

Les différents dessins sont destinés uniquement à illustrer les caractéristiques de votre veille bébé et ne sont pas le reflet strict de la réalité.

La Société TEFAL SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants du produit.

Description

Emetteur et récepteur

- | | |
|---|---|
| 1. Antenne | 9. Touche de suppression temporaire du codage |
| 2. Ecran d'affichage | 10. Clip ceinture |
| 3. Touche ON / OFF | 11. Prise jack adaptateur |
| 4. Voyant lumineux d'indication de fonctionnement | 12. Voyants rouges d'intensité des bruits : alerte visuelle |
| 5. Touches de navigation | 13. Compartiment accumulateurs / piles |
| 6. Microphone / haut-parleur | 14. Voyant de chargement |
| 7. Touche sélection canal / code | |
| 8. Touche accès réglage sensibilité du microphone | |

Ecran d'affichage

- | | |
|--|------------------------|
| 15. Canal | 18. Niveau de batterie |
| 16. Indication de signal de transmission / réception | 19. Code |
| 17. Indication de volume sonore | 20. Codage activé |

Précautions d'emploi

Cet appareil permet de surveiller la qualité du sommeil de bébé mais il ne peut en aucun cas remplacer la surveillance par un adulte.

Lire attentivement la notice avant utilisation et suivre ses conseils.

Une utilisation non-conforme dégraderait TEFAL de toute responsabilité.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Disposer les 2 appareils loin d'une source de chaleur ou de projection d'eau.
- Tenir l'émetteur et le récepteur hors de portée de l'enfant.
- Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec l'appareil. Toute autre alimentation peut endommager le circuit électronique.
- Laisser de l'espace autour des appareils et des adaptateurs pour qu'ils aient une ventilation correcte.
- En cas de non-utilisation prolongée, débrancher les appareils et leur adaptateur puis retirer les accumulateurs / piles des appareils.
- En fin de vie des piles ou des accumulateurs, les remplacer en totalité suivant le type identique.
- Ne jamais disposer l'émetteur dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas débrancher en tirant sur le fil.
- Ne jamais démonter les appareils. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, s'adresser toujours à un centre service agréé par TEFAL.

Spécifications techniques

Bande de fréquence : 863 - 865 MHz

Conforme à la Directive Européenne (RTTE) 1999/5/EC du 9 Mars 1999.

Conforme aux Normes :

EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 357-1 et EN 301 357-2.

Avant la première utilisation

Emetteur

Cet appareil nécessite une certaine puissance, il est indispensable de le brancher sur le secteur grâce à son adaptateur.

- Fixer la prise jack sur le côté de l'émetteur et brancher l'adaptateur sur le secteur - **fig. A**.

L'émetteur doit être installé en hauteur, en position debout, à une distance de 1 mètre mini et de 3 mètres maxi de l'enfant.

Vous pouvez également insérer 3 piles alcalines LR03 1,5 volts AAA dans le compartiment piles si vous souhaitez l'utiliser sans fil. Attention, dans ce cas, toujours débrancher la prise jack pour que les piles puissent fonctionner.

- Ouvrir le logement à l'arrière de l'appareil et insérer les 3 piles (non fournies) puis refermer - **fig. B**.

Attention, avant d'intervenir sur les accumulateurs du récepteur ou les piles de l'émetteur, vérifiez d'avoir bien débranché l'appareil.

Protection de l'environnement : cet appareil utilise des accumulateurs / piles. Pour le respect de l'environnement, ne jetez pas les accumulateurs / piles usagés mais apportez-les à un point de collecte prévu à cet effet. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

Fonctionnement

Pour limiter les risques d'interférence et assurer une meilleure qualité d'écoute, votre veille bébé dispose de 2 canaux avec 15 codes sur chacun d'eux. Le veille bébé est préréglé sur le canal A / code 1, pour changer ces paramètres, se reporter aux indications suivantes :

Sélection du canal :

Appuyer sur la touche  le canal CH A s'affiche à l'écran. Pour le changer, appuyer sur la touche  puis sur l'une des touches de navigation  . Valider votre choix en appuyant de nouveau sur la touche .

Sélection du code :

L'appareil est éteint. Presser et maintenir la touche  puis presser , relâcher. Le code 1 s'affiche en clignotant ainsi que  - **fig. E**. Choisir l'un des 15 codes avec les touches de navigation  . Valider votre choix en appuyant de nouveau sur la touche .

Il fonctionne avec 3 accumulateurs rechargeables NIMH livrés avec l'appareil et dispose d'un socle de chargement.

- Ouvrir le logement à l'arrière de l'appareil et insérer les 3 accumulateurs puis refermer - **fig. C**.
- Fixer la prise jack à l'arrière du socle de chargement et brancher l'adaptateur sur le secteur - **fig. D**.

Attention, si vous branchez la prise jack sur le côté du récepteur, les accumulateurs ne seront pas rechargés.

- Poser le récepteur sur le socle de chargement et procéder au chargement des accumulateurs pendant 12 heures minimum. Le voyant de la base de chargement **14** s'allume rouge puis passe au vert quand les accumulateurs sont chargés.

Attention : canal et code doivent être identiques sur l'émetteur et le récepteur.

Pour désactiver le codage régler sur le code 0, ou pour le désactiver temporairement, presser la touche  sur le récepteur.

Emetteur

Mise en marche :

Appuyer sur la touche .

Si le voyant lumineux **4** est :

Vert clignotement lent	Appareil en veille, aucun bruit décelé
Vert clignotement rapide	Emission
Eteint	Appareil sur OFF / Secteur et piles ne fonctionnent pas

Régler la sensibilité du microphone en appuyant sur la touche  puis l'une des touches de navigation  . Valider en appuyant sur la touche .

En cas de coupure secteur, il faut remettre l'appareil en marche en appuyant sur la touche .

Récepteur

Il est portable. Le clip permet de le fixer par exemple à la ceinture.

Mise en marche :

Appuyer sur la touche .

Si le voyant lumineux **4** est :

Vert clignotement lent	Appareil en veille, aucun bruit décelé
Vert clignotement rapide	Réception
Eteint	Appareil sur OFF / Secteur et piles ne fonctionnent pas

Régler le volume de réception en appuyant sur l'une des touches de navigation  .

Si les voyants rouges **12** s'allument, le récepteur capte des bruits. Si le récepteur bip : perte de portée, l'émetteur est éteint ou mauvais canal. La veille bébé transmet le son de la pièce où se trouve le bébé. S'il n'y a aucun bruit, l'appareil se met en veille. Lorsqu'il y a du bruit, le son est transmis et les voyants rouges du niveau sonore s'allument. Leur nombre est proportionnel à l'intensité du son émis. L'émetteur ne s'enclenche qu'à partir d'un niveau sonore minimal.

Pour éteindre les appareils, appuyer sur la touche .

Entretien

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide sans détergent.

Ne pas introduire d'eau à l'intérieur des appareils.



Participons à la protection de l'environnement !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.