



## Mode d'emploi E70

(F)

### 1. Mise en marche

1.1 Appuyez sur AC/ON

### 2. Mode standard calculatrice

2.1 Utiliser les différentes fonctions de la calculatrice : %, X, + et -.

2.2 Pour ajouter le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M+.

2.3 Pour soustraire le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M-.

2.4 Pour afficher le montant enregistré en mémoire, appuyez sur MRC.

Appuyez une deuxième fois sur MRC pour effacer le contenu de la mémoire.

2.5 Pour effacer la dernière nombre entré, appuyez sur CE.

2.6 Pour remettre tout à zéro, appuyez sur ON/C.

### 3. Calcul des taxes

3.1 Appuyez sur TAX+ ou TAX- pour sélectionner le taux courant des Taxes.

3.2 Rentrer le nouveau taux des taxes.

3.3 Appuyez sur TAX pour enregistrer le taux.

### 4. Configuration du taux de conversion euro

4.1 Appuyez sur la touche AC/ON pour remettre tout à zéro puis appuyez sur € pour sélectionner le taux de change actuel.

4.2 Appuyez sur la touche RATE et entrer le nouveau taux de change pour un Euro. Par exemple, pour la France, 1 Euro=6.55957FRF.

4.3 Appuyez de nouveau sur RATE pour enregistrer le taux.

### 5. Effectuer une conversion

5.1 Entrer le montant dans votre monnaie locale et tapez € pour effectuer la conversion en Euro.

5.2 Entrez le montant en Euro puis appuyez sur pour avoir la conversion dans votre monnaie locale.

## 6. Arrêt

6.1 Appuyez sur OFF ou arrêt automatique (quelques minutes après utilisation des touches).

**Avertissement:** Pour une conversion Euro dépassant les capacités d'affichage de la calculatrice, la partie décimale est tronquée.**Attention!** Si l'appareil reçoit une décharge électrostatique, faites un Reset en enlevant et remettant les piles.

### Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exception de toute déterioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intermédiaire sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Les piles ne sont pas garanties.

Numéro SAV : +33 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min) <http://www.lexibook.com>

Informations sur la protection de l'environnement. Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des déchets ménagers! Nous vous demandons de bien vouloir nous notifier en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).

## Instruction Manual E70

(GB)

### 1. Getting started

1.1 Press AC/ON key.

### 2. Standard calculator mode

2.1 Use calculator function keys: %, X, + and -.

2.2 To add displayed amount in memory, press M+ key.

2.3 To subtract displayed amount in memory, press M- key.

2.4 To display memory content, press MRC key.

2.5 To clear the last number, press CE key.

2.6 To clear all display, press ON/C key.

### 3. Set up Tax rate

3.1 Press TAX+ key or TAX- key to check the current Tax rate.

3.2 Input new Tax rate.

3.3 Press TAX key to register.

### 4. Set up Euro Rate

4.1 Press AC/ON key to clear all display and then press € key to check the current exchange rate.

4.2 Press RATE key and to input new exchange rate VS Euro.

4.3 Press RATE key again to register.

## Varoitus!

Mikäli tähän tuotteeseen kohdistuu sähköstaattinen kiinpä se voi lataa loimimasta. Käytäntöäksesi laitteeseen uudelleen avaan paristokotelon kansi (mikäli tässä laitteessa sellainen on) ja laita se takaisin paikalleen alustaksesi laitteeseen tai vahingoittaa sitä. Älä käytä laitetta ilman paristoja.

**Huom!** Mikäli euromuunkosken arvo ylittää näytön merkkinen kapasiteetin desimaaliosuuutta lyhennetään.

### Takuu

Tällä tuotteella on myöntämääne kahden vuoden takuu. Takuuvaatiossa tai muussa avuntarpeessa olla yhteytes palkkaan myyjästä ja esitä ostotilosi. Takuu kattaa kaikki valmistusvirheet mutta ei käytööhöijien laimittelyönlaita ja laitteen huonosta käsitteilystä (esim. altistumisen lisäle auringonvalolle tai vedelle tai läitten avamisen) johtuvia vahinkoja.

Takuu ei myöskään korvaa paristoja eikä vanhojen paristojen vuotujen aiheuttamaa vahinkoa. Faksinumerot tuliasioissa: +33 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min) <http://www.lexibook.com>

## Istruzioni E70

(IT)

### 1. Avvio

1.1 Premere AC/ON.

### 2. Funzioni Standard Calcolatrice

2.1 Utilizzare le differenti funzioni della calcolatrice : %, X, + e -.

2.2 Per sommare l'importo visualizzato, premere sul tasto M+.

2.3 Per sottrarre l'importo memorizzato, premere sul tasto M-.

2.4 Per visualizzare l'importo memorizzato, premere sul tasto MRC.

Premere due volte su MRC per cancellare il contenuto della memoria.

2.5 Per cancellare l'ultimo numero inserito, premere il tasto CE.

2.6 Per riportare tutto a zero, premere su ON/C.

### 3. Calcolo dell'IVA

3.1 Premere AC/ON azzerando tutto e premere TAX+ o TAX – per selezionare il tasso corrente dell'IVA.

3.2 Inserire la nuova percentuale.

3.3 Premere nuovamente TAX+ o TAX- per registrare la percentuale.

### 4. Configurazione del tasso di conversione Euro

4.1 Premere RATE per selezionare il tasso

## Varoitus!

Mikäli tähän tuotteeseen kohdistuu sähköstaattinen kiinpä se voi lataa loimimasta. Käytäntöäksesi laitteeseen uudelleen avaan paristokotelon kansi (mikäli tässä laitteessa sellainen on) ja laita se takaisin paikalleen alustaksesi laitteeseen tai vahingoittaa sitä. Älä käytä laitetta ilman paristoja.

**Huom!** Mikäli euromuunkosken arvo ylittää näytön merkkinen kapasiteetin desimaaliosuuutta lyhennetään.

### Takuu

Tällä tuotteella on myöntämääne kahden vuoden takuu. Takuuvaatiossa tai muussa avuntarpeessa olla yhteytes palkkaan myyjästä ja esitä ostotilosi. Takuu kattaa kaikki valmistusvirheet mutta ei käytööhöijien laimittelyönlaita ja laitteen huonosta käsitteilystä (esim. altistumisen lisäle auringonvalolle tai vedelle tai läitten avamisen) johtuvia vahinkoja.

Takuu ei myöskään korvaa paristoja eikä vanhojen paristojen vuotujen aiheuttamaa vahinkoa. Faksinumerot tuliasioissa: +33 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min) <http://www.lexibook.com>

## Istruzioni E70

(PT)

### 1. Arranque

1. Presione a tecla AC/ON.

### 2. Modo Standard Calculadora

2.1 Utilize as diferentes funções da calculadora :

% , X, + e -.

2.2 Para somar o valor fixado em memória pressione a tecla M+.

2.3 Para subtrair o valor fixado em memória pressione a tecla M-.

2.4 Para ver o valor registrado na memória, pressione a tecla MRC.

Pressione uma segunda vez na tecla MRC para apagar o conteúdo da memória.

2.5 Para apagar o último número introduzido carregue na tecla CE.

2.6 Pressione em ON/C para voltar a zeros.

### Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos usados são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

## 6. Arrêt

6.1 Appuyez sur OFF ou arrêt automatique (quelques minutes après utilisation des touches).

**Avertissement:** Pour une conversion Euro dépassant les capacités d'affichage de la calculatrice, la partie décimale est tronquée.**Attention!** Si l'appareil reçoit une décharge électrostatique, faites un Reset en enlevant et remettant les piles.

### Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exception de toute déterioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intermédiaire sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Les piles ne sont pas garanties.

Numéro SAV : +33 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min) <http://www.lexibook.com>

Informations sur la protection de l'environnement. Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des déchets ménagers! Nous vous demandons de bien vouloir nous notifier en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).

**Note:** For a Euro conversion exceeding the display capacity of the calculator, the decimal part is truncated.**Warning!** If this product receives an electrostatic shock it may cease to function. To re-start the unit open the battery door (if applicable to this device) and replace it to do a reset, or alternatively remove batteries and put them back in.**Garantia**

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos años.

Por favor mire en la garantía o en el servicio de atención al cliente para obtener más información sobre las garantías.

El producto no tiene garantía si se ha dañado por una descarga eléctrica.

Para obtener más información sobre la garantía, por favor llame al servicio de atención al cliente.

Número de teléfono: +34 91 548 92 33 <http://www.lexibook.com>**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Warranty**

Este producto está cubierto por la garantía durante dos años.

En caso de aplicación de la garantía o del Servicio Post-Venta, por favor dirígete al punto de venta más cercano al que compró el producto. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputables al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intermedia sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad). Las consecuencias del uso de otro adaptador que el recomendado por el fabricante o de pilas sulfatadas no serán cubiertas por la garantía.

La garantía no cubre las baterías.

Fax Servicio postventa: +34 91 548 92 33 <http://www.lexibook.com>**Garantía**

Este producto está cubierto por la garantía durante dos años.

En caso de aplicación de la garantía o del servicio de atención al cliente, por favor dirigirse al punto de venta más cercano al que compró el producto. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputables al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intermedia sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad). Las consecuencias del uso de otro adaptador que el recomendado por el fabricante o de pilas sulfatadas no serán cubiertas por la garantía.

La garantía no cubre las baterías.

Fax Servicio postventa: +34 91 548 92 33 <http://www.lexibook.com>**Garantía**

Este producto está cubierto por la garantía durante dos años.

En caso de aplicación de la garantía o del servicio de atención al cliente, por favor dirigirse al punto de venta más cercano al que compró el producto. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputables al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intermedia sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad). Las consecuencias del uso de otro adaptador que el recomendado por el fabricante o de pilas sulfatadas no serán cubiertas por la garantía.

La garantía no cubre las baterías.

Fax Servicio postventa: +34 91 548 92 33 <http://www.lexibook.com>**Garantía**

Este producto está cubierto por la garantía durante dos años.

En caso de aplicación de la garantía o del servicio de atención al cliente, por favor dirigirse al punto de venta más cercano al que compró el producto. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputables al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intermedia sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad). Las consecuencias del uso de otro adaptador que el recomendado por el fabricante o de pilas sulfatadas no serán cubiertas por la garantía.

La garantía no cubre las baterías.