



Fig. 1



SVENSKA

E835E
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Knivar 32mm: Rörligt blad - W-Tech: CMS (Chrome-Molybden-Stainless Steel) / Fast blad: rostfritt stål
2. 2 distanskammer (2-14 mm och 3-15 mm) för hår och skägg
3. 6-stegs precisionskam (från 0,5 till 3 mm) för mycket kort klipphöjd
4. 18 mm rakhuvud för ansiktet
5. 7 mm precisionsblad för att ge konturerna en "finishing touch" och skapa originalmotiv
6. Accessoar nåsa/öron, för att avlägsna hår i näsan och öronen
7. Strömtrycke I/O
8. Indikatorlampa för spänning
9. Rengöringsborste
10. Sockel för laddning och förvaring

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATENS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevara batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar för första användningen och därefter ungefär var 3 månader. Fullständig kapacitet fås endast efter tre komplett laddningar.

LADDNING AV TRIMMERN

- 1.Ta bort trimmern och alla accessoarer från socken och vänd den upp och ner. Öppna säkerhetsklaffen, sätt in laddsladden i uttaget, tryck in den ordentligt och sätt tillbaka säkerhetsklaffen. Placer sladdladden i den avsedda rännan. Vänd tillbaka socken och slut transformatorn till näten. (Fig. 1)
2. Sätt trimmern i laddningssocken (i OFF-läge) och kontrollera så att ladesindikatorn lyser.
3. En fullständig laddning (16 timmar) gör det möjligt att använda trimmern i 40 minuter.
4. Innan trimmern används första gången skall den laddas i 16 timmar.
5. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDA NÄTET

Om du vill använda trimmern via nätet ansluter du sladden direkt till enheten.
Anslut trimmern till näten i AV-läge och slå sedan PÅ den. (Vänta i ungefär en minut om batteriet nästan är helt slutt.)

VIKTIGT! Använd bar adaptoren som medföljer trimmern.

VATTENTÄKT

För bekvämare användning är din E835E trimmer vattentät och kan till och med användas i duschen. Lått att rengöra, garanterar maximal hygien.

VARNING! Du måste ta loss strömsladden från handtaget innan du använder apparaten i duschen.

HUR MAN SÄTTER IN OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till så att apparaten är avståndet innan du byter klipphuvuden och accessoarer.

Man placarer ett klipphuvud genom att passa in dess nedre del i apparaten och trycker till tills man hör ett klick.

Om man vill ta bort ett klipphuvud häller man fast apparaten med ena handen och drar ut klipphuvudet med andra handen genom att skjuta det uppåt. (Fig. 2)

ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jämn klipphöjd.

VIKTIGT: Sätt alltid distanskammens på plats INNAN hårklipparen kopplas på. Stäng av hårklipparen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att öka klipphöjden, tryck upp kammen.

För att minska klipphöjden, tryck kammen nedåt. Vald klipphöjd visas på baksidan av trimmern.

UNDERHÅLL

Ta loss längdinställningskammarna efter varje användning. Regelbundet underhåll av trimmers skärblad är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underhålla rengöring är skärbladen på trimmern från BaByliss atttagbar. Se till att trimmern är avstånd.

Häll i trimmern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (Fig. 3)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Självsmönjande knivar

Klipprören knivar är utrustade med en reservdyerna som anger nödvändiga mängd olja för att klippanen skall fungera bra, användning efter användning. Man måste emellertid fylla på den då man upptäcker att apparaten fungerar mindre bra.

Ta ur knivarna såsom beskrivs här ovan.

Häll försiktigt några droppar av BaByliss' olja på dynan (Fig. 4).

Sätt därefter tillbaka knivarna i klipprören.

BaByliss' olja har sammansättningen speciell för klipprören, den dunsttar inte och hindrar inte knivarna.

Man kan köpa reservknivar när knivarna är utslitna.

NORSK

E835E
Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Knivar 32mm: Rörligt blad - W-Tech: CMS (chrome-molybden-stainless steel) / Fast blad: rostfritt stål
2. 2 distanskammer (2-14 mm og 3-15 mm) for hår og skægg
3. 6-stegs precisionskam (frå 0,5 til 3 mm) for mykett kort klipphöjd
4. 18 mm rakhuvud for ansiktet
5. 7 mm precisionsblad for å få konturene en "finishing touch" og skape originalmotiv
6. Accessoar næsa/øren, for å avlägsne hår i næsan og ørene
7. Strømtrykke I/O
8. Indikatorlampa for spänning
9. Rengöringsborste
10. Sockel for laddning og förvaring

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATENS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevara batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar för första användningen och därefter ungefär var 3 månader. Fullständig kapacitet fås endast efter tre komplett laddningar.

LADDNING AV TRIMMERN

- 1.Ta bort trimmern och alla accessoarer från socken och vänd den upp och ner. Öppna säkerhetsklaffen, sätt in laddsladden i uttaget, tryck in den ordentligt och sätt tillbaka säkerhetsklaffen. Placer sladdladden i den avsedda rännan. Vänd tillbaka socken och slut transformatorn till näten. (Fig. 1)
2. Sätt trimmern i laddningssocken (i OFF-läge) och kontrollera så att ladesindikatorn lyser.
3. En fullständig laddning (16 timmar) gör det möjligt att använda trimmern i 40 minuter.
4. Innan trimmern används första gången skall den laddas i 16 timmar.
5. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDA NÄTET

Om du vill använda trimmern via nätet ansluter du sladden direkt till enheten.
Anslut trimmern till näten i AV-läge och slå sedan PÅ den. (Vänta i ungefär en minut om batteriet nästan är helt slutt.)

VIKTIGT! Använd bar adaptoren som medföljer trimmern.

VATTENTÄKT

För bekvämare användning är din E835E trimmer vattentät och kan till och med användas i duschen. Lått att rengöra, garanterar maximal hygien.

VARNING! Du måste ta loss strömsladden från handtaget innan du använder apparaten i duschen.

HUR MAN SÄTTER IN OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till så att apparaten är avståndet innan du byter klipphuvuden och accessoarer.

Man placarer ett klipphuvud genom att passa in dess nedre del i apparaten och trycker till tills man hör ett klick.

Om man vill ta bort ett klipphuvud häller man fast apparaten med ena handen och drar ut klipphuvudet med andra handen genom att skjuta det uppåt. (Fig. 2)

ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jämn klipphöjd.

VIKTIGT: Sätt alltid distanskammens på plats INNAN hårklipparen kopplas på. Stäng av hårklipparen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att öka klipphöjden, tryck upp kammen.

För att minska klipphöjden, tryck kammen nedåt. Vald klipphöjd visas på baksidan av trimmern.

UNDERHÅLL

Ta loss längdinställningskammarna efter varje användning. Regelbundet underhåll av trimmers skärblad är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underhålla rengöring är skärbladen på trimmern från BaByliss atttagbar. Se till att trimmern är avstånd.

Häll i trimmern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (Fig. 3)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Självsmönjande knivar

Klipprören knivar är utrustade med en reservdyerna som anger nödvändiga mängd olja för att klippanen skall fungera bra, användning efter användning. Man måste emellertid fylla på den då man upptäcker att apparaten fungerar mindre bra.

Ta ur knivarna såsom beskrivs här ovan.

Häll försiktigt några droppar av BaByliss' olja på dynan (Fig. 4).

Sätt därefter tillbaka knivarna i klipprören.

BaByliss' olja har sammansättningen speciell för klipprören, den dunsttar inte och hindrar inte knivarna.

Man kan köpa reservknivar när knivarna är utslitna.

SUOMI

E835E
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Blader 32mm: Beveglig blad - W-Tech: CMS (chrome-molybden-stainless steel) / Fast blad: rostfritt stål
2. 2 distanskammer (2-14 mm ja 3-15 mm) for hår og skægg
3. 6-stegs precisionskam (frå 0,5 til 3 mm) for mykett kort klipphöjd
4. 18 mm rakhuvud för ansiktet
5. 7 mm precisionsblad för att ge konturerna en "finishing touch" och skape originalmotiv
6. Accessoar næsa/øren, for å avlägsne hår i næsan og ørene
7. Strømtrykke I/O
8. Indikatorlampa for spänning
9. Rengöringsborste
10. Sockel for laddning og förvaring

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATENS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevara batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar för första användningen och därefter ungefär var 3 månader. Fullständig kapacitet fås endast efter tre komplett laddningar.

LADDNING AV TRIMMERN

- 1.Ta bort trimmern och alla accessoarer från socken och vänd den upp och ner. Öppna säkerhetsklaffen, sätt in laddsladden i uttaget, tryck in den ordentligt och sätt tillbaka säkerhetsklaffen. Placer sladdladden i den avsedda rännan. Vänd tillbaka socken och slut transformatorn till näten. (Fig. 1)
2. Sätt trimmern i laddningssocken (i OFF-läge) och kontrollera så att ladesindikatorn lyser.
3. En fullständig laddning (16 timmar) gör det möjligt att använda trimmern i 40 minuter.
4. Innan trimmern används första gången skall den laddas i 16 timmar.
5. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDA NÄTET

Om du vill använda trimmern via nätet ansluter du sladden direkt till enheten.
Anslut trimmern till näten i AV-läge och slå sedan PÅ den. (Vänta i ungefär en minut om batteriet nästan är helt slutt.)

VIKTIGT! Använd bar adaptoren som medföljer trimmern.

VATTENTÄKT

För bekvämare användning är din E835E trimmer vattentät och kan till och med användas i duschen. Lått att rengöra, garanterar maximal hygien.

VARNING! Du måste ta loss strömsladden från handtaget innan du använder apparaten i duschen.

HUR MAN SÄTTER IN OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till så att apparaten är avståndet innan du byter klipphuvuden och accessoarer.

Man placarer ett klipphuvud genom att passa in dess nedre del i apparaten och trycker till tills man hör ett klick.

Om man vill ta bort ett klipphuvud häller man fast apparaten med ena handen och drar ut klipphuvudet med andra handen genom att skjuta det uppåt. (Fig. 2)

ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jämn klipphöjd.

VIKTIGT: Sätt alltid distanskammens på plats INNAN hårklipparen kopplas på. Stäng av hårklipparen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att öka klipphöjden, tryck upp kammen.

För att minska klipphöjden, tryck kammen nedåt. Vald klipphöjd visas på baksidan av trimmern.

UNDERHÅLL

Ta loss längdinställningskammarna efter varje användning. Regelbundet underhåll av trimmers skärblad är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underhålla rengöring är skärbladen på trimmern från BaByliss atttagbar. Se till att trimmern är avstånd.

Häll i trimmern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (Fig. 3)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Självsmönjande knivar

Klipprören knivar är utrustade med en reserv