



## Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisit la souris sans fils Acomax ! La souris sans fils fonctionne sur la fréquence de 27MHZ. Le transmetteur Wifi se range dans la souris.

### PICTURE 1

Caractéristiques techniques :

1. Radio fréquence 27 MHZ
2. 256 codes identificateurs evitant ainsi les interférences avec d'autres produits sans fils.
3. Mise en veille automatique des batteries
4. Receiver USB à brancher sur l'ordinateur.

Compatibilités :

IBM PC et Windows 95/98/Me/2000/XP, pas de drivers.

Mini Receiver intégré :

Comme la photo ci-dessous, appuyer sur le bouton et le receiver sortira automatiquement de son logement. En insérant le receiver dans la souris, les batteries seront coupées ainsi vous préservez la durée d'utilisation.

Comment installer les batteries :

1. Préparer les 2 batteries AA Alkalines.
2. Appuyer sur le bouton de la souris et tirer le couvercle, inserer les batteries.
3. Respecter le sens de polarité
4. Refermer le couvert de la souris lorsque vous entendez « clack » les batteries sont correctement insérées.

Installation du Receiver

1. Connecter le receiver sur le port USB de votre ordinateur.
2. Si vous avez un port PS/2 vous pouvez acheter un adaptateur PS/2 USB est utilisé la souris sur le port PS/2 mais démarrer l'ordinateur avant l'utilisation.

ID Setup

1. Approcher la souris du receiver

2. Appuyer sur bouton ID en maintenant 10 seconde le bouton enfoncé. La lumière du receiver clignotera très vite. Ensuite la transmission entre le receiver et la souris sera active.
3. La distance de fonctionnement est de 0.6 à 1.5M

Précautions :

1. Ne pas mettre la souris trop loin du receiver
2. Utilisation de la souris se fait sur le coté blanc.
3. Retirer les batteries si la souris ne fonctionne pas depuis longtemps
4. Lorsque la souris est en veille appuyer sur n'importe quelle touche pour l'activer.
5. Si vous souhaitez éteindre la souris appuyer 3 secondes sur le switch ID.
6. La souris ne fonctionne pas correctement sur du verre ou surface réfléchissante.
7. Il n'est pas nécessaire de re-activer la connexion pendant 10 secondes si vous changez les batteries.
8. Si vous placez le receiver dans la souris la batterie se coupe automatiquement.

Ce produit respecte les normes de sécurité en vigueur. Une utilisation anormale pourrait causer des dommages importants, alors utiliser le produit dans les conditions spécifiées ci-dessus.