



DTH250 Addendum

EN

ES

DivX subtitles

In order to display properly subtitles in some Eastern European languages, you need to select the correct character set.

During DivX playback, press several times the **TITLE/MENU** button on the remote control to choose a character set: **Czech**, **Slovak**, **Hungarian**, **Polish** or **Default** (for Western European languages).

FR

IT

Sous-titres DivX

Pour que les sous-titres de certaines langues d'Europe de l'Est s'affichent correctement sur votre écran, vous devez choisir le jeu de caractères qui convient.

Pour cela, pendant la lecture d'un disque DivX, appuyez plusieurs fois sur la touche **TITLE/MENU** de la télécommande pour choisir un jeu de caractères: **Czech** (tchèque), **Slovak** (slovaque), **Hungarian** (hongrois), **Polish** (polonais) ou **Default** (pour les langues d'Europe de l'Ouest).

DE

DivX-Untertitel

Um die Untertitel von bestimmten osteuropäischen Ländern korrekt anzuzeigen, wählen Sie den entsprechenden Typensatz aus.

Während der Wiedergabe von einer DivX Disc, drücken Sie wiederholt die Taste **TITLE/MENU** der Fernbedienung, um einen Typensatz zu wählen: **Czech** (tschechisch), **Slovak** (slowakisch), **Hungarian** (ungarisch), **Polish** (polnisch) oder **Default** (für westeuropäische Sprachen).

Subtítulos DivX

Para poder visualizar correctamente en la pantalla los subtítulos de algunos idiomas de Europa Oriental, debe elegir el juego de caracteres adecuado.

Para ello, durante la lectura de un disco DivX, pulse varias veces la tecla **TITLE/MENU** del mando a distancia para seleccionar un juego de caracteres: **Czech** (Checo), **Slovak** (Eslovaco), **Hungarian** (Húngaro), **Polish** (Polaco) o **Default** (para los idiomas de Europa Occidental).

Sottotitoli DivX

Affinché i sottotitoli di alcune lingue dell'Europa dell'Est si visualizzino correttamente sul vostro schermo, dovete scegliere il gioco di caratteri corretto.

Per ciò, durante la lettura di un disco DivX, premete più volte sul tasto **TITLE/MENU** del telecomando per scegliere un gioco di caratteri: **Czech** (ceco), **Slovak** (slovacco), **Hungarian** (ungherese), **Polish** (polacco) o **Default** (per le lingue dell'Europa dell'ovest).