



1) Paragraphe 3.2.2 “Enregistrer / écouter votre annonce” page 15

Remplacer : "Une annonce par défaut" jusqu'à "appuyer pendant 2 secondes sur 5" par le texte suivant :

Pour plus de confort d'écoute des annonces et du guide vocal, activez préalablement la fonction haut-parleur .

→ Pour écouter l'annonce pré-enregistrée (non modifiable) :

- Faire un appui court sur  .
 - ▶ Le guide vocal annonce : "pas de nouveau message" ou "X nouveau(x) message(s)".
- Faire un appui court sur  .
 - ▶ L'annonce pré-enregistrée est diffusée : "Laissez votre message après le bip sonore".

→ Pour enregistrer votre annonce personnalisée :

- Faire un appui court sur  .
 - ▶ Le guide vocal annonce : "pas de nouveau message" ou "X nouveau(x) message(s)".
- Faire un appui long (minimum 2 secondes) sur  .
 - ▶ Un bip est émis dans l'**écouteur**, signalant le début de l'enregistrement et trois traits apparaissent sur l'afficheur.



2) Paragraphe 3.4 “FILTRER LES APPELS” page 20

Pour sélectionner les appels auxquels vous souhaitez répondre et entendre vos correspondants déposer leurs messages :

- Faire un appui long (minimum 2 secondes) sur  avant que votre téléphone ne sonne ou pendant que votre correspondant dépose son message.

Pour intercepter l'appel :

- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
 - ▶ Le haut-parleur sera désactivé, pour l'activer faire un appui long (minimum 2 secondes) sur .

Pour écouter votre correspondant dans l'**écouteur** du combiné pendant que celui ci dépose son message, faire un appui court sur .

3) Paragraphe 6.5 “CHANGER LE CODE SYSTEME D'ACCES A LA PROGRAMMATION” page 30

Remplacer dans le dernier paragraphe, à partir de "En cas d'oubli, il sera nécessaire de ré-associer le combiné" jusqu'à.... "combiné supplémentaire)" par le texte suivant :

→ En cas d'oubli du code système, il sera nécessaire de ré-initialiser la base comme indiqué ci-dessous :

- En mode repos, appuyer environ 6 secondes sur la touche  de la base.
 - ▶ Le voyant lumineux de la base se met à clignoter.
- Relâcher l'appui.
- Ré-appuyer pendant 5 secondes sur la touche  .
 - ▶ Le voyant lumineux se met à clignoter rapidement.
- Relâcher l'appui.
- Appuyer brièvement sur  . 2 bips de confirmation sont émis.
 - ▶ La ré-initialisation est effective.

Ensuite, ré-associer tous les combinés (voir page 32).

4) Paragraphe 12.3 “GUIDE RAPIDE D'INTERROGATION A DISTANCE” page 46

Remplacer la phrase suivante :

 pour interrompre et reprendre la pause.

Par :

 pour écouter l'annonce.

1) Recommandations

- Afin de synchroniser les horodatages du combiné et du guide vocal, il est indispensable de programmer le jour de la semaine comme décrit au paragraphe 3.2.1 : "L'horodatage".
- **En cas de coupure de secteur**, il sera nécessaire de **re-programmer le jour de la semaine du guide vocal ainsi que l'heure et la date du combiné**.
- Pour un meilleur confort d'écoute des messages et de programmation des annonces, activer **la fonction haut-parleur** pour les écouter sur le haut-parleur de la base.

2) Addenda Paragraphe 12.2 "GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION DU REPONDEUR EN LOCAL (SUITE)" page 45

Fonction	Combinaison des touches	Réglages
Mise en service du répondeur	Appui long sur  (icône  allumée en fixe)	Activé
Arrêt du répondeur	Appui long sur  (icône  éteinte)	

3) Addenda Paragraphe 4.1 "MEMORISER UN NUMERO" page 21

Seuls des numéros peuvent être mémorisés, l'afficheur étant uniquement numérique. Les lettres du clavier de numérotation permettent uniquement l'accès à certains services téléphoniques vocaux (bancaires, réservations, etc.).

4) Addenda Paragraphe 7.3 "APPELER UN AUTRE COMBINE" page 33

L'appel vers un autre combiné ne peut se faire que si l'icône  est affichée en fixe. Si ce n'est pas le cas, faire/refaire l'association du combiné ou diminuer la distance séparant la base du combiné.