

awvisio TM

Télécommande universelle
Programmable
8 en 1
à écran rétro éclairé
Modèle URCT-48B

MODE D'EMPLOI

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Informations

Avec cette télécommande à écran tactile vous pourrez commander la plupart des appareils utilisant une télécommande. Dans la liste jointe vous trouverez le code correspondant à votre appareil. Cela vous permettra de programmer rapidement les commandes.

Insertion des piles

Vous nécessitez 2 piles AAA. Vérifiez la bonne polarité avant de les insérer. Nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines.

1. Glissez le couvercle du compartiment à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez les 2 piles AAA en respectant les indications dans le compartiment.
3. Réinsérez le couvercle.

Caractéristiques

- ◆ Beaucoup d'appareils sont déjà préprogrammé.
- ◆ Télécommande intelligente: possibilité de programmer directement sur la télécommande
- ◆ Rétro éclairé
- ◆ Fonctions macro
- ◆ Fonction Punch-Through

Utilisation

Installation d'appareils préprogrammés

Configuration manuelle d'appareils préprogrammés

Cherchez le code correspondant à la marque et au modèle de votre appareil. Faites une configuration manuelle (chapitre suivant) si l'appareil ne se trouve pas dans la liste.

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.

Tapez maintenant les 3 chiffres du code. La LED s'éteint si le code est correct. Au cas contraire la LED clignote 2 fois et l'appareil reste en mode Setup. Retapez le code. Le processus s'interrompt si vous laissez 10 secondes entre chaque manipulation.

Il existe éventuellement différents codes pour un appareil. Vous devez les essayer pour obtenir celui qui fonctionnera le mieux.



Il se peut que votre télécommande originale ait plus de touches que la télécommande programmable. Vous pouvez programmer les touches supplémentaires manuellement.

Vous pouvez par exemple programmer la touche [◀] pour activer le teletext sur votre téléviseur. Aller dans le chapitre programmation manuelle pour de plus amples informations.

Configuration automatique d'appareils préprogrammés

Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler (insérez un média si vous essayez de contrôler un lecteur DVD ou un magnétoscope). Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.

Appuyez de nouveau sur la touche „SET“ et la LED commence à briller. Appuyez sur la touche „POWER“ ou pour un lecteur DVD la touche Play (▶) et vérifiez si l'appareil réagit. Répétez la dernière étape si l'appareil ne réagit pas.

Appuyez maintenant sur une touche appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR ou VCR2) et la LED s'éteint. La recherche automatique s'arrête au bout de 30 secondes si l'appareil ne réagit pas.

Veuillez essayer la programmation manuelle si la configuration automatique ne fonctionne pas.

Programmation manuelle

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.

Tapez „000“. Appuyez maintenant sur la touche à programmer sur la télécommande intelligente. La LED clignote et indique ainsi que vous vous trouvez en mode Apprentissage (ce mode est quitté automatiquement au bout de 15 seconde d'inactivité). Posez la télécommande originale en face de la télécommande programmable (environ 1-2 cm) et appuyez sur la touche à transférer. La LED s'éteint brièvement pour vous indiquer que la télécommande programmable a capté le signal.

Vous pouvez continuer ainsi pour toutes les autres touches. La LED clignote 3 fois si un transfert a échoué. La télécommande intelligente vous indique que sa mémoire est pleine en clignotant 6 fois (42 commandes programmables). Appuyez à la fin de la programmation sur une touche appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR ou VCR2).

Remarque

Certaines télécommandes fonctionnent avec des signaux spéciaux qui ne peuvent pas être assimilés!

Chaînes favorites/Contrôle parental „FavCh“

Chaîne favorite

Avec l'aide de cette touche vous pouvez mémoriser vos chaînes favorites. Si vos chaînes préférées sont par exemple 05, 09 et 33, vous devez faire cette combinaison de touches pour les mémoriser :

„SET“ + „FavCH“ → 0 → 5 → „SET“ → 0 → 9 → „SET“ → 3 → 3 → „SET“ → FavCH“



Ceci n'est qu'un exemple et ces chiffres varient en fonction de vos préférences. Vous devrez éventuellement utiliser les touches [1-/11] ou [-/--].

Appuyez sur la touche FavCH pour passer directement à vos chaînes favorites.

Pour effacer vos chaînes favorites:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 0

Contrôle parental

La touche „FavCH“ vous permet de programmer uniquement des chaînes pour vos enfants. Les chaînes sont enregistrées comme les chaînes favorites. Pour accéder au mode Contrôle parental vous devez taper les touches suivantes:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 1

Uniquement les touches FavCH, „Power“, „Vol+“, „Vol-“, et les touches appareils (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR1 ou VCR2) deviennent accessibles.

Voici la combinaison pour enlever le contrôle parental:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 2

Pour effacer les chaînes:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 0

Rétro éclairage

Appuyez sur la touche "Light" pour activer le rétro éclairage. Il s'arrête au bout de 5 secondes sans activité.

Fonction macro

Cette télécommande possède 4 touches macro (M1, M2, M3, M4) vous permettant d'effectuer des enchaînements de commandes en appuyant sur une seule touche. Par macro vous pouvez enchaîner 15 commandes.

Exemple: Avec une macro vous pouvez effectuer des enchaînements tels que:

- Allumer TV ou Zapper 5 chaînes d'un coup
- Allumer ampli = 5 x CH+
- Allumer lecteur DVD
- Activer la chaîne 2
- Activer le télétexte
- Aller à la page 251
- Mettre en mode muet

Programmation de macro

Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche macro que vous souhaitez programmer. Lorsque la LED s'allume, vous pouvez lâcher les 2 touches. Appuyez maintenant sur les touches que vous souhaitez enregistrer. En appuyant sur la touche „SET“ vous abandonnez la programmation. Appuyez sur la touche macro utilisée précédemment pour sauvegarder votre macro.

La LED s'éteint et la macro est interrompue si vous ne tapez plus de commandes pendant 30 secondes ou si vous dépassez les 15 commandes.

Effacer une macro existante

Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche macro que vous souhaitez programmer. La LED s'allume et vous pouvez lâcher les 2 touches. Appuyez sur la touche macro que vous souhaitez effacer.



En appuyant sur des touches sans fonctions vous pouvez insérer des temps mort dans vos macros.

Reset

Pour réinitialiser la télécommande, tapez la combinaison de touches suivante:

„SET“ → „TV1“ → 9 → 9 → 0

La LED clignote 3 fois et la télécommande se retrouve à son état initial.

Verrouillage des codes appareil

Chaque code peut être verrouillé afin d'éviter de le perdre.

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.

Tapez les chiffres 9, 1, 1. Les codes sont maintenant verrouillés et ne peuvent plus être modifiés. Pour déverrouiller les codes: appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil. La LED s'allume. Tapez maintenant les chiffres 9, 1, 2.

Réglage du volume – fonction Punch-Through

Cette fonction vous permet de régler le volume directement sur le téléviseur alors que la télécommande et dans un autre mode (lecteur DVD par exemple).

Activer la fonction

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Tapez maintenant les chiffres 9, 0, 1.

Pour détourner le réglage du volume, appuyez d'abord sur la touche téléviseur (TV1 ou TV2) et ensuite sur la touche de l'appareil qui doit être contourné (par exemple DVD, VCR1, SAT etc.).

Vous pouvez maintenant régler le volume sans devoir passer du mode DVD au mode TV.

Désactiver la fonction

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Tapez maintenant les chiffres 9, 0, 2.

Touche supplémentaires

CH*P/C	Permet de passer sur certaine TV entre le choix de canal et le choix de programme
→ •	Touche permettant de chercher et de sauvegarder des chaînes
Mute	Mode muet
Light	Rétro éclairage

Réglage de l'appareil standard

Appuyez sur la touche „SET“ et maintenez celle-ci enfoncée. Appuyez en même temps sur la touche de sélection de votre appareil (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR ou VCR2) jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Tapez maintenant les chiffres 9, 1, 0.

La télécommande va automatiquement s'allumer sur l'appareil choisi.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.



A. Herrmann / AG