



Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

| Country     | Customer Care Centre ☎                                                                                                 | Web Site                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA     | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)                                                                                   | www.samsung.com/at                                           |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                                                                                                           | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| CZECH       | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | www.samsung.com/cz                                           |
| DENMARK     | 70 70 19 70                                                                                                            | www.samsung.com/dk                                           |
| FINLAND     | 030 - 6227 515                                                                                                         | www.samsung.com/fi                                           |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                                         | www.samsung.com/fr                                           |
| GERMANY     | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)                                                                                  | www.samsung.de                                               |
| HUNGARY     | 06-80-SAMSUNG (726-7864)                                                                                               | www.samsung.com/hu                                           |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                 | www.samsung.com/it                                           |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                                             | www.samsung.com/lu                                           |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)                                                                               | www.samsung.com/nl                                           |
| NORWAY      | 815-56 480                                                                                                             | www.samsung.com/no                                           |
| POLAND      | 0 801 1SAMSUNG (172678)<br>022-607-93-33                                                                               | www.samsung.com/pl                                           |
| PORTUGAL    | 80820-SAMSUNG (726-7864)                                                                                               | www.samsung.com/pt                                           |
| SLOVAKIA    | 0800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                | www.samsung.com/sk                                           |
| SPAIN       | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)                                                                                        | www.samsung.com/es                                           |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                                                                                                | www.samsung.com/se                                           |
| Turkey      | 444 77 11                                                                                                              | www.samsung.com/tr                                           |
| U.K         | 0845 SAMSUNG (7267864)                                                                                                 | www.samsung.com/uk                                           |
| EIRE        | 0818 717100                                                                                                            | www.samsung.com/ie                                           |
| Switzerland | 0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)                                                                                 | www.samsung.com/ch<br>www.samsung.com/ch_fr/(French)         |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                                            | www.samsung.com/lt                                           |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                                              | www.samsung.com/lv                                           |
| ESTONIA     | 800-7267                                                                                                               | www.samsung.com/ee                                           |



LCD TV  
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

### Digital TV notice

1. Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
  2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
  3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
  4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
  5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
  6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.
-  The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call Centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or not.

### Still image warning

Avoid displaying still images (like jpeg picture files) or still image element (like TV programme logo, panorama or 4:3 image format, stock or news bar at screen bottom etc.) on the screen. Constant displaying of still picture can cause uneven wear of screen phosphor, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow below recommendations:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image on full screen, use TV set picture format menu for best possible match.
- Reduce brightness and contrast values to minimum required to achieve desired picture quality, exceeded values may speed up the burnout process.
- Frequently use all TV features designed to reduce image retention and screen burnout, refer to proper user manual section for details.

### Securing the Installation Space

Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.


Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.

 When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.


- If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.

 The appearance may differ depending on the product.

#### Installation with a stand.



#### Installation with a wall-mount.



#### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

**(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



#### Correct disposal of batteries in this product

**(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)**

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



# Contents

## Getting Started

4

- 4 Accessories
- 4 Viewing the Control Panel
- 5 Viewing the Remote Control
- 6 Connecting to an Antenna
- 6 Plug & Play (Initial Setup)

## Connections

7

- 7 Connecting to an AV Device
- 8 Connecting to an Audio Device
- 9 Changing the Input source

## Basic Features

10

- 10 How to Navigate Menus
- 10 Using the **INFO** button (Now & Next guide)
- 10 Planning Your Viewing
- 12 Channel Menu
- 14 Picture Menu
- 16 Sound Menu
- 18 Setup Menu
- 20 Support Menu

## Advanced Features

22

- 22 Connecting to a PC
- 23 Media Play
- 29 Anynet+

## Other Information

32

- 32 Analogue Channel Teletext Feature
- 33 Installing the Wall Mount
- 34 Anti-theft Kensington Lock
- 34 Securing the TV to the wall
- 35 Troubleshooting
- 38 Specifications
- 39 Index

ENGLISH

### Check the Symbol!



**TOOLS**

This function can be used by pressing the **TOOLS** button on the remote control.



Note



One-Touch Button

English


**3**

# Getting Started

## Accessories


- Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included in the package contents can be purchased separately

- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- Warranty Card / Safety Guide (Not available in some locations)
- Cleaning Cloth
- Owner's Instructions




- Blanking Bracket

See separate guide for installing the stand.



- Stand (1EA)




- Guide Stand (1EA)



- Screws (8EA)  
(LE32C530: 7EA)

## Viewing the Control Panel

- The product colour and shape may vary depending on the model.



|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote control sensor | Aim the remote control towards this spot on the TV.                                                                                                     |
| SOURCE                | Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the <b>ENTER</b> button on the remote control. |
| MENU                  | Displays an on-screen menu, the OSD (on screen display), of your TV's features.                                                                         |
| -  +                  | Adjusts the volume. In the OSD, use the -  +  buttons as you would use the  and  buttons on the remote control.                                         |
| CH                    | Changes the channels. In the OSD, use the  CH  buttons as you would use the  and  buttons on the remote control.                                        |
| Power Indicator       | Blinks and turns off when the power is on and lights up in standby mode.                                                                                |
| (Power)               | Turns the TV on or off.                                                                                                                                 |


### Standby mode

Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on a holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when the power button is turned off. It is best to unplug the power cord.




## Viewing the Remote Control

 This is a special remote control for the visually impaired persons and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.



### Installing batteries (Battery size: AAA)



#### NOTE


- Use the remote control within 23 feet from the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using nearby special fluorescent light or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

# Getting Started

## Connecting to an Antenna

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically.

Preset: Connecting the mains and antenna.



## Plug & Play (Initial Setup)

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the **POWER** button. **Plug & Play** is available only when the **Input** source is set to TV.

To return to the previous step, press the Red button.

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Selecting a language                           | Press the ▲ or ▼ button, then press the <b>ENTER</b> button.<br>Select the desired OSD (On Screen Display) language.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>POWER |
| 2 | Selecting <b>Store Demo</b> or <b>Home Use</b> | Press the ◀ or ▶ button, then press the <b>ENTER</b> button. <ul style="list-style-type: none"> <li>Select the <b>Home Use</b> mode. <b>Store Demo</b> Mode is for retail environments.</li> <li>Return the unit's settings from <b>Store Demo</b> to <b>Home Use</b> (standard): Press the volume button on the TV. When the OSD volume is displayed, press and hold <b>MENU</b> for 5 sec.</li> </ul>        |           |
| 3 | Selecting a country                            | Press the ▲ or ▼ button, then press the <b>ENTER</b> button.<br>Select the appropriate country.<br>After selecting the country in the <b>Country</b> menu, some models may proceed with an additional option to setup the pin number.<br>When you input the PIN number, 0-0-0-0 is not available.                                                                                                              |           |
| 4 | Selecting an antenna                           | Press the ▲ or ▼ button, then press the <b>ENTER</b> button.<br>Select <b>Air</b> , <b>Cable</b> or <b>Satellite</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 5 | Selecting a channel                            | Press the ▲ or ▼ button, then press the <b>ENTER</b> button.<br>Select the channel source to memorise. When setting the antenna source to <b>Cable</b> , a step appears allowing you to assign numerical values (channel frequencies) to the channels. For more information, refer to <b>Channel → Auto Store</b> (p. 12).<br>Press the <b>ENTER</b> button at any time to interrupt the memorization process. |           |
| 6 | Setting the <b>Clock Mode</b>                  | Set the <b>Clock Mode</b> automatically or manually.<br>Press the ▲ or ▼ button to select <b>Auto</b> , then press the <b>ENTER</b> button.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 7 | <b>Time Zone</b>                               | Press the ▲ or ▼ button to select the your time zone, then press the <b>ENTER</b> button. (depending on the country)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 8 | Viewing the <b>HD Connection Guide</b> .       | The connection method for the best HD screen quality is displayed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 9 | Enjoy your TV.                                 | Press the <b>ENTER</b> button.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

### If You Want to Reset This Feature...


Select **Setup - Plug & Play** (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is "0-0-0-0." If you want to change the PIN number, use the **Change PIN** function.

# Connections

## Connecting to an AV Device

### Using an HDMI or HDMI/DVI cable: HD connection (up to 1080p)

Available devices: DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, cable box, STB satellite receiver (STB)




#### HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN

- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the **HDMI IN 1(DVI)** jack. For the DVI cable connection, use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI (DVI to HDMI) adapter for video connection and the **PC/DVI AUDIO IN** jacks for audio.
- If an external device such as a DVD / Blu-ray player / Cable Box / STB satellite receiver supporting a HDMI versions older than 1.3 is connected, the TV may operate abnormally (e.g. no screen display / no sound / annoying flicker / abnormal colour).
- If there is no sound after connecting an HDMI cable, check the HDMI version of the external device. If the version is older than 1.3, contact the provider of the corresponding device to confirm the HDMI version and request an upgrade.
- It is recommended you purchase an HDMI-certified cable. Otherwise, the screen may appear blank or a connection error may occur.

### Using a Component (up to 1080p) or Audio/Video (480i only) and Scart Cable

Available devices: VCR, DVD, Blu-ray player, cable box, STB satellite receiver



In **Ext.** mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.


To obtain the best picture quality, the Component connection is recommended over the A/V connection.

# Connections

## Connecting to an Audio Device

### Using an Optical (Digital) or Headphones Connection


Available devices: digital audio system, amplifier, DVD home theatre



## CONNECTIONS COMMON INTERFACE Slot

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

- If you don’t insert the “CI or CI+ CARD,” some channels will display the message “Scrambled Signal”.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.



### NOTE

- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the **COMMON INTERFACE** slot may be different depending on the model.
- “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current antenna settings. The screen will be distorted or will not be seen.

## Changing the Input source

### Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / cable box / STB satellite receiver connected to the TV.

- **TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB**

In the **Source List**, connected inputs will be highlighted.

**Ext.** and **PC** always stay activated.

SOURCE



### Edit Name

- **VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:**

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.


When a PC with a resolution of 1920 x 1080 @ 60Hz is connected to the **HDMI IN 1(DVI)** port, you should set to **DVI PC** mode under **Edit Name**.

When connecting an HDMI/DVI cable to the **HDMI IN 1(DVI)** port, you should set to **DVI PC** or **DVI Devices** mode under **Edit Name**.

# Basic Features

## How to Navigate Menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu and select and adjust different functions.



- 1 **ENTER** / Direction button: Move the cursor and select an item. Confirm the setting.
- 2 **RETURN** button: Returns to the previous menu.
- 3 **MENU** button: Displays the main on-screen menu.
- 4 **EXIT** button: Exits the on-screen menu.

## How to Operate the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.


- 1 **MENU** The main menu options appear on the screen:  
**Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.**
- 2 **▲ / ▼** Select an icon with the **▲** or **▼** button.
- 3 **ENTER** Press **ENTER** to access the sub-menu.
- 4 **▲ / ▼** Select the desired submenu with the **▲** or **▼** button.
- 5 **◀ / ▶** Adjust the value of an item with the **◀** or **▶** button. The adjustment in the OSD may differ depending on the selected menu.
- 6 **ENTER** Press **ENTER** to complete the configuration.
- 7 **EXIT** Press **EXIT**.

## Using the INFO button (Now & Next guide)

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.

The Now & Next guide shows daily TV programme information for each channel according to the broadcasting time.

- Scroll **◀**, **▶** to view information for a desired programme while watching the current channel.
- Scroll **▲**, **▼** to view information for other channels. If you want to move to the currently selected channel, press the **ENTER** button.



## Planning Your Viewing

### Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by broadcasters.


Using programme schedules provided by broadcasters, you can specify programmes you want to watch in advance so that the channel automatically changes to the selected programme channel at the specified time. Programme entries may appear blank or out of date depending on a channel status.



### Using Channel View



## Using Scheduled View



- ❶ **Red (View Mode):** View the list of programmes that are playing now or coming up.
- ❷ **Yellow (+24 Hours):** Viewing the list of programmes to be broadcasted after 24 hours.
- ❸ **Blue (Ch. Mode):** Select the type of channels you want to display on the **Channel View** window. (**All, TV, Radio, Data/Other, My Channel 1~4**)
- ❹ **Information:** Displays details of the selected programme.
- ❺ **◇ (Page):** Move to next or previous page.
- ❻ **ENTER** button.
  - When selecting the current programme, you can watch the selected programme.
  - When selecting the future programme, you can reserve to watch the selected programme. To cancel the schedule, press the **ENTER** button again and select **Cancel Schedules**.

■ **Channels:** Shows the channel list according to channel type.

■ **My Channels:** Shows the group of the channel.

■ **Scheduled:** Shows all the currently reserved programmes.

Using the colour buttons with the **Channel Manager**.


- **Red (Antenna):** Toggle among **Air** or **Cable**.
- **Green (Zoom):** Enlarges or shrinks a channel number.
- **Yellow (Select):** Select desired channels and press the Yellow button to set all the selected channels at the same time. The mark appears to the left of the selected channels.
- **Blue (Sort):** Change the list ordered by channel name or channel number.
- **(Page):** Move to next or previous page.
- **(Tools):** Displays the **Channel Manager** option menu. (The options menus may differ depending on the situation.)

### Channel Status Display Icons

| Icons | Operations                             |
|-------|----------------------------------------|
|       | An analogue channel.                   |
|       | A channel selected.                    |
|       | A channel set as a Favourite.          |
|       | A programme currently being broadcast. |
|       | A locked channel.                      |
|       | A reserved programme.                  |

## Channel Manager

Delete or set favourites channels and use the programme guide for digital broadcasts. Select a channel in the **Channels**, **My Channels** or **Scheduled** screen.



# Basic Features

## Using Favourite Channels

### ♥ My Channels


(in **Channel Manager**)

Shows all favourite channels.

- **Edit My Channels**  : You can set the selected channels to desired my channels group.

 The “♥” symbol will be displayed and the channel will be set as a my channel.

1. Select a channel and press the **TOOLS** button.
2. Add or delete a channel in the my channel groups you want among 1, 2, 3 and 4.
  - One or more groups can be selected.
3. After you have changed the settings, the channel list for each group can be viewed in my channels.



### Channel List

You can see all the channels searched.



### Channel Menu

### Retuning Channels

#### Antenna (Air / Cable)

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).

### Country

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

- **Analogue Channel**: Change the country for analogue channels.
- **Digital Channel**: Change the country for digital channels.

### Auto Store

Scans for a channel automatically and stores in the TV.

 Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

- **Antenna Source (Air / Cable)**: Select the antenna source to memorise.
- **Channel Source (Digital & Analogue / Digital / Analogue)**: Select the channel source to memorise.

When selecting **Cable** → **Digital & Analogue** or **Digital**: Provide a value to scan for cable channels.

**Search Mode (Full / Network / Quick)**: Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV.

 If you select **Quick**, you can set up the **Network**, **Network ID**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** manually by pressing the button on the remote control.

**Network (Auto / Manual)**: Select **Auto** if you want the TV to automaticity retrieve the **Network ID** or **Manual** if you want to enter ID manually.

**Network ID**: When **Network** is set to **Manual**, you can assign the **Network ID** using the numeric buttons.

**Frequency**: Displays the frequency for the channel. (differs in each country)

**Modulation**: Displays available modulation values.

**Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

### Manual Store

Scans for a channel manually and stores in the TV.

 If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

- **Digital Channel**: When scanning has finished, channels are updated in the channel list.

 When selecting **Antenna** → **Air**: **Channel**, **Frequency**, **Bandwidth**

 When selecting **Antenna** → **Cable**: **Frequency**, **Modulation**, **Symbol Rate**

- **Analogue Channel (Programme, Colour System, Sound System, Channel, Search)**: If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.



### Channel mode

- **P** (programme mode): When tuning is complete, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P0 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- **C** (aerial channel mode) / **S** (cable channel mode): These two modes allow you to select a channel by entering the assigned number for each aerial broadcasting station or cable channel.

## Editing Channels

### Channel Manager Option Menu

(in **Channel Manager**)

1. Select a channel and press the **TOOLS** button.
  2. Edit the channel name or number using the **Edit Channel Name** or **Edit Channel Number** menu.
- **Edit Channel Name** (analogue channels only): Assign your own channel name.
  - **Edit Channel Number** (digital channels only): Edit the number by pressing the number buttons desired.

## Other Features

### Cable Search Option

(depending on the country)

Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for a cable network search.

- **Freq.Start / Freq.Stop**: Set the start or stop frequency (differs in each country)
- **Modulation**: Displays available modulation values.
- **Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

## Channel Manager

### Channel Manager Option Menu

Set each channel using the **Channel Manager** menu options (**Lock / Unlock**, **Timer Viewing**, **Sort**, **Delete**, **Select All / Deselect All**). Option menu items may differ depending on the channel status.

1. Select a channel and press the **TOOLS** button.
  2. Select a function and change its settings.
- **Lock / Unlock**: Lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed.

### NOTE

- This function is available only when the **Child Lock** is set to **On**.
- The PIN input screen appears. Enter your 4-digit PIN, the default of which is "0-0-0-0". Change the PIN using the **Change PIN** option.

- **Timer Viewing**: You can set a desired channel to be displayed automatically at the reserved time. Set the current time first to use this function.

 When a digital channel is selected, press the ► button to view the digital Programme.

- **Sort** (analogue channels only): This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.
- **Delete**: You can delete a channel to display the channels you want.
- **Select All / Deselect All**: Select all the channels or deselect all the selected channels in the channel manager.

## Channel List Transfer

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number. Imports or exports the channel map. You should connect a USB storage to use this function.

- **Import from USB**: Import channel list from USB.
- **Export to USB**: Export channel list to USB. this function is available when USB is connected.

## Scheduled

(in **Channel Manager**)

You can view, modify or delete a show you have reserved to watch.

- **Change Info**: Change a show you have reserved to watch.
- **Cancel Schedules**: Cancel a show you have reserved to watch.
- **Information**: Display a show you have reserved to watch. (You can also change the reservation information.)
- **Select All / Deselect All**: Select or deselect all reserved programmes.

## Fine Tune

(analogue channels only)

If the signal is weak or distorted, fine tune the channel manually.

 Fine tuned channels are marked with an asterisk "\*\*".

 To reset the fine-tuning, select **Reset**.

# Basic Features

## Picture Menu

### Changing the Preset Picture Mode

#### Mode

Select your preferred picture type.

- **Dynamic:** Suitable for a bright room.

- **Standard:** Suitable for a normal environment.

- **Natural:** Suitable for reducing eye strain.

 **Natural** is not available in PC mode.

- **Movie:** Suitable for watching movies in a dark room.

P.MODE



### Adjusting Picture Settings

#### Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Your television has several setting options for picture quality control.

##### NOTE

- In analogue **TV**, **Ext.**, **AV** modes of the PAL system, the **Tint (G/R)** function is not available.
- In PC mode, you can only make changes to **Backlight**, **Contrast** and **Brightness**.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to the TV.

### Economical Solutions

#### Eco Solution

- **Energy Saving (Off / Low / Medium / High / Picture Off / Auto)**  : Adjust the brightness of the TV in order to reduce power consumption. If you select **Picture Off**, the screen is turned off, but the sound remains on. Press any button except volume button to turn on the screen.

- **Eco Sensor (Off / On):** To enhance your power savings; the picture settings will automatically adapt to the light in the room.

 If you adjust the **Backlight**, the **Eco Sensor** will be set to **Off**.

**Min Backlight:** When **Eco sensor** is **On**, the minimum screen brightness can be adjusted manually.

 If **Eco Sensor** is **On**, the display brightness may change (become slightly darker or brighter) depending on the surrounding light intensity.

- **No-Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min):** To avoid unnecessary energy consumption, set how long you want the TV to remain on if it's not receiving a signal.

 Disabled when the PC is in power saving mode.


### Changing the Picture Options

#### Advanced Settings

(available in **Standard / Movie** mode)

You can adjust the detailed setting for the screen including colour and contrast.

 In **PC** mode, you can only make changes to **Dynamic Contrast**, **Gamma** and **White Balance**.



- **Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest):** Select the black level to adjust the screen depth.

- **Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High):** Adjust the screen contrast.

- **Shadow Detail (-2~+2):** Increase the brightness of dark images.

- **Gamma:** Adjust the primary colour intensity.


- **RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue):** You can adjust **Colour** or **Tint (G/R)** of **Red**, **Green** or **Blue** for the picture from an external device (DVD player, home theatre, etc.).

- **Colour Space (Auto / Native):** Adjust the range of colours available to create the image.

- **White Balance:** Adjust the colour temperature for a more natural picture.
- R-Offset / G-Offset / B-Offset:** Adjust each colour's (red, green, blue) darkness.
- R-Gain / G-Gain / B-Gain:** Adjust each colour's (red, green, blue) brightness.
- Reset:** Resets the **White Balance** to it's default settings.
- **Flesh Tone:** Emphasize pink "Flesh Tone."
- **Edge Enhancement (Off / On):** Emphasize object boundaries.

## Picture Options

-  In PC mode, you can only make changes to the **Colour Tone**, **Size** and **Auto Protection Time**.



- **Colour Tone (Cool / Normal / Warm1 / Warm2)**
  -  **Warm1** or **Warm2** will be deactivated when the picture mode is **Dynamic**.
  -  Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input on the TV.
- **Size:** Your cable box/satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. However, we highly recommend you use 16:9 mode most of the time.



**Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.

**16:9 :** Adjusts the picture size to 16:9 for DVDs or wide broadcasting.

**Wide Zoom:** Magnifies the picture size more than 4:3.

 Adjusts the **Position** by using **▲**, **▼** buttons.

**Zoom:** Magnifies the 16:9 wide pictures vertically to fit the screen size.

 Adjusts the **Position** or **Size** by using **▲**, **▼** button.

**4:3 :** The default setting for a movie or normal broadcasting.

 Do not watch in 4:3 format for a long time. Traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen may cause image retention (screen burn) which are not covered by the warranty.

**Screen Fit:** Displays the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are inputted.

### NOTE

- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- The available items may differ depending on the selected mode.
- In PC mode, only **16:9** and **4:3** modes can be adjusted.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input on the TV.
- After selecting **Screen Fit** in **HDMI** (1080i / 1080p) or **Component** (1080i / 1080p) mode: Adjusts the **Position** or **Size** by using **▲**, **▼**, **◀**, **▶** button.
- If you use the **Screen Fit** function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the overscan function.

- **Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3):** Available only when picture size is set to **Auto Wide**. You can determine the desired picture size at the 4:3 WSS (Wide Screen Service) size or the original size. Each European country requires different picture size.
-  Not available in PC, Component or HDMI mode.

# Basic Features

- **Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation):** When the broadcast signal is weak, some static and ghosting may appear. Select one of the options until the best picture is displayed.

**Auto Visualisation:** When changing analogue channels, displays the intensity of the current signal and defines the screen noise filter.

 Only available for analogue channels.

- **MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto):** Reduces MPEG noise to provide improved picture quality.

- **HDMI Black Level (Normal / Low):** Selects the black level on the screen to adjust the screen depth.

 Available only in HDMI mode (RGB signals).

- **Film Mode (Off / Auto1 / Auto2):** Sets the TV to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

 Available in TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) and HDMI (480i / 1080i).

- **Auto Protection Time (2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours / Off):** If the screen remains idle with a still image for a certain period of time defined by the user, the screen saver is activated to prevent the formation of ghost images on the screen.

## Picture Reset (OK / Cancel)

Resets your current picture mode to its default settings.

## Setting up the TV with Your PC

Set the input source to PC.

## Auto Adjustment

Adjust frequency values/positions and fine tune the settings automatically.

 Not available when connecting with an HDMI/DVI cable.

## Screen

- **Coarse / Fine:** Removes or reduces picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (**Coarse**) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned to the centre of screen.

- **Position:** Adjust the PC screen position with direction button (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

- **Image Reset:** Resets the image to default settings.

## Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

Depending on the version of Windows and the video card, the actual screens on your PC may differ in which case the same basic set-up information will almost always be applied. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. Click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. Click on "Appearance and Themes" in the "Control Panel" window and a display dialog-box will appear.
3. Click on "Display" and a display dialog box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
  - The correct size setting (resolution) [Optimum: 1920 X 1080 pixels]
  - If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

## Sound Menu

## Changing the Preset Sound Mode

## Mode

- **Standard:** Selects the normal sound mode.
- **Music:** Emphasizes music over voices.
- **Movie:** Provides the best sound for movies.
- **Clear Voice:** Emphasizes voices over other sounds.
- **Amplify:** Increase the intensity of high-frequency sound to allow a better listening experience for the hearing impaired.



## Adjusting Sound Settings

### Equalizer

Adjusts the sound mode (standard sound mode only).

- **Balance L/R:** Adjusts the balance between the right and left speaker.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Bandwidth Adjustment): Adjusts the level of specific bandwidth frequencies.
- **Reset:** Resets the equalizer to its default settings.

### Sound Systems, Etc.

### Virtual Surround (Off / On)

(standard sound mode only)

This function provides a virtual 5.1 channel surround sound experience through a pair of speakers or headphones using HRTF (Head Related Transfer Function) technology.

### Dialog Clarity (Off / On)

(standard sound mode only)

This function allows you to increase the intensity of a voice over background music or sound effects so that dialog can be heard more clearly.

### Audio Language

(digital channels only)

Change the default value for audio languages.

- ✎ The available language may differ depending on the broadcast.

### Audio Format

(digital channels only)

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

- ✎ **Audio Format** option may differ depending on the broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available when connecting an external speaker through an optical cable.

## Audio Description

(not available in all locations) (digital channels only)

This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description) which is sent along with the Main audio from the broadcaster.



- **Audio Description (Off / On):** Turn the audio description function on or off.
- **Volume:** Adjust the audio description volume.

### Auto Volume (Off / Normal / Night)

To equalize the volume level on each channel, set to **Normal**.

- **Night:** This mode provides an improved sound experience compared to **Normal** mode, making almost no noise. It is useful at night.

### Speaker Select (External Speaker / TV Speaker / Headphone)

A sound echo may occur due to a difference in decoding speed between the main speaker and the audio receiver. In this case, set the TV to **External Speaker**.

- ✎ When **Speaker Select** is set to **External Speaker**, the volume and MUTE buttons will not operate and the sound settings will be limited.
- ✎ When **Speaker Select** is set to **External Speaker**.
  - **TV speaker: Off , External speaker: On**
- ✎ When **Speaker Select** is set to **TV Speaker**.
  - **TV speaker: On , External speaker: On**
- ✎ If there is no video signal, both speakers will be mute.

### Additional Setting

(digital channels only)

- **DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC):** This function allows you to reduce the disparity of a voice signal (which is one of the signals received during a digital TV broadcast) to a desired level.
  - ✎ According to the type of broadcast signal, **MPEG / HE-AAC** can be adjusted between -10dB and 0dB.
  - ✎ To increase or decrease the volume, adjust between the range 0 and -10 respectively.

# Basic Features

- **SPDIF Output:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) is used to provide digital sound, reducing interference going to speakers and various digital devices such as a DVD player.

**Audio Format:** During the reception of a digital TV broadcast, you can select the Digital Audio output (SPDIF) format from the options **PCM** or **Dolby Digital**.

By connecting to 5.1ch speakers in a Dolby Digital setup, maximize your interactive 3D sound experience.

**Audio Delay:** Correct audio-video sync problems, when watching TV or video, and when listening to digital audio output using an external device such as an AV receiver (0ms ~ 250ms).

- **Dolby Digital Comp (Line / RF):** This function minimizes signal disparity between a dolby digital signal and a voice signal (i.e. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Select **Line** to obtain dynamic sound, and **RF** to reduce the difference between loud and soft sounds at night time.

**Line:** Set the output level for signals greater or less than -31dB (reference) to either -20dB or -31dB.

**RF:** Set the output level for signals greater or less than -20dB (reference) to either -10dB or -20dB.

## Sound Reset (OK / Cancel)

Reset all sound settings to the factory defaults.

## Selecting the Sound Mode

When you set to **Dual I-II**, the current sound mode is displayed on the screen.



|              | Audio Type | Dual I-II                           | Default          |
|--------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| A2 Stereo    | Mono       | <b>Mono</b>                         | Automatic change |
|              | Stereo     | <b>Stereo ↔ Mono</b>                |                  |
|              | Dual       | <b>Dual I ↔ Dual II</b>             | <b>Dual I</b>    |
| NICAM Stereo | Mono       | <b>Mono</b>                         | Automatic change |
|              | Stereo     | <b>Mono ↔ Stereo</b>                |                  |
|              | Dual       | <b>Mono ↔ Dual I</b><br>↖ Dual II ↗ | <b>Dual I</b>    |

If the stereo signal is weak and an automatic switching, occurs, then switch to the mono.

Only activated in stereo sound signal.

Only available when the **Input** source is set to **TV**.

## Setup Menu

### Setting the Time

#### Time

- **Clock:** Setting the clock is for using various timer features of the TV.



The current time will appear every time you press the **INFO** button.



If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

#### Clock Mode (Auto / Manual)



Depending on the broadcast station and signal, the auto time set up may not be correct. In this case, set the time manually.



The antenna must be connected in order to set the time automatically.

#### Clock Set: Set the Day, Month, Year, Hour and Minute.



Available only when **Clock Mode** is set to **Manual**.

**Time Zone** (depending on the country): Select your time zone.



When **Country** is set to **Others**, you can use this function.



This function is only available when the **Clock Mode** is set to **Auto**.

### Using the Sleep Timer

- **Sleep Timer** **TOOLS** : Automatically shuts off the TV after a preset period of time. (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).



To cancel **Sleep Timer**, select **Off**.

### Setting the On / Off Timer

- **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3:** Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

### Timer 1

On Time

Inactivate

00

00

Off Time

Inactivate

00

00

Volume

10

Source

TV

Antenna

ATV

Channel

1

Repeat

Once

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Move
Adjust
Enter
Return

**On Time / Off Time:** Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)

**Volume:** Set the desired volume level.

**Source:** Select **TV** or **USB** content to be played when the TV is turned on automatically. (**USB** can be selected only when a USB device is connected to the TV)

**Antenna** (when the **Source** is set to **TV**): Select **ATV** or **DTV**.

**Channel** (when the **Source** is set to **TV**): Select the desired channel.

**Contents** (when the **Source** is set to **USB**): Select a folder in the USB device containing music or photo files to be played when the TV is turned on automatically.

 **NOTE**

- If there is no music file on the USB device or the folder containing a music file is not selected, the Timer function does not operate correctly.
- When there is only one photo file in the USB device, the Slide Show will not play.
- If a folder name is too long, the folder cannot be selected.
- Each USB you use is assigned its own folder. When using more than one of the same type of USB, make sure the folders assigned to each USB have different names.

**Repeat:** Select **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** or **Manual** to set at your convenience. If you select **Manual**, you can set up the day you want to activate the timer.

 The  mark indicates the day is selected.

 **Auto Power Off** (available only when the TV is turned on by Timer): The TV will be automatically turned off after 3 hours of being left idle to prevent overheating.

## Locking Programs

## Security

-  The PIN input screen appears before the setup screen.
-  Enter your 4-digit PIN, the default of which is "0-0-0-0." Change the PIN using the **Change PIN** option.
- **Child Lock (Off / On):** Lock channels in **Channel Manager**, to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme.
  -  Available only when the **Input** source is set to **TV**.

- **Parental Lock:** (depending on the country): Prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme with a user-defined 4-digit PIN code. If selected channel is locked, the  symbol will be displayed.

**Allow All:** Unlock All TV ratings (Not supported in France).

 When **Parental Lock** is set to **18**, the PIN input screen appears before changing the channels (France only).

- **Change PIN:** Change your personal ID number required to set up the TV.

 If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to "0-0-0-0": **POWER** (off) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

## Other Features

## Language

- **Menu Language:** Set the menu language.
- **Teletext Language:** Set a desired language for teletext.
  -  English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- **Preference (Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language):** Select a language, which will be the default language when a channel is selected.

## Subtitle

Use this menu to set the **Subtitle** mode.

- **Subtitle (Off / On):** Switches subtitles on or off.
- **Mode (Normal / Hearing Impaired):** Sets the subtitle mode.
- **Subtitle Language:** Sets the subtitle language.

 If the programme you are watching does not support the **Hearing Impaired** function, **Normal** automatically activates even if the **Hearing Impaired** mode is selected.

 English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.





# Basic Features

## Digital Text (Disable / Enable)

(UK only)

If the programme broadcasts with digital text, this feature is enabled.

## General

- **Game Mode (Off / On):** When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game mode.

### NOTE

- Precautions and limitations for game mode
  - To disconnect the game console and connect another external device, set **Game Mode** to **Off** in the setup menu.
  - If you display the TV menu in **Game Mode**, the screen shakes slightly.
- **Game Mode** is not available when the input source is set to TV or PC.
- After connecting the game console, set **Game Mode** to **On**. Unfortunately, you may notice reduced picture quality.
- If **Game Mode** is **On**:
  - **Picture** mode is set to **Standard** and **Sound** mode is set to **Movie**.
  - **Equalizer** is not available.

- **Menu Transparency (Bright / Dark):** Set the Transparency of the menu.

- **Melody (Off / Low / Medium / High):** Set so that a melody plays when the TV is turned on or off.

## Common Interface

- **CI Menu:** This enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.

- **Application Info:** View information on the CAM inserted into the CI slot and on the “CI or CI+ CARD” which is inserted into the CAM. You can install the CAM anytime whether the TV is on or off.

1. Purchase a CI CAM module at your nearest dealer or by phone.
2. Firmly insert the “CI or CI+ CARD” into the CAM in the direction of the arrow.
3. Insert the CAM with the “CI or CI+ CARD” into the common interface slot, in the direction of the arrow so that it aligns parallel with the slot.
4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

## Picture In Picture (PIP)

### PIP

You can watch the TV tuner and one external video source simultaneously. **PIP** (Picture-in-Picture) does not function in the same mode.

### NOTE

- For PIP sound, refer to the **Sound Select** instructions.
- If you turn the TV off while watching in PIP mode, the PIP window will disappear.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.
- PIP settings

| Main picture                           | Sub picture |
|----------------------------------------|-------------|
| Component, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC | TV          |

- **PIP (Off / On):** Activate or deactivate the PIP function.
- **Channel:** Select the channel for the sub-screen.
- **Size** ( / ): Select a size for the sub-picture.
- **Position** ( /  /  / ): Select a position for the sub-picture.
- **Sound Select (Main / Sub):** You can choose the desired sound (**Main / Sub**) in **PIP** mode.

## Support Menu

## Self Diagnosis

-  Self Diagnostic might take few seconds, this is part of the normal operation of the TV

- **Picture Test (Yes / No):** Use to check for picture problems.

- **Sound Test (Yes / No):** Use the built-in melody sound to check for sound problems.

-  If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure **Speaker Select** is set to **TV Speaker** in the **Sound** menu.

-  The melody will be heard during the test even if **Speaker Select** is set to **External Speaker** or the sound is muted by pressing the **MUTE** button.




- **Signal Information:** (digital channels only) HDTV channel's reception quality is either perfect or the channels are unavailable. Adjust your antenna to increase signal strength.
- **Troubleshooting:** If the TV seems to have a problem, refer to this description.
  - ✎ If none of these troubleshooting tips apply, contact the Samsung customer service centre.

## Software Upgrade

**Software Upgrade** can be performed via a broadcasting signal or downloading the latest firmware from [samsung.com](http://samsung.com) to a USB memory device.


**Current Version** the software already installed in the TV.

✎ Software is represented as "Year/Month/Day\_Version".



### Installing the Latest Version

- **By USB:** Insert a USB drive containing the firmware upgrade file, downloaded from "www.samsung.com," into the TV. Please be careful not to disconnect the power or remove the USB drive until upgrades are complete. The TV will be turned off and on automatically after completing the firmware upgrade. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default settings. We advise you to write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.



- **By Channel:** Upgrade the software using the broadcasting signal.
  - ✎ If the function is selected during the software transmission period, software will be automatically searched and downloaded.
  - ✎ The time required to download the software is determined by the signal status.
- **Standby Mode Upgrade:** A manual upgrade will be automatically performed at selected time. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be turned on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is complete.
- **Alternative Software (backup):** If there is an issue with the new firmware and it is affecting operation, you can change the software to the previous version.
  - ✎ If the software was changed, existing software is displayed.

## HD Connection Guide

Refer to this information when connecting external devices to the TV.


## Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can find information regarding our call centres, and how to download products and software.

# Advanced Features

## Connecting to a PC

### Using an HDMI/DVI Cable / a D-sub Cable



### Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)

Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz.

| Mode               | Resolution   | Horizontal Frequency (KHz) | Vertical Frequency (Hz) | Pixel Clock Frequency (MHz) | Sync Polarity (H / V) |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IBM                | 640 x 350    | 31.469                     | 70.086                  | 25.175                      | +/-                   |
|                    | 720 x 400    | 31.469                     | 70.087                  | 28.322                      | -/+                   |
| MAC                | 640 x 480    | 35.000                     | 66.667                  | 30.240                      | -/-                   |
|                    | 832 x 624    | 49.726                     | 74.551                  | 57.284                      | -/-                   |
|                    | 1152 x 870   | 68.681                     | 75.062                  | 100.000                     | -/-                   |
| VESA CVT           | 720 x 576    | 35.910                     | 59.950                  | 32.750                      | -/+                   |
|                    | 1152 x 864   | 53.783                     | 59.959                  | 81.750                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 720   | 56.456                     | 74.777                  | 95.750                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 960   | 75.231                     | 74.857                  | 130.000                     | -/+                   |
| VESA DMT           | 640 x 480    | 31.469                     | 59.940                  | 25.175                      | -/-                   |
|                    | 640 x 480    | 37.861                     | 72.809                  | 31.500                      | -/-                   |
|                    | 640 x 480    | 37.500                     | 75.000                  | 31.500                      | -/-                   |
|                    | 800 x 600    | 37.879                     | 60.317                  | 40.000                      | +/+                   |
|                    | 800 x 600    | 48.077                     | 72.188                  | 50.000                      | +/+                   |
|                    | 800 x 600    | 46.875                     | 75.000                  | 49.500                      | +/+                   |
|                    | 1024 x 768   | 48.363                     | 60.004                  | 65.000                      | -/-                   |
|                    | 1024 x 768   | 56.476                     | 70.069                  | 75.000                      | -/-                   |
|                    | 1024 x 768   | 60.023                     | 75.029                  | 78.750                      | +/+                   |
|                    | 1152 x 864   | 67.500                     | 75.000                  | 108.000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 63.981                     | 60.020                  | 108.000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 79.976                     | 75.025                  | 135.000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 720   | 45.000                     | 60.000                  | 74.250                      | +/+                   |
|                    | 1280 x 800   | 49.702                     | 59.810                  | 83.500                      | -/-                   |
|                    | 1280 x 800   | 62.795                     | 74.934                  | 106.500                     | -/-                   |
|                    | 1280 x 960   | 60.000                     | 60.000                  | 108.000                     | +/+                   |
|                    | 1360 x 768   | 47.712                     | 60.015                  | 85.500                      | +/+                   |
|                    | 1440 x 900   | 55.935                     | 59.887                  | 106.500                     | -/+                   |
|                    | 1440 x 900   | 70.635                     | 74.984                  | 136.750                     | -/+                   |
|                    | 1680 x 1050  | 65.290                     | 59.954                  | 146.250                     | -/+                   |
| VESA GTF           | 1280 x 720   | 52.500                     | 70.000                  | 89.040                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 74.620                     | 70.000                  | 128.943                     | -/-                   |
| VESA DMT / DTV CEA | 1920 x 1080p | 67.500                     | 60.000                  | 148.500                     | +/+                   |

#### NOTE

- For HDMI/DVI cable connection, you must use the **HDMI IN 1(DVI)** jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.

## Media Play

MEDIA.P



Enjoy photos, music and/or movie files saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

MediaPlay

Videos




SUM A Change Device

D View Devices C Enter ↵ Return

## Connecting a USB Device

1. Turn on your TV.
2. Connect a USB device containing photo, music and/or movie files to the **USB (HDD)** jack on the side of the TV.
3. When USB is connected to the TV, popup window appears. Then you can select **Media Play**.

TV Side Panel



✎ It might not work properly with unlicensed multimedia files.

✎ Need-to-Know List before using **Media Play (USB)**

- MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
- The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
- Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
- Media Play only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not supported). Devices should be connected directly to the TV's USB port.
- Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
- Connect a USB HDD to the dedicated port, **USB (HDD)** port.
- Do not disconnect the USB device while it is loading.
- The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
- The maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
- For unsupported or corrupted files, the "Not Supported File Format" message is displayed.
- If the files are sorted by Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder.
- MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
- If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.
- If more than two MSC devices are connected, some of them may not be recognized. A USB device that requires high power (more than 500mA or 5V) may not be supported.
- If an over-power warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be recognized or may malfunction.
- If the TV has been no input during time set in **Auto Protection Time**, the Screensaver will run.
- The power-saving mode of some external hard disk drives may be released automatically when connected to the TV.
- If a USB extension cable is used, the USB device may not be recognized or the files on the device may not be read.
- If a USB device connected to the TV is not recognized, the list of files on the device is corrupted or a file in the list is not played, connect the USB device to the PC, format the device and check the connection.
- If a file deleted from the PC is still found when Media Play is run, use the "Empty the Recycle Bin" function on the PC to permanently delete the file.

# Advanced Features

## Screen Display

Move to the file you desired using the up/down/right/left buttons and then press the **ENTER** or **(Play)** button. The file is played.

Supports the **View Devices** and **Home** in **Media Play** homepage.

**Information:**  
You can ascertain the selected file name and the number of files and page.

**Sort List Section:**  
Displays sorting standard.

Sorting standard is different depending on the contents.

**File List Section:**  
You can confirm the files and groups that is sorted by each category.

**Operation Buttons**

- Red (Change Device):** Selects a connected device.
- Green (Preference):** Sets the file preference. (not supported in Basic view)
- Yellow (Select):** Selects multiple files from file list. Selected files are marked with a symbol.
- Blue (Sorting):** Selects the sort list.
- Tools:** Displays the option menu.

Using the **(REW)** or **(FF)** button, file list can move to next or previous page.

## Videos

### Playing Video

- Press the **◀** or **▶** button to select **Videos**, then press the **ENTER** button in the **Media Play** menu.
- Press the **◀/▶/▲/▼** button to select the desired file in the file list.
- Press the **ENTER** button or **(Play)** button.
  - The selected file is displayed on the top with its playing time.
  - If video time information is unknown, play time and progress bar are not displayed.
  - During playing the video, you can search using the **◀** and **▶** button.

In this mode, you can enjoy movie clips contained on a Game, but you cannot play the Game itself.

- Supported Subtitle Formats

| Name                   | File extension | Format       |
|------------------------|----------------|--------------|
| MPEG-4 time-based text | .txt           | XML          |
| SAMI                   | .smi           | HTML         |
| SubRip                 | .srt           | string-based |
| SubViewer              | .sub           | string-based |
| Micro DVD              | .sub or .txt   | string-based |



- Supported Video Formats

| File Extension        | Container  | Video Codec                 | Resolution | Frame rate (fps) | Bit rate (Mbps) | Audio Codec                            |
|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv        | AVI<br>MKV | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / DTS Core |
|                       |            | XviD                        | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
|                       |            | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              |                                        |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
| *.asf                 | ASF        | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / WMA      |
|                       |            | XviD                        | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
|                       |            | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              |                                        |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
| *.wmv                 | ASF        | Window Media Video v9       | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              | WMA                                    |
| *.mp4                 | MP4        | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              | MP3 / ADPCM / AAC                      |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
|                       |            | XVID                        | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
| *.3gp                 | 3GPP       | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              | ADPCM / AAC / HE-AAC                   |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 8               |                                        |
| *.vro<br>*.vob        | VRO<br>VOB | MPEG1                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30     | 30              | AC3 / MPEG / LPCM                      |
|                       |            | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30     | 30              |                                        |
| *.mpg<br>*.mpeg       | PS         | MPEG1                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30     | 30              | AC3 / MPEG / LPCM / AAC                |
|                       |            | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30     | 30              |                                        |
|                       |            | H.264                       | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              |                                        |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS         | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30     | 30              | AC3 / AAC / MP3 / DD+ /<br>HE-AAC      |
|                       |            | H.264                       | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              |                                        |
|                       |            | VC1                         | 1920x1080  | 6 ~ 30           | 25              |                                        |

### Other Restrictions

#### NOTE

- If there are problems with the contents of a codec, the codec will not be supported.
- If the information for a Container is incorrect and the file is in error, the Container will not be able to play correctly.
- Sound or video may not work if the contents have a standard bitrate/frame rate above the compatible Frame/sec listed in the table above.
- If the Index Table is in error, the Seek (Jump) function is not supported.


| Video Decoder                                                                                                                                                                                                                     | Audio Decoder                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Supports up to H.264, Level 4.1</li> <li>H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 and AVCHD are not supported.</li> <li>GMC is not supported.</li> <li>H.263 is not supported.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supports up to WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>WMA 9 PRO does not support 2 channel excess multi channel or lossless audio.</li> <li>WMA sampling rate 22050Hz mono is not supported.</li> </ul> |

# Advanced Features

## Playing movie file continuously (Resume Play)

If you exit the playing videos function, it can be played later from the point where it was stopped.


1. Select the movie file you want to play continuously by pressing the ◀ or ▶ button to select it from the file list section.
2. Press the ▶ (Play) / ENTER button.
3. Select **Play Continuously** (Resume Play) by pressing the Blue button. The Movie will begin to play from where it was stopped.
  - ✎ The Blue button is available when resuming play.
  - ✎ If the **Cont. movie play help** function is set to **On** in the **Settings** menu, a pop-up message will appear when you resume play a movie file.



## Music

### Playing Music

1. Press the ◀ or ▶ button to select **Music**, then press the ENTER button in the **Media Play** menu.
  2. Press the ◀/▶/▲/▼ button to select the desired file in the file list.
  3. Press the ENTER button or ▶ (Play) button.
    - During playing the music, you can searchg using the ◀ and ▶ button.
    - ◀◀ (REW) and ▶▶ (FF) buttons do not function during play.
- ✎ Only displays the files with MP3 and PCM file extension. Other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- ✎ If the sound is strange when playing MP3 files, adjust the **Equalizer** in the **Sound** menu. (An over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)



## Photos

### Viewing a Photo (or Slide Show)

1. Press the ◀ or ▶ button to select **Photos**, then press the ENTER button in the **Media Play** menu.
  2. Press the ◀/▶/▲/▼ button to select the desired file in the file list.
  3. Press the ENTER button or ▶ (Play) button.
    - While a photo list is displayed, press the ▶ (Play) / ENTER button on the remote control to start slide show.
    - All files in the file list section will be displayed in the slide show.
    - During the slide show, files are displayed in order from currently being shown.
- ✎ Music files can be automatically played during the Slide Show if the **Background Music** is set to **On**.
- ✎ The **BGM Mode** cannot be changed until the BGM has finished loading.



## Playing the Multiple Files

### Playing the selected video/music/photo files

1. Press the Yellow button in the file list to select the desired file.
2. Repeat the above operation to select multiple files.



#### NOTE

- The ✓ mark appears to the left of the selected files.
  - To cancel a selection, press the Yellow button again.
  - To deselect all selected files, press the **TOOLS** button and select **Deselect All**.
3. Press the **TOOLS** button and select **Play Selected Contents**.



### Playing the video/music/photo file group

1. While a file list is displayed, move to the any file in desired group.
2. Press the **TOOLS** button and select **Play Current Group**.

## Media Play Additional Function

### Sorting the file list

Press the Blue button in the file list to sort the files.

| Category             | Operations                                                                                                                        | Videos | Music | Photos |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| <b>Basic View</b>    | It shows whole folder. You can view the photo by selecting the folder.                                                            | ✓      | ✓     | ✓      |
| <b>Title</b>         | It sorts and displays the file title in Symbol/Number/Alphabet/Special order.                                                     | ✓      | ✓     | ✓      |
| <b>Preference</b>    | It sorts and displays the file by preference. You can change the file preference in the file list section using the Green button. | ✓      | ✓     | ✓      |
| <b>Latest Date</b>   | It sorts and shows files by latest date.                                                                                          | ✓      |       | ✓      |
| <b>Earliest Date</b> | It sorts and shows files by earliest date.                                                                                        | ✓      |       | ✓      |
| <b>Artist</b>        | It sorts the music file by artist in alphabetical.                                                                                |        | ✓     |        |
| <b>Album</b>         | It sorts the music file by album in alphabetical order.                                                                           |        | ✓     |        |
| <b>Genre</b>         | It sorts music files by the genre.                                                                                                |        | ✓     |        |
| <b>Mood</b>          | It sorts music files by the mood. You can change the music mood information.                                                      |        | ✓     |        |
| <b>Monthly</b>       | It sorts and shows photo files by month. It sorts only by month (from January to December) regardless of year.                    |        |       | ✓      |

# Advanced Features

## Videos/Music/Photos Play Option menu

During playing a file, press the **TOOLS** button.

| Category                           | Operations                                                                                                                     | Videos | Music | Photos |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Title                              | You can move the other file directly.                                                                                          | ▼      |       |        |
| Repeat Mode                        | You can play movie and music files repeatedly.                                                                                 | ▼      | ▼     |        |
| Picture Size                       | You can adjust the picture size for preference.                                                                                | ▼      |       |        |
| Picture Setting                    | You can adjust the picture setting. (p. 14, 15, 16)                                                                            | ▼      |       | ▼      |
| Sound Setting                      | You can adjust the sound setting. (p. 16, 17, 18)                                                                              | ▼      | ▼     | ▼      |
| Subtitle Setting                   | You can play the video file with Subtitle. This function only works if the subtitles are the same file name as the video file. | ▼      |       |        |
| Stop Slide Show / Start Slide Show | You can start or stop a slide show.                                                                                            |        |       | ▼      |
| Slide Show Speed                   | You can select the slide show speed during the slide show.                                                                     |        |       | ▼      |
| Background Music                   | You can set and select background music when watching a slide show.                                                            |        |       | ▼      |
| Zoom                               | You can zoom into images in full screen mode.                                                                                  |        |       | ▼      |
| Rotate                             | You can rotate images in full screen mode.                                                                                     |        |       | ▼      |
| Information                        | You can see detailed information about the played file.                                                                        | ▼      | ▼     | ▼      |

## Settings

### Using the Setup Menu


- **Cont. movie play help (Resume Play) (On / Off):** Select to display the help pop-up message for continuous movie playback.
- **Get the DivX® VOD registration code:** Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file. If you play the VOD registration using Media Play, the registration is completed.  
 For more information on DivX® VOD, visit "www.DivX.com."
- **Get the DivX® VOD deactivation code:** When DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.
- **Information:** Select to view information about the connected device.



## What is Anynet+? TOOLS

Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote. The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it.

### To connect to Home Theatre



1. Connect the **HDMI IN (1 (DVI), 2 or 3)** jack on the TV and the **HDMI OUT** jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.
2. Connect the **HDMI IN** jack of the home theatre and the **HDMI OUT** jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.

#### NOTE

- Connect the Optical cable between the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theatre's Front, Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack on the DVD / Satellite Box (i.e. Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or Home Theatre, not the TV.
- Connect only one Home Theatre.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the standby or on status.
- Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

# Advanced Features

## Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

| Anynet+ Menu                       | Description                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>View TV</b>                     | Changes Anynet+ mode to TV broadcast mode.                                                                                       |
| <b>Device List</b>                 | Shows the Anynet+ device list.                                                                                                   |
| (device_name) <b>MENU</b>          | Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.            |
| (device_name) <b>INFO</b>          | Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear. |
| <b>Recording: (*recorder)</b>      | Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)       |
| <b>Stop Recording: (*recorder)</b> | Stops recording.                                                                                                                 |
| <b>Receiver</b>                    | Sound is played through the receiver.                                                                                            |

If more than one recording device is connected, they are displayed as (\*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (\*device\_name).

## Setting Up Anynet+

### ■ Setup

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On):** To use the Anynet+ Function, **Anynet+ (HDMI-CEC)** must be set to **On**.

✎ When the **Anynet+ (HDMI-CEC)** function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

**Auto Turn Off (No / Yes):** Setting an Anynet+ Device to turn off automatically when the TV is turned off.

✎ The active source on the TV must be set to TV to use the Anynet+ function.

✎ Even if an external device is still recording, it may turn off.

## Switching between Anynet+ Devices

- Anynet+ devices connected to the TV are listed.
  - ✎ If you cannot find a device you want, press the Red button to refresh the list.
- Select a device and press the **ENTER**  button. You can switch to the selected device.
  - ✎ Only when you set **Anynet+ (HDMI-CEC)** to **On** in the **Application** menu, the **Device List** menu appears.
    - Switching to the selected device may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
    - If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **Device List**.

## Recording

You can make a recording of a TV Programme using a Samsung recorder.

- Select **Recording**.
  - ✎ When there are more than two recording devices
    - When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Select one recording device in the **Device List**.
  - ✎ When the recording device is not displayed, select **Device List** and press the Red button to search devices.
- Press the **EXIT** button to exit.
  - ✎ You can record the source streams by selecting **Recording: (device\_name)**.
  - ✎ Pressing the  (REC) button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
  - ✎ Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

## Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver (i.e Home Theatre) instead of the **TV Speaker**.

1. Select **Receiver** and set to **On**.

2. Press the **EXIT** button to exit.

-  If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
-  The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack of the TV.
-  When the receiver (i.e Home Theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV (aerial) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the receiver.

### NOTE

- You can only control Anynet+ devices using the TV remote control, not the buttons on the TV.
- The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers' products.

## Troubleshooting for Anynet+

| Problem                                                              | Possible Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anynet+ does not work.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only.</li> <li>• Connect only one receiver (home theatre).</li> <li>• Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.</li> <li>• Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI cable connections.</li> <li>• Check whether <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is set to <b>On</b> in the Anynet+ setup menu.</li> <li>• Check whether the TV remote control is in TV mode.</li> <li>• Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.</li> <li>• Anynet+ doesn't work in certain situations. (Searching channels, operating <b>Media Play</b> or <b>Plug &amp; Play</b> (Initial setup), etc.)</li> <li>• When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again.</li> <li>• Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.</li> </ul> |
| I want to start Anynet+.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is set to <b>On</b> in the Anynet+ Setup menu.</li> <li>• Press the <b>TOOLS</b> button to display the Anynet+ menu and select a menu you want.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I want to exit Anynet+.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>View TV</b> in the Anynet+ menu.</li> <li>• Press the <b>SOURCE</b> button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices.</li> <li>• Press <b>P</b>  , and <b>PRE-CH</b> to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The message "Connecting to Anynet+ device..." appears on the screen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode.</li> <li>• Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The Anynet+ device does not play.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• You cannot use the play function when <b>Plug &amp; Play</b> (Initial setup) is in progress.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The connected device is not displayed.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether or not the device supports Anynet+ functions.</li> <li>• Check whether or not the HDMI cable is properly connected.</li> <li>• Check whether <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is set to <b>On</b> in the Anynet+ setup menu.</li> <li>• Search Anynet+ devices again.</li> <li>• You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.</li> <li>• If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The TV Programme cannot be recorded.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The TV sound is not output through the receiver.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect the optical cable between TV and the receiver.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


# Other Information

## Analogue Channel Teletext Feature

The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.


 You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

- 1  (Teletext on/mix): Activates the Teletext mode for the current channel. Press it twice to overlap the Teletext display onto the current broadcasting screen.
- 2  (store): Stores the Teletext pages.
- 3  (size): Displays the teletext on the upper half of the screen in double-size. To move the text to the lower half of the screen, press it again. For normal display, press it once again.
- 4  (hold): Holds the display at the current page, in the case that there are several secondary pages that follow automatically. To undo, press it again.
- 5 Colour buttons (red, green, yellow, blue): If the FASTEXT system is used by the broadcasting company, the different topics on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press the colour corresponding to the topic of your choice. A new colour-coded page is displayed. Items can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.
- 6  (mode): Selects the Teletext mode (LIST/ FLOF). If pressed during LIST mode, switches the mode to List save mode. In List save mode, you can save a Teletext page into a list using the  (store) button.
- 7  (sub-page): Displays the available sub-page.



- 8  (page up): Displays the next Teletext page.
- 9  (page down): Displays the previous Teletext page.
- 10  (index): Displays the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- 11  (reveal): Displays the hidden text (answers to quiz games, for example). To display the normal screen, press it again.
- 12  (cancel): Shrinks the Teletext display to overlap with the current broadcast.

### Typical Tetetext page




| Part | Contents                                   |
|------|--------------------------------------------|
| A    | Selected page number.                      |
| B    | Broadcasting channel identity.             |
| C    | Current page number or search indications. |
| D    | Date and time.                             |
| E    | Text.                                      |
| F    | Status information. FASTEXT information.   |

## Installing the Wall Mount

### Assembling the Blanking Bracket

When installing the TV onto a wall, attach the Blanking Bracket as shown.



### Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) allows you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. Contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

### Wall Mount Kit Specifications (VESA)


The wall mount kit is not supplied, but sold separately.

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

#### NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

| Product Family | inches | VESA Spec. (A * B)   | Standard Screw | Quantity |
|----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| LCD-TV         | 19~22  | 75 X 75<br>100 X 100 | M4             | 4        |
|                | 23~29  | 200 X 100            |                |          |
|                | 30~40  | 200 X 200            | M6             |          |
|                | 46~55  | 400 X 400            | M8             |          |
|                | 57~65  | 600 X 400            |                |          |
|                | 70~80  | 800 X 400            |                |          |
|                | 80~    | 1400 X 800           |                |          |



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

# Other Information

## Anti-theft Kensington Lock


The Kensington Lock is not supplied by Samsung. It is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for additional information on proper use.

 Please find a "K" icon on the rear of the TV. A kensington slot is beside the "K" icon.

1. Insert the locking device into the Kensington slot **1** on the LCD TV and turn it in the as shown **2**.
2. Connect the Kensington Lock cable **3**.
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.

 The locking device has to be purchased separately.

 The location of the Kensington slot may be different depending on the TV model.



## Securing the TV to the wall



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing onto the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the included Safety Flyer. For added stability and safety, install the anti-fall device as follows.

### To Avoid the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.

 You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.

 Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.

2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.

 Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.

 Screw Specifications


- For a 19 ~ 29 inch : M4
- For a 30 ~ 40 inch : M6
- For a 46 ~ 80 inch : M8

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.

 **NOTE**

- Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
- It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
- Untie the string before moving the TV.

4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.



## Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com,” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

| Issues                                                                        | Solutions and Explanations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Quality.                                                              | First of all, please perform the <b>Picture Test</b> and confirm that your TV is properly displaying test image. (go to <b>MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test</b> ) (p. 20)<br>If the test image is properly displayed, the poor picture may caused by the source or signal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The TV image does not look as good as it did in the store.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>If you have an analogue cable/set top box, upgrade to a digital set top box. Use HDMI or Component cables to deliver HD (high definition) picture quality.</li> <li>Cable/Satellite subscribers: Try HD stations from the channel line up.</li> <li>Antenna connection: Try HD stations after performing Auto programme.<br/>  Many HD channels are up scaled from SD(Standard Definition) contents.</li> <li>Adjust the Cable/Set top box video output resolution to 1080i or 720p.</li> <li>Make sure you are watching the TV at the minimum recommended distance based on the size and definition of the signal.</li> </ul> |
| The picture is distorted: macro block error, small block, dots, pixelization. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compression of video contents may cause picture distortion especially in fast moving pictures such as sports and action movies.</li> <li>Low signal level or bad quality can cause picture distortion. This is not a TV issue.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colour is wrong or missing.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>If you're using a component connection, make sure the component cables are connected to the correct jacks. Incorrect or loose connections may cause colour problems or a blank screen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| There is poor colour or brightness.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the <b>Picture</b> options in the TV menu. (go to <b>Picture mode / Colour / Brightness / Sharpness</b>) (p.14)</li> <li>Adjust <b>Energy Saving</b> option in the TV menu. (go to <b>MENU - Picture - Eco Solution - Energy Saving</b>) (p.14)</li> <li>Try resetting the picture to view the default picture settings. (go to <b>MENU - Picture - Picture Reset</b>) (p.16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| There is a dotted line on the edge of the screen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the picture size is set to <b>Screen Fit</b>, change it to <b>16:9</b> (p. 15).</li> <li>Change cable/set top box resolution.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The picture is black and white.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>If you are using an AV composite input, connect the video cable (yellow) to the Green jack of component input 1 on the TV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| When changing channels, the picture freezes or is distorted or delayed.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>If connected with a cable box, please try to reset the cable box. Reconnect the AC cord and wait until the cable box reboots. It may take up to 20 minutes.</li> <li>Set the output resolution of the cable box to 1080i or 720p.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sound Quality                                                                 | First of all, please perform the <b>Sound Test</b> to confirm that your TV audio is properly operating. (go to <b>MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test</b> ) (p. 20)<br>If the audio is OK, the sound problem may caused by the source or signal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| There is no sound or the sound is too low at maximum volume.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Please check the volume of external device connected to your TV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The picture is good but there is no sound.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the <b>Speaker Select</b> option to <b>TV Speaker</b> in the sound menu (p. 17).</li> <li>If you are using an external device, make sure the audio cables are connected to the correct audio input jacks on the TV.</li> <li>If you are using an external device, check the device's audio output option (ex. you may need to change your cable box's audio option to HDMI when you have a HDMI connected to your TV).</li> <li>If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required.</li> <li>If your TV has a headphone jack, make sure there is nothing plugged into it.</li> </ul>                                                                                                  |
| The speakers are making an inappropriate noise.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the cable connections. Make sure a video cable is not connected to an audio input.</li> <li>For antenna or Cable connections, check the signal strength. Low signal level may cause sound distortion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Other Information

| Issues                                                                                    | Solutions and Explanations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Picture, No Video                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The TV won't turn on.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV.</li> <li>Make sure the wall outlet is working.</li> <li>Try pressing the <b>POWER</b> button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "The remote control does not work" below.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| The TV turns off automatically.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ensure the <b>Sleep Timer</b> is set to <b>Off</b> in the <b>Setup</b> menu. (p. 18)</li> <li>If your PC is connected to the TV, check your PC power settings.</li> <li>Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV.</li> <li>When watching TV from an antenna or cable connection, the TV will turn off after 10 - 15 minutes if there is no signal.</li> </ul>                                                                                                                         |
| There is no picture/Video.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check cable connections (remove and reconnect all cables connected to the of TV and external devices).</li> <li>Set your external devices' (Cable/Set top Box, DVD, Blu-ray etc) video outputs to match the connections to the TV input. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connect to an HDMI input on the TV.</li> <li>Make sure your connected devices are powered on.</li> <li>Be sure to select the TV's correct source by pressing the <b>SOURCE</b> button on the TV remote.</li> </ul> |
| RF(Cable/Antenna) Connection                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The TV is not receiving all channels.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the Antenna cable is connected securely.</li> <li>Please try <b>Plug &amp; Play</b> (Initial setup) to add available channels to the channel list. Go to <b>MENU - Setup - Plug &amp; Play</b> (Initial setup) and wait for all available channels to be stored (p. 6).</li> <li>Verify the Antenna is positioned correctly.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| The picture is distorted: macro block error<br>small block, dots, pixelization.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compression of video contents may cause picture distortion, especially with fast moving pictures such as sports and action movies.</li> <li>A low signal can cause picture distortion. This is not a TV issue.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC Connection                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A "Mode Not Supported" message appears.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Set your PC's output resolution and frequency so they match the resolutions supported by the TV (p. 22).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "PC" is always shown on the source list, even if a PC is not connected.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal; "PC" is always shown on the source list, regardless of whether a PC is connected.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The video is OK but there is no audio.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>If you are using a HDMI connection, check the audio output setting on your PC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Others                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The picture won't display in full screen.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>HD channels will have black bars on either side of the screen when displaying up scaled SD (4:3) contents.</li> <li>Black bars on the top and bottom will appear during movies that have aspect ratios different from your TV.</li> <li>Adjust the picture size options on your external device or TV to full screen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| The remote control does not work.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the remote control batteries with the poles (+/-) in the right direction.</li> <li>Clean the sensor's transmission window on the remote.</li> <li>Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off, or adjust the volume. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the SAMSUNG TV code.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A "Mode Not Supported" message appears.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the supported resolution of the TV, and adjust the external device's output resolution accordingly. Refer to the resolution settings on page 22 of this manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| There is a plastic smell from the TV.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>This smell is normal and will dissipate over time.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The TV <b>Signal Information</b> is unavailable in the Self Diagnostic Test menu.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>This function is only available with digital channels from an Antenna / RF/Coax connection (p. 21).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Issues                                                                                                       | Solutions and Explanations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The TV is tilted to the side.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the base stand from the TV and reassemble it.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The channel menu is greyed out. (unavailable)                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>The <b>Channel</b> menu is only available when the TV source is selected.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Your settings are lost after 30 minutes or every time the TV is turned off.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the TV is in the <b>Store Demo</b> mode, it will reset audio and picture settings every 30 minutes. Change the settings from <b>Store Demo</b> mode to <b>Home Use</b> mode in the <b>Plug &amp; Play</b> (Initial setup) procedure. Press the <b>SOURCE</b> button to select <b>TV</b> mode, and go to <b>MENU</b> → <b>Setup</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (Initial setup) → <b>ENTER</b> (p. 6).</li> </ul> |
| You have intermittent loss of audio or video.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the cable connections and reconnect them.</li> <li>Loss of audio or video can be caused by using overly rigid or thick cables. Make sure the cables are flexible enough for long term use. If mounting the TV to the wall, we recommend using cables with 90 degree connectors.</li> </ul>                                                                                                                 |
| You see small particles when you look closely at the edge of the frame of the TV.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is part of the product's design and is not a defect.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The <b>PIP</b> menu is not available.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PIP</b> functionality is only available when you are using a HDMI, PC or components source (p. 20).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The message "Scramble signal" or "Weak Signal/No Signal" appears.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>If you are using a CAM CARD (CI/CH+), check that it is installed into the common interface slot.</li> <li>If there is still a problem, pull the CAM CARD out of the TV and insert it into the slot again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| You turned the TV off 45 minutes ago, and it turned on again.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>It is normal. The TV operates the OTA (Over The Aerial) function itself to upgrade firmware downloaded whilst your watching TV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| There are recurrent picture/sound issues.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check and change the signal/source.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A reaction may occur between the rubber cushion pads on the base stand and the top finish of some furniture. | <ul style="list-style-type: none"> <li>To prevent this, use felt pads on any surface of the TV that comes in direct contact with furniture.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

 This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

## Licence



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

### Open Source Licence Notice

In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu. Open Source Licence Notice is written only English.

# Other Information

| Specifications               |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Panel native                 | 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| Environmental Considerations |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Operating Temperature        | 10°C to 40°C (50°F to 104°F)                                                                                                                                                         |                    |                    |                     |
| Operating Humidity           | 10% to 80%, non-condensing                                                                                                                                                           |                    |                    |                     |
| Storage Temperature          | -20°C to 45°C (-4°F to 113°F)                                                                                                                                                        |                    |                    |                     |
| Storage Humidity             | 5% to 95%, non-condensing                                                                                                                                                            |                    |                    |                     |
| TV System                    | Analogue: B/G, D/K, L, I (Depending on your country selection)<br>Digital: DVB-T/DVB-C                                                                                               |                    |                    |                     |
| Colour/Video System          | Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60<br>Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0                                                                |                    |                    |                     |
| Sound System                 | BG, OK NICAM, MPEGI                                                                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| HDMI IN 1 ~ 3                | Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i<br>Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.<br>Analogue audio input (HDMI IN1 only)<br>PC input (HDMI IN1 only) |                    |                    |                     |
| Stand Swivel (Left / Right)  | -20° ~ 20°                                                                                                                                                                           |                    |                    |                     |
| Model Name                   | LE32C530                                                                                                                                                                             | LE37C530           | LE40C530           | LE46C530            |
| Screen Size (Diagonal)       | 32 inches                                                                                                                                                                            | 37 inches          | 40 inches          | 46 inches           |
| Sound (Output)               | 10W x 2                                                                                                                                                                              |                    |                    |                     |
| Dimensions (WxDxH)           |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Body                         | 783 X 76 X 498 mm                                                                                                                                                                    | 902 X 77 X 562 mm  | 970 X 79 X 600 mm  | 1102 X 79 X 676 mm  |
| With stand                   | 783 X 220 X 536 mm                                                                                                                                                                   | 902 X 240 X 614 mm | 970 X 240 X 652 mm | 1102 X 260 X 733 mm |
| Weight                       |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Without Stand                | 9 kg                                                                                                                                                                                 | 11kg               | 14 kg              | 17 kg               |
| With Stand                   | 11 kg                                                                                                                                                                                | 14 kg              | 17 kg              | 21 kg               |

 Design and specifications are subject to change without prior notice.

 For information about power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.

## Index

### A

|                 |    |
|-----------------|----|
| Amplify         | 16 |
| Anynet+         | 29 |
| Auto Adjustment | 16 |
| Auto Volume     | 17 |

### B

|                  |    |
|------------------|----|
| Background Music | 28 |
| Balance L/R      | 17 |
| Basic View       | 27 |
| Batteries        | 5  |
| Black Tone       | 14 |
| Blanking Bracket | 33 |
| Brightness       | 14 |

### C

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Change PIN                    | 19 |
| Channel Menu                  | 12 |
| Clock                         | 18 |
| Colour Tone                   | 15 |
| Component                     | 7  |
| Connecting to a PC            | 22 |
| Connecting to an Audio Device | 8  |

### D

|                   |       |
|-------------------|-------|
| DIGITAL AUDIO OUT | 8, 29 |
| DivX® VOD         | 28    |
| D-sub             | 22    |
| Dynamic           | 14    |
| Dynamic Contrast  | 14    |

### E

|                  |    |
|------------------|----|
| Eco Sensor       | 14 |
| Edit Name        | 9  |
| Editing Channels | 13 |
| Energy Saving    | 14 |
| Equalizer        | 17 |
| External Speaker | 17 |

### F

|            |    |
|------------|----|
| Film Mode  | 16 |
| Fine Tune  | 13 |
| Flesh Tone | 15 |
| Frequency  | 12 |

### H

|              |       |
|--------------|-------|
| HDMI         | 7, 29 |
| Headphones   | 8     |
| Home Theatre | 8, 29 |

### I

|                    |   |
|--------------------|---|
| Installation Space | 2 |
|--------------------|---|

### L

|          |    |
|----------|----|
| Language | 19 |
| Licence  | 37 |
| Lock     | 13 |

### M

|                   |    |
|-------------------|----|
| Media Play        | 23 |
| Melody            | 20 |
| Menu Transparency | 20 |
| Music             | 26 |

### N

|          |    |
|----------|----|
| Navigate | 10 |
|----------|----|

### O

|                    |    |
|--------------------|----|
| Optimal resolution | 22 |
|--------------------|----|

### P

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Photos                   | 26 |
| Picture Size             | 15 |
| PIP (Picture in Picture) | 20 |
| Plug & Play              | 6  |
| Power Indicator          | 4  |

### R

|                |    |
|----------------|----|
| Receiver       | 31 |
| Recording      | 30 |
| Remote Control | 5  |
| Repeat Mode    | 28 |
| RGB Only Mode  | 14 |
| Rotate         | 28 |

### S

|                    |    |
|--------------------|----|
| Select All         | 13 |
| Self Diagnosis     | 20 |
| Sharpness          | 14 |
| Signal Information | 21 |
| Sleep Timer        | 18 |
| Slide Show         | 26 |
| Software Upgrade   | 21 |
| Source List        | 9  |
| Speaker Select     | 17 |
| Specifications     | 38 |
| Standby mode       | 4  |
| Subtitle           | 19 |
| Symbol             | 3  |

### T

|                 |    |
|-----------------|----|
| Timer           | 18 |
| Title           | 27 |
| Tools           | 3  |
| Troubleshooting | 35 |
| TV Speaker      | 17 |

### U

|           |        |
|-----------|--------|
| USB Drive | 21, 23 |
|-----------|--------|

### V

|                  |    |
|------------------|----|
| VCR              | 7  |
| Video Formats    | 25 |
| Videos           | 24 |
| Virtual Surround | 17 |
| Volume           | 4  |

### W

|               |    |
|---------------|----|
| Wall Mount    | 33 |
| Warm          | 15 |
| White Balance | 14 |

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Avis concernant le téléviseur numérique

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

### Avertissement d'image fixe

Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandes d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran LCD, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image.

Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes:

- Évitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

### Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.


- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

L'aspect peut varier en fonction du produit.

#### Installation avec un pied.



#### Installation avec un support de montage mural



#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

#### Élimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

# Contenu

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mise en route</b><br>4                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Accessoires</li> <li>4 Présentation du panneau de configuration</li> <li>5 Présentation de la télécommande</li> <li>6 Raccordement à une antenne</li> <li>6 Plug &amp; Play (configuration initiale)</li> </ul>                                                                             |
| <b>Connexions</b><br>7                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Connexion à un périphérique AV</li> <li>8 Connexion à un système audio</li> <li>9 Changement de la source d'entrée</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Fonctions de base</b><br>10            | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Navigation dans les menus</li> <li>10 Utilisation du bouton <b>INFO</b> (Guide Now &amp; Next)</li> <li>10 Planification des émissions à regarder</li> <li>12 Menu Canal</li> <li>14 Menu Image</li> <li>16 Menu Son</li> <li>18 Menu Configuration</li> <li>20 Menu Assistance</li> </ul> |
| <b>Fonctions avancées</b><br>22           | <ul style="list-style-type: none"> <li>22 Connecting to a PC</li> <li>23 Media Play</li> <li>29 Anynet+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informations supplémentaires</b><br>32 | <ul style="list-style-type: none"> <li>32 Fonction Télétex de chaîne analogique</li> <li>33 Installation du support mural</li> <li>34 Verrou antivol Kensington</li> <li>34 Fixation du téléviseur au mur</li> <li>35 Dépannage</li> <li>38 Caractéristiques techniques</li> <li>39 Index</li> </ul>                                 |

## Vérifiez la présence du symbole!



Cette fonction peut être utilisée lorsque vous appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.



Remarque




Bouton tactile

# Mise en route

## Accessoires


- ✓ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- ✓ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- ✓ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Manuel d'utilisation




- Cache

Pour installer le pied, consultez le guide approprié.



- Pied (1EA)



- Support de guidage (1EA)




M4 X L12

- Vis (8EA)  
(LE32C530 : 7EA)

## Présentation du panneau de configuration

- ✓ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.



|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur de la télécommande | Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.                                                                                                           |
| SOURCE                     | Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton <b>ENTER</b> de la télécommande. |
| MENU                       | Permet d'afficher à l'écran les fonctions de votre téléviseur.                                                                                                 |
| -  +                       | Règle le volume. Dans l'affichage à l'écran, utilisez les boutons -  + de la même façon que les boutons  et  de la télécommande.                               |
| CH                         | Permet de modifier les chaînes. Dans l'affichage à l'écran, utilisez les boutons  CH  de la même façon que les boutons  et  de la télécommande.                |
| Témoin d'alimentation      | Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.                                                                             |
| (Alimentation)             | Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.                                                                                                                  |


### Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Même s'il est en veille, l'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.


## 4 Français

## Présentation de la télécommande

- 📌 Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.



### Installation des piles (type de pile: AAA)



### REMARQUE


- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

# Mise en route

## Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

 **Préréglage:** connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.



## Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** . **Plug & Play** est disponible uniquement si la source **Entrée** est définie sur TV.

 Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur le bouton rouge.

|   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Choix d'une langue                                        | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER  .<br>Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | Sélection de <b>Enr. démo</b> ou de <b>Util. domicile</b> | Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶, puis sur ENTER  . <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnez le mode <b>Util. domicile</b>. Le mode <b>Enr. démo</b> est prévu pour un usage en magasin.</li><li>• Rétablissez les paramètres du téléviseur de <b>Enr. démo</b> sur <b>Util. domicile</b> (standard): appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le menu du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton MENU.</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 3 | Sélection d'un pays                                       | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER  .<br>Sélectionnez le pays de votre choix.<br> Après la sélection du pays dans le menu <b>Pays</b> , certains modèles peuvent demander, en plus, le code PIN.<br> Lors de l'entrée du code PIN, 0-0-0-0 n'est pas disponible.                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 4 | Sélection d'une antenne                                   | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER  .<br>Sélectionnez <b>Hertzien</b> , <b>Câble</b> ou <b>Satellite</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 5 | Sélection d'une chaîne                                    | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER  .<br>Sélectionnez la source des chaînes à mémoriser. Lors du réglage de la source d'antenne sur <b>Câble</b> , une fenêtre s'affiche pour vous permettre d'attribuer des valeurs numériques (fréquences) aux chaînes. Pour plus d'informations, reportez-vous à <b>Canal</b> → <b>Mémorisation Auto</b> (p. 12).<br> Appuyez sur le bouton ENTER  à tout moment pour interrompre la mémorisation. |                                                                                     |
| 6 | Réglage du Mode Horloge                                   | Réglez le <b>Mode Horloge</b> automatiquement ou manuellement.<br>Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <b>Auto.</b> , puis sur ENTER  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 7 | Fuseau horaire                                            | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner votre fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton ENTER  .<br>(en fonction du pays)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 8 | Affichage du <b>Guide de connexion HD</b> .               | La méthode de connexion assurant la meilleure qualité d'image en HD s'affiche à l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 9 | Profitez de votre téléviseur.                             | Appuyez sur le bouton ENTER  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

### Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Configuration- Plug & Play** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.



# Connexions

## Connexion à un périphérique AV

### Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

Périphériques disponibles : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, décodeur câble HD, récepteur satellite HD (boîtier décodeur), décodeur câble, récepteur satellite (décodeur)

**HDMI IN 1 (DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN**

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne **HDMI IN 1 (DVI)**. Dans le cas d'une connexion avec câble DVI, utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son.
- Si vous connectez un dispositif externe, tel qu'un lecteur DVD / un lecteur Blu-ray / un décodeur câble / un récepteur satellite prenant en charge une version HDMI antérieure à 1,3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas correctement (par exemple : absence d'image / absence de son / scintillement / couleurs anormales).
- Si aucun son n'est émis après la connexion d'un câble HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si la version HDMI est antérieure à 1,3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander une mise à niveau.
- Il vous est recommandé d'acheter un câble certifié HDMI. Sinon, il se peut que qu'un écran vierge apparaisse ou qu'une erreur de connexion se produise.

### Utilisation d'un câble Composant (jusqu'à 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement) et d'un câble Scart

Périphériques disponibles : magnétoscope, DVD, lecteur Blu-ray, décodeur câble, récepteur satellite (boîtier externe)

**En mode Ext., la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.**


**Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).**

# Connexions

## Connexion à un système audio

### Utilisation d'une connexion optique (numérique) ou d'une sortie casque

Périphériques disponibles : système audio numérique, amplificateur, système home cinéma DVD



**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Lorsqu'un système audio numérique est relié à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, baissez le volume du téléviseur et du système.
- Le mode audio 5,1 est disponible uniquement si le téléviseur est relié à un dispositif externe prenant en charge ce mode.
- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit un signal DTV, il envoie du son 5,1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir un son en mode 5,1, reliez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du décodeur câble ou du récepteur satellite (boîtier externe) directement à un amplificateur ou un système home cinéma.


**Casques** 🎧: vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.
- Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.

## Emplacement COMMON INTERFACE pour les connexions

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune (CI(CI+) CARD) doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI(CI+) CARD), l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.



### REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune (CI(CI+) CARD) auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI(CI+) CARD), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune (CI(CI+) CARD) dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente **COMMON INTERFACE** peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune (CI(CI+) CARD) n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte d'interface commune (CI or CI+ CARD), qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

## Changement de la source d'entrée

### Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs), connectées au téléviseur.

- **TV / Ext. / AV / Composant / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB**

- Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.
- Les options **Ext.** et **PC** sont toujours activées.

SOURCE



## Modif. Nom

- **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.


Si un PC d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est connecté au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.

Lorsque vous connectez un câble HDMI/DVI au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le port en mode **DVI PC** ou **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

# Fonctions de base

## Navigation dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.



- 1 **ENTER** / Bouton de direction : déplacez le curseur pour sélectionner un élément. Confirmez le réglage.
- 2 Bouton **RETURN** : Permet de revenir au menu précédent.
- 3 Bouton **MENU** : permet d'afficher le menu principal à l'écran.
- 4 Bouton **EXIT** : permet de quitter le menu affiché à l'écran.

## Maniement de l'affichage à l'écran (OSD)

La méthode d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

|   |              |                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>MENU</b>  | Les options du menu principal apparaissent à l'écran:<br><b>Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application, Assistance.</b>                                      |
| 2 | <b>▲ / ▼</b> | Sélectionnez une icône à l'aide du bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b> .                                                                                                        |
| 3 | <b>ENTER</b> | Appuyez sur <b>ENTER</b> pour accéder au sous-menu.                                                                                                                     |
| 4 | <b>▲ / ▼</b> | Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide du bouton <b>▲</b> ou <b>▼</b> .                                                                                      |
| 5 | <b>◀ / ▶</b> | Réglez la valeur d'un élément à l'aide du bouton <b>◀</b> ou <b>▶</b> . Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné. |
| 6 | <b>ENTER</b> | Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b> pour terminer la configuration.                                                                                                      |
| 7 | <b>EXIT</b>  | Appuyez sur <b>EXIT</b> .                                                                                                                                               |


## Utilisation du bouton INFO (Guide Now & Next)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

Le Guide Now & Next affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision en fonction de l'heure de diffusion.



- Faites défiler à l'aide des boutons **◀**, **▶** pour afficher des informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne actuelle.
- Faites défiler à l'aide des boutons **▲**, **▼** pour afficher des informations sur d'autres chaînes. Pour accéder à la chaîne actuellement sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER**.



## Planification des émissions à regarder

### Guide


Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Les programmes planifiés fournis par les diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le téléviseur change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.



### Utilisation de la Vue chaînes



## Utilisation de l'option Diffusion programmée



- 1 **Rouge (Mode aff.)**: affiche la liste des programmes en cours de diffusion ou à venir.
- 2 **Jaune (+24 heures)**: affiche la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.
- 3 **Le bouton bleu (Mode CH)**: permet de sélectionner le type des chaînes à afficher dans la fenêtre **Vue chaînes**: (**Tous, TV, Radio, Donn/autre, Ma chaîne 1~4**)
- 4 **Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.
- 5 **(Page)**: passe à la page précédente ou suivante.
- 6 **Bouton ENTER** .
  - Si vous sélectionnez le programme en cours, vous pouvez le regarder.
  - Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver. Pour annuler la programmation, appuyez de nouveau sur **ENTER** et sélectionnez **Annuler progr.**

- **Chaînes**: affiche la liste des chaînes selon le type de chaîne.
- **Mes chaînes**: affiche le groupe du canal.
- **Programmé**: affiche tous les programmes réservés actuellement.

Utilisation des boutons de couleur avec la fonction **Gestion chaînes**


- **Rouge (Antenne)**: permet de basculer entre **Hertzien** et **Câble**.
- **Vert (Zoom)**: agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- **Jaune (Sélectionner)**: sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées en même temps. La marque s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- **Bleu (Tri des canaux)**: change l'ordre des chaînes classées par nom ou par numéro.
- **(Page)**: passe à la page précédente ou suivante.
- **(Outils)**: affiche le menu d'options **Gestion chaînes**. (Les menus options peuvent varier en fonction de la situation.)

### Icônes d'état des chaînes

| Icône | Opérations                       |
|-------|----------------------------------|
|       | Chaîne analogique.               |
|       | Chaîne sélectionnée.             |
|       | Chaîne définie comme favorite.   |
|       | Programme en cours de diffusion. |
|       | Chaîne verrouillée.              |
|       | Programme réservé.               |

## Gestion chaînes

Supprimez ou définissez des chaînes favorites et utilisez le guide des programmes pour les émissions numériques. Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Chaînes**, **Mes chaînes** ou **Programmé**.



# Fonctions de base

## Utilisation des chaînes favorites

### ♥ Mes chaînes

(dans **Gestion chaînes**)

Affiche toutes les chaînes favorites.

- **Modifier mes chaînes**  : vous pouvez définir les chaînes sélectionnées dans le groupe Mes chaînes souhaité.

Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie en tant que Ma chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Ajoutez ou supprimez une chaîne dans les groupes Ma chaîne de votre choix: 1, 2, 3 ou 4.
  - Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs groupes.
3. Une fois les paramètres modifiés, la liste des chaînes pour chaque groupe peut être affichée dans mes chaînes.



### Liste des chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes recherchées.



### Menu Canal

## Nouvelle syntonisation des chaînes

### Antenne (Hertzien / Câble)

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source du signal reliée au téléviseur (c'est-à-dire : soit une antenne, soit le câble).

**12** Français

## Pays

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- **Chaîne analogique**: permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.
- **Chaîne numérique**: permet de changer de pays pour les chaînes numériques.

## Mémorisation Auto

Recherche automatiquement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

- **Antennes (Hertzien / Câble)**: sélectionnez la source d'antenne à mémoriser.
- **Source des chaînes (Numér. et Anal. / Numérique / Analogique)**: Sélectionnez la source des chaînes à mémoriser.

Lors de la sélection de **Câble** → **Numér. et Anal.** ou **Numérique** : fournissez une valeur à rechercher pour les chaînes câblées.

**Mode de rech. (Complet / Réseau / Rapide)**: recherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

Si vous sélectionnez **Rapide**, vous pouvez définir **Réseau**, **ID réseau**, **Fréquence**, **Modulation** et **Taux de symbole** manuellement en appuyant sur le bouton de la télécommande.

**Réseau (Auto. / Manuel)**: sélectionnez **Auto.** si vous souhaitez que le téléviseur récupère automatiquement le **ID réseau** ou **Manuel** si vous préférez saisir l'**ID** manuellement.

**ID réseau**: si **Réseau** est défini sur **Manuel**, vous pouvez configurer un **ID réseau** à l'aide des boutons numériques.

**Fréquence**: affiche la fréquence correspondant à la chaîne (varie d'un pays à l'autre)

**Modulation**: affiche les valeurs de modulation disponibles.

**Taux de symbole**: affiche les taux de symboles disponibles.

## Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

- **Chaîne numérique**: Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

Lors de la sélection de **Antenne** → **Hertzien**: **Chaîne**, **Fréquence**, **Bande passante**

Lors de la sélection de **Antenne** → **Câble**: **Fréquence**, **Modulation**, **Taux de symbole**

- **Chaîne analogique (Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Rechercher)**: si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

### Mode Canal

- **P** (Mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (antenne) / **S** (câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro affecté à chaque station de radiodiffusion (antenne) ou canal (câble).

## Edition des chaînes

### Menu d'options Gestion chaînes

(dans **Gestion chaînes**)

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
  2. Modifiez le nom ou le numéro de la chaîne à l'aide du menu **Modifi. nom de chaîne** ou **Modif. num. chaîne**.
- **Modifi. nom de chaîne** (chaînes analogiques uniquement) : attribuez votre propre nom à la chaîne.
  - **Modif. num. chaîne** (chaînes numériques uniquement) : Modifiez le numéro en appuyez sur les boutons du numéro souhaité.

## Autres fonctionnalités

### Option de rech. de câble

(en fonction du pays)

Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le taux de symbole pour une recherche sur un réseau câblé.

- **Fréq. début / Fréq. fin** : définit la fréquence de début ou de fin (différente dans chaque pays).
- **Modulation** : affiche les valeurs de modulation disponibles.
- **Taux de symbole** : affiche les taux de symboles disponibles.

## Gestion chaînes

### Menu d'options Gestion chaînes

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Gestion chaînes** (**Verrouil.** / **Déverr.**, **Rappel progr.**, **Tri des canaux**, **Supprimer**, **Sélectionner tout** / **Désélectionner tout**). Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
  2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.
- **Verrouil.** / **Deverr.** : verrouillez une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.

### REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verrouillage Parental** est définie sur **Activé**
- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- **Rappel progr.** : vous pouvez programmer l'affichage automatique d'une chaîne de votre choix à l'heure réservée. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

 Lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée, appuyez sur le bouton **►** pour afficher le programme numérique.

- **Tri des canaux** (chaînes analogiques uniquement) : cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.
- **Supprimer** : Vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.
- **Sélectionner tout / Désélectionner tout** : permet de sélectionner toutes les chaînes ou de désélectionner celles sélectionnées dans le gestionnaire de chaînes.

## Transfert liste chaînes

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

- **Importer depuis le périphérique USB** : permet d'importer une liste de chaînes depuis un périphérique USB.
- **Exporter vers le périphérique USB** : permet d'exporter une liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté.

## Programmé

(dans **Gestion chaînes**)

Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une émission que vous avez réservée.

- **Infos modif.** : modifiez une émission que vous avez réservée.
- **Annuler progr.** : annulez une émission que vous avez réservée.
- **Informations** : permet d'afficher les informations relatives à une émission que vous avez réservée (et d'en modifier les informations de réservation).
- **Sélectionner tout / Désélectionner tout** : permet de sélectionner ou de désélectionner tous les programmes réservés.

## Réglage fin

(Chaînes analogiques uniquement)

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer manuellement un réglage fin du canal.

 Les chaînes finement réglées sont marquées par un astérisque "\*\*".

 Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit..**



# Fonctions de base

## Menu Image

### Changement du mode Image prédéfinie

#### Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

- **Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- **Standard** : adapté à un environnement normal.
- **Naturel** : permet de réduire la fatigue oculaire.  
L'option **Naturel** n'est pas disponible en mode PC.
- **Cinéma** : convient au visionnage de films dans une pièce sombre.



### Réglage des paramètres de l'image

#### Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

##### REMARQUE

- Dans les modes **TV**, **Ext.**, **AV** du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage**, **Contraste** et **Luminosité**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

### Solutions économiques

#### Solution Eco

- **Mode éco. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée / Auto.)** (TOOLS): permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez **Image désactivée**, l'écran est éteint, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté celui du volume, pour allumer l'écran.
- **Capteur Eco (Arrêt / Activé)** : cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.  
Lors du réglage du **Rétroéclairage**, l'**Capteur Eco** passe sur **Arrêt**.

**Rétro-écl. min** : Lorsque **Capteur Eco** est sur **Activé**, la luminosité minimale de l'écran peut être réglée manuellement.

Si **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.

- **Veille si aucun signal (Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min)** : Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

Il est désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

### Modification des options d'image

#### Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard** / **Cinéma**)

Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

En mode **PC**, vous ne pouvez modifier que les options **Contraste Dyn.**, **Gamma** et **Balance blancs**.

| Paramètres avancés     |           |
|------------------------|-----------|
| Nuance de noir         | : Eteinte |
| Contraste Dyn.         | : Moyen   |
| Réglage Luminosité     | : -2      |
| Gamma                  | : 0       |
| RVB uniquement         | : Eteinte |
| Espace de couleur      | : Natif   |
| Balance blancs         |           |
| Déplacer Entrer Retour |           |


- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)** : sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Contraste Dyn. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : permet de régler le contraste de l'écran.
- **Réglage Luminosité (-2~+2)** : permet d'augmenter la luminosité des images sombres.
- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **RVB uniquement (Arrêt / Rouge / Vert / Bleu)** : vous pouvez régler la **Couleur** ou la **Teinte** du **Rouge**, **Vert** ou **Bleu** pour l'image d'un dispositif externe (lecteur DVD, système home cinéma, etc.).
- **Espace de couleur (Auto. / Natif)** : permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.



- **Balance blancs** : permet de régler la température des couleurs pour que l'image soit plus naturelle.  
**Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu**: Réglez la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu**: Réglez la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Réinit.**: rétablit les paramètres **Balance blancs** par défaut.
- **Carnation** : Accentue la rougeur de la carnation.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)**: fait ressortir les contours des objets.

## Options d'image

- ✎ En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Temps protection auto**.



- **Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)**

- ✎ Les options **Chaude1** ou **Chaude2** sont désactivées avec le mode d'image Dynamique.
- ✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.

- **Taille**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

**16:9 Auto**: Règle automatiquement la taille de l'image au format 16:9.

**16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.

P.SIZE



**Zoom large**: Agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.

- ✎ Réglez la **Position** à l'aide des boutons ▲ et ▼.

**Zoom**: Agrandit les images en 16:9 dans le sens vertical pour l'adapter à la taille de l'écran.

- ✎ réglez la **Position** ou la **Taille** à l'aide des boutons ▲, ▼.

**4:3** : Paramètre par défaut pour un film cinéma ou la diffusion normale.

- ✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

**Adapter à l'écran**: Affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

### REMARQUE

- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Après avoir sélectionné l'option **Adapter à écran** en mode **HDMI** (1080i / 1080p) ou **Composant** (1080i / 1080p): réglez la **Position** ou la **Taille** à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Mode écran (16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3)**: disponible uniquement lorsque la taille d'image est définie sur **16:9 Auto**. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen requiert une taille d'image différente.

- ✎ Non disponible en mode PC, Composant et HDMI.

# Fonctions de base

- **Filtre Bruit num. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto. / Visualisation auto)**: lorsque le signal de diffusion est faible, des bruits parasites ou une impression fantôme peuvent apparaître. Sélectionnez l'une des options jusqu'à l'obtention d'une image de qualité optimale.

**Visualisation auto** : permet, lors de la modification de chaînes analogiques, d'afficher l'intensité du signal en cours et de définir le filtre de bruit de l'écran.

 Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

- **Filtre Bruit MPEG (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.)**: réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.

- **Niv. noir HDMI (Normal / Bas)**: permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

 Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).

- **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)**: règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

 Disponible en modes **TV**, **AV**, **COMPOSANT** (480i / 1080i) et **HDMI** (480i / 1080i).

- **Temps protection auto (2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures / Arrêt)**: Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant un certain temps défini par l'utilisateur, l'économiseur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

## Réinitialisation de l'image (OK / Annuler)

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

## Configuration du téléviseur avec le PC

Réglez le mode d'entrée sur **PC**.

## Réglage automatique

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'affiner automatiquement les paramètres.

 Non disponible en cas de connexion à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

## Ecran

- **Régl. Base / Régl. Préc** : élimine ou réduit les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence (**Régl. Base**) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- **Position** : réglez la position de l'écran du PC à l'aide des boutons directionnels (**▲** / **▼** / **◀** / **▶**).

- **Réinitialiser Image** : Rétablit les valeurs par défaut de l'image.

### Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

En fonction de la version de Windows et de la carte vidéo, il se peut que les écrans de votre PC présentent un aspect différent. Dans ce cas, les mêmes informations de paramétrage de base seront presque toujours d'application. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et thèmes" dans le "Panneau de configuration" et une boîte de dialogue apparaît.
3. Cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue apparaît.
4. Naviguez vers l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue.
  - Réglage correct de la taille (résolution) [Optimal: 1920 x 1080 pixels]
  - S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

## Menu Son

### Changement du mode Son prédéfini

## Mode

- **Standard** : sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Amplifier** : augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.



## Réglage des paramètres sonores

### Egaliseur

Cette fonction permet de régler le mode de son (mode de son standard uniquement).

- **Balance G/D**: règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Réglage de la bande passante) : permet de régler le niveau de fréquence de la bande passante.
- **Réinit.**: rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

### Systèmes sonores, etc.

### Virtual Surround (Arrêt / Activé)

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs ou d'un casque grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

### Clarté Dialogues (Arrêt / Activé)

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs.

### Langue audio

(chaînes numériques uniquement)

Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

- ✎ La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.

### Format Audio

(chaînes numériques uniquement)

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur TV.

- ✎ **Format Audio** peut varier en fonction de la diffusion. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique.

### Description audio

(non disponible dans tous les pays)  
(chaînes numériques uniquement)

Cette fonction traite le flux audio relatif à la Description audio **AD** qui est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.



- **Description audio (Arrêt / Activé)**: active ou désactive la fonction de description audio.
- **Volume** : permet de régler le volume de description audio.

### Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)

Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez cette option sur Normal.

- **Nuit** : ce mode propose un meilleur son que celui du mode **Normal**, ne faisant presque aucun bruit. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.

### Sélection Haut-parleur (Ht-parl ext / Haut-parleur TV / Ecouteurs)

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Ht-parl ext**.

- ✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Ht-parl ext**, les boutons **MUTE** et du volume ne fonctionnent pas et les paramètres sonores sont limités.
- ✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Ht-parl ext**.
  - **Haut-parleur TV** : Arrêt, **Ht-parl ext**: **Activé**
- ✎ Lorsque **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur TV**.
  - **Haut-parleur TV** : **Activé**, **Ht-parl ext**: **Activé**
- ✎ En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

### Paramètre supp.

(chaînes numériques uniquement)

- **Niveau Audio DTV (MPEG / HE-AAC)**: cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) sur le niveau souhaité.
- ✎ En fonction du type de signal de radiodiffusion, les options **MPEG / HE-AAC** peuvent être réglées sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.
- ✎ Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement.

# Fonctions de base

- **Sortie SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers périphériques numériques tels qu'un lecteur DVD.

**Format Audio** : Lors de la réception d'un programme TV numérique, vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF) à partir des options **PCM** ou **Dolby Digital**.

✎ La connexion de haut-parleurs 5.1 canaux dans un environnement Dolby Digital vous permet d'optimiser votre environnement sonore 3D interactif.

**Retard Audio** : permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo, lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo, et d'écouter une sortie audio numérique à l'aide d'un périphérique externe tel qu'un récepteur AV (0 ms ~ 250 ms).

- **Comp Dolby Digital (Line / RF)**: cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

✎ Sélectionnez **Line** pour obtenir un son dynamique et **RF** pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

**Line** : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

**RF** : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.

## Réinitialisation du son (OK / Annuler)

Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

### Sélection du mode Son

Lorsque vous définissez **Dual I - II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.



|              | Type d'audio | Dual I - II                         | Par défaut             |
|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Stéréo A2    | Mono         | <b>Mono</b>                         | Changement automatique |
|              | Stéréo       | <b>Stéréo ↔ Mono</b>                |                        |
|              | Dual         | <b>Dual I ↔ Dual II</b>             | <b>Dual I</b>          |
| NICAM stéréo | Mono         | <b>Mono</b>                         | Changement automatique |
|              | Stéréo       | <b>Mono ↔ Stéréo</b>                |                        |
|              | Dual         | <b>Mono ↔ Dual I</b><br>↖ Dual II ↗ | <b>Dual I</b>          |

- ✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- ✎ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- ✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

**18** Français

## Menu Configuration

### Réglage de l'heure

#### Heure

- **Horloge** : le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

✎ L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

#### Mode Horloge (Auto. / Manuel)

✎ En fonction du signal et de la station de diffusion, il se peut que la configuration automatique de l'heure soit incorrecte. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

✎ L'antenne doit être connectée pour permettre le réglage automatique de l'heure.

#### Réglage Horloge: Définissez les paramètres Jour, Mois, Année, Heure et Minute.

✎ Disponible uniquement lorsque l'option **Mode Horloge** est définie sur **Manuel** manuellement.

#### Fuseau Horaire (en fonction du pays): Sélectionnez votre fuseau horaire

✎ Cette fonction est disponible lorsque l'option **Pays** est définie sur **Autres**.

✎ Cette fonction n'est disponible que si l'option **Mode Horloge** est définie sur **Auto**.

### Utilisation de la veille

- **Veille** **TOOLS** : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

✎ Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

### Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

- **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3** : vous pouvez définir trois réglages de mise en marche/arrêt différents. Vous devez, au préalable, régler l'horloge.

#### Minuteur 1

Période d'activation

Désactiver 00 00

Période de désactivation

Désactiver 00 00

Volume 10 Source TV Antenne ATV Canal 1

Répétition

Une fois Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

◀ Déplacer ▶ Régler ⏏ Entrer ⏩ Retour

**Période d'activation / Période de désactivation:** sélectionnez l'heure, les minutes et l'action Activer/Désactiver. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

**Volume (Volume) :** permet de sélectionner le volume désiré.

**Source:** sélectionnez le contenu **TV** ou **USB** à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur. (L'option **USB** peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur.)

**Antenne** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**): sélectionnez **ATV** ou **DTV**.

**Canal** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**): sélectionnez la chaîne de votre choix.

**Contenu** (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) : permet de sélectionner un dossier du périphérique USB contenant les fichiers de musique ou les images devant être lus lorsque le téléviseur s'allume automatiquement.

#### **REMARQUE**

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.

**Répétition:** Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

 La marque ✓ indique le jour sélectionné.

 **Mise hors tension auto.** (disponible uniquement lorsque le téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis hors tension automatiquement après trois heures d'inactivité pour éviter toute surchauffe.

## Verrouillage des programmes

### Sécurité

 L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.

 Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est " 0-0-0-0 ". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- **Verrouillage Parental (Arrêt / Activé):** Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction **Gestion chaînes** afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

 Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

- **Verrouillage parental:** (en fonction du pays) Cette fonction permet d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées, à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, le symbole " " apparaît.

**Autortout:** déverrouille toutes les évaluations TV (fonction non prise en charge en France).

 Lorsque la fonction **Verrouillage parental** est définie sur **18**, l'écran de saisie du code PIN s'affiche avant chaque changement de chaîne (France uniquement).

- **Modifier PIN :** permet de modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

 Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activé).

## Autres fonctionnalités

### Langue

- **Langue des menus:** définissez la langue des menus.

- **Langue du télétexte:** sélectionnez la langue de votre choix pour le télétexte.

 L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- **Préférence (Langue Audio principale / Langue Audio secondaire / Langue princ. sous-titres / Langue sec. sous-titres):** sélectionnez la langue qui sera utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaîne.

### Sous-titres

Utilisez ce menu pour définir le mode **Sous-titres**.

- **Sous-titres (Arrêt / Activé):** active ou désactive les sous-titres.

- **Mode (Normal / Malentendant):** configure le mode des sous-titres.

- **Langue des sous-titres:** définit la langue des sous-titres.

 Si le programme visionné ne prend pas en charge la fonction **Malentendant**, le mode **Normal** est automatiquement activé, même si le mode **Malentendant** est sélectionné.

 L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.



# Fonctions de base

## Texte numérique (Désactiver / Activer)

(Royaume-Uni uniquement)

Si le programme diffuse du texte numérique, cette fonction est activée.

## Général

- **Mode Jeu (Arrêt / Actifé)**: En reliant le téléviseur à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le mode de jeu.
- ✎ **REMARQUE**
  - Précautions et limitations pour le mode de jeu
    - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
    - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
  - L'option **Mode Jeu** n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.
  - Après avoir connecté la console de jeu, définissez **Mode Jeu** sur **Actifé** pour éviter une mauvaise qualité d'image.
  - Si le **Mode Jeu** est défini sur **Actifé**:
    - Le mode **Image** est défini sur **Standard** et le mode **Son** est défini sur **Cinéma**.
    - Si vous réinitialisez l'égaliseur après l'avoir réglé, ses paramètres par défaut sont restaurés.
- **Transparence menu (Lumineux / Sombre)**: permet de définir la transparence du menu.
- **Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)**: cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

## Interface commune

- **CI Menu**: permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le CI Menu en fonction du menu Carte PC.
  - **Infos sur l'application**: affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM, que le téléviseur soit allumé ou éteint.
1. Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
  2. Insérez fermement la "CARTE CI ou CI+" dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
  3. Insérez le module CAM avec la "CARTE CI ou CI+" dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
  4. Vérifiez si une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

**20** Français

## Image dans l'image (PIP)

### PIP

Permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. **PIP** (Picture-in-Picture) ne fonctionne pas dans le même mode.

#### ✎ REMARQUE

- Pour le son PIP, reportez-vous à **Sélection du son**.
- Si vous éteignez le téléviseur alors que la fonction PIP est activée, la fenêtre PIP disparaît.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- Réglages PIP

| Image principale                       | Image secondaire |
|----------------------------------------|------------------|
| Composant, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC | TV               |

- **PIP (Arrêt / Actifé)**: active ou désactive la fonction PIP.
- **Canal**: permet de choisir la chaîne affichée dans l'écran secondaire.
- **Taille** ( / ): permet de sélectionner une taille pour l'image secondaire.
- **Position** ( /  /  / ): permet de sélectionner une position pour l'image secondaire.
- **Sélection du son (Principal / Secondaire)**: vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (**Principal** / **Secondaire**) en mode PIP.

## Menu Assistance

## Diagnostic automatique

- ✎ Le diagnostic automatique peut prendre quelques minutes ; ce phénomène est normal.
- **Test de l'image (Oui / Non)**: utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image.
- **Test du son (Oui / Non)**: utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.
  - ✎ Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.
  - ✎ La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext** ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton **MUTE**.




- **Informations de signal:** (chaînes numériques uniquement) la qualité de réception des chaînes HDTV est parfaite ou les chaînes sont indisponibles. Réglez votre antenne afin d'augmenter l'intensité du signal.
- **Résolution des problèmes:** consultez cette description s'il vous semble que le téléviseur rencontre un problème.
  - ✎ Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique au problème rencontré, contactez le service clientèle de Samsung.

## Mise à niveau du logiciel

**Mise à niveau du logiciel** peut être effectuée via un signal diffusé ou en téléchargeant le dernier micrologiciel depuis le site [samsung.com](http://samsung.com) vers une unité de stockage USB.


**Version actuelle** le logiciel déjà installé sur le téléviseur.

- ✎ Le numéro de version est affiché au format suivant : "année/mois/jour\_version".



### Installation de la version la plus récente

- **USB :** insérez dans le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel, téléchargée depuis le site "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)". Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du microprogramme terminée, le téléviseur se met automatiquement hors tension, puis se rallume. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, les paramètres vidéo et audio par défaut sont réinitialisés. Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.



- **Canal:** met à niveau le logiciel en utilisant le signal de radiodiffusion.
  - ✎ Si la fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché et téléchargé.
  - ✎ Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel dépend de l'état du signal.
- **Mise à niveau en mode veille :** une mise à niveau manuelle est automatiquement effectuée à l'heure indiquée. Etant donné que la mise sous tension s'effectue de façon interne, il se peut que l'écran LCD s'allume légèrement. Le phénomène peut se poursuivre pendant plus d'une heure jusqu'à ce que la mise à jour du logiciel soit terminée.
- **Autre logiciel (sauvegarde):** En cas problème avec le nouveau microprogramme (si, par exemple, le téléviseur ne fonctionne plus correctement), vous pouvez revenir à la version précédente.
  - ✎ Si le logiciel a été modifié, la version existante s'affiche.

## Guide de connexion HD

Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.


## Contacteur Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous pouvez trouver des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.

# Fonctions avancées

## Connexion à un ordinateur

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI / D-Sub



### Modes d'affichage (Entrées D-Sub et HDMI/DVI)

La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

| Mode               | Resolution   | Horizontal Frequency (KHz) | Vertical Frequency (Hz) | Pixel Clock Frequency (MHz) | Sync Polarity (H / V) |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IBM                | 640 x 350    | 31,469                     | 70,086                  | 25,175                      | +/-                   |
|                    | 720 x 400    | 31,469                     | 70,087                  | 28,322                      | -/+                   |
| MAC                | 640 x 480    | 35,000                     | 66,667                  | 30,240                      | -/-                   |
|                    | 832 x 624    | 49,726                     | 74,551                  | 57,284                      | -/-                   |
|                    | 1152 x 870   | 68,681                     | 75,062                  | 100,000                     | -/-                   |
| VESA CVT           | 720 x 576    | 35,910                     | 59,950                  | 32,750                      | -/+                   |
|                    | 1152 x 864   | 53,783                     | 59,959                  | 81,750                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 720   | 56,456                     | 74,777                  | 95,750                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 960   | 75,231                     | 74,857                  | 130,000                     | -/+                   |
| VESA DMT           | 640 x 480    | 31,469                     | 59,940                  | 25,175                      | -/-                   |
|                    | 640 x 480    | 37,861                     | 72,809                  | 31,500                      | -/-                   |
|                    | 640 x 480    | 37,500                     | 75,000                  | 31,500                      | -/-                   |
|                    | 800 x 600    | 37,879                     | 60,317                  | 40,000                      | +/+                   |
|                    | 800 x 600    | 48,077                     | 72,188                  | 50,000                      | +/+                   |
|                    | 800 x 600    | 46,875                     | 75,000                  | 49,500                      | +/+                   |
|                    | 1024 x 768   | 48,363                     | 60,004                  | 65,000                      | -/-                   |
|                    | 1024 x 768   | 56,476                     | 70,069                  | 75,000                      | -/-                   |
|                    | 1024 x 768   | 60,023                     | 75,029                  | 78,750                      | +/+                   |
|                    | 1152 x 864   | 67,500                     | 75,000                  | 108,000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 63,981                     | 60,020                  | 108,000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 79,976                     | 75,025                  | 135,000                     | +/+                   |
|                    | 1280 x 720   | 45,000                     | 60,000                  | 74,250                      | +/+                   |
|                    | 1280 x 800   | 49,702                     | 59,810                  | 83,500                      | -/-                   |
|                    | 1280 x 800   | 62,795                     | 74,934                  | 106,500                     | -/-                   |
|                    | 1280 x 960   | 60,000                     | 60,000                  | 108,000                     | +/+                   |
|                    | 1360 x 768   | 47,712                     | 60,015                  | 85,500                      | +/+                   |
|                    | 1440 x 900   | 55,935                     | 59,887                  | 106,500                     | -/-                   |
|                    | 1440 x 900   | 70,635                     | 74,984                  | 136,750                     | -/-                   |
|                    | 1680 x 1050  | 65,290                     | 59,954                  | 146,250                     | -/+                   |
| VESA GTF           | 1280 x 720   | 52,500                     | 70,000                  | 89,040                      | -/+                   |
|                    | 1280 x 1024  | 74,620                     | 70,000                  | 128,943                     | -/-                   |
| VESA DMT / DTV CEA | 1920 x 1080p | 67,500                     | 60,000                  | 148,500                     | +/+                   |

#### REMARQUE

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.




## Media Play

MEDIA.P




Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.



## Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port **USB (HDD)** sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner **Media Play**.

Panneau latéral du téléviseur



Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)**

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash et disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Connectez un disque dur USB au port dédié, le port **USB (HDD)**.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Format de fichier inconnu" s'affiche.
- Si le critère de tri est défini sur Aff. de base, il est possible d'afficher jusqu'à 1000 fichiers dans chaque dossier.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas reconnus. Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500mA ou 5V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de Media Play, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.

# Fonctions avancées

## Affichage

Accédez au fichier de votre choix à l'aide des boutons haut/bas/droite/gauche et appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** ou (Lecture). La lecture du fichier commence.

Prise en charge de **Afficher périph.** et **Accueil** dans la page d'accueil **Media Play**.

Information: Vous pouvez vérifier le nom du fichier sélectionné, le nombre de fichiers, ainsi que la page.

Section Liste de tri: Affiche l'ordre de tri standard. Cet ordre de tri varie en fonction du contenu.

Section Liste des fichiers: Vous pouvez vérifier les fichiers et groupes classés par catégorie.

Boutons de fonctionnement

- Rouge (Changer pér.):** permet de sélectionner un appareil connecté.
- Vert (Préférence):** définit la préférence du fichier (N'est pas pris en charge dans l'affichage de base.)
- Jaune (Sélectionner):** permet de sélectionner plusieurs fichiers dans la liste. Les fichiers sélectionnés sont marqués d'un symbole.
- Bleu (Tri):** permet de sélectionner la liste de tri.
- Outils:** affiche le menu d'options.


Le bouton (REW) ou (FF) permet d'accéder à la page suivante ou précédente de la liste des fichiers.

## Vidéos

### Lecture de vidéo

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur **ENTER** ou (Lecture) dans le menu **Media Play**.
  - Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des fichiers.
  - Appuyez sur le bouton **ENTER** ou (Lecture).
    - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
    - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
    - Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
- Ce mode vous permet d'écouter la bande son (clips) d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.
- Formats de sous-titres pris en charge

| Nom                    | Extension de fichier | Format  |
|------------------------|----------------------|---------|
| MPEG-4 time-based text | .txt                 | XML     |
| SAMI                   | .smi                 | HTML    |
| SubRip                 | .srt                 | chaînes |
| SubViewer              | .sub                 | chaînes |
| Micro DVD              | .sub ou .txt         | chaînes |



- Formats vidéo pris en charge

| Extension de fichier  | Conteneur  | Codec vidéo                 | Résolution | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codec audio                            |
|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv        | AVI<br>MKV | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / DTS Core |
|                       |            | XviD                        | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
|                       |            | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     |                                        |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
| *.asf                 | ASF        | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / WMA      |
|                       |            | XviD                        | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
|                       |            | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     |                                        |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
| *.wmv                 | ASF        | Window Media Video v9       | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     | WMA                                    |
| *.mp4                 | MP4        | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     | MP3 / ADPCM / AAC                      |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
|                       |            | XVID                        | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
| *.3gp                 | 3GPP       | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     | ADPCM / AAC / HE-AAC                   |
|                       |            | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 8                      |                                        |
| *.vro<br>*.vob        | VRO<br>VOB | MPEG1                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30             | 30                     | AC3 / MPEG / LPCM                      |
|                       |            | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30             | 30                     |                                        |
| *.mpg<br>*.mpeg       | PS         | MPEG1                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30             | 30                     | AC3 / MPEG / LPCM / AAC                |
|                       |            | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30             | 30                     |                                        |
|                       |            | H.264                       | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     |                                        |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS         | MPEG2                       | 1920x1080  | 24 / 25 / 30             | 30                     | AC3 / AAC / MP3 / DD+ /<br>HE-AAC      |
|                       |            | H.264                       | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     |                                        |
|                       |            | VC1                         | 1920x1080  | 6 ~ 30                   | 25                     |                                        |

#### Autres restrictions

##### REMARQUE

- Si le contenu d'un codec présente un problème, ce dernier ne sera pas pris en charge.
- Si les informations concernant un conteneur sont incorrectes et que le fichier présente une erreur, le conteneur ne pourra pas effectuer une lecture correcte.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (passer) n'est pas prise en charge.

| Décodeur vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Décodeur audio                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge jusqu'à la norme H.264, Level 4.1</li> <li>• Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.</li> <li>• GMC n'est pas pris en charge.</li> <li>• H.263 n'est pas pris en charge.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>• WMA 9 PRO ne prend pas en charge l'audio deux canaux, multicanaux ou sans perte.</li> <li>• Le taux d'échantillonnage WMA 22050 Hz mono n'est pas pris en charge.</li> </ul> |

# Fonctions avancées

## Lecture d'un fichier vidéo en continu (Reprendre la lecture)

Si vous quittez la fonction de lecture de vidéos, il est possible de reprendre la lecture ultérieurement, au point où vous l'avez arrêtée.

1. Pour sélectionner le fichier film que vous souhaitez lire en continu, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ dans la section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture) / ENTER.
3. Sélectionnez **Lecture en continu** (Reprendre la lecture) en appuyant sur le bouton bleu. Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.

- Le bouton bleu est disponible lorsque vous relancez la lecture.
- Si la fonction **Aide lecture continue** a été réglée sur **Activé** dans le menu **Paramètres**, un message s'affiche lorsque vous reprenez la lecture d'un fichier vidéo.




## Musique

### Lecture de musique

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur ENTER dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ou ▶ (Lecture).
  - Pendant la lecture de la Musique, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
  - Les boutons ◀◀ (Retour arrière) et ▶▶ (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.

- Seuls les fichiers portant les extensions MP3 et PCM sont affichés. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

- Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)



## Photos

### Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur ENTER dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ou ▶ (Lecture).
  - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton ▶ (Lecture) / ENTER de la télécommande pour lancer le diaporama.
  - Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés dans le diaporama.
  - Pendant le diaporama, les fichiers apparaissent dans l'ordre, à partir de celui en cours d'affichage.

- Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Activé**.

- Il n'est pas possible de changer le **Mode musicale** tant que le chargement de BGM n'est pas terminé.



## Lecture de plusieurs fichiers

### Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés

- Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.



#### REMARQUE

- La marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
- Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez **Désélectionner tout**.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez ensuite **Lire contenu sélectionné**.



### Lecture du groupe de fichiers vidéo/audio/photos

- Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez ensuite **Lire gp act..**

## Fonctions supplémentaires de Media Play

### Tri de la liste des fichiers

Appuyez sur le bouton bleu dans la liste de fichiers pour trier les fichiers.

| Catégorie            | Opérations                                                                                                                                                         | Vidéos | Musique | Photos |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| <b>Aff. de base</b>  | Affiche le dossier complet. Pour regarder les photos, sélectionnez le dossier.                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓      |
| <b>Titre</b>         | Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial.                                                                | ✓      | ✓       | ✓      |
| <b>Préférence</b>    | Les fichiers sont triés et affichés par préférence. Les préférences d'un fichier peuvent être modifiées dans la section Liste de fichiers à l'aide du bouton vert. | ✓      | ✓       | ✓      |
| <b>Date pl. réc.</b> | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus récente.                                                                                                        | ✓      |         | ✓      |
| <b>Date pl. anc.</b> | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus ancienne.                                                                                                       | ✓      |         | ✓      |
| <b>Artiste</b>       | Les fichiers musicaux sont triés par artiste dans l'ordre alphabétique.                                                                                            |        | ✓       |        |
| <b>Album</b>         | Trie les fichiers musicaux par album et par ordre alphabétique.                                                                                                    |        | ✓       |        |
| <b>Genre</b>         | Trie les fichiers musicaux par genre.                                                                                                                              |        | ✓       |        |
| <b>Humeur</b>        | Trie les fichiers musicaux par ambiance. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique.                                                           |        | ✓       |        |
| <b>Mensuel</b>       | Trie et affiche les photos par mois. Le tri s'effectue uniquement sur la base du mois (de janvier à décembre), quelle que soit l'année.                            |        |         | ✓      |

# Fonctions avancées

## Menu des options de lecture de vidéos/musique/photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

| Catégorie                                  | Opérations                                                                                                                                                      | Vidéos | Musique | Photos |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Titre                                      | Vous pouvez déplacer directement l'autre fichier.                                                                                                               | ▼      |         |        |
| Mode Répétition                            | Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo en boucle.                                                                                                      | ▼      | ▼       |        |
| Format de l'image                          | Vous pouvez régler le format de l'image suivant vos préférences.                                                                                                | ▼      |         |        |
| Réglage de l'image                         | Vous pouvez régler les paramètres d'image. (p. 14, 15, 16)                                                                                                      | ▼      |         | ▼      |
| Réglage du son                             | Vous pouvez régler les paramètres sonores. (p. 16, 17, 18)                                                                                                      | ▼      | ▼       | ▼      |
| Param. de sous-titre                       | Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne fonctionne que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que le fichier vidéo. | ▼      |         |        |
| Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama | Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.                                                                                                                     |        |         | ▼      |
| Vit. diaporama                             | Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.                                                                                          |        |         | ▼      |
| Fond musical                               | Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama.                                                                                             |        |         | ▼      |
| Zoom                                       | Vous pouvez zoomer sur les images lorsque vous êtes en mode Plein écran.                                                                                        |        |         | ▼      |
| Pivoter                                    | Vous pouvez faire pivoter les images lorsque vous êtes en mode Plein écran.                                                                                     |        |         | ▼      |
| Informations                               | Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le fichier lu.                                                                                             | ▼      | ▼       | ▼      |

## Paramètres


### Utilisation du menu Configuration

- **Aide lecture continue (Reprendre la lecture) (Activé / Arrêt):** sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films.
- **Obtenir code d'enr. de DivX® VOD:** affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et entrez le code d'enregistrement avec un compte personnel pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD (vidéo à la demande). Si vous lisez l'enregistrement VOD à l'aide de Media Play, l'enregistrement est terminé.  
📎 Pour plus d'informations sur la VOD DivX®, visitez le site "www.DivX.com".
- **Obtenir code de désact. de DivX® VOD:** si DivX® VOD n'est pas enregistré, le code de désactivation de l'enregistrement s'affiche. Si vous exécutez cette fonction alors que DivX® VOD est enregistré, l'enregistrement DivX® VOD en cours est désactivé.
- **Information:** permet d'afficher les informations relatives au périphérique connecté.

### Qu'est-ce qu'Anynet+?

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les périphériques Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Pour être sûr que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, vérifiez qu'il comporte le logo Anynet+.

### Connexion à un système home cinéma



1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1(DVI), 2 ou 3)** du téléviseur à la prise **HDMI OUT** du périphérique Anynet+ correspondant.
2. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN** du système home cinéma à la prise **HDMI OUT** de l'appareil Anynet+ correspondant.

#### REMARQUE

- Connectez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de votre téléviseur et l'entrée audio numérique de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci-dessus, la prise Optique diffuse uniquement du son sur 2 canaux. Vous n'entendrez du son qu'au niveau des haut-parleurs avant, gauche et droit et du caisson de basses de votre système home cinéma. Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du décodeur satellite (c'est-à-dire, le périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur le système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en veille ou en marche.
- Le système Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.



# Fonctions avancées

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

| Menu Anynet+                           | Description                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voir télévision</b>                 | Fait basculer le mode Anynet+ en mode de diffusion TV.                                                                                                                    |
| <b>Liste d'appareils</b>               | Affiche la liste des appareils Anynet+.                                                                                                                                   |
| (nom_appareil) <b>MENU</b>             | Affiche les menus de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.                                                      |
| (nom_appareil) <b>INFO</b>             | Affiche le menu de lecture de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche.                                            |
| <b>Enregistrement:</b> (*enregistreur) | Lance immédiatement l'enregistrement à l'aide de l'enregistreur. (Cette fonction n'est disponible que pour les appareils prenant en charge la fonction d'enregistrement.) |
| <b>Arrêter Enr.:</b> (*enregistreur)   | Arrête l'enregistrement.                                                                                                                                                  |
| <b>Récepteur</b>                       | Le son est diffusé par l'intermédiaire du récepteur.                                                                                                                      |

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (\*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connecté, il s'affiche sous la forme (\*nom\_appareil).

## Configuration d'Anynet+

### ■ Configuration

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Arrêt / Activé):** pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être définie sur **Activé**.

🔧 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités qui y sont associées sont indisponibles.

**Arrêt automatique (Non / Oui):** configuration de l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension.

🔧 La source active sur le téléviseur doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

🔧 Même si un appareil externe est en train d'enregistrer, il se peut qu'il s'éteigne.

## Basculement entre des appareils Anynet+

- La liste des appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.  
🔧 Si le périphérique désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour actualiser la liste.
- Sélectionnez un périphérique et appuyez sur **ENTER** . Vous pouvez basculer vers l'appareil sélectionné.  
🔧 Le menu **Liste d'appareils** s'affiche uniquement si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est défini sur **Activé** dans le menu **Application**.
  - Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
  - Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la **Liste d'appareils**.

## Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.

- Sélectionnez **Enregistrement**.  
🔧 S'il existe plusieurs enregistreurs
  - Si plusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Sélectionnez un enregistreur dans la **Liste d'appareils**.
  - Si l'enregistreur ne s'affiche pas, sélectionnez **Liste d'appareils**, puis appuyez sur le bouton rouge pour rechercher des appareils.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
🔧 Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrement:** (nom\_appareil).  
🔧 En appuyant sur le bouton (REC), vous enregistrez ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, cette vidéo est enregistrée.  
🔧 Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne à l'enregistreur. Pour connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous à la documentation de ce dernier.



## Ecoute via un récepteur

Vous pouvez diffuser du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du **Haut-parleur TV**.

1. Sélectionnez **Récepteur** et définissez l'option sur **Activé**.

2. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

-  Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste d'appareils.
-  Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.
-  Lorsque le récepteur (p. ex. Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (antenne), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (un lecteur DVD, par exemple) connecté au téléviseur via HDMI, seul un son 2 canaux est diffusé par le récepteur.

### REMARQUE

- Vous pouvez commander n'importe quel appareil Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne fonctionnent pas avec les produits d'autres fabricants.

## Résolution des problèmes Anynet+

| Problème                                                 | Solution possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anynet+ ne fonctionne pas.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.</li> <li>• Ne connectez qu'un seul récepteur (home cinéma).</li> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.</li> <li>• Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+.</li> <li>• Vérifiez que l'option <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est définie sur <b>Activé</b> dans le menu de configuration d'Anynet+.</li> <li>• Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.</li> <li>• Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.</li> <li>• Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, fonctionnement de <b>Media Play</b> ou <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale), etc.)</li> <li>• Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI, veuillez à relancer une recherche d'appareils ou à éteindre et rallumer votre téléviseur.</li> <li>• Vérifiez que la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.</li> </ul> |
| Je veux démarrer Anynet+.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est bien connecté au téléviseur et que la fonction <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est définie sur <b>Activé</b> dans le menu de configuration d'Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>TOOLS</b> pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Je veux quitter Anynet+.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Voir télévision</b> dans le menu Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un périphérique non compatible Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur <b>P</b>   et <b>PRE-CH</b> pour modifier le mode TV. (Remarque : le bouton de chaîne ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est pas connecté.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le message "Connexion à Anynet+..." apparaît à l'écran.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage.</li> <li>• La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage vers un mode d'affichage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) est en cours.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le périphérique connecté ne s'affiche pas.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions Anynet+.</li> <li>• Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.</li> <li>• Vérifiez que l'option <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est définie sur <b>Activé</b> dans le menu de configuration d'Anynet+.</li> <li>• Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</li> <li>• Vous pouvez uniquement connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.</li> <li>• En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le programme TV ne s'enregistre pas.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la fiche d'antenne est correctement branchée sur l'enregistreur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le son du téléviseur n'est pas diffusé par le récepteur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reliez le téléviseur au récepteur à l'aide du câble optique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


# Informations supplémentaires

## Fonction Télétex de chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.


 Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- 1  (Télétex activé/mix): active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur cette touche pour superposer l'affichage télétexte sur l'émission en cours de diffusion.
- 2  (mémoriser): permet de mémoriser les pages télétexte.
- 3  (taille): permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
- 4  (stop): arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
- 5 Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 6  (mode): permet de sélectionner le mode Télétex (LIST/FLOF).  
Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LIST est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (mémoriser).
- 7  (page secondaire): permet d'afficher une page secondaire.



- 8  (page suivante): page suivante du télétexte.
- 9  (page précédente): page précédente du télétexte.
- 10  (index): permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
- 11  (afficher): affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 12  (annuler): réduit l'écran télétexte pour le superposer à l'émission en cours.

### Page télétexte type




| Catégorie | Contenu                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| A         | Numéro de la page sélectionnée.                         |
| B         | Identité de la chaîne émettrice.                        |
| C         | Numéro de la page actuelle ou indications de recherche. |
| D         | Date et heure                                           |
| E         | Texte.                                                  |
| F         | Informations sur l'état. Informations FASTEXT.          |

## Installation du support mural

### Assemblage du cache

Si vous fixez le téléviseur à un mur, attachez le cache de la manière indiquée sur le dessin.



### Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

### Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)


Le kit de fixation murale n'est pas inclus, mais vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

#### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis: cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.

| Famille de produits | pouces | Spéc. VESA (A * B) | Vis standard | Quantité |
|---------------------|--------|--------------------|--------------|----------|
| TELEVISEUR LCD      | 19~22  | 75 X 75,100 X 100  | M4           | 4        |
|                     | 23~29  | 200 X 100          |              |          |
|                     | 30~40  | 200 X 200          | M6           |          |
|                     | 46~55  | 400 X 400          | M8           |          |
|                     | 57~65  | 600 X 400          |              |          |
|                     | 70~80  | 800 X 400          |              |          |
|                     | 80~    | 1400 X 800         |              |          |



N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

# Informations supplémentaires

## Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".


1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur LCD ❶, puis tournez-le dans le sens de verrouillage ❷.

2. Branchez le câble du verrou Kensington ❸.

3. Fixez le verrou Kensington à un bureau ou à tout autre objet lourd inamovible.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.



## Fixation du téléviseur au mur



**Attention :** si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité et une sécurité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

### Pour éviter toute chute du téléviseur

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.

En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.

Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.

Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.

Caractéristiques des vis


- Pour un téléviseur de 19 à 29 pouces : M4
- Pour un téléviseur de 30 à 40 pouces : M6
- Pour un téléviseur de 46 à 80 pouces : M8

3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

**REMARQUE**

- Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
- Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
- Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.



## Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

| Problèmes                                                                                            | Solutions et explications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualité de l'image                                                                                   | Exécutez tout d'abord le <b>Test de l'image</b> pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test.<br>(Accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test de l'image</b> ) (p. 20)<br>Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous possédez un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li> <li>Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.<br/>De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition).</li> <li>Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li> </ul> |
| L'image est déformée: erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur incorrecte ou manquante.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur (accédez au mode <b>Image / Couleur / Luminosité / Netteté</b>) (p. 14)</li> <li>Réglez l'option <b>Mode éco.</b> dans le menu du téléviseur (Accédez à <b>MENU - Image - Solution Eco - Mode éco.</b>) (p.14)</li> <li>Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut (Accédez à <b>MENU - Image - Réinitialisation de l'image</b>) (p. 16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la taille de l'image est réglée sur <b>Adapter à écran</b>, remplacez cette valeur par 16:9 (p. 15).</li> <li>Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'image est en noir et blanc.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage. | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. (Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au démarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li> <li>Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Qualité sonore                                                                                       | Exécutez tout d'abord le Test du son pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement.<br>(Accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test du son</b> ) (p. 20)<br>Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur</b> sur <b>Haut-parleur TV</b> dans le menu Son. (p. 17)</li> <li>Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li> <li>Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez l'option de sortie audio du périphérique. (Par exemple, il se peut que vous deviez remplacer l'option audio de votre décodeur câble par HDMI si vous utilisez la connexion HDMI.)</li> <li>Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.</li> <li>Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.</li> </ul>                                                            |
| Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>Pour les connexions de l'antenne ou du câble, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Informations supplémentaires

| Problèmes                                                                                                          | Solutions et explications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune image, aucune vidéo                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La télévision ne s'allume pas.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>Essayez d'appuyer sur le bouton <b>POWER</b> du téléviseur pour vérifier que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le téléviseur s'éteint automatiquement.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est réglée sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Configuration</b>. (p. 18)</li> <li>Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une antenne ou d'une connexion avec câble, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Une image/vidéo est affichée.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes et rebranchez-les).</li> <li>Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un disque dur externe est une sortie HDMI, elle doit être reliée à une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande.</li> </ul> |
| Connexion RF (câble/antenne)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>Essayez la fonction <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Choisissez <b>MENU - Configuration - Plug &amp; Play</b> (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées (p. 6).</li> <li>Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'image est déformée: erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connexion PC                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le message "Mode non pris en charge" est affiché.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC pour qu'elles correspondent aux résolutions prises en charge par le téléviseur (p. 22).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "PC" reste affiché dans la liste Source, même si aucun ordinateur n'est connecté.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal ; "PC" apparaît toujours dans la liste des sources, même si aucun PC n'est connecté.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La qualité de la vidéo est bonne, mais aucun son n'est émis.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autres                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La télécommande ne fonctionne pas.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est dans la bonne direction.</li> <li>Nettoyez la lentille de la télécommande.</li> <li>Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne fonctionne pas.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le message "Mode non pris en charge" est affiché.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués à la page 22 de ce manuel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'option Informations de signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu de test du diagnostic automatique. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques avec connexion d'antenne (RF/coaxial) (p. 21).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problèmes                                                                                                                         | Solutions et explications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le téléviseur penche sur le côté.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le menu des chaînes est grisé (indisponible).                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le menu <b>Canal</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est en mode <b>Enr. démo</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode <b>Enr. démo</b> par le mode <b>Util. domicile</b> dans la procédure <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale). Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b> et accédez à <b>MENU</b> → <b>Configuration</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (Configuration initiale) → <b>ENTER</b>  (p. 6).</li> </ul> |
| Perte intermittente du signal audio ou vidéo.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin.</li> <li>Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le menu <b>PIP</b> n'est pas disponible.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonctionnalité <b>PIP</b> n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou Composant (p. 20).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Message "Scramble signal" ou "Weak Signal/No Signal".                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune.</li> <li>Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Problèmes récurrents liés à l'image/au son.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

 Ce téléviseur LCD TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

## Licence



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

# Informations supplémentaires

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Résolution native du panneau       | 1920 x 1080 à 60 Hz                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| Considérations environnementales   |                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Température de fonctionnement      | de 10 °C à 40 °C. (50°F to 104°F)                                                                                                                                                                    |                    |                    |                     |
| Humidité en fonctionnement         | de 10% à 80%, sans condensation                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Température de stockage            | de -20 °C à 45 °C. (-4°F to 113°F)                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Humidité sur le lieu de stockage   | de 5% à 95%, sans condensation                                                                                                                                                                       |                    |                    |                     |
| Système TV                         | Analogique: B/G, D/K, L, I (en fonction du pays sélectionné)<br>Numérique: DVB-T/DVB-C                                                                                                               |                    |                    |                     |
| Système de couleur/vidéo           | Analogique: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60<br>Numérique: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0                                                                            |                    |                    |                     |
| Système Sonore                     | BG. OK NICAM. MPEGI                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                     |
| HDMI IN 1 ~ 3                      | Vidéo: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i<br>Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.<br>Entrée audio analogique (HDMI IN1 uniquement)<br>Entrée PC (HDMI IN1 uniquement) |                    |                    |                     |
| Socle orientable (gauche / droite) | -20° ~ 20°                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                     |
| Nom du modèle                      | LE32C530                                                                                                                                                                                             | LE37C530           | LE40C530           | LE46C530            |
| Taille de l'écran (Diagonale)      | 32 pouces                                                                                                                                                                                            | 37 pouces          | 40 pouces          | 46 pouces           |
| Son (Sortie)                       | 10W x 2                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                     |
| Dimensions (L x P x H)             |                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Corps                              | 783 X 76 X 498 mm                                                                                                                                                                                    | 902 X 77 X 562 mm  | 970 X 79 X 600 mm  | 1102 X 79 X 676 mm  |
| Avec socle                         | 783 X 220 X 536 mm                                                                                                                                                                                   | 902 X 240 X 614 mm | 970 X 240 X 652 mm | 1102 X 260 X 733 mm |
| Poids                              |                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Sans socle                         | 9 kg                                                                                                                                                                                                 | 11kg               | 14 kg              | 17 kg               |
| Avec socle                         | 11 kg                                                                                                                                                                                                | 14 kg              | 17 kg              | 21 kg               |

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.



## Index

### A

|              |    |
|--------------|----|
| Aff. de base | 27 |
| Amplifier    | 16 |
| Anynet+      | 29 |

### B

|                |    |
|----------------|----|
| Balance blancs | 14 |
| Balance G/D    | 17 |

### C

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Cache                        | 33 |
| Capteur Eco                  | 14 |
| Caractéristiques techniques  | 38 |
| Carnation                    | 15 |
| Casques                      | 8  |
| Chaude                       | 15 |
| Composant                    | 7  |
| Connexion à un ordinateur    | 22 |
| Connexion à un système audio | 8  |
| Contraste Dyn.               | 14 |

### D

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Dépannage                | 35    |
| Diagnostic automatique   | 20    |
| Diaporama                | 26    |
| <b>DIGITAL AUDIO OUT</b> | 8, 29 |
| DivX® VOD                | 28    |
| D-Sub                    | 22    |
| Dynamique                | 14    |

### E

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Edition des chaînes   | 13 |
| Egaliseur             | 17 |
| Enregistrement        | 30 |
| Espace d'installation | 2  |

### F

|                   |    |
|-------------------|----|
| Fond musical      | 28 |
| Format de l'image | 15 |
| Formats vidéo     | 25 |
| Fréquence         | 12 |

### H

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Haut-parleur externe | 17    |
| Haut-parleur TV      | 17    |
| HDMI                 | 7, 29 |
| Home cinéma          | 8, 29 |
| Horloge              | 18    |

### I

|                        |    |
|------------------------|----|
| Informations de signal | 21 |
|------------------------|----|

### L

|              |        |
|--------------|--------|
| Langue       | 19     |
| Lecteur USB  | 21, 23 |
| Licence      | 37     |
| Liste Source | 9      |
| Luminosité   | 14     |

### M

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Magnétoscope              | 7  |
| Media Play                | 23 |
| Mélodie                   | 20 |
| Menu Canal                | 12 |
| Minuterie                 | 18 |
| Mise à niveau du logiciel | 21 |
| Mode éco.                 | 14 |
| Mode Film                 | 16 |
| Mode Répétition           | 28 |
| Mode Veille               | 4  |
| Modif. Nom                | 9  |
| Modifier un code PIN      | 19 |
| Musique                   | 26 |

### N

|                |    |
|----------------|----|
| Navigation     | 10 |
| Netteté        | 14 |
| Nuance Coul.   | 15 |
| Nuance de noir | 14 |

### O

|        |   |
|--------|---|
| Outils | 3 |
|--------|---|

### P

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Photos                   | 26 |
| Piles                    | 5  |
| PIP (Image dans l'image) | 20 |
| Pivoter                  | 28 |
| Plug & Play              | 6  |

### R

|                     |    |
|---------------------|----|
| Récepteur           | 31 |
| Réglage automatique | 16 |
| Réglage fin         | 13 |
| Résolution optimale | 22 |
| RVB uniquement      | 14 |

### S

|                        |    |
|------------------------|----|
| Sélection Haut-parleur | 17 |
| Sélectionner tout      | 13 |
| Sous-titres            | 19 |
| Support mural          | 33 |
| Symboles               | 3  |

### T

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Télécommande          | 5  |
| Témoin d'alimentation | 4  |
| Titre                 | 27 |
| Transparence du menu  | 20 |

### V

|                  |    |
|------------------|----|
| Veille           | 18 |
| Verrouil.        | 13 |
| Vidéos           | 24 |
| Virtual Surround | 17 |
| Volume           | 4  |
| Volume auto      | 17 |

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

### Hinweis zu Digitalfernsehen

1. Die Funktionalitäten für Digitalfernsehen (DVB) stehen nur in Ländern/Regionen zur Verfügung, in denen digitale terrestrische DVB-T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben können. Fragen Sie Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benötigen.
  2. DVB-T ist der Standard des europäischen DVB-Konsortiums für die terrestrische Versorgung mit digitalem terrestrischem Fernsehen, und DVB-C ist das Konsortium für die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche Unterscheidungsmerkmale wie EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) usw. in dieser Spezifikation nicht berücksichtigt. Deshalb können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden.
  3. Zwar hält dieses Fernsehgerät die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [Version August 2008] ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DVB-C-Signalen gewahrt bleibt.
  4. In Abhängigkeit von den Ländern/Regionen, in denen dieses Fernsehgerät eingesetzt wird, verlangen manche Kabelfernsehanbieter zusätzliche Gebühren für solch einen Dienst, und möglicherweise wird verlangt, dass Sie den Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.
  5. Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar, und DVB-C-Signale kann das Gerät bei manchen Kabelfernsehanbietern möglicherweise nicht fehlerfrei verarbeiten.
  6. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
-  Die Empfangsqualität des Fernsehgeräts kann durch Unterschiede bei den Sendeverfahren in verschiedenen Ländern beeinträchtigt werden. Kontrollieren Sie die Leistung des Fernsehgeräts bei Ihrem örtlichen SAMSUNG-Händler oder wenden Sie sich an das Samsung-Callcenter um festzustellen, ob sich die Empfangsqualität durch Ändern der Fernseheinstellungen verbessern lässt.

### Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Panorama- oder 4:3-Bilder, Aktien- oder Laufschriften mit Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zur Entstehung von Schattenbildern auf dem LCD-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:


- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie, Abbildungen immer als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformatmenü des Fernsehgeräts, um die beste Anzeigemöglichkeit zu finden.
- Reduzieren Sie die Helligkeits- und Kontrastwerte soweit wie möglich, um immer noch die gewünschte Bildqualität zu erreichen. Zu hohe Werte können das Ausbrennen beschleunigen.
- Verwenden Sie regelmäßig alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts, die dazu dienen, das Einbrennen von Bildern und das Ausbrennen des Bildschirms zu reduzieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Benutzerhandbuchs.

### Absichern des Aufstellbereichs


Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um ausreichende Lüftung sicherzustellen. Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten.

-  Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, verwenden Sie ausschließlich Teile von Samsung Electronics.
- Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
-  Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

#### Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß



#### Installation des Geräts mit der Wandhalterung



#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



#### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Inhalt

## Erste Schritte

4

- 4 Zubehör
- 4 Bedienfeld
- 5 Fernbedienung
- 6 Verbinden mit einer Antenne
- 6 Plug & Play (Anfangseinstellung)

## Anschlüsse

7

- 7 Anschließen an ein AV-Gerät
- 8 Anschließen an ein Audiogerät
- 9 Ändern der Signalquelle

## Grundfunktionen

10

- 10 Navigieren in den Menüs
- 10 Verwenden der **INFO** Taste (Elektronische Programmzeitschrift)
- 10 Fernsehplanung
- 12 Kanalmenü
- 14 Bildmenü
- 16 Tonmenü
- 18 Einstellungsmenü
- 20 Unterstützungsmenü

## Erweiterte Funktionen

22

- 22 Connecting to a PC
- 23 Media Play
- 29 Anynet+

## Weitere Informationen

32

- 32 Videotext für Analogkanäle
- 33 Anbringen der Wandhalterung
- 34 Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung
- 34 Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand
- 35 Fehlerbehebung
- 38 Technische Daten
- 39 Index

DEUTSCH

### Achten Sie auf das Symbol!



Diese Funktion können Sie durch Drücken der Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung aufrufen.

**TOOLS**



Hinweis



Zielwahltaste

Deutsch


3

# Erste Schritte

## Zubehör


- Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
- Kabel, die nicht zum Paketinhalt gehören, können gesondert erworben werden.

- Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
- Garantiekarte / Sicherheitshinweise (nicht überall verfügbar)
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung




- Montagehalterung

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für den Standfuß.



- Standfuß (1 Stk.)




- Leitschiene (1 Stk.)



- Schrauben (8 Stk.)  
(LE32C530: 7 Stk.)

## Bedienfeld

Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.




|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernbedienungssensor | Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.                                                                              |
| SOURCE               | Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die ENTER auf der Fernbedienung verwenden. |
| MENU                 | Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen des Fernsehgeräts in einem Bildschirmmenü anzuzeigen.                                              |
| - +                  | Einstellen der Lautstärke. Im Bildschirmmenü können Sie die - + -Schaltflächen wie die Tasten ◀ ▶ auf der Fernbedienung verwenden.            |
| ▼ CH ▲               | Wechseln des Kanals. Im Bildschirmmenü können Sie die ▼ CH ▲ -Schaltflächen wie die Tasten ▼ ▲ auf der Fernbedienung verwenden.               |
| Netzanzeige          | Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.     |
| ⏻ (Netz)             | Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.                                                                                                       |

### Standby-Modus


Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Es ist am besten, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

## Fernbedienung

Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen. Die Netztaaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet.



### Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)



### HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m ein.
- Helles Licht kann die Leistung der auf der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können sich je nach Modell unterscheiden.

Deutsch


5

# Erste Schritte

## Verbinden mit einer Antenne

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

 Voreinstellung: Anschließen ans Stromnetz und an die Fernsehantenne.



## Plug & Play (Anfangseinstellung)

Wenn das Fernsehgerät erstmals eingeschaltet wird, helfen eine Reihe aufeinanderfolgender Abfragen beim Durchführen der Grundeinstellungen. Drücken Sie die Taste **POWER** . **Plug & Play** ist nur verfügbar, wenn die **Eingang** squelle auf TV eingestellt ist.

 Um zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rote Taste.

|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Auswählen der Sprache                                     | Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann auf die <b>ENTER</b>  . Wählen Sie die gewünschte Sprache des Bildschirmmenus (OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>2</b> | Auswählen von <b>Shop-Demo</b> oder <b>Privatgebrauch</b> | Drücken Sie die Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> , und drücken Sie dann auf die <b>ENTER</b>  . <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie den Modus <b>Privatgebrauch</b>. Der Modus <b>Shop-Demo</b> ist für den Betrieb in Einzelhandelsgeschäften bestimmt.</li> <li>Zurückstellen des Geräts von <b>Shop-Demo</b> auf <b>Privatgebrauch</b>: Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü Lautstärke angezeigt wird, halten Sie die Taste <b>MENU</b> 5 Sekunden lang gedrückt.</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>3</b> | Wählen eines Landes                                       | Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann auf die <b>ENTER</b>  . Wählen Sie das gewünschte Land.<br><br> Nachdem Sie das Land im Menü <b>Land</b> eingestellt haben, werden Sie bei manchen Modellen anschließend aufgefordert, die PIN-Nummer einzurichten.<br><br> Die Ziffernkombination 0-0-0-0 dürfen Sie als PIN-Nummer nicht eingeben.                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>4</b> | Auswählen einer Antenne                                   | Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann auf die <b>ENTER</b>  . Wählen Sie <b>Terrestrisch</b> , <b>Kabel</b> oder <b>Satellit</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| <b>5</b> | Auswählen eines Senders.                                  | Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann auf die <b>ENTER</b>  . Wählen Sie einen Sendertyp zum Speichern aus. Wenn Sie den Sendertyp auf <b>Kabel</b> einstellen, können Sie den Sendern im nächsten Schritt einen Zahlenwert (Senderfrequenzen) zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Kanal</b> → <b>Autom. Senderspeich.</b> (Seite 12).<br><br> Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die <b>ENTER</b>  . |                                                                                      |
| <b>6</b> | Einstellen des Uhrmodus                                   | Stellen Sie den <b>Uhrmodus</b> automatisch oder manuell ein. Wählen Sie durch Drücken der Tasten <b>▲</b> oder <b>▼</b> die Option <b>Auto</b> , und drücken Sie dann die <b>ENTER</b>  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| <b>7</b> | Zeitzone                                                  | Wählen Sie Ihre Zeitzone durch Drücken der Tasten <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann die Taste <b>ENTER</b>  . (je nach Land)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <b>8</b> | Anzeigen des <b>HD-Anschlussplan</b> .                    | Die Verbindungsmethode für optimale HD-Bildqualität wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <b>9</b> | Gute Fernsehunterhaltung!                                 | Drücken Sie die Taste <b>ENTER</b>  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |

### So setzen Sie diese Funktion zurück:


Wählen Sie **Setup - Plug & Play (Einstell. - Plug & Play)** (Anfangseinstellung). Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die Standard-PIN lautet "0-0-0-0". Wenn Sie die PIN ändern möchten, verwenden Sie die Funktion **PIN ändern**.

# Anschlüsse

## Anschließen an ein AV-Gerät

Mit Hilfe eines HDMI oder HDMI/DVI-Kabels: HD-Anschluss (max. 1080p)

Verfügbare Geräte: DVD, Blu-ray-Player, HD-Kabelreceiver, HD-Satellitenreceiver, Kabelreceiver, Satellitenreceiver




 HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN

- Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über den **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss erfolgen. Verwenden Sie ein DVI/HDMI-Kabel oder einen DVI/HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) für den DVI-Kabelanschluss und die **PC/DVI AUDIO IN**-Anschlüsse für die Audioverbindung.
- Wenn ein externes Gerät wie ein DVD-/Blu-ray-Player/Kabelreceiver/Satellitenreceiver mit Unterstützung für HDMI-Versionen älter als 1,3 angeschlossen wird, funktioniert das Fernsehgerät möglicherweise nicht wie erwartet (z. B. kein Bild/kein Ton/störendes Flackern/falsche Farben).
- Wenn nach dem Anschließen eines HDMI-Kabels keine Tonausgabe erfolgt, überprüfen Sie die HDMI-Version des externen Geräts. Wenn die Version älter als 1,3 ist, wenden Sie sich an den Lieferanten des entsprechenden Geräts, um die HDMI-Version zu verifizieren und ggf. ein Upgrade anzufordern.
- Es wird empfohlen, ein zertifiziertes HDMI-Kabel zu erwerben. Andernfalls kann es passieren, dass der Bildschirm leer bleibt oder ein Verbindungsfehler auftritt.

Verwenden von Komponentenkabeln (bis 1080p) oder Audio/Video- (nur 480i) und Scartkabel

Verfügbare Geräte: Videorekorder, DVD-Player, Blu-ray-Player, Kabelreceiver, Satellitenreceiver




-  Im **Ext**-Modus unterstützt DTV Out nur MPEG SD-Video und -Audio.
-  Um die beste Bildqualität zu erhalten, wird eine Komponentenverbindung über den A/V-Anschluss empfohlen.

# Anschlüsse

## Anschließen an ein Audiogerät

### Mit Hilfe des optischen Anschlusses (digital) oder des Kopfhöreranschlusses

Verfügbare Geräte: Digital-Audiosystem, Verstärker, DVD-Heimkino






## ANSCHLÜSSE COMMON INTERFACE-STECKPLATZ

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "CI" oder "CI+"-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine "CI" oder "CI+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung "Gestörtes Signal" angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "CI" oder "CI+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung "Updating Completed" Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.



### HINWEIS

- Sie können die "CI" oder "CI+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die "CI" oder "CI+"-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die "CI" oder "CI+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des **COMMON INTERFACE**-Steckplatzes ist modellabhängig.
- "CI" oder "CI+"-Karten werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Bei Problemen wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine „CI“ oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.

## Ändern der Signalquelle

### Quellen

Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere externe Signaleingänge wie z. B. DVD- / Blu-ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist.

SOURCE



- **TV / Ext. / AV / Komp. / PC / HDMI1 / DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB**

- Bei **Quellen** werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben.
- Ext.** und **PC** bleiben immer aktiviert.

### Name bearb.


- **Videorekorder / DVD / Kabelreceiver / Satellitenreceiver / PVR-Receiver / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-Geräte / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

- Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz mit dem **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verbunden wird, stellen Sie den Anschluss unter **Name bearb.** auf den **DVI PC**-Modus ein.
- Wenn Sie ein HDMI/DVI-Kabel mit dem **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verbinden, stellen Sie den Anschluss unter **Name bearb.** auf den Modus **DVI PC** oder **DVI-Geräte** ein.

# Grundfunktionen

## Navigieren in den Menüs

Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgeräts führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Menü navigieren und verschiedene Funktionen auswählen und einstellen.



- 1 ENTER / Richtungstaste: Cursor bewegen und Elemente auswählen. Einstellungen bestätigen.
- 2 Taste RETURN: Zurück zum vorherigen Menü.
- 3 Taste MENU: Bildschirmmenü anzeigen.
- 4 Taste EXIT: Bildschirmmenü schließen.

## Bedienung des Bildschirmmenüs (OSD)

Die Zugriffsmethoden können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.

|   |       |                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MENU  | Das Hauptmenü mit seinen Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt:                                                                                                                          |
| 2 | ▲ / ▼ | Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein Symbol.                                                                                                                                      |
| 3 | ENTER | Drücken Sie die ENTER , um das Untermenü anzuzeigen.                                                                                                                                          |
| 4 | ▲ / ▼ | Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ das gewünschte Untermenü.                                                                                                                        |
| 5 | ◀ / ▶ | Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▶ oder ▶ den Wert für ein bestimmtes Element. Die Methoden zum Anpassen der Werte im Bildschirmmenü können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren. |
| 6 | ENTER | Drücken Sie die ENTER , um die Konfiguration abzuschließen.                                                                                                                                   |
| 7 | EXIT  | Drücken EXIT.                                                                                                                                                                                 |


## Verwenden der INFO Taste (Elektronische Programmzeitschrift)

Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Kanal und bestimmte Audio/Video-Einstellungen angezeigt.

Die elektronische Programmführer zeigt entsprechend der Sendezeit für jeden Kanal tagesaktuelle Fernsehprogramminformation an.



- Blättern Sie mit ◀, ▶, um Informationen zu einem gewünschten Programm anzuzeigen, während Sie einen anderen Sender anzeigen.
- Blättern Sie mit ▲, ▼, um Informationen für andere Kanäle anzuzeigen. Wenn Sie zum ausgewählten Sender wechseln möchten, drücken Sie auf die ENTER -Taste.



## Fernsehplanung

### TV-Programm


Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der von den Sendern zur Verfügung gestellten Programmpläne können Sie im Voraus Programme angeben, die Sie sehen möchten, so dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch zum Kanal des gewählten Programms wechselt. Je nach Aktualität der Senderinformationen können Programmplätze leer oder veraltet sein.



### Verwenden der Kanalanzeige




## Verwenden der Programmiersicht



- 1 **Ansichts.:** Anzeigen der Programme, die gerade laufen oder demnächst anfangen.
- 2 **+24 Std.:** Anzeigen der Programme, die nach 24 Stunden gesendet werden.
- 3 **CH-Modus:** Wählen Sie die Art der Kanäle aus, die Sie im Fenster **Kanalansicht** anzeigen möchten. (**Alle, TV, Radio, Daten/And., Eigener Kanal 1-4**)
- 4 **Information:** Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.
- 5 **(Seite):** Weiter zur nächsten oder vorherigen Seite.
- 6 Taste **ENTER** .
  - Wenn Sie ein laufende Programm auswählen, können Sie es ansehen.
  - Wenn Sie ein zukünftiges Programm auswählen, können Sie es vormerken. Um die Programmierung abbrechen, drücken Sie erneut auf die **ENTER** und wählen Sie **Programm. abbr.**

## Kanal-Manager

Mit diesem Menü können Sie Favoriten löschen oder einstellen und den Programmführer für digitale Sendungen verwenden. Wählen Sie im Fenster **Sender, Eigene Kanäle** oder **Scheduled** einen Sender.



- **Sender:** Anzeigen der Senderliste anhand des Sendertyps.
- **Eigene Kanäle:** Anzeigen der Gruppe des Senders.
- **Scheduled:** Anzeigen aller vorgemerkten Programme.

Verwenden der Farbtasten in Verbindung mit dem **Kanal-Manager**.

- **Rot (TV-Empfang):** Wählen Sie abwechselnd **Terrestrisch** oder **Kabel**.
- **Grün (Zoom):** Hiermit vergrößern oder verkleinern Sie die Sendernummer.
- **Gelb (Auswählen):** Markieren Sie die gewünschten Kanäle und drücken Sie die gelbe Taste, um alle markierten Kanäle zugleich einzustellen. Links neben dem Namen der gewählten Kanäle wird das Zeichen ✓ angezeigt.
- **Blau (Sortieren):** Ändern der Sortierung in der Kanalliste (nach Kanalnamen oder Kanalnummer).
- **(Seite):** Weiter zur nächsten oder vorherigen Seite.
- **(Extras):** Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü **Kanal-Manager** an. (Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt von der jeweiligen Situation ab.)

### Symbole zur Anzeige des Kanalstatus

| Symbole | Vorgang                                     |
|---------|---------------------------------------------|
|         | Ein analoger Kanal.                         |
|         | Ein ausgewählter Sender.                    |
|         | Ein Kanal, der als Favorit eingestellt ist. |
|         | Ein Programm, das gerade gesendet wird.     |
|         | Ein gesperrter Kanal.                       |
|         | Ein vorgemerktes Programm.                  |

# Grundfunktionen

## Verwenden von Favoriten

### ♥ Eigene Kanäle

(im **Kanal-Manager**)

Hiermit zeigen Sie alle Favoritenkanäle an.

- **Eigene Kanäle bearbeiten** **TOOLS** : Sie können die gewählten Sender zu der gewünschten Gruppe eigener Sender hinzufügen.

 Das Symbol "♥" wird angezeigt, und der Sender wird als Eigene Kanäle festgelegt.

1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste **TOOLS**.
2. Sie können einen Kanal der Gruppen 1, 2, 3 und 4 der eigenen Kanäle hinzufügen oder löschen.
  - Sie können eine oder mehrere Gruppen auswählen.
3. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, kann die Senderliste für jede Gruppe angezeigt werden in Eigene Kanäle.



### Senderliste

Sie können alle gesuchten Kanäle anzeigen.



## Kanalmenü

### Kanäle neu einstellen

#### Antennentyp (Terrestrisch / Kabel)

Ehe Ihr Fernseher beginnen kann, die verfügbaren Kanäle zu speichern, müssen Sie die Art der Signalquelle angeben, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist (z. B.: Terrestrisch oder Kabel).

**12** Deutsch

## Land

Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.

- **Analogsender**: Sie können das Land für die analogen Sender ändern.
- **Digitaler Sender**: Sie können das Land für die digitalen Sender ändern.

## Autom. Senderspeich.

Automatisches Suchen nach einem Kanal und Speichern im Fernsehgerät.

 Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen. Wenn ein Kanal mit der Funktion **Kindersicherung** gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

- **Antennentyp (Terrestrisch / Kabel)**: Wählen Sie einen Antennentyp zum Speichern aus.

- **Sendertyp (Digital und Analog / Digital / Analog)**: Wählen Sie einen Sendertyp zum Speichern aus.

Bei Auswahl von **Kabel** → **Digital und Analog** oder **Digital**: Wert für die Suche nach Kabelkanälen eingeben.

**Suchlaufmodus (Voll / Netzwerk / Schnell)**: Das Fernsehgerät durchsucht automatisch alle Kanäle mit aktiven Sendern und speichert sie im Fernsehgerät.

 Wenn Sie **Schnell** wählen, können Sie **Netzwerk**, **Netzwerk-ID**, **Frequenz**, **Modulation** und **Symbolrate** durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung manuell einstellen.

**Netzwerk (Auto / Manuell)**: Wählen Sie **Auto**, wenn Sie möchten, dass das Fernsehgerät die **Netzwerkennung** abrufen, oder **Manuell**, wenn Sie die Kennung selbst eingeben möchten.

**Netzwerkennung**: Wenn das **Netzwerk** auf **Manuell** eingestellt ist, können Sie die **Netzwerkennung** mit den Zifferntasten eingeben.

**Frequenz**: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)

**Modulation**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.

**Symbolrate**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

## Sender manuell speichern

Manuelles Suchen nach einem Kanal und Speichern im Fernsehgerät.

 Wenn ein Kanal mit der Funktion **Kindersicherung** gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

- **Digitaler Sender**: Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.

 Bei Auswahl von **TV-Empfang** → **Terrestrisch** : **Kanal**, **Frequenz**, **Bandbreite**

 Bei Auswahl von **TV-Empfang** → **Kabel** : **Frequenz**, **Modulation**, **Symbolrate**

- **Analogsender (Programm, Fernsehnorm, Tonsystem, Kanal, Suchen)**: Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.

 Kanalmodus

- **P** (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region unter den Programmplätzen P0 bis maximal P99 gespeichert. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
- **C** (Terrestrische Kanäle) / **S** (Kabelkanäle): In diesen beiden Modi können Sie Sender durch Eingabe der Nummer anwählen, die dem terrestrischen Sender oder dem Kabelkanal zugeordnet ist.

## Bearbeiten von Kanälen

### Optionsmenü Kanal-Manager

(im Kanal-Manager)

1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste **TOOLS**.
  2. Bearbeiten Sie den Namen oder die Nummer des Kanals mit den Menübefehlen **Sendernamen bearbeiten** oder **Kanalnr. bearbeiten**.
- **Sendernamen bearbeiten** (nur Analogkanäle): Weisen Sie einen Kanalnamen Ihrer Wahl zu.
  - **Kanalnr. bearbeiten** (nur Digitalkanäle): Bearbeiten Sie die Nummer durch Drücken der gewünschten Zifferntasten.

## Weitere Funktionen

### Suchoptionen für Kabel

(je nach Land)

Einstellen weiterer Suchoptionen für die Kanalsuche im Kabelnetz (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

- **Startfrequenz / Stoppfrequenz**: Einstellen der Start- und Stoppfrequenz (je nach Land unterschiedlich)
- **Modulation**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.
- **Symbolrate**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

## Kanal-Manager

### Optionsmenü Kanal-Manager

Stellen Sie den Kanal mit den Menübefehlen im **Kanal-Manager** ein (**Sperren / Freigabe**, **Timer-Wdg.**, **Sortieren**, **Entfernen**, **Alle wählen / Alle abwählen**). Der Inhalt des Optionsmenüs hängt vom jeweiligen Kanalstatus ab.

1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste **TOOLS**.
  2. Wählen Sie eine Funktion aus, und ändern Sie deren Einstellungen.
- **Sperren / Freigabe**: Sie können einen Kanal sperren, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.

 HINWEIS

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Kindersicherung** aktiviert ist **Ein**.
- Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie die vierstellige Standard-PIN ein: "0-0-0-0". Ändern Sie die PIN mit der Option **PIN ändern**.

- **Timer-Wdg.**: Sie können einen Kanal einstellen, der bei Erreichen einer bestimmten Zeit automatisch angezeigt wird. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen.

 Wenn Sie einen digitalen Kanal gewählt haben und die Taste **►** drücken, wird das digitale Programm angezeigt.

- **Sortieren** (nur Analogkanäle): Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.
- **Entfernen**: Sie können Kanäle löschen, damit nur die gewünschten Kanäle angezeigt werden.
- **Alle wählen / Alle abwählen**: Wählen Sie alle Kanäle aus oder deaktivieren Sie alle im Kanal-Manager ausgewählten Kanäle.

## Listenübertr. abrechnen

Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Importieren oder Exportieren der Kanaltabelle. Schließen Sie einen USB-Speicher an, um diese Funktion zu verwenden.

- **Von USB importieren**: Importieren der Kanalliste vom USB-Speicher:
- **Auf USB exportieren**: Exportieren der Kanalliste auf den USB-Speicher: Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist.



## Programmiert

(im Kanal-Manager)

Mit dieser Menüoption können Sie eine vorgemerkte Sendung anzeigen, ändern oder löschen.

- **Info ändern**: Mit dieser Menüoption können Sie die Vormerkung einer Sendung ändern.
- **Programmierung abrechnen**: Mit dieser Menüoption können Sie die Vormerkung einer Sendung stornieren.
- **Information**: Anzeigen einer vorgemerkten Sendung. (Sie können auch die Vormerkinformationen auswählen).
- **Alle wählen / Alle abwählen**: Wählen oder Abwählen aller vorgemerkten Programme.

## Feinabstimmung

(nur analoge Kanäle)

Wenn das Signal schwach oder gestört ist, können Sie die Feinabstimmung manuell vornehmen.

 Fein abgestimmte Kanäle sind mit einem Sternchen markiert "\*". Wählen Sie **Zurückset.**, wenn Sie die Feinabstimmung zurücksetzen möchten.

# Grundfunktionen

## Bildmenü

### Ändern des voreingestellten Bildmodus

#### Modus

Wählen Sie Ihren bevorzugten Bildtyp aus.

- **Dynamisch** : Für helle Zimmer geeignet.
- **Standard**: Für normale Umgebungen geeignet.
- **Natürlich**: Für geringe Augenbelastung geeignet.  
✎ **Natürlich** ist im PC-Modus nicht verfügbar.
- **Film**: Geeignet für das Anzeigen von Filmen in einem abgedunkelten Zimmer.



### Anpassen der Bildeinstellungen

#### Hintergrundbeleuchtung / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität:

##### HINWEIS

- Im Modus **TV**, **Ext.**, **AV** des PAL-Systems steht die Funktion **Farbton (G/R)** nicht zur Verfügung.
- Im PC-Modus können Sie nur **Hintergrundbel.**, **Kontrast** und **Helligkeit** einstellen.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

### Möglichkeiten zum Sparen

#### Öko-Lösung

- **Energiesparmod.** (**Aus** / **Gering** / **Mittel** / **Hoch** / **Bild aus** / **Auto**) **TOOLS** : Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie **Bild aus** wählen, wird der Bildschirm abgeschaltet, aber der Ton bleibt an. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Lautstärketaste, um den Bildschirm wieder anzuschalten.
- **Öko-Sensor (Aus / Ein)**: Um noch mehr Energie zu sparen; werden die Bildeinstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse im Zimmer angepasst.  
✎ Wenn Sie **Hintergrundbel.** einstellen, wird der **Öko-Sensor** deaktiviert **Aus**.

**Min. Hintergr.bel.:** Wenn der **Öko-Sensor** aktiviert **Ein** ist, können Sie die minimale Bildhelligkeit manuell einstellen.

✎ Wenn **Öko-Sensor** aktiviert ist **Ein**, kann sich die Helligkeit der Anzeige je nach Helligkeit der Umgebung ändern (etwas heller oder dunkler werden).

- **Kein Sig. Standby (Aus/ 15 min. / 30 min. / 60 min.):** Um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern, stellen Sie ein, wie lange das Fernsehgerät angeschaltet bleiben soll, wenn es kein Signal empfängt.

✎ Deaktiviert, wenn der PC im Stromsparmodus läuft.


### Ändern der Bldoptionen

#### Erweiterte Einstellungen

(verfügbar nur im Modus **Standard** / **Film**)

Sie können verschiedene Detailsinstellungen für Ihren Fernseher vornehmen, unter anderem für Farbe und Kontrast.

✎ Im **PC** Modus können Sie nur **Optimalkontrast**, **Gamma** und **Weißabgleich** einstellen.




- **Schwarztone (Aus / Dunkel / Dunkler / Max. dunkel):** Wählen Sie den Schwarzwert aus, um die Bildschirmtiefe einzustellen.
- **Optimalkontrast (Aus / Gering / Mittel / Hoch):** Stellen Sie den Bildkontrast ein.
- **Schattendurchzei. (-2~+2):** Erhöhen Sie die Helligkeit dunkler Bilder.
- **Gamma:** Einstellen der Intensität der Primärfarbe.
- **Nur RGB-Modus (Aus / Rot / Grün / Blau):** Sie können die **Farbe** oder den **Farbton (G/R)** der Bildanteile **Rot**, **Grün** oder **Blau** von einem externen Gerät (DVD-Player, Heimkinosystem usw.) einstellen.
- **Farbraum (Auto / Nativ):** Stellen Sie den Bereich der Farben ein, aus denen das Bild erstellt wird.

- **Weißabgleich:** Einstellen der Farbtemperatur für ein natürlicheres Bild.  
**R-Offset / G-Offset / B-Offset:** Einstellen der Dunkelheit jeder Farbe (Rot, Grün und Blau).  
**R-Gain / G-Gain / B-Gain :** Sie können die Helligkeit jeder Farbe (Rot, Grün und Blau) einstellen.  
**Zurückset.:** Hiermit setzen Sie den **Weißabgleich** auf die Standardwerte zurück.
- **Hautton:** Betonen des Rosaanteils im "Hautton".
- **Kantenglättung (Aus / Ein):** Hervorheben von Objektbegrenzungen.

## Bildoptionen

- ✎ Im PC-Modus können Sie nur **Farbtemp.**, **Größe** und **Autom. Schutzzeit** einstellen.



- **Farbtemperatur (Kalt / Normal / Warm1 / Warm2)**  
✎ **Warm1** oder **Warm2** werden nur aktiviert, wenn der Bildmodus auf **Dynamisch** eingestellt ist.  
✎ Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät einstellen und speichern, das Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben
- **Größe:** Möglicherweise verfügt auch Ihr Kabel-/Satellitenreceiver über eigene Bildschirmformate. Allerdings empfehlen wir dringend, dass Sie die meiste Zeit den 16:9-Modus verwenden.  
**Autom. Breit:** Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis 16:9 ein.  
**16:9:** Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 für DVDs oder Breitbildsendungen einzustellen.



**Breitenzoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.

✎ Einstellen der **Position** mit den Tasten ▲, ▼.

**Zoom:** Vergrößern des 16:9-Breitbilds auf die volle Bildschirmhöhe.

✎ Einstellen der **Position** oder **Größe** mit den Tasten ▲, ▼.

**4:3:** Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Filmen und herkömmlichen Fernsehsendungen.

✎ Verwenden Sie nicht über längere Zeit hinweg das 4:3-Format. Spuren der links, rechts und in der Mitte angezeigten Rahmen können zum Einbrennen von Bildern (Einbrennen) führen, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.

**Bildschirmanp.:** Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p) oder Komponentensignalen (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

### HINWEIS

- Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.
- Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.
- Im PC-Modus können nur die Modi **16:9** und **4:3** eingestellt werden.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät einstellen und speichern, das Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben
- Nach Auswahl von **Bildschirmanp.** im Modus **HDMI** (1080i / 1080p) oder **Component** (1080i/1080p): Einstellen der **Position** oder **Größe** mit den Tasten ▲, ▼, ◀, ▶.
- Wenn Sie die Funktion **Bildschirmanp.** zusammen mit einem HDMI 720p-Signal verwenden, wird eine Zeile wie bei Overscan oben, unten, links und rechts abgeschnitten.
- **Bildschirmmodus (16:9 / Breitenzoom / Zoom / 4:3):** Verfügbar nur, wenn die Bildgröße auf **Autom. Breit** eingestellt ist. Sie können die gewünschte Bildgröße beim 4:3-Breitbilddienst oder der Originalgröße bestimmen. Für jedes Europäische Land ist eine andere Bildgröße erforderlich.  
✎ Diese Funktion ist im PC-, Component- oder HDMI-Modus nicht verfügbar.



# Grundfunktionen

- **Digit. Rauschfilter (Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto / Autovisualisierung):** Wenn das Sendesignal schwach ist, können statisches Rauschen und Geisterbilder erscheinen. Wählen Sie diejenige der Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

**Autovisualisierung:** Beim Wechseln von Analogkanälen werden die Stärke des aktuellen Signals angezeigt und der Rauschfilter der Anzeige festgelegt.

 Nur für Analogkanäle verfügbar.

- **MPEG-Rauschfilter (Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto):** Reduziert das MPEG-Rauschen, um bessere Bildqualität zu ermöglichen.

- **HDMI-Schwarzp. (Normal / Gering):** Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

 Nur im HDMI-Modus (RGB-Signale) verfügbar.

- **Filmmodus (Aus / Auto1 / Auto2):** Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass ein Film aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.

 Verfügbar bei **TV, AV, COMPONENT** (480i / 1080i) und **HDMI** (480i / 1080i).

- **Autom. Schutzzeit (nach 2 Std. / 4 Std. / 8 Std. / 10 Std. / Aus):** Wenn der Bildschirm über einen längeren, vom Benutzer festgelegten Zeitraum hinweg das gleiche Standbild anzeigt, wird der Bildschirmschoner aktiviert, um die Entstehung von Nachbildern auf dem Bildschirm zu verhindern.

## Bild zurücksetzen (OK / Abbr.)

Zurücksetzen Ihres aktuellen Bildmodus auf ihre Standardeinstellungen.

## Einstellen des Fernsehgeräts mithilfe Ihres PCs

Stellen Sie die Signalquelle auf PC ein.

## Autom. Einstellung

Stellen Sie die Frequenzen/Positionen ein und lassen Sie die Feinstellung automatisch durchführen.

 Nicht verfügbar bei Anschluss mit einem HDMI/DVI-Kabel.

## PC-Bildschirm

- **Grob / Fein:** Entfernen oder Reduzieren von Bildrauschen. Falls sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (**Grob**). Führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.
- **Position:** Einstellen der Position des PC-Fensters mit den Richtungstasten (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Bild zurücksetzen :** Zurücksetzen des Bilds auf die Standardwerte.

## Verwenden Ihres Computers als Computerbildschirm (PC)

Konfigurieren Ihrer PC-Software (unter Windows XP)

Je nach der Version von Windows und der Grafikkarte können die tatsächl. angezeigten Dialogfelder auf Ihrem PC abweichen. In fast jedem Fall aber werden die gleichen grundlegenden Einstellungen vorgenommen. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf "Systemsteuerung".
2. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf "Darstellung und Designs". Ein Dialogfeld wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf "Anzeige". Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. Klicken Sie nun auf die Registerkarte "Einstellungen".
  - Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf folgenden Wert: [1920 x 1080 Pixel]
  - Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung "60" oder "60 Hz" ausgewählt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

## Tonmenü

## Ändern des Tonmodus

## Modus

- **Standard:** Auswahl des normalen Tonmodus.
- **Musik:** Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.
- **Film:** Ermöglicht optimale Tonwiedergabe für Filme.
- **Klare Stimme:** Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Geräuschen.
- **Verstärken :** Erhöht die Lautstärke hochfrequenter Töne, damit hörgeschädigte Personen den Ton besser verstehen können.





## Anpassen der Toneinstellungen

### Equalizer

Anpassen des Tonmodus (nur im Standardmodus).

- **Balance L/R:** Anpassen der Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
- **100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz** (Einstellung der Frequenzbänder): Einstellen der Lautstärke für die unterschiedlichen Frequenzbänder.
- **Zurücksetz.:** Zurücksetzen der Equalizereinstellungen auf die Standardwerte.

### Tonsystem, usw.

### Virtual Surround (Aus / Ein)

(nur im Standardtonmodus)

Diese Funktion ermöglicht durch HRTF-Technologie (Head Related Transfer Function) virtuellen 5.1 Kanalton bei einem einzigen Lautsprecherpaar oder Kopfhörer.

### Dialog-Klarheit (Aus / Ein)

(nur im Standardtonmodus)

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke einer Stimme gegenüber der Hintergrundmusik oder den Toneffekten erhöhen, so dass Dialoge besser zu verstehen sind.

### Wiedergabesprache

(nur digitale Sender)

Sie können die Standardsprache für Audio ändern.

- 🔧 Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab.

### Audioformat

(nur digitale Sender)

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die TV-Lautsprecher.

- 🔧 Die **Audioformat**-Option richtet sich nach der jeweiligen Sendung. Dolby Digital-5.1-Kanalton steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen externen Lautsprecher über ein optisches Kabel anschließen.

## Audio für Sehgeschädigte

(nicht überall verfügbar) (nur Digitalkanäle)

Diese Funktion verarbeitet den Audiostream für den Audiokommentar AD (Audio für Sehgeschädigte), der vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird.



- **Audio für Sehgeschädigte (Aus / Ein):** Hiermit wird der Audiokommentar für Sehbehinderte ein- und ausgeschaltet.
- **Lautstärke:** Hiermit regeln Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte.

### Autom. Lautst. (Aus / Normal / Nacht)

Wählen Sie Normal, um die verschiedenen Kanäle auf die gleiche Lautstärke einzustellen.

- **Nacht:** Dieser Modus ermöglicht besseren Ton als der Modus **Normal**, denn er ist fast rauschfrei. Das ist beispielsweise bei Nacht nützlich.

### Lautsprecher auswählen (Ext. Lautsprecher / TV-Lautsprecher / Kopfhörer)

Es kann aufgrund unterschiedlicher Decodierungsgeschwindigkeiten des Hauptlautsprechers und des Audioreceivers zu Echoeffekten kommen. Stellen Sie das Fernsehgerät in diesem Fall auf **Ext. Lautsprecher** ein.

- 🔧 Wenn **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** eingestellt ist, funktionieren die Lautstärketasten und die Stummschaltung **MUTE** nicht und die Einstellmöglichkeiten für den Ton sind beschränkt.
- 🔧 Wenn **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** eingestellt ist.
  - **TV-Lautsprecher:** Aus, **Ext. Lautsprecher:** Ein
- 🔧 Wenn **Lautsprecher auswählen** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist.
  - **TV-Lautsprecher:** Ein, **Ext. Lautsprecher:** Ein
- 🔧 Ohne Videosignal werden beide Lautsprecher stummgeschaltet.

### Zusätzliche Einstellung

(nur digitale Sender)

- **DTV-Audio-Lautst. (MPEG / HE-AAC):** Mit dieser Funktion können Sie die Ungleichheit eines Stimmensignals (dies ist eines der bei einer digitalen Fernsehsendung empfangenen Signale) auf die gewünschte Höhe reduzieren.
  - 🔧 Entsprechend dem Typ des Sendesignals kann **MPEG / HE-AAC** im Bereich von -10 dB bis 0 dB eingestellt werden.
  - 🔧 Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern, stellen Sie den Bereich zwischen 0 bzw. -10 ein.

# Grundfunktionen

- **SPDIF-Ausgabe:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) ermöglicht digitalen Ton und reduziert die an Lautsprecher und verschiedene andere digitale Geräte (z. B. DVD-Player) übertragenen Störungen.

**Audioformat :** Während des Empfangs einer digitalen Fernsehsendung können Sie bei den Optionen **PCM** oder **Dolby Digital** das digitale Audioausgabeformat (SPDIF) auswählen.

Durch Anschließen von 5.1-Kanallautsprechern in einer Dolby Digital-Konfiguration maximieren Sie Ihre interaktive 3D-Raumerfahrung.

- **Audioverzögerung:** Korrektur von Audio/Video-Fehlsynchronisierungen (0 bis 250 ms), wenn Sie Fernsehsendungen oder Videos ansehen und die digitalen Audiosignale mit einem externen Gerät (z. B. einem AV-Receiver) ausgeben.

- **Dolby Digital-Komp. (Line / RF):** Diese Funktion minimiert die Lautstärkeunterschiede zwischen einem Dolby Digital-Signal und einem Sprachsignal (d.h. MPEG-Audio, HE-AAC, ATV-Ton).

Wählen Sie **Line**, um Ton mit großer Dynamik zu erzielen, und **RF**, um beispielsweise bei Nacht die Lautstärkeunterschiede zwischen lauten und leisen Tönen zu reduzieren.

**Line:** Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -31 dB (Bezugswert) auf entweder -20 dB oder -31 dB ein.

**RF:** Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -20 dB (Bezugswert) auf entweder -10 dB oder -20 dB ein.

## Ton zurücksetzen (OK / Abbr.)

Hiermit setzen Sie alle Toneinstellungen auf die Standardwerte zurück.

## Tonmodus auswählen

Wenn Sie **Dual I-II** einstellen, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.



|              | Audiosystem | Dual I-II                            | Standard              |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| A2-Stereo    | Mono        | <b>Mono</b>                          | Automatischer Wechsel |
|              | Stereo      | <b>Stereo ↔ Mono</b>                 |                       |
|              | Dual        | <b>Dual I ↔ Dual II</b>              | <b>Dual I</b>         |
| NICAM Stereo | Mono        | <b>Mono</b>                          | Automatischer Wechsel |
|              | Stereo      | <b>Mono ↔ Stereo</b>                 |                       |
|              | Dual        | <b>Mono ↔ Dual I<br/>↖ Dual II ↗</b> | <b>Dual I</b>         |

Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu mono wechseln.

Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert.

Nur verfügbar, wenn die **Eingang** squelle auf **TV** eingestellt ist.

**18** Deutsch

## Einstellungsmenü

### Einstellen der Uhrzeit

#### Zeit

- **Uhr :** Die Uhr muss eingestellt werden, damit Sie die verschiedenen Timerfunktionen des Fernsehgeräts verwenden können.



Jedes Mal, wenn Sie die Taste **INFO** drücken, wird die aktuelle Zeit angezeigt.



Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

#### Uhrmodus (Auto / Manuell)



Je nach Sendestation und Signal ist die automatisch eingestellte Zeit möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.



Die Antenne muss angeschlossen sein, damit die Zeit automatisch eingestellt werden kann.

#### Zeit einstellen: Manuelles Einstellen von Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute.



Verfügbar nur, wenn der **Uhr-Modus** manuell auf **Manuell** eingestellt wird.

#### Zeitzone (je nach Land): Wählen Sie Ihre Zeitzone.



Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn **Land** auf **Andere** eingestellt ist.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Uhrmodus** aktiviert ist **Ein**.

### Verwenden des Sleep-Timers

- **Sleep-Timer** : Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet. (30, 60, 90, 120, 150 und 180 Minuten).



Um den **Sleep-Timer** abzubrechen, wählen Sie **Aus**.

### Einstellen des Ein-/Ausschalttimers

- **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3:** Sie können drei verschiedene Einstellungen für den Ein-/Ausschalttimer vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

### Timer 1

Anschaltzeit

Ausschaltzeit

Lautstärke

Quelle

TV-Empfang

Kanal

Wiederh.

**Ansichtzeit / Ausschaltzeit:** Stellen Sie Stunde und Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, aktivieren Sie den Timer mit **Aktivieren**.)

**Lautstärke:** Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

**Quelle:** Sie können den **TV** oder **USB**-Inhalt einstellen, der beim automatischen Einschalten des Fernsehers wiedergegeben wird. (**USB** kann nur dann ausgewählt werden, wenn ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist)

**TV-Empfang** (wenn **Quelle** auf **TV** eingestellt ist) : Wählen Sie **ATV** oder **DTV**.

**Kanal** (wenn **Quelle** auf **TV** eingestellt ist) : Wählen Sie den gewünschten Kanal.

**Inhalt** (wenn **Quelle** auf **USB** eingestellt ist) : Wählen Sie auf dem USB-Gerät einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien, die beim automatischen Anschalten des Fernsehgeräts angezeigt werden.

#### **HINWEIS**

- Die Timerfunktion arbeitet nicht fehlerfrei, wenn es auf dem USB-Gerät keine Musikdatei gibt oder der Ordner mit der Musikdatei nicht markiert ist.
- Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Fotodatei gespeichert ist, wird keine Diashow gestartet.
- Wenn der Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewählt werden.
- Jedem USB-Gerät, das Sie verwenden, wird ein eigener Ordner zugewiesen. Wenn Sie mehr als ein SUB-Gerät den selben Typs verwenden, vergewissern Sie sich, dass die den einzelnen USB-Geräten zugewiesenen Ordner unterschiedliche Namen tragen.

**Wiederh.:** Wählen Sie **Einmal**, **Täglich**, **Mo - Fr**, **Mo - Sa**, **Sa - So** oder **Manuell**, um den Wert Ihren Wünschen entsprechend einzustellen. Wenn Sie **Manuell** wählen, können Sie den Tag einstellen, an dem der Timer aktiviert werden soll.

 Das Symbol  zeigt an, dass der Tag gewählt ist.

 Automatische Ausschaltung (nur dann verfügbar, wenn das Fernsehgerät von Timer eingeschaltet wurde): Um eine eventuelle Überhitzung zu verhindern, wird das Fernsehgerät nach 3 Stunden im Leerlauf automatisch ausgeschaltet.

## Sperren von Programmen

### Sicherheit

-  Der Eingabefenster für die PIN wird angezeigt, ehe das Einstellungsfenster geöffnet wird.
-  Geben Sie die vierstellige Standard-PIN ein: "0-0-0-0". Ändern Sie die PIN mit der Option **PIN ändern**.
- **Kindersicherung (Aus / Ein):** Sie können Kanäle im **Kanal-Manager** sperren, damit unberechtigte Benutzer, z. B. Kinder, für sie nicht geeignete Sendungen sehen.
-  Nur verfügbar, wenn die **Eingangsquelle** auf **TV** eingestellt ist.

- **Sicherungsstufe:** (je nach Land) Mit einem benutzerdefinierten 4-stelligen PIN-Code verhindern Sie, dass unbefugte Benutzer (z. B. Kinder), ungeeignete Sendungen sehen. Wenn der ausgewählte Kanal gesperrt ist, wird das Symbol  angezeigt.

**Alle zul.:** Hiermit können Sie alle Altersbeschränkungen aufheben (in Frankreich nicht möglich).

 Wenn die Funktion **Sicherungsstufe** auf **18** eingestellt ist, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet, ehe Sie zu dem Kanal wechseln (nur Frankreich).

- **PIN ändern:** Sie können Ihre zum Einrichten des Fernsehgeräts benötigte persönliche Kennnummer ändern.

 Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf "0-0-0-0" zurückzusetzen: **POWER** (Aus) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ein).

## Weitere Funktionen

### Sprache

- **Menüsprache:** Einstellen der Menüsprache
- **Teletextsprache:** Einstellen der gewünschten Teletextsprache.  
 Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.
- **Voreinstellung (Primäre Wiedergabesprache / Sekundäre Wiedergabesprache / Primäre Untertitelsprache / Sekundäre Untertitelsprache):** Wählen Sie eine Sprache aus, die als Standardsprache verwendet wird, wenn Sie einen Kanal auswählen.

**SUBT.**

### Untertitel

Mit diesem Menü legen Sie den **Untertitelmodus** fest.

- **Untertitel (Aus / Ein):** Untertitel aktivieren oder deaktivieren.
- **Modus (Normal / Hörgeschädigt):** Hiermit können Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.
- **Untertitelsprache:** Hiermit können Sie die Untertitelsprache festlegen.  
 Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion **Hörgeschädigt** nicht unterstützt, wird selbst bei der Einstellung **Normal** automatisch die Einstellung **Hörgeschädigt** aktiviert.
-  Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.

### Digitaltext (Deaktivieren / Aktivieren)

(Nur Großbritannien)

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

# Grundfunktionen

## Allgemein

- **Spielemodus (Aus / Ein):** Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemodus ein realitätsnaheres Spielerlebnis genießen.

### HINWEIS

- Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen im Spielemodus
  - Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen möchten, deaktivieren **Aus** Sie den **Spielemodus** mit Hilfe des Einrichtmenüs.
  - Wenn Sie im **Spielemodus** das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- **Spielemodus** ist nicht verfügbar, wenn die Signalquelle auf TV oder PC eingestellt ist.
- Nach dem Anschließen der Spielekonsole aktivieren **Ein** Sie den **Spielemodus**, um schlechte Bildqualität zu verhindern.
- Bei aktiviertem **Ein Spielemodus**:
  - Der **Bildmodus** ist eingestellt auf **Standard** und der **Tonmodus** auf **Film**.
  - Der **Equalizer** ist nicht verfügbar.

- **Menütransparenz (Hell / Dunkel):** Stellen Sie die Transparenz des OSD-Menüs ein.

- **Melodie (Aus / Gering / Mittel / Hoch):** Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass beim Ein- oder Ausschalten des Fernsehgeräts eine Melodie abgespielt wird.

## Common Interface

- **CI-Menü:** Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü "PC Card" (PC-Karte).
- **Anwendungsinformationen:** Anzeigen von Informationen zu dem in den CI Steckplatz eingesetzten CAM und zur "CI" oder "CI+"-Karte, die in das CAM eingesetzt wurde. Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.
  1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
  2. Schieben Sie die "CI" oder "CI+"-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
  3. Setzen Sie das CAM mit der "CI" oder "CI+"-Karte in Richtung des Pfeils so in den Common Interface-Steckplatz ein, dass es parallel zum Steckplatz ausgerichtet ist.
  4. Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes Signal.

## Bild-im-Bild (PIP)

### PIP

Sie können gleichzeitig das Fernsehbild und das Bild von einer externen Signalquelle anzeigen.

### HINWEIS

- Informationen zum Ton bei der PIP-Funktion erhalten Sie bei den Anweisungen zu **Ton wählen**.
- Wenn Sie das Fernsehgerät im PIP-Modus ausschalten und wieder einschalten, wird das PIP-Fenster nicht mehr angezeigt.
- Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder für Karaoke verwenden.
- PIP-Einstellungen

| Hauptbild                                    | Nebenbild |
|----------------------------------------------|-----------|
| Komponenten, HDMI1/<br>DVI, HDMI2, HDMI3, PC | TV        |

- **PIP (Aus / Ein):** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIP-Funktion.
- **Kanal:** Hiermit wählen Sie den Kanal für das Teilbild.
- **Größe (  /  ):** Wählen Sie eine Größe für das PIP-Bild.
- **Position (  /  /  /  ):** Wählen Sie eine Position für das PIP-Bild.
- **Ton wählen (Erster Tuner / Zweiter Tuner):** Sie können die gewünschte Tonquelle (**Erster Tuner / Zweiter Tuner**) für den PIP-Modus auswählen.

## Unterstützungsmenü

## Eigendiagnose

-  Der Selbsttest kann einige Minuten dauern. Dies ist eine normale Funktion des Fernsehgeräts.
- **Bildtest (Ja / Nein):** Dient zur Analyse von Bildproblemen.
- **Audiotest (Ja / Nein):** Verwenden Sie die integrierte Melodie, um Tonprobleme zu ermitteln.
  -  Wenn die Fernhsehlautsprecher keinen Ton ausgeben, müssen Sie vor dem Audiotest sicherstellen, dass **Lautsprecher auswählen** im **Tonmenü** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist.
  -  Die Melodie ist im Test auch dann zu hören, wenn **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** eingestellt ist, oder wenn der Ton mit der Taste **MUTE** stumm geschaltet wurde.


- **Signalinformation:** (Nur digitale Kanäle nur) Die Empfangsqualität des HDTV-Kanals ist entweder perfekt, oder die Kanäle sind nicht verfügbar. Stellen Sie Ihre Antenne so ein, dass die Signalstärke zunimmt.
- **Fehlerbehebung:** Wenn das Fernsehgerät scheinbar ein Problem hat, schlagen Sie zuerst bei diesen Beschreibungen nach.
  - ✎ Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung hilft, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum.

## Software-Update

Das **Software-Update** kann über das Fernsehsignal durchgeführt werden, oder durch Herunterladen der neuesten Firmware von [samsung.com](http://samsung.com) auf ein USB-Speichergerät.

**Aktuelle Version** gibt die Version der Software an, die bereits im Fernsehgerät installiert ist.

- ✎ Die Software wird angegeben als "Jahr/Monat/Tag\_Version".



- **PER Channel:** Aktualisierung der Software über das Sendesignal.

- ✎ Wenn Sie diese Funktion während des Übertragungszeitraums für Software wählen, sucht die Funktion automatisch nach neuer Software und lädt sie herunter.
- ✎ Die zum Herunterladen der Software erforderliche Zeit hängt vom Signalstatus ab.

- **Update im Standby :** Zur gewählten Zeit erfolgt das manuelle Update automatisch. Da die Stromversorgung des Geräts intern eingeschaltet wird, kann der LCD-Bildschirm ein wenig beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.
- **Alternative Software (Sicherung):** Wenn es ein Problem mit der neuen Firmware gibt, durch das der Betrieb beeinflusst wird, können Sie die neue Software durch die vorherige Version ersetzen.
  - ✎ Wenn die Software geändert wurde, wird die vorhandene Software angezeigt.

## HD-Anschlussplan


Beachten Sie diese Informationen, wenn Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen.

## Samsung kontaktieren

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten. Sie können Informationen zu unseren Callcentern und zum Herunterladen von Produkten und Software finden.

### Installieren der aktuellsten Version


- **PER USB:** Legen Sie ein USB-Laufwerk mit dem gespeicherten Firmwareupgrade von [samsung.com](http://samsung.com) in das Fernsehgerät ein. Achten Sie beim Einspielen des Updates darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das USB-Laufwerk nicht zu entfernen, bis das Update abgeschlossen ist. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, wenn das Firmwareupdate abgeschlossen ist. Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Wir empfehlen, Ihre Einstellungen aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem Update einfach wieder einstellen können.



# Erweiterte Funktionen

## Anschließen an einen PC

Mit Hilfe eines HDMI/DVI-Kabels oder eines D-Sub-Kabels



### Anzeigemodi (D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang)

Die optimale Auflösung beträgt 1360 x 768 bei 60 Hz.

| Modus              | Auflösung    | Horizontalfrequenz (KHz) | Vertikalfrequenz [Hz] | Pixeltaktfrequenz (MHz) | Sync-Polarität (H x V) |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| IBM                | 640 x 350    | 31,469                   | 70,086                | 25,175                  | +/-                    |
|                    | 720 x 400    | 31,469                   | 70,087                | 28,322                  | -/+                    |
| MAC                | 640 x 480    | 35,000                   | 66,667                | 30,240                  | -/-                    |
|                    | 832 x 624    | 49,726                   | 74,551                | 57,284                  | -/-                    |
|                    | 1152 x 870   | 68,681                   | 75,062                | 100,000                 | -/-                    |
| VESA CVT           | 720 x 576    | 35,910                   | 59,950                | 32,750                  | -/+                    |
|                    | 1152 x 864   | 53,783                   | 59,959                | 81,750                  | -/+                    |
|                    | 1280 x 720   | 56,456                   | 74,777                | 95,750                  | -/+                    |
|                    | 1280 x 960   | 75,231                   | 74,857                | 130,000                 | -/+                    |
| VESA DMT           | 640 x 480    | 31,469                   | 59,940                | 25,175                  | -/-                    |
|                    | 640 x 480    | 37,861                   | 72,809                | 31,500                  | -/-                    |
|                    | 640 x 480    | 37,500                   | 75,000                | 31,500                  | -/-                    |
|                    | 800 x 600    | 37,879                   | 60,317                | 40,000                  | +/+                    |
|                    | 800 x 600    | 48,077                   | 72,188                | 50,000                  | +/+                    |
|                    | 800 x 600    | 46,875                   | 75,000                | 49,500                  | +/+                    |
|                    | 1024 x 768   | 48,363                   | 60,004                | 65,000                  | -/-                    |
|                    | 1024 x 768   | 56,476                   | 70,069                | 75,000                  | -/-                    |
|                    | 1024 x 768   | 60,023                   | 75,029                | 78,750                  | +/+                    |
|                    | 1152 x 864   | 67,500                   | 75,000                | 108,000                 | +/+                    |
|                    | 1280 x 1024  | 63,981                   | 60,020                | 108,000                 | +/+                    |
|                    | 1280 x 1024  | 79,976                   | 75,025                | 135,000                 | +/+                    |
|                    | 1280 x 720   | 45,000                   | 60,000                | 74,250                  | +/+                    |
|                    | 1280 x 800   | 49,702                   | 59,810                | 83,500                  | -/-                    |
|                    | 1280 x 800   | 62,795                   | 74,934                | 106,500                 | -/-                    |
|                    | 1280 x 960   | 60,000                   | 60,000                | 108,000                 | +/+                    |
|                    | 1360 x 768   | 47,712                   | 60,015                | 85,500                  | +/+                    |
|                    | 1440 x 900   | 55,935                   | 59,887                | 106,500                 | -/+                    |
| VESA GTF           | 1280 x 720   | 52,500                   | 70,000                | 89,040                  | -/+                    |
|                    | 1280 x 1024  | 74,620                   | 70,000                | 128,943                 | -/-                    |
| VESA DMT / DTV CEA | 1920 x 1080p | 67,500                   | 60,000                | 148,500                 | +/+                    |

### HINWEIS

- Bei einem Anschluss über HDMI/DVI-Kabel müssen Sie den **HDMI IN 1(DVI)** -Anschluss verwenden.
- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.



## Media Play

MEDIA.P




Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Foto-, Musik und/oder Filmdateien anzeigen bzw. wiedergeben.



## Anschließen eines USB-Geräts

1. Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Schließen Sie ein USB-Gerät mit Foto-, Musik und/oder Filmdateien an die USB (HDD)-Buchse seitlich am Fernsehgerät an.
3. Wenn ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist, wird ein Fenster geöffnet. Nun können Sie **Media Play** wählen.

Seitenverkleidung des Fernsehgeräts



Möglicherweise treten bei lizenzfreien Multimediadateien weniger Probleme auf.

Das sollten Sie vor dem Einsatz von **Media Play (USB)** unbedingt wissen

- MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.
- Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
- Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
- Media Play unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte sowie USB HDD (USB-HUB wird nicht unterstützt). Die Geräte müssen direkt mit dem USB-Anschluss des Fernsehers verbunden werden.
- Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht für Verlust und Beschädigung von Daten.
- Schließen Sie eine USB-Festplatte an den dafür reservierten **USB (HDD)**-Anschluss an.
- Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange Daten geladen werden.
- Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Die maximal unterstützte JPEG-Auflösung beträgt 15360x8640 Pixel.
- Bei nicht unterstützten oder beschädigten Dateien wird die Meldung "Dateiformat wird nicht unterstützt" angezeigt.
- Wenn der Sortierschlüssel auf Basisansicht eingestellt ist, können bis zu 1000 Dateien in einem Ordner angezeigt werden.
- MP3-Dateien mit DRM, die von einer nicht-lizenzfreien Site heruntergeladen worden sind, können nicht abgespielt werden. Digital Rights Management (DRM) ist eine Technologie, die das Erstellen von Inhalten und die Distribution und das Management der Inhalte integriert und umfassend unterstützt. Dies beinhaltet den Schutz der Rechte und der Interessen der Content-Provider, die Verhütung von unerlaubtem Kopieren der Inhalte sowie das Management von Abrechnung und Bezahlung.
- Wenn mehr als 2 PTP Geräte angeschlossen sind, können Sie nur jeweils eines verwenden.
- Wenn mehr als zwei MSC-Geräte angeschlossen sind, werden einige davon möglicherweise nicht anerkannt. Ein USB-Gerät, das hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) erfordert, wird möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn eine Überstrom-Warnung angezeigt wird, während Sie ein USB-Gerät anschließen oder verwenden, wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt oder weist eine Störung auf.
- Wenn während der in **Autom. Schutzzeit** eingestellten Zeit kein Fernsehsignal ansteht, wird der Bildschirmschoner aktiviert.
- Der Stromsparmodus mancher externer Festplattenlaufwerke kann automatisch ausgelöst werden, wenn sie an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder die auf dem Gerät gespeicherten Dateien können nicht gelesen werden.
- Wenn das an das Fernsehgerät angeschlossene USB-Gerät nicht erkannt wird, die Liste der Dateien auf dem Gerät beschädigt aussieht oder eine Datei in der Liste nicht abgespielt wird, schließen Sie das USB-Gerät an den PC an, formatieren Sie das Gerät und überprüfen Sie die Verbindung.
- Wenn eine mit dem PC gelöschte Datei unter Media Play weiterhin gefunden wird, verwenden Sie die Funktion "Papierkorb leeren" des PCs, um die Datei dauerhaft zu löschen.

Deutsch **23**

# Erweiterte Funktionen

## Bildschirmanzeige

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (Auf/Ab/Rechts/Links) zu der gewünschten Datei und drücken Sie dann die **ENTER** oder die Taste (Wiedergabe). Die Datei wird wiedergegeben.

Unterstützt **Geräte anzeigen** und **Start** auf der Startseite von **Media Play**.

Information:  
Hier können Sie den Namen der gewählten Datei sowie die Anzahl der Dateien und Seiten überprüfen.

Abschnitt mit der Sortierliste:  
Anzeige der Sortierreihenfolge:

Die Sortierreihenfolge unterscheidet sich je nach Inhalt.

Abschnitt mit der Dateiliste:  
Sie können die nach den verschiedenen Kategorien sortierten Dateien und Gruppen bestätigen.

Bedienung

- Rot (Gerät wechseln)**: Dient zur Auswahl eines angeschlossenen Geräts.
- Grün (Voreinstellung)**: Festlegen der Voreinstellungen für Dateien (in der Basisansicht nicht unterstützt)
- Gelb (Auswählen)**: Auswählen mehrere Dateien aus der Dateiliste. Die ausgewählten Dateien werden mit einem Symbol gekennzeichnet.
- Blau (Sortieren)**: Auswählen der Sortierliste.
- Extras**: Anzeigen des Optionsmenüs.

Mit Hilfe der Tasten oder können Sie in der Dateiliste zur vorigen oder nächsten Seite wechseln.

## Videos


### Wiedergabe von Videos

1. Wählen Sie durch Drücken der Tasten oder die Option **Videos**, und drücken Sie dann im **Media Play**-Menü auf die **ENTER** .
2. Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Tasten / / / aus der Dateiliste aus.
3. Drücken Sie auf die **ENTER** oder die (Wiedergabetaste).
  - Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
  - Wenn die Zeitinformationen für das Video nicht vorhanden sind, werden Wiedergabezeit und Fortschrittsbalken nicht angezeigt.
  - Während der Wiedergabe des Videos können Sie mit den Tasten und suchen.

In diesem Modus können Sie zwar die Filme aus einem Spiel wiedergeben, nicht aber das eigentliche Spiel spielen.

- Unterstützte Formate für Untertitel

| Name                        | Dateinamenserweiterung | Format        |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| MPEG-4 Text mit Zeitverlauf | .txt                   | XML           |
| SAMI                        | .smi                   | HTML          |
| SubRip                      | .srt                   | Stringbasiert |
| SubViewer                   | .sub                   | Stringbasiert |
| Micro DVD                   | .sub oder .txt         | Stringbasiert |





- Unterstützte Videoformate

| Dateinamenserweiterung | Container  | Video-Codec             | Auflösung | Framerate (f/s) | Bitrate (Mbit/s) | Audio-Codec                            |
|------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv         | AVI<br>MKV | Divx 3.11/4.x/5.1/6.0   | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / DTS Core |
|                        |            | XviD                    | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
|                        |            | H.264 BP/MP/HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               |                                        |
|                        |            | MPEG4 SP / ASP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
| *.asf                  | ASF        | Divx 3.11/4.x/5.1/6.0   | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                | MP3 / AC3 / LPCM /<br>ADPCM / WMA      |
|                        |            | XviD                    | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
|                        |            | H.264 BP/MP/HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               |                                        |
|                        |            | MPEG4 SP / ASP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
| *.wmv                  | ASF        | Window Media Video V. 9 | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               | WMA                                    |
| *.mp4                  | MP4        | H.264 BP/MP/HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               | MP3 / ADPCM / AAC                      |
|                        |            | MPEG4 SP / ASP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
|                        |            | XVID                    | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
| *.3gp                  | 3GPP       | H.264 BP/MP/HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               | ADPCM / AAC / HE-<br>AAC               |
|                        |            | MPEG4 SP / ASP          | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 8                |                                        |
| *.vro<br>*.vob         | VRO<br>VOB | MPEG1                   | 1920x1080 | 24 / 25 / 30    | 30               | AC3 / MPEG / LPCM                      |
|                        |            | MPEG2                   | 1920x1080 | 24 / 25 / 30    | 30               |                                        |
| *.mpg<br>*.mpeg        | PS         | MPEG1                   | 1920x1080 | 24 / 25 / 30    | 30               | AC3 / MPEG / LPCM<br>/ AAC             |
|                        |            | MPEG2                   | 1920x1080 | 24 / 25 / 30    | 30               |                                        |
|                        |            | H.264                   | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               |                                        |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp  | TS         | MPEG2                   | 1920x1080 | 24 / 25 / 30    | 30               | AC3 / AAC / MP3 / DD+<br>/ HE-AAC      |
|                        |            | H.264                   | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               |                                        |
|                        |            | VC1                     | 1920x1080 | 6 ~ 30          | 25               |                                        |

### Weitere Einschränkungen

#### HINWEIS

- Wenn es Probleme mit dem Inhalt eines Codecs gibt, wird der Codec nicht unterstützt.
- Wenn die Informationen für einen Container falsch sind und die Datei einen Fehler aufweist, wird der Container nicht korrekt abgespielt.
- Ton oder Bild stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn der Inhalt ein Standardbitrate/Framerate aufweist, die über dem in der obigen Tabelle aufgeführten Wert der kompatiblen Framerate (Frames/Sekunde) liegt.
- Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, wird die Suchfunktion (Sprungfunktion) nicht unterstützt.

| Videodecoder                                                                                                                                                                                                                                                   | Audiodecoder                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt max. H.264, Level 4.1</li> <li>• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 and AVCHD werden nicht unterstützt.</li> <li>• GMC wird nicht unterstützt.</li> <li>• H.263 wird nicht unterstützt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung bis WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>• WMA 9 PRO unterstützt nicht mehr als 2 Kanäle bzw. Mehrkanalton oder verlustfreies Audio.</li> <li>• Die WMA-Sampling-Raten beträgt 22.050 Hz und Monobetrieb wird nicht unterstützt.</li> </ul> |

# Erweiterte Funktionen

## Filmwiedergabe fortsetzen (Wiedergabe fortsetzen)

Wenn Sie die Videowiedergabefunktion verlassen, kann die Wiedergabe später ab dem Punkt fortgesetzt werden, an dem Sie unterbrochen haben.


1. Wählen Sie die Filmdatei, dessen Wiedergabe Sie fortsetzen möchten. Drücken Sie dazu in der Dateiliste auf ◀ oder ▶.
2. Drücken Sie auf ▶ (Wiedergabetaste) / ENTER ↵.
3. Wählen Sie mit der blauen Taste die Funktion für **Ununterbrochen abspielen** (Wiedergabe fortsetzen). Die Filmwiedergabe wird dort fortgesetzt, wo Sie sie angehalten hatten.
  - Die blaue Taste ist verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen.
  - Wenn **Hilfe zu Schleifenbetrieb** im Menü **Einstell.** aktiviert wurde **Ein**, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie die Wiedergabe einer Filmdatei fortsetzen.



## Musik

### Wiedergeben von Musik

1. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ die Option **Musik**, und drücken Sie dann im **Media Play**-Menü auf die ENTER ↵.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Tasten ◀/▶/▲/▼ aus der Dateiliste aus.
3. Drücken Sie auf die ENTER ↵ oder die ▶ (Wiedergabetaste).
  - Während der Wiedergabe des musik können Sie mit den Tasten ◀ und ▶ suchen.
  - Die Tasten ◀◀ (Rücklauf) und ▶▶ (Vorlauf) sind bei der Wiedergabe funktionslos.



- Angezeigt werden nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3 oder PCM. Dateien mit anderer Dateinamenserweiterung werden nicht angezeigt, auch wenn sie auf dem gleichen USB-Gerät gespeichert sind.
- Wenn der Ton beim Abspielen von MP3-Dateien "schräg" klingt, stellen Sie im Menü **Ton** den **Equalizer** ein. (Bei übermodulierten MP3-Dateien kann es zu Tonproblemen kommen.)

## Fotos

### Anzeigen eines Fotos (oder einer Diashow)

1. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ die Option **Fotos**, und drücken Sie dann im **Media Play**-Menü auf die ENTER ↵.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Tasten ◀/▶/▲/▼ aus der Dateiliste aus.
3. Drücken Sie auf die ENTER ↵ oder die ▶ (Wiedergabetaste).
  - Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ▶ (Wiedergabe) / ENTER ↵, während die Fotoliste angezeigt wird, um die Diashow zu starten.
  - Alle Dateien in der Dateiliste werden für in der Diashow angezeigt.
  - Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei angezeigt.



- Musikdateien können während der Diashow automatisch abgespielt werden, wenn die **Hintergrundmusik** aktiviert **Ein** ist.
- Der **HGM-Modus** kann erst geändert werden, wenn die Hintergrundmusik fertig geladen ist.

## Wiedergabe mehrerer Dateien

### Abspielen ausgewählter Video / Musik / Fotodateien

1. Drücken Sie die gelbe Taste in der Dateiliste, um die gewünschte Datei auszuwählen.
2. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Dateien auszuwählen.



#### HINWEIS

- Links neben dem Namen der gewählten Datei wird das Symbol ✓ angezeigt.
  - Drücken Sie die gelbe Taste noch einmal, um die Auswahl einer Datei zu stornieren.
  - Um die Auswahl sämtlicher Dateien aufzuheben, drücken Sie die Taste **TOOLS** und wählen Sie dann **Alle abwählen**.
3. Drücken Sie die Taste **TOOLS** und wählen Sie **Ausgew. Inhalte wiederg.**



### Abspielen einer Video/Musik/Fotodateigruppe

1. Während eine Dateiliste angezeigt wird, navigieren Sie zu einer Datei aus der gewünschten Gruppe.
2. Drücken Sie die Taste **TOOLS** und wählen Sie **Gruppe abspielen**.

## Media Play-Zusatzfunktionen

### Sortieren der Dateiliste

Drücken Sie in der Dateiliste die blaue Taste, um die Dateien zu sortieren.

| Kategorie             | Vorgang                                                                                                                                                             | Videos | Musik | Fotos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>Basisansicht</b>   | Anzeige des gesamten Ordners. Sie können das Foto durch Auswählen des Ordners abspielen.                                                                            | ✓      | ✓     | ✓     |
| <b>Titel</b>          | Sortieren der Filmtitel nach Symbol/Nummer/Anfangsbuchstabe/Spezial.                                                                                                | ✓      | ✓     | ✓     |
| <b>Voreinstellung</b> | Sortiert die Kanäle und zeigt sie in der Reihenfolge der Voreinstellung an. Sie können die Dateivoreinstellung in der Dateiliste mit Hilfe der grünen Taste ändern. | ✓      | ✓     | ✓     |
| <b>Spätestes Dat.</b> | Sortieren und Anzeigen der Filme absteigend nach dem Datum.                                                                                                         | ✓      |       | ✓     |
| <b>Frühestes Dat.</b> | Sortieren und Anzeigen der Filme aufsteigend nach dem Datum.                                                                                                        | ✓      |       | ✓     |
| <b>Interpret</b>      | Sortieren der Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Interpreten.                                                                            |        | ✓     |       |
| <b>Album</b>          | Sortieren der Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Albums.                                                                                 |        | ✓     |       |
| <b>Genre</b>          | Sortierung der Musikdateien nach dem Genre.                                                                                                                         |        | ✓     |       |
| <b>Stimmung</b>       | Sortierung der Musikdateien nach der Stimmung. Sie können die Informationen zur Stimmung der Musik ändern.                                                          |        | ✓     |       |
| <b>Monatlich</b>      | Sortieren und Anzeigen der Fotos nach dem Monat. Die Sortierung erfolgt nach Monaten (Januar bis Dezember) und ohne Beachtung des Jahres.                           |        |       | ✓     |

# Erweiterte Funktionen

## Optionsmenü für die Video/Musik/Fotowiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **TOOLS**.

| Kategorie                          | Vorgang                                                                                                                                                   | Videos | Musik | Fotos |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Titel                              | Sie können die andere Datei direkt verschieben.                                                                                                           | ▼      |       |       |
| Wiederholmod.                      | Sie können Film- und Musikdateien wiederholt abspielen.                                                                                                   | ▼      | ▼     |       |
| Bildformat                         | Sie können Bildformat entsprechend Ihren Wünschen anpassen.                                                                                               | ▼      |       |       |
| Bildeinstellungen                  | Sie können die Bildeinstellungen festlegen. (Seite 14, 15, 16)                                                                                            | ▼      |       | ▼     |
| Toneinstellungen                   | Sie können die Toneinstellungen festlegen. (Seite 16, 17, 18)                                                                                             | ▼      | ▼     | ▼     |
| Untertiteleinstellungen            | Sie können das Video mit Untertiteln abspielen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Untertitel denselben Dateiname wie die Videodatei haben. | ▼      |       |       |
| Diashow anhalten / Diashow starten | Sie können eine Diashow starten und anhalten.                                                                                                             |        |       | ▼     |
| Diashow-Geschw.                    | Sie können die Geschwindigkeit der Diashow während der Diashow auswählen.                                                                                 |        |       | ▼     |
| Hintergrundmusik                   | Sie können die Hintergrundmusik auswählen und einstellen, während Sie eine Diashow anzeigen.                                                              |        |       | ▼     |
| Zoom                               | Sie können Bilder im Vollbildmodus vergrößern.                                                                                                            |        |       | ▼     |
| Drehen                             | Sie können Bilder im Vollbildmodus drehen.                                                                                                                |        |       | ▼     |
| Information                        | Sie können detaillierte Informationen zur abgespielten Datei anzeigen.                                                                                    | ▼      | ▼     | ▼     |

## Einstell.


### Verwenden des Menüs Einstellungen

- **Hilfe zu Schleifenbetrieb (Wiedergabe fortsetzen) (Ein / Aus):** Hiermit öffnen Sie das Popupfenster mit Informationen zum Schleifenbetrieb.
- **DivX® VOD-Registrierungscode abrufen:** Hiermit zeigen Sie den Registrierungscode für den Fernseher an. Wenn Sie eine Verbindung zur DivX-Website herstellen, und den Registrierungscode für ein Privatkonto registrieren, können Sie VOD-Registrierungsdatei herunterladen. Wenn Sie die VOD-Registrierung mit Media Play abspielen, wird die Registrierung abgeschlossen.  
🔗 Weitere Informationen zu DivX® VOD finden Sie unter [www.DivX.com](http://www.DivX.com).
- **DivX® VOD-Deaktivierungscode abrufen:** Wenn DivX® VOD nicht registriert ist, wird der Deaktivierungscode für die Registrierung angezeigt. Wenn Sie diese Funktion ausführen, wenn DivX® VOD registriert ist, wird die aktuelle DivX® VOD-Registrierung deaktiviert.
- **Information:** Hiermit zeigen Sie die Informationen zum angeschlossenen Gerät an.

### Was ist Anynet+?

Bei Anynet+ handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Samsung-Geräte. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Samsung-Gerät diese Funktion unterstützt, suchen Sie das Anynet+-Logo auf Ihrem Gerät.

### Anschluss an das Heimkinosystem



1. Verbinden Sie einen der Anschlüsse **HDMI IN (1(DVI), 2 oder 3)** am Fernsehgerät mit dem **HDMI OUT**-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein **HDMI-Kabel**.
2. Verbinden Sie den **HDMI IN**-Anschluss des Heimkinosystems mit dem **HDMI OUT**-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das **HDMI-Kabel**.

### HINWEIS

- Verbinden Sie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-Anschluss am Fernsehgerät und den Digital Audio-Eingang des Heimkinosystems mit Hilfe des Glasfaserkabels.
- Bei obiger Vorgehensweise überträgt der optische Anschluss nur 2-Kanalaudio. Die Tonausgabe erfolgt also nur über den linken und rechten Frontlautsprecher sowie den Subwoofer des Heimkinosystems. Wenn Sie 5.1-Kanaltönen wünschen, müssen Sie den **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-Ausgang des DVD-Players oder des Satellitenreceivers (also Anynet-Gerät 1 oder 2) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem und nicht an das Fernsehgerät anschließen.
- Schließen Sie nur ein Heimkinosystem an.
- Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels verbinden. Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 12 AV-Geräte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Geräte des gleichen Typs anschließen können.

# Erweiterte Funktionen

## Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

| Anynet+-Menü                               | Beschreibung                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fernsehen</b>                           | Wechsel vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.                                                                                                                 |
| <b>Geräteliste</b>                         | Anzeige der Anynet+-Geräteliste.                                                                                                                            |
| (geräte_name) <b>MENU</b>                  | Hiermit öffnen Sie die Menüs der angeschlossenen Geräte. Wenn z. B. ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das DVD-Menü des DVD-Recorders angezeigt.      |
| (geräte_name). <b>INFO</b>                 | Zeigt das Wiedergabemenü des angeschlossenen Geräts an. Wenn z. B. ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das Wiedergabemenü des DVD-Recorders angezeigt. |
| <b>Aufnahme:</b> (*Aufnahmegerät)          | Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder (Diese Funktion ist nur für Geräte mit Aufnahmefunktion verfügbar.)                                      |
| <b>Aufnahme anhalten:</b> (*Aufnahmegerät) | Beenden der Aufnahme.                                                                                                                                       |
| <b>Empfänger</b>                           | Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.                                                                                                                   |

Bei Anschluss von mehr als einem Aufnahmegerät werden sie als (\*Aufnahmegerät) angezeigt, bei Anschluss eines einzigen Aufnahmegeräts erfolgt die Anzeige als (\*Geräte\_Name).

## Einrichten von Anynet+

### ■ Einstell.

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Aus / Ein):** Damit Sie die Funktionen von Anynet+ nutzen können, muss **Anynet+ (HDMI-CEC)** aktiviert **Ein** sein.

🔧 Wenn die Funktion "**Anynet+ (HDMI-CEC)**" deaktiviert wird, sind auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

**Autom. Ausschalten (Nein / Ja):** Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch Abschalten des Fernsehgeräts.

🔧 Damit Sie Anynet+ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.

🔧 Selbst wenn das externe Gerät noch aufnimmt, wird es möglicherweise abgeschaltet.

## Wechseln zwischen Anynet+-Geräten

1. Nun werden die an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte aufgelistet.

🔧 Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, drücken Sie die rote Taste, um die Liste zu aktualisieren.

2. Wählen Sie ein Gerät und drücken Sie die **ENTER** . Sie können zum ausgewählten Gerät wechseln.

🔧 Nur wenn Sie **Anynet+ (HDMI-CEC)** im Menü **Anwendung** aktivieren **Ein**, wird die **Geräteliste** angezeigt.

- Das Umschalten zum ausgewählten Gerät kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.

- Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit der **Geräteliste** zu einem Anynet+-Gerät zu wechseln.

## Aufnahme

Sie können Fernsehprogramme mit einem Samsung-Recorder aufnehmen.

1. Wählen Sie **Aufnahme**.

🔧 Mehr als zwei Aufnahmegerät angeschlossen

- Wenn mehrere Aufnahmegeräte angeschlossen sind, werden diese in einer Liste angezeigt. Wählen Sie eine Gerät aus der **Geräteliste**.

🔧 Wenn das Aufnahmegerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Geräteliste** und drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.

2. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

🔧 Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu **Aufnahme**. (geräte\_name).

🔧 Durch Drücken von (REC) wird die laufende Sendung aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.

🔧 Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur richtigen Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch des Aufnahmegeräts.

## Tonwiedergabe mit einem Receiver

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver (d. h. Heimkinosystem) anstelle des **TV-Lautsprechers** laufen lassen.

1. Wählen Sie **Empfänger** und aktivieren Sie ihn **Ein**.

2. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

-  Wenn Ihr Receiver nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.
-  Der Receiver kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des Receivers mit dem optischen Ausgang des Fernsehgeräts **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** verbunden haben.
-  Wenn der Receiver (d. h. Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver nur 2-Kanalton wiedergeben.

### HINWEIS

- Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung nicht aber mit den Tasten am Fernsehgerät steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall erneut das Anynet+-Gerät.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.

## Fehlerbehebung für Anynet+

| Problem                                                 | Mögliche Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anynet+ funktioniert nicht.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte.</li> <li>• Schließen Sie nur einen Receiver (Heimkinosystem) an.</li> <li>• Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist.</li> <li>• Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI-Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts.</li> <li>• Prüfen Sie, ob <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> im Einstell. von Anynet+ aktiviert <b>Ein</b> ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.</li> <li>• Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet+ geeignete Fernbedienung handelt.</li> <li>• Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche, Bedienung von <b>Media Play</b> oder <b>Plug &amp; Play</b> (Erstmaliges Einrichten) usw.)</li> <li>• Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerät aus und wieder ein.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet+-Geräts aktiviert ist.</li> </ul> |
| Ich möchte Anynet+ starten.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> im Menü Einstellungen für Anynet+ aktiviert <b>Ein</b> ist.</li> <li>• Drücken Sie die <b>TOOLS</b>-Taste, um das Anynet+-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ich möchte Anynet+ beenden.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option <b>Fernsehen</b>.</li> <li>• Drücken Sie die Taste <b>SOURCE</b> auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerät handelt.</li> <li>• Drücken Sie auf <b>P</b>   und <b>PRE-CH</b>, um in den Fernsehmodus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein Anynet+-Gerät mit integriertem Tuner angeschlossen ist.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Meldung Verbinden mit Anynet+-Gerät wird angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln.</li> <li>• Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der <b>Plug &amp; Play</b>-Vorgang (Anfangseinstellung) läuft.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-Funktionen unterstützt.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde.</li> <li>• Prüfen Sie, ob <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> im Einstell. von Anynet+ aktiviert <b>Ein</b> ist.</li> <li>• Suchen Sie nochmal nach Anynet+-Geräten</li> <li>• Sie können Anynet+-Geräte nur mit Hilfe eines HDMI-Kabels anschließen. Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.</li> <li>• Wenn es durch eine Störung (z. B. Trennen des HDMI-Kabels, des Netzkabels oder Stromausfall) zu einer Beendigung kommt, wiederholen Sie die Gerätesuche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Receiver.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |




# Weitere Informationen

## Videotext für Analogkanäle

Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Für die korrekte Anzeige von Teletextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.


 Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

- 1  (Videotext an/mix): Aktiviert den Videotextmodus des aktuellen Kanals. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm einzublenden.
- 2  (Speichern): Videotextseiten speichern.
- 3  (Größe): Anzeige von Videotext in doppelter Größe in der oberen Hälfte des Bildschirms. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in die untere Hälfte des Bildschirms zu verschieben. Für normale Anzeige drücken Sie die Taste noch einmal.
- 4  (Halten): Falls die ausgewählte Seite mit Unterseiten verknüpft ist, wird die Anzeige an der aktuellen Seite gehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang rückgängig zu machen.
- 5 Farbtasten (rot, grün, gelb, blau): Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Treffen Sie Ihre Wahl mit der entsprechenden Farbtaste. Eine neue farblich codierte Seite wird angezeigt. Die Auswahl der Elemente kann auf dieselbe Weise erfolgen. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.
- 6  (Modus): Auswählen des Videotextmodus (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste  (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.
- 7  (Untergeordnete Seite): Anzeigen einer verfügbaren Unterseite.



- 8  (Nächste Seite anzeigen): Anzeigen der nächsten Videotextseite.
- 9  (Vorherige Seite anzeigen): Anzeigen der vorherigen Videotextseite.
- 10  (Index): Anzeigen der Videotext-Indexseite (Inhalt) während Sie Videotext verwenden.
- 11  (Anzeigen): Anzeigen von verborgenem Text (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um Videotext auszublenden.
- 12  (Abbrechen): Verkleinern der Videotextanzeige, um sie gleichzeitig mit der aktuellen Sendung anzuzeigen.

### Typische Videotextseite




| Sportergebnisse | Inhalt                                    |
|-----------------|-------------------------------------------|
| A               | Gewählte Seitennummer                     |
| B               | Senderkennung                             |
| C               | Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise     |
| D               | Datum und Uhrzeit                         |
| E               | Text                                      |
| F               | Statusinformationen FASTEXT-Informationen |



## Anbringen der Wandhalterung

### Montieren der Montagehalterung

Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Wand montieren, bringen Sie die Montagehalterung in der dargestellten Weise an.



### Anbringen der Wandhalterung

Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen. Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

### Spezifikation (VESA) der Wandhalterung


Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, ist aber gesondert erhältlich.

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann es herunterfallen und zu Verletzungen kommen.

### HINWEIS

- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als in der VESA-Standardspezifikation für Schrauben angegeben sind. Zu lange Schrauben können Schäden an den inneren Bauteilen des Fernsehgeräts verursachen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, hängt die Länge der Schrauben von der Spezifikation der Wandhalterung ab.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie auf diese Weise das Gerät beschädigen könnten oder weil das Gerät dadurch herunterfallen und damit Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Montieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.

| Produktfamilie       | Zoll  | VESA-Spezifikation<br>(A * B) | Standardschraube | Menge |
|----------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|
| LCD-<br>Fernsehgerät | 19~22 | 75 X 75.100 X 100             | M4               | 4     |
|                      | 23~29 | 200 X 100                     |                  |       |
|                      | 30~40 | 200 X 200                     | M6               |       |
|                      | 46~55 | 400 X 400                     | M8               |       |
|                      | 57~65 | 600 X 400                     |                  |       |
|                      | 70~80 | 800 X 400                     |                  |       |
|                      | 80~   | 1400 X 800                    |                  |       |



Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

# Weitere Informationen

## Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung


Das Kensington-Schloss gehört nicht zum Lieferumfang Ihres Samsung-Geräts. Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Weitere Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlusses.

Suchen Sie das Symbol  auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Neben diesem -Symbol befindet sich der Steckplatz für das Kensington-Schloss.

1. Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernseher ein **1**, und drehen Sie es wie in **2** gezeigt.
2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an **3**.
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren feststehenden Objekt.

Das Schloss muss separat erworben werden.

Die Position des Steckplatzes für das Kensington-Schlusses ist modellabhängig.



## Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand



**Achtung:** Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. Anderenfalls könnte das Gerät umkippen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten Sie alle Anweisungen der beigelegten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilität und Sicherheit erreichen Sie, wenn Sie den Kippschutz installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.

### So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.

Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. einen Dübel.

Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.

2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.

Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.

Daten der Schrauben


- Bei einem 19 – 29 Zoll-Gerät : M4
- Bei einem 30 – 40-Zoll-Gerät : M6
- Bei einem 46 – 80-Zoll-Gerät : M8

3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Band miteinander und ziehen Sie das Band dann fest.

**HINWEIS**

- Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
- Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
- Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernsehapparat bewegen.

4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen auf Zeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterung wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.





## Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, öffnen Sie die Website "www.samsung.com" und klicken Sie dort auf "Support" oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

| Problem                                                                                          | Lösungen und Erklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildqualität.                                                                                    | Führen Sie zu allererst den <b>Bildtest</b> durch, um zu bestätigen, dass Ihr Fernsehgerät das Testbild korrekt anzeigt.<br>(Wechseln Sie zu <b>MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Bildtest</b> ) (Seite 20).<br>Wenn das Testbild richtig angezeigt wird, kann das schlechte Bild durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Fernsehbild ist nicht so gut wie im Geschäft.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie einen analogen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, ersetzen Sie diesen durch einen digitalen. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um Bildqualität in HD (hohe Auflösung) zu ermöglichen.</li><li>• Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus der Kanalliste.</li><li>• Antennenanschluss: Probieren Sie HD-Sender, nachdem Sie die Autoprogrammierung durchgeführt haben.</li><li>•  Viele HD-Kanäle senden aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflösung).</li><li>• Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver auf eine Bildauflösung von 1080i oder 720p ein.</li><li>• Achten Sie darauf, dass Sie beim Fernsehen den Mindestabstand entsprechend der Größe des Fernsehers und der Auflösung des angezeigten Signals einhalten.</li></ul> |
| Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler, Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.</li><li>• Ein niedriger Signalpegel oder schlechte Qualität kann Bildverzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe ist falsch oder gfeht.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, wergewissern Sie sich, ob die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schlechte Farbwiedergabe oder Helligkeit.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie die <b>Bild</b>-Optionen im Fernermenü ein. (wechseln Sie zum <b>Bild-Modus /Farbe / Helligkeit / Schärfe</b> (Seite 14)</li><li>• Stellen Sie im Fernermenü die Optionen für den <b>Energiesparmod.</b> ein. (Wechseln Sie zu <b>MENU - Bild - Öko-Lösung - Energiesparmod.</b>) (Seite 14)</li><li>• Versuchen Sie, die Grundstellung für das Bild wieder herzustellen, damit die Standardbildeinstellungen verwendet werden. (Wechseln Sie zu <b>MENU - Bild - Bild zurücksetzen</b>) (Seite 16)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gepunktete Linie am Bildschirmrand.                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn die Bildgröße auf <b>Bildschirmanp.</b> eingestellt ist, ändern Sie dies in 16:9 (Seite 15).</li><li>• Ändern Sie die Kabel-/Satellitenauflösung.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Bild ist schwarzweiß.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schließen Sie das Videokabel (Gelb) an die grüne Buchse des Komponenteneingangs 1 am Fernsehgerät an.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beim Kanalwechsel friert das Bild ein bzw. ist verzerrt, oder die Bildanzeige erfolgt verzögert. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Anschluss an einen Kabelreceiver versuchen Sie, den Kabelreceiver zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und warten Sie, bis der Kabelreceiver neu startet. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern.</li><li>• Stellen Sie die Bildauflösung des Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tonqualität                                                                                      | Führen Sie zu allererst den <b>Audiotest</b> durch, um zu bestätigen, dass Ihr Fernsehgerät den Ton korrekt ausgibt.<br>(Wechseln Sie zu <b>MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Audiotest</b> ) (Seite 20).<br>Wenn der Ton richtig ausgegeben wird, kann das Tonproblem möglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler Lautstärke.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Lautstärke des externen Geräts, das an Ihren Fernseher angeschlossen ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bild ist gut, aber kein Ton.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie die Option <b>Lautsprecher auswählen</b> im Tonmenü auf <b>TV-Lautsprecher</b> ein (Seite 17).</li><li>• Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel an die richtigen Audioeingänge am Fernsehgerät angeschlossen sind.</li><li>• Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts (z. B. müssen Sie die Toneinstellungen Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn das Gerät über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist).</li><li>• Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.</li><li>• Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist.</li></ul>                                                                        |
| Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist.</li><li>• Überprüfen Sie die Signalstärke des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal kann Tonverzerrungen verursachen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Weitere Informationen

| Problem                                                                                                                         | Lösungen und Erklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Bild, kein Video                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert.</li> <li>Drücken Sie die POWER-Taste am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerät angeht, lesen Sie den Abschnitt "Die Fernbedienung funktioniert nicht" weiter unten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie im Menü <b>Einstell.</b> sicher, dass der <b>Sleep-Timer</b> deaktiviert <b>Aus</b> ist. (Seite 18)</li> <li>Wenn das Fernsehgerät an Ihren PC angeschlossen ist, überprüfen Sie die Energiespareinstellungen Ihres PCs.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist.</li> <li>Wenn Sie über Kabel oder Antenne fernsehen, schaltet sich das Fernsehgerät nach 10 – 15 Minuten ohne Signal aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| There is no picture/Video.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten.</li> <li>Stellen Sie den Videoausgang Ihres externen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-/Blu-ray-Player) so ein, dass er zur Verbindung mit dem Fernsehgerät passt. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingangs Ihres Fernsehers an.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte angeschaltet sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die richtige Signalquelle für den Fernseher eingestellt ist. Drücken Sie dazu die Taste SOURCE auf der Fernbedienung des Fernsehers.</li> </ul> |
| HF-Anschluss (Terrestrisch/Kabel)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Fernsehgerät empfängt nicht alle Kanäle.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist.</li> <li>Probieren Sie es mit <b>Plug &amp; Play</b> (Anfangseinstellung) um die verfügbaren Kanäle zur Kanalliste hinzuzufügen. Wechseln Sie zu MENU - <b>Einstell.</b> - <b>Plug &amp; Play</b> (Anfangseinstellung) und warten Sie, bis alle verfügbaren Kanäle gespeichert sind (Seite 6).</li> <li>Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeordnet ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler, Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.</li> <li>Ein schwaches Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PC-Verbindung                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Ausgangsauflösung und Frequenz Ihres PCs so ein, dass sie zu den vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen passen (Seite 22).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Der PC wird immer in der Liste der Signalquellen angezeigt, auch wenn keiner angeschlossen ist.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das ist normal. Der PC wird immer in der Liste der Signalquellen angezeigt, auch wenn keiner angeschlossen ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bild ist gut, aber kein Ton.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, prüfen Sie die Einstellungen des Audioausgangs für Ihren PC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sonstiges                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei HD-Kanälen werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben.</li> <li>Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhältnis als am Fernsehgerät eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt.</li> <li>Stellen Sie die Bildgröße an Ihrem externen Gerät oder am Fernseher auf Vollbild ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+/-).</li> <li>Reinigen Sie das Sendefeld der Fernbedienung.</li> <li>Zeigen Sie mit der Fernbedienung aus 1,5 bis 2 m Entfernung direkt auf das Fernsehgerät.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus oder regelt auch nicht die Lautstärke. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meldung "Nicht unterstützter Modus" wird angezeigt.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die unterstützte Auflösung des Fernsehgeräts und stellen Sie die Ausgangsauflösung des externen Geräts dementsprechend ein. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 22 dieses Handbuchs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kunststoffgeruch tritt aus dem Fernsehgerät aus.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Lauf der Zeit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Option <b>Signalinformation</b> steht für das Fernsehgerät im Menü Eigendiagnose nicht zur Verfügung.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Funktion ist nur bei digitalen Kanälen mit Antennenanschluss (HF/Koax) verfügbar (Seite 21).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Problem                                                                                               | Lösungen und Erklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Fernsehgerät ist seitlich geneigt.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lösen Sie den Sockel des Standfußes vom Fernsehgerät und wiederholen Sie die Montage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Kanalmenü wird grau angezeigt. (nicht verfügbar)                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Menü <b>Kanal</b> ist nur dann verfügbar, wenn eine TV-Signalquelle ausgewählt wurde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ihre Einstellungen gehen nach 30 Minuten oder bei jedem Abschalten des Fernsehers verloren.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das Fernsehgerät im Modus <b>Shop-Demo</b> läuft, werden die Ton- und Bildeinstellungen alle 30 Minuten zurückgesetzt. Wechseln Sie mit dem <b>Plug &amp; Play</b>-Prozess (Anfangseinstellung) vom Modus <b>Shop-Demo</b> zu <b>Privatgebrauch</b>. Drücken Sie die Taste <b>SOURCE</b>, um den Modus <b>TV</b> zu aktivieren. Wechseln Sie zu <b>MENU</b> → <b>Einstell.</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (Anfangseinstellung) → <b>ENTER</b>  (Seite 6).</li> </ul> |
| Vorübergehender Ausfall von Bild oder Ton.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen und korrigieren Sie ggf. die Kabelverbindungen.</li> <li>Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz übermäßig starrer oder dicker Kabel verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel für langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Sie sehen kleine Partikel, wenn Sie den Rahmen um den Bildschirm herum genau betrachten.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das <b>PIP</b> -Menü ist nicht verfügbar.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PIP</b>-Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eine HDMI-, PC- oder Komponentensignalquelle anzeigen (Seite 20).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Meldung "Verschlüsseltes Signal" oder "Kein Signal/Schwaches Signal" wird angezeigt.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie ein CAM (mit "CI" oder "CI+"-Karte) verwenden, überprüfen Sie, ob es richtig in den CI-Steckplatz (Common Interface) eingesetzt wurde.</li> <li>Wenn das Problem fortbesteht, ziehen Sie das CAM aus dem Fernseher heraus und setzen Sie es erneut ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sie haben das Fernsehgerät vor 45 Minuten ausgeschaltet, es schaltet sich aber von selbst wieder ein. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist normal. Das Fernsehgerät aktiviert die OTA-Funktion (Over-the-Air) Funktion selbst, um die Firmware für die Aktualisierung beim Fernsehen herunterzuladen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Es gibt wiederholte Bild-/Tonprobleme.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen und ändern Sie Signal/Signalquelle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es kann eine Reaktion zwischen dem Gummipolster des Sockels und der Oberfläche mancher Möbel geben.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Um dies zu verhindern, bringen Sie Filzblöcke an jeder Fläche des Fernsehers an, die in direkten Kontakt mit Möbeln gerät.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

 Der TFT-LCD-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

## Lizenz



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



Hergestellt in Lizenz im Rahmen folgender US-Patente: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und anderer erteilter oder beantragter Patente in den USA und weltweit. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken. und DTS 2.0+ Digital Out sowie die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Gerät enthält Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



DivX®-Zertifizierung für die Wiedergabe von DivX®-Video bis HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalten.

**INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO:** DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dies ist ein offiziell von DivX zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielen kann. Wechseln Sie zu [www.divx.com](http://www.divx.com), um weitere Informationen und Software-Werkzeuge zum Konvertieren Ihrer Dateien in DivX-Video zu erhalten. **INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Dieses von DivX zertifizierte Gerät muss registriert werden, damit DivX-Video-on-Demand (VOD) abgespielt werden kann. Um den Registrierungscode zu generieren, wechseln Sie zum Abschnitt DivX VOD im Gerätekonfigurationsmenü. Wechseln Sie mit diesem Code zu [vod.divx.com](http://vod.divx.com), um den Registrierungsprozess abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

# Weitere Informationen

| Technische Daten               |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bildschirm (nativ)             | 1920 x 1080 bei 60 Hz                                                                                                                                                                           |                    |                    |                     |
| Umgebungsbedingungen           | 10° C bis 40° C (50°F bis 104°F)                                                                                                                                                                |                    |                    |                     |
| Betriebstemperatur             | 10% bis 80%, nicht kondensierend                                                                                                                                                                |                    |                    |                     |
| Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) | -20° C bis 45° C (-4°F bis 113°F)                                                                                                                                                               |                    |                    |                     |
| Temperatur (Lagerung)          | 5% bis 95%, nicht kondensierend                                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung)    |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |
| TV-System                      | Analog: B/G, D/K, L, I (Je nach eingestelltem Land.)<br>Digital: DVB-T/DVB-C                                                                                                                    |                    |                    |                     |
| Fernsehnorm/Videosystem:       | Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60<br>Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0                                                                             |                    |                    |                     |
| Audiosystem                    | BG, OK NICAM, MPEGI                                                                                                                                                                             |                    |                    |                     |
| HDMI IN 1 – 3                  | Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i<br>Audio-Opt.: 2-Kanal-Linear-PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 Bit.<br>Analoger Audioeingang (nur HDMI IN1)<br>PC-Eingang (nur HDMI IN1) |                    |                    |                     |
| Drehbarer Fuß (Links / Rechts) | -20° ~ 20°                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                     |
| Modellname                     | LE32C530                                                                                                                                                                                        | LE37C530           | LE40C530           | LE46C530            |
| Bildschirmgröße (Diagonal)     | 32 Zoll                                                                                                                                                                                         | 37 Zoll            | 40 Zoll            | 46 Zoll             |
| Ton (Ausgang)                  | 2 x 10 W                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                     |
| Abmessungen (BxTxH)            |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |
| Gehäuse                        | 783 X 76 X 498 mm                                                                                                                                                                               | 902 X 77 X 562 mm  | 970 X 79 X 600 mm  | 1102 X 79 X 676 mm  |
| Mit Fuß                        | 783 X 220 X 536 mm                                                                                                                                                                              | 902 X 240 X 614 mm | 970 X 240 X 652 mm | 1102 X 260 X 733 mm |
| Gewicht                        |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                     |
| Ohne Fuß                       | 9 kg                                                                                                                                                                                            | 11kg               | 14 kg              | 17 kg               |
| Mit Fuß                        | 11 kg                                                                                                                                                                                           | 14 kg              | 17 kg              | 21 kg               |

Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.

Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

## Inhalt

### A

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Alle wählen                   | 13 |
| Anschließen an ein Audiogerät | 8  |
| Anschließen an einen PC       | 22 |
| Anynet+                       | 29 |
| Aufnahme                      | 30 |
| Aufstellbereich               | 2  |
| Auto. Lautst.                 | 17 |
| Autom. Einstellung            | 16 |

### B

|                        |    |
|------------------------|----|
| Balance L/R            | 17 |
| Basisansicht           | 27 |
| Batterien              | 5  |
| Bearbeiten von Kanälen | 13 |
| Bildformat             | 15 |

### D

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diashow                  | 26    |
| <b>DIGITAL AUDIO OUT</b> | 8, 29 |
| DivX® VOD                | 28    |
| D-Sub                    | 22    |
| Drehen                   | 28    |
| Dynamisch                | 14    |

### E

|                   |    |
|-------------------|----|
| Eigendiagnose     | 20 |
| Empfänger         | 31 |
| Energiesparmodus  | 14 |
| Equalizer         | 17 |
| Ext. Lautsprecher | 17 |
| Extras            | 3  |

### F

|                |    |
|----------------|----|
| Farbtemp.      | 15 |
| Fehlerbehebung | 35 |
| Feinabstimmung | 13 |
| Fernbedienung  | 5  |
| Filmmodus      | 16 |
| Fotos          | 26 |
| Frequenz       | 12 |

### H

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hautton          | 15    |
| HDMI             | 7, 29 |
| Heimkino         | 8, 29 |
| Helligkeit       | 14    |
| Hintergrundmusik | 28    |

### I

|             |    |
|-------------|----|
| Kanalmenü   | 12 |
| Komponenten | 7  |

### K

|           |   |
|-----------|---|
| Kopfhörer | 8 |
|-----------|---|

### L

|                     |    |
|---------------------|----|
| Lautsprecherauswahl | 17 |
| Lautstärke          | 4  |
| Lizenz              | 37 |

### M

|                  |    |
|------------------|----|
| Media Play       | 23 |
| Melodie          | 20 |
| Montagehalterung | 33 |
| Musik            | 26 |

### N

|               |    |
|---------------|----|
| Name bearb.   | 9  |
| Navigieren    | 10 |
| Netzanzeige   | 4  |
| Nur RGB-Modus | 14 |

### O

|                    |    |
|--------------------|----|
| Öko-Sensor         | 14 |
| Optimale Auflösung | 22 |
| Optimalkontrast    | 14 |

### P

|                     |    |
|---------------------|----|
| PIN ändern          | 19 |
| PIP (Bild im Bild): | 20 |
| Plug & Play         | 6  |

### Q

|         |   |
|---------|---|
| Quellen | 9 |
|---------|---|

### S

|                   |    |
|-------------------|----|
| Schärfe           | 14 |
| Schwarzton        | 14 |
| Signalinformation | 21 |
| Sleep-Timer       | 18 |
| Software-Update   | 21 |
| Sperren           | 13 |
| Sprache           | 19 |
| Standby-Modus     | 4  |
| Symbol            | 3  |

### T

|                  |    |
|------------------|----|
| Technische Daten | 38 |
| Timer            | 18 |
| Titel            | 27 |
| Transparenzmenü  | 20 |
| TV-Lautsprecher  | 17 |

### U

|              |        |
|--------------|--------|
| Uhr          | 18     |
| Untertitel   | 19     |
| USB-Laufwerk | 21, 23 |

### V

|                  |    |
|------------------|----|
| Verstärken       | 16 |
| Videoformate     | 25 |
| Videorekorder    | 7  |
| Videos           | 24 |
| Virtual Surround | 17 |

### W

|                    |    |
|--------------------|----|
| Wandhalterung      | 33 |
| Warm               | 15 |
| Weißabgleich       | 14 |
| Wiederholungsmodus | 28 |

De figuren en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

### Opmerking over digitale tv

1. Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-T-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) via de zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
2. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde specifieke functies, zoals EPG (Elektronische programmagids), VOD (Video on Demand) enzovoort, zijn echter niet opgenomen in deze specificatie. Deze werken dus op dit moment nog niet.
3. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel niet worden gegarandeerd.
4. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en bepalingen.
5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.
6. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Samsung.  
 De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode tussen landen. Controleer de televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit kunt verbeteren door de tv-instellingen aan te passen.

### Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm, enz.). De voortdurende weergave van een statisch beeld(element) kan ertoe leiden dat de fosforlaag van het scherm ongelijkmatig slijt. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

- Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
- Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.
- Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit; hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.
- Gebruik regelmatig alle tv-functies die bedoeld zijn voor het tegengaan van beeldretentie en het opbranden van het scherm; raadpleeg de desbetreffende pagina's in de gebruikershandleiding voor meer informatie.


### Installatieruimte

Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijvoorbeeld muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is.


Wanneer u dit niet doet, kunnen er door een stijging van de interne temperatuur brand of problemen bij het product ontstaan.

-  Bij gebruik van een voet of wandbevestiging mogen er alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung Electronics zijn geleverd.
  - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product valt.
-  Het uiterlijk van het product kan afwijken van het afgebeelde apparaat.

#### Plaatsing op een voet.



#### Plaatsing met een wandbevestiging.



#### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

#### Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



# Inhoud

## Aan de slag

4

- 4 Accessoires
- 4 Overzicht van het bedieningspaneel
- 5 Overzicht van de afstandsbediening
- 6 Aansluiten op een antenne
- 6 Plug & Play (eerste instelling)

## Aansluitingen

7

- 7 Aansluiten op een AV-apparaat
- 8 Aansluiten op een audioapparaat
- 9 De ingangsbron wijzigen

## Basisfuncties

10

- 10 De menu's gebruiken
- 10 De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)
- 10 Programma's plannen
- 12 Het menu Kanaal
- 14 Het menu Beeld
- 16 Het menu Geluid
- 18 Het menu Instellingen
- 20 Het menu Ondersteuning

## Uitgebreide functies

22

- 22 Aansluiten op een pc
- 23 Media Play
- 29 Anynet+

## Overige informatie

32

- 32 De teletekstfunctie van het analoge kanaal
- 33 De wandbevestiging plaatsen
- 34 Kensington-antidiefstalslot
- 34 De tv vastzetten aan de wand
- 35 Problemen oplossen
- 38 Specificaties
- 39 Index

NEDERLANDS

### Let op deze symbolen!



**TOOLS**

Deze functie kan met een druk op de toets TOOLS op de afstandsbediening worden gebruikt.



Opmerking



Toets Eenmaal drukken

Nederlands


3

# Aan de slag

## Accessoires


- Controleer of de volgende onderdelen bij uw lcd-tv zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.
- De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.
- Kabels die niet bij het product worden geleverd, kunnen apart worden aangeschaft.

- Afstandsbediening en batterijen (AAA x 2)
- Garantietaal/veiligheidsvoorschriften (niet op alle locaties beschikbaar)
- Schoonmaakdoekje
- Gebruikershandleiding




- Afdichtingsplaat

Zie de aparte gebruiksaanwijzing voor plaatsing van de voet.



- Voet (1EA)



- Voetgeleider (1EA)




M4 x L12

- Schroeven (8EA)  
(LE32C530: 7EA)

## Overzicht van het bedieningspaneel

- De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.



|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor voor de afstandsbediening | Richt de afstandsbediening op dit punt van de tv.                                                                                                     |
| SOURCE                           | Hiermee schakelt u tussen de beschikbare ingangsbronnen. Gebruik deze knop in het schermmenu zoals u de toets ENTER op de afstandsbediening gebruikt. |
| MENU                             | Hiermee wordt het schermmenu (OSD; On Screen Display) met de functies van de tv weergegeven.                                                          |
| - +                              | Hiermee regelt u het volume. Gebruik de - + -toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen < en > op de afstandsbediening gebruikt.                    |
| CH                               | Hiermee wisselt u van kanaal. Gebruik de CH -toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen < en > op de afstandsbediening gebruikt.                    |
| Aan/uit-lampje                   | Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even en gaat het vervolgens uit. In de stand-bymodus blijft het aan.                               |
| (Aan/uit)                        | Hiermee schakelt u de tv in en uit.                                                                                                                   |


### Stand-bymodus

Laat de tv niet gedurende langere tijd in de stand-bymodus staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). Zelfs wanneer het apparaat via de aan/uit-knop is uitgeschakeld, wordt een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt netsnoer het beste loskoppelen.


## 4 Nederlands

## Overzicht van de afstandsbediening

 Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten en is voorzien van brailletekens bij de **POWER**-, kanaal- en volumetoetsen.



### Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)



#### OPMERKING


- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van de tv.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.
- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model variëren.

# Aan de slag

## Aansluiten op een antenne

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden er automatisch enkele basisinstellingen uitgevoerd.

 Vooraf doen: het netsnoer en de antenne aansluiten.



## Plug & Play (eerste instelling)

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnen er een enkel instructies op het scherm die u helpen de basisinstellingen te configureren. Druk op de toets **POWER** . **Plug & Play** is alleen beschikbaar wanneer de **Invoer** is ingesteld op Tv.

 Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op de rode toets.

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Een taal selecteren                     | Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTER  .<br>Selecteer de gewenste taal voor het schermmenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2 | Winkeldemo of Thuisgebruik selecteren   | Druk op de toets ◀ of ▶ en druk vervolgens op de toets ENTER  . <ul style="list-style-type: none"><li>Selecteer de modus <b>Thuisgebruik</b>. De modus <b>Winkeldemo</b> is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.</li><li>De instellingen van het apparaat van <b>Winkeldemo</b> terugzetten op <b>Thuisgebruik</b> (standaard): druk op de volumeknop op de tv. Wanneer het schermmenu voor het volume wordt weergegeven, houdt u de toets MENU 5 seconden ingedrukt.</li></ul>                                                                                                            |                                                                                      |
| 3 | Uw land selecteren                      | Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTER  .<br>Selecteer uw land.<br> Voor bepaalde modellen moet u een pincode instellen nadat u in het menu <b>Land</b> uw land hebt geselecteerd.<br> Bij het invoeren van de pincode is 0-0-0-0 niet beschikbaar.                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 4 | Een antenne selecteren                  | Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTER  .<br>Selecteer <b>Ant</b> , <b>Kabel</b> of <b>Satelliet</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 5 | Een kanaal selecteren                   | Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTER  .<br>Selecteer de kanaalbron die moet worden onthouden. Wanneer u de antennebron als <b>Kabel</b> instelt, kunt u numerieke waarden (kanaalfrequenties) voor de kanalen opgeven. Zie voor meer informatie <b>Kanaal</b> → <b>Automatisch opslaan</b> (pag. 12).<br> Druk op elk gewenst moment op de toets ENTER  om de opslagprocedure te onderbreken. |                                                                                      |
| 6 | De Klokmodus instellen                  | Stel de <b>Klokmodus</b> automatisch of handmatig in.<br>Druk op de toets ▲ of ▼ om <b>Auto</b> te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| 7 | Tijdzone                                | Druk op de knop ▲ of ▼ om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op ENTER  . (afhankelijk van het land)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 8 | De Handleiding HD-verbinding weergeven. | De verbindingsmethode voor de beste HD-schermkwaliteit wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 9 | Veel kijkplezier.                       | Druk op de toets ENTER  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |

### Als u deze functie wilt resetten...

Selecteer **Setup - Plug & Play (Instellingen - Plug & Play)** (eerste instelling). Geef uw viercijferige pincode op. De standaardpincode is '0-0-0-0'. Als u de pincode wilt wijzigen, gebruikt u de functie **PIN wijzigen**.

## 6 Nederlands

**HDMI IN 1(DVI), 2, 3/PC/DVI AUDIO IN**

- Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding moet u de **HDMI IN 1(DVI)**-aansluiting gebruiken. Gebruik voor de DVI-kabelaansluiting een DVI-naar-HDMI-kabel of een DVI-HDMI-adaptor (DVI-naar-HDMI) voor video-aansluiting en de **PC/DVI AUDIO IN**-ingangen voor audio.
- Als er een extern apparaat is aangesloten, zoals een dvd-speler/blu-rayspeler/kabelbox/STB-satellietontvanger, dat een HDMI-versie ondersteunt die lager is dan 1.3, werkt de tv mogelijk niet naar behoren (bijvoorbeeld geen beeld, geen geluid, geflikker of een abnormale kleur).
- Als er na het aansluiten van een HDMI-kabel geen geluid is, moet u de HDMI-versie van het externe apparaat controleren. Als het een oudere versie dan 1.3 betreft, neemt u contact op met de leverancier van het betreffende apparaat om de HDMI-versie te controleren en om een upgrade te vragen.
- We adviseren u een gecertificeerde HDMI-kabel aan te schaffen. Anders wordt er mogelijk niets weergegeven op het scherm of treedt er een verbindingfout op.


Nederlands

# Aansluitingen

## Aansluiten op een audioapparaat

### Een optische (digitale) aansluiting of de aansluiting voor een hoofdtelefoon gebruiken

Beschikbare apparaten: digitaal audiosysteem, versterker, dvd-thuisbioscoop



**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Wanneer een digitaal audiosysteem op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting wordt aangesloten, moet u het volume van zowel de tv als het audiosysteem verlagen.
- 5.1-kanaals audio is mogelijk wanneer de tv op een extern apparaat is aangesloten dat dit ondersteunt.
- Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingeschakeld, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de tv. Wanneer de tv een DTV-signaal ontvangt, zendt de tv een 5.1-kanaalsgeluid naar de ontvanger van de thuisbioscoop. Wanneer de bron een digitaal component is, zoals een dvd-speler/blu-rayspeler/kabelbox/satellietontvanger (STB), en dit via HDMI op de tv is aangesloten, geeft de ontvanger van de thuisbioscoop alleen 2-kanaalsgeluid weer. Als u 5.1-kanaalsgeluid wilt horen, sluit u de digitale uitgang van de dvd-speler/Blu-rayspeler/kabelbox/satellietontvanger (STB) rechtstreeks op een versterker of thuisbioscoop aan.


**Hoofdtelefoon** 🎧: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw set aansluiten. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

- Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op de tv is aangesloten.
- Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de tv worden apart geregeld.

## De COMMON INTERFACE-aansluiting

Voor betaalde kanalen moet een 'CI- of CI+-kaart' zijn geplaatst.

- Als u de CI-/CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen het bericht "Gecodeerd signaal" weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden over circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht "Update voltooid" weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.



### OPMERKING

- U kunt een 'CI- of CI+-kaart' bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
- Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
- Plaats de 'CI- of CI+-kaart' in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
- De plaats van de **COMMON INTERFACE**-aansluiting kan per model verschillen.
- 'CI-/CI+-kaarten' worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Plaats de 'CI- of CI+-kaart' die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.

## De ingangsbron wijzigen

### Bronlijst

Hiermee kunt u de tv of andere externe ingangsbronnen zoals dvd-spelers/Blu-rayspelers/kabelboxen/STB-satellietontvangers die op de tv zijn aangesloten, selecteren.

- **Tv / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1 / DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB**

In de **Bronlijst** worden aangesloten ingangen gemarkeerd.

**Ext.** en **PC** blijven altijd geactiveerd.

SOURCE



### Naam wijzigen

- **VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB / AV-ontvanger / Spelcomputer / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-apparaten / Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** geef het apparaat dat op de ingangen is aangesloten een naam om de selectie van de ingangsbron gemakkelijker te maken.


Wanneer een pc met een resolutie van 1920 x 1080 bij 60 Hz op de **HDMI IN 1(DVI)**-poort is aangesloten, moet u bij **Naam wijzigen** de poort instellen op de modus **DVI PC**.

Wanneer u een HDMI/DVI-kabel op de **HDMI IN 1(DVI)**-poort aansluit, moet u bij **Naam wijzigen** de poort instellen op de modus **DVI PC** of **DVI-apparaten**.

# Basisfuncties

## De menu's gebruiken

Voordat u de tv gebruikt, moet u de stappen hieronder volgen om te leren hoe u het menu kunt gebruiken en hoe u verschillende functies kunt selecteren en aanpassen.



- 1 ENTER / Richtingstoets: de cursor verplaatsen en een item selecteren. De instelling bevestigen.
- 2 RETURN-toets: hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
- 3 MENU-toets: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- 4 EXIT-toets: hiermee wordt het schermmenu afgesloten.

## Met het schermmenu werken

Afhankelijk van het geselecteerde menu kunnen de toegangstappen verschillen.


|   |       |                                                                                                                                                 |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MENU  | De opties van het hoofdmenu worden op het scherm weergegeven:<br><b>Beeld, Geluid, Kanaal, Instellingen, Invoer, Toepassing, Ondersteuning.</b> |
| 2 | ▲ / ▼ | Selecteer een pictogram met de toets ▲ of ▼.                                                                                                    |
| 3 | ENTER | Druk op de toets ENTER  om het submenu te openen.                                                                                               |
| 4 | ▲ / ▼ | Selecteer het gewenste submenu met de toets ▲ of ▼.                                                                                             |
| 5 | ◀ / ▶ | Pas de waarde van een item aan met de toets ▶ of ▶. Afhankelijk van het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.                       |
| 6 | ENTER | Druk op ENTER  om de configuratie te voltooien.                                                                                                 |
| 7 | EXIT  | Druk op EXIT.                                                                                                                                   |

## De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programma-informatie voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

- Scroll ◀ of ▶ om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.
- Scroll ▲ of ▼ om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, drukt u op de toets ENTER .



## Programma's plannen

### Gids

De EPG-informatie (Electronic Programme Guide) wordt door de omroepen verstrekt. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verduisterd zijn.




### Kan.weergave gebruiken





## Geplande weergave gebruiken



- 1 **Antenne (Weergave):** een lijst weergeven met programma's die nu of binnenkort worden uitgezonden.
- 2 **Geel (Meer dan 24 uur):** een lijst weergeven met programma's die over 24 uur en later worden uitgezonden.
- 3 **Blauw (CH-modus):** Selecteer het type kanalen dat u in het venster **Kan. weergave** wilt weergegeven. (**Alle**, **Tv**, **Radio**, **Gegevens/overig**, **Mijn kanaal 1-4**)
- 4 **Informatie:** hiermee wordt meer informatie over het geselecteerde programma weergegeven.
- 5 **◇ (Pagina):** naar de volgende of vorige pagina gaan.
- 6 **ENTER** -toets.
  - Wanneer u het huidige programma selecteert, kunt u naar het geselecteerde programma kijken.
  - Wanneer u een programma in de toekomst selecteert, kunt u dit reserveren om te bekijken. U kunt de planning annuleren door nogmaals op de toets **ENTER** te drukken en **Progr. annuleren** te selecteren.

## Kanaalbeheer

U kunt favoriete kanalen verwijderen of instellen en de programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken. Selecteer een kanaal in het scherm **Kanalen**, **Mijn kanalen** of **Gepland**.



■ **Kanalen:** hier wordt de kanalenlijst weergegeven op basis van het kanaaltipe.

■ **Mijn kanalen:** hier wordt de groep van het kanaal weergegeven.

■ **Gepland:** hier worden alle momenteel gereserveerde programma's weergegeven.

De gekleurde toetsen met **Kanaalbeheer** gebruiken

- **Antenne (Antenne):** schakelen tussen **Ant** en **Kabel**.
- **Zoom (Zoom):** een kanaalnummer vergroten of verkleinen.
- **Selecteren (Selecteren):** Selecteer de gewenste kanalen en druk op de gele toets om alle geselecteerde kanalen tegelijkertijd in te stellen. Het symbool wordt links van de geselecteerde kanalen weergegeven.
- **Sorteren (Sorteren):** de lijst die op kanaalnaam of kanaalnummer is gesorteerd, wijzigen.
- **Pagina (Pagina):** naar de volgende of vorige pagina gaan.
- **Tools (Tools):** het optiemenu van **Kanaalbeheer** wordt weergegeven. (De optiemenu's kunnen per situatie verschillen.)

### Pictogrammen van de kanaalstatus

| Pictogram | Betekenis                                      |
|-----------|------------------------------------------------|
|           | Een analoog kanaal.                            |
|           | Een geselecteerd kanaal.                       |
|           | Een kanaal dat als favoriet is ingesteld.      |
|           | Een programma dat momenteel wordt uitgezonden. |
|           | Een vergrendeld kanaal.                        |
|           | Een gereserveerd programma.                    |

# Basisfuncties

## Favoriete kanalen gebruiken

### Mijn kanalen ♥

(in **Kanaalbeheer**)

Hier worden alle favoriete kanalen weergegeven.

- **Mijn kanalen bewerken**  : u kunt de geselecteerde kanalen aan de gewenste groep kanalen toevoegen.

 Het symbool "♥" wordt weergegeven en het kanaal wordt als een van 'Mijn kanaal' ingesteld.

1. Selecteer een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
2. Voeg een kanaal toe of verwijder een kanaal in de Mijn kanaal-groepen tussen 1, 2, 3 en 4.
  - U kunt een of meer groepen selecteren.
3. Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u de kanalenlijst voor elke groep in uw kanalen weergegeven.



### Kanalenlijst

Hier vindt u een overzicht van alle gezochte kanalen.



## Het menu Kanaal

### Kanalen opnieuw afstemmen

#### Antenne (Ant / Kabel)

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten (antenne of kabel).

## Land

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Geef uw viercijferige pincode op.

- **Analoog kanaal**: hier kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.
- **Digitaal kanaal**: hier kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.

## Automatisch opslaan

Scant automatisch op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de tv.

 Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Wanneer een kanaal met de functie **Kinderslot** is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Antennebron (Ant / Kabel)**: selecteer de antennebron die moet worden onthouden.

- **Kanaalbron (Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog)**: Selecteer de kanaalbron die moet worden onthouden.

Wanneer u **Kabel** → **Digitaal en Analoog** of **Digitaal** selecteert: moet u een waarde opgeven voor het scannen van kabelkanalen.

**Zoekmodus (Volledig / Netwerk / Snel)**: scant op alle kanalen met actieve zenders en slaat deze op in het geheugen van de tv.

 Als u **Snel** selecteert, kunt u **Netwerk**, **Netwerk-ID**, **Frequentie**, **Modulatie** en **Symboolfrequentie** met de toets van de afstandsbediening handmatig instellen.

**Netwerk (Auto / Handmatig)**: Selecteer **Auto** als u de ID voor **Netwerk-ID** automatisch wilt ophalen of selecteer **Handmatig**, als u de ID handmatig wilt opgeven.

**Netwerk-ID**: Als **Netwerk** is ingesteld op **Handm.** kunt u met de cijfertoetsen de waarde voor **Netwerk-ID** opgeven.

**Frequentie**: geeft de frequentie voor het kanaal weer. (Verschilt per land.)

**Modulatie**: geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.

**Symboolfrequentie**: geeft de beschikbare symboolfrequenties weer.

## Handm. opslaan

Scant handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de TV.

 Wanneer een kanaal met de functie **Kinderslot** is vergrendeld, wordt er een venster weergegeven waarin u een pincode kunt opgeven.

- **Digitaal kanaal**: zodra het scannen is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.

 Wanneer u **Antenne** selecteert → **Ant: Kanaal, Frequentie, Bandbreedte**

 Wanneer u **Antenne** selecteert → **Kabel: Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie**

- **Analoog kanaal (Prog., Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal, Zoeken)**: als er geen geluid is of als het geluid vervormd klinkt, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.

 Kanaalmodus

- **P** (programmamodus): als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
- **C** (antennekanaalmodus) / **S** (kabelkanaalmodus): in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

## Kanalen bewerken

### Het optiemenu van Kanaalbeheer gebruiken

(in **Kanaalbeheer**)

1. Selecteer een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
  2. Wijzig de naam of het nummer van het kanaal via het menu **Kanaalnaam bewerken** of **Kanaalnr. wijzigen**.
- **Kanaalnaam bewerken** (alleen analoge kanalen): zelf een kanaalnaam invoeren.
  - **Kanaalnr. wijzigen** (alleen digitale kanalen): het nummer instellen met de toepasselijke nummertoeetsen.

## Overige functies

## Optie Kabel Zoeken

(afhankelijk van het land)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

- **Startfrequentie / Stopfrequentie**: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).
- **Modulatie**: geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
- **Symboolfrequentie**: geeft de beschikbare symboolfrequenties weer.

## Kanaalbeheer

### Het optiemenu van Kanaalbeheer gebruiken

Stel de diverse kanalen in met behulp van de opties in het menu **Kanaalbeheer** (**Vergrend.** / **Slot uit**, **Timerweergave**, **Sorteren**, **Verwijderen**, **Alles select.** / **Niets select.**). Menuopties kunnen, afhankelijk van de kanaalstatus, verschillen.

1. Selecteer een kanaal en druk op de toets **TOOLS**.
  2. Selecteer een functie en wijzig eventueel de instellingen.
- **Vergrend. / Slot uit**: u kunt een kanaal vergrendelen, zodat het niet geselecteerd en bekeken kan worden.

 **OPMERKING**

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Kinderslot** is ingesteld op **Aan**.
- Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in standaard is dit "0-0-0-0". U kunt de pincode wijzigen met de optie **PIN wijzigen**.

- **Timerweergave**: U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Om deze optie te kunnen gebruiken, moet u eerst de huidige tijd instellen.

 Wanneer een digitaal kanaal is geselecteerd, drukt u op de toet ► en om het digitale programma te kijken.

- **Sorteren** (alleen analoge kanalen): hiermee kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn nadat u de functie voor het automatisch opslaan van kanalen hebt gebruikt.
- **Verwijderen**: U kunt een kanaal toevoegen of verwijderen uit de weergave van de door u gewenste kanalen.
- **Alles select. / Niets select.**: selecteer alle kanalen of geen van de kanalen in Kanaalbeheer.

## Overdracht kanalenlijst

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Geef uw viercijferige pincode op. Hiermee kunt u het kanalenoverzicht importeren of exporteren. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.

- **Importeren via USB**: hiermee kunt u de lijst met kanalen van uw USB-apparaat importeren.
- **Exporteren via USB**: hiermee kunt u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat exporteren. Deze functie is beschikbaar wanneer er een USB-apparaat is aangesloten.



## Gepland

(in **Kanaalbeheer**)

U kunt een programma dat u hebt gereserveerd bekijken, bewerken of verwijderen.

- **Info wijzigen**: Een programma wijzigen dat u hebt gereserveerd om te bekijken.
- **Progr. annuleren**: een programma annuleren dat u hebt gereserveerd.
- **Informatie**: een programma dat u hebt gereserveerd weergeven. (U kunt de reserveringsinformatie ook wijzigen.)
- **Alles select. / Niets select.**: alle gereserveerde programma's selecteren of de selectie ervan opheffen.

## Fijnafstemming

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen.

 Fijnafgestemde kanalen zijn met een sterretje "\*" gemarkeerd.

 Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u **Resetten**.

# Basisfuncties

## Het menu Beeld

### De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

#### Modus

Selecteer het beeldtype dat uw voorkeur heeft.

- **Dynamisch**: geschikt voor een heldere kamer.
- **Standaard**: geschikt voor een normale omgeving.
- **Natural**: geschikt om vermoeide ogen tegen te gaan.  
 **Natural** is niet beschikbaar in de pc-modus.
- **Film**: geschikt om films in een donkere kamer te kijken.



### De beeldinstellingen aanpassen

#### Backlight / Contrast / Helderheid / Scherpste / Kleur / Tint (G/R)

De tv heeft verschillende instelmogelijkheden voor de beeldkwaliteit.

##### OPMERKING

- In de analoge modi **Tv**, **Ext.**, **AV** van het PAL-systeem kunt u de functie **Tint (G/R)** niet gebruiken.
- In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Backlight**, **Contrast** en **Helderheid**.
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.

### Economische oplossingen

#### ECO-oplossing

- **Spaarstand (Uit / Laag / Middel / Hoog / Beeld uit / Auto)** : de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u de optie **Beeld uit** selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld, maar blijft u het geluid horen. Druk op een willekeurige knop behalve de volumeknop om het scherm in te schakelen.
- **ECO-sensor (Uit/Aan)**: voor een nog hoger energiebesparing worden hiermee de beeldinstellingen automatisch aan het omgevingslicht in de kamer aangepast.  
 Als u de optie **Backlight** aanpast, wordt de **ECO-sensor** ingesteld op **Uit**.

**Min. backlight**: als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan** kan de minimale schermhelderheid handmatig worden aangepast.

 Als **ECO-sensor** is ingesteld op **Aan**, wordt de helderheid van scherm mogelijk aangepast (iets donkerder of lichter) afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht.

- **Geen signaal stdby (Uit / 15 min / 30 min / 60 min)**: Om onnodig energieverbruik te voorkomen kunt u instellen hoe lang de tv ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen.

 Uitgeschakeld wanneer de pc zich in de energiebesparingsmodus bevindt.

### De beeltopties wijzigen

#### Geavanceerde instellingen

(beschikbaar in de modi **Standaard** / **Film**)

U kunt de gedetailleerde instellingen voor uw scherm wijzigen, waaronder kleur en contrast.

 In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Dynamisch contrast**, **Gamma** en **Witbalans**.


| Geavanceerde instellingen   |          |
|-----------------------------|----------|
| Zwarttinten                 | : Uit ▶  |
| Dynamisch contrast          | : Middel |
| Schaduwdetail               | : -2     |
| Gamma                       | : 0      |
| RGB-modus                   | : Uit    |
| Kleurruimte                 | : Eigen  |
| Witbalans                   |          |
| ▼                           |          |
| ◀ Verplaatsen [Enter] Terug |          |

- **Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste)**: selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te passen.
- **Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog)**: het schermcontrast aanpassen.
- **Schaduwdetail (-2~+2)**: de helderheid van donkere beelden aanpassen.
- **Gamma**: de intensiteit van primaire kleuren aanpassen.
- **RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw)**: u kunt de **Kleur** of **Tint (G/R)** van **Rood**, **Groen** en **Blauw** voor het beeld van een extern apparaat (dvd-speler, thuisbioscoop, enz.) aanpassen.
- **Kleurruimte (Auto / Eigen)**: de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.

- **Witbalans:** de kleurtemperatuur aanpassen voor een natuurlijker beeld.
- **R-basis / G-basis / B-basis:** de donkerheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
- **R-niveau / G-niveau / B-niveau:** de helderheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
- **Resetten:** hiermee zet u de **Witbalans** terug naar de standaardinstellingen.
- **Huidkleur:** benadrukken van roze "Huidkleur".
- **Randverbetering (Uit / Aan):** de randen van objecten versterken.

## Beeldopties

-  In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Kleur tint**, **Grootte**, en **Autom. beveilig.tijd**.



- **Kleurtint (Koel / Normaal / Warm1 / Warm2)**
  -  **Warm1** of **Warm2** wordt in de afbeeldingsmodus Dynamisch uitgeschakeld.
  -  De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.
- **Grootte:** de kabelbox/satellietontvanger heeft mogelijk ook een eigen reeks schermformaten. U wordt echter ten sterkste aangeraden om meestal de 16:9-modus te gebruiken.
- **Auto-breed:** hiermee wordt het beeldformaat automatisch op 16:9 ingesteld.
- **16:9:** hiermee wordt het beeldformaat op 16:9 ingesteld voor dvd's of breedbeelduitzendingen.



**Breedbeeldzoom:** hiermee wordt het beeld verder dan 4:3 vergroot.

 Pas de **Positie** aan met de toetsen **▲** en **▼**.

**Zoom:** hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.

 pas de **Positie** of **Grootte** aan met de toetsen **▲**, **▼**.

**4:3:** dit is de standaardinstelling voor een film of normale uitzending.

 Gebruik de tv niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts en midden in het scherm zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.

**Volledig scherm:** geeft het volledige, niet-afgekapte beeld weer wanneer er een HDMI-sigitaal (720p / 1080i / 1080p) of Component-sigitaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.

### OPMERKING

- Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
- De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
- In de PC-modus kunt u alleen de modi **16:9** en **4:3** aanpassen.
- De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en opgeslagen.
- Nadat u **Volledig scherm** in de modus **HDMI** (1080i / 1080p) of **Component** (1080i / 1080p) hebt gekozen: pas de **Positie** of **Grootte** aan met de toetsen **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Als u de functie **Volledig scherm** gebruikt met een ingangssigitaal HDMI 720p, wordt 1 kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant, zoals in de functie Overscan.
- **Schermmodus (16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3):** alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op **Auto-breed**. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.
-  Niet beschikbaar in de **PC**-, **Component**- of **HDMI**-modus.

# Basisfuncties

- **Digitale ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie):** als het uitgezonden signaal zwak is, kunnen er ruis en echobeelden optreden. Probeer de verschillende opties totdat het beeld het best wordt weergegeven.

**Autom. visualisatie:** geeft bij het wisselen van analoge kanalen de sterkte van het huidige signaal weer en definieert de ruisreductie van het scherm.

 Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

- **MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto):** vermindert MPEG-ruis voor een betere beeldkwaliteit.

- **HDMI-zwartniveau (Normaal / Laag):** selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

 Alleen beschikbaar in de HDMI-modus (RGB-signalen).

- **Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2):** stelt de tv in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.

 Beschikbaar in de modi **TV, AV, COMPONENT** (480i/1080i) en **HDMI** (480i/1080i).

- **Autom. beveilig.tijd (2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur / Uit):** Wanneer het scherm niet wordt gebruikt en een niet-bewegend beeld gedurende een door de gebruiker gedefinieerde tijd wordt weergegeven, wordt de schermbeveiliging geactiveerd om de vorming van ingebrande beelden op het scherm te voorkomen.

## Beeld resetten (OK / Annuleren)

Zet de huidige beeldmodus op de standaardinstellingen terug.

### De tv instellen voor uw pc

Stel de ingangsbron in op **PC**.

### Autom. afstellen

Pas de frequentiewaarden/posities aan en stem de instellingen automatisch fijn af.

 Niet beschikbaar bij een aansluiting met een HDMI-/DVI-kabel.

## Scherms

- **Grof / Fijn:** beeldruis verwijderen of verminderen. Als door een fijnafstemming van het kanaal de ruis niet verdwijnt, stelt u de frequentie zo goed mogelijk in (**Grof**) en voer opnieuw een fijnafstemming uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.

- **Positie :** pas de positie van het pc-scherms aan met de richtingstoetsen (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

- **Beeld resetten:** het beeld wordt naar de standaardinstellingen teruggezet.

### Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken

Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart kunnen de schermen op de pc verschillen. Desondanks moeten bijna altijd dezelfde basisinstellingen worden toegepast. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

1. Klik eerst op "Configuratiescherms" in het menu Start van Windows.
2. Klik op "Beeldscherms" in het "Configuratiescherms". Er verschijnt een dialoogvenster.
3. Klik op "Monitor", waarna een dialoogvenster wordt weergegeven.
4. Selecteer het tabblad "Instellingen" in het dialoogvenster.
  - De juiste beeldgrootte (resolutie) [Optimaal: 1920 X 1080 pixels]
  - Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde "60" of "60 Hz". Klik anders op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.

### Het menu Geluid

### De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

## Modus

- **Standaard:** selecteert de normale geluidsmodus.
- **Muziek:** geeft voorrang aan muziek ten opzichte van stemmen.
- **Film:** geeft optimaal geluid voor films.
- **Heldere spraak:** hiermee legt u meer nadruk op stemmen dan op andere geluiden.
- **Versterken:** hiermee versterkt u de intensiteit van hoge frequenties in het geluid zodat slechthorenden het beter kunnen volgen.



## Geluidsinstellingen aanpassen

### Toonregeling

Hiermee wordt de geluidsmodus geregeld (alleen de standaard geluidsmodus).

- **Balans L/R:** regelt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Bandbreedteaanpassing): hiermee wordt het niveau van specifieke bandbreedtefrequenties geregeld.
- **Resetten:** hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.

### Geluidssystemen e.d.

### Virtual Surround (Uit / Aan)

(alleen bij geluidsmodus)

Deze functie zorgt door middel van HRTF-technologie (Head Related Transfer Function) voor een virtuele beleving van 5.1-kanaals surroundgeluid via een paar luidsprekers of een koptelefoon.

### Heldere spraak (Uit / Aan)

(alleen bij geluidsmodus)

Met deze functie kunt u de intensiteit van een stem versterken zodat deze boven achtergrondmuziek of geluidseffecten uitkomt en dialogen tijdens een programma beter te volgen zijn.

### Taal voor audio

(alleen digitale kanalen)

Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.

 Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.

### Geluidsformaat

(alleen digitale kanalen)

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de functie TV-luidspreker.

 De optie van **Geluidsformaat** kan per uitzending verschillen. 5.1-kanaals Dolby digital-geluid is alleen beschikbaar wanneer u een externe luidspreker via een optische kabel aansluit.

## Audiobeschrijving

(niet in alle locaties beschikbaar) (alleen digitale kanalen)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de AD (Audiobeschrijving), dat samen met het hoofdgeluid wordt uitgezonden.



- **Audiobeschrijving (Uit / Aan):** de geluidsbeschrijving in- of uitschakelen.
- **Volume:** het volume voor de audiobeschrijving regelen.

### Auto Volume (Uit / Normaal / Nacht)

Als u het volume op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u Normaal in.

- **Nacht:** deze modus biedt een verbeterde geluidsbeleving in vergelijking met de modus **Normaal**, maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig.

### Luidspreker selecteren (Ext. luidspreker / TV-luidspreker / Hoofdtelefoon)

Door een verschil in decodeersnelheid tussen de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger kan er een echo ontstaan. Zet de tv in dat geval op **Ext. luidspreker**.

 Als **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker** werken de volume- en MUTE-toetsen niet en zijn de geluidsinstellingen beperkt.

 Wanneer **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker**.

- **TV-luidspreker: Uit, Ext. luidspreker: Aan**

 Wanneer **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **TV-luidspreker**.

- **TV-luidspreker: Aan, Ext. luidspreker: Aan**

 Als er geen videosignaal is, komt er uit beide luidsprekers geen geluid.

### Extra instelling

(alleen digitale kanalen)

- **DTV-geluidsniveau (MPEG / HE-AAC):** met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.

 Afhankelijk van het uitgezonden signaaltipe kan **MPEG / HE-AAC** tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.

 Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.



# Basisfuncties

- **SPDIF-uitvoer:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) wordt gebruikt voor de levering van digitaal geluid, waardoor de interferentie naar luidsprekers en diverse digitale apparaten zoals dvd-spelers wordt tegengegaan.  
**Geluidsformaat:** tijdens de ontvangst van een digitale tv-uitzending kunt u SPDIF-uitvoer (Digital Audio-formaat) kiezen bij de opties **PCM** of **Dolby Digital**.  
  - ✎ Wanneer u 5.1-kanaals luidsprekers op een Dolby Digital-installatie aansluit, haalt u het maximale uit uw interactieve 3D-geluidsbeleving.
- **Geluidsvertraging:** corrigeer verschil tussen beeld en geluid wanneer u een tv-programma of een video bekijkt en luistert naar digitale audio via een extern apparaat zoals een AV-ontvanger (0 ms - 250 ms).
- **Dolby Digital Comp (Line / RF):** met deze functie minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby digital-signaal en een spraaksignaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).  
  - ✎ Selecteer **Line** voor een dynamisch geluid en **RF** om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te verkleinen.

**Line :** stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) op -20 dB of -31 dB.

**RF:** stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) in op -10 dB of -20 dB.

## Geluid resetten (OK / Annuleren)

Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

## De geluidsmodus selecteren

Wanneer u de optie **Dual I-II** instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.



|              | Type geluid | Dual I-II                           | Standaard            |
|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| A2 Stereo    | Mono        | <b>Mono</b>                         | Automatisch wijzigen |
|              | Stereo      | <b>Stereo ↔ Mono</b>                |                      |
|              | Dual        | <b>Dual I ↔ Dual II</b>             | <b>Dual I</b>        |
| NICAM Stereo | Mono        | <b>Mono</b>                         | Automatisch wijzigen |
|              | Stereo      | <b>Mono ↔ Stereo</b>                |                      |
|              | Dual        | <b>Mono ↔ Dual I</b><br>↖ Dual II ↗ | <b>Dual I</b>        |

- ✎ Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar mono overschakelen.
- ✎ Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.
- ✎ Alleen beschikbaar als de **Invoer** is ingesteld op **Tv**.

## Het menu Instellingen

### De tijd instellen

#### Tijd

- **Klok:** het instellen van de klok is belangrijk voor de diverse timerfuncties van de tv.  
  - 🕒 De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets **INFO** drukt.
  - ✎ Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen.
- Klokmodus (Auto / Handmatig)**  
  - ✎ Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. In dat geval stelt u de tijd handmatig in.
  - ✎ De antenne moet zijn aangesloten als u de tijd automatisch wilt kunnen instellen.
- Klok instellen:** geef een waarde op voor **Dag, Maand, Jaar, Uur** en **Minuut**.  
  - ✎ Available only when **Klokmodus** is set to **Handmatig** manually.
- Tijdzone** (afhankelijk van het land): Selecteer uw tijdzone.  
  - ✎ Wanneer **Land** is ingesteld op **Ander**, kunt u deze functie gebruiken.
  - ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Klokmodus** is ingesteld op **Auto**.

### De Slaaptimer gebruiken

- **Slaaptimer** **TOOLS** : de tv wordt hiermee automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten).  
  - ✎ Om de functie **Slaaptimer** te annuleren, selecteert u **Uit**.

### De In- / uitschakeltijd instellen

- **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3:** u kunt drie verschillende timerinstellingen opgeven. Daarvoor moet u wel eerst de klok instellen.

### Timer 1

Inschakeltijd  
Deactiv. 00 00

Uitschakeltijd  
Deactiv. 00 00

Volume Bron Antenne Kanaal  
10 TV ATV 1

Herhalen  
Eenmaal Zo Ma Di Wo Do Vrij Za

▶ Verplaatsen ◀ Instellen ⏏ Enter ▶ Terug



**Inschakeltijd / Uitschakeltijd:** de uren en minuten opgeven en activeren/deactiveren. (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Activeren**.)

**Volume:** het gewenste geluidsvolume instellen.

**Bron:** selecteer **Tv**- of **USB**-inhoud om af te spelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld. (**USB** kan alleen worden geselecteerd als er een USB-apparaat op de tv is aangesloten)

**Antenne** (wanneer **Bron** is ingesteld op **Tv**): selecteer **ATV** of **DTV**.

**Kanaal** (wanneer **Bron** is ingesteld op **Tv**): selecteer het gewenste kanaal.

**Inhoud** (wanneer **Bron** is ingesteld op **USB**): selecteer een map op het USB-apparaat met muziek- of fotobestanden die u wilt afspelen wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld.

#### **OPMERKING**

- Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of de map met muziekbestanden niet is geselecteerd, werkt de timerfunctie niet goed.
- Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat aanwezig is, wordt er geen presentatie weergegeven.
- Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
- Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Gebruikt u meerdere USB-apparaten van hetzelfde type, zorg dan dat de mappen die eraan zijn toegewezen een verschillende naam hebben.

**Herhalen:** selecteer **Eenmaal**, **Dagel.**, **Ma~Vr**, **Ma~Za**, **Za~Zo** of **Handmatig**. Wanneer u **Handmatig** selecteert, kunt de dag instellen waarop u de timer wilt activeren.

 De markering  geeft aan dat de dag is geselecteerd.

 **Automatisch uitschakelen** (alleen beschikbaar als de tv door de timer wordt ingeschakeld): de tv wordt automatisch na 3 uur inactiviteit uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.

## Programma's vergrendelen

### Beveiliging

-  Voordat het instellingscherm wordt geopend, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.
-  Geef uw viercijferige pincode op (standaard is dit '0-0-0-0'). U kunt de pincode wijzigen met de optie **PIN wijzigen**.
- **Kinderslot (Uit / Aan):** kanalen in **Kanaalbeheer** vergrendelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.
-  Alleen beschikbaar als de **Invoer** is ingesteld op **Tv**.

- **Kinderslot:** (afhankelijk van het land): met een zelf ingestelde viercijferige pincode voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde kanaal is vergrendeld, wordt het symbool "■" weergegeven.

**Alles toestaan:** hiermee ontgrendelt u alle tv-classificaties (wordt niet ondersteund in Frankrijk).

 Wanneer **Kinderslot** is ingesteld op **18**, verschijnt er een invoerscherm waarin een pincode moet worden opgegeven om tussen de kanalen te kunnen schakelen (alleen in Frankrijk).

- **PIN wijzigen:** uw persoonlijke code wijzigen die vereist is voor het instellen van de tv.

 Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op "0-0-0-0": **POWER** (uit) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (aan).

## Overige functies

### Taalkeuze

- **Taalkeuze:** de menutaal instellen.
- **Teleteksttaal:** de gewenste taal voor teletekst instellen.
-  Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
- **Voorkeur (Eerste taal voor audio / Tweede taal voor audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel):** selecteer een taal als standaardtaal voor wanneer een kanaal wordt geselecteerd.

### Ondertiteling

Gebruik dit menu om de modus **Ondertiteling** in te stellen.

- **Ondertiteling (Uit / Aan):** ondertitels in- of uitschakelen.
- **Modus (Normaal / Slechthorenden):** hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.
- **Ondertitelingstaal:** hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.
-  Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie **Slechthorenden** niet ondersteunt, wordt **Normaal** automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus **Slechthorenden** is geselecteerd.
-  Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.



## Digitale tekst (Uitschakelen / Inschakelen)

(uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

# Basisfuncties

## Algemeen

- **Spelmodus (Uit / Aan):** als u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStation™ of Xbox™ kunt u een realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te selecteren.

### OPMERKING

- Voorzorgen en beperkingen voor de spelmodus
  - Als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een ander extern apparaat aansluiten, zet u in het instellingenmenu **Spelmodus** op **Uit**.
  - Als u in de **Spelmodus** het tv-menu weergeeft, zal het beeld een beetje trillen.
- **Spelmodus** is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op TV of PC.
- Nadat u de spelcomputer hebt aangesloten, schakelt u de **Spelmodus** in door **Aan** te selecteren. Helaas is het mogelijk dat de beeldkwaliteit niet optimaal is.
- Als **Spelmodus** is ingesteld op **Aan**
  - **Beeld** is ingesteld op **Standaard** en de modus **Geluid** is ingesteld op **Film**.
  - **Toonregeling** is niet beschikbaar.
- **Transp. menu (Helder / Donker):** de transparantie van het menu instellen.
- **Melodie (Uit / Laag / Middel / Hoog):** instellen dat een melodie wordt afgespeeld als de tv wordt in- of uitgeschakeld.

## Algemene interface

- **CI-menu:** hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
  - **Toepassingsinfo:** informatie bekijken op de CAM die in de CI-sleuf is geplaatst en op de “CI-/CI+-kaart” die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
  2. Steek de “CI- of CI+-kaart” stevig in de CAM in de richting van de pijl.
  3. Steek de CAM met de “CI- of CI+-kaart” in de common interface-aansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.
  4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een vervormd signaal kunt bekijken.

## Picture In Picture (PIP)

### PIP

Gelijktijdig een tv-programma en beeld van een externe videobron bekijken. **PIP** (Picture-in-Picture) werkt niet in dezelfde modus.

### OPMERKING

- Raadpleeg voor PIP-geluid de instructies voor **Geluidskeuze**.
- Als u tijdens weergave in de PIP-modus de tv uitschakelt, verdwijnt het PIP-venster.
- Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.
- PIP-instellingen

| Hoofdbeeld                             | Subbeeld |
|----------------------------------------|----------|
| Component, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC | Tv       |

- **PIP (Uit / Aan):** de PIP-functie in- of uitschakelen.
- **Kanaal:** selecteer het kanaal voor het subbeeld.
- **Grootte** ( / ): een grootte voor het subbeeld selecteren.
- **Positie** ( /  /  / ): een positie voor het subbeeld selecteren.
- **Geluidskeuze (Hoofdtuner / subscherm):** u kunt het gewenste geluid kiezen (**Hoofdtuner / subscherm**) in de **PIP**-modus.

### Het menu Ondersteuning

## Zelfdiagnose

-  De zelfdiagnose neemt enkele seconden in beslag. Dit is normaal en duidt niet op een defect aan de tv.
- **Het beeld testen (Ja / Nee):** gebruik deze optie om te controleren of er problemen met het beeld zijn.
- **Het geluid testen (Ja / Nee):** gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.
  -  Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de tv controleert u voordat u de geluidstest uitvoert of in het menu **Geluid** de optie **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **TV-luidspreker**.
  -  U kunt de melodie zelfs tijdens de test horen als **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker** of als het geluid is gedempt doordat er op de toets **MUTE** is gedrukt.


- **Signaalinformatie:** (alleen digitale kanalen) de ontvangstkwaliteit van het HDTV-kanaal is ofwel perfect, ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne bij om de signaalsterkte te vergroten.
- **Problemen oplossen:** raadpleeg deze beschrijving als er een probleem met de tv lijkt te zijn.
  - ✎ Als geen van deze tips om problemen op te lossen van toepassing is, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

## Software-upgrade

Een **Software-upgrade** kan worden uitgevoerd via een uitzendsignaal of door de nieuwste firmware van [samsung.com](http://samsung.com) op een USB-stick te downloaden.


**Huidige versie** is de software die al op de tv is geïnstalleerd.

- ✎ De software wordt weergegeven als 'Jaar/Maand/Dag\_Versie'.



### De nieuwste versie installeren

- **Via USB:** Plaats een USB-stick met het firmware-upgradebestand dat van 'www.samsung.com' is gedownload in de tv. Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is voltooid. Nadat de firmware-upgrade is voltooid, wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Bij een software-upgrade worden de standaard video- en audio-instellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is dan ook raadzaam om uw instellingen te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten.



- **Via kanaal:** hiermee worden firmware-upgrades via het uitzendkanaal uitgevoerd.

- ✎ Als de functie tijdens de softwareoverdrachtsperiode wordt geselecteerd, wordt er automatisch naar software gezocht en wordt deze gedownload.
- ✎ De benodigde tijd voor het downloaden van de software wordt door de signaalstatus bepaald.

- **Upgrade standby-modus:** er wordt op de geselecteerde tijd automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op het lcd-scherm vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

- **Alternatieve software (back-up):** Als er een probleem is met de nieuwe firmware en dit de werking van de tv-functies beïnvloedt, kunt u de voorgaande versie van de software weer terugzetten.

- ✎ Als de software was gewijzigd, wordt de huidige software weergegeven.

## Handleiding HD-verbinding

Raadpleeg deze informatie wanneer u externe apparaten op de tv aansluit.


## Contact opnemen met Samsung

Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier informatie over onze callcenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.

# Uitgebreide functies

## Aansluiten op een pc

### Gebruik van een HDMI/DVI-kabel of D-Sub-kabel



### Weergavemodi (D-Sub en HDMI/DVI-invoer)

De optimale resolutie is 1920 x 1080 bij 60 Hz.

| Modus              | Resolutie    | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Pixelklokfrequentie (MHz) | Synchronisatie-polariteit (H/V) |
|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| IBM                | 640 x 350    | 31.469                       | 70.086                    | 25.175                    | +/-                             |
|                    | 720 x 400    | 31.469                       | 70.087                    | 28.322                    | -/+                             |
| MAC                | 640 x 480    | 35.000                       | 66.667                    | 30.240                    | -/-                             |
|                    | 832 x 624    | 49.726                       | 74.551                    | 57.284                    | -/-                             |
|                    | 1152 x 870   | 68.681                       | 75.062                    | 100.000                   | -/-                             |
| VESA CVT           | 720 x 576    | 35.910                       | 59.950                    | 32.750                    | -/+                             |
|                    | 1152 x 864   | 53.783                       | 59.959                    | 81.750                    | -/+                             |
|                    | 1280 x 720   | 56.456                       | 74.777                    | 95.750                    | -/+                             |
|                    | 1280 x 960   | 75.231                       | 74.857                    | 130.000                   | -/+                             |
| VESA DMT           | 640 x 480    | 31.469                       | 59.940                    | 25.175                    | -/-                             |
|                    | 640 x 480    | 37.861                       | 72.809                    | 31.500                    | -/-                             |
|                    | 640 x 480    | 37.500                       | 75.000                    | 31.500                    | -/-                             |
|                    | 800 x 600    | 37.879                       | 60.317                    | 40.000                    | +/+                             |
|                    | 800 x 600    | 48.077                       | 72.188                    | 50.000                    | +/+                             |
|                    | 800 x 600    | 46.875                       | 75.000                    | 49.500                    | +/+                             |
|                    | 1024 x 768   | 48.363                       | 60.004                    | 65.000                    | -/-                             |
|                    | 1024 x 768   | 56.476                       | 70.069                    | 75.000                    | -/-                             |
|                    | 1024 x 768   | 60.023                       | 75.029                    | 78.750                    | +/+                             |
|                    | 1152 x 864   | 67.500                       | 75.000                    | 108.000                   | +/+                             |
|                    | 1280 x 1024  | 63.981                       | 60.020                    | 108.000                   | +/+                             |
|                    | 1280 x 1024  | 79.976                       | 75.025                    | 135.000                   | +/+                             |
|                    | 1280 x 720   | 45.000                       | 60.000                    | 74.250                    | +/+                             |
|                    | 1280 x 800   | 49.702                       | 59.810                    | 83.500                    | -/-                             |
|                    | 1280 x 800   | 62.795                       | 74.934                    | 106.500                   | -/-                             |
|                    | 1280 x 960   | 60.000                       | 60.000                    | 108.000                   | +/+                             |
|                    | 1360 x 768   | 47.712                       | 60.015                    | 85.500                    | +/+                             |
|                    | 1440 x 900   | 55.935                       | 59.887                    | 106.500                   | -/-                             |
| VESA GTF           | 1280 x 720   | 52.500                       | 70.000                    | 89.040                    | -/+                             |
|                    | 1280 x 1024  | 74.620                       | 70.000                    | 128.943                   | -/-                             |
| VESA DMT / DTV CEA | 1920 x 1080p | 67.500                       | 60.000                    | 148.500                   | +/+                             |

### OPMERKING

- Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI) -aansluiting gebruiken.
- De interlace-modus wordt niet ondersteund.
- De tv werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
- Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.

## Media Play

MEDIA.P



Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.

MediaPlay

Video's



SUM Apparaat wijzigen

Apparaten tonen


Enter

Terug

## Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet de TV aan.
2. Sluit een USB-apparaat met foto-, muziek en of filmbestanden aan op de **USB (HDD)**-aansluiting aan de zijkant van de televisie.
3. Wanneer het USB-apparaat op de TV is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. Vervolgens kunt u **Media Play** selecteren.

Zijpaneel tv



Dit werkt mogelijk niet naar behoren bij multimedialbestanden zonder licentie.

Wat u moet weten voordat u **Media Play (USB)** gaat gebruiken

- MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
- Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
- Bepaalde types digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
- Media Play ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB HDD's (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten moeten rechtstreeks op de USB-aansluiting van de tv worden aangesloten.
- Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
- Sluit een USB-vaste schijf op de daarvoor bestemde poort aan, de **USB (HDD)**-poort.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
- Hoe hoger de resolutie van het beeld, hoe langer het duurt voordat het op het scherm wordt weergegeven.
- De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
- Bij bestanden die niet worden ondersteund of die zijn beschadigd wordt het bericht 'Niet-ondersteunde bestandsindeling' weergegeven.
- Als de bestanden op Alg. weergave zijn gesorteerd, kunnen er in elke map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
- MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, inclusief de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.
- Als er meer dan 2 PTP-apparaten zijn aangesloten, kunt u er slechts één tegelijkertijd gebruiken.
- Als er meer dan twee MSC-apparaten zijn aangesloten, worden sommige mogelijk niet herkend. Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.
- Als er een waarschuwing van te veel spanning wordt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
- Als de tv gedurende de tijd die is opgegeven bij **Autom. beveilig.tijd**, geen invoer ontvangt, wordt de schermbeveiliging uitgevoerd.
- De energiebesparende modus van bepaalde externe vaste schijven wordt mogelijk automatisch opgeheven bij aansluiting op een tv.
- Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
- Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc, formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
- Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer Media Play wordt uitgevoerd, gebruikt u de functie "Prullenbak leegmaken" om het bestand definitief te verwijderen.

Nederlands **23**

# Uitgebreide functies

## Schermsweergave

Ga naar het gewenste bestand met de toetsen voor omhoog/omlaag/links/rechts en druk op de toets **ENTER** of (Afspelen). Het bestand wordt afgespeeld.

Ondersteunt de opties **Apparaten tonen** en **Start** in het beginscherm van **Media Play**.

**Informatie:** hier ziet u de naam van het geselecteerde bestand en het aantal bestanden en pagina's.

**Sorteerlijst:** hier ziet u de sorteervolgorde.

De sorteervolgorde kan afhankelijk van de inhoud verschillend zijn.

**Bestandslijst:** hier kunt u de bestanden en groepen die in de diverse categorieën zijn gesorteerd, controleren.

**Bedieningstoetsen**

- Rood (Apparaat wijzigen):** hiermee selecteert u een aangesloten apparaat.
- Groen (Voorkeur):** hiermee stelt u de bestandsvoorkeur in. (niet ondersteund in de algemene weergave)
- Geel (Selecteren):** hiermee selecteert u meerdere bestanden in de lijst. De geselecteerde bestanden worden gemarkeerd met een symbool.
- Blauw (Sorteren):** hiermee selecteert u de sorteerlijst.
- Tools:** hiermee opent u het optiemenu.

Met de toetsen < of > kunt u naar de volgende of vorige pagina van de bestandslijst gaan.

## Video's

### Videobestanden afspelen

- Druk op de toets < of > om **Video's** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** of (Afspelen) in het menu **Media Play**.
- Druk op de toets </>/▲/▼ om het gewenste bestand in de bestandslijst te selecteren.
- Druk op de toets **ENTER** of op de toets (Afspelen).
  - Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
  - Wanneer er geen gegevens voor de videotijd bekend zijn, worden de afspeeltijd en voortgangsbalk niet weergegeven.
  - Tijdens het afspelen van de video kunt u zoeken met de toetsen < en >.

In deze modus kunt u de filmclips van een spel weergeven, maar kunt u het spel zelf niet spelen.

- Ondersteunde ondertitelindelingen

| Naam                      | Bestandsextensie | Indeling                 |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| MPEG-4 tekst op tijdbasis | .txt             | XML                      |
| SAMI                      | .smi             | HTML                     |
| SubRip                    | .srt             | aan tekenreeks gekoppeld |
| SubViewer                 | .sub             | aan tekenreeks gekoppeld |
| Micro DVD                 | .sub of .txt     | aan tekenreeks gekoppeld |



- Ondersteunde videobestandsindelingen

| Bestandsextensie | Container | Videocodec                  | Resolutie | Framesnelheid (fps) | Bitsnelheid (Mbps) | Audiocodec                          |
|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| *.avi *.mkv      | AVI MKV   | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core |
|                  |           | XviD                        | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
|                  |           | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 |                                     |
|                  |           | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
| *.asf            | ASF       | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA      |
|                  |           | XviD                        | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
|                  |           | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 |                                     |
|                  |           | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
| *.wmv            | ASF       | Window Media Video v9       | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 | WMA                                 |
| *.mp4            | MP4       | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 | MP3 / ADPCM / AAC                   |
|                  |           | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
|                  |           | XVID                        | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
| *.3gp            | 3GPP      | H.264 BP / MP / HP          | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 | ADPCM / AAC / HE-AAC                |
|                  |           | MPEG4 SP / ASP              | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 8                  |                                     |
| *.vro            | VRO VOB   | MPEG1                       | 1920x1080 | 24 / 25 / 30        | 30                 | AC3 / MPEG / LPCM                   |
|                  |           | MPEG2                       | 1920x1080 | 24 / 25 / 30        | 30                 |                                     |
| *.mpg *.mpeg     | PS        | MPEG1                       | 1920x1080 | 24 / 25 / 30        | 30                 | AC3 / MPEG / LPCM / AAC             |
|                  |           | MPEG2                       | 1920x1080 | 24 / 25 / 30        | 30                 |                                     |
|                  |           | H.264                       | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 |                                     |
| *.ts *.tp *.trp  | TS        | MPEG2                       | 1920x1080 | 24 / 25 / 30        | 30                 | AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC      |
|                  |           | H.264                       | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 |                                     |
|                  |           | VC1                         | 1920x1080 | 6 ~ 30              | 25                 |                                     |

#### Overige beperkingen

##### OPMERKING

- Als er problemen met de inhoud van een codec zijn, wordt de codec niet ondersteund.
- Als de informatie voor een container incorrect is en het bestand is beschadigd, kan de container niet correct worden afgespeeld.
- Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de bovenstaande tabel.
- Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.

| Videodecoder                                                                                                                                                                                                                                           | Audiodecoder                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1</li> <li>H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.</li> <li>GMC wordt niet ondersteund.</li> <li>H.263 wordt niet ondersteund.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ondersteuning tot WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>WMA 9 PRO biedt geen ondersteuning voor meer dan 2 kanalen of lossless audio.</li> <li>WMA-samplingfrequentie van 22050Hz mono wordt niet ondersteund.</li> </ul> |




# Uitgebreide functies

## Filmbestand doorlopend afspelen (Afspelen hervatten)

Als u de functie voor het afspelen van een film afsluit, kan de video worden hervat op het punt waar deze was gestopt.


1. Selecteer het filmbestand dat u doorlopend wilt afspelen door het met de toets ◀ of ▶ in de bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets ▶ (Afspelen) / ENTER (Afspelen).
3. Selecteer **Doorlopend** (Afspelen hervatten) door op de blauwe toets te drukken. De film wordt afgespeeld vanaf het punt waar deze is gestopt.
  - De blauwe toets is beschikbaar wanneer u het afspelen hervat.
  - Als de functie **Herinn. doorl. afsp. Film** in het menu **Instelling.** is ingesteld op **Aan**, verschijnt er een pop-upbericht wanneer het afspelen van een filmbestand wordt hervat.



## Muziek

### Muziek afspelen

1. Druk op de toets ◀ of ▶ om **Muziek** te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER (Afp.) in het menu **Media Play**.
  2. Druk op de toets ◀/▶/▲/▼ om het gewenste bestand in de bestandslijst te selecteren.
  3. Druk op de toets ENTER (Afp.) of op de toets ▶ (Afspelen).
    - Tijdens het afspelen van de muziek kunt u zoeken met de toetsen ◀ en ▶.
    - ◀ (REW) en ▶ (FF) werken niet tijdens het afspelen.
- U ziet hier alleen bestanden met de extensie .MP3 en .PCM. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.
- Als het geluid bij het afspelen van MP3-bestanden ongewoon klinkt, past u de **Toonregeling** in het menu **Geluid** aan. (Een overgemoduleerd MP3-bestand kan geluidsproblemen veroorzaken.)



## Foto's

### Een foto (of Presentatie) weergegeven

1. Druk op de toets ◀ of ▶ om **Foto's** te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER (Afp.) in het menu **Media Play**.
  2. Druk op de toets ◀/▶/▲/▼ om het gewenste bestand in de bestandslijst te selecteren.
  3. Druk op de toets ENTER (Afp.) of op de toets ▶ (Afspelen).
    - Druk op het moment dat een fotolijst wordt weergegeven op de toets ▶ (Afspelen) / ENTER (Afp.) op de afstandsbediening om de presentatie te starten.
    - Alle bestanden in de bestandenlijst worden in de presentatie weergegeven.
    - Tijdens de presentatie worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand.
- U kunt automatisch muziekbestanden laten afspelen tijdens een diashow als de instelling **Achtergr.muz** op **Aan** is gezet.
- De **BGM-modus** kan niet worden gewijzigd voordat de BGM is geladen.





## Meerdere bestanden afspelen

### De geselecteerde video-/muziek-/fotobestanden afspelen

1. Druk op de gele toets om het gewenste bestand in de bestandslijst te selecteren.
2. Herhaal deze procedure om meerdere bestanden te selecteren.

#### **OPMERKING**

- Het symbool  verschijnt links van de geselecteerde bestanden.
- U annuleert een selectie door nogmaals op de gele toets te drukken.
- Als u de selectie van alle bestanden ongedaan wilt maken, drukt u op de toets **TOOLS** en selecteert u **Niets select..**

3. Druk op de toets **TOOLS** en selecteer **Gesel. inhoud afspelen**.



### De groep video-/muziek-/fotobestanden afspelen

1. Ga terwijl er een bestandslijst wordt weergegeven naar een willekeurig bestand in de gewenste groep.
2. Druk op de toets **TOOLS** en selecteer **Huid. afsp..**

## Overige functies van Media Play

### De bestandslijst sorteren

Druk in de bestandslijst op de blauwe toets om de bestanden te sorteren.

| Categorie                                                                                                 | Betekenis                                                                                                                                                | Video's                                                                               | Muziek                                                                                | Foto's                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alg. weergave</b>   | Hiermee wordt de volledige map weergegeven. U kunt de foto weergeven door de map te selecteren.                                                          |   |   |   |
|  <b>Titel</b>          | De bestanden worden op titel gesorteerd en weergegeven in de volgorde symbool/cijfer/letter/speciaal.                                                    |  |  |  |
|  <b>Voorkeur</b>       | Hiermee worden bestanden op voorkeur gesorteerd en weergegeven. U kunt de bestandsvoorkeur in de bestandslijst aanpassen met behulp van de groene toets. |  |  |  |
|  <b>Laatste datum</b>  | Hiermee worden foto's aflopend op datum gesorteerd en weergegeven.                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|  <b>Vroegste datum</b> | Hiermee worden foto's oplopend op datum gesorteerd en weergegeven.                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|  <b>Artiest</b>        | Hiermee wordt de muziek in alfabetische volgorde op artiest gesorteerd.                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  <b>Album</b>          | Hiermee wordt de muziek in alfabetische volgorde op album gesorteerd.                                                                                    |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  <b>Genre</b>          | Hiermee worden de muziekbestanden op genre gesorteerd.                                                                                                   |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  <b>Stemming</b>       | Hiermee worden de muziekbestanden op stemming gesorteerd. U kunt de stemminginfo van de muziek zelf instellen.                                           |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  <b>Maand.</b>         | Hiermee worden de foto's op maand gesorteerd en weergegeven. De sortering gebeurt alleen per maand (van januari tot december), ongeacht het jaar.        |                                                                                       |                                                                                       |  |

# Uitgebreide functies

## Opties voor het afspelen van video's/muziek/foto's

Druk tijdens het afspelen van een bestand op de toets **TOOLS**.

| Categorie                    | Betekenis                                                                                                                                            | Video's | Muziek | Foto's |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Titel                        | U kunt het andere bestand rechtstreeks verplaatsen.                                                                                                  | ✓       |        |        |
| Herhalingsmodus              | Hiermee kunt u film- en muziekbestanden herhaald afspelen.                                                                                           | ✓       | ✓      |        |
| Beeldformaat                 | Hiermee kunt u het beeldformaat aan uw voorkeur aanpassen.                                                                                           | ✓       |        |        |
| Afbeeldinginstelling         | Hiermee kunt u de beeldinstelling aanpassen. (pag. 14, 15, 16)                                                                                       | ✓       |        | ✓      |
| Geluidsinstellingen          | Hiermee kunt u de geluidsinstelling aanpassen. (pag. 16, 17, 18)                                                                                     | ✓       | ✓      | ✓      |
| Instelling ondertiteling     | U kunt het videobestand met ondertiteling afspelen. Deze functie werkt alleen als de ondertiteling dezelfde bestandsnaam heeft als het videobestand. | ✓       |        |        |
| Stop diashow / Begin diashow | Hiermee kunt u een presentatie starten en stoppen.                                                                                                   |         |        | ✓      |
| Snelh. Diashow               | Hiermee kunt u tijdens een presentatie de snelheid van de weergave regelen.                                                                          |         |        | ✓      |
| Achtergr.muz                 | Hiermee kunt u tijdens een presentatie achtergrondmuziek selecteren en instellen.                                                                    |         |        | ✓      |
| Zoom                         | Hiermee kunt u in de volledige-schermmodus op afbeeldingen inzoomen.                                                                                 |         |        | ✓      |
| Roteren                      | Hiermee kunt u de afbeeldingen in de volledige-schermmodus draaien.                                                                                  |         |        | ✓      |
| Informatie                   | Hiermee kunt gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.                                                                             | ✓       | ✓      | ✓      |

## Instellingen


### Het menu Instellingen gebruiken

- **Herinn. doorl. afsp. Film (Afspelen hervatten) (Aan/Uit):** hiermee kunt u de helptekst weergeven voor het voortgezet afspelen van een film.
- **De registratiecode voor DivX® VOD:** hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor de tv weer. Als u met de DivX-website verbinding maakt en de registratiecode bij een persoonlijke account registreert, kunt u een VOD-registratiebestand downloaden. Als u de VOD-registratie via Media Play afspelt, is de registratie voltooid.  
 Meer informatie over DivX® VOD vindt u op "www.DivX.com".
- **De deactiveringscode voor DivX® VOD:** wanneer DivX® VOD niet is geregistreerd, wordt de registratiedeactiveringscode weergegeven. Als u deze functie uitvoert wanneer DivX® VOD is geregistreerd, wordt de actuele DivX® VOD-registratie gedeactiveerd.
- **Informatie:** hiermee kunt u informatie over het aangesloten apparaat weergeven.

### Wat is Anynet+?

Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met de afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsung-apparaten die zijn voorzien van de Anynet+-functie. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.

### Op een thuisbioscoop aansluiten



1. Verbind de HDMI IN (1(DVI), 2 of 3 )-aansluiting van de tv met behulp van een HDMI-kabel met de HDMI OUT-aansluiting van het betreffende Anynet+-apparaat.
2. Verbind de HDMI IN-aansluiting van de thuisbioscoop en de HDMI OUT-aansluiting van het desbetreffende Anynet+-apparaat via een HDMI-kabel met elkaar.

### OPMERKING

- Sluit de optische kabel aan op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de tv en de Digital Audio Input-aansluiting van de thuisbioscoop.
- Wanneer de bovenstaande verbinding wordt gevolgd, voert de optische aansluiting alleen een 2-kanaals audiosignaal uit. U hoort alleen geluid uit de linker- en rechterluidspreker van de thuisbioscoop en de subwoofer. Voor een 5.1-kanaals audiosignaal sluit u de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de dvd-speler of satellietontvanger (Anynet+-apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op de thuisbioscoop en niet op de tv.
- Alleen één thuisbioscoop aansluiten.
- U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met de HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.

# Uitgebreide functies

## Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.

| Menu Anynet+                       | Beschrijving                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tv weergeven</b>                | Hiermee schakelt de Anynet+-modus over naar de tv-uitzendmodus.                                                                                               |
| <b>Apparatenlijst</b>              | Hier wordt de lijst met Anynet+-apparaten weergegeven.                                                                                                        |
| <b>MENU</b> (apparaatnaam)         | Toont de menu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-recorder.           |
| <b>INFO</b> (apparaatnaam)         | Toont de afspeelmenu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het afspeelmenu van de dvd-recorder. |
| <b>Opname:</b> (*recorder)         | De recorder begint onmiddellijk met opnemen. (Deze functie alleen beschikbaar voor apparaten die de opnamefunctie ondersteunen).                              |
| <b>Opname stoppen:</b> (*recorder) | Hiermee wordt het opnemen beëindigd.                                                                                                                          |
| <b>Receiver</b>                    | Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.                                                                                                                     |

Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, worden deze weergegeven als (\*recorder) en wanneer er slechts één opnameapparaat is aangesloten, wordt dit weergegeven als (\*apparaatnaam).

## Anynet+ instellen

### ■ Instellingen

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Uit / Aan):** voor het gebruik van de Anynet+-functie dient **Anynet+ (HDMI-CEC)** op **Aan** te zijn ingesteld.

✎ Wanneer de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** is uitgeschakeld, worden alle met Anynet+ verwante bewerkingen uitgeschakeld.

**Automatisch uitschakelen (Nee / Ja):** hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch uitschakelt wanneer de tv wordt uitgeschakeld.

✎ Voor het gebruik van de Anynet+-functie dient de actieve bron op de tv te zijn ingesteld op TV.

✎ Zelfs als een extern apparaat nog bezig is met opnemen, kan het worden uitgeschakeld.

## Tussen Anynet+-apparaten schakelen

- De Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten, worden weergegeven.  
✎ Wanneer u het door u gewenste apparaat niet kunt vinden, kunt u op de rode toets drukken om de lijst te vernieuwen.
- Selecteer een apparaat en druk op de toets the **ENTER** . U kunt naar het geselecteerde apparaat schakelen.  
✎ Alleen wanneer u **Anynet+ (HDMI-CEC)** in het menu **Toepassing** instelt op **Aan**, verschijnt het menu **Apparatenlijst**.
  - Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt de bewerking niet tussentijds annuleren.
  - Als u een externe invoermodus heeft geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken. Zorg ervoor dat u via de **Apparatenlijst** naar het Anynet+-apparaat schakelt.

## Opname

U kunt een tv-programma opnemen met een Samsung-recorder.

- Selecteer **Opname**.
  - ✎ Bij meer dan twee opnameapparaten
    - Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, worden de opnameapparaten weergegeven. Selecteer een opnameapparaat in de **Apparatenlijst**.
  - ✎ Wanneer het opnameapparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Apparatenlijst** en drukt u op de rode toets om apparaten te zoeken.
- Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - ✎ U kunt bronsignalen opnemen door **Opname:** (apparaatnaam) te selecteren.
  - ✎ Wanneer u op de toets (REC) drukt, wordt datgene waar u op dat moment naar kijkt, opgenomen. Wanneer u vanaf een ander apparaat een video bekijkt, wordt de video van dat apparaat opgenomen.
  - ✎ Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het opnameapparaat. Voor het correct aansluiten van een antenne op een opnameapparaat kunt u de gebruikershandleiding van het opnameapparaat raadplegen.

## Luisteren via een ontvanger

U kunt geluid beluisteren via een ontvanger (oftewel een thuisbioscoop) in plaats van de **TV-luidspreker**.

1. Selecteer **Receiver** en stel deze optie in op **Aan**.

2. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

-  Als uw ontvanger alleen audio ondersteunt, verschijnt deze wellicht niet in de apparatenlijst.
-  De ontvanger werkt wanneer u de optical in-aansluiting van de ontvanger correct hebt aangesloten op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de tv.
-  Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op **Aan**, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de tv. Wanneer de tv een DTV-sigitaal (antenne) weergeeft, zendt de tv een 5.1-kanaals geluid naar de ontvanger van de thuisbioscoop uit. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd en deze op de tv aangesloten is via HDMI, geeft de ontvanger alleen een 2-kanaals signaal weer.

### OPMERKING

- U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de knoppen op de tv.
- De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+-functies werken niet bij producten van andere fabrikanten.

## Problemen oplossen met betrekking tot Anynet+

| Probleem                                                                  | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anynet+ werkt niet.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.</li> <li>• Sluit niet meer dan één ontvanger aan (thuisbioscoop).</li> <li>• Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.</li> <li>• Controleer de video-/audio-/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.</li> <li>• Controleer of <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is ingesteld op <b>Aan</b> in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>• Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat.</li> <li>• Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is.</li> <li>• In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanal zoeken, <b>Media Play</b> uitvoeren, <b>Plug &amp; Play</b> (eerste instelling), enzovoort.)</li> <li>• Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te zoeken of uw televisie uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.</li> <li>• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.</li> </ul> |
| Ik wil Anynet+ starten.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is ingesteld op <b>Aan</b> in het menu Instellingen van Anynet+.</li> <li>• Druk op de toets <b>TOOLS</b> om het menu Anynet+ te openen en selecteer het gewenste menu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ik wil Anynet+ sluiten.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer <b>Tv weergeven</b> in het menu Anynet+.</li> <li>• Druk op de toets <b>SOURCE</b> op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+-apparaat.</li> <li>• Druk op <b>P</b>  /  en <b>PRE-CH</b> om de tv-modus te wijzigen. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen Anynet+-apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het bericht 'Verbinden met Anynet+ apparaat...' verschijnt op het scherm. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt.</li> <li>• Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of al naar een weergavemodus hebt geschakeld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Het Anynet+-apparaat speelt niets af.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer <b>Plug &amp; Play</b> (eerste instelling) actief is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.</li> <li>• Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.</li> <li>• Controleer of <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> is ingesteld op <b>Aan</b> in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.</li> <li>• U kunt een Anynet+-apparaat alleen met de HDMI-kabel aansluiten. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.</li> <li>• Wanneer het scannen op apparaten wordt beëindigd door een bijzondere situatie, bijvoorbeeld wanneer de HDMI-kabel of het netsnoer wordt losgekoppeld, of wanneer er een stroomstoring optreedt, herhaalt u het scannen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de antenneaansluiting op het opnameapparaat correct is aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Het geluid van de televisie wordt niet via de ontvanger uitgevoerd.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de tv en de ontvanger met de optische kabel op elkaar aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


# Overige informatie

## De teletekstfunctie van het analoge kanaal

Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.


U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

- 1 (Teletekst aan/mix): activeert de teletekstmodus voor het huidige kanaal. Druk tweemaal op deze toets om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven.
- 2 (opslaan): de teletekstpagina's opslaan.
- 3 (grootte): de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weergeven. Druk nogmaals op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nogmaals op deze toets voor een normale weergave.
- 4 (vastzetten): De huidige pagina blijft weergegeven, in het geval er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch achtereenvolgend worden weergegeven. Druk nogmaals op deze toets om het opvolgen te hervatten.
- 5 Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw): Als de omroep gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Om de vorige of volgende pagina weer te geven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.
- 6 (modus): de teletekstmodus (LIST/FLOF) selecteren.  
Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u teletekstpagina's met behulp van de toets (opslaan) in een lijst opslaan.
- 7 (subpagina): de beschikbare subpagina weergegeven.



- 8 (volgende pagina): de volgende teletekstpagina weergeven.
- 9 (vorige pagina): de vorige teletekstpagina weergeven.
- 10 (index): de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weergeven.
- 11 (tonen): verborgen tekst weergeven (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets voor de normale weergave.
- 12 (annuleren): de teletekstweergave wordt zodanig verkleind, dat deze overlapt met de huidige uitzending.

### Voorbeeld van een teletekstpagina




| Onderdeel | Inhoud                                 |
|-----------|----------------------------------------|
| A         | Geselecteerd paginanummer.             |
| B         | Aanduiding zendkanaal.                 |
| C         | Huidig paginanummer of zoekindicaties. |
| D         | Datum en tijd.                         |
| E         | Tekst.                                 |
| F         | Statusinformatie. FASTEXT-informatie.  |

## De wandbevestiging plaatsen

### De afdichtingsplaat monteren

Wanneer u de televisie aan een muur monteert, dient u de afdichtingsplaat bevestigen zoals wordt aangegeven.



### De wandbevestigingsset monteren

Met de wandbevestigingsset (apart verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen.

Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp alvorens de wandbeugel te bevestigen.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelfstandig te installeren.

### Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)


De wandbevestigingsset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.

Monteer de wandbevestiging op een stevige muur die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de steun aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als u de wandbevestiging aan het plafond of een schuine muur monteert, kan de tv vallen en daarmee tot zwaar lichamelijk letsel leiden.

#### OPMERKING

- In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.
- Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.
- Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-schroefspecificaties voldoen.
- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-schroefspecificaties voldoen. Schroeven die te lang zijn kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.
- Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte van de schroeven afwijken, afhankelijk van de specificaties voor wandbevestiging.
- Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of vallen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Samsung is voor dit soort ongevallen niet aansprakelijk.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet in acht heeft genomen.
- Onze modellen van 145 en 160 cm voldoen niet aan de VESA-specificaties. Gebruik daarom voor dit model onze speciaal samengestelde wandbevestigingsset.
- Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.

| Productgroep | formaat in cm | VESA-spec. (A * B) | Standaard Schroef | Aantal |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Lcd-tv       | 19~22         | 75 X 75 100 X 100  | M4                | 4      |
|              | 23~29         | 200 X 100          |                   |        |
|              | 30~40         | 200 X 200          | M6                |        |
|              | 46~55         | 400 X 400          | M8                |        |
|              | 57~65         | 600 X 400          |                   |        |
|              | 70~80         | 800 X 400          |                   |        |
|              | 80~           | 1400 X 800         |                   |        |



Monteer de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan resulteren in lichamelijk letsel door elektrische schokken.

# Overige informatie

## Kensington-antidiefstalslot


Het Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd. Het is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik.

🔑 Zoek het "K"-symbool aan de achterkant van de tv. Naast het "K"-symbool bevindt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.

1. Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de lcd-tv ❶ op de lcd-tv en draai deze in de vergrendelingsrichting ❷.
2. Sluit de Kensington-vergrendelingskabel aan ❸.
3. Maak het Kensington-slot vast aan een bureau of een ander zwaar voorwerp dat niet kan worden verplaatst.

🔑 De vergrendeling moet apart worden aangeschaft.

🔑 De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.




## De tv vastzetten aan de wand



**Let op:** als u duwt of trekt aan de tv of op de tv klimt, kan deze vallen. Zie er met name op toe dat uw kinderen niet aan de tv gaan hangen of deze uit balans brengen. De tv kan dan omvallen, hetgeen verwondingen kan veroorzaken of zelfs fatale gevolgen kan hebben. Neem alle voorzorgsmaatregelen die in de bijgesloten veiligheidsfolder worden genoemd. Om veiligheidsredenen is het raadzaam de antivalvoorziening te installeren om de stabiliteit van het toestel te verhogen.

## Voorkomen dat de tv valt

1. Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.
  - 🔑 Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk aanvullend materiaal nodig om het geheel te verankeren.
  - 🔑 De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze moeten apart worden aangeschaft.
2. Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de tv, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de tv.
  - 🔑 Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen.
  - 🔑 Specificaties van de schroeven
    - Voor een 19 - 29 inch : M4
    - Voor een 30 - 40 inch : M6
    - Voor een 46 - 80 inch : M8
3. Verbind de beugels die aan de tv zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de muur zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
  - 🔑 **OPMERKING**
    - Plaats de tv dicht bij de muur zodat deze niet achterover kan vallen.
    - Het is veilig om de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de muur zijn bevestigd zich boven de beugels op de tv of op gelijke hoogte daarmee bevinden.
    - Haal de draad los voordat u de tv verplaatst.
4. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangebracht. Controleer de bevestigingspunten regelmatig op tekenen van moeheid of verzwakking. Neem in geval van twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.





## Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing zijn, gaat u naar "www.samsung.com" en klikt u daar op Ondersteuning, of neemt u contact op met een van de callcenters die u op de achterkant van deze handleiding vindt.

| Probleem                                                                           | Oplossingen en uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeldkwaliteit                                                                     | Voer eerst de functie <b>Het beeld testen</b> uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft. (ga naar MENU - <b>Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen</b> ) (pag. 20)<br>Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Gebruik HDMI- of Component-kabel om beeld van HD-kwaliteit (high-definition) weer te geven.</li> <li>• Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-zenders uit het kanalenoverzicht.</li> <li>• Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u de automatische zenderprogrammering hebt uitgevoerd.</li> <li>• Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard Definition).</li> <li>• Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/settopbox in op 1080i of 720p.</li> <li>• Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat en de definitie van het signaal.</li> </ul> |
| Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervalsing leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.</li> <li>• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervalsing veroorzaken. Dit is geen defect van de tv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u gebruikmaakt van een componentaansluiting, controleert u of de componentkabels op de juiste ingangen zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De helderheid of kleuren laten te wensen over.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de opties voor <b>Beeld</b> aan in het tv-menu. (ga naar de modus <b>Beeld / Kleur / Helderheid / Scherp</b>) (pag. 14)</li> <li>• Pas de optie voor <b>Spaarstand</b> aan in het tv-menu. (ga naar MENU - <b>Beeld - ECO-oplossing - Spaarstand</b>) (pag. 14)</li> <li>• Zet het beeld terug naar de standaardbeeldinstellingen. (ga naar MENU - <b>Beeld - Beeld resetten</b>) (pag. 16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als het beeldformaat is ingesteld op <b>Volledig scherm</b>, wijzigt u deze in 16:9 (pag. 15).</li> <li>• Wijzig de resolutie van de kabelbox/settopbox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Het beeld is zwart-wit.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u gebruikmaakt van een AV composite-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van component ingang 1 op de tv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan 20 minuten duren.</li> <li>• Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geluidskwaliteit                                                                   | Voer eerst de functie <b>Het geluid testen</b> uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren werkt. (ga naar MENU - <b>Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het geluid testen</b> ) (pag. 20)<br>Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het volume van het externe apparaat dat op de tv is aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Het beeld is goed, maar er is geen geluid.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel in het geluidsmenu de optie <b>Luidspreker selecteren</b> in op <b>TV-luidspreker</b> (pag. 17).</li> <li>• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of de audiokabels op de juiste audioaansluitingen van de tv zijn aangesloten.</li> <li>• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u de audio-uitvoeroptie van dat apparaat (mogelijk moet u de audio-optie van de kabelbox op HDMI instellen als u een HDMI-kabel op de tv hebt aangesloten).</li> <li>• Wanneer u een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonderlijke audiokabel vereist.</li> <li>• Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is aangesloten.</li> </ul>                                                                                   |
| Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audio-ingang.</li> <li>• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan geluidsvervalsing veroorzaken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Overige informatie

| Probleem                                                                                                                              | Oplossingen en uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen beeld, geen video                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De tv kan niet worden ingeschakeld.                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op de tv is aangesloten.</li> <li>Controleer of het stopcontact werkt.</li> <li>Druk op de POWER-toets op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De afstandsbediening werkt niet' hieronder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De tv wordt automatisch uitgeschakeld.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de <b>Slaaptimer</b> in het menu <b>Instellingen</b> is ingesteld op <b>Uit</b>. (pag. 18)</li> <li>Als de tv is aangesloten op uw pc, controleert u de voedingsinstellingen van de pc.</li> <li>Controleer of de stekker op juiste wijze in het stopcontact is gestoken en op de televisie is aangesloten.</li> <li>Wanneer u tv kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten geen signaal is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Er is geen beeld/video.                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de kabelverbindingen (haal alle kabels die op de tv en externe apparaten zijn aangesloten los en sluit deze vervolgens weer aan).</li> <li>Stel de video-uitgang van de externe apparaten (kabelbox, settopbox, dvd-speler, Blu-rayspeler, enzovoort) zodanig in dat de aansluitingen van de tv-ingang hiermee overeenkomen. Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de tv worden aangesloten.</li> <li>Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.</li> <li>Selecteer de juiste bron voor de tv door op de knop <b>SOURCE</b> op de afstandsbediening van de tv te drukken.</li> </ul> |
| RF-aansluiting (kabel/antenne)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De tv ontvangt niet alle kanalen.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.</li> <li>Voer de functie <b>Plug &amp; Play</b> (eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te voegen. Ga naar <b>MENU - Instellingen - Plug &amp; Play</b> (eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen (pag. 6).</li> <li>Controleer of de antenne juist is geplaatst.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervalsing leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.</li> <li>Een zwak signaal kan tot beeldvervalsing leiden. Dit is geen defect van de tv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pc-aansluiting                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De melding 'Niet ondersteund.' verschijnt.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de uitvoerresolutie en frequentie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomen met de resoluties die door de tv worden ondersteund (pag. 22).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ook als er geen pc is aangesloten.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal; "PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De video is prima, maar er is geen audio.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overig                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.</li> <li>Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw televisie.</li> <li>Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De afstandsbediening werkt niet.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang de batterijen van de afstandsbediening en plaats de batterijen met de polen (+/-) in de juiste richting.</li> <li>Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.</li> <li>Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar de televisie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Met de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox kan de tv niet worden in- of uitgeschakeld of kan het volume niet worden geregeld. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze werkt voor de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabelbox/settopbox voor de code voor de SAMSUNG-tv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De melding "Niet ondersteund." verschijnt.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitgangsresolutie van het externe apparaat daaraan aan. Raadpleeg de resolutie-instellingen op pagina 22 van deze handleiding.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De tv geeft een plasticgeur af.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De <b>Signaalinformatie</b> van de tv is niet beschikbaar in het testmenu Zelfdiagnose.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/coaxaansluiting (pag. 21).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Probleem                                                                                                     | Oplossingen en uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De tv staat schuin naar een kant.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Het menu Kanaal wordt grijs weergegeven. (niet beschikbaar)                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het menu <b>Kanaal</b> is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uw instellingen verdwijnen na 30 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de tv zich in de modus <b>Winkeldemo</b> bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 30 minuten gereset. Wijzig de modus in de procedure <b>Plug &amp; Play</b> (eerste instelling) van <b>Winkeldemo</b> in <b>Thuisgebruik</b>. Druk op de toets <b>SOURCE</b> om de modus <b>Tv</b> te selecteren en ga naar <b>MENU</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (eerste instellingen) → <b>ENTER</b> (pag. 6).</li> </ul> |
| Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.</li> <li>Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen aan.</li> </ul>                                                                                        |
| U ziet kleine deeltjes als u de rand van de tv van dichtbij bekijkt.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het menu <b>PIP</b> is niet beschikbaar.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PIP</b>-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI-, PC- of Component-bron gebruikt. (pag. 20).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het bericht "Vervormd signaal" of "Zwak signaal/geen signaal" wordt weergegeven.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+) controleert u of deze op de algemene-interfaceaansluiting is aangesloten.</li> <li>Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer terug in de aansluiting.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| U hebt de tv 45 minuten geleden uitgezet en het apparaat is weer ingeschakeld.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. De tv gebruikt zelfstandig de OTA-functie (Over The Aerial) voor het upgraden van firmware die tijdens het tv-kijken is gedownload.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld en/of geluid.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er kan soms een reactie optreden tussen de rubber kussentjes op de voet en de toplaag van bepaald meubilair. | <ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt dit voorkomen door vieltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar de tv in direct contact komt met het meubilair.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

 Het paneel van dit TFT lcd-scherm bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

## Licentie-informatie



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

# Overige informatie

## Specificaties

|                            |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Schermin hardwarematig     | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                                                                                                                             |                    |                    |                     |
| Omgevingsvereisten         | 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)                                                                                                                                                                    |                    |                    |                     |
| Gebruikstemperatuur        | 10% tot 80%, niet-condenserend                                                                                                                                                                    |                    |                    |                     |
| Gebruiksvochtigheid        | -20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Opslagtemperatuur          | 5% tot 95%, niet-condenserend                                                                                                                                                                     |                    |                    |                     |
| Opslagvochtigheid          |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Tv-systeem                 | Analoog: B/G, D/K, L, I (afhankelijk van de landkeuze)<br>Digitaal: DVB-T/DVB-C                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Kleuren-/videosysteem      | Analoog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60<br>Digitaal: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0                                                                             |                    |                    |                     |
| Geluidssysteem             | BG. OK NICAM. MPEGI                                                                                                                                                                               |                    |                    |                     |
| HDMI IN 1 - 3              | Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i<br>Audio: 2-kan. lineair PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.<br>Analoge audio-ingang (alleen HDMI IN 1)<br>Pc-invoer (alleen HDMI IN 1) |                    |                    |                     |
| Draaihoek (links/rechts)   | -20° ~ 20°                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                     |
| Modelnaam                  | LE32C530                                                                                                                                                                                          | LE37C530           | LE40C530           | LE46C530            |
| Schermaformaat (Diagonaal) | 32 inch                                                                                                                                                                                           | 37 inch            | 40 inch            | 46 inch             |
| Geluid (Uitgang)           | 10W x 2                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                     |
| Afmetingen (B x D x H)     |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Behuizing                  | 783 x 76 x 498 mm                                                                                                                                                                                 | 902 x 77 x 562 mm  | 970 x 79 x 600 mm  | 1102 x 79 x 676 mm  |
| Met voet                   | 783 x 220 x 536 mm                                                                                                                                                                                | 902 x 240 x 614 mm | 970 x 240 x 652 mm | 1102 x 260 x 733 mm |
| Gewicht                    |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                     |
| Zonder voet                | 9 kg                                                                                                                                                                                              | 11kg               | 14 kg              | 17 kg               |
| Met voet                   | 11 kg                                                                                                                                                                                             | 14 kg              | 17 kg              | 21 kg               |

 Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

**A**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Aan/uit-lampje                  | 4  |
| Aansluiten op een audioapparaat | 8  |
| Aansluiten op een pc            | 22 |
| Achtergr.muz                    | 28 |
| Afdichtingsplaat                | 33 |
| Afstandsbediening               | 5  |
| Alg. weergave                   | 27 |
| Alles selecteren                | 13 |
| Anynet+                         | 29 |
| Auto Volume                     | 17 |
| Autom. afstellen                | 16 |

**B**

|              |    |
|--------------|----|
| Balans L/R   | 17 |
| Batterijen   | 5  |
| Beeldformaat | 15 |
| Bronlijst    | 9  |

**C**

|           |    |
|-----------|----|
| Clock     | 18 |
| Component | 7  |

**D**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| DIGITAL AUDIO OUT  | 8, 29 |
| DivX® VOD          | 28    |
| D-sub              | 22    |
| Dynamisch          | 14    |
| Dynamisch contrast | 14    |

**E**

|                     |    |
|---------------------|----|
| ECO-sensor          | 14 |
| Externe luidspreker | 17 |

**F**

|                |    |
|----------------|----|
| Fijnafstemming | 13 |
| Filmmodus      | 16 |
| Foto's         | 26 |
| Frequentie     | 12 |

**H**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| HDMI            | 7, 29 |
| Hoofdtelefoon   | 8     |
| Helderheid      | 14    |
| Herhalingsmodus | 28    |
| Het menu Kanaal | 12    |
| Huidkleur       | 15    |

**I**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Installatieruimte | 2 |
|-------------------|---|

**K**

|                  |    |
|------------------|----|
| Kanalen bewerken | 13 |
| Kleur tint       | 15 |

**L**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Licentie-informatie    | 37 |
| Luidspreker selecteren | 17 |

**M**

|            |    |
|------------|----|
| Media Play | 23 |
| Melodie    | 20 |
| Muziek     | 26 |

**N**

|               |    |
|---------------|----|
| Naam wijzigen | 9  |
| Navigeren     | 10 |

**O**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ondertiteling      | 19 |
| Opnemen            | 30 |
| Optimale resolutie | 22 |

**P**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| PIN wijzigen              | 19 |
| PIP (Picture in Picture): | 20 |
| Plug & Play               | 6  |
| Presentatie               | 26 |
| Problemen oplossen        | 35 |

**R**

|           |    |
|-----------|----|
| Receiver  | 31 |
| RGB-modus | 14 |
| Roteren   | 28 |

**S**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Scherpte          | 14 |
| Signaalinformatie | 21 |
| Slaaptimer        | 18 |
| Software-upgrade  | 21 |
| Spaarstand        | 14 |
| Specificaties     | 38 |
| Stand-bymodus     | 4  |
| Symbool           | 3  |

**T**

|                |       |
|----------------|-------|
| Taalkeuze      | 19    |
| Thuisbioscoop  | 8, 29 |
| Timer          | 18    |
| Titel          | 27    |
| Tools          | 3     |
| Toonregeling   | 17    |
| Transp. menu   | 20    |
| TV-luidspreker | 17    |

**U**

|             |        |
|-------------|--------|
| USB-station | 21, 23 |
|-------------|--------|

**V**

|                  |    |
|------------------|----|
| Vergrend.        | 13 |
| Versterken       | 16 |
| Video-indelingen | 25 |
| Videorecorder    | 7  |
| Video's          | 24 |
| Virtual Surround | 17 |
| Volume           | 4  |

**W**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wandbevestiging | 33 |
| Warm            | 15 |
| witbalans       | 14 |

**Z**

|              |    |
|--------------|----|
| Zelfdiagnose | 20 |
| Zwarttinten  | 14 |