



FreshBag[®] 
Rafraîchissement et service de vos bag-in-box[®]

l'invention qui manquait au bag-in-box[®]



FreshBag[®], l'invention qui manquait au bag-in-box[®]

Les vins proposés en bag-in-box[®] (BIB) sont aujourd'hui d'une qualité remarquable. Pour tous ceux qui veulent les déguster à la bonne température en toutes circonstances, La Sommelière a mis son expertise professionnelle au service d'une innovation conviviale :

FreshBag[®]

Cette invention permet de mettre à température et de maintenir au frais tous les vins conditionnés en bag-in-box[®] de 3 à 5 litres.



FreshBag® :
une invention conviviale

Un dîner improvisé ?

Un week-end entre amis ?

À l'intérieur comme à l'extérieur,
FreshBag® vous permet d'offrir
à vos convives des verres de vin
toujours à la bonne température.

FreshBag® :
une invention facile à vivre

- En plus de vous faire gagner de la place dans votre réfrigérateur, FreshBag® est un objet design et esthétique qui s'intègre facilement dans votre cuisine, sur votre terrasse... là où vous voulez !
- Le service au verre est facile et toujours propre grâce au socle récepteur et à la poignée de service.

FreshBag® :
une invention performante

- Le système de refroidissement hautement performant de FreshBag® vous permet de servir votre vin au verre durant plusieurs semaines.
- Vous choisissez entre 3 niveaux de température différents (environ 15°C*, 11°C* et 8°C*) pour déguster dans les meilleures conditions les vins rouges, blancs et rosés.

* Ces degrés dépendent de la température extérieure et ne constituent pas un engagement. Ils sont donnés à titre indicatif.

1-2-3... c'est prêt

1. Sortez la poche de son emballage en carton et tirez le robinet.
2. Insérez la poche dans votre FreshBag® en prenant soin de refermer soigneusement le couvercle puis bloquez le robinet du BIB dans la poignée de service de FreshBag®.
3. Branchez FreshBag® et sélectionnez parmi les 3 positions la température de votre choix... En 2 heures, votre vin est à bonne température.



Bonne dégustation !

Caractéristiques Techniques

Modèle	Freshbag®
Alimentation	220-240 V AC - 50 Hz
Dimensions L x P x H (mm)	210 x 210 x 380 mm
Poids	5,3 kg
Puissance frigorifique	140 W
Volume	Bag 3L - Bag 5L
Conditions de fonctionnement (pour un débit de 1,5L/heure)	10-15° C en dessous de la température ambiante

Recommandations et précautions générales d'utilisation

Fonctionnement

Vérifier que l'appareil est éteint avant branchement. Brancher l'appareil sur une prise de courant ayant une tension appropriée. Allumer l'appareil. Suivre le mode d'emploi indiqué.

Emplacement

Avant toute utilisation, placer Freshbag® sur une surface plate, sèche et propre, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Sécurité

Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est défectueux. Tenir hors de portée des enfants. Soulever l'appareil par la base (jamais par le couvercle, le robinet ou le câble d'alimentation). **Ne jamais remplir d'eau ou tout autre liquide la chambre de refroidissement.**

Entretien

Avant de procéder au nettoyage, veiller à éteindre puis débrancher l'appareil. Le nettoyage de toutes les surfaces de l'appareil se fait avec un chiffon imbibé de détergent doux. N'utiliser aucun détergent agressif. Ne pas immerger.

Élimination

Freshbag® contient des matériaux valorisables et recyclables. Pour que son traitement soit effectué, merci de l'apporter dans un point de collecte.

En cas de panne, vérifier :

- que le câble d'alimentation est bien branché
- qu'il n'y a pas de coupure électrique
- que l'appareil est en mode « marche »
- que le couvercle est bien fermé.

Si, malgré ces vérifications, l'appareil ne fonctionne toujours pas, contacter le service clientèle par mail : contact@lasommeliere.com

Freshbag® est conçu uniquement pour un usage domestique. Le constructeur n'assume aucune responsabilité en cas de dommages provoqués par :

- l'emploi non conforme aux utilisations prévues ;
- des réparations effectuées en dehors des centres d'après-vente agréés ;
- la détérioration du câble d'alimentation ;
- la détérioration de tout composant de la machine ;
- l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires non originaux ;
- des interventions à l'intérieur de l'appareil.

Freshbag® : marque déposée par la société La Sommière.

Bag-in-box® : marque déposée par la société Smurfit Kappa.