



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

ENCEINTES 2.0 781-001

DESCRIPTION

Paire d'enceintes audio destinées aux ordinateurs

Contenu de la boîte :

Une paire d'enceinte comprenant le câble de connexion stéréo 3,5mm et le cordon secteur.

PRECAUTIONS

ATTENTION	
Ne pas provoquer de surcharge sur la prise secteur.	Ne pas poser d'élément lourd ou de récipient contenant un liquide sur l'appareil.
Ne pas provoquer de court circuit et ne pas endommager les câbles.	Eteindre l'appareil et ôter les câbles avant de commencer à nettoyer. Utiliser un simple linge humide.
Empêcher aux enfants de jouer avec l'appareil	Déconnecter la prise secteur en cas d'arrêt prolongé

NOTES		
Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement inséré	Tenir éloigné des champs électromagnétiques importants et des chocs	Ne pas exposer aux températures supérieures à 35°C et inférieures à 5°C
Ne pas secouer l'appareil	Ne pas endommager le boîtier avec une pièce métallique et ne pas approcher de matériaux brûlants ou enflammés.	Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
Protéger d'une exposition directe aux rayonnements solaire ou de toute autre source de chaleur importante.	Disposer l'appareil dans un endroit aéré.	Disposer l'appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher la prise secteur lors des orages.	En cas d'odeur anormale ou de fumée lors de l'utilisation de l'appareil, éteindre l'alimentation et débrancher la prise secteur.	Ne pas exposer aux surtensions et ne pas tendre de manière excessive les câbles.



MISE EN ROUTE

1. brancher la prise stéréo une source audio (ordinateur, lecteur CD, lecteur MP3, ...)
2. Insérer le cordon secteur dans une source d'alimentation électrique adaptée.
3. Mettre sous tension en actionnant le bouton POWER

DYSFONCTIONNEMENTS

ETAT	VERIFIER	SOLUTION
PAS DE TENSION	Vérifier si la prise secteur est correctement enfichée. Vérifier si la source électrique est adaptée.	Enficher correctement la prise secteur. Utiliser une source d'alimentation adéquate.
PAS DE SON	Vérifier si les enceintes sont correctement branchées. Vérifier le niveau du volume. Vérifier si rien n'est collé au bout des câbles. SI LE SYSTEME EST CONNCTE A UN ORDINATEUR Vérifier si les prises audio de 3,5mm sont correctement branchées sur la carte son. Vérifier si le mode silencieux (mute) n'est pas actif sur l'ordinateur. Vérifier si la carte son de l'ordinateur est correctement installée. Vérifier si une modification a été effectuée sur le système d'exploitation de l'ordinateur.	Connecter les enceintes selon le manuel. Ajuster le niveau du volume. Nettoyer et ôter la colle. Connecter les prises selon manuel d'installation. Supprimer le mode silencieux (mute) Installer correctement la carte son selon le manuel informatique. Rétablir un configuration correcte.
SON ALTERE	Vérifier si le volume sonore n'est pas trop fort.	Ajuster le volume sonore.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie de ce produit est d'un an à partir de la date d'achat. Elle couvre toutes les défaillances matérielles ou de fabrication lors d'une utilisation normale qui sera confirmée pour notre service technique qui assurera l'intervention gratuite.
2. La gratuité de la maintenance exclut les câbles et accessoires ainsi que coût du transport et de livraison à domicile.
3. La garantie ne deviendra effective uniquement si la date d'achat correspond à la date de la première facture de vente.
4. Merci de produire la facture d'achat pour justifier de la date limite de garantie.



5. La garantie de 6 mois pour les produits ayant eu un usage de démonstration commerciale.

6. Les points suivants n'entrent pas dans le cadre de la garantie légale.

- a. Dysfonctionnements ou dommages liés à une utilisation incorrecte.
- b. Dysfonctionnements ou dommages liés à une chute, à un déplacement ou à un déménagement.
- c. Dysfonctionnements ou dommages liés à l'utilisation d'une source d'alimentation inadaptée.
- d. Dysfonctionnements ou dommages liés à une réparation, une modification, un démontage ou un nettoyage réalisé par une personne non agréée par notre entreprise.
- e. La garantie légale ne couvre pas les dysfonctionnements ou les dommages liés à une catastrophe comme un incendie, une inondation, un tremblement de terre, un raz de marée, une tempête ...