

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

KASUTUSJUHEND

FLAT DIGITAL TV

TV A COLOR

TV A CORES

TÉLÉVISEUR COULEUR

TV DIGITALE FLAT

PLOKĢĒIAEKRANIS SKAITMENINIS TELEVIZORIUS

PLATEKRĀNA DIGITĀLAIS TELEVIZORS

LAMEEKRAAN DIGITAALNE TV

HITACHI




1 Colocación de las pilas en el mando a distancia

Coloque dos pilas AAA/R3 o de tipo equivalente en su interior. Siga la polaridad correcta (+/-) cuando vaya a colocar las pilas y la tapa.



2 Conecte el cable de antena a su televisor

* Las opciones de conexión de atrás pueden diferir en función del modelo



3 Enchufe el televisor a la toma de corriente



4 Para encender el televisor (En función del modelo)


Después de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, el LED de espera se ilumina.

Para encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

1. Pulse el botón **En espera**, una tecla numérica o la tecla de **Canal +/-** del mando a distancia.
2. Pulse el botón **Modo en espera, Programa +/-** en el televisor.

2. Pulse el selector de función lateral hasta que el televisor se encienda desde el modo de espera.

* La apariencia de los botones del mando a distancia y la posición de los botones de control del televisor pueden diferir en función del modelo



5 Entrada HDMI

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS UNIDADES ESTÁN APAGADAS ANTES DE CONECTARLAS. Use un cable HDMI a HDMI para que se conecten las unidades juntas. Para seleccionar una fuente HDMI, pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, el menú en pantalla le **confirmará** su elección.

* El aspecto del botón **Confirmar** puede variar dependiendo del modelo del mando a distancia



Para la conexión HDMI en el aparato

6 Procedimiento de auto configuración (en función del modelo)

Cuando encienda el televisor por primera vez, un asistente de instalación le guiará durante el proceso. En primer lugar se mostrará el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**.

En la siguiente pantalla, puede configurar las preferencias con los botones de navegación.

Acerca de Seleccionar el Tipo de Emisión

Digital Aéreo: Si la opción de búsqueda de emisiones aéreas está encendida, el televisor buscará emisiones terrestres digitales después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

Digital por cable: Si la opción de búsqueda de emisiones está encendida, el televisor buscará emisiones digitales por cable después de que otros ajustes iniciales se hayan completado. De acuerdo a sus preferencias un mensaje de confirmación puede aparecer antes de empezar a buscar. Seleccione la opción **SI** y pulse **OK** para confirmar. Para cancelar la operación, seleccione **NO** y pulse **OK**. Puede seleccionar los valores de **Red** o establecidos tales como **Frecuencia, ID** y **Red**.

Nota: La configuración de la búsqueda cambiará dependiendo del modelo. Si la opción de búsqueda de emisiones aéreas está encendida, seleccione **Satélite**. Si la opción de búsqueda de emisiones por satélite está encendida, seleccione **Satélite**. Si la opción de búsqueda de emisiones digitales por satélite está encendida, seleccione **Satélite**. Si la opción de búsqueda de emisiones digitales por satélite está encendida, seleccione **Satélite**. Antes de realizar la búsqueda de satélite se deben hacer algunos ajustes. Primero aparecerá el menú **Tipo de Antena**. Puede seleccionar el **Tipo de Antena**, un cable de **Satélite**, o **Interruptor DISEC** mediante los botones direccionales.

Análoga: Si la opción de búsqueda de emisiones Analógicas está encendida, el televisor buscará emisiones terrestres analógicas después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

Además, puede definir un tipo de emisión como su favorito. Se dará prioridad al tipo de emisión seleccionado durante el proceso de búsqueda y los canales de la misma se incluirán en la parte superior de la **Lista de Canales**. Una vez terminado, pulse **OK** para continuar.

En este momento, usted podría activar el **Modo Tienda**. Esta opción es solo para uso en establecimientos. **OK** para uso en hogares, le recomendamos que seleccione el **Modo Hogar**.

Pulse el botón **OK** del mando a distancia para continuar, y se mostrará el menú **Configuración de Red/Internet**. Por favor, consulte la siguiente sección sobre la conexión a Internet en la página siguiente para configurar un cable o una conexión inalámbrica. Luego de completar la configuración pulse **OK** para continuar.

Después de que los ajustes iniciales se completan el televisor comenzará a buscar transmisiones disponibles de los tipos de difusión seleccionados.

Después de que se almacenan todas las emisoras disponibles, se mostrarán los resultados de la exploración. Pulse **OK** para continuar. El menú **Editar Lista de Canales** se mostrará después.

Puede editar la lista de canales según sus preferencias o presionar el botón **Menu** para salir y ver la televisión.

Nota: No apague el televisor mientras realice la instalación inicial.

PRECAUCIÓN



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA O EL PANEL TRASERO. LAS PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO, PONÁSSELAS EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos períodos de inactividad (fina de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si se desconecta el televisor de la red eléctrica, asegure la alimentación energética para todas las acciones, incluso si el televisor está en modo de espera o a apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

¡IMPORTANTE! - Por favor, lea completamente estas instrucciones antes de instalar o de utilizar

⚠️ ADVERTENCIA: No permita nunca que ninguna persona (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezca de experiencia o conocimientos, utilicen algún aparato eléctrico sin supervisión.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso general similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe, no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas; pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos, y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).

- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abrasadas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.

- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.

- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.

- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bobinas de plástico lejos del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.

- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte requiere tornillos para el montaje, pongalos sobre aperturas los tornillos en exceso y para finalizar, coloque las protecciones de caucho en el pie.

- No desheche las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Advertencia: Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o chimeneas.

Precaución	Riesgo de lesiones graves o muerte
Riesgo de descarga eléctrica	Riesgo de lesión por la pila
Mantenimiento	Importante componente de mantenimiento

Marcas en el producto
Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las instrucciones, precauciones e instrucciones de seguridad del producto. Cada explicación se debe leer y tomar en cuenta de acuerdo a la ubicación de las marcas. Le rogamos que tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.

Equipo de Clase II: Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

Equipo de Clase II con puesta a tierra funcional: Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica, la conexión a tierra se utiliza para fines funcionales.

Conexión de protección a tierra: La terminal marcada está destinada para la conexión del conductor de protección asociada con el cableado de alimentación.

Terminal viva peligrosa: La(s) terminal(es) marcadas) vive (vive) es/son peligrosa(s) bajo condiciones normales de operación.

⚠️ Precaución, consulte las instrucciones de funcionamiento: El(las) arcas(marcas) contenen(n) pilas tipo moneda o botón reemplazables por el usuario.



Esté Producto Clase 1
Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles de funcionamiento.

ADVERTENCIA

No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.

Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda/botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.

Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un aparato de televisión en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- Utilice soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- No coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fjar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el aparato de televisión sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y muebles de apoyo.
- Enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles. Si su televisor existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kid de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Apriete los tornillos de montaje de pared con firmeza para evitar que el televisor caiga.

ADVERTENCIA

El aparato se conecta a la instalación eléctrica a través de la red u otros aparatos que proporcionen alimentación eléctrica. No se debe conectar el televisor a través de un cable coaxial. Para evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, asegure la conexión de la instalación eléctrica a una instalación eléctrica con toma de tierra. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporcione aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado, vea EN 60728-11)

Funciones	
• Televisor a color con mando a distancia • TV de cable/digital/satélite (DVB-T/T2/C/S-S2) • Totalmente integrada • Opción de instalación Fransat • Entradas HDMI para conectar otros equipos con toma HDMI • Entrada USB • Sistema de menús en pantalla • Toma de euroconector para equipos externos (como reproductores de DVD, PVR, videojuegos, equipos de audio, etc.) • Sistema de sonido estéreo • Teletexto • Conexión para auriculares • Sistema automático de programación (APS) • Sintonización manual • Apagado automático de hasta ocho horas. • Temporizador de Avagado • Bloqueo infantil • Silenciado automático cuando no hay señal. • Reproducción NTSC • AVL (Limitador Automático de Volumen) • PLL (Búsqueda de Frecuencia por Lazos de Seguimiento de Fase) • Entrada de PC • Modo de Juego (opcional) • Función de apagado de imagen • Grabación de programa • Grabación diferida de canales. • Pixellence • Ethernet (LAN) para conectividad a Internet y servicio de mantenimiento. • Soporte de WiFi 80.11n WiA/ave USB • Compartir Audio y Video	Las características y funciones pueden variar en función del modelo.

Notificación (puede variar según el modelo)

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA COMERCIAL

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL PLUS

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

YouTube y el logotipo de YouTube son marcas registradas de Google Inc.

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.
Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. El símbolo, y DTS y el símbolo de DTS juntos están registrados como marcas comerciales, y DTS TrueSound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

dts™
TrueSound

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.
Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. El símbolo, y DTS y el símbolo de DTS juntos están registrados como marcas comerciales, y DTS TrueSound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

dts™ HD™

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.
Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. El símbolo, y DTS y el símbolo de DTS juntos están registrados como marcas comerciales, y DTS 2.0+ Audio Digital es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

dts™
2.0+ Digital Surround

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™

para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady y/o acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar a contenido desprotegido o contenido protegido por otros tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

Especificación	
Señal de Televisión	PAL BG/IK/MI (BANDA U) HIPERBANDA SECAM BD/K
Canales de Recepción	VHF (BANDA III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA
Número de Canales Predefinidos	1000 (en satélite) 10000 (en satélite)
Indicador de Canal	Ayuda en pantalla
Entrada de Antena RF	75 Ohm (sin balance)
Tensión de Funcionamiento	220-240V AC, 50 Hz
Audio	Alemán + Nícam SRS TruSound (en función del modelo) DTS TruSound (en función del modelo)
Consumo Eléctrico (en W)	Consulta la etiqueta trasera
Temperatura Funcionamiento	Desde 0°C hasta 40°C, 85% humedad máx.

Especificaciones de LAN inalámbrica (puede variar según el modelo)	
Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricciones del país	
------------------------	--

Este dispositivo está diseñado a uso en el hogar y en la oficina en todos los países de la UE (y en otros países siguiendo la directiva pertinente de la UE) sin ninguna limitación, excepto para los países mencionados a continuación.

País	Restricción
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público
Francia	Uso en interiores solamente para 2454-2483.5 MHz
Italia	Si se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general
Grecia	Uso en interiores solamente para banda de 5470 MHz a 5725 MHz
Luxemburgo	Autorización general necesaria para la provisión de redes y servicios (no para uso en exteriores)
Noruega	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Alesund
Federación Rusa	Solo para uso en interiores

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario consulte con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las redes inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.


Desecho del Aparato:

El embalaje y todos los accesorios del embalaje son reciclables y deberían reciclarse. Los materiales de embalaje, como por ejemplo las bolsas, deben mantenerse lejos de los niños. Las pilas, inclusive aquellas que no contienen metales pesados, no deberán desecharse con los desechos del hogar. Deséchelas las pilas usadas de manera segura para el medio ambiente. Informese sobre la normativa vigente que sea de aplicación en su región.

- No intente recargar las pilas. Existe riesgo de explosión. Sustitúyalas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente.

• El símbolo de arriba indica el cumplimiento de la Directiva 2012/WE (WEEE) sobre Equipos Eléctricos y Electrónicos. El símbolo indica la obligatoriedad de NO desechar el aparato (incluyendo las pilas) como basura doméstica normal, sino de utilizar los sistemas disponibles de recogida selectiva. Si las pilas o baterías suministradas con el aparato muestran los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que contiene metal pesado en más de un 0.0005% de Mercurio, o más de un 0.002% de Cadmio, o más de un 0.004% de Plomo.

El mando a distancia RC A3_49141 (puede variar según el modelo)



- Standby (Modo en espera): Poner/Apagar TV
- Netflix: Inicia la aplicación de Netflix.
- Menú: Muestra el menú de configuración en un número o una letra en el cuerpo de texto en la pantalla.
- TV: Muestra la lista de canales / Cambia a la fuente de TV
- Volumen +:
- Internet: Abre la página del portal, donde podrá acceder a diversas aplicaciones basadas en web
- Menú: Muestra el menú del televisor
- OK: Sirve para confirmar la selección del usuario, lista de canales (modo DTV), ver la lista de canales (modo DTV)
- Volver/Atrás: Regresa a la pantalla anterior, abre la página inicio (del modo Teletexto)
- Info: Muestra información sobre el contenido de la pantalla. Muestra información oculta (revelar -en modo silencio)
- Explorador de medios: Abre la pantalla del explorador multimedia
- Mi Botón 1 (*)
- Teclas de Colores: Signa las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
- Idioma: Alterna entre las opciones de idioma del audio / subtítulos (Televisión digital: cuando la opción está disponible)
- Retorno rápido: Retrocede programas en ficheros multimedia tales como películas
- Continuar: Continúa como películas
- Pausa: Pausa la reproducción del archivo en curso, e inicia la grabación diferida
- Reproducir: Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
- Parar: Detiene la reproducción de ficheros multimedia
- Avance rápido: Avanza fotografías en ficheros multimedia tales como películas
- Pantalla: Cambia la relación de aspecto de la pantalla (seleccionar la opción deseada)
- Subtítulos: Muestra u oculta los subtítulos (si la opción está disponible)
- Mi Botón 2 (*)
- Tejo: Muestra el teletexto (si estuviera disponible); pulsado de nuevo para superponer el teletexto sobre la imagen (mezcla)
- EPG (Guía Electrónica de Programación): Muestra la programación de los canales de televisión que aparecen o regresa a la pantalla anterior
- Salir: Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
- Botones de navegación: Sirven para desplazarse por los menús, contenidos, etc. También muestra las opciones de configuración cuando se pulsen las flechas derecha o izquierda
- Menú rápido: Muestra una lista de menús para un acceso rápido
- Silencio: Silencio: Cierra totalmente el volumen del televisor
- Cambiar: Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales o fuentes
- Fuente: Muestra todas las fuentes de señales y fuentes de contenido
- Netflix: Usado puede ver su número ESN (*) y desactivar Netflix.

(*) El número ESN es un número de identificación único para Netflix, creado específicamente para identificar el televisor.

Conexiones (dependiendo del modelo)

Conector	Tipo	Cables	Dispositivo
Conector de Euroconector (trase)	Conexión de Euroconector (trase)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de Euroconector (trase)
Conexión VGA (trase)	Conexión VGA (trase)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión VGA (trase)
AV LATERAL	Conexión de Sonido PC/YBPPr (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AV LATERAL
AV LATERAL	Conexión de Sonido PC/YBPPr (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AV LATERAL
Conexión HDMI (trase)	Conexión HDMI (trase)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión HDMI (trase)
Conexión SPDIF (Salida óptica) (trase)	Conexión SPDIF (Salida óptica) (trase)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión SPDIF (trase)
Conexión de AV (Audio/Video) (lateral)	Conexión de AV (Audio/Video) (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AV (lateral)
AV LATERAL	Conexión de AV (Audio/Video) (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AV LATERAL
AV LATERAL	Conexión de AV (Audio/Video) (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AV LATERAL
AUTOLATERALES	Conexión de Auriculares (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión AUTOLATERALES
Conexión de Video YBPPr (trase)	Conexión de Video YBPPr (trase)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión de Video YBPPr (trase)
Conexión USB (lateral)	Conexión USB (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión USB (lateral)
Conexión CI (lateral)	Conexión CI (lateral)	Cable de conexión (no incluido)	Dispositivo de conexión CI (lateral)
LAN	Conexión de Ethernet (trase)	Cable de LAN Ethernet	Dispositivo de conexión LAN
RF	La Entrada RF permite conexiones tanto a una antena como a señal de TV por cable. (en función del modelo)		
AV	La Entrada de Señal (LNB) conecta el televisor a un sistema de TV por satélite. (en función del modelo)		

Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.



Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.



Encendido/Modo de Espera

Fuente


Programa +/-

Volumen +/-

Nota: Para ver el menú principal, pulse los botones

simultáneamente.

->



1. Botón de dirección (Arriba)
2. Dirección abajo
3. Botón de Selección de Canal/Volumen/AV/Modo de Espera

Nota: Puede utilizar los botones


dirección Arriba o Abajo para cambiar el volumen. Si desea cambiar de canal, pulse en el centro del botón Arriba/Abajo una vez (Posición 3); después muévase pulsando la tecla hacia arriba o abajo. Si pulsa el centro del botón una segunda vez, se mostrará en pantalla el menú OSD de fuentes. Si aprieta en el centro del botón lo mantiene pulsado unos segundos, el televisor pasará al modo de espera. No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante el botón de control.

->



1. Activar/desactivar modo de espera botón
2. Botón TV/AV
3. Botones subir/bajar canal
4. Botones subir/bajar volumen

->



La palanca de mando le permite manejar el Volumen, los Canales, las Fuentes y el Modo de Espera del televisor.

Nota: En función del modelo, la disposición de la palanca de mando puede variar.

Para cambiar el volumen: Aumente el volumen empujando la palanca hacia arriba. Baje el volumen pulsando la palanca hacia abajo.

Para cambiar el canal: Desplácese a través de los canales almacenados pulsando la palanca de mando hacia arriba o hacia abajo.

Para cambiar de fuente: Pulse el centro de la palanca y aparecerá la lista de fuentes en la pantalla. Desplácese por las fuentes disponibles pulsando la palanca de mando arriba o abajo.

Apagado del televisor: Si aprieta en el centro de la palanca y la mantiene pulsada unos segundos, el televisor pasará al modo de espera.

Para encender la TV: Pulse el centro de la palanca y se encenderá la TV.

Nota: No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante el botón de control.

Conexión Eléctrica

Tras desarmar el televisor, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.

Conexión del cable de corriente:

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V AC, 50 Hz.

Enchufe el cable de corriente a la electricidad. Deje al menos 10 mm de espacio alrededor del televisor.

Conexión de la antena (dependiendo del modelo)
Conecte el cable de antena o de señal por cable de pago a la TOMA DE ANTENA (ANT) de la parte trasera del televisor.

Las conexiones para satélite y cable dependen del modelo.


Conexión USB

Mediante las entradas USB del televisor podrá conectar este tipo de dispositivos al mismo. Esta función le permite visualizar/reproducir archivos JPG, vídeo y MP3 almacenados en un USB. Es posible que algunos dispositivos USB (reproductores MP3, por ejemplo) no sean compatibles con el televisor. A fin de evitar cualquier pérdida de información o datos, es recomendable realizar una copia de seguridad de los archivos antes de realizar cualquier conexión con el televisor. Tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, datos o información. No extraiga el dispositivo USB mientras esté reproduciendo un fichero.

PRECAUCIÓN: Es peligroso conectar y desconectar rápidamente los dispositivos USB. En concreto, no es recomendable realizar estas operaciones de forma repetida. De esta forma puede ocasionar daños físicos al reproductor USB y de forma más concreta, al propio dispositivo USB.

Vista lateral de memoria USB

El segundo USB es opcional, dependiendo del modelo.



IMPORTANTE: El televisor debe estar apagado cuando conecte o desconecte un dispositivo USB. Conecte el dispositivo USB a la entrada USB del televisor. Mediante las entradas USB del televisor podrá conectar este tipo de dispositivos a la misma. Nota: Es posible que el aparato no admita algunos tipos de unidades de disco duro.

Colocación de las Pilas en el Mando a Distancia

Levante la tapa trasera del mando y tire suavemente hacia arriba. Inserte dos pilas AAA. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). Coloque la tapa otra vez en su sitio. La distancia de alcance remoto es aproximadamente de 7 metros/23 pies.

Información medioambiental

Este televisor está diseñado para consumir menos energía. Para reducir el consumo de energía, puede seguir estos pasos:

Si configura el **Modo de energía a Mínimo**, **Medio**, **Máximo** o **Automático** del televisor se reducirá el consumo de energía en consecuencia. Si te gusta para configurar la **Luz de fondo** a un valor justo establecido como **Personalizado** y ajustar la **Luz de fondo** (que se encuentra debajo de la configuración de **Modo de energía**) o una manual mediante de los botones Izquierda o Derecha en el mando a

distancia. Establezca como **Apagado** para desactivar esta opción.

Nota: Las opciones disponibles de **Ahorro de energía** pueden variar según el modo seleccionado en el menú **Sistema>Imagen**. La configuración de **Ahorro de energía** se puede encontrar en el menú **Sistema>Imagen**. Tenga en cuenta que no se podrán modificar algunos ajustes de imagen.

Si pulsa el botón derecho mientras que la opción **Automática** está seleccionada o el botón izquierdo mientras se selecciona la opción **Personalizada**, el mensaje **La pantalla se apagará en 15 segundos**, se mostrará en la pantalla. Seleccione la opción **Continuar** y pulse **OK** para apagar la pantalla de inmediato. Si no pulsa ningún botón, la pantalla se apagará en 15 segundos. Para encender la pantalla otra vez, pulse cualquier tecla del mando a distancia o del televisor.

Nota: La opción de **Apagar Pantalla** no estará disponible si el modo está ajustado en **Juego**.

Es recomendable que apague o desenchufe el televisor cuando no lo esté utilizando. De este modo se reducirá también el consumo eléctrico.

Notificaciones del Modo en Espera

Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada (por ejemplo, de una fuente aérea o HDMI) durante 5 minutos, pasará al modo de espera. La próxima vez que encienda el televisor, el mensaje mostrará lo siguiente: **El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo**. Pulse **OK** para continuar.

El televisor pasará al modo de espera si se ha encendido y no se usa durante un cierto tiempo. Cuando lo vuelva a encender, podrá ver el mensaje siguiente: **El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna operación durante un largo tiempo**. Pulse **OK** para continuar.

Encendido o apagado (dependiendo del modelo)

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de CA de 220-240 V, 50 Hz.

A continuación se encenderá el LED (indicador) de modo de espera.

Para encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos maneras:

• Pulse el botón **Modo en espera**, **Canal/Programa +/-** o un botón numérico del mando a distancia.

Botones de manejo del televisor (en función del modelo)

• Pulse el botón **Modo en espera**, **Programa 4+**, en la opción **SI** y pulse **OK** para confirmar. Para cancelar la opción, seleccione **NO** y pulse **OK**. Puede seleccionar los valores de **Red** o establecidos tales como **Frecuencia ID de red** y **Paso de Búsqueda**. Una vez terminado, pulse **OK**.

-9-

• Pulse y sostenga el modo del interruptor del mando en el lado izquierdo de la TV hasta que el televisor se encienda en el modo de espera. El televisor se pondrá en marcha.

-10-

• Pulse el centro de la palanca de mando en el televisor o empuje la hacia arriba/abajo hasta que el televisor se encienda en el modo de espera.

Apagado del televisor (en función del modelo)

• Pulse el botón **Modo en espera** en el mando a distancia o pulse el botón **Modo en espera** en el televisor y sostenga el interruptor en el televisor hasta que se apague, de modo que el televisor se cambie al modo en espera (dependiendo del modelo).

• Pulse el botón **Modo en Espera** en el mando a distancia o pulse el botón central de la palanca de función en el televisor por unos segundos hasta que el televisor cambie al modo en espera.

• Para apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: Cuando el televisor está encendido en modo de espera, el LED de espera puede parpadear para indicar que elementos como Espera, Buscar, Descargar por aire o el Temporizador está activo. El indicador LED también puede parpadear cuando encienda el televisor en modo en espera.

Instalación inicial (en función del modelo)

Cuando lo inicia por primera vez, aparecerá el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**.

En la siguiente pantalla, puede configurar las preferencias con los botones de navegación.

Nota: En función de País seleccionado, se le pedirá un PIN que deberá confirmar en este punto. Dicho PIN no podrá ser 0000. Lo deberá introducir más tarde, en caso de que se solicite para realizar cualquier operación en los menús.

Antena de Seleccionar el Tipo de Emisión
En este momento, usted podrá activar el **Modo TDT**. Esta opción configurará los ajustes de la TV para el ambiente en la tienda y dependiendo del modelo de TV, las características compatibles de la TV se mostrarán en la parte superior de la pantalla como una barra de información. Esta opción es solo para uso en establecimientos. Para su uso en hogares, le recomendamos que seleccione el **Modo Hogar**. Esta opción está disponible en el menú **Configurar+Mas** y puede ser apagado / encendido más adelante.

Instalación de TV por Cable (en función del modelo): Si la opción de búsqueda de emisiones terrestres digitales después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

Instalación de TV por Cable (en función del modelo): Si la opción de búsqueda de emisiones terrestres digitales por cable después de que otros ajustes iniciales se hayan completado. De acuerdo a sus preferencias un mensaje de confirmación puede

Pulse el botón **OK** del mando a distancia para seguir y se mostrará el menú **Configuración de Red/Internet**. Consulte la sección **Conectividad** para configurar una conexión alámbrica o inalámbrica. Luego de completar la configuración, pulse **OK** para continuar. Para pasar al siguiente paso sin hacer nada presione el botón **Avance Rápido** en el mando a distancia.

Después de que los ajustes iniciales se completen el televisor comenzará a buscar transmisiones disponibles de los tipos de difusión seleccionados. Después de que se almacenen todas las emisiones terrestres digitales en el resultado de la exploración, pulse **OK** para continuar. El menú **Editar Lista de Canales** se mostrará después. Puede editar la lista de canales según sus preferencias o presionar el botón **Menu** para salir y ver la televisión.

Se mostrará un mensaje, durante la búsqueda, preguntándole si desea ordenar los canales según el LCN*. Seleccione la opción **SI** y pulse **OK** para continuar.

(*) **LCN responde a las siglas de Número Lógico de Canal**, es un sistema que organiza las señales de emisión disponibles según una secuencia de canales reconocibles (si estuviera disponible la opción).

Nota: No apague el televisor mientras realice la instalación inicial. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección del país.

Usando la función SatCoDX (en función del modelo)

Podrá realizar operaciones SatCoDX en el menú de **Instalación+Ajustes de Satélites**. En el menú **SatCoDX** hay dos opciones diferentes para el SatCoDX.

Podrá subir o descargar datos SatCoDX. Para poder realizar estas funciones que, en primer lugar deberá conectar un dispositivo USB al televisor.

Podrá subir los servicios actuales, así como los correspondientes satélites y transpondedores del televisor. O también podrá descargar al televisor cualquiera de los archivos SatCoDX guardados en el dispositivo USB.

Cuando seleccione cualquiera de estos ficheros, todos los servicios, satélites y transpondedores del archivo seleccionado quedarán almacenados en el televisor. Se mantendrá cualquier servicio TDT por cable o analógico que esté guardado; solo se eliminarán los servicios de satélites. Después, compruebe los ajustes de la antena y realice cambios si fuera necesario. Si no configura correctamente la antena, podrá mostrarse el mensaje de error "Sin señal".

Reproducción multimedia por la entrada USB
Puede conectar 2.5" y 3.5" pulgadas (hard con fuente de alimentación externa) unidades de disco duro externas o lápiz de memoria USB al televisor mediante el uso de las entradas USB del televisor.

IMPORTANTE! Realice una copia de seguridad de sus dispositivos de almacenamiento antes de conectarlos al televisor. El fabricante no se hace responsable de los datos o pérdidas de ficheros, datos o información. Certos tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproductores de MP3) o unidades de disco duro USB / tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con este televisor. El televisor admite formatos de disco FAT32 y NTFS; sin embargo, no estará disponible la opción de grabación para discos de formato NTFS.

Podría experimentar problemas con el formato, en caso de que la unidad USB a formatear posea una capacidad igual o mayor a 1TB (Terabyte).

Esperar un poco antes de cada conexión y desconexión como el jugador todavía puede estar leyendo los archivos. El no hacerlo puede causar daños físicos al reproductor USB y el dispositivo USB en sí. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo.

Puede usar concentradores USB con entradas USB del televisor. En este caso, se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa.

Se recomienda usar la entrada USB del televisor directamente, si va a conectar un disco duro USB.

Nota: Cuando usa la Visualización de Ficheros de imagen en el menú **Navegador de Medios**, puede visualizar solo 1000 archivos de imágenes almacenados en el dispositivo USB conectado.

Grabación diferida

Pulse el botón **Pausa** mientras ve una emisión para activar el modo de grabación diferida. En este modo, el programa se pausa y se graba de forma simultánea en el disco USB conectado.

Pulse el botón **Reproduzca** de nuevo para reanudar el programa en pausa desde donde se detuvo. Pulse el botón **Detener** para detener la grabación y volver a la emisión en directo.

La grabación diferida no se puede utilizar en el modo de radio.

No podrá utilizar el retroceso rápido en la grabación diferida sin haber utilizado antes el avance rápido de la reproducción.

Grabación instantánea

Pulse el botón **Grabar** para iniciar la grabación de una sola al instante al canal. Puede pulsar **Grabar** en el mando a distancia de nuevo para grabar el próximo evento en el EPG. En este caso,

la pantalla mostrará los programas disponibles para la grabación. Pulse el botón **Detener** para cancelar inmediatamente la grabación.

No puede cambiar las transmisiones o ver el navegador de medios durante el modo de grabación. Durante la grabación, un programa o archivo de vídeo puede ser grabado en la memoria de grabación o en la memoria de reproducción. Si la velocidad de la grabación y la función de tiempo diferido podría no estar disponible.

Se recomienda el uso de discos USB adecuados para la grabación de programas en alta definición. No conecte unidades USB/HDD durante la grabación. Esto podría dañar el dispositivo USB/HDD. Si el cable de CA está desenchufado mientras que hay un ajuste del temporizador USB-grabación activo, se cancelará. Se admiten soportes multipartición. Se admite un mínimo de dos particiones distintas. La primera partición del disco USB se utiliza para las funciones de grabación. La segunda partición del disco USB se utiliza para las funciones de reproducción. Se recomienda utilizar un disco USB con capacidad de al menos 16 GB. Si el disco USB no es compatible con el formato de archivo de vídeo, se mostrará un mensaje de error.

Funcionamiento del Modo Quick Menu/Explorador	
Inicie la reproducción con la tecla de reproducción y la tecla de pausa. Continúe en el orden original.	Inicie la reproducción con la tecla OK y active el botón de reproducción.
Inicie la reproducción con la tecla de reproducción y la tecla de pausa. Continúe en el orden original.	Inicie la reproducción con la tecla OK y active el botón de reproducción.
Inicie la reproducción con la tecla de reproducción y la tecla de pausa. Continúe en el orden original.	Inicie la reproducción con la tecla OK y active el botón de reproducción.
Inicie la reproducción con la tecla de reproducción y la tecla de pausa. Continúe en el orden original.	Inicie la reproducción con la tecla OK y active el botón de reproducción.

Grabación de un programa
IMPORTANTE: Cuando se utiliza una unidad de disco duro USB nueva, se recomienda que primero se formatee el disco usando la opción "Formato de disco" de su televisor.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco USB al televisor mientras está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación. Para poder grabar, el USB deberá tener un mínimo de 2 GB de espacio libre y ser además compatible con USB 2.0. Si la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

Para grabar programas de larga duración, tales como películas, se recomienda el uso de unidades de disco duro USB (HDD). Los programas grabados se guardan en el disco USB en formato de archivo de vídeo. Si desea, puede realizar una copia de seguridad de los programas grabados en un disco duro externo, pero las mismas no se podrán reproducir en el. Solo las podrá reproducir en el televisor.

Puede haber un retardo del Lip Sync durante el tiempo de difido. Permite grabación de radio. El televisor puede grabar hasta diez horas de programas. Los programas que se graben se dividirán en particiones de 4GB. En caso de que la velocidad de escritura del disco USB conectado no sea suficiente, podría fallar la grabación y la función de tiempo diferido podría no estar disponible.

Se recomienda el uso de discos USB adecuados para la grabación de programas en alta definición. No conecte unidades USB/HDD durante la grabación. Esto podría dañar el dispositivo USB/HDD. Si el cable de CA está desenchufado mientras que hay un ajuste del temporizador USB-grabación activo, se cancelará. Se admiten soportes multipartición. Se admite un mínimo de dos particiones distintas. La primera partición del disco USB se utiliza para las funciones de grabación. La segunda partición del disco USB se utiliza para las funciones de reproducción. Se recomienda utilizar un disco USB con capacidad de al menos 16 GB. Si el disco USB no es compatible con el formato de archivo de vídeo, se mostrará un mensaje de error.

Debido a problemas en la señal, es posible que algunos paquetes de secuencias no se graben; es por ello que durante la reproducción se puedan observar congelaciones de imágenes. Los botones Grabar, Reproduzca, Pausa, Pantalla (para Play/Dialog) no se puede utilizar cuando el televisor está en modo de grabación. La grabación comienza desde una temporización cuando el televisor está activado, el televisor se apagará automáticamente. También quedará desactivado cuando haya una grabación o reproducción en curso.

Ver los Programas Grabados
 Seleccione Grabaciones en el menú Explorador Multimedia. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Pulse el botón OK para ver las Opciones de Reproducción. Seleccione una opción y luego pulse el botón OK.

Nota: La visualización de elementos del menú principal y el menú no estará disponible durante la reproducción. Pulse el botón Stop para detener la reproducción y volver a las Grabaciones.

Avance Lento
 Si pulsa el botón Pausa mientras ve programas grabados, la función de avance lento estará disponible. Puede usar el botón Avance rápido para avanzar lentamente. Al presionar Avance rápido consecutivamente cambia de velocidad lenta de avance.

Configuración de grabación
 Seleccione el elemento del menú Explorador Multimedia de Configuración para configurar los ajustes de grabación.

Formatear disco: Puede utilizar la función de Formatear disco para el disco USB conectado. Se requiere su pin para utilizar la función de Formatear el disco.

Nota: El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234. Si ha definido el PIN que se solicitará en función de (país, seleccionado) durante la instalación inicial, use dicho PIN.

IMPORTANTE: Al formatear la unidad USB se borrarán todos los datos en ella y su sistema de archivos se convertirá a FAT32. En la mayoría de los casos los errores de operación se fijarán una vez un formato, pero se perderán todos los datos. Si aparece un mensaje que dice "Velocidad de escritura de disco USB demasiado lenta para grabar" mientras se inicia una grabación, intente reiniciar la grabación. Si aun así persiste el error, ello puede deberse a que el disco USB no cumple con los requerimientos de velocidad. Intente conectar otro disco USB.

Follow Me TV (dependiendo del modelo)
 Con la tableta se puede escuchar la emisión actual de su televisor inteligente con la opción Follow Me TV. Instale el Control inteligente apropiado para la aplicación de su dispositivo móvil. Utilice la aplicación. Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual de instrucciones de la aplicación que utiliza.

Nota: Esta aplicación no es compatible con todos los dispositivos móviles. Los canales de alta definición no son compatibles y ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

CEC/CEC-RC Passthrough (dependiendo del modelo)
 Esta función permite controlar los dispositivos habilitados para CEC, conectados a través de puertos HDMI, utilizando el mando a distancia del televisor. La opción de la CEC en el menú Sistema+Mas debe estar Activado desde un principio. Pulse el botón de Fuente y seleccione la entrada HDMI del dispositivo CEC, en el menú de la Lista de Fuentes. Cuando se encuentra conectado un dispositivo de fuente CEC, aparecerá en el menú de fuentes, con su propio nombre en lugar del nombre de puertos HDMI conectado (como reproductor de DVD, grabadora 1, etc.).

El mando a distancia del televisor podrá, de forma automática, realizar las funciones principales tras seleccionar la fuente de HDMI conectada. Para finalizar esta operación y controlar el televisor nuevamente desde el mando a distancia, presione el botón Quick Menu del mando a distancia seleccione

CEC RC Passthrough (Traspaso a MD CEC) y desactívelo con el botón de dirección Izquierda o Derecha. Esta función también puede activarse o desactivarse en el menú Sistema+Mas.

El televisor también admite la función ARC (Canal de Retorno de Audio). Esta función es una conexión de audio destinada a sustituir a otros cables al televisor y el sistema de audio (un receptor AV o un equipo de altavoces).

Cuando se activa la función ARC, el televisor no suelta sus otras salidas de audio de forma automática. Por lo que necesitará disminuir el volumen del televisor a cero de forma manual, si desea escuchar el audio solo desde el dispositivo conectado (para que las otras salidas de audio digital (opto/coaxial) sigan emitiendo audio). Seleccione la salida de audio de la lista de fuentes. En las opciones de control de volumen se dirigen al dispositivo de audio conectado.

Control de Audio del Sistema
 Permite que un amplificador de audio / receptor se use con el televisor. El volumen se puede controlar con el mando a distancia del televisor. Para activar esta función se configura la opción **Altavoces** en el menú **Sistema+Mas** como **Altavoces**. Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido de la fuente visto serán proporcionados desde el sistema de sonido conectado.

Nota: El dispositivo de audio debería admitir la función de Control de Audio del Sistema, y la opción CEC debería estar Activada.

E-Manual (según el modelo)
 Puede encontrar instrucciones sobre las funciones de su televisor en el E-Manual.

Para utilizar el E-Manual, pulse el botón de Información, mientras que el menú principal aparece en la pantalla o presione el botón **Acceso Rápido**, seleccione **Información Booklet** y pulse **OK**.

Mediante el uso de los botones de navegación, seleccione la categoría que desee. Cada categoría incluye una serie de temas diferentes. Seleccione un tema y pulse **OK** para leer las instrucciones.

Para cerrar la pantalla de E-Manual, pulse el botón Salir o el botón **Menu**.

Nota: El contenido del E-Manual puede variar de acuerdo al modelo.

Funcionamiento general del televisor
Manejo de la lista de canales
 El televisor ordenará los canales guardados en la Lista de canales. Puede editar esta lista de canales, ajustar los favoritos o establecer las estaciones activas a ser listadas utilizando las opciones **Lista de canales**. Pulse el botón **OK/TV** para seleccionar la Lista de canales. Puede filtrar bs canales listados

pulsando el botón azul o abra el menú **Editar lista de canales** pulsando el botón verde con el fin de hacer cambios avanzados en la lista actual.

Administración de las listas de favoritos

Puede crear cuatro listas diferentes de sus canales favoritos. Introduzca la **Lista de canales** en el menú principal o pulse el botón verde mientras que la **Lista de canales** se visualiza en la pantalla para abrir el menú **Editar lista de canales**. Seleccione el canal deseado en la lista. Puede hacer múltiples elecciones pulsando el botón amarillo. A continuación, pulse el botón OK para abrir el menú de **Opciones de edición de canales** y seleccione la opción **Agregar/Quitar Favoritos**. Pulse el botón OK de nuevo. Establezca la opción de lista deseada en **Encendido**. El canal seleccionados se añadirá a la lista. Para eliminar un canal o canales de una lista de favoritos siga los mismos pasos y establezca la opción la lista deseada en **Apagado**.

Puede utilizar la función de **Filtro** en el menú **Editar lista de canales** para filtrar los canales en la **Lista de canales** permanentemente de acuerdo a sus preferencias. El uso de la opción **Filtro**, puede establecer una de sus cuatro listas de favoritos que se mostrará cada vez que abra la **Lista de canales** se abre. La función de filtración en el menú **Lista de canales** solo filtrará la **Lista de canales** que se muestra actualmente con el fin de encontrar un canal y sintonizarlo. Estos cambios no se mantendrán para la próxima vez, que abra la **Lista de canales**, si no los guarda. Para guardar los cambios en la lista pulse el botón rojo después de las modificaciones se visualiza la **Lista de canales** en la pantalla.

Permite configurar las Opciones de Control Paterno.

Para prohibir la visualización de ciertos programas, canales y los menús pueden bloquearse mediante el sistema de control paterno.

Para ver las opciones disponibles de bloqueo, deberá introducirse el PIN. Tras introducir número PIN correcto, se mostrarán las opciones del menú de **Control Paterno**.

Bloqueo del menú: La opción de bloqueo de menú es la que activa o desactiva el acceso a los mismos.

Bloqueo por Edad: Si se establece esta opción, TV obtiene la información sobre la emisión y si este nivel de madurez está desactivado, desactiva el acceso a la emisión.

Note: Si la opción de país de la **Instalación por Primera vez** se establece como **Francia, Italia o Austria, el valor de Bloqueo por Edad se establece en 18 de forma predeterminada.**

Bloqueo Infantil: Si activa el Bloqueo Infantil, el televisor solo podrá manejarse desde el mando a

IMPORTANTE: Conecte o desconecte el disco USB cuando el televisor esté apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Note: Durante la grabación no será posible cambiar de canal ni de fuente.

Lista de Horario(*)

(*) En esta opción de diseño, solo los eventos del canal resultará serán listados.

Ant. Franja Horaria (Botón Rojo): Muestra los eventos de la franja horaria anterior.

Dia Siguiente/Anterior (Botones de Canales +/-): Muestra los eventos de día anterior o siguiente.

Detalles del Evento (Botón Info): Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

Filtro (Botón Text): Muestra las opciones de los filtros.

Siguiente Franja Horaria (Botón Verde): Muestra los programas de la siguiente franja horaria.

Opciones (Botón OK): Muestra las opciones del evento.

Grab./Detener (Botón Grabar): El televisor grabará el programa seleccionado. Para detener la grabación, pulse el nuevamente.

IMPORTANTE: Conecte o desconecte el disco USB cuando el televisor esté apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Note: Durante la grabación no será posible cambiar de canal ni de fuente.

Horario Ahora/Siguiente

Opciones (Botón OK): Muestra las opciones del evento.

Detalles del Evento (Botón Info): Muestra la información detallada de los eventos seleccionados.

Filtrar (Botón azul): Muestra las opciones de los filtros.

Grab./Detener (Botón Grabar): El televisor grabará el programa seleccionado. Para detener la grabación, pulse el nuevamente.

IMPORTANTE: Conecte o desconecte el disco USB cuando el televisor esté apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Note: Durante la grabación no será posible cambiar de canal ni de fuente.

Opciones del Evento

Utilice los botones de navegación para marcar un evento y pulse el botón OK para ver el menú de **Opciones de Eventos**. Dispone de las siguientes opciones:

Seleccionar Canal: Puede cambiar a los canales seleccionados, utilizando esta opción.

Grabar / Borrar Grab. Temporizador: Seleccione la opción Grabación y pulse el botón OK. Si el se emite en otro momento, se agregará a la lista de **Temporizadores que deben ser grabados**. Si el

está siendo emitido en ese momento, la grabación se iniciará de inmediato.

Para anular una grabación programada, marque el programa en cuestión y pulse **OK**. **Temporizador.** Esto cancelará la grabación.

Temporizador de Evento/Eliminar temporizador en Evento: Después de haber seleccionado un programa en el menú EPG pulse el botón OK. Seleccione la opción **Fijar temporizador** en Evento y pulse la tecla **OK**. Puede fijar temporizadores para eventos futuros. Para cancelar un temporizador establecido, resalte ese evento y pulse el botón OK. A continuación, seleccione la opción **Eliminar temporizador** en Evento. Se cancelará el temporizador.

Note: Mientras haya una grabación activa en el canal actual, no es posible ajustar el temporizador o registro de temporizador para dos o más eventos individuales en el mismo intervalo de tiempo.

Actualización de Software

El televisor es capaz de encontrar y actualizarse automáticamente a través de la señal de transmisión o a través de Internet.

Actualización de software mediante la interfaz de usuario

En el menú principal seleccione **Sistema** y luego **Mis. Vaya a Actualización del software** y pulse el botón OK. En el menú **Opciones de actualización** seleccione **Buscar actualización** y pulse el botón OK para comprobar si hay una nueva actualización de software.

Si encuentra una actualización, comenzará a descargarla. Después de que la descarga se haya completado, confirme la formulación de preguntas acerca de reiniciar el televisor pulsando OK para continuar con la operación de reinicio.

Modo de búsqueda y actualización a las 3 AM

Su televisor buscará nuevas actualizaciones a las 3:00 de la mañana si la opción **Busqueda automática** en el menú **Opciones de actualización** está habilitada y si el televisor está conectado a una señal de antena o de Internet. Si un nuevo software se encuentra y se ha descargado correctamente, se instalará en el siguiente encendido.

Note: No desconecte el cable de alimentación mientras que el LED parpadea durante el proceso de reinicio. Si el televisor no enciende luego de una actualización, desconecte el televisor por 2 minutos y cóncelo de nuevo.

Solución de problemas y consejos

El televisor no se enciende

Compruebe el cable y asegúrese de estar enchufado a la toma de corriente. Compruebe si se han apagado las pilas. Pulse la tecla de encendido del televisor.

Mala calidad de imagen

- Compruebe si ha elegido el televisor adecuado.
- La baja intensidad de la señal puede distorsionar la imagen. Compruebe el estado de la antena.
- Verifique si la frecuencia introducida es la adecuada.
- Cuando se conectan al televisor dos equipos periféricos a la vez puede disminuir la calidad de la imagen. En ese caso, desconecte uno de los equipos periféricos.

Sin imagen

- Significa que su televisor no está recibiendo ninguna señal. Asegúrese también de haber seleccionado la fuente de entrada correcta.
- ¿Está la antena conectada correctamente?
- ¿Ha conectado el cable de la antena?
- ¿Está utilizando los enchufes apropiados para conectar la antena?
- Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

No hay audio

- Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor. Pulse **Silencio** o suba el volumen para comprobarlo.
- El sonido solo proviene de un altavoz. Compruebe el balance de altavoces en el menú de sonido.

El mando a distancia no funciona

- Tal vez se han agotado las pilas. Sustitúyalas.

No se pueden seleccionar las Fuentes de entrada

- Si no puede seleccionar una fuente de entrada, puede deberse a que no haya conectado ningún dispositivo. Si no.
- Compruebe los cables y las conexiones AV si ha tratado de conectar un dispositivo.

Grabación no disponible

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un dispositivo de grabación a la salida de vídeo. Después, pulse **Grabar** en el menú de configuración para activar la función de grabación. Si no puede realizar la grabación, apague el televisor, extraiga el dispositivo USB.

El USB funciona muy lento

Se aparece un mensaje que dice **"Velocidad de escritura de disco USB demasiado lenta para grabar"** mientras se inicia una grabación. Intente reiniciar la grabación. Si aun así persiste el error, ello

puede deberse a que el disco USB no cumple con los requerimientos de velocidad. Intente conectar otro disco USB.

Funciones de conectividad (dependiendo del modelo)


Para configurar los ajustes del cable, consulte la sección Configuración de Red/Internet en el Menú Sistema.

Conexión del Televisor a la Red Doméstica

La función de conectividad permite conectar el televisor a la red doméstica, ya sea por cable o de forma inalámbrica. Puede utilizar este dispositivo para poder conectarse a Internet, o acceder a archivos de fotos, videos y sonido guardados en un servidor. y reproducirlos o mostrarlos en el televisor.

Conexión por Cable

Conecte el televisor a su modem o router mediante un cable Ethernet (no incluido). Solución. **Tipo de red como Dispositivo inalámbrico en el menú Configuración de red/Internet.**



Conexión inalámbrica

IMPORTANTE: Si el televisor no dispone de función integrada de wifi, se requiere una llave USB "Veezy 200" para utilizar las funciones de red inalámbrica.


Para conectar el televisor a la red doméstica inalámbrica solo tiene que seleccionar **Tipo de red como Dispositivo inalámbrico en Configuración de red/Internet.** El televisor buscará redes disponibles. Seleccione la red que quiera y pulse **OK.** Si el televisor cuenta con WLAN integrado, no necesitará ningún otro dispositivo auxiliar para conectarse a la red de forma inalámbrica.

Para los modelos con sistema integrado de WLAN:



Televisor (equipo con WLAN integrada)

Para los modelos sin sistema integrado de WLAN:



Conexión ISP de banda ancha

Adaptador de LAN inalámbrica

Entradas USB en la parte trasera de la TV

Acercas del Uso de la Función de Conectividad

PC / HDD / Media Player o cualquier otro dispositivo compatible debe ser utilizado con una conexión inalámbrica para una calidad de reproducción superior. Instale el software de Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) en su PC; así podrá utilizar su ordenador como servidor multimedia.

A continuación, debe conectar el adaptador inalámbrico a una de las entradas USB del televisor. Tenga en cuenta que no podrá conectar el televisor a redes con SSID ocultas mientras utilice conexiones inalámbricas.

Permite configurar las opciones de red

La configuración del televisor de la red incluye opciones de conexión por cable e inalámbrica. Si se conecta al televisor a través de Ethernet, seleccione el **Tipo de Red como Dispositivo por Cable** para configurarlo. Seleccione la opción **Dispositivo inalámbrico** en caso de no querer utilizar cables para conectar el televisor a la red.

Pulse la tecla **OK** para buscar las redes inalámbricas disponibles y conectarse a una de ellas. Después, se mostrará una lista de redes. Seleccione la red que desee de la lista y pulse **OK.**

En caso de que dicha red esté protegida mediante contraseña, introduzca la clave correcta mediante el teclado virtual.

Espere hasta ver en pantalla la dirección IP. Esto significará que se ha establecido la conexión.

Para desconectarse de una red, se debe seleccionar **Tipo de red**, pulsar el botón izquierdo o derecho en el aparato para deshabilitarlo.

Conexión al teléfono móvil mediante WIFI

En caso de que su teléfono o dispositivo móvil tenga WIFI, podrá conectarlo al televisor para poder reproducir los contenidos del dispositivo en el televisor. Para ello, el dispositivo móvil debe tener un software de intercambio apropiado.

Después, conecte el móvil al router o modem; a continuación, active el uso compartido del software en su teléfono o dispositivo móvil. A continuación, seleccione los archivos que desea compartir con su televisor.

Si la conexión se establece correctamente, ahora deberá tener acceso a los archivos compartidos de su teléfono móvil a través del **Explorador Multimedia** del televisor.

Entre en el menú de **Explorador Multimedia** y se mostrará el dispositivo de reproducción seleccionado. Seleccione su dispositivo móvil y pulse el botón **OK** para continuar.

Si es posible, podrá descargar una app para usar como mando a distancia virtual desde el servidor de aplicaciones de su teléfono o dispositivo móvil. Podrá manejar el televisor, gracias a esta aplicación, al dispositivo inalámbrico móvil. Para poder utilizar la función de **Mando a Distancia Virtual** deberá **activar esta opción en el menú Configuración-Más** pulsando las teclas **Izquierda** o **Derecha**. Conecte tanto el televisor como el móvil a la misma red, e inicie la aplicación.

Nota: Esta característica no es compatible con todos los dispositivos móviles.

Uso del servicio de red Compartir Audio y Video

La característica de Compartir Audio y Video utiliza un estándar que facilita el proceso de visión de la electrónica digital y los hace más cómodos de usar en una red doméstica.

Esta norma le permite ver y reproducir fotos, música y videos almacenados en el servidor de medios conectados a la red doméstica.

1. Instalación de Nero Media Home

La característica Compartir Audio y Video no se puede usar si el programa del servidor no está instalado en su PC. Por favor, prepare su PC con el programa Nero Media Home.

2. Conexión a Redes Alámbricas o

Inalámbricas

Vea los capítulos **Conectividad Alámbrica/Inalámbrica** para obtener información detallada sobre la configuración.

3. Reproductor de Archivos Compartidos mediante el Explorador Multimedia

Seleccione **ExploradorMultimedia** utilizando los botones de navegación en el menú principal y pulse **OK**. Se mostrará el explorador de medios.

Compartir Audio y Video

Compartir Audio y Video solo está disponible en el modo de **Carpetas del Explorador Multimedia**. Para habilitar el modo de carpetas, vaya a la pestaña de **Configuración** de la pantalla principal del explorador y pulse **OK**. Seleccione **Estado de Vista y Reproducción** y pulse **OK**. Seleccione **Compartir Audio y Video**. Seleccione el tipo de medio de destino que establezca.

Si las configuraciones de intercambio se establecieron correctamente, la pantalla de **Selección de Dispositivo** aparecerá después de seleccionar el tipo para el destino. Se mostrará en esta pantalla una lista de dispositivos disponibles. Seleccione el dispositivo de destino deseado. Si desea conectar usando los botones **Amba o Abajo** pulse **OK**. Si desea utilizar la lista de dispositivos, pulse el botón **Verde**. Puede pulsar **Menú** para salir.

Si selecciona el tipo de medio como **Videos** y elige un dispositivo desde el menú de selección. Luego seleccione la carpeta con los archivos de video en ella en la siguiente pantalla y se mostrarán todos los archivos de video disponibles.

Si desea mostrar una lista de otros tipos de medio desde esta pantalla, deberá retroceder a la pantalla principal del **Explorador Multimedia**; a continuación deberá seleccionar el tipo de medios que desee y realizar una nueva selección de red. Consulte la sección **Menú Explorador Multimedia** para obtener más información sobre la reproducción de archivos. Los videos de subtítulos no funcionan si usted mira los videos de la red a través de la función **Compartir Audio y Video**.

Solo puede conectar un televisor a la misma red. Si tiene un problema con la red, cambie su televisor apagado en la toma de corriente y enciéndalo de nuevo. Modo de truco y saltar no son compatibles con la función de Compartir Audio y Video.

Nota: Puede haber alguna PC que no sea capaz de utilizar la función **Compartir Audio y Video** debido a la configuración del administrador y de seguridad (como negros de PCs).

Deberá instalar el software **Nero** incluido con el set, para un mejor streaming de la red doméstica.

Conexión de la antena (dependiendo del modelo)
La pantalla inalámbrica es un estándar para el servicio de video por demanda y contenido de sonido por Wi-Fi Alliance. Esta característica proporciona la capacidad de utilizar el televisor como dispositivo de visualización inalámbrico.

Uso con dispositivos móviles

Hay diferentes normas que permiten compartir pantallas incluyendo de gráficos, video y contenido de audio entre su dispositivo móvil y el televisor.

Conecte el adaptador USB inalámbrico al televisor en primer lugar. Si el televisor no dispone de función Wi-Fi interna.

Luego pulse el botón **Fuente** en el mando a distancia y cambie a la fuente Pantalla inalámbrica.

Aparece una pantalla que indica que el televisor está listo para la conexión.

Abra la aplicación para compartir en su dispositivo móvil. Estas aplicaciones se denominan de forma diferente para cada marca, por favor consulte el manual de instrucciones de su dispositivo móvil para obtener información detallada.

Realice una búsqueda de dispositivos. Después de seleccionar su televisor y conectarse, la pantalla de su dispositivo se mostrará en su televisor.

Nota: Solo podrá utilizar esta opción en caso de que el dispositivo o teléfono móvil sea compatible con esta función. Los procesos de búsqueda y conexión variarán en función del programa que use. Los dispositivos Android deberán usar la versión V4.2.2 o superior.

Conexión de otros dispositivos inalámbricos (dependiendo del modelo)

Su televisor admite otra tecnología de conexión inalámbrica de corto alcance también. Es necesario que realice un emparejamiento antes de utilizar este tipo de dispositivos inalámbricos con el Televisor. Usted debe hacer lo siguiente para emparejar el dispositivo con el televisor:

- Configure el dispositivo en modo de emparejamiento
- Iniciar la detección de dispositivos en el televisor

Nota: Consulte el manual de Usuario del dispositivo inalámbrico para aprender cómo configurar el dispositivo en modo de emparejamiento.

Puede conectar dispositivos de audio o mandos a distancia de forma inalámbrica a su televisor. Desconecte o apague cualquier otro dispositivo de audio conectado a fin de que la función de conexión inalámbrica funcione correctamente. Para dispositivos de Audio use la opción, **Entrada de Audio** en el menú **Sistema de Sonido**, para los mandos a distancia la opción **Smart a distancia** en el menú **Sistema-Ajustes Smart**. Seleccione

la opción de menú y pulse el botón **OK** para abrir el menú relacionado. Con este menú puede encontrar y conectar a dispositivos que utilizan la misma tecnología inalámbrica para empezar a usarlos. Siga las instrucciones en línea. Inicie la búsqueda de dispositivos. Se mostrará una lista de los dispositivos inalámbricos disponibles. Marque el dispositivo al que desea conectarse de la lista de favoritos y pulse **OK** para confirmar la operación. Si se muestra el mensaje **Dispositivo conectado**, la conexión se ha establecido exitosamente. Si falla la conexión vuelva a intentarlo.

Nota: Los dispositivos de frecuencias de radio y dentro de la misma gama de frecuencias de radio y pueden interferir entre sí. Para mejorar el rendimiento de su dispositivo inalámbrico colóquelo a menos de 1 metro de distancia de cualquier otro dispositivo inalámbrico.

Portal Internet

La opción Portal añade a su televisor una interfaz gráfica que le permite navegar por Internet y ver contenido en el contenido proporcionado por ese servidor a través de su conexión a Internet. La opción Portal le permite ver el contenido de música, video, un clip o en la web con accesos directos definidos. El que usted pueda ver este contenido sin interrupción depende de la velocidad de conexión proporcionada por el proveedor de servicios de Internet.

Pulse **Internet** del mando a distancia para abrir la página del portal de Internet. Verá los iconos de las aplicaciones y servicios disponibles en la pantalla del portal. Utilice las teclas de desplazamiento del mando a distancia para poder elegir una. Podrá ver el contenido deseado pulsando **OK** tras la selección. Pulse **BACK/RETURN** para regresar a la pantalla anterior, o **EXIT** para salir del portal de Internet.

Nota: Puede tener problemas que dependan de la aplicación causados por el proveedor del servicio. El contenido del servicio de Portal y la interfaz se pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Abra el navegador (dependiendo del modelo)

La función Open Browser es una de las aplicaciones del portal Internet que le brinda acceso a Internet. Seleccione el ícono correspondiente en la página del portal y pulse **OK** para abrir el explorador. Se mostrarán los logos de determinadas webs predeterminadas. Podrá seleccionar una de ellas para acceder rápidamente, o bien escribir la URL de la web en la barra de direcciones. Después de escribir la URL, pulse **OK** para ir a la página en el cuadro de direcciones y mueva el cursor para buscar el ícono con las teclas de desplazamiento del mando a distancia y después pulse **OK**.

Smart Center (dependiendo del modelo)

Smart Center es una aplicación móvil funciona en plataformas iOS y Android. Con su tableta o teléfono, puede transmitir fácilmente sus espectáculos y programas en vivo favoritos desde el televisor inteligente con su **Follow Me TV**. Además, se puede poner en marcha sus aplicaciones de portal, utilizar su tableta como mando a distancia para el televisor y compartir multimedia.

Para utilizar las funciones de Smart Center, las conexiones tienen que hacer bien. Asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

Para a función de compartir **Audio y Video** en el menú **Sistema-Más** de su televisor debe estar habilitado.

Descargue la aplicación de Smart Center apropiada en su dispositivo móvil desde la tienda de aplicaciones en la web e inicie para empezar a utilizarlo.

Nota: Ser capaz de utilizar todas las funciones de esta aplicación depende de las características de su televisor.

Compatibilidad con señales AV y HDMI		
Fuente	Señales admitidas	Disponible
EXT (Euro conector)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
AV lateral	RGB 50/60	O
	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
HDMI	1080i	O
	1080p	O
	24Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O

(X: No disponible, O: Disponible)
 Puede que en algunos casos la señal del televisor no se muestre correctamente. El problema puede deberse a una incompatibilidad de las normas en las que emite el equipo fuente (DVD, receptor digital, etc.). Si se presenta este problema, contacte con su distribuidor y también con el fabricante del equipo fuente.

Modos habituales de visualización de entrada de PC
 La siguiente tabla es una ilustración de alguno de los modos generales de visualización de vídeo. Es posible que el televisor no admita todas las resoluciones.

Índice	Resolución	Frecuencia
1	640x350	65Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1280x768	66Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x860	60Hz
31	1280x860	75Hz
32	1280x860	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x960	60Hz
40	1440x960	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Formatos de ficheros de vídeo admitidos para el modo USB		
Extensión	Vídeo Codec	SPEC (Resolución) y Tasa de Muestreo
.avi, .vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mbps
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.ts, .tp, .ip	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.avi	MPEG1/2, ScreenCast, H.263, ScreenCast, WMV3, Motion JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.asf	ScreenCast, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps Otro: 1080P@30fps - 40Mbps
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	1080P@30fps - 40 Mbps	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps

Formatos de ficheros de fotos admitidos para el modo USB		
Imagen	Foto	Resolución (anchura por altura)
JPEG	Linea base	15360x8640
	Progresiva	1024x768
PNG	no entrelazado	9600x6400
	entrelazado	1200x800
BMP		9600x6400

El límite para la resolución máxima depende del tamaño de la DRAM

Formatos de ficheros de audio admitidos para el modo USB

Extensión	Audio Codec	Tasa de bit	Tasa de Muestreo
.mp3	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	16KHz - 48KHz
	MPEG 1/2 Capa2	8Kbps - 384Kbps	
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	
	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	
	MPEG 1/2 Capa2	8Kbps - 384Kbps	
.avi	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC HEAAC	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA	< 192Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps - 1.5Mbps	8KHz - 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
.asf	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	16KHz - 48KHz
	MPEG 1/2 Capa2	8Kbps - 384Kbps	
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	
	WMA	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	
	MPEG 1/2 Capa2	8Kbps - 384Kbps	
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	
.mkv, .mka	AC3	32Kbps - 640Kbps	16KHz - 48KHz
	AAC HEAAC	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA	< 192Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps - 1.5Mbps	8KHz - 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	

Extensión	Audio Codec	Tasa de bit	Tasa de Muestreo
.wav	MPEG 1/2 Capa1	32Kbps - 448Kbps	16KHz - 48KHz
	MPEG 1/2 Capa2	8Kbps - 384Kbps	
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	
	LPCM	64Kbps - 1.5Mbps	8KHz - 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC HEAAC	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
.3gp, .3gp, .mp4, mov, .m4a	AC3	32Kbps - 640Kbps	16KHz - 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AAC HEAAC	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
.flv	AC3	32Kbps - 640Kbps	16KHz - 48KHz
	AAC HEAAC	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
	G711 Amul-law	64Kbps - 128Kbps	8KHz
	MPEG 1/2 Capa3	8Kbps - 320Kbps	16KHz - 48KHz
	AC3	32Kbps - 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz - 48KHz
.wmv, .wmv	WMA	128bps - 320Kbps	8KHz - 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
.webm	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz
	VORBIS	LPCM	8KHz - 48KHz

Formatos de ficheros de subtítulos admitidos para el modo USB

Subtítulos internos		
Extensión	Contiene	Código de subtítulos
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPEG, MPEG	Subtítulos de DVD
.ts, .trp, .tp	TS	Subtítulos DVB
.mp4	MP4	Subtítulos DVB
.mkv	mkv	ASS
		SSA
		UTF-8 solo texto
		VobSub
		Subtítulos DVB
Subtítulos Externos		
Extensión	Analizador de subtítulos	Comentarios
.art	Subrip	
.ass/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer	
.txt	MicroDVD o Subrip	SubViewer solo 1.0 & 2.0
	Subrip (VobSub)	Subrip

Resoluciones DVI admitidas

Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI (DVI a HDMI cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente información de resolución.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480				☒		
640x480i		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
852x482						
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x768		☒	☒	☒		☒
1152x864						☒
1280x720		☒				☒
1280x768		☒				☒
1360x768		☒				☒
1280x960		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1400x1050		☒				☒
1440x960		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				

Información de funcionalidad del Portal de Internet

El contenido y los servicios disponibles a través del portal Smartvue son proporcionados por proveedores externos y se pueden alterar, suspender o interrumpir en cualquier momento sin previo aviso.

Hitachi no es responsable de ninguno de los contenidos o servicios y no garantiza la disponibilidad o el acceso a dicho contenido o servicios.

Para obtener información sobre un servicio en particular o en cualquier contenido, por favor visite el/la página web del proveedor de servicio o contenido. Si usted tiene alguna pregunta acerca de, o problemas con, cualquier contenido o servicios, por favor póngase en contacto con el proveedor de servicios o contenido relevante directamente. Hitachi no es responsable de proporcionar el servicio al cliente en relación con contenidos o servicios y no acepta ninguna responsabilidad en este sentido.

Información funcional del DVB

Este receptor de DVB solo es compatible para su uso en el país para el cual se haya concebido el mismo.

Aunque este receptor de DVB cumple con las últimas especificaciones sobre DVB en el momento de su fabricación, no podemos garantizar la compatibilidad con las transmisiones de DVB en el futuro debido a los cambios que se aplicarán en las señales de radiodifusión y en las tecnologías.

Algunas funciones de televisión digital podrían no estar disponibles en todos los países.

Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos. Por tanto, las especificaciones pueden cambiar previo aviso.

Para tener información sobre dónde comprar los accesorios, le rogamos contacte con el establecimiento donde compró el aparato.


1 Inserir as pilhas no controle remoto

Insira duas pilhas AAA/R3 ou pilhas equivalentes no interior. Respeite a polaridade correta (+/-) quando introduzir as baterias e substituir a tampa da bateria.




2 Ligar antena à sua TV

* As opções de ligação na parte de trás podem diferir dependendo do modelo



3 Ligar a TV à tomada elétrica




4 Para ligar a TV (Dependendo do modelo)

Depois de ligar o cabo de alimentação à tomada elétrica, a luz LED em espera acende-se.

Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

1. Premir o botão **em espera** ou um botão numérico ou o botão **Programa 4+** do controle remoto.
2. Premir o botão **Em Espera** ou **Programa 4+** na TV.
----- ou -----
2. Premir o interruptor de função lateral na TV até a TV sair do modo de espera.

* O aspeto dos botões do controle remoto e a posição dos botões de controlo na TV podem diferir dependendo do modelo



5 Entrada HDMI

ASSEGURAR QUE AMBAS AS UNIDADES ESTÃO DESLIGADAS ANTES DE LIGAR. Usar o cabo HDMI para ligar as duas unidades em simultâneo. Para selecionar a entrada HDMI, premir o botão **Fonte** no controlo remoto. Cada vez que for premido, o menu no ecrã confirma a sua seleção.

* O aspeto do botão **Fonte** pode diferir dependendo do modelo do controlo remoto



6 Procedimento de configuração automática (dependendo do modelo)

Quando a TV é ligada pela primeira vez, o assistente de instalação será o seu guia durante o processo. Em primeiro lugar, o ecrã de seleção do idioma será visualizado. Selecionar o idioma pretendido premir **OK**.

No ecrã seguinte, definir as suas preferências usando os botões direcionais.

Acerca de Selecionar o Tipo de Transmissão

Antena Digital: Se esta opção de procura de transmissão estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais terrestres depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Cabo Digital: Se esta opção de procura de transmissão estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais por cabo depois de outras definições iniciais estarem concluídas. De acordo com as suas outras preferências poderá ser exibida uma mensagem de confirmação antes de iniciar a procura. Selecionar **Sim** e premir **OK** para continuar. Para cancelar a operação, selecionar **Não** e premir **OK**. Pode selecionar a Rede ou definir valores tais como **Frequência**, **ID da Rede** e **Passo de Procura**.

Procura: Quando terminar, premir o botão **OK**.

Nota: A opção de busca será alterada de acordo com o Passo de Procura selecionado.

Satélite: Se a opção de procura de transmissão por Satélite estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais terrestres depois de outras definições iniciais estarem concluídas. Antes de selecionar esta opção, deve ser feita alguma definição. O Tipo de Antena será exibido primeiro. Pode selecionar o **Tipo de Antena** como **Direto**, **Cabo Satélite Único** ou **comutador DISEQC** usando os botões direcionais.

Analogica: Se a opção de procura de transmissão Analógica estiver ligada, a TV procurará transmissões analógicas depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Adicionalmente pode definir um tipo de transmissão como o seu favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão selecionada durante o processo de procura e os canais serão indicados no topo da lista de canais. Quando terminar, premir o botão **OK** para continuar.

Pode ativar a opção **Modo Loja** neste momento. Esta opção é destinada apenas para utilização de loja. É recomendado selecionar **Modo Casa** para uso em casa.

Premir o botão **OK** no controlo remoto para continuar e será exibido o menu de Definições de Rede/Internet. Deve consultar a secção seguinte acerca da ligação internet na página seguinte para configurar uma ligação com ou sem fios. Depois das definições estarem concluídas premir o botão **OK** para continuar.

Depois das definições iniciais estarem concluídas a TV iniciará a procura de transmissões disponíveis dos tipos de transmissões selecionados.

Depois de todas as estações disponíveis serem memorizadas, os resultados da procura serão exibidos. Premir **OK** para continuar. O menu **Editar Lista de Canais** será exibido a seguir. Pode editar a lista de canais de acordo com as suas preferências ou premir o botão **Menu** para parar e ver TV.

Nota: Não desligar a TV enquanto está a inicializar durante a primeira instalação.

7 Ligar a sua TV à Internet

Função de ligação permite ligar a TV à rede doméstica com ou sem fios. Pode usar este sistema de rede para ligar ao Portal ou aceder a ficheiros de fotos, vídeos e áudio armazenados num servidor multimédia ligado à rede e reproduzir/visualizar os mesmos na sua TV.

No entanto, se a sua TV não possuir dongle USB Sem Fios ou não for compatível com a função de WIFI interna deve usar o tipo de ligação com fios. Adicionar a sua TV à sua rede doméstica ligando-a ao modem/router através do cabo LAN (não fornecido) conforme mostrado.

Para usar a sua TV com uma rede sem fios necessita de um dongle USB sem fios. Depois, deve ligá-la a uma das entradas USB da TV. Se a sua TV for compatível com a função WIFI interna não necessita de adicionar qualquer adaptador sem fios.

Para configurar a sua TV, vá ao menu principal da TV. Selecionar **Sistema>Definições**, utilizando os botões direcionais e premir o botão **OK** para entrar. Selecionar **Definições de Rede/Internet** e premir **OK**. Enquanto o **Tipo de Rede** estiver selecionado, premir os botões **Esquerdo** ou **Direito** para selecionar o tipo de ligação. As ligações com fios serão estabelecidas automaticamente. Se a ligação sem fios for selecionada a TV procurará as redes sem fios existentes e indicará as mesmas quando terminar a procura. Selecionar uma e premir o botão **OK** para ligar. Se a rede sem fios for protegida por palavra-passe deve inserir o código correto para aceder à rede. Depois de ter estabelecido uma ligação sem fios, esta será guardada e não é necessário inserir a palavra-passe para ligar de novo à mesma rede sem fios. Pode apagar em qualquer momento o perfil WIFI. Se for efetuada uma **Primeira Instalação**, este perfil será igualmente apagado.


Premer o botão **Internet** no controlo remoto para aceder ao portal da Internet enquanto a sua TV estiver ligada. Pode aceder a uma ampla variedade de aplicações e serviços, utilizando a função do portal da sua TV.

Nota: O conteúdo da página do portal está sujeito a alteração em qualquer momento sem aviso prévio.


Ligação para descaixar o software Noo Media Home: <http://www.noo.com/mediatvhome-xt>.

Consultar o manual de instruções para mais informações.

Ligação sem fios



Ligação com fios



Conteúdo

Marcações no Produto	2
Caraterísticas	4
Especificação	5
Controlo Remoto RC A3_49141 (dependendo do modelo)	6
Bolões da TV e de funcionamento (dependendo do modelo)	8
Ligação da alimentação elétrica	8
Ligação Antena (dependendo do modelo)	8
Informação ambiental	9
Notificações Em Espera	9
Primeira Instalação (dependendo do modelo)	10
Reprodução de Multimédia através de Entrada USB	11
Gravação diferida	11
Gravação Instantânea	12
Menu do Navegador de Multimédia	12
Gravar um Programa	12
Ver programas gravados	12
Configuração da Gravação	13
Follow Me TV (dependendo do modelo)	13
Passagem CEC e CEC RC (dependendo do modelo)	13
E-Manual (dependendo do modelo)	13
Funcionamento Geral da TV	13
Usar a Lista de Canais	13
Configurar as definições do controlo parental	14
Guia Eletrónico de Programas (EPG)	14
Atualização de Software	15
Resolução de Problemas e Sugestões	15
Funções de Conetividade (dependendo do modelo)	16
Exibição sem Fios (dependendo do modelo)	18
Smart Center (dependendo do modelo)	19
Formatos de ficheiros de vídeo suportados para o modo USB	21
Formatos de ficheiros de imagem suportados para o modo USB	21
Formatos de ficheiros áudio suportados para o modo USB	22
Formatos de ficheiros de legendas suportados para o modo USB	23
Resoluções DVI suportadas	24
Informação de funcionalidade do Portal Internet	25
Informação de funcionalidade DVB	25



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO AERIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REVOQUE A TAMPÃO (A PARTE DE TRAS) NENHUMA APEÇA REPARAR PELO UTILIZADOR. NÃO INTERFERA, SOLICITE ASSISTÊNCIA A UM TÉCNICO QUALIFICADO.

Em condições climáticas extremas (tempestades, fortes ventos, neve, etc.) desligue a televisão (fiação).

A fiação da televisão elétrica é usada para desligar o aparelho de TV da corrente elétrica e, portanto, deve manter-se em condições de funcionamento. Se a TV não estiver desligada da corrente elétrica, o aparelho continuará a estar sujeito a alimentação em todas as situações mesmo se a TV estiver no modo em espera ou desligado.

Nota: Seguir as instruções no ecrã para operar com as respetivas funções.

IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento

ADVERTÊNCIA: Nunca permitir que pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimento utilizem aparelhos elétricos sem supervisão.

• Usar esta TV numa altitude inferior a 2 000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas moderados ou tropicais.

• A TV é destinada ao uso doméstico e a uso geral similar mas pode também ser usada em locais públicos.

• Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 5 cm de espaço em volta da TV.

• A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.

• A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não colocar a TV, móveis, etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode originar um incêndio ou choque elétrico. Deve manusear o cabo de alimentação através da ficha, não desligar a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca tocar no cabo de alimentação/oferta com as mãos molhadas, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito ou a um choque elétrico. Nunca fazer um nó no cabo de alimentação ou atá-lo a outros cabos. Quando danificado deve ser substituído.

tudo, esta substituição deve apenas ser realizada por um técnico qualificado.

• Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jaras, vasos, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).

• Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar chamas vivas como velas por cima ou junto da TV.

• Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores elétricos, radiadores, etc. junto da TV.

• Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.

• Para evitar o perigo de sufocação, deve manter os sacos de plástico, alfardados do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.

• Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se a base for fornecida com parafusos, apertar os parafusos com firmeza para impedir a inclinação da TV. Não apertar demasiado os parafusos e a montar corretamente as bornas na base da mesma.

• Não eliminar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.

Advertência: As baterias não devem ser expostas a um calor excessivo como o sol ou lume.

	Cuidado	Risco de danos graves ou morte
	Risco de choque elétrico	Risco de tensão perigosa
	Manutenção	Componente importante da manutenção

Marcações no Produto

Os seguintes símbolos são usados como no produto como um marcador para restrições e precauções e instruções de segurança. Cada explicação deve ser considerada, onde o produto possui apenas a marcação relacionada. Horários de desligamento deve ter em atenção a referida informação.

Equipamento Classe II: Este aparelho está concebido de tal forma que não necessita de uma ligação segura a ligação à terra elétrica.

Equipamento Classe II com ligação à terra funcional: Este aparelho está concebido de tal forma que não necessita de uma ligação segura a ligação à terra elétrica, a ligação à terra é usada para propósitos funcionais.

Ligação à terra de proteção: O terminal marcado destina-se à ligação do condutor de ligação à terra de proteção associado com os fios de alimentação.

Terminal sob tensão perigosa: O(s) terminal(is) marcado(s) estão sob tensão perigosa em condições de funcionamento normal.



CLASS 1 LASER PRODUCT

Produto Laser de Classe 1. Este produto contém uma fonte laser Classe 1 que não emite radiação laser e é segura sob condições previsíveis razoáveis de funcionamento.

ADVERTÊNCIA

Não ingerir as pilhas, perigo de queimadura química. Este produto ou os acessórios com ele fornecidos podem conter uma pilha tipo moedabato. Se a pilha de célula tipo moedabato for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.

Mantenha pilhas novas e usadas longe das crianças.

Se o compartimento das pilhas não fecha com segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o longe das crianças.

Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas em alguma parte do corpo, procurar ajuda médica imediata.

ADVERTÊNCIA

Nunca colocar a televisão num local instável ou inclinado. Um aparelho de televisão pode cair, causando danos pessoais graves ou morte. Podem ser evitadas muitas lesões, especialmente em crianças, ao tomar medidas de precaução simples como por exemplo:

- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Usar somente mobiliário que possa suportar com segurança o aparelho de televisão.
- Assegurar que o aparelho de televisão não está suspenso na extremidade do móvel de apoio.
- Não colocar a televisão em móveis altos (por exemplo, lousas ou estantes) sem fixar tanto o móvel como a televisão num apoio adequado.
- Não colocar a televisão em cima de tecidos ou outros materiais colocados entre a televisão e o móvel de apoio.
- Informar as crianças acerca dos perigos de se pendurarem em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os seus controles. Se o seu aparelho de televisão atual está a ser mantido ou recolhido, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

ADVERTÊNCIAS DE MONTAGEM MURAL

- Ler as instruções antes de montagem mural da TV.
- O kit de montagem mural é opcional. Pode obter o mesmo no seu distribuidor local, caso não seja fornecido com a sua TV.
- Não instalar a TV num teto ou numa parede inclinada.
- Usar os parafusos especificados para a montagem mural e outros acessórios.
- Apertar com firmeza os parafusos de montagem para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado os parafusos.

ADVERTÊNCIA

O aparelho ligado a uma tomada terra através da ligação de corrente elétrica ou através de um outro aparelho com uma ligação terra – e a um sistema de distribuição televisiva com um cabo coaxial, pode em certos casos causar um incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão tem de ser fornecida através de um dispositivo elétrico de isolamento atado de determinada frequência (isolamento galvanico, ver EN 60726-11).

Características

- Televisão a cores com controlo remoto
- TV digital/cabo/satélite totalmente integrada (DVB-T2/C/S-S2)
- Opção de instalação Fransat
- Entradas HDMI para ligação de outros dispositivos com entradas HDMI
- Entrada USB
- Sistema de menu OSD
- Tomada scart para dispositivos externos (como leitores de DVD, PVR, videofones, etc.)
- Sistema de som estéreo
- Teletexto
- Ligação dos auscultadores
- Sistema Automático de Programação
- Sintonização manual
- Desligar automaticamente após oito horas.
- Temporizador
- Bloqueio Crianças
- Sem som automático quando não há transmissão.
- Reprodução NTSC
- AVL (Limitador Automático de Volume)
- PLL (Procura de Frequência)
- Entrada de PC
- Modo de Jogo (Opcional)
- Função de imagem desligada
- Gravação de programas
- Mudança de hora do programa
- Puxelence
- Ethernet (LAN) para conectividade Internet e serviço
- Suporte WiFi 802.11n através de dongle USB
- Partilha de Áudio Vídeo

Funções e características podem variar de acordo com o modelo.

Notificação (dependendo do modelo)

RECONHECIMENTO DA MARCA COMERCIAL
Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo double-D são marcas registadas da Dolby Laboratories.



Os termos HDMI, o logótipo HDMI e Interface Multimedia Alta-Definição são marcas comerciais ou marcas registadas de HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



YouTube e o logótipo YouTube são marcas registadas da Google Inc.

Para patentes DTS, consultar <http://patents.dts.com>.
Fabricado sob licença de DTS Licensing, Limited.
DTS, o Símbolo e DTS e o Símbolo em conjunto são marcas registadas e DTS TruSurround é uma marca registada da DTS Inc.© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Para patentes DTS, consultar <http://patents.dts.com>.
Fabricado sob licença de DTS Licensing, Limited.
DTS, DTS-HD, o Símbolo, & DTS ou DTS-HD e o Símbolo juntos são marcas comerciais registadas de DTS, Inc.© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Para patentes DTS, consultar <http://patents.dts.com>.
Fabricado sob licença de DTS Licensing, Limited.
DTS, o Símbolo e DTS e o Símbolo em conjunto são marcas registadas e DTS2.0+ Salsa Digital é uma marca registada da DTS Inc.© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição desta tecnologia fora deste produto ou sob qualquer outra licença (s) adequadas da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo Microsoft® para proteger a sua propriedade intelectual, incluindo

o conteúdo protegido por direitos autorais. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para aceder a conteúdo protegido por PlayReady ou conteúdo protegido por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir aplicar corretamente as restrições sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que reveja a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não afeta conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso de conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir-lhe que atualize PlayReady para aceder ao conteúdo, deles. Se recusar uma atualização, não poderá aceder ao conteúdo que exige a atualização.

Especificação

Emissão de TV	PAL, BG/DK/LL SECAM, BG/GDK
Recepção de Canais	HIPERBANDA - VHF (BANDA U) BANDA (L) - UHF (BANDA U)
Número de Canais Predefinidos	1000 (sem satélite) 10000 (com satélite)
Indicador de canal	Visualização no Ecrã
Entrada de antena RF	75 Ohm (não equilibrado)
Tensão de funcionamento	220-240V AC, 50 Hz
Áudio	German Nican SRS TruSurround (dependendo do modelo) DTS TruSurround (dependendo do modelo)
Consumo de energia (W)	Consultar a etiqueta na tampa traseira
Temperatura e humidade de funcionamento	0°C até 40°C, 85% humidade máx.

Especificações de Transmissor de LAN sem fios (dependendo do modelo)

Gamas de Frequência	Potência de saída máx
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Restrições de país

Este dispositivo destina-se a uso doméstico e em escritórios em todos os países da UE (aplicável) países de acordo com a diretiva da UE (nótipo) sem qualquer limitação, exceto para os países mencionados abaixo.

País	Restrição
Bulgária	Autorização geral necessária para uso exterior e serviço público
Frância	Uso interior apenas para 2454-2483,5 MHz
Itália	Se usado fora das próprias instalações, é necessária autorização geral
Grécia	Uso interior apenas para banda 5470 MHz a 5725 MHz
Luxemburgo	Autorização geral necessária para funcionamento de rede e serviços (não para uso doméstico)
Noruega	A transmissão de rádio é proibida para a zona geográfica num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Alesund
Federação Russa	Apenas para uso interior

Os requisitos para qualquer país podem mudar a qualquer momento. É recomendado que o utilizador verifique com as autoridades locais o estado atual dos regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 2,4 GHz e 5 GHz. Eliminação como resíduo:

A embalagem e os acessórios da embalagem são recicláveis e devem principalmente ser reciclados. Os materiais de embalagem, como o saco de cimento, devem ser mantidos afastados das crianças. As baterias não devem ser eliminadas junto a resíduos domésticos. Eliminar as pilhas usadas de forma segura para o meio ambiente. Tome conhecimento das regulamentações legais aplicáveis na sua zona.

• Não tente recarregar as baterias. Perigo de explosão. Substitua as pilhas apenas por outras de tipo equivalente.

• A marca acima está em conformidade com a Diretiva de Equipamento Electrónico e Resíduos Electrónicos 2012/19/EC (WEEE). A marca indica o requisito de NAO eliminação do equipamento incluindo as baterias gastas ou danificadas como resíduo municipal não seleccionado, para de ve ser usado o sistema de recolha e devolução disponível.

Se as baterias ou os acumuladores incluídos com este equipamento tiverem o símbolo químico Hg, Cd ou Pb, então isso significa que a bateria tem conteúdo de metal pesado superior a 0,0005% de mercúrio, ou mais de 0,002% de cádmio ou do que 0,004% de chumbo.



Botões da TV e de funcionamento (dependendo do modelo)



Ligar/Standby

TV/AV

Fonte

Programa +/-

Volume +/-


Nota: Premir nos botões "e" e "i" ao mesmo tempo para visualizar o menu principal.

- ou -

1. Direção Para Cima
2. Sentido para baixo
3. Muda a seleção de Programa/ Volume /AV /Modo em Espera


Nota: Pode mover o interruptor para cima ou para baixo para alterar o volume. Se pretender mudar os canais premir o meio do interruptor uma vez (posição 3) e depois mover para cima ou para baixo. Se premir o meio do interruptor uma vez, será mostrada a fonte OSD. Se premir o meio do interruptor e manter premido durante alguns segundos, o menu principal para o modo em espera. O OSD do menu principal não pode ser visualizado através dos botões de controlo.

- ou -



1. Botão Standby/On/Off
2. Botão TV/AV
3. Botões Programa Cima/Baixo
4. Botões Aumentar/Reduzir Volume

- ou -



O joystick permite-lhe controlar as funções de Volume / Programa / Fonte e Em Espera-Ligado da TV.

Nota: A posição do joystick pode diferir dependendo do modelo.

Para alterar o volume: Aumentar o volume empurrando o joystick para a direita. Aumentar o volume empurrando o joystick para a esquerda.

Para mudar de canal: Deslocar-se pelos canais memorizados premindo o joystick para cima ou para baixo.

Para mudar a fonte: Premir o centro do joystick, a lista de fontes será exibida no ecrã. Deslocar-se pelas fontes disponíveis premindo o joystick para cima ou para baixo.

Para desligar a TV: Premir o centro do joystick para baixo e mantê-lo premido durante alguns segundos, a TV entrará em modo de espera.

Para ligar a TV: Premir o centro do joystick, a TV ligar-se-á.

Nota: O OSD do menu principal não pode ser visualizado através dos botões de controlo.

Ligação da alimentação eléctrica

Depois de desinstalar, deixar a TV durante alguns momentos à temperatura ambiente antes de a ligar à alimentação eléctrica da rede.

Ligação da antena e dos cabos:

IMPORTANTE: A TV foi concebida para operar em tensão 220-240V AC, 50 Hz.

Ligar o cabo de alimentação à tomada de corrente eléctrica. Deixar um espaço de pelo menos 10mm à volta da TV.

Ligação Antena (dependendo do modelo)

Ligar a ficha da antena ou da TV por cabo na tomada de ENTRADA ANTENA (ANT) ou da ficha satélite na tomada de ENTRADA DE SATELITE (LNB), situada na parte posterior da TV.

A ligação satélite e cabo são dependentes do modelo.

Ligação USB

Pode ligar dispositivos USB à sua TV utilizando a entrada USB situada na TV. Esta característica permite visualizar ficheiros JPG, MP3 e ficheiros vídeo guardados no dispositivo USB. É possível que alguns tipos de dispositivos USB (i.e. leitores MP3) não sejam compatíveis com esta TV. Deve fazer cópia de segurança dos seus ficheiros antes de realizar quaisquer ligações ao aparelho de TV de modo a evitar qualquer possível perda de dados. O fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de ficheiros danificados e perda de dados. Não retirar o módulo USB enquanto está a reproduzir um ficheiro.

CUIDADO: Ligar e desligar rapidamente os dispositivos USB, é uma operação perigosa. Nomeadamente, não ligar e desligar rápida e repetidamente a unidade de memória. Esta operação pode causar danos físicos no leitor USB e nomeadamente no próprio dispositivo USB.

Vista lateral da unidade de memória USB

A segunda USB é opcional, dependendo do modelo.



IMPORTANTE: A TV deve estar desligada quando ligar ou remover um dispositivo USB. Ligar o dispositivo USB à entrada USB situada na TV. Pode ligar dispositivos USB à sua TV utilizando a entrada USB situada na TV.

Nota: É possível que alguns tipos de discos rígidos não sejam suportados.

Instalar as baterias no controlo remoto

Levante cuidadosamente a tampa na parte traseira do controlo remoto. Inserir duas pilhas tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidam (respeitar a polaridade correcta). Voltar a colocar a tampa. O limite de alcance remoto é aproximadamente de 7m/23ft.

Informação ambiental

Este televisor foi concebido para ser ecológico. Para reduzir o consumo de energia, pode seguir os seguintes passos.

Se definir a **Poupança de Energia** para **Mínimo**, **Médio** ou **Máximo** o Auto a TV reduzirá o consumo em conformidade. Se quiser definir o **Personalização** para um valor fixo definir como **Personalização** e ajustar manualmente a **Retroluminação** (localizar abaixo do menu de **Poupança de Energia**) usando os botões Esquerdo ou Direito no controlo remoto. Definir como **Desligado** para desativar esta função.

Nota: As opções de **Poupança de Energia** podem diferir dependendo do **Modo** selecionado no menu **Sistema>Imagem**.

As definições de **Poupança de Energia** podem ser encontradas no menu **Sistema>Imagem**. Notar que, algumas definições de imagem ficarão indisponíveis para alteração.

Se premir o botão Direito quando a opção **Auto** é selecionada ou o botão Esquerdo quando a opção **Personalizado** é selecionada, será exibida no ecrã a mensagem "O ecrã desligar-se-á em 15 segundos."

Selecionar **Continuar** e premir OK para desativar imediatamente o ecrã. Serão premir qualquer botão, o ecrã desligar-se-á em 15 segundos. Premir qualquer botão no controlo remoto ou na TV para ligar outra vez o ecrã.

Nota: A opção **Ecrã Desligado** não está disponível se o **Modo** definido for **Jogo**.

Quando a TV não está a ser utilizada, deve desligar a tomada de alimentação. Isto reduz o consumo de energia.

Notificações Em Espera

Se a TV não receber qualquer sinal de entrada (por ex. de uma antena ou fonte HDMI) durante 5 minutos, entrará no modo em espera. Será mostrada no ecrã a seguinte mensagem quando da próxima vez que ligar a TV: "A TV é ligada automaticamente no modo em espera dado não existir sinal durante um período de tempo prolongado." Premir em OK para continuar.

Se a TV estiver ligada e não for operada durante algum tempo entrará no modo em espera. Será mostrada no ecrã a seguinte mensagem quando da próxima vez que ligar a TV: "A TV é ligada automaticamente no modo em espera dado não existir sinal durante um período de tempo prolongado." Premir em OK para continuar.

automaticamente no modo em espera dando não existir qualquer operação durante um período de tempo prolongado. * Premir em OK para continuar.

Para desligar/ligar a TV (dependendo do modelo)

Para ligar a TV

- Ligar o cabo de alimentação a 220-240V CA 50 Hz.
- Em seguida, o indicador LED de espera acende.
- Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:
 - Premir no botão **Em espera**, **Programa** +/- ou num botão numérico do controlo remoto.

Os botões de controlo na TV (dependendo do modelo)

- Premir o botão **Em Espera** ou o botão **Programa** +/- na TV a TV então ligar-se-á.

-ou-

- Premir e manter premido no meio do interruptor de controlo no lado esquerdo da TV até a TV ficar ativa e sair de Em Espera. A TV então ligar-se-á.

-ou-

- Premir o centro do joystick na TV ou pressionar para cima/para baixo até a TV sair do modo em espera.

Para desligar a TV (dependendo do modelo)

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto ou premir e manter premido o interruptor de controlo na TV até se desligar, portanto a TV muda para o modo em espera (depende do modelo).
- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto ou premir o centro do joystick na TV a manter premido durante alguns segundos, a TV mudará para o modo Em Espera.
- Para desligar completamente a TV, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação elétrica.

Nota: Quando a TV muda para o modo de espera, o indicador LED de espera pode piscar para indicar que as funções, como Procura Em Espera, Transferência por Antena ou Temporizador estão ativas. O indicador LED pode também piscar quando ligar a TV a partir do modo em espera.

Primeira instalação (dependendo do modelo)

Quando ligada pela primeira vez, aparece a ecrã de seleção do idioma. Selecionar o idioma pretendido e premir OK.

No ecrã seguinte, definir as suas preferências usando os botões direcionais.

Nota: Dependendo de seleção do País se há de pedir para definir e confirmar um PIN neste ponto. O PIN selecionado não pode ser 0000. Tem de o introduzir sempre que for pedida a introdução de PIN para qualquer operação posterior do menu.

Acres de Selecionar o Tipo de

Transmissão

Antena: Se a opção de procura de transmissão por Antena estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais terrestres depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Caabo (dependendo do modelo): Se a opção de procura de transmissão por Cabo estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais por cabo depois de outras definições iniciais estarem concluídas. De acordo com as suas outras preferências poderá ser exibida uma mensagem de confirmação antes de iniciar a procura. Selecionar **Sin** e premir OK para continuar. Para cancelar a operação, selecionar **Não** e premir OK. Pode selecionar a Rede ou definir valores tais como **Frequência**, **ID da Rede** e **Falso de Procura**. Quando terminar, premir o botão **OK**.
Nota: A duração da procura alterará de acordo com o **Passo de Procura** selecionado.

Satélite (dependendo do modelo): Se a opção de procura de transmissão por Satélite estiver ligada, a TV procurará transmissões digitais por satélite depois de outras definições iniciais estarem concluídas. Antes da procura de satélite ser realizada devem ser feitas algumas definições. O menu **Tipo de Antena** será exibido primeiro. Pode selecionar o **Tipo de Antena** como **Direto**, **Cabo Satélite Único** ou **comutador DISEqC** usando os botões ◀ ou ▶.

- **Direto:** Se possuir um receptor tipo de antena parabólica satélite direta, selecionar este tipo de antena. Premir em OK para continuar. Selecionar um satélite disponível e premir OK para pesquisar serviços.

• **Cabo Satélite Único:** Se possuir vários receptores e um sistema Cabo Satélite Único, selecionar este tipo de antena. Premir em OK para continuar. Configurar as definições segundo as instruções no ecrã seguinte. Premir OK para pesquisar serviços.

- **Comutador DISEqC:** Se possuir parabólicas múltiplas de satélite e um comutador DISEqC, deve selecionar este tipo de antena. Premir em OK para continuar. Pode definir quatro opções DISEqC (se disponíveis) no ecrã seguinte. Premir o botão OK para pesquisar o primeiro satélite na lista.

Analogica: Se a opção de procura de transmissão por Analógica estiver ligada, a TV procurará transmissões analógicas depois de outras definições iniciais estarem concluídas.

Adicionalmente pode definir um tipo de transmissão como o seu favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão selecionada durante o processo de procura e os canais serão indicados no topo da **Lista de Canais**. Quando terminar, premir o botão OK para continuar.

Pode ativar a opção **Modo Loja** neste ponto. Esta opção configura as definições da TV para ambiente de loja e dependendo do modelo da TV que está a ser usada, as funções suportadas serão exibidas no topo do ecrã como uma faixa de informação. Esta opção é destinada apenas para uso de informação de loja. É recomendado selecionar **Modo Casa** para uso em casa. Esta opção estará disponível no menu **Sistema+Mais** e pode ser ligada/desligada mais tarde.

Premir o botão OK no controlo remoto para continuar e será exibido o menu **Rede/Definições Internet**. Consultar a seção **Conectividade** para configurar uma ligação com fios ou sem fios. Depois das definições estarem concluídas premir o botão OK para continuar. Para avançar para o passo seguinte sem ter que fazer nada premir o botão **Avanço rápido** no controlo remoto.

Depois das definições iniciais estarem concluídas a TV iniciará a procura de transmissões disponíveis dos tipos de transmissão selecionados.

Depois de todas as estações disponíveis serem mostradas, os resultados da procura serão exibidos. Premir em OK para continuar. O menu **Editar Lista de Canais** será exibido a seguir. Pode editar a lista de canais de acordo com as suas preferências ou premir o botão **Menu** para parar e ver TV.

Enquanto a procura continua aparecerá uma mensagem, a perguntar se quer ordenar os canais de acordo com a LCN*. Selecionar **Sin** e premir OK para continuar.

(* LCN é o sistema de Número Lógico de Canal que organiza as transmissões de acordo com uma sequência de número de canais reconhecível (se disponível).

Nota: Não digite a TV enquanto está a inicializar durante a primeira instalação. Notar que, algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Usar a Função SatcoDX (dependendo do modelo)

Pode executar operações SatcoDX utilizando o menu **Instalar**. Selecionar **SatcoDX** utilizando o menu **SatcoDX** existem duas opções relativas ao SatcoDX. Pode carregar ou descarregar os dados SatcoDX. De modo a efetuar estas funções tem de estar ligado um dispositivo USB à TV.

Pode descarregar os serviços atuais e os satélites relacionados e emissores-respondedores na TV, para um dispositivo USB.

Adicionalmente pode carregar um dos ficheiros SatcoDX guardados no dispositivo USB, para a TV. Quando selecionar um destes ficheiros, todos os serviços e os satélites e emissores-respondedores

no ficheiro selecionado serão guardados na TV. Se existirem serviços terrestres, cabo e/ou serviços analógicos instalados, serão mantidos e apenas os serviços satélites serão removidos.

Depois, verificar as definições da antena e fazer as alterações necessárias. Poderá ser apresentada uma mensagem de erro a indicar "Sem Sinal" se as definições da antena não estiverem configuradas corretamente.

Reprodução de Multimídia através de Entrada USB

Pode ligar discos rígidos externos de 2.5" e 3.5" (fdd com alimentação externa) ou uma unidade de memória USB à sua TV usando as entradas USB da TV.

IMPORTANTE! Criar uma cópia de segurança dos ficheiros nos seus dispositivos de armazenamento antes de os ligar à TV. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano nos ficheiros ou perda de dados. É possível que determinados tipos de dispositivos USB, (por exemplo leitores de MP3) ou discos rígidos/unidades de memória USB não sejam compatíveis com esta TV. A TV suporta formatação de disco FAT32 e NTFS mas a gravação não estará disponível com discos formatados NTFS.

Durante a formatação de unidades de disco rígido USB com mais de um 1TB (Tera Byte) de espaço de armazenamento, poderá ter alguns problemas no processo de formatação.

Aguardar um pequeno momento antes de cada ligar e desligar, pois o reproduzidor pode estar ainda a ler ficheiros. Esta operação poderá causar danos físicos no leitor USB e no próprio dispositivo USB. Não retire a sua unidade durante a reprodução de um ficheiro.

Pode usar controladores USB com as entradas USB da TV. Neste caso é recomendado usar controladores USB com alimentação externa.

É recomendado usar a(s) entrada(s) USB da TV diretamente, se valijar a um disco USB.

Nota: Quando visualizar ficheiros de imagens o menu **Navegador de Multimídia** só pode apresentar 1000 ficheiros de imagens armazenados no dispositivo USB ligado.

Gravação diferida

Premir o botão **Pausa** enquanto está a ver uma transmissão para ativar o modo de gravação diferida. No modo de gravação diferida, o programa é pausado e simultaneamente reproduz no disco USB ligado.

Premir o botão **Reproduzir** de novo para retomar o programa em pausa a partir da posição em que o parou. Premir o botão **Parar** para parar a gravação diferida e voltar para a transmissão ao vivo.

Não pode usar Diferir quando em modo rádio.

Não pode usar a função de retrocesso rápido de gravação diferenciadas de avançar com a reprodução com a opção de avanço rápido.

Gravação Instantânea

Pressionar o botão Gravar para iniciar a gravação de um evento de forma instantânea quando está a ver um programa. Pode premir novamente o botão Gravar no controlo remoto para gravar o evento seguinte no EPG. Neste caso, o OSD será exibido indicando os eventos programados para a gravação. Premir o botão Parar para cancelar a gravação instantânea.

Não pode alternar transmissões ou ver o navegador multimídia durante o modo gravação. Enquanto estiver a gravar um programa ou durante a mudança de hora, aparece no ecrã uma mensagem de aviso se a velocidade do seu dispositivo USB for insuficiente.

Menu do Navegador de Multimídia

Pode reproduzir ficheiros de fotografias, música e filmes armazenados num disco USB ligado ao TV. Ligar um disco USB a uma das portas USB localizadas na parte lateral do TV. Ao premir o botão Menu enquanto no modo Navegador de Multimídia, acederá às opções de menu de Imagem, Som e Definições. Premindo o botão Menu de novo sairá deste ecrã. Pode definir as preferências do seu Navegador de Multimídia usando o Menu Definições.

Funcionamento do Modo de Repetição/Aleatório	
Iniciar a reprodução com o botão Repetir e aleat.	Todos os ficheiros na lista serão continuamente reproduzidos aleatoriamente.
Iniciar a reprodução com o botão OK e aleat.	Os mesmos ficheiros serão continuamente reproduzidos (repetir).
Iniciar a reprodução com o botão Repetir e aleat.	Todos os ficheiros na lista serão reproduzidos uma vez por ordem aleatória.
Iniciar a reprodução com o botão Repetir e aleat.	Todos os ficheiros na lista serão continuamente reproduzidos aleatoriamente.

Gravar um Programa

IMPORTANTE: Quando está a utilizar uma unidade de disco rígido USB, é recomendado o primeiro lugar formatar o disco utilizando a opção "Formatar Disco".

Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco USB a um TV enquanto estiver desligado. Em seguida, deverá ligar a TV para ativar a função de gravação.

Para utilizar a gravação, a sua unidade USB deverá ter 2 GB de espaço livre e ser compatível com USB 2.0. Se a unidade USB não for compatível, será apresentada uma mensagem de erro.

Para gravar programas de longa duração, como filmes, é recomendado usar discos rígidos USB (HDDs).

Programas gravados são salvos no disco USB ligado. Se desligado, pode memorizar/copiar programas no computador, no entanto, estes ficheiros não estarão disponíveis para serem lidos num computador. Pode reproduzir programas através da TV.

O atraso Lip Sync pode ocorrer durante a gravação de áudio. A gravação de rádio não é suportada. A TV pode gravar programas até dez horas.

Os programas gravados são divididos em partições de 4GB.

Se a velocidade de escrita no disco USB ligado não for suficiente, a gravação pode falhar e a função de gravação diferida pode não estar disponível. É recomendado usar discos rígidos USB para gravação de programas HD.

Não desligar a USB/HDD durante a gravação, isto pode danificar a USB/HDD ligada. Se o cabo AC estiver desligado enquanto estiver numa definição de temporizador de gravação USB ativa, esta será cancelada.

Esta é cancelável o suporte multi-partição. São suportadas no máximo duas partições diferentes. A primeira partição do disco USB é usada para as funções de PVR ativo. Deve também ser formatado como partição principal a ser usada para as funções de PVR pronto.

Alguns pacotes de fluxo podem não ser gravados devido a problemas no sinal, resultantes por vezes de os vídeos congelarem durante a reprodução. As teclas Gravar, Reproduzir, Pausa, Visualizar (para PlaylistDialog) não podem ser usadas quando o teletexto está ligado. Se inicia uma gravação a partir do temporizador quando o teletexto está ligado, o teletexto é desligado automaticamente. Também a utilização do teletexto é desativada quando existe uma gravação ou reprodução a decorrer.

Ver gravações gravadas

Selecionar Gravações do Menu Navegador Multimídia. Selecionar um item gravado na lista (se previamente gravado). Premir OK para ver as Opções de Reprodução. Selecionar uma opção e premir o botão OK.

Nota: Visualizar o menu principal e os ícones do menu não estarão disponíveis durante a reprodução e voltar a Gravações.

Avanço Lento

Se premir o botão Pausa enquanto está a ver programas gravados, a função avanço lento estará disponível. Pode usar o botão Avanço rápido para

avanço lento. Premir o botão Avanço rápido continuamente mudará a velocidade de avanço lento.

Configuração da Gravação

Selecionar o ítem Definições de Gravação no menu Navegador de Multimídia-Definições para configurar as definições da gravação.

Formatar Disco: Pode usar a função Formatar Disco para formatar o disco USB ligado. É necessário o seu pin para usar a função Formatar Disco.

Nota: O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234. Se definiu o PIN (é pedido dependendo da versão do país) durante a primeira instalação usar o PIN de falha.

IMPORTANTE: Se formatar a sua unidade USB apagará TODOS os dados na mesma e o respetivo sistema de ficheiros será convertido para FAT32. Na maioria dos casos, os erros de operação serão corrigidos após uma formatação, mas perderá TODOS os seus dados.

Se for exibida a mensagem "Velocidade demasiado lenta para gravar disco USB", no ecrã enquanto se está a iniciar uma gravação, pode tentar reconectar a gravação. Se o erro persistir, é possível que o seu disco USB não esteja de acordo com os requisitos de velocidade. Tente ligar outro disco USB.

Follow Me TV (dependendo do modelo)

Como o seu dispositivo móvel pode ver a transmissão atual da sua smart TV usando a função FollowMe TV, instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo portátil. Iniciar a aplicação. Pode usar a função consultar as instruções da aplicação que está a usar.

Nota: Esta aplicação não é compatível com todos os dispositivos móveis. Os canais HD não são suportados e ambos os dispositivos devem estar ligados a mesma rede.

Passagem CEC e CEC RC (dependendo do modelo)

Esta função permite controlar os dispositivos através por CEC, que são ligados através das portas HDMI usando o controlo remoto da TV.

A opção CEC no menu Sistema-Mais deve ser definida inicialmente como Ativa. Premir o botão Fonte e selecionar a entrada HDMI do dispositivo CEC ligado do menu Lista de Fontes. Quando é ligado novo dispositivo de fonte CEC, será listado no menu fontes com o seu próprio nome em vez do nome das portas HDMI ligadas (tais como Leitor de DVD, Gravador 1, etc.).

O controlo remoto da TV pode então automaticamente realizar as funções principais depois da fonte HDMI ligada ter sido selecionada.

Para terminar esta operação e controlar a TV através do controlo remoto novamente, premir o botão Menu Rápido no controlo remoto, selecionar Passagem CEC RC e definir como Desligado, premindo o botão

Esquerdo ou Direito. Esta função também pode ser ativada ou desativada pelo menu Sistema-Mais a TV, suporta também a função ARC (Audio Return Channel). Esta função é uma ligação áudio destinada a substituir outros cabos entre a TV e o sistema áudio (receptor AV ou sistema de colunas).

Quando o ARC está ativo, a TV não retira o som automaticamente a outras saídas de áudio respetivas. Portanto é necessário baixar o volume da TV manualmente para o zero, apenas se desligar o áudio a partir de um dispositivo áudio ligado (o mesmo que com outras saídas áudio digitais como as óticas). Se pretender alterar o nível de volume do dispositivo ligado, deve selecionar esse dispositivo a partir da lista de fontes. Neste caso as leituras de controlo do volume são direcionadas para o dispositivo áudio ligado.

Controlo de Áudio do Sistema

Permite usar um Amplificador/Receptor de Áudio com a TV. O volume pode ser controlado usando o controlo remoto da TV. Para ativar esta função definir a opção Colunas no menu Sistema-Mais como Amplificador. As colunas da TV serão selecionadas e o som da fonte visualizada será fornecido do sistema de som ligado.

Nota: O dispositivo áudio deverá suportar a função de Controlo áudio do Sistema e a opção CEC deverá ser definida como Ativa.

E-Manual (Dependendo do modelo)

Encontra instruções para as funções da sua TV no E-Manual.

Para usar o E-Manual, premir o botão Info enquanto o menu principal for mostrado no ecrã ou premir o botão Menu rápido, selecionar Falheiro de Informação e premir em OK.

Ao usar os botões direcionais selecionar a categoria pretendida. Cada categoria inclui tópicos diferentes. Selecionar um tópico e premir em OK para ler as instruções.

Para fechar o ecrã E-Manual premir o botão Sair ou Menu.

Nota: O conteúdo do E-Manual pode variar conforme o modelo.

Funcionamento Geral da TV

Usar a Lista de Canais

A TV ordena os canais memorizados na Lista de Canais. Pode editar a lista de canais, ajustar os favoritos e ajustar os canais ativos a listar utilizando os opões da Lista de Canais. Premir o botão OK TV para abrir a Lista de Canais. Pode filtrar os canais listados premindo o botão Azul ou abrir o menu Editar Lista de Canais premindo o botão Verde de modo a fazer alterações avançadas no lista atual.

Gerir as Listas de Favoritos

Pode criar quatro listas diferentes dos seus canais favoritos. Inserir a **Lista de Canais** no menu principal ou premir o botão **Verde** enquanto a **Lista de Canais** é apresentada no ecrã de modo a abrir o menu **Editar a Lista de Canais**. Selecionar o canal pretendido na **Lista de Canais**. Seleccionar o botão **Adicionar** ou **OK**. Poderá fazer múltiplas seleções, premir o botão **Adicionar** ou **OK** para adicionar o canal à **Lista de Canais**.

Nota: O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234. Se definiu o PIN é pedido dependendo da seleção do país durante a primeira instalação usar o PIN definido.

Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país na primeira instalação.

Guia Eletrónico de Programas (EPG)

Alguns canais enviam informações sobre os respetivos programas de transmissão. Premir o botão **Epg** para ver o menu **Guia de Programa**.

Há 3 tipos diferentes de esquemas de programa disponíveis. Programação de Linha do Tempo, Programação de Linha e Programação de Agora! Para alternar entre eles, seguir as instruções na base do ecrã.

Programação da linha do tempo
Amarélo para ver eventos num intervalo de tempo mais alargado.

Filtro (Botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Selecionar Género (Botão Legendas): Apresenta o menu **Selecionar Género**. Ao usar esta função, pode procurar a base de dados da informação de programas de acordo com o género. A informação disponível no guia dos programas será procurada e os resultados serão apresentados. O botão **OK** exibe as opções de **Detalhes de programa (Botão Info):** Apresenta informações detalhadas sobre os eventos selecionados.

Dia Seguinte/Anterior (Botões de Programa +/-): Apresenta os programas do dia anterior ou seguinte. **Procura (Botão Texto):** Apresenta o menu **Procura de guia**.

Agora (Botão Alternar): Mostra o evento atual do canal selecionado.
Grav/Parar (Botão Gravar): A TV começará a gravar o evento selecionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

IMPORTANTE: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para ativar a função de gravação. **Nota:** Aligned a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Programação de Ligar (*)

(*) Nesta opção de esquema, apenas os eventos do canal selecionado serão listados.

Ant. Faixa de Tempo (Botão Vermelho): Apresenta os eventos da faixa anterior.
Dia Seguinte/Anterior (Botões de Programa +/-): Apresenta os programas do dia anterior ou seguinte. **Detalhes de programa (Botão Info):** Apresenta informações detalhadas sobre os eventos selecionados.

Filtro (Botão Texto): Permite visualizar as opções de filtragem.

Próxima Hora (Botão Verde): Apresenta os eventos da faixa de tempo seguinte.

Opções (Botão OK): Exibe as opções do evento. **Grav/Parar (Botão Gravar):** A TV começará a gravar o evento selecionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

IMPORTANTE: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para ativar a função de gravação. **Nota:** Aligned a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Programação Agora/Seguinte

Opções (Botão OK): Exibe as opções do evento. **Detalhes de programa (Botão Info):** Apresenta informações detalhadas sobre os eventos selecionados.

Filtro (Botão Azul): Permite visualizar as opções de filtragem.

Grav/Parar (Botão Gravar): A TV começará a gravar o programa selecionado. Pode premir de novo para parar a gravação.

IMPORTANTE: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para ativar a função de gravação. **Nota:** Aligned a um emissor ou a uma fonte diferente não está disponível durante a gravação.

Opções de Evento

Usar os botões direcionais para realizar um evento e premir o botão **OK** para exibir o menu **Opções de Evento**. Estão disponíveis as seguintes opções.

Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode premiar para o canal selecionado.
Grav/Parar Grav. Temporizador Selecionar a opção **Gravação** e premir o botão **OK**. Se o programa vai ser transmitido num momento futuro, será adicionado à lista de **Temporizadores** para ser gravado. Se o programa está a ser transmitido no momento, a gravação iniciará de imediato.

Para cancelar uma gravação já ajustada, realizar o programa e premir o botão **OK** e selecionar a opção **Gravação**. **Temporizador:** A gravação será cancelada.

Definir o Temporizador no Evento / Apagar Temporizador no Evento: Depois de ter selecionado um evento no **Evento EPG**, premir o botão **Selecionar** e premir o botão **OK**. **Temporizador na opção de programa:** Definir o botão **OK**. Pode definir um temporizador para eventos futuros. Para cancelar

um temporizador já definido, realizar este evento e premir o botão **OK**. Depois selecionar **Apagar Temporizador na opção Evento**. O temporizador será cancelado.

Nota: Não pode mudar para qualquer outro canal ou fonte enquanto existir um temporizador ativo no canal atual.

Não é possível definir o temporizador para dois ou mais programas individuais com o mesmo intervalo de tempo.

Atualização de Software

A sua TV consegue encontrar automaticamente as atualizações através sinal de transmissão ou da Internet.

Procura de atualização do software através da interface do utilizador

No menu principal, selecionar **Sistema e Seguidamente Mais**. Navegar para **Atualização de Software** e premir o botão **OK**. No menu **Opções de Atualização** selecionar **Procurar Atualizações** e premir o botão **OK** para verificar uma nova atualização do software.

Se for encontrada uma nova atualização, o descarregamento da atualização é iniciado. Depois do descarregamento estar concluído confirmar a pergunta acerca de reiniciar a TV premindo **OK** para prosseguir com a operação de reinício.

Modo de atualização e procura 3 AM

Assa TV procurará novas atualizações às 03:00 horas se a opção **Procura automática** no menu de **Opções de Atualização** estiver **Ativada** e se a TV estiver ligada a um sinal de internet ou à Internet. Se for encontrado um novo software e se for descartado com sucesso, será instalado na próxima vez que ligar a TV.

Nota: Não desligar o cabo de alimentação enquanto o LED estiver piscar durante o processo de atualização. Se a TV não conseguir ligar após a atualização, desligue-a, aguarde dois minutos e, em seguida, ligue-a novamente.

Resolução de Problemas e Sugestões

A TV não liga

Certificar que o cabo de alimentação está firmemente ligado na tomada de parede. Verificar se as pilhas estão gastas. Premir o botão de alimentação na TV.

Imagem com pouca qualidade

- Verificar se selecionou o sistema de TV correto.
- O nível de sinal fraco pode causar uma imagem distorcida. Verificar o acesso à antena.
- Verificar se introduziu a frequência de canal correta e se realizou a sintonização manual.

- A qualidade da imagem pode degradar-se quando estão ligados dois dispositivos à TV ao mesmo tempo. Neste caso, desligar um dos dispositivos.
- Sem Imagem**
- Isto significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Certificar que foi selecionada a fonte correta.
 - A antena está ligada corretamente?
 - O cabo da antena está danificado?
 - São usadas as fichas corretas para ligar a antena?
 - Se tiver dúvidas, deve consultar o seu revendedor.
- Nenhum som**
- Verificar se a TV tem som. Premir o botão **Sem Som** ou aumentar o volume para verificar.
 - O som poderá estar a sair apenas de uma coluna. Verificar as definições de equilíbrio no menu de som.
- Controlo remoto - nenhum funcionamento**
- As pilhas podem estar gastas. Substituir as pilhas.
- Fontes de entrada - não podem ser selecionadas**
- Se não puder selecionar uma fonte de entrada, é possível que não esteja ligado nenhum dispositivo. Caso contrário;
 - Verificar os cabos AV e as ligações se tentou ligar um dispositivo.
- Gravação indisponível**
- Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar um disco USB à sua TV enquanto estiver desligada. Deve depois ligar a TV para ativar a função de gravação. Se for impossível gravar, tente desligar a TV e voltar a inserir o dispositivo USB.
- USB demasiado lento**
- Se for exibida a mensagem "Velocidade de escrita no disco USB demasiado lenta para gravar", no entanto, a gravação não é afetada. Se a gravação não for possível que o seu disco USB não esteja de acordo com os requisitos de velocidade. Tentar ligar outro disco USB.

Funções de conectividade (dependendo do modelo)

Para configurar as definições com/sem fios deve consultar a secção Definições de Rede/Internet no menu Definições.


Ligar a TV à Rede Doméstica

Funções de ligação permite ligar a TV à rede doméstica com ou sem fios. Pode usar este sistema de rede para ligar ao Portal de Internet ou aceder a ficheiros de fotos, vídeos e áudio armazenados num servidor multimédia ligado à rede e reproduzir.

visualizar na sua TV.

Ligação com fios

Ligar a TV ao modem/router através de um cabo de rede LAN (não fornecido). Selecionar **tipo de Rede com Cabo LAN** no menu **Definições de Rede/Internet**.



Ligação sem fios

IMPORTANTE: Se a sua TV não tiver a função WIFI integrada, é necessário o dongle USB "Veezy 200" para usar as funções de rede sem fios.


Para ligar a TV à rede doméstica sem fios basta selecionar o **tipo de Rede com Dispositivo Sem Fios** no menu **Definições de Rede/Internet**.

A TV procura as redes disponíveis. Selecionar o WLAN pretendido usando **OK**. A TV tem um sistema WLAN integrado e não precisa de dispositivos adicionais para ligar a uma rede sem fios.


Para modelos com sistema WIFI integrado:

Ligação ISP

Banda larga



Para modelos com sistema WLAN integrado:



Como utilizar as Funções de Conectividade

O PCHDDI elior de Multimédia ou quaisquer outros dispositivos que sejam compatíveis devem ser usados com uma ligação com fios para uma melhor qualidade de reprodução.

Instalar o software Nero Media Home (<http://www.nero.com/nero-media-home-v4>) no seu PC para o utilizar como servidor multimédia.

Posteriormente, deve ligar o adaptador de sem fios a uma das entradas USB da TV.

Enquanto utilizar o tipo de ligação sem fios, considerar que a TV não pode ser ligada às redes com SSD oculto.

Configurar as definições da Rede

As Definições de Rede da sua TV incluem as opções de ligação com fios e sem fios. Se estiver a ligar a TV através da entrada ethernet, selecionar **tipo de Rede com Dispositivo Sem Fios**. Selecionar opção **Dispositivo Sem Fios** se vai ligar a TV à sua rede sem fios.

Pode premir o botão **OK** para procurar as redes existentes para ligação sem fios. De seguida, uma lista de rede será exibida. Selecionar a sua rede na lista e premir **OK**.

Se a rede selecionada for protegida por palavra-passe, deve introduzir o código correto usando o teclado virtual.

Aguardar até que o endereço IP apareça no ecrã. Isto significa que a ligação está a partir de agora estabelecida.

Para desligar uma rede sem fios, selecionar **tipo de Rede**, e premir os botões Esquerdo ou Direito para definir como **Desativado**.

Ligar seu dispositivo móvel através de Wi-Fi

Se o seu dispositivo móvel tem função WIFI, pode ligá-lo à sua TV através de um router, de modo a aceder ao conteúdo no seu dispositivo. Para isto, o

seu dispositivo móvel deve ter um software de partilha apropriado.

De seguida, ligar o seu dispositivo móvel ao router/modem e depois ativar o programa de partilha no seu dispositivo móvel. Depois, selecionar os ficheiros que pretende partilhar com a sua TV.

Se a ligação for estabelecida corretamente, deve agora aceder aos ficheiros partilhados do seu dispositivo móvel através do Navegador Multimédia da sua TV.

Entrar no menu Navegador Multimédia e a OSD de seleção do dispositivo de reprodução será mostrada. Selecionar o seu dispositivo móvel e premir o botão **OK** para continuar.

Se disponível, pode descarregar uma aplicação de controlo remoto virtual do servidor do seu fornecedor de aplicações do dispositivo móvel. Pode controlar a TV através do seu dispositivo portátil sem fios utilizando esta aplicação. Para fazer isto ativar a função Controlo Remoto Virtual do menu

Definições-Mais premindo os botões **Esquerdo** ou **Direito**. - Ligar a TV e o dispositivo móvel à mesma rede e iniciar a aplicação.

Nota: Esta função pode não ser suportada por todos os dispositivos móveis.

Usar o Serviço de Rede de Partilha de Áudio Vídeo

A função de Partilha de Áudio Vídeo usa um modelo que permite o processo de visualização de eletrónica digital e a torna mais prática de usar numa rede doméstica.

Esta função permite-lhe visualizar e reproduzir fotos, música e vídeos gravados no servidor de multimédia ligado à sua rede doméstica.

1. Instalação do Nero Media Home

Atenção: Partilha de Áudio Vídeo não pode ser usada se o programa do servidor não estiver instalado no seu PC. Deve preparar o seu PC com o respetivo programa de Nero Media Home.

2. Ligar a uma Rede com ou sem fios

Consultar o capítulo **Ligação Com Fios e Sem Fios** para informação detalhada sobre a configuração.

3. Reproduzir Ficheiros partilhados através da Busca de Media

Selecionar Navegador Multimédia usando os botões direcionais a partir do menu principal e premir **OK**. O navegador de multimédia é então exibido.

Partilha de Áudio Vídeo

O suporte de Partilha de Áudio Vídeo está apenas disponível no modo de Pastar de Navegador de Multimédia. Para ativar o modo pastar, ir para o separador **Definições** no ecrã principal do navegador multimédia e premir **OK**. Selecionar **Estilo de**

Visualização e definir para Pasta usando os botões pretendido e **OK**.

Se as configurações de **parthilha** estão definidas adequadamente, o ecrã **Selecção de Dispositivo** será exibido depois de seleccionar o tipo de multimédia pretendido. Se forem encontradas redes disponíveis, serão listadas neste ecrã. Selecionar o servidor de multimédia ou rede que quer ligar usando os botões **Cima** ou **Baixo** e premir **OK**. Se pretender atualizar a lista do dispositivo, premir o botão **Verde**. Pode premir **Menu** para sair.

Se seleccionar o tipo de multimédia como **Vídeos** e escolher um dispositivo do menu de selecção. Seguidamente seleccionar a pasta com os ficheiros de vídeo neceários e todos os ficheiros disponíveis serão indicados.

Para reproduzir outros tipos de multimédia a partir deste ecrã, deve voltar ao ecrã principal **Navegador Multimédia** e seleccionar o tipo de multimédia pretendido e depois ativar de novo a selecção pretendida. Para mais informação na reprodução de ficheiro.

Os ficheiros de legenda não funcionam se visualizar o vídeo a partir da rede através função **Parthilha de Audio** Vídeo.

Pode apenas ligar uma televisão à mesma rede. Se ocorrer um problema com a rede, desligar a televisão da tomada de parede e volte a ligar de novo. O modo de trauques e de saltar não é suportado com a função **Parthilha de Audio** Vídeo.

Nota: Existem alguns PCs com os quais pode não ser possível usar a função **Parthilha de Audio** Vídeo devido às definições de administrador e segurança (como PCs empresariais).

Para um melhor fluxo de rede, desinstale o software Nexo. Para ver instalado o software Nexo.

Exibição sem Fios (dependendo do modelo)

A Visualização Sem Fios é padrão para o fluxo de vídeo e conteúdo áudio através da WHI Alliance. Esta função permite a possibilidade de usar a sua TV como um dispositivo de visualização sem fios.

Usar com telemóveis

Há diferentes padrões que permitem a parthilha de ecrãs incluindo conteúdo gráfico, vídeo e áudio entre o dispositivo móvel para a sua TV.

Ligar a dongle USB em primeiro lugar à TV, se a TV não tiver a função WiFi interna.

Seguidamente premir o botão **Fonte no controlo remoto e mudar para a fonte Visualização Sem Fios**.

Aparece um ecrã informando que a TV está pronta para a ligação.

Abriu a aplicação parthilhada no seu dispositivo móvel. Estas aplicações são designadas de forma diferente por cada marca, deve consultar o manual de instruções do seu dispositivo móvel para informação detalhada.

Procurar dispositivos. Depois de seleccionar a sua TV e ligar, o ecrã do seu dispositivo será exibido na sua TV.

Nota: Esta função pode apenas ser utilizada se o seu dispositivo móvel suportar esta função. Processos de pesquisa e ligação diferem de acordo com o programa utilizado. Os dispositivos de redes de bases móveis devem ter versão de softwares V4.2.2 e superior.

Ligar outros dispositivos (dependendo do modelo)

A sua TV suporta também a tecnologia de ligação sem fios de curto alcance. É necessário emparelhamento antes de usar estes tipos de dispositivos com o seu aparelho de televisão. Deve fazer o seguinte para emparelhar o dispositivo com a TV:

- Definir o dispositivo para o modo emparelhamento
- Iniciar a procura do dispositivo na TV

Nota: Consultar o manual do utilizador do dispositivo sem fios para obter informação de como definir o dispositivo para o modo de emparelhamento.

Pode ligar dispositivos áudio ou controlos remotos sem fios à sua TV. Remover da tomada ou desligar qualquer outro dispositivo áudio ligado de modo a que a ligação sem fios funcione corretamente. Para dispositivos áudio deve usar a opção **Ligação Áudio** no menu **Sistema+Mais**, para os controloadores remotos a opção **Remoto Smart** no menu **Sistema+Opções+Mais**. Selecionar a opção de menu e premir o botão **OK** para abrir o respetivo menu. Ao utilizar este menu pode procurar e ligar dispositivos que usam a mesma tecnologia sem fios e começar a utilizá-los. Seguir as instruções no ecrã.

Iniciar a procura do dispositivo. Será exibida uma lista de dispositivos sem fios disponíveis. Selecionar o dispositivo ao qual pretende ligar a partir da lista e premir o botão **OK** para ligar. Se for exibida a mensagem "Dispositivo não ligado", a ligação é feita com sucesso. Se a ligação falhar, tentar de novo.

Transferência de imagem e difusão de vídeo

Pode também utilizar este tipo de ligação para transferir imagens ou difusão de áudio a partir do seu dispositivo móvel para a sua TV.

Emparelhar o dispositivo móvel e a TV como descrito antes. Iniciar uma procura de dispositivo no seu dispositivo portátil. Selecionar a TV a partir dos dispositivos listados. Confirmar o pedido de ligação no ecrã da TV e fazer o mesmo no ecrã do seu dispositivo portátil. Se nenhum emparelhamento for

feito, a transferência de imagem ou a difusão de áudio para a TV não será possível.

As imagens enviadas pelo dispositivo móvel serão exibidas na TV sem pedido de continuação, se o ficheiro de imagem for adequado. Também pode transferir imagens para a TV através de uma porta USB ligada ou de qualquer outro tipo de conexão, se esta funcionalidade for suportada e o ficheiro adequado. Premir o botão **Sair** para terminar a exibição de imagem.

O áudio será encaminhado através dos altifalantes da TV, após a continuação dada. Para iniciar o difusão de áudio desemparelhar o dispositivo a partir da sua TV. Se estiver previamente emparelhado com o seu televisor, depois do emparelhamento estar concluído, uma mensagem de confirmação será exibida e premir o botão **OK** para selecionar o áudio a partir do dispositivo móvel. Selecionar **Sim** e premir o botão **OK** no controlo remoto da TV. Se a ligação for bem sucedida, todo o áudio será encaminhado através dos altifalantes da TV. Um símbolo aparecerá no lado superior do ecrã da TV, indicando a ligação da difusão de áudio estiver ativa. Para terminar a difusão de áudio, deve desativar a ligação sem fios do seu dispositivo móvel.

Fechar todas as aplicações em execução e todos os menus na TV para uma transferência sem problemas. A menos que os ficheiros de imagem ou áudio sejam inferiores a 5 MB e sejam enviados em blocos de ficheiro são adequados (.jpg, .png, .mp3, .mp4, .avi, .wmv). Se um ficheiro enviado pelo dispositivo móvel não cumprir com estes requisitos não será exibido na TV.

Nota: Os dispositivos podem funcionar dentro dos mesmos limites de frequência de rádio e podem interferir com um outro. Para melhorar o desempenho do seu dispositivo sem fios coloque-o a pelo menos 1 metro de quaisquer outros dispositivos sem fios.

Portal Internet

A função Portal acrescenta à sua TV uma função que lhe permite ligar a um servidor na Internet e ver o conteúdo disponibilizado por este servidor, pela sua ligação à Internet. A função Portal permite-lhe ver o conteúdo de música, vídeo, anúncios ou web com atalhos definidos. Se pode ver este conteúdo sem interrupção depende da velocidade de ligação fornecida pelo seu fornecedor de serviço de Internet.

Premir o botão **Internet** no seu controlo remoto para abrir a página do portal de Internet. Verá listas das aplicações disponíveis e serviços no ecrã do portal. Utilize os botões de navegação no controlo remoto para seleccionar o desejado. Deve ver o conteúdo desejado premindo **OK** depois de seleccionar. Premir o botão **BACK/RETURN** para voltar ao ecrã anterior ou **EXIT** para para o modo de portal de Internet.

Nota: Os possíveis problemas causados por uma aplicação, pode ser originado pelo fornecedor do conteúdo do serviço.

O conteúdo do serviço do portal e o interface podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio.

Abriu o Navegador (dependendo do modelo)

Abriu a função Navegador, é uma das aplicações no portal que permite acesso à Internet. Selecionar o logotipo do navegador de Internet na página do portal e premir **OK** para abrir o navegador. Logotipos de certas páginas de Internet pré-definidas serão exibidos. Pode seleccionar um deles para acesso rápido ou endereços no topo do ecrã. Para melhorar a barra de endereços na Internet inserir uma palavra chave na caixa de diálogo de endereço e mover o cursores para procurar o ícone utilizando os botões de navegação no controlo remoto e premir **OK**.

Smart Center (dependendo do modelo)

Smart Center é uma aplicação móvel que corre nas plataformas iOS e Android. Com o seu tablet ou telefone, pode facilmente transferir os seus espetáculos e programas ao vivo fáceis para a sua Smart TV, usando a tecnologia **Followme TV**. Também pode controlar as aplicações da sua TV, utilizando o seu tablet ou telefone, tanto no seu telemóvel ou no seu computador, remoto da sua TV e parthilha ficheiros de multimédia.

Para usar as funções do Smart Center, têm de ser feitas as ligações corretamente. Certificar que a TV e o dispositivo móvel estão ligados à mesma rede.

Para a função parthilha de multimédia a opção **Parthilha de Áudio** Vídeo no menu **Sistema+Mais** da sua TV deve ser ativado.

Desmarcar a aplicação Smart Center apropriada no seu dispositivo móvel a partir da loja de aplicações na Internet e abrir a mesma para a começar a usar.

Nota: Poder usar todas as funções desta aplicação depende das funções da sua TV.

Compatibilidade do sinal AV e HDMI		
Fonte	Sinais Suportados	Disponível
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
AV lateral	RGB 50/60	O
	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
Y/Pb/Pr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	1080p	O
HDMI	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O

(X: Não disponível, O: Disponível)

Nalguns casos, um sinal na TV pode não ser exibido corretamente. O problema pode ser uma inconsistência com as normas do equipamento fonte (DVD, conversor, etc.). Se verificar este problema, contate o seu fornecedor e o fabricante do equipamento de fonte.

Modos de Visualização Normais da Entrada do PC
A seguinte tabela é uma ilustração de alguns dos modos de visualização normais de vídeo. A sua TV poderá não suportar todas as resoluções.

Índice	Resolução	Frequência
1	640x350	8Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	75Hz
19	1024x768	79Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1280x768	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x860	60Hz
31	1280x860	75Hz
32	1280x860	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x960	60Hz
40	1440x960	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1600x1500	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Formatos de ficheiros de vídeo suportados para o modo USB		
Extensão	Código Vídeo	SPEC (Resolução) e velocidade de transmissão
.dat, .vob	MPEG1/2	
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	1080P@30fps - 40 Mbps
.ts, .ip, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@80fps - 62.5 Mbps MVC; 1080P@30fps - 62.5 Mbps Outro: 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Movimento JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Movimento JPEG; 640x480@30fps - 10 Mbps Outro: 1080P@30fps - 40 Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Movimento JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Movimento JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv	RV30, RV40	

Formatos de ficheiros de imagem suportados para o modo USB		
Imagem	Fotografia	Resolução (largura x altura) Observações
JPEG	Linha de base Progressiva	15360x4040 1024x768
PNG	não entrelaçado entrelaçado	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400

Formatos de ficheiros áudio suportados para o modo USB

Extensão	Códec de áudio	Velocidade de Bit	Taxa de amostragem
.mp3	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps ~ 448Kbps	
	MPEG1/2 Layer1	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
.avi	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz
	AAC HEAAC		9KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	9KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	9KHz ~ 48KHz
	G711 Aµ-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
.asf	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps ~ 448Kbps	
	WMA	128bps ~ 320Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz
.mkv, .mka	AAC HEAAC		9KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	9KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	9KHz ~ 48KHz
	G711 Aµ-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	FLAC	< 1.6Mbps	9KHz ~ 96KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
ts, .tp, .ip, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps ~ 448Kbps	
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	9KHz ~ 48KHz
	AAC HEAAC	64Kbps ~ 1.5Mbps	9KHz ~ 48KHz
	LPCM		

Formatos de ficheiros de legendas suportados para o modo USB

Legendas internas		
Extensão	Conteúdo	Código Legendas
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPEG, MPEG	Legendas DVD
ts, .tp, .ip	TS	Legendas DVD
.mp4	MP4	Legendas DVD Texto não codificado UTF-8
.mkv	MKV	ASS
		SSA
		Texto não codificado UTF-8 VobSub Legendas DVD

Legendas externas		
Extensão	Analisadores sintático das legendas	Observações
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	Sub-estação Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer	
	MicroDVD	
	Sistema Legendas DVD Subrip (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 apenas
.txt	Leitor TMP	

Resoluções DVI suportadas

Quando ligar dispositivos aos conetores da sua TV usando o cabo conversor DVI (cabo DVI para HDMI - não fornecido), pode consultar a seguinte informação de resolução.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
640x480	☒	☒	☒	☒	☒	☒
852x480						
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x768		☒	☒	☒		☒
1152x770						☒
1280x768		☒				☒
1360x768		☒				☒
1360x800		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1440x1050		☒				☒
1440x960		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				

Informação de funcionalidade do Portal Internet

O conteúdo e serviços disponíveis através do portal SmartTV que são fornecidos por prestadores de serviços terceiros e podem ser alterados, suspensos ou descontinuados em qualquer momento sem aviso prévio.

A Hitachi não é responsável por qualquer dos conteúdos ou serviços e não garante a disponibilidade de ou o acesso ao referido conteúdo ou serviços.

Para informação relativamente a um serviço ou qualquer conteúdo em particular, deve visitar a página Internet do fornecedor do serviço/contéudo. Se tem algumas questões ou problemas relativamente a qualquer conteúdo ou serviços, então, deve contactar directamente o correspondente serviço/contéudo do fornecedor. Hitachi não é responsável por prestar serviço de apoio ao cliente relativamente ao conteúdo ou serviços e não aceita qualquer responsabilidade relativamente ao mesmo.

Informação de funcionalidade DVB

Este receptor DVB é apenas adequado para usar no país para o qual foi destinado a ser usado.

Apesar deste receptor DVB estar conforme as últimas especificações DVB no momento da sua produção, não podemos garantir compatibilidade com futuras transmissões DVB devido a alterações que possam ser implementadas nos sinais de difusão e tecnologias.

Algumas funções digitais da televisão podem não estar disponíveis em todos os países.

Estamos comprometidos em melhorar os nossos produtos; portanto as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Para aconselhamento sobre onde comprar acessórios, deve contactar o estabelecimento onde adquiriu o seu equipamento.

GARANTIA OFICIAL

Serviços Técnicos Oficiais

Eletrodomésticos: 225 025 742

TV: 707 502 247

Acaba de comprar um aparelho de grande qualidade. O seu novo aparelho foi fabricado com a maior atenção numa das maiores e mais modernas linhas de produção da Europa e passou múltiplos controlos de qualidade.

Em caso de avaria, este aparelho está coberto por uma ampla garantia e com um simples telefonema pode pôr-se em contacto com a rede oficial de assistência técnica.

Durante um período de 2 anos após a data de compra (ticket de compra ou factura são imprescindíveis) esta garantia cobre deslocação, mão de obra e peças de acordo com as condições especificadas neste documento.

Queremos que esteja satisfeito com o seu novo electrodoméstico. Para evitar que se produzam danos no aparelho recomendamos ler atentamente o manual de instruções e os conselhos para uma correcta instalação e funcionamento.

Acaba de comprar um aparelho de grande qualidade. O seu novo aparelho foi fabricado com a maior atenção numa das maiores e mais modernas linhas de produção da Europa e passou múltiplos controlos de qualidade. Em caso de avaria, este aparelho está coberto por uma ampla garantia e com um simples telefonema pode pôr-se em contacto com a rede oficial de assistência técnica.

Durante um período de 2 anos após a data de compra (ticket de compra ou factura são imprescindíveis) esta garantia cobre deslocação, mão de obra e peças de acordo com as condições especificadas neste documento.

Queremos que esteja satisfeito com o seu novo electrodoméstico. Para evitar que se produzam danos no aparelho recomendamos ler atentamente o manual de instruções e os conselhos para uma correcta instalação e funcionamento.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

- Avarias produzidas por golpe, queda ou por outras causas de força maior.
- Esmaltes, niquelados, cromados, oxidações ou outro tipo de peças que não afectem o funcionamento interno do aparelho (peças ou componentes estéticos).
- Desgastes por uso, corrosão e oxidação causada pelo uso incorrecto ou pelo desgaste do aparelho ou aceleradas por circunstâncias ambientais ou climáticas, areia, pó ou notoriamente inapropriadas.
- Avarias causadas como consequência do uso anormal, negligente ou inadequado do aparelho ou por qualquer tipo de origem externo
- Responsabilidades civis de qualquer natureza.

- Danos provocados no aparelho, sempre que estes não tenham sido causados por uma avaria interna de funcionamento.

- Manutenção ou conservação do aparelho: limpeza de filtros, revisões periódicas, ajustes e lubrificação. Os custos originados por danos causados como consequência da incorrecta instalação do equipamento, reparações, modificações, modificação da instalação do aparelho por um técnico não autorizado por SAT Oficial ou como resultado do não cumprimento manifesto das instruções de uso e ma-

nutenção do fabricante assim como ventilação inadequada ou utilização de peças não originais.

- As avarias que tenham a sua origem ou sejam consequência directa ou indirecta de fenómenos da natureza ou meteorológicos de carácter extraordinário ou catastrófico (inundações, fenómenos ou movimentos sísmicos, furacões, tempestades).
- Equipamentos que se usem para fins industriais ou comerciais.
- Aparelhos com factura ilegível ou modificada.
- A garantia fica sem efeito, no caso de recusa de reparações não cobertas pela garantia durante o período da mesma ou por falta de pagamento ao serviço de assistência técnica.


1 Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AAA/R3 ou des piles équivalentes à l'intérieur. Respectez la bonne polarité (+/-) pendant l'insertion des piles et remettez le couvercle du compartiment des piles en place.




2 Branchez l'antenne à votre téléviseur

* Les options de branchement arrière peuvent varier en fonction du modèle



3 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur



4 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur

Une fois le cordon d'alimentation branché à la prise secteur, le voyant LED du mode de veille s'allume.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme +** / - ou un autre bouton numérique de la télécommande.
- Appuyez sur les boutons **Veille** ou **Programme +** / - du téléviseur.

----- ou -----
3. Appuyez sur le commutateur situé sur le côté de la TV jusqu'à ce que la TV passe en mode veille.

* L'apparence des boutons de la télécommande et la position des boutons de commande du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle

5 Entrée HDMI

VEUILLEZ-VOUS ASSURER QUE LES DEUX APPAREILS SONT ÉTEINTS AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT. Utilisez un câble HDMI à HDMI pour brancher les deux unités.

Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche **Source** de la télécommande. Vous recevrez une confirmation de votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.

* L'apparence des boutons de la télécommande peut varier en fonction du modèle de la télécommande



6 Procédure d'installation automatique (en fonction du modèle)

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus. Tout d'abord, l'écran de sélection de langue s'affichera. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur OK.

À l'écran suivant, réglez vos préférences à l'aide des boutons de direction.

À propos de la sélection des types de diffusion Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par câble est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Selon vos préférences, un message peut s'afficher avant le lancement de la recherche. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Pour annuler l'opération, sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner **Réseau** ou des valeurs telles que **Fréquence**, **ID de Réseau** ou **Etape de Recherche**. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : La durée de la recherche varie selon le niveau de recherche sélectionné.

Satellite : Si l'option de recherche des émissions par Satellite est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer les réglages suivants : **Type d'antenne** s'affiche en premier. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que **Direct**, **système satellite à deux câbles** ou **commutateur DISEQC** à l'aide des boutons de direction.

Analogique : Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés. Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'émission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la Liste des Chaînes.

Vous pouvez activer l'option **Mode de Mémoire** à ce niveau. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode domestique** pour un usage domestique.

Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer et le menu Paramètres Réseau/internet s'affiche à l'écran. Veuillez-vous référer à la section suivante traitant de la connexion Internet à la page suivante pour la configuration d'une connexion avec ou sans fil. Après avoir terminé la configuration, appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. Appuyez sur **OK** pour continuer. L'option Modifier la **Liste des Chaînes** s'affiche par la suite. Vous pouvez modifier la liste des chaînes selon vos préférences ou appuyer sur le bouton Menu pour revenir au mode télévision.

Remarque : Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

7 Connectez votre téléviseur à Internet

La fonction de connectivité vous permet de connecter votre téléviseur au réseau domestique câblé ou sans fil. Vous pouvez utiliser ce système de mise en réseau pour vous connecter au portail ou pour accéder à l'album photo, aux fichiers vidéos et audio qui sont sauvegardés dans le serveur connecté au réseau, et les jouer/afficher sur le téléviseur.

Cependant, si votre téléviseur n'a pas de clé USB sans fil ou ne prend pas en charge la fonctionnalité du wifi interne, vous devrez utiliser une connexion avec fil. Ajoutez votre téléviseur au réseau domestique en le connectant au modem/routeur via un câble LAN (non fourni) de la façon indiquée.

Pour utiliser votre téléviseur avec votre réseau sans fil, il vous faut une clé USB sans fil. Vous devez le brancher à l'un des ports USB du téléviseur. Si votre téléviseur prend en charge la fonction du wifi interne, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal du téléviseur. Sélectionnez **Système à l'aide**


des boutons de direction et appuyez sur **OK** pour entrer. Sélectionnez **Paramètres Réseau** et appuyez sur **OK**. Lorsque l'option **Type de réseau** est sélectionnée, appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour sélectionner le type de connexion. La connexion câblée s'établit de manière automatique. Si la connexion sans fil est sélectionnée, le téléviseur recherchera les réseaux sans fil disponibles et établira une liste de ceux-ci une fois la recherche terminée. Sélectionnez un réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour vous y connecter. Si le réseau sans fil est protégé par un mot de passe, saisissez le code correct pour y avoir accès. Une fois qu'une connexion sans fil a été établie, elle est enregistrée et vous n'aurez plus besoin de saisir à nouveau le mot de passe pour vous connecter au même réseau sans fil. Vous pouvez supprimer le profil du wifi enregistré lorsque vous le désirez. Si une **Première Installation** est effectuée, ce profil sera également supprimé.

Appuyez sur le bouton **Internet** - sur la télécommande pour accéder au portail Internet lorsque votre connexion sans fil est établie. Vous pouvez accéder à une large gamme d'applications et de services grâce à l'utilisation de la fonctionnalité de portail Internet.

Remarque : Le contenu de la page du portail peut être modifié à n'importe quel moment sans préavis. Le lien de téléchargement du logiciel **Nero MediaHome** : <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Reportez-vous au manuel d'instructions pour plus de détails.

Connexion sans fil



Connexion avec fil




Table des Matières

Consignes de sécurité	2
Symboles sur le produit	2
Fonctions	3
Spécifications	4
Télécommande RC A3_49141 (varie en fonction du modèle)	6
Connexions/varient en fonction du modèle	7
Téléviseur et Boutons de Fonctionnement (varient en Fonction du Modèle)	9
Alimentation Électrique	9
Branchement de l'antenne (varient en Fonction du Modèle)	10
Informations sur l'environnement	10
Mise en Veille	10
Installation du Satellite (Varie selon le Modèle)	11
Lecture de Média via Entrée USB	12
Enregistrement du Décalage Temporel (selon le modèle)	13
Enregistrement Instantané (selon le modèle)	13
Menu Navigateur Média	13
Enregistrement D'un Programme (selon le modèle)	13
Regarder les Programmes Enregistrés	14
Configuration des Enregistrements	14
Serveurs Intermédiaires CEC et CEC RC (Varient en Fonction du Modèle)	14
E-Manual (Varie en Fonction du Modèle)	15
Fonctionnement Général de la TV	15
Utilisation de la Liste de Chaînes	15
Configuration des paramètres parentaux	15
Guide des programmes électroniques (EPG)	16
Mise à Jour du Logiciel	17
Dépannage et Astuces	17
Fonctions de connectivité (varient en fonction du modèle)	18
ÉCRAN SANS FIL (Varient en Fonction du Modèle)	20
Compatibilité des Signaux AV et HDMI	22
Formats d'affichage Typiques d'une Entrée de PC	22
Formats de Fichiers Vidéo Pris en Charge Pour le Mode USB	23
Formats de Fichiers Image Pris en Charge Pour le Mode USB	23
Formats de Fichiers Audio Pris en Charge Pour le Mode USB	24
Formats de Fichiers de Sous-Titrage Pris en Charge Pour le Mode USB	25
Résolutions DVI Prises en Charge	26
Informations sur les fonctions du portail Internet	27
Informations portant sur la fonctionnalité DVB	27



MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS TOUCHER



MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETENEZ PAS LE COUVERCLE AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR, PERSONNE COUPEZ LE FIL D'INTÉRIEUR À UN DES CÂBLES D'ALIMENTATION.

Pendant les phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (vacances/départ) déconnectez le téléviseur du secteur.

La fiche d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et/ou connaissances concernant l'utilisation des appareils électriques sans supervision.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat des vents forts.
- Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et généraliste, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

- Distance minimale autour de l'appareil pour une éjection suffisante : 5 cm.
- Ne touchez pas l'écran, en la recharge ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des papiers, des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble sur lequel il est installé sur une surface qui provoque une alimentation endommagée (foudre) ou provoque un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur à l'encre sur l'écran.
- Ne touchez jamais les parties de l'appareil qui sont chaudes, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.
- Ne touchez jamais les parties de l'appareil qui sont chaudes, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des symboles de mise en garde.

- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/déposez pas des flammes nues à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources, des radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et personnes âgées.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montrez convenablement les matériaux dangereux ou inflammables.
- N'alignez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source.

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et/ou connaissances concernant l'utilisation des appareils électriques sans supervision.

Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat des vents forts.

Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et généraliste, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

Distance minimale autour de l'appareil pour une éjection suffisante : 5 cm.

Ne touchez pas l'écran, en la recharge ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des papiers, des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble sur lequel il est installé sur une surface qui provoque une alimentation endommagée (foudre) ou provoque un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur à l'encre sur l'écran.

Ne touchez jamais les parties de l'appareil qui sont chaudes, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des symboles de mise en garde.

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et/ou connaissances concernant l'utilisation des appareils électriques sans supervision.

Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat des vents forts.

Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et généraliste, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

Distance minimale autour de l'appareil pour une éjection suffisante : 5 cm.

Ne touchez pas l'écran, en la recharge ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des papiers, des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.


La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble sur lequel il est installé sur une surface qui provoque une alimentation endommagée (foudre) ou provoque un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur à l'encre sur l'écran.

Ne touchez jamais les parties de l'appareil qui sont chaudes, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des symboles de mise en garde.

piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit contient une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.



CLASS 1 LASER PRODUCT

AVERTISSEMENT

N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de graves blessures mais aussi la mort.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

AVERTISSEMENT

Ne posez jamais un téléviseur sur un support instable ou incliné. Le téléviseur pourrait chuter, et provoquer de graves blessures corporelles, voire la mort. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez des armures/supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du meuble de support sur lequel il est placé.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble de support sur lequel il est placé.
- Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils encourrent en grimper sur le meuble. Si votre téléviseur actuel est incliné et déposé, les mêmes mesures ci-dessus plus haut doivent être appliquées.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

Lisez attentivement les instructions avant de fixer votre téléviseur au mur.

- Le kit de fixation murale est en option. S'il n'est pas fourni avec votre téléviseur vous pouvez vous en procurer un chez votre revendeur local.
- Le téléviseur ne doit pas être fixé à un plafond ou un mur incliné.
- Utilisez uniquement les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés (voir le tableau en fin de notice).
- Le support mural doit être fixé à votre mur avec des vis adaptées à la nature du mur. En cas de doute veuillez consulter un professionnel.
- Afin d'éviter la chute du téléviseur, les vis doivent être serrées convenablement sans trop les serrer.

AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils, avec un branchement direct à la terre de protection, cela crée un système de mise à la terre en parallèle avec celui du bâtiment. Cela peut dans certaines circonstances provoquer un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique, voir la norme EN 60728-11).

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- Numérique / par câble / satellite entièrement intégré (DVB-T2/C/S2)
- Option d'installation de Fransat
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils
- Entrées HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Prise pénétrante pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.)
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque

- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage parental
- Copure automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVI (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée PC
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image
- Enregistrement de programme
- Décalage de programme
- Pileless
- Ethernet (LAN) pour connexion et services Internet
- Support WIFI 802.11n via clé USB
- Partage audio/vidéo

Bandes de fréquence	Puissance de sortie maximale
2 400 - 2 483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5 150 - 5 250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5 250 - 5 350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5 470 - 5 725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions relatives aux pays

Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou au bureau dans tous les pays de l'UE (et dans d'autres pays conformément à la directive de l'UE en vigueur) sans restriction, excepté pour les pays mentionnés ci-dessous.

Pays	Restrictions
Belgique	Autorisation générale requise pour une utilisation en extérieur et dans un service public.
France	Utilisation en intérieur uniquement pour 2 454 à 2 483,5 MHz.
Italie	En cas d'utilisation en dehors de vos propres locaux, une autorisation générale est requise.
Grèce	Utilisation en intérieur pour une bande de 5 470 à 5 725 MHz.
Luxembourg	Une autorisation générale est requise en cas de fourniture du réseau et du service (pas pour le spectre).
Norvège	La radioamateur est interdite pour la zone géographique dans un rayon de 20 km à partir du centre de Nylsund.
Fédération de Russie	Utilisation en intérieur uniquement.

Les exigences relatives aux pays sont sujettes à des modifications. Il est recommandé à l'utilisateur de contacter les autorités locales afin d'obtenir des informations sur la réglementation en vigueur relativement aux LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz.

Mise au rebut :

L'emballage et ses éléments sont recyclables et doivent essentiellement être. Les matériaux d'emballage, comme le sac en feuille d'aluminium, doivent être tenus hors de portée des enfants. Les piles, même celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez jeter les piles usagées de façon écologique. Consultez la réglementation applicable dans votre région.

• Évitez d'essayer de recharger les piles. Si vous le faites, elles peuvent exploser. Ne remplacez les piles

qu'avec celles de même type ou de type équivalent.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriquez sous licence de DTS Licensing. Les brevets DTS, le symbole DTS et le logo DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DTS - Digital Out

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite. Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient aussi demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Notification (varie en fonction du modèle)

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE
Fabriquez sous licence de Dolby Laboratories Dolby et le symbole du double D sont des appellations commerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, l'interface multimédia de haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing Administrator, Inc.

YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriquez sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que le logo DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DTS - Digital Out


Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriquez sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que le logo DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Télécommande RG_A3_49141 (varie en fonction du modèle)

1. Veille : Met le téléviseur Sous / Hors tension
2. Netflix : Lance l'application Netflix.
3. Sélectionne le contenu d'une chaîne puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
4. Volume +/-
5. Internet : Ouvre la page d'accueil où vous pouvez accéder à Internet.
6. Menu : Affiche le menu du téléviseur
7. OK : Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes (en mode DVB), retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
8. Info : Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (dévoile - en mode Info)
9. Navigation Média : Affiche l'écran de navigation média
10. Mon bouton 1 (*)
11. Boutons de couleur : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur
12. Bascule entre les médias sources (TV, Vidéo, Musique, etc.)
13. Retour rapide : Lecture rapide en arrière des médias sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)
14. Retour rapide : Lecture rapide en arrière des médias sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)
15. Pauser : Suspend la lecture d'un média en cours, lance l'enregistrement programmé
16. Lecture : Démarrer la lecture du média sélectionné
17. Arrêt : Suspend définitivement la lecture du média en cours
18. Lecture rapide : Lecture en avant des médias comme les films
19. Ecran : Modifie le format de l'image
20. Sous-titres : Active et désactive les sous-titres (si disponibles)
21. Mon bouton 2 (*)
22. Texte : Affiche le télétexte (si disponible), appuies à l'écran pour sélectionner le vision sur une image normalement retransmise (relange)
23. EPG : Guide électronique des programmes
24. Guide électronique des programmes
25. EPG : Guide électronique des programmes
26. Bouteils de direction : Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et affiche les sous-pages en appuyant sur les boutons de gauche ou droite
27. Menu Rapide : Affiche une liste de menus pour accès rapide
28. Programme +/-
29. Muet : Réduit complètement le volume du téléviseur
30. Muet : Réduit complètement le volume du téléviseur
31. Sources précédentes et actualiser
32. Source : Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles

Netflix : Vous pouvez voir votre numéro ESN(*) et désactiver Netflix à partir de cet onglet.
 (*) Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, crée spécialement pour identifier votre téléviseur.



(*) MON BOUTON 1 ET MON BOUTON 2 :

Ces boutons sont dotés de fonctions par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions de ces boutons en utilisant le menu des paramètres après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation apparaîtra à l'écran. La fonction MON BOUTON est maintenant associée à la fonction sélectionnée.

Remarque : Si vous procédez à l'installation Initiale, MON BOUTON 1 et 2 retournent à leurs fonctions par défaut.

Remarque : Les indications relatives à la fonction des boutons peuvent varier en fonction de la télécommande de votre téléviseur. Suivez les fonctions du bouton situé au bas de l'écran.

Connexions (varient en fonction du modèle)

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Branchement HDMI (arrière)		
	Branchement VGA (arrière)		
AV LATÉRAL	Connexion PC/ YPbPr Audio (latérale)	Câble audio YPbPr / pour PC (non fourni)	
AV LATÉRAL	Connexion PC/ YPbPr Vidéo (latérale)	Câble de connexion latérale Audio/Video (non fourni)	
	Connexion HDMI (arrière)		
	Connexion SPDIF (Sortie Audio) (arrière)		
	Connexion SPDIF (Optical Out) (arrière)		
AV LATÉRAL	Connexion AV latérale (Audio/Video) (latérale)	Câble AV (non fourni)	
AV LATÉRAL	Connexion AV latérale (Audio/Video) (latérale)	Câble de connexion latérale Audio/Video (non fourni)	
CASQUE	Branchement du casque (latérale)		
	YPbPr Vidéo Connexion (arrière)	PC to YPbPr Branchement du câble (non fourni)	
	Connexion USB (latérale)		

	Connexion CI (latérale)		
	Branchement Ethernet (arrière)		
	La entrée RF se branche à une antenne ou à un système d'antenne par câble. (Veuillez en fonction du modèle)		
	L'entrée Satellite (LNB) connecte votre TV à un système satellite. (Veuillez en fonction du modèle)		

REMARQUE: Lorsque vous branchez un périphérique via YpBpR ou via l'entrée AV latérale, vous devez utiliser le branchement des câbles pour activer la connexion. Pour l'entrée latérale AV, utilisez le câble fourni. Voir les illustrations à gauche. | Vous pouvez utiliser un câble YpBpR à VGA (non fourni) pour activer le signal YpBpR via l'entrée du VGA. | Vous ne saurez utiliser le VGA et le YpBpR de manière interchangeable. | Pour activer la fonction audio PCYPBpR, vous devez utiliser les entrées audio latérales ainsi qu'un câble audio YpBpR/PC (non fourni) pour la connexion audio. en utilisant les entrées ROUGE et BLANC du câble de connexion AV latéral (non fourni). | Si un périphérique externe est branché à l'aide des prises PERITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg4 H.264) ou en mode Navigateur Multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. | Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur (fourni par un tiers du contrat, si non fourni), nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. | Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. | Chaque entrée USB de votre téléviseur prend en charge les périphériques atteignant jusqu'à 500mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. | Lorsque vous connectez un câble HDMI à votre téléviseur, vous devez utiliser uniquement un câble HDMI blindé pour garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques.

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.


Téléviseur et Boutons de Fonctionnement (varient en Fonction du Modèle)



Veille / Marche
TV/AV
Source
PC+ Programme +/-
Volume +/-

Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons « -> » et « <- » pour afficher le menu principal.


-00-



1. Direction précédente
2. Direction suivante
3. Programme/ Volume / AV / Veille sur commande de sélection


Remarque : Vous pouvez déplacer le contacteur vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume. Si vous souhaitez changer de chaîne, appuyez au milieu de la commande une fois (position 3) puis déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. L'OSD source s'affiche si vous appuyez à nouveau sur le milieu de la commande. Si vous appuyez sur le milieu de la commande de sélection et la maintenez ainsi pendant quelques secondes, le téléviseur bascule en mode veille. Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide des boutons de la commande.

-00-



1. Touche de standby Marche/Arrêt.
2. Bouton TV/AV
3. Boutons haut / bas pour le Programme
4. Boutons d'augmentation/réduction du volume

-00-



Le bouton joystick vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.

Remarque : La position du bouton joystick varie selon le modèle.

Pour régler le volume : Augmentez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la droite. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton joystick vers la gauche.

Pour changer de chaîne : Faites défiler les chaînes enregistrées en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour modifier la source : Appuyez au centre du bouton joystick pour faire apparaître la liste de sources à l'écran. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton joystick Haut ou Bas.

Pour étendre le téléviseur : Appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

Pour allumer le TV : Appuyez au centre du bouton joystick pour allumer le téléviseur.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Alimentation Électrique

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

Branchement du câble d'alimentation :
IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V AC, 50 Hz.

Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur. Prévoir un espace d'environ 10 mm autour du téléviseur.

Branchement de l'antenne (varient en fonction du modèle)

Branchez l'antenne ou le câble de la TV à la prise d'ENTRÉE DE L'ANTENNE (ANT) ou câble satellite à la prise d'ENTRÉE DE SATELLITE (LNB) située à l'arrière de la TV.

Les connexions par satellite et par câble varient en fonction du modèle.


Branchement de l'USB

Vous pouvez brancher les périphériques USB à votre téléviseur à l'arrière des entrées USB du téléviseur. Cette fonction vous permet d'afficher/de lire les fichiers JPG, vidéo et MP3 enregistrés dans un périphérique USB. Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur. Vous devez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. N'entrez jamais un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.

AVERTISSEMENT : Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut causer un dommage matériel du lecteur USB et notamment du périphérique USB.

Affichage Latéral Mémoire USB

Le second périphérique USB est en option, selon le modèle.



IMPORTANT : Éteignez le téléviseur avant de brancher ou de débrancher un périphérique USB. Brancher les périphériques USB à l'entrée USB du téléviseur. Vous pouvez brancher un périphérique USB à votre téléviseur à l'arrière de l'entrée USB du téléviseur.

Remarque : Il est possible que certains types de lecteurs de disque dur ne soient pas pris en charge.

Insertion des Piles Dans la Télécommande
Soutenez doucement le couvercle situé à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Remplacez le couvercle. Prévoir un espace d'environ 7mm x 21mm.

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre **Minimum**, **Moyen**, **Maximum** ou **Auto**. Si vous souhaitez régler le **Rétro-Éclairage** à une valeur fixe, allez au menu **Paramètres Personnalisés** et réglez manuellement le **rétro-éclairage** (situé en dessous de l'option **Économie d'énergie**) à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande. Réglez sur **Désactiver** pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'**Économie d'énergie** disponibles peuvent varier en fonction du **Modèle sélectionné** dans le menu **Système-Image**.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'**Économie d'énergie** dans le menu **Système-Image**. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option **Auto** est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option **Paramètres Personnalisés** est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes » s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque : L'option d'**Extinction d'écran** n'est pas disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

Mise en Veille

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 5 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment ».

Appuyez sur OK pour continuer.

Si le téléviseur est allumé et qu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment ».

Appuyez sur OK pour continuer.

Mise du Téléviseur Sous/Hors Tension (varient en fonction du modèle)

Mise du Téléviseur Sous Tension

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 220-240 V AC, 50 Hz.
- Appuyez sur la touche **Veille**. Le **TEMPOIN** de mise en veille s'allume.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton **Standby**. **Programme 4+** ou un autre bouton numérique de la télécommande.

Boutons de commande du téléviseur (varient en fonction du modèle)

- Appuyez sur le bouton **Programme 4+** du téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

—ou—

- Appuyez sur le milieu du bouton de commande à droite du téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

—ou—

- Appuyez au centre du bouton joystick de la TV ou appuyez-le vers le haut/bas jusqu'à ce que la TV passe en mode de veille.

Mise du téléviseur hors tension (varie selon le modèle)

- Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez le bouton **Veille** du téléviseur, ou encore appuyez longuement sur le commutateur du téléviseur jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne. Le téléviseur passe en mode veille (en fonction du modèle).

- Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, la TV passe en mode veille.

- **Pour arrêter complètement le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur.**

Remarque : Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme **Recherche en mode veille**, **Échappement automatique** ou **Minuterie** sont actives. Le LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Installation du Satellite (Varie selon le Modèle)

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur OK.

À l'écran suivant, réglez vos préférences à l'aide des boutons de direction.

Remarque : À ce niveau, en fonction du **Pays sélectionné**, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait être 0000. Vous devez le

saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

À propos de la sélection des types de diffusion

Antenne : Si l'option de recherche des émissions par antenne est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble (selon le modèle) : Si l'option de recherche des émissions par câble est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Selon vos préférences, un message peut s'afficher avant le lancement de la recherche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur OK pour continuer. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON** et appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner **Réseau** ou des valeurs telles que **Fréquence**, **ID de réseau** ou **Étape de recherche**. Une fois la sélection terminée, appuyez sur le bouton OK.

Remarque : La durée de la sélection varie en fonction de l'étape de recherche sélectionnée.

Satellite (selon le modèle) : Si l'option de recherche des émissions par Satellite est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu **Type d'antenne** s'affiche en premier. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que **Direct**, **système satellite à deux câbles** ou **commutateur DISEQ** à l'aide des boutons « ◀ » ou « ▶ ».

- **Direct :** Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur OK pour continuer.
- **Système satellite à deux câbles :** Choisissez ce type d'antenne si vous possédez plusieurs récepteurs et un système satellite à deux câbles. Appuyez sur OK pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran suivant. Appuyez sur la touche OK pour rechercher des services disponibles.

- **Commutateur DISEQ :** Si vous possédez de multiples antennes paraboliques et un commutateur DISEQ, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur OK pour continuer. Vous pouvez définir quatre options DISEQ (le cas échéant) à l'écran suivant. Appuyez sur OK pour procéder à la recherche dans la première station de la liste.

Analogique : Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la

recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion connu à priori et est accordée le type d'émission sélectionné. Pour effectuer ces recherches et les chaînes associées sont listées au-dessus de la liste des chaînes. Une fois terminée, appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Vous pouvez activer l'option **Mode d'émulation à la carte**. Cette option configurera les paramètres de votre téléviseur pour la mémoire. Les fonctionnalités du téléviseur pris en charge s'afficheront en haut de l'écran en tant que bannière d'information selon le mode de lecture. Notez que l'émulation à la carte n'est disponible que pour les chaînes numériques. Une fois sélectionné, le **Mode domestique** pour un usage domestique. Cette option est disponible dans le menu **Système/Autres** et peut être désactivée ou activée ultérieurement.

Appuyez sur le bouton OK sur la télécommande pour continuer et le menu **Paramètres réseau/internet** s'affichera à l'écran. Veuillez vous référer à la partie **Connectivité** pour configurer une connexion avec ou sans fil. Après avoir terminé la configuration, appuyez sur le bouton OK pour continuer. Pour sauvegarder les paramètres de la télécommande, appuyez sur le bouton **Avance rapide** de la télécommande.

A la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. Appuyez sur OK pour continuer. L'option **Modifier la liste des chaînes** s'affiche par la suite. Vous pouvez modifier la liste des chaînes selon vos préférences ou appuyer sur le bouton **Menu** pour revenir au mode télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN(*). Sélectionnez **Oui** et appuyez sur OK pour continuer.

(*) LCN est le **Système des numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible)**

Remarque : Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation. (*) Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Utilisation de la fonctionnalité SateoX (selon le modèle)

Vous pouvez accéder à SateoX à partir du menu **Installation**-Paramètres de satellite. Dans le menu **Installation**, vous trouvez deux options relatives à SateoX.

Vous pouvez télécharger ou envoyer des données SateoX. Pour effectuer ces commandes, connectez une clé USB à votre téléviseur.

Vous pouvez télécharger les services actuels et les satellites & transpondeurs associés au TV sur un périphérique USB.

Vous pouvez également transférer l'un des fichiers SateoX stockés dans la clé USB, vers le TV.

Lorsque vous sélectionnez un de ces fichiers, tous les services et les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné seront stockés, par câble téléviseur. Si l'un de ces services stockés, par câble et/ou analogiques installés, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés.

Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apportez des modifications si nécessaire. Un message d'erreur signalant « **Aucun Signal** » s'affiche si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

Lecture de Média via Entrée USB
Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les relier au téléviseur. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec le téléviseur. Le téléviseur prend en charge les formats de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement n'est pas possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certaines problèmes lors du stockage des disques durs USB (Une capacité de stockage supérieure à 1 To (Téraoctet)).

Patiencez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. N'enlevez jamais un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés l'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu **Navigateur média** peut uniquement afficher

1 000 fichiers image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez un programme pour activer le mode décalage temporel. En mode de décalage temporel, le programme marque une pause et est simultanément enregistré dans le disque USB connecté (*).

Appuyez à nouveau sur le bouton **Lire** pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide du décalage temporel avant la fonction de lecture associée à l'avancement rapide.

Enregistrement instantané (selon le modèle)
Appuyez sur le bouton **Enregistrement** pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en visionnant un programme. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton **Enregistrement** à partir de la télécommande pour enregistrer l'événement suivant présent sur EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour annuler l'enregistrement instantané.

Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode d'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran, si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Menu Navigateur Média
Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton **Menu** lorsque vous êtes encore en mode navigateur **Média**, vous avez accès aux options **D'image**, de son et aux menus de **Régals**. En appuyant une fois de plus sur le bouton **Menu** l'écran disparaît. Vous pouvez régler les préférences de votre **Navigateur Média** via le menu **Réglages**.

Fonctionnement du mode Alésio / Boucle	
Démarrage la lecture via la boussole. Lecture et activé.	Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant leur ordre de départ.
Démarrage la lecture via la boussole. Lecture et activé.	Le même fichier sera lu en boucle (répété).
Démarrage la lecture via la boussole. Lecture et activé.	Tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un ordre aléatoire.
Démarrage la lecture via la boussole. Lecture et activé.	Tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un même ordre sélectif.

Enregistrement d'un Programme (selon le modèle)
IMPORTANT : Au cours de l'utilisation d'un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque à l'aide de l'option « **Formater le disque** » de votre téléviseur.

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'entretenir. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Go d'espace libre et être compatible à USB 2.0. Si le disque USB n'est pas compatible, un message d'erreur s'affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe (HDD's).

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur, toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'à dix heures de programmes.

Les programmes enregistrés sont divisés en parties de 4 Go.

Si la vitesse d'écriture du disque USB connecté est insuffisante, l'enregistrement peut échouer et l'option de décalage horaire peut ne pas être disponible. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser les lecteurs de disques durs pour l'enregistrement des programmes HD.

Évitez de débrancher l'USB/HD pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d'endommager l'USB/HD connecté. Si le cordon d'alimentation à courant alternatif est débranché pendant que le réglage de la minuterie

de l'enregistrement USB est actif, cette action est annulée.

Le support multipartition est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition du disque USB est utilisée pour les options PVR disponibles. Il doit être également formaté en tant que première partition à être utilisé pour les fonctions de PVR.

Certains flux de données en paquets pourraient ne pas être enregistrés en raison des problèmes de signaux, d'où un éventuel gel des vidéos pendant la lecture.

Les boutons pour Enregistrer, Lire, Arrêter, Afficher (pour l'option Play teletext) ne fonctionnent pas lorsque l'option Play teletext n'est fonctionnelle. Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivée pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Regardez les Programmes Enregistrés

Sélectionnez **Enregistrements**, à partir du menu **Navigateur multimédia**. Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il a été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les **Options de lecture**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher le menu principal et les éléments du menu. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter une lecture et retourner au menu **Enregistrements**.

Ralentir avant

Si vous appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction **Ralentir avant** sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton d'**Avance rapide** pour l'avancer lentement. Appuyez sur le bouton **Avance rapide** de manière consécutive changera la vitesse de l'avance lente.

Configuration des Enregistrements

Sélectionnez l'option **Paramètres d'enregistrement** du menu **Navigateur Multimédia-Réglages** pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Formatage de Disque : Vous pouvez utiliser l'option **Formater disque** pour formater le disque USB branché. Votre code pin est requis pour utiliser l'option **Formater disque**.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la première installation, utilisez le code PIN que vous avez défini.

IMPORTANT : Le formatage de votre disque USB effacera TOUTES les données stockées et son système de fichiers sera converti en FAT32. Dans la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement

seront fixées après un format, mais vous perdrez toutes vos données.

Si le message « Vitesse de lecture du disque USB trop lente pour enregistrer » s'affiche à l'écran au début de la lecture, recommencez l'enregistrement en utilisant le disque USB d'au moins 1 Go. Il est probable que le disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Serveurs Intermédiaires CEC et CEC RC (Variants en Fonction du Modèle)

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la commande de la Télé.

L'option **CEC** du menu **Système+Autres** doit être définie sur **Activé** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de sources**. Si une nouvelle périphérique CEC est connecté, il va s'afficher dans le menu **Source** avec son propre nom, au lieu du nom du port HDMI connecté (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.).

La commande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée.

Pour terminer, cette opération et à nouveau commander la TV à distance, appuyez sur le bouton **Menu rapide** de la télécommande, sélectionnez l'option **CEC RC Passthrough** puis réglez sur **Off** à l'aide des boutons de gauche ou droite. Cette fonction peut également être activée ou désactivée dans le menu **Système+Autres**.

La Télé supporte également la fonction ARC(Audio Return Channel). Cette fonction est un lien qui permet de rendre deux canaux audio à travers la Télé et le système audio (récepteur AV ou système stéréo). Si le mode ARC est activé, la Télé ne mute pas automatiquement les autres sorties audio. Vous devrez baisser manuellement le volume de la Télé à zéro si vous voulez que le son sorte uniquement du périphérique audio connecté (par exemple pour les autres sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume orientent vers le périphérique audio connecté.

Commande audio système

Permet d'utiliser l'option **Amplificateur/récepteur audio** avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Haut-parleurs** du menu **Système+Autres** sur **Amplificateur**. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : L'appareil audio devrait supporter la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option CEC doit être réglée sur **Activé**.

E-Manuel (Varié en Fonction du Modèle)

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel.

Pour utiliser le E-Manuel (Menu électronique), appuyez sur le bouton Info pendant que le menu principal est affiché à l'écran ou appuyez sur le bouton Quick Menu, sélectionnez **Brochure d'information** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez une catégorie souhaitée via les boutons de direction. Chaque catégorie comporte un sujet différent. Sélectionnez le sujet et appuyez sur **OK** pour lire les instructions. Pour quitter l'écran du E-Manuel, appuyez sur la touche **Quitter** ou **Menu**.

Remarque : Le contenu de E-Manuel varie selon le modèle.

Fonctionnement Général de la TV Utilisation de la Liste de Chaînes

Le téléviseur mémorise toutes les stations mémorisées dans la Liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de stations à l'aide des touches de navigation. Parmi les stations activées à l'heure dans la liste, appuyez sur les options de la Liste de chaînes. Appuyez sur le bouton **OK** TV pour ouvrir la Liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes inclues en appuyant sur le bouton **Bleu** ou ouvrir le menu **Modifier la liste des chaînes** en appuyant sur le bouton **Vert** pour faire d'autres modifications dans la liste actuelle.

Gestion des listes de chaînes

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Sélectionnez la **Liste des chaînes** dans le menu principal ou appuyez sur le bouton **Vert** lorsque la liste des chaînes s'affiche à l'écran pour ouvrir le menu **Modifier la Liste des chaînes**. Sélectionnez la chaîne désirée sur la liste. Vous pouvez opérer plusieurs choix en appuyant sur le bouton **Jaune**. Puis, appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Options de modification de chaînes** et sélectionnez l'option **Ajouter/supprimer les favoris**. Appuyez à nouveau sur le bouton **OK**. Définissez l'option de liste désirée sur la liste. Pour chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactiver**.

Vous pouvez utiliser la fonction **Filtre** dans le menu **Modifier la liste des chaînes** pour filtrer les chaînes dans la **Liste des chaînes** de façon permanente selon vos préférences. En utilisant cette option **Filtre**, vous pouvez définir l'une de vos quatre listes de préférences à afficher à chaque fois que la Liste des chaînes est ouverte. La fonction de filtrage du menu

Liste des chaînes ne filtre que la **Liste des chaînes** actuellement affichée afin de trouver une chaîne et de s'y synchroniser. Si vous ne les enregistrez pas, ces modifications seront annulées à la prochaine ouverture de la liste des chaînes. Pour enregistrer les modifications apportées à la liste, appuyez sur le bouton **Rouge** après filtrage lorsque la liste des chaînes s'affiche à l'écran.

Configuration des paramètres parentaux

Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu **Paramètres du Contrôle parental** s'affiche.

Verrouillage Menu : Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage Maturité : Une fois définie, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental est inactif, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Remarque : Si l'option **Pays** définie au cours de la Première installation est la France, l'Italie ou l'Autriche, la valeur du Verrouillage Maturité sera configurée par défaut à 18.

Verrouillage Internet : Si cette option est définie sur **Off**, l'application d'ouverture du navigateur sera désactivée sur le portail. Définissez sur **ON** pour de nouveau activer l'application.

Verrouillage parental : Lorsque l'option Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas les boutons du panneau de commande ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN : Définir un nouveau code PIN.

Code PIN CICAM par défaut : Cette option apparaît grise si aucun module CI n'est inséré dans le port CI du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par défaut du CICAM à l'aide de cette option.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la Première installation, utilisez le code PIN que vous avez défini.

Certains options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays pendant la Première utilisation.

Guide des programmes électroniques (EPG)

Certaines chaînes envoient des informations concernant leurs programmes de diffusion. Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au menu **Guide des programmes**.

3 modèles de présentation de programmes sont disponibles : **Programme linéaire**, **Liste** et **Maintenant/Ensuite**. Pour passer d'un mode à l'autre, suivez les instructions au bas de l'écran.

Programme linéaire

Zoom (bouton jaune) : Appuyez sur le bouton **Jaune** pour accéder aux événements dans un intervalle de temps plus grand.

Filtre (bouton bleu) : Affiche les options de filtre. **Sélectionner le genre (Bouton des sous-titres)** : Ouvrez le menu **Sélectionner le genre**. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront retransmises et les résultats correspondants à vos critères seront mis en surbrillance.

Options (Bouton OK) : Affiche les options d'événement.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les événements sélectionnés.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme +/-) : Affiche les événements du jour précédent ou suivant.

Rechercher (Bouton texte) : Affiche le menu **Recherche guide**.

Maintenant (Bouton Remplacement) : Affiche l'événement en cours de la chaîne en surbrillance.

Enreg. / Arrêt (Bouton d'enregistrement) : Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Remarque : Il n'est pas possible de passer à une autre chaîne ou autre source pendant l'enregistrement.

Programme de liste (*)

(*) Dans cette option de présentation, seuls les événements de la chaîne en surbrillance sont présentés.

Préc. intervalle de temps (Bouton rouge) : Affiche les événements de l'intervalle de temps précédent.

Jour suivant/précédent (Boutons Programme +/-) : Affiche les événements du jour précédent ou suivant.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les événements sélectionnés.

Filtre (Bouton texte) : Affiche les options de filtre.

Intervalle de temps suivant (Bouton rouge) : Affiche les événements de l'intervalle de temps suivant.

Options (Bouton OK) : Affiche les options d'événement.

Enreg. / Arrêt (Bouton d'enregistrement) : Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Remarque : Il n'est pas possible de passer à une autre chaîne ou autre source pendant l'enregistrement.

Programme Maintenant/Ensuite

Options (Bouton OK) : Affiche les options d'événement.

Détail des événements (Bouton d'informations) : Affiche les informations détaillées concernant les événements sélectionnés.

Filtre (Bouton bleu) : Affiche les options de filtre.

Enreg. / Arrêt (Bouton d'enregistrement) : Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Remarque : Il n'est pas possible de passer à une autre chaîne ou autre source pendant l'enregistrement.

Options de l'événement

Utiliser les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Options de l'événement**. Les options suivantes sont disponibles.

Sélectionner la chaîne : Grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Enreg. / Annuler Enreg. Minuterie : **Sélectionnez l'option** Enregistrement et appuyez sur la touche **OK**. Si l'événement sera diffusé plus tard, il est ajouté à la liste des **Minuteries** qui doivent être enregistrées.

Si l'événement programmé est en cours de diffusion, l'enregistrement débutera immédiatement.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez l'événement enregistré et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer**, enreg.

Regarder la minuterie de l'événement : Supprimer la minuterie de l'événement. Une fois un événement sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur la touche **OK**. **Sélectionnez l'option** Regarder la minuterie.

Événement tagués sur la touche **OK**. Vous pouvez définir une minuterie pour les événements à venir.

Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez l'événement en question et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**. La minuterie sera annulée.

Remarques : Il vous est impossible de passer à n'importe quelle autre chaîne ou source lorsqu'un enregistrement est en cours ou lorsqu'une minuterie est activée dans la chaîne en cours.

Il n'est pas possible de définir une minuterie ou d'enregistrer une minuterie pour deux ou plusieurs événements individuels dans le même intervalle de temps.

Mise à jour du Logiciel

Votre TV peut rechercher et effectuer des mises à jour via le signal de diffusion ou via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

Dans le menu principal, sélectionnez **Régler** puis **Autres**. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** et appuyez sur le bouton **OK**. Dans le menu **Options de mise à jour**, sélectionnez **Rechercher de mise à jour** puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Au terme du téléchargement, confirmez la question relative au redémarrage du téléviseur en appuyant sur **OK** pour continuer avec l'opération de redémarrage.

3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre TV recherche et télécharge de nouvelles mises à jour à 3,00 heures si l'option **Recherche automatique** du menu **Options de mise à jour** est activée et si le téléviseur est connecté à un signal d'antenne ou à Internet. Si un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant **LED** clignote pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-le, patientez deux minutes, puis rebranchez-le.

Dépannage et Astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Vérifiez si les piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?

- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

Pas d'image

- L'absence d'image signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- L'antenne est-elle correctement connectée ?
- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?
- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Vérifiez si la TV est en mode **Muet**. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

Télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté. Le cas échéant :
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'élendre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Un message « **Vitesse d'écriture du disque USB trop lent pour l'enregistrement** » s'affiche à l'écran lors du démarrage de l'enregistrement, essayez d'un nouveau l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Fonctions de connectivité (varient en fonction du modèle)


Pour configurer les paramètres Réseau avec fil, reportez-vous à la section Réseau/Section Paramètres Internet dans le menu Système>Paramètres.

Connexion du téléviseur à un réseau domestique

Les fonctions de connectivité permettent la connexion du téléviseur à un réseau domestique câblé ou sans fil. Ce système de mise en réseau permet d'accéder aux photos, vidéos et fichiers audio conservés sur un serveur multimédia et de les lire/afficher sur votre téléviseur.

Connexion avec fil

Connectez le téléviseur à un modem/routeur via un câble LAN (non fourni). Sélectionnez l'option **Type de réseau** comme **Dispositif avec fil** dans le menu **Paramètre Réseau/Internet**.



Connexion sans fil :

IMPORTANT : Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une fonction WiFi intégrée, une clé USB « Wezy 200 » est nécessaire.


Pour connecter le téléviseur au réseau sans fil à domicile, sélectionnez simplement l'option **Type de réseau** comme **Dispositif sans fil** dans le menu **Paramètre Réseau Internet**. Le téléviseur recherche les réseaux disponibles. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur **OK**. Le téléviseur est doté d'un système WLAN et n'a pas besoin de dispositifs supplémentaires pour être connecté à un réseau sans fil.

Pour des modèles à système WLAN intégré :



Téléviseur (Système WLAN intégré)

Pour des modèles sans système WLAN intégré :



Utilisation des fonctions de connectivité

L'ordinateur/disque dur/Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Installez le logiciel Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-v4>) dans votre ordinateur pour l'utiliser comme serveur multimédia.

Pour les modèles sans système Wifi intégré, connectez l'adaptateur sans fil à l'une des entrées USB du téléviseur.

Lorsque vous utilisez le type de réseau connexion sans fil, rappelez-vous que le téléviseur ne peut pas se connecter aux réseaux masqués SSID.

Configuration des paramètres réseau

Les paramètres réseau de votre téléviseur comprennent des options de connexion câblée et sans fil. Si vous souhaitez connecter le téléviseur via l'interface Ethernet, sélectionnez la **Configuration avec fil** comme **Type de réseau**. Sélectionnez la **configuration sans fil** si vous souhaitez connecter le téléviseur à votre réseau sans fil.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **OK** pour rechercher les réseaux disponibles pour connexion sans fil. Ensuite, une liste de réseaux disponibles s'affiche. Sélectionnez votre réseau dans la liste et appuyez sur **OK**.

Si le réseau sélectionné est protégé par un mot de passe, entrez la clé en utilisant le clavier virtuel. Attendez jusqu'à ce que l'adresse IP s'affiche sur l'écran. Cela montre que la connexion est établie.

Pour déconnecter votre téléviseur d'un réseau sans fil, sélectionnez **Type de réseau**, appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** et sélectionnez **Déconnecté**.

Connexion à votre téléphone portable via le WIFI

Si votre téléphone portable est doté d'un WIFI, vous pouvez le connecter à votre TV via un routeur, afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour

ce faire, votre périphérique mobile doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléphone cellulaire avec le routeur/modem puis activez le logiciel de partage sur votre téléphone. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre télé.

Si la connexion est établie correctement, vous devez maintenant accéder aux fichiers partagés de votre téléphone portable via Navigateur multimédia de votre téléviseur.

Entrez dans le menu Navigateur multimédia et l'OSD de sélection du périphérique playback va s'afficher. Sélectionnez votre périphérique mobile et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Vous pouvez télécharger une application distante virtuelle de télécommande à partir du serveur du fournisseur d'application de votre téléphone mobile si cela est disponible. Vous pouvez contrôler le téléviseur via votre dispositif portable sans fil en utilisant cette application. Pour ce faire, activez la fonction **Télécommande virtuelle** à partir du menu **Paramètres>Autres** en appuyant sur les boutons **Gauche** ou **Droite**. Connectez le téléviseur et le dispositif portable au même réseau et lancez l'application.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains téléphones portables.

Utilisation du service du réseau Partage Audio/Video

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les appareils électroniques numériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique.

1. Installation de Nero Media Home

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Partage audio/Video si le programme serveur n'est pas installé sur votre ordinateur. Veuillez installer le programme Nero Media Home sur votre PC.

2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil

Pour plus d'informations sur les paramètres de connexion, reportez-vous aux chapitres **Connectivité avec fil** et **Connexion sans fil**.

3. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia

Sélectionnez le menu **Navigateur multimédia** à l'aide des boutons de direction à partir du menu principal et appuyez sur **OK**. Le navigateur multimédia va s'afficher.

Partage Audio Vidéo

Le partage audio-vidéo n'est disponible qu'en mode **Dossier Navigateur multimédia**. Pour activer le mode fichier, cliquez sur l'onglet **Paramètres** dans le menu **Navigateur multimédia** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Attacher le Style** et définissez sur **Dossier à l'aide des boutons Gauche ou Droite**. Sélectionnez le type de média souhaité et appuyez sur **OK**.

Si la configuration est faite correctement, l'écran **Sélection du Périphérique** s'affiche après la sélection du type de média souhaité. Si des réseaux sont disponibles, ils vont apparaître à l'écran. Sélectionnez le serveur multimédia ou le réseau auquel vous voulez vous connecter à l'aide des boutons Haut ou Bas, puis appuyez sur **OK**. Si vous voulez actualiser la liste des périphériques, appuyez sur le bouton **Refresh**. Appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter.

Si vous sélectionnez le type de média comme **Vidéos** et choisissez le périphérique à partir du menu de sélection, Ensuite sélectionnez le dossier contenant les fichiers vidéo sur l'écran suivant et tous les fichiers vidéo seront listés.

Pour lire les types de médias à partir du menu, vous devez rentrer au menu principal du **Navigateur multimédia** pour sélectionner le type de média souhaité et choisir le réseau une seconde fois. Référez-vous à la partie du menu **Navigateur multimédia** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

Les fichiers de sous-titres ne fonctionnent pas si vous regardez les vidéos depuis le réseau à travers la fonction **Partage Audio Vidéo**.

Vous pouvez brancher uniquement un poste de télévision au même réseau. En cas de problème avec le réseau, veuillez débrancher votre téléviseur de la prise murale et rebrancher le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage audio vidéo.

Remarque : Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction **Partage Audio Vidéo** en raison des paramètres Administrateur et Sécurité (tels que les PC commerciaux).

Pour une meilleure connexion de la télé au réseau à domicile, l'application Nero doit être installée.

ÉCRAN SANS FIL (Vient en Fonction du Modèle)

L'écran sans fil est une norme de streaming de contenus vidéo et sonores par Wi-Fi Alliance. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre téléviseur comme périphérique d'affichage.

Utilisation avec des appareils mobiles

Il existe diverses normes permettant le partage de contenus graphiques, vidéo et sonores entre votre périphérique mobile et votre téléviseur.

De prime abord, branchez le dongle USB sans fil au téléviseur, si ce dernier ne dispose pas d'une fonctionnalité Wi-Fi.

Appuyez ensuite sur le bouton **Source** de la télécommande et basculez vers la source **Wireless Display** (Écran sans fil).

Un écran s'affiche et signale que le téléviseur est prêt pour la connexion.

Ouvrez l'application de partage sur votre appareil mobile. Les noms de ces applications varient en fonction des marques ; veuillez consulter le manuel d'utilisateur de votre appareil mobile pour obtenir davantage d'informations.

Effectuez une recherche d'appareils. Après avoir sélectionné votre téléviseur et établi une connexion à l'écran de votre appareil à afficher sur votre téléviseur.

Remarque : Cette fonctionnalité peut être utilisée uniquement si elle est prise en charge par l'appareil mobile concerné. La procédure de recherche et de connexion diffère en fonction du programme utilisé. Les appareils mobiles Android doivent disposer de la version logicielle V4.2 ou ultérieure.

Connexion d'autres périphériques sans fil (en fonction du modèle)

Votre téléviseur prend également en charge une autre technologie sans fil de courte portée. Un type de connexion est nécessaire avant l'utilisation de ce type de périphériques sans fil avec le téléviseur. Pour jumeler votre appareil au téléviseur, procédez comme suit :

- Définissez l'appareil en mode jumelage
- Lancez la recherche d'appareils sur votre TV

Remarque : Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique sans fil pour savoir comment le configurer en mode d'appariement.

Vous pouvez connecter sans fil des périphériques audio ou des commandes à distance à votre téléviseur. Débranchez ou éteignez tout autre périphérique de l'option de connexion sans fil. Pour des périphériques audio, utilisez l'option **Liaison audio** du menu **Système+Sans** ; pour les télécommandes, utilisez l'option **Commande intelligente** du menu **Système+Options+Autres**.

Sélectionnez l'option de menu et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu correspondant. Grâce à ce menu, vous pouvez découvrir et connecter des périphériques utilisant la même technologie sans fil et commencer à les utiliser. Suivez les instructions à l'écran. Lancez la recherche de périphériques. Une liste de périphériques sans fil disponibles s'affiche.

Sélectionnez un de votre choix à partir de la liste et appuyez sur **OK** pour connecter. Si le message « **Périphérique connecté** » s'affiche, c'est que la connexion a été établie avec succès. Si la connexion échoue, essayez de nouveau.

Transfert d'image et diffusion audio en continu

Vous pouvez également utiliser ce type de connexion en continu à partir de votre téléphone portable vers votre téléviseur.

Jumellez le téléphone portable et le téléviseur comme décrit plus haut. Lancez une recherche d'appareils dans votre dispositif portable. Sélectionnez votre téléviseur à partir de la liste des appareils. Confirmez la demande de connexion sur l'écran de votre téléviseur et faites la même chose sur l'écran de votre dispositif portable. Si aucun appariement n'est effectué, le transfert d'image ou la diffusion audio en continu vers le téléviseur ne sera pas possible.

Si le fichier image est approprié, les images envoyées par les téléphones portables s'affichent sur le téléviseur sans demande de confirmation. Vous pouvez également enregistrer le fichier image dans un lecteur mémoire USB connecté ou défini comme log de démarrage, si cette fonction est prise en charge et si le fichier est approprié. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour arrêter l'affichage de l'image.

Le son est acheminé à travers les haut-parleurs du téléviseur, après confirmation. Pour démarrer la diffusion audio en continu, découpez l'appareil de votre téléviseur au cas où il était encore jumelé. Une fois l'appariement terminé, un message de confirmation s'affiche vous demandant si vous souhaitez démarrer la diffusion audio en continu à partir de votre téléphone portable. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande du téléviseur. Si la connexion réussit, tout le son est acheminé à travers les haut-parleurs de l'écran d'ensemble apparaît sur la partie supérieure de l'écran du téléviseur tant que la connexion de diffusion audio en continu est active. Pour arrêter la diffusion audio en continu, désactivez la connexion sans fil de votre téléphone portable.

Fermez toutes les applications en cours d'exécution ainsi que tous les menus du téléviseur pour un transfert sans problème. Seuls les fichiers image avec des tailles inférieures à 5 Mo et aux formats suivants sont appropriés : jpg, jpeg, png, bmp. Si un fichier envoyé par le téléphone portable ne répond pas à ces exigences, il ne s'affichera pas sur le téléviseur.

Remarque : Les périphériques sans fil peuvent fonctionner dans la même plage de fréquence radio et peuvent interférer les uns avec les autres. Pour améliorer les performances de votre périphérique sans fil, placez-le à au moins 1 mètre de tout autre périphérique sans fil.

Portail Internet

La fonctionnalité **Portail** vous permet de vous connecter à un serveur sur Internet d'accéder à des contenus fournis par ce serveur via une connexion Internet. La fonctionnalité **Portail** vous donne accès aux musiques, vidéos, clips ou contenus web grâce à des raccourcis définis. L'accès ininterrompu à ces contenus dépend de la vitesse de votre connexion Internet. Appuyez sur le bouton « **S** » de la télécommande pour ouvrir le portail Internet. Vous verrez les icônes des applications et services disponibles sur l'écran de portail. Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner celui de votre choix. Vous pouvez accéder au contenu de votre choix en appuyant sur **OK** après votre choix. Appuyez sur le bouton **RETURN / BACK** pour retourner à l'écran précédent ou sur le bouton **EXIT** pour sortir du portail Internet.

Remarque : Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par le prestataire de services.

Navigateur Ouvert (Vient en Fonction du Modèle)

La fonction navigateur ouverte l'une des applications sur le portail qui fournit l'accès à Internet. Sélectionnez le logo du navigateur Internet sur la page du portail et appuyez sur **OK** pour lancer le navigateur. Les logos de certains sites web pré-définis seront affichés. Vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux pour un accès rapide ou entrer l'adresse URL d'un site web sur la barre d'adresse en haut de l'écran. Pour effectuer des recherches sur Internet, entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue de l'adresse et déplacez le curseur pour chercher l'icône en utilisant le bouton de navigation sur la télécommande et appuyez sur **OK**.

Smart Center (Vient en Fonction du Modèle)

Smart Center est une application pour mobile accessible à l'aide des smartphones (IOS et Android). Sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez facilement visionner en direct vos programmes et spectateurs favoris de votre téléviseur smart à l'aide de la technologie **FollowMe TV**. De plus, vous pouvez débrancher vos applications du portail, utiliser votre tablette comme télécommande de votre téléviseur et partager des fichiers multimédia.

Pour utiliser les fonctionnalités **Smart Center**, les branchements doivent être effectués correctement.

Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Pour la fonction Partage, l'option **Audio Vidéo** dans les affichages vidéos typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Le menu **Système>Autres** e votre téléviseur doit être activé

Téléchargez l'application Smart Center dans votre téléphone à partir l'Application Store sur la toile. Lancez-la et commencez à l'utiliser.

Remarque : La capacité d'utiliser toutes les fonctions de cette applications dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.

Compatibilité des Signaux AV et HDMI		
Source	Signaux pris en charge	Disponible
EXT (PÉRITEL)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
AV latéral	NTSC3.58	O
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	60 Hz, 50 Hz, 60 Hz
YPbPr	1080i	60 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	60 Hz, 50 Hz, 60 Hz
HDMI	1080i	50 Hz, 60 Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Non Disponible, O : Disponible)
 Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Modes d'affichage Typiques d'une Entrée de PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquences
1	640 x 350	85Hz
2	640 x 400	70Hz
3	640 x 480	60Hz
4	640 x 480	66Hz
5	640 x 480	72Hz
6	640 x 480	75Hz
7	640 x 480	85Hz
8	800 x 600	59Hz
9	800 x 600	60Hz
10	800 x 600	70Hz
11	800 x 600	72Hz
12	800 x 600	75Hz
13	800 x 600	85Hz
14	852 x 624	75Hz
15	1024 x 768	60Hz
16	1024 x 768	66Hz
17	1024 x 768	70Hz
18	1024 x 768	72Hz
19	1024 x 768	75Hz
20	1024 x 768	85Hz
21	1152 x 864	60Hz
22	1152 x 864	70Hz
23	1152 x 864	85Hz
24	1152 x 864	89Hz
25	1152 x 870	75Hz
26	1280 x 768	60Hz
27	1280 x 768	66Hz
28	1280 x 768	75Hz
29	1280 x 768	85Hz
30	1280 x 960	60Hz
31	1280 x 960	75Hz
32	1280 x 960	85Hz
33	1280 x 1024	60Hz
34	1280 x 1024	75Hz
35	1280 x 1024	85Hz
36	1400 x 1050	60Hz
37	1400 x 1050	75Hz
38	1400 x 1050	85Hz
39	1440 x 900	60Hz
40	1440 x 900	75Hz
41	1600 x 1200	60Hz
42	1600 x 1050	60Hz
43	1920 x 1080	60Hz
44	1920 x 1200	60Hz

Formats de Fichiers Vidéo Pris en Charge Pour le Mode USB		
Extension	Code vidéo	SPEC (Résolution) & Taux binaire
.dat, .vob	MPEG1/2, MPEG4	1 080 P@30 fps - 40 Mbps
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4, AVS, MVC	H.264 : 1 080 P@30 fps - 62.5 Mbps, 1 080 P@60 fps - 62.5 Mbps MVC : 1 080 P@30 fps - 62.5 Mbps Autre : 1 080 P@30 fps - 40 Mbps
.ts, .tp, .tp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1 080 P@30 fps - 40 Mbps
.swf	RV30/RV40	1 080 P@30 fps - 40 Mbps
.wmv		

Formats de Fichiers Image Pris en Charge Pour le Mode USB		
Image	Proble	Résolution (largeur x hauteur)
JPEG	Base-line	1536 x 864
	Progressif	1024 x 768
PNG	non-entrelacé	9600 x 6400
	entrelacé	1200 x 800
BMP		9600 x 6400

La limite de résolution maximale dépend de la taille de la DRAM

Formats de Fichiers Audio Pris en Charge Pour le Mode USB

Extension	Code audio	Taux binaire	Taux d'échantillon
.mp3	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	
.avi	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96kHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	G711 Adu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8kHz
.asf	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96kHz
	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
.mkv, .mka	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96kHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	96kHz ~ 48kHz
ts, .trp, .tp, .dat, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AC3	32 Kbps ~ 6 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	FLAC	< 1,6 Mbps	96kHz ~ 96kHz
	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz

Formats de Fichiers Audio Pris en Charge Pour le Mode USB

Extension	Code audio	Taux binaire	Taux d'échantillon
.wav	MPEG1/2 Couche1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Couche2	8 Kbps ~ 384 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	IMA-ADPCM	384 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	MS-ADPCM		96kHz ~ 48kHz
	G711 Adu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
3gp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	AC3		96kHz ~ 48kHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	VORBIS		96kHz ~ 48kHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	G711 Adu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	LBR (cook), ra	6 Kbps ~ 128 Kbps	96kHz, 11,025kHz, 22,05kHz, 44,1kHz
.flv	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	WMA 10 Pro M1	< 192 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M2	< 384 kbps	96kHz
	VORBIS		Jusqu'à 48 KHz
.aac3	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	MPEG1/2 Couche3	8 Kbps ~ 320 Kbps	16kHz ~ 48kHz
	EAC3	32 Kbps ~ 6 Mbps	96kHz ~ 48kHz
	AAC HEAAC		96kHz ~ 48kHz
	LBR (cook), ra	6 Kbps ~ 128 Kbps	96kHz, 11,025kHz, 22,05kHz, 44,1kHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	96kHz ~ 48kHz
	WMA 10 Pro M1	< 192 kbps	48kHz
	WMA 10 Pro M2	< 384 kbps	96kHz
	VORBIS		Jusqu'à 48 KHz

Formats de Fichiers de Sous-Titrage Pris en Charge Pour le Mode USB

Sous-Titrages Internes			
Extension	Support	Code de sous-titrage	
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPG, MPEG	Sous-titrage DVD	
ts, .trp, .tp	TS	Sous-titrage DVB	
.mp4	MP4	Sous-titrage DVD	
		UTF-8 Texte complet	
		ASS	
		SSA	
		UTF-8 Texte complet	
		UTF-8 Texte complet	
		DVD Sous-titrage DVD	

Sous-Titres Externes		
Extension	Analysateur de sous-titre	Remarque
.art	Subrip	
.ssa, .ass	Sous-ation Alpha	
.ami	SAMI	
.sub	Subviewer Subrip Système de sous-titrage DVD Sublix (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Exclusement
.txt	TMPCouche	

Résolutions DVI Prises en Charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI à HDMI - non fournis).

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640 x 480				☒		
640 x 480		☒	☒		☒	☒
800 x 600	☒	☒		☒	☒	☒
832 x 624						
1024 x 768			☒		☒	☒
1152 x 864		☒		☒		☒
1152 x 870		☒				☒
1280 x 768		☒				☒
1360 x 768		☒				
1280 x 960		☒				☒
1280 x 1024						
1400 x 1050		☒				☒
1440 x 900		☒				☒
1600 x 1200		☒				
1680 x 1050		☒				
1920 x 1080		☒				

Informations sur les fonctions du portail internet

Le contenu ainsi que les services disponibles via le portail SmartVue sont fournis par des fournisseurs tiers et sont susceptibles d'être modifiés, suspendus ou coupés à tout instant sans préavis.

Hilachi ne peut être tenu responsable du contenu ni des services, et ne peut garantir la disponibilité ou l'accès à ce type de contenu ou de services.

Pour plus d'informations sur un service en particulier ou sur tout autre contenu, veuillez consulter le site web du fournisseur du contenu ou des services. Pour toute autre question ou problème relatif à tout type de contenu ou de services, bien vouloir contacter le fournisseur du service ou du contenu directement. Hilachi n'est pas tenu de fournir des services clientèle relatifs à ces contenus ou services, et ne sera pas tenu responsable à ce titre.

Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué.

Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurions en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons à améliorer chaque jour davantage la qualité de nos produits, en conséquence, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

1 Inserimento delle batterie nel telecomando


Inserire due batterie AAA/R3 o dello stesso tipo. Rispettare la corretta polarità (+/-) in fase di inserimento delle batterie e sostituire il coperchio delle batterie.




2 Collegare l'antenna alla TV

* Le opzioni di collegamento posteriore potrebbero differire a seconda del modello

LATO POSTERIORE DELLA TV



3 Collegare la spina della TV alla presa principale



4 Per accendere la TV (a seconda del modello)

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla presa di corrente, si accende il LED di standby.


Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

1. Premere il pulsante **Standby**, un pulsante numerico oppure il pulsante **Programma** o **Programma** sulla TV.
2. Premere il tasto **Standby** o **Programma** sulla TV.

-----oppure-----

2. Premere l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo Standby.

* L'aspetto dei pulsanti del telecomando e la posizione dei pulsanti di controllo sulla TV potrebbe differire a seconda del



5 Ingresso HDMI

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE UNITÀ SIANO SPENTE. Servirsi di un cavo da HDMI a HDMI per collegare insieme le due unità. Per selezionare l'ingresso HDMI premere il tasto **SOURCE** sul telecomando. A ogni pressione di questo tasto il menu sullo schermo confermerà la selezione.

* L'aspetto del pulsante **Sorgente** potrebbe differire a seconda del modello del telecomando



6 Procedura di configurazione automatica (a seconda del modello)

Quando la TV viene utilizzata per la prima volta verrete guidati nel corso del processo di impostazione. Viene come prima cosa visualizzata la schermata di selezione della lingua. Selezionare la lingua desiderata e premere il tasto **OK**.

Sulle schermate successive impostare le preferenze servendosi dei pulsanti di navigazione.

Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

Antenna digitale: Se viene attivata questa opzione di ricerca trasmissione Antenna, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Cavo digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Cavo, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali. A seconda delle preferenze, potrebbe essere visualizzato un messaggio di conferma prima di avviare la ricerca.

Scegliere l'opzione **OK** per continuare. Premere il tasto **OK** per selezionare la frequenza. Selezionare la frequenza desiderata premendo i pulsanti di navigazione. Premere il tasto **OK** per continuare. Premere il tasto **OK** per selezionare la rete. Selezionare la rete desiderata premendo i pulsanti di navigazione. Premere il tasto **OK**.

Nota: Il menu varia a seconda delle opzioni selezionate.

Satellite: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Satellite, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via satellite dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali. Prima di eseguire la ricerca satellite, è opportuno eseguire alcune impostazioni. Viene visualizzato come prima cosa il menu **Tipologia Antenna**. Premere il tasto **OK** per continuare. Selezionare il tipo Antenna su **Diretto**, **Cavo Satellite Singolo** oppure **Interruttore DISC** usando i pulsanti direzionali.

Analogico: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Analogica, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione selezionato durante il processo di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore dell'elenco Canali. Alla fine, premere **OK** per continuare.

Sarà possibile attivare la **Modalità Negozio** a questo punto. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozi di elettronica. Premere il tasto **OK** per continuare.

Internet: Premere il tasto **OK** sul telecomando per continuare e verrà visualizzato il menu **Impostazioni di Rete/Internet**. Rimandando alla sezione successiva per il collegamento a Internet sulla pagina seguente per configurare una connessione cablatà o wireless. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante **OK** per continuare.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione selezionati.

Dopo aver salvato tutte le impostazioni, verranno visualizzati i risultati della scansione. Premere il tasto **OK** per continuare. Selezionare il canale desiderato premendo i pulsanti di navigazione. Selezionare il canale da modificare (elenco canali) premendo il pulsante **Modifica** e premere il pulsante **Menu** per uscire dalla TV.

Nota: Non spegnere la TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione.

7 Collegare la TV a Internet

La funzione connettività consente di collegare la TV alla rete domestica in modalità cablata o wireless. Sarà possibile usare questo sistema di rete per collegarsi al Portale o per accedere a dei file foto, video o audio che sono salvati su un media server collegato alla rete e riprodurli/visualizzarli dalla TV. Tuttavia, se la TV non dispone di dongle Wireless USB oppure non supporta la funzione Wi-Fi interna, occorre usare il collegamento via cavo. Aggiungere la TV alla rete di casa collegandola al modem/router tramite cavo LAN (non fornito in dotazione) secondo quanto illustrato.

Per usare la TV con la rete wireless, potrebbe essere necessario un dongle USB wireless. Successivamente, collegare l'adattatore wireless a uno degli ingressi USB della TV. Se la TV supporta la funzione Wi-Fi interna, non sarà necessario aggiungere ulteriori adattatori wireless.


Wi-Fi e impostazioni Internet: Se la TV non supporta la funzione Wi-Fi interna, premere i tasti direzionali, quindi premere **OK** per accedere. Evidenziare **Reti / Impostazioni Internet** e premere **OK**. Mentre il tipo di rete è evidenziato, premere i pulsanti: Sinistra o Destra per selezionare il tipo di collegamento. La connessione cablata verrà stabilita in modo automatico. Se viene selezionata la connessione wireless, la TV cercherà le reti wireless disponibili e poi le elencherà alla fine. Selezionare le lettere e premere il tasto **OK** per eseguire il collegamento. Se la rete wireless è protetta da password, si dovrebbe inserire il codice corretto per accedere alla rete. Dopo aver stabilito una connessione wireless, verrà salvata, e non sarà più necessario inserire la password nuovamente per accedere alla stessa rete wireless. Sarà possibile eliminare il profilo Wi-Fi salvato in qualsiasi momento. Se viene eseguita la **Prima installazione**, anche questo profilo verrà eliminato.

Premere i pulsanti **Internet** sul telecomando per accedere al portale Internet mentre la TV è connessa. Sarà possibile accedere a un'ampia gamma di applicazioni e servizi, servendosi della funzione portale Internet della TV.


Nota: La pagina del portale è soggetta a modifiche a qualsiasi momento senza preavviso. **Link per il download del software Neo Mediatech:** <http://www.neo.com/mediatv>.

Ritornando al manuale d'istruzioni per ulteriori informazioni.

Collegamento wireless



Collegamento cablato



Indicazioni

Indicazioni sul prodotto	2
Caratteristiche	4
Specifiche	5
Telecomando RC A3_49141 (a seconda del modello)	6
TV e pulsanti di funzionamento (a seconda del modello)	8
Collegamento Alimentazione	8
Collegamento antenna (a seconda del modello)	9
Informazioni per la tutela dell'ambiente	9
Notifiche standby	9
Prima installazione (a seconda del modello)	10
Riproduzione multimediale tramite ingresso USB	11
Registrazione timeshift (a seconda del modello)	11
Registrazione istantanea (a seconda del modello)	12
Visione dei programmi Registrati	12
Configurazione registrazioni	13
FollowMe TV (a seconda del modello)	13
Passthrough CEC e CEC RC (a seconda del modello)	13
Manuale elettronico (a seconda del modello)	14
Funzionamento Generale della TV	14
Utilizzo dell'elenco canali	14
Configurazione delle impostazioni genitori	14
Guida Programmazione Elettronica (EPG)	15
Aggiornamento software	15
Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti	16
Funzioni di connettività (a seconda del modello)	16
Formati di file video supportati per la modalità USB	22
Formati di file immagine supportati per la modalità USB	22
Formati di file audio supportati per la modalità USB	23
Formati di file sottotitoli supportati per la modalità USB	24
Risoluzioni DVI supportate	25
Informazioni sulle funzionalità del portale Internet	26
Informazioni sulla funzionalità DVB	26



ATTENZIONE
RISCHIO SCOSSE
ELETTRICHE
NON APERIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMOVIERE IL COPRICHIO O ALIMENTAZIONE. I COMPONENTI ALIMENTAZIONE NON SONO COMPONENTI A RILAZIONE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (temperali, fulminei) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di corrente si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere saldamente agganciata. Il dispositivo assicura la sicurezza anche se si trova in modalità standby.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione la TV

AVVERTENZA: Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali di spingere la TV dov'è prevista esperienza senza conoscenza di chi è il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati.

- Usare la TV ad altitudini inferiori a 2000 metri, in ambienti asciutti ed in regioni con climi temperati.
- La TV è stata progettata per un uso domestico o simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.
- Per la ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche.
- Prendere il cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica.
- Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).

- Non esporre la TV alla luce solare diretta: non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempiostufe elettriche, radiatori, ecc. vicino alla TV.
- Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.

Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sacchetto degli accessori e di protezione dei TV fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

- Fisare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrare saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.

- Non buttare le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

Avvertenza: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
Rischio di scossa elettrica	Rischio di tensioni pericolose
Manutenzione	Componente di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione in riferimento al fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



Strumentazione di classe II con messa a terra funzionale: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra, ma messa a terra viene usata unicamente a scopo funzionale.



Collegamento di messa a terra a fini di protezione: Il terminale serve unicamente per collegare il conduttore di massa associato al cablaggio fornito in dotazione.



Termine sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.



Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: La base contiene batterie a moniella o a cella, sostituibili.



Prodotto laser di Classe 1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normale.

AVVERTENZA

Non ingerire batterie, pericolo di ustione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione. Se il prodotto potessero contenere una batteria. La batteria viene inghiottita, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso. Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.

Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Qualora si ritenga che le batterie vengano inghiottite o inserite all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTENZA

Non collocare mai la TV in una posizione instabile o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo precauzioni, quali ad esempio:

- Uso di mobili o supporti consigliati dal produttore della televisione.
- Uso unicamente di mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali che si interpongono fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- Informare i bambini dei possibili pericoli che si incontrano, salendo sui mobili per raggiungere la TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni indicate sopra.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

AVVERTENZA

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso la connessione di CORRENTE e attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione televisivo deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico, vedere EN 60728-11).

Caratteristiche

- Monitor a colori telecomandato
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T2/C/S/S-2)
- Opzione installazione Fransat
- Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con prese HDMI
- Ingresso USB
- Sistema menu OSD
- Presa scarper dispositivi esterni (ad esempio lettori DVD, PVR, video giochi, ecc.)
- Sistema audio stereo
- Televideo
- Collegamento cuffia
- Sistema di programmazione automatica
- Ricerca manuale
- Spegnimento automatico fino a un massimo di otto ore.
- Timer spegnimento
- Scurezzia bambino
- Audio in modalità multimedialistica in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Ingresso PC
- Modalità Giochi (opzionale)
- Funzione Immagine off
- Registrazione dei programmi
- Timeshift programmi
- Piñchence
- Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
- Supporto 802.11n WiFi tramite dongle USB
- Condivisione Audio Video

Le funzioni e le caratteristiche possono variare in base al modello.

Notifica (a seconda del modello)

RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO
Prodotto su licenza del Laborator Dohby, Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface, oltre che il logo HDMI, sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

"YouTube e il logo YouTube sono marchi registrati di Google Inc."

Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited DTS, il Simbolo, e DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati, e DTS TruSurround è un marchio commerciale di DTS, Inc. e DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited DTS, il Simbolo, e DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati, e DTS 2.0-Digital Out è un marchio commerciale di DTS, Inc. e DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited DTS, il Simbolo, e DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati, e DTS 2.0-Digital Out è un marchio commerciale di DTS, Inc. e DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza di licenza adeguata da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga

Specifiche

Trasmissione TV	PAL BG/OK/I
Canali ricevitori	SECAM/BGDKK VITC (BAND U) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Numero dei canali pre-impostati	1000 (senza satellite) 1000 (con satellite)
Indicatore di canale	OSD
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non blindato)
Tensione Operativa	220-240V CA 50Hz Nicam, Germania
Audio	SRS TruSurround (a seconda del modello) DTS TruSurround (a seconda del modello)
Consumo energetico (W)	Consultare l'etichetta sul copripantaloni
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

(a seconda del modello)

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483.5 MHz (Canale 1-Canale 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Canale 36- Canale 48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Canale 100 - Canale 140)	< 200 mW

Limitazioni paesi

Questo dispositivo è stato pensato unicamente per uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri paesi a seconda della direttiva pertinente UE) senza limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese	Limitazione
Bulgaria	Autorizzazione richiesta per uso all'esterno e servizio pubblico
Francia	Unicamente per uso all'interno per 2454-2483.5 MHz
Italia	Se usata all'esterno, è richiesta un'autorizzazione generica

rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Paese	Limitazione
Grecia	Uso all'interno, solo per banda da 5470 MHz a 5725 MHz
Lussemburgo	Autorizzazione richiesta per la fornitura della rete e dei servizi (non per applicazioni).
Norvegia	La trasmissione radio è proibita per l'area geografica che si estende a 20 km dal centro di Ny-Alesund
Federazione Russa	Unicamente uso in spazi chiusi

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo al cliente di verificare con le autorità locali dello Stato attuale delle normative nazionali da parte della LAN 2.4 GHz dove per quelle 5 GHz.

Smaltimento rifiuti:

La confezione e i materiali di imballaggio sono riciclabili e devono essere riciclati. I materiali di imballaggio, come la pellicola di rivestimento, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Le batterie, comprese quelle senza metalli pesanti, non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltire le batterie usate in modo rispettoso dell'ambiente. Cercare le normative che si applicano alla propria zona.

• Non cercare di ricaricare le batterie. Pericolo di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

• Il sopra-indicato contrassegno è conforme alla Direttiva 2012/19/CE sulla tutela di ambiente per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tale contrassegno indica che NON smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici, ma di utilizzare gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella zona. Se mostrano il simbolo chimico Hg, Cd o Pb, le batterie o gli accumulatori dell'apparecchiatura contengono metallo pesante nella percentuale di oltre lo 0,0005% per il mercurio, oltre lo 0,002% per il cadmio o oltre lo 0,004% per il piombo.



• Premere e tenere premuta la parte centrale dell'interuttore di controllo sul lato sinistro della TV fino a che la TV non si riaccende dallo standby. In questo modo la TV si accenderà

• Premere la parte centrale del joystick sulla TV oppure spingerla verso l'altobasso fino a che la TV non si riaccende dallo standby.

[illegible]

modalità standby (a seconda del modello).

• Premere il pulsante Standby sul telecomando oppure premere la parte centrale del joystick sulla TV e tenervelo premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.

modalità standby (a seconda del modello).

• Premere il pulsante Standby sul telecomando oppure premere il tasto OK per continuare. Selezionare un satellite disponibile sulla schermata dei servizi e premere OK per eseguire la scansione dei servizi.

• Cavo Satellite Singolo. Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico, selezionare questo tipo di antenna. Premiere il tasto OK per continuare. Configurare le impostazioni attinenti alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. **Premiere OK** per seguire una scansione dei dispositivi.

Prima installazione (a sconto del modello)
Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu "selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere OK.

Analitico: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissioni **Analogica**, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state compilate tutte le altre impostazioni iniziali. Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione.

Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

Antenna: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Antenna**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Installazione cavo (a seconda del modello):

Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione
Cavo, la TV cercherà le trasmissioni del digitale

terrestre via cavo dopo che saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali. A seconda delle proprie preferenze, potrebbe essere visualizzato un messaggio di conferma prima di avviare la ricerca. Selezionare **SI** e premere **OK** per procedere. Per annullare l'operazione, selezionare **NO** e premere **OK**. Sarà possibile selezionare **Rete** o impostare valori

Premere il pulsante **OK** sul telecomando per continuare; verrà visualizzato il menu **Rete/Impostazioni Internet**. Rimandiamo alla sezione **Connettività** per configurare una connessione cablata o wireless. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante **OK** per continuare. Per saltare al passo successivo senza fare nulla, premere il tasto **Avanzamento rapido** sul telecomando.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione e soluzioni:

Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, verranno visualizzati i risultati della scansione. Premere il tasto **OK** per continuare. Successivamente, verrà visualizzato il menu **Modifica Elenco Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menu** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua, compare un messaggio, e viene chiesto se si desidera ordinare i canali in linea con LCN(*). Selezionare **SI** e premere **OK** per confermare.

(*) LCN è il sistema Numero Logico di Canale che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali riconoscibile (ove disponibile).

Nota: Non spegnere la TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese.

Uso della funzione SatcoDX (a seconda del modello)

Sarà possibile eseguire le operazioni SatcoDX usando il menu **Installazione>Impostazioni Satellite**. Nel menu **SatcoDX**, ci sono due opzioni relative a SatcoDx

Sarà possibile caricare o scaricare i dati SatcoDX. Per eseguire queste funzioni sarà necessario collegare un dispositivo USB alla TV.

Sarà possibile caricare i servizi correnti e i relativi satellite e trasponder nella TV a un dispositivo USB. Inoltre è possibile scaricare uno dei file SatcoDx salvati all'interno del dispositivo USB nella TV.

Quando si seleziona uno dei file, tutti i servizi e i relativi satelliti e trasponder nel file selezionato verranno memorizzati nella TV. In caso di servizi analogici e/o via cavo, terrestri installati, verranno mantenuti e verranno rimossi solo i servizi satellitari.

Successivamente, controllare le impostazioni dell'antenna e apportare le modifiche se necessario. Un messaggio di errore "**Nessun segnale**" potrebbe essere visualizzato se le impostazioni antenna non sono configurate correttamente.

Riproduzione multimediale tramite ingresso USB. Sarà possibile collegare dischi rigidi da 2.5" e 3.5" collicci (dischi rigidi con alimentazione esterna) o stick di memoria USB usando gli ingressi USB della TV.

IMPORTANTE! Eseguire il backup del file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Si noti che il produttore non è in grado di garantire la compatibilità di eventuali dati persi durante il backup. Assicurarsi che i dati (ad esempio lettori MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB potrebbero non essere compatibili con la TV. La TV supporta la formattazione FAT32 e NTFS, ma la registrazione non sarà disponibile con i dischi formattati in modalità NTFS.

In fase di formattazione di dischi rigidi USB con più di 1TB (Tera Byte) di spazio si potrebbero verificare alcuni problemi nel processo di formattazione.

Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe causare danni fisici al lettore USB e al dispositivo USB. Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file.

Sarà possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB della TV se si prevede di collegare un disco rigido USB.

Nota: In fase di visualizzazione di file immagine, il menu Browser Multimediale può visualizzare solo 1000 file immagine salvati sul dispositivo USB connesso.

Registrazione timeshift (a seconda del modello)
Premere il pulsante **Pausa** in fase di visualizzazione di una trasmissione per attivare la modalità timeshifting. In modalità different, il programma viene messo in pausa e simultaneamente registrato nel disco USB collegato.

Premere nuovamente **Riproduci** per riprendere il programma messo in pausa dal punto in cui era stato interrotto. Premere il pulsante **Stop** per interrompere la registrazione timeshift e tornare alla trasmissione diretta.

La funzione timeshift non può essere usata mentre ci si trova in modalità radio.

Non sarà possibile usare la funzione con riavvolgimento inverso timeshift prima di proseguire con la riproduzione con l'opzione di avanzamento rapido.

Registrazione istantanea (a seconda del modello)

2.0. Qualora il drive USB non sia compatibile verrà visualizzato un messaggio di errore.
Per registrare programmi di lunga durata, come ad esempio film, consigliamo di usare un disco rigido USB.

I programmi registrati sono salvati nel disco USB collegato. Se desiderate accedere immediatamente a questi programmi, copiateli su un computer. Tuttavia, questi file non saranno disponibili per la riproduzione in un computer. Sarà possibile riprodurre le registrazioni solo tramite la TV.

Il ritardo Lip Sync potrebbe verificarsi durante la difficoltà. La registrazione radio non è supportata. La TV consente di registrare i programmi fino a dieci ore. I programmi registrati vengono suddivisi in partizioni 4GB.

Nel caso in cui la velocità di scrittura del disco USB collegato non sia sufficiente, la funzione di registrazione potrebbe non essere disponibile. Ecco perché consigliamo di usare i dischi rigidi USB per la registrazione di programmi HD.

Non scegliere l'USBHDD mentre la registrazione è in corso. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo USBHDD collegato.

Se il cavo CA è collegato mentre c'è un'impostazione di timer di registrazione USB, questa impostazione verrà annullata.

È disponibile il supporto multi partizione. Sono supportate due differenti partizioni al massimo. La prima partizione del disco USB viene utilizzata per le funzioni PVR ready, inoltre deve essere formattata come partizione principale utilizzata per le funzioni "ready PVR".

Alcuni pacchetti stream potrebbero non essere registrati a causa di problemi a segnale. Talvolta il video, in fase di riproduzione, si blocca.

I tasti Registra, Play, Pausa, Display (per PlayListDialog) non possono essere usati quando è attivo il televideo. Qualora una registrazione parta dal timer quando il televideo è attivo, il televideo viene automaticamente disattivato. Inoltre, l'uso del televideo è usato quando vi sono registrazioni o riproduzioni in corso.

Visione dei programmi Registrati

Selezionare **Registrazioni dal menu Browser Multimediale**. Selezionare la voce registrata dalla lista (se precedentemente registrati). Premere il tasto OK per visualizzare le Opzioni di Riproduzione. Selezionare un'opzione, quindi premere il tasto OK.

Nota: La visualizzazione del menu principale e del menu voci non è disponibile durante la riproduzione e tornare alle **Registrazioni**.

Avanzamento lento

Premendo il pulsante **Pausa** in fase di visualizzazione di programmi registrati, la funzione di avanzamento rapido sarà disponibile. Sarà possibile usare il pulsante **Avanzamento rapido** per andare avanti. Premendo più volte il pulsante **Avanzamento rapido** verrà modificata la velocità di avanzamento.

Configurazione registrazioni

Selezionare la voce **Configurazione di registrazione** nel menu **Browser Multimediale**. Impostazioni per configurare le impostazioni di registrazione.

Formata Disco: Sarà possibile usare la funzione **Formata Disco** per formattare il disco USB collegato. Per usare la funzione **Formata Disco** è necessario usare il PIN.

Nota: Il PIN predefinito può essere impostato su 0000 o 1234. Qualora sia stato definito il PIN richiesto a seconda della selezione paese (durante la **Prima installazione**), usare il PIN definito.

IMPORTANTE: La formattazione del drive USB elimina TUTTI i dati presenti, e il file system viene convertito in FAT32. Nella maggior parte dei casi gli errori di funzionamento verranno risolti dopo una formattazione ma verranno persi TUTTI i dati.

Qualora venga visualizzato il messaggio "Velocità di scrittura USB troppo lenta per registrare" in fase di avvio di una registrazione, provare a riavviare la registrazione. Se viene visualizzato ancora lo stesso errore, è possibile che il disco USB non soddisfi i requisiti di velocità. Provare a connettere un altro disco USB.

FollowMe TV (a seconda del modello)

Col dispositivo mobile è possibile trasmettere la trasmissione di canali smart TV, servendosi della funzione **FollowMe TV**. Installare l'applicazione **Smart Center** adeguata al proprio dispositivo. Avviare l'applicazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione **FollowMe TV**, visitate il sito web della Samsung. **Nota:** Questa applicazione potrebbe non essere compatibile con certi dispositivi mobili. I canali HD non sono supportati da entrambi i dispositivi vanno collegati alla stessa rete.

Pass-through CEC e CEC RC (a seconda del modello)
Questa funzione consente di controllare i dispositivi dotati di CEC collegati tramite porte HDMI, servendosi del telecomando della TV.

L'opzione **CEC** nel menu **Sistema > Altro** va impostata come prima cosa su **Attivata**. Premere il pulsante **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Elenco sorgenti**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sorgente CEC, verrà elencato nel menu sorgenti col nome anziché col nome delle porte HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Registratore ecc.).

Il telecomando sarà in grado di eseguire automaticamente le funzioni principali dopo aver selezionato la sorgente HDMI collegata.

Per concludere l'operazione e controllare la TV premendo il tasto **Off** del telecomando, premere il pulsante **Power** del telecomando. Premere il pulsante **Power** e **Off** del telecomando. Premere il pulsante **Source** o **Destra**. Sarà inoltre possibile attivare o disattivare questa funzione sotto al menu **Sistema > Altro**.

La TV supporta anche la funzione ARC (Audio Return Channel). Questa funzione è un collegamento audio pensato per sostituire altri cavi fra la TV e l'impianto audio (ricevitore AV o impianto audio).

Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva automaticamente l'audio delle altre uscite audio. Sarà quindi necessario abbassare manualmente il volume della TV a zero, qualora si desidera sentire l'audio unicamente dal dispositivo audio collegato (proprio come con altre uscite audio digitali ottiche o coassiali). Per modificare il livello del volume del dispositivo collegato, selezionare un dispositivo dall'elenco. In questo caso i pulsanti di controllo del volume vengono indirizzati al dispositivo audio collegato.

Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume servendosi del telecomando della TV. Per attivare questa funzione impostare l'opzione **Altoparlanti** nel menu **Sistema > Altro** su **Amplificatore**. Gli altoparlanti della TV verranno disattivati e l'audio della sorgente guardata verrà fornito dall'impianto audio collegato.

Nota: Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione **System Audio Control** e l'opzione **CEC** dovrebbe essere impostata su **Attiva**.

Manuale elettronico (a seconda del modello)

Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche della TV nell'E-Manual.

Per usare E-Manual, premere il tasto **Info** mentre viene visualizzato il menu principale a video, oppure premere il pulsante **Menu Rapido**, selezionare **Libretto Informazioni** e premere **OK**.

Usando i pulsanti direzionali, selezionare la categoria desiderata. Ogni categoria comprende gli argomenti. Selezionare un argomento e premere **OK** per leggere le istruzioni.

Per chiudere la schermata E-Manual premere il pulsante **Exit o Menu**.
Nota: I contenuti dell'E-Manual possono variare a seconda del modello.

Funzionamento Generale della TV Utilizzo dell'elenco canali

La TV ordina tutte le stazioni salvate nell'elenco dei Canali. Sarà possibile modificare questo elenco canali, impostare i canali preferiti o le stazioni attive da decodificare servendosi delle opzioni **Elenco Canali** (Channel List). Premere **OK/TV** per visualizzare l'**Elenco Canali**. Sarà possibile filtrare i canali presenti in elenco premendo il pulsante **Blu** o aprire il menu **Modifica l'elenco dei canali** premendo il pulsante **Verde** per apportare modifiche avanzate all'elenco attuale.

Gestire l'elenco dei preferiti

Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali preferiti. Inserisci l'elenco **Verde** nel menu **Imposta o premi** e visualizza i canali salvati nell'elenco o il menu **Modifica l'elenco canali**. Selezionare il canale desiderato sull'elenco. Sarà possibile fare scelte multiple premendo il pulsante **Giallo**. Quindi premere il pulsante **OK** per aprire le **Opzioni elenco canali** e selezionare l'opzione **Aggiungi/Rimuovi preferiti**. Premere nuovamente il pulsante **OK**. Impostare l'opzione elenco desiderata su **ON**. Il canale selezionato / i canali selezionati verrà / verranno aggiunto / aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o più canali dall'elenco dei preferiti, attenersi agli stessi passaggi e impostare l'opzione desiderata su **Off**.

Sarà possibile usare la funzione **Filtro** nel menu **Modifica l'elenco canali** per filtrare i canali nell'**Elenco canali** in modo premendo a seconda delle proprie preferenze. Usando questa opzione **Filtro**, sarà possibile impostare uno dei propri elenchi preferiti in modo che venga visualizzato ogni volta che l'**Elenco Canali** viene aperto. La funzione di filtro nell'**Elenco Canali** filtrerà solo l'**Elenco canali** attualmente visualizzato per trovare un canale e sintonizzarsi su quello. Queste modifiche non restano alla nuova apertura dell'**elenco Canali**, qualora le stesse non vengano salvate. Per salvare le modifiche sull'elenco, premere il pulsante **Rosso** dopo aver eseguito il filtraggio mentre l'**elenco Canali** viene visualizzato a video.

Configurazione delle impostazioni genitori

Per proibire la vista di alcuni programmi, i Canali e i menu possono essere bloccati servendosi del sistema di controllo genitori.

Per visualizzare le opzioni di blocco genitori, è opportuno inserire il numero di PIN. Dopo aver codificato il numero di PIN corretto, verrà visualizzato il menu **Impostazioni genitori**.

Blocco menu: L'impostazione Blocco menu (Menu Lock) attiva o disattiva l'accesso al menu.

Giorno prec/succ. (pulsante Programma +/): Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo.

Cerca (pulsante Text): Visualizza il menu **Cerca Guida**.

Oral (pulsante Swap): Visualizza l'evento attuale del canale evidenziato.

Rec/Stop (pulsante Registrazione): La TV inizierà a registrare l'evento selezionato. Sarà possibile premere nuovamente per interrompere la registrazione.

IMPORTANTE: Collegare o scollegare un disco **USB** mentre la TV è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare la funzione di registrazione.

Nota: Il passaggio a una trasmissione o a una sorgente diversa non è consentito in fase di registrazione.

Programma ELENCO (*)

(*) In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi del canale selezionato.

Prec. Faccia oraria (pulsante rosso): Visualizza gli eventi della fascia temporale precedente.

Giorno precedente (pulsante Programma +/): Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo.

Dettagli evento (pulsante info): Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi selezionati.

Filtro (pulsante Text): Visualizza le opzioni di filtraggio.

Fascia oraria successiva (pulsante verde): Visualizza gli eventi della fascia temporale successiva.

Opzioni (pulsante OK): Visualizza le opzioni evento.

Rec/Stop (pulsante Registrazione): La TV inizierà a registrare l'evento selezionato. Sarà possibile premere nuovamente per interrompere la registrazione.

IMPORTANTE: Collegare o scollegare un disco **USB** mentre la TV è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare la funzione di registrazione.

Nota: Il passaggio a una trasmissione o a una sorgente diversa non è consentito in fase di registrazione.

Pulsante Ora/Successivo

Opzioni (pulsante OK): Visualizza le opzioni evento.

Dettagli evento (pulsante info): Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi selezionati.

Filtra (pulsante blu): Visualizza le opzioni di filtraggio.

Rec/Stop (pulsante Registrazione): La TV inizierà a registrare gli eventi selezionati. Sarà possibile premere nuovamente per interrompere la registrazione.

IMPORTANTE: Collegare o scollegare un disco **USB** mentre la TV è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare la funzione di registrazione.

Nota: Il passaggio a una trasmissione o a una sorgente diversa non è consentito in fase di registrazione.

Opzioni Evento

Servizi dei pulsanti direzionali per evidenziare un evento e premere il pulsante **OK** per visualizzare

il menu **Opzioni Evento**. Le seguenti opzioni sono disponibili.

Selezione canale: Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato.

Registrazione / Delete Rec. Timer: Selezionare l'opzione **Registrazione** e premere il pulsante **OK**. Se l'evento viene trasmesso in futuro, verrà aggiunto all'elenco dei **Timer** da registrare. Se l'evento selezionato viene trasmesso al momento, la registrazione inizierà subito.

Per annullare una registrazione già impostata, evidenzia quell'elenco e premere il pulsante **OK** e selezionare l'opzione **Elimina registrazione Timer**. La registrazione verrà annullata.

Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su Evento: Dopo aver selezionato un evento nel menu **EPG**, premere il pulsante **OK**. Selezionare l'opzione **"Timer su Evento"** e premere il pulsante **OK**.

Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare un timer già impostato, evidenzia l'evento e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare **Elimina timer sull'opzione Evento**. Il timer verrà annullato.

Nota: Non è possibile passare ad altri canali o sorgenti mentre c'è una registrazione o un timer attivo sul canale attuale.

Non è possibile impostare un timer o un timer di registrazione per due o più singoli eventi nello stesso intervallo di tempo.

Aggiornamento software

La TV è in grado di trovare e aggiornare il software sui canali di trasmissione o tramite Internet.

Ricerca aggiornamento software tramite interfaccia utente

Sul menu principale selezionare **Sistema** e poi **Altro**. Accedere a **Aggiornamento Software** e premere il pulsante **OK**. Dal menu **Ordini Aggiornamento**, selezionare **Cerca aggiornamenti**, quindi premere il tasto **OK**.

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti, ne viene avviato lo scaricamento. Dopo aver completato i download, confermare la domanda che chiede di riavviare la TV premendo il tasto **OK** per continuare con l'operazione di riavvio.

Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento
La TV cercherà nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 se la **Stazione automatica** nel menu **Opzioni aggiornamento** è attiva e se la TV è collegata al segnale dell'antenna o a Internet. Se viene trovato un nuovo software, e scaricato con esito positivo, verrà installato alla prossima accensione.

Nota: Non collegare il cavo di alimentazione mentre il LED lampeggia durante il processo di riavvio. Se la TV non si accende dopo l'aggiornamento, collegarla, attendere due minuti, quindi ricollegarla.

Sulla risoluzione dei problemi e suggerimenti

La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Verificare che le batterie non siano scariche. Premere il tasto Power sulla TV oppure

Immagine di qualità scadente

- Controllare di aver impostato il sistema TV corretto.
- Il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine. Controllare l'accesso all'antenna.
- Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora sia stata eseguita la sintonizzazione manuale.
- La qualità dell'immagine potrebbe calare quando vengono collegati contemporaneamente due dispositivi alla TV. In tal caso, scollegare una delle dispositivi.
- Nessuna immagine significa che l'apparecchio TV non riceve alcuna trasmissione. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
- L'antenna è collegata correttamente?
- Il cavo dell'antenna è danneggiato?
- Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?
- In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

Assenza di audio

- Verificare che sia disattivato l'audio della TV. Premere il pulsante **Disattiva audio** o alzare il volume per controllare.
- L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento del menu audio.

Telecomando - nessun funzionamento

- Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire le batterie.

Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione

Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso è possibile che non sia collegato alcun dispositivo. In caso contrario:

- Controllare i cavi/AV e le connessioni se si è cercato di collegare un dispositivo.

Registrazione non possibile

Per registrare un programma, è necessario per prima cosa collegare un disco USB alla TV mentre questa è spenta. Successivamente, accendere la TV per

attivare la funzione di registrazione. Nel caso in cui non sia possibile registrare, provare a spegnere la TV, quindi reinserire il dispositivo.

USB troppo lento

Qualora venga visualizzato il messaggio **Velocità di scrittura USB troppo lenta per registrare** in fase di avvio di una registrazione, provare a riavviare la registrazione. Se viene visualizzato ancora lo stesso errore, è possibile che il disco USB non soddisfi i requisiti di velocità. Provare a connettere un altro disco USB.


Funzioni di connettività (e seconda del modello)
Per configurare le impostazioni cablate/wireless rimandando alla sezione Rete/Impostazioni Internet nel menu Impostazioni.

Connessione della TV a una rete domestica

La funzione connettività consente alla TV di collegarsi alla rete domestica in modalità cablate o wireless. Sarà possibile usare questo sistema di rete per collegarsi al Portale Internet o per accedere a dei file foto, video o audio che sono salvati su un media server collegato alla rete e riprodurli / visualizzarli dalla TV.

Collegamento cablo

Collegare la TV al modem / router tramite cavo LAN (non fornito in dotazione). Selezionare **Tipo di rete come Dispositivo Cablate in Impostazioni di rete Internet**.



Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Collegamento wireless

Importante: Qualora la TV non disponga della funzione Wi-Fi integrata, sarà necessario il dongle USB "Veezy 200" per usare la rete wireless.


Per collegare la TV alla rete di casa in modalità wireless basta selezionare **Tipo di rete su Dispositivo Wireless nel menu Impostazioni Rete/Internet**. La TV cercherà le reti disponibili. Selezionare la rete desiderata e premere **OK**. Se la TV dispone di un sistema WLAN integrato non servono ulteriori dispositivi per eseguire il collegamento a una rete wireless.

Per i modelli con sistema WLAN integrato:



TV (Sistema WLAN integrato)

Per i modelli senza sistema WLAN integrato:



Informazioni sull'uso della funzione connettività

Utilizzare PC/HDD/Media Player o qualsiasi altro dispositivo compatibile con la connessione cablate per ottenere una più elevata qualità di riproduzione. Installare il software (<http://www.nero.com/mediatore-tv>) sul PC per usarlo come media server.

Per i modelli senza sistema Wi-Fi integrato, collegare l'adattatore wireless a uno degli ingressi USB della TV. Mentre si usa il tipo di connessione wireless, considerare che la TV non può collegare alle reti con SSID nascosto.

Configurazione delle impostazioni di rete

Le impostazioni di rete della TV includono le opzioni di collegamento via cavo e wireless. Se la TV viene collegata mediante ingresso Ethernet, selezionare **Tipo di rete come Dispositivo Cablate**. Selezionare **Dispositivo Wireless** se si prevede di collegare la TV alla rete in modalità wireless.

Sarà possibile premere il pulsante **OK** per cercare le stazioni disponibili per eseguire il collegamento wireless. Quindi, verrà visualizzato un elenco delle reti disponibili. Selezionare la rete dall'elenco e premere **OK**.

Qualora la rete selezionata sia protetta da password, immettere la chiave corretta usando la tastiera virtuale.

Attendere fino a quando l'indirizzo IP viene visualizzato sulla schermata. Ciò significa che il collegamento è stabile.

Per collegarsi dalla rete, evidenziare **Tipo di rete, premere Sinistro o Destro** e impostare su **Disattivo**. **Collegamento al dispositivo mobile tramite Wi-Fi**

Qualora il dispositivo mobile sia dotato della funzione Wi-Fi, sarà possibile collegarlo alla TV mediante router, per accedere ai contenuti all'interno del dispositivo. In tal caso, il dispositivo mobile deve disporre di un apposito software di connessione.

Successivamente, collegare il dispositivo mobile al router e attivare il relativo software di connessione. Quindi, selezionare le file da condividere con la TV. Se la connessione viene stabilita correttamente, sarà possibile accedere ai file contenuti sul telefono mediante il browser multimediale della TV.

Accedere al menu Browser Multimediale e verrà visualizzato l'OSD di selezione del dispositivo di riproduzione. Selezionare il dispositivo mobile e premere **OK** per continuare.

Ove disponibile, sarà possibile scaricare l'applicazione telecomando remoto dal server del provider dell'applicazione del dispositivo mobile. Sarà possibile controllare la TV tramite dispositivo wireless servendosi di questa applicazione. Per eseguire questa funzione attivare la funzione **Telecomando virtuale** dal menu **Impostazioni Altro** premendo il pulsante **Sinistro o Destro**. Collegare la TV e il dispositivo mobile alla stessa rete, quindi avviare l'applicazione.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i dispositivi mobili.

Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video

La funzione di Condivisione Audio Video è uno standard che semplifica il processo di visualizzazione di componenti elettronici digitali e ne rende più semplice l'uso in una rete domestica.

Questo standard consente di visualizzare e riprodurre foto, musica e video memorizzati nel server multimediale collegato alla rete domestica.

1. Installazione di Nero Media Home

La funzione di Condivisione Audio Video non è essere usata se il programma del server non è installato sul PC. Preparare il PC con il programma Nero Media Home fornito.

2. Collegamento a una rete cablo wireless

Chir i capitoli **Collegamento Cablo/Wireless** per informazioni dettagliate a livello di configurazione.

3. Riproduzione di file condivisi mediante Browser media

Selezionare **Media Browser** usando i pulsanti **destra** dal menu principale, quindi premere **OK**. Verrà visualizzato il browser multimediale.

Condivisione Audio Video

Il supporto di condivisione Audio Video è disponibile solo in modalità **Media Browser Cartella**. Per abilitare la modalità di cartella, passare alla scheda Impostazioni nella schermata principale del Browser multimediale e premere **OK**. Evidenziare **Sito di visualizzazione** e impostare su **Cartella**, usando i pulsanti **Sinistra** o **Destra**. Selezionare il tipo di supporto multimediale e premere **OK**.

Se le configurazioni di impostazione sono impostate correttamente, verrà visualizzata la schermata **Selezione dispositivo** dopo aver selezionato il tipo di media. Se vengono eliminate le relative impostazioni, verranno elencate in questa schermata. Selezionare il server multimediale o la rete con cui collegarsi utilizzando i tasti **Su** o **Giù** e premere il tasto **OK**. Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, premere il pulsante **Verde**. Sarà possibile premere il tasto **Menu** per uscire.

Se il tipo di media viene impostato su **Video** e viene scelto un dispositivo dal menu di selezione. Quindi, selezionare la cartella con i file video sulla schermata successiva, e verranno elencati tutti i file video disponibili.

Per riprodurre altri tipi di supporti multimediali da questa schermata, tornare indietro alla schermata **Media Browser** e selezionare il tipo di supporto multimediale desiderato, quindi effettuare di nuovo la selezione di rete. Rimandando alla sezione **Menu Media Browser** per ulteriori informazioni sulla riproduzione dei file.

I file dei sottotitoli non funzioneranno se si guardano video dalla propria rete tramite la funzione Condivisione Audio Video.

Sarà possibile collegare sono una televisione alla stessa rete. Nel caso in cui si verifichi un problema con la rete, spegnere la televisione scollegandola dalla presa a parete. Quindi, ricollegarla a parete. La modalità Trick e jump non sono supportate con la funzione di Condivisione Audio Video.

Note: Alcuni PC potrebbero non essere in grado di usare la funzione di Condivisione Audio Video a causa delle impostazioni di sicurezza e dell'amministratore (come ad esempio PC commerciali).

Per ottenere il migliore streaming di rete domestica con questa impostazione, occorre installare il software Nero fornito.

Display Wireless (a seconda del modello)

Il Display Wireless è uno standard per la trasmissione in streaming di contenuti video e audio, realizzato dalla Wi-Fi Alliance. Questa funzione consente di usare la TV come dispositivo di visualizzazione wireless.

Uso con dispositivi mobili

Ci sono vari standard che consentono la condivisione delle schermate, compresi contenuti grafici, video e audio, tra dispositivi mobili e TV.

Collegare come prima cosa il dongle USB alla TV, qualora quest'ultima non disponga della funzionalità Wi-Fi.

Quindi, premere il pulsante **Source** sul telecomando e passare alla sorgente **Display Wireless**.

Compare una schermata, a indicare che la TV è pronta per il collegamento.

Aprire l'applicazione di condivisione sul dispositivo mobile. Queste applicazioni hanno un nome diverso per ogni marca; rimandiamo al manuale d'istruzioni del dispositivo mobile per informazioni dettagliate in merito.

Eseguire la ricerca dei dispositivi. Dopo aver selezionato la TV e dopo aver eseguito il collegamento, lo schermo del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.

Note: Questa funzione può essere usata solo se il dispositivo mobile supporta questa funzione. I procedimenti di connessione e connessione differiscono a seconda del prodotto. I dispositivi mobili basati su Android potrebbero avere la versione software V4.2.2 o superiore.

Collegamento con altri dispositivi Wireless (a seconda del modello)

La TV supporta anche un'altra tecnologia di connessione wireless a portata ridotta. Sarà necessario eseguire l'abbinamento prima di usare questo tipo di dispositivi wireless con la TV. Per abbinare il dispositivo alla TV, eseguire i seguenti passaggi:

- Impostare il dispositivo in modalità di abbinamento
- Avviare la ricerca del dispositivo sulla TV

Note: Rimandiamo al manuale del dispositivo wireless per scoprire come impostare il dispositivo in modalità abbinamento.

Sarà possibile collegare i dispositivi audio o i telecomandi in modalità remota con la TV. Sforzare o spegnere qualsiasi dispositivo audio affinché la funzionalità di collegamento wireless funzioni correttamente. Per i dispositivi audio consigliamo di usare l'opzione **Collegamento remoto** nel menu **Sistema > Audio**, per i controller remoti l'opzione

Smart Remote nel menu **Sistema>Opzioni>Altro**. Selezionare l'opzione menu e premere il pulsante **OK** per aprire il relativo menu. Usando questo menu sarà possibile spegnere e collegare i dispositivi che si servono della stessa tecnologia wireless e iniziare a usarli. Attenersi alle istruzioni a video.

Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi wireless disponibili. Selezionare il dispositivo che si desidera collegare dall'elenco e premere il pulsante **OK** per eseguire il collegamento. Qualora venga visualizzato il dispositivo "Dispositivo connesso", il collegamento è stato eseguito con successo. Qualora il collegamento si interrompa, riprovare.

Trasferimento immagine e streaming audio

Sarà inoltre possibile usare questo tipo di collegamento per trasferire immagini e audio o archivi di audio dal dispositivo mobile alla TV.

Abbinare il dispositivo mobile e la TV conformemente a quanto descritto sopra. Avviare la ricerca di un dispositivo dal dispositivo mancante. Selezionare la propria TV dai dispositivi elencati. Confermare la richiesta di collegamento sullo schermo della TV ed eseguire lo stesso sullo schermo del proprio dispositivo. Qualora non venga eseguito nessun abbinamento, il trasferimento di immagini o lo streaming audio alla TV non sarà possibile.

Le immagini inviate dal dispositivo mobile verranno visualizzate sulla TV senza richiesta di conferma, qualora il file immagine sia adatto. Sarà anche possibile salvare i file immagine su un drive di memoria USB collegato, oppure impostare come logo di avvio, qualora questa funzione sia supportata e qualora il file sia adatto. Premere il pulsante **Exit** per interrompere la visualizzazione dell'immagine.

L'audio verrà indirizzato attraverso gli altoparlanti della TV, dopo che è stata data la conferma. Per avviare lo streaming audio, collegare il dispositivo alla TV. Se in precedenza è stato abbinato con la TV. Dopo aver completato l'abbinamento, verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si vuole avviare lo streaming audio dal dispositivo mobile. Selezionare **Sì** e premere il pulsante **OK** sul telecomando della TV. Qualora il collegamento vada a buon fine, tutto l'audio verrà indirizzato tramite gli altoparlanti della TV. Comparirà un simbolo sul lato superiore della TV fino a che il collegamento streaming audio sarà attivo. Per interrompere lo streaming audio, spegnere il collegamento wireless del dispositivo mobile.

Chiudere tutte le applicazioni in funzione e i menu della TV per eseguire un trasferimento senza errori. Sono adatti solo i file immagine con dimensioni inferiori ai 5 MB, e nei seguenti formati: **.jpg, .jpeg, .png, .bmp**. Qualora un file inviato da dispositivo mobile soddisfi questi requisiti non, verrà visualizzato sulla TV.

Note: I dispositivi wireless possono funzionare con la stessa gamma di frequenza radio e potrebbero interferire fra di loro. Al fine di migliorare le prestazioni dei dispositivi wireless collocarlo ad almeno 1 metro da altri dispositivi wireless.

Portale Internet

La funzione portale aggiunge alla TV una funzione che consente di collegarsi a un server su internet e di visualizzare i contenuti forniti da questo server tramite l'appropriata connessione a internet. La funzione portale consente di visualizzare musica, video, clip o contenuti video con sordatiore predefinito. Il fatto di poter vedere questi contenuti senza interruzioni dipende dalla velocità di connessione fornita dal proprio fornitore di servizi Internet.

Premere il pulsante **Internet** sul telecomando per aprire la pagina portale Internet. Si vedranno le icone delle applicazioni disponibili e i servizi sulla schermata portale. Servirsi dei pulsanti di navigazione sul telecomando per selezionare la modalità desiderata. Sarà possibile visualizzare i contenuti desiderati premendo **OK** dopo la selezione. Premere il pulsante **BACK/RETURN** per tornare alla schermata precedente oppure **EXIT** per uscire dalla modalità portale internet.

Note: I possibili problemi dipendenti dall'applicazione potrebbero essere causati dal provider dei servizi. Il contenuto del portale di servizio e l'interfaccia possono essere modificati in qualsiasi momento senza previa notifica.

Appt Browser (a seconda del modello)

La funzione Open Browser è una delle applicazioni sul portale che consente di accedere a internet. Selezionare il logo del browser internet sulla pagina del portale e premere **OK** per lanciare il browser. Verranno visualizzati i loghi di alcuni siti predefiniti. Sarà possibile selezionare uno di questi loghi per eseguire l'accesso rapido o inserire l'indirizzo URL di un sito web nella barra degli indirizzi sulla parte superiore dello schermo. Per eseguire ricerche su internet, inserire una parola chiave nella finestra di dialogo dell'indirizzo, e spostare il cursore sull'icona di ricerca servendosi dei pulsanti di navigazione sul telecomando; quindi premere **OK**.

Smart Center (a seconda del modello)

Smart Center è un'applicazione mobile che funziona su piattaforme iOS e Android. Col proprio tablet o telefono sarà possibile trasmettere in streaming con facilità i vostri programmi e spettacoli preferiti direttamente dalla smart TV servendosi della tecnologia **FollowMe TV**. Sarà inoltre possibile lanciare le applicazioni del portale, usare i tablet come telecomando per la TV e condividere file multimediali.

Per usare le funzioni Smart Center, sarà necessario eseguire correttamente i collegamenti. Verificare che la TV e il dispositivo mobile siano collegati alla stessa rete.

Per la funzione di condivisione media l'opzione **Condivisione Audio Video Sistema** >> Altro del menu della TV dovrebbe essere attivata.

Scaricare l'applicazione Smart Center adeguata del dispositivo dal negozio di applicazioni su web e lancia per iniziare a usarla.

Nota: La possibilità di utilizzare tutte le funzioni di quest'applicazione dipende dalle caratteristiche della TV.

Compatibilità segnale AV e HDMI

Fonte	Segnali supportati	Disponibile
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
AV laterale	RGB 50/60	O
	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	O
	24Hz	
	29Hz	
	30Hz	
	1080p	O
	50Hz	
	50Hz	
	60Hz	

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale, ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi.

Morfologia tipica monitor - ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non supportare tutte le risoluzioni.

Indice	Risoluzione	Frequenza
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x424	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x970	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1280x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x860	60Hz
31	1280x860	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Formati di file video supportati per la modalità USB

E estensione	Codec Video	SPEC (Risoluzione) & Bit Rate
.dat, .vob	MPEG1/2	
mpeg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	1080P@30fps - 40 Mbps
ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H. 264, AVS, MVC	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: 1080P@30fps - 62.5 Mbps Altro: 1080P@30fps - 40Mbps
mp4, .mov, .3gp, .3gp	MPEG1/2, H.264, Motion JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.265, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	H.264: 1080P@2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Motion JPEG: 640x480@30fps - 10 Mbps Altro: 1080P@30fps - 40 Mbps
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv		

Formati di file immagine supportati per la modalità USB

Immagine	Foto	Risoluzione (larghezza x altezza)	Consigli
JPEG	Base-line	15360x8640	Il limite per la risoluzione massima dipende dalle dimensioni della DRAM
	Progressive	1024x768	
PNG	Non-minimizzato	960x5400	
	Interlacciata	120x800	
BMP		9600x6400	

Formati di file audio supportati per la modalità USB

Estensione	Codec Audio	Bit Rate	Frequenza di campionamento
.mp3.	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
.avi	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	8KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	ADPCM	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	G711 Amlu-law	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
.asf	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	128bps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps ~ 320Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
.mkv, .mka	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	8KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384Kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768Kbps	96KHz
	VORBIS	Fino a 48KHz	8KHz ~ 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 Amlu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpeg	FLAC	< 1.6Mbps	8KHz ~ 96KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	8KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz

Informazioni sulle funzionalità del portale Internet

Il contenuto e i servizi disponibili tramite il portale SmartVue sono forniti d'aterzi, e possono subire variazioni, sospensioni o interruzioni nel tempo, senza preavviso.

Hitachi non è responsabile di nessun contenuto o servizio, e non garantisce la disponibilità o l'accesso a questi contenuti o servizi.

Per informazioni su un particolare servizio o contenuto, invitiamo a visitare il sito web del fornitore del servizio/contenuto. Per eventuali domande o problemi con alcuni dei contenuti o servizi, invitiamo a contattare direttamente il fornitore del servizio/contenuto. In questione, Hitachi non è responsabile della fornitura del servizio clienti relativamente a contenuti o servizi e non accetta nessuna responsabilità in tal senso.

Informazioni sulla funzionalità DVB

Il ricevitore DVB è adatto unicamente per essere usato nel paese per il quale è stato progettato. Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme alle ultimissime specifiche DVB al momento della produzione, non possiamo garantirne la compatibilità con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle tecnologie di trasmissione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti, ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozio presso il quale avete acquistato la strumentazione.

HITACHI

Trumpa naudojimo instrukcija

1 Baterijų įdėjimas | Nuotolinio valdymo pultą


Išdėkite dvi AAA / R3 ar ekvivalentiško tipo baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į poliskumą (+/-) ir uždarykite baterijų skyriaus dangtelį.




2 Prijunkite anteną prie televizoriaus

* Priklausomai nuo modelio galinės jungties gali skirtis.

GALINĖ TELEVIZORIAUS PUSĖ



3 Įkiškite televizoriaus kištuką į maitinimo lizdą sienoje



4 Televizoriaus jungimas (priklausomai nuo modelio)

Po to, kai įjungiate maitinimo laidą į elektros tinklą, užsidsigs parengties būsenos LED lemputė.


Norėdami įjungti televizorių iš parengties režimo, galite tai padaryti tokiais būdais:

1. Spusleikite **Budėjimo** mygtuką, skaitini mygtuką arba nuotolinio valdymo pultą **programų (+/-)** mygtuką.
2. Spusleikite televizoriaus **Budėjimo** arba **Programos (+/-)** mygtuką.

----- arba -----

2. Spauskite šoninį funkcinių jungčių ant televizoriaus, kol televizorius išjungs iš budėjimo padėties.


* Nuotolinio valdymo pultą mygtukų išdėstymas ir televizoriaus valdymo skydelio mygtukų išdėstymas gali skirtis, priklausomai nuo modelio.



5 HDMI įvesties jungtis

PRIEŠ SUJUNGdami ĮSITINKINKITE, KAD ABU ĮRENGINIAI ĮSUNGTI. Norėdami įjungti sujungimų nurodymus, HDMI su-HDMI kabeį. Nėdėdami pasinrtinti HDMI įvestį, paspauskite nuolaidino valdymo pultu mygtuką „SALTNIS“. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką ekrane rodomame meniu patvirtinama šių mygtukų įsijungimas.

• **Saltinis mygtukas** įsijungia modelyje gali atrodyti kitai, tai priklauso nuo įsijungimo valdymo pultu modelio



6 Automatinio nustatymo procedūra (priklausu nuo modelio)

Kai televizorius jungiamas pirmą kartą, atidaromas diegimo meniu. Pirmiausiai rodomas kalbos pasirinkimo ekranas. Pasirinkite pageidaujama kalbą ir paspauskite OK.

Kitame rodinyje nustatyti norimas parinktis ryšklykiu mygtukais.

Apie transliacijos tipo pasirinkimą

Skaitmeninė Antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas Antena, televizorius po kelių pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės anteninės TV transliacijų.

Skaitmeninis kabelis: Jei pasirinktas šis transliacijos paieškos tipas, televizorius po kelių pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės kabelinės TV transliacijų. Prieš pradėdami paiešką, priklauso nuo kelių nuostatų gali būti parodytas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, pasirinkite **TAP** ir spauskite mygtuką **OK**. Norėdami atšaukti operaciją, pasirinkite **NE** ir spauskite **OK**. Galite rinktis Tinklą arba nustatyti tuos pačius vertes kaip **Dzintis**, **Tinklo ID** ir **Paieškos** veiksmas. Baigę spauskite mygtuką **OK**.

Pasaba; paieškos trukmė priklauso nuo pasirinkto paieškos žingsnio.

Palydovinė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas Palydovinė antena, televizorius po kelių pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės palydovinės TV transliacijų. Prieš atliekant palydovinių kanalų paiešką reikia atlikti dar kelis nustatymus. Pirmiausiai atveriamas Antenos tipo meniu. Ryšklykiu mygtukais galite pasirinkti Antenos tipą kaip „**Integruotinė**“, „**Atskiro palydovo kabelinė**“ arba „**DISEqC maršrutizatorius**“.

Analiziniai kanalai: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas Analoginiai kanalai, televizorius po kelių pradinį nustatymų ieškos analoginių kanalų transliacijų.

Taip pat kaip mėgstamąjį ieškos analoginių kanalų transliacijų. Prioritetas teikiamas pasirinktam per paieškos procesą transliacijos tipui ir toke kanale bus kanalų sąrašo viršuje. Procesui pasibaigus, rodomas tęsti spauskite mygtuką **OK**.

Suo meniu galite suaktyvinti nuostatų Paruoštuvės režimą. Šis nustatymas skirtas tik ES šalims. Naudojimui namuose rekomenduojama Paruoštuvės režimą.

Norėdami tęsti spauskite nuolaidino valdymo pultu mygtuką **OK**, atsidarys **Tinklo / interneto** nustatymų meniu. Pasirinkite kitą skiltį virš interneto nustatymų kitame puslapyje ir sukonfigūruokite laidinį arba belaidį ryšį. Atliktę nustatymus, nuspauskite mygtuką **OK** ir tęskite.

Baigus pradinio nustatymų, televizorius ieškos visų parinktų transliacijų tipų kanalų.

Išrašius visus priimančius kanalus, ekrane atidaromas rasų kanalų sąrašas. Norėdami tęsti, spauskite mygtuką **OK**. Po to atidaromas rasų kanalų sąrašas. Galite redaguoti kanalų sąrašą pagal savo poreikius arba būti iš meniu nuspausdami mygtuką „Menu“ ir žūrėti televizorių.

Pastaba: Norėdami įjungti televizoriaus, kai įsijungiate pirmą kartą.

7 Prijunkite televizorių prie interneto

Dėl ryšių funkcijos televizorių galima sujungti su namų tinklu laidiniu ar belaidžiu būdu. Šią jungimo į tinklo sistemą galite naudoti norėdami prijungti prie pagrindinio kompiuterio ar norėdami pasiekti nuotraukas, vaizdo failus ar garso failus, saugomus daugialypės terpės serveryje, kuris prijungtas prie tinklo, kad galėtumėte juos žiūrėti / rodyti per televizorių.

Jei televizorių nėra belaidžio ryšio USB raktas ar nepalaikoma vidinė „Wi-Fi“ funkcija, naudokite laidinį ryšį. Televizorių jungkite į savo namų tinklą sujungdami jį su modemu/maršruto parinktu LAN kabeliu (nepreleidamas) kaip tai pavaizduota iliustracijoje.

Norint naudoti televizorių su belaidžio tinklo ryšiu, belaidžio ryšio USB raktą, jį įjunkite į vieną iš televizoriaus USB įėjimų. Jei įsijungite televizorių palaikoma vidinė „Wi-Fi“ funkcija, nereikia jokių papildomų prietaisų.

Spauskite mygtuką „Menu“, jei norite atidaryti pagrindinį televizoriaus meniu. Ryšklykiu mygtukais pasirinkite **sistema>nuostatos** ir paspauskite **OK** atverkite meniu. Pasirinkite **kitos nuostatos** ir spauskite **OK** (gerai). Kai paryskinas, tinklo tipas ryšklykis karėn arba dešinėn mygtukais pasirinkite ryšio tipą. Laidinis ryšys nustatomas automatiškai. Jei pasirinkamas belaidis ryšys, televizorius ieško pasiekiamų belaidžių tinklų ir pasibaigus paieškai pateikia jį sąrašą. Norėdami prijungti pasirinktą vieną iš jų ir spauskite mygtuką **OK**. Jei belaidis tinklas apsaugotas įvestimi teisingai slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo. Nustatūs belaidį ryšį jo prisilaikydami ugnio duomenys išsaugojami ir kitą kartą norint prisijungti prie to paties tinklo nereikia iš naujo įvesti slaptažodžio. Bet kurio metu galite išimti įrašytą „Wi-Fi“ profilį. Jei atliekamas diegimas pirmą kartą, šis profilis taip pat ištrinamas.

Norėdami prijungti prie interneto portalo, kai televizorius prisijungęs prie tinklo, spauskite nuolaidino valdymo pultu interneto mygtuką. Naudodami televizoriaus interneto portalo funkciją pasieksite platų programų ir paslaugų sąrašą.

Nero MediaHome programinės įrangos atsisakymo sąlygos: <http://www.nero.com/medialhome-tv>

Daugiau informacijos pateikiama naudojimo instrukcijoje.

Belaidis ryšys



Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis


Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Laidinis ryšys



Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Prietaisus ryšys
ISP (internetu)
paslaugų teikėjas
Jungtis

Saugos informacija.....	2
Produkto žymėjimas.....	2
Patyris.....	3
Specifikacijos.....	4
Nuodolinio valdymo pultas RC A3_49141 (priklauso nuo modelio).....	6
Įrenginiai.....	7
Televizoriaus ir valdymo mygtukai (priklausomai nuo modelio).....	9
Maitinimo jungtis.....	9
Antenos jungtis (priklausomai nuo modelio).....	9
Aplinkosaugos informacija.....	10
Panašėjimai Apie Budėjimo Režimą.....	10
Pirmasis diegimas (priklausomai nuo modelio).....	11
Medijos atkūrimas naudojant USB įrenginį.....	12
Įrašymas su laiko poslinkiu (priklausomai nuo modelio).....	12
Tiesioginis įrašymas (priklausomai nuo modelio).....	12
Medijos naršyklės meniu.....	12
Programos įrašymas.....	13
Įrašymo programų peržiūra (priklausomai nuo modelio).....	13
Įrašymo konfigūracija (priklausomai nuo modelio).....	13
CEC ir CEC RC „Passthrough“ (priklausomai nuo modelio).....	13
El. vadovas (priklausomai nuo modelio).....	14
Bendras televizoriaus valdymas.....	14
Kanalų sąrašo naudojimas.....	14
Tėvų nuostatų konfigūravimas.....	14
Programinės įrangos vadovas (EPG).....	15
Elektroninis programų atnaujinimas.....	16
Trikčių šalinimas ir patarimai.....	16
Ryšio funkcijos (priklausomai nuo modelio).....	17
Garsio ir Vaizdo Dalinimosi tinklo tarnybos naudojimas.....	18
WIRELESS DISPLAY (priklausomai nuo modelio).....	18
AV ir HDMI Signalų Suderinamumas.....	20
Kompiuterio Signalų Įvesties Tipiniai Rodymo Režimai.....	21
USB Režimų Palaikomi Vaizdo Įrašų Failų Formatai.....	22
USB Režimų Palaikomi Garso Failų Formatai.....	22
USB Režimų Palaikomi Garso Failų Formatai.....	23
USB Režimų Palaikomi Sudėtinai Failų Formatai.....	24
Palaikoma DVI Vaizdo Skiriamoji Geba.....	25
Informacija apie interneto portabo funkcijas.....	26
DVB funkcinė informacija.....	26

Saugos informacija

PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SAUGUMO PAVOJUS
NENUMINTI

DĖMESIO! SIEKIANČI SAVIŠKAITI ELEKTROS SUGUOJIMO PAVOJŲ, NENUMINTI GAUBTO ARBA GALINĖS FLORESĖS, GALVŲ, AKIRAS, GALVUTŲ, APVIRNIAUTI NAUDOTOS, PIRKIMAS TECHNIKINIS PRADUROS KREPINTIS I KVALIFIKUOTA SPECIALISTA.

Esant ekstremaliomis orai (audra, perkūnija) ar ligai nenaudoti (išvykdomi iš namų) atjungkite televizorių nuo maitinimo tizdo.

Elektros maitinimo laidu kabus naudingas televizorių atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti atjungtas nuo elektros maitinimo tinklo. Jei televizoriaus tinklo, jis vis tiek naudingas energija net i tuo atveju, jei veikta budėjimo režimu arba yra išjungtas.

Pastaba: kaip valdyti susijusias funkcijas, instrukcijų išskoliktė ekrane.

SVARBU – prieš montuodami ar naudodami perskaitykite šias instrukcijas iki galo.

ĮSPĖJIMAS: pridatis neskrirtas naudoti nuzesintų tiznių, žituminių ar pritinių gebėjimų, repatyriusiemis ar neturimiesiems reikamų žinių žmonėms (įskaitant vaikus).

- S) televizorių naudokite ne didesname nei 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio, sausose vietose, vidurinio ar topinio klimato aplinkoje.
- televizorius skirtas naudoti butelyje ir panašiose aplinkose, tačiau jį galima naudoti ir viešoseose erdvėse.

• Iš visų pusių aplink televizorių palikite bent 5 cm tarpą, kad skeningai vyktų ventilacija.

- Neuzbenkite ir neuzbokiuokite ventilacijos angų laisvumą, servtelėms, statiesiems, užvaldomis ir pan. daiktais.

• Maitinimo laidu kibuskas turi būti lengvai pasiekiamas. **Nedekite** televizoriaus, baldų ir t. t. ant maitinimo laidu. Pažeistas elektros maitinimo laidas / kibuskas gali sukelti gaisrą arba jus gali išskirti elektros smūgis. Maitinimo laidą ištraukite laikydami už kibusko, **netraukite** už maitinimo laidu norėdami atjungti televizorių. Neleiskite maitinimo laidu ar kibusko šlapimosis rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis. Niekada neužsikrėkite apgadinti maitinimo laidą, tai leidžiamas daryti tik kvalifikuotiems asmenims.

- Saugokite televizorių nuo bėgančių ir varančių kibuskų, ant jo arba virš jo (pvz., ant lentynos virš kibuskų).

televizoriaus) nedekite objektų su skysčiais, pvz., vazu.

- Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaukite prie atviro lempnos šaltinių, nestatykite ant jo ar prie jo žvakų.
- Šalia televizoriaus nelaukite elektrinių šildytuvų, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nesistatykite televizoriaus ant grindų ir nelygių paviršių.
- Net vakar neužustu, plastikinius maišelius saugokite laikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Atsargiai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Jei stovus turi varžtus, juos tvirtai prisukite, kad televizorius nepasvirytų. Neprevizuokite per stiprų, tinkamai uždektie guminius pagrimdus.
- Nemeskite į ugnį baterijų.

Įspėjimas: Baterijų nereikėtų įkelti labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.

Perspėjimas	Rimto sužeidimo ar mirties pavojus
Elektros smūgio pavojus	Pavojinga įtampa
Priežiūra	Svarbus priežiūros komponentas

Produkto žymėjimas

Ant produkto kaip apribojimų, saugos įspėjimų ir saugos instrukcijų ženklai naudojami šie simboliai. Paaiškinimas: galioja tik tada, jei produktas yra pažymėtas atitinkamu suėjusiu simboliu. Atkreipti dėmesį į būtiną informaciją dėl savo saugumo.

II klasės įrengia: Šis prietaisas yra suprojektuotas taip, kad jam nereikėtų saugos jungties su žeminiu; minimas naudingas funkcionalis tiktai.

II klasės įrengia su funkciniu žeminiu: Šis prietaisas yra suprojektuotas taip, kad jam nereikėtų saugos jungties su žeminiu; žeminiui naudingas funkcionalis tiktai.

Apsauginis žeminiams: Pažymėjimas jungties skritas prijungti apsauginį žeminiu jungtį, susietą su maitinimo srovės laidu.

Pavojingi grybai, kuriais toka srovė: Pažymėjimas grybais prasto eksploatavimo metu toka srovė.

Dėmesio, žr. naudojimo instrukciją: Pažymėjimas vietose yra apvali baterija. Kuną gali pakelti naudojimas.

1 klasės lazerinis produktas: Šiam produktui yra 1 klasės lazerio šaltinis, kuris yra saugus naudoti motyvuotomis numatomomis



naudojimo sąlygomis.

baterijas, įrengtuosias municipalines aliekes, būna naudoti gražinimo ir surinkimo sistemos. Jei šioje įrangės santraukoje pateiktas akumuliatorių pažymėjimas simbolizuoja Hq, Cd ar Pb, tai reiškia, kad baterijoje yra sunkiųjų metalų, kaip pavyzdys, 0,0005 proc. gyvsidabrio, daugiau nei 0,002 proc. kadmio arba daugiau nei 0,004 proc. švinco.

Pranešimas (priklauso nuo modelio)

PREKĖS ŽENKLŲ PRIPAŽINIMAS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Doly ir „iLogo“ D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklas.



Terminai HDMI, „High-Definition Multimedia Interface“ ir „HDMI Logo“ yra prekės ženklai arba registruoti „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.



YouTube ir YouTube logotipas yra Google Inc. prekės ženklas.

YouTube ir YouTube logotipas yra Google Inc. prekės ženklas.



DTS patentus žr. http://patents.dts.com. Pagaminta pagal DTS Licensing Limited licenciją. DTS, DTS-HD, DTS ir DTS logo yra prekės ženklai, priklausantys DTS, Inc. - DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



DTS patentus žr. http://patents.dts.com. Pagaminta pagal DTS Licensing Limited licenciją. DTS, DTS-HD, DTS ir DTS logo yra prekės ženklai, priklausantys DTS, Inc. - DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



Šio produkto technologijų taikymas tam tikros „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės.

Nuotolinio valdymo pultas RC_A3_49141 (priklauso nuo modelio)


- Buddijimo režimas: Televizoriaus įjungimas / išjungimas
- Netflix: Pateidia Netflix programą.
- Stadių mygtukai: Kanalo perjungimas, stačią ar šoninę kryptį.
- TV: Atdaromas kanalų sąrašas / perjungiamas TV šaltinis
- Garsumas +/-
- Interno: Atdaro internetinį puslapį, kuriame galite valdyti internetines programas
- Meniu: Rodo televizoriaus meniu
- OK: Patvirtina naudojto pasirinkimą, slytuko puslapių, Aukšto rėžinio, Aukšto Kanalo sąrašą (D TV režimu)
- Aukšto rėžinio, Aukšto Kanalo sąrašą, atdaro rodytų puslapį (TXT režimu)
- Informacija: Rodo informaciją apie ekranė rodomą turinį, rodo pateiktą informaciją (elidengia TXT režimu)
- Turinio naršyklė: Atdaro medijos naršymo ekraną
- Mano mygtukas 1 (*)
- Spausti Mygtuką 1 išlykštes ekraną atskleidžiant turinio naršyklę, rodo turinio naršyklę funkcijas
- Kalba: Perjungia garso režimus (naloginėje televizijoje), rodo ir keičia garso / subtitrų kalbą (skalmininėje televizijoje, jei galima)
- Pasirinktą atgalet: Persuka atgal kadruose tokiame medijoje kaip filmas
- Įrengti: Įrengia programą
- Peržiūrėti: Pritaikdo rodomą mediją, pradeda raišyti su laiko poslinku
- Groti: Pateidia pasirinktą mediją
- Sustabdyti: Sustabdo atkuriamą mediją
- Greitas persukimas: Persuka pirmyn kadruose tokiame medijoje kaip filmas
- Ekranas: Keičia ekraną kraštinių sarių
- Subtitrai: Įjungia ir išjungia subtitrus (jei yra)
- Mano mygtukas 2 (*)
- Tekstas: Rodo teletekstą (jei yra), paspauskite 2 sekundes, kad būtų rodomas teletekstas, visų prieto transliuojamo vaizdo (mašymas)
- Elektroninis programų vadovas (EPG): Atdaro elektroninį programų vadovą
- Išleiti: Uždaro ir išleia iš rodomų meniu arba grįžia prie ankstesnio laingo
- Mygtukai su rodyklėmis: Padeda naršyti meniu, paspauskite 2 sekundes, kad būtų rodomas paspauskus dešinę arba kairę rodyklę
- Spautusis meniu: Rodo spautus priegros meniu sąrašą
- Programų sąrašas: Visiška išjungia televizoriaus garą
- Suklesti: Greita perjungia vaizdą tarp ankstesnio ir šio kanalo kanalų arba šaltinį
- Šaltinis: Rodo visus galimus transliacijos ir turinio šaltinius

(*) 1 MANO MYGTUKAS ir 2 MANO MYGTUKAS:

Šių mygtukų numatytos funkcijos priklauso nuo modelio. Vis dėlto galite nustatyti specialią šių mygtukų funkciją, paspausdami 2 sekundes, kad būtų rodomas teletekstas, visų prieto transliuojamo vaizdo (mašymas)

Atkreipkite dėmesį, kad aliektant Pirminis įdiegimas, 1 ir 2 MANO MYGTUKAS* grįš į numatyjamą funkciją

Pastaba: funkcinių mygtukų ženklai kai kuriuose meniu ekranuose gali skirtis pagal televizoriaus nuotolinio valdymo pultą. Vadovaukitės ekranu apabojie nurodytomis mygtukų funkcijomis.

Jungtis	Tipas	Laidai	Įrenginys
	SCART jungtis (gale)		
	VGA jungtis (gale)		
	PC / YPBPr garso jungtis (soninė)	 Asmeninio kompiuterio / YPBPr garso laidas (neįreidžiamas)	
	PC / YPBPr garso jungtis (soninė)	 Soninis vaizdo / garso laidas (neįreidžiamas)	
	HDMI jungtis (gale)		
	SPDIF (išvestinė) jungtis (gale)		
	SPDIF (optinė) išvestinė jungtis (gale)		
	Soninė AV (garso vaizdo) jungtis (soninė)	 Soninė AV / vaizdo laidas (neįreidžiamas)	
	Soninė AV (garso / vaizdo) jungtis (soninė)	 Soninis vaizdo / garso laidas (neįreidžiamas)	
	Ausinių jungtis (soninė)		
	YPBPr vaizdo jungtis (gale)	 PC / YPBPr jungties laidas (neįreidžiamas)	

[illegible]

Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdami įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra išjungti. Prienore galite įjungti prietaisus ir lais naudotis.

Televizoriaus įvadymo mygtukais (priekšusmai nuo modelio)



● Budėjimas / Jungimas


TV/VĮ Saitinis

-PCH+ Programa +/

-▲+ Garsumas +/

Pastaba: Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, vienu metu paspauskite mygtukus „PCH“ ir „▲“.

-arba-



1. Žymeklis aukštyn

2. Žymeklis žemyn


3. Programos / AV/ budėjimo režimo pasirinkimo jungiklis

Pastaba: galite įdinti jungiklį aukštyn ir žemyn, jei norite reguliuoti garsumą, jei norite keisti kanalą, vieną kartą paspauskite mygtuką vidurį (3 padėtis) ir tada pajudinkite jį aukštyn arba žemyn. Jei paspausite jungiklio vidurį, atsidarys šaltinio OSD. Jei paspausite jungiklio vidurį ir palaikysite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą. Valdymo mygtukais negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.

-arba-

1. Žymeklis aukštyn
2. Žymeklis žemyn
3. Programos / AV/ budėjimo režimo pasirinkimo jungiklis
Pastaba: galite įdinti jungiklį aukštyn ir žemyn, jei norite reguliuoti garsumą, jei norite keisti kanalą, vieną kartą paspauskite mygtuką vidurį (3 padėtis) ir tada pajudinkite jį aukštyn arba žemyn. Jei paspausite jungiklio vidurį dar viena kartą, atsidarys šaltinio OSD. Jei paspausite jungiklio vidurį ir palaikysite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą. Valdymo mygtukais negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.

-arba-




1. Budėjimo / jungimo / išėjimo mygtukas
2. TV/VĮ poga
3. Mainių programų už angų / įėjų pogas
4. Skajams skajal / kusakas pogas

USB ryšys

Per televizoriaus USB vesties laidą prie televizoriaus galite prijungti prietaisus su USB jungtimi. Ši funkcija leidžia rodyti / peržiūrėti JPG ir MP3 formato failus, įrašytus USB atminties įrenginyje. Galite būti, kad kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotojai) bus nesuderinami su šiuo televizoriumi. Kad apsaugotumėte nuo galimų duomenų praradimo, rekomenduojame prieš prijungiant prie televizoriaus, pasidaryti atsarginę failų kopiją. Turėkite galvoje, kad gamintojas neprisima atsakomybės už bet kokių failų pažeidimą arba duomenų praradimą. Neištraukite USB modulio iš laido, kol failas yra peržiūrimas.

DĖMESIO: greitai prijungti ir atjungti USB įrenginius yra labai pavojinga, ypač jeigu norite greitai prijungti ir atjungti neįsijamajai diską pakartotinai. Tai gali tįsčiai pažeisti USB grotuva ir pati USB įrenginį.

Varžas iš šono, USB atmintinė
Antroji USB jungtis yra pasitinkinti ir priklauso nuo modelio.



SVARBI INFORMACIJA: prieš prijungiant ar atjungiant USB įrenginį televizoriui reikia išjungti. Prijungite savo USB įrenginį prie televizoriaus USB įvadų jungties. Per televizoriaus USB vesties laidą prie televizoriaus galite prijungti prietaisus su USB jungtimi.

Pastaba: kai kurių tipų standieji diskai gali būti nepaaiškomi.

Baterijų įtaisyimas / nuotolinio valdymo pultą
Sveikina pakeltė dengtį galinėje nuotolinio valdymo pultų puseje, įdėkite dv AAA tipo baterijas. Išimkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atitinkamai dėmesį požiūmams). Vė užtikrinte dangtelį. Nuotolinio valdymo pultų veikimo nuotolis yra apribotas 7 m / 23 pėdos.

Aplinkosaugos informacija
Šis televizorius sukuriamas kaip tausojantis aplinką. Norėdami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus:

Jei Energijos Taupymas nustatytas kaip Minimalus, Vidutinis, Maksimalus arba Automatinis, televizorius atliks automatinį elektros sąnaudas. Jei norite vertę, foninis apšvietimas nustatytas į fiksuotą vertę, galite rinktis nustatymus Pasirinkti ir reguliuoti Foninį apšvietimą (parinktis yra prie nustatymo Energijos sąnaudos) rinkiniu būdu mygtukais / kairę / dešinę. Norėdami nustatymą išjungti, rinkites išėj.

Pastaba: Prienamos Energijos sąnaudų parinktis gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto Režimo meniu Sistemos-Varžas.

Sistemos-Varžas. Atrakite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nustatų keisti negalima.

Jei pasirinkus parinktį Automatinis pasiraudžiamas mygtukas / dešinę, arba pasirinkus Pasirinktinis pasiraudžiamas mygtukas / kairę, ekrane pamatysite pranešimą. Ekrano išėjimas po 15 sekundžių. Norėdami išjungti ekrano iškart, spauskite Ekrano OK. Jei nesuspaudžiamas joks mygtukas, tekstas išsijungia po 15 sekundžių. Norėdami vėl įjungti ekrano, nuspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pultu mygtuką.

Pastaba: Ekrano išėjimo parinktis neprieinama, jei nustatytas režimas Židimas.

Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba atjunkite nuo maitinimo laido, tai taip pat sumažins energijos sąnaudas.

Pranešimai apie Budėjimo Režimą
Jei televizorius negaus įėjimo signalų (pvz., iš antenos ar HDMI šaltinio) 5 minutes, jis persijungs į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo gautas signalas“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką OK.

Jei televizorius nebus valdomas kurį laiką, jis persijungs į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo atlikta jokia operacija“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką OK.

Jungimas / išėjimas (priklausomai nuo modelio)

Jei norite įjungti televizorių

- Prijunkite maitinimo laidą prie 220-240 V 50 Hz kintamosios srovės šaltinio.
- Įms šviesi praręgtes režimo LED.

Norėdami įjungti televizorių prie rengties režimo, galite tai padaryti tokiomis būdais:

- Nuspauskite **Budėjimo Režimo** ant nuotolinio valdymo pultu.

Programa 4+ arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pultu.

Valdymo mygtukai ant televizoriaus (priklausomai nuo modelio)

- Spusleikite mygtuką Budėjimas arba Programa 4+ ant televizoriaus, norėdami išjungti.
- arba -

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę vidurinį valdymo mygtuką, esantį kairėje televizoriaus puseje, tū, kol

televizorius išjungis ir budėjimo režimo. Televizorius išjungis.

- arba -

- Spauskite televizoriaus manipuliatoriaus centrą arba paslankintu aukštyn ir žemyn, kol televizorius išjungis ir budėjimo padėties.

Televizoriaus išjungimas (priekšaismai nuo modelio)

- Nuspaukite budėjimo mygtuko pulso arba televizoriaus **Budėjimo režimo** indikatorius, rodantis, laikykite nuspaukę televizoriaus jungiklį, kol televizorius išsijungs, kad išjungtų televizoriaus budėjimo režimą (priekšaismai nuo modelio).

- Paspauskite budėjimo parengties režimo mygtuką tuoliuoliane valdymo pulte arba paspauskite televizoriaus manipuliatoriaus centrą ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą.

- **Norėdami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, iš ekrano išdžiuo štraukite maitinimo lauko kštuką.**

Pastaba: kai televizorius įjungtas budėjimo režimu, gali mirksėti budėjimo režimo indikatorius, rodantis, kad veikia šios funkcijos kaip „Palaikyk budėjimo režimą“, „Suturtimas on“ arba „Laikmatis“. Perjungus televizorių į budėjimo režimą taip pat gali mirksėti LED.

Pirmasis deginimas (priekšaismai nuo modelio)

Pirma kartą įjungus televizorių bus atidarytas kalbos parinkimo langas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite OK.

Kitiame ekrane nustatyti norimas parinkti mygtukas išjungti, žemyn, ir kairė ir dešinė.

Pastaba: Atsakydami pasirinkti šali, galite būti parasyti būti 0000. Turite įvesti, jei visada atliksite bet kokias meniu operacijas išau prasmą įvesti PIN.

Apie Transliacijos tipo Pasirinkimą

Antena: Jei pasirinktas transliacijos pasaukimo tipas Antena, televizorius po kiti pradinį nustatymų išskos skaitmenines antenos primamų transliacijų.

Laidas (priekšaismai nuo modelio) Jei pasirinktas transliacijos pasaukimo tipas Laidas, televizorius po kiti pradinį nustatymų išskos skaitmenines kabelinės primamų transliacijų. Prieš pradėdami paiešką, priekšaismai nuo kiti nustatų gali būti paruoštas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, pasirinkite **Taip** ir spauskite mygtuką OK. Norėdami atsisakyti operaciją, pasirinkite **Ne** ir spauskite OK. Galite rinkti **Tinklą** arba nustatyti lokas vertes kaip **Dziniis**, **Tinklo ID** ir **Paškos Veiksma**. Baigę spauskite mygtuką OK.

Pastaba: Paškos trukmė priklauso nuo pasirinkto paškos žingsnio.

Palydovas (Priekšaismai nuo Modelio) Jei pasirinktas transliacijos paškos tipas **Palydovinis Antena**, televizorius po kiti pradinį nustatymų išskos skaitmenines kabelinės primamų transliacijų. Prieš skaitmenines kabelinių kanalų paiešką reikia atlikti dar kelis nustatymus. Pasirinkę **Antenos** tipo meniu Galite pasirinkti **Antenos Tipą** kaip **Tiesioginį**, **Atsakių Palydovo Laido** arba **DISEqC** jungiklį, naudodami **→** arba **↑** mygtukus.

- **Tiesioginis:** Jei turite vieną imtuvą ir tiesioginę palydovo lėktę, pasirinkite šį antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspaukite mygtuką OK. Norėdami išskoti pašlas, pasirinkite tinkamą palydovą ir spauskite OK.

- **Atsakių Palydovo Laidas:** Jei turite daugiakantį imtuvą ir atsakių palydovo laido sistemą, pasirinkite šį antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspaukite mygtuką OK. Konfigūruokite nustatytas vykdydami ekrane toliau pateiktamas instrukcijas. Norėdami išskoti pašlas, nuspaukite mygtuką OK.

- **DISEqC jungiklis:** Jei turite daugiakantį lėktę DISEqC jungiklį, pasirinkite šį antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspaukite mygtuką OK. Klame ekrane galite nustatyti keturias DISEqC funkcijas (jei prienami). Spauskite mygtuką OK, kad būtų įsėjama pirmoji palydovinio kanalo sąrašas.

Analogniniai Kanalai: Jei pasirinktas transliacijos paškos tipas **Analogniniai Kanalai**, televizorius po kiti pradinį nustatymų išskos analoginių kanalų transliaciją.

Taip pat kaip mėgstama galite nustatyti vieną iš transliacijų tipų. Prioritetas teikiamas pasirinkdam per paškos procesą transliacijos tipų ir toke kanalai bus išvardinti kanalų sąrašo viršuje. Procesui pasibaigus, išvardinti kanalų sąrašo viršuje.

Norėdami tęsti spauskite mygtuką OK.

Suo metu galite suaktyvinti nustatą **Paroduotuvės Režimą**. Ši parinktis leidžia sukonfigūruoti televizoriaus nustatymus geriausiai vazdo kokybei užtikrinti. Paalkomos televizoriaus funkcijos rodomos ekrano viršuje kaip informacinė reklamjuoste. Šis nustatymas skiriamas tik ES šalims. Naudojimui tamsose rekomenduojama pasirinkti **Nuo režimą**. Ši parinktis prineama meniu **Sistema-Daugiau** ir ją galima įjungti arba išjungti vėliau.

Norėdami tęsti, spauskite tinkamo mygtuko pulso mygtuką OK ir ekrane pasirodys **Tinklo/Interneto nustatymai** ekranas. Norėdami sukonfigūruoti laidinį arba belaidį ryšį, žr. skyrį **Ryšiai**. Atlikę nustatymus, nuspaukite mygtuką OK ir tęskite. Norėdami perėti

iki kita veiksmą nieko neatidami, spauskite tuoliolimo valdymo mygtuką **Greitai į priekį**.

Baigus pradinio nustatymų, televizorius išskos vių parinktų transliacijų tipą kanalų.

Jei radus vieną prienamus kanalus, ekrane atidarois rasti kanalų sąrašas. Norėdami tęsti, nuspaukite mygtuką OK. Po atidarois meniu **Redaguoti Kanalų Sąrašą**. Galite redaguoti kanalų sąrašą pagal savo poreikius arba išesti spausdami mygtuką **Menu** ir židėti televizorių.

Kai paieška tęsiasi, pasirodys pranešimas, kuriame klausama, ar norite rasti kanalus pagal **LCN**. Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Taip** ir nuspaukite OK.

LCN yra būgnų kanalų numatytą sistemą, kuri narko gaunamas transliacijos energiją apžėstama kanalų sąrašą (jei galima).

Pastaba: Neįjungti televizoriaus, kai ji nustatote pirmą kartą, Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priekšaismai nuo šalies.

SatcoDX funkcijos naudojimas (priekšaismai nuo modelio)

Galite atlikti SatcoDX operacijas naudodami meniu **Nustatymai-Palydovo nuostatos**, meniu **SatcoDX** yra dvi su SatcoDX susijusios parinktys.

Galite atsijusti arba įkelti SatcoDX duomenis. Norint atkurti šias funkcijas, prie televizoriaus turi būti prijungtas USB įrenginys.

Galite įkelti dabartines pašlas ir susijusius palydovus bei atsisakyti iš televizoriaus į USB įrenginį.

Taip pat galite atsisakyti į televizorių vieną ar daugiau SatcoDX failų, saugomų USB įrenginyje.

Pasirinkus vieną iš šių failų, pasirinktame failo įrašys pašlas ir susiję palydovai bei atsisakys bus išsaugoti televizoriuje. Jei įdiegtos anteninės transliacijos, kabelinės ir (arba) analoginės pašlas tos tik palydovines pašlas.

Po parinkti medijos antenos nuostatas ir, jei reikia, atkurti pakelimus. Jei antenos nuostatos tinkamai nesukonfigūruotos, gali būti rodomas klaidos pranešimas **Nėra Signalo**.

Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį

Prie televizoriaus galite prijungti 2.5 colio arba 3.5 colio šonį standinį diską ir išoriniu maitinimo šaltiniu arba USB antena, naudodami televizoriaus USB įvestį.

SVARBU! Prieš įjungdami prie televizoriaus sukurkite atsargines failų kopijas. Gamintojas nepriima atsakomybės už bet kokių failų pažeidimą arba duomenų praradimą. Kai kurių tipų USB įrenginių (pvz., MP3 grotuvų) ar USB atmintinės bus

nesuderinami su šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS diskų formatus, bet NTFS formato disko įrašyti negalima.

Jei formuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB standinį diską, gali būti problemų formatuojant disko. Siek tiek palaikite prieš formatuojami ir atjungdami, kol prielais nusuktas failus. Kniap tai gali tiziskai pabėsti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite pakuotės, kol failas yra peržiūrimas.

Galite naudoti USB šakotuvus televizoriaus USB įvestyje. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti USB šakotuvus su šoniniu maitinimo šaltiniu. Jeioritė prijungti USB standinį diską, rekomenduojama naudoti televizoriaus USB įvestį (iš) tiesiogiai.

Pastaba: kai peržiūrite vazdo failus iš prijungtos laikmenos, medijų narsykėdas meniu gali rodyti tik 1000 vazdo failų.

Įrašymas su laiko poslinkiu (priekšaismai nuo modelio) Transliacijos metu spustelėkite mygtuką **Pause** (Pristabyti), norėdami perjungti laiko poslinkio režimą. Laiko poslinkio režimo programa pristabdoma ir kartą įrašoma į įjungtą USB diską.

Norėdami toliau žiūrėti pristabdytą programą nuo Nustatydami vietas, dar kartą nuspaukite **Leisti**. Norėdami sustabdyti įrašymą su laiko poslinkiu ir grįžti prie tiesioginės transliacijos, nuspaukite mygtuką **Sustabdyti**.

Laiko poslinkio negalima naudoti radio režimu. negalite, naudoti laiko poslinkio greito atsiukimo atgal funkcijos, prieš tai negalėjusių atkūrimo greito persiukimo į priekį parinkimui.

Tiesioginis įrašymas (priekšaismai nuo modelio)

Norėdami pradėti įrašyti iš karto, kai žiūrite programą, nuspaukite mygtuką **Įrašyti**. Norėdami įrašyti kitą programą EPG, dar kartą paspauskite tuoliolimo valdymo mygtuką **Įrašyti**. Tokiu atveju įrašai bus rodomas programų įrašų OSD ekranas. Norėdami atsisakyti tiesioginį įrašymą, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Įrašymo režimą negalima perjungti transliacijų arba peržiūrėti medijos narsykėdas. Jei USB įrenginio sparta nepakankama, įrašant programą ar atliekant laiko poslinkio ekrane rodomas įspėjimas.

Medijos narsykėdas meniu

Galite atkurti USB disko saugomus nuotraukų, klipų ir vazdo įrašų failus. USB disko įvestį galima prie televizoriaus. Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šonę esančių USB įvesčių. Paspauskite televizoriaus šonę esančių USB įvesčių. Paspauskite mygtuką **Menu**, medijos narsykėdas režimu galima paiekti **Menu**, **varso** ar **nustatų** meniu parinktis. Dar kartą nuspaukus mygtuką **Menu**, šis langas išsijungia. Galite nustatyti **Medijos narsykėdas** parinktis dialogo lange meniu **Nustatos**.

rekomenduojama žiūrėti amžių transliacijai, jei šis užrašas nuo nepilnamečių išjungtas, išjungia prieštą per transliacijos.

Pastaba: jei nustatyta pirmojo dienos šalis yra Prancūzija, Italija arba Austrija, nurodyto užrašo nuo nepilnamečių vertė yra 18.

Interneto Užrašas: Ji si parinkti yra išjungtas, atviro naršyklės programa portale bus išjungtas. Norėdami atkoduoti programą, nustatykite parinktį **JUNGIMO**.

Užrašas nuo vaikų: kai pasirinktas užrašas nuo vaikų, televizoriaus gale vykio nuotolinio valdymo pultu. Šiuo atveju televizoriaus pultu mygtukai nevis.

Nustatyti PIN kodą: nustato naują PIN kodą.

Nuimtas/CICAM PIN: Si parinktis rodoma užpildinta, jei li televizoriaus CI anga nėra įstatytas.

CI modulis. Ši si parinktis gali pakeisti CI CAM nuimtas/PIN kodą.

Pastaba: nurodytas nustatytas PIN kodas gali būti šioje 1234. Jei pirmojo dešimto nurodėte PIN kodą (nekeičiantis atskaitant) šalis pasirinkimą, raudoite nustatytą kodą.

Kai kurios parinktys pirmojo dešimto metu gali būti nepripažintos priekšsami naujo šalies.

Elektroninių programų vadovas (EPG)

Kai kurie kanalai siūnia informaciją apie savo transliacijų grafikus. Spausdinti informacija Epg galeste peržiūrėti Programų Vadovą.

Galima rinktis iš 3 grafikų išdėstymų. Linijinis grafikas, Grafikas sąrašas ir Dabar/vėliau. Norėdami pasirinkti vieną iš jų vadovaukites instrukcijomis ekrano apačioje.

Linijinis Grafikas

Mastelis (Galtonas mygtukas): Norėdami peržiūrėti lygius duomenis laiko intervalais, nuspauskite grotelų mygtuką.

Filtravimas (Mėlynas mygtukas): Rodomos filtravimo parinktys.

Programos informacija (Informacijos mygtukas): Rodo išsamią informaciją apie pasirinktą lygius.

Filtravimas (Mėlynas mygtukas): Rodomos filtravimo parinktys.

Įrašyti / stabdyti (mygtukas Record): Televizorius pradės įrašyti pasirinktą lygių.

SVARBU: Pijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Pastaba: įrašymo metu persijungti / kiti transliacija ar šalinį nebus galima.

Programos parinktys

Mygtukais aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę išsiskykite lygių ir spauskite mygtuką OK, peržiūrėti meniu.

Programos parinktys

Mygtukais aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę išsiskykite lygių ir spauskite mygtuką OK, peržiūrėti meniu.

Kanalo pasirinkimas: Susia funkcija galite persijungti į pasirinktą kanalą.

Įrašyti / trinti / raša Laikmatis Pasirinkite parinktį Įrašymas ir spauskite mygtuką OK. Jei programa bus transliuojama ateityje, ji bus įtraukta į laikmachi sąrašą, kaip skita įrašyti. Jei pasirinkta programa transliuojama šiuo metu, įrašymas pasidės iš karto.

Įrašymo (mygtukas Text): Rodomas meniu Pateška vadovė

Dabar (mygtukas Pejungimas): Rodomas esamas išsiskynto kanalo lygius.

Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išsiskykite la programą ir spauskite mygtuką OK ir pasirinkite parinktį **Ištrinti Įrašymo Laikmatį** įrašymas bus atšauktas.

Nustatyti laidos laikmatį / trinti laidos laikmatį: Pasirinkite lygių EPG meniu, nuspauskite mygtuką OK. Pasirinkite parinktį Nustatyti laidos laikmatį ir spauskite mygtuką OK. Galite nustatyti laikmatį ateities lygiui. Norėdami atšaukti jau nustatytą pirmąją, išsiskykite lygių ir spauskite mygtuką OK. P pasirinkite **Trinti laikmatį parinktyje Programa**.

Pastabos: Kol yra aktyvus įrašymas ar nustatytas laikmatis pasirinktam kanalui, persijungti kitą kanalą ar šalinį neįmanoma.

Negalima nustatyti laikmatio arba įrašymo laikmatio dviem ar daugiau atskirų lygių tam pačiam laikmatio intervalui.

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Programinės įrangos atnaujinimo pakeška

Kompiuterio Signalo Įvesties Tipiniai Rodymo Rezultatai

Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie tipiniai vaizdo rodymo rezultai. Jūsų televizorius gali nepataikyti visų skiriamųjų gebų.

Rodyklė	Skiriamoji geba	Dažnis
1	640 x 350	85 Hz
2	640 x 400	70 Hz
3	640 x 480	60 Hz
4	640 x 480	66 Hz
5	640 x 480	72 Hz
6	640 x 480	75 Hz
7	640 x 480	85 Hz
8	800 x 600	58 Hz
9	800 x 600	60 Hz
10	800 x 600	70 Hz
11	800 x 600	72 Hz
12	800 x 600	75 Hz
13	800 x 600	85 Hz
14	832 x 624	75 Hz
15	1024 x 768	60 Hz
16	1024 x 768	66 Hz
17	1024 x 768	70 Hz
18	1024 x 768	72 Hz
19	1024 x 768	75 Hz
20	1024 x 768	85 Hz
21	1152 x 864	60 Hz
22	1152 x 864	70 Hz
23	1152 x 864	75 Hz
24	1152 x 864	85 Hz
25	1152 x 870	75 Hz
26	1260 x 768	60 Hz
27	1360 x 768	60 Hz
28	1260 x 768	75 Hz
29	1260 x 768	85 Hz
30	1280 x 960	60 Hz
31	1280 x 960	75 Hz
32	1280 x 960	85 Hz
33	1280 x 1024	60 Hz
34	1280 x 1024	75 Hz
35	1280 x 1024	85 Hz
36	1400 x 1050	60 Hz
37	1400 x 1050	75 Hz
38	1400 x 1050	85 Hz
39	1440 x 900	60 Hz
40	1440 x 900	75 Hz
41	1600 x 1200	60 Hz
42	1680 x 1050	60 Hz
43	1920 x 1080	60 Hz
44	1920 x 1200	60 Hz

USB Režimų Palaikomi Vaizdo Įrašų Formatai

Pėlinys	Varždo Kodikas	SPEC (Skiriamoji Geba) Bitų Dažnis
.dat, .vob	MPEG1/2	1080P su 30 kps – 40 Mbps
.m2p, .m2pg	MPEG1/2, MPEG4	
ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080P x 2 su 30 kps – 62.5 Mbps, 1080P su 60 kps – 62.5 Mbps MVC: 1080P su 30 kps – 62.5 Mbps Kiti: 1080P su 30 kps – 40 Mbps
.mp4, .mov, .3gp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, judesio JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.263, H.264, WMV3, judesio JPEG	H.264: 1080P x 2 su 30 kps – 62.5 Mbps, 1080P su 60 kps – 62.5 Mbps Judesio JPEG: 640 x 480 su 30 kps – 10 Mbps Kiti: 1080P su 30 kps – 40 Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, judesio JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, judesio JPEG	
.flv	WMV3	1080P su 30 kps – 40 Mbps
.swf	RV30 / RV40	1080P su 30 kps – 40 Mbps
.wmv		

USB Režimų Palaikomi Vaizdo Failų Formatai

Varždas	Nustatukos	Skiriamoji geba (dažnis x aukštis)	Pastabos
JPEG	Bazinis	15360x8640	
	Progresinis	1024 x 768	
PNG	Neprogresinis	9600 x 6400	Maks. skiriamosios gebos riba priklauso nuo DRAM dydžio
	progresinis	1200 x 800	
BMP		9600 x 6400	

USB Režimu Palaikomi Garsio Failų Formatai

Pėtinys	Garsio kodeksas	Bitų dažnis	Sparta
.mp3,	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	
.avi	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	8KHz ~ 48 KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	GT11 AImu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8KHz
.asf	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
.mkv, .mka	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	8KHz ~ 48 KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	GT11 AImu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8KHz
	FLAC	< 1,5 Mbps	8KHz ~ 96KHz
	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
	EAC3	32 Kbps ~ 6 Mbps	8KHz ~ 48 KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	8KHz ~ 48 KHz

USB Režimu Palaikomi Subtitrų Failų Formatai

Pėtinys	Garsio kodeksas	Bitų dažnis	Sparta
.wav	MPEG1/2, 1 sluoksnis	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2, 2 sluoksnis	8 Kbps, 384 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	8KHz ~ 48 KHz
	GT11 AImu-law	384 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	EAC3	32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
	3gpp, 3gp, mp4, mov, m4a		8KHz ~ 48 KHz
	VORBIS	iki 48 KHz	
	LPCM	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	8KHz ~ 48 KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	GT11 AImu-law	64 Kbps ~ 128 Kbps	8KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	16KHz ~ 48 KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
.flv	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48 KHz
	MPEG1, SuD2, 3 sluoksnis	8 Kbps, 320 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	VORBIS		iki 48 KHz

USB Režimu Palaikomi Subtitrų Failų Formatai

Vidiniai subtitrai	Pėtinys	Talpa	Subtitrų kodas
	dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD subtitrai
	ts, trp, tp	TS	DVB subtitrai
	mp4	MP4	DVD subtitrai
			UTF-8 pagrįstas tekstas
	mkv	MKV	ASS
			SSA
			UTF-6 pagrįstas tekstas
			MP4 subtitrai
			DVD subtitrai

Išoriniai subtitrai	Subtitrų skaidiklis	Pašto kodas
.art	.Subrip	
.ass, .ass	.SubStation Alpha*	
.smi	SAMI	
.sub	.SubViewer* DVDSubtitlesSystem* Subdix* (VobSub)	Tik .SubViewer* 1.0 ir 2.0
.txt	.TMPPlayer*	

Palaikoma DVI Vaizdo Skiriamoji Geba

Prijuojiant prie televizoriaus jungčių DVI į HDMI konverterio laidais (nepriedami), galite naudotis šia informacija apie vaizdo skiriamąją gebą:

	56 Hz	60 Hz	64 Hz	70 Hz	72 Hz	75 Hz
640 x 480						
640 x 480						
800 x 600						
800 x 600						
832 x 624						
832 x 624						
1024 x 768						
1024 x 768						
1152 x 864						
1152 x 864						
1280 x 768						
1280 x 768						
1280 x 800						
1280 x 800						
1280 x 1024						
1400 x 1050						
1440 x 900						
1600 x 1200						
1600 x 1200						
1680 x 1050						
1680 x 1050						
1920 x 1080						

Informatija apie interneto portalo funkcijas

Per „SmartVue” portāla pieņemamas turīny ir paslaugas yra teikiamos trečiųjų šalių tiekėjų, todėl bet kurio nuomėto be atskiro išpėlėmo jos gali bėti keiėiamos, sustabdomos ar nutraukiamos.

„Hitachi“ neatsako už tokį turinį ir negarantuoja tokio turinio ar paslaugų prieinamumą ar prieigą.

Informācijas apie konkrētās paslauga ar tūriņi iekšokite paslaugu / tūrinio tiekėjo svietainėje. Jei turite klausimų ar su sūdidrėte su problema su tūriņu ar paslaugomis, susisiekitė tiesiogiai su atitinkamu paslaugu / tūrinio tiekėju. "Hitachi" neatsako už paslaugu tiekimo, tūrinį ar paslaugas ir neprisiima atsakomybės už atžvilgiu.

DVB funkcinė informacija

Šis DVB imtuvas yra skirtas tik šaliai, kurioje jis yra sukurtas naudoti.

Nors šis DVB imtuvas atitiko naujausias DVB specifikacijas gamybos metu, mes negalime garantuoti suderinamumo su ateityje pasirodysiančiais DVB siųstuvais dėl galimų transliacijos signalų ir technologijų pasikeitimų.

Kai kurios skaitmeninės televizijos funkcijos gali būti neprieinamos visose šalyse.

Mes nuolat tobuliname savo produktus, todėl specifikacijos gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo.

Informācijas, kur isīgti priedu, galite rasti parduotuveje, kurioje isijiete savo iranga.

HITACHI

Ātrās iestatīšanas instrukcija


1 Ievietojiet baterijas tālvadības pultī

Ievietojiet divas AAA/R3 vai vienlīdzīga tipa baterijas, ievietojot baterijas, ievietojot pareizo polaritāti (+/-) un uzlieciet apvalku (vāciņu).

2 Pievienojiet antenu savam televizoram

*Atzīmējot savienojumu opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

TELEVIZORA AIZMŪKURĒJĀ DAĻA



3 Pieslēdziet televizoru elektropadeves kontaktlīdzdai



4 TV ieslēgšana (atkarībā no modeļa)

Pēc barošanas vada pievienošanas tīkla kontaktlīdzdai iedegas gaidīšanas režīma LED indikatori.

Televizora ieslēgšana no gaidīšanas režīma:

1. Uz tālvadības pults nospiediet **gaidīšanas režīma** pogu, ciparu vai **programmu maiņas pogu „+/-“**.
2. Uz TV nospiediet **gaidīšanas režīma** pogu vai **programmu maiņas pogu „+/-“**.

----- vai -----

2. Nospiediet TV sānu funkciju slēdzi, līdz TV ieslēdzas no gaidīšanas režīma.

*Tālvadības pults pogu izskats un vadības pogu novietojums uz TV var atšķirties atkarībā no modeļa.



5 HDMI ievade

LŪDZU, NODROŠINĒT, LAI ABAS IERICES PIRMS SAVIENOŠANAS BŪTU IZSLĒGTAS. Izmantojiet HDMI – HDMI kabeli, lai savienotu abas ierīces. Lai izvēlētos HDMI ievadi, uz tālvadības pults nospiediet pogu **Avots**. Katru reizi, to nospiežot, ekrānā izvēlnē apstiprinā jūsu izvēli.

*Pogas **Avots** izskats var atšķirties atkarībā no tālvadības pults modeļa.



6 Automātiskās iestatīšanas procedūra (atkarībā no modeļa)

Izmantojot televizoru pirmo reizi, iestatīšanas vadnīs virzīs jūs cauri procesam. Vispirms parādīsies valodas izvēles ekrāns. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet „OK”.

Nākamās ekrānos iestatiet vēlamiņas preferences, izmantojot virzienpogas.

Apraides izvēles veids

Digitālā antena: Ja šī apraides meklēšanas opcija ir ieslēgta, pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs digitālās apraides.

Digitālais kabelis: Ja šī apraides meklēšanas opcija ir ieslēgta, pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs digitālās apraides. Saskaņā ar jūsu citām vēlmēm apstiprinājuma ziņojums var tikt parādīts pirms meklēšanas uzsākšanas. Lai turpinātu, izvēlieties „Jā” un nospiediet **OK**. Lai atceltu darbību, izvēlieties „Nē” un nospiediet **OK**. Jūs varat izvēlēties „**Tīklu**” un **iestatītās vērtības, piemēram, „Frekvenci”, „Tīkla ID” un „Meklēšanas diapazonu”**. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu **OK**.

Piezīme: Meklēšanas ilgums mainīsies atkarībā no izvēlētas meklēšanas diapazona.

Satelīts: Ja TV ieslēgta apraides meklēšanas opcija „Satelīts”, pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs digitālās apraides satelīta antenas. Pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs digitālās apraides satelīta antenas. Izvēlieties „Jā” un nospiediet **OK**. Jūs varat izvēlēties „**Tīklu**” un **iestatītās vērtības, piemēram, „Frekvenci”, „Tīkla ID” un „Meklēšanas diapazonu”**. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu **OK**.

Analogais: Ja ir ieslēgta analogo apraides meklēšanas opcija, pēc citu sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs analogās apraides. Papildus varat iestatīt apraides veidu kā savu izlasi. Meklēšanas process ietiek prioritāte tiks piešķirta izvēlētajam apraides veidam, un tā kādā tiks norādīti kanālu saraksta augšpusē. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu **OK** lai turpinātu.

Taču jūs varat aktivizēt opciju „Veikala režīms”. Šis režīms paredzēts tikai izmantošanai veikala „**Mājas režīmā**” ierīcām izvēlnes izmantošanai mājās.

Uz tālvadības pults nospiediet pogu **OK** lai turpinātu un iktu parādīta tīklā ienemta iestatījumu izvēlnē. Lai konfigurētu vadu vai bezvadu savienojumu, lūdz, skatiet nākamajā lappusē esošo sadaļu par ierīču savienojumu. Lai turpinātu, pēc iestatīšanas nospiediet pogu **OK**.

Pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV sāks meklēt pieejamās pārraides izvēlētajam apraides veidam.

Kad visi pieejamie kanāli tiek saglabāti, ekrānā parādīsies kanālu saraksts. Lai turpinātu, nospiediet **OK**. Izvēlnē „**Rediģēt kanālu sarakstu**” tiek parādīta blakus. Jūs varat rediģēt kanālu sarakstu atbilstoši savām vēlmēm vai nospiegt pogu „**Menu**”, lai izietu un skatītos TV.

Piezīme: Neizslēdziet TV, kamēr notiek sākotnējā iestatīšana.

7 TV savienošana ar internetu

Savienojamības funkcija ļauj pieslēgt TV mājas tīklam ar vadu vai bezvadu veidā. Jūs varat izmantot šo tīklošanas sistēmu, lai pieslēgtos portālam vai piekļūtu foto, video vai audio failiem, kas saglabāti tīklā, pievienotā multivides serverī, un atskanot/atvērtos TV.

Tomēr, ja Jūsu TV nav bezvadu USB adaptera vai tas neatbalsta iekšējo Wi-Fi funkciju, jums jāizmanto vadu savienojums. Savienojiet savu TV ar mājas tīklu, saskaņā ar norādēm pievienojot to pie modēma/matrušatā, ar LAN kabeli (nav ielverts komplektācijā).

Lai izmantotu TV kopā ar savu bezvadu tīklu, var būt nepieciešams bezvadu USB adaptors. Pēc tam bezvadu adaptors jāpievieno vienai no TV USB ievadēm. Ja Jūsu TV atbalsta iekšējo bezvadu tīkla funkciju, nebūs nepieciešami papildu bezvadu adapteri.


Lai atvērtu galveno TV izvēlni, nospiediet pogu „Menu”. Izvēlieties „Sistēma” > „Iestatījumi”, izmantojot virzienpogas, un nospiediet OK, lai ievadītu. Iezīmējiet „Tīkla/Interneta iestatījumi” un nospiediet OK. Kad ir izvēlēts „Tīkla veids”, nospiediet kreiso vai labo pogu, lai izvēlētos savienojuma veidu. Vadu savienojums tiks izvēlēts automātiski. Izvēloties bezvadu savienojumu, TV mēklēs pieejamos tīklus un, kad mēklēs būs pabeigta, tie parādīsies sarakstā. Izvēlieties tīklu un, lai savienotos, nospiediet pogu OK. Ja bezvadu tīkls ir aizsargāts ar paroli, jums jāievada pareizais kods, lai piekļūtu tīklam. Tiklīdz bezvadu savienojums būs izveidots, kodu tiks saglabāts un vairs nebūs jāievada parole, lai savienotos ar to pašu bezvadu tīklu. Saglabāto bezvadu tīkla profilu jebkurā brīdī var izdzēst. Veicot pirmo iestatīšanu, arī šis profils tiks izdzēsts. Uz tālvadības pults nospiediet pogu „Internet”, lai piekļūtu interneta portālam, kad Jūsu TV ir savienots. Izmantojot TV interneta portālu funkciju, Jūs varat piekļūt plašajam programmu un pakalpojumu klāstam.

Piezīme: Portāla lapas saturs var bez iepriekšēja brīdinājuma mainīties jebkurā brīdī.


Nero MediaHome programmatūras lejupielādes saite <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Papildinformācija skatiet lietošanas instrukciju.

Bezvadu savienojums



Vadu savienojums



Saturs

Drošības informācija.....	2
Markējums uz iezīdējuma.....	2
Funkcija.....	3
Specifikācija.....	4
Tālvadības pults RC A3_49 141 (atkarībā no modeļa).....	6
Savienojumi (atkarīgi no modeļa).....	7
TV un darības pogas (atkarībā no modeļa).....	9
Strāvas pieslēgšana.....	9
Antēnas pieslēgšana (atkarībā no modeļa).....	9
Vides informācija.....	10
Gaidīšanas Režīma Paziņojumi.....	10
Sakotnējā iestatīšana (atkarīgi no modeļa).....	11
Multivides atskaidrošana, izmantojot USB ievadu.....	12
Laika nobīdes ierakstīšana (atkarībā no modeļa).....	12
Tūnīgle ierakstīšana (atkarībā no modeļa).....	12
Multivides pārdošana.....	12
Programmas ierakstīšana (atkarībā no modeļa).....	12
Ierakstīto raidījumu atskaidrošana (atkarībā no modeļa).....	13
Ierakstu konfigurēšana (atkarībā no modeļa).....	13
CEC un CEC RC Passthrough (atkarībā no modeļa).....	13
E-rokasgrāmata (atkarībā no modeļa).....	13
Vispārēja TV darbība.....	14
Kanālu saraksta izmantošana.....	14
Vecāku kontroles iestatījumu konfigurēšana.....	14
Elektroniskais programmu celdvis (EPC).....	14
Programmatūras atjaunināšana.....	15
Traucējummēklēšana un padomi.....	15
Savienojuma funkcijas (atkarībā no modeļa).....	16
Audio video koplietošanas tīkla pakalpojuma izmantošana.....	17
BEZVADAATĒLOŠANA (atkarībā no modeļa).....	18
AV un HDMI Signālu Saderība.....	20
Datiera Ieejas Atbloķēšana Tipiskie Režīmi.....	20
Abalsitē Video Failu Formāti USB Režīmā.....	21
Abalsitē Audio Failu Formāti USB Režīmā.....	21
Abalsitē Audio Failu Formāti USB Režīmā.....	22
Abalsitē Subtīru Failu Formāti USB Režīmā.....	23
Abalsitē DVI Rezolūcijas.....	24
Informācija par interneta portāla funkcionalitāti.....	25
DVB funkcionalitātes informācija.....	25

- Atskaņošana NTSC
- ASI (automātiska skaļuma ierobežošana)
- PLL (frekvencu mēklēšana)
- PC ievade
- Spēļu režīms (pēc izvēles)
- Izslēgta attēla funkcija
- Raidījumu ierakstīšana
- Programmu laika nobīde
- Pilnvarums
- Tikts Ethernet (LAN) Interneta pieslēgšanai un tā izmantošanai
- 802.11n WiFi bāzstais, izmantojot USB sargspraudni
- Audio video koplietošana

Funkcijas un iespējas var atšķirties dažādiem modeļiem.

Specifikācija	
Televīzijas pārrades	PAL/SECAM/NTSC/SECAM/SECAM
Saņemtie kanāli	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Nobeikt kanālu skaits	1000 (bez satelīti)
Kanāla indikators	Ekrāna displejs
RF antenas beļa	75 omi (nebalansēla)
Darba spriegums	220-240V AC, 50Hz
Audio	German Nizam
	DTS TruSurround (atkarībā no modeļa)
Elektroenerģijas patēriņš (W)	DTS TruSurround (atkarībā no modeļa)
	Skatiet uzlīmī televizora aizmugurē
Darības temperatūra mērtums	0°C līdz 40°C, 85% mitruma līmenis

Bezvad LAN raidzuvēja specifikācijas (atkarībā no modeļa)

Frekvencu diapazons	Maks. izvadē jauda
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH3B-CH4B)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH5B-CH6A)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW

Ierobežojumi attiecībā uz vietas

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un birojos visās ES dalībvalstīs (un citās valstīs, kas ievieja atbilstošo ES direktīvu) bez jebkādiem ierobežojumiem, izņemot turpmāk minētajās valstīs.

Valsts	Ierobežojums
Bulgārija	Nepieciešams vispārīgs apstiprinājums lietošanai ārpus telpām un publiskās vietas.
Francija	Izmantošanai iekšējā 2454-2483,5 MHz diapazonā.
Itālija	Izmantojot ārpus sava telpauma, nepieciešams vispārīgs apstiprinājums.
Grieķija	Izmantojot tikai iekšējās 3470 MHz-5725 MHz diapazonā.
Luksemburga	Tika un pakalpojuma nodrošināšana (nepieciešams apstiprinājums (nepieciešams uz klasi))
Norvēģija	Reģistrācija ir obligāta ģeogrāfiskajā zonā, kas atrodas 20 km attālumā ap Vy-Aesund centru.
Krievija	Diktat izmantot tikai iekšējās.

Prasības jebkurai valstij var mainīties jebkurā brīdī. Tādēļ iesakām lietotājam saņemt atbilstošus ierīces iestatījumus un noskaidrot attiecīgās valsts tiesiskos regulējumu attiecībā uz 2,4 GHz, gan 5 GHz LAN.

Atkritumu iznīcināšana:

Iepakojums un iepakojuma palīgmatēriāli ir atzīmēti pārstrādājami un tie galvenokārt ir jāpārstrādā iepakojuma materiāli, tādi kā folijas maisi, āsargā no bērniem, baterijas, arī tās, kuras nesatur smago metālu, nedrīkst iznīcināt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzam zinātniskā izziņas baterijas videi drošā veidā. Noskaidrojiet likumīgos noteikumus, kādi ir spēkā jūsu dzīvesveidā.

- Nemēģiniet uzpildīt baterijas. Eksplozijas risks. Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša veida baterijām.
- Iepriekš minētais marķējums ir saskaņā ar Elektrisko un elektroniskom ierīču atkritumu direktīvu 2012/19/EK (WEEE). Atzīmē norāda, ka no ierīces, NEDRĪK atbrīvojas vai tukšām baterijām, jānosūta atkritumiem, bet gan jānosūta pieņemšanas aktīvu savākšanas stacijās. Ja uz aprīkojuma iekšējām baterijām ir atzīmētais marķējums, tas ir jānosūta uz atbilstošas vietas, kurā baterijas smago metālu saturu ir vairāk.

nekā 0,0005 % dzīvudabā vai vairāk nekā 0,002 % kadmija vai vairāk nekā 0,004 % svina.

Precižu zīmes atstiprinājums

Prece ražota zem "Dolby Laboratories" licences. "Dolby" un dublains D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



HDMI un High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs preču zīmes un reģistrētas preču zīmes.



YouTube un YouTube logotips ir Google Inc. preču zīmes.

Lai uzzinātu par DTS patentiem, apmeklējiet tīmekļa vietni http://patents.dts.com. Razots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, kā arī DTS TruSurround ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes, un DTS tiesības paturētas.



Lai uzzinātu par DTS patentiem, apmeklējiet tīmekļa vietni http://patents.dts.com. Razots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, DTS-HD, attiecīgais simbols, kā arī DTS vai DTS-HD kopā ar attiecīgo simbolu ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



Lai uzzinātu par DTS patentiem, apmeklējiet tīmekļa vietni http://patents.dts.com. Razots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, kā arī DTS 2.0-Digital ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0-Digital ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



2.0-Digital Out

YPbPr	YPbPr video savienojums (atmurgurē)	YPbPr video savienojuma kabelis (komplektācijā)	
USB	USB savienojums (sānā)		
CI	CI savienojums (sānā)		
LAN	Ethernet savienojums (atmurgurē)	Lokāla tīkla / tīkla "Ethernet" kabelis	
AUT	RF Input tiek pievienota antena vai kabeļa sistēmai. (atkarībā no modeļa)		
ANT	Satelīta (LNB) ievade savieno jūsu TV ar satelīta sistēmu. (atkarībā no modeļa)		

PIEZĪME: Pieslēdzot līnīti caur YPbPr vai sānu AV ievadi, jums jāizmanto komplektācijā iekļautie savienojuma vadi, lai iespējotu savienojumu. Sānu AV ievadi (līnīti) jāizmanto komplektācijā iekļautais kabelis. Skatiet attēlu pa kreisi. | Jūs varat izmantot YPbPr, VGA kabeli (nav komplektācijā). Lai iespējotu datoru/YPbPr audio, jums audio savienojuma ievadei jāizmanto sānu AV ievade ar YPbPr/datora audio kabeli (nav komplektācijā). Ielietot sānu AV savienojuma kabeli SARKANO un BALTO ievadi. Ja ārējā līnīte ir savienota ar SCART līnīti, televizors automātiski pārslēgsies uz AV režīmu. | Uzstiet DTV kanālus (Mpeg4 H.264) vai darbības multivides pārliku režīmu, izvēdē caur SCART līnīti nebus pieejama. | Izmantojot sienas stiprinājuma komplektu (pieejams līnīti pie trešās puses), mēs esam pievienot visus vadus TV atzīmētajā pirmās tā pie stiprināšanas pie sienas. | Ievietojiet vai izņemiet CI moduli, kad TV ir IZSLĒGTS. Jums jāskatās moduļa ievietošanas instrukcijai šīkai informācijai par iestallēšanu. | Katra jūsu TV USB ievade atbalsta līnītes līdz 500 mA. Ievietojiet vai izņemiet līnīti, kad strāvas līnīms pārsniedz 500 mA, var sabojāt TV. | Pieslēdzot HDMI kabeli savam TV, jums jāizmanto tīkai ekranīds HDMI kabelis, lai nodrošinātu pilnveicušu aizsardzību pret nevēlamiem ievēlencas traucējumiem.

⚠ Ja vēlaties pieslēgt līnīti TV, pārliecinieties, ka gan līnīte, gan TV ir izslēgti pirms jebkāda savienojuma izveides. Pēc savienojuma izveides jūs varat ieslēgt līnīti un izmantot tā.

TV un ārējās pogas (atkarībā no modeļa)




Gaidīšanas režīms / Ieslēdzot

T/AV Avots

- PCH+ Programma +/-
- ▲ + | Skatums +/-

Piezīme: Nospiežot "PCH+" un "▲ +", pogas venīnācīgi, lai redzētu galveno izvēlni.

vai



1. Virziona uz augšu


2. Virziona uz leju

3. Programma/ Skatums/AV/ Gaidīšanas režīma ieslēgšanas slēdzis

Piezīme:


Jūs varat pārvērst slēdzi uz augšu un uz leju, lai mainītu skatumu. Ja vēlaties mainīt kanālu, nospiežiet vienreiz slēdzi vīduslāji (3 pozīcija) un tad bīdīslēdzi uz augšu vai uz leju. Nospiežot vīduslāji un tad bīdīslēdzi, parādīsies avota ekrāna ziņojums. Nospiežot slēdzi vīduslāji un apstūrēt dažas sekundes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Galveno izvēlni nevar parādīt ar vadības pogām.

vai



1. Gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. TV/AV poga
3. Programma un augšu/programmu uz leju pogas
4. Skatums skaitlā / krusāk pogas

vai



Kursora virsma ļauj regulēt TV funkcijas „Skatums”/ „Kanāls”/ „AV” un „Gaidīšanas režīms”.

Piezīme: Kursora virsma pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

Lai mainītu skatumu: Pārliecinieties, ka skatums ir pievienots pareizi. Pārliecinieties, ka skatums ir pievienots pareizi. Pārliecinieties, ka skatums ir pievienots pareizi.

Lai mainītu kanālu: Rūpīgi saglabājot kanālu sarakstu, spiežot kursora virsma uz augšu vai uz leju.

Lai mainītu avotu: Nospiežot kursora virsma uz leju, uz ekrāna parādīsies avota saraksts. Izvēlieties avotu, kas ir pieejams, nospiežot kursora virsma uz augšu vai uz leju.

Lai izslēgtu televizoru: Nospiežot kursora virsma vīduslāji uz leju, un turiet to nospiešot dažas sekundes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Lai ieslēgtu TV: Nospiežot kursora virsma vīduslāji uz leju, un TV ieslēgsies.

Piezīme: Galveno izvēlni nevar parādīt ar vadības pogām.

Strāvas pieslēgšana

Kad televizors ir izņemts no iepakojuma, pirms pieslēgšanas pie tīkla jālieto tam saņemti ietaības temperatūru.

Barošanas vada savienojums:

SVARĪGI: TV komplekts ir paredzēts lietošanai ar 220-240V AC, 50 Hz līniju.

Pievienojiet strāvas kabeli pie strāvas kontaktakšas. Atslēgt vismaz 10 mm brīvu vietu ap TV.

Antenas pieslēgšana (atkarībā no modeļa)

Pievienojiet antenu vai kabeļu TV kontaktā pie ANTENAS IEVADES (ANT) vai satelīta kontaktā pie SATELĪTA IEVADES (LNB), kas atrodas televizora aizmugurē.

Satelīta un kabeļa savienojums ir atkarīgs no modeļa.

USB savienojums

Jūs varat pievienot USB līnīti savam TV, izmantojot USB līnīti. DTI iespēja ļauj jums parādīt videoklipus, MP3, un video attēlus, kas saglabāti USB izstrādājumā. Ir iespējams, ka noteiktus USB līnīti

- iekļauts komplektācijā). Izvēlieties kā **Tīkla veidu** opciju **Vadu ierīce** izvēlnē **Tīkla/interneta iestāojumi**.

Nav attēla

- Tas nozīmē, ka televizors neuztver pārraidi. Arī pārbaudiet, vai televizors ir pareizi pieslēgts pieņemšanas ierīcī.
- Vai antena ir pieslēgta pareizi?
- Vai antenas kabelis nav bojāts?
- Vai antenas pieslēgšanai izmantotas atbilstošas kontaktakšas?
- Ja šaubāties, konsultējieties ar izplatītāju.

Navskanas

- Pārbaidiet, vai TV nav nomutēts. Nospiediet **Pauze skanējumā** pogu vai palleliniet skajumu. Iai pārbaidītu.
 - Skana skan tikai pa vienu skalrūni. Pārbaidiet balansā iestatījumu skana izvēlē.
- ### Tālvadības pults - nedarbojas
- Bateriais var būt tukšas. Uzlieciet atpakaļ vadnu.

levades avotus nevar izvālē

- Ja jūs nevarat izvēlēties ievades avotu, ir iespējams, ka ierīce nav pievienota. Ja nē;
- Pārbaudiet AV kabelus un savienojumus, ja esat mēģinājis pievienot ierīci.

Ierakstīšana nav pieejama

Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Ja nevarat ierakstīt, mēģiniet izslēgt TV un atkārtoti pieslēgt USB.

USB ir nārk lēns

Ja ekrānā parādās ziņojums "USB diska ierakstīšanas ātrums ir pārāk lēns, lai ierakstītu", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām saglabājas tā pati kļūda, iespējams, ka jūsu USB neatbilst ātruma prasībām. Mēģiniet pievienot citu USB disku.

Savienošanas funkcijas (atkarībā no modeļa)


Lai konfigurētu vadu/bezvadu iestatījumus, lūdzu, skatiet tīkla/interneta iestatījumu sadaļu iestatījumu izvēlnē.

TV pieslēgšana mājas tīklam

Savienojamības funkcija ļauj pieslēgt TV mājas tīklam ar vadu vai bezvadu veidā. Jūs varat izmantot šo tīkšanas sistēmu, lai pieslēgtos interneta portālam vai lai piekļūtu foto, video vai skaņas failiem, kas saglabāti multivides serverī, kas pieslēgts tīklam, un atskan/atvērt tos tieši jūsu izvēlētajā tīkma ierīcē.

Vadu savienojums

Pieslēdziet TV modēmam/rūterim ar LAN kabeli (nav



Par savienotajām funkcijām izmantošani

PC / HDD / multivides atskaņotājs vai kāda cita
saderīga ierīce jāizmanto vadu savienojuma gadījumā
labākai atskaņošanas kvalitātei

Instalējiet Nero Media Home programmāru (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) savā datorā, lai izmantotu to kā multivides serveri.

Modeliem bez iebūvētas wifi sistēmas, pievienojiet bezvadu adapteri vienai no TV USB ievadēm.

Tikla iestatījumu konfigurācija

Jūs TV tīkla iestatījumi ietver vadu un bezvadu opcijas. Ja pievienojat TV, izmantojot Ethernet ievadi, izvēlieties **ka tīkla vaidu** opciju **Vadu tīklu**. Izvēlieties opciju **Bezvadu tīklu**, ja savienosiet TV ar savu tīklu izmantojot bezvadu savienojumu.

Jūs varat nospiegt pogu **OK**, lai meklētu pieejamos tīklus bezvadu savienojuma izveidei. Parādīsies pieejamo tīklu saraksts. Izvēlieties savu tīklu no saraksta un nospiediet **OK**.

Ja izvēlētais tīkls ir aizsargāts ar paroli, lūdzu, ievadiet pareizo paroli, izmantojot virtuālo tastatūru.

Lai atvienotos no tīkla, jums jāiezīmē **Tīkla veids**, jānospiež poga virzībai pa labi vai pa kreisi un jāiestata kā **Atspējots**.

Savienojuma izveide ar mobilo ierīci.

izmantojot Wi-Fi

Jā, jūsu mobilaunim tālrunim ir WiFi funkcija, jūs varat pieslēgt to savam TV, lai piekļūtu sava tālruna saturam. Tādēļ jūsu mobilaunim tālrunim jābūt atbilstoši kopīgošanai programmatūrai.

Pēc tam savenīgojiet savu mobilo tālruni ar rīdēji/modernu un aktivizējiet kopīgošanas programmatūru savā mobilaunim tālrunī. Tad izvēlēties tālruni, ko vēlaties koplieto ar savu TV.

Ja savienojums ir izveidots pareizi, jūs tagad varat piekļūt kopīgajiem sava mobilā tālrunā failiem, izmantojot TV multivides pārlūku.

Ieejiet multivides pārlika izvēlnē, un tiks atvērta atskaņošanas ierīces ekrāna izvēlne. Izvēlieties savu mobilo ierīci un nospiediet **OK** pogu, lai turpinātu.

Ja pieejams, Jūs varat lejupielādēt virtuālu tālrunības kontrollera lietojumprogrammu no sava mobila tālruna lietojumprogrammu sniedzēja servera. Jūs varat vadīt TV, izmaiņot savu bezvadu rokas ierīci, izmaiņot jūsu lietojumprogrammu. Lai to paveiktu, izpildiet funkciju **Virtuālā tālrunība** izvēlnē **Iestatījumi>Varak, nospiežot pogu Pa labi vai Pa kreisi**. Pieslēdziet TV un mobilo tālruni vienam un otram.

Piezīme: Šo funkciju var neatbalstīt dažas mobilas ierīces.

Audio video koplietošanas tīkla pakalpojuma izmantošana

Audio video koplietošanas funkcija ir standarts, kas atvieglo digitālās elektronikas skatīšanās procesu un padara to lietošanu mājas tīklā ērtāku.

Šis standarts ļauj jums skatīties un atvērt attēlu, mūzikas un video failus multivides serverī, kas pieslēgts mājas tīklam.

1. Nero Media Home instalēšana

Audio video koplietošanas funkciju nevar izmantot, ja servera programma nav instalēta jūsu datorā. Lūdzu, aprīkojiet savu datoru ar Nero Media Home programmu!

2. Pieslēgties vadu vai bezvadu tīklam

Papildinformāciju par konfigurēšanu skatiet sadaļās **Vadu/bezvadu savienojums**.

3. Kopīgotu failu atvēršana ar multivides

pārliuku Izvēlieties Multivides pārliuks, izmantojot virzienu pogas galvenajā izvēlnē, un nospiediet OK. Tad parādīsies multivides pārliuks.

Audio video konlietošana

Audio video kopēšanas atbalsts ir pieejams tikai multivides pārlūka mapes režīmā. Lai iespējotu mapļu režīmu, ejiet uz Iestatījumi cilni galvenajā Multivides pārlūka ekrānā un nospiediet **OK**, izvēlnē **Skatīt stilu** un iestatiet uz **mapes**, izmantojot pogas **pa kreisi** vai **pa labi**. Lūdzu, izvēlieties vēlamu multivides veidu un nospiediet **OK**.

Ja koplietošanas konfigurācijas ir abpusēji iestatītas, **ierces izvēles** ekrāns tiks parādīts pēc vēlamās multivides velds izvēles. Ja pieejamie rīkli tiek atrasti, tie tiks parādīti šajā ekrānā. Izvēlēties multivides serveri vai rīkli, kuram vēlaties pieslēgties, izmantojot pogu virzībai uz augšu vai uz leju, un nospiediet pogu **OK**. Ja vēlaties atsvaidzināt rīču sarakstu,

nospietiet **zālo** pogu. Jūs varat nospiet **Izvēlnē**, lai izietu.

Jāizvēlaties multivides veidu video un izvēlieties ierīci atskaņot izvēlnē. Tad atlasiet mapi ar video failiem nākamajā ekrānā, un vis pieņemie video faili tiks uzskaitīti.

Lai skatītos citu veidu multivides failus šajā ekrānā, jums jāielai abpusējo galveno **Multivides pārlūk** ekrānu un jāizvēlas vēlamās multivides veids, lai atvērtu atbilstošo ekrānu. Skatiet **Multivides pārlūk** izvēlnes sadaļu papildinformācijai par failu atskaņošanu.

Subtitri failu nodrošina, ja skatīties video no tīkla, izmantojot audio video koplietošanas funkciju.

Jūs varat pievienot vienam tīklam izvēlnē televīzoru. Ja rodas problēmas ar tīklu, izvēlnē televīzoru, Jūs varat izslēgt video no tīkla, izvēlnē televīzoru, un tad atkal ieslēdziet to. Parīšanas funkcijas un pārēšāna neiek atbilstas Audio video koplietošanas funkcijā.

Piezīme: Dati datori var nevarēt izmantot Audio video koplietošanas funkcijā administrātoru un drošības iestādījumu (dēļ piemēram, darba datu).

Labāka mēģa tīkla straužsāni ar to televīzoru, jānāsta **Video programmatūra**.

BEZVADA ATĒŠOŠANA (atkarībā no modeļa)

Bezvada atēšošana ir Wi-Fi alianses video un skaņas saura straušsāna standarts. Šī funkcija nodrošina iespēju izmantot tīkka bezvada atēšošanas ierīci.

Izmantošana ar mobilām ierīcēm

Ir dažādi standarti, kas ļauj koplietot ekrānus, tostarp grafisku, video un skaņas saturu starp jūsu mobilo ierīci un TV.

Vispirms iepazīstiet bezvada USB sērgspraudni, ja TV nav iekšēja Wi-Fi funkcija.

Pēc tam nospietiet **Source** pogu uz tālvadības pults un pārslēdzieties uz **Bezvada atēšošanas** avotu. Parādās ekrāns, norādot, ka TV ir gatavs saņemšanai.

Atveriet koplietošanas aplikāciju savā moblajā ierīcē. Šīs aplikācijas ir nodēvētas atšķirīgi karam izstrādātājiem, lūdz, skatiet savas moblās ierīces ielidošanas pamācību šīdai informācijai.

Meklējiet ierīces. Pēc TV izvēlnes pievienošanas jūsu ierīces ekrāns parādīsies TV ekrānā.

Piezīme: Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja moblā ierīce atbalsta šo funkciju. Meklēšanas moblā pievienošanas process atšķiras atkarībā no izmantotās programmas. Android ierīces jābūt programmatūrai V4.2 vai jaunāka.

Citu bezvadu ierīču pievienošana (atkarībā no modeļa)

Jūsu TV atbalsta arī citu tuvu diapazona bezvadu saņemšanu tehnoloģiju pievienošanu. Pirms šādu bezvadu ierīču izmantošanas kopā ar TV ir jāveic pievienošana pāri. Jums jāveic šādas darbības, lai sapārotu savu ierīci ar TV:

- iestatīt ierīci saprošanas režīmā
- sādot ierīces meklēšanu televīzora

Piezīme: Skatiet **Bezvada ierīces /Iebosānas instrukciju**, lai uzzinātu, kā iestatīt ierīci režīmā saņemšanai pāri.

Jūs varat pievienot audio ierīces vai tālvadības kontrollerus savam TV, izmantojot bezvadu saņemšanu. Avienojiet vai izslēdziet visas pievienotās audio ierīces, lai bezvadu saņemšanu funkcijā darbotos pareizi. Skaņas ierīcēm jums jāizmanto skaņas saties opcija Sistēmas-Skaņas izvēlnē, tālvadības kontrolleriem – viedās tālvadības opcija Sistēmas-Opcijas-Vairāk izvēlnē. Izvēlieties atbilstošu opciju un nospietiet **OK** pogu, lai atvērtu atbilstošu izvēlni, izmantojot šo izvēlni, varat atstāt un pievienot ierīces, kas izmanto pašu bezvadu tehnoloģiju, un sāktās lietot. Sekojiet norādījumiem ekrānā. Sādot ierīces meklēšanu, Parādīsies pieņemto bezvadu ierīču saraksts. Izvēlieties no saraksta ierīci, ko vēlaties pievienot, un nospietiet pogu **OK**. **Device connected**; saņemšana ir ziņojums, kas norāda, ka ierīce ir pievienota, un saņemšana ir mēģināt vēlēties.

Atēlu pārsūtīšana un audio straušsāna

Varat izmantot šo saņemšanu veidu arī atēlu pārsūtīšanai vai audio straušsānai no savas moblās ierīces uz TV.

Saņemotiet pāri mobilo ierīci un TV, kā aprakstīts iepriekš. Starptēji ierīces meklēšanas funkciju savā moblajā ierīcē. Izvēlieties savu TV ierīci sarakstā. Atspīniet saņemšanu izvēlnes pieprasījumu savā TV ekrānā un atkārtotiet šo darbību savas rokas ierīces ekrānā. Ja saņemotiet pāri nav izvēlēts, atēlu pārsūtīšana un audio straušsāna uz TV nav iespējama.

Ar mobilo ierīci nosūtītie atēli tiks rādīti televīzora bez apstiprinājuma pieprasījumi, ja atēli failis būs atbilstošs. Varat arī saglabāt atēlu failu pievienotā USB atmiņas diskciņā vai iestatīt kā sakrēšanas logotipu, ja šī funkcija tiek atbalstīta un fails ir atbilstošs. Nospietiet pogu **Iziet**, lai beigtu rādīt atēlu.

Audio tiks straušsāns caur TV skaļruniem pēc apstiprinājuma saņemšanas. Lai sāktu audio straušsānu, pārtrauciet saņemšanu pāri starp ierīci un TV, ja iepriekš ir izvēlēts šāds saņemotiet pāri. Kad saņemotiet pāri ir izvēlēts, tiks rādīts

apstiprinājuma ziņojums, kļūstot, vai izvēlieties **Sākt** audio straušsānu no moblās ierīces. Izvēlieties **Ja** un nospietiet pogu **OK** uz tālvadības pults. Ja saņemotiet pāri ir veiksmīgi izveidots, viss audio saturs tiks straušsāts, izmantojot TV skaļrunus. TV ekrānā augšpusē būs redzams simbols, kamēr būs aktīva audio straušsāna saņemotiet pāri. Lai pārtrauktu audio straušsānu, atslēdziet moblās ierīces bezvadu saņemšanu.

Avienoties visas aktīvās programmas un visas TV izvēlnes, lai dātu pārsūtīšana notīrētu bez saņemotiet pāri. Piemēroti ir tikai atēli faili, kuru izmērs ir mazāks par 5 MB un kuru formāts atbilst tālāk norādītajiem: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ja moblās ierīces nosūtītais atēlis neatbilst šīm prasībām, tas netiks rādīts televīzora.

Piezīme: Bezvadu ierīces var darboties tālā pašā radiofrekvences diapazonā un var radīt traucējumus viena citai. Lai uzlabotu bezvadu ierīces veikspēju, novietojiet to vismaz viena metra attālumā no citām bezvadu ierīcēm.

Interna pārlūk

Pārlūk funkcija nodrošina jūsu TV funkciju, kas ļauj jums pievienot serveri internetā un apskatīt saturu, ko nodrošina serveris caur interneta saņemotiet pāri. Pārlūk funkcijā ļauj jums apskatīt muzikas, video failus, klipus vai tīmekļa saturu ar noteiktiem ierīcēm. Tas, vai varēsiet skatīt šo saturu bez pārtraumiem, ir atkarīgs no jūsu interneta pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā saņemotiet pāri.

Nospietiet **Internet** pogu uz tālvadības pults, lai atvērtu interneta pārlūkalapu. Jūs redzēsiet pieņemto lietototiet pāri un pakalpojumu ikonas pārlūk ekrānā. Izmantojiet navigācijas pogas uz tālvadības

pults, lai izvēlētos vēlamo. Jūs varat apskatīt vēlamā saturu, nospietot **OK** pogu pēc atēss. Nospietiet **BACK/RETURN** pogu, lai atgrieztos atpakaļ iepriekšējā ekrānā, vai **EXIT**, lai izietu no pārlūk režīmā.

Piezīme: Iespējamas lietototiet pāri programmas problēmas var rasties satūru nodrošinātāja dēļ.

Pārlūk pakalpojumu saturs un interfeiss var mainīties iebūvēt laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārūka atēšošana (atkarībā no modeļa)

Pārūka atēšošana funkcija ir viena no lietototiet pāri, kas nodrošina piekļu interneta. Izvēlieties interneta pārūka logotipu pārlūk ekrānā, lai pārūka pārūka. Dāzu noteiktu tīmekļa veidu logotipi tiks atēti. Jūs varat izvēlēties vienu no tiem atēli piekļu vai ievadīt tīmekļa vietnes URL-adresi adreses joslā ekrānā augšpusē. Lai meklētu interneta, ievadiet atēssānu vārdu adreses dialoglodziņā un novietojiet kursoru uz meklēšanas ikonas. Izmantojiet navigācijas pogas uz tālvadības pults, un nospietiet **OK**.

Smart Center (atkarībā no modeļa)

Smart Center ir moblā lietototiet pāri, kas darbojas iOS un Android platformās. Ar savu plānšetatoru vai tālruni Jūs varat viegli straušsānu savus iecienītākos tīmekļa šosus un radijus no sava televīzora, izmantojot tā **Follow** TV tehnoloģiju. Kā arī Jūs varat palaiet savas pārlūk lietototiet pāri, izmantojot savu plānšetatoru kā TV tālvadības pultu un koplietot multivides failus.

Lai izmantotu Smart Center funkcijas, saņemotiet jāveic pārlūk. Parīces ierīces, kas Jūs TV un moblā ierīcē ir pieslēgtas vienam un tam pašam tīklam.

Opcijas **Audio video koplietošana** mediju sistēmas funkcijā jābūt iespējama jūsu TV izvēlnē **Sistēma > Opcijas > Pārlūk**.

Lejupielādējiet atbilstošo Smart Center aplikāciju savā moblajā ierīcē no lietototiet pāri veikala tīmekli un palaidiet to, lai sāktu izmantot.

Piezīme: Visu šīs aplikācijas funkciju izmantošanas iespēja ir atkarīga no jūsu TV funkcijām.

AV un HDMI Signālu Saderība		
Avots	Atbalstītie Signāli	Pieļaujams
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
Sānu AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i, 480p	60Hz
YPbPr	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
HDMI	720p	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	O
	1080p	50Hz,
		60Hz

(X: Nav Pieļaujams, O: Pieļaujams)

Dzīvē LCD TV signāls var likt atbilst nepareizi. Problēma var būt nestabilitāte avota aprīkojuma standarta (D-VID, kompozīcijas avst, utt.). Ja jūs saņemat šādu problēmu, lodzinātājiem ar šādu līdzekļiem pārslāin un atbilde avota ierīces ražotājam.

Datora Iekārtas Atbilstošas Tipiskie Režīmi

Zemāk atrodama tabula demonstrē dažus tipiskus video atbilstošas režīmus. Jūsu televizors var neatbalstīt dažādās izšķirtspējās.

Indekss	Izšķirtspēja	Frekvence
1	640x350	59Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	59Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x768	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x860	60Hz
31	1280x860	75Hz
32	1280x960	59Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Atbalstītie Video Failu Formāti USB Režīmā

Papildinājums	Video Kodēkss	SPEC (izšķirtspēja un bitu Pārraides Ātrums
dati, vob	MPEG1/2	1080P pie 30 fps — 40 Mbps
mpeg, mpeg	MPEG4	
ts, trp, tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080P/2 pie 30 fps — 62.5 Mbps, 1080P pie 60 fps — 62.5 Mbps MVC: 1080P pie 30fps — 62.5 Mbps Cifs: 1080P pie 30 fps — 40 Mbps
mp4, mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, MJPEG	
avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, MJPEG	
rmvb	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, MJPEG	H.264: 1080P/2 pie 30 fps — 62.5 Mbps, 1080P pie 60 fps — 62.5 Mbps MJPEG: 640x480 pie 30 fps — 10 Mbps Cifs: 1080P pie 30 fps — 40 Mbps
asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, MJPEG	
flv	WMV3	1080P pie 30 fps — 40 Mbps
wmv	RV30/RV40	1080P pie 30 fps — 40 Mbps

Atbalstītie Attēlu Failu Formāti USB Režīmā

Attēls	Foto	Izšķirtspēja (Platums X Augstums)	Piezīme
JPEG	Bāziniņa	15360x8640	
	Progresīvais	1024x768	Maks. izšķirtspējas ierobežojums ir atkarīgs no DRAVI ielūma
PNG	nav ierīdītais	9600x6400	
	ierīdītais	1200x800	
BMP		9600x6400	

Atbalstītie Audio Failu Formāti USB Režīmā

Paplašinājums	Audio Kods	Bitu Pārmaiņas Ātrums	Pārbaude Ātrums
.mp3	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
.avi	MPEG1/2 Layer1	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz
	AAC HEAAC	8 Kbps ~ 48 KHz	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M1	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 384 kbps	48KHz
.asf	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
.mkv, .mka	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
.mkv, .mka	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	
	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps	32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz
	AAC HEAAC	8 Kbps ~ 48 KHz	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz

Atbalstītie Audio Failu Formāti USB Režīmā

Paplašinājums	Audio Kods	Bitu Pārmaiņas Ātrums	Pārbaude Ātrums
.wav	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
.3gp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA-ADPCM	384 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
.flv	MPEG1/2 Layer1	32 Kbps ~ 448 Kbps	
	MPEG1/2 Layer2	8 Kbps ~ 320 Kbps	16 KHz ~ 48 KHz
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 320 Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8 Kbps ~ 448 Kbps	
	WMA	128 bps ~ 320 Kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384 kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	96KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768 kbps	8 KHz ~ 48 KHz

Atbalstītie Subtitru Failu Formāti USB Režīmā

Paplašinājums	Subtitru Kods	Subtitru Kods	Subtitru Kods
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVB subitri	DVB subitri
ts, trp, tp	TS	DVB subitri	DVB subitri
mp4	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri
mkv	MP4	DVB subitri	DVB subitri

Atbalstītās DVI Rezolūcijas

Pievienojot ierīces sava TV savienotājiem, izmantojot DVI HDMI kabelus (DVI-HDMI kabelis nav iekļauts komplektācijā), jūs varat skatīt sekojošo rezolūcijas informāciju.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	75Hz	76Hz
640x480				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
832x624						
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒		☒		☒
1152x870						☒
1280x768		☒				☒
1360x768		☒				
1280x860		☒				☒
1280x1024		☒		☒	☒	☒
1400x1050		☒				☒
1440x960		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050						
1920x1080		☒				

Informācija par interneta portāla funkcionalitāti

Saturu un pakalpojumus, kas pieejami SmartVue portālā, nodrošina trešās puses, un tie var tikt mainīti, apturēti vai pārtraukti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Hlachi nav atbildīgs par nekādu saturu vai pakalpojumiem un negarantē pieejamību vai piekļuvi šādam saturam vai pakalpojumiem.

Lai uzzinātu sīkaku informāciju par kādu konkrētu pakalpojumu vai jebkādu saturu, lūdzu, apmeklējiet pakalpojuma/satura nodrošinātāja tīmekļa vietni. Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas jebkāda satura vai pakalpojuma sakarā, tad, lūdzu, sazinieties pa tiešo ar attiecīgo pakalpojuma/satura nodrošinātāju. Hlachi nav atbildīgs par klientu atbalpošanu satura vai pakalpojumu sakarā un neuzņemas nekādu atbildību šajā sakarā.

DVB funkcionalitātes informācija

Šis DVB uztvērējs ir piemērots izmantošanai tikai tajā valstī, kural tas tika plānots.

Kaut arī šis DVB uztvērējs atbilst jaunākajām DVB specifikācijām ražošanas brīdī, mēs nevaram garantēt saderību ar turpmākām DVB pārraidēm pārraides signālu un tehnoloģiju izmaiņu dēļ.

Datas ogļatālas televīzijas funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs.

Mēs ar vien cenšamies uzlabot savus izstrādājumus, tādēļ to specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai noskaidrotu, kur iegādāties aksesuārus, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties konkrēto aprīkojumu.


1 Patareide kaugjuhtimispulpi sisestamine

Sisestage kaks AAA/R3 või samaast tüüpi patareid. Sisestamisel kontrollige patareide polarisust (+/-) ja asetage patareid kate lagasi.




2 Antenni/kaabli teleriga ühendamine

* Tagaküljel asuvad ühendused valikutud võivad sõltuvalt mudelist erineda.



3 Ühendage TV vooluvõrku



4 Teleri sisselülitamine (sõltuvalt mudelist)

Pärast toitejuhtme ühendamist senakontakti, süttib ooterežiimi LED.


Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist, kas:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi **Ooterežiimi** nuppu, **Programm+/-** või rumbinuppe.
2. Vajutage teleri **Ooterežiimi** nuppu või **Programm +/-** nuppu.

***** või *****

2. Vajutage funktsiooni nuppu seni, kuni teler ooterežiimist käivitub.

* Kaugjuhtimispuldi nuppude välismus ja teleri kontrollnuppude positsioon võivad erineda (sõltuvalt mudelist)



5 HDMI-sisend

VEENDUGE, ET MÕLEMAD SEADMED OLEKS ENNE ÜHENDAMIST VALJAJA LÜLITATUD. Kahe seadme ühendamiseks, kasutage kaablit HDMI – HDMI-ks. HDMI sisendi valimiseks, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **Alilikas**. Seda nuppu vajutades, ilmub teie valiku kinnitamiseks alatekraanimenüü.

* Kaugjuhtimispuldi **asuva nupu Alilikas** välismus võib erineda (sõltuvalt mudelist)



6 Automaatne seadistamine (sõltuvalt mudelist)

TV esmakordsel kasutamisel, juhatab teid läbi kogu protsessi installieerimise abiaken. Esialt ilmub keele valiku aken. Valige soovitud keel ja vajutage **OK**. Järgmistel ekraniel seadistage suunanuppude abil oma eelistused.

Ülekandetüübi valimine

Digitaalne antenn: Kui see ülekandetüüp on sisse lülitatud, siis otsib TV digitaalseid maapealseid ülekandeid, kui muud lähteseaded on lopetatud.

Digitaalne kaabel: Kui see ülekandetüüp on sisse lülitatud, vastavalt teie muudele eelistustele, võidakse enne otsingu alustamist kuvada kinnitussõnum. Valige järgi jätkamiseks vajutage **OK**. Käskluse tühistamiseks, valige **Ei** ja vajutage **OK**. Saate valida **Võrk** või seadistada muud vahendused nagu raadiotelevisiooni kanalid.

Markus: Otsingu kestus sõltub kanalite arvust ja kanalite vahetamisest.

Satelliit: Kui sisse on lülitatud Satelliit ülekandetüüp, siis otsib TV digitaalseid satelliitülekandeid, kui muud lähteseaded on lopetatud.

Enne satelliitotsingu teostamist, tuleb teha mõned täiendavad seadistused. Antenn on juba eelinstallitud.

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

Ülekandetüübi valimine

7 Teleri ühendamine Internetiga

Ühendamise funktsioon võimaldab teil ühendada TV koduvõrguga nii juhtmetega kui ka juhtmetevaba. Saate seda võrguühenduse süsteemi kasutada internetiportaali ühenduse loomiseks või juurdepääsuks pildivideo-, video- ja audiol failidele, mis talitatakse ühendatud võrgu Meedia serveris, ning neid teleris esitadakuva.

Kui teie teleril ei ole juhtmetevaba USB Wi-Fi donglit või see ei toeta sisemist Wi-Fi funktsiooni, peate kasutama juhtmetega ühendustüüpi. Lasege oma teler koduvõrku, ühendades selle LAN-kaabli (ei kuulu komplekti) kasutades modemi/ga (nauteriga, nagu on näidatud).

Teleri juhtmetevaba võrguga kasutamiseks, võlge vajada juhtmetevaba USB donglit. Peaksite selle ühendama ühele USB sisendiga. Kui teie teler toetab sisemist Wi-Fi funktsiooni, siis te ei vaja täiendavat juhtmetevaba võrgukaarti.

TV peamenüüsse siseneamiseks, vajutage nuppu **Menu**. Valige suunanuppe kasutades Süsteem > **Seadistused** ja vajutage sisestamiseks nuppu **OK**. Helendage **Võrgustik / Interneti** seadid ja vajutage **OK**. Ühenduse tüübi valimiseks, vajutage helendatud Võrgustiku tüübi ajal nuppe Vasakule või Paremale. Juhtmetega ühendus luuakse automaatselt. Kui on valitud juhtmetevaba ühendus, siis otsib TV saadealvid traadita võrke ja esitab loeteldes nende nimekirja. Valige neist üks ja vajutage ühendamiseks nuppu **OK**. Kui juhtmetevaba võrk on parooliga kaitstud, siis tuleb võrku pääsemiseks sisestada õige kood. Kui olete loonud juhtmetega ühenduse, siis see salvestatakse ja teil ei tule samas traadita võrgu ühenduse loomiseks enam parooli sisestada. Salvestatud Wi-Fi profiili võlge kasutada igal ajal. Kui paigaldamine toimub esimest korda, siis see profiili kustutatakse samuti.


Internetiportaali juurdepääsuks, vajutage kaugjuhtimispuldil, kuitsee teler on ühendatud, nuppu Internet. Oma TV-i Internetiportaali funktsiooni kasutades, pääsete ligi erinevatele rakendustele ja teenustele.

Märkus: Portaali tehe sisu võib muutuda igal ajal ilma eelneva etteatamiseta.


Nero MediaHome tarkvara alla laadimise link: <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendist.

Juhtmetevaba ühendus



Juhtmetega ühendus



Sisukord

Ohutusleht	2
Märksused toote	2
Funktsioonid	3
Spetsifikatsioonid	5
Teave (sõltub mudelist)	5
Kaugjuhtimispult RC A3_49741 (sõltub mudelist)	6
Ühendused	7
TV ja juhtimised (sõltub mudelist)	9
Toiteühendus	9
Antennijuhendused (sõltub mudelist)	9
Keskonnalaone informatsioon	10
Ooderežiimi hoiatus	10
Esmakordne paigaldamine (sõltub mudelist)	11
Meedia taasesitamine läbi USB-sisendi	12
Salvestamine ajalise nihkega (sõltub mudelist)	12
Kirjalvestamine (sõltub mudelist)	12
Meedia veebilehtesaja menüü	12
Programmi salvestamine (sõltub mudelist)	12
Salvestatud programme vaatamine (sõltub mudelist)	13
Salvestusseaded (sõltub mudelist)	13
CEC ja CEC RC läbipaas (olenub mudelist)	13
E-kaasiraamat (sõltub mudelist)	13
TV ääri kasutamine	14
Kanalite Nihetkiri kasutamine	14
Värvimoonitri seadete seadistamine	14
Elektroniline programmeerimine (EPG)	14
Tarkvara uuendused	15
Vead & Vihjed	15
Ühenduvise funktsioonid (sõltub mudelist)	16
Audio Video Jagamise Võrguteenuse Kasutamine	17
JUHTMETEVABA EKRAAN (sõltub mudelist)	18
AV ja HDMI signaalide kokkuvõtt	19
Andisendil tüüpilised displeerizimid	20
USB-Režiimi Jaoks Toetatud Videofaili Formaadid	21
USB-Režiimi Jaoks Toetatud Pildifaili Formaadid	21
USB-Režiimi Jaoks toetatud Audifaili Formaadid	22
USB-Režiimi Jaoks Toetatud Subtiitrid	23
Formaadid	23
Toetatud DVI resolutsioonid	24
Interneti portaali funktsionaalsus info	25
DVB funktsionaalsuse informatsioon	25

- Signaali puudumisel automaatne helivõlgistus
- NTSC-taastus
- AVL (Automaatne Heltugevuse Pihramine)
- PVL (Sagedusle otsing)
- Avulsiisend
- Märgurežiim (vaikluline).
- Pilt väljas funktsioon
- Programmi salvestus
- Programmi ajaline tihed
- Pixelence
- Ethernet (LAN) Interneti-tihenduseks ja -teenusteks
- 802.11n WiFi toetus läbi USB dongle
- Audio Video jagamine

Funktsioonid ja omadused võivad erineda vastavalt mudelitele.

Spetsifikatsioonid	
TV teletähtkandega	PAL BG/IDK/I SECAM BG/DK
Kanalite vastuvõtmine	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Eiiseadistatud kanalite arv	1002 (lms satelliitide) 1000 (satelliitidega)
Kanalindikaator	Ekraanimerkid
RF-antenni sisend	75 ohm (tsaakaalustamata)
Tööpinge	220-240V AC, 50 Hz
Audio	Saksa Nisam SR3 TruSurround (sõltub mudelist)
	DTS TruSurround (sõltub mudelist)
Tarbiavastandus (W)	Juhendage tagakastet olevast sildist
Töötemperatuur ja niiskuses	0°C kuni 40°C; niiskustun niiskuses 95%

Juhimevaba LAN vastuvõja

Spetsifikatsioonid võivad erineda vastavalt mudelitele

Sisendvõtmine	Heli välundvõimsus
2400 - 2463,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW

Riikidesisesed piirangud

See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja töökohas kõikides EL riikides (ja muudes riikides, mis jagavad vastavat EL direktiivi) ilma ühegi erandita, välja arvatud alloeldud riigid.

Riik (Country)	Piirang
Belgiaaria	Väljast on üldine luba kasutamiseks välitingimustes ja avalikus kasutamises
Prantsusmaa	Kasutamiseks vaid sisetingimustes 2474-2483,5 MHz
Itaalia	Isiklikest hoonetest väljaspool kasutamiseks on vajalik diktine luba
Kreeka	Kasutamiseks vaid sisetingimustes asjaolu suul 5470 MHz kuni 5725 MHz
Luksemburg	Võrgu ja teenuse pakumiseks on vajalik üldine luba
Norra	Raadiotelevisiooni tegevuseks kehtestatud 20 km kaugusel Ny-Ålesundist kehtine geograafiline piirang
Yenne Federatsiooni	Kasutamiseks vaid sisetingimustes

Nõudmised riikidele võivad igal ajal muududa. Kasutajal on soovilav kohalike võimude kaudu 2,4 GHz ja 5 GHz juhtimisevaba LAN-i kohta kehtivad riiklikud regulatsioonid te kontrollida.

Jäätmete kõrvaldamine:

Pakend ja pakimise avihendid on taaskäideldavad ja tuleks enamajoli ümber töödelda. Pakkimismaterjalid, nagu näiteks puitloomkott, tuleb lastest eemal hoida. Patareisid, kaasa arvatud raskemetele mittesalvaid, ei tohiks ära visata koos majapidamisjätetega. Palun kõrvaldage kasutatud patareisid keskkonnasõbralikul moel. Ülejäänud jääb pirkonnas kehtivad määrused.

- Ärge pildake patareisid laadida. Pihvatussoht Aetapade patareisid ainult sama või samasti tüüpi patareisega
- Käesolev mudel on kooskõlas Elektri- ja elektronikaajatehete jätetite direktiiviga 2012/19/EC (WEEE). Selle sümbooliga toodetud ning kasutatud patareisid ei tohi mingilgi liigil kasutada ometajamatega ning need tuleb viivitamata viia spetsiaalselt müügi tohtlale (ja) jäätumekli. Kui seadmega kaasas olevatel patareidel või akudel on keemiline sümbool Hg, Cd või Pb, tähendab see, et patareisid salvestavad raskemetalle suuremas koguses kui 0,0005% elavhõbedat, või enam kui 0,002% kaadmiumi või enam kui 0,004% pliid.



Teevse (sõltub mudelist)

KAUBAMÄRKI KINNITUS

Väljastatud Dolby Laboratories'i litsentsiga "Dolby" ja teipit-D sümbool on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.



HDMI - High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud totemärgid USA-s ja teistes riikides.



YouTube ja YouTube logo Google Inc. kaubamärgid. DTS patentiid vaatamiseks, külastage http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsil alusel. DTS, Sümbool ja DTS koos Sümbooliga on registreeritud kaubamärgid. DTS TruSurround on DTS Inc. kaubamärk. © DTS Inc. Kõik õigused reserveeritud.



DTS patentiid vaatamiseks, külastage http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsil alusel. DTS, DTS-HD, selle sümbool, & DTS või DTS-HD ja need sümboolid koos on DTS, Inc. © DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused reserveeritud.



DTS patentiid vaatamiseks, külastage http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsil alusel. DTS, Sümbool ja DTS koos Sümbooliga on registreeritud kaubamärgid. DTS 2.0 Digital on DTS Inc. kaubamärk. © DTS Inc. Kõik õigused reserveeritud.



See toode sisaldab tehnoloogiat, millele kehtivad eelnevalt Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma eelnevalt Microsofti vastavale litsentsi(de) ja keelatud.

Sisumankud kasutavad Microsofti PlayReady™-i sisu juurdepääsu tehnoloogiat intellektuaalomandi, sh autoriõigustega kalistud sisu kaitsemiseks. See seade kasutab tehnoloogiat PlayReady, et juurde



☎ Ooterežim/Sisse

TV/AV

-P/CH+ Programm +/-

	Helitrugevus +/-
-	▲

Märkus: Põhimenüü nägemiseks, vajutage korraga


-včj-

1. Üies
2. Alla
3. Programmi / Heli / AV / Ooterežiim –
Sees valiku nuud



Märkus: Helitaseme muutmiseks, liigutage nuppu üles ja alla. Kanalite vahetamiseks, vajutage korra nupu üles ja alla. Vajutades veel korra nupu üles, saate kanalid seadistada. Vajutades nupu keskele, ilmub alla ekraanimerk. Vajutades nupu keskele ja hoides seda mõne sekundi, lülitub TV võrgeliinile. Peamärkide lülitamiseks, vajutage kanalit üles ja alla.

-võĩ-



1. Ooterežim/Sees/Väljas nupud
2. Teleri /Audio-Video nupp
3. Nupud programmi üles/alla liikumiseks
4. Nupud heli valjemaks/valiksemaks muutmiseks

Joystick abil saate reguleerida teleri HeliTaset/ Prog-
ramme/ Allikat ja Ooterežiimi funktsiooni.

Märkus: Joysticki asukoht võin sõltuvalt mudelist olla erinev.

Kanalite muutmiseks: Kerge läbi salvestatud kanalite vajutades jostvicki üles või alla.

Allika muutmiseks: Vajutage teleri joysticki keskosa sisse, ekraanile ilmub allikate nimekiri. Kerige labi saad olevate allikate vajutades joysticki üles või alla.

osa sisse alla ja hoidke paar sekundit all, teler lülitub
ooterežiimile.

Teleri sisse lülitamiseks: Vajutage teleri joysticki keskosa sisse, teler lülitub sisse.

Märkus: Põhimenüü OSD ekraani ei saa kuvada kontrollnuppude abil.

sn

Peale lahtipakkimist, laske teleril, enne selle vooluvõrku ühendamist, toatemperatuuriga ühtlustuda.

Toitekaabli ühendus:

TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga 220-240V AC, 50 Hz pistikus.

Ühendage toitekaabel seinakontakti. Jätke teleri ümber vähemalt 10mm ruumi.

Antennühendused (sõltub mudelist)

Ühendage antenn või kaabel teleri pistikusse
ANTENNI SISEND (ANT) või satelliidi pistikusse
SATELLIIDI SISEND (LNB), mis asuvad teleri
tagaküljel.

Satelliidi ja kaabli-ühendused sõltuvad mudelist.

USB-Ühendused

Saate USB-seadmed oma teleriga ühendada, kasutades teleril USB-sisendit. See lasab kuvada/mängida JPEG, MP3 ja video-faile, mis on salvestatud USB-mälupigale. Võib juhtuda, et teatud tüüpi USB-seadmed (MP3-mängijad) selle teleriga ei sobi. Enne teleriga ühendamist, soovitate teha oma failidest varukoopia, et vältida andmete kaotust. Märkus: Tootja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb USB-seadme kasutamisest.

Interneti lükk: Kui seile seade oleks on valitud VÄLJAS leheküljel, portalis bränneri rakenduse avarine. Rakenduse lubamiseks seadke olekus seis SEES. Lapselükk: Lapselükk seadistamisel, saab teletit juttida ainult kaugjuhtimispildil. Sel juhul juhtpaneel nupud ei tööta. VIN koodi seadistamine: Seadistab uue PIN koodi. Valkimis! CICAM PIN: See valik lülitab hallina, kui CI moodul on sissealustatud PIN CI pesa. Seade muuta valkmisi CI CAM PIN koodi kasutades seade valikut. Ette: Valkimise PIN koodiks ei ole 0000 või 1234. Kui olete PIN koodi määranud (nt kättesaamatu teie riigi valikut), siis Esimeseksse praegumiseks käigus kasutage oma praegust PIN koodi. Mõned valikud ei pruugi sõltuvasti režiimi saadaval olla. Electrooniline programmeerimine (EP) Mõned kanalid edastavad informatsiooni oma ülekannete ajakava kohta. Valige nuppu EP, et näha Programmeeri juhi menüüd. Valida on 3 erineva ajakava kujundustüübi vahel Alaaloone ajakava, Nimekirja ajakava ja Nüüd/ Järgmine ajakava. Nende vahel lülitamiseks järgige ekraani allosas olevaid juhiseid. Alaaloone ajakava Suum (kolane nupp): Valige Kollast nuppu, et näha sündmusi ja laenu ajalperioodi. Fall (Sinine nupp): Kuvab filtreeringu valikut. Välj Zarr (Subtitrite nupp): Kuvab menüü Välj Zarr. Selle seadistab alati saate edastamisest otsida otsustakse programmeerimise saadavat informatsiooni ja seaditakse otsustades eelle tulemused, mis vastavad teie kriitilisele. Välj (Kollane nupp): Kuvab sündmuse valikut. Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud sündmuse kohta deatle info. Järgmine/Eelmine päev (Programmi 4+ nupud): Kuvab järgmise või eelmise päeva sündmused. Otsing (Tükk nupp): Kuvab Otsinguliste menüü. Nüüd (Vaheta nupp): Kuvab esiletoetud kanalil praegused sündmused. Rec/Stop (Salvestamise nupp): TV austab valitud programmi salvestamist. Salvestamise peatamiseks, valige uuesti. TÄHTSUS: Ühendage USB-letas teleriga, kui teler on valitud lülitada. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tuleb teler sisse lülitada. Märkus: Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele olekule või alla. Ajakava nimekirja (*) (*) Seile kujundusvalikuga kuvatakse ainult sündmused helendatud kanalite kohta.	Eelm. Alalaad (Punane nupp): Kuvab eelmise ajaloogu sündmused. Järgmine/Eelmine päev (Programmi 4+ nupud): Kuvab järgmise või eelmise päeva sündmused. Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud sündmuse kohta deatle info. Fall (Sinine nupp): Kuvab filtreeringu valikut. Välj Zarr (Subtitrite nupp): Kuvab menüü Välj Zarr. Selle seadistab alati saate edastamisest otsida otsustatakse programmeerimise saadavat informatsiooni ja seaditakse otsustades eelle tulemused, mis vastavad teie kriitilisele. Välj (Kollane nupp): Kuvab sündmuse valikut. Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud sündmuse kohta deatle info. Järgmine/Eelmine päev (Programmi 4+ nupud): Kuvab järgmise või eelmise päeva sündmused. Otsing (Tükk nupp): Kuvab Otsinguliste menüü. Nüüd (Vaheta nupp): Kuvab esiletoetud kanalil praegused sündmused. Rec/Stop (Salvestamise nupp): TV austab valitud programmi salvestamist. Salvestamise peatamiseks, valige uuesti. TÄHTSUS: Ühendage USB-letas teleriga, kui teler on valitud lülitada. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tuleb teler sisse lülitada. Märkus: Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele olekule või alla. Ajakava nimekirja (*) (*) Seile kujundusvalikuga kuvatakse ainult sündmused helendatud kanalite kohta.
---	---

[illegible]

Heli puudub

- Kontrollige, et teler ei oleks vaigistatud (helitu).
- Vajutage nuppu **Helitu** või teistele kontrollimisvõimalustele.
- Heli on kuuldav kuuldavalt ühest küljest. Kontrollige helimenüüst tasakaalu-seadeid.

Kaughitmispuutik ei tööta

- Patariidid võivad olla vanad. Vahetage paremaid.

Sisendialikad ei saa valida

- Kui te ei saa sisendilist valida, siis võib seade olla korralikult ühendatud. Kui see ikka ei õnnestu:
- Peale seadme ühendamise olemise kontrollimist, vaadake ka AV-kaardid ja ühendust.

Salvestamine ei ole võimalik

- Programmi salvestamiseks, peate esmalt, enne teleri sisselülitamist, USB-seadme teleriga ühendama.
- Salvestusrezüüm aktiveerimiseks, tuleb teler sisse lülitada. Kui te ei saa salvestada, lülitage TV uuesti välja ja taasühendage USB-seadmega.

USB on liiga aeglane

- Kui salvestamise ajaks kuvatakse ekraanile teade "USB ketta kriptimiskirus on salvestamiseks liiga aeglane", pidevalt salvestamine ei õnnestunud. Kui te ei saa salvestada, lülitage teler uuesti välja, et teie USB-seade ei viirata nõutud kiiruse nõuetele. Proovige ühendada teine USB-seade.

Ühendatus funktsioonid (elutab mudelit)


- Hääldestamiseks juhtimise/juhtimise seadistusi, vaadake Süsteem>Seadme menüü all osa Võrgustik / Internet Seadeid.**

TV ühendamine koduvõrgu

- Ühendamise funktsioon võimaldab TV ühendamise koduvõrgu ja juhtimise kaudu juhtimise abil.
- Saate seade võrguühenduse süsteemi kasutada interneti-portaalide ühenduse loomiseks või juurdepääsuks pilvileide, video ja audio failidele, mis on salvestatud ühendatud võrgu meediaserveris, ning neid teleri esitlusest kuvada.

Juhtimise ühendus

- Ühendage TV modernitruutiga LAN-juhtimise abil (ei ole kassas). Vajaga võrgu tühjaks **Juhtimise seade** asukohtas **Võrguühendamine** sättes.



LAN sisend TV tagumisel küljel

TÄRGI: Kui teie teleri pole sisseehitatud Wi-Fi funktsiooni, siis peavad "Wearz 200" USB-tongil olema traadita võrgu omadused.

Selleks, et ühendada TV koduvõrgu juhtimise abil, vajate võrgu tüüpist seade **Võrguühendamine** Salvestus menüüs. Tühjakeb osima seade **Salvestus** OK. Kui teleri on sisseehitatud WLAN-süsteem pole juhtimise võrgu ühendamiseks muid lisaseadmeid vaja.


Sisseehitatud WLAN-süsteemiga mudelid:



TV (Sisseehitatud WLAN süsteem)

WLAN-süsteemiga mudelid:

Lairba ISP ühendus



USB sisendil teleri tagumisel vasakul küljel

Ühendamise funktsiooni kasutamine

PC/HDD/Media mängija või igi muu seade, mis ühildub, tuleb kasutada juhtimise ühendussüsteemi, et saavutada parem esitlusvõime.

Paljalgade oma arvutisse Nero Media Home tarkvara (<http://www.nero.com/mediainhome/v/>), et kasutada seade meedia serverina.

Seadja tuleb ühte teleri USB-sisendisse ühendada juhtimise adapter.

Kasutades juhtimise ühendussüsteemi, pidage meelde, et TV ei saa varjatud SSD-iga võrkude ühendust.

Võrgu valkute seadistamine

Teleri võrguühendused sisaldavad nii juhtimise kui juhtimise ühenduse seade. Ühendades TV läbi Ethernet-sisendi, valige võrguühenduse **Juhtimise seade**, valige **Juhtimise seade**, kui soovite TV ühendada võrguühendusega.

Saate valitud OK nuppu, et otsida saadavalolevad võrguühendused ühenduseks. Seadja kuvatakse nimekirja saadavalolevatest võrkudest. Valige nimekirjast oma võrk ja vajutage OK.

Kui valitud võrk on salastatud kaitsel, sisestage virtuaalne käivitusvõti või salasõna.

Oodake, kuni ekraanil näidatakse IP aadressi. See tähendab, et ühendus on nüüd loodud.

Ühenduse võrgust katkestamiseks, valige **Võrguühenduse tüüp**, vajutage nupule Vasakule või Paremale ja seadite **Pole lubatud**.

Ühendamine mobiilseadmega läbi WIFI

Kui teie mobiilseadmel on WIFI funktsioon, saate selle teleriga ühendada ruuteri abil, et tagada juurdepääs oma seadmes asuvatele materjalidele. Selleks peab teie mobiilseadmel olema sobiv jagamise tarkvara. Ühendage oma mobiil ruuteri/modemi ja seadja aktiveerige telefoni jagamistarkvara. Sits valige failid, mida soovite oma teleriga jagada.

Kui ühendus on loodud õigesti, siis saate nüüd mobiilseadmes jagatavatele failidele, läbi teleri **Media** **Lehtsüsteemi** juurdepääsu.

Sisenege **Medialehtsüsteemi** režiimi, menüüsse ja teie kurdades taastusseadme OSD. Vajage oma mobiilseade ja vajutage OK nuppu, et jätkata.

Võimaluse korral, saate serverist alla laadida virtuaalse kaugjuhtimispuldi rakenduse, mida pakub teie mobiiltelefoniteenusepakaja. Rakenduse abil saate juhtida oma teleri juhtimise kaudu.

Selleks võimaldage **Virtuaalne kaugjuhtimispuldi** funktsiooni menüü **Süsteem/Internet**, vajutades nuppu Vasakule või Paremale. Ühendage TV ja mobiilseade samasse võrku ning kaivage rakendus.

Märkus: Mõned seadmed ei pruugi seade funktsiooni toetada.

Audio Video Jagamise Võrguühenduse kasutamine

Audio Video jagamise funktsioon kasutab standardit, mis hõlbustab digitaalset elektroonika vaatamise protsessi ja teeb nende kasutamise mugavamaks koduvõrkudele.

Standard lubab teil vaadata ja esitada fotosid, muusikat ja videoid, mis on salvestatud meedia jagamise serverisse, mis on teie koduvõrgu ühendatud.

1. Nero Media Home Paljalgus

Audio Video Jagamise režiim ei saa kasutada, kui serveri programmi olevalvustesse ühendatud Seadke oma arvutisse Nero Media Home programmi.

2. Ühendamine Juhtimise või Juhtimise Võrguühendusega

Vaata Juhtimise/Juhtimise ühenduse peatükke teema konfiguratsioonimärgistamiseks.

3. Mängi jagatud Faili Läbi Medialehtsüsteemi
Valige Medialehtsüsteemi kasutades suunavalikut peamenüüs ja vajutage OK nuppu. Telle kuvatakse Meedialehtsüsteemi.

Audio Video Jagamine

Audio Video jagamise toetus on saadaval ainult läbi **Medialehtsüsteemi** kasutades. Kuustarežiimi lubamiseks minge **Seadete** Kirjeldage juhtimise peameenüüs ja vajutage OK. **Lehtsüsteemi** Siltija seadke see Kausa vaele, kasutades Vasakut või Paremat nuppu. Valige soovitud meediatüüp ja vajutage OK.

Kui jagamise konfiguratsioon on õige, ilmub peale soovitud meediatüübi valimisel **Saadame Valiku** ekraan. Kui saadavalolevad võrke on leitud, kuvatakse need ekraanile. Valige meediatüübi või võrk, millega te soovite ühenduse luua kasutades Üles või Alla nuppu ja vajutage OK. Kui soovite seadme nimekirja varustada vajutage **Konkreetset** nuppu. Valjumiseks vajutage nuppu **Menüü**.

Kui valite meedia tüüpiks **Video** ja valitse seadme valikute menüüst. Seadja valige jagamiseks ekraanil kaust selles sisalduvate video failidega ja kõigi saadavaloleva video failide nimekirja kuvatakse.

Sellelt ekraanilt teiste meediatüüpide esitamiseks, peate nimekirjas tagasi **Medialehtsüsteemi** seadme valima meediatüüpiks sobiva ja seadja teadmata uuesti võrguvaliku. Taaseeluse kohta lisainformatsiooni vaadake **Medialehtsüsteemi** menüü peatükist.

Subtiitrite failid ei toimi, kui vaadata videot oma võrgus läbi Audio Video Jagamise funktsiooni.

Saate sama võrguga ühendada ainult ühe teleri. Kui võrguga esineb probleem, siis mõeldakse teleri pistikut välja ja pange lagi sisse. Tõikizim ja hupje ei ole lubatud Audio Video Jagamise funktsiooniga.

Märkus: Mõned arvutid ei ole suutlised Audio Video jagamise funktsiooni lõpuni, seda üritavad administraatorid ja tavaliselt seadeleer (naltaks äranarut korral).

Nero tarkvara tuleb paigaldada, et tagada parem koduvargu string.

JUHTMEVABA EKRAAN (sisutuu mudelist)

Juhtmevaba ekraan on standard video- ja helisisu sisustamiseks mõeldud funktsioon, mis võimaldab kasutada juhtmevaba ekraani ka standardsele videole. Kui soovite juhtmevaba ekraani kasutada, peate selle sisse lülitama. Selleks vajutage juhtmevaba ekraani nuppu OK. Kui kuvatakse sõnum "Seade ühendatud", siis oli ühendus edukas. Kui ühendamine ei õnnestunud, kontrollige juhtmevaba ekraani ühendamist seadega, mida soovite ühendada, ja valjult näitavat seadet.

Pildi ülekanne ja audio striimimine

Seda tüüpi ühendust saate kasutada ka pildi ülekandeks ja audio striimimiseks oma mobiilseadmes

Ulemas on erinevaid standardeid.

Siduge oma seade ja telekas nagu eelpool kirjeldatud.

Alustage seadme otsingut oma käiseadmest. Valige nimekirjast olevate seadmete hulka ast oma telet. Kinni-

tage ühenduse loomiseks tellimus oma teleri kraanil

ja tehke sama ka käiseadme ekraanil. Kui sidumist ei tehta ei saa telerisse kanda nulle ja strilimida heli

Kui pildi fail on sobilik, saadetakse pilt mobiilseadmest

telerisse ilma vastavat kinnitust küsimata. Saate salvestatud nildifaili salvestada ühendatud USB mä-

luseadmele või seadistada buutimislogo, kui selline

funktsioon on toetatud ja fail on sobilik. Pildi kuvamise
katkestamiseks vajutatakse nuppu VÄL III

Audio edastatakse läbi teleri kõlarite, kui selleks on

luba antud. Audio strimimise alustamiseks lõpetage

oia seadme sidumine teleriga, kui sidumine on eelnevalt tehtud. Kui sidumine on lõpule viidud, kuva-

takse kinnitussõnum, mis küsib, kas soovite alustada audiotellimistega oma mobiiltelefonil. Valige JAH

ja seejärel vajutage OK nuppu TV kaugjuhtimispuldi.

Kui ühendus õnnestus, suunatakse kogu heli läbi TV

sinna kuni audio strimimise lõpuni. Audio strimimise

peatamiseks, peate lülitama välja oma mobiliseadme

Sulgege kõik töötavad rakendused ja kõik TV ühen-

dused, et ülekanne kulgeks tõrgeteta. Sobilikud on

ainult valksemaad kui 3 MB pidatalla alijargnevates formaatides: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Kui mobiili kaudu

saadetav fail ei vasta nendele nõuetele, siis seda

Märkus: Juhtmevabad seadmed võivad töötada

Samadel raadiosagedustel ja üksteise tööd häirida.

Oma juhtimise seadme sooritus parandamiseks asetage see vähemalt 1 meetri kaugusele teistest

juhtmeta seadmetest.

Internetiportaal

Portaali funktsioon lisab telerile funktsiooni, mis võimaldab ühenduse Interneti serveriga ja vaadata selle serveri sisu läbi tele Interneti-ühenduse. Portaali-funktsioon lubab vaadata muusika, video, klipptide või veebi sisu läbi defineeritud otseteede. See, kas saate

AV ja HDMI signaalide kokusobivus

Aliliias	Toetatud signaalid	Saadaval
EXT (SCART)	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
	NTSC3.58	0
Külgmine AV	RGB 50/60	0
	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
YPbPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	1080p	0

[X: Pole saadaval. O: Saadaval]

Mõnel juhul ei näidata tekit signaali digesti. Probleem võib olla tingitud karkassimäluusest allikasema standardiga (DVD, Set-top box jne). Sellise probleemi tekkimisel, võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

Meedia jagamise funktsioon Audio Video Jagamine
valik **Süsteem>Valikud>Lisa** menüüs peab olema
sisse lülitatud

Laadige oma mobiiliseadmele rakenduste veebipoest alla Smart Center'i rakendus ja käivitage see kasutamiseks.

Märkus: Selle rakenduse kõikide funktsioonide kasutamise võimalus sõltub telerist.

Arvutisenditüüpilised displeinõzimid

Järgnev tabel illustreerib mõningaid tüüpilisi videorezime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone toetada.

Standard	Resolutsioon	Sagedus
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	58Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

USB-Režiimi jaoks Toetatud Videofaili Formaadid

Laadusand	Videokoodik	SPEC (Resolutsioon) & Bitkiirus
.dat, .vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mbps
.mpeg, .mpag	MPEG4	
.ts, .tp, .ip	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080P×2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: 1080P@30fps - 62.5 Mbps Muud: 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, DivX, Xvid, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	H.264: 1080P×2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Motion JPEG: 640x480@30fps - 10 Mbps Muud: 1080P@30fps - 40 Mbps
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.asf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv		

USB-Režiimi jaoks Toetatud Pildifaili Formaadid

Foto	Pilt	Resolutsioon (Laius X Kõrgus)	Vahemik/värv
JPEG	Basistiin	1536x8640	
	Progressiivne	1024x768	
PNG	mille-kihili	9600x6400	Maksmatase resolutsioon kuni 8-tahub D5AM
	kihili	1200x800	aurufarast
BMP		9500x6400	

USB-Redžimi Jaoks toetatud Audiofaili Formaadi

Laiendused	Audio koodek	Bitkiirus	Diskreetimisagedus
.mp3	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
.avi	AC3	320kps – 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kps	96KHz
	LCOM	640kps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz – 48KHz
	GT11 AlmuLaw	640kps – 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
.asf	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	WMA	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kps	96KHz
	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	AC3	320kps – 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
.mka	AAC, HEAAC	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kps	96KHz
	VORBIS	Kuni 48KHz	
	LCOM	640kps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz – 48KHz
	GT11 AlmuLaw	640kps – 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	WMA	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kps	96KHz
	VORBIS	Kuni 48KHz	
	LCOM	640kps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz – 48KHz
	GT11 AlmuLaw	640kps – 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer1	320kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	AC3	320kps – 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	320kps – 640Kbps	8KHz – 48KHz
	AAC, HEAAC	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	LCOM	640kps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz

USB-Redžimi Jaoks toetatud Subtiitrali Formaadi

Laiendused	Audio koodek	Bitkiirus	Diskreetimisagedus
.srt	MPEG1/2 Layer1	32kps – 448Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps – 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	LCOM	64kps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz – 48KHz
.vob	GT11 AlmuLaw	64Kbps – 128Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	
	AC3	32Kbps – 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps – 640Kbps	32KHz – 48KHz
	AAC, HEAAC	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
3gpp, 3gp, mp4, .mov, .m4g	VORBIS	Kuni 48KHz	
	LCOM	64Kbps – 1,5Mbps	8KHz – 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz – 48KHz
	GT11 AlmuLaw	64Kbps – 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps – 320Kbps	16KHz – 48KHz
.flv	AAC, HEAAC	32Kbps – 640Kbps	8KHz – 48KHz
	AC3	32Kbps – 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC	8Kbps – 320Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
	EAC3	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
.asf	AAC, HEAAC	8Kbps – 320Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
	EAC3	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
	AAC, HEAAC	8Kbps – 320Kbps	16KHz – 48KHz
	MPEG1/2 Layer3	32Kbps – 6Mbps	8KHz – 48KHz
.wmv	WMA	128kps – 320Kbps	8KHz – 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kps	96KHz
	VORBIS	Kuni 48KHz	

USB-Redžimi Jaoks toetatud Subtiitrali Formaadi

Laiendused	Kontainer	Subtiitrikoode
.dat, .mpeg, .mpeg, .vob	MPG, MPEG	DVD Subtiitri
ts, .tp, .tp	TS	DVB Subtiitri
mp4	MP4	DVD Subtiitri
		UTF-8 Plain Text
		ASS
		SSA
		UTF-8 Plain Text
		VobSub
		DVD Subtiitri

Laiendused	Subtiitri Parame	Valemitekius
.srt	Subrip	
.ass, .ass	SubStation Alpha	
.smi	SMI	
.sub	SubViewer	
	SubStation	
	DVD Subtiitri ajastamine	
	Subrip (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Anult
.kt	TMPPlayer	

Toetatud DVI resolutsioonid

Kui ühendate seadmed oma teleril pisikulega, kasutades DVI HDMI kabeleid (ei ole komplektis), siis saate lugeda järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
852x480						
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒	☒	☒		☒
1152x970						☒
1280x720		☒				☒
1360x768		☒				
1360x960		☒				☒
1280x1024						☒
1400x1050						☒
1440x960		☒				☒
1600x1200		☒				☒
1680x1050						
1920x1080		☒				

Interneti portaali funktsionaalsus info

Sisu ja teenused mis on kättesaadavad läbi Smart TV portaali, on pakutavad kolmanda osapoole poolt ning seda võib muuta, peatada või lõpetada mistahes ajal ilma ette teatamiseta.

Hitachi ei vastuta sellise sisu ja teenuste eest ning ei garanteeri sellise sisu või teenuste saadavolevust või juurdepääsu nelle.

Konkreetsel teenusel või sisu kohta info saamiseks, külastage palun teenuse/sisu pakkuja veebilehte. Kui teil tekib küsimusi või probleeme, mistahes teenuse või sisu osas, võtke otse ühendust vastava teenuse/sisu pakkujaga. Hitachi ei ole kohustatud pakkuma klienditeenindust seoses sisu või teenustega ning ei võta seoses sellega mingit vastust.

DVB funktsionaalsuse informatsioon

See DVB ressiiver on sobilik kasutamiseks ainult riikides kuhu see seade on valmistatud.

Kuigi see DVB ressiiver vastab kõikidele ühistele tootmises olevatele DVB spetsifikatsioonidele, ei saa me garanteerida ühilduvust tuleviku DVB ülekannetele, mida võidakse edaspidi ülekandesignaalides ja tehnoloogiates kasutada.

Mõned digi televisiooni funktsioonid ei pruugi kõikides riikides olla kätte saadavad

Me planeeme pidevalt oma tooteid täiustada, seega võivad spetsifikatsioonid ilma ette teatamata muutuda. Info liiseadmete ostmiseks saate kauplustest kust te oma seadme ostsite.

HITACHI



50364660