



- N'utilisez un prolongateur que si celui-ci est en parfait état.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue par la présente notice.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- L'appareil ne peut être ouvert sans un outil spécial. Pour toute réparation s'adresser à un réparateur agréé.
- L'utilisation professionnelle de l'appareil n'est pas prévue, elle n'engage notre garantie ni responsabilité.

## FRANÇAIS

### AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café pour rincer le circuit.

### PREPARATION DU CAFE

- Utilisez uniquement de l'eau froide.
- N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle (fig. 9).
- Selon la référence de votre cafetière, un système de clapet anti-goutte permet de retirer la verseuse en cours de réalisation.
- Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.

### NETTOYAGE

- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- L'appareil froid peut se nettoyer avec un chiffon humide.
- Les parties amovibles peuvent être nettoyées dans un lave vaisselle.

### DETARTRAGE

- Détartrez votre cafetière environ une fois par mois.
- Vous pouvez utiliser une poudre détartrante vendue dans le commerce ou du vinaigre d'alcool blanc.
- Si vous utilisez de la poudre détartrante du commerce, suivre les indications figurant sur le sachet.
- Utilisation du vinaigre d'alcool blanc :
  - versez dans le réservoir une tasse d'eau et une tasse de vinaigre
  - faites fonctionner l'appareil une dizaine de secondes, éteignez l'interrupteur, laissez macérer 30 minutes puis actionnez l'interrupteur pour finir de vider le réservoir.
  - procédez ensuite à 2 fonctionnements à l'eau claire (réservoir plein) pour rincer le circuit.

### CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage. Ne pas laisser pendre le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon de l'appareil ou lui-même présentent des signes de détérioration. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.