



## FRANÇAIS

### ■ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café pour rincer le circuit.

### ■ PRÉPARATION DU CAFÉ (illustrations de 1 à 12)

Utilisez uniquement de l'eau froide.

N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle.

Un système de clapet anti-goutte permet de retirer la verseuse en cours de réalisation.

### ■ NETTOYAGE (illustrations de 13 à 18)

Ne pas nettoyer l'appareil chaud.

L'appareil refroidi peut se nettoyer avec un chiffon humide.

Les parties amovibles peuvent être nettoyées au lave vaisselle.

Ne pas immerger la cafetière.

### ■ DÉTARTRAGE

Détartrez votre cafetière environ une fois par mois.

Vous pouvez utiliser une poudre détartrante vendue dans le commerce ou du vinaigre d'alcool blanc.

Si vous utilisez de la poudre détartrante, suivre les indications mentionnées sur le sachet.

Utilisation du vinaigre d'alcool blanc :

- versez dans le réservoir une tasse d'eau et une tasse de vinaigre

- faites fonctionner l'appareil une dizaine de secondes,

- éteignez la cafetière, laissez macérer 30 minutes puis actionnez l'interrupteur pour finir de vider le réservoir.

- Procédez ensuite à deux rinçages à l'eau claire (réservoir plein) pour rincer le circuit.

### ■ CONSIGNES DE SECURITE

• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil et que la prise de courant de votre installation comporte bien la terre.

• La verseuse n'est pas compatible micro-ondes.

• Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

• Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.

• Ne pas laisser pendre le cordon. N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon ou l'appareil lui-même présentent des signes de détérioration.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• N'utilisez un prolongateur que si celui-ci est en parfait état.

• Ne pas immerger l'appareil.

• Cet appareil est conforme aux règles techniques et normes en vigueur.

• L'appareil ne peut être ouvert sans un outil spécial. Pour toutes réparations, s'adresser à un réparateur agréé.

• L'utilisation professionnelle de l'appareil n'est pas prévue, elle n'engage ni notre garantie ni notre responsabilité.

• Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation non prévue par la présente notice.