

8.1. Activation / désactivation du répondeur

Vous activez/désactivez la fonction répondeur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche **OK** de la base.
- > Si vous activez le répondeur, **OK** s'affiche sur l'écran du combiné.
- > Si vous désactivez le répondeur, **OK** disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.
- Depuis le combiné :**
 1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
 2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REP. ON/OFF**.
 3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.
 4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.2. Écoute des messages du répondeur

Lors de la réception de nouveaux messages sur le répondeur, **OK** clignote sur l'écran du combiné et le nombre de nouveaux message clignote sur le compteur de la base. Les anciens messages sont lus immédiatement après les nouveaux messages.

Écoute des nouveaux messages depuis la base :

1. Appuyez sur la touche **OK** de la base.
2. Ils sont diffusés dans l'ordre où ils ont été enregistrés.
3. Appuyez sur la touche **▲** pour augmenter le volume sonore et sur la touche **▼** pour le diminuer.

Écoute des nouveaux messages depuis le combiné :

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
 2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **LIRE MSG**.
 3. Appuyez sur **OK** pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.
 4. Pendant la lecture des messages, appuyez sur **OK** pour respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.
 5. Pendant la lecture des messages, appuyez sur **OK** et **OK** pour exécuter l'une des fonctions suivantes : **STOP**, **TRANSFÉRER**, **PRÉCÉDENT** ou **SUPPRIMER**.
 6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Remarque :** vous pouvez également utiliser les touches suivantes pendant la lecture des messages.
- Appuyez sur la touche **5** pour arrêter la lecture en cours.
 - Appuyez une fois sur la touche **4** pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur **4** pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
 - Appuyez sur la touche **6** pour lire message suivant.
 - Appuyez sur la touche **2** pour supprimer le message actuellement lu.

8.3. Suppression de tous les message du répondeur

Depuis la base :

1. Appuyez sur la touche **OK** de la base et maintenez-la enfoncée.
2. Tous les messages lus sont supprimés.

Remarque : les nouveaux messages sont conservés.

Depuis le combiné :

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **SUPP MSG LUS**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages lus.

8.4. Configuration du répondeur

8.4.1. Modes répondeur enregistreur/répondeur simple

Par défaut, le répondeur fonctionne en mode répondeur-enregistreur (**REP. ENREG**) permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répondeur simple (**REP. ENREG**) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de rappeler ultérieurement.

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **MODE REP**.
4. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.4.2. Modification de la langue de l'annonce

Le répondeur diffuse une annonce à vos correspondants. Votre téléphone vous est fourni avec une annonce préenregistrée pour le mode **REP. ENREG** et une autre pour le mode **REP. SEUL**. Vous pouvez modifier la langue de cette annonce.

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **LANGUE REP**.
4. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner la langue de l'annonce que vous désirez.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.4.3. Personnalisation de l'annonce

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les modes **REP. ENREG** et **REP. SEUL**. Elle sera diffusée à chaque prise d'appel par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
5. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.
6. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement de votre annonce.
7. L'indication **"ENREG"** s'affiche sur l'écran.
8. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre annonce. Vous pouvez également appuyer sur **C/INT** pour arrêter l'enregistrement sans sauvegarder l'annonce.

8.4.4. Lecture et suppression de l'annonce

8.4.4.1. Lecture de l'annonce

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REP. ENREG** ou **REP. SEUL**.
5. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **ENR ANNONCE**.
6. Appuyez sur **OK** pour écouter votre annonce (si vous avez enregistré votre propre annonce). Le message **"LECT. ANNONCE"** s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur **OK** pour arrêter la lecture.

8.4.4.2. Suppression de votre annonce personnalisée

1. Exécutez les instruction 1 à 6 de la section 8.4.4.1.
2. Appuyez sur **C/INT** pour supprimer votre annonce. L'annonce préenregistrée est automatiquement réactivée.

Remarque : la suppression de l'annonce préenregistrée n'est pas possible.

8.4.5. Modification du nombre de sonneries

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 8.

1. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **REGLAGES REP**.
3. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner **NB SONNERIES**.
4. Les valeurs possibles sont : **2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES**, ou **ECO APPEL**.
5. Appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner le délai avant la prise d'appel par le répondeur.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.4.6. Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone/pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez ***** et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

L'accès à distance vous permet de réaliser les action suivantes:

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Arrêter la lecture du message	8
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Activer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

9. ASSOCIATION D'UN COMBINÉ

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que **OK** disparaît, associez-le comme suit :

1. Appuyez sur la touche **OK** de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
2. Sur le combiné à associer, appuyez sur **OK** et **OK** jusqu'à sélectionner l'option **ASSOCIATION**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, **OK** disparaît.

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	8 heures en conversation** 100 heures en veille**
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui

11. ALIMENTATION

Alimentation électrique/

Adaptateur de la base et chargeur:

Modèle : VT04EUE06045/RJ-
AS060450E002
Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A
Sortie : 6 V CC/450 mA

Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone. Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950-1.

Attention :

selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.

Connexion téléphonique

Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60950-1.

Batteries

AAA - 1,2 V - 300 mAh (NiMH rechargeables)

Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries expose à un risque d'explosion. Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.

Températures de fonctionnement

Entre 5°C et 40°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

12. GARANTIE

Vous êtes prié de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit Alcatel XL595 voice et Alcatel XL595 voice duo est un équipement agréé conformément à la réglementation

européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable sur la vente des biens de consommation dans le pays où vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de la série de ce Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances. Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur