

Nous vous remercions d'avoir choisi un disque dur externe Métronic, et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.


Avant d'utiliser votre disque, lisez attentivement les informations contenues dans cette notice.

Précautions d'emploi.

Un disque dur est fragile. Une chute ou un choc violent peut facilement détruire le disque, la garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par un choc.

Veillez à poser le disque sur un support stable pendant son utilisation. Lorsque vous débranchez le disque, il est préférable d'attendre 5 secondes que le disque arrête de tourner avant de le déplacer. Un disque dur peut également tomber en panne. Nous vous invitons à sauvegarder les données précieuses en double. Métronic ne saura être tenu pour responsable de pertes de données engendrées par une défaillance du disque. Votre disque est livré avec un tournevis permettant d'ouvrir le boîtier pour en extraire le disque. N'ouvrez le boîtier que si c'est absolument nécessaire et que vous en avez les compétences, les composants à l'intérieur pourraient être détruits par simple contact. Le boîtier est compatible avec n'importe quel disque dur SATA 2,5".

Cordon en Y :



Le disque consomme plus de courant que ne délivre un port USB standard. C'est la raison pour laquelle le cordon fourni possède 2 connecteurs USB. Le premier (a) sert pour l'alimentation principale et le transfert de données. Le deuxième (b) ne sert que pour le supplément d'alimentation. Sur un ordinateur branchez les deux connecteurs sur des ports voisins. Si vous utilisez le disque avec un appareil de salon qui possède un port USB pour lire et/ou enregistrer des contenus audio-vidéo, il est possible que le port unique ne fournisse pas le courant nécessaire. Il faut alors connecter le deuxième connecteur sur une alimentation autonome (voir gamme Métronic).

Compatibilité

Le disque est formaté d'usine en FAT32 pour être compatible avec tous les systèmes, y compris les appareils de salon prévus pour enregistrer sur support USB. Le disque peut également être utilisé sur ordinateur PC (Windows 2000/XP/Vista) ou Mac sans installation de driver spécifique. Si vous souhaitez reformater le disque avec un PC, Windows ne vous proposera que le format propriétaire NTFS. Pour formater en FAT32, il faut utiliser un logiciel particulier, que vous trouverez facilement sur le web.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.