


NAFNAF

F R A N C A I S
E N G L I S H
G E R M A N
S P A N I S H
I T A L I A N
D U T C H



LYS V2

L A M P E A V E C R A D I O R E V E I L P R O G R E S S I F D I G I T A L
L A M P W I T H D I G I T A L P R O G R E S S I V E C L O C K R A D I O

Naf Naf,
plus qu'une
mode, un
style de vie!
Comme nos
vêtements,
nos produits
électroniques
sont très proches
de vous et font
partie de
votre quotidien.
Notre Contrôle
Qualité très
strict à chaque
stade de
la fabrication
vous garantit
une excellente
fiabilité.



Français

Cher Client,

Merci d'avoir porté votre confiance sur
nos produits électroniques.

LYS

Ils ont été réalisés selon des normes de qualité
très strictes afin de vous donner entière
satisfaction tout au long de leur utilisation.
Ils bénéficient d'une garantie de un an.
Afin d'utiliser au mieux votre appareil,
veuillez lire ce manuel attentivement.

F

LYS**L A M P E A V E C R A D I O R E V E I L P R O G R E S S I F D I G I T A L**

- 2 INSTALLATION
- 3 MISE EN MARCHÉ DE LA LAMPE, RÉGLAGE LUMINEUX DE L’AFFICHEUR, RÉGLAGE DE LA RADIO
- 4 RÉGLAGE DE L’HEURE, RÉGLAGE DE L’ALARME
- 5 CHOIX DE L’ALARME
- 6 ALARME AVEC LA LAMPE
- 7 TOUCHE SNOOZE, FONCTION SLEEP
- 9 DESCRIPTION DES FONCTIONS
- 10 GARANTIE
- 11 ENVIRONNEMENT, ENTRETIEN, DISFONCTIONNEMENT
- 12 SPÉCIFICATIONS
- 13 PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
- 14 [MEMO PRODUITS]
- 15 [COLLECTION JUNIORS]



1

INSTALLATION

Sortir l’ampoule de sa boîte, puis la visser délicatement dans son support. Si vous souhaitez la changer, ne pas utiliser une ampoule supérieure à 60W.

Attention: Les ampoules à économie d’énergie "fluo compacte" ne sont pas compatibles avec votre lampe Lys. Elles ne supportent pas la variation de lumière, et vont endommager votre appareil.

Fixer l’abat-jour en mettant ses 2 ergots dans leurs emplacements. Le faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son blocage.

Ouvrir le compartiment piles situé au dessous de l’appareil. Insérer 2 piles de 1,5v-LR06-(AA), si possible de type alcaline en respectant bien le sens de polarité indiqué. Ces piles assurent la sauvegarde de l’heure en cas de coupure de secteur, mais elles ne permettent pas d’utiliser l’appareil, ni d’afficher l’heure.

Dérouler l’antenne, une meilleure réception sera obtenue en la positionnant verticalement.

Raccorder le cordon secteur dans une prise 230V.

LYS est prête à fonctionner.

F

2

F

MISE EN MARCHÉ DE LA LAMPE

Appuyer sur la touche de mise en marche "ON/OFF". La led de contrôle rouge s’allume, l’icône "☹" s’affiche sur l’écran.

Régler l’intensité lumineuse à votre convenance avec le bouton de réglage "LAMPE".

Pour éteindre la lampe, appuyer à nouveau sur la touche de mise en marche "ON/OFF".

**RÉGLAGE LUMINEUX DE L’AFFICHEUR**

L’intensité lumineuse de l’afficheur peut être ajustée sur 3 niveaux en appuyant plusieurs fois sur la touche "◦◦◦◦".

RÉGLAGE DE LA RADIO

Appuyer sur la touche "OFF/FM" pour mettre en marche la radio.

Régler le bouton "VOLUME" jusqu’au niveau sonore désiré.

Ajuster le bouton "TUNING" sur votre station.

La fréquence va s’afficher sur l’écran pendant le réglage de la station, puis il se remettra automatiquement en mode horloge.



3

RÉGLAGE DE L’HEURE

Appuyer sur la touche "TIME SET", l’heure clignote.

Appuyer sur la touche "HOUR" plusieurs fois pour régler les heures.

Appuyer sur la touche "MINUTE" plusieurs fois pour régler les minutes.

Appuyer à nouveau sur la touche "TIME SET" pour arrêter le clignotement.

RÉGLAGE DE L’HEURE DE L’ALARME

Appuyer sur la touche "ALARM SET", l’heure clignote et l’icône "☹" s’affiche sur l’écran.

Appuyer sur la touche "HOUR" plusieurs fois pour régler les heures.

Appuyer sur la touche "MINUTE" plusieurs fois pour régler les minutes.

Appuyer à nouveau sur la touche "ALARM SET" pour arrêter le clignotement.



F

4

CHOIX DE L'ALARME

Vous disposez de 6 alarmes sonores différentes en appuyant plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE":



Alarme sonore OFF, Radio, Mélodie, Mer, Forêt, Cigales, Rossignol.

Après avoir sélectionné votre alarme, vous allez pouvoir l'écouter pendant quelques secondes, ajuster alors immédiatement le niveau sonore avant la fin de l'écoute avec le bouton "VOLUME".

L'alarme sélectionnée va commencer à l'heure choisie en augmentant progressivement son niveau sonore pendant 6 minutes. Vous aurez ainsi un réveil en douceur et sans stress.

Dans le choix d'un réveil par radio, vous devez au préalable avoir choisi votre station et ajusté le niveau sonore.

L'alarme va s'arrêter automatiquement après 90 minutes. Si vous souhaitez l'arrêter avant, appuyer une fois sur la touche "ALARM SET".



ALARME AVEC LA LAMPE



Vous pouvez ajouter l'effet "lever de soleil" pendant 20 minutes précédant l'alarme grâce à la lampe.

Régler l'intensité lumineuse de la lampe, nous vous conseillons de la mettre au maximum. (voir page 3, "Mise en marche de la lampe").

Après avoir sélectionné l'heure et le choix de l'alarme, appuyer simplement sur la touche "☀", l'icône s'affiche sur l'écran.

Exemple: si vous avez au préalable réglé votre alarme à 7H00. La lampe va commencer à s'allumer progressivement dès 6H40, ce qui vous offrira un effet relaxant pour l'organisme. Puis à 7H00, votre alarme va démarrer progressivement.

Si vous souhaitez être réveillé uniquement avec la lampe, appuyer plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE" et sélectionner "OFF".

Pour désactiver l'alarme avec la lampe appuyer à nouveau sur la touche "☀", l'icône disparaît de l'écran.



TOUCHE SNOOZE

Cette touche vous permet d'interrompre l'alarme pendant 9 minutes.

Appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP", l'icône "☹" clignote sur l'écran.

Celle-ci sera réactivée pendant une durée de 89 minutes.

FONCTION SLEEP

Cette fonction vous permet de vous endormir en musique.

Appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP", l'icône "☾" clignote sur l'écran et la radio se met en marche.

Ajuster votre station de radio, et régler le volume sonore.

Votre écoute s'arrêtera automatiquement après 30 minutes.

Pour modifier la durée d'écoute par tranche de 10 minutes, appuyer plusieurs fois sur la touche "MINUTE".



Si vous souhaitez vous endormir avec les sons de nature, appuyer plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE" pour sélectionner votre son.

Pour arrêter l'écoute, appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP".

note:
Pendant les 3 dernières minutes, le volume sonore puis l'intensité lumineuse de la lampe (si celle-ci est allumée) diminueront progressivement.



DESCRIPTION DES FONCTIONS



GARANTIE

Votre lampe **LYS** est garantie un an pièces et main d'oeuvre, à partir de la date de votre facture d'achat.

La garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations provoqués par un mauvais usage, un accident, un démontage hors de notre service après vente ou provenant de phénomènes extérieurs.

Pour toute information:
NAF NAF ELECTRONIQUE
Service Consommateurs
6 à 10 Boulevard Foch
93800 Epinay sur Seine
France.
e-mail:support@nafnaf.fr

ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers.

Votre distributeur pourra le reprendre pour son recyclage.

Consulter la norme en vigueur concernant la collecte des produits à recycler.



ENTRETIEN

Pour l'entretien de votre appareil, n'utiliser jamais de solvant mais un produit qui n'endommage pas le plastique associé à un chiffon très doux afin de ne pas le rayer.

DISFONCTIONNEMENT

En cas de disfonctionnement de votre appareil, il peut être nécessaire de le réinitialiser:

- Débrancher l'appareil de sa prise.
- Retirer les piles du compartiment.

Attendre plusieurs minutes, puis le rebrancher. Assurez-vous que les piles de sauvegarde soient neuves. Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

SPECIFICATIONS

Modèle **LYS** V2 référence DNI025

Lampe avec Radio Réveil progressif digital

Gamme de fréquence : FM 87.5 -108.1 Mhz

Réveil progressif par radio, alarmes, lampe

Puissance de sortie : 400 mW

Fonction sleep progressive

Touche snooze

Lampe de 60W avec intensité réglable

Sauvegarde des fonctions par piles

Affichage LCD rétroéclairé avec intensité réglable

Alimentation : 230V AC - 50 Hz

Consommation : 35W

Alimentation sauvegarde : 2 Piles 1,5 volts - AA(LR06)

Dimensions : 345 x 135 x 135 mm

Poids: 1,4 Kg (sans piles)



Marque et modèle déposés, XZ 2009 les dessins et spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Si vous désirez changer l'ampoule, n'utilisez pas une puissance supérieure à 60W.
- Ne jamais ouvrir l'appareil: risque de choc électrique.
- Ne jamais couvrir la lampe.
- Nous vous déconseillons l'utilisation de votre appareil dans un lieu humide (salle de bain).
- Ne pas exposer l'appareil à des égouttements ou à des éclaboussures d'eau.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être couverte par des objets, tels que journaux, chiffons, rideaux, etc...
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur tels que radiateurs, bougies allumées, etc...
- Ne pas poser l'appareil dans des bibliothèques ou sur des étagères qui ne soient pas suffisamment ventilées
- La prise secteur ou l'appareil est utilisé comme produit débranché, le produit débranché devrait rester prêt à fonctionner.
- Le câble ou le cordon flexible externe de cette lampe ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, la lampe ne pourra plus être utilisé.

**[MEMO PRODUITS]****WAKE UP**

Radio réveil digital PLL double alarme, avec alarme progressive pour un réveil en douceur et sans stress.

**MY MP3**

Baladeur MP3/WMA/WAVE. Petit et compact, il vous suivra partout. Fonction dictaphone, compatible USB2.0.

**ATTITUDE**

Mini chaîne extra plate avec CD vertical. Tuner AM/FM stéréo digital PLL. Lecteur enregistreur de cassette, fixation murale, poignée de transport, prise casque, renforcement des basses, porte CD motorisée, alimentation secteur, fonction horloge avec réveil, programmation d'enregistrement radio possible, télécommande radio et CD.

**HYP MP3**

Un radio cassette CD MP3 portable très design. Affichage des titres ID3 tag. Lecture, CD multi programmes. Tuner AM/FM stéréo digital PLL, 10 mémoires. Egaliseur graphique. Lecteur enregistreur de cassette stéréo. Tiroir CD motorisé. Large afficheur LCD rétroéclairé. Entrée auxiliaire, poignée de transport rabattable. Alimentation piles et secteur.

**[COLLECTION JUNIORS]****PREM'S**

Mini lecteur de cassette portable. Auto stop, et une fonction "karaoké", il fonctionne par piles.

**SWINGER**

Sing and swing avec ce lecteur enregistreur de cassette portable. Auto stop, 2 micros avec fonction "karaoké", il fonctionne par piles.

**SING SING**

Ils vous joueront la suite avec ce piano multifonctions portable. Plus de 30 sons et mélodies préprogrammées. Fonction "karaoké". Possibilité de mémoriser son morceau et de le réécouter.

**TWIST**

Une mini chaîne portable qui rythmera leurs journées! Avec un lecteur enregistreur de cassette, un tuner AM/FM. Un micro, des enceintes détachables, et une fonction "karaoké", elle fonctionne par piles ou alimentation extérieure.

**MAESTRO 2**

Lecteur CD portable stéréo. Fonction karaoké. Afficheur LCD, micro détachable. Poignée de transport rabattable. Alimentation secteur par adaptateur, fourni, ou piles.

