

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.  
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,  
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent  
une utilisation simple, une performance fiable et une  
qualité irréprochable.  
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation  
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)

## VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ  
VOTRE EXPERIENCE  
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de  
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos  
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>**



**ELECTRO DEPOT**

## A

### Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

## B

### Aperçu de l'appareil

8 Composants  
9 Aperçu de l'appareil  
9 Utilisation prévue  
10 Caractéristiques  
11 Déclaration de conformité

## C

### Utilisation de l'appareil

11 Montage  
12 Télécommande  
13 Raccordements  
14 Fonctionnement  
15 Bluetooth  
17 Dépannage

## D

### Nettoyage et entretien

18 Nettoyage et entretien  
18 Rangement

## E

### Mise au rebut

19 Mise au rebut de votre ancien appareil

## Consignes de sécurité

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.**

### Consignes générales

- Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation !
- Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Décon-

nectez l'appareil de la prise de courant, puis contactez votre revendeur en cas de dommage.

- **Danger d'électrocution !** Ne tentez jamais de réparer cet appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **Avertissement !** Ne plongez jamais de pièces électriques de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide lors de son nettoyage ou pendant son fonctionnement. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, une machine à laver, une cave humide ou une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou vous tenez sur un sol humide. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation secteur avec les mains si elles sont

mouillées ou humides.

- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. N'insérez aucun objet étranger dans le boîtier du produit.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient exposer l'utilisateur à des risques ou endommager l'appareil. C'est pourquoi vous ne devez utiliser que des accessoires d'origine.
- L'appareil est uniquement destiné à être utilisé dans des régions tempérées. N'utilisez pas l'appareil sous des climats tropicaux ou particulièrement humides.
- Maintenez l'appareil à l'écart de toute surface chaude et flamme nue. Utilisez toujours l'appareil sur une surface nivelée, stable, propre et sèche. Protégez l'appareil de la chaleur et du froid, de la poussière, des rayons du soleil, de l'humidité et de tout égouttement ou éclaboussure d'eau.
- Ne placez aucune source de flamme, comme une

bougie, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ne posez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

- L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, mentales et sensorielles réduites ni à celles manquant d'expérience et de savoir-faire, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de sa fiche. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service client ou par une personne disposant d'une qualification similaire d'éviter tout risque de blessure.
- Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne

pas écraser, serrer, plier ou dénuder le cordon sur des rebords tranchants. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.

- Disposez les câbles de sorte que personne ne puisse les tirer ou trébucher dessus par inadvertance.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur le cordon, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
- Si vous utilisez une rallonge, ses spécifications doivent être adaptées à l'appareil.
- Branchez la fiche d'alimentation secteur de sorte à ce qu'il soit facile d'accès afin de pouvoir la débrancher du secteur rapidement en cas d'urgence. La prise de courant doit être accessible à tout moment. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant pour mettre l'appareil complètement hors tension. Utilisez la prise secteur comme dispositif de mise

hors tension de l'appareil qui doit être accessible à tout moment.

- L'appareil est alimenté lorsqu'il est raccordé à la source d'alimentation.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.
- Mettez toujours l'appareil hors tension avant de le débrancher de la prise de courant.
- **Attention !** En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique et à une surtension électrique, débranchez l'appareil puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que aucun câble électrique, aucune canalisation d'eau et de gaz ou autre ne se trouve à proximité de l'emplacement d'installation.

### Consignes de sécurité relatives aux piles

- La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement.

### ATTENTION

- Risque d'explosion, si la pile est installée avec une mauvaise polarité.
- Remplacez la pile par un modèle identique ou équivalent uniquement.
- **Avertissement** : les piles ou batteries intégrées ne doivent pas être exposées directement à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, les flammes ou d'autres sources similaires.



### AVERTISSEMENT

- N'ingérez pas les piles : risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile bouton. Si cette pile est avalée, elle peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en l'espace de 2 heures.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- **Danger d'explosion !** Les piles ne peuvent pas être chargées, réactivées d'autre moyens, désassemblées, incinérées ou court-circuitées.
- En cas de fuite des piles, retirez celles-ci du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon. Mettez les piles au rebut conformément aux réglementations en vigueur. En cas de fuite d'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne laissez pas des enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

**ATTENTION**

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur ; toute réparation devra être apportée par un service qualifié.

**ATTENTION**

L'écoute avec un volume réglé trop fort peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique sur une longue période avec un volume réglé trop fort.

**Composants****1** ON / OFF **2** Volume **3** Source **4** Voyant LED d'état**5** Patins antidérapants**6** Support de fixation murale**7** Entrée **COAX****8** Entrée **OPTC****9** Entrée **AUX****10** Prise d'alimentation **DC IN****11** Sortie Subwoofer**12** Câble du haut-parleur**13** Subwoofer**14** Adaptateur secteur**15** Câble audio 3,5 mm - 3,5 mm

## Télécommande

16 ON / OFF 17 Volume  / 18 Touche 19 Source 20 Touche **BASS**  / 21 Réglages son 22 Touche 23 Touche 24 Muet 

25 Pile bouton

## Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rappez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

## Utilisation prévue

- Le produit sert en tant que périphérique de sortie audio et il est équipé d'une connexion sans fil ou câblée. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Cet appareil a été conçu exclusivement pour une utilisation domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une salle de bains.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

## Caractéristiques

Modèle	954846
Consommation d'énergie	25 W
Consommation d'énergie en veille	≤ 0,5 W

### Mesures

Barre audio	730 x 62 x 63 mm
Subwoofer	170 x 225 x 300 mm

### Adaptateur secteur

Entrée	100-240 V~, 50/60 Hz
Sortie	24 V  , 1,5 A
Réponse en fréquence	50 Hz - 20 KHz ±3 dB
Puissance de sortie	60 W
Sensibilité d'entrée	≤ 550 mV

### Pilotes pour haut-parleurs à gamme étendue

Réponse en fréquence	250 Hz - 20 KHz
Impédance	4 Ω, 52 mm

### Subwoofer

Réponse en fréquence	45 - 250 Hz
Impédance	8 Ω, 135 mm

### Télécommande

Télécommande	3 V, 1 pile bouton type CR2032 (fournie)
Portée de fonctionnement	6 mètres

### Bluetooth

Compatible Bluetooth	EDR, A2DP, AVRCP
Version Bluetooth	2.1
Bande de fréquence	2403 MHz - 2480 MHz
Puissance émise max	6.87 dBm

### Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.



### Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive [2014/53/EU](#). La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

### Montage



#### Remarques :

- ① Pour obtenir une qualité sonore optimale, la barre audio doit être alignée horizontalement sur le téléviseur/l'écran.
- ② La barre audio doit se trouver à au moins 7,5 cm en dessous de la partie inférieure du téléviseur.

- **Option A** : placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- **Option B** : montez l'appareil au mur.



### ATTENTION !

- Afin de ne pas endommager l'appareil et d'éviter des blessures corporelles, vous devriez faire forer la surface de fixation par une personne qualifiée et fixer les fixations murales appropriées.
- Veillez à ne pas laisser l'appareil tomber lors de l'accrochage sur les supports de montage mural.
- Avant le montage, vérifiez la résistance du mur. Consultez du personnel qualifié, si nécessaire.
- Lors du perçage dans les murs, vérifiez toujours qu'il n'existe pas de câbles ou tuyaux, etc. cachés à cet endroit.
- Assurez-vous que les vis et les chevilles murales sont appropriées pour supporter l'appareil.



**Remarque :** assurez-vous que les vis sont suffisamment longues pour bien tenir dans le mur tout en laissant un espace de 5 mm entre la tête de vis et le mur.

- 3 Alignez la barre audio à l'emplacement choisi. Marquez les points de perçage à l'aide d'un crayon à une distance de **287** mm l'un de l'autre.
  - Percez les trous. Insérez des chevilles murales dans ces trous.
  - Insérez-y **2** vis. Laissez **5** mm entre les têtes de vis et le mur.
- 4 Accrochez la barre audio aux vis. Pour réaliser un montage en toute sécurité, veillez à ce que les têtes de vis glissent fermement dans la partie étroite des supports.

## Télécommande

Touche	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez sous tension la barre audio ou passez en mode veille.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez ou réduisez le volume.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passez à la piste précédente pour la lecture Bluetooth.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez une source audio à partir des entrées AUX, Bluetooth, COAXIAL ou OPTICAL.</li> </ul>
<b>BASS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez ou réduisez la sortie de graves.</li> </ul>

## Touche Fonction

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour définir des modes d'égalisation (EQ) audio différents : <b>STANDARD</b> ou <b>MOVIE</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture Bluetooth.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pendant <b>3</b> secondes pour « désappairer » un appareil Bluetooth connecté.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passez à la piste suivante pour la lecture Bluetooth.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez pour couper ou restaurer le son.</li> </ul>

## Utilisation de la pile de la télécommande



### ATTENTION

- Insérez toujours la pile en respectant les inscriptions de polarité.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacez la pile.
- Utilisez exclusivement des piles de qualité supérieure. Des piles de qualité inférieure pourraient fuir et provoquer des dommages.

**ATTENTION**

Retirez la pile de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, car celle-ci pourrait être endommagée en cas de fuite de la pile.

5 Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie. Ensuite, retirez le couvercle du compartiment à pile.

5 Insérez et fixez la pile **CR2032** dans le compartiment à pile, la face (+) orientée vers le haut.

5 Placez le couvercle du compartiment à pile sur la télécommande, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

**Raccordements**

**Connexion à un TÉLÉVISEUR, un LECTEUR DVD ou une CONSOLE DE JEUX à l'aide du câble audio RCA - 3,5 mm**

**Remarques :**

- Assurez-vous que les connecteurs TV PHONO sont des SORTIES audio et non des ENTRÉES audio.
- Veillez à faire correspondre la fiche ROUGE à la prise ROUGE et la fiche BLANCHE à la prise BLANCHE.

6 Branchez une extrémité du câble RCA aux prises RCA de sortie audio d'un TÉLÉVISEUR, un LECTEUR DVD ou une CONSOLE.

- Branchez la petite extrémité **3,5 mm** aux entrées **AUX** situées au dos de la barre audio.

**Connexion NUMÉRIQUE à un téléviseur, un LECTEUR DVD ou LECTEUR BLU-RAY à l'aide du câble COAXIAL**



**Remarque :** vous devrez peut-être activer PCM (Downmix [mixage réducteur]) sur votre dispositif source : TÉLÉVISEUR, LECTEUR DVD ou LECTEUR BLU-RAY.

7 Branchez une extrémité du câble RCA COAX à la prise de sortie audio COAXIALE d'un TÉLÉVISEUR, un LECTEUR DVD ou lecteur Blu-Ray.

- Branchez l'autre extrémité à la sortie **COAX** située au dos de la barre audio.

**Connexion NUMÉRIQUE à un TÉLÉVISEUR, un LECTEUR DVD ou lecteur Blu-Ray à l'aide du câble OPTIQUE**



**Remarque :** vous devrez peut-être activer PCM (Downmix [mixage réducteur]) sur votre dispositif source : TÉLÉVISEUR, LECTEUR DVD ou LECTEUR BLU-RAY.

8 Branchez une extrémité du câble **OPTIQUE** à la prise de sortie audio OPTIQUE d'un TÉLÉVISEUR, un LECTEUR DVD ou LECTEUR BLU-RAY.

- Branchez l'autre extrémité à l'entrée **OPTC** située sur le côté de la barre audio.

## Connexion à un TÉLÉVISEUR à l'aide du câble audio 3,5 mm - 3,5 mm



### Remarques :

- Dans certains cas, le volume de la barre audio est influencé par le niveau de volume du téléviseur. Dans ce cas, ajustez le volume du téléviseur afin d'augmenter le niveau de la sortie sonore de la barre audio.
- Si vous n'entendez aucun son de la barre audio à l'aide de cette connexion, vous devrez peut-être vérifier les réglage de votre téléviseur afin d'activer la sortie prise casque.

9 Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm à la sortie de casque de votre lecteur MP3.

- Branchez l'autre extrémité à l'entrée **AUX** (prise 3,5 mm) située au dos de la barre audio.

### Connexion à un lecteur MP3

10 Branchez une extrémité du câble jack 3,5 mm à votre lecteur MP3 et l'autre extrémité à la sortie AUX IN de la barre de son.

### Connexion au subwoofer externe

11 Raccordez le câble du haut-parleur du subwoofer externe à la prise **TO SUB**, située au dos de la barre audio.

### Connexion au secteur

- Branchez l'adaptateur secteur de la barre audio à la prise **DC IN** et à la prise de courant.

## Fonctionnement

### Voyant LED d'état

Mode/Action	Voyant LED
Standby (Veille)	• ROUGE (fixe)
AUX (AUXILIAIRE)	• VERT (fixe)
En cours de recherche Bluetooth	• BLEU (clignotant)
Bluetooth connecté	• BLEU (fixe)
Coaxial	• BLANC (fixe)
Optique	• ROSE (fixe)
Réglage du volume sonore	• Couleur de la source d'entrée actuelle (un clignotement)
Réglage du niveau des graves.	• Couleur de la source d'entrée actuelle (un clignotement)
Définir les modes <b>EQ, STANDARD</b> ou <b>MOVIE</b> sonores	• Couleur de la source d'entrée actuelle (un clignotement)
Coupure du son	• ROUGE (clignotant)

### Mode Veille



**Remarque :** dans le cadre du mode d'économie d'énergie, l'appareil accède automatiquement au mode *Veille* au bout de 20 minutes d'absence de sortie sonore.

- Appuyez sur la touche pour activer l'appareil à partir du mode *Veille*.
- Pour accéder au mode *Veille*, appuyez sur la touche .

## Commutation des entrées



**Remarque :** lors de la commutation des entrées, il y aura une pause de 5 secondes après sélection de Bluetooth pendant que l'appareil recherche des appareils appariés.

- Assurez-vous que la barre audio est mise sous tension. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur la touche .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche jusqu'à ce que vous voyez la couleur correspondante sur le voyant LED d'état, suivie d'une invite vocale.

Source	Couleur des voyants LED
AUX	• VERT
COAX	• BLANC
Bluetooth	• BLEU
OPTC	• ROSE

## Préréglages des effets sonores



**Remarque :** lors de la commutation des entrées, il y aura une pause de 5 secondes après sélection de Bluetooth pendant que l'appareil recherche des appareils appariés.

- En cours de lecture, une pression répétée exercée sur la touche permet de faire défiler les modes sonores disponibles : **STANDARD/MOVIE**.
- Lorsque vous sélectionnez un mode sonore, le voyant LED d'état clignote, suivi d'un message sonore qui confirme le mode sélectionné.

## Amélioration des graves



**Remarque :** gamme des niveaux des graves : - 3 à + 3.

- Pour augmenter le niveau des graves, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **BASS +**.
- Pour réduire le niveau des graves, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **BASS -**.

## Activer/désactiver l'invite vocale

- Appuyez sur pour passer au mode *Veille*.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

## Bluetooth

### Appariement d'un autre appareil Bluetooth



#### Remarques :

- Le volume est influencé par le niveau de volume de la source sonore. Exemple : téléphone ou ordinateur portable, assurez-vous qu'il est réglé à environ 70 à 80 % (pas trop fort pour éviter toute distorsion).
- Portée de fonctionnement de la fonction Bluetooth : environ 10 mètres. Tout obstacle entre les appareils peut réduire cette portée.
- Un seul appareil Bluetooth peut être apparié à la fois.
- Les appareils Bluetooth ne sont pas tous compatibles.

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que le voyant LED d'état vire au bleu.
- Lorsque cette option est sélectionnée, le voyant LED d'état clignote pendant que l'appareil tente de se connecter à des appareils précédemment appariés. Si aucun appareil n'est détecté, le voyant LED d'état clignote toujours mais indique qu'il est prêt pour l'appariement d'un nouvel appareil.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, puis recherchez un appareil nommé **BDS C30 EDENWOOD** dans la liste disponible.
- Sélectionnez et activez l'appariement du **BDS C30 EDENWOOD**.
- Si l'appariement s'exécute avec succès, la barre audio émet un signal sonore et le voyant LED d'état cesse de clignoter.
- Si le dispositif connecté se trouve hors de portée, la barre audio tente de se connecter pendant 2 minutes. Lorsque le dispositif arrive à portée de la barre audio, celle-ci se reconnecte automatiquement.
- Pour retirer le dispositif apparié, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée sur la télécommande pendant 5 secondes. Le voyant LED d'état recommence à clignoter.

### Commande d'un appareil apparié

Touche	Fonction
	• Démarrer/interrompre la lecture
	• Passer à la piste précédente
	• Passer à la piste suivante

## Dépannage

Problème	Cause / Solution
Absence d'alimentation électrique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la fiche secteur est branchée sur une source d'alimentation et qu'elle est sous tension.</li> <li>Assurez-vous que la prise secteur est sous tension.</li> </ul>
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de lecture à partir de l'entrée <b>AUX</b>, assurez-vous que le volume de la source externe est activé et que la lecture d'une piste est en cours.</li> <li>Assurez-vous que le volume est activé.</li> <li>En cas d'utilisation d'une connexion numérique par câble coaxial ou par câble optique, assurez-vous que la sortie NUMÉRIQUE source est réglée sur stéréo <b>PCM, LPCM, PCM 2Ch</b> ou sur Downmix (mixage réducteur) <b>PCM</b>.</li> <li>Appareil Bluetooth non apparié (→ Fonctionnement via Bluetooth).</li> </ul>
Absence de réponse de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez le câble d'alimentation pendant <b>1</b> minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.</li> <li>Vérifiez si les piles sont correctement installées.</li> <li>Remplacez les piles.</li> <li>Dirigez la télécommande directement vers la barre audio.</li> </ul>
L'appareil se met hors tension au bout de <b>20</b> minutes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cet appareil est conçu pour accéder automatiquement au mode Veille au bout de <b>20</b> minutes d'inactivité. Appuyez sur la touche  pour activer l'appareil.</li> </ul>

**Nettoyage et entretien****AVERTISSEMENT**

Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation [adaptateur].

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas d'essence, d'alcool ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'extérieur.
- Ne laissez aucun liquide s'infiltrer dans aucune ouverture.
- Utilisez l'emballage d'origine si le transport de l'appareil s'avère nécessaire.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

**Rangement**

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

#### IMPORTANT !



- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.