

# RETOUR PARAMÈTRES USINE



Modèle de décodeur : TK30FHD02B

Fabricant du décodeur : TECHWOOD

En cas de panne ou de problèmes techniques, contactez le SAV fabricant de votre décodeur : **08 00 80 15 12**



Si vous avez oublié votre code PIN nous vous invitons à appuyer deux fois sur la touche bleue de votre télécommande et de faire le code suivant : 4000. Dès lors que votre code PIN ou le code PIN par défaut du décodeur est rentré, l'ensemble des données sont effacées, votre décodeur est alors remis à zéro.

## Laissez-vous guider !

### ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

### ÉTAPE 2

Accédez au menu principal et sélectionnez « Système ».



### ÉTAPE 3

Puis sélectionnez « Remise à Zéro ».



### ÉTAPE 4

Entrez votre code PIN.



## ÉTAPE 5

Sélectionnez « oui » pour confirmer



## ÉTAPE 6

Le décodeur va redémarrer et lancer le processus d'installation.



Merci de vous référer à la fiche d'installation.

## Télécommande TECHWOOD TK30FHD02B



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.

Besoin d'aide ou d'assistance ? Pour des informations concernant l'offre FRANSAT, nous contacter :



Du lundi au vendredi de 9h à 21h, dimanche de 10h à 20h