

## DÉSHYDRATEUR ALIMENTAIRE

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES .....	02
REGULATORY INSTRUCTIONS .....	02
RICHTLIJNEN .....	08
CONSIGNAS NORMATIVAS .....	14

**COSY** *Life*



**Lisez le mode d'emploi après avoir lu ce livret d'avertissements réglementaires.**

### Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant ou du revendeur.
-  **ATTENTION !** Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de d'incendie et/ou de blessures aux personnes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par un enfant de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées de connaissance ou d'expérience, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage, l'entretien ou le branchement de l'appareil à la source d'alimentation ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et doivent se faire sous surveillance s'ils sont réalisés par des enfants de plus de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil lorsque celui-ci est utilisé par des enfants ou près d'enfants.
-  **ATTENTION !** Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants (de moins de 8 ans) et des animaux, pour éviter qu'il ne soit facilement touché ou renversé.



## Consignes réglementaires

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et des usages similaires tels que :
  - Dans les espaces cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - Dans les fermes ;
  - Par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements à caractère résidentiel ;
  - Dans les environnements du type chambres d'hôtes.
- Toute autre utilisation (professionnelle, commerciale, etc.) est exclue.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en tant que radiateur soufflant, pour faire chauffer de la nourriture, ni pour sécher des objets (autres que des aliments).
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez :
  - que l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Si l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et rappelez-le au fabricant, à son service après-vente ou à des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
  - que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
  - que l'appareil est bien alimenté via un disjoncteur différentiel dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas les 30 mA.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise secteur qu'une fois l'appareil complètement assemblé.
- **Équipement de classe II**  : Cet appareil possède une isolation renforcée et ne nécessite pas de mise à la terre pour son installation électrique.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter, de modifier ni de réparer l'appareil vous-même. En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, les réparations doivent être

effectuées uniquement par des techniciens qualifiés. Contactez le revendeur ou le fabricant si vous avez besoin d'aide.

- L'appareil est alimenté lorsqu'il est branché à la prise secteur. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Mettez toujours l'appareil complètement hors tension en cas de dysfonctionnement, lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant un orage ou pour le nettoyer. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, éteignez-le via le panneau de commande, éteignez la prise secteur, puis débranchez l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil a été correctement installé avant de l'utiliser.
- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement lorsqu'il n'est pas utilisé, pendant le nettoyage, lors de son transport ou lors de l'insertion/du remplacement d'éléments. Laissez les aliments déshydratés refroidir avant de les retirer ou de retirer les plateaux.
- L'appareil, son cordon d'alimentation et la prise secteur doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre du rebord d'un plan de travail/d'une table ni entrer en contact avec une surface chaude ou une flamme nue. Gardez l'appareil à distance des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des plaques de cuisson, des gazinières ou des fours.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas de bords ou de coins tranchants.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation à la recherche de signes de dommages. Vérifiez que le cordon d'alimentation ne soit jamais écrasé ni plié, en particulier à l'endroit où le cordon est connecté à l'appareil et à la fiche. Si le cordon d'alimentation est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous tenez sur un sol mouillé. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

-  **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Assurez-vous que le connecteur électrique sur le socle ne soit jamais mouillé.

- Ne retirez pas la fiche d'alimentation en tirant sur son cordon.
-  **Avertissement !** Pour vous protéger des risques d'incendie ou d'électrocution, ne plongez pas la base de l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa fiche dans l'eau, ni dans d'autres liquides. Ne les rincez jamais à l'eau courante et ne les exposez jamais à des éclaboussures ou égouttements d'eau.
- Si un liquide pénètre dans l'appareil ou si celui-ci tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez récupérer l'appareil en toute sécurité. Apportez l'appareil à un technicien qualifié pour contrôle avant de l'utiliser à nouveau.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court afin de réduire les risques d'emmêlement. N'utilisez jamais de rallonges électriques ou de multiprises et ne placez jamais d'autres appareils à puissance élevée sur le même circuit, car l'appareil pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation pour éviter une surchauffe et assurez-vous qu'il n'est jamais placé sous ou autour de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides ou gaz inflammables, ou de matériaux inflammables (ex : rideaux, nappes, papier peint, serviettes etc.).
- Placez l'appareil à au moins 30 cm de tout mur, rideau ou autre élément sensible à la chaleur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sur un évier ou un égouttoir.
- Pour éviter une surchauffe de l'appareil et garantir une déshydratation optimale des aliments :
  - Ne couvrez pas l'appareil.
  - Vérifiez que les fentes d'aération sous la base ne sont pas obstruées, notamment par des tissus tels que des nappes, des torchons ou des chiffons.

- Ne couvrez pas complètement les grilles à mailles des plateaux du déshydrateur avec du papier, du papier aluminium ou autre.
- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe, à un système de commande à distance ou à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le socle fourni. Ne placez jamais les plateaux sur une gazinière ou une cuisinière électrique.
-  **Risque de brûlures !** Cet appareil ainsi que les aliments qu'il déshydrate peuvent devenir extrêmement chauds pendant l'utilisation et dégager de la chaleur résiduelle après l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Pour éviter des brûlures, ne touchez pas la surface de cet appareil, quel que soit l'endroit, à l'exception des boutons du panneau de commande.
-  **Risque de brûlures !** Ne déplacez et ne transportez jamais l'appareil en cours d'usage ou lorsqu'il est encore chaud, afin d'éviter tout accident. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le déplacer.
- Utilisez des gants de protection, comme des maniques, lorsque vous utilisez l'appareil.
- Cet appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe qui éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il surchauffe. En cas de surchauffe de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Cet appareil est doté de pieds en plastique antidérapants. Certaines surfaces et certains produits de nettoyage peuvent dégrader et ramollir les pieds en plastique antidérapants. Si cela se produit, placez un tapis antidérapant sous l'appareil pour garantir sa stabilité.

- Veillez à ce que toutes les pièces entrant en contact avec les aliments soient bien nettoyées avant chaque utilisation. Pour nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise secteur.
- Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil, reportez-vous à la section **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** du mode d'emploi. Sans nettoyage et entretien réguliers de l'appareil, vous pourriez vous exposer à des situations dangereuses et réduire la durée de vie de l'appareil.
- Laissez l'appareil sécher complètement après le nettoyage.
- Ne rangez aucun autre matériel que les accessoires recommandés par le fabricant avec cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez l'appareil en intérieur dans un endroit frais et sec.

**ATTENTION** : Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte. Tout accident et/ou endommagement résultant du non-respect des instructions susmentionnées relève de votre responsabilité. Ni **ELECTRO DEPOT** ni le revendeur ne peuvent être tenus responsables de dommages au produit ou de blessures corporelles résultant du non-respect des procédures.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.



Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.

### QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

**Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.**



### **CONDITION DE GARANTIE**

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

### **WARRANTY CONDITIONS**

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*proof of purchase required.

### **GARANTIEVOORWAARDEN**

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA**

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE