

Crystalsound

AURA

MANUEL DE L'UTILISATEUR - FR



AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre enceinte sans fil *Crystalsound AURA*. Vous avez entre vos mains une prouesse technologique délivrant un son à la fois puissant et de qualité, avec des basses rondes et généreuses.

Et si vous souhaitez profiter d'une expérience encore plus envoi-vrante, connectez deux enceintes entre elles grâce à la technologie TWS et vous disposerez alors d'un spectre stéréophonique impressionnant.

Bien entendu, votre enceinte peut également être connectée en mode filaire grâce à son entrée audio auxiliaire, ou utilisez son lecteur de carte mémoire et son port compatible USB intégrés.

Veillez à lire ce manuel avec attention avant toute utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de transmission audio : sans fil ou filaire

Transmission sans fil : 10 mètres maximum en champ libre

Puissance nominale RMS : 1x 60 Watts + 2 x 10 Watts

Bande passante : 80Hz~15kHz

Courant d'entrée : 5V = 1A

Consommation maximale : 2A

Batteries : 6 batteries Lithium-Ion 3.7V 1500mAh 5.55Wh

Autonomie maximale : 6 heures, sans mode lumineux

* L'autonomie dépend également du niveau sonore et du type de musique écouté.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

- ▲ Lecture / Pause
- ⊘ Allumage / Extinction
- ⊕ Augmentation de volume
- ⊖ Diminution de volume
- Piste suivante
- Piste précédente
- ☀ Modes lumineux
- ⊙ Changement de fonction / mode TWS
- ≡ Port de charge compatible Type C
- ≡ Lecteur de carte mémoire
- ≡ Lecteur compatible USB Type A
- ⊙ Entrée audio auxiliaire

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

CHARGE ET INSTRUCTIONS

Charger complètement l'appareil avant toute première utilisation. Pour cela, brancher le câble compatible USB Type C sur l'appareil et relier l'autre extrémité sur un port compatible USB type A. Un adaptateur secteur, non fourni, peut également se voir utilisé.

Allumage / Extinction : appuyer longuement sur le bouton ⊘

Lecture / Pause : appuyer brièvement sur le bouton ▲

Augmentation de volume : appuyer brièvement sur le bouton ⊕

Diminution de volume : appuyer brièvement sur le bouton ⊖

Piste suivante : appuyer brièvement sur le bouton ➤

Piste précédente : appuyer brièvement sur le bouton ➤

Modes lumineux :

- Appuyer brièvement sur * pour changer de mode lumineux
- Appuyer longuement sur * pour désactiver le mode lumineux
- Appuyer brièvement sur * pour réactiver le mode lumineux

Changer de fonction / mode :

Appuyer brièvement sur le bouton ⊙ pour passer du mode sans fil aux modes de lecture de carte mémoire, compatible USB ou auxiliaire. le mode Sans fil est le celui par défaut à l'allumage. **Attention ! Ce bouton n'est actif qu'à partir du moment où une clé compatible USB, une carte mémoire ou un câble auxiliaire sont branchés. Le cas échéant, l'enceinte est en mode sans fil et le bouton n'aura aucun effet. L'enceinte ne passera pas dans un mode où l'accessoire lié n'est pas inséré/branché.**

Appairage TWS (connexion de deux enceintes entre elles) : Appuyer longuement sur le bouton ⊙ de chaque enceinte. Après quelques secondes, les enceintes seront liées.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lecture de carte mémoire ou clé compatible USB : Insérer une carte ou brancher une clé pour passer automatiquement en mode de lecture par carte ou compatible USB.

CONNEXION SANS FIL A L'ENCEINTE

En mode Sans fil, effectuez une recherche de périphérique sur le téléphone. Choisir dans la liste de résultats le nom AURA. Après quelques secondes, l'enceinte se connecte au téléphone.

VOYANTS LUMINEUX

VOYANT BLANC :

En mode Sans fil, et alors que l'enceinte est disponible pour se connecter à un périphérique, le voyant blanc de l'enceinte clignote rapidement. Une fois l'enceinte connectée, le voyant devient blanc fixe. En cours de lecture, ce même voyant blanc clignote lentement

VOYANT ROUGE :

Le voyant rouge de l'enceinte est actif lorsque le produit est en cours de charge. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

L'enceinte s'éteint automatiquement dans deux cas :

- L'enceinte ne dispose plus d'énergie suffisante et le niveau de batterie est passé sous le niveau minimum d'utilisation. Un avertissement vocal peut survenir.
- L'enceinte n'a pas été connectée pendant une durée de 15 minutes. Elle s'éteint alors automatiquement pour économiser de la batterie.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

PROBLEMES ET SOLUTIONS

. L'ENCEINTE NE SE CONNECTE PAS A MON TELEPHONE

Vérifier que l'enceinte n'est pas déjà connectée à un autre périphérique. Dans tel cas, déconnecter préalablement cet autre appareil.

. L'ENCEINTE S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT

L'enceinte n'a plus assez de batterie. Charger l'appareil pendant un minimum de 4 heures.

L'enceinte n'a pas été utilisée pendant plus de 15 minutes (pas de connexion sans fil / pas de lecture de carte mémoire ou clé compatible USB).

. L'ENCEINTE NE LIT PAS MA MUSIQUE STOCKEE SUR CARTE/CLÉ

Vérifier le format de fichier et veiller à ne pas placer les fichiers audios dans un répertoire. Les fichiers audios doivent se trouver dans la racine de la carte mémoire / clé compatible USB.

. AUCUN SON EN CONNEXION AUXILIAIRE

Veiller à ce que l'enceinte soit bien branchée au périphérique audio et qu'elle soit commutée en mode Auxiliaire.

Veiller à ce que le volume du périphérique branché à l'enceinte soit bien monté.

. EN CONNEXION TWS, L'UNE DES ENCEINTES N'EMET PLUS DE SON ALORS QU'ELLE FONCTIONNAIT PARFAITEMENT. LES LUMIERES CONTINUENT POURTANT DE BOUGER.

Le niveau de charge est trop faible. Recharger l'enceinte.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR



La marque CRYSTALSOUND est particulièrement concernée par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, nous n'avons pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit.

Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (conteneur avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage. Par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques CRYSTALSOUND dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets...)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Ce produit est fabriqué et importé par :

CRYSTAL ALLIANCE
Avenida Cortes Valencianas, 58
SOROLLA Center – Planta 5
46015 VALENCIA
SPAIN

Nous contacter : webform@crystalsound.fr



Fabriqué en PROC

S'il n'est pas conservé, ce manuel peut être jeté dans les poubelles jaunes de tri sélectif



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le produit à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.

AURA - MANUEL DE L'UTILISATEUR

DECLARATION DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE RE (2014/53/EU) ET AUX NORMES EUROPEENNES

Identifiant de déclaration : AURA

Nous soussignés, la société CRYSTAL ALLIANCE SL, établie SOROLLA Center, Avenida Cortes Valencianas 58, Planta 5, 46015 VALENCIA, ESPAGNE, représentée par Monsieur GOSSART Mathieu en tant que gérant, atteste de la conformité de l'enceinte sans fil AURA quant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU, dénommée RED. Ce produit est destiné à l'écoute de musique au travers de la technologie sans fil.

Ce produit n'est sujet à aucune restriction et peut être utilisé dans toute l'Europe. Il n'est sujet à aucune mesure DAS (SAR) car sa puissance d'émission est inférieure à 20mW pour la tête et le tronc (2.5 mW max / 4 dBm). Bande passante de fréquence utilisée pour la transmission sans fil: 2400 à 2483,5 MHz

Conformité aux réglementations suivantes (liste non exhaustive):
- EN62479 :2010 (Health)
- EN50663 :2017
- IEC 62368-1:2020 (Hazard Product Safety)
- EN50332-2:2013 (Safety)
- EN55032 :2015 (EMC)
- EN55032 :2017 (EMC)
- Draft EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019-11 (EMC)
- Draft EN 301 489-17 V3.2.4 : 2020-09 (EMC)
- EN 300 328 V2.2.2 : 2019-07 (Radio)
- Directive ROHS 2011/65/EU et ses modifications ultérieures (directive (EU) 2015/863)
- REACH, et notamment en regard de la norme (EC) No. 1907/2006 et de ses modifications ultérieures

La version complète ou mise à jour de cette déclaration peut être téléchargée sur www.crystalsound.fr/conformite

Déclaration établie le 28 août 2023 à VALENCIA / ESPAGNE.
Signataire : GOSSART Mathieu / Gérant