

Remarque

- Lorsque votre téléviseur se met en veille ou change de chaîne automatiquement, si vous pensez avoir appuyé trop longtemps sur VOL+, procédez comme suit :
 1. Appuyez plusieurs fois sur VOL... pour revenir en arrière.
 2. Rallumez votre téléviseur.
 3. Réappuyez lentement sur VOL+ jusqu'à ce que le téléviseur réagisse.
 4. Appuyez sur OK ; le voyant TV clignote 3 fois.
 5. Votre télécommande est programmée. Vous sortez automatiquement du mode Programmation. La télécommande est fonctionnelle pour votre téléviseur.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.
- Si vous appuyez sur une autre touche que VOL+, VOL-, MUTE et POWER, la télécommande sortira automatiquement de son mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.

CE Conformité aux réglementations européennes.
La télécommande universelle ASTON est conforme aux réglementations des directives du Conseil de l'Union Européenne.

ASTON
151, avenue Galliéni
93177 BAGNOLET CEDEX
France
<http://www.aston-france.com>

 **aston**
l'innovation numérique pour tous



Télécommande
universelle
ASTON

Programmation de la télécommande universelle ASTON

Changement de modes (SAT / TNT / TV)

Identification du mode sélectionné

Pour identifier le mode sélectionné, appuyez sur la touche **MODE** de la télécommande.

Le voyant correspondant au mode actif s'allume pendant 3 secondes.

Changement de mode

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode souhaité : SAT -> TNT -> TV.

Le voyant du mode sélectionné s'allume pendant 3 secondes.

Programmation avec un récepteur satellite

Procédure de programmation

1. Sélectionnez le mode Satellite (SAT) tel que décrit dans la procédure ci-dessus.
2. Attendez que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez sur **OK**, maintenez la touche **OK** enfoncée et appuyez 3 secondes sur le numéro correspondant à votre récepteur (voir tableau ci-dessous).
4. Le voyant TV clignote 3 fois.

Modèles de récepteurs satellite	Code
SIMBA, WAMBA, XENA 1600, XENA 1700	0
XENA 1800, XENA 2000	1
Terminal TPS	2
Terminal Canalsatellite	3

Exemple de programmation pour le récepteur SIMBA

Sélectionnez le mode SAT et attendez que le voyant s'éteigne. Appuyez sur **OK**, maintenez la touche **OK** enfoncée, puis appuyez sur 0 pendant 3 secondes. Le voyant TV clignote 3 fois : votre télécommande est fonctionnelle avec votre récepteur SIMBA.

Tableaux de correspondance entre les télécommandes TPS / ASTON et Canal+ / Canalsatellite / ASTON

Télécommande TPS	Télécommande ASTON
A	Audio
B	Lang
C	Timer
D	Freeze
Menu	FCT
P+	CH+
P-	CH-
Quit	ESC
Retour	Back

Le nom des autres touches est identique entre les télécommandes ASTON et TPS.

Télécommande Canal+ / Canalsatellite	Télécommande ASTON
	FAV
Prog	List
Sortie	ESC
Pilote	Guide
+	Info+
A	Audio
B	Lang
C	Timer
D	Freeze
E	Zoom
Perso	FCT
Serv	Back

Le nom des autres touches est identique entre les télécommandes ASTON et CANAL+ / CANALSATELLITE.

Programmation avec les téléviseurs

Il existe 2 méthodes de programmation de la télécommande avec les téléviseurs :

- Programmation manuelle du code
- Programmation automatique du code

Programmation manuelle du code

Reportez-vous au fascicule joint à cette notice pour trouver le code correspondant à votre téléviseur. Il peut y avoir un ou plusieurs codes possibles par appareil.

Pour programmer votre télécommande universelle ASTON avec votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur.
2. Sélectionnez le mode TV sur votre télécommande universelle ASTON. Attendez que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez sur **MUTE**, maintenez la touche **MUTE** enfoncée, puis appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes. Le voyant TV s'allume.
4. Saisissez le code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur, en commençant par le premier. Si votre téléviseur se met en veille ou change de chaîne automatiquement, appuyez sur **OK**. Votre télécommande est programmée.
5. Si votre téléviseur ne se met pas en veille ou ne change pas de chaîne, saisissez le code à 3 chiffres suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le téléviseur réagisse. Appuyez alors sur **OK** ; votre télécommande est programmée.

Remarque

- Si un code incorrect est rentré, la télécommande sortira du mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.
- Seules les touches numériques, **MUTE** et **POWER** sont actives pendant le mode de programmation. Tout appui sur une autre touche fera sortir la télécommande du mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.

Exemple de programmation de la télécommande avec un téléviseur Philips®

1. Allumez votre téléviseur.
2. Sélectionnez le mode TV sur votre télécommande universelle ASTON. Attendez que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez sur **MUTE**, maintenez la touche **MUTE** enfoncée, puis appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes. Le voyant TV s'allume.
4. Saisissez 005 correspondant au premier code pour la marque de téléviseur Philips®. Si votre téléviseur se met en veille ou change de chaîne automatiquement, appuyez sur **OK**. Votre télécommande est programmée.
5. Si votre téléviseur ne se met pas en veille ou ne change pas de chaîne, saisissez 006. Si le téléviseur ne réagit toujours pas, saisissez les codes suivants, jusqu'à ce que votre téléviseur réagisse. Appuyez alors sur **OK** ; votre télécommande est programmée.

Programmation automatique

Vous pouvez aussi utiliser la programmation automatique. La télécommande universelle ASTON propose deux programmations automatiques. Pour une programmation rapide, l'auto-programmation est recommandée. Par contre, la programmation pas-à-pas est plus sûre.

Programmation pas-à-pas (utilisez les touches CH+ / CH-)

1. Allumez votre téléviseur.
2. Sélectionnez le mode TV sur votre télécommande universelle ASTON, et attendez que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez sur **MUTE**, maintenez la touche **MUTE** enfoncée, puis appuyez sur **OK** pendant 3 secondes. Le voyant TV s'allume.
4. Appuyez plusieurs fois sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur se mette en veille ou change de chaîne automatiquement.
5. Appuyez sur **OK**. Le voyant TV clignote 3 fois.
6. Votre télécommande est programmée. Vous sortez automatiquement du mode de programmation. La télécommande est fonctionnelle pour votre téléviseur.

Remarque

- Lorsque votre téléviseur se met en veille ou change de chaîne, si vous pensez avoir appuyé une ou plusieurs fois de trop sur la touche **CH+**, procédez comme suit :
 1. Appuyez plusieurs fois sur **CH -** pour revenir en arrière.
 2. Allumez votre téléviseur.

3. Réappuyez lentement sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur se remette en veille ou change de chaîne.

4. Appuyez sur **OK** ; le voyant TV clignote 3 fois.

5. Votre télécommande est programmée. Vous sortez automatiquement du mode de programmation. La télécommande est fonctionnelle pour votre téléviseur.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la télécommande sortira du mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.
- Si vous appuyez sur une autre touche que **CH+**, **CH-**, **MUTE** et **POWER**, la télécommande sortira automatiquement de son mode de programmation et le voyant TV s'éteindra.

Auto-programmation (utilisez les touches Vol + / Vol -)

1. Allumez votre téléviseur.
2. Sélectionnez le mode TV sur votre télécommande universelle ASTON, et attendez que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez sur **MUTE**, maintenez la touche **MUTE** enfoncée, puis appuyez sur **OK** pendant 3 secondes. Le voyant TV s'allume.
4. Appuyez sur **VOL+** puis maintenez la touche **VOL+** enfoncée jusqu'à ce que votre téléviseur se mette en veille ou change de chaîne automatiquement.
5. Appuyez sur **OK** ; le voyant TV clignote 3 fois.
6. Votre télécommande est programmée. Vous sortez automatiquement du mode de programmation. La télécommande est fonctionnelle pour votre téléviseur.