

Using SIRIUS Satellite Radio

Listening to SIRIUS Satellite Radio® (North American Models Only)

Important SIRIUS Satellite Radio Information

SIRIUS is available in the US for subscribers with addresses in the continental US and is available in Canada for subscribers with a Canadian address. To Get SIRIUS Satellite Radio a subscription and compatible tuner and antenna are required and sold separately. Visit sirius.com for the most complete and up-to-date channel lineup and information. “SIRIUS” and the SIRIUS dog logo and related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.

Note:

Hardware and required basic monthly subscription sold separately. Installation costs and other fees and taxes, including a one-time activation fee may apply. Subscription fee is consumer only. All fees and programming subject to change.

What is SIRIUS Satellite Radio?

Simply The Best Radio on Radio™ with all your favorite entertainment including 100% commercial-free music, plus superior sports coverage, uncensored talk and comedy, world-class entertainment, news, weather and more for your car, home or office. For more information visit sirius.com or siriuscanada.ca

A warning against reverse engineering:

It is prohibited to copy, decompile, disassemble, reverse engineer, or manipulate any technology incorporated in receivers compatible with the SIRIUS Satellite Radio system.


“SIRIUS” and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.



Setting Up the SiriusConnect™ Home Tuner

The optional SiriusConnect Home tuner kit includes everything for easy home installation, including the SiriusConnect receiver, indoor/outdoor antenna with 21-foot cable, 8-pin mini DIN connector cable, and an AC power adapter. See the SiriusConnect Home tuner’s instructions for more information.


Use the 8-pin mini DIN connector cable to connect the SiriusConnect receiver to the SIRIUS jack on the rear of the AV receiver.



To use the included antenna indoors, you must place it at a north-, west-, or east-facing window, depending on where you live. If this isn’t possible, you’ll need to install it outside, away from any overhead obstructions.

Positioning the Antenna

For a consistent satellite signal, the antenna must be positioned correctly. Use the following map to determine which area you are in and position the antenna accordingly.




Area 1: Point the antenna toward the sky in the *east*, *northeast*, or *southeast*, either through a window or outside.

Area 2: Point the antenna toward the sky in the *north* or *northeast*, either through a window or outside.

Area 3: Point the antenna toward the sky in the *north* or *northwest*, either through a window or outside.

Area 4: Point the antenna toward the sky in the *west*, *northwest*, or *southwest*, either through a window or outside.

Area 5: Put the antenna outside and point it *straight up*. The antenna cannot be used indoors.



Setting the Satellite Radio Mode


Before you can listen to SIRIUS Satellite Radio, you must set the SAT Radio Mode to "SIRIUS".

1




Press the [RECEIVER] button, followed by the [SETUP] button.
The main menu appears onscreen.


2




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "7. Hardware Setup", and then press [ENTER].
The Hardware Setup menu appears.




3



Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "3. Tuner", and then press [ENTER].
The Tuner screen appears.



4



Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select "SIRIUS".
If there are 2 items on the Tuner screen, use Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "SAT Radio Mode".

Pressing the Left and Right [◀]/[▶] buttons cycles through the following options: None → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

None: Select if you're not using Satellite Radio.

XM: Select to use XM Satellite Radio.


SIRIUS: Select to use SIRIUS Satellite Radio.

XM/SIRIUS: Select to use XM Satellite Radio and SIRIUS Satellite Radio.

5



When you've finished, press the [SETUP] button.
Setup closes.



Selecting SIRIUS Satellite Radio

AV receiver



On the AV receiver, press the [TUNER] button repeatedly to select "SIRIUS".

Remote controller



On the remote controller, press the [TUNER] button repeatedly to select "SIRIUS".

If "CHECK SIRIUS TUNER" appears on the display, make sure the SiriusConnect receiver is connected properly. If "ANTENNA ERROR" appears, make sure the antenna is connected properly.

Signing Up for SIRIUS Satellite Radio

Before you can use SIRIUS Satellite Radio, you must first sign up for an account. You'll need a major credit card and your *SIRIUS Satellite Radio ID*, which you can get from the AV receiver, as explained below, or from the SiriusConnect Home tuner package.

1

AV receiver



Use the TUNING Up and Down [▲]/[▼] buttons to select channel 0.

Your SIRIUS Satellite Radio ID number is displayed. Write it below.

ID _____

2

To sign up, go to:
<http://activate.siriusradio.com>
Or call: 1-888-539-SIRIUS (7474)


Note:

Your ID is also displayed on the Satellite Radio screen. See "Positioning the SiriusConnect Home antenna" on page 9

Selecting SIRIUS Satellite Radio Channels

There are three ways to select SIRIUS Satellite Radio channels:

1. **Channel Search mode:** select any channel.
2. **Category Search mode:** select channels by category.
3. **Direct tuning:** enter channel number.



■ Channel Search Mode

1




Press the [TUNER] button, and then press the [ENTER] button repeatedly to select Channel Search mode.

ChannelSearch

This procedure can also be performed on the AV receiver by using its [TUNER] button, and [TUNING MODE] button.

2




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel.

Channel number
SR 050
Hot Jans
Channel name

You can also use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a category.

■ Category Search Mode

1 Remote controller 	Press the [TUNER] button, and then press the [ENTER] button repeatedly to select Category Search mode. <i>Category Search</i> This procedure can also be performed on the AV receiver by using its [TUNER] button, and [TUNING MODE] button.
2 	Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a category, and use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel in that category.



■ Direct Tuning

You can select a SIRIUS Satellite Radio channel directly by entering its number.

1 Remote controller 	Press the [TUNER] button, followed by the [D.TUN] button. <i>SR</i> <i>11111111</i>
2 	Within 8 seconds, use the number buttons to enter the channel number. For example, to select channel #20, press 0, 2, 0, or 2, 0, [ENTER]. Note: While the [TUNER] button is flashing, you cannot select another input source with the remote controller.

Notes:


- If you select an unavailable channel, “INVALID CHANNEL” appears on the display.
- If you select a channel that you are not subscribed to, “CALL SIRIUS” appears on the display.
- Channels that are locked must be unlocked before you can listen to them. See “Parental Lock” on page 6 for more information.



Selecting Channels on the AV receiver:


1 AV receiver TUNING MODE 	Press the [TUNING MODE] button repeatedly to select Channel Search mode or Category Search mode.
2 AV receiver ENTER 	Press the [ENTER] button repeatedly to select a category.
3 AV receiver TUNING ▲ TUNING ▼ 	Use the TUNING Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel. In Channel Search mode, you can select any channel. In Category Search mode, you can only select channels from the currently selected category.

Selecting the Previous Channel:


	To listen to the previously selected SIRIUS Satellite Radio channel, press the [RETURN] button.
---	--

Presetting SIRIUS Channels


You can store a combination of up to 40 of your favorite SIRIUS Satellite Radio channels and AM/FM radio stations as presets.


1	Tune into the SIRIUS channel that you want to store as a preset.
2 	Press the [MEMORY] button. The preset number flashes.
3 	While the preset number is flashing (about 8 seconds), use the PRESET [◀]/[▶] buttons to select a preset from 1 through 40.
4 	Press the [MEMORY] button again to store the channel. The channel is stored and the preset number stops flashing. Repeat this procedure for all of your favorite SIRIUS Satellite Radio channels.

Selecting Presets

	To select a preset, use the PRESET [◀]/[▶] buttons, or the remote controller's CH [+/-] button.
---	--

Deleting Presets

1	Select the preset that you want to delete. See the previous section.
2 	While holding down the [MEMORY] button, press the [TUNING MODE] button. The preset is deleted and its number disappears from the display.



Parental Lock


With SIRIUS Parental Lock, you can lock out channels that you do not want to receive and use a 4-digit PIN number to prevent others from unlocking them.

1




Press the [RECEIVER] button, followed by the [SETUP] button.
The main menu appears onscreen.


2




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “7. Hardware Setup”, and then press [ENTER].
The Hardware Setup menu appears.



3




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “3. Tuner”, and then press [ENTER].
The Tuner screen appears.



4




Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select “SIRIUS”. Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “SIRIUS Parental Lock”, and then press [ENTER].
The SIRIUS Parental Lock screen appears.



Note:


If the SAT Radio Mode is set to “None” or “XM” (see page 2), the “SIRIUS Parental Lock” item is not available.

5



Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a number on the screen, and then press [ENTER]. Repeat this for each of the four digits in the PIN number.

If you're entering the PIN number for the very first time, the PIN is stored, and the following screen appears.




If you've already set a PIN number, you must enter the correct PIN to get to this screen. If you enter the wrong PIN, the message “Wrong Code!” appears and you'll have to enter the PIN again.

Note:

The SIRIUS Parental Lock cannot be set unless the AV receiver and the SiriusConnect receiver are connected.

6



Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “Parental Lock”, and then press [ENTER].
The Parental Lock screen appears.

7 Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel, and use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select **Locked or Unlocked**.

The number, name, and status of the currently selected channel is displayed.

8 When you've finished, press [ENTER] to save your changes, or press [RETURN] to return to the previous screen without saving.

When [ENTER] is pressed, the confirmation message "Locked" or "Unlocked" appears.

9 Press the [SETUP] button.

Setup closes.

Notes:

- While a channel is locked, it cannot be selected for listening.
- To unlock a channel, you must enter the correct PIN number and change it to Unlocked in step 6.


Changing the PIN Number

1 Press the [RECEIVER] button, followed by the [SETUP] button.

The main menu appears onscreen.


2 Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "7. Hardware Setup", and then press [ENTER].

The Hardware Setup menu appears.



3 Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "3. Tuner", and then press [ENTER].


The Tuner screen appears.



4 Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select "SIRIUS".

Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select "SIRIUS Parental Lock", and then press [ENTER].

The SIRIUS Parental Lock screen appears.




Note:

If the SAT Radio Mode is set to "None" or "XM" (see page 2), the "SIRIUS Parental Lock" item is not available.

5 Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a number on the screen, and then press [ENTER]. Repeat this for each of the four digits in the PIN number.

If you're entering the PIN number for the very first time, the PIN is stored, and the following screen appears.




If you've already set a PIN number, you must enter the correct PIN to get to this screen. If you enter the wrong PIN, the message "Wrong Code!" appears and you'll have to enter the PIN again.


Note:

The SIRIUS Parental Lock cannot be set unless the AV receiver and the SiriusConnect receiver are connected.


6




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “Edit Code”, and then press [ENTER].
The New Code screen appears.



7



Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a number on the screen, and then press [ENTER]. Repeat this for each of the four digits in the new PIN number.
The Confirm screen appears.




8

Confirm the new PIN number by entering it again.
If you confirm the PIN number correctly, the new PIN is saved and the message “Complete” appears.
If you confirm the PIN number incorrectly, “Wrong Code!” appears, and you’ll be returned to step 5 to try again.

9



Press the [SETUP] button.
Setup closes.



Displaying SIRIUS Satellite Radio Information

AV receiver



Remote controller




Press the [DISPLAY] button repeatedly to cycle through the available information.

The following information can be displayed:

Channel name
↓
Category
↓
Artist/composer
↓
Song title
↓
Listening mode

Note:

If the category, artist/composer, or song title is not available, “- -” will be displayed instead.



Positioning the SiriusConnect Home antenna

You can check the strength of the SIRIUS Satellite Radio signal and adjust the position of the SiriusConnect Home antenna accordingly.


1



Press the [RECEIVER] button, followed by the [TUNER] button, and [SETUP] button.


The main menu appears onscreen.

2



Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “7. Hardware Setup”, and then press [ENTER].


The Hardware Setup menu appears.



Note:


If the SAT Radio Mode is set to “None” (see page 2), the “Antenna Aiming” item is not available.

3




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “3. Tuner”, and then press [ENTER].

The Tuner screen appears.



4




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “Antenna Aiming”, and then press [ENTER].

The Satellite Radio screen appears.

The name of the currently selected input selector is displayed in a box.

5

Position the SiriusConnect Home antenna so that as many bars as possible (up to 3) appear on the SIRIUS Satellite signal strength meter.



If you cannot receive a satellite signal, position the SiriusConnect Home antenna so that as many bars as possible (up to 3) appear on the SIRIUS Terrestrial signal strength meter.

Notes:

- So long as the signal strength is good, you can enjoy SIRIUS Satellite Radio by using either satellite or terrestrial reception.
- Terrestrial signals are only available in certain areas.
- The SIRIUS information on the Satellite Radio screen is only displayed when the SAT Radio Mode is set to “SIRIUS” or “XM/SIRIUS” (see page 2).
- If you’re using both XM Satellite Radio and SIRIUS Satellite Radio and the Satellite mode is set to “XM/SIRIUS” (see page 2), signal strength meters for both systems appear on the same screen.

SIRIUS Satellite Radio Messages

The following messages may appear while using SIRIUS Satellite Radio.

❑ ACQUIRING

The SiriusConnect receiver is acquiring the signal or no signal is present. Make sure the SiriusConnect Home tuner is connected properly and that there are no obstacles close by.

❑ ANTENNA ERROR

Make sure the SiriusConnect Home tuner is connected properly.

❑ SUB UPDATED

Displayed while your subscription is being updated. No operations can be performed until this message has cleared.

❑ UPDATING XXX%

Displayed while the channel map is being updated. Wait until the updating is complete.

❑ UPDATING

Displayed while the SiriusConnect receiver's firmware is being updated.

❑ INVALID CHANNEL

Displayed if you select an unavailable channel.

❑ CALL SIRIUS

Displayed when you select a channel to which you are not subscribed. Call SIRIUS if you want to subscribe.

❑ CHECK SR TUNER

Displayed if the SiriusConnect receiver is not connected. Make sure the SiriusConnect receiver is connected properly, and make sure its AC adapter is plugged in.

Utiliser SIRIUS Satellite Radio

Ecouter SIRIUS Satellite Radio® (modèle pour l'Amérique du Nord)

Informations importantes concernant SIRIUS Satellite Radio

SIRIUS est disponible aux Etats-Unis pour des abonnés résidant sur le continent américain ainsi qu'au Canada pour résidents canadiens. Pour avoir accès à SIRIUS Satellite Radio, il faut s'y abonner et se procurer un récepteur et une antenne compatibles, disponibles séparément. Voyez sirius.com pour en savoir plus sur les stations disponibles et obtenir les dernières informations. "SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS ainsi que les marques apparentées sont des marques commerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc.

Remarque :

Le matériel et l'abonnement de base mensuel sont vendus séparément. Il peut y avoir des frais d'installation ainsi que d'autres charges et taxes dont des frais d'activation payables une seule fois. Les frais d'abonnement sont uniquement à charge du consommateur. Tous les frais et la programmation sont susceptibles de changer.

Qu'est-ce que SIRIUS Satellite Radio?

Simply The Best Radio on Radio™ propose tous vos divertissements favoris, à savoir de la musique sans pauses publicitaires, une large couverture des événements sportifs, des débats ouverts et des émissions humoristiques, du divertissement de premier rang, des informations, la météo et bien plus encore à écouter en voiture, chez vous ou au bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site siriuscanada.ca ou sirius.com.

Avertissement contre tout désassemblage :

Il est interdit de copier, décompiler, désassembler, démonter ou manipuler les technologies incorporées dans des récepteurs compatibles avec le système SIRIUS Satellite Radio.


"SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.



Configuration du récepteur SiriusConnect™ Home

Le kit de réception SiriusConnect Home contient tout ce qu'il faut pour une installation facile à domicile : récepteur SiriusConnect, antenne intérieure/extérieure avec un câble de 21 pieds, un câble de connexion mini DIN à 8 broches et un adaptateur secteur. Pour en savoir plus, voyez le mode d'emploi du récepteur SiriusConnect Home.


Utilisez le câble de connexion mini DIN à 8 broches pour brancher le récepteur. SiriusConnect à la prise SIRIUS en face arrière de l'ampli-tuner AV.



Pour utiliser l'antenne incluse à l'intérieur, placez-la près d'une fenêtre orientée au nord, à l'ouest ou à l'est, selon l'endroit où vous habitez. Si ce n'est pas possible, installez-la à l'extérieur, loin de tout obstacle surélevé.

Positionnement de l'antenne

Pour obtenir un bon signal satellite, l'antenne doit être positionnée convenablement. Utilisez la carte suivante pour installer l'antenne selon la région où vous êtes.




Zone 1 : Orientez l'antenne vers le ciel à l'est, au nord-est ou au sud-est à travers une fenêtre ou à l'extérieur.

Zone 2 : Orientez l'antenne vers le ciel au nord ou au nord-est à travers une fenêtre ou à l'extérieur.

Zone 3 : Orientez l'antenne vers le ciel au nord ou au nord-ouest à travers une fenêtre ou à l'extérieur.

Zone 4 : Orientez l'antenne vers le ciel à l'ouest, au nord-ouest ou au sud-ouest à travers une fenêtre ou à l'extérieur.

Zone 5 : Placez l'antenne à l'extérieur et orientez-la droit vers le ciel. L'antenne ne peut pas être utilisée à l'intérieur.



Régler le mode de radio satellite

Pour pouvoir écouter SIRIUS Satellite Radio, il régler le Mode Radio Sat sur "SIRIUS".

1


Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].

Le menu principal s'affiche à l'écran.

2

Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "7. Configuration matérielle", puis appuyez sur [ENTER].


Le menu Configuration matérielle s'affiche.



3

Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "3. Tuner" et appuyez sur [ENTER].

Le menu Tuner s'affiche.



4

Choisissez "SIRIUS" avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶].

S'il y a 2 éléments à la page Tuner, utilisez les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner "Mode Radio Sat".

Chaque pression sur les boutons gauche/droite [◀]/[▶] sélectionne successivement les options suivantes :

Aucun → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

Aucun : Choisissez cette option si vous n'utilisez pas la radio satellite.

XM : Sélectionnez cette option pour utiliser la radio satellite XM.


SIRIUS : Sélectionnez cette option pour utiliser la radio satellite SIRIUS.

XM/SIRIUS : Sélectionnez cette option pour utiliser XM Satellite Radio et SIRIUS Satellite Radio.

5

Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.



Sélectionner la radio satellite SIRIUS

Ampli-tuner AV



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNER] de l'ampli-tuner AV pour sélectionner "SIRIUS".

Télécommande



Sur la télécommande, appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNER] pour sélectionner "SIRIUS".


Si "CHECK SIRIUS TUNER" apparaît à l'écran, vérifiez si le récepteur Sirius-Connect est correctement branché. Si "ANTENNA ERROR" est affiché, vérifiez si l'antenne est bien branchée.

S'abonner à SIRIUS Satellite Radio

Avant d'utiliser la radio par satellite SIRIUS, il faut ouvrir un compte. Il vous faut une des grandes cartes de crédit et votre identité *SIRIUS Satellite Radio ID* ampli-tuner AV, que vous pouvez obtenir avec l'ampli-tuner AV, comme expliqué ci-dessous ou avec le récepteur SiriusConnect Home.

1

Ampli-tuner AV



Utilisez les boutons TUNING haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner le canal 0.

Votre numéro d'identité SIRIUS Satellite Radio ID est affiché. Ecrivez-le ci-dessous.

ID _____

2

Pour ouvrir un compte, allez sur le site :
<http://activate.siriusradio.com>
Ou appelez le :
1-888-539-SIRIUS (7474)


Remarque :

Votre ID apparaît également à la page Satellite Radio. Voir "Positionnement de l'antenne SiriusConnect Home" page 9.

Sélection de chaînes de radio satellite SIRIUS

Sélection de chaînes de radio satellite SIRIUS

1. **Sélection par chaîne** : choisissez n'importe quelle chaîne.
2. **Sélection par catégorie** : recherchez une chaîne par catégorie.
3. **Sélection directe** : entrez un numéro de chaîne.



Mode Channel Search

1




Appuyez sur le bouton [TUNER] puis plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour sélectionner le mode Channel Search.

ChannelSearch

Ces opérations peuvent aussi être effectuées avec le bouton [TUNER], et le bouton [TUNING MODE] de l'ampli-tuner AV.

2



Utilisez les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner la chaîne.

No. de chaîne
SR 050
Hot Jans
Nom de chaîne

Servez-vous des boutons gauche/droit [◀]/[▶] pour choisir une catégorie.

■ Mode “Category Search”

1

Télécommande




Appuyez sur le bouton [TUNER] puis plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour sélectionner le mode Category Search.

Category Search

Ces opérations peuvent aussi être effectuées avec le bouton [TUNER], et le bouton [TUNING MODE] de l'amplificateur AV.

2



Utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour sélectionner une catégorie et les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner une chaîne dans cette catégorie.

■ Sélection directe

Vous pouvez choisir une chaîne radio satellite SIRIUS en entrant directement son numéro.

1

Télécommande



Appuyez sur le bouton [TUNER] puis sur le bouton [D.TUN].

SR *1111*

2





Dans les 8 secondes, entrez le numéro de la chaîne avec les boutons numériques.

Pour choisir la chaîne 20, par exemple, appuyez sur 0, 2, 0 ou 2, 0, [ENTER].

Remarque :
Tant que le bouton [TUNER] clignote, il est impossible de changer de source d'entrée avec la télécommande.

Remarques :

- Si vous sélectionnez une chaîne non disponible, le message “INVALID CHANNEL” apparaît à l'écran.
- Si vous sélectionnez une chaîne à laquelle vous n'êtes pas abonné, le message “CALL SIRIUS” apparaît à l'écran.
- Les chaînes verrouillées doivent être déverrouillées si vous voulez les écouter. Pour en savoir plus, voyez “Contrôle parental” page 6.



Sélection de chaînes sur l'amplificateur AV:

1

Ampli-tuner AV
TUNING MODE



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNING MODE] pour choisir le mode Channel Search ou Category Search.

2

Ampli-tuner AV
ENTER



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour sélectionner une catégorie.

3


Ampli-tuner AV
TUNING ▲
TUNING ▼



Utilisez les boutons TUNING haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner une chaîne.


En mode Channel Search, vous pouvez sélectionner n'importe quelle chaîne. En mode Category Search, vous ne pouvez sélectionner que des chaînes de la catégorie choisie.

Sélection de la chaîne précédente :




Préréglage des chaînes SIRIUS

Vous pouvez mémoriser une combinaison de chaînes de radio satellite SIRIUS et de stations de radio AM/FM contenant jusqu'à 40 éléments.


1	Recherchez la chaîne SIRIUS à mémoriser.
2 Ampli-tuner AV MEMORY 	Appuyez sur le bouton [MEMORY]. Le numéro de la mémoire clignote.
3 Ampli-tuner AV 	Pendant que le numéro de mémorisation clignote (environ 8 secondes), utilisez les boutons PRESET [◀]/[▶] pour sélectionner un numéro de mémorisation 1 à 40.
4 Ampli-tuner AV MEMORY 	Appuyez à nouveau sur le bouton [MEMORY] pour mémoriser la chaîne. La chaîne est mémorisée et le numéro de la mémoire cesse de clignoter. Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres chaînes SIRIUS Satellite Radio.

■ Sélection d'une mémoire



■ Effacer une mémoire

1	Choisissez la mémoire à effacer. Voir la section précédente.
2 Ampli-tuner AV TUNING MODE MEMORY MODE  	Maintenez le bouton [MEMORY] enfoncé en appuyant sur le bouton [TUNING MODE]. La mémoire choisie est effacée et son numéro disparaît de l'écran.



Contrôle parental

La fonction SIRIUS Parental Lock permet de verrouiller les chaînes que vous ne voulez pas recevoir et d'utiliser un code PIN à 4 chiffres pour empêcher des tiers de les déverrouiller.


1



Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].


Le menu principal s'affiche à l'écran.

2




Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "7. Configuration matérielle", puis appuyez sur [ENTER].

Le menu Configuration matérielle s'affiche.




3




Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "3. Tuner" et appuyez sur [ENTER].

Le menu Tuner s'affiche.




4



Choisissez "SIRIUS" avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶]. Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "Contrôle parental SIRIUS" puis appuyez sur [ENTER].


La page Contrôle parental SIRIUS apparaît.



Remarque :


Si le Mode Radio Sat est réglé sur "Aucun" ou "XM" (voyez page 2), l'option "Contrôle parental SIRIUS" n'est pas disponible.

5



Utilisez les boutons gauche/ droite [◀]/[▶] pour sélectionner un chiffre à l'écran puis appuyez sur [ENTER]. Répétez cette opération pour les autres chiffres du code PIN.

Si c'est la première fois que vous entrez le code PIN, ce dernier est mémorisé puis l'affichage suivant apparaît.




Si vous avez déjà entré un code PIN, vous devez entrer ce code PIN correctement pour afficher cette page. Si vous entrez un code PIN incorrect, le message "Wrong Code!" apparaît. Entrez alors le code PIN correct.

Remarque :

Le Contrôle parental SIRIUS ne peut pas être réglé tant que l'ampli-tuner AV et l'ampli SiriusConnect ne sont pas branchés.


6



Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "Parental Lock", puis appuyez sur [ENTER].

Le menu Parental Lock s'affiche.

7



Utilisez les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour choisir une chaîne puis utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour sélectionner Locked ou Unlocked.

Le numéro, le nom et le statut de la chaîne sélectionnée sont affichés.

8



Quand vous avez terminé, appuyez sur [ENTER] pour mémoriser les changements ou sur [RETURN] pour retrouver la page précédente sans mémoriser les réglages.

Si vous appuyez sur [ENTER], le message de confirmation “Locked” ou “Unlocked” apparaît.

9



Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.

Remarques :

- Tant qu’une chaîne est verrouillée, elle ne peut pas être sélectionnée pour l’écoute.
- Pour déverrouiller une chaîne, entrez le code PIN correct et réglez-la sur Unlocked à l’étape 6.

Changer le code PIN


1



Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].

Le menu principal s’affiche à l’écran.

2



Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner “7. Configuration matérielle”, puis appuyez sur [ENTER].


Le menu Configuration matérielle s’affiche.

ONKYO

7-3. Configuration matérielle

- 1. Télécommande
- 2. Zone2
- 3. Tuner
- 4. Multicanal analogique
- 5. HDMI

3



Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner “3. Tuner” et appuyez sur [ENTER].


Le menu Tuner s’affiche.

ONKYO

7-3. Tuner

- Mode Radio Sat SIRIUS
- Réglage d’antenne
- Contrôle parental SIRIUS

4



Choisissez “SIRIUS” avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶]. Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner “Contrôle parental SIRIUS” puis appuyez sur [ENTER].

La page Contrôle parental SIRIUS apparaît.

ONKYO

Contrôle parental SIRIUS


Entrer le code

◀0▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Remarque :

Si le Mode Radio Sat est réglé sur “Aucun” ou “XM” (voyez page 2), l’option “Contrôle parental SIRIUS” n’est pas disponible.

5



Utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour sélectionner un chiffre à l’écran puis appuyez sur [ENTER]. Répétez cette opération pour les autres chiffres du code PIN.

Si c’est la première fois que vous entrez le code PIN, ce dernier est mémorisé puis l’affichage suivant apparaît.

ONKYO

Contrôle parental SIRIUS


- Changer le code
- Contrôle parental

Si vous avez déjà entré un code PIN, vous devez entrer ce code PIN correctement pour afficher cette page. Si vous entrez un code PIN incorrect, le message “Wrong Code!” apparaît. Entrez alors le code PIN correct.


Remarque :

Le Contrôle parental SIRIUS ne peut pas être réglé tant que l’ampli-tuner AV et l’ampli SiriusConnect ne sont pas branchés.


6




Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner “Edit Code” puis appuyez sur [ENTER].
L’écran New Code apparaît.



7



Utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour sélectionner un chiffre à l’écran puis appuyez sur [ENTER]. Répétez cette opération pour les autres chiffres du nouveau code PIN.
L’écran Confirm apparaît.




8

Confirmez votre choix en entrant une fois de plus le nouveau code PIN.
Si vous confirmez en entrant correctement le nouveau code PIN, ce dernier est mémorisé et le message “Complete” apparaît.
Si vous n’entrez pas le bon code PIN lors de la confirmation, “Wrong Code!” apparaît et vous retournez à l’étape 5 pour recommencer l’opération.

9



Appuyez sur le bouton [SETUP].
Les réglages sont terminés.



Afficher les informations de la radio satellite SIRIUS

Ampli-tuner AV



DISPLAY

Télécommande



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DISPLAY] pour passer en revue les informations disponibles.

Les informations suivantes peuvent s’afficher :

Nom de canal



Catégorie



Artiste/compositeur




Titre du morceau



Mode d’écoute

Remarque :

Si la catégorie, le nom de l’artiste/compositeur ou le titre de morceau n’est pas disponible, “- - -” apparaît.



Positionnement de l'antenne SiriusConnect Home

Vous pouvez vérifier la force du signal de radio satellite SIRIUS et régler la position de l'antenne SiriusConnect Home en conséquence.


1



Appuyez sur le bouton **[RECEIVER]** puis sur le bouton **[TUNER]** et sur le bouton **[SETUP]**.


Le menu principal s'affiche à l'écran.

2



Utilisez les boutons haut et bas **[▲]/[▼]** pour sélectionner **"7. Configuration matérielle"**, puis appuyez sur **[ENTER]**.


Le menu Configuration matérielle s'affiche.



Remarque :


Si le Mode Radio Sat est réglé sur "Aucun" (voyez page 2), l'option "Réglage d'antenne" n'est pas disponible.

3




Utilisez les boutons haut et bas **[▲]/[▼]** pour sélectionner **"3. Tuner"** et appuyez sur **[ENTER]**.

Le menu Tuner s'affiche.



4




Choisissez **"Réglage d'antenne"** avec les boutons haut/bas **[▲]/[▼]** et appuyez sur **[ENTER]**.

Le menu Satellite Radio s'affiche.

Le nom de l'entrée actuellement sélectionnée est affiché dans un cadre.

5

Orientez l'antenne SiriusConnect Home de sorte à obtenir un maximum de barres (jusqu'à 3) sur l'indicateur de puissance du signal satellite SIRIUS.



Si vous ne pouvez pas recevoir de signaux satellite, orientez l'antenne SiriusConnect Home de sorte à obtenir un maximum de barres (jusqu'à 3) sur l'indicateur de puissance du signal terrestre SIRIUS.

Remarques :

- Tant que la réception du signal est bonne, vous pouvez écouter la SIRIUS Satellite Radio par voie terrestre ou satellitaire au choix.
- Les signaux terrestres ne sont disponibles que dans certaines zones.
- Les informations SIRIUS ne sont affichées à la page Satellite Radio que quand le Mode Radio Sat est réglé sur "SIRIUS" ou "XM/SIRIUS" (voyez page 2).
- Si vous utilisez XM Satellite Radio et SIRIUS Satellite Radio et si vous avez réglé Satellite mode sur "XM/SIRIUS" (voyez page 2), les indicateurs de puissance de signaux des deux systèmes apparaissent.

Messages de la radio satellite SIRIUS

Les messages suivants peuvent apparaître lorsque vous utilisez la radio satellite SIRIUS.

❑ ACQUIRING

Le récepteur SiriusConnect est en cours de détection de signal ou aucun signal n'est présent. Vérifiez que le récepteur SiriusConnect Home est correctement branché et qu'il n'y a pas d'obstacle à proximité.

❑ ANTENNA ERROR

Vérifiez que le récepteur SiriusConnect Home est correctement branché.

❑ SUB UPDATED

Mise à jour de votre abonnement. Aucune opération ne peut être effectuée tant que ce message est affiché.

❑ UPDATING XXX %

Mise à jour de la configuration des chaînes. Attendez la fin de la mise à jour.

❑ UPDATING

Mise à jour du système du récepteur SiriusConnect.

❑ INVALID CHANNEL

Vous avez sélectionné une chaîne non disponible.

❑ CALL SIRIUS

Vous avez sélectionné une chaîne à laquelle vous n'êtes pas abonné. Appelez SIRIUS si vous voulez vous y abonner.

❑ CHECK SR TUNER

Le récepteur SiriusConnect n'est pas branché. Vérifiez que le récepteur SiriusConnect est bien branché et que son adaptateur est branché au secteur.

Utilizar radio por satélite SIRIUS

Escuchar SIRIUS Satellite Radio® (sólo modelos para los EE.UU)

Información importante acerca de la radio por satélite SIRIUS

SIRIUS está disponible en los EE.UU para suscriptores con direcciones en EE.UU continental y está disponible en Canadá para suscriptores con una dirección canadiense. Para obtener la radio por satélite SIRIUS es necesario suscribirse y disponer de una antena y un sintonizador compatible, se venden por separado. Visite sirius.com para obtener la más completa y actualizada información y conjunto de canales. "SIRIUS", el logo del perro SIRIUS y las marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc.

Nota:

El hardware y las suscripciones mensuales se venden por separado. Es posible que se carguen los costes de instalación así como otros costes e impuestos, incluyendo una cuota única de conexión. La cuota de suscripción es a cargo del consumidor. Todos los costes y programación están sujetos a cambio.

¿Qué es SIRIUS Satellite Radio?

Simply The Best Radio on Radio™ con el mejor entretenimiento incluyendo música 100% libre de anuncios, además de cobertura de deportes, debates y comedias sin censuras, entretenimiento de primera clase, noticias, el tiempo y mucho más para su coche, casa u oficina. Para más información, visite sirius.com o siriuscanada.ca

Advertencia contra la ingeniería inversa:


Queda prohibido la copia, descompilación, desmontaje, ingeniería inversa o manipulación de la tecnología incorporada en los receptores compatibles con el sistema de radio por satélite SIRIUS.

Los logos "SIRIUS" y el logo del perro SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc.



Configurar el sintonizador para el hogar SiriusConnect™


El kit del sintonizador para el hogar SiriusConnect opcional lo incluye todo para que la instalación en casa sea sencilla, incluye el receptor SiriusConnect, la antena para interior/exterior con un cable de 21 pies, un cable conector mini DIN de 8 patillas y un adaptador de corriente CA. Para más información, consulte las instrucciones del sintonizador doméstico SiriusConnect. Utilice el cable conector mini DIN de 8 patillas para conectar el receptor SiriusConnect al jack SIRIUS de la parte posterior del receptor de AV.



Para utilizar las antenas incluidas en interiores, debe colocarlas en una ventana que abra al norte, oeste o este, dependiendo de donde viva. Si no es posible, deberá instalarla en el exterior, lejos de obstáculos superiores.

Orientar la antena

Para una señal de satélite consistente, debe orientar la antena correctamente. Utilice el mapa siguiente para determinar en qué área se encuentra y orientar la antena en consecuencia.




Área 1: Apunte la antena hacia el cielo en el *este, noreste* o *sudeste*, tanto a través de una ventana como en el exterior.

Área 2: Apunte la antena hacia el cielo en el *norte* o *nordeste*, tanto a través de una ventana como en el exterior.

Área 3: Apunte la antena hacia el cielo en el *norte* o *noroeste*, tanto a través de una ventana como en el exterior.

Área 4: Apunte la antena hacia el cielo en el *oeste*, *noroeste* o *sudoeste*, tanto a través de una ventana como en el exterior.


Área 5: Ponga la antena en el exterior y apúntela hacia *arriba*. La antena no se puede utilizar en el interior.



Ajuste del modo de radio por satélite

Antes de poder escuchar SIRIUS Satellite Radio, debe ajustar el Modo Sat Radio a "SIRIUS".


1



Pulse el botón [RECEIVER] seguido del botón [SETUP].


Aparecerá el menú principal en pantalla.

2




Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "7. Configuración hardware" y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Configuración hardware.




3




Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar "3. Sintonizador" y pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Sintonizador.



4



Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar "SIRIUS".

Si aparecen 2 elementos en la pantalla Tuner, utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "Modo Sat Radio".

Si pulsa los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶], recorrerá las siguientes opciones: Ninguno → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

Ninguno: Seleccione esta opción si no usa la radio por satélite.

XM: Seleccione esta opción para usar la radio por satélite XM.

SIRIUS: Seleccione esta opción para usar la radio por satélite SIRIUS.


XM/SIRIUS: Seleccione esta opción para utilizar XM Satellite Radio y SIRIUS Satellite Radio.

5



Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración.



Seleccionar la radio por satélite SIRIUS

Receptor de AV



En el receptor de AV, pulse el botón [TUNER] varias veces para seleccionar "SIRIUS".

Controlador remoto



Desde el controlador remoto, pulse el botón [TUNER] varias veces para seleccionar "SIRIUS".


Si aparece en pantalla el mensaje "CHECK SIRIUS TUNER", compruebe que el receptor SiriusConnect esté correctamente conectado. Si aparece el mensaje "ANTENNA ERROR", compruebe que la antena esté correctamente conectada.

Suscripción a la radio por satélite SIRIUS

Antes de poder usar la radio por satélite SIRIUS, primero deberá suscribirse. Necesitará una tarjeta de crédito y su SIRIUS Satellite Radio ID, que puede conseguir del receptor de AV, tal como se describe a continuación o desde el propio paquete del sintonizador doméstico SiriusConnect.

1

Receptor de AV



Use los botones TUNING arriba/abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal 0.

Se visualizará su número de ID de la radio por satélite SIRIUS. Anótello.

ID _____

2

Para suscribirse al servicio, vaya a:
<http://activate.siriusradio.com>
O llame a:
1-888-539-SIRIUS (7474)


Nota:

La ID también se visualiza en la pantalla Satellite Radio. Consultar "Colocación de la antena doméstica SiriusConnect" en la página 9

Seleccionar canales de la radio por satélite SIRIUS

Existen tres formas de seleccionar canales de radio por satélite SIRIUS:

1. **Modo Channel Search:** seleccione cualquier canal.
2. **Modo Category Search:** seleccione canales por categoría.
3. **Sintonización directa:** introduzca el número de canal.



■ Modo Channel Search

1




Pulse el botón [TUNER] y a continuación pulse varias veces el botón [ENTER] para seleccionar el modo Channel Search.

ChannelSearch

Este procedimiento también puede realizarse en el receptor de AV utilizando el botón [TUNER], y el botón [TUNING MODE].

2



Use los botones Arriba/Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal.

Número de canal

SR 050
Hot Jans

Nombre del canal

Utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar una categoría.

■ Modo Category Search

1 Controlador remoto	Pulse el botón [TUNER] y a continuación pulse varias veces el botón [ENTER] para seleccionar el modo Category Search. <i>Category Search</i> Este procedimiento también puede realizarse en el receptor de AV utilizando el botón [TUNER], y el botón [TUNING MODE].
2	Utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar una categoría y use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal de esa categoría.


■ Afinación directa:

Puede seleccionar un canal de radio por satélite SIRIUS directamente introduciendo su número.

1 Controlador remoto	Pulse el botón [TUNER], seguido del botón [D.TUN]. <i>SR</i> <i>FM</i>
2	En 8 segundos, utilice los botones de número para introducir el número de canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal #20, pulse 0, 2, 0 o 2, 0, [ENTER]. Nota: Mientras el botón [TUNER] está parpadeando, la fuente de entrada no se puede cambiar utilizando el controlador remoto.

Notas:

- Si selecciona un canal no disponible, aparecerá en pantalla "INVALID CHANNEL".
- Si selecciona un canal al que no esté suscrito, aparecerá en pantalla "CALL SIRIUS".
- Para escuchar los canales bloqueados, primero debe desbloquearlos. Consultar "Control paterno" en la página 6, para más información.



Seleccionar canales en el receptor de AV:


1 Receptor de AV TUNING MODE	Pulse varias veces el botón [TUNING MODE] para seleccionar el modo Channel Search o el modo Category Search.
2 Receptor de AV	Pulse el botón [ENTER] varias veces para seleccionar una categoría.
3 Receptor de AV TUNING ▲ TUNING ▼	Use los botones TUNING Arriba/Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal. El modo de Channel Search, puede seleccionar cualquier canal. En el modo Category Search, sólo puede seleccionar los canales que se encuentren dentro de la categoría seleccionada.

Selección del canal previo:


Receptor de AV RETURN 	Para oír el canal de radio por satélite SIRIUS previamente seleccionado, pulse el botón [RETURN].
Controlador remoto RETURN 	

Presintonización de los canales SIRIUS

Puede almacenar una combinación de hasta 40 canales de radio por satélite SIRIUS y emisoras AM/FM como presintonías.


1	Sintonice el canal SIRIUS que desea guardar como presintonía.
2 Receptor de AV MEMORY 	Pulse el botón [MEMORY]. El número de presintonía parpadeará.
3 Receptor de AV 	Mientras parpadea el número de presintonía (durante unos 8 segundos), con los botones PRESET [◀]/[▶] seleccione una presintonía entre 1 y 40.
4 Receptor de AV MEMORY 	Vuelva a pulsar el botón [MEMORY] para guardar el canal. El canal se guarda y el número de presintonía deja de parpadear. Repita este procedimiento para todos sus canales favoritos de radio por satélite SIRIUS.

■ Selección de presintonías

Receptor de AV 	Para seleccionar una presintonía use los botones PRESET [◀]/[▶] o el botón CH [+/-] del mando a distancia.
Controlador remoto 	

■ Eliminación de presintonías

1	Seleccione la presintonía que desee eliminar. Consulte la sección anterior.
2 Receptor de AV MEMORY TUNING MODE 	Mientras mantiene pulsado el botón [MEMORY], pulse el botón [TUNING MODE]. La presintonía seleccionada se borra y el número desaparece de la pantalla.



Control paterno

Con SIRIUS Parental Lock, puede bloquear los canales que no desea recibir y utilizar un número PIN de 4 dígitos para evitar que otros usuarios los desbloqueen.

1

Pulse el botón [RECEIVER] seguido del botón [SETUP].

Aparecerá el menú principal en pantalla.

2

Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “7. Configuración hardware” y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Configuración hardware.

ONKYO

7. Configuración hardware

- 1. Control remoto
- 2. Zona2
- 3. Sintonizador
- 4. Multican. analógico
- 5. HDMI

3

Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar “3. Sintonizador” y pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Sintonizador.

ONKYO

7-3. Sintonizador

- Modo Sat Radio SIRIUS <=>
- Dirección antena
- Bloqueo paterno SIRIUS

4

Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar “SIRIUS”. Use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Bloqueo paterno SIRIUS” y, a continuación, pulse [ENTER].

Se visualizará la pantalla Bloqueo paterno SIRIUS.

ONKYO

Bloqueo paterno SIRIUS

Entrar código

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▶

Nota:
Si el Modo Sat Radio está ajustado a “Ninguno” o a “XM” (consulte la página 2), el elemento “Bloqueo paterno SIRIUS” no está disponible.

5

Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar un número en la pantalla y, a continuación, pulse el botón [ENTER]. Repítalo para cada uno de los cuatro dígitos del número PIN.

Si introduce el número PIN por primera vez, el número PIN se almacenará y aparecerá la siguiente pantalla.

ONKYO

Bloqueo paterno SIRIUS

Editar código ->

Bloqueo Paterno

Si ya había definido un número PIN, debe introducir el número PIN correcto para que aparezca esta pantalla. Si introduce un número PIN incorrecto, aparecerá el mensaje “Wrong Code!” y deberá introducir el número PIN de nuevo.

Nota:
El bloqueo paterno Bloqueo paterno SIRIUS no podrá ajustarse a no ser que el receptor de AV y el receptor Sirius-Connect estén conectados.

6

Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Parental Lock” y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Parental Lock.

7

Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal y utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar Locked o Unlocked.

Se visualiza el número, el nombre y el estado del canal seleccionado.

8

Cuando haya finalizado, pulse [ENTER] para guardar los cambios, o pulse [RETURN] para volver a la pantalla anterior sin guardarlos.

Al pulsar [ENTER], aparece el mensaje de confirmación “Locked” o “Unlocked”.

9

Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración.

Notas:

- Cuando un canal está bloqueado, no es posible seleccionarlo para escucharlo.
- Para desbloquear un canal, introduzca el número PIN correcto y cámbielo a Unlocked tal como se describe en el step 6.

Cambio del número PIN

1


Pulse el botón [RECEIVER] seguido del botón [SETUP].

Aparecerá el menú principal en pantalla.

2

Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “7. Configuración hardware” y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Configuración hardware.



3

Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar “3. Sintonizador” y pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Sintonizador.

4



Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar “SIRIUS”. Use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Bloqueo paterno SIRIUS” y, a continuación, pulse [ENTER].

Se visualizará la pantalla Bloqueo paterno SIRIUS.

5


Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar un número en la pantalla y, a continuación, pulse el botón [ENTER]. Repítalo para cada uno de los cuatro dígitos del número PIN.

Si introduce el número PIN por primera vez, el número PIN se almacenará y aparecerá la siguiente pantalla.



Nota:

Si el Modo Sat Radio está ajustado a “Ninguno” o a “XM” (consulte la página 2), el elemento “Bloqueo paterno SIRIUS” no está disponible.




Si ya había definido un número PIN, debe introducir el número PIN correcto para que aparezca esta pantalla. Si introduce un número PIN incorrecto, aparecerá el mensaje “Wrong Code!” y deberá introducir el número PIN de nuevo.

Nota:


El bloqueo paterno Bloqueo paterno SIRIUS no podrá ajustarse a no ser que el receptor de AV y el receptor Sirius-Connect estén conectados.

6




Use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Edit Code” y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparece la pantalla New Code.




7



Use los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar un número en la pantalla y, a continuación, pulse el botón [ENTER]. Repítalo para cada uno de los cuatro dígitos del nuevo número PIN.

Aparecerá el menú Confirm.



8

Vuelva a introducir el nuevo número PIN para confirmarlo.

Si confirma correctamente el número PIN, el nuevo PIN se guardará y aparecerá el mensaje “Complete”.


Si no confirma correctamente el número PIN, aparecerá el mensaje “Wrong Code!” y deberá volver al step 5 para intentarlo de nuevo.

9



Pulse el botón [SETUP].

Se cierra la configuración.



Visualización de la información de radio por satélite SIRIUS

Receptor de AV



DISPLAY

Controlador remoto



Pulse el botón [DISPLAY] repetidamente para recorrer la información disponible.

Puede visualizar la siguiente información.

Nombre del canal



Categoría



Artista/compositor




Título de la canción



Modo de audición

Nota:

Si la categoría artista/compositor o título de la canción no está disponible, se visualizará “- - -”.



Colocación de la antena doméstica SiriusConnect

Puede comprobar la intensidad de la señal de radio por satélite SIRIUS y ajustar la posición de la antena doméstica SiriusConnect en consecuencia.


1



Pulse el botón [RECEIVER], seguido del botón [TUNER] y del botón [SETUP].


Aparecerá el menú principal en pantalla.

2



Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “7. Configuración hardware” y, a continuación, pulse [ENTER].


Aparecerá el menú Configuración hardware.



Nota:


Si el Modo Sat Radio está ajustado a “Ninguno” (consulte la página 2), el elemento “Dirección antena” no está disponible.

3



Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar “3. Sintonizador” y pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Sintonizador.



4




Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Dirección antena” y pulse [ENTER].

Aparecerá el menú SAT Radio.

Se visualiza el nombre del selector de entrada seleccionado en una casilla.

5

Coloque la antena SiriusConnectHome de manera que aparezcan el número máximo posible de barras (hasta 3) en el medidor de señal por satélite de SIRIUS.



Si no puede recibir señal por satélite, coloque la antena SiriusConnect Home de manera que aparezcan el número máximo posible de barras (hasta 3) en el medidor de señal terrestre de SIRIUS.

Notas:

- Siempre que la fuerza de la señal sea buena, podrá disfrutar de la SIRIUS Satellite Radio utilizando una recepción de satélite o terrestre.
- Las señales terrestres sólo están disponibles en algunas zonas.
- La información de SIRIUS en la pantalla Satellite Radio sólo se visualiza si el Modo Sat Radio está ajustado a “SIRIUS” o a “XM/SIRIUS” (consulte a página 2).
- Si utiliza XM Satellite Radio y SIRIUS Satellite Radio, y el Satellite mode está ajustado a “XM/SIRIUS” (consulte página 2), los medidores de señal para ambos sistemas aparecen en la misma pantalla.

Mensajes de radio por satélite SIRIUS

Es posible que los siguientes mensajes aparezcan cuando se utiliza radio por satélite SIRIUS.

❑ ACQUIRING

El receptor SiriusConnect adquiere la señal o no hay ninguna señal presente. Asegúrese de que haya conectado correctamente el sintonizador de señal SiriusConnect y que no existen obstáculos cerca de él.

❑ ANTENNA ERROR

Asegúrese de que el sintonizador SiriusConnect está conectado correctamente.

❑ SUB UPDATED

Se visualiza mientras se actualiza la suscripción. No podrá realizar ninguna operación hasta que se borre este mensaje.

❑ UPDATING XXX%

Se visualiza mientras se actualiza el mapa de canales. Espere hasta que la actualización se haya completado.

❑ UPDATING

Se visualiza mientras el firmware del receptor del SiriusConnect se está actualizando.

❑ INVALID CHANNEL

Se visualiza si selecciona un canal no disponible.

❑ CALL SIRIUS

Se visualiza si selecciona un canal al que no está suscrito. Llame a SIRIUS si desea suscribirse.

❑ CHECK SR TUNER

Se visualiza si el receptor SiriusConnect no está conectado. Asegúrese de que el receptor SiriusConnect está correctamente conectado y de que el adaptador de CA está conectado.

NOTA

Using XM Satellite Radio

Listening to XM Satellite Radio® (North American Model Only)

About XM Radio

XM is North America's number one satellite radio company, offering an extraordinary variety of commercial-free music, plus the best in premier sports, news, talk radio, comedy, children's and entertainment programming, broadcast in superior digital audio quality coast to coast. For more information, or to subscribe, U.S. customers visit xmradio.com or call XM Listener Care at 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346); Canadian customers visit xmradio.ca or call XM Listener Care at 1-877-GETXMSR (1-877-438-9677).

XM Ready® Legal

XM monthly service subscription sold separately. XM Mini-Tuner and Home Dock required (each sold separately) to receive XM service. It is prohibited to copy, decompile, disassemble, reverse engineer, hack, manipulate or otherwise make available any technology or software incorporated in receivers compatible with the XM satellite Radio System. Installation costs and other fees and taxes, including a one-time activation fee may apply. All fees and programming subject to change. Channels with frequent explicit language are indicated with an XL. Channel blocking is available for XM radio receivers by calling 1-800-XMRADIO (U.S. residents) and 1-877-GETXMSR (Canadian residents). Only available in the 48 contiguous United States and Canada. ©2007 XM Satellite Radio Inc. All rights reserved.

XM Ready® Subscription

Once you have installed the XM Mini-Tuner Home Dock, inserted the XM Mini-Tuner, connected the XM Mini-Tuner Home Dock to your XM Ready® audio system, and installed the antenna, you are ready to subscribe and begin receiving XM programming. There are three places to find your eight character XM Radio ID: On the XM Mini-Tuner, on the XM Mini-Tuner package, and on XM Channel 0. Record the Radio ID below for reference.

--	--	--	--	--	--	--	--


Note:

The XM Radio ID does not use the letters "I", "O", "S" or "F".

Activate your XM Satellite Radio service in the U.S. online at <http://activate.xmradio.com> or call 1-800-XMRADIO (1-800-967- 2346). Activate your XM Satellite Radio service in Canada online at <https://activate.xmradio.ca> or call 1-877-GET-XMSR (1-877-438-9677). You will need a major credit card. XM will send a signal from the satellites to activate the full channel lineup. Activation normally takes 10-15 minutes, but during peak busy periods you may need to keep your XM Ready audio system on for up to an hour. When you can access the full lineup on your XM Ready audio system you are done.

Connecting the XM Mini-Tuner and Home Dock


To receive XM Satellite Radio, you need an XM Mini-Tuner and Home Dock, which includes a home antenna. These are sold separately. For connection information, refer to the instruction manual supplied with the XM Mini-Tuner and Home Dock.



En Fr Es

Y0805-1





Setting the Satellite Radio Mode


Before you can listen to XM Satellite Radio, you must set the SAT Radio Mode to “XM”.

1




Press the [RECEIVER] button, followed by the [SETUP] button. The main menu appears onscreen.


2




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “7. Hardware Setup”, and then press [ENTER]. The Hardware Setup menu appears.




3



Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “3. Tuner”, and then press [ENTER]. The Tuner screen appears.



4



Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select “XM”. If there are 2 items on the Tuner screen, use Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “SAT Radio Mode”.

Pressing the Left and Right [◀]/[▶] buttons cycles through the following options: None → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

None: Select if you’re not using Satellite Radio.

XM: Select to use XM Satellite Radio.

SIRIUS: Select to use SIRIUS Satellite Radio.


XM/SIRIUS: Select to use XM Satellite Radio and SIRIUS Satellite Radio.

5



When you’ve finished, press the [SETUP] button.

Setup closes.



Selecting XM Satellite Radio

AV receiver



On the AV receiver, press the [TUNER] button repeatedly to select “XM”.

Remote controller



On the remote controller, press the [TUNER] button repeatedly to select “XM”.

If “CHECK XM TUNER” appears on the display, make sure the XM Mini-Tuner is connected properly.

Signing Up for XM Satellite Radio

Once you have installed the XM Mini-Tuner and Home Dock, you are ready to subscribe to XM Satellite Radio. You'll need a major credit card and your XM Radio ID. There are three places you can find your 8-character XM Radio ID:

1. On the XM Mini-Tuner
2. On the XM Mini-Tuner packaging
3. On XM Channel 0, as explained below

1 AV receiver TUNING ▲ TUNING ▼	Use the TUNING Up and Down [▲]/[▼] buttons to select RADIO ID. Your XM Radio ID number is displayed. Write it below for reference. ID _____
2	To sign up, go to: http://activate.xmradio.com Or call: 1-800-967-2346 For XM Canada, go to: http://xmradio.ca Or call: 1-877-438-9677

Notes:

- RADIO ID cannot be selected in Category Search mode. You must select Channel Search mode (see page 3).
- The following letters are not used in XM Satellite Radio IDs: I, O, S, F.
- XM Satellite Radio will transmit a special signal to your AV receiver to activate the full channel lineup. Activation normally takes between 10 and 15 minutes, but during busy peak periods, you may need to leave the AV receiver turned on for up to an hour.


Selecting XM Radio Channels

There are three ways to select XM radio channels:

1. **Channel Search mode:** select any channel.
2. **Category Search mode:** select channels by category.
3. **Direct tuning:** enter channel number.

Note:

You cannot select Channel Search or Category Search mode while the Tuning Arrow ► ◀ indicators are flashing, as tuning is in progress.



■ Channel Search Mode

1	Press the [TUNER] button, and then press the [ENTER] button repeatedly to select Channel Search mode. <i>ChannelSearch</i> This procedure can also be performed on the AV receiver by using its [TUNER] button, and [TUNING MODE] button.
2	Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel. Channel number XM 050 5 The Loft Channel name You can also use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a category.



■ Category Search Mode

1 Remote controller 	Press the [TUNER] button, and then press the [ENTER] button repeatedly to select Category Search mode. <i>Category Search</i> This procedure can also be performed on the AV receiver by using its [TUNER] button, and [TUNING MODE] button.
2 	Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select a category, and use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel in that category.

■ Direct Tuning

You can select an XM radio channel directly by entering its number.

1 Remote controller  D.TUN	Press the [TUNER] button, followed by the [D.TUN] button. <i>XM</i>
2 	Within 8 seconds, use the number buttons to enter the channel number. For example, to select channel #20, press 0, 2, 0, or 2, 0, [ENTER]. Note: While the [TUNER] button is flashing, you cannot select another input source with the remote controller.



Selecting Channels on the AV receiver:


1 AV receiver TUNING MODE 	Press the [TUNING MODE] button repeatedly to select Channel Search mode or Category Search mode.
2 AV receiver 	Press [ENTER] repeatedly to select a category.
3 AV receiver TUNING ▲  TUNING ▼	Use the TUNING Up and Down [▲]/[▼] buttons to select a channel. In Channel Search mode, you can select any channel. In Category Search mode, you can only select channels from the currently selected category.

Selecting the Previous Channel:


 AV receiver RETURN	To listen to the previously selected XM channel, press the [RETURN] button.
 Remote controller RETURN	

Presetting XM Channels


You can store a combination of up to 40 of your favorite XM channels and AM/FM radio stations as presets.

1	Tune into the XM channel that you want to store as a preset.
2  AV receiver MEMORY	Press the [MEMORY] button. The preset number flashes.
3  AV receiver	While the preset number is flashing (about 8 seconds), use the PRESET [◀]/[▶] buttons to select a preset from 1 through 40.
4  AV receiver MEMORY	Press the [MEMORY] button again to store the channel. The channel is stored and the preset number stops flashing. Repeat this procedure for all of your favorite XM channels.


■ Selecting Presets

 AV receiver	To select a preset, use the PRESET [◀]/[▶] buttons, or the remote controller's CH [+/-] button.
 Remote controller	

■ Deleting Presets

1	Select the preset that you want to delete. See the previous section.
2  AV receiver MEMORY TUNING MODE	While holding down the [MEMORY] button, press the [TUNING MODE] button. The preset is deleted and its number disappears from the display.

Displaying XM Radio Information


 AV receiver DISPLAY	Press the [DISPLAY] button repeatedly to cycle through the available information.
 Remote controller DISPLAY	

The following information can be displayed:

Channel name
↓
Category
↓
Artist
↓
Song title
↓
Listening mode

Note:


If the category, artist, or song title is not available, “- - -” will be displayed instead.



Positioning the XM Mini-Tuner System


You can check the signal strength of the XM radio signal and adjust the position of the XM Mini-Tuner System accordingly.

1




Press the [RECEIVER] button, followed by the [SETUP] button.
The main menu appears onscreen.


2




Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “7. Hardware Setup”, and then press [ENTER] button.
The Hardware Setup menu appears.



3



Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “3. Tuner”, and then press [ENTER] button.
The Tuner screen appears.



4




Use the Left and Right [◀]/[▶] buttons to select “XM”.
Use the Up and Down [▲]/[▼] buttons to select “Antenna Aiming”, and then press [ENTER].
The Satellite Radio screen appears.
The name of the currently selected input selector is displayed in a box.

Note:
If the SAT Radio Mode is set to “None” (see page 2), the “Antenna Aiming” item is not available.

5

Position the XM Mini-Tuner Antenna so that as many bars as possible (up to 3) appear on the XM Satellite signal strength meter.

The best signal is achieved when the antenna is pointing to the southern sky through an unobstructed window.



If you cannot receive a satellite signal, position the XM Mini-Tuner System so that as many bars as possible (up to 3) appear on the XM Terrestrial signal strength meter.

Notes:

- So long as the signal strength is good, you can enjoy XM Radio by using either satellite or terrestrial reception.
- Terrestrial signals are only available in certain areas.
- The XM information is only displayed when the SAT Radio Mode is set to “XM” or “XM/SIRIUS” (see page 2).
- If you’re using both XM Satellite Radio and SIRIUS Satellite Radio and the Satellite mode is set to “XM/SIRIUS” (see page 2), signal strength meters for both systems appear on the same screen.

XM Radio Messages

The following messages may appear while using XM Satellite radio.

❑ CHECK ANTENNA

The XM antenna is not properly connected to the Mini-Tuner Dock. Check the connection. Check the antenna cable for damage.

❑ CH UNAUTHORIZED

The XM channel you selected is blocked or cannot be received with your XM subscription package. Check xmradio.com or xmradio.ca for the latest channel listing. To receive the desired channel, contact XM Satellite Radio.

❑ NO SIGNAL

The XM Mini-Tuner can not receive the satellite signal. Check the XM antenna for obstructions to the southern sky. Check the antenna positioning with the Antenna Aiming function (see page 6).

❑ LOADING

The AV receiver is tuning or decoding audio or text data. Please wait. If this occurs often, check the XM antenna position with the Antenna Aiming function. (see page 6)

❑ OFF AIR

The XM channel you selected is not currently broadcasting. Select another channel.

❑ UPGRADE XM TUNER

The connected XM CNP-1000 is incompatible. The AV receiver features advanced technology that is designed for use with the XM Mini-Tuner. Contact XM Listener Care and ask about upgrading your XM CNP-1000 to an XM Mini-Tuner. Have the AV receiver's model name and CNP-1000 XM ID number ready beforehand, and explain that your AV receiver is displaying the message "Upgrade XM Tuner". If you already have an XM Mini-Tuner connected and you see this message, turn off the AV receiver, make sure the XM Mini-Tuner is properly seated in the Mini-Tuner Dock, and then turn the AV receiver back on again. If the message reappears, contact XM Listener Care and explain the issue that you're experiencing and the corrective actions you've tried.

❑ CHECK XM TUNER

The AV receiver is having difficulty communicating with the XM Mini-Tuner module. Make sure the XM Mini-Tuner is properly seated in the Mini-Tuner Dock. And make sure the Mini-Tuner Dock cable is properly connected to the AV receiver and is not damaged. If the issue persists, contact XM Listener Care. Have the AV receiver's model name ready beforehand, and explain the issue that you're experiencing and the corrective actions you've tried.

❑ CH UNAVAILABLE

You may be attempting to select a channel that is unavailable or has changed to a different channel number. Check xmradio.com or xmradio.ca for the latest channel listing.

XM Listener Care phone number:

US: 1-800-967-2346

Canada: 1-877-438-9677

MEMO

Utiliser XM Satellite Radio

Ecouter XM Satellite Radio® (modèle pour l'Amérique du Nord uniquement)

À propos de la Radio XM

XM est la radio satellite numéro un aux Etats-Unis et offre une palette incroyable de musique sans pause publicitaire, ainsi que le meilleur du sport, des infos, des talk shows, des comédies, des programmes pour enfants et des variétés, le tout diffusé avec une qualité audio numérique supérieure d'est en ouest. Pour en savoir plus ou pour s'abonner, les auditeurs aux Etats-Unis peuvent visiter xmradio.com ou appelez le Service d'attention aux auditeurs au 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346), les auditeurs au Canada peuvent visiter xmradio.ca ou appeler le Service d'attention aux auditeurs au 1-877-GETXMSR (1-877-438-9677).

Mentions légales XM Ready®

L'abonnement mensuel à XM est vendu séparément. Le mini-tuner XM et le Home Dock sont nécessaires (vendu chacun séparément) pour recevoir le service XM. Il est interdit de copier, décompiler, désosser, analyser par rétrotechnique, pirater, manipuler ou rendre autrement disponible toute technologie au logiciel intégré dans les récepteurs compatibles avec le système de radio satellite XM. Des coûts d'installation ainsi que d'autres frais et taxes, notamment des frais de mise en route, peuvent être appliqués. Les frais et la programmation sont sujets à modification. Les canaux sur lesquels un langage suggestif est fréquemment utilisé sont indiqués par un XL. Le blocage des canaux est possible pour les abonnés de la radio XM en appelant le 1-800-XMRADIO (pour les résidents des Etats-Unis) et 1-877-GETXMSR (pour les résidents du Canada). Uniquement disponible dans les 48 états limitrophes des Etats-Unis et au Canada.

©2007 XM Satellite Radio Inc. Tous droits réservés.

Abonnement XM Ready®

Une fois que vous avez installé le Home Dock mini-tuner XM, inséré le mini-tuner XM, branché le Home Dock mini-tuner XM sur votre chaîne XM Ready® et installé l'antenne, vous êtes prêt à vous abonner et à recevoir la programmation XM. Vous trouverez l'ID de radio XM composée de 8 caractères sur trois emplacements : sur le mini-tuner XM, sur l'emballage du mini-

tuner XM et sur le canal 0 XM. Notez ci-dessous l'ID de la radio pour référence.

--	--	--	--	--	--	--	--

Note:


L'ID de la radio XM n'utilise pas les lettres I, O, S ni F.


Activez votre service de radio satellite XM en ligne aux Etats-Unis sur <http://activate.xmradio.com> ou en appelant le 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346). Activez votre service de radio satellite XM en ligne au Canada sur <http://activate.xmradio.ca> ou en appelant le 1-877-GET-XMSR (1-877-438-9677). Pour ce faire, vous aurez besoin d'une carte de crédit majeure. XM envoie un signal depuis les satellites pour activer le bouquet de canaux complet. L'activation prend normalement 10 à 15 minutes mais en période chargée, il se peut que vous deviez laisser votre chaîne XM Ready allumée pendant une heure. Le processus est terminé lorsque vous pouvez accéder au bouquet complet depuis votre chaîne XM Ready.

Brancher le Mini-Tuner XM et le socle Home Dock pour la maison

Pour recevoir la radio satellitaire XM, il faut un Mini-Tuner XM et le socle Home Dock comprenant une antenne pour la maison. Ils sont vendus séparément. Pour en savoir plus sur les connexions, voyez le mode d'emploi du Mini-Tuner XM et du socle Home Dock.

Prise Mini-Tuner XM





Régler le mode de radio satellite

Pour pouvoir écouter XM Satellite Radio, il faut régler le Mode Radio Sat sur "XM".


1




Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].

Le menu principal s'affiche à l'écran.


2




Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "7. Configuration matérielle", puis appuyez sur [ENTER].
Le menu Configuration matérielle s'affiche.




3



Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "3. Tuner" et appuyez sur [ENTER].
Le menu Tuner s'affiche.



4



Choisissez "XM" avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶].
S'il y a 2 éléments à la page Tuner, utilisez les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner "Mode Radio Sat".

Chaque pression sur les boutons gauche/ droite [◀]/[▶] sélectionne successivement les options suivantes:

Aucun → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

Aucun : Choisissez cette option si vous n'utilisez pas la radio satellite.

XM : Sélectionnez cette option pour utiliser la radio satellite XM.

SIRIUS : Sélectionnez cette option pour utiliser la radio satellite SIRIUS.


XM/SIRIUS : Sélectionnez cette option pour utiliser XM Satellite Radio et SIRIUS Satellite Radio.

5



Appuyez sur le bouton [SETUP].

Les réglages sont terminés.



Sélectionner la radio XM par satellite

Ampli-tuner AV



Appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNER] de l'ampli-tuner AV pour sélectionner "XM".

Télécommande



Sur la télécommande, appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNER] pour sélectionner "XM".
Si "CHECK XM TUNER" apparaît à l'affichage, vérifiez si le Mini-Tuner XM est branchée correctement.

S'abonner à XM Satellite Radio

Quand vous avez installé le Mini-Tuner XM et le socle Home Dock, vous êtes prêt à vous abonner à XM Satellite Radio.

Il vous faut une carte de crédit reconnue et le code d'identification de votre radio XM. Vous pouvez trouver le code d'identification de votre radio XM à 8 caractères à trois endroits :

1. Sur le Mini-Tuner XM
2. Sur l'emballage du Mini-Tuner XM
3. Sur la chaîne XM 0, comme expliqué ci-dessous.

1 	Utilisez les boutons TUNING haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner le RADIO ID. Le code d'identification de votre radio XM est affiché. Notez-le ci-dessous pour toute référence ultérieure. ID _____
2	Pour ouvrir un compte allez sur le site : http://activate.xmradio.com Ou appelez le: 1-800-967-2346 Pour XM Canada, rendez-vous sur: http://xmradio.ca Ou appelez le: 1-877-438-9677

Remarques :

- Le RADIO ID ne peut pas être sélectionné en mode Category Search. Choisissez le mode Channel Search (voyez page 3).
- Les lettres suivantes ne sont pas utilisées pour les identifications XM Satellite Radio ID : I, O, S, F.
- La radio satellitaire XM transmet un signal spécial à votre ampli-tuner AV pour activer l'ensemble des chaînes. L'activation prend normalement entre 10 et 15 minutes mais durant les périodes de pointe, il faudra peut-être laisser l'ampli-tuner AV activé durant une heure.


Sélection de canaux de radio XM

Il y a trois façons de choisir les canaux radio XM :


1. **Sélection par canal** : choisissez n'importe quel canal.
2. **Sélection par catégorie** : recherchez le canal par catégorie.
3. **Sélection directe** : entrez un numéro de canal.

Remarque :


Il est impossible de sélectionner le mode de recherche par canal ou par catégorie tant que les témoins ► ◀ clignotent pour indiquer qu'une recherche est en cours.



■ Mode Channel Search

1 	Appuyez sur le bouton [TUNER] puis plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour sélectionner le mode Channel Search. ChannelSearch Ces opérations peuvent aussi être effectuées avec le bouton [TUNER], et le bouton [TUNING MODE] de l'ampli-tuner AV.
2 	Utilisez les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner le canal. No. de canal XM 050 5 The Loft Nom de canal Servez-vous des boutons gauche/droit [◀]/[▶] pour choisir une catégorie.



■ Mode “Category Search”

1 Télécommande 	Appuyez sur le bouton [TUNER] puis plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour sélectionner le mode “Category Search”. <i>Category Search</i> Ces opérations peuvent aussi être effectuées avec le bouton [TUNER], et le bouton [TUNING MODE] de l’amplificateur AV.
2 	Utilisez les boutons gauche/droite [◀]/[▶] pour sélectionner une catégorie et les boutons haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner un canal dans cette catégorie.

■ Sélection directe

Vous pouvez choisir un canal radio XM en entrant directement son numéro.

1 Télécommande 	Appuyez sur le bouton [TUNER] puis sur le bouton [D.TUN]. <i>XM</i>
2 	Dans les 8 secondes, entrez le numéro du canal avec les boutons numériques. Pour choisir le canal 20, par exemple, appuyez sur 0, 2, 0 ou 2, 0, [ENTER]. Remarque : Tant que le bouton [TUNER] clignote, il est impossible de changer de source d’entrée avec la télécommande.



Sélection de chaînes sur l’amplificateur AV :

1 Ampli-tuner AV TUNING MODE 	Appuyez plusieurs fois sur le bouton [TUNING MODE] pour choisir le mode Channel Search ou Category Search.
2 Ampli-tuner AV ENTER 	Appuyez plusieurs fois sur le bouton [ENTER] pour choisir une catégorie.
3 Ampli-tuner AV TUNING ▲  TUNING ▼ 	Utilisez les boutons TUNING haut/bas [▲]/[▼] pour sélectionner un canal. En mode Channel Search, vous pouvez sélectionner n’importe quel canal. En mode Category Search, vous ne pouvez sélectionner que des canaux de la catégorie choisie.

Sélection du canal précédent :

Ampli-tuner AV 	Pour écouter le canal XM sélectionné précédemment, appuyez sur le bouton [RETURN].
Télécommande 	

Préréglage des chaînes XM

Vous pouvez préprogrammer jusqu'à 40 chaînes XM et stations de radio AM/FM dans des mémoires.

1 Ampli-tuner AV 	Recherchez la chaîne XM à mémoriser.
2 Ampli-tuner AV 	Appuyez sur le bouton [MEMORY]. Le numéro de la mémoire clignote.
3 Ampli-tuner AV 	Pendant que le numéro de mémorisation clignote (environ 8 secondes), utilisez les boutons PRESET [◀]/[▶] pour sélectionner un numéro de mémorisation 1 à 40.
4 Ampli-tuner AV 	Appuyez à nouveau sur le bouton [MEMORY] pour mémoriser la chaîne. La fréquence est mémorisée et le numéro de la mémoire cesse de clignoter. Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres chaînes XM.

Sélection de programmes

Ampli-tuner AV 	Pour sélectionner un programme, servez-vous des boutons PRESET [◀]/[▶] ou des boutons CH [+/-] de la télécommande.
Télécommande 	

Effacer une mémoire

1	Choisissez la mémoire à effacer. Voir le paragraphe précédent.
2 ampli-tuner AV 	Maintenez le bouton [MEMORY] enfoncé en appuyant sur le bouton [TUNING MODE]. La mémoire choisie est effacée et son numéro disparaît de l'écran.

Afficher les informations radio XM


Ampli-tuner AV 	Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DISPLAY] pour passer en revue les informations disponibles.
Télécommande 	

Les informations suivantes peuvent s'afficher :

Nom de canal
 ↓
 Catégorie
 ↓
 Artiste
 ↓
 Titre du morceau
 ↓
 Mode d'écoute

Remarque :

Si la catégorie, l'artiste ou le titre de morceau n'est pas disponible, "- - -" apparaîtra.




Positionnement du Mini-Tuner XM


Vous pouvez vérifier la force du signal radio XM et régler la position du Mini-Tuner XM en conséquence.




1 Appuyez sur le bouton [RECEIVER] puis sur le bouton [SETUP].
Le menu principal s'affiche à l'écran.




2 Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "7. Configuration matérielle", puis appuyez sur le bouton [ENTER].
Le menu Configuration matérielle s'affiche.



3 Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "3. Tuner" et appuyez sur le bouton [ENTER].
Le menu Tuner s'affiche.



4



Choisissez "XM" avec les boutons gauche/droite [◀]/[▶]. Utilisez les boutons haut et bas [▲]/[▼] pour sélectionner "Réglage d'antenne" puis appuyez sur [ENTER].

Le menu Satellite Radio s'affiche.

Le nom de l'entrée actuellement sélectionnée est affiché dans un cadre.


Remarque :

Si le Mode Radio Sat est réglé sur "Aucun" (voyez page 2), l'option "Réglage d'antenne" n'est pas disponible.

5

Orientez l'antenne XM Mini-Tuner de sorte à obtenir un maximum de barres (jusqu'à 3) sur l'indicateur de puissance du signal satellite XM.

Le signal est optimal lorsque l'antenne est orientée vers le ciel en direction du sud à travers une fenêtre dégagée de tout obstacle.



Si vous ne pouvez pas recevoir de signaux satellite, orientez le système XM Mini-Tuner de sorte à obtenir un maximum de barres (jusqu'à 3) sur l'indicateur de puissance du signal terrestre XM.

Remarques :

- Tant que la réception du signal est bonne, vous pouvez écouter la radio XM par voie terrestre ou satellitaire au choix.
- Les signaux terrestres ne sont disponibles que dans certaines zones.
- Les informations XM ne sont affichées à la page "Satellite Radio" que quand le Mode Radio Sat est réglé sur "XM" ou "XM/SIRIUS" (voyez page 2).
- Si vous utilisez XM Satellite Radio et SIRIUS Satellite Radio et si vous avez réglé Satellite mode sur "XM/SIRIUS" (voyez page 2), les indicateurs de puissance de signaux des deux systèmes apparaissent.

Messages de la radio XM

Les messages suivants peuvent apparaître lorsque vous utilisez la radio XM Satellite.

❑ CHECK ANTENNA

L'antenne XM n'est pas correctement branchée au socle du Mini-Tuner. Vérifiez la connexion. Vérifiez si le câble de l'antenne n'est pas endommagé.

❑ CH UNAUTHORIZED

La chaîne XM que vous avez sélectionnée est bloquée ou ne peut pas être reçue dans le cadre de votre abonnement XM. Consultez xmradio.com ou xmradio.ca pour obtenir la dernière programmation des chaînes. Pour recevoir la chaîne désirée, adressez-vous à XM Satellite Radio.

❑ NO SIGNAL

Le Mini-Tuner XM ne reçoit pas de signaux satellitaires. Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacles entre l'antenne XM et le ciel en direction du sud. Vérifiez le positionnement de l'antenne avec la fonction Antenna Aiming (voyez page 6).

❑ LOADING

L'ampli-tuner AV recherche ou décode des données audio ou de texte. Veuillez attendre. Si cela se produit fréquemment, vérifiez le positionnement de l'antenne XM avec la fonction "Antenna Aiming" (voyez page 6).

❑ OFF AIR

Le canal XM que vous avez sélectionné ne transmet rien actuellement. Choisissez un autre canal.

❑ UPGRADE XM TUNER

Le CNP-1000 XM branché est incompatible. L'ampli-tuner AV dispose d'une technologie de pointe conçue pour l'utilisation du Mini-Tuner XM. Contactez le Centre de service aux auditeurs XM et renseignez-vous sur l'actualisation de votre CNP-1000 XM afin de passer au Mini-Tuner XM. Ayez le nom du modèle de l'ampli-tuner AV et le numéro ID du CNP-1000 XM sous la main et expliquez que l'ampli-tuner AV affiche le message "Upgrade XM Tuner". Si ce message apparaît alors que vous avez déjà branché un Mini-Tuner XM, mettez l'ampli-tuner AV hors tension, vérifiez que le Mini-Tuner XM est correctement installé sur le socle (Mini-Tuner Dock) puis remettez l'ampli-tuner AV sous tension. Si le message réapparaît, contactez le Centre de service aux auditeurs XM et décrivez votre problème ainsi que les opérations effectuées pour tenter d'y remédier.

❑ CHECK XM TUNER

L'ampli-tuner AV a du mal à communiquer avec le module Mini-Tuner XM. Vérifiez que le Mini-Tuner XM est correctement installé sur le socle Mini-Tuner Dock. Vérifiez aussi que le câble du Mini-Tuner XM est correctement branché à l'ampli-tuner AV et n'est pas endommagé. Si le problème persiste, contactez le Centre de service aux auditeurs XM. Ayez le nom

du modèle de l'ampli-tuner AV sous la main et décrivez votre problème ainsi que les opérations effectuées pour tenter d'y remédier.

❑ CH UNAVAILABLE

Vous essayez peut-être de sélectionner une chaîne qui n'est pas disponible ou qui a changé de numéro. Veuillez consulter les listes récentes des chaînes sur le site xmradio.com ou xmradio.ca

Numéro de téléphone du Centre de service aux auditeurs XM :

Etats-Unis : 1-800-967-2346

Canada : 1-877-438-9677

MÉMO

Utilizar XM Satellite Radio

Escuchar XM Satellite Radio® (sólo en el modelo para los Estados Unidos)

Acerca de XM Radio

XM es la compañía de radio por satélite número uno en Norteamérica, que ofrece una variedad extraordinaria de música sin publicidad, así como la mejor programación en deportes, noticias, tertulias, humor, infantil y entretenimiento, retransmitida de costa a costa en una calidad superior de audio digital. Para más información o para suscribirse, los clientes estadounidenses pueden visitar [visit xmradio.com](http://visit.xmradio.com) o llamar al servicio de atención al oyente de XM, 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346); los clientes canadienses pueden visitar xmradio.ca o llamar al servicio de atención al oyente de XM, 1-877-GETXMSR (1-877-438-9677).

Cláusulas legales de XM Ready®

La suscripción al servicio mensual de XM se vende por separado. Para recibir el servicio XM, se requiere el minisintonizador XM y la base de conexión (vendidos cada uno por separado). Está prohibido copiar, descompiar, desmontar, realizar ingeniería inversa, piratear, manipular o divulgar cualquier tecnología o software incorporado en receptores compatibles con el sistema de radio por satélite XM. Pueden aplicarse costes de instalación y demás tarifas e impuestos, incluyendo la tarifa de alta. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. Los canales donde se utiliza con frecuencia lenguaje sexualmente explícito aparecen indicados con una XL. El bloqueo de canales está disponible para receptores de radio XM llamando al 1-800-XMRADIO (residentes en Estados Unidos) o al 1-877-GETXMSR (residentes en Canadá). Sólo disponible en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y en Canadá. ©2007 XM Satellite Radio Inc. Todos los derechos reservados.

Suscripción a XM Ready®

Después de instalar la base de conexión y el minisintonizador XM, de insertar el minisintonizador XM, de conectar la base de conexión del minisintonizador XM al sistema de audio XM Ready®, y de instalar la antena, podrá suscribirse y empezar a recibir la programación de XM. Hay tres lugares donde podrá encontrar su identi-

cador de radio XM de ocho caracteres: en el minisintonizador XM, en el paquete del minisintonizador XM, y en el canal 0 de XM. Apunte el siguiente identificador de radio como referencia.




Note:


El identificador de radio XM no utiliza las letras "I", "O", "S" y "F".

Active su servicio de radio por satélite XM en Estados Unidos por internet en <http://activate.xmradio.com> o llamando al 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346). Active su servicio de radio por satélite XM en Canadá por internet en <https://activate.xmradio.ca> o llamando al 1-877-GETXMSR (1-877-438-9677). Necesitará una tarjeta de crédito aceptable. XM enviará una señal desde los satélites para activar la alineación completa de canales. La activación normalmente tarda 10-15 minutos, pero durante los períodos de mayor tráfico es posible que necesite mantener encendido su sistema de audio XM Ready hasta una hora. El proceso habrá terminado cuando pueda acceder a la alineación completa de canales desde su sistema de audio XM Ready.

Conectar el minisintonizador XM y Home Dock

Para recibir XM Satellite Radio, necesita un minisintonizador XM y Home Dock, que incluye una antena doméstica. Se venden por separado. Para más información sobre la conexión, consulte el manual de instrucciones incluido con el minisintonizador XM y Home Dock.





Ajuste del modo de radio por satélite


Antes de poder escuchar XM Satellite Radio, debe ajustar el Modo Sat Radio en "XM".

1




Pulse el botón [RECEIVER] seguido del botón [SETUP]. Aparecerá el menú principal en pantalla.


2




Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "7. Configuración hardware" y, a continuación, pulse [ENTER]. Aparecerá el menú Configuración hardware.



3



Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar "3. Sintonzador" y pulse [ENTER]. Aparecerá el menú Sintonzador.



4



Pulse los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar "XM".

Si aparecen 2 elementos en la pantalla Tuner, utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar "Modo Sat Radio".

Si pulsa los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶], recorrerá las siguientes opciones: Ninguno → XM → SIRIUS → XM/SIRIUS

Ninguno: Seleccione esta opción si no usa la radio por satélite.

XM: Seleccione esta opción para usar la radio por satélite XM.


SIRIUS: Seleccione esta opción para usar la radio por satélite SIRIUS.

XM/SIRIUS: Seleccione esta opción para utilizar XM Satellite Radio y SIRIUS Satellite Radio.

5



Pulse el botón [SETUP]. Se cierra la configuración.



Seleccionar XM Satellite Radio

Receptor de AV



En el receptor de AV, pulse el botón [TUNER] varias veces para seleccionar "XM".

Controlador remoto



Desde el controlador remoto, pulse el botón [TUNER] varias veces para seleccionar "XM".

Si aparece en pantalla el mensaje "CHECK XM TUNER", compruebe que la XM minisintonizador esté correctamente conectada.

Subscripción a XM Satellite Radio

Cuando haya instalado el minisintonizador XM y Home Dock, podrá suscribirse a XM Satellite Radio.

Necesitará una tarjeta de crédito válida y su ID de XM Radio. Hay tres sitios donde puede encontrar su ID de 8 caracteres de XM Radio:

1. En el minisintonizador XM
2. En el envoltorio del minisintonizador XM
3. En XM Channel 0, como se explica a continuación

1 	Use los botones TUNING Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un RADIO ID. Se visualiza su número de ID de XM Radio. Anótela como referencia. ID _____
2	Para subscribirse al servicio, vaya a : http://activate.xmradio.com O llame a: 1-800-967-2346 Para XM Canadá, vaya a: http://xmradio.ca O llame a: 1-877-438-9677

Notas:

- El RADIO ID no se puede seleccionar en el modo de búsqueda de categoría (Category Search). Debe seleccionar el modo de búsqueda de canal (Channel Search) (consulte página 3).
- Las letras siguientes no se usan en las XM Satellite Radio IDs: I, O, S, F.
- XM Satellite Radio transmitirá una señal especial al receptor de AV para activar toda la línea de canales. En general, la activación dura entre 10 y 15 minutos, pero durante periodos de máxima actividad, puede tener que dejar el receptor de AV activado hasta una hora.


Seleccionar canales de radio XM

Existen tres formas de seleccionar canales de radio XM:


1. **Modo Channel Search:** seleccione cualquier canal.
2. **Modo Category Search:** seleccione canales por categoría.
3. **Afinación directa:** introduzca el número de canal.

Nota:


No puede seleccionar los modos Channel Search o Category Search, mientras los indicadores de las flechas de sintonización ► ◀ parpadean, ya que la sintonización está en progreso.



■ Modo Channel Search

1  	Pulse el botón [TUNER] y a continuación pulse varias veces el botón [ENTER] para seleccionar el modo Channel Search. ChannelSearch Este procedimiento también puede realizarse en el Receptor de AV utilizando el botón [TUNER], y el botón [TUNING MODE].
2 	Use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal. Número de canal XM 050 5 The Loft Nombre del canal Utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar una categoría.



■ Modo Category Search

1 Controlador remoto  ↓ 	Pulse el botón [TUNER] y a continuación pulse varias veces el botón [ENTER] para seleccionar el modo Category Search. <i>Category Search</i> Este procedimiento también puede realizarse en el Receptor de AV utilizando el botón [TUNER], y el botón [TUNING MODE].
2 	Utilice los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar una categoría y use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal de esa categoría.

■ Afinación directa:

Puede seleccionar un canal de radio XM directamente introduciendo su número.


1 Controlador remoto  ↓  D.TUN	Pulse el botón [TUNER], seguido del botón [D.TUN]. <i>XM</i> 
2 	En 8 segundos, utilice los botones de número para introducir el número de canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal #20, pulse 0, 2, 0 o 2, 0, [ENTER]. Nota: Mientras el botón [TUNER] está parpadeando, la fuente de entrada no se puede cambiar utilizando el controlador remoto.



Seleccionar canales en el receptor de AV:


1 Receptor de AV TUNING MODE 	Pulse varias veces el botón [TUNING MODE] para seleccionar el modo Channel Search o el modo Category Search.
2 Receptor de AV ENTER 	Pulse repetidamente el botón [ENTER] para seleccionar una categoría.
3 Receptor de AV TUNING ▲  TUNING ▼ 	Use los botones TUNING Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar un canal. El modo de Channel Search, puede seleccionar cualquier canal. En el modo Category Search, sólo puede seleccionar los canales que se encuentren dentro de la categoría seleccionada.

Seleccionar el canal previo:


	Para oír el canal XM previamente seleccionado, pulse el botón [RETURN].
---	---

Presintonización de canales XM

Puede almacenar una combinación de hasta 40 canales de XM y emisoras AM/FM como presintonías.

1	Sintonice el canal XM que desea guardar como presintonía.
2 Receptor de AV MEMORY 	Pulse el botón [MEMORY]. El número de programación parpadea.
3 Receptor de AV 	Mientras parpadea el número de presintonía (durante unos 8 segundos), con los botones PRESET [◀]/[▶] seleccione una presintonía entre 1 y 40.
4 Receptor de AV MEMORY 	Vuelva a pulsar el botón [MEMORY] para guardar el canal. La emisora se guarda y el número de programación deja de parpadear. Repita este procedimiento para todos sus canales de XM favoritos.

■ Selección de presintonías

	Para seleccionar una presintonía use los botones PRESET [◀]/[▶] o el botón CH [+/-] del mando a distancia.
---	---

■ Eliminación de presintonías

1	Seleccione la presintonía que desee eliminar. Para más información, consulte la sección anterior.
2 Receptor de AV MEMORY TUNING MODE 	Con el botón [MEMORY] pulsado, pulse el botón [TUNING MODE]. La presintonía seleccionada se borra y el número desaparece de la pantalla.

Visualización de la información de radio XM


	Pulse repetidamente el botón [DISPLAY] para recorrer cíclicamente la información disponible.
---	---

Puede visualizar la siguiente información:



Nota:

Si la categoría, artista o canción no están disponibles, en su lugar se visualizará “- - -”.



Emplazamiento del minisintonizador XM

Puede comprobar la intensidad de la señal de radio XM y ajustar la posición del minisintonizador XM en consecuencia.




1 Pulse el botón [RECEIVER] REMOTE MODE seguido del botón [SETUP].

Aparecerá el menú principal en pantalla.




2 Utilice los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “7. Configuración hardware” y, a continuación, pulse el botón [ENTER].

Aparecerá el menú Configuración hardware.



3 Use los botones Arriba y Abajo del [▲]/[▼] para seleccionar “3. Sintonizador” y pulse el botón [ENTER].

Aparecerá el menú Sintonizador.



4



Pulse los botones Izquierda y Derecha [◀]/[▶] para seleccionar “XM”. Use los botones Arriba y Abajo [▲]/[▼] para seleccionar “Dirección antenna” y, a continuación, pulse [ENTER].

Aparecerá el menú Satellite Radio.

Se visualiza el nombre del selector de entrada seleccionado en una casilla.


Nota:

Si el Modo Sat Radio está ajustado a “Ninguno” (consulte la página 2), el elemento “Dirección antenna” no está disponible.

5

Coloque la antena XM Mini-Tuner de manera que aparezcan el número máximo posible de barras (hasta 3) en el medidor de señal por satélite de XM.

Conseguirá la mejor señal cuando la antena esté apuntando hacia el sur a través de una ventana sin obstáculos.



Si no puede recibir señal por satélite, coloque el sistema XM Mini-Tuner de manera que aparezcan el número máximo posible de barras (hasta 3) en el medidor de señal terrestre de XM.

Notas:

- Siempre que la fuerza de la señal sea buena, podrá disfrutar de la radio XM utilizando una recepción de satélite o terrestre.
- Las señales terrestres sólo están disponibles en algunas zonas.
- La información de XM solo se visualiza si el Modo Sat Radio está ajustado a “XM” o a “XM/SIRIUS” (consulte a página 2).
- Si utiliza XM Satellite Radio y SIRIUS Satellite Radio, y el Satellite mode está ajustado a “XM/SIRIUS” (consulte página 2), los medidores de señal para ambos sistemas aparecen en la misma pantalla.

Mensajes de radio XM

Es posible que los siguientes mensajes aparezcan cuando se utiliza la radio XM Satellite.

❑ CHECK ANTENNA

La antena XM no está conectada correctamente al Dock del minisintonizador. Compruebe la conexión. Compruebe que no esté dañado el cable de la antena.

❑ CH UNAUTHORIZED

El canal XM que ha seleccionado está bloqueado o no puede recibirse con su paquete de suscripción XM. Visite xmradio.com para obtener el último listado de canales. Para recibir el canal deseado, póngase en contacto con xmradio.ca la radio vía satélite XM.

❑ NO SIGNAL

El minisintonizador XM no puede recibir señal de satélite. Compruebe que la antena XM no encuentre obstáculos hacia el sur. Compruebe la posición de la antena con la función Antenna Aiming (consulte página 6).

❑ LOADING

El receptor de AV está sintonizando o decodificando datos de texto o audio adicionales. Por favor espere. Si esto sucede a menudo, compruebe la posición de la antena XM con la función Antenna Aiming (consulte página 6).

❑ OFF AIR

El canal XM que ha seleccionado no está emitiendo. Seleccione otro canal.

❑ UPGRADE XM TUNER

El XM CNP-1000 conectado no es compatible. El receptor de AV dispone de una avanzada tecnología que está diseñada para utilizar con el minisintonizador XM. Póngase en contacto con Atención al Oyente de XM y pregunte acerca de la actualización del XM CNP-1000 a un minisintonizador XM.

Tenga a mano el nombre del modelo del receptor de AV y el número CNP-1000 XM ID y explique que el receptor de AV visualiza el mensaje "Upgrade XM Tuner". Si ya dispone de un minisintonizador XM conectado y ve este mensaje, desactive el receptor de AV, asegúrese de que el minisintonizador XM esté correctamente acoplado al Dock del minisintonizador y, luego, vuelva a activar el receptor de AV. Si vuelve a aparecer el mensaje, póngase en contacto con Atención al Oyente de XM y explique el problema y las medidas correctivas que ha intentado.

❑ CHECK XM TUNER

El receptor de AV no puede comunicarse con el módulo minisintonizador XM. Asegúrese de que el minisintonizador XM esté correctamente acoplado al Dock del minisintonizador. Y asegúrese de que el Dock del minisintonizador esté correctamente conectado al receptor de AV y de que no esté dañado. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Oyente de XM. Tenga a mano el

nombre del modelo del receptor de AV y explique el problema y las medidas correctivas que ha intentado.

❑ CH UNAVAILABLE

Es posible que esté intentando seleccionar un canal que no está disponible o que ha cambiado a un número de canal diferente. Consulte en xmradio.com o xmradio.ca la lista de canales actualizada.

Número de teléfono de Atención al Oyente de XM:

EE.UU.: 1-800-967-2346

Canadá: 1-877-438-9677

