

Manuel utilisateur Informations Imprimante



1	Préparation de l'appareil	
\frown		

- (2) Configuration du pilote d'impression
- 3 Autres opérations d'impression
- 4 Impression directe à partir d'un appareil photo numérique (PictBridge)
- 5 Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents
- 6 Fonctions et paramètres de l'appareil
- 7 Appendice

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit, et conservez-le à portée de main pour référence. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité de la section "À propos de cette machine", avant d'utiliser l'appareil.

Introduction

Vous trouverez dans ce manuel des instructions détaillées et des remarques sur l'utilisation de cet appareil. Pour votre sécurité et votre intérêt, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel dans un lieu pratique pour une référence rapide.

Important

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans avertissement préalable. La compagnie ne pourra en aucun cas être jugée responsable pour des dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou des dommages-intérêts indirects suite à la manipulation ou à l'utilisation de l'appareil.

Ne copiez ou n'imprimez aucun article dont la reproduction est interdite par la loi.

La copie ou l'impression des articles suivants est en général interdite par la législation locale :

billets de banque, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, chèques de banque, chèques, passeports, permis de conduire.

La liste ci-dessus a été dressée à titre indicatif uniquement et n'est pas exhaustive. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne son exhaustivité ou son exactitude. Si vous avez des questions concernant la légalité de la copie ou de l'impression de certains articles, consultez votre conseiller juridique.

Attention :

L'utilisation de commandes, procédures ou paramètres autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse à des radiations.

Dans ce manuel, deux types de formats sont utilisés. Avec cet appareil, la version métrique est utilisée.

Maraues commerciales

Microsoft[®], Windows[®] et Windows NT[®] sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® et Adobe Type Manager sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

PCL[®] est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Apple. AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS et True Type sont des marques déposées de Apple Computer Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bonjour[™] est une marque déposée de Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

IPS-PRINT[™] Printer Language Emulation Copyright[©] 2000, Oak Technology, Inc., tous droits réservés.

UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, concédée sous licence exclusivement par X/Open Company Limited.

Le nom et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et leur utilisation par Ricoh Company Ltd. est sous licence.

NetWare est une marque déposée de Novell Inc.

PictBridge est une marque déposée.

Les autres noms de produits figurant dans le présent document ne sont employés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs. Nous renonçons à tous droits sur ces marques.

Les noms exacts des systèmes d'exploitation Windows sont les suivants :

- Le nom de produits de Windows® 95 est Microsoft® Windows® 95
- Le nom de produits de Windows[®] 98 est Microsoft[®] Windows[®] 98
- Le nom de produits de Windows® Me est Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Les noms de produits de Windows[®] 2000 sont les suivants : Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professionnel Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
- Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- Les noms de produits de Windows[®] XP sont les suivants : Microsoft® Windows® XP Edition Familiale Microsoft[®] Windows[®] XP Professionnel
- Les noms des produits de Windows Server[™] 2003 sont les suivants : Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Standard Edition Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Entreprise Edition Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 Web Edition
- Les noms des produits de Windows NT® 4.0 sont les suivants : Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0 Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Remarques

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes par rapport à l'appareil.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

Suivant le pays dans lequel vous vous trouvez, certaines unités peuvent être en option. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

Manuels relatifs à cet appareil

Reportez-vous aux manuels correspondant à votre utilisation de l'appareil.

À propos de l'appareil

Veillez à lire les consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser la machine.

Ce manuel constitue une introduction aux fonctions de la machine. Il décrit également le fonctionnement du panneau de commande, les procédures de préparation pour l'utilisation de la machine, la méthode de saisie de texte et l'installation des CD-ROM accompagnant le produit.

Guide de paramétrage général

Ce manuel traite des paramètres des outils utilisateur, ainsi que des procédures liées au carnet d'adresses telles que l'enregistrement de numéros de fax, d'adresses E-mail et de codes utilisateur. Reportez-vous également à ce manuel pour des informations sur la connexion de la machine.

Dépannage des pannes

Ce guide traite de la résolution des problèmes courants et du remplacement du papier, du toner, des agrafes et autres consommables.

Référence en matière de sécurité

Le présent manuel est destiné aux administrateurs de la machine. Il décrit les fonctions de sécurité que les administrateurs peuvent utiliser pour garantir l'intégrité des données ou utilisation non autorisée de la machine. Reportez-vous également à ce manuel pour les procédures d'enregistrement d'administrateurs, paramétrage d'utilisateur et authentification d'adminis-

trateur.

Informations Copieur/Serveur de documents

Ce guide traite des fonctions et de l'utilisation des Copieur et Serveur de documents. Reportez-vous également à ce manuel pour avoir des explications sur la manière de placer les originaux.

Informations Télécopieur

Décrit l'utilisation et les fonctions de télécopieur.

Informations Imprimante

Décrit l'utilisation et les fonctions d'imprimante.

Informations Scanner

Décrit l'utilisation et les fonctions de scanner.

Manuel réseau

Ce guide traite de la configuration et de l'utilisation de la machine dans un environnement réseau ainsi que de l'utilisation du logiciel fourni.

Ce manuel couvre tous les modèles et inclut des descriptions de fonctions et de paramètres qui peuvent ne pas être accessibles sur cette machine. De même les images, illustrations et informations concernant les systèmes d'exploitation pris en charge peuvent être légèrement différentes de celles de cette machine.

Autres manuels

- Manuels relatifs à cet appareil
- Consignes de sécurité
- Guide de prise en main fonction Copie
- Guide de prise en main fonction Télécopieur
- Guide de prise en main fonction Imprimante
- Guide de prise en main fonction Scanner
- Supplément PostScript3
- Supplément UNIX
- Manuels pour DeskTopBinder Lite
 - DeskTopBinder Lite Manuel d'installation
 - Manuel de présentation de DeskTopBinder
 - Manuel de Auto Document Link

Remarque

- □ Les manuels fournis sont spécifiques aux types d'appareil.
- □ Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader doit être installé afin de pouvoir afficher les manuels en tant que fichiers PDF.
- Pour le "Supplément UNIX", consultez notre site Web ou contactez votre distributeur agréé.
- Supplément PostScript3" et "Supplément UNIX" incluent des descriptions de fonctions et de paramètres qui peuvent ne pas être accessibles sur cet appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Manuels relatifs à cet appareil	i
Comment lire ce manuel	1
Symboles	1
Ecran LCD	2
Écran initial	2
Écran simplifié	3
Liste de travaux	4
Écran Liste de travaux	4
Vérification des travaux dans la file d'attente d'impression	5
Changement de l'ordre des travaux	6
Suspension de travaux d'impression	7
Suppression de travaux	7
Vérification de l'historique de travaux	8
Menu Paramètres imprimante	9
Réglage de la fonction bypass	13
Définition du format de papier à l'aide du panneau de commande	15
Définition d'un format de papier personnalisé à l'aide du panneau	
de commande	16
Définition de papier épais ou de transparents à l'aide du panneau	
de commande	17

1. Préparation de l'appareil

Confirmation de la méthode de connexion	19
Connexion réseau	19
Connexion locale	22
Installation du pilote d'impression	23
Installation rapide	23
Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné	24
Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows	
Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare /	
imprimante à distance	
Alimentation papier	40
Page d'ouverture	40
Impression après recomposition de l'imprimante	40
Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB	41
Windows Me - USB	41
Windows 2000 - USB	43
Windows XP, Windows Server 2003 - USB	44
Impression via une connexion parallèle	46
Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI)	48
Windows 2000	48
Windows XP, Windows Server 2003	50
Impression via une connexion Bluetooth	53
Profils pris en charge	53
Impression via une connexion Bluetooth	54
Configuration des paramètres de mode de sécurité	55
Impression en Mode de sécurité	56

Paramétrage des options de l'imprimante	57
Conditions pour les communications bidirectionnelles	57
Si la communications bidirectionnelle est désactivée.	59
Installation de Font Manager 2000	60
Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0	61

2. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante	63
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante	63
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante	64
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante	66
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante	68
RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante	71
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante	71
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante	73
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante	75
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante	77

3. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF	81
Méthode d'impression	81
A l'aide de DeskTopBinder Lite	81
Utilisation des commandes	86
Contrôle copie non autorisée	87
A l'aide de [Sécurité données pour copie]	87
A l'aide de [Type de masque :]	89
Avertissement important	90
Utilisation de la fonction Travail d'impression	91
Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression	94
Impression à partir de l'écran Travaux d'impression	96
Impression d'épreuve	96
Impression sécurisée	100
Impression suspendue	104
Impression stockée	107
Impression à partir de l'écran Travx par ID util	112
Impression du travail sélectionné	112
Impression de tous les travaux d'impression	114
Alimentation papier	116
Impression via un magasin sélectionné	116
Annulation d'une tâche d'impression	117
Annulation d'une tâche d'impression	118
Annulation d'un travail d'impression à l'aide du panneau de commande	118
Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur	119
Vérification du journal des erreurs	120
Impression différée	122
Pages définies par l'utilisateur	123

Impression via le finisseur	
Agrafer	
Perforation	127
Assemblage	129
Couvertures	131
Division en chapitres	135
Pas d'intercalaires	135
Insertion d'intercalaires entre les chapitres	136
Intercalaire	137

4. Impression directe à partir d'un appareil photo numérique (PictBridge)

Qu'est-ce que PictBridge ?	
Impression PictBridge	
Que peut-on faire avec cette machine	
Impression d'index	142
Rognage	
Impression de date et de nom de fichier	
Format papier	
Format d'impression d'image	
Présentation d'images multiples	
Qualité d'impression	147
Encres nuancées	147
Définition du type de papier	147
Impression de formulaires	
Impression de mémo d'appareil	
Fermeture de PictBridge	149
Autres informations de référence	

5. Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents

Accès au serveur de documents151

6. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central	153
Fonctions	153
Interface	153
Liste des éléments de paramétrage	154
Web Image Monitor	154
telnet	158
Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3	159

7. Appendice

Spécifications	
Options	
INDEX	

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

AVERTISSEMENT:

Indique des consignes de sécurité importantes.

Ignorer ces consignes peut entraîner des blessures graves voire mortelles dans certains cas. Veillez à lire ces consignes. Vous pouvez les retrouver dans la section "Consignes de sécurité" ou "À propos de cette machine".

ATTENTION:

Indique des consignes de sécurité importantes.

Ignorer ces consignes peut entraîner des blessures de gravité moyenne ou mineure, ou endommager l'appareil ou le matériel. Veillez à lire ces consignes. Vous pouvez les retrouver dans la section "Consignes de sécurité" ou "À propos de cette machine".

♣Important

Indique les points à surveiller lors de l'utilisation de la machine et des explications concernant les causes probables de mauvaises alimentations du papier, d'endommagement des originaux ou de perte de données. Veillez à lire ces explications.

Remarque

Indique des explications supplémentaires concernant les fonctions de la machine et des instructions en vue de résoudre des erreurs utilisateur.

Ce symbole est situé en fin de sections. Il indique l'endroit où vous pouvez trouver d'autres informations liées au sujet abordé.

[]

Indique le nom des touches qui apparaissent sur l'écran LCD de la machine.

Indique le nom des touches qui apparaissent sur le panneau de commande de la machine.

Ecran LCD

Cette section décrit la configuration via le panneau d'affichage lorsque la fonction Imprimante est sélectionnée.

Écran initial

∰Important

- L'appareil se met hors ligne lorsque vous effectuez des réglages et qu'il est en ligne. Après achèvement des réglages, l'appareil se remet en ligne automatiquement.
- □ Si vous effectuez un réglage alors que l'appareil est hors ligne, il restera ensuite hors ligne.
- Les éléments de fonctions affichés servent de touches de sélection. Vous pouvez sélectionner ou spécifier un élément en appuyant légèrement dessus.
- L'élément que vous sélectionnez ou spécifiez sur le panneau d'affichage est mis en surbrillance.
- □ Les touches grisées (par exemple, OK) ne peuvent pas être utilisées.



1. Etat ou messages relatif au fonctionnement

Affiche l'état actuel de l'appareil, par exemple "Prêt", "Hors ligne" et "Impression…". Les informations sur le travail d'impression (ID d'utilisateur et nom du document) apparaissent dans cette section.

2. [H→ En ligne] / [H+ Hors ligne]

Lorsque vous appuyez sur ces touches, l'appareil passe du mode En ligne à Hors ligne.

Lorsque l'appareil est en ligne, il peut recevoir des données provenant de l'ordinateur.

Lorsque l'appareil n'est pas connecté, il ne peut pas recevoir de données provenant de l'ordinateur.

3. [Ejecter page]

Appuyez sur cette touche pour imprimer toutes les données conservées dans la mémoire tampon de l'appareil.

- Lorsque l'appareil est hors ligne, l'état apparaît grisé.
- Cette fonction n'est pas disponible avec le langage d'impression RPCS.

4. [Réinitialiser travail]

Appuyez sur cette touche pour annuler le travail d'impression en cours.

Si vous appuyez sur cette touche alors que l'appareil est hors ligne et que Hex Dump est sélectionné, Hex Dump sera annulé.

5. [Travaux d'impression]

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

6. [Journal des erreurs]

Appuyez sur cette touche pour afficher le journal des travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

7. [Liste des travaux de spool]

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux différés.

8. Voyants d'état du magasin papier Les paramètres de magasin papier apparaissent.

Remarque

Lorsque l'appareil est en marche, l'écran Copieur apparaît. Il s'agit du réglage par défaut effectué en usine. Vous pouvez modifier la configuration initiale. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Écran simplifié

Cette section traite de la méthode permettant de passer à l'écran simplifié.

Lorsque vous appuyez sur **[Ecran simplifié]**, l'écran passe de l'affichage initial à l'affichage simplifié. Les lettres et les touches s'affichent avec une taille plus grande, rendant les opérations plus faciles.



Exemple d'un écran simplifié



Remarque

- D Pour revenir à l'écran initial, appuyez à nouveau sur **[Ecran simplifié]**.
- Certaines touches n'apparaissent pas sur l'écran simplifié.

Liste de travaux

Les travaux imprimés à l'aide du mode Copieur, Serveur de documents ou Imprimante, sont stockés temporairement dans la machine, puis sont exécutés dans l'ordre. La fonction Liste de travaux vous permet de gérer ces travaux. Par exemple, vous pouvez annuler des paramètres de travaux incorrects ou imprimer un document urgent.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Liste de travaux lorsque Interrompre copie est actif.
- Les documents qui ont été imprimés à l'aide de la fonction Fax ne sont pas affichés dans la liste de travaux.

Écran Liste de travaux

Cette section traite des affichages et des icônes apparaissant sur l'écran Liste de travaux.

L'écran Liste de travaux varie suivant le fait que **[Ordre de travail]** est sélectionné avec Priorité à l'impression pour les Paramètres système. Pour la procédure de paramétrage, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

* Lorsque [Ordre de travail] n'est pas sélectionné :

La liste de travaux est affichée pour chacune des fonctions.



Lorsque [Ordre de travail] est sélectionné :

La liste de travaux est affichée pour toutes les fonctions dans l'ordre des travaux d'impression.



- ① Bascule entre les listes de travaux pour chaque fonction.
- ② Bascule entre [Liste travaux en cours/en attente] et [Historique des travaux].
- ③ Affiche l'écran Liste de travaux.
- ④ Les numéros de travaux réservés sont affichés.
- (5) Les fonctions utilisées pour imprimer le travail s'affichent.
 - 🖟 : travail imprimé à l'aide de la fonction de copieur.
 - 🕒 : travail imprimé à l'aide de la fonction d'imprimante.
 - : travail imprimé à l'aide de la fonction Serveur de documents.
 - 🖳 : travail imprimé à l'aide de DeskTopBinder.
 - 🖳 : travail imprimé à l'aide de Web Image Monitor.

Vérification des travaux dans la file d'attente d'impression

Vous pouvez vérifier le contenu des travaux dans la file d'attente d'impression.

Appuyez sur [Liste des travaux].

2 Sélectionnez le travail que vous souhaitez vérifier.

📕 List	e des	travaux					Sortie
Liste tr	ravaux en	cours/en attente	His	torique de	is trava.	×	\
État	No.	Nom utilisateur	Nom fichier	Original	Quantité	Tps requis	Trav. en attente: 4
Impression	a 307	1111	document01.trf	1	999	21min.	Détails
							Modifier l'ordre
001	₿ 308	1111	document02.trf	1	100		Suspendre impression
002	a 309	1111	document03.trf	1	150		Suppr. réservat*
003	a 310	11111	document04.trf	1	200		
004	a 311	1111	document05.trf	1	50		1/1
							🔺 Précéd. 🔻 Suiv.
			Etat s	ystène	Liste ti	av. Imprim	nte 19.4PR 2006 1 min. 10:16

- Appuyez sur [Détails], puis vérifiez le contenu.
- Appuyez sur [Sortie].

Changement de l'ordre des travaux

Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les travaux d'impression sont organisés dans la liste de travaux :



2 Sélectionnez le travail dont vous souhaitez modifier l'ordre.

📕 Lis	te des travaux			Sortie
Liste	travaux en cours/en attente	His	storique des travaux	\
État	No. Nom utilisateur	Nom fichier	Original Quantité Tos requis	Trav. en attente: 4
Impression	307 1111	document01.trf	1 999 21min.	Détails
				Modifier L'ordre
001	A 308 1111	document02.trf	1 100	Suspendre impression
002	309 1111	document03.trf	1 150	Suppr. réservat*
003	A 310 1111	document04.trf	1 200	
004	A 311 1111	document05.trf	1 50	1/1
				A Précéd. V Suiv.
		Etat	système Liste trav. Imprim	ante 19 APR 2006 1 min. 10:16

B Appuyez sur [Modif. ordre].

Changez l'ordre à l'aide de [Haut], [Précéd.], ou [Suiv.].

📕 List	e des travaux			Sortie
Liste t	ravaux en cours/en attente	His	torique des travaux	\
État	No. Non-utilicatour	Nem fichier	Original Questité Jer muir	Trau on attento.
Impression	■ 307 1111	document01.trf	1 999 21min.	Modifier L'ordre
001	/3. 309 1111	dog ment 07, t.rf.	1 100	OK Haut
002	A 309 1111	document05.trf	1 150	A Précéd.
003	A 310 1111	document04.trf	1 200	▼ Suiv.
004	<u>a</u> 311 1111	document05.trf	1 50	1/1
		Etat s	vstène Liste trav. Inverine	nts 19 APR 2106

L'ordre de la liste de travaux est modifié.

List	e des	travaux					Sortie
∫ Liste tr	avaux er	i cours/en attente	His	toriq	ue des travau	DX	\
État	No.	Nom utilisateur	Nom fichier	Ori	ginal Quantité	Tos requis	Trav. en attente: 4
Impression	a 307	1111	document01.trf		1 999	21min.	Détails
							Modifier L'ordre
001	⊒ 308	1111	document02.trf		1 100		Suspendre impression
002	a 309	1111	document03.trf		1 200		Suppr. réservat*
003	a 310	1111	document04.trf		1 150		
004	a 311	1111	document05.trf		1 50		1/1
			Etat s	ystèn	e Liste tr	av. Imprim	ente 19 APR 2006 Lonio 10:17

5 Appuyez sur [OK].

Suspension de travaux d'impression

La machine suspend un travail en cours d'impression ou des travaux dans la file d'attente d'impression :



2 Sélectionnez le ou les travaux à suspendre

📕 List	e des	travaux					Sortie
∫ Liste tr	avaux er	i cours/en attente	His	torique d	es trava.	DK)	\
État	No.	Nom utilisateur	Nom fichier	Origina	l Quantité	Tos requis	Trav. en attente: 4
Impression	⊒ 307	1111	document01.trf	1	999	21min.	Détails
							Modifier l'ordre
001	₿ 308	1111	document02.trf	1	100		Suspendre impression
002	A 309	1111	document03.trf	1	150		Suppr. réservat*
003	a 310	1111	document04.trf	1	200		
004	a 311	1111	document05.trf	1	50		1/1
							A Preced. V Suiv.
			Etat s	ystène	Liste ti	av. Imprima	nte 19 APR 2006 1 min. 10:17

Appuyez sur [Suspendre impression].

Suppression de travaux

Vous pouvez supprimer un travail en cours d'impression ou des travaux dans la file d'attente d'impression.

Appuyez sur [Liste des travaux].

2 Sélectionnez le travail à supprimer.



Pour supprimer plusieurs travaux d'impression, sélectionnez tous les travaux d'impression que vous souhaitez supprimer.

B Appuyez sur [Supprimer réservation].

4 Appuyez sur [Oui].

Vérification de l'historique de travaux

Vous pouvez consulter l'historique des travaux imprimés.

Appuyez sur [Liste des travaux].

2 Appuyez sur [Historique des travaux]. Une liste de travaux imprimés apparaît.

3 Sélectionnez le travail que vous souhaitez vérifier.

Appuyez sur [Détails] pour vérifier le contenu des travaux affichés.

5 Appuyez sur [Sortie].

Menu Paramètres imprimante

La section suivante décrit les paramètres et la signification des fonctions de l'écran Paramètres imprimante. Sélectionnez **[Paramètres imprimante]** après avoir appuyé sur la touche **[Compteur/Outils utilisateur]**. Pour de plus amples informations, consultez le Guide de paramétrage général.

Menu	Description
Listes multiples	Vous pouvez imprimer la page de configuration et le journal des erreurs.
Page de configuration	Vous pouvez imprimer les valeurs de configuration actuelles de l'appareil.
Journal des erreurs	Vous pouvez imprimer les journaux des erreurs re- prenant dans une liste toutes les erreurs s'étant pro- duites pendant l'impression.
Liste des Menus	Vous pouvez imprimer une liste de menus Liste des Menus indiquant les menus des fonctions de l'appa- reil.
Configuration PCL / Liste polices	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PCL installées.
Page Config. PS/Polices	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PostScript installées.
	Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsque l'unité optionnelle PostScript 3 est installée.
Page Config. PDF/Polices	Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PDF installées.
	Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsque l'unité optionnelle PostScript 3 est installée.
Hexadécimal	Vous pouvez imprimer en mode Hexadécimal.

Impr. / Liste/Test

Maintenance

Menu	Description
Protection menu	Cette fonction vous permet de protéger les paramètres de menu contre toute modification accidentelle. Elle rend impossible toute modification des paramètres de menu via les procédures normales, à moins de passer par les opérations clé requises.
	Dans un environnement réseau, seuls les administra- teurs peuvent modifier les paramètres de menu.
Verrouillage impression Liste/Test	Vous pouvez verrouiller le menu [Impr. / Liste/Test].
Effac.tous trav.d'impr.temporaires	Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impres- sion enregistrés temporairement dans l'appareil.
Effac.tous trav. impression sauveg.	Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impres- sion enregistrés dans l'appareil.
Mode graphique 4 couleurs	Vous pouvez régler la densité de l'image.

Système

Menu	Description
Impression rapport d'erreur	Vous pouvez imprimer un rapport d'erreur lorsque une erreur d'imprimante ou de mémoire se produit.
Reprise automatique	Vous pouvez sélectionner cette fonction pour activer Reprise automatique. Lorsque cette fonction est défi- nie sur On, l'impression se poursuit lorsqu'une erreur système se produit.
Dépassement capacité mémoire	Sélectionnez cet élément pour obtenir l'impression d'un rapport d'erreurs concernant tout dépassement de capacité de la mémoire.
Séparation travaux	Vous pouvez activer Séparation travaux. Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsqu'un finisseur (en option) est installé.
Suppr.auto trvx d'impr. temporai- res	Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impres- sion enregistrés temporairement dans l'appareil.
Suppr.auto trav. Impr. sauveg.	Vous pouvez choisir de supprimer automatiquement tous les travaux d'impression enregistrés sur l'appa- reil.
Liste travaux d'impression initiale	Vous pouvez définir l'écran Imprimante par défaut, lorsque vous appuyez sur [Travaux d'impression] .
Utilisation mémoire	Vous pouvez sélectionner l'espace mémoire utilisé dans Priorité polices ou Priorité cadre, en fonction du format papier ou de la résolution.
Recto/Verso	Vous pouvez sélectionner l'impression des deux côtés de chaque page.
Copies	Vous pouvez spécifier le nombre de séries d'impres- sion. Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer a été spécifié via le pilote d'impression ou une autre commande.
Impression page vierge	Vous pouvez ou non sélectionner l'impression des pages blanches.
Attente travail réservé	Vous pouvez définir la durée pendant laquelle la ma- chine attend la réception d'un travail d'impression avant d'autoriser d'autres fonctions telles que les fonctions copieur et scanner à interrompre le travail.
Langage d'impression	Vous pouvez spécifier le langage de l'imprimante.
Format papier sec.	Vous pouvez activer la fonction Substitution automatique de format papier (A4 \leftrightarrow LT).
Format page	Vous pouvez sélectionner le format papier par défaut.
Réglage papier à en-tête	Vous pouvez appliquer une rotation aux images origi- nales lors de l'impression.
	Lors de l'impression, les images d'origine subissent toujours une rotation de 180 degrés. Par conséquent, l'impression risque de ne pas être celle prévue, lors- que vous imprimez sur du papier à en-tête ou préim- primé, nécessitant une orientation. À l'aide de cette fonction, vous pouvez spécifier la rotation d'image.

Menu	Description
Priorité paramètres Bypass	Vous pouvez spécifier laquelle des deux options, (Im- primante) Pilote/Commande ou Paramètres mach., est prioritaire pour la définition du format papier du bypass.
Impression bord à bord	Vous pouvez sélectionner ou non l'impression pleine page.
Langage d'impression par défaut	Vous pouvez sélectionner le langage d'imprimante par défaut si l'appareil est incapable de trouver auto- matiquement la langue de l'imprimante.
Basculement réceptacle	Vous pouvez changer de magasin papier.

Interface hôte

Menu	Description
Tampon E/S	Vous pouvez définir le format de Tampon E/S. Nor- malement, il n'est pas nécessaire de modifier ce para- mètre.
Dépassement délai E/S	Vous pouvez définir le nombre de secondes d'attente de l'appareil avant la fin d'une tâche d'impression. Si des données provenant d'un autre port arrivent habi- tuellement au milieu d'une tâche d'impression, vous devez augmenter le délai d'attente.

Menu PCL

Menu	Description
Orientation	Vous pouvez sélectionner l'orientation des pages.
Nombre de lignes par page	Vous pouvez définir le nombre de lignes par page.
Source polices	Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement de la police par défaut.
Numéro police	Vous pouvez définir l'identité de la police que vous voulez utiliser par défaut.
Taille du point	Vous pouvez définir le corps que vous désirez utiliser pour la police sélectionnée.
Espacement police	Vous pouvez définir le nombre de caractères par pou- ce pour la police sélectionnée.
Jeu de caractères	Vous pouvez spécifier le jeu de caractères d'impres- sion pour la police sélectionnée.
Police Courier	Vous pouvez définir un type de police de messagerie.
Augmenter largeur A4	Vous pouvez augmenter la largeur de la zone d'im- pression lors de l'impression sur une feuille A4 avec le PCL.
Ajouter retour à la ligne	Lorsque On est sélectionné, un retour de chariot sui- vra chaque saut de ligne : CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

Menu PS (optionnel)

Menu	Description
Format des données	Vous pouvez sélectionner un format de données.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.
Paramètres Couleur	Vous pouvez créer un paramètre RVB.
Profil Couleur	Vous pouvez sélectionner le profil colorimétrique.

Menu PDF (optionnel)

Menu	Description
Modifier mot de passe PDF	Vous pouvez définir le mot de passe pour le fichier PDF lorsque vous exécutez l'impression directe PDF.
Mot de passe groupe PDF	Vous pouvez définir le mot de passe de groupe déjà spécifié avec DeskTopBinder Lite.
Résolution	Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.
Paramètres Couleur	Vous pouvez créer un paramètre RVB.
Profil Couleur	Vous pouvez sélectionner le profil colorimétrique.

Remarque

- En fonction des unités en option ou des langages d'impression sélectionnés, certaines options n'apparaissent pas.
- En fonction des paramètres de sécurité, certaines options ne peuvent pas être définies.

✓ Référence

Pour de plus amples informations, consultez le Guide de paramétrage général.

Pour plus d'informations concernant les fonctions de copieur et les paramètres système, reportez-vous aux Informations Copieur/Serveur de documents et au Guide de paramétrage général.

Réglage de la fonction bypass

Cette section présente la procédure de configuration du papier dans le Bypass.

Pour plus d'informations sur le format et le type de papier, reportez-vous à la section À propos de cette machine.

Important

Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque vous imprimez à partir du bypass :

- Impression recto-verso/livret
- Sélection automatique du magasin
- Passage au magasin automatique
- Rotation assemblage
- Agrafage (lorsque le finisseur optionnel SR3030, le finisseur de livrets SR3020 ou SR790 est installé)
- Perforation (lorsque le finisseur optionnel SR3030 ou le finisseur de livrets SR3020 est installé)

Ouvrez le bypass.



2 Insérez délicatement le papier dans le bypass face vers le bas jusqu'à ce que le signal retentisse, puis ajustez les guides papier au format du papier en serrant l'agrafe.

Si le format papier du guide et le papier ne correspondent pas, des images inclinées ou des incidents papier risquent de survenir.

N'empilez pas de papier au-delà de la marque de limite, car une image faussée ou des incidents d'alimentation pourraient en résulter.

Dépliez la rallonge pour soutenir les feuilles supérieures au format A4 \square , $8^1/_2 \times 11 \square$.

Pour éviter que plusieurs feuilles soient entraînées en même temps, feuilletez les bords de la pile de papier pour les séparer.



1. Rallonge

3. Agrafe

2. Guide papier

Définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression ou du panneau de commande.

Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez [Pilote/Commande] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante]. Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.

Remarque

- □ Les formats de papier pouvant être chargés dans le Bypass sont de 90 à 305 mm (3,6 à 12 pouces) verticalement, et 148 à 600 mm (5,9 à 23,7 pouces) horizontalement.
- □ Lorsque vous chargez du papier épais ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le type et le format du papier.
- □ Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans le bypass dépend du type de papier.

₽ Référence

Lorsque vous chargez un papier à en-tête, surveillez bien son orientation. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

Définition du format de papier à l'aide du panneau de commande

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la machine à l'aide du panneau de commande, lorsque vous chargez du papier de format standard dans le Bypass.

∰Important

- Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez [Pilote/Commande] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (reportez-vous au Guide de paramétrage général). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.
- Dans [Paramètres imprimante], [Système], si vous définissez [Priorité paramètres Bypass] sur [Pilote/Commande], les paramètres de format papier définis sur le pilote d'imprimante correspondent à ceux définis sur le panneau de commande. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur apparaît et l'impression est arrêtée si [Paramètres imprimante], [Système], [Reprise automatique] n'est pas défini. Pour de plus amples informations sur les paramètres [Paramètres imprimante], consultez le Guide de paramétrage général.
- Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] du panneau de configuration.
- Appuyez sur [Paramètres système].
- B Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag.].
- Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].



- **5** Sélectionnez le format du papier.
- **6** Appuyez sur [OK].

Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].

L'écran initial apparaît.

🖉 Remarque

- Lorsque vous chargez du papier épais ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le type et le format du papier.
- □ [Détection auto] est le paramètre par défaut de [Format papier Bypass imprimante].

₽ Référence

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

Définition d'un format de papier personnalisé à l'aide du panneau de commande

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la machine à l'aide du panneau de commande, lorsque vous chargez du papier de format personnalisé dans le Bypass.

∰Important

- Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez [Pilote/Commande] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (reportez-vous au Guide de paramétrage général). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.
- □ Si vous sélectionnez [Paramètres mach.] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (reportez-vous au Guide de paramétrage général), les paramètres créés depuis le panneau de commande ont la priorité sur ceux du pilote d'impression.
- Si vous n'utilisez pas le pilote d'impression, sélectionnez [Paramètres mach.] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (Reportez-vous au Guide de paramétrage général). Définissez le format du papier à l'aide du panneau de commande.
- Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] du panneau de configuration.
- Appuyez sur [Paramètres système].
- Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag.].
- Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].
- Appuyez sur [Format perso.].



Si un format personnalisé est déjà sélectionné, appuyez sur [Modifier format].

Appuyez sur [Vertical], saisissez les dimensions verticales du papier en utilisant les touches du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [#].

Appuyez sur [Horizontal], saisissez les dimensions horizontales du papier en utilisant les touches du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [#].

Appuyez sur [OK].

Les tailles de papier saisies s'affichent.

Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].

L'écran initial apparaît.

Remarque

- Les formats de papier pouvant être chargés dans le bypass sont de 90 à 305 mm verticalement et 148 à 600 mm horizontalement.
- Lorsque vous chargez du papier épais ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le type et le format du papier.
- Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

Définition de papier épais ou de transparents à l'aide du panneau de commande

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la machine à l'aide du panneau de commande, lorsque vous chargez du papier épais ou des transparents dans le Bypass.

Important

- Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez [Pilote/Commande] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (reportez-vous au Guide de paramétrage général). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.
- □ Si vous sélectionnez [Paramètres mach.] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (reportez-vous au Guide de paramétrage général), les paramètres créés depuis le panneau de commande ont la priorité sur ceux du pilote d'impression.
- Si vous n'utilisez pas le pilote d'impression, sélectionnez [Paramètres mach.] à partir de [Priorité paramètres Bypass] dans [Système] de [Paramètres imprimante] (Reportez-vous au Guide de paramétrage général). Définissez le format du papier à l'aide du panneau de commande.
- Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur] du panneau de configuration.
- **2** Appuyez sur [Paramètres système].
- Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag.].
- Appuyez sur [▼Suiv.] pour faire défiler la liste.
- **5** Appuyez sur [Type papier : Bypass].

Appuyez sur [Transparents] dans la zone [Type papier] lorsque vous chargez des transparents. Appuyez sur [Pas d'affichage] dans la zone [Type papier], puis appuyez sur [Papier épais 1], [Papier épais 2] ou [Papier épais 3] dans la zone [Grammage papier], lorsque vous chargez du papier épais.

🔞 Paramètre					Sortie
Type papier : Bypass			(Annuler	OK
Sélectionner un élémer	nt puis appuyer sur [OK]	l.			
►Type papier				▶Grammage pa	pier
Pas d'affichage	Papier recyclé	Papier couleur		Papier	fin
Papier à en-tête	Étiquettes	Transparents		Papier or	dinaire
Papier spécial 1	Papier spécial 2	Papier spécial 3		Grammag	moyen
Papier cartonné	Pap. préimprimé	Papier Bond		Papier és	pais 1
				Papier és	ais 2
				Papier és	oais 3
		Etat système	Liste trav.		18 APR 2106
				-	
Paramétre	es système				Sortie
Type papier : Bypass			[Annuler	
Sélectionner un élémer					OK
Type papier	nt puis appuyer sur [OK]	1.			OK
P THE POPULI	nt puis appuyer sur (UK)	ı.		►Grammage pa	OK pier
Pas d'affichage	Papier recyclé	Papier couleur		►Grammage pa Papier	OK spier fin
Pas d'affichage Papier à en-tête	Papier recyclé Étiquettes). Papier couleur Transparents		►Grammage pa Papier Papier oro	pier fin dinaire
Pas d'affichage Papier à en-tête Papier spécial 1	Papier recyclé Étiquettes Papier spécial 2). Papier couleur Transparents Papier spécial 3		►Grammage pa Papier Papier oro Grammag	OK pier fin dinaire moven
Pas d'affichage Papier à en-tête Papier spécial 1 Papier cartorné	Papier recyclé Étiquettes Papier spécial 2 Pap. préimprimé	I. Papier couleur Transparents Papier spécial 3 Papier Bond		►Grammage pa Papier Papier oro Grammag Papier és	OK pier fin dinaire moyen pais 1
Pas d'affichage Papier à en-tête Papier spécial 1 Papier cartorné	Papier recyclé Étiquettes Papier spécial 2 Pap. préimprimé). Papier couleur Transparents Papier spécial 3 Papier Bond		►Grammage pa Papier Papier oro Grammag Papier és Papier és	OK pier fin dinaire moven pais 1 vais 2
Pas d'affichage Papier à en-tête Papier spécial 1 Papier cartorné	Papier recyclé Étiquettes Papier spécial 2 Pap. préimprimé). Papier couleur Transvents Papier spécial 3 Papier Bond		►Grammage pa Papier Papier oro Grammag Papier és Papier és	OK pier fin dinaire moyen pais 1 vais 2 vais 3
Paole paola Paole d'affichage Paoler à en-tête Paoler spécial 1 Paoler cartorné	Papier recyclé Papier recyclé Etiauettes Papier spécial 2 Pap. préimprimé). Papier couleur Transports Papier spécial 3 Papier Bond		Grammage pa Papier on Grammag Papier és Papier és	OK pier fin dinaire moyen pais 1 vais 2 vais 3

Appuyez sur [OK].

Le type de papier sélectionné s'affiche.

B Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].

L'écran initial apparaît.

Remarque

- □ La configuration restera valide jusqu'à réinitialisation. Après impression sur des transparents pour rétroprojecteur ou du papier épais, procédez à la restauration des paramètres par défaut pour l'utilisateur suivant.
- □ Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

1. Préparation de l'appareil

Confirmation de la méthode de connexion

Cet appareil prend en charge les connexions réseau et locales.

Avant d'installer le pilote d'impression, vérifier comment l'appareil est connecté. Suivez la procédure d'installation de pilote adaptée à la méthode de connexion.

Connexion réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant que port d'impression Windows ou imprimante réseau.

Utilisation de l'appareil en tant que port d'impression Windows

Les connexions réseau peuvent être établies via Ethernet, IEEE 802.11b, et IEEE 1394 (IPv4 sur 1394).

Les ports disponibles sont déterminés en fonction de la combinaison entre la version du système d'exploitation Windows et la méthode de connexion utilisée.



Windows 95/98

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Aucun

Windows Me

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client

Windows 2000

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
	TCP/IP standard
	Port LPR
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Aucun

Windows XP

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard

Windows Server 2003

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
	TCP/IP standard
	Port LPR
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client
	TCP/IP standard

Windows NT 4.0

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR
IEEE 1394 (IPv4 sur 1394)	Aucun

₽ Référence

Reportez-vous aux informations concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type de port. Pour le port SmartDeviceMonitor for Client, reportez-vous à P.24 "Via le port SmartDeviceMonitor for Client".

Pour le port TCP/IP standard, reportez-vous à P.31 "Utilisation du port TCP/IP standard".

Pour le port LPR, reportez-vous à P.33 "Utilisation du port LPR".

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'imprimante réseau Windows, serveur d'impression NetWare, ou imprimante à distance NetWare.



Remarque

Dans un environnement IPv6, il est impossible d'utiliser les serveurs NetWare.

₽ Référence

Reportez-vous aux informations concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type d'imprimante réseau.

Pour l'imprimante réseau Windows, reportez-vous à P.35 "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows".

Pour le serveur d'impression et l'imprimante à distance NetWare, reportezvous à P.38 "Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / imprimante à distance".

Connexion locale

Les connexions peuvent être établies via des connexions parallèles, USB, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth.

La version du système d'exploitation Windows détermine les méthode de connexion disponibles.

- Windows 95 : Connexions parallèles
- Windows 98 : Connexions parallèles
- Windows 98 SE/Me : Connexions USB et parallèles
- Windows 2000 : Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows XP : Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows Server 2003 : Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows NT 4.0 : Connexions parallèles

₽ Référence

Reportez-vous aux informations concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque méthode de connexion.

Pour la connexion USB, reportez-vous à P.41 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB".

Pour la connexion parallèle, reportez-vous à P.46 "Impression via une connexion parallèle".

Pour la connexion IEEE 1394 (impression SCSI), reportez-vous à P.48 "Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI)".

Pour la connexion Bluetooth, reportez-vous à P.53 "Impression via une connexion Bluetooth".

Installation du pilote d'impression

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression. Il existe deux méthodes d'installation du pilote d'impression : utiliser Installation rapide, qui installe les paramètres immédiatement, ou installer le pilote approprié en fonction du port que vous souhaitez utiliser.

Installation rapide

Les utilisateurs de Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 et Windows NT 4.0, peuvent facilement installer le logiciel via le CD-ROM fourni. Via la fonction Installation rapide, le pilote d'impression PCL et/ou le pilote d'impression RPCS, DeskTopBinder Lite et SmartDeviceMonitor for Client sont installés dans un environnement réseau et le port TCP/IP est sélectionné.

Important

- Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.
- □ Lors de l'utilisation d'une connexion USB, reportez-vous à la P.41 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB" et installez le pilote d'impression.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

E Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

Cliquez sur [Installation rapide].

Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue **[Contrat de licence]**.

Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >].

Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection de l'imprimante].

Pour une connexion réseau via TCP/IP, sélectionnez l'appareil dont l'adresse IP est affichée dans **[Connexion à]**.

Pour une connexion parallèle, sélectionnez l'appareil dont le port d'imprimante est affiché dans **[Connexion à]**.

2 Cliquez sur [Installer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

8 Cliquez sur [Terminer].

Un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Cliquez sur [Quitter] dans la première boîte de dialogue du programme d'installation, puis retirez le CD-ROM.

🖉 Remarque

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.
- Sélectionnez un appareil dont l'adresse IP est affichée dans [Connexion à] pour installer SmartDeviceMonitor for Client lors de l'utilisation de TCP/IP.

✓ Référence

La fonction Installation rapide n'est disponible que si une communication bidirectionnelle entre l'appareil et l'ordinateur est activée via une connexion parallèle. Reportez-vous à la P.59 "Si la communications bidirectionnelle est désactivée." pour plus de détails concernant la communication bidirectionnelle entre la machine et l'ordinateur.

Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné

Via le port SmartDeviceMonitor for Client

∰Important

- Pour installer SmartDeviceMonitor for Client sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.
- □ Installez SmartDeviceMonitor for Client avant d'installer le pilote d'impression, lors de l'utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client.

Installation de SmartDeviceMonitor for Client

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3	Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK]. Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4	Cliquez sur [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].
5	Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [Suivant >]. Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
6	Un message invitant à fermer toutes les autres applications apparaît. Fer- mez toutes les applications, puis cliquez sur [Suivant >].
2	Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu l'ensemble du contenu, cliquez sur [Oui].
8	Cliquez sur [Installation complète] ou sur [Installation personnalisée].
	[Installation complète] installe toutes les applications requises : DeskTopBinder Lite et SmartDeviceMonitor for Client.
	[Installation personnalisée] installe les applications sélectionnées.
9	Suivez les instructions apparaissant à l'écran et cliquez sur [Suivant >] pour passer à l'étape suivante.
10	Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redé- marrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminé].
	Redemarrez I ordinateur pour finaliser I installation.
	Remarque
	Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
	□ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains pa-

Il se peut que l'Execution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

Modification des Paramètres du port pour SmartDeviceMonitor for Client

Suivez la procédure ci-après pour modifier les paramètres SmartDeviceMonitor for Client, tels que le délai d'attente TCP/IP, restauration/impression parallèle, et groupes d'imprimantes.

Windows 95/98 :

Ouvrez la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] à partir du menu [Démarrer].

2 Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

E Cliquez sur l'onglet [Détails] puis sur [Configurer le port].

La boîte de dialogue **[Paramètres du port]** s'affiche.

Windows 2000 / Windows NT 4.0 :

Ouvrez la fenêtre [Imprimantes] à partir du menu [Démarrer].

2 Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Sur l'onglet [Ports], cliquez sur [Configurer le port].

La boîte de dialogue [Configuration] apparaît.

Windows XP, Windows Server 2003 :

Ouvrez la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] à partir du menu [Démarrer]. La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés]. Les propriétés de l'imprimante s'affichent.

Cliquez sur l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Configurer le port].

La boîte de dialogue **[Configurer le port]** apparaît.

🖉 Remarque

- D Pour le TCP/IP, le paramètre de délai d'attente peut être configuré.
- □ Les paramètres d'utilisateur, proxy et délai d'attente peuvent être configurés pour l'IPP.
- □ Si aucun paramètre de l'onglet **[Restauration/Impression parallèle]** n'est disponible, suivez la procédure ci-après.
 - Cliquez sur [Annuler] pour fermer la boîte de dialogue [Configuration du port].
 - ② Démarrez SmartDeviceMonitor for Client, puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône SmartDeviceMonitor for Client de la barre de tâches.
 - ③ Pointez sur [Propriétés] puis cliquez sur [Réglages fonctions avancées].
 - ④ Cochez la case de [Définir impression parallèle/alternative pour chaque port].
 - (5) Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Fonctions étendues].

PRéférence

Pour de plus amples informations concernant ces paramètres, reportezvous au Manuel réseau ou à l'aide SmartDeviceMonitor for Client.

Installation de pilote d'impression PCL ou RPCS (TCP/IP)

∰Important

	Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte asso- cié à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
1	Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.
2	Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Le programme d'installation débute.
3	Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK]. Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4	Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].
5	Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].
	Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >] .
6	Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].
_	Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.
7	Cliquez sur [Suivant >].
8	Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
	Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante'] .
9	Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
	Les éléments affichés dans les champs [Remarque:] , [Pilote:] et [Port:] varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.
10	Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter].
11	Cliquez sur [SmartDeviceMonitor] puis sur [OK].
12	Cliquez sur [TCP/IP] puis sur [Rechercher]. Une liste d'imprimantes avec TCP/IP apparaît.

E Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].

Seuls les imprimantes répondant à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil non repris dans la liste, cliquez sur **[Définir** l'**adresse]**, et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:].

E Sélectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. On ne peut saisir aucun caractère alphabétique ou symbole.

Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

UCliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

🖉 Remarque

- La définition d'un code utilisateur permet à un utilisateur SmartDevice-Monitor for Admin d'afficher et de contrôler les statistiques relatives au nombre de pages imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.
- Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.
- □ Sous Windows 95/98/Me, vous ne pouvez pas introduire une adresse IP partiellement similaire à celle déjà utilisée. Par exemple, si "192.168.0.2" est déjà utilisé, "192.168.0.2xx" ne peut être utilisé. De même, si "192.168.0.20" est déjà utilisé, "192.168.0.2" ne peut être utilisé.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS (IPP)

∰Important

	Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte asso- cié à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
1	Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.
2	Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.
	Le programme d'installation debute.
3	Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK]. Le langage d'interface par défaut est l'anglais.
4	Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].
5	Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].
	Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >] .
6	Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.
2	Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante'].
8	Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
	Les éléments affichés dans les champs [Remarque:], [Pilote:] et [Port:] varient en

fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter].

Cliquez sur [SmartDeviceMonitor] puis sur [OK].

Cliquez sur [IPP].

Dans la boîte de dialogue [URL imprimante], saisissez l'adresse de l'imprimante "http://adresse de l'imprimante/printer" en tant qu'adresse de l'imprimante.

Si l'authentification du serveur est émise, pour activer SSL (protocole de cryptage des communications), saisissez "https://adresse de l'imprimante/printer" (Internet Explorer 5.01 ou une version supérieure doit être installé).

(exemple d'adresse IP : 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Vous pouvez saisir "http://adresse de l'imprimante/ipp" en tant qu'adresse de l'imprimante.

E Saisissez un nom d'identification pour l'imprimante dans le champ [Nom port IPP]. Utilisez un nom différent de tous les autres noms de port existants.

Si aucun nom n'est spécifié ici, l'adresse saisie dans le champ **[URL imprimante]** devient le nom de port IPP.

Cliquez sur [Paramètres détaillés] pour effectuer les paramétrages nécessaires.

Pour plus d'informations concernant les paramètres, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

Cliquez sur [OK].

U Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:].

Délectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. Aucun caractère alphabétique ou symbole ne peut être introduit.

Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

Cliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

□ La définition d'un code utilisateur permet à un utilisateur SmartDevice-Monitor for Admin d'afficher et de contrôler le nombre de feuilles imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.

₽ Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.

Utilisation du port TCP/IP standard

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou RPCS utilisant le port TCP/IP.

∰Important

- Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel et Windows Server 2003, vous devez avoir un compte associé à des droits de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- Dans un environnement IPv6, vous ne pouvez pas utiliser le port TCP/IP par défaut. Utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

• Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

2 Cliquez sur [Suivant >].

B Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante']**.

Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque:]**, **[Pilote:]** et **[Port:]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

U Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter].

U Cliquez sur [Port TCP/IP standard] puis sur [OK].

Configurez les paramètres du port TCP/IP standard, et consultez la fenêtre d'Aide si **[Port TCP/IP standard]** n'apparaît pas.

- Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Assistant d'ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].
- L'Introduisez le nom d'imprimante ou l'adresse IP dans le champ [Nom d'imprimante ou adresse IP].

La zone de texte **[Nom de port]** propose automatiquement un nom de port. Modifiez ce nom, si nécessaire.

Lorsque l'écran de sélection de périphérique s'affiche, sélectionnez "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

Cliquez sur [Suivant >].

Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Assistant d'ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].

La boîte de dialogue de démarrage d'installation réapparaît.

🕼 Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:].

D Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.

Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

🖉 Remarque

Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

₽ Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.

Utilisation du port LPR

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou RPCS utilisant le port LPR.

Important

Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes. **2** Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Le programme d'installation débute. E Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK]. Le langage d'interface par défaut est l'anglais. Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS]. E Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence₁. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >]. **(**) Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante'].

8 Cliquez sur [Suivant >].

Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque:]**, **[Pilote:]** et **[Port:]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter].

U Cliquez sur [Port LPR] puis sur [OK].

Si **[Port LPR]** n'apparaît pas, consultez la fenêtre d'Aide, et effectuez l'installation.

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Nom ou adresse du serveur fournissant lpd].

E Saisissez "1p" dans le champ [Nom de l'imprimante ou file d'attente d'impression sur ce serveur], puis cliquez sur [OK].

Le port a été ajouté.

Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:].

E Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.

Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

₽ Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou RPCS lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'imprimante réseau Windows.

Pour utiliser le serveur d'impression, installez le pilote d'impression en sélectionnant "Serveur d'impression réseau" puis sélectionnez l'imprimante partagée Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0.

Cette section présume que la configuration du client a déjà été faite quant à la communication avec un serveur d'imprimante Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0. Ne commencez pas la procédure suivante avant que le client ait été correctement paramétré et configuré.

∰Important

- Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003 et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à des droits de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- Si vous imprimez avec un serveur d'impression connecté à l'imprimante via le port SmartDeviceMonitor, les fonctions Restauration d'impression et Impression parallèle ne peuvent être utilisées depuis le client.
- □ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows XP ou Windows Server 2003, les fonctions de notification de SmartDeviceMonitor peuvent être inactives avec le client.
- □ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows NT 4.0, installez le pilote d'imprimante avant de connecter le serveur d'impression à l'imprimante.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

• Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

Cliquez sur [Suivant >].

Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner les modèles d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante']**.

Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque:]**, **[Pilote:]** et **[Port:]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

U Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter].

Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].

- Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser en tant que serveur d'impression dans la fenêtre [Rechercher imprimante].
- E Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].

🛿 Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:].

E Configurez le code utilisateur, si nécessaire.

Pour un pilote d'impression RPCS, un code utilisateur peut être défini après l'installation du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations concernant le code utilisateur, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

E Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.

□ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

PRéférence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.

Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / imprimante à distance

Cette section traite de la configuration d'un ordinateur Windows utilisé en tant que client NetWare.

#Important

- Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- Dans un environnement IPv6, il est impossible d'utiliser les serveurs NetWare.

Les explications qui suivent présument que le client NetWare est installé sur l'ordinateur client et que l'environnement du serveur client est correctement configuré. Installez toutes les applications client nécessaires avant de suivre cette procédure.

Configurez le pilote d'impression lors de l'ouverture de session sur le serveur de fichiers NetWare.

Les valeurs suivantes sont utilisées dans l'exemple :

- Système d'exploitation : Windows 98
- Version de NetWare : 4.1
- Nom du serveur de fichiers : CAREE
- Nom de file d'attente : R-QUEUE

U Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

2 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

6 Cliquez sur [Suivant >].

Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante']. 🖸 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante. Les éléments affichés dans les champs [Remarque:], [Pilote:] et [Port:] varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port. Cliquez sur [Port:] puis sur [Ajouter]. Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK]. 🛍 Double-cliquez sur le nom du serveur de fichiers NetWare de l'arborescence réseau. La file d'attente créée s'affiche. 🕑 Sélectionnez la file d'attente d'impression, puis cliquez sur [OK]. 🕑 Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port:]. Cliquez sur [Continuer]. L'installation du pilote d'impression démarre. 🕑 Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Sélection du programme]. 🕼 Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer]. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation. 🛿 Après avoir redémarré l'ordinateur, lancez la fenêtre [Imprimantes], puis ouvrez la fenêtre des propriétés d'imprimante. Sous Windows XP ou Windows Server 2003, ouvrez les propriétés d'imprimante de la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs]. E Sur l'onglet [Paramètres de l'imprimante], décochez les cases [Alimentation papier] et [Activer page d'ouverture]. Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, cliquez sur l'onglet [Configuration NetWare]. Ne cochez aucune case, car elles sont automatiquement sélectionnées par le pilote d'impression. Si vous le faites, il se peut que l'imprimante fonctionne de façon incorrecte. Eliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Remarque

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- □ Le protocole est défini comme inactif par défaut. Activez-le via SmartDeviceMonitor ou Telnet.

Alimentation papier

N'utilisez pas NetWare pour configurer l'alimentation papier. L'alimentation papier est contrôlée par le pilote d'impression sous Windows. Si l'alimentation NetWare est configurée, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement. Suivez la procédure ci-après pour désactiver l'alimentation papier conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case [Alimentation papier] de l'onglet [Paramètres de l'imprimante], dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Alimentation papier]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Page d'ouverture

N'utilisez pas NetWare pour configurer la page d'ouverture.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver les pages d'ouverture conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case [Activer page d'ouverture] de l'onglet [Paramètres de l'imprimante], dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Activer page d'ouverture]** de l'onglet **[Paramètres NetWare]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Impression après recomposition de l'imprimante

Une imprimante avec connexion de serveur d'impression demande 30 - 40 secondes avant d'être opérationnelle, après sa recomposition. Pendant cette période, les tâches sont acceptées (en fonction des spécifications NetWare), mais pas imprimées.

Pour imprimer après une recomposition de l'imprimante fonctionnant en tant qu'imprimante à distance, vérifier au niveau du serveur d'impression que l'imprimante est débranchée, ou attendre deux minutes avant de lancer une impression.

Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB

Cette section explique comment installer les pilotes d'impression via USB.

Avant d'effectuer l'installation, vérifier que seul le système d'exploitation tourne sur l'ordinateur, et qu'aucune tâche d'impression n'est en cours.

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

Windows Me - USB

∰Important

- L'installation via USB n'est pas possible sous Windows 95 / 98. Mettez à niveau pour une version Windows Me ou ultérieure.
- □ Téléchargez USB Printing Support pour Windows Me à partir du site Web du fournisseur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction prêt-à-tourner démarre, et la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté], [Assistant pilote de périphérique], ou [Assistant ajout de nouveau matériel] apparaît, en fonction du système d'exploitation utilisé.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

1 Téléchargez USB Printing Support à partir du site Web du fournisseur.

Effectuez une recherche pour trouver le nom du modèle, puis téléchargez USB Printing Support à partir du site Web du fournisseur.

Enregistrez-le à un emplacement où vous pouvez le localiser facilement.

2 Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

E Dans la fenêtre Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]] puis sur [Suivant>].

Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].

La boîte de dialogue **[Rechercher dossier]** s'affiche.

Spécifiez l'emplacement où USB Printing Support sera situé, puis cliquez sur [Suivant>].

Contrôlez l'emplacement puis cliquez sur [Suivant>].

USB Printing Support est installé.

Cliquez sur [Terminer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Installez le pilote d'impression. Cliquez sur [Rechercher le meilleur pilote pour votre appareil. [Recommandé]], puis cliquez sur [Suivant>].

Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].

La boîte de dialogue [Rechercher dossier] s'affiche.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

🖉 Remarque

- □ Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.
- Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche [Shift] lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenezla enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

Spécifiez l'emplacement où les fichiers source du pilote d'impression seront enregistrés, puis cliquez sur [Suivant >].

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

• RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1

- PCL 5c (pour l'impression couleur) D:\DRIVERS\PCL5C\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PCL 5e (pour l'impression noir et blanc) D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Scanner Driver and Utilities") D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1

Contrôlez l'emplacement puis cliquez sur [Suivant>].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

E Cliquez sur [Terminer].

L'installation est terminée. Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

- □ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.
- Il est nécessaire de réinstaller USB Printing Support lors de la connexion d'un appareil différent via une interface USB, lorsque USB Printing Support est installé.
- Après avoir installé USB Printing Support, si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante.

Windows 2000 - USB

Important

L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session avec un compte bénéficiant de droits d'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

U Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

2 Dans la fenêtre Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]] puis sur [Suivant>].

Cochez la case [Spécifier un emplacement] puis cliquez sur [Suivant].

Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quit-ter]**.

Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **[Shift]** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

5 Spécifiez l'emplacement où les fichiers source du pilote d'impression seront enregistrés.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5c (pour l'impression couleur) D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e (pour l'impression noir et blanc) D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Scanner Driver and Utilities") D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

Contrôlez l'emplacement du pilote d'impression, puis cliquez sur [OK].

2 Cliquez sur [Suivant>].

Cliquez sur [Terminer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

∰Important

L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

2 Dans la fenêtre Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]] puis sur [Suivant>].

E Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **[Shift]** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

Cochez la case [Inclure cet emplacement dans la recherche] dans la fenêtre [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], puis cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner l'emplacement du pilote d'imprimante.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5c (pour l'impression couleur) D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e (pour l'impression noir et blanc)
 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Scanner Driver and Utilities") D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

Contrôlez l'emplacement du pilote d'impression puis cliquez sur [Suivant >].

Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**.

Remarque

□ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Impression via une connexion parallèle

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou RPCS lorsque vous utilisez le port parallèle.

Pour utiliser l'appareil connecté via une interface parallèle, cliquez sur **[LPT1]** lors de l'installation du pilote d'impression.

Important

Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

E Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

2 Cliquez sur [Suivant >].

Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue **[Changez les paramètres de 'Nom de l'imprimante']**.

Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Remarque:]**, **[Pilote:]** et **[Port:]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

U Vérifiez que [LPT1 :] s'affiche dans [Port:].

Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

Cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

L'Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur soit maintenant soit plus tard, et cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

PRéférence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à la section Dépannage.

Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI)

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

∰Important

- □ Fermez toutes les applications actuellement ouvertes, et n'effectuez aucune impression durant l'installation.
- Ne connectez pas les périphériques IEEE 1394 ou USB à l'ordinateur, et n'allumez aucune autre imprimante pendant l'installation.
- Avant de désinstaller le pilote d'impression, vérifiez que le câble d'interface IEEE 1394 est débranché de l'ordinateur.
- □ L'impression SCSI doit être définie comme "active" depuis le panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel réseau.

Remarque

- Cet appareil est capable de recevoir des données d'impression d'un seul ordinateur à la fois. Il se peut qu'un message s'affiche si des travaux d'impression provenant de différents ordinateurs entrent en conflit.
- Dans ce cas, le premier travail reçu est le premier imprimé.
- Lorsque le pilote d'impression est correctement installé, la connexion ou déconnexion du câble optionnel IEEE 1394 provoque un changement de l'icône d'imprimante.

Windows 2000

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression sur un ordinateur avec Windows 2000, en utilisant IEEE 1394 (impression SCSI).

Important

- Si [Assistant de nouveau matériel détecté] apparaît chaque fois que l'ordinateur est démarré ou que le câble est branché, désactivez le périphérique. Pour installer un autre pilote d'impression après avoir configuré le port "1394_00n1394", cliquez sur [1394_00] comme port lors de l'installation du pilote d'impression.
- L'installation de ce pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.
- L'unité d'interface optionnelle 1394 ne peut être utilisée qu'avec le Service Pack 1 (SP1) ou supérieur.

1 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble d'interface IEEE 1394.

2 Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté].

E Lorsque le message "Cet assistant va achever l'installation de ce périphérique : inconnu" apparaît, cliquez sur [Spécifier un emplacement] puis sur [Suivant >].

Lorsque le message "Rechercher les fichiers pilotes" apparaît, cochez la case [Emplacements optionnels de recherche.] puis cliquez sur [Spécifier un emplacement] et sur [Suivant >].

5 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

- Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur [Annuler], puis sur [Quitter].
- Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **[Shift]** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

Cliquez sur [Parcourir].

2 Sélectionnez le pilote d'impressioni que vous souhaitez utiliser.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5c (pour l'impression couleur) D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e (pour l'impression noir et blanc)
 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Scanner Driver and Utilities") D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

Cliquez sur [Ouvrir].

9 Cliquez sur [OK].

🛿 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsque l'installation est terminée, l'imprimante connectée à "1394_00n" apparaît dans la fenêtre **[Imprimantes]** : ("n" correspond au nombre d'imprimantes connectées.)

Si le pilote d'impression a déjà été installé, l'icône de l'imprimante est ajouté à la fenêtre **[Imprimantes]**. Dans ce cas, l'installation du pilote d'impression n'est pas nécessaire.

Si l'impression ne fonctionne pas correctement après l'installation, supprimez le port et réinstallez le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dépannage.

Remarque

- Si vous ne souhaitez pas installer l'imprimante quand l'Assistant de nouveau matériel détecté démarre, lorsque vous utilisez un système d'exploitation qui prend en charge l'impression SCSI, désactivez le périphérique en suivant la procédure suivante :
 - Lorsque la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît, cliquez sur [Suivant >].
 - ② Lorsque le message "Cet assistant va achever l'installation de ce périphérique : inconnu" apparaît, cochez la case [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé)]] puis cliquez sur [Suivant >].
 - ③ Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation" apparaît, décochez toutes les cases dans [Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.] puis cliquez sur [Suivant >].
 - ④ Lorsque le message "Résultats de la recherche des fichiers pilotes" apparaît, cochez la case [Désactiver le périphérique. L'Assistant Ajout/suppression de matériel du Panneau de configuration est capable d'effectuer les installations de pilotes.]; ensuite, cliquez sur [Terminer].

Windows XP, Windows Server 2003

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression sur un ordinateur fonctionnant sous Windows XP ou Windows Server 2003, en utilisant IEEE 1394 (impression SCSI).

∰Important

- □ L'impression SCSI doit être définie comme "active" depuis le panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel réseau.
- L'installation de ce pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble d'interface IEEE 1394.

Lorsque la boîte de dialogue **[Assistant de nouveau matériel détecté]** apparaît, vérifiez que **[Cet assistant vous aide à installer le logiciel pour : (inconnu)]** s'affiche.

Cochez la case [Installer depuis une liste sur un emplacement spécifique (Avancé)] puis cliquez sur [Suivant >].

Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation." apparaît, cochez les cases [Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.] et [Inclure cet emplacement dans la recherche :].

Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **[Shift]** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

5 Spécifiez l'emplacement où les fichiers source de l'imprimante seront enregistrés, puis cliquez sur [Suivant >].

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5c (pour l'impression couleur) D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e (pour l'impression noir et blanc)
 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Scanner Driver and Utilities") D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

Lorsque l'installation est terminée, l'imprimante connectée à "1394_00n" apparaît dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**. ("n" correspond au nombre d'imprimantes connectées.)

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, l'icône de l'imprimante est ajouté à la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**. Dans ce cas, l'installation du pilote d'impression n'est pas nécessaire.

Même si le pilote d'impression a déjà été installé, le message "Assistant de nouveau matériel détecté" peut s'afficher lorsque l'appareil et l'ordinateur sont connectés via un câble d'interface IEEE 1394 pour la première fois. Dans ce cas, installez le pilote d'impression.

Remarque

- Cet appareil est capable de recevoir des données d'impression d'un seul ordinateur à la fois. Si un travail d'impression provenant d'un ordinateur entre en conflit avec d'autres données, un message s'affiche sur l'ordinateur.
- Pour installer un autre pilote d'impression après avoir configuré le port "1394_00n1394", cliquez sur [1394_00] comme port lors de l'installation du pilote d'impression.

- Lorsque le pilote d'impression est correctement installé, la connexion ou déconnexion du câble optionnel IEEE 1394 provoque un changement de l'icône d'imprimante.
- Si l'impression ne fonctionne pas correctement après l'installation, supprimez le port et réinstallez le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dépannage.
- Si vous ne souhaitez pas installer l'imprimante quand l'Assistant de nouveau matériel détecté démarre, lorsque vous utilisez un système d'exploitation qui prend en charge l'impression SCSI, désactivez le périphérique en suivant la procédure suivante :
 - Lorsque la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît, vérifiez que [Cet assistant vous aide à installer le logiciel pour : inconnu] est affiché, cochez la case [Installer depuis une liste sur un emplacement spécifique (Avancé)] puis cliquez sur [Suivant >].
 - ② Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation" apparaît, décochez toutes les cases dans [Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.] puis cliquez sur [Suivant >].
 - ③ Lorsque le message "L'assistant n'a pas pu trouver le logiciel sur votre ordinateur pour..." apparaît, cliquez sur **[OK]**.
 - ④ Lorsque le message "Impossible d'installer ce matériel" apparaît, cochez la case [Ne plus demander à installer ce logiciel], puis cliquez sur [Terminer].

Impression via une connexion Bluetooth

Cette section traite de l'impression à partir de périphériques Bluetooth.

Profils pris en charge

Reportez-vous aux profils suivants pris en charge pour la connexion Bluetooth.

SPP, HCRP

- Au maximum deux ordinateurs équipés de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth peuvent être connectés simultanément via une interface Bluetooth : une via SPP, l'autre via HCRP.
- Lorsque plus d'un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth sont connectés simultanément, le premier périphérique établissant la connexion est sélectionné. Lorsque vous sélectionnez la connexion parmi les autres périphériques, annulez la première connexion.
- La connexion SPP ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.
- La connexion HCRP prend en charge les communications bidirectionnelles.

♦ BIP

- Pour une connexion BIP, un module comprenant PostScript 3 doit être installé sur l'appareil.
- Seul un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'un adaptateur Bluetooth peut être connecté via BIP.
- Seules les images JPEG peuvent être imprimées via BIP.
- Les codes utilisateur sont désactivés avec BIP. Vous ne pouvez imprimer si les fonctions d'impression sont restreintes.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge BIP.

Remarque

Les instructions dans ce manuel portent sur l'impression via SPP. Pour imprimer à l'aise de HCRP ou BIP, reportez-vous à l'aide fournie avec l'adaptateur Bluetooth que vous utilisez.

Impression via une connexion Bluetooth

Pour installer le pilote d'impression, suivez la procédure d'installation d'une interface parallèle.

∰Important

- Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel ou Windows Server 2003, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- **1** Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.
- **2** Vérifiez que l'imprimante que vous souhaitez utiliser apparaît dans le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.

Dans le menu [Outil], cliquez sur [Port COM].

- Vérifiez que le message "Client série Bluetooth (COMx)" apparaît sous Ports clients. (X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.)
- **5** Cliquez sur [Fermer].
- Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

- **2** Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
- 🖸 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].
- Cliquez sur l'onglet [Ports].
- U Sous [Port], cochez la case [COMx :]. X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.

Cliquez sur [OK].

Fermez la fenêtre [Imprimantes].

Remarque

- Pour toujours utiliser la même imprimante, cochez la case [Toujours utiliser cette connexion].
- La configuration du système varie en fonction du standard et des spécifications Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec chaque produit.
- Pour plus d'informations concernant la configuration de Bluetooth sous d'autres systèmes d'exploitation ou avec l'utilisation d'utilitaires différents, reportez-vous aux manuels fournis avec les systèmes d'exploitation ou utilitaires.

- □ Si une boîte de dialogue s'affiche lors de la transmission d'une tâche, rétablissez la connexion réseau comme suit :
 - Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la boîte [Imprimantes et télécopieurs].
 - Cliquez sur [Connecter].

✓ Référence

Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'adaptateur Bluetooth ou l'ordinateur équipé de Bluetooth.

Configuration des paramètres de mode de sécurité

Cette section traite de la définition des paramètres du mode de sécurité.

1 Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.

2 Dans le menu [Outils], cliquez sur [Mode de sécurité].

La boîte de dialogue [Mode de sécurité] apparaît.

Sélectionnez le mode de sécurité dans la liste [Mode de sécurité :] .

Si vous sélectionnez **[Élevé]** ou **[Personnalisé]**, et spécifiez **[Lien]** dans la boîte de dialogue **[Paramètres personnalisés]**, introduisez le mot de passe Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe, reportez-vous à P.56 "Impression en Mode de sécurité".

Pour tous les modes de sécurité et paramètres personnalisés, aucun mot de passe n'est requis.

Pour plus d'informations concernant chaque mode, consultez les manuels fournis avec l'utilitaire.

Cliquez sur [OK].

Fermez la boîte de dialogue [Mode de sécurité].

Référence

Pour plus d'informations concernant le mode de sécurité, reportez-vous à l'Aide du Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe requis pour la transmission de tâches d'impression reportez-vous à P.56 "Impression en Mode de sécurité".

Impression en Mode de sécurité

Cette section traite de l'impression en mode sécurité.

U Envoyez la tâche d'impression à l'imprimante utilisée.

En fonction de la configuration de l'ordinateur, il se peut que la boîte de dialogue **[Connecter]** s'affiche. Si c'est le cas, utilisez-la pour établir la connexion réseau.

2 La boîte de dialogue [Authentification] s'ouvre.

Sélectionnez le mot de passe Bluetooth, puis cliquez sur [OK].

Pour le mot de passe Bluetooth, saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'appareil. Vous trouverez le numéro de série sur l'étiquette située au dos de l'appareil. Par exemple, si le numéro de série est 00A0-001234, le mot de passe Bluetooth est 1234.

La tâche d'impression est transmise.

Remarque

Le mot de passe Bluetooth varie en fonction de chaque appareil et ne peut être modifié.

Paramétrage des options de l'imprimante

Paramétrez les options de l'appareil via le pilote d'impression lorsque la communication bidirectionnelle est inactivée.

₽ Référence

Pour plus d'informations concernant le paramétrage des options de l'imprimante, reportez-vous à P.59 "Si la communications bidirectionnelle est désactivée.".

Conditions pour les communications bidirectionnelles

Les communications bidirectionnelles permettent d'obtenir des informations concernant les paramètres de format papier et d'alimentation papier, automatiquement envoyés à l'imprimante. Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil depuis votre ordinateur.

- Les communications bidirectionnelles sont prises en charge par Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0.
- Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS et que la communication bidirectionnelle est activée sous Windows 2000, l'onglet **[Modifier accessoires]** n'est pas accessible.

Remarque

- □ Le pilote d'impression RPCS prend en charge les communications bidirectionnelles et met automatiquement à jour l'état de l'appareil.
- Le pilote d'impression PCL prend en charge les communications bidirectionnelles. Vous pouvez mettre à jour l'état de l'appareil manuellement.

Pour que les communications bidirectionnelles soient prises en charge, les conditions suivantes doivent êtres présentes :

Lors d'une connexion via des câbles parallèles

- L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- Le câble d'interface doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit être connecté à l'ordinateur via des câbles et connecteurs parallèles standard.
- Sous Windows 2000, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'impression RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de** l'**imprimante]** ne doit pas être sélectionné.

Lors d'une connexion via réseau

- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- SmartDeviceMonitor for Client inclus dans le CD-ROM doit être installé, et TCP/IP doit être utilisé.
- Sous Windows 2000, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'impression RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de** l'**imprimante]** ne doit pas être sélectionné.
- En outre, une des conditions ci-après doit également être présente :
 - Le port SmartDeviceMonitor for Client et le protocole TCP/IP doivent être utilisés.
 - Le port standard TCP/IP doit être utilisé, sans pour autant modifier son nom par défaut (pour Windows 2000/XP et Windows Server 2003).
 - L'adresse IP d'impression TCP/IP Microsoft doit être spécifiée (pour Windows NT 4.0).
 - Le nom du port IPP doit également comprendre l'adresse IP lors de l'utilisation du protocole IPP.

Lors d'une connexion via IEEE 1394

- L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit être branché au connecteur IEEE 1394 de l'ordinateur via le câble d'interface IEEE 1394.
- [Activer] doit être sélectionné dans l'impression SCSI de IEEE 1394, et [Activer] doit être sélectionné dans l'impression Bidi-SCSI.
- Sous Windows 2000/XP ou Windows Server 2003, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'imprimante RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de l'imprimante]** ne doit pas l'être.

Lors d'une connexion via USB

L'appareil doit être connecté au port USB de l'ordinateur via le câble d'interface USB.

L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.

Remarque

□ Installez SmartDeviceMonitor for Client à partir du CD-ROM fourni.

Si la communications bidirectionnelle est désactivée.

Paramétrez les options lorsque les communications bidirectionnelles sont désactivées.

Important

- Sous Windows 2000/XP et Windows Server 2003, l'autorisation de Gestion d'imprimantes est requise pour pouvoir modifier les propriétés de l'imprimante dans le dossier [Imprimantes]. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- Sous Windows NT 4.0, une autorisation de contrôle total est requise pour pouvoir modifier les propriétés de l'imprimante dans le répertoire [Imprimantes] (Windows 2000) ou [Imprimantes et télécopieurs] (Windows XP / Windows Server 2003). Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

U Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Lorsque vous utilisez Windows XP ou Windows Server 2003, Cliquez sur **[Panneau de configuration]** dans le menu **[Démarrer]**, puis cliquez sur **[Imprimantes et télécopieurs]**. La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

U Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Cliquez sur l'onglet [Modifier accessoires].

Si les options de l'onglet **[Modifier accessoires]** sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Dans ce cas, aucune modification n'est nécessaire pour le paramétrage des options.

Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS, cliquez sur l'onglet **[Modifier ac-cessoires]**.

Sélectionnez les options installées à partir de la zone [Options] et effectuez les paramétrages nécessaires.

Sélectionnez la quantité totale de la mémoire dans [Capacité mémoire:] lorsqu'est ajouté le module SDRAM en option.

Sous [Paramètres magasin papier source:], sélectionnez le magasin à utiliser, puis le format, la position et le type de papier appropriés. Cochez la case [Ne pas utiliser la sélection auto] pour exclure ce magasin de la sélection magasin automatique.

Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Installation de Font Manager 2000

Important

Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0, l'installation des applications via le programme d'exécution automatique exige que vous disposiez des droits d'administrateur. Pour installer un pilote d'impression via le programme d'exécution automatique, ouvrez une session via un compte associé à des droits d'administrateur.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Cliquez sur [Font Manager 2000].

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0

Sous Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0 avec Adobe PageMaker, vous devez copier les fichiers PPD dans le dossier PageMaker.

Les fichiers PPD sont les fichiers qui ont l'extension .ppd dans le dossier "DRI-VERS\PS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1" du CD-ROM.

Le dossier "WIN9X_ME" dans le dossier "PS" est pour Windows 95/98/Me. Utilisez le dossier approprié pour le système d'exploitation que vous utilisez.

Vous pouvez substituer le nom du troisième dossier "(Langage)" par un nom de langue approprié.

Copiez le fichier .ppd dans le dossier PageMaker.

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,0** Le répertoire est "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,5 Le répertoire est "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4". L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.
- Pour l'installation par défaut de PageMaker 7.0 Le répertoire est "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4". L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.

Remarque

- □ Si le pilote n'est pas défini correctement après avoir copié le fichier ".ppd", il se peut que l'impression ne s'effectue pas correctement.
- Lorsque vous utilisez PageMaker, les fonctions facultatives pouvant être sélectionnées par le pilote d'imprimante, ne sont pas actives. La procédure suivante décrit comment activer les fonctions d'imprimante optionnelles.
 - Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer]. La boîte de dialogue [Imprimer le document] apparaît.
 - ② Définissez les paramètres requis dans la boîte [Caractéristiques].

2. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux méthodes pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante Paramétrage de l'imprimante par défaut

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

∰Important

- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
- 1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

E Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

□ Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'imprimante.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows 95/98/Me.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

🖉 Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'impression.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

✓ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de Gestion d'imprimantes.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

B Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

PRéférence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

∰Important

- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
- 1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

E Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...]. La boîte de dialogue [Préférences pour l'impression] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

^PRéférence

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows 2000.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.

🔗 Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- □ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs]. La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

∰Important

Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].

La boîte de dialogue [Préférences pour l'impression] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

^PRéférence

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows XP.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélection de l'imprimante], puis cliquez sur [Préférences].

U Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- □ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

✓ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

B Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🔗 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

PRéférence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Par défaut

∰Important

Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.

Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Options par défaut des documents].

La boîte de dialogue [Paramètres par défaut] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows NT 4.0.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

🔗 Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'impression.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux types de boîte de dialogue pour les propriétés de l'imprimante.

"Multi-tab" (multi-onglets) est utilisé à titre d'exemple dans ce manuel. Pour plus d'informations concernant les types de boîte de dialogue, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Multi-tab (Multi-onglets)

Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient souvent les paramètres d'impression afin d'effectuer diverses opérations d'impression.

Paramétrage personnalisé

Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient rarement les paramètres d'impression. Ce type de boîte de dialogue peut varier en fonction des options installées.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante Paramétrage de l'imprimante par défaut

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

∰Important

Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

U Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

🛿 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'impression.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows 95/98/Me.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

🖉 Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'impression.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

✓ Référence

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Cette section traite du lancement des propriétés du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
- Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

윌 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

∰Important

- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
- 1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

E Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...]. La boîte de dialogue [Préférences pour l'impression] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows 2000.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.

🖉 Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

□ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

🖸 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

✓ Référence

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

∰Important

Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs]. La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

E Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...]. La boîte de dialogue [Préférences pour l'impression] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🔗 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows XP.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.

Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

□ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

₽ Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

∰Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.
- 1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

🖉 Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

✓ Référence

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Par défaut

∰Important

Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.

Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre [Imprimantes] apparaît.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Options par défaut des documents].

La boîte de dialogue [Paramètres par défaut] s'ouvre.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

PRéférence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application Notepad fournie avec Windows NT 4.0.

Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Remarque

- □ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- Sous certaines applications, ce sont les paramètres par défaut de l'application qui sont utilisés et non les paramètres du pilote d'impression.
- □ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- □ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

₽ Référence

3. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF

Vous pouvez envoyer des fichiers PDF directement vers l'appareil pour l'impression, sans avoir à ouvrir une application PDF.

∰Important

- □ Cette fonction est accessible uniquement lorsque l'unité PostScript 3 en option est installée.
- □ Cette fonction est accessible uniquement pour les véritables fichiers Adobe PDF.
- □ Les fichiers des versions 1.3, 1.4 et 1.5 sont compatibles.
- □ Les transparents et JBIG2 (fonctions de PDF version 1.4) ne sont pas compatibles.
- □ Les fonctions exclusives de la version 1.5 de PDF ne sont pas compatibles.
- Les fichiers PDF à forte compression créés à l'aide de la fonction scanner de l'appareil, ne peuvent pas être imprimés directement.

Remarque

Des erreurs de format papier sont susceptibles de survenir lorsque vous imprimez sur un papier de format spécial.

Méthode d'impression

Ci-dessous, vous trouverez les deux méthodes pour imprimer directement des fichiers PDF, soit en utilisant le DeskTopBinder Lite, soit en saisissant des commandes.

A l'aide de DeskTopBinder Lite

Installation de DeskTopBinder Lite

Suivez la procédure ci-dessous pour installer DeskTopBinder Lite.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve dans le répertoire racine du CD-ROM.

B Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client] puis sur [Suivant >].

5 Suivez les instructions affichées pour installer DeskTopBinder Lite.

Si l'on vous demande de redémarrer l'ordinateur après l'installation de DeskTopBinder Lite, redémarrez l'ordinateur et poursuivez la configuration.

Améliorations de DeskTopBinder Lite

Suivez la procédure d'amélioration de DeskTopBinder Lite pour imprimer directement les fichiers PDF.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder] et [Extended Features Wizard].

2 Lorsque [Extended Features Wizard] apparaît, sélectionnez [Démarrer], puis cliquez sur [Suivant] plusieurs fois, jusqu'à ce que [Fonction d'impression3] apparaisse.

Sur l'écran [Fonction d'impression3], cliquez sur [Ajouter] pour afficher [Prop. impression directe PDF].

Sélectionnez le pilote pour cette machine, cliquez [OK], puis cliquez sur [Suivant] à plusieurs reprises jusqu'à ce que [Terminer] s'affiche.

Cliquez sur [Terminer].

Palette des fonctions

La palette des fonctions contient des boutons pour des fonctions qui sont déjà configurées au travers de l'amélioration de DeskTopBinder Lite. À l'aide de ces boutons, vous pouvez imprimer des fichiers Windows, afficher des document avant impression, convertir des images et enregistrer des scanners pour documents sans avoir à ouvrir DeskTopBinder Lite. Vous pouvez également utiliser ces fonctions simplement en effectuant un glisser-déposer d'un fichier cible vers le bouton correspondant à la fonction requise.

Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder] et [Function Palette].

Une icône pour la palette des fonctions (Function Palette) est ajoutée à la barre des tâches s'affichant en bas à droite de l'écran.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône qui est ajoutée à la barre des tâches, puis cliquez sur [Propriétés] pour afficher l'écran Propriétés.

Cliquez sur l'onglet [Contenu], cochez la case [Imprimer directement le PDF] au centre, puis cliquez sur [OK].

L'écran **[Propriétés]** ferme et l'icône **[Imprimer directement le PDF]** est ajoutée à la palette.

Impression directe PDF

Utilisez la méthode ci-dessous pour imprimer directement les fichiers PDF.

Déplacez le fichier PDF que vous souhaitez imprimer vers l'icône Impression directe PDF dans la palette, et déposez-le à cet endroit.

12 [Liste fichiers de sortie - Impression directe PDF] s'affiche.

Mettez en surbrillance le PDF que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur **[OK]**.

Le fichier PDF est imprimé.

Impression de documents PDF protégés par un mot de passe

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer des fichiers PDF protégés par un mot de passe.

Dans le menu [Démarrer] de Windows, cliquez sur [Programmes], [DeskTopBinder], et [Extended Features Wizard].

Lorsque [Extended Features Wizard] apparaît, sélectionnez [Démarrer], puis cliquez sur [Suivant] plusieurs fois, jusqu'à ce que [Fonction d'impression3] apparaisse.

Sur l'écran [Fonction d'impression3], cliquez sur [Propriétés] pour afficher [Prop. impression directe PDF].

Cochez la case de [Utiliser mot de passe PDF] en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur **[Suivant]** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que **[Terminer]** apparaisse. Cliquez sur **[Terminer]** pour fermer l'écran **[Extended Features Wizard]**.

Déplacez le fichier PDF que vous souhaitez imprimer vers l'icône Impression directe PDF dans la palette, par l'intermédiaire d'un glisser-déposer.

[[Liste fichiers de sortie - Impression directe PDF] s'affiche.

Sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez imprimer pour le placer en vidéo inversée, puis cliquez sur **[OK]**.

L'écran [Prop. impression directe PDF] s'ouvre.

Saisissez le mot de passe pour le fichier PDF que vous souhaitez imprimer dans le champ **[Mot de passe PDF]** en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur **[OK]**.

Le fichier PDF protégé par un mot de passe est imprimé.

Remarque

- □ Avant d'imprimer un fichier PDF protégé par un mot de passe, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - saisissez le mot de passe PDF dans l'écran Propriétés d'Impression directe PDF.
 - Définissez un mot de passe PDF en sélectionnant [Modifier mot de passe PDF] dans le menu [Menu PDF] du panneau de commande de cette machine.
- □ Si un **[Mot de passe groupe PDF]** pour le menu **[Menu PDF]** est affecté à Desk-TopBinder Lite ou au panneau de commande de cet appareil, un même mot de passe de groupe doit être affecté à l'autre.

Propriétés d'Impression directe PDF



1. Saisie d'un nom :

Affichage le nom de configuration du plug-in (jusqu'à 63 caractères de un octet)

2. Modifier l'icône...

Modification de l'icône affichée sur la barre d'outils.

3. Imprimante

Affichage d'une liste de pilotes RPCS qui prend en charge l'impression directe PDF.

4. Recto verso

Imprime sur les deux faces des feuilles.

5. Mise en page

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille .

6. Perforer

Perforation des feuilles imprimées.

7. Agrafer

Agrafage des feuilles imprimées.

8. Afficher la boîte de dialogue avant d'imprimer

Apparaît en mode d'impression directe PDF si cette case est cochée.

9. Orientation :

Définition de l'orientation de l'original.

10. Nombre de copies

Définition du nombre de copies à imprimer.

11. Assembler

Tri des feuilles imprimées.

12. Plage

Définition des pages à imprimer.

13. Format pour impr. :

Définition du format de papier dont vous voulez imprimer sur les copies.

14. Couleur/Noir et blanc :

Définition de l'impression couleur ou noir et blanc.

15. Résolution:

Définition de la résolution d'impression.

16. Mot passe PDF:

Saisie du mot de passe pour les fichiers PDF protégés par mot de passe. Un fichier PDF protégé par mot de passe ne peut pas être imprimé si aucun mot de passe n'est saisi.

17. Mot passe gpe:

Si un mot de passe de groupe est affecté à DeskTopBinder Lite et à cette machine, saisissez le mot de passe de groupe dans ce champ. Le mot de passe de groupe doit être saisi pour démarrer l'impression.

Utilisation des commandes

Vous pouvez imprimer directement des fichiers PDF, à l'aide de commandes telles que "ftp" "sftp"et "lpr".

Pour plus d'informations sur les commandes UNIX, reportez-vous au Manuel réseau.

Contrôle copie non autorisée

Vous pouvez incorporer des motifs et du texte afin de protéger le document de la copie non autorisée. Le contrôle de la copie non autorisée comprend deux fonctions : **[Sécurité données pour copie]** et **[Type de masque :]**.

∰Important

Cette fonction a pour but de décourager la copie de documents confidentiels ; elle ne prévient pas l'usage non autorisé d'information.

Ouverture de la fenêtre Contrôle copie non autorisée

Dans le pilote d'impression RPCS, ouvrez la fenêtre [Préférences d'impression].

2 Cliquez sur [Ajouter/Modifier paramètres personnalisés...].

Cochez la case de [Copie non autorisée...].

Cliquez sur [Paramètres de contrôle...].

La fenêtre Contrôle copie non autorisée apparaît.

Remarque

D Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

A l'aide de [Sécurité données pour copie]

Vous pouvez incorporer un motif en configurant le pilote d'impression.



- Configuration de [Sécurité données pour copie] dans le pilote d'impression
 - Cochez la case **[Sécurité données pour copie]**. Vous pouvez aussi saisir le texte dans le champ **[Texte:]**.
 - Vous ne pouvez pas cocher la case [Type de masque :] en même temps.
 - Afin de pouvoir copier un document protégé par une surimpression grise, l'appareil doit être correctement configuré. Consultez votre administrateur.

Impression d'un document utilisant [Sécurité données pour copie]



1. Le motif et le texte que vous avez définis sont imprimés.

2. Le document est copié ou enregistré dans les copieurs / appareils multifonctions sur lesquels la Copy Data Security unit est installée. **3.** Le document est occulté par la surimpression grise.

Remarque

- Quand vous imprimez un document utilisant [Sécurité données pour copie], l'appareil n'a pas besoin d'avoir la Copy Data Security Unit (Système de Protection Contre la Copie). La Copy Data Security Unit (Système de Protection Contre la Copie) est requise lors de la copie ou de l'enregistrement d'un document protégé par surimpression grise.
- □ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.
- \Box L'impression à 200 × 200 dpi n'est pas possible.
- Vous ne pouvez pas incorporer de motif ou de texte de façon partielle à un document.
- Pour rendre clair le motif intégré, définissez la taille de caractère sur au moins 50 pt (70 à 80 pt de préférence) et l'angle de caractère entre 30 et 40 degrés.
- **D** Utilisez du papier 182×257 mm $(7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2} \text{ in.})$ ou de format supérieur.
- □ Utilisez un papier ordinaire ou recyclé au degré minimum de blancheur de 70 %.
- □ Il est possible que l'impression Recto/Verso interfère avec cette fonction, rendant le texte et les motifs visibles à travers le papier.

₽ Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration de **[Sécurité données pour copie]**, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

A l'aide de [Type de masque :]

Vous pouvez incorporer des motifs et du texte dans un document en configurant le pilote d'impression de sorte à prévenir la copie non autorisée.



Configuration de [Type de masque :] dans le pilote d'impression

- Sélectionnez un motif à partir de **[Type de masque :]**, puis saisissez le texte dans la boîte **[Texte:]**.
- Vous pouvez sélectionner la surimpression de couleur à partir de [Noir], [Cyan], ou [Magenta] dans la liste [Couleur:].

Remarque

□ Vous ne pouvez définir que **[Texte:]** mais **[Type de masque :]** et **[Texte:]** doivent être définis ensemble.

Impression d'un document utilisant [Type de masque :]



1. L'impression du motif et du texte que vous avez définis est pâle.

2. Le document est copié, scanné ou enregistré dans des copieurs / appareils multifonctions.

3. Le motif et le texte que vous avez définis apparaissent clairement.

Remarque

- □ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.
- □ L'impression à 200 × 200 dpi n'est pas possible.
- Vous ne pouvez pas incorporer partiellement des motifs et des chaînes de caractères dans un document.
- Pour rendre clair le motif intégré, définissez la taille de caractère sur au moins 50 pt (70 à 80 pt de préférence) et l'angle de caractère entre 30 et 40 degrés.
- Selon les effets du paramétrage, il est possible que le résultat de la copie, du scan et de la sauvegarde de documents sur le serveur de documents varient en fonction du modèle de l'appareil et des conditions du paramétrage.
- □ L'impression avec des motifs et du texte en 'arrière plan peut prendre plus de temps que l'impression normale.

✓ Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration de **[Type de masque :]**, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Avertissement important

- Le fournisseur ne garantit ni l'apparence de motifs imprimés ni les autres fonctionnalités de protection contre la copie. Il est possible que l'apparence des motifs d'impression et que la qualité du Contrôle de la copie non autorisée varient en fonction de la qualité du papier utilisé, du modèle de l'appareil et des paramètres.
- Le fournisseur décline toute responsabilité en ce qui concerne tout dommage lié à l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les motifs d'impression de Contrôle copie non autorisée.

Utilisation de la fonction Travail d'impression

Cette section traite de l'impression des fichiers enregistrés dans la machine.

Les types suivants d'impression peuvent être sélectionnés à l'aide du pilote d'impression : Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée.

Vous pouvez imprimer ou supprimer les travaux d'impression enregistrés sur la machine, qui sont envoyés à partir d'ordinateurs.

Si vous sélectionnez Impression d'épreuve, Impression sécurisée et Impression suspendue, les fichiers d'impression enregistrés dans la machine sont supprimés une fois l'impression achevée. Si vous sélectionnez Impression sauvegardée, les fichiers sont conservés dans la machine même lorsque l'impression est terminée.

Si vous appuyez sur **[Travaux d'impression]** sur l'écran Imprimante, la liste complète ou la liste par ID d'utilisateur apparaît en fonction du type de liste que vous sélectionnez à partir de **[Liste travaux d'impression initiale]**.



Liste complète

Si vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste travaux d'impression initiale]**, l'écran suivant s'affiche :



- Travx par ID util. Affiche la liste par ID d'utilisateur.
- ② Liste complète Affiche tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.
- ③ Liste trav. impr. sécu. Affiche uniquement les fichiers d'impression sécurisés enregistrés dans l'appareil.
- ④ Liste trav. impr. épr. Affiche uniquement les fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil.
- ⑤ Liste trav. impr. susp. Affiche uniquement les fichiers d'impression en attente enregistrés dans l'appareil.
- Liste trav. impr.sauveg
 Affiche uniquement les fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil.
- ⑦ Détails

Affiche les détails concernant un fichier sélectionné.

- ⑧ [▲Précéd.] / [▼Suiv.] Si la liste de fichiers ne passe pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.
- [Supprimer]
 Efface un fichier sélectionné.
- [Imprimer]

Imprime un fichier sélectionné.

① [Changer MdP]

Modifie ou supprime le mot de passe d'un fichier lorsqu'un mot de passe est défini. Pour modifier le mot de passe, appuyez sur **[Changer MdP]**, saisissez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau mot de passe dans la fenêtre de confirmation. Pour supprimer le mot de passe, appuyez sur **[Changer MdP]**, laissez vierge la case saisie/confirmation du nouveau mot de passe, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

Vous pouvez également définir des mots de passe sur des fichiers d'impression sauvegardée qui ne possèdent pas actuellement de mots de passe.

(2) [Effacer tous]

Efface toutes les sélections.

- ③ [Sélect. tous travaux] Sélectionne tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.
- Gelectionnés : Affiche le nombre de fichiers sélectionnés.
- 15 [Sortie]

Revient sur l'écran Imprimante.

Liste par ID d'utilisateur.

Si vous sélectionnez **[Liste par ID utilisateur]** à partir de **[Liste travaux d'impression initiale]**, l'écran suivant s'affiche :



- ID utilisateur Affiche les ID d'utilisateur qui ont transmis des fichiers à la machine.
- [Effacer]
 Désélectionne une sélection.
- ③ [Sortie] Revient sur l'écran Imprimante.
- ④ [Liste complète] Affiche tous les travaux d'impression.
- [Liste par ID utilisateur]
 Affiche la liste des travaux d'impression de chaque ID.
- ⑥ [Impr. tous les travaux] Imprime tous les types sélectionnés de fichiers envoyés par l'ID d'utilisateur.
- ⑦ [▲Précéd.] / [▼Suiv.]

Si la liste de fichiers ne passe pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.

Remarque

- Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés sur l'écran Travaux d'impression. Pour supprimer la sélection, appuyez à nouveau sur les travaux d'impression sélectionnés.
- L'affichage n'est pas mis à jour si un nouveau fichier est enregistré alors que la liste de fichiers enregistrés s'affiche. Pour actualiser l'affichage, appuyez sur [Sortie] pour retourner à l'écran Imprimante, puis appuyez à nouveau sur [Travaux d'impression].
- Si un grand nombre de travaux d'impression sont enregistrés dans l'appareil, il est possible que, selon les fonctions utilisées, le traitement ralentisse temporairement.
- □ Si vous appuyez sur **[Liste par ID utilisateur]** dans l'écran Liste complète, l'écran bascule vers l'écran Liste par ID d'utilisateur où **[Retour]** se trouve en bas à droite. Appuyez sur **[Retour]** pour revenir à l'écran Liste complète.

- P.96 "Impression d'épreuve"
- P.100 "Impression sécurisée"
- P.104 "Impression suspendue"
- P.107 "Impression stockée"

Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression

Suivez la procédure ci-dessous pour définir l'écran initial Travaux d'impression, et pour l'afficher.

Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression

Appuyez sur la touche [Outils utilisateur/Compteur].

2 Appuyez sur [Paramètres imprimante].

Le menu Paramètres imprimante apparaît.

Dans l'onglet [Système], appuyez sur [Liste travaux d'impression initiale].

Sélectionnez [Liste complète] ou [Liste par ID utilisateur].

崖) Paramètres imprimante				Sortie
Impr. / Maintenance	Liste travaux d'impression initiale Annuler		OK	
Impression rapport d'erreur Reprise automatique	Sélectionner un élément puis appuver sur [OK]. Liste complète	Liste par ID utilis	ateur	
Dépassement capacité mémoire				
Séparation travaux				
Suppr.auto trvx d'impr. temporaires				
Suppr.auto trav. Impr. sauveg.				
Liste travaux d'impression initiale				
	Etat s	rstème 🛛 Liste trav	s	18 APR 2806 7:43

Après définition des paramètres, le type de liste des travaux d'impression s'affiche.

Affichage d'une liste de travaux d'impression





C'est soit l'écran de la liste complète soit de liste par ID d'utilisateur qui s'affiche.

Impression à partir de l'écran Travaux d'impression

Explique l'impression d'épreuve, l'impression sécurisée, l'impression suspendue et l'impression sauvegardée.

Impression d'épreuve

Utilisez cette fonction pour imprimer la première série d'une impression multiple. Une fois les résultats vérifiés, les séries restantes peuvent être imprimées ou annulées via le panneau de commande de l'appareil. Cela permet de réduire les erreurs d'impression dues à des erreurs de contenu ou de paramétrages.

Important

D Un fichier d'impression d'épreuve ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximal dépend du volume de données dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés dans l'appareil contiennent au total plus de 9 000 pages.

Remarque

- □ Si un fichier d'impression d'épreuve n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs sur l'écran.
- Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés dans l'appareil sont conservés. Cependant, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont appliqués en premier.
- Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression d'épreuve sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue [Imprimer], il se peut qu'un plus grand nombre d'impressions que prévu soient produites.
- Si la première série de fichiers d'impression d'épreuve ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, et que vous ne désirez pas imprimer les séries restantes, supprimez le fichier d'impression d'épreuve via l'écran LCD. Si vous imprimez les séries restantes d'impression d'épreuve, la tâche est automatiquement supprimée de l'appareil.

₽ Référence

Pour plus d'informations sur le journal des erreurs sur l'écran, reportez-vous à P.120 "Vérification du journal des erreurs".

Pour plus d'informations sur **[Suppr.auto trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr.auto trav. Impr. sauveg.]**, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Impression d'un fichier d'impression d'épreuve

La procédure suivante traite de l'impression d'un fichier d'impression d'épreuve via le PCL 6 / 5c et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations sur l'impression d'un fichier d'impression d'épreuve à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au Supplément PostScript 3 inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Important

- □ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.
- □ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

1 Configurez l'impression d'épreuve dans les propriétés du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Veillez à demander l'impression de plus de deux copies.

Le travail d'impression d'épreuve est envoyé à l'appareil et la première série est imprimée.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.



Appuyez sur [Travaux d'impression].



Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

5 Appuyez sur [Liste trav. impr. épr.].



Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.





Vous pouvez introduire jusqu'à 999 séries.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger toute erreur de saisie.

Appuyez sur [Oui].

Les séries restantes sont imprimées.

Appuyez sur [Non] pour annuler l'impression.

Remarque

- □ Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents et que vous ne définissez par le nombre de séries sur l'écran de confirmation, une série inférieure au nombre défini sur l'ordinateur est imprimée pour tous les documents sélectionnés. Si le nombre de séries défini sur l'ordinateur est égal à "1", une série est imprimée pour tous les documents.
- □ Lors de l'impression de documents d'impression d'épreuve accumulés, vous ne pouvez pas modifier le nombre de séries.
- Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré sera effacé.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran Imprimante apparaisse, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.

Suppression de fichiers d'impression d'épreuve

Si l'impression d'épreuve n'est pas satisfaisante, vous pouvez effacer le fichier d'impression d'épreuve, le corriger et le réimprimer jusqu'à ce que les paramètres conviennent.

Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

Appuyez sur [Travaux d'impression].

Une liste de fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

E Appuyez sur [Liste trav. impr. épr.].

Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation d'effacement s'ouvre.

• Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Remarque

- □ Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur [Non].
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

Impression sécurisée

Utilisez cette fonction pour conserver le caractère privé de documents confidentiels à imprimer sur l'appareil utilisé sur un réseau partagé. Normalement, il est possible d'imprimer des données via le panneau d'affichage une fois qu'elles sont enregistrées dans l'appareil. Lors de l'utilisation de la fonction Impression sécurisée, il est impossible d'effectuer une impression à moins de saisir un mot de passe dans l'écran LCD de l'appareil. Vos documents confidentiels ne pourront être consultés par qui que ce soit d'autre que vous.

∰Important

In fichier d'impression sécurisé ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximal dépend du volume de données dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés dans l'appareil contiennent au total plus de 9 000 pages.

Remarque

- Si un fichier d'impression sécurisée n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs sur l'écran.
- Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés sont conservés. Cependant, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont appliqués en premier.
- Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression sécurisée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue d'Impression de l'application, davantage d'impressions que celles désirées peuvent être produites.
- Une fois que le fichier d'impression sécurisée est imprimé, le travail est automatiquement supprimé.

Référence

Pour plus d'informations sur le journal des erreurs sur l'écran, reportez-vous à P.120 "Vérification du journal des erreurs".

Pour plus d'informations sur **[Suppr.auto trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr.auto trav. Impr. sauveg.]**, reportez-vous au Guide de paramétrage général.
Impression d'un fichier d'impression sécurisée

La procédure suivante traite de l'impression d'un fichier d'impression sécurisée via le PCL 6 / 5c et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression sécurisée à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au Supplément PostScript 3 inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

∰Important

- Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.
- □ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

1 Configurez l'impression sécurisée dans les propriétés du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant la configuration de pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide correspondants.

2 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression sécurisée est envoyé à l'appareil.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

Appuyez sur [Travaux d'impression].



Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

5 Appuyez sur [Liste trav. impr. sécu.].



Une liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés sur l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.



L'écran de mot de passe apparaît.



2 Introduisez le mot de passe via le pavé numérique, et appuyez sur [OK].



L'écran de confirmation de mot de passe s'ouvre.

Un écran de confirmation s'affiche si le mot de passe introduit est incorrect. Appuyez sur **[Sortie]** pour saisir à nouveau le mot de passe.

Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, la machine n'imprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi. Le nombre de fichiers à imprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

Appuyez sur [Oui].

Le fichier bloqué est imprimé.

Appuyez sur [Non] pour annuler l'impression.

Remarque

- Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré sera effacé.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran Imprimante apparaisse, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.

Suppression de fichiers d'impression sécurisée

Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

2 Appuyez sur [Travaux d'impression].

Appuyez sur [Liste trav. impr. sécu.].

Une liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de mot de passe s'affiche.

U Introduisez le mot de passe via le pavé numérique, et appuyez sur [OK].

L'écran de confirmation d'effacement s'ouvre.

Un écran de confirmation s'affiche si le mot de passe introduit est incorrect. Appuyez sur **[Sortie]** pour saisir à nouveau le mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

Appuyez sur [Oui].

Le fichier sélectionné est supprimé.

Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur [Non].

🖉 Remarque

Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, la machine ne supprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi. Le nombre de fichiers à supprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Impression suspendue

Utilisez cette fonction pour conserver temporairement un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Important

□ Un fichier d'impression en attente ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximal dépend du volume de données dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés dans l'appareil contiennent au total plus de 9 000 pages.

Remarque

- □ Si un fichier d'impression suspendue n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs sur l'écran.
- Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés dans l'appareil sont conservés. Cependant, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont appliqués en premier.
- Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression suspendue sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue Imprimer de l'application, il se peut qu'un plus grand nombre d'impressions que prévu soient produites.

✓ Référence

Pour plus d'informations sur le journal des erreurs sur l'écran, reportez-vous à P.120 "Vérification du journal des erreurs".

Pour plus d'informations sur **[Suppr.auto trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr.auto trav. Impr. sauveg.]**, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Impression d'un fichier d'impression en attente

La procédure suivante traite de l'impression d'un fichier d'impression suspendue via le PCL 6 / 5c et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression suspendue à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au Supplément PostScript 3 inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Important

- □ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.
- □ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Configurez l'impression suspendue dans les propriétés du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Cliquez sur [Détails...] puis saisissez une ID d'utilisateur dans le champ [ID utilisateur :].

E Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression suspendue est transmis à l'appareil puis y est enregistré.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

• Appuyez sur [Travaux d'impression].



Appuyez sur [Liste trav. impr. susp.].



Une liste des fichiers d'impression enregistrés sur l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer et appuyez sur [Imprimer].



L'écran de confirmation apparaît.

Appuyez sur [Oui].

Le fichier d'impression suspendue est imprimé.

Appuyez sur **[Non]** pour annuler l'impression.

🖉 Remarque

- □ Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré est effacé.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran Imprimante apparaisse, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.

✓ Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. Vous pouvez aussi imprimer ou supprimer un fichier d'impression en attente à partir de Web Image Monitor. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Web Image Monitor.

Suppression de fichiers d'impression suspendue

Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

Appuyez sur [Travaux d'impression].

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

E Appuyez sur [Liste trav. impr. susp.].

Une liste des fichiers d'impression suspendue enregistrés sur l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation d'effacement s'ouvre.

5 Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur [Non].

Remarque

□ Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

Impression stockée

Utilisez cette fonction pour conserver un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Les travaux ne sont pas supprimés après l'impression, il n'est donc pas nécessaire de renvoyer le même travail si vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

∰Important

Un fichier d'impression stockée ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximal dépend du volume de données dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés dans l'appareil contiennent au total plus de 9 000 pages.

Remarque

- □ Si un fichier d'impression sauvegardée n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs sur l'écran.
- Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés sont conservés. Cependant, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont appliqués en premier (consultez le Guide de paramétrage général).
- Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression stockée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue Imprimer de l'application, il se peut qu'un plus grand nombre d'impressions que prévu soient produites.
- Vous pouvez, en option, définir un titre de document et un mot de passe pour un fichier d'impression sauvegardée. Pour plus d'informations concernant la définition d'un mot de passe, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

✓ Référence

Pour plus d'informations sur le journal des erreurs sur l'écran, reportez-vous à P.120 "Vérification du journal des erreurs".

Pour plus d'informations sur **[Suppr.auto trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr.auto trav. Impr. sauveg.]**, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Impression d'un fichier d'impression stockée

La procédure suivante concerne l'impression d'un fichier d'impression sauvegardée via le PCL 6 / 5c et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression stockée à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au Supplément PostScript 3 inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

∰Important

- Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.
- □ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Configurez l'impression stockée dans les propriétés du pilote d'impression.

Vous pouvez sélectionner deux méthodes d'impression sauvegardée :

• [Impression stockée]

Enregistre le fichier dans l'imprimante et l'imprime ultérieurement à l'aide de l'écran.

• [Impr.stockée et normale]

Imprime le fichier directement et l'enregistre dans la machine.

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Cliquez sur [Détails...] puis saisissez une ID d'utilisateur dans le champ [ID utilisateur :].

Vous pouvez aussi définir un mot de passe. Ce même mot de passe doit être saisi lors de l'impression ou de la suppression de fichiers.

Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression stockée est envoyé à l'appareil.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.





6 Appuyez sur [Liste trav. impr.sauveg].

Travaux d'impression		Sortie
Sélectionner travaux.		
Tous les travaux	ID utilisateur Date/Heure Nom de fichier	Sélectionnés : 0
	38 3333 04/17 18:24 document04.trf	Sélect, tous travaux
Travx par ID util.	D 2222 04/17 18:24 document04.trf	Effacer tous
Linta sumulata		
Liste complete	3333 04/17 18:22 document04.trf	
🖄 Liste trev. impr. secu.	€ 2222 04/17 18:21 document04.trf	
Liste trav. impr. épr.	♀ 1111 04/17 18:20 document04.trf	
🕒 Liste trav. impr. susp.		Changer MdP
⊖Liste trav. impr.sauveg		Imprimer
Détails	1/1 🔺 Pricki. 🔍 Suiv.	Supprimer
		18 APR 2006

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

2 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer et appuyez sur [Imprimer].

Travaux d'impression		Sortie
Sélectionner travaux.		
Tous les travaux	Dutilisateur Date/Heure Nom de fichier	Sélectionnés : 1
	3333 04/17 18:24 document04.trf	Sélect. tous travaux
Travx par ID util.	🕄 2222 04/17 18:24 document04.trf	Effacer tous
Links somelikks	🕄 1111 04/17 18:23 document04.trf	
A Liste complete	8⊖ 3333 04/17 18:22 document04.trf	
ED LISTE TRY, IMPR. SECU.	🕄 2222 04/17 18:21 document04.trf	
LSP Liste trav. impr. épr.	🕄 1111 04/17 18:20 document04.trf	(
Eliste trav. impr. susp.		Changer MdP
⊖Liste trav. impr.sauveg		Imprimer
Détails	1/1 🔺 Précéd. 🔍 Suiv.	Supprimer
·	Etat système Liste trav	18 APR 2006

L'écran de confirmation apparaît.

ISi vous avez défini un mot de passe dans le pilote d'impression, un écran de confirmation s'affiche. Saisissez le mot de passe.

Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, la machine imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers à imprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau. **8** Saisissez le nombre de jeux sur le pavé numérique.



Vous pouvez introduire jusqu'à 999 séries.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger toute erreur de saisie.

Appuyez sur [Oui].

Le fichier d'impression stockée est imprimé.

Appuyez sur [Non] pour annuler l'impression.

Remarque

- □ Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents, les numéros de séries sont définis en fonction du numéro de série le plus petit défini pour un document sélectionné.
- Lors de l'impression de documents d'impression sauvegardée accumulés, vous ne pouvez pas modifier le nombre de séries.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran Imprimante apparaisse, puis sur [Réinitialiser travail]. Un fichier d'impression n'est pas supprimé même si on appuie sur [Réinitialiser travail].
- Le fichier d'impression stocké envoyé à la machine n'est pas supprimé, à moins que vous ne le supprimiez ou que vous sélectionniez [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] (Reportez-vous au Guide de paramétrage général).

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. Vous pouvez aussi imprimer ou supprimer un fichier d'impression enregistré à partir de Web Image Monitor. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Web Image Monitor.

Suppression de fichiers d'impression stockée

Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

2 Appuyez sur [Travaux d'impression].

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

E Appuyez sur [Liste trav. impr.sauveg].

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation d'effacement s'ouvre.

Si vous definissez le mot de passe dans le pilote d'impression, saisissez le mot de passe pour pouvoir supprimer.

Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil supprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers à supprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur [Non].

🖉 Remarque

□ Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

3

Impression à partir de l'écran Travx par ID util.

Cette section traite de l'impression des fichiers enregistrés dans la machine à partir de l'écran ID utilisateur.

Impression du travail sélectionné

Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran Imprimante apparaît.

2 Sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur [Travaux d'impression].

F≠En tigne	►Etat mag	asin papier		
H ≫ Hors ligne		1 ⊔ Ӆ А4	2 ⊔ ₽ A4	3 ⊔ □ A3
Ejecter page	►Listes de	s travaux &	. Journal des	s erreurs
Réinitialiser travail	Trava	ux d'impres:	sion	Journal
				Etat système

Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.



Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.



Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps. Appuyez sur [▲Précéd.] ou [▼Suiv.] pour parcourir la liste. Appuyez sur [Effacer] pour annuler une sélection.

Appuyez sur [Liste par ID utilisateur].

	Sortie
sélectionné seront imprimés.	
Effacer	Liste complète
	Liste par ID utilisateur

La liste des travaux d'impression des ID d'utilisateur sélectionnées s'affiche.

5 Sélectionnez les travaux d'impression choisis.

Travaux d'impression					Sortie
Sélectionner travaux.					
Tous les travaux		ID utilisateur	Date/Heure	Nom de fichier	Sélectionnés : 0
1111	\$	1111	04/18 14:15	document01.trf	Sélect, tous travaux
Travx par ID util.	3	1111	04/18 14:13	document02.trf	Effacer tous
Links complete	Ð	1111	04/17 18:23	document04.trf]
A Liste complete	9	1111	04/17 18:20	document04.trf]
ED LISTE TRY, IMPR. SECU.	۲	1111	04/17 17:52	document03.trf	
LSU Liste trav. impr. épr.	10	1111	04/17 17:49	*****	
🗈 Liste trev. impr. susp.	10	1111	04/17 17:48	*****	Changer MdP
⊖Liste trav. impr.sauveg					Imprimer
Détails			1/1	▲ Précéd. 🔍 Suiv.	Supprimer
			C+v+	artina Linto trav	18 APR 2006

Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

6 Appuyez sur [Imprimer].

L'écran de confirmation apparaît.

Appuyez sur [Oui].

Les fichiers choisis sont imprimés.

Remarque

□ Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.

Impression de tous les travaux d'impression

Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran Imprimante apparaît.

2 Sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur [Travaux d'impression].



Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.

Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.



Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps.

Appuyez sur **[▲Précéd.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

Appuyez sur [Effacer] pour annuler une sélection.

Appuyez sur [Impr. tous les travaux].

	Liste par ID utilisateur
	Impr. tous les travaux
1/1 🔺 Précéd. 🔍 Suiv.	Retour
Etat système Liste trav.	18 APR 2006 7:49

Si l'ID d'utilisateur sélectionnée a plusieurs types de travaux d'impression, l'écran de sélection des travaux d'impression s'affiche.

5 Sélectionnez le type de travail d'impression souhaité puis appuyez sur [OK].



L'écran de confirmation apparaît.

L'écran de confirmation n'apparaît pas si l'ID sélectionné n'a qu'un seul type de travail d'impression.

C Appuyez sur [Oui].

Les fichiers choisis sont imprimés.

Remarque

- □ Lorsque que l'impression est terminée, les fichiers d'impression d'épreuve, sécurisés, en attente et enregistrés sont supprimés.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un travail d'impression qui n'est pas enregistré sous l'ID d'utilisateur sélectionnée.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers d'impression d'épreuve et que vous ne définissez par le nombre de séries sur l'écran de confirmation, une série inférieure au nombre défini sur l'ordinateur est imprimée pour tous les documents sélectionnés. Si le nombre de séries défini sur l'ordinateur est égal à "1", une série est imprimée pour tous les documents.
- Si vous sélectionnez Impression enregistrée, le nombre que vous définissez sur l'écran de confirmation est appliqué à tous les fichiers du type de travail d'impression choisi. Si vous ne définissez pas une quantité, c'est le nombre minimum qui est appliqué à tous les fichiers.
- Si vous sélectionnez l'impression sécurisée, saisissez le mot de passe correct. S'il y a plusieurs mots de passe, l'appareil n'imprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi.
- Si vous sélectionnez des fichiers d'impression enregistrés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun.
- L'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers avec un code utilisateur sélectionné à imprimer.

Alimentation papier

Cette section explique comment utiliser l'appareil lorsqu'aucun magasin n'est disponible pour le format et le type de papier, ou lorsque le papier chargé dans l'appareil est épuisé.

Important

□ Le magasin ne peut être modifié si les fonctions suivantes sont sélectionnées :

- Agrafer
- Perforation
- Impression recto-verso pour un magasin qui ne prend pas en charge cette fonction
- Feuille de couverture
- Couvertures avant et arrière
- Intercalaire
- Division en chapitres
- Chapitre Intercalaires

Remarque

- □ Si l'alimentation papier est sélectionnée pour un magasin dont le paramétrage est le suivant, vous pouvez changer de magasin en annulant les paramètres :
 - Agrafer
 - Perforation
 - Impression recto-verso pour un magasin qui ne prend pas en charge cette fonction
- □ Si Continuer auto. est sélectionné, le papier est imprimé après un intervalle défini. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Impression via un magasin sélectionné

Si l'appareil ne possède pas de magasin pour le format et le type de papier sélectionné, ou si la sélection de papier chargé dans l'appareil est épuisée, un message d'avertissement s'affiche. Lorsque ce message apparaît, suivez la procédure ci-dessous.

Appuyez sur la touche [Imprimante].

2 Sélectionnez un magasin pour l'alimentation papier à partir des propositions du panneau de configuration.

Si vous voulez imprimer après avoir ajouté du papier dans le magasin, sélectionnez le magasin après avoir chargé le papier correct.

E Appuyez sur [Continuer].

L'appareil effectue l'impression via le magasin sélectionné.

🖉 Remarque

Si un magasin avec un format papier plus petit est sélectionné, la tâche d'impression peut être interrompue, ou d'autres problèmes peuvent survenir.

Annulation d'une tâche d'impression

Suivez la procédure ci-dessous pour annuler le travail d'impression si le message demandant l'alimentation papier apparaît.

Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran Imprimante apparaît.

Appuyez sur [Réinitialiser travail] ou [Effacement/Stop].

Effacez les travaux d'impression enregistrés puis annulez l'alimentation papier.

Appuyez sur [Réinit. travail] pour annuler le travail d'impression en cours ou sur [Réinit. tous trav.] pour annuler tous les travaux.

Un message de confirmation s'affiche.

Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.

Appuyez sur la touche [Non] pour revenir à l'affichage précédent.

🖉 Remarque

- D Pour reprendre l'impression des travaux, appuyez sur [Redémar. impr.].
- □ Si la machine est partagée entre plusieurs ordinateurs, prenez garde de ne pas annuler accidentellement le travail d'impression de quelqu'un d'autre.
- Sous Windows, si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble parallèle, les travaux d'impression envoyés peuvent être annulés lorsque vous appuyez sur la touche [Réinit. tous trav.] tandis que "Attente..." s'affiche sur l'écran. Une fois passé l'intervalle défini dans [Dépassement délai E/S] des fonctions de l'imprimante, la tâche d'impression suivante peut être transmise. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.
- Vous ne pouvez pas arrêter l'impression de données qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, l'impression peut continuer quelques pages après avoir appuyé sur [Réinitialiser travail] ou [Effacement/Stop].
- Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.118 "Annulation d'une tâche d'impression".

Annulation d'une tâche d'impression

Cette section contient les instructions permettant d'arrêter l'impression à partir de l'ordinateur ou à partir de l'écran.

Annulation d'un travail d'impression à l'aide du panneau de commande



Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran Imprimante apparaît.

2 Appuyez sur [Réinitialiser travail].



Appuyez sur [Réinit. travail] ou [Réinit. tous trav.].



- [Réinit. travail] : annule la tâche d'impression en cours de traitement.
- [Réinit. tous trav.] : annule les tâches d'impression de la file d'attente d'impression.
- [Redémar. impr.] : reprend les travaux d'impression.

Un message de confirmation s'affiche.

Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.

Appuyez sur la touche [Non] pour revenir à l'affichage précédent.

Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur

Vous pouvez annuler un travail d'impression à partir de l'ordinateur lorsque le transfert des travaux d'impression n'est pas achevé.

U Double-cliquez sur l'icône d'imprimante de la barre des tâches Windows.

Une fenêtre s'ouvre, affichant toutes les tâches d'impression actuellement en file d'attente. Contrôlez l'état actuel de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

2 Sélectionnez le nom de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

3 Dans le menu [Document], cliquez sur [Annuler].

Appuyez sur la touche [Imprimante] sur le panneau de commande de l'appareil.

Remarque

- □ Si la machine est partagée entre plusieurs ordinateurs, prenez garde de ne pas annuler accidentellement le travail d'impression de quelqu'un d'autre.
- Si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble parallèle, les tâches d'impression envoyées peuvent être annulées si la touche [Réinit. tous trav.] est pressée pendant que "Attente..." se trouve sur le panneau d'affichage. Une fois passé l'intervalle défini dans [Dépassement délai E/S] des fonctions de l'imprimante, la tâche d'impression suivante peut être transmise. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.
- □ Sous Windows XP, Windows Server 2003 et Windows NT 4.0, cliquez sur [Annuler] dans le menu [Document].
- Sous Windows 95/98/Me/2000 ou Windows NT 4.0, vous pouvez également ouvrir la fenêtre de file d'attente de travaux d'impression en doublecliquant sur l'icône de l'appareil, dans la fenêtre [Imprimantes] de l'appareil (la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] sous Windows XP et Windows Server 2003).
- Vous ne pouvez pas arrêter l'impression de données qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, l'impression peut continuer quelques pages après avoir appuyé sur [Réinitialiser travail].
- Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

3

Vérification du journal des erreurs

Si l'enregistrement des fichiers s'est révélée impossible en raison d'erreurs d'impression, identifiez la cause des erreurs en examinant le journal des erreurs sur le panneau de commande.

∰Important

- Les 30 derniers fichiers d'erreur sont enregistrés dans le journal des erreurs. Si une nouvelle erreur est ajoutée et que 30 erreurs sont déjà enregistrées, l'erreur la plus ancienne est supprimée. Cependant, si l'erreur la plus ancienne appartient à l'un des travaux d'impression suivants, elle n'est pas supprimée. L'erreur est enregistrée séparément jusqu'à ce que le nombre d'erreurs atteigne 30. Vous pouvez vérifier l'un de ces travaux d'impression pour des informations sur le journal d'erreurs.
 - Impression d'épreuve
 - Impression sécurisée
 - Impression suspendue
 - Impression stockée
- □ Lorsque l'alimentation est coupée, le journal des erreurs est effacé.

Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran Imprimante apparaît.

2 Appuyez sur [Journal des erreurs].



Une liste de journal d'erreurs apparaît.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines erreurs peuvent ne pas s'afficher.

3 Appuyez sur la liste des travaux choisie.

Vous pouvez sélectionner une liste de travaux à partir de **[Liste complète]**, **[Liste trav. impr. sécu.]**, **[Liste trav. impr. épr.]**, **[Liste trav. impr. susp.]**,ou **[Liste trav. impr.sauveg]**.

A Sélectionnez le fichier d'impression que vous voulez vérifier et appuyez sur [Détails].

Un journal des erreurs détaillé s'affiche.

Appuyez sur **[▲Précéd.]** ou **[▼Suiv.]** pour faire défiler la liste des erreurs.

Remarque

- □ Appuyez sur **[Sortie]** après avoir contrôlé le journal.
- □ Appuyez sur **[Retour à la liste]** pour revenir à la liste du journal des erreurs.
- Pour imprimer des fichiers repris dans un journal d'erreurs, renvoyez-les après que les fichiers enregistrés aient été imprimés ou effacés.
- □ **[Journal des erreurs]** n'est pas disponible en mode d'affichage simplifié. Pour consulter le journal d'erreurs, vous devez d'abord basculer en mode d'affichage normal en appuyant sur **[Affichage simplifié]**.

Impression différée

L'impression différée permet l'enregistrement temporaire de travaux d'impression transférés à partir d'un ordinateur, puis leur impression une fois le transfert effectué. Cela permet de réduire le temps d'impression et d'optimaliser l'efficacité de l'imprimante.

∰Important

- Lors de l'utilisation de l'impression différée, le disque dur est utilisé et le voyant de réception de données clignote. Le fait de couper l'alimentation de l'ordinateur ou de l'appareil pendant l'impression différée peut endommager le disque dur. De même, si l'ordinateur ou l'appareil est mis hors tension durant l'utilisation de l'impression différée, les travaux différés seront effacés. Par conséquent, ne coupez pas l'alimentation de l'ordinateur ou de l'appareil durant l'utilisation de l'impression différée.
- Si des données sont envoyées vers l'appareil à l'aide d'autres protocoles que diprint, lpr, ipp, ftp, sftp, et smb, la fonction d'impression différée ne peut pas être exécutée.

Configuration de l'impression différée

L'impression différée peut être utilisée via telnet ou Web Image Monitor.

- Via Web Image Monitor Reportez-vous au Guide réseau ou l'Aide pour plus d'informations.
- Via telnet

Tapez "spoolsw spool on" pour configurer l'impression différée. Reportez-vous au Guide réseau pour plus d'informations concernant telnet.

Affichage d'une liste de travaux différés sur l'écran

Si l'impression différée est définie, une liste de travaux différés peut être visionnée sur l'écran LCD.

Appuyez sur la touche **[Imprimante]**, puis sur **[Liste des travaux de spool]**. Une liste de travaux différés apparaît.

 Suppression de travaux Sélectionnez les fichiers devant être supprimés, puis appuyez sur [Supprimer].

Visualisation/effacement de tâches différées dans Web Image Monitor

Démarrez Web Image Monitor et saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Cela permet d'afficher la page supérieure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel réseau.

Remarque

- D Un maximum de 150 tâches à la fois peut être imprimé en différé.
- Si l'impression différée n'est pas définie, vous ne pouvez pas sélectionner [Liste des travaux de spool].
- □ L'impression de la première page en impresssion différée sera lente.
- L'ordinateur requiert un temps moindre de traitement d'impression lorsque de grandes quantités de données sont différées.
- Les tâches différées enregistrées peuvent être visualisées ou effacées via Web Image Monitor.

Pages définies par l'utilisateur

Via cette fonction, vous pouvez spécifier les numéros de page pour chaque magasin d'entrée.

∰Important

- □ Cette fonction est disponible uniquement avec le pilote d'impression PCL 6/5c.
- □ Si **[Serveur de Documents]** est sélectionné sous **[Type d'impression :]**, la fonction Page définie par l'utilisateur ne peut pas être utilisée.
- □ Si [Pages définies par l'utilisateur] est sélectionné sous [Sélection papier :] dans l'onglet [Papier], [Mise en page :] ne peut être sélectionné.



₽ Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Impression via le finisseur.

Vous pouvez assembler, agrafer ou perforer des trous dans du papier imprimé en installant le finisseur en option. Assurez-vous que les précautions suivantes ont été prises lors de l'utilisation du finisseur en option.

∰Important

- Paramétrez les options de l'appareil via le pilote d'impression lorsque la communication bidirectionnelle est inactivée.
- Veillez à définir le format et l'orientation du papier dans le pilote d'imprimante lors de l'utilisation des fonctions d'impression Recto/Verso, de livret, d'impression combinée (mise en page), d'agrafage et de perforation.
- L'appareil peut avoir uniquement un seul des éléments suivants installé à la fois : SR790, finisseur de livrets SR3020 ou finisseur SR3030.

Remarque

- En fonction de l'application, il se peut que les paramètres d'impression ne soient pas activés et que les documents imprimés ne soient pas ceux qui ont été transmis.
- Lors du paramétrage de l'agrafage ou de l'assemblage dans le pilote d'impression, veillez à ce que la case de l'assemblage soit décochée dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application. Si la fonction d'assemblage est activée dans l'application, l'impression ne sera pas celle qui a été transmise.
- □ Lorsque l'impression redémarre après un incident papier, la position d'impression peut avoir changé, et ce en fonction de l'endroit de l'incident papier.
 - Si l'incident papier a eu lieu dans le finisseur en option, l'impression redémarrera en haut de la page de données en cours d'impression, ou à partir de la page en cours d'impression lorsque l'incident papier a eu lieu.
 - Si l'incident papier a eu lieu dans l'appareil, l'impression redémarrera à partir de la page en cours d'impression lorsque l'incident papier a eu lieu.
 - Même si l'incident papier a eu lieu dans l'appareil, l'erreur ne sera effacée que si le ccapot du finisseur a été ouvert et refermé.

₽ Référence

Pour plus d'informations concernant l'impression Recto/Verso, l'impression de livrets ou l'impression combinée (mise en page), reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant les finisseurs en option, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Pour éliminer les mauvaises alimentations de papier, reportez-vous à la section Dépannage.

Agrafer

Lorsque le finisseur en option SR3030, le finisseur livrets SR3020 ou SR790 est installé, les séries peuvent être agrafées individuellement lors de l'impression de plusieurs séries.

Position d'agrafage

La position d'agrafage spécifiée varie en fonction du format, du type, de la quantité et de l'orientation de l'alimentation papier. Le tableau suivant indique les positions d'agrafage :

Orientation du papier sur l'appareil Orientation des données d'impression		Position d'agrafage			
		SR790	Finisseur SR3030	Finisseur de livrets SR3020	
	Portrait	* R R R R	R R	R R R R	
	Paysage	* R R * Ē	* R R * R	[*] R Ř	
	Portrait	* R R	R R R	$\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{R} \\ \mathbf{R} & \mathbf{R} \\ \hline \mathbf{R} & \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}} \end{bmatrix}$	
	Paysage	* R R *	* R R * ' R	R R R R R R	

Remarque

Il se peut que l'agrafage ne soit pas dans la position définie, lorsque l'impression combinée (mise en page) et l'impression recto-verso sont toutes deux sélectionnées. Après avoir défini la position d'agrafage, utilisez l'icône d'aperçu du pilote d'imprimante pour vérifier la position avant l'impression.

✓ Référence

Pour les formats papier et la quantité maximale de feuilles disponibles pour l'agrafage, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Précautions à prendre lors de l'agrafage

∰Important

L'agrafage ne peut avoir lieu que si le finisseur en option est installé.

L'impression agrafée sera annulée dans les conditions suivantes :

- Si le nombre de pages à agrafer dépasse le nombre maximum.
- Si un format papier ne pouvant être agrafé est sélectionné.
- Si un type de papier ne pouvant être agrafé est sélectionné.
- Si des positions autres que celles définies pour l'agrafage sont spécifiées.
- S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode Recto/Verso et la position d'agrafage.
- S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode de papier à en-tête et la position d'agrafage.
- Si les formats papier sont mélangés, lorsqu'un format papier différent est spécifié pendant une tâche d'impression (uniquement lorsque le SR790 en option est installé).
- Si le papier contient des feuilles de différentes longueurs mais de mêmes largeurs (ex. : A4 🗁 et A3 💭), et que les formats papier sont mélangés sur un seul travail (uniquement lorsque le finisseur optionnel SR3030 ou le finisseur de livrets SR3020 est installé).
- Lorsque l'alimentation papier s'effectue depuis le Bypass.
- Lorsqu'il n'y a plus d'agrafes et que la fonction continuer auto. est sélectionnée (l'impression continuera sans agrafage après l'affichage du message).
- Lorsqu'1 seule page est imprimée.
- Lorsqu'il n'y a plus d'agrafes.

Remarque

- □ Lorsque l'agrafage est annulé, "BD : Agrafage annulé." apparaît.
- Si l'agrafage ou l'assemblage avec décalage est sélectionné avec le finisseur optionnel SR3030, le finisseur de livrets SR3020 ou SR790 installé, le papier sortira dans le réceptacle de tri décalé du finisseur, quel que soit le paramétrage.
- □ Lors de l'impression sur du papier à en-tête, l'agrafage peut ne pas se trouver dans la position spécifiée.
- Si vous ne pouvez paramétrer l'agrafage, même lorsque le finisseur SR3030, le finisseur livrets SR3020 ou SR790 est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez les paramètres optionnels dans le pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

- □ Lorsque le finisseur est utilisé pour un autre travail fonctionnel (par exemple un travail de copie), l'impression ne débutera qu'une fois ce travail terminé.
- Assurez-vous que le format et l'orientation papier sont définis dans le pilote d'impression lors de l'agrafage.
- Lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée, réglez les positions d'agrafage sur l'orientation de reliure.
- En fonction du logiciel utilisé, les paramètres d'impression peuvent ne pas être enregistrés et le résultat de l'impression ne pas correspondre à la tâche transmise.
- Lorsque la fonction d'agrafage est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'impression, assurez-vous qu'aucune option d'assemblage n'est sélectionnée dans les paramétrages d'impression de l'application. Si une option d'assemblage est sélectionnée dans l'application, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

Perforation

Lorsque le finisseur optionnel SR3030 ou le finisseur de livrets SR3020 est installé, on peut perforer des trous dans des documents imprimés.

Position des perforations

La position des perforations spécifiée varie selon le magasin papier et l'orientation des données d'impression. Le tableau suivant indique les positions des perforations :

Orientation du papier sur	Direction des	Position des perforations			
	d'impression	2 trous	3 trous	4 trous	
	Portrait	RR	RR	RR	
	Paysage	R	Ŕ	R	
	Portrait	R	R	R	
	Paysage	R.	R R	R R	

Remarque

Les positions des perforations varieront légèrement d'une page à l'autre car les feuilles sont perforées individuellement.

₽ Référence

Pour plus d'informations concernant les formats de papier pouvant être perforés, reportez-vous à Informations Copieur/Serveur de documents. Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Précautions à prendre lors de la perforation

Prenez ces précautions lorsque vous utilisez la fonction de perforation.

#Important

- Pour utiliser cette fonction, le finisseur optionnel SR3030 ou le finisseur de livrets SR3020 doivent être installés sur l'imprimante.
- L'impression avec perforation sera annulée dans les conditions suivantes :
 - Lorsqu'un type de papier ne pouvant être perforé est sélectionné.
 - Lorsqu'un format papier ne pouvant être perforé est sélectionné.
 - Si des positions autres que celles définies pour la perforation sont spécifiées.
 - S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode Recto/Verso et la position des perforations.
 - S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode de papier à en-tête et la position de perforation.
 - Lorsque l'alimentation papier s'effectue depuis le Bypass.
 - Lorsque le réceptacle à confettis est plein et que Continuer auto. est sélectionné (l'impression se poursuivra sans perforation après l'affichage du message correspondant).
 - S'il existe des incohérences entre la position d'agrafage et la position de perforation, lorsque vous utilisez la fonction d'agrafage.

Remarque

- □ Lorsque la perforation est annulée, "BE : Perforation annulée." apparaît.
- □ La perforation risque de ne pas se trouver dans la position définie lorsque vous imprimez sur papier à en-tête.
- Si vous ne pouvez pas paramétrer la perforation, même lorsque le finisseur en option est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez les paramètres optionnels dans le pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée, réglez les positions de perforation sur l'orientation de reliure.
- Veillez à définir la position des perforations de la même manière que pour l'agrafage lors de l'utilisation de la fonction d'agrafage.
- □ Assurez-vous que le format et l'orientation du papier sont définis dans le pilote d'impression lorsque vous effectuez la perforation.
- En fonction de l'application, il se peut que les paramètres d'impression ne soient pas activés et que les documents imprimés ne soient pas ceux qui ont été transmis.
- Lorsque vous définissez la perforation dans les paramètres du pilote d'impression, assurez-vous qu'aucune option d'assemblage n'est sélectionnée dans les paramètres d'impression de l'application.
- □ Si une option d'assemblage est sélectionnée dans l'application, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

Assemblage

Lors de l'impression de plusieurs documents tels de la documentation pour une réunion, vous pouvez séparer les séries selon un certain ordre. Cette fonction est connue sous le terme "Assemblage". Assemblage enregistre les données transmises à partir d'un ordinateur vers la mémoire de l'imprimante ou le disque dur. Voici les trois types d'assemblage :

∰Important

- □ Si la fonction continuer auto. a lieu dans la première série, la fonction d'assemblage sera annulée.
- □ Si l'impression forcée a lieu dans la première série, la fonction d'assemblage sera annulée.
- Lorsque la fonction d'assemblage est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'imprimante, veillez à ce qu'une option d'assemblage ne soit pas sélectionnée dans les paramètres d'impression de l'application. Si une option d'assemblage est sélectionnée, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

Remarque

- Définissez Assemblage et Assemblage avec rotation lorsque vous utilisez le pilote d'impression RPCS.
- Suivez la procédure ci-dessous lorsque vous utilisez un autre pilote d'impression que le pilote RPCS :
 - Définissez Assemblage et Assemblage avec rotation dans le pilote d'impression.
 - Si vous ne pouvez pas utiliser l'assemblage décalé, même lorsque le finisseur en option est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez le paramétrage des options du pilote d'impression.
 - Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Assemblage

Les données à imprimer sont assemblées en tant que séries selon un ordre séquentiel.



Rotation - assemblage

Toute autre série d'impression subit une rotation de 90 degrés.



∰Important

- La fonction Assemblage avec rotation requiert deux magasins papier contenant du papier au format identique mais orienté différemment.
- □ Si le réceptacle de sortie possède une fonction de décalage, l'assemblage avec décalage s'applique même si l'assemblage avec rotation est sélectionné.

Lorsque l'assemblage avec rotation est annulé

Si les fonctions suivantes sont sélectionnées, l'assemblage et l'assemblage décalé s'appliqueront même si l'assemblage avec rotation a été sélectionné :

- Lorsqu'il est combiné avec la fonction d'agrafage.
- Lorsqu'il est combiné avec la fonction de perforation.
- Si des travaux contenant des pages de différentes tailles sont définis.
- Lorsque le réceptacle de sortie est spécifié.
- Lorsqu'il est combiné avec la fonction couvertures.
- Lorsqu'il est combiné avec la fonction d'intercalaire.
- Lorsqu'il est combiné avec la fonction de division en chapitres.
- Lorsqu'un papier de format personnalisé est utilisé.

Remarque

□ Lorsque la fonction Assemblage avec rotation a été sélectionnée, la vitesse d'impression est plus lente qu'avec les autres fonctions d'assemblage.

Assemblage avec décalage

Le finisseur en option est requis pour cette fonction.

Le réceptacle du finisseur se déplace vers l'avant ou l'arrière lorsqu'une tâche ou série est effectuée, provoquant un passage à la phase suivante, de telle sorte que vous pouvez les séparer.



Couvertures

Via cette fonction, vous pouvez insérer des couvertures ou feuilles arrière au départ d'un magasin autre que celui de l'alimentation principale, et les imprimer.

∰Important

- Pour utiliser cette fonction, il faut que la fonction d'assemblage soit définie. Rotation - assemblage ne peut être défini.
- □ Les feuilles de couverture doivent présenter le même format et la même orientation papier que le papier support.

Feuille de couverture

Imprime la première page du document sur la feuille de la page de couverture.

• Imprime d'un côté

Imprime d'un seul côté de la feuille de couverture, même si l'impression recto-verso est sélectionnée.



- Imprime des deux côtés Imprime des deux côtés de la feuille de couverture lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée.
 - Couverture imprimée des deux côtés



• Couverture imprimée d'un seul côté



- Page vide
 - Lors de l'impression d'un seul côté



• Lors de l'impression des deux côtés



Feuilles de couverture avant et arrière

Imprime la première et la dernière page du document en tant que pages de couverture avant et arrière.

• Imprime d'un côté

Imprime d'un seul côté des feuilles de couverture, même si l'impression recto-verso est sélectionnée.

• Page de couverture arrière orientée vers l'intérieur



• Imprime des deux côtés

Imprime des deux côtés des feuilles de couverture lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée.

• Couverture imprimée des deux côtés, couverture arrière imprimée vers l'intérieur et nombre de pages impair



• Couverture imprimée d'un seul côté, couverture arrière imprimée vers l'intérieur et nombre de pages pair



• Couverture imprimée d'un seul côté, couverture arrière imprimée vers l'intérieur et nombre de pages impair



Vous ne pouvez pas imprimer sur l'extérieur de la page de couverture arrière.

- Page vide
 - Lors de l'impression d'un seul côté



• Lors de l'impression des deux côtés



Remarque

Si la fonction "Sélection magasin auto" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon une orientation D. Ainsi, si le papier de couverture est défini selon une orientation D, l'orientation de la couverture et du support sera différente.

₽ Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Division en chapitres

La page sélectionnée est imprimée sur le même côté que la première page, comme pour un livre. Par ailleurs, vous pouvez insérer des intercalaires entre les chapitres, avant les pages indiquées, et choisir d'imprimer ou pas ces intercalaires.

Pas d'intercalaires

La page sélectionnée est toujours imprimée sur le même côté que la première page.



Remarque

- Cette fonction n'est valide qu'en impression Recto/Verso.
- On peut spécifier jusqu'à 20 pages comme pages de garde de chapitres à partir du pilote d'impression.
- Cette fonction peut être utilisée avec la fonction d'impression de combinaison (mise en page).

₽ Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Insertion d'intercalaires entre les chapitres

Insérez des intercalaires de chapitre avant la page spécifiée.

• Imprimer

Imprime sur les intercalaires entre les chapitres. Lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée, les intercalaires sont imprimés des deux côtés.

• Page vide



Remarque

- On peut spécifier jusqu'à 20 pages comme pages de garde de chapitres à partir du pilote d'impression.
- □ Les intercalaires doivent posséder le même format et présenter la même orientation papier que le papier support.
- Si la fonction "Sélection magasin auto" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon l'orientation D. Ainsi, si le papier de couverture est en orientation D, l'orientation du papier de couverture et du papier support sera différente.
- □ Le papier support et l'intercalaire ne peuvent pas utiliser le même magasin d'alimentation papier.

Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
Intercalaire

Insertion d'une feuille intercalaire entre chaque page

• Imprimer



• Page vide



- ✤ Insertion d'une feuille intercalaire entre chaque transparent pour rétroprojecteur.
 - Imprimer



• Page vide



Remarque

- Le fonction d'assemblage ne peut être définie lors de l'utilisation d'intercalaires.
- □ Lorsque l'impression Recto/Verso ou l'impression de couverture est définie, vous ne pouvez pas insérer d'intercalaires.

- Les intercalaires doivent présenter le même format et la même orientation papier que le papier support.
- Si la fonction "Sélection magasin auto" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon une certaine orientation D. Ainsi, si le papier de couverture est défini selon une certaine orientation D, l'orientation du papier de couverture et du papier support sera différente.
- □ Le même magasin d'alimentation papier ne peut être utilisé pour le papier du document principal et les intercalaires.

4. Impression directe à partir d'un appareil photo numérique (PictBridge)

Qu'est-ce que PictBridge ?

Vous pouvez connecter un appareil numérique compatible avec PictBridge sur cette machine à l'aide d'un câble USB. Cela vous permet d'imprimer des photographies prises à l'aide de l'appareil photo numérique, directement en opérant l'appareil photo numérique.



Avant de pouvoir utiliser cette fonction, la machine nécessite les options suivantes :

- Carte d'interface hôte USB
- Carte d'impression directe de l'appareil photo

Remarque

- □ Vérifiez si votre appareil photo numérique est compatible avec PictBridge.
- Vous pouvez envoyer jusqu'à 999 images de l'appareil photo numérique vers l'appareil durant une transaction d'impression. Si vous envoyez plus d'images, un message d'erreur est envoyé vers l'appareil photo et l'impression échoue.
- Les critères d'impression sont définis sur l'appareil photo numérique ; les paramètres définissables dépendent donc du type d'appareil photo numérique.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre appareil photo numérique.
- □ Cette fonction est compatible avec USB 1.1.

Impression PictBridge

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer l'impression PictBridge sur cette machine.

Important

- Ne débranchez pas le câble USB durant le transfert de données. Dans le cas contraire, l'impression échoue.
- □ La carte d'interface hôte USB est accompagnée d'un câble USB et d'un crochet sur lequel vous pouvez enrouler et accrocher le câble.
- Attachez le crochet à l'arrière de la machine à proximité de la fente de connexion USB.

Attachez le crochet à en endroit où il n'interfère pas avec l'opération de la machine et son accès.

2 Vérifiez si la machine et l'appareil photo numérique sont sous tension.

E Connectez un câble USB entre la carte d'interface hôte USB en option installée sur la machine et l'appareil photo numérique.

Sur la machine, l'indicateur Data In clignote pendant plusieurs secondes et "PctBrdg" s'affiche sur la machine. Cela indique que la machine reconnaît l'appareil photo numérique comme périphérique PictBridge.



Fixez le câble USB à l'aide du crochet.



E Sur votre appareil photo numérique, sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer et définissez les critères d'impression.

6 La machine reçoit les paramètres à partir de l'appareil photo et elle démarre l'impression.

Remarque

- Les critères d'impression sont définis sur l'appareil photo numérique ; les paramètres définissables dépendent donc du type d'appareil photo numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre appareil photo numérique.
- Certains appareils photos numériques nécessitent un paramétrage pour l'opération manuelle de PictBridge. Pour plus d'informations, reportezvous au manuel de votre appareil photo numérique.

Que peut-on faire avec cette machine

Cette machine peut exécuter les fonctions suivantes à l'aide de sa fonctionnalité PictBridge.

Les paramètres disponibles pour ces fonctions sont les suivants :

- Impression d'une image unique
- Impression d'une image sélectionnée
- Impression de toutes les images
- Impression d'index
- Rognage
- Impression de date et de nom de fichier
- Format papier
- Format d'impression d'image
- Présentation d'images multiples
- Qualité d'impression
- Encres nuancées
- Définition du type de papier
- Impression de formulaires
- Impression de mémo d'appareil

Remarque

□ Cette machine ne prend pas en charge les paramètres suivants :

- Impression DPOF
- Impression sans marge
- Les paramètres de configuration et leurs noms peuvent varier en fonction de l'appareil photo numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre appareil photo numérique.

Impression d'index

♦ A3 (297 × 420)

Images horizontales × images verticales (pouces)	Orientation du papier
12 × 16	D
16 × 12	D

♣ A4 (210 × 497)

Images horizontales × images verticales (pouces)	Orientation du papier
8 × 12	D
12×8	D

♦ A5 (148 × 210)

Images horizontales × images verticales (pouces)	Orientation du papier
5×8	D
8×5	D

◆ Letter (8¹/₂ × 11)

Images horizontales × images verticales (pouces)	Orientation du papier
8 × 10	D
10×8	D

✤ B4 (257 × 367)

Images horizontales × images verticales (pouces)	Orientation du papier
10×14	D
14×10	D

Remarque

- Les impressions d'index varient en fonction de l'orientation du papier placé dans le magasin du format défini.
- □ Suivant l'appareil photo numérique, une alimentation papier peut être effectué après la fin d'une série d'images appartenant à un type spécifique.
- □ Le nombre d'images est fixe pour chaque format de papier.

Rognage

Utilisez cette fonction pour imprimer uniquement l'intérieur de la zone de rognage définie sur l'appareil photo numérique.



^{*1} -- Zone de rognage

Impression de date et de nom de fichier

Utilisez cette fonction pour imprimer la date et/ou le nom du fichier sous l'image.



Dans la figure ci-dessus, "aaaaa" indique le nom du fichier et "bbbbb" indique la date.

Format papier

Utilisez cette fonction pour imprimer sur papier avec le format défini sur l'appareil photo numérique.

Nom du format papier	Dimensions
2L (5" × 7")	$178 \text{ mm} \times 127 \text{ mm} (5 \text{ pouces} \times 7 \text{ pouces})$
Postcard	148 mm × 100 mm
100 mm × 150 mm	150 mm × 100 mm
4" × 6"	152,4 mm × 101,6 mm (45 pouces × 6 pouces)
8" × 10"	$254 \text{ mm} \times 203,2 \text{ mm} (8 \text{ pouces} \times 10 \text{ pouces})$
Letter $(8^{1}/_{2}'' \times 11'')$	279,4 mm × 216 mm (8 $^{1}/_{2}$ × 11)
11" × 17"	431,8 mm × 279,4 mm (11pouces × 17 pouces)
A3	420 mm × 297 mm
A4	297 mm × 210 mm
A5	210 mm × 148 mm
A6	148 mm × 105 mm
B4	364 mm × 257 mm
B5	257 mm × 182 mm
B6	182 mm × 128 mm

Remarque

□ Définissez Taille non définie pour les formats 2L (5" × 7"), 100 mm × 150 mm, 4" × 6", 8" × 10", A6, B5 et B6.

Format d'impression d'image

Utilisez cette fonction pour imprimer des images au format défini sur l'appareil photo numérique.



-- indique le format d'image défini sur l'appareil photo.

Vous pouvez définir les formats d'impression d'image suivants :

Format fixe

- 3,25" × 2,5"
- 5" × 2,5"
- 6" × 4"
- 7" × 5"
- 10" × 8"
- 254 mm × 178 mm
- $110 \text{ mm} \times 74 \text{ mm}$
- 89 mm × 55 mm
- 148 mm × 100 mm
- $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$
- $10 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$
- $13 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$
- 15 cm × 10 cm
- 18 cm × 13 cm
- 21 cm × 15 cm
- 24 cm × 18 cm

Remarque

 Une erreur se produit lorsque le format défini est supérieur au format papier réel.

Présentation d'images multiples

Utilisez cette fonction pour imprimer plusieurs images sur le papier défini.



Le nombre d'images pouvant être imprimées sur une page est le suivant :

Format papier	Nombre d'images pouvant être définies.
2L (5" × 7")	2, 4, 8, 9
Postcard	2, 4
100 mm × 150 mm	2, 4
$4'' \times 6''$	2, 4, 8, 9
8" × 10"	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
Letter (8 $^{1}/_{2}'' \times 11''$)	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
11" × 17"	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64
A3	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64
A4	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
A5	2, 4, 8, 9, 16
A6	2, 4, 8
B4	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49
B5	2, 4, 8, 9, 16, 25
B6	2, 4, 8, 9

Le nombre et l'arrangement des images pouvant être définies sont les suivants :

Nombre d'images	Images verticales × images horizontales	Orientation du papier
2	2 × 1	D
4	2×2	Ľ
8	4×2	
9	3×3	Ľ
16	4×4	

Nombre d'images	Images verticales × images horizontales	Orientation du papier
25	5×5	
32	8×4	D
36	6 × 6	D
49	7×7	
64	8×8	

Remarque

- Une alimentation papier peut être effectuée entre les images, en fonction de l'appareil photo numérique utilisé.
- □ Il se peut que l'impression soit impossible pour les paramètres définis, en fonction de la définition du nombre d'images à imprimer.

Qualité d'impression

Utilisez cette fonction pour imprimer des images avec la qualité d'impression sélectionnée.

Si vous sélectionnez **[Par défaut]** ou **[Normale]**, la machine imprime à 600 dpi × 600 dpi (2 bit); si vous sélectionnez **[Fine]**, la machine imprime à 600 dpi × 600 dpi (4 bit).

Encres nuancées

Utilisez cette fonction pour optimiser les couleurs lorsque vous imprimez des images.

Si vous sélectionnez **[Par défaut]** ou **[OFF]**, la machine donne la priorité à la gradation pour l'équilibrage des couleurs, si vous sélectionnez **[ON]**, la machine donne la priorité à la saturation.

Définition du type de papier

Cette fonction permet d'envoyer des informations sur le type de papier de l'appareil vers l'appareil photo numérique. Les noms ou les types de papier affichés sur l'écran de l'appareil photo numérique sont différents des noms affichés sur l'appareil. Utilisez le tableau ci-dessous pour faire correspondre les types de papier.

Pour afficher un nom de type de papier sur l'écran de l'appareil photo numérique, utilisez l'écran de l'appareil pour définir correctement le type de papier de l'appareil.

Le type de papier détecté par l'appareil photo numérique	Le type de papier de la machine
Par défaut	Tous les types de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire ou recyclé

Impression de formulaires

Utilisez cette fonction pour imprimer des images dans un format de mise en page prédéterminé.



Impression de mémo d'appareil

Utilisez cette fonction pour imprimer des données de texte conjointement à une image lorsque ces données sont liées à l'image.

Fermeture de PictBridge

Suivez la procédure ci-dessous pour quitter le mode PictBridge.

∰Important

Ne débranchez pas le câble USB durant le transfert de données vers la machine. Dans le cas contraire, l'impression échoue.

1 Vérifiez si l'écran de la machine affiche l'état "Prêt".

2 Débranchez le câble USB de la machine.

Autres informations de référence

Pour d'autres informations concernant l'impression sur cette machine, reportezvous à la section suivante :

₽ Référence

Pour plus d'informations sur le format papier, le type de papier ou les paramètres de réceptacle, reportez-vous au guide de paramétrage général.

5. Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents

Accès au serveur de documents

Le serveur de documents vous permet d'enregistrer des documents sur le disque dur de l'appareil et de modifier et d'imprimer ces documents, si nécessaire.

∰Important

□ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

Remarque

- □ Lors de l'utilisation du serveur de documents, les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées sur le panneau de commande de l'appareil :
 - Copie
 - Assemblage
 - Recto/Verso
 - Agrafer
 - Sélection papier : magasin de source papier, type de papier, magasin de sortie papier.
 - Fonctions liées à la sélection du papier : Feuille de couverture, intercalaire.
- Les éléments ci-dessus sont grisés, de sorte que vous ne pouvez les définir à partir de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante lorsque le serveur de documents est sélectionné.
- □ Vous devez introduire une identification utilisateur, en utilisant jusqu'à huit caractères alphanumériques.
- Vous devez introduire un mot de passe et un nom de fichier pour distinguer cette tâche des autres.
- Jusqu'à 1 000 fichiers peuvent être enregistrés sur le serveur de documents. Vous ne pouvez pas enregistrer de nouveaux fichiers au-delà de 1 000. Même si le chiffre 1 000 n'est pas atteint, vous ne pouvez pas enregistrer de nouveaux fichiers lorsque
 - un fichier à enregistrer contient plus de 1 000 pages,
 - le nombre total de pages contenues dans les fichiers enregistrés dépasse 9 000 pages,
 - le disque dur est rempli.
- Le serveur de documents enregistre également les fichiers numérisés à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF) ou de la vitre d'exposition. Vous devez supprimer les fichiers enregistrés inutiles afin de ne pas dépasser la capacité du disque dur. Pour plus d'informations sur la suppression de fichiers enregistrés, reportez-vous au Guide de paramétrage général.

□ Lorsque vous utilisez le disque dur pour des fonctions autres que celles du serveur de documents, il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer de nouveaux fichiers dans le serveur de documents, même si moins de 1.000 fichiers ont été enregistrés.

Référence

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités du Serveur de Documents, consultez le Guide de paramétrage général.

Pour plus d'informations concernant la façon d'accéder au serveur de documents à partir d'un ordinateur client, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

6. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central

Le Manuel réseau, le Supplément PostScript 3 et le Supplément UNIX concernent tous les modèles, et présentent, par conséquent, l'ensemble des fonctions et des paramètres utiles. Ce chapitre décrit les fonctions et paramètres utilisés pour configurer le modèle que vous utilisez.

✓ Référence

Pour plus d'informations concernant les éléments de fonctions et paramètres, reportez-vous au Manuel réseau, Supplément PostScript 3 et Supplément UNIX.

Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Copieur
- Imprimante
- Scanner
- Fax
- Serveur de documents

Remarque

L'appareil doit être équipé d'une unité Imprimante/Scanner afin de pouvoir utiliser la fonction d'imprimante ou de scanner.

Interface

Les interfaces suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
- USB (2.0)
- USB hôte (1.1) (en option)
- IEEE 1284 (Parallèle)(en option)
- IEEE 1394 (en option)
- IEEE 802.11b (LAN sans fil) (en option)
- Bluetooth (en option)

Remarque

- Pour pouvoir utiliser l'interface IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 802.11b (LAN sans fil), USB hôte (en option) ou Bluetooth, la machine doit être équipée de l'unité correspondante pour cette interface.
- Les interfaces IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 802.11b (LAN sans fil) et Bluetooth ne peuvent pas être installées ensemble — une seule interface peut être installée.

Liste des éléments de paramétrage

Web Image Monitor

Les tableaux suivants répertorient les éléments Web Image Monitor qui peuvent être affichés ou modifiés en fonction du mode sélectionné sur le navigateur Web.

Sélectionnez un des modes suivant pour vous connecter à Web Image Monitor :

- Mode utilisateur : connexion en tant qu'utilisateur
- Mode administrateur : connexion en tant qu'administrateur
- Accueil
 - État

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Toner	Lecture	Lecture
Magasin	Lecture	Lecture
Récep. sortie	Lecture	Lecture

• Informations de périphérique

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Fonction	Lecture	Lecture
Système	Lecture	Lecture
Version	Lecture	Lecture
Lang. imprimante	Lecture	Lecture

Compteur

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Copieur	Lecture	Lecture
Imprimante	Lecture	Lecture
Télécopieur	Lecture	Lecture
Total des envois/transmis- sions	Lecture	Lecture
Transmission de télécopies	Lecture	Lecture
Envoi par scanner	Lecture	Lecture
Autre(s) fonction(s)	Lecture	Lecture

• Enquête

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Maintenance/réparation machine	Lecture	Lecture
Vendeur	Lecture	Lecture

Serveur de Documents

• Serveur de Documents

Mode utilisateur	Mode administrateur
Lecture/Écriture	Lecture/Écriture

Fich. reçu par fax

• Fich. reçu par fax

Mode utilisateur	Mode administrateur
Lecture/Écriture	Aucun

Imprimante : Travaux d'impression

• Liste travaux d'impression

Mode utilisateur	Mode administrateur
Lecture/Écriture	Lecture/Écriture

Trav

• Liste de travaux

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Travaux actuels/en attente	Lecture	Lecture/Écriture
Historique travaux	Lecture	Lecture

• Imprimante

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Impression différée	Lecture	Lecture
Historique travaux	Lecture	Lecture
Journal des erreurs	Lecture	Lecture

• Historique télécopieur

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Transmission	Lecture	Lecture
Réception	Lecture	Lecture
LAN-Fax	Lecture	Lecture

• Serveur de Documents

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Historique des travaux d'impression	Lecture	Lecture
Historique des envois de té- lécopies à distance	Lecture	Lecture
Historique des envois de numérisation à distance	Lecture	Lecture

Carnet d'adresses

• Liste d'adresses

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Carnet d'adresses	Aucun	Lecture/Écriture

Configuration

• Paramètres périph.

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Système	Lecture	Lecture/Écriture
Papier	Lecture	Lecture/Écriture
Date/Heure	Lecture	Lecture/Écriture
Minuterie	Lecture	Lecture/Écriture
Journaux	Aucun	Lecture/Écriture
e-mail	Lecture	Lecture/Écriture
Notification e-mail auto	Aucun	Lecture/Écriture
Notification e-mail à la de- mande	Aucun	Lecture/Écriture
Transfert de fichiers	Aucun	Lecture/Écriture
Gestion authentification utilisateur	Aucun	Lecture/Écriture
Gestion de l'authentifica- tion administrateur	Aucun	Lecture/Écriture
Programmer/Modifier ad- ministrateur	Aucun	Lecture/Écriture
Serveur LDAP	Aucun	Lecture/Écriture
Mise à jour ROM	Aucun	Lecture/Écriture

• Imprimante

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètres de base	Lecture	Lecture/Écriture
Paramètres de magasins (PCL)	Aucun	Lecture/Écriture
Paramètres de magasins (PS)	Aucun	Lecture/Écriture
Mot de passe PDF tempo- raire	Modifier	Aucun
MdP groupe pour PDF	Aucun	Modifier
Mot de passe fixe PDF	Aucun	Modifier

• Télécopieur

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètres d'environne- ment	Aucun	Lecture/Écriture
Paramètres d'Envoi/Récep- tion	Aucun	Lecture/Écriture
Paramètres IP-Fax	Aucun	Lecture/Écriture
Paramètres passerelle IP- Fax	Aucun	Lecture/Écriture
Configuration paramètres	Aucun	Lecture/Écriture

• Interface

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètres interface	Lecture	Lecture/Écriture
Paramètres LAN sans fil	Lecture	Lecture/Écriture

• Réseau

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
IPv4	Lecture	Lecture/Écriture
IPv6	Lecture	Lecture/Écriture
NetWare	Lecture	Lecture/Écriture
AppleTalk	Lecture	Lecture/Écriture
SMB	Lecture	Lecture/Écriture
SNMP	Aucun	Lecture/Écriture
SNMPv3	Aucun	Lecture/Écriture
SSDP	Aucun	Lecture/Écriture
Bonjour	Lecture	Lecture/Écriture
Journal syst.	Lecture	Lecture

• Sécurité

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Sécurité réseau	Aucun	Lecture/Écriture
Contrôle d'accès	Aucun	Lecture/Écriture
Authentification IPP	Aucun	Lecture/Écriture
SSL/TLS	Aucun	Lecture/Écriture
ssh	Aucun	Lecture/Écriture
Certificat de site	Aucun	Lecture/Écriture
Certificat de périphérique	Aucun	Lecture/Écriture

• RC Gate

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Configurer la RCG	Aucun	Lecture/Écriture
Mettre à jour le firmware de la RCG	Aucun	Lecture/Écriture
Server de proxy de la RC Gate	Aucun	Lecture/Écriture

• Page Web

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Page Web	Lecture/Écriture	Lecture/Écriture

• Paramètres des Fonctions étendues

Menu	Mode utilisateur	Mode administrateur
Paramètre de démarrage	Aucun	Lecture/Écriture
Infos de Fonction étendue	Aucun	Lecture
Installer	Aucun	Lecture/Écriture
Désinstaller	Aucun	Lecture/Écriture
Modifier l'attribution	Aucun	Lecture/Écriture
Outils administrateur	Aucun	Lecture/Écriture
Fonctions étendues Copieur	Aucun	Lecture/Écriture
Copier et Sauvegarde les données	Aucun	Lecture/Écriture

Remarque

□ En fonction des paramètres de sécurité, certains éléments ne s'affichent pas.

telnet

Le telnet suivant peut être utilisé sur l'appareil :

access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, devicename, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, spoolsw, sprint, ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3

Les paramètres PostScript 3 suivants peuvent être utilisés sur l'appareil :

Remarque

Selon les types de pilotes d'impression, différents éléments sont susceptibles de s'afficher.

Paramètres	Éléments sélectionnables
Assembler :	OFF, ON
Type de Trame :	Auto, Photographique, Texte, Paramètre utilisateur
Recto/Verso:	OFF, Reliure vers Gauche, Reliure vers Haut
Ajuster au format d'impres- sion :	Demander à l'utilisateur, Format et échelle les plus proches, Format et coupe les plus proches
Lissage de l'image :	OFF, ON, Auto, Moins de 90 ppi, Moins de 150 ppi, Moins de 200 ppi, Moins de 300 ppi
Magasin :	Sélection automatique du magasin, Bypass, Magasin 1, Maga- sin 2, Magasin 3, Magasin 4
Réceptacle de sortie :	Imprimante par défaut, Réceptacle interne 1, Réceptacle inter- ne 2, Réceptacle interne avec tri, Réceptacle supérieur du Finis- seur SR3030, Réceptacle de tri décalé du Finisseur SR3030, Réceptacle de tri décalé du finisseur SR3020, Réceptacle du fi- nisseur de livrets SR3020, Réceptacle supérieur du Finisseur SR790, Réceptacle de tri du SR790
Résolution	600 dpi
Format :	Reportez-vous au Guide de paramétrage général.
Agrafer :	OFF, Haut Gauche, Haut droite, 2 à gauche, 2 à droite, 2 en haut, 2 au centre
Économie de toner	ON, OFF
Type :	Reportez-vous au Guide de paramétrage général.
Sélection papier	Même papier pour toutes les pages, Papier différent pour la 1ère page, Utiliser Intercalaire, Division en chapitres
Perforer :	OFF, 2 à gauche, 2 à droite, 2 en haut, 4 à gauche, 4 à droite, 4 en haut

7. Appendice

Spécifications

Cette section traite des spécifications électriques et matérielles de l'appareil, notamment des informations concernant les diverses options possibles.

Composant	Spécifications
Résolution	600 × 600 dpi
Vitesse d'impression	 Type 1 : Couleur : 35 ppm N et B : 35 ppm Type 2 : Couleur : 40 ppm N et B : 45 ppm (A4 □, 8¹/₂ × 11 □ papier ordinaire) Les vitesses d'impression dépendent de l'appareil. Vérifiez le type d'appareil que vous utilisez. Reportez-vous au Guide de paramétrage général.
Interface	 Standard : Interface Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T) Interface USB 2.0 Option : Interface parallèle IEEE 1284 Utilisez un câble d'imprimante standard à 36 broches, d'un lon- gueur maximale de 3 mètres. Interface IEEE 1394 Interface LAN à distance IEEE 802.11b Interface Bluetooth Interface USB Hôte
Protocole réseau	IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk
Langage d'impression	Standard : PCL 6/5c, RPCS Option : PostScript 3, PDF Direct, PictBridge
Polices	PCL 6/5c : Monotype Imaging 35 Intellifonts, 10 polices TrueType, 13 polices internationales et 1 police Bitmap. PostScript 3 : 136 polices (Type 2:24, Type 14:112)
Mémoire	1024 Mo
Disque dur	Capacité de mémoire : 80 Go
Câble réseau	Câble à paires torsadées blindées 100BASE-TX / 10BASE-T (STP, Catégorie/Type 5).

Composant	Spécifications
Interface USB (Standard)	• Système d'exploitation requis : Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 10.3.3 ou version ultérieure
	 Spécifications de transmission Norme USB 2.0
	 Périphérique compatible : Périphériques correspondant à la norme USB 2.0

Remarque

- □ Sous MacOS, utilisez uniquement l'interface USB standard. La carte d'interface USB optionnelle n'est pas prise en charge.
- □ Lorsque vous utilisez l'interface USB (standard) avec Mac OS 10.3.3, USB2.0 est prise en charge.
- Lorsque vous utilisez l'interface USB (standard) avec Windows Me, installez l'assistance d'impression USB. Seul Windows Me prend en charge la vitesse USB 1.1.

Options

Important

Une seule carte d'interface optionnelle peut être installée sur l'appareil à la fois. Par conséquent, la carte d'interface optionnelle IEEE 1394, l'unité d'interface IEEE 802.11b, la carte d'interface USB 1284 et l'unité d'interface Bluetooth ne peuvent être installées simultanément sur l'appareil.

IEEE 1394 Interface Board Type B

- Spécifications en termes de transmission : IEEE 1394
- Interface :

Conforme IEEE std 1394-1995 Conforme IEEE std 1394a-2000

Classe de périphérique :

Impression SCSI (Windows 2000/XP, Windows Server 2003) IP sur 1394 (Windows Me/XP, Windows Server 2003)

Protocole :

SBP-2 (impression SCSI) TCP/IP (IP sur 1394)

Connecteur d'interface : IEEE 1394 (6 broches × 2)

Câble requis :

Câbles d'interface 1394 (6 broches × 4 broches, 6 broches × 6 broches)

Remarque

- Vous ne pouvez pas connecter des périphériques entre eux pour créer des boucles.
- □ N'utilisez pas de câble d'une longueur supérieure à 4,5 mètres.
- Vitesse de transfert des données : Maximum 400 Mbras

Maximum 400 Mbps

- Nombre de périphériques pouvant être connectés à un bus : Maximum 63
- Bonds de câble admis sur un bus : Maximum 16
- Alimentation électrique : Pas d'alimentation électrique externe

Alimentation par câble répétée (conforme IEEE 1394a-2000)

IEEE 1284 Interface Board Type A

- Spécifications en termes de transmission : IEEE 1284
- Câble requis : Câble Standard IEEE 1284 Conforme Micro Centronics à 36 broches

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

- Spécifications en termes de transmission : Basé sur IEEE 802.11b (LAN à distance)
- Protocole : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

🖉 Remarque

□ SmartDeviceMonitor et Web Image Monitor sont pris en charge.

Vitesse de transfert des données :

Sélection automatique à partir de vitesses inférieures 1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

Bande de fréquences :

- Version en pouces : 2412-2462 MHz (1-11 canaux)
- Version métrique : 2412-2472 MHz (1-13 canaux)

Distance transmissible :

1 Mbps 400 m 2 Mbps 270 m 5,5 Mbps 200 m 11 Mbps 140 m

Remarque

□ Il s'agit là de chiffres clé pour une utilisation en extérieur. En général, la distance transmissible en interne est de 10 à 100 m, en fonction de l'environnement.

Mode de transmission :

Mode Ad hoc et infrastructure

Bluetooth Interface Unit Type 3245

Profils pris en charge :

- SPP (Serial Port Profile)
- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)
- Bande de fréquences :

Bande ISM 2,45 GHz

Vitesse de transmission de données : 723 kbps

Remarque

La vitesse de transmission est ajustée en fonction de facteurs tels que la distance et les obstacles entre les appareils, l'état du signal radio et l'adaptateur Bluetooth.

Portée maximale :

10 m

USB Host Interface Unit Type A

Connecteur d'interface : Interface USB 1.1 hôte tur

Interface USB 1.1 hôte type A

- Vitesse de transmission de données : 12 Mbps (Pleine vitesse)
- Distance entre les appareils : 2,5 m

INDEX

A

Agrafer, 125 Annulation d'une tâche d'impression *Windows*, 118 Assemblage, 129 Assemblage avec décalage, 130 Assemblage avec rotation, 130

В

Bypass définition du format de papier à l'aide du panneau de commande, 15 Format de papier personnalisé à l'aide du panneau de commande, 16

С

Câble réseau, 161 Carte d'interface IEEE 1284 de type A, 163 Carte d'interface IEEE 1394 de type B, 162 Changement de l'ordre des travaux, 6 Comment lire ce manuel, 1 Contrôle copie non autorisée, 87 *Sécurité données pour copie*, 87 *Type de masque*, 89 Couvertures, 131

D

Disque dur, 161 Division en chapitres, 135

E

Écran initial, 2 Ecran LCD, 2 Écran Liste de travaux, 4 Écran simplifié, 3

F

Finisseur, 124 Font Manager 2000 (programme de gestion de polices), 60 Format papier personnalisé *impression, magasin bypass*, 13

Impression bloquée effacement, 103 Impression d'épreuve effacement, 99 impression, 97 Impression différée, 122 Impression directe à partir d'un appareil photo numérique, 139 Impression directe d'un fichier PDF Impression directe PDF, 81 Impression directe PDF, 81 Impression sécurisée Impression, 101 Impression stockée impression, 108 suppression, 111 Impression suspendue impression, 104 suppression, 106 Impression via une connexion Bluetooth Windows, 53 Impression via une connexion parallèle Windows 2000, 46 Insertion d'intercalaires entre les chapitres, 136 Installation du pilote d'impression *Installation rapide*, 23 Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB, 41 Intercalaire, 137 Interface, 161

J

Journal des erreurs, 120

L

Langage d'impression, 161 Liste de travaux, 4 Liste par ID d'utilisateur *impression de tous les travaux d'impression,* 112, 114 *impression du travail d'impression choisi,* 112

Μ

Magasin bypass, 13 Manuels relatifs à cet appareil, i Mémoire, 161 Menu Paramètres imprimante, 9 Méthode d'impression *Impression directe PDF*, 81

0

Options, 162

Ρ

PageMaker, 61 Panneau de commande fonctions de l'imprimante, 9 impression en attente, 104 impression enregistrée, 107 Panneau de configuration impression bloquée, 100 Impression d'épreuve, 96 Papier épais impression, magasin bypass, 17 Pas d'intercalaires, 135 Perforation, 127 PictBridge, 139 Autres informations de référence, 150 Encres nuancées, 147 Fermeture de PictBridge, 149 Format d'impression d'image, 145 Format papier, 144 Impression de date et de nom de fichier, 144 Impression de formulaires, 148 Impression de mémo d'appareil, 148 Impression d'index, 142 Impression PictBridge, 140 Présentation d'images multiples, 146 Qualité d'impression, 147 Que peut-on faire avec cette machine, 142 Qu'est-ce que PictBridge ?, 139 Rognage, 143 Spécification du type de papier, 147 Polices, 161 Protocole réseau, 161

R

Résolution, 161

S

Serveur de documents, 151 Spécifications, 161 Suppression de travaux, 7 Suspension de travaux d'impression, 7 Système d'exploitation, 161

Т

Transparents OHP *impression, magasin bypass,* 17

U

Unité d'interface Bluetooth de type 3245, 164 Unité d'interface IEEE 802.11b de type H, 163 Unité d'interface USB Hôte type A, 164 Utilisation de la fonction Travail d'impression, 91 Utilisation des commandes, 86

V

Vérification de l'historique de travaux, 8 Vérification des travaux dans la file d'attente d'impression, 5 Vitesse d'impression, 161

W

Windows annulation d'une tâche d'impression, 118 Windows 2000 propriétés de l'imprimante, PCL, 64 propriétés de l'imprimante, RPCS, 73 Windows 95/98/Me propriétés de l'imprimante, PCL, 63 propriétés de l'imprimante, RPCS, 71 Windows NT 4.0 *Options par défaut* des documents, PCL, 69 Options par défaut des documents, RPCS, 78 propriétés de l'imprimante, PCL, 68 propriétés de l'imprimante, RPCS, 77 Windows Server 2003 propriétés de l'imprimante, PCL, 66 propriétés de l'imprimante, RPCS, 75 Windows XP propriétés de l'imprimante, PCL, 66 propriétés de l'imprimante, RPCS, 75

FR F

B224-7662

CE

Déclaration de conformité

"Ce produit est conforme aux exigences de la Directive EMC 89/336/EEC et de ses amendements, ainsi qu'aux exigences de la Directive sur la basse tension 73/23/EEC et de ses amendements."

Attention :

Vous devez utiliser des câbles d'interface réseau avec âme en ferrite pour éliminer les perturbations radioélectriques.





FR F B224-7662