DÉCLARATION DE LA FCC (Pour les clients aux États-Unis)

Ce matériel est conforme à l'Article 15 du Règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce matériel ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles, et
- (2) Ce matériel doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Remarque:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles en installation domestique. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel sur une prise fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

L'utilisation de câbles blindés est nécessaire pour être conforme aux limites de Classe B Sous-partie B de l'Article 15 du règlement de la FCC.

N'apportez aucun changement ou modification à l'équipement sauf si cela est stipulé dans le manuel. Si vous effectuez de tels changements ou modifications, il peut vous être demandé d'arrêter d'utiliser l'équipement.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel "brouilleur" du Canada.

LISEZ D'ABORD CECI Informations Sur Les Marques

- PENTAX et Optio sont des marques commerciales de PENTAX Corporation.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales utilisées sous licence. Le logo QuickTime est déposé aux Etats Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Ce produit est compatible avec PRINT Image Matching III; les appareils photo numériques, imprimantes et logiciels dotés de la technologie PRINT Image Matching permettent aux utilisateurs de réaliser des photos qui sont plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions sont indisponibles sur les imprimantes non compatibles avec Print Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. PRINT Image Matching est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation. Le logo de PRINT Image Matching est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- SD Logo (S>>>) est une marque commerciale.
- Tous les autres noms de produits ou marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



Informations Sur Le Produit

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement. Ceci comprend principalement les spécifications du produit, le logiciel, les pilotes, et le mode d'emploi. Ce mode d'emploi est un guide de référence général pour le produit.
- Le produit et les accessoires qui accompagnent votre appareil photo numérique peuvent être différents de ceux décrits dans ce manuel. Ceci est dû au fait que différents détaillants incluent souvent des produits et accessoires légèrement différents pour répondre aux demandes de leur marché, aux statistiques démographiques de la clientèle, et aux préférences géographiques. Les produits varient très souvent d'un détaillant à l'autre, spécialement avec des accessoires tels que les piles, les chargeurs, les adaptateurs secteur, les cartes mémoire, les câbles, les housses/étuis de transport et les supports linguistiques. De façon occasionnelle, un détaillant spécifiera une couleur de produit, une apparence, et une capacité mémoire interne unique. Contactez votre détaillant pour la définition précise du produit et des accessoires inclus.
- Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre explicatif et peuvent être différentes de votre appareil photo numérique.
- Le fabricant n'endosse aucune responsabilité concernant les erreurs ou contradictions contenues dans ce manuel utilisateur.
- Pour le manuel utilisateur et les mises à jour des pilotes, reportez-vous à notre site web ou contactez votre vendeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez tous les Avertissements et Précautions avant d'utiliser ce produit.

Avertissements

Si des corps étrangers ou de l'eau ont pénétré à l'intérieur de l'appareil photo, éteignezle et retirez la batterie et l'adaptateur secteur.

Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Contactez le magasin où vous avez effectué votre achat.

Si l'appareil photo est tombé ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et retirez les batteries et l'adaptateur secteur.

Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Contactez le magasin où vous avez effectué votre achat.

En aucun cas vous ne devez démonter, modifier ni réparer vous-même l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour toute réparation ou vérification interne, contactez le magasin où vous avez effectué votre achat.

Utilisez l'adaptateur secteur fourni uniquement avec la tension d'alimentation indiquée.

Toute autre tension d'alimentation peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un point d'eau.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Faites particulièrement attention en cas de pluie, neige, sur la plage ou près de la côte.

Ne placez pas l'appareil photo sur des surfaces inclinées ou instables.

L'appareil photo pourrait tomber ou se renverser et provoquer des blessures.

Rangez les batteries hors de portée des enfants.

L'ingestion des batteries peut provoquer un empoisonnement. Si la batterie est avalée accidentellement, appelez immédiatement un médecin.

N'utilisez pas l'appareil photo en marchant, en conduisant une voiture ou une moto. Cela pourrait vous faire tomber ou provoquer un accident de la circulation.





<u>S</u>







Précautions

Insérez les batteries en respectant la polarité (+ ou -) des bornes.

Si vous insérez les batteries en inversant les polarités, cela peut provoquer un incendie et des blessures, ou endommager les surfaces environnantes du fait d'une rupture ou d'une fuite de la batterie.

Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux des personnes.

Cela pourrait blesser les yeux de la personne.

Ne soumettez pas l'écran LCD à des chocs.

Cela pourrait endommager le verre de l'écran ou provoquer une fuite du liquide interne. Si le liquide interne entre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

Un appareil photo est un instrument de précision. Ne le faites pas tomber, ne lui faites pas subir de choc et n'appliquez pas non plus une force excessive quand vous manipulez l'appareil photo.

Cela pourrait endommager l'appareil photo.

N'utilisez pas l'appareil photo dans des lieux humides, comportant de la vapeur, de la fumée, ou de la poussière.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne retirez pas la batterie immédiatement après une longue période d'utilisation continue. La batterie chauffe pendant l'utilisation; vous risqueriez de vous brûler

N'enveloppez pas l'appareil photo ou ne le placez pas dans un tissu ou des couvertures. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur, déformer le boîtier et provoquer un incendie. Gardez l'appareil photo dans un endroit bien ventilé.

Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits où la température peut monter de façon importante, tels que dans une voiture.

Cela pourrait endommager le boîtier ou les pièces internes et entraîner un incendie.

Avant de déplacer l'appareil photo, débranchez les cordons et les câbles. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager les cordons et les câbles, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.





Ŷ











Remarques sur l'utilisation de la batterie

Quand vous utilisez la batterie, lisez attentivement et observez strictement les **Consignes de sécurité** ainsi que les remarques décrites ci-dessous:

- Différents types de batteries et différentes températures ambiantes peuvent affecter les performances de la batterie.
- Evitez d'utiliser les piles dans des environnements extrêmement froids car des températures basses peuvent raccourcir la durée de vie des piles et diminuer les performances de l'appareil photo. Cette température basse aura une influence sur les performances des piles alcalines, donc il est recommandé d'utiliser une batterie Ni-MH rechargeable.
- Si vous utilisez de nouvelles batteries rechargeables pour la première fois ou des batteries rechargeables n'ayant pas été utilisées pendant une période prolongée, cela peut affecter le nombre de prises de vues. Aussi, pour maximiser performances et ongévité, nous vous recommandons de recharger et décharger les batteries pendant au moins un cycle complet avant de les utiliser. Néanmoins, cette procédure n'est pas valable pour les batteries dont la date d'expiration est dépassée.
- La batterie peut être chaude au toucher si vous utilisez l'appareil photo pendant une période prolongée ou si vous utilisez le flash d'une manière continue. Ceci est normal et n'indique pas un mauvais fonctionnement.
- L'appareil photo peut être chaud au toucher si vous l'utilisez de manière continue ou pendant une période prolongée. Ceci est normal et n'indique pas un mauvais fonctionnement.
- Si vous ne comptez pas utiliser les batteries pendant une période prolongée, retirez-les de l'appareil photo afin d'éviter les fuites ou la corrosion.
- N'utilisez jamais des piles de types différents (en même temps) ou ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
- Les bornes doivent toujours être propres.
- N'utilisez jamais de piles au manganèse.
- Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.
- Eliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	8
Contenu de l'Emballage	. 9

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE

APPAREIL PHOTO	
Vue de Face	10
Vue de Dos	11
Molette de sélection	12
Informations sur l'écran LCD	13

PRÉPARATION DE L'APPAREIL PHOTO 15

Installer les Piles (Accessoires en option)	15
Utiliser l'adaptateur secteur	
(Accessoire en option)	16
Insérer et retirer une carte mémoire SD	
(Accessoire en Option)	17
Fixation de la dragonne de l'appareil photo	18
Indicateurs LED	18

Allumer et Eternure rappareir	19
Choisir la langue d'affichage	20
Définir la Date et l'Heure	21
Formater une Carte Mémoire SD ou une Mémoire	
Interne	22
Utiliser l'écran LCD	23

MODE PHOTO 24
Prendre des photos – Les bases 24
Régler la résolution et la qualité d'image 25
Utilisation de la fonction Zoom 26
Utilisation du Flash 27
Paramétrer la mise au point 28
Utiliser le Retardateur 29
Régler l'exposition (Compensation EV) 30
Paramétrer la balance des blancs
UTILISATION DE LA MOLETTE
Mode Simple 32
Mode Programme 32
Mode Image 33
Mode Priorité ouverture 33
Mode Priorité vitesse 34
Mode Manuel 34
PRISE DE VUE EN RAFALE
Cadence continue 35
Bracketing Auto 36
Sélectionner le mode Mesure 37

MODE LECTURE - FONCTION DE BASE	38
Afficher des Images	38
Zoomer sur vos images	39
Affichage des miniatures	40

g	
Diaporama	41
Redimensionner une Image	42

MODE VIDÉO 43

Enregistrer des clips vidéo	43
Lire des clips vidéo	44

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU MODE

LECTURE	45
Lire des images fixes/clips vidéo sur un téléviseu	ır 45
Supprimer des images/clips vidéo	46
Protéger des images/clips vidéo	47
Paramétrer les réglages DPOF	48
Connexion à une imprimante compatible	
PictBridge	50

TRANSFÉRER DES FICHIERS DEPUIS VOTRE APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE SUR VOTRE

ORDINATEUR	54
Etape 1: Installer le pilote USB	55
Etape 2: Connecter l'appareil photo numériq	ue à
votre ordinateur	56
Etape 3: Télécharger des images ou des cli	ps
vidéo	57

INSTALLATION DE LOGICIELS D'ÉDITION 58				
Installer ACDSee pour PENTAX 58				
UTILISER L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE				
COMME UNE WEBCAM 59				
Etape 1: Installer le pilote de la webcam 59				
Etape 2: Connecter l'appareil photo numérique à				
votre ordinateur				
Etape 3: Executez votre logiciel d'application (ca-				
d. Windows Netweeting)				
OPTIONS DE MENU 61				
Menus de l'appareil photo 61				
Menu Vidéo 65				
Menu Lecture				
Menu de configuration 68				
CONNECTER L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE				
À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES				
SPÉCIFICATIONS				
ANNEXE				

INTRODUCTION

Merci pour l'achat de ce nouvel appareil photo numérique!

Equipé d'un capteur CCD de 6,0 mégapixels, votre appareil photo produit des images de haute qualité à une résolution de 2848 x 2136 pixels. D'autres fonctionnalités sont offertes par l'appareil, dont vous avez un aperçu ci-dessous:

6,0 mégapixels

Un capteur CCD haute résolution de 6,0 mégapixels pour offrir une haute qualité d'images.

Flash auto

Un capteur de flash automatique détecte automatiquement les conditions de prise de vue (éclairage) et détermine si le flash doit être utilisé ou non.

- Ecran LCD couleur LTPS 2,0"
- Zoom optique : 1x~3x
- Zoom numérique : 1x~4x
- Mémoire interne (intégrée) de 12Mo environ Les images peuvent être capturées sans utiliser de carte mémoire.
- Prise en charge de carte mémoire SD pour l'extension de la mémoire

Il est possible d'étendre la capacité de la mémoire (jusqu'à 1 Go) au moyen d'une carte mémoire supplémentaire.

Connexion USB (USB 2,0 pleine vitesse)

Les images fixes ou les clips vidéo que vous avez enregistrés peuvent être téléchargés sur votre ordinateur à l'aide du câble USB (un pilote USB est requis pour Win 98 et Win98SE).

Fonctionnalité DPOF

La fonctionnalité DPOF peut être utilisée pour imprimer vos images sur une imprimante compatible DPOF en insérant simplement la carte mémoire.

Prise en charge de PictBridge

Vous pouvez connecter l'appareil photo directement à une imprimante prenant en charge PictBridge et effectuer une sélection d'images et imprimer à l'aide du moniteur et des commandes de l'appareil photo.

Logiciels d'édition fournis : ACDSee pour PENTAX

Vous pouvez améliorer et retoucher vos images sur votre ordinateur à l'aide des logiciels d'édition fournis.

Contenu de l'Emballage

Déballez soigneusement votre appareil et assurez-vous que vous avez les éléments suivants. Dans le cas où un élément manguerait, ne correspondrait pas ou serait endommagé, contactez rapidement votre vendeur.

Composants Communs du Produit:

- Appareil photo numérique
- CD-ROM de logiciels (S-SW38)

- Manuels d'utilisation
- Guide de Mise en Route Rapide Dragonne de l'appareil photo
- Câble USB

- Deux piles alcalines AA (pour vérifier le fonctionnement de l'appareil photo)

Câble AV

Accessoires communs (en option) (non inclus avec l'appareil photo):

- Adaptateur secteur (fourni par PENTAX)
- Carte mémoire SD (disponible sur le marché)
- Chargeur de batteries (disponible sur le marché)



■ Les accessoires et les composants varient suivant les vendeurs.

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE APPAREIL PHOTO

Vue de Face



- 1. Déclencheur
- 2. Flash
- 3.
 Bouton de mise sous tension
- 4. Molette de sélection
- 5. Microphone

- 6. Fenêtre du viseur
- 7. LED du Retardateur
- 8. Sortie PC (USB) / AV
- 9. ENTREE ALIMENTATION SECTEUR CC 3V

10.Objectif

Vue de					
1. Viseur		:	9.	►	Bouton flèche (droite)
2. LED du	ı viseur			Ś	Bouton Retardateur
3. Cadran	de réglage dioptrique		10.	▼	Bouton flèche (Bas)
4. 🛊 / 🔍	Bouton Zoom avant (téléobjectif)			\mathbf{z}	Bouton de compensation d'exposition
444	Bouton Zoom arrière (grand-angle)		11.	DISPLA	Bouton Afficher
88	Bouton de miniatures			面	Bouton Supprimer
5. 🕨	Bouton Lecture		12.	(OK)	Bouton OK
6. Fixation	n de la dragonne		13.	MENU	Bouton de Menu
7. 🔺	Bouton flèche (Haut)		14.	Couvero	le de batterie/carte SD
	Bouton Macro		15.	Ecrou d	e Trépied
8. ৰ	Bouton flèche (Gauche)		16.	Ecran L	CD
4	Bouton de Flash	-			

Molette de sélection

Vous pouvez choisir entre sept modes de prise de vue et modes de configuration en fonction des conditions de prise de vue pour obtenir l'effet désiré.



	Modes		Description	
1.	Р	Programme	Sélectionnez ce mode pour pouvoir paramétrer automatiquement la vitesse	
			d'obturation et l'ouverture.	
2.	PICT	Image	Sélectionnez ce mode pour sélectionner le mode Image en fonction de la	
			scène de prise de vue.	
3.	Av	Priorité ouverture	Sélectionnez ce mode pour spécifier la valeur d'ouverture pendant que	
			l'appareil photo définit la vitesse d'obturation correspondante.	
4.	Τv	Priorité vitesse	Sélectionnez ce mode pour spécifier la vitesse d'obturation pendant que	
			l'appareil photo définit l'ouverture correspondante.	
5.	М	Manuel	Sélectionnez ce mode pour permettre un contrôle manuel total de	
			l'exposition, de l'ouverture et des autres paramètres.	
6.	٩X	Réglages	Sélectionnez ce mode pour ajuster les paramètres de l'appareil photo.	
7.	,8	Vidéo	Sélectionnez ce mode pour enregistrer des clips vidéo.	
8.	S	Simple	Sélectionnez ce mode pour simplement faire la mise au point et prendre la photo.	

Informations sur l'écran LCD

Mode Prise de vue

- 1. Mode flash
 - [🛵] Auto
 - [🗞] Auto + Réduction de yeux rouges
 - [🔩] Flash activé
 - [🚯] Flash débrayé
- 2. Modes de la molette de sélection
 - [S] Mode Simple
 - [11] Mode Réglages
 - [Regional of the Image of the I
 - [Av] Mode Priorité ouverture
 - [🖪] Mode Programme
 - [Tv] Mode Priorité vitesse
 - [PICT] Mode Image
 - [M] Mode Manuel
- 3. Qualité d'image
 - [🛧] Excellent
 - [🔩] Très Bon
 - [*] Bon
- 4. Résolution en pixels
 - [6_M] 2848 x 2136
 - [4] 2272 x 1704
 - [2] 1600 x 1200
 - [🖳] 640 x 480

5. Nombre de prises de vue possibles

13-

- 6. Etat de la mémoire
 - Mémoire intégrée (sans carte)

Q (3)

λ

Ψ,

P . 4. 6.

- 📋 : Carte mémoire SD
- 7. Etat de charge de la batterie
 - [💷] Alimentation batterie pleine
 - [💷] Alimentation batterie moyenne
 - [💷] Alimentation batterie faible
 - [🖾] Pas d'alimentation batterie
- 8. Mode retardateur
 - [💦] Retardateur désactivé
 - [🖄] Délai de 2 secondes
 - [🖏] Délai de 10 secondes
 - [int] Délai de 10+2 secondes

- 9. Balance des blancs [Pas d'icône] Auto
 - [🎆] Lum. du jour
 - [🗛] Nuageux
 - [🔅] Eclairage au tungstène

(8)

(9)

10

11

-12

- [黨] Eclairage fluorescent
- 10.Mode lecteur

5

6

52 🗂 🚥

- [] Standard
- [🖵] Rafale rapide
- [] Bracket. auto
- 11.Zone de Mise au point
- 12.Date
- 13.Mode Mise au Point
 - [👷] 🛛 Macro
 - [🔺] Infini
 - [Std.] Mise au point
 - automatique

Mode Vidéo

- 1. Mode Vidéo
- 2. Durée disponible de film enregistrable
- 3. Etat de la mémoire
- 4. Indicateur de charge de la batterie
- 5. Zone de mise au point
- 6. Mode flash
- 7. Date

Lecture d'images

- 1. Mode Lecture
- 2. Etat de la mémoire
- 3. Indicateur de charge de la batterie
- 4. Informations de la prise de vue

Lecture vidéo

- 1. Mode Lecture
- 2. Mode Vidéo
- 3. Etat de la mémoire
- 4. Indicateur de charge de la batterie
- 5. Informations de la prise de vidéo
- 6. Indicateur de lecture



FR-14

PRÉPARATION DE L'APPAREIL PHOTO

Installer les Piles (Accessoires en option)

Vous pouvez utiliser 2 piles AA (alcalines ou Ni-MH rechargeables) pour alimenter l'appareil photo. Vérifiez que l'appareil photo numérique est éteint avant d'insérer ou de retirer les piles.

- 1. Vérifiez que l'appareil photo est éteint.
- 2. Ouvrez le couvercle des piles.
- 3. Insérez les piles dans la bonne direction comme indiqué sur l'illustration.
- 4. Fermez le volet de la batterie.
 - Pour retirer les piles, éteignez l'appareil photo saisissez l'appareil couvercle des piles dirigé vers le haut, puis ouvrez le couvercle des piles.





- Faites attention de ne pas faire tomber la batterie quand vous ouvrez ou fermez le couvercle des piles.
- En raison des caractéristiques des piles alcalines AA, les performances de l'appareil photo peuvent diminuer. Les piles alcalines AA ne sont par recommandées sauf en cas d'urgence et en vérifiant la fonctionnalité de l'appareil photo.

Utiliser l'adaptateur secteur (Accessoire en option)

L'utilisation de l'adaptateur secteur est recommandée si vous prévoyez d'utiliser l'écran LCD pendant une durée prolongée ou de connecter l'appareil photo à un PC.

- 1. Vérifiez que votre appareil photo est éteint.
- 2. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise de l'appareil photo marquée "DC IN 3,0V".
- 3. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.



- Prenez soin de n'utiliser que l'adaptateur secteur spécifié pour l'appareil photo. Les dommages engendrés par l'utilisation d'un adaptateur incorrect ne sont pas couverts par la garantie.
- Pour éviter toute coupure d'alimentation automatique inopinée résultant du manque d'énergie de la batterie pendant le processus de transfert de vos images sur l'ordinateur, utilisez l'adaptateur secteur comme source d'alimentation.
- L'adaptateur secteur peut seulement être utilisé pour alimenter l'appareil photo. Les piles ne peuvent pas être chargées à l'intérieur de l'appareil photo.

Insérer et retirer une carte mémoire SD (Accessoire en Option)

L'appareil photo est livré avec une mémoire interne d'environ 12Mo, vous permettant de stocker des images fixes capturées ou des clips vidéo dans l'appareil photo numérique. Cependant, vous pouvez aussi étendre la capacité mémoire en utilisant une carte mémoire SD (Secure Digital) optionnelle afin de pouvoir stocker plus de fichiers.

- 1. Vérifiez que votre appareil photo est éteint avant d'insérer ou de retirer une carte SD.
- 2. Ouvrez le volet de la carte mémoire SD.
- Insérez la carte mémoire SD dans la bonne direction comme indiqué sur l'illustration.
- 4. Fermez le volet de batterie/carte mémoire SD.
 - Pour retirer la carte mémoire SD, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Appuyez légèrement sur le bord de la carte mémoire et elle s'éjectera.





- Prenez soin de formater la carte mémoire SD avec cet appareil photo numérique avant de l'utiliser. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Formater une carte mémoire SD ou la mémoire interne". (Reportez-vous à FR-22 pour plus de détails.)
- Pour éviter d'effacer accidentellement des données importantes d'une carte SD, vous pouvez faire coulisser l'onglet de protection en écriture (sur le côté de la carte mémoire SD) sur "LOCK".
- Pour enregistrer, modifier ou effacer des données dans la carte mémoire SD, vous devez déverrouiller la carte.



Commutateur de protection en écriture

Fixation de la dragonne de l'appareil photo

Fixez la dragonne comme indiqué dans l'illustration.



Indicateurs LED

Indicateur	État	Description/Activité
Indicateur LED	Rouge fixe	L'appareil photo numérique est en cours d'allumage.
Indicateur LED	Vert fixe	L'appareil photo est prêt à enregistrer des images (ou des films).
Indicateur LED	Rouge clignotant	Communication/transfert USB en cours.
Indicateur LED	Rouge clignotant	Chargement du flash.
Indicateur de	Vert clignotant	La fonction de retardateur est activée.
Retardateur		

MISE EN ROUTE

Allumer et Eteindre l'appareil

- Appuyez sur le bouton
 jusqu'à ce que l'appareil photo numérique s'allume.
- Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton .



Choisir la langue d'affichage

Suivez les étapes ci-dessous pour choisir la langue désirée.

- Tournez la molette sur ¶X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ☺.
 - Le menu [Régl. 1] s'affiche.

 Utilisez ▼ pour sélectionner [Langue], appuyez ensuite sur le bouton .

- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désirée.
- 4. Appuyez sur le bouton [®] pour confirmer.





Définir la Date et l'Heure

Suivez les étapes ci-dessous pour régler le style d'affichage de la date, la date et l'heure actuelle.

- Tournez la molette sur ¹X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ⁽²⁾.
 - Le menu [Régl. 1] s'affiche.
- Utilisez ▼ pour sélectionner [Réglage date], appuyez ensuite sur le bouton .
 - Vous pouvez appuyer sur ◄ ou ► pour changer de type de date.
- Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner les champs Année, Mois, Jour et Heure.
 - Pour augmenter une valeur, appuyez sur ▲.
 - Pour diminuer une valeur, appuyez sur ▼.
 - L'heure s'affiche au format 24 heures.
- 4. Appuyez sur le bouton 🐵 après avoir défini tous les champs.







Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre explicatif et peuvent être différentes de votre appareil photo.

Formater une Carte Mémoire SD ou une Mémoire Interne

Le terme "Formater" signifie préparer une "carte mémoire SD" pour enregistrer des images; ce processus est aussi appelé "initialisation". Cet utilitaire formate la mémoire interne (ou la carte mémoire) et efface toutes les images et données stockées.

- Tournez la molette sur [¶]X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ☺.
 - Le menu [Régl. 1] s'affiche.
- Utilisez ▼ pour sélectionner [Formater], appuyez ensuite sur le bouton [®].



- Quand vous formatez une carte mémoire SD, sachez que toutes les données se trouvant sur celle-ci seront définitivement effacées. Les images protégées sont aussi effacées.
- Pour formater la mémoire interne, n'insérez pas de carte mémoire dans l'appareil photo. Sinon, vous formaterez la carte mémoire.
- Le formatage est une action irréversible et les données ne pourront pas être récupérées par la suite.
- Une carte mémoire SD présentant un problème ne peut pas être correctement formatée.





FR-22

Utiliser l'écran LCD

Votre appareil photo est équipé d'un écran LCD TFT 2,0" couleur pour vous aider à cadrer des images, revoir des images/clips vidéo enregistrés ou ajuster les paramètres de menu. Les icônes de mode, les textes et les valeurs numériques affichés sur l'écran LCD peuvent varier en fonction des paramètres actuels.

- 1. Tournez la molette sur 🛐, 📭, PICT, Av, Tv, M ou 😤.
- 2. Appuyez sur le bouton @ pour allumer l'appareil.
- 3. Cadrez votre photo sur l'écran LCD.
- 4. Appuyez sur le déclencheur.





- L'écran LCD s'assombrit à la lumière du soleil ou en lumière forte. Ceci est normal.
- Pour éviter que les images soient floues quand vous appuyez sur le déclencheur, tenez-le toujours fermement. Ceci est particulièrement important quand vous prenez des photos dans des conditions de faible éclairage, étant donné que votre appareil photo peut réduire la vitesse d'obturation pour assurer que vos images soient correctement exposées.

MODE PHOTO

Prendre des photos – Les bases

- 1. Tournez la molette sur **S**, **P**, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton .
- 2. Cadrez l'image sur l'écran LCD de sorte que le sujet principal se trouve dans le cadre de mise au point.
- 3. Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point de l'image.
 - Quand vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, la fonctionnalité de mise au point automatique de l'appareil photo fait automatiquement la mise au point de l'image. L'exposition correcte est déterminée et verrouillée simultanément.



4. Appuyez à fond sur le déclencheur pour capturer l'image.



- L'image réellement capturée sera plus grande que celle affichée sur l'écran LCD après la capture de l'image.
- Le fait d'appuyer sur le bouton DISPLAY bascule le mode d'affichage de l'écran LCD. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton DISPLAY, l'affichage change dans l'ordre suivant: Cadre de mise au point Actif → Indicateur Eteint → Ligne de composition Active → LCD Eteint.

Régler la résolution et la qualité d'image

Quand vous commencez à vous familiariser avec votre appareil photo numérique, vous pouvez définir la résolution d'image (nombre de pixels verticaux et horizontaux) et la qualité de l'image (taux de compression) basé sur les types d'images que vous voulez capturer. Ces paramètres ont une incidence sur le nombre d'images pouvant être stockées dans la mémoire interne, ou sur une carte mémoire.

Plus la résolution est élevée, meilleure sera la qualité de l'image et la finesse des détails, mais plus le poids des images sera élevé.

Pour modifier la résolution ou la qualité de l'image, procédez comme suit :

- 1. Tournez la molette sur S, P, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ⊕.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU.
 - Le menu [Mode 1] s'affiche. Dans le mode S, le menu [Simple] s'affiche.
- Utilisez ▼ pour sélectionner [Pixels enreg.], et appuyez ensuite sur le bouton .
- 5. Suivez les étapes 3 et 4 ci-dessus pour définir le [Niveau qualité].





- Le nombre possible de clichés et la durée d'enregistrement dépendent de la taille de stockage, des paramètres de résolution et de qualité et du sujet à capturer.
- Vous pourrez redimensionner l'image plus tard. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Redimensionner une image". (Reportez-vous à FR-42 pour plus de détails.)

Utilisation de la fonction Zoom

Cet appareil photo est équipé d'un zoom optique 3x. L'objectif bouge pendant la photographie au zoom optique, vous permettant de capturer des photos au téléobjectif et grand angle. En utilisant la fonction de zoom optique, les images apparaissent plus proches en appuyant sur le bouton 4, ou plus éloignées en appuyant sur le bouton 44.

De plus, vous pouvez encore agrandir les sujets avec le zoom numérique 4x en appuyant en continu sur le bouton **•**. Il est activé une fois que votre appareil photo a atteint son facteur (3x) de zoom optique maximum. Cette fonctionnalité est utile mais l'image sera agrandie, plus elle aura de grain.

Pour capturer une image agrandie avec le zoom, procédez comme suit :

- 1. Tournez la molette sur **S**, **P**, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton .
- 2. Ajustez la valeur du zoom à l'aide du bouton 4 / 111.
 - Pour accéder à la fonction de zoom optique, appuyez sur le bouton 4 sur toute sa course. Appuyez à nouveau sur celuici pour activer le zoom numérique.
 - Pour quitter la photographie au zoom, appuyez de façon continue sur le bouton 444.
 - L'état d'agrandissement numérique est affiché sur l'écran LCD.



3. Cadrez votre scène et appuyez sur le déclencheur.



Pour activer la fonctionnalité de zoom numérique, positionnez [Mode 2 – Zoom numér.] sur [Oui] dans les modes
 PICT, Av, Tv ou M. (Reportez-vous à FR-63 pour plus de détails.)

Utilisation du Flash

Le flash est conçu pour fonctionner automatiquement quand les conditions d'éclairage le nécessitent. Vous pouvez prendre une photo en utilisant le mode flash qui correspond aux circonstances.

- 1. Tournez la molette sur S, PCT, Av, Tv ou M.
- 2. Appuyez sur le bouton
 pour allumer l'appareil.
- 3. Appuyez sur ◀ / ¥.
- 4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de flash désiré.
- 5. Cadrez votre scène et appuyez sur le déclencheur.



Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le mode de flash approprié:

Mode flash		Description
4 A	Auto	Le flash se déclenche automatiquement pour s'adapter aux conditions de prise de vue.
Å	Auto + Réduction de yeux rouges	Utilisez ce mode pour diminuer le phénomène de yeux rouges quand vous voulez prendre des photos naturelles de personnes et d'animaux dans des conditions de faible éclairage. Le phénomène de yeux rouges peut être réduit en demandant au sujet (personne) de regarder l'appareil photo ou de s'enrapprocher le plus possible.
4	Flash activé	Le flash se déclenche toujours quelle que soit la luminosité ambiante. Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images avec un fort contraste (contre-jour) et pour déboucher les ombres (sous le nez par exemple).
Ð	Flash débrayé	Utilisez ce mode dans les endroits où l'utilisation du flash est interdite ou quand la distance au sujet est trop importante pour que le flash ait un quelconque effet.

Paramétrer la mise au point

Les images peuvent être capturées avec la mise au point déterminée automatiquement à l'aide de la mise au point automatique. Vous pouvez annuler le mode mise au point automatique et spécifier Macro [] ou Infini [].

- 1. Tournez le cadran de mode sur S, D, PICT, Av, Tv ou M.
- Appuyez sur ▲/♥.
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de mise au point désiré.
- 4. Cadrez votre scène et appuyez sur le déclencheu.



Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le mode de mise au point approprié :

Mode Mise au Point		Description
*	Macro	Sélectionnez Macro pour capturer des sujets proches. Quand l'objectif est en position de zoom maximum, vous pouvez faire la mise au point sur des objets rapprochés au maximum de 5 cm. Quand l'objectif est en position zoom téléobjectif (3x zoom), vous pouvez faire la mise au point sur des objets rapprochés au maximum de 30 cm.
	Infini	Sélectionnez le paramètre de mise au point à l'infini quand vous voulez capturer des sujets à une distance infinie.
Std.	. Mise au Point Automatique	Sélectionnez Mise au point auto dans la plupart des circonstances quand vous voulez que l'appareil photo détermine automatiquement les paramètres de mise au point. L'utilisation de la mise au point automatique permettra d'avoir des objets nets dans une plage de mise au point de 50 cm ou plus.

Utiliser le Retardateur

Le retardateur peut être utilisé dans des situations telles que des photos de groupe. Quand vous utilisez cette option, vous devez monter l'appareil photo sur un trépied (recommandé) ou le poser sur une surface plane et horizontale.

- 1. Fixez l'appareil photo sur un trépied ou placez-le sur une surface stable.
- 2. Tournez le cadran du mode sur SI, PICT, Av, Tv ou M.
- 3. Appuyez sur le bouton @ pour allumer l'appareil.
- 4. Appuyez sur ►/🖄.
- 5. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de retardateur désiré.
- 6. Cadrez votre scène et appuyez sur le déclencheur.
 - La fonction de retardateur est activée.
 - La photographie est prise après le temps prédéfini.
 - Pour annuler le retardateur à tout moment, appuyez sur le déclencheur.



Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le mode de retardateur approprié :

Mode Retardateur	Description
Retardateur désactivé	Le retardateur est désactivé.
్న 2 secondes	L'image est capturée environ 2 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur. Ce mode est utile pour empêcher l'appareil photo de trembler.
🖄 10 secondes	L'image est capturée environ 10 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur. Ce mode convient aux clichés sur lesquels doit se trouver la personne qui prend la photo.
_{ໄດ້+2} 10+2 secondes	La première image est capturée environ 10 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur, la seconde 2 secondes plus tard. Ce mode est pratique pour les photos de groupe consécutives.



- Une fois la photo prise, le mode retardateur est désactivé.
- Si vous désirez prendre une autre photo à l'aide du retardateur, répétez ces étapes.

Régler l'exposition (Compensation EV)

Vous pouvez régler manuellement l'exposition déterminée par l'appareil photo numérique. Utilisez ce mode quand vous n'arrivez pas à obtenir l'exposition correcte, par exempl, quand le contraste (différence entre les zones lumineuses et sombres) entre le sujet et l'arrière-plan est extrêmement important. La valeur de la compensation EV peut être définie dans la plage allant de -2,0EV à +2,0EV.

- 1. Tournez la molette sur 🖪, PICT, Av, Tv ou M.
- 2. Appuyez sur le bouton @ pour allumer l'appareil.
- 3. Appuyez sur ▼.
- Utilisez ◄ ou ► pour paramétrer la valeur de la plage de compensation EV de -2,0EV à +2,0EV.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton .



Paramétrer la balance des blancs

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des réglages adaptés aux différentes sources d'éclairage.

- 1. Tournez le molette sur 🖪, PICT, Av, Tv ou M.
- 2. Appuyez sur le bouton @ pour allumer l'appareil.
- 3. Appuyez sur MENU.
- Utilisez ▼ pour sélectionner [Balance blancs], appuyez ensuite sur le bouton .
- 5. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, appuyez ensuite sur le bouton le pour confirmer.
- 6. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU.



UTILISATION DE LA MOLETTE

Mode Simple [🛐]

Le mode **S** (Simple) est la manière la plus simple de prendre des photos sans avoir à paramétrer de fonctions spéciales ou de réglages manuels. L'appareil photo se règle sur la mise au point et l'exposition optimales.

- 1. Tournez la molette sur **S** et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton .
- 2. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.
 - Quand vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait automatiquement. L'exposition correcte est déterminée et verrouillée simultanément.



4. Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Mode Programme [🖬]

En mode 🖬 (Programme), l'appareil photo définit automatiquement la vitesse d'obturation pour prendre des photos. Vous pouvez régler d'autres fonctions, telles que le mode flash ou le mode rafale.

- 1. Tournez la molette sur 🗈 et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton 🐵.
- 2. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.



Mode Image [PICT]

Vous pouvez sélectionner le mode Image en fonction de la scène de prise de vue. Quatre modes sont disponibles en mode Image.

- [[A]] Nocturne: Ce mode vous permet de prendre des photos de sujets sur un fond sombre ou de nuit.
- [🎦] Paysage: Ce mode vous permet de prendre des photos de scènes ou de paysages distants.
- [💄] Portrait: Sélectionnez ce mode pour faire ressortir les sujets sur un fond flou.
- [🐒] Mouvements: Ce mode vous permet de photographier des objets se déplaçant rapidement.
- 1. Tournez la molette sur PICT et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton . Un guide apparaît pendant quelques secondes.
- 2. Appuyez sur le bouton @.
- 3. Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner le mode Image désiré.
- 4. Appuyez sur le bouton 🛞 pour confirmer l'intervalle.
- 5. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 6. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.

Mode Priorité ouverture [Av]

Dans ce mode, les images sont capturées avec la priorité donnée à l'ouverture. La vitesse d'obturation est choisie automatiquement en fonction de l'ouverture, qui affectera la profondeur de champ de la photo.

Si vous définissez une grande ouverture (valeur F plus faible), l'arrière-plan sera flou.

Par contre, si vous définissez une petite ouverture (valeur F plus grande), les objets rapprochés ainsi que les objets distants seront nets, par exemple sujets en premier plan sur fond de paysages.

- 1. Tournez la molette sur Av et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton . Un guide apparaît pendant quelques secondes.
- 2. Appuyez sur le bouton @.
- Définissez la valeur d'ouverture avec ◄ ou ▶, et appuyez sur le bouton .
- 4. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 5. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.





Mode Priorité vitesse [T_V]

Si vous définissez une vitesse d'obturation plus rapide, vous pouvez photographier des sujets en mouvement qui sembleront arrêtés. Si vous définissez une vitesse lente, vous aurez l'impression que le sujet se déplace.

- Tournez la molette sur Tv et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton . Un guide apparaît pendant quelques secondes.
- 2. Appuyez sur le bouton ₪.
- Définissez la valeur d'ouverture avec ◄ ou ►, et appuyez sur le bouton .
- 4. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 5. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.

Mode Manuel [M]

En mode manuel, la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation peuvent varier individuellement. Cela peut être utile pour compenser des conditions d'éclairage délicates, pour obtenir des résultats créatifs ou pour capturer des scènes de nuit.

- 1. Tournez la molette sur M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton . Un guide apparaît pendant quelques secondes.
- 2. Appuyez sur le bouton @.
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ouverture ou la vitesse.
- 4. Ajustez la valeur avec ◀ ou ►, et appuyez sur le bouton .
- 5. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 6. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.





Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour confirmer le réglage de l'exposition apparaissant sur l'écran LCD.



PRISE DE VUE EN RAFALE

Cadence continue

Ce mode est utilisé pour la prise de vue en continu. 3 images/seconde sont prises en continu quand vous appuyez sur le déclencheur.

- 1. Tournez la molette sur **S**, **P**, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton (a).
- Appuyez sur MENU, puis utilisez ► pour sélectionner le menu [Mode 2].

■ En mode **S**, appuyez sur le bouton **MENU**.

- Utilisez ▼ pour sélectionner [ModePr.deVue], appuyez ensuite sur le bouton .
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Rafale rapide], appuyez ensuite sur le bouton .
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU.
 - L'indicateur
 s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour verrouiller la mise au point.
- 7. Appuyez sur le déclencheur pour capturer une séquence d'images.







En mode cadence continue, le mode flash est automatiquement Arrêt.

Bracketing Auto

Dans ce mode, l'appareil photo déclenche automatiquement 3 fois avec 3 expositions différentes. Les paramètres Bracket. auto peuvent être combinés avec les paramètres de compensation d'exposition pour étendre la plage de réglage.

- 1. Tournez le cadran de mode sur S, P, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ⊚.
- Appuyez sur MENU, puis utilisez ► pour sélectionner le menu [Mode 2].

■ En mode **S**, appuyez sur le bouton **MENU**.

- Utilisez ▼ pour sélectionner [ModePr.deVue], appuyez ensuite sur le bouton .
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Bracket. auto], et appuyez sur le bouton .
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU.
 - L'indicateur L s'affiche sur l'écran du moniteur.
- 6. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour capturer les trois images.





En mode Bracket. auto, le mode flash est automatiquement sur Débrayé.

FR-36
Sélectionner le mode Mesure

Vous pouvez sélectionner le mode Mesure qui déterminera les paramètres d'exposition corrects.

- 1. Tournez la molette sur 📭, PICT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton 🐵.
- Appuyez sur MENU, puis utilisez ► pour sélectionner le menu [Mode 2].
- Utilisez ▼ pour sélectionner [MesureExpos], appuyez ensuite sur le bouton .
- Utilisez ▲ ou ▼ sélectionner le mode de mesure désiré, appuyez ensuite sur le bouton [®].
 - [Image: Centrale pondérée]: Fait la moyenne de la lumière mesurée dans le cadre entier, mais donne plus de poids au sujet se trouvant en centre.
 - [Point]: L'exposition est déterminée par la petite zone située au centre de l'écran seulement.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU.
- 6. Cadrez votre sujet dans le cadre de mise au point.
- 7. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.





MODE LECTURE - FONCTION DE BASE

Afficher des Images

Vous pouvez afficher les images fixes une par une.

- 1. Tournez la molette sur S, I⊇, PICT, Av, Tv, M ou B et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ⊛.
- 2. Appuyez sur le bouton **>**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- 3. Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner les images désirées.
 - Pour visualiser l'image précédente, appuyez sur ◀.
 - Pour visualiser l'image suivante, appuyez sur ►.





- Les informations de lecture affichées sur l'écran LCD disparaissent au bout de 2 secondes.
- Pour les clips images/film, la marque On s'affichera. (Reportez-vous à FR-47 pour plus de détails.)
- Pour les images sélectionnées pour l'impression avec le paramètre DPOF, la marque s'affichera. (Reportezvous à FR-48, 49 pour plus de détails.)
- S'il n'y a pas d'image enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire, le message [Aucune image] apparaît sur le moniteur.

FR-38

Zoomer sur vos images

Pendant la lecture de vos images, vous pouvez zoomer sur une portion sélectionnée d'une image. Cet agrandissement vous permet de voir les détails fins. Le facteur de zoom affiché à l'écran indique le taux d'agrandissement actuel.

- 1. Appuyez sur le bouton **D**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur ◀.
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur ►.
- 2. Ajustez le taux de zoom à l'aide du bouton 444 / 4.

 - Pour retourner à l'image normale, appuyez sur le bouton 444.
 - Le facteur d'agrandissement est affiché sur l'écran LCD.
- 3. Pour afficher une portion différente des images, appuyez sur
 - \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge pour ajuster la zone d'affichage.





■ Les facteurs d'agrandissement numérique s'étendent de 1x à 4x (sur 7 niveaux: 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x et 4,0x).

Affichage des miniatures

Cette fonction vous permet d'afficher simultanément 9 images miniatures sur l'écran LCD de sorte que vous pouvez rechercher une image particulière.

- 1. Appuyez sur le bouton **>**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton 👭 / 📰.
 - Neuf miniatures sont affichées simultanément.
 - Pour les clips vidéo enregistrés, l'icône de mode vidéo s'affichera.
- Utilisez ▲ / ▼ / ▼ / ▶ pour déplacer le curseur afin de sélectionner l'image à afficher à la taille normale.
- Appuyez sur le bouton
 ø pour afficher l'image s
 électionnée en plein écran.



Diaporama

La fonction diaporama permet de lire automatiquement les images dans un ordre défini. C'est une fonctionnalité très pratique et divertissante permettant de revoir les images enregistrées ou de réaliser des présentations.

- 1. Appuyez sur le bouton **D**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez sur MENU, puis utilisez ▼ pour sélectionner [Diaporama] et appuyez sur le bouton .

- Utilisez ▲ ou ▼ pour définir l'intervalle de lecture, appuyez ensuite sur le bouton .
 - Le diaporama démarre.
 - La première image des clips vidéo s'affiche mais le clip luimême n'est pas lu.
 - Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton .

eran LCD.

DPOF

(OK)



Lecture2

Quitter: 1



■ Vous pouvez choisir l'intervalle d'affichage du diaporama parmi 3 sec, 5 sec, 10 sec.

Redimensionner une Image

Vous pouvez modifier la taille d'une image capturée en 2848 x 2136 pixels, 2272 x 1704 pixels, 1600 x 1200 pixels et 640 x 480 pixels.

- 1. Appuyez sur le bouton **>**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- En mode ▶, utilisez ◄ ou ▶ pour sélectionner les images désirées.
 - Pour visualiser l'image précédente, appuyez sur ◀.
 - Pour visualiser l'image suivante, appuyez sur ►.
- Appuyez sur le bouton MENU, et appuyez sur ▶ pour sélectionner [Lecture2].
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Rogner] et appuyez ensuite sur le bouton .
- 5. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, appuyez ensuite sur le bouton pour confirmer.





MODE VIDÉO

Enregistrer des clips vidéo

Ce mode vous permet d'enregistrer des clips vidéo avec du son à l'aide du microphone intégré.

- 1. Tournez la molette de sélection sur le mode 📌 et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton 🐵.
- 2. Appuyez sur le déclencheur pour commencer à enregistrer.
- 3. Pour arrêter d'enregistrer, appuyez à nouveau sur le déclencheur.







- La fonction zoom optique (3x) peut être activée avant de commencer à enregistrer des clips vidéo.
- Pour activer la fonction zoom numérique, en mode Vidéo, positionnez [Zoom numér.] sur [Oui].
- Le fait d'appuyer sur le bouton DISPLAY bascule le mode d'affichage de l'écran LCD. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton DISPLAY, l'affichage change dans l'ordre suivant : Cadre de mise au point Actif → Indicateur Eteint → Ligne de composition Active → LCD Eteint.

Lire des clips vidéo

Vous pouvez lire des clips vidéo enregistrés sur l'écran LCD. Cependant, le son enregistré avec les clips vidéo peut uniquement être lu sur les téléviseurs ou les ordinateurs.

- 1. Appuyez sur le bouton **>**.
- Utilisez ◄ ou ► pour parcourir les images jusqu'à ce que le clip vidéo que vous voulez lire s'affiche.
 - Pour visualiser l'image précédente, appuyez sur ◀.
 - Pour visualiser l'image suivante, appuyez sur ►.
- 3. Appuyez sur le bouton 🛞 pour commencer à lire les clips vidéo.
 - Pour interrompre ou reprendre la lecture du vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton @.





- Les informations de lecture affichées sur l'écran LCD disparaissent au bout de 2 secondes.
- La fonction zoom ne peut pas être activée pour les clips vidéo.
- Pour visionner les clips vidéo sur un ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser Windows Media Player 9.0 (WMP 9.0). Vous pouvez télécharger la version WMP sur le site web à www.microsoft.com.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU MODE LECTURE

Lire des images fixes/clips vidéo sur un téléviseur

Vous pouvez aussi lire vos images sur un écran de téléviseur. Avant de connecter tout périphérique, prenez soin de sélectionner le système NTSC / PAL pour qu'il corresponde au système de sortie vidéo de l'équipement vidéo que vous allez connecter à l'appareil photo numérique, puis éteignez tous les périphériques à connecter.

- 1. Connectez une extrémité du câble AV au terminal AV de l'appareil photo numérique.
- 2. Connectez l'autre extrémité sur la prise d'entrée AV du téléviseur.
- 3. Allumez le téléviseur et l'appareil photo numérique.
- 4. Lire des images/clips vidéo.
 - La méthode d'utilisation est la même que pour lire des images fixes et des clips vidéo sur l'appareil photo numérique.





Le son enregistré avec les clips vidéo peut uniquement être lu sur les téléviseurs ou les ordinateurs.

Supprimer des images/clips vidéo

Utilisez cette fonction pour supprimer une ou toutes les images/clips vidéo stockés dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Notez que les images ou les clips vidéo supprimés ne peuvent être récupérés. Faites attention avant de supprimer un fichier.

- 2. Appuyez sur le bouton **D**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- Utilisez ◄ ou ► pour sélectionner l'image que vous voulez supprimer.
- 4. Appuyez sur le bouton m.
- Utilisez ▲ ou ▼ ou pour sélectionner [Cette Image] ou [Supprimer tt] suivant vos préférences, appuyez ensuite sur le bouton .
- Quand le message de suppression apparaît, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [OK], appuyez ensuite sur le bouton [®] pour confirmer la suppression.
 - Si vous voulez annuler la suppression, sélectionnez [Annuler].







Les images protégées ne peuvent pas être supprimées avec la fonction supprimer.

Protéger des images/clips vidéo

Paramétrez les données en lecture seule pour éviter que les images ne soient effacées par erreur.

- 1. Appuyez sur le bouton **>**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- 2. En mode ▶, utilisez ◄ ou ▶ pour sélectionner les images désirées.
 - Pour afficher l'image précédente, appuyez sur ◀.
 - Pour afficher l'image suivante, appuyez sur ►.
- 3. Appuyez sur le bouton MENU.
- Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir le paramètre désiré, appuyez ensuite sur le bouton [®].
 - [Cette image]: Protéger une image/un clip vidéo.
 - [Toutes les images]: Protéger toutes les images/clip vidéo (à la fois).
- - Appuyez sur MENU pour retourner au mode . L'indicateur On apparaît sur l'image sélectionnée.
 - Si vous voulez annuler la fonction de protection, sélectionnez [Óter protection].







Paramétrer les réglages DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) vous permet d'intégrer les informations d'impression sur votre carte mémoire. A l'aide de DPOF, vous pouvez sélectionner une image à imprimer et spécifier ensuite le nombre d'exemplaires désiré. Insérez votre carte mémoire dans une imprimante compatible DPOF acceptant les cartes mémoire. L'imprimante compatible avec les cartes DPOF lira les informations intégrées dans la carte mémoire et imprimera vos images comme spécifié.

Etape	Figure	Procédure
I	100-0251 100-0251 100-0251 100-0251 100-025 100-026 100-026 100-026 100-026 100-026 100-026 100-026 100-0251 100-020 100-000 100-000 100-000 100-0000000000	 Appuyez sur le bouton ▶, utilisez ensuite ◄ ou ▶ pour sélectionner l'image désirée afin de faire apparaître ➡. * Les informations de lecture affichées sur l'écran LCD disparaîtront au bout de 2 secondes.
2	Lasturel Lasturel Dr Fodger Co Fodger Co Drof Or Coller 123	Appuyez sur le bouton MENU . Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [DPOF], appuyez ensuite sur le bouton .
з	E3969 Image unique Tordes Image Annuer Fout Of: Recur 0	 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner vos préférences, appuyez ensuite sur le bouton [Image unique]: Pour configurer les paramètres d'impression pour une seule image. [Toutes images]: Pour configurer les paramètres d'impression pour toutes les images. [Annuler tout]: Rétablit tous les paramètres de base aux paramètres par défaut de l'appareil photo numérique.

■ Pour configurer les paramètres d'impression pour une seule image / toutes les images.

Etape	Figure	Procédure
	Otos trango Exemplaires < 2 > Dele Annuler Refer	Utilisez \blacktriangle ou \blacksquare pour sélectionner vos préférences, appuyez ensuite sur le bouton \textcircled{B} .
		[Exemplaires]: Vous permet de sélectionner le nombre d'images (0~10). Utiliser ◀ ou ► pour définir la quantité d'images.
4	Unos Imagos Exemplaires 2	[Date]: La date d'enregistrement peut être imprimée directement sur les images. Choisir [OK] ou [Annuler] avec ◀ ou ►.
	Date 4 OK > Refer OK: Buit 203	[Retour]: Pour quitter la fonction de marquage, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Retour], puis appuyez sur le bouton .
		Appuyez sur MENU pour retourner en mode lecture d'image.
5		* Le est marqué sur les images affichées.
	BPSD Inage unique Toolse Image Annie ter Of: Reformed Reformed Reformed	Pour annuler la marque



- Avant d'effectuer les réglages DPOF sur votre appareil photo, pensez toujours à d'abord copier vos images de la carte mémoire interne sur une carte mémoire SD.
- L'icône d'impression apparaît sur l'écran et indique les images sélectionnées pour l'impression.
- Vous ne pouvez pas imprimer des clips vidéo.

Connexion à une imprimante compatible PictBridge

Même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez connecter l'appareil photo directement à une imprimante prenant en charge PictBridge et effectuer une sélection d'images puis les imprimer à l'aide de l'écran LCD et des commandes de l'appareil photo. La prise en charge DPOF vous permet aussi de spécifier les images que vous voulez imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer.

Connecter l'appareil photo à l'imprimante

- Tournez la molette de sélection sur ¶X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton ☺.
- Appuyez sur ▶ pour sélectionner le menu [Régl. 2], puis utilisez ▼ pour sélectionner [ConnexUSB]. Appuyez sur le bouton .
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [PictBridge], appuyez ensuite sur le bouton .
- 4. Connectez votre appareil photo numérique et l'imprimante via un câble USB fourni.
 - L'écran s'éteint automatiquement et l'écran de paramétrage apparaît sur l'écran après 2 secondes environ.





Sous Windows 98/98SE/ME/2000, si l'appareil photo est connecté à votre ordinateur et que vous avez paramétré par inadvertance la connexion USB de l'appareil photo sur PictBridge, le message "Installer le pilote" apparaît. Ignorez ce message et cliquez sur "Annuler".

Imprimer des images

Quand l'appareil photo est correctement connecté à une imprimante compatible PictBridge, l'écran [Sélectionner mode impression] s'affiche sur l'écran. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode d'impression.

En Mode [Impression]: Vous permet d'imprimer l'image spécifiée avec PictBridge.

Etape	Figure	Procédure
I	Stillip/Extensor mode Impresenter Can an owner Impression on DPOF Dross: \$ 0x @	Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode [Impression], appuyez ensuite sur le bouton .

Etape	Figure	Procédure		
2	Bigli, paptar Connected - Analosofo Secolation Connecte Chosen - Occ @	 Utilisez ▲ ou ▼ pour accéder au paramètre de sélection du papier, appuyez ensuite sur le bouton [®] pour confirmer. [Format papier]: Vous pouvez sélectionner l'élément désiré en fonction du type d'imprimante utilisée. [Sans bord]: Vous pouvez sélectionner l'élément désiré en fonction du type d'imprimante utilisée. [Annuler]: Pour annuler le paramètre, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Annuler]. 		
З	Choisir: ⊲D Impr.: @ Annulor: Impr.: ⊽	Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer, appuyez ensuite sur ▼ pour effectuer des paramétrages plus détaillés.		
4	Biggings Improvedant Exemplains d 0 4 Come dantes are Paran de inter are Tanan d Choier \diamondsuit Or \bigotimes	 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner vos préférences, appuyez ensuite sur le bouton . [Exemplaires]: Spécifie le nombre d'impressions. Vous pouvez sélectionner le nombre jusqu'à 10. [Date]: Si vous sélectionnez [Avec], les images sont imprimées avec la date. [Nom fichier]: Si vous sélectionnez [Avec], les images sont imprimées avec le nom du fichier. [Annuler]: Pour annuler les paramètres d'impression, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Annuler]. 		
5	000-000 Choisir: ⊲D Impr.: @ Annuler: Info.: ⊽	Après avoir terminé l'étape 4, vous pouvez toujours utiliser ◀ ou ▶ pour changer l'image comme vous le désirez, appuyez ensuite sur le bouton		

Etape	Figure	Procédure
6	Dagonaedian Impression canadar Track2 Choliar ✿ OK @	Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression], appuyez ensuite sur le bouton ⊗ pour confirmer.
7	Drumpression en cours 1/2 Annaler 🛞	Ceci démarre l'impression et affiche le message "Impression en cours" sur l'écran LCD. Le message disparaîtra à la fin de l'impression.
	Impressive Costilizes Assatier Choise: \Rightarrow OK @	* Pour annuler l'impression: Le fait d'appuyer sur le bouton Spendant le transfert des données d'impression affiche l'écran permettant de sélectionner [Continuer] ou [Annuler] l'impression.

En Mode [Impression en DPOF]: Cette fonction vous permet seulement d'imprimer l'image spécifiée sur la base des paramètres DPOF précédents.

Etape	Figure	Procédure
I	Esteatismer unde impreseinn Terrente Impreseinn on (100) Door \diamondsuit (100)	Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode [Impression en DPOF], appuyez ensuite sur le bouton .

Etape	Figure	Procédure	
2	Bidglu paptar Persad paptar - consecutor Persa Japitar - consecutor Persa Japitar Choer \$ OK 🚱	 Utilisez ▲ ou ▼ pour accéder à la sélection du paramètre de papier, appuyez ensuite sur le bouton [®] pour imprimer. [Format papier]: Vous pouvez sélectionner l'élément désiré en fonction du type d'imprimante utilisée. [Sans bord]: Vous pouvez sélectionner l'élément désiré en fonction du type d'imprimante utilisée. [Annuler]: Pour annuler le paramètre, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Annuler]. 	
З	Ungression Ingression Instalie Theor Choser & OK 🖗	Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression], appuyez ensuite sur le bouton	
4	Empression en cours 1/2 Arcader @	Ceci démarre l'impression et affiche le message "Impression en cours" sur l'écran LCD. Le message disparaîtra à la fin de l'impression.	
	Impresenter Control Assolution Chosen & OK 🛞	* Pour annuler l'impression: Le fait d'appuyer sur le bouton i pendant le transfert des données d'impression affiche l'écran permettant de sélectionner [Continuer] ou [Annuler] l'impression.	

TRANSFÉRER DES FICHIERS DEPUIS VOTRE APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE SUR VOTRE ORDINATEUR

Utilisez le câble USB pour raccorder l'appareil photo et l'ordinateur. Ainsi, vous pourrez partager des images ou des clips vidéo enregistrés avec votre famille ou des amis, via votre messagerie électronique ou diffusion sur le Web. Pour cela vous devez d'abord installer le pilote USB sur votre ordinateur et surtout vérifier votre système conformément au tableau ci-dessous.

	Configuration requise (Windows)	Configuration requise (Macintosh)
Unité centrale	Processeur Pentium III 600 MHz ou supérieur	PowerPC G3/G4/G5
Système	Windows 98/98SE/ME/2000/XP	OS 9,2 ou supérieur
d'exploitation		
RAM	32Mo (64Mo de RAM recommandés)	32Mo (64Mo de RAM recommandés)
Espace sur le	128Mo d'espace libre sur le disque	128Mo d'espace libre sur le disque
disque dur		
Périphériques	Un lecteur CD-ROM	Un lecteur CD-ROM
Requis	Un port USB disponible	Un port USB disponible
Affichage	Ecran couleur (800x600 pixels, 24-bits	Ecran couleur (800x600 pixels, 24-bits
	supérieur recommandé)	supérieur recommandé)

Etape I: Installer le pilote USB

Installation sous Windows 98 & 98SE

Le pilote USB sur le CD-ROM (S-SW38) fourni est destiné exclusivement à Windows 98 et 98SE. Les utilisateurs de Windows 2000/ME/XP n'ont pas besoin d'installer le pilote USB.

- 1. Insérez le CD-ROM (S-SW38) fourni dans votre lecteur CD-ROM.
- 2. Connectez l'appareil photo au PC à l'aide du câble USB.
- 3. La boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" apparaît à l'écran comme indiqué sur la droite. Cliquez sur "Suivant".
- 4. Sélectionnez "Rechercher le meilleur pilote pour votre matériel". Cliquez sur "NEXT".

- Sélectionnez "Lecteur CD-ROM" et "Spécifiez un emplacement" comme indiqué sur la droite. Cliquez sur "Suivant". Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- 6. Une fois l'installation du pilote USB terminée, redémarrez votre ordinateur.

Installation sous MAC OS 9.2

Pour Mac OS 9.2 ou supérieur, l'ordinateur reconnaît automatiquement l'appareil photo numérique et charge ses propres pilotes USB.



Etape 2: Connecter l'appareil photo numérique à votre ordinateur

- Tournez la molette de sélection sur [¶]X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton .
- Appuyez sur ▶ pour sélectionner le menu [Régl. 2], puis utilisez
 ▼ pour sélectionner [ConnexUSB].
- 3. Appuyez sur le bouton .

- 5. Eteignez votre appareil photo.
- 6. Connectez votre appareil photo et l'ordinateur via un câble USB fourni.

- 7. Allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton @.
- Une nouvelle icône "Disque amovible" détectée apparaît sur "Poste de travail", contenant vos images ou clips vidéo enregistrés. (Pour les utilisateurs de Mac, double-cliquez sur le lecteur de disque [sans titre] ou [sans étiquette] sur le bureau.)







FR-56

Etape 3: Télécharger des images ou des clips vidéo

Quand l'appareil photo numérique est allumé et connecté à votre ordinateur, il est considéré comme un lecteur de disque, tout comme une disquette ou un CD. Vous pouvez télécharger (transférer) des images en les copiant du "Disque amovible" (disque "sans titre" ou "sans étiquette" sur un Macintosh) sur le disque dur de votre ordinateur.

Windows

Ouvrez le "disque amovible" et double-cliquez sur le dossier DCIM pour faire apparaître les dossiers où vos images se trouvent. Sélectionnez les images ou les clips vidéo et choisissez ensuite "Copier" dans le menu "Editer". Ouvrez l'emplacement de destination (dossier) et choisissez "Coller" dans le menu "Editer". Vous pouvez aussi faire glisser et déplacer les fichiers image depuis l'appareil photo numérique vers l'emplacement désiré.

Macintosh

Ouvrez l'icône de disque "sans titre" et l'emplacement de destination sur votre disque dur. Faites glisser et déplacer de l'appareil photo numérique vers la destination désirée.



- Les utilisateurs de carte mémoire préfèreront peut-être utiliser un lecteur de carte mémoire (vivement recommandé).
- L'application de lecture de vidéo n'est pas incluse dans le coffret. Vérifiez que l'application de lecture de vidéo a été installée sur votre ordinateur.

INSTALLATION DE LOGICIELS D'ÉDITION

Installer ACDSee pour PENTAX

Avec ACDSee pour PENTAX, vous pouvez rechercher, organiser et prévisualiser des images et des fichiers multimédias sur votre ordinateur, et acquérir efficacement des images à partir d'appareils photo numériques, scanners et autres périphériques. L'afficheur complet d'ACDSee pour PENTAX et le lecteur multimédia permettent d'obtenir un affichage d'excellente qualité de vos images et de vos fichiers multimédias. De plus, ACDSee pour PENTAX comprend une grande variété d'outils d'édition d'images que vous pouvez utiliser pour créer, éditer et retoucher vos images numériques, notamment réduction des yeux rouges, rognage, netteté, flou et relief. Les outils de gestion d'images, tels que réglage d'exposition, conversion, redimensionnement, renommer et rotation, peuvent être utilisés pour rectifier simultanément plusieurs fichiers.

- 1. Insérez le CD-ROM (S-SW38) fourni dans votre lecteur CD-ROM.
- 2. Quand l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez "Application Software".
- 3. Sélectionnez la langue désirée.



- Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel d'application ACDSee pour PENTAX, reportez-vous à sa documentation d'aide propre.
- Pour les utilisateurs de Windows 2000/XP, prenez soin d'installer et d'utiliser ACDSee pour PENTAX en mode "Administrateur".



UTILISER L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE COMME UNE WEBCAM

Votre appareil photo numérique peut être utilisé comme une webcam, vous permettant de participer à une vidéoconférence, ou d'avoir une conversation en temps réel avec des amis ou votre famille. Pour utiliser l'appareil photo numérique pour la vidéoconférence, votre ordinateur doit comprendre les éléments ci-dessous:

- Microphone
- Carte son
- Haut-parleurs ou écouteurs
- Connexion à un réseau ou Internet



- Le logiciel de vidéoconférence (ou édition vidéo) n'est pas inclus avec l'appareil photo numérique.
- Ce mode n'est pas pris en charge pour Mac.

Etape I: Installer le pilote de la webcam

Le pilote de la webcam inclus dans le CD-ROM (S-SW38) est destiné exclusivement à Windows. La fonction de webcam n'est pas prise en charge pour les plateformes Mac.

- 1. Insérez le CD-ROM (S-SW38) fourni dans votre lecteur CD-ROM.
- Quand l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez "PC Camera Driver".
- 3. Sélectionnez la langue désirée.
- 4. Une fois l'installation du pilote terminée, redémarrez votre ordinateur.



Etape 2: Connecter l'appareil photo numérique à votre ordinateur

ConnexUSB

PictBridge

Webcam

666)

- Tournez la molette de sélection sur [¶]X et allumez votre appareil photo en appuyant sur le bouton @.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu [Régl. 2], puis utilisez
 ▼ pour sélectionner [ConnexUSB].
- 3. Appuyez sur le bouton ®.
- Utilisez ▲ pour ▼ sélectionner [WebCam], appuyez ensuite sur le bouton [®].
- 5. Connectez votre appareil photo et l'ordinateur via un câble USB fourni.
- 6. Placez correctement l'appareil sur l'écran de votre ordinateur ou utilisez un trépied.



Quand vous utilisez cet appareil photo numérique comme une webcam, il est nécessaire d'installer la batterie dans l'appareil photo numérique.

Etape 3: Exécutez votre logiciel d'application (c.-à-d.Windows NetMeeting)

Pour utiliser Windows NetMeeting pour la vidéoconférence:

- Allez à Démarrer → Programmes → Accessoires → Communications → NetMeeting pour lancer le programme NetMeeting.
- 2. Cliquez sur le bouton Démarrer la Vidéo pour visualiser la vidéo en direct.
- 3. Cliquez sur le bouton Effectuer un Appel.
- 4. Tapez l'adresse e-mail ou l'adresse de réseau de l'ordinateur que vous appelez.
- 5. Cliquez sur Appeler. La personne que vous appelez doit aussi avoir Windows NetMeeting en cours d'exécution et doit accepter votre appel pour démarrer la vidéoconférence.



- La résolution vidéo pour les applications de vidéoconférence est généralement de 320 x 240 pixels.
- Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel d'application de vidéoconférence, reportez-vous à sa documentation d'aide respective.



OPTIONS DE MENU

Menus de l'appareil photo

Ce menu est destiné aux paramètres de base devant être utilisés quand vous capturez des images fixes.



- 1. Tournez la molette de sélection sur S, P, MCT, Av, Tv ou M et allumez votre appareil photo.
- 2. Appuyez sur MENU, puis utilisez ◄ ou ► pour sélectionner le menu [Mode 1] / [Mode 2] / [Mode 3].
 En mode S. appuyez sur MENU pour accéder directement au menu.
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, appuyez ensuite sur le bouton .
- 4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, appuyez ensuite sur le bouton ⊗.
- En mode S

Elément	Description fonctionnelle		
Pixels enreg.	Définit la taille de l'image qui va être capturée. (Reportez-vous à FR-25 pour plus de détails.) * 6 2848x2136 * 4 2272x1704 * 2 1600x1200 * 0 640x480		
Niveau qualité	Définit la qualité (taux de compression) à laquelle l'image a été capturée. * ★ Excellent * ★ Très Bon * ★ Bon		

Elément	Description fonctionnelle		
ModePr.deVue	Définit la méthode d'enregistrement au moment de la prise de vue. (Reportez-vous à		
	FR-35, 36 pour plus de détails.)		
	* 🗖 Standard		
	* 🖳 Rafale rapide		
	* 🛄 Bracket. auto		

En mode 🖪, PICT, Av, Tv ou M

Mode 1	Elément	Description fonctionnelle
	Pixels enreg.	Reportez-vous à l'élément d'option du menu de l'appareil photo (Mode S). (Reportez-vous à FR-61 pour plus de détails.)
	Niveau qualité	Reportez-vous à l'élément d'option du menu de l'appareil photo (Mode S). (Reportez-vous à FR-61 pour plus de détails.)
	Balance blancs	Définit la balance des blancs lors de prises de vues sous différentes conditions d'éclairage et permet de prendre des photos approchant les conditions vues par l'œil humain. (Reportez-vous à FR-31 pour plus de détails.) * [Pas d'icône] Auto * * Lum. du jour * Nuageux * * Tungstène * # Fluorescente
	Sensibilité [\$0	Définit la sensibilité. Quand la sensibilité est augmentée (de même que la valeur ISO), la photographie devient possible même dans des lieux sombres, mais l'image paraîtra pixélisée (grain). *Auto / 64 / 100 / 200

Mode 2	Elément	Description fonctionnelle
	MesureExpos ▲Ē	Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Sélection du mode de mesure". (Reportez-vous à FR-37 pour plus de détails.)
	ModePr.deVue	Reportez-vous à l'élément d'option du menu de l'appareil photo (Mode S). (Reportez-vous à FR-35, 36, 61 pour plus de détails.)
	Zoom numér.	Ceci définit si le zoom numérique est utilisé ou non au moment de la prise de vue. * Oui / Arrêt
	Affich.immédiat	Affiche la photo sur l'écran LCD immédiatement après la prise de vue. * Oui / Arrêt

Mode 3	Elément	Description fonctionnelle
	Couleur	Définit la couleur de l'image qui va être capturée. * 🗃 Coul réelles * 🗃 N & B * 🗃 Sépia
	Netteté	Paramètre le niveau de luminosité de l'image. * Supérieur * Moyen * Faible
	Saturation	Pour capturer une image, votre appareil photo vous offre trois degrés de couleurs différents pour donner à vos images différentes impressions. On appelle cela la saturation. * Supérieur * Moyen * Faible
	Imprimer date	La date d'enregistrement peut être imprimée directement sur les images fixes. Cette fonction doit être activée avant que l'image ne soit capturée. La date apparaît en bas à gauche de l'image et ne peut pas être retirée par la suite. * Oui / Arrét

Menu Vidéo

Ce menu est destiné aux paramètres de base devant être utilisés quand vous enregistrez des clips vidéo.



- 1. Tournez la molette de sélection sur le mode 📌 et allumez votre appareil photo.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU.
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, appuyez ensuite sur le bouton .
- 4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, et appuyez sur le bouton .
- 5. Pour quitter le menu film, appuyez sur le bouton MENU.

Elément	Description fonctionnelle	
Couleur	Reportez-vous à "Menu d'entrée de l'appareil photo en modes 🖪, PICT, Av, Tv ou M"	
	des options de menu. (Reportez-vous à FR-64 pour plus de détails.)	
Zoom numér.	Reportez-vous à l'élément d'option du menu de l'appareil photo (E, PICT, Av, Tv ou M).	
200 M	(Reportez-vous à FR-63 pour plus de détails.)	

Menu Lecture

Dans le menu **D**, définissez les paramètres devant être utilisés pour la lecture.



- 1. Appuyez sur le bouton **•**.
 - La dernière image enregistrée s'affiche sur l'écran LCD.
- 2. Appuyez sur le bouton MENŬ, utilisez ensuite ◄ ou ► pour sélectionner le menu [Lecture1] / [Lecture2].
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, appuyez ensuite sur le bouton .
- 4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, et appuyez sur le bouton .
- 5. Pour quitter le menu de lecture, appuyez sur le bouton MENU.

■ [Lecture1] paramètres

Elément	Description fonctionnelle
Diaporama	Vous pouvez lire des images enregistrées dans l'ordre avec une durée d'intervalle sélectionnée.
	Reportez-vous à la section dans ce manuel, intitulée "Diaporama". (Reportez-vous à FR-41 pour plus de détails.) * 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.
Protéger	Paramétrez les données en lecture seule pour éviter que les images ne soient effacées
On	par erreur. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Protéger des images/clips vidéo". (Reportez-vous à FR-47 pour plus de détails.)
	Vous permet de sélectionner les photos que vous désirez imprimer et définir le nombre d'exemplaires et la date affichée au format DPOF. Vous pouvez facilement imprimer des images simplement en insérant la carte mémoire dans une imprimante compatible DPOF ou en apportant la carte dans un laboratoire. Reportez-vous à la section dans ce manuel, intitulée "Paramétrer les réglages DPOF". (Reportez-vous à FR-48 pour plus de détails.)

[Lecture2] paramètres

Elément	Description fonctionnelle	
Rogner	Change la taille d'une image enregistrée. Le redimensionnement remplace l'image originale par l'image modifiée. Seul le redimensionnement à une taille inférieure est disponible. (Reportez-vous à FR-42 pour plus de détails.)	
	* 6 _M 2848x2136	
	* 4 _M 2272x1704	
	* 2 _M 1600x1200	
	* ⁰ M 640x480	
Redimensionner	Changer la qualité (taux de compression) d'une image enregistrée. Compresse les images à la moitié de leur taille ou plus, remplace l'image originale par l'image compressée. Seul le changement de qualité vers un niveau plus faible est disponible.	
	* 🚓 Excellent	
	* 🛠 Très Bon	
	* * Bon	
Copie Image	Vous permet de copier vos fichiers depuis la mémoire interne de l'appareil photo numérique sur une carte mémoire. Bien entendu, vous pouvez seulement faire cela quand une carte mémoire est insérée et que la mémoire interne contient des fichiers. * OK / Annuler	

Menu de configuration

Cette fonctionnalité vous permet de définir les paramètres par défaut pour utiliser votre appareil photo.







- 1. Tournez la molette de sélection sur le mode 👯 et allumez votre appareil photo.
- 2. Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner le menu [Régl. 1] / [Régl. 2] / [Régl. 3].
- 3. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, appuyez ensuite sur le bouton .
- 4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré, et appuyez sur le bouton .
- 5. Pour quitter le menu de configuration, tournez la molette sur un autre mode.

[Régl. 1] paramètres

Elément	Description fonctionnelle	
Formater	Efface toutes les images et reformate la carte SD chargée dans votre appareil photo. Les images protégées sont aussi effacées. La carte SD ne peut pas être formatée si elle est protégée en écriture. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Formater une carte mémoire SD ou la mémoire interne". (Reportez-vous à FR-22 pour plus de détails.) * OK / Annuler	
Son touches	Coupe ou non le son de démarrage, ou le son d'activation des touches. * Fort / Faible / Arrét	
Réglage date	Définit la date et l'heure. Reportez-vous à la section dans ce manuel, intitulée "Paramétrer la Date et l'Heure". (Reportez-vous à FR-21 pour plus de détails.) * A/M/J * J/M/A * M/J/A	
Language	Définit la langue affichée sur l'écran LCD. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Choisir la langue". (Reportez- vous à FR-20 pour plus de détails.) * English / Français / Deutsch / Español / Italiano / Svenska / Nederlands / Русский	

[Régl. 2] paramètres

Elément	Description fonctionnelle	
ConnexUSB	Permet d'effectuer d'autres paramétrages. (Reportez-vous à FR-50, 56, 60 pour plus	
I IIRP ^B	de détails.)	
090	* PC / PictBridge / Webcam	
Sortie TV	Définit la sortie vidéo de l'appareil photo pour qu'elle corresponde au système de	
RTSC	sortie vidéo de l'équipement que vous allez connecter à l'appareil photo.	
PANL	* PAL / NTSC	
Luminosité	Définit la luminosité de l'écran LCD.	
Ö	La plage de réglage est comprise entre -5 et +5.	
Arrêt auto	Si aucune opération n'est réalisée pendant une période donnée, l'alimentation de	
	l'appareil photo sera coupée automatiquement. Cette fonctionnalité est utile pour	
🏆	diminuer la consommation de la batterie.	
	* 2 min / 3 min / 5 min / Arrêt	

[Régl. 3] paramètres

Elément	Description fonctionnelle
Supprimer N°	Permet de réinitialiser ou non le numéro de fichier quand vous prenez des photos. Un nouveau dossier est ainsi créé. Les images capturées sont enregistrées dans le dossier nouvellement créé à partir du nombre 0001. Si vous voulez réinitialiser le numéro de fichier, vérifiez qu'il n'y a pas d'images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire SD. * OK / Annuler
Réinitialisat.	Rétablit tous les paramètres de base aux paramètres par défaut de l'appareil photo numérique. L'heure ne sera pas réinitialisé. * OK / Annuler
Version	Affiche la version actuelle du microprogramme de l'appareil photo.

CONNECTER L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES



SPÉCIFICATIONS

Elément	Description
Capteur d'image	Capteur CCD
Pixels effectifs	6,0 mégapixels
Taille d'image	Image fixe: 2848x2136, 2272x1704, 1600x1200, 640x480 pixels
	Clip vidéo: 320x240 pixels
Qualité d'image	Image fixe: Excellent, Très Bon, Bon
	Clip vidéo: Bon
Support	Mémoire interne de 12Mo environ
d'enregistrement	Carte mémoire SD (optionnelle, jusqu'à 1Go)
Format de fichier	Motion JPEG (AVI); Prise en charge de PictBridge;
	Support PC-CAM (QVGA à environ 24 images/s)
Objectif	Focale: Grand : 2,8 / Télé : 4,8
	Distance focale : 7,5mm - 22,5mm (équivalent à un appareil photo de 35 mm:
Dia sua dia sulta a su	36~108 mm)
Plage de mise au	Normale: 0,5 m a Infini Magnet 0.05 m à l'infini (Crand)
point	Macro: 0,05 m a i infini (Grand)
Deutée efficação du flach	. U,3 m a linini (Tele) Orandu Environ 0 Environ 0 9m (à la consibilité de contin standard de 999)
Portee efficace du fiash	Grand: Environ 0,5m - Environ 3,8m (a la sensibilité de sortie standard de 200)
Faran I CD	LCD poulour TLT 2.0"
ECIAII LOD	Affichage 120K nivels de heute récelution
Detendeterre	Amenage 130K pixels de naute resolution
Retardateur	Delai de 10 sec, delai de 2 sec, delai de 10+2sec
Belance dee blance	Auto Lumière Jour Nuegeux Tungetère Flueressent
	Auto, Lumere Jour, Nuageux, Tungstene, Fluorescent
Iso	Auto, 64, 100, 200 Briss DC IN terminal USP/AV
Alimontation	2 x pilos AA (clealing ou Ni MH rechargeshie)
Alimentation	2 X plies AA (alcaline ou NI-MIT rechargeable)
	(Deux pries arcalines permettant de prendre environ ou priotos)
	environ 270 photos*)
	Adaptateur AC-CC (3V/2.5A) (optionnel)
Dimensions	Environ 91 x 61 x 38 mm
Poids	150g environ (sans batterie ni carte mémoire SD)

* La capacité d'enregistrement correspond au nombre approximatif de photos enregistrées lors d'un test réalisé selon les normes CIPA. Les performances réelles peuvent varier en fonctions des conditions d'utilisation.
 ■ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
ANNEXE

Guide de dépannage

Symptôme	Causes Possibles	Solutions / Actions correctives
L'appareil ne s'allume	* La batterie est déchargée.	* Installez une batterie neuve ou
pas.	* La batterie n'est pas installée dans le bon	entièrement rechargée.
	sens.	* Installez la batterie dans le bons sens.
	* Le couvercle de batterie n'est pas	* Fermez correctement le couvercle de
	correctement fermé.	la batterie.
	* L'adaptateur secteur (optionnel) est	* Connectez correctement l'adaptateur
	débranché.	secteur.
L'appareil photo	* La fonction Arrêt du mode ! X a été activée.	* Rallumez l'appareil et définissez
s'éteint soudainement.		l'option de [Arrêt auto] à [Arrêt].
	* La batterie est déchargée.	* Installez une batterie neuve ou entièrement rechargée.
Aucune image n'est	* L'appareil photo est en mode ▶ ou ¶X.	* Tournez la molette de sélection sur
capturée quand vous		🕒, 🖪, PICT, Av, Tv ou M.
appuyez sur le	* La mémoire est pleine.	* Transférez les fichiers désirés sur votre ordinateur
déclencheur.		et supprimez ensuite les fichiers inutiles, ou
		utilisez une carte mémoire différentes.
Le flash ne se	* Flash débrayé est sélectionné en mode flash.	* Sélectionnez un mode flash différent.
déclenche pas.	* Le [ModePr.deVue] est paramétré sur	* Sélectionnez [Standard] dans le
	[Rafale rapide] ou [Bracket. auto].	[ModePr.deVue].
	* L'appareil photo est en mode 📌 (vidéo).	* Tournez la molette de sélection sur un autre mode.
La prise de vue en continu	* La mémoire intégrée ou la carte mémoire	* Insérez une nouvelle carte mémoire
n'est pas possible.	SD est pleine.	SD.
Impossible de	* Le câble USB n'est pas correctement connecté.	* Vérifiez toutes les connexions.
transférer les fichiers	* Le pilote USB n'est pas installé.	* Installez le pilote USB sur votre ordinateur.
par la connexion USB.	* L'appareil photo est éteint.	* Allumez l'appareil photo.

Nombre possible d'images enregistrables

Le compteur de poses indique le nombre approximatif d'images pouvant être stockées dans la mémoire interne et sur la carte mémoire SD. Le nombre d'images enregistrables peut varier selon le sujet enregistré et la capacité de la carte mémoire, s'il y a des fichiers autres que des images ou lorsque l'enregistrement est effectué tout en modifiant la résolution ou qualité des images.

	Qualité (Taux de compression)	Mémoire interne	Carte mémoire SD					
Résolution			32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo	1Go
2848 x 2136 6 _M	★ Excellent (1/4)	3	8	18	36	73	148	285
	* Très bon (1/8)	7	17	36	73	147	296	570
	* Bon (1/16)	14	35	73	147	294	593	1140
2272 x 1704 4 _M	★ Excellent (1/4)	5	13	28	57	114	231	444
	* Très bon (1/8)	11	27	56	115	229	462	889
	* Bon (1/16)	22	55	113	230	458	924	1778
1600 x 1200 ² _M		10	26	54	110	219	442	851
	* Très bon (1/8)	21	53	107	217	433	873	1679
	* Bon (1/16)	42	106	215	435	866	1724	3358
640 x 480	★ Excellent (1/4)	63	166	322	652	1300	2620	5038
	* Très bon (1/8)	127	333	645	1305	2600	5240	10076
	* Bon (1/16)	254	667	1291	2610	5201	10480	20152

Les données ci-dessus correspondent aux résultats des tests standards. La capacité réelle varie en fonction des conditions de prise de vue et des paramètres.

Durée approximative du temps d'enregistrement

Le tableau ci-dessous indique la durée approximative de l'enregistrement en fonction de la capacité de la mémoire interne et de la carte mémoire SD.

Taille d'image	Mémoire interne	Carte mémoire SD						
		32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo	1Go	
320 x 240	00:55	02:19	04:47	09:42	19:20	39:00	1:15:01	

Les valeurs du temps d'enregistrement peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue et des paramètres.

GARANTIE

Tous les appareils PENTAX achetés chez des revendeurs autorisés sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois suivant la date d'achat. Pendant cette période, les réparations et l'échange des pièces défectueuses sont effectuées gratuitement, sous réserve que le matériel ne présente aucune trace de choc, de corrosion par des produits chimiques ou par fuite de batterie, de dommage dû à l'infiltration de sable ou de liquide, de mauvaise manipulation ou de manipulation contraire au mode d'emploi ou de modifications par un réparateur non agréé. Le fabricant et son représentant agréé ne sont pas responsables des réparations ou modifications n'ayant pas fait l'objet d'accord expressément écrit, ni des dommages liés au retard ou à la perte d'usage du matériel ni à leurs conséquences quelles qu'elles soient, directes ou indirectes, causées par la défectuosité du matériel ou par toutes autres causes.Il est expressément reconnu par l'acheteur que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants en matière de garantie, implicite ou explicite, est strictement limitée au remplacement des pièces comme indiqué ci-dessus. Il ne sera effectué aucun remboursement d'une réparation faite par un service après-vente non agréé par Pentax.

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois

Tout appareil PENTAX reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre matériel directement au fabricant, en port payé.Dans ce cas, la période d'immobilisation du matériel risque d'être très longue en raison des procédures reguises. Si le matériel est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pieces remplacées gracieusement avant de vous être renvoyé en état de fonctionnement. Si le matériel n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'équipement. Si votre matériel PENTAX a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si le matériel est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie.conformément à cette garantie. Dans tous les cas, les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De facon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre matériel en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation gu'après accord écrit du devis.

FR-76

Information sur les déchets industriels à destination des usagers

1. Pour l'Union européenne



Si votre produit porte ce symbole, cela signifie que vous ne devez pas jeter les produits électroniques ou électriques usagés avec le reste de vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte sélective pour ces produits.

L'équipement électrique/électronique usagé doit être traité séparément et en accord avec la législation, qui requiert un traitement écologique, une réparation ou un recyclage de ce type de produits. Suite à la mise en application de cette décision par les membres de l'Union européenne, les ménages résidant dans l'UE peuvent retourner sans frais* leurs équipements électriques/électroniques à des établissements de collecte agréés. Dans certains pays, votre revendeur habituel est en mesure de prendre en charge votre produit usagé à titre gracieux pour l'achat d'un produit équivalent.

*Merci de contacter les services compétents pour plus d'informations.

En respectant cette procédure, vous contribuez à déterminer le traitement approprié à ce produit usagé, réparation ou recyclage selon les cas, respectant ainsi l'environnement et la santé publique.

2. Dans les autres pays européens externes à l'UE

Si vous désirez vous débarrasser de ce produit, merci de contacter les services compétents afin de prendre connaissance de la procédure afin d'éliminer en toute sécurité les déchets industriels.

Pour la Suisse: vous pouvez retourner sans frais les équipements électriques/électroniques usagés à un revendeur, même si vous ne lui avez pas acheté le produit. Les établissements habilités à la collecte de ces produits usagés sont disponibles sur la page d'accueil de <u>www.swico.ch</u> ou <u>www.sens.ch</u>.