Acer eConsole Manuel d'utilisation

Informations de licence des logiciels tiers ou logiciels libres

L

Les logiciels préchargés, intégrés ou autrement distribués avec les produits fournis par Acer contiennent des programmes logiciels tiers ou libres (« Logiciels libres »), qui sont fournis sous licence avec les termes de la Licence publique générale GNU (la « GPL »). Les Logiciels libres sont indiqués comme tels. Votre copie, distribution et/ou modification des Logiciels libres sont sujettes aux termes de la GPL.

Les Logiciels libres sont distribués dans l'espoir qu'ils seront utiles, mais **SANS AUCUNE GARANTIE** ; sans même la garantie implicite quant à LA VALEUR MARCHANDE ou L'ADÉQUATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. Les provisions de la Licence publique générale GNU sont toujours applicables. Vous pouvez accéder à http://www.gnu.org/home.fr.html directement pour obtenir une copie de la GPL ou écrire à la Free Software Foundation, Inc. pour en obtenir une copie. L'adresse de la Free Software Foundation, Inc. est : 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.

Pendant une période de trois (3) mois à compter de votre réception de ces logiciels, vous pouvez obtenir une copie complète lisible par machine du code source pour les Logiciels libres sous les termes de la GPL sans frais à l'exception des coûts du média, de l'expédition et de la manutention, en nous envoyant une demande écrite. De plus, vous pouvez visiter ce site Web pour le télécharger : http://www.acer.com

Contactez-nous en cas de questions supplémentaires. Notre adresse postale est : Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Contenu

Configuration des logiciels du système	4
Installation du logiciel Acer eConsole	.4
Utilisation du logiciel eConsole	.7
Utilisation du logiciel eConsole	. 8
Modes de eConsole	. 8
Gestion des serveurs média	. 9
Gestion des fichiers musicaux	10
Partage de musique	10
Création d'un nouveau dossier musical	11
Affichage des dossiers musicaux	12
Édition des informations musicales	12
Dossiers synchrones	13
Création de sélections et de favoris	14
Suppression de dossiers, de fichiers, de sélections et de favoris	15
Gestion des fichiers images	16
Partage des images	16
Création d'un nouveau dossier d'images	17
Affichage des dossiers d'images	17
Édition des informations des images	18
Favoris	19
Gestion des fichiers vidéos	20
Partage des vidéos	20
Création d'un dossier de vidéos	21
Affichage des dossiers de vidéos	21
Création et édition des favoris	23
Copie d'un fichier audio	24
Recherche de média	25
Menu Paramètres	26
Gestionnaire de comptes	26
Gestionnaire de périphériques	27
Paramètres avancés	28

Configuration des logiciels du système

Cette section contient des instructions sur la configuration de votre ordinateur familiale pour qu'il puisse communiquer avec votre Acer eConsole.

La première étape est d'installer le logiciel Acer eConsole.

Installation du logiciel Acer eConsole

Pour installer le logiciel Acer eConsole, insérez d'abord le disque des logiciels dans le plateau du lecteur optique de votre ordinateur. Si votre système est configuré pour un démarrage auto, l'écran de l'assistant InstallShield apparaît.

Sélectionnez **Suivant>** pour faire apparaître l'écran de l'accord de licence.



Lisez l'accord avec attention et cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**. Puis cliquez sur **Suivant>** pour avancer à l'écran de destination des fichiers.

Acer eConsole - InstallShield Wizard	×
Contrat de licence Lisez attentivement le contrat de licence suivant.	4
Accord de licence d'utilisateur final Acer IMPORTANT- À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT ACCORD DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ACER ("ACCORD'I) EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE YOUS, EN TANT QUINDIVIDU OU ENTITÉ ("LICENCE"), ET ACER INC. (" ACER") POUR LES LOBICIELS ACER QUI ACCOMPAGNENT LE PRÉSENT ACCORD Y COMPRIS LES SUPPORTS, MATERIAUX IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION É LECTRONIQUE QUI LES ACCOMPAGNENTIES ("DICICIES") EN INSTALLANT LES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT, LE LICENDE ACCEPTE D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD POUR VOUS CONFORMER EN TOTALITE AUX TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD, NE POURSUIVEZ PAS LE PROCESSUS	
 J'accepte les termes du contrat de licence Je n'accepte pas les termes du contrat de licence 	
Instalishield <pre></pre>	ıler

Sélectionnez où vous souhaitez installer les fichiers eConsole, puis cliquez sur **Suivant>.** L'assistant d'installation va alors commencer l'installation du logiciel eConsole.

Une fois terminé, la fenêtre Configurer les dossiers de synchronisation apparaît.

Acer eCons	ole - InstallShield Wizard	X
Choisisse: Sélection	z l'emplacement cible nez le dossier où installer les fichiers.	
	Installer Acer eConsole sous : C:\Program Files\Acer\Acer eConsole	Modifier
InstallShield	< Précédent Suiv	ant > Annuler

Par défaut, le logiciel eConsole sélectionne les dossiers des fichiers médias définis par Windows (Ma musique, Mes images et Mes vidéos) pour les partager avec la eConsole.

Si les dossiers par défaut sont corrects, cliquez sur **Next**> (**Suivant>**) pour continuer le processus d'installation.

Acer eConsole -	InstallShield Wizard
Configurer les a	lossiers de synchronisation
Appuyez sur le t Appuyez sur Sui	outon pour changer chaque dossier de synchronisation. vant pour confirmer.
\$	Music C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music
4	Photo C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures
	Video C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Videos
InstallShield	
	< Précédent Suivant > Annuler

Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut et partager des fichiers différents, cliquez sur l'icône correspondante et parcourez pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Lorsque vous avez sélectionné les dossiers que vous souhaitez partager, cliquez sur **Suivant>.**

Acer eConsole	- InstallShield Wizard
Configurer le	Configurer le dossier de synchronisation de 🔀
Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur	Veuillez sélectionner le dossier. Chemin d'accès: Chyocuments and Settings VII Users (Documents Wy Music Répertoires: Chyocuments and Settings VII Users (Documents Wy Music Chyocuments and Settings VII Users (Documents VII Users VII Users VII Users VII Users VII Users (Documents VII Users (Documents VII Users (Documents VII Users VII
InstallShield ——	OK Cancel

L

Lorsque le processus d'installation est terminé, l'écran de fin apparaît. Cliquez sur **Terminer** pour fermer le logiciel d'installation.

Acer eConsole - InstallShie	ld Wizard
	InstallShield Wizard terminé L'InstallShield Wizard a installé Acer eConsole avec succès. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant
	< Précédent Terminer Annuler

6

Utilisation du logiciel eConsole

eConsole est un programme logiciel convivial qui est fourni avec votre Acer eConsole.

eConsole permet d'organiser de manière pratique vos fichiers musicaux, images et vidéos pour utilisation avec votre console de divertissement eConsolepour la lecture sur votre téléviseur ou système audio en utilisant la eConsole.

Pour permettre à votre Acer eConsole de détecter vos fichiers média, vous devez utiliser le logiciel eConsole pour organiser et gérer vos comptes utilisateur. Vous pouvez utiliser eConsole pour créer vos dossiers favoris, vos sélections et éditer les fichiers pour la lecture sur votre téléviseur ou système audio via votre Acer eConsole.

Important : eConsole doit être installé sur votre ordinateur avant de commencer à utiliser la Acer eConsole.

Utilisation du logiciel eConsole

Lorsque vous avez installé le logiciel eConsole, vous pouvez l'ouvrir en cliquant du bouton droit sur l'icône de la barre d'état du système et en sélectionnant **Ouvrir** eConsole. Vous pouvez également ouvrir eConsole en sélectionnant **Démarrer**, **Tous** les programmes, Acer et Acer eConsole dans le menu Démarrer de Windows.

Modes de eConsole

Une fois eConsole ouvert, faites passer le pointeur de votre souris au-dessus de chaque icône pour révéler les trois modes de gestion média **Gérer les fichiers musicaux**, **Gérer les fichiers images** et **Gérer les fichiers vidéos**. Vous pouvez sélectionner votre mode souhaité en cliquant sur des icônes.



Lorsque vous avez accédé à un des modes, vous pouvez facilement passer à un autre en cliquant sur les onglets pratiques situés en haut du panneau.



Gestion des serveurs média

L'écran de démarrage peut être également utilisé pour activer et désactiver les serveurs média rapidement et facilement. Des représentations graphiques de tous vos serveurs média détectés sont situés en bas de l'écran de démarrage.



Vous pouvez activer et désactiver un serveur média en cliquant du bouton droit sur l'image et en choisissant **Activer** ou **Désactiver**, selon son état actuel.

Gestion des fichiers musicaux

Vous pouvez utiliser le mode musique de votre eConsole pour effectuer de nombreuses fonctions avec votre bibliothèque musicale, telles que la composition des sélections, la compilation des favoris et l'extraction des CD.

Partage de musique

Le partage des dossiers sur eConsole vous permet d'y accéder avec la Acer eConsole via votre téléviseur.

Avec la eConsole, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement sa musique préférée et de conserver le contenu séparé des autres utilisateurs.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager musique** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran du gestionnaire de fichiers (illustré ci-dessous).

Parcourez vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager.

Pour partager un dossier, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.



Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu musical avec la eConsole. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être utilisé pour créer des sélections, des favoris et pour graver des CD en utilisant le logiciel eConsole.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

		tionnair	e de fi	cł	0	Afficher par 👻	Family	1
Gestionnaire de fichiers				×	Family	(Dossier)		
Fichiers	*	Taille	/ n	^	Titre		🔺 A	rtis 🖌
My Computer Jonathan's Docume Richard's Docume AA310 Mk2 ima FinePrint files LaunchManage My Games My PSP8 Files My PSP8 Files	nents ents iges er.01-2					Créer un dossier Renommer Supprimer Propriétés Leonard Slatkin My Playlists RemoteUpload Sample Music	(1998) Breakers - Gre (1990) & Philharmonia	>

Pour éditer ou afficher les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

💿 Afficher par 👻 🎆	Family
Family (Dossier)	Family
Offspring - Americana (1 Offspring -	User 1
⊕	
🛛 🔄 Dark Side of the Moon	Pink Fl
- 🔄 New York City	Norah
🗆 🔄 T-Rex - 20th Century Boy	<incon< td=""></incon<>
<	>

Création d'un nouveau dossier musical

La eConsole permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers musicaux.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ de la musique partagée, cliquez sur **Créer un dossier** sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci ajoutera un dossier appelé 'Nouveau dossier' dans le champ de la musique partagée.

Vous pouvez renommer, puis copier les chansons dans ce dossier qui seront disponibles pour l'édition et l'utilisation avec le logiciel eConsole et votre lecteur eConsole.

Affichage des dossiers musicaux

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers média sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Album, Genre, Artiste, Favoris et Sélections.

	💿 Afficherpar 👻	
Π	Album	
Γ	Genre	
ì	Artiste	
Î	Favoris	ric
	Listes de lecture	H

Ceci fournit une manière pratique d'afficher vos fichiers pour des buts différents.

Édition des informations musicales

Chaque chanson dans votre bibliothèque musicale a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez une chanson en particulier, les informations disponibles pour cette chanson apparaissent dans la fenêtre **Informations sur la musique** en bas du menu à l'écran.



Pour éditer les informations de la chanson, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

Pour élargir la zone d'affichage des fichiers, la zone des informations peut être cachée. Pour ce faire, cliquez sur l'icône flèche en haute à droite de la zone d'informations. Cliquez sur la flèche de nouveau pour faire réapparaître les informations.

Vous pouvez également ajouter une couverture d'album ou une image pour chaque chanson en cliquant sur la case de l'image en sélectionnant une image parmi vos fichiers.

Dossiers synchrones

Un dossier synchrone est un dossier qui est mis à jour par l'ordinateur automatiquement pour inclure tous les nouveaux fichiers ou média. Les fichiers sont synchronises avec un dossier ou périphérique amovible de votre choix.

Par défaut, eConsole choisit Ma musique comme votre seul dossier synchrone, les dossiers nouveaux et existants peuvent également être convertis en dossiers synchrones. Les dossiers synchrones sont indiqués par deux flèches dans l'icône du dossier.

Pour créer un dossier synchrone, cliquez du bouton droit sur un dossier existant et sélectionnez **Propriétés**. Ceci fait apparaître le menu des propriétés.

Propriétés 🔀
Nom My Music Option synchro C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music A la création d'un nouveau dossier, vous pouvez activer la synchronisation avec un dossier situé sur le disque dur de votre système ou un périphérique amovible désigné.
OK Cancel

Sélectionnez le dossier, puis choisissez un dossier avec lequel vous souhaitez synchroniser en cliquant sur la case à côté de la barre d'adresse. Lorsque vous avez choisi votre dossier, cliquez sur la case à cocher pour activer la synchronisation, puis cliquez sur **OK** pour confirmer.

Pour désactiver la synchronisation, désélectionnez simplement la case et cliquez sur **OK**.

Chaque dossier synchrone est mis à jour automatiquement pour inclure les nouveaux fichiers par l'application de la barre d'état du système. Les flèches bleue et jaune échangent leurs couleurs pendant les opérations de synchronisation.



Remarque : Pour supprimer des dossiers d'un fichier synchrone, vous devez supprimer le dossier directement dans le répertoire de votre ordinateur.

Création de sélections et de favoris

Les sélections et les favoris sont une manière pratique d'organiser vos chansons en catégories et de trouver plus facilement des chansons particulières avec la croissance de votre bibliothèque musicale numérique.

Vous pouvez créer, par exemple, une sélection pour correspondre au temps ou pour refléter votre humeur, comme une sélection de jour pluvieux, ou ajoutez votre nouveau CD à vos favoris pour un accès plus rapide.

Les sélections et les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et lus sur votre téléviseur ou système audio en utilisant votre console eConsole et la télécommande.

Création et édition d'une sélection

Pour créer une sélection, cliquez sur l'icône **Ajouter à sélection** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des sélections.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou la chanson que vous souhaitez ajouter à la sélection.

Pour ajouter un dossier ou une chanson à une sélection, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

eConsole vous demande alors si vous souhaitez créer une sélection, et que cette action va créer un dossier de sélection contenant l'élément sélectionné. Cliquez sur **OUI** pour confirmer.

Le dossier ou fichier que vous avez déposé dans le champ à droite sera maintenant converti en sélection. Ceci est représenté par une icône de liste.



Pour ajouter d'autres chansons ou dossiers à une sélection, répétez l'action de glisserdéplacer. Lorsque vous déplacez les fichiers dans le champ à droite, si vous le déplacez sur l'icône d'une sélection existante, cela les ajoute à cette sélection. Si vous les déplacez n'importe où ailleurs, cela crée une nouvelle sélection. eConsole vous demande de confirmer cette action avant de continuer.

Pour supprimer ou renommer une chanson ou sélection, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Création et édition des favoris

Pour ajouter ou créer un dossier de favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter à favori** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou la chanson que vous souhaitez ajouter.

Pour ajouter une chanson ou un album à vos favoris, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Ceci va créer un nouveau dossier dans le champ de droite. Le dossier ou album sera indiqué avec une icône cœur et une seule chanson présentera une note de musique.



Vos favoris peuvent maintenant être accédés et lus facilement sur votre téléviseur en utilisant le lecteur eConsole.

Pour supprimer ou renommer un favori, cliquez du bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez votre action désirée.

Suppression de dossiers, de fichiers, de sélections et de favoris

Pour supprimer un dossier, un fichier, une sélection, un favori ou une station radio, sélectionnez simplement l'élément et cliquez sur **Supprimer** sur le côté gauche du menu à l'écran. eConsole vous demande de confirmer. Cliquez sur **Oui** pour supprimer.

Gestion des fichiers images

Vous pouvez utiliser le mode image de eConsole pour organiser tous vos fichiers numériques en bibliothèque et créer des dossiers favoris pour l'affichage sur votre téléviseur en utilisant votre Acer eConsole.

Partage des images

Le partage des dossiers avec eConsole vous permet d'y accéder en utilisant la Acer eConsole via votre téléviseur.

Avec la eConsole, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement ses images préférées et de conserver le contenu séparé des autres.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager les images** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran gestionnaire des fichiers.

Vous pouvez parcourir vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager. Pour partager le dossier, cliquez sur l'icône du dossier, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

eConsole				Paramètres	Aide 🖃 🖪
Empowering Technology	Musique 👩 Image	🔰 💋 Vidéo			
fasks + Partager les	Çi t	ionnaire de fict		💿 Afficher par 👻 🏹	Family
images Ges	tionnaire de fichiers	×		Family (Dossier)	
Créer un dossier Fich	iers 🔺	Taille 🔺 🛯 📥		Titre	A Date
	- 🧰 Thailand Postcard	29 KB 4		🖽 💿 My Pictures	
Ajouter aux	Tom S	2 KB 5		🕂 🔲 MRT map	11
iuvons	Vivian_Big_Ben	84 KB 4		- St_Davids_peak	1
Supprimer	a 🖂 🔤 a	294 KB 📒		🕂 🔲 Thailand Postcard	1
Aide	rusades	68 KB 5		- 🔄 dalai3	0:
	🗆 🚾 dalai	2 KB 5	í N	🔚 gone_fishin	1
	dalai2	2 KB 5		- 🔄 kenny h	1
	dalai3	2 KB 5			0
	🗆 🔤 datun shan	119 KB 5			
	fool	158 KB 4			
	form2	184 KB 4			
	formosa_1896	438 KB 4			
	🛛 📠 framemaker file	9 KB 🗧 🖌			
<		>		<	
Int	formations concernant la photo				
	Titro				
	Description				
acer	Editer				
			_		

Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu des images avec la eConsole. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être utilisé pour créer des favoris et organiser en diaporamas en utilisant le logiciel eConsole.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Pour éditer les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

Création d'un nouveau dossier d'images

La eConsole permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers images.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ des images partagées, cliquez sur **Créer** dossier sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole.

Ceci va ajouter un nouveau dossier dans le champ des images partagées.

Vous pouvez alors copier les images dans ce dossier qui seront disponibles pour l'édition et l'utilisation avec le logiciel eConsole et votre lecteur eConsole.

Affichage des dossiers d'images

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers images sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Miniature ou Dossier.



Vue Miniature

Édition des informations des images

Chaque image dans votre bibliothèque d'images a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez une image en particulier, les informations disponibles pour cette image apparaissent dans la fenêtre **Informations concernant la photo** en bas du menu à l'écran.

		Titre	Sunset.jpg	
	Anp	Description		<u></u>
200		Écrire		

Pour éditer les informations, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

I.

Favoris

Les favoris sont une manière pratique d'organiser vos images et de trouver plus facilement des images particulières avec la croissance de votre bibliothèque de photos numériques.

Les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et affichés sur votre téléviseur en utilisant votre console eConsole et la télécommande.

Création et édition des favoris

Pour créer des favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter aux favoris** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou l'image que vous souhaitez ajouter au dossier des favoris. Pour ajouter un dossier à un dossier des favoris, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Vous pouvez ajouter d'autres photos au dossier des favoris, en répétant l'action de glisser-déplacer.

Un dossier sera indiqué avec une icône cœur et une image présentera une icône photo.

🔄 eConsole	Paramètres	Aide 🖃 🗖 🗙
Empowering Technology	🕡 Musique 😥 Image 🔛 Vidéo	
Tasks + Partager les images	Afficher par Family Family (Dossier) Ajouter aux favoris	×
 Créer un dossier Ajouter aux favoris Supprimer Aide 	Titre Date d Titre My Pictures MRT map 11/1 St_Davids_peak 11/1 St_Davids_peak 11/1 St_Davids_peak 11/1 dalai3 gone_fishin 11/1 kenny h 12/2 n newcastlesnow 03/0	▲ Date d 11/1 05/1
acer	Informations concernant la photo Titre newcastlesnow Description Editer	v

Pour supprimer ou renommer une image ou un dossier dans votre dossier des favoris, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Vos images favorites peuvent maintenant être accédés et affichées facilement en diaporama sur votre téléviseur en utilisant le lecteur eConsole.

Gestion des fichiers vidéos

Vous pouvez utiliser le mode vidéo de eConsole pour organiser tous vos films numériques compatibles en bibliothèque, pour créer des dossiers de films favoris ou pour l'affichage de vos clips vidéos sur votre téléviseur en utilisant la Acer eConsole.

Partage des vidéos

Le partage des dossiers et des clips vidéos avec eConsole vous permet d'y accéder en utilisant la Acer eConsole pour l'affichage via votre téléviseur.

Avec la eConsole, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers vidéos différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement ses films préférés et de conserver le contenu séparé des autres utilisateurs.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager les vidéos** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran gestionnaire des fichiers vidéos.

Vous pouvez parcourir vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou clip vidéo que vous souhaitez partager.

Pour partager le dossier, cliquez sur l'icône du dossier, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.



Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu des vidéos avec la eConsole. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être alors affiché en utilisant le logiciel eConsole.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Pour éditer les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

Création d'un dossier de vidéos

La eConsole permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers vidéos.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ des vidéos partagées, cliquez sur **Créer dossier** sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole.

Ceci va ajouter un nouveau dossier dans le champ des vidéos partagées.

Vous pouvez alors copier les vidéos dans ce dossier qui seront disponibles pour l'affichage avec le logiciel eConsole et votre lecteur eConsole.

Affichage des dossiers de vidéos

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers vidéos sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Miniature ou Dossier.



Vue Miniature

Édition des informations des clips vidéos

Chaque clip dans votre vidéothèque a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez un clip en particulier, les informations disponibles pour cette vidéo apparaissent dans la fenêtre **Informations vidéo** en bas du menu à l'écran.



Pour éditer les informations, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

Favoris

I.

Les favoris sont une manière pratique d'organiser vos clips vidéos et de trouver plus facilement des clips particuliers avec la croissance de votre vidéothèque numérique.

Les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et affichés sur votre téléviseur en utilisant votre console eConsole et la télécommande.

Création et édition des favoris

Pour créer des favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter aux favoris** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou le clip que vous souhaitez ajouter au dossier des favoris. Pour ajouter le dossier à une liste de favoris cliquez sur l'icône, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Vous pouvez ajouter d'autres clips vidéos au dossier des favoris, en répétant l'action de glisser-déplacer.

🛃 eConsole	Paramètres	s Aide 💶 🗖 🗙
Empowering Technology	🕖 Musique 🔯 Image 🎊 Vidéo	
Tasks + Partager les	Afficher par Family	
Videos	Family (Dossier) Ajouter aux tavons Titre Date d Titre Titre Image: Constraint of the second	× ▲ Date c
 Ajouter aux favoris Supprimer 	Image: Constraint of the second sec	1 2/2 08/1
? Aide	Image: 1200 1202 Image: 1200 08/1 Image: 1200 08/1	_
		>
	Informations vidéo Titre Worms Description	~
acer		00:01:00 00:00:00

Une icône cœur indique un dossier et une icône film représente un seul clip.

Pour supprimer ou renommer une image ou un dossier dans votre dossier de liste des favoris, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Vos clips vidéos favoris peuvent maintenant être accédés et affichés facilement sur votre téléviseur en utilisant le lecteur eConsole.

Copie d'un fichier audio

eConsole permet aux utilisateurs de convertir les fichiers musicaux depuis un CD et de les stocker sur le disque dur sous forme de fichiers MP3 ou WMA. Pour copier un CD, sélectionnez **Rip CD** dans le menu de gauche.

Le contenu du CD est affiché dans la fenêtre de gauche. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez copier en les cochant. Cliquez sur **Démarrer** une fois terminé.

eConsole vous demande de confirmer ou de choisir un dossier de destination. Cliquez sur **OK** pour commencer la copie des chansons.

🛃 eConsole			Paramètres	Aide 🔳 🗖 🗴
Empowering Technology	🕫 Musique 👩 Image 💋	Vidéo		
Tasks			💿 Afficher par 👻 🏹	Family
musique	MATSHITA, DVD-RA	×	Family (Dossier)	
🦉 Créer un dossier	Titre	Dur	Titre	Artiste
te diautas aus	🗹 🌛 ALBENIZ: Iberia - I. Evocación	00:0	🖽 🛅 Offspring - Americana (1998)	
favoris	🗹 🖉 ALBENIZ: Iberia - II. El puerto	00:0	Tom Petty & the HeartBreakers	- Gre
· · · · · · · · · · · ·	ALBENIZ: Iberia - III. El Corpus Christi.	00:0	🗉 🛅 U2 - All That You Can't Leave B	ehind
Ajouter a la liste de lecture	ALBENIZ: Iberia - IV. Rondeña	00:0	E My Music	
aciotare	ALBENIZ: Iberia - V. Almeria	00:0	New York City	Noran J
× Supprimer	ALBENIZ: Iberia - VI. Fl Albaicín	00:0	I-Rex- 20th Century Boy	Sinconin
💡 Rip CD	ALBENIZ: Iberia - VIII. El polo	00:0		
? Aide	🖌 🎤 ALBENIZ: Iberia - IX. Lavapiés	00:(
	🗖 🌆 ALBENIZ: Iberia - X. Málada	00:(🚩		
	<	>	<	>
	Pret	Start		4
	Informations sur la musique			~
	Titre		Année	
	Artiste		Genre	
	Album		Description	
_	Editer			
				00:00:00
acer				00:00:00
and the second				

eConsole vous demande de confirmer ou de choisir un dossier de destination.

Pour changer les paramètres de qualité pour les fichiers copiés, il est nécessaire d'accéder au menu Paramètres avancés. Les détails à ce sujet sont présentés dans la section Menu Paramètres.

Cliquez sur **Démarrer** pour commencer le processus de copie, un écran de progrès apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour arrêter le processus à tout moment.

Track 1	_
Dinning (II DENII7: Ibovia 1, Eussaulán	0%
Ripping ALBENIZ, Ibena - I. Evocacion	

Recherche de média

Pour chercher un fichier média particulier, que ce soit une chanson, une image ou un clip vidéo, cliquez sur l'icône de recherche (loupe) situé en bas à droite de la fenêtre des fichiers.

La fenêtre de recherche apparaît.

Q Rechercher		×
Recherche de la chaîne		
Tous		
✓ Titre		
Description		
	OK	Annuler

Entrez le nom ou les détails du fichier que vous cherchez dans l'espace de la chaîne de recherche. Vous pouvez alors cliquer les cases à cocher pour restreindre les zones dans lesquelles eConsole va chercher. Cliquez sur **OK** pour commencer la recherche.

Chaque mode média donne différents critères de recherche, par exemple, en mode musical vous pouvez sélectionner la recherche par albums, genres ou artistes.

Les résultats de la recherche apparaissent en vue base de données comme illustré cidessous.

eC	onsole				Paramètres	Aide	_ 0
) •	mpowering Technology	🚺 Musique 🔯 Image	Vidéo				
ſask	s	Afficherper =		_		Fam	ily
F F	Partager la	S Allerer par				Ŧ	÷
r	nusique	Family (Dossier)					
1 (Créer un dossier	Titre	🔺 Artiste	🔺 Album 🗸	Genre 🗸	Durée	E.
	Vieutor our	🕀 💽 My Music					
f	avoris	Dark Side of the Moon	Pink Floyd	Dark Side of th	Psychedelic	00:43:00)
		New York City	Norah Jones	New York City	Blues	00:05:07	
• F	Ajouter à la liste	T-Rex - 20th Century Boy	<inconnu></inconnu>	<inconnu></inconnu>	Other	00:03:39	
ľ	ie lecture	E 💽 Rechercher1 "u2"					
(8	3upprimer	Beautiful Day	U2	All that you can't	«Aucune ca	00:04:08	j.
	Rin CD	Bullet The Blue Sky	U2	The Joshua Tree	rock	00:04:32	2
	up ob	Bullet The Blue Sky	02	The Joshua Tree	rock	00:04:32	2
ł	Aide	Elevation	02	All That You Ca	ROCK	00:03:49	,
		Exit	02	The Joshua Tree	soundtrack	00:04:50	}
		Exit	02	The Joshua Tree	soundtrack	00:04:50	
		Informations sur la musique					
		Titre Rech	ercher1 "u2"	Année			
		Artiste		Genre			
				Description			
		Editer		Description			
						00	:00:00
C						00	00:00

Remarque : La fonction de recherche ne fonctionne que pour le type de média et l'utilisateur actuels. P.ex. Vous ne pouvez pas rechercher de la vidéo en mode musical.

Menu Paramètres

Le menu Paramètres permet de modifier et de gérer les comptes utilisateurs et les serveurs média utilisé avec la eConsole.

Pour accéder au menu des paramètres, cliquez du bouton droit sur Paramètres dans le coin supérieur droit du menu à l'écran. Un menu déroulant apparaît avec trois options : **Gestionnaire de comptes**, **Gestionnaire de périphériques** et **Paramètres avancés**.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Gestionnaire de comptes

La eConsole permet à chaque membre de la famille ou utilisateur de créer un compte personnel. Chaque utilisateur peut ensuite stocker sa musique, ses vidéos et ses images personnelles dans ce compte.

Cette fonction permet à une famille d'organiser plus facilement leurs fichiers et de garder leurs média dans des comptes utilisateurs séparés.

Pour créer ou éditer un compte, vous devez ouvrir l'écran du Gestionnaire de comptes. Cliquez sur **Paramètres** en haut du menu à l'écran de eConsole et sélectionnez **Gestionnaire de comptes** dans le menu déroulant.

L'écran du Gestionnaire de comptes apparaît.



Dans cet écran, vous pouvez créer de nouveaux comptes et ajouter une nouvelle image personnalisée pour chaque compte.

Pour créer un nouveau compte cliquez simplement sur **+ Ajouter**. Le nouveau compte apparaît sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur l'image du nouveau compte et entrez le nom dans le champ Nom du membre. Vous pouvez alors choisir une image dans la sélection Image du membre. Vous pouvez également sélectionner une image

plus personnalisée en cliquant sur l'icône **Parcourir**. Ceci vous permettra de choisir une image parmi les fichiers images de votre ordinateur.

Pour supprimer un compte utilisateur, cliquez sur le compte pour le sélectionner, puis cliquez sur X Supprimer en haut du champ.

Gestionnaire de périphériques

Le menu Paramètres permet également d'accéder à la page **Gestionnaire de périphériques**. Cette page permet d'activer et de désactiver les serveurs média, de vérifier les paramètres avancés et également de supprimer des serveurs non désirés.

Gestionna	ire de pé	iriphériqu				×
🔏 Ge			Gestio	nnair	re de périphériques	
🗙 Supp	rimer	🔜 Activer	🔒 Désactiver		Affichage avancé	
Nom de p	ériphério	que				
Acer A	V Rende	rer (43819e66	-4c7b-5559-3c80	d-347	751b05e967)	
ALCOLO	v rtende	101 [07414202	-0106-0330-0217	-219	(100690341)	
-						

Pour activer ou désactiver un serveur, sélectionnez le nom du serveur et sélectionnez Activer ou Désactiver, selon l'état actuel du serveur.

Pour vérifier les paramètres avancés, Sélectionnez le serveur et cliquez sur Affichage avancé, ceci affichera toutes les informations et tous les paramètres actuels du serveur.

Pour supprimer un serveur, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Paramètres avancés

Le choix de Paramètres avancés fait apparaître le menu des Paramètres avancés. Ce menu vous permet d'ajuster de nombreuses fonctions avancées pour la eConsole.

			D
Répertoires	Gestionnai	re de serveur	Divers
omater		1 didition	
Windows Media Au	dio		~
Peti			Meilleur
Qualité 🦷		—	
1	128 kbps	. 44 kHz. stereo	

Cliquez sur l'onglet correspondant pour faire apparaître la fonction que vous souhaitez modifier.

Répertoires

Cliquez sur **Répertoires** et vous pouvez définir l'emplacement pour le stockage des fichiers lorsque vous convertissez les chansons d'un CD ou copier des images, de la musique et de la vidéo depuis des périphériques de stockage USB 2.0 amovibles.

Paramètres avancés	5			×
Paramètres de	média	Paramètre	es CDDB	٦
Répertoires	Gestionnai	re de serveur	Divers	
L'emplacement de sto	ockage pour rip à	partir du CD		
· ·	2			
C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Mus	ic 🔻 🛄	
L'emplacement de sto périphériques amovibl	ockage pour copie les	e de la musique à pa	rtir des	
C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Mus	ic 🔽	
L'emplacement de stoc périphériques amovible	kage pour copie s	des fichiers images à	à partir des	
C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Pict	ures 🔻 🛄	
L'emplacement de sto périphériques amovibl	ockage pour copie les	e des fichiers vidéo à	i partir des	
C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Vide	eos 🔽	
	ОК	Cancel	Apply	5

Pour changer l'emplacement, cliquez sur la case située à côté de l'adresse et sélectionnez un dossier de destination différent.

Cliquez sur Appliquer pour confirmer et sur OK pour quitter.

Gestionnaire de serveur

Cliquez sur **Gestionnaire de serveur** et vous pouvez vérifier les propriétés des serveurs média sur votre réseau.

Pour sélectionner un serveur, cliquez sur la flèche et choisissez-en un dans le menu déroulant. Vous pouvez alors vérifier les détails du serveur.



Vous pouvez également **Activer** ou **Désactiver** le serveur média avec ce menu en cliquant sur le bouton correspondant, selon l'état actuel.

Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos paramètres et sur **OK** pour quitter.

Divers

Cliquez sur **Divers** et vous pouvez choisir si vous souhaitez activer le lanceur Acer au démarrage de votre système.

Cliquez sur la case à cocher, suivie d'**Appliquer** pour enregistrer vos paramètres. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Paramètres de média

Cliquez sur **Paramètres de média** pour ajuster la qualité des fichiers musicaux créés par eConsole lorsque vous copier les fichiers depuis un CD.

Répertoires	Gestionnaire de	serveur	Diver
Paramètres de	e média	Paramètre	es CDDB
omater			
Windows Media Au	idio		*
Pet	t		Meilleur
Qualité 🦷		. P	_
	128 khos //	kHz stereo	
	120 10003, 44		
	120 1003, 44		
	120 1003, 44		
	1201003, 44		
	120 KUP3, 44		

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant, puis utilisez le curseur coulissant pour sélectionner la qualité de taux en bit nécessaire.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications et sur OK pour quitter.

Important : N'oubliez pas que des fichiers de meilleure qualité occupent un espace de stockage plus important sur votre disque dur.

Paramètre CDDB

Cliquez sur **Paramètres CDDB** pour modifier les détails du service Internet utilisé pour obtenir des informations sur les fichiers musicaux.

Le service est utilisé par eConsole pour trouver automatiquement des informations et les couvertures d'album pour les fichiers musicaux que vous enregistrez dans votre bibliothèque.

ramètres avancés			×
Répertoires Gestionnair	re de serveur	Divers	
Paramètres de média	Param	iètres CDDB	
Utiliser le service CDDB			
Serveur CDDB	P	ort	
freedb.freedb.org	✓ 8	0	
Emplacement réseau			
/~cddb/cddb.cgi			
Serveur proxy Aucun proxy	~		
IP proxy	P	ort	
	8	0	
Sélection automatique si plusieurs o	correspondances	s CDDB	

Dans ce menu vous pouvez activer et désactiver le service, modifier le serveur et changer les fonctions avancées du serveur.

Remarque : Acer recommande de ne pas modifier ces paramètres.

Obtenir de l'aide

Vous pouvez accéder à l'aide en cas de problème lors de l'utilisation du logiciel eConsole.

Cliquez sur un des boutons d'aide situés dans le coin supérieur droit ou en bas du menu Tâche à gauche.

Ceci fait apparaître le menu d aide à l'écran.



Le menu d'aide fournit des informations et des instructions sur l'utilisation de eConsole. Cliquez simplement sur une rubrique dans la section du contenu à gauche pour faire apparaître les informations.

Si après avoir vérifié la section d'aide, votre question n'a pas été résolue veuillez contacter votre revendeur local Acer pour de l'aide complémentaire.

Les informations peuvent également être trouvées sur le site Web Acer : <u>http://global.acer.com</u>