Projecteurs Acer avec la Technologie 3D

Guide d'introduction

© 2013 Tous droits réservés.

Guide d'introduction de la série de projecteurs Acer Version originale : 10/2013

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Le projecteur Acer que vous avez acheté intègre les technologies DLP et NVIDIA 3D (en option).

Si vous avez branché votre projecteur sur un ordinateur, veuillez lire les sections "Utilisation de la technologie NVIDIA 3D" à la page 3 ou "Utilisation de la technologie DLP 3D / NVIDIA 3DTV Play" à la page 7.

Si vous avez branché votre projecteur sur un lecteur de DVD ou Blu-Ray, veuillez lire "Regarder des DVD ou des disques Blu-Ray en 3D" à la page 11.



Important : Lorsque vous activez la technologie 3D, un message d'avertissement s'affichera pour vous avertir que la 3D est activée. Si vous ne voulez pas regarder des programmes en 3D, il est recommandé de la désactiver autrement l'image peut ne pas être projetée avec la luminosité entière.

Remarque : L'affichage 3D est maintenant désactivé.

- 1. Veuillez vous assurez d'avoir les lunettes et les signaux 3D corrects.
- 2. Pensez à désactiver la 3D si vous ne voulez pas voir des images en 3D.
- 3. Si l'affichage 3D n'est pas correct, veuillez essayer d'activer Inversion sync 3D.
- Les options du mode d'affichage seront désactivées en mode 3D.

Utilisation de lunettes 3D

Les lunettes NVIDIA 3D Vision et DLP 3D sont sous tension. Pour augmenter la durée de la batterie, elles s'éteignent automatiquement après quelques minutes sans utilisation. Avant de pouvoir regarder des programmes en 3D, vous devez vous assurer que les lunettes sont allumées. Dans la plupart des cas, il y a un bouton sur le bord des lunettes, sur lequel vous pouvez appuyer, et un voyant DEL qui indique si les lunettes sont allumées ou non.

Remarque : Référez-vous au manuel et aux instructions fournies avec vos lunettes pour plus d'informations sur comment les allumer et changer la batterie.

.

Remarque : Nous vous suggérons d'utiliser les lunettes 3D DLP Acer pour profiter d'une performance 3D parfaite sans aucun problème de compatibilité.

Remarque : Des lunettes 3D DLP Link sont nécessaires ainsi qu'une prise en charge du signal de synchro de 96 Hz, 100 Hz, 120 Hz. Il faut des lunettes 3D avec H7532BD pour prendre en charge le signal de synchro de 144 Hz pour du contenu 24P. (1080P, 24Hz)

Utilisation de la technologie NVIDIA 3D

Disponible uniquement avec les projecteurs certifiés NVIDIA 3D Vision et en utilisant des lunettes 3D NVIDIA.

Avant de pouvoir utiliser la technologie NVIDIA 3D, vous aurez besoin de faire ce qui suit.

1 Assurez-vous que votre carte vidéo est supportée. Veuillez visiter www.nvidia.com/object/3D_Vision_Requirements.html pour vérifier si votre carte vidéo est indiquée dans la liste. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser l'outil automatique en haut de la page pour de l'aide.



Important : Seulement les cartes vidéo NVIDIA sont supportées.

- 2 Téléchargez et installez les pilotes 3D et le lecteur 3D à partir de www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html.
- 3 Vous pouvez aussi télécharger un lecteur 3D compatible comme celui disponible sur **www.3dtv.at**.



 $\label{eq:resonance} \ensuremath{\textbf{Remarque}}\xspace : II est possible que vous ayez besoin d'acheter un autre logiciel.$

4 Assurez-vous que vous avez aussi les lunettes NVIDIA 3D et l'émetteur IR.

Configuration d'un environnement 3D

Une fois que tous les pilotes ont été installés, vous devez configurer l'environnement.

 Installez l'émetteur infra-rouge de manière à obtenir une couverture optimale. L'émetteur contrôle les lunettes 3D et est requis pour pouvoir regarder les programmes en 3D. Branchez le câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

- Français
- 2 Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le bureau et sélectionnez NVIDIA Control Panel (Panneau de contrôle NVIDIA). Cela ouvrira l'assistant de configuration si vous n'avez pas encore configuré l'environnement 3D.

3D VISION	Set up NVIDIA 3D Vision						
	WOUNDS 20 Viscon [®] Turis your VC title a completely minimasive gaming expension, letting you leel like you are part of the obtain than welding in Appoint. Choose the 30 Viscon setup you wish to use:						
	30 Vision	30 Vision Discover					
	20 Vision IR Emilier Connect when prompted	30 Visco Dacower Gasses NMDIAB GeForce® GPU owners can expension fully immersive stareoscopic 20 on aver diselaw Visit					
	30-Ready Dis play Use a Dual-Link DVI cable for LCD displays; use a DVI/HDMI cable for DLP TVs.	www.midia.com/Discover30 for information on getting NVIDIAB 30 Vision** Discover glasses.					
	30 Yison Olesses To charge the plasses, connect them to the computer with the provided USB cable						

- 3 Suivez les instructions sur l'écran pour configurer l'environnement 3D.
- 4 Cochez la case **Enable Stereoscopic 3D (Activer stéréoscopique 3D)** et sélectionnez le bon type d'affichage.

NVIDIA Control Panel	
G Back + O Advance	ed Settings 🕶
Select a Task	🕐 Cat IIa Stansacaia 2D
30 Settings -Adjust image settings with preview -Manage 30 settings Set Diversities	Set UD Stereoscopic 3D Restore Defaults Stereoscopic 3D allows you to view 3D content with visible depth. Use this page to change stere
Clearly result of a sequence of the seque	Apply the following storescope: 20 settings: Periodic derevence: 20 Dept: No. 54 % Defait Terrescore: 20 settings Cargo: 20 Lang Spit: Cargo: 20 La
O System Information	e

5 Dans la liste Select a task... (Sélectionner une tâche...), sélectionnez Change Resolution (Changer la résolution). Assurez-vous que le taux de rafraîchissement a été réglé sur 100 / 120 Hz (dans le menu déroulant approprié). Français

Si vous regardez un disque Blu-Ray en 3D via une connexion HDMI 1.4a ou ultérieure, ce réglage sera automatique.

- le Edit View Profiles Display Help Back 👻 💮 🚮 🛄 Advanced Settings 🕶 G elect a Task. 3D Settings 1. Select the display you would like to chang Set up multiple displays 2. Apply the following settings. opic 3D -Set up ster xpic 3D npatbility with g VGA - PC display 1280 × 1024 1280 × 960 1280 × 960 1280 × 800 1280 × 768 1280 × 720 1152 × 864 800 × 600 (native) O System Information Apply Cancel
- 6 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande du projecteur pour ouvrir le menu OSD. Sélectionnez la section 3D (sixième option dans le menu) dans la partie gauche de la fenêtre.
- 7 Réglez 3D sur Nvidia 3D Vision.



8 Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Empowering de la télécommande du projecteur pour ouvrir la fenêtre Gestion Acer e3D. Dans les options 3D, sélectionnez Nvidia 3D Vision.



Utilisation du lecteur stéréoscopique

Vous avez besoin d'un lecteur stéréoscopique pour pouvoir regarder les programmes en 3D. Les instructions suivantes expliquent comment faire pour regarder des programmes en 3D en utilisant le lecteur stéréoscopique disponible sur **www.3dtv.at**. La méthode peut être différentes avec d'autres lecteurs.

 Ouvrez le lecteur stéréoscopique et réglez la méthode d'affichage en allant dans View (Affichage) > (Viewing Method) Méthode d'affichage > NVIDIA 3D Vision.



2 Ouvrez le programme en 3D dans le lecteur.

Remarque : Vous avez besoin de regarder ce type de programme en plein écran pour afficher correctement les effets 3D.

.

Utilisation de la technologie DLP 3D / NVIDIA 3DTV Play

Nécessite des lunettes 3D DLP.

Avant de pouvoir utiliser la technologie DLP 3D, vous aurez besoin de ce qui suit.

1 Assurez-vous que votre carte vidéo supporte l'affichage 3D.



Remarque : Référez-vous au manuel de votre carte vidéo.

2 Téléchargez et installez les pilotes les plus récents de votre carte vidéo.



.....

Remarque : Référez-vous au site Web du vendeur de votre carte vidéo pour la version la plus récente du pilote.

3 Vous pouvez aussi télécharger un lecteur 3D compatible comme celui disponible sur www.3dtv.at. Pour télécharger les logiciels et utiliser un projecteur à capacité NVIDIA 3DTV Play avec des lunettes DLP, veuillez vous reporter au site web NVIDIA 3DTV :

www.nvidia.com/3dtv.

Remarque : Il est possible que vous ayez besoin d'acheter un autre logiciel.

4 Assurez-vous que vous avez aussi des lunettes 3D compatible avec DLP.

Configuration d'un environnement 3D

Une fois que tous les pilotes ont été installés, vous devez configurer l'environnement.

- Réglez le taux de rafraîchissement sur **100/120 Hz** sur votre carte graphique pour les formats 3D à images / trames séquentielles. Pour les autres, veuillez régler le taux de rafraîchissement selon le besoin du contenu en 3D. Si vous regardez un disque Blu-Ray en 3D via une connexion HDMI 1.4a ou ultérieure, ce réglage sera automatique.
- 2 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande du projecteur pour ouvrir le menu OSD. Sélectionnez la section **3D** (sixième option dans le menu) dans la partie gauche de la fenêtre.

3 Réglez 3D sur Marche.



4 Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Empowering de la télécommande du projecteur pour ouvrir la fenêtre Gestion Acer e3D. Dans les options 3D, sélectionnez **Marche**.



5 "Format 3D" s'affiche bien qu'il n'y ait pas assez d'informations, veuillez en choisir un qui soit adapté pour un affichage 3D correct.



)

Remarque :

 L'option "Format 3D" n'est disponible que pour les connexions HDMI 1.4 ou les projecteurs 3D de 2nde génération.
 Le "Séquentiel" existe seulement sur l'entrée HDMI 1.4 ou version ultérieure.



Important : Si vous avez une carte vidéo NVIDIA et les pilotes *NVIDIA 3D Vision / 3DTV Play* installés, il est possible que vous ayez besoin de désactiver la fonction Stéréoscopique avant de pouvoir utiliser la technologie DLP 3D quand vous utilisez des lecteurs non NVIDIA 3D.

Select a Tark				
- 3D Settings	Set Up Stereoscopic 3D			
-Adjust image settings with preview -Manage 3D settings -Set Physik configuration	Stereoscopic 3D allows you to view 3D content with visible depth. Use this page to change stereoscopic 3D settings.			
Display Change resolution Advice mattering	Analy the following starson cosi: 30 settings-			
Adjust desktop size and position Rotate display	Enable stereoscopic 30			
view HDCP status Set up multiple displays	Depth:			
Stereoscopic 3D Set up stereoscopic 30 View compatibility with comes	Min Hax 54 %			
🖻 Video	Default			
 Adjust video color settings Adjust video image settings 	Stereoscopic 3D display type:			
	3D Vision Discover			
	Change 3D Laser Sight Set Keyboard Shortcuts			
	I Hide stereoscopic 3D effects when game starts			
	I/J Hds storesscopic 3D effects when game starts Run Setup Wizerd			

Utilisation du lecteur stéréoscopique

Vous avez besoin d'un lecteur stéréoscopique pour pouvoir regarder les programmes en 3D. Les instructions suivantes expliquent comment faire pour regarder des programmes en 3D en utilisant le lecteur stéréoscopique disponible sur **www.3dtv.at**.

Il est possible que d'autres lecteurs appliquent des procédures différentes, p.ex. pour télécharger et utiliser le logiciel NVIDIA 3DTV (avec utilitaire de visualisation de photos gratuit) avec les lunettes DLP, veuillez vous reporter au site web NVIDIA 3DTV : www.nvidia.com/3dtv. Ouvrez le lecteur stéréoscopique et réglez la méthode d'affichage en allant dans View (Affichage) > Viewing Method (Méthode d'affichage) > Software pageflipping (Logiciel pageflipping).



2 Ouvrez le programme en 3D dans le lecteur.



Regarder des DVD ou des disques Blu-Ray en 3D

Si vous avez un lecteur de DVD ou Blu-Ray qui est compatible avec l'affichage en 3D, vous pouvez regarder des DVD en 3D en utilisant votre projecteur Acer 3D. Connectez votre lecteur de DVD ou de disque Blu-Ray au projecteur en utilisant l'un des différents formats d'entrée disponibles.

Remarque : Si votre lecteur de DVD ou de disque Blu-Ray supporte la 3D via HDMI 1.4a, vérifiez que les options 3D sont activées et que la vidéo a été réglée sur 24p avant d'allumer votre projecteur. Les connexions plus anciennes doivent être vérifiées pour vous assurer que la résolution a été réglée sur 480i ou 576i.

1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande du projecteur pour ouvrir le menu OSD. Sélectionnez la section **3D** (sixième option dans le menu) dans la partie gauche de la fenêtre.

2 Réglez 3D sur Marche.



3 Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Empowering de la télécommande du projecteur pour ouvrir la fenêtre Gestion Acer e3D. Dans les options 3D, sélectionnez **Marche**.



4 "Format 3D" s'affiche bien qu'il n'y ait pas assez d'informations, veuillez en choisir un qui soit adapté pour un affichage 3D correct.





Remarque :

 L'option "Format 3D" n'est disponible que pour les connexions HDMI 1.4 ou les projecteurs 3D de 2nde génération.
 Le "Séquentiel" existe seulement sur l'entrée HDMI 1.4 ou version ultérieure. 5 Si vous trouvez que le programme en 3D ne s'affiche pas correctement, essayez de sélectionner **Inverser sync 3D** dans le menu OSD du projecteur ou dans la fenêtre Gestion Acer e3D.

acer	- 3D				<i>e</i> mpowering Menu
66	3D	4	Marche 🕨		
197	Format 3D		Appuyer 🕨		
	Inverser sync 3D		Inverser 🕨		
	Message avertissement 3D		Marche 🕨		Acer e3D Management
- Č					3D Marche 🕨
-100					Inverser sync 3D Inverser
ABC					Message avertissement 3D 🖌 Marche 🕨
	▲▼ Sélectionner	ustez	MERU Menu Princip	al	e Mode 💠 Sélectionner MENU Quitter

6 Si cela n'améliore pas l'image, changez le **Format 3D** pour qu'il corresponde au signal envoyé par votre lecteur.



Remarque : L'option "Format 3D" n'est disponible que pour les connexions HDMI 1.4 ou les projecteurs 3D de 2nde génération.