

LW26A33W

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ÉCRAN AFFICHAGE PC IMAGE DANS IMAGE (PIP) TÉLÉTEXTE Ne faites pas afficher par votre écran couleur TFT LCD (écran à matrice active à affichage à cristaux liquides) d'arrêt sur image (comme il peut y en avoir dans des jeux vidéo ou lors d'une connexion d'un lecteur de DVD à cette télévision LCD) pendant trop longtemps car cela pourrait créer un fantôme d'image à l'écran. Ce fantôme est également connu sous le nom de "brûlure d'écran". Pour éviter tout risque de fantôme, réduisez le niveau de luminosité et de contraste de cet écran lorsqu'il affiche une image fixe.

Table des matières

• BRANCHEMENT ET PRÈPARATION DE VOTRE TÈLÈVISEUR

 Présentation du panneau de commande 	4
Présentation du panneau de branchement	5
- Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle	e) 5
- Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVI	Ď 5
- Branchement de périphériques audio/vidéo externes6	6
- Branchement Computer	6
- Branchement Caisson de Basses	7
- Branchement DVI	7
 Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte) 	8
Présentation de la télécommande (Fonctions Télétexte)	9
Installation des Piles dans la Télécommande	10
Mise en marche et arrêt	11
Mode de mise en veille de votre télévision	11
Se familiariser avec la télécommande	12
Plug & Play	13
Choix de la Langue	14
Règlage Des Chaînes	
 Mémorisation automatique des chaînes 	15
Mémorisation manuelle des chaînes	16
 Édition des Chaînes 	18
 Organisation des canaux mémorisés 	19
 Attribution de noms aux canaux 	20
 Réception nette des chaînes grâce au réglage 	21
	00
 Changement de la norme image 	22
Reglage de l'image personnalisee	23
	24
Changement de la tallie de l'image	25
 Selection du format de l'Image DNIs (Image a stars lle gues friend) 	26
■ DNie (Image naturelle numerique)	26
MCC (Mon Controle des Couleurs)	21
 I2C (Controle intelligent de l'image) I2C (Contrôle intelligent de la luminación) 	28
	29
Affichage de l'image dans l'image (PIP)	30
♦ Règlage Du Son	
Réglage du volume	32
■ Arrêt temporaire du son	33
Changement de la norme Son	34
 Réglage des paramètres du son 	34
 Sélection du WOW Surround 	35
Réglage automatique du volume.	35

Table des matières

♦ Règlage Du Son	
 Connexion du casque Réglage du casque selon vos préférences 	. 36 . 36
 Ecoute du son accompagnant l'image secondaire Caisson de Basses 	. 37 . 37
◆ Règlage De L'horloge	
 Réglage et affichage de l'heure 	. 38
Réglage de la Minuterie de mise en veille	. 39
Marche et arrêt automatique du téléviseur	. 40
♦ Règlage De autres	
 Réglage du mode d'écran bleu 	. 41
■ Faiblesse chrom	. 42
 Selection de Melodie Sélection d'un périphérique provenant de sources externes 	. 43
 Selection d'un periphenque provenant de sources externes Visualisation d'images provenant de sources externes 	. 44
◆ Règlage De Pc	. –
 Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP) Béglage automatique de l'égrap BC 	. 45
 Reglage automatique de rectari PC Réglage de base et réglage fin de l'image 	. 40 17
 Regiage de base et regiage int de l'image Changement de la position de l'image 	. 48
 Initialisation des réglages d'image 	. 49
UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	=0
 Decodeur teletexte Affichage des informations Télétevte 	. 50
 Allicitage des informations reletexte Sélection d'une page télétexte spécifique 	. 50
 Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte 	. 52
♦ Recommandations D'utilisation	
Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage	. 53
 Support d'installation 	. 54
 Utilisation du verrouillage Kensington antivol Installation d'un diagonitif de fivation compatible VESA 	. 55
 Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA Spécifications techniques et environnementales 	. 50 57
 Operations techniques et environmementales Modes d'affichage (PC) 	58
 Configurations des broches 	. 59
Programmation de la télécommande	. 60









Présentation du panneau de commande



● SOURCE ·

Pour afficher le menu de toutes les sources d'entrée disponibles.

2 MENU

Pour voir le menu à l'écran des fonctions de votre téléviseur.

3 - 🚄 +

Appuyez pour diminuer ou augmenter le volume. Également utilisé pour sélectionner des éléments dans le menu affiché à l'écran.

④ ∧ C/P.Ů ∨

Pour changer de canal. Egalement pour mettre divers éléments en surbrillance dans le menu à l'écran. (Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

5 (Power)

Pour allumer et éteindre le téléviseur.

6 Capteur de lumière

Règle la luminosité de l'écran automatiquement suivant le niveau de luminosité ambiante. Ce détecteur fonctionne lorsque IBC est activé.

Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

8 Témoin d'alimentation

S'allume quand vous coupez l'alimentation. Lorsque vous éteignez l'appareil après avoir sélectionné Minuterie On/Off, un témoin vert s'allume.

Présentation du panneau de branchement



En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur/moniteur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle)

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

 \bigcap

2 Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.

- Branchez le câble SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le magnétoscope (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur/moniteur.

Spécifications entrée/sortie

0	Input		Input		Output
Connector	Video	Audio (L/R)	S-Video	leo RGB Video+Audio (L	
SCART 1	~	~		~	Sortie TV uniquement
SCART 2	~	~			Sortie moniteur (TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)

Présentation du panneau de branchement

8 Branchement de périphériques audio/vidéo externes

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur/ moniteur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque () située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

5 Branchement Computer

- Reliez le connecteur **D-Sub** au connecteur **PC (PC IN)** vidéo.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "AUDIO (PC IN)" située à l'arrière de votre téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

6 Branchement Caisson de Basses

Branchement DVI

- Branchez la prise **DVI** à la prise **DVD**.
- Connectez le câble audio stéréo aux prises "L Audio R" à l'arrière de votre unité et l'autre extrémité à la sortie "Audio Out" de la carte son de votre DVD.
- DVI ne gère la fonction PC.

Source	Video H	lorizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Résolution (Lignes)
Source	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (sauf fréquence radioélectriq	ue) 15,704	60	483
DVI	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétexte)



Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Français-8

Présentation de la télécommande (Fonctions Télétexte)



Fonction télétexte : Reportez-vous aux pages 50 à 52 pour de plus amples détails.

Installation des Piles dans la Télécommande







- 1 Faites coulisser le couvercle complètement.
- 2 Placez deux piles AAA.

Assurez-vous de faire correspon dre les pôles " + " et " - " des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.

- **3** Replacez le couvercle.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si

vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être util isée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

> La télécommande ne fonctionne pas.

Contrôlez les points suivants:

- 1. Votre télévision est-elle allumée?
- 2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés?
- 3. Les piles sont-elles à plat?
- 4. Y a-t-il une coupure de courant?
- 5. Le cordon d'alimentation est-il bien branché?
- 6. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

- 1 Relier le câble principal à la prise appropriée.
 - <u>Résultat:</u> La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de votre téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- Appuyez sur le bouton POWER(()) situé à droite de votre unité.
 Résultat: Le voyant de veille s'allume en façade.
- 3 Sur la télécommande, appuyez sur un bouton numérique ((0~9) ou sur le bouton pour monter/descendre (√/√) les chaînes ou sur le bouton ∧ C/P. ⁽¹⁾ √ situé à droite de votre unité.

<u>Résultat:</u> Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent (voir page 14).

4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWER (心).





Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **POWER** (()) de la télécommande.

<u>Résultat:</u> L'écran s'éteint et un voyant de veille orange apparaît sur la façade de votre téléviseur.

2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWER (()), les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent (∧/∨).

> Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Éteignez votre unité en appuyant sur le bouton POWER (()) situé à droite de votre unité. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.



2. Pour garder l'heure et/ou les paramètres automatiques d'alarme, laissez toujours la télévision en mode veille en utilisant la télécommande. L'utilisation du bouton d'alimentation de la télévision effacera tous les paramètres relatifs à l'horloge. [Avantage] Cette fonction "coupure de courant" est aussi efficace que de débrancher la prise de courant. La télévision passe automatiquement en mode veille lorsque vous l'éteignez en utilisant la télécommande. Pour rallumer l'écran(), appuyez sur le bouton "ON" ou sur le bouton () pour changer de chaîne.Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télévision ne rallume pas l'écran. En effet, dans ce cas, la télévision revient au mode précédent, c'est-à-dire "Économie d'énergie".





La télécommande est principalement utilisée pour :

- Changer de canal et ajuster le volume
- Réglez le téléviseur/moniteur en utilisant le système de menu à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu		
^	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-		
\sim	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	_		
• • •	 Pour afficher les canaux correspondants. Pour les chaînes à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, la chaîne à un seul chiffre s'affichera. 			
_/	Pour sélectionner un numéro Appuyez sur ce bouton puis s correspondant au numéro du	de canal à partir de 10. saisissez les deux chiffres canal.		
+	Pour augmenter le volume.	-		
-	Pour baisser le volume.	-		
MUTE K	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton ▲ +/			
MENU III	Pour afficher le système de menu à l'écran. l'affichage normal.			
EXIT ⁺ µ	Pour sortir le système de mer	nu à l'écran.		
	▲ ▼ Afficher un sous-menu l'option de menu actue	contenant les sélections de lle.		
	 Rechercher manueller avant/en arrière 	ment des chaînes en		
	Augmenter/réduire un	e valeur d'option de menu		
ENTER	-	Pour valider votre sélection		

Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés.

Les réglages suivants sont disponibles.

1	Si le télévi POWER	seur est en mode Veille, appuyez sur le bouton (()) de la télécommande.
	<u>Résultat</u> :	Le message Plug & Play s'affiche. Il apparaît pendant un court instant, puis le menu Langue s'affiche automatiquement.
2	Sélectionn	ez la Langue souhaitée en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
	Les liste	s langues disponibles apparaissent sous la forme d'une e. Vous pouvez choisir parmi 18 langues.
3	Appuyez s	ur le bouton ENTER I pour confirmer votre choix.
	<u>Résultat</u> :	Le message Vérif.Antenne , la touche OK est alors sélectionnée.
4	Appuyez s	ur le bouton ENTER C.
	<u>Résultat</u> :	Le menu Pays s'affiche. (Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'est - Autres)
5	Sélectionn Appuyez s	ez votre Pays en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. ur le bouton ENTER .
	<u>Résultat</u> :	La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
4	Appuyez s	ur le bouton ENTER C.
	<u>Résultat</u> :	Les options disponibles dans le menu Mémorisation Auto s'affichent.
6	Sélectionn	ez les Heure ou min. en appuyant sur le bouton
	 ou ▶ . Réglez les (Reportez- télévisio 	Heure ou min. en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ vous à "Marche et arrêt automatique de la n" à la page 40)
7	Appuyez s	ur le bouton MENU III pour confirmer votre choix.

<u>Résultat</u>: Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche et la chaîne mémorisée s'affiche.

TX MIX SLEEP & SELECT
Plug & Play
Langue
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
♦ Déplacer
Plug & Play
Vérif. Antenne
Ok Horloge
◆ Déplacer
Pays
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres
Chweiz Sverige UK Europe de l'est Autres ♦ Déplacer 健 Entrer III Ignorer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres ◆ Déplacer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres Autres Déplacer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autros Autros Déplacer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres Autres Déplacer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres ♦ Déplacer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres Déplacer @ Entrer
Schweiz Sverige UK Europe de l'est Autres Déplacer 🕒 Entrer 🛄 Ignorer Mémorisation Auto 48 MHz P 1 0 % Marche Quitter Horloge Heure min. Horloge Heure min. Heure min. Heure min. Heure min.

Plug & Play

Т٧		Configuration	
Cast-	Horloge		
	Plug & Play		►
	Langue	: Français	•
6	Ecran Bleu	: Arrêt	
\odot	PC		•
- 0	Faiblesse chrom	: Arrêt	
ZA	Mélodie	: Arrêt	
375			
	Déplacer	🚭 Entrer 🛛 🎞	Retour

Plug & Play

Si vous désirez restaurer cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Plug & Play.
- 4 Appuyez sur le bouton ENTER C.
 - Résultat: Le message Plug & Play est affiché.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page précédente.

Choix de la Langue

TV		Con	figuratio	on
Cart -	Horloge			
	Plug & Play			
	Langue	:	Français	•
	Ecran Bleu		Arrêt	
	PC			►
1	Faiblesse chrom		Arrêt	
La la	Mélodie		Arrêt	
333				_
	Déplacer	۳	Entrer	III Retour
7.1/		0	C	
ΤV		Con	figuratio	on
TV	Horloge	Con	ifiguratio Engli	on
τv	Horloge Plug & Play	Con	figuratio Engli Deute	on) ish isch
TV	Horloge Plug & Play Langue	Con	figuratio Engli Deuts Franç	on ish sch :ais
TV	Horloge Plug & Play Langue Ecran Bleu	Con	figuratio Engli Deuts Franç Nederl	on ish isch ais ands
TV Control Control Con	Horloge Plug & Play Langue Ecran Bleu PC	Con	figuratio Engli Deuts Franç Nederl Espa	on ish sch ands ñol
TV	Horloge Plug & Play Langue Ecran Bleu PC Faiblesse chrom	Con : :	figuratio Engli Deuts Franç Nederl Espa Italia	on ish ach ands ñol no
TV Control Control Co	Horloge Plug & Play Langue Ecran Bleu PC Faiblesse chrom Méjodie	Con : :	figuratio Engli Deuts Franç Nederl Espa Italia	on ish sch sais ands ñol no
TV *** 	Horloge Plug & Play Langue Ecran Bleu PC Faiblesse chrom Mélodie	Con : :	figuratic Engli Deuts Franç Nederl Espa Italia	on ish ais ais ands fiol no

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration.**
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat:</u> Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 électionnez la Langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .

Vous pouvez choisir parmi 18 langues.

6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER C.

<u>Résultat</u>: Le **Pays** est sélectionné.

- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER € Sélectionnez votre **Pays** en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 - <u>Résultat</u>: Les pays suivants sont disponibles: **Belgique - Allemagne - Espagne - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK -Europe de l'est - Autres**
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémorisation Auto. Appuyez sur le bouton ENTER C .

Résultat: Le bouton Démarrer est sélectionné.

7 Appuyez sur le bouton ENTER → pour rechercher les chaînes. Le sous-menu passe de Démarrer à Retour lorsque la recherche de canaux est lancée.

<u>Résultat</u>: La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sonttriées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** Ce lorsque Arrêt a été sélectionné.

- 8 Lorsque les chaînes ont été mémorisées, vous pouvez :
 - Les classer dans l'ordre de votre choix(voir page 19)
 - Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 20)
 - Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page 18)
 - Effectuer réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 21)



Тν		Canal	
1	Pays	: Autres	•
	Mémorisation Auto		•
	Ajouter/Supprimer	e	•
\odot	Tri des canaux		
7	Nom station		2
777	Regrage ini		-
	Déplacer	Entrer III Reto	our
Т٧	Mémo	risation Manuelle	
1	Prog.No	: 1 B2CH	
	Système de Couleur	: AUTO	
	Système Sonore	: BG	
\odot	Canal		
79	Recherche Mémorisor	: 48 MHz	
777		. NON	
	Déplacer	Régler III Ret	our
TV	Mémo	risation Manuelle	
1	Prog.No	: 1 B2CH	
	- Système de Couleur	: AUTO	
- et	Système Sonore	: BG	
\odot	Canal		
-57	Recherche	: 48 MHz	
300	wemonser	: NON	
	Déplacer (🗗 Entrer 🛛 🛄 Rete	our
ТУ	Mémo	risation Manuelle	
TV	Mémo Prog No	risation Manuelle	
TV	Mémo Prog.No Système de Couleu	risation Manuelle : 1 B2CH · : AUTO	
TV	Mémo Prog.No Système de Couleu Système Sonore	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO : PAL : SECAM	
TV	Mémo Prog.No Système de Couleu Système Sonore Canal	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : SECAM : NT 4.43	
TV	Mémo Prog.No Système de Couleu Système Sonore Canal Recherche	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO : PAL SECAM NT 4.43 : 48 MHz	
TV	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : SECAM NT 4.43 : 48 MHz : Non	
TV Control Control Con	Mémo Prog.No Système de Couleu Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Dé Déplacer	risation Manuelle : 1 B2CH - PAL - SECAM NT 4.43 : 48 MHz : Non - S ¹ Entrer Ⅲ Ret	our
TV C D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Mémo Prog.No Système de Couleau Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Déplacer	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : SECAM : SECAM : SECAM : 48 MHz : Non ☐ Entrer II Ret risation Manuelle	our
TV C TV TV C TV	Mémo Prog.No Système de Couleau Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Mémo Prog.No	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : BECAM : RECAM : 48 MHz : Non C Entrer C Ret risation Manuelle : 1 B2CH	our
TV C D D D D D D D D D D D D D	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Déplacer Mémo Prog.No Système de Couleur	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : SECAM : SECAM : 48 MH2 : Non C Entrer ■ Ret risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO	our
TV C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Mémo Prog.No Système de Couleu Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Déplacer Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore	risation Manuelle : 1 B2CH PAL PAL SECAM : SECAM : SECAM : 48 MH2 : Non C Entrer □ Ret risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO : BG	our
TV C D D D D D D D D D D D D D	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser ◆ Déplacer Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Berbarche	risation Manuelle 1 B2CH AUTO PAL E SECAM E SECAM E SECAM C SECAM E ANNO C Entrer C AS MH2 AUTO BG C 48 MH2 AUTO C 48 MH2 AUTO C 48 MH2 AUTO C 48 MH2 C 48 M	our
TV C D D D D D D D D D D D D D	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser	I B2CH 2 AUTO PAL SECAN 3 SECAN 4 MH2 2 SECAN 2 Entrer CI BCH 1 B2CH 2 Entrer II B2CH 2 AUTO 2 BG 2 - 4 MH2 2 Non	our
TV 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser	risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO PAL : SECAM : SECAM : SECAM : 48 MH2 : Non C Entrer □ Ret risation Manuelle : 1 B2CH : AUTO : BG : : 48 MH2 : Non	our
TV 2 0 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Mémor Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Mémor Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Déplacer	I B2CH 1 B2CH 2 AUTO PAL SECAM 3 SECAM 4 MH2 2 Entrer C BG 2 AUTO 2 BG 3 A8 48 MH2 2 Non	our
TV 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser ♦ Déplacer	risation Manuelle : 1 : AUTO PAL : SECAM : BG : 1 : BG : - : 48 : Non C* Entrer II Recht : BG : - : 48 : - : 48 : - : 48 : Non	our
TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C TV C T TV C T T T T T T T T T T T T T	Mémo Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Prog.No Système de Couleur Système Sonore Canal Recherche Mémoriser Déplacer Mémo	risation Manuelle : 1 : AUTO PAL : SECAM : BG : AUTO : BG : AUTO : BG : - : 48 <mhz< td=""> : Non </mhz<>	our
TV C D D D D D D D D D D D D D	Mémo Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Système de Couleur Mémoriser Prog.No Système de Couleur Mémoriser Déplacer Mémoriser Prog.No Système de Couleur	risation Manuelle	our
TV C TV C TV C TV C TV C TV C C C C C C C C C C C C C	Mémor Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Canal Recherche Mémoriser Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Canal Recherche Mémoriser Déplacer Canal Recherche Mémoriser Déplacer Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Système de Couleur	risation Manuelle 1 B2CH 2 PAL 3 SECAM 3 SECAM 3 HA 43 4 MH2 4 MH2 4 MH2 4 B2CH 2 AUTO 2 BG 2 3 H8 4 MH2 4 MH2 4 MH2 2 BG 2 3 H8 4 MH2 4 MH2	our
TV 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Mémo Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Amoriser Déplacer Mémo Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Canal Recherche Mémoriser Déplacer Mémo Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Déplacer Mémoriser Déplacer Déplacer Déplacer Déplacer	risation Manuelle 1 B2CH 2 PAL 3 SECAM 3 SECAM 4 MH2	our
	Mémor Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Aémoriser	risation Manuelle : 1 B2CH : PAL PAL PAL SECAN NT 4.43 : 48 MHz : Non CHENTER : B2CH : AUTO : BCH : 48 MHz : AUTO : BCH : 1 B2CH : 3 AUTO : 40 CH : 40 CH	our
TV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mémor Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Aémoriser Déplacer Mémor Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Canal Recherche Mémoriser Déplacer Prog.No Système de Couleur Système de Couleur Canal Recherche Mémoriser Canal Recherche Mémori	risation Manuelle	our

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée
- Le numéro du programme qui vous servira à identifierchaque chaîne mémorisée
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat: Le menu principal s'affiche. 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal** Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent. Résultat: 3 Appuyez sur le bouton ENTER . . 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémorisation Manuelle. Appuyez sur le bouton ENTER . Result: Les options disponibles dans le menu Mémorisation Manuelle s'affichent avec le Prog. No sélectionné. 5 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER ⊡. Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER C. 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Systéme Couleur. Appuyez sur le bouton ENTER C. Sélectionnez le **Système Sonore** requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER . Résultat: Les normes Couleurs sont affichées dans l'ordre suivant: AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Systéme Sonore. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡. Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER . Résultat: Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant : BG - DK - I - L Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, 8 répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné Prog.No en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼

- 9 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser,
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER .
 - ◆ Sélectionnez C (chaîne hertzienne) ou S (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Canal**.
 - Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton
 ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
- Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Recherche.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 Effectuez la Recherche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran.
- 11 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémoriser. Appuyez sur le bouton ENTER . Sélectionnez Oui en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.
- 12 Répétez les étapes 9 à 11 pour chaque canal à mémoriser.

Channel mode

• P (Mode Programme) : A la fin de la syntonisation, des

numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attributés aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

- C (Mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- S (Mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque chaîne câblée.



Édition des Chaînes



Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lorsque vous balayez les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisies d'éviter ne s'affichent pas.

Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'éviter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU. Résultat: Le menu principal s'affiche 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 . Les options disponibles dans le groupe Canal Résultat: s'affichent. 3 Appuyez sur le bouton // pour sélectionner Canal le Ajouter ou Supprimer. Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 . L'état de la chaîne actuelle est affiché. <u>Résultat:</u> 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le Canal que vous souhaitez Ajouter ou Supprimer. Résultat: Si la chaîne que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option Ajouter est sélectionnée et s'affiche. Si la chaîne que vous souhaitez modifier est en mémoire, 'option Supprimer est sélectionnée et s'affiche.
- 6 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◄ ou ► puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 7 Répétez les étapes 4 et 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

Organisation des canaux mémorisés

You Vous pouvez intervertir les numéros de deux chaînes pour :

- Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.
- Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⁽⊂¹).

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Tri des canaux.** Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.

<u>Résultat</u>: Les **Prog.No, Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ^[].

<u>Résultat</u>: Le **Canal** sélectionnée et son **Nom station** sont déplacés vers la droite.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat</u>: La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

6 Répétez les étapes 4 à 5 pour reclasser d'autres chaînes.

тν	Canal
	Pays : Autres Mémorisation Auto > Mémorisation Manuelle > Ajouter/Supprimer > Tri des canaux > Nom station > Réglage fin >
373	♦ Déplacer
τv	Tri daa aanauy
IV	Tri des canaux
	Prog.No Canal Nom station
	P 1 >
\bigcirc	P 2 P 3 P 4
2	P 5 *
373	♦ Déplacer
тν	Tri des canaux
	Prog.No Canal Nom station
	< <u></u>
\bigcirc	P 2 P 3
2	P4 P5 ▼
277	♦ Déplacer

Т٧			Canal		
Carlos-	Pavs		: Autres		
	Mémorisati	on Auto			
	Mémorisati	on Manue	le		
6	Aiouter/Sur	oprimer			•
\odot	Tri des can				
	Nom statio	n			•
Z	Réglage fin				•
333		_			
	Depla	acer 🕒	Entrer	Ш Re	tour
ТV		N	om statio	on	
C.	Prog.No	Canal	Nom	station	
	D 4		Dr		1
- al	P 2	C 75		24	
	P 3	C 80		35	
	P 4		IV	'04	
- 9	P 5			UT8	
Lie					
333		_			
	➡ Depla	acer 🕒	Entrer	ШRе	tour
ТУ		N	om statio	on	
C.C.	Prog.No	Canal	Nom	station	
	P 1		B	СН	
	P 2		(24	
	P 3			२5	
	P 4		IV	'04	
2	P 5	C 7		UT8	
270					
	Dépla	acer 🖨	Régler	III Re	tour

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom station.** Appuyez sur le bouton **ENTER** (.
 - <u>Résultat</u>: Les **Prog.No, Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER [.].
 - <u>Résultat</u>: Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

5	Pour	Alors			
	Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .			
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►.			
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀.			
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER œ .			
	 Les caractères disponibles sont : Les lettres de l'alphabet (A~Z) Les nombres(0~9) Les caractères spéciaux(espace, _, -, *) 				
6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.		e canal à attribuer à un			

7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

Réception nette des chaînes grâce au réglage

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.

Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** C.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ➤ pour effectuer le réglage souhaité. Appuyez sur le bouton ENTER . Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez Réinitial. en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER . Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour en appuyant

ur le bouton \triangleleft ou \blacktriangleright puis appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc .

ΤV	Canal
and -	Pave Autroe
	Mémorisation Auto
	Mémorisation Manuelle >
6	Ajouter/Supprimer
\odot	Tri des canaux 🕨
47	Nom station
1	Réglage fin 🛛 🕨
373	
	Coplacer Entrer III Retour
	Réglage fin
	Réinitial Rotour
	Reinitial. Retour
Déplac	er ♦ Régler ⊕ Mémoriser
	Réglage fin
	Chaîne ajustée
P 1	
	Réinitial. Retour
Déplace	er ♦ Régler 근 Mémoriser
	Páglago fin
_	Reglage III
P8	320
[Réinitial. Retour
[Réinitial. Retour

Changement de la norme Image



Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1	Appuyez sur	le bouton MENU .
	<u>Résultat</u> : L	e menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur	le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
	<u>Résultat</u> : L	Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
3	Appuyez sur	le bouton ENTER C.
	<u>Résultat</u> : L	Le Mode est sélectionné.
4	Appuyez sur Sélectionnez sur le boutor	: le bouton ENTER ⊡ . z l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée n ▲ ou ▼.
	<u>Résultat</u> : I	Les effets suivants sont disponibles : Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé
	Vous nouvez	z également visualiser l'affichage simplement en

 vous pouvez egalement visualiser l'affichage simplement en appuyant sur le bouton **P.MODE** (Mode Image).

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnalisé.** Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur). Appuyez sur le bouton ENTER ^[].

<u>Résultat</u>: La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

TV		Image	
	Mode Personnalisé	: Personnalisé	•
	Nuance Coul.	: Normal	•
6	Taille	: 16/9 auto	•
\odot	DNIe	: DNIe Marche	►
- 0	PIP		•
2	MCC		
333	▼ More		
	Déplacer	🛃 Entrer 🔛 Re	tour
ТМ		Personnalisé	
-	Contraste) 100
	Luminosité		45
ball 1	Netteté		
\odot	Couleur		_ 55
2			
3.			
	Déplacer	🛃 Entrer 🛛 🖽 Re	tour
 Contracto			1 100
		U	, 100

TV		Image	
	Mode Personnalisé	: Personnalisé	
Lat.	Nuance Coul.	: Normal	
6	Taille	: 16/9 auto	
\odot	DNIe	: DNIe Marche	
	PIP		
Z	MCC		
375	▼ More		
	Déplacer	🚭 Entrer 🛛 🛄 Re	tour
тν		Image	
TV	Mode	Image : Personnalisé	
TV	Mode Personnalisé	Image : Personnalisé	
TV	Mode Personnalisé Nuance Coul.	Image : Personnalisé :Froide 2	
TV	Mode Personnalisé Nuance Coul. Taille	Image Personnalisé Froide 2 Froide 1	
TV Contraction Contraction	Mode Personnalisé Nuance Coul. Taille DNIe	Image Personnalisé Froide 2 Froide 1 Normal	
TV	Mode Personnalisé Nuance Coul. Taille DNIe PIP	Image : Personnalisé : Froide 2 : Froide 1 : Normal Chaude 1	
TV	Mode Personnalisé Nuance Coul. Taille DNIe DNIe PIP MCC	Image : Personnalisé : Froide 2 : Froide 1 : Normal Chaude 1 Chaude 2	
	Mode Personnalisé Nuance Coul. Taille DNIe PIP MCC ▼ More	Image Personnalisé Froide 2 Froide 1 Normal Chaude 1 Chaude 2	

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER . .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Nuance Coul. Appuyez sur le bouton ENTER
 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼ .
 - <u>Résultat</u>: Les options suivantes sont disponibles: **Froide 2 - Froide 1 - Normal - Chaude 1 -Chaude2**
- 5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Changement de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER . .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille. Appuyez sur le bouton ENTER .
- Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Les options suivantes sont disponibles: **16/9 auto – Large – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3**
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton P.SIZE (Taille d'Image) de la télécommande.
 - Lorsque la taille d'image sélectionnée est 16:9, la fonction PIP peut être utilisée.
 - En mode PC, seul les modes Large et 4:3 peuvent être réglés.
 - Pour Zoom 1 ou 2, utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour déplacer l'image.

TV		Image	
Cart-	Mode	: Personnalisé	
ALC: NO.	Personnalisé		
Lat.	Nuance Coul.	: Normal	•
6	Taille	: 16/9 auto	•
\odot	DNIe	: DNIe Marche	
	PIP		
LA	MCC		
333	▼ More		
	Déplacer	🚭 Entrer 🛛 🖽 R	etour
TV _		Image	
Call-	Mode	: Personnalisé	
ALC: NOT THE OWNER.	Personnalisé		
	Nuance Coul.	: 16/9 auto	1
6	Taile	: Large	
\odot	DNIe	: Panorama	
	PIP	Zoom 1	
Z	мсс	Zoom 2	
237	▼ More	4:3	
	Déplacer	🛃 Entrer 🛛 🕅 R	etour
DL	AL I-II S MODE	SRS P.MODE	
		BN59400412	
	P.SIZE PC	PIP POSITION	
	DNIe STILL	SWAP SIZE	
	REW STOP F	PLAY/PAUSE FF	

Sélection du format de l'image



Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe. Appuyez de bouton nouveau pour annuler.

DNIe (Image naturelle numérique)



La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire.

La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DNIe.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ .

Résultat: Les options suivantes sont disponibles:

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton DNIe.
- DNIe Marche l'image améliorée proposée en mode Démo est affichée.
 - **DNIe Arrét** le mode DNIe est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.
 - **DNIE Démo** l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et l'image originale sur la droite.

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

MCC (Mon Contrôle des Couleurs)

MCC (My Colour Control) est utilisé pour régler vos couleurs préférées telle que Chair, Vert ou Bleu sans interférence avec les autres couleurs de telle sorte que chaque utilisateur puisse profiter de la couleur d'écran de son choix.

1	Appuyez sur le bouton MENU .
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER C.
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner MCC. Appuyez sur le bouton ENTER C.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le menu MCC s'affichent.
5	Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Contróle Facile puis appuyez sur le bouton ENTER · . Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons ◀ ou ► puis appuyez sur le bouton ENTER · .
	Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : Turkish Blue - Vert Emeraude - Rose indien Standard - Personnalisé
6	Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Contróle Détail puis appuyez sur le bouton ENTER · . Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons ◀ ou ► puis appuyez sur le bouton ENTER · .
	Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : Carnation - Vert gazon - Ciel bleu - Annulation
7	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.
8	Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.



Ceci ne fonctionne pas en mode PC ou si le DNIe est désactivé.





I2C (Contrôle intelligent de l'image) est utilisé pour détecter automatiquement la distribution du signal visuel entrant ainsi que pour l'ajuster et créer ainsi un contraste optimum.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **I2C.** Appuyez sur le bouton **ENTER** *(*.)
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le menu **I2C** s'affichent.
- 5 Sélectionnez Marche en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \checkmark . Appuyez sur le bouton ENTER \bigcirc .
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



Ceci ne fonctionne pas en mode PC ou si le DNIe est désactivé.

IBC (Contrôle intelligent de la luminosité)

IBC (Contrôle intelligent de la luminosité) est utilisé pour régler, soit automatiquement soit manuellement, la luminosité de l'écran en détectant le niveau de luminosité ambiante grâce à un capteur de lumière.

1	Appuyez su	r le bouton MENU .
	<u>Résultat</u> :	Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez su	r le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image .
	Résultat:	Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
3	Appuyez su	r le bouton ENTER 健.
4	Appuyez su Appuyez su	r le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner IBC. r le bouton ENTER .
	<u>Résultat</u> :	Les options disponibles dans le menu IBC s'affichent.
5	Sélectionne Appuyez su	z Marche en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ . r le bouton ENTER ⊡.
	<u>Résultat</u> :	La luminosité de l'écran est réglée automatiquement suivant le niveau de luminosité ambiante.
6		r la hautan EVIT naur rayanir directoment à l'affichage

6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Ceci ne fonctionne pas en mode PC ou si le DNIe est désactivé.



TV		Image	
the second secon	Mada	. Dereennelleé	
46	Personnalisé	. Personnalise	
	Personnalise	. Name	
LAK .	Tailla	: 16/0 outo	
	DNIe	· DNle Marche	
	PIP	. Brite indicite	
1	MCC		
	▼ More		
773			
	Deplacer	Entrer III R	etour
			_
IV		PIP	
Calif.	PIP	: Arrêt	•
10.00	Source	: DVI	•
Lat.	Intervertir		•
6	Taille	: 🖻	•
\odot	Position	: •	•
	Prog.No	: P 1 B2CH	•
L	U		
3.			
	Déplacer	🕀 Entrer 🛛 🖽 R	etour
ТУ		PIP	
	_		
Cart -	PIP	: Arrêt	
	Source	: Marche	
and a	Intervertir		
0	Taille	: 🗖	
(U)	Position	: 🖃	
1	Prog.No	: P 1 B2CH	
L			
370			
	Déplacer	🚭 Entrer 🛛 🛄 R	etour
TV		PIP	
	_		
C.	PIP	: Marche	
	Source	: DVI]
Lat.	Intervertir	PC	
	Taille		
	Position		
	Position Prog.No	: P 1 B2CH	
	Prog.No	: P 1 B2CH	
2	Prog.No	: P 1 B2CH	
20 270	Prog.No	: P 1 B2CH	etour
71) 171)	Position Prog.No	: P 1 B2CH	etour
	Position Prog.No Déplacer	EP 1 B2CH	etour
(PC/DV	Position Prog.No Déplacer	EP1 B2CH	etour
(PC/DV	Position Prog.No ♦ Déplacer	: P 1 B2CH : P 1 B2CH : Entrer [] R : ENT] PIP	etour
(PC/DV	Position Prog.No	: P 1 B2CH P 1 B2CH P Entrer I R	etour
(PC/DV	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source	P 1 B2CH P 1 B2CH P Entrer Ⅲ R NT] PIP : Marche : TV	etour
(PC/DV	Position Prog.No	: P 1 B2CH C ¹ Entrer III R ENT] PIP : Marche : TV Ext.1	etour
(PC/DV	Prog.No Déplacer UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille		etour
(PC/DV TV	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position	P 1 B2CH	etour
(PC/DV	Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Tallie Position Prog.No	P 1 B2CH	etour
(PC/DV TV	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Source Intervertir Taille Position Prog.No	P 1 B2CH	etour
(PC/DV)	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Source Intervertir Taille Position Prog.No	P 1 B2CH CP Entrer III R ENT] PIP Marche ENt.1 ENt.2 AV3 S-Video	etour
PC/DV TV TV CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer	P 1 B2CH P 1 B2CH	etour
PC/DV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV	Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer	P 1 B2CH C ² Entrer II R ENT] PIP I Marche I TV Ext.1 Ext.2 AV3 C ² Entrer II R C ² Entrer II R	etour
 (PC/DV) マン マン	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer	P 1 B2CH C ² Entrer III R ENT] PIP Marche ENT ENT ENT ENT AV3 S-Video C ² Entrer III R PIP	etour
IPC/DV TV IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Pile Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer	P 1 B2CH	etour
IPC/DV TV TV TV TV TV TV TV	Prog.No Déplacer Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP	P 1 B2CH C ² Entrer II R ENT] PIP I Marche ENT Ext.1 Ext.2 AV3 C ² Entrer II R C ² Entrer II R C ² Entrer II R C ² Entrer II R	etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pip Source Pip Source Pip Source Pip Source	P1 B2CH CP Entrer III R FIP III R PIP III R III PIP III R PIP III R III PIP III R PIP III R III PIP IIII R III PIP III R	etour etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No	P 1 B2CH P 1 B2CH	etour etour
	Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Postroe Intervertir Taille Postroe	P 1 B2CH P 1 B2CH P 1 B2CH P P P P Marche P 1 AV3 S-Viddo P P Marche DVI Marche DVI	etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pip Source Intervertir Taille Position Pip Source Intervertir Taille Position Pip Source	P 1 B2CH P 1 B2CH	etour etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No	P 1 B2CH P 1 B2CH	etour etour
	Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No	P 1 B2CH P 1 B2CH P 1 B2CH P P P P Marche P P Marche P P Marche P P P	etour etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No	P1 B2CH CP Entrer PIP Image: Strate strat	etour etour
	Prog.No Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Deplacer	P1 B2CH CP Entrer III R FIP III R PIP III R III R IIII R IIII R	etour etour
	Pig Bource Pig Source Pig Position Prog.No Déplacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer	P 1 B2CH P 1 B2CH P 1 B2CH P P P P Marche P P Marche P P Marche P P Marche P P	etour etour
	Pig Bource I UNIQUEME Pip Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pip Source Intervertir Taille Position Prog.No Pip Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour
	Prog.No Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Prog.No Dóplacer PIP Source Intervertir Taille Prog.No Dóplacer PIP Source Doplacer PIP Source PIP Source PIP Source PIP Source PIP Position Prog.No PIP PIP POstion Prog.No PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PI		etour etour >> >> >> >>
	Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour
	Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source Pig Source		etour etour > > > > etour
	Prog.No Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No PIP Source PIP PIP Source PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PI	P1 B2CH	etour etour > > > > > > >
	Pig Source I UNIQUEME Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour
	Position Prog.No Déplacer I UNIQUEME PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer PIP Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour > > > etour
	Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déplacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour > > > >
	Pig Source I UNIQUEME Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déptacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No Déptacer Pig Source Intervertir Taille Position Prog.No		etour etour b b c etour etour c etour c etour c etour c etour c etour c etour c etour c etour

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton MENU. Résultat: Le menu principal s'affiche Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**. 2 Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent. 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** · . 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP.** Appuyez sur le bouton ENTER . . Résultat: Les options disponibles dans le menu PIP s'affichent. 5 Appuyez sur le bouton ENTER . . Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER . 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Source** puis appuyez sur le bouton ENTER C . Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \triangledown puis appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc . Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : <u>Résultat</u>: Lorsque l'image principale est réglée sur TV/Ext.1/Ext.2/S-Video, alors seul DVI/PC peut être sélectionner. Lorsque l'image principale est réglée sur DVI/PC, TV/Ext.1/Ext.2/S-Video peuvent être sélectionnés. 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Intervertir. Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option Intervertir et appuyez sur le bouton ENTER 🕑 . Résultat: L'image principale et l'image secondaire permutent. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**. 8 Appuyez sur le bouton ENTER C. Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \triangledown puis appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc . Résultat: Les tailles sont affichées dans l'ordre suivant :

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Position. Appuyez sur le bouton ENTER [•]. Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER [•].
 - <u>Résultat</u>: Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si la taille de l'image secondaire est réglée sur D ou D, cette fonction est désactivée.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Prog.No. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

<u>Résultat:</u> Le **Prog.No** mémorisé s'affiche.

>

>

PRINCIPAL:PC/DVI, PIP:TV "Prog.No" n'est pas activé et n'est pas disponible en mode TV. Ils sont cependant de nouveau activés et accessibles en PC/DVI.

11 Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Fonctions de la télécommande lorsque "PIP" est sur "Oui":

Description Fonctions PIP Used to operate ON/OFF function of PIP directly. SWAP Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode Télévision, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé la chaîne de l'image secondaire. Le cas l'image principale. POSITION Vous pouvez également déplacer l'image secondaire en appuyant sur le bouton POSITION. TAILLE Sélectionnez une taille d'image secondaire en

appuyant sur le bouton SIZE.

Paramètres PIP

SECONDAIRE	тν	Ext.1	Ext.2	AV3	S-Vidéo	DVI	PC
TV	X	X	х	Х	Х	0	0
Ext.1	х	Х	Х	Х	Х	0	0
Ext.2	Х	X	Х	Х	Х	0	0
AV3	х	х	х	х	Х	0	0
S-Vidéo	х	Х	Х	Х	Х	0	0
DVI	0	0	0	0	0	Х	х
PC	0	0	0	0	0	Х	Х



[PC/DVI UNIQUEMENT]



Réglage du volume



Vous pouvez régler le volume en utilisant votre télécommande.

Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.

<u>Résultat:</u> Une barre horizontale s'affiche et le volume augmente jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la droite pour indiquer le volume.

Appuyez sur le bouton — pour baisser le volume.

Résultat: Une barre horizontale s'affiche et le volume baisse jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la gauche pour indiquer le volume.

Des réglages supplémentaires sont disponibles sur votre téléviseur. Pour des informations supplémentaires, reportezvous aux pages 33 à 37.

Arrêt temporaire du son

Vous pouvez arrêtez temporairement le son. <u>Exemple</u>: Pour répondre au téléphone.

1 Appuyez sur le bouton MUTE (☞). <u>Résultat:</u> Le son est coupé et "Muet" s'affiche.

2 Lorsque vous souhaitez rétablir le son, appuyez de nouveau sur le bouton MUTE (𝔅) ou sur l'un des boutons du volume.

<u>Résultat:</u> Le son revient au même volume qu'auparavant et l'indication "**Muet**" disparaît.



Changement de la norme Son



Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** · ...
- 4 Appuyez sur le bouton ENTER . .
 - Résultat: Le Mode est sélectionné.
- Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 Les effets suivants sont disponibles :
 Standard Musique Cinéma Parole Personnalisé
- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton S.MODE (Mode Sonore) de la télécommande.

Réglage des paramètres du son



Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Son**.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER C.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** [•].
- 5 Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur le bouton ◀ ou ►.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

Sélectionnez la fonction Wow Surround pour amplifier les sons en basses et moyennes fréquences ou pour créer un effet de son d'ambiance.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER C.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **WOW.** Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Arrét / Marche. Appuyez sur le bouton ENTER 군 .
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.
- Vous pouvez aussi sélectionner Arrét / Marche en utilisant le bouton SRS de la télécommande.

est une marqué déposée de SRS Labs, Inc. La technologie WOW est sous licence SRS Labs, Inc.

Réglage automatique du volume

Chaque station de radiodiffusion possède ses propres conditions d'émission de signal. Il vous faut alors régler le volume à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne en diminuant le volume de sortie du son si la modulation du signal est trop forte ou en augmentant le volume de sortie du son si le signal est trop faible.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouto ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** C · .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Volume auto . Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
- Sélectionnez l'option voulue (Arrét ou Marche) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ^[].
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.







Connexion du casque



Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

Branchez un casque dans la mini-prise femelle de 3,5 mm située sur le panneau du set.

<u>Résultat:</u> Le son est émis via le casque.

Pour plus d'informations sur le réglage de vos préférences casque, reportez-vous à la section ci dessous.

L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Réglage du casque selon vos préférences



Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences. Les réglages suivants sont disponibles.

Volume, Balance, Basse, Aigu.

1	Appuyez sur le bouton MENU .			
	Résultat:	Le menu principal s'affiche.		

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⁽²⁾.

<u>Résultat</u>: Le menu **Casque** s'affiche. (Volume, Balance, Basse, Aigu).

Pour	Alors
Changer l'option	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼.
Changer un réglage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ►.
Confirm the changes	Appuyez sur le bouton ENTER C.

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Résultat: Le menu principal s'affiche
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélection du son. Appuyez sur le bouton ENTER .

Résultat: Les options **Principal** et **Secondaire** 'affichent.

Lorsque l'option PIP doit être réglée uniquement sur " Oui ", vous pouvez sélectionner cette option.

5 Sélectionnez **secondaire** en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown . Appuyez sur le bouton **ENTER** C.

<u>Résultat</u>: Vous pouvez écouter le son accompagnant l'imagesecondaire.



Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.

Caisson de Basses

Caisson de Basses est un haut-parleur complétant la capacité de reproduction des sons graves des haut-parleurs frontaux.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER . .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 Caisson de Basses.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
- 5 Après avoir appuyé sur le bouton ENTER Sélectionnez l'option voulue Arrêt en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼.

<u>Résultat</u>: Le menu **Caisson de Basses** s'affiche. (**Volume, Fréquence de Coupure**)

Pour	Alors
Changer l'option	Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .
Changer un réglage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ►.
Confirm the changes	Appuyez sur le bouton ENTER I .





Réglage et affichage de l'heure



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton " INFO ". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous/hors tension.

> Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou que vous éteignez votre appareil via le bouton à droite de l'unité, vous devrez de nouveau régler l'horloge.

1	Appuyez sur le bouton MENU.	
	Résultat: Le menu principal s'af	iche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ p Appuyez sur le bouton ENTER	our sélectionner Configuration . ^ਮ .
	<u>Résultat</u> : Les options disponible s'affichent ; l'option Horloge est a	es dans le groupe Configuration automatiquement sélectionnée.
3	Appuyez sur le bouton ENTER	<u>ו</u>
	Résultat: Le menu Horloge s'a	affiche avec Horloge sélectionné.
4	Appuyez sur le bouton ENTER	Ч
5	Pour	Appuyez sur le
	Passer aux Heure ou aux min.	bouton∢ ou ►
	Régler les heure ou les minute	bouton▲ ou ▼
6	Une fois satisfait, appuyez sur le menu précédent ou appuyez sur l visualisation normale.	pouton MENU pour revenir au e bouton EXIT pour revenir en
7	Pour affiche	Appuyez sur le
	L'heure actuelle et l'état des para	nètres bouton INFO

audio et vidéo sélectionnés

Français-38

Réglage de la Minuterie de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1	Appuyez sur le bouton MENU .
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration . Appuyez sur le bouton ENTER .
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent ; l'option Horloge est automatiquement sélectionnée.
3	Appuyez sur le bouton ENTER C.
	Résultat: Le menu Horloge s'affiche avec Horloge sélectionné.
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Veille . Appuyez sur le bouton ENTER
5	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ à plusieurs reprises et passez en

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis.
 (--, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

<u>Résultat</u>: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

- 6 Pour annuler la fonction de minuterie de mise en veille, sélectionnez Régler en appuyant sur le bouton ◄ ou ► puis sélectionner "Arrêt" en appuyant sur le bouton ▲ ou▼. Appuyez sur le bouton ENTER .
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Vous pouvez régler la minuterie de mise en veille simplement en appuyant sur le bouton " Sleep " de la télécommande.

1	Appuyez s	sur le bouton SLEEP de la télécommande.
	<u>Résultat</u> :	Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche Non . Sinon, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.

2 Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **SLEEP** de façon répétée.





Т٧		Configuratio	on
-	Uselana		
10	Plug & Play		
	Langue	: Français	
6	Ecran Bleu	: Arrêt	
\odot	PC		►
-	Faiblesse chrom	: Arrêt	
ZA	Mélodie	: Arrêt	
277	A Dáplacor	Entror	III Rotour
	◆ Deplacei	C Littlei	III Ketour
TV		Horloge	
	Usalana	. 40.00	
46	Veille	: 12:00	
	Minuterie ON	: Arrêt	· •
0	Minuterie OFF	: Arrêt	•
\odot			
1			
<u>La</u>			
373	▲ Déplacer	+ Entrer	III Retour
	◆ Deplacel	C. Citter	III Ketoui
ΤV		Minutrie O	N
-	Heu	re min	
46			
	L		
0	Prog	J.No	
		B2CH	
1	Volur	ne Règler	
-	10	Arrêt	
177	Déplacer	Régler	III Retour
Тν		Horloge	
Call-	Horloge	: 12:00	
	Veille	: Arrêt	
	Minuterie ON	: Arrêt	•
0	Minuterie OFF	: Arrêt	•
Z			
270			
	Déplacer	🚭 Entrer	III Retour
TV		Minuterie O	FF
Contraction of the second			
	Heure	min.	Régler
and a		00	Arrêt
2			
775			
	Déplacer	Régler	III Retour

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.
- Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avezchoisi.
- La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure" à la page 38).
- Appuyez sur le bouton MENU.
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration . Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Le menu **Heure** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.
 - 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie ON.** Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
 - Résultat: Le menu Minuterie ON s'affiche.
- 5 Réglez l'heure, le canal et le niveau de volume avec lesquels vous souhaitez allumer votre téléviseur.
 - Pour...
 Appuyez sur le...

 Aller à Heure, min., Prog.No
 bouton ◄ ou ►

 et Volume
 bouton ▲ ou ▼

 Régler Heure, min., Prog.No
 bouton ▲ ou ▼

 Aller à Régler
 bouton ◄ ou ►

Sélectionner **Marche** pour activer le bouton▲ ou ▼ réglage ci-dessus

Appuyez sur le bouton ENTER I.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image. Si vous souhaitez continuer à voir une image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non".

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration** . Appuyez sur le bouton **ENTER** · .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent .

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Ecran Bleu. Appuyez sur le bouton ENTER C[⊥].
- Sélectionnez l'option voulue (Arrêt ou Marche) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.



Faiblesse chrom

TV		Configurati	on
C. C.	Horloge		
	Plug & Play		
and a	Langue	: Français	
	Ecran Bleu	: Arrêt	
	PC		
	Faiblesse chrom	: Arrêt	▶
L	Mélodie	: Arrêt	•
Ster			
77	Déplacer	문 Entrer	III Retour
	•	0	
TV		Eaibleasa ab	
IV		Faiblesse ch	rom
Calif.			
-16.	Faiblesse chro	om : A	rrêt ►
	Rouge	1	0
	Vert	n	0
	Play	0	
1	Dieu	U.	
- And			
775			
	Déplacer	🚭 Entrer	III Retour
TV		Faiblesse ch	rom
and the second se	_		
Carlot -	College and the		
	Faiblesse chro	om : A	Arret
	Red	0	0
	Green	0	0
	Blue	1	0
		5	
773		_	_
	Déplacer	Entrer	III Retour
TV		Faiblesse ch	rom
C.	Faiblesse chro	om : M	arche 🕨
- al	Rouge	1	
0	Vert	1	
	Veit	-	
	Bieu	ų	
L			
Tree			
	Déplacer	Entrer	III Retour
-			
	Eaiblacaa	chrom	
	Faiblesse	chrom	
▲			
Rouge			•
▼			
Déplace	er 🔶 Ré	aler	III Retour

Faiblesse chrom est une fonction permettant aux personnes voyant faiblement les couleurs de profiter pleinement des couleurs des images. Cette fonction offre neuf niveaux de réglage des couleurs pour le rouge, le vert et le bleu.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration** . Appuyez sur le bouton **ENTER** · .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 Faiblesse chrom.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
- 4 Appuyez sur le bouton ENTER . Sélectionnez l'option voulue (Arrêt ou Marche) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Appuyez sur le bouton ENTER .
 Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Rouge, Vert, et Bleu.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
- 6 Appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour régler la fonction **Faiblesse chrom.**
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal

Sélection de Mélodie

Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mélodie. Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 .
- Sélectionnez l'option voulue (Arrêt ou Marche) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



Sélection d'un périphérique provenant de sources externes



Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionne Entrée. Les options disponibles dans le groupe Entrée Résultat: s'affichent. 2 Appuyez sur le bouton ENTER C. Résultat: Les options disponibles dans le menu Liste Source s'affichent. 3 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton \blacktriangle ou \bigtriangledown . Appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc . 4 Répétez les étapes 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton ENTER . Résultat: Les options disponibles dans le menu Modif. Nom s'affichent. 5 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez sortir en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown . Les options disponibles s'affichent: Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Vidéo - DVI - PC 6 Appuyez sur le bouton ENTER C . 7 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton \blacktriangle ou \triangledown . Les options disponibles s'affichent ---- - Magnétoscope - Lecteur DVD - Décodeur Câble -Décodeur HD - Décodeur Sat.- Recepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD - Dig Home Rec - PC
- 6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Visualisation d'images provenant de sources externes



Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Appuyez sur le bouton SOURCE.
 - <u>Résultat:</u> Le périphérique ayant été modifié et l'état du son s'affichent en haut à gauche du téléviseur.
- **3** Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée requise.
 - Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. But the actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. But even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)



Cliquez sur "Settings (Paramètres)" dans le menu Démarrer de Windows. Lorsque "Settings (Paramètres)" est en surbrillance, déplacez le curseur pour mettre "Control Panel (Panneau de configuration)" en surbrillance.



Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez su "Display (Affichage)" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.



 Allez sur l'onglet "Settings (Paramètres)" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution)
 1280 x 768 pixels
 Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60 " ou "60 Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

(Reportez-vous à " Mode d'affichage " page 58)

Réglage automatique de l'écran PC



Ajustement automatique

Le réglage automatique permet à l'écran PC du téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Affiné, Grain. ou Position sont réglées automatiquement.

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq**.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PC. Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Ajustement automatique. Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Une fois la rotation de l'écran PC terminée au cours de la procédure de réglage automatique, la qualité et la position de l'écran seront réglées automatiquement.

Réglage de base et réglage fin de l'image

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts).

Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PC. Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 .

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Base ou Fin. Regl. Base ou Regl. Prec. Appuyez sur le bouton ENTER .

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.



Changement de la position de l'image



- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** · .
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PC. Appuyez sur le bouton ENTER C[⊥].
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ^[].

Résultat: Vous pouvez régler la **Position** de l'image

- 5 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale.
- 6 Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Initialisation des réglages d'image

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER •**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PC. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 Réinitialisel Image.
 Appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat</u> Vous pouvez ramener tous les réglages de l'image à leurs valeurs par défaut.



Rappel image effectué

Décodeur télétexte



La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages " télétexte " fournissant des informations telles que :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- Bulletins d'informations et prévisions météo
- Des résultats sportifs
- Des sous-titres pour les malentendants

Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Part	Contents
А	Numéro de la page sélectionnée.
В	Identité de la chaîne émettrice.
С	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

Affichage des informations Télétexte



Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- Des informations peuvent manquer
- Des pages peuvent ne pas être affichées

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

- A l'aide du bouton P∧ (E) ou P∨ (E) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
- 2 Appuyez sur le bouton TTX/MIX () pour activer le mode Télétexte.
 - Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **INDEX**(EI).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page du Télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX(**□/*△*).
- 4 TPour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton CANCEL(EX).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**(≡/*△*) pour sortir de l'affichage TTX.
 - Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation TTX, assurez-vous que la langue TTX est identique à la langue du mode menu " Configuration ". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue TTX dans le menu " Configuration ".

Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

- 1 Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
 - <u>Résultat</u>: The current page counter is incremented and the page is then displayed.
- Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton HOLD (E3). Appuyez de nouveau sur le bouton HOLD (E3)pour reprendre.
- 3 Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher	Appuyez sur
 A la fois les informations télétexte et le programme normal 	TTX/MIX (
 Le texte caché (réponses de jeux par exemple) 	RÉVÉLER (᠍?)
◆ L'écran normal	RÉVÉLER (E?) de nouveau
Une page secondaire, en entrant son by entering its 4-digit number	SUB-PAGE (E)
◆ La page suivante	PAGE HAUT (E)
◆La page précédente	PAGE BAS (11=)
 Les lettres de taille double dans la: Moitié supérieure de l'écran Moitié inférieure de l'écran 	SIZE (≣€) •Une fois •Deux fois
♦ Écran normal	•Trois fois



Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte



Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton TTX/MIX (≡)/∠).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).

<u>Résultat</u>: La page s'affiche avec des informations supplémentaires disposant d'un code de couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.y.

3	Pour afficher la:	Appuyez sur le bouton:
	Page précédente	Bouton rouge.
	Page suivante	Bouton vert.
4	Lorsque vous avez terminé, appuye pour revenir au programme normal.	z sur le bouton CANCEL(EX)

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications qui suivent : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale.
	 Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton POWER (()) à droite de la télévision Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume.
	\blacklozenge Vérifiez si le bouton $\mbox{ MUTE (} \ensuremath{\mathbb{K}}\xspace$) de la télécommande a été touché.
Aucune image ou une image en noir et blanc	 Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	 Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	 Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	 Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	 Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	 Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage
L'image est trop claire ou trop sombre.	 Adjust the Brightness and Contrast.
En mode PC, des barres horizontales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	♦ Réglez la fonction Base ou Fin.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image	Adjust the Coarse function and then adjust the Fine function.
En mode PC, l'écran est noir et le	 Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.
témoin d'alimentation clignote par intervalles d'une seconde	 Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	 Check that the display resolution and frequency from your Computer or video board is an available mode for your set. On your Computer check: Control Panel, Display, Settings. If the setting is not correct, use your computer utility programme to change the display settings
	 Your set supports multiscan display functions within the following frequency domain: Horizontal frequency: 30 ~ 68 kHz Vertical frequency: 56 ~ 85 Hz Maximum refresh rate: 1280 X 768@60Hz
On PC mode, image is not centered on the screen.	Verändern Sie die horizontale und vertikale Bildposition.



- 1. Abaissez le téléviseur dans la direction indiquée par la flèche et fixez-le au support.
- 2. Utilisez les quatre vis pour fixer fermement le support.

Entretien de votre TV LCD

AVERTISSEMENT: Ne démontez pas la carrosserie du LCD TV afin d'éviter tout danger d'électrocution. Ce moniteur ne peut être réparé par l'utilisateur. L'entretien par l'utilisateur se limite au nettoyage décrit ci-dessous:

Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation électrique du LCD TV.

- Pour nettoyer votre à écran plat, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté d'eau ou de détergent doux. Si possible, utilisez un linge spécial de nettoyage d'écran ou une préparation étudiée pour les revêtements antistatiques.
- Pour nettoyer la carrosserie du moniteur, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté de détergent doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables pour nettoyer votre LCD TV à écran plat ou n'importe quel autre appareil électrique.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la mé thode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.



- 1. Kensington sur le téléviseur à écran LCD (Figure 1) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (Figure 2).
- 2. Branchez le câble du verrou Kensington.
- 3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Installation d'un dispositif de fixation compatible VESA

Alignez la plaque de l'interface de montage avec les trous de la plaque de fixation du couvercle arrière et bloquez-la à l'aide des quatre vis fournies avec la base type bras, avec le dispositif de fixation au mur ou avec les autres bases.

 \succ Cette télévision peut se fixer via une interface respectant les standards VESA 200mm x 100mm.



Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW26A33W
Ecran Taille Taille de l'affichage Type Pas des pixels Angle de visualisation	26" de diagonale 556,4 (H) x 339,84 (V) mm a-si TFT active matrix 0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm 170/170 (H/V)
Fréquence Horizontale Verticale Couleur de l'affichage	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.194.277 colours
Résolution de l'affichage Mode maximum	1280 x 768 @ 60 Hz
Signal d'entrée Signal vidéo synchronisé. Signal vidéo	H/V séparé, TTL, P. ou N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV Système couleur Sonorisation	PAL/SECAM/NTSC 4.43 BG, DK, I, L
Vidéo Système couleur Format vidéo	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1 Entrée/Sortie vidéo Entrée RVB Entrée/Sortie audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Scart 2 Entrée/Sortie vidéo Entrée/Sortie audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Component Entrée vidéo Entrée audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Alimentation Entrée	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Consommation Maximale Economie d'énergie	130W < 5,0 W
Dimension (L x H x P) TV Avec enceintes	741,0 x 119,0 x 498,5 mm(29,17x 4,68 x 16,92 inches) 741,0 x 276,8 x 526,0 mm(29,17x 10,89 x 20,70 inches)
Poids Avec Trépied	15,0 kg (33,07 lbs)

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW26A33W	
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	
Humidité au cours du fonctionnement	10% to 80%, sans condensation	
Température de stockage	-25 °C to 45 °C (-13 °F to 113 °F)	
Humidité de stockage	5% to 95%, sans condensation	
Caractéristiques audio		
Entrée audio	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	
Entrée audio (PC)	3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)	
Sortie casque	Max. 10mW Output (3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)	
Fréquence	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)	
Réponse	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	

Modes d'affichage (PC)

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The table below shows all of the display modes that are supported:

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Fréquence d'horloge Fréquence (MHz)	Polarité (H/V)
MAC	640 x 480 832 x 624	35,000 49,726	66,667 74,551	30,240 49,500	_ / _ + /+
IBM	640 x 480 720 x 400	31,469 31,469	59,940 70,087	25,175 28,322	_ / _ _ / +
VESA	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768	37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,364 56,476 60,023	72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,000 70,069 75,029	31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750	/ + /+ + /+ + /+ - / - / + /+
GTF	1280 x 768	47.700	60.000	80.136	_ / +

• Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

L'écran plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.

DVI ne gère la fonction PC.

Configurations des broches

Connecteur DVI - D



Broche	Description	Broche	Description
1	Récepteur 2-	16	Branchement signal de sortie
2	Récepteur 2+	17	Récepteur 0-
3	Mise à la masse	18	Récepteur 0+
4	Pas de branchement	19	Mise à la masse
5	Pas de branchement	20	Pas de branchement
6	Horloge CND (SCL)	21	Pas de branchement
7	Données CND (SDA)	22	Mise à la masse
8	Sync analogique vertical	23	Récepteur C-
9	Récepteur 1-	24	Récepteur C+
10	Récepteur 1+		
11	Mise à la masse		
12	Pas de branchement		
13	Pas de branchement		
14	Puissance d'entrée CND (+5V)		
15	Auto Durée		

Connecteur D - Sub



Pin	H/V séparés	H/V composite
1	Rouge (R)	Rouge (R)
2	Vert (V)	Vert (V)
3	Bleu (B)	Bleu (B)
4	Prise de terre	Prise de terre
5	Prise de terre (retour DDC)	Prise de terre (retour DDC)
6	Prise de terre - Rouge (R)	Prise de terre - Rouge (R)
7	Prise de terre - Vert (V)	Prise de terre - Vert (V)
8	Prise de terre - Bleu (B)	Prise de terre - Bleu (B)
9	Pas de connexion	Pas de connexion
10	Prise de terre – Sync. / Auto-test /	Prise de terre - Sync. / Auto-test /
	Auto-test	Auto-test
11	Prise de terre	Prise de terre
12	DDC - SDA (Date)	DDC - SDA (Data)
13	Sync. horizontale Sync.	Horizontale/Verticale
14	Sync. verticale	Non utilisée
15	DDC - SCL (Horloge)	DDC - SCL (Horloge)

Programmation de la télécommande



Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon qua-tre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câblosélecteur et DVD. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

REMARQUE

La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les appareils.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

1	Éteignez le magnétoscope.					
2	Appuyez sur la touche SELECT et assurez-vous que le voyant VCR est allumé.					
3	Appuyez sur la touche SET de la télé-commande du téléviseur.					
4	Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 63 du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le pre mier chiffre est "0". (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)					
5	Appuyez sur la touche 'Power' de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer. Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre code n'est réper-torié, essayez tous les codes de magnéto-scope, de 000 à 089.					
Remar	Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope					

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur

- 1 Éteignez le câblosélecteur.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant Cable est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche SET de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 63' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués,essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche 'Power' de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre code n'est réper torié, essayez tous les codes, de 000 à 077.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :Câblosélecteur Quand la télécommande est dans le mode Câble Box, les touches de volume commandent tou-jours le volume du téléviseur.



Programmation de la télécommande



Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant DVD est allumé.
- **3** Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 63' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche Power de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.

Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspon-dant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 008.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Programmation de la télécommande

Remote Control Codes

Codes de magnétoscope

Admiral	015,088	KLH		082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	00	1,002,007	Samsun	g 000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics 022,025		Lloyd		024	Sansui	025
Bell&Howel	l 011	Logik		040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI		024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,03	8,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,03	9,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta			Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI			Signatur	re 024
Craig	016,021	Memorex			Sony	026,035,047
Curtis-Math	es 009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA			Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland			Sympho	nic 024
DBX		Minota			Tandy	011,024
Dimensia 009		Mitsubishi			Tashiko	
Dynatech 024		Montgomery ward		Tatung	039	
Electrohom	e 036	MTC		016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,	Multitech	016,02	4,040,041	Technics	s 017
0	50,051,056,058,066,071,074,076,077,079	NEC	011,023,025,039,05	5,070,073	Temika	
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus		015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,06	62,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax		014,044	Totevisio	on 016,018
Go Video	016	Pentex Reserc	h+	055	Unitech	
Harman Ka	rdon 023	Philco	017,03	8,062,065	Vector R	Research
Hitach	014,024,044,045	Philips		017,038	Victor	
Instant Rep	lay 017	Pioneer	014,02	25,042,059	Video Co	oncepts
JC Penny	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland	05	3,054,061	Videoso	nic
JCL	011,017,023,025,039,055	ProScan		009	Wards	
JVC		Quartz		011	Yamaha	
kenwood	011,023,025,039,055	Quasar		017,053	Zenith	
		Radio Shack/R	ealistics 011,015,01 024,028,03	7,018,021, 6,052,062		

Codes de boîtier décodeur

Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	r 015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sign	na 024	Starcom	054
Eastrm Int	t.	Panason	ic 011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Ir	nstrument 054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032,	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
	033,038,044,075,076,077	Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Viewstar 015,016,027,029,034	036,037,040,041,048,049
Macom	045,051	SA		Warner Amex	052
Magnavox	c 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

Codes de lecteur DVD

Philips	007
Proscan	800
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

MEMO

- SERVICE APRES-VENTE

 N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

