



Guide Nikon de la photographie numérique Avec le **COOLPIX 4800**

APPAREIL NUMÉRIQUE



(€

Informations sur les marques commerciales

Apple, le logo Apple, Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Le logo SD est une marque déposée de SD Card Association. PictBridge est une marque commerciale. Tous les autres noms de marque mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations suivantes avant d'utiliser votre matériel. Gardez ensuite précieusement ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de cet appareil photo.

L'importance des conséquences dues au non-respect de ces consignes est symbolisée de la manière suivante :

Cette icône signale les consignes qui doivent être impérativement lues avant d'utiliser votre matériel Nikon pour éviter d'éventuels risques physiques.

DANGER

Ne regardez pas directement le soleil dans le viseur

Regarder directement le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.

En cas de dysfonctionnement de votre matériel, éteignez-le immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo ou de l'adaptateur secteur (vendu séparément), débranchez immédiatement l'adaptateur secteur ou retirez l'accumulateur en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois l'accumulateur retiré, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N'utilisez pas votre matériel en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un feu.

Faites attention avec la courroie N'enroulez jamais la courroie autour du cou d'un enfant.

▲ Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes du matériel peut être extrêmement dangereux. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, il doit être impérativement réparé par un technicien qualifié. Si votre appareil photo s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez l'accumulateur ou l'adaptateur secteur et apportez-le immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

- Suivez attentivement les consignes concernant les accumulateurs Les accumulateurs peuvent fuir ou exploser s'ils ne sont pas manipulés correctement. Observez scrupuleusement les consignes suivantes :
 - Avant de remplacer l'accumulateur, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension et que le témoin de mise sous tension est éteint. Si vous utilisez un adaptateur secteur, vérifiez qu'il est bien débranché.
 - Utilisez uniquement l'accumulateur lithium-ion Nikon EN-EL1 (fourni) ou une pile lithium 6V 2CR5 (DL245) (vendue séparément).
 - Faites attention de ne pas insérer l'accumulateur à l'envers.
 - Ne court-circuitez pas, ni ne démontez l'accumulateur.

- N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ou à des chaleurs excessives.
- Ne l'immergez pas, ni ne l'exposez à l'eau.
- Remettez en place le cache-contacts lorsque vous transportez l'accumulateur. Ne le transportez pas ou ne le stockez pas avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles à cheveux.
- Les accumulateurs sont plus susceptibles de fuir lorsqu'ils sont complètement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de les retirer dès qu'ils sont déchargés.
- Une fois l'accumulateur retiré, remettez le volet de son logement en place et rangez-le dans un endroit frais.
- Immédiatement après son utilisation ou quand l'appareil photo est alimenté longtemps par accumulateur, celui-ci peut chauffer. Avant de le retirer, mettez l'appareil hors tension et attendez que l'accumulateur refroidisse.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarguez une guelcongue anomalie de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation.

M Utilisation de câbles appropriés Pour la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les spécifications du matériel

▲ Gardez votre matériel hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche l'accumulateur ou d'autres petites pièces.

/ CD-ROM

Les CD contenant le logiciel et les manuels ne doivent pas être mis dans un lecteur de CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.

🔨 Faites attention lors de l'utilisation du flash

L'utilisation du flash à proximité des veux du suiet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention avec des enfants: dans ce cas, le flash doit être au moins à plus d'un mètre du sujet.

▲ Evitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, faites attention de ne pas vous couper avec les bris de verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche

Remarques

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent être reproduits, transmis, transcrits, stockés dans un serveur ou traduits en une langue quelconque, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).

À l'attention des utilisateurs aux Etats-Unis

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites assurent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des radiofréquences qui peuvent, en cas d'une installation et d'une utilisation contraires aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet d'assurer que ce matériel ne provoguera pas des interférences dans une installation particulière. Si ce matériel provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'appareil photo à une prise reliée à un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé.



ATTENTION

Modifications

Le FCC demande qu'il soit notifié à l'utilisateur que tout changement ou modification sur cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvé par Nikon Corporation peut annuler tout droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Câbles d'interface

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut faire dépasser les limites de la Classe B Partie 15 du règlement FCC.

Nikon Inc.

1300 Walt Whitman Road, Melville, New York

11747-3064 USA Tél · 631-547-4200

iii

À l'attention des utilisateurs canadiens ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CAUTION

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

• Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'Etat, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ».

La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite.

Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émis par l'Etat est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'Etat et des documents certifiés, stipulés par la loi est interdite. • Attention à certaines copies et reproductions

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins de son entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'Etat, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des tickets restaurant.

• Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photographies est interdite sauf pour une utilisation à caractère privé à domicile ou pour une utilisation limitée et non lucrative de caractère similaire.

Table des matières

Pour votre sécurité	i
Refinalques	
Introduction	1
Descriptif de l'appareil photo	2
Moniteur / viseur électronique	4
La commande 🗐	6
La déclencheur	6
Sélecteur de mode	7
Parcourir les menus	7
Premiers pas	8
Insertion de l'accu/pile	8
Insertion de la carte mémoire	10
Mise sous tension de l'appareil photo	12
Configuration de base	13
Prise de vue : Opérations de base	15
Etape 1 — Sélectionnez le mode 🖸	15
Etape 2 — Cadrez	16
Etape 3 — Mettez au point et déclenchez	18
Etape 4 — Visualisez les résultats	21
Modes Scène	24
Modes d'aide à la prise de vue et modes Scène	24
Aide à la prise de vue	25
Aide Portrait	26
Aide Paysage	28
Aide Sport	30
Aide Portrait de nuit	31
Modes Scène	32
Photographier pour realiser un panoramique	36
Prise de vue : Explication détaillée	38
Utilisation du flash : Mode de flash	38
Prise de vue d'un autoportrait : Mode retardateur	40
Réaliser des gros plans en toute simplicité : Mode macro	41
Contrôle de l'exposition : Correction d'exposition	42

Clips vidéo	43
Choisir un mode de clip vidéo	43
Enregistrement de clips vidéo	46
Visionnage des clips vidéo	47
Visualisation : Explication détaillée	48
Visualisation des images sur l'appareil photo	48
Visualisation de plusieurs images à la fois : visualisation par planche d'imagettes	48
Regarder de plus près : fonction Loupe	49
Recadrage des images	50
Commentaires vocaux : Enregistrement et lecture	51
Visualisation des photos sur un téléviseur	52
Visualisation des photos sur l'écran de l'ordinateur	53
Impression des photos	57
Régl. Impr	58
Impression par connexion USB directe	60
Guide des menus	64
Le menu Prise de vue	64
Taille d'image	65
Balance des blancs	67
Prise de vue	69
BSS	70
Sensibilité	71
Correct. d'image	72
Netteté	73
Mode de zones AF	74
Options couleur	75
Le menu Visualisation	76
Diaporama	77
Effacer	80
Protéger	82
Transfert auto	83
Mini-photo	85
With procession	00
Copier	86
Copier Trier par date	86 88

Utilisation du menu Configuration (Setup)	91
Écran accueil	92
Date	93
Impression date	95
Régl. moniteur	96
Réglages du son	97
Extinction auto	98
Formater mémoire/ Formatage carte	98
Langue/Language	99
Mode vidéo	99
Réinitialisation	99
Version firmware	100
Remarques techniques	101
Remarques techniques Accessoires optionnels	101 101
Remarques techniques Accessoires optionnels Entretien de votre appareil photo	101 101 102
Remarques techniques Accessoires optionnels Entretien de votre appareil photo Messages d'erreur	101 101 102 105
Remarques techniques Accessoires optionnels Entretien de votre appareil photo Messages d'erreur	101 101 102 105 108
Remarques techniques Accessoires optionnels Entretien de votre appareil photo Messages d'erreur Dépannage	101 101 102 105 108
Remarques techniques Accessoires optionnels Entretien de votre appareil photo Messages d'erreur Dépannage Caractéristiques	101 101 102 105 108 111

🖉 Avant toute prise de vue importante

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Service Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants :

- Aux Etats-Unis : http://www.nikonusa.com/
- En Europe : http://www.europe-nikon.com/support
- En Asie, Océanie, Moyen-Orient et Afrique : http://www.nikon-asia.com/

Visitez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez l'URL ci-dessous pour savoir où vous adresser :

http://nikonimaging.com/

N'utilisez que des accessoires de marque Nikon

Les appareils photo numériques Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (comprenant chargeurs d'accumulateur, accumulateurs, adaptateurs secteur et flashes) certifiés, par Nikon, compatibles avec cet appareil photo numérique Nikon, ont été construits et testés dans le but de fonctionner selon les normes de sécurité et de fonctionnement requises pour ces circuits électroniques.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES D'UNE AUTRE MARQUE QUE NIKON PEUT ENDOMMAGER L'APPA-REIL PHOTO ET ANNULER LES CONDITIONS DE GARANTIE NIKON. L'Utilisation d'autres accumulateurs au Li-ion rechargeables non agréés par Nikon peut entraver le bon fonctionnement de l'appareil photo ou provoquer la surchauffe, la combustion, la rupture ou la fuite des accumulateurs.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX 4800. Ce manuel a été concu pour vous faire profiter au mieux des joies de la photographie numérique avec votre appareil photo Nikon. Prenez

soin de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil photo et gardez-le toujours à disposition de tous ceux qui auront à se servir de votre appareil.

Pour mieux mettre en évidence les informations dont vous pouvez avoir besoin, nous avons utilisé les symboles et conventions suivants .



Cette icône signale les mesures de précaution dont il faut avoir connaissance avant d'utiliser l'appareil photo pour ne pas risquer de l'endommager.

Cette icône signale les notes à lire Ø avant d'utiliser l'appareil photo.



Cette icône signale les astuces et autres informations qui peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation de l'appareil photo.



Cette icône indique qu'il est possible d'obtenir ailleurs dans le manuel ou dans le Guide de démarrage rapide des informations supplémentaires.

Cartes mémoire

Les photos prises avec cet appareil photo peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil ou sur des cartes mémoire amovibles. Dès gu'une carte mémoire est insérée, toutes les nouvelles images y sont stockées et les opérations d'effacement, de visualisation et de formatage ne s'appliquent qu'aux images stockées sur la carte mémoire. Vous devez retirer la carte mémoire pour pouvoir formater la mémoire interne, ou y stocker, effacer ou visualiser des images.

Introduction

Premiers pas

Prise de vue : **Opérations de base**

Modes Scène

Prise de vue : **Explication détaillée**

Clips vidéo

Visualisation : **Explication détaillée**

Guide des menus

Remargues techniques

Descriptif de l'appareil photo



Fixation de la courroie de l'appareil photo

Attachez la courroie comme indiqué ci-dessous. Faites la même chose pour le deuxième œillet.



Introduction



Prise de vue

Les indicateurs suivants apparaissent sur le moniteur et dans le viseur électronique pendant la prise de vue.



piles est faible.

Mode Visualisation

Au cours de la visualisation, les indicateurs suivants apparaissent sur le moniteur:



1 Apparaît lorsque le niveau de charge des accus/ piles est faible.

La commande 🕞

Le viseur électronique permet de cadrer des images lorsque la lumière ambiante rend difficile la lisibilité du moniteur. Servez-vous de la commande pour permuter entre le moniteur et le viseur électronique, et pour afficher ou masquer les indicateurs pendant la prise de vue.



Le déclencheur

L'appareil photo est doté d'un déclencheur à deux niveaux. Lorsque le déclencheur est légèrement sollicité, l'appareil photo fait la mise au point et la mesure de l'exposition, et l'indicateur de mise au point s'affiche sur le moniteur ou dans le viseur électronique (18). La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est maintenu enfoncé à mi-course. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur le déclencheur.



Sélecteur de mode

Pour sélectionner un mode, alignez son icône avec le repère « • » à côté du sélecteur de mode.

SCENE Scène (😽 32)

Choisissez parmi les neuf « scènes » proposées, celle qui correspond au sujet ou aux conditions de prise de vue, et laissez l'appareil photo se charger du reste.

🖸 Auto (🐮 15)

Un mode simple où il suffit de cadrer et de déclencher, la majorité des réglages étant contrôlés par l'appareil photo. Un menu de prise de vue permet cependant de paramétrer neuf options.

🖷 Clips (🐮 43)

Vous avez le choix entre trois modes de clips vidéo.

Parcourir les menus

Le sélecteur multidirectionnel permet de naviguer dans les menus de l'appareil.



Aide Portrait

- Aide Paysage 🛿
- Alde Sport
- 🖾 Aide Portrait de nuit

Servez-vous des modes d'aide à la prise de vue pour cadrer les photos avec certains types de sujets (W 25–31).

SET UP Configuration (W 91)

Ce mode vous permet d'afficher le menu Configuration grâce auquel vous pouvez configurer des paramètres comme la date, l'heure ou la luminosité du moniteur.

Insertion de l'accu/pile

Votre appareil photo fonctionne avec l'une ou l'autre des piles suivantes :

Accu/pile	Description
Accu rechargeable lithium-ion Nikon EN-EL1 (× 1)	 Fourni avec l'appareil photo Peut être rechargé à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-53 fourni (veillez à recharger l'accu avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée). Il faut environ deux heures pour recharger un accu entièrement déchargé.
Pile lithium 6V 2CR5 (DL245) (× 1)	Disponible dans le commerce Non rechargeable
	1 Soulevez le volet du logement pour accu/pile Tout en appuyant sur le loquet du logement pour accu/pile, faites glisser le volet dans la direction in- diquée en (1) et soulevez-le (2).
	2 Insérez l'accumulateur ou la pile Insérez l'accumulateur ou la pile comme indiqué sur l'étiquette à l'entrée du logement pour accu/pile, en vous assurant que les contacts positif (« + ») et négatif (« – ») sont bien orientés.
EN-EL1	✓ Insertion de l'accu/pile L'insertion de l'accu/pile à l'envers risque d'endomma- ger votre appareil photo. Veillez à le positionner cor- rectement.

2CR5



3 Fermez le volet du logement pour accu/pile Fermez le volet (**①**) et faites-le glisser jusqu'à ce

Fermez le volet (1) et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'encliquette (2).

Remplacement de l'accumulateur ou de la pile

Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer ou d'insérer l'accu/pile. N'ouvrez pas le volet du logement pour accu/pile si le témoin de mise sous tension est allumé. Pour retirer l'accu/pile, soulevez le volet de son logement et sortez l'accu/pile. Notez que l'accu/pile peut avoir chauffé pendant l'utilisation de l'appareil photo ; faites donc attention au moment de le retirer.

Lisez les consignes de sécurité sur les accus et piles

Lisez et suivez attentivement tous les avertissements sur les accus et les piles se trouvant en pages i–ii et 104 de ce manuel ainsi que les avertissements et instructions donnés par le fabricant de pile.

Autres sources d'alimentation

Pour alimenter votre appareil photo en continu pendant les longues séances d'utilisation, servez-vous de l'adaptateur secteur EH-54. N'utilisez, en aucun cas, une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Vous risquez sinon de surchauffer ou d'endommager votre appareil photo.



Insertion de la carte mémoire

Les photos sont stockées dans la mémoire interne de 13,5 Mo de l'appareil photo ou sur une carte mémoire SD (Secure Digital) amovible. Pour en savoir plus sur les cartes mémoire compatibles, reportez-vous aux « Remargues techniques : accessoires optionnels » (W 101).

Si aucune carte mémoire n'est insérée, l'enregistrement, la visualisation et l'effacement des photos s'effectuent sur et à partir de la mémoire interne de l'appareil photo. Le formatage (W 98) ne touche que la mémoire interne.

Si une carte mémoire est insérée, la carte est utilisée pour l'enregistrement, la visualisation et l'effacement. Le formatage ne touche que la carte mémoire, et non la mémoire interne. Il faut retirer la carte mémoire de l'appareil photo pour pouvoir formater la mémoire interne ou y enregistrer, effacer ou visualiser des photos.

Mettez l'appareil hors tension

Pour insérer une carte mémoire :











Le témoin de mise sous tension doit être éteint.

Insérez la carte mémoire

3 Insérez la carte mémoire comme indiqué sur l'étiquette à l'entrée du logement pour carte mémoire.

V Insertion des cartes mémoire

Insérez les contacts de la carte en premier. Insérer la carte à l'envers risque d'endommager l'appareil photo ou la carte elle-même. Assurez-vous qu'elle est insérée dans le bon sens





Fermez le volet du logement pour carte mémoire

🖉 Formatage des cartes mémoire

Les cartes mémoire doivent être formatées avant d'être utilisées pour la première fois. *Utilisez l'option de formatage disponible dans le menu Configuration (SETUP) de l'appareil photo pour formater les cartes mémoire*; il est possible que l'appareil photo ne puisse accéder aux cartes mémoire qui ont été formatées sur un ordinateur ou un autre appareil. Pour en savoir plus sur le formatage des cartes mémoire, reportezvous à « Le menu Configuration (SETUP) : Formater » (W 98).

Le commutateur de protection en écriture

Les cartes SD sont dotées d'un commutateur de protection en écriture pour empêcher la perte accidentelle de données. Lorsque ce commutateur est en position « verrouillage », il est impossible d'enregistrer, d'effacer ou de modifier des images, tout comme de formater la carte. Vérifiez que la carte n'est pas verrouillée avant de prendre, d'effacer, de modifier des photos ou de les transférer sur un ordinateur (😽 53).



Commutateur de protection en écriture

Lorsque la carte mémoire est verrouillée, il est possible de visualiser les photos, mais il est impossible de les enregistrer, de les effacer ou de les modifier. Lorsque la carte est verrouillée, il est également impossible de transférer les photos à l'aide du centre du sélecteur multidirectionnel (commande \checkmark) si Mass Storage est sélectionné comme option USB (🖉 53).

Retirer les cartes

Les cartes mémoire peuvent être retirées sans risque de perte de données quand l'appareil photo est éteint. Pour retirer la carte mémoire, mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez que le témoin de mise sous tension est bien éteint. *N'ouvrez pas le volet du logement pour carte mémoire tant que cet indicateur est allum*é. Ouvrez le volet du logement pour carte mémoire et appuyez sur la carte pour l'éjecter à moitié. Vous pouvez ensuite la retirer à la main.

Mise sous tension de l'appareil photo



Appuyez sur le commutateur marche-arrêt jusqu'à ce que le témoin de mise sous tension s'allume. A la première mise sous tension de l'appareil photo, la boîte de dialogue de sélection de la langue, présentée ci-contre, apparaîtra. Choisissez la langue souhaitée et réglez la date et l'heure, comme décrit dans les pages suivantes.

Extinction de l'appareil photo

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur le commutateur marche-arrêt. L'appareil photo est hors tension lorsque le témoin de mise sous tension est éteint. Ne retirez ni l'accu/pile ni la carte mémoire, et ne déconnectez pas non plus l'adaptateur secteur tant que le témoin de mise sous tension ne s'est pas éteint.

Extinction auto. (Mode veille)

Si aucune opération n'est effectuée au bout d'une minute, le moniteur et le viseur électronique s'éteignent automatiquement et l'appareil photo se met en mode veille pour éviter un déchargement inutile de l'accu/pile. Quand l'appareil photo est en mode veille, le témoin de mise sous tension vacille. Pour réactiver l'appareil photo :

- Appuyer sur le commutateur marche-arrêt
- Appuyer sur la commande 回 ou appuyer à mi-course sur le déclencheur
- Appuyer sur la commande **>** pour visualiser les images
- Appuyer sur la commande mpour afficher le menu du mode actuellement sélectionné
- Positionner le sélecteur de mode sur un autre mode

Il est possible de modifier la durée précédant la mise en veille de l'appareil photo, à l'aide de l'option **Extinction auto.** du menu Configuration (**W** 98).

Si aucune opération n'est effectuée au bout de trois minutes après la mise en veille de l'appareil photo, celui-ci se mettra automatiquement hors tension et le témoin de mise sous tension s'éteindra.

Le témoin de mise sous tension

Le témoin de mise sous tension indique l'état de l'appareil photo, de la manière suivante :

Témoin de mise sous tension	Appareil photo
Allumé	Allumé
Vacille	Extinction automatique (mode veille)
Clignote	Niveau de charge de l'accu insuffisant (🔀 15)
Éteint	Éteint

Configuration de base

A la première mise sous tension de l'appareil photo, la boîte de dialogue de sélection de la langue apparaîtra. Choisissez la langue souhaitée et réglez la date et l'heure de la manière suivante :



Mettez en surbrillance **Deutsch** (allemand), **English** (anglais), **Español** (espagnol), **Français**, **Italiano** (italien), **Nederlands** (néerlandais), **Svenska** (suédois), 日本語 (japonais), 中文(简体) (chinois, caractères simplifiés), 中文(繁體) (chinois, caractères classiques) ou 한글 (coréen).*

* Appuyez sur la commande 🐵 pour quitter sans sélectionner de langue.



* Sélectionnez Non pour quitter le mode qui a été sélectionné avec le sélecteur de mode. Si l'heure et la date ne sont pas réglées, l'icône (a date non réglée ») clignotera sur le moniteur pendant la prise de vue et toutes les images seront marquées comme ayant été prises le « 0000.00.00 00: 00 ». Les clips seront datés du « 2004.01.01 00:00 ».



† Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance **Heure été** puis appuyez au centre du même sélecteur. Lorsque **Heure été** est coché, l'heure sera automatiquement avancée d'une heure (**3** 95). Pour revenir à l'étape 4, appuyez en haut du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance le fuseau horaire actuel.

🖉 L'horloge de l'appareil photo

L'horloge de votre appareil photo est moins précise que la plupart des montres et des pendules ordinaires. Vérifiez régulièrement l'exactitude de l'heure et réglez-la de nouveau si nécessaire.



🖉 La batterie de l'horloge

Une fois l'accu/pile principal installé ou l'appareil photo alimenté par l'adaptateur secteur, la batterie de l'horloge met environ 10 heures pour se recharger. Une fois complètement rechargée, elle peut assurer plusieurs jours de sauvegarde des données. Le menu DATE apparaîtra automatiquement dès que la batterie de l'horloge sera entièrement déchargée.

Premiers pas

Prise de vue : Opérations de base

Ce chapitre décrit la prise de vue en mode (auto). Ce mode qui ne demande qu'à viser et à déclencher, est particulièrement recommandé aux débutants en photographie numérique.

Etape 1—Sélectionnez le mode 🖸



Positionnez le sélecteur de mode sur **D** et mettez l'appareil photo sous tension

Le témoin de mise sous tension s'allumera et un écran d'accueil s'affichera sur le moniteur ou dans le viseur électronique. L'appareil photo est prêt pour la prise de vue dès que la vue passant par l'objectif apparaît.

Indicateur de mémoire in-Indicateur du niveau de charge de l'accu : apparaît lorsterne / carte mémoire : il inque le niveau de charge de l'accu est faible. dique le support d'enregistrement en cours d'utilisation : Mode prise de vue : mémoire interne (🕅) ou carte signifie mode auto. mémoire () (10). Taille d'image : cinq options sont proposées. Le choix dé-Nombre de vues restantes : pend de l'utilisation que vous dépend de la capacité de la souhaitez faire de l'image (😽 mémoire interne ou de la 65). Le réglage par défaut est carte mémoire et de l'option 4M. choisie dans Taille d'image (65). Mode de flash : choisissez le mode de flash parmi les cing disponibles en fonction de l'éclairage et de votre inspiration créative (😽 38). Le réglage par défaut est 🕏

🖉 L'indicateur de niveau de charge de l'accu

Affichage	Description	
ABSENCE D'ICÔNE	L'accumulateur est complète- ment chargé.	
¢	Niveau de charge insuffisant ; prépa rez une pile ou un accu de rechange Si le flash se déclenche, le moniteu s'éteindra lors du recyclage du flash	

Affichage	Description		
AVERTIS-	L'accumulateur est dé-		
SEMENT !	chargé.* Remplacez-le par		
PILES DÉ-	un autre complètement		
CHARGÉES	chargé.		

* Le témoin de mise sous tension clignote lorsque l'accu/pile est déchargé.

🔍 Le menu Prise de vue

AUTO (auto).

Le mode (auto) offre un menu de prise de vue avec neuf options vous permettant de contrôler totalement des réglages comme la balance des blancs et la netteté (18664).

Etape 2—Cadrez







Préparez l'appareil photo

Tenez l'appareil photo fermement des deux mains. Vous pouvez cadrer avec le moniteur (A) ou avec le viseur électronique (3).

🖉 Ne gênez pas la prise de vue

Pour éviter que le son soit étouffé ou que les images soient noires ou partiellement sombres, veillez à ne pas occulter le microphone, l'objectif et la fenêtre de flash

Cadrez votre sujet

2 Utilisez les commandes de zoom pour cadrer le sujet dans le centre du moniteur ou du viseur électronique.

Eclairage insuffisant

Lorsque la lumière est insuffisante, l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité pour compenser le manque d'éclairage, entraînant ainsi l'apparition d'un léger effet de marbrure (« bruit parasite ») sur l'image affichée sur le moniteur. Ceci est normal et ne traduit en rien un dysfonctionnement.

🖉 Mise au point du viseur

Si l'image dans le viseur électronique paraît floue, tournez la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'image devienne nette. Pendant cette opération, faites attention de ne pas vous mettre le doigt dans l'œil.



Zoom

Cet appareil photo est doté de deux types de zoom : un zoom optique qui permet de grossir le sujet jusqu'à 8,3× et un zoom numérique qui, par traitement numérique, peut agrandir l'image d'encore 4 fois, ce qui offre un grossissement total pouvant aller jusqu'à 33× environ. Servez-vous des commandes de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

 Appuyez sur la commande w pour élargir le cadrage, en augmentant la zone visible dans la vue. Appuyez sur la commande pour resserrer le cadrage sur votre sujet afin qu'il remplisse davantage la vue. L'appareil photo est doté d'un zoom à deux vitesses : appuyez à fond sur les commandes de zoom pour une vitesse rapide ou à micourse pour une vitesse normale.







Zoom ultra-rapide

Lorsque l'appareil photo est en position téléobjectif maximale, maintenir la commande r pendant environ une seconde déclenche le zoom numérique. L'indicateur de zoom devient jaune. Utilisez les commandes r et v pour ajuster le zoom dans la plage du zoom numérique. Pour annuler le zoom numérique, appuyez sur v jusqu'à ce que l'indicateur de zoom redevienne blanc.



🖉 Zoom numérique

Avec le zoom numérique, les données transmises par le capteur d'image de l'appareil sont traitées numériquement pour grossir la partie centrale de l'image afin qu'elle remplisse le cadre de visée. Contrairement au zoom optique, le zoom numérique n'augmente pas la quantité de détails visibles sur la photographie. Il ne fait qu'agrandir les détails visibles en position téléobjectif maximale, ce qui donne ce léger aspect de grain à l'image.





L'indicateur montre l'importance de grossissement du zoom

Etape 3—Mettez au point et déclenchez





Témoin du flash

Faites la mise au point

Sollicitez légèrement le déclencheur pour faire la mise au point et le contrôle de l'exposition. Avec les réglages par défaut, l'appareil photo fera automatiquement la mise au point sur le sujet qui se trouve au centre de l'affichage, si ce sujet est situé à 0,4 m ou plus de l'objectif (position grand-angle maximal; en position téléobjectif maximal, l'appareil photo peut faire la mise au point à des distances égales ou supérieures à 1,8 m). La mise au point et l'exposition resteront mémorisées tant que le déclencheur restera maintenu enfoncé à mi-course (**W** 6).

Avec le déclencheur légèrement sollicité, vérifiez les indicateurs de mise au point et de flash sur le moniteur ou dans le viseur électronique.

	Allumé (vert)	Le sujet est mis au point.
Indicateur de mise au point	Clignote en rouge	L'appareil n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet au centre de la vue. Utilisez alors la fonction de mémorisation de la mise au point : faites la mise au point sur un autre sujet situé à égale distan- ce de l'appareil, puis recomposez la scène et prenez la photo.
Témoi	Allumé (rouge)	Le flash se déclenche lorsque la photo est prise.
in du fl:	Clignote en rouge	Le flash est en cours de recyclage.
ash	Éteint	Flash annulé ou non nécessaire.



Prenez la photo

Appuyez sur le déclencheur à fond pour prendre la photo. Afin d'éviter tout risque de flou, appuyez en douceur sur le déclencheur.

🖉 « Mémoire insuffisante »

Si le message « MÉMOIRE INSUFFISANTE »(👿 106) s'affiche sur le moniteur, il est impossible de prendre d'autres photos. Vous pourrez en prendre d'autres en :

- changeant le réglage de l'option Taille d'image (🔀 65)
- effaçant quelques images (🔀 19, 48, 80)
- changeant le réglage de l'option Taille insérant une autre carte mémoire (😈 10)
 - retirant la carte mémoire et en utilisant la mémoire interne (¥ 10)

Prise de vue : Opérations de base

Pendant l'enregistrement

Pendant l'enregistrement des photos sur la carte mémoire, l'indicateur de mémoire interne / carte mémoire ((in) ou (i)) clignote. Vous pouvez continuer de photographier tant que l'icône ((a patientez ») n'apparaît pas. N'éteignez pas l'appareil photo, ni ne retirez la carte mémoire, ni ne débranchez ou coupez l'alimentation tant que l'indicateur de mémoire interne / carte mémoire clignote ou que l'icône est affichée. La coupure d'alimentation ou le retrait de la carte mémoire, dans ces cas, peut entraîner la perte des données ou endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

Illuminateur d'assistance AF

En cas de faible lumière, l'illuminateur d'assistance AF intégré s'allume lorsque vous sollicitez légèrement le déclencheur afin de permettre à l'appareil photo de faire la mise au point malgré le faible éclairage du sujet. Sa portée maximale est d'environ 0,4 m–2,0 m (position grand-angle maximale) et 1,0 m–1,5 m (position téléobjectif maximale). Il ne s'allumera pas si :

- Le mode
 <u>∠</u> (Aide Portrait),
 <u>∠</u> (Aide Paysage),
 <u>∠</u> (Aide Sport), ou
 <u>∠</u> (Aide Portrait de nuit) est sélectionné ou si
 <u>∠</u> (Aurore/Crépuscule),
 <u>∠</u> (Paysage de nuit),
 <u>∠</u> (Gros plan),
 <u></u> (Musée), ou
 <u>⊗</u> (Feux d'artifice) est sélectionné comme mode Scène (
 <u>∠</u> 24–37)
 <u></u>
- Manuel est sélectionné comme Mode de zones AF (25 74) et la zone de mise au point centrale n'est pas sélectionnée.

Q Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus

L'automatisme de mise au point (autofocus) fonctionne au mieux lorsque le sujet est bien contrasté par rapport à l'arrière-plan et qu'il est éclairé uniformément. L'automatisme de mise au point ne fonctionne pas bien lorsque le sujet est très sombre ou qu'il se déplace rapidement, si la scène comporte des objets dont les luminosités sont très différentes (par exemple, l'arrière-plan est lumineux et le sujet situé à l'ombre), si le centre de la vue comporte plusieurs objets situés à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, lorsque vous photographiez un animal dans une cage).

Effacement des images en mode de prise de vue

En mode de prise de vue, vous pouvez effacer les images une à une en appuyant sur la commande 🛍. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra ; appuyez sur le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis, appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel.

- Oui : pour effacer l'image affichée sur le moniteur et revenir au mode de prise de vue
- Non : pour revenir au mode de prise de vue sans effacer l'image





Mémorisation AF/AE

La mise au point et l'exposition sont mémorisées lorsque le déclencheur est légèrement sollicité et le restent tant que le déclencheur est maintenu enfoncé dans cette position (mémorisation de la mise au point). Vous pouvez vous servir de cette fonction de mémorisation de la mise au point pour photographier des sujets décentrés ou lorsque l'appareil photo ne parvient pas à obtenir la mise au point avec l'autofocus.



* Ne modifiez pas la distance entre l'appareil photo et le sujet une fois la mise au point mémorisée. Si le sujet se déplace, relâchez le déclencheur et refaites la mise au point en tenant compte de la nouvelle distance.

Etape 4—Visualisez les résultats







Appuyez sur la commande 下

Une image s'affiche sur le moniteur.

Visualisez les autres images

Appuyez en bas ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour voir les images dans leur ordre d'enregistrement, en haut ou à gauche pour les afficher dans l'ordre inverse. Les images s'affichent brièvement en faible définition lorsqu'elles sont lues à partir de la mémoire. Cela permet de les faire défiler rapidement sans attendre que chaque image s'affiche en haute définition. Pour atteindre rapidement l'image de votre choix, maintenez le sélecteur multidirectionnel enfoncé.

Pour revenir en mode de prise de vue, appuyez de nouveau sur la commande **•**.



Appuyer sur la commande 🗩 pendant environ une seconde allumera l'appareil photo. Appuyez une deuxième fois pour revenir au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.

Fonction Loupe instantanée (Visualisation au zoom)

Pour agrandir (× 3) la vue actuellement affichée sur le moniteur :



Agrandissez l'image × 3. Le centre de l'image s'affiche sur le moniteur.



Examinez les autres parties de l'image. La zone actuellement affichée est indiquée dans le coin inférieur droit du moniteur.



Terminez la visualisation au zoom et revenez en mode de visualisation.

Les commandes de zoom permettent d'élargir ou de resserrer le cadrage pendant la visualisation au zoom (😈 49).

Pour en savoir plus sur la visualisation

Pour obtenir de plus amples détails sur la visualisation, reportez-vous à « Visualisation : Explication détaillée » (248).

🖉 Noms de dossiers et de fichiers d'images

Sur la carte mémoire, les images possèdent un nom de fichier constitué en trois parties : un identificateur de quatre lettres, un numéro de fichier à quatre chiffres attribué automatiquement par l'appareil photo dans l'ordre croissant, et une extension de trois lettres (par exemple, « DSCN0001.JPG »).

	Туре	Identifica- teur	Extension	8
Original	Image fixe	DSCN	.JPG	21
	Clip vidéo	DSCN	.MOV	46
Copie	Image recadrée	RSCN	.JPG	50
	Mini-photo	SSCN	.JPG	85
	Commentaire vocal ajouté à une photo	DSCN	.WAV	51
Fichier audio	Commentaire vocal ajouté à une image recadrée	RSCN	.WAV	51
	Commentaire vocal ajouté à une mini-photo	SSCN	.WAV	51

Lorsqu'une image s'affiche sur le moniteur, le numéro de fichier et l'extension apparaissent en haut à droite de l'écran. L'identificateur n'apparaît pas, mais il est visible quand l'image est transférée sur un ordinateur.

Les images sont enregistrées dans des dossiers créés automatiquement par l'appareil photo et dont le nom est un numéro à trois chiffres suivi par un identificateur : « INDEX » pour les planches-contacts créées avec l'option Index instantané (**W** 89), « P_ » plus un numéro séquentiel à trois chiffres pour les photos prises avec la fonction Panorama assisté (par exemple « 101P_001 », **W** 36) et « NIKON » pour toutes les autres photos (par exemple, « 100NIKON »). Les dossiers peuvent contenir un maximum de 200 images ; si vous prenez une photo lorsque le dossier en cours en contient déjà 200, un nouveau dossier est créé pour chaque séquence d'images prises avec la fonction Panorama assisté. Si vous prenez une photo alors que le dossier en cours en contient déjà une image numérotée 9999, un nouveau dossier sera créé et la numérotation des fichiers reprendra à partir de 0001. Si le dossier en cours est numéroté 999 et contient déjà 200 images ou une image numérotée 9999, aucune autre image ne pourra être prise tant que vous n'aurez pas formaté la mémoire interne ou la carte mémoire (**W** 98) ou que vous n'aurez pas inséré une autre carte mémoire.

L'image qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la commande 🗩 , est celle qui a le numéro de fichier le plus élevé et qui se trouve dans le dossier avec le plus grand numéro.

Modes Scène

Modes d'aide à la prise de vue et modes Scène

Le COOLPIX 4800 vous offre un choix de onze modes « Scène » et quatre modes d'aide à la prise de vue. Avec ces modes, les réglages de l'appareil photo sont automatiquement optimisés pour le type de sujet sélectionné, évitant ainsi à l'utilisateur d'avoir à les programmer un par un.

Modes d'aide à la prise de vue (W 25-31)

Positionnez le sélecteur de mode sur le mode d'aide souhaité. Chaque mode vous propose différentes options de cadrage pour vous aider à composer vos images.



Mode	Ъ.
🐔 Aide Portrait	26–27
Aide Paysage	28–29
💐 Aide Sport	30
Aide Portrait de nuit	31

Modes Scène (😿 32–37)

Pour sélectionner un mode Scène, positionnez le sélecteur de mode sur serve et choisissez la scène souhaitée dans le menu.

			Rest and the second sec	
Mode	8	Mode	😽 Mode	8
Fête / Intérieur	33	Paysage de nuit	34 Reproduction	35
8 Plage / Neige	33	Gros plan	34 Kontre-jour	35
Coucher de soleil	33	Musée	34 Panorama	36-
Aurore / Crépuscule	34	Feux d'artifice	35 assisté	37

🖉 Modes d'aide à la prise de vue et modes Scène

Selon le sujet, les modes d'aide à la prise de vue et Scène peuvent ne pas produire l'effet escompté. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, choisissez le mode (auto) et essayez de nouveau.

Aide à la prise de vue

Les quatre modes d'aide à la prise de vue proposent différentes options de cadrage qui vous permettent de composer la photo à l'aide de repères affichés sur le moniteur.





Selon le mode sélectionné, il peut y avoir des restrictions d'utilisation du mode flash (\checkmark ; 👿 38), du retardateur (\circlearrowright ; \boxtimes 40), ou du mode gros plan macro (\bigotimes ; \boxtimes 41). Ces restrictions sont indiquées dans les pages suivantes. L'illuminateur d'assistance AF (\boxtimes 19) ne fonctionne pas avec les modes d'aide à la prise de vue.

Utilisation des repères de cadrage

Il n'est pas nécessaire que votre sujet entre complètement dans les repères de cadrage. Lorsque vous cadrez vos images, faites attention à ce qui vous entoure ; faites notamment attention de ne pas trébucher ou tomber.

💈 Aide Portrait

Le mode *Ž* (Aide Portrait) permet de réaliser des portraits dans lesquels le sujet principal est bien mis en valeur sur un arrière-plan dont les détails sont estompés, ce qui donne à la composition un effet de profondeur (le degré d'estompage des détails dépend de la lumière ambiante). Un menu vous permet de choisir le type de portrait : sujets décentrés, photos en hauteur ou en largeur ou portraits de deux personnes.





Aucun repère ne s'affiche sur le moniteur. Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour choisir la zone de mise au



point en fonction de la position du sujet sur la vue.

Portrait à droite

Composez la vue, en centrant le sujet dans la partie droite. L'appareil photo fera la mise au point

sur le sujet se trouvant à



l'intérieur des repères de cadrage.

88 Double portrait

Composez la vue avec deux sujets côte à côte. L'appareil fera la mise au point sur le sujet le plus proche.



* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

Composez la vue, en centrant le sujet dans la partie gauche. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet se



trouvant à l'intérieur des repères de cadrage.

Plan Américain

Composez la vue, en positionnant le visage dans la moitié supérieure. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet se trou-



vant à l'intérieur des repères de cadrage.

Cadrage vertical

Composez la vue, en tenant l'appareil photo comme dans l'illustration en bas à droite, et en cadrant le visage du sujet dans la moitié supérieure de la vue. L'appareil photo fera la mise au point sur le visage se trouvant



à l'intérieur des repères de cadrage.
En plus des options décrites dans la page précédente, le menu d'aide à la prise de vue de portraits contient les options **Sensibilité** et **Taille d'image**.

Sensibilité

Le menu Sensibilité contient les options suivantes :

Option	Description
A-ISO Automa- tique (par défaut)	En cas de faible lumière, l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité (équivalence ISO) pour compenser le man- que d'éclairage. L'icône ISO s'affiche lorsque la sensibilité est augmentée. Du « bruit » (ef- fet de marbrure) peut apparaître sur les pho- tos prises lorsque l'icône ISO est affichée.
50	Sensibilité (équivalence ISO) fixée à une va-
Fixe	leur à peu près équivalente à 50 ISO.



Taille d'image

Vous avez le choix entre **(14)*** **Elevée (2288*)**, **(14) Normale (2288)**, **(21) Normale (1600)**, **(16) Écran PC (1024)**, et **(11) Écran TV (640)**.



Sélection manuelle de la zone de mise au point

Pour sélectionner la zone de mise au point lorsque **PORTRAIT** est choisi comme mode d'aide Portrait :



Il est impossible d'ajuster le mode de flash, le mode de déclenchement, le mode macro et la correction d'exposition lorsque la zone de mise au point est mise en surbrillance en rouge. Appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la zone de mise au point avant d'ajuster ces paramètres.

Aide Paysage

Le mode (Aide Paysage) facilite le cadrage de vos paysages et met ainsi en valeur les contours, les couleurs et le contraste. Un menu proposant différentes options vous aide à cadrer non seulement des paysages naturels, mais aussi urbains, des portraits de groupes et des portraits comportant un arrière-plan sur lequel figure un point d'intérêt.

Désactivé¹





⊕/AUTO^{*} (^{*})



A PAYSAGE

Aucun repère n'apparaît sur le moniteur. Ce mode est utile pour faire la mise au point sur des objets éloignés, pris à travers des objets situés au premier plan, par exemple, une fenêtre ou un ensemble de branches. La mise au point se fait sur l'infini ; l'indicateur AF s'allume chaque fois que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.



🖴 Vue panoramique

Composez la photo, en positionnant le ciel dans le tiers supérieur de la vue. Faites correspondre le haut de l'horizon avec la ligne ondu-



lée jaune. La mise au point se fait sur l'infini ; l'indicateur AF s'allume chaque fois que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.

📾 Groupe sur la droite

Composez la vue, en plaçant le groupe de personnes à droite et les points d'intérêt en arrière-plan à gauche. L'appareil photo



fait la mise au point sur le groupe de personnes.

🔀 Architecture

Photographiez les bâtiments. Le quadrillage permet d'aligner les verticales et les horizontales. La mise au point se fait sur l'infini ;



l'indicateur AF s'allume chaque fois que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.

📾 Groupe sur la gauche

Composez la vue, en plaçant le groupe de personnes à gauche et les points d'intérêt en arrière-plan à droite. L'appareil photo



fait la mise au point sur le groupe de personnes.

* Le flash (④) s'annule automatiquement avec les options **PAYSAGE**, **Vue panoramique** et **Architecture**. Avec les options **Groupe sur la droite** et **Groupe sur la gauche**, le mode de flash est automatiquement réglé sur **AUTO** ; il est possible de sélectionner d'autres modes.

† Il est possible de sélectionner d'autres modes.

En plus des options de la page précédente, le menu d'aide à la prise de vue de paysages comporte les options suivantes : **Meilleure exposition** et **Taille d'image**.

Meilleure exposition

Le menu **Meilleure exposition** contient les options suivantes :



Option	Description
Activé	L'appareil photo prend cinq photos chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur (pour éviter que les photos ne soient floues, te- nez l'appareil photo fermement des deux mains jusqu'à la fin de la prise de vue). Parmi les photos présentant le moins de sous-exposi- tion et le moins de surexposition, l'appareil photo garde celle dont l'exposition d'ensemble est la plus proche de l'exposition optimale. Les quatre autres photos sont supprimées. Le flash s'annule auto- matiquement lorsque Meilleure exposition est activé.
Désactivé (par défaut)	L'option Meilleure exposition est désactivée.

Taille d'image

Vous avez le choix entre **∭* Elevée (2288★)**, **∰** Normale (2288), **∰** Normale (1600), **№** Écran PC (1024) et **₩** Écran TV (640).



Modes Scène

Aide Sport

(F)

Le mode 💐 (Aide Sport) permet de prendre des photos d'action dynamiques qui capturent des sujets en mouvement. Les options du menu permettent de geler l'action sur une seule vue ou d'enregistrer le mouvement dans une série de photos.

Désactivé

 $\langle \delta \rangle$

💐 SPORT

Lorsque le déclencheur est maintenu enfoncé, les photos sont enregistrées à la cadence d'environ 1,5 vues par seconde (vps), et ceci jusgu'à l'apparition de l'icône 🛽 . L'appareil photo fait la mise au point en continu jusqu'à ce que vous appuyiez à mi-course sur le déclencheur : la mise au point est alors mémorisée.

パマ Sport depuis tribune

Vous pouvez appuyer à fond sur le déclencheur sans avoir à le solliciter légèrement dans un premier temps pour vérifier la mise au point. L'appareil photo fait la mise au point d'environ 5 m à l'infini sur la position grand-angle maximale, et de 6 m à l'infini sur la position téléobjectif maximale ; l'indicateur AF s'allume chaque fois que vous

appuyez à mi-course sur le déclencheur. Les photos sont prises à la cadence d'environ 1,5 vps, tant que le déclencheur est maintenu enfoncé.

Désactivé

■ Planche 16 vues sport

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo prend 16 photos en 2 secondes environ et les dispose en 4 rangées pour former une seule image de dimensions 1600 x 1200 pixels. La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont déterminées par la première photo de chaque série. L'appareil photo fait la mise au point en continu jusqu'à ce que vous appuviez à mi-course sur le déclencheur : la mise au point est alors mémorisée.

En plus des options énumérées ci-dessus, le menu d'aide à la prise de vues de sports contient les options **Sensibilité** et **Taille d'image** (**W** 27).

Mise au point, exposition et balance des blancs

En mode Aide Sport, la mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont déterminées par la première vue de chaque série.







Aide Portrait de nuit

Le mode A (Aide Portrait de nuit) permet de prendre des portraits la nuit, en équilibrant naturellement le sujet principal et l'arrière-plan. Les photos prises à vitesse lente sont ajustées pour réduire le bruit, en augmentant légèrement le temps de traitement ; pour éviter le flou, installez l'appareil photo sur un pied ou posez-le sur une surface plane et stable.





(*)

Désactivé*

Désactivé

PORTRAIT DE NUIT

40

Aucun repère ne s'affiche sur le moniteur. Servezvous du sélecteur multidirectionnel pour choisir la zone de mise au point en



fonction de la position du sujet sur la vue.

Portrait à droite

Composez la vue, en centrant le sujet dans la partie droite. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet se trouvant à



l'intérieur des repères de cadrage.

88 Double portrait

Composez la vue avec deux sujets côte à côte. L'appareil fera la mise au point sur le sujet le plus proche.



* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

Portrait à gauche

Composez la vue, en centrant le sujet dans la partie gauche. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet se trou-



vant à l'intérieur des repères de cadrage.

Plan Américain

Composez la vue, en positionnant le visage dans la moitié supérieure. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet se trou-



vant à l'intérieur des repères de cadrage.

Cadrage vertical

Composez la vue, en tenant l'appareil photo comme dans l'illustration en bas à droite, et en cadrant le visage du sujet dans la moitié supérieure de la vue. L'appareil photo fera la mise au point sur le visage se trouvant

à l'intérieur des repères de cadrage.

SGENE Modes Scène

Le mode **SENT** (Scène) propose un menu de onze « Scènes » correspondant chacune à une situation courante, comme un sujet en contre-jour, un coucher de soleil ou une prise de vue en intérieur. L'appareil photo est automatiquement réglé en fonction de la scène sélectionnée, évitant ainsi à l'utilisateur d'ajuster les réglages un par un.

Pour sélectionner une scène :



Selon la scène sélectionnée, il peut exister certaines restrictions d'utilisation du mode de flash (\clubsuit ; 3 38), du retardateur (3; 3 40), du mode macro (3; 3 41), ou de la sélection de la zone de mise au point ($\overset{\circ}{\oplus}$). Ces restrictions sont indiquées dans les pages suivantes.

Les scènes suivantes sont disponibles :

ই Fête/Intérieu						
A utiliser pour révé l'ambiance créée pa térieurs. • L'illuminateur d'assi	er les dé ar la lueu stance AF	tails de l'arriè r de bougies (🔀 19) s'allur	re-plan, ou d'au ne en ca	ou pour ca tres éclairag s de faible lur	oturer les in- mière.	
4 4 @*	.♥	Désactivé	D,	*		Désactivé ⁺
48 Plage/Neige			L			
Met en valeur toute neige, des plages o soleil. • L'illuminateur d'ass	e la lumir ou des gr stance AF	nosité de suje randes étendu ((19) s'allur	ts comn ues d'ea ne en ca	ne des cham au éclairées s de faible lui	ips de par le mière.	
4 Auto*	*	Désactivé			11111 11111	Désactivé ⁺
Coucher de s	oleil					
Restitue les nuance soleil. • L'illuminateur d'a lumière.	s les plus ssistance	foncées des AF (<mark>W</mark> 19) s	coucher s'allume	s ou des lev en cas de	ers de faible	
4 🕀		Désactivé	Ð,	*	11 11 11 11 11	Désactivé [†]

* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

† Zone de mise au point centrale sélectionnée automatiquement.

🔍 Bougé d'appareil 🕅

A des vitesses d'obturation lentes, l'icône () apparaît sur le moniteur pour avertir que les images risquent d'être floues. Dans cette section, les précautions à prendre afin d'éviter la création d'images floues sont signalées par des astérisques :

- Tenez fermement l'appareil photo des deux mains en plaquant vos coudes contre votre buste.
- ★ ★ Utilisez un pied ou placez l'appareil photo sur une surface plane et stable.

🔍 Taille d'image

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image (W 65) à partir du menu Scène. Le réglage actuellement sélectionné apparaît lorsque l'icône de taille d'image est mise en surbrillance.





† Zone de mise au point centrale sélectionnée automatiquement.

Modes Scène

🔅 Feux d'artifi	ce					
 Les vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer les éclats de lumière des feux d'artifice. La mise au point est réglée sur l'infini. L'indicateur AF s'allume chaque fois que le déclencheur est légèrement sollicité. Il est impossible d'utiliser le retardateur et la correction d'exposition. 						
4 🚯	*	Désactivé	Ð,	* *	11[] 11[] 11]	_
Reproduction			1			
 Pour obtenir des rep fond blanc ou de to Utilisez le mode courtes distances L'illuminateur d'ass Les textes et dess 	iroductio ut docur macro (istance A ins en co	ns nettes de te: nent imprimé (41) pour f ((19) s'allu suleur peuvent	aire la me en c ne pas	de dessins trac des cartes de mise au poir as de faible lui être aussi bie	tès sur visite. Int aux mière. In repro	<text><text><text><text></text></text></text></text>
4 (3)*		Désactivé*		_		Désactivé †
Contre-jour			1			
A utiliser lorsque la ainsi des ombres su • L'illuminateur d'a lumière.	lumière Ir son vis Issistance	éclaire par de age. e AF (<mark>ស</mark> 19)	rrière vo s'allum	otre sujet, pro e en cas de	jetant faible	
4 4		Désactivé	D,	_		Désactivé ⁺

* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

† Zone de mise au point centrale sélectionnée automatiquement.

🖉 Réduction du bruit

Le « bruit », sous forme de pixels lumineux espacés de manière aléatoire, a tendance à apparaître sur les photos prises aux vitesses lentes. Cet effet est particulièrement visible dans les zones sombres de l'image. Avec les modes **Aurore/Crépuscule** et **Paysage de nuit**, l'appareil photo traite les photos prises à vitesse lente pour réduire l'effet du bruit (ceci a pour conséquence d'au moins doubler le temps d'enregistrement des photos).

🖉 Sensibilité (équivalence ISO)

Quand la lumière est insuffisante et que le flash est annulé, l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité, ce qui permet d'obtenir des vitesses d'obturation plus rapides et de minimiser ainsi le flou provoqué par un mouvement accidentel de l'appareil photo (bougé d'appareil photo). L'icône **ISO** apparaît pour vous signaler que la photo peut être légèrement marbrée.



	a a a la t á		٦			
A utiliser pour	A utiliser pour prendre une série de pho-					
tos qui seront plus tard réunies en une seule						
scène (par exen	nple, un pan	oramique ou	une	-	Constant Marine	a second
image de réalité	é virtuelle à 3	360°).	and the second second	S. Com	ant.	The said
• La balance de	es blancs et	l'exposition :	sont	- Andrews		And And And
déterminées p	oar la premiè	re photo de l	a série. Le mode	e de flas	h, le m	ode macro, la
correction d'e	xposition et	le cadrage au	zoom ne peuve	ent pas é	ètre mo	odifiés après la
première vue.						
•L'illuminateur	d'assistance	AF (🔂 19) s'	allume en cas d	le faible	lumière	2.
4 (D [*])		Désactivé*		-	រះរ៉ូរ	Désactivé ⁺
*Il est possible de	e sélectionner	d'autres mod	es jusqu'à ce qu	ie la prer	nière pł	noto de chaque
série soit prise.	, point contr			opt		
i zone de mise au	J point centra	ale selectionne	e automatiquem	ient.		
A Photogr	aphier p	our réali	ser un par	oram	lique	
Sélectio	nnez 🖂	(Panorama			NE-L	ÎN
assisté)	dans le r	nenu Scène	Z			
comme	décrit dans	les étapes 1				\bigcirc
à 4 de «	Modes Scè	ne » (🕁 32).				
			MENU 4	4		
				4M	e	р Г 141
			La direction	par dé	faut d	u panorami-
				que s'a	ffiche.	
2	De droite	De bas	Sélectionnez	la man	ière d	ont les ima-
	à gauche	en haut	ges seront ré	eunies e	ensuite	e pour créer
		N	le panorama.	. Cela c	orresp	ond a la di-
	Dahaut		rection dans	laquell	e vous	deplacerez
	De naut	De gauche	i apparen pric	Ju enu	e chao	ue vue.
	4M G					
		(m)	Validaz vatra	shaiv (na	ur cho	ngar la direc
4		<u></u>	tion du nanor	noix (po		nger la ulrec-
			du sélecteur mi	ultidirect	tionnel	et rénétez les
		\triangleright	étapes 3 et 4).	La direct	ion du	panoramique
			s'affichera en b	olanc. L'i	cône Al	E-L apparaîtra
V		C 103	en jaune-vert s	ur le mo	niteur	pour indiquer
_	411	ຍ [13]	que la balance	des blar	ncs et l'	exposition se-
			ront mémorisée	es à la pr	remière	vue.
26						

de la photographie prise viendra se superposer sur la vue passant par l'objectif (si vous faites votre panoramique de gauche à droite, la photo s'affichera sur la gauche du moniteur). L'icône AE-L redeviendra blanche pour indiquer que les réglages de balance des blancs et d'exposition de cette photographie seront appliqués à toutes les photographies de la série. 6 Cadrez la vue suivante pour qu'elle Prenez la photo suivante. Répétez les chevauche la précédente. étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les vues de la série aient été prises. Terminez la série. La prise de vue sera également interrompue si vous sélectionnez un nouveau mode ou si l'appareil photo passe en mode veille.

Prenez la première photo. Environ un tiers

🖉 Panorama assisté

Le mode de flash (**W** 38), le mode gros plan macro (**W** 41), le mode retardateur (**W** 40) et la correction d'exposition (**W** 42) peuvent être ajustés dès que la direction du panoramique est sélectionnée. Une fois la première vue prise, il n'est plus possible de modifier la direction du panoramique, la position de zoom, le mode de flash, le mode gros plan macro, la correction d'exposition et la taille d'image (**W** 65), ni d'effacer des photos tant que la série de photos n'est pas terminée.

C Emplacements de stockage pour les panoramiques

Chaque série d'images prise en mode **Panorama assisté** est enregistrée dans un dossier séparé dont le nom se compose de « P_ » précédé par un numéro de dossier à trois chiffres et suivi d'un numéro de séquence à trois chiffres (par exemple « 101P_002 »).

🔍 Utilisation d'un pied

L'utilisation d'un pied permet de composer et de superposer plus facilement les vues.

Modes Scène

Prise de vue : Explication détaillée

4 Utilisation du flash : Mode de flash

Vous avez le choix entre l'un des quatre modes de flash suivants :

Mode	Comment fonctionne-t-il	Quand l'utiliser
AUTO Auto	Le flash se déclenche en cas de lumière insuffisante.	La solution idéale dans la plupart des cas.
40 Auto avec at- ténuation des yeux rouges	Le flash se déclenche plu- sieurs fois à faible inten- sité avant l'éclair principal afin de réduire l'effet des « yeux rouges ».	A utiliser pour les portraits. Fonctionne de manière optimale lorsque le sujet regarde directement le flash. Déconseillé si une réaction rapide de l'appareil photo est né- cessaire.
Flash annulé	Le flash ne se déclenchera pas même en cas de lu- mière insuffisante.	A utiliser pour capturer l'atmosphère de la fai- ble lumière ambiante ou lorsque l'utilisation du flash est interdite. Si l'icône 🕲 (bougé d'appareil) apparaît, prenez les précautions nécessaires pour éviter que l'image soit floue.
4 Flash imposé	Le flash se déclenche à chaque prise de vue.	Utilisez ce mode pour déboucher (éclairer) les ombres et les sujets en contre-jour.
Synchro lente	Le mode flash auto est as- socié à une vitesse lente.	A utiliser pour capturer à la fois le sujet et l'arrière-plan de nuit ou en faible lumière. Si l'icône () (bougé d'appareil) apparaît, faites très attention au moment du déclenche- ment pour éviter le risque de flou.

Prise de vue : Explication détaillée



40

۲ 14٦

4M





Mettez en surbrillance le mode de votre choix.

Quittez le menu (pour quitter le menu sans changer de mode, attendez deux secondes). L'option choisie est indiquée par une icône en bas de l'affichage.

🖉 N'occultez pas la fenêtre de flash

Pendant l'utilisation du flash, assurez-vous que vos doigts ou tout autre objet n'occultent pas la fenêtre du flash.

🖉 Utilisation du flash

La lumière émise par le flash et réfléchie sur des particules de poussière ou autres objets en suspension dans l'air, risque d'être visible sur les images sous forme de taches lumineuses. Si c'est le cas, désactivez le flash ou effectuez un zoom avant puis réessayez.

🖉 Annulation automatique du flash

Le flash s'annule automatiquement (④) lorsque l'option BSS (Sélecteur de meilleure image) est activée (⑧ 70) ou qu'une option autre que **Vue par vue** est sélectionnée pour **Prise de vue** (⑧ 69).

🖉 Niveau de charge insuffisant

Si le flash se déclenche alors que l'icône « niveau de charge insuffisant » est affichée, le moniteur s'éteindra pendant le recyclage du flash.

🖉 Sensibilité (équivalence ISO)

Quand la lumière est insuffisante et que le flash est annulé (()), l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité, ce qui permet d'obtenir des vitesses d'obturation plus rapides et de minimiser ainsi le flou provoqué par un mouve-

ment accidentel de l'appareil photo (bougé d'appareil photo). L'icône **ISO** apparaît pour vous signaler que la photo peut être légèrement marbrée.

🖉 L'icône 🗶 (bougé d'appareil)

Quand la lumière est insuffisante et que le flash est annulé (**①**), les vitesses d'obturation sont plus lentes et par conséquent, les photos peuvent être floues. Si la vitesse d'obturation nécessaire pour l'exposition est très lente, un avertissement **②**

(bougé d'appareil) apparaîtra. Il est conseillé d'utiliser un pied ou un support stable.

🔍 Plage de portée du flash

La plage de portée du flash varie selon la position de zoom. Lorsque l'appareil photo est en position grand-angle maximale, cette plage s'étend de 0,4 à 4,3 m. En position téléobjectif maximale, elle est de 1,0 à 2,6 m. Résultat, le flash peut ne pas éclairer l'intégralité du sujet s'il se trouve à moins de 0,4 m (grand-angle maximal) ou 1,0 m (téléobjectif maximal). Lorsque vous effectuez des gros plans, vérifiez chaque photo après la prise de vue.

Mode de flash par défaut

Lorsque l'appareil photo est mis sous tension en mode (auto), le dernier réglage de flash utilisé est automatiquement sélectionné ; avec les autres modes, le mode de flash est le mode par défaut pour le mode sélectionné. **Réinitialisation** (1899) rétablit le mode de flash **AUTO** (mode) ou le mode par défaut du mode actuellement sélectionné (modes d'aide à la prise de vue ou Scène).





👏 Prise de vue d'un autoportrait : mode retardateur

L'appareil photo est équipé d'un retardateur de dix secondes pour pouvoir prendre des portraits, ou pour éviter le flou provoqué par le bougé d'appareil au moment où vous appuyez sur le déclencheur.





Le témoin du retardateur sur le devant de l'appareil photo cessera de clignoter une seconde avant le déclenchement, s'allumant fixement la dernière seconde pour vous signaler que la photo va être prise.

🖉 Le retardateur

Pendant l'utilisation du retardateur, installez l'appareil photo sur un pied (recommandé) ou posez-le sur une surface plane et stable. Sélectionner **ON** dans le menu du retardateur désactive automatiquement BSS (Sélecteur de meilleure image) et sélectionne **Vue par vue** comme mode de **Prise de vue**.

🗱 Réaliser des gros plans en toute simplicité : Mode macro

Vous pouvez utiliser le mode macro pour prendre des gros plans de petits objets en rapprochant de très près l'appareil du sujet (1 cm minimum).



🖉 Mode gros plan macro

Le flash risque de ne pas éclairer l'intégralité du sujet s'il se trouve à moins de 0,4 m (grand-angle maximal) ou 1,0 m (téléobjectif maximal). Lorsque vous effectuez des gros plans, vérifiez la photo après chaque prise de vue.

En mode gros plan macro, l'appareil photo fait la mise au point en continu, même si le déclencheur n'est pas légèrement sollicité.

Les bords des photos prises de près risquent de présenter une légère perte de définition en mode gros plan macro ou avec le mode Scène 🌄 (Gros plan ; 👿 34).

Contrôle de l'exposition : Correction d'exposition

La correction d'exposition permet de modifier la valeur suggérée par l'appareil photo. Elle peut être réglée entre -2,0 IL (sous-exposition) et +2,0 IL (surexposition) par incréments de $\frac{1}{3}$ IL.



Annulation de la correction d'exposition

Pour annuler la correction d'exposition, choisissez la valeur 0.

Sélection d'une valeur de correction d'exposition

En règle générale, sélectionnez des valeurs *positives* lorsqu'une grande partie du champ cadré est très lumineuse (par exemple, de larges étendues d'eau, de sable ou de neige éclairées par le soleil) ou lorsque l'arrière-plan est beaucoup plus lumineux que le sujet principal. Utilisez les valeurs *négatives* lorsqu'une grande partie du champ cadré est sombre (par exemple, une forêt) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus sombre que le sujet principal. Ceci, parce que l'appareil photo afin d'éviter des surexpositions ou sous-expositions excessives, a tendance à diminuer l'exposition lorsque la vue est très lumineuse et à augmenter l'exposition lorsque la vue est très sombre. Résultat, des sujets naturellement lumineux peuvent paraître surexposés ou « cramés ».

🐂 Choisir un mode de clip vidéo

L'appareil photo peut enregistrer les types de clips suivants. Tous les clips sont enregistrés en couleur à la cadence de 15 vues par seconde, avec prise de son grâce au microphone intégré.

		Durée	maxi.*
Option	Description	Mémoire interne (13,5 Mo)	Carte mé- moire de 256 Mo
▶ TV Clip TV 640	Un entrelacement vertical est utilisé pour obtenir une taille d'image de 640 × 480 pixels, convenant à l'affi- chage sur téléviseur.	24s	440 s
Clip vidéo 320 (par défaut)	Les clips vidéo sont enregistrés avec une taille d'image de 320×240.	49 s	880 s
Clip vidéo 160	Les clips vidéo sont enregistrés avec une taille d'image de 160×120. Ce petit format permet d'allonger le temps d'enregistrement des clips vidéo.	197 s	3 5 2 0 s

* Durée totale maximale approximative. L'enregistrement peut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mémoire disponible ; la durée réelle des différents clips peut varier selon la marque de la carte mémoire. Pour sélectionner un mode de clip vidéo :



Le menu Clip vidéo comprend également les options de mise au point suivantes :

Option	Description
S-AF AF ponctuel (par défaut)	L'appareil photo fait la mise au point lorsque le déclencheur est légèrement sollicité. La mise au point est mémorisée dès qu'elle est obtenue.
C-AF AF continu	L'appareil photo fait la mise au point en continu jusqu'à ce que le déclencheur soit légèrement sollicité. La mise au point est mémo- risée lorsque le déclencheur est légèrement sollicité.

Pour choisir une option de mise au point à partir du menu CLIP VIDÉO :



Enregistrement des clips vidéo





Positionnez le sélecteur de mode sur 🐙 et mettez l'appareil photo sous tension

Le compteur de vues indique la durée totale maximale de clip vidéo qui peut être enregistrée.



Commencez l'enregistrement

2 Appuyez à fond sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement. L'icône **REO** clignotera et la progression de l'enregistrement sera signalée par un indicateur en bas de l'affichage.

Terminez l'enregistrement

Appuyez de nouveau à fond sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement dès que la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine.

🖉 Zoom

Il est impossible d'ajuster le zoom optique pendant l'enregistrement. Vous pouvez cependant recourir au zoom numérique (maximum 2 x) à tout moment, avant et pendant l'enregistrement.

Clips vidéc

Clip vidéo

Pendant l'enregistrement, ne touchez pas le microphone intégré. Pour empêcher le bruit de la mise au point émis par l'appareil photo, de venir perturber l'enregistrement, passez en mode de mise au point AF ponctuel.

Le flash s'annule automatiquement () lorsque le mode Clip vidéo est sélectionné (😽 38). Il est impossible d'utiliser le retardateur (😽 40) et la correction d'exposition (842).

L'indicateur de progression du clip ne dépasse pas 999s. Mais, l'enregistrement peut continuer au-delà s'il reste suffisamment de mémoire disponible.

Les clips sont enregistrés sous forme de fichier Quick Time avec l'extension « .MOV ». Leur nom se compose de « DSCN » suivi d'un numéro de fichier à quatre chiffres, créé en incrémentant de un le plus grand numéro de fichier dans le dossier en cours (par ex., « DSCN0015.MOV »). Les clips peuvent être lus sur un ordinateur, une fois transférés.

Visionnage des clips vidéo

En visualisation plein écran (2022 48), les clips vidéo sont indiqués par l'icône 2022 et peuvent être visionnés en appuyant au centre du sélecteur multidirectionnel. Pendant le visionnage, les commandes de visionnage apparaissent en haut du moniteur. Appuyez à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance la commande souhaitée, puis appuyez au centre pour effectuer l'opération sélectionnée.



Affichage du visionnage

Commande	Description
Retour	Mettez de surbrillance et maintenez le centre du sélecteur multidirec- tionnel enfoncé pour faire un retour arrière. Le visionnage reprendra dès que vous relâcherez le centre du sélecteur multidirectionnel.
Avance	Mettez en surbrillance et maintenez enfoncé le centre du sélecteur multidirectionnel pour faire avancer rapidement le clip . Le visionnage reprendra dès que vous relâcherez le centre du sélecteur multidirectionnel.
Arrêt sur image	Arrête temporairement le visionnage.
Retour à la vue précédente	Une fois le clip vidéo mis en arrêt sur image, appuyez sur cette commande pour revenir à la vue précédente.
Avance à la vue suivante	Une fois le clip vidéo mis en arrêt sur image, appuyez sur cette commande pour avancer d'une vue.
► Reprise	Reprend le visionnage.
Arrêt	Arrête le visionnage et revient en visualisation plein écran.

Impression directe

Il est impossible d'imprimer les clips vidéo par une connexion directe USB (🔀 60).

🔍 Volume de visionnage

Les commandes de zoom permettent de contrôler le volume sonore pendant le visionnage. Appuyez sur (\underline{w}) pour le diminuer et sur \underline{T} pour l'augmenter.

Effacement des clips vidéo

Pour effacer un clip vidéo, appuyez sur la commande 🛍. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis, appuyez au centre pour valider votre choix.

- Oui : pour effacer le clip vidéo et revenir en visualisation plein écran
- Non : pour revenir en mode de visualisation plein écran sans effacer le clip vidéo

Clips vidéo

Visualisation : Explication détaillée

Visualisation des images sur l'appareil photo

Pour voir les images, appuyez sur la commande 🗩 (si l'appareil photo est hors tension, appuyer sur la commande pendant environ une seconde allumera l'appareil photo et lancera le visionnage). Les images s'affichent en plein écran sur le moniteur (visualisation plein écran). Les images peuvent être agrandies par 3 en appuyant au centre du sélecteur multidirectionnel (😿 22).



Visualisation de plusieurs images à la fois : visualisation par planche d'imagettes

Appuyer sur la commande 💽 (W) en visualisation plein écran affiche les images sous forme de « planche » de quatre imagettes. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'affichage des imagettes.



Pour	Appuyez sur	Description
Mettre en sur- brillance une image		Appuyez en haut, en bas, à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'imagette sou- haitée.
Afficher un autre nombre d'imagettes	♥ (W)/ ९ (T)	Si quatre imagettes sont affichées, appuyez sur la commande G (W) une fois, pour afficher les images par planche de neuf imagettes. Appuyez sur Q (T) pour revenir à la planche de quatre imagettes ou si la planche de quatre imagettes est af- fichée, pour visualiser l'image sélectionnée en plein écran.
Effacer l'image sélectionnée	(III)	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour met- tre en surbrillance une option, puis au centre pour valider votre choix. • Sélectionnez Oui pour effacer la photo • Sélectionnez Non pour quitter sans ef- facer la photo
Visualiser en plein écran l'image en sur- brillance		Pour voir en plein écran la photo mise en surbrillance sur la planche de quatre ou neuf imagettes.
Revenir au mode sélectionné		Revient au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.

Visualisation : Explication détaillée

Regarder de plus près : fonction Loupe

Utilisez la commande 9 (**T**) pour effectuer un zoom avant sur les images affichées en visualisation plein écran (**W** 48).



Pour	Appuyez sur	Description
Effectuer un zoom avant	୧ (T)	La photo est agrandie chaque fois que vous appuyez sur la commande T, jusqu'à un maximum de 10×. Lorsque l'ima- ge est agrandie, l'icône Q et le facteur de grossissement s'affichent dans le coin supérieur gauche du moniteur.
Visualiser d'autres zones de l'image		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour faire défiler les zones de l'image qui n'apparaissent pas sur le moniteur. Afin d'utiliser le sélecteur multidirectionnel pour visualiser d'autres images, annulez tout d'abord la fonction Loupe.
Effectuer un zoom arrière	E3 (W)	La photo est « réduite » chaque fois que vous appuyez sur la commande. Pour annuler la fonction Loupe, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que l'intégralité de l'image s'affiche.
Annuler le zoom		Annule le zoom et réactive la visualisation plein écran.
Recadrer l'image (💽 50)	Déclen- cheur	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour met- tre en surbrillance l'option souhaitée, puis au centre pour valider votre choix. • Sélectionnez Oui pour créer une nou- velle image ne comprenant que la zone affichée sur le moniteur • Sélectionnez Non pour quitter sans créer de photo recadrée

✓ Visualisation au zoom (fonction Loupe)

Il est impossible de voir à la loupe les clips (18747) ou les copies créées en utilisant la fonction Mini-photo (18785).

Recadrage des images

Lorsque vous effectuez un zoom avant sur une image, vous pouvez enregistrer la partie visible sur le moniteur dans un fichier séparé, créant ainsi une copie recadrée de l'image. Pour créer une copie recadrée, appuyez sur le déclencheur après avoir utilisé les commandes $\P(\mathbf{T})$ et **E** (**W**) ainsi que le sélecteur multidirectionnel pour afficher la partie de l'image souhaitée sur le moniteur (**W** 49).



* Pour quitter sans créer de copie, mettez **Non** en surbrillance et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel.



Les images recadrées sont sauvegardées en fichiers JPEG (taux de compression 1 : 8) dont le nom est de la forme « RSCN*nnnn* .JPG », où « nnnn » est un numéro à quatre chiffres attribué automatiquement par l'appareil photo, et sont créées avec le même marquage de transfert et la même date et heure de création que l'original (les attributs d'impression et de protection ne sont pas conservés ; & 58, 82). Selon la taille de l'image d'origine et le facteur de grossissement au moment de leur création, les copies seront de taille 2288 × 1712 (&), 1600 × 1200 (\boxtimes), 1024 × 768 (\boxdot), 640 × 480 (\blacksquare), 320 × 240 (\Box) ou 160 × 120 (\Box) pixels. Les copies sont indépendantes de l'image d'origine : effacer la copie n'a aucun effet sur l'original, et vice versa.

Recadrage des images

Il n'est possible de créer des copies que s'il reste suffisamment de place dans la mémoire. Les photos recadrées peuvent ne pas s'afficher ou se transférer correctement sur d'autres modèles d'appareil photo numérique Nikon. Il est impossible de recadrer des clips (🗗 47), des mini-photos (🛐 85) ou des images déjà recadrées.

Commentaires vocaux : Enregistrement et lecture

Il est possible d'enregistrer un commentaire vocal et de le joindre à toute image marquée de l'icône in toute (repère d'enregistrement de commentaire vocal) en mode Visualisation plein écran (21, 48). S'il existe déjà un commentaire pour l'image actuellement affichée, vous devrez d'abord effacer celui-ci avant de pouvoir en enregistrer un autre. Il est impossible d'enregistrer des commentaires



vocaux pour les clips vidéo en mode Visualisation par planche (W 48) ou Visualisation au zoom (fonction Loupe) (W 22, 49).

Pour	Appuyez sur	Description
Enregistrer un com- mentaire vocal	Déclen- cheur	Si l'icône apparaît sur l'image ac- tuellement affichée, vous pouvez enregis- trer un commentaire vocal en maintenant le déclencheur enfoncé. Pendant l'enregis- trement, l'icône REC clignote. L'enregis- trement se termine au bout de 20s ou dès que le déclencheur est relâché. Ne touchez pas le microphone pendant l'enregistrement.
Ecouter un com- mentaire vocal	Déclen- cheur	Les images comportant déjà un commen- taire vocal sont signalées par To (repè- re de lecture de commentaire vocal) et les icônes [D]. Appuyez sur le déclencheur pour lire un commentaire vocal. La lecture se ter- mine à la fin du commentaire ou si vous ap- puyez de nouveau sur le déclencheur.
Modifier le volume	W T	Les commandes de zoom contrôlent le volume pendant le visionnage. Appuyez sur () pour diminuer le volume, sur () pour l'augmenter.
Effacer l'image ou		Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis au centre pour valider votre choix. • Sélectionnez Oui pour effacer à la fois
le com- mentaire vocal		l'image et le commentaire vocal • Sélectionnez []] pour effacer uniquement le commentaire vocal • Sélectionnez Non pour quitter sans effa- cer ni l'image ni le commentaire vocal

🖉 Commentaires vocaux

Les commentaires vocaux ont un nom qui a le même identificateur et le même numéro à quatre chiffres que l'image à laquelle ils sont associés, mais qui est suivi de l'extension « .WAV » (par exemple, « DSCN0015.WAV »).

Visualisation des photos sur un téléviseur

Le câble audio/vidéo (A/V) EG-CP14 livré avec l'appareil photo vous permet de connecter l'appareil photo à un téléviseur ou un magnétoscope.

Choix du mode vidéo

L'option Mode vidéo du menu Configuration (SETUP) vous donne le choix entre NTSC et PAL (W 99). Assurez-vous que le mode correspond bien à la norme utilisée par votre appareil vidéo.

Mettez l'appareil photo hors tension

Mettez l'appareil photo hors tension avant de brancher ou de débrancher le câble A/V

2 Branchez le câble A/V Soulevez le cache des ports de connexion comme indiqué à droite, et insérez la prise noire dans le port de l'appareil photo. Branchez la prise jaune au port d'entrée vidéo du téléviseur ou du magnétoscope et la prise blanche au port d'entrée audio.





Réglez le téléviseur sur le canal vidéo

En cas de doute, consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou magnétoscope.

Mettez l'appareil photo sous tension

Appuyez sur la commande **>** pendant une seconde environ pour mettre l'appareil sous tension. Le moniteur de l'appareil restera éteint et l'image qui serait normalement affichée sur le moniteur apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

1 PAL

Si PAL est sélectionné comme Mode vidéo et si l'appareil photo est connecté à un appareil vidéo, la sortie vidéo sera interrompue et le moniteur ou le viseur électronique de l'appareil photo s'activera lorsque l'appareil photo sera en mode de clip vidéo.

Visualisation des photos sur l'écran de l'ordinateur

A l'aide du câble USB UC-E6 et du logiciel PictureProject livrés avec votre appareil photo, vous pouvez visualiser vos photographies et clips vidéo sur l'écran de l'ordinateur. Avant de pouvoir transférer (copier) vos photos sur votre ordinateur, vous devez installer PictureProject. Pour obtenir de plus amples détails concernant l'installation de PictureProject et le transfert des images sur l'ordinateur, consultez le *Guide de démarrage rapide* et le *Manuel de référence de PictureProject* (sur CD).

Avant de connecter l'appareil photo

Pour transférer les images de l'appareil photo sur l'ordinateur :

• Appuyer au centre du sélecteur multidirectionnel (commande 🔊)

• Cliquer sur la commande **Transfert** dans PictureProject La méthode utilisée dépend du système d'exploitation de votre ordinateur et de l'option USB sélectionnée dans le menu Configuration (SETUP) de l'appareil photo. Après avoir consulté le tableau ci-dessous, sélectionnez l'option **USB** appropriée dans le menu Configuration de l'appareil. L'option par défaut est **Mass Storage**.



Centre du sélecteur multidirectionnel (commande M)

	Images transférées à l'aide de :	
Système d'exploitation	Sélecteur multidirectionnel (commande ⁄ 🗸)	Commande Transfert de PictureProject
Windows XP Edition familiale Windows XP Professionnel	Sélectionnez Mass	Storage ou PTP.
Windows 2000 Professionnel Windows Millénium Edition (Me) Windows 98 Deuxième Edition (SE)	Sélectionnez M a	ass Storage.
Mac OS X 10.1.5 ou ultérieure	Sélectionnez PTP.	Sélectionnez Mass Storage ou PTP .

🖉 « Mass Storage »

Si **Mass Storage** est sélectionné comme option **USB**, il est impossible d'utiliser le centre du sélecteur multidirectionnel (commande 🔊) pour transférer les photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire « verrouillée » (protégée en écriture) (🕃 11). Utilisez le bouton **Transfert** de PictureProject.

Choisir une option USB



Connexion du câble USB

Allumez l'ordinateur et attendez qu'il ait fini de démarrer. Connectez le câble USB UC-E6 comme décrit ci-dessous. Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur via le port spécifique USB; ne branchez pas le câble via un hub USB ou le port du clavier.



L'objectif sort lorsque l'appareil photo est mis sous tension.

Windows 2000 Professionnel, Windows Millénium Edition (Me), Windows 98 Deuxième Edition (SE)

Ne sélectionnez pas **PTP** si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur dont le système d'exploitation figure dans la liste ci-dessus. Si vous venez de connecter l'appareil photo à un ordinateur dont le système d'exploitation figure dans la liste ci-dessus, et que vous avez sélectionné l'option **PTP** dans le menu **USB**, déconnectez l'appareil comme décrit ci-dessus. Veillez à sélectionner **Mass Storage** avant de reconnecter l'appareil photo.

Windows 2000 Professionnel

Une boîte de dialogue s'affiche avec la mention « Assistant Ajout de nouveau matériel détecté ». Cliquez sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue puis déconnectez l'appareil photo.

Windows Millénium Edition (Me)

Après l'affichage d'un message signalant que la base de données des informations sur le matériel est en cours de mise à jour, l'ordinateur lancera l'Assistant Ajout de nouveau matériel. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant, puis déconnectez l'appareil photo.

Windows 98 Deuxième Edition (SE)

Le message « Assistant Ajout de nouveau matériel » s'affichera. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant, puis déconnectez l'appareil photo.

Déconnexion de l'appareil photo

Si vous avez sélectionné **PTP** dans le menu **USB**, vous pouvez éteindre l'appareil photo et débrancher le câble USB une fois le transfert terminé. Si vous n'avez pas modifié l'option USB par défaut « Mass Storage » dans le menu Configuration de l'appareil photo, vous devez retirer l'appareil du système comme décrit ci-dessous avant de l'éteindre ou de débrancher le câble.

Windows XP Edition familiale/ Windows XP Professionnel

Cliquez sur l'icône () « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches puis sélectionnez Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité dans le menu qui apparaît.

Windows 2000 Professionnel

Cliquez sur l'icône (S) « Déconnecter ou éjecter le matériel » dans la barre des tâches et sélectionnez Arrêter Périphérique de stockage de masse USB dans le menu qui apparaît.

Windows Millénium Edition (Me)

Cliquez sur l'icône (🖏) « Déconnecter ou éjecter le matériel » dans la barre des tâches et sélectionnez Arrêter **Disque USB** dans le menu qui apparaît.

Windows 98 Deuxième Edition (SE)

Dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à l'appareil photo puis sélectionnez Eiecter dans le menu qui apparaît.

Macintosh

Faites glisser le volume sans titre de l'appareil photo (« NO NAME » ou « NO NAME ») dans la corbeille.



Déconnecter o

Déconnecter ou









ter le matérie

er le matérie

10:00 AM

Impression des photos

Pour imprimer les photos :

- Sélectionnez les images à imprimer à l'aide de l'option **Régl. impr.** (18758) et confiez la carte mémoire à un centre de service d'impression numérique, ou insérez-la dans une imprimante photo personnelle, équipée d'un logement pour carte. Pour imprimer les photos stockées dans la mémoire interne, copiez-les sur une carte mémoire avant de sélectionner les photos. Certains services d'impression peuvent imprimer directement les photos depuis l'appareil photo
- Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge et imprimer ainsi directement depuis l'appareil photo (2016)
- Transférez les photos à l'aide de PictureProject et imprimez-les depuis un ordinateur (reportez-vous au Manuel de référence de PictureProject, sur CD)

Pour imprimer la date et l'heure d'enregistrement des images :

- Prenez des photos avec l'option Impression date du menu Configuration, qui permet d'imprimer directement sur les images, la date ou la date et l'heure d'enregistrement (595)
- Si l'imprimante photo ou le centre de service d'impression acceptent le format DPOF (Format de commande d'impression numérique), servez-vous de l'option Date du menu Régl. impr. (W 58)
- Transférez les photos à l'aide de PictureProject et imprimez-les en vous servant de l'option « Imprimer informations » (reportez-vous au Manuel de référence de PictureProject, sur CD)

🖉 « Régl. impr. » et format de commande d'impression numérique (DPOF)

L'option Régl. impr. du menu Visualisation permet de créer une « commande d'impression » numérique qui donne la liste des photographies à imprimer, le nombre de tirages et les informations à inclure sur chaque tirage. La commande d'impression numérique est enregistrée sur la carte mémoire en format DPOF. Une fois la commande d'impression créée, vous pouvez insérer la carte mémoire dans un périphérique compatible DPOF pour imprimer vos images directement depuis la carte. Avant d'utiliser cette option, assurez-vous que l'imprimante ou le service d'impression accepte bien le protocole DPOF. A noter que si l'option **Réal. impr.** n'a pas été utilisée pour créer une commande d'impression, une copie de toutes les images enregistrées sur la carte mémoire sera imprimée.

Impression date	Règl. impr. > Date	
A régler avant la prise de vue	A régler après la prise de vue	
La date est imprimée de manière perma- nente sur l'image	La date est enregistrée séparément	
La date apparaît à chaque impression de l'image	La date apparaît uniquement lorsque l'image est imprimée avec une impri- mante compatible avec le format DPOF	

🔍 « Impression date » ou option « Date » du menu Régl. impr. ?

Visualisation : Explication détaillée

Régl. impr.

L'option **Régl. impr.** du menu Visualisation permet de créer des « commandes d'impression numérique » pour les périphériques compatibles DPOF (257). Vous ne pouvez créer ou modifier la commande d'impression numérique que si l'appareil photo est en mode de visualisation (\swarrow 76).





Appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour terminer la commande d'impression et afficher le menu des options d'impression.

- Pour imprimer la date d'enregistrement sur toutes les images de la commande d'impression, mettez en surbrillance Date et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. d'apparaîtra dans la case située à côté de la rubrique.
- Pour décocher la rubrique cochée, mettez-la en surbrillance et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel.

Pour valider la commande d'impression et revenir en mode de visualisation, mettez en surbrillance **Fait** et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter sans modifier la commande d'impression, appuyez sur la commande @.

🖉 Régl.impr.

Si vous affichez le menu indiqué à l'étape 8 après avoir créé une commande d'impression, les options **Date** et **Infos** seront réinitialisées.

🔍 « Date »

Si l'option **Date** a été sélectionnée dans le menu **Régl.impr.**, la date d'enregistrement apparaîtra sur toutes les images imprimées à l'aide des périphériques compatibles DPOF. A noter que les informations imprimées sur l'image ne peuvent être exactes que si l'horloge était correctement réglée au moment de la prise de vue (**W** 13).

La date enregistrée lorsque l'option **Date** ou **Date et heure** a été sélectionnée dans **Impression date** (**W** 95) fait partie intégrante de l'image et apparaîtra donc dès que l'image sera imprimée même si l'imprimante ne propose pas la fonction date DPOF. L'option **Régl. impr.** ne permet pas d'imprimer la date et l'heure d'enregistrement sur les images enregistrées lorsque **Date** ou **Date et heure** a été sélectionnée pour **Impression date**.

L'icône de commande d'impression numérique

En mode de visualisation, l'icône de commande d'impression numérique apparaît sur toutes les images sélectionnées pour la commande d'impression numérique en cours.



Impression par connexion USB directe

Lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible PictBridge par le câble USB UC-E6, les images sélectionnées peuvent être imprimées directement depuis l'appareil photo.



Etape 1—Sélectionnez PTP dans le menu USB

Avant de pouvoir imprimer les photos par connexion directe USB, l'option **USB** du menu Configuration (SETUP) doit être réglée sur **PTP** (154; l'option par défaut est **Mass storage**). Veillez à changer l'option USB *avant* de connecter l'imprimante.

Avant l'impression

La sélection du type, du bac et du format de papier se fait à partir de l'imprimante. Consultez le manuel de l'imprimante pour plus de détails. Avant l'impression, vérifiez que votre imprimante est compatible PictBridge.

Utilisation d'une source fiable

Pour l'impression des images par connexion USB directe, assurez-vous que l'accu de votre appareil photo est complètement rechargé. En cas de doute, rechargez-le avant d'imprimer ou servez-vous de l'adaptateur secteur optionnel EH-54.

Messages d'erreur

La boîte de dialogue, dans l'illustration à droite, apparaît si une erreur s'est produite. Après avoir vérifié l'imprimante et résolu les problèmes en suivant les consignes du manuel de l'imprimante, mettez **Reprendre** en surbrillance et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour reprendre l'impression. Sélectionnez **Annuler** pour quitter sans imprimer le reste des images.



🔍 PictBridge

PictBridge est une norme industrielle d'impression directe, garantissant la compatibilité lorsque différents périphériques sont connectés.

Étape 2—Connexion du câble USB

Après avoir vérifié que l'appareil photo était éteint, raccordez le câble USB UC-E6 comme illustré ci-dessous.



Mettez en surbrillance Impr. sélect.* Affichez la boîte de dialogue de sélection.

* Pour imprimer une copie de toutes les photos, mettez **Imprimer toutes les images** en surbrillance et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel.



Le message affiché ci-dessus à droite apparaîtra une fois l'impression terminée. Eteignez l'appareil photo et débranchez le câble USB.
Pour imprimer la commande d'impression numérique en cours :



Affichez la boîte de dialogue de confirmation. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance une option puis au centre pour valider votre choix.

- Sélectionnez Démarrer impression pour lancer l'impression. Pour l'interrompre, appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel puis mettez l'appareil hors tension et déconnectez le câble USB.
- Sélectionnez Annuler pour quitter sans imprimer d'images.

Le message affiché ci-dessus à droite apparaîtra une fois l⁷impression terminée. Eteignez l'appareil photo et débranchez le câble USB.

Impression DPOF

L'option **Impression DPOF** n'est disponible que si des images ont été sélectionnées auparavant pour être imprimées, à l'aide de **Régl. impr.** (18758–59). La date et les informations de prise de vue (18759) ne figureront pas sur les images si celles-ci sont imprimées via une connexion USB directe.

Le menu Prise de vue

En mode (auto), il est possible d'ajuster les réglages suivants à partir du menu de prise de vue :

Option	Description	Ъ.
Taille d'image	Choisissez la taille et la qualité de l'image.	65–66
Balance des blancs	Accordez la balance des blancs avec votre source d'éclairage.	67–68
Prise de vue L'appareil prend une seule photo ou une séquence de plu- sieurs photos.		69
BSS Activez ou désactivez le Sélecteur de meilleure image (BSS).		70
Sensibilité Contrôle la sensibilité de l'appareil photo à la lumière.		71
Correct. d'image	Correct. d'image Contrôle le contraste.	
Netteté Contrôle le degré de netteté des contours de vos photos.		73
Mode de zones AF Détermine la méthode de sélection de la zone de mise au point.		74
Options couleur Contrôle la couleur.		75

Pour afficher le menu de prise de vue, positionnez le sélecteur de mode sur 💽 et appuyez sur la commande 📵. Pour effectuer une sélection à partir du menu de prise de vue :



Pour quitter le menu et revenir au mode de prise de vue, appuyez de nouveau sur la commande (B). Il est possible de restaurer les réglages par défaut en utilisant l'option **Réinitialisation** dans le menu Configuration (W) 99).

4 Taille d'image

Les images prises avec un appareil photo numérique sont enregistrées sous forme de fichiers images. La taille des fichiers et, avec elle, le nombre d'images qui peuvent être enregistrées, dépend de la taille et de la qualité des images (option Taille d'image). Avant la prise de vue, choisissez une taille d'image en fonction de l'utilisation ultérieure de la photo.

	I	XHEEFEDEIN/XIGF=	1.2
			10
	4M*	Elevée(2288 *)	•
			_
Δ	4M	Normale(2288)	
	_		
	2M	Normale(1600)	
		$\mathbf{\nabla}$	

Option	Taill (pixe	le els)	Taux de com- pression*	Description	Taille d'impres- sion (cm)†
∰* Elevée (2288∗)	2 288	3× 2	1:4	Qualité élevée; idéal pour les agrandissements et les tirages de qualité élevée.	19×14
4M Normal (2288)	e 2288 171	3× 2	1:8	Meilleur choix dans la plupart des situations.	19×14
2 Normal (1600)	e 1 600 1 20	0 × 00	1:8	Une plus petite taille permet de stocker plus d'images sur la carte mémoire.	14×10
Écran P (1024)	C 1 024 768	4 × 3	1:8	Convient pour des formats d'impression plus petits (par exemple, dans une lettre ou un rapport), ou pour l'affi- chage sur un moniteur d'or- dinateur 17" ou plus.	9×7
☑ Écran T (640)	V 640 480	×	1:8	Convient pour l'affichage sur un téléviseur ou un moniteur 13". Idéal pour la diffusion par e-mail ou le web.	5×4

* Pour réduire l'espace occupé par chaque photo sur la carte mémoire, les images sont compressées au moment de leur enregistrement. La compression réduit sélectivement la qualité de l'image. Plus l'image est compressée, plus la perte de qualité risque d'être visible. Les chiffres entre parenthèses indiquent le taux de compression approximatif pour chaque réglage.

† Tous les chiffres sont approximatifs. Les tailles d'impression sont données pour une résolution d'imprimante d'environ 300 dpi.

🔍 Modes d'aide à la prise de vue et « Scène »

Le menu Taille d'image est également disponible avec les modes d'aide à la prise de vue et « Scène » (🐺 27, 29, 33).

Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos qui peuvent être enregistrées dans la mémoire interne et sur une carte mémoire de 256 Mo avec les différentes tailles d'image.

Taille d'image	Mémoire interne (13,5 Mo)	Carte mémoire de 256 Mo	Taille de fichier
* Elevée (2288*)	7	125	1,9Mo
4 Normale (2288)	14	250	1,0 Mo
2 Normale (1600)	27	480	500 Ko
PC Écran PC (1024)	57	1 035	230Ko
🚺 Écran TV (640)	123	2 2 2 2 0	110Ko

* Tous les chiffres sont approximatifs. La taille de fichier des images varie selon la scène enregistrée, ce qui entraîne d'importantes variations dans le nombre d'images pouvant être réellement stockées sur la carte mémoire. S'il reste de l'espace disponible pour plus de 999 images, le compteur de vues de l'appareil indiquera 999.

🔍 Taille d'image

Les petites images créent de petits fichiers qui conviennent à la diffusion par e-mail ou aux pages web. Cependant, si vous les imprimez en plus grand format, ces images apparaîtront mal définies.

🔍 Taille d'impression

La taille d'impression des images dépend de la résolution de l'imprimante : plus cette résolution est élevée, plus la taille de l'impression finale est petite.

🔍 Taille d'image

La taille d'image actuellement sélectionnée est indiquée par une icône dans le coin inférieur gauche de l'écran.



A-WB Balance des blancs

La couleur de la lumière réfléchie par un objet dépend de la couleur de la source lumineuse. Le cerveau humain est capable de s'adapter à de tels changements de couleur, de sorte que nous voyons toujours blanc un objet blanc, qu'il soit dans l'ombre, en plein soleil ou sous un éclairage incandescent. Les appareils photo

numériques simulent cette capacité d'adaptation en traitant les informations provenant du capteur d'image (DTC) en fonction de la couleur de la source lumineuse. Ce procédé s'appelle « le réglage de la balance des blancs ».

Option	Description
A-WB Automatique	La balance des blancs est automatiquement sélectionnée en fonction des conditions d'éclairage. Le meilleur choix dans la plupart des cas.
PRE Blanc mesuré	Un objet gris neutre est utilisé comme référence pour régler la balance des blancs en cas de conditions d'éclai- rage inhabituelles.
🔆 Ensoleillé	La balance des blancs est réglée pour un éclairage en plein soleil.
Incandescent	Utilisez cette option pour la prise de vue sous lumière incandescente.
💥 Fluorescent	Utilisez cette option pour la prise de vue sous la plupart des lumières fluorescentes.
📤 Nuageux	Utilisez cette option en extérieur, par temps couvert.
🗄 Flash	Utilisez cette option avec le flash.

Guide des menus

Le menu Prise de vue

AWB Automatique

 PRE Blanc mesuré

 Image: State Sta

PRE Blanc mesuré

Utilisez l'option « Blanc mesuré » lorsque les conditions d'éclairage sont variées ou pour corriger la lumière fortement colorée émises par certaines sources lumineuses (par exemple, une photo prise sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche). Lorsque vous sélectionnez **PRE (Blanc mesuré**) dans le menu



Balance des blancs, l'appareil photo effectuera un zoom avant et le menu cicontre apparaîtra sur le moniteur.

Option	Description
Annuler	Rappelle le réglage le plus récent de « Blanc mesuré » et sélectionne cette valeur comme balance des blancs.
Mesurer	Pour mesurer une nouvelle valeur de balance des blancs, placez un ob- jet gris neutre, comme un carton, sous l'éclairage qui sera utilisé pour la photo finale. Cadrez cet objet pour qu'il « remplisse » le carré situé au centre du menu, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus. Mettez en surbrillance Mesurer et appuyez au centre du sélecteur multidirection- nel pour mesurer cette nouvelle valeur de balance des blancs (le déclen- chement aura lieu et l'appareil retrouvera sa position de zoom initiale mais aucune image ne sera enregistrée).

Balance des blancs préréglée (Blanc mesuré)

La balance des blancs préréglée ne peut pas être mesurée avec le flash.

Balance des blancs

Avec les réglages autres que **AWB** (Automatique), la balance des blancs est indiquée par une icône sur le moniteur.



Le menu Prise de vue

Utilisez les options de ce menu pour capturer l'expression passagère d'un sujet, photographier un sujet effectuant un mouvement aléatoire, ou capturer un mouvement en séquence (sur plusieurs images).

S Prise de vue

Option	Description
S Vue par vue	Une photo est prise chaque fois que vous appuyez à fond sur le déclencheur.
및 Continu	Tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé, l'appareil enregistre les images à une cadence de 1,5 vps maxi, jusqu'à l'apparition de l'icône (patientez). Le nombre de photos pouvant être prises dépend de la taille des images ; par exemple, avec une taille d'image Normale (2288), il est possible de prendre un maximum de huit photos.
凹 Planche 16 vues	Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil prend à la suite 16 imagettes de 572 × 428 pixels à la cadence d'environ 2 vps, et les dispose en quatre rangées pour former une seule photo mesurant 2 288 × 1 712 pixels. La taille d'image est automatique- ment réglée sur Mormale (2288) .
छा Buffer 3 vues	L'appareil photographie à 1 vps maxi tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé, mais seules les dernières vues sont enregistrées (le nombre des ima- ges paregistrées dépend de la taille d'image actuellement sélectionnée)

Restrictions sur les réglages de l'appareil photo

Avec les réglages autres que **Vue par vue**, le flash (**W** 38) et le sélecteur de meilleure image (BSS) (W) 70) sont désactivés et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs pour toutes les images sont déterminées par la première vue de chaque série. L'option Vue par vue est automatiquement sélectionnée dans Prise de vue lorsque le retardateur est activé (W 40) ou BSS est activé (😽 70). Le zoom numérique (😽 17) ne peut pas être utilisé avec l'option **Planche 16 vues**.

La mémoire tampon

Pendant la prise de vue, les photos sont stockées provisoirement dans une mémoire tampon avant d'être transférées dans la mémoire interne ou la carte mémoire pour y être enregistrées. Vous pouvez continuer de photographier aussi longtemps qu'il reste de la place dans la mémoire tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, l'icône 🟅 (patientez) apparaît et la prise de vue est interrompue. Il est de nouveau possible de photographier dès qu'il y a suffisamment de place disponible dans la mémoire tampon.

Prise de vue

Avec les réglages autres que Vue par vue, le réglage « Prise de vue » actuellement sélectionné est indiqué par son icône sur le moniteur.



Sélectionner S Prise de vue

Sélectionner Appuyer sur

(NEN)



Guide des menus

B\$\$ Sélecteur de meilleure image (BSS)

Il est recommandé d'utiliser les options du menu BSS (« Sélecteur de meilleure image ») lorsqu'un mouvement accidentel de l'appareil photo peut produire des images floues, ou lorsque des zones de l'image sont sujettes à une sous-exposition ou une surexposition.

Option	Description
SSS Désac- tivé	L'option BSS est désactivée; l'appareil photo fonc- tionne normalement.
BSS Activé	L'appareil photographie une séquence de 10 vues maximum, tant que le déclencheur est maintenu enfoncé, mais seule la plus nette (la plus riche en détail) est enregistrée. Le flash est automatique- ment annulé et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs auto pour toutes les photos sont déterminées par la première photo de la série. Conseillé dans les situations où un bougé d'appareil accidentel peut pro- voquer un flou, par exemple lorsque : • l'appareil photo est en position téléobjectif • le mode gros plan macro est activé • l'éclairage est insuffisant et il est impossible d'utiliser le flash.
(AE) Meilleu- re expo.	 Sélectionner cette option affiche le sous-menu illustré à droite. Vous avez le choix entre : Meill. sur-expo. : l'image avec le moins de surexposition est sélectionnée. Meill. sous-expo. : l'image avec le moins de surexposition est sélectionnée. Meilleur histo. : parmi les images avec le moins de surexposition et le moins de sous-exposition, l'appareil photo choisit celle qui présente l'exposition d'ensemble optimale. L'appareil photo prend cinq photos chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, mais seule la photo qui répond aux critères choisis est enregistrée. Le flash s'annule automatiquement et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs auto pour toutes les photos sont déterminées par la première photo de la série. Recommandé lorsque le sujet comporte des zones extrêmement contrastées ou lorsqu'il est difficile de mesurer l'exposition correctement

BSS Désactivé

AE Meilleure expo.

BSS Activé

D

A-ISO Sensibilité

La sensibilité (équivalence ISO) est une mesure de la rapidité de réaction de l'appareil photo à la lumière. Plus la sensibilité est élevée, moins il faut de lumière pour l'exposition. Tout comme un film de sensibilité élevée a tendance à produire une apparence de grains sur les images, les sensibilités élevées peuvent provoquer un effet de « bruit » ; c.-à-d. des pixels lumineux colorés,



espacés de manière aléatoire et concentrés dans les zones sombres de l'image.

Option	Description
Automatique	Equivalant à 50 sous des conditions normales ; lorsque la lumière est insuffisante, l'appareil photo compense ce manque, en augmentant la sensibilité. L'icône ISO s'affiche sur le moniteur lorsque la sensibilité est augmentée.
50	Equivalant à environ 50 ISO. Recommandé, sauf en cas de lumière insuffisante ou de nécessité de vitesses d'obturation rapides (par ex. en cas de sujet en déplacement). Du bruit peut apparaître sur les photos prises avec des réglages supérieurs à cette valeur.
100	Equivalant à environ 100 ISO.
200	Equivalant à environ 200 ISO.
400	Equivalant à environ 400 ISO.

Il est impossible d'utiliser le sélecteur de meilleure image (BSS) avec le retardateur (1840) ou avec les réglages de la rubrique **Prise de vue** autres que **Vue par vue** (1866). Activé peut ne pas produire l'effet escompté avec un sujet en déplacement ou si vous modifiez la composition lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur.

🔍 BSS (🔀 70)

Avec les réglages autres que **Désactivé**, le réglage BSS actuellement sélectionné est indiqué par l'icône sur le moniteur.

🔍 Sensibilité

Avec les réglages autres que **Automatique**, le réglage de sensibilité actuellement sélectionné est indiqué par une icône sur le moniteur.



Æ



Le menu Prise de vue

A Correct. d'image

Les options du menu Correction d'image contrôlent le contraste.

Option	Description
A Automa- tique	L'appareil photo ajuste automatiquement le contraste en fonction des conditions de prise de vue.
O Normale	L'appareil effectue les mêmes réglages de contraste standard sur toutes les images. Adapté à une grande diversité de scènes, de l'ombre à la lumière.
+ + de con- traste	L'image est traitée pour accentuer la différence entre les zones clai- res et les zones sombres, augmentant ainsi le contraste. Utile en cas de ciel couvert ou pour la prise de vue de sujets faiblement contras- tés comme les paysages.
Ĵ− – de con- traste	L'image est traitée pour diminuer la différence entre les zones clai- res et les zones sombres, réduisant ainsi le contraste. Recommandé en cas de forte lumière provoquant des ombres disgracieuses sur le sujet.

A Automatique



A **A** Netteté

Cette option contrôle la manière avec laquelle l'appareil photo traitera les images afin d'accentuer les contours entre les zones claires et les zones sombres de l'image, faisant ainsi apparaître les contours plus nets. Ce traitement s'effectuant après la prise de vue, ses effets ne peuvent pas être prévisualisés sur le moniteur ou dans le viseur électronique, mais ils sont visibles sur l'image finale.

Meheri	1.2
A Automatique	
Elevée	
♦ Normale	

Option	Description
A A uto- matique	L'appareil accentue les contours pour obtenir un résultat optimal; le degré de netteté diffère d'une vue à l'autre.
♦ Elevée	Les photos sont traitées pour augmenter la netteté, mettant ainsi les contours en valeur.
Normale	L'appareil applique le même niveau de netteté standard à toutes les images.
○ Faible	L'importance de l'accentuation est réduite en dessous du niveau normal.
💸 Désac- tivée	Aucune accentuation des contours n'est réalisée.

Pour les photos destinées à la retouche sur ordinateur

Pour les photos qui seront retouchées ultérieurement, sélectionnez Désactivée.



Guide des menus

Pour sélectionner la zone de mise au point lorsque Manuel est sélectionné pour Mode de zones AF :



Mode de zones AF

tion de la zone de mise au point.

Le **mode de zones AF** détermine la méthode de sélec-



Sélection manuelle de la zone de mise au point



Sélectionner Appuyer sur

(NEN)

 \mathbf{D}

[=] Mode de zones Al

(I) Automatique [1] Manuel [=] Désactivé

Г•1 3 r 14h

Zone de mise au tourée en gris.

Zone de mise au point Mettez en surbrillance la point active en- active surbrillance rouge. zone de mise au point.

La zone de mise au point sélectionnée est entourée en gris.

Il n'est pas possible de régler le mode de flash, le mode de déclenchement, le mode macro et la correction d'exposition lorsque la zone de mise au point est en surbrillance rouge. Appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la zone de mise au point avant de régler ces paramètres.

Restrictions sur la sélection de la zone de mise au point

La zone de mise au point centrale est sélectionnée dès que le zoom numérique (😽 17) est activé.



Le menu Prise de vue

Le menu Prise de vue

Ø Options couleur

Option

X Couleur standard

င္တံ့ Couleurs froides

Øn Couleurs vives @ Noir et blanc

Øs Sépia

Cette option est utilisée pour augmenter la vivacité des couleurs ou pour enregistrer des images en monochrome. Les effets du réglage actuellement sélectionné sont visibles sur le moniteur ou dans le viseur électronique pendant la prise de vue.

Л	Ralance	doc	hlancs	
1	Dalance	ues	bianco	

Sélectionner Noir et blanc, Sépia ou Couleurs froides règle automatiquement la balance des blancs (W 67) sur Automatique. Le réglage de balance des blancs d'origine est rétabli dès que Couleur standard ou Couleur vives est sélectionné.

Options couleur

Avec les réglages autres que **Couleur standard**, le réglage actuellement sélectionné pour la couleur est indiqué par une icône sur le moniteur









Description

Les images sont enregistrées en noir et blanc.

Les images sont enregistrées en sépia.

Le menu Visualisation comporte les options suivantes :

Option	Description	Ъ.
Régl. impr.	Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer à l'aide d'un dispositif compatible DPOF ; spécifiez le nombre de copies et les informations à inclure sur les tirages.	58–59
Diaporama	Affiche les images dans un diaporama automatique.	77–79
Effacer	Effacez toutes les photos ou uniquement les photos sé- lectionnées.	80–81
Protéger	Protégez les photos d'une suppression accidentelle.	82
Transfert auto	Marquez toutes les photos ou uniquement certaines pho- tos pour le transfert sur ordinateur; activez ou désactivez le marquage « transfert auto ».	83–84
Mini-photo	Crée une petite copie de l'image actuellement sélectionnée.	85
Copier	Copie les images de la mémoire interne sur la carte mé- moire, ou vice versa.	86–87
Trier par date	Range les photos dans des dossiers selon leur date de création.	88
Index instantané	Crée des planches-contacts contenant seize photos chacune.	89–90

Pour afficher le menu Visualisation :



2 Affichez le menu Visualisation.

Pour quitter le menu et revenir en mode de visualisation, appuyez de nouveau sur la commande 📾.

Diaporama

Cette option permet d'afficher les images les unes après les autres automatiquement, sous forme de « diaporama », avec une pause de trois secondes environ entre chaque image.



Option	Description
Sélect. image(s)	Visualisez les images sélectionnées dans l'ordre spécifié.
Sélect. tout	Visualisez toutes les images dans l'ordre de leur enregistrement.

BB Visualisation des photos sélectionnées dans l'ordre spécifié



Le menu Visualisation

Guide des menus



Visualisation des photos dans l'ordre de leur enregistrement



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant le diaporama :

Pour	Appuyez sur	Description
Faire un arrêt sur image	0	Le menu de droite s'affichera. Mettez en surbrillance Redé- marrer et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel pour reprendre le diaporama. Mettez en surbrillance Fin et appuyez à droite du sélecteur multidirection- nel pour terminer le diaporama.
Passer à la vue suivante		Appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel pour passer à la vue suivante. Maintenez le sélecteur enfoncé pour faire une avance rapide.
Revenir à la vue précédente		Appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel pour reve- nir à la vue précédente. Maintenez le sélecteur enfoncé pour revenir en arrière.
Arrêter le diaporama	MEN	Arrêtez le diaporama et revenez en mode visualisation.

Lorsque la séance de diaporama prend fin, le menu de droite s'affiche. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance une option puis appuyez à droite pour effectuer la sélection :

- Fin : termine la séance de diaporama et réaffiche le menu Visualisation
- Redémarrer : redémarre le diaporama à partir de la première image

Extinction auto

L'appareil photo se mettra en veille si aucune opération n'est effectuée au bout de trente minutes pendant un diaporama.

🖉 Diaporamas

Les planches-contacts (187889) et les copies créées avec l'option Mini-photo (1878885) n'apparaissent pas pendant les diaporamas. Les clips vidéo apparaissent sous forme d'images fixes : la première image du clip est affichée.

🔍 « En boucle »

Si **En boucle** est sélectionné sur l'écran de démarrage, le diaporama recommencera automatiquement. Pour sélectionner ou désélectionner l'option « **En boucle** », mettez en surbrillance En boucle et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. Si la case à côté de En boucle est cochée, cela signifie que « **En boucle** » est sélectionné.



Fin

Redémarrer

Guide des menus

Le menu Visualisatior



Effacer

Le menu Effacer comporte les options suivantes :

Option	Description	Eff. sélection
🕆 Eff. sélection	Efface les photos sélectionnées.	# Effacer tout
🖗 Effacer tout	Efface toutes les images.	

Si aucune carte mémoire n'est insérée, les images enregistrées dans la mémoire interne seront effacées. Si une carte mémoire est insérée, les images enregistrées sur la carte mémoire seront effacées.

Effacer les images sélectionnées



d'images

Guide des menus

Le menu Visualisation

Effacer toutes les photos



🖉 Avant d'effacer

Une fois effacées, les images ne seront plus récupérables. Si vous le souhaitez, transférez les images sur un ordinateur avant de les effacer (**¥** 53).

🖉 Images protégées

Les images marquées par l'icône on sont protégées et ne pourront donc pas être effacées (1888).

Le menu Visualisation



o-n Protéger

Cette option permet de protéger les photos contre un effacement accidentel. Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés à l'aide de la commande () ou en utilisant les options du menu **Effacer**. A noter cependant, que les photos protégées *seront* effacées en cas de formatage de la carte mémoire ou de la mémoire interne () 98).





L'icône de protection

En mode de visualisation, l'icône de protection apparaît sur toutes les images protégées.



Cette option permet de sélectionner les images à transférer sur un ordinateur. Les images sélectionnées avec cette option peuvent être transférées à l'aide de PictureProject. Reportez-vous au Manuel de référence de PictureProject (sur CD) pour de plus amples détails.

Option	Description
(option par défaut)	Toutes les photos existantes sont sélectionnées pour le trans- fert. Les photos prises quand cette option est activée seront sélectionnées pour le transfert.
🏹 Tout désactiver	Retire le marquage de transfert de toutes les images existan- tes. Les photos prises quand cette option est activée ne se- ront pas sélectionnées pour le transfert.
BBB Sélect. image(s)	Les photos sélectionnées sont marquées comme étant à transférer.

Restrictions sur le transfert auto

Il est impossible de transférer plus de 999 images avec la fonction **Transfert auto**. Pour transférer plus de 999 images, utilisez PictureProject, ou sélectionnez et transférez les images par lots de 999 images au maximum.

Le COOLPIX 4800 ne permet pas de transférer les images sélectionnées pour le transfert avec un autre modèle d'appareil photo numérique Nikon. Servez-vous du COOLPIX 4800 pour sélectionner à nouveau les images.

🖉 L'icône 🖍

Les photos qui ont été marquées comme étant à transférer sont signalées par l'icône \mathcal{M} .



Visualisation plein écran Visualisation par planche d'imagettes Visualisation plein écran Visualisation par planche d'imagettes Lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur via le câble USB UC-E6 et que vous appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel (commande 🏹) pour transférer les images, seules les images marquées avec l'icône 🖍 seront transférées. A noter qu'aucune image ne sera transférée si la carte mémoire est verrouillée (💽 11) ou si l'antien de la partir de la l'option Mass Storage est sélectionnée pour USB, en cas de transfert à partir de la mémoire interne (753). Utilisez le bouton **Transfert** de PictureProject.







Sélectionne toutes les photos pour le transfert



Mini-photo

Pour créer une copie de petite taille d'une image, sélectionnez Mini-photo après avoir affiché l'image en plein écran ou après l'avoir sélectionnée dans la planche d'imagettes.

	Oui : crée une copie de petite taille Non : quitte sans créer de copie
Les copies sont sauvegardées en fichier JF nom de la forme « SSCNnnnn.JPG » où « chiffres attribué en incrémentant de un le en cours. Les copies sont créées avec le r date et heure de création que l'original, r de l'image d'origine et peuvent être modif	PEG (taux de compression 1 : 16) avec un nnnn » est un numéro de fichier à quatre numéro de fichier le plus élevé du dossier nême marquage de transfert et la même mais elles sont totalement indépendantes jées ou effacées séparément. Les attributs
d'impression (🎦 58) et de protection (🎦	82) sont perdus lorsque les copies sont
creees. Periodific la visualisation, les copies :	sont signalees par un contour gris ; i icone

, 🗖, ou 🗔 s'affiche lorsque les copies sont affichées en plein écran.

🖉 Mini-photo

Le menu Visualisatior Il n'est possible de créer des copies que s'il reste suffisamment de mémoire disponible. Les mini-photos peuvent ne pas s'afficher ou être transférées correctement à partir d'un autre appareil photo Nikon. Il est impossible de créer des copies de clips vidéo (😈 43), de mini-photos, ou de copies recadrées.

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance une option, et au centre pour effectuer une sélection :

Option	Description	
640×480	480 Peut être affiché en plein écran sur l'écran du téléviseur.	
. 320×240	Taille idéale pour l'affichage d'images sur pages web Le temps nécessaire à l'affichage des images dans le naviga- teur web est moins long avec des fichiers de petite taille.	
[160×120	Pour un envoi et une réception rapides comme fi- chier joint à un courrier électronique.	





Appuyer sur Appuyer sur

(NEN)

F





haitée.





Sélectionner

Mini-photo



Copier

Pour copier les photos de la mémoire interne sur la carte mémoire ou de la carte mémoire sur la mémoire interne, insérez une carte mémoire dans l'appareil photo et suivez les étapes ci-dessous. Cette option n'est disponible que lorsqu'une carte mémoire est insérée.



Copier les images sélectionnées



Répétez les étapes 5 à 6 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une image, sélectionnez-la et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter sans rien modifier, appuyez sur la commande .



La boîte de dialogue de confirmation apparaît. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis appuyez au centre pour valider votre choix :

- Sélectionnez **Oui** pour copier les images sélectionnées
- Sélectionnez Non pour quitter sans copier d'images

Copier toutes les images

Pour copier toutes les images, sélectionnez la mémoire source comme décrit dans les étapes 1–2 sur la page précédente. Mettez en surbrillance **Toutes les images** et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel. La boîte de dialogue de confirmation de droite apparaîtra ; appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis appuyez au centre pour valider votre choix :

- Sélectionnez Oui pour copier toutes les images
- Sélectionnez Non pour quitter sans copier d'images

Restrictions sur la copie

Si le message « ENREGISTREMENT D'IMAGE IMPOSSIBLE » apparaît, il ne reste pas suffisamment de place dans la mémoire de destination pour effectuer l'opération. Effacez des images ou, si la copie se fait sur une carte mémoire, insérez une autre carte mémoire.

L'appareil peut ne pas réussir à copier des photos qui ont été créées par un appareil photo d'une autre marque ou qui ont été modifiées sur un ordinateur.

🖉 Noms de fichiers

Les photos copiées à l'aide de **Images sélect.** sont enregistrées dans le dossier actuellement sélectionné et reçoivent de nouveaux numéros de fichiers attribués par ordre croissant, en commençant à partir du plus grand numéro de fichier en mémoire. L'option **Toutes les images** copie tous les dossiers qui se trouvent dans le périphérique source ; les noms de fichier ne changent pas, mais les dossiers se voient attribuer de nouveaux numéros par ordre croissant, en commençant à partir du plus grand numéro de dossier qui se trouve dans le périphérique de destination.

🖉 Marquage pour impression, transfert et protection

Les images copiées perdent tous les marquages d'impression (👿 58) et de transfert (👿 83). Elles conservent le marquage de protection (👿 82).

Б

menu Visualisatior



Trier par date

Pour trier les photos dans différents dossiers en fonction de leur date, sélectionnez **Trier par date** dans le menu Visualisation. La boîte de dialogue de confirmation illustrée à droite apparaîtra ; appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis appuyez au centre pour valider votre choix :



- Non : pour quitter sans trier les photos.
- Oui : pour trier les photos dans des dossiers par date. Un nouveau dossier sera créé pour chaque date où les photos ont été prises. Les dossiers sont dénommés en ajoutant la date (mois et jour) au numéro séquentiel à trois chiffres (par ex., « 101_0123 » pour les photos prises le 23 janvier). Toutes les photos prises ce jour-là seront déplacées dans le dossier et recevront un nouveau numéro de fichier qui sera attribué à partir de 0001 ; tous les commentaires vocaux associés seront déplacés dans le même dossier et renommés en fonction (à noter que les photos prises le même jour et le même mois mais pas la même année seront placées dans le même dossier).

Les photos prises après le tri seront enregistrées dans le dossier utilisé avant le tri.



🖉 Trier par date

L'option **Trier par date** renomme définitivement tous les fichiers et les dossiers concernés ; il est impossible de réutiliser les noms d'origine. Le marquage d'impression (**¥** 58) et de transfert (**¥** 83) est perdu, mais le marquage de protection (**¥** 82) est conservé.

🖉 Restrictions sur le tri

Les photos ne seront pas triées si le numéro du dossier en cours est 999. Les types d'images suivants ne seront pas déplacés par le tri des photos : les photos prises en mode **Panorama assisté** et stockées dans des dossiers commençant par « P_ » (🛐 36), les copies créées avec l'option Mini-photo (🛐 85), les photos recadrées (🛐 50), les planches-contacts (💽 89), les photos qui ont déjà été triées et les photos dont la date de création n'a pas été enregistrée (🕎 13).

Guide des menus

💷 Index instantané

Cette option crée des « planches-contacts » qui comportent seize photos disposées en quatre rangées sur une seule image.

Option	Description	
Sélect. image(s)	Permet de sélectionner jusqu'à 16 photos par planche-contact.	
Sélect. tout	Crée des planches-contacts de toutes les photos, sauf des clips et des planches-contacts existantes.	

Sélectionner les photos pour une planche-contact

désélectionner une photo, sélectionnez-la et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter sans changer la sélection, appuyez sur la commande 🗐.







Création de planches-contacts pour toutes les images



Les planches-contacts sont de taille M Normale (2288) et stockées dans des dossiers avec un numéro à trois chiffres suivi de « INDEX » (par ex. « 101INDEX ». Si le dossier avec le numéro le plus élevé n'est pas déjà un dossier de planches-contacts, un nouveau dossier sera créé en incrémentant de un le plus grand numéro de dossier). Si une planche-contact comporte moins de seize images, les espaces vides seront comblés par des carrés blancs.

Planche-contact

Les planches-contacts ne peuvent pas comporter de clips vidéo (**W** 43) ou d'autres planches-contacts. Les planches-contacts ne s'affichent pas pendant les diaporamas. Le menu Configuration comporte les options suivantes :

Option	Description	Ъ.
Écran accueil	Sélectionnez un écran de démarrage.	92
Date	Permet de régler l'horloge de l'appareil photo et de choisir les fuseaux horaires pour votre domicile ou votre destination de voyage.	13, 93–94
Impression date	Imprimez sur les images la date et / ou l'heure de leur enregistrement.	95
Régl. moniteur	Ajuste la luminosité du moniteur et spécifie à quel moment il s'allume.	96
Réglages du son	Permet d'ajuster le son et le volume.	97
Extinction auto.	Choisissez le temps pendant lequel le moniteur res- tera allumé avant de s'éteindre automatiquement pour économiser l'accu / la pile.	98
Formater / Forma- tage carte	Formatez la carte mémoire ou la mémoire interne.	98
Langue / Language	Choisissez la langue des menus et messages de l'appareil photo.	99
USB	Choisissez le réglage USB utilisé pour copier les photos sur ordinateur ou les imprimer sur une im- primante PictBridge.	54
Mode vidéo	Sélectionnez NTSC ou PAL pour le mode vidéo.	99
Réinitialisation	Rétablissez les réglages par défaut.	99–100
Version firmware	Affiche la version du microprogramme de l'appa- reil photo.	100

Le menu Configuration s'affiche lorsque le sélecteur de mode est positionné sur SET UP.



Pour quitter le menu Configuration, positionnez le sélecteur de mode sur un autre réglage.

Guide des menus

Guide des menus

Nim Écran accueil

Ce menu contient les options de démarrage de l'appareil photo.

Option	Description
Désacti. image	Aucun écran d'accueil n'apparaît lorsque vous allumez l'appareil.
Nikon	L'image ci-contre apparaît.
Animation	L'animation présentée à droite apparaît à la mise sous tension de l'appareil photo.
Sélec. une image	Choisissez pour l'écran d'accueil une photo parmi celles qui sont dans la mémoire interne ou sur la car- te mémoire. Appuyez à gauche ou à droite du sélec- teur multidirectionnel pour faire défiler les images, appuyez au centre pour valider votre sélection. Pour quitter sans changer l'écran d'accueil, appuyez sur la commande (8).

🖉 Écran accueil

Si vous sélectionnez **Réinitialisation** (**W** 99), l'option **Écran accueil** se règle sur **Animation**. La dernière image sélectionnée dans **Sélect. une image** sera restaurée la prochaine fois que vous sélectionnerez **Sélect. une image**.

Si vous choisissez **Sélect. une image** après avoir sélectionné un écran d'accueil personnalisé, la boîte de dialogue de confirmation illustrée à droite s'affichera. Sélectionnez **Oui** pour remplacer l'image existante avec le nouvel écran d'accueil ou **Non** pour quitter ce menu sans changer l'écran d'accueil.

Mini-photos et images recadrées

Les copies d'images créées à l'aide de l'option Mini-photo ou des options de recadrage peuvent être sélectionnées pour l'écran d'accueil uniquement si leur taille est égale ou supérieure à 640 × 480 pixels.







Guide des menus

Date

Cette option permet de régler l'horloge de l'appareil et de choisir le fuseau horaire pour votre domicile et votre destination de voyage.

Date

L'option **Date** permet de mettre à l'heure l'horloge de l'appareil photo. Reportez-vous à « Premiers pas : Configuration de base » (**W** 13).

Fuseau horaire

L'appareil photo peut afficher l'heure de deux fuseaux horaires : le fuseau horaire de votre domicile et celui de votre destination de voyage.

🔒 (Fuseau horaire de votre domicile)

Pour régler l'horloge sur le fuseau horaire de votre domicile, mettez en surbrillance 🚖 et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. Pour choisir un nouveau lieu de domicile, mettez en surbrillance 🚖 et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel puis, sélectionnez l'emplacement :



* Le fuseau horaire de votre destination de voyage ne doit pas être identique à celui de votre domicile 🚻 106).

🖉 L'horloge de l'appareil photo

L'horloge de votre appareil photo est moins précise que la plupart des montres et des pendules ordinaires. Vérifiez régulièrement l'exactitude de l'heure et réglez-la de nouveau si nécessaire.









Pour régler l'horloge sur le fuseau horaire de destination, mettez en surbrillance \rightarrow et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. Tant que le fuseau horaire de destination est sélectionné, l'icône \rightarrow s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (voir l'illustration à droite). Pour choisir une nouvelle destination de voyage, mettez \rightarrow en surbrillance

et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel, puis choisissez un lieu comme décrit sur la page précédente.

Heure été

Pour activer ou désactiver l'heure d'été, mettez en surbrillance **Heure été** et appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel. Lorsque **Heure été** est coché, l'heure sera automatiquement avancée d'une heure.

L'appareil photo prend en charge les fuseaux horaires suivants :

1	Fuseaux	horaires

Il est impossible de sélectionner le fuseau horaire si la date et l'heure n'ont pas déjà été réglées.

Les incréments de fuseaux horaires de moins d'une heure ne sont pas autorisés. Si vous voyagez vers des destinations dont l'heure réelle est décalée d'une demi-heure ou d'un quart d'heure par rapport au Temps Universel (TU) comme l'Afghanistan, l'Australie centrale, l'Inde, l'Iran, le Népal ou Terre-Neuve, réglez l'horloge sur l'heure locale (W 13).

GIVIT +/-	Emplacement	GIVI 1 +/-	
GMT 11	Midway, Samoa	GMT +1	
GMT - 10	Hawaii, Tahiti	GMT +2	
GMT -9	Alaska, Anchorage	GMT +3	
GMT –8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	GMT +4	
GMT -7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz	GMT +5	
GMT -6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City	GMT +6	
GMT -5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima	GMT +7	
GMT -4	Caracas, Manaus	GMT +8	
GMT -3	Buenos Aires, São Paulo	GMT +9	
GMT -2	Fernando de Noronha	GMT +10	
GMT -1	Azores	GMT +11	
GMT	London Casablanca	GMT +12	



Emplacement Madrid, Paris, Berlin Athens, Helsinki Moscow, Nairobi

Abu Dhabi, Dubai Islamabad, Karachi Colombo, Dhaka Bangkok, Jakarta Beijing, Hong Kong, Singapore Tokyo, Seoul Sydney, Guam New Caledonia Auckland, Fiji



DATE Impression date

L'option Impression de la date permet d'afficher sur les images, la date ou la date et l'heure de leur enregistrement sur la carte mémoire. Cette option ne permet pas d'afficher une date sur les images après leur enregistrement.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
😹 Désactivée	La date et l'heure n'apparaissent pas sur les photos.
Date Date	La date apparaît en bas à droite de toutes les photos prises alors que cette option est sélectionnée.
MTE⊕ Date et heure	La date et l'heure apparaissent en bas à droite de toutes les photos prises alors que cette option est sélectionnée.

Description

/ Taille d'image

Option

Les données imprimées avec Ecran TV (640) comme réglage de Taille d'image peuvent être difficiles à lire. Choisissez Ecran PC (1024) ou un réglage supérieur lorsque vous utilisez l'option Impression de la date (2565).

Restrictions sur l'impression de la date

L'option Impression date se désactive en mode Panorama assisté (😿 36) et clips vidéo (W 43), lorsque Continu ou Buffer 3 vues est sélectionné dans le menu Prise de vue (😈 69) et lorsque le sélecteur de meilleure image (BSS) est activé (😈 70).

Impression date

Les données imprimées font partie intégrante de l'image et apparaîtront toujours sur les tirages, quelle que soit l'option choisie dans le menu Régl. impr.. Avec les réglages autres que Désactivée, l'icône DATE s'affiche pendant la prise de vue. Vérifiez avant de photographier que l'horloge de l'appareil photo est bien réglée.

La date est enregistrée selon le format sélectionné dans le menu DATE. Impression date ne peut pas être sélectionnée si l'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée (😿 13–14).

Régl. impr.

Utilisation du menu Configuration L'option Régl. impr. permet d'imprimer la date et l'heure d'enregistrement sur les images prises alors que **Désactivée** est sélectionné dans le menu **Impression date** (**W** 58–59).







Guide des menus

C Régl. moniteur

Cette option contrôle les réglages du moniteur suivants :

Affichage démarrage

Affich.démarrage détermine si c'est le moniteur ou le viseur électronique qui s'allumera à la mise sous tension de l'appareil photo.

Option	Description
Viseur	Le viseur s'allume au démarrage.
Écran ACL	Le moniteur s'allume au démarrage.

Options visual.

Cette option spécifie si les photos seront affichées ou non après la prise de vue.

seconde après la prise de vue.

Description

Les photos s'affichent pendant environ une

Les photos ne s'affichent pas après la prise

Į	désactivée	
L	uminosité	

de vue

Option

Visual.

activée

Visual.

Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour augmenter ou diminuer la luminosité du moniteur ou du viseur électronique, en déplaçant en haut ou en bas la flèche à gauche de l'écran. Appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour rendre effectif le nouveau réglage.







Viseur Écran ACL



Guide des menus

🖷 Réglages du son

Les options de ce menu permettent de contrôler les réglages de son suivants :

Option	Description
Son / commandes	Si Activé est sélectionné, un signal sonore re- tentira une fois en cas d'insertion de carte mé- moire, d'effacement de données, de formatage de carte mémoire ou de mémoire interne, ou de sélection d'un nouveau mode. Le signal sonore retentira trois fois au moment du déclenchement, en cas de ni- veau de charge de l'accu insuffisant, de verrouillage de la carte mémoire ou de mémoire interne / carte mémoire pleine.
Son au décl.	Choisissez le signal sonore qui retentira au mo- ment du déclenchement. Si Désactivé est sélec- tionné, aucun son ne sera émis au moment du déclenchement. Quelle que soit l'option choisie, aucun son n'est émis en mode $\stackrel{*}{\prec}$ (Sport) ($\stackrel{*}{\bigotimes}$ 30), avec les options Prise de vue autres que Vue par vue ($\stackrel{*}{\bigotimes}$ 69), lorsque le flash se déclenche, ou lorsque le sélecteur de meilleure image (BSS) est activé ($\stackrel{*}{\bigotimes}$ 70).
Son démarrage	Si Activé est sélectionné, un signal sonore reten- tira chaque fois que l'appareil photo sera allumé. Le son au démarrage ne retentira pas si le câble USB est connecté (W 55).
Volume	Choisissez le volume des signaux sonores au déclenchement et au démarrage entre Fort ou Normal . Si vous choisissez Désactivé , aucun signal ne sera émis au déclenchement et au démarrage.





Formater mémoire/ Formatage carte SET UP

Si aucune carte mémoire n'est insérée, cette option s'intitule **Formater mémoire** et formate la mémoire interne. Sinon, elle s'intitule **Formatage carte** et formate la carte mémoire actuellement insérée pour qu'elle puisse être utilisée avec cet appareil photo. A noter que le formatage détruit définitivement toutes les données, y compris les photos protégées ainsi que toutes les autres don-

nées qui peuvent s'y trouver. Avant le formatage, faites attention de bien transférer les photos auxquelles vous tenez, sur un ordinateur (**W** 53).

Option	Description	
Non	Pour quitter sans formater la mémoire interne ou la carte mémoire.	
Formater	Formate la mémoire interne ou la carte mémoire. Le message indiqué à droite s'affiche pendant le forma- tage. N'éteignez pas l'appareil photo, ne retirez pas l'acculpile ou la carte et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (disponible séparément) tant que ce message est affiché.	

🖉 Formatage carte

Les performances des cartes mémoire chutent au fur et à mesure que des images sont enregistrées et effacées. Pour de meilleures performances, formatez les cartes régulièrement.

Extinction auto.

Lorsqu'il est alimenté par une pile lithium 2CR5 (DL245), l'appareil photo devient chaud s'il reste allumé pendant une longue période. Nous vous conseillons de régler **Extinction auto**. sur cinq minutes ou moins, lorsque vous utilisez ce type de pile. S'il est alimenté par l'adaptateur secteur optionnel EH-54, l'appareil photo restera allumé pendant trente minutes si aucune opération n'est effectuée, quel que soit le réglage choisi pour **Extinction auto**. Si le câble vidéo est connecté, la sortie vidéo fonctionnera en continu une fois que l'écran sera éteint.

Vous pouvez choisir le temps pendant lequel l'appareil photo restera actif, même si aucune opération n'est effectuée ; vous avez le choix entre 30 secondes, 1 minute (le réglage par défaut), 5 minutes ou 30 minutes. Quelle que soit l'option choisie, l'appareil photo reste actif pendant 3 minutes lorsque les menus sont affichés, et 30 minutes pendant un diaporama.



30s

1min

5min

30min

Guide des menus
Guide des menus

Sélectionner Sélectionner

Langue/Language

Choisissez la langue des menus de l'appareil photo et des messages parmi **Deutsch** (allemand), **English** (anglais), **Español** (espagnol), **Français**, **Italiano** (italien), **Nederlands** (néerlandais), **Svenska** (suédois), 日本語 (japonais), 中文(简体) (chinois, caractères simplifiés), 中文(繁體) (chinois, caractères classiques), et **한글** (coréen).

NTSC Mode vidéo

Avant de connecter votre appareil photo à un appareil vidéo comme un téléviseur ou un magnétoscope (WS 52), sélectionnez la norme vidéo utilisée par cet appareil. Vous avez le choix entre NTSC et PAL.

C Réinitialisation

Sélectionnez cette option pour redonner aux paramètres ci-dessous leurs valeurs par défaut.

Option	Description
Non	Quittez le menu sans modifier les paramètres.
Oui	Redonnez aux paramètres leur valeur par défaut.

Les paramètres suivants sont concernés :

Réglage	Par défaut
Mode de flash	Automatique
Retardateur	Désactivé
Mode gros plan macro	Désactivé
Correction d'expo- sition	±0
Options Clips	Clip vidéo 320
Mode autofocus	AF ponctuel

Réglage	Par défaut
Mode Scène	Fête/Intérieur
🐔 Aide Portrait	PORTRAIT
Sensibilité	Automatique
🖬 Aide Paysage	PAYSAGE
AE-BSS	Désactivé
💐 Aide Sport	SPORT
Sensibilité	Automatique







SET UP Mode vidéo

Réglage	Par défaut		Réglage	Par défaut		
Aide Portrait	PORTRAIT DE	É	cran accueil	Animation		
de nuit	NUIT	Im	pression date	Désactivée		
Sensibilité	Automatique	Régl	ages du monite	ur		
Taille d'image	Normale (2288)		Affichage	Écran ACL		
Balance des blancs	Automatique		démarrage			
Prise de vue	Vue par vue	0	ptions visual	Visual. activée		
Sél. meilleure		Luminosité		Luminosité 3		3
image	Désactivé Réglages du		ages du son			
Sensibilité	Automatique		Son des	Activó		
Correction	A	(commandes	Active		
d'image	Automatique	9	Son au décl.	1		
Netteté	Automatique	Sc	on démarrage	Activé		
Mode de zones AF	Désactivé		Volume	Normal		
Options couleur	Couleur standard	Ext	tinction auto.	1 min		

Choisir **Oui** (pour **Réinitialisation**) efface également le numéro de fichier actuel (**W** 23) de la mémoire. La numérotation reprendra à partir du plus petit numéro disponible. Tous les autres réglages seront conservés.

🖉 Réinitialisation de la numérotation à 0001

Pour réinitialiser la numérotation des fichiers à 0001, sélectionnez **Réinitialisation** soit après avoir effacé toutes les images (**W** 80), soit après avoir formaté la carte mémoire ou la mémoire interne (**W** 98).

ver. Version firmware

Sélectionnez cette option pour afficher la version de microprogramme actuellement utilisée par votre appareil photo. Appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel pour revenir au menu Configuration.



Accessoires optionnels

Au moment de la rédaction de ce manuel, les accessoires optionnels suivants étaient disponibles pour votre appareil photo numérique Nikon. Veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon pour de plus amples informations.

Accumulateur	Vous pouvez trouver des accumulateurs Li-ion EN-EL1 chez votre revendeur ou représentant Nikon
Chargeur d'accumulateur	Chargeur d'accumulateur MH-53 pour accumulateur EN-EL1
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur EH-54
Etui	Etui souple pour appareil COOLPIX 4800
Flash optionnel	Flash SB-30*
Barrette pour flash	Barrette pour flash SK-9 pour les flashes SB-30

* Portée maximale : 3,5 m (téléobjectif maximal) à 6 m (grand-angle maximal). Risque de ne pas éclairer l'intégralité du sujet à des distances inférieures à 1 m.

Cartes mémoire agréées

Les cartes suivantes ont été testées et approuvées conformes à l'utilisation avec le COOLPIX 4800 :

SanDisk	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 256 Mo*, 512 Mo, 512 Mo*, 1Go
Panasonic	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo [*] , 512 Mo [*] , 1Go [*]
Toshiba	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 128 Mo*, 256 Mo, 256 Mo*, 512 Mo

* Ces cartes ont une vitesse d'écriture supérieure ou égale à 10 Mo/s.

Le bon fonctionnement de votre appareil photo n'est pas garanti avec les autres marques de carte. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cartes citées, contactez leur fabricant.

🖉 Cartes mémoire

- N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital (SD).
- Ne les démontez pas et ne les modifiez pas.
- Ne les laissez pas tomber, ne les pliez pas, ne les exposez pas à l'eau ou à des chocs importants.
- Ne touchez pas les contacts métalliques avec les doigts ou tout objet métallique.
- Ne collez pas d'étiquettes sur les cartes mémoire.
- Ne les laissez pas en plein soleil dans un véhicule fermé ou dans des endroits exposés à des températures élevées.
- Ne les exposez pas à de hauts niveaux d'humidité ou à des gaz corrosifs.

Entretien de votre appareil photo

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre appareil Nikon, veuillez prendre les précautions suivantes lors de son utilisation et de son stockage :



Gardez l'appareil au sec

Ce produit risque de ne plus fonctionner après immersion dans l'eau ou exposition à une très forte humidité.

Manipulez l'objectif et toutes les pièces mobiles avec le plus grand soin

Manipulez en douceur l'obiectif, le moniteur, le viseur, le cache des ports de connexion, le volet du logement pour carte mémoire, le volet du logement pour accu/ pile et le volet de protection de l'objectif. Ces pièces peuvent être endommagées facilement. En exerçant une pression sur le volet de protection de l'objectif, vous risquez de provoguer un dysfonctionnement de l'appareil photo ou d'endommager l'objectif.

Ne dirigez pas l'objectif vers de fortes sources lumineuses pendant une période prolongée

Evitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres fortes sources lumineuses pendant une période prolongée, lorsque vous utilisez ou rangez l'appareil photo. Une lumière intense peut détériorer le capteur DTC et ainsi créer un effet de flou blanc sur les photos.

Mettez hors tension le matériel avant de $\boldsymbol{\vee}$ retirer les accus/ piles ou de débrancher l'adaptateur secteur

Ne débranchez pas l'appareil photo, ni ne retirez les accus/ piles lorsqu'il est sous tension ou lorsque les images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager les circuits internes ou la mémoire. Pour éviter une coupure de courant accidentelle. évitez de transporter l'appareil d'un emplacement à l'autre lorsqu'il est alimenté par l'adaptateur secteur (disponible en option).

Ne laissez pas votre appareil tomber \mathbf{V}

L'appareil photo risque de mal fonctionner s'il est soumis à de violents chocs ou à de fortes vibrations.

 \mathbf{V} Mettez l'appareil à l'abri des forts champs magnétiques

> N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. De fortes charges statiques ou les champs magnétiques générés par des équipements comme des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données stockées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de votre appareil.

\mathbf{V} Evitez les changements brusques de température

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.

\mathbf{V}

Le vovant DEL de l'illuminateur d'assistance AF

La diode électro-luminescente (DEL) utilisée pour l'illuminateur d'assistance AF est conforme à la norme CEI suivante :

PRODUIT DEL DE CLASSE 1

IEC60825-1 Edition 1.2-2001

Nettoyage

Objectif/Viseur

Il est primordial, pour bien conserver ces éléments en verre, de ne pas les toucher avec les doigts. Retirez la poussière ou les peluches avec un *pinceau soufflant* (petite pompe en caoutchouc dotée d'un embout en poils fins d'où sort un mince filé d'air). Pour retirer les empreintes et autres tâches résistantes au pinceau soufflant, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux en effectuant un mouvement circulaire du centre de la lentille vers la périphérie.

Moniteur

Retirez la poussière ou les peluches avec un pinceau soufflant. Pour retirer les empreintes et autres taches, nettoyez le moniteur délicatement avec un chiffon doux et sec, en prenant garde de ne pas exercer de pression.

V Evitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur ou le viseur électronique venait à se casser, faites attention de ne pas vous couper avec les bris de verre et évitez tout contact des cristaux liquides des écrans (moniteur et viseur) avec la peau, les yeux ou la bouche.

Boîtier

Utilisez le pinceau soufflant pour retirer la poussière ou les peluches puis, nettoyez-le doucement avec un chiffon doux et sec. Après une utilisation à la plage ou en bord de mer, retirez le sable ou le sel avec un chiffon légèrement imbibé d'eau fraîche puis, séchez-le complètement.

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatiles.

🖉 A propos du moniteur et du viseur électronique

- Quelques pixels peuvent rester toujours allumés ou ne pas s'allumer sur le moniteur ou le viseur électronique. Ce point commun à tous les écrans ACL TFT n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. Les images enregistrées avec votre appareil photo n'en seront nullement affectées.
- Lorsque vous cadrez un sujet lumineux, des traînées verticales ressemblant à une comète et blanchissant à l'une des extrémités peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène ne se verra pas sur les photos et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce type de traînée lumineuse peut apparaître sur les clips vidéo.
- Les images peuvent être difficiles à voir sur le moniteur en cas de forte luminosité ambiante.
- Le moniteur est éclairé par un rétro-éclairage DEL. S'il commence à s'assombrir ou à vaciller, contactez votre représentant Nikon.

Stockage

Mettez l'appareil photo hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas, et vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint avant de ranger l'appareil. Pour éviter la formation de moisissure, rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil photo avant longtemps, retirez les accus/ piles pour éviter tout risque de fuite, puis mettez-le dans un sac plastique contenant un absorbeur d'humidité. Ne mettez pas l'étui de l'appareil (disponible en option) dans un sac plastique; en effet, cela risque d'endommager le matériel. A noter que les absorbeurs d'humidité perdent en efficacité avec le temps et doivent être régulièrement changés. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphtaline ou du camphre ou dans un endroit qui est :

- mal aéré ou humide
- à proximité d'appareils générateurs de forts champs électromagnétiques, comme des télévisions ou des radios
- exposé à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à 50°C (par exemple, un radiateur en hiver ou une voiture fermée en plein soleil en été)
- soumis à une humidité de plus de 60%

Pour éviter la formation de moisissure, sortez votre appareil photo de son rangement au moins une fois par mois. Mettez l'appareil photo sous tension et déclenchez-le plusieurs fois avant de le ranger de nouveau.

Rangez les accus/piles dans un endroit frais et sec.

Accumulateurs

- Après avoir mis votre appareil photo sous tension, vérifiez le niveau de charge de l'accu/pile. Un signal apparaîtra sur le moniteur lorsque le niveau de charge de l'accu/ pile sera faible.
- Préparez une pile neuve 2CR5 ou un accumulateur EN-EL1 de rechange complètement charg pour les grandes occasions. Il peut être difficile de trouver rapidement des accumulateurs/piles de rechange. N'utilisez pas les piles 2CR5 après leur date d'expiration.
- Par temps froid, la capacité des accus / piles a tendance à diminuer. Assurez-vous que l'accu est complètement chargé avant de photographier en extérieur par grand froid. Gardez un accu de rechange au chaud et intervertissez les deux accus dès que nécessaire. Une fois réchauffé, un accu froid peut retrouver de sa capacité.
- Si les contacts de l'accu sont sales, nettoyez-les avec un chiffon propre et sec avant de l'utiliser.
- Les piles et accus usagés sont une ressource précieuse. Mettez-les dans les conteneurs pour accus/piles usagés, mis à votre disposition dans les magasins.

Messages d'erreur

Les messages d'erreur et autres avertissements qui apparaissent sur le moniteur sont énumérés dans le tableau suivant. Des solutions sont proposées.

Affichage	Problème	Solution	Ъ
(clignote)	L'horloge n'est pas ré- glée.	Mettez l'horloge à l'heure.	13
ATTENTION !	L'accu / pile est dé-	Eteignez l'appareil photo et	
L'ACCUMULATEUR EST DÉCHARG	chargé.	remplacez l'accu / pile.	8
AF● (● clignote en rouge)	L'appareil ne parvient pas à faire la mise au point.	En utilisant la mémorisation de mise au point, faites la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance, puis recomposez la scène.	20
٩	Vitesse d'obturation lente. Les photos ris- quent d'être floues.	Utilisez le flash ou un pied, posez l'appareil sur une surface plane et stable, ou tenez fermement l'ap- pareil photo des deux mains en plaquant vos coudes contre votre buste.	33, 39
PATIENTEZ DONNÉES EN COURS D'ENREGISTREMENT	L'appareil est mis hors tension ou la comman- de est sollicitée alors que des données sont en cours d'enregistrement.	Le message disparaîtra automati- quement lorsque l'enregistrement sera terminé.	19
LA CARTE MÉMOIRE EST PROTÉGÉE EN ÉCRITURE	Le commutateur de pro- tection en écriture est en position « verrouillage ».	Faites glisser le commutateur de protection en position « écriture ».	11
CETTE CARTE NE		Utilisez les cartes mémoire	101
12	Erreur d'accès à la carte	• Vérifiez que les contacts sont	—
AVERTISSEMENT! CARTE ILLISIBLE	mémoire.	 Mettez l'appareil photo hors ten- sion et vérifiez que la carte mé- moire est insérée correctement. 	10
CARTE NON FORMATÉE Formater Non D	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée avec cet ap- pareil photo.	Appuyez en haut du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance Formater et à droite pour formater la carte, ou étei- gnez votre appareil photo et chan- gez de carte mémoire.	11, 98

Affichage	Problème	Solution	6
	Appareil photo en mode de prise de vue : Mémoire insuffisante pour	• Choisissez une autre taille d'image.	65
MÉMOIRE INSUFFISANTE	enregistrer d'autres images avec les réglages actuels.	 Insérez une autre carte mé- moire ou effacez des images. 	10, 80
(ou (IN)	Appareil photo connecté à un or- dinateur : Pas assez de mémoire pour enregistrer les informations nécessaires pour le transfert.	Effacez les photos inutiles et es- sayez de nouveau.	80
	 L'appareil photo ne dispose plus de numéros de fichier. Mémoire insuffisante pour copier les images. 	 Insérez une nouvelle carte mémoire ou effacez des images. Formatez la mémoire de destination ou effacez des images. 	10, 80 10, 80, 98
D'IMAGE IMPOS- SIBLE		une carte mémoire, insérez-en une autre.	
(ou (IN))	 L'appareil photo ne parvient pas à copier l'image à l'aide de l'op- tion Mini-photo ou de l'option de recadrage. 	 Il est impossible de créer des copies à partir de clips vidéo ou d'autres copies. 	50, 85
	• L'image choisie ne peut pas être utilisée pour l'écran d'accueil.	• Choisissez une taille d'image de 640×480 pixels ou supérieure.	92
CE FICHIER NE CONTIENT PAS DE DONNÉES IMAGE	Fichier créé par l'ordinateur ou par une marque différente d'ap- pareil photo.	Visualisez le fichier sur un ordi- nateur ou sur un appareil photo de la marque appropriée.	—
L'ENREGISTREMENT DE CLIPS EST IM- POSSIBLE	Une erreur de dépassement de temps s'est produite pendant l'en- registrement du clip.	Choisissez une carte mémoire offrant de meilleures perfor- mances.	101
NOUVELLE VILLE DANS LE FUSEAU HO- RAIRE ACTUEL	La destination de votre voyage est dans le même fuseau horaire que votre domicile.	Il n'est pas nécessaire de préci- ser le nouveau fuseau horaire si la destination de votre voyage est dans le même fuseau ho- raire que votre domicile.	94
ATTENTION ! LE SÉLECTEUR DE MODE N'EST PAS SUR LA BONNE POSITON	Le sélecteur de mode est position- né entre deux modes.	Ajustez le sélecteur de mode pour qu'il soit bien enclenché sur le mode souhaité.	7
ERREUR DE TRANS- FERT D'IMAGE	Une erreur s'est produite pendant le transfert d'images sur l'ordi- nateur.	Relancez le transfert après avoir vérifié que l'appareil photo était connecté et que l'accumulateur	15, 55
LA CARTE NE CON- TIENT PAS D'IMAGE	Aucune image ne se trouve sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.	Appuyez sur la commande pour revenir en mode de prise	21
SONT MASQUÉES	sualisées sur le COOLPIX 4800.	de vue.	

Affichage	Problème	Solution	8
CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE	Vous essayez de supprimer une photo protégée.	Retirez le marquage de protection avant d'effacer l'image.	82
ERREUR DE COMMUNICATION	 PictureProject n'est pas ouvert. Le câble USB est débranché, ou la carte mémoire a été re- tirée pendant le transfert des photos sur l'ordinateur. L'option USB est réglée in- correctement. 	 Ouvrez PictureProject avant d'appuyer au centre du sélecteur multidirectionnel. Si une erreur apparaît sur le mo- niteur de l'ordinateur, cliquez sur OK pour quitter PictureProject. Mettez l'appareil photo hors tension, reconnectez le câble ou remettez en place la carte mé- moire, puis mettez de nouveau l'appareil photo sous tension et transférez les photos. Mettez l'appareil photo hors tension et déconnectez le câble, puis choisissez un autre réglage USB dans le menu Configuration de l'appareil photo. Si l'erreur persiste, utilisez la commande Transfert dans PictureProject pour transférer les photos. 	 53–56
AUCUNE IMAGE N'EST SÉLECTIONNÉE POUR LE TRANSFERT	Aucune image n'était sé- lectionnée pour le transfert lorsque vous avez appuyé au centre du sélecteur multidi- rectionnel pour transférer des images sur l'ordinateur.	Déconnectez l'appareil photo et sélectionnez au moins une image pour le transfert, puis recommen- cez le transfert.	53, 83
ERREUR DU SYSTÈME	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appa- reil photo.	Mettez l'appareil photo hors ten- sion, débranchez l'adaptateur sec- teur optionnel (si utilisé) ou retirez et réinsérez l'accumulateur et, remet- tez l'appareil photo sous tension. Si l'erreur persiste, contactez votre re- vendeur ou représentant Nikon.	8–9
PROBLÈME DANS LE BLOC OPTIQUE	Problème de fonctionnement de l'objectif.	Mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur ou représentant Nikon.	_

Remarques techniques

Dépannage

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, recherchez d'abord si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans la liste suivante, avant de consulter votre revendeur ou représentant Nikon. Reportez-vous aux numéros de pages donnés dans la colonne de droite pour de plus amples informations sur la solution des problèmes énoncés.

🖉 Appareils contrôlés électroniquement

Il peut arriver exceptionnellement que des caractères inhabituels apparaissent sur le moniteur et que l'appareil s'arrête de fonctionner. Dans la plupart des cas, ce phénomène est provoqué par une forte électricité statique ambiante. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez l'accu/pile puis remettez l'appareil sous tension ou, si vous utilisez un adaptateur secteur (disponible en option), déconnectez-la et rebranchez-la puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou représentant Nikon. A noter que la déconnexion de l'alimentation comme nous venons de la décrire peut entraîner la perte des données non enregistrées sur la carte mémoire au moment de l'apparition du problème. Les données enregistrées sur la carte mémoire avant l'apparition du problème resteront intactes.

Problème	Cause probable	6
	 L'appareil photo est hors tension. L'accu/pile n'a pas été correctement inséré ou le volet de son logement n'a pas été bien refermé. 	12 8
Rien ne s'affiche sur le	 L'accu/pile est déchargé. L'adaptateur secteur (disponible en option) n'est pas correctement branché 	15 9
moniteur	L'appareil est en mode veille. Sollicitez légèrement le déclen- cheur.	12
	• Le viseur électronique est allumé. Appuyez sur la commande	6
	 Le câble USB est connecté. Le câble audio/vidéo est connecté. 	55, 61 52
L'appareil s'éteint brus- quement	Le niveau de charge de l'accu/pile est faible.Les accus/ piles sont froids.	15 104
Aucun indicateur n'ap- paraît sur le moniteur	• Les indicateurs sont masqués. Appuyez sur la commande i jusqu'à ce que les indicateurs s'affichent.	6
Le moniteur est diffici-	• La lumière ambiante est trop forte : utilisez le viseur électronique.	6
lement lisible	 Il est nécessaire de régler la luminosité du moniteur. Le moniteur est sale : nettoyez-le. 	96 103

Problème	Cause probable	<u>ଧ</u>
Aucune photo n'est	 L'appareil photo est en mode de visualisation. L'accu/pile est déchargé. Le témoin du flash clignote : le flash est en cours de recyclage. Le message « CARTE NON FORMATÉE » apparaît à l'écran : la carte mémoire n'a pas été formatée pour pouvoir être utilisée avec cet appareil photo. 	48 15 18 98
appuyez à fond sur le déclencheur	 Le message « MÉMOIRE INSUFFISANTE » s'affiche s'il n'y a pas assez de mémoire pour enregistrer l'image avec les réglages ac- tuellement sélectionnés dans Taille d'image. Le message « LA CARTE MÉMOIRE EST PROTÉGÉE EN ÉCRITURE » apparaît : la carte mémoire est verrouillée. 	65 11
Les photos sont trop sombres (sous-exposées)	 Le flash est annulé. La fenêtre de flash est occultée. Le sujet ne se trouve pas dans la plage de portée du flash. La correction d'exposition est trop faible. Le sujet est en contre-jour : sélectionnez le mode Scène Contrejour ou utilisez le flash pour déboucher les ombres. 	38 16 39 42 35, 38
Les photos sont trop lumi- neuses (surexposées)	• La correction d'exposition est trop élevée.	42
Les photos ne sont pas mises au point	 L'appareil photo ne parvient pas à faire la mise au point sur le sujet visé avec la mise au point automatique. Utilisez la mémo- risation de mise au point. Le sujet est trop proche de l'appareil photo. Reculez, choisissez 	20 17.18.
Les photos sont floues	le mode gros plan macro ou effectuez un zoom arrière. • L'appareil a bougé pendant la prise de vue. Un flou dû à un bougé d'appareil peut être atténué si vous : • Utilisez le flash • Utilisez l'option « Sél. meilleure image » (BSS) • Utilisez le retardateur avec un pied	41 38 70 40
Des pixels lumineux es- pacés de manière aléa- toire (« bruit ») sont visibles sur l'image	 La vitesse d'obturation est trop lente. Le bruit peut être réduit en : Utilisant le flash Sélectionnant le mode Scène et en choisissant Portrait de nuit, Paysage de nuit, ou Aurore/Crépuscule selon le sujet et les conditions d'éclairage. 	38 31, 34
	Le flash est annulé. Le flash s'annule automatiquement lorsque : PAYSAGE Vue paporamique ou Architecture est sélec-	28
Le flash ne se déclen- che pas	 tionné avec le mode Aide Paysage. L'appareil photo est en mode Aide Sport. Coucher de soleil, Paysage de nuit, Musée, Feux d'artifice, Reproduction, Panorama assisté ou Aurore/ Crépuscule est sélectionné comme mode Scène. 	30 33–36
	 L'appareil photo est en mode de clip vidéo. Un réglage autre que Vue par vue a été sélectionné pour Prise de vue. Le sélecture de positione image (RSC) est activé 	43 69
	▼ Le selecteur de memeure image (D33) est active.	70

Problème	Cause probable	6
Les couleurs ne sont pas naturelles	 La balance des blancs s	67
Présence de taches lumineuses sur les images	 La lumière du flash s'est réfléchie sur des particules en suspension dans l'air. Désactivez le flash ou ef- fectuez un zoom avant. 	17, 38, 39
Le fichier ne peut pas être lu	 Le fichier a été remplac ou renommé par un ordinateur ou un appareil photo d'une autre marque. 	—
Impossible de créer des copies avec les options mini-photo ou recadrage	 L'image est un clip vidéo. L'image est déjà une image redimensionnée ou recadrée. La mémoire disponible est insuffisante. Effacez des photos. 	43 50, 85 80
Il est impossible d'effec- tuer un zoom avant sur l'image	 « L'image » est en fait un clip vidéo. L'image a été créée à l'aide de l'option Mini-photo. Après avoir été recadrée, l'image a une taille inférieure à 320 × 240. 	43 85 50
PictureProject ne démar- re pas lorsque l'appareil photo est connecté ou une carte mémoire est insérée dans un lecteur pour carte ou un loge- ment pour carte	 L'appareil photo est éteint. L'adaptateur secteur (disponible séparément) n'est pas correctement connecté, ou l'accu/pile est déchargé. 	12 9
	 Le câble USB n'est pas connecté correctement, ou la carte n'est pas insérée correctement dans le lecteur de carte ou le logement pour carte. 	55
	 PTP est sélectionné pour l'option USB du menu Configura- tion alors que l'appareil photo est connecté à un ordinateur tournant sous Windows 2000 Professionnel, Windows Mil- lénium Edition (Me), ou Windows 98 Deuxième Edition (SE). 	53
	 L'appareil photo n'est pas enregistré par le Gestionnaire de périphériques (Windows uniquement). Reportez-vous au <i>Manuel de référence de PictureProject</i> (sur CD) pour en savoir plus. 	—
Les photos ne sont pas transférées lorsque vous appuyez sur le sélecteur multidirectionnel	Mass Storage est sélectionné pour l'option USB et aucu- ne carte mémoire n'est insérée.	53

Caractéristiques

Туре	Appareil photo numérique COOLPIX 4800
Pixels effectifs	4 millions
Capteur	DTC haute densité de ½5.5"; nombre total de pixels: 4,24 millions
Taille d'image (pixels)	• 2288 × 1712 (2288 *, 2288) • 1600 × 1200 (1600) • 1024 × 768 (1024) • 640 × 480 (640)
Objectif	Zoom-Nikkor ED 8,3×
Focale	F=6 – 50mm (équivalent à 36-300mm en format 24×36)
Ouverture	f/2,7-f/4,4
Construction	11 lentilles en 9 groupes
Zoom numérique	Jusqu'à 4× (équivalent à 1200mm en format 24×36)
Autofocus (AF)	AF TTL par détection de contraste avec illuminateur d'assistance AF
Distance de mise au point	40cm [grand-angle]/1,8m [télé] - ∞
(à partir de l'objectit)	Mode macro : 1cm [grand-angle]/ 1m [télé] - ∞
de mise au point	AF sur cinq zones avec sélection automatique ou manuelle
Illuminateur	PRODUIT AVEC VOYANT DEL DE CLASSE 1 (IEC60825-1 Edition 1.2 ⁻²⁰⁰¹)
d'assistance AF	Puissance maximale : 2 000 µW
Viseur	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44"; 235000 pixels
Viseur Couverture de l'image	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal –3–+1 d
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118000
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue)
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue)
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital)
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF)
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier Exposition	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5 Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier Exposition Mesure	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime Mesure matricielle sur 256 zones reliée à la zone AF
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier Exposition Mesure Contrôle de l'expo-	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime Mesure matricielle sur 256 zones reliée à la zone AF Auto programmé, manuel, correction d'exposition
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier Exposition Mesure Contrôle de l'expo- sition	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime Mesure matricielle sur 256 zones reliée à la zone AF Auto programmé, manuel, correction d'exposition (-2 à +2 IL par incréments de 1/3IL)
Viseur Couverture de l'image Réglage dioptrique Moniteur Couverture de l'image Stockage Support Système de fichier Formats de fichier Exposition Mesure Contrôle de l'expo- sition Plage de mesure	Viseur couleur TFT polysilicium de 0,44" ; 235 000 pixels Environ 97% en vertical et en horizontal -3-+1 d ACL TFT polysilicium basse température de 1,8" ; 118 000 pixels avec réglage de luminosité Environ 97% en vertical et en horizontal (mode de prise de vue) Mémoire interne (environ 13,5Mo); Cartes mémoire SD (Secure Digital) Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF) Compressé : conforme aux compressions JPEG Clips vidéo : QuickTime Mesure matricielle sur 256 zones reliée à la zone AF Auto programmé, manuel, correction d'exposition (-2 à +2 IL par incréments de 1/3 IL) Grand-angle : +2,9 - +14,8 IL

Obturateur	Combinaison d'un obturateur électronique et mécanique
Vitesse	4-1/2000 S
Ouverture	Ouverture préréglée contrôlée électroniquement
Plage	Deux réglages
Sensibilité	Équivalente approximativement à 50, 100, 200, 400 ISO ; Auto
Retardateur	Environ 10 secondes
Flash intégré	
Plage (environ)	0,4–4,3 m (grand-angle) 1,0–2,6 m (télé)
Contrôle du flash	Système de flash par capteur
Interface	« Full speed » USB 2.0
Sortie vidéo	Au choix NTSC ou PAL
Ports d'entrée / sortie	Entrée alimentation ; sortie audio / vidéo (A/V) avec E/S numérique
Alimentation	Un accumulateur Nikon lithium-ion EN-EL1 (fourni) Une pile lithium 2CR5
	• Adaptateur secteur EH-54
Autonomie approximative (basée sur la norme CIPA)	EN-EL1 : 240 vues 2CR5 : 360 vues
Dimensions (L \times H \times P)	106×66×54mm
Poids approximatif	255 g sans accu, ni carte mémoire
Conditions d'environne	ment
Température	0 à 40 °C
Humiditó	$lpfáriouro \geq 8E_{1}^{0} (constant condensation)$

* Mesurée à 25°C; réglage du zoom à chaque prise de vue, flash intégré utilisé une fois sur deux, qualité d'image réglée sur NORMAL

Sauf mention contraire, tous les chiffres prennent pour référence un appareil photo doté d'un accumulateur EN-EL1 entièrement chargé, fonctionnant à une température ambiante de 25 °C.

Architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF: Design Rule for Camera File System)

Votre appareil photo est conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), standard utilisé à grande échelle dans l'industrie des appareils photo numériques pour garantir la <u>compatibilité entre les différentes marques d'appareils photo</u>.

Exif Version 2.2

Votre appareil photo est compatible avec Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) version 2.2, standard qui permet aux données stockées avec les images d'être utilisées pour une reproduction des couleurs optimale lorsque les images sont imprimées avec des imprimantes compatibles Exif.

Index

Symboles Commande m (effacer), 21, 48, 51 Commande (m) (menu), 24, 32, 44, 64, 76 Commande 🕞 (moniteur), 6 Commande 🔊 (transfert), 53 Commande (visualisation), 21, 48, 76 Icône 🖍 (transfert), 83 Icône 🖀 (patientez), 19 Indicateur [*] (carte mémoire), 15 Indicateur (IN) (mémoire interne), 15 Mode (Aide Paysage), 28 Mode 🔮 (Aide Portrait), 26 Mode 🖾 (Aide Portrait de nuit), 31 Mode 🔩 (Aide Sport), 30 Mode 🖸 (auto), 7, 15, 64 Mode 🐙 (clip vidéo), 7, 43

Α

Accus/ piles, 8, 101, 104, 112 2CR5, 8, 104 EN-EL1, 8, 101, 104 chargement, 8 Adaptateur secteur, 9, 60, 101 AF•, voir Indicateur de mise au point Aide au cadrage, 24-31 Architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo, 112 Atténuation des yeux rouges, voir Flash Aurore/Crépuscule, 34

В

Balance des blancs, 67-68 prédéfinie (Blanc mesuré), 68 BSS, voir Sélecteur de meilleure image

С

Câble vidéo (EG-CP14), 52 Cadrage des images, 16, 25 Cartes mémoire, 10-11 agréées, 101 capacité, 66

formatage, 98 insertion et retrait, 10-11 Chargeur d'accumulateur MH-53, 8, 101 Choix de la langue, 13, 99 Clips vidéo, 43-47 enregistrement, 46 visionnage, 47 Commande T, voir Commandes de zoom Commande W, voir Commandes de zoom Commandes de zoom, 16 Commentaire vocal, 51 Commutateur marche-arrêt. 2, 12 Contre-jour, 35 Copier (menu Visualisation), 86 Correction d'exposition, 42 Correct. d'image, 72 Coucher de soleil, 33 Couleur standard, 75 Couleurs froides, 75 Couleurs vives, 75 Courroie, appareil photo, 2

D

Date, 13, 93 DCF (Design rule for Camera File system), *voir* Architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo Déclencheur, 6, 18 Diaporama, 77-79 Direct Print, *voir* USB Direct DPOF, *voir* Format de commande d'impression numérique

Ε

Écran accueil, 92

Effacement d'images, 19, 21, 48, 51, 80-81 en visualisation plein écran, 21 images sélectionnées, 80 pendant la prise de vue, 19 toutes les images, 81 Effacer, 80-81 E-mail, 65 EN-EL1, *voir* Accus/ piles Exif 2.2, 112 Exif Print, *voir* Exif 2.2 Extinction auto, 12, 98

F

Fète/Intérieur, 33 Feux d'artifice, 35 Firmware (microprogramme), 100 Flash imposé, 38 Flash, 2, 18, 38 mode, 38-39 Flou, 33, 39 Fonction Loupe instantanée, 22 Format de commande d'impression numérique, 57 **Formatage carte**, 98 Fuseau horaire, 94

G

Grand-angle, *voir* Zoom Gros plans, 34, 41

Н

Horloge, voir Date

1

Images protégées, 81, 82 Imagette (visualisation), 48 Impression date, 57, 95 Impression date, 57, 95 Impression date, 57-63. *Voir également* Impression date, Format de commande d'impression numérique par connexion USB directe, 60-63 Index instantané, 89 Indicateur de flash, 18 Indicateur de flash, 18 Informations support technique, viii

J JPEG, 23 JPG, 23

L Langue/Language, 99

Μ

Marbrure, 103 Meilleure exposition, 29, 70 Formater mémoire, 98 Mémorisation AF/AE, 20 Mémorisation de la mise au point, 20 Menu CLIP VIDÉO, 43 Menu CONFIGURATION, 91-100 Menu PRISE DE VUE, 64-75 Menu VISUALISATION, 76-90 Messages d'erreur, 105-107 Mini-photo, 85 Mise au point, 6, 18 Mode de zones AF, 74 Mode Macro, 41 Mode SCENE(Scène), 24, 32-37 Mode SET UP(Configuration), 7.91 Mode veille, voir Extinction auto Mode vidéo, 99 Modes Aide, 24-31 Moniteur, 3, 6 allumé ou éteint, 6 indicateurs, 4-5 MOV, voir Clips vidéo

N Net

Musée, 34

Netteté, 73 Noir et blanc, 75 Nombre de vues restantes, 4, 15, 66 NTSC, *voir* Mode vidéo Numérotation des fichiers, 5, 23

0

Objectif, 2, 102, 103, 111 On/off, *voir* Commutateur marche-arrêt **Options couleur**, 75 Ordinateur, 53 copier les images sur, 53–56

Ρ

PAL, voir Mode vidéo

Panorama assisté, 36 Paysage de nuit, 34 PictBridge, 57, 60-63 PictureProject, 53 Pied, 3, 33 Plage/Neige, 33 Port de sortie audio/vidéo, 2, 52 **Prise de vue**, 69 **Protéger**, 82

Q QuickTime, 46

R

Recadrage des images, 50 Redimensionnement des images, 85 **Régl. impr.**, 58-59 **Réglages du son**, 97 **Réinitialisation**, 99 Repères de cadrage, 25 Reproduction (mode Scene), 35 Retardateur, 40 Rotation des images, 78

S

Secure Digital (SD), *voir* Cartes mémoire Sélecteur de meilleure image, 70 Sélecteur de mode, 3, 7 Sélecteur multidirectionnel, 3, 7 Sélection d'un mode Scène, 32 Sensibilité, 27, 39, 71 Sépia, 75 Son, 97 Sortie vidéo, 2, 52 Speedlight, *voir* Flash Sujets en contre-jour, 35, 38

Т

Taille d'image, 65 Taille d'image, voir Taille d'image Taille d'impression, 65 Taille, Voir Taille d'image Téléobjectif, voir Zoom Téléviseur, 43, 52 connexion à un -, 52 Témoin de mise sous tension, 2, 12 Témoin du retardateur, 2, 40 Temporisation, *voir* Retardateur **Transfert auto**, 83 Transfert, 53-56 marquage des images pour le - , 83-84 **Trier par date**, 88

USB, 53 câble (UC-E6), 55, 61 port, 2

V

VCR, 52 Version firmware, 100 Viseur électronique, 3, 4, 6, 16 Visualisation, 21, 48-63 clips vidéo, 47 commentaire vocal, 51 par planche d'imagettes, 48 plein écran, 21, 48 sur un téléviseur, 52 Volet de protection d'objectif, 2, 102 Volume, 97 lecture, 47, 51, 97

W

WAV, 23

Ζ

Zone AF, 27, 32, 74 Zone de mise au point, 27, 32, 74 Zoom, 17 fonction Loupe, 22, 49 indicateur, 17 numérique, 17, 46 optique, 17



Aucune reproduction, totale ou partielle et quelle qu'en soit la forme (à l'exception de brèves citations dans des articles) ne pourra être faite sans l'autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan Imprimé au Japon SB5A00120401(13) 6MA03113--