

TÉLÉVISEUR LCD LW22N23N

Guide de l'utilisateur

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ÉCRAN AFFICHAGE PC IMAGE DANS IMAGE (PIP) TÉLÉTEXTE

Table des matières

◆ BRANCHEMENT ET PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

 Présentation du panneau de commande Présentation de l'ensemble des prises Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD Branchement d'un ordinateur Branchement de périphériques audio/vidéo externes 	4 5 6 6 7
 Branchement des écouteurs Verrou Kensington Visualisation d'images provenant de sources externes Insertion des piles dans la télécommande Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte) Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte) Mise en marche et arrêt Mise en mode Veille Se familiariser avec la télécommande Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée Éditer le nom de la source d'entrée 	7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18
 RÉGLAGE DES CHAÎNES Mémorisation automatique des chaînes Mémorisation manuelle des chaînes Édition des chaînes Classement des chaînes mémorisées Attribution de noms aux chaînes Réception nette des chaînes grâce au réglage fin 	19 20 22 23 24 25
 RÉGLAGE DE L'IMAGE Changement de la norme Image Réglage de l'image personnalisée Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran DNIe (Image naturelle numérique) Sélectionner la taille de l'image Gel de l'image actuelle Affichage de l'Image dans l'image (PIP) 	26 27 28 28 29 29 30
 RÉGLAGE DU SON Changement de la norme Son Réglage du son personnalisé Sélection du WOW Surround Sélection du Volume Auto Sélection du mode Son Réglage du casque selon vos préférences Sélectionner le mode Son pour l'écran secondaire 	32 33 34 35 35 36 37

Table des matières

♦ RÉGLA ■ R ■ A ■ A ■ M	AGE DE L'HORLOGE Régler l'horloge Arrêt automatique Marche et arrêt automatique du téléviseur	38 39 40
♦ UTILIS ■ R ■ A	SATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS Réglage du mode d'écran bleu	41 41
 UTILIS C R C R C R S R 	SATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS PC Configuration de votre logiciel PC Réglage de base et réglage fin de l'image Changement de la position de l'image nitialisation des réglages d'image Selezione della modalità DVI Réglage automatique de l'écran PC Mode Image Réglage de l'image personnalisée Réglage na couleur de l'arrière-plan de l'écran	42 43 45 46 47 48 48 49 50
 UTILIS F A S U N 	SATION DE LA FONCTION TÉLÉTEXTE Fonction Télétexte Affichage des informations Télétexte Sélection d'une page par numéro Jtilisation de FLOF pour sélectionner une page Mémorisation de pages Télétexte	51 52 53 54 55
 ▼ RECO ■ F ■ F ■ S ■ M ■ E ■ C ■ F 	Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage Power Saver (Économie d'énergie) Spécifications techniques et environnementales Modes d'affichage Entretien de votre téléviseur Comment brancher les câbles et le support Programmation de la télécommande	56 57 58 59 60 61 62









Remarque

Présentation du panneau de commande



TV/VIDEO

Pour afficher toutes les sources d'entrée disponibles. (TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC/DVI)

2 MENU

Pour afficher le menu à l'écran.

6 - 🚄 +

Pour déplacer le sélecteur à gauche ou à droite dans l'OSD. Pour augmenter ou diminuer le volume et les valeurs de la fonction sélectionnée.

④ ∨ C/P. ⊍ ∧

Pour déplacer le sélecteur vers le haut ou le bas dans l'OSD. Pour changer de chaîne dans l'ordre croissant ou décroissant.

ြ ပ်POWER

Pour allumer/éteindre le téléviseur.

6 ENCEINTES

O CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

STÉMOIN D'ALIMENTATION

S'allume quand vous coupez l'alimentation.



Présentation de l'ensemble des prises



En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Présentation de l'ensemble des prises

- Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne (en fonction du modèle) Afin d'afficher correctement les chaînes de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur depuis l'une des sources suivantes :
 - Une antenne extérieure
 - Un réseau de télévision câblée
 - Un réseau satellite

2 Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD

- Branchez le câble Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher simultanément un boîtier décodeur et un magnétoscope (ou un lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou au lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur.

3 Branchement d'un ordinateur

- Branchez la prise DVI 24 broches à la prise vidéo PC.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "Audio (ST)" située à l'arrière du téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" (Sortie Audio) de la carte son de l'ordinateur.

Prise DVI 24 broches



Broche	Description	Broche	Description
1	Récepteur 2-	16	Branchement signal de sortie
2	Récepteur 2+	17	Récepteur 0-
3	Mise à la masse	18	Récepteur 0+
4	Pas de branchement	19	Mise à la masse
5	Pas de branchement	20	Pas de branchement
6	Horloge CND (SCL)	21	Pas de branchement
7	Données CND (SDA)	22	Mise à la masse
8	Sync analogique vertical	23	Récepteur C-
9	Récepteur 1-	24	Récepteur C+
10	Récepteur 1+	25(C3)	Analogique (Bleu)
11	Mise à la masse	26(C5)	Mise à la masse analogique
12	Pas de branchement	27(C4)	Sync. Horizontale analogique
13	Pas de branchement	28(C2)	Analogique (vert)
14	Puissance d'entrée CND (+5V)	29(C5)	Mise à la masse analogique
15	Auto Durée	30	Analogque (rouge)

Présentation de l'ensemble des prises

Brancher un lecteur DVD ou un boîtier déco deur à la télévision en utilisant un câble DVI- D

- Branchez le câble DVI-D entre la prise ENTRÉE DVI-I de la télévision et la prise DVI du lecteur DVD/ boîtier décodeur.
- Branchez un jeu de câbles audio ent re la prise jack ENTRÉE AUDIO PC de la télévision et les prises jack SORTIE AUDIO du lecteur de DVD/ boîtier décodeur.

Si vous utilisez un câble DVI- D pour vous brancher

- Veillez à bien connecter le câble audio (vendu séparément) cmme indiqué ci- dessous afin d'obtenir un son normal de votre télévision.
- Voir Annexe "Modes d'affichage" pour connaître les résolutions supportées.
- L'écran peut avoir glissé vers la droit e ou vers la gauche après avoir branché le câble. Ne réglez pas la position de l'écran en Signal Numérique.
- La configuration arrière de chaque périphérique de source externe est différente suivant les appareils.

6 Branchement de périphériques audio/vidéo externes

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique A/V.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque () située à l'arrière du téléviseur.
 Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

6 Branchement des écouteurs

- Branchez les écouteurs à la prise mini-jack 3,5 mm en façade du téléviseur.

Verrou Kensington

- Ce téléviseur a été conçu pour accueillir un verrou antivol.

Support rétractable

Inclinez l'écran selon vos besoins.

L'angle d'inclinaison maximal est de 7 degrés vers l'arrière. N'inclinez pas le téléviseur au-delà de la plage spécifiée. Forcer l'inclinaison du téléviseur au-delà de la plage spécifiée peut endommager définitivement la partie mécanique du support.



Visualisation d'images provenant de sources externes



Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués (voir pages **6** et **7** pour plus de détails).
- 2 ◆ Bouton PC... Appuyez sur le bouton PC pour sélectionner le mode PC.
 - Bouton Vidéo... Appuyez sur le bouton Vidéo pour sélectionner le mode Vidéo. Les sources d'entrée sont affichées dans l'ordre suivant : AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
 - Bouton TV... Appuyez sur le bouton TV pour sélectionner le mode TV.

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- lors de l'achat de votre téléviseur
- si la télécommande ne fonctionne plus correctement
- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant fermement vers le bas.
- Installez 2 piles AAA.
 Le signe + de la pile sur le + de la télécommande
 Le signe de la pile sur le de la télécommande
- 3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

Ne mélangez pas les différentes piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.







> Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.







Mise en marche et arrêt





Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant appropriée. <u>Résultat</u>: Lorsque le cordon d'alimentation est branché, la LED
 - devient rouge.
- 2 Appuyez sur le bouton **UPOWER** pour allumer le téléviseur.
- 3 Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton **UPOWER**.

Mise en mode Veille





Le fait de passer le téléviseur en mode Veille permet de réduire sa consommation d'énergie.

Le mode Veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **UPOWER**.
- 2 Pour rallumer votre téléviseur, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **(UPOWER** ou sur un bouton numérique.
- Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple).
 Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton U POWER.
 Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Se familiariser avec la télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- Changer de chaîne et régler le volume
- Régler le téléviseur en utilisant le système de menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu			
P ^	Pour afficher la chaîne mémorisée suivante	-			
P V	Pour afficher la chaîne mémorisée précédente.	-			
PRE-CH	Pour alterner de façon répét affichées (PRE-CH ; Chaîn	tée les deux dernières chaînes e précédente).			
	Pour afficher les chaînes co	rrespondantes.			
-/	Pour sélectionner un numéro de chaîne à partir de 10 . Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "" apparaît. Entrez un numéro de chaîne à deux chiffres.				
+	Pour augmenter le volume.				
-	Pour baisser le volume.				
MUTE	Pour couper temporairement le son.				
₩.	Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton + ou				
MENU	Pour afficher le système	Pour retourner au menu			
	de menu à l'écran.	précédent ou à l'affichage normal.			
EXIT →闻	Pour quitter le menu et revenir directement à l'affichage norm				
	▲ ▼ Pour se déplacer	dans les menus.			
E ENTER	Pour sélectionner valeur de l'élémen	un menu ou augmenter la t sélectionné.			
	 Pour revenir au m la valeur de l'élém 	enu précédent ou diminuer ent sélectionné.			



Plug & Play



Plug & Play

		Langue				
Eng	- lish					
Deu	tsch					
Fran	ıçais					
Ned	erland					
Esp	añol					
Italia	ano					
▼						
Déplacer	Entrer	III Saut				
• • • •						
	Plug & Pla	y				
v	érif. Anten	ne				
0	K Hor	oge				
▲ Déplacer	Entrer	III Saut				
Deplacer	E Entroi	III Oddi				
		Pays				
▲						
Suis	sse					
Sve	Sverige					
Europa da l'Est						
Europe de l'Est						
Auti	res					
Déplacer		_				
	Entrer	III Saut				
	Entrer	III Saut				
	ATM	∭ Saut				
	ATM	III Saut				
48 MH	ATM	C 0				
48 MH	ATM	∭ Saut C 0 ☐ 20 %				
48 MH	ATM	☐ Saut C 0 ☐ 20 %				
48 MH	ATM	C 0 20 %				
48 MH	ATM z P 1 op Ret	C 0 20 % tour				
48 MH ■ St ◆ Déplacer	CP Entrer	C 0 20 % tour				
48 MH ■ St ◆ Déplacer	ATM z P 1 ev Entrer Horloge	☐ Saut				
48 MH ■ St Déplacer	ATM z P 1 op Ref e ¹ Entrer Horloge	C 0 _ 20 % tour Saut				
48 MH	ATM z P 1 op Ret @ Entrer Horloge H m					
48 MH St ◆ Déplacer	ATM ar P 1 ar P 1 a					
48 MH St ◆ Déplacer	ATM ATM a P 1 cp Ref cp Entrer Horloge H m 12 000	[] Saut C 0 ☐ 20 % tour [] Saut				
48 MH St Déplacer	ATM ATM z P 1 cp Ret CP Entrer Horloge H m 12 00 V	[] Saut C 0 ☐ 20 % tour [] Saut				
48 MH St Déplacer	ATM ATM z P 1 op Ref C ² Entrer Horloge H m 12 00					
48 MH Str ♦ Déplacer	ATM ATM z P 1 op Ref C ² Entrer Horloge H m 12 00 Ajuste					
48 MH St ◆ Déplacer	EP Entrer ATM z P 1 op Ref CP Entrer Horloge H m 12 00 ▼ Ajuste	[]] Saut C 0 ☐ 20 % tour []] Saut				
48 MH Sta ◆ Déplacer	EP Entrer ATM z P 1 op Ref CP Entrer Horloge H m 12 00 ↓ Ajuste YOUL WA	E 0 20 % tour E Saut Saut Saut C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0				
48 MH Sta ◆ Déplacer	EP Entrer ATM z P 1 op Ref CP Entrer Horloge H m 12 00 ▼ Ajuste your wa	E 0 20 % tour E Saut Saut Saut C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0				
48 MH State ◆ Déplacer	EP Entrer ATM z P 1 op Ref CP Entrer Horloge H m 12 00 ↓ Ajuste Your wa Francais-14	C 0 ☐ 20 % tour III Saut Saut Saut C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0				

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés. Les réglages suivants sont disponibles.

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **OPOWER** de la télécommande.
 - <u>Résultat :</u> Le message **Plug & Play** s'affiche. Il apparaît pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la Langue souhaitée en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
 - Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi 18 langues.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ pour confirmer votre choix.
 - <u>Résultat :</u> Le message **Vérif. Antenne** s'affiche, la touche **OK** est alors sélectionnée.
 - 4 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 5 Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** [•]C¹.
 - <u>Résultat :</u> Le menu Pays s'affiche. (Belgie - Allemagne - Espania - France -Italie - Pays-Bas - Suisse - Sverige - UK -Europe de l'Est - Autres)
- 6 Sélectionnez les Heure ou Minute en appuyant sur le bouton
 ✓ ou ►. Réglez les Heure ou Minute en appuyant sur le bouton
 ▲ ou ▼. (Reportez-vous au chapitre "Régler l'horloge", page 38)
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix.

<u>Résultat</u>: Le message **Enjoy your watching** s'affiche et la chaîne mémorisée s'affiche.

Plug & Play

Si vous désirez restaurer cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat :</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **ENTER** [•].

Résultat : Le message Plug & Play est affiché.

5 Pour obtenir davantage d'informations sur le paramétrage de cette fonction, merci de vous rendre en pages **14** et **23**.

TV				Configura	tion
000 =	Horloge				Þ
	Langue	Jay		Français	•
)	Écran B Config.	leu PC		Non	
×					
ŧił					
🖨 Dépla	acer	🛃 Ent	rer	III Re	etour
TV				Configura	tion
000					

1 1 4				ooningai	auon
<u>000</u>	Horlog	e			•
m	Plug &	Play			►
	Langue			Français	
	Écran I Confiq	Bleu . PC		Non	
X					
łił					
🗢 Dépla	acer	🕑 En	trer		Retour

Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée



TV			TV/Vidéo
	TV		
	AV1 AV2		
())	AV3 S-Video	:	
×	PC/DVI		
부부는			
🔷 Dépl	acer	Entrer	III Retour

Vous pouvez sélectionner le mode TV ou sélectionner une autre source connectée au téléviseur. Utilisez ce bouton pour choisir la source d'entrée que vous souhaitez regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Input.

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** •.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER** •.

Résultat : La ligne TV/Vidéo est sélectionnée.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez sélectionner.
 Appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat :</u> La source d'entrée change pour celle que vous avez choisie.

Éditer le nom de la source d'entrée

Donner un nom aux sources d'entrée connectées aux ports du téléviseur vous permet de retrouver et sélectionner la source que vous voulez regarder de manière rapide et facile.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Input.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Input s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 Chgt source AV.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée dont vous souhaitez changer le nom.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat :</u> Les options suivantes sont disponibles : AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC/DVI

6 Sélectionnez le périphérique voulu en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.
 Les options suivantes sont disponibles :

<u>Résultat :</u> ---- - Magnétoscope - DVD - Décodeur Cab. -Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV -Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD -Dig Home Rec - PC.

7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

TV Input Implementation Implementation Implementation Implementation <tr< th=""><th></th></tr<>	
TV/Vidéo : TV Chgt source AV > ↓) > ↓) ↓ ↓) ↓ ↓ ↓	
Chgt source AV Chgt source A	
↓↑↓ ♦ Déplacer ☑ Entrer Image: Construction of the second s	
♦ Déplacer	
◆ Déplacer	
TV Input	
TV/Vidéo : TV ►	
Chgt source AV	
×	
- Jih	
◆ Déplacer	
TV Chgt source AV	
👜 AV1 : 🗕	
AV2 : Magnétoscope	
S-video : Decodeur Cab.	
S-video : Decodeur Cab. PC/DVI : Décodeur HD Décodeur Sat	
S-Video Decodeur (Ab. PC/DVI Décodeur HD Décodeur Sat.	
S-video : Decodeur Cab. PC/DVI : Décodeur Ab. Décodeur Ab. Décodeur At. Video : Décodeur Sat.	
▼)) S-Video Decodeur Cab. PC/DVI : Décodeur Sat. III PC/DVI :	
▼)) S-Video E Decodeur Cab. PC/DVI E Décodeur Sat. ↓ Déplacer E Entrer	
▼//deo E Decodeur Cab. PC/DVI E Decodeur Sat. ♥ Déplacer E* Entrer TV Chgt source AV	
Chgt source AV Chgt source AV Chgt source AV Chgt source AV	
S-Video PC/DVI PC/DVI Decodeur Cab. Décodeur Sat. PC/DVI Déplacer Chgt source AV Chgt source AV AV1 AV2 Récepteur AV AV3 Lecteur DVD	
↓)) S-Video :: Decodeur (ab.) PC/DVI :: Décodeur (ba.) ♦ Déplacer C ¹ /2 Entrer III Retour ▼ V Chgt source AV © AV1 : AV2 AV2 : Récepteur AV AV3 : Lecteur DVD S-Video : Jeure Decomertation	
▲)) S-Video :: Decodeur Cab. PC/DVI :: Décodeur HD Déplacer G ³ Entrer III Retour TV Chgt source AV III AV1 :: AV1 :: Récepteur AV AV2 : Récepteur AV AV3 :: Lecteur DVD S-Video :: Jau PC/DVI :: Comescope Combo DVD Combo DVD	
▼//deo : Decodeur (ab.) PC/DVI : Decodeur (Ab.) ★ Décodeur (Ab.) : Décodeur (Ab.) : Décodeur (Ab.) ★ Déplacer : Décodeur (Ab.) TV Chgt source AV : : AV1 : Récepteur AV. AV3 ▲ S-Video : Jeu Y) PC/DVI : Camescope Combo DVD Dig Home Rec PC	

Choix de la langue



TV				Configura	ation
000 (=)	Horld	ige			►
	Plug Lang	& Play ue		Français	
	Écrar Confi	n Bleu ia. PC		Non	
X					
łił					
Dépla	acer	e e	Intrer	E R	etour

TV			(Configur	ation
ee ()	Horlog Plug &	e Play)
	Langue			Français	
()	Écran E Config.	Bleu PC		Non	
łił					
🗢 Dépla	acer	ΕĽΕ	ntrer	ш	Retour

TV			Configuration
	Horloge Plug & Play Langue : [Écran Blau : Config. PC		English Deutsch Français Nederland Español Italiano ▼
🔷 Dépla	acer	🗲 Entrer	III Retour

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 5 Sélectionnez la **Langue** souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
- **6** Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Mémorisation automatique des chaînes

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ATM. Appuyez sur le bouton ENTER .

Résultat : Le bouton Marche est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ENTER pour rechercher les chaînes. Le sous-menu passe de Marche à Stop lorsque la recherche de canaux est lancée.
 - <u>Résultat :</u> La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton ENTER e pour chercher les chaînes.
- 6 Lorsque les chaînes ont été mémorisées, vous pouvez :
 - Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page 22)
 - Les classer dans l'ordre de votre choix (voir page 23)
 - Attribuer un nom aux chaînes mémorisées (voir page 24)
 - Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 25)

TV			Ca	nal
響 ● ● ● ● ● ●	Pays ATM Mémo M Active/In Tri des c Nom sta Réglage	: U anuelle lactive haînes tion fin	ĸ	* * * * *
🗢 Dépla	icer	Entrer	III Re	tour
TV ∰ ↓ ↓ ↓	Pays ATM Mémo M Active/ II Tri des c Nom sta Réglage	: U anuelle nactive haînes tion fin	Ca K	nal
Dépla	icer	Entrer	III Re	tour
	48 MHz	ATM P 1 he Re	0 % tour	
Dépla	icer	Entrer	III Rei	tour
	_	ATM	_	
	48 MHz	ATM P 1	C 0 □ 20 % tour	

Mémorisation manuelle des chaînes

TV		_		Canal
	_	-		Galla
- C	Pays		UK	•
	AIM Mémo Manuelle			
-10)	Active/Inactive			
	Tri des chaînes			
	Nom station Réglage fin			► ►
사다				
Dépla	cer 🕑 Ent	trer		III Retour
TV				Canal
0 <u>00</u>	Pave		шк	
	ATM		UK	
	Mémo Manuelle			►
	Active/ Inactive Tri des chaînes			► ►
X	Nom station			
「おお」	Réglage fin			•
■ T	cer 📢 Ent	trer		III Retour
- Bopia				
TV		M	émo	Manuelle
000			cinio	manaene
U	Prog. No		1	B2CH
	Syst. Couleur		AUTO	
	Norme Son		BG	
	Canal			
	Recherche		48	MHz
하는	Memoriser	:	Non	
Dépla	cer 🕑 Ent	trer		III Retour
TV		M	émo	Manuelle
	Prog. No			B2CH
Ш	Syst. Couleur	:	A	υто
	Norme Son		F	PAL
	Canal			4.43
X	Recherche		48	MHz
승합	Mémoriser		Non	
Dépla	cer 🕑 Ent	trer		III Retour
TV		M	émo	Manuelle
<u> </u>	Prog. No		1	B2CH
m	Syst. Couleur		AUTO	
	Norme Son		BG	
	Canal			
X	Recherche		48	MHz
上台と	Mémoriser		Non	
♣ Déplai	cer 🕀 Ent	rer		III Retour
L				

TV		Mémo Manuelle	
	Prog. No	: 1 B2CH	
рщ	Syst. Couleur	: AUTO	
	Norme Son	: BG	
	Canal	: DK	
	Recherche	: <u> </u>	
ĻļĻ	Mémoriser	: Non	
🔷 Dépla	acer 🛃 E	Entrer III Retour	

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée.
- Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
 - <u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémo Manuelle. Appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le menu **Mémo Manuelle** s'affichent avec le **Prog. No** sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Syst. Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** C⁻¹.
 - Sélectionnez le **Syst. Couleur** requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡ .

<u>Résultat :</u> Les normes Couleurs sont affichées dans l'ordre suivant : **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Norme Son.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 Sélectionnez la norme Son souhaitée en appuyant sur le bouton
 - ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat :</u> Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - L**

- 7 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 6 après avoir sélectionné Prog. No en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Appuyez sur les boutons numériques pour entrer un numéro de programme.

Mémorisation manuelle des chaînes

- 8 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser,
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER .
 - Sélectionnez C (chaîne hertzienne) ou S (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER .
 - Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton
 ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
- Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Recherche.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 Effectuez la Recherche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat</u> : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran.
- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémoriser. Appuyez sur le bouton ENTER . Sélectionnez Oui en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat :</u> Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.

11 Répétez les étapes 8 à 10 pour chaque canal à mémoriser.

TV		Mé	mo	Manuelle
0 <u>00</u> =	Prog. No			B2CH
Щ	Syst. Couleur		AUTO	
	Norme Son		BG	
1	Canal	:		-
X	Recherche		48	MHz
수)수	Mémoriser		Non	
🔷 Dép i a	acer 🕑 E	ntrer		III Retour

TV		М	lémo Manuelle
<u>000</u>	Prog. No		1 B2CH
Щ	Syst. Couleur		AUTO
	Norme Son		BG
	Canal		
	Recherche	:	48 MHz
ęļģ	Mémoriser		Non
🔷 Dépla	acer 🛃 E	ntrer	III Retour

TV		Me	émo	Manuelle
<u> </u>	Prog. No			B2CH
Ш	Syst. Couleur		AUT	0
	Norme Son		BG	
_ <i>n</i>	Canal			
	Recherche		48	MHz
나라	Mémoriser		Non	
			-	
Dépla	acer 🛃 E	ntrer		Ш Retour

Édition des Chaînes

IV				Can	a
	Pays		: UK		•
	AIM Mémo N	lanuelle			
-10)	Active/I	nactive			
	Tri des i	chaînes			
	Réglage	e fin			
수수수					
Dépla	acer	🛃 Ent	rer	III Reto	ur
TV				Can	al
	Pays		: UK		
m	ATM				
	Mémo M	lanuelle			
	Tri des	chaînes			•
	Nom sta	ation			
하는	Reglage	e fin			
🔷 Dépla	acer	🗲 Ent	rer	III Reto	our
	A	ctive/In	active	,	
	Prog. No	o 1 Pa ive	as en r Reto	némoire Dur	
🗘 Chng	t. Prog.	♦ Déplace	er	🛃 Entrer	
	A	ctive/In	active	;	
	Prog. No	o 1 E	n mém Rete	oire our	
🗘 Chng	t. Prog.	Déplace	er	🛃 Entrer	

Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lorsque vous balayez les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisies d'éviter ne s'affichent pas.

Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'éviter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
 - <u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Active/Inactive. Appuyez sur le bouton ENTER .

Résultat : L'état de la chaîne actuelle est affiché.

5 Appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ pour sélectionner le Active ou Inactive.

<u>Résultat :</u> Si la chaîne que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option Active est sélectionnée et s'affiche. Si la chaîne que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option Inactive est sélectionnée et s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ pour Active ou Inactive la chaîne.
- 7 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour en appuyant sur le bouton ◄ ou ► puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 8 Répétez l'étape 5 pour chaque chaîne à ajouter ou à supprimer.

Classement des chaînes mémorisées

Vous pouvez intervertir les numéros de deux chaînes pour :

- Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.
- Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Tri des chaînes**. Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼.

<u>Résultat :</u> Les **Prog. No, Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat :</u> Le **Nom de la chaîne** sélectionnée et son **Numéro** sont déplacés vers la droite.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat :</u> La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

7 Répétez les étapes 5 à 6 pour reclasser d'autres chaînes.



TV				Cana
	Pavs		: UK	
Ē	ATM	Manualla		
	Active	Manuelle / Inactive		
	Tri des	chaînes		•
	Réglaç	je fin		
하는				
🗢 Dépla	acer	🛃 Entre	r	III Retour

TV		т	ri des chaînes
	Prog. No	Canal	Nom station
		<u> </u>	BOCH >
	P 2	C 75	C4
	P 3 P 4	C 80 C 6	R5 IV04
	P 5	C_7	AUT8
фТФ •			
Dépli	acer	Entrer	III Retour

TV		т	ri des chaînes
	Prog. No	Canal	Nom station
	P 2	C 75	C4
X	Р3 Р4	C 80	IV04
- -	P 5	C_7 ▼	AUT8
🔷 Dépl	acer	🛃 Entrer	III Retour

Attribution de noms aux chaînes



🕂 Entrer

III Retour

Déplacer

Si des informations relatives aux noms des chaînes sont émises au moment de la mémorisation manuelle ou automatique de celles-ci, les noms sont attribués directement aux chaînes. Toutefois, vous pouvez changer ces noms ou en attribuer de nouveaux si nécessaire.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \checkmark pour sélectionner **Nom station** Appuyez sur le bouton **ENTER** \boxdot .

<u>Résultat :</u> Les **Prog. No, Canal** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat :</u> Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

6	Pour	Alors
	Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER 군

Les caractères disponibles sont :

- ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
- ♦ Les nombres(0~9)
- ◆ Les caractères spéciaux(espace, _, -, *)
- 7 Répétez les étapes 5 à 6 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.
- 8 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** ^{CP} pour confirmer ce nom.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.

Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ^{CP}.
- 5 Appuyez sur le bouton ∧ ou ∨ pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous souhaitez effectuer un **Réglage fin**.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage qui convient pour obtenir une image claire et nette et une bonne qualité de son.
 Pour mémoriser le réglage, appuyez sur le bouton ENTER ⊡¹.
- Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez Annulation en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour en appuyant sur le bouton ◄ ou ▶ puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

TV		Canal
	ys : I	UK 🕨
	M mo Manuelle	► ►
) Ac	tive/Inactive des chaînes	•
No No	m station	
- tit	glage fin	F
Déplacer	🛃 Entrer	III Retour
TV		Canal
Pag	ys :I	UK 🕨
ATI Mé	M mo Manuelle	
	tive/ Inactive	
No	m station	F
Ré	glage fin	>
♣ Déplacer	€ Entrer	III Retour
•		
	Réglage fir	1
P1	[0
An	nulation Re	etour
Chart Bros		C Mémoriaar
Chingt Hog	J. Apriliate	- Memoriser
	Réglage fir	1
Chaîr	e ajustée	
P1]	10
An	nulation	etour
Chngt, Prog	g. ∢) Ajuste	
	Reglage fir	1
Chaîn	e ajustée.	
D 1_	-	10
Ar	nulation R	etour
🗘 Chngt. Prog	g. 🕑 Entrer	III Retour

Changement de la norme Image









Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** •.
 - Résultat : Le Mode Image est sélectionné.
- Sélectionnez l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat:</u> Les effets suivants sont disponibles : **Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**
- Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur P.MODE (Mode Image).

Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡ .
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte-NTSC seulement).
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat</u>: La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.
- Si vous faites des changements dans ces paramètres, le standard de l'image est automatiquement passé en **Personnalisé**.



TV			lma	ige
	Mode Image Personn. image Nuance coul. Taille DNIe PIP		Dynamique Normal 16/9 auto. DNIe Oui	b b b b b c c c c c c c c c c
🔷 Dépli	acer 🕑 Er	ntrer	III Ret	our

TV		Per	sonn. image
	Contraste Luminosi	e 🗖	90
	Netteté Couleur		75
「「「」」			
🔷 Dépl	acer	Entrer	III Retour

Contraste	90
▼	

Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran







Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan de l'écran suivant vos préférences.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance coul**. Appuyez sur le bouton **ENTER** [⊡].
 - <u>Résultat:</u> Les options suivantes sont disponibles: **Froide 2 - Froide 1 - Normal - Chaude 1 -Chaude 2**
- **5** Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

DNIe (Image naturelle numérique)

TV			lma	ige	
<u> </u>	Mode Image		Dynamique	•	
	Personn. image				
-10	Nuance coul. Taille		Normal 16/9 auto.	•	
	DNIe		DNIe Oui		
	ыь			•	
부부는					
🗢 Dépla	cer 🛃 Er	trer	III Ref	our	
TV		_	lma	age	
	Mode Image		Dynamique		
	Personn. image Nuance coul		Normal		
	Taille	:	16/9 auto.	<u> </u>	
	DNIe		DNIe Oui		
	FIF				
수합수					
Dépla	icer 🕑 Er	trer	III Re	tour	
TV			Ima	ige	
	Mode Image		Dynamique		
	Personn. image		Normal		
-10	Taille		16/9 auto.		
	DNIe	:	DNIe Oui		
	PIP		DNIe Non DNIe Démo		
4î4					
🗘 Dépla	cer 🕑 Er	trer	III Ret	our	
	DNIe Qui				

Français-28

La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire. La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 - <u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc ou \triangleright .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DNIe puis appuyez sur le bouton ENTER ou ►.
 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Les options disponibles s'affichent:
 - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton DNIe.
- 5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.
- DNIe Demo
 Démo DNIe l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et l'image originale sur la droite.
 DNIe Oui
 l'image améliorée proposée en mode Démo DNIe est affichée.
 DNIe Non
 le mode DNIe est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.

Sélectionner la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼.
- Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat:</u> Les options suivantes sont disponibles: **16/9 auto. - Large - Panorama - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3**

- Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur P.SIZE (Taille d'Image).
 - Cette fonction est inutilisable lorsque la fonction (uniquement la Double fenêtre) est activée.









16/9 auto.

Gel de l'image actuelle

Appuyez sur le bouton "STILL" de la télécommande pour geler l'image dans un plan donné.

Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur le bouton "STILL".



Affichage de l'Image dans l'image (PIP)



Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PIP. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .

Résultat: Les options disponibles dans le menu PIP s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

7

- 6 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
 - ► PC/DVI uniquement
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner TV/Vidéo.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat:</u> Les sources s'affichent dans l'ordre suivant: TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video

[PC uniquement]

"TV/Video " et " Prog.No " sont inactive et ne sont pas disponibles en mode TV. Toutefois, ils redeviennent actifs en mode PC.

8 Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option **Intervertir** et appuyez sur le bouton **ENTER** C[•].

<u>Résultat:</u> L'image principale et l'image secondaire permutent.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille.
 Appuyez sur le bouton ENTER .
 Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat:</u> Les tailles sont affichées dans l'ordre suivant : Petite - Double1 - Double2

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Position. Appuyez sur le bouton ENTER . Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER .
 - <u>Résultat</u>: Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Si la taille de l'image secondaire est réglée sur Double1 ou Double2, cette action n'est
- 11 Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez sur le bouton **EXIT**.

\succ	Fonctions de	la télécommande	lorsque " PIP"	est sur " Oui	":
---------	--------------	-----------------	----------------	---------------	----

Fonctions	Description
PIP sur OUI	Pour mettre en marche ou arrêter directement la fonction PIP.
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.
	Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode Télévision, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé la chaîne de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez la chaîne de l'image principale
\wedge/\vee	Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire.

Paramè tres PIP

					O : PIP X : PIP I	disponible non disponible
Image Image Secondaire Principale	ΤV	AV1	AV2	AV3	S-Video	PC/DVI
TV	х	х	х	х	х	0
AV1	х	х	х	х	х	0
AV2	х	х	х	х	х	0
AV3	х	х	х	х	х	0
S-Video	х	х	х	х	х	0
PC/DVI	0	0	0	0	0	х





Changement de la norme Son







Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** \bigcirc .
 - Résultat : Le Mode Son est sélectionné.
- 5 Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼ Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat:</u> Les effets suivants sont disponibles : **Standard - Musique - Cinéma - Parole -Personnalisé**

Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur le bouton S.MODE (Mode Son).

Réglage du son personnalisé

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ^C.
- 5 Sélectionnez l'option (Volume, G/D, 100, 300, 1K, 3K, 10K) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat:</u> La barre verticale est activée.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.
- Si vous faites des changements dans ces paramètres, le mode du son est automatiquement passé en Personnalisé.







Sélection du WOW Surround



10				Son
••• =	Mode Son		Standard	
m	Personn. son			<u> </u>
	wow		Non	
-10	Volume auto		Non	•
	Casque			
X	Sélect. son		Principal	
나다				
🗢 Dépla	acer 💽	l'Entrer	Ш	Retour

TV			Son
	Mode Son	: Standard	
	Personn. son WOW	: Non	
()	Volume auto	: Oui	
X	Sélect. son	: Principal	
상학수			
🔷 Dépla	acer 🕑 I	Entrer 🔟	Retour

Sélectionnez la fonction Wow Surround pour amplifier les sons en basses et moyennes fréquences ou pour créer un effet de son d'ambiance.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner WOW. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Non/Oui. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .

Sélection du Volume Auto

Réduit les différences de volume entre les différents programmes.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat :</u> Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Volume auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Non/Oui**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.





TV		Son
	Mode Son Personn. son	: Standard
	WOW Volume auto Casque	: Non Non Oui
▲ 	Select. son	: Principal
🗢 Dépla	acer 🕑 I	Entrer III Retour

Sélection du mode Son

Vous pouvez régler le mode Son en appuyant sur le bouton "DUAL I-II". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode Son actuel s'affiche à l'écran.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
	Mono	ΜΟΝΟ	Changement
FM Stereo	Stereo	STEREO MONO	automatique
	Dual	DUAL 1 🛶 DUAL 2	DUAL 1
	Mono	ΜΟΝΟ	Changement
	Stereo	MONO STEREO	automatique
NICAM Stereo	Dual	→ MONO →→ DUAL 1 DUAL 2 →	DUAL 1

- Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en Mono.
 - Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en Mono.



Réglage du casque selon vos préférences



TV				Son
	Mode Son		Standard	
	Personn. son WOW		Non	
-10)	Volume auto	:	Non	•
	Casque			
×	Sélect. son	:	Principal	•
나다				
🗢 Dépla	cer 🛃 🗹	Entrer	Ш	Retour

TV			Casque
₩ ₩	Volume Balance	50 L	20 R 50
	Basse Aigu		10 10
나라			
🗢 Dépla	acer	Entrer	III Retour

Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences. Les réglages suivants sont disponibles.

- Volume, Balance, Basse, Aigu.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER C.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
- Sélectionnez la sortie qui convient (Volume, Balance, Basse, Aigu) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 <u>Résultat:</u> La barre horizontale est activée.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour atteindre le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

Sélectionner le mode Son pour l'écran secondaire

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélect. son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner
 Principal/Secondaire.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
- > Vous ne pouvez utiliser le mode son de l'écran secondaire que lorsque la fonction PIP est sur OUI.





TV		Son
	Mode Son Personn. son WOW Volume auto Casque Sélect son	: Standard : Non : Non Principal
> 		Secondaire
🔷 Dépla	acer 🕑	Entrer III Retour



Régler l'horloge

TV				Configura	tion
ee 	Horle	oge & Play			•
	Lang Écra Conf	jue n Bleu fig. PC		Français Non	▶ ▶ >
X L†L					
Dépli	acer	🗲 Entre	ər	III R	etour

TV			Hor	oge
	Horloge Veille auto Minuterie ON		12 : 00 Non Non	>
()	Minuterie OFF		Non	
X				
łił				
🗢 Dépla	acer 🛃 🗹	Entrer	III R	etour

TV			Horloge
0 <u>00</u>			
	12] 00	
X			
łił			
Dépla	acer	🖨 Ajuste	III Retour

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe

Configuration s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** •.
 - Résultat: Le Horloge est sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'Heure.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner **Minute**. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur le bouton ENTER 🖼.
 - Résultat: L'horloge est réglée.
- Vous pouvez également régler l'horloge en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

Arrêt automatique

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre -- et 180 minutes à l'issue duquel le téléviseur s'arrête automatiquement.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.

<u>Résultat:</u> Le **Horloge** est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Veille auto. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 6 Sélectionnez le nombre de minutes à l'issue desquelles votre téléviseur s'allumera en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.

<u>Résultat:</u> Les durées préréglées sont : --, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minutes.

Vous pouvez également sélectionner facilement cette fonction en appuyant sur le bouton "SLEEP".

Si le mode Veille est déjà paramétré, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne s'arrête.

Si le mode Veille n'est pas encore paramétré, l'écran affiche Non. ♦ Non • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Non









30 m

Marche et arrêt automatique du téléviseur







Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.
- Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Minuterie ON. Appuyez sur le bouton ENTER 군 .

Résultat : Le menu Minuterie ON s'affiche.

Pour	Appuyez sur le
Aller à Heure, Minutes, Prog.No et Volume .	bouton ◀ ou ►.
Régler Heure, Minutes, Prog.No et le Volume.	bouton ◀ ou ►.
Aller à Régler.	bouton ◀ ou ►
Sélectionner Oui pour activer le réglage ci-dessus.	bouton ◀ ou ► .
Appuvez sur le bouton 🔺 ou 🔻 pour sélé	

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Minuterie OFF De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.
- Pour affiche...
 Appuyez sur le...

 Statut des paramètres actuels de l'horloge et des sources audio/vidéo sélectionnées.
 bouton INFO.

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image. Si vous souhaitez continuer à voir une image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non".

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Écran Bleu. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 5 Sélectionnez l'option voulue (**Non** ou **Oui**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ .
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

TV				Configura	tion
	Horlog	ge			►
	Plug & Langu	k Play Ie		Francais	
)	Écran	Bleu 1 PC		Non	
X					
ţîţ					
🔷 Dépl	acer	E	ntrer	III Re	etour



TV			Configura	tion
	Horloge			
	Plug & Play Langue		Français	
	Écran Bleu Config. PC		Non	
X			Oui	
łił				
🗢 Dépla	acer 💽	위 Entrer	III Re	etour

Afficher des informations

Vous pouvez visualiser l'état des paramètres de la source sélectionnée en appuyant sur le bouton "INFO" de la télécommande. Les informations affichées sont différentes selon la source sélectionnée.



P1 B2CH	
Mono	
Image	Dynamique
Son	Standard
WOW	Non
Horloge	12:00

Configuration de votre logiciel PC(basée sur Windows 2000)

Les paramètres d'affichage Windows ® pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Toutefois, il se peut que les fenêtres affichées par votre PC soient différentes, suivant votre version de Windows ® et votre carte vidéo. Les informations de configuration de base s'appliquent cependant dans la plupart des cas, même si les affichages diffèrent. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1 Cliquez sur "**Settings** (Paramètres)" dans le menu Démarrer de Windows.

> Lorsque "**Settings** (Paramètres)" est en surbrillance, déplacez le curseur pour mettre "**Control Panel** (Panneau de configuration)" en surbrillance.



na	22.2	Programs	•		
ssio	٢	Documents	•		
ofes	1	Settings	•	<u>.</u>	Control Panel
8 Pr	9	Search	•	11 32	Network and Dial-up Connections Printers
2 20	Q	Help		1	Taskbar & Start Menu
dow). 11	Run			
Mir		Shut Down			
anel					
View Fay	vorites	<u>T</u> ools <u>H</u> elp			이 것이 아이는 것 같은 것 같은 것 같아.

Windows Update

Elle Edic Menn Fanorices Tool	s Tieth				
🖨 Back 🔹 🔿 👻 🔯 Search	Folders (History	皆略×≤) ==	
Address 🐼 Control Panel					
	<u>e</u>	Si dd/Pamour			4 5
Control Panel	Options	Hardware	Programs	Tools	Updates
Use the settings in Control Panel to personalize your computer.		Z	E	A	Q
Select an item to view its description.	Date/Time	Display	Folder Options	Fonts	Game Controllers
Windows 2000 Support	\$		Ø		ð
	Internet Options	Keyboard	Mouse	Network and Dial-up Co	Phone and Modem

3 Allez sur l'onglet "**Settings** (Paramètres)" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Réglage correct de la taille (résolution) - 1280 x 720 pix els

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "**60** " ou "**60 Hz**". Sinon cliquez sur "**OK**" et quittez la boîte de dialogue.



Réglage de base et réglage fin de l'image

- Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
- <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼 .

<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 <u>Résultat</u> : Le menu Verr. de l'image est sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Base ou Fin.
 Réglase de base ou Réglage fin.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

<u>Résultat</u> : La barre horizontale s'affiche.

- 7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.
- 8 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

PC			Configurat	ion
	Horloge		J	•
ш	Plug & Pl		Français	×
	Écran Ble	u :	Oui	
×	Config. P			
łił				
🔷 Dépla	acer	🛃 Entrer	III Rei	tour
PC			Configurat	ion
- <u></u>	Horloge			
	Langue		Français	▶
	Ecran Ble Config. P	u : C	Oui	
X				
łił				
Dépla	acer	Entrer	III Rei	tour
DO			Confi	DC I
PC	_		Config.	PC
T)	Verrouill. Position	image		
	Annulatio			
	Sélect. D\ Réglage /	/I : Auto	DVI-Analog	
<u>×</u>	rtegiuge r	hato		
ļî‡				
Dépla	acer	Entrer	III Re	tour
PC		V	errouill. ima	ade
PC	Réglase d	V a hasa [erroui ll. ima	age
PC PC	Réglase d Réglage fi	V e base in	errouill. ima	age 50 60
PC	Réglase d Réglage fi	Vie base	errouill. ima	age 50 60
PC ∰ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglase d Réglage fi	Vi le base in	errouill. ima	age 50 60
PC 1000000000000000000000000000000000000	Réglase d Réglage fi	Vi ie base in	erroui ll. ima	age 50 60
PC (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Réglase d Réglage f	ke base in	errouill. ima	age 50 60
PC	Réglase d Réglage f	e base in	errouill. ima	age 50 60
PC ♥♥ ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Réglase d Réglage fi Icer	e base	errouill. ima	age 50 60
PC Image:	E de base	e base	errouill. ima	age 50 60 tour
PC I I I I I I I I I I I I I	Réglase d Réglage fi	Vi in C	errouill. ima	age 50 60 tour
PC	Réglage f Réglage f cer	Vi le base in C Entrer	errouill. ima	age 50 60 tour
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f cer	Vie base ()	errouill. ima	age 50 60 tour
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f icer de base	V e base [in	errouill. ima	age 50 60 tour 50
PC	Cer Réglage f cer	V e base in	errouill. ima	age 50 60 tour 50 60
PC PC PC PC PC PC PC PC PC	Réglage f Réglage f cer	V.	errouill. ima	age 50 60 tour 1 50 60
PC PC PC PC PC PC PC PC PC	Réglage f Réglage f cer de base	V.	errouill. ima	age 50 60 1 50 60
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f cer	V.	errouill. ima	age 50 60 1 50 60 60
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f cer	V.	errouill. ima	age 50 60 1 50 60
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f cer	V. e base	errouill. ima	age 50 60 1 50 60
PC ♥♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Réglage f Réglage f de base	V. e base	errouill. ima	age 50 60 1 50 60
PC I I I I I I I I I I I I I	Réglage f Réglage f	V. e base in	errouill. ima	age 50 60 150 60

Changement de la position de l'image



- Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat :</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration. <u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
 - $\frac{R\acute{e}sultat:}{s'affichent.} \mbox{Les options disponibles dans le groupe \mbox{Config. PC}}{s'affichent.}$
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.

<u>Résultat :</u> Vous pouvez régler la **Position** de l'image.

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale.
- 7 Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

Initialisation des réglages d'image

Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton PC.

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - <u>Résultat :</u> Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
 - <u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ^C.

<u>Résultat :</u> Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \lor pour sélectionner Annulation. Appuyez sur le bouton ENTER \boxdot .
- 6 Sélectionnez l'option (**Image Reset** ou **Couleur Rapple**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ . Appuyez sur le bouton **ENTER** ^C.

PC				Configura	tion
Image: Second secon	Horloge Plug & I Langue Écran B Config.	Play Ileu PC	::	Français Oui	* * * *
Dépla	acer	€E	Intrer	Ш R	etour
PC			-	Configura	tion
♥ ● ● >> >> !:::	Horloge Plug & I Langue Écran B Config.	Play Ileu PC		Français Oui	•
🔷 Dépla	acer	€'E	Intrer	III R	etour
PC				Config	. PC
₩ ₩ ₩ ₩ ₩	Verrouil Positior Annulat Sélect. I Réglage	I. image ion DVI e Auto		DVI-Analog	> > >
			the second se		

PC			Annulation
0 <u>0</u> 0	Imag	e Reset	•
	Coul	eur Rappel	
()			
X			
łił			
🗢 Dépla	acer	🛃 Entrer	III Retour

Sélection du mode DVI



PC			Config.	PC
	Verro Positi Annul	uill. image on lation)))
	Sélec	t. DVI :	DVI-Analog	•
	Régla	ge Auto		
-tit				
🔷 Dépla	acer	🚭 Entrer	III Re	etour

PC		Config. PC
₩ ₩ ₩ ₩	Verrouill. image Position Annulation Sélect. DVI Réglage Auto	e : DVI-Analog DVI-Digital
🔷 Dépla	acer 🛃 I	Entrer 🛄 Retour

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↔ ou ►.
 - <u>Résultat</u> Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **DVI wä hlen** Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼 ou ►.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DVI-Analog ou DVI-Digital.
- 6 Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Réglage automatique de l'écran PC

- Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
- <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** 🕑 .

<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
 - <u>Résultat</u> : La qualité et la position de l'écran sont automatiquement ajustées et l'écran retourne à son affichage d'origine au bout de quelques secondes.

PC			Configura	ation
Image: Control of the second seco	Horloge Plug & Pl Langue Écran Ble Config. P	ay eu : C	: Français : Oui	
🔷 Dépla	acer	🕑 Entre	r III F	tetour



PC			Config. I	°C
	Verrou	ıill. image		
Ш	Positio	on		
	Annul	ation		
	Sélect	.DVI :D	VI-Analog	
X	Régla	ge Auto		►
ļi ļ				
Dépla	acer	🚭 Entrer	III Reto	our

Ajustement automatique

Mode Image





PC			Ima	ge
<u>-</u>	Mode Image		Standard	►
	Personn. image			
	Nuance coul.		Personnalisé	
-10)	Modif.Couler			
~ ″	Taille		4:3	
A.	PIP			
나라는				
🔷 Dép	lacer 🕑 E	intre	r 🛄 Re	tour

- Appuyez sur le bouton MENU.
 <u>Résultat:</u> Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - Résultat: Le Mode Image est sélectionné.
- Sélectionnez l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat:</u> Les effets suivants sont disponibles : **Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**

Réglage de l'image personnalisée





PC		Pe	rsonn. in	nage
090 E	Contraste			75
	Luminosi	té		
	Netteté			50
X				
나다				
🗢 Dépla	acer	Entrer	III Re	tour
Contr	raste	(5	0

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
- Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡.
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Contraste, Luminosité, Netteté seulement). Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - <u>Résultat:</u> La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir directement à l'affichage normal.

Si vous faites des changements dans ces paramètres, le standard de l'image est automatiquement passé en **Personnalisé**.

Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran

Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan de l'écran suivant vos préférences.

1	Appuyez sur le bouton MENU .
	Résultat: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER 🕑.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance coul.** Appuyez sur le bouton **ENTER** [•].

<u>Résultat:</u> Les options suivantes sont disponibles: **Personnalisé - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3**

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



PC			lma	ge
	Mode Image		Standard	
	Nuance coul.		Personnalisé	•
	Modif.Couler		4.3	
X	DNIe		DNIe Oui	
수수수	PIP			•
🔷 Dép	lacer 🕑 E	ntre	r 🎞 Re	tour

PC			Image
	Mode Image Personn. image		Normal
	Nuance coul. Modif.Couler Taille		Personnalisé Mode 1
X	DNIe		Mode 2 Mode 3
나다			
🗢 Dépla	acer 🕑 Er	ntrer	III Retour

Farben anpassen

Mode Image : Standard Personn, image > Nuance coul. : Personnalisé Image > Modif.Couler > Taille : 4:3 DNIe : DNIe Oui PIP > Defeacer EP Entrer Retour	PC			Ima	ge
	響 ■ ■)) ▼))	Mode Image Personn, image Nuance coul. Modif.Couler Taille DNIe PIP	:	Standard Personnalisé 4:3 DNIe Oui	
	🔷 Dépi	acer 🕑	Entrer	III Re	tour

PC			Ima	ge
	Mode Image		Standard	
	Personn. image Nuance coul.		Personnalisé	
-1 0)	Modif.Couler			
	Taille		4:3	
	PIP			
하는				
♣ Dén	lacer 🕄 F	ntre	· III Re	tour



50

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat : Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modif.Couler** Appuyez sur le bouton **ENTER ⊡**.
- Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Rouge, Vert, Bleu).
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .

<u>Résultat:</u> La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le Télétexte.

Les informations proposées comprennent :

- Les horaires des programmes télévisés
- Bulletins d'informations et prévisions météo
- Des résultats sportifs
- Des informations voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Zone	Contenu
А	Numéro de la page sélectionnée.
В	Identité de la chaîne émettrice.
С	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
Е	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du Télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent les unes après les autres et auxquelles on accède soit en :
 - Entrant le numéro de page
 - Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)



Affichage des informations Télétexte



Vous pouvez afficher les informations du Télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- Pour que l'affichage des informations du Télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :
 - Des informations peuvent manquer
 - Des pages peuvent ne pas être affichées
- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service de Télétexte à l'aide du bouton ∧ ou ∨.
- 2 Appuyez sur le bouton TTX/MIX pour activer le mode Télétexte.
 - <u>Résultat</u>: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (Ei) (index).
- **3** Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page du Télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**.
- 4 Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur le bouton 🖾 (cancel).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TV** pour sortir de l'affichage du Télétexte.

Sélection d'une page par numéro

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

<u>Résultat</u> : Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.

Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (E) (hold). Appuyez de nouveau sur le bouton (E) (hold) pour reprendre

Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher	Appuyez sur
 Le texte caché (réponses de jeux par exemple) 	E? (révéler)
 L'écran normal 	(révéler) de nouveau
 Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres 	(page secondaire)
 La page suivante 	চা (page haut)
 La page précédente 	📧 (page bas)
 Les lettres de taille double dans la: Moitié supérieure de l'écran Moitié inférieure de l'écran 	E€ (size) • Une fois • Deux fois
 Écran normal 	Trois fois



Utilisation de FLOF pour sélectionner une page



Les différents sujets inclus dans les pages du Télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations du Télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX.**
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
 - <u>Résultat</u> : La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- **3** Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

Résultat : Les pages secondaires disponibles apparaissent.

 Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton i ou i.

Mémorisation de pages Télétexte

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages de Télétexte pour les visualiser ultérieurement à tête reposée.

1 Sélectionnez le mode LISTE à l'aide du bouton E. (LISTE/FLOF).

<u>Résultat</u> : Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.

Le bouton (LISTE/FLOF) est utilisé pour basculer entre les modes LISTE et FLOF.

- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton (≦Ø) (store) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.



Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son.	 Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton (DPOWER. Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son.	 Vérifiez le volume. Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été touché.
Aucune image ou une image en noir et blanc.	 Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image.	 Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé.	 Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	 Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	 Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC Vérifiez que le PC soit bien allumé.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	 Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	 Réglez la fonction Base ou Fin.
En mode PC, l'écran est noir et le voyant de tension est de couleur ambre ou clignote toutes les demi secondes ou toutes les secondes.	 Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	 Vérifiez que la résolution d'affichage et la fréd de votre PC ou de votre carte vidéo est un m en charge par votre téléviseur. Dans votre ordinateur, allez dans : Panneau de configuration, Affichage, Paramè Si le réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire d pour modifier les paramètres d'affichage. 		iez que la résolution d'affichage et la fréquence otre PC ou de votre carte vidéo est un mode pris narge par votre téléviseur. s votre ordinateur, allez dans : neau de configuration, Affichage, Paramètres. réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire de votre ordinateur modifier les paramètres d'affichage.
		≻	Votre téléviseur prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans la gamme de fréquences suivante :
			Fréquence horizontale - 30 ~ 68 kHz
			Fréquence verticale - 56 ~ 85 Hz
			Taux de rafraîchissement max i -1280 x 720 @ 60Hz
En mode PC, l'image n'est pas centrée sur l'écran.	•	Régl	ez la position horizontale et verticale.

Power Saver (Économie d'énergie)

Ce téléviseur dispose d'un système de gestion d'alimentation intégré appelé Power Saver (Économie d'énergie). Ce système économise l'énergie en passant votre téléviseur en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Les modes disponibles sont "Marche", "Attente", "Mise en veille" et "Mise hors tension". Power Saver (Économie d'énergie) fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPMS installée dans votre ordinateur. Vous devez utiliser un utilitaire installé sur votre ordinateur pour configurer cette fonction.

État	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie (EPA/NUTEK)
Sync. horizontale	Active	Inactive
Sync. verticale	Active	Inactive
Témoin d'alimentation	Vert	Rouge, clignotant (intervalle d'une seconde)
Consommation d'énergie	70 W (Normal)	Moins de 5 W

> Ce téléviseur revient automatiquement en fonctionnement normal lorsque la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale sont rétablies.

Cela se produit lorsque vous déplacez la souris de l'ordinateur ou lorsque vous appuyez sur une touche du clavier.

Spécifications techniques et environnementales

Modè le	LW22N23N
Écran Taille Taille de l'affichage Type Pas des pixels Angle de visualisation	22" de diagonale 487,68(H) x 274,32(V) mm PVA 0,381 (H) x 0,381 (V) mm 170/170 (Horizontale/Verticale)
Fréquence Horizontale Verticale Couleurs à l'affichage	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.194.277 couleurs
Résolution de l'affichage Mode maximum	1280 x 720 @ 60 Hz
Signal d'entrée Signal vidéo synchronisé. Signal vidéo	H/V séparé, TTL, P. ou N. RGB.Analog. 0,7 Vp-p @ 75 ohm
Alimentation Entrée	CA 100 ~ 240V (50 / 60 Hz)
Consommation Normal Economie d'énergie	70 W < 5 W
Dimensions (W x D x H) / Poids Téléviseur (corps) avec support	23,58 x 4,43 x 16,45 pouces / 18,21 livres (599 x 112,7 x 418 mm / 8,26 kg) 23,58 x 8,24 x 17,28 pouces / 19,79 livres (599 x 209,4 x 439 mm / 8,98 kg)
Considérations environnementales Température en fonctionnement Humidité en fonctionnement Température lors du stockage Humidité lors du stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10% à 80% -25 °C à 45 °C (- 13 °F à 113 °F) 5% à 95%
Caractéristiques audio Entrée audio 1 Entrée audio 2 (PC) Sortie casque Fréquence Réponse	Prise RCA (G, D), 0,5Vrms (-9dB) Prises stéréo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB) Sortie 10W maxi (prise stéréo 3,5Ø, 32Ω) RF : 80Hz ~ 15kHz (à- 3dB) A/V : 80Hz ~ 20kHz (à- 3dB)

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Dans le cas contraire, réglez le mode en vous reportant au guide d'utilisateur de la carte vidéo car l'écran peut ne pas s'afficher ou seul le témoin de mise sous tension peut être allumé. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (k Hz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pix els (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	640 X 480	43,269	85,008	36,000	- / -
	800 X 600	35,156	56,250	36,000	+ / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	800 X 600	53,674	85,061	56,250	- / -
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+ / +
GTF	1280 X 720	44,769	60,000	74,841	- / +

Entretien de votre téléviseur

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne démontez pas le châssis du téléviseur. Les utilisateurs ne peuvent pas réparer eux-mêmes le téléviseur. Le travail d'entretien de l'utilisateur se résume au nettoyage comme expliqué ci-dessous :

Débranchez le téléviseur du secteur avant de le nettoyer.

- Pour le nettoyage de l'écran TFT-LCD et du panneau externe, appliquez la faible quantité de produit nettoyant recommandée à l'aide d'un chiffon doux et sec, et frottez doucement.
 L'écran de votre téléviseur ne doit pas être nettoyé de manière agressive, mais avec douceur.
 Si l'écran est nettoyé avec une pression excessive, des tâches peuvent apparaître.
- N'utilisez jamais de produit de nettoyage inflammable pour nettoyer votre téléviseur ou tout autre appareil électrique.

Comment brancher les câbles et le support









Branchez les câbles comme indiqué dans l'image.







Fixez le support de la télévision comme indiqué dans l'image.

Remarque : L'arrondi du support doit être placé à l'arrière de la télévision comme indiqué dans le schéma.





Ne soulevez PAS la télévision en la tenant par son support. Le support n'est pas vissé à la télévision et lever l'ensemble en le tenant par le support pourrait provoquer un accident.



Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon qua-tre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câblosélecteur et DVD. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

REMARQUE

La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les appareils.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope.

- 1 Éteignez le magnétoscope.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant VCR est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 65' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le pre mier chiffre est "0". (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur la touche 'Power' de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre code n'est réper-torié, essayez tous les codes de magnéto-scope, de 000 à 088.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope

Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur.

	1	Éteianez I	le câblosélecteu	r.
--	---	------------	------------------	----

- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant VCR est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 65' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués,essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche 'Power' de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configu-ration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux corre-spondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre code n'est réper torié, essayez tous les codes, de 000 à 077.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande :Câblosélecteur

Quand la télécommande est dans le mode Câble Box, les touches de volume commandent tou-jours le volume du téléviseur.





Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD.

- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant DVD est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 65' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche Power de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.

Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspon-dant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 009.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD

Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Codes de magnétoscope

Admiral	015,088	kenwood	011,023,025,039,055	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	KLH	082	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	LG	001,002,007	Sansui	025
Akai	026,031,032	Lloyd	024	Sanyo	011,021
Bell&Howell	011	Logik	040	Scott	022,050,058,077
Broksonic	019	LXI	024	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sharp	015,036,048,054
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Shintom	026,035,040,064
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Signature	024
Colortyme	023	MEI		Sony	026,035,047
Craig	016,021	Memorex		Sylvania	017,024,038,062,065
Curtis-Mathes 009,0	16,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Symphonic	. 024
Daewoo 003,0	04,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Tandy	011,024
DB	025,023	Minota		Tashiko	
Dimensia	009	Mitsubishi		Tatung	039
Dynatech	024	Montgomery ward		Teac	024,039,078
Electrohome	036	MTC	016,024	Technics	
Emerson 017,018	,019,022,024,029,032,036,043,	Multitech	016,024,040,041	Temika	
050,051,056	6,058,066,071,074,076,077,079	NEC	011,023,025,039,055,070,073	Teknika	018,030
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Toshiko	018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Totevision	016,018
Goldstar	018,023,055,069	Philco	017,038,062,065	Unitech	
General Electric	009,016,017,041,062	Philips	017,038	Vector Res	earch
Harman Kardon	023	Pioneer	014,025,042,059	Victor	
Hitach	014,024,044,045	Portland	053,054,061	Video Con	cepts
Instant Replay	017	ProScan	009	Videosonic	
JC Penney 011,014,0	16,017,023,025,039,044,060,062	Quartz	011	Wards	
JCL	011,017,023,025,039,055	Quasar	017,053	Yamaha	
JVC		Radio Shack/Reali	stics 011,015,017,018,021, 024,028,036,052,062	Zenith	

Codes de boîtier décodeur

Anvision	015,016	Macom	045,051	SAEWOO	007
Cable sta	ar 015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Signature	054
DeaRyur	ig 003	Nawoo	001	Sprucer	035
DongKuk	004	NSC	017	Starcom	054
DaeHan	005	Oak	024,046	Stargate 2000	066
Eagle	015,016	Osk Sigma	a 024	Sylvania	019,067
Eastrm Ir	nt.	Panasonic	011,035,047,069	TaePyungYang	002
Eastern I	nternational 020	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Texscan	019,067
General	Instrument 054	Pioneer	026,028,052	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,	Randtek	015,016	Unika	039,040,049
	033,038,044,075,076,077	RCA	008,035,074	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Regal	011,020,021	Viewstar 015,016,027,029	,034,036,037,040,041,048,049
Hitachi	045,051,054	Regency	010,041	Warner Amex	052
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	SA		Zenith	022,050,065,069
LG	006	Samsung	000,011,030,052,071,072		

Codes de lecteur DVD

CurtisMathes	009	Toshiba	002
JVC	003	Panasonic	006
LG	001	Sony	004
Philips	007	Samsung	000
Proscan	800	Sharp	005
RCA	008		

- SERVICE APRES-VENTE

 N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

