

# PDP-TELEVISION (Plasma Display Panel)

(ECRAN A PLASMA - TELEVISEUR)

## Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez minutieusement ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.



#### **Consignes de sécurité**

- Ne placez pas l'écran à plasma sur un chariot, un socle, un trépied, une console, une table ou une surface instable de laquelle il pourrait tomber.
- N'exposez pas l'écran à plasma à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.
- N'exposez pas l'écran à plasma à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Ne mettez pas l'écran à plasma en contact avec un liquide quel qu'il soit.
- Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur l'écran à plasma.
- En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez l'écran à plasma de la prise du secteur et de l'antenne.
- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.
- Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge sous peine d'incendie ou de décharge électrique.
- Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer l'écran à plasma.
- Si l'écran à plasma est brisé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.
- Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.
- Ne laissez jamais tomber la télécommande.
- Si vous installez l'écran à plasma à même le sol ou sur un tapis, lors, par exemple, d'une exposition, etc., il risque de surchauffer. Assurez-vous d'utiliser des éléments (socle, fixation murale, fixation au plafond ou support Samusung) adaptés. (N'utilisez pas et n'exposez l'appareil en le posant à même le sol.)

#### Instructions d'utilisation

#### • Rémanence à l'écran

Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché sur l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

#### Défaut de cellule

L'écran à plasma est constitué de cellules minces. Bien que les écrans soient produits avec plus de 99,9 pour cent de cellules actives, il peut y avoir des cellules qui n'émettent pas de lumière ou qui restent allumées.

#### Hauteur

L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites pas fonctionner dans ces conditions.

#### Garantie

2

- Période de garantie : 2 ans à compter de la date d'achat de votre écran à plasma.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
- Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

#### Avertissement



#### Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNIe™ Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIeTM adaptera tous les

3



## Table des matières

•	PREFACE	
	<ul> <li>Consignes de sécurité</li> </ul>	2
	<ul> <li>Instructions d'utilisation</li> </ul>	2
	Avertissement	3
٠	CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE ECRAN	
	<ul> <li>Votre nouvel écran à plasma</li> </ul>	6
	Télécommande infrarouge	8
	Insertion des piles dans la télécommande	9
	Installation de l'écran sur le panneau d'applique murale	10
	Connexion des enceintes	12
	<ul> <li>Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne</li> </ul>	13
	<ul> <li>Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur</li> </ul>	14
	<ul> <li>Mise en marche et arrêt</li> </ul>	15
	<ul> <li>Mise en mode Veille</li> </ul>	15
	Télécommande	16
	<ul> <li>Réglage de la télécommande</li> </ul>	17
	Fonction Plug & Play	18
	<ul> <li>Choix de la langue</li> </ul>	19
٠	Reglage des Canaux	
	<ul> <li>Mémorisation automatique des canaux</li> </ul>	20
	<ul> <li>Organisation des canaux mémorisés</li> </ul>	21
	<ul> <li>Mémorisation manuelle des canaux</li> </ul>	22
	<ul> <li>Attribution de noms aux canaux</li> </ul>	24
	<ul> <li>Activation du verrouillage parental et saut des canaux indésirables</li> </ul>	25
	<ul> <li>Sélection d'un canal grâce aux Informations</li> </ul>	26
٠	UTILISATION DE VOTRE ECRAN (suite)	
	<ul> <li>Gel de l'image actuelle</li> </ul>	26
	Changement de la norme Image	27
	<ul> <li>Réglage des paramètres d'image</li> </ul>	27
	<ul> <li>Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)</li> </ul>	28
	<ul> <li>Réglage de l'image (mode PC)</li> </ul>	29
	<ul> <li>Réglage du mode Ecran bleu</li> </ul>	30
	<ul> <li>Paramètres d'image supplémentaires</li> </ul>	31
	– Réduc. bruit	
	– Taille	
	<ul> <li>– LNA (AFB : Amplificateur à faible bruit)</li> </ul>	
	Changement de la norme Son	32
	<ul> <li>Réglage des paramètres du son</li> </ul>	33

4

## Table des matières (suite)

UTILISA	TION DE VOTRE ECR	AN		
∎ F	Paramètres de son sup	oplémentaires		
-	<ul> <li>Volume auto</li> </ul>			
-	- Mélodie			
-	<ul> <li>Pseudo-stéréo/Surro</li> </ul>	ound virtuel		
■ S	Sélection du mode Sor	n (en fonction du	ı modèle)	
∎ F	Réglage de l'heure et o	de la mise en m	arche et arrêt automa	atiques
C	le votre téléviseur			
∎ F	Réglage de la minuteri	e de mise en ve	ille	
∎ F	Redirection d'une entre	ée vers une sort	ie externe	
∎ A	ffichage image dans	l'image (PIP)		
• E	coute du son accomp	agnant l'image	secondaire (Mode P	C ou DVI)
UTILISA	TION DE LA FONCTIO	n Teletexte		
E F	onction Télétexte			
∎ A	Affichage des informat	ions télétexte		
<b>•</b> S	Sélection des options of	d'affichag		
<b>•</b> 5	Sélection de la source	télétexte		
<b>•</b> S	Sélection d'une page t	élétexte		
	Affichage du TéléWeb Comment accéder sim	et utilisation du plement au serv	menu TéléWeb rice TéléWeb via la te	élécommande
	ATIONS SUPPLEMENT	AIRES ET BRANG	CHEMENTS	
	/isualisation d'images	provenant de se	ources externes	
∎ E	Branchement de péripl	hériques		
<b>E</b>	Branchement de l'entre	ée S-Vidéo		
∎ E	Branchement de l'entre	ée DVI		
∎ E	Branchement de l'entre	ée PC		
	Configuration de votre	logiciel PC (Wir	dows seulement)	
	lode d'entrée (PC/DV	D	, ,	
	Configurations des bro	, ches		
	0			
	MANDATIONS D'UTIL	ISATION		
∎ F	Pannes : Avant de con	tacter le service	d'assistance	
	Symboles			$\blacktriangleright$
		Appuyez	Important	Remarque
			-	-

5

## Votre nouvel écran à plasma



6

#### Votre nouvel écran à plasma

La configuration réelle de votre écran à plasma peut différer en fonction du modèle.

#### Panneau arrière

Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 48 à 50.



- a) ONLY FOR SERVICE (Pour Tests Uniquenent) Prise pour tests uniquement.
- b) DVI IN (Entree DVI)
   Pour raccorder la prise vidéo d'un périphérique équipé d'une sortie DVI.
- c) AUDIO Pour raccorder la prise audio de votre PC ou de tout autre périphérique disposant d'une sortie DVI.
- d) PC IN (Entree PC) (RGB IN) Connect to the video output jack on your PC.
- e) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R) (Sortie Moniteur (VIDEO / G-AUDIO-D)) Sorties pour périphériques
- f) AV 3 (S-VIDEO/L (G)-AUDIO-R (D)/ VIDEO) Entrées vidéo et audio pour des périphériques avec sortie S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

#### g) AV 1 / AV 2

- Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.
- **h) EXT SPEAKER (8** $\Omega$ ) (Ceinte EXT (8 $\Omega$ )) Pour raccorder des enceintes externes.
- i) ANT IN VHF/UHF (75 $\Omega$ ) (Entree ANT VHF/UHF (75 $\Omega$ )) Connecteur coaxial 75 $\Omega$  pour réseau câblé/hertzien.
- j) WOOFER OUT (Sortie Enceinte des Graves) Pour raccorder la prise de l'enceinte des graves extrêmes.
- **k) POWER IN** (Entree Alimentation) Pour raccorder le cordon d'alimentation fourni.

7

#### Télécommande infrarouge



> Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

8

## Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- Vous venez d'acheter l'écran à plasma
- La télécommande ne fonctionne plus correctement ٠
- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
  - Signe de la pile sur le de la télécommande Signe + de la pile sur le + de la télécommande ٠
  - ۲
- 3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.





9

#### Installation de l'écran à plasma sur un panneau d'applique murale

Ce guide d'installation de la fixation pour montage mural couvre les modèles suivants : WMN4230/WMN5030/WMN6330. Ce guide d'installation peut être différent du manuel d'utilisation de l'écran à plasma. Reportez-vous au guide d'installation correspondant à votre produit.

#### **Remarques concernant l'installation**

- L'écran à plasma doit être installé uniquement sur des murs verticaux.
- Afin que votre écran à plasma reste performant et en bon état de marche, évitez de :
  - l'installer près de détecteurs d'incendie ou de fumée.
  - l'installer dans une zone soumise à des vibrations ou à des hautes tensions.
  - l'installer à proximité ou dans le rayon d'action d'un appareil de chauffage.
- Utilisez uniquement les pièces et composants recommandés par le fabricant.

#### Kits de montage



#### Comment ajuster l'angle de montage



10



- 1 Fixez solidement l'écran à plasma sur la fixation pour montage mural. (Reportez-vous aux instructions suivantes.)
- 2 Définissez l'angle en tirant l'extrémité supérieure de l'écran à plasma relié à la fixation dans le sens de la flèche.
- 3 L'angle peut être réglé entre 0° et 20° à ±2°.

#### Installation de l'écran à plasma sur un panneau d'applique murale

- L'aspect extérieur de votre écran à plasma peut différer de celui présenté à l'image. (L'assemblage et l'installation du dispositif de fixation en plastique sont identiques.)
- 1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran à plasma.

Modèle 42"/50" : 4 EA (modèle de la série PS50P2H : 6 EA) Modèle 63" : 6 EA

- 2 Utilisez les vis pour assembler le dispositif de fixation en plastique.
  - Demandez aux installateurs d'installer la fixation pour montage mural.
    - Vérifiez que le dispositif de fixation en plastique est correctement maintenu à droite et à gauche après installation de l'écran à plasma.
    - Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors du positionnement et du réglage de l'angle.
    - Veillez à ce que la fixation pour montage mural soit solidement accrochée au mur pour éviter toute blessure liée à la chute de l'écran à plasma.

3 Serrez les vis du dispositif de fixation en plastique à l'arrière de l'écran à plasma.

> Modèle 42"/50" : 4 EA (modèle de la série PS50P2H : 6 EA) Modèle 63" : 6 EA

4



Insérez les 4 chevilles de l'écran à plasma dans les logements correspondants de la fixation pour montage mural et tirez l'écran vers le bas (①) pour l'ancrer sur la fixation. (②) Serrez les vis comme le

montage mural et tirez l'écran vers le bas (①) pour l'ancrer sur la fixation. (②) Serrez les vis comme le montre la figure (③) de manière à ce que l'écran à plasma ne puisse être retiré de la fixation de montage mural.



#### (FRA)

#### **Fixation des enceintes**

Fixez la console sur le pôle de guidage situé à l'arrière de l'enceinte et serrez les vis. Après avoir retiré les trois vis de l'écran à plasma, assemblez l'enceinte et l'écran à plasma puis serrez les vis.



Lorsque vous déplacez votre écran à plasma, ne tenez PAS l'enceinte qui lui est raccordée. Cela pourrait endommager la console qui rassemble l'enceinte et l'écran à plasma ; celui-ci pourrait tomber et entraîner des dommages corporels.



- Les enceintes externes DOIVENT avoir une charge nominale efficace de 10 watts minimum (impédance 8Ω).
  - Lorsque vous connectez le fil de l'enceinte au connecteur de sortie de l'enceinte externe, attachez tout d'abord le fil de l'enceinte autour du tore magnétique de sorte qu'il soit fixé fermement.

#### Tores magnétiques

12

Les tores magnétiques sont utilisés pour atténuer les signaux indésirables. Lorsque vous branchez les câbles, attachez un tore magnétique au câble à proximité du connecteur.



#### Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite
- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale  $75\Omega$  située à l'arrière de l'écran à plasma.
- Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre écran à plasma jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
  - "Mémorisation automatique des canaux" page 20
  - "Mémorisation manuelle des canaux" page 22

Si vous installez ou réinstallez votre écran à plasma, n'oubliez pas d'utiliser le câble d'antenne coaxial fourni. Si vous branchez un câble coaxial différent, du bruit ou des interférences risquent de se produire et de perturber l'image à l'écran. (N'utilisez pas un câble de type universel.Utilisez le câble 3M/5M/7M fourni par Samsung.)



13

## Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur



14

Afin de regarder des programmes de télévision via un réseau satellite, vous devez brancher un récepteur satellite à l'arrière de l'écran à plasma. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez brancher un décodeur à l'arrière de l'écran à plasma.

#### Utilisation d'un câble coaxial

Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :

- Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
- Prise d'entrée pour antenne de télévision.

Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :

- Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
- Le magnétoscope à l'écran à plasma

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre écran à plasma.

#### Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière de l'écran à plasma.

1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.

Résultat : Le voyant de veille s'allume sur la façade.

- La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de l'écran à plasma et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- Appuyez sur le bouton "I/ ()" placé en façade (ou le bouton POWER (marche/arrêt) (()) la télécommande) pour allumer l'écran à plasma.
  - <u>Résultat</u>: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
  - Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 20 ou "Mémorisation manuelle des canaux"page 22.
- 3 Pour éteindre votre écran à plasma, appuyez de nouveau sur le bouton "I/ <sup>(1)</sup> ".







#### Mise en mode Veille

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre écran à plasma.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **POWER** (marche/arrêt) () de la télécommande.

<u>Résultat</u>: L'écran s'éteint et le voyant de veille s'allume sur la façade de l'écran à plasma.

2 Pour rallumer votre écran à plasma, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER** (marche/arrêt) (也) ou sur un bouton numérique.

Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton  $P \land ou \checkmark$ .





15

#### **Télécommande**



16

La télécommande est principalement utilisée pour :

- Changer de canal et régler le volume
- Afficher les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction affichage	Fonction menu
∧ ₽	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
P ✓	Pour afficher le canal . mémorisé précédent	-
() à (9)	<ul> <li>Pour afficher les canaux co</li> <li>Pour les canaux à d sur le second chiffre Sinon, c'est le canal</li> </ul>	orrespondants. eux chiffres, vous devez appuyer i immédiatement après le premier. l à un seul chiffre qui s'affichera.
+	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
MUTE ଐ	<ul> <li>Pour couper temporairement le son.</li> <li>Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton – ou +.</li> </ul>	
MENU	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	-	<ul> <li>Pour :</li> <li>Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel</li> <li>Rechercher manuellement les canaux précédents/suivants</li> <li>Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu</li> </ul>
F	-	Pour valider votre sélection.
TV	Pour basculer en mode TV.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

#### Réglage de la télécommande

- 1 Eteignez votre magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD.
- 2 Appuyez de manière répétée sur le bouton SELECT pour activer un autre équipement (VCR (magnétoscope), CABLE (boîte de jonction), DVD (lecteur DVD)).
  - <u>Exemple</u>: Si vous voulez utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, assurez-vous que le témoin du magnétoscope est allumé.
- 3 Appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt) (()) de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Si c'est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.
- 4 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton SELECT autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'équipement que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD).
  - Même lorsque votre télécommande est en mode VCR (magnétoscope), CABLE (boîte de jonction) ou DVD (lecteur DVD), elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
    - Lorsque la télécommande est en mode TV ou CABLE (boîte de jonction), les boutons de commande du magnétoscope (PLAY, PAUSE, etc.) vous permettent toujours de piloter votre magnétoscope.



17

#### **Fonction Plug & Play**



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt) (小) de la télécommande.
  - <u>Résultat</u>: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement ( ) pour valider votre sélection.
  - <u>Résultat</u>: Le message **Vérif Antenne** (Vérification de l'entrée antenne) s'affiche.
- 4 Vérifiez que l'antenne est correctement raccordée au téléviseur puis appuyez sur le bouton de déplacement ( ).
  - <u>Résultat</u>: Le menu Pays s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre pays en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
- 6 Appuyez sur le bouton de déplacement ( ( ) pour valider votre sélection.
  - Résultat : Le menu ATM s'affiche.
- 7 Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton de déplacement (()).
  - <u>Résultat</u>: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
  - Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton TV.
- 8 Une fois la recherche terminée, le message Enjoy viewing your new TV (Bonne séance avec votre nouveau téléviseur) s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

## Fonction Plug & Play (suite)

Si vous désirez réinitialiser cette fonction...

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> .	
	Résultat : Le menu principal s'affiche.	
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions.	
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe <b>Fonctions</b> s'affichent.	
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.	
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Plug & Play. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : Le message Plug & Play s'affiche.	

**5** Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page ci-contre.



		unctions	
Picture		Francis	_
10	Langue	Françai	s
Sound	Réglage-AV	►	
à	Horloge	►	
Channel	Source teletexte	Principa	al
20	Plug & Play	•	
Function	Écran Bleu	Non	

#### Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> . <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions. <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Fonctions s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : L'option Langue est sélectionnée.
4	Actionnez de nouveau le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
5	Sélectionnez la langue appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
6	Appuyez sur le bouton de déplacement ( 🗗 ) pour valider votre sélection.
7	Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton <b>TV</b> pour revenir en visualisation normale.



#### Mémorisation automatique des canaux

Ca	nal
Doleun	
Pays	France
Sound ATM	
Mémo Manuelle	
<sup>see</sup> Channel Tri	
Rundin Nom station	
Nommez Chaine	
Déplacer 🕨 Er	ntrer III Sortir
Pays	
Autricho	
Belgique	
Croatie	
Danmark	
Finlande	
France	
Sélection 🕑 N	lémo
Ca	nar
Picture Pays	France
Caund ATM	►
Mémo Manuelle	►
Channel Tri	▶
Nom station	•
Nommez Chaîne	•
ATM	
ATM Pays France	
ATM Pays France 0%	
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	 <sup>(2)</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	 @ Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	 @ Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir	
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France	 C <sup>or</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1%	 C <sup>er</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 • Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0	 C <sup>er</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0	
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	C <sup>2</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C <sup>or</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C <sup>or</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C <sup>or</sup> Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C Marche
ATM Pays France 0% 0 MHz P0 Sélection III Sortir ATM Pays France 1% 57 MHz P0 Sortir	C Marche

20

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- Appuyez sur le bouton MENU.
   <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : L'option **Pays** est sélectionnée.
- 4 Actionnez de nouveau le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u>: Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez votre pays (ou zone) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
  - Si vous avez sélectionné l'option Others <Autres>, mais ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les canaux manuellement (voir page 22).
- 6 Appuyez sur le bouton de déplacement (⊡) pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton MENU. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent à nouveau.
- 8 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner **ATM**. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: Le menu **ATM** s'affiche.

- 9 Appuyez sur le bouton de déplacement ( ) pour démarrer la recherche.
  - <u>Résultat</u>: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
    - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton TV.

10 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 21)
  - Supprimer un canal (voir page 25)
  - Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 23)
    - Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 24)
  - Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 31)

#### Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire à l'issue de la mémorisation des canaux. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner **Tri** (Organiser). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: Le menu Tri (Organiser) s'affiche.

- 5 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 6 Sélectionnez le numéro de programme à attribuer au canal en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche.

<u>Résultat</u>: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont replacés en conséquence.

7 Répétez les étapes 5 à 6 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.







21

#### Mémorisation manuelle des canaux



22

*Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.* 

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Mémo Manuelle. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: Le menu Mémo Manuelle s'affiche.

5 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire. Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option syst. Couleur (Système de couleurs) puis actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant.

AUTO - PAL - SECAM

6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Norme son (Système Son) puis actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :

BG - DK - I - L

#### Mémorisation manuelle des canaux (suite)

- 7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportezvous aux étapes suivantes.
  - Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal.
  - Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner c (canal hertzien) ou s (canal câblé).
  - Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - Utilisez les boutons numériques (0 à 9) pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, resélectionnez la norme son requise.
- 8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez Recherche en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite pour lancer la recherche.

<u>Résultat</u>: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

- 9 Si la réception est faible, vous avez la possibilité d'effectuer manuellement une syntonisation fine du canal. Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Réglage fin (Syntonisation fine). Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite de façon que l'image comme le son deviennent nets et clairs.
  - Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les réglages précédents, appuyez sur le bouton vert.
    - Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres de couleur et de sonorisation sont corrects.
- 10 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez Prog.No. (N° Prog.) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez ensuite le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour régler le numéro qui convient.
- 11 Pour enregistrer le canal et le numéro de programme qui lui est associé, appuyez sur le bouton de déplacement ( 1).
- 12 Répétez les étapes 7 à 11 pour chaque canal à mémoriser.

#### Mode des canaux

- P (mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- C (mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- S (mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.



#### Attribution de noms aux canaux







24

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- Appuyez sur le bouton MENU. <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
   Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal
  - s'affichent.
- **3** Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Nom station. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - <u>Résultat</u>: Le menu **Nom** station s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement. Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
- 7 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton de déplacement ( ) pour le valider.

#### Activation du verrouillage parental et saut des canaux indésirables

#### Activation du verrouillage parental

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

#### Saut des canaux indésirables

Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Canal.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Nommez Chaîne (Modifier). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: Le menu **Nommez** Chaîne (Modifier) s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.

- 5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner le canal à verrouiller.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Verrouillage** (Cont. Parent.). Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Oui** (Actif) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas (pour déverrouiller le canal, sélectionnez **Non** (Inactif)). Appuyez sur le bouton de déplacement (C+) pour confirmer votre sélection.
- 7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer.
- 8 Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour sélectionner Ajoutez/Effacer (Ajouter/Supprimer). Pour ajouter ou supprimer un canal, il vous suffit de sélectionner Active (Ajouté) ou Inactive (Supprimé) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Appuyez sur le bouton de déplacement ( ) pour confirmer votre sélection.



### Sélection d'un canal grâce aux Informations







#### Il vous est possible d'afficher la liste des canaux mémorisés.

- 1 Appuyez sur le bouton INFO.. <u>Résultat</u>: La liste des 13 premiers canaux s'affiche. Les deux boîtes de texte situées à droite de la liste indiquent :
  - La compatibilité avec la fonction Télétexte.
    - Le mode son utilisé.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour vous déplacer au travers des canaux mémorisés.
  - <u>Résultat</u>: Le canal correspondant s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner un canal.

<u>Résultat</u>: Le canal correspondant s'affiche et la boîte Information (Informations) disparaît.

- Il est possible d'afficher et de parcourir les entrées externes de la même manière.
  - Pour afficher le nom d'un canal ou d'une entrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton TV.

#### Gel de l'image actuelle



26

Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.

#### Changement de la norme Image

## *Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u>: Mode est sélectionné.
- 3 Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. <u>Résultat</u>: Les modes disponibles en fonction de la source d'entrée sont les suivants.
  - Personnalisé Dynamique Standard -Cinéma
  - Personnalisé Haut Milieu (Moyen) -Bas (Mode PC ou DVI)
  - Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (Standard image).

### Réglage des paramètres d'image

## *Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.*

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> . <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe <b>Image</b> s'affichent.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Ajuste (Régler). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : Le menu Ajuste (Régler) s'affiche ; l'option Nuance coul. est alors sélectionnée.
4	Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant : Normale - Chaude 1 - Chaude 2 - Froide 2 - Froide 1
5	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte-NTSC uniquement) à régler. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. <u>Résultat</u> : La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou la droite en actionnant le bouton de déplacement dans la direction correspondante.
6	Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton de déplacement (단) pour les mémoriser.
>	Si yous changez de quelque facon que ce soit ces

 Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à Personnalisé.





8		Image
Picture	Mode	Standard
C sound	Ajuste	•
- Juging	Nuance coul.	Normal
Channel	Réduc. bruit	Non
30	Taille	16/9 auto.
WEunction	LNA	Non
M <sub>PIP</sub>	▲ Déplacer	► Entrer III Sortir
	Deplacei	

Ajuste	(Standard)
Contraste	80
Luminosité	<b></b> 50
Netteté	<b></b> 50
Couleur	<b></b> 50
♦ Déplacer	►Ajuste

27

### Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)

FRA

- > Préréglez le mode PC en utilisant le bouton SOURCE.
- Picture
   Mode
   ← Personnalisé

   Ajuste
   ►

   Nuance coul.
   ← Personnalisé

   Modif. Couleur
   ►

   Modif. Couleur
   ►

   PIP
   Déplacer
   ► Entrer

   Ajuste (Personnalisé)
   €

   Contraste
   €0

   Luminosité
   75
- Image Picture O Sound Sound Nuance coul. 
  Personnalisé Nuance coul. 
  Personnalisé Modif. Couleur Ppp Déplacer 
  Sélection 
  Soutir
- Image

   Picture
   Mode
   Personnalisé

   Ajuste
   >

   Nuance coul.
   Personnalisé

   PC
   Modif. Couleur

   Modif. Couleur
   >

   PIP
   Déplacer
   > Entrer



28

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Ajuste (Régler). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - Résultat : Le menu Ajuste (Régler) s'affiche.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option à régler (Contraste, Luminosité). Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
  - <u>Résultat</u>: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou la droite en actionnant le bouton de déplacement dans la direction correspondante.
- 5 Appuyez sur le bouton **MENU**.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent de nouveau.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Nuance coul..
- 7 Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant :
  - Personnalisé (mode PC uniquement) Couleur 1 Couleur 2 Couleur 3
- 8 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Modif. Couleur (Réglage couleur). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: Le menu Modif. Couleur (Réglage couleur) s'affiche.

- Si vous réglez Nuance coul. sur Personnalisé, le menu Modif. Couleur (Réglage couleur) s'affiche.
  - Le menu Modif. Couleur (Réglage couleur) ne peut être sélectionné en mode DVI.
- 9 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option à régler (Rouge, Vert, Bleu). Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
  - <u>Résultat</u>: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou la droite en actionnant le bouton de déplacement dans la direction correspondante.
- 10 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton de déplacement ( 🚭 ) pour les mémoriser.

#### Réglage de l'image (mode PC)

- Préréglez le mode PC en utilisant le bouton SOURCE.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner PC.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: L'option Réglage Auto. est sélectionnée.

4 Pour régler automatiquement la qualité et la position de l'écran, actionnez de nouveau le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: La qualité et la position de l'écran sont réinitialisées automatiquement et **Réglage Auto**. s'affiche.

5 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option à régler (Fréquence, Phase ). Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.

<u>Résultat</u>: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou la droite en actionnant le bouton de déplacement dans la direction correspondante.

6 Appuyez sur le bouton **MENU**.

- 7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Position. Réglez la position à l'aide du bouton de déplacement. Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton de déplacement (C+) pour les mémoriser.
- 8 Pour sélectionner le format d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage, sélectionnez **Taille** en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- **9** Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les formats d'image s'affichent.

Large - Normal

10 Si vous pouvez afficher les informations PC, sélectionnez PC Information (Informations) en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.

<u>Résultat</u>: La résolution, la fréquence verticale et la fréquence horizontale s'affichent.

**11** Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **MENU** de façon répétée pour revenir en visualisation normale.



## Réglage du mode Ecran bleu



30

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non (nactif)".

1	Appuyez sur le bouton MENU.
	<u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Fonctions s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner Écran Bleu. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
5	Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour modifier le réglage (Oui (Actif) ou Non (Inactif)).

#### Paramètres d'image supplémentaires

Réduc. bruit

Cette fonction, une fois activée, permet de réduire les images statiques ou fantômes susceptibles d'apparaître à l'écran.

♦ Taille

Vous pouvez sélectionner le format d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

LNA (AFB: Amplificateur à faible bruit)

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.

- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour modifier le paramètre.
  - Réduc. bruit : Non (Inactif) ou Oui (Actif)
  - Taille: 16/9 auto. (Large auto.) Large Panorama
     Zoom1 Zoom2 14:9 Normal
    - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton P.Size de votre télécommande.
  - ◆ LNA (AFB) : Non (Inactif) ou Oui (Actif)



		Image
Picture	Mode	◄ Standard ►
Sound	Ajuste	►
2	Nuance coul.	Normal
Channel	Réduc. bruit	Non
20	Taille	16/9 auto.
MAEUNCCION	LNA	Non
	🗢 Déplacer	► Entrer







31

## Changement de la norme Son





32

*Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.* 

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> .
	Résultat : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner son.
	$\underline{R\acute{e}sultat}$ : Les options disponibles dans le groupe $\underline{son}$ s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : <b>Mode</b> est sélectionné.
4	Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement

4 Sélectionnez l'option en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Les effets sonores s'affichent dans l'ordre suivant :

Personnalisé - Standard - Musique - Cinéma - Parole

Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton S.STD (Norme Son).

## Réglage des paramètres du son

## Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> .
	<u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner son.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe son s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option Egaliseur. Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
	<u>Résultat</u> : Le menu <b>Egaliseur</b> affiche l'option actuelle.

- 5 Sélectionnez l'option à régler (volume, balance, égaliseur) en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite. Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option requise.
- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton de déplacement ( 🗗 ) pour les mémoriser.
  - Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages d'égaliseur, la norme son passe automatiquement à Personnalisé.





#### Paramètres de son supplémentaires

#### Volume Auto

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

#### Mélodie

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension ou hors tension de votre téléviseur.

#### Pseudo-Stéréo/Surround Virtuel

La fonction **Pseudo-Stéréo** convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Pseudo-Stéréo** ou **Surround Virtuel** réglée sur **Oui** (Actif) ou **Non** (Inactif), ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner son.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe son. s'affichent.

- **3** Sélectionnez l'option appropriée en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour modifier le réglage (Oui (Actif) ou Non (Inactif)).

## FRA

Picture	Mode	< Personnalisé 🕨
Sound	Egaliseur	▶
3	Volume Auto	Non
Channel	Mélodie	Non
DD	Pseudo-Stéréo	Non
****Punction	Surround Virtuel	Non
M PIP		Sólaction III Sortir
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100		Selection misorul
		Son
<b>n</b>		
Picture	Mode	< Personnalisé 🕨
0 Sound	Egaliseur	▶
à	Volume Auto	Non
Channel	Mélodie	Non
Dentin	Pseudo-Stéréo	Non
Section	Surround Virtuel	Non
<sup>SO</sup> PIP	▲ Déplacer ▲ I	Sélection ∭Sortir
		Son
Distant		
Picture	Mode	◄ Personnalisé ►
Picture	Mode Egaliseur	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> </ul>
Picture O Sound	Mode Egaliseur Volume Auto	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> </ul>
Picture Sound	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul>
Dipicture Sound Channel	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul>
Picture Sound Channel	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel	✓ Personnalisé ► ► Non Non Non Non Non Non
Picture Sound Channel Punction PIP	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ♦ Déplacer ▲	✓ Personnalisé ► Non Non Non Non Non Sélection Ⅲ Sortir
Sound Sound Channel	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◀)	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Sélection Ⅲ Sortir</li> </ul>
C Sound Sound Channel	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel Déplacer	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>► Sélection III Sortir</li> </ul>
Sound Sound Channel Prunction	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel È Déplacer	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>► Sélection III Sortir</li> <li>Son</li> </ul>
Picture     Sound     Achannel     Processor     Pip     Pip	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel Déplacer	<ul> <li>✓ Personnalisé ►</li> <li>►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>► Sélection III Sortir</li> <li>Son</li> </ul>
D Picture Sound Channel Punction PIP	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel Déplacer	<ul> <li>♦ Personnalisé ▶</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>&gt; Sélection III Sortir</li> <li>Son</li> <li>♦ Personnalisé ▶</li> </ul>
Di Picture O Sound Achannel Punction Di Picture	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto	<ul> <li>♦ Personnalisé ►</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>&gt; Sélection III Sortir</li> <li>Son</li> <li>♦ Personnalisé ►</li> <li>Non</li> </ul>
Picture Sound Channel Pipenction Pipe Sound Sou	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie	<ul> <li>♦ Personnalisé ▶</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>&gt; Sélection Ⅲ Sortir</li> <li>Son</li> <li>♦ Personnalisé ▶</li> <li>Non</li> </ul>
D Picture C Sound Achannel Prunction P IP P IP C Sound Achannel	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo	<ul> <li>♦ Personnalisé ▶</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>&gt; Sélection III Sortir</li> <li>Son</li> <li>♦ Personnalisé ▶</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul>
D Picture C Sound Achannel P IP P IP C Sound Achannel Munction	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel	Personnalisé Non Non Non Sélection III Sortir Son Personnalisé  Non Non Non Non Non
Picture Sound Channel PIP PIP	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄ Déplacer ◄ Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo	Personnalisé     Non     Non     Non     Non     Non     Sélection
Di picture Ci Sound Achannel PIP PIP Di picture Ci Sound Achannel PIP PIP	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◀)	Personnalisé     Non     Non     Non     Non     Non     Sélection Ⅲ Sortir     Son     Personnalisé     Non     No     No
Di Picture Ci Sound Achannel PIP PIP Di Picture Ci Sound Achannel PIP PIP	Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◄) Mode Egaliseur Volume Auto Mélodie Pseudo-Stéréo Surround Virtuel ◆ Déplacer ◀)	Personnalisé     Non     Non     Non     Non     Non     Sélection

34

## Sélection du mode Sound <Son> (selon modèle)

Le bouton "S.MODE" affiche/commande le traitement et la puissance du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur "Dual-I (Double-I)" ou "Stéréo" en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
	Programme normal (Audio standard)	Mono (Utilisation normale)>
Stéréo	Normal + Mono NICAM	NICAM Mono ↔ Mono
NICAM	Stéréo NICAM	Stéréo NICAM ↔ Mono (Mono forcé)
	Double-I/II NICAM	Double-I NICAM → Double-II NICAM → Mono
	Programme normal (Audio standard)	Mono
Stéréo A2	Bilingue ou Double-I/II	Double-I ↔ Double-II
	Stéréo	<b>Stéréo ↔ Mono</b> (Mono forcé)

- Si les conditions de réception se détériorent, le mode Mono facilitera l'écoute.
  - Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
  - Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez un branchement sur le connecteur d'entrée "AUDIO-L (G)" du côté du téléviseur. Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton S.MODE.



#### Réglage de l'heure ; mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur



Dpicture		
DPicture	Funct	ions
Picture		
16	angue	Français
Sound R	églage-AV	
H	orloge	
Channel S	ource teletexte	Principal
	lug & Play	
Function	oron Plou	Non
10		NOI
T PIP	🗢 Déplacer 🔹 🕨 Entr	rer III Sortir
	Horloge	
	Herlene	
	Horloge	:
	Minuterie	Non
	Marche	:
	Arrêt	:
🗢 Déj	olacer 0.9 Ajuste	🕞 Mémo
	Harlana	
	Horloge	
	Horlogo	41.35
	Honoge	11.35
	Minuterie	Oui
	Marche	:
	Arrêt	:
🗢 Déj	olacer <b>I</b> Sélection	n 🕑 Mémo
	Harlaga	
	Honoge	
	Horloge	11:35
	Minutorio	
	Windlehe	
	Marche	06:30
	Arrêt	:
A Dá		
t ⊂ De	olacer 09 Ajuste	Memo في ال
	Horloge	
-		
	Horloge	11:35
	Horloge Minuterie	11:35 
	Horloge Minuterie	11:35 Oui
	Horloge Minuterie Marche	11:35 Oui 06:30
	Horloge Minuterie Marche Arrêt	11:35 Oui 06:30 23:00
[ 	Horloge Minuterie Marche Arrêt	11:35 Oui 06:30 23:00

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur et les minuteries de mise en marche/arrêt de sorte que le téléviseur s'allume ou s'éteigne automatiquement à l'heure sélectionnée.

- Appuyez sur le bouton MENU. <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
   Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Fonctions s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Horloge (Heure). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - <u>Résultat</u>: Le menu Horloge (Heure) s'affiche ; l'option Horloge est alors sélectionnée.
- 5 Procédez au réglage de l'horloge à l'aide des boutons numériques.
- 6 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Minuterie. Pour que votre téléviseur s'allume automatiquement, réglez cette option sur Oui (Actif) en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
  - Vous ne pourrez pas sélectionner Minuterie sans avoir au préalable réglé l'horloge.
- 7 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Marche (Heure de mise en marche). Réglez l'heure de mise en marche automatique de votre téléviseur à l'aide des boutons numériques.
- 8 Procédez de la même manière pour régler Arrêt (Heure d'arrêt) afin de paramétrer l'arrêt automatique de votre téléviseur.

### Réglage de la minuterie de mise en veille

*Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 15 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.* 

1 Appuyez sur le bouton SLEEP.

- <u>Résultat</u>: Le menu **veille** (Minuterie de mise en veille) s'affiche.
  - Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche off (Inactif). Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.
- Sélectionnez l'une des durées prédéfinies (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180) en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
- 3 Appuyez sur le bouton de déplacement ( ) pour valider votre sélection.





#### Redirection d'une entrée vers une sortie externe

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

1	Appuyez sur le bouton MENU.
	Résultat : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner <b>Fonctions</b> .
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe <b>Fonctions</b> s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Réglage-AV (Config. AU). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
	Résultat : Le menu Réglage-AV (Config. AU) s'affiche.
5	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'entrée requise (AV1 ou AV2). Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
6	Appuyez sur le bouton de déplacement ( 🗗 ) pour valider la modification.



_	Réglage-AV	
	Sélection sortie	
	AV1	
	AV2	
	Sélection 🗗 Mémo	III Sortir

37

## Affichage image dans l'image (PIP)

	-	PIP	
Dietura			
(A)	PIP	Oui	
Sound Sound	Selection	TV	
à			
	Taille Brog No	Grand	
Runction	FIUG. NO	FUI	
10			
P1P	🔶 Déplacer	♦► Sélection	III Sortir
~		PIP	
Picture	DID	Oui	
6	Sélection		
Sound 🧐	Intervertir		
Channel	Taille	Grand	
(Dr.	Prog. No	P01	
<b>W</b> Function			
M PTO			
	🗧 🗢 Déplacer	♦► Sélection	⊞Sortir
	and a second sec	PIP	_
Dicture			
(A)	PIP	Oui	
Sound Sound	Sélection	TV	
à	Intervertir	Crowd	
		Grand	
Runction	Prog. No	P01	
1			
P1P	🔶 Déplacer	♦► Sélection	III Sortir
		PIP	
Doctores		PIP	
Dicture	PIP	PIP Oui	
D Picture	PIP Sélection	PIP Oui TV	
D <sub>Picture</sub> O Sound	PIP Sélection Intervertir	PIP Oui TV	
Dicture	PIP Sélection Intervertir Taille	PIP Oui TV ▶ Grand	
Deficture Sound Channel	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ► Grand P01	
D Picture Sound C Sound Channel Runction	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ► Grand P01	
Picture Sound Channel Punction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer	PIP Oui TV ► Grand P01	
D Picture O Sound Mannel Munction I PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ► Grand P01	
Delcture Sound Mananel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer	PIP Oui TV ► Grand P01 ▲► Sélection	
Decture Sound Monannel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer	PIP Oui TV ► Grand P01 ♦ Sélection	III Sorti
Deleture Sound Menannel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer PIP Sélection	PIP Oui TV ► Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV -	
Deleture Sound Menannel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer PIP Sélection Intervertir	PIP Oui TV ► Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV	
Deleture Sound Menannel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille	PIP Oui TV ► Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ► Grand	
Deleture O Sound Menannel Munction Deleture O Sound Menannel	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ▲ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01	
Deleture O Sound Menannel Munction Deleture O Sound Menannel Menannel	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ▲ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01	III Sortii
Deleture O sound Menannel Munction Deleture O sound Menannel O sound Menannel	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ► Grand P01 ▲ Sélection PIP Oui TV ► Grand P01	III Sortii
Deleture O Sound Menannel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01	III Sorti III Sorti
Deleture Sound Mananel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01	III Sortii
Decture Sound Minannel Protection Protection Sound Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Protection Ministry Ministry Protection Ministry Mi	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01	III Sorti III Sortir
Decture O Sound Mananel Munction Decture O Sound Mananel Mananel Mananel Mananel Mananel Mananel	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ◆ Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ◆ Déplacer	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01 •	III Sorti III Sortir
Decture Sound Mananel Munction PIP	PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer PIP Sélection Intervertir Taille Prog. No ♦ Déplacer	PIP Oui TV ▶ Grand P01 ♦ Sélection PIP Oui TV ▶ Grand P01 • \$ Sélection	III Sorti III Sortir

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> . <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner PIP.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe <b>PIP</b> s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Pour activer la fonction <b>PIP</b> , actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
5	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner sélection. Sélectionnez une source d'image secondaire en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
	Résultat : Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
	TV - AV1 - AV2 - AV3 (Video) - AV3 (S-Video) PC - DVI
	<ul> <li>Le mode PC ne peut être sélectionné en mode DVI.</li> </ul>
	<ul> <li>Le mode DVI ne peut être sélectionné en mode PC.</li> </ul>
6	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Intervertir (Alterner). Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
	<u>Résultat</u> : L'image principale et l'image secondaire sont interverties.
7	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Taille. Sélectionnez une taille d'image secondaire en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.
	Résultat : Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :
_	Grand – Petit – Doubler1 (Partagée 1) – Doubler2 (Partagée 2)
8	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Prog. No (N° Prog.). Sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.

## Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

#### Fonctions simples de la télécommande.

Boutons	Fonction
PIP ON (PIP Active)	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP (PIP Active)	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.
LOCATE (Placer)	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens anti- horaire.
₽▲/▼	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.
<b>SIZE</b> (Taille)	Pour sélectionner la taille de l'image secondaire (Grande, Petite, Partagée 1, Partagée 2).
STILL	Pour figer l'image secondaire.
(Taille)	Si vous appuyez sur le bouton STILL en mode MULTI PIP (PIP MULTIPLE), c'est la scène de la dernière image secondaire qui sera figée.
<b>SCAN</b> (Balyage )	Pour balayer tous les canaux mémorisés dans l'ordre. Pour interrompre le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton.
MULTI	Pour voir simultanément jusqu'à 12 canaux mémorisés sur l'image secondaire. Image secondaire.
SOURCE	Pour attribuer une source à l'image secondaire (TV AV1, AV2, AV3 (Vidéo), AV3 (S-Vidéo), PC, DVI).



39

## Ecoute du son accompagnant l'image secondaire (Mode PC ou DVI)



40

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1	Appuyez sur le bouton MENU.
	Résultat : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner PIP.
	$\underline{R\acute{e}sultat}: \ Les \ options \ disponibles \ dans \ le \ groupe \ {\tt PIP} \ s'affichent.$
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner sélect. son (Sél. Son). Sélectionnez secondaire en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou vers la droite.
	<u>Résultat</u> : Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez Principal.

#### **Fonction Télétexte**

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- Les horaires des programmes télévisés
- Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- Des résultats sportifs
- Des renseignements sur les voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
А	Numéro de page sélectionnée.
В	Identité du canal émetteur.
С	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :

• Entrant le numéro de page

>

- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)



41

## Affichage des informations télétexte



*Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.* 

- Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :
  - Des informations peuvent manquer
  - Certaines pages peuvent ne pas s'afficher
- 2 Appuyez sur le bouton TEXT/MIX pour activer le mode Télétexte. <u>Résultat</u>: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton Ei (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton TEXT/MIX. <u>Résultat</u>: L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour rassembler le programme en cours et la page télétexte sur un même écran, appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX**.
- 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton TV.

### Sélection des options d'affichage



Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher	Appuyez sur
<ul> <li>Le texte caché (réponses de jeux par exemple)</li> </ul>	E? (révéler)
<ul> <li>L'écran normal</li> </ul>	(révéler) de nouveau
<ul> <li>Une page secondaire en entrant son numéro</li> </ul>	(page secondaire)
<ul> <li>Le programme pendant la recherche d'une page</li> </ul>	EX (annuler)
La page suivante	I (page haut)
La page précédente	🖭 (page bas)
<ul> <li>Les lettres de taille double dans la :</li> <li>Moitié supérieure de l'écran</li> <li>Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	<ul><li>(taille)</li><li>Une fois</li><li>Deux fois</li></ul>
<ul> <li>L'écran normal</li> </ul>	Trois fois

#### Sélection de la source télétexte (option)

## *Vous avez la possibilité, pendant que vous regardez un canal, d'afficher les informations télétexte d'un autre canal.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**. <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions.
  - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Fonctions s'affichent.
- 3 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
- 4 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option source teletexte.
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée (Principal ou Secondaire) en actionnant le bouton de déplacement vers la droite ou la gauche.
  - Si vous optez pour Principal, ce sont les informations télétexte du canal actuel qui s'afficheront.
  - Si vous optez pour secondaire, ce sont les informations télétexte de l'autre canal qui s'afficheront.
    - Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez afficher les informations télétexte du canal secondaire. Si vous modifiez le canal de l'image secondaire, vous pouvez afficher les informations télétexte du canal nouvellement défini.
    - Si la fonction Double Teletext <Partage télétexte> est activée, vous pouvez afficher simultanément les informations télétexte du canal actuel et de l'autre canal.



		Funct	ion	_
Distance				
TTT PICLURE	Langue		Françai	is
Sound	Réglage-AV		►	
à	Horloge			
Channel	Source teletex	te	Second	laire
20	Plug & Play		►	
Ten	Écran Bleu		Non	
PIP	🗢 Déplacer	♦► Sél	ection	∭Sortir

#### Sélection d'une page télétexte



44

*Vous pouvez entrer le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.* 

- 1 Vous pouvez entrer le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
  - <u>Résultat</u>: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci s'affichent les unes à la suite des autres.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

- <u>Résultat</u>: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- **3** Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
  - Appuyez sur le bouton (page secondaire).
     <u>Résultat</u>: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
  - Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton (1) ou (2).
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** pour revenir au programme normal.

## Fonction TéléWeb (en fonction du modèle)

#### TéléWeb est le nouveau standard d'émission TV des services télétexte. TéléWeb est comparable au télétexte, notamment pour sa simplicité d'utilisation. TéléWeb peut retransmettre les informations, des informations relatives aux programmes TV ainsi que de la publicité, et ce avec une excellente définition d'image. TéléWeb est accessible directement via votre télécommande.

1	Appuyez sur le bouton <b>MENU</b> . <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Fonctions. <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Fonctions s'affichent.
3	Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
4	Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner <b>TeleWeb</b> (TéléWeb). Actionnez le bouton de déplacement vers la droite. <u>Résultat</u> : Le menu <b>TeleWeb</b> (TéléWeb) s'affiche.
5	<ul> <li>Pour activer la fonction Téléweb, sélectionnez Oui (Actif) en actionnant le bouton de déplacement vers la droite ou la gauche.</li> <li>Si cette fonction est activée, il est possible d'enregistrer jusqu'à 400 pages télétexte.</li> <li>Si cette fonction est désactivée, il est possible d'enregistrer jusqu'à 2100 pages télétexte.</li> </ul>
6	<ul> <li>Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Recherche Fournisseur. Lancez la recherche de fournisseur en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.</li> <li><u>Résultat</u>: La recherche est effectuée sur les canaux mémorisés. Lorsqu'un fournisseur est trouvé, le message Active (Ajouté) apparaît puis la recherche se poursuit.</li> <li>➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton <b>TV</b>.</li> </ul>
7	<ul> <li>Une fois la recherche terminée, actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner selection</li> <li>Fournisseur. Recherchez le fournisseur souhaité en actionnant le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite.</li> <li>Le téléchargement téléweb commence une fois le fournisseur sélectionné.</li> </ul>
8	Appuyez sur le bouton TeleWeb pour basculer en mode TeleWeb.
9	Pour télécharger les informations TéléWeb avant d'éteindre le téléviseur, sélectionnez l'option <b>Telecharger</b> en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas. Actionnez le bouton de déplacement vers la gauche ou la droite pour sélectionner <b>Oui</b> (Actif). <u>Résultat</u> : Même si le dernier canal actif avant l'extinction de votre téléviseur est un canal auquel n'est affecté aucun fournisseur, le téléviseur bascule sur le canal fournisseur et lance le téléchargement TéléWeb. Pendant le téléchargement, seule la barre d'état s'affiche à l'écran. (Le téléchargement dure entre 30 minutes et une heure en fonction du programme.)
2	<ul> <li>Si vous appuyez sur le bouton " l " (marche/arrêt) sur la façade de votre téléviseur, les informations déjà téléchargées seront supprimées.</li> <li>Si vous activez le mode <b>TeleWeb</b> (TéléWeb) depuis un</li> </ul>

 Si vous activez le mode **Teleweb** (TéléWeb) depuis un canal auquel aucun fournisseur n'est affecté, vous pourrez afficher uniquement les informations TéléWeb que vous avez déjà téléchargées..

#### Langue Français Réglage-AV Horloge TeleWeb D Plug & Play Écran Bleu Non 🔷 Déplac Regl. TeleWeb TeleWeb Oui Rech. Fournisseur $\mathbf{r}$ Select Foumisseur \_\_\_ Telecharger Non **▲**► Sélection 🗢 Déplacer egl. TeleW TeleWeb Oui Rech. Fournisseur Select Foumisseur \_\_\_ Telecharger Non 🚖 Sortir 2% TeleWeb Oui Rech. Fournisseur Select Foumisseur P3 KABEL Service 15 Telecharger Non ♦ Sélection TeleWeb Oui Rech. Fournisseur P3 KABEL Service 15 Select Foumisseur Telecharger Oui ♦ Sélection III Sort

45

### Affichage du TéléWeb et utilisation du menu TéléWeb



46

(FRA)

#### Ajout de la page courante aux favoris.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** depuis la page que vous souhaitez ajouter aux Favoris.
  - <u>Résultat</u>: Le menu **Teleweb** (TéléWeb) s'affiche.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Ajouter Favoris (Ajouter aux favoris). Appuyez sur le bouton de déplacement ( ).

<u>Résultat</u>: La page courante est ajoutée à votre liste de favoris.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à six pages. Si vous ajoutez une URL supplémentaire alors que votre liste de favoris en contient déjà six, la première URL est supprimée et la nouvelle URL enregistrée en sixième position.

#### Saisie de l'URL favorite.

- 1 Saisie de l'URL favorite.
  - <u>Résultat</u>: Le menu **Teleweb** (TéléWeb) s'affiche; la List Favoris (Liste de favoris) est alors sélectionnée.
- 2 Actionnez le bouton de déplacement vers la droite.
  - Résultat : La liste des URL enregistrées s'affiche.
- **3** Pour supprimer une URL, sélectionnez-la puis appuyez sur le bouton **TeleWeb** rouge.
  - <u>Résultat</u>: L'URL sélectionnée est supprimée et les entrées URL de la liste se repositionnent l'une après l'autre.
- 4 Sélectionnez l'URL que vous souhaitez entrer en actionnant le bouton de déplacement vers le haut ou le bas puis appuyez sur ce bouton (C+).
  - <u>Résultat</u>: La page courante s'ajoute à la place de l'URL sélectionnée et le menu disparaît.

#### Ouverture de la page d'accueil.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu TeleWeb (TéléWeb) s'affiche.

Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner Page d'accueil. Appuyez sur le bouton de déplacement ( ).

Résultat : L'écran bascule vers la page d'accueil.

#### Comment accéder simplement aux services TéléWeb via la télécommande

Bouton	Function
TeleWeb	Pour activer ou désactiver directement la fonction TéléWeb.
HOME	Pour se rendre sur la page d'accueil du TéléWeb.
F	Pour afficher la page suivante du TéléWeb.
B	Pour afficher la page précédente du TéléWeb.
	Pour sélectionner une option.
G	Pour valider la sélection.



#### Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** (-------).

Résultat : Les sources d'entrée disponibles s'affichent.

3 Actionnez le bouton de déplacement vers le haut ou le bas pour sélectionner la source d'entrée requise et appuyez sur le bouton de déplacement ( ).

Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.





47

#### Branchement des périphériques



## Branchement de l'entrée S-Vidéo



### **Branchement de l'entrée DVI**



#### **Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)**

Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Les informations de configuration de base s'appliquent cependant dans la plupart des cas, même si les affichages diffèrent. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



Sur l'écran Windows, sélectionnez les éléments suivants : **Start** (Démarrer) → **Settings** (Paramètres) → **Control Panel** (Panneau de configuration).

		•			
ि ख्र Control	32bit ODBC	Accessibility Options	Add New Hardware	Add/Remove Programs	Adobe Gamma
Panel	뿛	<b>S</b>	4	Aa	ø.
Use the settings in	Date/Time	Display	Find Fast	Fonts	Game Controllers
control Panel to personalize your computer.	Ø	G,		((p)) ((1))	۲
Select an item to view its description.	HP JetAdmin	Internet	Keyboard	LiveUpdate	Mail and Fax
<u>Microsoft Home</u> <u>Technical Support</u>	Modems	Mouse	<b>Mul</b> timedia	Network	Passwords

**Display Properties** ? X Background Screen Saver Appearance Effects Web Settings s 弄 Display (Unknown Monitor) on ATI Graphics Pro Turbo PCI (atim64 - CT) Color Screen a More True Color (24 bit) Less -11 1024 by 768 pixels Extend my Windows desktop onto this monito Advanced. OK Cancel

Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur Affichage et une boîte de dialogue **Display** (Propriétés de l'affichage) apparaît.

Sélectionnez l'onglet Paramètres dans la boîte de dialogue **Settings** (Paramètres) de l'affichage.

Les deux variables-clés qui s'appliquent à l'interface PC-téléviseur sont "Résolution"et "Couleurs". Les paramètres pour ces deux variables sont :

- Taille (parfois appelée "Résolution")
   640 x 480 pixels (PS43P3S)
   1024 x 768 pixels (PS50/63P3H)
- Couleur
   Couleurs 24 bits (peut aussi s'exprimer en "16 millions de couleurs")
   A gauche, un écran type de boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage".

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est de **60** ou **60 Hz**. Sinon, cliquez simplement sur **OK** et quittez la boîte de dialogue.

#### (FRA

#### Mode d'entrée (PC/DVI)

Standard	Point x ligne	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale
VGA	640 x 350	75	31.5	Ν	Р
		85	37.9	Ν	Р
	640 x 400	85	37.9	Р	N
	720 x 400	70	31.5	Р	N
		85	37.9	Р	N
	640 x 480	60	31.5	Ν	N
		72	37.9	Ν	N
		75	37.5	Ν	N
		85	43.3	Ν	N
SVGA	800 x 600	56	35.2	N/P	N/P
		60	37.9	Р	Р
		72	48.1	Р	Р
		75	46.9	Р	Р
		85	53.7	Р	Р
XGA	1024 x 768	60	48.4	Ν	N
		70	56.5	Ν	N
		75	60.0	Р	Р
WVGA	848 x 480	60	29.8	Ν	Р
		72	35.1	Ν	Р
		75	36.0	N	P
WXGA+ (PS50/63P3H)	1366 x 768	60	48.2	N	N

Aussi bien la taille que la position de l'écran changeront en fonction du type de moniteur PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

(N: Négatif / P: Positif)

• Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.

La résolution "1366 x 768" n'est pas disponible en mode DVI.

 La résolution 1366 x 768 n'est prise en charge que par une carte vidéo spécifique (PIXEL PERFECT fabriquée par IMAGINE GRAPHICS Ltd.).

#### Notes

52

- La qualité de texte PC du PS42P3S est optimale en mode VGA (640 x 480). Pour le PS50P3H et PS63P3H, utilisez le mode XGA (1024x768).
- Lorsque le téléviseur est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- Votre affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives à la connexion du PC à un téléviseur.
- Si vous disposez d'un mode de sélection de fréquence horizontale et verticale, réglez 60 Hz pour la fréquence verticale et 31,5 kHZ pour la fréquence horizontale. Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Source** pour revenir en mode vidéo. Assurez-vous également que le PC est branché.
- Lorsque vous connectez un ordinateur portable à un écran à plasma, assurez-vous que seul l'écran à plasma retransmet l'affichage PC (sinon, des signaux désordonnés risquent d'apparaître).
- Si les signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.

## **Configurations des broches**

## Connecteur PERITEL (AV1/AV2)

Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs AV1 ou AV2.

|--|

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Sortie audio D	12	-
2	Entrée audio D	13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
3	Sortie audio G	14	-
4	Retour châssis audio	15	Entrée rouge RVB
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)	16	Signal de suppression (commutation RVB)
6	Entrée audio G	17	Retour châssis vidéo
7	Entrée bleu RVB	18	Mise à la masse signal de suppression
8	Commutation de tension	19	Sortie vidéo
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)	20	Entrée vidéo
10	Lien AV (Ext 1)	21	Filtrage/retour châssis
11	Entrée vert RVB		-

÷.

\_\_\_\_\_

Broche	ENTREE PC
1	Rouge (R)
2	Vert (V)
3	Bleu (B)
4	Prise de terre
5	Prise de terre (DDC)
6	Rouge (R) prise de terre
7	Vert (V) prise de terre
8	Bleu (B) prise de terre
9	Réservé
10	Prise de terre de synchronisation
11	Prise de terre
12	Données (DDC)
13	Synchronisation horizontale
14	Synchronisation verticale
15	Horloge (DDC)

onnecteur 4 broches	d'entrée DVI
Broche	Signal
1	T.M.D.S. données 2-
2	T.M.D.S. données 2+
3	T.M.D.S. données 2/4 blindage
4	T.M.D.S. données 4-
5	T.M.D.S. données 4+
6	Horloge (DDC)
7	Données (DDC)
8	Non connecté
9	T.M.D.S. données 1-
10	T.M.D.S. données 1+
11	T.M.D.S. données 1/3 blindage
12	T.M.D.S. données 3-
13	T.M.D.S. données 3+
14	Alimentation +5V
15	Prise de terre 5V
16	Détection de connexion à chaud
17	T.M.D.S. données 0-
18	T.M.D.S. données 0+
19	T.M.D.S. données 0/5 blindage
20	T.M.D.S. données 5-
21	T.M.D.S. données 5+
22	T.M.D.S. blindage horloge
23	T.M.D.S. horloge +
24	T.M.D.S. horloge -

## Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

#### Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul> <li>Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.</li> <li>Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) ou <b>POWER</b> (小).</li> <li>Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li> <li>Vérifiez le volume.</li> </ul>
Image normale mais aucun son	<ul> <li>Vérifiez le volume.</li> <li>Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été actionné. Aucune image ou une image noir et blanc</li> </ul>
Aucune image ou une image noir et blanc	<ul> <li>Réglez les paramètres de couleur.</li> <li>Vérifiez que le système de télédiffusion sélectionné est correct.</li> </ul>
Interférence du son et de l'image	<ul> <li>Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.</li> <li>Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.</li> </ul>
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul> <li>Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne.</li> <li>Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li> </ul>
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul> <li>Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li> <li>Vérifiez les bornes des piles.</li> </ul>



## Mémo



Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :



Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.