















ovidsen



SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ	05
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	05
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	05
3 - RECYCLAGE	05
B - DESCRIPTION DU PRODUIT	06
1 - CONTENU DU KIT	06
2 - CAMÉRA	06
3 - ADAPTATEUR SECTEUR	06
C - INSTALLATION	07
1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA	07
2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA	07
D - CONFIGURATION	08
1 - ACCÈS À LA CONFIGURATION DE LA CAMÉRA	08
2 - ACCÈS À L'ENSEMBLE DES REGLAGES	08
2.1 - VIDÉO EN DIRECT 2.2 - RÉGLAGES 2.3 - MISE EN PLACE D'UNE CONNEXION SANS FIL 2.4 - EXEMPLE : MISE EN PLACE D'UNE ALERTE PAR E-MAIL SUR	08 09 09
DÉTECTION DE MOUVEMENT	10
E - UTILISATION SUR SMARTPHONE	11
F - UTILISATION SUR ORDINATEUR AVEC LE	
LOGICIEL AVIDVIEW	13
G - RÉINITIALISATION	14
H - FAQ	14

I - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES	15
1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	15
2 - GARANTIE	16
3 - ASSISTANCE ET CONSEILS	16
4 - RETOUR PRODUIT - SAV	16
5 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	16



1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- La caméra n'est pas prévue pour une installation en extérieur, ne pas installer dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas dévisser totalement l'objectif.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, cela pourrait endommager l'intérieur du produit.

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3 - RECYCLAGE

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites

reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

5



B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT



1	Caméra	5	Chevilles pour fixation du pied
2	Antenne	6	Vis pour fixation du pied
3	Support de la caméra	7	Câble RJ45 pour connexion filaire au réseau
4	Adaptateur secteur	8	CD contenant les logiciels

2 - CAMÉRA



3 - ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur 230Vac 50Hz / 5Vdc 2A est fourni dans le kit pour l'alimentation de la caméra. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risque de détériorer la caméra et annuler la garantie.



1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA

- Fixez la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
- Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.



2 - CONNEXION DE LA CAMERA

• Une connexion filaire est obligatoire lors de la mise en service, même s'il est prévu d'utiliser une connexion WiFi par la suite.



IMPORTANT : Ne connectez pas votre caméra sur votre ordinateur. Cela ne lui fournira pas accès à internet.

Connectez votre caméra via le câble RJ45 à la box ADSL/ou Fibre et branchez son alimentation.

Dans la majeure partie des cas, la caméra est immédiatement détectée par le modem/routeur qui lui attribue un accès à Internet.

7



1 - ACCES A LA CONFIGURATION DE LA CAMERA

Le logiciel IPCam Search présent sur le CD fourni ou téléchargeable depuis notre site internet

www.avidsen.com vous permet de détecter les caméras IP présentes sur le réseau. Installez et lancez le logiciel IPCam Search :

		<u>w</u>	ww.avidsen.com
S/N	Alias	Adresse IP	
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79	9:80
SVP Choisir une langue	Auto	• Ouvrir	Rechercher

Votre caméra est détectée sur votre réseau, et son adresse IP est indiquée.

Double-cliquez sur son nom pour ouvrir la configuration de la caméra à l'aide de votre navigateur internet.

?	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Entrez l'identifiant et le mot de passe de connexion à votre caméra. Par défaut l'identifiant est **admin** et le mot de passe est **admin** également. Lors de votre première connexion, la caméra va aussitôt vous inviter à remplacer l'identifiant et le mot de passe par défaut pour plus de sécurité.

Une fois l'identifiant et le mot de passe modifiés, vous êtes invité à vous reconnecter.

Votre navigateur a besoin d'un module complémentaire pour afficher correctement l'image de votre caméra et vous invitera à installer ce module. Acceptez pour permettre au navigateur d'afficher l'image :

Autoriser 192.168.107.7 à exéc	uter « VLC Web » ?
-	
En savoir plus	
En savoir plus	
En savoir plus	

Remarques :

 Si vous ne voulez pas ou ne souhaitez pas installer de module, la configuration de votre caméra reste accessible, seule la vue directe en sera impactée sur votre ordinateur.

• Suivant votre navigateur la procédure peut différer, le principe reste identique : il faut autoriser de manière permanente l'exécution de ce module pour un fonctionnement optimal de votre caméra sur votre navigateur.

2 - ACCES A L'ENSEMBLE DES REGLAGES

2.1 - VIDÉO EN DIRECT

Une fois connecté à l'aide de vos nouveaux identifiant et mot de passe, l'image de la caméra s'affiche :





- 8 Démarrage manuel d'un enregistrement sur le disque dur de l'ordinateur
- 9 Affichage de l'image en plein écran (double-clic pour revenir)

2.2 - RÉGLAGES

Accédez aux réglages de votre caméra en cliquant sur l'onglet « **Réglages système** » au sommet de la fenêtre :

lystème		ORefresh
it caméra		
m caméra	Modele camera	123201 Canda 10
a système	UID	SUZKIAY2I TEALYTCILLB
	Version Hardware	V10.01
CORSILIEU	Version Software	V1.3.1.0
ćseau 🔍	Version UI Web	V1.0.0.0
ete 🔸	Demanice depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Echec
svideo	Etat DONS	Réussite
tres	Chemin d'accès local	D1 Réglage
	Etat NP	Synchronial
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Section « Système » : vous donne accès aux réglages de base de la caméra tels que son nom, le réglage de l'heure
- 2 Section « Autres » : options de sauvegarde et de rappel de configuration, options de redémarrage et de réinitialisation de la caméra
- 3 Section « Audio&Vidéo » : réglage de chaque flux vidéo, résolution, nombre d'images par seconde
- 4 Section « Alerte » : définition des zones et sensibilité de la détection de mouvement, réglages e-mail pour envoi d'alerte par mail
- 5 Section « Réseau » : regroupe les réglages de connexion réseau filaire et réseau sans fil. C'est ici que vous pouvez définir un réseau wifi auquel connecter la caméra.

2.3 - MISE EN PLACE D'UNE CONNEXION SANS FIL

Pour basculer votre caméra sur un réseau WiFi, rendez-vous dans le menu « Réseau », « WiFi » dans les réglages système de votre caméra :



- 1 Cliquez sur « **Activer** » pour activer la connexion sans fil de la caméra et afficher les réseaux Wifi détectés au voisinage de la caméra
- 2 IMPORTANT : Une fois la configuration terminée, n'oubliez pas de cliquer sur « Sauver » en haut de l'écran pour valider ce que vous avez entré.
- 3 Les réseaux détectés apparaissent ici. Cliquez sur l'un d'entre eux pour saisir la clé qui lui correspond et vous y connecter.

IMPORTANT: Une fois votre caméra réglée pour se connecter au réseau sans fil, débranchez le câble réseau pour rendre effectif ce que vous avez configuré.

Remarque: Les réglages de réseau sans fil de la caméra sont également accessibles depuis l'appli « **Avidview** » sur Android ou iOS:

ġ.		T	16:01
Réglage a	ivancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi: Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
ОК		Annuler	

(Voir Section F)

avidsen Connected Homest

D - CONFIGURATION

2.4 - EXEMPLE : MISE EN PLACE D'UNE ALERTE PAR E-MAIL SUR DÉTECTION DE MOUVEMENT

Pour déclencher l'envoi d'un e-mail lors de la détection d'un mouvement, vous devez disposer de 2 adresses e-mail : l'adresse de l'expéditeur qui sera utilisée par la caméra, et l'adresse qui va recevoir les alertes. La caméra utilise l'identifiant et le mot de passe de l'adresse expéditeur, pour se connecter et envoyer le mail. Sa configuration dépend du fournisseur d'email choisi.

Remarque : les 2 adresses email peuvent être identiques (vous vous enverrez un message à vousmême)

Pour notre exemple ici, on utilise www.gmail.com : adresse-envoi@gmail.com envoie les alertes, destinataire@gmail.com reçoit les alertes. Les deux adresses doivent avoir été créées au préalable.

Rendez-vous tout d'abord dans « Email » dans la section « Alerte » :



4	Serveur SMTP : dépend du fournisseur de mail de l'adresse qui envoie l'alerte. Dans notre exemple avec gmail, smtp.gmail.com
5	Port SMTP : dépend du fournisseur de mail de l'adresse qui envoie l'alerte. Dans notre exemple avec gmail, 587
6	Test SMTP : vous permet de simuler un envoi de mail et contrôler la bonne configuration de votre caméra.
7	Destinaire : Renseignez ici l'adresse qui va recevoir les alertes. Dans notre exemple : destinataire@gmail.com
8	Type cryptage : sécurité lors de la connexion, liée au fournisseur de mail. Dans notre exemple avec gmail, SMARTTLS

Remarque : peu importe le fournisseur de mails du ou des destinataires, c'est celui de l'expéditeur qui détermine ce qui doit être entré. Attention en revanche à vérifier que les alertes ne soient pas considérées comme « courrier indésirable » pour chacun des destinataires.

Une fois cette configuration terminée, votre caméra sait envoyer des mails. Il faut maintenant lui expliquer quand le faire, en cliquant « Alerte », « Action sur alerte » :





4 Le calendrier vous permet de programmer à quelles heures la caméra est autorisée à envoyer un e-mail lorsqu'elle détecte un mouvement. Cliquez pour activer (case en bleu) ou désactiver (case en blanc) les horaires souhaités.

Cliquez sur « Alerte », « Détection de mouvement » :



- 1 Zone de détection de mouvement : tout mouvement dans ce cadre déclenchera une alerte.
- 2 Activation de la zone de détection 1. Cliquez pour activer la détection de mouvement. Par défaut la zone 1 couvre tout l'écran.
- 3 Sensibilité de détection de la zone 1 : lorsqu'elle est réglée au minimum, seul un changement important dans l'image donnera l'alerte. Lorsqu'elle est réglée au maximum, le moindre mouvement dans la zone est considéré comme alerte.
- 4 Zones 2, 3, 4 : vous pouvez dessiner d'autres zones à l'écran et leur affecter une sensibilité respective.
- 5 IMPORTANT : Une fois la configuration terminée, n'oubliez pas de cliquer sur « Sauver » en haut de l'écran pour valider ce que vous avez entré.

La configuration est terminée. Par la suite, tout mouvement devant la caméra dans les zones et aux heures que vous avez spécifiées provoquera l'envoi d'un mail d'alerte.

E - UTILISATION SUR SMARTPHONE

L'application permettant de contrôler, configurer et consulter les caméras à distance gratuitement sur smartphone est disponible sur l'Appstore et sur Google Play. Téléchargez, installez et lancez l'appli « Avidview ». Le fonctionnement décrit ici est celui sur Android, celui pour iPhone est identique.

Lancez l'application sur votre smartphone ou tablette puis cliquez sur l'icône . Cliquez ensuite sur « Ajout manuel caméra » en bas de l'écran,

puis sur l'icône . Votre appareil photo s'active, scannez le QR<u>Code présent sur votre</u> caméra.



Remarque importante : le scan du code est plus efficace lorsque le code est positionné au-dessus de la ligne rouge à l'écran.

Indiquez ensuite le nom que vous souhaitez donner à votre caméra et son mot de passe. Cochez la case «**Mot de passe par défaut**» si vous utilisez le mot de passe par défaut (vous serez invité à le changer pour plus de sécurité). L'identifiant de votre caméra n'est pas demandé, il n'est pas requis ici.



E - UTILISATION SUR SMARTPHONE



Cliquez sur **Sauver** pour confirmer puis sur la vignette de votre caméra pour afficher l'image de votre caméra.

Remarque : les illustrations sont issues de l'application version Android. Le fonctionnement de la version iPhone est identique.

Des commandes et options de configuration sont accessibles en cliquant sur la vidéo de votre caméra :





1	Retour au menu principal et à la liste des caméras enregistrées
2	Fenêtre de visualisation
3	Prise d'une photo par la caméra avec enregistrement dans la mémoire du smartphone ou de la tablette
4	Inutilisé sur ce modèle
5	Activation ou désactivation du haut-parleur de la caméra. Vous permet de parler à un interlocuteur par le biais du haut-parleur de la caméra
6	Contrôle des moteurs (modèles motorisés uniquement)
7	Affichage/masquage des commandes
8	Activation ou désactivation du microphone de la caméra. Vous permet d'écouter aux abords de la caméra
9	Accès aux photos et vidéos stockées dans la mémoire du smartphone ou de la tablette
10	Démarrage/arrêt d'un enregistrement par la caméra avec enregistrement dans la mémoire du smartphone ou de la tablette (modèles compatibles uniquement).



F - UTILISATION SUR ORDINATEUR AVEC LE LOGICIEL AVIDVIEW

Le logiciel Avidview fourni sur CD permet d'accéder simplement à la caméra à distance et peut gérer jusqu'à 16 caméras distinctes. Installez le logiciel sur l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour consulter votre caméra.

Lancez le logiciel sur votre ordinateur. Cliquez sur

l'icône « Ajout caméra » • Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le nom que vous souhaitez donner à votre caméra, l'UID de votre caméra. L'UID est un code unique, indiqué sur votre caméra. Entrez également le mot de passe de votre caméra (« admin » par défaut). L'identifiant de votre caméra n'est pas demandé, il n'est pas requis ici.



Validez en cliquant sur Sauver puis cliquez sur l'icône « Ouvrir toutes les caméras »



Le logiciel Avidview vous permet de gérer plusieurs caméras simultanément, et d'avoir un contrôle total sur chacune d'entre elles et leur configuration respective :



- 1 Ajout d'une nouvelle caméra au logiciel
- Lancement de la vidéo de toutes les caméras enregistrées
 Arrêt de la vidéo de toutes les caméras
- 3 Arret de la video de toutes les cameras enregistrées
- 4 Bouton de montée de la caméra actuellement sélectionnée dans la liste : si vous disposez de plusieurs caméras, vous permet de les réordonner
- 5 Accès aux options du logiciel : dossier de stockage des vidéos et photos prises depuis le logiciel, notifications sonores...
- 6 Accès aux photos et vidéos enregistrées avec le logiciel
- 7 Disposition de l'image des caméras à l'écran
- 8 Contrôles de la caméra actuellement sélectionnée : lancement d'un enregistrement vidéo ou d'une photo, contrôle des moteurs (caméras motorisées uniquement), lancement du microphone ou du haut-parleur de la caméra, etc.
- 9 Caméra actuellement sélectionnée
- 10 Edition de la caméra actuellement sélectionnée
- 11 Ajout d'une nouvelle caméra au logiciel
- 12 Bouton de descente de la caméra actuellement sélectionnée dans la liste : si vous disposez de plusieurs caméras, vous permet de les réordonner
- 13 Sauvegarde de la liste des caméras actuelle dans un fichier
- 14 Rappel d'une liste de caméras depuis un fichier



G - REINITIALISATION

En cas de problème ou de perte des identifiants, la caméra peut être réinitialisée à ses valeurs par défaut en appuyant 10 secondes sur la touche Reset sur la tranche de la caméra.

Réglage	Valeur par défaut
Identifiant	admin
Mot de passe	admin
Fuseau horaire	GMT+1
Ports	http : 80 rstp : 554 rtp : 6600 ONVIF : 8080 ftp : 21
Accès plug and play	Activé
Détection de mouvement	Désactivée
Flux vidéo principal	720p, 25 images par seconde
Flux vidéo secondaire	640 x 352, 25 images par seconde
Vision de nuit	automatique

H - FAQ

Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessous, contactez notre assistance téléphonique.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
La connexion à la caméra est impossible depuis le réseau	Problème réseau	Vérifiez vos connexions. Branchez temporairement si nécessaire le câble réseau filaire si la caméra est en WiFi
local (IPCam Search par exemple)	Problème configuration réseau	Contrôlez la configuration réseau de votre caméra. Réinitialisez votre caméra si elle n'est plus du tout accessible.
	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur)
L'image de la caméra est inaccessible via internet	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire Testez le « flux secondaire » pour confirmer



H - FAQ

Symptômes	Causes possibles	Solutions
L'image est de mauvaise qualité ou saccadée	Réglages vidéo inappropriés	Testez le « flux secondaire » pour confirmer, contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
La détection de mouvement se déclenche de manière intempestive	Réglages détection de mouvement inappropriés	Diminuez la sensibilité de déclenchement ou limitez la zone surveillée

I - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	5VDC / 2000mA
Interface réseau	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ45
Interface réseau sans fil	IEE 802.11b/g/n
Capteur optique	1/4" CMOS
Intensité lumineuse minimum	0 lux
Vision de nuit	Manuelle ou automatique (capteur crépusculaire) - Portée : 10m
Optique	f : 3.6mm
Touches	Une touche de réinitialisation : retour aux paramètres usine
Compression vidéo	h.264, angle de vision : 56°
Résolution	Flux principal : jusqu'à 1280x720 pixels Flux secondaire : jusqu'à 640x352 pixels
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés pour communication audio bidirectionnelle
Moteurs	Moteurs de contrôle à distance de l'inclinaison (90°) et de la rotation (345°) de l'objectif
Température d'utilisation et humidité	0°C à 40°C, 20% à 85%RH sans condensation Usage intérieur exclusivement
Température de stockage et humidité	-10°C à 60°C, 0% à 90%RH sans condensation



I - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

2 - GARANTIE

- Ce produit est garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achet durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange du produit.

Contactez les techniciens de notre service aprèsvente au :



Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site internet à l'adresse suivante : <u>http://sav.avidsen.com</u>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5 - DECLARATION DE CONFORMITE

Aux directives LVD et EMC

Avidsen déclare que l'équipement : Caméra IP WiFi 720P motorisée 123282

Est conforme à la directive 1999/5/CE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Date : 01/06/2015 Alexandre Chaverot, président

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - France





















TABLE OF CONTENTS

A - SAFETY INSTRUCTIONS	05
1 - OPERATING PRECAUTIONS	05
2 - MAINTENANCE AND CLEANING	05
3 - RECYCLING	05
B - PRODUCT DESCRIPTION	06
1 - CONTENTS OF THE KIT	06
2 - CAMERA	06
3 - MAINS ADAPTER	06
C - INSTALLATION	07
1 - INSTALLING THE CAMERA	07
2 - CONNECTING THE CAMERA	07
D - CONFIGURATION	0 8
1 - ACCESS TO CAMERA CONFIGURATION	08
2 - ACCESS TO ALL THE SETTINGS	08
2.1 - LIVE VIDEO 2.2 - SETTINGS 2.3 - SETTING UP A WIRELESS CONNECTION 2.4 - EXAMPLE: PROGRAMMING AN EMAIL ALERT TO BE SENT WHEN	08 09 09
MOTION IS DETECTED	10
E - USING THE PRODUCT ON A SMARTPHONE	11
F - USING THE PRODUCT ON A COMPUTER VIA	THE
AVIDVIEW SOFTWARE	13
G - RESET	14
H - FAQ	14

I - TECHNICAL AND LEGAL INFORMATION	15
1 - GENERAL CHARACTERISTICS	15
2 - WARRANTY	16
3 - HELP AND ADVICE	16
4 - PRODUCT RETURNS/AFTER-SALES SERVICE	16
5 - DECLARATION OF CONFORMITY	16



1 - OPERATING PRECAUTIONS

- The cameras must not be installed where the lens filter may be vulnerable to scratching and dirt.
- The camera is not designed for outside installation and should not be installed in locations that are subject to extremes of humidity or temperature.
- Do not expose the lens to direct sunlight or any reflected light source.
- Do not daisy-chain extension cords and/or multi-socket adapters.
- Do not install near acidic chemicals, ammonia or sources of toxic gasses.
- Do not unscrew the lens completely.
- The installation and use of the camera must comply with local laws.

2 - MAINTENANCE AND CLEANING

- Always unplug the product from the mains before carrying out any maintenance.
- Never use abrasive or corrosive substances to clean the products.
- Use a soft, slightly damp cloth.
- Never use an aerosol to spray the product as this may damage the internal workings.

A - SAFETY INSTRUCTIONS

3 - RECYCLING

This logo denotes that devices which are no longer in use must not be disposed of as household waste as they are likely to contain hazardous substances which are dangerous to both health and the

environment. Return the equipment to your local distributor or use the recycling collection service provided by your local council.



B - PRODUCT DESCRIPTION

1 - CONTENTS OF THE KIT



1	Camera	5	Wall plugs for attaching the base
2	Antenna	6	Screws for attaching the base
3	Camera mount	7	RJ45 cable for wired connection to the network
4	Mains adapter	8	CD containing the software

2 - CAMERA



- Brightness sensor
 Lens
 Loudspeaker
 Infrared light for night vision
- 5 Power indicator
- 6 Microphone
- 7 WiFi antenna



- 8 Audio output for external device (optional, not supplied)
- 9 Ethernet socket for connecting to the wired network
- 10 5VDC 2A mains adaptor power supply included in the kit
- 11 Reset button (on the bottom side)

3 - MAINS ADAPTER

A 230VAC 50Hz / 5VDC 2A mains adapter for powering the camera is included in the kit. Do not use other power supplies as they could damage the camera and invalidate the warranty.



1 - INSTALLING THE CAMERA

- Mount the camera using suitable screws and wall plugs for the type of surface (the screws and plugs supplied are suitable for solid walls).
- Make sure the camera is properly secured to prevent it from falling.



2 - CONNECTING THE CAMERA

• A wired connection is compulsory when starting up, even if you plan on using a WiFi connection later.



IMPORTANT: Do not connect your camera to your computer. This will not provide it with access to the Internet.

Connect your camera to the ADSL/fibre box using the RJ45 cable and connect its power supply.

In most cases, the camera is immediately detected by the modem/router, which grants it access to the Internet.

avidsen

D - CONFIGURATION

1 - ACCESS TO CAMERA CONFIGURATION

The IPCam Search software on the CD provided (which can also be downloaded from our website, www.avidsen.com) allows you to detect the IP cameras on the network. Install and launch IPCam Search:

O IPCam Search v1.4		– – ×
		www.avidsen.com
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCILVC5GT5W111A	JP Camera	192.168.1.79:80
SVP Choisir une langue	Auto	Ouvrir Rechercher

This will detect your camera on the network and show its $\ensuremath{\mathsf{IP}}$ address.

Double-click on its name to open the camera configuration in your web browser.

?	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Enter the username and password for connecting to your camera. By default, the username is **admin** and the password is **admin** as well. At the first connection, the camera will immediately ask you to replace the default username and password to improve security.

When you have finished changing the username and password, you will be asked to log back in.

Your browser will need an additional module to display the image from your camera correctly and will ask you if you want to install it. Accept the request to allow your browser to display the image:



Notes:

 If you do not wish to install the module, the configuration of your camera will still be accessible, only the direct view on your computer will be affected.

• Depending on which browser you are using, the procedure may differ but the principle remains the same: you must permanently allow the module to run if you want your camera to work properly in your browser.

2 - ACCESS TO ALL THE SETTINGS

2.1 - LIVE VIDEO

Once you have logged in with your new username and password, the camera feed will be displayed:





- 8 Manual start for recording on a computer's hard disk
- 9 Display the image full screen (double-click on image to revert)

2.2 - SETTINGS

You can access your camera settings by clicking on "Réglages système [System settings]" at the top of the window:

avidsen		S Vidéo direct
Système		OBdresh
Etat caméra		
Nom caméra	Modèle caméra	123281
	Nom caméra	Caméra IP
	UID	SU7K1AX2LTE41YTC111B
ipte utilisateur	Version Hardware	V1.0.0.1
	Version Software	V1.3.1.0
Réseau	Version UI Web	V1.0.0.0
Alerte	Démanée depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Echec
WU CAN DEC	Etat DONS	Réussite
Autres	Chemin d'accès local	0), Réglage
	Etat NP	Synchroniae
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaires	9:00-18:00, heure de Pans(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 "Système [System]" Section: gives you access to your camera's basic settings, such as its name and the time settings
- 2 "Autres [Others]" Section: options for backup and factory reset, options for restarting and resetting the camera
- 3 "Audio & Video" Section: settings for each video stream, resolution, frame rate
- 4 "Alerte [Alert]" Section: definition of the zones and motion detection sensitivity, email settings for sending alerts via email
- 5 "Réseau [Network]" Section: all the settings for wired and wireless network connections. Here you may define the WiFi network to which you wish to connect the camera.

2.3 - SETTING UP A WIRELESS CONNECTION

To connect your camera to a WiFi network, go to the "Réseau [Network]" menu, "WiFi" in your camera's system settings:



- 1 Click on "Activer [Activate]" to activate the camera's wireless connection and display he WiFi networks detected near the camera
- 2 **IMPORTANT**: When you have finished configuring the device, do not forget to click on "**Sauver** [Save]" at the top of the screen to confirm the entries you have made.
- 3 The detected networks appear here. Click on one of them to enter the corresponding password and get connected.

IMPORTANT: Once your camera is set up to connect to a wireless network, unplug the network cable to put these configurations into effect.

Note: The camera's wireless network settings are also accessible through the app "**Avidview**" on Android and iOS:

Réglage a	vancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	а		
ОК		Annuler	





2.4 - EXAMPLE: PROGRAMMING AN EMAIL ALERT TO BE SENT WHEN MOTION IS DETECTED

To program an alert to be sent when motion is detected, you need 2 email addresses: the address of the sender which will be used by the camera, and the address which will receive the alerts. The camera uses the username and password of the sender address to connect and send the email. Configuration depends on the chosen email provider's settings.

Note: the 2 email addresses can be the same (you will simply be sending an email to yourself).

In our example, we use www.gmail.com:

sender-address@gmail.com sends the alerts, addressee@gmail.com receives the alerts. Both addresses need to have been created beforehand.

First of all, go into "Email" under the "Alerte [Alert]" heading:



3 Password: The password used to log into sender-address@gmail.com in our example

- 4 SMTP server: varies with the email provider sending the alert. In our example using Gmail, smtp.gmail.com
- 5 SMTP Port: varies with email provider of address sending the alert. In our example using Gmail, 587
- 6 SMTP Test: allows you to simulate sending an email and ensure that your camera is properly configured.
- 7 Addressee: Here, enter the email address that will receive the alerts. In our example: addressee@gmail.com
- 8 Type of encryption: connection security setting, varies with email provider. In our example using Gmail, SMARTTLS

Note: it does not matter who the email provider of the addressee or addressees is as it is the email provider of the sender which dictates what needs to be entered. However, you must ensure you check that the alerts are not treated as spam by any of the addressees.

When you have finished configuring your camera, it will be able to send emails. You must now tell it when to send them by clicking on "Alerte [Alert]", "Action sur alerte [Alert action]":



- **1 IMPORTANT**: When you have finished configuring the device, do not forget to click on "Sauver [Save]" at the top of the screen to confirm the entries you have made.
- 2 Enable "Envoi d'image par mail sur alerte [Sending an image via email alert]" to activate email alerts.
- **3** Number of photos: Here, indicate how many photos you wish to receive as an attachment when an email alert is triggered.



4 The calendar allows you to programme the times the camera is allowed to send an email when motion is detected. Click to activate (blue box) or deactivate (white box) the desired times.

Click on "Alerte [Alert]", "Détection de mouvement [Motion detection]":



- 1 Motion detection zone: all movements in this area will trigger an alert.
- 2 Activation of detection zone 1. Click to activate motion detection. By default, zone 1 covers the whole screen.
- **3** Detection sensitivity for zone 1: When it is set to the minimum value, only a major change in the image will trigger an alert. When it is set to the maximum value, the slightest movement within the zone will trigger an alert.
- 4 Zones 2, 3, 4: you can draw other zones on the screen and give them different sensitivities.
- 5 **IMPORTANT**: When you have finished configuring the device, do not forget to click on "Sauver [Save]" at the top of the screen to confirm the entries you have made.

This completes the configuration. From now on, any motion detected by the camera in the zones and at the times you have specified will trigger an email alert.

E - USING THE PRODUCT ON A SMARTPHONE

The free application used to control, configure and view the cameras remotely on your smartphone is available from the Appstore and Google Play. Download, install and run the "AvidView" app. Although we have described how the Android app works here, the same applies to the iPhone.

Launch the application on your smartphone or

tablet, then click on the bicon. Then click on "Ajout manuel caméra [Add manual camera]"

at the bottom of the screen, then on the icon . This will activate the phone's camera so that you can scan in the QRCode.



Important note: the code scan works more effectively when the code is positioned above the red line on the screen.

Next, enter the name you want to give your camera and its password. Tick the "**Mot de passe par défaut [Default password]**" box if you use the default password (you will be asked to change it to improve security). The ID for your camera is not requested here.



E - USING THE PRODUCT ON A SMARTPHONE



Click on "**Sauver [Save]**" to confirm then on the thumbnail for your camera to display the image from your camera.

Note: the images are taken from the Android version of the application. The iPhone version works in exactly the same way.

The configuration options and commands can be accessed by clicking on your camera video feed:





1	Return to the main menu and the list of saved cameras
2	Viewing window
3	Taking a photo with the camera and saving it to a smartphone or tablet
4	Not used on this model
5	Activating or deactivating the camera's loudspeaker. Allows you to talk to a person via the camera's loudspeaker
6	Motor controls (motorised models only)
7	Displaying/hiding controls
8	Enabling or disabling the camera's microphone. Used for listening to sounds picked up by the camera
9	Access to the photos and videos stored in the smartphone or tablet's memory
10	Start/stop of a recording with the camera, saving to a smartphone or a tablet

(compatible models only).



F - USING THE PRODUCT ON A COMPUTER VIA THE AVIDVIEW SOFTWARE

The Avidview software provided on the CD provides simple remote access to the camera and can manage 16 separate cameras. Install the program on the computer you want to use to connect to your camera.

Launch the software on your computer. Click on

the "Ajout caméra [Add camera]" icon + . In the window which opens, enter the name you want to give your camera and its UID. The UID is a unique code assigned to your camera. Enter your camera's password as well (default: "admin"). The ID for your camera is not requested here.

No Nom	UID	IP	Port UDP
Double-cliquer sur la	a caméra pour saisir son) atu	Recherche réseau
Double-cliquer sur la	a caméra pour saisir son	auu	Recherche réseau
Double-cliquer sur le Nom camér	a caméra pour saisir son ra:		Recherche réseau mation enregistremen téglages distants
Double-cliquer sur la Nom camér UI	a caméra pour saisir son ra:		Recherche réseau mation enregistremen béglages distants Infos distantes
Double-cliquer sur la Nom camér Uit Mot de passe camér	a caméra pour saisir son ra: D: ra:		Recherche réseau mailton enregistremen biglages distants Infos distantes Sauver

Confirm by clicking on Save then click on the "Ouvrir toutes les caméras [Open all cameras]" icon 📻.



The AvidView software lets you manage several cameras at once and gives you complete control over each one and their respective settings:

	1 2 3 4 5 6 7
2 Address of the second s	
	8 9 10 11 12 13 14
1	Adding a new camera to the software
2	Running a video of all the recorded cameras
5	cameras
4	Up button for the camera currently selected in the list: if you have several cameras, this allows you to reorder them
5	Access to the software's options: storage folder for the videos and photos taken with the software, notification sounds, etc.
6	Access to the photos and videos recorded with the software
7	View of the image of the cameras on the screen
8	Controls of the currently selected camera: starting a video or photo recording, control over the motors (motorised cameras only), running the camera's microphone or loudspeaker, etc.
9	Camera currently selected
10	Edition of the camera currently selected
11	Adding a new camera to the software
12	Down button for the camera currently selected in the list: if you have several cameras, this allows you to reorder them
13	Saving the list of current cameras in a file
14	Recalling a list of cameras from a file



G - RESETTING

If there is a problem or the login details have been lost, the camera can be reset to its default settings by pressing the Reset button on the side of the camera for 10 seconds.

Settings	Default value
Username	admin
Password	admin
Time Zone	GMT+1
Ports	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Plug and play access	Enabled
Motion detection	Disabled
Main video stream	720p @ 25 frames per second
Secondary video stream	640 x 352, 25 images per second
Night vision	auto

H - FAQ

If your problem is not covered below, please contact our helpline.

Symptoms	Possible causes	Solutions
Cannot connect to camera over local area network (e.g. IPCam Search)	Network problem	Check your connections. Temporarily connect using the network cable if the camera is connected over WiFi
	Network configuration problem	Check your camera's network connection settings. Reset your camera if it is no longer accessible.
	Network configuration problem	Check your device settings (box, router)
The camera feed cannot be accessed over the internet	Incorrect video settings	Check the video settings and reduce the quality if necessary Test the "flux secondaire [secondary stream]" to confirm



H - FAQ

Symptoms	Possible causes	Solutions
Poor quality or shaky image	Incorrect video settings	Test the "flux secondaire [secondary stream]" to confirm, check the video settings and reduce the quality if necessary
Motion detection is triggered unnecessarily	Unsuitable motion detection settings	Reduce the trigger sensitivity or limit the area being covered

I - TECHNICAL AND LEGAL INFORMATION

1 - GENERAL CHARACTERISTICS

Power supply	5VDC / 2000mA
Network interface	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ45
Wireless network interface	IEE 802.11b/g/n
Optical sensor	14" CMOS
Minimum luminous intensity	0 lux
Night vision	Manual or automatic (dusk-to-dawn sensor) - Range: 10m
Lens	F: 3.6mm
Buttons	Reset button: restores factory settings
Video compression	h.264, Angle of view: 56°
Resolution	Primary stream: up to 1280x720 pixels Secondary stream: up to 640x352 pixels
Audio	Built-in microphone and loudspeaker for two-way audio communication
Motors	Motors for controlling tilt (90°) and rotation (345°) of the lens
Operating temperature and humidity	0°C to 40°C, 20% to 85% RH, non-condensing For indoor use only
Storage temperature and humidity	-10°C to 60°C, 0% to 90% RH, non-condensing



I - TECHNICAL AND LEGAL INFORMATION

2 - WARRANTY

- This product is under warranty for parts and labour for 2 years from the date of purchase.
 Proof of purchase must be retained for the duration of the warranty period.
- The warranty does not cover damage caused by negligence, knocks, or accidents.
- The parts of this product must not be opened or repaired by any persons not employed by Avidsen.
- The warranty will be void if the device is tampered with.

3 - HELP AND ADVICE

- If, in spite of the care we have taken in designing our products and drafting these instructions, you do encounter difficulties when installing your product or you have any questions, we urge you to contact one of our specialists who will be glad to help.
- If you encounter operating problems during the installation or a few days afterwards, it is essential that you are in front of your installation when contacting us, so that one of our technicians can diagnose the source of the problem, as it will probably be the result of a setting that is incorrect or an installation that is not to specification. If the problem is caused by the product itself, the technician will give you an RMA number so that you can return the unit to the shop. Without this RMA number, the shop may refuse to exchange the product.

Contact our after-sales service technicians on:

0 892 701 369 Service 0,35 € / min + prix appel

Monday to Friday, 9 AM to 12 PM and 2 PM to 6 PM.

4 - PRODUCT RETURNS / AFTER SALES SERVICE

If, despite the care we have taken in designing and manufacturing your product, it needs to be returned to our customer service centre, you can check the progress of the work on our website at the following address: <u>http://sav.avidsen.com</u>

5 - DECLARATION OF CONFORMITY

With the LVD and EMC directives

Avidsen declares that the following equipment: Motorised 720P WiFi IP camera 123282

Complies with the 1999/5/EC directive and its conformity has been assessed pursuant to the applicable standards in force:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311:2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Date: 01/06/2015 Alexandre Chaverot, President

Avidsen France S.A.S.- 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - France








Disponible sur App Store





INHOUDSOPGAVE

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	05
1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN	05
2 - ONDERHOUD EN REINIGING	05
3 - RECYCLAGE	05
B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	06
1 - INHOUD VAN DE KIT	06
2 - CAMERA	06
3 - LICHTNETADAPTER	06
C - INSTALLATIE	07
1 - INSTALLATIE VAN DE CAMERA	07
2 - AANSLUITING VAN DE CAMERA	07
D - CONFIGURATIE	0 8
1 - TOEGANG TOT DE CONFIGURATIE VAN DE CAMERA	08
2 - TOEGANG TOT HET GEHEEL AAN INSTELLINGEN	08
2.1 - LIVE VIDEO 2.2 - INSTELLINGEN 2.3 - EEN DRAADLOZE VERBINDING MAKEN 2.4 - VOORBEELD: INSTELLING VAN EEN E-MAILWAARSCHUWING BIJ	08 09 09
BEWEGINGSDETECTIE	10
E GEBRUIK OP SMARTPHONE	
F - GEBRUIK VAN DE COMPUTER MET DE AVIDV	12 12
SOFTWARE	13
G - RESETTEN	14
H - FAQ	14

I - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE	15
1 - ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	15
2 - GARANTIE	16
3 - HULP EN TIPS	16
4 - RETOUR PRODUCT / DIENST NA VERKOOP	16
5 - CONFORMITEITSVERKLARING	16



A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- De camera mag niet geplaatst worden op een plek waar de filter van de lens bekrast of vervuild kan worden.
- De camera is niet voorzien voor installatie buitenshuis. Niet installeren in zeer vochtige omstandigheden of bij extreme temperaturen.
- Het objectief niet blootstellen aan direct zonlicht of een andere weerspiegelende lichtbron.
- Vermijd het gebruik van meerdere stopcontactdozen en verlengkabels.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemisch zure producten, ammoniak of een bron van giftige gasuitstoot.
- Het objectief niet volledig losschroeven.
- De installatie en het gebruik van de camera moeten conform de lokale wetgeving zijn.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Ontkoppel voor ieder onderhoud het product van het elektriciteitsnet.
- Het product niet met schurende of corrosieve middelen reinigen.
- Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
- Niet besproeien met een spuitbus. Dit zou de binnenkant van het product kunnen beschadigen.

3 - RECYCLAGE

 Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn mag weggooien bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schaden.

Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor de selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 - INHOUD VAN DE KIT



1	Camera	5	Pluggen voor het bevestigen van de standaard
2	Antenne	6	Schroeven voor het bevestigen van de standaard
3	Camerasteun	7	RJ45-kabel voor draadverbinding met het netwerk
4	Netwerk adapter	8	CD met softwareprogramma's

2 - CAMERA



- 1 Helderheidssensor
- 2 Lens
- 3 Luidspreker
- 4 Infraroodverlichting voor nachtzicht
- 5 Voedingsverklikkerlampje
- 6 Microfoon
- 7 Wifi-antenne

Achteraanzicht 9 8

7

10

õ

- 8 Audio-uitgang voor externe randapparatuur (optioneel, niet meegeleverd) Ethernetstekker voor verbinding met 9 bekabeld netwerk 10 Voedingsstekker voor netwerkadapter
- 5Vdc 2A geleverd

Γ.

Resetknop (op onderzijde)

3 - NETWERKADAPTER

De kit wordt geleverd met een 230Vac 50Hz/ 5Vdc 2A netwerkadapter om de camera te voeden. Gebruik geen andere modellen voeding. Deze kunnen de camera beschadigen en de garantie annuleren.



1 - INSTALLATIE VAN DE CAMERA

- Bevestig de camera met behulp van voor dit type steun geschikte schroeven en pluggen (de geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor muren van vol materiaal).
- Zorg ervoor dat de camera stevig is bevestigd zodat deze niet kan vallen.



2 - AANSLUITING VAN DE CAMERA

• Een bekabelde verbinding is verplicht tijdens het inschakelen, zelfs wanneer men nadien een wifiverbinding wil gebruiken.



BELANGRIJK: Sluit uw camera niet aan op uw computer. Dit zal geen toegang bieden tot internet. Sluit uw camera met de RJ45-kabel aan op de ADSL- of vezelaansluiting en sluit de voeding aan op de netstroom.

In de meeste gevallen wordt de camera onmiddellijk gedetecteerd door de modem/router die de camera dan internettoegang verleent.



D - CONFIGURATIE

1 - TOEGANG TOT DE CONFIGURATIE VAN DE CAMERA

Met de IPCam Search-software die zich op de meegeleverde cd bevindt of die u kunt downloaden van onze internetsite www.avidsen.com, kunt u de IP-camera's die aanwezig zijn op het netwerk detecteren. Installeer en start het programma IPCam Search:

		www.avidsen.co
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80

Uw camera wordt op uw netwerk gedetecteerd en het IP-adres wordt aangegeven.

Dubbelklik op de naam om de configuratie van de camera te openen via uw internetbrowser.

0	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : \ast index.html \ast
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Voer de id en het wachtwoord voor het verbinden met uw camera in. De standaard-id is **admin** en het wachtwoord is eveneens **admin**. Bij de eerste verbinding nodigt de camera u meteen uit de standaard id en het wachtwoord te wijzigen voor meer veiligheid.

Zodra de ID en het wachtwoord zijn gewijzigd, wordt u gevraagd opnieuw te verbinden.

Uw browser heeft een extra module nodig om het beeld van uw camera correct weer te geven en u uit te nodigen om deze module te installeren. Accepteer dit zodat uw browser het beeld kan weergeven:

Autoriser 192,168,107,7 à exécu	uter « VLC Web » ?
-	
En savoir plus	

Opmerkingen:

 Als u de module niet wilt gebruiken of installeren, blijft de configuratie van uw camera toegankelijk en wordt alleen de directe weergave op uw computer beïnvloed.

• De procedure kan verschillen afhankelijk van uw browser. Het principe blijft hetzelfde. Het uitvoeren van de module moet permanent worden toegestaan voor een optimale werking van uw camera op uw browser.

2 - TOEGANG TOT HET GEHEEL AAN INSTELLINGEN

2.1 - LIVE VIDEO

Zodra u bent verbonden met uw nieuwe id en nieuw wachtwoord, wordt het beeld van de camera weergegeven:





D - CONFIGURATIE

- 8 Handmatig staten van een opname op de harde schijf van de computer
 9 Weergave van beeld op volledig scherm
- (dubbelklikken om terug te keren)

2.2 - INSTELLINGEN

Open de instellingen van uw camera door bovenaan in het venster op het tabblad "**Systeeminstellingen**" te klikken:

avidsen		S Vidéo direct
Système		ORdresh
tat caméra		
	Modele camera	123281
	Nom caméra	Caméra IP
ure systeme	UID	SU7K1AX2LTE41YTC111B
pte utilisateur	Version Hardware	V1.0.0.1
	Version Software	V1.3.1.0
Reseau	Version Ut Web	V1.0.0.0
Alerte	Démaniée depuis	2015-04-04 04:13:06
ud ogstade	Etat UmP	Echec
	Etat DONS	Réussite
Autres	Chemin d'acoès local	01 Réglage
	Etat NP	Synchronisé
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Rubriek "Systeem" biedt toegang tot de basisinstellingen van de camera zoals de naam, de tijdinstelling
- 2 Rubriek "Overige": opties voor back-up en oproepen van de configuratie, opties voor het opnieuw opstarten en resetten van de camera
- 3 Rubriek "Audio en video": instelling van elke videostroom, resolutie, aantal beelden per seconde
- 4 Rubriek "Alert": definitie van de zones en gevoeligheid van de bewegingsdetectie, e-mailinstellingen voor het verzenden van alerts via e-mail
- 5 Rubriek "Netwerk" groepeert de instellingen voor bekabelde en draadloze netwerkverbindingen. Hier kunt u een wifi-netwerk waarmee de camera kan worden verbonden, definiëren.

2.3 - EEN DRAADLOZE VERBINDING MAKEN

Om uw camera over te schakelen naar een wifinetwerk, gaat u naar het menu "Netwerk", "Wifi" in de systeeminstellingen van uw camera :



- 1 Klik op "**Activeren**" om de draadloze verbinding van de camera te activeren en de in de omgeving van de camera gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven
- 2 BELANGRIJK : Zodra de configuratie is voltooid, moet u bovenaan op het scherm op "Opslaan" klikken om het ingevoerde te bevestigen.
- 3 Hier verschijnen de gedetecteerde netwerken. Klik op een van de netwerken om de overeenkomende sleutel in te voeren en ermee te verbinden.

BELANGRIJK : zodra uw camera is ingesteld voor een draadloze verbinding, koppelt u de netwerkkabel los om hetgeen u hebt geconfigureerd, toe te passen.

Opmerking: De instellingen van het draadloos netwerk van de camera zijn ook toegankelijk vanaf de toepassing <u>"Avidview</u>" op Android of iOS:

Réglage a	ivancé		
Mode enregistrement	Off		4
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi: Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
ок		Annuler	

(Zie Deel F)

avidsen

D - CONFIGURATIE

2.4 - VOORBEELD: INSTELLING VAN EEN E-MAILALERT BIJ BEWEGINGSDETECTIE

Voor het signaal voor het versturen van een e-mail bij bewegingsdetectie, moet u 2 e-mailadressen hebben: het verzendadres dat door de camera wordt gebruikt, en het adres dat de alertmails ontvangt. De camera gebruikt de id en het wachtwoord van het adres van de afzender om verbinding te maken en de e-mail te verzenden. De configuratie ervan is afhankelijk van de gekozen mailprovider.

Opmerking : de 2 e-mailadressen kunnen identiek zijn (u stuurt uzelf een e-mail)

Voor ons voorbeeld hier gebruiken we www.gmail. com : adresse-envoi@gmail.com verstuurt de alertmails, destinataire@gmail.com ontvangt de alertmails. De twee adressen moet vooraf worden opgemaakt.

Ga eerst naar "E-mail" in de rubriek "Alert":



- is voltooid, moet u bovenaan op het scherm op "**Opslaan**" klikken om het ingevoerde te bevestigen.
- 2 Afzender: naam die u moet invoeren om verbinding te maken met de mailbox die de alert zal weergeven. In onze voorbeeld met gmail is dit het afzenderadres: adresse-envoi@gmail.com
- 3 Wachtwoord: Het verbindingswachtwoord dat in ons voorbeeld overeenkomt met adresse-envoi@gmail.com

4 SMTP-server: is afhankelijk van de mailprovider van het e-mailadres dat de alert verzendt. In ons voorbeeld met gmail, smtp. gmail.com 5 SMTP-poort: is afhankelijk van de mailprovider van het e-mailadres dat de alert verzendt. In ons voorbeeld met gmail, 587 6 SMTP-test: hiermee kunt u het verzenden van een e-mail simuleren en de goede configuratie van uw camera beheren. 7 Geadresseerde: Voer hier het adres in dat de alerts zal ontvangen. In ons voorbeeld: destinataire@gmail.com 8 Coderingstype: beveiliging tijdens de verbinden, gekoppeld aan de mailprovider. In ons voorbeeld met gmail, SMARTTLS

Opmerking: de mailprovider van de geadresseerde(n) is niet van belang want het is de provider van de afzender die bepaalt wat er moet worden ingevoerd. Zorg er echter voor dat u controleert of de waarschuwingen niet worden beschouwd als "ongewenste e--mails" voor elke geadresseerde.

Zodra deze configuratie is beëindigd, kan uw camera e-mails verzenden. U moet de camera nu uitleggen wanneer dat moet gebeuren. Klik hiervoor op "Alert", "Actie bij alert":



- 2 Schakel het selectievakje "Beeld via e-mail verzenden bij alert" in om de alert via e-mail te activeren.
- 3 Aantal foto's: Geef hier aan hoeveel foto's u in bijlage wilt ontvangen bij een alert via e-mail.



D - CONFIGURATIE

4 In de kalender kunt u programmeren op welke uren de camera een e-mail mag sturen in geval een beweging is gedetecteerd. Klik om de gewenste uurroosters te activeren (vakje in het blauw) of deactiveren (vakje in het wit).

Klik op "Alert", "Bewegingsdetectie:



- 1 Zone bewegingsdetectie: elke beweging in dit kader zal een alert teweegbrengen.
- 2 Activering van detectiezone 1. Klik om de bewegingsdetectie te activeren. Zone 1 dekt standaard het volledige scherm.
- 3 Detectiegevoeligheid van zone 1: Wanneer dit op het minimum is ingesteld, geeft alleen een grote verandering in het beeld een alert. Wanneer dit op het maximum is ingesteld, wordt de minste beweging in de zone beschouwd als een alert.
- 4 Zones 2, 3, 4 : u kunt andere zonder op het scherm tekenen en hen een individuele gevoeligheid toekennen.
- 5 **BELANGRIJK** : Zodra de configuratie is voltooid, moet u bovenaan op het scherm op "Opslaan" klikken om het ingevoerde te bevestigen.

De configuratie is beëindigd. Daarna zal elke beweging voor de camera in de zones en op deuren die u hebt opgegeven, het verzenden van een e-mail teweegbrengen.

E - GEBRUIK OP SMARTPHONE

De toepassing waarmee de camera's gratis op afstand kunnen worden bediend, geconfigureerd en geraadpleegd op een smartphone, is beschikbaar in de App Store en op Google Play. Download, installeer en start de app "Avidview". De hier beschreven werking is voor de Android, maar is identiek voor de iPhone.

Start de applicatie op uw smartphone of tablet en klik vervolgens op het pictogram . Klik vervolgens op "Handmatig toevoegen camera" onderaan op het scherm en vervolgens op het pictogram . Uw fototoestel start op, scan de

pictogram . Uw fototoestel start op, scan de op uw camera vermelde QR code.



Belangrijke opmerking: de scan van de code is efficiënter als de code boven de rode streep op het scherm wordt geplaatst.

Vermeld vervolgens de naam die u aan uw camera wilt geven en het bijbehorende wachtwoord. Vink het vakje "**Standaard wachtwoord**" aan als u het standaard wachtwoord gebruikt (u wordt vervolgens gevraagd dit te vervangen voor verhoogde beveiliging). Er wordt niet naar de login van uw camera gevraagd, deze is niet vereist hier.



E - GEBRUIK OP SMARTPHONE



Klik op **Opslaan** om te bevestigen en vervolgens op het plaatje van uw camera om het beeld van uw camera weer te geven.

Opmerking: de afbeeldingen zijn afkomstig uit de applicatie voor Android. De werking met de iPhone versie is hetzelfde.

Er zijn opdrachten en configuratieopties beschikbaar door te klikken op de video van uw camera:





1	Terug naar het hoofdmenu en de lijst van geregistreerde camera's
2	Weergavevenster
3	De camera maakt een foto en slaat deze op in het geheugen van de smartphone of tablet
4	Niet gebruikt voor dit model
5	Activering of deactivering van de luidspreker van de camera. U kunt met een gesprekspartner praten via de luidspreker van de camera
6	Controle van de motoren (alleen modellen met motor)
7	Weergeven/verbergen van de commando's
8	Activering of deactivering van de microfoon van de camera. U kunt luisteren in de directe omgeving van de camera
9	Toegang tot foto's en video's die zijn opgeslagen in het geheugen van de smartphone of tablet
10	Starten/stoppen van een opname door de camera met opslag in het geheugen van de smartphone of tablet (alleen compatibele modellen).



F - GEBRUIK VAN DE COMPUTER MET DE AVIDVIEW SOFTWARE

via het programma Avidview dat op cd is geleverd, krijgt u gemakkelijk toegang op afstand tot de camera en kunnen 16 individuele camera's worden beheerd. Installeer de software op de computer die u wilt gebruiken om uw camera te raadplegen.

start het programma op uw computer. Klik op het

pictogram "Camera toevoegen" • . Voer, in het venster dat opent, de naam in die u aan de camera wilt geven, de UID van uw camera. De UID is een unieke, op uw camera vermelde code. Voer tevens het wachtwoord van uw camera in (standaard "admin"). Er wordt niet naar de login van uw camera gevraagd, deze is niet vereist hier.

No Nom	UID	P	Port UDP
Double-cliquer sur l Nom came U Mot de passe camé	la caméra pour saisir éra: ID: éra:	son UID rogrammation Réglage Infes (Sa	erche réseau n enregistremer is distants Jistantes uver

Bevestig door op Opslaan te klikken en klik vervolgens op het pictogram "Alle camera's openen"



Met de Avidview-software kunt u meerdere camera's tegelijk beheren en krijgt u de volledige controle over elke camera afzonderlijk en hun respectievelijke configuratie:



- 1 Toevoeging van een nieuwe camera aan de software
- 2 Starten van de video van alle geregistreerde camera'ss
- **3** Stoppen van de video van alle geregistreerde camera'ss
- 4 Knop voor het omhoog verplaatsen van de camera die momenteel is geselecteerd in de lijst: als u over meerdere camera's beschikt, kunt u ze opnieuw schikken.
- 5 Toegang tot de softwareopties: opslagmap met video's en foto's die zijn gemaakt vanaf de software, geluidsmeldingen...
- 6 Toegang tot met de software opgeslagen foto's en video's
- 7 Schikking van het beeld van de camera's op het scherm
- 8 Controles van de camera die momenteel is geselecteerd: start van het maken van een video-opname of foto, controle van de motoren (alleen camera's met motor), start van de microfoon of de luidspreker van de camera, enz.
- 9 Momenteel geselecteerde camera
- 10 Bewerken van de momenteel geselecteerde camera
 11 Toevoeging van een nieuwe camera aan de
- 11 Toevoeging van een nieuwe camera aan de software
- 12 Knop voor het omlaag verplaatsen van de camera die momenteel is geselecteerd in de lijst: als u over meerdere camera's beschikt, kunt u ze opnieuw schikken.
- **13** Back-up van de huidige lijst met camera's in een bestand
- 14 Herhaling van een lijst van camera's vanaf een bestand



G - RESETTEN

In geval van een probleem of verlies van logingegevens, kan de camera gereset worden op de standaardwaarden door 10 seconden op de Resetknop op de rand van de camera te drukken.

Instelling	Standaardwaarde
ld	admin
Wachtwoord	admin
Tijdzone	GMT+1
Poorten	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Plug & play-toegang	Geactiveerd
Bewegingsdetectie	Gedeactiveerd
Hoofdvideostroom	720p, 25 beelden per seconde
Secundaire videostroom	640 x 352, 25 beel- den per seconde
Nachtzicht	automatisch

H - FAQ

Als uw probleem hieronder niet vermeld staat, moet u telefonisch contact opnemen met onze helpdesk.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er kan geen verbinding met de camera worden gemaakt vanaf	Netwerkprobleem	Controleer de verbindingen. Sluit indien nodig, tijdelijk de netwerkkabel aan als de camera in wifi-modus is
het lokale netwerk (bijv. IPCam Search)	Probleem met de netwerkconfiguratie	Controleer de netwerkconfiguratie van uw camera. Voer een reset uit van de camera als deze helemaal niet meer toegankelijk is.
	Probleem met de netwerkconfiguratie	Controleer de instellingen van uw installatie (box, router)
Het beeld van de camera is niet toegankelijk via internet	Onjuiste video-instellingen	Controleer de video-instellingen en verlaag de kwaliteit indien nodig Test de "secundaire flux" om te bevestigen



H - FAQ

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De kwaliteit van het beeld is slecht of schokkerig	Onjuiste video-instellingen	Test de "secundaire flux" om te bevestigen, controleer de instellingen van de video en verlaag de kwaliteit indien nodig.
De bewegingsdetectie wordt op ongepaste wijze in werking gezet.	Ongeschikte instellingen voor de bewegingsdetectie	Verminder de gevoeligheid van de activering of beperkt de bewaakte zone

I - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

1 - ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Voeding	5VDC / 2000mA	
Netwerkinterface	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ-45	
Interface draadloos netwerk	IEE 802.11b/g/n	
Optische sensor	14" CMOS	
Minimale lichtsterkte	0 lux	
Nachtzicht	Handmatig en automatisch (schemersensor) - Bereik: 10m	
Optisch	f : 3.6mm	
Toetsen	Een reset-toets: terug naar fabrieksinstellingen	
Videocompressie	h.264, kijkhoek: 56°	
Resolutie	Primaire flux: tot 1280x720 pixels Secundaire flux: tot 640x352 pixels	
Audio	Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor bidirectionele audiocommunicatie	
Motoren	Motoren voor bediening op afstand van de hellingsgraad (90°) en de rotatie (345°) van het objectief	
Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid	0 °C tot 40 °C, 20% aan 85%RH zonder condensatie Uitsluitend voor binnengebruik	
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10°C tot 60°C, 0% aan 90%RH zonder condensatie	



I - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

2 - GARANTIE

- Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen.
- De productonderdelen mogen niet geopend of gerepareerd worden door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen.
- Elke interventie aan het apparaat annuleert de garantie.

3 - HULP EN TIPS

- Ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en het schrijven van deze handleiding, en u ervaart toch nog problemen tijdens de installatie van uw product of u heeft vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die altijd met raad en daad klaarstaan.
- Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie contact met ons opnemen zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit vast en zeker uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt. Als het probleem voortkomt van het product, krijgt u van de technicus een dossiernummer voor een retour naar de winkel. Zonder dit dossiernummer heeft de winkel het recht de omwisseling van het product te weigeren.

Neem contact op met de technici van de dienst na verkoop op:

Tel: +352 26302353

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

4 - RETOUR PRODUCT - DIENST NA VERKOOP

Ondanks de zorg die besteed werd aan het ontwerp en de productie van uw product, kan het gebeuren dat u het product moet terugsturen naar de dienst na verkoop. U kunt de vooruitgang van de interventies volgen op onze website: <u>http://sav.</u> <u>avidsen.com</u>

5 - CONFORMITEITSVERKLARING

Volgens de LVD- en EMC-richtlijnen

Avidsen verklaart dat de uitrusting: Gemotoriseerde camera IP WiFi 720P 123282

conform de richtlijn 1999/5/EG is en dat deze conformiteit volgens de normen die van kracht zijn, geëvalueerd werd:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Datum: 01/06/2015 Alexandre Chaverot, voorzitter

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - France















0

ovidsen



INHALT

A - SICHERHEITSANWEISUNGEN	05
1 - VORSICHTSMASSNAHMEN	05
2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG	05
3 - RECYCLING	05
B - PRODUKTBESCHREIBUNG	06
1 - INHALT DES SETS	06
2 - KAMERA	06
3 - NETZADAPTER	06
C - MONTAGE	07
1 - MONTAGE DER KAMERA	07
2 - ANSCHLUSS DER KAMERA	07
D - KONFIGURATION	0 8
1 - ZUGRIFF AUF DIE KAMERAKONFIGURATION	08
2 - ZUGANG ZU SÄMTLICHEN EINSTELLUNGEN	08
2.1 - LIVE-VIDEO	08
2.2 - EINSTELLUNGEN 2.3 - EINRICHTEN EINER DRAHTLOSEN VERRINDLING	09
2.4 - BEISPIEL: EINRICHTEN EINER E-MAIL-BENACHRICHTIGUNG BEI	03
ERKENNEN EINER BEWEGUNG	10
E - VERWENDUNG AUF EINEM SMARTPHONE	11
F - VERWENDUNG AUF EINEM PC MIT DER	
AVIDVIEW-SOFTWARE	13
G - NEUINITIALISIERUNG	14
H - FAQ	14

I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN 1 - ALLGEMEINE MERKMALE 2 - GARANTIE 3 - HILFE UND SUPPORT 4 - GERÄTEUMTAUSCH - KUNDENDIENST 5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

3 DE



A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, wo die Objektivfilter verkratzt oder verschmutzt werden könnten.
- Die Kamera ist nicht f
 ür eine Installation im Au
 ßenbereich geeignet; installieren Sie sie nicht in einer sehr feuchten oder sehr warmen Umgebung.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der N\u00e4he von chemischen Produkten wie S\u00e4uren und Ammoniak oder einer Emissionsquelle f\u00fcr giftige Gase.
- Schrauben Sie das Objektiv nicht vollständig ab.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Innern des Geräts führen.

3 - RECYCLING

Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Materialien, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben

Sie Altgeräte bei der Verkaufsstelle oder über die getrennte Abfuhr Ihrer Gemeinde zurück.



B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS



2 - KAMERA



- 1 Helligkeitssensor
- 2 Objektiv
- 3 Lautsprecher
- 4 Infrarot-Beleuchtung für Nachtsicht
- 5 Kontrollleuchte Stromversorgung
- 6 Mikrofon
- 7 WiFi-Antenne



- 8 Audioausgang für externes Gerät (optional, nicht in Lieferumfang enthalten)
 9 Ethernetstecker für drahtgebundenes
- Netzwerk 10 Stromstecker für Netzadapter
- 5Vdc 2A mitgeliefert
- 11 Neuinitialisierungstaste (Unterseite)

3 - NETZADAPTER

Ein Netzadapter 230VAC 50Hz / 5VDC 2A für die Stromversorgung der Kamera ist im Lieferumfang des Sets enthalten.

Die Verwendung anderer Stromversorgungsmodelle kann die Kamera beschädigen und ein Erlöschen der Garantie bewirken.



1 - MONTAGE DER KAMERA

- Verwenden Sie für die Befestigung der Kamera nur Schrauben und Dübel, die zum Halterungstyp passen (die mitgelieferten Schrauben und Dübel eignen sich für massive Wände).
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera gut befestigen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



2 - ANSCHLUSS DER KAMERA

• Bei der Inbetriebnahme ist eine drahtgebundene Verbindung erforderlich, auch wenn Sie anschließend das WLan verwenden möchten.



WICHTIG: Schließen Sie Ihre Kamera nicht an Ihren Computer an. Die Kamera erhält dadurch keine Internetverbindung internet.

Schließen Sie Ihre Kamera mit dem RJ45-Kabel an das ADSL- oder Glasfaser-Modem an und stecken Sie die Netzstecker ein.

In den meisten Fällen wird die Kamera umgehend vom Modem/Router erkannt und mit dem Internet verbunden.



1 - ZUGRIFF AUF DIE KAMERAKONFIGURATION

Mit der Software IPCam Search können Sie alle IP-Kameras im Netzwerk ermitteln. Die Software ist auf der beiliegenden CD enthalten oder kann auf unserer Website www.avidsen.com heruntergeladen werden. Installieren und starten sie die Software IPCam Search:

		www.avidsen.co
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80

Ihre Kamera wird in Ihrem Netzwerk erkannt, die IP-Adresse der Kamera wird angezeigt.

Doppelklicken Sie auf den Namen der Kamera, um die Konfiguration mittels Ihres Internet-Browsers zu öffnen.

0	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für die Verbindung mit Ihrer Kamera ein. Standardmäßig lautet der Benutzername "admin" und das Passwort lautet ebenfalls "admin". Bei Ihrer ersten Verbindung werden Sie von der Kamera aufgefordert, den standardmäßigen Benutzernamen und das Passwort aus Sicherheitsgründen zu ändern.

Nach der Änderung von Benutzernamen und Passwort werden Sie aufgefordert, sich erneut zu verbinden.

Zur korrekten Anzeige des Kamerabildes benötigt Ihr Browser ein Zusatzmodul. Der Browser fordert Sie auf, dieses Modul zu installieren. Bestätigen Sie die Installation, damit Ihr Browser das Bild anzeigen kann:



Anmerkungen:

- Wenn Sie das Modul nicht installieren möchten, können Sie weiterhin auf die Konfiguration Ihrer Kamera zugreifen, nur die direkte Ansicht auf Ihrem PC ist hiervon betroffen.
- Das Installationsverfahren kann je nach Browser unterschiedlich sein, das Prinzip ist jedoch immer identisch. Damit Ihre Kamera in Ihrem Browser optimal funktioniert, müssen Sie das Ausführen des Moduls definitiv zulassen.

2 - ZUGANG ZU SÄMTLICHEN EINSTELLUNGEN

2.1 - LIVE-VIDEO

Nach der Herstellung der Verbindung mit Ihrem neuen Benutzernamen und Passwort erscheint das Bild der Kamera:





- 8 Manueller Start einer Aufzeichnung auf der PC-Festplatte
- 9 Anzeige des Bildes in voller Bildschirmgröße (per Doppelklick zurückkehren)

2.2 - EINSTELLUNGEN

Klicken Sie zum Öffnen der Kameraeinstellungen auf die Registerkarte "Réglages système" (Systemeinstellungen) am oberen Rand des Fensters:

ystême	-	Course 1
caméra		General
	Modèle caméra	123281
	Nom caméra	Caméra IP
kystème	UID	SU7K1AX2LTE41YTC111B
utilisateur	Version Hardware	V1.0.0.1
	Version Software	V1.3.1.0
ieku	Version UI Web	V1.0.0.0
erte 🕈	Démandée depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Ethec
amoet	Etat DONS	Réussite
tres	Chemin d'accès local	01 Réglage
	Dat N P	Synchroniak
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaires	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Rubrik "Système" (System): Zugriff auf die Grundeinstellungen der Kamera, etwa Name und Einstellung der Uhrzeit
- 2 Rubrik "Autres" (Sonstiges): Speicherund Konfigurationsoptionen, Optionen für Neustart-und Neuinitialisierung der Kamera
- 3 Rubrik "Audio&Video": Einstellung der einzelnen Videostreams, Auflösung, Anzahl der Bilder pro Sekunde
- 4 Rubrik "Alerte" (Benachrichtigung): Bestimmung der Bereiche und der Empfindlichkeit der Bewegungserkennung, E-Mail-Einstellungen für den Versand von Benachrichtigung per E-Mail
- 5 Rubrik "Réseau" (Netzwerk): umfasst die Einstellungen für drahtgebundene und drahtlose Netzwerk-Anschlüsse. Hier können Sie ein WLan-Netzwerk für den Anschluss der Kamera festlegen.

2.3 - EINRICHTEN EINER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Um Ihre Kamera mit einem WLan-Netz zu verbinden, rufen Sie das Menü "Réseau" (Netzwerk), "WiFi" (WLan) in den Systemeinstellungen Ihrer Kamera auf.



- 1 Klicken Sie auf "Activer" (Aktivieren), um den drahtlosen Anschluss der Kamera zu aktivieren und die im Umkreis der Kamera gefundenen WLan-Netzwerke aufzurufen
- 2 Vergessen Sie nach Abschluss der Konfiguration nicht, zur Bestätigung Ihrer Eingaben auf "Sauver" (Sichern) am oberen Bildschirmrand zu klicken
- 3 Hier werden die gefundenen Netzwerke angezeigt. Klicken Sie auf eines der Netzwerke und geben Sie den entsprechenden Sicherheitsschlüssel ein, um die Verbindung herzustellen.

WICHTIG: Wenn Ihre Kamera für eine drahtlose Netzwerkverbindung eingestellt ist, ziehen Sie das Netzwerkkabel, um die von Ihnen konfigurierte Verbindung zu nutzen.

Hinweis: Auf die WLan-Einstellungen der Kamera kann auch über die App "Avidview" für Androidoder iOS-Geräte zugegriffen werden:

• Réglage a	ivancé	3 .d =	16:
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi: Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
ОК		Annuler	

(Siehe Abschnitt F)

2.4 - BEISPIEL: EINRICHTEN EINER E-MAIL BENACHRICHTIGUNG BEI BEWEGUNGSERKENNUNG

Um bei Erkennen einer Bewegung das Senden einer E-Mail auszulösen, benötigen Sie 2 E-Mail-Adressen: Die Sender-Adresse, die von der Kamera verwendet wird, und die Adresse, auf der die Benachrichtigungen eingehen. Die Kamera verwendet zur Verbindung und das Senden der E-Mail den Benutzernamen und das Passwort der Senderadresse. Die Konfiguration ist je nach E-Mail-Provider unterschiedlich.

Hinweis: Die 2 E-Mail-Adressen können identisch sein (Sie senden in diesem Fall eine Nachricht an sich selbst)

In unserem Beispiel verwenden wir www.gmail. com: adresse-envoi@gmail.com sendet die Benachrichtigungen, destinataire@gmail.com empfängt die Benachrichtigungen. Beide Adressen müssen zuvor erstellt worden sein.

Gehen Sie zuerst in "E-Mail" in der Rubrik "Alerte" (Benachrichtigung):



- 1 Vergessen Sie nach Abschluss der Konfiguration nicht, zur Bestätigung der Eingaben auf "Sauver" (Sichern) am oberen Bildschirmrand zu klicken
- 2 Name, den Sie eingeben müssen, um sich bei Ihrer Mailbox anzumelden, die die Benachrichtigungen versendet. In unserem Beispiel mit gmail lautet die Adresse des Senders: adresse-envoi@gmail.com
- 3 Das Verbindungspasswort, das in unserem Beispiel der Adresse sendeadresse@gmail. com entspricht

4	Serveur SMTP (SMTP-Server): abhängig vom Provider der E-Mail-Adresse, die zum Senden der Benachrichtigung verwendet wird. In unserem Beispiel mit gmail: smtp. gmail.com
5	Port SMTP (SMTP-Port): abhängig vom Provider der E-Mail-Adresse, die zum Senden der Benachrichtigung verwendet wird. In unserem Beispiel mit gmail: 587
6	Test SMTP: Sie können einen E-Mail-Versand simulieren und so prüfen, ob Ihre Kamera richtig konfiguriert ist.
7	Geben Sie hier die Adresse an, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. In unserem Beispiel: empfänger@ gmail.com
8	Verschlüsselungsart: Verbindungssicherheit , abhängig vom E-Mail-Provider. In unserem Beispiel mit gmail: SMARTTLS

Hinweis: Ungeachtet des E-Mail-Providers des oder der Empfänger(s), ist der E-Mail-Provider des Senders ausschlaggebend für die jeweiligen Eingaben. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Benachrichtigungen für die unterschiedlichen Empfänger nicht als "courrier indésirable" (unerwünschte Mail) eingestuft werden.

Nach Abschluss dieser Konfiguration ist Ihre Kamera bereit zum Versenden von E-Mails. Damit die Kamera weiß, wann Benachrichtigungen zu versenden sind, klicken Sie auf "Alerte" (Alarm), "Action sur alerte" (Aktion bei Alarm):

Système	Charles Contract	systeme
Alorte	Envoi d'image par mail sur alerte Desactiver Activer	
	Envoi d'image sur FTP sur alerte Désactiver Activer	
ection de mouvement	Naca pre de photos	
lction sur alerte	Horaires	
Réglages Email	Tour selectionner 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 12 18 19 20 21 22 23	
	Dimanche Dimanche	
	Lundi	
Audio&Vidéo	Mardi	
Autres	Metorea	
	Nexternal Action of the second	
	Sanud	

- 1 Vergessen Sie nach Abschluss der Konfiguration nicht, zur Bestätigung der Eingaben auf "Sauver" (Sichern) am oberen Bildschirmrand zu klicken
- 2 Wählen Sie zur Aktivierung der E-Mail-Benachrichtigung das Feld "Envoi d'image par mail sur alerte" (Bei Alarm Bildversand per E-Mail) aus.



3 Anzahl der Fotos: Geben Sie hier an, wie viele Fotos Sie im Anhang einer E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchten.

4 Im Kalender können Sie die Zeiten programmieren, zu denen die Kamera im Fall einer Bewegungserkennung eine E-Mail versenden darf. Klicken Sie auf die betreffenden Felder, um die gewünschten Zeiten zu aktivieren (blaues Feld) oder zu deaktivieren (weißes Feld)

Klicken Sie auf "Alerte" (Benachrichtigung), "Détection de mouvement" (Bewegungserkennung):



- 1 Bewegungserkennungsbereich: Durch eine Bewegungen innerhalb dieses Bereichs wird in Alarm ausgelöst.
- 2 Aktivierung von Erkennungsbereich 1. Anklicken, um die Bewegungserkennung zu aktivieren. In der Voreinstellung umfasst Bereich 1 den ganzen Bildschirm.
- 3 Erkennungsempfindlichkeit in Bereich 1: Ist die niedrigste Empfindlichkeitsstufe eingestellt, wird der Alarm erst durch eine erhebliche Veränderung des Bildes ausgelöst. Ist die höchste Empfindlichkeitsstufe eingestellt, wird der Alarm schon durch die geringste Bewegung innerhalb des Bereichs ausgelöst.
- 4 Bereiche 2, 3, 4: Sie können weitere Bereiche auf dem Bildschirm angeben und den Bereichen jeweils Empfindlichkeitsstufen zuordnen.
- 5 Vergessen Sie nach Abschluss der Konfiguration nicht, zur Bestätigung der Eingaben auf "Sauver" (Sichern) am oberen Bildschirmrand zu klicken

Die Konfiguration ist beendet. Im Anschluss daran löst jegliche Bewegung vor der Kamera in den festgelegten Zonen und zu den festgelegten Uhrzeiten das Senden einer Benachrichtigung aus.

E - VERWENDUNG AUF EINEM SMARTPHONE

Die Anwendung ermöglicht das kostenlose Steuern, Konfigurieren und Aufrufen der Kameras per Smartphone, sie kann im Appstore und auf Google Play heruntergeladen werden. Die

"Avidview"-App herunterladen, installieren und starten. Die hier für Android beschriebene Bedienung ist für das iPhone identisch.

Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone oder

Ihrem Tablet und klicken Sie auf das Symbol

. Klicken Sie dann auf "Ajout manuel caméra" (Kamera manuell hinzufügen) unten auf dem Bildschirm und dann auf das Symbol . Ihr Fotoapparat schaltet sich ein, scannen Sie den ORCode auf Ihrer Kamera.



Wichtiger Hinweis: das Einlesen des Codes ist am wirkungsvollsten, wenn der Code oberhalb der roten Linie auf dem Bildschirm positioniert ist.

Geben Sie dann den gewünschten Kameranamen (Device Name), den Benutzernamen (Username) und das Passwort (Password) ein. Wenn Sie das standardmäßige Passwort verwenden, kreuzen Sie das Feld "Mot de passe par défaut" (Standardmäßiges Passwort) an (aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, es zu ändern). Der Benutzername Ihrer Kamera wird nicht abgefragt, er wird hier nicht benötigt.



E - VERWENDUNG AUF EINEM SMARTPHONE



Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern und dann auf die Miniaturabbildung Ihrer Kamera, um das Bild Ihrer Kamera anzuzeigen.

Hinweis: die Abbildungen entstammen der Android-Version der App. Die Bedienung für das iPhone ist identisch.

Mit einem Klick auf das Video Ihrer Kamera können Sie Befehle und Konfigurationsoptionen aufrufen:





1	Zurück zum Hauptmenü und zur Liste der registrierten Kameras
2	Anzeigebereich.
3	Fotografieren mit der Kamera und Speichern im Speicher von Smartphone oder Tablet
4	Entfällt bei diesem Modell
5	Aktivieren und Deaktivieren des Kameralautsprechers. Sie können über den Kameralautsprecher Gespräche führen
6	Steuerung der Motoren (nur bei motorisierten Modellen)
7	Ein-/Ausblenden der Befehle
8	Aktivieren und Deaktivieren des Kameramikrofons Sie können die Geräusche in der Kameraumgebung hören
9	Zugriff auf im Speicher von Smartphone oder Tablet gespeicherte Fotos und Videos
10	Start/Stopp einer Kamera-Aufzeichnung mit Speicherung im Speicher von Smartphone oder Tablet (nur mit kompatiblen Geräten).



F - VERWENDUNG AUF EINEM PC MIT DER AVIDVIEW-SOFTWARE

Die auf CD mitgelieferte Software Avidview ermöglicht einen einfachen Fernzugriff auf die Kamera und die Verwaltung von bis zu 16 Kameras. Installieren Sie die Software auf dem Computer, den Sie zum Aufrufen Ihrer Kamera verwenden wollen.

Starten Sie die Software auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf das Symbol "Ajout caméra" (Kamera

hinzufügen) + . Im Fenster, das sich nun öffnet, geben Sie den gewünschten Kameranamen, den UID Ihrer Kamera ein. Der UID ist ein unverwechselbarer, auf Ihrer Kamera angegebener Code. Geben Sie ebenfalls das Passwort (standardmäßig "admin") Ihrer Kamera ein. Der Benutzername Ihrer Kamera wird nicht abgefragt, er wird hier nicht benötigt.

No Nom	utb	IP	Port UDP
ouble-cliquer sur l	la caméra pour saisir so	m UED	Recherche réseau
ouble-cliquer sur l	la caméra pour saisir so	n UID	Recherche réseau mation enregistremen
ouble-cliquer sur l Nom camé	ia caméra pour saisir sc ira:	n UID Fogram	Recherche réseau mation enregistremen églages distants
ouble-cliquer sur l Nom came U	la caméra pour salair sc ira: ID:	n UID	Recherche réseau mation enregistremer réglages distants Infos distantes
ouble-cliquer sur l Nom camé Ui ot de passe camé	ia caméra pour salair sc ira: ID: ra:	n UID	Recherche réseau mation enregistremer léglages distants Infos distantes Sauver

Bestätigen Sie durch einen Klick auf Speichern und klicken Sie dann auf das Symbol "Ouvrir toutes les caméras" (Alle Kameras öffnen)



Mit der Software Avidview können mehrere Kameras gleichzeitig verwaltet und gesteuert und ihre jeweilige Konfigurationen kontrolliert werden:



- 5 Zugriff auf die Optionen der Software: Ordner zum Speichern von Videos und Fotos, die über die Software aufgenommen wurden, akustische Benachrichtigungen usw.
- 6 Zugriff auf die mit der Software aufgenommenen Fotos und Videos
- 7 Anordnung der Kamerabilder auf dem Bildschirm
- 8 Steuerung der aktuell ausgewählten Kamera: Start der Aufnahme eines Videos oder einer Fotografie (nur bei motorisierten Kameras), Einschalten des Mikrofon oder des Lautsprechers der Kamera usw.
- 9 Aktuell ausgewählte Kamera
- 10 Bearbeiten der aktuell ausgewählten Kamera
- 11 Hinzufügen einer weiteren Kamera zur Software
- 12 Schaltfläche ab für die gerade in der Liste ausgewählte Kamera. Wenn Sie über mehrere Kameras verfügen, können Sie diese neu anordnen.
- **13** Sichern der aktuellen Liste der Kameras in einer Datei
- 14 Aufrufen einer Kamera-Liste in einer Datei



G - NEUINITIALISIERUNG

Im Fall von Problemen oder bei Verlust der Benutzeridentifizierung kann die Kamera auf Ihre Standardeinstellung zurückgesetzt werden, indem der Reset-Knopf seitlich an der Kamera 10 Sekunden gedrückt wird.

"Einstellung"	Standardeinstellung
Benutzername	admin
Passwort	admin
Zeitzone	GMT+1
Ports	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Plug-and-Play-Zugang	Aktiviert
Bewegungserkennung	Deaktiviert
Primärer Videostream	720p, 25 Bilder pro Sekunde
Sekundärer Videostream	640 x 352, 25 Bilder pro Sekunde
Nachtsicht	automatisch

H - FAQ

Wenn Ihr Problem nicht unten aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte unseren telefonischen Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Verbindung mit der Kamera ist über das Iokale Netzwerk unmöglich (z. B. IPCam Search)	Netzwerkproblem	Überprüfen Sie Ihre Verbindungen. Schließen Sie vorübergehend das Netzwerkkabel an, wenn sich die Kamera im WLan-Modus befindet
	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration Ihrer Kamera. Nehmen Sie eine Neuinitialisierung Ihrer Kamera vor, wenn diese überhaupt nicht mehr zugänglich ist.
Das Kamerabild ist via Internet unzugänglich	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Modem, Router)
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität Testen Sie zur Bestätigung den "Flux secondaire" (Sekundärer Stream)



H - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt	Ungeeignete Videoeinstellungen	Testen Sie zur Bestätigung den "Flux secondaire" (Sekundärer Stream), überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
Die Bewegungserfassung löst unkontrolliert Aufzeichnungen aus.	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserfassung	Verringern Sie die Auslöseempfindlichkeit oder verkleinern Sie den Überwachungsbereich

I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

1 - ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	5 VDC / 2000 mA	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100, Audio-MDIX, RJ-45	
Drahtlose Netzwerkschnittstelle	IEE 802.11b/g/n	
Optischer Sensor	1/4" CMOS	
Mindesthelligkeit	0 Lux	
Nachtsicht	Manuell oder automatisch (Dämmerungssensor) - Reichweite: 10m	
Optik	F: 3.6mm	
Tasten	Eine Taste für die Neuinitialisierung: Wiederherstellung der Werkseinstellungen	
Videokomprimierung	h.264, Sichtwinkel: 56°	
Auflösung	Primärer Videostream: bis 1280x720 Pixel Sekundärer Videostream: bis 640x352 Pixel	
Audio	Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für bidirektionale Audio- Kommunikation	
Motoren	Motoren zur Fernsteuerung von Neigung (90°) und Drehung (345°) des Objektivs	
Betriebstemperatur und -feuchtigkeit	0°C bis 40°C, 20 % bis 85 % relative Feuchte ohne Kondensation Nur für den Innenbereich.	
Lagertemperatur und -feuchtigkeit	-10°C bis 60°C, 0 % bis 90 % relative Feuchte ohne Kondensation	



I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Während der gesamten Garantiedauer ist unbedingt einen Kaufbeleg aufzubewahren.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft. Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch des Geräts abzulehnen

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Tel: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00.

4 - GERÄTEUMTAUSCH - KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts aufgewendet haben, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: <u>http://sav.avidsen.</u> <u>com</u>

5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformität mit den Richtlinien LVD und EMV

Avidsen erklärt, dass: Motorisierte WLAN-IP-Kamera 720P 123282

Entspricht der Richtlinie 1999/5/EG und ihre Konformität wurde in Anwendung der geltenden Normen bewertet:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Datum: 01.06.2015 Alexandre Chaverot, Präsident

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Frankreich




















A - NORMAS DE SEGURIDAD	05
1 - PRECAUCIONES DE USO	05
2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	05
3 - RECICLAJE	05
B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	06
1 - CONTENIDO DEL KIT	06
2 - CÁMARA	06
3 - ADAPTADOR DE RED	06
C - INSTALACIÓN	07
1 - INSTALACIÓN DE LA CÁMARA	07
2 - CONEXIÓN DE LA CÁMARA	07
D - CONFIGURACIÓN	0 8
1 - ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA	08
2 - ACCESO A TODOS LOS AJUSTES	08
2.1 - VÍDEO EN DIRECTO	08
2.2 - AJUSTES 2.3 - CONFIGURACIÓN DE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA	09 09
2.4 - EJEMPLO: CONFIGURACIÓN DE UNA ALERTA POR CORREO	00
ELECTRÓNICO EN DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	10
E - USO EN UN TELÉFONO INTELIGENTE	11
F - USO EN UN ORDENADOR CON EL PROGRA	MA
AVIDVIEW	13
G - REINICIO	14
H - PREGUNTAS FRECUENTES	14

I - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL	15
1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES	15
2 - GARANTÍA	16
3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO	16
4 - DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO - SPV	16
5 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	16



1 - PRECAUCIONES DE USO

- La cámara no debe instalarse en un sitio donde el filtro del objetivo se pueda rayar o ensuciar.
- La cámara no está prevista para una instalación en el exterior, no se debe instalar en condiciones extremas de humedad o de temperatura.
- No se debe exponer el objetivo a la luz directa del sol o a cualquier fuente luminosa.
- No deben acumularse varios ladrones o cables alargadores.
- No instalar cerca de productos químicos ácidos, amoniaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No se debe desenroscar totalmente el objetivo.
- La instalación y el uso de la cámara deben cumplir con la legislación local.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe desconectarse de la red eléctrica.
- El producto no debe limpiarse con sustancias abrasivas o corrosivas.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizarse un aerosol, ya que podría dañar el interior del producto.

A - NORMAS DE SEGURIDAD

3 - RECICLAJE

 Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue

estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT



1	Cámara	5	Tacos para la fijación del pie
2	Antena	6	Tornillos para la fijación del pie
3	Soporte de la cámara	7	Cable RJ45 para la conexión a la red
4	Adaptador de red	8	CD con los programas

2 - CÁMARA



- 1 Sensor de luminosidad
- 2 Objetivo
- 3 Altavoz
- 4 Iluminación por infrarrojos para una visión nocturna
- 5 Testigo de alimentación
- 6 Micrófono
- 7 Antena WiFi



- 8 Salida de audio para periférico externo (opcional, no suministrado)
- 9 Toma Ethernet para conexión a la red por cable
- 10 Toma de alimentación para adaptador de red 5 VCC 2 A suministrado
- 11 Botón de reinicio (en la parte frontal inferior)

3 - ADAPTADOR DE RED

Se suministra en el kit un adaptador de red 230 VCA 50 Hz / 5 VCC 2A para la alimentación de la cámara.

No se deben usar otros modelos de alimentación, ya que podrían dañar la cámara y anular la garantía.



1 - INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

- Fije la cámara con tornillos y tacos adecuados para la naturaleza del soporte (los tornillos y tacos suministrados son adecuados para muros macizos).
- La cámara se debe fijar firmemente para evitar cualquier caída.



2 - CONEXIÓN DE LA CÁMARA

 Durante la puesta en marcha es obligatorio conectar la cámara mediante cable, incluso si se prevé usar una conexión WiFi posteriormente.



IMPORTANTE: No conecte la cámara al ordenador. No le dará acceso a internet.

Conecte la cámara a través del cable RJ45 a la box ADSL/o Fibra y conecte la alimentación.

En la mayoría de los casos, el módem/enrutador detecta inmediatamente la cámara y le asigna un acceso a Internet.



D - CONFIGURACIÓN

1 - ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

El programa IPCam Search presente en el CD suministrado o descargable desde nuestro sitio de internet www.avidsen.com le permite detectar las cámaras IP presentes en la red. Instale e inicie el programa IPCam Search:

		www.avidsen.co
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80
00000000000000000000000000000000000000	Auto	Ouvrir Rechercher

La red detecta la cámara e indica su dirección IP.

Haga doble clic en el nombre para abrir la configuración de la cámara con el navegador de internet.

?	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Introduzca el identificador y la contraseña de conexión a la cámara. De forma predeterminada el identificador es admin y la contraseña es admin. En la primera conexión, la cámara le pedirá que cambie el identificador y la contraseña predeterminados para una mayor seguridad.

Una vez cambiados el identificador y la contraseña, deberá conectarse de nuevo.

El navegador necesita un módulo adicional para visualizar correctamente la imagen de la cámara y le pedirá que lo instale. Acepte para que el navegador muestre la imagen:

Autoriser 192,168,107,7 à exécu	uter « VLC Web » ?
En en la	
En savoir plus	
En savoir plus	
En savoir pius	

Observaciones:

• Si no quiere o no desea instalar el módulo, la configuración de la cámara permanece accesible, sólo afectará a la visualización directa en el ordenador.

• El procedimiento puede

variar en función del navegador, aunque el principio es el mismo: debe autorizar de forma permanente la ejecución del módulo para un funcionamiento óptimo de la cámara en el navegador.

2 - ACCESO A TODOS LOS AJUSTES

2.1 - VÍDEO EN DIRECTO

Una vez conectado con los nuevos identificador y contraseña, la imagen de la cámara aparece:





D - CONFIGURACIÓN

- 8 Inicio manual de una grabación en el disco duro del ordenador
- 9 Visualización de la imagen en pantalla completa (doble clic para volver)

2.2 - AJUSTES

Acceda a los ajustes de la cámara pulsando la pestaña «**Réglages système**» (Ajustes del sistema) en la parte superior de la ventana:

avidsen		Administrateur adn
Systime		ORefresh
Etat caméra		
Nom caméra	Modele camera	123281
Neuro curteria	Nom camera	Camera D ^a
THE AVERAGE AND A STREET	UID .	SU/KLAK2CIE4ITICIIIB
Compte utilisateur	Version Bardware	V1.0.0.1
Réseau 🕈	Version Software	V1.3.1.0
	Version of web	2015-04-04-04-13-06
	Frat LiboP	Echar
AudokVidéc	Ftat DBNS	Réjustre
Autres	Chemin d'accès local	P1 Régisse
	Etat N/P	Synchronisé
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine/lavidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Sección «Système» (Sistema): le da acceso a los ajustes básicos de la cámara como su nombre, el ajuste de la hora
- 2 Sección «Autres» (Otros): opciones para guardar y recordar la configuración de arranque y de reinicio de la cámara
- 3 Sección «Audio&Vidéo» (Audio y Vídeo): ajuste de cada flujo de vídeo, resolución, cantidad de imágenes por segundo
- 4 Sección «Alerte» (Alerta): definición de las zonas y de la sensibilidad de detección del movimiento, ajuste de correo electrónico para el envío de alerta por correo
- 5 Sección «Réseau» (Red): recopila los ajustes de conexión por cable y de conexión inalámbrica. Aquí es donde puede definir una red WiFi a la que conectar la cámara.

2.3 - CONFIGURACIÓN DE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para pasar la cámara al modo de red WiFi, vaya al menú «Réseau» (Red), «WiFi» en los ajustes del sistema de la cámara:



- 1 Pulse «**Activer**» (Activar) para activar la conexión inalámbrica de la cámara y visualizar las redes WiFi detectadas en los alrededores de la cámara
- 2 **IMPORTANTE**: Una vez terminada la configuración, recuerde pulsar «**Sauver**» (Guardar) en la parte superior de la ventana para confirmar los datos introducidos.
- 3 Las redes detectadas aparecen aquí. Pulse una de ellas para introducir la clave correspondiente y conectarse a ella.

IMPORTANTE: Una vez configurada la cámara para conectarse a la red inalámbrica, desconecte el cable de red para que su configuración sea efectiva.

Observación: Los ajustes de red inalámbrica de la cámara también se pueden acceder desde la aplicación «**Avidview**» en Android o iOS:

Réglage a	ivancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi: Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
ОК		Annuler	

(consulte el apartado F)

AVIDSED Connected Homes*

D - CONFIGURACIÓN

2.4 - EJEMPLO: CONFIGURACIÓN DE UNA ALERTA POR CORREO ELECTRÓNICO AL DETECTAR UN MOVIMIENTO

Para activar el envío de un correo electrónico al detectar un movimiento, debe disponer de 2 direcciones de correo electrónico: la dirección del remitente que será usada por la cámara y la dirección que recibirá las alertas. La cámara usa el identificador y la contraseña de la dirección del remitente para conectarse y enviar el correo. La configuración depende del proveedor de correo electrónico seleccionado.

Observación: las 2 direcciones de correo electrónico pueden ser idénticas (se enviará un mensaje a sí mismo)

En nuestro ejemplo, usamos www.gmail.com:

dirección-envío@gmail.com envía las alertas, destinatario@gmail.com recibe las alertas. Las dos direcciones deben haberse creado previamente.

Vaya primero a «Email» (Correo electrónico) en la sección «Alerte» (Alerta):



- 1 **IMPORTANTE**: Una vez terminada la configuración, recuerde pulsar «**Sauver**» (Guardar) en la parte superior de la ventana para confirmar los datos introducidos.
- 2 Expéditeur (Remitente): Nombre que debe introducir para conectarse al buzón de correo que emitirá las alertas. En nuestro ejemplo con gmail, se trata de la dirección del remitente: dirección-envío@gmail.com
- 3 Mot de passe (Contraseña): La contraseña de conexión que corresponde a direcciónenvío@gmail.com en nuestro ejemplo.

4	Serveur SMTP (Servidor SMTP): depende del proveedor de correo de la dirección que envía la alerta. En nuestro ejemplo con gmail: smtp.gmail.com
5	Port SMTP (Puerto SMTP): depende del proveedor de correo de la dirección que envía la alerta. En nuestro ejemplo con gmail, 587
6	Test SMTP (Prueba SMTP): le permite simular un envío de correo y controlar la correcta configuración de la cámara.
7	Destinataire (Destinatario): Introduzca aquí la dirección que va a recibir las alertas. En nuestro ejemplo: destinatario@gmail.com
8	Type cryptage (Tipo de cifrado): seguridad al conectarse, relacionada con el proveedor de correo. En nuestro ejemplo con gmail, SMARTTI S

Observación: no importa el proveedor de correo del o de los destinatarios, el del remitente es el que importa. Sin embargo, compruebe que las alertas no acaben en el «correo no deseado» para cada destinatario.

Una vez terminada esta configuración, la cámara ya puede enviar correos. Ahora es necesario explicarle cuándo debe hacerlo; pulse «**Alerte**» (Alerta), «**Action sur alerte**» (Acción en caso de alerta):



- 1 **IMPORTANTE**: Una vez terminada la configuración, recuerde pulsar «Sauver» (Guardar) en la parte superior de la ventana para confirmar los datos introducidos.
- 2 Active «Envoi d'image par mail sur alerte» (Envío de imagen por correo en caso de alerta) para activar la alerta por correo electrónico.
- 3 Nombre de photos (Cantidad de fotografías): Indique aquí cuántas fotografías desea recibir en el documento adjunto al recibir una alerta por correo electrónico.



D - CONFIGURACIÓN

4 El calendario le permite programar las horas s que la cámara puede enviar un correo ctrónico cuando detecta un movimiento. Pulse a activar (casilla azul) o desactivar (casilla nca) los horarios deseados.

Pulse «Alerte» (Alerta), «Détection de mouvement» (Detección del movimiento):



- 1 Zona de detección de movimiento: cualquier movimiento en este recuadro activará una alerta.
- 2 Activación de la zona de detección 1. Pulse para activar la detección de movimiento. Por defecto, la zona 1 cubre toda la pantalla.
- 3 Sensibilidad de detección de la zona 1: cuando está ajustada al mínimo, sólo un cambio importante en la imagen generará una alerta. Cuando está ajustada al máximo, el mínimo movimiento en la zona generará una alerta.
- 4 Zonas 2, 3, 4: puede dibujar otras zonas en la pantalla y asignarles una sensibilidad correspondiente.
- 5 **IMPORTANTE**: Una vez terminada la configuración, recuerde pulsar «Sauver» (Guardar) en la parte superior de la ventana para confirmar los datos introducidos.

La configuración ha finalizado. A continuación, cualquier movimiento delante de la cámara en las zonas y durante las horas especificadas provocará el envío de un correo de alerta.

E - USO EN UN TELÉFONO INTELIGENTE

La aplicación que permite controlar, configurar y consultar las cámaras a distancia gratuitamente en un teléfono inteligente se encuentra disponible en la Appstore y en Google Play. Descárguese, instale e inicie la aplicación «Avidview». El funcionamiento descrito en este caso es con un sistema Android, aunque es idéntico para Iphone.

Inicie la aplicación en el teléfono inteligente o en

la tableta y a continuación pulse el icono . Después, pulse «Ajout manuel caméra» (Añadir cámara de forma manual) en la parte inferior de la

pantalla, y pulse el icono **antico**. La cámara de fotos se activa, escanee el código QR que se encuentra en la cámara.



Observación importante: el escaneo del código es más eficaz cuando el código está colocado por encima de la línea roja en la pantalla.

Introduzca después el nombre que desea dar a la cámara y la contraseña. Marque la casilla «**Mot de passe par défaut**» (Contraseña predeterminada), si usa la contraseña predeterminada (deberá cambiarla para mayor seguridad). El identificador de la cámara no es necesario.



E - USO EN UN TELÉFONO INTELIGENTE



Pulse «Sauver» (Guardar) para confirmar y después la viñeta de la cámara para visualizar la imagen de la cámara.

Observación: las imágenes proceden de la aplicación de la versión de Android. El funcionamiento de la versión de iPhone es idéntico.

Se puede acceder a controles y opciones de configuración pulsando en el vídeo de la cámara:





1	Vuelve al menú principal y a la lista de las cámaras registradas
2	Ventana de visualización
3	La cámara hace una foto y se guarda en la memoria del teléfono inteligente o de la tableta
4	No se usa en este modelo
5	Activación o desactivación del altavoz de la cámara Le permite hablar con un interlocutor a través del altavoz de la cámara
6	Control de los motores (modelos motorizados únicamente)
7	Muestra/oculta los controles
8	Activación o desactivación del micrófono de la cámara Le permite escuchar el entorno de la cámara
9	Acceso a las fotos y vídeos almacenados en la memoria del teléfono inteligente o de la tableta
10	Inicio/parada de una grabación por la cámara con almacenamiento en la memoria del teléfono inteligente o de la tableta (modelos compatibles únicamente).

F - USO EN UN ORDENADOR CON EL PROGRAMA AVIDVIEW

El programa Avidview suministrado en CD permite acceder de forma sencilla a la cámara a distancia y puede gestionar hasta 16 cámaras distintas. Instale el programa en el ordenador que desea usar para consultar la cámara.

Inicie el programa en el ordenador. Pulse el icono

«Ajout caméra» (Añadir cámara) + . En la ventana que se abre, introduzca el nombre que desea dar a la cámara, el UID de la cámara. El UID es un código único que se encuentra en la cámara. Introduzca también la contraseña de la cámara («admin» de forma predeterminada). El identificador de la cámara no es n<u>ecesario.</u>

No Nom	UED	P	Port UDP
Double-cliquer sur l Nom camé U	la caméra pour saisir fra: ID:	son UID	Recherche réseau mation enregistremen églages distants Infos distantes
Double-cliquer sur l Nom camé U Mot de passe camé	la caméra pour saisir fra: ID: fra:	son UID	Recherche réseau mation enregistremer églages distants infos distantes Sauver

Confirme pulsando «Sauver» (Guardar) y después pulse el icono «Ouvrir toutes les caméras» (Abrir todas las cámaras)



El programa Avidview le permite gestionar varias cámaras simultáneamente y tener un control total sobre cada una de ellas y su configuración respectiva:



ovidser



G - REINICIO

En caso de problema o de pérdida de los identificadores, la cámara puede reiniciarse con los valores predeterminados pulsando durante 10 segundos la tecla Reset en el lateral de la cámara.

Ajuste	Valor predeterminado
Identificador	admin
Contraseña	admin
Huso horario	GMT+1
Puertos	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Acceso plug and play	Activado
Detección de movimiento	Desactivada
Flujo de vídeo principal	720p, 25 imágenes por segundo
Flujo de vídeo secundario	640 x 352, 25 imáge- nes por segundo
Visión nocturna	automática

H - PREGUNTAS FRECUENTES

Si su problema no figura a continuación, debe ponerse en contacto con nuestra asistencia telefónica.

Síntomas	Causas posibles	Soluciones
La conexión a la cámara es	Problema de red	Compruebe las conexiones. En caso necesario, conecte temporalmente el cable de red si la cámara está en WiFi
(IPCam Search, por ejemplo)	Problema de configuración de red	Controle la configuración de red de la cámara. Reinicie la cámara si ya no puede acceder a ella.
	Problema de configuración de red	Controle los ajustes de la instalación (box, enrutador)
La imagen de la cámara no se puede acceder a través de internet	Ajustes de vídeo inadecuados	Controle los ajustes de vídeo y reduzca la calidad en caso necesario Pruebe el «flux secondaire» (flujo secundario) para confirmar



H - PREGUNTAS FRECUENTES

Síntomas	Causas posibles	Soluciones
La imagen es de mala calidad o está entrecortada	Ajustes de vídeo inadecuados	Pruebe el «flux secondaire» (flujo secundario) para confirmar, controle los ajustes de vídeo y baje la calidad en caso necesario
La detección de movimiento se activa de forma intempestiva	Ajustes de detección de movimiento inadecuados	Reduzca la sensibilidad de activación o limite la zona vigilada

I - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	5 VCC / 2 000 mA
Interfaz de la red	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ-45
Interfaz de red inalámbrica	IEE 802.11 b/g/n
Sensor óptico	1/4" CMOS
Intensidad luminosa mínima	0 lux
Visión nocturna	Manual o automática (sensor crepuscular) - Alcance: 10m
Óptica	f: 3.6mm
Teclas	Una tecla de reinicio: para volver a los ajustes de fábrica
Compresión de vídeo	h.264, ángulo de visión: 56°
Resolución	Flujo principal: hasta 1 280x720 píxeles Flujo secundario: hasta 640 x 352 píxeles
Audio	Micrófono y altavoz integrados para comunicación audio bidireccional
Motores	Motores de control a distancia de la inclinación (90°) y de la rotación (345°) del objetivo
Temperatura de uso y humedad	de 0 °C a 40 °C, del 20 % al 85 % de HR sin condensación Uso interior exclusivamente
Temperatura de almacenamiento y humedad	de -10 °C a 60 °C, del 0 % al 95 % de HR sin condensación

I - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

2 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes o accidentes.
- Ningún elemento de este producto debe abrirse o repararse si no es por el personal de la empresa Avidsen.
- Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

Tel.: + 34 902 101 633

(Precio: 0,06 euros/min) De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.

4 - DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO / SPV

A pesar del cuidado aportado al diseño y a la fabricación de su producto, si éste debe ser devuelto al servicio posventa en nuestros locales, puede consultar la evolución de las intervenciones en nuestro sitio de internet en la dirección siguiente: <u>http://sav.avidsen.com</u>

5 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

con las directivas LVD y EMC

Avidsen declara que el equipo: Cámara IP WiFi 720P motorizada 123282

cumple con la directiva 1999/5/CE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

- EN 60950-1:2006 +A11:2009
- +A1:2010+A12:2011 +A2:2013
- EN 62311:2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Fecha: 01/06/2015 Alexandre Chaverot, presidente

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Francia













Disponible sur App Store



/2

ovidsen



A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	05
1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	05
2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05
3 - RECICLAGEM	05
B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	06
1 - CONTEÚDO DO KIT	06
2 - CÂMARA	06
3 - ADAPTADOR DE CORRENTE	06
C - INSTALAÇÃO	07
1 - INSTALAÇÃO DA CÂMARA	07
2 - LIGAÇÃO DA CÂMARA	07
D - CONFIGURAÇÃO	08
1 - ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA	08
2 - ACESSO A TODOS OS AJUSTES	08
2.1 - VÍDEO AO VIVO	08
2.2 - AJUSTES 2.3 - CONFIGURAR LIMA LIGAÇÃO SEM FIO	09
2.4 - EXEMPLO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM ALERTA POR E-MAIL EM	00
CASO DE DETEÇÃO DE MOVIMENTO	10
E - UTILIZAÇÃO NO SMARTPHONE	11
F - UTILIZAÇÃO NO COMPUTADOR COM O	
SOFTWARE AVIDVIEW	13
G - REINICIALIZAÇÃO	14
H - FAQ	14

I - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS	15
1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS	15
2 - GARANTIA	16
3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	16
4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV	16
5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	16



A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A câmara não deve ser instalada em locais onde o filtro da objetiva seja exposto a riscos ou sujidade.
- A câmara não está prevista para uma instalação no exterior, não instalar em condições extremas de humidade ou de temperatura.
- Não exponha a objetiva a luz directa do sol ou qualquer fonte de luz reflectida.
- Não multiplique os blocos de tomadas nem os cabos de extensão.
- Não instale o aparelho na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não desaparafusar totalmente a objetiva.
- A instalação e a utilização da câmara deverá ser feita em conformidade com a legislação local.

2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer trabalho de conservação, desligue o produto da corrente.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverizar com aerossóis pois pode danificar o interior do produto.

3 - RECICLAGEM

Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a saúde e para

o ambiente. Peça ao seu distribuidor que recolha estes aparelhos ou utilize os meios de recolha seletiva colocados à disposição pela sua autarquia.



B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT



1	Câmara	5	Buchas para fixação do pé
2	Antena	6	Parafusos para fixação do pé
3	Suporte da câmara	7	Cabo RJ45 para conexão com fio à rede
4	Adaptador de corrente	8	CD contendo os softwares

2 - CÂMARA



- 1 Sensor de luminosidade
- 2 Objetiva
- 3 Altifalante
- 4 Iluminação infravermelha para visão de noite
- 5 Indicador de alimentação
- 6 Microfone
- 7 Antena Wi-Fi



- 8 Saída de áudio para periférico externo (facultativo, não fornecido)
- 9 Tomada Ethernet para ligação à rede com fio
- 10 Tomada para adaptador AC 5Vdc 2A fornecida
- 11 Botão de reinicialização (na parte inferior)

3 - ADAPTADOR DE CORRENTE

Um adaptador de corrente 230Vac 50Hz / 5Vdc 2A é fornecido no kit para a alimentação da câmara. Não utilizar outros modelos de alimentação sob risco de deteriorar a câmara e anular a garantia. garantia.



1 - INSTALAÇÃO DA CÂMARA

- Fixe a câmara com a ajuda de parafusos e buchas apropriados ao tipo de suporte (os parafusos e buchas fornecidos são aconselháveis para paredes de material sólido).
- Tenha cuidado para fixar a câmara com segurança de forma a evitar qualquer queda.



2 - LIGAÇÃO DA CÂMARA

 Uma conexão com fio é necessária durante a colocação em funcionamento, mesmo se estiver prevista a utilização do Wi-Fi mais tarde.



IMPORTANTE: Não conecte a sua câmara no seu computador. Isso não lhe fornecerá acesso à Internet. Conecte a sua câmara com o cabo RJ45 à caixa ADSL/ou Fibra e ligue a alimentação.

Na maioria dos casos, a câmara é imediatamente detetada pelo modem/roteador que lhe atribui um acesso à Internet.

avidsen

D - CONFIGURAÇÃO

1 - ACESSO À CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA

O software IPCam Search no CD fornecido ou que se pode descarregar no nosso site

www.avidsen.com permite-lhe detetar as câmaras IP presentes na rede. Instale e inicie o software IPCam Search:

IPCam Search v1.4		
		www.avidsen.com
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80
SVP Choisir une langue	Auto	Ouvrir Rechercher

A sua câmara é detectada na sua rede, e o seu endereço IP é indicado.

Clique 2 vezes no seu nome para abrir a configuração da câmara através do seu navegador Internet.

0	Le site http://192168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Insira o nome de utilizador e a palavra-passe de conexão à sua câmara. Por defeito, o identificador é **admin** e a palavra-passe também é **admin**. Durante a sua primeira conexão, a câmara vai imediatamente convidá-lo a substituir o nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos para mais segurança.

Uma vez o nome de utilizador e a palavra-passe alterados, será convidado a voltar a conectar-se.

O seu navegador requer um módulo complementar para mostrar corretamente a imagem da sua câmara e convidá-lo-á a instalar este módulo. Aceite para permitir ao navegador a exibição da imagem:

Autoriser 192.168.107.7 à exé	cuter « VLC Web » ?	2
En covoir plus		
Ell savoir plus		
En savoir pius		

Observações:

• Se não pretender instalar o módulo, a configuração da sua câmara continuará acessível, apenas a vista direta será afetada no seu computador.

• Dependendo do seu navegador, o procedimento pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo: é necessário autorizar de forma permanente a execução deste módulo para um funcionamento correto da sua câmara no seu navegador.

2 - ACESSO A TODOS OS AJUSTES

2.1 - VÍDEO AO VIVO

Uma vez conectado com o seu novo nome de utilizador e palavra-passe, a imagem da câmara pode ser visualizada:





D - CONFIGURAÇÃO

- 8 Início manual de um registo no disco rígido do computador
- 9 Mostrar a imagem em ecrã inteiro (clique duas vezes para voltar)

2.2 - AJUSTES

Aceda aos ajustes da sua câmara ao clicar na aba «**Réglages système**» (Ajustes sistema) na parte superior da janela:

lystéme		ORdresh
it caméra		
m caméra	Modele camera	123201 Canda 10
e système	INCIT CALIFORN	Califica pr
	Vierrice Mandware	VIAAI
	Version Software	V1310
seau 🗣	Version Ut Web	V1.0.0.0
	Denaritée depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Echec
Wideo	Etat DONS	Réussite
tres	Chemin d'accès local	D1 Réglage
	Etat N P	Synchronise
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaires	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Secção «Système» (Sistema): dá-lhe acesso às configurações de base da câmara, como o seu nome, ajuste da hora
- 2 Secção «Autres» (Outros): opções de segurança e recordação de configuração, opções de arranque e de reinicialização da câmara
- 3 Secção «Audio&Vidéo» (Áudio e Vídeo): ajuste de cada fluxo de vídeo, resolução, número de imagens por segundo
- 4 Secção «Alerte» (Alerta): definição das zonas e sensibilidade do detetor de movimento, configurações de e-mail para envio de alerta e-mail
- 5 Secção «Réseau» (Rede): agrupa as configurações de ligação à rede com e sem fios. É aqui que pode definir uma rede wi-fi à qual ligar a câmara.

2.3 - CONFIGURAR UMA LIGAÇÃO SEM FIO

Para trocar a sua câmara numa rede Wi-Fi, aceda ao menu «Réseau» (Rede), «WiFi» nas configurações do sistema da sua câmara:



- 1 Clique em «**Activer**» (**Ativar**) Para ativar a ligação sem fios da câmara e visualizar as redes Wi-Fi detetadas perto da câmara
- 2 IMPORTANTE : Quando a configuração estiver terminada, não se esqueça de clicar em «Sauver» (Salvar) na parte superior do ecrã para validar o que inseriu.
- **3** As redes detetadas aparecem aqui. Clique numa delas para introduzir a chave que lhe corresponde e ligar-se.

IMPORTANTE: Quando a sua câmara estiver ajustada para se ligar à rede sem fios desligue o cabo de rede para tornar efetivo o que configurou.

Nota: Os ajuste da rede sem fios da câmara estão igualmente acessíveis a partir da aplicação «Avidview» em Android ou iOS:

Réglage a	ivancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
OK		Annuler	

(Ver Secção F)

avidsen Connected Homest

D - CONFIGURAÇÃO

2.4 - EXEMPLO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM ALERTA POR E-MAIL EM CASO DE DETEÇÃO DE MOVIMENTO

Para acionar o envio de um email durante a deteção de um movimento, deve dispôr de 2 endereços email : o endereço do remetente que será utilizado pela câmara, e o endereço que vai receber os alertas. A câmara utiliza o nome de utilizador e a palavrapasse do endereço expedidor para conectar-se e enviar o e-mail. A sua configuração depende do fornecedor de e-mail escolhido.

Nota: os 2 endereços de e-mail podem ser idênticos (pode assim enviar uma mensagem para si mesmo)

Para o nosso exemplo aqui, utiliza-se www.gmail. com: adresse-envoi@gmail.com envia os alertas, destinataire@gmail.com recebe os alertas. Os dois endereços devem ser previamente criados.

Aceda em primeiro lugar a «Email» na secção «Alerte» (Alerta):



4	Serveur SMTP (Servidor SMTP) : depende do fornecedor de e-mail do endereço que envia o alerta. No nosso exemplo com gmail, smtp.gmail.com
5	Port SMTP (Porta SMTP): depende do fornecedor de e-mail do endereço que envia o alerta. No nosso exemplo com gmail, 587
6	Test SMTP (Teste SMTP): permite-lhe simular um envio de e-mail e controlar a correta configuração da sua câmara.
7	Destinatário: Introduza aqui o endereço que irá receber os alertas. No nosso exemplo: destinataire@gmail.com
8	Type cryptage (Tipo de codificação): segurança durante a conexão, ligada ao fornecedor de e-mail. No nosso exemplo com gmail, SMARTTLS

Nota: pouco importa o fornecedor de e-mails do ou dos destinatários, é o fornecedor do remetente que determina aquilo que deve ser inserido. Tenha cuidado, no entanto, e verifique que os alertas não são considerados como "correio indesejável" para cada um dos destinatários.

Quando esta configuração estiver terminada, a sua câmara saberá enviar e-mails. Agora é necessário explicar quando fazê-lo, ao clicar em «**Alerte**», «**Action sur alerte**» (Ação por al<u>erta</u>):



- IMPORTANTE : Quando a configuração estiver terminada, não se esqueça de clicar em «Sauver» (Salvar) na parte superior do ecrã para validar o que inseriu.
- 2 Ativar «Envoi d'image par mail sur alerte» (Envio de imagem por e-mail após alerta) para ativar o alerta por e-mail.
- 3 Número de fotografias: Indique aqui quantas fotografias deseja receber em anexo num alerta por e-mail.



D - CONFIGURAÇÃO

4 O calendário permite-lhe programar a que horas a câmara é autorizada a enviar um e-mail quando deteta um movimento. Clique para ativar (caixa a azul) ou desativar (caixa em branco) os horários desejados.

Clique em «Alerte», «Détection de mouvement» (Detetor de movimento):



- 1 Zona de deteção de movimento: qualquer movimento neste quadro acionará um alerta.
- 2 Ativação da zona de deteção1. Clique para ativar a deteção de movimento. Por defeito, a zona 1 abrange todo o ecrã.
- 3 Sensibilidade de deteção da zona 1: quando é regulada para o mínimo, apenas uma grande alteração na imagem acionará o alerta. Quando é regulada para o máximo, o menor movimento na zona é considerado alerta.
- 4 Zonas 2, 3, 4: pode desenhar outras zonas no ecrã e dar-lhe uma sensibilidade respetiva.
- 5 IMPORTANTE : Quando a configuração estiver terminada, não se esqueça de clicar em «Sauver» (Salvar) na parte superior do ecrã para validar o que inseriu.

A configuração está terminada. Em seguida, qualquer movimento em frente da câmara nas zonas e nas horas que especificou provocará o envio de um e-mail de alerta.

E - UTILIZAÇÃO NO SMARTPHONE

A aplicação que permite controlar, configurar e consultar as câmaras à distância gratuitamente com o seu smartphone está disponível na Appstore e no Google Play. Descarregue, instale e execute a aplicação «Avidview». Este funcionamento aplicase ao Android e é o mesmo para o iPhone.

Execute a aplicação no seu smartphone ou tablet,

e depois clique no ícone . Clique depois em «Ajout manuel caméra» (Adição manual da câmara) no fundo do ecrã, e depois no ícone

. A sua máquina fotográfica ativa-se, digitalize o QRCode presente na sua câmara.



Observação importante: a digitalização do código é mais eficaz quando o código é posicionado por cima da linha vermelha do ecrã.

Em seguida, indique o nome que deseja dar à sua câmara e a sua palavra-passe. Assinale a casa «**Mot de passe par défaut**» (Palavra-passe predefinida) se utilizar a palavra-passe por defeito (será convidado a alterá-la para mais segurança). O identificador da sua câmara não é solicitado, não é aqui necessário.

E - UTILIZAÇÃO NO SMARTPHONE

avidsen



Clique em **Sauver** (Guardar) para confirmar e depois sobre a nota da sua câmara para exibir a imagem da sua câmara.

Observação: as ilustrações são provenientes da aplicação da versão Android. O funcionamento da versão iPhone é idêntico.

Vários comandos e opções de configuração são acessíveis ao clicar no vídeo da sua câmara:





1	Regresso ao menu principal e à lista das câmaras registadas
2	Janela de visualização
3	Captura de fotografia através da câmara com registo na memória do smartphone ou tablet
4	Não utilizado neste modelo
5	Ativação ou desativação do altifalante da câmara Permite-lhe falar com um interlocutor através do altifalante da câmara
6	Controlo dos motores (apenas modelos motorizados)
7	Exibição/ocultação dos comandos
8	Ativação ou desativação do microfone da câmara Permite-lhe escutar perto da câmara
9	Acesso às fotografia e vídeos armazenados na memória do smartphone ou tablet
10	Início/fim de uma captura da câmara com registo na memória do smartphone ou tablet (apenas modelos compatíveis).



F - UTILIZAÇÃO NO COMPUTADOR COM O SOFTWARE AVIDVIEW

O software Avidview fornecido no CD permite aceder com facilidade à câmara à distância e pode gerir até 16 câmaras distintas. Instale o software no computador que deseja utilizar para consultar a sua câmara.

Execute o software no seu computador. Clique no

ícone «Ajout caméra» (Adição de câmara) + . Na janela que se abre, insira o nome que deseja dar à sua câmara, o UID da sua câmara. O UID é um código único, indicado sobre a sua câmara. Insira igualmente a palavra-passe para ligação à sua câmara (« admin » predefinido) O identificador da sua câ<u>mara não é solicitado, não é aqui nece</u>ssário.

No Non Life		TP.	PortLIDP
Double-cliquer sur la car	néra pour saisir son UID		Recherche réseau
Double-cliquer sur la car	néra pour saisir son UID	- frogramm	Recherche réseau
Double-cliquer sur la car Nom caméra:	néra pour saisir son UID	fogramm Rég	Recherche réseau alton enregistremen glages distants
Double-cliquer sur la car Nom caméra: UID:	néra pour saisir son UID	rogramm Rég	Recherche réseau ation enregistremen glages distants fos distantes
Double-diquer sur la car Nom caméra: UID: Not de passe caméra:	néra pour saisir son UID	rogramm Rég	Recherche réseau ation enregistremen glages distants fos distantes Sauver

Valide ao clicar em Guardar e clique em «Ouvrir toutes les caméras» (Abrir todas as câmaras)



O software Avidview permite-lhe gerir várias câmaras simultaneamente e ter um controlo total sobre cada uma delas, bem como sobre a sua configuração:

	1 2 3 4 5 6 7
2 Address of A	
	8 9 10 11 12 13 14
1	Adição de uma nova câmara ao software
2	Inicio do video de todas as câmaras registadas
3	Fim do vídeo de todas as câmaras registadas
4	Botão de subida da câmara atualmente selecionada na lista: se tiver várias câmaras, permite-lhe voltar a ordená-las.
5	Acesso às opções do software: pasta de armazenamento dos vídeos e fotografias tiradas com o software, notificações sonoras
6	Acesso às fotografias e vídeos registados com o software
7	Exibição da imagem das câmaras no ecrã
8	Controlos da câmara atualmente selecionada: início de um registo de vídeo ou de uma fotografia, controlo dos motores (apenas câmaras motorizadas), início do microfone ou do altifalante da câmara, etc.
9	Câmara atualmente selecionada
10	Ediçao da câmara atualmente selecionada
	Adição de uma nova camara ao software
12	selecionada na lista: se tiver várias câmaras, permite-lhe voltar a ordená-las.
13	Cópia de segurança da atual lista das câmaras num ficheiro
14	Lembrete de uma lista de câmaras a partir de um ficheiro



G - REINICIALIZAÇÃO

Em caso de problema ou perda dos identificadores para o seu acesso, a câmara pode ser reinicializada em valores predefinidos ao premir 10 segundos a tecla Reset situada na extremidade da câmara.

Ajuste	Valores predefinidos
Nome de utilizador	admin
Palavra-passe	admin
Fuso horário	GMT+1
Portas	http : 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF : 8080 ftp : 21
Acesso plug and play	Activado
Detetor de movimento	Desactivada
Fluxo vídeo principal	720p, 25 imagens por segundo
Fluxo vídeo secundário	640 x 352, 25 ima- gens por segundo
Visão de noite	automática

H - FAQ

Se o seu problema não estiver listado abaixo, contacte a nossa assistência por telefone.

Sintomas	Causas possíveis	Soluções
A conexão à câmara é	Problema de rede	Verifique as suas conexões. Se necessário, ligue temporariamente o cabo de rede sem fio se a câmara estiver em modo Wi-Fi
impossivel a partir da rede local (IPCam Search, por exemplo)	Problema de configuração de rede	Controle a configuração da rede da sua câmara. Reinicialize a sua câmara se esta não estiver acessível.
	Problema de configuração de rede	Controle os ajustes da sua instalação (box, roteador)
A imagem da câmara está inacessível via Internet	Ajustes vídeo inadequados	Controle os ajustamentos do vídeo e reduza a qualidade se necessário Teste o «fluxo secundário» para confirmar



H - FAQ

Sintomas	Causas possíveis	Soluções
A imagem é de má qualidade ou instável	Ajustes vídeo inadequados	Teste o fluxo secundário («flux secondaire») para confirmar, controle os ajustes do vídeo e reduza a qualidade se necessário
A detecção de movimento desencadeia registos de maneira intempestiva	Ajustes de detecção de movimento inadequados	Diminua a sensibilidade de acionamento ou limite a zona vigiada

I - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Alimentação	5VDC / 2000mA
Interface de rede	Ethernet 10/100, áudio-MDIX, RJ45
Interface rede sem fio	IEE 802.11b/g/n
Sensor ótico	14" CMOS
Intensidade luminosa mínima	0 lux
Visão de noite	Manual ou automática (sensor crepuscular) - Alcance: 10m
Ótica	f: 3.6mm
Teclas	Um botão de reinicialização : retornar às configurações de fábrica
Compressão vídeo	h.264, ângulo de visão: 56°
Resolução	Fluxo principal: até 1280x720 pixels Fluxo secundário: até 640x352 pixels
Áudio	Microfone e altifalante integrados para comunicação áudio bidireccional
Motores	Motores de controlo à distância da inclinação (90°) e da rotação (345°) do objetivo
Temperatura de utilização e humidade	0°C a 40°C, 20% a 85%RH sem condensação Uso exclusivamente interior
Temperatura de armazenamento e humidade	-10°C a 60°C, 0% a 90%RH sem condensação



I - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes.
- Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen.
- Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a um ajuste não adaptado ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for do produto, o técnico fornecerlhe-á um número de dossiê para voltar à loja. Sem este número do dossiê, a loja pode recusar-se a fazer a troca do produto.

Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do:

Tel.: 707 45 11 45

(valor de chamada local) De segunda a sexta-feira entre as 9h e as 12h e entre as 14h e as 18h.

4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV

Apesar do cuidado dispensado na criação e fabrico do seu produto, caso seja necessário proceder à sua devolução ao nosso serviço de pós-venda, é possível consultar antecipadamente as intervenções no nosso sítio da Internet no seguinte endereço: <u>http://sav.avidsen.com</u>

5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Relativamente às diretivas DBT (Baixa tensão) e CEM (Compatibilidade eletromagnética)

A Avidsen declara que o equipamento: Câmara IP Wi-Fi 720P motorizada 123282

Está conforme a diretiva 1999/5/CE e a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Data: 01/06/2015 Alexandre Chaverot, Presidente

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - França








Disponible sur App Store





INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA	05
1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	06
1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - TELECAMERA	06
3 - ALIMENTATORE	06
C - INSTALLAZIONE	07
1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA	07
2 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA	07
D - CONFIGURAZIONE	08
1 - ACCESSO ALLA CONFIGURAZIONE DELLA TELECAMERA	08
2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI	08
2.1 - VIDEO IN DIRETTA	08
2.2 - IMPOSTAZIONI 2.3 - COME PREDISPORRE UNA CONNESSIONE WIRELESS	09 09
2.4 - ESEMPIO: COME CONFIGURARE ALLARMI E-MAIL PER	
RILEVAZIONE DI MOVIMENTO	10
E - UTILIZZO SU SMARTPHONE	11
F - UTILIZZO SU COMPUTER MEDIANTE IL	
SOFTWARE AVIDVIEW	13
G - RESET	14
H - FAQ	14

I - NOTE TECNICHE E LEGALI	15
1 - CARATTERISTICHE GENERALI	15
2 - GARANZIA	16
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	16
4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA	16
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	16



1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- La telecamera non è destinata all'installazione all'esterno, né in condizioni di umidità o temperature estreme.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non svitare completamente l'obiettivo.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne dell'apparecchio, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3 - SMALTIMENTO

Questo logo significa che i dispositivi non più servibili non possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, infatti, possono

rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT



1	Telecamera	5	Tasselli per fissaggio supporto
2	Antenna	6	Viti per fissaggio del piede
3	Supporto della telecamera	7	Cavo RJ45 per connessione alla rete via cavo
4	Alimentatore	8	CD contenente i software

2 - TELECAMERA



- 1 Sensore di luminosità
- 2 Obiettivo
- 3 Altoparlante
- 4 Luce a infrarossi per visione notturna
- 5 Spia di alimentazione
- 6 Microfono
- 7 Antenna Wi-Fi

Vista posteriore



- 8 Uscita audio per periferica esterna (facoltativo, non incluso)
- 9 Presa Ethernet per connessione alla rete via cavo
- 10 Presa d'alimentazione per alimentatore 5 V CC 2 A in dotazione
- 11 Pulsante di reset (sul lato inferiore)

3 - ALIMENTATORE

Nel kit è incluso un alimentatore 230 V CA 50 Hz / 5 V CC 2A.

Non utilizzare nessun'altra sorgente di alimentazione per evitare il rischio di danni alla telecamera e l'annullamento della garanzia.





1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

- Fissare la telecamera usando viti e tasselli adatti al tipo di supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).
- Assicurarsi che la telecamera sia saldamente fissata in modo da prevenire eventuali rischi di caduta.



2 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA

• Quando viene installata e messa in funzione per la prima volta la telecamera richiede una una connessione via cavo anche se in seguito si intende utilizzare una connessione Wi-Fi.



IMPORTANTE: Non collegare la telecamera al computer. Il computer non può fornirle accesso a Internet.

Collegare la telecamera tramite il cavo RJ45 alla box ADSL/o Fibra ottica e collegare la sua alimentazione.

Nella maggior parte dei casi, la telecamera viene subito rilevata dal modem/router e le viene automaticamente attribuito accesso a Internet.



D - CONFIGURAZIONE

1 - COME ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DELLA TELECAMERA

Il software IPCam Search presente sul CD incluso o scaricabile dal nostro sito internet

www.avidsen.com consente di rilevare le telecamere IP presenti sulla rete. Installare e avviare il software IPCam Search:



La telecamera viene rilevata sulla rete e il suo indirizzo IP registrato.

Fare doppio clic sul nome della telecamera per accedere alla sua configurazione mediate il browser Internet.

0	Le site http://192168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Inserire il nome utente e la password di connessione alla telecamera. Per default il nome utente è "admin" e anche la password è admin. Al momento della prima connessione e per garantire una maggiore sicurezza, la telecamera invita l'utente a modificare il nome utente e la password.

Modificati il nome utente e la password è necessario effettuare nuovamente la connessione.

Il browser necessita di un modulo aggiuntivo per visualizzare correttamente le immagini della telecamera e vi inviterà a installarlo. Accettare la richiesta per consentire al browser di visualizzare le riprese:

Autoriser 192.168.107.7 à exéc	uter « VLC Web » ?
En savoir plus	
En savoir plus	
En savoir plus	

Note:

• Se non si vuole o non si desidera installare moduli, la configurazione della telecamera rimane accessibile, verrà impattata solo la vista diretta sul computer.

 La procedura può differire in funzione dello specifico browser, ma il principio è identico: è necessario autorizzare in maniera permanente l'esecuzione del modulo per consentire il funzionamento ottimale della telecamera sul browser.

2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI

2.1 - VIDEO IN DIRETTA

Effettuata l'autenticazione con il nuovo nome utente e la nuova password, il sistema avvia la ripresa in diretta:





D - CONFIGURAZIONE

- 8 Messa in funzione manuale di una registrazione sul disco rigido del computer
- 9 Visualizzazione dell'immagine a pieno schermo (doppio clic per uscire)

2.2 - IMPOSTAZIONI

Accedere alle impostazioni della telecamera facendo clic sulla scheda "**Réglages système**" (Impostazioni sistema) in alto nella finestra:

ystéme		
t caméra	Martilla comileo	1777001
n caméra	Nom caméra	Caméra IP
e système	UID	SU7K1AX2LTE41YTC111B
	Version Hardware	V1.0.0.1
e doisarcour	Version Software	V1.3.1.0
téseau 🗣	Version UI Web	V1.0.0.0
Alerte	Demanée depuis	2015-04-04 04:13:06
CONTRACTOR OF	Etat UmP	Echec
	Etat DONS	Réussite
Autres	Chemin d'acobs local	D) Réglage
	Etat N P	Synchronisé
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaires	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Sezione "Système" (Sistema): dà accesso alle impostazioni di base della telecamera come il suo nome, l'impostazione dell'ora
- 2 Selezione "Autres" (Altro): opzioni di salvataggio e di memorizzazione della configurazione, opzioni di riavvio e di reset della telecamera
- 3 Selezione "Audio&Vidéo" (Audio e Video): impostazione di ciascun flusso video, risoluzione, numero di immagini al secondo
- 4 Selezione "Alerte" (Allarme): definizione delle zone e sensibilità della rilevazione di movimento, impostazioni e-mail per invio di allarme via e-mail
- 5 Sezione "Réseau" (Rete): raggruppa le impostazioni di connessione rete via cavo e rete wireless. Qui è possibile definire una rete Wi-Fi a cui collegare la telecamera.

2.3 - COME PREDISPORRE UNA CONNESSIONE WIRELESS

Per collegare la telecamera su una rete wireless, andare al menu "Réseau" (Rete), "WiFi" (wireless) nelle impostazioni sistema della telecamera:



- 1 Cliccare su "Activer" (Attiva) per attivare la connessione wireless della telecamera e visualizzare le reti Wi-Fi rilevate in vicinanza della telecamera
- 2 IMPORTANTE: Completata la configurazione, non dimenticare di fare clic su "Sauver" (Salva) in alto sullo schermo per convalidare la scelta effettuata.
- 3 Le reti rilevate appaiono qui. Cliccare su una di esse per inserire la chiave corrispondente e connettervisi.

IMPORTANTE: Dopo aver impostato la telecamera per collegarsi alla rete wireless, scollegare il cavo di rete per rendere effettivo ciò che si ha configurato.

N.B.: Le impostazioni della rete wireless della telecamera sono accessibili anche dall'App "**Avidview**" su Android o iOS:

ġ	7.4 i	16:01
Réglage avancé		
Mode enregistrement Off		
REGLAGES DE BASE		
Wi-Fi: Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo: Max		
Renversement: Normal		
Modifier code de sécurité		>
Infos caméra		
ок	Annuler	

(Vedi Paragrafo F)

avidsen

D - CONFIGURAZIONE

2.4 - ESEMPIO: CONFIGURARE ALLARMI E-MAIL PER LA RILEVAZIONE DI MOVIMENTO

La funzione di allarme via e-mail della rilevazione di movimento richiede la disponibilità di 2 indirizzi e-mail: un indirizzo che la telecamera impiega per l'invio degli allarmi e un secondo indirizzo da utilizzare come destinatario degli stessi. La telecamera utilizza il nome utente e la password dell'indirizzo mittente per connettersi e inviare l'e-mail. La configurazione dell'account e-mail dipende dal fornitore del servizio utilizzato.

N.B.: i due indirizzi e-mail devono essere necessariamente diversi (non è possibile inviare un messaggio a sé stessi)

Per il nostro esempio, qui utilizziamo www.gmail. com: adresse-envoi@gmail.com invia gli allarmi, destinataire@gmail.com riceve gli allarmi. I due indirizzi devono essere stati precedentemente creati.

Andare innanzitutto nella scheda "Email" nella sezione "Alerte" (Allarme):



- configurazione, non dimenticare di fare clic su "**Sauver**" (Salva) in alto sullo schermo per convalidare la scelta effettuata.
- 2 Mittente: Nome che è necessario inserire per collegarsi alla casella di posta elettronica che emetterà gli allarmi. Nel nostro esempio con gmail è l'indirizzo del mittente: adresse-envoi@gmail.com
- 3 Password: La password di connessione che corrisponde a adresse-envoi@gmail.com nel nostro esempio

4 Server SMTP: dipende dal fornitore dell'indirizzo e-mail di invio degli allarmi. Nel nostro esempio con gmail, smtp.gmail.com 5 Porta SMTP: dipende dal fornitore dell'indirizzo e-mail di invio degli allarmi. Nel nostro esempio con gmail, 587 6 Test SMTP: consente di simulare un invio di e-mail e controllare che la configurazione della telecamera sia corretta. 7 Destinatario: Inserire qui l'indirizzo che riceverà gli allarmi. Nel nostro esempio: destinataire@gmail.com 8 Tipo codifica: sicurezza della connessione, legata al fornitore dell'e-mail. Nel nostro esempio con gmail, SMARTTLS

N.B.: indipendentemente dal fornitore delle e-mail o dei destinatari, è il mittente che determina ciò che deve essere inserito. Assicurarsi che i messaggi di allarme non siano considerati come posta indesiderata dai destinatari.

Completata la configurazione, la telecamera è predisposta per l'invio delle e-mail. Bisogna però ancora impostare i criteri di invio degli allarmi. Per farlo, fare clic su "Alarme" (Allarme) "Action sur alerte" (Azione per allarme):



- 2 Attivare "Envoi d'image par mail sur alerte" (Invio di immagini via e-mail per allarme) per attivare l'allarme via e-mail.
- 3 Numero di foto: Indicare qui quante foto si desidera ricevere in allegato durante un allarme via e-mail



D - CONFIGURAZIONE

4 Il calendario consente di programmare a quali ore la telecamera è autorizzata a inviare un' e-mail quando rileva un movimento. Cliccare per attivare (casella in blu) o disattivare (casella in bianco) gli orari desiderati.

Cliccare su "Alerte" (Allarme), "Détection de mouvement " (Rilevazione di movimento):



- 1 Zona di rilevazione di movimento: qualsiasi movimento rilevato in quest'area farà scattare un allarme.
- 2 Attivazione della zona di rilevazione 1. Cliccare per attivare la rilevazione di movimento. Per default la zona 1 copre tutto lo schermo.
- 3 Sensibilità di rilevazione della zona 1: quando è impostata al minimo, solo un cambiamento significativo nell'immagine darà un allarme. Quando è impostata al massimo, il minimo movimento nella zona è considerato come un allarme.
- 4 Zone 2, 3, 4 : è possibile disegnare altre zone sullo schermo e assegnare loro una determinata sensibilità.
- 5 **IMPORTANTE**: Completata la configurazione, non dimenticare di fare clic su "Sauver" (Salva) in alto sullo schermo per convalidare la scelta effettuata.

La configurazione è ora completata. Da questo momento, qualsiasi movimento davanti alla telecamera nelle aree e nei tempi specificati comporterà l'invio di un allarme e-mail.

E - UTILIZZO SU SMARTPHONE

L'applicazione consente di controllare, configurare e consultare le telecamere in remoto gratuitamente tramite smartphone ed è disponibile su App Store e Google Play. Scaricare, installare e lanciare l'App "Avidview". Il funzionamento qui descritto è quello per Android, quello per iPhone è identico.

Lanciare l'applicazione sullo smartphone o tablet e

puoi cliccare sull'icona . Cliccare in seguito su "Ajout manuel caméra" (Aggiungi manualmente telecamera) in basso sullo schermo, quindi sull'icona

e legge il codice QR presente sula telecamera.



Nota importante: la ricerca del codice è più efficace quando il codice è posizionato sopra la riga rossa sullo schermo.

Indicare quindi il nome che si intende assegnare alla telecamera e la password. Spuntare la casella **"Mot de passe par défaut" (Password per default)** se si utilizza la password per default (l'utente verrà invitato a modificare la password per una maggiore sicurezza). L'identificativo della telecamera non viene richiesto, qui non è necessario.

E - UTILIZZO SU SMARTPHONE

avidsen



Cliccare su **Salva** per confermare quindi sul thumbnail della telecamera per visualizzare l'immagine della telecamera.

N.B.: le illustrazioni provengono dall'applicazione nella versione Android.. Il funzionamento della versione iPhone è identico.

I comandi e le opzioni di configurazione sono accessibili cliccando sul video della telecamera:





1	Ritorno al menu principale e alla lista delle telecamere registrate
2	Finestra di visualizzazione
3	Scatto di una foto da parte della telecamera con registrazione nella memoria dello smartphone o del tablet
4	Non utilizzato su questo modello
5	Attivazione o disattivazione dell'altoparlante della telecamera. Consente di parlare ad un interlocutore tramite l'altoparlante della telecamera
6	Controllo dei motori (esclusivamente per i modelli motorizzati)
7	Visualizzazione/occultamento dei comandi
8	Attivazione o disattivazione del microfono della telecamera. Consente di ascoltare i rumori nelle vicinanze della telecamera
9	Accesso alle foto e ai video archiviati nella memoria dello smartphone o del tablet
10	Avvio/interruzione di una registrazione da parte della telecamera con registrazione nella memoria dello smartphone o del tablet (esclusivamente per modelli compatibili).

avidsen

F - UTILIZZO SU COMPUTER MEDIANTE IL SOFTWARE AVIDVIEW

Il software Avidview incluso nel CD consente di accedere in modo semplice e rapido alla telecamera in remoto e può gestire fino a 16 telecamere diverse. Installare il software sul computer che si intende utilizzare per consultare la telecamera.

Avviare il software sul computer. Cliccare sull'icona

"Ajout caméra" (Aggiungi telecamera) +. Nella finestra che si apre, inserire il nome che si intende dare alla telecamera e il codice UID della telecamera. L'UID è un codice univoco indicato sulla telecamera. Inserire anche la password della telecamera ("admin" per default). L'identificativo della telecamera non viene richiesto, qui non è necessario.

Rin King	100	10	Devision D
			TO LOD
Double-cliquer sur li	a caméra pour saisir sor ra:	DUID (rogram	Recherche réseau mation enregistremen
Double-cliquer sur li Nom camé	a caméra pour saisir sor ra:	n UED Fogram	Recherche réseau mation enregistremen téglages distants
Double-cliquer sur li Nom camé UI	a caméra pour saisir sor ra: D:		Recherche réseau mation enregistremer téglages distants Infos distantes
Double-cliquer sur li Nom camé UI Mot de passe camér	a caméra pour saisir sor ra: D: ra:	nuto (ogran	Recherche réseau mation enregistremer téglages distants Infos distantes Sauver

Confermare cliccando su Salva quindi cliccare sull'icona "Ouvrir toutes les caméras" (Apri tutte le telecamere)



Il software Avidview consente la gestione simultanea di più telecamere con un controllo totale su ognuna di esse e della sua configurazione:





G - RESET

In caso di problemi o perdita di identificativi, la telecamera può essere riportata alle impostazioni di default premendo per 10 secondi il tasto Reset sul retro del dispositivo.

Impostazione	Valore di default
Nome utente	admin
Password	admin
Fuso orario	GMT+1
Porte	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Accesso plug-and-play	Attivo
Rilevazione di movimento	Disattivata
Flusso video principale	720p, 25 immagini per secondo
Flusso video secondario	640 x 352, 25 imma- gini al secondo
Visione notturna	Automatica

H - FAQ

Se il problema riscontrato non è contemplato tra quelli riportati di seguito, contattare l'assistenza tecnica.

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Impossibile collegare la	Problema di rete	Verificare la connessione. Collegare temporaneamente utilizzando il cavo di rete, se la telecamera è in Wi-Fi
(IPCam Search per esempio)	Problema di configurazione di rete	Controllare la configurazione di rete della telecamera. Resettare la telecamera se questa non è più accessibile.
	Problema di configurazione di rete	Controllare le impostazioni dell'installazione (box, router)
Le immagini della telecamera non sono accessibili via Internet	Impostazioni video errate	Controllare le impostazioni video e se necessario ridurre la qualità Testare il "flux secondaire" (flusso secondario) per confermare

Ovidsen

H - FAQ

Problema	Possibili cause	Soluzioni
L'immagine è di cattiva qualità o a scatti	Impostazioni video errate	Testare il "flux secondaire" (flusso secondario) per confermare, controllare le impostazioni video e ridurre la qualità, se necessario
La rilevazione di movimento si attiva in maniera intempestiva	Impostazioni di rilevazione movimento errate	Ridurre la sensibilità di attivazione o limitare la zona sorvegliata

I - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	5 V CC / 2000 mA
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ45
Interfaccia rete senza fili	IEE 802.11b/g/n
Sensore ottico	1/4" CMOS
Intensità luminosa minima	0 lux
Visione notturna	Manuale o automatica (sensore crepuscolare) - Portata: 10m
Ottica	f: 3.6mm
Tasti	Tasto di reset: ripristina i parametri di fabbrica
Compressione video	h.264, angolo di visione: 56°
Risoluzione	Flusso principale: fino a 1280x720 pixel Flusso secondario: fino a 640x352 pixel
Audio	Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni audio bidirezionali
Motori	Motori di controllo in remoto dell'inclinazione (90°) e della rotazione (345°) dell'obiettivo
Temperatura e umidità d'utilizzo	da 0° C a 40°C, da 20% a 85% RH senza condensazione Solo per uso interno
Temperatura e umidità di conservazione	da -10 °C a 60 °C, da 0% a 90% RH senza condensazione

I - NOTE TECNICHE E LEGALI

2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Avidsen.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

l tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero

Tel.: + 39 02 97271598

(Audiotel: 0,337 euro IVA inclusa/min). Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: <u>http://sav.avidsen.com</u>

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alle direttive LVD e EMC

Avidsen dichiara che il dispositivo: Telecamera IP WiFi 720P motorizzata 123282

È conforme alla direttiva 1999/5/CE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Data: 01/06/2015 Alexandre Chaverot, presidente

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Francia





κωδ. αναφ. 123282











ovidsen

IPC282-Miw



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	05
1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	05
2 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	05
3 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	05
Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	06
1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	06
2 - KAMEPA	06
3 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	06
Γ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	07
1 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	07
2 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	07
Δ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	08
1 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	08
2 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	08
2.1 - ΖΩΝΤΑΝΟ ΒΙΝΤΕΟ 2.2 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2.3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	08 09 09
2.4 - ΠΑΡΑΔΕΙΙ ΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε-ΜΑΙΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	10
Ε - ΧΡΗΣΗ ΣΕ SMARTPHONE	11
ΣΤ - ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
AVIDVIEW	13
Ζ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	14
Η - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	14

Θ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	15
1 - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	15
2 - ΕΓΓΥΗΣΗ	16
3 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	16
4 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΕΜΠ	16
5 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	16



Α - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κάμερα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε σημείο όπου το φίλτρο του φακού θα εκτίθεται σε τυχόν γρατσουνιές και ακαθαρσίες.
- Η κάμερα δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο ή σε ακραίες συνθήκες υγρασίας ή θερμοκρασίας.
- Ο φακός δεν πρέπει να εκτίθεται σε απευθείας φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε πηγή φωτός με αντανακλάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και καλώδια επέκτασης.
- Να μην τον εγκαθιστάτε κοντά σε προϊόντα με χημικά οξέα, αμμωνία ή σε πηγές εκπομπής τοξικών αερίων.
- Μην ξεβιδώνετε εντελώς το φακό.
- Η κάμερα θα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

2 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών συντήρησης, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με σκληρές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Χρησιμοποιείτε ένα απλό μαλακό πανί, ελαφρά υγρό.
- Μην ψεκάζετε το προϊόν με ψεκαστήρα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο εσωτερικό του προϊόντος.

3 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 Αυτό το λογότυπο σημαίνει ότι οι άχρηστες συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι επικίνδυνες ουσίες που ενδεχομένως να περιέχουν μπορεί να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή

το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές τις συσκευές στην αντιπροσωπία ή χρησιμοποιήστε τα μέσα επιλεκτικής ανακομιδής απορριμμάτων που διατίθενται από το δήμο σας.



Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1	Κάμερα	5	Ούπατ για τη στερέωση του ποδιού
2	Κεραία	6	Βίδες για τη στερέωση του ποδιού
3	Υποστήριξη κάμερας	7	Καλώδιο RJ45 για ενσύρματη σύνδεση δικτύου
4	Τροφοδοτικό ρεύματος	8	CD με τα προγράμματα λογισμικού

2 - KAMEPA



- 1 Αισθητήρας φωτεινότητας
- 2 Φακός
- 3 Μεγάφωνο
- 4 Υπέρυθρος φωτισμός για νυχτερινή λήψη
- 5 Ένδειξη τροφοδοσίας
- 6 Μικρόφωνο
- 7 Κεραία Wi-Fi



- 8 Έξοδος ήχου για εξωτερικά περιφερειακά (προαιρετικά, δεν περιλαμβάνεται)
- 9 Υποδοχή Ethernet για σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
- 10 Υποδοχή τροφοδοτικού για παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος 5Vdc 2A
- 11 Κουμπί επαναφορά (στην εσωτερική πρόσοψη)

3 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στη συσκευασία παρέχεται ένα τροφοδοτικό ρεύματος 230 Vac 50Hz / 5 Vdc 2A για την τροφοδοσία της κάμερας.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα μοντέλα τροφοδοσίας, διότι υπάρχει κίνδυνος φθοράς της κάμερας και ακύρωσης της εγγύησής της.





1 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

- Στερεώστε την κάμερα με τις βίδες και τα ούπατ που είναι κατάλληλα για το είδος της στήριξης (οι βίδες και τα ούπατ που παρέχονται είναι κατάλληλα για τοίχους και επίπεδα υλικά).
- Πρέπει να προσέξετε, ώστε να στερεώσετε σταθερά την κάμερα προς αποφυγή τυχόν πτώσης.



$\mathbf{2}$ - Syndesh ths kamepas

 Απαιτείται ενσύρματη σύνδεση για τη λειτουργία, αλλά και αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, σύνδεση Wi-Fi.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μην συνδέετε την κάμερά σας με τον υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχει πρόσβαση στο Internet. Συνδέστε την κάμερά σας μέσω του καλωδίου RJ45 στο δρομολογητή ADSL ή οπτικών ινών και συνδέστε το ρεύμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κάμερα εντοπίζεται αμέσως από το μόντεμ/δρομολογητή που της παρέχει πρόσβαση στο Internet.



Δ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Το πρόγραμμα IPCam Search που περιλαμβάνεται στο CD ή διατίθεται προς λήψη από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.avidsen.com, επιτρέπει τον εντοπισμό των καμερών IP που εμφανίζονται στο δίκτυο. Εγκαταστήστε και ανοίξτε το πρόγραμμα IPCam Search:

IPCam Search v1.4			X
		www.avid	sen.com
S/N	Alias	Adresse IP	
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80	
SVP Choisir une langue	Auto	Ouvrir Rech	ercher

Η κάμερά σας εντοπίζεται από το δίκτυό σας και εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

Κάντε διπλό κλικ στο όνομά της για να ανοίξετε τη διαμόρφωση της κάμερας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

?	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης στην κάμερά σας. Από προεπιλογή το αναγνωριστικό είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι επίσης **admin**. Κατά την πρώτη σας σύνδεση, η κάμερα θα σας ζητήσει απευθείας να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για επιπλέον ασφάλεια.

Μόλις αλλάξετε το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να ξανασυνδεθείτε.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας πρέπει να διαθέτει ένα πρόσθετο πρόγραμμα για να εμφανίσει σωστά την εικόνα της κάμεράς σας και θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα αυτό. Αποδεχτείτε την ενέργεια αυτή για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης να εμφανίσει την εικόνα:

Autoriser 192.168.107.7 à exéc	uter « VLC Web » ?
F	
En savoir plus	
En savoir plus	
En savoir plus	

Παρατηρήσεις:

 Αν δεν θέλετε ή δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο, εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στη διαμόρφωση της κάμεράς σας, αν και ο τρόπος εμφάνισής της στον υπολογιστή σας θα έχει επηρεαστεί.

 Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η διαδικασία μπορεί να διαφέρει, ωστόσο η αρχή παραμένει ίδια: απαιτείται να επιτρέψετε τη μόνιμη εκτέλεση αυτού του προγράμματος για τη βέλτιστη λειτουργία της κάμεράς σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

2 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2.1 - ZΩNTANO BINTEO

Μόλις συνδεθείτε με το νέο αναγνωριστικό και τον κωδικό π<u>ρόσβασής σ</u>ας, εμφανίζεται η εικόνα της κάμερας:____





Δ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

- 8 Χειροκίνητη εκκίνηση εγγραφής στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή
 9 Προβολή της εικόνας σε πλήρη οθόνης (κάντε
- διπλό κλικ για ενεργοποίηση)

2.2 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της κάμεράς σας κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Ρυθμίσεις συστήματος» στο επάνω μέρος του παραθύρου:

Système		ORdresh
at caméra		
om caméra	Nom camera	123201 Caméra IR
re système	UID	SUZKIAY21TEALVTC111B
	Version Handware	V1001
ite utilisateur	Version Software	V1.3.1.0
Réseau 🕈	Version UI Web	V1.0.0.0
Alerte	Démanée depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Echec
o oswoet	Etat DONS	Réussite
Autres	Chemin d'accès local	D), Réglage
	East NTP	Synchroniae
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Ενότητα «Σύστημα»: σας παρέχει πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις της κάμερας, όπως το όνομα, τη ρύθμιση της ώρας
- 2 Ενότητα «Άλλα»: επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και υπενθύμισης της διαμόρφωσης, των επιλογών επανεκκίνησης και της επαναφοράς της κάμερας
- 3 Ενότητα «Ήχος και βίντεο»: ρύθμιση για κάθε βίντεο ροής, ανάλυση, αριθμό εικόνων ανά δευτερόλεπτο
- 4 Ενότητα «Ειδοποίηση»: καθορισμός των ζωνών και της ευαισθησίας ανίχνευσης της κίνησης, ρυθμίσεις e-mail για τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- 5 Ενότητα «Δίκτυο»: οι συνολικές ρυθμίσεις του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου σύνδεσης. Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθεί η κάμερα.

2.3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερά σας στο δίκτυο Wi-Fi, μεταβείτε στο μενού «Δίκτυο», «Wi-Fi» στις ρυθμίσεις του συστήματος της κάμεράς σας:



- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση» για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση της κάμερας και να εμφανίσετε τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν στην εμβέλεια της κάμερας
- 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε.
- 3 Τα εντοπισμένα δίκτυα εμφανίζονται εδώ. Κάντε κλικ σε ένα από αυτά για να εισαγάγετε το κλειδί που του αντιστοιχεί και για να συνδεθείτε σε αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις ρυθμιστεί η κάμερά σας ώστε να συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο, αποσυνδέστε το καλώδιο του δικτύου για να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις που κάνατε.

Παρατήρηση: Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου της κάμεράς σας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την εφαρμογή

«**Avidview**» σε συσκευή Android ή iOS:

Réglage a	vancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	а		
ок		Annuler	



avidsen

Δ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

2.4 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε-MAIL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω e-mail σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης, πρέπει να δώσετε 2 διευθύνσεις e-mail: τη διεύθυνση του αποστολέα που θα χρησιμοποιείται από την κάμερα και τη διεύθυνση που θα λαμβάνει τις ειδοποιήσεις. Η κάμερα χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης της διεύθυνσης του αποστολέα για να συνδεθεί και να αποστείλει το ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτή η διαμόρφωση εξαρτάται από τον επιλεγμένο πάροχο e-mail.

Παρατήρηση: οι 2 διευθύνσεις e-mail μπορεί να είναι ίδιες (θα στέλνετε μήνυμα στον εαυτό σας)

Για το παράδειγμά μας, χρησιμοποιούμε το www. gmail.com: To adresse-envoi@gmail.com στέλνει τις ειδοποιήσεις, το destinataire@gmail.com λαμβάνει τις ειδοποιήσεις. Οι δύο διευθύνσεις πρέπει να έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων.

Μεταβείτε κατευθείαν στο μενού «Email» της ενότητας «Ειδοποίηση»:



- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε.
- 2 Αποστολέας: Το όνομα που πρέπει να εισαγάγετε για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο που θα αποστέλλει τις ειδοποιήσεις. Στο παράδειγμά μας με το gmail, είναι η διεύθυνση του αποστολέα: adresse-envoi@gmail.com
- 3 Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός πρόσβασης της σύνδεσης που αντιστοιχεί στο adresseenvoi@gmail.com του παραδείγματός μας

-	
4	Διακομιστής SMTP: εξαρτάται από τον πάροχο αλληλογραφίας της διεύθυνσης που στέλνει την ειδοποίηση. Στο παράδειγμά μας με το gmail, είναι το smtp.gmail.com
5	Θύρα SMTP: εξαρτάται από τον πάροχο ηλογραφίας της διεύθυνσης που στέλνει ειδοποίηση. Στο παράδειγμά μας με το ail, είναι το 587
6	Δοκιμή SMTP: επιτρέπει την προσομοίωση της αποστολής αλληλογραφίας και τον έλεγχο της καλής διαμόρφωσης της κάμεράς σας.
7	Παραλήπτης: Εισαγάγετε εδώ τη διεύθυνση που θα λαμβάνει τις ειδοποιήσεις. Στο παράδειγμά μας: destinataire@gmail.com
8	Τύπος κρυπτογράφησης: ασφάλεια σύνδεσης, η οποία σχετίζεται με τον πάροχο της αλληλογραφίας. Στο παράδειγμά μας με το gmail, είναι το SMARTTLS

Παρατήρηση: ανεξάρτητα από τον πάροχο της αλληλογραφίας του παραλήπτη, η διεύθυνση του αποστολέα είναι που καθορίζει αυτό που πρέπει να εισαχθεί. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την επιβεβαίωση των ειδοποιήσεων, ώστε να μην αντιμετωπίζονται ως «ανεπιθύμητη αλληλογραφία» για καθέναν από τους παραλήπτες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, η κάμερά σας θα μπορεί να αποστείλει μηνύματα αλληλογραφίας. Πρέπει τώρα να περιγραφεί η μέθοδος: κάνοντας κλικ στο μενού «**Ειδοποίηση**», «**Ενέργει<u>α λ</u>όγω ειδοποίησης**»:



- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε.
- 2 Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αποστολή εικόνας μέσω e-mail σε περίπτωση ειδοποίησης» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενημέρωσης μέσω e-mail.
- 3 Αριθμός φωτογραφιών: Υποδείξτε εδώ τον αριθμό των φωτογραφιών που επιθυμείτε να αποστέλλονται σε επισύναψη σε περίπτωση ειδοποίησης μέσω e-mail.



Δ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

4 Το ημερολόγιο σας επιτρέπει τον προγραμματισμό των ωρών κατά τις οποίες η κάμερα θα μπορεί να στέλνει e-mail, όταν ανιχνεύει κίνηση. Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε (μπλε πλαίσιο) ή να απενεργοποιήσετε (λευκό πλαίσιο) τις επιθυμητές ώρες.

Κάντε κλικ στο μενού «Ειδοποίηση», «Ανίχνευση κίνησης»:



- Ζώνη ανίχνευσης κίνησης: όλες οι κινήσεις εντός του συγκεκριμένου κάδρου ενεργοποιούν μια ειδοποίηση.
- 2 Ενεργοποίηση της ζώνης ανίχνευσης 1. Κάντε κλικ για την ενεργοποίηση της ανίχνευσης κίνησης. Από προεπιλογή, η ζώνη 1 καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
- 3 Ευαισθησία ανίχνευσης της ζώνης 1: όταν είναι ρυθμισμένη στην ελάχιστη τιμή, μόνο μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα θα ενεργοποιήσει την αποστολή ειδοποίησης. Όταν είναι ρυθμισμένη στη μέγιστη τιμή, η ελάχιστη κίνηση εντός της ζώνης ενεργοποιεί την αποστολή ειδοποίησης.
- 4 Ζώνες 2, 3, 4: μπορείτε να προσδιορίσετε κι άλλες ζώνες στην οθόνη και να τους ορίσετε αντίστοιχα μια τιμή ευαισθησίας.
- 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε.

Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε. Εφεξής, όλες οι κινήσεις που πραγματοποιούνται μπροστά από την κάμερα, μέσα στις ζώνες και τις ώρες που θα έχετε προκαθορίσει, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη λήψη μας ειδοποίησης μέσω e-mail.

Ε - ΧΡΗΣΗ ΣΕ SMARTPHONE

Η εφαρμογή, η οποία επιτρέπει τον δωρεάν απομακρυσμένο έλεγχο, τη διαμόρφωση και την παροχή συμβουλών για τις κάμερες στο smartphone σας, διατίθεται από το App Store και το Google Play. Κατεβάστε, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή «Avidview». Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ αφορά σε συσκευή Android, ωστόσο είναι ίδια και για iPhone.

Ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet

σας και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο . Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Μη αυτόματη προσθήκη κάμερας» στο κάτω μέρος της οθόνης και μετά

στο εικονίδιο **200**. Ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή. Σαρώστε τον κωδικό QR που υπάρχει στην κάμερά σας.



Σημαντική παρατήρηση: η σάρωση του κωδικού είναι πιο αποτελεσματική όταν ο κωδικός είναι τοποθετημένος επάνω από την κόκκινη γραμμή της οθόνης.

Στη συνέχεια, υποδείξτε το όνομα που θέλετε να δώσετε στην κάμερά σας, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε το πλαίσιο «Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης» αν χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (θα σας ζητηθεί να τον αλλάξετε για περισσότερη ασφάλεια). Το αναγνωριστικό της κάμεράς σας δεν ζητείται, καθώς δεν είναι υποχρεωτικό σε αυτήν τη φάση.



Ε - ΧΡΗΣΗ ΣΕ SMARTPHONE



Κάντε κλικ στο κουμπί «**Αποθήκευση**» για επιβεβαίωση και μετά στο εικονίδιο της κάμεράς σας για να εμφανιστεί η εικόνα της.

Παρατήρηση: οι εικόνες προέρχονται από την έκδοση της εφαρμογής για Android. Η λειτουργία της έκδοσης για iPhone είναι ίδια.

Η πρόσβαση στις εντολές και τις επιλογές της διαμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με κλικ στο βίντεο της κάμεράς σας:





1	Επιστρέψτε στο αρχικό μενού και στη λίστα των καταχωρισμένων καμερών
2	Παράθυρο προβολής
3	Λήψη φωτογραφίας με την κάμερα και καταχώριση στη μνήμη του smartphone ή του tablet
4	Δεν χρησιμοποιείται στο παρόν μοντέλο
5	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου της κάμερας. Σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με ένα άτομο που καλείτε από το μεγάφωνο της κάμερας
6	Έλεγχος των μηχανισμών (μόνο για τα μηχανικά μοντέλα)
7	Εμφάνιση/απόκρυψη εντολών
8	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου της κάμερας. Σας επιτρέπει να ακούτε τον ήχο από το χώρο της κάμερας
9	Πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του smartphone ή του tablet
10	Εκκίνηση/διακοπή εγγραφής με την κάμερα και καταχώρισή της στη μνήμη του smartphone ή του tablet (μόνο για τα συμβατά μοντέλα).



ΣΤ - ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AVIDVIEW

Το πρόγραμμα Avidview που παρέχεται στο CD επιτρέπει την απλή πρόσβαση στην κάμερα από απόσταση και έχει τη δυνατότητα διαχείρισης έως και 16 διαφορετικών καμερών. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα στον υπολογιστή που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να βλέπετε την κάμερά σας.

Ανοίξτε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ

στο εικονίδιο «Προσθήκη κάμερας» . Στο παράθυρο που ανοίγει, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να δώσετε στην κάμερά σας, το UID της κάμεράς σας. Το UID είναι ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος υπάρχει επάνω στην κάμερά σας. Πληκτρολογήστε επίσης τον κωδικό πρόσβασης της κάμεράς σας (ο προεπιλεγμένος είναι «admin»). Το αναγνωριστικό της κάμεράς σας δεν ζητείται, καθώς δεν είναι υποχρεωτικό σε αυτήν τη φάση.

No	Nom	180	10	Porting
ouble	-diquer sur	la caméra pour saisir sc	n UID	Recherche réseau
Double	-diquer sur	la caméra pour saisir sc éra:	n UID	Recherche réseau
ouble	-diquer sur Nom cam	la caméra pour saisir sc éra:	n UID	Recherche réseau
ouble	-diquer sur Nom cam	la caméra pour salair sc éra: ID:	n UID	Recherche réseau mmation enregistremen Réglages distants Infos distantes
louble	-diquer sur Nom cam L passe cam	la caméra pour saisir sc éra: ID: éra:	n UID	Recherche réseau mnation enregistremen Réglages distants Infos distantes Sauver

Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο «Αποθήκευση» και μετά στο εικονίδιο «Άνοιγμα όλων των καμερών» 📻 .



Το πρόγραμμα Avidview σάς επιτρέπει την ταυτόχρονη διαχείριση περισσότερων καμερών και τον συνολικό έλεγχο όλων αυτών, καθώς και των αντίστοιχων διαμορφώσεών τους:



- 1 Προσθήκη νέας κάμερας στο πρόγραμμα
- 2 Εκκίνηση του βίντεο όλων των καταχωρισμένων καμερών
- 3 Διακοπή του βίντεο όλων των καταχωρισμένων καμερών
- 4 Κουμπί τοποθέτησης της κάμερας που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή από τη λίστα: αν διαθέτετε πολλές κάμερες, σας επιτρέπει να τις οργανώσετε ξανά
- 5 Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος: φάκελος αποθήκευσης των βίντεο και των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με το πρόγραμμα, ηχητικές ειδοποιήσεις...
- 6 Πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν καταχωριστεί με το πρόγραμμα
- 7 Διάθεση εικόνων της κάμερας στην οθόνη
- 8 Χειριστήρια της κάμερας που έχουν επιλεγεί την τρέχουσα στιγμή: εκκίνηση εγγραφής βίντεο ή λήψης φωτογραφίας, έλεγχος μηχανισμών (μόνο για τις μηχανικές κάμερες), άνοιγμα του μικροφώνου ή του μεγαφώνου της κάμερας κ.λπ.
- 9 Κάμερα που έχει επιλεγεί την τρέχουσα στιγμή
- 10 Έκδοση της κάμερας που έχει επιλεγεί την τρέχουσα στιγμή
- 11 Προσθήκη νέας κάμερας στο πρόγραμμα
- 12 Κουμπί κατάργησης της κάμερας που έχει επιλεγεί την τρέχουσα στιγμή από τη λίστα: αν διαθέτετε πολλές κάμερες, σας επιτρέπει να τις οργανώσετε ξανά
- 13 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της λίστας των τρεχουσών καμερών σε ένα αρχείο
- 14 Υπενθύμιση μιας λίστας καμερών από ένα αρχείο



Ζ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Σε περίπτωση προβλήματος ή απώλειας των αναγνωριστικών σας στοιχείων, είναι δυνατή η επαναφορά των τιμών της κάμερας στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις, με το πάτημα του κουμπιού Επαναφορά, που βρίσκεται στο πλάι της κάμερας, για 10 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση	Προεπιλεγμένη τιμή
Ταυτότητα	admin
Κωδικός πρόσβασης	admin
Χρονική ζώνη	GMT+1
Θύρες	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Πρόσβαση μέσω plug and play	Ενεργοποιημένη
Ανίχνευση κίνησης	Απενεργοποιημένη
Αρχική ροή βίντεο	720p, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
Δευτερεύουσα ροή βίντεο	640x352, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
Νυχτερινή λήψη	αυτόματη

Η - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται παρακάτω, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική μας βοήθεια.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η σύνδεση της κάμερας δεν	Πρόβλημα δικτύου	Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Συνδέστε προσωρινά, αν χρειάζεται, το καλώδιο του ενσύρματου δικτύου, αν η κάμερα λειτουργεί μέσω Wi-Fi
δικτύου (για παράδειγμα με το IPCam Search)	Πρόβλημα διαμόρφωσης δικτύου	Ελέγξτε τη διαμόρφωση δικτύου της κάμεράς σας. Κάντε επανεκκίνηση στην κάμερά σας, σε περίπτωση που δεν έχετε πλέον καθόλου πρόσβαση σε αυτήν.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση	Πρόβλημα διαμόρφωσης δικτύου	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε (μόντεμ, δρομολογητής)
στην εικόνα της κάμερας από το Internet	Μη κατάλληλες ρυθμίσεις βίντεο	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του βίντεο και χαμηλώστε την ποιότητα αν απαιτείται Ελέγξτε τη «δευτερεύουσα ροή βίντεο» για επιβεβαίωση



Η - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η εικόνα είναι κακής ποιότητας ή θολή	Μη κατάλληλες ρυθμίσεις βίντεο	Ελέγξτε τη «δευτερεύουσα ροή» για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του βίντεο και χαμηλώστε την ποιότητα, αν χρειάζεται.
Η ανίχνευση κίνησης ενεργοποιείται ακούσια	Μη κατάλληλες ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης	Μειώστε την ευαισθησία ενεργοποίησης της ειδοποίησης ή περιορίστε την ελεγχόμενη ζώνη

Θ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	5 VDC / 2.000 mA
Διασύνδεση δικτύου	Ethernet 10/100, MDIX ήχου, RJ45
Διασύνδεση ασύρματου δικτύου	IEE 802.11b/g/n
Οπτικός αισθητήρας	1/4" CMOS
Ελάχιστη ένταση φωτεινότητας	0 lux
Νυχτερινή λήψη	Χειροκίνητη ή αυτόματη (αισθητήρας φωτισμού) - Εμβέλεια: 10m
Οπτικός	f:3.6mm
Πλήκτρα	Ένα πλήκτρο επαναφοράς: επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Συμπίεση βίντεο	h.264, γωνία λήψης: 56°
Ανάλυση	Αρχική ροή βίντεο: έως 1.280x720 pixel Δευτερεύουσα ροή βίντεο: έως 640x352 pixel
Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο για επικοινωνία με αμφίδρομο ήχο
Μηχανισμοί	Μηχανισμοί ελέγχου σε απόσταση κλίσης (90°) και περιστροφής (345°) του φακού
Θερμοκρασία χρήσης και υγρασία	0 °C έως 40 °C, 20% έως 85% RH χωρίς συμπύκνωση υδρατμών Αποκλειστικά εσωτερική χρήση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-10 °C έως 60 °C, 0% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση υδρατμών



Θ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2 - ΕΓΓΥΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, για τα εξαρτήματα και την εργασία, από την ημερομηνία αγοράς. Θα πρέπει να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια, κρούσεις ή ατυχήματα.
- Κανένα από τα εξαρτήματα του προϊόντος αυτού δεν θα πρέπει να ανοίγεται ή να επισκευάζεται από τρίτους, εκτός του προσωπικού της εταιρείας Avidsen.
- Οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή θα ακυρώνει την εγγύηση.

3 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Παρά τη φροντίδα που έχουμε επιδείξει στη σχεδίαση των προϊόντων μας και την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σας ή αν έχετε ερωτήσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλών.
- Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας κατά την εγκατάσταση ή μετά από μερικές ημέρες χρήσης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ενώ βρίσκεστε στο χώρο της εγκατάστασης, έτσι ώστε ένας από τους τεχνικούς μας να μπορέσει να διαγνώσει την αιτία του προβλήματος, καθώς ενδεχομένως να αφορά σε ρύθμιση που δεν έχει εκτελεστεί ή σε μη συμβατή εγκατάσταση. Αν το πρόβλημα οφείλεται στο προϊόν, ο τεχνικός θα σας δώσει έναν αριθμό φακέλου για να το επιστρέψετε στο κατάστημα. Χωρίς αυτόν τον αριθμό φακέλου, το κατάστημα θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή του προϊόντος.

Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση στο:

Τηλ**.: + 39 02 97 27 15 98**

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 έως 12.00 και 14.00 έως 18.00.

4 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΕΜΠ

Ανεξάρτητα από τη φροντίδα που δείξαμε κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή του προϊόντος που κρατάτε στα χέρια σας, ενδεχομένως να απαιτείται η επιστροφή του για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση στα γραφεία μας. Για την πορεία της διαδικασίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: <u>http://sav.avidsen.</u> com

5 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με τις οδηγίες περί χαμηλής τάσης (LVD) και περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

Η Avidsen δηλώνει ότι ο εξοπλισμός: Μηχανική κάμερα IP Wi-Fi 720p 123282

Πληροί τα προβλεπόμενα από την οδηγία 1999/5 ΕΚ και η συμμόρφωσή του έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Ημερομηνία: 1/6/2015 Alexandre Chaverot, Πρόεδρος

GR

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Γαλλία








www.avidsen.com



OBSAH

A - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	05
1 - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES	05
2 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	05
3 - RECYKLACE	05
B - POPIS VÝROBKU	06
1 - OBSAH SADY	06
2 - KAMERA	06
3 - NAPÁJECÍ ZDROJ	06
C - MONTÁŽ	07
1 - MONTÁŽ KAMERY	07
2 - PŘIPOJENÍ KAMERY	07
D - KONFIGURACE	08
1 - PŘÍSTUP KE KONFIGURACI KAMERY	08
2 - PŘÍSTUP K VEŠKERÝM NASTAVENÍM	08
2.1 - VIDEO V REÁLNÉM ČASE	08
2.2 - NASTAVENI 2.3 - VYTVOŘENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ	09 09
2.4 - PŘÍKLAD: VYTVOŘENÍ E-MAILOVÉ ZPRÁVY PŘI ZJIŠTĚNÍ POHYBU	10
E - POUZIII NA CHYTREM TELEFONU	11
F - POUŽITÍ NA POČÍTAČI S PROGRAMEM	
AVIDVIEW	13
G - NOVÁ INICIACE	14

H - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	
I - TECHNICKÉ A PRÁVNÍ INFORMACE	15
1 - OBECNÉ VLASTNOSTI	15
2 - ZÁRUKA	16
3 - NÁPOVĚDA A PODPORA	16
4 - VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ - ZÁKAZNICKÝ SERVIS	16
5 - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16



A - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1 - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Kameru neinstalujte na místě, kde by mohlo dojít k poškrábání nebo znečištění filtru objektivu.
- Kamera není vhodná pro instalaci do venkovních prostor. Neinstalujte j do velmi vlhkého nebo velmi teplého prostředí.
- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu nebo jinému odrážejícímu zdroji světla.
- Vyvarujte se zapojování několika násobných konektorů nebo prodlužovacích kabelů za sebou.
- Výrobek neinstalujte do blízkosti chemických látek, jako jsou kyseliny a čpavek, nebo ke zdroji emisí toxických plynů.
- Objektiv neodšroubovávejte úplně.
- Při instalaci a používání kamery dodržujte místní zákony.

2 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- K čištění výrobku nikdy nepoužívejte abrazivní nebo žíravé látky.
- Používejte běžný, měkký a lehce navlhčený hadřík.
- Niky na přístroj nepoužívejte postřikovač. Mohlo by to vést k poškození vnitřku přístroje.

3 - RECYKLACE

Toto logo znamená, že staré přístroje
se nesmí likvidovat s běžným
odpadem z domácnosti. Mohou
obsahovat nebezpečné materiály,
které mohou poškodit zdraví a

životní prostředí. Staré přístroje vraťte v místě, kde jste je zakoupili, nebo odevzdejte do tříděného odpadu ve vaší obci.



B - POPIS VÝROBKU

1 - OBSAH SADY



8

- Δ
- Napájecí adaptér

CD se softwarem

2 - KAMERA



- 1 Snímač jasu
- 2 Objektiv
- 3 Reproduktor
- Infračervené osvětlení pro noční vidění 4
- 5 Kontrolka napájení
- Mikrofon 6
- WiFi anténa 7

Pohled zezadu 7 9 8 10 Γ., õ

- 8 Audio výstup pro externí přístroj (volitelný, není součástí dodávky)
- 9 Ethernetový konektor pro drátové připojení k síti
- **10** Napájecí konektor pro dodávaný síťový adaptér 5 VDC 2A
- Tlačítko pro novou iniciaci (dolní 11 strana)

3 - NAPÁJECÍ ADAPTÉR

Síťový adaptér 230 VAC 50 Hz/5 VDC 2A pro napájení kamery je součástí dodávky sady. Použití jiných modelů napájení může kameru poškodit a mít za následek ztrátu záruky.



1 - MONTÁŽ KAMERY

- K upevnění kamery používejte pouze šrouby a hmoždinky, které se hodí pro daný typ držáku (dodané šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro pevné stěny).
- Dbejte na to, aby kamera byla dobře upevněna, aby nedošlo k jejímu pádu.



2 - PŘIPOJENÍ KAMERY

 Při uvedení do provozu je nutné kabelové připojení, a to i v případě, že následně chcete používat WLAN.



DŮLEŽITÉ: Kameru nepřipojujte k vašemu počítači. Kameru nebude možné připojit k Internetu.

Kameru připojte pomocí kabelu RJ45 k modemu ADSL nebo na optická vlákna a zasuňte konektor.

Ve většině případů je kamera ihned modemem/routerem detekována a připojena k Internetu.



D - KONFIGURACE

1 - PŘÍSTUP KE KONFIGURACI KAMERY

Pomocí programu IPCam Search můžete vyhledat všechny IP kamery v síti. Program je obsažen na přiloženém CD nebo je možné jej stáhnout na našich webových stránkách www.avidsen.com. Instalace a spuštění programu IPCam Search:



Vaše kamera bude ve vaší síti rozpoznána, zobrazí se IP adresa kamery.

Dvakrát klepněte na jméno kamery pro otevření konfigurace přes váš internetový prohlížeč.

2	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « index.html »
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Zadejte uživatelské jméno a heslo pro připojení k vaší kameře. Standardně je uživatelské jméno "admin" a heslo je také "admin". Při prvním spojení s kamerou budete požádáni, abyste z bezpečnostních důvodů výchozí uživatelské jméno a heslo změnili.

Po změně uživatelského jména a hesla budete požádáni, abyste se znovu připojili.

Pro správné zobrazení obrazu kamery váš prohlížeč potřebuje doplňkový modul. Prohlížeč vás vyzve, abyste tento modul nainstalovali. Instalaci potvrďte, aby váš prohlížeč mohl obraz ukázat:

Autoriser 192.168.107.7 à exécu	uter « VLC Web » ?
En envoir plus	
ch savoir plus	
En savon plus	
En savon pius	

Poznámky:

 Pokud modul nainstalovat nechcete, můžete pokračovat v přístupu ke konfiguraci vaší kamery. Dotčen tímto bude pouze přímý náhled na vašem počítači.

 Postup instalace se může lišit v závislosti na prohlížeči, princip je ale vždy stejný. Aby vaše kamera optimálně fungovala ve vašem prohlížeči, musíte rozhodně povolit spuštění modulu.

2 - PŘÍSTUP K VEŠKERÝM NASTAVENÍM

2.1 - VIDEO V REÁLNÉM ČASE

Po vytvoření spojení s vaším novým uživatelským jménem a heslem se zobrazí obraz z kamery:





D - KONFIGURACE

- 8 Manuální spuštění záznamu na pevný disk počítače
- 9 Zobrazení obrazu přes celou obrazovku (zruší se dvojitým klepnutím)

2.2 - NASTAVENÍ

Chcete-li otevřít nastavení kamery, klepněte na kartu "Réglages système" (Nastavení systému) na horním okraji okna:

iystéme		OBdresh
t caméra		
	Modele camera	123281
	Nom caméra	Caméra IP
systeme	UID	5U7K1AX2LTE41YTC111B
utilisateur	Version Hardware	V1.0.0.1
-	Version Software	V1.3.1.0
R40	Version UI Web	V1.0.0.0
erte 🕈	Démanée depuis	2015-04-04 04:13:06
anau	Etat UmP	Echec
	Etat DONS	Réussite
ares	Chemin d'accès local	01 Réglage
	Etat NP	Synchroniak
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	Fumal	hotine@avideen.com

1 2 3 4 5

- Část "Système" (Systém): Přístup k základním nastavením kamery, jako je jméno a nastavení času
- 2 Část "Autres" (Ostatní): Paměť a možnosti konfigurace, možnosti pro restart a opětovnou iniciaci kamery
- 3 Část "Audio&Video": Nastavení jednotlivých video streamů, rozlišení, počet snímků za sekundu
- 4 Část "Alerte" (Zprávy): Stanovení oblastí a citlivosti detekce pohybu, nastavení e-mailu pro odesílání e-mailových zpráv
- 5 Část "Réseau" (Síť): zde jsou uložena nastavení pro drátové a bezdrátové připojení k síti. Zde můžete nastavit WiFi síť pro připojení kamery.

2.3 -NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Chcete-li připojit kameru k bezdrátové síti, otevřete nabídku "Réseau" (Síť), "WiFi" (WLan) v nastavení systému vaší kamery.



- Pro aktivaci bezdrátového připojení kamery a vyvolání Wi-Fi sítí nalezených v blízkosti kamery klepněte na tlačítko "Activer" (Aktivovat)
- 2 Po skončení konfigurace nezapomeňte pro potvrzení vašich zadání klepnout na tlačítko "Sauver" (Uložit) v horní části obrazovky
- 3 Zde se zobrazí nalezené sítě. Klepněte na jednu z dostupných sítí a pro vytvoření spojení zadejte odpovídající bezpečnostní klíč.

DŮLEŽITÉ: Je-li vaše kamera nastavena pro připojení k bezdrátové síti, vytáhněte síťový kabel, abyste mohli vámi nastavené připojení využívat.

Upozornění: K nastavení WiFi síte kamery můžete také přistupovat z aplikace "Avidview" pro zařízení s operačním systémem Android nebo iOS:

Réglage a	ivancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	a		
ОК		Annuler	



avidsen Connected Homes

D - KONFIGURACE

2.4 - PŘÍKLAD: NASTAVENÍ E-MAILOVÉHO UPOZORNĚNÍ PŘI DETEKCI POHYBU

Aby při detekci pohybu došlo k odeslání e-mailu, potřebujete 2 e-mailové adresy: Adresu odesílatele, kterou bude používat kamera, a adresu, na kterou se má zpráva odeslat. Kamera pro připojení a odesílání e-mailu používá uživatelské jméno a heslo pro adresu odesílatele. Konfigurace se liší v závislosti na poskytovateli elektronické pošty.

Upozornění: Obě e-mailové adresy mohou být identické (v tomto případě posíláte upozornění sami sobě)

V našem příkladu používáme www.gmail. com: adresse-envoi@gmail.com posílá zprávy, destinataire@gmail.com zprávy dostává. Obě adresy musí být předem vytvořeny.

Jděte nejprve do nastavení "E-Mail" v části "Alerte" (Zprávy):



- 1 Po skončení konfigurace nezapomeňte pro potvrzení vašich zadání klepnout na tlačítko "Sauver" (Uložit) v horní části obrazovky
- 2 Jméno, které musíte zadat pro přihlášení k vaší poštovní schránce, které zprávu posílá. V našem příkladu s poskytovatelem Gmail je adresa odesílatele: adresse-envoi@gmail.com
- 3 Das Heslo pro připojení, které v našem příkladu odpovídá adrese sendeadresse@gmail.com

- Serveur SMTP (server SMTP): podle 4 poskytovatele e-mailové adresy, která se použije k odeslání zprávy. V našem příkladu poskytovatele Gmail: smtp. gmail.com 5 Port SMTP (port SMTP): podle poskytovatele e-mailové adresy, která se použije k odeslání zprávy. V našem příkladu poskytovatele Gmail: 587 6 Test SMTP: Můžete simulovat odeslání e-mailu a vyzkoušet tak, zda je vaše kamera správně nakonfigurovaná. Zadejte adresu, na kterou se mají 7 zprávy posílat. V našem příkladu: empfänger@gmail.com 8 Šifrování: Zabezpečení spojení, v
- 8 Sifrovani: Zabezpeceni spojeni, v závislosti na poskytovateli e-mailu. V našem příkladu poskytovatele Gmail: SMARTTLS

Upozornění: Bez ohledu na poskytovatele e-mailu nebo příjemce je pro příslušná zadání rozhodující poskytovatel e-mailu odesílatele. Nicméně je nutné, abyste se přesvědčili, že zprávy pro různé příjemce nejsou klasifikovány jako "courrier indésirable" (nevyžádaná pošta).

Po skončení této konfigurace je vaše kamera připravena pro odesílání e-mailů. Aby kamera věděla, kdy se mají zprávy posílat, klepněte na "Alerte" (alarm), "Action sur alerte" (akce v případě alarmu):



- 1 Po skončení konfigurace nezapomeňte pro potvrzení vašich zadání klepnout na tlačítko "Sauver" (Uložit) v horní části obrazovky
- 2 Pro aktivaci e-mailových zpráv zvolte pole "Envoi d'image par mail sur alerte" (při poplachu odeslat snímek e-mailem).



D - KONFIGURACE

- 3 Počet fotografií: Sem zadejte, kolik fotografií chcete v příloze e-mailového upozornění dostat.
- 4 V kalendáři můžete naprogramovat časy, kdy kamera může v případě detekce pohybu poslat e-mail. Klepněte na příslušná pole pro aktivaci požadovaných časů (modré pole), nebo deaktivaci (bílé pole)

Klepněte na "Alerte" (Zpráva), "Détection de mouvement" (detekce pohybu):



- 1 Oblast detekce pohybu: Pohyb uvnitř této oblasti vyvolá poplach.
- 2 Aktivace oblasti detekce 1. Klikněte sem pro aktivaci detekce pohybu. Ve výchozím nastavení zahrnuje oblast 1 celou obrazovku.
- 3 Citlivost detekce pohybu v oblasti 1: Je-li nastaven nejnižší stupeň citlivosti, alarm se aktivuje až při podstatné změně obrazu. Je-li nastaven nejvyšší stupeň citlivosti, alarm se aktivuje již při nejmenším pohybu uvnitř dané oblasti.
- 4 Oblasti 2, 3, 4: Můžete tak na obrazovku přidat další oblasti a těmto oblastem vždy přiřadit příslušné stupně citlivosti.
- 5 Po skončení konfigurace nezapomeňte pro potvrzení vašich zadání klepnout na tlačítko "Sauver" (Uložit) v horní části obrazovky.

Konfigurace je dokončena. Následně jakýkoliv kamery ve stanovených oblastech a ve stanovených časech vyvolá odeslání zprávy.

E - POUŽITÍ NA CHYTRÉM TELEFONU

Aplikace umožňuje bezplatné ovládání, konfiguraci a přístup ke kameře prostřednictvím chytrého telefonu. Stáhnout je možné ji z AppStore a z Google Play. Stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci "Avidview". Zde popsané ovládání pro Android je identické i pro iPhone.

Spusťte aplikaci na vašem chytrém telefonu nebo na vašem tabletu a klepněte na

symbol . Klepněte na "Ajout manuel caméra" (Přidat kameru ručně) v dolní části

obrazovky a pak na symbol . Vaše kamera se zapne, pak naskenujte QR kód na vaší kameře.



Důležité upozornění: Načtení kódu je nejúčinnější, když je kód umístěn nad červenou čárou na obrazovce.

Potom zadejte požadovaný název kamery (Device Name), uživatelské jméno (Username) a heslo (Password). Používáteli standardní heslo, zaškrtněte pole "Mot de passe par défaut" (standardní heslo) (z bezpečnostních důvodů budete požádáni, abyste jej změnili). Uživatelské jméno vaší kamery není vyžadováno, není zde potřeba.



E - POUŽITÍ NA CHYTRÉM TELEFONU



Pro potvrzení klepněte na tlačítko Uložit a pak na miniaturní obrázek vaší kamery pro zobrazení obrazu z vaší kamery.

Upozornění: Obrázky pocházejí z verze aplikace pro Android. Ovládání aplikace pro iPhone identické.

Klepnutím na video na vaší kameře můžete vyvolat příkazy a možnosti konfigurace:





- 1 Zpět do hlavní nabídky a do seznamu registrovaných kamer
- 2 Oblast zobrazení.
- 3 Pořizování snímků s kamerou a ukládání do paměti chytrého telefonu nebo tabletu
- 4 U tohoto modelu odpadá
- 5 Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru kamery. Přes reproduktor kamery můžete vést rozhovory
- 6 Ovládání motoru (pouze motorizovaných modelů)
- 7 Zobrazit/skrýt příkazy
- 8 Zapnutí a vypnutí mikrofonu kamery. Můžete slyšet zvuky z okolí kamery
- 9 Přístup k fotografiím a videonahrávkám uloženým z chytrého telefonu nebo tabletu
- **10** Start/Stop záznamu kamery s ukládáním do paměti chytrého telefonu nebo tabletu (pouze u kompatibilních zařízení).

F - POUŽITÍ NA POČÍTAČI S PROGRAMEM AVIDVIEW

Software Avidview na přiloženém CD umožňuje snadný dálkový přístup na kameru a správu až 16 kamer. Nainstalujte software na počítač, který chcete používat pro přístup k vaší kameře.

Program spusťte na vašem počítači. Klepněte na symbol "Ajout caméra" (Přidat

kameru) . Do okna, které se otevře, zadejte požadovaný název kamery, UID vaší kamery. UID je jedinečný kód na vámi zadané kameře. V případě potřeby také zadejte heslo (standardně "admin") k vaší kameře. Uživatelské jméno vaší kamery není vyžadováno, není zde potřeba.



Potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit a pak klepněte na symbol "Ouvrir toutes les caméras" (Otevřít všechny kamery) (76).



Pomocí softwaru Avidview můžete současně spravovat a ovládat několik kamer a kontrolovat jejich příslušné konfigurace:



avidsen



G - NOVÁ INICIACE

V případě problémů nebo při ztrátě identifikace uživatele je možné kameru vynulovat a obnovit standardní nastavení. To se provádí stisknutím tlačítka Reset na boční straně kamery na dobu 10 sekund.

"Nastavení"	standardního nastavení
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Časové pásmo	GMT+1
Porty	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Přístup Plug-and-Play	aktivován
Detekce pohybu	deaktivována
Primární video stream	720p, 25 snímků za sekundu
Sekundární video stream	640 x 352, 25 snímků za sekun- du
Noční vidění	automaticky

H - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pokud váš problém není uveden níže, obraťte se prosím telefonicky na náš zákaznický servis.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Problém se sítí	Zkontrolujte připojení. Pokud je kamera v režimu bezdrátového připojení, připojte dočasně síťový kabel
Iovální síť není možné (např. IPCam Search)	Problém s konfigurací sítě	Zkontrolujte nastavení sítě vaší kamery Pokud vaše kamera není vůbec přístupná, proveďte její re- inicializaci.
	Problém s konfigurací sítě	Zkontrolujte nastavení vašich zařízení (modem, router)
Obraz z kamery není přístupný přes Internet	Nevhodné nastavení videa.	Zkontrolujte nastavení videa a v případě potřeby snižte jeho kvalitu Pro potvrzení otestujte "Flux secondaire" (sekundární stream)



OVIDSED CONNECTED HOMEST H - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná příčina	Řešení
Kvalita obrazu je špatná nebo je obraz trhaný	Nevhodné nastavení videa	Pro potvrzení otestujte "Flux secondaire" (sekundární stream), zkontrolujte nastavení videa a v případě potřeby snižte jeho kvalitu.
Detekce pohybu spouští nekontrolovaně záznam.	Nevhodné nastavení detekce pohybu	Snižte citlivost spuštění nebo zmenšete sledovanou oblast

I - TECHNICKÉ A PRÁVNÍ INFORMACE

1 - OBECNÉ VLASTNOSTI

Napájení	5 VDC / 2000 mA
Síťové rozhraní	Ethernet 10/100, Audio-MDIX, RJ-45
Bezdrátové síťové rozhraní	IEE 802.11b/g/n
Optický snímač	1/4" CMOS
Minimální jas	0 Lux
Noční vidění	Manuálně nebo automaticky (čidlo soumraku) - dosah: 10 m
Optika	F: 3,6 mm
Tlačítka	Tlačítko pro reinicializaci: Obnovení výrobních nastavení
Komprese videa	h.264, Úhel záběru: 56°
Rozlišení	Primární video stream: až 1280x720 pixelů Sekundární video stream: až 640x352 pixelů
Audio	Vestavěný reproduktor a mikrofon pro obousměrnou hlasovou komunikaci
Motory	Motory pro dálkové ovládání náklonu (90°) a otáčení (345°) objektivu
Provozní teplota a vlhkost	0 °C až 40 °C, relativní vlhkost 20 % až 85 % bez kondenzace Pouze pro vnitřní použití.
Skladovací teplota a vlhkost	-10 °C až 60 °C, relativní vlhkost 0 % až 90 % bez kondenzace



I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Während der gesamten Garantiedauer ist unbedingt einen Kaufbeleg aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft. Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch des Geräts abzulehnen

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Tel: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00.

4 - GERÄTEUMTAUSCH -KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts aufgewendet haben, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: http://sav.avidsen.com

5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformität mit den Richtlinien LVD und EMV

Avidsen erklärt, dass: Motorisierte WLAN-IP-Kamera 720P 123282

Entspricht der Richtlinie 1999/5/EG und ihre Konformität wurde in Anwendung der geltenden Normen bewertet:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1
- :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Datum: 01.06.2015 Alexandre Chaverot, Präsident

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Frankreich









www.avidsen.com



Google Pla



VSEBINA

A -VARNOSTNA NAVODILA	05
1 - PREVIDNOSTNI UKREPI	05
2 - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	05
3 - RECIKLIRANJE	05
B - OPIS IZDELKA	06
1 - VSEBINA KOMPLETA	06
2 - KAMERA	06
3 - OMREŽNI ADAPTER	06
C -MONTAŽA	07
1 - MONTAŽA KAMERE	07
2 - PRIKLJUČEK KAMERE	07
D - KONFIGURACIJA	08
1 - DOSTOP DO KONFIGURACIJE KAMERE	08
2 - DOSTOP DO VSEH NASTAVITEV	08
2.1 - VIDEO ,V ŽIVO`	08
2.2 - NASTAVITVE 2.3 - VZPOSTAVI JANJE BREZŽIČNE POVEZAVE	09
2.4 - PRIMER: NASTAVLJANJE E-POŠTNEGA OBVESTILA PRI	05
ZAZNAVANJU GIBANJA	10
E - UPORABA NA PAMETNEM TELEFONU	11
F - UPORABA NA RAČUNALNIKU S	
PROGRAMSKO OPREMO AVIDVIEW	13
G - PONASTAVITEV	14

H - POGOSTA VPRAŠANJA	
I - TEHNIČNE IN ZAKONSKE INFORMACIJE	15
1 - SPLOŠNE ZNAČILNOSTI	15
2 - GARANCIJA	16
3 - POMOČ IN PODPORA	16
4 - ZAMENJAVA NAPRAVE - UPORABNIŠKI SERVIS	16
5 - IZJAVA O SKLADNOSTI	16



A - VARNOSTNA NAVODILA

1 - PREVIDNOSTNI UKREPI

- Kamere ne nameščajte namesto, kjer se lahko filtri objektiva spraskajo ali umažejo.
- Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim odbojnim virom svetlobe.
- Izogibajte se temu, da več električnih razdelilcev ali električnih podaljškov priključite zaporedoma.
- Izdelka ne nameščajte v bližino kemičnih proizvodov, kot so kisline in amoniak, ali virov emisij strupenih plinov.
- Pri nameščanju in uporabi kamere upoštevajte lokalno zakonodajo.

2 - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem napravo vedno odklopite z električnega omrežja.
- Izdelka ne čistite s sredstvi, ki drgnejo, ali z jedkimi snovmi.
- Uporabite običajno, mehko in rahlo navlaženo krpo.
- Izdelka ne pršite s sprejem. To lahko vodi do poškodb v notranjosti naprave.

3 - RECIKLIRANJE

 $\overline{\mathbf{A}}$

 Ta logo pomeni, da se starih aparatov

ne sme zavreči med gospodinjske odpadke. Morda vsebujejo

nevarne materiale, ki lahko škodijo zdravju in okolju. Vrnite stare aparate pri prodajalcu ali preko ločenega odvoza vaše občine.



MOTORIZIRANA IP WIFI KAMERA 720P

B - OPIS IZDELKA

1 - VSEBINA KOMPLETA



- Držalo kamere 7 8
- Omrežni adapter

Kabel RJ45 za kabelski omrežni CD s programsko opremo

2 - KAMERA



- 1 Senzor svetlosti
- 2 Objektiv
- 3 Zvočnik
- Infrardeča osvetlitev za nočni pogled 4
- Kontrolna lučka za električno napajanje 5
- 6 Mikrofon
- WiFi antena 7



- Avdio izhod za zunanjo napravo 8
- (opcijsko, ni vsebovan v obsegu dobave)
- 9 Eternetni vtič za kabelsko omrežje
- 10 Električni vtič za omrežni adapter 5Vdc 2A priložen
- Tipka za ponastavitev (spodnja stran)

3 - OMREŽNI ADAPTER

Omrežni adapter 230VAC 50Hz / 5VDC 2A za električno napajanje kamere je vsebovan v obsegu kompleta.

Uporaba drugih modelov električnega napajanja lahko kamero poškoduje in vodi do odpovedi garancije.



1 - MONTAŽA KAMERE

- Za pritrditev kamere uporabite le vijake in moznike, ki ustrezajo tipu držala (priloženi vijaki in mozniki so primerni za masivne stene).
- Pazite na to, da kamero dobro pritrdite, da preprečite njen padec.



2 - PRIKLJUČEK KAMERE

 Ob zagonu je potrebna kabelska povezava, tudi če želite v nadaljevanju uporabljati WiFi.



POMEMBNO: Kamere ne priključite na svoj računalnik. S tem kamera ne dobi internetne povezave.

Kamero priključite s kablom RJ45 na ADSL modem ali na modem z optičnimi vlakni in vtaknite omrežni vtič.

V večini primerov modem/usmerjevalnik kamero prepozna in jo poveže z internetom.



D - KONFIGURACIJA

1 - DOSTOP DO KONFIGURACIJE KAMERE

S programsko opremo IPCam Search lahko določite vse IP kamere v omrežju. Programska oprema je vsebovana na priloženem CDju ali se lahko sname z naše spletne strani www.avidsen.com. Namestite in zaženite programsko opremo IPCam Search:

		www.avidsen.
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80

Vaša kamera bo zaznana v vašem omrežju, prikaže se IP naslov kamere.

Dvakrat kliknite na ime kamere, da odprete konfiguracijo s pomočjo internetnega brskalnika.



Vnesite uporabniško ime in geslo za povezavo z vašo kamero. Standardno je uporabniško ime "admin" in geslo prav tako glasi "admin". Ob vaši prvi povezavi vas kamera pozove, da standardno uporabniško ime in geslo iz varnostnih razlogov spremenite.

Po spremembi uporabniškega imena in gesla ste pozvani, da se ponovno povežete.

Za pravilen prikaz slike kamere potrebuje vaš brskalnik dodatni modul. Brskalnik vas pozove, da namestite ta modul. Potrdite namestitev, da lahko vaš brskalnik prikaže sliko:

Autoriser 192.168.107.7 à exécuter « VLC Web » ? En savoir plus	
· · ·	

Pripombe:

• Če modula ne želite instalirati, lahko še naprej dostopate do konfiguracije vaše kamere, le da je neposreden pogled na računalniku s tem oviran.

• Postopek namestitve se lahko glede na brskalnik razlikuje, vendar pa je princip vedno enak. Da bi kamera v vašem brskalniku optimalno delovala, morate dokončno dovoliti izvajanje modula.

2 - DOSTOP DO VSEH NASTAVITEV

2.1 - VIDEO ,V ŽIVO'

Po vzpostavitvi povezave z vašim novim uporabniškim imenom in geslom se prikaže slika kamere:





D - KONFIGURACIJA

- 8 Ročni zagon zapisovanja na trdi disk računalnika
- 9 Prikaz slike v polni velikosti zaslona (vrnitev z dvojnim klikom)

2.2 - NASTAVITVE

Za odpiranje nastavitev kamere kliknite na registracijsko kartico "Réglages système" (sistemske nastavitve) na zgornjem robu okna:

avidsen		💡 Vidéo direct 🔊 Réglages syst
Système	-	ORdresh
Etat caméra		
Nom caméra	Modèle caméra	123281
	Nom caméra	Caméra IP
	UID	SU7KLAX2LTE41YTC111B
Compte utilisateur	Version Hardware	V1.0.0.1
and the second se	Version Software	V1.3.1.0
Réseau	Version UI Web	V1.0.0.0
Alerte	Démaniée depuis	2015-04-04 04:13:06
	Etat UmP	Ethec
AUGUNAMOR	Etat DONS	Réussite
Autres	Chemin d'accès local	O\ Régiage
	Etat N P	Synchronisé
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com
	E-mail	hotinegravidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Rubrika "Système" (sistem): dostop do osnovnih nastavitev kamere, kot je ime in nastavitev časa
- 2 Rubrika "Autres" (drugo): opcije pomnilnika in konfiguracije, opcije za nov zagon in ponastavitev kamere
- 3 Rubrika "Audio&Video": nastavitev posameznih video tokov, resolucije, števila slik na sekundo
- Č Rubrika "Alerte" (obvestila): določanje območij in občutljivosti zaznavanja gibanja, nastavitve E-pošte za pošiljanje obvestil po E-pošti
- 5 Rubrika "Réseau" (omrežje): obsega nastavitve za kabelsko in brezžične omrežne priključke. Tu lahko določite WiFi omrežje za priključitev kamere.

2.3 - VZPOSTAVLJANJE BREZŽIČNE POVEZAVE

Da bi kamero povezali z WiFi omrežjem, prikličite meni "Réseau" (omrežje), "WiFi" v sistemskih nastavitvah kamere.



- Kliknite na "Activer" (aktiviranje), da aktivirate brezžični priključek kamere in da prikličete WiFi omrežja, najdena v okolju amere
- 2 Ne pozabite po priključitvi konfiguracije za potrditev vnosov klikniti na "Sauver" (shrani) na zgornjem robu zaslona
- **3** Tu se prikažejo najdena omrežja. Kliknite na eno izmed omrežij in vnesite ustrezni varnostni ključ, da vzpostavite povezavo.

POMEMBNO: Ko je kamera nastavljena za brezžično omrežno povezavo, izvlecite omrežni kabel, da uporabljate konfigurirano povezavo.

Napotek: Do WiFi nastavitev kamere lahko dostopate tudi preko aplikacije "Avidview" za Android ali iOS naprave:

Réglage a	vancé		
Mode enregistrement	Off		
REGLAGES I	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e	e)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	а		
ОК		Annuler	

(glejte poglavje F)

avidsen

D - KONFIGURACE

2.4 - PRIMER: NASTAVLJANJE E-POŠTNEGA OBVESTILA PRI ZAZNAVANJU GIBANJA

Da bi pri zaznavanju gibanja sprožili pošiljanje E-pošte, potrebujete 2 E-poštna naslova: Naslov pošiljatelja, ki ga uporablja kamera, in naslov, na katerega se obvestila pošljejo. Kamera uporablja za povezovanje in pošiljanje E-pošte uporabniško ime in geslo naslova pošiljatelja. Konfiguracija se razlikuje glede na ponudnika E-pošte.

Napotek: Oba E-poštna naslova sta lahko identična

(v tem primeru pošljete obvestilo sami sebi)

V našem primeru uporabljamo www. gmail.com: adresse-envoi@gmail.com pošlje obvestila, destinataire@gmail.com prejme obvestila. Oba naslova morata biti predhodno izdelana.

Pojdite najprej v "E-Mail" v rubriki "Alerte" (obveščanje):



- 2 Ime, ki ga morate vnesti, da se prijavite v vaš nabiralnik, ki pošilja obvestila. V našem primeru z gmailom naslov pošiljatelja glasi: adresseenvoi@gmail.com
- 3 Geslo za povezovanje, ki v našem primeru ustreza naslovu sendeadresse@gmail.com

4 Serveur SMTP (SMTP strežnik): odvisno od ponudnika E-poštnega naslova, ki se uporablja za pošiljanje obvestil. V našem primeru z gmailom: smtp.gmail.com 5 Port SMTP (SMTP vrata): odvisno od ponudnika E-poštnega naslova, ki se uporablia za pošilianie obvestil. V našem primeru z gmail-om: 587 6 Test SMTP: Pošiljanje E-pošte lahko simulirate in tako preverite, ali je vaša kamera pravilno konfigurirana. 7 Tu vnesite naslov, na katerega se morajo poslati obvestila. V našem primeru: empfänger@gmail.com 8 Način kodiranja: varnost povezave, odvisna od ponudnika E-pošte. V našem primeru z gmail-om:

Napotek: Ne glede na ponudnika E-pošte ali prejemnika(-e), je ponudnik E-pošte pošiljatelja odločilen za vsakokratne vnose. Vendar pa zagotovite, da obvestila za različne prejemnike niso uvrščena med "courrier indésirable" (neželeno pošto).

SMARTTI S

Po končani konfiguraciji je vaša kamera pripravljena za pošiljanje E-pošte. Da kamera ve, kdaj je treba obvestila poslati, kliknite na "Alerte" (alarm), "Action sur alerte" (aktivnost alarma): ___



- 1 Ne pozabite po priključitvi konfiguracije za potrditev vnosov klikniti na "Sauver" (shrani) na zgornjem robu zaslona.
- 2 Za aktiviranje E-poštnega obveščanja izberite polje "Envoi d'image par mail sur alerte" (Pri alarmu pošiljanje slike preko E-pošte).



D - KONFIGURACE

- 3 Število slik: tu navedite, koliko slik želite prejeti v prilogi E-poštnega obvestila.
- 4 Na koledarju lahko programirate čase, ob katerih sme kamera v primeru zaznavanja gibanja poslati E-poštno obvestilo. Kliknite na zadevno polje, da želene čase aktivirate (modro polje) ali deaktivirate (belo polje).

Kliknite na "Alerte" (obveščanje), "Détection de mouvement" (zaznavanje gibanja):



- 1 Območje zaznavanja gibanja: zaradi gibanja znotraj tega območja se sproži alarm.
- 2 Aktiviranje območja zaznavanja 1. Kliknite, da aktivirate zaznavanje gibanja. V prednastavitvi obsega območje 1 celoten zaslon.
- Občutljivost zaznavanja v območju 1: Če je nastavljena najnižja stopnja občutljivosti, se alarm sproži šele z znatno spremembo slike. Če je nastavljena najvišja stopnja občutljivosti, se alarm sproži že z najmanjšim gibanjem znotraj območja.
- 4 Območja 2, 3, 4: Na zaslonu lahko navedete druga območja in območjem vsakokrat dodelite stopnjo občutljivosti.
- 5 Ne pozabite po priključitvi konfiguracije za potrditev vnosov klikniti na "Sauver" (shrani) na zgornjem robu zaslona.

Konfiguracija je končana. V nadaljevanju sproži vsako gibanje pred kamero v določenih območjih in ob določenih časih pošiljanje obvestila.

E - UPORABA NA PAMET-NEM TELEFONU

Aplikacija omogoča brezplačno upravljanje, konfiguriranje in priklic kamer po pametnem telefonu, lahko se jo sname v Appstore in na Google Play. Aplikacijo "Avidview" snemite, namestite in zaženite. Tu opisana uporaba za Android je identična uporabi za iPhone.

Zaženite aplikacijo na svojem pametnem telefonu ali svoji tablici in kliknite na simbol

. Nato kliknite na "Ajout manuel caméra" (ročno dodajanje kamere) spodaj na zaslonu

in nato na simbol **2008**. Vaš fotoaparat se vklopi, skeni<u>rajte QR kodo na va</u>ši kameri.



Pomemben napotek: odčitavanje kode je najbolj učinkovito, če je koda pozicionirana nad rdečo črto na zaslonu.

Nato vnesite želeno ime kamere (Device Name), uporabniško ime (Username) in geslo (Password). Če uporabljate standardno geslo, označite polje "Mot de passe par défaut" (standardno geslo) (iz varnostnih razlogov ste pozvani, da geslo spremenite). Po uporabniškem imenu vaše kamere se ne sprašuje, ime se tu ne potrebuje.



E - UPORABA NA PAMETNEM TELEFONU



Za potrditev kliknite na shranjevanje in nato na miniaturno sličico vaše kamere, da prikažete sliko vaše kamere.

Napotek: slike izvirajo iz verzije aplikacije za Android. Upravljanje za iPhone je identično.

S klikom na video vaše kamere lahko prikličete ukaze in opcije konfiguracije:





1	Nazaj na glavni meni in na seznam registriranih kamer.
2	Območje prikaza.
3	Fotografiranje s kamero in shranjevanje v pomnilniku pametnega telefona ali tablice
4	Pri tem modelu odpade
5	Aktiviranje in deaktiviranje zvočnika kamere. Preko zvočnika kamere lahko opravljate pogovore
6	Krmiljenje motorjev (le pri motoriziranih modelih)
7	Prikaz/skritja ukazov
8	Aktiviranje in deaktiviranje mikrofona kamere Slišite lahko šume v okolici kamere
9	Dostop do slik in videov, shranjenih na pomnilniku pametnega telefona ali tablice
10	Start/Stop zapisovanja kamere s shranjevanjem na pomnilnik pametnega telefona ali tablice (le s kompatibilnimi napravami).



F - UPORABA NA RAČUNALNIKU S PROGRAMSKO OPREMO AVIDVIEW

Programska oprema Avidview, ki je priložena na CD-ju, omogoča enostaven dostop na daljavo do kamere in upravljanje do 16 kamer. Namestite programsko opremo na računalnik, katerega želite uporabljati za priklic svoje kamere.

Zaženite programsko opremo na svojem računalniku.

Kliknite na simbol "Ajout caméra" (dodajanje kamere) + . V okno, ki se sedaj odpre, vnesite želeno ime kamere, UID vaše kamere. UID je nezamenljiva, na vaši kameri navedena koda. Vnesite tudi geslo (standardno "admin") vaše kamere. Po uporabniškem imenu vaše kamere se ne sprašuje, ime se tu ne potrebuje.

No Nom	UID	P	Port UDP
ouble-cliquer sur l	la caméra pour saisir	son UID	Recherche réseau
ouble-cliquer sur li Nom camé	la caméra pour saisir ira:	son UID	Recherche réseau
ouble-cliquer sur li Nom camé	la caméra pour saisir ira:	son UID	Recherche réseau nation enregistreme ligiages distants
ouble-cliquer sur la Nom camé UI	la caméra pour saisir ira: 1D:	son UID	Recherche réseau nation enregistreme iglages distants nfos distantes Server

Potrdite s klikom na ,shrani' in nato kliknite na simbol "Ouvrir toutes les caméras" (Odprite vse kamere) .



S programsko opremo Avidview se lahko istočasno upravlja in krmili več kamer in kontrolira njihove vsakokratne konfiguracije:





G - PONASTAVITEV

V primeru težav ali izgube uporabniške identifikacije se lahko kamero ponastavi na njeno standardno nastavitev tako, da se pritisne Reset gumb ob strani kamere za 10 sekund.

"Nastavitev"	Privzeta vrednost
Uporabniško ime	admin
Geslo	admin
Časovni pas	GMT+1
Vrata	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Vstavi-in-poženi dostop	aktiviran
Zaznavanje gibanja	deaktivirano
Primarni video tok	720p, 25 slik na sekundo
Sekundarni video tok	640 x 352, 25 slik na sekundo
Nočni pogled	samodejno

H - POGOSTA VPRAŠANJA

Če vaš problem ni naveden spodaj, pokličite po telefonu uporabniški servis.

Problem	Možen vzrok	Rešitve
Povezava s kamero	Težava z omrežjem	Preverite vaše povezave. Prehodno priključite omrežni kabel, ko se kamera nahaja v WiFi načinu
preko lokalnega omrežja ni možna (npr. IPCam Search)	Težava s konfiguracijo omrežja	Preverite konfiguracijo omrežja vaše kamere. Opravite ponastavitev vaše kamere, če ta sploh ni več dostopna.
	Težava s konfiguracijo omrežja	Preverite nastavitve vaše naprave (modem, usmerjevalnik)
Slika kamere preko interneta ni dostopna	Neustrezne video nastavitve.	Preverite video nastavitve in po potrebi zmanjšajte kakovost. Za potrditev testirajte "Flux secondaire" (sekundarni tok)



OVIDSED CONNECTED HOMEST H - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problem	Možen vzrok	Rešitve
Kakovost slike je slaba ali slika se trese	Neustrezne video nastavitve	Za potrditev testirajte "Flux secondaire" (sekundarni tok), preverite video nastavitve in po potrebi zmanjšajte kakovost.
Zaznavanje gibanja se po nepotrebnem sproži	Neustrezne nastavitve zaznavanja gibanja	Zmanjšajte občutljivost sprožitve ali zmanjšajte območje nadzora

I - TEHNIČNE IN ZAKONSKE INFORMACIJE

1 - SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Električno napajanje	5 VDC / 2000 mA
Omrežni vmesnik	Ethernet 10/100, Audio-MDIX, RJ-45
Brezžični omrežni vmesnik	IEE 802.11b/g/n
Optični senzor	1⁄4″ CMOS
Minimalna svetlost	0 Lux
Nočni pogled	Ročno ali samodejno (zatemnitveni senzor) - Domet: 10m
Optika	F: 3.6mm
Tipke	Tipka za ponastavitev: ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitev
Video komprimiranje	h.264, kot pogleda: 56°
Resolucija	Primarni video tok: do 1280x720 Pixel Sekundarni video tok: do 640x352 Pixel
Avdio	Integrirani zvočnik in mikrofon za dvosmerno avdio komunikacijo
Motorji	Motorji za daljinsko krmiljenje naklona (90°) in vrtenje (345°) objektiva
Delovna temperatura in delovna vlaga	0°C do $40^{\circ}\text{C},$ 20 % do 85 % relativne vlage brez kondenzacije Le za notranje prostore.
Temperatura shranjevanja in vlaga shranjevanja	-10°C do 60°C, 0 % do 90 % relativne vlage brez kondenzacije



I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Während der gesamten Garantiedauer ist unbedingt einen Kaufbeleg aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft. Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch des Geräts abzulehnen

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Tel: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00.

4 - GERÄTEUMTAUSCH -KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts aufgewendet haben, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: http://sav.avidsen.com

5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformität mit den Richtlinien LVD und EMV

Avidsen erklärt, dass: Motorisierte WLAN-IP-Kamera 720P 123282

Entspricht der Richtlinie 1999/5/EG und ihre Konformität wurde in Anwendung der geltenden Normen bewertet:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1
- :2010+A12 :2011+A2 :2013 • EN 62311 :2008
- EN 62311 :2008
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Datum: 01.06.2015 Alexandre Chaverot, Präsident

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Frankreich




svk Motorizovaná IP-WLan kamera 720P Ref. 123282









OBSAH

A -BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	05
1 - BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	05
2 - ÚDRŽBA A ČISTENIE	05
3 - RECYKLÁCIA	05
B - POPIS PRODUKTU	06
1 - OBSAH SADY	06
2 - KAMERA	06
3 - SIEŤOVÝ ADAPTÉR	06
C - MONTÁŽ	07
1 - MONTÁŽ KAMERY	07
2 - PRIPOJENIE KAMERY	07
D - KONFIGURÁCIA	08
1 - PRÍSTUP KU KONFIGURÁCII KAMERY	08
2 - PRÍSTUP KU K CELKOVÝM NASTAVENIAM	08
2.1 - LIVE-VIDEO	08
2.2 - NASTAVENIA 2.3 - NASTAVENIE BEZDRÔTOVÉHO SPOJENIA	09
2.4 - PRÍKLAD: NASTAVENIE UPOZORŇOVANIA E-MAILOM PRI ZAZNAMENANÍ POHYBU	10
E - POUŽITIE NA SMARTFÓNE	11
F - POUŽITIE NA PC SO SOFTWARE-OM	
AVIDVIEW	13
G - NOVÁ INICIALIZÁCIA	14

H - FAQ	14
I - TECHNICKÉ A PRÁVNE INFORMÁCIE	15
1 - VŠEOBECNÉ POZNÁMKY	15
2 - ZÁRUKA	16
3 - POMOC A PODPORA	16
4 - VÝMENA ZARIADENIA – SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM	16
5 - PREHLÁSENIE O ZHODE	16



1 - BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Neinštalujte kameru na miesta, kde môže dôjsť k poškriabaniu alebo znečisteniu filtrov objektívu.
- Kamera nie je určená pre exteriér; neinštalujte ju vo veľmi vlhkom alebo veľmi teplom prostredí.
- Nevystavujte objektív priamemu slnečnému svetlu alebo iným reflektujúcim zdrojom svetla.
- Vyhnite sa používaniu viacnásobnej zástrčky alebo predlžovacieho kábla.
- Neinštalujte produkt v blízkosti chemických produktov ako kyseliny a amoniak alebo v miestach emisií jedovatých plynov.
- Neodkrúcajte objektív úplne.
- Pridržiavajte sa pri inštalácii a používaní kamery lokálnych zákonov.

2 - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením odpojte zariadenie vždy z elektrickej siete.
- Nečistite produkt rozpúšťadlami a mechanickými čistiacimi prostriedkami.
- Použite bežnú, mäkkú a jemne navlhčenú handričku.
- Nepostrekujte zariadenie sprejom. Toto by mohlo viesť k poškodeniu vo vnútri zariadenia.

A - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

3 - RECYKLÁCIA

 Toto logo znamená, že staré zariadenia nesmú byť likvidované v komunálnom odpade. Obsahujú možné nebezpečné materiály, ktoré môžu poškodzovať zdravie a životné

prostredie. Odovzdajte staré zariadenie na predajnom mieste alebo do separovaného odpadu v zbernom dvore vo Vašej obci.



B - POPIS PRODUKTU

1 - OBSAH SADY



- 3 Držiak kamery
- Sieťový adaptér

7 Kábel RJ45 pre pripojenie na káblovú sieť CD so software 8

2 - KAMERA



- 1 Senzor svetlosti
- Objektív 2
- 3 Reproduktor
- Infračervené osvetlenie pre nočné 4 videnie
- 5 Kontrolka napájania
- 6 Mikrofón
- WiFi anténa 7

Zadný pohľad 7 9 8 10 Γ. õ

- 8 Audiovýstup pre externé zariadenie (voliteľné, nie je obsahom dodávky)
- 9 Eternetový konektor pre káblovú sieť
- 10 Prúdový konektor pre sieťový adaptér 5Vdc 2A priložený
- Tlačidlo novej inicializácie (odpodu) 11

3 - SIEŤOVÝ ADAPTÉR

Sieťový adaptér 230VAC 50Hz / 5VDC 2A pre napájanie kamery prúdom je priložený k sade.

Použitie iných modelov napájania môže poškodiť kameru a ovplyvniť záruku.



1 - MONTÁŽ KAMERY

- Používajte na upevnenie kamery len skrutky a hmoždinky, ktoré sa hodia k typu držiaka (priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné pre masívne steny).
- Dbajte na riadne upevnenie kamery, aby sa zabránilo nehodám kvôli jej spadnutiu.



2 - PRIPOJENIE KAMERY

 Pri uvedení do prevádzky sa odporúča káblové spojenie, aj keď chcete následne používať WLAN.



DÔLEŽITÉ: Nepripájajte Vašu kameru k Vášmu počítaču. Kamera tak nezíska žiadne pripojenie na internet.

Pripojte Vašu kameru káblom RJ45 na modem ADSL alebo optický a zasuňte sieťový konektor.

Vo väčšine prípadov bude kamera okamžite rozpoznaná modemom/routerom a pripojená na internet.

OVIDSED Connected Homes*

D - KONFIGURÁCIA

1 - PRÍSTUP KU KONFIGURÁCII KAMERY

So softwareom IPCam Search môžete vyhľadať všetky IP kamery v sieti. Software sa nachádza na priloženom CD alebo si ho môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.avidsen.com. Nainštalujte a naštartujte software IPCam Search:

		www.avidsen.co
S/N	Alias	Adresse IP
99ETJFCJLVC5GT5W111A	IP Camera	192.168.1.79:80

Vaša kamera bude rozpoznaná vo Vašej sieti, zobrazí sa IP adresa kamery.

Kliknite dvojklikom na meno kamery pre otvorenie konfigurácie prostredníctvom Vášho internetového prehliadača.

?	Le site http://192.168.107.79 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : \ast index.html \ast
Utilisateur :	
Mot de passe :	

Zadajte meno užívateľa a heslo pre spojenie s Vašou kamerou. Bežne je meno používateľa "admin" a heslo rovnako "admin". Pri prvom spojení Vás Vaša kamera vyzve na zmenu štandardného mena a hesla – z bezpečnostných dôvodov.

Po zmene mena a hesla budete vyzvaný na opätovné prihlásenie.

Na správne zobrazenie obrazu z kamery vyžaduje Váš prehliadač prídavný modul. Prehliadač Vás vyzve tento nainštalovať. Potvrďte inštaláciu, aby Vám mohol prehliadač zobraziť obraz:

savoir plus	n savoir plus	Autoriser 192.168.107.7 à exécuter « VLC Web » ?	
		savoir plus	
		and a second percent of the second seco	

Poznámky:

 Ak nechcete modul nainštalovať na Vašom počítači, môžete pokračovať na konfiguráciu, priamy pohľad cez Váš PC je však týmto postihnutý.

 Postup inštalácie môže byť rozdielny v závislosti od typu prehliadača, princíp je však vždy identický. Aby Vaša kamera optimálne fungovala na Vašom prehliadači, musíte export modulu definitívne odsúhlasiť.

2 - PRÍSTUP K CELKOVÝM NASTAVENIAM

2.1 - LIVE-VIDEO

Po uskutočnení spojenia s Vaším novým užívateľským menom a heslom sa zobrazí obraz z kamery:





D - KONFIGURÁCIA

- 8 Manuálny štart nahrávania na pevný disk PC
- 9 Zobrazenie obrazu v plnej veľkosti obrazovky (dvojklikom návrat späť)

2.2 - NASTAVENIA

Kliknite na otvorenie nastavení kamery na záložku "Réglages système" (systémové nastavenia) na hornom rohu obrazovky :

Systéme		ORetresh
at caméra		
m caméra	Modele camera	123281
	Nom camera	Camera IP
	OID	SU/KLAX2LTE4TTICITIB
	Version Hardware	V1.0.0.1
Réseau 🕈	Version Software	V1.3.1.0
	Version of web	41.0.0.0
Alerte	Dentar ce depuis	2015-04-04 04:13:06
dioavidés e	East Only	ECHIC
Autres	Etac Davis	Reussice
	Chemit d'acobs local	O), Réglage
	Etat N P	Synchroniae
	Adresse MAC	00:9D:82:CD:F7:CC
	Assistance téléphonique	
	Horaines	9:00-18:00, heure de Paris(CET), Lundi - Vendredi
	Téléphone	0033 (0) 892 701 369 (audiotel: 0.34CTTC/min)
	E-mail	hotine@avidsen.com

1 2 3 4 5

- 1 Rubrika "Système" (systém): Prístup do základných nastavení kamery ako sú meno a nastavenie času.
- 2 Rubrika "Autres" (ostatné): Uloženie konfiguračných volieb, volieb nového štartu a novej inicializácie kamery.
- 3 Rubrika "Audio&Video": Nastavenie jednotlivých videostreamov, rozlíšenie, počet obrázkov za sekundu.
- 4 Rubrika "Alerte" (oznamy): Určenie oblastí a citlivosť rozpoznávania pohybu, e-mail-nastavenia pre odosielanie správ prostredníctvom e-mailu.
- 5 Rubrika "Réseau" (sieť): Obsahuje nastavenia pre káblové a bezkáblové sieťové prípoje. Tu môžete zadať WLan pripojenie.

2.3 - NASTAVENIE BEZDRÔTOVÉHO SPOJENIA

Pre spojenie kamery so sieťou WLan otvorte menu "Réseau" (sieť), "WiFi" (WLan) v systémových nastaveniach Vašej kamery.



- 1 Kliknite na "Activer" (aktivovať) na aktiváciu bezdrôtového pripojenia Vašej kamery a na vyhľadanie sietí WLan v okolí kamery
- 2 Nezabudnite po ukončení konfigurácie kliknúť na "Sauver" (potvrdiť) na hornom kraji obrazovky
- **3** Tu sa zobrazia nájdené siete. Kliknite na jednu zo sietí a zadajte potrebné heslo na vytvorenie spojenia

DÔLEŽITÉ: Keď je Vaša kamera nastavená na bezdrôtové sieťové spojenie, vytiahnite sieťový kábel, aby ste mohli Vami nakonfigurované spojenie využívať.

Upozornenie: K WLan nastaveniam kamery sa dostanete aj cez aplikáciu "Avidview" pre Android aleb<u>o zariadenia iOS:</u>

Réglage a	vancé	0.41	16.0
Mode enregistrement	Off		4
REGLAGES	DE BASE		
Wi-Fi : Aucun(e	±)	Déconnexion	>
Qualité vidéo:	Max		4
Renversement:	Normal		
Modifier code de	sécurité		>
Infos camér	а		
ок		Annuler	

(viď ods. F)



D - KONFIGURÁCIA

2.4 - PRÍKLAD: NASTAVENIE UPOZORŇOVANIA E-MAILOM PRI ZAZNAMENANÍ POHYBU

Na spustenie zasielania upozorňujúcich e-mailov v prípade rozpoznania pohybu potrebujete 2 e-mailové adresy: adresu odosielateľa, ktorú použije kamera a adresu prijímateľa, na ktorú sa správa odošle. Kamera použije na spojenie a odoslanie e-mailu meno a heslo odosielateľa. Konfigurácia je rozdielna podľa e-mailového providera.

Upozornenie: Zadané 2 e-mailové adresy môžu byť identické (pošlete správu sami sebe)

V našom príklade používame: www.gmail. com:

adresse-envoi@gmail.com pošle správy, destinataire@gmail.com správy obdrží. Obe adresy musia byť najprv vytvorené.

Chod'te najprv do "E-Mail" v rubrike "Alerte" (správy):



4	Serveur SMTP (SMTP server): závislé od providera e-mailovej adresy, ktorá bude používaná k odosielaniu správ. V našom príklade s gmailom: smtp. gmail.com
5	Port SMTP: závislé od providera e-mailovej adresy, ktorá sa použije na odoslanie správy. V našom príklade s gmailom: 587
6	Test SMTP: Môžete simulovať odoslanie e-mailu a tak vyskúšať, či je Vaša kamera správne nakonfigurovaná.
7	Prijímateľ: Zadajte sem adresu, na ktorú majú byť odosielané upozornenia z Vašej kamery. V našom príklade: destinataire@gmail.com
8	Spôsob kódovania: Bezpečnosť spojenia, závislé od providera e-mailovej adresy. V našom príklade s gmailom: SMARTTLS

Upozornenie: Odhliadnuc od providera e-mailu prijímateľa, je provider e-mailu odosielateľa rozhodujúci pre terajšie vstupy. Presvedčte sa avšak, že upozornenia pre rôznych prijímateľov neskončili ako "courrier indésirable" (v priečinku nevyžiadanej pošty - SPAM).

Po ukončení tejto konfigurácie je Vaša kamera pripravená zasielať Vám e-maily. Aby Vaša kamera "vedela", kedy je potrebné zaslať upozornenie, kliknite na **"Alerte"** (Alarm), **"Action sur alerte"** (Akcia pri alarme):

Système	Statest
Réseau Alorte	Trited at mage par mail for above in belactiver Activer
étection de mouvement	Nom pre de places
Réglages Email	Tour selectionner 0001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Desarche
Audio8vidéo	Londi Mada
Autres	Mercredi Xeudi
	Salled

- Nezabudnite po ukončení konfigurácie kliknúť na "Sauver" (potvrdiť) na hornom kraji obrazovky.
- 2 Zvoľte na aktiváciu e-mailového upozorňovania pole "Envoi d'image par mail sur alerte" (pri alarme zaslanie obrazu e-mailom).



D - KONFIGURÁCIA

- 3 Počet snímok: zadajte, koľko snímok chcete dostať v prílohe e-mailového upozornenia.
- 4 V kalendári môžete programovať časy, v ktorých smie kamera posielať e-mailové upozornenia, keď zaznamená pohyb. Kliknite na potrebné polia pre aktiváciu želaných časov (modré pole) alebo k deaktivácii (biele pole).

Kliknite na "Alerte" (upozorňovanie), "Détection de mouvement" (rozpoznanie pohybu):



- 1 Zóna rozpoznávania pohybu: Pohybmi v tejto oblasti sa spustí alarm.
- 2 Aktivácia zóny rozpoznávania 1. Odkliknúť pre aktiváciu rozpoznávania pohybu. V prednastavení zahŕňa oblasť 1 celú obrazovku.
- 3 Citlivosť rozpoznávania v oblasti 1: Nastavený je najnižší stupeň citlivosti, spustí alarm až po výraznej zmene obrazu. Ak je nastavený najvyšší stupeň citlivosti, spustí sa alarm už pri nepatrnom pohybe v stráženej zóne.
- 4 Oblasti 2, 3, 4: Môžete zadať ďalšie zóny na obrazovke a každej priradiť oddelený stupeň citlivosti.
- 5 Nezabudnite po ukončení konfigurácie kliknúť na "Sauver" (potvrdiť) na hornom kraji obrazovky.

Konfigurácia je ukončená. Následne na to spustí každý pohyb pred kamerou v nastavených zónach a v nastavených časoch zasielanie upozornení.

E - POUŽITIE NA SMART-FÓNE

Aplikácia umožňuje bezplatné riadenie, konfiguráciu a vyvolanie kamier cez smartfón, môžete ju stiahnuť na Google Play. Stiahnuť aplikáciu "Avidview", nainštalovať a naštartovať. Tu popísaná obsluha pre Android je identická aj pre iPhone.

Naštartuje aplikáciu na Vašom smartfóne alebo Vašom tablete a kliknite na symbol

. Kliknite potom na "Ajout manuel caméra" (manuálne pridať kameru) dole na

obrazovke a na symbol . Váš fotoaparát sa zapne, oscanujte QR kód na Vašej kamere.



Dôležité upozornenie: načítanie QR kódu je najúčinnejšie, keď je kód umiestnený nad červenou líniou na obrazovke.

Zadajte potom želané meno kamery (Device Name), užívateľské meno (Username) a heslo (Password). Ak chcete použiť bežné heslo, označte pole "Mot de passe par défaut" (bežné heslo) (z bezpečnostných dôvodov budete vyzvaný ho zmeniť). Užívateľské meno Vašej kamery nebude dopytované, nie je tu potrebné.

E - POUŽITIE NA SMARTFÓNE

avidsen



Kliknite pre potvrdenie na Uložiť a potom na miniatúrne zobrazenie Vašej kamery, aby ste zobrazili obraz z Vašej kamery.

Upozornenie: Zobrazenia zodpovedajú verzii aplikácie pre Android. Obsluha pre iPhone je identická.

Kliknutím na video Vašej kamery môžete vyvolať <u>príkazy a</u> možnosti konfigurácie:





1	Späť do hlavného menu a k zoznamu registrovaných kamier
2	Oblasť zobrazenia.
3	Fotografovanie kamerou a uloženie v
	pamäti smartfónu alebo tabletu
4	Pri tomto modeli odpadá
5	Aktivácia a deaktivácia reproduktora kamery. Prostredníctvom reproduktora môžete viesť rozhovory
6	Riadenie motorov (len pri motorizovaných modeloch)
7	Zobrazenie / skrytie príkazov
8	Aktivácia a deaktivácia mikrofónu kamery. Môžete počuť zvuky v okolí kamery
9	Prístup do pamäte smartfónu alebo tabletu k fotkám a videám
10	Štart/Stop nahrávania z kamery s ukladaním do pamäte smartfónu alebo tabletu (len s kompatibilnými zariadeniami).



F - POUŽITIE NA PC SO SOFTWARE-OM AVIDVIEW

Software Avidview na priloženom CD umožňuje zjednodušený vzdialený prístup ku kamere a riadenie až 16-tich kamier. Nainštalujte software na Váš počítač, ktorý chcete používať na komunikáciu s kamerami.

Naštartujte software na Vašom počítači a kliknite na symbol "Ajout caméra" (pridať

kameru) + . V okne, ktoré sa následne otvorí, zadajte želané meno kamery, UID vašej kamery. UID je nemenný, na Vašej kamere zadaný kód. Zadajte tiež heslo (bežne "admin") Vašej kamery. Užívateľské meno Vašej kamery nebude dopytované, nie je tu potrebné.

			-
No Nom UED	P	 Port UDP 	
Double-cliquer sur la caméra	xour saisir son UID	Recherche rése	au
Double-cliquer sur la caméra Nom caméra:	oour saisir son UID	Recherche réser	au
Double-cliquer sur la caméra Nom caméra:	xour saisir son UID	Recherche réser	au
Double-diquer sur la caméra Nom caméra: UID:	xour saisir son UID	Recherche réser	*
Double-cliquer sur la caméra Nom caméra: UID: Hot de passe caméra:	xour saisir son UID	Recherche réservent de la construction enregistre Réglages distants Infor distantes Sauver	*

Kliknutím na "Sauver" (Uložiť) potvrďte proces a kliknite na symbol "Ouvrir toutes les caméras" (otvoriť všetky kamery)



So softwareom Avidview môžete ovládať a riadiť súčasne viaceré kamery a kontrolovať tieto konfigurácie:





G - PONASTAVITEV

V prípade problémov alebo pri strate identifikácie užívateľa sa môže kamera vrátiť k štandardným nastaveniam tak, že stlačíte tlačidlo RESET na boku kamery na 10 sekúnd.

Nastavenie	štandardných nastavení
Užívateľské meno	admin
Heslo	admin
Časové pásmo	GMT+1
Ports	http: 80 rstp: 554 rtp: 6600 ONVIF: 8080 ftp: 21
Plug-a-Play prístup	Aktivovaný
Rozpoznávanie po- hybu	Deaktiované
Primárny Video- stream	720p, 25 obrázkov za sekundu
Sekundárny Video- stream	640 x 352, 25 ob- rázkov za sekundu
Nočné videnie	automaticky

H - FAQ

Ak nižšie nie je uvedený Váš problém, kontaktujte, prosím, našu telefonickú Službu zákazníkom.

Problém	Možná príčina	Riešenia
Spojenie s kamerou prostredníctvom lokálnej siete nie je možné (napr. IPCam Search)	Sieťový problém	Skontrolujte Vaše pripojenia. Pripojte dočasne sieťový kábel, keď sa kamera nachádza v móde WLan
	Problém s konfiguráciou siete	Skontrolujte sieťovú konfiguráciu Vašej kamery. Ak táto nie je už vôbec dostupná, vykonajte novú inicializáciu Vašej kamery.
<i>Obraz kamery nie je cez internet dostupný</i>	Problém s konfiguráciou siete	Skontrolujte nastavenia Vašich zariadení (modem, router)
	Nevhodné videonastavenia	Skontrolujte nastavenia videa a zredukujte prípadne kvalitu. Pre potvrdenie otestujte sekundárny stream



OVIDSEN H - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná príčina	Riešenia
Kvalita obrazu je zlá alebo obraz seká	Nevhodné videonastavenia	Pre potvrdenie otestujte "Flux secondaire" (sekundárny stream), skontrolujte nastavenia videa a zredukujte prípadne kvalitu
Zaznamenanie pohybu spúšťa nekontrolovateľné nahrávanie	Nevhodné nastavenia záznamu pohybu	Znížte citlivosť zaznamenávania pohybu pre spustenie a nahrávky alebo zmenšite oblasť stráženia

I - TECHNICKÉ A PRÁVNE INFORMÁCIE

1 - VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Napájanie	5 VDC / 2000 mA
Sieťové rozhranie	Ethernet 10/100, Audio-MDIX, RJ-45
Bezdrôtové sieťové rozhranie	IEE 802.11b/g/n
Optický senzor	1/4" CMOS
Minimálny jas	0 Lux
Nočné videnie	Manuálne alebo automaticky (senzor stmievania) - dosah: 10m
Optika	F: 3.6mm
Tlačidlá	Tlačidlo pre novú inicializáciu: obnova továrenských nastavení
Videokomprimácia	h.264, uhol výhľadu: 56°
Rozlíšenie	Primárny videostream: do 1280x720 Pixel Sekundárny videostream: do 640x352 Pixel
Audio	Integrovaný reproduktor a mikrofón pre dvojsmernú audio komunikáciu
Motory	Motory na diaľkové ovládanie sklonu (90°) a otáčania (345°) objektívu
Prevádzková teplota a vlhkosť	0°C až 40°C, 20 % až 85 % relatívna vlhkosť nekondenzovaná Len pre interiér.
Skladovacia teplota a vlhkosť	-10°C až 60°C, 0 % až 90 % relatívna vlhkosť nekondenzovaná



I - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Während der gesamten Garantiedauer ist unbedingt einen Kaufbeleg aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft. Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch des Geräts abzulehnen

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Tel: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00.

4 - GERÄTEUMTAUSCH -KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts aufgewendet haben, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: http://sav.avidsen.com

5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformität mit den Richtlinien LVD und EMV

Avidsen erklärt, dass: Motorisierte WLAN-IP-Kamera 720P 123282

Entspricht der Richtlinie 1999/5/EG und ihre Konformität wurde in Anwendung der geltenden Normen bewertet:

- EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
- EN 62311 :2008
- EN 62311 :2008
 EN 201 490 1 1/1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 300 328 V1.8.1

Datum: 01.06.2015 Alexandre Chaverot, Präsident

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Frankreich