Caméscope numérique

Mini DV Digital Video Cassette

VP-D93(i)/D97(i)/D99(i)

Videocamera digitale

Mini **D** Jigital VP-D93(i)/D97(i)/D99(i)

AF Mise au point automatique CCD Système à transfert de charge

LCD Écran à cristaux liquides



AF Auto FocusCCD Charge Coupled DeviceLCD Liquid Crystal Display

ITALIANO

Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute consultation ultérieure. N M S U N G

ELECTRONICS

Manuale di istruzioni

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di conservarlo per consultazioni future.



Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 EE.



Questo prodotto è conforme alle seguenti norme: Direttive CEE89/336, CEE 73/23, CEE 93/68.

AD68-00656M

ITALIANO

Sommaire

Remarques et consignes de sécurité	Avvertenze e norme di sicurezza
Familiarisez-vous avec le caméscope 11	Presentazione della videocamera 11
Fonctionnalités 11 Accessoires fournis avec votre caméscope 12 Vue avant et latérale (côté gauche) 13 Vue du côté gauche 13 Vue de droite et du dessus 15 Vue arrière et du dessus 16 Télécommande 17 Affichage à l'écran en mode caméscope ou magnétoscope 18 Affichage à l'écran en mode enregistrement ou lecture photo 19 Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD) 19	Caratteristiche 11 Accessori forniti con la videocamera 12 Vista frontale laterale sinistra 13 Vista lato sinistro 14 Vista laterale destra dall'alto 15 Vista posteriore e dal basso 16 Telecomando 17 OSD (display delle funzioni in modalità CAMERA e PLAYER) 18 OSD (display delle funzioni in modalità M. REC e M. PLAY) 19 Attivazione/disattivazione del display OSD 19
Préparez votre caméscope 20	Operazioni preliminari 20
Jtilisation de la télécommande 20 Installation de la batterie de la télécommande 20 Enregistrement automatique avec la télécommande 20 Installation de la batterie au lithium 21 Vise en place de la poignée de soutien 22 Poignée de soutien 22 Bandoulière 22 Connexion d'une source d'alimentation 23 Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble CC 23 Sélection du mode caméscope 23 Jtilisation du bloc batterie au lithium-ion 24 Chargement du bloc batterie au lithium-ion 24 Durée d'enregistrement selon le mode et le type de batterie 25 Affichage du niveau de la batterie 26 Isterior et éjection d'une cassette 27 Feffecturez un agracite company t simple 28	Uso del telecomando 20 Inserimento della batteria nel telecomando 20 Registrazione automatica tramite telecomando 20 Installazione della batteria al litio 21 Installazione della batteria al litio 21 Regolazione della maniglia 22 Mariglia 22 Tracolla 22 Collegamento dell'alimentazione 23 Uso del trasformatore CA e del cavo CC 23 Selezione della modalità CAMCORDER 23 Uso della batteria al litio 24 Caricamento della batteria al litio 24 Durata della batteria in registrazione continua a seconda del modello di 25 Visualizzazione del livello di carica della batteria 26 Inserimento ed espulsione di una cassetta 27
The cluez un emegistic ment simple	Nozioni fondamentali
Entectuez votre premier enregistrement 28 Recherche de séquences (REC SEARCH) 29 Astuces pour la stabilité de l'image 30 Utilisation du viseur 30 Réglage de l'écran LCD 30 Jilisation du viseur 31 Jilisation du viseur 32 Réglage de la mise au point 32 ecture d'une bande à l'écran 33 Réglage de l'écran LCD lors de la lecture 34 Réglage de l'écran LCD 34	Registrazione del primo filmato 28 REC SEARCH 29 Consigli per ottenere la stabilità dell'immagine 30 Riprese con il display LCD 30 Regolazione del display LCD 31 Uso del mirino 32 Regolazione della messa a fuoco 32 Riproduzione di una registrazione sul display LCD 33 Regolazione del display LCD 33 Regolazione del display LCD 33
	Regolazione dell'audio tramite l'altoparlante

Sommaire

Fonctions du mode menu 35
Perfectionnez vos enregistrements
Liste des réglages
Réglage du caméscope sur CAM ou PLAYER, ou bien sur
M.REC ou M.PLAY ······ 35
Fonctions disponibles pour chaque mode
Réglage de l'horloge (CLOCK SET) 37
WL.REMOTE 38
Activation/désactivation de la sonorité (BEEP SOUND)
Bruit de l'obturateur (SHUTTER SOUND) 40
Mode DEMONSTRATION
Exposition automatique (PROGRAM AE) 42
Réglage de l'exposition automatique
Equilibrage du blanc (WHI. BALANCE) 44
Utilisation du zoom numérique 45
Zoom avant et arnère 45
Zoom numerique
Stabilisateur électronique d'images (EIS)
Effets speciaux numeriques (DSE) 48
Selection d'un effet
Fonction de combinaison des images (MEMORY MIX)
Enregistrement d'images superposees sur une bande
Utilisation du flash integre
Fonction de selection du flash (FLASH SELECT)
Mode & UDO
Mode AUDIO
Affichage de la date et de l'hours (DATE/TIME)
Affichage (TV DISDLAV)
Allicitized (TV DISFLAT)
Dillisation du menu repide
Vitaces d'abturation at expecition (SHI ITTER SPEED & EVENSION 60
Obturation lente (SLOW SHITTER)
Mode EASV (débutants)
Mise au point manuelle/automatique (ME/AE)
Mise au point automatique (Mi // 4)
Mise au point manuelle
Contre-iour intelligent (BLC)
Fondu en ouverture et en fermeture (FADE)
Début de l'enregistrement
Fin de l'enregistrement (avec fondu)
Doublage sonore (AUDIO DUBBING)
Réalisation du doublage sonore
Écoute du son doublé

ITALIANO

Uso avanzato della videocamera	35
Uso delle varie funzioni	35
Impostazione dei menu	35
Impostazione della videocamera in modalità CAM, PLAYER,	
M.REC O M.PLAY	35
CLOCK SET	36
	38
REEP SOUND	39
SHUTTER SOUND	40
DEMONSTRATION	41
PROGRAM AE ·····	42
Impostazione della funzione PROGRAM AE	43
WHT. BALANCE	44
Zoom in avanti e zoom indietro con zoom digitale	45
Zoom in avanti e zoom indietro	45
Zoom digitale	40
	47
DGE GELEGT Salazione di un effetto	40
MEMORY MIX	50
Registrazione di immagini sovrapposte su nastro	51
Uso del flash incorporato	52
FLASH SELECT	52
REC MODE ·····	53
AUDIO MODE	54
WIND CUT ······	55
	56
I V DISPLAY	5/
Uso del menu di scella rapida	50
	60
SI OW SHI ITTER (velocità di scatto ridotta)	61
Modalità EASY (per principianti)	62
MF/AF (messa a fuoco manuale/automatica)	63
Messa a fuoco automatica	63
Messa a fuoco manuale	63
BLC (compensazione effetto controluce)	64
Effetto dissolvenza	65
Inizio della registrazione	65
Fine della registrazione (dissolvenza iniziale/finale)	60
Bogistraziono audio con souraingisiono tramita MIC	00
Riproduzione del sonoro ottenuto tramite sovraincisione audio	67
	01

ITALIANO

Sommaire

Enregistrement d'une image fixe	
Visionnez une cassette	
Lecture d'une bande 70 Lecture sur l'écran LCD 70 Lecture sur l'écran de votre téléviseur 70 Connexion à un téléviseur avec entrée AV 70 Connexion à un téléviseur sans entrée AV 71 Lecture de la cassette 71 Fonctions du mode magnétoscope 72 Arrêt sur image (mode pause) 72 Recherche d'image avant/arrière 72 Lecture au ralenti avant/arrière 72 Lecture image par image 73	
Lecture X2 avant/arrière	
Enregistrez en mode magnétoscone (VP-D93i/D97i/D99i uniquement)	
Transfert de données IFFE 1394 76	ľ
Transfert de données numériques avec IEEE 1394 (i.LINK) 76 Connexion à un appareil vidéo numérique 76 Connexion à un PC 76 Configuration système requise 76 Enregistrement avec un câble de connexion DV (VP-D93/D97//D99i uniquement) 77	
Interface USB	
Transfert d'images numériques avec l'interface USB 78 Configuration système requise 78 Installation du programme DVC Media 6.0 79 Conpresion à un PC 80 80	
	Ľ
Appareil photo numérique 81	

Ricerca delle immagini registrate in modalità PHOTO	68 68 69
Riproduzione	70
Riproduzione di un nastro Riproduzione sul display LCD Hiproduzione su uno schermo TV Collegamento a un televisore dotato di jack di ingresso audio e video Collegamento a un televisore sprovvisto di jack di ingresso audio e video Riproduzione Funzioni disponibili in modalità PLAYER Pausa riproduzione Ricerca di un'immagine (avanti/indietro) Riproduzione lenta (avanti/indietro) Avanzamento per fotogrammi Riproduzione X2 (avanti/indietro) ZERO MEMORY	70 70 70 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 74
Registrazione in modalità PLAYER (solo VP-D93i/D97i/D99i)	75
Trasferimento dati tramite IEEE 1394	76
Connessioni IEEE1394 (i.LINK) per il trasferimento di dati digitali standard	76
Collegamento a un apparecchio digitale Collegamento a un PC Requisiti di sistema Registrazione con cavo di collegamento DV (solo VP-D93i/D97i/D99i)	76 76 76 77
Collegamento a un PC Requisiti di sistema Registrazione con cavo di collegamento DV (solo VP-D93i/D97i/D99i) Interfaccia USB	76 76 76 77 77
Collegamento a un PC Requisiti di sistema Registrazione con cavo di collegamento DV (solo VP-D93i/D97i/D99i) Interfaccia USB Trasferimento di immagini digitali tramite l'interfaccia USB Requisiti di sistema Installazione del programma DVC Media 6.0 Collegamento a un PC	76 76 77 77 78 78 78 79 80
Collegamento a un PC Requisiti di sistema Registrazione con cavo di collegamento DV (solo VP-D93i/D97i/D99i) Interfaccia USB Trasferimento di immagini digitali tramite l'interfaccia USB Requisiti di sistema Installazione del programma DVC Media 6.0 Collegamento a un PC Modalità Digital Still Camera	76 76 77 78 78 78 78 79 80 81



FRANÇAIS Sommaire

Remarques et consignes de sécurité

ITALIANO

Rotation de l'écran LCD

Manipulez l'écran doucement lorsque vous le faites tourner. Une rotation intempestive peut endommager l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au corps de l'appareil.

- 1. Écran LCD fermé.
- 2. Enregistrement standard lors de l'utilisation de l'écran LCD.
 - Pour ouvrir l'écran LCD, posez votre doigt sur le bouton d'ouverture correspondant.
- 3. Enregistrement en regardant l'écran LCD d'en haut.
- 4. Enregistrement en regardant l'écran LCD de face.
- 5. Enregistrement avec l'écran LCD fermé.



Avvertenze e norme di sicurezza

Avvertenze riguardanti la rotazione del display LCD

Ruotare con cautela il display LCD come illustrato. Ruotando il display LCD eccessivamente si rischia di danneggiare l'interno della cerniera che lo collega alla videocamera.

- 1. Display LCD chiuso.
- 2. Registrazione standard mediante il display LCD.
 - Aprire il display LCD premendo con un dito l'apposito pulsante di apertura.
- Registrazione di immagini guardando il display LCD dall'alto.
- 4. Registrazione di immagini guardando il display LCD frontalmente.
- 5. Registrazione con il display LCD chiuso.

FRANÇAIS

Remarques et consignes de sécurité	Avvertenze e norme di sicurezza		
Droits d'auteur (VP-D93i/D97i/D99i uniquement) Les programmes de télévision, les bandes vidéo, les DVD, les films et tout autre support enregistré de ce type peuvent être protégés par des droits d'auteur. Les copier sans autorisation peut aller à l'encontre des lois en vigueur dans votre pays.	Avvertenze riguardanti il COPYRICHT (solo VP-D93i/D97i/D99i) I programmi televisivi, le videocassette, i DVD, i filmati e altri materiali possono essere protetti da copyright. L'esecuzione di copie non autorizzate può costituire una violazione della legge.		
Formation de condensation	Avvertenze riguardanti la formazione di condensa		
1. Un accroissement soudain de température peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.	1. Un improvviso aumento della temperatura ambientale potrebbe provocare la formazione di condensa all'interno della videocamera.		
 Ce peut être le cas lorsque vous passez: d'un extérieur froid à un intérieur chaud (en hiver, par exemple), d'un intérieur frais à un extérieur chaud (en été, par exemple). Si la fonction de protection "DEW" se déclenche, laissez l'appareil pendant deux heures dans un endroit sec et à température ambiante, le compartiment à cassette ouvert et sans le bloc batterie. 	 Ad esempio: quando si sposta la videocamera da un ambiente freddo a uno caldo (ad esempio, dall'esterno all'interno in inverno); quando si sposta la videocamera da un ambiente freddo a uno caldo (ad esempio, dall'interno all'esterno in estate). Se la funzione di protezione (DEW) è attivata, lasciare la videocamera per almeno due ore in un ambiente caldo e asciutto senza la batteria e con lo scomparto portacassette aperto. 		
Caméscope	Avvertenze riguardanti la videocamera		
 N'exposez pas votre caméscope à des températures trop élevées (plus de 60°C), par exemple, en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil. 	 Non esporre la videocamera a temperature elevate (superiori a 60° C o 140° F), ad esempio lasciandola in un'auto parcheggiata al sole o esponendola alla luce solare diretta. 		
 Ne mouillez pas votre caméscope. Tenez-le à l'abri de toute humidité (pluie, eau de mer, etc.). Sinon, il risque d'être endommagé, entraînant parfois un dysfonctionnement irréparable de l'appareil. 	 Evitare che la videocamera si bagni. Proteggerla da pioggia, acqua salmastra e da ogni altra forma di umidità. Se si bagna, la videocamera può riportare danni. Le anomalie di funzionamento dovute al contatto con liquidi possono essere irreparabili. 		

ITALIANO

FRANÇAIS

Remarques et consignes de sécurité

Bloc batterie

- Assurez-vous que le bloc batterie est chargé avant de filmer sans connexion au secteur.
- Pour prolonger la durée de votre batterie, gardez votre caméscope éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En mode CAMERA, si vous laissez votre appareil en veille pendant plus de cinq minutes sans vous en servir et avec une bande à l'intérieur, il s'éteint automatiquement pour éviter tout

déchargement inutile de la batterie.

- Assurez-vous que le bloc batterie est parfaitement en place. Ne faites pas tomber le bloc batterie; vous risqueriez de l'endommager.
- Un bloc batterie neuf n'est jamais chargé.
 Avant de l'utiliser, vous devez le charger complètement.
- Si vous prévoyez de filmer longtemps, il est conseillé d'utiliser le viseur plutôt que l'écran LCD, car celui-ci consomme plus d'énergie.
- * Lorsque la batterie ne fonctionne plus ou est hors d'usage, contactez votre revendeur le plus proche.

Les batteries doivent être traitées en tant que déchets chimiques.

Nettoyage des têtes vidéo

- Pour garantir un enregistrement normal et obtenir des images claires, nettoyez régulièrement les têtes vidéo.

L'apparition de parasites sur l'image ou l'affichage d'un écran vide peut signifier que les têtes vidéo sont sales.

Dans ce cas, nettoyez-les avec la cassette de type sec prévue à cet effet.

- N'utilisez pas de cassette de type humide, car vous risqueriez d'endommager les têtes vidéo.

Averteinze riguar

Avvertenze riguardanti la batteria

Avvertenze e norme di sicurezza

- Prima di iniziare a registrare, accertarsi che la batteria sia completamente carica.
- Per prolungare la durata della batteria, spegnere la videocamera quando non è in uso.
- In modalità CAMERA, se la videocamera viene lasciata in modalità STBY per oltre 5 minuti con un nastro inserito, si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.
- Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito alloggiamento. Una caduta potrebbe danneggiarla. Le batterie nuove sono scariche. Prima di utilizzarle, è necessario caricarle completamente. È buona norma utilizzare il mirino anziché il display LCD quando si riprende per periodi prolungati, poiché il display LCD consuma più energia. * Quando la ricarica della batteria non viene più eseguita. rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia. Le batterie vanno smaltite come rifiuti chimici. Avvertenze riguardanti la pulizia delle testine Per garantire una registrazione normale e far sì che l'immagine rimanga sempre nitida, pulire regolarmente le testine. Se la riproduzione è caratterizzata da un effetto a scacchi o se compare solo una schermata blu, le testine potrebbero essere sporche. In tal caso, pulirle con un nastro puliscitestine a secco. -Non utilizzare nastri puliscitestine contenenti liquidi, poiché ciò potrebbe danneggiare le testine.



Remarques et consignes de sécurité

ITALIANO

Objectif

 Si vous filmez en plein soleil, veillez à ne pas diriger l'objectif vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager le système à transfert de charge (Charge Coupled Device).

Viseur électronique

- N'orientez pas le viseur vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager l'intérieur du viseur. Soyez vigilant lorsque vous placez votre caméscope au soleil ou près d'une fenêtre.
- 2. Ne saisissez pas votre caméscope par le viseur.
- 3. Évitez de tirer de façon intempestive sur le viseur ; vous risquez de l'endommager.

Enregistrement ou lecture avec l'écran LCD

 L'écran a été conçu à l'aide d'une technologie de haute précision. Cependant, de minuscules points (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître de façon constante sur l'écran LCD.



Ces points sont normaux et

n'affectent aucunement l'image enregistrée.

- Lorsque vous utilisez l'écran LCD à la lumière directe du soleil, la visualisation à l'écran peut s'avérer difficile.
 Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le viseur.
- 3. La lumière directe peut endommager l'écran LCD.

Poignée de soutien

- Pour une meilleure qualité de prise de vue, il est important de bien ajuster la poignée de soutien.
- Ne forcez pas pour insérer votre main dans la poignée, car vous risqueriez de l'endommager.



Avvertenze e norme di sicurezza

Avvertenze riguardanti l'obiettivo

- Non effettuare riprese puntando l'obiettivo della videocamera verso il sole, poiché la luce diretta può danneggiare il sensore CCD.

Avvertenze riguardanti il mirino elettronico

- Non posizionare la videocamera con il mirino rivolto verso il sole, La luce diretta può danneggiare l'interno del mirino. Fare attenzione quando si posiziona la videocamera in un luogo esposto alla luce del sole o accanto a una finestra.
- 2. Non afferrare la videocamera dal mirino.
- 3. Esercitando una forza eccessiva si rischia di danneggiare il mirino.

Avvertenze riguardanti la registrazione e la riproduzione delle immagini con il display LCD



1. Il display LCD è stato realizzato utilizzando tecnologie ad alta precisione.

Tuttavia, sul display LCD potrebbero comparire dei puntini colorati (rossi, blu o verdi).

Ciò è normale e non pregiudica in alcun modo la qualità delle immagini registrate.

- La visione delle immagini sul display LCD può risultare difficoltosa in esterni o in luoghi esposti alla luce solare diretta. In guesti casi, è preferibile utilizzare il mirino.
- 3. La luce solare diretta può danneggiare il display LCD.

Avvertenze riguardanti la maniglia

- Per utilizzare in modo ottimale la videocamera, regolare adeguatamente la maniglia.
- Non forzare la maniglia per inserirvi la mano per evitare di danneggiarla.



Remarques et consignes de sécurité

Précautions d'emploi de la batterie au lithium

- 1. La batterie au lithium sert à sauvegarder la date et l'heure, les titres et les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- 2. La longévité de la batterie au lithium est d'environ six mois à compter de sa mise en fonctionnement et dans des conditions normales d'utilisation.
- Lorsque la batterie au lithium s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure indique "---" lorsque vous activez l'option DATE/TIME. Dans ce cas, remplacez-la par une nouvelle de type CR2025.
- 4. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée par un modèle approprié.

Utilisez exclusivement une batterie équivalente ou de même type.

Attention: maintenez la BATTERIE AU LITHIUM hors de portée des enfants. Si la batterie venait à être avalée, consultez un médecin immédiatement.

Avvertenze e norme di sicurezza

Avvertenze riguardanti l'uso della batteria al litio

ITALIANO

- 1. La batteria al litio consente di mantenere attive le impostazioni dell'utente e la funzione dell'orologio, anche se si scollega la batteria o il trasformatore CA.
- 2. In condizioni di funzionamento normale, la durata della batteria al litio è di circa 6 mesi a partire dal momento dell'installazione.
- Quando la batteria al litio è quasi o del tutto esaurita, l'indicatore data/ora visualizza l'indicazione "- - -" quando si attiva l'impostazione DATE/TIME. In tal caso, sostituire la batteria al litio con una batteria nuova (tipo CR2025).
- Se la batteria non è inserita correttamente, si corre il rischio di esplosioni. Sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo.
- Avvertenza: tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un

medico.



Familiarisez-vous avec le caméscope

Fonctionnalités

- Transfert de données numériques avec le port IEEE 1394
 Le port haute vitesse IEEE 1394 de type i.LINK™ (i.LINK est un protocole de
 transfert de données série et système d'interconnexion) vous permet de
 transférer des images mobiles et fixes vers un PC, où vous pourrez les modifier
 à loisir (VP-D93/D97/D99 ne peut pas recevoir de données numériques à partir
 d'un autre périphérique numérique).
- Transfert d'images numériques avec l'interface USB L'interface USB vous permet de transférer des images fixes ou des films vers votre PC sans utiliser de carte vidéo supplémentaire.
- PHOTO

La fonction PHOTO vous permet de capturer une image fixe pendant environ 6 secondes sur la bande vidéo, et ce, en mode caméscope (CAMERA).

Zoom numérique 800x

La fonction Zoom vous permet de vous rapprocher du sujet filmé sans avoir à vous déplacer.

Écran LCD TFT couleur

L'écran LCD TFT couleur à haute résolution offre une image nette et vous permet de visionner vos enregistrements immédiatement.

- Stabilisateur électronique d'images (EIS)
 La fonction EIS rétablit la stabilité des images lorsque le tremblement de la main
 provoque des vibrations désagréables, surtout en mode zoom avant.
- Effets numériques divers

L'ajout de différents effets spéciaux vous permet de donner un côté spectaculaire à vos films.

Contre-jour (BLC)

Lorsque vous filmez un sujet devant une source lumineuse ou devant un fond clair, utilisez la fonction BLC pour effectuer un contre-jour intelligent.

- Exposition automatique (Program AE) La fonction Program AE vous permet d'adapter la vitesse d'obturation et le diaphragme selon la scène à filmer.
- Fonction appareil photo numérique La carte Memory Stick vous permet d'enregistrer et de lire des images fixes standard.
- Enregistrement MJPEG

L'enregistrement MJPEG permet de stocker des vidéos sur une carte Memory Stick.

- CCD mégapixel Votre caméscope incorpore un CCD 1,33 mégapixel. Vous pouvez ainsi enregistrer des images fixes en haute résolution sur une carte Memory Stick.
- Flash intégré
 I de line arte d'alternir des images plus urgins que peture

Le flash intégré vous permet d'obtenir des images plus vraies que nature bénéficiant d'une luminosité adéquate.

 Sabot porte-accessoires auto-àlimenté (Smart Shoe)
 Ce sabot permet de connecter le dispositif torche intégrée/flash Samsung VL-S1FL ou le micro directif/variable ZM-EC1 (facultatifs tous les deux) au caméscope, afin d'être alimenté par ce demier.

Presentazione della videocamera

Caratteristiche

- Funzione di trasferimento dati digitali tramite IEEE1394
 La porta di trasferimento dati ad alta velocità integrata IEEE 1394 (i.LINK™:
 i.LINK è un protocollo di trasferimento dati e un sistema di interconnessione
 seriale utilizzato per trasmettere dati digitali) consente di trasferire su un PC
 sia immagini fisse che filmati nonché di produrle o ritoccarle (VP-D93/D97/D99
 non è in grado di ricevere dati digitali da un altro dispositivo DV).
- Interfaccia USB per il trasferimento dei dati delle immagini digitali È possibile trasferire immagini fisse/filmati su un PC tramite l'interfaccia USB senza ricorrere a schede addizionali.

PHOTO

In modalità CAMERA, la funzione PHOTO consente di riprendere un oggetto come immagine fissa, continuando a registrare l'audio.

Zoom digitale 800x

Consente di ingrandire l'immagine fino a 800 volte le sue dimensioni originali.

Display LCD TFT a colori

Il display LCD TFT a colori ad alta risoluzione garantisce immagini nitide e consente di controllare immediatamente le riprese effettuate.

EIS (stabilizzatore dell'immagine elettronico)

La funzione EIS consente di compensare i tremolii delle immagini dovuti ai movimenti della mano, specialmente con ingrandimenti elevati.

Vari effetti speciali digitali

La funzione DSE (effetti speciali digitali) consente di aggiungere un tocco di creatività ai filmati grazie all'utilizzo di diversi effetti speciali.

BLC (compensazione effetto controluce)

Quando si effettua una ripresa in controluce o con uno sfondo particolarmente luminoso, la funzione BLC compensa la luminosità dello sfondo.

Program AE

La funzione Program AE consente di modificare la velocità di scatto e l'apertura dell'otturatore a seconda del tipo di scena da filmare.

Funzione Digital Still Camera

La Memory Stick consente di registrare e riprodurre facilmente le immagini fisse standard.

Registrazione MJPEG

La registrazione MJPEG consente di registrare dei video su una Memory Stick.

CCD Megapixel

La videocamera dispone di un CCD da 1,33 megapixel incorporato. È possibile registrare immagini fisse ad alta risoluzione su una Memory Stick.

Flash incorporato

Il flash incorporato consente di utilizzare l'illuminazione appropriata per conferire un aspetto naturale alle immagini riprese.

Supporto per accessori

Consente di collegare e alimentare una luce video/flash VL-S1FL Samsung o un microfono zoom ZM-EC1 (entrambi opzionali) alla videocamera.



Accessoires de base

2. Adaptateur secteur

3. Cordon secteur

4. Câble Multi-AV

5. Mode d'emploi

1. Bloc batterie au lithium-ion

Familiarisez-vous avec le caméscope

Accessoires fournis avec votre caméscope

Assurez-vous que les accessoires ci-après ont été livrés avec votre caméscope numérique.

Presentazione della videocamera

Accessori forniti con la videocamera

Verificare che con la videocamera digitale siano stati forniti i seguenti accessori base:

6. Batteries au lithium pour la télécommande et le soutien mémoire (type: CR2025, 2 EA)

(AUDIO/VIDEO/S-VIDEO)

- 7. Télécommande
- 8. Bandoulière
- 9. Câble USB
- 10. Logiciel (CD)
- 11. Carte Memory Stick
- 12. Câble audio pour USB

Accessoire supplémentaire

13. Adaptateur péritel

1. Lithium Ion Battery pack	2. AC Power Adapter	3. AC cord
4. Multi-AV Cable (AUDIO/VIDEO/S-VIDEO)	5. Instruction Book	6. Lithium batteries
	INSTRUCTION BOOK	
7. Remote Control	8. Shoulder strap	9. USB cable
		EL B
10. Software CD	11. Memory Stick	12. USB Audio Cable



Accessori base

- 1. Batteria al litio
- 2. Trasformatore CA

ITALIANO

- 3. Cavo CA
- 4. Cavo Multi-AV (AUDIO/VIDEO/ S-VIDEO)
- 5. Libretto delle istruzioni
- 6. Batterie al litio per telecomando e orologio (tipo: CR2025, 2 EA)
- 7. Telecomando
- 8. Tracolla
- 9. Cavo USB
- 10. CD del software
- 11. Memory Stick
- 12. Cavo audio per USB

Accessori opzionali

13. Adattatore Scart







1. Touches de fonction

MAGNÉTOSCOPE	CAMERA	M.PLAY
►/III: (PLAY/STILL)	FADE (fondu) (voir page 65)	►/II : (MJPEG PLAY/STILL)
■ : (STOP)	BLC (contre-jour intelligent) (voir page 64)	
◀ : (REW)	REC SEARCH –	REV (voir page 94)
▶ : (FF)	REC SEARCH +	FWD (voir page 94)

2. Touche EASY.Q (CAM) / MULTI DISP. (M.PLAY)

3. Touche MEMORY MIX (voir page 50)

- 4. Touche DISPLAY
 - (voir page 19)

- 5. Haut-parleur intégré
- 6. Sélecteur de mode (MEMORY STICK/TAPE)
- SLOW SHUTTER (CAM) (voir page 61) / S.SHOW (M.PLAY) (voir page 95)

1. Tasti funzione

PLAYER	CAMERA	M.PLAY
►/III: (PLAY/STILL)	FADE (vedere pag. 65)	►/III : (MJPEG PLAY/STILL)
■ : (STOP)	BLC (vedere pag. 64)	-
	REC SEARCH -	REV (vedere pag. 94)
▶ : (FF)	REC SEARCH +	FWD (vedere pag. 94)

- 2. Pulsante EASY.Q (CAM) / MULTI DISP. (M.PLAY)
- 3. Pulsante MEMORY MIX (vedere pag. 50)
- 4. Pulsante DISPLAY (vedere pag. 19)

- 5. Altoparlante
- 6. Interruttore modalità (MEMORY STICK/TAPE)
- 7. SLOW SHUTTER (CAM) (vedere pag. 61) / S.SHOW (M.PLAY) (vedere pag. 95)

ITALIANO

Familiarisez-vous avec le caméscope

Presentazione della videocamera

Vue de droite et du dessus

Vista laterale destra e dall'alto



FRANÇAIS ITALIANO Familiarisez-vous avec le caméscope Presentazione della videocamera Vue arrière et du dessous Vista posteriore e dal basso 2. Hook for shoulder strap 9. Memory Stick Slot 1. MENU button 11. Battery Release 3. CAM indicator 4. PLAYER indicator 5. START/STOP button Î 6. Power Switch 7. Charging indicator 8. DC Jack 10. Tripod receptacle

- 1. Touche MENU
- 2. Anneau de fixation pour la bandoulière
- 3. Témoin CAM (caméscope)
- 4. Témoin PLAYER (magnétoscope)
- 5. Touche START/STOP (marche/arrêt)
- 6. Commutateur (voir page 28)

- 7. Témoin de charge de la batterie
- 8. Prise CC (voir page 23)
- 9. Emplacement de la carte Memory Stick (voir page 82)
- 10. Pas de vis trépied
- 11. Éjection de la batterie

- 1. Pulsante MENU
- 2. Gancio per tracolla
- 3. Indicatore CAM
- 4. Indicatore PLAYER
- 5. Pulsante START/STOP
- 6. Interruttore di accensione (vedere pag. 28)
- 7. Indicatore di carica

- 8. Jack CC (vedere pag. 23)
- 9. Slot della Memory Stick (vedere pag. 82)
- 10. Innesto per treppiede
- 11. Sgancio batteria

ITALIANO

Familiarisez-vous avec le caméscope

Presentazione della videocamera

Télécommande

Telecomando



- 8. **4** Touche REW (rembobinage)
- 9. Touche PLAY (lecture)
- 18. Touche Display (activation/désactivation de l'affichage)



Familiarisez-vous avec le caméscope

Affichage à l'écran en mode caméscope ou magnétoscope

- 1. Niveau de la batterie (voir page 26)
- 2. Mode EASY (voir page 62)
- Mode DSE (effets spéciaux numériques) (voir page 48)
- Program AE (activation/désactivation du mode d'exposition automatique) (voir page 42)
- 5. Mode d'équilibrage du blanc (voir page 44)
- 6. BLC (contre-jour intelligent) (voir page 64)
- 7. Mise au point manuelle (voir page 63)
- 8. Vitesse d'obturation et exposition (voir page 60)
- 9. Position du zoom (voir page 45)
- 10. MEMORY MIX (voir page 50)
- 11. Date et heure (voir page 56)
- 12. USB (voir page 78)
- 13. WL.REMOTE (voir page 38)
- 14. WIND CUT (fonction coupe-vent) (voir page 55)
- 15. Mode Audio (voir page 54)
- 16. Mémoire compteur (voir page 74)
- 17. Temps restant sur la bande (en minutes)
- 18. Compteur de bande
- 19. Mode de fonctionnement
- 20. Vitesse d'enregistrement
- 21. Mode PHOTO
- 22. Autoportrait et minuterie (voir page 20)
- 23. EIS (stabilisateur électronique d'images) (voir page 47)
- 24. Contrôle du volume (voir page 34)
- 25. Canal de lecture audio (voir page 67)
- 26. DV IN (mode de réception des données DV) (VP-D93i/D97i/D99i uniquement) (voir page 77)
- 27. Contrôle de la condensation (voir page 7)
- 28. Ligne de message

8

- 29. Mode FLASH (voir page 52)
- 30. SLOW SHUTTER (obturation lente) (voir page 61)



OSD in PLAYER mode



Presentazione della videocamera

OSD (display delle funzioni in modalità CAM e PLAYER)

- 1. Livello batteria (vedere pag. 26)
- 2. Modalità Easy (vedere pag. 62)
- Modalità DSE (effetti speciali digitali) (vedere pag. 48)
- 4. Program AE (vedere pag. 42)
- 5. Modalità White Balance (vedere pag. 44)
- 6. BLC (compensazione effetto controluce) (vedere pag. 64)
- 7. Messa a fuoco manuale (vedere pag. 63)
- 8. Velocità di scatto ed esposizione (vedere pag. 60)
- 9. Posizione zoom (vedere pag. 45)
- 10. Memory Mix (vedere pag. 50)
- 11. DATE/TIME (vedere pag. 56)
- 12. USB (vedere pag. 78)
- 13. WL. REMOTE (vedere pag. 38)
- 14. WIND CUT (vedere pag. 55)
- 15. Modalità di registrazione audio (vedere pag. 54)
- 16. Indicatore Zero Memory (vedere pag. 74)
- 17. Quantità nastro rimanente (calcolata in minuti)
- 18. Contanastro
- 19. Modalità operativa
- 20. Modalità velocità di registrazione
- 21. Modalità PHOTO
- 22. Registrazione automatica e impostazione del timer (vedere pag. 20)
- 23. EIS (vedere pag. 47)
- 24. Comando volume (vedere pag. 34)
- 25. Canale di riproduzione audio (vedere pag. 67)
- 26. Ingresso DV (modalità di trasferimento dati digitali) (solo VP-D93i/D97i/D99i) (vedere pag. 77)
- 27. DEW (vedere pag. 7)
- 28. Linea messaggi
- 29. Modalità flash (vedere pag. 52)
- 30. SLOW SHUTTER (vedere pag. 61)

Familiarisez-vous avec le caméscope

Affichage à l'écran en mode enregistrement (M.REC) ou lecture photo (M.PLAY)

- A. Numéro de dossier-numéro de fichier (voir page 83)
- B. Compteur d'images
 Image affichée/nombre total d'images pouvant être enregistrées
- C. Indicateur de carte mémoire (MEMORY STICK)
- D. Indicateur d'enregistrement et de chargement d'images
- E. Qualité photo (voir page 84)
- F. Indicateur de protection contre l'effacement (voir page 97)
- G. Marque d'impression (voir page 96)
- H. Indicateur de diaporama (voir page 95)
- I. Taille de l'écran MJPEG (voir page 86)
- J. Taille de l'image (voir page 85)
- K. Prise continue (voir page 87)
- L. Mémoire disponible (MJPEG)

Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD)

- Activation/désactivation de l'affichage (mode OSD) Appuyez sur la touche DISPLAY à gauche du panneau de commandes.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous activez et désactivez le mode OSD.
- Lorsque vous désactivez l'affichage:
 En mode CAM: les modes STBY (veille), REC (enregistrement) et EASY.Q s'affichent même si le mode OSD est désactivé. L'affichage clignote pendant 3 secondes à l'écran, puis disparaît.

En mode PLAYER: lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, la fonction activée s'affiche 3 secondes à l'écran, puis disparaît.

- Affichage de la date et de l'heure
 - La date et l'heure s'affichent indépendamment de l'état du mode OSD.
 - Pour faire apparaître ou disparaître la date et l'heure, sélectionnez le menu DATE/TIME du panneau de commandes (voir page 56).
 - Vous pouvez également utiliser le menu rapide (voir page 58) (en mode CAM/M.REC uniquement).



OSD (display delle funzioni in modalità M.REC e M.PLAY)

- A. Numero cartella/numero file (vedere pag. 83)
- B. Contatore immagini
 - Immagine fissa corrente/numero totale di immagini fisse registrabili.
- C. Indicatore scheda (MEMORY STICK)
- D. Indicatore di registrazione e caricamento immagini
- E. Qualità foto (vedere pag. 84)
- F. Indicatore di protezione da cancellazione (vedere pag. 97)
- G. Contrassegno per la stampa (vedere pag. 96)
- H. SLIDE SHOW (vedere pag. 95)
- I. Dimensioni schermo MJPEG (vedere pag. 86)
- J. Dimensioni immagini (vedere pag. 85)
- K. Ripresa continua (vedere pag. 87)
- L. Memoria rimanente (MJPEG)

Attivazione/disattivazione del display OSD

- Attivazione/disattivazione del display OSD Premere il pulsante DISPLAY sul pannello sinistro.
 - Ogni volta che si preme questo pulsante, la funzione OSD viene alternativamente attivata o disattivata.
 - Quando si disattiva la funzione OSD: in modalità CAM: le modalità STBY, REC, EASY,Q vengono sempre visualizzate sul display OSD, anche se questo è disattivato; l'indicatore di immissione comandi tramite tasti viene visualizzato per 3 secondi e poi disattivato; in modalità PLAYER: premendo un tasto funzione, sul display OSD viene visualizzata per 3 secondi la funzione associata al tasto.

Attivazione/disattivazione della funzione DATE/TIME (data/ora)

- La funzione DATE/TIME non subisce variazioni quando si attiva/disattiva la visualizzazione del display OSD.
- Per attivare/disattivare la visualizzazione della data e dell'ora, accedere al menu corrispondente e modificare la modalità (vedere pag. 56).
- Per attivare/disattivare la funzione DATE/TIME, è anche possibile utilizzare il menu di scelta rapida (vedere pag. 58) (solo in modalità CAM/M.REC).



OSD in M.PLAY mode



Presentazione della videocamera



Préparez votre caméscope

Utilisation de la télécommande

Installation de la batterie de la télécommande

- Vous devez insérer ou remplacer la batterie au lithium :
 - lors de l'achat du caméscope,
 - quand la télécommande ne fonctionne pas.
- Insérez la batterie au lithium (CR2025) en respectant la polarité + et -.
- Veillez à ne pas inverser la polarité de la batterie.



Enregistrement automatique avec la télécommande

La fonction de minuterie automatique sur la télécommande vous permet de démarrer automatiquement l'enregistrement au bout de 10 secondes.

- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche SELF TIMER jusqu'à ce que l'indication souhaitée s'affiche dans le viseur.
- 3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer la minuterie.
 - La minuterie automatique entame un décompte de 10 secondes en émettant un bip.
 - À la dernière seconde du décompte, le bip s'accélère, puis l'enregistrement démarre automatiquement.
 - Pour désactiver la fonction de minuterie automatique avant l'enregistrement, appuyez sur la touche SELF TIMER.
- 4. Appuyez de nouveau sur START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Operazioni preliminari

Uso del telecomando

Inserimento della batteria nel telecomando

- È necessario inserire o sostituire la batteria al litio:
 - all'acquisto della videocamera;
 - se il telecomando non funziona.
- Inserire correttamente la batteria in base ai segni + e -.
- Fare attenzione a non invertire i poli della batteria.

Registrazione automatica tramite telecomando

Quando si usa la funzione Self Timer del telecomando, la registrazione viene avviata automaticamente entro 10 secondi.

- 1. Selezionare la modalità CAM.
- Premere il pulsante SELF TIMER fino a quando sul mirino non viene visualizzato l'indicatore corrispondente alla funzione desiderata.
- 3. Premere il pulsante START/STOP per avviare il timer.
 - Viene eseguito un conteggio alla rovescia della durata di 10 secondi ed emesso un segnale acustico.
 - Durante l'ultimo secondo del conteggio, il segnale acustico diventa più frequente, poi la registrazione inizia automaticamente.
 - Per annullare la funzione Self Timer prima di registrare, premere il pulsante SELF TIMER .
- 4. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante START/STOP.



Installation de la batterie au lithium

- La batterie au lithium sert à mémoriser la date et l'heure, ainsi que les titres et les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- La longévité de la batterie au lithium est d'environ six mois à compter de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- Lorsque la batterie au lithium s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure indique "---" lorsque vous activez le mode DATE/TIME. Dans ce cas, remplacez-la par une batterie de type CR2025.
- Tout en appuyant sur l'ouverture avec un stylo, ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie au lithium du caméscope.
- Insérez la batterie au lithium de façon à ce que sa face latérale soit tournée vers le haut.
- Faites glisser le compartiment de la batterie au lithium dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

Remarques

- La batterie doit être correctement positionnée.
- Ne récupérez pas la batterie à l'aide de pinces ou de tout autre outil métallique: cela provoquerait un court-circuit.
- Évitez de recharger, de démonter, de chauffer la batterie ou de l'immerger dans de l'eau : cela pourrait causer des explosions.

Attention: maintenez la BATTERIE AU LITHIUM hors de la portée des enfants.

Si la batterie venait à être avalée, consultez immédiatement un médecin.

Operazioni preliminari

Installazione della batteria al litio

- La batteria al litio consente di mantenere attivo l'orologio e i valori preimpostati salvati in memoria, anche se si scollega la batteria o il trasformatore CA.
- In condizioni di funzionamento normale la durata della batteria al litio è di circa 6 mesi a partire dal momento dell'installazione.
- Quando la batteria al litio è quasi o del tutto esaurita, l'indicatore data/ora visualizza "---" quando si attiva l'impostazione DATE/TIME. In tal caso, sostituire la batteria al litio con una batteria di tipo CR2025.
 - 1. Inserire una penna nel foro e aprire il coperchio del vano portabatteria della videocamera.
 - 2. Inserire la batteria al litio con il lato principale rivolto verso l'alto.
 - Far scorrere il coperchio del vano portabatteria in direzione della freccia fino ad avvertire uno scatto.

Nota

- La batteria al litio deve essere inserita nella direzione esatta.
- Non afferrare la batteria utilizzando pinze o altri arnesi in metallo per evitare di mandarla in corto circuito.
- Non ricaricare, smontare, riscaldare o immergere in acqua la batteria per evitare di farla esplodere.
- Avvertenza: tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.





Préparez votre caméscope

ITALIANO

Mise en place de la poignée de soutien

Il est très important d'ajuster la poignée de soutien afin de filmer dans les meilleures conditions possibles.

La poignée de soutien vous permet :

- de maintenir le caméscope dans une position stable et confortable,
- d'appuyer sur le bouton Zoom et sur le bouton START/STOP sans avoir à changer la position de votre main.

Poignée de soutien

- Ouvrez le rabat de la poignée en le décollant.
- b. Ajustez la longueur de la poignée, puis recollez-le.
- c. Refermez le rabat.

Bandoulière

La bandoulière vous permet de porter le caméscope en toute sécurité.

 Insérez une extrémité de la bandoulière dans l'anneau de fixation sur le caméscope.

Insérez l'autre extrémité dans l'anneau situé à l'intérieur de la poignée de soutien.

2. Enfilez ensuite les extrémités dans la boucle, ajustez la longueur désirée, puis resserrez la boucle.





Operazioni preliminari

Regolazione della maniglia

È molto importante regolare la maniglia correttamente prima di iniziare le riprese.

La maniglia consente di:

- tenere la videocamera in modo stabile e confortevole;
- premere i pulsanti Zoom e START/STOP senza spostare la mano.

Maniglia

- SIME
- a. Aprire il coperchio della maniglia per estrarla.
- b. Regolarne la lunghezza, quindi ricollegarla al coperchio.
- c. Richiudere il coperchio.

Tracolla

La tracolla consente di trasportare la videocamera comodamente e in completa sicurezza.

 Inserire una delle estremità della tracolla nel gancio situato sulla videocamera.

Inserire l'altra estremità nell'anello che si trova all'interno della maniglia.

 Far passare le due estremità nella fibbia, regolare la lunghezza della tracolla, quindi assicurarla inserendola nuovamente nella fibbia.



FRANCAIS

ITALIANO

Préparez votre caméscope

Connexion d'une source d'alimentation

Deux possibilités d'alimentation s'offrent à vous :

- l'adaptateur secteur et le cordon secteur : utilisation intérieure,
- le bloc batterie : utilisation extérieure.

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble CC

- 1. Connectez l'adaptateur à un cordon secteur.
- 2. Branchez le cordon secteur sur une prise murale.

Important

- Le type de fiche et de prise murale peut différer selon les pays.
- 3. Connectez le câble CC de l'adaptateur à la prise CC du caméscope. (Lorsque la batterie est fixée à l'ensemble, tenez-vous éloigné du câble CC.)
- 4. Sélectionnez le mode caméscope (CAM) ou le mode magnétoscope (PLAYER) en procédant comme suit: appuyez sur le commutateur et mettez ce dernier sur la position CAM ou PLAYER.

Sélection du mode caméscope

- Pour utiliser votre appareil en mode caméscope, placez le sélecteur de mode sur la position TAPE.
- Pour utiliser votre appareil en mode appareil photo numérique (DSC), placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.



Operazioni preliminari

Collegamento dell'alimentazione

La videocamera può essere alimentata in due modi:

- con il trasformatore e il cavo CA, per le riprese in interni.
- con la batteria, per le riprese in esterni.

Uso del trasformatore CA e del cavo CC



- 1. Collegare il trasformatore al cavo CA.
- 2. Collegare il cavo CA a una presa a muro.

Nota

- Il tipo di spina e di presa potrebbero differire a seconda del Paese in cui si utilizza la videocamera.
- 3. Collegare il cavo CC alla presa CC della videocamera. (Quando la batteria è inserita nell'apparecchio. è necessario scollegare il cavo CC.)
- 4. Impostare la videocamera tenendo premuta la linguetta dell'interruttore di accensione e selezionando la modalità CAM o PLAYER.

Selezione della modalità CAMCORDER

- Per utilizzare guesto apparecchio come una videocamera, selezionare la modalità TAPE.
- Per utilizzare questo apparecchio come fotocamera digitale, ovvero DSC (Digital Still Camera), selezionare la modalità MEMORY STICK.



 FRANÇAIS Préparez votre caméscope Utilisation du bloc batterie au lithium-ion La durée d'enregistrement dépend : - du modèle de bloc batterie utilisé, de l'utilisation du zoom. Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir à disposition plusieurs batteries. 		ITALIANO Operazioni preliminari Uso della batteria al litio La durata della batteria in registrazione continua dipende da: tipo e capacità della batteria; frequenza d'uso della funzione Zoom. Si consiglia, pertanto, di avere sempre a disposizione diverse batterie di scorta.	
Clignotement du témoin	Niveau de charge	Frequenza intermittenza	Percentuale di carica
Une fois par seconde	Moins de 50 %	Una al secondo	Meno del 50%
Toutes les demi-secondes	entre 50 % et 75 %	Due al secondo	50% ~ 75%
Trois fois par seconde	entre 75 % et 90 %	Tre al secondo	75% ~ 90%
Le témoin reste allumé sans clignoter	entre 90 % et 100 %	La spia smette di lampeggiare	90 ~ 100%
Le témoin clignote lentement	Erreur - Remettez le bloc batterie et le câble CC bien en place	e rimane accesa Accesa per un secondo e spenta per un secondo	Errore – Ricollegare la batteria
 A la fill du chargement, separez la bloc batterie, adaptateur et cordoi Même si l'alimentation est cou décharge. Important 	pée, la batterie se	 S. Quando la batteria quest'ultima e il tri Se viene lasci scarica anche 	a è completamente carica, scollegare asformatore CA dalla videocamera. iata collegata, la batteria si se la videocamera è spenta.
 Il se peut que le bloc batterie ne soit pas entièrement chargé au moment de l'achat. Pour éviter d'endommager la batterie et de réduire sa durée d'utilisation, retirez-la toujours de l'appareil lorsqu'elle est complètement chargée, et ce, si vous n'utilisez pas votre caméscope. 		 Nota Al momento dell'acquisto, la carica. Per evitare di ridurre la dura' rimuoverla sempre dalla vide completamente. 	batteria potrebbe essere parzialmente ta della batteria, si raccomanda di socamera dopo averla caricata

Préparez votre caméscope

Utilisation du bloc batterie au lithium-ion

Durée d'enregistrement selon le mode et le type de batterie

- Si vous éteignez l'écran LCD, le viseur s'active automatiquement.
- Les durées d'enregistrement données dans le tableau ci-dessus sont estimatives.
 - La durée d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.

Durée	Temps de	Durée d'enregistrement continu			
Batterie	charge	Écran LCD allumé	Viseur allumé		
SB-L110	Environ	Environ	Environ		
	1h 40	1h 20	2h		
SB-L220	Environ	Environ	Environ		
	3 h 30	3h	4 h 10		

Important

- Le bloc batterie doit être rechargé à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- N'effectuez jamais de chargement à des températures inférieures à 0°C.
- Si vous utilisez votre caméscope pendant une période prolongée à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, la durée de vie et la capacité du bloc batterie seront définitivement réduites, même si vous le rechargez.
- Éloignez votre bloc batterie de toute source de chaleur (un feu, par exemple).
- Évitez de démonter, de manipuler, d'écraser ou de chauffer le bloc batterie.
- Évitez tout contact des bornes + et du bloc batterie avec des objets métalliques. Cela risquerait de provoquer des fuites, une surchauffe, voire un début d'incendie.
- Lors de l'utilisation d'une batterie SB-L220, l'utilisation du viseur devenant peu appropriée, nous vous conseillons la prise de vue via l'écran LCD.

ITALIANO

Operazioni preliminari

Uso della batteria al litio

Durata della batteria in registrazione continua a seconda del modello di videocamera e del tipo di batteria

- Se si chiude il display LCD, questo si spegne e si attiva automaticamente il mirino.
- I tempi di registrazione riportati in tabella sono indicativi; i tempi di registrazione effettivi dipendono dall'uso.

Durata	Tempo di	Durata in registrazione continua		
Batteria	carica Display LCD acceso		Mirino elettronico acceso	
SB-L110	Ca.	Ca.	Ca.	
	1 h 40'	1 h 20'	2 h	
SB-L220	Ca.	Ca.	Ca.	
	3 h 30'	3 h	4 h 10'	

Nota

- La batteria deve essere ricaricata a una temperatura ambiente compresa fra 0 e 40° C (32-104° F).
- Non deve mai essere ricaricata a una temperatura ambiente inferiore a 0° C (32° F).
- La durata e la capacità della batteria si riducono se la si utilizza a temperature inferiori a 0° C o superiori a 40° C, anche se viene ricaricata completamente.
- Non lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore (ad esempio, fuoco o fiamme).
- Non smontare, modificare, mettere sotto pressione o riscaldare la batteria.
- Evitare di mandare in corto circuito i poli + e della batteria.
 Ciò potrebbe causare perdite, generare calore, provocare incendi e surriscaldamento.
- Quando si usano batterie SB-L220, si consiglia l'uso del display LCD invece del mirino.



Préparez votre caméscope

Affichage du niveau de la batterie

- L'affichage du niveau de la batterie indigue la charge restante dans le bloc batterie.
- a. Entièrement chargée
- b. Utilisée de 20 à 40 %
- c. Utilisée de 40 à 80 %
- d. Utilisée de 80 à 95 %
- e. Entièrement déchargée (le symbole clignote) (Le caméscope va bientôt s'éteindre, changez la batterie dès que possible.)
- Veuillez vous reporter au tableau de la page 25 pour obtenir les durées approximatives d'enregistrement.
- La durée d'enregistrement peut varier selon la température ambiante. En particulier, au froid, elle est extrêmement réduite. Dans ce mode d'emploi, la durée théorique d'enregistrement est calculée avec un bloc batterie complètement chargé et à une température de 25°C. En fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope, la durée d'enregistrement correspondant à la charge restante de la batterie peut différer des valeurs données dans le tableau indicatif.

Comment savoir si vous avez chargé la batterie?

Un indicateur de charge bicolore (rouge et noir) présent sur la batterie vous aide à vous rappeler si vous avez chargé la batterie ou non. Utilisez la couleur de votre choix pour indiquer que la batterie est chargée ou non.



а

.....h

....С

.....d

....е

ı.

- Visualizzazione del livello di carica della batteria
- La carica rimanente della batteria è indicata da un apposito ٠ display.
 - a. Completamente carica
 - b. Utilizzata al 20~40%
 - Utilizzata al 40~80% C.
 - Utilizzata all'80~95%
 - e. Completamente scarica (il displav lampeggia) La videocamera si spegnerà entro breve tempo; sostituire la batteria appena possibile.
- Per la durata approssimativa della batteria in registrazione continua, fare riferimento alla tabella riportata a pag. 25.
- I tempi di registrazione dipendono dalla temperatura e dalle condizioni ambientali.

Tali tempi si riducono notevolmente in ambienti freddi. I tempi di registrazione continua indicati nelle istruzioni per l'uso si riferiscono a una batteria completamente carica a 25° C (77° F). Dal momento che la temperatura e le condizioni ambientali in cui viene usata la videocamera possono differire, il tempo di carica rimanente potrebbe non corrispondere a quello riportato in queste istruzioni.

Suggerimenti per l'identificazione della batteria

Sulla batteria è riportato un segno di carica che è possibile utilizzare come promemoria per ricordare se è stataricaricata o meno.

È possibile scegliere tra due colori (rosso e grigio) per indicare lo stato della batteria (carica o scarica).



Préparez votre caméscope

Operazioni preliminari

Insertion et éjection d'une cassette

 Ne forcez pas pour insérer une bande ou refermer le compartiment à cassette.

Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.

- N'utilisez pas d'autres types de bandes que les Mini DV.
- 1. Faites glisser la touche TAPE EJECT vers l'avant et soulevez légèrement le couvercle du compartiment à cassette.
 - Le compartiment s'ouvre automatiquement.
- Insérez une cassette dans le compartiment, face transparente tournée vers l'extérieur et languette de protection vers le haut.
- Appliquez une légère pression à l'endroit marqué PUSH jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
 - La cassette est automatiquement chargée dans le compartiment.
- Refermez le couvercle du compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

Important

Lorsque vous avez enregistré une cassette que vous souhaitez garder, vous pouvez la protéger contre un effacement accidentel.

- Enregistrement impossible (protection): Faites glisser la languette de protection vers la position SAVE de façon à découvrir l'ouverture.
- b. Enregistrement possible:

Pour réenregistrer sur une cassette, repoussez la languette de protection de façon à recouvrir l'ouverture (position REC).

- Rangement des bandes
- a. Ne placez pas les bandes à proximité d'aimants ou d'interférences magnétiques.
- b. Évitez les endroits humides et poussiéreux.
- c. Rangez-les en position verticale, à l'abri du soleil.
- d. Ne faites pas tomber les bandes et ne les cognez pas.



- Quando si inserisce un nastro o si chiude lo scomparto portacassette, si raccomanda di non applicare una forza eccessiva; ciò può provocare delle anomalie di funzionamento.
- Utilizzare solo cassette Mini DV.



- 4
- Collegare la videocamera all'alimentazione, far scorrere l'interruttore di apertura/ espulsione, quindi aprire lo sportello dello scomparto portacassette.
 - Il meccanismo dello scomparto portacassette si solleva automaticamente.
- Inserire una cassetta nell'apposito vano, con il lato trasparente verso l'esterno e la linguetta di protezione verso l'alto.
- Premere la zona contrassegnata dalla scritta PUSH nello scomparto portacassette fino ad avvertire uno scatto.
 - La cassetta si inserisce automaticamente.
- 4. Chiudere lo sportello dello scomparto portacassette.
 - Lo sportello non è chiuso completamente finché non si avverte uno scatto.

Nota

È possibile proteggere le cassette registrate dalla cancellazione accidentale.

a. Protezione di un nastro:

Premere la linguetta di protezione della cassetta in modo da scoprire il foro.

b. Rimozione della protezione del nastro:

Per cancellare la registrazione presente sulla cassetta, riportare indietro la linguetta di protezione in modo da chiudere il foro.

- Conservazione di un nastro
- a. Non riporre in prossimità di magneti o luoghi con interferenze magnetiche.
- b. Non riporre in luoghi umidi o polverosi.
- c. Riporre le cassette in posizione verticale e non esporle alla luce solare diretta.
- d. Non far cadere o urtare le cassette.







2

4 push

a. SAVE

3





Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

Effectuez votre premier enregistrement

- 1. Connectez une source d'alimentation au caméscope (voir page 23). (bloc batterie ou adaptateur secteur).
 - Insérez une cassette (voir page 27).
- 2. Ôtez le cache de protection de l'objectif.
- 3. Placez le commutateur sur la position CAM (mode caméscope).
 - Ouvrez l'écran LCD.
 - Placez le sélecteur de mode sur la position TAPE. Assurez-vous que l'indication STBY est affichée.
 - Si la languette de protection de la cassette est ouverte, les indications STOP et PROTECTION! apparaissent.
 - Assurez-vous que l'image que vous voulez filmer apparaît à l'écran LCD ou dans le viseur.
 - Assurez-vous que le niveau de la batterie indique une charge suffisante.
- 4. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton START/STOP.
 - L'enregistrement démarre et l'indication "REC" s'affiche à l'écran.

Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP.

L'enregistrement s'arrête et l'indication "STBY" s'affiche à l'écran.



1. Collegare una fonte di alimentazione alla videocamera: una batteria o un trasformatore CA (vedere pag. 23).

ITALIANO

- Inserire una cassetta (vedere pag. 27).
- 2. Rimuovere il COPRIOBIETTIVO.
- 3. Selezionare la modalità CAM.
 - Aprire il display LCD.
 - Selezionare la modalità TAPF.

Verificare che l'indicazione STBY sia visualizzata.

- Se la linguetta di protezione è aperta vengono visualizzate le indicazioni STOP e PROTECTION!
- Verificare che l'immagine da riprendere sia visualizzata nel display LCD o nel mirino.
- Verificare che il livello di carica della batteria sia sufficiente per le riprese.
- 4. Per avviare la registrazione, premere il pulsante START/STOP.
 - Sul display LCD viene visualizzato REC. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante START/STOP.
 - Sul display LCD viene visualizzato STBY.



2



Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

Lorsqu'une cassette est insérée et que le caméscope est laissé en mode veille pendant plus de cing minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement. Pour l'utiliser de nouveau, appuyez sur le bouton START/STOP ou placez le commutateur principal sur OFF, puis de nouveau sur CAM.

Cette fonction a été concue pour prolonger la durée de la batterie.

Recherche de séguences (REC SEARCH)

- Vous pouvez visionner une scène précise à l'aide de la touche REC SEARCH + ou -(en mode veille). REC SEARCH - vous permet de revenir en arrière et REC SEARCH + d'avancer. aussi longtemps que vous appuyez sur ces touches.
- Si vous appuyez rapidement sur REC SEARCH - en mode veille, votre caméscope revient en arrière pendant trois secondes, puis retourne automatiquement en lecture à sa position d'origine.

REC SEARCH



La videocamera si spegne automaticamente se resta in modalità STBY per oltre 5 minuti con una cassetta inserita. Per ricominciare le riprese, premere il pulsante START/STOP o riportare l'interruttore di accensione su OFF, guindi di nuovo su CAM. La funzione di spegnimento automatico consente di prolungare la durata della batteria.

REC SEARCH

- È possibile vedere una registrazione utilizzando la funzione REC SEARCH + in modalità STBY. È possibile riprodurre una registrazione procedendo all'indietro o in avanti tenendo premuti rispettivamente i pulsanti REC SEARCH - e REC SEARCH +.
- Premendo il pulsante REC SEARCH in modalità STBY, la videocamera riproduce una seguenza di 3 secondi a ritroso, guindi torna automaticamente nella posizione di partenza.

Important

L'image peut apparaître brouillée lorsque vous recherchez des séquences.

In modalità REC SEARCH, le immagini possono essere visualizzate con un caratterístico effetto a mosaico.



ITALIANO

FRANCAIS

Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

Astuces pour la stabilité de l'image

- Lors d'un enregistrement, il est très important de tenir le caméscope correctement.
- Fixez le cache de protection de l'objectif à la poignée de soutien (reportez-vous à l'illustration ci-contre)

Utilisation de l'écran LCD

- 1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée.
- 2. Gardez le coude droit le long du corps.
- 3. Placez votre main gauche sous le caméscope pour le soutenir.

Ne touchez pas le microphone intégré.

- 4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité N'oubliez pas de respirer doucement.
- 5. Utilisez le cadre de l'écran LCD pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
- 6. Si possible, utilisez un trépied.

Utilisation du viseur

- 1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée.
- 2. Gardez le coude droit le long du corps.
- 3. Placez votre main gauche sous le caméscope pour le soutenir. Ne touchez pas le microphone intégré.
- 4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité.

N'oubliez pas de respirer doucement.

- 5. Pour visionner un objet dans le viseur, tirez doucement sur celui-ci iusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne tirez pas trop fort car vous risqueriez de l'endommager.
- 6. Placez votre œil contre l'oculaire du viseur.
- 7. Utilisez le cadre à l'intérieur du viseur pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
- 8. Si possible, utilisez un trépied.

Consigli per ottenere la stabilità dell'immagine

- Durante le riprese è molto importante impugnare correttamente la videocamera.
- Assicurare il COPRIOBIETTIVO agganciandolo alla maniglia (vedere la figura).

Riprese con il display LCD

- 1. Tenere saldamente la videocamera utilizzando la maniglia.
- 2. Tenere il gomito destro appoggiato sul fianco.
- 3. Regolare e sostenere il displav LCD con la mano sinistra. Evitare di toccare il microfono incorporato.
- 4. Scegliere una posizione comoda e stabile per effettuare le riprese.

Appoggiarsi a una parete o a un tavolo per ottenere maggiore stabilità e respirare dolcemente.

- 5. Usare la cornice del display LCD come guida per determinare l'inquadratura orizzontale.
- 6. Se possibile, usare un treppiede.

Riprese con il mirino

- 1. Tenere saldamente la videocamera utilizzando la maniglia.
- 2. Tenere il gomito destro appoggiato sul fianco.
- 3. Reggere la videocamera con la mano sinistra. Evitare di toccare il microfono incorporato.
- 4. Scegliere una posizione comoda e stabile per effettuare le riprese.

Appoggiarsi a una parete o a un tavolo per ottenere maggiore stabilità e respirare dolcemente.

- 5. Per utilizzare il mirino, estrarlo fino ad avvertire uno scatto. Esercitando una forza eccessiva si rischia di danneggiarlo.
- 6. Appoggiare l'occhio all'oculare del mirino.
- 7. Usare la cornice del display LCD come guida per determinare l'inquadratura orizzontale.
- 8. Se possibile, usare un treppiede.











FRANCAIS

Nozioni fondamentali Effectuez un enregistrement simple

Réglage de l'écran LCD

- Votre caméscope est équipé d'un écran couleur à cristaux liquides de 6.35 cm (2.5 pouces) aui vous permet de voir directement ce que vous enregistrez ou visionnez.
- Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez le caméscope (à l'intérieur ou à l'extérieur, par exemple), vous pouvez:

ΒÂ/V

CAM MODE

BRIGHT SELECT NORMAL

DVIEWER SET

CD ADJUST

- sélectionner la luminosité (BRIGHT SELECT),
- aiuster la luminosité (BRIGHT ADJUST).
- aiuster la couleur (COLOUR ADJUST).
- 1. Placez le commutateur sur CAM (mode caméscope).
 - En mode PLAYER (magnétoscope), le réglage de l'écran à cristaux liquides ne peut se faire que durant la lecture d'une bande.
- 2. Ouvrez l'écran I CD. Celui-ci s'allume.
- 3. Appuvez sur la touche MENU.
- 4. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER, puis appuvez sur le MENU SELECTOR.
- 5. Désplacez le MENU SELECTOR. sélectionnez I CD ADJUST.
- 6. Appuvez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 7. Désplacez le MENU SELECTOR. sélectionnez l'option souhaitée (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).



Regolazione del displav LCD

- La videocamera è dotata di un displav LCD a colori da 2.5 pollici che consente di visualizzare le immagini durante la registrazione o di rivederle subito dopo.
- ✤ A seconda delle condizioni ambientali (riprese in esterni o al chiuso), è possibile regolare:
 - BRIGHT SELECT
 - BRIGHT ADJUST

MØ

*VP-D99(i) only

DI CD ADJUST

• NORMAL

 SUPER O BACK LIGHT

CAM MODE

BRIGHT SELECT

OFF PLAYER

- COLOUR ADJUST
 - Selezionare la modalità CAM.
 - In modalità PLAYER, è possibile configurare il display LCD solo durante la riproduzione del nastro.
 - 2. Aprire il displav LCD per accenderlo.
 - 3. Premere il pulsante MENU.
 - 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare VIEWER, guindi premere il SELETTORE MENU.
 - 5. Spostare il SELETTORE MENU SULCD ADJUST.
 - 6. Per accedere al sottomenu. premere il SELETTORE MENU.
 - 7. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare il valore da regolare (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST. COLOUR ADJUST).





Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

 8. Appuyez une nouvelle fois sur le MENU SELECTOR. La luminosité (BRIGHT SELECT) peut être réglée sur NORMAL, SUPER ou BACK LIGHT I (VP-D99(i) uniquement). Pour valider le paramètre sélectionné, appuyez sur la MENU SELECTOR. Si vous utilisez le mode LCD BACK LIGHT (II) en intérieur ou dans un endroit sombre, vous aurez du mal à distinguer l'image (VP-D99(i) uniquement). À l'aide de la molette MENU, réglez l'intensité de la luminosité (BRIGHT ADJUST) et de la couleur (COLOUR ADJUST). Vous avez le choix entre des valeurs allant de 00 à 35 pour la luminosité et de 00 à 35 pour la couleur. 9. Une fois le réglage de l'écran terminé, appuyez sur la touche MENU. 	 Premere nuovamente il SELETTORE MENU. Selezionare NORMAL, SUPER o BACK LIGHT (solo VP-D99(i)) nella funzione BRIGHT SELECT, quindi premere il SELETTORE MENU per salvare l'impostazione. Quando si utilizza la modalità di controluce LCD in un luogo buio o in interni, è difficile visualizzare l'immagine (solo VP-D99(i)). Utilizzare il SELETTORE MENU per regolare i valori BRIGHT ADJUST (luminosità) e COLOUR ADJUST (colore). Per le impostazioni BRIGHT ADJUST e COLOUR ADJUST, è possibile impostare valori compresi fra 00 e 35. Per completare l'impostazione, premere il pulsante MENU. 			
Utilisation du viseur	Uso del mirino			
 Le viseur ne peut pas fonctionner si l'écran à cristaux liquides est ouvert. Pour faire la mise au point, tirez le viseur vers l'extérieur jusqu'à entendre un clic. 	 Il mirino non funziona quando il display LCD è aperto. Per mettere a fuoco, estrarre il mirino fino ad avvertire uno scatto. 			
Réglage de la mise au point Ajustez la mise au point de l'oculaire pour obtenir une image nette (voir figure ci-contre).	Regolazione della messa a fuoco Utilizzare la manopola di regolazione del mirino per mettere a fuoco l'immagine (vedere la figura).			



Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

1

Lecture d'une bande à l'écran

- Vous pouvez visionner les images que vous avez enregistrées sur l'écran LCD.
- ✤ Assurez-vous que le bloc batterie est en place.
- 1. Placez le sélecteur de mode sur TAPE.
- 2. Tout en maintenant appuyé le commutateur, sélectionnez la position PLAYER.
 - Le bip de confirmation retentit.
- Insérez la bande que vous souhaitez visualiser (voir page 27).
- Ouvrez l'écran LCD. Ajustez l'angle de l'écran, sa luminosité et sa couleur, si nécessaire.
- Appuyez sur la touche (REW) pour rembobiner la cassette jusqu'à son point de départ.
 - Pour arrêter le rembobinage, appuyez sur la touche (STOP).
 - Le caméscope s'arrête automatiquement lorsque la bande a atteint le début de la cassette.
- 6. Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour démarrer la lecture.
 - Vous pouvez visionner à l'écran les images que vous venez d'enregistrer.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche
 (STOP).

Important

- Vous pouvez également visionner ces images sur l'écran d'un téléviseur, après avoir connecté le caméscope au téléviseur ou à un magnétoscope (voir page 70).
- Plusieurs fonctions sont disponibles en mode lecture (voir page 72).

Riproduzione di una registrazione sul display LCD

- È possibile rivedere le immagini registrate sul display LCD.
- Accertarsi che la batteria sia inserita.
 - 1. Selezionare la modalità TAPE.
 - 2. Tenere premuta la linguetta dell'interruttore di accensione e selezionare PLAYER.
 - Successivamente, si dovrebbe udire la segnalazione acustica di conferma.
 - 3. Inserire la cassetta che si desidera vedere (vedere pag. 27).
 - Aprire il display LCD. Regolare l'angolazione del display LCD e, se necessario, la luminosità e il colore.
 - 5. Premere il pulsante ◀ (REW) per riavvolgere il nastro.
 - Per interrompere il riavvolgimento, premere il pulsante (STOP).
 - La videocamera si ferma automaticamente al termine del riavvolgimento.
 - 6. Premere il pulsante ►/III (PLAY/STILL) per avviare la riproduzione.
 - Le immagini registrate vengono visualizzate sul display LCD.
 - Per interrompere la riproduzione della cassetta, premere il pulsante (STOP).

Nota

- È anche possibile vedere le immagini su uno schermo televisivo dopo aver collegato la videocamera a un televisore o a un videoregistratore (vedere pag. 70).
- In modalità di riproduzione sono disponibili varie funzioni (vedere pag. 72).









Effectuez un enregistrement simple Nozioni fondamentali

Réglage de l'écran LCD lors de la lecture

- Vous pouvez régler l'écran LCD tout en visionnant des images.
- Le réglage se fait de la même manière qu'en mode caméscope (CAM) (voir page 31).

Réglage du volume du haut-parleur

Le haut-parleur fonctionne uniquement en mode magnétoscope (position $\mathsf{PLAYER}).$

- Lorsque vous visionnez des images sur l'écran LCD, le son est diffusé à partir du haut-parleur intégré.
 - Suivez les instructions ci-dessous pour diminuer ou supprimer le son du haut-parleur en mode PLAYER.
 - Si vous souhaitez diminuer ou supprimer le son du haut-parleur lorsque vous lisez une bande sur votre caméscope, procédez comme suit :
- 1. Réglez le commutateur sur PLAYER.
- 2. Appuyez sur la touche ►/III (PLAY/STILL) pour lire la bande.
- 3. Dès que la lecture commence, réglez le son du haut-parleur désplacez le MENU SELECTOR.
 - Le volume s'affiche alors à l'écran.
 Vous pouvez sélectionner le volume sur une échelle allant de 00 à 19. Le son est coupé lorsqu'il est réglé sur 00.
 - Si vous fermez l'écran LCD durant la lecture, le haut-parleur est coupé.

Important

- Lorsque le câble est connecté à la sortie Multi AV, aucun son ne sort du haut-parleur et vous ne pouvez pas régler le volume.
- Toutefois, même si le câble est connecté à la sortie Multi AV, le haut-parleur fonctionne lorsque le mode AV IN/OUT est réglé sur AV IN ou S-VIDEO IN dans le MENU (VP-D93i/D97i/D99i uniquement).
- Lorsque vous débranchez le câble de la sortie Multi AV, le haut-parleur est activé.
- Le haut-parleur est désactivé si vous utilisez un casque d'écoute.

Regolazione del display LCD durante la riproduzione

- La regolazione del display LCD può avvenire anche durante la riproduzione.
- La procedura è analoga a quella della modalità CAM (vedere pag. 31).

Regolazione dell'audio tramite l'altoparlante

L'altoparlante funziona solo in modalità PLAYER.

- Quando si usa il display LCD per la riproduzione, il suono registrato viene emesso dall'altoparlante incorporato.
 - Per abbassare il volume o escludere l'audio in modalità PLAYER, seguire le istruzioni riportate di seguito.
 - Per abbassare il volume o escludere l'audio durante la riproduzione di un nastro, procedere come indicato di seguito.
 - 1. Selezionare la modalità PLAYER.
 - 2. Premere il pulsante ►/III (PLAY/STILL) per avviare la riproduzione.
 - 3. Regolare il volume tramite il SELETTORE MENU, quando inizia la riproduzione dell'audio del nastro riprodotto.
 - Sul display LCD viene visualizzato un indicatore con il livello del volume. Il volume può essere impostato su un valore compreso fra 00 e 19. Scegliendo 00 l'audio viene escluso.
 - Se si chiude il display LCD durante la riproduzione, l'altoparlante non emetterà più alcun suono.

Nota

- Quando il cavo è collegato alla presa Multi A/V, l'altoparlante non emette alcun suono e non è possibile regolare il volume.
- Tuttavia, anche se il cavo è collegato alla presa Multi A/V l'altoparlante riproduce il suono quando è impostata la modalità AV IN/OUT o il menu è impostato su AV IN o S-VIDEO IN (solo VP-D93i/D97i/D99i).
- Se si scollega il cavo dalla presa Multi A/V, l'altoparlante riproduce il suono.
- L'altoparlante non è attivo quando si utilizzano le cuffie.



SP

0:23:47

5 5 min

10:00

10.JAN.2003

MENU

• Liste des réglages

Perfectionnez vos enregistrements

CAM

Mode disponible

M.REC

PLAYER

M.PLAY

Uso avanzato della videocamera

ITALIANO

Fonctions du mode menu

SOUS-MENU

Uso delle varie funzioni

Impostazione del menu

INITIAL	CLOCK SET WL.REMOTE BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION	222 2 2	2222	2222	555	INIT
CAMERA	PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM EIS DSE SELECT MEMORY MIX FLASH SELECT	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		v v		CAN
AV	REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE AUDIO SELECT WIND CUT AV IN/OUT (VP-D93i/D97i/ D99i uniquement)	ר ר ר	333333			A/V
MEMORY	PHOTO QUALITY IMAGE SIZE WIPEG SIZE CONTINUOUS SHOT PRINT MARK PROTECT FILE NO. DELETE FORMAT		222 2	2222 2	2222	MEN
VIEWER	LCD ADJUST DATE/TIME TV DISPLAY	>>>	>>>	>>>	222	VIEV

• Réglez le caméscope sur CAM ou PLAYER ou bien sur M.REC ou M.PLAY

- 1. Appuyez sur la touche MENU. Le menu s'affiche. Le curseur (SURBRILLANCE) indique la fonction que vous réglez.
- 2. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR sur le panneau de gauche pour sélectionner une option et l'activer.
- 3. Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur la touche MENU.

Modalità dis			disponibili	sponibili		
MENU	SOTTOMENU	CAMERA	PLAYER	Memory REC	Memory PLAY	
INITIAL	CLOCK SET WL.REMOTE BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION	ג גגג	८८९९	८८९९	222	
CAMERA	PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM EIS DSE SELECT MEMORY MIX FLASH SELECT	<u>ייייי</u>		2 2		
A/V	REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE AUDIO SELECT WIND CUT AV IN/OUT (solo VP-D93i/D97i/D99i)	2 2 2	גנגנגנ			
MEMORY	PHOTO QUALITY IMAGE SIZE MJPEG SIZE CONTINUOUS SHOT PRINT MARK PROTECT FILE NO. DELETE		222 2	י גנגנ	2222	
VIEWER	FORMAT LCD ADJUST DATE/TIME TV DISPLAY	222	222	222	> >>>	

Impostazione della videocamera in modalità CAM, PLAYER, M.REC o M.PLAY

1. Premere il pulsante MENU. Viene visualizzato il display OSD con le varie funzioni. Il cursore

(FUNZIONE EVIDENZIATA) indica la funzione attualmente selezionata.

- Spostare e premere il SELETTORE MENU sul pannello laterale sinistro per selezionare e attivare la selezione.
- 3. Per uscire dalla modalità menu, premere il pulsante MENU.



Perfectionnez vos enregistrements

• Fonctions disponibles pour chaque mode

Mode demandé		Effets				
Mode activé	EIS	D.ZOOM	PHOTO (TAPE)	SLOW SHUTTER	numériques	
EIS		0	0	Δ	0	
D.ZOOM	0		0	* 🛆	0	
РНОТО	×	×		×	×	
SLOW SHUTTER	×	×	0		×	
DSE	0	0	0	×		

- O : le mode demandé fonctionne avec le mode activé.
- × : le mode demandé ne peut pas être changé.
- \bigtriangleup : le mode de fonctionnement va s'arrêter et le mode demandé va être utilisé.
- * : le mode de fonctionnement va s'arrêter et le mode demandé va être utilisé.

(les données enregistrées pendant le mode activé seront activées).

Important

- Si une marque X apparaît en regard d'une option, celle-ci n'est pas modifiable.
- Si vous sélectionnez une option qui n'est pas modifiable, un message d'erreur s'affiche alors à l'écran.

Uso avanzato della videocamera

• Funzioni disponibili per ciascuna modalità

Modalità		Effetti			
Modalità operativa	EIS	D.ZOOM	PHOTO (TAPE)	SLOW SHUTTER	digitali
EIS		0	0	Δ	0
D.ZOOM	0		0	* 🛆	0
РНОТО	×	×		×	×
SLOW SHUTTER	×	×	0		×
DSE	0	0	0	×	

- O : la modalità richiesta funzionerà in questa modalità operativa.
- × : non è possibile modificare la modalità richiesta.
- \bigtriangleup : la modalità operativa viene disattivata e viene attivata la modalità richiesta.
- * : la modalità operativa viene disattivata e viene attivata la modalità richiesta (viene eseguita una copia di backup dei dati relativi alla modalità operativa).

Nota

- Non è possibile attivare le voci di menu contrassegnate dal simbolo X sul display LCD.
- Quando si seleziona una voce che non è possibile modificare, viene visualizzato un messaggio di errore.
FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

• Réglage de l'horloge (CLOCK SET)

- Le réglage de l'horloge est possible en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- La date et l'heure sont automatiquement pré-enregistrées sur une bande.

Avant d'enregistrer, il convient de régler la date et l'heure.

- 1. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CLOCK SET dans le sous-menu qui s'affiche.
- 4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour procéder au réglage.
 - Lorsqu'une entrée clignote, vous pouvez la modifier. L'année est la première entrée à clignoter.
- 5. Désplacez le MENU SELECTOR, modifiez l'année.
- 6. Appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - Ensuite, c'est le mois qui clignote.
- 7. Désplacez le MENU SELECTOR, modifiez le mois.
- 8. Appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - La date clignote.
- Vous pouvez modifier le jour, les heures et les minutes comme vous l'avez fait pour l'année et le mois.
- 10. Appuyez sur le MENU SELECTOR après avoir réglé les minutes.
 - Lorsque vous avez terminé, l'inscription
 COMPLETE! clignote et le menu disparaît automatiquement.
- 11. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Uso avanzato della videocamera

CLOCK SET

CAM MODE

CAM MODE

CAM MODE

DINITIAL SET

CLOCK SET

-○ WL.REMOTE @

SHUTTER SOUND

B DEMONSTRATION

DINITIAL SET

CLOCK SET

ta A/V

CAMERA OWL. REMOTE

MEMORY OSHUT. SOUND

BEEP SOUND

SET TIME

00:00 1.JAN.2003

- La funzione CLOCK SET è attiva in modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
- La data e l'ora vengono registrate automaticamente sul nastro.
 Prima di effettuare una registrazione, impostare la funzione DATE/TIME.
 - 1. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare INITIAL, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 3. Utilizzare la SELETTORE MENU per selezionare la voce CLOCK SET dal sottomenu.
 - 4. Premere il SELETTORE MENU per passare alla modalità SETTING.
 - Quando una voce lampeggia, è possibile modificarla. La prima voce che lampeggia è quella relativa all'anno.
 - 5. Utilizzando la SELETTORE MENU, modificare l'impostazione dell'anno.
 - 6. Premere il SELETTORE MENU.
 - Inizia a lampeggiare la voce relativa al mese.
 - 7. Utilizzando la SELETTORE MENU, modificare l'impostazione del mese.
 - 8. Premere il SELETTORE MENU.
 - Inizia a lampeggiare la voce relativa al giorno.
 - Seguendo la stessa procedura adottata per l'impostazione dell'anno e del mese, è possibile impostare il giorno, l'ora e i minuti.
 - 10. Dopo aver impostato i minuti, premere il SELETTORE MENU.
- A questo punto, viene visualizzata l'indicazione COMPLETEI; dopo alcuni secondi viene nuovamente visualizzato il sottomenu precedente.
- 11. Per uscire, premere il pulsante MENU.



FRANCAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Activation/désactivation de la télécommande (WL. REMOTE)

- L'option WL. REMOTE fonctionne en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la télécommande du caméscope.
- 1. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez WL.REMOTE dans le sous-menu qui s'affiche.
- 4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver la télécommande. Le réglage alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 5. Pour guitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
 - Si vous désactivez la télécommande (option réglée sur OFF), l'icône de la télécommande cliqnote à l'écran puis disparaît au bout de 3 secondes.

Uso avanzato della videocamera

WL. REMOTE

CAM MODE

INITIAL OCLOCK SET CAMERA OWL. REMOTE

CAM MODE

○WL.REMOTE ₩□

BEEP SOUND

SHUTTER SOUND

DEMONSTRATION

DINITIAL SET

CLOCK SET

VIEWER ODEMO

 BEEP SOUND MEMORY OSHUT. SOUND

A/V

- La funzione WL. REMOTE è attiva in modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
- L'opzione WL. REMOTE consente di attivare/disattivare il telecomando della videocamera.
 - 1. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare INITIAL, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 3. Utilizzare il SELETTORE MENU per selezionare WL. REMOTE dal sottomenu.
 - 4. Premere il SELETTORE MENU per attivare/disattivare il telecomando. Ogni volta che si preme il SELETTORE MENU. la visualizzazione viene commutata da ON a OFF e viceversa.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.
 - Se si imposta WL. REMOTE su OFF e si aziona il telecomando, l'icona del telecomando visualizzata sul display LCD lampeggia per 3 secondi.





Perfectionnez vos enregistrements

• Activation/désactivation de la sonorité (BEEP SOUND)

- L'option BEEP SOUND fonctionne en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- Utilisez la touche MENU pour régler la fonction BEEP SOUND.
 Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la sonorité émise chaque fois que vous modifiez un réglage.
- 1. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez BEEP SOUND dans le sous-menu qui s'affiche.
- 4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver la sonorité.

Le réglage alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.

- Une sonorité est émise lorsque vous activez l'option BEEP SOUND (position ON).
- Si vous appuyez sur la touche START/STOP au démarrage, la fonction BEEP SOUND est automatiquement désactivée et aucune sonorité n'est émise.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

CAM DINITIAL DCAMERA DAV DMEMORY DVIEWER	MODE o CLOCH o WL.RE o BEEP o SHUT o DEMO	K SET MOTE SOUND SOUND	
CAM	MODE		
DINITIAL SE	т		
- [©] CLOCK - [©] WL.REM - [©] BEEP SC	SET OTE 🕊		

Uso avanzato della videocamera

BEEP SOUND

- La funzione BEEP SOUND è attiva nelle modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
- Usare il MENU per configurare la funzione BEEP SOUND. Selezionare l'opzione desiderata, a seconda che si desideri o meno udire un segnale acustico a ogni modifica di un valore di configurazione.
 - 1. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare INITIAL, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 3. Utilizzare il SELETTORE MENU per selezionare BEEP SOUND dal sottomenu.
 - Premere il SELETTORE MENU per attivare/disattivare il segnale acustico. Ogni volta che si preme il SELETTORE MENU, la visualizzazione viene commutata da ON a OFF e viceversa.
 - Se si seleziona ON, viene emesso un segnale acustico.
 - Quando si preme il pulsante START/STOP per avviare la registrazione, la funzione BEEP SOUND viene automaticamente impostata su OFF e non viene emesso alcun segnale acustico.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.



Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

• Bruit de l'obturateur (SHUTTER SOUND)

- Cette option n'est disponible que si la fonction PHOTO est activée.
- Elle permet d'activer ou de désactiver le bruit de l'obturateur lorsque vous êtes en mode appareil photo numérique.
- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le caméscope sur CAM.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 4. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 5. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option SHUTTER SOUND dans le sous-menu qui s'affiche.
- 6. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour activer ou désactiver le bruit de l'obturateur.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.



Uso avanzato della videocamera

SHUTTER SOUND

- Lo scatto dell'otturatore è avvertibile solo quando è attiva la funzione PHOTO.
- Scegliere se attivare o meno il suono all'attivazione dello scatto quando si utilizza la funzione DSC.
 - 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
 - 2. Selezionare la modalità CAM.
 - 3. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare INITIAL, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 5. Utilizzare il SELETTORE MENU per selezionare SHUTTER SOUND dal sottomenu.
 - 6. Premere il SELETTORE MENU per passare da ON a OFF e viceversa.
 - 7. Per uscire, premere il pulsante MENU.



Perfectionnez vos enregistrements

Mode DEMONSTRATION

- La démonstration vous permet de vous familiariser avec les fonctions principales de votre caméscope.
- Ce mode est disponible uniquement lorsque le caméscope est réglé sur CAM et qu'il ne contient pas de bande.
- La démonstration se répète automatiquement jusqu'à ce que vous sélectionniez l'option OFF.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez INITIAL.
- Sélectionnez DEMONSTRATION dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 5. Pour activer la fonction DEMONSTRATION, réglez-la sur ON.
 - Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.
 - La démonstration commence.
- 6. Pour arrêter la démonstration, réglez l'option sur OFF.

Important

- Le mode DEMONSTRATION ne fonctionne pas si le caméscope contient une bande.
- Le mode DEMONSTRATION est automatiquement activé si le caméscope est laissé en mode veille plus de 10 minutes après le réglage en mode caméscope (il ne doit pas y avoir de bande dans le caméscope).
- Si vous appuyez sur d'autres touches (FADE, BLC, PHOTO, EASY) lors de la démonstration, celle-ci s'arrête, puis reprend dix minutes plus tard si vous n'appuyez sur aucune autre touche.

Uso avanzato della videocamera

• DEMONSTRATION

- La funzione Demonstration mostra automaticamente le principali funzioni della videocamera per semplificarne l'uso.
- La funzione DEMONSTRATION può essere utilizzata solo in modalità CAM e quando nella videocamera non è inserito alcun nastro.
- La dimostrazione viene ripetuta fino a quando non si seleziona la voce OFF.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.

ITALIANO

- 3. Ruotare il SELETTORE MENU per selezionare INITIAL.
- 4. Selezionare DEMONSTRATION dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
- 5. Per attivare la dimostrazione, impostare DEMONSTRATION su ON.
 - Per uscire, premere il pulsante MENU.
 - La dimostrazione ha inizio.
- 6. Per disattivare la dimostrazione, impostare DEMONSTRATION su OFF.

Nota

- La funzione DEMONSTRATION è attiva solo in assenza di NASTRO.
- La modalità DEMONSTRATION viene attivata automaticamente se la videocamera non viene utilizzata per più di 10 minuti dopo aver impostato la modalità CAM (a patto che non sia inserito alcun nastro).
- Se si premono altri pulsanti (FADE, BLC, PHOTO, EASY) durante la dimostrazione, questa si interrompe temporaneamente e riprende dopo 10 minuti se non vengono attivate altre funzioni.





FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

• Exposition automatique (PROGRAM AE)

- L'exposition automatique est disponible uniquement en mode caméscope.
- Elle vous permet d'ajuster la vitesse d'obturation et le diaphragme en fonction des différentes scènes à filmer.
- Vous pouvez ainsi contrôler la profondeur de champ.

Mode AUTO

- Équilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
- À utiliser dans des conditions normales.
- La vitesse d'obturation varie entre 1/50 et 1/250 de seconde, selon la scène filmée.

■ Mode SPORTS (*)

- Enregistrement d'une personne ou d'un objet se déplaçant rapidement.

■ Mode PORTRAIT (※)

- Mise en valeur d'un sujet en avant-plan, l'arrière-plan étant flou.
- Le mode PORTRAIT est à utiliser de préférence à l'extérieur.
- La vitesse d'obturation varie entre 1/50 et 1/1000 de seconde.

■ Mode SPOTLIGHT ()

- Enregistrement d'un sujet lorsque que la lumière est dirigée uniquement sur le sujet à filmer.

■ Mode SAND/SNOW (差)

 Enregistrement d'une personne ou d'un objet plus sombre que l'arrière-plan en raison du reflet provoqué par la neige ou le sable.

Mode High S. Mode HSS (Haute vitesse) (3)

 Enregistrement de sujets effectuant des mouvements très rapides, par exemple, des joueurs de tennis ou de golf.

Uso avanzato della videocamera

PROGRAM AE

- La funzione PROGRAM AE è attiva solo in modalità CAM.
- La modalità PROGRAM AE consente di regolare la velocità di scatto e l'apertura dell'otturatore per adattare la videocamera a diverse condizioni di ripresa.
- Queste impostazioni consentono di sfruttare in modo creativo la profondità di campo.

Modalità AUTO

- Consente di effettuare il bilanciamento automatico fra il soggetto e lo sfondo.
- Da utilizzare in condizioni normali.
- La velocità dell'otturatore varia automaticamente da 1/50 a 1/250 al secondo, in base alla scena.

Modalità SPORTS (*)

- Consente di filmare oggetti e persone che si muovono rapidamente.

Modalità PORTRAIT (2)

- Consente di mettere a fuoco lo sfondo di un soggetto in primo piano quando lo sfondo è sfocato.
- La modalità PORTRAIT è più efficace nelle riprese in esterni.
- La velocità di scatto varia automaticamente da 1/50 a 1/1000 al secondo.

Modalità SPOTLIGHT (B)

 Consente di registrare in modo corretto quando la luce converge sul soggetto, mentre il resto dell'immagine non è illuminato.

■ Modalità SAND/SNOW (差)

 Consente di registrare persone e oggetti più scuri dello sfondo; ad esempio in presenza di luce riflessa dalla sabbia o dalla neve.

Modalità High S. SPEED (3)

 Consente di riprendere soggetti che effettuano movimenti rapidi (ad esempio, giocatori di golf o tennis).



Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

Uso avanzato della videocamera

Flash e Video Light Auto non sono disponibili (opzionali).



Lors de l'enregistrement avec un mode PROGRAM AE
 <PROGRAMME AE>, la fonction Flash et la fonction Video Light
 Auto <Lampe vidéo automatique> ne sont pas utilisables (en option).

FRANCAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Équilibrage du blanc (WHITE BALANCE)

- Cette fonction est disponible uniquement en mode caméscope et enregistrement photo.
- Elle permet de préserver la couleur particulière d'un objet dans toutes les conditions de prise de vue.
- Sélectionnez le mode WHITE BALANCE approprié pour obtenir une bonne qualité des couleurs de l'image.
 - AUTO () : permet un contrôle automatique de l'équilibrage du blanc.
 - HOLD () : conserve la valeur active de la fonction.
 - INDOOR (A) : ajuste les couleurs en fonction de l'éclairage intérieur.
 - Sous éclairage halogène ou studio/vidéo
 - Quand le sujet présente une couleur dominante
 - Pour les gros plans
 - OUTDOOR (*) : ajuste les couleurs en fonction de la lumière naturelle extérieure.
 - À la lumière du jour, notamment pour les gros plans et les sujets présentant une couleur dominante
- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuvez sur la touche MENU.
- Le menu des fonctions apparaît.
- Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAM et appuvez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez WHT.BALANCE dans le sous-menu.
- 5. Appuvez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu
- 6. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le mode approprié.
 - Appuvez le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
- Pour guitter le menu, appuvez sur la touche MENU.

Important

- La fonction WHT.BALANCE n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).
- Si nécessaire, désactivez le zoom numérique pour obtenir un équilibrage des couleurs plus précis.
- Si vous avez sélectionné WHT.BALANCE et que les conditions d'éclairage ont changé, procédez à un nouveau réglage de cette fonction.
 - À l'extérieur et dans des conditions normales, vous obtiendrez de meilleurs résultats en mode AUTO.

Uso avanzato della videocamera

WHT. BALANCE

- La funzione WHT BALANCE è attiva solo in modalità CAM o M. BEC.
- WHT. BALANCE è una funzione di registrazione che consente di preservare il colore dell'oggetto in gualsiasi condizione di ripresa.
- È possibile selezionare la modalità WHT. BALANCE appropriata per * ottenere una buona gualità del colore dell'immagine.
 - AUTO (A) : consente di controllare automaticamente il bilanciamento del bianco.
 - HOLD (+): consente di fissare il valore di bilanciamento del bianco attualmente selezionato.
 - INDOOR (*): consente di controllare il bilanciamento del bianco in base alle caratteristiche dell'ambiente interno.
 - Con illuminazione alogena o da studio/video
 - Soggetto con un colore dominante
 - Primi piani
 - OUTDOOR (*): consente di controllare il bilanciamento del bianco in base alle caratteristiche dell'ambiente esterno.

ITALIANO

- Alla luce del sole, soprattutto per i primi piani e quando il soggetto ha un colore predominante.
- Selezionare la modalità CAM.
- 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
- 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, guindi premere il SELETTORE MENU.
- 4 Selezionare WHT. BALANCE dal sottomenu.
- Premere il SELETTORE MENU per accedere al sottomenu. 5.
- Tramite il SELETTORE MENU, selezionare la modalità WHT. BALANCE.
 - Premere il SELETTORE MENU per confermare la modalità WHITE BALANCE.
- Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

- La funzione WHT. BALANCE non è attiva in modalità EASY.
- Disattivare lo zoom digitale, se necessario, per impostare un bilanciamento del bianco più accurato.
- Se si imposta il bilanciamento del bianco ma le condizioni di illuminazione cambiano, è necessario impostarlo nuovamente.
- Durante le normali riprese in esterni, la modalità AUTO è quella che garantisce i risultati migliori.



CAM MODE

WHT BALANCE

• AUTO HOLD INDOOR ····· OUTDOOR

Perfectionnez vos enregistrements

Utilisation du zoom numérique

Cette option n'est disponible qu'en mode caméscope.

Zoom avant et arrière

- L'utilisation du zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille d'un sujet.
 Le zoom apporte à vos films une touche plus professionnelle, mais doit être utilisé avec parcimonie.
- Utilisez ces fonctions pour varier vos plans.
 Notez cependant qu'une utilisation trop fréquente risque de donner un aspect d'amateurisme à vos films et réduit la durée de vie de la batterie.
- Déplacez doucement le bouton du zoom pour un zoom très progressif, et plus vite pour un zoom rapide.
 Vous pouvez contrôler l'effet à l'écran.
- 2. Vers le "T" (téléobjectif): le sujet se rapproche.
- Vers le "W" (grand angle) : le sujet s'éloigne.



WIDE

Nota

Uso avanzato della videocamera

Zoom in avanti e zoom indietro con lo zoom digitale

✤ Lo zoom funziona solo in modalità CAM.

Zoom in avanti e zoom indietro

- Lo zoom è una tecnica di ripresa che consente di modificare le dimensioni del soggetto di una scena. Per realizzare filmati di qualità professionale, è opportuno utilizzarlo il meno possibile.
- È possibile impostare diverse velocità di zoom a seconda delle necessità.
- Si consiglia di utilizzare queste funzioni per riprese diverse. Si noti che utilizzando lo zoom in modo eccessivo, i risultati potrebbero essere poco professionali e la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente.
 - Ruotare lievemente il cursore dello zoom per una zoomata lenta, ruotarlo ulteriormente per una zoomata rapida. La posizione di zoom viene visualizzata sul display OSD.



- Lato T (teleobiettivo): il soggetto ripreso appare più vicino.
- Lato W (grandangolo): il soggetto appare più lontano.

Important

Vous pouvez filmer un sujet qui se trouve à une distance minimale d'un mètre de l'objectif en position TELEOBJECTIF (T), ou à environ 10 mm en position GRAND ANGLE (W). Per riprendere in posizione TELE, il soggetto deve trovarsi ad almeno 1 m di distanza dall'obiettivo; per riprendere in posizione WIDE, il soggetto deve trovarsi a circa 10 mm di distanza.

ITALIANO

FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Zoom numérique

- Le zoom numérique autorise une échelle de grandeur supérieure à 12.
- La qualité d'image peut se détériorer à mesure que l'échelle d'agrandissement augmente.
- Pour assurer la stabilité de l'image, nous vous recommandons d'utiliser la fonction EIS lorsque vous faites appel au zoom numérique (voir page 47).
- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez l'option CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez D.ZOOM dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur le MENU SELECTOR pour sélectionner l'échelle de grandeur voulue (100x, 200x, 400x, 800x) ou désactiver le zoom numérique.
- 6. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

CAM MODE DINITIAL DCAMERA O PROGRAM AE DAV O WHT. BALANCE MEMORY O LZOOM VIEWER OEIS
CAM MODE
CAMERA SET
DPRGGRAM AE
CAM MODE
CAMERA SET
D. ZOOM
• O OFF
100x 200x
400x
0000

Uso avanzato della videocamera

Zoom digitale

- Lo zoom digitale consente di eseguire zoomate superiori a 12x.
- La qualità delle immagini diminuisce man mano che si ingrandisce l'immagine.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, per una maggiore stabilità dell'immagine attivare la funzione EIS. (vedere pag. 47)
 - 1. Impostazione della videocamera in modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare D. ZOOM dal sottomenu.
 - Premere il SELETTORE MENU per configurare lo zoom digitale da 100x, 200x, 400x o 800x o per disattivarlo (posizione OFF).
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.

FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

• Stabilisateur électronique d'images (EIS)

- L'option EIS fonctionne uniquement en mode caméscope.
- Elle compense, jusqu'à un certain point, le léger tremblement qui peut survenir en filmant.
- Cette fonction permet d'obtenir des images plus stables dans les situations suivantes :
 - lorsque vous filmez avec le zoom,
 - lorsque vous filmez un petit objet en plan serré,
 - lorsque vous filmez et marchez en même temps,
 - lorsque vous filmez à travers la vitre d'un véhicule.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - Le menu des fonctions apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - La liste des options du sous-menu s'affiche.
- 4. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez EIS et appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - L'option EIS est activée lorsqu'elle est réglée sur la position ON.
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction EIS, réglez-la sur OFF.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.



Nota

CAM MODE

Uso avanzato della videocamera

- EIS (stabilizzatore dell'immagine elettronico)
 - ✤ La funzione EIS è attiva solo in modalità CAM.
 - La funzione EIS consente di compensare eventuali urti o movimenti della mano durante le riprese (entro limiti ragionevoli).
 - Assicura maggiore stabilità nella ripresa:
 - Quando si effettuano riprese con lo zoom
 - Quando si effettua una ripresa ravvicinata di un oggetto di piccole dimensioni
 - Quando si cammina durante le riprese
 - Quando si effettuano riprese dal finestrino di un veicolo in movimento
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci del sottomenu.
 - 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare EIS, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - II menu EIS viene impostato su ON.
 - Se non si desidera utilizzare la funzione EIS, impostare il menu su OFF.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Important

- Nous vous recommandons de désactiver le stabilisateur d'images lorsque vous filmez avec un trépied.
- Si vous utilisez l'option EIS, la qualité de l'image peut se détériorer.
- Lorsque vous paramétrez EIS sur ON, les modes WIDE, STROBE (fonction DSE) ne fonctionnent pas.
- Si consiglia di disattivare la funzione EIS quando si usa il treppiede.
- Quando si utilizza la funzione EIS, la qualità dell'immagine potrebbe risultare inferiore.
- Durante la programmazione di EIS su ON, le modalità WIDE, STROBE (funzione DSE) non funzionano.



Perfectionnez vos enregistrements

• DSE

- Cette fonction est disponible uniquement en mode CAM
- Les effets numériques donnent un caractère original à vos films.
- Choisissez l'effet numérique que vous souhaitez donner à vos images.
- Il existe huit effets spéciaux au choix.

a. Mode ART

Ce mode donne à l'image un effet artistique, appelé solarisation.

- b. Mode MOSAIC L'image est traitée comme une mosaïque.
- Mode SEPIA
 Ce mode donne à l'image un effet monochrome de couleur sépia.
- d. Mode NEGA

Ce mode permet de filmer en donnant un effet négatif à l'image.

e. Mode MIRROR

L'image apparaît symétriquement par rapport à un axe médian vertical.

- f. Mode B/W Les images sont reproduites en noir et blanc.
- g. Mode WIDE [16:9]

Ce mode permet d'obtenir des images au format GRAND ANGLE [16:9], idéales pour une lecture sur une TV grand écran.

h. Mode STROBE

Ce mode convertit une image mobile à l'écran en une série d'images fixes, pour un effet de type ralenti.

Uso avanzato della videocamera

• DSE SELECT

- ✤ La funzione DSE SELECT è attiva solo in modalità CAM.
- Questa funzione consente di aggiungere un tocco di creatività alle riprese grazie all'utilizzo di diversi effetti speciali.
- Selezionare l'effetto digitale appropriato per il tipo di scena che si desidera riprendere e adatto al risultato che si desidera ottenere.
- Esistono 8 modalità DSE.
 - a. Modalità ART: produce l'effetto sgranato.
 - b. Modalità MOSAIC: produce l'effetto mosaico.
 - Modalità SEPIA: produce l'effetto seppia, attribuendo all'immagine un caratteristico colore marrone rossiccio.

ITALIANO

- Modalità NEGA: inverte i colori dell'immagine, creando una sorta di negativo.
- e. Modalità MIRROR: taglia l'immagine in due, creando un effetto speculare.
- f. Modalità BLK & WHT: produce immagini in bianco e nero.
- Modalità WIDE [16:9]: produce immagini in formato WIDE [16:9] per la riproduzione su apparecchi TV wide screen.
- Modalità STROBE: converte un filmato in una serie di immagini fisse, producendo un effetto simile al rallenty.





С





Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

Sélection d'un effet

- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez DSE SELECT dans le sous-menu qui s'affiche.
- 5. Appuvez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 6. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DSE.
 - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
- 7. Pour guitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Important

- La fonction DSE n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).
- Lorsque vous paramétrez WIDE ou STROBE sur ON. la fonction EIS ne fonctionne pas.

Selezione di	un e	f
CAM MODE	1.	ł
DINITIAL DCAMERA OPROGRAMAE DA/V OWHT.BALANCE MEMORY OD.ZOOM UIEWER OEIS()	2.	
© OSE SELECT OMEMORY MIX OFLASH SELECT	3.	;
CAM MODE	4.	;
CAMERA SET DPROGRAM AE DWHT. BALANCE DZ.ZOOM	5.	I
O EIS 44	6.	
	、 、	į,
CAM MODE		ľ
CAMERA SET		
OFF ART MOSAIC	7.	I

SEPIA NEGA MIRBOR BI K&WHT

Uso avanzato della videocamera

fetto

- Selezionare la modalità CAM.
- Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
- Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, guindi premere il SELETTORE MENU.
- Selezionare DSE SELECT dal sottomenu.
- Per accedere al sottomenu, premere il SELETTORE MENU.
- Utilizzando il SELETTORE MENU, selezionare la modalità DSF.
 - Per confermare la selezione. premere il SELETTORE MENU.
- Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

- La funzione DSE non è attiva in modalità EASY.
- Durante la programmazione di WIDE o STROBE su ON, la funzione FIS non funziona.

Perfectionnez vos enregistrements

• MEMORY MIX

- La fonction MEMORY MIX est disponible en mode CAM uniquement.
- Vous pouvez superposer une image fixe enregistrée sur la carte Memory Stick par-dessus l'image mobile que vous êtes en train d'enregistrer.
- Vous pouvez également enregistrer des images superposées sur une bande.
- Vous avez le choix entre 4 types d'effets Memory Mix:

M. CHROMA (touche de chrominance mémoire)

- Vous pouvez remplacer la zone bleue d'une image fixe (par exemple, son cadre) par une image mobile.
- M. LUMI (touche de luminance mémoire)
 - Vous pouvez remplacer la zone la plus lumineuse d'une image fixe (par exemple, une illustration ou un titre tracé à la main) par une image mobile.

Écrivez votre titre ou dessinez une illustration sur un papier blanc.

Réglez le niveau du fondu dans la zone claire de l'image fixe.

C. LUMI (touche de luminance caméra)

Superposez l'image en cours d'enregistrement par-dessus une image fixe pour en faire son arrière-plan. Prenez le sujet en photo sur un arrière-

Prenez le sujet en photo sur un arrière plan plus lumineux.

La zone la plus lumineuse de l'image mobile sera remplacée par une image fixe.

M. OVERLAP (superposition mémoire)

 Vous pouvez appliquer un effet de fondu à une image mobile et superposer cette dernière par-dessus une image fixe enregistrée sur la carte Memory Stick.

Uso avanzato della videocamera

• MEMORY MIX

- La funzione MEMORY MIX è attiva solo in modalità CAM.
- È possibile sovrapporre un'immagine fissa salvata nella Memory Stick sul filmato che si sta registrando.
- È possibile registrare le immagini sovrapposte su un nastro.
- Scegliere fra uno dei 4 tipi di effetti Memory Mix:

M. CHROMA (croma scheda di memoria)

È possibile sovrapporre un'area blu di un'immagine fissa, ad esempio un fotogramma, a un filmato.

M.LUMI (luminanza scheda di memoria)

 È possibile sovrapporre un'area luminosa di un'immagine fissa, ad esempio un'illustrazione scritta a mano o un titolo, a un filmato. Per creare un titolo o un'illustrazione, scrivere o disegnare su un foglio di carta bianco. Regolare il livello di sovrapposizione nell'area chiara dell'immagine fissa.

C. LUMI (luminanza videocamera)

 È possibile sovrapporre l'immagine che si sta riprendendo a un'immagine fissa, la quale diventerà lo sfondo del filmato. Riprendere il soggetto su uno sfondo più luminoso. L'area più luminosa del filmato verrà sovrapposta a un'immagine fissa.

M.OVER LAP (sovrapposizione scheda di memoria)

 È possibile far sì che un filmato si dissolva su un'immagine fissa salvata nella Memory Stick come funzione di sovrapposizione.



PICNIC

+



FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Enregistrement d'images superposées sur une bande

- ✤ Insérez une bande d'enregistrement dans le caméscope.
- Insérez une carte Memory Stick contenant des images fixes dans le caméscope.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - Le menu des fonctions apparaît.
- À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- Sélectionnez MEMORY MIX dans le sous-menu et appuyez sur MENU SELECTOR.
- Sélectionnez ensuite le mode MEMORY MIX désiré et appuyez sur MENU SELECTOR.
 - L'image en cours d'enregistrement est combinée avec la dernière image enregistrée.
- Appuyez sur les touches → (FWD) / ◀ (REV) pour sélectionner l'image fixe que vous voulez superposer.
- 7. Déplacez la touche MENU SELECTOR de manière à régler le niveau du fondu.
 - Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour confirmer le mode MEMORY MIX.
- 8. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche MENU.
- 9. Appuyez sur la touche MEMORY MIX.
 - L'image fixe est superposée à l'image mobile.
 - À chaque pression sur la touche MEMORY MIX, votre sélection est activée (l'affichage est allumé de façon continue) ou désactivée (l'affichage clignote).
- Appuyez sur la touche START/STOP (marche/arrêt) pour démarrer l'enregistrement.
 - Les images superposées sont enregistrées sur la bande.

Remarque

 Si vous changez la position du commutateur, sélectionnez à nouveau l'image fixe avant d'utiliser la fonction MEMORY MIX.



C.LUMI O M.OVERLAP

Uso avanzato della videocamera

Registrazione di immagini sovrapposte su nastro

- Inserire un nastro da registrare nella videocamera.
- Inserire una Memory Stick contenente immagini fisse nella videocamera.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Selezionare MEMORY MIX dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare la modalità MEMORY MIX desiderata, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - L'immagine che si sta registrando viene combinata con l'ultima immagine ripresa.
 - 6. Premere i pulsanti ➡ (FWD) / ◀ (REV) per selezionare l'immagine fissa che si desidera sovrapporre.
 - 7. Spostare il SELETTORE MENU per regolare il livello di sovrapposizione.
 - Premere il SELETTORE MENU per confermare la modalità MEMORY MIX.
 - 8. Per uscire, premere il pulsante MENU.
 - La modalità MEMORY MIX selezionata lampeggia sul display.
 - 9. Premere il pulsante MEMORY MIX.
 - L'immagine fissa viene sovrapposta al filmato.
 - Ogni volta che si preme il pulsante MEMORY MIX, la selezione viene attivata (il display rimane illuminato) o disattivata (il display lampeggia).

10. Per avviare la registrazione, premere il pulsante START/STOP.

Le immagini sovrapposte vengono registrate sul nastro.

Nota

Se si cambia la posizione dell'interruttore di accensione, selezionare nuovamente l'immagine fissa per la funzione MEMORY MIX.



Perfectionnez vos enregistrements

Utilisation du flash intégré

- Vous pouvez prendre des images plus vraies que nature bénéficiant d'une luminosité adéquate à l'aide du flash intégré ou en rattachant le dispositif torche intégrée/flash VL-S1FL (facultatif) au sabot porte-accessoires auto-alimenté du caméscope (Smart Shoe, voir page 100), qu'il s'agisse de scènes nocturnes, en intérieur ou dans d'autres lieux peu éclairés.
 - OFF : le flash ne se déclenche pas.
 - \$ (automatique): le flash se déclenche en fonction de la luminosité du sujet.
 - 4 (flash activé): lé flash se déclenche indépendamment de la luminosité du sujet.
 - for (réduction automatique de l'effet yeux rouges: flash intégré uniquement)
 : le flash se déclenche automatiquement une première fois avant le déclenchement principal pour réduire l'effet yeux rouges.

• FLASH SELECT

- La fonction de sélection du flash (FLASH SELECT) est disponible en mode CAM et M.REC.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- A l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez CAMERA et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- Sélectionnez FLASH SELECT dans le sous-menu et appuyez sur MENU SELECTOR.
- A l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez le mode FLASH SELECT.
 - Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour confirmer le mode FLASH SELECT.
- 6. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche MENU.
- Avertissement! Faites attention à ne pas couvrir l'ampoule du flash avec votre main au moment de son déclenchement.
 - Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux des personnes.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction FLASH en même temps que les fonctions suivantes :
 - PROGRAM AE, SHUTTER SPEED, EXPOSURE, STROBE (fonction DSE), SLOW SHUTTER, CONTINUOUS SHOT, MEMORY MIX
 - lorsque vous enregistrez des films sur une bande.
- Si vous forcez le flash à se déclencher (flash activé) dans un lieu lumineux, vous pouvez parfois ne pas obtenir l'effet attendu d'une photo prise au flash.
- Si la fonction \$20 (réduction automatique de l'effet yeux rouges) est activée, le flash se déclenche et compense l'exposition entre le premier déclenchement (qui réduit l'effet yeux rouges) et le déclenchement principal (où la photo est prise). Environ 1.5

secondes s'écoulent entre le premier déclenchement et le déclenchement principal.

Uso avanzato della videocamera

Uso del flash incorporato

- È possibile conferire un aspetto naturale alle immagini riprese utilizzando l'illuminazione corretta, grazie al flash incorporato o collegando la luce video/flash VL-S1FL (opzionale) al supporto per accessori della videocamera (vedere pag. 100), a seconda delle condizioni di ripresa: di notte, in ambienti interni o con poca luce.
 - OFF: il flash è disattivato.
 - \$ (Auto): il flash viene attivato in base alla luminosità del soggetto.

 - 4 Red eye reduction solo flash incorporato): il flash si preattiva automaticamente prima di attivarsi definitivamente per ridurre l'effetto occhi rossi.

FLASH SELECT

- La funzione FLASH SELECT è attiva solo in modalità CAM e M.REC.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CAMERA, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare FLASH SELECT dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 5. Utilizzando il SELETTORE MENU, selezionare la modalità FLASH SELECT.
 - Premere il SELETTORE MENU per confermare la modalità FLASH SELECT.
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.
 - Avvertenza Quando si attiva il flash, non coprire la lampada con la mano.
 - Non attivare il flash vicino agli occhi delle persone.

Nota

- Non è possibile utilizzare la funzione FLASH quando si usano le seguenti funzioni:
 - PROGRAM AE, SHUTTER SPEED, EXPOSURE, STROBE (funzione DSE), SLOW SHUTTER, CONTINUOUS SHOT, MEMORY MIX oppure
 - Quando si stanno registrando filmati su un nastro.
- Se è attivata la funzione FLASH ON quando ci si trova in un luogo illuminato, potrebbe non essere possibile ottenere l'effetto fotografia con flash.
- Quando è attivata la funzione RED EYE REDUCTION, il flash si attiva per eseguire la compensazione dell'esposizione fra la preattivazione del flash per la riduzione dell'effetto occhi rossi e l'attivazione definitiva per lo scatto delle foto. Trascorrono circa 1,5 secondi fra la preattivazione per la riduzione dell'effetto occhi rossi e l'attivazione definitiva.

MEMORY D DZOOMANNE VIEWER O BISM ODSE SELECT ODSE SELECT ORMEMORY MIX OFLASH SELECT CAM MODE CAMERA SET DPROGRAM AE DDZOOM OBE SELECT DMMT, BALANCE DDSE SELECT OFLASH SELECT CAM MODE CAMERA SET DFLASH SELECT

CAM MODE

CAMERA OPROGRAM AE

OWHT. BALANCE

INITIAL

A/V

 ITALIANO

Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

• Mode d'enregistrement (REC MODE)

- Cette fonction est disponible en mode caméscope et magnétoscope (VP-D93i/D97i/D99i uniquement).
- Ce caméscope peut enregistrer et lire des cassettes en mode SP (standard) et LP (longue durée).
 - SP (standard) : permet 60 minutes d'enregistrement sur une bande DVM60.
 - LP (longue durée) : permet 90 minutes d'enregistrement sur une bande DVM60.
 - Voir séléction AV IN/OUT page 75.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM ou PLAYER.
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez REC MODE dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - La mention SP ou LP s'affiche tour à tour.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Important

 Nous vous recommandons d'utiliser ce caméscope pour lire les bandes que vous avez enregistrées avec ce dernier.

Si vous lisez des bandes enregistrées avec un autre appareil, la qualité de l'image risque d'être altérée.

- Lorsque vous utilisez à la fois les modes SP et LP sur une même bande, ou le mode LP uniquement, l'image visionnée risque d'être déformée ou l'horodatage peut être incorrect.
- Pour conserver une bonne qualité sonore et visuelle, il est conseillé d'utiliser le mode d'enregistrement standard SP.

DINITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER	● REC MODE
CAM	MODE
CAIVI	MODE
-	
BA/V SET	

Uso avanzato della videocamera

• REC MODE

- La funzione REC MODE è attiva nelle modalità CAM e PLAYER (solo VP-D93i/D99i/D99i).
- Questa videocamera consente di registrare e riprodurre un nastro in modalità SP (standard play) e LP (long play).
 - SP (standard play): questa modalità consente di registrare per 60 minuti su un nastro DVM60.
 - LP (long play): questa modalità consente di registrare per 90 minuti su un nastro DVM60.
 - Vedere pag.75 per dettagli sulla funzione AV IN/OUT.
 - 1. Selezionare CAM o PLAYER.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare la voce REC MODE dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Ogni volta che si preme ENTER, REC MODE passa da SP a LP e viceversa.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

 Per riprodurre i nastri registrati con la videocamera, si consiglia di utilizzare la videocamera stessa.

Riproducendo nastri registrati con altri apparecchi, le immagini possono presentare il caratteristico effetto mosaico.

- Se si registra un nastro in modalità SP e LP o solo in modalità LP, l'immagine riprodotta potrebbe risultare distorta oppure l'indicatore orario fra una scena e l'altra potrebbe non risultare corretto.
- Per ottenere immagini e audio di qualità elevata, si consiglia di registrare in modalità SP.



FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Mode AUDIO

- Cette fonction est disponible en mode caméscope et magnétoscope (VP-D93i/D97i/D99i uniquement).
- Ce caméscope peut enregistrer le son de deux manières différentes (en 12 et 16 bits).
 - 12 bits: vous pouvez enregistrer deux pistes sonores stéréo 12 bits.

Le son stéréo original peut être enregistré sur la piste principale (SOUND1) et des sons supplémentaires sur la piste secondaire (SOUND2).

- 16 bits: ce mode offre un enregistrement haute qualité. Cependant, dans ce mode, vous ne pourrez pas réaliser de doublage.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 3. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez AUDIO MODE dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - La mention 12BIT ou 16BIT s'affiche tour à tour.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

DA/V ◎ REC MODE ······· BP MEMORY OPHOTO SEARCH VIEWER OCOPY AUDIO MODE 12 bit AUDIO SELECT ♦ WIND CUT [M] ● AV IN/OUT ······ OUT CAM MODE BA / V SET ● REC MODE PHOTO SEARCH AUDIO MODE 12 bit ■AUDIO SELECT ······SOUND[1] • WIND CUT [M] AV IN/OUT

CAM MODE

Uso avanzato della videocamera

Modalità AUDIO

- La funzione AUDIO MODE è attiva nelle modalità CAM e PLAYER (solo VP-D93i/D97i/D99i).
- Questa videocamera consente di registrare il sonoro nella modalità a 12 bit e in quella a 16 bit.
 - 12 bit: consente di registrare due tracce audio stereo a 12 bit. L'audio stereo originale può essere inciso sulla traccia audio PRINCIPALE (SOUND1). Inoltre, è possibile sovraincidere ulteriore audio stereo sulla traccia audio SUB (SOUND2).
 - 16 bit: consente di registrare audio stereo di alta qualità a 16 bit. Quando si seleziona questa modalità, non è possibile eseguire la sovraincisione audio.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare AUDIO MODE nel sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Ogni volta che si preme ENTER, la modalità AUDIO MODE passa da 12 a 16 bit e viceversa.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.

54

FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

● Coupe-vent (WIND CUT)

- Cette fonction est disponible à la fois en mode caméscope et magnétoscope (VP-D93i/D97i/D99i uniquement).
- La fonction coupe-vent réduit le niveau de bruit ambiant pendant le tournage, et notamment le souffle du vent.
 - Lorsque cette fonction est activée, certains bruits faibles sont supprimés et ne seront plus audibles dans l'enregistrement.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM (mode caméscope).
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - Le menu des fonctions apparaît.
- Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Sélectionnez WINDCUT dans le sous-menu qui s'affiche.
- 5. Alternez entre ON et OFF pour activer ou désactiver la fonction en appuyant sur le MENU SELECTOR.
 - [N] apparaît à l'écran lorsque vous activez la fonction WIND CUT (coupe-vent).
- 6. Pour sortir du menu, appuyez sur la touche MENU.

Important

- Assurez-vous que la fonction WIND CUT est désactivée lorsque vous voulez maximiser la sensibilité du micro.
- Utilisez la fonction WIND CUT pour des enregistrements dans des lieux venteux comme la plage ou à proximité de bâtiments.

CAM MODE CAMERA A/V MEMORY OPHOTO SEARCH ► VIEWER ○COPY [■ + ■] AUDIO MODE 12 bit AUDIO SELECT ♦ WIND CUT [₩] O AV IN/OUT ······OUT CAM MODE A / V SFT • REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 bit ● WIND CUT [M] AV IN/OUT OUT

Uso avanzato della videocamera

• WIND CUT

- La funzione WIND CUT è attiva in modalità CAM e PLAYER (solo VP-D93i/D97i/D99i).
- La funzione WIND CUT consente di ridurre il rumore del vento o altri disturbi durante la registrazione.
 - Quando la funzione è attiva, possono essere eliminati anche altri suoni poco udibili oltre a quello del vento.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3 Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare WIND CUT nel sottomenu.
 - Quando si preme il SELETTORE MENU, la voce WIND CUT viene commutata da ON a OFF e viceversa.
 - Sul display viene visualizzata l'indicazione
 quando si attiva la funzione WIND CUT.
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

- Assicurarsi che la funzione WIND CUT sia disattivata se si desidera ottenere la massima sensibilità dal microfono.
- Usare la funzione WIND CUT quando si registra in ambienti ventosi, ad esempio una spiaggia o in prossimità di edifici.



FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

• Affichage de la date et de l'heure (DATE/TIME)

- La fonction DATE/TIME est disponible en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- La date et l'heure sont automatiquement enregistrées sur une section spéciale de la bande.
- 1. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DATE/TIME.
- 4. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 5. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez DATE/TIME.
 - Vous pouvez choisir l'un des modes d'affichage suivants : OFF, DATE, TIME, DATE/TIME
 - OFF
 - Date uniquement (DATE)
 - Heure uniquement (TIME)
 - Date et heure (DATE/TIME)
 - Pour retourner au menu précédent, placez le curseur sur DATE/TIME, au centre du menu et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 6. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Important

- Le mode DATE/TIME n'est pas modifié par la touche OSD ON/OFF DISPLAY.
- Le mode DATE/TIME affiche "- -" dans les cas suivants:
 - Lors de la lecture d'une partie vierge de la bande.
 - Si la cassette a été enregistrée avant le réglage de la fonction DATE/TIME.
 - Si la batterie au lithium est faible ou complètement déchargée.
 - Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir réglé. l'horloge (CLOCK SET) (voir page 37).

CAM MODE DINITIAL CAMEBA A/V MEMORY VIEWER OLCD ADJUST CAM MODE DVIEWER SET DICD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY CAM MODE **EVIEWER SET** DATE / TIME DATE TIME OATE&TIME

Uso avanzato della videocamera

• DATE/TIME

- La funzione DATE/TIME è attiva nelle modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
- La data e l'ora vengono automaticamente registrate in una zona specifica del nastro.
 - 1. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare VIEWER, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare DATE/TIME.
 - 4. Premere il SELETTORE MENU per selezionare il sottomenu.
 - 5. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare la modalità DATE/TIME.
 - È possibile visualizzare le seguenti impostazioni: OFF, DATE, TIME, DATE/TIME
 - OFF
 - DATE: solo data
 - TIME: solo ora
 - DATE & TIME
 - Per tornare al menu precedente, selezionare DATE/TIME al centro, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

- La visualizzazione DATE/TIME non subisce variazioni quando si attiva/disattiva la visualizzazione OSD.
- In corrispondenza di DATE/TIME si leggerà "- -" nei seguenti casi:
 - Durante la riproduzione di una sezione vuota di un nastro.
 - Quando il nastro è stato registrato prima di impostare data e ora nella memoria della videocamera.
 - Quando la batteria al litio è quasi o del tutto esaurita.
- Prima di attivare la funzione DATE/TIME, è necessario impostare l'ora. Vedere CLOCK SET a pag. 37.



FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

• Affichage (TV DISPLAY)

- La fonction d'affichage est disponible en mode caméscope, magnétoscope, enregistrement photo et lecture photo.
- Vous pouvez prérégler l'affichage des messages comme suit:
 - OFF : l'affichage apparaît sur l'écran LCD uniquement.
 - ON : l'affichage apparaît sur l'écran LCD, dans le viseur et sur la TV.
 - Utilisez la touche DISPLAY, située sur le côté gauche du caméscope pour activer ou désactiver l'option d'affichage sur l'écran LCD, dans le viseur et sur la TV.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM, PLAYER, M.REC ou M.PLAY.
- 2. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez VIEWER et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 4. Pour sélectionner la fonction TV DISPLAY, appuyez sur le MENU SELECTOR.
 - La fonction DISPLAY alterne entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur le MENU SELECTOR.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.



Uso avanzato della videocamera

• TV DISPLAY

- La funzione TV DISPLAY è attiva nelle modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
- Questa funzione consente di selezionare la modalità di visualizzazione delle informazioni sul display (OSD).
 - OFF : visualizzazione solo sul display LCD.
 - ON: visualizzazione su display LCD, mirino e TV.
 - Per attivare e disattivare tutte le visualizzazioni su LCD, mirino e TV, utilizzare il pulsante DISPLAY situato sulla parte sinistra della videocamera.
 - 1. Impostare la videocamera in modalità CAM, PLAYER, M. REC e M. PLAY.
 - 2. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 3. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare VIEWER, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare la modalità TV DISPLAY nell'elenco e premere il SELETTORE MENU.
 - Ad ogni pressione, la modalità DISPLAY passa da ON a OFF e viceversa.
 - 5. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Perfectionnez vos enregistrements

Menu rapide (menu de navigation)

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode caméscope/ enregistrement photo.
- Elle permet d'effectuer des réglages simples à l'aide de la touche MENU SELECTOR sans devoir accéder à l'ensemble des menus et sous-menus.

■ DATE/TIME (voir page 56)

- Sélectionnez la fonction DATE/TIME (Date et heure).

Ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la touche ENTER, les mentions DATE - TIME - DATE/TIME - OFF s'affichent.

■ WL. REMOTE ((IIII) (voir page 38)

 Sélectionnez la fonction WL. REMOTE et appuyez sur la touche ENTER, pour l'activer ((CE)) ou la désactiver (UE)).

■ EIS (()) (voir page 47)

 Sélectionnez la fonction EIS. Lorsque vous appuyez sur la touche ENTER, l'icône EIS ou la mention OFF apparaît à l'écran.

DSE (Effets spéciaux numériques) (voir page 48)

 Sélectionnez la fonction DSE. Lorsque vous appuyez sur la touche ENTER, la valeur préréglée ou la mention OFF apparaît à l'écran. La valeur préréglée peut uniquement être modifiée dans le menu DSE principal.

■ PROGRAM AE (voir page 42)

 Sélectionnez la fonction PROGRAM AE. Lorsque vous appuyez sur la touche ENTER, vous pouvez sélectionner les valeurs préréglées de PROGRAM AE ou l'indication AUTO. La valeur préréglée peut uniquement être modifiée dans le menu PROGRAM AE principal.

Uso avanzato della videocamera

Uso del menu di scelta rapida (menu di navigazione)

- Il menu di scelta rapida è attivo solo in modalità CAM e M.REC.
- Il menu di scelta rapida consente di regolare le funzioni della videocamera semplicemente usando il pulsante di selezione dei menu. Questa funzione è utile per effettuare semplici regolazioni senza accedere a menu e sottomenu.

■ DATE/TIME (vedere pag. 56)

 Quando si seleziona DATE/TIME e si preme il SELETTORE MENU, vengono visualizzate le varie impostazioni nel seguente ordine: DATE - TIME - DATE/TIME – OFF.

ITALIANO

WL.REMOTE ((vedere pag. 38)

 Quando si seleziona WL.REMOTE e si preme il SELETTORE MENU, la funzione passa dallo stato di attivazione (()) a quello di disattivazione () e viceversa.

■ EIS (()) (vedere pag. 47)

- Quando si seleziona EIS e si preme il SELETTORE MENU, l'icona EIS viene visualizzata o disattivata (OFF).

Modalità DSE (effetti digitali speciali) (vedere pag. 48)

 Quando si seleziona DSE e si preme il SELETTORE MENU, i valori DSE preselezionati vengono applicati o disattivati (OFF). I valori DSE non potranno essere attivati e disattivati se non sono stati preimpostati nel menu.

PROGRAM AE (vedere pag. 42)

 Quando si seleziona PROGRAM AE e si preme il SELETTORE MENU, è possibile scegliere di applicare i valori preselezionati PROGRAM AE e AUTO. Non è possibile scegliere tra i valori AUTO e PROGRAM AE se tali valori non sono stati preimpostati nel menu normale.







Perfectionnez vos enregistrements

■ WHT. BALANCE (voir page 44)

 Sélectionnez la fonction WHT. BALANCE. Lorsque vous appuyez sur le MENU SELECTOR, la valeur préréglée ou l'indication AUTO apparaît à l'écran.

La valeur préréglée peut uniquement être modifiée dans le menu WHT. BALANCE.

■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Vitesse d'obturation et exposition)

 Pour régler les valeurs SHUTTER SPEED et EXPOSURE, sélectionnez l'icône () et appuyez sur le MENU SELECTOR.

Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous au chapitre suivant.

Uso avanzato della videocamera

■ WHT. BALANCE (vedere pag. 44)

 Quando si seleziona WHT. BALANCE e si preme il SELETTORE MENU, è possibile scegliere di applicare i valori preselezionati WHT.BALANCE e AUTO. Come nella modalità PROGRAM AE, non è possibile scegliere tra i valori Auto e WHT. BALANCE se non sono stati preimpostati.

ITALIANO

SHUTTER SPEED e EXPOSURE

 Per impostare i valori SHUTTER SPEED e EXPOSURE è necessario selezionare l'icona () e premere il SELETTORE MENU.

Per ulteriori informazioni, vedere il prossimo capitolo.

Impostazione del menu di scelta rapida

- 1. Selezionare la modalità CAM.
- 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare la funzione desiderata, quindi premere il SELETTORE MENU per modificare i valori.

Nota

 Il menu di scelta rapida non è disponibile in modalità EASY.

Utilisation du menu rapide

- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur le MENU SELECTOR pour modifier le réglage.

Important

 Le menu rapide (Quick) n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY).





FRANCAIS

Perfectionnez vos enregistrements

SHUTTER SPEED & EXPOSURE

- Ces fonctions sont disponibles en mode CAM/M.REC.
- Elles ne peuvent être définies qu'à partir du menu rapide.
- Ces fonctions sont automatiquement activées et/ou désactivées.
- 1. Réglez le commutateur sur CAM.
- 2. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'icône 🛄 et appuvez sur la touche MENU SELECTOR.
 - Les options SHUTTER SPEED et EXPOSURE s'affichent à l'écran.
 - À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - Les vitesses disponibles sont les suivantes: 1/50, 1/120, 1/250. 1/500. 1/1 000. 1/2 000. 1/4 000 ou 1/10 000.
 - La vitesse de l'obturateur est possible seulement iusqu'à 1/250 avec le mode M-REC.
 - Les valeurs d'exposition sont comprises entre 00 et 29.
- 3. Pour guitter le menu, sélectionnez l'icône 💼 et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.

Vitesses d'obturation recommandées lors de l'enregistrement

- Sports d'extérieur comme le golf ou le tennis: 1/2 000 ou 1/4 000.
- Trains, voitures ou autres véhicules en mouvement (montagnes) russes, par exemple): 1/1 000, 1/500 ou 1/250.
- Sports d'intérieur comme le basket-ball: 1/120.

Remarques

- Si vous souhaitez utiliser le réglage de vitesse d'obturation et d'exposition sélectionné, vous devez commencer votre enregistrement avec les réglages qui s'affichent à l'écran.
- Si vous changez manuellement les valeurs de vitesse d'obturation et d'exposition lorsque l'option Auto-exposure est sélectionnée. le réalage manuel prévaut.
- L'image risque de ne pas être lisse si vous utilisez une vitesse d'obturation élevée
- Le caméscope rétablit le paramètre d'obturation et d'exposition automatique si vous passez en mode EASY ou SLOW SHUTTER.
- Lors d'un enregistrement avec une vitesse d'obturation de 1/1 000 ou supérieure, assurez-vous que le soleil ne brille pas dans l'objectif.
- Lors d'un enregistrement avec la fonction SHUTTER SPEED ou EXPOSURE, le flash ne fonctionne pas.

Uso avanzato della videocamera

SHUTTER SPEED e EXPOSURE

- Le funzioni SHUTTER SPEED e EXPOSURE possono essere impostate solo in modalità CAM e M.REC.
- I valori di SHUTTER SPEED e EXPOSURE possono essere impostati solo nel menu di scelta rapida.

ITALIANO

- Le funzioni SHUTTER SPEED e EXPOSURE vengono alternate e/o disattivate automaticamente.
- 1. Selezionare la modalità CAM.
- 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare l'icona (premere il SELETTORE MENU.
 - Viene visualizzata la schermata che consente di selezionare i valori per SHUTTER SPEED e EXPOSURE.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare l'elemento desiderato, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Sono disponibili le seguenti velocità di scatto 1/50. 1/120. 1/250. 1/500. 1/1000, 1/2000, 1/4000 o 1/10000,
 - Solo SHUTTER SPEED fino a 1/250 sono disponibile guando l'uso al modo M REC.
 - Il valore di esposizione può essere compreso tra 00 e 29.
- 3. Per chiudere la schermata delle impostazioni, selezionare l'icona (, quindi premere il SELETTORE MENÚ.

Velocità di scatto consigliate durante la registrazione

- Sport all'aperto, ad esempio golf o tennis: 1/2000 o 1/4000.
- Auto, treni o altri mezzi in movimento rapido, ad esempio i veicoli delle montagne russe: 1/1000. 1/500 o 1/250
- Sport al chiuso, ad esempio basket: 1/120

Nota

- Per utilizzare la velocità di scatto e il valore di esposizione selezionati. iniziare a registrare visualizzando le schermate di impostazione di guesti valori sul displav LCD.
- Se si modificano manualmente la velocità di scatto e il valore di esposizione con l'opzione Auto-exposure selezionata, le modifiche manuali avranno la precedenza.
- Quando è impostata una velocità di scatto alta, l'immagine potrebbe non apparire uniforme.
- Quando si imposta la modalità EASY o SLOW SHUTTER, vengono ripristinate le impostazioni automatiche di velocità di scatto ed esposizione.
- Quando si registra con una velocità di scatto impostata su 1/1000 o su un valore superiore, accertarsi che non vi sia un riverbero sull'obiettivo.
- Durante le riprese in modalità SHUTTER SPEED o EXPOSURE, la funzione Flash non è attiva.



60

Perfectionnez vos enregistrements

SLOW SHUTTER

- La fonction SLOW SHUTTER est disponible en mode CAM uniquement.
- La vitesse d'obturation est réglable, ce qui permet d'enregistrer des objets se déplaçant lentement.
- 1. Réglez le commutateur sur CAM.
- 2. Appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche SLOW SHUTTER, la valeur de la vitesse d'obturation passe à 1/25, 1/12, 1/6, désactivée.
- 4. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche SLOW SHUTTER.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez SLOW SHUTTER, l'image s'affiche avec un effet de ralenti.
- La fonction SLOW SHUTTER n'est pas disponible en mode EASY.
- Lors de l'utilisation de la fonction OBTURATEUR LENT, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
 - Programme AE, EIS, Zoom numérique, Vitesse de l'obturateur, Exposition, DSE, Memory Mix, Flash.
- Lors de l'utilisation de la fonction OBTURATEUR LENT, l'ajustement de focale est lent et des points blancs peuvent survenir à l'écran, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.

Uso avanzato della videocamera

SLOW SHUTTER (velocità di scatto ridotta)

- ✤ La funzione SLOW SHUTTER è attiva solo in modalità CAM.
- È possibile modificare la velocità di scatto in modo da poter riprendere gli oggetti che si muovono lentamente.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante SLOW SHUTTER.
 - Ogni volta che si preme il pulsante SLOW SHUTTER, la velocità di scatto viene impostata progressivamente su 1/25, 1/12, 1/6, oppure disattivata.
- 4. Per uscire, premere il pulsante SLOW SHUTTER.

Nota

- Quando si utilizza la funzione SLOW SHUTTER, si ottiene un effetto simile al rallenty.
- La funzione SLOW SHUTTER non è attiva in modalità EASY.
- Mentre l'uso della funzione SLOW SHUTTER, non può usare le funzioni seguenti.
 - PROGRAMM AE, Digitale Zoom, SHUTTER SPEED, EXPOSURE, DSE, MEMORY MIX, Flash
- Qunado l'uso la funzione "SLOW SHUTTER", il fuoco è agiustato pianamente e qualche volta i difetti bianchi sarà apparire sullo schermo, ma non è disfunzione.





ITALIANO

FRANÇAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Mode EASY (débutants)

- Le mode EASY permet aux débutants de réaliser des enregistrements de façon très simple.
 - Le mode EASY est uniquement disponible en mode caméscope.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- En mode EASY, toutes les fonctions du caméscope sont désactivées et les options d'enregistrement retrouvent leurs réglages de base, à savoir :
 - Le niveau de charge de la batterie, le mode d'enregistrement, le compteur, la date, l'heure et l'icône EIS (() s'affichent au démarrage de l'enregistrement.
 - L'indication EASY. Q est également affichée sur l'écran LCD. La date et l'heure apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance (voir page 56).
- 3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
 - L'enregistrement s'effectue en fonction des réglages automatiques de base.
- 4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche EASY en mode veille pour désactiver le mode d'enregistrement simplifié.
 - Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

Important

- En mode EASY, certaines fonctions telles que MENU, BLC ou MF/AF ne sont pas disponibles.
 - Vous devez tout d'abord désactiver le mode EASY pour pouvoir utiliser ces fonctions.
- Le caméscope ne garde pas en mémoire les réglages du mode EASY si le bloc batterie est remplacé. Vous devrez alors effectuer de nouveaux réglages.

Uso avanzato della videocamera

Modalità EASY (per principianti)

- La modalità EASY consente ai principianti di ottenere buone registrazioni facilmente.
 - La modalità EASY funziona solo in modalità CAM.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - Premendo il pulsante EASY, si disattivano tutte le funzioni della videocamera mentre le funzioni di registrazione vengono impostate sulle modalità di base.
 - Vengono visualizzati il livello di carica della batteria, la modalità di registrazione, il contatore, le funzioni DATE/TIME e EIS (()).
 - Sul display LCD viene inoltre visualizzata l'indicazione "EASY. Q".

L'ora e la data verranno visualizzate solo se sono state impostate in precedenza (vedere pag. 56).

- 3. Per iniziare la registrazione, premere il pulsante START/STOP.
 - La registrazione viene effettuata con le impostazioni automatiche di base.
- 4. Premendo nuovamente il pulsante EASY in modalità STBY, si disattiva la modalità EASY.
 - La funzione EASY non si disattiva durante la registrazione.
 - Verrà ripristinata la configurazione impostata prima dell'attivazione della modalità EASY.

Nota

- Nella modalità EASY non sono disponibili alcune funzioni, ad esempio MENU, BLC, MF/AF.
 - Per utilizzare queste funzioni, è necessario disattivare la modalità EASY.
- Quando si rimuove la batteria, le impostazioni selezionate in modalità EASY vengono cancellate ed è necessario ripristinarle dopo aver reinserito la batteria.





FRANCAIS

Perfectionnez vos enregistrements

MF/AF

- La fonction MF/AF est disponible uniquement en mode CAM et M.REC.
- Dans la plupart des cas, il est recommandé d'utiliser la mise au point automatique, qui vous permet de vous concentrer sur la composition de vos enregistrements.
- L'utilisation de la mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire dans les cas où la mise au point automatique est inadéguate.

Mise au point automatique

 Il est préférable d'utiliser ce mode si vous n'avez pas l'habitude de filmer.

Mise au point manuelle

- Vous obtiendrez de meilleurs résultats en effectuant une mise au point manuelle dans les cas suivants.
- a. Image contenant plusieurs objets, certains proches du caméscope, d'autres éloignés.
- b. Sujet dans la neige ou la brume, sujet derrière une vitre.
- c. Surfaces très brillantes (une voiture, par exemple).
- d. Sujets ou objets en déplacement rapide ou continu (un sportif ou une foule, par exemple).
- 1. Réglez le commutateur sur CAM.
- 2. Cadrez l'image avec la commande du zoom.
 - Si vous utilisez le zoom après une mise au point manuelle, l'image sera peut-être floue.
- 3. Appuyez sur la touche MF/AF pour passer à la mise au point manuelle.
 - L'indication M. FOCUS(MF) s'affiche.
- 4. Faites tourner la molette MF vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la scène soit nette.
 - Vous pouvez obtenir une image nette en effectuant un léger zoom arrière.
- 5. Pour retourner en mode automatique, (A), appuyez à nouveau sur la touche MF/AF.

Uso avanzato della videocamera

MF/AF (messa a fuoco manuale/automatica)

- La funzione MF/AF è attiva solo in modalità CAM e M.REC.
- Nella maggior parte dei casi si consiglia di utilizzare la funzione di messa a fuoco automatica poiché consente di concentrarsi meglio sugli aspetti creativi della videoregistrazione.
 - Può essere necessario ricorrere alla messa a fuoco manuale guando la messa a fuoco automatica risulta difficile o non affidabile.

Messa a fuoco automatica

 Quando non si è ancora esperti nell'uso della videocamera, è consigliabile utilizzare la messa a fuoco automatica.

Messa a fuoco manuale

- Nei seguenti casi si otterranno risultati migliori con la messa a fuoco manuale:
- Inguadratura contenente più oggetti, vicini e lontani; a.
- b. Soggetto in condizioni ambientali di nebbia o neve;
- c. Superfici molto luminose o lucide, ad esempio un'automobile:
- d. Persone o oggetti in movimento costante o veloce. ad esempio un atleta o una folla di persone.
- 1. Selezionare la modalità CAM.
- 2. Inquadrare il soggetto utilizzando lo zoom.
 - Se si utilizza lo zoom dopo la messa a fuoco manuale, il soggetto potrebbe risultare fuori fuoco.
- 3. Premere il pulsante MF/AF per passare alla messa a fuoco manuale.
 - Sul display viene visualizzato M. FOCUS (MF).
- 4. Ruotare la ghiera MF verso l'alto o verso il basso finché il soggetto non è a fuoco.
 - Arretrare leggermente lo zoom se non si riesce a mettere a fuoco.
- 5. Per attivare di nuovo la messa a fuoco automatica (AF: A), premere nuovamente il pulsante MF/AF.



M. FOCUS

0:00:00

20:00 8.JUN.2003

5 3 mir

ITALIANO



Perfectionnez vos enregistrements

Contre-jour intelligent (BLC)

- La fonction BLC n'est disponible qu'en mode caméscope et enregistrement photo.
- Un contre-jour apparaît lorsque le sujet est plus sombre que son environnement:
 - Le sujet est à contre-jour.
 - La personne filmée porte des vêtements clairs ou brillants alors que l'arrière-plan est lumineux: son visage devient trop sombre.
 - Le sujet est à l'extérieur et l'arrière-plan est un ciel couvert.
 - Les sources lumineuses sont trop vives.
 - L'arrière-plan est enneigé.
- 1. Réglez le caméscope sur CAM.
- 2. Appuyez sur la touche BLC.
 - Normal BLC Normal
 - BLC met en évidence le sujet.

Important

 Cette fonction n'est pas disponible en mode d'enregistrement simplifié (EASY). Uso avanzato della videocamera

BLC (compensazione effetto controluce)

* BLC on

BI C

Nota

- La funzione BLC è attiva solo in modalità CAM/M. REC.
- Si ha una condizione di controluce quando il soggetto è più scuro rispetto allo sfondo, ad esempio quando:
 - Il soggetto è davanti a una finestra.
 - Il soggetto da riprendere indossa abiti bianchi o riflettenti e lo sfondo è luminoso; in tal caso, il viso risulta troppo scuro per distinguerne i tratti.
- Il soggetto è all'aperto e il cielo è nuvoloso.
- La sorgente luminosa è troppo intensa.
- Il soggetto viene ripreso su uno sfondo innevato.
 - 1. Selezionare la modalità CAM.
 - 2. Premere il pulsante BLC.
 - Normale BLC Normale
 - Il pulsante BLC aumenta la luminosità del soggetto.
- La funzione BLC non funziona in modalità EASY.



ITALIANO

Perfectionnez vos enregistrements

Fondu en ouverture et en fermeture (FADE)

- ✤ La fonction FADE est disponible uniquement en mode caméscope.
- Lors de l'enregistrement de vos films, vous pouvez utiliser certains effets spéciaux, tels que le fondu en ouverture ou en fermeture, afin de donner un aspect professionnel à vos séquences.

►/II

FADE

►/II

FADE

a. FADE OUT

b. FADE IN

Début de l'enregistrement

- Avant de démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche FADE et maintenez-la enfoncée. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
- Appuyez sur la touche START/STOP tout en relâchant la touche FADE . L'enregistrement commence: l'image et le son apparaissent progressivement (fondu en ouverture).

Fin de l'enregistrement (avec fondu)

- À la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche FADE et maintenez-la enfoncée. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
- Lorsque l'image a disparu, appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.
- a. FONDU EN FERMETURE
 - (4 secondes environ)



(4 secondes environ)





Effetto dissolvenza

La funzione FADE è attiva solo in modalità CAM.

STBY

REC

REC

0:00:15

STBY

Gradual disappearance

Release the FADE button

0:00:20

0:00:15

0:00:00

 Usando gli effetti speciali, come la dissolvenza in una sequenza introduttiva o conclusiva, è possibile dare ai propri film un aspetto professionale.

Inizio della registrazione

 Prima di iniziare la registrazione, tenere premuto il pulsante FADE. L'immagine e l'audio scompaiono progressivamente (dissolvenza finale).

ITALIANO

 Premere il pulsante START/STOP e rilasciare contemporaneamente il pulsante FADE. La registrazione ha inizio e l'immagine e il suono appaiono gradualmente (dissolvenza iniziale).

Fine della registrazione (dissolvenza iniziale/finale)

- Per interrompere la registrazione, tenere premuto il pulsante FADE. L'immagine e l'audio scompaiono progressivamente (dissolvenza finale).
- 4. Quando l'immagine è scomparsa, premere il pulsante START/STOP per interrompere la registrazione.

a. FADE OUT

(ca. 4 secondi)

b. FADE IN (ca. 4 secondi)



Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

AUTO DUBBING

- Cette fonction est disponible uniquement en mode PLAYER.
- Vous pouvez enregistrer un fond sonore (12 bits) pour l'ajouter au son d'origine sur une bande enregistrée en mode SP.
- Pour ce faire, vous pouvez utiliser le micro interne ou bien connecter un micro externe ou un équipement audio.
- Le son d'origine ne sera pas effacé.

Réalisation du doublage sonore

- 1. Réglez le caméscope sur PLAYER (mode magnétoscope).
 - Si vous souhaitez utiliser un micro externé, branchez-le sur la prise du caméscope prévue à cet effet.
 - Pour effectuer un doublage en utilisant l'entrée Audio/Vidéo externe, connectez le càble Multi A/V au caméscope en branchant le càble sur la prise multi A/V située à l'avant du caméscope (VP-D93/D97/D99i uniquement).
 - Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - À l'aide de MENU SELECTOR, accédez à l'option AV IN/OUT et appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour sélectionner cette option.
 - À l'aide de MENU SELECTOR, accédez à l'option AV IN (ou S-VIDEO IN) et appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour sélectionner cette option.
- Appuyez sur la touche // (PLAY/STILL) et localisez la première position de la scène à doubler.
- Appuyez de nouveau sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour interrompre l'enregistrement de la scène.
- 4. Appuyez sur la touche A.DUB de la télécommande.
 - L'indication A.DUB s'affiche sur l'écran LCD.
 - Le caméscope est prêt pour le doublage.
- 5. Appuyez sur la touche ►/III (PLAY/STILL) et commencez l'enregistrement du son.
 - Appuyez sur la touche I (STOP) pour arrêter le doublage.

Remarque

66`

- Il n'est pas possible d'effectuer un doublage sonore durant la lecture d'une bande protégée en écriture.
- Pour effectuer un doublage en utilisant l'entrée Audio/Vidéo externe, vous devez connecter le câble Multi A/V à l'appareil à partir duquel vous souhaitez enregistrer. (VP-D93i/D97i/D99i uniquement).
- Lorsque vous ajoutez du son à l'aide du microphone intégré, veillez à ne connecter aucun câble au caméscope.
 - Il n'est pas possible d'appliquer un doublage sonore à une bande enregistrée en mode LP ou 16 bits.

Uso avanzato della videocamera

Sovraincisione audio

- La funzione AUDIO DUBBING è attiva solo in modalità PLAYER.
- Tale funzione consente di effettuare una sovraincisione sull'audio originale, registrato in modalità SP con audio a 12 bit.
- Questa funzione consente inoltre di utilizzare microfoni interni ed esterni o altre apparecchiature audio.
- L'audio originale non viene cancellato.

Registrazione audio con sovraincisione tramite MIC

- 1. Selezionare la modalità PLAYER.
 - Per utilizzare un microfono esterno, collegarlo al jack di ingresso MIC esterno della videocamera.
 - Per eseguire la sovraincisione audio tramite l'ingresso A/V esterno, collegare il cavo Multi-AV alla videocamera inserendo il jack corrispondente nell'apposito terminale sulla parte anteriore della videocamera (solo VP-D93/D97//D99i).
 - Premere il pulsante MENU, spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare AV IN/OUT, quindi premere il SELETTORE MENU per selezionare AV IN/OUT.
 - Spostare il SELETTORE MENU per evidenziare AV IN (o S-VIDEO IN), quindi premere il SELETTORE MENU per selezionare AV IN (o S-VIDEO IN).
 - Premere il pulsante >/II (PLAY/STILL) e individuare il fotogramma corrispondente alla scena dalla quale si desidera far iniziare la sovraincisione.
 - Premere il pulsante ►/II (PLAY/STILL) per mettere in pausa.
 - 4. Premere il tasto A. DUB sul telecomando.
 - Sul display LCD viene visualizzato A. DUB.
 - A questo punto la videocamera è pronta per la sovraincisione.
 - 5. Premere il pulsante ►/II (PLAY/STILL) per iniziare la sovraincisione.
- Premere il pulsante (STOP) per interrompere la sovraincisione.

Nota

SELF TMER

ZERO

- La funzione di sovraincisione non può essere utilizzata con i nastri protetti da scrittura.
- Per utilizzare la funzione di sovraincisione audio tramite l'ingresso Á/V esterno, è necessario collegare il cavo Multi-AV all'impianto di riproduzione dell'audio da cui si desidera registrare (solo VP-D93i/D97i/D99i).
- Quando si aggiunge l'audio mediante il microfono incorporato, accertarsi che non sia collegato alcun cavo alla videocamera.
- Non è possibile sovraincidere l'audio su registrazioni preesistenti effettuate in modalità LP o a 16 bit.





Ć



Perfectionnez vos enregistrements

Écoute du son doublé

- 1. Insérez la bande doublée et appuyez sur la touche MENU.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V.
- 3. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 4. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez AUDIO SELECT dans le sous-menu qui s'affiche.
- 5. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 6. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez le canal de lecture AUDIO.
 - Appuyez sur le MENU SELECTOR pour valider votre sélection.
 SOUND1: lecture d'un enregistrement avec le son original.
 - SOUND2: lecture d'un enregistrement avec le son doublé.
 - MIX(1+2): lecture d'un enregistrement composé pour moitié du son original et pour moitié du son doublé.
- 7. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.
- 8. Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) pour visionner la bande doublée.

Important

 Lorsque vous visionnez une cassette doublée (SOUND2 ou en mode MIX), la qualité sonore peut ne pas être complètement rendue.

PLAYER MODE 1. Inserire il nast quindi premer PA/V SET 2. Spostare il SE A/V. PHOTO COPY 12 MA PANDIO SELECT 3. Per accedere SELETTORE PLAYER MODE 4. Spostare il SE A/V. PLAYER MODE 4. Spostare il SE A/V. PLAYER MODE 5. Per accedere SELETTORE Souno [2] 5. Per accedere SELETTORE

Uso avanzato della videocamera

Riproduzione del sonoro ottenuto tramite sovraincisione audio

1. Inserire il nastro sovrainciso nella videocamera, quindi premere il pulsante MENU.

ITALIANO

- 2. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V.
- 3. Per accedere al sottomenu, premere il SELETTORE MENU.
- 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare AUDIO SELECT dal sottomenu.
- 5. Per accedere al sottomenu, premere il SELETTORE MENU.
- 6. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare il canale di riproduzione AUDIO.
 - Per confermare il canale di riproduzione audio, premere il SELETTORE MENU.
 - SOUND1: riproduzione del sonoro originale.
 - SOUND2: riproduzione del sonoro sovrainciso.
 - MIX(1+2): mixaggio equilibrato di SOUND 1 e 2.
- 7. Per uscire, premere il pulsante MENU.
- 8. Premere il pulsante ►/II (PLAY/STILL) per avviare la riproduzione.

Nota

 La qualità del suono sovrainciso (modalità SOUND2 o MIX) potrebbe essere inferiore.



Perfectionnez vos enregistrements

ITALIANO

Enregistrement d'une image fixe

- 1. Appuyez légèrement sur le bouton PHOTO (vers le bas à micourse environ) et maintenez-le ainsi.
 - L'image fixe apparaît sur l'écran LCD.
 - Pour quitter le mode PHOTO sans enregistrer, relâchez la touche PHOTO.
- 2. Appuyez à fond sur le bouton PHOTO.
 - L'image fixe est enregistrée pendant environ 6 à 7 secondes.
- 3. Après cet enregistrement, le caméscope revient en mode veille.

Recherche d'images fixes

- La fonction PHOTO SEARCH est disponible uniquement en mode magnétoscope.
- 1. Appuyez sur la touche MENU ou appuyez sur la touche PHOTO SEARCH de la télécommande.
 - La liste des options apparaît.
- 2. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V.
- 3. Appuyez sur le MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez PHOTO SEARCH dans le sous-menu qui s'affiche et appuyez sur le MENU SELECTOR.
- Recherchez l'image en utilisant les touches ► (FF) et ◀ (REW).
 - La recherche s'affiche à l'écran.
 - À la fin de la recherche, le caméscope affiche l'image fixe.
- 6. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche \blacksquare (STOP).

PLAYER MODE DINITIAL CAMERA ◎ REC MODE ······ <u>SP</u> A/V MEMORY OPHOTO SEARCH VIEWER OCOPY AUDIO MODE 12 bit AUDIO SELECT • WIND CUT [M] ····· QAV IN/OUT

PLAYER MODE

REC MODE
 HOTO SEARCH

■PHOTO COPY ······· [■+■] ● AUDIO MODE ······· 12 bit

AUDIO SELECT SOUND[1]

DAV IN/OUT

A / V SET

PHOTO

Registrazione di immagini con la funzione PHOTO

Uso avanzato della videocamera

- 1. Premere leggermente il pulsante PHOTO (circa a metà) e tenerlo premuto.
 - L'immagine fissa apparirà sullo schermo LCD.
 - Se non si desidera registrare, rilasciare il pulsante.
- 2. Premere a fondo il pulsante PHOTO.
 - La ripresa dell'immagine fissa dura circa 6~7 secondi.
- Dopo la registrazione della foto, la videocamera torna in modalità di STBY.

Ricerca delle immagini registrate in modalità PHOTO

- La funzione PHOTO SEARCH è attiva solo in modalità PLAYER.
 - 1. Premere il pulsante MENU (o il pulsante PHOTO SEARCH del telecomando).
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci del MENU.
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V.
 - 3. Per accedere al sottomenu, premere il SELETTORE MENU.
 - 4. Selezionare PHOTO SEARCH nel sottomenu e premere il SELETTORE MENU.
 - - Durante la ricerca, sul display LCD viene indicato l'andamento del processo.

• Al termine della ricerca, la videocamera visualizza l'immagine fissa desiderata.

6. Per uscire, premere il pulsante ■ (STOP).

FRANCAIS

Perfectionnez vos enregistrements

Techniques d'enregistrement

Selon l'atmosphère que vous souhaitez créer, vous pouvez utiliser différentes techniques d'enregistrement.

Important

Manipulez l'écran LCD avec précaution lorsque vous le faites tourner. Une rotation intempestive peut endommager la charnière qui relie l'écran LCD à l'appareil.

1. De niveau (technique la plus courante).

2. Vers le bas.

Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par le dessus.

3. Vers le haut.

Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par le dessous.

4. Autoportrait.

Vous suivez l'enregistrement en visionnant l'écran LCD par l'avant.

5. Avec le viseur.

Dans les cas où il est difficile d'utiliser l'écran LCD, le viseur se révèle une solution de rechange pratigue.



Tecniche di registrazione

In alcuni casi può essere necessario ricorrere a tecniche di registrazione particolari per ottenere effetti migliori.

Nota

Fare molta attenzione durante la rotazione del display LCD: manovre troppo brusche potrebbero danneggiare l'interno della cerniera che collega il display LCD alla videocamera.



1. Registrazione normale

2. Registrazione verso il basso

Esecuzione di una registrazione guardando il display LCD dall'alto verso il basso.

3. Registrazione verso l'alto

Esecuzione di una registrazione guardando il display LCD dal basso verso l'alto.

4. Registrazione automatica

Esecuzione di una registrazione ponendosi di fronte al displav LCD.

5. Registrare con il mirino

 Quando non è conveniente utilizzare il display LCD, in alternativa è possibile usare il mirino.









ITALIANO

Riproduzione

Lecture d'une bande

La lecture d'une cassette n'est possible qu'en mode magnétoscope.

Lecture sur l'écran LCD

L'écran LCD s'avère très pratique à l'extérieur ou dans une voiture.

Lecture sur l'écran de votre téléviseur

- Pour lire une cassette sur le téléviseur, ce dernier doit disposer d'un système couleur compatible avec celui du caméscope.
- Nous recommandons de brancher l'adaptateur secteur du caméscope.

Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

- 1. Reliez le caméscope au téléviseur à l'aide du câble Audio/Vidéo en respectant le codage des connecteurs :
 - Jaune : vidéo
 - Blanc : audio (gauche)
 - Rouge : audio (droite)
 - Pour connecter le caméscope à un téléviseur ou un magnétoscope monophonique, branchez respectivement la fiche jaune (vidéo) et la fiche blanche (audio gauche) aux entrées vidéo et audio de votre appareil.
 - Vous pouvez utiliser l'adaptateur péritel (en option).
- 2. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
- 3. Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal vidéo approprié.
- Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur ou du magnétoscope.
- 4. Démarrez la lecture d'une cassette.

Important

- Vous pouvez brancher le câble S-VIDÉO fourni sur votre téléviseur (si celui-ci est équipé d'une prise S-VIDÉO), afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.
- Même si vous utilisez le câble S-VIDÉO, vous devez connecter un câble audio.
- Lorsque vous connectez le câble à la prise Multi-AV, aucun son n'est émis par les haut-parleurs.

Video input Velow Velow SVIDEO input Gright)-Red SVIDEO input Avdio input Gright)-Red Avdio input Gright)-Red Avdio input

Riproduzione di un nastro

La funzione di riproduzione è attiva solo in modalità PLAYER.

Riproduzione sul display LCD

 La visualizzazione di un nastro sul display LCD è utile quando ci si trova in auto o all'aperto.

Riproduzione su uno schermo TV

- Per riprodurre un nastro, è necessario utilizzare un televisore con sistema di codifica del colore compatibile.
- Si consiglia di collegare la videocamera all'alimentazione tramite il trasformatore CA.

Collegamento a un televisore dotato di jack di ingresso audio e video

- 1. Collegare la videocamera e il televisore per mezzo del cavo Multi audio e video.
 - Spina gialla: Video
 - Spina bianca: Audio(L)
 - Spina rossa: Audio(R) Solo STEREO
 - Se si utilizza un televisore o videoregistratore con audio mono, collegare la spina gialla (Video) all'ingresso video del televisore o del videoregistratore e la spina bianca (Audio L) all'ingresso audio del televisore o del videoregistratore.
- È possibile utilizzare l'adattatore SCART (opzionale).
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
- 3. Accendere il televisore e impostare il selettore TV/VIDEO dell'apparecchio su VIDEO.
 - Consultare il manuale di istruzioni del televisore o del videoregistratore.
- 4. Riprodurre il nastro.

Nota

- Se il televisore è dotato di connettore S-VIDEO, è possibile collegare il cavo al televisore per ottenere immagini di migliore qualità.
- Se si usa il cavo S-VIDEO, è comunque necessario collegare anche un cavo audio.
- Se il cavo è collegato al jack Multi A/V, il suono non verrà riprodotto dagli altoparlanti.

FRANCAIS

Lecture de la cassette

Riproduzione

Connexion à un téléviseur sans entrée A/V

- Vous pouvez connecter votre caméscope à un téléviseur via un magnétoscope.
- 1. Reliez le caméscope au magnétoscope à l'aide du câble Multi-AV fourni :
 - Jaune: vidéo
 - Blanc: audio (gauche)
 - Rouge: audio (droite) STEREO uniquement
- 2. Reliez le magnétoscope au téléviseur.
- 3. Placez le commutateur sur la position PLAYER. ANTENNA
- 4. Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
 - Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.
 - Sélectionnez le canal réservé au magnétoscope sur le téléviseur.
- 5. Démarrez la lecture d'une cassette.

Lecture de la cassette

- Vous pouvez lire une cassette enregistrée en mode magnétoscope.
- 1. Branchez le caméscope sur une source d'alimentation, puis réglez le commutateur sur PLAYER.
- 2. Insérez la cassette à visionner.
- 3. À l'aide des touches ▶ (FF) et ◀ (REW) cherchez la position à partir de laquelle vous voulez visionner la cassette.
- 4. Appuyez sur la touche ▶/III (PLAY/STILL).
 - L'image que vous avez enregistrée apparaît à l'écran du téléviseur au bout de guelgues secondes.
 - Si la cassette arrive à la fin de la bande, celle-ci se rembobine automatiquement.

Important

Le mode de lecture (SP/LP) est sélectionné automatiquement.

- Collegamento a un televisore sprovvisto di jack di ingresso audio e video È possibile collegare la videocamera a un televisore tramite un videoregistratore.
 - 1. Collegare la videocamera e il videoregistratore tramite il cavo Multi audio e video.
 - Spina gialla: Video
 - Spina bianca: Audio(L)
 - Spina rossa: Audio(R)
 - 2. Collegare un televisore al videoregistratore
 - 3. Selezionare la modalità PLAYER.
 - 4. Accendere il televisore e il videoregistratore.
 - Impostare il selettore ingressi del videoregistratore su "LINE".
 - Sul televisore, selezionare il canale riservato al videoregistratore.

CAMCORDER

- Per rivedere un filmato, impostare la videocamera in modalità PLAYER.
 - 1. Collegare la videocamera all'alimentazione e selezionare la modalità PLAYER.
 - Inserire la cassetta da riprodurre.
 - 3. Ricercare il fotogramma da cui si desidera iniziare la riproduzione tramite i pulsanti ▶ (FF) e ◀ (REW).
 - 4. Premere il pulsante ▶/ II (PLAY/STILL).
 - Le immagini registrate vengono visualizzate sul televisore dopo alcuni secondi.
- Quando si raggiunge la fine del nastro, guest'ultimo viene riavvolto automaticamente.

Nota

La modalità di riproduzione (SP/LP) viene selezionata automaticamente.

5. Riprodurre il nastro. Riproduzione

VIDEO

AUDIO(L)

-AUDIO(R)

AV OUT

S-VIDEO





ITALIANO

Lecture de la cassette

Fonctions du mode magnétoscope

- Les touches PLAY/STILL, STOP, FF, REW sont disponibles sur le caméscope et sur la télécommande.
- Les touches F.ADV (avance image par image), X2 et SLOW sont disponibles uniquement sur la télécommande.
- Si vous laissez plus de trois minutes votre caméscope en mode STILL ou SLOW sans vous en servir, il s'éteint automatiquement pour éviter une détérioration de la bande et des têtes.

Arrêt sur image (mode pause)

- Appuyez sur la touche ►/III (PLAY/STILL) pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche
 (PLAY/STILL).

Recherche d'image avant/arrière

- Appuyez sur la touche
 → (FF) ou

 (REW)
 pendant la lecture ou en mode pause.
 Pour reprendre la lecture normale, appuyez de
 nouveau sur la touche
 //II (PLAY/STILL).

Lecture au ralenti avant/arrière

- ✤ Lecture au ralenti avant
 - Appuyez sur la touche SLOW de la télécommande pendant la lecture.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche //II (PLAY/STILL).
- Lecture au ralenti arrière
 - Appuyez sur la touche
 (-) pendant la lecture au ralenti.
 - Pour reprendre la lecture au ralenti avant, appuyez sur la touche II (+).
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche
 /II (PLAY/STILL).

Riproduzione

Funzioni disponibili in modalità PLAYER

- I pulsanti PLAY/STILL, STOP, FF e REW sono presenti sia sulla videocamera che sul telecomando.
- I pulsanti F. ADV (avanzamento per fotogrammi), X2 e SLOW si trovano solo sul telecomando.
- Per evitare di danneggiare il nastro e il tamburo delle testine, la videocamera si arresta automaticamente se, quando è impostata in modalità STILL o SLOW, non viene effettuata alcuna operazione per più di 3 minuti.

Pausa riproduzione





Premere il pulsante >/II (PLAY/STILL) durante la riproduzione.

ITALIANO

 Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante ▶/II (PLAY/STILL).

Ricerca di un'immagine (avanti/indietro)

- Continuare a premere i pulsanti
 → (FF) o

 (REW) durante la riproduzione o in modalità di fermo immagine. Per riprendere la riproduzione, rilasciare il pulsante.

Riproduzione lenta (avanti/indietro)

- Riproduzione lenta in avanti
 - Premere il pulsante SLOW sul telecomando durante la riproduzione.
 - Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante // (PLAY/STILL).
- Riproduzione lenta indietro
 - Premere il pulsante **(**) durante la riproduzione lenta in avanti.
 - Per riprendere la riproduzione lenta in avanti, premere il pulsante II> (+).
 - Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante >/II (PLAY/STILL).


FRANCAIS

Lecture de la cassette

ITALIANO

Riproduzione

Lecture image par image

- Appuvez sur la touche F.ADV de la télécommande en mode pause. La fonction F.ADV est disponible uniquement en mode pause.
- Pour reprendre la lecture normale, appuvez sur la touche // (PLAY/STILL).
 - Lecture image par image avant
 - Appuvez sur la touche F.ADV de la télécommande en mode pause.
 - Lecture image par image arrière
 - Appuvez sur la touche ◀II (-) de la télécommande pour choisir la lecture arrière.
 - Appuyez ensuite sur la touche F. ADV de la télécommande.

Lecture X2 avant/arrière

- I ecture X2 avant
 - Appuyez sur la touche X2 de la télécommande pendant la lecture.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuvez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- Lecture X2 arrière
 - Appuyez sur la touche **4** (-) pendant la lecture X2 avant.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuvez sur la touche ▶/II (PLAY/STILL).

Lecture arrière

- Pour effectuer une lecture arrière à vitesse normale, appuvez sur la touche < (-) lors d'une lecture avant normale.
- Pour reprendre la lecture avant normale, appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL) ou II► (+).

Important

- Des interférences, sous forme de mosaïques, peuvent apparaître sur l'écran pendant certains modes de lecture.
 - Ces interférences sont plus fréquentes lors de la lecture d'une bande enregistrée en mode LP (longue durée).
- Le son n'est émis qu'en mode de lecture SP ou LP normale.



Premere il pulsante F. ADV sul telecomando con la videocamera in modalità di fermo immagine. La funzione F. ADV è attiva solo in modalità di fermo immagine.

- Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante (PLAY/STILL).
 - Riproduzione in avanti
 - Premere il pulsante F. ADV sul telecomando con la videocamera in modalità di fermo immagine.
 - Riproduzione all'indietro
 - Premere il pulsante **4** (–) sul telecomando per cambiare direzione in modalità F. ADV.
 - Premere il pulsante F. ADV sul telecomando.

Riproduzione X2 (avanti/indietro)

- Riproduzione X2 avanti
 - Premere il pulsante X2 sul telecomando durante la riproduzione.
 - Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante (PLAY/STILL).
- Riproduzione X2 indietro
 - Premere il pulsante **4** (–) durante la riproduzione X2 in avanti.
 - Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante (PLAY/STILL).

Riproduzione indietro

- Per riprodurre un filmato all'indietro a velocità normale, premere il pulsante 📲 (-) durante la normale riproduzione in avanti.
- ✤ Premere il pulsante ►/II (PLAY/STILL) o II► (+) per avviare la normale riproduzione in avanti.

Nota

- Quando si attivano alcune delle modalità di riproduzione speciali sul display possono apparire immagini dal caratteristico effetto a scacchi.
 - Tali effetti possono essere riscontrati durante la riproduzione di nastri registrati in modalità LP contenenti varie funzioni di riproduzione.
- L'audio è udibile solo durante la riproduzione normale in modalità SP o I P normale



Mode mémoire compteur (ZERO MEMORY)

- Cette fonction est disponible à la fois en mode caméscope et magnétoscope.
- Vous pouvez marquer sur la bande l'endroit où vous voulez vous repositionner après la lecture.
- Pendant la lecture ou l'enregistrement, appuyez sur la touche ZERO MEMORY de la télécommande à l'endroit que vous voulez retrouver plus tard.
 - L'affichage de la date ou de l'heure disparaît et fait place à un compteur mis à zéro précédé de l'indication M0:00:00
 - Pour désactiver le mode mémoire compteur, appuyez de nouveau sur la touche ZERO MEMORY.
- 2. Remise à zéro.
 - A la fin de la lecture, faites avancer ou rembobinez la bande.
 - La bande s'arrête automatiquement lorsque le compteur atteint la position zéro.
 - Lorsque l'enregistrement est fini, placez le commutateur sur PLAYER et appuyez sur la touche ◄ (REW).
 - La bande s'arrête automatiquement lorsque le compteur atteint la position zéro.
- Le compteur associé à l'indicateur M (mémoire compteur à zéro) disparaît de l'écran et la date/heure s'affiche à nouveau.

Important

- Le mode mémoire compteur peut être désactivé automatiquement dans les cas suivants :
 - Après le retour à la position zéro.
 - Lors de l'éjection de la bande.
 - Lors du retrait du bloc batterie ou lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur.
 - Le mode mémoire compteur peut ne pas fonctionner correctement s'il existe des blancs entre les enregistrements de la bande.

- Riproduzione
 - ✤ La funzione MEMORY è attiva in modalità CAM e PLAYER.
 - È possibile contrassegnare il punto del nastro a cui si desidera tornare nella riproduzione successiva.
 - 1. Premere il pulsante ZERO MEMORY sul telecomando durante la riproduzione o la registrazione nel punto a cui si desidera tornare.
 - Al posto dell'indicatore orario viene visualizzato un contanastro che può essere azzerato tramite 0:00:00 (indicatore Zero memory)
 - Per annullare la funzione, premere di nuovo il pulsante ZERO MEMORY.
 - 2. Ricerca della posizione zero.
 - Al termine della riproduzione, utilizzare la funzione di avvolgimento o avanzamento veloce del nastro.
 - Quando raggiunge lo zero, il nastro si ferma automaticamente.
 - Al termine della registrazione, selezionare la modalità PLAYER e premere il pulsante ◀ (REW).
 - Quando raggiunge lo zero, il nastro si ferma automaticamente.
 - 3. Al posto del contanastro con M (indicatore Zero memory) viene visualizzato l'indicatore orario.

Nota

- Nei casi riportati di seguito, la modalità ZERO MEMORY potrebbe essere annullata automaticamente:
 - Alla fine della sezione contrassegnata con la funzione ZERO MEMORY.
 - Quando si espelle il nastro.
 - Quando si estrae la batteria o si scollega l'alimentazione.
- In caso di interruzione tra le registrazioni presenti sul nastro, questa funzione potrebbe non essere eseguita correttamente.

74

Enregistrement en mode magnétoscope

Enregistrement en mode magnétoscope (PLAYER) (VP-D93i/D97i/D99i uniquement)

- Ce caméscope permet d'enregistrer des cassettes à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur.
- 1. Reliez le caméscope au magnétoscope ou à la télévision à l'aide du câble Multi AV.
- Réglez le caméscope sur la position PLAYER (magnétoscope).
- 3. Allumez le magnétoscope ou le téléviseur.
- Insérez la bande vierge dans le caméscope, languette de protection fermée.
 - Si vous souhaitez effectuer un enregistrement à partir d'un magnétoscope, insérez la cassette VHS enregistrée dans celui-ci.
- Appuyez sur la touche MENU. Désplacez le MENU SELECTOR, sélectionnez A/V et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- Désplacez le MENU SELECTOR, accédez à l'option AV IN/OUT et appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour sélectionner cette option.
- Réglez la touche MENU SELECTOR pour sélectionner AV IN ou S-VIDEO IN et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - L'indication « AV IN » et une image s'affichent sur l'écran LCD.
 - OUT: quittez le mode INPUT.
 - AV IN: en cas d'entrée d'un signal vidéo (fiche jaune) et audio.
 - S-VIDEO IN: en cas d'entrée d'un signal S-vidéo (fiche S) et audio.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour régler le caméscope sur REC PAUSE.
 - AUSE » apparaît sur l'écran LCD.
- 9. Sélectionnez le programme télé ou lancez la lecture de la cassette VHS.
- 10. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
 - Si vous souhaitez faire une pause au cours de l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche START/STOP.
- 11. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche 🔳 (STOP)

Important

- Lorsque vous enregistrez des images en cours de lecture accélérée ou ralentie sur un magnétoscope analogique, le caméscope affiche uniquement des images grises.
- Pour visualiser les enregistrements du caméscope sur un téléviseur, sélectionnez OUT dans le menu AV IN/OUT.

Registrazione in modalità PLAYER







A / V SET AV IN/OUT OUT AV IN S-VIDEO IN

- Registrazione in modalità PLAYER (solo VP-D93i/D97i/D99i)
- Questa videocamera può essere utilizzata come videoregistratore.
 Consento infatti di ragistrara un filmato riprodotto da un videoregistratore.
- Consente infatti di registrare un filmato riprodotto da un videoregistratore o da un televisore.
 - 1. Collegare la videocamera al videoregistratore o al televisore tramite il cavo Multi-AV.

ITALIANO

- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
- 3. Accendere il videoregistratore o il televisore.
 - Inserire nella videocamera il nastro vuoto con la linguetta di protezione chiusa.
 - Per registrare dal videoregistratore collegato, inserire un nastro VHS registrato nel videoregistratore.
- Premere il pulsante MENU, spostare il SELETTORE MENU per evidenziare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU.
- Spostare il SELETTORE MENU per evidenziare AV I N/OUT, quindi premere il SELETTORE MENU per selezionare AV IN/OUT.
- 7. Spostare il SELETTORE MENU per evidenziare AV IN o S-VIDEO IN, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - L'indicazione "AV IN" e l'immagine vengono visualizzate sul display LCD.
 - OUT: rilascio della modalità di INPUT
 - AV IN: all'entrata del segnale Video (spina gialla) e Audio
 - S-VIDEO IN: all'entrata del segnale S-video (spina S-Jack) e Audio
- 8. Premere il pulsante START/STOP per impostare la videocamera in modalità REC PAUSE.
 - L'indicazione "PAUSE" viene visualizzata sul display LCD.
- 9. Selezionare un programma televisivo o riprodurre un nastro VHS.
- 10. Per iniziare la registrazione, premere il pulsante START/ STOP.
 - Per mettere in pausa la registrazione, premere di nuovo il pulsante START/STOP.
- 11. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante ■ (STOP).

Nota

- Le immagini registrate da un videoregistratore analogico con la riproduzione impostata su velocità speciali (ad esempio, velocità doppia o rallentata) appaiono in grigio sulla videocamera.
- Per vedere l'immagine registrata con la videocamera su uno schermo televisivo, impostare il menu AV IN/OUT su OUT.



Transfert de données IEEE 1394

Transfert de données numériques avec IEEE 1394 (i.LINK)

Connexion à un autre appareil vidéo numérique

- Connexion à d'autres appareils vidéo numériques standard.
 - Cette connexion est très simple.
 Si l'appareil comporte un port DV, vous pouvez transférer des données en vous connectant au port à l'aide d'un câble adapté.
 - It Attention: il existe deux types de ports DV, à 4 et 6 broches (a et b). Celui de ce caméscope est à 4 broches.
- Sur une connexion numérique, les signaux vidéo et audio sont transmis au format numérique et offrent une excellente qualité d'image.

Connexion à un PC

- Si vous voulez transférer des données à un PC, vous devez installer une carte IEEE 1394 sur votre PC (non fournie).
 - Mettez le caméscope et le PC hors tension avant la connexion.
 - Logiciels supplémentaires nécessaires.
- Le débit d'images enregistrées lors de la capture vidéo dépend des capacités du PC.

• Configuration système requise

- Unité centrale: Intel[®] Pentium III[™] 450 MHz ou compatible.
- Système d'exploitation: Windows[®] 98 SE, ME, 2000, XP, Mac OS (9.1~10.2)
- Mémoire vive: plus de 64 Mo de RAM
- Carte IEEE 1394 additionnelle ou intégrée

Remarque

- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un autre périphérique DV, certaines fonctions sont désactivées. Dans ce cas, reconnectez le câble DV ou éteignez le caméscope et rallumez-le.
- Cette opération peut ne pas fonctionner correctement, selon le logiciel que vous utilisez et les spécifications techniques et paramètres de votre PC.
 - Consultez le manuel d'instructions de votre PC pour plus de détails.
- Lorsque vous transférez des données du caméscope vers un PC, la touche de fonction PC est disponible en mode magnétoscope (PLAYER) uniquement.
- N'utilisez pas le caméscope et la carte IEEE 1394 en même temps: cela provoquerait l'arrêt de la carte.
 - Ne déconnectez pas le câble DV pendant un transfert de données vers le PC.

Trasferimento dati tramite IEEE 1394

Connessione IEEE1394 (i.LINK) per il trasferimento di dati digitali standard

Collegamento a un apparecchio digitale

- Collegamento ad altri apparecchi digitali standard.
 - Il collegamento con apparecchi digitali standard è molto semplice. Se l'apparecchio è dotato di porta DV, è possibile trasferire i dati collegandovi un cavo adatto.
 - III Si raccomanda di fare attenzione poiché esistono due tipi di porta DV (a 4 e a 6 pin).

Questa videocamera dispone di un terminale a 4 pin.

 Un collegamento a un apparecchio digitale consente di trasmettere i segnali audio e video in digitale e di ottenere immagini di qualità elevata.

Collegamento a un PC

- Per trasferire i dati su un PC, è necessario installare la scheda IEEE 1394 (non inclusa) sul computer.
 - Spegnere sia la videocamera che il PC prima di effettuare il collegamento.

ITALIANO

- È necessario disporre di un software opzionale.
- La velocità dei fotogrammi registrati per l'acquisizione video dipende dalle caratteristiche del PC.

Requisiti di sistema

- CPU: processore compatibile Intel Pentium III[™] da 450 MHz o superiore.
- Sistema operativo: Windows[®] 98SE, ME, 2000, XP, Mac OS (9.1~10.2)
- Memoria principale: più di 64 MB di RAM
- Scheda IEEE1394 addizionale esterna o incorporata

Nota

- Quando si utilizza la videocamera per trasmettere dati a un altro apparecchio digitale, alcune funzioni potrebbero non essere abilitate.
 In tal caso, si consiglia di ricollegare il cavo dell'apparecchio digitale o di speqnerlo e riaccenderlo.
- A seconda del software utilizzato e delle specifiche e impostazioni del PC, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente.
 - Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del PC.
- Quando si trasferiscono dati dalla videocamera al PC, il pulsante delle funzioni PC è disponibile solo in modalità PLAYER.
- Non utilizzare la videocamera e la scheda IEEE1394 contemporaneamente, altrimenti la scheda IEEE1394 si spegne.
- Non scollegare il cavo DV durante il trasferimento di dati al PC.





Transfert de données IEEE 1394

Enregistrement avec un câble de connexion DV (VP-D93i/D97i/D99i uniquement)

- 1. Placez le sélecteur de mode sur TAPE.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
- Connectez le câble DV (non fourni) au port DV IN/OUT du caméscope et au port DV IN/OUT d'un autre appareil vidéo numérique.
 - Assurez-vous que DV IN apparaît bien à l'écran.
- 4. Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement en mode REC PAUSE.
 - L'indication PAUSE est affichée.
- 5. Commencez la lecture sur l'autre appareil DV pendant que l'image apparaît.
- 6. Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer l'enregistrement.
 - Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement temporairement, appuyez sur START/STOP.

Remarque

- Lorsque vous utilisez ce caméscope pour enregistrer des images transférées, leur affichage sur un moniteur peut être affecté.
 Cependant, la qualité des images elles-mêmes n'est pas remise en cause.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations recommandées mentionnées ci-dessus.

Trasferimento dati tramite IEEE 1394

Registrazione con cavo di collegamento DV (solo VP-D93i/D97i/D99i)

- 1. Selezionare la modalità TAPE.
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
- Collegare il cavo DV (non incluso) alle porte di ingresso/uscita DV della videocamera e dell'altro apparecchio digitale.
 - Verificare che sul display sia visualizzato DV.
- 4. Premere il pulsante START/STOP per attivare la modalità REC PAUSE.
 - Sul display OSD viene visualizzato PAUSE.
- 5. Iniziare la riproduzione sull'altro apparecchio digitale, controllando l'immagine.
- 6. Per avviare la registrazione, premere il pulsante START/STOP.
 - Per mettere in pausa la registrazione, premere di nuovo il pulsante START/STOP.

ITALIANO

Nota

- Quando si utilizza la videocamera come registratore, le immagini visualizzate potrebbero risultare poco chiare. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità delle immagini registrate.
- Non è garantito il funzionamento con tutti i sistemi operativi consigliati.



MEMORY TAPE

Interface USB

• Transfert d'images numériques avec l'interface USB

- Le port USB vous permet de transférer facilement des images fixes et/ou des films issus du caméscope ou d'une bande vers un PC.
- Vous pouvez transférer une image vers un PC via la connexion USB.
- Lorsque vous transférez des données vers un PC, vous devez installer les logiciels (pilote, programme de retouche) fournis avec le caméscope.

Configuration système requise

- Unité centrale: Intel[®] Pentium II[™] 400 MHz minimum ou compatible
- Système d'exploitation: Windows[®] 98 SE, ME, 2000, XP
- RAM: 64 Mo ou supérieure
- CD-ROM: lecteur 4x
- Affichage: carte vidéo 65 000 couleurs ou supérieure
- Port USB disponible
- Disque dur: 4 Go (8 Go recommandé)

Remarque

- Intel[®] Pentium IITM est une marque commerciale d'Intel Corporation.
- Windows[®] est une marque déposée de Microsoft[®] Corporation.
- Tous les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations recommandées mentionnées ci-dessus.

Interfaccia USB



- Trasferimento di immagini digitali tramite l'interfaccia USB
 - È possibile trasferire facilmente immagini fisse/filmati dalla videocamera o da un nastro al PC tramite l'interfaccia USB senza utilizzare altre schede addizionali.
 - L'interfaccia USB consente di trasferire un'immagine su un PC.
 - Se si trasferiscono dati su un PC, è necessario installare il software (driver e programma di editing) fornito con la videocamera.

Requisiti di sistema

- CPU: processore compatibile Intel® Pentium II[™] da 400 MHz o superiore
- Sistema operativo: Windows[®] 98SE/ME/ 2000/XP
- RAM: 64 MB o superiore
- CD-ROM: unità CD-ROM 4x
- VIDEO: scheda video da 65.000 colori o superiore
- Porta USB disponibile
- Disco rigido: 4 GB (8 GB consigliati)

Nota

- Intel[®] Pentium II[™] è un marchio registrato di Intel Corporation.
- Windows[®] è un marchio registrato di Microsoft[®] Corporation.
- Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Non è garantito il funzionamento con tutti i sistemi operativi consigliati.



ITALIANO

Interface USB

Installation du programme DVC Media 6.0

- Ne connectez pas le caméscope à votre PC avant d'installer le programme.
- Si d'autres périphériques sont connectés à votre PC (appareil photo numérique, scanner), déconnectez-les avant d'installer le programme.

1.

Installation du logiciel

- 1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. - L'écran d'installation s'affiche à l'écran.
- 2. Si l'écran d'installation n'apparaît pas, cliquez sur «Exécuter» dans le menu «Démarrer» de Windows et exécutez le fichier SETUP.EXE pour commencer l'installation.
 - Si votre lecteur est désigné par la lettre «D:»: tapez «D:\setup.exe», puis appuyez sur la touche Entrée.
- 3. Cliquez sur l'une des icônes ci-dessous pour installer le logiciel sélectionné.

(Ce programme contrôle et installe automatiquement le pilote correspondant à la configuration de votre ordinateur.)

- DVC Driver: pilote UŠB pour caméra d'ordinateur (pilote de capture d'images, pilote Twain)
- DVC Media 6.0: programme d'application PC
- Photo Edition: logiciel de retouche d'image
- MS Formatter: à utiliser lorsque vous formatez la carte Memory Stick sur votre PC

Utilisation de la fonction «Caméra d'ordinateur»

- Vous pouvez utiliser ce caméscope comme caméra d'ordinateur.
- Votre caméscope est compatible aux fonctions de discussion vidéo offertes par certains sites Web.
- Votre ordinateur doit être équipé de NetMeeting pour animer des visioconférences.
- ✤ L'écran de la caméra d'ordinateur est de 160×120 pixels (320×240).
- 1. Placez le sélecteur de mode sur bande (Tape) ou Memory Stick, réglez le commutateur sur CAM (caméscope).
- 2. Connectez l'une des extrémités du câble USB au port USB du caméscope et l'autre au port de votre ordinateur.

Remarque

Le guide de l'utilisateur de DVC Media 6.0 est inclus au format PDF dans le CD d'accompagnement. Il est consultable à l'aide du logiciel Acrobat Reader également compris dans le CD (Acrobat Reader est un freeware produit par Adobe Systems, Inc.).



Installazione del programma DVC Media 6.0

- Non collegare la videocamera al PC prima di aver installato il programma.
- Se il PC è collegato a un'altra videocamera o a uno scanner, scollegare l'apparecchio prima di procedere.

Installazione del programma

- Inserire il CD del software nell'unità CD-ROM.
 Sullo schermo viene visualizzata la schermata di selezione dell'installazione.
- Se la schermata non viene visualizzata automaticamente all'inserimento del CD, fare clic su Esegui nel menu Start di Windows ed eseguire il file SETUP.EXE per avviare l'installazione.
 - Quando l'unità CD-ROM è impostata su "D:drive", digitare "D:\setup.exe", quindi premere Invio.
- Selezionare una delle icone elencate di seguito per installare il software selezionato (il programma verifica e installa automaticamente il driver necessario sul PC):
- DVC Driver: driver USB PC CAMERA (driver Capture, driver Twain)
- DVC Media 6.0: applicazione PC
- Photo Edition: programma di editing
- MS Formatter: per formattare la Memory Stick sul PC

Uso della funzione "PC camera"

- Questa videocamera può essere utilizzata come fotocamera per PC.
- Quando ci si collega a un sito Web che offre funzioni di video chat, è possibile utilizzare la videocamera per eseguire tali funzioni.
- Quando si utilizza la videocamera con un programma Net Meeting, è possibile condurre delle videoconferenze.
- ✤ La dimensione dello schermo per la funzione PC CAMERA è di 160 × 120 Pixel (320 × 240)
- 1. Impostare il selettore di modalità su Tape o Memory Stick, quindi impostare l'interruttore di accensione su CAM.
- 2. Collegare un'estremità del cavo USB al jack USB sulla videocamera e l'altra estremità al connettore USB sul computer.

Nota

 La guida per l'utente di DVC Media 6.0 è fornita insieme al CD in formato PDF (Portable Document Format) Adobe.

È possibile visualizzare la guida per l'utente utilizzando il software Acrobat Reader, anch'esso fornito con il CD (Acrobat Reader è un prodotto freeware di Adobe Systems, Inc.).





FRANÇAIS Interface USB

Connexion à un PC

- 1. Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB situé à l'arrière de votre PC.
- 2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans la prise du caméscope prévue à cet effet (prise USB).
- Branchez le câble audio dans la prise Line du PC. Si le PC ne dispose pas de cette prise, branchez le câble audio dans la prise MIC.

Cette solution peut entraîner la production de sons parasites.

Remarque

- Veillez à ne pas débrancher le câble pendant le transfert des données. L'interruption du transfert pourrait endommager les données.
- L'utilisation d'un concentrateur USB ou la connexion simultanée de plusieurs périphériques USB peuvent entraîner un dysfonctionnement du caméscope.
 - Si cela se produit, débranchez tous les périphériques USB du PC, puis rebranchez le caméscope.

La connexion DV(IEEE1394) est favorisée avec le PC pour la transmission d'une qualité d'image plus vivace lors de la transmission d'images en mouvement.

USB Cable USB Cable USB AUDIO Cable

Interfaccia USB

Collegamento a un PC

- 1. Collegare un cavo USB alla porta USB sul PC.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB all'apposito terminale sulla videocamera (jack USB).
- Collegare il cavo audio al jack di ingresso linea del PC. Se il PC non dispone di un jack di ingresso linea, collegare il cavo audio al jack di ingresso MIC.

Utilizzando il jack MIC, si potrebbero avvertire dei rumori.

Nota

- Scollegando il cavo USB dal PC o dalla videocamera durante il trasferimento dei dati, la trasmissione verrà interrotta e i dati potrebbero risultare danneggiati.
- Se si collega il cavo USB al PC tramite un hub USB oppure lo si utilizza per collegare contemporaneamente anche altre periferiche USB, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente.
 - In tal caso, si consiglia di scollegare le altre periferiche USB dal PC e di ricollegare la videocamera.
 - La connessione DV (IEEE1394) è appropriata per l'utilizzo su PC per ottenere una qualità di immagine netta durante la trasmissione di un'immagine animata.



FRANCAIS

Mode appareil photo numérique

ITALIANO

MEMORY STICK

La carte Memory Stick permet de stocker et de gérer les images fixes ou mobiles enregistrées par le caméscope.

Fonctions disponibles avec la carte Memory Stick

- Enregistrement d'images fixes et de films au format de fichier MJPEG
- Visualisation d'images fixes et de films au format de fichier MJPEG
 - Image individuelle
 - Diaporama (toutes les images)
 - Multi-écran
- Protection des images contre les effacements accidentels
- Suppression d'images enregistrées sur une carte Memory Stick
- Marguage d'impression des images fixes
- Formatage d'une carte Memory Stick

Remarque

- La plupart des fonctions du caméscope sont disponibles lorsque vous enregistrez sur une carte Memory Stick.
- "Image: "Image: Statistical de l'écran lorsque vous enregistrez des séguences sur une carte Memory Stick.
- Veillez à ne pas éjecter ou insérer la carte Memory Stick pendant l'enregistrement ou le chargement d'une image.
 - L'insertion ou l'élection de la carte Memory Stick pendant l'enregistrement ou le chargement d'une image pourrait endommager les données.
- Pour éviter que les images enregistrées sur la carte Memory Stick ne soient effacées, placez l'onglet de protection situé sur la carte en position LOCK.



MEMORY STICK TM

- «Memory Stick» et
 Mining States and des marques commerciales de Sony Corporation.
- Tous les autres noms et margues sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les mentions «[™]»et « [®] » ne sont pas toujours indiquées dans le présent manuel.
- Vous ne pouvez pas utiliser la carte «Memory Stick PRO» avec cet appareil.



MEMORY STICK

La Memory Stick consente di memorizzare e gestire le immagini fisse o i filmati registrati con la videocamera.

Modalità Digital Still Camera

Funzioni della Memory Stick

- Registrazione di immagini fisse e di filmati MJPEG
- Visualizzazione di immagini fisse e di filmati MJPEG
 - Visualizzazione di una sola immagine
 - Visualizzazione in seguenza
 - Visualizzazione multipla
- Protezione delle immagini da cancellazione accidentale
- Eliminazione di immagini registrate sulla Memory Stick
- Contrassegno delle immagini fisse per la stampa
- Formattazione della Memory Stick
- Durante la registrazione sulla Memory Stick, è possibile utilizzare la maggior parte delle funzioni.
- Durante la registrazione sulla Memory Stick, viene visualizzato il simbolo "
- Durante le operazioni di registrazione o caricamento di un'immagine, non espellere né inserire la Memory Stick.
 - Inserendo o espellendo la Memory Stick durante la registrazione o il caricamento di un'immagine si possono danneggiare i dati.
- Per salvare tutte le immagini sulla Memory Stick, impostare la linguetta di protezione da scrittura della Memory Stick su LOCK.



Nota

MEMORY STICK

- "Memory Stick" e MINING STRK- sono marchi registrati di Sony Corporation.
- Tutti i nomi degli altri prodotti menzionati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

I simboli "TM" e "" non vengono riportati in tutte le occorrenze presenti in questo documento.

Non è possibile utilizzare "Memory Stick PRO" con questa unità.



Mode appareil photo numérique

Insertion/retrait de la carte Memory Stick

- Insertion de la carte Memory Stick
- 1. Réglez le caméscope sur OFF.
- Insérez la carte Memory Stick dans la fente située sous le caméscope, en suivant le sens de la flèche.
- Retrait de la carte Memory Stick
- 1. Réglez le caméscope sur OFF.
- Appuyez sur la carte. Celle-ci est alors automatiquement éjectée de son compartiment.
- 3. Retirez la carte.
- N'essayez pas de retirer la carte Memory Stick sans l'avoir au préalable poussée.

Remarque

- Vous pouvez afficher la dernière image enregistrée en positionnant le commutateur sur M.PLAY.
 - Si la carte Memory Stick ne contient aucune image, les indications «NO STORED IMAGE!» s'affichent.
- N'éteignez pas le caméscope pendant l'enregistrement, le chargement, l'effacement ou le formatage de données.
- Éteignez le caméscope avant d'insérer ou de retirer la carte Memory Stick. Vous risqueriez sinon de perdre toutes les données contenues sur la carte.
- Les connecteurs de la carte ne doivent en aucun cas entrer en contact avec un objet métallique.
- Ne pliez pas la carte Memory Stick et ne lui faites subir aucun choc violent (en la faisant tomber, par exemple).
- Une fois la carte Memory Stick extraite du caméscope, rangez-la dans son étui pour éviter toute décharge d'électricité statique.
- Le contenu mémorisé peut être endommagé ou perdu dans les cas suivants: utilisation non conforme, décharge d'électricité statique, parasites électriques, anomalie de fonctionnement ou réparation. Sauvegardez les images importantes sur un autre support.
- Samsung n'assume aucune responsabilité pour la perte de donnée due à une utilisation non conforme.
- Si le câble USB est branché sur le caméscope, les touches
 ▶ (FWD), ◄ (REV), ■, S.SHOW et MULTI-DISPLAY ne sont pas disponibles en mode M.PLAY.

Modalità Digital Still Camera

Inserimento ed espulsione della Memory Stick

- Inserimento della Memory Stick
- 1. Impostare l'interruttore di accensione su OFF.
- Inserire la Memory Stick nell'apposito slot per Memory Stick alla base della videocamera, nella direzione indicata dalla freccia.

Espulsione della Memory Stick

- 1. Impostare l'interruttore di accensione su OFF.
- 2. Spingere la Memory Stick per farla espellere automaticamente dalla videocamera.
- 3. Estrarre la Memory Stick.
- Non provare a estrarre la Memory Stick senza spingerla verso l'interno.

Nota

- Se si imposta la videocamera in modalità M.PLAY, viene visualizzata l'ultima immagine registrata.
 - Se sulla Memory Stick non è registrata alcuna immagine, vengono visualizzati "NO STORED IMAGE!".
- Non spegnere la videocamera mentre sono in corso operazioni di caricamento, cancellazione o formattazione.
- Spegnere la videocamera prima di inserire o espellere la Memory Stick per evitare eventuali perdite di dati.
- Evitare il contatto con oggetti metallici e con i terminali della scheda.
- Non piegare, lasciar cadere o sottoporre a urti violenti la Memory Stick.
- Dopo averla estratta dalla videocamera, riporre la Memory Stick in una custodia morbida per proteggerla dall'elettricità statica.
- Gli elementi memorizzati possono venire alterati o andare perduti a causa di uso improprio, elettricità statica, interferenze elettriche o riparazioni. Salvare le immagini importanti separatamente.
- Samsung non è responsabile per perdite di dati dovute a un uso improprio.
- Se il cavo USB è collegato alla videocamera, i pulsanti
 → (FWD),

 (REV), ■, S.SHOW e MULTI-DISPLAY non sono disponibili in modalità M.PLAY.



82

ITALIANO

Mode appareil photo numérique

ITALIANO

Modalità Digital Still Camera



Mode appareil photo numérique

Sélection de la qualité d'image

Sélection de la qualité de photo

- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le caméscope sur CAM.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
- La liste des options apparaît.
 À l'aide de la touche MENU
- SELECTOR, sélectionnez MEMORY. 5. Appuyez sur la touche MENU
- SELECTOR pour accéder au sousmenu.
- À l'aide de la touche MENU SELECTOR sélectionnez l'option PHOTO QUALITY dans le sous-menu qui s'affiche.
- 7. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- 8. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez la qualité d'image.
 - Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour confirmer la qualité d'image.
 - Si vous quittez le sous-menu sans appuyer sur la touche MENU SELECTOR, la qualité d'image n'est pas modifiée.
- 9. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche MENU.

• Nombre d'images pouvant être stockées sur la carte

QUALITÉ	QUALITÉ Taille des images fixes		16 Mo	
SUPER FINE	1280 × 960	Environ 12	Environ 24	
	640 × 480	Environ 49	Environ 99	
FINE	1280 × 960	Environ 24	Environ 49	
	640 × 480	Environ 99	Environ 199	
NORMAL	1280 × 960	Environ 49	Environ 99	
	640 × 480	Environ 199	Environ 399	

Le nombre exact d'images pouvant tenir sur la carte dépend de leur taille.

MREC MODE



Modalità Digital Still Camera

Selezione della qualità dell'immagine

È possibile selezionare la qualità di un'immagine fissa da registrare.

Scelta della qualità dell'immagine



- Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Impostare l'interruttore di accensione su CAM.
- 3. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
- 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY.
- 5. Premere il SELETTORE MENU per accedere al sottomenu.
- Spostare il SELETTORE MENU per selezionare PHOTO QUALITY nel sottomenu.
- 7. Premere il SELETTORE MENU.
- 8. Utilizzando il SELETTORE MENU, selezionare la qualità dell'immagine.
- Per confermare la selezione, premere il SELETTORE MENU.
- Se si esce dal sottomenu senza premere il SELETTORE MENU, la modalità della qualità non viene modificata.
- 9. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Numero di immagini sulla Memory Stick

QUALITÀ	Dimensioni immagine fissa	8MB	16MB
	1280 × 960	Circa 12	Circa 24
	640 × 480	Circa 49	Circa 99
	1280 × 960	Circa 24	Circa 49
FINE	640 × 480	Circa 99	Circa 199
	1280 × 960	Circa 49	Circa 99
NORMAL	640 × 480	Circa 199	Circa 399

Il numero effettivo registrabile varia a seconda delle dimensioni dell'immagine.



Mode appareil photo numérique

Sélection de la taille d'enregistrement de l'image

- Sélectionnez la taille de l'image fixe à enregistrer.
- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le caméscope sur CAM.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
 - La liste des options apparaît.
- À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- Sélectionnez IMAGE SIZE dans le sous-menu et appuyez sur MENU SELECTOR.
 - À chaque pression sur la touche, les valeurs 1280 × 960 et 640 × 480 s'affichent tour à tour.
- 6. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

Lorsque vous enregistrez des images fixes sur votre caméscope au format 1280 × 960, leur lecture sur d'autres périphériques numériques ne prenant pas en charge cette taille d'image n'est pas toujours de très bonne qualité.



Modalità Digital Still Camera

Selezione delle dimensioni delle immagini fisse

- Selezionare le dimensioni dell'immagine fissa da registrare.
 - 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
 - 2. Impostare l'interruttore di accensione su CAM.
 - 3. Premere il pulsante MENU.
 - Viene visualizzato l'elenco delle voci di menu.
 - 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 5. Selezionare IMAGE SIZE dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - L'impostazione IMAGE SIZE passa da 1280 × 960 a 640 × 480 e viceversa a ogni pressione.
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Quando sulla videocamera vengono registrate immagini fisse con una dimensione di 1280 × 960, tali immagini potrebbero non essere riprodotte correttamente su altre apparecchiature digitali che non supportano la registrazione di immagini con tale dimensione.





Mode appareil photo numérique

ITALIANO

Sélection de la taille d'une image mobile

- 1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY STICK.
- 2. Réglez le commutateur sur CAM.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
- 4. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
- Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 6. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MJPEG SIZE.
- 7. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - À chaque pression sur la touche, les valeurs 320 × 240 et 160 × 120 s'affichent tour à tour.

• Temps d'enregistrement maximum des images mobiles

Valeur de l'option MJPEG SIZE	Temps d'enregistrement maximum
320 × 240	15 secondes
160 × 120	60 secondes

	Selezione dei
M.REC MODE	
DINITIAL DCAMERA A/V OPHOT VIEWER OMAG VIEWER OMAPE OPROT OPROT OFILE OFIC	O QUALITY = E SIZE G SIZE TINUOUS SHOT T MARK TE TE TE TE MAT
M.REC MODI	∉)
MEMORY SET	
●PHOTO QUALIT ● IMAGE SIZE ● MJPEG SIZE ■ CONTINUOUS S ■ PRITUNUOUS S ■ PROTECT ■ PROTECT ■ FORMAT	(

Modalità Digital Still Camera

Selezione delle dimensioni dei filmati

- 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Selezionare la modalità CAM.
- 3. Premere il pulsante MENU.
- 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY.
- 5. Premere il SELETTORE MENU per accedere al sottomenu.
- Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MJPEG4 SIZE.

7. Premere il SELETTORE MENU.

 L'impostazione MJPEG SIZE passa da 320 × 240 a 160 × 120 e viceversa a ogni pressione.

• Tempi di registrazione massimi per i filmati

MJPEG SIZE	Tempo di registrazione massimo
320 × 240	15 secondi
160 × 120	60 secondi



FRANCAIS

Mode appareil photo numérique

Enregistrement continu d'images

- Vous pouvez enregistrer des images fixes de manière continue.
- Avant l'enregistrement, sélectionnez l'un des trois modes décrits ci-dessous. NORMĂL (4): le caméscope enregistre jusqu'à 2 images fixes

ţ

Å

Ą

Å

À

Ŗ

- au format 1280×960 ou 6 images fixes au format 640 × 480 à des intervalles d'environ 0.7 seconde.
- HIGH SPEED (\Gen HS): le caméscope enregistre jusqu'à 9 images fixes au format 640×480 à des intervalles d'environ 0.7 seconde.
 - Vous ne pouvez pas sélectionner une autre résolution.
- MULTI SCENE (🚟 6, 🚟 9): le caméscope enregistre 6 ou 9 images fixes à des intervalles d'environ 0,4 seconde et les affiche sur une seule page comportant six ou neuf cases. Les images fixes sont enregistrées au format 640 × 480.

Sélection de la fonction de prise continue (CONTINUOUS SHOT)

- Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK. 1
- Réglez le caméscope sur CAM,
- Appuvez sur la touche MENU. À l'aide de MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
- 4. A l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'option (CONTINUOUS SHOT dans le sous-menu qui s'affiche.
- Appuyez sur la touche MENU SELECTOR. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez la prise continue.
 - Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour confirmer la prise continue.
 - Si vous quittez le sous-menu sans appuver sur la touche MENU SELECTOR, le mode de prise continue n'est pas modifié.
- Pour guitter le mode menu, appuvez sur la touche MENU.

Remarque

- Si vous sélectionnez NORMAL
 - Lorsque vous appuvez sur la touche PHOTO de facon prolongée, l'enregistrement continue jusqu'à ce que le nombre maximum d'images fixes soit atteint. Relâchez la touche PHOTO pour arrêter l'enregistrement.
- Lorsque vous enregistrez des images de facon continue, le flash n'est pas disponible.
- Le nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer de façon continue varie selon la taille des images et la capacité de la carte Memory Stick.

Modalità Digital Still Camera

Registrazione continua di immagini

- È possibile registrare immagini fisse ininterrottamente.
- ÷ Selezionare una delle tre modalità descritte di seguito prima di avviare la registrazione.
 - NORMAL (□): la videocamera registra fino a 2 immagini fisse da 1280×960 o 6 immagini fisse da 640×480 ogni 0,7 secondi circa.

ITALIANO

- HIGH SPEED (\u00e9ch HS): la videocamera registra fino a 9 immagini fisse da 640×480 ogni 0,07 secondi circa.
 - Dimensione dell'immagine: solo 640×480
- MULTI SCENE (IIII 6, IIII 9): la videocamera registra 6 o 9 immagini fisse ogni 0.4 secondi circa e visualizza tali immagini in un'unica pagina divisa in sei o nove riguadri. Le immagini fisse vengono registrate nel formato 640×480 .

Selezione della modalità CONTINUOUS SHOT

- Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Impostare l'interruttore di accensione su CAM.
- Premere il pulsante MENU, quindi spostare il SELETTORE З. MENU per selezionare MEMORY.
- 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare CONTINUOUS SHOT nel sottomenu.
- Premere il SELETTORE MENU. 5.
- Utilizzando il SELETTORE MENU, selezionare lo scatto 6. continuo.
 - Per confermare la selezione, premere il SELETTORE MENU.
 - Se si esce dal sottomenu senza premere il SELETTORE MENU, la modalità di scatto continuo non viene modificata.
- 7. Per uscire, premere il pulsante MENU.

Nota

- Quando si seleziona NORMAL o HIGH SPEED
 - La registrazione continua fino al raggiungimento del numero massimo di immagini fisse se si preme il pulsante PHOTO completamente. Rilasciare il pulsante PHOTO per interrompere la registrazione.
- Durante la registrazione continua di immagini, il flash non funziona
- Il numero di immagini che è possibile registrare ininterrottamente varia in base alle dimensioni delle immagini e alla capacità della Memory Stick.





111

- M.REC MODE CAMERA PHOTO QUALITY A/V
- MEMORY & IMAGE SIZE VIEWER OMJPEG SIZE CONTINUOUS SHOT PRINT MARK • PROTECT FILE NO.
 - O DELETE
 O FORMAT M.REC MODE

EMEMORY SET

PHOTO QUALITY © IMAGE SIZE 1280X960 MJPEG SIZE 320X240 CONTINUOUS SHOT PRINT MARK D 000 PROTECT • FILE NUMBER SERIES DELETE FORMAT

M REC MODE

CONTINUOUS SHOT

HIGH SPEED

SPLIT ····· 9

MULTI SCENE

MEMORY SET

ONORMAL

Mode appareil photo numérique

Définition des numéros de fichier

- Un numéro de fichier compris entre 0001 et 9999 est automatiquement attribué aux images que vous prenez.
- Définissez les numéros de fichier des images: remise à zéro à chaque formatage de la carte Memory Stick ou augmentation continue.

SERIES

- La numérotation se poursuit d'une carte Memory Stick à l'autre; ainsi, le premier numéro de fichier d'une nouvelle carte est le nombre qui vient juste après le dernier numéro attribué sur la carte précédente.
- Lorsque la numérotation des fichiers est définie sur SERIES, un numéro différent est attribué à chaque image enregistrée, ce qui évite d'obtenir des numéros en double. Cette option est particulièrement pratique si vous voulez gérer vos images sur un PC.
- Il est recommandé de définir la numérotation des fichiers avec cette option.
- RESET

Lorsque la carte Memory Stick est formatée, le numéro de fichier par défaut (100-0001) est rétabli.

Si la carte contient déjà des fichiers, le numéro disponible suivant est attribué.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY STICK.
- 2. Réglez le caméscope sur CAM ou PLAYER.
- 3. Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY.
- 4. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR pour accéder au sous-menu.
- 5. Sélectionnez FILE NUMBER dans le sous-menu et appuyez sur MENU SELECTOR.
 - À chaque pression sur la touche, les valeurs SERIES et RESET s'affichent tour à tour.
- 6. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche MENU.

M.PL	AY MODE	1
CINITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER	• PHOTO QUA • IMAGE SIZE • MJPEG SIZE • CONTINUOL • PRINT MAR • PROTECT • FILE NO. • DELETE • FORMAT	
M.PL	AY MODE	
MEMORY	0.57	
	SEI	

Modalità Digital Still Camera

Impostazione del numero di file

- Alle immagini riprese vengono automaticamente assegnati dei numeri di file da 0001 a 9999.
- Impostare il numeri di file delle immagini in modo che il conteggio si azzeri ogni volta che si formatta una Memory Stick o al raggiungimento del numero 9999.
 - SERIES
 - La numerazione è progressiva da una Memory Stick all'altra; in questo modo il primo numero di file assegnato su una Memory Stick è di un'unità maggiore rispetto all'ultimo numero di file assegnato sulla Memory Stick precedente.
 - Quando la numerazione dei file è impostata su SERIES, a ogni immagine ripresa viene assegnato un numero univoco, per evitare ripetizioni.

Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera gestire le immagini da un PC.

- Si consiglia di mantenere la numerazione dei file impostata su SERIES.
 - RESET
 - Quando si formatta la Memory Stick, viene ripristinata la numerazione dei file predefinita (100-0001). Se la Memory Stick contiene dei file, viene assegnato il numero successivo disponibile.
 - 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
 - 2. Selezionare la modalità CAM o PLAYER.
 - Premere il pulsante MENU, quindi spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY.
 Promoro il SELETTORE MENU per secondoro al
 - 4. Premere il SELETTORE MENU per accedere al sottomenu.
 - 5. Selezionare FLASH NUMBER dal sottomenu, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - L'impostazione FILE NUMBER passa da SERIES a RESET e viceversa a ogni pressione.
 - 6. Per uscire, premere il pulsante MENU.



Mode appareil photo numérique

Enregistrement d'images fixes sur une carte Memory Stick en mode M.REC

• Il est impossible d'enregistrer du son sur la carte Memory Stick.

Enregistrement d'images sur une carte Memory Stick

- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le caméscope sur CAM.
- 3. Appuyez légèrement sur la touche PHOTO (environ à moitié) et maintenez-la enfoncée.
 - Pendant la mise au point automatique, le symbole de l'appareil photo () () clignote à l'écran, ce qui indique que le caméscope règle la mise au point; son affichage devient continu une fois que le caméscope est prêt à prendre une image fixe.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image, relâchez la touche.
- 4. Appuyez complètement sur la touche PHOTO.
 - L'image fixe est alors enregistrée sur la carte Memory Stick.
 - Lors de l'enregistrement de l'image fixe, le symbole « >>> » apparaît à l'écran.

Remarque

- Il est impossible d'appuyer à moitié sur la touche PHOTO de la télécommande.
 Appuyez complètement sur la touche: le caméscope enregistre l'image immédiatement.
- N'éteignez pas le caméscope, n'éjectez pas une carte Memory Stick ou ne retirez pas le bloc batterie pendant l'enregistrement.
 Dans le cas contraire, la carte Memory Stick ou ses données seront peut-être endommagées.
- Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise au point en mode automatique lors de l'utilisation de la fonction PHOTO, effectuez une mise au point manuelle.

Modalità Digital Still Camera

Registrazione di immagini fisse su una Memory Stick in modalità M.REC

 Non è possibile registrare dell'audio con le immagini fisse sulla Memory Stick.

Registrazione di immagini su una Memory Stick

- 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Selezionare la modalità CAM.
- 3. Tenere premuto a metà il pulsante PHOTO.
 - Durante la messa a fuoco automatica, il simbolo delle foto () visualizzato sul display della videocamera lampeggia; quando la videocamera è pronta per riprendere un'immagine fissa, questo simbolo rimane fisso.
 - Se non si desidera registrare, rilasciare il pulsante.
- 4. Premere completamente il pulsante PHOTO.
 - L'immagine fissa viene registrata sulla Memory Stick.
 - Mentre la videocamera registra l'immagine fissa, sul display viene visualizzato ">>> ".

Nota

 Il tasto PHOTO sul telecomando non può essere premuto a metà.

Premendo questo tasto, la videocamera comincia immediatamente a registrare l'immagine.

 Non spegnere la videocamera, né rimuovere la Memory Stick o la batteria durante la registrazione.

La Memory Stick o i dati in essa contenuti potrebbero danneggiarsi.

Se la messa a fuoco automatica presenta dei problemi quando è attiva la funzione PHOTO, eseguire la messa a fuoco manualmente.









F[09/24]

ITALIANO

Mode appareil photo numérique

Enregistrement d'une image fixe à partir d'une cassette

- Vous pouvez enregistrer une image fixe à partir d'une cassette sur la carte Memory Stick.
- Si vous souhaitez enregistrer plusieurs images fixes à partir d'une cassette, utilisez la fonction COPY (voir page 91).
- L'image fixe comporte la date et l'heure des copies.
- La taille d'une image fixe enregistrée à partir d'une cassette sur la carte Memory Stick sera de 640 × 480.
- 1. Placez le sélecteur de mode sur TAPE.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
- 3. Lancez la lecture de la cassette.
- Appuyez légèrement sur la touche PHOTO (environ à moitié) lorsque l'image que vous voulez enregistrer s'affiche.
 - Le caméscope passe alors en mode pause (STILL).
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image, relâchez la touche PHOTO et sélectionnez l'image une nouvelle fois.
- 5. Appuyez complètement sur la touche PHOTO.
 - L'image fixe est alors enregistrée sur la carte Memory Stick.
 - Lors de l'enregistrement de l'image fixe, le symbole « >>> » apparaît à l'écran.

Modalità Digital Still Camera

Registrazione di un'immagine da un nastro come immagine fissa

- È possibile registrare un'immagine fissa da un nastro su una Memory Stick.
 - Per registrare più immagini fisse da un nastro su una Memory Stick, utilizzare la funzione COPY (vedere pag. 91).

ITALIANO

- L'indicatore data/ora delle immagini fisse mostra la data e l'ora in cui vengono create le copie.
- La dimensione di un'immagine fissa registrata da un nastro su una Memory Stick sarà di 640 × 480.
- 1. Selezionare la modalità TAPE.
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
- 3. Riprodurre la cassetta.
- 4. Premere a metà il pulsante PHOTO quando viene visualizzata l'immagine che si desidera registrare.
 - La videocamera è impostata per la riproduzione in modalità di pausa (STILL).
 - Se non si desidera effettuare la registrazione, rilasciare il pulsante PHOTO, quindi selezionare nuovamente l'immagine.
- 5. Premere completamente il pulsante PHOTO.
 - L'immagine fissa viene registrata sulla Memory Stick.
 - Mentre la videocamera registra l'immagine fissa, sul display viene visualizzato ">>> ".







FRANCAIS

ITALIANO

Mode ap	pareil photo	o numérique

Copie d'images fixes d'une cassette sur la carte Memory Stick

- Vous pouvez copier des images fixes enregistrées avec la fonction PHOTO d'une cassette sur la carte Memory Stick.
 - L'image fixe comporte la date et l'heure des copies.
 - La taille d'une image fixe copiée à partir d'une bande sur la carte Memory Stick sera de 640 × 480.
 - Avant d'effectuer cette opération:
 - Insérez une bande enregistrée dans le caméscope et rembobinez-la.
 - Insérez une carte Memory Stick dans le caméscope. -
- 2. Réglez le caméscope sur PLAYER.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
- À l'aide de la touche MENU SELECTOR. sélectionnez A/V et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - Le sous-menu s'affiche.
- 5. À l'aide de la touche MENU SELECTOR. sélectionnez PHOTO COPY et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - Toutes les images fixes enregistrées sur la cassette sont copiées sur la carte Memory Stick.
- 6. Le caméscope recherche automatiquement les images fixes et commence à les copier.
- 7. Appuyez sur la touche (STOP) pour interrompre la copie.
 - La copie s'interrompt lorsque la cassette est terminée ou lorsque la carte est pleine.



Modalità Digital Still Camera

 È possibile copiare le immagini fisse registrate con la funzione PHOTO da un nastro su una Memory Stick. L'indicatore data/ora delle immagini fisse mostra la data e l'o in cui vengono create le copie. La dimensione di un'immagine fissa copiata da un nastro su una Memory Stick sarà di 640 × 480. Prima di cominciare 	nastro su una Memory Stick
 Inserire un nastro registrato nella videocamera e riavvolgerlo. Inserire una Memory Stick nella videocamera. 	iisse registrate con la funzione amory Stick. Imagini fisse mostra la data e l'ora ie. ne fissa copiata da un nastro su 10×480 . ato nella videocamera e ck nella videocamera.
 Selezionare la modalità TAPE. Selezionare la modalità TAPE. Selezionare la modalità PLAYER. Premere il pulsante MENU. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare A/V, quindi premere il SELETTORE MENU. Viene visualizzato il sottomenu. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare PHOTO COPY, quindi premere il SELETTORE MENU. Tutte le immagini fisse registrate sul nastro vengono copiate sulla Memory Stick. La videocamera esegue automaticamente la ricerca delle immagini fisse e ha inizio la copia. Premere il pulsante I (STOP) per interromper la copia. La copia si interrompe quando il nastro è terminato o la Memory Stick è piena. 	nodalità TAPE. nodalità PLAYER. ante MENU. ETTORE MENU per selezionare nere il SELETTORE MENU. izzato il sottomenu. ETTORE MENU per selezionare quindi premere il SELETTORE agini fisse registrate sul nastro piate sulla Memory Stick. a esegue automaticamente la magini fisse e ha inizio la copia. ante (STOP) per interrompere nterrompe quando il nastro è la Memory Stick è piena.



FRANCAIS

Mode appareil photo numérique

Enregistrement MJPEG

Il est impossible d'enregistrer du son sur la carte Memory Stick.

Enregistrement d'images mobiles capturées par un caméscope sur la carte MEMORY STICK

- 1. Insérez la carte Memory Stick dans le caméscope.
- 2. Placez le sélecteur de mode sur MEMORY STICK.
- 3. Réglez le commutateur sur CAM.
- 4. Appuyez sur la touche START/STOP.
 - Lorsque la valeur de l'option MJPEG SIZE indique 320×240 , cela signifie que le temps d'enregistrement maximum est de 15 secondes. Lorsque le menu indique une valeur de 160 × 120, le temps d'enregistrement maximum est de 60 secondes.
 - Vous pouvez enregistrer une image fixe sur la carte Memory Stick en appuyant sur la touche Photo au lieu de la touche START/STOP.
- 5. Appuyez sur la touche START/STOP pour interrompre l'enregistrement.
 - Une fois terminé, le caméscope commence à enregistrer l'image mobile sur la carte Memory Stick.
 - Lors de l'écriture de l'image mobile, le symbole « >>> » apparaît à l'écran.

Remarque

- Les images mobiles sont sauvegardées sur la carte au format de fichier *.avi.
- Vous pouvez enregistrer l'image mobile à une résolution de 320×240 pixels ou de 160×120 pixels.
 - Le fichier est enregistré dans le dossier suivant.

Modalità Digital Still Camera

REGISTRAZIONE MIPEG

Non è possibile registrare dell'audio sulla Memory Stick.

Salvataggio di immagini acquisite da una fotocamera come filmati sulla MEMORY STICK.

- 1. Inserire la MEMORY STICK nella videocamera.
- 2. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- Selezionare la modalità CAM.
- 4. Premere il pulsante START/STOP.
 - Quando l'opzione MJPEG SIZE è impostata su 320 × 240. il tempo di registrazione massimo è di 15 secondi. Quando l'opzione MJPEG SIZE è impostata su 160 × 120, il tempo di registrazione massimo è di 60 secondi.
 - È possibile registrare un'immagine fissa sulla Memory Stick premendo il pulsante Photo invece del pulsante START/STOP.
- Per interrompere la registrazione, premere il pulsante START/STOP.
- La videocamera inizia a incidere il filmato sulla Memory Stick una volta terminata la registrazione.
- Mentre la videocamera incide il filmato, sul display viene visualizzato ">>> ".

Nota

- I filmati registrati vengono salvati in formato *.avi sulla Memory Stick.
- È possibile registrare filmati da 320 × 240 o 160 × 120 pixel.
- I file registrati vengono salvati in una delle sequenti cartelle:



DCIM

100 SSDVC

DCAM 0001

DCAM 0002

101SSDVC









ITALIANO

FRANÇAIS	
Mode appareil photo numérique	Modalità
 Les images mobiles enregistrées sur une carte Memory Stick ont une taille et une définition inférieures à celles des fichiers enregistrés sur une bande. 	 I filmati registr e dimensioni i
 Des images parasites ou brouillées peuvent apparaître lors de la lecture d'images mobiles MJPEG, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 	 Durante la rip visualizzate d Non si tratta c
 Vous pouvez transférer un fichier MJPEG vers votre PC à l'aide de DVC Media 6.0 et d'un port USB. Lisez ensuite le fichier avec un programme de lecture d'images mobiles, par exemple Microsoft Windows Media Player (DVC Media 6.0 est inclus dans le CD fourni). 	 È possibile tra Media 6.0, uti Quindi, sarà p di riproduzion (DVC Media 6
 Les fonctions suivantes ne sont pas compatibles avec le mode M.REC. EIS, zoom numérique, Fade, Program AE, DSE, Slow Shutter 	 Nella modalità EIS (Elect AE, Digita
Pendant l'enregistrement sur une carte Memory Stick. n'éteignez	Durante la rec

pas le caméscope, n'éjectez pas la carte ou ne retirez pas le bloc batterie.

Dans le cas contraire, la carte Memory Stick ou ses données seront peut-être endommagées.

- Il n'est pas à exclure que les images mobiles enregistrées sur une carte Memory Stick ne soient pas lisibles sur des caméscopes tiers.
- La plupart des fichiers MJPEG enregistrés avec un autre caméscope risquent de ne pas être lus par le vôtre.

Digital Still Camera

- rati sulla Memory Stick hanno una minore definizione inferiori rispetto a quelli registrati su nastro.
- roduzione di filmati MJPEG, potrebbero essere elle immagini incomplete o frammentate. di un'anomalia di funzionamento.
- asterire un file MJPEG su un PC mediante DVC lizzando la porta USB del PC. ossibile riprodurre il file MJPEG con un programma e quale Microsoft Windows Media Player 6.0 è incluso nel CD fornito).
- à M.REC non sono disponibili le seguenti funzioni:
 - ronic Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade, Program al Effect. Slow Shutter
- Durante la registrazione, non spegnere la videocamera, né rimuovere la Memory Stick o la batteria. La Memory Stick o i dati in essa contenuti potrebbero danneggiarsi.
- I filmati registrati sulla Memory Stick potrebbero non essere riprodotti su videocamere di altre marche.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre un file MJPEG registrato con un'altra videocamera.

Mode appareil photo numérique

ITALIANO

Affichage des images fixes/mobiles

- Vous pouvez lire et visualiser les images fixes/mobiles enregistrées sur la carte Memory Stick.
- Trois possibilités vous sont offertes :
 - Image fixe/mobile individuelle
 - Diaporama: permet de visualiser toutes les images automatiquement dans l'ordre de leur enregistrement.
- Multi-écran: pour afficher 6 images à la fois les sons no cont pas audibles
- Les sons ne sont pas audibles.

Visualisation d'une seule image

- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
 - La dernière image fixe/mobile enregistrée s'affiche.
 Si la carte Memory Stick ne contient aucune image
 - Si la carte Memory Stick ne contient aucune image fixe/mobile, les indications NO STORED IMAGE! et apparaissent sur l'écran.
 Geba Content de Content aucune image
- À l'aide des touches
 → (FWD) et
 (REV), recherchez les images fixes/mobiles que vous souhaitez visualiser.
 - Pour afficher l'image fixe/mobile suivante: appuyez sur la touche ➡ (FWD).
 - Pour afficher l'image fixe/mobile précédente: appuyez sur la touche 4 (REV).
 - Si vous appuyez sur
 → (FWD) alors que vous visualisez la dernière image fixe/mobile, vous accéderez à la première image fixe; si vous appuyez sur

 4 (REV) alors que vous visualisez la première image fixe/mobile, vous accéderez à la dernière.
 - Appuyez en continu sur ➡ (FWD) ou sur ◀ (REV) pour rechercher rapidement une image fixe/mobile.
 - Image mobile: si vous appuyez sur ▶/III (PLAY/STILL), la lecture de l'image mobile démarre; à la fin de la lecture, la première scène s'affiche sous forme d'image fixe.
 - Si vous appuyez sur (PLAY/STILL) pendant la lecture, l'image mobile s'arrête et la scène devient fixe. Si vous appuyez à nouveau sur
 (PLAY/STILL), la lecture reprend.

Remarque

- Des images parasites ou brouillées peuvent apparaître lors de la lecture d'images mobiles MJPEG, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Il est possible que les images mobiles enregistrées sur la carte Memory Stick ne soient pas compatibles avec les caméscopes d'autres marques.
- Les fichiers MJPEG enregistrés avec un autre caméscope risquent de ne pas être lus par le vôtre.
- La lecture de la Memory Stick prend plus de temps si celle-ci contient des fichiers lourds.
- Vous pouvez transférer un fichier MJPEG vers votre PC à l'aide de DVC Media 6.0 et d'un
- port USB. Lisez ensuite le fichier avec un programme de lecture d'images mobiles, par exemple Microsoft Windows Media Player (DVC Media 6.0 est inclus dans le CD fourni).



[0 4 / 0 6]

Image

Playback time/

MJPEG Size

File number

picture

Time of recorded

Size

1280 X 960

▶/|| 🗉

320

0.0/15 eec

100-0004

DCAM0002 AVI

still image

moving picture

 $\frown \circ$

MEMORY TAPE

MJPEG

Visualizzazione di immagini fisse/filmati

- È possibile riprodurre e visualizzare le immagini fisse e i filmati registrati sulla Memory Stick.
- Sono disponibili 3 modi per visualizzare le immagini registrate.
 Visualizzazione di immagini fisse/filmati singoli
 - Visualizzazione di Immagini Isse/nimati singoi
 Visualizzazione in sequenza: per visualizzare automaticamente tutte le immagini in sequenza.
 - Visualizzazione multipla: per visualizzare 6 immagini alla volta.
- Non è possibile ascoltare l'audio.

Visualizzazione di una sola immagine

- 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
 - Sul display viene visualizzata l'ultima immagine fissa o l'ultimo filmato registrati.
 - Se non sono presenti immagini fisse/filmati sulla Memory Stick, vengono visualizzati NO STORED IMAGE! e il simbolo III.

- Per visualizzare l'immagine fissa o il filmato precedenti: premere il pulsante ◀ (REV).
 Se si preme ➡ (FWD) quando ci si trova sull'ultima immagine
- Se si preme → (FWD) quando ci si trova sull'ultima immagine fissa/filmato, si torna alla prima immagine fissa/filmato, se si preme ◀ (REV) quando ci si trova sulla prima immagine fissa/filmato, si passa all'ultima immagine fissa/filmato.
- Premere → (FWD) o ◀ (REV) per cercare rapidamente un'immagine fissa o un filmato.
- Filmato: premendo ▶/III (PLAY/STILL), viene riprodotto il filmato e, al termine della riproduzione, viene visualizzata la prima scena come immagine fissa.
 - Se si preme III (PLAY/STILL) durante la riproduzione, il filmato viene interrotto e la scena appare come un'immagine fissa. Se si preme nuovamente III (PLAY/STILL), la riproduzione viene riavviata.

Nota

- Durante la riproduzione di filmati MJPEG, potrebbero essere visualizzate delle immagini incomplete o frammentate.
 Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
- Potrebe non essere possibile riprodurre con una videocamera di un'altra marca i filmati registrati sulla Memory Stick.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre un file MJPEG registrato con un'altra videocamera.
- Quando la lettura il Bastone Memoria con la misura grande, questo prende gualche più tempo.
- È possibile trasférire un file MJPEG su un PC mediante DVC Media 6.0, utilizzando la porta USB del PC. Quindi, sarà possibile riprodurre il file MJPEG con un programma di riproduzione quale Microsoft Windows Media Player (DVC Media 6.0 è incluso nel CD fornito).



LAY/STILL), la lecture repr llées peuvent apparaître lo is il ne s'agit pas d'un dysf

Mode appareil photo numérique

Visualisation des images sous forme de diaporama

- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
 - La dernière image fixe/mobile enregistrée s'affiche.
- 3. Appuyez sur la touche S.SHOW.
 - Toutes les images défilent les unes à la suite des autres, à raison de 3 à 4 secondes par image.
- 4. Pour interrompre le diaporama, appuyez une nouvelle fois sur la touche S. SHOW.

Visualisation des images sur le multi-écran

- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
 - La dernière image fixe/mobile enregistrée s'affiche.
- 3. Pour afficher six images fixes/mobiles en même temps sur un seul écran, appuyez sur la touche MULTI DISP.
 - Une marque de sélection (>) apparaît sous l'image fixe/mobile.
 - La première scène des images mobiles s'affiche en tant qu'image fixe et est indiquée par le symbole ().
 - À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez une image fixe/mobile.
 - Pour afficher les six images précédentes, appuyez sur la touche *(REV)*.
- 4. Pour revenir en mode d'affichage individuel, appuyez une nouvelle fois sur la touche MULTI. DISP.
 - L'image fixe/mobile que vous avez marquée s'affiche sur la totalité de l'écran.



Visualizzazione in sequenza

- 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
 - Viene visualizzata l'ultima immagine fissa o l'ultimo filmato registrati.
- 3. Premere il pulsante S.SHOW.
 - Tutte le immagini verranno visualizzate in sequenza per 3~4 secondi ciascuna.
- 4. Per interrompere la visualizzazione in sequenza, premere nuovamente il pulsante S.SHOW.

Visualizzazione multipla

- 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
- 2. Selezionare la modalità PLAYER.
 - Viene visualizzata l'ultima immagine fissa o l'ultimo filmato registrati.
- 3. Per visualizzare su una sola schermata le sei immagini fisse o i sei filmati memorizzati, premere il pulsante MULTI DISP.
 - Sotto l'immagine fissa o il filmato viene visualizzato un segno di selezione (▶).
 - I filmati appaiono con la prima scena visualizzata come un'immagine fissa, contrassegnata da un indicatore di filmato (
).
 - Spostare il SELETTORE MENU per selezionare un'immagine fissa o un filmato.

 - Per visualizzare le sei immagini successive, premere il pulsante 🍽 (FWD).
- Per tornare alla modalità di riproduzione singola, premere di nuovo il pulsante MULTI DISP.
 - L'immagine fissa o il filmato contrassegnati riempiono l'intero display.







ITALIANO

EDANOAIO

Mode appareil photo numérique	Modalità Digital Still Camera			
Marquage des images fixes pour l'impression		Contrass	egno delle immagini per la stampa	
 Ce caméscope prend en charge le format d'impressio (Digital Print Order Format). Vous pouvez ainsi imprimer automatiquement les ima contenues sur une carte Memory Stick sur une imprin en charge ce format. Deux options s'offrent à vous : THIS FILE : permet d'insérer une marque d'impre l'image affichée à l'écran. ALL FILES : permet de faire une copie de toutes fixes stockées. 	on DPOF ages fixes mante prenant ession sur les images	 Questa vid Print Orde È possibile su una Me DPOF. La funzior THIS F sull'imi ALL FI fisse n 	ideocamera supporta il formato di stampa DPOF (Dig er Format). le stampare automaticamente le immagini fisse regis lemory Stick con una stampante che supporta il form ne PRINT MARK è disponibile in due modalità. FILE: consente di apporre un contrassegno di stamp imagine visualizzata sul display LCD. FILES: consente di stampare una copia di tutte le imm memorizzate.	gital trate ato na nagini
 Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK. Réglez-le sur PLAYER. La dernière image enregistrée s'affiche. À l'aide des touches ➤ (FWD) et ◀ (REV), recherchez l'image que vous souhaitez marquer. A ppuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. Le sous-menu MEMORY SET apparaît. Sélectionnez PRINT MARK et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. Sélectionnez ensuit l'option THIS FILE ou ALL FILES et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. Enfin, sélectionnez la quantité et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. 	M.PLAY MOL DINITIAL CAMERA AV OPHO' MEMORY OMAG VIEWER OMJP OPRO'	PE TO QUALITY TO QUALI	 Selezionare la modalità MEMORY STICK. Selezionare la modalità PLAYER. Viene visualizzata l'ultima immagine regist Utilizzando i pulsanti	are ENU. SET. re are nere are la TORE

Nota

Remarque

96

- Si vous sélectionnez l'option ALL FILES, les 999 images du fichier sont définies sur 0 ou 1.
- La durée du traitement requise avec l'option ALL FILES varie en fonction du nombre d'images fixes enregistrées.

Il est impossible de marquer pour l'impression des images mobiles.

- Quando si imposta l'opzione PRINT MARK su ALL FILES, 999 file a partire dal file corrente vengono impostati su 1 oppure 0.
- L'opzione ALL FILES può richiedere molto tempo a seconda del numero di immagini fisse memorizzate.
- Non è possibile aggiungere contrassegni di stampa ai filmati.

Mode appareil photo numérique			Modalità Digital Still Camera		
Protection contre un effacement accidentel			Protezione da cancellazione accidentale		
♦ Vo ac	ous pouvez protéger les images fixes/mobiles des et ccidentels. La fonction FORMAT (formatage de la mémoire) e suppression de toutes les images fixes/mobiles, y images protégées.	ffacements entraîne la compris les	 È possibile cancellazio Selezio filmati, 	e prot one a onanc inclu 1.	teggere le immagini fisse e i filmati importanti da una accidentale. do FORMAT, si cancellano tutte le immagini fisse e i si quelli protetti. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
1. Pla Mi 2. Re	acez le sélecteur de mode sur la position EMORY STICK. églez-le sur PLAYER. La dernière image fixe/mobile enregistrée s'affiche. Si la carte Memory Stick ne contient aucune image fixe/mobile, les indications NO STORED IMAGEL et Aparaissent sur l'écran	M.PLAY MOD DINITIAL CAMERA AV OPHOT DIMEMORY OIMAG VIEWER OMJPE OCONI OPROT OFILE ODELE	TO QUALITY	2.	 Selezionare la modalità PLAYER. Viene visualizzata l'ultima immagine fissa o l'ultimo filmato registrati. Se non sono presenti immagini fisse/filmati sulla Memory Stick, vengono visualizzati NO STORED IMAGE! e il simbolo
 3. À re pr 4. Ap 5. À 	i'aide des touches → (FWD) et (REV), cherchez l'image fixe/mobile que vous souhaitez otéger. opuyez sur la touche MENU. l'aide de la touche MENU SELECTOR, i'aide de la touche MENU SELECTOR,	M.PLAY MOD MEMORY SET DPHOTO QUALITY O IMAGE SIZE	AAT	4. 5.	 individuare l'immagine fissa o il filmato che si desidera proteggere. Premere il pulsante MENU. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY, quindi premere il SELETTORE MENU. Viene visualizzato il sottomenu MEMORY SET.
M M	ENU SELECTOR. Le sous-menu de MEMORY SET apparaît.	OPROTECT® ○FILE NUMBER ODELETE OFORMAT	SERIES	6. 7.	Spostare il SELETTORE MENU per selezionare PROTECT, quindi premere il SELETTORE MENU. Premere il SELETTORE MENU per impostare la
6. Se M 7. Ap su	ENU SELECTOR. ppuyez sur la touche MENU SELECTOR pour régle ir ON ou sur OFF.	r PROTECT	8. Utilizzando	o i pu	 funzione PROTECT su ON o OFF. THIS FILE: protegge il file attualmente selezionato dalla cancellazione. Isanti
 THIS FILE: protège le fichier sélectionné contre tout effacement. À l'aide des touches ➡ (FWD) et ◀ (REV), recherchez l'image fixe/mobile que vous souhaitez protéger. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU. 		fissa o il filmato che si desidera proteggere. 9. Per uscire, premere il pulsante MENU.			
 Remarque Si l'onglet de protection situé sur la carte Memory Stick est en position LOCK, vous ne pouvez pas protéger les images. 		 Nota Se la lingu impostata immagini. 	etta su L0	di protezione da scrittura della Memory Stick è OCK, non è possibile attivare la protezione delle	

Mode appareil photo numérique		Modalità Digital Still (Camera
Suppression des images fixes/mobiles		Eliminazione di immagini fiss	e/filmati
 Vous pouvez effacer les images fixes/mobiles conter carte Memory Stick. Pour supprimer les images fixes/mobiles protégées, préalablement désactiver la protection de ces image. Il est impossible de récupérer une image supprimée. 	nues sur la vous devez s.	 È possibile eliminare le immagini fisse Memory Stick. Per eliminare le immagini fisse o i filma disattivare la protezione delle immagin Non è possibile ripristinare un'immagir 	o i filmati registrati sulla ati protetti, è necessario i. e eliminata.
 Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORi Réglez-le sur PLAYER. À l'aide des touches ➤ (FWD) et ◄ (REV), recherchez l'image fixe/mobile que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche MENU. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. Le sous-menu MEMORY SET apparaît. Sélectionnez DELETE et appuyez sur la touche 	Y STICK. M.PLAY MOL DINITIAL CAMERA AV OMEMORY OIMAC DIEWER OCON OFRIO OFRIO OFRIO OFRIO OFRIO	 Selezionare la modalit Selezionare la modalit Selezionare la modalit Utilizzando i pulsanti l individuare l'immagine desidera eliminare. Premere il pulsante M Spostare il SELETTOI MEMORY, quindi prem Viene visualizzato Spostare il SELETTOI 	à MEMORY STICK. à PLAYER. → (FWD) e ◀ (REV), fissa o il filmato che si ENU. RE MENU per selezionare nere il SELETTORE MENU. il sottomenu MEMORY SET. RE MENU per selezionare
 MENU SELECTOR. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'option THIS FILE ou ALL FILES et appuyez sur la touche MENU SELECTOR. THIS FILE: supprime uniquement le fichier sélectionné. ALL FILES: supprime tous les fichiers contenus 	MEDGING MEMORY SET MEMORY SET MIPEG SIZE MIPEG SIZE MIPEG SIZE PRINT MARK PRINT MARK PRINT FILE NUMBER DELETE FORMAT	DELETE, quindi prem Utilizzare il SELET selezionare l'opzio quindi premere il S THIS FILE: elimina ALL FILES: elimina Memory Stick.	ere il SELETTORE MENU. TORE MENU per ne THIS FILE o ALL FILES, SELETTORE MENU. a solo il file selezionato. a tutti i file memorizzati sulla
 sur la carte Memory Stick. 7. Un message de confirmation s'affiche. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée. EXECUTE: supprime les images fixes/mobiles sélectionnées. CANCEL: permet de ne pas supprimer les images fixes/mobiles sélectionnées et de revenir au menu précédent. 	M.PLAY MOD DMEMORY SET D DELETE OTHIS FILE OALL FILES	 T. Viene visualizzata una l'eliminazione dell'imm Utilizzando il SELE la voce desiderata EXECUTE: elimina selezionati. CANCEL: non elim filmati selezionati eliminati se	a finestra di conferma per agine fissa o del filmato. ETTORE MENU, selezionare a le immagini fisse o i filmati nina le immagini fisse o i e torna al menu precedente.
Remarque		Nota	
 Si vous essayez de supprimer une image protégée, l «PROTECT!» s'affiche. 	l'indication	 Se si tenta di eliminare un'immagine p "PROTECT!". 	rotetta, viene visualizzato

ITALIANO

Mode appareil photo numérique

Formatage d'une carte Memory Stick

- Vous pouvez utiliser la fonction MEMORY FORMAT (formatage de la mémoire) pour effacer l'intégralité des images fixes/mobiles et des options mémorisées sur une carte Memory Stick, images protégées comprises.
- Le formatage de la carte Memory Stick permet de restaurer son état d'origine.
- La carte Memory Stick fournie avec le caméscope est déjà formatée.

Avertissement

- La fonction MEMORY FORMAT entraîne la suppression de toutes les images fixes/mobiles sans possibilité de récupération.
- 1. Placez le sélecteur de mode sur la position MEMORY STICK.
- 2. Réglez le commutateur sur PLAYER.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
- À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez MEMORY et appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
 - Le sous-menu s'affiche.
- Sélectionnez FORMAT dans la liste et appuyez sur MENU SELECTOR.
- Le message «ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?» s'affiche.
- 7. À l'aide de la touche MENU SELECTOR, sélectionnez l'option souhaitée.
 - NO (non): permet de retourner au menu précédent.
 - YES (oui): permet de démarrer le formatage.
- 8. Appuyez sur la touche MENU SELECTOR.
- 9. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

 Si vous souhaitez formater la carte Memory Stick sur le PC, utilisez le «Memory Stick formatter» (Formateur Memory Stick) fourni avec le CD du logiciel.

/	
M.PL	AY MODE
CINITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER	PHOTO QUALITY MAGE SIZE OMJPEG SIZE CONTINUOUS SHOT OPRINT MARK OPRINT MARK OFICE OF OFICE NO OFICE NO OFICE NO OFICE NO OFORMAT
	· ·
M.PL	AY MODE
M.PL	AY MODE

Modalità Digital Still Camera

Formattazione della Memory Stick

- La funzione MEMORY FORMAT consente di eliminare definitivamente tutte le immagini fisse, i filmati e le opzioni presenti sulla Memory Stick, incluse le immagini fisse e i filmati protetti.
- La funzione di formattazione ripristina lo stato iniziale della Memory Stick.
- La Memory Stick fornita con questa videocamera è già stata formattata.

Attenzione

Nota

- Se si esegue la funzione MEMORY FORMAT, tutte le immagini fisse e i filmati vengono eliminati e non sarà più possibile ripristinarli.
 - 1. Selezionare la modalità MEMORY STICK.
 - 2. Selezionare la modalità PLAYER.
 - 3. Premere il pulsante MENU.
 - 4. Spostare il SELETTORE MENU per selezionare MEMORY, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - Viene visualizzato il sottomenu.
 - 5. Selezionare FORMAT dall'elenco, quindi premere il SELETTORE MENU.
 - 6. Sul display viene visualizzato il messaggio: "ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?".
 - 7. Utilizzando il SELETTORE MENU, selezionare la voce desiderata.
 - NO: per tornare al menu precedente.
 - YES: per eseguire la formattazione.
 - 8. Premere il SELETTORE MENU.
 - 9. Per uscire, premere il pulsante MENU.
- Per formattare la Memory Stick sul PC, utilizzare esclusivamente il Memory Stick Formatter fornito con il CD del software.



FRANÇAIS Smart Shoe

ITALIANO

Utilisation de la griffe

- Vous pouvez monter l'accessoire en option dans la griffe du caméscope.
- Cet accessoire est relié à l'alimentation du caméscope.
- Coupez l'alimentation du caméscope avant de fixer l'accessoire dans la griffe ou de l'en retirer.
- Types d'accessoires en option pour la griffe.
 - Lampe vidéo/flash VL-S1FL
 - 7M-FC1 Micro Gun Zoom
 - ex) Utilisation de la lampe vidéo/flash VL-S1FL (en option)

Slitta porta-accessori "Smart Shoe"

Uso della slitta porta-accessori "Smart Shoe"

- La slitta porta-accessori serve per collegare gli accessori opzionali alla videocamera.
- Gli accessori vengono alimentati dal sistema di alimentazione della videocamera.
- Prima di collegare/scollegare gli accessori opzionali alla slitta porta-accessori, togliere corrente alla videocamera.
- Fra gli accessori opzionali compatibili con la slitta porta-accessori Smart Shoe figurano: VL-S1FL
 - Luce video/flash
 - Microfono zoom direzionale ZM- EC1
 - Uso della luce video/flash VL- S1FL (opzionale)



- 1. Faites glisser la lampe vidéo/flash VL-S1FL dans la griffe et serrez à l'aide de la bague de verrouillage de la griffe.
 - Tournez dans le sens de la flèche la base de l'accessoire VL-S1FL jusqu'à ce qu'un clic indique qu'il est correctement en place.
 - Assurez-vous que l'accessoire ne se débranche pas lorsque vous tournez la bague de verrouillage.
- 2. Réglez le caméscope en mode CAM ou M.REC <ENREGISTREMENT MEMOIRE>.
- 3. Placez l'interrupteur d'alimentation de la lampe vidéo sur AUTO OU ON <ACTIVE>.





- 1. Inserire il dispositivo luce video/flash VL- S1FL sulla slitta Smart Shoe e fissarlo con l'apposito blocco.
 - Fare scorrere l'accessorio nella direzione indicata dalla freccia riportata sul retro, fino a guando non sarà in posizione corretta (si dovrà sentire uno scatto).
 - Assicurarsi che l'accessorio non si stacchi girando il dispositivo di blocco della slitta.
- 2. Impostare la videocamera in modalità CAM o M. REC .
- 3. Portare l'interruttore della luce video in posizione AUTO o ON.



FRANÇAIS Smart Shoe

ITALIANO

Slitta porta-accessori "Smart Shoe"

Lampe vidéo/flash VL-S1FL

Montez la lampe vidéo/flash sur le caméscope pour des enregistrements dans des lieux sombres. Vous pouvez prendre des photos à l'aspect naturel et avec un bon éclairage à l'aide du flash.



La luce video/luce IR serve per registrare in luoghi bui.

Registrando in modalità PHOTO, è possibile eseguire foto dall'aspetto naturale impostando il livello di illuminazione giusto con il flash.

Micro Gun Zoom ZM-EC1

Il s'agit d'un micro très sensible qui peut fonctionner soit comme un micro directionnel (mode Gun) soit comme un micro variable (mode Zoom).



Microfono zoom direzionale ZM- EC1

Si tratta di un microfono estremamente sensibile che può funzionare come microfono direzionale (modalità Gun) o microfono variabile (modalità Zoom).



Conseils d'utilisation

Fin d'un enregistrement

- À la fin d'un enregistrement, vous devez débrancher votre caméscope de la source d'alimentation.
- De plus, si vous laissez le bloc batterie lithium-ion sur le caméscope après l'avoir utilisé pour filmer, la longévité de la batterie risque d'être réduite. C'est pourquoi vous devez le retirer.
- 1. Faites glisser la touche TAPE EJECT dans le sens de la flèche.
 - Le compartiment à cassette s'ouvre et celle-ci est automatiquement éjectée.
 - Attendez que l'éjection soit totalement terminée.
- 2. Après avoir retiré la bande, refermez le compartiment et rangez le caméscope à l'abri de la poussière.
 - La poussière ou tout autre corps étranger peut détériorer la qualité des images.
- 3. Réglez le commutateur sur OFF.
- 4. Débranchez le cordon secteur ou retirez le bloc batterie au lithium-ion.
 - Batterie: faites glisser le bouton BATT. RELEASE vers le bas et, tout en le maintenant dans cette position, sortez le bloc batterie en suivant le sens de la flèche indiqué sur le schéma.

Manutenzione

Al termine della registrazione

- Al termine della registrazione è necessario scollegare l'alimentazione.
- In particolare, se al termine della registrazione si lascia la batteria al litio all'interno della videocamera, se ne riduce la durata. Si raccomanda pertanto di toglierla dalla videocamera.
 - 1. Spostare il selettore TAPE EJECT nella direzione della freccia.
 - Quando si apre lo sportello dello scomparto portacassette, il nastro viene espulso automaticamente.
 - Attendere la completa espulsione del nastro.
 - 2. Dopo aver tolto il nastro, chiudere lo sportello e riporre la videocamera in un luogo privo di polvere.
 - L'eventuale presenza di polvere e di altri corpi estranei può causare un deterioramento della gualità dell'immagine.
- 3. Impostare l'interruttore di accensione su OFF.
- 4. Scollegare l'alimentazione o rimuovere la batteria al litio.
 - Tenere premuto il pulsante BATTERY RELEASE e far scorrere la batteria nella direzione della freccia.







Conseils d'utilisation

ITALIANO

Manutenzione

Nettoyage et entretien du caméscope

Nettoyage des têtes vidéo

Pour garantir un enregistrement de bonne qualité et des images nettes, nettoyez les têtes vidéo lorsque les images sont brouillées, difficilement visibles ou lorsqu'un écran bleu apparaît.

- 1. Réglez le commutateur sur PLAYER.
- 2. Insérez une bande de nettoyage.
- 3. Appuyez sur la touche ►/II (PLAY/STILL).
- 4. Appuyez sur la touche
 - (STOP) au bout de 10 secondes.

Important

- Vérifiez la qualité de l'image à l'aide d'une cassette.
 Si l'image demeure de mauvaise qualité, répétez l'opération.
 Si le problème persiste, contactez votre revendeur le plus proche.
- Nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage de type sec.

Pulizia e manutenzione della videocamera

Pulizia delle testine video

Per garantire una corretta registrazione e immagini nitide, pulire le testine se il filmato riprodotto è disturbato nonché se viene visualizzata una schermata blu.

- 1. Selezionare la modalità PLAYER.
 2. Inserire il nastro puliscitestine.
 3. Premere il pulsante
 ▶/II (PLAY/STILL).
 4. Premere il pulsante
 ISTOP) dopo 10 secondi.
 - Verificare la qualità delle immagini riproducendo una videocassetta. Se la qualità dell'immagine non è migliorata, ripetere l'operazione. Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza clienti locale.
 - Pulire le testine con un nastro puliscitestine a secco.



Conseils d'utilisation

Utilisation du caméscope à l'étranger

- Chaque pays possède son propre système électrique et sa propre norme de couleurs.
- Avant d'utiliser votre caméscope à l'étranger, vérifiez les points ci-après.

Sources d'alimentation

- Vous pouvez connecter l'adaptateur secteur de votre caméscope à toute prise dont la tension est comprise entre 100 et 240V, 50 et 60Hz.
- Si nécessaire, utilisez un adaptateur de prise CC.

Norme de couleurs

Vous pouvez voir l'image dans le viseur. Cependant, pour visionner ou dupliquer vos enregistrements, le téléviseur ou le magnétoscope utilisé doit être aux normes PAL et posséder les sorties Audio/Vidéo appropriées. Sinon, utilisez un transcodeur.

Pays utilisant la norme PAL

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, CEI, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hong Kong, Hongrie, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Koweït, Libye, Malaisie, Roumanie, Singapour, République Slovaque, Suède, Suisse, Syrie, République Tchèque, Thaïlande, Tunisie, etc.

Pays utilisant la norme NTSC Amérique Centrale Bahamas Canada

Amérique Centrale, Bahamas, Canada, États-Unis, Japon, Mexique, Philippines, Corée, Taiwan, etc.

Important

Vous pouvez filmer partout dans le monde et visionner vos enregistrements sur votre écran LCD.

Manutenzione

Uso della videocamera all'estero

 I sistemi di codifica del colore e le reti di alimentazione non sono uguali in tutti i Paesi.

ΙΤΔΙ ΙΔΝΟ

 Prima di usare la videocamera all'estero, controllare i seguenti elementi.

Fonti di alimentazione

- La videocamera può essere utilizzata in qualsiasi Paese del mondo grazie all'apposito trasformatore CA, purché la tensione di rete sia compresa tra 100 e 240 V, 50/60 Hz.
- Se necessario, utilizzare un comune trasformatore CA per collegare la spina alla presa a muro.

Sistema di codifica del colore

È possibile visualizzare la registrazione nel mirino. Per riprodurre la registrazione su un televisore o copiarla tramite videoregistratore, è necessario che l'apparecchio utilizzato sia compatibile con il sistema PAL e munito dei jack audio/video appropriati.In caso contrario, è possibile utilizzare un transcoder.

Paesi che utilizzano il sistema PAL

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, CSI, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Iran, Iraq, Isole Mauritius, Kuwait, Libia, Malaysia, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Thailandia, Tunisia, Ungheria e così via.

Paesi che utilizzano il sistema NTSC America Centrale, Bahamas, Canada, Corea, Filippine, Giappone, Messico, Taiwan, USA e così via.

Nota

La videocamera consente di effettuare registrazioni e di riprodurre le immagini sul display LCD in qualsiasi Paese del mondo.



Dépannage

Dépannage

 Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes.
 Elles peuvent vous épargner un appel inutile.

Auto-diagnostic

Affichage	Clignotement	Indique que	Action
	Lent	Le bloc batterie est presque déchargé.	Changez de batterie.
TAPE END!	Lent	Le temps restant sur la bande est d'environ 2 minutes.	Préparez une nouvelle cassette.
TAPE END!	Non	La fin de la bande a été atteinte.	Changez de cassette.
TAPE!	Lent	Il n'y a pas de bande dans le caméscope.	Insérez une cassette.
PROTECTION!	Lent	La bande est protégée contre l'enregistrement.	Pour enregistrer, retirez la protection.
≜D L C R	Lent	De la condensation s'est formée dans le caméscope.	 Éjectez la cassette. Éteignez le caméscope. Retirez la batterie. Remettez-la en place. Contactez un revendeur si le problème persiste.
	Lent	Le caméscope a un problème mécanique.	Voir ci-dessous.

Condensation

 Si le caméscope est déplacé directement d'un endroit frais à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur ou sur la surface de la bande ou de l'objectif. Dans ce cas, la bande peut coller aux têtes vidéo et s'abîmer ou l'appareil peut fonctionner incorrectement.
 Pour éviter tout dommage, le caméscope est équipé d'un

détecteur de condensation.

 Lorsque de la condensation se forme à l'intérieur du caméscope, (DEW) s'affiche. Dans ce cas, aucune fonction ne peut être utilisée, à l'exception de l'option d'éjection de la cassette. Ouvrez le compartiment à cassette, enlevez le bloc batterie et laissez le caméscope pendant deux heures minimum dans un endroit sec et à température ambiante.

Problemi e soluzioni

Problemi e soluzioni

Prima di contattare un centro di assistenza Samsung autorizzato, effettuare i seguenti semplici controlli per risparmiare il costo e il tempo di una chiamata non necessaria.

ITALIANO

Simboli di autodiagnosi sul display

Display	Intermittenza	Indica che	Intervento
	lenta	la batteria è quasi scarica.	Inserire una batteria carica.
TAPE END!	lenta	mancano due minuti alla fine del nastro.	Preparare un nuovo nastro.
TAPE END!	nessuna	è stata raggiunta la fine del nastro.	Inserire un nuovo nastro.
TAPE!	lenta	non è stato inserito alcun nastro.	Inserire un nastro.
PROTECTION!	lenta	il nastro è protetto.	Per registrare, spostare la linguetta di protezione.
≜ ····D L C R	lenta	all'interno della videocamera si è formata della condensa.	Espellere il nastro. Spegnere la videocamera. Scollegare la batteria. A Ricollegare la batteria. Se il problema non è stato risolto, contattare un centro di assistenza locale.
۲	lenta	la videocamera presenta un guasto meccanico.	Vedere sotto.

Formazione di condensa

- Se la videocamera viene trasportata da un luogo freddo a un luogo caldo, può formarsi della condensa al suo interno, sulla superficie del nastro o sull'obiettivo. In questo caso, il nastro può incollarsi sul tamburo della testina, rovinarsi o funzionare in modo anomalo. Per evitare danni in tali condizioni, la videocamera è dotata di un apposito sensore di umidità.
- Se si forma della condensa all'interno della videocamera, sul display viene visualizzata l'icona (DEW).
 In questo caso, l'unica funzione disponibile è l'espulsione.
 Aprire lo scomparto portacassette e rimuovere la batteria.
 Lasciare la videocamera in un luogo caldo e asciutto per almeno due ore.



Auto-diagnostic en mode enregistrement photo et lecture photo

Affichage	Clignotement	Indique que	Action
MEMORY STICK!	Lent	Aucune carte Memory stick n'est insérée dans le caméscope.	Insérez une carte Memory Stick.
MEMORY FULL!	Lent	La mémoire est insuffisante pour enregistrer.	Insérez une nouvelle carte Memory Stick ou effacez des images.
NO STORED IMAGE!	Lent	La carte Memory Stick ne contient aucune image.	Enregistrez de nouvelles images.
WRITE PROTECT!	Lent	La carte Memory Stick est protégée contre tout enregistrement.	Désactivez la protection de la carte Memory Stick.
PROTECT!	Lent	Vous tentez de supprimer une image protégée.	Désactivez la protection de l'image.
READ ERROR!	Lent	Le caméscope ne peut lire aucune image.	Formatez une carte Memory Stick ou insérez- en une déjà enregistrée sur ce caméscope.
WRITE ERROR!	Lent	Le caméscope ne peut pas effectuer d'enregistrement.	Formatez une carte Memory Stick ou insérez- en une nouvelle.
NOT FORMATTED!	Lent	La carte Memory Stick doit être formatée.	Formatez une carte Memory Stick.
NOW DELETE	Lent	La fonction FILE DELETE est en cours d'exécution.	Attendez la fin de la suppression des fichiers.
NOW FORMAT	Lent	La fonction MEMORY FORMAT est en cours d'exécution.	Attendez la fin du formatage.
NOW COPY	Lent	La copie de fichiers est en cours.	Attendez la fin de la copie.

Problemi e soluzioni

Simboli di autodiagnosi sul display in modalità M.REC e M.PLAY

ITALIANO

Display	Intermittenza	Indica che	Intervento
MEMORY STICK!	lenta	nella videocamera non è inserita alcuna Memory Stick.	Inserire una Memory Stick.
MEMORY FULL!	lenta	non è disponibile una quantità sufficiente di memoria per la registrazione.	Inserire una nuova Memory Stick.
NO STORED IMAGE!	lenta	non sono presenti immagini sulla Memory Stick.	Eliminare l'immagine registrata.
WRITE PROTECT!	lenta	la Memory Stick è protetta da registrazione.	Registrare nuove immagini.
PROTECT!	lenta	si è tentato di eliminare un'immagine protetta.	Sbloccare la linguetta di protezione da scrittura sulla Memory Stick.
READ ERROR!	lenta	non è possibile riprodurre.	Disattivare la protezione dell'immagine.
WRITE ERROR!	lenta	non è possibile registrare.	Formattare una Memory Stick o inserire una Memory Stick registrata nella videocamera.
NOT FORMATTED!	lenta	è necessario formattare la scheda o la memoria.	Formattare una Memory Stick o selezionarne una nuova. Formattare una Memory Stick.
NOW DELETE	lenta	è in corso l'eliminazione dei file.	Attendere il completamento dell'eliminazione.
NOW FORMAT	lenta	è in corso la formattazione della memoria.	Attendere il completamento della formattazione.
NOW COPY	lenta	è in corso la copia dei file.	Attendere il completamento della copia.



FRANÇAIS Dépannage

ITALIANO

Problemi e soluzioni

 Si ces conseils ne résolvent pas le problème, contactez le service après-vente Samsung.

Symptôme	Explication/Solution	
Vous ne pouvez pas allumer votre caméscope.	Vérifiez le bloc batterie ou l'adaptateur secteur.	
La touche START/STOP ne fonctionne pas lors de l'enregistrement.	Vérifiez si le commutateur est en position CAM. Vous avez atteint la fin de la cassette. Vérifiez la languette de protection sur la cassette.	
Le caméscope s'éteint automatiquement.	Vous avez laissé le caméscope sur STBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. Le bloc batterie est complètement déchargé.	
Le bloc batterie se décharge rapidement.	La température ambiante est trop basse. Le bloc batterie n'a pas été complètement rechargé. Le bloc batterie n'est plus utilisable et ne peut plus être rechargé. Remplacez-le.	
Un écran bleu apparaît en cours de lecture.	Les têtes vidéo sont peut-être sales. Nettoyez-les avec une cassette destinée à cet effet.	
Une bande verticale apparaît lors de l'enregistrement sur un arrière-plan sombre.	Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop fort. Le caméscope ne peut pas filmer normalement. Éclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC pendant que vous filmez.	
La mise au point automatique ne fonctionne pas.	La mise au point de l'objectif du viseur n'a pas été effectuée. Ajustez la touche de mise au point jusqu'à ce que les indications apparaissant dans le viseur soient bien nettes.	
La touche PLAY, FF ou REW ne fonctionne pas.	Vérifiez le menu M.FOCUS. La mise au point automatique ne fonctionne pas en mode manuel.	
L'image du viseur est floue.	Vérifiez la position du commutateur. Réglez le caméscope sur PLAYER. Vous êtes en début ou en fin de cassette.	
Des parasites s'affichent lors de la recherche de séquences.	C'est une caractéristique de ce caméscope et non un défaut.	

Se queste istruzioni non consentono di risolvere il problema, contattare il centro di assistenza Samsung autorizzato di zona.

Sintomo	Spiegazione/soluzione
Impossibile accendere la videocamera.	Controllare la batteria o l'adattatore CA.
Il pulsante START/STOP non funziona durante la registrazione.	Verificare che sia impostata la modalità CAM. È stata raggiunta la fine del nastro. Controllare la linguetta di protezione sulla cassetta.
La videocamera si spegne automaticamente.	La videocamera è rimasta impostata su STBY per oltre 5 minuti e non è stata usata. La batteria è completamente scarica.
La batteria si scarica rapidamente.	La temperatura ambiente è troppo bassa. La batteria non è stata caricata completamente. La batteria è completamente scarica e non può essere ricaricata; sostituirla.
Viene visualizzata una schermata blu.	Le testine potrebbero essere sporche. Pulirle con l'apposito nastro puliscitestine.
Viene visualizzata una striscia verticale quando si registra uno sfondo scuro.	Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è troppo elevato perché la videocamera possa funzionare correttamente. Aumentare la luminosità dello sfondo per ridurre il contrasto o utilizzare la funzione BLC durante la registrazione.
La messa a fuoco automatica non funziona.	La lente del mirino non è stata regolata. Regolare il mirino con la leva di controllo finché gli indicatori visualizzati nel mirino risultano perfettamente a fuoco.
II pulsante Play, FF o REW non funziona.	Controllare il menu M. FOCUS. La funzione di messa a fuoco automatica non può essere utilizzata quando è attiva la modalità di messa a fuoco manuale.
L'immagine nel mirino è sfuocata.	Controllare l'interruttore di accensione. Selezionare la modalità PLAYER. È stata raggiunto l'inizio o la fine del nastro.
L'immagine viene visualizzata in blocchi durante l'operazione REC SEARCH.	È una caratteristica della videocamera; non si tratta di un difetto né di un guasto.



Spécifications techniques

Specifiche

Modèle: VP-D93(i)/D97(i)/D99(i)

Nome modello: VP-D93(i)/D97(i)/D99(i)

ITALIANO

Système		Sistema	
Signal vidéo Système d'enregistrement vidéo Système d'enregistrement audio Cassette Vitesse de la bande Durée d'avance rapide/rembobinage Technique d'image Objectif Diamètre du filtre Écran LCD /Viseur Taille/résolution Type Viseur Connecteurs Sortie vidéo Sortie vidéo Sortie vidéo Sortie sortie DV Sortie USB Microphone externe Casque d'écoute	PAL têtes rotatives à balayage hélicoïdal têtes rotatives, système PCM Bande vidéo numérique (6,35 mm) : Mini DV SP: environ 18,83 mm/s LP: environ 12,57 mm/s SP: 60 minutes (DVM 60), LP: 90 minutes (DVM 60) Environ 150 secondes (DVM 60) CCD (système à transfert de charge) Objectif à zoom électronique F2.0 12x (optique), 800x (numérique) 030 2,5 pouces 123 k (VP-D93(i)/D97(i) uniquement), 211 k (VP-D99(i) uniquement) Écran à cristaux liquides LCD TFT Écran LCD 0,24 pouce noir et blanc (VP-D93(i)/D97(i) uniquement) 1 Vp-p (impédance 75 Ω) Y: 1 Vp-p, 75 Ω, C: 0. 286 Vp-p, 75 Ω 7,5 dBs (impédance 600 Ω) VP-DXX: entrée/sortie DV 4 broches, VP-PXX: sortie DV uniquement Connecteur de type Mini-B Ø 3,5 mm stéréo	Segnale video Sistema di registrazione video Sistema di registrazione audio Tipo di cassetta supportata Velocità nastro Durata registrazione Tempo di avanzamento veloce/riavvolgimento Sensore immagine Obiettivo Dianetro filtro Display LCD/mirino Formato/pixel Metodo display LCD Mirino Connettori Uscita video Uscita audio Ingresso/uscita DV Uscita USB Microfono esterno	PAL Testine rotanti, scansione elicoidale Testine rotanti, sistema PCM Cassetta video digitale (larghezza 6,35 mm): Mini DV SP: 18,83 mm/s ca.; LP: 12,57 mm/s ca. SP: 60 minuti (con cassette DVM 60), LP: 90 minuti (con cassette DVM 60) 150 sec. ca. (con cassette DVM 60) CCD (Charge Coupled Device) Zoom elettronico F2.0 12x (ottico), 800x (digitale) 030 2.5" 123 k (solo VP-D93(i)/D97(i)), 211 k (solo VP-D99(i)) LCD TFT LCD b/n da 0,24" (solo VP-D93(i)/D97(i)), LCD a colori (solo VP-D93(i)/D97(i)), LCD a colori (solo VP-D99(i)) 1 Vp-p (75Ω con terminazione) Y: 1 Vp-, 75Ω, C: 0. 286 Vp-p, 75Ω 7,5 dB (600Ω con terminazione) VP-DXX: connettore speciale di ingresso/uscita a 4 pin; VP-DXX: solo uscita Connettore di tipo Mini-B 035 stereo
Divers		Caratteristiche generali	
Source d'alimentation Type d'alimentation Consommation (Enregistrement) Température de fonctionnement Température de stockage Dimensions Poids Microphone interne Télécommande	 8.4 VCC, ploc batterie au lithium-ion /,4 V Bloc batterie au lithium-ion ou secteur (100 V-240 V) 50/60 Hz 5.9 W (écran LCD), 4,7 W (viseur) 0°- 40°C -20°C - 60°C Longueur 126,5mm, Hauteur 93,5mm, Largeur 75mm 512 g (sans bloc batterie au lithium-ion et bande) Stéréo omnidirectionnel à condensateur En extérieur: environ 5 m (en ligne droite) - En extérieur: environ 5 m (en ligne droite) e ce produit et les caractéristiques techniques peuvent 	Alimentazione generali Alimentazione Tipo di alimentazione Consumo (registrazione) Temperatura di conservazione Dimensione esterna Peso Microfono incorporato Telecomando • Modifiche tecniche e a	CC a 8,4 V, batteria al litio da 7,4 V Batteria al litio, alimentazione di rete (100 V~240 V) 50/60 Hz 5,9 W (LCD); 4,7 W (mirino) Da 0° a 40° C (da 32° a 104° F) Da -20° a 60° C (da 4° a 140°F) Lunghezza: 126,5 mm; altezza: 93,5 mm; larghezza: 75 mm 512 g (esclusi batteria al litio e nastro) Condensatore elettrico, ormidirezionale stereo Interni: distanza superiore a 15 m in linea retta; esterni: distanza di circa 5 m in linea retta aspetto esterno possono essere soggetti a
être modifiées sans préav	vis dans un souci d'amélioration de la qualité.	modifiche senza prea	VVISO.
FRANÇAIS INDEX

ITALIANO

INDICE ANALITICO

- A -	
Accessoires	D D
Affichage (TV DISPLAY) 57 Affichage de la date et de l'heure	D
(DATE/TIME)	E
fixes/mobiles	E
AUDIO SELECT 67 AV IN/OUT	E
- B -	É
Bloc batterie	E
- C -	
Câble CC	FI Fi Fi
(MEMORY MIX) 50 Condensation 105	Н
Connexion à un téléviseur ou à un magnétoscope	IE In In
Copie d'images fixes d'une cassette sur la carte	L

Memory Stick 91

- D -	
Diaporama (SLIDE SHOW) Doublage sonore	95
(AUDIO DUBBING)	66
DV76,	77
- E -	
Effets spéciaux numériques	
(DSE)	48
Enregistrement d'images sur	
une carte Memory Stick	89
Enregistrement MJPEG	92
Entretien 1	02
Equilibrage du blanc	
(WHT. BALANCE)	44
Exposition (EXPOSURE)	60
Exposition automatique	
(PROGRAM AE)	42
- F -	
Flash	52
Fonction coupe-vent	
(WIND CUT)	55
Fondu (FADE)	65
Formatage d'une carte	
Memory Stick	99
- H -	
Haut-parleur	34
-1-	
IEEE 1394	76
Images fixes	94
Installation de la batterie au	
lithium	21
- L -	
LCD 30,	31
Lecture image par image	73
Lecture	72

- A -
Accessori 12
Altoparlante 34
AUDIO MODE 54
AUDIO SELECT 67
AV IN/OUT
Avanzamento per
fotogrammi73
Audio 34
B
-B-
BEEP SOUND
BLC 64
- C -
Caricamento della
batteria al litio 24
Cassetta 27
Cavo CC 23
CLOCK SET 37
Collegamento a un televisore
o videoregistratore 70
Collegamento a un PC 76
Collegamento per la
riproduzione70
CONTINUOUS SHOT 87
Contrassegno per la stampa 96
Copia con la funzione
PHOTO 91
Copia di immagini fisse
su una Memory Stick 91

Cuffia 34

- 0 -	
DATE/TIME 56 DEMONSTRATION 41 Dimensione immagini 85 Dissolvenza 65 DSE (effetti speciali digitali) 48 DV 76, 77	
- E -	
Eliminazione di immagini fisse/filmati	
dell'immagine elettronico) 47	
EXPOSURE 60	
- F -	
- F -	
- F - Flash 52 Formattazione della	
- F - Flash	



FRANÇAIS INDEX

- M -

ITALIANO

INDICE ANALITICOINDEX

Marquage des impressions (PRINT MARK)	
Menu rapide	
Minuterie automatique 20	
Mise au point 63	
Mise au point automatique/	
manuelle (MF/AF)63	
Mode AUDIO 54	
Mode d'enregistrement	
(REC MODE)	
Mode DEMONSTRATION 41	
Multi égrop	
Multi-ectari	
- N -	
Nettoyage 103 Numéro de fichier 88	
- 0 -	
Obturation lente (SLOW SHUTTER) 61	
- P -	
Poignée de soutien 22 Prise continue	
(CONTINUOUS SHOT) 87	
Protection97	
Protection des bandes 27	
- Q -	
Qualité des photos (PHOTO QUALITY)	

- R - Recherche d'images fixes (PHOTO SEARCH) Recherche de séquences (REC SEARCH) (REC SEARCH) 29 Réglage de la date et de l'heure (CLOCK SET) 37 - S - Sabot porte-accessoires auto- alimenté (Smart Shoe) alimenté (Smart Shoe) 30 Son 34 Stabilisateur électronique d'images (EIS) d'images (EIS) 47 Suppression des images fixes/mobiles 98 - T - Taille d'image 85 Taille MJPEG (MJPEG SIZE) 86 Télécommande 17, 20, 38 Touches de fonction 14 - U - USB - 78 - V - Viseur 30, 32 Vitesse d'obturation (SHUTTER SPEED) 59 - Z - Zoom 45, 46 Zoom numérique 45, 46		
Recherche d'images fixes (PHOTO SEARCH) 68 Recherche de séquences (REC SEARCH) 29 Réglage de la date et de l'heure (CLOCK SET) 37 - S - Sabot porte-accessoires auto- alimenté (Smart Shoe) 100 Son 34 Stabilisateur électronique d'images (EIS) 47 Suppression des images fixes/mobiles 98 - T - Taille d'image 85 57 Taille d'image 17, 20, 38 50 Touches de fonction 14 - U - USB - 78 - Vitesse d'obturation (SHUTTER SPEED) 59 (SHUTTER SPEED) 59 - - Z - Zoom 45, 46 Zoom numérique 45, 46 45, 46	- R -	
Hecherche de sequences (REC SEARCH) 29 Réglage de la date et de l'heure	Recherche d'images fixes (PHOTO SEARCH)	
Réglage de la date et de l'heure (CLOCK SET)	Recherche de séquences (REC SEARCH)	
- S - Sabot porte-accessoires auto- alimenté (Smart Shoe) 100 Son	Réglage de la date et de l'heure (CLOCK SET) 37	
Sabot porte-accessoires auto- alimenté (Smart Shoe) 100 Son 34 Stabilisateur électronique d'images (EIS) 47 Suppression des images fixes/mobiles 98 - T - 7 Taille d'image 85 Taille d'image 85 Taille d'image 85 Taille d'image 85 Taille d'image 86 VEG 17, 20, 38 Touches de fonction 14 - U - USB USB 78 - V - Viseur Viseur 30, 32 Vitseur 59 - Z - Zoom Zoom numérique 45, 46	- S -	
Suppression des images fixes/mobiles 98 - T - Taille d'image 85 Taille MJPEG 86 86 Télécommande 17, 20, 38 86 Touches de fonction 14 - U USB 78 - Viseur 30, 32 Vitesse d'obturation 59 (SHUTTER SPEED) 59 - 2 Zoom 45, 46 200m numérique 45, 46	Sabot porte-accessoires auto- alimenté (Smart Shoe) 100 Son	
- T - Taille d'image	Suppression des images fixes/mobiles	
Taille d'image 85 Taille MJPEG 86 Télécommande 17, 20, 38 Touches de fonction 14 - U - U USB 78 - V - Viseur Vitesse d'obturation 30, 32 Vitesse d'obturation 59 - Z - Zoom Zoom numérique 45, 46	- T -	
(MJPEG SIZE) 86 Télécommande 17, 20, 38 Touches de fonction 14 - U - U USB 78 - V - Viseur Vitesse d'obturation 30, 32 Vitesse d'obturation 59 - Z - Zoom Zoom numérique 45, 46	Taille d'image 85 Taille MJPEG	
Telecommande 17, 20, 38 Touches de fonction 14 - U - 14 USB 78 - V - 30, 32 Vitesse d'obturation 30, 32 (SHUTTER SPEED) 59 - Z - 200m Zoom numérique 45, 46	(MJPEG SIZE)	
- U - USB	Touches de fonction	
USB	- U -	
- V - Viseur	USB	
Viseur	- V -	
(SHUTTER SPEED) 59 - Z - Zoom 45, 46 Zoom numérique 45, 46	Viseur	
- Z - Zoom45, 46 Zoom numérique45, 46	(SHUTTER SPEED) 59	
Zoom 45, 46 Zoom numérique 45, 46	- Z -	
	Zoom 45, 46 Zoom numérique 45, 46	

- M -	
Maniglia 22 Manutenzione 102 Memory Mix 50 Memory Stick 81, 89 Messa a fuoco 63 MF/AF 63 Modalità EASY 62 MJPEG SIZE 86 Menu di scelta rapida 58 Mirino 30, 32	
- N -	
Numero di file 88	
- 0 -	
OSD 18, 19	
- P -	
PHOTO SEARCH68PROGRAM AE42Protezione97Protezione dei nastri27Pulizia103	
- Q -	
Qualità PHOTO 84	
- R -	
REC MODE	

Riproduzione72

v	
SHUTTER SOUND40SHUTTER SPEED59SLIDE SHOW95SLOW SHUTTER61Supporto per accessori100Sovraincisione audio66	
- T -	
Tasti funzione 14 Telecomando 17, 20, 38 Timer automatico 20 TV DISPLAY 57	
- U -	
USB 78	
- V -	
Visualizzazione di immagini fisse/filmati	
- W -	
WHT.BALANCE 44 WIND CUT 55	
- Z -	
ZERO MEMORY 74 Zoom	

Zoom digitale 45, 46

- 9 -

FRANÇAIS

ITALIANO

CE CAMESCOPE EST FABRIQUE PAR:



*Samsung Electronics' Internet Home Page

United Kingdom	http://www.samsungelectronics.co.uk
France	http://www.samsung.fr
Australia	http://www.samsung.com.au
Germany	http://www.samsung.de
Sweden	http://www.samsung.se
Poland	http://www.samsung.com.pl
Italia	http://www.samsung.it
Spain	http://www.samsung.es

QUESTA VIDEOCAMERA È STATA PRODOTTA DA:



Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95.N.548 ed in particolare a quanto specificato nell' Art. 2, comma 1.

*Home Page di Samsung Electonics:

Gran Bretagna	http://www.samsungelectronics.co.uk
Francia	http://www.samsung.fr
Australia	http://www.samsung.com.au
Germania	http://www.samsung.de
Svezia	http://www.samsung.se
Polonia	http://www.samsung.com.pl
Italia	http://www.samsung.it
Spagna	http://www.samsung.es