

Iconia | A3



© 2013. Tous droits réservés. Acer Manuel d'utilisation Iconia Modèle : A3-A10 Cette révision : 10/2013

Acer Iconia Numéro de modèle :..... Numéro de série*: Date d'achat : Lieu d'achat : * Remarque : Voir Où puis-je trouver mon numéro de série ? à la page 47.

Table des matières

Apprendre à connaître votre tablette Caractéristiques et fonctions Inscription du produit	4 4 4	Composer un message électronique Configurer l'application E-mail Applications en ligne Lire la musique et la vidéo	25 25 25 30
Configuration Contenu de la boîte Apprendre à connaître votre tablette	5 5 5	Lecture multimédia Gérer les personnes et les contacts	30 32
Utiliser votre tablette Charger votre tablette Allumer l'appareil pour la première fois Utiliser l'écran tactile L'écran d'accueil Le clavier de l'écran	7 8 9 16	Utiliser l'appareil photo et le caméscope Icônes et indicateurs de l'appareil photo Prendre une photo Icônes et indicateurs du caméscope Enregistrer une vidéo.	35 35 38 38 39
Connecter des périphériques à votre tablette 2 Brancher au secteur 2 Insérer une carte microSD (option) 2 Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC 2 Connecter un appareil Bluetooth 2 Accessoires 2 Aller en ligne 2 Gérer les connexions Wi-Ei 2	21 21 21 22 22 23	Parametres avances Sans fil et réseaux Sens fil et réseaux Périphérique. Personnel Système Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette Réinitialiser votre tablette FAQ et dépannage Autres sources d'aide Caractéristiques tochniques	41 41 42 44 45 45 45 45 48 47 48
Variant Sconnexions WI-F1 2 Naviguer sur Internet 2 Configurer Gmail 2	23 23 25	Contrat de licence utilisateur final	49 51

Apprendre à connaître votre tablette

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- vous connecter à Internet ;
- · consulter votre courrier électronique même en déplacement ;
- rester en contact avec vos amis via vos Contacts et les applications de réseaux sociaux.

Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- un service plus rapide de la part de nos représentants ;
- une participation à la communauté Acer pour recevoir des promotions et participer aux enquêtes auprès des consommateurs.
- · Les dernières nouvelles de Acer.

Dépêchez-vous de vous inscrire, car d'autres avantages vous attendent !

Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **www.acer.com**. Cliquez sur **Registration** (Enregistrement) et suivez les instructions.

Vous pouvez également procéder à l'enregistrement directement depuis votre tablette en appuyant sur l'icône **Registration** (Enregistrement).

Une fois votre demande d'enregistrement reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Configuration

Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Tablette Acer Iconia A3
- · Poster de configuration
- Câble USB
- · Adaptateur secteur
- Carte de garantie

Apprendre à connaître votre tablette

Vues



N°	Élément	Description
1	Microphone	Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet.
2	Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton en le maintenant enfoncé pour allumer la tablette, appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez sur ce bouton en le maintenant enfoncé pour éteindre la tablette.
3	Port micro USB (esclave)	Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir "Charger votre tablette", page 7 .
4	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
5	Lecteur de carte microSD	Accepte une carte microSD jusqu'à 32 Go (prend en charge les cartes SDHC).
6	Connecteur micro HDMI	Affichage externe et connecteur audio.
7	Trou de réinitialisation	Insérez un objet fin de petite taille (comme un trombone) dans le trou pour éteindre la tablette.
8	Haut-parleurs stéréo	Sortie sonore.
9	Appareil photo avant	Un appareil photo 0,3 mégapixels pour les chats vidéo et la prise d'autoportraits.
10	Écran tactile	Écran tactile capacitif 1280 x 800 pixels 10,1 pouces.
11	Appareil photo arrière	Un appareil photo 5 mégapixels.
12	Bouton de contrôle du volume	Augmente ou diminue le volume du haut- parleur.

Utiliser votre tablette

Charger votre tablette

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre tablette pendant quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie selon vos besoins.

Remarque : les illustrations du chargeur sont fournies uniquement à titre de référence. La configuration réelle peut changer.

Assembler l'adaptateur secteur

Faites coulisser la fiche interchangeable dans le corps de l'adaptateur électrique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette puis branchez le côté adaptateur secteur à une prise secteur.



Remarque : il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

Avertissement : N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour charger votre appareil.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Vous devrez répondre à quelques questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur **Démarrer**. Suivez le reste des instructions au fur et à mesure qu'elles s'affichent.



Remarque : si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode de veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, voir **"Réveiller votre tablette", page 19**

Se connecter à un compte Google ou en créer un

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez créer un compte ou vous y connecter. Ce compte sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et d'autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.

Important : Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda et d'autres applis Google, pour télécharger des applications depuis Google Play, pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil qui utilisait Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés. **Remarque :** si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Voir **"Plusieurs comptes Google", page 44.**

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer longuement : Appuyez longuement sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou que vous la réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, l'écran d'accueil s'affiche. Cet écran vous permet d'accéder rapidement aux informations et aux contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Google Play.

L'écran d'accueil présente déjà des informations et contrôles utiles.



Menu des applications

Remarque : les applications associées changent en fonction de la zone géographique et de la configuration.

Recherche

Pour rechercher des applications, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google** dans le coin supérieur gauche.

Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver. Appuyez sur la flèche ou la touche Entrée pour faire une recherche sur Internet, ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.

Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone et formulez votre demande de recherche. **"Recherche vocale", page 24.**

Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, utilisez les trois icônes affichées dans la barre noire au bas de l'écran.

<u>Retour</u>

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).

Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil étendu

La zone de l'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil central, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

\bigcirc	\Box	Ū
Retour	Accueil	Récent





4 pages supplémentaires sont disponibles, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, consultez la rubrique **Personnaliser l'écran d'accueil à la page 14**.



Le menu des applications

Le menu des applications affiche les applications et widgets disponibles sur votre tablette.



Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Si plus d'applications sont disponibles, un aperçu de la deuxième page sera affiché sur le côté de l'écran. Balayez l'aperçu vers le centre de l'écran pour changer de page.

Vous pouvez également balayer vers la gauche pour voir plus d'applications. Lorsque vous êtes sur la dernière page d'applications, balayez vers la gauche pour voir les widgets disponibles sur votre tablette. **"Personnaliser l'écran d'accueil", page 14.**

Appuyez sur l'icône Play Store pour ouvrir Google Play.

Remarque : toutes les images sont fournies uniquement à titre de référence. Les applications installées sur votre tablette peuvent être différentes des applications figurant sur les illustrations.

Ajouter une application à un écran d'accueil

Appuyez longuement sur une icône pour ajouter un raccourci vers l'un de vos écrans d'accueil. Lorsque vous sélectionnez une icône, l'écran d'accueil initial s'affiche. Vous pouvez faire glisser l'icône sélectionnée vers n'importe quel écran d'accueil étendu.

Zones de statut et de notification

Dans le coin supérieur droit de l'écran se trouve l'horloge. L'état de charge de la batterie et la force du signal du réseau se trouvent dans la barre d'état dans le coin supérieur de l'écran. Les informations de statut et de notifications sont contenues dans deux panneaux déroulants depuis le coin supérieur de l'écran près des coins gauche et droit.

Le panneau droit possède plusieurs icônes qui affichent l'état de fonction de plusieurs fonctionnalités de la tablette. Vous pouvez en activer ou en désactiver certaines. Le panneau gauche affiche différentes notifications système.

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher un panneau, depuis le coin gauche ou le coin droit de la barre d'état.



Notifications

État de fonction





Icônes de statut et de notification

Icônes de connexion

Remarque : les icônes affichées sur votre appareil peuvent varier selon votre connexion.

Icône	Description	lcône	Description
(11-	État du réseau sans fil, activer/ désactiver	*	Bluetooth désactivé
X	Mode avion (connectivité sans fil déconnectée)	*	Connecté à un appareil Bluetooth

Icônes d'état de la batterie

Icône	Description	lcône	Description
	Batterie très faible		Batterie pleine
	Batterie faible	5	La batterie se recharge
	Batterie en partie vide		

Remarque : si la batterie devient trop chaude, vous recevrez une notification vous conseillant d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.

Autres icônes de notification

Icône	Description	lcône	Description
	Alarme définie		Haut-parleur désactivé
\geq	Nouveau message Gmail	Ł	Microphone de la tablette désactivé
talk	Nouveau message Google Talk	Ŷ	GPS activé
1	Événement à venir	۰¢۰	Réception des données de localisation du GPS
	Chanson en cours de lecture	Ø	Synchronisation des données
.	La carte SD ou le stockage USB est plein	Ø	Synchronisation activée

lcône	Description	Icône	Description
÷.	Tablette connectée au PC via USB		Problème de connexion ou de synchronisation
$\hat{\checkmark}$	Mise à jour de l'application disponible	<u>†</u>	Transfert des données
<u>†</u>	Mise à jour système disponible	Ŧ	Téléchargement des données
0	État du réseau privé virtuel (VPN)		

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez sur l'icône **APPLIS** au milieu et en bas de l'écran d'accueil.

Le menu **APPLIS** contient une liste de raccourcis vers les applications que vous pouvez faire glisser vers un écran d'accueil.

Appuyez sur **WIDGETS** pour voir les petites applications et liens (comme des raccourcis personnalisés, des contacts ou des signets) que vous pouvez ajouter à un écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.



Pour déplacer une appli ou un widget sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran. Pour afficher des informations sur l'appli ou le widget, faites-le glisser vers l'icône en haut de l'écran



Pour déplacer l'élément vers un autre écran d'accueil, faites-le glisser sur le côté de l'écran ; l'écran d'accueil passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.

Redimensionner un widaet

La plupart des widgets peuvent être agrandis, pour attribuer plus d'espace aux informations qui sont importantes pour vous. Après avoir placé un widget sur l'écran d'accueil, appuyez longuement pour le sélectionner. Quatre losanges apparaissent de chaque côté. Appuyez et faites glisser le losange jusqu'à ce que le widget soit à la bonne taille. Appuyez sur Retour pour terminer.

Remarque : tous les widgets peuvent être redimensionnés.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut X Remove de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option Supprimer.



Changer l'image de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir un des groupes de fonds d'écrans préformatés, une des images stockées dans la Galerie, des fonds d'écran sélectionnés, ou un des fonds d'écran Live qui comportent des arrière-plans animés ou interactifs.

Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez dans une zone de saisie du texte, un clavier s'affiche à l'écran. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.



Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche ~ \ { pour plus d'options. Appuyez longuement sur une touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

Changer les paramètres du clavier Google

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sélectionnez **Langues de saisie** ou **Paramètres du clavier Google**. Ces paramètres comprennent l'autocorrection et les sons du clavier.

Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Android peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection de mots s'affiche. Ces mots correspondent à la séquence des lettres tapées ou s'en rapprochent étroitement, pour tenir compte d'erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot que vous voulez saisir s'affiche, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Google, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sur **Paramètres du clavier Google**. Appuyez sur **Autocorrection** ou sur **Afficher les suggestions de correction** et sélectionnez une des options.

Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.

Remarque : certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

Sélectionner le texte

Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte.

acer	× \$
0	Home Acer http://www.acer.com.tw/
	Home Acer http://www.acer.com.tw/ac/zh/TW/content/home

Remarque : le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

 Appuyez longuement sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un délimiteur à chaque extrémité de la sélection.



- 3. Faites glisser l'un des délimiteurs pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **Sélectionner tout**.
- 4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton COUPER ou COPIER.

Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte.



Remarque : le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

 Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

Remarque : Si vous avez précédemment copié (voir ci-dessous) le texte, appuyez à l'emplacement où vous voulez insérer le texte. Un bouton **COLLER** apparaît brièvement au-dessus du curseur. Appuyez sur le bouton pour coller le texte.



Remarque : Pour remplacer un mot, appuyez deux fois dessus. Un bouton **COLLER** apparaît au-dessus du mot. Appuyez sur le bouton pour coller et remplacer le texte.



- 3. Modifiez le texte : Tapez, collez ou supprimez le texte.
- 4. Appuyez sur **Q** sur le clavier.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, cette dernière a été verrouillée et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton de verrouillage et faites-le glisser dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'il blanchisse et que l'icône de déverrouillage apparaisse.



Ajustement des paramètres de l'Appli Réveil tactile

- 1. Déroulez le panneau d'état et de paramètres.
- 2. Appuyez sur l'icône**Appli Réveil tactile** pour afficher les options *Configuration de geste.*
- 3. Appuyez sur **ACT** pour activer la fonction désirée.
- 4. Appuyez sur l'élément que vous avez activé (avec vos 2 pouces ou avec vos 5 doigts) pour faire apparaître la liste des applications.

Remarque : Maintenez la tablette avec vos 2 pouces près du bord de l'écran pour réveiller votre tablette.



5. Sélectionnez votre application et appuyez sur OK.

Applis de l'écran verrouillé

Pour activer les applications fréquemment utilisées, appuyez sur le bouton de verrouillage et faites glisser vers une des quatre applis de l'écran verrouillé vers le côté gauche du cercle. Cela déverrouille la tablette et ouvre cette application immédiatement.

Remarque : Ouvrez **APPLIS > Paramètres > Applis de l'écran verrouillé** pour changer ces applications.

Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un numéro PIN qui doit être entré pour accéder à la tablette, ou choisir un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être reliés dans le bon ordre). Vous pouvez également verrouiller votre tablette par reconnaissance faciale et mot de passe. Pour déverrouiller la tablette, le paramètre par défaut consiste à balayer dans n'importe quelle direction l'icône de déverrouillage à l'écran. À l'écran d'accueil, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran** pour sélectionner une option.

Remarque : si vous oubliez un schéma de déverrouillage, veuillez consulter **Schéma de déverrouillage à la page 48**.

Arrêter votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant une longue période, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand elle est verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quatre secondes.

Connecter des périphériques à votre tablette

Brancher au secteur

"Charger votre tablette", page 7.

Insérer une carte microSD (option)

Vous pouvez installer une carte microSD pour augmenter l'espace de stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est entièrement insérée dans le logement de la carte.

Remarque : votre tablette prend en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT ou FAT32 uniquement.

Vérifiez la capacité de la carte dans la section Carte SD externe dans APPLIS > Paramètres > Stockage.

Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC

Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Téléchargez et installez la dernière version du pilote USB sur votre ordinateur avant de connecter votre tablette à l'ordinateur. Visitez **www.acer.com** pour le dernier pilote en date : Sélectionnez **Assistance > PILOTES ET MANUELS**. Sélectionnez le modèle de votre tablette, puis l'onglet **Driver** (Pilote), sélectionnez **USB** et acceptez le téléchargement.

Cela permet de transférer vos données personnelles vers, ou depuis, votre PC, en utilisant l'explorateur de fichiers de votre PC.



En utilisant le câble micro USB à USB, connectez l'extrémité micro dans votre tablette et l'autre extrémité dans votre ordinateur.

Après un court délai, la mémoire interne de votre tablette sera visible comme **Appareil mobile** dans l'explorateur de fichiers de votre PC. Sélectionnez l'icône **Acer Iconia Tab** pour voir la mémoire interne de votre tablette et toute mémoire supplémentaire (carte SD microSD) disponible pour votre tablette.

Connecter un appareil Bluetooth

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur Bluetooth.

Activez Bluetooth et appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher les appareils à proximité.

Remarque : veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires. Voir **"Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette", page 45.**

Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez store.acer.com.

Aller en ligne

Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette ou si vous voulez vous connecter à un autre réseau, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur l'icône Wi-Fi **ACT** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire. Vous pouvez également activer ou désactiver la connexion Wi-Fi en appuyant sur l'icône Wi-Fi du panneau d'état de fonction déroulant et du panneau des contrôles dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour dérouler le panneau.

Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** sur l'écran d'accueil, ou ouvrez le menu des applications et sélectionnez **Chrome**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier à l'écran et appuyez sur **Aller**.



Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, ouvrez le navigateur puis appuyez sur l'icône du menu dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit bouton **Nouvel onglet**. Appuyez simplement sur l'un des onglets ouverts en haut de l'écran pour changer de page.



Pincez pour le zoom avant/arrière sur les pages. Appuyez longuement sur un élément d'une page pour ouvrir un menu contextuel.

Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver l'itinéraire vers des adresses, faire une recherche sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur le microphone sur l'écran d'accueil pour les recherches vocales. Lorsque l'invite **Speak now** (Parler maintenant) s'affiche, formulez votre commande ou requête.



Remarque : la Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Configurer Gmail

- 1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
- 2. Depuis le menu Applications, appuyez sur Gmail.

Si vous n'avez pas entré d'adresse de compte Gmail et de mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

Remarque : vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Gmail.

Composer un message électronique

- 1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
- 2. Ouvrez le menu des applications, puis appuyez sur Gmail.
- 3. Appuyez sur l'icône Composer (affichée à droite).
- 4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
- 5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur Envoyer.

Configurer l'application E-mail

L'application E-mail vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique.

Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

Applications en ligne

Votre tablette offre une variété d'applications préinstallées. Nombreuses d'entre elles requièrent une certaine forme d'accès à Internet.

Ces applications peuvent comprendre :*

Élément	Description	
Google+	Restez en contact avec vos amis et votre famille, personnalisez votre profil, et plus encore avec le service de réseau social de Google.	Google+

Élément	Description	
Google Now	Obtenez les informations qui sont importantes pour vous avec des « cartes » qui apparaissent à droite quand vous en avez besoin (ex :. obtenir les conditions de circulation actuelles quand vous quittez le travail).	Google
Latitude	Voyez où sont vos amis sur Google Maps.	Latitude
Local	Affichez les lieux d'intérêts et les commerces locaux sur Google Maps.	Local
Cartes	Obtenez un itinéraire facile à suivre avec Google Maps.	Maps
Messenger	Envoyez un SMS à une personne ou un groupe de personnes à partir de votre compte Google+ avec ce service de messagerie gratuit.	Messenger
Navigation	Navigation étape par étape avec trafic en temps réel, plusieurs couches visibles et lecture de texte pour vous emmener où vous voulez aller.	Navigation
Contacts	Organisez les personnes qui font partie de votre vie grâce à ce gestionnaire de contacts, qui se synchronise avec votre compte Google Mail.	People
Talk	Discutez avec vos amis, avec du texte, du son et de la vidéo.	talk
YouTube	Affichez les clips vidéo des utilisateurs, partagez-les et notez-les sur YouTube.	You Tube YouTube

*Remarque : les applications installées peuvent varier selon votre région.

Google Play

Remarque : Google Play peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.

Remarque: Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser Google Play. Lorsque vous accédez à Google Play pour la première fois, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation.

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil ou le menu des applications pour ouvrir *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.

Remarque : Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Remarque : Pour la meilleure expérience utilisateur, il vous est conseillé de ne pas télécharger des applications qui utilisent du graphisme 3D.

Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.



Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Vous serez informé des services (informations de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application doit accéder afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour continuer l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans le panneau de notifications de la tablette.



Important : certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.

Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez la trouver dans les sections **APPLIS** ou **WIDGETS** du menu des applications.

Certaines applications fournissent à la fois une appli et des widgets, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). Voir **"Personnaliser l'écran d'accueil", page 14.**

Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez la désinstaller depuis le menu **APPLIS** en appuyant longuement sur l'icône de l'application et en la faisant glisser vers la corbeille **Désinstaller** située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Remarque : Supprimer une application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci. Voir **"Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets", page 14.**

Vous pouvez également aller dans **Paramètres** depuis le menu des applications et sélectionner **APPLIS**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller** et confirmez.

Google Hangouts

Remarque : Google Hangouts peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions. Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Google Hangouts.

Appuyez sur **Hangouts** depuis le menu des applications pour ouvrir Google Hangouts. Ici, vous pouvez voir la liste de vos contacts connectés aux services Google Hangouts. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo. Appuyez sur l'icône de la barre de menu située dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder à des informations d'aide qui vous décriront en détail les fonctionnalités de l'application.



Lire la musique et la vidéo

Lecture multimédia

Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier le contenu multimédia.

Lire la musique

Utilisez **Lire la musique** pour écouter de la musique et d'autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.



Appuyez sur **APPLIS** > Lire la musique pour ouvrir l'application.

Remarque : Les commandes dans Lire la musique changent légèrement selon orientation de l'écran (c.-à-d. vue portrait ou paysage).



Appuyez sur l'icône de menu **Casque** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître le menu Catalogue dans lequel vous pouvez choisir entre Écouter maintenant, Ma bibliothèque et Playlists. La vue par défaut est le mode Écouter maintenant. Les deux autres modes vous permettent d'organiser et de contrôler votre bibliothèque audio et de créer et gérer des playlists. Vous pouvez appuyer une fois sur un album pour voir la liste des pistes qu'il contient puis une deuxième fois pour l'écouter, ou bien appuyer sur **Aléatoire** pour lire des pistes aléatoirement. Vous pouvez lire une piste individuelle en appuyant dessus. Appuyez dans le coin supérieur gauche pour revenir à la vue précédente. Appuyez sur la barre de menu dans le coin supérieur droit pour accéder aux informations **d'aide** qui décrivent en détail les fonctionnalités de l'application.

Remarque : Vous pouvez revenir à la page d'accueil de la tablette pendant la lecture de la musique. La piste en cours de lecture, ainsi que des commandes basiques de la musique, apparaissent dans le panneau de notifications. Voir **"Zones de statut et de notification", page 12.**

Ajustement des paramètres audio en utilisant Dolby Digital Plus

Votre tablette est dotée de fonctionnalités d'amélioration audio, qui comprennent les fonctionnalités Surround Virtualizer (pour écouteurs et hautparleurs intégrés), Dialogue Enhancer et Volume Leveler. Vous pouvez sélectionner des profils prédéfinis (Film, Musique, Jeu, Voix) optimisés pour chaque mode. Vous pouvez également configurer deux modes personnalisés.

- 1. Ouvrez les paramètres de l'application.
- 2. Appuyez sur **Dolby** dans le menu Paramètres.
- 3. Appuyez sur **Paramètres Dolby** sur le côté droit pour charger les contrôles Dolby Digital Plus.
- 4. Sélectionnez le mode audio souhaité ou effectuez des modifications manuelles.
- 5. Appuyez sur l'icône de navigation **Retour** pour quitter les contrôles Dolby.

Remarque : de nombreux éléments contiennent des informations d'aide identifiées par un point d'interrogation encadré à côté de l'élément. Appuyez dessus pour faire apparaître les informations d'aide relatives à cet élément. Vous pouvez également appuyez sur **Lancer Démo** pour visionner une vidéo qui vous montre les effets audio.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Dolby depuis le panneau d'état et le panneau des contrôles sur l'écran d'accueil.



Gérer les personnes et les contacts

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne ou votre compte Google.

Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou le menu des applications pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contacts stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.



Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, vos contacts seront synchronisés automatiquement. Voir "Synchronisation", page 44.

Importer des contacts

Appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez **Importer/exporter**. Appuyez sur l'option qui décrit où vos contacts sont stockés. Quand les contacts sont trouvés, confirmez l'importation les contacts dans un nouveau groupe.

Ajouter un nouveau contact

Appuyez sur **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Si vous avez plusieurs comptes, il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Le contact sera synchronisé avec ce compte.

Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact.

Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact ou un contact existant, vous pouvez entrer des informations sur le contact :

Tablet contact		
A. Contact	- 0	
Add organization		
PHONE		
Phone	MOBILE	
EMAIL		
Email	HOME	
ADDRESS		
Street	v	
P0 box		
Neighborhood		
City		
State		
ZIP code	WORK	

Appuyez simplement dans une zone et saisissez les informations appropriées. Cliquez sur la flèche à côté de l'entrée du nom pour voir les options, comme l'ajout d'un préfixe de nom ou nom phonétique.

Pour saisir plusieurs entrées, comme des entrées distinctes pour les numéros de téléphone mobile et fixe, appuyez sur le signe plus pour créer une deuxième entrée. Appuyez sur le signe moins pour supprimer une entrée.

Appuyez sur Ajouter un autre champ pour accéder à d'autres catégories.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre tablette (sélectionnez **Galerie** si demandé). Vous pouvez également prendre et rogner une nouvelle photo.

Appuyez sur **OK** (coin supérieur droit) pour terminer et enregistrer le contact.

Astuce : Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions (certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile).



Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom dans la liste sur la gauche.

Appuyez sur une entrée (par exemple une adresse e-mail) pour ouvrir l'application liée à ce type d'entrée. Par exemple, appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l'application **Gmail**.

Pour ajouter ou modifier les informations, cliquez sur l'icône du crayon. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.



Contacts suivis

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en ajoutant une étoile. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur **Tous les contacts** et sélectionnez **Suivis** pour ne voir que vos contacts favoris.

Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez sur **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.

Avertissement : Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez Importer/Exporter. Vous pouvez appuyer sur Next (Suivant) en bas de l'écran pour accéder aux options



Utiliser l'appareil photo et le caméscope

Votre tablette comporte un appareil photo numérique à l'avant et à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette.

Remarque : il est recommandé d'insérer une carte microSD dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

Veuillez noter que vous ne pouvez enregistrer des photos et des vidéos que sur la mémoire interne ou une carte microSD, pas sur un périphérique de stockage USB externe.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **Appareil photo**.



Icônes et indicateurs de l'appareil photo

Dans la fenêtre de la caméra, les commandes au bas de l'écran vous permettent de sélectionner le mode de fonctionnement de la caméra, de prendre une photo ou de modifier les paramètres.

Modes de la caméra



Le mode panorama vous permet de prendre plusieurs photos d'une scène qui sont ensuite « assemblées » pour créer une seule photo.

Paramètres de l'appareil photo



Icône	Description
Ż	Exposition Augmentez ou diminuez l'exposition de l'image : +1, 0, -1.
ᆦ	 Options Sélectionnez le mode paysage pour Auto, Nuit, Coucher du soleil ou Fête. Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image. Définissez la résolution de l'image : Avant : VGA, QVGA, Arrière : 1 à 5 mégapixels.
Qw	Balance du blanc Modifie la balance des blancs en fonction de l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
(D	Permutation appareil photo avant/arrière Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
HDR	Mode HDR Active/désactive le mode HDR (High Dynamic Range ou Imagerie à grande gamme dynamique). Le mode HDR prend différentes expositions et les combine pour créer des images plus nettes.

Prendre une photo

- 1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
- 2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
- 3. Pincez pour le zoom avant/arrière selon vos besoins.

Remarque : lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.

4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Après avoir pris une photo, balayez l'écran de la droite vers la gauche pour afficher la photo que vous avez prise dans la Galerie.

Icônes et indicateurs du caméscope



Appuyez sur l'icône du mode appareil photo et sélectionnez le caméscope pour basculer vers le mode caméscope et enregistrer une vidéo.

Paramètres de caméscope



Icône	Description	
ᅣ	 Options Activez ou désactivez la fonction <i>Chronocinématographie</i> pour prendre une vidéo au ralenti. Définissez l'intervalle entre chaque image individuelle dans ce menu. Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de la vidéo. 	
۵w	Balance du blanc Modifie la balance des blancs en fonction de l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.	
4	Permutation caméscope avant/arrière Permet de basculer entre les caméscopes avant et arrière.	
_		

Enregistrer une vidéo

- 1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
- 2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
- 3. Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.
- 4. Appuyez sur l'icône d'enregistrement à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Formats compatibles

Туре	Formats
Image	JPEG
Vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée, normalement dans la mémoire interne. Vous pouvez l'afficher en appuyant sur la miniature dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez également ouvrir le menu des applications et appuyer sur **Galerie**, puis sur **Appareil photo**. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture). Depuis la Galerie, vous pouvez partager le fichier en utilisant divers services. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Partager**.

Remarque : les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.

Paramètres avancés

Accédez au Paramètres depuis le menu des applications. Appuyez sur **APPLIS**, puis sur **Paramètres**.



Sans fil et réseaux

Activer ou désactiver les connexions

Appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** chaque connexion a une icône ACT/DÉS qui contrôle la connexion. Appuyez sur une entrée pour gérer vos paramètres de connexion.

Vous pouvez également utiliser le côté droit de la barre de statut pour gérer les paramètres de connexion.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre tablette et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth et configurer le nom et l'identification de la tablette. Appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS** pour rechercher les appareils à proximité.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

Remarque : seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Utilisation des données

La section Utilisation des données indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vous y êtes autorisé.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

Remarque : quand le mode avion est activé, l'icône x est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX,** appuyez sur **Plus... > Mode Avion**.

Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Pour ajouter un VPN, appuyez sur Paramètres, SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sur Plus... > VPN > Ajouter un réseau VPN.

Périphérique

Son

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette. Vous pouvez également ajuster les paramètres de son de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Son**.

Élément	Description	
Volumes	Définit le volume pour le contenu média, l'alarme et les notifications.	

Élément	Description
Notification par défaut	Définit une sonnerie pour les notifications.
Sons des touches	Émet un son à chaque sélection sur l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.

Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Fond d'écran	Définissez l'image de fond de l'écran d'accueil.
Luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Daydream	Ajuste l'affichage du mode d'écran de veille Daydream.
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou plus facile à lire.
Paramètres HDMI	Configure un écran connecté au port micro HDMI.
Veille	Définit un délai avant que l'écran ne s'éteigne.

Applis

Fermer une application

Pour fermer une application active, allez dans **Paramètres > Applis**. Appuyez sur l'onglet **EXÉCUTÉ**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez longuement sur une icône de programme dans le menu des applications et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** dans le coin supérieur gauche.

Remarque : vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.

Vous pouvez également aller dans **APPLIS > Paramètres** et sélectionner **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes que si vous maîtrisez le système d'exploitation Android.

Personnel

Synchronisation

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour de nombreuses applications sur votre tablette. Vous pouvez également configurer les types de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme les Contacts, Gmail et l'Agenda, peuvent synchroniser des données depuis plusieurs comptes. D'autres ne synchronisent les données qu'à partir du premier compte Google auquel vous vous connectez sur votre tablette, ou sur un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certaines applications, telles que les Contacts ou l'Agenda, toutes les modifications que vous apportez sur votre tablette sont apportées à la copie synchronisée sur Internet. D'autres applications ne copient que les informations du compte sur Internet. Les informations sur votre tablette ne peuvent pas être modifiées directement ; vous devez modifier les informations stockées dans le compte Internet.

Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > [Compte]** pour gérer la synchronisation des comptes individuels.

Certaines applications, comme Gmail et l'Agenda, ont des paramètres de synchronisation supplémentaires. Ouvrez le menu des applications et appuyez sur le bouton *Menu* (trois points) puis appuyez sur **Paramètres d'appel**.

Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et votre préférence de langue de saisie en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Langue et saisie**.

Système

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Date et heure**.

Astuce : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Date et heure auto** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

Régler les alarmes

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Horloge** dans le menu des applications et appuyez sur **Définir l'alarme**.

Appuyez sur **Ajouter alarme** pour créer une nouvelle alarme, ou appuyez sur la case à cocher à côté d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- · Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un nom.

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Mises à jour système > Vérifier maintenant.

Remarque : le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.

Réinitialiser votre tablette

Vous devrez peut-être réinitialiser votre tablette si elle ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des boutons ou sur l'écran. Pour réinitialiser votre tablette, utilisez un petit objet mince (comme un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré au-dessus du bouton d'alimentation.

Remarque : lorsque vous utilisez le trou de réinitialisation pour réinitialiser votre appareil, il sera nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer votre tablette.

Redémarrage complet

Un démarrage complet restaurera votre tablette aux paramètres de l'usine.

Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.

Ouvrez **Paramètres** dans le menu des applications, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine**, cliquez sur **Réinitialiser la tablette** puis sur **Tout effacer** pour formater votre tablette.

FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut-parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Mémoire	Pourquoi le stockage disponible est moins important qu'indiqué sur les caractéristiques techniques ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez "Formats compatibles", page 40 pour plus d'informations.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez "Multimédia", page 49 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez "Multimédia", page 49 pour plus d'informations.
Informations du système et	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
penormance	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	Appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Informations de l'appareil.

Aspect	Question	Réponse
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez Charger votre tablette à la page 7 pour plus d'informations.
	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez dans Paramètres > Stockage.
Stockage	Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est plein ou presque plein ?	Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD.
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après cinq tentatives infructueuses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Google. <i>Remarque : Vous devez avoir un compte Google actif sur la tablette et une connexion Internet.</i> Si cette option n'est pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.
Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, l'appareil retourne à sa température normale. Il est également normal que la tablette chauffe pendant de longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	www.acer.com
Les demandes de service	support.acer.com

Caractéristiques techniques

Performances

- Processeur MTK MT8125 1,2 GHz à quatre cœurs Cortex A7
- Mémoire système :
 - 1 Go de mémoire RAM DDR3L
 - 16 ou 32 Go de mémoire flash

Système d'exploitation Google Android[™] 4.2 (Jelly Bean)

Affichage

- Affichage 10,1 pouces avec technologie IPS (In-Plane Switching)
- Résolution 1280 x 800

Multimédia

- Haut-parleurs stéréo avec amélioration audio de Dolby[®] Digital Plus
- Microphone intégré

Formats compatibles:

Туре	Formats
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB
Lecture audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (pas raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Enregistrement vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Connecteurs

- · Connecteur micro USB 2.0 de type B, compatible OTG
- Connecteur micro HDMI[®], compatible HDCP

Alimentation

• Prise d'alimentation CC (5,35 V, 2 A)

Connectivité

- Bluetooth[®] 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n CERTIFIÉ[™]

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - Résolution 640 x 480, 0,3 mégapixels
 - · Mise au point fixe
- Appareil photo arrière
 - · Résolution 2592 x 1944, 5 mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo en 1080p Full HD

Extension

• Carte microSD jusqu'à 32 Go (compatible SDHC 2.0)

Batterie

• Batterie de 27 Wh, 3540 mAh, 3,7 V, 2 cellules au lithium-polymère. Autonomie de la batterie : 11 heures

Remarque : la durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	260 mm
Largeur	175 mm
Épaisseur	10,15 mm
Poids	560 g

Environnement

Température En marche : 0 °C à 35 °C À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) En marche : 20% à 80% À l'arrêt : 20% à 80%

Contrat de licence utilisateur final

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRAT RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

- 1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.
- 2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
- Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

- 1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
- 2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
- 3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
- reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel;
- 5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
- 6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.
- 7. transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
- 8. exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, mais pas seulement, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis ;

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

- 1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
- 2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
- 3. faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER. NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT. MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBSTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

- 1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
- 2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
- 3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il résidait.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat ne peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers es tégalement soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou votre site Web Acer local.

Informations sur les marques commerciales Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.