SCHNEIDER

led tv

User manual "

LED24-SCP100HC



schneiderconsumer.com

Sommaire

Guide de préparation	
Consignes de sécurité	2
Installation et branchement du téléviseur	
Montage du support du téléviseur	4
Boutons du téléviseur et interface du terminal	5
Schéma de branchement d'un périphérique externe	6
Installation et branchement du téléviseur Instruc	7
tions d'installation du support du téléviseur	7
Télécommande	
Télécommande	8-9
Première installation	
Menu EPG	10-11
Fonctionnement du menu principal	
Channel Menu [Menu Chaînes]	12-16
Picture Menu [Menu Image]	16-18
Sound Menu [Menu Son]	18-20
Time shift [Décalage Horaire]	20-21
Lock System Menu [Menu de verrouillage du système	22-24
Setup Menu [Menu de configuration]	25-29
FONCTIONNEMENT Multimédia	
Photo	31-32
Musique	32
Film	33
Texte	34
Aide	35

Ce mode d'emploi est fourni uniquement à titre de référence.

Consignes de sécurité

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR Des tensions élevées sont utilisées lors du fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle du boîtier, adressez-vous à un technicien qualifié.

Si le téléviseur subit des modifications ou un réglage grossier ou si vous êtes blessé par un choc électrique, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil pour effectuer une maintenance, contactez un centre de service client.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'opérations importantes dans la documentation de l'appareil.



Avertissement L'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment élevée pour constituer un danger de choc électrique pour les personnes.

Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez cette notice d'utilisation.
- 2) Conservez cette notice d'utilisation.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7) N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

8) N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle à bois ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

9) N'endommagez pas la prise polarisée ou la prise de terre qui est un système de sécurité. Une prise polarisée dispose de deux broches avec une plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche de mise à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise murale, contactez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

10) Veillez à ne pas marcher sur le cordon d'alimentation ou évitez de le pincer surtout au niveau des fiches et de la sortie de l'appareil.

11) N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.

12) Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied ou la table spécifié par lefabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attentionlorsque vous déplacez le chariot etl'appareil pour éviter des blessures en cas de basculement.



13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Attention :

14) Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

15) La prise secteur est utilisée pour débrancher l'appareil, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

16) La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

17) Cet appareil ne doit jamais être encastré dans une bibliothèque ou des étagères à moins qu'une ventilation appropriée soit fournie ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

- du fabricant aient été respectées. 18) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- 20) Montage au mur ou au plafond L'appareil doit être monté sur un mur ou un plafond uniquement recommandé par me fabricant.
- 21) W Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou des piles près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Afin d'éviter la propagation d'un incendie, tenir les bougies et autres flammes éloignées du téléviseur, de la télécommande ou des piles à tout moment.

22) Le terminal USB doit être chargé avec un ampérage de 0,5 A en

fonctionnement normal.

Ces instructions de maintenance sont destinées uniquement à du personnel de maintenance qualifié. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucune opération de maintenance autre que celles décrites dans le manuel d'utilisation,

sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

23) La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou similaire.A

24)
Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation.
Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de branchement de sécurité
à la terre.

25) La température ambiante maximale est de 45 °C.

L'altitude maximale pour utiliser l'appareil est de 2 000 mètres.

Les termes et options peuvent changer en fonction des modèles.

Montage du support du téléviseur

Fixez le téléviseur au mur

1. Tout d'abord, placez le téléviseur en douceur sur une table en ayant placé au préalable plusieurs chiffons doux sur la table pour éviter de griffer l'écran.

2. Utilisez le tournevis pour enlever les vis situées sur le support inférieur (pour connaître

la direction de la flèche, référez-vous à la photo 1). Puis enlevez le support inférieur (veuillez enlever les vis et le support inférieur avec précautions).

3. Placez un support mural conforme à la taille pointée par les flèches (Photos 2 et 3).

4. Percez correctement quatre trous dans le mur (taille donnée uniquement à titre de référence) et insérez quatre vis (vis en option).

5. Conformément à l'étape 4, utilisez le tournevis pour serrer la vis au dos du téléviseur. Puis accrochez le téléviseur au mur.



Remargue :

1. Le support mural est en option.

2. Lorsque vous assemblez le téléviseur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils à proximité et

veuillez maintenir une certaine distance avec les autres appareils.

3. Lors du montage du téléviseur, veuillez demander au technicien de fixer le support pour éviter tout danger.

4. L'image du montage est fournie uniquement à titre de référence.

5. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi concernant le montage du support lors de l'assemblage du téléviseur. 6. Fixez le support de montage à partir du kit de montage mural compatible

VESA.

Boutons du téléviseur et interface du terminal Boutons du téléviseur

Remarque : Ce qui suit est uniquement un schéma fonctionnel. La position et la disposition réelles des différents modèles peuvent être différentes.



SOURCE : Sélection de l'entrée du signal externe.

MENU : Affichage du MENU principal et confirmation de la sélection d'un élément du MENU.

CH+/- : Sélection de la chaîne.

VOL+/- : Réglage du volume.

Interface du terminal

Remarque : Voici les différentes interfaces du terminal ainsi que la position et la disposition réelle. Peut différer en fonction des différents modèles.

	Entrée AV		Sortie ÉCOUTEURS
INPUT Video l r I Inpediate	Entrée du signal AV externe et canal sonore droit / gauche pertinent	EARPHONE	Lorsque des écouteurs sont branchés, les haut- parleurs sont désactivés.
Cl	FENTE CI L'interface commune (CI) de l'entrée du lecteur de carte nécessite un module d'accès conditionnel (CAM) utilisé pour la télévision payante.	USB	Entrée USB Uniquement pour la mise à jour du logiciel.
PC AUDIO INPUT	ENTRÉE AUDIO PC Entrée VGA et entrée audio si entrée VGA	COAXIAL	Sortie COAXIALE Branchez le récepteur SPDIF.
HDMI	Entrée HDMI Entrée du signal numérique provenant du connecteur vidéo HDMI.	Ø 🗱 Ø VGA	Entrée VGA Entrée de signal analogique PC
	Antenne connecter l'entrée antenne / câble tv (75 / VHF / UHF)	◇ 	DC 12V

*DC 12V pour voiture seulement. Un convertisseur/adaptateur d'alimentation pour *DC12V n'est pas inclus et doit être acheté par l'utilisateur.

Schéma de branchement d'un périphérique externe





Installation et branchement du téléviseur



Installation de votre téléviseur

Installez votre téléviseur dans un endroit stable qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur à de l'eau ou de la chaleur (telle que la lumière, une bougie, un chauffage), ne bloquez pas la ventilation située au dos du téléviseur.

Branchement de l'antenne et branchement au secteur

1. Connectez le câble de l'antenne à la prise de l'antenne au dos du téléviseur.

2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur (AC 100-240 V $^{\sim}$ 50/60 Hz).

Allumez la TV

3. Branchez le câbled'alimentation, la TV passe en mode veille (le voyant rouge s'allume). Appuyezsur la touche POWER de la TV ou de la télécommande pour allumer la TV.

Remarque :

Illustration uniquement à titre de référence.

Instructions pour l'installation du support du téléviseur

1. Ouvrez le carton et enlevez le téléviseur, les accessoires et la base (certains modèles sont vendus sans la base).

2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez-le d'un linge doux matelassé, posez-le sur la table, face sur le linge.

- 3. Clipsez la base dans les fentes en suivant les flèches indiquées.
- 4. L'assemblage est terminé.







Suggestion:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.



Télécommande

		-		
1	MISE EN	Bascule entre MARCHE et VEILLE.		
0	VEILLE			
9	MUET	Éteint ou allume le son.		()
(3)	0-9	Les figures 0 à 9 sont utilisées pour entrer	0	
0		directement le numéro de la chaîne.	3)	(1)(2)(3)
U,	RECALL	Revient à la chaîne sélectionnée en dernier.	0	456
0	CH.LIST	Appuyez pour afficher le programme de la	0	
0		liste des chaînes.	()	CHLLIST RECALL
	PIC.MODE	Sélectionne directement les différents	(())	
		modes d'image.	(()	
	S.MODE	Sélectionne directement les différents		
		modes sonores.		1 miles
	SLEEP	Réglage de l'heure de désactivation	0)	- (◀ ((ENTER)) ►)
_		programmée.		
7)	MENU	Sélectionne un menu		
	SOURCE	Affiche la liste des sources du signal		
		d'entrée.	0) —	VOL RECLIST CH
			0/	[[-]0[-]
	▲ / ▼	Diminue/augmente la valeur choisie.	-	
	◀/►	Sélectionne la fonction		SUB.PG
		précédente/suivante.	(main)	
	ENTER	Confirme votre sélection ou affiche le mode	()	
		actuel.	-	0000
	EXIT	Retourne au visionnage à partir de		
		n'importe quel menu.	-	
	AFFICHAGE	Affiche l'état du système défini par		SCHNEIDER
		l'utilisateur.		

Installation de la pile :

Enlevez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande en faisant glisser le couvercle vers le bas. Placez deux piles AAA à l'intérieur du compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ou des piles de différents types.

Faites glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendez un clic.

Utilisation de la télécommande :

Sauf indication contraire, la télécommande peut exploiter toutes les fonctions du téléviseur.

Pointez toujours la télécommande directement vers le capteur situé sur le devant du téléviseur.

Télécommande

8)	VOL+/VOL-	Augmente/diminue le niveau du son.		\square
-	CH+/CH-	Sélectionne un programme.	0)	O O
	AUDIO	Appuyez sur AUDIO pour changer le mode	(3)	(1)(2)(3)
		audio.	0	456
	REC.LIST	Affiche la liste des programmes	0	
		enregistrés.	()	CHLUST RECALL
	REC	Démarre l'enregistrement de l'actuelle	(G) —	
		chaînes DVB-T.	()	
	TIMER	Entre dans le menu de configuration de		\circ
		l'enregistreur de temps.		No h
	TIMESHIFT	Appuyez sur le bouton TIMESHIFT lorsque	()	
0		vous voulez mettre en pause ; appuyez à		
9)		nouveau sur le bouton Lecture/Pause pour		
		reprendre la lecture du programme		
		televise.	0)	
	HOLD	Maintient la page actuelle.		[-]0[-]
	SIZE	Change la taille de la page actuelle.	_	
	INDEX	Affiche la liste des numéros de page des		
		programmes télévisés principaux.	-	
	SUBTITLE	Rappelle vos sous-titres préférés en mode	()	
		numerique.	_	0000
	SUBPAGE	Affiche la sous -page actuelle.	-	
	TV/RADIO	Bascule entre DVB-T et RADIO. (la radio		
		numerique n'est pas disponible (V/KAUIU)		SCHNEIDER
		dans des pays tels que la France)	_	
	ASPECI	Selectionne le format de l'aspect.	_	
	REVEAL	Amone les caracteres masques.	-	
	IEXI	Amone le leletext à l'écran.	_	
		Lecture.	_	
		Pause.	_	
		Stop.	-	
	H	Passe à la piste ou au chapitre précédent.	_	
	M	Passe à la piste ou au chapitre suivant.	_	
	◀	Retour rapide.	_	
	▶	Avance rapide.		
	ROUGE]		
	VERT	Disponible dans les modes suivants :		
	JAUNE	Teletext, DVB-T et TV.		
	CYAN	J		

Première installation

Raccordez un câble RF entre l'« Entrée RF » de la TV et votre prise d'antenne TV.

Sélectionner la langue

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la langue à utiliser pour les menus et les messages.

Sélectionner le pays

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour mettre en surbrillance le menu Pays. Appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner le pays de votre choix.

Tuning Setup				
Tune Type		DTV + ATV		
Digital Type	4	DVB-T		
Scan Type				
Network ID	Auto			
Frequency	Auto			
Symbol Rate	Auto			
MENU Back		ENTER Start		

First Time Installation				
Language		<	English	Δ
Country		<	Saudi_Arabia	
Environment		<	Home Mode	
ENTER Auto Tuning				

Réglage automatique

Réglage ATV en premier lieu, appuyez sur Menu et le bouton flèche gauche pour ignorer le réglage ATV, Réglage DTV en second lieu, appuyez sur Menu et le bouton flèche gauche pour ignorer le réglage DTV.

	Chan	nel Tuning	
т٧	:	0 Progra	mme
DTV	:	0 Progra	mme
Radio	:	0 Progra	mme
Data	:	0 Progra	mme
0 %	46.3	25 MHz	(TV)
Please	press	MENU key t	o skip



Channel Tuning				
тν	:	0 Programme		
DTV	:	0 Programme		
Radio	:	0 Programme		
Data	:	0 Programme		
50 %	VHF	CH 1 (DTV)		
Please	e press	MENU key to exit		



Menu Chaîne

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **◄**/▶ pour sélectionner CHAÎNE dans le menu principal.



- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu CHAÎNE.
- 2. Appuyez sur le bouton Entrée pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **Entrée** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Réglage automatique

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Réglage automatique, puis appuyez sur le bouton **Entrée/**▶ pour valider.

Tuning Setup				
Country		Germany	Þ	
Tune Type	<	DTV + ATV		
Digital Type	۲	DVB-T		
Scan Type				
Network ID	Auto			
Frequency	Auto			
Symbol Rate	Rate Auto			
ENTER Start		MENU Back		

	Chanı	nel Tuning	
тν		0 Progra	nme
DTV	1	0 Progra	nme
Radio		0 Progra	nme
Data		0 Progra	nme
0 %	43.2	5 MHz	(TV)
Please	press	MENU key to	o skip



	Chan	nel Tuning	
тν	;	1 Progra	mme
DTV	Ĩ	4 Progra	mme
Radio	8	0 Progra	mme
Data		0 Progra	mme
54 %	VHF	CH 6	(DTV)
Pleas	e press	MENU key t	o exit



Réglage manuel ATV



Chaîne actuelle Définit le numéro de la chaîne.

Système de couleurs Sélectionner le système de couleurs (Système disponible : AUTO, PAL, SECAM)

Système sonore Sélectionner le système sonore

Réglage fin Règle finement la fréquence de la chaîne.

Rechercher Lance la recherche de la chaîne.

Réglage manuel DTV

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Réglage manuel DTV, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur le bouton Entrée pour rechercher un programme.



Édition de programme

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Édition de programme, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Programme Edit				
1 ONE H	ID		DTV	
2 TEN D	Digital		στν	
3 ONE H	ID		DIV	
4 ONE I	Digital		OTV	
Delete		OMove	Skip	
ENTER Select	1/1	😁 Fav	MENU Back	



Les trois touches de couleur sont les touches de raccourci permettant de programmer la chaîne.

Appuyez d'abord sur $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous voulez sélectionner, puis :

Appuyez sur le bouton **Rouge** pour supprimer le programme dans la liste.

Appuyez sur le bouton Jaune pour déplacer la chaîne dans la liste. Appuyez sur le bouton Bleu pour ignorer la chaîne sélectionnée. Appuyez sur le bouton Fav pour ajouter ou supprimer la chaîne dans votre liste de favoris.

(Votre téléviseur ignore automatiquement la chaîne lorsque vous

utilisez CH+/- pour regarder les chaînes.)

Liste de programmation

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Liste de programmation, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Cette fonction est disponible avec les sources DTV et Satellite.

			Schedule List		
				(0% Used)	11:44 05 Nov
1/1		Programme Title	Date	1 ON	E HD
1	0	[DTV]Manual Timer Set	05/11/2010	Manual T	imer Set
				11:47-	-12:17
	-				
-	Mov		- Add	G Edit	CCC Exit

Appuyez sur le bouton JAUNE pour accéder à l'interface ci-dessous.

	Sched	ule Setup	
4-	1.0	NE HD	+ 🖻
	Туре	Record	er
	Mode	Once	
	Start Time	11:47 05	ο Νον
	End Time	12:17 05	5 Nov
	ENTER Select	MENU Bac	ck

En cas de conflit de détermination de l'horaire, un message d'avertissement est affiché.



Informations sur le signal

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Informations sur le signal**, appuyez sur le bouton **Entrée** pour afficher les informations détaillées sur le signal. Uniquement disponible si un signal est présent dans DTV.



Informations CI (Nécessite la prise en charge de la fonction CI)

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Informations CI, puis appuyez sur le bouton Entrée pour afficher les informations détaillées si vous avez inséré la carte CI

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner IMAGE dans le menu principal.

	٥	Ţ	л	O	û		
			Picture	e Mode		Standard	
			Contra	ast		50	
			Bright	ness		50	
			Colour			50	
PICTURE			Tint			50	
			Sharp	ness		50	
			Colour	Temp		Normai	
			Noise	Reduction		Middle	
			120Hz	Mode		Middle	
			HDMI (Mode		Auto	
4Ĵ⊦ Move	MENL	Return		ENTER Selec	t	EXIT Exit	

Remarque : La fonction MODE 120 Hz n'est prise en charge qu'avec la TV UHD

- Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu IMAGE.
- 2. Appuyez sur le bouton **OK** pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Mode d'image

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Mode d'image, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

Vous pouvez modifier les valeurs de contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte lorsque l'image est en mode **Personnel**.

CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur le bouton PMODE pour changer directement le mode d'image.

Picture Mode	
Dynamic	
Standard	
Mild	
Personal	
ENTER Select MENU Back	

Contraste/Luminosité/Couleur/Teinte/Netteté

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton Entrée/▶ pour effectuer le réglage.

Contraste	Règle l'intensité de la surbrillance de l'image, mais l'ombre de l'image ne change pas.
Luminosité	Règle la sortie fibre optique de l'ensemble de l'image, ce qui affecte les zones sombres de
	l'image.
Couleur	Règle la saturation de la couleur selon vos préférences.
Teinte	Utilisé pour compenser le changement de couleur avec la transmission à l'aide du code
NTSC.	
Netteté	Améliore l'écrêtage dans les détails de l'image.

Température de couleur



Réduction du bruit

Noise Reduction				
Off				
Low				
Middle				
High				
Default				
ENTER Select MENU Back				

Modifie la dominante de couleur globale de l'image. Appuyez sur le bouton \bigvee / \blacktriangle pour sélectionner Température de couleur, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur le bouton \blacktriangle / \bigvee pour sélectionner. (Mode d'image disponible : Froid, Moyen, Chaud).

Froid	Augmente le ton bleu pour le blanc.
Normal	Augmente les couleurs liées au texte pour le blanc.
Chaud	Augmente la couleur rouge pour le blanc.

Pour filtrer et réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité de						
'image.						
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Réduction de bruit, puis						
appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.						
Désactivé Sélectionnez cette option pour désactiver la détection						
du bruit vidéo.						
Faible Détecte et réduit le bruit vidéo faible.						
Moyen Détecte et réduit le bruit vidéo modéré.						
Élevé Détecte et réduit le bruit vidéo étendu.						
Par défaut Réglage par défaut.						

MODE 120 Hz (Uniquement avec TV UHD)



Règle la compensation de mouvement. Un réglage plus élevé peut améliorer les performances de mouvement en regardant du sport ou en jouant à des jeux. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner (Désactivé/Faible/Moyen/Élevé)

Mode HDMI



Appuyez sur le bouton \bigvee/\blacktriangle pour sélectionner Mode HDMI, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur le bouton \bigvee/\blacktriangle pour sélectionner. (Mode d'image disponible : Auto, Vidéo, PC).

Menu Son

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **◄**/**▶** pour sélectionner **SON** dans le menu principal.



- 1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu SON.
- 2. Appuyez sur le bouton Entrée pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **Entrée** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Sound Mode				
Standard				
Music				
Movie				
Sports				
Personal				
ENTER Select MENU Back				

Mode sonore

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner Mode sonore, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner.

Vous pouvez modifier les valeurs des Aigus et des Graves lorsque le son est en mode Personnel. CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur le bouton **SMODE** de la télécommande pour changer directement le mode sonore.

StandardProduit un son équilibré dans tous les environnements.MusiqueConserve le son original. Idéal pour les programmes musicaux.FilmAméliore les aigus et les graves pour une expérience sonore riche.

Sports Améliore les voix pour le sport.

Personnel Sélectionnez cette option pour personnaliser les réglages de l'image.

Remarque : Le réglage des aigus et des graves n'est disponible qu'en mode personnel, vous pouvez les régler selon vos préférences.

Balance

Appuyez sur le bouton \bigvee/\blacktriangle pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton $\checkmark/\triangleright$ pour effectuer le réglage.

Niveau de volume automatique

Appuyez sur le bouton \bigvee/\blacktriangle pour sélectionner Niveau de volume automatique, puis appuyez sur le bouton $\checkmark/\triangleright$ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Mode SPDIF

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Mode SPDIF, puis appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner Désactivé PCM/Auto.

Commutation Analogique/Numérique

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Commutation Analogique/Numérique, puis appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Fonction Amblyopie pour les aveugles, la description de l'écran en cours est ajoutée aux pistes.

Elle nécessite la prise en charge des flux de codes.

REMARQUE :

Balance : Cet élément permet de régler la sortie des haut-parleurs, il vous permet d'obtenir la meilleure qualité d'écoute à votre position.

Volume automatique : Cet élément sert à réduire automatiquement la différence de volume entre les chaînes et les programmes.

Menu Horaire

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner **HORAIRE** dans le menu principal.



- 1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu ▼/▲.
- 2. Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ l pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton ▼/▲pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Fuseau horaire

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Time Zone		
Canary GMT	A Rabat GMT	Berlin GMT+1
┥ Lisbon GMT	Amsterdam GMT+1	Brussels GMT+1
London GMT	Beograd GMT+1 ▼	Budapest GMT+1
🗘 Move	ENTER Select	MENU Back

Appuyez sur le bouton $\nabla/\Delta/\langle/\rangle$ pour sélectionner le fuseau horaire.

Minuterie d'arrêt différé

Sleep Timer
Off
15Min
30Min
45Min
60Min
90Min
ENTER Select MINU Back

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner Minuterie d'arrêt différé, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner. (Les options disponibles sont : Désactivé, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Veille automatique

A	J
Auto Sleep Timer	
Off	
2H	
ЗН	
4H	
Bitti Select 🔣 Back	
Ψ.	

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner Veille automatique, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner.

Conseils : La télécommande n'effectue aucune opération dans les horaires théoriques, elle les ferme automatiquement. Si vous effectuez une opération, cela réinitialise l'horaire.

Minuterie OSD

OSD Timer	
	5 S
	15 S
	30 S
BNB Select	MENU Back

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner Minuterie OSD, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner.

Verrouillage du menu

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Verrouiller dans le menu principal.



- 1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **VERROUILLAGE DU SYSTÈME**
- 2. Appuyez sur le bouton **Entrée**/◀/▶ pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent.

Verrouillage du système



Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage du système, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour rendre les 3 options suivantes valides.

Le mot de passe par défaut est 0000/8888. Si vous oubliez le mot de passe que vous avez défini, veuillez contacter le service client.

Définir le mot de passe



Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ pour sélectionner Définir le mot de passe, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu et définir le nouveau mot de passe.

Verrouillage des chaînes

Channel I	∟ock
1 ONE HD	
2 TEN Digital	DIV
3 ONE HD	DTV
4 ONE Digital	
COCK	
ENTER Select 1/1	MENU Back

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage des chaînes, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu et sélectionner.

Appuyez sur le bouton Vert pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

Surveillance parentale

Parental Guidance		
0	ff	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
ENE Select	MENU Back	

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Surveillance parentale, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu et sélectionner l'âge adapté pour vos enfants.

Verrouillage des touches

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage des touches, puis appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Lorsque le Verrouillage des touches est activé, vous ne pouvez pas utiliser les boutons du panneau de touches.

Mode Hôtel (Nécessite la prise en charge du mode Hôtel)

	\$	Ð	л	O	Ŷ			
	Hotel Mo	de			On			
HOTEL		Source L Default S Default F Default N	ode .ock Source Prog /olume			Off 1 Off		
(mm)	Max Volume Import Database Export Database Clear Lock					100		
<‡≻ Move	MENU R	eturn	EN	NTER Select		EXIT	Exit	

- Appuyez sur le bouton ▼/▲ de la télécommande pour sélectionner le mode Hôtel dans le menu Verrouiller.
- 2. Appuyez sur le bouton Entrée de la télécommande pour accéder au sous-menu.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Mode Hôtel

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Mode Hôtel, puis appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Verrouillage de la source

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage de la source, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu et sélectionner.

Source par défaut

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Source par défaut, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu et sélectionner.

Programme par défaut

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Programme par défaut, puis appuyez sur le bouton ◀/► pour effectuer le réglage. Cette option est disponible lorsque la source par défaut est TV.

Volume maximal

Appuyez sur le bouton \mathbf{V}/\mathbf{A} pour sélectionner Volume maximal, puis appuyez sur le bouton \mathbf{A}/\mathbf{P} pour effectuer le réglage.

Déverrouiller

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Déverrouiller, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour annuler les réglages précédemment effectués.

Menu Configuration

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **◄/▶** pour sélectionner **CONFIGURATION** dans le menu principal.



- 1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **CONFIGURATION**.
- 2. Appuyez sur le bouton Entrée pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **Entrée** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Langue OSD

Sélectionnez la langue à afficher dans le menu OSD. Par défaut, l'anglais est sélectionné en tant que langue du menu.

Appuyez sur le bouton $\nabla/\Delta/\langle/\rangle$ pour sélectionner la langue du menu.



Langue du télétexte

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Langue du télétexte, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner la langue du télétexte.



Langues audio

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Langues audio, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton \blacktriangleleft pour sélectionner la langue audio principale.

Appuyez sur le bouton $\nabla/\Delta/\langle/\rangle$ pour sélectionner les langues audio.

Audio Langu	Primary			
English	▲ Italiano	Čeština		
Français	Español	Dansk 🕨		
Deutsch	Português V	Ελληνικά		
ENTER Select MENU Back				

Langue des sous-titres

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Langue des sous-titres, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la langue principale des sous-titres.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}/\mathbf{A}$ pour sélectionner la langue des sous-titres.

Subtitle Lan	Primary		
English	▲ Italiano	Čeština	
┥ Français	Español	Dansk 🕨	
Deutsch	Português V	Ελληνικά	
ENTER Se	lect MENU	Back	

Malentendant

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Malentendant, puis appuyez sur le bouton Entrée pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Système de fichiers PVR

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Système de fichiers PVR, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Vérifier le système de fichiers PVR, puis appuyez sur le bouton Entrée pour valider. La vitesse USB est ensuite vérifiée.



Rapport d'aspect

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Rapport d'aspect, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le rapport d'aspect. (Les options disponibles sont : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Aspect Ratio		
Auto		
4:3		
16:9		
Zoom1		
Zoom2		
ENTER Select MENU Back		

Écran bleu

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Écran bleu, puis appuyez sur le bouton Entrée pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Première installation

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Première installation, puis appuyez sur le bouton Entrée pour valider.

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

Mise à jour logicielle (USB)

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Mise à jour logicielle (USB), branchez votre périphérique USB dans l'emplacement USB, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour mettre à jour le logiciel adéquat.

HDMI CEC (Nécessite la prise en charge de la fonction HDMI CEC/ARC)

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu.

HDMI CEC	
HDMI CEC	On
HDMI ARC	Off
Auto Standby	Off
Device List	
MENU Back	

HDMI CEC Appuyez sur le bouton ◄/► pour activer ou désactiver
HDMI CEC.
HDMI ARC Appuyez sur le bouton ◄/► pour activer ou désactiver
HDMI ARC.
Veille automatique Appuyez sur le bouton ◄/► pour activer ou désactiver la Veille automatique.
Liste des périphériques Appuyez sur le bouton Entrée pour ouvrir le menu principal du périphérique.

Menu Écran

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner **ÉCRAN** dans le menu principal.



- 1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu ÉCRAN.
- 2. Appuyez sur le bouton Entrée pour effectuer le réglage.
- 3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **Entrée** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Réglage automatique

Appuyez sur le bouton Entrée pour commencer le réglage automatique de **Décalage H/Décalage V/Taille/Phase**.

Décalage H.

Règle la position horizontale de l'image.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner **Décalage H**, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Décalage V

Règle la position verticale de l'image.

Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ pour sélectionner **Décalage V**, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Taille

Règle la taille de l'affichage.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Taille**, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Phase

Permet d'ajuster les lignes parasites horizontales.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Phase**, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour accéder au sous-menu.

Réinitialisation de la position

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Réinitialisation de la position**, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Remarques :

- 1. Réduction du bruit n'est pas valide dans l'option IMAGE.
- 2. Commutation Analogique/Numérique n'est pas valide dans l'option SON.
- 3. Le menu HORAIRE et la description sont identiques au mode Air.
- 4. Bloquer programme et Surveillance parentale ne sont pas valides dans l'option VERROUILLAGE.
- 5. Langues audio, Langue des sous-titres, Malentendant et Système de fichiers PVR ne sont pas valides dans l'option CONFIGURATION.
- 6. Le mode PC n'a pas de menu CHAÎNE.

FONCTIONNEMENT Multimédia

Remarque : Avant d'utiliser le menu **Multimédia**, branchez un périphérique USB, puis appuyez sur le bouton Source pour régler la source d'entrée sur **Multimédia**.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Multimédia** dans le menu Source, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.



Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Multimédia** principal, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Menu Photo

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour revenir au menu précédent et Sortie menu pour quitter.



Appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner le fichier que vous souhaitez regarder dans le menu de sélection des fichiers, puis appuyez sur le bouton Entrée pour afficher l'image.

En mettant en surbrillance l'option que vous sélectionnez, les informations sur le fichier apparaissent à droite et l'image est prévisualisée au centre.



Menu Musique

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner MUSIQUE dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour revenir au menu précédent et Sortie menu pour quitter.





Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.



Menu Film

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner FILM dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour revenir au menu précédent et Sortie menu pour quitter.



Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton Entrée pour lire le film sélectionné.

Appuyez sur le bouton d'affichage pour sélectionner le menu de la partie inférieure que vous souhaitez lancer, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour l'exécuter. Appuyez sur le bouton Quitter pour revenir au menu précédent et sur le bouton Quitter pour quitter l'ensemble du menu.



Menu Texte

Appuyez sur le bouton ◀/► pour sélectionner TEXTE dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour revenir au menu précédent et Sortie menu pour quitter.



Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton **Entrée** pour valider.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour afin de revenir au menu précédent.

1. Hola! !						
2. Buenos dias!!						
3.Buenas tardes!!						
4. Buenas noches!!						
5. Gracias!						
6. Muchas gracias!						
7. De nada						
8. Adiós‼						
9. Hasta luego!!						
10.Hasta mañana!!						
11.Hasta prontoll (=see you :	soon)					
12. Qué tal??						
Spanish 10	D.txt					
			Aa		liti	
Previous P Next Page Prev.	Next	Stop	CharSet	Music	Playlist	

Help [Aide]	
Aucune	Vérifier que le cordon d'alimentation CA du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas de puissance, débranchez puis rebranchez après 60
pullocance	secondes. Puis allumez à nouveau le téléviseur.
Mauvaise réception du signal	 La présence d'un haut bâtiment ou d'une haute montagne près du téléviseur peut provoquer une image double ou une image fantôme. Vous pouvez ajuster manuellement l'effet de l'image : consultez les instructions de la règlementation Vernier ou changez l'orientation de l'antenne externe. Si vous utilisez une antenne interne, la réception est plus difficile dans certaines circonstances. Vous pouvez donc changer l'orientation de l'antenne pour régler l'image. Si vous ne pouvez pas modifier l'image, vous devez utiliser une antenne externe.
	Vérifiez que l'antenne située au dos du téléviseur est correctement branchée.
Aucune photo	Essayez de sélectionner d'autres chaînes et vérifiez si le problème existe toujours.
OK sans son	 Augmentez le volume. Vérifiez si le téléviseur est en mode muet. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton Mute pour rétablir le son.
Le son est OK, mais les couleurs de l'image ne sont pas bonnes ou il n'y a pas d'image.	 Augmentez le contraste et la luminosité.
lmage statique de neige et bruit	 Vérifiez que l'antenne située au dos du téléviseur est correctement branchée.
Lignes de niveau brisées	 Il est possible qu'il y ait des interférences avec d'autres appareils électriques, tels qu'un aspirateur ou un sèche-cheveux Veuillez éteindre tous ces appareils électriques.
lmage ou double « simulacre ». Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.	 L'antenne n'est peut être pas placée au bon endroit. L'utilisation d'une grande antenne peut améliorer la qualité de l'image. Pointez la télécommande directement vers le capteur situé sur le téléviseur. S'il n'y a toujours pas de réponse du téléviseur, vérifiez si le film plastic a été retiré de la télécommande. Et vérifiez si la pile a été bien insérée. Utilisez une pile neuve. Le téléviseur passe en mode veille s'il n'y a aucune réponse de la télécommande dans les minutes qui suivent.
Pas de vidéo en entrée (Mode PC)	 Vérifiez que le câble d'affichage est correctement branché à la VGA. Vérifiez que le câble pour l'affichage n'est pas plié.
Scintillement vertical (Mode PC)	 Allez dans le menu principal. Utilisez le régulateur d'horloge pour le bruit de l'affichage vidéo afin d'éliminer la ligne verticale.
Déchirure horizontale (Mode PC)	 Réglez le son audio horizontalement dans le menu principal pour effacer la ligne de déchirure horizontale.
L'écran est trop clair ou trop sombre (Mode PC)	 Réglez le contraste ou la luminosité dans le menu principal.
Aucune réponse de la fonction PC	 Vérifiez les paramètres de l'ordinateur concernant l'état de la résolution de l'affichage compatible.
Ligne de déchirure avec la connexion RCA	 Veuillez utiliser un câble de branchement de bonne qualité.
Le problème n'est pas résolu.	 Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez-le. S'il y a un problème avec le téléviseur, ne le réparer pas vous-même, veuillez contacter le service client
Spécifications techniques de l'appareil

Taille de l'écran	Consommation électrique	Accessoires principaux
16"	24 W	
20"	30 W / 36 W	
22"	30 W / 36 W	
24"	36 W / 48 W	
28"	36 W	
32"	56 W / 65 W / 100 W	1 notice d'utilisation
39"/40"	60 W / 70 W / 76 W	1 cordon d'alimentation
42"	67 W / 70 W / 95 W / 100 W	
43″	65 W / 80 W	
50″	100 W / 108 W / 135 W	
55″	100W / 135 W / 140 W / 160 W]
65″	159 W / 165 W / 195 W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 H

tableau ci-dessous concernant le niveau de tolérance des pixels défectueux sur ce produit.

Γaille de l'écran	Résolution	Nombre de sous-pixels clairs ou sombres (pixels de couleur)	Nombre de pixels clairs ou foncés (blanc ou noir)	Ligne continue
24	1366x768	5	2	0

Fiche technique des dispositifs d'affichage électroniques la règlement (UE) 2019/2013

	Valeur	Unité	
Référence du modèle	LED24	LED24-SCP100HC	
Raison sociale ou marque déposée	Schneider		
Classe d'efficacité énergétique pour la	F	A-G	
gamme dynamique standard (SDR)			
Puissance appelée en mode marche pour la	21	W	
gamme dynamique standard (SDR)			
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	/	A-G ou s.o.	
Puissance appelée en mode marche pour la	/	W	
haute gamme dynamique (HDR)	-		
Puissance appelée en mode arrêt	0	W	
Puissance appelée en mode veille	<0.5	W	
Puissance appelée en mode veille	/	W	
avec maintien de la connexion au			
réseau			
Catégorie de dispositif d'affichage	téléviseur	[téléviseur/écran/dispositif	
électronique		d'affichage dynamique/autre]	
Rapport de taille	16:9	Entire	
Résolution de l'écran (pixels)	1366*768	Pixels	
Diagonale de l'écran	61.0	cm	
Diagonale de l'écran	24	pouces	
Surface visible de l'écran	1528.87	cm2	
Technologie d'affichage utilisée	LCD/DLED	Par exemple: LCD/LED	
		LCD/QLED LCD/OLED/Micro-	
		LED/QDLED/SED/FED/EPD,	
		etc.	
Réglage automatique de la luminosité	NON	[OUI/NON]	
(ABC) disponible			
Capteur de reconnaissance vocale	NON	[OUI/NON]	
disponible			
Capteur de présence disponible	NON	[OUI/NON]	
Taux de fréquence de	60	Hz	
rafraîchissement de l'image			

Type d'alimentation:		Externe	Interne/Externe/Externe normalisée
Alimentation externe	Nom de la	JKY36-SP1203000	
normalisée (EPS)	norme		
(incluse dans	Tension	100-240	V
l'emballage du	d'entrée		
produit)	Tension de	12	V
	sortie		
Alimentation externe	Nom de la		
normalisée appropriée	norme		
(si non incluse dans	Tension de		V
l'emballage du	sortie requise		
produit)	Intensité du		А
	courant à		
	fournir		
	Fréquence		Hz
	du courant		
	requise		

Remarque :

1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettre allant de A (très économe) à G (peu économe).

2. La consommation du téléviseur est basée sur une utilisation de 1000 heures. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

La fiche d'information sur le produit conformément au règlement UE n ° 2019/2013 L'étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sous l'URL ou le code QR indiqu é sur l'URL de l'étiquette énergétique : https://eprel.ec.europa.eu/qr/404159





SCHNEIDER CONSUMER GROUP SCHNEIDER CONSUMER SERVICES ZI du clos des charmes 26 rue du clos des charmes 77090 COLLEGIEN - France

1. Champ d'application

Cette spécification s'applique aux alimentations de véhicule avec une entrée 12VDC et une sortie nominale 12V/3A.

2. Aspect du produit :



Remarques : La coque est noire.

3. Le poids est d'environ 50 grammes

4. Étapes d'utilisation :

- ①Branchez l'extrémité inférieure du chargeur de voiture directement dans le bas de l'allume-cigare pour l'utiliser. Il est à noter que, comme il y a deux ressorts dans l'allume-cigare pour fixer le mégot, vous ne pouvez pas l'insérer contre le ressort lorsque le chargeur de voiture est inséré dans l'allume-cigare. Cela endommagerait l'allume-cigare et le chargeur de voiture. Insérez-le simplement à partir de la piste à côté du ressort lorsque vous l'utilisez.
- ②Lorsque le chargeur de voiture a réussi à contacter l'allume-cigare, le voyant du chargeur de voiture s'allume en rouge.



③Connectez l'autre extrémité du chargeur de voiture au port CC du téléviseur.



Table Of Contents

Preparations Guide	
Safety Information	2
Installed And Connected TV	
TV Bracket assemble	4
TV Buttons And Terminal Interface	5
External device connect ion diagram	6
Install And Connect TV	7
TV St and installation Instructions	7
Remote Controller	8

TV Menu

First Time Installation	10
Channel Menu	12
Picture Menu	16
Sound Menu	18
Time Menu	19
Lock Menu	22
Hotel Mode	23
Setup Menu	24

PC Menu

reen Menu27

Media Menu

Media Operation	28
Photo Menu	
Music Menu	
Movie Menu	31
Text Menu	
	_

Other Information

		22
пец)	ວວ

This user manual for reference only

Safety Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.
<u>Å</u>	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless

proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.



Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions.

unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

24) D This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth

25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.

The Maximum using altitude is 2000 meters

Fix the TV on the wall

- 1.First, put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
- 2.User the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the ptoto1).And take off the bottom stand(please take off the screws and bottom stand carefully).
- 3.Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
- 4.Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws.(optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws.(optional parts)
- 5.according to the step 4, use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.



Note:

- 1. The bracket fixed on the wall is optional part.
- 2.when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
- 3.When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
- 4. The fixing picture is only for reference.
- 5.Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
- 6.Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

VOL+ VOL - CH+ CH- MENU SOURCE

():Turn ON/OFF Power.

SOURCE: External Signal Input Selection.

MENU: Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-:Selecting Channel.

VOL+/-:Adjusting Volume.

Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

INPUT Video L R © © ©	AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel	EARPHONE	EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
CI	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.	USB	USB input Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
PC AUDIO INPUT	PC AUDIO INPUT VGA input and audio input when VGA input		COAXIAL Connect the SPDIF receiver.
HDMI	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.	© ())) VGA	VGA input PC analog signal input
O ANT 75Ω	ANT 75 Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)	◇ 	DC 12V DC 12V for car use only. A power con- verter/adapter for DC12V is not included and required to purchase by user

External device connection diagram





Install And Connect TV



Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV. To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV.

Turn on TV

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:

Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base

(some models without base).

2.to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.

3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.

Note:

Picture for reference purposes only. Please prevail in kind



Suggestion: To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.



Remote Controller

1)	STANDBY	Switches the set between ON and STANDBY.	
2)	MUTE	Switches the sound on or off.	
3)	0-9	Figures 0-9 are used to directly input channel number.	
()	RECALL	Returns to the channel selected last time.	
6	CH.LIST	Press to show the channel list programme.	
6	PIC.MODE	Selects the different picture mode directly.	CH.LIST RECALL
	S.MODE	Selects the different sound mode directly. 6)	
	SLEEP	Sleep time setting. 6) ——	1000
	MENU	Selects a menu	
	SOURCE	Displays the source list of input signal.	
7)	▲/▼	Decrease/increase the option value.	$1)\widetilde{\alpha}()$
		Selects the previous/next function option.	
	ENTER	Confirms your selection or displays the current mode.	
	EXIT	Returns to TV viewing from any menu.	
	DISPLAY	Display the system state information set by active user.	

Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries. Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:

Unless stated, otherwise, the remote control can operate all the features of the TV. Always point the remote control directly at the remote sensor in front of the TV.



Remote Controller

8)	VOL+/VOL-	Increase / decrease the sound level.
	CH+/CH-	Selects a program.
	AUDIO	Press AUDIO to change audio mode.
	REC.LIST	Displays the list of recorded programs.
	REC	Starts recording of the current DVB-T channel.
	TIMER	Enter the setup menu of time recorder.
	TIMESHIFT	Press the TIME SHIFT button when you want to pause. Press the PLAY/PAUSE button to resume playback of the TV program.
9)	HOLD	Hold the current page and prevent again
	SIZE	Change the size of current page.
	INDEX	Ask for the list of main TV letter broadcast page number.
	SUBTITLE	Recalls your preferred subtitle in digital mode.
	SUBPAGE	Display the current sub-page .
	TV/RADIO	Switch between DVB-T and RADIO. (Digital radio is not available in countries such as France)
	ASPECT	Select the aspect format.
	REVEAL	Display the characters hidden.
	TEXT	Display the teletext on screen.
	•	Play.
	П	Pause.
		Stop.
	H4	Skip to previous track or chapter.
	H	Skip to next track or chapter.
		Fast reverse.
	₩	Fast forward.
	RED	1
	GREEN	Available in the following modes:
	YELLOW	teletext, DVB-T and TV.
	CYAN	J



Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.

Select Language

Press \triangleleft / \blacktriangleright button to select the language to be used for menus and message.

Select Country

Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.
Press ◀ / ▶ button to select the country you want to.

First Time Installation					
Language	•	English	►		
Country	•	Saudi_Arabia			
Environment	vironment < Home Mode >				
ENTER Auto Tuning					

Tuning Setup						
Tune Type 🔄 DTV + ATV 🛛						
Digital Type	•	DVB-T				
	Network ID Auto					
MENU Back ENTER Start						

Auto Tuning

First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning, Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.

	Chan	inel Tuning
тν	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
0 %	46.:	25 MHz (TV)
Please	e press	s MENU key to skip



	Chanı	nel Tuning
тν	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
50 %	VHF	CH 1 (DTV)
Please	e press	MENU key to exit



Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **∢**/**▶** button to select **CHANNEL** in the main menu.



- 1. Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
- 2. Press Enter button to adjust.
- 3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Tuning

Press ∇/\triangle button to select Auto Tuning, then press **Enter**/ \triangleright button to enter.

Tuning Setup					
Country	◄	Germany			
Tune Type	•	DTV + ATV			
Digital Type	•	DVB-T			
Scan Type					
Network ID					
Frequency					
Symbol Rate					
ENTER Start		MENU Back			

Channel Tuning				
тν	:	0 Progra	amme	
DTV	:	0 Progra	amme	
Radio	:	0 Progra	amme	
Data	:	0 Progra	amme	
0 %	43	.25 MHz	(TV)	
Please	e pres	s MENU key	to skip	



	Chan	nel Tuning
тν	:	1 Programme
DTV	:	4 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
54 %	VHF	CH 6 (DTV)
Please	e press	MENU key to exit



ATV Manual Tuning

ATV Manual Tuning								
Current CH 3								
	Color System Auto							
< -	Sound System DK + >							
Fine-Tune								
Search								
	Frequency Unregistered							
🔷 Move	MENU Back EXIT Exit							

Current CH Set the channel number.

Color System Select the color system (Available System: AUTO,PAL , SECAM)

Sound System Select the Sound system

Fine-Turn Adjust the frequency of the channel finely.

Search Start searching channel.

DTV Manual Tuning

Press $\checkmark/\blacktriangle$ button to select DTV Manual Tuning, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press $\checkmark/\triangleright$ button to select channel, then press **Enter** button to search program.

DTV Manual Tuning					
<	VHF CH 5	+ >			
NO SIGNAL					
Bad	Freq: 177.50MHz	Good			

Program Edit

Press \mathbf{V}/\mathbf{A} button to select Program Edit, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Programme Edit						
🗘 1 ONE H	D		DTV			
2 TEN D	igital		DTV			
3 ONE H	D		DTV			
4 ONE D	igital		DTV			
😑 Delete — 🕒 Move 🔵 Skip						
ENTER Select	1/1	─ Fav	MENU Back			



The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list. Press the **Yellow** button to move the channel in the list. Press the Blue button to skip the selected channel. Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Schedule List

Press \bigvee/\blacktriangle button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu. It is available in DTV and satellite source.



Press the YELLOW button to enter the interface below.

Schedule Setup						
<-	1 ONE HD + >					
	Type Recorder					
	Mode Once					
	Start Time		11:47	05	Nov	
	End Time		12 : 17	05	Nov	
	ENTER Se	elect	MENU	Back	(

When the time appointment is conflict, it will produce a warning message.



Signal Information

Press ∇ / \blacktriangle button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

Signal Informa	ation
Channel: 5 (177.	50MHz)
Network	
Modulation Un	know
Quality 100	(Good)
Strength 0	(Weak)

CI Information (Need to support the CI function)

Press \mathbf{V} / **A**button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◄**/**▶** button to select **PICTURE** in the main menu.

	*	모	л	O	Ĥ		
		Picture Mode				Standard	
			Contras	st		50	
			Brightn	ess		50	
			Colour			50	
PICTURE			Tint			50	
			Sharpn	ess		50	
		Colour Temp				Normal	
		Noise Reduc 120Hz Mode				Middle	
						Middle	
			HDMI M	ode		Auto	
∢‡⊢ Move	MENU	Return	(ENTER Selec	t	EXIT Exit	

Note: 120Hz MODE Function only supported with UHD TV

- 1. Press \triangledown / \blacktriangle button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
- 2. Press **OK** button to adjust.
- 3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press $\mathbf{\nabla}$ / \mathbf{A} button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.



Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select option, then press enter/ $\mathbf{\triangleright}$ button to adjust.

ContrastAdjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.BrightnessAdjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.ColorAdjust the saturation of the color based on your own like.TintUse in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.SharpnessAdjust the peaking in the detail of the picture.

Color Temp

Colour Temp					
Cold					
Normal					
Warm					
ENTER Select MENU Back					

Change the overall color cast of the picture.

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select Color Temperature , then press **OK** button to enter sub-menu.

Press▲/▼ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

Cold	Increase the blue tone for the white.
Normal	Increase the sex-linked colors for the white
Warm	Increase the red color for the white.

Noise Reduction

Noise Reduction
Off
Low
Middle
High
Default
ENTER Select MENU Back

120Hz MODE (Only with UHD TV)

120Hz Mode					
Off					
Low					
Middle					
High					
ENTER Select MENU Back					

HDMI Mode

HDMI Mode
Auto
Video
PC
ENTER Select MENU Back

To filter out and reduces the image noise and improve picture quality. Press \checkmark / \blacktriangle button to select Noise Reduction , then press **OK** button to enter sub-menu.

Off	Select to turn off video noise detection.
Low	Detect and reduce low video noise.
Middle	Detect and reduce moderate video noise.
High	Detect and reduce enhanced video noise.
Default	Set as Default.

Adjust the motion compensation. Higher setting may improve the motion performance when watching sports or playing games.

Press ▼/▲ button to select(Off/Low/Middle/High)

Press \checkmark / \blacktriangle button to select HDMI Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select .(Available Picture mode:Auto,Video,PC).

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◄**/**▶** button to select **SOUND** in the main menu.

	\$	모	Л	O	Ĥ		
SOUND	w		Sound Mode Treble Bass Balance Auto Volume Level			•• 50 50 0 0	rd
			SPDIF M AD Swit	lode ch		PCM Off	
∢‡⊢ Move	MEN	NU Return		NTER Select		EXIT Exit	

- 1. Press ∇/A button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
- 2. Press Enter button to adjust.
- 3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.



Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press▼/▲ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode. TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

•	• •
Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound.Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
Personal	Select to customize picture settings.

Note:The treble and bass are only available in personal mode, you can adjust them as you like. **Balance**

 $Press \bigvee / \blacktriangle$ button to select option, $Press \checkmark / \triangleright$ button to adjust.

Auto Volume level

 $Press \bigvee / \blacktriangle$ button to select Auto Volume Level, then press $\checkmark / \triangleright$ button to select On or Off.

SPDIF Mode

 $Press \bigvee / \blacktriangle$ button to select SPDIF Mode, then press $\triangleleft / \triangleright$ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch

Press \bigvee / \blacktriangle button to select AD Switch, then press $\checkmark / \blacktriangleright$ button to select On or Off. Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen. It need codestream to support.

NOTE:

Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position. **Auto Volume:** This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◄**/**▶** button to select **TIME** in the main menu.

	\$	Ŧ	л	©	Ĥ			
			Clock					
			Time Zone			Berlin GMT+1		
			Sleep 1	Timer		Off		
		Auto Standby				4H		
TIME)	OSD Ti	mer		15 S		
∢‡⊨ Move	MENU	Return		ENTER Selec	t	EXIT Exit		

- 1. Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select the option that you want to adjust in the **TIME** menu.
- 2. Press **Enter** button I to adjust.
- 3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Time Zone

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select Time Zone, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Time Zone		
Canary GMT	▲ Rabat GMT	Berlin GMT+1
<mark>∢</mark> Lisbon GMT	Amsterdam GMT+1	Brussels GMT+1
London GMT	Beograd GMT+1 ▼	Budapest GMT+1
¢ Move	ENTER Select	MENU Back

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{A} / \mathbf{A} / \mathbf{b}$ button to select time zone.

Sleep Timer

Sleep Timer
Off
15Min
30Min
45Min
60Min
90Min
ENTER Select MENU Back

 $Press \bigvee A$ button to select Sleep Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ button to select. (Available options are:Off,15min,30min,45min,60min,90min, 120min,240min).

Auto Standby



OSD Timer

OSD Timer	
	5 S
	15 S
	30 S
ENTER Select	MENU Back

Press ∇/A button to select Auto Standby, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

Press ▼/▲ button to select OSD Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select.

Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **∢**/**▶** button to select **Lock** in the main menu.



- 1. Press \triangledown / \blacktriangle button to select the option that you want to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
- 2. Press Enter/◀/ ► button to adjust.
- 3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu



Set Password



Press ▼ / ▲ button to select Set Password, then press **Enter** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock

	Channel Lock	
0 1 ONE	HD	VTU
2 TEN I	Digital	VTD
3 ONE	HD	DTV
4 ONE	Digital	DTV
•	LOCK	
ENTER Select	1/1	MENU Back

Parental Guidance

Parental Guida	ance
(Off
	3
	4
	5
	6
	7
ENTER Select	MENUBack

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press Enter button to enter sub-menu to select. Press Green button to lock or unlock the channel.

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select Parental Guidance, then press **Enter** button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock

Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select Key Lock, then press $\mathbf{\triangleleft} / \mathbf{\triangleright}$ button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

Hotel Mode (Need support the hotel mode)



- 1. Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{A}$ button on the remote control to select hotel mode in the **Lock** menu.
- 2. Press Enter button on the remote control to enter the sub-menu.
- 3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Locke, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press \checkmark / \blacktriangle button to select Default Prog, then press \checkmark / button to adjust. It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press \checkmark / \blacktriangle button to select Max Volume, then press \triangleleft / \blacktriangleright button to adjust.

Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press Enter button to clear the setting you have done before.

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◄/▶** button to select **SETUP** in the main menu.



- 1. Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select the option that you want to adjust in the **SETUP** menu.
- 2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

OSD Language

Select an OSD menu language can be displayed.Default English is selected as menu language. Press $\bigvee / \blacktriangle / \checkmark / \lor$ button to select Menu Language.

Language		
English	▲ Deutsch	Español
◀ Français	Italiano ▼	► Português
ENTER Sele	ect MENU E	Back

TT Language

Press \checkmark / \blacktriangle button to select TT Language, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press \checkmark / \blacktriangle button to select TT language.



Audio Languages

Press $\checkmark / \blacktriangle$ button to select Audio Languages, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press $\triangleleft / \triangleright$ button to select the primary of Audio Languages. Press $\checkmark / \blacktriangle / \triangleleft / \triangleright$ button to select the Audio Languages.

Audio Languages		Primary
English	▲ Italiano	Čeština
◀ Français	Español	Dansk 🕨
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Select MENU Back		

Subtitle Language

Press $\checkmark / \blacktriangle$ button to select Subtitle Language, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press $\triangleleft / \triangleright$ button to select the primary of Subtitle Language. Press $\checkmark / \blacktriangle / \triangleleft / \triangleright$ button to select the Subtitle Language.

Subtitle Language		Primary
English	▲ Italiano	Čeština
 Français 	Español	Dansk 🕨
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Select MENU Back		

Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press Enter button to select On or Off.

PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System, then press **Enter** button to enter. Then it will check the USB speed.

Select Disk	C:
Check PVR File System	Start
Format	
Timeshift Size	
Free Record Limit	6 Hr.
BATER Select	MENU Back

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).

Aspect Ratio
Auto
4:3
16:9
Zoom1
Zoom2
ENTER Select MENU Back

Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press Enter button to select On or Off.

First Time Installation

Press $\mathbf{\nabla}$ / \mathbf{A} button to select First time installation, then press **Enter** button to enter.

Reset

Press $\mathbf{\nabla}$ / \mathbf{A} button to select Reset, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press $\mathbf{\nabla}$ / $\mathbf{\Delta}$ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press **Enter** button to update the right software.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press Enter button to enter the sub-menu.

HDMI CEC	
HDMI CEC	On
HDMI ARC	Off
Auto Standby	Off
Device List	
MENU Back	

HDMI CEC	Press ◀/▶ button to turn the HDMI CEC on or off.
HDMIARC	Press ◀/▶ button to turn the HDMI ARC on or off.
Auto Standby	Press \triangleleft /> button to turn the Auto Standby on or off.
Device List	Press Enter button to open the main menu of device.

Screen Menu

Press **MENU** button to display the main menu. Press **∢**/**▶** button to select **SCREEN** in the main menu.



1. Press $\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$ button to select the option that you want to adjust in the **SCREEN** menu.

2. Press **Enter** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Adjust

Press Enter button to start adjusting H-Offset/V-Offset/Size/Phase automatically.

H-Offset.

Adjust the horizontal position of the picture. Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select **H-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

V-Offset

Adjust the vertical position of the picture. Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select **V-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Size

Adjust the display size. Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select **Size**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Phase

Adjust the horizontal interfering lines. Press $\mathbf{\nabla} / \mathbf{\Delta}$ button to select **Phase**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Position Reset

Press $\mathbf{\nabla}$ / \mathbf{A} button to select **Position Reset**, then press **Enter** button to enter.

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.

2. AD Switch in SOUND option is invalid.

- 3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
- 4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
- 5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System

in SETUP option is invalid.

6.PC mode has no CHANNEL menu.

Media OPERATION

Note: Before operating **Media** menu,Plug in USB device,then press Source button to set the Input Source to **Media**. Press ▼ / ▲ button to select **Media** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.



Press ◀/▶button to select the option you want to adjust in the main Media menu,

then press Enter button to enter.

Photo Menu

Press ◀/▶button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press enter button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.



Music Menu

Press◀ /▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.







Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.



Movie Menu

Press◀/▶button to select MOVIE in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀/ ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press enter button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press Enter button to operate.

Press **Exit** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.


Text Menu

Press ◀/▶button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press \blacktriangleleft /> button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.



1.1	Hola! !							
2. 6	2. Buenos días!!							
3.В	luenas tardes!!							
4. E	Buenas noches!							
5. 0	Gracias!							
6. 1	Muchas gracias!							
7. [7. De nada							
8. /	8. Adiós!!							
9. I	9. Hasta luego!!							
10.	10.Hasta mañana!!							
11.Hasta pronto!! (=see you soon)								
12.	. Qué tal??							
Ē		Spanish 100.tx	t					
Previous P	Next Page	Prev.	Next	Stop	Aa CharSet	Music	Playlist	

Help

No power	 Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	 Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.
	 If you use an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	 Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	 Try increasing the volume. Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	 Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	 Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	 Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	 Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	 Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	 Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	 Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	 Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	 Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
16″	24W	
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	User's manual x1
32″	56W/65W/100W	Remote controller x1
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	



Note on Defective Pixels

Your product has been manufactured with great care. Nevertheless, it is possible that some pixels remain constantly on or unlit. Please refer to the table below about the tolerance level for defective pixels on this product.

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
24	1366x768	5	2	0

Information for Electronic Displays for Commission Regulation

2019/2013/EU

	Value	Unit		
Model identification	LED24-SCP100HC			
Manufacturer's name or trade mark	SCHNEIDER			
Energy efficiency class for standard	F	A-G		
Dynamic Range (SDR)				
On mode power demand for Standard	21	W		
Dynamic Range (SDR)				
Energy efficiency class (HDR)	/	A-G		
On mode power demand in High	/	W		
Dynamic Range (HDR) mode				
Off mode, power demand	0	W		
Standby mode power demand	<0.5	W		
Networked standby mode power	/	W		
demand				
Electronic display category	television	television/monitor/signage/oth		
		er		
Size ratio	16:9	Integer		
Screen resolution (pixels)	1366*768	Pixels		
Screen diagonal	61.0	cm		
Screen diagonal	24	Inches		
Visible screen area	1528.87	cm2		
Panel technology used	LCD/DLED	E.g. LCD/LED LCD/QLED		
		LCD/OLED/MicroLED/QDLE		
		D/SED/FED/EPD, etc.		
Automatic Brightness Control (ABC)	No	Yes/No		
available				
Voice recognition sensor available	No	Yes/No		
Room presence sensor available	No	Yes/No		
Image refresh frequency rate	60	Hz		

Power supp	ly type:	External	Internal/External/Standardise
			d external
External	Standard name	JKY36-SP1203000	Model no.
standardised power	Input voltage	100-240	V
supply (included in	Output voltage	12	V
the product box)			
External	Standard name		
standardised	Required		V
suitable power	output voltage		
supply (if not	Required		А
included in the	delivered		
product box)	current		
	Required		Hz
	current		
	frequency		

Note:

1. Energy efficiency class: A (most efficient) to G (lease efficient)

2. Annual energy consumption in kWh per 1000 hr, based on the power consumption of the television operating 1000 hours. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc.

Product Information sheet according to EU Regulation No. 2019/2013 Energy labelling for Electronic Display & Television can be found be below URL or QR code indicated on Energy label URL: https://eprel.ec.europa.eu/qr/404159







SCHNEIDER CONSUMER GROUP SCHNEIDER CONSUMER SERVICES ZI du clos des charmes 26 rue du clos des charmes 77090 COLLEGIEN - France The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

1. Scope of application

This specification applies to vehicle power supplies with input 12VDC and rated output 12V/3A.

2. Product appearance:



Remarks: The shell is black.

3. The weight is approximately 50 grams

4. Steps for usage:

①Plug the bottom end of the car charger straight into the bottom of the cigarette lighter to use it. It should be noted that, since there are two springs in the cigarette lighter to fix the cigarette butt, you cannot insert it against the spring when the car charger is inserted into the cigarette lighter. This will damage the cigarette lighter and the car charger. Just insert it from the track next to the spring when using it.

⁽²⁾When the car charger has successfully contacted the cigarette lighter, the indicator light on the car charger will light up in redConnect the other end of the car charger



③Connect the other end of the car charger to the DC port of the TV.





12 rue Jules Ferry 93110 Rosny-sous-Bois **TEL : (33) 01 48 12 14 14** Fax : (33) 01 48 12 14 12

Déclaration UE de conformité

La société **Schneider Consumer Group** déclare par la présente que ce produit **LED TV son LED24-SCP100HC** est identique au modèle usine **LE-2419D** et que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés cidessous qui sont en vigueur dans l'espace économique éuropéen.

Standards	Normes applicables
Article 3.1a	EN 62368:2014+A11:2017
Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 62321:2008
	EN 55032:2015
	EN 55020 :2007+A11 :2011
Articles 3.1b	EN 55024 :2010+A1 :2015
Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013
Articles 3.2	EN 303 340 V1.1.2
Efficacité du spectre audio	EN 303 372-2 V1.1.1

Name: Edmond Ng Position: Quality Assurance Engineer Signature:

Colonalny

Date: 19 Nov 2020

SCHNEIDER



(1)

- FR Manuel d'utilisation / Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.
- IT Manuale d'uso / Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.
- ES Manual del usuario / Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.
- PT Manual do usuário / Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar, e guarde-o para referência futura.
- AL Benutzerhandbuch / Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- NL Gebruiksaanwijzing / Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u hem gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
- GR Εγχειρίδιο χρήσης / Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.