RADIOLA

Manuel d'utilisation

Instruction Manual



TELEVISEUR LED 55" UHD

RAD-LD55100K

Veuillez lire et conserver ces instructions Please read and save these instructions

Français

Table des matières

Mise en route

Instructions de sécurité importantes	3
Panneau de commandes	9
Raccordement	10
Télécommande	13
Montage du socle ou démontage du socle	15
Montage sur un support mural	16

Opération

Ins	tallation initiale	17
1.	CHAINES	18
2.	IMAGE	21
3.	SON	22
4.	HEURE	24
5.	VERROUILLER	25
6.	OPTIONS	28
7.	Fonction d'enregistrement	31
8.	Lecteur Média	35

Pour référence

Dépannage37

English

Table of Content

Getting Started Important Safety Instructions 40 Control Panel 45 Connecting Cables 46 Remote Control 49 Base Installation 51 Wall Mounting Instructions

Operations

Firs	t Time Installation	.53
1.	Channel	.54
2.	Picture	.56
3.	Sound	.58
4.	Time	.59
5.	Lock	.61
6.	Option	.63
7.	Recording Function	66
8.	Media Player	.70

For Reference

roubleshooting72

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après – vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 100-230V ~ 50/60Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnexion, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'appareil doit être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion reliée à la terre.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur à un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme:

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel elle est placée.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être places entre le téléviseur et le meuble.

- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Au cas où cet ensemble télévision devait être déplacé à un autre endroit, veuillez garder à l'esprit et appliquer les instructions de sécurité susmentionnées.

UE Déclaration de conformité

Ce dispositif de télévision respecte les exigences essentielles et les autres dispositions relatives à la directive 2014/35/EU & 2014/30/EU et de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/EU qui est entrée en vigueur le 12 juin 2016. La déclaration de conformité est disponible sur le site: <u>http://www.schneiderconsumer.com</u>

CE

Spécifications techniques :

Catégorie : Télévision Poids net du produit : 12.6Kg Température de fonctionnement : 0°C~35°C Système de réception TV: TNT



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive
2012/19/ UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Mise en veille automatique

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Présentation du produit

Félicitations! Vous avez choisi un téléviseur LED ultra haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Accessoires

Manuel d'utilisation x1 Télécommande x1

Panneau de commandes



- 1. **Standby**: Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.
- 2. Source: Permet de sélectionner la source d'entrée.
- 3. Menu: Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.
- 4. CH+/- : Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- 5. VOL +/- : Augmente ou diminue le volume sonore.

Raccordement

Connexion à l'alimentation



1. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.

2. Appuyez sur la touche « STANDBY» de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en bleu.

Connexion de l'appareil à votre antenne toit



Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risqué de bruit et d'interférences.

Remarque: L'antenne doit être vérifiée périodiquement. Si aucune image nette n'est disponible, mettez l'appareil hors tension, puis vérifiez soigneusement l'antenne.

Connexion de l'appareil à différents équipements externes

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.



- 1. AC IN
- 2. OPTICAL : Sortie de son numérique.
- 3. HDMI UHD. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD.
- 4. HDMI UHD ARC. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD (Ultra Haute Définition, dite « 4K »), soit 3840x2160. Utilisez également ce port HDMI pour bénéficier de la fonction ARC (Audio Return Channel). Avec l'ARC, limitez le nombre de câbles de votre installation ! Si vous disposez d'un équipement home cinéma <u>compatible ARC</u>, il vous suffit de le relier à la prise HDMI ARC de ce téléviseur. En mode home cinéma, l'image et le son du lecteur vidéo seront transmises au téléviseur ; et inversement, à partir du

téléviseur (mode TNT par exemple), le son sera transmis au home cinéma, le tout en un seul câble.

- 5. Prise casque 3.5mm
- 6. SCART INPUT : Entrée péritel.
- 7. HDMI UHD. Ce port HDMI est compatible avec la résolution UHD.
- 8. **RF IN :** Terminal TV numérique ou antenne / TV en circuit fermé.
- 9. CI SLOT : Entrée pour les cartes CI (Common interface).
- **10. AV IN :** Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit.
- 11. YPbPr IN : Terminal d'entrée composante et vidéo gauche/droit.
- **12. USB :** Il prend en charge les fichiers au format *.jpg, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vob, *.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg, *.avi , *.mkv, et *.mp4.

Télécommande



- **1. STANDBY**: Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
- 2. MUTE : Coupe et rétablit le son.
- 3. 0~9: Pour entrer le numéro de chaine.
- 4. RECALL: Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 5. CH.LIST : Affiche la liste de chaînes.
- 6. ASPECT : Permet de faire un zoom sur l'image. SLEEP : Pour entrer en mode veille. AUDIO : Permet de sélectionner la piste audio.

PIC.MODE : Permet de sélectionner le mode d'image directement.

S.MODE : Permet de sélectionner le mode sonore directement.

7.▲/▼/◀/► : Touche de navigation.
 OK : Pour confirmer une sélection dans les menus.
 EXIT : quitter le menu.

MENU : Affiche le menu principal.

8. VOL +/- : Augmente et diminue le volume sonore.
 CH +/- : Affiche la chaîne suivante ou précédente.
 SOURCE : Permet de sélectionner la source d'entrée.

TV/RADIO : Permute entre la TNT et radio (En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT).

DISPLAY : affiche les informations du téléviseur.

9. Touches de couleur : Touches utilisées pour



Remarque:

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur.

Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.

Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.



10. REC (en mode TNT) : Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaine TNT en cours sur le support USB.

TIMESHIFT (en mode TNT) : Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez interrompre l'émission en cours ; appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre le visionnage de l'émission interrompue.

TIMER (en mode TNT) : Pour afficher le menu du programmateur afin de planifier un enregistrement. REC.LIST : Affiche la liste des enregistrements. INDEX : Pour revenir à l'index en mode télétexte. REVEAL : Permet d'afficher les caractères caches. TEXT : Affiche le télétexte à l'écran

SUBTITLE : Pour activer et désactiver le sous-titre. **HOLD :** Pour maintenir la page actuelle à l'écran

en

mode télétexte;

SIZE : Permet de changer la taille de la page en cours;

SUBPAGE : Pour afficher la deuxième page en mode télétexte

- : Pour lancer la lecture.
- II : Pour interrompre la lecture.
- Pour arrêter le disque.
- ✓ / ▶ : Pour faire un retour/avance rapide.
- M / M : Pour accéder à la piste ou au chapitre précèdent/suivant.

Préparer la télécommande

Insérez 2 piles AAA dans la télécommande en veillant a bien respecter la polarité (+/-). (Piles non fournies)

Montage du socle

Montage du socle



- 1. Placer l'appareil horizontalement sur la table (attention: poser un coussin en mousse plastique sous la base de l'appareil pour ne pas rayer ce dernier), voir Fig.1.
- 2. Insérez ensuite les deux pieds (Fig. 2) dans l'axe central du téléviseur.
- 3. Fixez l'écran avec les 6 vis (Fig.3)
- 4. Soulevez le téléviseur après le montage (voir figure 4).
- Démontage du socle



- 1. Pour commencer, dévissez le socle du pied (voir figure 1)
- 2. Retirez les deux pieds de l'axe central du téléviseur (Fig. Wall 2).

Montage sur un support mural

- Utiliser 4 vis de type M6*14mm (non fournis). N'utilisez pas des vis de taille différente, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit.
- Faites appel à un technicien qualifié pour fixer ce téléviseur à un support mural.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Referez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.



17

Installation initiale

- Branchez le câble d'alimentation à une prise murale et allumez la TV, la page d'accueil s'affichera sur l'écran.

- Appuyez sur les boutons de navigation GAUCHE / DROITE / HAUT / BAS de la télécommande pour sélectionner une option.

- Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer votre sélection.

Langue : Sélectionnez la langue du menu à l'écran.

Country : Permet de sélectionner votre pays. Si votre pays de résidence ne se trouve pas dans la liste, sélectionnez « Autre ».

Mode d'alimentation : Permet de sélectionner le mode Home ou Store.

Recherche des chaînes

 Après avoir effectué les sélections ci-dessus, appuyez sur la touche
 OK pour efficier le monu Recherche de

OK pour afficher le menu Recherche des chaînes.

 Sélectionnez l'option de recherche à l'aide des touches de navigation, et appuyez sur la touche OK pour commencer la recherche automatique des chaînes.

Remarque : Le type de recherche et les options suivantes ne sont réglables que si le « Type de signal numérique » est réglé sur DVB-C.

	First Time Installation				
	Language	•	English	•	
	Country		Spanish		
re	Energy Mode		Home Mode		

ок Auto Tuning

Tuning Setup					
Tune Type		DTV			
Digital Type		DVB-T			
Scan Type					
Network ID					
Symbol Rate					
MENU Back		ок Start			

MODE DTV

 Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée DTV.

1 CHAÎNES



1.1 Recherche Auto

- Appuyez sur la touche de navigation
 HAUT ou BAS pour sélectionner cet
 élément, puis appuyez sur OK pour entrer.
- Sélectionnez le type de recherche préféré à l'aide des touches de navigation, et appuyez sur la touche OK pour

Tuning Setup					
Country		France	•		
Tune Type		DTV+ATV			
ок Start		MENU Back			

commencer la recherche automatique des chaînes.

Remarque : Le type de recherche et certaines autres options ne sont réglables que si le « Type de signal numérique » est réglé sur DVB-C.

1.2 Recherche manuelle ATV

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour entrer.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la seconde option.



1.3 Recherche manuelle DTV

- Appuyez sur la touche de navigation
 HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour entrer.
- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour lancer la recherche.

Remarque : Le menu et les opérations mentionnées ici varient pour les modes DVB-T et DVB-C.

1.4 Modification de programme

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour entrer.
- Appuyez sur la touche ROUGE pour supprimer la chaîne actuelle.
- Appuyez sur la touche JAUNE pour déplacer la chaîne actuelle.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour ignorer la chaîne actuelle.

1.5 Liste de programmation

 Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour entrer. Si un programme est programmé via le menu Ajouter (appuyez sur la touche JAUNE sur la télécommande), le menu ci-dessous apparaît.



Schedule List						
			_	(37% Used)	08:10 06 Jun	
1/1		Programme Title	Date	1 RTL	Television	
÷ 1	0	LIVE: National Basketball	06/06/2010	LIVE: Natio	onal Basketball	
				08:3	0~09:30	
↓ M	love	Delete	Add	Edit	EXIT Exit	

- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE/DROITE pour basculer entre la liste des programmations et la liste des enregistrements.
- Appuyez sur la touche ROUGE pour supprimer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur la touche JAUNE pour afficher le menu Ajouter.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour afficher le menu Modifier.

1.6 Information du signal

 Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche OK pour afficher les détails du signal, qui indiquent le numéro de chaîne, la fréquence, la qualité et la force du signal.

1.7 Informations IC

Si un CAM (Conditional Access Module) compatible est inséré dans le logement IC, vous pouvez consulter les informations associées ou gérer votre carte CAM.

2 IMAGE

	*		••
	* ¥		
		Picture Mode	Standard
		Contrast	
		Brightness	
		Colour	
PICTURE		Tint	
		Sharpness	
		Colour Temperature	Normal
		Noise Reduction	Off
		HDMI Mode	Auto
▲ Move	MENU Return	OK Select	EXIT Exit

2.1 Mode image

Options disponibles : Personnalisé, dynamique, standard, doux. **REMARQUE :** Vous ne pouvez modifier les valeurs de contraste, de luminosité, de couleur, de teinte et de netteté que si le mode Image sélectionné est « Personnalisé ».

2.2 Contraste

La valeur de contraste peut être réglée de 0 à 100.

2.3 Luminosité

La valeur de luminosité peut être réglée de 0 à 100.

2.4 Couleur

La valeur de saturation des couleurs peut être réglée entre 0 et 100.

2.5 Teinte

La valeur de teinte peut être réglée de 0 à 100.

REMARQUE : Cet élément n'est disponible que dans les systèmes NTSC.

2.6 Netteté

La valeur de netteté peut être réglée de 0 à 100.

2.7 Température de couleur

Cet élément permet de régler la température optimale de couleur pour un visionnage idoine.

Options disponibles : Normale, froide et chaude.

2.8 Réduction du bruit

Options disponibles : Désactivé, basse, moyenne, haute, défaut.

2.9 Mode HDMI

Sélectionnez le mode HDMI pour l'adapter au dispositif externe connecté.

Options disponibles : Auto, Video, PC.

3 SON



3.1 Mode son

Options disponibles : Standard, musique, films, sports et personnalisé. **REMARQUE :** Vous ne pouvez modifier les valeurs des aigus et des basses que si le mode Son sélectionné est « Personnalisé ».

3.2 Aigus

Cet élément permet de régler l'intensité des sons de haute fréquence entre 0 et 100.

3.3 nGraves

Cet élément permet de régler l'intensité des sons de basse fréquence entre 0 et 100.

3.4 Balance

Cet élément permet de régler la sortie audio les enceintes gauche et droite de -50 à 50.

3.5 Volume auto

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction de volume auto.

3.6 Mode SPDIF

Cet élément permet de sélectionner le mode SPDIF. Options disponibles : Auto, PCM, Désactivé.

3.7 Fonction AD

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction AD. Cette fonction permet aux personnes aux capacités visuelles limitées de se représenter une scène spécifique ou de l'action avec l'assistance d'une narration supplémentaire s'ils ne peuvent pas la voir.

REMARQUE : La fonction AD ne fonctionne que si le programme regardé contient les informations de narration requises.

3.8 Délai audio SPDIF

Réglez cet élément si vous jugez que le son diffusé via SPDIF n'est pas parfaitement synchronisé avec l'image sur le téléviseur.

3.9 Délai audio

Réglez cet élément si vous jugez que le son n'est pas parfaitement synchronisé avec l'image sur le téléviseur.

4 HEURE

	*	Q	Л	C	â			
			Time	Zone		Paris GM	T+1	
			Off T	ime		Off		
		On Time				Off		
TIME		Sleep Timer			Off			
		Auto Standby				4H		
		OSD	Timer		30S			
		_						
▲ Move	MEN	⊍ Return		ok Se	elect	EXIT	Exit	

4.1 Horloge

Lorsqu'un programme numérique disponible est enregistré, le téléviseur obtient les informations d'heure automatiquement. Elle ne peut alors pas être modifiée par l'utilisateur.

4.2 Fuseau horaire

Cet élément est utilisé pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

4.3 Heure de mise hors tension

- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner une option.
- Appuyez sur les touches de navigation pour régler les heures et les minutes lorsque « Heure de mise hors tension » n'est pas désactivé.

4.4 Heure d'allumage

 Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner une option. Appuyez sur les touches de navigation pour régler les heures, les minutes, la chaîne et le volume lorsque « Heure d'allumage » n'est pas désactivé.

4.5 Minuterie du sommeil

Cette option permet de définir l'intervalle de mise hors tension automatique lorsque le téléviseur est allumé. Options disponibles : Désactivé, 15/30/45/60/90/120/240 minutes.

4.6 Mise en veille auto

Cet élément est utilisé pour définir le délai avant la mise en veille auto. Options disponibles : Désactivé, 3 H, 4 H, 5 H.

4.7 Temporisation de l'OSD

Cet élément permet de définir la durée d'affichage de l'OSD (Interface à l'écran).

Options disponibles : 5 S, 15 S, 30 S.

5 VERROUILLER



REMARQUES :

 Pour définir le verrou système, vous devez d'abord saisir le mot de passe. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». **REMARQUE :** Si vous oubliez le mot de passe, utilisez le mot de passe universel « 8899 ».

 Pour activer les fonctions protégées par mot de passe ci-dessous, activez le verrou système.

5.1 Verrouillage du système

Cette option permet d'activer ou de désactiver le verrouillage du système.

5.2 Définir le mot de passe

Cet élément permet de modifier le mot de passe.

5.3 Bloquer un programme

Mettez un programme en surbrillance, puis appuyez sur OK pour le sélectionner puis appuyez sur la touche VERTE pour le verrouiller.

5.4 Verrou des touches

Cet élément permet de verrouiller les touches. Options disponibles : Activé, désactivé

5.5 Mode Hôtel

- Mettez l'option en surbrillance et appuyez sur OK pour y entrer :



- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE/DROITE pour régler la valeur.
- Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation DROITE pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la page précédente.

Conseils : Nous vous conseillons vivement d'utiliser le « Mode Hôtel » dans les hôtels et vous devriez l'ignorer si vous utilisez ce téléviseur uniquement pour un usage domestique.

Mode Hôtel : Activer ou désactiver le verrou hôtel.

Verrou de source : Activer ou désactiver le verrou de toutes les sources disponibles.

Source par défaut : Sélectionner la source par défaut.

Programme par défaut : Sélectionner le programme par défaut.

Volume par défaut : Sélectionner le volume par défaut.

Volume Max : Sélectionner le volume maximal autorisé.

Importer la base de données : Importer la base de données depuis d'autres appareils.

Exporter la base de données : Exporter la base de données vers d'autres appareils.

Effacer le verrouillage : Désactiver le réglage ci-dessus.

6 OPTIONS



6.1 Langue

Cet élément est utilisé pour sélectionner la langue affichée à l'écran.

6.2 Langue TT

Cet élément permet de sélectionner la langue TT souhaitée.

6.3 Langues audio

Cet élément permet de sélectionner la langue audio souhaitée parmi les options disponibles.

6.4 Langue des sous-titres

Cet élément permet de sélectionner la langue des sous-titres souhaitée parmi les options disponibles.

6.5 Sourds et malentendants

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction d'aide aux sourds et malentendants. Cette fonction permet aux personnes aux capacités auditives limitées de se représenter une scène spécifique ou de l'action avec l'assistance d'un sous-titrage supplémentaire s'ils ne peuvent pas entendre le son. **REMARQUE :** La fonction d'assistance aux personnes sourdes et malentendantes ne fonctionne que si le programme regardé contient les informations de sous-titrage requises.

6.6 Système de fichiers PVR

- Mettez cet élément en surbrillance et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu.
- Select Disc
 C:

 Check PVR File System
 SUCCESS

 USB Disk
 Pass

 Format
 Pass

 Time Shift Size
 512 MB

 Speed
 3925 KB/S

 Image: Speed
 Speed

 Speed
 Speed

 Speed
 Speed

 Speed
 Speed

 Speed
 Speed

 Speed
 Speed
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner une

option désirée. Dans ce menu, vous pouvez consulter le type de système de fichiers PVR, formater un périphérique de stockage USB et définir une limite de durée d'enregistrement libre.

6.7 Format d'image

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Le format d'image peut ne pas être modifiable si aucun signal d'image n'est reçu.

6.8 Écran bleu

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction de fond d'écran bleu. Le fond de l'écran devient bleu lorsque le signal est très faible ou absent, si l'écran bleu est activé.

6.9 Installation initiale

Cet élément permet d'afficher le menu de configuration initiale.

6.10 Touche de réinitialisation

Cette option permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut du système.

6.11 Mise à jour (USB)

Cet élément est utilisé pour mettre à jour le logiciel en insérant un périphérique USB.

6.12 HDMI CEC

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur OK pour entrer.
- Assurez-vous que le dispositif HDMI (amplificateur, etc.) est correctement branché.
- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source HDMI.

Contrôle CEC : pour activer ou désactiver le contrôle CEC. **Récepteur audio (ARC) :** Si cette fonction est activée, l'utilisateur peut utiliser un amplificateur externe ou un décodeur audio compatible avec ARC.

Remarque : « ARC » est compatible avec le port « HDMI 2 ».

Mise hors-tension auto du dispositif : Si cette fonction est activée, alors le dispositif CEC externe connecté s'éteindra automatiquement en même temps que le téléviseur.

Allumage auto du téléviseur : Si cette fonction est activée, le téléviseur s'allumera automatiquement lorsque vous allumez un dispositif CEC externe.

Liste de dispositifs : Afficher la liste des dispositifs connectés. Menu des dispositifs : Afficher le menu des dispositifs connectés.

6.13 Mode d'alimentation :

Cet élément permet de sélectionner le mode Home ou Store (utilisation dans un magasin).

ATV ET AUTRES MODES

- Appuyez sur la touche SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour sélectionner la source désirée.
- Pour obtenir des informations sur les autres menus, reportez-vous aux instructions du mode DTV.

7 Fonction d'enregistrement

Avec ce produit, vous pouvez facilement enregistrer vos programmes DVB-T préférés sur votre clé USB. Cette unité dispose de 2 modes d'enregistrement : enregistrement immédiat et enregistrement programmé (à utiliser en cas d'absence).

Enregistrement d'un programme en utilisant une clé USB

Cette unité vous permet d'enregistrer vos programmes DVB-T préférés d'une manière simple et conviviale. Il suffit d'insérer une clé USB dans le port de l'unité. L'enregistrement sera effectué sur la clé et vous pourrez regarder les enregistrements plus tard sur ce téléviseur ou sur tout autre appareil multimédia compatible.

Remarques : Ne retirez pas votre clé USB pendant la lecture, sinon le contenu de votre clé USB pourrait être endommagé. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture puis retirez votre clé USB.

Préparations pour le premier enregistrement

Lorsque vous utilisez une clé USB avec cet appareil pour la première fois, vous devez d'abord la formater avec cet appareil. Le formatage de votre clé USB directement sur le récepteur améliore la compatibilité du périphérique avec l'appareil. Plus particulièrement, le système de fichiers FAT sera converti en FAT 32. Cela permet d'améliorer la qualité d'enregistrement et la fluidité. Attention: le formatage supprime tous les fichiers sur le périphérique USB ! Vous devez créer une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver.

Comment accéder au "Formatage du disque" ?

Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner « OPTIONS > > Système de fichiers PVR ».

Enregistrement immédiat

Insérez un périphérique USB compatible préalablement formaté. Attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit reconnu. Appuyez simplement sur le bouton REC de la télécommande pour commencer l'enregistrement immédiat. Veuillez noter que cette fonction permet uniquement l'enregistrement des chaînes DVB-T, d'autres sources telles que la TV analogique ne seront pas enregistrées.

Minuteur (programmation d'enregistrement)

Appuyez simplement sur le bouton MINUTEUR de la télécommande pour accéder au minuteur.

Affichage des programmes enregistrés

Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton **LISTE REC** avec la télécommande pour visionner les programmes enregistrés.

Remarques sur les fonctions d'enregistrement et USB

- Si vous souhaitez enregistrer un film ou un programme long, utilisez un périphérique mémoire d'une plus grande capacité (par exemple, 16 Go). Si vous souhaitez enregistrer plusieurs films, optez pour des disques durs externes de grande capacité.
- La durée de charge du périphérique USB est trop long : Lorsque vous insérez un support USB, le temps de charge peut parfois être d'une minute ou plus. Cela dépend de la taille de votre support, du nombre de fichiers sur celui-ci et, surtout, de la complexité de ses répertoires. Vous pouvez réduire le temps de charge en évitant l'utilisation de

plusieurs sous-répertoires sur votre disque USB. Evitez de tels sous-répertoires multiples comme "Répertoire / Sous-répertoire / Sous-répertoire / " et stockez les fichiers dans un seul répertoire simple.

- Problèmes de reconnaissance de périphérique USB

- Après avoir connecté votre périphérique USB à l'unité, vous devrez peut-être allumer le périphérique avant qu'il ne puisse être détecté par le récepteur.
- 2) Cette unité ne prend pas en charge la connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire de transférer vos données / fichiers sur une clé USB ou un lecteur MP3. Si vous utilisez un disque dur externe à connecter via USB, vous devez connecter le disque dur simultanément à une source d'alimentation et à l'unité.
- 3) Si vous utilisez un lecteur vidéo portable avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne est complètement chargée. Vérifiez que le système de fichiers de votre périphérique USB est correctement formaté en FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Le périphérique USB utilisé n'est peut-être pas entièrement compatible avec USB 2.0. Dans ce cas, essayez une autre clé USB afin d'identifier le problème.

- Qualité d'enregistrement

Si votre enregistrement est instable ou saccadé- Le flux de données à enregistrer est très important. Certaines clés USB, même certaines clés récentes USB 2.0, ne permettent pas un taux de transfert de données suffisant. Si cela se produit, essayez avec un périphérique USB plus récent ou avec un disque dur externe. Avec les disques durs externes, le taux de transfert de données est suffisamment élevé et ce problème devrait être résolu.

Fonction de décalage temporel

Ce téléviseur offre une fonction de "Décalage temporel" qui permet d'enregistrer un programme TV sur un support de stockage numérique (par exemple une clé USB ou un disque dur externe, non fourni). Vous pourrez ensuite regarder le programme plus tard, au moment voulu. Vous voulez mettre le téléviseur en pause ? Il est maintenant possible d'arrêter momentanément la TV avec la fonction "Décalage temporel", qui enregistre le programme TV pendant votre appel téléphonique ou votre pause café. Avec la fonction "Décalage temporel", vous ne manquerez plus aucun programme ! Remarques : Cette fonction n'est disponible qu'en mode DVB-T.

Comment utiliser le service de décalage temporel

- 1. Insérez un périphérique USB dans le port USB avant d'activer la fonction de décalage temporel
- Appuyez une fois sur le bouton Décalage temporel pour démarrer l'enregistrement. Le programme de télédiffusion est arrêté et l'image est figée sur l'écran. Pendant ce temps, le programme TV est enregistré et vous pouvez faire une pause.
- 3. Appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.

Remarque sur l'utilisation de la fonction de décalage temporel :

- 1. Veuillez vous assurer que le mode de décalage temporel est activé dans le menu de réglage d'enregistrement.
- 2. La fonction de décalage temporel nécessite un taux de transfert de données élevé entre le périphérique USB et l'unité. En effet, un enregistrement et une lecture (différée) se déroulent simultanément sur le périphérique USB. Certaines clés USB, même certaines clés récentes USB 2.0, peuvent entraîner une image instable ou un son saccadé. Si un problème se produit, il est nécessaire de changer le périphérique USB. Les disques durs externes, autoalimentés par le secteur, fournissent les taux de transfert les plus élevés et vous

permettent d'utiliser la fonction de décalage temporel de manière optimale. En cas de problèmes de qualité d'enregistrement ou de problèmes de lecture tels qu'une image saccadée ou bloquée, vous pouvez également essayer de formater votre périphérique USB.

8 Lecteur Média

Avant d'utiliser le menu MEDIA, branchez un dispositif USB. Appuyez sur la touche SOURCE sur la télécommande pour afficher la liste des SOURCES. Appuyez sur la touche de navigation HAUT pour sélectionner MEDIA, puis appuyez sur la touche OK pour entrer.



Appuyez sur les boutons ◄/► ▲/▼ pour mettre votre sous-menu préféré en surbrillance : Photo, Musique Film et Texte, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

- Appuyez sur la touche ►II pour commencer la lecture.
Remarque : Selon la capacité de l'appareil, la lecture peut prendre plus d'une minute avant le lancement de la vidéo.

L'unité ne peut pas lire le périphérique USB.

- Une fois que vous avez branché votre périphérique à l'appareil, vous devrez peut-être activer le périphérique USB avant de pouvoir l'utiliser.
- Cet appareil ne prend pas en charge la connexion USB directe avec un ordinateur. Vous devez utiliser un périphérique USB, un lecteur MP3 ou un PMP (lecteur multimédia portable avec disque dur).
- Si vous utilisez un disque dur externe USB : vous devez connecter votre appareil simultanément à une source d'alimentation externe et à l'unité. Si vous utilisez un PMP autoalimenté, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
- Vérifiez que le système de fichiers de votre périphérique USB est formaté au format FAT ou FAT 32. Les périphériques USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : si vous tentez de modifier votre système de fichiers, le formatage de votre appareil effacera toutes les données. Veuillez d'abord vous reporter au mode d'emploi de votre périphérique USB.
- Avertissement : Connectez votre périphérique USB directement au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un câble d'extension n'est pas recommandée et peut provoquer des interférences et un échec du transfert de données.

Dépannage

Pas d'image ni de son



Cause possible :

- •Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- •Le téléviseur n'est pas allumé.



- Solution :
- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touché **POWER** de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- •Le système de son est mal configuré. Solution :



- •Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche MUTE.
- Réglez la configuration de son.

Bruti ou effet de neige



Cause possible :

- •Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.



Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc



Cause possible :

• L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- •Les piles sont usagées.
- •Les piles ne sont pas insérées correctement. Solution :
- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.

Remarque: Pour une utilisation correct de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaines TNT quand CANAL + est en clair De 12h30 a 13h30

De 19h00 a 20h30

Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Fiche Technique

Fiche technique du téléviseur selon la de directive européenne 1062/2010

Marque	RADIOLA
Modèle	RAD-LD55100K
Classe d'efficacitéénergétiqu	А
Zone d'affichage (diagonale)	139.7cm / 55 pouces
Consommation d'énergie en march	109W
Consommation d'énergie annuelle	159KWh
Consommation d'énergie en mode éteint	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	<0.5W
Resolution de l'écran (pixels)	3840(H) x 2160 (V)

Remarque:

1. Classe d'efficacité de l'énergie: A++ (très économe) à E (peu économe).

2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

SCHNEIDER CONSUMER GROUP SCHNEIDER CONSUMER SERVICE ZI du clos des charmes 26 rue du clos des charmes 77090 COLLEGIEN - France

Important safety instructions – please read carefully and keep for future reference



To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain or moisture. To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. In case of product failure, only qualified personnel can repair. There are no user-serviceable parts inside.

CAUTION !

Dangerous tension inside the product ! Do not open. Risk of electric shock ! No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller).

Remote control batteries (not included) shall not be exposed to excessive heat (e.g. from sun or fire).

Where to install the product

- Place the product on a straight, rigid and stable place. Do not place the product on a carpet.
- Do not place the product on top of another that may cause overheating (for example, a receiver or amplifier).
- Do not place anything underneath the product (for example, CDs or magazines).

Proper ventilation

- Place the product in a sufficiently–aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the product, and 5cm spacing on both sides to prevent overheating.
- Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place other items close to this product that may damage it (for example, objects containing water or lightened candles).
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Electric supply

- Please unplug the product in case of prolonged non-use.
- If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.
- This product must be connected to an electrical supply 100-230V \sim 50/60Hz.
- The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable
- The use of apparatus in moderate climates.
- The appliance must be connected to a power socket with ground connection.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- In case this television set is to be relocated to a different location, please keep in mind and apply the above safety instructions.

EU Declaration of conformity

This appliance is Television complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30EU and the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU that goes into effect on 12 June 2016. The declaration of conformity is available on website: <u>http://www.schneiderconsumer.com</u>



Technical Specification:

Name: Television Product Net Weight: 12.6Kg Operation Temperature: 0°C~35°C TV Reception System: DVB-T/T2



- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EU of July 4, 2012 concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE).

- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.

- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste.

- As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product.

- You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

Auto Standby

In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

Product Introduction

Congratulations! You have chosen the latest generation high definition television. Endowed with high display quality and light weight, it is power-saving and radiationless with high sensitivity television reception. The new generation television will bring you safe & comfortable brand new visual experience. Thank you for purchasing and using our products!

Accessories

User manual x1 Remote control x1

Control Panel



- 1. Standby button: To turn the TV ON/OFF.
- 2. Source button : To select the input source.
- 3. Menu button: To enter menu setting page.
- 4. CH+/- button: To select next/previous channel or move up/down.
- 5. VOL +/- button : To increase/decrease the volume level or move left/right.

Connecting Cables

Connecting to power source



1. The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.

2. Press the standby button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green.

Connecting external antenna to the unit



We recommend you use a 75Ω antenna cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.

Directly insert the 75 Ω antenna cable plug into the antenna socket when applying cable television.

Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

Connecting Cables

This TV has digital multimedia performance and can be connected to external devices. The following diagram presents multiple the connections to other video and audio.



2. OPTICAL output : Digital TV sound output.

3. HDMI UHD: The HDMI port is compatible with the UHD resolution.

4. HDMI UHD / ARC: The HDMI port is compatible with resolution UHD (Ultra High Definition, known as '4K'), 3840 x 2160. Also use the HDMI port to benefit from the ARC (Audio Return Channel) feature. With the

ARC, you can simplify the cable connections in your installation! If you have an ARC-enabled home theater, simply connect it to the HDMI port of this TV. From the home cinema, the picture and the sound of the video player will be transmitted to the TV; and vice versa, from the TV (DTV mode for example), the sound will be transmitted to the home theater, all in one cable.

5. EARPHONE OUTPUT

6. SCART INPUT

7. HDMI UHD: The HDMI port is compatible with the UHD resolution.

8. RF IN: Connect to external aerial.

9. CI SLOT: Insert a CI (common interface) card.

10. AV INPUT: Connect to the left/right RCA video out connection of any video resource.

11. YPbPr IN: Component input terminal.

12. USB IN: Access multi-media files stored in the USB device.

(Note: compatible format includes: *.dat, *.vob, *.ts, *.mpg , *.a vi , *.mkv, and *.mp4 for video, *.jpg for photo, *.mp3 for music.)

Remote Control



- 1.STANDBY: To turn the TV ON/OFF
- 2.MUTE: Mute the sound.
- **3.0~9:** Input the number information, such as channel number and so on.
- 4.RECALL: Recall the last program you watched.
- 5.CH.LIST : Display a list for available channels.
- 6.ASPECT : Select available screen mode.
 - **SLEEP :** Set desired sleep time. **AUDIO :** Select available sound-track.
 - **PIC.MODE :** Switch the picture mode.
 - PIC.MODE . Switch the picture mode
 - **S.MODE :** Switch the sound mode.
- 7.▲/▼/◀/► : Navigation buttons
 OK : Confirm selection.
 - **EXIT :** Exit the menu page.

MENU : Call out the main menu or return to previous menu.

- 8.VOL +/- : Increase/decrease the volume level. CH +/- : Play the next/previous program.
 - SOURCE : Select desired input source.
 - **TV/RADIO**: Switch the unit between TV and Radio.(Digital radio is not available in countries such as France.)
 - **DISPLAY** :Display the available program information.

RED \GREEN \ YELLOW \BLUE: available in teletext, DVB-T and TV



Notes:

The remote control shall be applied in effective reception scope of the television. Make the remote control point towards the infrared receiver of the television and ensure that there are no obstacles. Its normal operation distance will be shortened in direct sunlight or lamplight. Be careful to use the remote control. avoid falling off or being trampled or splashed with liquids.

Remote Control



10. REC (for DTV mode only) :Start RECORDING when watching available digital programs.

TIMESHIFT (for DTV mode only): Start Time-shift when watching available digital programs.

TIMER (for DTV mode only): Enter the menu of timer recording.

REC.LIST : display the list of recorded programs.

INDEX : Display the Teletext index.

REVEAL : Hide or display some characters in Teletext.

TEXT : Display available teletext..

SUBTITLE : Enable/disable subtitles in digital mode.

HOLD : Hold the Teletext;

SIZE : Switch Teletext size;

SUBPAGE : Enter Teletext sub-page;

- Start playback in USB\Media mode.
- I : Pause playback in USB\Media mode.
- : Stop playing in USB\Media mode.
- ✓ / ➤ : Fast backward\forward in USB\Media mode.
- ₩ : Play previous\next file in USB\Media mode.

Prepare the remote control

Insert 2 AAA batteries in the remote control following the polarities signs (+/-) as indicated. (Batteries are not provided)

Base Installation

Mounting of the stand



- 1. Place the machine flat on a desktop (Caution: put a foam cushion under the machine to avoid it from scratching.)
- 2. Align the screw holes on stand and TV bottom (Figure 2)
- 3. Fix the stand and the screen with 6pcs provided screws. (Figure 3)
- 4. The rendering after installed. (Figure 4)

• Disassembly of the stand



- 1. Loose the screws between the machine and stand (Figure 1).
- 2. Remove the 2 stands from the machine (Figure 2).

Wall Mounting Instructions

- Use standard M6*14mm screws (4 pieces, not included) to mount this TV. Using different screws as specified will damage the wall mounting support and will be outside the scope of product guarantee.
- Contact a professional technician for assistance when wall mounting your TV.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on.
- Refer to the instruction of your wall mounting bracket.



First Time Installation

- Connect to power source and turn on this TV, welcome page will display on the screen.

- Press LEFT/RIGHT/UP/DOWN navigation buttons on remote control to select an option.

- Press OK button on remote control to confirm selection.

Language: Select the on-screen menu language.

Country: Select your country. If you do not find your country listed, select 'Other'

Energy Mode: Select Home or Store mode.

Tuning Setup

- After completing the above selections, press the OK button to display Tuning Setup menu.

- Select the preferred Tuning Option using the navigation buttons and press the OK button to start auto tuning.

Note: Scan Type and following tuning options are adjustable only when "Digital Type" is DVB-C.

First Time Installation								
Language	٩	English						
Country < Spanish >								
Energy Mode								
ok Auto Tuning								

Tuning Setup								
Tune Type		DTV						
Digital Type		DVB-T						
Scan Type								
Network ID								
Symbol Rate								
MENU Back		oк Start						

DTV MODE

- Press SOURCE button on remote control to select DTV input source.

1. CHANNEL



1.1 Auto Tuning

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and then press OK button to enter it.

- Select preferred Tune Type using navigation buttons and press OK button to start auto tuning.

Tuning Setup							
Country		France					
Tune Type		DTV+ATV					
oκ Start		MENU Back					

Note: Scan Type and some other tuning options are adjustable only when "Digital Type" is DVB-C.

1.2 ATV Manual Tuning

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and press OK button to enter it.

- Press UP or DOWN navigation button to select the second option.

- Press LEFT or RIGHT navigation button to adjust it.



1.3 DTV Manual Tuning

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and press OK button to enter it.

- Press LEFT or RIGHT navigation button to select channel, then press OK button to start searching.

Note: Menu and operations mentioned here will vary for DVB-T and DVB-C.

1.4 Program Edit

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and press OK button to enter it.

- Press RED button to delete current channel.
- Press YELLOW button to move current channel.
- Press BLUE button to skip current channel.

1.5 Schedule List

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and press OK button to enter it. If any programs are scheduled through Add menu (press YELLOW on remote control), below menu will appear.

			Schedule List		
			_	(37% Used)	08:10 06 Jun
1/1		Programme Title	Date	1 RTL	Television
≑ 1	0	LIVE: National Basketball	06/06/2010	LIVE: Natio	onal Basketball
				08:3	0~09:30
↓ №	love	Delete	Add	Edit	EXIT Exit

DTV Manual Tuning - VHF CH 8 + NO SIGNAL Bad Freq: 198.50 Mhz Good



- Press LEFT/RIGHT navigation button to switch between Schedule List and Recorded List.

- Press RED button to delete highlighted option.
- Press YELLOW button to enter Add menu page.
- Press BLUE button to enter Edit menu page.

1.6 Signal Information

- Press UP or DOWN navigation button to select this item, and press OK button to display signal details, including Channel Number, Frequency, Quality and Strength.

1.7 CI information

When an available CAM (Conditional Access Module) card is connected to the CI slot, the users can view related information or manage your CAM card.

2. PICTURE



2.1 Picture Mode

Available options: User, Dynamic, Standard, Mild.

NOTE: The value of Contrast, Brightness, Colour, Tint and Sharpness is adjustable only when Picture Mode is "User".

2.2 Contrast

The value of contrast can be adjusted from 0-100.

2.3 Brightness

The value of brightness can be adjusted from 0-100.

2.4 Colour

The value of colour saturation can be adjusted from 0-100.

2.5 Tint

The value of tint can be adjusted from 0-100. **NOTE:** This item is available only in NTSC system.

2.6 Sharpness

The value of sharpness can be adjusted from 0-100.

2.7 Colour Temperature

This item is used to adjust the optimum colour temperature for suitable viewing.

Available options: Normal, Cool, Warm.

2.8 Noise Reduction

Available options: Off, Low, Middle, High, Default.

2.9 HDMI Mode

Select HDMI mode to fit external Device that connected. Available options: Auto, Video, PC.

3. SOUND

	*	Ţ	Л	O	î		
			Sound	Mode		Stand	dard
			Treble			50	D
	_		Bass			50)
			Baland	e			
SOUND	6		Auto ∖	/olume		0	ff
COOND			Surrou	Surround Sound			ff
		SPDIF	SPDIF Mode			to	
		AD Sv	vitch		20	ט	
		SPDIF	Audio Del	lay	O	n	
			Audio Delay			Off	
↓ Move	M	ENU Return		OK Se	ect	EX	Exit

3.1 Sound Mode

Available options: Standard, Music, Movie, Sports, User. **NOTE:** The value of Treble and Brass is adjustable only when Sound Mode is "User".

3.2 Treble

This item is used to adjust the level of higher-pitched sounds from 0-100.

3.3 Bass

This item is used to adjust the level of lower-pitched sounds from 0-100.

3.4 Balance

This item is used to adjust the audio output between left and right speakers from -50 to 50.

3.5 Auto Volume

This item is used to set Auto Volume ON or OFF.

3.6 SPDIF Mode

This item is used to select SPDIF mode. Available options: Auto, PCM, Off.

3.7 AD Switch

This item is used to set AD Switch ON or OFF. For Visually Impaired users, this function can help to know a certain scene or action through the narration, instead of see it.

NOTE: AD Switch function works only when you are viewing programs that contain related narration information.

3.8 SPDIF Audio Delay

Adjust this item if you found the SPDIF sound is not totally simultaneous with TV picture.

3.9 Audio Delay

Adjust this item if you found the sound is not totally simultaneous with TV picture.

4. TIME



4.1 Clock

When an available digital program saved successfully, TV will get the time information automatically and it's not user adjustable then,

4.2 Time Zone

This item is used to select desired time zone.

4.3 Off Time

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select an available option.

- Press navigation buttons to adjust the Hour / Minute when "Off Time" is not "Off".

4.4 On Time

- Press LEFT/RIGHT navigation button to select an available option.

- Press navigation buttons to adjust the Hour / Minute / Source / Channel / Volume when "On Time" is not "Off".

4.5 Sleep Timer

This item is used to set the automatic sleep time in standby mode. Available options: Off, 15/30/45/60/90/120/240 minutes.

4.6 Auto Standby

This item is used to set the auto standby duration. Available options: Off, 3H, 4H, 5H.

4.7 OSD Timer

This item is used to set the OSD (on screen display) time. Available options: 5S, 15S, 30S.

5. LOCK

	*	Ð	Л	G	P		
LOCK		3	Syste Set P: Block Key L Hotel	m Lock assword Program ock Mode		On Off Off	
↓ Move	MEN	U Return		ок Se	lect	EXIT EXI	t

NOTES:

- To set System Lock, you need to enter the password first and the factory default password is "0000".

NOTE: If you forget the password, please use the universal password "8899".

- To enable below lock functions, turn on Lock System.

5.1 System Lock

This item is used to turn on/off System Lock.

5.2 Set Password

This item is used to change the password.

5.3 Block Program

When highlighted, press OK to enter and press GREEN button to lock a program.

5.4 Key Lock

This item is used to lock the key board. Available options: On, Off

5.5 Hotel Mode

- When highlighted, press OK to enter:



- Press UP/DOWN navigation button to move the cursor.
- Press LEFT/RIGHT navigation button to adjust the value.
- Press OK or RIGHT navigation button to enter submenu.
- Press MENU button to return to previous page.

Warm Tip: We strongly advise that you use "Hotel Mode" in hotels and you should just ignore it if take this TV for home use only.

Hotel Mode: Turn on/off Hotel lock.

Source Lock: Turn on/off the lock of all available sources.

Default Source: Select the default source.

Default Prog: Select the default channel.

Default Volume: Set the default volume.

Max Volume: Set the maximum volume.

Import Database: Import database from other devices.

Export Database: Export database to other devices.

Clear Lock: Clear above settings.

6. OPTION

	**			0	<u> </u>		
	*		99	0			
OPTION			OSD TT La Audio Subtit Heari PVR I Aspec Blue S First ¹ Reset	Language nguage Language le Language g Impaired File System t Ratio Screen Time Installati	on	Englisi Englisi Englisi Off Auto Off	1 1 1
↓ Move	M	ENU Return		OK Sele	ect	EXIT	Exit

6.1 Language

This item is used to select desired On Screen Display language.

6.2 TT Language

This item is used to select desired TT language.

6.3 Audio Language

This item is used to select an available audio language.

6.4 Subtitle Language

This item is used to select an available subtitle language.

6.5 Hearing Impaired

This item is used to set Hearing Impaired function ON or OFF. For Hearing Impaired users, this function can assist them know a certain scene or action through the caption, instead of hearing it.

NOTE: Hearing Impaired function works only when you are viewing programs that contain related caption information.

6.6 PVR File System

- Highlight this item and press OK button to enter it.

- Press UP/DOWN navigation button to select desired option. In this part, you can check PVR File System, format your USB memory device and set desired Free Record Limit time.



6.7 Aspect Ratio

Available options: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. **NOTE:** Aspect Ratio may not be adjustable if no available signals.

6.8 Blue Screen

This item is used to set the blue background ON or OFF. The screen background will turn blue at very weak or no signal condition, if BLUE SCREEN is ON.

6.9 First Time Installation

This item is used to display First Time Installation.

6.10 Reset

This item is used to reset the unit to factory default settings.

6.11 Software Update (USB)

This item is used to update software through inserting USB device.

6.12 HDMI CEC

- Press UP/DOWN navigation button to highlight it and press OK button to enter.

- Make sure the HDMI device (Amplifier, etc.) is connected correctly.

- Press SOURCE button on remote control to select HDMI input source.

CEC Control: turn on/off CEC Control.

Audio Receiver (ARC): if this function is enabled, the users can use external amplifier or audio decoding device which featured with ARC. **Note:** "ARC" function in "HDMI 2" port only.

Device Auto Power Off: if this function is enabled, external connected CEC device will power off automatically when turn off this TV.

TV Auto Power On: if this function is enabled, this TV will power on automatically when turn on external connected CEC device.

Device List: list devices that connected.

Device Menu: call out the menu of connected device.

6.13 Energy Mode

This item is used to select Home or Store (Shop) mode.

ATV AND OTHER MODES

- Press SOURCE button on the unit or remote control to select desired input source.

- For other menus, please refer to the operations of DTV mode.

7. Recording Function

With this product, you can easily record your favorite DVB-T programs on your USB stick. This unit has 2 recording modes: immediate recording and scheduled recording (for use in case of absence).

Recording a program by using a USB

This unit allows you to record your favorite DVB-T programs in a simple and friendly way. You just need a USB key and insert it into the unit. The recording will be made on the key and you can view the recordings later from this unit or any other compatible multimedia devices.

Notes: Do not remove your USB stick while playback is in progress, otherwise the content of your USB drive could be damaged. Press the STOP button to stop playback and them remove your USB stick.

Preparation for the first recording

When using a USB stick with this unit for the first time, you should first format it using this unit. Formatting your USB stick directly on the receiver improves compatibility of the device with the unit. More particularly, FAT file system will be converted into FAT 32. This helps improve recording quality and fluidity. Caution: formatting will deletes all the files on the USB device! You should create a backup of all the files you want to keep beforehand.

How to access "Format Disk"?

Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu, then press navigation button to select the "OPTION>>PVR File System".

Immediate recording

Insert a compatible USB device which has been previously formatted. Wait for about 5 seconds until the device is recognized. Simply press the REC button on the remote control in order to start immediate recording. Please note this function allows recording of DVB-T channels only, other sources such as analog TV will not be recorded.

Timer (Scheduled recording)

Simply press TIMER button on the remote control to enter.

View recorded programs

You can simply press **REC.LIST** button on the remote control to view the recorded programs.

Notes on recording and USB functions

- If you want to record a film or a long program, use a memory stick of larger capacity (eg. 16GB). If you want to save several films, opt for external hard drives of large capacity.
- The loading time of the USB device is too long: When you insert a USB support, the loading time can sometimes be a minute or more. This depends on the size of your support, the number of files on it and, above all, the complexity of its directories. You can reduce loading time by avoiding the use of multiple sub-directories in your USB disk. Avoid such multiple-subdirectories like "Directory/Subdirectory/ Sub-subdirectory/...." and store files in a single simple directory.

- USB Device Recognition Problems

- 4) After connecting your USB device to the unit, you may need to turn the device on before it can be detected by the receiver.
- 5) This unit does not support direct USB connection with computer. It is necessary for you to transfer your data/files on a USB stick or MP3 player. If you are using an external hard drive to be connected via USB, you must connect the hard drive simultaneously with a power source and with the unit.
- 6) If you are using a portable video player with hard drive, you must make sure that the internal battery is fully charged. Verify that the file system of your USB device is properly formatted in FAT 32. USB media formatted in NTFS is not compatible with this unit. The USB device used may not be fully compatible with USB 2.0. In this case, try a different USB stick in order to identify the problem.

- Recording Quality

If your recording is shaky or choppy – The data stream to be recorded is very important. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 ones, do not allow sufficient data transfer rate. If this happens, try with a newer USB device or with an external hard drive. With external hard drives, data transfer rate is sufficiently high and this problem should be solved.

Time Shift Function

This TV presents a function called "Time Shift" which allows recording of TV program onto a digital storage medium (e.g. USB stick or external hard disc, not supplied). You may then watch the program at a later time that is more convenient to you. Want to put the television on pause? It is now possible with the "Time Shift" function, which records the TV program during your phone call or your coffee break. With "Time Shift", you will not miss anything anymore! Notes: This function is only available in DVB-T mode.

How to use the service Timeshift

- 1. Insert a USB key into USB port before you activate Timeshift function.
- Press the button **Timeshift** once to start recording. The broadcasting TV program is stop and the image is frozen on screen. During this time, the TV program is being recorded and you can take a break.
- 3. Press the \blacksquare button to exit recording.

Note on use of the Timeshift function:

- 1.Please make sure the Timeshift mode is set ON in record setting menu.
- 2. The Time Shift function requires a high data transfer rate between the USB device and the unit. Indeed, a recording and a (deferred) playback simultaneously take place on the USB device. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 devices, may lead to shaky image or choppy sound. If you encounter this problem, it is necessary to change the USB device. External hard drives, self-powered by mains, provide the highest transfer rates and allow you to use the Time Shift function optimally. In case of recording quality problems or playback problems such as choppy or blocked image, you may also try to format your USB device.

8. Media Player

Before operating **MEDIA** menu, plug in USB device. Press the SOURCE button on remote control to open SOURCE list. Then press UP navigation button to Media and press OK button to enter it.



Press ◄/► ▲/▼ button to highlight your preferred submenu: **Photo, Music, Movie and Text**, press **OK** button to confirm.

- Press the II button to start playback.

Remark: Depending on the capacity of the device, the reading can take more than 1 minute before launching the video.

The unit cannot read my USB device.

- Once you have plugged your device to the unit, you may need to switch on the USB device before it can operate.
- This unit does not support a direct USB connection with a computer. You need to use a USB device, a MP3 player or a PMP (Portable Multimedia Player with hard disk).
- If you are using a USB external hard disk: you need to connect your device simultaneously to an external power source and to the unit. If you are using a self-powered PMP, make sure that the battery is sufficiently loaded.
- Check that the files system of your USB device is formatted into the FAT or FAT 32 format. USB device formatted into NTFS are not compatible with this unit. Caution: if you attempt to modify your file system, formatting your device will erase all data. Please refer to your USB device's instruction manual first.
- Warning: Connect your USB device directly to the USB port of the device. Using an extension cable is not recommended and may cause interference and failure of data transfer.
Troubleshooting

No image and voice



Possible causes:

- Power cord, antenna or input devices are not connected;
- The TV set is not powered on.



Solutions:

- Check Power cord, antenna and input devices;
- Press Power key on the remote control;
- Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on.

No voice

Possible causes:

- The volume is too low; Muted or cancelled;
- Incorrect sound system.



- Solutions:
- Press Volume key to turn up the volume;
- Press Mute key to cancel Mute mode.
- Well connect connection to the background sound;
- Change the sound system in the menu.

Snows and noises

٩X

Possible causes:

- The cable is damaged or gets loose;
- Incorrect channel preset;
- Improper antenna positioning.
 Solutions:



- Check whether the connection of the antenna cable, DVD and the cables is correct;
- Reset channels or fine tune the channel;
- Adjust the direction of the antenna.

Achromatic colour



Possible causes:

- Incorrect Colour system settings; Low chroma level setting;
- Improper antenna positioning.
- ∎¶[″]~ १
 - Solutions:
 - Change the colour system into the local system in the menu;
 - Increase chroma level;
 - Adjust the direction of the antenna.

Remote control has no response



Possible causes:

- Battery runs up;
- Incorrect battery loading;

Solutions:

- Check the battery electricity or replace the battery;
- Check if the poles of the battery are correct.

Note: To properly watch CANAL+ using this product, carry out DVB-T channel search when CANAL+ is unscrambled, from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. and from 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

Important Notice

The display of this television is made up of a large number of colour Although it has at least 99.999% of effective pixels, some black dots or bright spots (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a characteristic of the screen (according to industrial standards), and is not a defect. Sometimes, the screen may include an unlit pixel, which will be seen as a blue, red, green or black dot. This does not affect the functioning of the product and should be considered normal.

Technical data sheet

Sheet of household television according to EU directive 1062/2010

Trade mark	SCHNEIDER
Model no.	SC-LED55SC250PU
Energy efficiency class	A
Visible screen diagonal	139.7cm / 55 inches
On mode power consumption	109W
Annual energy consumption	159KWh
Power consumption in off mode	0 W
Standby power consumption	<0.5W
Screen resolution (pixel)	3840(H) x 2160 (V)

Note:

1. Energy efficiency class: A++ (most efficient) to E (lease efficient).

2. Annual energy consumption in kWh per year, based on the power

consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc.



® The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

SCHNEIDER CONSUMER GROUP SCHNEIDER CONSUMER SERVICES ZI du clos des charmes 26 rue du clos des charmes 77090 COLLEGIEN - France



12 rue Jules Ferry 93110 Rosny-sous-Bois **TEL : (33) 01 48 12 14 14** Fax : (33) 01 48 12 14 12

Déclaration UE de conformité

La société **Schneider Consumer Group** déclare par la présente que ce produit **LED TV son RAD-LD55100K** est identique au modèle usine **DVB-PM8550072HCA** et que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés cidessous qui sont en vigueur dans l'espace économique éuropéen.

Standards	Normes applicables
Article 3.1a	EN 60065:2014+A11:2017
Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 62311:2008
	EN 55032:2015
	EN 55035 :2017
Articles 3.1b	EN 61000-3-2:2014
Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 61000-3-3:2013
Articles 3.2	EN 303 340 V1.1.2
Efficacité du spectre audio	

Name: Edmond Ng Position: Quality Assurance Engineer Signature:

Calmonday

Date: 10 July 2019

Ce produit est manufacturé et vendu sous la responsabilité de Schneider Consumer SAS, qui en apporte la garantie légale de conformité. RADIOLA est une marque enregistrée de Koninklijke Philips N.V. et exploitée sous licence Ce produit est importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP, 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE