Wiser Guide d'utilisation du système (France)

10/2023





Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electrique et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Informations de sécurité	7
Lecture du guide d'utilisation du système en ligne	8
Se familiariser avec le système Wiser	9
iste des dispositifs Wiser	10
Liste de compatibilité des appareils	
Climatisation	
Lumières	
Volets	
Appareils	
Capteurs	15
Sécurité	15
Énergie	
Passerelles	
Climatisation	
Lumières	20
Volets	21
Appareils	
Capteurs	23
Sécurité	23
Énergie	
nstallation du système Wiser	
Introduction	26
Conditions requises	26
Prise en charge des appareils alimentés par batterie	27
Limites du système Wiser	27
Appareils tiers	
Sélection de l'emplacement de montage	
Fiches d'instructions	
Installation de l'application Wiser Home	
Rôles dans l'application Wiser	
Configuration de la passerelle	
Utilisation de l'application en tant qu'installateur	
Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans	
l'application	
Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi	
Mise à jour du micrologiciel	
Saisie des informations de connexion Wi-Fi	
Configuration d'un compte utilisateur	
Connexion de dispositifs au concentrateur	
Se familiariser avec la passerelle	50
Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération	50
Éléments de commande	50
Comportement des LED	51
Mise à jour	51
Réinitialisation sur les réglages usine	51
Wiser Passerelle 2 ^e Génération	
Eléments de commande	

Comportement des LED	52
Mise à jour	53
Réinitialisation sur les réglages usine	53
Configuration du système Wiser	54
Dispositifs	54
Liste des équipements	54
Détails du dispositif	56
Ajouter un appareil	57
Affectation d'un appareil à une pièce	61
Changer le nom d'un dispositif	63
Identification d'un dispositif	64
Suppression d'un dispositif	65
Pièces	66
Liste des pièces	66
Détails de la pièce	68
Ajouter une pièce	70
Changer le nom d'une pièce	72
Suppression d'une pièce	73
Moments	74
Aiouter un moment	75
Modification d'un moment	
Suppression d'un moment	79
Automatismes	81
Aiout d'un automatisme	82
Modification d'un automatisme	
Suppression d'un automatisme	91
Suppression d'un automatisme Programmes	91 92
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme	91 92 95
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme	91 92 95 97
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme	91 92 95 97 99
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Modes	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme. Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Modes intelligents	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Modes intelligents Notifications	91 92 95 97 99 100 100 102 103
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme. Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Notifications Paramètres de compte	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Modes intelligents Notifications Paramètres de compte Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Notifications Paramètres de compte Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique Réglages de l'application	
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Modes intelligents Notifications Paramètres de compte Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique Réglages de l'application Langue de l'application	91 92 95 97 99 100 100 102 103 106 107 109 109 110
Suppression d'un automatisme Programmes Ajouter un programme Modification d'un programme Suppression d'un programme Modes Mode Absence Mode Boost Mode Boost Modes intelligents Notifications Paramètres de compte Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique Réglages de l'application Langue de l'application Contrôle du système Wiser	
Suppression d'un automatisme Programmes	91 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 110 111 112 112 112 113 114
Suppression d'un automatisme Programmes	
Suppression d'un automatisme Programmes	91 92 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 110 111 112 112 112 113 114 115 118 120
Suppression d'un automatisme Programmes	91 92 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 110 111 112 112 112 113 114 115 118 120 120
Suppression d'un automatisme	91 92 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 110 111 112 112 112 113 114 115 118 120 120 120
Suppression d'un automatisme	91 92 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 111 111 112 112 112 113 114 115 118 120 120 120
Suppression d'un automatisme	91 92 92 95 97 99 100 100 102 103 103 106 107 109 110 110 111 112 112 112 113 114 115 118 120 120 120 122 123

Activité et environnement	
Météo et chauffage	
Rapport de chauffage	
Énergie	
En direct	
Historique	
Détails	
EcoWatt	
Prévision	
Éco-gestes	
Notifications d'état du réseau	
Barre d'état sur l'écran d'accueil	
Conseils	
Renforcement de votre système	
Dépannage	
Mise hors service d'un système Wiser	
Application eSetup	

Informations de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

A A DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut** entraîner la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Lecture du guide d'utilisation du système en ligne

Navigation dans le guide d'utilisation du système et familiarisation avec les fonctions.

Le guide d'utilisation du système est optimisé pour la présentation en ligne. Plusieurs fonctions sont disponibles pour vous aider à naviguer.

	(Ç Q Ç Ç	\sim
	Life Is On Schneider Wis	Home Recherch	G
(B)	øWiser™ - Guide d'utilisation du systèm	e 📜 🖉 🖌 🗞 Français -	
e	Se familiariser avec le système Wiser Lecture du quide d'utilisation du système en	/ Wiser Home / Wiser [™] - Guide d'utilisation du système / Configuration Introduction // du système Wiser /	H
	 Informations concernant la sécurité 	Guide d'utilisation du système Wiser Home 00	
	P. Montage du matériel	Introduction	
A	Concentrateurs	Les chapitres suivants vous guideront tout au long de la configuration initiale de votre système Wiser.	

Α	Table des	Appuyez / cliquez pour parcourir les rubriques.
	matiéres	Appuyez / cliquez sur les icônes + et - pour agrandir / réduire un chapitre.
в	Nom du document	Appuyez / cliquez pour naviguer jusqu'à la première page du document.
С	Icône PDF	Appuyez / cliquez pour ouvrir le document au format PDF.
D	Champ de recherche	Saisissez un terme de recherche et cliquez sur l'icône Loupe.
Е	Copier le lien	Appuyez / cliquez pour générer un lien pouvant être partagé vers le chapitre à l'écran.
F	Précédent / Suivant	Appuyez / cliquez pour parcourir les rubriques.
G	Sélection de la langue	Appuyez / cliquez pour sélectionner votre pays.
Η	Navigation par fil	Fournit une vue d'ensemble de l'emplacement de la rubrique affichée dans la structure du document.
	u Ariane	Appuyez / cliquez sur la rubrique souhaitée dans la navigation par fil d'Ariane pour accéder directement à une rubrique de niveau supérieur,

Se familiariser avec le système Wiser

Le système Wiser offre une solution simple, pratique et flexible pour contrôler les appareils à l'aide de l'application Wiser Home.

L'élément central est la passerelle qui traite les demandes de contrôle et les messages d'état pour tous les appareils Wiser connectés, page 10. Avec un compte personnel et l'application Wiser Home sur un smartphone, vous pouvez contrôler et surveiller les appareils Wiser connectés depuis n'importe quel endroit où Internet est disponible.



Liste des dispositifs Wiser

Vue d'ensemble des dispositifs Wiser compatibles.

Liste de compatibilité des appareils

Tous les dispositifs Wiser ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles. Consultez les tableaux dans ces chapitres pour déterminer quels dispositifs peuvent être ajoutés à votre passerelle.

Climatisation

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2° Génération	Wiser Passerelle ^R 2° Génération UVI990 CCTFR6311G2
Wiser Tête de Vanne Thermostatique CCTFR6100 CCTFR6101			<	<
Wiser Thermostat d'Ambiance avec écran CCTFR6400 CCTFR6401				
Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour le contrôle de la température	S			 Image: A start of the start of

Wiser Centrale de Câblage pour Plancher	⊘			
CCTFR6600				
Actionneur de Chaudière Wiser	8	⊗	>	⊗
CCTFR6001				

Lumières

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2 ^e Génération	Wiser Passerelle ^R 2° Génération User CCTFR6311G2
Interrupteur à relais 10A connecté S5x0530W				
Interrupteur à relais 10A connecté S3x0530W				
Interrupteur à relais 10A connecté W				
Interrupteur variateur universel LED connecté S5x0522W				

Interrupteur variateur universel LED connecté	I	I	I	0
53x0522W				
Interrupteur variateur universel LED connecté				
Ũ				
NU3515xxW				
Variateur rotatif universel connecté, LED				I
Ø				
S5x0513W				
Variateur rotatif universel connecté, LED				
O				
NU3516xxW				
Wiser micromodule pour interrupteur				
00000				
CCT5011-0002W				
Wiser micromodule pour variateur de lumière				
CCT5010-0002W				

Volets

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2º Génération	Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération CCTFR6311G2
Interrupteur de commande de volet connecté		>	S	S
Ø				
S5x0567W				
Interrupteur de commande de volet connecté				
Ø				
S3x0567W				
Interrupteur de commande de volet connecté				
NU3508xxW				
Wiser micromodule pour volet roulant				
100000				
CCT5015-0002W				

Appareils

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2º Génération	Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération CCTFR6311G2
Wiser Prise Intelligente	♦		•	

Wiser Micromodule de puissance	\bigotimes	\bigotimes		
· · ·				
CCTFR6730				
Prise de courant simple connectée	×	\mathbf{x}		
S5x0559				
Prise de courant simple connectée	8	8		
S3x0559				
Prise de courant simple connectée	\bigotimes	\bigotimes		
Ø				
NU5559xx				
Interrupteur simple/double sans fil connecté	\bigotimes	\bigotimes		
S5X0531				
simple/double sans fil connecté	\bigotimes	\bigotimes		
ØØ				
S3x0531				
Interrupteur simple/double sans fil connecté	\bigotimes	\bigotimes		
NU5571xxW				

Capteurs

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2º Génération	Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération
Capteur de fenêtre / porte Wiser	\bigotimes	\bigotimes	>	S
z.				
CCT591012				
Capteur de mouvement Wiser				
CCT595012				
Capteur de fuite d'eau Wiser				
CCT592012				
Capteur de température/ humidité Wiser	\bigotimes	\bigotimes	\checkmark	\checkmark
CCT593012				

Sécurité

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2º Génération	Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération
Wiser détecteur de fumée sur batterie			I	
CCT599002				

Énergie

	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle	Wiser Passerelle 2 ^e Génération	Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération
	CCTFR6311	CCTFR6310	CCT501801	CCTFR6311G2
PowerLogic™ - PowerTag Resi9 M63	⊗	⊗		
R9M20				
R9M40				
0000				
R9M41				
PowerLogic™ - PowerTag Resi9 F63	\bigotimes	\bigotimes		
R9M60				
and a second				
R9M70				



Passerelles

La passerelle surveille et commande les appareils de votre domicile via l'application Wiser Home, en utilisant Ethernet ou le Wi-Fi.

Wiser Passerelle ^R 2 ^e Génération	La Wiser PasserelleR avec relais est utilisée pour connecter tous les appareils Wiser. Cette version est utilisée lorsque le chauffage central (chaudière ou pompe à chaleur, p. ex.) est utilisé.	Fiche d'instructions (PDF)
CCTFR6311G2		
Wiser Passerelle 2 ^e Génération CCT501801	La Wiser Passerelle 2 ^e Génération surveille et commande les appareils de votre domicile via l'application Wiser Home. Il est connecté au cloud Wiser pour une commande à distance via le Wi-Fi. La Wiser Passerelle 2 ^e Génération est compatible	Fiche d'instructions (PDF)
	avec tous les appareils Wiser	
Wiser support d'alimentation mural	Alimentation alternative pour la Wiser Passerelle 2 ^e Génération, placée dans un boîtier mural.	Fiche d'instructions (PDF)
Wieer Desseralle R	Le Wiser Desserelle Deves	Quide d'utilization du quatème
CCTFR6311	relais est utilisée pour connecter tous les appareils Wiser. Cette version est utilisée lorsque le chauffage central (chaudière ou pompe à chaleur, p. ex.) est utilisé. NOTE: Certains appareils Wiser ne peuvent pas être ajoutés à la passerelle. Consultez la liste de compatibilité des appareils, page 10.	Fiche d'instructions
Wiser Passerelle	La Wiser Passerelle est utilisée pour connecter et commander tous les appareils Wiser	Guide d'utilisation du système
	NOTE: Certains appareils Wiser ne peuvent pas être ajoutés à la passerelle.	
CCTFR6310	Consultez la liste de compatibilité des appareils, page 10.	

Climatisation

NOTE:

Migor Tâta da Manna	Contrôle individual de la température	Quide d'utilization de l'apparail
Thermostatique	pour radiateurs.	Guide d'utilisation de l'appareil
\square		Fiche d'instructions (PDF)
CCTER6100		
CCTFR6101		
Wiser Thermostat	Écran tactile couleur sans fil, alimenté	Guide d'utilisation de l'appareil
écran	par pile, pour régler la température ambiante.	Fiche d'instructions (PDF)
CCTFR6400 CCTFR6401		
Wiser Actionneur de	Commande des radiateurs électriques à	Guide d'utilisation de l'appareil
pour le contrôle de la	relais) ou fil pilote.	Fiche d'instructions (PDF)
température		
CCTFR6700		
Wiser Centrale de	Commande des têtes de vanne du	Guide d'utilisation de l'appareil
Câblage pour Plancher	Moteur de Vanne Thermo-électrique	Fiche d'instructions (PDF)
	les tuyaux sous le sol.	
CCTFR6600		
Actionneur de	Permet de commander une chaudière	Guide d'utilisation de l'appareil
Chaudière Wiser	domestique dans des applications de chauffage central à l'eau.	Fiche d'instructions
CCTFR6001		
Thermostat connecté	Utilisé pour les applications de	Guide d'utilisation de l'appareil
filaire 2 A	chauffage et de refroidissement à l'eau, telles que le chauffage au sol et le	Fiche d'instructions
Ĩ	chauffage par radiateur.	
S5x0619		

Appareils tiers

Appareils compatibles avec un système Wiser, mais non fournis par Schneider Electric.

Airzone Système de zonage pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) utilisés dans les bâtiments qui régulent la température intérieure pour assurer le confort.	Guide d'utilisation de l'appareil
---	-----------------------------------

Lumières

NOTE:

Interrupteur à relais 10A connecté S5x0530W	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur à relais 10A connecté S3x0530W	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur à relais 10A connecté VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur variateur universel LED connecté S5x0522W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur variateur universel LED connecté S3x0522W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur variateur universel LED connecté VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Variateur rotatif universel connecté, LED S5x0513W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)

Variateur rotatif universel connecté, LED	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Wiser micromodule pour	Transforme un interrupteur	Guide d'utilisation de l'appareil
Interrupteur	connecté pour allumer les	Fiche d'instructions (PDF)
202000	lumières.	
CCT5011-0002W		
Wiser micromodule pour	Transforme un interrupteur	Guide d'utilisation de l'appareil
	connecté pour varier l'intensité	Fiche d'instructions (PDF)
	de l'éclairage.	
CCT5010-0002W		

Volets

NOTE:

Interrupteur de commande de volet connecté	Commander un moteur de store ou de volet équipé d'un interrupteur de position finale.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
S5X0567VV		
commande de volet	Volet équipé d'un interrupteur de	Guide d'utilisation du dispositif
connecté	position finale.	Fiche d'instructions (PDF)
Ø		
S3x0567W		
Interrupteur de	Commander un moteur de store ou de	Guide d'utilisation du dispositif
connecté	position finale.	Fiche d'instructions (PDF)
NU3508xxW		
Wiser micromodule	Commande les stores via les boutons-	Guide d'utilisation du dispositif
pour volet roulant	Wiser Home.	Fiche d'instructions (PDF)
200000		
CCT5015-0002W		

Appareils

NOTE:

Wiser Prise Intelligente	Commande et surveillance à distance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
CCTFR6500 Wiser Micromodule de puissance CCTFR6730	Le Wiser micromodule de puissance est conçu pour commuter des charges (jusqu'à 3 000 W résistives) telles qu'un réservoir d'eau chaude ou une prise de courant. En combinaison avec l'application Wiser, la consommation d'énergie peut être mesurée et le module peut servir à	Fiche d'instructions (PDF) Guide d'utilisation de l'appareil
Prise de courant simple connectée	du delestage de charges ou a une réponse à la demande. Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Prise de courant simple connectée	Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Prise de courant simple connectée	Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur simple/ double sans fil connecté	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)

Interrupteur simple/ double sans fil connecté S3x0531	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur simple/ double sans fil connecté	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions (PDF)

Capteurs

Capteur de fenêtre / porte Wiser	Permet de détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée.	Guide d'utilisation du dispositif
z		Fiche a instructions (PDF)
CCT591012		
Capteur de	Signale la détection du mouvement	Guide d'utilisation du dispositif
mouvement wiser	l'environnement.	Fiche d'instructions (PDF)
6		
CCT595012		
Capteur de fuite	Détecte l'eau sur une surface.	Guide d'utilisation du dispositif
		Fiche d'instructions (PDF)
CCT592012		
Capteur de	Mesure de la température et de	Guide d'utilisation du dispositif
humidité Wiser	Thurnidite	Fiche d'instructions (PDF)
CCT593012		

Sécurité

Wiser détecteur de	Détecte la fumée et les incendies.	Guide d'utilisation de l'appareil
Turnee sur batterie		Fiche d'instructions
CCT599002		

Énergie

PowerLogic™ - PowerTag Resi9 M63	Capteur d'énergie à communication	Guide d'utilisation de l'appareil
		Fiche d'instructions
R9M20		
Contraction of the second seco		
R9M40		
(00) 0000		
R9M41		
PowerLogic [™] - PowerTag Resi9 F63	Capteur d'énergie à communication sans fil	Guide d'utilisation de l'appareil
		Fiche d'instructions
le l		
R9M60		
And		
R9M70		

EVlink Home Smart	Fournit de l'énergie électrique pour charger des véhicules électriques	Guide d'utilisation de l'appareil
6	enfichables	Fiche d'instructions EVIink Home Smart EVH4AxxN2, EVH4AxxNC
		Fiche d'instructions EVlink Home Smart, EVH4AxxN400F
EVH4AxxN2 EVH4AxxN400F		
EVH4AxxNC		
Mureva EVlink	La Mureva EVlink est une prise de courant connectée pour charger les véhicules électriques. Vous pouvez également contrôler à distance la prise EV avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation de l'appareil Fiche d'instructions
MUR36014		
MUR36015		
MUR36016		

Installation du système Wiser

Introduction

Les chapitres suivants vous guident tout au long de la configuration initiale de votre système Wiser.

SUGGESTION: Si vous souhaitez adapter une maison existante ou prendre le contrôle d'une maison d'un installateur ou d'un précédent propriétaire, vous pouvez ignorer des passages individuels.

Conditions requises

Pour un système Wiser, vous avez besoin des dispositifs et conditions suivants, au minimum.

Concentrateur Wiser

Le concentrateur communique avec tous les dispositifs Wiser et l'application Wiser Home.

Pour plus d'informations concernant les concentrateurs disponibles, reportezvous au chapitre Liste des dispositifs Wiser, page 10

Accès Internet pour le concentrateur

Pour contrôler correctement les dispositifs Wiser, le concentrateur doit être connecté à Internet via votre routeur.

Dispositifs Wiser

Pour plus d'informations concernant les dispositifs Wiser disponibles, reportezvous au chapitre Liste des dispositifs Wiser, page 10

Smartphone

iOS Version 12 et supérieure

Android Version 5 et supérieure

Application Wiser Home

Pour plus d'informations, veuillez vous reporte au chapitre Installation de l'application Wiser Home, page 29.

Adresse e-mail valide.

Pour configurer votre système Wiser, vous devez enregistrer un compte chez Schneider Electric avec une adresse e-mail valide.

Localisation des données

La localisation des données fait généralement référence à une exigence légale ou administrative obligatoire exigeant directement ou indirectement que les données soient stockées ou traitées, exclusivement ou non exclusivement, dans une juridiction spécifiée.

Si les lois de localisation des données s'appliquent dans votre région, nous vous recommandons vivement de configurer ce dispositif ou ce système de manière à ce qu'il n'effectue pas un transfert de données transfrontalier directement ou via d'autres canaux. Les détails des lois de localisation des données peuvent varier selon les régions. Votre équipe juridique est la meilleure ressource pour vous donner des conseils de conformité pour votre situation spécifique.

Prise en charge des appareils alimentés par batterie

Par défaut, un système équipé d'un concentrateur peut prendre en charge jusqu'à 20 appareils alimentés par batterie, tels que les capteurs. Les systèmes qui incluent également des appareils alimentés par le réseau peuvent prendre en chargedes dispositifs supplémentaires alimentés par batterie.

La raison en est que les appareils alimentés par le secteur dans le système agissent également commedes extensions de réseau système.

SUGGESTION: Installez et mettez en service tous les appareils alimentés par le secteur avant la mise en service des appareils alimentés par batterie. Cela permet d'obtenir une capacité d'hébergement maximale avant ajout des appareils alimentés par batterie.

Limites du système Wiser

Lors de la mise en service d'un système Wiser, il est important de comprendre les limites du système, telles que le nombre maximum d'appareils pris en charge.

NOTE: Les limites indiquées ci-dessous s'appliquent uniquement aux passerelles suivantes :

- Wiser Passerelle 2^e Génération, page 52
- Wiser Passerelle^R 2^e Génération, page 50

Limites du système

Nombre maximum de	
Appareils au total	64, dont passerelle + 20 appareils PowerTag
Appareils Zigbee	63
Pièces	16
Moments	20
Automatismes	10

Limites d'appareils par rapport à un concentrateur unique

32

Climatisation	Maximum global	Maximum par pièce
Thermostat d'ambiance	16	1
Tête de vanne thermostatique	32	4
Centrale de câblage pour plancher	3	-
Actionneur de chaudière	1	-
Thermostat connecté filaire encastré	16	16
Actionneur de chauffage électrique	48	4
Thermostat connecté filaire encastré + Actionneur de chauffage électrique	48	Limites spécifiées individuellement
Lumières	Maximum global	Maximum par pièce
Appareils d'éclairage	32	32
Volets	Maximum global	Maximum par pièce

32

Appareils de volets

Équipements	Maximum global	Maximum par pièce
Prise intelligente + Prise connectée + Wiser micromodule de puissance	20	20
Interrupteur simple/double sans fil connecté	10	10
Capteurs	Maximum global	Maximum par pièce
Capteur de fenêtre + porte	10	10
Détecteur de mouvement	10	10
Capteur de fuite d'eau	10	10
Capteur de température et d'humidité	10	10
Sûreté et sécurité	Maximum global	Maximum par pièce
Détecteur de fumée sur batterie	16	16
	Γ	
Énergie	Maximum global	Maximum par pièce
PowerTag	20	-
Chargeur EV	1	1
Chargeur EV + Mureva Evlink	3	3

Appareils tiers

Appareils tiers

Limites de l'appareil

Appareil	Maximum global	Maximum par pièce
Airzone	16	-

Sélection de l'emplacement de montage

Positionnez le concentrateur de façon aussi centrale que possible de sorte que tous les dispositifs et le routeur Wi-Fi soient à portée.

Les dispositifs Wiser avec alimentation permanente peuvent servir à étendre la portée des interrupteurs à batterie.



Fiches d'instructions

Les instructions d'installation des dispositifs Wiser sont disponibles dans la Liste des dispositifs Wiser disponibles, page 10.

Installation de l'application Wiser Home

Avant de pouvoir configurer votre maison, vous avez besoin de l'application Wiser Home.

Téléchargez l'application Wiser Home à partir de l'App Store approprié :

iOS

Nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure

Terme de recherche : Wiser Home

https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887



Android

Nécessite Android 5.0 ou une version ultérieure

Terme de recherche : Wiser Home

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat



Rôles dans l'application Wiser

Dans l'application Wiser, vous pouvez assumer différents rôles. Chaque rôle a ses propres options et limites.

Utilisateur

Il s'agit du réglage par défaut. L'utilisateur se connecte à l'application et peut contrôler le système Wiser.

L'utilisateur peut :

- Contrôler le système Wiser
- Ajouter, modifier et supprimer des appareils, des pièces, des moments, des automatismes, etc.
- Modifier les paramètres de l'application

Utilisation de l'application en tant qu'utilisateur :

1. Toucher Se connecter (A).



2. Saisissez vos identifiants et appuyez sur Se connecter (B).



NOTE: Vous ne devez vous connecter à l'application qu'une seule fois. Chaque fois que vous utiliserez à nouveau l'application, vous serez automatiquement connecté. Vous pouvez vous déconnecter de votre compte dans les Paramètres du compte.

Propriétaire du logement

Il s'agit d'un rôle de configuration. Il n'est accessible que lorsque l'on n'est pas connecté à l'application.

Le propriétaire du logement peut :

- Créez un compte
- Fournir des informations concernant le logement afin que les fonctions de l'application basées sur l'emplacement fonctionnent correctement.

Utilisation de l'application en tant que propriétaire du logement :

1. Appuyez sur Commencer (A).



2. Toucher Propriétaire du logement (B).



Installateur

Il s'agit d'un rôle de configuration. Il n'est accessible que lorsque l'on n'est pas connecté à l'application.

La tâche principale de l'installateur est de configurer le système Wiser.

L'installateur peut :

- Configurer la passerelle
- · Ajouter, modifier et supprimer des appareils et des pièces
- · Mettre à jour le micrologiciel de la passerelle manuellement

Utilisation de l'application en tant qu'installateur :

1. Appuyez sur Commencer (A).



2. Appuyez sur Installateur (B).



Configuration de la passerelle

Pour pouvoir contrôler le système via votre smartphone, la passerelle doit être connectée à Internet.

Utilisation de l'application en tant qu'installateur

L'application propose le menu Installateur pour configurer un système Wiser et ajouter des appareils sans avoir besoin d'être connecté.

L'option permettant d'agir en tant qu'installateur n'est disponible que si vous êtes déconnecté de l'application.

Pour vous déconnecter de l'application, accédez au Paramètres du compte, page 107 et appuyez sur **Déconnexion**.

Utilisation de l'application en tant qu'installateur :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Commencer (A).



2. Appuyez sur Installateur (B).



3. Sélectionnez votre pays dans la liste.

Sélectionnez votre pays ou régi	on
Autriche	>
Îles Anglo-Normandes	>
France	>
Allemagne	>
Irlande	>
Île de Man	>
Espagne	>
Royaume-Uni	>
Autre	>

L'écran Ajouter des appareils permet d'ajouter une passerelle au système.

Vous pouvez également télécharger dans votre application un micrologiciel qui mettra à jour la passerelle pendant l'installation. Voir Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans l'application, page 37.

Ketour Ajouter des appareils
Tous Passerelle Énergie
Passerelle
wiser Passerelle ^R 2 ^e Gén.
Passerelle 2°Gén.
e Passerelle
Passerelle ^R
Énergie
© EVlink Home Smart
• Micrologiciel de la passerelle छन्त Gérez le micrologiciel de la passerelle en téléchargeant la dernière version.
C'est fait
Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans l'application

Lorsque la passerelle est connectée au cloud Wiser, elle se met automatiquement à jour avec le micrologiciel le plus récent.

Si vous souhaitez mettre à jour la passerelle avant de vous connecter au cloud, vous pouvez charger la dernière version du micrologiciel dans l'application.

En tant qu'installateur, page 34 :

1. Appuyez sur Micrologiciel de la passerelle (A).

	Ketour Ajouter des appareils				
	Tous Passerelle Énergie				
	Passerelle				
	Wiser Passerelle ^R 2 °Gén.				
	Passerelle 2 ^e Gén.				
	© Passerelle				
	Pasŝerelle				
	Énergie				
	© EVlink Home Smart				
A	Micrologiciel de la passerelle Gérez le micrologiciel de la passerelle en téléchargeant la dernière version.				
	C'est fait				

2. Appuyez sur Vérifier les mises à jour (B).



3. S'il existe une nouvelle version du micrologiciel, elle sera téléchargée dans l'application.



Si un micrologiciel est enregistré dans l'application, vous pouvez vérifier le numéro de version et la date d'expiration.

Pour vérifier si une version plus récente est disponible, appuyez sur **Mettre à jour du micrologiciel** (A).

Pour supprimer un micrologiciel de votre application, appuyez sur la **corbeille** (B).



Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi

La passerelle va créer un réseau Wi-Fi temporaire. Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de la passerelle.

Une fois que vous êtes connecté(e) au Wi-Fi de la passerelle, vous pouvez saisir les identifiants de votre réseau Wi-Fi domestique dans la passerelle.

NOTE: La passerelle fonctionne uniquement dans la plage 2,4 GHz.

Lorsque la passerelle est connectée à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez commencer à ajouter des appareils et des pièces à votre système Wiser.

En tant qu'installateur, page 34 :

1. Sélectionnez votre passerelle.

Tous Passerelle Énergie			
Passerelle			
wiser Passerelle ^R 2 °Gén.			
ି Passerelle 2°Gén.			
Passerelle			
Énergie			
EVlink Home Smart			
Micrologiciel de la passerelle Gérez le micrologiciel de la passerelle en téléchargeant la dernière version.			
C'est fait			

Si aucun micrologiciel n'est enregistré dans l'application, vous serez invité à télécharger la dernière version du micrologiciel.

2. Faites passer la passerelle en mode Configuration.

La méthode permettant de mettre la passerelle en mode Configuration est individuelle pour chaque passerelle. Reportez-vous aux instructions fournies par l'application. 3. Appuyez sur Suivant (A).

	Configuration de Passerelle 2º Gén.
	Appuyez une fois sur le bouton de configuration. Lorsque la LED clignote en vert, appuyez sur Suivant
	- Th
A-	

4. Localisez le mot de passe Wi-Fi sur la passerelle.

Reportez-vous aux instructions fournies par l'application.

SUGGESTION: Appuyez sur **Je ne trouve pas le mot de passe** pour ouvrir le site FAQ de Schneider Electric dans votre navigateur.

5. Appuyez sur Suivant (B).



- Accédez aux paramètres de votre smartphone ou appuyez sur Ouvrir les paramètres Wi-Fi (C).
- 7. Connectez-vous au Wi-Fi de la passerelle et entrez le mot de passe de la passerelle.

8. Revenez à l'application Wiser Home et appuyez sur **Continuer** (D).

Allez le ré pass Wise	t dans l seau aj se. Une sr.	es paramé opelé Wise fois conne	ètres Wi er et sai ecté, rev	-Fi, sélec sissez le /enez à l'	tionnez mot de applica
	(-		
	†		10:42	Ø 99% 🗰	- I
	<	Settings	Wi-Fi		
		Wi-Fi			
		WiserXX_XX	(XXX	• * ()	
	c	HOOSE A NETWO	RK		
		Home WIFI		∻ (j)	
		Office		? (j)	
	- 0	uvrir les	param	ètres W	i-Fi
			Senenin	Saloo -11	

Pour comparer le micrologiciel de la passerelle avec celui de l'application, appuyez sur **Passer** (F) et continuez avec le chapitre Mise à jour du micrologiciel, page 42.

Si vous souhaitez connecter la passerelle à votre réseau Wi-Fi et poursuivre la configuration, appuyez sur **Continuer** (G) et continuez avec le chapitre Saisie des informations de connexion Wi-Fi, page 44.



Mise à jour du micrologiciel

Si vous avez enregistré le micrologiciel dans l'application et que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi de la passerelle, vous pouvez vérifier le micrologiciel de la passerelle et le mettre à jour si nécessaire.

Pour vérifier et mettre à jour le micrologiciel :

- 1. Utilisez l'application Wiser Home en tant qu'installateur, page 34.
- Suivez les étapes du chapitre Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi, page 39.
- 3. Lorsque vous êtes invité à connecter votre passerelle à votre réseau Wi-Fi domestique, appuyez sur **Passer** (A).

Configuration du Wi-Fi		
Connectons maintenant votre passerelle à votre réseau Wi-Fi domestique		
Passer		

4. Appuyez sur Oui, vérifier et mettre à jour (B).

	Configuration du Wi-Fi
	Souhaitez-vous vérifier si la passerelle dispose de la dernière version du micrologiciel ?
	Pour cela, nous vérifierons si votre passerelle dispose de la dernière version du micrologiciel par rapport à ce qui est enregistré sur votre smartphone.
	Nous mettrons à jour la passerelle si disponible.
	-
B	Oui, vérifier et mettre à jour
	Non, passer

Si le micrologiciel de votre téléphone est plus récent que celui de la passerelle, il est mis à jour. La passerelle va redémarrer plusieurs fois. Ne fermez pas l'application Wiser Home pendant ce processus.

C	Configuration de la passerel	e Annuler
	Vérification de la mise à	jour



Après la mise à jour du micrologiciel, redémarrez la configuration de la passerelle en tant qu'installateur, page 34.

Saisie des informations de connexion Wi-Fi

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi de la passerelle, vous pouvez saisir les informations de connexion de votre Wi-Fi domestique dans la passerelle.

Pour la saisie des informations de connexion Wi-Fi :

- 1. Utilisez l'application Wiser Home en tant qu'installateur, page 34.
- Suivez les étapes du chapitre Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi, page 39.

3. Lorsque vous êtes invité à connecter votre passerelle à votre réseau Wi-Fi domestique, appuyez sur **Continuer** (A).



4. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste.

< Passer Choisissez votre réseau Wi-F	relle -i	
Pérsou Wi Ei demostique	A	
Autre réseau 1	ß	
Autre réseau 2		
Vous n'arrivez pas à voir votre réseau ?		

5. Saisissez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur Appairer (B).



Lorsque la passerelle est connectée à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez commencer à ajouter des appareils à votre passerelle.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'appareils à la passerelle, consultez le chapitre Ajouter un appareil, page 57.

Lorsque tous les appareils sont connectés à la passerelle, appuyez sur $\mbox{C'est fait}$ (A).

	Ketour Ajouter des appareils		
	Climatisation Lumières Volets Équipements		
	Si vous configurez un appareil alimenté par le secteur, comme un chauffage au sol, veuillez d'abord ajouter cet appareil.		
	· 1-bouton		
	2-boutons		
	Variateur rotatif		
	Micromodule		
A)-	C'est fait		

Configuration d'un compte utilisateur

Pour pouvoir contrôler le système à partir de votre smartphone, vous devez créer un compte et vous connecter.

NOTE: Vous ne pouvez configurer ou régler votre compte utilisateur que si vous avez suivi les étapes décrites au chapitre Configuration de la passerelle, page 34.

Pour configurer un compte utilisateur, vous devez avoir accès à une adresse email valide.

- 1. Saisissez votre nom et votre adresse e-mail
- 2. Saisissez un mot de passe

NOTE: Le mot de passe doit respecter au moins les critères suivants :

- Huit caractères
- · Contient au moins une majuscule
- Contient au moins un numéro

SUGGESTION: Augmentez la sécurité de votre mot de passe en observant les points suivants :

- N'utilisez aucune information personnelle telle qu'un nom, un anniversaire, une adresse e-mail, etc. Ces données sont visibles publiquement et facilitent l'identification du mot de passe.
- Utilisez un mot de passe long. Il doit contenir au moins six caractères ; des mots de passe plus longs contribuent à renforcer la sécurité.
- N'utilisez pas un mot de passe que vous avez déjà affecté à un autre service.
- Si possible, incluez des chiffres, des caractères spéciaux et des différences en majuscules et en minuscules.
- · Modifiez fréquemment le mot de passe.

SUGGESTION: Pour plus d'informations sur la sécurisation renforcée de votre réseau, reportez-vous au chapitre Renforcement de votre système, page 138

- 3. Sélectionnez le pays dans lequel votre maison est située.
- 4. Saisissez votre adresse personnelle.

L'adresse personnelle est requise pour que les fonctions qui dépendent de l'emplacement (par exemple, le mode Eco) fonctionnent correctement.

- 5. Lisez les conditions générales d'utilisation et les dispositions relatives à la protection des données, puis cochez la case
- 6. Appuyez sur **Continuer** (A).

∢ Retour	Compte utilisateur	
Prénom	1	
Nom		
Adress	e e-mail	
Mot de	passe	
Répéte	r le mot de passe	
Pays		Ø
Veuillez vou: au moins 8 d	s assurer que votre mot de pa aractères et au moins 1 maju:	sse comprend scule et 1 chiffré

7. Activez le compte utilisateur.

Et l'e-mail a été envoyé à l'adresse e-mail spécifiée. Consultez votre boîte de réception et cliquez sur le lien dans l'e-mail.

SUGGESTION: Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez également le dossier de courriers indésirables si votre fournisseur en propose un.

Vous pouvez modifier les informations et faire envoyer l'e-mail à nouveau

Après avoir confirmé l'e-mail, l'application Wiser Home affiche la confirmation que la configuration est terminée.

8. Appuyez sur Terminer (B).

Ketour	Compte utilisateur
Un e-mail de yourname@	e vérification a été envoyé à email.com
Veuillez cliqu compte et re	uer sur le lien dans l'e-mail pour vérifier votre venez à cette application.
N'oubliez pa indésirables !	s de vérifier votre dossier de courriers !
	dresse e mail incorrecte
	Renvoyer un mail
)	—

Vous pouvez désormais contrôler votre maison avec l'application Wiser Home, ajouter et configurer des équipements et des pièces. Bonne lecture.

Connexion de dispositifs au concentrateur

Pour que les dispositifs Wiser soient contrôlés par le concentrateur, ceux-ci doivent être connectés au concentrateur.

La connexion des dispositifs au concentrateur fait partie du processus de configuration. Vous pouvez également ajouter des dispositifs au concentrateur à tout moment.

L'application vous guide tout au long du processus d'ajout de dispositifs.

Vous trouverez des informations détaillées concernant les étapes nécessaires à l'ajout de dispositifs au chapitre Ajouter un appareil, page 57.

Se familiariser avec la passerelle

La passerelle Wiser est le centre du système.

Elle surveille et commande les équipements de votre maison via l'application Wiser Home.

Elle est connectée au cloud Wiser pour une commande à distance via le Wi-Fi.

Wiser Passerelle^R 2^e Génération



CCTFR6311G2

Vous pouvez connecter un système de chauffage ou d'eau chaude directement à la Wiser Passerelle^R 2^e Génération.

L'application vous guide tout au long du processus de configuration et d'ajout des appareils au système.

Une fois configuré et ajouté, le système connecté à la Wiser Passerelle^R 2^e Génération s'affiche en tant qu'appareil dans l'application et peut être configuré et utilisé en conséquence.

Éléments de commande



A	Configuration	Active le réseau Wi-Fi temporaire de la passerelle. Utile pour le dépannage.
В	Dérogation de chauffage	Uniquement pour le dépannage. L'activation de la dérogation de chauffage active le système de chauffage connecté pendant 2 heures, quels que soient les paramètres de l'application ou des thermostats. Pour démarrer la fonction de dérogation : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes. Pour arrêter la dérogation, appuyez brièvement sur le bouton.

Comportement des LED

LED de configuration

LED	Description
	La passerelle est sous tension et fonctionne normalement.
	Le réseau Wi-Fi temporaire de la passerelle est activé
	Erreur Wi-Fi
₽₽₽₽₽	La passerelle ne peut pas se connecter à votre réseau Wi-Fi.
	Vérifiez si votre routeur est sous tension et fonctionne normalement. Si vous avez modifié vos identifiants Wi-Fi ou installé un nouveau routeur, configurez la passerelle en conséquence.
	Mise à jour du micrologiciel
	Pendant la mise à jour du micrologiciel, la passerelle se déconnecte du Wi-Fi.
	La passerelle ne peut pas se connecter au cloud Wiser.
	La passerelle continue de contrôler les équipements connectés normalement.
	L'application se connecte uniquement à la passerelle lorsque votre smartphone se trouve dans le même réseau Wi-Fi que la passerelle.

LED de chauffage

LED	Description
	Le chauffage connecté est actif.
	La dérogation est active.

Mise à jour

Les mises à jour du micrologiciel sont destinées à assurer la sécurité et les mises à jour fonctionnelles afin de garantir que le système soit toujours à jour.

La passerelle se tient à jour. Le processus de mise à jour s'exécute automatiquement et en arrière-plan.

Réinitialisation sur les réglages usine

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de la passerelle.

NOTE: La réinitialisation de la passerelle supprime le système Wiser que vous avez configuré. Si vous souhaitez réinstaller votre système, vous devrez également réinitialiser tous les équipements connectés et les ajouter à nouveau à votre système. Vous devrez recréer tous les programmes, moments, automatismes, etc.

N'utilisez la réinitialisation que si vous souhaitez mettre hors service votre système Wiser ou si toutes les autres mesures de dépannage ont échoué.

Pour rétablir les valeurs par défaut de la passerelle :

1. Appuyez sur le bouton **Configuration** (A) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED de configuration clignote en vert et orange.



Pour signaler la fin de la réinitialisation, toutes les LED clignotent en vert une fois.

Wiser Passerelle 2e Génération



CCT501801

La Wiser Passerelle 2^e Génération surveille et commande les appareils de votre domicile via l'application Wiser Home. Il est connecté au cloud Wiser pour une commande à distance via le Wi-Fi.

La Wiser Passerelle 2^e Génération est compatible avec tous les appareils Wiser

Éléments de commande



A	Configuration	Active le réseau Wi-Fi temporaire de la passerelle. Utile pour le dépannage.
---	---------------	--

Comportement des LED



LED	Description
	La passerelle est sous tension et fonctionne normalement.
	Le réseau Wi-Fi temporaire de la passerelle est activé
	Erreur Wi-Fi
₽₽₽₽₽	La passerelle ne peut pas se connecter à votre réseau Wi-Fi.
	Vérifiez si votre routeur est sous tension et fonctionne normalement. Si vous avez modifié vos identifiants Wi-Fi ou installé un nouveau routeur, configurez la passerelle en conséquence.
	Mise à jour du micrologiciel
	Pendant la mise à jour du micrologiciel, la passerelle se déconnecte du Wi-Fi.
	La passerelle ne peut pas se connecter au cloud Wiser.
	La passerelle continue de contrôler les équipements connectés normalement.
	L'application se connecte uniquement à la passerelle lorsque votre smartphone se trouve dans le même réseau Wi-Fi que la passerelle.

Mise à jour

Les mises à jour du micrologiciel sont destinées à assurer la sécurité et les mises à jour fonctionnelles afin de garantir que le système soit toujours à jour.

La passerelle se tient à jour. Le processus de mise à jour s'exécute automatiquement et en arrière-plan.

Réinitialisation sur les réglages usine

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de la passerelle.

NOTE: La réinitialisation de la passerelle supprime le système Wiser que vous avez configuré. Si vous souhaitez réinstaller votre système, vous devrez également réinitialiser tous les équipements connectés et les ajouter à nouveau à votre système. Vous devrez recréer tous les programmes, moments, automatismes, etc.

N'utilisez la réinitialisation que si vous souhaitez mettre hors service votre système Wiser ou si toutes les autres mesures de dépannage ont échoué.

Pour rétablir les valeurs par défaut de la passerelle :

1. Appuyez sur le bouton **Configuration** jusqu'à ce que la LED de configuration clignote en rouge.



Pour signaler la fin de la réinitialisation, la LED clignote en vert une fois.

Configuration du système Wiser

Dispositifs

Ajout de nouveaux dispositifs / Affectation de dispositifs à des pièces / Réglages du dispositif / Suppression d'un dispositif

Liste des équipements

Dans la liste des équipements, vous trouverez tous les équipements installés de votre domicile, triés par type d'équipements.

Les équipements affichent également leur nom, leur emplacement dans la pièce et, le cas échéant, d'autres informations, par exemple le niveau de charge de la pile.

Appuyez sur un équipement de la liste pour accéder au Commande de l'appareil, page 115.

Sur l'écran d'accueil, page 112 :

1. Appuyez sur Configuration (A).

Wi @er 18° Oer-F	5 Erkenschwick	- <u>\</u>
Soirée film	R Fête	र्छ्य 113
Tout Entrée S	Salle de séjour Burea	au •••
Entrée		^
Q Lumières		U
Salle de séjour		~
22,5° 19° jusqu'à	17h00	U
(b) Prise		
Variateur arrêt		U
Bureau		~
🤶 21,0° 🍷 0	් 1	
		ą
Maison	Automatismes	Détails

2. Appuyez sur Équipements (B).

	Ketour	Paramètres	
	Compte utilisateur		>
	Pièces		>
U.	Produits		>
	Mode Absence		>
	Modes intelligents		>
	Paramètres du systè	me	>
	Assistance		>
	Écran d'accueil		>
		Version de X.Y.Z (construc	l'app tion XX)

Liste des équipements :

Ketour Dispositifs			
Concentrateur			
Passerelle de 2 nd gén.			
Chauffage			
Salle de séjour			
Chambre à coucher			
Prises intelligentes			
Prise intelligente Cuisine			
Appareils			
Smartsocket Salon			

Détails du dispositif

Vous trouverez tous les réglages pertinents d'un dispositifs dans les détails du dispositif.

Vous pouvez accéder aux détails du dispositif depuis la Liste des équipements, page 54 en appuyant sur le dispositif ou depuis le Commande de l'appareil, page 115.

Lorsque vous ajoutez un dispositif à votre maison, l'application Wiser Home ouvre les détails du dispositif, de sorte que vous pouvez définir le nom, page 63 du dispositif et l'affecter à une Pièce, page 61.

Vous pouvez également identifier, page 64 un dispositif ou le supprimer, page 65 de votre système Wiser.

C Dispositifs	Détails du dispositif	
	Variateur 1 bouton	
OPTIONS		^
Nom de l'équip Variateur du plaf	ement onnier	ø
Emplacement Salle de séjour		۶
Mode RL-LED		?
Luminosité minir	nale	
	Identifier	
	Supprimer	

Certains dispositifs proposent d'autres options et réglages, par exemple la durée nécessitée par un interrupteur de volet pour l'ouverture et la fermeture.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif, page 10 correspondant.

Ajouter un appareil

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à tout moment.

1. Appuyez sur Ajouter des appareils (A) dans la Liste d'appareils, page 54.

✓ Paramètres Dispositifs	
Passerelle	
Passerelle de 2 nd Génération	
Têtes de Vanne Thermostatiques	
Salle de séjour	
Chambre à coucher	
Prises intelligentes	
Prise intelligente Cuisine	
Appareils	
Smartsocket Salle de séjour	A

- Recherchez votre appareil en parcourant les catégories en haut de l'écran (B).
- 3. Appuyez sur le type d'appareil (C).

	K Retour Ajouter des équipements
B	 Chauffage Lumières Volets Appareils
	Si vous configurez un équipement alimenté par le secteur, comme le plancher chauffant, veuillez d'abord ajouter cet équipement.
C	· 1 bouton
	2 boutons
	Variateur rotatif
	Micromodule
	C'est fait

SUGGESTION: Dans cette liste, les appareils sont classés différemment. Par exemple, vous trouverez la plupart des capteurs dans la catégorie **Sûreté & sécurité**. 4. Appuyez sur **Suivant** (D).

	Ketour Paramétrage de 1 bouton	
	Assurez-vous que votre interrupteur est câblé et alimenté avant de continuer.	
	•	
D	Suivant	

5. Réglez l'appareil sur le mode d'appairage.

L'application Wiser Home vous guide tout au long du processus d'appairage. Vous trouverez des informations détaillées concernant le mode d'appairage dans le guide d'utilisation de l'appareil, page 10correspondant.



Une fois l'appairage terminé, vous pouvez donner un nom à l'appareil.

6. Saisissez un nom pour l'appareil.

7. Appuyez sur **Suivant** (E).

	Configuration à 1 bouton	
	Que contrôle cet appareil ?	
	Veuillez donner un nom à cet appareil. Il s'agit du nom affiché sur l'écran d'accueil.	
	·	
	Nom Plafonnier	
(E)-	Suivant	

- 8. Attribuez l'appareil à une pièce, page 66 existante ou créez une nouvelle pièce en saisissant un nom dans le champ.
- 9. Appuyez sur **Envoyer** (F).

	< Configuration à 1 bouton
	Où se trouve l'appareil ?
	Nouveau nom de pièce
	Salon 3 appareils
	Cuisine 2 appareils
	Salle de bain 1 appareil
	Chambre à coucher 2 appareils
(F)-	Envoyer

Vous pouvez maintenant commander l'appareil avec l'application Wiser Home. Vous trouverez des informations détaillées concernant la commande de vos appareils au chapitre Contrôle du système Wiser, page 112

Selon le type d'appareil, d'autres fonctions sont disponibles. Vous trouverez des informations détaillées à propos de celles-ci dans le guide d'utilisation de l'appareil , page 10correspondant.

Affectation d'un appareil à une pièce

Vous pouvez modifier la pièce à laquelle un appareil est affecté à tout moment.

NOTE:

- Un appareil ne peut être affecté qu'à une seule pièce.
- Les appareils non affectés à une pièce sont répertoriés comme : non attribué.
- Les appareils de climatisation doivent être affectés à une pièce pour pouvoir fonctionner. Les appareils de climatisation se combinent en une seule commande de la climatisation lorsqu'ils sont affectés à la même pièce. Vous trouverez des informations détaillées concernant la commande de la climatisation au chapitre : Commande de la climatisation, page 118
- 1. Accédez aux Détails du dispositif, page 56 en appuyant sur l'appareil dans la Liste des équipements, page 54, p. ex.

2. Appuyez sur **Emplacement** (A).

Appareils Détails de l'appareil	
Variateur à 1 bouton	
OPTIONS ^	
Nom Variateur du plafonnier	
Emplacement Salon	 (A)
Mode RL-LED	
Luminosité minimale	
Identification	
Supprimer	

NOTE: Certains appareils proposent des réglages individuels pour chaque bouton-poussoir.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation de l'appareil , page 10correspondant.

3. Appuyez sur une Pièce (B).

SUGGESTION: Vous pouvez également créer une nouvelle pièce dans ce menu. Saisissez un nom dans le **champ de texte** (C).

4. Appuyez sur **Envoyer** (D).

	〈 Retour Configuration du variateur à 1 bouton	
	Quelles sont les pièces commandées par cet appareil ?	
©	Nouveau nom de pièce	
₿	Chambre à coucher 5 appareils	
	Entrée 3 appareils	
	Cuisine 4 appareils	
	Salon 5 appareils	
	Bureau 2 appareils	
	Supprimer de la pièce	D
	Envoyer	

Changer le nom d'un dispositif

Vous pouvez changer le nom d'un dispositif à tout moment.

- 1. Accédez aux Détails du dispositif, page 56 en appuyant sur le dispositif dans la Liste des équipements, page 54, p. ex.
- 2. Appuyez sur le champ Nom (A).
- 3. Saisissez le nouveau nom.

4. Appuyez sur Entrée du clavier virtuel.

Cispositifs Détails du dispositif		
·		
OPTIONS	^	
Nom de l'équipement Variateur du plafonnier		Â
Emplacement Salle de séjour	×	0
Mode RL-LED	?	
Luminosité minimale		
Identifier		
Supprimer		

NOTE: Certains dispositifs proposent des réglages individuels pour chaque bouton-poussoir.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif correspondant, page 10.

Identification d'un dispositif

Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement exact d'un dispositif, vous pouvez l'identifier.

La plupart des dispositifs allument leur LED d'état pour les localiser. Vous trouverez des informations détaillées concernant le comportement dans le guide d'utilisation du dispositif du dispositif, page 10 correspondant.

1. Accédez aux Détails du dispositif, page 56 en appuyant sur le dispositif dans la Liste des équipements, page 54, p. ex.

2. Appuyez sur Identification (A).

〈 Dispositifs Détails du dispositif		
Variateur 1 bouton		
OPTIONS	^	
Nom de l'équipement Variateur du plafonnier	۲	
Emplacement Salle de séjour		
Mode RL-LED	?	
Luminosité minimale		
Identifier		e P
Supprimer		

Le dispositif est en mode d'identification.

3. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'identification du dispositif.

Suppression d'un dispositif

La suppression d'un dispositif ne devrait être nécessaire que s'il doit être remplacé ou dans le cadre du dépannage, par exemple si vous devez reconnecter le dispositif au concentrateur.

1. Accédez au Détails du dispositif, page 56, par exemple en appuyant sur le dispositif dans le Liste des équipements, page 54.

2. Appuyez sur **Supprimer** (A).

Cispositifs Détails du dispositif Variateur 1 bouton		
OPTIONS	^	
Nom de l'équipement Variateur du plafonnier Emplacement Salle de séiour	<i>•</i>	
Mode RL-LED	0	
Luminosité minimale		
Identifier		
Supprimer		A

Le dispositif est supprimé de votre système Wiser.

Pièces

Ajout de nouvelles pièces / Modification des informations concernant la pièce / Paramètres de la pièce / Suppression d'une pièce

Liste des pièces

Dans la liste des pièces, vous trouverez toutes vos pièces dans une liste condensée.

Vous pouvez ajouter de nouvelles pièces.

Appuyez sur une pièce dans la liste pour accéder aux options de pièce.

Dans le menu Paramètres, page 110 :

1. Appuyez Sur Pièces (A).

	〈 Retour	Paramètres		
	Compte utilisateur			>
A	Pièces			>
	Équipements			>
	Mode Absence			>
	Modes intelligents			>
	Paramètres du syst	ème		>
	Assistance			>
	Écran d'accueil			>
			Version de l'a X.Y.Z (construction	pp n XX)

Liste des pièces :

Ketour	Pièces
Chambre à coucher 5 dispositifs	>
Entrée 3 dispositifs	>
Cuisine 4 dispositifs	>
Salle de séjour 5 dispositifs	>
Bureau 2 dispositifs	>
	\bigoplus

NOTE: Lors du calcul du nombre de dispositifs dans une pièce, chaque dispositif de climatisation d'un Commande de la climatisation, page 118 est compté individuellement.

Pour certains dispositifs à plusieurs boutons, chaque bouton sera compté comme un seul dispositif.

Détails de la pièce

Dans l'écran Détails de la pièce, vous pouvez vérifier et modifier les options spécifiques à la pièce, telles qu'une liste de dispositifs affectés à une pièce ou bien changer le nom de la pièce.

Certains dispositifs créent des options spéciales dans ce menu, par exemple **Détection d'une ouverture de fenêtre**, lorsqu'un thermostat de radiateur est affecté à la pièce. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du dispositif, page 10 concerné.

Appuyez sur un dispositif pour accéder aux options du dispositif.

Dans la liste des pièces, page 66 :

1. Appuyez sur une Pièce (A).



Détails de la pièce :

Vièces Détails de la pièce		
NOM		
Salle de séjour		
ÉQUIPEMENTS	^	
Tête de vanne thermostatique		
Tête de vanne thermostatique		
· Variateur		
Prise		
Interrupteur sans fil		
À PROPOS DE		
Supprimer		

Ajouter une pièce

Vous pouvez ajouter une nouvelle pièce lors de l'affectation d'un équipement, page 61 ou à partir de la Liste des pièces, page 66 :

1. Appuyez Sur Ajouter une pièce (A).



2. Saisissez un nom dans le champ de texte (B).

3. Appuyez sur Envoyer (C).



Changer le nom d'une pièce

Vous pouvez modifier le nom d'une pièce à tout moment.

- 1. Accédez aux Détails de la pièce, page 68.
- 2. Appuyez sur le **nom** de la pièce (A).
- 3. Saisissez un nouveau nom.
- 4. Appuyez sur Entrée du clavier virtuel.
| Vertifie vertifier vert | |
|---|---|
| NOM | |
| Salle de séjour | A |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Tête de vanne thermostatique | |
| Tête de vanne thermostatique | |
| · Variateur | |
| Prise | |
| Interrupteur sans fil | |
| À PROPOS DE | |
| Supprimer | |

Suppression d'une pièce

La suppression d'une pièce ne devrait pas être nécessaire après avoir configuré votre maison, mais vous pouvez le faire à tout moment.

NOTE: La suppression d'une pièce affectera à une pièce portant le nom **Non attribué** tous les dispositifs affectés à la pièce.

- 1. Accédez aux Détails de la pièce, page 68.
- 2. Appuyez sur Supprimer (A).

〈 Pièces Détails de la pièce	
NOM	
Salle de séjour	ø
ÉQUIPEMENTS	^
Tête de vanne thermostatique	
Tête de vanne thermostatique	
· Variateur	
Prise	
Interrupteur sans fil	
À PROPOS DE	
Supprimer	

Moments

Créez un moment pour modifier l'état de plusieurs dispositifs à l'aide d'un seul bouton.

Les moments sont créés et modifiés dans l'écran Automatismes (A)



Α	Accéder à l'écran Automatismes.
в	Activer un moment.
С	Réorganiser l'ordre des moments.
	Affecte également la liste sur l'écran d'accueil, page 112.
D	Modifier un moment.
E	Ajouter un moment

NOTE: Un moment définit uniquement l'état des appareils. Pour placer les appareils concernés dans un autre état, vous devez modifier le moment manuellement ou créer un moment inverse.

Si vous avez ajouté un dispositif de chauffage au moment, vous pouvez inverser le changement de dispositif de climatisation en appuyant sur **Annulez toutes les dérogations**.

Si un appareil suit un programme, page 92, le moment de cet appareil ne durera que jusqu'au prochain paramètre programmé.

Des moments peuvent également être affectés à des boutons-poussoirs de dispositifs spécifiques (par exemple, un interrupteur sans fil connecté). Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez le Guide d'utilisation du dispositif, page 10.

Ajouter un moment

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur Ajouter un moment (B).

Automatismes					
Moments	Autor	matismes	Progra	ammes	
Mode Abser	ice		inuler to s déroga	utes tions	
Tout booster	,)				
Moments				=↓	
∭ Dîner		G s₀	irée film		
영국 Jardin MARCHE		Se Jaro ARI	din RÊT		
					Œ
				Ð	
Maison	Autor	matismes	г	Q Détails	
(A)	, 10101				

- 2. Sélectionnez une icône dans la liste (C).
- 3. Saisissez le nom du moment dans le champ de texte. (D).
- 4. Appuyez sur Ajouter des actions (E).

	Fermer	Créateur de moments	Sauvegard	
©		Nom, p. ex. Soirée Cinéma		U
	Actions		0 sur 60	\sim
		+ Ajouter des actions		-(E)

5. Appuyez sur l'équipement que vous souhaitez ajouter au moment.

Appuyez à nouveau sur un équipement sélectionné pour le supprimer du moment.

Vous pouvez ajouter n'importe quel équipement à votre domicile. Pour votre confort, vous pouvez également filtrer les équipements par pièce.

Vous pouvez ajouter max. 60 équipements à un moment.

6. Appuyez Sur C'est fait (F).

	Veuillez choisir les équipements que vous souhaitez ajouter à ce moment
	Tout Salle de séjour Bureau Chambre à couche
	Salle de séjour
	(b) Prise
	💡 Variateur 📀
	🖓 Chauffage
	Bureau
	Q Spot ⊘
	Chambre à coucher
	Stores
\heartsuit	C'est fait

7. Appuyez sur un équipement pour ouvrir le Contrôle de l'équipement.

Enregistrez l'état dans lequel vous souhaitez placer l'équipement et appuyez sur **Définir** dans le coin supérieur droit.

Répétez cette opération pour tous les équipements.

SUGGESTION: Vous pouvez supprimer un équipement en le balayant vers la gauche et en appuyant sur l'**icône en forme de corbeille**.

8. Appuyez sur Sauvegarder (G).

	Ferm	r Éditeur de m	noment	Sauvegard	G
	ŷ	Salle de séjour	ÉTEINTE		
	Actior	5		3 sur 60	
	0	Prise Salle de séjour		Arrêt	
	Ţ	Variateur Salle de séjour		Arrêt	
aı le	uffage de sé	our	17°	Ē	
		+ Ajouter de	es actions		

Modification d'un moment

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur Modifier un moment (B).



Vous pouvez :

- Changer l'icône.
- Changer le nom.
- Changer l'état souhaité d'un dispositif.

Appuyez sur le dispositif pour ouvrir l'écran de Contrôle du dispositif.

- Ajoutez d'autres dispositifs au moment.
- Appuyez sur Ajouter des actions.
- Supprimer un dispositif du moment.
 - Faites glisser le dispositif vers la gauche et cliquez sur l'**icône en forme de corbeille**.

Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications du Moment.

Ferr	ner Édite	eur de moment	Sauvegard
Ę	Salle o	le séjour ÉTEINTE	
Actio	ons		3 sur 60
0	Prise Salle de séj	our	Arrêt
P	Variateur Salle de séj	our	Arrêt
auffag le de s	e éjour	17°	Ē
	+ A	jouter une action	
		Supprimer	

Suppression d'un moment

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur **Modifier un moment** (B).

Automatismes	
Moments	Automatismes Programmes
Mode Absence	Annuler toutes les dérogations
Tout booster	
Moments	<u> </u>
<u>الل</u> Dîner	Soirée film
र्धुः Jardin MARCHE	Jardin ARRÊT
	¢
Maison	Automatismes Détails
A	

2. Appuyez sur **Supprimer** (C).

3. Confirmez la suppression en cliquant sur OK.



Automatismes

Créez un automatisme pour modifier l'état d'un dispositif en fonction des conditions, à certains temps.

Les conditions peuvent être :

- Un capteur a été déclenché.
- L'état d'un dispositif a changé.

Les temps peuvent être :

- Heure précise de la journée (par ex. 7h30 tous les jours).
- Période de temps (p. ex. du lever au coucher du soleil).

Les actions peuvent être :

- Modifier l'état d'un dispositif (p. ex. volet ouvert 50 %).
- Envoyer une notification.
- Activer un moment.

Limitations :

- Nombre maximum d'automatismes : 10
- Nombre maximum de conditions : 10
- Nombre maximum d'actions : 10

Un automatisme nécessite au moins une action et une condition ou une heure précise de la journée.

NOTE: Un automatisme ne modifie l'état d'un dispositif qu'une seule fois, en fonction des conditions. Si vous souhaitez inverser le changement d'état, vous devrez créer un autre automatisme. Par exemple, si vous voulez commuter une lampe en fonction de la détection de mouvement, vous devrez créer un automatisme « Détection de présence - Lumière allumée » et un autre « Aucune présence détectée - Lumière éteinte ».

Les automatismes sont créés et édités dans l'écran « Automatismes » (A).

Vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) un automatisme en appuyant sur le curseur (B).

Automatisme	:S		
Moments	Automatismes	Programmes	
Automatismes			(1
Z Mouvemer	t d'entrée activé		ų
Z⊊ Mouvemer	t d'entrée désactivé		
		Ð	
Maison	Automatismes	Q Détails	
A)		

Ajout d'un automatisme

Dans ce chapitre, un exemple est utilisé pour expliquer les étapes nécessaires pour créer un automatisme :

Tous les jours entre le coucher et le lever du soleil, la lumière dans la pièce « Entrée » est allumée et envoie une notification lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement, la pièce est très sombre et la prise appelée « Veilleuse » est éteinte.

Sur l'écran « Automatismes » (A) :

1. Appuyez sur Ajouter un automatisme (B).



- 2. Sélectionnez une icône dans la liste (C).
- 3. Saisissez le nom de l'automatisme dans le champ de texte (D).
- 4. Choisissez s'il faut déclencher l'automatisme lorsque TOUTES les conditions sont remplies ou uniquement QUELQUES-UNES

Dans cet exemple, il ne faut déclencher l'automatisme que lorsque toutes les conditions sont remplies.

5. Appuyez sur Ajouter des conditions (E).

	Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegard
©	- 12	Bonjour, p. ex.	
	Si	Lorsque	Alors
	Les conditi	ons sont remplies	0 sur 10
	🕑 Tou	tes les conditions 🔗 Toute	condition
	Commence	z par ajouter une condition qu votre automatisme	i déclenchera
		+ Ajouter des conditi	ions E

6. Choisissez le type de déclencheur. Dans cet exemple, nous voulons que les équipements déclenchent l'automatisme.

Retour Ajouter des conditions
Veuillez choisir les déclencheurs pour activer votre automatisme.
Changement d'état d'un équipement Par exemple, si un mouvement est détecté
Mode Absence >

7. Appuyez sur l'équipement qui définira la condition.

KRetour Choisissez un équipement					
Veuillez sélectionner un équipement qui activera votre automatisme.					
Tout Salle de séjour Bureau Chambre à coucher					
Entrée					
(b) Veilleuse					
Q Plafonnier					
<u>م</u> Détecteur de mouvement d'entrée					
Salle de séjour					
💡 Variateur					
Chauffage					
Chambre à coucher					
Stores					

 Dans Contrôle de l'équipement, enregistrez l'état de l'équipement qui déclenchera l'automatisme. (p. ex. détection de mouvement) et appuyez sur Définir.

NOTE: Les options et états disponibles sont spécifiques à l'équipement. Certains équipements offrent des options supplémentaires avant de pouvoir régler l'état (par exemple, pour un variateur, vous devrez choisir si vous souhaitez l'état ON/OFF en tant que condition ou bien le niveau de luminosité). Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation de l'équipement, page 10 correspondant. 9. Continuez à ajouter des conditions. Gardez à l'esprit le nombre maximum de conditions pouvant être enregistré.

SUGGESTION: Si un équipement offre plusieurs conditions (p. ex. : le détecteur de mouvement signale la détection de mouvement et le niveau de luminosité), vous pouvez les ajouter en tant que conditions individuelles.

SUGGESTION: Le système vérifiera non seulement les changements d'état, mais également l'état de tous les équipements-conditions une fois l'un d'eux déclenché. Dans cet exemple : l'état de la prise. Notez que cela signifie également que le système vérifiera l'état du détecteur de mouvement lorsque vous éteindrez la prise.

10. Lorsque les conditions sont remplies, appuyez sur Lorsque (F).

Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegard	
ZŞ	Mouvement d'entrée act	ivé	_(V)
Si	Lorsque	Alors	\bigcirc
Les condit	ions sont remplies	3 sur 10	
🕑 Τοι	utes les conditions 📀 Toute	e condition	
Dé En	tecteur de mouvement d'entrée trée	Détecté	
-À- Dé En	tecteur de mouvement d'entrée trée	Très sombre	
U Ve En	illeuse trée	arrêt	
	+ Ajouter des condition	ons	

11. Appuyez sur Ajouter un horaire (G).

	Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegard
	25	Mouvement d'entrée activ	é
	Si	Lorsque	Alors
	A ce mome	ent	0 sur 10
			un monort
	L pré	ancez votre automatisme à écis de la journée ou définiss horaire.	un moment sez une plage
G		+ Ajouter du temps	

12. Choisissez le type d'horaire que vous souhaitez ajouter.

NOTE: L'heure précise de la journée agira comme une condition : L'automatisme se déclenchera à ce moment si aucune condition n'a été enregistrée et si les conditions sont remplies à cette heure de la journée. Les périodes de temps ne déclencheront pas l'automatisme par ellesmêmes, mais l'automatisme ne se déclenchera que pendant la période enregistrée.

Retour	Ajouter du temps	
Heure précise Par exemple à	e de la journée 07h00 ou au lever du soleil	>
Période de te Par exemple, d	mps u coucher au lever du soleil	>

Dans cet exemple : Période de temps — La nuit (du coucher au lever du soleil).

13. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur Alors (H).

Fermer	Nouv	el automa	tisme	Sauve	gard	
75	Mouve	ement d'entre	ée activ	é		
Si		Lorsque		Al	ors	
A ce mome	nt			1 si	ur 10	
Tous les jo	ours		≙	- <u>-`</u>	<u>۲</u>	
	+	Ajouter du	ı temps			

14. Appuyez sur Ajouter une action (I).

Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegard
25	Mouvement d'entrée active	é
Si	Lorsque	Alors
Exécuter ce	ette action	0 sur 10
Chois	ir l'action qui fonctionne le mieu l'automatisme	ıx pour
	+ Ajouter une action	

- 15. Sélectionnez le type d'action :
 - **Contrôler un équipement** : Sélectionnez l'équipement et définissez l'état souhaité de l'équipement.
 - Envoyer une notification : Vous serez averti si la condition est remplie.
 - · Activer un moment : Sélectionnez un moment.

Dans cet exemple : Contrôler un équipement.

	Ajouter une action	
Veuillez chois	ir une action pour votre automatisme	ə.
Comma Par exe	ander un équipement nple, allumer la lumière	>
Envoye Par exe	r une notification nple, si un mouvement est détecté	>
Activer Par exe	un moment nple, activer le mode Absence	>

16. Sélectionnez l'équipement qui sera déclenché en tant qu'action.

〈 Retour Choisissez un équipement			
Veuillez sélectionner un équipement qui activera votre automatisme.			
Tout	Salle de séjour Bureau Chambre à coucher		
Entré	e		
ŷ	Plafonnier		
Salle	de séjour		
P	Variateur		
G	Chauffage		
Cham	bre à coucher		
■	Stores		

- 17. Réglez l'état souhaité et appuyez sur Définir.
- 18. Continuez à ajouter des actions. Gardez à l'esprit le nombre maximum d'actions pouvant être enregistré.

SUGGESTION: Si vous avez besoin de déclencher davantage d'équipements que la limite d'action ne peut en fournir, vous pouvez combiner les changements d'état d'un équipement à un moment et sélectionner ce moment comme une action.

NOTE: Le système ne vérifiera pas si une combinaison d'actions n'a pas de sens, p. ex. allumer et éteindre une lumière en même temps.

19. Lorsque vous êtes satisfait des actions, appuyez sur **Sauvegarder** (J).

			J)
Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegarder	
25	Mouvement d'entrée activ	/é	
Si	Quand	Alors	
Exécuter o	ette action	2 sur 10	
- 🔶 Pi	lafonnier ntrée	Marche	
n 1	otification	Marche	
	+ Ajouter une actior	ı	

Comme indiqué dans l'introduction, cet automatisme n'allumera que la lumière.

Pour éteindre la lumière lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, créez un autre automatisme. Dans cet exemple, il suffit d'enregistrer la condition « Non détecté » pour le détecteur de mouvement et comme action pour éteindre la lumière. Notez que cela éteindra toujours la lumière quelle que soit l'heure de la journée, le niveau de luminosité ou l'état de la prise.

NOTE: Dans cet exemple, le temps qui doit s'écouler entre le signalement du mouvement par le détecteur de mouvement et le signalement de l'absence de mouvement n'est pas défini dans l'automatisme. Il est enregistré dans les Détails des équipements du détecteur de mouvement.

Modification d'un automatisme

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier (B).

Aut	omatisme	es		
	Moments	Automatismes	Programmes	
Auto	omatismes			Œ
ZŞ	Mouvemer	nt d'entrée activé		
ZŞ	Mouvemer	nt d'entrée désactivé		
			Ð	
			¢	

Sur l'écran Modifier un automatisme, vous pouvez :

- Changer l'icône.
- Changer le nom.
- Changer la condition, l'heure ou l'action.

Pour changer la condition, l'heure ou l'action d'un automatisme :

- 1. Accédez à l'onglet approprié et appuyez sur la condition, l'heure ou l'action à changer.
- 2. Enregistrez les nouvelles valeurs.

3. Appuyez sur **Sauvegarder** (C).

		(C)
Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegarder	-
)		
25	Mouvement d'entrée ac	tivé	
Si	Quand	Alors	
Les cond	itions sont remplies	2 sur 10	
💽 Τα	outes les conditions 🕑 Tout	e condition	
	_		
<u>م</u>	vétecteur de mouvement d'entrée	Détecté	
Е	ntree	Dentent	
-Ò- F	étecteur de mouvement d'entrée	Très sombre	
	Aiouter des conditio	ane	
	Ajouter des conditio		
	Suppression d'un autom	atisme	

Pour supprimer une condition, une heure ou une action :

- 1. Accédez à l'onglet approprié.
- 2. Faites glisser la condition, l'heure ou l'action correspondante vers la gauche.
- 3. Appuyez sur la corbeille (A)

Fermer	Nouvel automatisme	Sauvegarder	
25) Mouvement d'entrée act	ivé	
Si	Quand	Alors	
Les condi	tions sont remplies	3 sur 10	
🕑 То	utes les conditions 🕑 Toute	e condition	
	étecteur de mouvement d'entrée ntrée	Détecté	
-) - D	étecteur de mouvement d'entrée	Très sombre	_
Veilleuse Entrée	Arré	et 💼 🧹	A)
	+ Ajouter des conditio	ons	
	Suppression d'un automa	tisme	

4. Appuyez sur Sauvegarder (B).

Former	Nouvel automatisme Sauvogardar	B
renner	Nouvei automatisme Sauvegardei	
ZŞ	Mouvement d'entrée activé	
Si	Quand Alors	
Les conc	ditions sont remplies 2 sur 10	
🗸 Т	outes les conditions 🕑 Toute condition	
یا <u>ہ</u> و	Détecteur de mouvement d'entrée Entrée Détecté	
-))- [Détecteur de mouvement d'entrée Entrée Très sombre	
	+ Ajouter des conditions	
	Suppression d'un automatisme	

Suppression d'un automatisme

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer (B).

Automatisme	s		
Moments	Automatismes	Programmes	
Automatismes			B
Z, Mouvemer	t d'entrée activé —		
Z, Mouvemer	t d'entrée désactivé		
		•	
Â	, ===	ą	
Maison	Automatismes	Détails	
(A)	1		

2. Appuyez sur Supprimer l'automatisme (C).

Ferme	r Nouvel automatisme Sauvegard	
25	Mouvement d'entrée activé	
Si	Lorsque Alors	
Les co	nditions sont remplies 3 sur 10	
S	Toutes les conditions 🖉 Toute condition	
گ	Détecteur de mouvement d'entrée Détecté	
-À.	Détecteur de mouvement d'entrée Très sombre	
٢	Veilleuse Entrée Arrêt	
	+ Ajouter des conditions	
	Suppression d'un automatisme	C

Programmes

Vous pouvez configurer des programmes pour définir des heures lorsqu'un dispositif change d'état.

Les programmes sont créés et modifiés dans l'écran Automatismes (A)

Appuyez sur un programme pour accéder aux détails du programme.

Automatisme	es				
Moments	Automatismes	Programmes			
Chauffage					
Salle de séjo 1 pièce	ur	>			
Bureau 1 pièce		>			
Volets					
Moins de lum 1 pièce	ière	>			
Maison	Automatismes	Q Détails			
A)				

Détails du programme :

	Ketour	Tou	it le mo	onde de	bout	
	DÉTAILS DE	L'HOF	RAIRE			^
A -	Type Volets					
(B)-	Nom Tout le monde	debout				ø
(C)-	─Suivi par					~
	Store de bur	eau				
			Supprin	ner		
\bigcirc	-ÉVÈNEMEN	TS				
		Mar Mer	Jeu	Ven S	am Sar	n
	-1	<u>ප්-</u> 07 :31	÷	- 19 :24		?
			Ouvert	<u>-'n</u>	17 :30	
	259	%		17 :3	0 - 21 :3	i0 🖋
	Fermé				21 :30	D 🖉
				R		Ð

Α	Type de dispositif
	Un programme ne peut être défini que pour un type de dispositif spécifique.
В	Nom du programme
С	Dispositifs sur lesquels le programme s'applique
D	Liste des événements
	Les événements du programme sont répertoriés ici, triés par jour de la semaine.
	Les barres donnent une vue d'ensemble de l'état du dispositif pendant un événement (par exemple, une barre verte complète lorsque le volet est complètement ouvert).
	L'heure de l'événement est indiquée à côté de la barre. Une icône indique si l'heure est réglée automatiquement en fonction du lever ou du coucher du soleil à l'emplacement de votre domicile.

Ajouter un programme

1. Sur l'écran Automatismes (A), cliquez sur Ajouter un programme (B).

Automatisme	es		
Moments	Automatismes	Programmes	
Chauffage			
Salle de séjo 1 pièce	ur	>	
Bureau 1 pièce		>]	
Volets			
Moins de lun 1 pièce	nière	>	
			B
Maison	/ Automatismes	Q Détails	
Â	/		

- 2. Saisissez un nom dans le champ de texte (C).
- 3. Sélectionnez le type d'équipement du programme

NOTE: Un programme ne peut être créé que pour un type d'équipement. Si vous voulez allumer un éclairage en même temps que fermer un store, vous devez créer deux programmes.

Pour les équipements de climatisation, comme un thermostat, l'application Wiser Home crée un programme par défaut lorsque l'équipement est ajouté à votre domicile.

4. Sélectionnez les équipements auxquels s'applique le programme. Tous les équipements du type d'équipement sélectionné sont présents dans la liste. 5. Appuyez sur Créer (D).

	〈 Retour	Nouveau programme	
	NOM		
©	Nom du progr	amme	
	TYPE		
		Lumières Volets Appareils	
	SUIVI PAR		
	Stores de burea	au	
	Store de salle d	e séjour	
	Stores de cham	bre	
D		Créer	

6. Appuyez sur **Ajouter un évènement** (E) et définissez les détails de l'évènement.

Vous trouverez des informations détaillées concernant l'ajout d'évènements et la modification de programmes au chapitre Modification d'un programme, page 97.

7. Continuez à ajouter des évènements jusqu'à ce que le programme soit terminé.

Les modifications apportées au programme sont enregistrées immédiatement.

8. Lorsque le programme est terminé, appuyez sur Accueil (F).

Retour	Tout le mond	le debout				
DÉTAILS DU	PROGRAMME		^			
Type Volets						
Nom Tout le monde o	debout		ø			
Suivi par			^			
Stores de bur	tores de bureau					
	Supprime	θΓ				
EVENEMENI	S					
М М - <u>-`</u>	ar Mer Jeu ≟ 07:31 - ⊋	Ven Sam Dim - 19:24	?			
	Ouvert	<u>-:ˈ<!--</u--> - 07:31</u>	۲			
25%		17:30				
Fermé		21:30				
			F			

Modification d'un programme

Dans l'écran Détails du programme :

- Appuyez sur l'**icône en forme de crayon** (A) pour modifier le nom du programme
- Sélectionnez les **Dispositifs** (B) auxquels le programme s'applique.
- Sélectionnez le **jour** (C) auquel vous souhaitez ajouter ou modifier des événements.
- Appuyez sur l'icône en forme de crayon (D) pour modifier un événement
- Appuyez sur Ajouter un événement (E) pour ajouter un événement au jour sélectionné.
- Appuyez sur Copier (F) pour copier un jour ou un programme.

G									
\sim	Retour	Τοι	ut le r	nond	e det	out			
DI	ÉTAILS D	OU PR	OGRA	MME				^	
Ty Vo	/pe lets								
N	om							*	A
То	ut le mon	de debo	out						
S	uivi par							^	
St	ores de l	oureau						Ø -	μB
			Si	upprin	ner				
É	/ÉNEME	NTS							6
	l	Μ	М	J	V	S	D-		jU
		<u>-، אַ-</u> 0	7:31	 Ouver	⊋ 19	:24 -:ර්	07:31	?	
	2	5%					17:30	<i>•</i>	
F	ermé						21:30		
					(Þ		Ð	
					F				J

Ajout / modification d'un événement

• Définissez l'état souhaité (A).

NOTE: L'état du dispositif sera différent pour chaque type de dispositif.

• Définissez l'heure (B) de l'événement.

SUGGESTION: Si disponible, vous pouvez régler l'heure de l'événement sur **lever du soleil** ou **coucher du soleil**. L'application Wiser Home définit ensuite l'heure en conséquence chaque jour.

- Pour enregistrer les réglages d'événement, appuyez sur Définir.
- Pour ignorer les modifications, appuyez sur Annuler.
- Pour supprimer un événement, appuyez sur Supprimer. (Non disponible lors de l'ajout d'un événement.)

	Ketour		Tout le m	nonde	debout
	Туре				
	Editer l'évèn	emer	nt		
	ÉTATS				
(A)-					
Ŭ		-	Fermé		
			1 70		
	QUAND				
	Lever du soleil				
	Coucher du sole	eil			Ø
R		18		43	
U		19	:	44	
		20		40	
	Annuler		Supprir	ner	Définir

Suppression d'un programme

Dans l'écran Détails du programme :

1. Appuyez sur ${\ensuremath{\textbf{Supprimer}}}$ (A).

NOTE: L'application Wiser Home crée automatiquement un programme standard pour les dispositifs de climatisation.

Si le concentrateur Wiser doit être réinitialisé, l'application Wiser Home créera à nouveau un programme standard pour tous les dispositifs de climatisation connectés.

Il est recommandé de ne pas supprimer un programme de climatisation. Au lieu de cela, faites en sorte que les dispositifs concernés ne suivent pas le programme standard.

Pour ne pas suivre le programme, supprimez l'équipement de la liste **Suivi par** ou modifiez l'option dans Paramètres de l'équipement, page 115.

	〈 Retour	Tout le	monde d	ebout				
	DÉTAILS I	DU PROGRA	MME		^			
	Type Volets							
	Nom Tout le monde debout							
	Suivi par Stores de bureau							
A		Sı	upprimer					
	ÉVÉNEMENTS							
		M M	J V	S	D			
		<u>-ਨ</u> ੋ- 07:31	 1	9:24	?			
			Ouvert	<u>-ːː/ː</u> - (07:31 💉			
	ź	25%			17:30 🖋			
	Fermé			2	21:30 🖋			
				P	•			

Modes

Mode Absence

Le mode Absence est conçu pour placer votre maison dans un état sensible lorsque vous partez pour des périodes prolongées (p. ex. lorsque vous êtes absent pour le week-end).

Le réglage par défaut du mode Absence consiste à régler la température cible de toutes les pièces de votre domicile à 16 °C.

Vous pouvez modifier la valeur cible et même ajouter des dispositifs et leur comportement au mode Absence.

Sur l'écran Automatismes (A) :

1. Appuyez sur **Mode Absence** (B) pour activer ou désactiver le mode Absence.

	Automatismes	
	Moments Autor	natismes Programmes
B	Mode Absence	Annuler toutes les dérogations
	Tout booster	
	Moments	<u> </u>
	Dîner	Soirée film
	Service Jardin MARCHE	Stardin ▲ ARRÊT
		Ð
	Maison Auton	natismes Détails
	A	

Si le mode Boost, page 102 est actif, le mode Absence diminue la température cible de tous les radiateurs surchargés, si la valeur de Boost est supérieure à la valeur du mode Absence.

Vous pouvez régler la température cible et les dispositifs concernés dans le menu Paramètres, page 110 - **Mode Absence**.

	Mode Absence	
CHAUFFAGE		
Consigne de cł 16°	nauffage	ø
LUMIÈRES Sélectionnez les lu Mode Absence	mières que vous souhaitez	éteindre en
Module de varia	ateur	
Plafonnier		
VOLETS Sélectionnez les vo vous êtes en Mode Stores de bureau	olets que vous souhaitez fer Absence	mer lorsque
APPAREILS Sélectionnez les ap Mode Absence	opareils que vous souhaitez	éteindre en
Veilleuse		

Mode Boost

Le mode Boost applique une augmentation de +2 $^\circ C$ pendant une heure à chaque pièce dans le système.

Sur l'écran Automatismes (A) :

- 1. Appuyez Sur Mode Boost (B).
- 2. Pour quitter le mode Boost plus tôt, appuyez sur **Annuler les dérogations de chauffage** (C).



Modes intelligents

Les modes intelligents adaptent automatiquement les paramètres de votre système Wiser pour améliorer le confort ou les économies d'énergie. Les modes intelligents sont activés ou désactivés dans le menu **Paramètres**, page 110.

Mode Eco

Le mode Eco optimise automatiquement le temps d'arrêt d'une phase de chauffage pour optimiser l'efficacité de votre système de chauffage chaque fois que la température réglée passe d'une température plus élevée à une température plus basse.

NOTE: le Mode Eco est une fonction système pouvant être activée ou désactivée pour toutes les pièces.

Mode Eco désactivé

Wiser change la température de consigne à 22h selon la programmation. Selon la météo et le niveau d'isolement de la maison, la température ambiante chute proportionnellement à partir de 22h.

La chaudière continue son cycle jusqu'à 22h.



Mode Eco activé

Lorsque le mode Eco est activé, Wiser détermine la manière dont votre domicile conserve la chaleur par rapport aux températures extérieures actuelles et prévues. En conséquence, le système bascule vers la température de consigne programmée suivante avant 22h, sans perte de confort notable.

La période entre le moment où le mode Eco change la valeur de consigne et 22h représente la période Eco, et les économies sont réalisées du fait que la chaudière n'est pas activée.

La chaudière arrête de fonctionner avant 22h.



Lorsqu'une pièce est dans une période Eco, une icône ECO s'affiche dans la pièce sur l'écran d'accueil.

L'icône ECO s'affiche également sur l'écran de réglage de la température et sur le thermostat d'ambiance.



Mode Confort

Le mode Confort est une fonction intelligente qui garantit que la température de consigne est atteinte au moment où le chauffage est programmé.

Il élimine les incertitudes quant à la programmation et peut économiser de l'énergie en optimisant les heures de fonctionnement de la chaudière par rapport à un programme, page 92 qui a défini de façon permanente des heures de démarrage précoces.

NOTE: le Mode Confort, en tant que fonction, s'applique à toutes les pièces et ne peut pas être activé pour des pièces individuelles. Si vous avez programmé certains intervalles de chauffage pour commencer à demander de la chaleur tôt, ils devront être reprogrammés quand est activé.

Mode Confort désactivé

Lorsque le mode Confort est désactivé, une pièce donnée commence à appeler la chaleur lorsque le chauffage est programmé pour démarrer. La pièce atteint la température de consigne quelque temps après l'heure de début programmée.

La chaudière démarre à 6 h du matin, lorsque le programme demande un changement de température.



Mode Confort activé

Lorsque le mode Confort est activé, une pièce commence à chauffer jusqu'à 3 heures avant un changement de température programmé. Le temps spécifique nécessaire pour préchauffer la pièce est calculé par Wiser et peut varier.

La chaudière démarre avant 6h afin d'atteindre la température demandée à l'heure pour le changement programmé.



Lorsqu'une pièce est dans une période de confort, une icône « C » avec une flèche d'encerclement s'affiche sur l'écran de réglage de la température de l'application. Cette icône apparaîtra également sur l'écran du thermostat d'ambiance.

Pendant une période de confort, et afficheront la température à venir réglée que Wiser contrôle. Par exemple, si le programme requiert 16 °C pendant la nuit, puis 21 °C à partir de 6 h du matin, l'application Wiser Home et le thermostat d'ambiance afficheront le « C » encerclé et 21 °C comme température réglée pendant la période de confort.



Notifications

L'application Wiser Home peut envoyer des messages qui apparaissent dans les notifications du système d'exploitation de votre dispositif mobile.

Vous pouvez sélectionner les notifications dans les options Compte, du menu Paramètres, page 110.

NOTE: Les paramètres de notification sont enregistrés pour un compte dans le cloud Wiser. Les modifications apportées à un dispositif mobile affectent tous les dispositifs mobiles utilisant le même compte.

1. Appuyez Sur Notifications (A).

	K Retour Compte utilisateur	
\bigcirc	Ma Maison	>
Q	Notifications et alarmes	>
	Apps et connexions	>
	Préférences	>
	Modification du mot de passe	>
	Supprimer mon compte	>
	Déconnexion	>

Réglages de notification :

〈 Retour	Notifications et alarmes	
SYSTÈME		
Batterie faible	et critique	
Dispositifs ho	rs ligne	
Automatismes	5	
Dispositifs		>

Batterie faible et critique	Vous avertit lorsque la batterie d'un appareil est faible.
Dispositifs hors ligneVous avertit en cas de perte de connexion de la passerelle avec un dispositif.	
Automatismes	Vous avertit lorsqu'un automatisme a été déclenché.
Dispositifs	Certains dispositifs peuvent envoyer des notifications par eux-mêmes. Vous pouvez sélectionner les dispositifs autorisés à envoyer des notifications.
	SUGGESTION: Vous pouvez également activer ou désactiver les notifications d'un dispositif dans les options de dispositif.

Paramètres de compte

Dans le menu Compte, vous pouvez, entre autres, modifier les détails de votre domicile et attribuer un nouveau mot de passe.

Dans le menu Paramètres, page 110 :

1. Appuyez sur **Compte** (A).

Ketour	Paramètres		
Compte utilisateur			>
Pièces			>
Équipements			>
Mode Absence			>
Modes intelligents			>
Paramètres du sys	tème		>
Assistance			>
Écran d'accueil			>
		Version de l'ap X.Y.Z (construction	op h XX)

Le menu Compte :

K Retour Compte utilisate	eur
Ma Maison	
Notifications et alarmes	>
Apps et connexions	>
Préférences	
Modification du mot de passe	>
Supprimer mon compte	>
Déconnexion	>

Ma Maison	Définissez les détails de votre domicile.	
Notifications	Définissez les notifications, page 106 que vous souhaitez obtenir.	
Applications et connexions	Si vous avez un compte Wiser Energy, vous pouvez créer un lien ici. Vous pouvez également créer un compte ici. Liens vers les endroits où vous pouvez obtenir les modules complémentaires nécessaires pour Alexa ou Google Home. NOTE: Le navigateur par défaut s'ouvre sur votre dispositif.	
Modifier le mot de passe	Vous pouvez modifier votre mot de passe ici. NOTE: Vous trouverez les exigences du mot de passe Wiser Home au chapitre Configuration d'un compte utilisateur, page 47 SUGGESTION: Veuillez prendre en compte les conseils concernant les mots de passe et autres méthodes pour renforcer votre système au chapitre Renforcement de votre système, page 138	
Déconnexion	Déconnectez-vous de votre compte NOTE: Pour utiliser l'application Wiser Home, vous devez être connecté avec un compte.	
-------------------------	--	
Supprimer mon compte	 Supprimez votre compte. La suppression de votre compte est immédiate et permanente. Vous devez être connecté à votre passerelle Wiser pour pouvoir supprimer votre compte. NOTE: La suppression de votre compte marquera votre adresse e-mail comme supprimée. Vous ne pourrez pas créer un autre compte Wiser avec la même adresse e-mail. NOTE: Un compte supprimé ne peut pas être restauré. NOTE: La suppression de votre compte vous déconnectera de votre système Wiser et vous ne pourrez plus vous reconnecter. Assurez-vous de désactiver votre système Wiser en premier. SUGGESTION: Au lieu de supprimer votre compte si vous devez laisser un système Wiser derrière vous (déménagement, p. ex.), réinitialisez la passerelle et conservez vos informations d'identification prêtes pour le système Wiser suivant. 	

Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique

Si vous avez apporté des modifications à votre connexion Wi-Fi domestique, elles doivent être appliquées à la passerelle.

L'application Wiser détectera que la connexion à la passerelle est perdue et suggérera des solutions.

Pour modifier les informations Wi-Fi dans la passerelle :

1. Appuyez sur J'ai changé de routeur Wi-Fi (A).



L'application vous guide tout au long du processus de sélection d'un réseau Wi-Fi et de saisie du mot de passe.

Réglages de l'application

Vue d'ensemble des options disponibles dans le menu Paramètres.

Le menu Paramètres contient divers réglages pour certaines parties du système Wiser Home.

Les Pièces, page 66 et les Équipements, page 54(dispositifs) sont gérés à partir du menu Paramètres.

Sur l'écran d'accueil, page 112 :

1. Appuyez Sur Paramètres (A).

		Į
Wi £ er"		\$ `
	e Erkenschwick	<u>-ːːː</u> 7:05 을 21:35
Soirée film	🕅 Fête	ର୍ଷ୍ଟିସ 113
Tout Entrée S	Salle de séjour Burea	au •••
Entrée		^
Q Lumières		U
Salle de séjour		~
22,5° 19° jusqu'à	17h00	U
(b) Prise		U
Variateur arrêt		C
Bureau		~
🔶 21,0° 🌟 0	් (්) 1	
		ą
Maison	Automatismes	Détails

Le menu Paramètres :

〈 Retour	Paramètres		
Compte utilisateur			>
Pièces			>
Équipements			>
Mode Absence			>
Modes intelligents			>
Paramètres du syst	ème		>
Assistance			>
Écran d'accueil			>
		Version de X.Y.Z (construction	l'app on XX)

Compte	Modifiez les détails de votre compte, tels que le mot de passe, les réglages de notification, l'adresse du domicile, etc.
	NOTE: Vous trouverez également ici les réglages de notification (batterie faible, p. ex.).
Pièces	Liste de toutes les pièces de votre domicile. Accès aux options de la pièce.
Dispositifs	Liste de tous les dispositifs de votre domicile. Accès aux options du dispositif.
Mode Absence	Spécifiez ce qui se passe lorsque vous activez le mode Absence, comme le réglage de la température et les dispositifs à éteindre, p. ex.
Modes intelligents	Activez ou désactivez les modes intelligents, comme le mode ECO.
Paramètres du système	Plus d'informations concernant l'application Wiser Home. Définissez votre fuseau horaire ici.
Assistance	Trouvez le lien vers la section FAQ de se.com.
Écran d'accueil	Modifiez l'aspect de l'écran d'accueil.

Langue de l'application

Vous pouvez définir la langue de l'application dans les réglages de l'application de votre smartphone. Reportez-vous au manuel du système d'exploitation de votre smartphone pour plus d'informations concernant l'accès aux réglages.

Contrôle du système Wiser

Écran d'accueil

L'écran d'accueil fournit une vue d'ensemble de tous les appareils de votre maison.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état des appareils, ainsi que contrôler rapidement les appareils. L'écran d'accueil vous informe au sujet de l'état des appareils, de la météo locale et bien plus encore. Vous pouvez également activer vos moments préférés.

Présentation des éléments de l'écran d'accueil :



Α	Écran d'accueil	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil
в	Informations rapides concernant la pièce	Affichage compact des informations relatives aux appareils dans une pièce. Appuyez pour agrandir / réduire la liste des appareils de la pièce.
С	Appareils dans une Pièce	Appuyez sur un appareil pour ouvrir le contrôle de l appareil.
D	Liste des pièces	Faites glisser pour faire défiler la liste.
		Appuyez pour naviguer jusqu'à la pièce.
Е	Moments	Appuyez pour activer un moment.
F	Météo locale	Affiche la météo, la température et l'emplacement.
G	Réglages	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran de réglage.
н	Heure de lever et de coucher du soleil.	

I	Ordre des pièces	Appuyez pour réorganiser la liste des pièces.
J	Accès rapide	Appuyez pour contrôler l'appareil sans avoir à naviguer jusqu'au contrôle de l'appareil
		La fonction disponible depend du type d'appareil.
к	Détails de la pièce	Appuyez pour agrandir / réduire une pièce.
L	Détails	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran « Détails », où vous trouverez des informations détaillées concernant votre système Wiser.
		NOTE: Lorsque vous ajoutez un appareil énergétique, comme PowerTag E, appuyez sur le champ correspondant pour ouvrir les informations Énergie . Veuillez lire le guide utilisateur de l'appareil concerné pour plus d'informations.
М	Automatismes	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran « Automatismes », dans lequel vous pouvez configurer des moments, des horaires, etc.

Réorganisation des pièces

Vous pouvez modifier l'ordre des pièces affichées.

- 1. Appuyez sur les points de suspension (A)
- 2. Appuyez sur Ordre des pièces (B)



3. Réorganisez les pièces en effectuant une pression longue et en faisant glisser le bouton **menu latéral** (C)

4. Appuyez sur C'est fait (D).



Paramètres de l'écran d'accueil

L'application Wiser Home offre des options pour l'apparence de l'écran d'accueil. Trouvez les options de l'écran d'accueil dans le menu Paramètres, page 110. Options disponibles :

〈 Retour	Écran d'accueil	
Afficher les mo	ments	
Afficher le panr	ieau météo	

Paramètres	MARCHE	ARRÊT
Afficher les moments	La liste des moments disponibles apparaît dans la partie supérieure de l'écran d'accueil.	Les moments ne s'affichent pas sur l'écran d'accueil
Afficher le panneau météorologi- que	Les informations météorologiques sont affichées en haut de l'écran d'accueil.	Les informations météorologiques ne seront pas affichées sur l'écran d'accueil.

Commande de l'appareil

Commandez directement vos appareils.

Vous pouvez commander un appareil dans votre domicile directement sur l'écran d'accueil ou avec la commande d'appareil.

Lorsque vous avez affecté l'appareil à une pièce, vous pouvez le trouver dans la pièce sur l'Écran d'accueil, page 112.

NOTE: Les appareils de climatisation, tels que les têtes de vanne thermostatiques, seront commandés comme tout autre appareil, mais doivent être configurés correctement.

Vous trouverez des informations détaillées concernant la configuration des appareils de climatisation au chapitre Commande de la climatisation, page 118.

Écran d'accueil

1. Dans la Liste des pièces, page 66, appuyez sur l'icône (A).

NOTE: La fonction affichée diffère pour tous les appareils. La fonction affichée est la fonction la plus fréquemment utilisée pour l'appareil. Des fonctions détaillées (par exemple, lever un store sur une valeur spécifique) sont disponibles dans les commandes d'appareils.

₩i £ er tố			
() 18°	e Erkenschwick	<u>-☆-</u> 7:05 - 21:35	
Soirée film	R Fête	र्द्ध्य 113	
Tout Entrée S	Salle de séjour Bure	au •••	
Entrée		^	
♀ Lumières		U	
Salle de séjour			
⊖ 22,5° 19° jusqu'à	17h00	U	
(b) Prise		U	A
♀ Variateur arrêt			
Bureau 🗸			
n 21,0° 🐈 0 🕑 1			
		ą	
Maison	Automatismes	Détails	

Commandes d'appareils

1. Dans la Liste des pièces, page 66, appuyez sur l'appareil (A).

	Wi @ er 18° Oer-E	Erkenschwick	<u>·ːː</u> 7:05 을 21:35
	Soirée film	R Fête	र्द्ध्य 113
	Tout Entrée	Salle de séjour Bu	reau •••
	Entrée		^
	Q Lumières		U
	Salle de séjour		^
		17h00	ଅ
A	- (b) Prise		U
	Yariateur arrêt		U
	Bureau		~
	et 21,0°	ළු 1	
			Ą
	Maison	Automatismes	Détails

2. Enregistrez la valeur souhaitée pour l'appareil.

NOTE: La fonction affichée diffère pour tous les appareils.

Vous trouverez d'autres options spécifiques à l'appareil en bas de l'écran, comme la navigation vers les réglages de l'appareil ou le suivi éventuel d'un horaire par l'appareil.

Commande de l'appareil :



В	Options de l'appareil et affichage de l'état.
	L'icône et le texte indiquent l'état de l'appareil. Les commandes diffèrent pour chaque type d'appareil (par exemple, un appareil de commande de volet offre un curseur et des boutons d' ouverture et de fermeture séparés.)
С	Créer un Horaire, page 92 ou affecter l'appareil à un horaire existant.
	Lorsque l'appareil est affecté à un horaire, vous trouverez ici les options pour suivre ou modifier l'horaire.
D	Voir et modifier les Détails du dispositif, page 56.

Commande de la climatisation

Configurez des appareils de climatisation pour les commander.

Afin de pouvoir remplir leur tâche, les appareils de climatisation doivent être affectés à une pièce.

Lorsqu'un appareil de climatisation est affecté à une pièce, une **Commande de climatisation** est créée.

La commande de la climatisation se présente comme une commande d'appareil. Vous pouvez contrôler la commande de la climatisation directement à partir de l'écran d'accueil et l'affecter à des moments ou des horaires.

- La commande de la climatisation ne peut pas être nommée ; elle prendra le nom de la pièce.
- Tous les appareils de climatisation affectés à une pièce seront associés à une commande de la climatisation.

- Les appareils individuels de climatisation ne peuvent plus être affectés à un horaire ou à un moment. Au lieu de cela, la commande de la climatisation apparaîtra dans les listes pertinentes.
- L'utilisation manuelle d'un seul appareil de la commande de la climatisation (par exemple, l'une des trois têtes de vannes thermostatiques) envoie l'instruction à la commande de la climatisation, affectant tous les appareils affectés. (Les trois têtes de vannes thermostatiques s'ouvrent / se ferment en fonction de l'instruction).
- Les appareils individuels peuvent être verrouillés contre le fonctionnement manuel.
- Pour retirer un appareil de climatisation d'une commande de la climatisation, retirez l'appareil de la pièce.

Commande de la climatisation :



Α	Mode Boost
В	Température cible
С	Icône d'état
D	Température mesurée dans la pièce
E	Réglage de la température cible à l'aide du curseur
F	Si la commande de la climatisation est affectée à un Horaire, page 92, vous pouvez choisir si la commande de la climatisation doit suivre l'horaire.
G	Permet de modifier un Horaire, page 92 existant. SUGGESTION: Si la commande de la climatisation n'est pas affectée à un horaire, l'option Créer ou affecter un horaire est disponible.
Н	Naviguez jusqu'aux Détails de la pièce, page 68 de la pièce à laquelle la commande de la climatisation est affectée.

Configuration d'une commande de la climatisation

Veuillez prendre les informations suivantes en compte pour la configuration d'une commande de la climatisation.

- Si votre domicile utilise un Wiser actionneur de chauffage électrique ou un Wiser Centrale de Câblage pour Plancher, vous devez ajouter un Wiser Thermostat d'Ambiance à la pièce concernée.
- Si vous avez affecté plus de deux têtes de vannes thermostatiques à une pièce, il est recommandé d'affecter également un thermostat d'ambiance à cette pièce.
- Attribuez un seul thermostat d'ambiance à une commande de la climatisation.



Appareils tiers compatibles

Les appareils de climatisation tiers qui sont compatibles avec le système Wiser apparaissent dans l'application Wiser Home en tant qu'appareil Wiser normal.

Ils vont également fusionner dans un appareil de commande de la climatisation comme, par exemple, une Wiser Tête de Vanne Thermostatique.

Contrôle Vocal

Le contrôle de votre Wiser Home est possible avec Amazon Alexa et Google Home.

Amazon Alexa

Amazon Alexa[®] (Alexa) est un assistant personnel intelligent développé par Amazon[®], capable d'interagir vocalement.

Wiser fonctionne avec Alexa pour vous permettre de réguler la température de chaque pièce de votre système à l'aide d'un mot d'activation et d'une instruction.

L'activation est « **Alexa** », suivi d'une instruction telle que « **Augmenter la température** ».

Actuellement, Amazon a rendu l'interaction et la communication avec Alexa uniquement disponibles en anglais et en allemand.

Modifications apportées à Alexa

Si Alexa est invité à augmenter la température de 2 °C, Alexa ajoutera 2 °C à votre valeur de consigne. Si la température ambiante est déjà supérieure de 2 °C à la valeur de consigne actuelle, la température réelle ne changera pas et Wiser n'allumera pas le chauffage.

Exemple : Si la valeur de consigne actuelle est de 16 °C, la température ambiante actuelle est de 19 °C et vous demandez à Alexa d'augmenter la température de 2 °C, la valeur de consigne actuelle passera à 18 °C mais le chauffage ne s'allumera pas car la température ambiante est déjà supérieure à 18 °C.

Tout ce que vous demandez à Alexa de faire concernant les thermostats d'ambiance Wiser et les thermostats de radiateur ne durera que pendant une heure, ou jusqu'au prochain changement de valeur de consigne programmé si ce changement doit se produire dans moins d'une heure. Ensuite, il revient à son réglage d'origine et vous devez dire à Alexa de le refaire.

Si un appareil suit un programme, tout réglage modifié par Alexa durera jusqu'à l'événement suivant dans le programme. Si l'appareil fonctionne en mode Manuel, toute commande envoyée à Alexa reste en place jusqu'à la commande ou au réglage manuel suivant.

Commandes Wiser courantes pour Alexa

Alexa requiert des instructions explicites. Vous devez informer Alexa de la pièce dont vous souhaitez vous occuper, suivie d'une instruction, telle que « augmenter la température ». Si aucune pièce spécifique n'est mentionnée, Alexa vous demandera de quelle pièce vous souhaitez vous occuper, puis augmentera la température de consigne de 1°C uniquement en fonction de votre réponse.

Si vous voulez que la température de consigne augmente de 4 °C dans la salle de séjour, vous devez explicitement déclarer à Alexa « Augmenter la température de 4 °C dans la salle de séjour. »

Voici la liste des commandes courantes de Wiser utilisées avec Alexa :

- · Trouver des dispositifs : « Alexa, trouve des dispositifs »
- Réduire la température : « Alexa, baisse la température de 4 degrés à l'étage »
- Augmenter la température : « Alexa, augmente la température de 3 degrés à l'étage »
- Définir la température : « Alexa, règle la température sur 20 degrés à l'étage »
- Obtenir la température : « Alexa, quelle est la température à l'étage ? »
- Obtenir la valeur de consigne : « Alexa, quel est la valeur de consigne à l'étage ? »

NOTE: Alexa considère les noms des pièces et les lumières comme des dispositifs.

Voici la liste des commandes courantes des prises intelligentes Wiser utilisées avec Alexa :

• Éteignez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, éteins les lampes de chevet. »

 Allumez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, allume les lampes de chevet. »

Suggestions lors de l'utilisation d'Alexa :

- Il est recommandé d'utiliser des noms de pièces simples, tels que « salle de séjour ».
- Vous ne pouvez pas ALLUMER ou ÉTEINDRE le chauffage avec Alexa.
- Vous ne pouvez pas augmenter/réduire la température si hors tension. Lorsqu'une pièce est réglée sur Arrêt, vous pouvez régler la pièce sur une température spécifique.

Google Home

Google Home est une marque de haut-parleurs intelligents qui fonctionnent comme Amazon Echo. L'AP intelligent de Google, Google Assistant, équivaut à Alexa d'Amazon. Google Home est également disponible sur tous les appareils Android et ne nécessite pas l'utilisation des « haut-parleurs intelligents ».

L'utilisateur peut faire une profusion de commandes pour demander des informations, ou demander à l'assistant Google d'effectuer une action telle que jouer de la musique, faire passer des vidéos, rapporter des informations, accéder à l'automatisation domestique. Tout cela peut être contrôlé à partir d'un appareil Google Home.

Modifications effectuées avec Google Home

Toutes les modifications effectuées par une commande vocale liée aux thermostats d'ambiance et aux thermostats de radiateur sont valides pendant une heure ou jusqu'à l'événement programmé suivant. L'utilisateur ne peut pas modifier cette action. Cela s'applique également aux augmentations déclenchées par le thermostat de radiateur.

La raison pour laquelle il n'est pas possible de mettre en œuvre des changements permanents de la température Wiser est qu'une commande vocale peut facilement être oubliée, ce qui entraîne le fait que le chauffage soit accidentellement laissé allumé pendant de longues périodes, par exemple lorsque les utilisateurs quittent leur domicile.

NOTE: Lorsqu'une commande d'augmentation/diminution de la température est donnée mais qu'aucune valeur de consigne de température n'est donnée, Google Home applique par défaut la nouvelle valeur de consigne de température précédente ± 3 degrés. Cette valeur est contrôlée par Google Home et diffère d'une augmentation Wiser normale qui définit par défaut la nouvelle valeur de consigne à ±2 degrés au-dessus/au-dessous de la température ambiante actuelle.

NOTE: Les commandes pour allumer/éteindre le chauffage ne sont pas disponibles sur Google Home. Ceci est fait intentionnellement car « ARRÊT » ne peut pas être concilié avec la notion d'opération temporaire, et inversement, la notion de valeur de consigne « MARCHE » n'existe pas sur le système Wiser.

NOTE: Si la prise Wiser suit un programme, tout ce que vous demandez à Google Home de faire concernant les prises Wiser durera jusqu'à l'événement suivant dans le programme de la prise Wiser. Si la prise Wiser fonctionne en mode Manuel, tout ce que vous demandez à Google Home de faire restera en place jusqu'à la commande suivante, soit depuis Google Home, soit depuis l'application Wiser Home.

Commandes Wiser courantes pour Google Home

Voici la liste des commandes courantes de Wiser utilisées avec Google Home :

Question : « OK Google, la lumière est-elle allumée dans la chambre ? »

- Température ambiante : « OK Google, à quelle température est (nom de la pièce) ? »
- Définir la température : « OK Google, régler (nom de la pièce) sur XX degrés »
- Augmenter la température : « OK Google, augmenter la valeur de consigne de XX degrés »

Voici la liste des commandes courantes de la prise intelligente Wiser utilisées avec Google Home :

 Commande de lampe de table : « OK Google, allume/éteint la lampe de table »

Détails

La fonction Détails vous offre plusieurs fonctions en un seul endroit. Cela inclut les économies d'énergie, l'activité du système, les heures de chauffage et l'accès à votre rapport de chauffage.

Pour accéder aux détails depuis l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur Détails (A)

Autom	natismes
25 Écono Votre i	% ⑦ mies d'énergie en octobre moyenne précédente de 3 mois est de 33 %
40 33% - 20	Juil Août Sept Oct
] €c0	135 heures enregistré en mode Absence 35 heures enregistré en mode Eco
Activit	é et environnement
-9↑	17 fois a baissé le chauffage
-∄↑	6 fois a augmenté le chauffage
2. Z	20 heures de soleil
Ĺ	
Mais	on Automatismes Détails

NOTE: Si un appareil énergétique est installé, tel qu'un PowerTag E, le Centre d'énergie, page 128 s'affiche.

Vue d'ensemble de l'énergie

Nous estimons la quantité d'énergie que vous auriez utilisée autrement, la comparons à ce que vous avez utilisé et indiquons ceci comme pourcentage d'économie.

À mesure que le mois progresse, vous pouvez suivre vos économies en ouvrant simplement l'application. Vos économies d'énergie sont actualisées toutes les heures, des fluctuations sont donc normales.

Le système utilise un algorithme intelligent pour ne compter que la période où les fonctionnalités intelligentes de Wiser vous ont activement permis d'économiser de l'énergie.

Appuyez sur le Point d'interrogation (A) pour plus de détails.

Heures de chauffage (B) :

Cette section indique la durée de chauffage que vous avez utilisée par rapport aux températures extérieures.

Ces températures sont mises à jour toutes les heures. Chaque barre verte indique l'heure à laquelle votre chauffage a été allumé chaque jour au cours des 30 derniers jours. Les heures de chauffage dans chaque barre sont représentées comme le nombre de fois où une ou plusieurs de vos chambres ont « appelé la chaleur ».

Les nouveaux utilisateurs ne verront aucune barre verte tant que vous n'aurez pas commencé à utiliser votre chauffage.



Activité et environnement

(A) Montre des faits intéressants sur l'utilisation de votre système de chauffage ainsi que d'autres choses intéressantes qui se sont produites dans votre environnement au cours du mois en cours.

Ces numéros sont mis à jour toutes les heures. Le nombre de fois où vous avez baissé votre chauffage est compté par une augmentation ou une diminution manuelle. Le nombre de fois où vous avez augmenter votre chauffage est compté par une augmentation ou un réglage manuel de la température. Le nombre d'heures de soleil est calculé comme le nombre d'heures pendant lesquelles la couverture nuageuse était inférieure à 50 %.



Météo et chauffage

(A) La météo peut avoir un impact important sur les performances de votre système de chauffage. Nous prenons en compte l'efficacité thermique de votre maison et la température extérieure, afin que nous puissions vous faire économiser autant que possible.



Durée de chauffage

Les barres vertes donnent une estimation du nombre d'heures pendant lesquelles votre chauffage était allumé chaque jour. Les heures de chauffage incomplètes et manquantes sont toutes deux représentées par des barres grises.

Météo

Les températures maximum et minimum de chaque jour sont indiquées par des lignes rouges et bleues. Les températures météorologiques manquantes sont représentées par des pointillés.

Rapport de chauffage

Les performances de votre système de chauffage peuvent être surveillées à l'aide du rapport de chaleur.

Il permet d'afficher l'historique des températures ambiantes, définies (cible) et extérieures et de comparer les températures pièce par pièce dans le temps pour s'assurer que le système fonctionne conformément aux opérations programmées et manuelles.

Wiser enregistre les températures ambiantes, définies et extérieures de façon continue et restitue les données disponibles dans le rapport de chaleur. Le rapport est mis à jour quotidiennement et les données de température d'un jour donné sont disponibles le jour suivant. Il est possible d'afficher le rapport en fonction du jour, de la semaine et du mois.

Pour accéder au rapport de chaleur :

1. Appuyez Sur Rapport de chaleur (A).



Affichage d'une pièce unique

Lorsqu'il est consulté pour la première fois, le rapport s'ouvre à partir de l'affichage d'une seule pièce.

Par défaut, cette vue affiche la température ambiante du jour précédent de la première pièce, telle qu'elle apparaît dans l'écran d'accueil de l'application. Cela affiche également la température de consigne de la pièce (toujours représentée par une ligne noire).

La température extérieure n'est pas affichée par défaut, mais elle peut également être sélectionnée dans le sélecteur de pièces.

Lorsque vous affichez une seule pièce, il est possible de voir combien de temps il faut à la pièce pour chauffer ou refroidir jusqu'à la température définie ; la ligne noire indique la température définie (cible), c'est-à-dire l'horaire de chauffage de la pièce par Wiser (en mode Auto) ou la température définie sélectionnée manuellement (en mode Manuel). Cette ligne indique la température ambiante à laquelle Wiser régule en permanence.

NOTE: L'affichage d'une pièce unique affiche toujours la ligne de température définie (cible) pour une pièce donnée. Des modifications temporaires de la température définie, telles que des augmentations manuelles et des forçages de température, sont également visibles sur cette ligne.

Affichage multi-pièces

L'affichage multi-pièces permet de visualiser et de comparer simultanément jusqu'à 16 pièces. La température extérieure peut également être sélectionnée / désélectionnée dans cet affichage

NOTE: Si une seule pièce est sélectionnée dans l'affichage multi-pièces, la ligne noire indiquant la température définie s'affiche.

Affichage mensuel

L'affichage mensuel récapitule les fluctuations de température ambiante pendant un mois civil donné. Toutes les températures quotidiennes dans cet affichage sont moyennées en raison de la taille de l'écran.

La température extérieure dans cet affichage est affichée sous la forme d'une bande verte indiquant les températures quotidiennes min/max et la plage dans laquelle les températures quotidiennes ont basculé au cours du mois.

Affichage de la température

Le nom et la température de la pièce s'afficheront lorsque vous appuyez sur une ligne de température. Vous pouvez appuyer sur toute zone en dehors de la ligne les faire disparaître à nouveau. Il est possible d'appuyer sur n'importe quel point d'une ligne de température, y compris le contour de la zone de température extérieure verte. Vous pouvez appuyer sur les lignes de température dans les trois affichages (Jour/Semaine/Mois).

Données de température manquantes

Des données de température peuvent parfois manquer dans le système. Cela peut être dû à des pannes d'alimentation, à l'absence de connexion Internet, à des piles d'appareil déchargées ou à un signal RF médiocre. Les données manquantes sont signalées par une ligne en pointillés reliant les deux points entre lesquels les données ne sont pas disponibles.

Si des données sont manquantes pour une date ou une plage de dates donnée, le point d'interrogation de la barre PIÈCES est remplacé par un triangle rouge. Si les données de la date / plage sont disponibles ultérieurement ou si l'affichage est remplacé par une autre date / plage sans données manquantes, le point d'interrogation réapparaît.

Énergie

Si un équipement énergétique est installé, comme un PowerTag E, par exemple, le centre d'énergie sera disponible.

Dans le centre d'énergie, vous pouvez surveiller votre réseau électrique en direct, obtenir un historique détaillé de votre réseau et obtenir des informations sur les économies d'énergie.

Pour accéder au centre d'énergie :

1. Appuyez sur Énergie (A)



NOTE: Si aucun équipement énergétique n'est installé, comme un PowerTag E, par exemple, Détails, page 123 s'affiche.

En direct

Visualisez les données en direct de votre réseau électrique.

Importation

Indique la puissance importée, une répartition en catégories de consommation et une ligne de temps de consommation.



Importation et exportation

Affiche la puissance importée ou exportée, une répartition en catégories de consommation et une ligne de temps de consommation.

L'alimentation importée est de couleur bleue, l'alimentation exportée est de couleur verte.



Historique

Parcourez l'historique de votre importation et exportation d'alimentation.

Lorsque plusieurs équipements énergétiques sont installés, vous pouvez filtrer l'affichage par équipement en appuyant sur (A) et en sélectionnant l'équipement.

Vous pouvez modifier la période affichée (heures, jours, mois et années) en appuyant sur (B).



Détails

fournit des informations sur la facture pour le tarif réglé.

NOTE: L'option de définition d'un tarif n'est disponible que si un équipement énergétique est installé à votre domicile. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de l'équipement, page 10 concerné.

Pour une vue d'ensemble plus détaillée, appuyez sur (A)





EcoWatt

EcoWatt vous informe sur l'état du réseau électrique national et vous offre une prévision de la tension prévue dans le réseau électrique national.

EcoWatt fournit des informations sur les éco-gestes qui peuvent aider à alléger la charge sur le réseau électrique national.

Fonctions :

- Affiche l'état du réseau électrique.
- Envoie des notifications sur l'état du réseau électrique.
- Envoi des alertes en cas de risque de coupure de courant.
- Fournit des éco-gestes pour soulager la tension du réseau.

Lorsque cette option est activée, EcoWatt affiche l'état du réseau électrique (A) sur l'écran d'accueil.



Co- ule- ur	Texte	Actions recommandées
Vert	Le réseau électrique national fonctionne normalement	Le réseau électrique n'est pas très tendu. Les éco-gestes sont généralement recommandés pour aider à économiser de l'énergie et de l'argent.
Or- an- ge	Le réseau électrique national est tendu	Le réseau électrique est soumis à des contraintes. Des éco-gestes sont recommandés pour soulager la tension
Ro- uge	Le réseau électrique national est très tendu	Le réseau électrique est dans un état critique. Les éco-gestes sont fortement recommandés pour éviter les coupures de courant.

Prévision

EcoWatt fournit une prévision de la tension du réseau électrique.

Pour afficher la prévision, appuyez sur État (A) sur l'écran d'accueil.



Pour parcourir les prévisions, appuyez sur Gauche (B) ou Droite (C).



Éco-gestes

Les éco-gestes fournissent des informations sur les mesures d'économie d'énergie.



Consommer au meilleur moment Extérieur 8 :00 - 13 :00 et 18 :00 - 20 :00			
÷	Basculer le chauffage de l'eau en dehors des heures de pic énergétique		
0	Programmer la consommation domestique (machine à laver, etc.) en dehors des heures de pic énergétique.		
ß	Recharger les véhicules électriques en dehors des heures de pic énergétique		
Économi	Économiser de l'énergie		
ŀ	Baisser la température de chauffage à 19°C		
*	Passer aux ampoules LED		
	Réduire la consommation d'eau chaude		
	Régler l'eau chaude à une température plus basse		

Pour afficher les éco-gestes, appuyez sur État (A) sur l'écran d'accueil.



Notifications d'état du réseau

Vous pouvez définir l'état autorisé pour l'envoi d'une notification.



Vous trouverez les réglages de notification d'état du réseau dans Notifications et alarmes, page 106.

Barre d'état sur l'écran d'accueil

Vous pouvez indiquer si l'état du réseau doit être affiché sur l'écran d'accueil.

Sur les Réglages de l'écran d'accueil, page 114, appuyez sur le **curseur** (A) pour activer / désactiver la barre d'état.



NOTE: La désactivation de la barre d'état sur l'écran d'accueil désactive également l'accès aux prévisions d'état du réseau, aux gestes et aux conseils éco. Les conseils éco sont accessibles en appuyant sur une notification EcoWatt.

Conseils

Renforcement de votre système

Cette recommandation de renforcement du système peut vous aider à suivre les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité de votre système.

Mots de passe

- Les mots de passe doivent inclure des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
- · Le mot de passe doit comporter au minimum 10 caractères.
- Le mot de passe ne doit pas être facilement trouvé dans le dictionnaire et une phrase est privilégiée.
- Les mots de passe doivent être changés fréquemment, au moins une fois par an.
- Un mot de passe Admin par défaut doit être modifié immédiatement à la première réception et après une réinitialisation en usine.
- Ne réutilisez jamais les mots de passe.
- Après la première connexion, changez le mot de passe par défaut pour l'accès local.

Réseau

- Les appareils de contrôle ne doivent être utilisés que dans votre réseau domestique personnel.
- Les équipements de contrôle ne doivent pas avoir d'adresse IP accessible au public.
- N'utilisez PAS le transfert de port pour accéder à un dispositif de contrôle à partir de l'Internet public.
- Les dispositifs de contrôle doivent se trouver sur leur propre segment de réseau. Si votre routeur prend en charge un réseau ou un VLAN invité, il est préférable d'y localiser le dispositif de contrôle.
- Utilisez le cryptage Wi-Fi le plus puissant disponible.
 - Utiliser HTTP dans le réseau local

Logiciel

- Utilisez toujours le logiciel le plus récent pour tous les dispositifs afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de cybersécurité et des améliorations.
- Tenez vos dispositifs à jour.

Micrologiciel

- Utilisez toujours la dernière version du micrologiciel pour contrôler les dispositifs afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de cybersécurité et des améliorations.
- Tenez les dispositifs de contrôle à jour.

Dépannage

Si un dispositif semble défectueux, reportez-vous à son guide d'utilisation pour plus d'informations concernant la façon de résoudre le problème.

Liste des dispositifs Wiser, page 10

Mise hors service d'un système Wiser

Si vous devez retirer un dispositif de votre domicile ou préparer le domicile pour un nouvel utilisateur, voici les étapes à suivre

NOTE: Avant de retirer définitivement un dispositif loT de votre réseau, vous devez effectuer une réinitialisation complète des réglages d'usine pour effacer toutes les données.

Suppression d'un dispositif

Raisons possibles :

- Le dispositif doit être remplacé.
- · Le dispositif n'est plus nécessaire dans le système Wiser.

Étapes :

- Retirez le dispositif du système Wiser.
 - Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous au chapitre Suppression d'un dispositif, page 65
- Réinitialisez les réglages usine du dispositif.

Pour plus d'informations concernant la réinitialisation du dispositif, reportezvous au guide d'utilisation du dispositif correspondant : Liste des dispositifs Wiser, page 10

Réinitialisation du système Wiser

Raisons possibles :

- Vous déménagez du domicile et voulez le préparer pour le prochain propriétaire.
- La propriété du système Wiser doit être transférée à un autre utilisateur.

Étapes :

- Réinitialisez le concentrateur.
- Supprimez votre compte.

Mise hors service du système Wiser

Étapes :

- Retirez tous les dispositifs du système.
- Réinitialisez les réglages d'usine sur tous les dispositifs.
- Réinitialisez les réglages d'usine sur le concentrateur.

Application eSetup

L'application eSetup for Electricians est l'application dédiée aux électriciens pour configurer les appareils Smart Home et Smart Panel.

Pas besoin de PC ou d'outils complexes pour configurer les systèmes intelligents - tout peut être fait via smartphone, grâce à l'application eSetup for Electricians

Avec l'application eSetup for Electricians, vous pouvez

- · Mettre en service des produits Wiser avec des conseils pas à pas
- Voir l'installation complète en mode DEMO (pas besoin d'appareils réels)
- · Définir le système et les réglages des appareils
- · Vérifier et tester l'installation

Connectez-vous directement au produit via Bluetooth ou Wi-Fi. Cette application dédiée aux électriciens est un outil de mise en service pour les appareils Wiser dans les bâtiments résidentiels et les appareils SmartLink et Powertag dans les petits bâtiments.

Utilisation de l'application eSetup

Avec l'application eSetup, vous pouvez configurer des appareils sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Votre smartphone se connectera directement à l'appareil.

Vous pouvez définir le nom de l'appareil et l'affecter à une pièce. Les autres réglages dépendent des appareils individuels.

Vous pouvez tester les appareils.

Pour configurer un appareil :

- 1. Choisissez le type d'appareil.
 - · Appareils d'éclairage et de volets
 - Wiser Home Touch
 - Wiser Module IP
- 2. Choisissez le type d'appareil spécifique, par exemple un variateur rotatif.
- Connectez l'appareil à l'application en le configurant en mode Appairage. L'application vous montrera comment configurer l'appareil en mode Appairage.
- 4. Définissez le nom de l'appareil.
- 5. Attribuez l'appareil à une pièce.
- 6. Testez l'appareil.

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://checkaproduct.se.com/



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/



Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee[®] est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple[®] et App Store ® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi[®] est une marque déposée de Wi-Fi Alliance[®].
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Printed in: Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France + 33 (0) 1 41 29 70 00

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© – 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide d'utilisation du système Wiser Home (France) - 06