

Bienvenue

Chers utilisateurs, merci d'avoir acheté ce produit. Beaucoup detemps et d'efforts ont été investis dans sondéveloppement, nous espérons qu'il vous apportera les nombreuses années de service sans souci.



Hyper Pen 8000U PRO

Guide d'Installation





Table des Matières

Introduction1
Caractéristiques
Consignes de Sécurité2
Vérifier le Contenu de Votre Paquet
Chapitre 1: Installation
Logiciel
Procédure d'installation
🔲 Matériel
Etape 1: Connecter la tablette à votre ordinateur
Etape 2: Vérifier le témoin d'alimentation
Etape 3: Installer les piles
Chapitre 2: Bien Débuter
Utiliser le Stylet4
Utiliser la Tablette Graphique5
Utiliser l'Economiseur d'Ecran Cadix
Utiliser Free Note7
Chapitre 3: Q & A
Prérequis Système9
Spécifications10



Introduction

Cette Tablette Graphique USB vous apporte d'excellentes facilités d'écriture et de dessin, vous rendant plus faciles les interactions avec votre PC. Pour obtenir une utilisation optimale de cette Tablette Graphique USB, veuillez lire attentivement ce manuel.

- *12 touches de fonction* Sélection Rapide et Facile des fonctions de la tablette.

Caractéristiques //

- *Résolution d'écriture de haute qualité* Tablette grand format délivrant une meilleure résolution.
- *Stylet Sans fil* Pratique pour la saisie d'écriture.

A

|N|

R

F

Consignes de Sécurité

CA

A Eviter

- laisser du liquide pénétrer à l'intérieur ou près de la tablette.
- utiliser des produits chimiques volatiles pour nettoyer l'écran ou le boîtier.
- laisser tomber la tablette au sol ou sur la table.
- les chocs ou vibrations importants.

S

- marcher sur l'appareil.
- poser des objets lourds sur la surface.
- démonter l'appareil.
- placer la tablette près d'un moniteur CRT*
- *Cela risquerait de provoquer les interférences sur le moniteur.



Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur. Veillez à ne pas essayer de démonter cet appareil par vous-même.

Vérifier le Contenu de Votre Paquet

Numéro.	Liste de vérification	Quantité
1.	Tablette	1
2.	Stylet	1
3.	Pointe de recharge pour stylet	2
4.	Piles AAA	2
5.	Souris	1
6.	Câble USB	1
7.	CD	3
8.	Guide d'Installation	1
9.	Pinces de recharge	1

Chapitre 1: Installation

Logiciel

Procédure d'installation:

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Une fois que l'écran d'installation apparaît, cliquez sur le premier élément pour effectuer l'installation.

TABLETTE GRAPHIQUE USB

S

8" X 6"

 \mathbb{N}

RA

F

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque: Si l'installation ne débute pas automatiquement, vous pouvez commencer l'installation manuellement en double-cliquant sur: [Poste de travail]→[Lecteur de CD-ROM]→[Setup.exe].

Matériel

Etape 1

Connecter la tablette à votre ordinateur.

Connectez le câble USB au port de l'ordinateur, et une icône de la tablette apparaîtra dans la barre d'état.



Vérifier le témoin d'alimentation.

Vérifiez le témoin d'alimentation LED situé sur la tablette. S'il s'allume en vert clignotant, cela signifie que votre tablette est mise en marche avec succès.

Etape 3

Installer les piles

Dévissez la capsule du stylet et insérez une pile AAA dans le compartiment de la pile en positionnant les pôles + et - comme illustré sur la figure ci-dessous. Ensuite remettez la capsule en place.

Remarque:

- 1. La durée de vie de la pile est d'environ un an.
- 2. Si la pointe du stylet est usée après une longue période d'utilisation, Veuillez utiliser les pinces fournies pour retirer la pointe usée et installer une pointe neuve.



Utiliser le Stylet



Pression

Déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour régler la pression du stylet à vos préférences. Vous pouvez également presser "Test" pour régler la valeur de la pression de la pointe du stylet.

Souris

Le stylet est utilisé comme un stylet d'écriture normal ou une souris.

Pour changer le mode, sélectionnez

"Stylet (Pen)" ou "Souris (Mouse)".







_	Pointing Eul/Area × 0 Screen Rate Y 0
	Offret Let 0.00 ± inch Bottom 0.00 ± inch
Click here to define working area:	Dimension: Length(N) 11.88 ± inch Width (Y) 8.88 ± inch

TABLETTE GRAPHIQUE USB 8" × 6"

A

Etape2

R

F

6



C

Installer l'économiseur d'écran Cadix

S

Etape1 Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Une fois que l'écran d'installation apparaît, cliquez sur " Signature Cadix (Cadix Signature)".

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Utiliser l'économiseur d'écran Cadix

EAccédez au menu "Propriétés de l'affichage", sélectionnez "Economiseur d'écran de la Signature Cadix (Cadix Signature Screen Saver)" dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton "Paramètres". Le panneau de configuration comme illustré sur la figure apparaîtra:



Cliquez sur le bouton "Enregistrer (Register)" pour créer une signature d'écriture:



Une fois la signature créée, cochez la boîte à cocher "Protection de Signature (Signature Protection)" pour activer la fonction de protection.

Signature No.1	Verification	QK
Hegister Delete	Display Signature	Cance
Signature No.2	Signature Protection	Apply
File game. Blank denotes default pic	ture.) Preview	
Manage and Datking Color		
Message and Decktop Color Message DADIX Dolor Signature V	erfication	
Message and Desktop Color Message: [CADIX Online Signature V Message Color:Choc	Verification See Color	



8

TABLETTE GRAPHIQUE USB<mark>8" X 6"</mark> FRANÇAIS

Chapitre 3: Q & R

Numéro	Question	Réponse
1.	Est-ce que la tablette graphique USB est compatible avec le système MAC ?	Actuellement uniquement pour les systèmes d'exploitation de versions 9.0, 9.1 et 9.2. Vous pouvez trouver les informations concernant le nouveau pilote sur le site web Aiptek (<u>Http://www.aiptek.com.tw</u>).
2.	Le curseur de la souris standard ne bouge plus à l'écran.	Ne mettez pas le stylet sans fil ou la souris sur la tablette.
3.	La tablette ne peut pas fonctionner avec d'autres périphériques de l'ordinateur.	Veuillez télécharger le nouveau pilote sur le site web Aiptek et mettre à jour le pilote pour résoudre ce problème.
4.	Qu'est-ce que la proximité ?	Il s'agit de la hauteur entre le stylet sans fil et la tablette. Vous pouvez la déterminer en vérifiant le témoin LED : Vert clignotant : Etat de mise en marche normale. Verte fixe : Le stylet est dans le rayon sensible de la tablette. Pas de lumière : La pointe du stylet est pressée sur la tablette.
5.	Quels sont les objets qui ne doivent pas être posés sur la tablette ?	Des objets lourds ou des périphériques émettant la fréquence RF.
6.	L'apparition des interférences sur le moniteur de l'ordinateur lorsque la tablette est placée dans la proximité.	Eloignez la tablette du moniteur de l'ordinateur.
7.	Après l'utilisation du stylet au bout d'un an environ, il y a une apparition de la fuite du stylet.	 Veuillez vérifier la puissance de la pile. Accédez au panneau de configuration de la tablette et cliquez sur l'onglet « Boutons(Buttons). Ensuite sélectionnez « Pen offset value » pour tester le stylet. Si la méthode 2 ne peut pas éliminer le problème, veuillez réinstaller ou mettre le pilote.
8.	La tablette est déconnectée de l'ordinateur.	Reconnectez le câble USB.
9.	Si le stylet sans fil est instable, où je puisse en acheter un neuf ?	Veuillez contacter le centre de service pour 'aide : USA : AIPTEK, Inc. 51 Discovery, Suite 100, CA92618, USA TEL: 949–585–9600 FAX: 949–585–9600 <u>Http://www.aiptek.com.tw</u> Allemagne : AIPTEK International GmbH Halskestrasse 6, 47877 Willich, Germany TEL: +49 21 54-92 35 50 FAX: +49 21 54-92 35 68 Http://www.aiptek.com.tw

Guide d'Installation

Prérequis Système

Vitesse du processeur	Processeur Pentium de 200MHz ou compatible
Interface	1 x port USB
Système d'exploitation	Microsoft Win98SE, WinMe, Win2000, WinXP ou version plus récente
Mémoire	32 MB de mémoire système
Pilote	CD-ROM ou DVD ROM

8" X 6"

RANÇA

F

TABLETTE GRAPHIQUE USB

[\$

9

Spécifications (Tablette Graphique USB 8x6 pouces)

Zone active (L x P)	8 x 6 pouces (203 x 152 mm)
Dimensions (L x P x H)	342 x 336 x 22 mm
Technologie	Electromagnétique Sans Fil
Consommation électrique	0.35 watts (70 mA)
Alimentation	Port USB (DC 5 +/- 5% V régularisé)
Poids	1067 g
Résolution	Max. 3048 lpi / 120 lpmm
Ponctualité (globale avec	0.42 mm
le stylet)	
Niveaux maximums de	512 niveaux
pression	
Haut de lecture maximum	8 mm (0.32 in)
Interface de	BUSUSB
communication	
Longueur du câble	1.5 M
Connecteur	Prise USB
Stylet	Power Pen 3 (Stylet de 3 boutons,
	Pile AAA x 1)
Consommation électrique	0.08mA (environ 12 mois/ par
du stylet	batterie)
Souris	Souris 3 (3 boutons / Pile AAA x1)
Consommation électrique	0.08mA (environ 12 mois/ par
de la souris	
	batterie)
Certification	batterie) FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK

Guide d'Installation

▲ 82-033-02020 V1.0