9. Modes de réglage

Lancement du mode de réglage

Appuyer simultanément sur les touches A et B pendant que l'affichage "Normal mode" apparaît sur l'unité principale.

- * Il n'est pas possible de faire passer l'unité principale en mode de réglage pendant que des données de déplacement sont enregistrées.
- * Il est possible d'effectuer facilement les réglages à partir d'un ordinateur en utilisant le FLIGHT DECK Manager. (Se reporter à la page 189.)

Opérations du mode de réglage



Passage a Lecran		Sur la touche A.		
de réglage	Pour reculer d'un écran	Appuyer sur la touche B.		
Entrás do nombros	Pour augmenter	Appuyer sur la touche de sélection ou sur la touche A.		
Linuee de Hollibles	Pour diminuer	Appuyer sur la touche B.		

* Si l'on maintient une touche enfoncée tout en entrant un nombre, le nombre augmentera ou diminuera plus rapidement.



<Menu principal>

Lorsque le mode REGLAGE est lancé, le menu principal apparaît.

Les éléments suivants peuvent être utilisés ou réglés à partir du menu principal.



Mode LIAISON PC (page 194)

Ce mode connecte un ordinateur personnel à l'unité principale via un dongle USB (en option).

Les données de déplacement peuvent être envoyées depuis l'unité principale, et les réglages de vélo, système et utilisateur, et les mises à jour du logiciel, peuvent être effectués depuis l'ordinateur personnel.

Mode REGLAGE (page 174)

Ce mode est utilisé pour effectuer les réglages de l'unité principale.

Mode AFFICHAGE DU FICHIER (page 184)

Ce mode est utilisé pour afficher et supprimer les données de déplacement.

Mode VERSION

Ce mode est utilisé pour afficher la version de logiciel et l'identifiant réseau de l'unité principale.

- (1) Sélectionner "VERSION" dans le menu principal.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran de confirmation pour la version de microprogramme et l'identifiant réseau apparaissent. Si l'on appuie sur la touche Déf, l'écran revient au menu principal.

Mode REGLAGE

- (1) Sélectionner "REGLAGE" dans le menu principal.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) Le menu Réglage apparaît.

Paramètres vélo

- (1) Sélectionner "VELO" dans le menu Réglage.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran d'entrée de distance du compteur kilométrique apparaît.

Entrée de la distance du compteur kilométrique Il est possible d'entrer la distance cumulée

souhaitée.

- Appuyer sur la touche Déf pour activer la distance du compteur kilométrique à entrer. L'affichage de distance du compteur kilométrique est mis en surbrillance.
- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.



FW VERSION

01.000.000

ID: ABCDEF

Réglage

-sái

VéLO

SYSTèM

LITIUSATEUR

Quit 🖷

Déf 💌



Entrée de la circonférence du pneu

(Circonférences de pneu applicables: Se reporter à la page 341.)

 Appuyer sur la touche Déf pour activer la circonférence du pneu à entrer. L'affichage de circonférence du pneu est mis en surbrillance.



- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant. Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.



* Mesurer la circonférence du pneu en gonflant le pneu à la pression correcte, en marquant un repère sur le sol à l'endroit où le pneu entre en contact avec celui-ci, puis en faisant tourner la roue d'un tour complet tout en conduisant le vélo, et enfin en mesurant la distance entre les deux points.

Circonférence du pneu

Sélection du nombre de plateaux

(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le nombre de plateaux à changer.

L'affichage des plateaux est mis en surbrillance.

(2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer le nombre de plateaux souhaité.



- SIMPLE DOUBLE TRIPLE
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le nombre de plateaux sélectionné.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant. Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Sélection du nombre de dents de plateau

 Appuyer sur la touche Déf pour activer le nombre de dents de plateaux à changer. Le nombre de dents du grand plateau est mis en surbrillance.



(2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer le nombre de dents de plateau souhaité.



- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le nombre de dents sélectionné. Le nombre de dents du plateau suivant est mis en surbrillance.
- (4) Répéter les étapes (2) et (3) pour régler le nombre de dents pour chaque plateau.
- (5) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Sélection du nombre de dents de pignon

Vérifier préalablement le nombre de dents de pignon utilisé actuellement. (Pour plus de détails concernant les combinaisons de dents de pignons applicables, se reporter à la page 196.)

 Appuyer sur la touche Déf pour activer la configuration du nombre de dents de pignon à changer.

Le nombre de dents de pignon est mis en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la combinaison de dents de pignons souhaitée.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la combinaison de dents de pignons sélectionnée.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "Quit." sera sélectionné.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Paramètres système

- (1) Sélectionner "SYSTEME" dans le menu Réglage.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran d'entrée de date apparaît.

Entrée de la date

- Appuyer sur la touche Déf pour activer le type d'affichage de date à changer. L'affichage de type est mis en surbrillance.
- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le type d'affichage souhaité.
 - type 1: (AAAA/MM/JJ)
 - type 2: (JJ-MMM-AA)



IN° du vélo 1. Réglage

11-12-13-14-15

16-17-19-21-23

Dáfe

wsél

dent do pignon

Entrée de date (type 1)

(3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le type d'affichage. L'affichage de date est mis en surbrillance.

Ensuite, entrer la date.

(4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.



(5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée.

Le champ suivant à entrer est mis en surbrillance.

- (6) Répéter les étapes (4) et (5) pour entrer toutes les valeurs souhaitées.
- (7) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Entrée de l'heure



(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le type d'affichage d'heure à changer.

L'affichage de type est mis en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le type d'affichage souhaité.
 - type 24: (affichage 24 heures)
 - type 12: (affichage 12 heures)
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le type d'affichage. L'affichage de l'heure est mis en surbrillance. Ensuite, entrer l'heure.
- (4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
- (5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée. Le champ suivant à entrer est mis en surbrillance.
- (6) Répéter les étapes (4) et (5) pour entrer toutes les valeurs souhaitées.
- (7) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Enregistrement des données de réglage

Ceci définit si oui ou non les données de déplacement doivent être enregistrées. Si elles ne doivent pas être enregistrées, régler l'intervalle (période d'échantillonnage) pour les données à extraire.



- Réglage initial: OFF
- Appuyer sur la touche Déf pour activer le réglage d'enregistrement des données à changer.

Le réglage ON/OFF pour "mode" est mis en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le réglage d'enregistrement des données.
 mode: ON. OFF
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage sélectionné. La valeur de période d'échantillonnage est alors mise en surbrillance. Ensuite, définir la période d'échantillonnage.
- (4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner la période d'échantillonnage souhaitée.
 - Période d'échantillonnage: 5 s, 15 s, 60 s
 - * Plus la période d'échantillonnage est courte, plus les données pouvant être enregistrées seront détaillées; toutefois, la longueur de la durée d'enregistrement disponible deviendra aussi plus courte.
- (5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage sélectionné.
- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

. Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Sélection du mode de chronomètre

Le compteur chronométrique peut être démarré ou arrêté soit manuellement en utilisant la touche Déf de l'unité principale, soit automatiquement lors de la réception d'un signal de vitesse.



 Appuyer sur la touche Déf pour activer le mode de chronomètre (AUTO/MANUEL) à changer.

Le réglage AUTO/MANU pour "mode" est mis en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le mode souhaité.
 - AUTO (réglage automatique)

Lorsque l'unité principale reçoit un signal de vitesse, le compteur chronométrique démarre, et s'arrête environ 4 secondes après que le signal de vitesse cesse d'être reçu.

• MANU (réglage manuel)

Le compteur chronométrique est démarré et arrêté manuellement quand on appuie sur la touche Déf de l'unité principale.

- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage sélectionné.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "Quit." sera sélectionné.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Paramètres utilisateur

- (1) Sélectionner "UTILISATEUR" dans le menu Réglage.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran d'entrée de nom apparaît.

Entrée du nom

(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le nom à entrer.

On pourra alors entrer le premier caractère.

(2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner la lettre souhaitée.



Paramètres utilisateur

HOMME

Défe

SEXE

أفكع

- Nombre maximum de caractères: 10
- Caractères utilisables: Caractères alphabétiques (majuscules/minuscules), chiffres
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le caractère que l'on a entré. Le point d'entrée se déplacera alors vers la droite du caractère que l'on vient d'entrer.
- (4) Répéter les étapes (2) et (3) pour entrer le nom tout entier.
- (5) Après avoir entré le dernier caractère, appuyer sur la touche Déf pour confirmer le nom que l'on a entré.
- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.
 - * Si l'on fait une erreur en entrant le nom, finir d'entrer le nom puis l'entrer à nouveau en recommençant à partir de l'étape (1).

Changement du sexe

- (1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le sexe à changer.
- L'affichage de sexe est mis en surbrillance. (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le sexe.



- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le sexe sélectionné.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Entrée de la date de naissance



- Appuyer sur la touche Déf pour activer la date de naissance à entrer. L'affichage de l'année de la date de naissance est mis en surbrillance.
- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
 - Plage d'années utilisable: 1900 2099
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée. L'affichage du mois de la date de naissance est mis en surbrillance.
- (4) Répéter les étapes (2) et (3) pour entrer toutes les valeurs souhaitées.
- (5) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Entrée de la hauteur



(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer la hauteur à entrer. L'affichage de hauteur est mis en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
 - Plage de hauteur: 120,0 250,0 (cm) 4 pieds 0 pouces - 8 pieds 4 pouces

(3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur que l'on a entrée.

(4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Entrée du poids



- (1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le poids à entrer. L'affichage de poids est mis en surbrillance.
- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
 - Plage de poids: 20,0 250,0 (kg) 44 - 551 (lbs.)
 - * Le poids en livres est affiché sans utiliser de décimales.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "Quit." sera sélectionné.

Si l'on appuie sur la touche B, l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Réglage de la zone de rythme cardiaque

(1) Sélectionner "FC(ZONE)" dans le menu Réglage.

- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran de réglage de zone de rythme cardiaque apparaît.

Réglage de la zone de rythme cardiague

Entrer la limite supérieure et la limite inférieure de son rythme cardiague.

Régler la zone de rythme cardiague souhaitée en fonction de ses objectifs d'entraînement, etc.

(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer la zone de rythme cardiague à entrer.

La zone de rythme cardiaque "supérieur" est mise en surbrillance.

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
 - Zone de rythme cardiaque (supérieur): 31 240 (bpm) La valeur 'supérieur' ne peut pas être réglée à une valeur inférieure à celle de 'inférieur'.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage de zone de rythme cardiague supérieur.

L'affichage de la zone de rythme cardiague "inférieur" est mise en surbrillance.

Ensuite, définir le réglage de la zone de rythme cardiague inférieur.

- (4) Appuver sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
 - Zone de rythme cardiague (inférieur): 30 239 (bpm) La valeur 'inférieur' ne peut pas être réglée à une valeur supérieure à celle de 'supérieur'.
- (5) Appuver sur la touche Déf pour confirmer le réglage de zone de rythme cardiague inférieur.
- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, l'affichage passe à l'élément suivant.

Réglage du bip/clignotant

On peut définir si oui ou non un ronfleur sonne et la valeur de rythme cardiague clignote, si lors de la mesure votre rythme cardiague dépasse les limites de la zone de rythme cardiague réglée.



(1) Appuyer sur la touche Déf pour activer le réglage de ronfleur à changer.

Le réglage ON/OFF pour "bip" est mis en surbrillance.

- (2) Appuver sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner si oui ou non le ronfleur sonne.
 - bip: ON/OFF

- Paramètres FC ZODB supérieur 160bpm inférieur 120bpm Déf∎ wsél
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage sélectionné. Le réglage ON/OFF pour "clignotant" est mis en surbrillance. Ensuite, définir le réglage "clignotant".
- (4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour le réglage de clignotant pour la valeur de rythme cardiague. • clignotant: ON/OFF
- (5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le réglage sélectionné.
- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "Quit." sera sélectionné.

Si l'on appuie sur la touche B. l'écran revient à l'élément de réglage précédent.

Réglage de l'altitude

- (1) Sélectionner "ALTITUDE" dans le menu Réglage.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran des Paramètres altitude apparaît.

Paramètres altitude

(1) Appuver sur la touche Déf pour activer le paramètre altitude à changer. L'affichage d'altitude est mis en surbrillance. Paramètres altitude definic 12 m initialiser

- (2) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour entrer la valeur souhaitée.
- quitter Défre. wsél.
- (3) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer la valeur entrée.
- (4) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "initialiser" sera sélectionné.
- (5) Si l'on appuie sur la touche Déf pendant que "initialiser" est mis en surbrillance, le paramètre altitude sera remis à zéro.
- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection ou sur la touche A, "Ouit." sera sélectionné.

Si l'on appuie sur la touche B. l'écran revient aux Paramètres altitude.

* Effectuer l'étape (5) seulement si c'est nécessaire.

Vérification de la liaison

- (1) Sélectionner "LIAISON" dans le menu Réglage.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran de confirmation de liaison apparaît.

Ecran de confirmation de liaison

On peut alors vérifier la liaison entre l'unité principale et les autres unités, et aussi vérifier les paramètres liaison.

* Pour plus de détails concernant les opérations de liaison, se reporter à la page 157.

Noter que si l'on appuie sur la touche Déf (▼rées.) pendant que l'écran de confirmation de liaison apparaît, les paramètres liaison qui ont déjà été réglés seront remis à zéro.

N° du vélo 1

Mode de liaison

bkt :- spd :-

st- :- hrm :-

wrées Quitw

Fonctionnement dufichien

Affichage

supprimer

Déf**∉**

quitter

vsél

Mode AFFICHAGE DU FICHIER

- (1) Sélectionner "AFFICHAGE DU FICHIER" dans le menu principal.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) Le menu Fonctionnement du fichier apparaît.

■ Affichage des fichiers

Ceci permet d'afficher les détails tels que la distance, la vitesse et le rythme cardiaque contenus dans les données de déplacement enregistrées dans l'unité principale.



- (1) Sélectionner "Affichage" dans le menu Fonctionnement du fichier.
- (2) Appuyer sur la touche Déf.
- (3) L'écran de sélection d'Affichage du fichier apparaît. Le numéro du fichier est mis en surbrillance.
- (4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le numéro du fichier souhaité.
 - * Pour annuler la sélection d'un fichier et revenir au menu Fonctionnement du fichier, appuyer sur la touche de sélection.

- (5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le numéro du fichier sélectionné. L'écran d'affichage de la distance apparaît.
 - Si des temps de tours ont été enregistrés, on peut appuyer sur la touche A ou B pour afficher la distance de chaque tour.

N° du ficher 12- 1 distance 1190.00 km tr A:ausm B:réd vsuiv. Préc.v <Affichage de la distance>

N° du ficher 12-

max 67.0kmh

moy 34.5kmh

tr Alaugm Biréd

▼suiv. Préc.▼

<Affichage de la vitesse>

N° du ficher 12- 1

tr A:augm B:réd

<Affichage du rythme cardiague>

'max 190 bpm

moy 150 bpm

Préc 🖤

fc

🛡 SLIİV -

- (6) Si l'on appuie sur la touche de sélection, l'écran d'affichage de la vitesse apparaît. Si l'on appuie sur la touche Déf, "Quit." sera sélectionné.
 - Si des temps de tours ont été enregistrés, on peut appuyer sur la touche A ou B pour afficher la vitesse maximum et la vitesse moyenne pour chaque tour.
- (7) Si l'on appuie sur la touche de sélection, l'écran d'affichage du rythme cardiaque apparaît.

Appuyer sur la touche Déf pour revenir à l'écran d'affichage de la vitesse.

- Si des temps de tours ont été enregistrés, on peut appuyer sur la touche A ou B pour afficher le rythme cardiaque maximum et le rythme cardiaque moyen pour chaque tour.
- (8) Si l'on appuie sur la touche de sélection, "Quit." sera sélectionné. Appuyer sur la touche Déf pour revenir à l'écran d'affichage de la vitesse.



(9) Appuyer sur la touche de sélection pour passer à l'écran d'affichage de la distance.

Appuyer sur la touche Déf pour revenir à l'écran de sélection d'Affichage du fichier.

Suppression de fichiers

Ceci permet de supprimer les données de déplacement qui ont été enregistrées dans l'unité principale. * Il est possible d'ef

éplacement qui ont été enregistrées dans l'unité	N* du ficher	12
rincipale.	01/23 2;	359:59
Il est possible d'effacer tous les réglages en	_ · ·	
même temps lorsqu'on utilise le FLIGHT DECK	A:augm	B:réd
Manager.	wannuler	Défy

- (1) Sélectionner "supprimer" dans le menu Fonctionnement du fichier.
- (2) Appuver sur la touche Déf.

- (3) L'écran de sélection de Suppression du fichier apparaît.
- (4) Appuyer sur la touche de sélection, la touche A ou la touche B pour sélectionner le numéro du fichier souhaité.
 - * Pour annuler la sélection d'un fichier et revenir au menu Fonctionnement du fichier, appuver sur la touche de sélection.
- (5) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer le numéro du fichier sélectionné. L'écran de confirmation de suppression du fichier apparaît.

N° du ficher 112 Jan 23 23:59:59
supprimer ok?
▼sél Déf▼

Supperession du ficher

- (6) Appuver sur la touche de sélection pour sélectionner soit "Y" (Oui) soit "N" (Non).
 - supprimer ok?
 - Y (Oui): Le fichier sélectionné sera supprimé.

N (Non): L'affichage revient à l'écran de sélection de Suppression du fichier.

(7) Appuyer sur la touche Déf pour confirmer l'opération sélectionnée.

10. Fonction de chronomètre/enregistrement des données de déplacement

Démarrage et arrêt du compteur chronométrique

Le démarrage et l'arrêt du compteur chronométrique peuvent être commutés entre les fonctionnements manuel et automatique. (Pour plus de détails concernant la méthode de réglage, se reporter à la page 178.)

Réglage automatique

- (1) Faire passer l'affichage de l'unité principale en mode normal.
 - Pour le réglage automatique, "AT" apparaît dans l'affichage à cristaux liquides.



- (2) Appuyer sur la touche Déf pour faire passer le compteur en attente. "stw" s'allume dans l'affichage des informations.
- (3) Le compteur démarrera lorsqu'un signal de vitesse est reçu. "stw" clignote dans l'affichage des informations.
- (4) Le compteur s'arrêtera environ 4 secondes après que le signal de vitesse cesse d'être recu.

"stw" s'allume dans l'affichage des informations.

* Pour le réglage manuel, le chronomètre ne s'arrêtera pas, même si le signal de vitesse cesse d'être reçu, et les données continueront encore à être enreaistrées.

Réglage manuel

- (1) Faire passer l'affichage de l'unité principale en mode normal.
- (2) Appuver sur la touche Déf (touche de chronomètre) pour démarrer le compteur chronométrique.

"stw" clignote dans l'affichage des informations.

(3) Si l'on appuie à nouveau sur la touche de chronomètre, le compteur s'arrête. "stw" s'allume dans l'affichage des informations.



Remise à zéro du compteur et enregistrement des données de déplacement

Les données de déplacement sont enregistrées en même temps que le compteur chronométrique est remis à zéro.

- (1) Arrêter le compteur chronométrique.
- (2) Maintenir la touche Déf (touche de chronomètre) enfoncée pendant 2 secondes ou plus.
- (3) Le compteur chronométrique est alors remis à zéro.

"stw" disparaît de l'affichage des informations.



- Si "Enregistrement des données" est réglé sur ON, les données de déplacement seront enregistrées dans l'unité principale.
- "REC" apparaît dans l'affichage à cristaux liquides pendant que les données de déplacement sont enregistrées.



* Pour plus de détails concernant la méthode de réglage, se reporter à la page 178.

Opérations d'enregistrement des tours

Si l'on appuie sur la touche de tour pendant que le chronomètre fonctionne, l'unité principale mémorisera les données de tours (données d'intervalles) et le temps de tour sera affiché.

En outre, si plus d'un jeu de données de tours est mémorisé dans l'unité principale après que le chronomètre ait commencé à fonctionner, les temps séparés (temps de tours cumulés) seront aussi affichés.



Appuyer sur la touche de tour pendant que l'unité principale fait fonctionner le chronomètre.

L'affichage des tours apparaît pendant 2 secondes dans l'affichage des informations. Ensuite, l'affichage séparé apparaît pendant 2 secondes.





Mesure du temps de déplacement

Le temps de déplacement est enregistré sous forme de temps séparés. Pour mesurer le temps de déplacement de façon plus précise, réglez le mode de Chronomètre sur "AUTO".

* Pour plus de détails concernant la méthode de réglage, se reporter à la page 178.

11. FLIGHT DECK Manager

La communication peut être effectuée entre l'unité principale et un ordinateur personnel dans lequel l'application spéciale FLIGHT DECK Manager est installée, en connectant un dongle USB en option à l'ordinateur personnel.

Cette fonction de communication peut être utilisée pour effectuer les opérations suivantes.

Fonctions de FLIGHT DECK Manager

Fonctions de réglage	Les opérations de réglage des paramètres vélo, paramètres utilisateur et paramètres système sont possibles.
Fonctions de transfert de	Les données de déplacement qui sont stockées dans l'unité
données	principale peuvent être envoyées à l'ordinateur personnel.
Fonctions d'affichage des	Les données de déplacement qui sont envoyées à l'ordinateur
données	personnel peuvent être affichées sous forme de graphiques.
Fonction de mise à jour du logiciel	Le logiciel de l'unité principale peut être mis à jour.

Fenêtre d'Affichage des données de déplacement



Fenêtre d'Affichage des données de période

FILIGHT DECK |

Calen	dar		~4	r					Summary	
Ap	Man 6 13 20 27 4	200 Tue 7 14 21 18 5 12	09 www 15 22 29 6	- N Thu 2 16 23 30 Apt 7	1a) Fri 10 17 24 1May 8 15	2 2 3 at 11 18 25 2 3 16 16	00 Sun 12 19 26 3 10 17	9	The:	O Maxmun Stad rab O Valety bar frag O Valety bar frag
20 Caten 22 30 10 10 11 10 11 10		heartn age he	atrate	-0	- ANTIC	oje ca	dence 1 0.0 0.4 9 0.2 0.2		Control the C Exercise head	Transfing dataset + samed

Fenêtre d'Affichage d'analyse des données

d'analyse des	0	et.	E		FFFF	FF		1	a	M. & Q	
donnáoc	Cak	ndar								Change in head rate	Change in speed
uonnees	тар	No	select	zd				~	1	 Average heart rate 	- Average speed Miximum speed
	М	ar	20	09	- J	lur	۱2	009	9		1
	Week	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	^	0.8	0.8
	12	16	17	18	19	20	21	22		08	5
	13	23	24	25	26	27	28	28		32 ₀₄	⁰ 04
	14	30	31 Mar	1 Apr	2	3	4	5		02	0.2
	15	8	7	8	9	10	11	12		0 28 April	0 26 April
	16	13	14	15	16	17	18	19		Change in traveling time + Cadence	Chante in gear used
Pour plus de détails	17	20	21	22	23	24	25	26	I	-O- Traveling time -O- Average cadence	Average pear used(f)
concernant	19	27	28	29	30 Apr	1 May	2	3	1	1 1	- Anerage gear to eat(4)
l'utilisation de ELIGHT	19	4	5	6	7	8	9	10	1	0.0	
	20	11	12	13	14	15	16	17		ž ⁰⁶	
DECK Manager, se	21	18	19	20	21	22	23	24		Å0.4 - 0.4 ³	
reporter à la section	22	25	28	27	28	19	30	31 May		0.2	
d'aide.	23	1 Jun	2	3	4	5	6	7		0 4 0 26 April	0

Configuration système requise pour utiliser le logiciel

L'environnement suivant est requis pour utiliser FLIGHT DECK Manager.

[Système d'exploitation]

Microsoft® Windows Vista[™] ou plus récent, or Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 ou plus récent

(Compatible avec les versions en japonais, anglais, français, italien, espagnol, allemand ou hollandais)

[Ordinateur (compatible avec PC/AT seulement)

Ordinateur personnel équipé de Pentium® 1GHz ou supérieur

[Mémoire]

Windows Vista[™]: 1 Go ou plus Windows® XP: 512 Mo ou plus

[Disgue dur]

Pour l'installation de FLIGHT DECK Manager: 40 Mo ou plus d'espace libre sur le disque

Pour le stockage des données: Environ 6 Mo* par compte par mois

* Pour une utilisation de 5 heures par jour pendant 20 jours par mois [Affichage]

Résolution: XGA (1024x768) ou supérieur

Couleurs d'affichage: High color (16-bit / 65536 couleurs) ou supérieur [Lecteurs de disques]

Lecteur de CD-ROM

[Autres]

Port USB (Ver. 2.0/1.1)

ATTENTION:

Si l'on utilise le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP, Microsoft® .NET Framework 2.0 est nécessaire.

Si Microsoft® .NET Framework 2.0 ou supérieur n'a pas été installé sur le système, il faut l'installer en même temps que FLIGHT DECK Manager. Il faut disposer de 280 Mo ou plus d'espace libre sur le disque pour installer Microsoft® .NFT Framework 2.0.

Installation de FLIGHT DECK Manager

Les captures d'écran de Windows XP sont ici utilisées à titre d'exemple.

(1) Insérer le CD-ROM d'application fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur personnel. Le programme d'installation démarre automatiquement.

mano Application Installer					
	SHIMANO				
	Copyright (C) 2008-2010 SHIMANO INC.				
	Install .NET Framework				
	Install FLIGHT DECK Manager				
Г	Exit				

Il est possible que le programme d'installation ne soit pas exécuté automatiquement, selon les

paramètres de l'ordinateur personnel. S'il n'est pas exécuté automatiquement, exécuter le fichier "autorun.exe" se trouvant dans le lecteur de CD-ROM.

* Si le .NET Framework n'est pas installé dans l'ordinateur personnel qu'on utilise, il faut installer le .NET Framework avant d'installer FLIGHT DECK Manager.

- (2) Cliquer sur le bouton [Installer FLIGHT DECK Manager].
- (3) Sélectionner la langue pour l'installation.
 - * Windows en anglais est utilisé ici pour les exemples.



(4) Fermer tous les autres programmes qui fonctionnent actuellement, puis cliquer sur [Next]. Suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

FLIGHT DECK Manager - In	stallShield Wizard
	Welcome to the InstallShield Wizard for FLIGHT DECK Manager
	The Invalid Week Ward with Full of FURHT DECK Manager on your computer. To continue, click Next.
	<back next=""> Cancel</back>

Lancement pour la première fois

- (1) Lancer FLIGHT DECK Manager.
 - La boîte de dialogue pour ajouter un nouveau compte apparaît.

🗏 Add Account 🛛 🗙							
Network ID:							
Add	Cancel						

(2) Entrer l'identifiant réseau à 6 chiffres qui apparaît sur l'unité principale.

L'identifiant réseau apparaît lorsque l'unité principale est en mode de Version.

Pour plus de détails, se reporter à la page 174.

* Si l'on clique sur [Cancel], l'entrée de l'identifiant réseau sera sautée.

Si ceci est effectué, on peut ajouter de nouveaux comptes en utilisant le menu d'application ou l'icône de la barre des tâches.

(3) La fenêtre d'affichage des données de déplacement apparaît. Lorsque des données de déplacement ont été chargées depuis l'unité principale, la couleur du calendrier changera.

and a		1040	10.0	_	_	_	_
Δ	nr	20	<u>n9</u>	- M	lav	121	009
77948	84	1.	Ved	Πυ	"	14	10
15		2		9	10	11	12
	- 13	14	16	35	31		19
**	29	21	22	20	24	а	29
17				VA feet	1.00		
12							
19	×.	8	8	Y	1	9	38

■ Installation du pilote du dongle USB

Installer le pilote pour le dongle USB en option pour utiliser le dongle. * L'installation de FLIGHT DECK Manager doit avoir été accomplie avant de pouvoir effectuer ceci.

Les captures d'écran de Windows XP sont ici utilisées à titre d'exemple.

(1) Retirer le couvercle de borne USB du dongle USB.

ATTENTION:

Conserver soigneusement le couvercle après l'avoir retiré afin de ne pas le perdre. En outre, le garder hors de portée des enfants.



(2) Insérer le dongle USB dans le port USB de l'ordinateur personnel.



- (3) La fenêtre Assistant mise à jour du matériel apparaît sur l'ordinateur personnel. Sélectionner "Install software automatically", puis cliquer sur [Suivant].
 - * Selon l'environnement de l'ordinateur utilisé, on pourra être invité à se connecter à Mise à jour Windows pour rechercher un logiciel. Dans ce cas, sélectionner "Non, pas pour cette fois", puis cliquez sur [Suivant].
- (4) Lorsque le message "Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, l'installation pour l'utilisation du dongle USB est terminée.
 - * Selon l'environnement de l'ordinateur utilisé, il pourra être nécessaire de redémarrer l'ordinateur.





Connexion à l'unité principale (LIAISON PC)

Utilisez le dongle USB pour établir une connexion des données entre l'ordinateur personnel et l'unité principale.

- * La distance entre l'unité principale et le dongle USB doit être de 1,5 m ou moins.
- (1) Connecter le dongle USB à l'ordinateur personnel.
- (2) Lancer FLIGHT DECK Manager.

Un signal de connexion sera envoyé à l'unité principale.

(3) Démarrer le mode Réglage sur l'unité principale. (Pour plus de détails concernant le lancement du mode de réglage et les méthodes d'utilisation, se reporter à la page 00.)

Liaison Pc

wsál

ATTENTE

quitter

Dáfe

- (4) Sélectionner "LIAISON PC" sur l'unité principale.
- (5) L'écran d'attente de connexion apparaît.
 - ATTENTE:

L'unité principale attend une communication de l'ordinateur pour établir la connexion.

• CONNEXION:

La communication a été reçue et le mode de connexion est en cours de négociation.

• ERR liason:

Une erreur de connexion s'est produite.

Si ERR liason est affiché

- * Changer la direction de l'unité principale ou la placer plus près du dongle USB.
- * Eteindre tous les appareils sans fil qui sont susceptibles de brouiller la communication entre l'unité principale et le dongle USB, ou éloigner ces équipements. (Par exemple: téléphones sans fil, téléphones de porte, autres appareils utilisant la bande de communication sans fil 2,4 GHz)
- * Eviter d'utiliser des fours à micro-ondes pendant qu'une connexion est en cours.

Les ondes électromagnétiques émises par les fours à micro-ondes peuvent brouiller la communication.

* Si d'autres unités principales se trouvant à proximité sont en mode PC-LINK, quitter le mode PC-LINK sur ces unités.

Si des dongles USB sont utilisés sur d'autres ordinateurs, retirer ces dongles USB.

Vérifier tous les points ci-dessus, puis répéter les opérations à partir de l'étape (1).

(6) Le traitement de communication avec les différentes unités (capteur de vitesse, support, unités sans fil ST et capteur de rythme cardiaque) sera interrompu et l'unité principale reviendra en mode de communication avec l'ordinateur personnel.

12. Mise à jour du logiciel

On peut mettre à jour le logiciel de l'unité principale en connectant le dongle USB à l'ordinateur personnel, afin que l'ordinateur personnel puisse communiquer avec l'unité principale. Pour plus de détails, se reporter au site Web de Shimano.

ATTENTION:

- Lorsque le logiciel est mis à jour, tous les fichiers de données restant dans l'unité principale seront supprimés.
- * Une fois la mise à jour effectuée, il est possible de démarrer en mode PC-LINK pour écrire sur l'unité principale les réglages mémorisés dans l'ordinateur.
- Lors de la mise à jour du logiciel, veiller à utiliser une pile suffisamment chargée.
- En outre, ne pas retirer la pile de l'unité principale pendant que la mise à jour est en cours.

13. Guide de dépannage

Symptôme	Remède				
	Vérifier que les positions du capteur de vitesse et de l'unité principale (distance et direction) soient correctes.				
L'affichage de la vitesse n'apparaît pas.	Vérifier que les positions du capteur de vitesse et de l'aimant soient correctes.				
	Vérifier si la laison a bien été effectuée pour le capteur de vitesse.				
L'affichage du rythme cardiaque n'apparaît pas.	Vérifier si la laison a bien été effectuée pour le capteur de rythme cardiaque.				
L'affichage des rapports n'apparaît pas.	Vérifier si la laison a bien été effectuée pour les unités sans fil ST et le support (SM-EW79F-E/I).				
L'indicateur de charge de pile est instable en mode de pile.	Remplacer la pile et vérifier si l'affichage se stabilise.				



14. Spécifications principales/Plages d'affichage

Rythme cardiaque	30 – 240 bpm (battements par minute)						
Distance de déplacement	0,00 – 9999,99 (km, miles)						
Distance cumulée	0,0 – 99999,9 (km, miles)						
Temps de déplacement le plus long	99 : 59 : 59						
Vitesse moyenne	0,0 – 130,0 km/h 0,0 – 80,8 mph						
Cadence	0 - 299 rpm						
Altitude	-550 – 9000 mm						
Circonférence du pneu	1300 – 2400 mm						
Consommation de calories	0 – 99.999 kcal						
Pile/durée de vie	Environ un an (300 jours pour une utilisation de 1 heure par jour et avec PC-LINK utilisé une fois par semaine) * Ceci pourra être plus court selon l'environnement d'utilisation, la fréquence de PC-LINK et d'autres conditions.						
Plage de température d'utilisation spécifiée	0°C – 50°C						
Diamètre de montage sur le guidon	31,8 mm / 25,8 mm (en utilisant un adaptateur)						
	Grand plateau : 56, 55, 54, 53, 52, 50						
Configurations de dents de plateaux applicables	Plateau intermédiaire : 42, 39, 34						
ac historica abbutantes	Petit plateau : 30						
	11 - 21T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 dents						
	11 - 23T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 dents						
	11 - 25T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 dents						
Pignons principaux	11 - 27T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 dents						
du nombre de dents	11 - 28T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 28 dents						
	12 - 23T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 dents						
	12 - 25T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 dents						
	12 - 27T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 dents						

Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

* Des instructions de montage dans d'autres langues sont disponibles sous : http://techdocs.shimano.com

Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)