

# **SONY**®

# Video Projector

# Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le Guide de référence rapide fourni et les conserver pour future référence.

# VPL-HW55ES



# Table des matières

# Emplacement des commandes

Face avant/droite	4
Face arrière/inférieure	5
Télécommande	6

# **Connexions et préparatifs**

Préparatif 1 : Installation du
projecteur7
Installation de l'appareil7
Préparatif 2 : Réglage de la position de
l'image
Préparatif 3 : Raccordement du
projecteur13
Raccordement à un
magnétoscope13
Raccordement à un ordinateur 15
Raccordement à un émetteur de synchronisation 3D16

# Projection

7
8
9
2
3
3
6

Utilisation d'« ImageDirector3 » pour
régler la qualité de l'image27
Réglage de la qualité d'image28
Sélection pour régler directement
l'option de menu désirée28
Réglage de l'image avec la fonction
Real Color Processing29

# Utilisation des menus

Commande par les menus	.31
Menu Image	.34
Menu Image avancée	.39
Menu Écran	.40
Menu Réglage	.42
Menu Fonction	.44
Éléments verrouillés par Verrou	
réglages	.47
Menu Installation	.48
Menu Informations	.50
Numéros de mémoire de	
présélection	.51

# Autres

À propos de Commande HDMI	52
À propos de x.v.Color	53
À propos de la fonction 3D simulé	53
Dépannage	54
Indicateurs d'avertissement	57
Listes de messages	58
Remplacement de la lampe et du filtre	à
air et nettoyage des orifices de	
ventilation (prise d'air)	60

Nettoyage du filtre à air64			
Mise en place du bouchon			
d'objectif64			
Nettoyage64			
Spécifications65			
Signaux préprogrammés67			
Signaux d'entrée et options			
réglables/paramétrables69			
Signaux 3D compatibles71			
Signaux 3D et options réglages/			
paramétrables71			
Rapport de format73			
Conditions de mémorisation des			
options réglables/			
paramétrables74			
Distance de projection et plage de			
déplacement d'objectif76			
Index80			

# **Emplacement des commandes**

# Face avant/droite

Pour commander le projecteur, on peut utiliser les boutons du panneau de commande qui portent le même nom que ceux de la télécommande.



# Face arrière/inférieure



# Télécommande



# **Connexions et préparatifs**

Cette section décrit comment installer le projecteur et l'écran, comment connecter l'appareil à partir duquel on désire projeter l'image, etc.

# Préparatif 1 : Installation du projecteur

Le projecteur affiche la sortie des images à partir d'un magnétoscope ou d'un autre appareil. Le déplacement d'objectif vous permet d'avoir accès à de plus grandes options pour positionner le projecteur et visualiser les images plus facilement.

# Installation de l'appareil

La distance qui doit séparer l'appareil de l'écran lors de l'installation varie suivant la taille de l'écran ou selon que vous utilisez ou non les fonctions de déplacement de l'objectif. Installez cet appareil de façon à ce qu'il s'ajuste à la taille de votre écran. Pour plus d'informations sur la distance entre l'appareil et l'écran (la distance de projection) et la taille de la vidéo projetée, voir « Distance de projection et plage de déplacement d'objectif » ( Page 76).

# **1** Positionner l'appareil de façon à ce que l'objectif soit parallèle à l'écran.



## Vue du haut

# 2 Projeter une image sur l'écran et régler l'image de sorte qu'elle s'adapte à la taille de l'écran. ( F page 8)

#### Remarque

Lorsqu'un écran à surface inégale est utilisé, des bandes peuvent parfois apparaître sur l'écran suivant la distance qui sépare l'écran du projecteur ou suivant l'agrandissement effectué avec le zoom. Ceci n'est pas un dysfonctionnement du projecteur.

# Préparatif 2 : Réglage de la position de l'image

Projeter une image sur l'écran puis régler la position de l'image.



#### Conseil

Les boutons  $I/\bigcirc$  (marche/veille), INPUT, MENU, et  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/$  (joystick) du panneau latéral du projecteur fonctionnent de la même manière que ceux de la télécommande.

#### Remarque

Suivant l'emplacement d'installation du projecteur, il se peut que la télécommande ne soit pas utilisable. Le cas échéant, pointer la télécommande vers l'écran plutôt que vers le projecteur.

**1** Après avoir branché le cordon d'alimentation au projecteur, brancher le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.

L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.

### **ON/STANDBY**



S'allume en rouge.

**2** Appuyer sur l'interrupteur I/ $\bigcirc$ (marche/veille) pour mettre le projecteur sous tension.



L'indicateur ON/STANDBY clignote en vert, puis demeure allumé en vert.



pendant un moment (quelques dizaines de secondes) puis s'allume en vert.

**3** Afficher un signal test pour effectuer des réglages.

> Appuyez sur le bouton PATTERN de la télécommande pour afficher le signal test.



Priere de région es p	contion/table focus	
del sinage avec les c	commandes coyectin	 
ser la projecteur.		
		i i
	SOLOK (NULEW)	
		- i - I
		- i - I

#### Conseil

Appuvez sur le bouton PATTERN de la télécommande pour supprimer l'affichage du signal test.

## 4 Tourner les molettes de déplacement d'objectif pour régler la position de l'image.



Pour régler la position horizontale

# Pour régler la position horizontale

Tournez la molette de déplacement d'objectif vers la droite ou vers la gauche. L'image projetée sur l'écran se décale vers la droite ou la gauche sur 25 % maximum de la largeur d'écran en partant du centre de l'objectif.



# Pour régler la position verticale

Tournez la molette de déplacement d'objectif vers le haut ou vers le bas.

L'image projetée sur l'écran se décale vers le haut ou le bas de 71 % maximum de la hauteur d'écran en partant du centre de l'objectif.



## Remarques



- Lorsque vous utilisez les fonctions de déplacement vertical ou horizontal de l'objectif en même temps, la distance de l'image projetée sur l'écran est différente selon le réglage du déplacement de l'objectif.
- 5 Régler la taille de l'image à l'aide du levier de zoom.

V : Hauteur de l'image projetée



6 Régler la mise au point à l'aide de la bague de mise au point.



Bague de mise au point

# Pour régler l'inclinaison par rapport à la surface d'installation

Si le projecteur est installé sur une surface inégale, utilisez les pieds avant (réglables) pour garder le niveau du projecteur.



### Remarques

- Le fait de pointer le projecteur avec une inclinaison trop élevée ou trop basse résulte en une distorsion trapézoïdale de l'image projetée.
- Faire attention à ne pas se coincer les doigts en tournant les pieds avant (réglables).

# Fenêtre de réglage de la mise au point de l'objectif (mire d'essai)



# Préparatif 3 : Raccordement du projecteur

# Lors de l'exécution des raccordements, il faut procéder comme suit :

- Mettre tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utiliser les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Insérer correctement les fiches de câble ; la mauvaise connexion des fiches peut entraîner un dysfonctionnement ou une piètre qualité d'image. Débrancher les câbles en les tenant par leur fiche. Ne pas tirer sur le câble lui-même.
- Se reporter au mode d'emploi de l'appareil à connecter.

# Raccordement à un magnétoscope

# Pour raccorder à un appareil avec des connecteurs de sortie HDMI

Vous pouvez bénéficier d'une meilleure qualité d'image en raccordant un lecteur/ enregistreur DVD, Blu-ray Disc ou PlayStation<sup>®</sup> équipé d'une sortie HDMI à l'entrée HDMI du projecteur. De plus, si votre appareil est compatible Commande HDMI, vous pouvez commander le projecteur en synchronisation avec l'appareil compatible Commande HDMI. Pour plus d'informations, voir le menu Fonction 🗮 (@ page 44) et « À propos de Commande HDMI » (@ page 52).



### Remarques

- Utilisez un câble HDMI haute vitesse. Si vous utilisez un câble HDMI standard, il est possible que les images 1080p, DeepColor et les images vidéo 3D ne s'affichent pas correctement.
- Lorsque vous raccordez un câble HDMI au projecteur, assurez-vous que la marque ▼ sur la partie supérieure de l'entrée HDMI du projecteur et la marque ▲ sur le connecteur du câble sont placées sur la même position.
- Si l'image d'un appareil raccordé au projecteur avec un câble HDMI n'est pas claire, vérifiez les paramètres de l'appareil raccordé.

# Pour raccorder à un appareil avec des connecteurs de sortie vidéo de composant





#### Remarques

- Utilisez un câble HDMI haute vitesse. Si vous utilisez un câble HDMI standard, il est possible que les images 1080p, DeepColor et les images vidéo 3D ne s'affichent pas correctement.
- Lorsque vous raccordez un câble HDMI au projecteur, assurez-vous que la marque ▼ sur la partie supérieure de l'entrée HDMI du projecteur et la marque ▲ sur le connecteur du câble sont placées sur la même position.
- Si vous réglez votre ordinateur, un portable par exemple, pour qu'il émette le signal à la fois sur son propre écran et sur cet appareil, il se peut que l'image n'apparaisse pas correctement sur l'appareil. Paramétrer l'ordinateur pour qu'il n'envoie le signal qu'au moniteur externe. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi de votre ordinateur. Consulter le fabricant de l'ordinateur pour son paramétrage.
- Si l'image d'un appareil raccordé au projecteur avec un câble HDMI n'est pas claire, vérifiez les paramètres de l'appareil raccordé.

# Raccordement à un émetteur de synchronisation 3D

L'appareil incorpore un émetteur de synchronisation 3D. Selon l'environnement d'installation de l'appareil, il est possible que les lunettes 3D ne reçoivent pas correctement les signaux 3D provenant de l'émetteur de synchronisation 3D intégré. Dans ce cas, raccordez l'émetteur de synchronisation 3D en option et placez-le à proximité de votre position de visionnage.



#### Conseil

Placez l'émetteur de synchronisation 3D en option directement face aux lunettes 3D. En outre, pour stabiliser le fonctionnement des lunettes 3D, il est recommandé de placer l'émetteur de synchronisation 3D à proximité de votre position de visionnage.

#### Remarques

- Le connecteur 3D SYNC est dédié à l'émetteur de synchronisation 3D en option. Ne raccordez pas d'ordinateur ni d'autres périphériques réseau afin d'éviter un dysfonctionnement.
- Vous pouvez utiliser un émetteur de synchronisation 3D distinct de cet appareil, en utilisant un câble LAN en option (de type droit). Si des interférences d'une fréquence spécifique continue existent dans l'environnement d'utilisation de l'appareil, la synchronisation des signaux d'image 3D et des lunettes 3D peut être perdue. Dans ce cas, utilisez un câble LAN référencée Catégorie 7. Lorsque vous visionnez des images 3D dans un environnement où les interférences sont encore plus nombreuses, utilisez l'émetteur interne.
- Veillez à choisir un câble dont la longueur ne dépasse pas 15 m et à ne pas utiliser de cordon prolongateur. Écartez également le plus possible le câble LAN des cordons d'alimentation.
- Un seul émetteur de synchronisation 3D doit être raccordé à l'appareil. Raccorder plusieurs émetteurs de synchronisation 3D risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Lors du raccordement de l'émetteur de synchronisation 3D, la fonction d'émetteur de synchronisation 3D intégrée est désactivée. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les deux émetteurs.

# Projection

Cette section décrit comment utiliser cet appareil pour afficher l'image depuis l'appareil qui lui est raccordé. Elle décrit aussi comment régler la qualité de l'image suivant vos préférences.

# Projection de l'image

- 1 Mettre sous tension le projecteur et le périphérique raccordé à l'appareil.
- 2 Appuyer sur INPUT pour afficher la palette d'entrée sur l'écran.



# **3** Sélectionner le périphérique à partir duquel vous voulez afficher les images.

Appuyer plusieurs fois sur INPUT ou sur (+) (+) (entrée) pour sélectionner le périphérique à utiliser pour la projection.



Exemple : pour afficher l'image de l'équipement raccordé au connecteur HDMI 1 de cet appareil.

Pour afficher l'image depuis	Appuyer sur INPUT pour afficher
Appareil RGB raccordé au connecteur INPUT A	Entrée A

Pour afficher l'image depuis	Appuyer sur INPUT pour afficher
Appareil vidéo à composantes raccordé au connecteur Y PB/ CB PR/CR	Composant
Appareil raccordé au connecteur HDMI 1	HDMI 1
Appareil raccordé au connecteur HDMI 2	HDMI 2

## Conseils

- Si « Rech. ent. auto. » est réglé sur « On » dans le menu Fonction , seules les bornes d'entrée aux signaux actifs sont affichées dans la palette d'entrée.
- Lorsque « État » est réglé sur « Off » dans le menu Réglage a, la palette d'entrée n'apparaît pas. Appuyez sur le bouton INPUT pour commuter en séquence entre les bornes d'entrée.
- Si « Commande HDMI » est réglé sur « On » dans le menu Fonction ), la borne d'entrée aux signaux actifs s'affiche automatiquement, en synchronisation avec le fonctionnement de l'appareil raccordé à l'entrée HDMI 1 ou HDMI 2 de cet appareil. (Uniquement si l'appareil raccordé est compatible avec « Commande HDMI » (commande pour HDMI).)

## Mise hors tension

# 1 Appuyer sur l'interrupteur I/U (marche/veille).

Le message « METTRE HORS TENSION? » apparaît sur l'écran.

## 2 Appuyer une nouvelle fois sur l'interrupteur I/⊕ (marche/veille) avant que le message ne disparaisse.

L'indicateur ON/STANDBY clignote en vert et le ventilateur continue à tourner pour abaisser la température interne. D'abord, l'indicateur ON/ STANDBY clignote rapidement et à ce moment il n'est pas possible d'allumer la lampe avec l'interrupteur I/() (marche/veille).

Le ventilateur s'arrête et l'indicateur ON/STANDBY passe du vert clignotant au rouge fixe.

L'alimentation s'arrête complètement et vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation.

#### Remarque

Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'indicateur clignote.

Vous pouvez mettre le projecteur hors tension en maintenant enfoncé l'interrupteur  $I/\bigcirc$  (marche/veille) pendant environ 1 seconde, plutôt qu'en suivant les étapes ci-dessus.

# Sélection du rapport de format en fonction du signal vidéo

Vous pouvez sélectionner un rapport de format qui correspond le mieux au type de signal vidéo reçu.



# Appuyer sur ASPECT.

À chaque pression sur le bouton, vous pouvez sélectionner le paramètre « Aspect ».

Vous pouvez aussi les sélectionner au moyen du menu. (@ page 40)







#### Remarques

- Les modes d'aspect disponibles diffèrent suivant les signaux d'entrée.
- Vous pouvez régler la position verticale de l'image avec « Centrer V » et « Taille verticale » dans le menu Écran 🛃 uniquement lorsque « Aspect » est réglé sur « Zoom ». ( Page 41)

# Remarques sur le changement du paramètre « Aspect »

- Sélectionner le mode d'aspect en tenant compte du fait que la modification du rapport de format de l'image originale résultera en une image d'apparence différente.
- Remarque : en cas d'utilisation de l'appareil à des fins lucratives ou pour une projection publique, la modification de l'image originale en basculant sur Aspect peut porter atteinte aux droits des auteurs ou producteurs qui sont protégés légalement.

# Visionnage d'images vidéo 3D

Vous pouvez profiter d'images 3D puissantes, notamment lorsque vous utilisez des jeux 3D et regardez des Blu-ray Discs 3D, à l'aide des lunettes 3D fournies.

**1** Mettre l'appareil HDMI sous tension pour la compatibilité 3D raccordé à cet appareil, puis lancer la lecture d'un contenu 3D.

Pour plus d'informations sur la lecture d'un contenu 3D, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement connecté.

- 2 Mettre l'appareil sous tension et projeter l'image vidéo 3D sur l'écran. Pour plus d'informations sur la manière de projeter l'image, voir « Projection de l'image » ( page 17).
- **3** Mettre les lunettes 3D sous tension, et les porter de manière à ce que leur port soit confortable.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des lunettes 3D, voir « Utilisation des lunettes 3D » ( P page 23).

### Conseils

- Le réglage d'usine par défaut de « Sél. affichage 2D-3D » est « Auto. » pour permettre la projection automatique des images vidéo 3D dès que le projecteur détecte des signaux 3D.
- Pour convertir des images vidéo 3D en images vidéo 2D, réglez « Sél. affichage 2D-3D » sur « 2D » ( 🐨 page 44).

### Remarques

- Selon le type de signal, il est possible que vous ne puissiez pas afficher d'image vidéo 3D. Réglez « Sél. affichage 2D-3D » sur « 3D » et « Format 3D » sur « Côte à côte » ou « Dessus-Dessous » en fonction du format du contenu 3D que vous souhaitez regarder ( F page 44).
- Utilisez les lunettes 3D au sein de la plage de communication (@ page 24).
- Vous pouvez profiter d'images vidéo 3D uniquement lorsque les signaux proviennent de la prise HDMI. Lorsque vous raccordez un appareil 3D à cet appareil, notamment une console de jeux 3D ou un lecteur de disques Blu-ray 3D, utilisez un câble HDMI.
- Toutes les personnes ne perçoivent pas les images vidéo 3D de la même façon.
- L'effet 3D peut être moindre si la température ambiante est basse.

# Réglage/Définition des fonctions 3D à l'aide du menu

Appuyez sur le bouton 3D de la télécommande pour régler les fonctions 3D ou à l'aide de « Paramètres 3D » dans le menu Fonction 🗮 . Pour les détails, se reporter à « Paramètres 3D » ( 🐨 page 44).

# Utilisation de la fonction 3D simulé

Vous pouvez convertir des images vidéo 2D ordinaires en images vidéo 3D.

### Conseil

Pour plus d'informations sur l'utilisation des menus à l'écran, voir « Commande par les menus » (F page 31).

- 1 Afficher le menu Fonction 😫 et sélectionner « Paramètres 3D ».
- 2 Régler « Sél. affichage 2D-3D » sur « 3D », puis appuyer sur → pour afficher « Format 3D ».
- **3** Régler « Format 3D » sur « 3D simulé » (<sup>®</sup> page 44).

## Conseil

Utilisez les lunettes 3D fournies.

### Remarques

- « Sél. affichage 2D-3D » ne peut pas être réglé sur « 3D » pour certaines sources vidéo. Pour connaître les signaux vidéo 3D disponibles, voir « Signaux 3D compatibles » ( Page 71).
- Selon la source vidéo, l'effet de la fonction 3D simulé peut être limité.
- Toutes les personnes ne perçoivent pas de la même façon les images vidéo 3D convertie par la fonction 3D simulé.

# Utilisation des lunettes 3D

Les lunettes 3D reçoivent les signaux envoyés par l'émetteur de synchronisation 3D intégré sur la face avant de l'appareil, qui sont réfléchis de l'écran vers les lunettes. Lorsque vous regardez des images vidéo 3D avec les lunettes 3D, placez-vous face à l'écran.



Capteur d'infrarouge

1 Appuyer sur la touche marche/ arrêt des lunettes 3D.

Le témoin DEL s'allume en vert.

- 2 Mettre les lunettes 3D.
- **3** Se placer face à l'écran.

# Précautions d'utilisation

Les lunettes 3D reçoivent les signaux infrarouges envoyés par l'émetteur de synchronisation 3D intégré sur la face avant de l'appareil, qui sont réfléchis de l'écran vers les lunettes.

Un dysfonctionnement peut se produire si :

• les lunettes 3D ne se trouvent pas en face de l'écran ;

- des objets entravent la diffusion des signaux entre les lunettes 3D et l'écran ;
- la position de visionnage est trop éloignée de l'écran ou la distance entre l'appareil et l'écran est trop importante ;
- d'autres appareils de communication à infrarouge se trouvent à proximité.

# Portée des lunettes 3D

Les Figures A et B indiquent la portée des lunettes 3D. Si vous tentez de regarder des images vidéo 3D à une distance supérieure ou installez le projecteur en dehors de la portée recommandée, il est possible que les lunettes 3D ne puissent pas afficher correctement les images. De plus, les angles et la distance de visionnage peuvent varier selon le type d'écran, l'environnement de la pièce et l'environnement d'installation du projecteur.

Figure A : portée des lunettes 3D (distance par rapport à l'écran)



# Figure B : portée du signal de synchronisation 3D entre le projecteur et l'écran



## Remarque

Un signal de synchronisation 3D est projeté vers l'écran depuis l'émetteur de synchronisation 3D situé sur le devant de cet appareil. (Figure C)

Les conditions d'installation peuvent empêcher les signaux de synchronisation 3D d'atteindre l'écran ; par exemple un obstacle devant l'appareil.



Lors d'une projection vers le bas depuis un dispositif encastré, si le dispositif n'est pas installé au plafond, il se peut que le signal de l'émetteur de synchronisation 3D ne puisse pas être correctement projeté à l'écran. Par conséquent, les lunettes 3D ne fonctionneront pas normalement. (Installation A)

Installez l'appareil avec son objectif situé au bord ou en dehors de la partie suspendue (Installation B). Autrement, utilisez l'émetteur de synchronisation 3D en option. (F page 16)

# Sélection du mode d'affichage de l'image

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage de l'image qui convient le mieux au type de source vidéo ou aux conditions de la pièce.

Vous pouvez enregistrer et utiliser différents modes prédéfinis pour la 2D ou la 3D.

# Appuyer sur l'un des boutons CALIBRATED PRESET.



Boutons CALIBRATED PRESET

Paramètres	Description	
CINEMA FILM 1	Qualité d'image adéquate pour reproduire les images claires et fortement dynamiques qui sont typiques des films positifs originaux.	
CINEMA FILM 2	Qualité d'image adéquate pour reproduire les tons et couleurs riches qui sont typiques d'un cinéma.	
REF	Un réglage de la qualité d'image adéquat lorsque vous désirez reproduire fidèlement la qualité d'image originale ou profiter de la qualité d'image sans aucun réglage.	
TV	Qualité d'image adéquate pour regarder des programmes télévisés, du sport, des concerts, etc.	
РНОТО	Idéal pour la projection d'images fixes provenant d'un appareil photo numérique.	
GAME	Qualité d'image adéquate pour les jeux vidéo, avec des couleurs bien modulées et une réponse rapide.	
BRT CINE	Qualité d'image adéquate pour regarder les films dans un environnement lumineux, comme un séjour.	
BRT TV	Qualité d'image adéquate pour regarder des programmes TV, du sport, des concerts et d'autres images vidéo dans un environnement lumineux, comme un séjour.	
USER	Règle la qualité de l'image selon vos souhaits puis enregistre les paramètres. Le réglage par défaut d'usine est similaire à « REF ».	

# Utilisation d'« ImageDirector3 » pour régler la qualité de l'image

En utilisant le logiciel « ImageDirector3 », vous pouvez effectuer la correction gamma désirée depuis un ordinateur raccordé à l'appareil. Raccorder le connecteur REMOTE de l'appareil à un ordinateur et lancer le logiciel « ImageDirector3 » sur l'ordinateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'« ImageDirector3 », consulter la rubrique Aide d' « ImageDirector3 ».

### Remarques

- Le logiciel « ImageDirector3 » doit être préalablement installé sur l'ordinateur. Vous pouvez télécharger « ImageDirector3 » sur le site Internet de Sony. http://esupport.sony.com/US/p/select-system.pl http://www.pro.sony.eu/pro/article/projectors-home-cinema-article
- Pour raccorder le connecteur REMOTE à un ordinateur, effectuez le raccordement lorsque l'ordinateur et l'appareil sont hors tension.
- Vous ne pouvez pas régler la qualité de l'image lorsque « Correct. Gamma » dans le menu Image
   est réglé sur « Off ».
- Lorsque « Correct. Gamma » dans le menu Image 🚺 est réglé sur 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4, ou 2.6, « ImageDirector3 » affiche respectivement Gamma 1, Gamma 2, Gamma 3, Gamma 4, Gamma 5, ou Gamma 6.
- L'image risque d'être déformée si vous utilisez « ImageDirector3 » alors qu'une image vidéo 3D est affichée ou qu'un signal 3D est reçu.

# Réglage de la qualité d'image

Vous pouvez régler facilement la qualité d'image en fonction de vos préférences en sélectionnant les options de réglage avec la télécommande. Les données réglées peuvent être mises en mémoire dans chacun des modes Prérégl. étalon.

# Sélection pour régler directement l'option de menu désirée



### Les options de menu suivantes peuvent être réglées en utilisant les boutons de la télécommande.

- « Meilleur mvt »
- « Temp. couleur »
- « Esp. couleur »
- « Diaphrag. avancé »
- « Création réalité »
- « Correct. Gamma »

Appuyer plusieurs fois sur les boutons suivants de l'option de menu désirée pour régler la qualité d'image en fonction des goûts. Pour plus d'informations sur chaque option de menu, voir le menu Image **I**. (@ page 34)

# Réglage de l'image avec la fonction Real Color Processing

La fonction Real Color Processing (RCP) permet de régler la couleur, la teinte et la luminosité de chacune des cibles de l'image projetée, spécifiées séparément. Cela vous permet d'obtenir une image plus adaptée à vos préférences.

## Conseil

Geler l'image de la source vidéo lorsque l'on règle l'image avec la fonction Real Color Processing.



- 1 Appuyer sur RCP sur la télécommande.
- 2 Appuyer sur ↑/↓ pour sélectionner « Utilisateur 1 », « Utilisateur 2 » ou « Utilisateur 3 », puis appuyer sur →.

La fenêtre RCP (Real Color Processing) apparaît.



Palette de référence

3 Sélectionner la couleur cible que l'on désire régler.

Répéter les étapes 1 et 2 décrites cidessous pour spécifier la couleur cible.

Appuyer sur ↑/↓ pour sélectionner « Sélection coul », puis appuyez sur ←/→ pour sélectionner la couleur à régler parmi « Rouge », « Jaune », « Vert », « Cyan », « Bleu » et « Magenta ».

> Seules les parties qui correspondent à la couleur spécifiée seront colorées, les autres parties s'affichant en noir et blanc. La palette de référence de la fenêtre RCP affiche aussi les couleurs réglables. Sélectionnez l'élément de réglage désiré pour ajuster la couleur de l'image projetée en utilisant la palette de référence comme guide.

Appuyer sur ↑/↓ pour sélectionner « Position » ou « Plage » et spécifier de façon plus précise la position de couleur et la plage de couleur souhaitée au moyen de ←/→.



# 4 Régler la couleur des parties spécifiées.

Appuyer sur M/m pour sélectionner « RCP Couleur », « RCP Teinte » ou « RCP Lumière », puis régler la couleur ou la teinte des parties sélectionnées à l'étape 3 selon vos préférences au moyen de </, tout en regardant l'image projetée. L'image revient à sa couleur normale pendant le réglage.

# 5 Une fois le réglage achevé, appuyer sur ↔.

L'affichage RCP disparaît, puis les instructions à l'écran de l'étape 2 réapparaissent.

## Conseil

Certaines limites s'appliquent à la sélection de la position et de la plage.

# 6 Appuyer sur RCP.

# **Utilisation des menus**

Cette section décrit comment effectuer les divers réglages et paramétrages au moyen des menus.

# Remarque

Les écrans de menu utilisés pour les descriptions ci-dessous peuvent varier selon le modèle que vous utilisez.

# Commande par les menus

Le projecteur est doté d'un menu sur écran permettant d'effectuer divers réglages et paramétrages. Certaines des options réglables/paramétrables s'affichent sur un menu local, un menu de paramétrage ou un menu de réglage sans menu principal, ou sur la fenêtre de menu suivante. Si vous sélectionnez un nom d'option suivi d'une flèche (►), la fenêtre de menu suivante avec options de paramétrage apparaît.

# 1 Appuyer sur MENU.



La fenêtre de menu apparaît.

Image		
	Prérégl. étalon.	TV lumière
	Réinitialiser	
	Création réalité	On
	Noir Ciné Pro	•
Ð	Motionflow	•
	Contraste	90
<b>1</b>	Lumière	50
_	Couleur	50
	Teinte	50
	Temp. couleur	D65
	Netteté	10 -0
	Réglages expert	•
		Sél: • • Régl: · Sortie: MENU

 2 Appuyer sur ↑/↓ pour sélectionner une option de menu, puis appuyer sur → ou ⊕.



Les options qui peuvent être paramétrées ou réglées au moyen du menu sélectionné apparaissent. L'option actuellement sélectionnée est affichée en blanc.

Réglage		
E	État	On
_	Langage	Français
	Position de menu	Bas gauche
	Régl. refroidssmnt	Standard
÷	Mode de veille	Bas
_	Mode économique	Veille
<b>•</b>	Réglage de la lampe	
8		
3		
0		
Sél: 1 Régl: H Préc: Sortie: MENU		

3 Appuyer sur ↑/↓ pour sélectionner l'option à configurer ou régler, puis appuyer sur → ou ⊕.



Les paramètres s'affichent sur un menu local, un menu de paramétrage, un menu de réglage ou sur la fenêtre de menu suivante.

#### Menu local

	Paramètres		
Régla	ge		
L.	État La	English Nederlands	日本語 中文(简体字)
<b>1</b>	Posi Rég	Français Italiano	中文(繁體字) 한 국 어
<b></b>	Mod Mod	Deutsch Español	ภาษาไทย عربي
	Rég	Português Русский	
		Svenska Norsk	·
4	L		
Û			
			Sél:€€€ Régl: 🗄

Menu de paramétrage



#### Menu de réglage

Contraste	
Min	Max
50	
	Régler: 💌 Régl: 🗄

Fenêtre de menu suivante Paramètres



4 Régler le paramètre ou sélectionner une option.

Pour changer la valeur d'un paramètre

Pour augmenter la valeur, appuyer sur  $\uparrow/\rightarrow$ .

Pour réduire la valeur, appuyer sur ↓/←.

Appuyez sur 🕂 pour mémoriser le réglage et revenir au menu original.

### Pour sélectionner une option

Appuyer sur  $\uparrow/\downarrow$  pour changer le réglage.

Appuyer sur 💮 pour rétablir l'écran initial.

Suivant l'option sélectionnée, vous pouvez parfois rétablir le menu initial avec **←**.

# Options non réglables

Les options réglables diffèrent suivant les signaux d'entrée. Les options non réglables ou non paramétrables n'apparaissent pas dans le menu. (@ page 69)

# Pour faire disparaître le menu

Appuyer sur MENU.

# Pour réinitialiser l'image modifiée

Sélectionnez « Réinitialiser » à partir du menu Image 🖪 .

Réinitialiser
Voulez-vous réinitialiser les réglages?
Oui Non
Sél: ●● Régl: 🗄

Quand l'écran se réaffiche, sélectionnez « Oui » avec ← et appuyez sur ⊕. Tous les réglages suivants retournent à leurs valeurs d'usine.

- Les paramètres de « Création réalité »,
- « Noir Ciné Pro », « Motionflow »,
- « Contraste », « Lumière », « Couleur »,
- « Teinte », « Temp. couleur », « Netteté » et
- « Réglages expert » dans le menu Image 🖪

# Pour réinitialiser les paramètres modifiés

Sélectionnez un paramètre sur l'écran Menu, et affichez le menu local, le menu de paramétrage et le menu de réglage. Appuyez sur le bouton RESET de la télécommande pour réinitialiser les paramètres sélectionnés à leurs valeurs d'usine.

## Remarque

Le bouton RESET de la télécommande n'est disponible que lorsque le menu de réglage ou le menu de paramétrage est sélectionné. 

# Menu Image

Le menu Image sert à régler l'image.

Image		
A	Prérégi. étalon.	TV lumière
	Réinitialiser	
	Création réalité	On
	Noir Ciné Pro	•
	Motionflow	•
	Contraste	90 <b>— —</b>
<b>a</b>	Lumière	50
_	Couleur	50 —
	Teinte	50 — <b>Ú</b> —
	Temp. couleur	D65
<b>4</b>	Netteté	10 -0
~	Réglages expert	•
<b>U</b>		
Sél: 👀 Régl: 🗄 Préc: 🔹 Sortie: MENU		

## Remarque

Suivant les types de signaux d'entrée, il se peut que cette option ne soit pas disponible. Pour les détails, se reporter à « Signaux d'entrée et options réglables/paramétrables » (@ page 69).

Les noms d'options entre parenthèses correspondent à ceux imprimés sur la télécommande.

Prérégl. étalon [CALIBRATED PRESET]	Vous pouvez sélectionner le mode de visualisation de l'image qui convient le mieux au type de source vidéo ou d'environnement.	
	2D on 1a 3D	
	<b>Cinéma Film 1 :</b> Qualité d'image adéquate pour reproduire les images claires et fortement dynamiques qui sont typiques des films positifs originaux	
	<b>Cinéma Film 2 :</b> Qualité d'image adéquate pour reproduire les tons et couleurs riches qui sont typiques d'un cinéma.	
	<b>Référence :</b> Un réglage de la qualité d'image adéquat lorsque vous désirez reproduire fidèlement la qualité d'image originale ou profiter	
	de la qualité d'image sans aucun réglage. TV: Qualité d'image adéquate pour regarder des programmes télévisés, du sport des concerts etc.	
	<b>Photo</b> : Idéal pour la projection d'images fixes provenant d'un appareil	
	Jeu : Qualité d'image adéquate pour les jeux vidéo, avec des couleurs	
	<b>Cinéma lumière :</b> Qualité d'image adéquate pour regarder les films dans un environnement lumineux, comme un séiour	
	<b>TV lumière :</b> Qualité d'image adéquate pour regarder des programmes TV, du sport, des concerts et d'autres images vidéo dans un	
	Utilisateur : Avec la télécommande, vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos souhaits et enregistrer le réglage. Le réglage par défaut d'usine est similaire à « Référence ».	
	Conseil	
	Toutes les modifications apportées aux paramètres de qualité de l'image sont enregistrées pour chaque entrée.	
Réinitialiser	Remet tous les réglages de mode Prérégl. étalon actuellement sélectionnés à leurs valeurs par défaut (@ page 32).	
	Conseil	
	La réinitialisation n'affecte pas les réglages enregistrés pour les articles Personnalisé 1 à 5 de « Temp. couleur ». Pour réinitialiser Gain ou Polarisation dans Personnalisé 1 à 5, utiliser le bouton RESET de la télécommande sur l'écran de paramètres Gain ou Polarisation.	

Création réalité [REALITY CREATION]	<ul> <li>Règle les détails et le traitement du bruit des images. (Fonction super résolution)</li> <li>On : Applique des effets de détail et de traitement des parasites.</li> <li>Résolution : Lorsque vous augmentez la valeur de réglage, la texture et le détail de l'image deviennent plus nets.</li> <li>Filtrage bruit : Lorsque vous augmentez la valeur de réglage, les parasites (flou de l'image) deviennent moins visibles.</li> <li>Test: Oui/Non : Modifie « On » et « Off » à une certaine fréquence pour vérifier l'effet de « Création réalité ».</li> <li>Conseil</li> <li>La position d'affichage de l'état lors du test va de pair avec la configuration « Position de menu » (@ page 42).</li> <li>Off : La fonction « Création réalité » n'est pas appliquée.</li> </ul>	
Noir Ciné Pro	Diaphrag. avancé [ADVANCED IRIS]	
	<ul> <li>Change la fonction du diaphragme.</li> <li>Auto complète : Effectue automatiquement le réglage afin d'optimiser l'ouverture du diaphragme selon le niveau de luminosité de la source d'entrée. En outre, le traitement de signal, qui optimise l'expression de la gradation entre la lumière maximale et les parties sombres, exprime une large plage dynamique. Cela donne une image lumineuse au contraste élevé.</li> <li>Auto limitée : Luminosité inférieure à celle d'Auto complète, qui adapte l'image à un visionnage dans une pièce sombre.</li> <li>Manuel : Règle manuellement le Diaphrag (fixe).</li> </ul>	
	Manuel 50 Min Max 50 Regler: @@ Régl: (3)	
	Off : Contraste normal (ouverture).	
	Commande lampe Change la sortie de la lampe. Haut : Augmente la clarté et projette des images plus lumineuses. Bas : Diminue la clarté et accentue les noirs en minimisant la clarté.	
	<b>Conseil</b> Paramétrer sur « Bas » réduit le bruit du ventilateur et également la consommation d'énergie pour une durée de vie de la lampe plus longue.	
Motionflow	<ul> <li>Projection</li> <li>Reproduit une image similaire à celle d'un film projeté.</li> <li>Utilisez ce paramètre comme paramètre préféré, en fonction du contenu de l'image.</li> <li>On : Réduit les persistances.</li> <li>Off : L'effet de réduction des persistances est plus bas que pour le paramètre « On ». L'image deviendra plus lumineuse.</li> </ul>	
	Meilleur mvt [MOTION ENHANCER] Restitue régulièrement des images à mouvement rapide sans générer de persistances. Haut : Sélectionner cette option pour une qualité d'image plus régulière	
	<ul> <li>qu'avec « Bas ».</li> <li>Bas : Sélectionner cette option pour une qualité d'image régulière.</li> <li>Off : Sélectionner cette option pour ne pas appliquer la fonction Meilleur mvt.</li> </ul>	
	<b>Conseil</b> Certaines scènes peuvent contenir des artefacts numériques du signal. Dans ce cas, paramétrez cette fonction sur « Off ».	

Contraste [CONTRAST]	<b>Règle le contraste.</b> Les valeurs élevées augmentent la netteté dans les images et les valeurs inférieures la diminuent. Vous pouvez effectuer des ajustements en appuyant sur la touche CONTRAST +/- de la télécommande.
Lumière [BRIGHTNESS]	<b>Règle la luminosité de l'image.</b> Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Plus la valeur est basse, plus l'image est sombre. Vous pouvez effectuer des ajustements en appuyant sur la touche BRIGHTNESS +/- de la télécommande.
Couleur	<b>Règle la densité de couleur.</b> Plus la valeur est élevée, plus l'intensité est grande. Plus la valeur est basse, plus l'intensité est petite.
Teinte	<b>Règle la tonalité de couleur.</b> Plus la valeur est élevée, plus les tons d'image sont verdâtres. Plus la valeur est basse, plus l'image devient rougeâtre.
Temp. couleur [COLOR TEMP]	<ul> <li>Permet de régler la température de couleur.</li> <li>D93 : Équivalent à une température de couleur de 9 300 K habituellement utilisée dans les téléviseurs. Donne aux couleurs blanches une teinte bleue.</li> <li>D75 : Équivalent à une température de couleur de 7 500 K habituellement utilisée comme illuminant standard auxiliaire. Donne une teinte neutre, entre « D93 » et « D65 ».</li> <li>D65 : Équivalent à une température de couleur de 6 500 K utilisée comme illuminant standard. Donne aux couleurs blanches une teinte rouge.</li> <li>D55 : Équivalent à une température de couleur de 5 500 K utilisée comme illuminant standard auxiliaire. Donne aux couleurs blanches une teinte rouge.</li> <li>D55 : Équivalent à une température de couleur de 5 500 K utilisée comme illuminant standard auxiliaire. Donne aux couleurs blanches une teinte encore plus rouge.</li> <li>Personnalisé 1 à 5 : Vous permet de régler, valider et enregistrer en mémoire votre température de couleur favorite. Vous pouvez régler le Gain et la Polarisation de RGB.</li> <li>Les réglages par défaut au départ d'usine sont les suivants.</li> <li>Personnalisé 2 : Le même que le réglage de température couleur « D93 ».</li> <li>Personnalisé 3 : Le même que le réglage de température couleur « D65 ».</li> <li>Personnalisé 4 : Le même que le réglage de température couleur « D65 ».</li> </ul>
Netteté [SHARPNESS]	Rend les contours de l'image plus nets ou réduit les parasites. Plus la valeur est élevée, plus l'image est nette. Plus la valeur est basse, plus l'image est douce, ce qui réduit les parasites. Vous pouvez effectuer des ajustements en appuyant sur la touche SHARPNESS +/- de la télécommande.
Réglages expert	NR (Réduction du bruit) Réduit le flou ou les parasites de l'image. En temps normal, sélectionner « Off ». Si l'image est floue ou comporte des parasites, sélectionner une option parmi « Bas », « Moyen » et « Haut » suivant la source du signal d'entrée.
-----------------	---
	MPEG NR (MPEG réduction du bruit) Réduit le bruit de bloc et le bruit mineur (bruit « mosquito »), tout particulièrement sur les signaux numériques. En temps normal, sélectionner « Off ». Si l'image est floue ou comporte des parasites, sélectionner une option parmi « Bas », « Moyen » et « Haut » suivant la source du signal d'entrée.
	<ul> <li>Mode Film</li> <li>D'après la source film que vous avez sélectionnée, crée un paramètre de lecture.</li> <li>Auto 1 : Convient pour reproduire le mouvement original de l'image. Réglez normalement ce paramètre sur « Auto 1 ».</li> <li>Auto 2 : Reproduit un signal vidéo de format 2-3 ou 2-2 Pull-Down, tel que celui des sources de film, avec un mouvement d'image fluide. Lorsqu'un signal vidéo de format autre que 2-3 ou 2-2 Pull-Down est entrant, l'image est lue en format progressif.</li> <li>Off : Lit l'image en format progressif sans détecter automatiquement les signaux vidéo.</li> </ul>
	Accent. Contraste Ajuste automatiquement le niveau des zones lumineuses et des zones sombres pour améliorer le contraste en fonction de la scène. Améliore la netteté de l'image et lui donne une dimension dynamique. Haut/Moyen/Bas : Vous pouvez régler l'Accent. Contraste. Off : La fonction d'Accent. Contraste n'est pas appliquée.
	Correct. Gamma [GAMMA CORRECTION] Règle les caractéristiques de transfert de la tonalité d'image. Sélectionner la tonalité favorite parmi les 10 options. 1.8 : Lumineux Produit une image plus lumineuse dans sa totalité. 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 : Sombre Produit une image plus sombre dans sa totalité. Gamma 7 : Simule la courbe gamma d'un film. Gamma 8 : Améliore la netteté des images. Sélectionnez cette option lorsque vous observez un environnement lumineux, comme une pièce à vivre. Gamma 9 : Produit une photo plus lumineuse que la Gamma 8. Gamma 9 : Produit une photo plus lumineuse que la Gamma 8. Gamma 10 : Améliore la netteté des images. Sélectionnez cette option lorsque vous regardez des programmes télévisés, etc. dans un environnement lumineux, comme une pièce à vivre. Off : La fonction Correct. Gamma n'est pas appliquée.
	permet de régler, spécifier et enregistrer une tonalité préférée dans un ordinateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'« ImageDirector3 », consultez la rubrique Aide d'« ImageDirector3 ».

Réglages expert	x.v.Color Régler cette option lors de la visualisation d'un signal vidéo x.v.Color.
	Regier cette option sur « On » fors du raccordement de cet appareil a un appareil prenant en charge x.v.Color et la visualisation d'un signal vidéo x.v.Color.
	Pour plus d'informations sur x.v.Color, voir « A propos de x.v.Color » (@ page 53).
	Conseil
	Paramétrer x.v.Color sur « On » désactive le réglage gamma.
-	Esp. couleur [COLOR SPACE]
	Convertit l'espace colorimétrique.
	<b>BT.709 :</b> Espace colorimétrique ITU-R BT.709, qui est utilisé pour une
	emission télévisuelle de haute définition ou un Blu-Ray Disc.
	L espace colorimetrique est equivalent a sRGB.
	<b>Esp. couleur 1 :</b> Espace colorimetrique qui convient aux emissions 1 v et aux images vidéos : sports, concerts, etc.
	<b>Esp. couleur 2 :</b> L'espace colorimétrique adéquat pour regarder des programmes télévisés, du sport, des concerts et d'autres images vidéo dans un environnement lumineux, comme un séjour.
	Esp. couleur 3 : L'espace couleur adapté au visionnage des films.

# Utilisation des menus

## Menu Image avancée

Le menu Image avancée est utilisé pour régler davantage l'image.

Image avancée		
	RCP Off	
<b>[</b> ];		
<b>±</b>		
3		
0		
	Sél: + + Régl: Préc: + Sortie: MENU	

RCP (Real Color Processing)	Vous pouvez régler la couleur, la teinte et la luminosité séparément pour chaque partie sélectionnée de l'image. Utilisateur 1, Utilisateur 2, Utilisateur 3 : Vous pouvez régler l'image au moyen de la fonction Real Color Processing et enregistrer les paramètres en mémoire. Une fois les paramètres enregistrés en mémoire vous pouvez voir l'image avec la qualité d'image réglée
	Off : Annule cette fonction. Pour les détails, se reporter à « Réglage de l'image avec la fonction Real
	Color Processing ». (@ page 29)

## Menu Écran

Le menu Écran permet de régler le signal d'entrée. Vous pouvez régler la taille de l'image, sélectionner le mode d'aspect, etc.

Écran		
m	Aspect	Normal
	Surscannage	On
	Zone d'écran	Plein
	Centrer V	0
10 M	Taille verticale	0
	Réglez le signal	•
â		
E		
3		
0		
Sél: • Régl: 1 Préc: • Sortie: MENU		

#### Remarque

Suivant les types de signaux d'entrée, il se peut que cette option ne soit pas disponible. Pour les détails, se reporter à « Signaux d'entrée et options réglables/paramétrables » (@ page 69).

Les noms d'options entre parenthèses correspondent à ceux imprimés sur la télécommande.

Asnect (ASPECT)	Définit le rapport de format de l'image à afficher pour le signal
	d'entrée actuel (18 nage 19)
	<b>Zoom large :</b> Une image à rapport de format 4:3 est projetée
	naturellement nour tenir tout l'écran Les parties supérieures et
	inférieures de l'image sont rognées
	<b>Zoom :</b> Un rapport d'image de 4:3 est agrandi verticalement et
	horizontalement au même rapport pour remplir l'écran. Les portions supérieure et inférieure sont rognées. Ce mode est adapté pour afficher
	une image en format panoramique.
	Si les sous-titres d'un film, etc., au bas de l'image ne sont pas visibles, ils peuvent être affichés en réglant « Taille verticale » ou « Centrer V ». (@ page 41)
	Normal : Affiche une image sur la totalité de l'écran en conservant le
	rapport hauteur/largeur de l'image reçue. Ce mode est adapté aux images 16:9 ou 4:3.
	Etirer : Une image réduite au format 4:3 est affichée dans un rapport de format 16:9.
	<b>Etirement V : </b> Une image au format 2.35:1 est affichée après avoir été modifiée en 16:9. Il s'agit du mode le mieux adapté lors de l'utilisation d'une lentille anamorphique en vente dans le commerce.
	<b>Serrer :</b> Affiche dans son rapport de format original lorsqu'une image au format 16:9 ou 4:3 est visionnée en utilisant une lentille anamorphique en vente dans le commerce.
	<b>Plein :</b> Affiche une image originale sur la totalité de l'écran. Uniquement lorsqu'un signal d'ordinateur est entrant.
	Remarques
	<ul> <li>Lorsqu'un signal d'ordinateur est entrant, vous pouvez uniquement sélectionner « Normal » et « Plein ».</li> </ul>
	• Lorsque l'entrée est un signal 3D ou lorsque « Sél. affichage 2D-3D » dans le menu Fonction est paramétrée sur « 3D », vous pouvez uniquement sélectionner « Normal » ou « Serrer ».

Surscannage	Cache les contours de l'image. On : Les contours de l'image reçue ne sont pas affichés. Sélectionner ce réglage si des parasites apparaissent sur les bords de l'image. Off : Projette toute l'image reçue.
	<b>Conseil</b> Pour afficher la zone affichable dans les quatre directions de l'écran, se reporter à « Blanc » dans le menu Installation <b>A</b> ( <b>F</b> page 48).
Zone d'écran	Sélectionne la taille de l'image lorsqu'une image Hi-Vision est surbalayée. Plein : Agrandit l'image pour qu'elle occupe tout l'écran. Directe : N'agrandit pas l'image pour qu'elle occupe tout l'écran.
Centrer V	<b>Règle l'image entière en se déplaçant verticalement sur l'écran.</b> L'écran se déplace vers le haut au fur et à mesure de l'augmentation du chiffre sélectionné ; lorsque ce chiffre décroît, il se déplace vers le bas.
Taille verticale	<b>Réduit ou agrandit l'image verticalement.</b> L'écran s'agrandit à mesure que le paramètre augmente, et se réduit à mesure que le paramètre baisse. Si le sous-titre d'un film, etc., n'est pas visible, utilisez conjointement avec « Centrer V ».
Réglez le signal	<ul> <li>Vous pouvez régler le signal d'entrée.</li> <li>APA : Règle automatiquement « Phase », « Pas » et « Déplacement » sur une position adaptée au signal d'image pour les images d'un ordinateur.</li> <li>Phase : Règle la phase des points et la phase du signal d'ordinateur pour les images d'un ordinateur. Règle l'image jusqu'à ce qu'elle apparaisse la plus claire possible.</li> <li>Pas : Règle la taille horizontale de l'image provenant d'un ordinateur. Plus le numéro augmente, plus l'image devient large, et plus le numéro diminue, plus elle devient étroite. Réglez le paramètre de façon à ce qu'il corresponde au nombre de points du signal d'entrée.</li> <li>Déplacement : Règle la position de l'image.</li> <li>H : Lorsque le paramètre de l'option H (Horizontal) augmente, l'image se déplace vers la droite ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers la gauche. Utilisez ←/→ pour régler la position horizontale.</li> <li>V : Lorsque le paramètre de l'option V (Vertical) augmente, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le haut ; lorsqu'il diminue, l'image se déplace vers le bas. Utilisez ↑/ ↓ pour régler la position verticale.</li> </ul>

## Menu Réglage

Le menu Réglage sert à modifier les réglages d'usine, etc.

Réglage		
Ē	État	On
	Langage	Français
	Position de menu	Bas gauche
	Régl. refroidssmnt	Standard
Ð	Mode de veille	Bas
_	Mode économique	Veille
<b>a</b>	Réglage de la lampe	
3		
0		
Sél: 👀 Régl: 🔛 Préc: 🖲 Sortie: MENU		

État	<b>Spécifie l'activation ou non de l'affichage sur écran.</b> Réglez cette option sur « Off » pour désactiver l'affichage sur écran, à l'exception de certains menus, du message de mise hors tension et des messages d'avertissement.	
Langage	Sélectionne la langue des menus et de l'affichage sur écran.	
Position de menu	Il est possible de modifier la position d'affichage du menu sur l'écran supérieur. Bas gauche : Affiche le menu sur la partie inférieure gauche de l'écran. Centre : Affiche le menu au centre de l'écran.	
Régl. refroidissmnt	Utilisez cet élément lorsque vous faites fonctionner le projecteur à haute altitude. Haut : Utilisez ce paramètre lorsque vous faites fonctionner le projecteur à une altitude de 1 500 m (environ 4 900 pi) ou plus. Standard : Utilisez ce paramètre lorsque vous faites fonctionner le projecteur à altitude normale. Remarque Lorsque cet élément est défini sur « Haut », le ventilateur fait légèrement plus de bruit puisque le nombre de tours du ventilateur augmente.	
Mode de veille	<ul> <li>Réduit la consommation d'énergie durant la veille.</li> <li>Lorsqu'elle est réglée sur « Standard », la consommation de courant est en veille par défaut.</li> <li>Lorsque cette option est réglée sur « Bas », la consommation de l'appareil est réduite en mode de veille.</li> <li>Remarque</li> <li>Lorsque cette option est réglée sur « Bas », la fonction « Marche auto PJ » est désactivée (la fonction est réglée sur « Off » et n'apparaît pas dans le menu). (F page 46)</li> </ul>	

Mode économique	<ul> <li>Définit le mode économique.</li> <li>Coupure lampe : La lampe s'éteint automatiquement et la consommation d'énergie est réduite si aucun signal n'est reçu pendant 10 minutes. Si le signal est rétabli ou si l'utilisateur appuie sur un bouton du panneau de commande ou sur une touche de la télécommande, la lampe se rallume. Dans Coupure lampe, l'indicateur ON/STANDBY s'allume en orange. (@ page 4)</li> <li>Veille : L'alimentation est automatiquement coupée et le projecteur se met en mode Veille si aucun signal n'est reçu pendant 10 minutes.</li> <li>Off : Le mode Mode économique est désactivé.</li> </ul>
Réglage de la lampe	Lorsque vous remplacez les lampes, définissez le paramètre de lampe voulu. (F page 62)

## **Menu Fonction**

Le menu Fonction sert à changer les paramètres des diverses fonctions du projecteur. Le menu Paramètres 3D peut être affiché en appuyant sur le bouton 3D de la télécommande.

Fonction		
	Paramètres 3D	•
	Sortie SYNC 3D Standard	
	Réglages HDM	•
	Plage dynam. HDMI	•
	Rech. ent. auto. Off	
	Arrière-plan Bleu	
2	Verrou réglages Off	
3		
0	~ _	
	Sél: 👀 Régl: 🗄 Préc: 🖲 So	tie: MENU

Paramètres 3D	<ul> <li>Vous pouvez modifier les réglages de la fonction 3D.</li> <li>Sél. affichage 2D-3D : Pour commuter les images vidéo sur « 2D » ou « 3D ».</li> <li>Auto : Affiche les images vidéo 3D lors de la réception de signaux HDMI avec informations 3D. Affiche les images vidéo 2D lors de la réception d'autres signaux.</li> <li>3D : Affiche les images vidéo 3D en fonction du système 3D sélectionné dans « Format 3D ». Toutefois, lors de la réception de signaux HDMI avec informations 3D, le projecteur affiche les images vidéo 3D en fonction du système 3D sélectionné dans « Format 3D ».</li> <li>2D er fonction du système 3D des signaux HDMI avec informations 3D.</li> <li>2D : Affiche des images vidéo 2D.</li> </ul>
	* Les informations 3D sont des informations supplémentaires qui permettent d'identifier la 3D. Certains signaux HDMI possèdent des informations supplémentaires pour identifier la 3D et d'autres pas.
	<ul> <li>Format 3D : Vous pouvez sélectionner cette option en appuyant sur la touche → de la télécommande lors du réglage de « Sél. affichage 2D-3D » sur « 3D ». Réglez le système 3D lorsque les signaux HDMI reçus n'incluent pas d'informations 3D.</li> <li>3D simulé : Convertit les images vidéo 2D en images vidéo 3D. Ce réglage est disponible uniquement lors de la réception de signaux HD.</li> </ul>
	<ul> <li>Selon la source vidéo, l'effet de la fonction 3D simulé peut être limité.</li> <li>Toutes les personnes ne perçoivent pas les images vidéo 3D de la même façon.</li> </ul>
	Côte à côte : Affiche les images 3D telles qu'elles sont reçues (avant la conversion en ordre séquentiel) au format juxtaposé. Dessus-Dessous : Affiche les images 3D telles qu'elles sont reçues (avant la conversion en ordre séquentiel) au format superposé.

Paramétres 3D	<ul> <li>Luminos. lunettes 3D : Pour régler la luminosité de l'image lorsque vous regardez des images vidéo 3D avec les lunettes 3D. Vous pouvez sélectionner les valeurs de luminosité suivantes : « Min », « 1 », « 2 », « 3 », et « Max ».</li> <li>Régl. profondeur 3D : Pour régler la profondeur des images vidéo 3D à l'écran. Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez un format 3D autre que « 3D simulé ».</li> <li>Profondeur -2 -1 0 +1 +2         Avant ← Normal → Profondeur     </li> <li>Nous vous recommandons de régler « Régl. profondeur 3D » sur « 0 ». Il est possible que vous ayez des difficultés à percevoir les images vidéo 3D selon le réglage de « Régl. profondeur 3D ».     </li> <li>Effet 3D simulé : Pour régler l'effet 3D lorsque vous convertissez du contenu 2D en images vidéo 3D. Vous pouvez sélectionner l'un des effets suivants : « Haut », « Moyen », et « Bas ».</li> </ul>
	<ul> <li>Remarques</li> <li>Le menu apparaît sous la forme d'une image fantôme lorsqu'une image vidéo 3D est affichée et il est alors préférable d'utiliser les lunettes 3D.</li> <li>Nous recommandons une taille d'écran de 100 à 120 pouces. Si vous regardez des images vidéo 3D sur un écran supérieur à 120 pouces, l'effet 3D risque d'être atténué.</li> </ul>
Sortie SYNC 3D	<ul> <li>Permute la sortie du connecteur 3D SYNC.</li> <li>Standard : Cette sortie est adaptée à l'Émetteur de synchronisation 3D intégré et à l'Émetteur de synchronisation 3D externe TMR-PJ2 (non fourni). Ce mode constitue le réglage par défaut.</li> <li>Option : Sélectionnez ce mode quand vous raccordez un émetteur autre que le TMR-PJ2.</li> <li>Remarque</li> <li>Lorsque vous sélectionnez « Option », utilisez le câble de</li> </ul>
	conversion. La disponibilité des émetteurs compatibles varie selon le pays/la région.
Réglages HDMI	<ul> <li>Il est possible de modifier les paramètres de la fonction Commande HDMI.</li> <li>Commande HDMI : Sélectionne la fonction d'activation ou non de la fonction Commande HDMI lorsque les connecteurs HDMI 1 et HDMI 2 sont raccordés à un appareil compatible Commande HDMI.</li> <li>Lors d'un réglage sur « On », les options suivantes sont disponibles.</li> <li>Le fonctionnement du projecteur et celui de l'appareil compatible Commande HDMI raccordé se synchronisent.</li> <li>Le réglage Commande HDMI d'un appareil Sony (amplificateur AV, vidéo, etc.) qui est compatible avec « Commande HDMI - Réglage facile »*, est aussi effectif.</li> <li>Arr. auto pér. : Spécifie la mise hors tension ou non de l'appareil compatible Commande HDMI raccordé lorsque le projecteur est mis hors tension.</li> <li>Lors d'un réglage sur « On », l'appareil se synchronise et se met hors tension lorsque le projecteur est mis hors tension.</li> </ul>

ſ

Réglages HDMI	Marche auto PJ : Décide si la mise sous tension du projecteur est liée à l'alimentation de l'appareil compatible avec Commande
	Lors d'un réglage sur « On », le projecteur se met
	automatiquement sous tension lorsque l'appareil raccordé est mis
	sous tension ou lorsque des opérations, la lecture par exemple, sont effectuées.
	Remarque
	Pour activer cette fonction, réglez le « Mode de veille » ( P page 42)
	sur « On ». Pour les détails, se reporter à « À propos de Commande
	HDMI » (@ page 52).
	Liste périph. : Répertorie tous les appareils compatibles Commande HDMI raccordés au projecteur.
	Lorsque « Activer » est sélectionné, le réglage Commande HDMI d'un appareil Sony (amplificateur AV, vidéo, etc.) compatible
	avec « Commande HDMI - Réglage facile » est également
	Liste périph
	Entrée Périphérique Type
	HDMI1 Lecteur 1 BD HDMI2 Lecteur 2 DVD
	Activer le réglages HDMI pour le périphérique raccordé?
	Vérifier réglages périphériques non reconnus sur périphérique.
	Activer Bárl: 12 Práct (1990)
	Hoge () Floor terms
	* « Commande HDMI - Réglage facile » est une fonction qui rend aussi effectif le réglage Commande HDMI d'un appareil raccordé
	à l'entrée HDMI du projecteur lorsque le réglage Commande
	qu'entre des appareils Sony compatibles et il se peut que certains
	appareils ne soient pas compatibles.
	compatibles, nous ne garantissons pas le fonctionnement avec ces
	appareils.
Plage dynam. HDMI	Réglez le niveau d'entrée vidéo des connecteurs HDMI 1 et HDMI 2.
	Auto : Règle automatiquement le niveau d'entrée vidéo.
	<b>Limitée :</b> Le niveau d'entrée vidéo est réglé pour les signaux de 16 à 235. <b>Plein :</b> Le niveau d'entrée vidéo est réglé pour les signaux de 0 à 255.
	Remarque
	Si le paramètre de la sortie vidéo de l'appareil HDMI raccordé n'est
	pas défini correctement, les parties claires et sombres de la vidéo risquent d'apparaître trop claires ou trop sombres.

Rech. ent. auto.	<b>Cache les bornes d'entrée n'ayant pas de signal d'entrée.</b> Lorsqu'ils sont réglés sur « On », les bornes sans signaux d'entrée n'apparaissent pas sur l'écran d'affichage de la borne d'entrée qui apparaît lorsque vous appuyez sur INPUT. Pour afficher toutes les bornes d'entrée, réglez-le sur « Off ». (@ page 17)
Arrière-plan	Sélectionne la couleur d'arrière-plan de l'écran lorsque aucun signal n'est reçu. Vous pouvez sélectionner « Noir » ou « Bleu ».
Verrou réglages	<ul> <li>Verrouillez les éléments personnalisables du menu pour empêcher toute erreur d'exploitation. (@ page 47)</li> <li>Off : Annule la fonction Verrou réglages.</li> <li>Niveau A : Supprime l'affichage de 20 éléments du menu.</li> <li>Niveau B : En plus du Niveau A, supprime l'affichage de 16 autres éléments.</li> </ul>

## Éléments verrouillés par Verrou réglages

#### Niveau A, B

Menu Réglage
<ul> <li>Trapèze V</li> <li>Symétrie</li> <li>Blanc</li> <li>Alig. panneau</li> </ul>

Niveau B

		<ul> <li>Langage</li> <li>Position de menu</li> <li>Réglage du refroidissement</li> <li>Mode de veille</li> <li>Mode économique</li> <li>Réglage de la lampe</li> </ul>
	Menu	Fonction
		<ul> <li>Sortie SYNC 3D</li> <li>Réglages HDMI</li> <li>Plage dynam. HDMI</li> <li>Rech. ent. auto.</li> <li>Arrière-plan</li> </ul>
	Menu	Installation
		• Trapèze V • Symétrie • Blanc • Alig. panneau

## Menu Installation

Le menu Installation sert à changer les paramètres d'installation.

Installa	ition		
	Trapèze V	0	
	Symétrie	Off	
	Blanc		
	Alig. panneau	Off	
÷			
æ			
Ē			
۹,			
0			
	Sél:≢€	Régl: 🗄 Préc: 💌	Sortie: MENU

Trapèze V	Corrige la distorsion trapézoïdale verticale de l'image.         Lorsque la base du trapèze est plus longue que le sommet ( ):         Spécifie une valeur inférieure (sens –).         Lorsque le sommet du trapèze est plus long que la base ( ):         Spécifie une valeur supérieure (sens +).         Remarque         Suivant la position d'image réglée avec la fonction de déplacement d'objectif, le rapport de format de l'image peut être différent du rapport initial, ou de la distorsion d'image peut survenir avec le réglage Trapèze V.
Symétrie	<ul> <li>Fait pivoter horizontalement et/ou verticalement l'image sur l'écran.</li> <li>Off: L'image ne pivote pas.</li> <li>HV: Fait pivoter l'image horizontalement et verticalement.</li> <li>H: Fait pivoter l'image horizontalement.</li> <li>V: Fait pivoter l'image verticalement.</li> <li>Utiliser cette option pour l'installation en vue de la projection arrière ou pour l'installation au plafond.</li> </ul>
Blanc	Cette option vous permet de régler la zone affichable dans le périmètre des quatre directions de l'écran.         Sélectionner le bord à régler en accentuant, Gauche, Droite, Haut ou Bas à l'aide des boutons

Alig. panneau	Permet de sélectionner les écarts de couleur des caractères ou de l'image.
	Lorsque « On » est réglé, il est possible de définir et de régler les paramètres « Couleur cible » et « Couleur écran ».
	réglages
	<b>Déplacement :</b> Déplace toute l'image et effectue les réglages. <b>Zone :</b> Sélectionne la plage désirée et effectue les réglages. <b>Couleur cible :</b> Définit la couleur désirée pour régler les écarts de
	couleur. Sélectionnez « R » (Rouge) ou « B » (Bleu) pour
	<b>Couleur écran :</b> Sélectionnez « R/G » (Vert). <b>B</b> » (Blanc, toutes les couleurs) lorsque le paramètre « Couleur cible » est « R » (Rouge). Sélectionnez « B/G » (Bleu et Vert) ou « R/G/B » (Blanc, toutes les couleurs) lorsque le paramètre
	« Couleur cible » est « B » (Bleu).
	couleur sélectionnée dans « Couleur cible » peuvent être effectués avec les boutons $\leftarrow/\rightarrow$ . $\uparrow/\downarrow$ .
	Lorsque « Déplacement » est sélectionné : Attribuez les
	paramètres du sens horizontal (H) avec les boutons $\Leftarrow/\Rightarrow$ et du
	l'écran Régler décalage.
	Dépl. panneau
	← → H: 0
	▼ V: 0
	Regler: HOHE Régl: 🗄
	Lorsque « Zone » est sélectionné : Sélectionnez la position à régler avec les boutons ←/→ pour la position horizontale (position H) et les boutons ↑/↓ pour la position verticale (position V), puis appuyez sur (÷).
	Zone panneau
	Couleur cible: R
	← → Position H: 10
	Sél: @@@@@ Régl: EP Préc: MENU
	Spécifier la quantité de réglage avec les boutons <b>4/&gt;</b> pour le sens
	horizontal (sens H) et avec les boutons $4/4$ pour le sens vertical (sens V). Vous pouvez sélectionner la position à régler de nouveau en appuyant sur $$ .
	Zone panneau
	Couleur cible: R
	<b>♦</b> H: 0
	♥ V: 0
	Régler: • • • • • Régl: Préc: MENU
	Réinitialiser : Ramène aux réglages d'usine.
	Remarque
	Selon les réglages effectués ci-dessus, il est possible que les couleurs deviennent irrégulières ou que la résolution change.

## Menu Informations

Le menu Informations affiche la désignation de modèle, le numéro de série, les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée et le nombre d'heures cumulées d'utilisation de la lampe.



Nom du modèle	Affiche le nom du modèle (VPL-HW55ES).	
N° de Série	Affiche le numéro de série.	
fH (fréquence horizontale)	Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée.	
fV (fréquence verticale)	Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée.	
N° de mémoire	Affiche le numéro de mémoire préréglé du signal d'entrée.	
Type de signal	Affiche le type de signal d'entrée. Lors de la réception de signaux d'entrée avec informations 3D, le type des signaux d'entrée et le format 3D s'affichent.	
Durée de lampe	Indique la durée pendant laquelle la lampe a été allumée (temps total d'utilisation).	

#### Remarques

- Les options fH (fréquence horizontale) et fV (fréquence verticale) peuvent ne pas être affichées selon le signal d'entrée utilisé sur le projecteur.
- Les affichages énumérés ci-dessus ne sont pas modifiables.

#### Numéros de mémoire de présélection

Cet appareil possède des données d'image par défaut destinées à ajuster correctement les données préréglées des signaux d'entrée en fonction des signaux affichés dans « Signaux préprogrammés » ( page 67) (la mémoire préréglée). Lorsque le projecteur reçoit un signal préprogrammé, il le détecte automatiquement et rappelle les données correspondantes depuis la mémoire de présélection pour permettre d'obtenir l'image optimale. Le numéro de mémoire et le type de signal s'affichent dans le menu Informations ().

Vous pouvez également régler les données préprogrammées avec le menu Écran 🛃 . Ce projecteur contient par ailleurs 20 mémoires utilisateur différentes outre celles prédéfinies utilisées pour les signaux d'entrée analogiques depuis l'ordinateur. Vous pouvez enregistrer des signaux d'entrée qui n'ont pas été prédéfinis sur ces mémoires utilisateur.

Lorsque le projecteur reçoit pour la première fois un signal qui n'a pas été préprogrammé, le numéro de mémoire 0 s'affiche. Si vous réglez alors les données pour ce signal à l'aide du menu Écran 📻, ces réglages sont mémorisés dans le projecteur. Si plus de 20 mémoires utilisateur sont enregistrées, la nouvelle mémoire écrase toujours la plus ancienne.

Voir le tableau à la page 67 pour savoir si le signal est enregistré sur la mémoire préréglée.

#### Remarque

Lorsque le rapport de format du signal d'entrée ne correspond pas à la taille de l'écran, une partie de l'écran s'affiche en noir.

# Autres

Cette section décrit d'autres fonctions, comment régler les problèmes, remplacer la lampe et le filtre à air, etc.

## À propos de Commande HDMI

## Qu'est-ce que la commande HDMI ?

La commande HDMI est une fonction de contrôle mutuel norme HDMI qui utilise une spécification HDMI CEC (Consumer Electronics Control). En raccordant une diversité d'appareils compatibles Commande HDMI, tels qu'un lecteur Bluray Disc à disque dur, un lecteur/enregistreur DVD, un amplificateur AV, etc. à un téléviseur compatible Commande HDMI ou un projecteur avec un câble HDMI, l'appareil raccordé se synchronise avec le téléviseur ou le projecteur lorsque celui-ci est utilisé.

#### Utilisation de la fonction Commande HDMI

- Raccorder et attribuer correctement les paramètres de chaque appareil.
- Ne pas couper l'alimentation principale de l'appareil.
- Définir le réglage d'entrée du projecteur sur l'entrée HDMI à laquelle l'appareil est raccordé.
- Vérifier si l'image de l'appareil apparaît correctement sur le projecteur.

#### Raccordement d'un appareil compatible Commande HDMI

Utiliser un câble HDMI pour raccorder le projecteur et l'appareil compatible Commande HDMI. Utiliser un câble qui porte le logo HDMI.

#### Configuration de la commande HDMI

S'assurer de définir les raccordements appropriés pour le projecteur et l'appareil compatible Commande HDMI qui y est raccordé. Voir page 45 pour les paramètres du projecteur. Pour les paramètres de l'appareil compatible Commande HDMI raccordé au projecteur, consulter le mode d'emploi. Lorsqu'un appareil compatible avec « Commande HDMI - Réglage facile » est raccordé à l'entrée HDMI du projecteur, si le réglage de la fonction Commande HDMI du projecteur est activé, le réglage de la fonction Commande HDMI de l'appareil raccordé est aussi activé.

#### Ce qu'il est possible de faire avec la commande HDMI

- En mettant sous tension l'appareil raccordé ou en effectuant la lecture, le projecteur se met sous tension et le réglage de l'entrée passe automatiquement à la borne de l'appareil raccordé.
- En mettant le projecteur hors tension, l'appareil raccordé se met aussi automatiquement hors tension.
- En changeant le réglage de langue du projecteur, le réglage de langue de l'appareil raccordé passe aussi automatiquement à la même langue.

#### Remarques

- Les fonctions de Commande HDMI disponibles diffèrent en fonction de l'appareil. Se reporter au mode d'emploi de chaque appareil.
- Une certaine synchronisation peut être disponible avec un appareil d'autre marque ayant des fonctions similaires, mais elle n'est pas garantie.

## À propos de x.v.Color

- « x.v.Color » est le nom promotionnel donné aux produits capables de produire un vaste espace de couleurs sur la base des spécifications xvYCC ; x.v.Color est une marque de Sony Corporation.
- xvYCC est une norme internationale appliquée aux spécifications techniques de l'espace colorimétrique à gamme étendue pour signaux vidéo. La gamme de couleurs de xvYCC est plus étendue que la gamme sRGB couramment utilisée sur les systèmes de télévision.

## À propos de la fonction 3D simulé

- Utilisez la fonction 3D simulé en n'oubliant pas que les images auront un aspect différent des images originales, puisque cette fonction convertit les images vidéo.
- Notez que si le projecteur est utilisé pour une projection en public ou à but lucratif, l'affichage en 3D d'images vidéo 2D par conversion en 3D simulé peut constituer une violation des droits des auteurs ou producteurs, qui sont protégés par la loi.

## Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayer d'en déterminer la cause et remédier au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consulter le service après-vente Sony.

#### Alimentation

Symptôme	Cause et remède
Le projecteur ne se met pas sous tension.	<ul> <li>→ II se peut que l'appareil ne s'allume pas si vous l'éteignez avec le commutateur l/() (marche/veille) et essayez de le rallumer peu après. Mettez l'appareil sous tension après environ 1 minute.</li> <li>→ Fermez bien le couvercle de la lampe, puis vissez-le solidement. (@ page 62)</li> <li>→ Fermez bien le support du filtre. (@ page 62)</li> <li>→ Vérifier les indicateurs d'avertissement. (@ page 57)</li> </ul>
L'alimentation s'arrête soudainement.	<ul> <li>→ Vérifiez que « Mode économique » dans le menu Réglage set défini sur « Veille ». (☞ page 43)</li> <li>→ Réglez le « Mode économique » sur « Off ».</li> </ul>

#### Image

Symptôme	Cause et remède
Pas d'image.	<ul> <li>→ Vérifiez que les raccordements sont corrects. (☞ page 13)</li> <li>→ Sélectionnez la source d'entrée correctement au moyen du bouton INPUT. (☞ page 17)</li> <li>→ Régler le signal d'ordinateur sur la sortie depuis un moniteur externe.</li> <li>→ Régler le signal d'ordinateur sur la sortie seulement vers un moniteur externe.</li> </ul>
Des images fantômes apparaissent à l'écran.	→ Les images vidéo sont affichées en 3D. Regardez les images vidéo 3D à l'aide des lunettes 3D, puis réglez « Sél. affichage 2D-3D » sur « 2D » (𝔅 page 44).
La zone claire de l'image peut perdre en clarté ou le texte peut s'estomper. (Lors de l'entrée d'un signal vidéo HDMI).	→ Permutez le niveau de sortie RGB de l'appareil raccordé ou permutez la Plage dynam. HDMI de l'appareil ( page 46).
Le texte peut s'estomper lors du raccordement à un ordinateur. (Lors de l'entrée d'un signal d'ordinateur).	<ul> <li>→ Ce symptôme peut se présenter lors de l'entrée d'un signal autre que ceux de la norme HDMI. Réglez « Netteté » dans le menu Image 3, ou mettre la « Plage dynam. HDMI » sur « Limitée » dans le menu Fonction 3. (3 pages 36, 46)</li> </ul>
L'image est trop sombre.	→ Réglez correctement « Contraste » ou « Lumière » du menu Image 1. (  page 36)
L'image n'est pas nette.	<ul> <li>→ Réglez la mise au point. (  page 11)</li> <li>→ De la condensation s'est formée sur l'objectif. Laisser le projecteur sous tension pendant environ 2 heures.</li> </ul>

Symptôme	Cause et remède
L'image tremblote.	<ul> <li>→ Pour les images d'un ordinateur, activez « APA » et réglez le signal d'entrée actuel.</li> <li>→ Réglez correctement « Phase » pour « Réglez le signal » dans le menu Écran</li></ul>
La couleur des caractères ou de l'image n'est pas appropriée.	→ Sélectionnez le calage des couleurs désiré dans « Alig. panneau » du menu Installation  (
L'image demeure sur l'écran. (rémanence)	→ Lorsqu'une image fixe à contraste élevé demeure affichée longtemps, il peut y avoir de la rémanence sur l'écran. Cette situation n'est que temporaire. La rémanence sera éliminée si l'appareil est laissé hors tension pendant un certain temps.

#### Affichage sur écran

Symptôme	Cause et remède
L'affichage sur écran n'apparaît pas.	<ul> <li>→ Placez « État » dans le menu Réglage sur « On ». (𝔅 page 42)</li> <li>→ S'assurer que l'indicateur ON/STANDBY s'allume en vert. L'indicateur ON/STANDBY clignote lorsque le projecteur démarre. Évitez d'utiliser le projecteur avant que l'indicateur lumineux ne clignote en vert.</li> </ul>
Le nom du modèle ne disparaît pas de l'écran. Ou le mode de démonstration s'affiche continuellement.	→ Le mode d'affichage du projecteur peut être défini au moment de l'achat. Informez-vous auprès de votre revendeur local ou du personnel agréé de Sony.
Les bornes d'entrée n'apparaissent pas.	→ Réglez « Rech. ent. auto. » dans le menu Fonction sur « Off ». ( page 47)

#### Télécommande

Symptôme	Cause et remède
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>→ Les piles sont peut-être faibles. Remplacez-les par des neuves.</li> <li>→ Insérez les piles avec les pôles dans le bon sens.</li> <li>→ S'il y a une lumière fluorescente près du capteur de télécommande, le projecteur risque de mal fonctionner.</li> <li>→ Confirmez la position du détecteur de télécommande sur le projecteur. (☞ page 4)</li> <li>→ Si vous utilisez l'émetteur de synchronisation 3D en option et le pointez vers le détecteur de télécommande de l'appareil, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.</li> </ul>

#### Images vidéo 3D

Symptôme	Cause et remède
L'image vidéo ne ressemble pas à une image vidéo 3D.	<ul> <li>Vérifiez que les lunettes 3D sont allumées.</li> <li>Assurez-vous que la batterie des lunettes 3D est chargée.</li> <li>Vérifiez que la source d'entrée est HDMI.</li> <li>Réglez « Sél. affichage 2D-3D » sur « Auto » ou « 3D » (@ page 44).</li> <li>Vérifiez que les signaux d'entrée sont compatibles avec les signaux 3D. (@ page 71)</li> <li>Si aucun signal 3D ne parvient de l'équipement 3D raccordé au projecteur, il est possible de résoudre le problème en redémarrant cet équipement.</li> <li>Lorsque la position de visionnage ou la position du projecteur est trop éloignée de l'écran, il est possible que les lunettes 3D ne puissent pas afficher les images correctement. (@ page 24)</li> <li>Si vous utilisez l'émetteur de synchronisation 3D en option, assurez-vous qu'il se trouve dans la plage spécifiée. (@ page 16)</li> <li>La taille de l'écran est inadaptée. Réduisez l'agrandissement du zoom ou regardez l'écran de plus loin. (@ page 77)</li> </ul>

#### Autres

Symptôme	Cause et remède		
Le ventilateur est bruyant.	<ul> <li>→ Vérifiez le réglage de « Régl. refroidssmnt » dans le menu Réglage  . ( Page 42)</li> <li>→ S'assurer que la température de la pièce n'est pas trop élevée.</li> <li>→ Vérifiez les conditions d'installation. Le nombre de tours du ventilateur augmente afin d'assurer le maintien de la fiabilité des composants du projecteur dans une salle où la température est plus élevée que la normale. Le ventilateur fait légèrement plus de bruit. La température normale est à 25°C environ.</li> </ul>		
Le déplacement de l'objectif ne peut pas être réglé.	→ Le déplacement de l'objectif ne peut pas être réglé au-delà de la plage de décalage. Régler le déplacement de l'objectif dans la plage de décalage. (  page 11)		
Le projecteur et le périphérique raccordé sont mis sous/hors tension, effectuent la lecture et fonctionnent en même temps.	→ « Commande HDMI », « Arr. auto pér. » et « Marche auto PJ » sont réglés sur « On ». Réglez-les sur « Off ». Pour les détails, se reporter à « Réglages HDMI » (  page 45).		

#### Indicateurs d'avertissement

L'indicateur ON/STANDBY ou LAMP/COVER s'allume ou clignote en cas de problème quelconque sur le projecteur.

# ON/STANDBY

#### Indicateur ON/STANDBY

J	⊳	
ĉ	-	
2	+	
-	5	
a	D	
C.	'n	

Symptôme	Cause et remède
LAMP/COVER clignote en rouge. (Un taux de répétition de 2 clignotements)	<ul> <li>→ Fermez bien le couvercle de la lampe, puis vissez-le solidement. (☞ page 62)</li> <li>→ Fermez bien le support du filtre. (☞ page 62)</li> </ul>
LAMP/COVER clignote en rouge. (Un taux de répétition de 3 clignotements)	<ul> <li>→ La lampe a atteint la fin de sa durée de service. Remplacez la lampe. (☞ page 60)</li> <li>→ La lampe a atteint une température élevée. Attendre que la lampe se refroidisse puis remettre le projecteur sous tension.</li> </ul>
ON/STANDBY clignote en rouge. (Un taux de répétition de 4 clignotements)	→ Le ventilateur est défectueux. Consultez le service après-vente Sony.
ON/STANDBY clignote en rouge. (Un taux de répétition de 2 clignotements)	→ La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. S'assurer que rien ne bouche les orifices de ventilation et que le projecteur n'est pas utilisé à haute altitude.
ON/STANDBY clignote en rouge. (Un taux de répétition de 6 clignotements)	Appuyez sur le commutateur I/( <sup>1</sup> ) (marche/veille) pour mettre le projecteur sous tension. S'il ne se met pas sous tension, débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis confirmer que l'indicateur ON/STANDBY est éteint. Rebrancher le cordon d'alimentation secteur après environ 10 secondes et remettre le projecteur sous tension. Si les indicateurs s'allument toujours, cela signifie que le problème vient de la source d'alimentation. Consultez le service après-vente Sony.

#### Remarque

Lorsqu'un indicateur d'avertissement autre que celui ci-dessus commence à clignoter et que le symptôme persiste même après avoir effectué les opérations ci-dessus, consulter un personnel Sony qualifié.

### Listes de messages

#### Messages d'avertissement

Message	Cause et remède					
Surchauffe! Lampe OFF 1 min.	<ul> <li>→ Mettre le projecteur hors tension.</li> <li>→ Vérifiez que rien ne bouche les orifices de ventilation.</li> </ul>					
Fréquence est hors limites!	<ul> <li>→ Fréquence hors plage. Le signal d'entrée doit être dans la plage de fréquence prise en charge par le projecteur. (健 page 67)</li> </ul>					
Remplacer la lampe/filtre.	<ul> <li>Le moment est venu de remplacer la lampe. Remplacez la lampe. (F page 60)</li> <li>Remplacer aussi le filtre à air. Recommencez le nettoyage des Orifices de ventilation (prise d'air). (F page 60) Si le message apparaît toujours après le remplacement de la lampe et du filtre, cela signifie que la procédure de remplacement de la lampe n'est pas terminée. Vérifiez la procédure de remplacement de la lampe. (F page 60)</li> </ul>					
	Remarque Pour effacer ce message, appuyez une fois sur n'importe quel bouton					
Nettoyer le filtre.	<ul> <li>→ Il est temps de nettoyer le filtre à air. Nettoyez le filtre à air.</li> <li>(☞ page 64)</li> </ul>					
	Remarque Pour effacer ce message, appuyez une fois sur n'importe quel bouton de la télécommande ou du panneau de commande du projecteur.					
Nettoyer le filtre. Avez- vous fini? Oui Non	<ul> <li>→ Il est temps de nettoyer le filtre à air. Nettoyez le filtre à air. (☞ page 64)</li> <li>→ Si le filtre à air est nettoyé, sélectionnez « Oui ». Si le filtre à air n'est pas nettoyé, sélectionnez « Non ».</li> </ul>					
Température du projecteur trop élevée. Régl. refroidssmnt sur « Élevé » si le projecteur est utilisé à haute altitude.	<ul> <li>→ Assurez-vous que les Orifices de ventilation de l'appareil ne sont pas couverts. (☞ page 4)</li> <li>→ Lorsque vous utilisez le projecteur à haute altitude, définissez Régl. refroidssmnt sur « Haut ». (☞ page 42)</li> <li>Remarque</li> </ul>					
	Lorsque la température interne du projecteur reste élevée, Régl. refroidssmnt bascule sur « Haut » en 1 minute, et la vitesse du ventilateur augmente.					
Mode éco. réglé. Lampe project. coupée automatiquement ds 1 min.	<ul> <li>→ « Mode économique » est réglé sur « Coupure lampe ». (</li></ul>					
Mode économie réglé. Projecteur passera auto en veille ds 1 min.	<ul> <li>→ « Mode économique » est réglé sur « Veille ». ( page 43)</li> <li>Remarque</li> <li>Si aucun signal n'est reçu, le projecteur se met automatiquement hors tension au bout d'une minute et passe en mode veille.</li> </ul>					

#### Messages de mise en garde

Message	Cause et remède				
X 🗲	→ Aucun signal n'est reçu dans l'entrée sélectionnée. Vérifiez les connexions. (@ page 13)				
Non applicable!	<ul> <li>→ Appuyer sur le bon bouton.</li> <li>→ Le fonctionnement normalement activé par le bouton est actuellement interdit.</li> </ul>				
Verrouillage des réglages activé.	→ Le « Verrou réglages » est défini sur « Niveau A » ou « Niveau B ». (  P page 47)				

\_\_\_\_

## Remplacement de la lampe et du filtre à air et nettoyage des orifices de ventilation (prise d'air)

Voici les outils dont vous avez besoin pour commencer :

- Lampe pour projecteur LMP-H202 (en option)
- Un tournevis cruciforme standard
- Un chiffon (pour protéger des éraflures) La durée de service de la lampe utilisée comme source de lumière est limitée. Lorsque la lampe faiblit, la balance des couleurs de l'image devient bizarre, ou bien « Remplacer la lampe/filtre. » apparaît sur l'écran. La lampe est peut-être épuisée. Remplacez la lampe par une neuve sans tarder.

Utilisez une lampe LMP-H202 pour projecteur comme lampe de rechange. Un filtre à air est fourni avec la lampe pour projecteur LMP-H202. Lorsque l'on remplace la lampe, il est également temps de remplacer le filtre à air.

Il faut toujours remplacer le filtre à air par un neuf lorsque l'on remplace la lampe. Nettoyer également les orifices de ventilation (prise d'air).

#### Conseil

La durée de vie de la lampe utilisée pour la source lumineuse varie selon l'environnement d'installation ou les conditions d'utilisation. Vous pouvez utiliser la lampe plus longtemps en patientant plusieurs minutes avant de l'éteindre, si vous venez juste de l'allumer.

#### Mise en garde

• La lampe reste chaude après la mise hors tension du projecteur avec l'interrupteur I/() (marche/veille). Ne pas la toucher car vous pourriez vous brûler les doigts. Avant de remplacer la lampe, attendre au moins 1 heure pour lui permettre de se refroidir.

- Ne pas toucher la surface de l'objectif. Si on l'a touché, essuyer les empreintes digitales avec un chiffon doux.
- Prêter une attention spéciale au remplacement de la lampe lorsque le projecteur est installé au plafond.
- Lorsque vous retirez la lampe, assurez-vous qu'elle reste en position horizontale, puis soulevez-la directement vers le haut.
   N'inclinez pas la lampe. Si vous retirez la lampe alors qu'elle est inclinée et si elle se casse, des morceaux peuvent s'éparpiller et entraîner des blessures.
- Lors du retrait du filtre à air, procéder prudemment pour éviter que de la poussière ne pénètre dans le projecteur.
- Remplacer le filtre à air est crucial pour maintenir la bonne performance du projecteur ou pour empêcher son dysfonctionnement. Lorsqu'un message d'avertissement pour remplacer le filtre à air apparaît, remplacer aussitôt celui-ci.
- 1 Mettre le projecteur hors tension et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Lorsque le projecteur est sur une surface plane comme un bureau, etc., mettre un chiffon sous l'appareil pour éviter de rayer la surface. Retourner le projecteur tel qu'illustré, puis le placer sur le chiffon.



#### Remarques

- Lorsque la lampe se casse, des morceaux peuvent s'éparpiller si vous ne retournez pas le projecteur. Ceci peut entraîner des blessures.
- S'assurer que le projecteur est posé sur une surface stable.
- **3** Desserrer la vis du couvercle de lampe avec un tournevis cruciforme, puis ouvrir le couvercle de lampe.



4 Dévisser les 3 vis de la lampe à l'aide du tournevis cruciforme. Maintenir la poignée vers le haut, et retirer la lampe.



5 Tenir la poignée de la nouvelle lampe avec la main, puis pousser celle-ci à l'intérieur entièrement avant de resserrer les 3 vis.



#### Remarque

Prendre garde de toucher le bloc optique à l'intérieur du projecteur.

6 Fermer le couvercle de la lampe, puis le visser solidement.



7 Retirer le support à filtre.



8 Retirer le filtre à air.



 9 Fixer le nouveau filtre à air de façon à ce qu'il entre dans chacune des griffes (10 positions) du support du filtre.

#### Remarque

Fixer le filtre à air en l'alignant à la forme du support du filtre. Ne pas toucher le ventilateur après avoir retiré le filtre à air installé au fond du projecteur.

#### 10 Fixer le support à filtre.

#### Remarque

Le projecteur ne se mettra sous tension que si le support à filtre est bien fermé.

11 Dépoussiérer les orifices de ventilation (aspiration) à l'aide d'un chiffon.



Orifices de ventilation (prise d'air)

- 12 Remettre le projecteur dans sa position normale.
- 13 Mettre le projecteur sous tension, puis sélectionner l'élément de réglage désiré dans le menu Réglage . L'écran du menu ci -dessous s'affiche.



#### Conseil

Si l'option « Verrou réglages » est définie sur « Niveau B », configurez-la une fois sur « Off ».

#### 14 Sélectionner « Oui ».



#### Mise en garde

Ne pas introduire les doigts dans la fente de remplacement de la lampe et veiller à ce qu'aucun liquide ou objet ne tombe à l'intérieur de la fente pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

#### Remarques

- Il faut utiliser une lampe LMP-H202 pour projecteur pour le remplacement. Si une lampe autre que LMP-H202 est utilisée, le projecteur risque de mal fonctionner.
- Assurez-vous de mettre le projecteur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer la lampe, puis vérifiez que la lampe ON/STANDBY a déjà été éteinte.
- Le projecteur ne se mettra sous tension que si la lampe est bien mise en place.
- Le projecteur ne se mettra sous tension que si le couvercle de lampe est bien fermé.
- Pour annuler un message affiché à l'écran, appuyez soit sur le bouton de la télécommande, soit sur celui du panneau de contrôle du projecteur.

#### Remarque

La lampe contient du mercure. La réglementation en matière de mise au rebut pour les tubes fluorescents dépend de votre lieu de résidence. Respectez la politique d'élimination des déchets de votre région.

## Mettre à disposition de la lampe usagée

#### Pour les clients aux États-Unis

La lampe dans ce produit contient du mercure. La disposition de ces matériaux peut être réglementée suite à des considérations environnementales. Pour obtenir des informations de disposition ou de recyclage, veuillez communiquer avec vos autorités locales ou la Telecommunications Industry Association (www.eiae.org).

# Nettoyage du filtre à air

Lorsque « Nettoyer le filtre. » apparaît sur l'écran, vous devez nettoyer le filtre à air. Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 1 500 heures. Cette fréquence dépend de l'environnement et de la manière dont le projecteur est utilisé. La fréquence de nettoyage approximative est de 1 500 heures.

Après avoir nettoyé le filtre à air avec une solution désinfectante, séchez-le dans un endroit à l'abri de la lumière.

#### Remarques

- Lorsque vous nettoyez le filtre à air, assurezvous de ne pas l'endommager.
   Pour plus de détails sur la fixation et le retrait du filtre à air, reportez-vous à la rubrique « Remplacement de la lampe et du filtre à air et nettoyage des orifices de ventilation (prise d'air) » Étapes 7 à 10. (@ page 62)
- Lors du retrait du filtre à air, procéder prudemment pour éviter que de la poussière ne pénètre dans le projecteur.
- Nettoyer le filtre à air est crucial pour maintenir la bonne performance du projecteur ou pour empêcher son dysfonctionnement. Lorsqu'un message d'avertissement pour nettoyer le filtre à air apparaît, nettoyer aussitôt celui-ci.

### Mise en place du bouchon d'objectif

Lors de la fixation du bouchon d'objectif sur la lentille, positionnez le bouchon d'objectif de manière à ce que la partie concave située sur le côté de ce dernier s'adapte au levier de zoom, tel qu'indiqué sur l'illustration.



## Nettoyage

#### Nettoyage de l'objectif

La surface de l'objectif est spécialement traitée pour réduire le reflet de la lumière. Une maintenance incorrecte peut diminuer les performances du projecteur. Prenez soin des points suivants :

- Nettoyez l'objectif délicatement à l'aide d'un chiffon doux, tel qu'un chiffon de nettoyage ou un chiffon de nettoyage pour les vitres.
- Les tâches tenaces peuvent être retirées à l'aide d'un chiffon doux, tel qu'un chiffon de nettoyage ou un chiffon de nettoyage pour les vitres, légèrement humidifié avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser des solvants tels que l'alcool, le benzène ou du diluant, des détergents acides, alcalins ou abrasifs, ou un chiffon de nettoyage chimique étant donné qu'ils endommageront la surface de l'objectif.

#### Nettoyage du boîtier

- Pour retirer la poussière qui recouvre le boîtier, l'essuyer délicatement avec un chiffon doux. Pour les poussières tenaces, passer un linge doux légèrement trempé dans une solution de détergent doux dilué dans l'eau.
- N'utiliser aucun type de tissu abrasif, de nettoyant alcalin ou acide, de poudre à récurer ou de solvant volatile tel qu'alcool, benzène, diluant ou insecticide.
- La surface de l'écran et le matériau du boîtier risqueraient d'être endommagés en cas d'utilisation de tels produits ou de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.

# Spécifications

Option		Description			
Système d'affichage	<u>}</u>	Panneau SXRD, 1 objectif, système de projection			
Dispositif Taille de la d'affichage d'affichage effective		0,61 pouce (15,4 mm) Panneau SXRD			
	Nombre de pixels	6 220 800 pixels (2 073 600 pixels × 3)			
Objectif de projectio	on	Objectif à zoom 1,6 (manuel) f=18,7 mm à 29,7 mm F2,52 à F3,02			
Source de lumière		Lampe sous ultra haute pression 200 W			
Taille d'écran		40 pouces à 300 pouces (1 016 mm à 7 620 mm) (en diagonale)			
Signaux vidéo pris en charge		480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Les options suivantes sont disponibles pour le signal numérique (entrée HDMI) uniquement : 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p			
Signaux d'ordinateur compatibles		fH : 19 kHz à 72 kHz fV : 48 Hz à 92 Hz Résolution maximale 1 920 × 1 080 (entrée HDMI uniquement) Pour les détails, se reporter à « Signaux préprogrammés ». (@ page 67)			
Entrées de signal vidéo	HDMI (2 entrées), conforme HDCP	RGB numérique/Y PB/CB PR/CR			
	Y Pb/Cb Pr/Cr	Composant : type phono Y avec Sync : 1 Vc-c ±2 dB de sync négative (terminaison 75 ohms) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)			
	INPUT A	HD D-sub 15 broches RGB analogique : R : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms) G : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms) G avec sync/Y : 1 Vc-c ±2 dB de sync négative (terminaison 75 ohms) B : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms) SYNC/HD : Entrée composite sync : niveau TTL, positif/négatif Entrée sync horizontale : niveau TTL, positif/négatif VD : Entrée sync verticale : niveau TTL, positif/négatif négatif			

Option		Description				
Autres entrées/	REMOTE	RS-232C : D-sub 9 broches (femelle)				
sorties	IR IN	Mini-prise				
	3D SYNC	Connecteur RJ45				
Dimensions extérier	ures (l/h/p)	$407,4 \text{ mm} \times 179,2 \text{ mm} \times 463,9 \text{ mm}$ (16 ${}^{1}\!/_{8} \times 7  {}^{1}\!/_{8} \times 18  {}^{3}\!/_{8}$ pouces)				
Masse		10 kg (22 lb 1 oz) environ				
Alimentation requis	e	100 V à 240 V CA, 3,0 A à 1,3 A, 50/60 Hz				
Consommation élec	trique	300 W max.				
Consommation électrique	Veille	0,4 W (lorsque « Mode de veille » est réglé sur « Bas »)				
	Mise en veille réseau	6,0 W (HDMI) (lorsque « Mode de veille » est réglé sur « Standard »)				
Température de fon	ctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)				
Humidité de fonctio	onnement	35 à 85 % (sans condensation)				
Température de stoc	ckage	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)				
Humidité de stocka	ge	10 à 90 %				
Accessoires fournis		Reportez-vous à « Vérification des accessoires fournis » dans le Guide de référence rapide fourni.				
Accessoires en option		Lampe pour projecteur : LMP-H202 (pour remplacement)				
		Support de suspension de projecteur : PSS-H10				
		Lunettes 3D : TDG-PJ1				
		Émetteur de synchronisation 3D : TMR-PJ2				

#### Remarques

- Les valeurs relatives à la masse et aux dimensions sont approximatives.
- Tous les accessoires en option ne sont pas disponibles dans tous les pays et régions. Veuillez consulter le revendeur agréé Sony le plus proche.
- Les informations sur les accessoires contenues dans ce manuel sont valables à partir de février 2014.

La conception et les spécifications de cet appareil et de ses accessoires en option sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

#### Signaux préprogrammés

Le tableau suivant indique les signaux et formats vidéo pour lesquels la projection est possible avec ce projecteur.

Lorsqu'un signal autre que le signal prédéfini indiqué ci-dessous est reçu, il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement.

Pré- réglage mémoire n°	Signal pré (réso	programmé lution)	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	Pas (Ampli- fica- tion H)
3	480/60i	480/60i (720 × 480i)	15,734	59,940	SonG/Y ou sync composite	-
4	576/50i	576/50i (720 × 576i)	15,625	50,000	SonG/Y ou sync composite /vidéo composite	-
5	480/60p	480/60p (NTSC progressif) (720 × 480p)	31,470	60,000	SonG/Y	-
6	576/50p	576/50p (PAL progressif) (720 × 576p)	31,250	50,000	SonG/Y	-
7	1080/60i	1080/60i (1920 × 1080i)	33,750	60,000	SonG/Y	-
8	1080/50i	1080/50i (1920 × 1080i)	28,130	50,000	SonG/Y	-
10	720/60p	720/60p (1280 × 720p)	45,000	60,000	SonG/Y	-
11	720/50p	720/50p (1280 × 720p)	37,500	50,000	SonG/Y	-
12	1080/60p	1080/60p (1920 × 1080p)	67,500	60,000	-	-
13	1080/50p	1080/50p (1920 × 1080p)	56,260	50,000	-	-
14	1080/24p	1080/24p (1920 × 1080p)	26,973	23,976	-	-
18	720/60p (Paquet images)	720/60p (1280 × 720p)	90,000	60,000	-	-
19	720/50p (Paquet images)	720/50p (1280 × 720p)	75,000	50,000	-	-
20	1080/24p (Paquet images)	1080/24p (1920 × 1080p)	53,946	23,976	-	-

Pré- réglage mémoire n°	Signal pré (réso	programmé lution)	fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	Pas (Ampli- fica- tion H)
26	$640 \times 480$	VESA 60	31,469	59,940	H-nég, V-nég	800
28		VESA 72	37,861	72,809	H-nég, V-nég	832
29		VESA 75 (IBM M3)	37,500	75,000	H-nég, V-nég	840
30		VESA 85 (IBM M4)	43,269	85,008	H-nég, V-nég	832
31	800 × 600	VESA 56	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
32		VESA 60	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
33		VESA 72	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
34		VESA 75 (IBM M5)	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
35		VESA 85	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
37	1024 × 768	VESA 60	48,363	60,004	H-nég, V-nég	1344
38		VESA 70	56,476	70,069	H-nég, V-nég	1328
39		VESA 75	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
45	1280 × 960	VESA 60	60,000	60,000	H-pos, V-pos	1800
47	$1280 \times 1024$	VESA 60	63,974	60,013	H-pos, V-pos	1696
50	1400 × 1050	SXGA +	65,317	59,978	H-nég, V-pos	1864
55	1280 × 768	1280 × 768/60	47,776	59,870	H-nég, V-pos	1664
56	$1280 \times 720$	1280 × 720/60	44,772	59,855	H-nég, V-pos	1664

#### Numéros de mémoire préréglée pour chaque signal d'entrée

#### Signal analogique

Signal	Numéro de mémoire préréglée
Signal du composant (connecteurs Y PB/CB PR/CR)	3 à 8, 10, 11
Signal d'ordinateur (connecteur INPUT A)	26, 28 à 35, 37 à 39, 55, 56

#### Signal numérique

Signal	Numéro de mémoire préréglée
Signal à composantes (connecteurs HDMI 1, 2)	3 à 8, 10 à 14, 18 à 20
Signal vidéo GBR (connecteurs HDMI 1, 2)	3 à 8, 10 à 14, 18 à 20
Signal d'ordinateur (connecteurs HDMI 1, 2)	10 à 13*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

\* Il est possible que certains signaux numériques entrés depuis un ordinateur s'affichent comme numéro de mémoire préréglée de signal à composantes ou vidéo GBR.

#### Signaux d'entrée et options réglables/paramétrables

Les options des menus qu'il est possible de régler diffèrent suivant le signal d'entrée. Elles sont indiquées dans les tableaux suivants.

Les options non réglables n'apparaissent pas dans le menu.

#### Menu Image

Option	Signal d'entrée			
	Signal Composant	Signal Vidéo GBR	Signal Ordinateur	
Création réalité	•	•	-	
Diaphrag. avancé	•	•	•	
Commande lampe	•	•	•	
Projection	•	•	-	
Meilleur mvt	•	•	-	
Contraste	•	•	•	
Lumière	•	•	•	
Couleur	•	•	-	
Teinte	•	•	-	
Temp. couleur	•	•	•	
Netteté	•	•	-	
NR	•	•	-	
MPEG NR	•	•	•	
Mode Film	(sauf numéro de mémoire préréglée 14)	(sauf numéro de mémoire préréglée 14)	-	
Accent. Contraste	•	•	-	
Correct. Gamma *1	•	•	•	
x.v.Color		-	-	
Esp. couleur	•	•	•	
RCP	•	•	•	

• : Peut être réglé

- : Ne peut pas être réglé

#### Menu Écran

Option	Signal d'entrée			
	Signal Composant	Signal Vidéo GBR	Signal Ordinateur	
Aspect	•	•	• * <sup>3</sup>	
Surscannage	•	•	-	
Zone d'écran * <sup>2</sup>	(numéros de mémoire préréglée 7, 8, 12, 13, 14 uniquement)	(numéros de mémoire préréglée 7, 8, 12, 13, 14 uniquement)	-	
Centrer V * <sup>4</sup>	•	•	-	
Taille verticale *4	•	•	-	
APA	_	-	• *5	
Phase	-	-	• * <sup>5</sup>	
Pas	_	-	• * <sup>5</sup>	
Déplacement	• * <sup>5</sup>	• * <sup>5</sup>	•	

• : Peut être réglé

- : Ne peut pas être réglé

\*<sup>1</sup> : Cette option n'est réglable que lorsque « x.v.Color » est réglé sur « Off ».

\*<sup>2</sup>: Ce réglage n'est possible que lorsque « Surscannage » est réglé sur « On » et que « Aspect » est réglé sur « Normal » dans le menu Écran .

- \*<sup>3</sup> : Si le signal d'entrée provient d'un ordinateur, le réglage n'est pas possible lorsque le rapport de format est 16:9 ou plus large (fixé sur « Normal »).
- \*<sup>4</sup> : Cette option n'est réglable que lorsque « Zoom » est réglé sur « Aspect ».
- \*<sup>5</sup> : Cette option n'est réglable que pour un signal analogique.

#### Remarque

Lors de la connexion d'un câble HDMI, etc., vérifier le type du signal dans le menu Informations (**1**) (**3** page 50) et Signal numérique (**3** page 68), puis vérifier les options réglables.

#### Signaux 3D compatibles

Résolution	Format des signaux 3D
720/60, 50P	Format Côte à côte
1080/24P	Format Dessus-Dessous*
	Paquet images*
1080/60, 50i	Format Côte à côte*
1080/60, 50P	Format Côte à côte
	Format Dessus-Dessous

Le projecteur prend en charge les types de signaux 3D suivants.

\* : Format 3D obligatoire des normes HDMI.

#### Signaux 3D et options réglages/paramétrables

Il peut s'avérer impossible de régler/paramétrer certaines options de menu selon les signaux 3D.

Les options qu'il est impossible de régler ne s'affichent pas dans les menus. Les tableaux suivants indiquent ces options.

Option	Signaux 3D			
	720/60, 50P	1080/60, 50i	1080/24P	1080/60, 50P
Diaphrag. avancé	-	-	-	-
Commande lampe	(fixé sur « Haut »)	(fixé sur « Haut »)	(fixé sur « Haut »)	(fixé sur « Haut »)
Projection *	-	-	-	-
Meilleur mvt	-	-	•	-
NR	-	-	-	-
Mode Film	-	-	-	-
x.v.Color	_	_	● (signal composant uniquement)	_
Surscannage	-	-	-	-
Zone d'écran	(fixé sur « Plein »)	(fixé sur « Plein »)	(fixé sur « Plein »)	(fixé sur « Plein »)
Trapèze V	(fixé sur « 0 »)	(fixé sur « 0 »)	•	(fixé sur « 0 »)

• : Peut être réglé

- : Ne peut pas être réglé

\* : Ce réglage est disponible pour l'affichage 2D.

Lorsque le projecteur est réglé pour convertir des images vidéo 2D en images vidéo 3D, certains éléments de menu risquent de ne pas être accessibles en vue d'être réglés/définis, selon les réglages « Format 3D » du menu Fonction 🗮 . Les options qu'il est impossible de régler ne s'affichent pas dans les menus. Les tableaux suivants indiquent ces options.

Option	Format 3D			
	Dessus-Dessous	Côte à côte	3D simulé	
Diaphrag. avancé	-	-	-	
Commande lampe	-	-	-	
Projection	-	-	-	
Meilleur mvt	(numéros de mémoire préréglée 14 uniquement)	(numéros de mémoire préréglée 14 uniquement)	•	
NR	-	-	•	
MPEG NR	•	•	•	
Mode Film	-	-	-	
x.v.Color	(numéros de mémoire préréglée 14 uniquement)	(numéros de mémoire préréglée 14 uniquement)	•	
Surscannage	-	-	-	
Zone d'écran	-	-	-	
Trapèze V	(numéros de mémoire préréglée 14 uniquement)	_	_	
## Rapport de format

Les options disponibles varient selon le type de signal d'entrée ou le format 3D. Pour plus de détails, reportez-vous aux tableaux ci-dessous. Les options non disponibles ne sont pas affichées dans le menu.

#### 2D

Signaux pris en charge	1920 × 1080 1280 × 720	720 × 480 720 × 576	1280 × 720	Autres
Numéro de mémoire préréglée (& page 67)	7, 8, 10 à 14	3 à 6	56	26, 28 à 35, 37 à 39, 55
Normal	•	•	• *1	•
Plein	-	-	-	•
Etirement V	•	•	-	-
Serrer	•	•	-	-
Etirer	-	•	-	-
Zoom	-	•	-	-
Zoom large	•	•	_	-

\*<sup>1</sup> : Non affiché dans le menu si réglé sur Normal.

#### 3D

Signaux pris en charge	1920 × 1080, 1280 × 720			
Format 3D	Côte à côte	Dessus-Dessous	Paquet images	3D simulé
Numéro de mémoire préréglée (® page 67)	7, 8, 10 à 14	10 à 14	18 à 20	7, 8, 10 à 14
Normal	•	•	•	•
Plein	-	-	-	-
Etirement V	-	-	-	•
Serrer	•	•	•	•
Etirer	-	-	-	-
Zoom	-	-	_	_
Zoom large	-	-	-	•

### Conditions de mémorisation des options réglables/paramétrables

Chaque option réglable/paramétrable est mémorisée individuellement pour chaque connecteur d'entrée, affichage d'image (2D/3D) ou signal de préréglage. Pour plus de détails, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.

Entrée	Numéros de mémoire préréglée
Entrée A	26, 28 à 35, 37 à 39, 55, 56
Composant	3 à 8, 10, 11
HDMI 1 (2D)	3 à 8, 10 à 14, 18 à 20, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55
HDMI 2 (2D)	
HDMI 1 (3D)	7, 8, 10 à 14, 18 à 20
HDMI 2 (3D)	

#### Numéros de préréglage pour chaque signal d'entrée

#### Menu Image

Option	Conditions de mémorisation
Prérégl. étalon.	Pour chaque connecteur d'entrée et signal de préréglage
Réinitialiser	Pour chaque connecteur d'entrée et Prérégl. étalon.
Création réalité	
Diaphrag. avancé	
Commande lampe	
Projection	
Meilleur mvt	
Contraste	
Lumière	
Couleur	
Teinte	
Temp. couleur	
D93-D55	
Personnalisé 1-5	
Gain R	Pour chaque Temp. couleur, Personnalisé 1-5
Gain G	
Gain B	
Polarisation R	
Polarisation G	]
Polarisation B	]

Option	Conditions de mémorisation
Netteté	Pour chaque connecteur d'entrée, affichage d'image (2D/3D) et prérégler
NR	Calib.
MPEG NR	
Mode Film	
Meilleur contraste	
Correct. Gamma	
x.v.Color	
Esp. couleur	

## Menu Image avancée

Option	Conditions de mémorisation
RCP : Position	Pour chaque RCP Utilisateur 1-3
RCP : Plage	
RCP Couleur	
RCP Teinte	
RCP Lumière	

## Menu Écran

Option	Condition de mémorisation
Surscannage	Pour chaque connecteur d'entrée et signal de préréglage
Centrer V	Pour chaque connecteur d'entrée
Taille verticale	Pour chaque connecteur d'entrée
Réglez le signal : Phase (signal PC analogique)	Pour chaque connecteur d'entrée et signal de préréglage
Réglez le signal : Pas (signal PC analogique)	Pour chaque connecteur d'entrée et signal de préréglage
Réglez le signal : Déplacement (Tous les signaux analogiques)	Pour chaque connecteur d'entrée et signal de préréglage

## Distance de projection et plage de déplacement d'objectif

La distance de projection désigne la distance séparant l'avant de l'objectif de la surface de projection.



La plage de déplacement d'objectif représente, sous forme de pourcentage (%), la distance de déplacement de l'objectif par rapport au centre de l'image projetée. La plage de déplacement de l'objectif est considérée comme égale à 0 % quand le point (A) de l'illustration (point qui est perpendiculaire à une ligne tracée entre le centre de l'objectif et celui de l'image projetée) est aligné avec le centre de l'image projetée ; la pleine largeur ou la pleine hauteur de l'image projetée est considérée comme égale à 100 %.



VS +: Plage de déplacement vertical de l'objectif (haut) [%]

- VS -: Plage de déplacement vertical de l'objectif (bas) [%]
- HS +: Plage de déplacement horizontal de l'objectif (droite) [%]
- HS -: Plage de déplacement horizontal de l'objectif (gauche) [%]

## Lors d'une projection au format 1,78:1 (16:9)



]: Zone d'affichage vidéo ]: Zone de projection

#### Distance de projection

Unité : m (pouces)

Taille de l'image de projection		Distance de projection l
Diagonale	Largeur × Hauteur	
80" (2,03 m)	1,77 × 1,00 (70 × 39)	2,40 - 3,83 (95 - 150)
100" (2,54 m)	2,21 × 1,25 (87 × 49)	3,00 – 4,79 (119 – 188)
120" (3,05 m)	2,66 × 1,49 (105 × 59)	3,61 – 5,76 (142 – 226)
150" (3,81 m)	3,32 × 1,87 (131 × 74)	4,52 - 7,20 (178 - 283)
200" (5,08 m)	4,43 × 2,49 (174 × 98)	6,04 - 9,61 (238 - 378)

### Formule de la distance de projection

D : taille de l'image projetée (diagonale)

Unité : m (pouces)

Distance de projection L (longueur minimale)	Distance de projection L (longueur maximale)
$L = 0.030349 \times D - 0.0354$	$L = 0.048191 \times D - 0.0212$
$(L = 1,194837 \times D - 1,3915)$	$(L = 1,89/302 \times D - 0,8329)$

#### Plage de déplacement d'objectif



$VS + = VS - = 71 - 2,840 \times (HS + ou HS -) [\%]$
$HS + = HS - = 25 - 0,352 \times (VS + ou VS -)$ [%]

## Fixation du support de suspension de projecteur PSS-H10

Pour plus d'informations sur l'installation au plafond, se reporter au manuel d'installation pour revendeurs du PSS-H10. Il faut s'informer auprès du personnel qualifié de Sony pour l'installation.

Les mesures d'installation sont indiquées ci-dessous pour l'installation du projecteur au plafond avec le PSS-H10.

#### Pour les revendeurs

Utilisez le Support de suspension de projecteur PSS-H10 Sony et prenez des mesures afin d'éviter les chutes en utilisant des câbles, etc.

Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'installation pour revendeurs du PSS-H10.

#### Vue du haut

Installer le projecteur de sorte que le centre de l'objectif soit parallèle au centre de l'écran.



#### Vue frontale



Vue de côté



# Index

## A

Accent. Contraste	
Alig. panneau	
APA	
Arrière-plan	
Aspect	
Étirement V	
Etirer	
Normal	
Plein	
Serrer	
Zoom	
Zoom large	

## В

Blanc	
-------	--

## С

Commande lampe	35
Contraste	
Correct. Gamma	
Couleur	
Création réalité	

## D

Dépannage	54
Diaphrag. avancé	35
Distance de projection et plage de	
déplacement d'objectif	76
Durée de lampe	50

## Е

Emplacement des commandes	
Face arrière/inférieure	5
Face avant/droite	4
Esp. couleur	
État	

## F

fH		
fV		
н		
HDN	MI	13

## I

ImageDirector3	27,	37
----------------	-----	----

## L

Langage	42
Lumière	36
Lunettes 3D	
Portée des lunettes 3D	24
Utilisation des lunettes 3D	23

## Μ

Meilleur mvt	35
Mémoire de présélection	51
Menu	
Écran	40
Fonction	44
Image	34
Image avancée	39
Informations	50
Installation	48
Réglage	42
Messages	
Avertissement	58
Mise en garde	59
Mode de préréglage	
BRT CINE	26
BRT TV	26
CINEMA FILM 1	26
CINEMA FILM 2	26
GAME	26
РНОТО	26
REF	26
TV	26
USER	26
Mode de veille	42
Mode économique	43
Mode Film	37
Motionflow	35
MPEG NR	37

## Ν

Netteté	36
Noir Ciné Pro	35
NR	37

## Ρ

Paramètres 3D	
Effet 3D simulé	45
Format 3D	44
Luminos. lunettes 3D	45

Régl. profondeur 3D	45
Sél. affichage 2D-3D	44
Pieds avant (réglables)	12
Plage dynam. HDMI	46
Position de menu	42
Prérégl. étalon	
Cinéma Film 1	34
Cinéma Film 2	34
Cinéma lumière	34
Jeu	34
Photo	34
Référence	34
TV	34
TV lumière	34
Utilisateur	34
Projection	35

#### R

Raccordement	
Appareil vidéo	13
Émetteur de synchronisation 3D	16
Ordinateur	15
RCP	39
Rech. ent. auto.	47
Réglage	
position de l'image	8
qualité d'image	28
Réglage de la lampe	43
Réglage du refroidissement	42
Réglages expert	37
Réglages HDMI	45
Réglez le signal	
ĂPA	41
Déplacement	41
Pas	41
Phase	41
Réinitialiser	
paramètres pouvant être réinitialisés	32
réinitialisation des options	32
1	

## S

Signaux 3D pris en charge	71
Signaux préprogrammé	67
Sortie SYNC 3D	45
Spécifications	65
Surscannage	41
Svmétrie	
<b>,</b>	

#### Т

Télécommande	
emplacement des commandes	6
Temp. couleur	
Trapèze V	

#### V

Verrou réglages		47	7
-----------------	--	----	---

## Х

x.v.Color		38,	53
-----------	--	-----	----

#### Ζ

Zone d'écran		41
--------------	--	----

#### Informations de marque de commerce

- « PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Blu-ray » et « Blu-ray Disc » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Commande HDMI est une fonction de contrôle mutuel de la norme HDMI qui utilise la spécification HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ce projecteur prend en charge DeepColor, x.v.Color, LipSync, les signaux 3D et le signal d'entrée d'ordinateur conformes aux normes HDMI. Il prend également en charge le protocole HDCP.

© 2014 Sony Corporation