# **LifeDrive**<sup>™</sup>

Guide d'utilisation



### Copyright et marques commerciales

© 2005 palmOne, Inc. Tous droits réservés.

palmOne, Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, LifeDrive, Palm, Palm Powered, Palm OS, le logo Palm et VersaMail sont des marques ou des marques déposées appartenant ou cédées sous licence à palmOne, Inc. Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés pour identifier les produits et services de ces mêmes détenteurs.

palmOne, Inc. utilise la marque de technologie sans fil Bluetooth sous licence expresse de Bluetooth SIG, Inc. ainsi que la marque de technologie sans fil Wi-Fi sous licence expresse de la Wi-Fi alliance. Pocket Tunes est une marque de NormSoft, Inc. WiFile est une marque de Hands High Software, Inc. La technologie de décodage audio MPEG Couche-3 est concédée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson. Ce produit contient de la technologie appartenant à Microsoft Corporation et en tant que tel ne peut être utilisé ou distribué sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft Licensing, GP.

#### Clause de non-responsabilité

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

[!] **IMPORTANT** Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez leur licence d'utilisation octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit. L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

#### Téléchargements de logiciels disponibles

Le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop est fourni sur un CD. Si vous n'avez pas accès à un lecteur CD sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez télécharger le logiciel Palm Desktop à partir de <u>www.palmOne.com/intl/support/</u>

# Table des matières

A propos de ce guidexxii
Conseils pour la lecture de ce guidexxii Que contient ce guide ?xxiv Instructions détailléesxxiv Liensxxiv
Barres latéralesxxv
Chapitre 1 : Configuration de
votre peripherique et de votre ordinateur1
Que contient la boîte ?
Étape 1 : Chargement de votre périphérique4 Ce que vous devez savoir sur la batterie de votre périphérique 5
Étape 2 : Première mise sous tension de votre périphérique6 Étape 3 : Installation du logiciel7
Étape 4 : Connexion de votre périphérique à
Passage à une autre application de bureau10
Utilisation de profils d'utilisateurs11
Création d'un profil utilisateur12
Synchronisation avec un profil utilisateur
Chapitre 2 : Votre Mobile Manager
Description19
Panneau avant 19
Vue de dessus
Vue latérale
Panneau arriere
vue ue uessous

Utilisation de l'interrupteur marche/arrêt	25
Utilisation de la barre d'état	26
Rotation de l'écran	28
Qu'y a-t-il à l'écran ?	29
Zone de saisie	. 29
Commandes d'applications	. 30
Applications livrées avec votre périphérique	31
Applications du CD-ROM	34
Rubriques connexes	38
Chapitre 3 : Navigation dans les applications	.40
Ouverture des applications	41
Utilisation de Favoris	. 41
Utilisation d'Applications	. 42
Utilisation de Fichiers	. 43
Utilisation des fichiers et des dossiers	. 45
Tri des fichiers	. 47
Ouverture de fichiers et dossiers au sein d'une application	. 48
Passage d'une application à une autre	. 48
Utilisation du Navigateur multidirectionnel	49
Navigation à l'aide du Navigateur multidirectionnel	. 49
Navigation dans la vue Favoris	. 51
Navigation dans la vue Applications	. 51
Navigation dans les écrans de listes et les écrans de saisie	. 52
Navigation dans les boîtes de dialogue	. 52
Navigation dans les menus	. 53
Utilisation des menus	54
Utilisation du tracé de commande	. 55
Utilisation de la barre d'outils de commande	. 55
Recherche d'informations	56
Rubriques connexes	
Chapitra 1. Caisia d'informationa	
Chapter 4. Jaiste a mornauons	50
sur voue periprierique	.53
Comment puis-je saisir des informations sur mon périphérique ?	60

Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti®2	60
Écriture dans la zone de saisie	60
Utilisation de l'écriture plein écran	61
Écriture de caractères Graffiti 2	63
Alphabet Graffiti 2	65
Chiffres Graffiti 2	66
Gestes Graffiti 2	70
Symboles et autres caractères spéciaux Graffiti 2	71
Symboles et caractères spéciaux Graffiti 2	72
Ecriture de raccourcis Graffiti 2	73
Raccourcis Graffiti 2	74
Saisie d'informations à l'aide du clavier logiciel	75
Saisie d'informations de l'application Contacts dans une autre	
application	77
Modification d'informations	79
Sélection d'informations	79
Copie et collage d'informations	80
Suppression d'informations	81
Rubriques connexes	82
Observitive E . Dévise context at reaction d'informations ant	
Chapitre 5 : Deplacement et gestion d'informations enti-	re
votre peripherique et votre ordinateur	
Mémoire programme et disque dur	84
Comment puis-je utiliser ces informations ?	85
LifeDrive <sup>™</sup> Manager et le mode Lecteur	87
LifeDrive Manager	87
Mode Lecteur	88
Utilisation de LifeDrive Manager	89
Iransfert d'informations a l'aide de l'icone LifeDrive Manager	91
I ransfert d'informations à l'aide de la fenetre LifeDrive Manage	r .94
Renommer un fichier ou un dossier	97
Suppression d'un fichier ou d'un dossier	98
Suppression d'elements synchronises de votre ordinateur	00
Iorsqu'ils sont supprimes du peripherique	99
Utilisation du mode Lecteur	100

Informations concernant la synchronisation	104
Réalisation d'une synchronisation complète	104
Synchronisation à l'aide d'un câble	106
Synchronisation à l'aide de LifeDrive Manager	108
Création d'éléments synchronisés	108
Réalisation d'une synchronisation de dossiers	109
Localisation des éléments synchronisés sur votre ordinateur	110
Saisie d'informations à l'aide du logiciel de bureau	111
Personnalisation de vos paramètres de synchronisation	114
Choix de la façon dont votre ordinateur répond aux demandes	
de synchronisation	115
Réglage des options de synchronisation	117
Déterminer si les informations des applications	
sont mises à jour	118
Installation d'applications sur votre périphérique	123
Utilisation de l'Installation rapide	124
Installation d'applications à partir d'un Mac	125
Utilisation du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche	125
Utilisation de commandes dans le menu HotSync	126
Autres modes de gestion des informations	127
Importation d'informations à partir d'autres applications	128
Restauration d'éléments archivés sur votre	
ordinateur de bureau	130
Installation des logiciels supplémentaires à partir du CD	131
Vérification de l'espace disponible et des numéros de version .	132
Suppression d'informations	134
Désinstallation d'une application de votre périphérique	134
Désinstallation du logiciel Palm Desktop de votre ordinateur	135
Rubriques connexes	137
	400
Chapitre 6 : Gestion de vos contacts	.138
Ajout d'un contact	139
Saisie d'informations de contact complémentaires	142
Sélection des types de champs de contact	143
Définition de champs personnalisés	144

Sélection d'un contact en tant que carte de visite	145
Copie d'informations de contact sur plusieurs contacts	146
Localisation d'un contact dans votre liste	147
Suppression d'un contact	148
Personnalisation de la liste des contacts	149
Etablissement de connexions à partir des Contacts	
Utilisation de la Connexion rapide	151
Personnalisation des paramètres de Connexion rapide	153
Utilisation de la Numérotation automatique	154
Utilisation de l'application Contacts avec votre	
ordinateur de bureau	156
Rubriques connexes	158
Chapitre 7 : Gestion de votre calendrier	159
Planification d'événements	160
Planification d'un rendez-vous	
Planification d'un événement sans heure de début	162
Planification d'un événement répété - intervalle standard	164
Planification d'un événement répété - intervalle inhabituel	
Planification d'un événement sur plusieurs jours	
Saisie d'un emplacement ou d'une note pour un événement	168
Planification d'un événement avec un fuseau horaire	170
Codage couleur de votre emploi du temps	171
Gestion des codes couleur	172
Attribution d'une couleur à un événement	174
Définition d'une alarme	175
Modification d'un événement	
Suppression d'événements	178
Suppression d'un événement spécifique	178
Suppression de tous vos anciens événements	
Vérification de votre emploi du temps	181
Affichage groupé de vos rendez-vous et de vos tâches	181
Affichage de votre emploi du temps quotidien	
Affichage de votre emploi du temps hebdomadaire	
Affichage de votre emploi du temps mensuel	

Affichage d'un calendrier annuel	187
Détection des événements qui se chevauchent	188
Personnalisation de votre calendrier	188
Personnalisation des options d'affichage de votre calendrier	189
Configuration des options d'alarme et d'heure	192
Utilisation de l'application Calendrier avec l'ordinateur de bureau	ı194
Rubriques connexes	195
Chapitre 8 : Votre gestionnaire Microsoft Office	196
Création et gestion de fichiers Office	197
Ouverture de fichiers dans Documents	198
Rubriques connexes	199
Chapitre 9 : Affichage de vos photos et vidéos	200
Reformatage des fichiers et copie des fichiers pris en charge	201
Affichage de photos et de vidéos	203
Affichage d'un diaporama	207
Rotation d'une photo	209
Affichage et modification des détails d'une photo ou d'une vidéo	211
Classement des photos et vidéos	214
Organisation des photos ou des vidéos dans des albums	214
Déplacement d'une photo ou d'une vidéo dans un album	
ou d'un album à l'autre	216
Tri des photos et vidéos	218
Personnalisation d'une photo	219
Dessin sur une photo	219
Ajout d'audio à une photo	221
Copie d'une photo ou d'une vidéo	223
Suppression d'une photo ou d'une vidéo	224
Partage de photos et de vidéos	225
Rubriques connexes	226

#### Chapitre 10 : Gestion de la carte de votre appareil photo227 Copie de photos et de vidéos à partir Affichage de photos et de vidéos ......231 Chapitre 11 : Écouter de la musique......234 Transfert des fichiers audio d'un CD sur votre périphérique Écoute de chansons d'une liste de lecture ......246 Modification d'une liste de lecture ......247 Faire clignoter le voyant lorsque la console pTunes est éteinte ...252 Utilisation de Windows Media Player sur votre ordinateur ......253 Chapitre 12 : Gestion de vos tâches ......255 Planification d'une tâche répétée - intervalle standard ......258 Planification d'une tâche répétée - intervalle inhabituel ......260 Suppression d'une tâche spécifique ......264 Suppression de toutes vos tâches terminées ......265 Utilisation de l'application Tâches avec l'ordinateur de bureau......268

Chapitre 13 : Création de mémos	270
Création d'un mémo	271
Affichage et modification d'un mémo	272
Déplacement de mémos dans votre liste de mémos	273
Suppression d'un mémo	274
Utilisation de l'application Mémos sur l'ordinateur de bureau.	275
Rubriques connexes	277

### Chapitre 14 : Création de notes dans

l'application Notes	.278
Création d'une note	279
Choix des couleurs de l'encre et du papier (arrière-plan)	280
Définition d'une alarme	281
Affichage et modification d'une note	283
Suppression d'une note	284
Utilisation de l'application Notes avec l'ordinateur de bureau	285
Rubriques connexes	287
Chapitre 15 : Enregistrement de mémos vocaux Création d'un mémo vocal Création d'un bref mémo vocal via le bouton de l'application Création d'un mémo vocal plus long via la commande de pause	.288 289 289 291
Définition d'une alarme pour un mémo vocal	294
Stockage de mémos vocaux Enregistrement d'un mémo vocal à un autre emplacement Stockage automatique de tous les mémos vocaux sur une carte	298 298
d'extension	300
Rubriques connexes	301

302
303
305

	Saisie de paramètres de compte avancés sur votre ordinateur	368
	Configuration d'un compte sur votre périphérique	373
	Paramétrage des options de messagerie avancées sur votre	
	périphérique	376
	Test de votre nouveau compte	377
	Modification d'un compte.	378
	Modification d'un compte sur votre ordinateur	378
	Modification d'un compte sur votre périphérique	379
	Suppression d'un compte	380
	Ajout d'ESMTP à un compte	381
Réc	eption et lecture de messages	382
	Synchronisation automatique avec notification	383
	Programmation de la synchronisation automatique	384
	Notifications de synchronisation automatique	386
	Réglage des options de notification	386
	Visualisation et utilisation de l'écran Rappels	387
	Nouvelles tentatives de synchronisation automatique	388
	Problèmes de ressources liés à la synchronisation automatique.	389
	Icônes de la boîte de réception (Reçus)	
	dans l'application VersaMail	390
	Configuration des préférences pour le téléchargement	
	des messages	390
	Lecture des e-mails	393
	Ajout ou mise à jour d'un contact directement à partir	
	d'un message	394
Env	oi d'un e-mail	395
	Saisie d'une adresse à l'aide de Smart Addressing	397
	Saisie directe d'une adresse dans le champ A	398
	Saisie d'une adresse à l'aide des Contacts	399
	Joindre une signature personnelle	400
	Tentative de renvoi	401
	Notifications de tentatives de renvoi	401
	Modification des messages dans la Boîte d'envoi	402
	Icônes de la Boîte d'envoi dans les applications VersaMail	402

Utilisation des dossiers d'e-mails	.403
Visualisation d'un autre dossier	.403
Personnalisation de l'apparence de la liste des messages	.404
Déplacement de messages d'un dossier à un autre	.406
Création et édition de dossiers de courrier	.408
Utilisation des e-mails	.409
Transfert d'un e-mail	.409
Réponse à un e-mail	.410
Définition des préférences de réponse	.411
Utilisation d'URL, d'adresses e-mail et de numéros	
de téléphone dans un message	413
Suppression d'un message	.413
Suppression d'anciens messages	.414
Vidage de la corbeille	.416
Vidage automatique de la corbeille	.417
Marquage des messages comme lus ou non lus	.418
Utilisation de pièces jointes	.419
Utilisation d'une pièce jointe téléchargée	.420
Enregistrement de pièces jointes	.423
Joindre des fichiers aux messages sortants	.425
Fonctions avancées de l'application VersaMail	.427
Création et utilisation de filtres	428
Activation et désactivation des filtres	.430
Modification ou suppression d'un filtre	.432
Définition des préférences de connexion	.433
Définition des préférences du serveur	.434
Modification de l'en-tête des e-mails	436
Synchronisation sans fil des dossiers de courrier IMAP	437
Configuration requise pour la synchronisation sans fil	
d'un dossier IMAP	438
Activation et désactivation de la synchronisation	
des dossiers IMAP	.438
Synchronisation des dossiers IMAP du périphérique/du serveur	de
messagerie à partir du menu Options	.439
Utilisation de dossiers racine	439

Utilisation de SSL (Secure Sockets Layer)	. 439
Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync	440
De quoi ai-je besoin pour utiliser	
Microsoft Exchange ActiveSync ?	. 440
En quoi un compte de messagerie	
Microsoft Exchange ActiveSync est-il différent des autres	
comptes ?	. 441
Création d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync	. 441
Paramétrage d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync sur v	otre
ordinateur	442
Configuration d'un compte sur votre périphérique	445
Paramétrage des options de messagerie avancées sur votre	
périphérique	448
Téléchargement d'e-mails	. 449
Envoi de messages	. 451
Prévisualisation des pièces jointes	. 451
Invitations à des réunions	451
Utilisation des evenements de calendrier	. 454
Synchronisation d'évenements de calendrier avec Microsoft	455
Exchange ActiveSync	. 455
Mise a jour des evenements de calendrier apres la suppression	d'un
compte Microsoft Exchange ActiveSync	. 455
Rubriques connexes	456
Chapitro 10 - Envoi at régonation de massages taxte	157
Chapter 19. Envoi et reception de messages texte	450
Creation et envoi d'un message texte	458
Reception et atticnage d'un message texte	461
Nodification d'un prouilion de message texte	463
Configuration des fonctions de messagerie avancées	404
Rubriques connexes	400
Chapitre 20 · Parcourir le Web	467
	460
Acces a une page Web	408
Acces a une page Web a l'alde de la parre d'action	408
Acces a une page web a raide du champ adresse	409

Utilisation d'un mot de passe pour accéder à une page Web	470
Recherche d'informations sur une page Web	471
Accès rapide à une page	472
Suivi d'un lien	472
Retour à votre page d'accueil ou à une page que vous avez	
récemment consultée	472
Modification de l'affichage d'une page	473
Ajout de signets à vos pages favorites	475
Ajout d'un signet	475
Affichage d'une page enregistrée ou d'un signet	476
Édition des informations relatives à un signet ou à une page	
enregistrée	477
Organisation de la liste de signets	478
Internet : déconnexion et connexion	480
Internet : déconnexion	480
Internet : connexion	481
Téléchargement de fichiers et de pages	482
Téléchargement d'un fichier	482
Enregistrement d'une page Web	483
Affichage d'un fichier enregistré	484
Communication avec d'autres utilisateurs	485
Envoi d'un e-mail via un compte de messagerie Internet	485
Modification de vos pages de démarrage et d'accueil	486
Modification de votre page d'accueil	486
Modification de votre page de démarrage	488
Configuration des options de navigation avancées	489
Modification des méthodes de téléchargement d'images	489
Configuration de remplissage automatique des adresses Web	
et champs des formulaires	490
Permettre aux sites Web de se souvenir des informations	
personnelles vous concernant	491
Suppression des cookies et de la mémoire cache	492

Configuration des préférences pour l'utilisation d'un serveur proxy494 Accepter ou non JavaScript496 Rubriques connexes497
Chapitre 21 : Composition de numéros de téléphone à partir de votre périphérique       498         Numérotation       499         Saisie d'un numéro       499         Recomposition du dernier numéro utilisé       500         Composition d'un numéro à partir de l'Historique des appels       501         Utilisation des numéros abrégés       502         Ajout d'un numéro abrégé       502         Composition d'un numéro via la fonction de numéro abrégé       503         Modification d'un numéro abrégé       504         Rubriques connexes       505
Chapitre 22 : Partage d'informations
Chapitre 22 : Partage d'informations       506         Utilisation de la commande Envoyer       507         Envoi d'informations à partir d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth <sup>®</sup> 507         Envoi d'une catégorie à l'aide de la technologie Bluetooth       509         Envoi d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth       509         Envoi d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth       510         Utilisation de la commande Envoyer avec       1'application VersaMail <sup>®</sup> 511         Utilisation de la commande Envoyer avec SMS       511         Transmission par infrarouge       512         Transmission d'informations par infrarouge       512         Transmission d'une application       512         Transmission d'une application       514         Transmission d'une catégorie       514         Transmission d'une application       514
Chapitre 22 : Partage d'informations       506         Utilisation de la commande Envoyer       507         Envoi d'informations à partir d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth <sup>®</sup> 507         Envoi d'une catégorie à l'aide de la technologie Bluetooth       509         Envoi d'une catégorie à l'aide de la technologie Bluetooth       509         Envoi d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth       510         Utilisation de la commande Envoyer avec       1'application VersaMail <sup>®</sup> L'application de la commande Envoyer avec SMS       511         Utilisation de la commande Envoyer avec SMS       511         Transmission par infrarouge       512         Transmission d'informations par infrarouge       512         A partir d'une application       512         Transmission d'une catégorie       514         Transmission d'une application       515         Autres modes de partage des informations       516         Rubriques connexes       517

Chapitre 23 : Gestion de vos dépenses	518
Ajout d'une dépense	519
Choix des options de devise	521
Personnalisation de la liste de selection Devise	
Création d'un symbole de devise	522
Suppression de dépenses	525
Suppression d'une dépense individuelle	
Suppression d'une catégorie entière de dépenses	526
Personnalisation de la liste des dépenses	527
Utilisation de l'application Dépenses avec l'ordinateur de bureau	528
Rubriques connexes	529
Chapitre 24 : Exécution de calculs	530
Boutons de la calculatrice	531
Affichage des derniers calculs	532
Accès à différentes calculatrices	533
Rubriques connexes	534
Chanitre 25 · Protection de la confidentialité de vos	
informations.	535
Choix d'un niveau de sécurité	536
Marquage d'enregistrements comme personnels	537
Configuration du niveau de confidentialité	538
Masquage partiel ou total des entrées personnelles	538
Affichage d'une entrée masquée	539
Utilisation d'un mot de passe	539
Modification d'un mot de passe	540 5/1
Suppression d'un mot de passe	543
Suppression d'un mot de passe oublié	
Verrouillage de votre périphérique	545
Verrouillage automatique de votre périphérique	546
Verrouillage manuel de votre périphérique	548

Utilisation de la fonction de déverrouillage rapide
Chapitre 26 : Utilisation de catégories pour organiser les informations558Ajout d'une catégorie559Ajout d'une catégorie560Suppression d'une catégorie561Intégration d'informations à une catégorie562Intégration d'une entrée à une catégorie562Intégration d'une application à une catégorie564Affichage des informations par catégorie565Rubriques connexes566
Chapitre 27 : Gestion des paramètres d'horloge567Vérification de la date et de l'heure actuelles568Définition de la ville principale568Réglage de la date et de l'heure de la ville principale569Choix de villes secondaires pour d'autres fuseaux horaires571Modification de la liste des villes572Ajout de villes572Suppression d'une ville574Réglage du réveil575Réponse au réveil576Modification de l'affichage de l'horloge577Rubriques connexes578
Chapitre 28 : Personnalisation de votre périphérique579         Personnalisation de la vue Favoris

Personnalisation de la vue Applications	584
Meilleure lisibilité de votre écran	586
Modification des polices de l'écran	586
Réglage de la luminosité de l'écran	588
Modification des couleurs de l'écran	589
Modification de l'orientation droitier/gaucher de l'écran	.590
Attribution d'un bouton aux applications fréquemment utilisées	.591
Configuration de la date et l'heure	593
Sélection d'une ville	593
Réinitialisation de la date et de l'heure	595
Sélection des formats pour les dates, les heures et les chiffres	.597
Personnalisation de la méthode utilisée pour saisir	
des informations	.599
Personnalisation de la zone de saisie	599
Personnalisation des tracés Graffiti <sup>®</sup> 2	.600
Configuration de raccourcis	.602
Modification des raccourcis	.604
Résolution des problèmes liés à l'écran tactile	605
Sélection des paramètres de son	606
Saisie de vos informations de propriétaire	607
Économie de la batterie	608
Sélection de paramètres d'économie d'énergie	608
Connexion de votre périphérique à d'autres périphériques	610
Modification des paramètres de connexion prédéfinis	.610
Création de vos propres paramètres de connexion	.613
Connexion de votre périphérique à un téléphone mobile	.617
Personnalisation des paramètres réseau	618
Configuration d'un profil de service	618
Connexion à votre service	.621
Ajout de détails à un profil de service	.622
Suppression d'un profil de service	624
Création de scripts de connexion	625
Ajout d'applications auxiliaires	628

Configuration d'un VPN	629
Configuration d'un VPN sur votre périphérique	629
Établissement d'une connexion VPN	631
Fin d'une connexion VPN	632
Rubriques connexes	633
Chapitre 29 : Développement de votre périphérique	634
Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?	635
À quoi servent-elles ?	635
Retrait d'une carte d'extension	636
Insertion d'une carte d'extension	637
Ouverture d'une application sur une carte d'extension	638
Ouverture de fichiers sur une carte d'extension	639
Affichage des informations relatives aux cartes	640
Attribution d'un nouveau nom à une carte	641
Copie d'applications sur une carte d'extension	642
Suppression de toutes les informations d'une carte	643
Rubriques connexes	644
Chapitre 30 : Maintenance de votre périphérique	645
Périphérique : règles à suivre et choses à éviter	645
Règles à suivre	645
Choses à éviter	646
Réinitialisation de votre périphérique	648
Réinitialisation logicielle	648
Réinitialisation matérielle	649
Restauration des informations après une réinitialisation matérie	elle652
Rubriques connexes	654
Chapitre 31 : Questions fréquentes	655
Configuration	
Périphérique	657
Navigation	
Saisie d'informations	
Synchronisation	
-	

LifeDrive <sup>™</sup> Manager et le mode Lecteur	671
Calendrier	674
Mémos	676
Notes	676
Média	677
Compagnon de l'appareil photo	677
Pocket Tunes <sup>™</sup>	679
Tâches	680
Connexion sans fil	680
Application VersaMail®	683
Confidentialité	686
Partage	687
Problèmes concernant des applications incompatibles	689
Chapitre 32 : Obtenir de l'aide	693
	c02
Support technique	693
Informations relatives à la réglementation	695
Avia de la FCC	COF
AVIS UE Id FCC	090
Déclaration réglementaire canadianne pour les appareils cans fil	090
Déclaration de conformité CE	090 607
Avertiseement relatif aux batterise	097
Avertissement de sécurité intrinsèque	033
Déclarations relatives aux appareils caps fil. Précautions	700
d'utilisation	700
Électricité statique, décharges électroctatiques et votre périphéric	
palmOne <sup>™</sup>	700
•	
Index	702

# A propos de ce guide

Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur votre périphérique : les tâches que vous accomplirez quotidiennement, les fonctions avancées qui vous permettront d'en tirer le meilleur parti et les tâches qui en feront un outil tout aussi utile qu'amusant.

### Conseils pour la lecture de ce guide

Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de consulter ce guide et d'y trouver des informations plus facilement sous Adobe Reader :

- Pour faire un zoom sur la page, cliquez sur la loupe , déplacez le curseur (qui s'est transformé en loupe) sur la page et cliquez plusieurs fois. Cliquez sur Vue précédente ( a ou , en fonction de la version d'Acrobat Reader dont vous disposez) pour restaurer l'affichage d'origine.
- Cliquez sur une entrée de la Table des matières ou de l'Index pour vous rendre directement à la section du guide correspondante.
- Si vous utilisez un lien pour vous rendre sur une page de ce guide, cliquez sur Vue précédente ( ou en fonction de la version d'Acrobat Reader) pour retourner à la page sur laquelle vous étiez lorsque vous avez cliqué sur le lien.

- Si vous utilisez un lien pour vous rendre sur une page Web, celle-ci peut s'ouvrir dans Adobe Reader au lieu de votre navigateur Web. Pour indiquer si les pages s'ouvrent dans Acrobat Reader ou votre navigateur Web, allez dans le menu Edition de Reader, sélectionnez Préférences, puis sélectionnez Capture Web. Dans la liste déroulante Ouvrir les liens Web, sélectionnez Dans Acrobat ou Dans un navigateur Web, puis cliquez sur OK.
- Lorsque vous sélectionnez la ou les pages à imprimer, utilisez le numéro de page indiqué au bas de votre écran d'ordinateur, et non le numéro apparaissant sur le document pdf lui-même. Par exemple, pour imprimer la première page du chapitre 2, « Votre Mobile Manager », sélectionnez la page 43 (page du fichier), et non la page 18 (page imprimée).

# Que contient ce guide ?

Les informations contenues dans ce guide incluent des instructions détaillées, des liens vers des références croisées et des barres latérales.

#### Instructions détaillées

Vous y trouverez des explications. Recherchez ces indications dans les instructions :

Suite	Indication signifiant que la procédure continue à la page suivante.
Terminé	Indication de la fin de la procédure. Vous avez terminé.
[!] IMPORTANT	Une étape que vous devez suivre, pour éviter une erreur ou même une perte d'informations.
[&] FACULTATIF	Une étape qui pourrait vous être utile.
	Informations ne s'appliquant que dans certains cas ou concernant une étape de la procédure.
WINDOWS UNIQUEMENT	Une procédure ou un texte qui ne s'applique qu'à une seule
MAC UNIQUEMENT	seul titre ; recherchez l'autre dans les sections précédentes ou suivantes. Parfois, vous ne trouverez pas d'équivalent Mac à une procédure ou à un texte Windows ; dans ce cas, cela ne s'applique pas aux utilisateurs Mac.

#### Liens

Les liens qui apparaissent comme des mots soulignés dans le corps du texte et les barres latérales vous mèneront à d'autres sections de ce guide. Les liens apparaissent également dans les sections suivantes :

Dans ce chapitre	Liens figurant sur la première page de chaque chapitre. Ils vous conduisent à une section spécifique.
Rubriques	Liens qui vous conduisent aux autres rubriques de ce guide pour vous
connexes	permettre de découvrir les autres utilisations possibles d'une application ou d'une fonction.

### **Barres** latérales

#### [!] Avant de commencer

Tâches à compléter avant de suivre les étapes indiquées dans une procédure ou un ensemble de procédures.

#### \* Conseil

Suggestion permettant d'optimiser l'utilisation d'une fonction ; raccourci ; pointeur vers une fonction associée.

#### - Le saviez-vous ?

Fait intéressant concernant le sujet décrit ; peut inclure un lien vers d'autres informations.

#### >> Terme clé

Terme technique associé au thème étudié. Il peut apparaître dans ce guide ou uniquement sur votre périphérique.

#### **Conseils et astuces**

Pointeur vers un site Web où vous pourrez échanger des informations sur votre périphérique et découvrir les derniers conseils et astuces en date, et bien d'autres choses encore.

#### Assistance

Pointeur vers un site Web où vous pourrez trouver de l'aide si vous rencontrez des problèmes avec une fonction spécifique ou avec votre périphérique.

# Configuration de votre périphérique et de votre ordinateur

#### Dans ce chapitre

Que contient la boîte ?

**Configuration système** 

Étape 1 : Chargement de votre périphérique

Étape 2 : Première mise sous tension de votre périphérique

Étape 3 : Installation du logiciel

Étape 4 : Connexion de votre périphérique à votre ordinateur de bureau

Passage à une autre application de bureau

Utilisation de profils d'utilisateurs

**Rubriques connexes** 

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le nouveau LifeDrive<sup>™</sup> Mobile Manager de palmOne ! Vous allez découvrir un grand nombre de choses sur votre périphérique qui vont vous aider à la fois à mieux gérer votre vie et à vous amuser. Alors que vous vous familiariserez avec votre périphérique, vous personnaliserez probablement les paramètres et les applications en fonction de vos propres besoins.

Votre périphérique vous procurera sans doute plusieurs années de satisfaction et seules quatre étapes simples sont nécessaires pour le rendre opérationnel.



#### **Avantages**

- Commencez à utiliser immédiatement votre périphérique
- Établissez un lien entre votre périphérique et votre ordinateur
- Configurez votre périphérique afin d'en optimiser l'utilisation

- >> Terme clé
  - Logiciel Palm Desktop Logiciel qui vous permet d'entrer, de mettre à jour, de consulter et de synchroniser les informations sur votre ordinateur de bureau.

# Que contient la boîte ?



# Configuration système

Le CD d'installation contient le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop ainsi que d'autres applications nécessaires pour configurer et utiliser votre périphérique. Pour utiliser ce logiciel, votre ordinateur de bureau doit disposer de la configuration suivante :

#### WINDOWS UNIQUEMENT

- Un PC avec un processeur Pentium II ou supérieur et l'un des systèmes d'exploitation suivants :
  - Windows 2000 (des droits d'administrateur sont nécessaires pour installer le logiciel Palm Desktop)
  - Windows XP (des droits d'administrateur sont nécessaires pour installer le logiciel Palm Desktop)

- Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure
- 32 mégaoctets (Mo) de RAM disponible (64 Mo recommandés)
- 170 Mo d'espace disque disponible
- Un port USB disponible
- Câble de synchronisation USB (inclus avec votre périphérique)
- Lecteur CD-ROM ou DVD pour l'installation du logiciel Palm Desktop à partir du CD fourni avec le périphérique

#### MAC UNIQUEMENT

- Macintosh ou ordinateur compatible avec processeur PowerPC
- Mac OS X, version 10.2 ou 10.3 (requiert des droits d'administrateur pour installer le logiciel Palm Desktop)
- 128 Mo de RAM totale
- 190 Mo d'espace disque disponible
- Résolution de l'écran de 800 x 600 ou supérieure
- Un port USB disponible
- Câble de synchronisation USB (inclus avec votre périphérique)
- Lecteur CD-ROM ou DVD pour l'installation du logiciel Palm Desktop à partir du CD fourni avec le périphérique

#### **CHAPITRE 1**

#### [!] Avant de commencer

Si vous procédez à la mise à niveau d'un autre périphérique Palm Powered™, synchronisez votre ancien périphérique avec votre ancien logiciel de bureau.

#### **\*** Conseil

Après le chargement initial, rechargez votre périphérique tous les jours pendant au moins une demi-heure.

# Étape 1 : Chargement de votre périphérique



**\*** Conseil

Prenez quelques instants pour apprendre à <u>manipuler correctement</u> votre périphérique.

#### Ce que vous devez savoir sur la batterie de votre périphérique

Pendant le chargement de votre périphérique, prenez quelques instants pour vous familiariser avec le fonctionnement de la batterie :

Si, à l'écran, une alerte vous indique que la batterie est faible, rechargez votre périphérique. Si votre périphérique ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, rechargez-le immédiatement. Pour éviter que la batterie ne se décharge complètement, les fonctions Wi-Fi<sup>®</sup> du périphérique et de l'emplacement pour carte d'extension sont automatiquement désactivées lorsque le message Batterie faible s'affiche. Les fonctions de communication sans fil Bluetooth<sup>®</sup> et infrarouge (IR) sont désactivées lorsque le message Batterie très faible apparaît.

**REMARQUE** La mémoire de votre périphérique est conçue pour enregistrer vos informations même si la batterie est déchargée au point que ne pouvez plus l'allumer. Lorsque vous rechargez votre périphérique, toutes les informations existantes enregistrées dans la mémoire du programme et sur le disque dur doivent s'afficher.

- Prolongez la durée de vie de la batterie en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Réglez la luminosité de l'écran.
  - Réduisez la valeur du paramètre Auto-arrêt.
  - Activez la fonction de verrouillage des touches pour éviter que votre périphérique ne s'allume accidentellement.
  - Arrêtez la lecture de la **musique** ou de la **vidéo** lorsque vous n'en avez pas besoin.
  - Laissez votre périphérique connecté au chargeur CA, lui-même branché au secteur, lorsque vous utilisez le <u>Mode Lecteur</u> ou l'application <u>Compagnon de l'appareil photo</u> pour une durée prolongée.
  - Répondez aux alertes ou annulez-les rapidement.
  - Lorsque vous n'utilisez pas le périphérique, <u>désactivez la technologie sans fil Bluetooth</u> et la <u>fonctionnalité Wi-Fi</u>.
  - Si vous utilisez l'option **Sync. automatique** pour récupérer automatiquement du courrier électronique, réglez la fréquence de l'intervalle sur une heure ou moins.
  - Limitez l'utilisation de l'emplacement pour carte d'extension.

#### **CHAPITRE 1**

#### [!] Avant de commencer

Assurez-vous que votre périphérique est totalement rechargé, tel que décrit dans la procédure ci-dessus.

#### **\*** Conseil

Après avoir paramétré votre périphérique, accédez à la Visite guidée et suivez le didacticiel se trouvant sur le CD d'installation pour apprendre les bases.

# Étape 2 : Première mise sous tension de votre périphérique



**L**e saviez-vous ?

Lorsque vous procédez à une mise à niveau, il est inutile de supprimer l'ancienne version du logiciel Palm Desktop. Lorsque vous installez la nouvelle version, toutes vos informations y sont automatiquement transférées.

**\*** Conseil

Suivez le didacticiel interactif du CD pour apprendre à créer un rendez-vous, à configurer les fonctions de votre périphérique afin qu'il prenne en charge les photos ainsi que la vidéo, la musique et bien plus encore.

**L**e saviez-vous ?

Les responsables informatiques peuvent configurer un **profil** s'ils souhaitent installer le même ensemble d'informations sur plusieurs périphériques.

# Étape 3 : Installation du logiciel

#### Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

**REMARQUE** Sur un ordinateur sous Windows 2000/XP ou Mac OS X, des droits d'administrateurs sont nécessaires pour installer le logiciel Palm Desktop.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Suivez les instructions affichées à l'écran. Si vous procédez à une mise à niveau, sélectionnez le nom d'utilisateur que vous aviez attribué à votre ancien périphérique.

#### MAC UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône du CD puis sur palmOneSoftware.pkg.

**Terminé** 

1

2

Pendant l'installation, vous êtes invité à connecter votre ordinateur de bureau à votre périphérique si ce n'est pas déjà fait. Reportez-vous à l'étape 4.

#### **\*** Conseil

Si la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur apparaît lors de la synchronisation, sélectionnez le nom d'utilisateur du périphérique que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur OK.

#### >> Terme clé

Application tierce Un programme logiciel fonctionnant sur un périphérique Palm Powered<sup>™</sup>, mais n'étant pas créé ni pris en charge par palmOne, Inc.

**\*** Conseil

Si vous rencontrez des problèmes avec votre nouveau périphérique après une synchronisation, vous devrez peut-être <u>mettre</u> vos applications tierces à jour.

# Étape 4 : Connexion de votre périphérique à votre ordinateur de bureau

Pendant l'installation, vous devez connecter votre périphérique à votre ordinateur de bureau et procéder à une première **synchronisation complète**. La synchronisation constitue tout simplement l'action de mettre à jour automatiquement les informations saisies sur un appareil (votre périphérique ou votre ordinateur de bureau) sur l'autre.

[!] **IMPORTANT** N'oubliez pas de procéder à une synchronisation complète des informations de votre périphérique au moins une fois par jour, afin de disposer en permanence d'une copie de sauvegarde récente sur votre ordinateur de bureau.



 2
 Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers la droite pour allumer le périphérique.

 3
 Suivez les instructions affichées à l'écran. Réalisez une synchronisation. complète en appuyant sur le bouton de synchronisation situé sur le câble USB.

 ↓ Terminé

# Passage à une autre application de bureau windows uniquement

Pendant l'installation, vous avez choisi une application de bureau pour procéder aux synchronisations avec votre périphérique. Il est possible que vous ayez alors choisi le logiciel Palm Desktop. Mais si Microsoft Outlook comporte déjà tous vos contacts, rendez-vous, tâches et notes, vous pouvez modifier votre méthode de synchronisation de façon à ce que votre périphérique se synchronise plutôt avec Outlook. Vous pouvez également passer de Microsoft Outlook au logiciel Palm Desktop.

**REMARQUE** Si vous choisissez de procéder à la synchronisation avec Outlook, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec l'application correspondante de ce logiciel. (Mémos est appelé Notes dans Outlook.) Vous pouvez aussi configurer l'application VersaMail<sup>®</sup> afin de synchroniser les e-mails sur votre périphérique avec les e-mails dans Outlook. Les autres informations, telles que les mémos et les notes, sont synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

1	Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
2	
2	Dans l'écran qui apparaît, cliquez sur Changer votre méthode de synchronisation.
3	Suivez les instructions à l'écran pour le logiciel de bureau à utiliser.

# Utilisation de profils d'utilisateurs

↓ IGNORER Seuls les responsables informatiques peuvent avoir besoin de profils d'utilisateurs pour leur société. Si vous n'êtes pas responsable informatique, vous pouvez ignorer cette section.

Prenons une société commerciale voulant distribuer une vingtaine de périphériques qui disposent d'une liste téléphonique, d'une série de mémos et de plusieurs applications clés communes. Un profil utilisateur peut être créé pour installer ces informations avant de distribuer les périphériques aux employés. Lorsque ceux-ci procèdent à une première synchronisation, ces informations communes deviennent partie intégrante de leurs informations spécifiques.

Un profil utilisateur vous permet d'installer les mêmes informations sur plusieurs périphériques avant de personnaliser chaque périphérique avec un nom d'utilisateur unique et des informations spécifiques à cet utilisateur. Un périphérique sur lequel un profil utilisateur est installé peut être confié à n'importe quel utilisateur, car il n'a pas encore été identifié par un nom d'utilisateur unique. Lorsque le nouvel utilisateur procède à une première synchronisation, il donne à son périphérique un nom d'utilisateur unique.

**REMARQUE** Les périphériques synchronisés avec un profil utilisateur doivent être de nouveaux périphériques n'ayant jamais été synchronisés ou des périphériques dont le nom d'utilisateur et les informations ont été supprimés par une <u>réinitialisation matérielle</u>.
Gagnez du temps en utilisant la fonction <u>d'importation</u> pour ajouter rapidement des informations à un profil.

# Création d'un profil utilisateur WINDOWS UNIQUEMENT



**<sup>\*</sup>** Conseil

# MAC UNIQUEMENT

1 Ouvrez l'écran Nouveau profil : a. Ouvrez le logiciel Palm Desktop. b. Dans le menu déroulant Utilisateur, sélectionnez Modifier les utilisateurs. c. Cliquez sur Nouveau profil. 000 Utilisateurs ? 1 2 🔏 Dupuis utilisateu 🔏 Utilisatuer Palm utilisateur Entrez le nom du nouveau profil Annuler OK 2 Créez le profil : a. Entrez le nom du profil (il doit être unique), puis cliquez sur OK. b. Fermez la fenêtre Utilisateurs. Suite



# Synchronisation avec un profil utilisateur WINDOWS UNIQUEMENT



2	<ul> <li>Transférez les informations de profil :</li> <li>a. Cliquez sur Profils.</li> <li>b. Sélectionnez le profil à charger dans le périphérique, puis cliquez sur OK.</li> <li>c. Cliquez sur Oui.</li> </ul>	Installer le profil ? Contract d'un profil va écraser toules les données actuellement stockées sur votre ordinateur de poche. Souhaitez-vous continuer ? Ne plus goser cette question Qui Non
<b>⊥</b> Terminé	Lors de la prochaine synchronisat l'utilisateur devra lui affecter un r Palm Desktop.	tion du périphérique, nom d'utilisateur via le logiciel

# MAC UNIQUEMENT

1	<ul> <li>Commencez la synchronisation :</li> <li>a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre périphérique.</li> <li>b. Appuyez sur le bouton de synchronisation situé sur le câble de synchronisation USB.</li> </ul>
2	Sélectionnez le profil à charger dans le périphérique, puis cliquez sur OK. Sélectionnez un utilisateur : Utilisateur : Profile1 ; Nouvel utilisateur (Annuler OK
<b>⊥</b> Terminé	Lors de la prochaine synchronisation du périphérique, l'utilisateur devra lui affecter un nom d'utilisateur via le logiciel Palm Desktop.

# Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support/</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Votre Mobile</u> <u>Manager</u>	Empêcher votre périphérique de s'allumer accidentellement
<u>Gestion des</u> données	<ul> <li>Synchronisation de votre périphérique avec le logiciel Palm Desktop ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur</li> </ul>
	<ul> <li>Synchronisation sans fil grâce à la technologie intégrée Bluetooth ou aux fonctionnalités Wi-Fi de votre périphérique</li> </ul>
	<ul> <li>Utilisation du réseau de votre entreprise pour synchroniser les données</li> </ul>
	<ul> <li>Sélection des applications à synchroniser</li> </ul>
	<ul> <li>Ajout et suppression d'applications sur votre périphérique</li> </ul>
	Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD-ROM
	<ul> <li>Affichage des informations relatives aux applications</li> </ul>
<b>Personnalisation</b>	Réglage de l'affichage
	<ul> <li>Réduction de la valeur du paramètre Auto-arrêt</li> </ul>
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la configuration

# Votre Mobile Manager

Dans ce chapitre

# **Description**

Utilisation de l'interrupteur marche/arrêt

Utilisation de la barre d'état

Rotation de l'écran

Qu'y a-t-il à l'écran ?

Applications livrées avec votre périphérique

**Applications du CD-ROM** 

**Rubriques connexes** 

Le nouveau LifeDrive<sup>™</sup> Mobile Manager de palmOne donne une nouvelle définition à l'informatique mobile. Comme toujours, il vous aide à gérer votre planning, vos contacts professionnels et personnels, votre liste de tâches à effectuer et même vos fichiers Microsoft Office et multimédia.

Mais ce n'est pas tout : ce périphérique dispose d'un disque dur de 4 Go qui vous permet de transporter vos fichiers Office essentiels, ainsi que votre musique, vos photos et vos vidéos préférées. Transférez les informations en temps réel entre votre périphérique et votre ordinateur de bureau (sur un ordinateur Windows) et sélectionnez les fichiers et les dossiers à synchroniser. Importez des photos et des vidéos de la carte mémoire de votre périphérique photo numérique ou connectez-vous sans fil à un réseau Wi-Fi<sup>®</sup>.



# **Avantages**

- Le disque dur interne d'une capacité de stockage de près de 4 Go vous permet d'emporter des fichiers et dossiers pour travailler en déplacement
- Gain de temps et meilleure organisation
- Faible encombrement
- Aucune perte d'informations importantes
- Permet de garder le contact grâce à la connectivité sans fil

# CHAPITRE 2 Votre Mobile Manager Description Panneau avant Témoin lumineux Témoin lumineux



Témoin lumineux Vous

Vous donne diverses informations. Un témoin lumineux orange fixe vous indique que le périphérique est en cours de chargement ; un témoin lumineux vert fixe vous indique que le périphérique est complètement chargé.

Un témoin lumineux orange clignotant vous indique que le disque dur du périphérique traite des informations (ouverture d'un fichier, sauvegarde de modifications, etc.). Évitez de laisser tomber ou de heurter violemment votre périphérique lorsque le témoin lumineux clignote, vous risqueriez d'endommager le disque dur.

* Conseil L'application <u>Favoris</u>	Écran	Affiche les applications et les informations contenues dans le périphérique. L'écran est tactile.
favoris. Appuyez sur Accueil une fois pour afficher la première page		Affichez la zone de saisie en appuyant sur l'icône de saisie 🖾 de la barre d'état. Utilisez la zone de saisie pour entrer des informations à l'aide de <u>l'écriture Graffiti® 2</u> ou du <u>clavier logiciel</u> .
de Favoris ; utilisez les boutons dans le coin supérieur droit de l'écran	Navigateur multidirectionnel	Permet de vous déplacer sur l'écran et de sélectionner les informations à afficher.
Favoris pour passer d'une page à l'autre.	Boutons de raccourci	Allument votre périphérique et ouvrent l'application correspondante. Appuyez sur le bouton Accueil une fois pour ouvrir Favoris et deux fois pour ouvrir Applications. Par défaut, le bouton Étoile vous permet d'ouvrir l'application de musique Pocket Tunes™, mais vous pouvez <u>le personnaliser</u> pour ouvrir l'application de votre choix.

# **Votre Mobile Manager**

Interrupteur

Stylet

>> Terme clé

**IR** Abréviation d'infrarouge. La transmission utilise une technologie infrarouge pour envoyer des informations entre deux ports IR se trouvant à une faible distance l'un de l'autre.

Le saviez-vous ?

La transmission IR vous permet de partager rapidement des rendezvous, des adresses, des numéros de téléphone, des fichiers, des photos, etc.



Transmet et reçoit des informations par infrarouge entre les
périphériques équipés d'un port IR.

Permet d'allumer ou d'éteindre votre périphérique et d'activer le marche/arrêt Verrouillage clavier. Un témoin lumineux rouge s'affiche sur l'interrupteur lorsque le verrouillage clavier est activé.

> Permet de saisir des informations sur votre périphérique en appuyant dessus ou en utilisant l'écriture. Pour retirer le stylet, appuyez dessus et relâchez-le pour lui permettre de sortir de son emplacement, puis faites-le glisser. Tenez-le comme s'il s'agissait d'un crayon ou d'un stylo. Vous pouvez vous servir de vos doigts à la place du stylet, mais n'utilisez pas vos ongles, un vrai crayon ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.

Emplacement Permet d'insérer des cartes d'extension (vendues séparément) pour pour carte réaliser des copies de sauvegarde et ajouter de la mémoire, des d'extension applications et des accessoires à votre périphérique.

# Votre Mobile Manager

# Vue latérale



# Panneau arrière



synchronisations sans fil.

### **Votre Mobile Manager**

>> Terme clé

**USB** Type de connecteur ou câble fréquemment utilisé pour connecter des accessoires à un ordinateur.

- Le saviez-vous ?

Vous pouvez acheter une station d'accueil vous permettant d'y connecter des haut-parleurs externes (vendus séparément) afin d'écouter de l'audio par l'intermédiaire du multiconnecteur.

- Le saviez-vous ?

II faut un certain temps à votre périphérique pour se réinitialiser lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation. Lors de la réinitialisation, une barre de progression apparaît, suivie d'un écran avec le logo Palm Powered<sup>™</sup>. La réinitialisation est terminée lorsque l'option **Date et heure de l'écran Préférences** s'affiche.

# Vue de dessous



Bouton de
réinitialisation

Multiconnecteur Réinitialise votre périphérique s'il se bloque (s'il ne répond plus).

Permet de connecter un câble de synchronisation USB (inclus) ou une station de synchronisation (vendue séparément) à votre ordinateur de poche de façon à pouvoir <u>synchroniser</u> ou échanger des informations. Vous pouvez également charger votre périphérique en le connectant à votre ordinateur de bureau à l'aide du câble de synchronisation USB.

Le multi-connecteur permet également de connecter le chargeur CA à votre périphérique (directement sur le connecteur ou via le câble de synchronisation USB) pour le charger.

**REMARQUE** Lorsque vous branchez le câble de synchronisation, vérifiez bien que la flèche du connecteur fait face à l'avant du périphérique.

Prise casque

Permet de relier un casque stéréo standard 3,5 mm (vendu séparément) au périphérique pour vous permettre d'écouter de la musique et d'utiliser des applications audio.

+ Le saviez-vous ?

Un témoin lumineux rouge s'affiche sur l'interrupteur marche/ arrêt lorsque le verrouillage clavier est activé.

# Utilisation de l'interrupteur marche/arrêt

L'interrupteur marche/arrêt de votre périphérique permet d'allumer et d'éteindre le périphérique, et également de le verrouiller de façon à ce qu'il ne réponde pas lorsque vous appuyez sur l'écran tactile, sur le Navigateur multidirectionnel ou sur les boutons situés à l'avant et sur le côté.



Utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour les actions suivantes :

- Pour allumer votre périphérique, faites glisser l'interrupteur vers la droite et laissez-le revenir au centre. Pour éteindre votre périphérique, faites glisser l'interrupteur de nouveau vers la droite.
- Lorsque votre périphérique est éteint, faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour le verrouiller. Lorsque le périphérique est verrouillé, il ne répond pas quand vous appuyez sur l'écran tactile, le Navigateur multidirectionnel ou les boutons ; pour le rallumer, vous devez ramener l'interrupteur en position centrale. La fonction de verrouillage de votre périphérique lorsque celui-ci est éteint est particulièrement utile afin d'empêcher toute mise sous tension accidentelle lorsque vous le transportez dans un sac.
- Lorsque votre périphérique est allumé, faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour le verrouiller à l'écran en cours. Lorsque le périphérique est verrouillé, il ne répond pas quand vous appuyez sur l'écran tactile et le Navigateur multidirectionnel, et l'écran actuel ne peut pas être modifié tant que l'interrupteur n'est pas sur la position centrale. La possibilité de verrouiller votre périphérique sur l'écran en cours s'avère utile si vous souhaitez par exemple le faire passer à un groupe de personnes autour de vous. Ceci permet d'éviter toute manipulation accidentelle des touches qui pourraient fermer la photo.

# Votre Mobile Manager

# **\*** Conseil

Utilisez la boîte de dialogue Chercher pour localiser des informations spécifiques sur la <u>mémoire programme</u> de votre périphérique, comme par exemple un nom ou un numéro de téléphone.

# + Le saviez-vous ?

L'icône Infos système affiche l'heure actuelle sur la barre d'état.

Dans la boîte de dialogue Infos système, le disque dur et la mémoire programme sont tous deux regroupés sous le nom du périphérique. Le disque dur correspond à la taille de mémoire la plus importante.

# **Le saviez-vous ?**

Lorsque la fonctionnalité Wi-Fi est activée, l'indicateur d'intensité du signal affiche un symbole d'alerte lorsque le périphérique n'est pas connecté à un réseau, et une flèche lorsque le périphérique est connecté. Le nombre de barres indique la force du signal lors de la connexion.

# Utilisation de la barre d'état

La barre d'état située au bas de l'écran du périphérique vous permet d'accéder à des outils très utiles. Elle est disponible dans toutes les applications.

Accueil	
Chercher	
Menu ———	
Infos système	
Alerte	
Commandes Bluetooth	
Contrôles Wi-Fi	
Écriture plein écran	
Saisie	

Accueil	Appuyez une fois pour ouvrir <b><u>Applications</u>, deux fois pour ouvrir Favoris</b> .
Chercher	Appuyez pour ouvrir la <u>boîte de dialogue Chercher</u> .
Menu	Appuyez pour <u>ouvrir le menu</u> de l'écran actuel.
Infos système	Appuyez pour ouvrir la boîte de dialogue Infos système. Cette boîte de dialogue affiche la date et l'heure, la mémoire disponible, le niveau de la batterie et vous permet d'activer et de désactiver les sons du système et de régler la luminosité de l'écran.
Alerte	Lorsque l'icône clignote, appuyez pour afficher des <u>é<b>crans de rappel</b></u> .
Commandes Bluetooth	Appuyez pour afficher la boîte de dialogue <b><u>Bluetooth</u></b> , qui vous permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité et de vous connecter à un autre périphérique Bluetooth. La couleur de l'icône passe du bleu au blanc lorsque la fonctionnalité Bluetooth de votre périphérique est activée.

CHAPITRE 2	Votre Mobile Ma	anager
	Contrôles Wi-Fi	Appuyez pour afficher la boîte de dialogue <u>Wi-Fi</u> qui vous permet d'établir une connexion sans fil à un réseau Wi-Fi. L'icône affiche « Wi-Fi » lorsque Wi-Fi est désactivé et un indicateur d'intensité du signal lorsque Wi-Fi est activé
		<b>REMARQUE</b> Appuyez n'importe où à l'extérieur de la boîte de dialogue Wi-Fi pour fermer la boîte de dialogue et revenir à l'écran dans lequel vous vous trouviez.
	Écriture plein écran	Sélectionnez pour activer et désactiver <u>l<b>'écriture plein écran</b></u> . Lorsqu'elle est activée, vous pouvez tracer des caractères Graffiti <sup>®</sup> 2 où vous voulez sur l'écran. La couleur de l'icône passe du bleu au blanc lorsque l'écriture plein écran est activée.
	Saisie	Appuyez pour masquer/afficher la <u>zone de saisie</u> . Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher le menu de sélection de la zone de saisie.

Le saviez-vous ?

En mode paysage, vous pouvez <u>choisir de faire</u> <u>pivoter l'écran vers la</u> <u>droite ou la gauche</u>.

# Rotation de l'écran

Vous pouvez alterner entre les vues portrait et paysage en appuyant sur le bouton de rotation de l'écran is sur le côté de votre périphérique. La vue paysage est particulièrement utile pour afficher des feuilles de calculs, des e-mails, des pages Web et des photos.







Vous pouvez <u>sélectionner</u> <u>une zone de saisie</u> qui n'affiche pas les icônes des applications.

### **\*** Conseil

Si vous utilisez souvent une autre application, personnalisez la zone de saisie pour afficher l'icône de cette application. Appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'une des quatre applications, puis sélectionnez la nouvelle application dans la liste. L'icône de la nouvelle application remplace alors l'icône de l'application sur laquelle vous avez appuyée.

# Qu'y a-t-il à l'écran ?

Votre périphérique dispose de nombreuses fonctions qui facilitent son utilisation. Elles incluent notamment la zone de saisie et les éléments communs qui s'affichent dans chaque application. Une fois que vous savez les utiliser dans une application donnée, vous pouvez aisément le faire dans toutes les autres.

# Zone de saisie

La zone de saisie s'affiche par défaut. Pour la masquer, appuyez sur Saisie M dans la barre d'état. Appuyez de nouveau sur Saisie M, pour faire réapparaître la zone de saisie. Appuyez sur les icônes de la zone de saisie pour ouvrir les applications suivantes :



**REMARQUE** Vous ne pouvez pas afficher la zone de saisie dans la vue principale <u>Favoris</u>. En revanche, si vous effectuez une tâche, comme ajouter ou supprimer un favori, vous pouvez alors afficher la zone de saisie.

# Votre Mobile Manager

### >> Terme clé

**Curseur** La zone pleine de la barre de défilement. Le curseur se déplace pour indiquer l'emplacement relatif dans l'entrée ou dans la liste.

# **\*** Conseil

Vous pouvez également <u>utiliser le Navigateur</u> pour sélectionner un élément dans une liste de sélection ainsi que des boutons de commande.

# **Commandes d'applications**



Bouton de commande

Flèches précédent/ suivant	Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour afficher l'entrée précédente ou suivante et la flèche haut ou bas pour afficher l'écran d'informations précédent ou suivant.
Barre de défilement	Faites glisser le curseur ou appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour faire défiler l'affichage ligne par ligne. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la barre de défilement juste au-dessus du curseur. Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur la barre de défilement juste sous le curseur.
Bouton de commande	Appuyez sur un bouton, tel que OK, Annuler ou Détails pour exécuter une commande ou pour ouvrir une boîte de dialogue. Les boutons de commande s'affichent au bas des boîtes de dialogue et des écrans d'application.
lcône Conseils	Appuyez sur l'icône Conseils pour afficher des raccourcis ainsi que d'autres informations pratiques relatives à l'écran en cours. Une fois que vous avez fini de lire le conseil, sélectionnez Terminé.
Zone de saisie	Appuyez sur une zone de saisie afin d'ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'entrer des informations pour ce champ.
Liste de sélection	Appuyez sur la flèche pour afficher une liste proposant plusieurs choix, puis sélectionnez un élément de la liste.
Case	Cochez ou décochez une case pour la sélectionner ou la désélectionner. Lorsqu'une case est cochée, l'option correspondante est sélectionnée et active. Lorsqu'une case n'est pas cochée, l'option correspondante est désélectionnée et inactive.

Vous n'arrivez pas à trouver certaines applications ? Appuyez deux fois sur le bouton Accueil et utilisez la liste de sélection des catégories pour afficher davantage d'applications dans la <u>vue Applications</u>.

# Applications livrées avec votre périphérique

Votre périphérique est livré avec de nombreuses applications installées et prêtes à l'emploi.



CHAPITRE 2	Votre Mobile Ma	anager
	Compagnon de l'appareil photo	Importez des photos et des vidéos de la carte mémoire de votre appareil photo numérique, ouvrez-les sur votre périphérique ou copiez-les sur votre ordinateur de bureau. Une fois les divers éléments importés, supprimez-les de la carte afin de faire de la place pour d'autres photos et vidéos. Cette icône porte le nom de Compagnon dans la <b>vue Applications</b> .
C	Pocket Tunes™	Permet d'emporter de la musique, de créer des listes de diffusion et d'écouter de la musique sur votre périphérique. Cette application fonctionne avec l'application de bureau Windows Media Player que vous pouvez installer à partir du CD d'installation (Windows uniquement). Les utilisateurs de Mac et Windows peuvent utiliser Pocket Tunes sur le périphérique.
	VersaMail <sup>®</sup>	Permet d'envoyer, de recevoir et de gérer des e-mails sans fil grâce aux fonctionnalités sans fil de votre périphérique ou en procédant à une synchronisation avec votre ordinateur de bureau Windows.
Ś	Web	Permet de parcourir vos sites préférés sur le Web grâce aux fonctionnalités sans fil de votre périphérique.
	SMS	Permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS grâce aux fonctionnalités sans fil de votre périphérique.
	Tâches	Permet de gérer votre liste de tâches à accomplir. Entrez les tâches à effectuer, définissez des priorités, configurez des alarmes, puis surveillez vos échéances.
	Mémo vocal	Permet d'enregistrer de courtes séquences vocales à l'aide du micro intégré.
Ē	Mémos	Permet d'entrer des informations diverses (compte rendu de réunion, listes de livres à lire, de films à voir, recettes, etc.).
<u>E</u>	Notes	Permet de prendre des notes directement sur l'écran en utilisant votre écriture manuscrite ou à l'aide de croquis.

<b>∔it</b> Addit™	Permet de recevoir des notifications de mises à niveau et de correctifs et de les installer sur votre périphérique, d'obtenir des informations personnalisées et d'autres informations ainsi que des conseils utilisateur, et de prévisualiser, tester et acquérir des logiciels pour votre périphérique. (Windows uniquement pour les
	téléchargements à l'aide du câble de synchronisation, Windows et Mac pour les téléchargements de logiciels à l'aide des fonctionnalités sans fil de votre périphérique. Connexion Internet requise).
Calculatrice	Permet de réaliser des calculs mathématiques de base, comme par exemple diviser l'addition dans un restaurant.
Pisite guidée	Permet de vous familiariser avec votre périphérique et la saisie d'informations.
Info carte	Permet d'afficher les informations concernant le disque de votre périphérique et la carte d'extension insérée dans l'emplacement prévu sur ce dernier.
HotSync <sup>®</sup> ■	Permet de synchroniser les informations se trouvant sur votre périphérique avec celles de votre ordinateur de bureau.
Préférences	Permettent de personnaliser les sons, les couleurs, la sécurité, etc. de votre périphérique.
Handmark Solitaire	Des heures de divertissement avec ce jeu de solitaire.
Universelle	Permet de régler l'heure de votre ville de résidence et de deux autres endroits et de régler une alarme de réveil.
🔊 Numéroteur	Permet de composer des numéros de téléphone à partir de votre périphérique.
Dépenses	Permet de gérer vos frais professionnels ou de déplacement et d'imprimer des notes de frais après synchronisation de votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.

Pour apprendre à installer le logiciel de bureau à partir du CD-ROM, consultez <u>Étape 3 :</u> Installation du logiciel.

# **\*** Conseil

Pour apprendre à installer les logiciels supplémentaires sur le périphérique à partir du CD-ROM, consultez la section <u>Installation des</u> <u>logiciels supplémentaires</u> à partir du CD.

# Applications du CD-ROM

Le CD d'installation des logiciels LifeDrive<sup>™</sup> comprend le logiciel de bureau pour votre ordinateur de bureau ainsi que des logiciels supplémentaires pour votre périphérique.

Le logiciel de bureau vous permet d'utiliser votre ordinateur pour afficher, saisir et gérer des informations pour la plupart des applications hébergées sur votre périphérique. Veillez à installer le logiciel de bureau pour pouvoir effectuer des copies de sauvegarde des informations de votre périphérique sur votre ordinateur de bureau.

Les logiciels supplémentaires vous permettent de développer l'utilisation de votre périphérique. Lors de la configuration de votre périphérique, vous pouvez installer certaines (ou l'intégralité) de ces applications. Vous pouvez aussi installer ces applications à tout moment après la configuration de votre périphérique.

Le CD d'installation contient les logiciels suivants.

# K Conseil

Après avoir installé une application et apprécié son utilité, n'oubliez pas de l'ajouter à vos **Favoris**. Affectez le **bouton Étoile** à l'application que vous utilisez le plus, de façon à pouvoir l'ouvrir rapidement.

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez classer les applications dans la vue **Applications**. Certaines applications sont automatiquement attribuées à une catégorie lorsqu'elles sont installées ; d'autres sont répertoriées sous la catégorie Non classé. Les applications apparaissent dans la catégorie Toutes. Attribuez une application à une catégorie dans Applications en sélectionnant Catégorie dans le menu App. Sélectionnez la liste de sélection adjacente au nom de l'application, puis choisissez une catégorie.



Droplet Envoyer à l'ordinateur de poche (Mac uniquement)

Logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop Permet d'afficher, de saisir, de gérer et d'effectuer des copies de sauvegarde d'informations des applications Calendrier, Contacts, Tâches, Mémos, Dépenses et Mémo Vocal sur votre ordinateur (Dépenses s'applique uniquement à Windows). Vous pouvez également afficher, gérer et effectuer des copies de sauvegarde des informations de Notes. Lorsque vous <u>synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur de</u> <u>bureau</u>, les informations sont mises à jour sur les deux périphériques.

Palm Desktop inclut le logiciel HotSync<sup>®</sup> Manager, qui permet de personnaliser les paramètres de synchronisation. Vous pouvez accéder à HotSync Manager en sélectionnant son icône sur la barre des tâches située en bas de l'écran de l'ordinateur.

HotSync Manager



Sur un ordinateur Windows, utilisez la fonction d'installation rapide du logiciel Palm Desktop pour installer des applications (PRC) sur votre périphérique ou sur une carte d'extension insérée dans l'emplacement pour carte.

Palm Desktop est installé automatiquement lors du processus initial d'installation du CD-ROM.

**REMARQUE** Lors de l'installation, vous pouvez choisir de synchroniser votre périphérique avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur (Windows uniquement). Dans ce cas, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec celles des applications correspondantes dans Outlook. (Mémos est appelé Notes dans Outlook.) Les informations provenant des applications Dépenses, Bloc-notes et Mémo Vocal sont synchronisées avec les informations correspondantes dans le logiciel Palm Desktop.

Permet d'installer des applications de votre Mac sur votre périphérique ou sur une carte d'extension insérée dans l'emplacement pour carte de votre périphérique. Le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche est installé automatiquement pendant le processus initial d'installation du CD-ROM.

**\*** Conseil

Conseil Assurez-vous d'utiliser le lien logiciel d'entreprise pour vérifier les nouveaux logiciels disponibles sur le site	LifeDrive™ Manager (Windows uniquement)	Permet d'installer des applications et de transférer des fichiers et dossiers de votre ordinateur Windows sur le <u>disque dur</u> de votre périphérique ou sur une carte d'extension, de synchroniser des fichiers et dossiers et de convertir des photos et vidéos pour un affichage sur votre périphérique. LifeDrive Manager s'installe automatiquement lors du processus initial d'installation du CD.
Web d'entreprise palmOne, tels que les prochains logiciels qui fournissent une sécurité robuste pour l'authentification Wi-Fi et	Lancement manuel	Permet d'installer une version du <i>Guide d'initiation</i> sur votre périphérique. Sous Windows, vous pouvez également accéder à la version complète d'Acrobat (PDF) du Guide d'initiation à partir du menu Aide du logiciel Palm Desktop et du menu Démarrer Programmes du bureau Windows. Sur Mac, accédez au <i>Guide d'initiation</i> à partir du dossier Palm/Documentation.
la connexion à un réseau.	WiFile™	Permet d'accéder à votre réseau sans fil de façon à pouvoir ouvrir les photos, fichiers musicaux et documents situés dans des dossiers partagés sur un ordinateur en réseau.
1 A	Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> pour Palm OS <sup>®</sup>	Permet de visualiser des fichiers PDF adaptés à l'écran de votre périphérique.
	Power by Hand eReader	Permet d'acheter et de télécharger des livres électroniques sur le Web et de les lire en tout lieu et à tout moment !
6	Lien logiciel d'entreprise	Permet d'accéder au site Web d'entreprise palmOne, où vous pouvez acquérir des logiciels permettant de créer une connexion sans fil sécurisée à votre réseau d'entreprise afin d'envoyer et de recevoir des messages électroniques et d'accéder à l'intranet de l'entreprise grâce à un client VPN. Vous pouvez également acheter des logiciels destinés à crypter des fichiers et dossiers individuels afin d'assurer la protection de vos informations essentielles (le téléchargement nécessite une connexion Internet ; des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).
6	AudiblePlayer	Permet d'écouter des journaux, des livres audio, des programmes radio, d'apprendre des langues, etc. (Windows uniquement ; le téléchargement requiert une connexion Internet, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).

**Le saviez-vous** ? Vous pouvez classer les applications dans la **vue Applications**. Certaines applications sont automatiquement attribuées à une catégorie lorsau'elles sont installées ; d'autres sont répertoriées sous la catégorie Non classé. Les applications apparaissent dans la catégorie Toutes. Attribuez une application à une catégorie dans Applications en sélectionnant Catégorie dans le menu App. Sélectionnez la liste de sélection adjacente au nom de l'application, puis choisissez une catégorie.



Lien Windows Media Player/Direct X

QuickTime

Didacticiel

Compagnon de bureau de l'application Documents installée sur votre périphérique. Il vous permet de déplacer, copier, créer ou modifier des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint sur le dossier Documents du disque de votre périphérique.

Transférez des fichiers musicaux MP3 de votre ordinateur sur votre périphérique ou une carte d'extension (vendue séparément) et copiez la musique de vos CD sur votre ordinateur. Le compagnon de bureau idéal de l'application musicale Pocket Tunes de votre périphérique (Windows uniquement).

Est requis pour préparer les vidéos de façon à ce qu'elles puissent être visualisées sur votre périphérique (Windows uniquement).

▶ REMAROUE Nous vous recommandons d'installer le logiciel Windows Media/Direct X à partir du CD, même si possédez déjà une version de Windows Media Player sur votre ordinateur. La version du CD contient tous les composants nécessaires à la préparation de vidéos pour votre périphérique.

Plug-in Windows MediaFonctionne avec Windows Media Player afin de convertir les fichiers<br/>musicaux de façon à ce qu'ils puissent être lus à l'aide de l'application<br/>Pocket Tunes de votre périphérique.

Est requis pour convertir le format de certaines vidéos de façon à ce qu'elles puissent être visualisées sur votre périphérique.

**REMARQUE** QuickTime est uniquement inclus sur le CD pour Windows. Sur Mac, QuickTime est inclus à OS X.

Apprenez à utiliser les fonctions les plus courantes de votre périphérique. Le didacticiel comprend une visite guidée de votre périphérique ainsi que des instructions détaillées. Vous pouvez y accéder à partir de l'écran Découverte de votre périphérique du CD-ROM d'installation du logiciel.

# Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques connexes :

<b>Configuration</b>	Installation du logiciel Palm Desktop à partir du CD-ROM
<u>Saisie</u> d'informations	Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti 2 et raccourcis
	• Saisie d'informations à l'aide des claviers alphabétique et numérique
<u>Navigation</u>	• Ouverture d'applications et utilisation de menus
	Recherche d'informations
<u>Gestion des</u> données	<ul> <li>Synchronisation de votre périphérique avec votre ordinateur de bureau</li> </ul>
	<ul> <li>Utilisation du LifeDrive Manager et du mode Lecteur pour travailler sur des informations entre votre périphérique et votre ordinateur de bureau</li> </ul>
	<ul> <li>Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD-ROM</li> </ul>
<u>Partage</u>	<ul> <li>Transmission d'informations et d'applications à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>
	<ul> <li>Envoi d'informations et d'applications à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>
<u>Horloge_</u> universelle	Affichage de la date et de l'heure actuelles

CHAPITRE 2	Votre Mobile Mana	Votre Mobile Manager	
	Personnalisation	Configuration de la date et de l'heure actuelles	
		Réglable de la luminosité de l'affichage	
	Maintenance	Conseils d'entretien	
		Réinitialisation de votre périphérique	
	<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de votre périphérique	

# Navigation dans les applications

# Dans ce chapitre

# **Ouverture des applications**

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

**Utilisation des menus** 

**Recherche d'informations** 

**Rubriques connexes** 

Vous êtes-vous déjà rendu dans une nouvelle ville et vous êtes-vous senti quelque peu perdu avant de vous rendre compte que les rues numérotées allaient du nord au sud et les avenues d'est en ouest ? L'apprentissage de la navigation sur votre périphérique est un processus similaire. La plupart des applications Palm OS<sup>®</sup> utilisent le même ensemble de commandes. Une fois ces commandes standard assimilées, vous pourrez naviguer sans carte à travers la ville.



# **Avantages**

- Recherche et ouverture rapides d'applications
- Accès à des fonctions supplémentaires avec menus
- Navigation dans les applications avec une seule main à l'aide du Navigateur multidirectionnel
- Recherche d'informations dans toutes les applications à l'aide de la fonction Rechercher

Appuyez sur Accueil une fois pour ouvrir Favoris ; appuyez deux fois pour ouvrir Applications. Alternez entre les vues Favoris et Applications en appuyant sur Accueil.

# + Le saviez-vous ?

Vous pouvez <u>utiliser</u> <u>votre photo préférée</u> <u>comme arrière-plan</u> pour votre vue Favoris ou Applications.

# **\*** Conseil

Personnalisez Favoris pour afficher les dossiers, par exemple un dossier de projet auquel vous accédez fréquemment. Sélectionnez ce dossier afin de visualiser son contenu.

# Ouverture des applications

Vous pouvez ouvrir des applications à partir de la vue Favoris ou Applications ou à l'aide de l'application Fichiers.

**REMARQUE** Certaines applications sont répertoriées différemment dans les vues Favoris et Applications. Par exemple, l'entrée Photos et vidéos dans Favoris ouvre l'application Média qui apparaît sous ce nom dans la vue Applications. Les icônes des applications sont identiques dans Favoris et Applications.

# **Utilisation de Favoris**

La vue Favoris peut contenir jusqu'à 32 éléments (quatre pages de huit éléments) et comprend des applications, des fichiers spécifiques et des dossiers, voire des liens Internet. Certains éléments sont inclus par défaut dans la vue Favoris, mais vous pouvez **personnaliser la liste** en fonction de vos préférences.

Pour accéder à un élément dans Favoris, appuyez sur Accueil 🏠 et sélectionnez un élément de la liste. Utilisez le Navigateur ou appuyez sur les boutons dans le coin supérieur droit de l'écran pour passer d'une page à l'autre.

Appuyez pour passer à d'autres pages des favo





Ouvrez également des applications en appuyant sur l'icône Accueil de la <u>barre d'état</u>.

# **\*** Conseil

Vous pouvez également ouvrir une application spécifique à l'aide des boutons de <u>raccourci</u> situés sur le panneau avant de votre périphérique.

# **\*** Conseil

Si aucun élément n'est sélectionné, appuyez sur les flèches Droite ou Gauche du <u>Navigateur</u> <u>multidirectionnel</u> pour faire défiler les catégories d'applications.

# Le saviez-vous ?

La vue Applications comporte une icône permettant d'ouvrir la vue Favoris qui ellemême contient une entrée permettant d'ouvrir Applications.

# **Utilisation d'Applications**

La vue Applications affiche la plupart des applications de votre périphérique, à l'exception de celles auxquelles vous accédez à partir de la **barre d'état**. Utilisez la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les applications par catégorie ou pour toutes les afficher. Cette liste vous permet également d'afficher le contenu du **disque dur** (également appelé LifeDrive dans la liste de sélection) ou une carte d'extension (appelée Card1 ou le nom que vous lui avez donné) si une telle carte est insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

Pour accéder à un élément dans Applications, appuyez sur Accueil û deux fois et sélectionnez une icône. Lorsque vous cliquez deux fois sur Accueil, la catégorie d'applications qui s'ouvre est la même que celle qui s'affichait lors de la dernière ouverture d'Applications. Utilisez la liste de sélection des catégories pour voir une autre catégorie ou pour voir toutes les applications, le contenu du disque dur ou de la carte d'extension.





Vous pouvez également ouvrir Fichiers en sélectionnant cette application dans la vue Applications.

# **\*** Conseil

Si une carte d'extension a été insérée (vendue séparément) dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre périphérique, sélectionnez l'icône représentant cette carte dans la vue Fichiers pour afficher son contenu.

# **Utilisation de Fichiers**

L'application Fichiers vous permet d'ouvrir, d'afficher et de parcourir facilement les fichiers et dossiers présents sur le **disque** de votre périphérique ou sur une carte d'extension insérée dans celui-ci.

Pour ouvrir Fichiers, appuyez sur le bouton Fichiers 🗁 situé sur le panneau avant de votre périphérique.



### Navigation dans les applications

- **L**e saviez-vous ?
  - Lorsque vous sélectionnez un fichier dans la vue Fichiers, il
  - s'ouvre
  - automatiquement dans
  - l'application
  - correspondante sur votre périphérique. Si
  - l'application mère pour ce fichier n'est pas installée, vous en serez averti par un bip sonore.
- **\*** Conseil

Maintenez le stylet sur un fichier ou un dossier pour ouvrir un menu des actions que vous pouvez effectuer sur cet élément, comme par exemple copier, supprimer, etc. Naviguez dans Fichiers de l'une des manières suivantes :



• Sélectionnez un fichier ou dossier pour l'ouvrir. Le fichier s'ouvre dans l'application correspondante, par exemple, Documents pour les fichiers Word, Excel ou PowerPoint.

**REMARQUE** Si votre périphérique comporte une application permettant d'ouvrir un fichier, une icône spécifique à ce fichier apparaît à gauche de son nom dans la liste Fichiers. En revanche, si une icône générique apparaît à gauche du nom d'un fichier, vous ne pourrez pas ouvrir ce fichier sur votre périphérique.

- Sélectionnez l'icône Dossier parent 🕅 pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de dossiers.
- Sélectionnez la liste de sélection en haut de l'écran des fichiers pour accéder au dossier de premier niveau et à ses sous-dossiers.
- Sélectionnez le dossier de premier niveau dans l'écran des fichiers pour remonter d'un niveau dans l'arborescence des dossiers.

**REMARQUE** Fichiers affiche toujours les cinq dossiers suivants en haut de la liste des dossiers : Applications, Documents, Musique, Photos & Vidéos et Pièces jointes VersaMail. Placez vos applications et fichiers dans les dossiers appropriés de façon à les retrouver facilement.

- Le saviez-vous ?

Si vous sélectionnez Ouvrir avec, seules les applications pouvant ouvrir le fichier que vous avez sélectionné s'affichent. Vous pouvez sélectionner comme application par défaut l'une des applications affichées pour ouvrir ce type de fichier. Si aucune application n'apparaît, cela signifie qu'aucune application de votre périphérique ne peut ouvrir le fichier sélectionné.

**\*** Conseil

Vous pouvez également mettre en surbrillance un fichier ou un dossier et appuyer sur la flèche Droite du Navigateur pour ouvrir le menu des tâches.

# Utilisation des fichiers et des dossiers

L'application Fichiers vous permet d'utiliser des fichiers et des dossiers. Vous pouvez par exemple créer, copier, transmettre, supprimer des fichiers et dossiers, etc. Vous ne pouvez vous servir que d'un fichier ou d'un dossier à la fois.



**Renommer** Permet de renommer l'élément sélectionné.

Détails Permet d'afficher les détails, tels que le nom et l'extension des fichiers, leur emplacement sur le disque dur ou la carte d'extension, la date à laquelle ils ont été modifiés pour la dernière fois et leur taille (uniquement pour les fichiers). Cochez la case permettant de mettre l'élément sélectionné en lecture seule afin d'empêcher qu'il ne soit modifié par un utilisateur. Vous pouvez renommer ou supprimer un fichier ou un dossier directement dans la boîte de dialogue Détails.

# **Suite**

- Le saviez-vous ?

Si vous sélectionnez Supprimer, un message vous invitera à confirmer la suppression. Suite.
Copier Permet de copier l'élément sélectionné à un autre emplacement du disque ou de la carte d'extension.
Déplacer Permet de déplacer l'élément sélectionné à un autre emplacement du disque ou de la carte d'extension.
Supprimer Permet de supprimer le fichier ou le dossier actuel.
Transmettre Permet de transmettre le fichier ou le dossier.
Envoyer Permet d'<u>envoyer</u> le fichier ou le dossier actuel, soit à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup> qui équipe votre périphérique, soit en tant que pièce jointe à un message texte ou e-mail.
b. Sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer sur le fichier ou le dossier et suivez les instructions affichées à l'écran.

# **Tri des fichiers**

Vous pouvez trier les fichiers et les dossiers par icône, par nom, par date ou par taille.


#### + Le saviez-vous ?

Si vous avez recours à une commande pour ouvrir un fichier directement dans une application, seuls les fichiers pouvant être ouverts par cette application sont affichés. Par exemple, dans Pocket Tunes, seuls les fichiers musicaux, tels que les fichiers MP3 sont affichés.

#### **\*** Conseil

Servez-vous du stylet pour appuyer sur les icônes dans la <u>zone de</u> <u>saisie</u> ou sur la <u>barre</u> <u>d'état</u>.

# Ouverture de fichiers et dossiers au sein d'une application

Certaines applications, comme par exemple Documents, Média et Pocket Tunes<sup>™</sup>, vous permettent d'ouvrir un fichier ou un dossier directement. Chaque application affiche automatiquement les fichiers se trouvant dans le dossier approprié du disque dur de votre périphérique. Par exemple, lorsque vous ouvrez l'application Pocket Tunes, les fichiers présents dans le dossier Musique du disque s'affichent. Vous pouvez également rechercher les fichiers se trouvant ailleurs sur le disque. Reportez-vous aux chapitres sur les applications pour de plus amples informations sur l'ouverture de fichiers.

# Passage d'une application à une autre

Vous pouvez à tout moment passer d'une application à une autre. Il vous suffit d'appuyer sur Accueil ce de sélectionner une icône dans **Favoris** ou **Applications**, ou d'appuyer sur un bouton de raccourci. Votre périphérique enregistre automatiquement le travail en cours et passe à l'autre application.

En vue paysage, l'orientation de l'écran change, tout comme celle du Navigateur multidirectionnel. Par exemple, en vue paysage de droite, ce qui était en haut en vue portrait se retrouve à droite.

# Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Le Navigateur multidirectionnel, situé au bas du panneau frontal, vous permet d'accéder aux informations rapidement d'une seule main, sans l'aide du stylet. Pour l'utiliser, appuyez vers le haut, le bas, la droite, la gauche ou au centre.

Le Navigateur remplit diverses fonctions, selon l'écran sur lequel vous vous trouvez.



# Navigation à l'aide du Navigateur multidirectionnel

Dans la plupart des écrans, un seul élément (un bouton, une entrée de liste ou un écran entier) est mis en surbrillance par défaut. La surbrillance identifie les éléments qui seront affectés par votre prochaine action. Sur n'importe quel écran, vous ne pouvez mettre en surbrillance qu'un seul élément à la fois. Utilisez le Navigateur pour déplacer la surbrillance d'un élément à l'autre à l'écran.

#### Navigation dans les applications

*	Conseil	La surbrillance peut prendre trois formes différentes, e	n fonction de ce	qui est mis en surbrillance :	
	Lorsqu'un écran est sélectionné, le contour n'apparaît que sur les bordures supérieure et	<b>REMARQUE</b> Les applications individuelles peuvent contenir des éléments propres à l'application pouvant également être mis en surbrillance avec le Navigateur multidirectionnel, par exemple, l'icône Connexion rapide dans un contact.			
	inférieure ; la surbrillance n'apparaît pas sur les bordures droite et gauche.	<b>Contour bleu</b> Ceci met en surbrillance les éléments de l'interface utilisateur comme les boutons de commande, les listes de sélection et les flèches.	Bouton mis en surbrillance avec un	Détails du contact Dans liste: → Bureau Catégorie: → Unfiled Personnel: □	
*	Conseil		contour bleu —	Oui Annuler Supprimer)	
	Certains éléments à				
	l'écran de votre	Arrière-plan (texte en clair sur un arrière-plan foncé)		Contacts Toutes	
	peripherique peuvent uniquement être activés en les sélectionnant avec votre stylet, comme par exemple les icônes dans	liste ou un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou un lien Web sur une page Web ou dans un message.	Entrée de la liste de contacts mise en surbrillance — avec l'arrière- plan	Accessoires www.palmOne.com P Litet, Guillaume 01 46 21 77 B Martin, Sébastien 01 45 95 84 B Merville, Claire 01 43 82 59 B Neuville, Christoph 03 21 90 10 43 B Support tech www.palmone.com P	
	la <u>zone de saisie</u> et les icônes de vue dans la				
	de la <b>vue guotidienne</b>			Chercher: (Nouv.)	
	dans le Calendrier.	<b>Curseur clignotant</b> Le curseur clignotant vous indique que vous pouvez entrer du texte à cet endroit.		Contacts ▼ Toutes Accessoires www.palmOne.com P Litet, Guillaume 01 46 21 77 B Martin, Sébastien 01 45 95 84 B Merville, Claire 01 43 82 59 B Neuville, Christoph 03 21 90 10 43 B Support tech www.palmone.com P P	
			Curseur	Speier, Lane 831-555-7534M Taylor, David 650-555-9278W Technical Support Venkat, Raja raja@anyisp.com Weiss, Chris 555-2367W	

۲

Nouv.)Chercher: mar

Curseur clignotant

Dans la vue Applications, pour supprimer la surbrillance de sélection sans effectuer de sélection, allez jusqu'à la première icône (dans le coin supérieur gauche), puis appuyez sur le bouton gauche du Navigateur multidirectionnel ou tracez le retour arrière en utilisant <u>l'écriture</u> **Graffiti® 2**.

# Navigation dans la vue Favoris

Haut ou bas
Droite ou gauche
Centre

Passe au favori suivant ou précédent en fonction de la direction. Affiche la page suivante/précédente des favoris.

Ouvre l'élément sélectionné.



Pages de Favoris

# Navigation dans la vue Applications

Haut ou bas	Navigation vers le haut ou le bas dans la vue Applications.
Droite ou gauche	Passe à la catégorie d'applications suivante précédente.
Centre	Insère la surbrillance. Lorsque la surbrillance de sélection est active :
	Haut, bas, droite ou gauche Passe à l'élément suivant ou précédent en fonction de la direction.

**Centre** Ouvre l'élément sélectionné.



# Navigation dans les écrans de listes et les écrans de saisie

Dans les écrans de listes, le Navigateur vous permet de sélectionner diverses entrées (notes, mémos, contacts, photos) et de vous déplacer d'une entrée à l'autre. Dans les écrans de saisie individuels (tels qu'une photo ou un e-mail), utilisez le Navigateur pour passer d'un élément à l'autre de l'écran ou pour passer à une autre entrée.

Le Navigateur se comporte différemment selon qu'il s'agit d'un écran de listes ou d'un écran de saisie dans les différentes applications. Suivez les conseils relatifs à la <u>Navigation à l'aide du</u> <u>Navigateur</u>. Une fois que vous vous serez familiarisé avec chaque application, vous n'aurez aucun mal à assimiler le comportement du Navigateur.

#### Navigation dans les boîtes de dialogue

Des boîtes de dialogue s'affichent lorsque vous sélectionnez un bouton ou une option qui requiert des indications supplémentaires de votre part. Servez-vous du Navigateur dans les boîtes de dialogue pour sélectionner un bouton ou des éléments, tels que des cases et des listes de sélection.

Haut, bas, droite ou gauche	Met en surbrillance l'élément suivant dans la boîte de dialogue (liste de sélection, case, bouton) en fonction de la direction.	Détails du contact ① Dans liste: → Bureau		
Centre	<ul> <li>Si une case est en surbrillance : coche ou décoche la case.</li> <li>Si une liste de sélection est en surbrillance : ouvre la liste de sélection. Lorsqu'une liste de sélection est ouverte :</li> </ul>	Liste de Catégories sélection Personnels Oui Annuler Bouton avec C surbrillance	Personnel: Oui Annuler Supprimer ton avec Case orillance	
	Haut ou bas Passe à l'entrée suivante/ précédente. Centre Sélectionne l'entrée en surbrillance.			
	• Si un bouton est en surbrillance : active le			

[!] **IMPORTANT** Lisez attentivement le contenu des boîtes de dialogue. Appuyer sur un bouton tel que OK ou Oui peut annuler une action ou supprimer des informations.

bouton et ferme la boîte de dialogue.

# Navigation dans les menus

Après avoir <u>ouvert les menus</u>, vous pouvez utiliser le Navigateur pour vous déplacer dans les menus et sélectionner des éléments de menu :

Haut ou bas	Permet de naviguer dans la liste de menus	Enreg. Edition Options
	sélectionnée.	Police /L Alarme /R
Droite ou gauche	Passe au menu suivant/précédent de la barre de menus.	Détails /D A propos de Notes
Centre	Sélectionne l'élément de menu en surbrillance.	

Vous pouvez également appuyer sur le nom d'une application dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir les menus de votre périphérique.

#### **\*** Conseil

Lorsque les menus sont ouverts, vous pouvez **utiliser le Navigateur** pour sélectionner des menus et des éléments de menus.

# Utilisation des menus

Les menus vous permettent d'accéder à des fonctions et paramètres supplémentaires. Leur uniformité dans toutes les applications leur confère en outre une grande convivialité.

1	Ouvrez une application.
2	Appuyez sur Menu Annu Annu Annu Annu Annu Annu Annu A
3	Sélectionnez un élément dans le menu situé le plus à gauche ou utilisez le Navigateur multidirectionnel pour mettre en surbrillance et sélectionner un menu différent, puis sélectionner un élément de menu. Terminé

Le mode de commande ne restant actif que quelques secondes, vous devez rapidement écrire le raccourci de menu ou appuyer sur une icône de la barre d'outils de commande.

# Utilisation du tracé de commande

La plupart des éléments de menus disposent également d'un raccourci de menu identique aux raccourcis clavier utilisés sur les ordinateurs de bureau. Le raccourci de menu apparaît à droite de l'élément de menu.

Pour utiliser un raccourci de menu, tracez tout d'abord la commande Graffiti<sup>®</sup> 2 à gauche de la **zone de saisie** ou du **plein écran**, puis écrivez la lettre de raccourci. Par exemple, pour choisir la commande Coller du menu Edition, utilisez le tracé de commande approprié, suivi de la lettre « *V* ». Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un menu pour utiliser le tracé de commande.



**REMARQUE** Lorsque vous utilisez le tracé de commande, la barre d'outils de commande s'affiche. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la barre d'outils de commande, reportezvous à la section suivante.

#### Utilisation de la barre d'outils de commande

La barre d'outils de commande contient les icônes correspondant à l'écran affiché. À titre d'exemple, les icônes Couper, Copier et Coller s'affichent lorsque du texte est sélectionné. Si aucun texte n'est sélectionné, les icônes Transmettre, Annuler et Supprimer peuvent s'afficher.

Pour utiliser la barre d'outils de commande, servez-vous du tracé de commande pour afficher la barre d'outils de commande, puis appuyez sur une icône pour sélectionner la commande.



Si vous sélectionnez du texte dans une application avant d'appuyer sur le bouton Chercher, ce texte apparaît automatiquement dans la boîte de dialogue Chercher.

#### **\*** Conseil

Ouvrez une application avant d'appuyer sur Chercher pour afficher les résultats obtenus dans cette application au début de la liste des résultats.

#### **\*** Conseil

Vous souhaitez arrêter la recherche ? Appuyez sur Arrêter à tout moment pendant une recherche. Pour la reprendre, appuyez sur le bouton Suivant.

#### + Le saviez-vous ?

Si vous sélectionnez un résultat qui correspond à un fichier situé sur le disque dur ou sur une carte d'extension, l'application <u>Fichiers</u> s'ouvre et affiche le fichier correspondant. Sélectionnez le nom du fichier pour l'ouvrir.

# Recherche d'informations

Quelle que soit l'application ouverte, vous pouvez utiliser la fonction Chercher pour rechercher, dans la <u>mémoire programme</u> de votre périphérique, des mots ou des phrases dans le nom d'un fichier ou dans un fichier. Cette fonction recherche également les mots qui apparaissent uniquement au début du nom d'un fichier (et non à l'intérieur d'un fichier) sur le <u>disque dur</u> ou la carte d'extension de votre périphérique.

Seuls les mots commençant par le texte saisi sont affichés. Cette commande ne tient pas compte des majuscules. À titre d'exemple, la recherche du mot « plan » affichera « planète » mais pas « aquaplane ». Et si vous recherchez le nom « dupont », la recherche affichera également « Dupont ».



#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques connexes :

<u>Votre Mobile</u> Manager	<ul> <li>Emplacement des commandes sur votre périphérique</li> </ul>			
<u>managor</u>	<ul> <li>Découverte des logiciels intégrés à votre périphérique et des logiciels supplémentaires fournis sur le CD-ROM</li> </ul>			
	<ul> <li>Familiarisation avec la zone de saisie et les commandes à l'écran des applications</li> </ul>			
Saisie	• Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti 2 et raccourcis			
<u>a informations</u>	• Saisie des informations de contact dans d'autres applications			
<u>Partage</u>	<ul> <li>Transmission d'informations et d'applications à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>			
	<ul> <li>Envoi d'informations et d'applications à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>			
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des informations en activant les options de sécurité			
<u>Catégories</u>	Création de catégories et organisation de vos applications et informations			
Gestion des	• Ajout et suppression d'applications sur votre périphérique			
aonnees	<ul> <li>Affichage des informations relatives aux applications</li> </ul>			

CHAPITRE 3	Navigation dans les applications		
	Personnalisation	<ul> <li>Utilisation d'une photo comme arrière-plan pour les vues Applications et Favoris</li> </ul>	
		• Affichage de la vue Applications sous forme de liste	
	<u>Maintenance</u>	Conseils d'entretien	
	<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de votre périphérique et de ses applications	

# Saisie d'informations sur votre périphérique

#### Dans ce chapitre

Comment puis-je saisir des informations sur mon périphérique ?

Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti<sup>®</sup>2

Saisie d'informations à l'aide du clavier logiciel

Saisie d'informations de l'application Contacts dans une autre application

**Modification d'informations** 

**Rubriques connexes** 

Une réunion avec le professeur de votre fille, un nouveau restaurant à ajouter à votre liste de contacts. Il vous faut ces informations sur votre périphérique. Plusieurs méthodes vous permettent de le faire.

En fonction de la quantité d'informations à entrer, choisissez celle qui correspond le mieux à la situation.



#### **Avantages**

- Permet de saisir rapidement des informations importantes
- Permet de choisir la méthode la plus adaptée à votre situation

Un curseur clignote sur l'écran de votre périphérique à l'endroit où les informations saisies vont apparaître. Appuyez ou utilisez le Navigateur multidirectionnel pour déplacer le curseur à l'emplacement voulu. Dans la plupart des cas, si le curseur ne clignote pas, vous ne pouvez pas saisir d'informations sur cet écran.

# Comment puis-je saisir des informations sur mon périphérique ?

- Écriture Graffiti® 2
- Utilisation du clavier logiciel
- Utilisation de la fonction Recherche n° tél
- <u>Notes</u>
- Un clavier en accessoire (vendu séparément)

Les méthodes les plus courantes sont l'écriture Graffiti 2 et l'utilisation du clavier logiciel.

▶ REMARQUE Vous pouvez également saisir des informations sur votre ordinateur de bureau et les transférer de ce dernier sur votre périphérique et inversement, afin de pouvoir les utiliser à votre guise. Vous pouvez en outre envoyer des informations à d'autres périphériques ou en recevoir de ceux-ci grâce à la transmission IR ou à la technologie sans fil Bluetooth® ou aux fonctionnalités Wi-Fi®.

# Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti®2

Vous pouvez saisir des informations directement sur votre périphérique à l'aide de l'écriture Graffiti 2. L'écriture Graffiti 2 comporte tous les caractères d'un clavier standard. La saisie de ces caractères sur votre périphérique ressemble beaucoup à la façon dont vous écrivez naturellement des lettres, des chiffres et des symboles. Au lieu d'utiliser du papier et un crayon, vous vous servez du stylet et de la zone de saisie sur votre périphérique. Il suffit de quelques minutes pour apprendre à utiliser l'écriture Graffiti 2.

# Écriture dans la zone de saisie

Vous pouvez écrire des caractères Graffiti 2 dans la zone de saisie ou bien activer l'écriture plein écran pour écrire sur la totalité de l'écran.

#### Saisie d'informations sur votre périphérique

\* Conseil

Sélectionnez l'icône du haut pour ouvrir le <u>clavier</u> <u>logiciel</u>.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez faire apparaître les tracés Graffiti 2 en tant que caractères blancs dans la <u>zone de saisie</u>. Votre périphérique dispose de deux affichages de saisie différents (classique et large) pour vous permettre de saisir des caractères Graffiti 2. Pour les ouvrir, appuyez et maintenez Saisie enfoncée sur la barre d'état, puis sélectionnez l'icône de la zone de saisie que vous voulez.



Dans l'affichage choisi, écrivez les lettres minuscules, les lettres majuscules et les chiffres dans les parties indiquées. Si vous écrivez des caractères au mauvais endroit, ceux-ci ne seront pas reconnus correctement et des caractères incorrects s'inscriront.

# Utilisation de l'écriture plein écran

Lorsque l'écriture plein écran est activée, vous pouvez écrire où vous voulez sur l'écran. Par contre, lorsque l'écriture plein écran est désactivée, vous devez tracer les caractères dans la zone de saisie de Graffiti 2 pour que le périphérique les reconnaisse.

Vous pouvez écrire des lettres ou des caractères dans les zones suivantes :

Partie gauche de l'écran Ecrivez des lettres ou des caractères affectés à la zone de saisie abc.

Partie droite de l'écran Écrivez des chiffres ou des caractères affectés à la zone de saisie 123.

Milieu de l'écran chevauchant la ligne de séparation imaginaire entre les parties gauche et droite Écrivez des lettres majuscules.

**REMARQUE** Si juste après avoir écrit un caractère, vous appuyez rapidement sur l'écran, l'ordinateur de poche interprète cette action comme la saisie d'un point. Attendez une seconde avant d'appuyer sur des boutons ou placez-y le curseur de façon à ce que l'action ne soit pas interprétée comme un point.

Activez et désactivez l'écriture plein écran en appuyant sur Écriture plein écran 4 dans la barre d'état. Lorsque l'écriture plein écran est activée, l'icône passe du gris au blanc.



LifeDrive de palmOne

+ Le saviez-vous ?

L'écriture Graffiti 2 met automatiquement la première lettre d'un nouvel enregistrement ou d'une nouvelle phrase en majuscule.

# Écriture de caractères Graffiti 2

1	<b><u>Ouvrez une application</u></b> que vous utilisez pour saisir des informations, comme l'application Calendrier, par exemple.
2	Appuyez sur l'écran à l'endroit où vous voulez insérer le caractère.
3	Placez le stylet dans la partie appropriée de la zone de saisie, si elle est sélectionnée, ou dans la partie appropriée de l'écran, si l'écriture plein écran est activée.
4	Tracez les caractères en suivant les indications des tableaux qui suivent ces instructions. Commencez toujours le tracé au gros point.
5	Relevez le stylet de l'écran lorsque le tracé est terminé.
<b>↓</b> Terminé	Lorsque vous relevez le stylet, votre périphérique reconnaît immédiatement le tracé et affiche la lettre correspondante sur l'écran, au niveau du point d'insertion.

#### **L**e saviez-vous ?

Les caractères Graffiti 2 réalisés à l'aide de deux tracés sont reconnus après le second tracé. Effectuez le second tracé juste après le premier pour que le caractère correct soit reconnu.

#### Le saviez-vous ?

Tracez les majuscules de la même façon que les minuscules. C'est l'endroit où vous les tracez qui change.

#### **\*** Conseil

Votre périphérique comporte des tableaux affichant tous les caractères Graffiti 2, les raccourcis et les commandes. <u>Personnalisez votre</u> <u>périphérique</u> de façon à

afficher ces tableaux en traçant une ligne de bas en haut sur l'écran.

# Pour bien utiliser l'écriture Graffiti 2

Lorsque vous vous servez de l'écriture Graffiti 2, gardez les conseils ci-dessous à l'esprit :

- Tracez les caractères en suivant exactement les indications des tableaux qui suivent ces instructions. Ne tracez pas le point. Il est là uniquement pour vous indiquer où vous devez commencer votre tracé.
- La zone d'écriture Graffiti 2, que ce soit la zone de saisie ou le plein écran, a deux sections. Tracez les lettres en minuscule à gauche, les chiffres à droite et les lettres en majuscule au milieu.
- Écrivez à vitesse normale, sans incliner votre écriture.
- Appuyez fermement.
- Tracez de gros caractères.

Si vous avez déjà utilisé l'écriture Graffiti sur un périphérique Palm Powered<sup>™</sup> plus ancien, vous n'aurez aucun mal à vous familiariser avec l'écriture Graffiti 2. Les caractères sont tracés de la même façon, à l'exception du *i*, du *t*, du *k* et du chiffre 4. Ces lettres requièrent désormais deux tracés, comme vous le faites lorsque vous utilisez du papier et un crayon.

Autre point : vous n'avez plus besoin d'utiliser la bascule de ponctuation pour les signes de ponctuation fréquents (points, virgules ou arobases). Il vous suffit de tracer ces caractères à l'endroit approprié dans la zone de saisie pour que votre périphérique les reconnaisse immédiatement.

Vous pouvez <u>sélectionner</u> <u>des méthodes différentes</u> <u>pour le tracé de certains</u> <u>caractères Graffiti 2.</u> Choisissez celle qui vous paraît la plus simple à utiliser.

# Alphabet Graffiti 2

Tracez les lettres minuscules à GAUCHE, et les lettres majuscules au MILIEU de la zone de saisie							
Lettre	Tracé	Lettre	Tracé	Lettre	Tracé	Lettre	Tracé
А	$\wedge$	В	B	С	C	D	Ď
Е	Е	F	ſ	G	G	Н	h
I	ţ	J	J	К	K	L	Ĺ
Μ	$\bigcap$	Ν	$\mathbb{N}$	0	$\bigcirc$	Р	þ
Q	9,	R	Ŕ	S	S	Т	÷
U	U	V	$\lor$	W	W	Х	Х
Y	y	Z	Ζ				

# **Chiffres Graffiti 2**

Tracez les chiffres sur le côté DROIT de la zone de saisie					
Chiffre	Tracé	Chiffre	Tracé		
0	$\bigcirc$	1	Ţ		
2	2	3	3		
4	<sup>1</sup> / <u></u> •²	5	5		
6	6	7	٦		
8	8	9	Ч		

# Signes de ponctuation Graffiti 2

Tracez ces signes de ponctuation sur le côté GAUCHE de la zone de saisie						
Signe	Tracé	Signe	Tracé			
Point	٠	Signe et commercial &	&			
Virgule ,	_*	Retour chariot	1			
Apostrophe ,	٦	Arobase @	Ô			
Espace	⊷	Guillemets "	<b></b> ן,			
Point d'interrogation ?	1 <b>?</b> •2	Tabulation	•			
Point d'exclamation !	1 • 2					

Des problèmes avec le signe plus ou l'astérisque ? Utilisez d'abord la bascule de ponctuation puis tracez le caractère.

Tracez ces signes de ponctuation sur le côté DROIT de la zone de saisie			
Signe	Tracé	Signe	Tracé
Point	•	Barre oblique inversée \	١
Virgule ,	_•	Barre oblique /	1
Tilde ñ	N	Parenthèse ouvrante (	(
Tiret –	►	Parenthèse fermante )	)
Plus +	• <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Égal =	ŧ
Astérisque *	1 2		

Des problèmes avec les caractères accentués ? Vous pouvez toujours ouvrir le **clavier logiciel**, appuyez sur int., puis sur les caractères dont vous avez besoin.

#### **\*** Conseil

Dans la plupart des applications, vous pouvez obtenir de l'aide concernant le tracé des caractères Graffiti 2. <u>Ouvrez le menu</u> <u>Edition</u> et sélectionnez Aide Graffiti 2.

# Caractères accentués Graffiti 2

Pour les caractères accentués, tracez la lettre sur le côté gauche de la zone de saisie, puis tracez l'accent du côté droit.

# Tracez ces accents sur le côté DROIT de la zone de saisie

Accent	Tracé	Accent	Tracé
Aigu á	1	Tréma ä	••
Grave à	١	Circonflexe â	Λ
Tilde ã	N	Anneau å	Ċ

# **Gestes Graffiti 2**



Si vous tracez par erreur la bascule de ponctuation, vous pouvez la saisir de nouveau pour l'annuler, ou attendre quelques instants ; elle disparaîtra automatiquement.

#### **Le saviez-vous** ?

Si vous tracez deux bascules de ponctuation, cela a pour effet d'annuler la mise en majuscule automatique de la première lettre d'une nouvelle entrée ou d'une nouvelle phrase.

# Symboles et autres caractères spéciaux Graffiti 2

Vous pouvez tracer les symboles et autres caractères spéciaux des deux côtés de la zone de saisie, à l'aide du tracé Bascule de ponctuation.

1	Tracez la bascule de ponctuation . Lorsque ce mode est actif, un indicateur apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran.	Mérno ◀ 5 sur 5 ▶ Non classé Indicateur de bascule de ponctuation
2	Tracez le symbole ou le caractère spécial Vous pouvez tracer un symbole ou un car de la zone de saisie.	présenté dans le tableau suivant. actère spécial à n'importe quel endroit
3	Saisissez un autre tracé de bascule pour terminer le caractère et l'afficher plus rapidement.	
<b>↓</b> Terminé	Une fois que l'indicateur de bascu caractère s'affiche.	le de ponctuation disparaît, le

# Symboles et caractères spéciaux Graffiti 2



### Ecriture de raccourcis Graffiti 2

Graffiti 2 contient un certain nombre de raccourcis qui facilitent la saisie d'informations courantes. Par exemple, lorsque vous utilisez le tracé du raccourci, suivi de *chd*, vous saisissez automatiquement la date et l'heure actuelles. Vous pouvez également <u>créer vos propres</u> <u>raccourcis</u>.



# **Raccourcis Graffiti 2**

Tracez les raccourcis sur le côté GAUCHE ou au MILIEU de la zone de saisie			
Entrée	Raccourci	Entrée	Raccourci
Cachet dateur	cd	Cachet horaire	ch
Cachet horodateur	chd	Réunion	re
Petit déjeuner	pd	Déjeuner	de
Dîner	di		

#### >> Terme clé

**Enregistrement** Une entrée dans une application, comme par exemple un contact dans Contacts ou un rendezvous dans Calendrier.

#### **\*** Conseil

Si un curseur clignote à l'écran, cela signifie que vous pouvez entrer du texte.

# Saisie d'informations à l'aide du clavier logiciel

Vous pouvez utiliser le clavier logiciel chaque fois que vous devez saisir du texte, des chiffres ou des symboles sur votre périphérique.





Lorsqu'un clavier est ouvert, vous pouvez appuyer sur les zones abc, 123 ou int. pour ouvrir n'importe quel autre clavier. Appuyez sur l'icône dans le coin inférieur gauche (à la droite de 123) pour revenir à la zone de saisie Graffiti 2.



# Saisie d'informations de l'application Contacts dans une autre application

Vous déjeunez avec quelqu'un et les informations de cette personne se trouvent dans vos Contacts ? Utilisez Recherche n° tél. pour saisir rapidement le nom d'une personne et ses informations principales de contact dans un rendez-vous créé avec l'application Calendrier. Cette fonction est disponible dans Calendrier, Mémos, Tâches et Dépenses.

1	Ouvrez une entrée :
	<ul> <li>a. <u>Ouvrez une application</u>.</li> <li>b. Sélectionnez une entrée ou Nouveau.</li> <li>Dana l'application Dépandes uniquement : célectionnez Détails</li> </ul>
	puis Participants.
2	Ajoutez le contact grâce à Recherche n° tél. :
	a. Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir le contact.
	b. <u>Ouvrez les menus</u> .
	c. Selectionnez Options, puis Recherche n° tél.
	Suite

Vous pouvez également saisir les premières lettres du nom du contact, puis ouvrir Recherche n° tél. Le premier nom de contact correspondant aux lettres saisies est mis en surbrillance.



# Modification d'informations

Le processus de modification d'informations sur votre périphérique est similaire à celui que vous utilisez dans les applications de traitement de texte de votre ordinateur de bureau. Sélectionnez les informations, puis appliquez la commande appropriée.

# **Sélection d'informations**

Plusieurs méthodes vous permettent de sélectionner des informations à modifier ou à supprimer.

Sélection de texte	Placez le curseur avant ou après le texte que vous voulez sélectionner et faites-le glisser sur tout le texte qui vous intéresse.
Sélection d'un mot	Appuyez deux fois sur un mot pour le sélectionner.
Sélection d'une ligne	Appuyez trois fois sur une ligne (à n'importe quel endroit) pour la sélectionner. Le retour chariot ou l'espace final est sélectionné de même que le texte.

Il existe des méthodes de copie et de collage des informations encore plus rapides :

#### • Utilisez les <u>Gestes</u> <u>Graffiti 2</u>.

• Utilisez le <u>tracé de</u> <u>commande Graffiti 2</u> et le raccourci de menu pour couper, copier ou coller (/*X*, /*C*, /*V*)

• Sélectionnez le texte, utilisez le tracé de commande, et appuyez sur l'icône pour couper ou copier à partir de la barre d'outils de commande qui s'affiche.

# Copie et collage d'informations

Le processus de copie et de collage d'informations sur votre périphérique est similaire à celui que vous utilisez dans les applications de traitement de texte de votre ordinateur de bureau.

1	<u>Sélectionnez les informations</u> que vous souhaitez copier.
2	Copiez les informations : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Edition, puis Copier.
3	Appuyez à l'endroit où vous voulez copier les informations.
4	Sélectionnez Edition, puis Coller.

Supprimez des informations à l'aide de <u>l'écriture Graffiti 2</u>. Sélectionnez les informations, puis tracez une ligne de droite à gauche dans la zone de saisie.

# **Suppression d'informations**

Vous pouvez supprimer une partie ou la totalité d'un enregistrement à l'aide de la commande Couper.



#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la saisie des informations ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Partage</u>	Transmission IR ou envoi d'informations vers un autre périphérique Palm Powered
<b>Personnalisation</b>	<ul> <li>Sélection de méthodes différentes pour le tracé de certains caractères Graffiti 2</li> </ul>
	Création de vos propres raccourcis Graffiti 2
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la saisie d'informations

# Déplacement et gestion d'informations entre votre périphérique et votre ordinateur

#### Dans ce chapitre

Mémoire programme et disque dur

Comment puis-je utiliser ces informations ?

LifeDrive<sup>™</sup> Manager et le mode Lecteur

Utilisation de LifeDrive Manager

Utilisation du mode Lecteur

Informations concernant la synchronisation

Autres modes de gestion des informations

**Suppression d'informations** 

**Rubriques connexes** 

Grâce à son large disque dur, votre périphérique devient une extension de quatre gigaoctets (4 Go) de votre ordinateur que vous pouvez emporter partout avec vous. Cette capacité supplémentaire vous permet de transporter davantage de documents, de dossiers, de photos et de fichiers musicaux avec vous.

Mais le disque représente bien plus qu'une simple capacité de stockage. Grâce à l'application LifeDrive™ Manager, vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers et dossiers de votre ordinateur Windows sur le disque, les organiser comme vous le souhaitez et travailler avec directement sur le périphérique. Chaque fois que vous effectuez des modifications, vous pouvez procéder à une synchronisation afin de vous assurer que vous disposez de la version la plus récente des informations à la fois sur votre périphérique et sur votre ordinateur.



# **Avantages**

- Saisie et mise à jour rapides des informations sur votre périphérique et votre ordinateur de bureau
- Transfert et utilisation d'applications, de fichiers et de dossiers sur votre périphérique
- Synchronisation de fichiers individuels ou de dossiers entiers à l'aide d'un bouton
- Protection de vos informations grâce à la sauvegarde et à l'enregistrement rapides des fichiers et dossiers sur votre ordinateur de bureau
#### Le saviez-vous ?

Votre périphérique enregistre toutes les informations, notamment celles qui se trouvent sur le disque et dans la mémoire programme. Même si la batterie est complètement déchargée, vos informations ne sont pas perdues. Il vous suffit de la recharger pour accéder de nouveau à vos données.

#### **k** Conseil

Utilisez l'<u>Installation</u> rapide (Windows) ou le droplet <u>Envoyer à</u> <u>l'ordinateur de poche</u> (Mac) pour installer des applications sur la mémoire programme.

# Mémoire programme et disque dur

Votre périphérique contient deux unités de stockage : la mémoire programme et le disque dur de 4 Go.



**Mémoire programme** Votre périphérique est doté d'une mémoire programme de 64 Mo destinée aux applications Palm OS<sup>®</sup> telles que Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos, ainsi qu'aux e-mails. Les informations présentes dans la mémoire programme sont mises à jour automatiquement **lors des synchronisations complètes**. Si, par exemple, vous entrez des informations de contact sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez procéder à une synchronisation pour actualiser les informations de contact sur votre périphérique.

Vous pouvez stocker les informations de chaque application Palm OS, comme les contacts, dans la mémoire programme de votre périphérique et afficher et utiliser ces informations directement dans ces applications. En revanche, vous ne pouvez pas afficher les informations stockées dans la mémoire programme directement à l'aide de l'application <u>Fichiers</u> ou <u>LifeDrive Manager</u>.



**Disque dur** Le disque dur de 4 Go (environ 3,85 Go de mémoire à disposition de l'utilisateur) fonctionne de la même manière que les lecteurs USB standard. Il vous permet de stocker tout type de fichier, dossier ou application sur le disque. Pour afficher et accéder au contenu du disque, utilisez l'application Fichiers sur votre périphérique, l'application LifeDrive Manager (Windows) ou le <u>mode Lecteur</u> (Mac et Windows) sur votre ordinateur de bureau. Le disque vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations : copier, déplacer, supprimer, renommer, etc., à l'aide de l'application LifeDrive Manager (Windows) ou de l'application Fichiers sur votre périphérique.

Lorsque vous copiez un fichier ou un dossier de votre ordinateur de bureau sur votre périphérique à l'aide de LifeDrive Manager, vous pouvez choisir de synchroniser ce fichier ou dossier.

N'oubliez pas d'emporter votre câble de synchronisation USB afin de pouvoir connecter votre périphérique à un ordinateur de bureau pour procéder à une synchronisation, utiliser LifeDrive Manager ou le mode Lecteur. Nous vous conseillons également d'emporter votre chargeur CA, notamment si vous prévoyez d'utiliser le mode Lecteur pour transférer des fichiers sur un autre ordinateur. Veillez à ce que le périphérique reste branché à un chargeur et le chargeur à une prise de courant lorsque vous utilisez le mode Lecteur pendant une période prolonaée ou que vous transférez des fichiers volumineux.

#### **\*** Conseil

#### Saisissez les informations

destinées aux applications telles que Calendrier, Contacts, Mémos et Tâches dans le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur, puis <u>effectuez une</u> <u>synchronisation complète</u> pour transmettre ces informations à votre périphérique. La **carte d'extension** constitue elle aussi une méthode de stockage très utilisée. L'application Fichiers de votre périphérique vous permet d'afficher et d'accéder aux fichiers et dossiers se trouvant sur une carte d'extension. La gestion de ces fichiers sur la carte s'effectue, quant à elle, par le biais de l'application LifeDrive Manager et du mode Lecteur.

Vous pouvez également accéder aux fichiers du disque ou d'une carte d'extension en ouvrant l'application correspondante et en cherchant le fichier souhaité.

# Comment puis-je utiliser ces informations ?

Il existe trois méthodes principales permettant de déplacer et de gérer des informations entre votre périphérique et un ordinateur de bureau. Ces méthodes sont développées dans ce chapitre.

**LifeDrive Manager (Windows uniquement)** Utilisez LifeDrive Manager pour transférer des fichiers et des dossiers sur le disque de votre périphérique. LifeDrive Manager copie ou déplace instantanément les éléments sélectionnés. Vous pouvez choisir de synchroniser les éléments déplacés à l'aide de LifeDrive Manager, et décider si vous voulez convertir les photos et les vidéos pour un affichage optimal sur votre périphérique.

**Mode Lecteur** Utilisez le mode Lecteur lorsque votre périphérique est connecté à un ordinateur Mac pour déplacer des fichiers de l'ordinateur sur le disque dur du périphérique et vice-versa. Utilisez également le mode Lecteur pour ouvrir, déplacer ou copier des fichiers sur votre périphérique lorsqu'il est connecté à un ordinateur Windows sur lequel LifeDrive Manager n'est pas installé.

En mode Lecteur, les autres fonctionnalités de votre périphérique ne sont pas disponibles.

**Synchronisation** La synchronisation actualise et sauvegarde les informations entre votre périphérique et votre ordinateur de bureau. Les informations saisies sur votre périphérique sont automatiquement mises à jour sur l'ordinateur et inversement. De la même manière, les informations se trouvant dans la mémoire programme de votre périphérique et sur le disque dur sont sauvegardées sur votre ordinateur de bureau.

Pour synchroniser, deux méthodes sont possibles : réalisez une synchronisation complète de tout ce qui se trouve sur votre périphérique à l'aide du **bouton de synchronisation** du câble de synchronisation USB ou synchronisez des éléments sélectionnés sur le disque dur à l'aide de **LifeDrive Manager**.

Vous pouvez également réaliser une synchronisation pour **installer des applications** dans votre mémoire programme.

Si vous transférez un fichier vidéo de grande taille et que vous sélectionnez l'option Format périphérique, vous pouvez interrompre le processus de formatage si vous devez emporter votre périphérique quelque part, par exemple. Lorsque vous reconnectez votre périphérique et votre ordinateur, le processus de formatage reprend à l'endroit où il avait été interrompu.

# LifeDrive<sup>™</sup> Manager et le mode Lecteur

LifeDrive Manager et le mode Lecteur vous permettent tous deux de travailler avec des fichiers et des dossiers sur votre périphérique et votre ordinateur de bureau. Quand faut-il utiliser l'un ou l'autre ? Voici quelques situations dans lesquelles il vaut mieux utiliser LifeDrive Manager ou le mode Lecteur.

# **LifeDrive Manager**

LifeDrive Manager est disponible uniquement sur les ordinateurs Windows. Vous l'utilisez dans les situations suivantes :

- Vous transférez des fichiers ou des dossiers sur votre périphérique et voulez pouvoir les synchroniser.
- Vous transférez des photos ou des vidéos et souhaitez les convertir afin d'obtenir un affichage optimal sur votre périphérique.
- Vous transportez un fichier ne pouvant pas être ouvert sur votre périphérique et vous souhaitez l'exploiter sur un autre ordinateur.
- Vous souhaitez travailler sur votre périphérique pendant le processus de transfert. Grâce à LifeDrive Manager, vous pouvez continuer à travailler avec les informations se trouvant sur votre périphérique pendant le déplacement ou la copie de fichiers ou dossiers. En mode Lecteur, vous ne pouvez utiliser aucune des fonctionnalités de votre périphérique.

#### **Mode Lecteur**

Vous pouvez utiliser le mode Lecteur sur les ordinateurs Windows et Mac. Vous l'utilisez dans les situations suivantes :

- Vous transférez des fichiers ou des dossiers vers un ordinateur Mac (ou à partir d'un ordinateur Mac).
- Vous transférez des éléments à l'aide d'un ordinateur Windows ne disposant pas de LifeDrive Manager.
- Vous disposez d'un fichier sur votre périphérique avec lequel vous voulez travailler sur un ordinateur de bureau, mais vous ne souhaitez pas copier le fichier en question sur l'ordinateur. Avec LifeDrive Manager, vous devez transférer un fichier ou dossier sur l'ordinateur avant de pouvoir l'ouvrir ou le modifier. En mode Lecteur, vous pouvez utiliser l'Explorateur Windows ou la fenêtre Finder pour ouvrir un fichier ou dossier directement à partir de votre périphérique. Exemple : si vous êtes connecté en tant qu'invité sur un ordinateur et que vous ne souhaitez pas placer une copie d'un fichier confidentiel sur cet ordinateur, vous pouvez utiliser le mode Lecteur pour travailler sur le fichier directement à partir de votre périphérique.

Lorsque vous copiez une photo ou une vidéo sur votre périphérique, sélectionnez l'option Format périphérique si vous prévoyez de visionner l'élément en question uniquement sur votre périphérique. Le formatage réduit la taille du fichier et permet d'adapter la photo ou la vidéo à l'écran de votre périphérique.

Utilisez l'option Copier ou Toujours synchronisé si vous souhaitez transférer la photo de votre périphérique vers un autre ordinateur. La taille, la résolution et le type de fichier d'origine sont conservés.

# Utilisation de LifeDrive Manager

**REMARQUE** Sur Mac, utilisez le <u>mode Lecteur</u> pour déplacer des fichiers sur le disque dur de votre périphérique.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Sur Windows, LifeDrive Manager fournit un accès direct au disque dur de votre périphérique. Utilisez LifeDrive Manager pour copier, déplacer et gérer les fichiers et les dossiers sur votre périphérique. LifeDrive Manager copie et déplace les éléments instantanément ; aucune synchronisation n'est requise. En outre, LifeDrive Manager vous permet de continuer à travailler sur votre périphérique durant le transfert des fichiers.

Utilisez LifeDrive Manager pour transporter et transférer rapidement toutes vos données volumineuses (fichiers Office, photos, musique, vidéos, etc.) sur votre périphérique. Utilisez l'application Fichiers pour accéder aux informations de votre périphérique et les modifier ou le mode Lecteur pour accéder aux informations et les modifier lorsque vous êtes connecté à un ordinateur prenant en charge les lecteurs flash externes.

LifeDrive Manager est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop. Une fois l'application installée, l'icône apparaît dans la barre des tâches dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur. Cliquez sur cette icône avec le bouton droit de la souris et sélectionnez les commandes de menu appropriées pour ouvrir LifeDrive Manager ou pour synchroniser tous les <u>éléments synchronisés</u> sur le disque.

Lorsque vous connectez le périphérique à l'ordinateur et transférez un ou plusieurs fichiers dans la fenêtre LifeDrive Manager, une boîte de dialogue apparaît. Vous devez choisir la façon dont les éléments seront traités. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Copier** Les éléments sont simplement copiés sur votre périphérique, et ne sont pas mis à jour lors de la synchronisation.

**Format périphérique** Si vous transférez des photos ou des vidéos sur votre périphérique, vous pouvez choisir de les convertir dans un format optimisé pour votre périphérique. La conversion d'une photo ou d'une vidéo s'accompagne d'une partie ou de la totalité des actions suivantes, le cas échéant : conversion à un format compatible avec votre périphérique, rotation de l'élément de façon à ce qu'il s'affiche correctement et réduction de la taille du fichier en fonction de l'écran du périphérique. Dans certains cas, la conversion peut créer une résolution inférieure pour la photo ou la vidéo.

Si vous sélectionnez l'option Format périphérique, la photo ou la vidéo d'origine conserve son format initial sur votre ordinateur.

Si vous transférez un groupe de photos et/ou de vidéos (si vous les sélectionnez et les faites glisser toutes ensemble, ou si les fichiers se trouvent tous dans un seul et même dossier), le format choisi s'applique à tous les fichiers. Vous ne pouvez pas appliquer cette option à certains fichiers et pas à d'autres.

**Toujours synchronisé** Vous pouvez choisir de faire des éléments copiés des éléments synchronisés, c'est-à-dire des éléments qui seront mis à jour à chaque synchronisation du périphérique avec l'ordinateur de bureau. Si vous sélectionnez cette option, toute modification apportée au fichier ou dossier d'un côté (périphérique ou ordinateur) est automatiquement reflétée de l'autre côté à la synchronisation suivante.

Si vous transférez simultanément plusieurs fichiers ou dossiers, votre choix de synchronisation s'applique à tous les éléments ; vous ne pouvez pas appliquer cette option à certains fichiers mais pas à d'autres.

**REMARQUE** Si vous transférez un fichier ou dossier dans un dossier affichant l'icône d'élément synchronisé **R** , l'élément devient un élément synchronisé même si vous choisissez l'option Copier ou Format périphérique. Cependant, l'élément en question est synchronisé avec le dossier synchronisé correspondant sur votre ordinateur de bureau, pas avec le fichier ou dossier d'origine. Vous disposez donc de deux versions du fichier ou dossier sur votre ordinateur de bureau : la version originale, dans son emplacement d'origine (non synchronisée) et la nouvelle version dans le dossier synchronisé.

#### >> Terme clé

#### Élément

synchronisé Fichier ou dossier se trouvant sur le disque dur de votre périphérique que vous choisissez de synchroniser. Si vous créez un dossier synchronisé, tous les éléments de ce dossier (y compris les sousdossiers) deviennent automatiquement des éléments synchronisés. Exemple : supposons que vous copiez un fichier musical du nom de Ma chanson du dossier Ma musique de votre ordinateur vers le dossier Musique de votre périphérique, que vous avez configuré comme dossier synchronisé. Vous choisissez Copier lors du transfert. Étant donné que le dossier Musique est un dossier synchronisé, lorsque vous procédez à la synchronisation, une copie du dossier Musique contenant le fichier Ma chanson apparaît sur votre ordinateur. Cependant, le fichier original Ma chanson est conservé dans le dossier Ma musique de votre ordinateur de bureau et n'est pas synchronisé.

## Transfert d'informations à l'aide de l'icône LifeDrive Manager

Si vous souhaitez que vos fichiers ou dossiers soient placés dans un emplacement par défaut sur votre périphérique, vous pouvez tout simplement faire glisser les éléments sur l'icône LifeDrive Manager de votre ordinateur de bureau. LifeDrive Manager copie les éléments en question dans un emplacement spécifique sur le disque de votre périphérique, en fonction du type des fichiers.

**Dossiers par défaut : Applications, Documents, Musique, Photos & Vidéos** LifeDrive Manager copie les éléments dans l'un de ces quatre dossiers si les conditions suivantes sont respectées :

- Tous les éléments que vous faites glisser sur l'icône LifeDrive Manager sont d'un type associé à l'un de ces dossiers (exemple : les fichiers JPG, BMP et ASF sont associés au dossier Photos & vidéos).
- Vous sélectionnez l'option Copier ou Format périphérique.

**Niveau racine du disque** LifeDrive Manager copie tous les éléments au niveau racine du disque dur (et non dans un dossier spécifique) si l'une des situations suivantes se présente :

- Un des éléments que vous faites glisser n'est pas associé à un dossier par défaut (par exemple, vous transférez des photos, des vidéos, mais aussi un graphique qui ne constituent pas un type de fichier reconnu pour le dossier Photos & vidéos).
- Les éléments sont associés à plusieurs dossiers par défaut (exemple : vous transférez des photos et des fichiers musicaux simultanément).
- Vous sélectionnez l'option Toujours synchronisé.

#### >> Terme clé

Niveau racine Le niveau « supérieur » du disque dur, c'est-à-dire le niveau de fichiers et de dossiers que vous voyez lorsque vous cliquez sur l'icône du lecteur.

#### **\*** Conseil

Si vous copiez un groupe de fichiers ou dossiers au niveau racine du disque de votre périphérique, vous pouvez alors utiliser la fenêtre LifeDrive Manager pour déplacer ces éléments où vous le souhaitez sur le disque.



Si une autre tâche utilisant le câble de synchronisation USB est en cours d'exécution (<u>synchronisation</u> ou transfert de fichiers de musique avec <u>Pocket</u>. <u>Tunes™</u>, par exemple) LifeDrive Manager attend que cette tâche se termine avant d'effectuer le transfert de fichiers.

# 4

#### Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Copier** Les éléments sont copiés dans le dossier par défaut approprié ou au niveau racine du disque de votre périphérique. Avec cette option, les photos et les vidéos sont transférées dans leur format d'origine.

**Format périphérique** Les photos et les vidéos sont converties dans un format optimal pour votre périphérique. Cette option est disponible uniquement si les fichiers ou dossiers transférés incluent une ou plusieurs photos ou vidéos.

**Toujours synchronisé** Les éléments sont copiés au niveau racine du disque de votre périphérique et inclus dans la synchronisation. Ceci signifie que lorsqu'un élément est mis à jour sur votre périphérique, il est automatiquement mis à jour sur votre ordinateur de bureau (et vice-versa) au moment de la synchronisation.

Сорі	ier sur périphérique	×
Que	souhaitez-vous faire avec l'élément 'p76857b.bmp'?	
	Copier Pormat pour Touplours Touplours	
	Utilisez cette option lorsque vous voulez stocker un élément sur votre périphérique. Certains fichiers, comme les documents Word et Excel ou la musique, peuvent être ouverts après la copie. D'autres doivent être convertis sous un format particulier pour pouvoir	
	Annuler	
2 1	<b>Ferminé</b>	

Pour ouvrir la fenêtre LifeDrive Manager, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône LifeDrive Manager dans la barre des tâches (angle inférieur droit de l'écran d'ordinateur), puis sélectionner Ouvrir LifeDrive Manager.

Le saviez-vous ?

Le lecteur de votre périphérique apparaît dans la fenêtre LifeDrive Manager sous la forme d'une icône nommée LifeDrive ; vous pouvez cependant lui donner un nom de votre choix. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône, cliquez sur Renommer, puis saisissez un nouveau nom.

#### **\*** Conseil

Si vous ne voyez pas de fichiers ou dossiers sur le disque ou sur la carte d'extension, cliquez sur le signe plus à gauche du nom du disque ou de la carte, dans le volet gauche de la fenêtre LifeDrive Manager.

# Transfert d'informations à l'aide de la fenêtre LifeDrive Manager

La fenêtre LifeDrive Manager vous permet de placer des fichiers ou des dossiers à n'importe quel endroit sur le disque de votre périphérique, quel que soit le type de fichier.

#### Οι

1

Ouvrez LifeDrive Manager :

- a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB situé au dos de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre périphérique.
- b. Double-cliquez sur l'icône LifeDrive Manager sur le bureau de votre ordinateur pour ouvrir la fenêtre LifeDrive Manager. Cette fenêtre affiche le contenu du disque de votre périphérique ; si une carte d'extension a été insérée dans l'emplacement correspondant, elle affiche également le contenu de cette carte.



**REMARQUE** Si votre périphérique n'est pas connecté à votre ordinateur de bureau ou qu'il n'est pas disponible, un message d'alerte s'affiche.

#### Suite 🖌

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez utiliser les fichiers et les dossiers dans la fenêtre LifeDrive Manager de la même manière que vous le feriez dans l'Explorateur Windows. Par exemple, cliquez sur un signe plus (+) à gauche du nom d'un dossier pour voir son contenu, sélectionnez plusieurs éléments à l'aide des boutons Ctrl ou Maj du clavier ou cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher le contenu mis à iour du lecteur interne ou de la carte d'extension du périphérique.

Vous pouvez également gérer des fichiers et des dossiers en cliquant sur ces derniers avec le bouton droit de la souris. Un menu vous permet alors de les renommer, déplacer, copier, supprimer et d'effectuer d'autres tâches. Suite.

**REMARQUE** LifeDrive Manager reconnaît les préférences de sécurité paramétrées sur votre périphérique. Par exemple, si le périphérique est verrouillé, LifeDrive Manager affiche un message d'alerte indiquant que vous devez le déverrouiller avant d'utiliser LifeDriveManager. Un message s'affiche également si le périphérique n'est pas connecté à l'ordinateur de bureau ou s'il est indisponible pour toute autre raison.

# 2

Faites glisser, copiez ou déplacez des fichiers ou dossiers à partir du bureau dans la fenêtre LifeDrive Manager sur la destination de votre choix dans le disque de votre périphérique. Vous pouvez également ouvrir le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer les fichiers sur le lecteur de votre périphérique, puis cliquer sur le bouton Copier fichiers du PC 🔊 ou Copier dossier du PC 🧔 dans la barre d'outils LifeDrive Manager.

**REMARQUE** Vous pouvez utiliser LifeDrive Manager pour installer une application dans le dossier Applications de votre disque, mais toutes les applications ne sont pas conçues pour s'exécuter à partir de cet emplacement. Pour vous assurer que l'application s'exécute correctement sur votre périphérique, installez-la dans la <u>mémoire programme</u>.

Suite S

Vous pouvez également transférer des fichiers ou dossiers de votre périphérique sur votre ordinateur de bureau en les faisant glisser de la fenêtre LifeDrive Manager sur le bureau de l'ordinateur. De la même facon, vous pouvez faire alisser un élément d'un dossier à un autre sur le lecteur de votre périphérique dans la fenêtre LifeDrive pour le transférer, ou bien cliquer sur un élément avec le bouton droit de la souris et sélectionner Copier, puis cliquer avec le bouton droit sur le dossier de destination et sélectionner Coller.

#### **\*** Conseil

Il est impossible d'ouvrir un fichier en cliquant deux fois dessus dans LifeDrive Manager comme dans l'Explorateur Windows. Si vous doublecliquez sur un fichier dans LifeDrive Manager, vous êtes invité à l'enregistrer sur votre ordinateur de bureau avant de pouvoir l'ouvrir et l'utiliser sur cet ordinateur. Après avoir travaillé sur un fichier avec votre ordinateur, utilisez LifeDrive Manager pour déplacer ou copier de nouveau ce fichier vers le périphérique.

3

#### Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Copier** Les éléments sont copiés à l'emplacement spécifié. Avec cette option, les photos et les vidéos sont transférées dans leur format d'origine.

**Format périphérique** Les photos et les vidéos sont converties dans un format optimal pour votre périphérique. Cette option est disponible uniquement si les fichiers ou dossiers transférés incluent une ou plusieurs photos ou vidéos.

**Toujours synchronisé** Les éléments sont copiés au niveau racine du disque de votre périphérique et inclus dans la synchronisation. Ceci signifie que lorsqu'un élément est mis à jour sur votre périphérique, il est automatiquement mis à jour sur votre ordinateur de bureau, et vice-versa. Cette option est disponible uniquement si vous transférez des fichiers ou dossiers au niveau racine du disque de votre périphérique.

Copi	Copier sur périphérique		
Que	souhaitez-vous faire a	avec l'élément 'p76857	b.bmp'?
	Copier	Format pour périphérique	Toujours synchronisé
	Utilisez cette option sur votre périphériqu	lorsque vous voulez st ue.	ocker un élément
	Certains fichiers, co musique, peuvent ê doivent être conver être utilisés sur votre	mme les documents W tre ouverts après la coj tis sous un format partie e périphérique.	ord et Excel ou la pie. D'autres culier pour pouvoir
	Aide		Annuler
л	/		
Y	iermine		

Vous pouvez également sélectionner l'élément à renommer et appuyer sur F2 sur le clavier de votre ordinateur pour saisir un nouveau nom.

# Renommer un fichier ou un dossier

LifeDrive Manager vous permet de renommer les fichiers qui se trouvent sur votre périphérique. Par exemple, vous pouvez ajouter la date ou vos initiales à la fin du nom d'un fichier que vous avez modifié.

Si vous renommez un élément synchronisé (fichier ou dossier) sur votre périphérique, cet élément est également renommé sur votre ordinateur et ils continuent tous deux à être synchronisés. Cependant, si vous renommez un élément synchronisé sur votre ordinateur, lors de la prochaine synchronisation, l'élément d'origine n'est pas modifié sur le périphérique et ne constitue plus un élément synchronisé.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas renommer les <u>dossiers par défaut</u> sur le disque de votre périphérique.



# Suppression d'un fichier ou d'un dossier

Lorsque vous supprimez un fichier ou un dossier dans la fenêtre LifeDrive Manager, vous le supprimez uniquement de votre périphérique. Toutefois, si le fichier ou le dossier constitue un élément synchronisé et que vous ne voulez pas qu'il réapparaisse sur votre périphérique à la prochaine synchronisation, vous devez activer une option permettant de le supprimer également de votre ordinateur.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas supprimer les <u>dossiers par défaut</u> sur le disque de votre périphérique.

1	Ouvrez la fenêtre LifeDrive Manager.
2	<ul> <li>Supprimez l'élément :</li> <li>a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à supprimer.</li> <li>b. Sélectionnez Supprimer.</li> <li>c. Sélectionnez Oui pour confirmer la suppression du fichier.</li> <li></li></ul>

La boîte de dialogue Propriétés contient un onglet Propriétés qui affiche des informations sur les fichiers ou dossiers sélectionnés et permet de modifier leurs attributs. Reportez-vous à l'aide en ligne de LifeDrive Manager pour des informations détaillées. Dans la fenêtre LifeDrive Manager. ouvrez le menu Aide et sélectionnez Aide LifeDrive Manager.

# Suppression d'éléments synchronisés de votre ordinateur lorsqu'ils sont supprimés du périphérique

Lorsque vous activez l'option permettant de supprimer un élément synchronisé de votre ordinateur, puis de votre périphérique, cet élément est supprimé de votre ordinateur à la prochaine synchronisation.



Si vous prévoyez d'utiliser le mode Lecteur, n'oubliez pas d'emporter votre câble de synchronisation USB et le chargeur CA avec vous de façon à pouvoir vous connecter à d'autres ordinateurs de bureau.

# Utilisation du mode Lecteur

Sur un ordinateur Mac, utilisez le mode Lecteur pour déplacer des fichiers entre un ordinateur de bureau et le disque dur de votre périphérique.

Sur un ordinateur Windows où l'application LifeDrive Manager n'est pas installée (à l'hôtel ou chez un ami par exemple), utilisez le mode Lecteur pour ouvrir, déplacer ou copier des fichiers sur votre périphérique. En mode Lecteur, votre périphérique se connecte à votre ordinateur de bureau en tant que lecteur amovible externe, tout comme un lecteur CD.

L'ordinateur doit prendre en charge les lecteurs amovibles externes pour que vous puissiez connecter le périphérique en mode Lecteur. La plupart des systèmes d'exploitation tels que Windows 2000, Windows XP et Mac OS X prennent en charge les lecteurs amovibles externes.

▶ REMARQUE En mode Lecteur, les autres fonctionnalités de votre périphérique ne sont pas disponibles, y compris LifeDrive Manager et la synchronisation. En revanche, vous pouvez continuer à recevoir des alertes concernant, par exemple, vos rendez-vous ou les nouveaux e-mails. Si vous sélectionnez une alerte ou tentez d'utiliser votre périphérique d'une façon ou d'une autre (par exemple, en appuyant sur un bouton de raccourci) un message s'affiche. Vous devez confirmer si vous voulez continuer à utiliser le mode Lecteur ou le désactiver pour utiliser votre périphérique.

x	Conseil				
	Conseil Si vous formatez le lecteur interne de votre périphérique ou une carte d'extension en mode Lecteur, veillez à bien sélectionner le type de système de fichiers FAT32. <i>Ne sélectionnez</i> <i>pas</i> FAT ou un autre type de système de fichiers. Si vous sélectionnez un autre type de	<ul> <li>Préparez votre périphérique et votre ordinateur :</li> <li>a. Connectez le câble de synchronisation USB au port USB situé au dos de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité sur votre périphérique.</li> <li>b. Connectez le câble du chargeur CA au câble de synchronisation USB et branchez-le à une prise électrique.</li> <li>REMARQUE Vous pouvez utiliser le mode Lecteur sans brancher votre périphérique à une prise électrique, mais nous vous recommandons de ne pas le débrancher, afin d'éviter tout risque de perte d'informations.</li> </ul>			
	fichiers, votre				
penp pas r infor sur la vous dur, t infor conti supp conse dispo syncl vous Supp élém égale	peripherique ne pourra pas reconnaître les informations se trouvant sur le lecteur interne ou sur la carte. Notez que si vous reformatez le disque dur, toutes les informations qu'il contient sont supprimées. Par conséquent, si vous disposiez d'éléments synchronisés et que vous avez activé l'option Supprimer sur le PC, ces éléments seront également supprimés de votre ordinateur lors de	2	<ul> <li>Activez le mode Lecteur :</li> <li>a. <u>Allez sur Applications</u> et sélectionnez le mode Lecteur .</li> <li>b. Sélectionnez Activer mode Lecteur.</li> <li>Suite</li> </ul>	Mode lecteur	
	la prochaine				

synchronisation.

Vous pouvez utiliser les fichiers et les dossiers sur votre périphérique en mode Lecteur de la même manière que vous le feriez dans Poste de travail, l'Explorateur Windows ou le Finder. **Contrairement à LifeDrive** Manager, vous pouvez double-cliquer sur un fichier dans la fenêtre de l'ordinateur pour l'ouvrir à partir du périphérique en mode Lecteur, à condition que votre ordinateur dispose du logiciel permettant d'ouvrir ce fichier.

3

Ouvrez Poste de travail ou l'Explorateur Windows sur un ordinateur Windows ou bien le Finder sur un Mac. Recherchez l'icône nommée LIFEDRIVE, représentant votre périphérique dans la liste des lecteurs disponibles sur votre ordinateur. Si une carte d'extension a été insérée dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre périphérique, elle apparaîtra également en tant que lecteur CARTE.

**REMARQUE** Sur un ordinateur Windows, l'icône de carte d'extension peut apparaître même si aucune carte n'est insérée dans l'emplacement correspondant sur le périphérique. Si vous tentez d'utiliser cette icône, un message d'erreur s'affiche.



# 4

Travaillez sur les fichiers de votre périphérique de la même façon que vous le feriez sur un autre lecteur amovible externe.

🖌 Suite

Si vous utilisez une carte d'extension, vous devez éjecter le périphérique de l'ordinateur de bureau avant d'enlever la carte afin de ne perdre aucune donnée sur celle-ci. 5

Lorsque vous avez fini de travailler en mode Lecteur, procédez comme suit :

[!] **IMPORTANT** Pour éviter de perdre les informations qui ont été transférées, suivez ces instructions pour désactiver le mode Lecteur avant de débrancher le périphérique de l'ordinateur.

- a. Éjectez le périphérique de votre ordinateur Windows en sélectionnant l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur de bureau. Sélectionnez l'option Déconnecter périphérique de stockage de masse USB contenant la lettre du lecteur du périphérique ou de la carte d'extension, puis attendez le message vous indiquant que vous pouvez retirer votre périphérique en toute sécurité. Sur Mac, sélectionnez la commande Éjecter dans le menu Fichier ou faites glisser l'icône du lecteur sur l'icône d'éjection du Dock. Si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.
- b. Sélectionnez Désactiver mode Lecteur sur l'écran de votre périphérique, puis sélectionnez Désactiver.
- Terminé

#### >> Terme clé

HotSync<sup>®</sup> Technologie vous permettant de synchroniser les informations se trouvant sur la mémoire programme de votre périphérique et les fichiers ou dossiers du disque que vous avez sélectionnés avec celles de votre ordinateur de bureau.

#### **\*** Conseil

La synchronisation des dossiers est plus rapide que la synchronisation complète car seuls les éléments sélectionnés sont synchronisés.

# Informations concernant la synchronisation

La synchronisation constitue l'action de mettre à jour automatiquement, sur un périphérique, des informations saisies sur un autre périphérique (votre périphérique ou votre ordinateur de bureau). Vous n'avez pas à entrer les informations deux fois.

Deux méthodes s'offrent à vous pour la synchronisation :

**Synchronisation complète** Appuyez sur le bouton de synchronisation du câble de synchronisation USB pour synchroniser toutes les informations de la mémoire programme de votre périphérique, ainsi que les éléments synchronisés sur le disque dur, avec les infos sur votre ordinateur. La synchronisation complète permet également de réaliser une copie de sauvegarde des fichiers ou dossiers de votre disque dur qui ne sont pas des éléments synchronisés.

**Synchronisation des dossiers (Windows seulement)** Utilisez les commandes de synchronisation de la fenêtre LifeDrive Manager pour synchroniser un élément synchronisé unique, un ensemble d'éléments synchronisés ou tous les éléments synchronisés du lecteur du périphérique avec les informations correspondantes sur l'ordinateur. Les éléments synchronisés peuvent être des fichiers individuels ou des dossiers entiers (sous-dossiers y compris). Tous les éléments synchroniser des synchronisés doivent se trouver à la racine du disque dur. Vous ne pouvez pas synchroniser des informations de la mémoire programme à l'aide de la fenêtre LifeDrive Manager.

[!] IMPORTANT Veillez à synchroniser régulièrement votre périphérique avec votre ordinateur afin de disposer en permanence d'une copie de sauvegarde à jour des informations qui se trouvent sur le périphérique dans l'ordinateur.

## Réalisation d'une synchronisation complète

Lorsque vous réalisez une synchronisation complète, les informations suivantes sont mises à jour entre votre périphérique et votre ordinateur de bureau :

#### >> Terme clé

HotSync<sup>®</sup> Manager Logiciel qui vous permet de choisir les paramètres de synchronisation. Il doit être actif lors de la synchronisation.

#### Le saviez-vous ?

Tous les membres de la famille peuvent synchroniser leur périphérique avec la même copie du logiciel Palm Desktop. Veillez simplement à ce que chaque périphérique dispose d'un nom d'utilisateur propre ; en effet, le logiciel Palm Desktop utilise ce dernier pour identifier le périphérique durant la synchronisation.

#### **\*** Conseil

Lorsque vous procédez à une synchronisation, une copie de sauvegarde des éléments du disque dur qui ne sont pas des éléments synchronisés est réalisée. Ce processus permet de placer une copie du fichier ou dossier sur votre ordinateur de bureau, mais les deux versions ne sont pas synchronisées. **Mémoire programme** Si vous utilisez les paramètres par défaut, les informations provenant de toutes les applications dans la mémoire programme sont transférées chaque fois que vous synchronisez le périphérique et l'ordinateur à l'aide du bouton :



Si vous décidez de synchroniser avec Outlook, les infos de Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec les informations des applications équivalentes dans Outlook (dans Outlook, Mémos s'appelle Notes). Vous pouvez également configurer l'application VersaMail<sup>®</sup> afin de synchroniser les e-mails sur votre périphérique avec les e-mails dans Outlook. D'autres informations, telles que les notes et les mémos vocaux, sont synchronisées avec les informations correspondantes du logiciel Palm Desktop.

Si vous configurez un <u>compte Microsoft Exchange ActiveSync®</u> afin de synchroniser les informations de messagerie et de calendrier avec les informations contenues dans Microsoft Exchange Server 2003, les informations de ces applications sont synchronisées avec celles dans Microsoft Exchange, alors que les informations des applications citées précédemment sont synchronisées avec celles dans Outlook ou Palm Desktop.

**Logiciel Palm Desktop** Toutes les informations <u>saisies à l'aide du logiciel pour ordinateur de</u> <u>bureau</u> sont mises à jour avec les informations contenues dans la mémoire programme de votre périphérique.

**Eléments synchronisés** Les éléments synchronisés se trouvant sur le disque dur de votre périphérique, le cas échéant, sont mis à jour.

Pour effectuer une synchronisation complète, vous disposez des méthodes suivantes :

- Utilisation du câble de synchronisation USB reliant votre périphérique et votre ordinateur de bureau
- Sans fil à l'aide des <u>fonctionnalités Wi-Fi®</u> ou de la <u>technologie sans fil Bluetooth®</u> équipant votre périphérique.
- Utilisation du port infrarouge (IR) de votre périphérique

#### • Connexion au réseau de votre entreprise, sans fil ou à l'aide d'un câble (Windows uniquement)

[!] IMPORTANT Lors de votre première synchronisation, vous devez utiliser le câble de synchronisation USB ou le port IR de votre périphérique ; vous ne pouvez pas vous servir des autres méthodes mentionnées ici, telles que les fonctionnalités Wi-Fi ou Bluetooth. Si vous avez suivi les instructions de synchronisation lors de la <u>configuration initiale</u>, cette spécification a déjà été traitée.

Pour procéder à une synchronisation, HotSync<sup>®</sup> Manager doit être actif. HotSync Manager est installé lors de l'installation du logiciel Palm Desktop à partir du <u>CD d'installation</u>. Si vous n'avez pas exécuté le programme d'installation à partir du CD, HotSync Manager n'est pas installé sur votre ordinateur.

Sur un ordinateur Windows, HotSync Manager est actif lorsque son icône 🚱 apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Si l'icône ne s'y trouve pas, activez-la en cliquant sur Démarrer, puis en sélectionnant Programmes. Recherchez le groupe de programmes palmOne, puis sélectionnez HotSync Manager.

## Synchronisation à l'aide d'un câble





Si la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur apparaît lors de la synchronisation, sélectionnez le nom d'utilisateur contenant les informations que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur OK.

#### **\*** Conseil

Si vous avez besoin d'aide pour la synchronisation, reportez-vous à <u>Je</u> <u>n'arrive pas à</u> <u>synchroniser mon</u> <u>périphérique avec mon</u> <u>ordinateur de bureau.</u> 2

Synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur de bureau :

- Appuyez sur le bouton de synchronisation situé sur le câble de synchronisation USB.
- b. Une fois la synchronisation terminée, un message apparaît en haut de l'écran de votre périphérique ; vous pouvez alors le déconnecter du câble.



Terminé

Lorsque vous procédez à une synchronisation, une copie de sauvegarde des éléments du disque dur qui ne sont pas des éléments synchronisés est réalisée. Ce processus permet de placer une copie du fichier ou dossier sur votre ordinateur de bureau, mais les deux versions ne sont pas synchronisées. Vous pouvez sauvegarder manuellement un élément dans LifeDrive Manager de deux facons : cliquez sur le fichier ou dossier avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Enregistrer sur PC, ou cliquez sur l'élément et sélectionnez l'icône Enregistrer sur PC dans la barre d'outils LifeDrive Manager.

#### **\*** Conseil

Pour désactiver la synchronisation pour un fichier ou un dossier, cliquez sur l'icône de l'élément qui vous intéresse avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Désactiver synchronisation.

# Synchronisation à l'aide de LifeDrive Manager WINDOWS UNIQUEMENT

Lorsque vous transférez un élément dans la fenêtre LifeDrive Manager, vous pouvez choisir de garder l'élément synchronisé avec l'élément d'origine sur l'ordinateur de bureau. Lorsque vous êtes prêt à procéder à une synchronisation de dossiers, vous pouvez choisir de synchroniser des éléments sélectionnés ou tous les éléments synchronisés sur le disque dur de votre périphérique. LifeDrive Manager synchronise uniquement les éléments sélectionnés sur le disque dur, pas les informations se trouvant dans la mémoire programme. **Procédez à une synchronisation complète** pour synchroniser les éléments synchronisés du disque dur et les informations contenues dans la mémoire programme.

Si vous avez sélectionné l'option **Toujours synchronisé** au moment du transfert d'un fichier ou dossier sur votre périphérique, l'élément en question est déjà un élément synchronisé. Vous pouvez cependant désactiver la synchronisation pour ce dossier ou ce fichier.

# Création d'éléments synchronisés



#### Le saviez-vous ?

Si vous avez placé un fichier ou dossier n'étant pas un élément svnchronisé dans un dossier synchronisé, l'élément sera synchronisé quoi qu'il arrive. Après la prochaine synchronisation, une copie du dossier synchronisé (contenant la version synchronisée de l'élément) apparaîtra sur votre périphérique et votre ordinateur de bureau. Le fichier ou dossier d'origine transféré à l'aide de l'option Copier ou Format périphérique reste à l'emplacement d'origine et n'est pas synchronisé.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez aussi synchroniser tous les éléments synchronisés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône LifeDrive Manager dans la barre des tâches (angle inférieur droit de l'écran d'ordinateur), puis en sélectionnant Synchroniser tout maintenant.

# Réalisation d'une synchronisation de dossiers

## Ouvrez la fenêtre LifeDrive Manager.

1

2

Sélectionnez l'une des options de synchronisation suivantes :

**Synchroniser un fichier ou dossier unique** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'élément, sélectionnez Actions de synchronisation, puis sélectionnez Synchroniser cet élément maintenant.

**Synchroniser plusieurs éléments synchronisés** Sélectionnez les éléments souhaités, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un élément, sélectionnez Actions de synchronisation, puis sélectionnez Synchroniser cet élément maintenant.

**Synchronisation de tous les éléments synchronisés du lecteur** Cliquez sur Tout synchroniser maintenant dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre LifeDrive Manager.



Terminé Un écran de progression de la synchronisation apparaît.

Pour vérifier la date à laquelle un élément a été synchronisé pour la dernière fois, cliquez avec le bouton droit sur l'élément, sélectionnez Actions de synchronisation, puis cliquez sur Vérifier l'état de synchronisation.

# Localisation des éléments synchronisés sur votre ordinateur

LifeDrive Manager peut ouvrir rapidement le dossier sur votre ordinateur dans lequel un élément synchronisé est stocké.



L'aide en ligne de Palm Desktop contient une mine d'informations sur l'utilisation du logiciel Palm Desktop. Ouvrez le menu Aide et sélectionnez Aide Palm Desktop.

# Saisie d'informations à l'aide du logiciel de bureau

Utilisez Palm Desktop ou Outlook pour entrer des informations sur votre ordinateur de bureau. Lorsque vous <u>réalisez une synchronisation complète</u>, les informations sont mises à jour sur votre périphérique.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

1

Ouvrez une application dans le logiciel Palm Desktop :

- a. Double-cliquez sur l'icône du logiciel Palm Desktop située sur le bureau de votre ordinateur.
- b. Cliquez sur l'icône de la barre de lancement pour ouvrir l'application.



2	Effectuez l'une des opérations suivantes :
	<ul> <li>Cliquez sur Nouveau dans l'angle inférieur gauche de l'écran pour créer une nouvelle entrée.</li> </ul>
	<ul> <li>Cliquez sur une entrée existante, puis cliquez sur Modifier dans l'angle inférieur gauche de l'écran.</li> </ul>
3	Saisissez les informations, puis cliquez sur OK.
4	<ul> <li>Procédez à une synchronisation complète pour transférer les informations sur votre périphérique.</li> <li>Terminé</li> </ul>

#### MAC UNIQUEMENT





# Personnalisation de vos paramètres de synchronisation

Vous pouvez définir les options suivantes pour la synchronisation :

- Définir la façon dont votre ordinateur répond lorsque vous lancez une synchronisation sur votre périphérique (Windows uniquement)
- Activer ou désactiver la synchronisation sur votre ordinateur de bureau, définir l'activation automatique ou non de la synchronisation au démarrage de l'ordinateur et choisir la quantité d'informations à inclure dans le journal de dépannage de la synchronisation (Mac uniquement)
- Définir le mode de mise à jour des informations des applications lors d'une synchronisation complète

# Choix de la façon dont votre ordinateur répond aux demandes de synchronisation **WINDOWS UNIQUEMENT**

Pour que l'ordinateur réponde lorsque vous lancez une synchronisation sur le périphérique, HotSync Manager doit être actif. Vous pouvez opter pour une exécution automatique ou un démarrage manuel de HotSync Manager.



Utilisez le paramètre par défaut Toujours disponible si vous n'êtes pas sûr de l'option à sélectionner.

#### **\*** Conseil

Si vous sélectionnez Lancement manuel, vous devez désactiver HotSync Manager, gui est toujours activé par défaut. Cliquez sur l'icône HotSync Manager dans la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l'écran, puis cliquez sur Quitter. Pour démarrer HotSync Manager lorsque vous souhaitez procéder à une synchronisation, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Programmes. Recherchez le groupe de programmes palmOne, puis sélectionnez HotSync Manager.

Veuillez noter que si vous activez HotSync Manager, il restera actif jusqu'à ce que vous éteigniez votre ordinateur.

2		
2		

3

Sélectionnez la façon dont votre ordinateur répond lorsque vous lancez une synchronisation sur le périphérique :

Configuration	×
Général Locale Modem Réseau	
Hotsync Manager	
<ul> <li>Toujours disponible (placé dans le dossier Démarrage)</li> </ul>	
C Disponible uniquement lorsque Palm Desktop est activé	
<ul> <li>Lancement manuel (vous devez lancer vous-meme Hotsync Manager)</li> </ul>	
	-
UK Annuier Appiquer Aide	

**Toujours disponible** HotSync Manager s'exécute automatiquement chaque fois que vous lancez une synchronisation sur votre périphérique.

**Disponible uniquement lorsque Palm Desktop est activé** Vous devez lancer le logiciel Palm Desktop pour que HotSync Manager s'exécute.

**Lancement manuel** Vous devez activer manuellement HotSync Manager chaque fois que vous souhaitez que votre ordinateur réponde à une demande de synchronisation.

Cliquez sur OK.

✓ Terminé

# Réglage des options de synchronisation MAC UNIQUEMENT



#### >> Terme clé

**Conduite** Le logiciel de synchronisation qui permet de transférer des informations entre une application de votre ordinateur de bureau et la même application sur votre périphérique.

Suite.	<ul> <li>HotSync Activé/Désactivé Configure votre ordinateur pour qu'il réponde aux demandes de synchronisation en provenance de votre périphérique.</li> <li>Activer le logiciel HotSync au démarrage Configure votre ordinateur pour qu'il réponde automatiquement aux demandes de synchronisation à chaque démarrage. Si cette option n'est pas cochée, vous devrez ouvrir HotSync Manager et sélectionner l'option Activé avant chaque synchronisation.</li> <li>Afficher plus de détails dans le journal de HotSync Indique davantage d'informations sur le dépannage dans le journal généré par chaque</li> </ul>		
	synchromsation.		
3	Fermez la fenêtre Configuration du logiciel HotSync.		

# Déterminer si les informations des applications sont mises à jour

Par défaut, lorsque des informations dans chaque <u>application incluse dans une synchronisation</u> <u>complète</u> sont mises à jour sur un appareil (périphérique ou ordinateur), elles le sont aussi sur l'autre. Cependant, pour chaque application, vous pouvez indiquer si les informations mises à jour sur un appareil le seront également sur l'autre lors de la prochaine synchronisation complète.

Windows Pour plus d'informations sur l'option permettant de mettre à jour ou non les informations des applications lorsque vous synchronisez votre périphérique avec Outlook, reportez-vous à l'aide en ligne d'Outlook pour la synchronisation. Cliquez sur l'icône HotSync Manager dans la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l'écran, sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez l'une des applications Outlook de la liste. Sélectionnez Modifier, puis l'une des applications de la liste.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

1

Sélectionnez l'application à personnaliser :

- a. Cliquez sur l'icône HotSync Manager 🏈 dans la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l'écran.
- b. Sélectionnez Personnaliser.
- c. Sélectionnez le nom d'utilisateur approprié dans la liste déroulante située en haut de l'écran.
- d. Sélectionnez l'application souhaitée, puis cliquez sur Modifier.

**Suite**
De façon générale, conservez le paramètre par défaut (Synchroniser les fichiers) pour toutes les applications. Choisissez une option d'écrasement uniquement si vous avez une bonne raison de n'envoyer des mises à jour que d'un seul côté. Choisissez Ne rien faire si vous n'utilisez jamais une application. 2

Définissez le mode de mise à jour des informations lors de la synchronisation suivante :



**Synchroniser les fichiers** Les informations modifiées sur un appareil (votre périphérique ou votre ordinateur) sont mises à jour sur l'autre lors de la synchronisation.

**Desktop remplace l'ordinateur de poche** Les informations modifiées sur votre ordinateur sont mises à jour sur votre périphérique lors de la synchronisation. Si des informations ont été modifiées sur votre périphérique, elles seront remplacées par celles de votre ordinateur de bureau et vous perdrez alors les modifications effectuées sur le périphérique.

**L'ordinateur de poche remplace Desktop** Les informations modifiées sur votre périphérique sont mises à jour sur votre ordinateur lors de la synchronisation. Si des informations ont été modifiées sur votre ordinateur de bureau, elles seront remplacées par celles de votre périphérique et vous perdrez alors les modifications effectuées sur l'ordinateur de bureau.

**Ne rien faire** Aucune synchronisation n'a lieu ; les modifications apportées sur l'un des appareils (périphérique ou ordinateur de bureau) ne sont donc pas mises à jour sur l'autre.

Suite 🖌

Pour utiliser l'option sélectionnée par défaut, cochez la case Par défaut. Si vous ne cochez pas cette case, l'option sélectionnée ne s'appliquera qu'à votre prochaine synchronisation. Les informations seront ensuite mises à jour en fonction du paramètre par défaut (Synchroniser les fichiers).
 Cliquez sur OK, puis sur Terminé.
 ↓ Terminé

#### MAC UNIQUEMENT



De façon générale, conservez le paramètre par défaut (Synchroniser les fichiers) pour toutes les applications. Choisissez une option d'écrasement uniquement si vous avez une bonne raison de n'envoyer des mises à jour que d'un seul côté. Choisissez Ne rien faire si vous n'utilisez jamais une application. 2

Définissez le mode de mise à jour des informations lors de la synchronisation suivante :

Paramètres					
Action HotSync® pour : Mémos					
Synchroniser les fichiers					
🗐 🚛 🔾 Macintosh remplace ordinateur de poche					
📑 📃 🔾 Ordinateur de poche remplace Macintosh					
🗒 🖷 📃 🔾 Ne rien faire					
Paramètre par défaut : Synchroniser les fichiers					
Par défaut     Annuler     OK					

**Synchroniser les fichiers** Les informations modifiées sur un appareil (votre périphérique ou votre ordinateur) sont mises à jour sur l'autre lors de la synchronisation.

**Macintosh remplace ordinateur de poche** Les informations modifiées sur votre ordinateur de bureau sont mises à jour sur votre périphérique lors de la synchronisation. Si des informations ont été modifiées sur votre périphérique, elles seront remplacées par celles de votre ordinateur de bureau et vous perdrez alors les modifications effectuées sur votre périphérique.

**Ordinateur de poche remplace Macintosh** Les informations modifiées sur votre périphérique sont mises à jour sur votre ordinateur lors de la synchronisation. Si des informations ont été modifiées sur votre ordinateur de bureau, elles seront remplacées par celles de votre périphérique et vous perdrez alors les modifications effectuées sur l'ordinateur de bureau.

**Ne rien faire** Aucune synchronisation n'a lieu ; les modifications apportées sur l'un des appareils (périphérique ou ordinateur de bureau) ne sont donc pas mises à jour sur l'autre.

🔰 Suite

**Le saviez-vous** ?

La plupart des fichiers d'application du périphérique portent l'extension PRC ou PDB.

Pour utiliser l'option sélectionnée par défaut, cliquez sur Par défaut. Si vous ne cochez pas cette case, l'option sélectionnée ne s'applique qu'à votre prochaine synchronisation. Les informations seront ensuite mises à jour en fonction du paramètre par défaut (Synchroniser les fichiers).

Cliquez sur OK, puis fermez la fenêtre Paramètres des conduites.

Terminé

3

Δ

### Installation d'applications sur votre périphérique

Utilisez Installation rapide (Windows) ou le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche (Mac) pour installer des applications sur votre périphérique lorsque vous procédez à une synchronisation. Ces applications sont stockées dans la mémoire programme et sont optimisées pour votre périphérique.

**REMARQUE** Vous pouvez aussi utiliser LifeDrive Manager pour installer des applications dans le dossier Applications de votre disque dur. Ceci s'avère utile lorsque la mémoire programme est pleine et que vous ne pouvez plus y installer d'autres applications. Cependant, certaines applications ne sont pas conçues pour démarrer à partir du dossier Applications et vous devez les installer dans la mémoire programme pour qu'elles fonctionnent correctement.

Une boîte de dialogue de confirmation vous indique si les données sont copiées sur votre périphérique ou sur une carte d'extension. Vous pouvez choisir le périphérique qui recevra les données en sélectionnant le nom d'utilisateur dans la liste déroulante Utilisateur, dans le coin supérieur droit.

**Le** saviez-vous ?

Vous pouvez ajouter de nombreuses applications dans la fenêtre Installation rapide afin de les installer durant la prochaine synchronisation.

### Utilisation de l'Installation rapide

Lorsque vous installez le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur Windows, vous installez automatiquement Installation rapide. Cet outil facilite l'installation d'applications lors de synchronisations.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

1	<u>Ouvrez le logiciel Palm Desktop</u> .
2	<ul> <li>Copiez l'application :</li> <li>a. Cliquez sur l'icône Installation rapide dans la barre de lancement à gauche de la fenêtre.</li> <li>b. Faites glisser l'application vers la fenêtre Installation rapide.</li> <li>c. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, confirmez votre nom d'utilisateur, le nom de l'application et la destination, puis cliquez sur OK.</li> </ul>
3	Procédez à une synchronisation complète pour installer le fichier sur votre périphérique.

Sous Mac OS X, vous pouvez faire du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche un élément permanent de votre bureau ; pour cela, il vous suffit de le faire glisser sur le Dock puis de déposer sur le droplet les fichiers à transférer sur votre périphérique.

#### **\*** Conseil

Utilisez le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche pour installer des fichiers musicaux, des photos et des vidéos sur votre périphérique.

### Installation d'applications à partir d'un Mac

Pour installer des applications à partir d'un ordinateur Mac, faites-les glisser sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche ou servez-vous des commandes du menu HotSync.

# Utilisation du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche MAC UNIQUEMENT



Pour déplacer des applications entre votre périphérique et la carte d'extension, cliquez sur Modifier la destination. Utilisez les flèches pour déplacer les fichiers, puis cliquez sur OK.

**\*** Conseil

Si l'application ou le fichier n'apparaît pas dans le dossier, naviguez jusqu'au dossier approprié.

LifeDrive de palmOne

# Utilisation de commandes dans le menu HotSync MAC UNIQUEMENT

Copiez ou téléchargez l'application à installer sur l'ordinateur de bureau. Sélectionnez les fichiers à installer sur le périphérique :

- a. Dans le dossier Palm, doublecliquez sur HotSync Manager.
- b. Sélectionnez le menu HotSync, puis Installation de fichiers sur l'ordinateur de poche.
- c. Dans le menu déroulant Utilisateur, sélectionnez le nom correspondant à votre périphérique.
- d. Cliquez sur Ajouter à la liste.
- e. Sélectionnez les fichiers à installer.
- Suite Suite

1

2





# Autres modes de gestion des informations

Vous pouvez déplacer et gérer des informations sur votre périphérique et votre ordinateur de bureau à l'aide des autres méthodes ci-dessous :

- Importation d'informations à partir d'autres applications dans le logiciel Palm Desktop
- Restauration d'informations archivées sur votre ordinateur de bureau
- Installation d'applications supplémentaires à partir du CD d'installation logicielle
- Vérification de l'espace disponible et des numéros de version des applications sur votre périphérique

L'aide en ligne de Palm Desktop contient une mine d'informations sur l'importation d'informations à partir d'autres applications (y compris des instructions détaillées). Ouvrez le menu Aide dans le logiciel Palm Desktop et sélectionnez Aide Palm Desktop pour plus d'informations.

### Importation d'informations à partir d'autres applications

Vous disposez peut-être d'informations sur votre ordinateur, dans des feuilles de calculs ou des bases de données, que vous aimeriez transférer sur votre périphérique ? Inutile de tout retaper. Il vous suffit d'importer ces informations dans le logiciel Palm Desktop.

Palm Desktop permet d'importer les types de fichiers suivants :

Calendrier vCal/iCal (VCS/ICS) et archives Calendrier (DBA)

Contacts vCard (VCF), archive Contacts (ABA)

**Mémos** Séparés par des virgules (CSV, TXT), délimités par des tabulations (TAB, TSV, TXT), archives Mémos (MPA), Texte (TXT)

Tâches Archives Tâches (TDA)

#### WINDOWS UNIQUEMENT

1	Enregistrez le fichier sur votre ordinateur dans l'un des formats acceptés.
2	<ul> <li>Importez le fichier dans le logiciel Palm Desktop :</li> <li>a. Double-cliquez sur l'icône du logiciel Palm Desktop située sur le bureau de votre ordinateur.</li> <li>b. Cliquez sur l'icône de la barre de lancement correspondant à l'application dans laquelle vous voulez importer les informations.</li> </ul>
	Suite

Suite.	<ul> <li>c. Cliquez sur Fichier, puis sur Importer.</li> <li>d. Suivez les instructions à l'écran pour faire correspondre les champs de votre fichier aux champs du logiciel Palm Desktop, puis importez le fichier.</li> </ul>	Champs importés	Choix des champs Champs Palm Prénom Tite Société Société Fax Conseil Conseil Conseil Conseil Conseil Conseil Conseil Conseil Déplace Seules la Déplace Seules la Seules para	X OK Annuler <u>A</u> ide
3	Réalisez une synchronisation o	complète.		

#### MAC UNIQUEMENT

1	Enregistrez le fichier sur votre ordinateur dans l'un des formats acceptés.	
<ul> <li>Importez le fichier dans le logiciel Palm Desktop :</li> <li>a. Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop dans le dossier Palm de ordinateur.</li> <li>b. Cliquez sur l'icône de la barre d'outils correspondant à l'applicat laquelle vous voulez importer les informations.</li> <li>c. Cliquez sur Fichier, puis sur Importer.</li> <li>d. Suivez les instructions à l'écran pour importer le fichier.</li> </ul>		
3	Réalisez une synchronisation complète.	

### Restauration d'éléments archivés sur votre ordinateur de bureau

Dans bon nombre d'applications, vous avez la possibilité de sauvegarder une copie d'un élément que vous avez supprimé de votre périphérique ou de votre ordinateur dans un dossier d'archive sur votre ordinateur. Cela vous permet de libérer de l'espace sur votre périphérique, sans pour autant perdre des informations dont vous pourriez avoir besoin ultérieurement. Vous pouvez restaurer des enregistrements individuels ou un fichier d'archive entier vers l'application associée de votre logiciel de bureau. L'aide en ligne de Palm Desktop et de Microsoft Outlook contiennent une mine d'informations sur la restauration de fichiers archivés. Pour plus d'informations, reportez-vous à ces fichiers d'aide.

### Installation des logiciels supplémentaires à partir du CD

Votre périphérique est livré avec de nombreuses applications déjà installées et prêtes à l'emploi. Le CD qui l'accompagne comporte un nombre important d'autres applications qui le rendront encore plus utile et ludique. Vous pouvez installer ces applications à tout moment.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

1	Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
2	À l'écran Découvrez votre périphérique, cliquez sur Ajoutez des logiciels à votre périphérique.
3	Suivez les instructions à l'écran pour installer les applications souhaitées.
4	Réalisez une synchronisation complète.

#### MAC UNIQUEMENT

1	Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
2	Double-cliquez sur le dossier Logiciels essentiels.
3	Installez les applications souhaitées.
4	Réalisez une synchronisation complète.

### Vérification de l'espace disponible et des numéros de version

Avant d'installer un fichier ou une application, il est important de vous assurer que vous disposez de suffisamment d'espace libre. Vous pouvez également vérifier le numéro de version des applications déjà présentes sur votre périphérique ou votre carte d'extension, au cas où vous souhaiteriez les mettre à niveau.



Suite.	b. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis sélectionnez Terminé.			
	Version Affiche les numéros de version de toutes vos applications.			
	<b>Taille</b> Affiche l'espace occupé par chaque application. La barre située en haut indique l'espace total actuellement utilisé sur votre périphérique ou sur la carte d'extension.			
	Enreg. Affiche le nombre d'enregistrements dans une application.			
	✓ Terminé			

# Suppression d'informations

Vous pouvez désinstaller des applications de votre périphérique, ainsi que le logiciel Palm Desktop de votre ordinateur de bureau.

### Désinstallation d'une application de votre périphérique

Si vous venez à manquer de mémoire ou si vous décidez que certaines applications sont devenues inutiles, vous pouvez les désinstaller du périphérique ou d'une carte d'extension.

**REMARQUE** Vous ne pouvez toutefois désinstaller que les applications supplémentaires, les correctifs et les extensions que vous installez. Les applications qui font partie du système d'exploitation de votre périphérique ne peuvent pas être supprimées.

#### Allez sur Applications.

Suite 🖌

1

2	Ouvrez la boîte de dialogue Supprimer : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Supprimer dans le menu App.
3	<ul> <li>Supprimez l'application :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection Supprimer de, puis Périphérique ou la carte d'extension.</li> <li>b. Sélectionnez l'application à supprimer, puis Supprimer.</li> <li>c. Sélectionnez Oui, puis Terminé.</li> <li>L Terminé</li> </ul>

### Désinstallation du logiciel Palm Desktop de votre ordinateur WINDOWS UNIQUEMENT

**REMARQUE** Sur Mac, aucune option ne permet de désinstaller le logiciel Palm Desktop.

Si n'avez pas l'intention de synchroniser de nouveau votre périphérique avec votre ordinateur de bureau, vous pouvez désinstaller Palm Desktop de votre ordinateur de bureau. Ce processus supprime uniquement les fichiers de l'application. Les informations du dossier Utilisateurs restent intactes.

[!] IMPORTANT Lorsque vous supprimez le logiciel Palm Desktop, vous supprimez également le logiciel de synchronisation et ne pourrez plus synchroniser vos informations. Même si vous souhaitez procéder à une <u>synchronisation avec un autre gestionnaire d'informations personnelles</u>, tel que Microsoft Outlook, le logiciel Palm Desktop doit être installé sur l'ordinateur de bureau.

**REMARQUE** Il se peut que vous ayez à adapter ces étapes en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur de bureau.



Desktop :

- a. Cliquez sur Modifier ou supprimer des programmes.
- b. Sélectionnez Logiciel Palm Desktop, puis cliquez sur Supprimer.
- c. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation de la suppression.
- d. Cliquez sur OK, puis sur Fermer.
- Terminé

1

2

ent installés : Irier par : No

0,01Mo 101.00Mo

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le déplacement et la gestion d'informations ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

## Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Configuration</b>	Passage du logiciel Palm Desktop à Microsoft Outlook			
<b>Navigation</b>	Ouverture des applications			
	Utilisation des menus			
Pocket Tunes	<ul> <li>Transfert de fichiers d'un CD sur votre périphérique ou une carte d'extension</li> </ul>			
	• Écoute de fichiers audio sur votre périphérique			
<u>VersaMail</u>	Synchronisation des e-mails de votre périphérique avec ceux de votre ordinateur			
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet du déplacement et de la gestion d'informations entre votre périphérique et votre ordinateur de bureau			

# Gestion de vos contacts

#### Dans ce chapitre

#### Ajout d'un contact

<u>Copie d'informations de</u> <u>contact sur plusieurs</u> <u>contacts</u>

Localisation d'un contact dans votre liste

**Suppression d'un contact** 

Personnalisation de la liste des contacts

Etablissement de connexions à partir des Contacts

Utilisation de l'application Contacts avec votre ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Fini les mises à jour systématiques et manuelles du carnet d'adresses à chaque fois que quelqu'un déménage, change d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone au travail. Avec Contacts, vous pouvez saisir facilement des informations telles que les noms, les adresses et les numéros de téléphone, et vous pouvez également voir, mettre à jour et organiser vos informations de contact en toute simplicité.

Vous pouvez aisément partager des informations avec d'autres périphériques, composer des numéros de téléphone ou envoyer des SMS directement à partir d'une entrée de contact en utilisant la technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup> de votre périphérique et un téléphone mobile compatible ou encore la transmission infrarouge. Vous pouvez même ajouter des photos de vos proches directement sur leur écran d'informations de contact.



### Avantages des contacts

- Vous avez toujours vos informations de contacts professionnels et personnels à portée de main
- Vous savez précisément qui est qui
- Vous restez en contact

Si le premier caractère que vous saisissez dans le champ Nom ou Société est un astérisque (\*) ou un symbole similaire, ce contact apparaîtra systématiquement en haut de la liste des Contacts. Cela peut par exemple s'avérer utile pour une entrée du type « En cas de perte, appelez le [votre numéro de téléphone]. »

#### + Le saviez-vous ?

Les informations de contact sont stockées dans la mémoire programme. En d'autres termes, vous pouvez afficher ces informations en ouvrant les applications appropriées et vous pouvez les synchroniser en appuyant sur le bouton de synchronisation du câble USB. Les informations de contact peuvent être synchronisées avec celles du logiciel Palm® Desktop ou d'Outlook.

## Ajout d'un contact

1	Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie.				
2	Ajoutez vos informations de contact : a. Sélectionnez Nouv.				

Suite 🖌

Suite.

3

#### **\*** Conseil

Si plusieurs contacts ont des informations en commun (nom et adresse d'une société, par exemple), vous pouvez saisir le premier contact, puis <u>copier les</u> <u>informations dans les</u> <u>autres contacts.</u>

**L**e saviez-vous ?

Vous pouvez également saisir des contacts sur votre ordinateur pour les copier ensuite sur votre périphérique en procédant à une **synchronisation**. Les champs suivants contiennent des fonctions vous permettant d'entrer les informations rapidement :

**Tous les champs, sauf les champs numériques et e-mail** La première lettre est automatiquement mise en majuscule.

**Fonction, société, ville et département** A mesure que vous saisissez des lettres, si l'un des contacts dans votre liste correspond aux lettres entrées, il apparaît à l'écran. Par exemple, lorsque vous saisissez R, Reims apparaît et reste affiché lorsque vous saisissez e, puis lorsque vous saisissez n, Rennes remplace Reims. Dès que l'entrée de votre choix apparaît, sélectionnez le champ suivant.

Adresse Vous pouvez saisir trois adresses au maximum, chacune comportant cinq champs : Adresse, Ville, Département, Code postal et Pays. Vous pouvez désigner une adresse en tant qu'adresse du bureau (B), adresse du domicile (D) ou autre adresse (A). Par défaut, la première adresse est désignée comme adresse du bureau.

- [ & ] FACULTATIF Ajoutez une photo :
- a. Appuyez sur la zone Image.
- b. Sélectionnez et ajoutez une photo à partir de palmOne<sup>™</sup> Média.
- Suite 🖌



+	Conseil Si vous souhaitez ajouter un pense-bête spécial anniversaire par exemple, cochez la case Rappel, saisissez le nombre de jours avant l'anniversaire en question, puis sélectionnez Oui.	4	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Ajoutez un anniversaire :</li> <li>a. Sélectionnez la case Anniversaire.</li> <li>b. Utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner l'année de naissance. Pour faire défiler rapidement les</li> </ul>	2 Modifier Non classé • Adresse (B): Rue de Martin Ville: Paris Département: Code postal: Pays: Anniversaire: -Ajouter- personnalisé 1: Personnalisé 2: Pour t les		
	Le saviez-vous ? Les anniversaires saisis dans l'application Contacts apparaissent		années, maintenez l'une de ces flèches enfoncées. c. Choisissez le mois et le jour.			
	sous la forme d'événements sans heure dans l'application	5	Une fois la saisie des informations terr	ninée, appuyez sur Terminé.		
	a jour un anniversaire dans l'application Contacts, il est automatiquement mis a jour dans Calendrier.	<b>↓</b> Terminé	Et voilà. Votre périphérique enregistre automatiquement le contact. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.			

1

2

**\*** Conseil

Les champs complémentaires n'apparaissent que lorsque vous y avez entré des informations. Si vous laissez un champ vierge, il n'apparaîtra pas au prochain affichage de l'écran Modifier. En outre, les champs complémentaires ne s'appliquent qu'au contact en cours ; vous avez la possibilité de <u>dupliquer des informations</u> <u>de contact</u> pour appliquer les mêmes champs à plusieurs contacts différents.

+ Le saviez-vous ?

Chaque type de champ peut être affiché un nombre de fois prédéfini. Une fois que le nombre maximum prédéfini est atteint, le type de champ en question n'apparaît plus dans la liste déroulante. Vous pouvez par exemple afficher jusqu'à sept champs Tél./Email.

**\*** Conseil

Sélectionnez l'icône Note en regard du bouton Plus pour ajouter une note au contact.

### Saisie d'informations de contact complémentaires

Par défaut, l'écran Modifier affiche un certain nombre de champs. Vous pouvez le personnaliser afin de voir des champs supplémentaires à l'écran.

Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie. Pour afficher des champs de contact supplémentaires : a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse, puis sélectionnez Modifier. b. Appuyez sur le bouton Plus dans l'angle inférieur droit de l'écran Modifier. Modifier Personnel Non classé Modifier Nom: Martin Nom: Martin Prénom: Jean Prénom: .lean Image: lmage: j" Tél./E-mail Société: Fonction: Adresse ▼ Bureau: 22 33 44 55 Personnalisé 5 Personnalisé 6 🗢 Mobili Personnalisé 7 Personnalisé 8 Sélectionnez ici Terminé ) (Détails... )  $\mathbf{P}$ Terminé Personnalisé 9 Icône Note

c. Sélectionnez le champ que vous voulez afficher. Il apparaît à l'emplacement prédéfini à l'écran Modifier.

🖌 Terminé

1

2

**\*** Conseil

Les modifications apportées aux types de champs s'appliquent seulement au contact sélectionné. Vous avez la possibilité de <u>dupliquer</u> <u>des informations de</u> <u>contact</u> pour appliquer les mêmes champs à plusieurs contacts différents.

Le saviez-vous ?

Le type de champ adresse e-mail est situé dans la même liste de sélection que les champs numéro de téléphone. Les types de champ de messagerie instantanée sont situés dans une liste de sélection distincte.

### Sélection des types de champs de contact

Vous pouvez sélectionner les types de numéros de téléphone (bureau, domicile, mobile, bipeur, etc.) et spécifier le compte de messagerie instantanée que vous voulez associer à un contact.

Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie.

Personnalisez le type de champ de contact :

- a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse, puis sélectionnez Modifier.
- b. Dans la liste de sélection située à côté du champ que vous voulez modifier, sélectionnez le nouveau type de champ parmi les champs suivants : numéro de téléphone, adresse e-mail et messagerie instantanée.

**REMARQUE** Pour pouvoir utiliser la messagerie instantanée sur votre périphérique, vous devez configurer un compte de messagerie instantanée auprès d'un fournisseur de services et télécharger le logiciel nécessaire.



### Définition de champs personnalisés

Vous pouvez définir les champs personnalisés qui apparaissent en bas de l'écran Modifier afin d'y afficher des informations de contact complémentaires, comme par exemple le nom de l'épouse ou des enfants, la couleur préférée, etc. Le nouveau champ est défini dans tous les contacts, pas seulement dans le contact actuel.



### Sélection d'un contact en tant que carte de visite

Vous avez la possibilité de créer un contact contenant vos propres informations et de le sélectionner en tant que carte de visite professionnelle ; pour cela, ouvrez le menu Enreg. et choisissez Sélect. carte de visite. Vous pouvez ensuite <u>transmettre</u> ou<u>envoyer</u> votre carte de visite à d'autres périphériques. Pour transmettre votre carte de visite rapidement, appuyez sur le bouton de l'application Contacts et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes.



Vous pouvez également mettre en surbrillance un contact dans la liste des contacts, puis sélectionner Modifier copie pour dupliquer un contact dans l'application de bureau Contacts. Créez un nouveau contact, sélectionnez l'icône Note, puis collez les informations dans une note. Ensuite, copiezcollez le texte dans le champ approprié, dans le nouveau contact.

#### **L**e saviez-vous ?

Si vous dupliquez un contact et que vous ne modifiez pas le nom, ce contact apparaît dans la liste Contacts sous la forme « <Nom>, <Prénom> Copie ».

# Copie d'informations de contact sur plusieurs contacts

Vous pouvez faire une copie d'un contact afin de ne modifier que les champs nécessaires. Par exemple, si deux de vos contacts ont la même adresse professionnelle ou le même numéro de téléphone, le fait de copier le premier simplifie la saisie d'informations pour le second.

1	Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie.
2	Dupliquez un contact : a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse, puis sélectionnez Modifier. b. <u>Ouvrez les menus</u> .
	<ul> <li>c. Sélectionnez Enreg., puis Dupliquer le contact.</li> <li><b>1</b> Terminé</li> </ul>

Vous pouvez également appuyer sur la flèche Droite du Navigateur (ou appuyer sur l'icône Recherche rapide en haut de l'écran) pour ouvrir la ligne de recherche rapide. Inclinez-le vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la première lettre du nom à rechercher dans chaque zone, puis vers la droite pour passer à la zone suivante.

+ Le saviez-vous ?

La fonction **Recherche n°** <u>tél.</u> vous permet d'ajouter des informations de contact directement à d'autres applications de votre périphérique. Vous pouvez par exemple ajouter un nom et un numéro de téléphone à un mémo ou une tâche.

# Localisation d'un contact dans votre liste



Vous pouvez à tout moment avoir besoin des informations de contact d'un ancien associé. Si vous archivez vos contacts supprimés, vous pourrez <u>les consulter</u> <u>ultérieurement en les</u> <u>important</u>.

# Suppression d'un contact

1	Appuyez sur l'icône Contacts 🙉 dans la zone de saisie.	
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Supprimer le contact :</li> <li>a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse.</li> <li>b. Ouvrez les menus.</li> <li>c. Dans le menu Enreg., sélectionnez Supprimer le contact.</li> </ul>	
3	[ & ] FACULTATIF Cochez la case Archivage sur PC pour enregistrer une copie du contact sur l'ordinateur.	
4	Sélectionnez Oui.	

**+** Le saviez-vous ?

Si vous sélectionnez Bureau, Domicile, Fax, Autre, Principal, Bipeur ou Mobile dans la liste de sélection, la première lettre de votre sélection apparaît en regard du contact dans la liste des contacts (par exemple, B pour Bureau). Si vous choisissez E-mail, aucune lettre d'identification n'est affichée.

**\*** Conseil

Vous pouvez également vous servir de la boîte de dialogue Détails du contact pour <u>classer un</u> <u>contact dans une</u> <u>catégorie</u> ou <u>marquer un</u> <u>contact comme</u> <u>confidentiel</u>.

## Personnalisation de la liste des contacts

Par défaut, la liste des contacts affiche le numéro de téléphone au bureau des contacts ; si ce numéro n'a pas été saisi, une autre entrée est affichée. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'un contact pour afficher des informations différentes dans la liste des contacts. Vous pouvez en outre personnaliser l'aspect de la liste.



4

Personnalisez l'apparence de la liste des contacts :
a. A partir de la liste des contacts, ouvrez les menus.
b. Sélectionnez Options, puis Préférences.
c. Sélectionnez les options d'affichage que vous voulez :
Mémoriser dernière cat. Cochez cette case si vous voulez voir la dernière catégorie affichée lorsque vous revenez à l'application Contacts après avoir utilisé une autre application. Si cette case n'est pas cochée, l'application Contacts s'ouvre sur la catégorie Toutes.
Trier par Vous pouvez choisir de trier la liste des contacts par nom et prénom ou par société et nom.

#### [!] Avant de commencer

Vous devez également fournir toutes les <u>informations requises</u> par les applications de <u>messagerie</u>.

Pour utiliser la Connexion rapide avec la technologie Bluetooth<sup>®</sup> intégrée à votre périphérique, vous devez **paramétrer une connexion téléphonique**. Pour l'utiliser avec le port IR de votre périphérique,

exécutez <u>Mise à jour du</u> <u>téléphone</u>, puis utilisez l'application Configuration du téléphone pour configurer une connexion téléphonique.

# Etablissement de connexions à partir des Contacts

Vous pouvez configurer vos contacts de manière à accomplir des tâches, telles que la composition de numéros de téléphone, la création d'un message e-mail ou texte, l'accès à Internet ou l'envoi d'un message instantané (via un logiciel supplémentaire vendu séparément) directement à partir de l'écran des contacts. Pour ce faire, Contacts vous propose deux outils :

**Connexion rapide** Vous permet de sélectionner un type de connexion et ouvre l'application requise pour établir ce type de connexion directement à partir de l'écran d'informations d'un contact.

**Numérotation auto.** Ouvre l'application requise pour établir une connexion directement en sélectionnant l'entrée appropriée (numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.) à partir de l'écran d'informations d'un contact.

### Utilisation de la Connexion rapide

Si vous disposez d'un téléphone mobile compatible (vendu séparément) doté de la technologie Bluetooth, vous pouvez utiliser la Connexion rapide pour composer un numéro de téléphone, envoyer un e-mail, un message texte ou un message instantané (via un logiciel supplémentaire, vendu séparément), mais aussi pour vous rendre sur un site Web directement à partir d'un contact.



Vous pouvez également ouvrir Connexion rapide en mettant en surbrillance le contact et en appuyant sur la droite du Navigateur multidirectionnel.

#### **\*** Conseil

Pour fermer la boîte de dialogue Connexion rapide sans établir de connexion, appuyez sur le bouton gauche du Navigateur multidirectionnel.



Etablissez une connexion à l'aide de la Connexion rapide :

- a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse.
- b. Dans la vue Contact, sélectionnez l'icône Connexion rapide 💷 en haut de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue Connexion rapide.

Contact 💷 Non classé		Connexion rapide 🚯
Jean Martin		Jean Martin
Bureau: 555-234-1939 Mobile: 555-616-2117 E-mail: martinjean@exemple.com	$\rightarrow$	Sureau:         555         234         1939           Mobile:         555         616         2117           SMS:         555         616         2117
(Terminé) (Modifier) (Nouveau)		(Terminé) (Paramètres)

c. Sélectionnez le type de connexion de votre choix. Par exemple, sélectionnez un numéro de téléphone pour le composer sur votre téléphone mobile ou sélectionnez une adresse e-mail pour ouvrir l'application de messagerie électronique avec un nouveau message contenant cette adresse dans le champ A.

Terminé

### Personnalisation des paramètres de Connexion rapide

Vous pouvez spécifier l'application qui s'ouvre lorsque vous choisissez un champ d'enregistrement de l'application Contacts et s'il convient d'ajouter un préfixe devant chaque numéro de téléphone.

1	Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie.		
2	<ul> <li>Personnalisez les paramètres de Connexion rapide :</li> <li>a. Sélectionnez le contact qui vous intéresse.</li> <li>b. Sélectionnez l'icône Connexion rapide connexion rapide in the l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue Connexion rapide.</li> <li>c. Sélectionnez Paramètres et entrez les Préfixe Cochez cette case et entrez un numéros de téléphones composés.</li> <li>REMAROUE Le préfixe n'est pas ajour par le caractère " + ".</li> <li>Tous les autres champs Dans chaque le l'application à utiliser pour vous connection d. Sélectionnez OK.</li> <li>Image: Terminé</li> </ul>	Paramètres       Image: Composer: Numéroteur télép         SMS: Messages         E-mail: VersalMail         Web: VersalMail         OK       Annuler         Sparamètres voulus :         préfixe afin de l'ajouter à tous les         puté devant les numéros commençant         iste de sélection, sélectionnez         ister par cette méthode.	

#### [!] Avant de commencer

Vous devez disposer d'un téléphone mobile compatible (vendu séparément) doté de la technologie sans fil Bluetooth et fournir toutes les <u>informations</u> <u>requises</u> par les applications de <u>messagerie</u>.

Pour utiliser la Numérotation automatique avec la technologie Bluetooth intégrée à votre périphérique, vous devez paramétrer une connexion téléphonique. Pour l'utiliser avec le port IR de votre périphérique, exécutez Mise à jour du téléphone, puis utilisez l'application Configuration du téléphone pour configurer une connexion téléphonique.

### Utilisation de la Numérotation automatique

Avec la Numérotation automatique, vous pouvez sélectionner un contact et composer un numéro de téléphone ou envoyer un e-mail ou un message texte en sélectionnant l'entrée appropriée dans l'écran des contacts. Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut.

1	Appuyez sur l'icône Contacts 🕮 dans la zone de saisie.
2	<ul> <li>Activez Numérotation auto. :</li> <li>a. A partir de la liste des contacts, <u>ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Préférences.</li> <li>c. Sélectionnez Numérotation auto., puis Oui.</li> <li>Suite</li> </ul>


(Windows) Si vous choisissez de <u>synchroniser avec</u> <u>Microsoft Outlook</u>,

consultez l'aide en ligne d'Outlook pour en savoir plus sur l'utilisation de Contacts sur votre ordinateur.

# Utilisation de l'application Contacts avec votre ordinateur de bureau

Utilisez l'application Contacts sur votre ordinateur pour consulter et gérer les contacts créés sur votre périphérique. Consultez l'aide en ligne du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop pour apprendre à utiliser l'application Contacts sur votre ordinateur. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- Affichage, copie et suppression de contacts
- Modification des détails des contacts
- Marquage de contacts comme personnels
- Affichage et masquage des contacts personnels
- Impression des contacts
- Vues liste, informations sur le contact et Modifier
- Ajout de notes à un contact
- Ajout d'une date et d'un cachet horaire à un contact
- Organisation de vos contacts par catégories
- Partage de contacts

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Contacts sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Contacts sur la barre de lancement.

#### MAC UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Contacts sur votre ordinateur, lancez le logiciel Palm Desktop à partir du dossier Palm, puis sélectionnez Adresses.

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les Contacts ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur www.palmOne.com/intl/ support.

# Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
	Synchronisation avec Palm Desktop et Outlook
<u>Catégories</u>	Organisation des contacts par type et tri
<u>Saisie</u> d'informations	Transfert d'informations de contact à partir d'autres applications (bases de données, tableurs et autres logiciels d'organisation)
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des contacts en activant les options de sécurité
<u>Partage</u>	Envoi de contacts à d'autres périphériques Bluetooth à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth équipant votre périphérique
<u>VersaMail<sup>®</sup></u>	Envoi de contacts en tant que pièces jointes à un e-mail
<u>SMS</u>	Envoi de contacts dans un message texte

# Gestion de votre calendrier

#### Dans ce chapitre

Planification d'événements

Codage couleur de votre emploi du temps

Définition d'une alarme

Modification d'un événement

**Suppression d'événements** 

Vérification de votre emploi du temps

Personnalisation de votre calendrier

Utilisation de l'application Calendrier avec l'ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Gagnez en productivité en créant des rendez-vous, en réglant des alarmes et en repérant les conflits dans le calendrier. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou l'afficher sous la forme d'une liste combinant votre liste des tâches et vos notifications par e-mail avec vos rendez-vous. Programmez des réunions récurrentes ou bloquez des vacances en créant un événement défini pour se répéter à un intervalle de votre choix. Attribuez des couleurs différentes à chaque catégorie de rendez-vous et ajoutez des notes comportant des informations utiles.

Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop<u>, **Outlook**</u> ou votre système de messagerie d'entreprise à l'aide de <u>Microsoft Exchange</u> <u>ActiveSync<sup>®</sup></u>.



### Avantages du calendrier

- Gestion des rendez-vous passés, actuels et à venir
- Rappel des échéances
- Définition de rappels pour les rendez-vous
- Repérage des conflits dans l'emploi du temps

#### >> Terme clé

Événement Le nom d'une entrée dans l'application Calendrier (rendez-vous, anniversaires, rappels, réunions récurrentes, etc.).

#### **\*** Conseil

Vous pouvez également appuyer sur les flèches Droite et Gauche du Navigateur pour passer à une date ou appuyer sur les flèches se trouvant en haut de l'écran Vue quotidienne.

#### + Le saviez-vous ?

Plusieurs lignes peuvent être utilisées pour décrire un rendez-vous.

# Planification d'événements

Utilisez l'application Calendrier pour gérer votre emploi du temps. Vous pouvez entrer vos rendezvous, les événements sans heure de début, les événements se répétant à intervalles réguliers et les événements couvrant une certaine période.

### Planification d'un rendez-vous



Annuler | (Aujourd'hui)

Suite 🖌

#### Gestion de votre calendrier

3

Δ

Le saviez-vous ?

Vous pouvez <u>coder par</u> <u>couleur votre</u> calendrier pour classer les événements dans des catégories. Chaque catégorie dispose de sa propre couleur. Vous pouvez également <u>marquer</u> <u>des événements comme</u> <u>personnels</u> pour les protéger des regards indiscrets.

**L**e saviez-vous ?

Si vous procédez à la synchronisation avec **Outlook** sur votre ordinateur Windows, vous pouvez sélectionner un fuseau horaire au moment de la création d'un événement. En outre, si vous créez des rendez-vous dans Outlook qui concernent plusieurs personnes, celles-ci s'affichent lorsque vous procédez à la synchronisation avec votre périphérique. En revanche, vous ne pouvez pas modifier ces informations sur votre périphérique.



- a. Dans Vue quotidienne, appuyez sur l'heure de début.
- b. Dans la boîte de dialogue Régler l'heure, appuyez sur Heure de fin.
- c. Appuyez sur les colonnes des heures et des minutes pour sélectionner l'heure à laquelle le rendez-vous se termine.
- d. Sélectionnez Oui.



Terminé

Et voilà. Votre périphérique enregistre automatiquement le rendez-vous. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. <u>Procédez à des synchronisations</u> régulières. Le saviez-vous ?

Si vous devez réserver une date avant de connaître les détails du rendez-vous, vous pouvez programmer un événement sans date de début.

# Planification d'un événement sans heure de début

Vous pouvez dresser une liste des événements, ayant lieu à une date précise mais sans heure spécifique. Vous pouvez par exemple entrer les jours fériés, les anniversaires et les échéances.



Conseil Vous pouvez transformer un événement sans heure de début en événement programmé. Sélectionnez la description de l'événement, puis Détails, cochez la case Heure et sélectionnez les heures de début et de fin.	3	Ajoutez une ligne d'événement non pl a. Sélectionnez Nouv. b. Sélectionnez Sans heure. 27 fév 04   MMJVSD 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:00 19:00 19:00 10:00	lanifié : Régler l'heure       ()         Heure de début:       2 †       000         Heure de fin:       2 †       10         Pas de fuseau       15       20         Te la jrnée       30       35         Oui       Annuler       13 +       55
	4	Entrez une description sur la ligne apparaissant en haut de l'écran. <b>REMARQUE</b> Le losange qui s'affiche dans la colonne des heures indique que l'événement ne démarre pas à une heure spécifique. <b>Marcel Terminé</b>	22 mar 04       L MM J V S D         ● Réunion de famille         8:00         9:00         10:00         11:00         12:00         13:00         14:00         15:00         16:00         17:00         ■ • ••••■ Nouv. Détails (Aller ð)

Pour sélectionner des intervalles tels que le 2e mardi de chaque mois ou le 3e jeudi de novembre chaque année, reportezvous à <u>Planification d'un</u> <u>événement répété -</u> <u>intervalle inhabituel</u>.

# Planification d'un événement répété - intervalle standard

Lorsque des événements se répètent régulièrement, vous n'avez pas besoin de les entrer chaque fois. Il vous suffit de configurer un événement répété. Ainsi, vous pouvez bloquer du temps pour votre promenade quotidienne avec votre chien, pour la réunion hebdomadaire de l'équipe, pour votre soirée jeux de société mensuelle avec vos amis et pour les événements annuels tels que les anniversaires et les jours fériés.



# Planification d'un événement répété - intervalle inhabituel

Pour les événements qui ne correspondent pas aux intervalles de répétition prédéfinis, vous pouvez paramétrer vos propres intervalles. Vous pouvez par exemple prévoir du temps pour aller à la salle de gym tous les deux jours, planifier un cours qui a lieu le premier mercredi de chaque mois, ou entrer des jours fériés spécifiques qui ont lieu à un moment particulier (1er lundi de septembre, par exemple, ou 3e semaine de novembre).



Pour entrer des jours fériés tels que la Fête du travail ou Pâques, sélectionnez Mois, saisissez 12 à la ligne Tous les, puis sélectionnez Jour pour le paramètre Répéter par.

# 4

Configurez l'intervalle de répétition :

- a. Sélectionnez Jour, Semaine, Mois ou Année pour définir l'unité de répétition.
- b. Sélectionnez la ligne Tous les et entrez la fréquence de répétition de l'événement.
- c. Sélectionnez la liste de sélection Fin le, puis une date de fin, si nécessaire.
- d. Si vous avez sélectionné Semaine à l'étape c, sélectionnez le jour de la semaine où l'événement se répète. Si vous avez sélectionné Mois à l'étape c, sélectionnez Jour pour choisir la semaine du mois, par exemple, le 4ème jeudi, ou sélectionnez Date pour choisir la même date du mois, par exemple le 15.
- e. Sélectionnez Oui.
- **↓** Terminé

**Le saviez-vous ?** 

Vous pouvez réserver un certain laps de temps pendant la journée ou utiliser des événements sans heure pour marguer une série de dates. Vous pouvez par exemple réserver des vacances du 23/06 au 30/06 en configurant un événement répété sans heure, puis programmer une excursion spécifique de 9h00 à 15h00 le 24/06 et un dîner avec un ami à 18h00 le 25/06.

**\*** Conseil

Vous voulez entrer un événement qui couvre plusieurs jours ? Entrez une heure de fin antérieure à l'heure de début.

# Planification d'un événement sur plusieurs jours

Vous avez la possibilité de bloquer du temps pour des événements se déroulant sur plusieurs jours, comme par exemple des vacances, des conférences, des formations ou un projet.



### Saisie d'un emplacement ou d'une note pour un événement

Vous pouvez entrer une description de l'endroit où a lieu l'événement (restaurant, salle de conférence, maison d'un ami, etc.). Vous pouvez également saisir une note comportant par exemple les informations de connexion à une conférence téléphonique ou l'itinéraire à suivre.



4	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Pour saisir la note :</li> <li>a. Sélectionnez Note .</li> <li>b. Entrez le texte de la note.</li> <li>c. Sélectionnez Terminé.</li> </ul>	Réunion de famille         Chalet du pic - 1 grd lit         Confirmation n° 12345678         Enregistrement 15h00         Terminé         Supprimer
5	Sélectionnez Oui.	
<b>⊥</b> Terminé	Le nom de l'emplacement et un de la description de l'événemen quotidienne.	e icône de note apparaissent à côté nt dans la vue de l'Agenda et la vue

#### + Le saviez-vous ?

Vous pouvez également appliquer une préférence de manière à inclure automatiquement un fuseau horaire à chaque fois que vous créez un nouvel événement. **Ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences. Sélectionnez Fuseaux horaires pour nouveaux événements. Seuls les nouveaux événements créés après le paramétrage de cette préférence sont affectés.

# Planification d'un événement avec un fuseau horaire

[!] IMPORTANT N'utilisez pas de fuseaux horaires si vous synchronisez avec le logiciel Palm Desktop. Les fuseaux horaires ne fonctionnent que lors de la synchronisation avec Outlook ou Exchange ActiveSync. Palm Desktop ne reconnaît pas les fuseaux horaires.

Le fait de sélectionner un fuseau horaire lors de la création d'un nouvel événement vous permet de voyager et d'ajuster automatiquement les événements en fonction du fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez. Pour planifier un événement, il vous suffit de sélectionner le fuseau horaire et l'heure à laquelle l'événement doit se produire pour l'emplacement en question. L'événement s'ajuste alors automatiquement sur votre emploi du temps en fonction de la <u>ville</u> **principale** que vous avez sélectionnée sur votre périphérique.

Lors de vos déplacements, vous pouvez **modifier la ville principale** sur votre périphérique et l'heure correcte de l'événement apparaît automatiquement sur votre emploi du temps en fonction du fuseau horaire de la nouvelle ville principale.

**REMARQUE** Seuls les événements disposant d'un paramètre de fuseau horaire s'ajustent lorsque vous changez le fuseau horaire principal sur votre périphérique. Dans le cas contraire, l'heure prévue des événements ne change pas.





# Codage couleur de votre emploi du temps

Le codage couleur vous permet de repérer rapidement les différents types d'événements. Vous pouvez par exemple marquer tous vos rendez-vous familiaux en vert, vos rendez-vous professionnels en bleu et vos rendez-vous avec des amis en jaune.

# Gestion des codes couleur

Chaque code couleur représente une catégorie d'événements. Vous pouvez attribuer un nom à chaque catégorie et sélectionner la couleur qui lui sera affectée.

1	<ul> <li>Ouvrez la Vue quotidienne :</li> <li>a. Appuyez sur l'icône Calendrier</li> <li>a. Appuyez sur l'icône Calendrier</li> <li>b. Sélectionnez l'icône Vue</li> <li>quotidienne.</li> </ul>	1 mar 04       LMMJVSD       Marqueur de catégorie         8:00       catégorie         9:00       10:00       Catégorie         11:00       Sortir le chien       Icône Vue         13:00       RDV dentiste (Belleville)       Icône Vue         15:00       Déjeuner avec Marce       Icône Vue         16:00       Piscine       Ip:00         19:00       Nouv. Détails Aller d       Iller d
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Modifier les catégories :</li> <li>a. Dans la vue quotidienne, sélectionnez la description de l'événement.</li> <li>b. Sélectionnez Détails.</li> <li>c. Dans la liste de sélection des catégories, sélectionnez Modifier les catégories.</li> <li>Suite</li> </ul>	Evénement détaillé       f)         Heure:       13:00 - 14:00         Date:       ven 27/2/04         Alarme:



#### Gestion de votre calendrier

Le saviez-vous ? Dans la vue quotidienne et la vue mensuelle, vous pouvez <u>configurer les</u> <u>options d'affichage</u> pour afficher la liste des catégories, afin de voir tous les événements ou uniquement les événements correspondant à un code couleur.

# Attribution d'une couleur à un événement



Dans la vue de l'Agenda et la vue quotidienne, le marqueur de catégories est codé par couleur. Dans la vue hebdomadaire et la vue mensuelle, le symbole correspondant à l'événement est codé par couleur.

Vous pouvez personnaliser vos paramètres d'alarme dans la boîte de dialogue des Préférences du calendrier.

#### - Le saviez-vous ?

Si, au lieu de configurer les alarmes dans Calendrier, <u>vous les</u> <u>configurez dans Horloge</u> <u>universelle</u>, un plus grand choix de sons sera disponible. N'oubliez pas que les alarmes Horloge universelle n'étant pas liées à un événement spécifique, vous ne verrez donc pas la description de l'événement lorsqu'une alarme sera déclenchée.

#### **L**e saviez-vous ?

Lorsque vous définissez une alarme, un petit réveil apparaît à droite de la description de l'événement concerné.

# Définition d'une alarme

1	Appuyez sur l'icône Calendrier	dans la zone de saisie.
2	<b>Entrez l'événement</b> auquel vous vou la description de l'événement.	lez assigner une alarme, puis sélectionnez
3	<ul> <li>Définissez l'alarme :</li> <li>a. Sélectionnez Détails.</li> <li>b. Cochez la case Alarme.</li> <li>c. Appuyez sur la liste de sélection pour sélectionner minutes, heures ou jours.</li> <li>d. Saisissez le nombre de minutes, d'heures ou de jours séparant l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme, puis sélectionnez Oui.</li> <li>Terminé</li> </ul>	Evénement détaillé       (1)         Heure:       13:00-14:00         Date:       ven 27/2/04         Alarme:       (1)         Alarme:       (1)         Catégorie:       (1)         Catégorie:       Non classé         Répéter:       Aucune         Personnel:       (1)         Oui       Annuler         Supprimer       (1)

Vous pouvez également vous servir de la boîte de dialogue Evénement détaillé pour modifier les paramètres d'alarme, d'emplacement, de catégorie, de répétition et de confidentialité.

# Modification d'un événement



4

Si vous modifiez un événement répété, sélectionnez une des options suivantes pour sélectionner les événements auxquels vous souhaitez appliquer les modifications :

**Actuel** Pour appliquer les modifications uniquement à l'instance sélectionnée de l'événement répété.



**Futurs** Pour appliquer les modifications à l'événement sélectionné et à toutes les instances de l'événement répété se produisant à une date ultérieure.

**Tous** Pour appliquer les modifications à l'événement sélectionné et à toutes les instances de l'événement répété, passées et futures.

Terminé

Vous pouvez également supprimer un événement spécifique en le sélectionnant, en sélectionnant Détails, puis Supprimer.

#### **\*** Conseil

De nombreuses personnes trouvent pratique de se reporter à d'anciennes tâches pour le calcul des impôts et taxes. Si vous archivez vos événements supprimés, vous pourrez <u>les consulter</u> <u>ultérieurement en les</u> <u>important</u>.

# Suppression d'événements

Si un rendez-vous est annulé, vous pouvez le supprimer de votre emploi du temps. Lorsque vous supprimez un événement répété, vous pouvez choisir de supprimer l'événement sélectionné uniquement ou toutes les instances de cet événement. Vous pouvez également supprimer tous les anciens événements antérieurs à une période donnée.

### Suppression d'un événement spécifique



4 [&] FACULTATIF Cochez la case Archivage sur PC pour enregistrer une copie de la tâche sur l'ordinateur. 5 Sélectionnez Oui. 6 Si vous supprimez un événement Evénement répété 👘 🚯 répété, sélectionnez une des Appliquer les ? options suivantes pour modifications à l'événement actuel sélectionner l'événement (les uniquement, à cet événements) que vous voulez événement et aux suivants ou à toutes supprimer : ses occurrences? Actuel Actuel Pour supprimer Futurs uniquement l'instance Tous Annuler sélectionnée de l'événement répété. Futurs Pour supprimer l'événement sélectionné et toutes les instances de l'événement répété se produisant à une date ultérieure. Tous Pour supprimer l'événement sélectionné et toutes les instances de l'événement répété, passées et futures. Terminé

### Suppression de tous vos anciens événements

Si vous voulez libérer de l'espace sur votre périphérique, ou tout simplement faire un peu de « ménage », vous pouvez supprimer tous vos anciens événements.



Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Calendrier pour faire défiler les quatre vues différentes.

+ Le saviez-vous ?

La vue de l'Agenda indique le nombre de messages non lus se trouvant dans l'application VersaMail<sup>®</sup>.

#### + Le saviez-vous ?

Vous pouvez <u>utiliser votre</u> photo préférée comme arrière-plan\_de votre Vue de l'Agenda.

# Vérification de votre emploi du temps

Vous avez parfois besoin de vérifier votre emploi du temps pour une date spécifique, alors qu'à d'autres moments vous souhaitez simplement une vue synoptique des rendez-vous de la semaine ou du mois à venir.

### Affichage groupé de vos rendez-vous et de vos tâches

La vue de l'Agenda affiche votre emploi du temps quotidien et les éléments en retard de votre liste des tâches ou prévus pour le jour même. S'il y a suffisamment de place à l'écran, la vue de l'Agenda affiche également votre emploi du temps pour les prochaines dates pour lesquelles des événements ont été planifiés.

1	Appuyez sur l'icône Calendrier 🐻 dans la zone de saisie.
	<b>REMARQUE</b> Si l'application Calendrier est déjà ouverte, sélectionnez l'icône Vue de l'Agenda .
	Suite



# Affichage de votre emploi du temps quotidien

La vue quotidienne affiche votre emploi du temps quotidien, jour par jour. Vous pouvez faire défiler les jours de la semaine en cours ou passer à une autre date.



2

Pour afficher votre emploi du temps quotidien, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Appuyez sur le sélecteur de jour pour voir un autre jour de la même semaine, sur les flèches pour passer à la semaine suivante ou à la semaine précédente, et sur Aller à pour choisir une date spécifique.
- Sélectionnez l'icône de répétition, l'icône d'alarme ou l'icône Détails pour ouvrir la boîte de dialogue Détails.
- Sélectionnez l'icône de note pour voir le texte correspondant.
- Sélectionnez l'icône d'anniversaire pour voir l'entrée correspondante.
- Sélectionnez le marqueur de catégories pour attribuer un code couleur à l'événement.
- Terminé

#### K Conseil

Vous pouvez également appuyer sur les flèches Droite ou Gauche du Navigateur multidirectionnel pour passer à la semaine suivante ou précédente. Pour passer à la vue quotidienne pour un jour spécifique, appuyez sur le bouton central du Navigateur pour insérer une surbrillance, appuyez sur Droite ou Gauche pour sélectionner un jour, puis appuyez de nouveau au centre.

# Affichage de votre emploi du temps hebdomadaire

La vue hebdomadaire affiche votre emploi du temps pour une semaine complète. Les intervalles de temps affichés à l'écran sont basés sur les paramètres de Date de début et de Date de fin dans les préférences du calendrier.



# 2

Pour afficher votre emploi du temps hebdomadaire, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Appuyez sur le sélecteur de semaine pour faire défiler les semaines, ou Aller à pour choisir une semaine spécifique.
- Sélectionnez une date pour aller jusqu'à cette date dans la vue quotidienne.
- Sélectionnez un événement pour afficher sa description et son emplacement.
- Appuyez sur les flèches de défilement pour afficher les événements programmés plus tôt ou plus tard dans la journée, dans la semaine sélectionnée.



Vous pouvez également appuyer sur les flèches Droite et Gauche sur le Navigateur pour passer au mois suivant ou précédent. Pour passer à la vue quotidienne pour un jour spécifique, appuyez sur le bouton central du Navigateur pour insérer une surbrillance, appuyez sur Droite ou Gauche pour sélectionner une date, puis appuyez de nouveau au centre.

# Affichage de votre emploi du temps mensuel

La vue mensuelle affiche votre emploi du temps pour le mois entier. Vous pouvez faire défiler les mois ou passer au mois que vous souhaitez.



- Appuyez sur le sélecteur de mois pour passer au mois précédent ou suivant, ou appuyez sur Aller à pour choisir un mois spécifique.
- Sélectionnez une date pour aller jusqu'à cette date dans la vue quotidienne.

\star Terminé

#### **k** Conseil

Vous pouvez également appuyer sur les flèches Droite et Gauche sur le Navigateur pour passer au mois suivant ou précédent. Pour passer à la vue quotidienne pour un jour spécifique, appuyez sur le bouton central du Navigateur pour insérer une surbrillance, appuyez sur Droite ou Gauche pour sélectionner une date, puis appuyez de nouveau au centre.

# Affichage d'un calendrier annuel

La vue annuelle affiche un calendrier de toute l'année. Vous pouvez faire défiler les années ou passer à l'année de votre choix.



# 2

Pour afficher un calendrier annuel, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Appuyez sur le sélecteur Année pour passer à l'année précédente ou suivante ou appuyez sur Aller à pour choisir une année spécifique.
- Appuyez sur les flèches de défilement pour afficher les mois qui n'apparaissent pas à l'écran.
- Sélectionnez un mois pour y accéder dans la vue mensuelle.

### Terminé

# Détection des événements qui se chevauchent

Lorsqu'un événement démarre avant que l'événement précédent ne soit terminé, ces événements se chevauchent. Vous avez la possibilité de repérer les événements qui se chevauchent dans la vue hebdomadaire et dans la vue quotidienne.



# Personnalisation de votre calendrier

Vous pouvez modifier l'apparence des écrans de votre Calendrier. Sélectionnez les options d'affichage pour la vue de l'Agenda, la vue quotidienne et la vue mensuelle. Les options sélectionnées pour chaque vue s'appliquent uniquement à cette vue. Vous pouvez également configurer les paramètres d'alarme et d'heure de début et de fin.

# Personnalisation des options d'affichage de votre calendrier

1	Appuyez sur l'icône Calendrier 🚭 dans la zone de saisie.
2	Ouvrez la boîte de dialogue       Options d'affichage ()         Options d'affichage :       Vue par défaut: ▼ Agenda         a. Ouvrez les menus.       Agenda Jour Mois         b. Sélectionnez Options, puis Options d'affichage.       ♥ Afficher tâches à échéance         ♥ Afficher les messages       ♥ Afficher les messages         ♥ Options d'affichage.       ♥ Afficher les messages
3	Dans la liste de sélection Vue par défaut, sélectionnez la vue que vous souhaitez voir apparaître à l'ouverture de l'application Calendrier.

Δ

5

#### **\*** Conseil

Si vous avez du mal à lire le texte sur votre nouvel arrière-plan, <u>choisissez</u> <u>un Thème de couleurs</u> <u>différent</u> pour modifier la couleur du texte.

#### **\*** Conseil

Si vous voulez voir aussi les heures pour lesquelles vous n'avez rien de prévu (et pas seulement vos rendezvous), désactivez Comprimer vue quotidienne. N'oubliez pas de faire défiler l'écran pour afficher les événements à la fin de la journée ou de masquer la zone de saisie pour afficher une plus grande partie de la vue auotidienne.

Configurez les options d'affichage de la vue de l'Agenda :

Afficher tâches à échéance Affiche les tâches du jour et les tâches en retard.

Afficher les messages Affiche le nombre de messages lus et non lus.

**Arrière-plan** Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan de votre Vue de l'Agenda. Cochez cette case, sélectionnez la miniature de la photo désirée, puis la photo. Ajustez le paramètre de fondu afin d'obtenir une bonne lisibilité du texte sur la photo.

Sélectionnez Jour et configurez les options d'affichage de la vue quotidienne :

**Afficher la liste des catég**. Affiche la liste de sélection des catégories. Par défaut, la liste de sélection des catégories n'est pas affichée.

**Barres temporelles** Affiche les barres indiquant la durée d'un événement et les conflits d'événements.



**Comprimer vue quotidienne** Permet d'éviter de faire défiler l'écran et d'afficher uniquement les périodes pour lesquelles des événements sont planifiés.

**Afficher colonne de cat.** Affiche le marqueur de catégorie entre l'heure et la description. La couleur du marqueur indique dans quelle catégorie se trouve l'événement.

Suite 🖌


Vous pouvez afficher et planifier des événements pour des créneaux horaires antérieurs ou postérieurs à l'heure de début ou de fin. Il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'aux créneaux horaires qui vous intéressent.

## Configuration des options d'alarme et d'heure

1	Appuyez sur l'icône Calendrier 🐻 dans la zone de saisie.					
2	Ouvrez la boîte de dialogue       Préférences         Préférences :       Image: Comparison of the state of the					
3	Sélectionnez les heures de début et de fin de votre journée type. Ce laps de temps apparaît dans la Vue quotidienne et dans la Vue hebdomadaire. Suite					

4

5

Ajustez les paramètres d'alarme suivants :

**Alarme réglée** Définit une alarme pour chaque nouvel événement. Si vous cochez cette case, vous devez également entrer le nombre de minutes, de jours ou d'heures séparant par défaut l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme. Pour les événements sans heure, les paramètres d'alarme sont réglés sur minuit, le jour de l'événement. Les paramètres Alarme réglée apparaissent par défaut pour chaque nouvel événement, mais vous pouvez les modifier dans la boîte de dialogue Détails des événements. Si vous préférez ne pas utiliser d'alarmes pour la plupart de vos événements, ne cochez pas cette case.

**Son d'alarme** Choisissez le son de l'alarme.

**Rappel** Sélectionnez le nombre de rappels de l'alarme après le premier déclenchement : une fois, deux fois, trois fois, cinq fois ou 10 fois.

**Emission toutes les** Sélectionnez la fréquence de déclenchement de l'alarme : une minute, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes.

Sélectionnez Oui.

**↓** Terminé

(Windows) Si vous choisissez de <u>synchroniser avec</u> <u>Microsoft Outlook</u>, consultez l'aide en ligne d'Outlook pour en savoir plus sur l'utilisation de

contacts sur votre ordinateur.

#### Le saviez-vous ?

**Mac** Jetez un coup d'œil au dossier Jours fériés du dossier Palm. Il contient divers jours fériés que vous pouvez importer dans le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur de bureau.

# Utilisation de l'application Calendrier avec l'ordinateur de bureau

[!] IMPORTANT Si vous utilisez <u>Microsoft Exchange ActiveSync</u>, vos messages électroniques et les informations de votre calendrier sont directement synchronisés avec le serveur Exchange de votre entreprise. Vous devez récupérer vos messages et les mises à jour du calendrier depuis l'application <u>VersaMail®</u>, car ils ne sont pas actualisés lorsque vous synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur.

- Planification d'événements
- Modification d'événements
- Définition d'alarmes
- Suppression d'événements
- Définition et marquage d'événements personnels
- Impression de votre emploi du temps
- Utilisation de la vue quotidienne, de la vue hebdomadaire, de la vue mensuelle et de la vue annuelle

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Calendrier sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Calendrier sur la barre de lancement.

#### MAC UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Calendrier sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du dossier Palm, puis cliquez sur Agenda.

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le Calendrier ou toute autre fonction de votre périphérique, rendezvous sur www.palmOne.com/intl/ support.

## Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Partage</u>	<ul> <li>Transmission d'événements à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>				
	<ul> <li>Envoi d'événements à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>				
	<ul> <li>Synchronisation avec Palm Desktop et Outlook</li> </ul>				
<u>VersaMail</u>	Envoi d'événements en tant que pièces jointes à des e-mails				
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des événements en activant les options de sécurité				
<u>Catégories</u>	<ul> <li>Modification et suppression de catégories</li> </ul>				
	Affichage des événements par catégorie				
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de l'application Calendrier				

## Votre gestionnaire Microsoft Office

#### Dans ce chapitre

Création et gestion de fichiers Office

Ouverture de fichiers dans Documents

**Rubriques connexes** 

Grâce à la très grande capacité de stockage de votre périphérique, vous pouvez emporter avec vous tous vos dossiers importants, y compris vos fichiers Microsoft Office. L'application Documents permet en outre de transporter, de créer, d'afficher et de modifier des fichiers Microsoft Word et Excel directement sur votre périphérique. Il est également possible d'afficher, de transporter et de gérer des fichiers PowerPoint.

Vous avez aussi la possibilité de conserver des copies actualisées des fichiers à la fois sur votre périphérique et sur votre ordinateur afin d'y accéder à tout moment, où que vous soyez.



## **Avantages**

- Gestion des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur votre périphérique
- Augmentation de la productivité liée à une disponibilité permanente des présentations, tableurs et documents importants

## + Le saviez-vous ?

Vous pouvez également choisir de gérer le transfert de vos documents à l'aide du compagnon de l'application Documents appelé Documents To Go situé sur votre ordinateur. Documents To Go vous permet de déplacer ou copier des fichiers sur votre périphérique lorsque vous procédez à une synchronisation.

Pour de plus amples informations sur cette application, cliquez sur l'icône Documents To Go de votre ordinateur de bureau puis sur Aide, ou allez sur <u>www.dataviz.com</u>.

## Création et gestion de fichiers Office

L'application Documents est dotée de fonctionnalités d'édition et de gestion avancées spécifiquement conçues pour les fichiers Office. Par ailleurs, elle facilite l'échange de fichiers entre votre ordinateur et votre périphérique.

Voici quelques-unes des fonctions de Documents :

- Affichage de fichiers Word, Excel ou PowerPoint dans leur format natif (DOC, XLS ou PPT).
- Création ou modification d'un document Word ou d'un tableur Excel sur votre périphérique et enregistrement dans son format natif.
- Création ou modification d'une présentation PowerPoint compatible (elle est automatiquement convertie pour un affichage optimum sur votre périphérique).
- Ouverture des fichiers Office reçus en tant que pièces jointes dans les <u>messages entrants</u> et possibilité de joindre des fichiers aux messages sortants.
- Transfert de fichiers Office vers un périphérique Bluetooth<sup>®</sup> ou une imprimante Wi-Fi<sup>®</sup> grâce à la <u>technologie sans fil intégrée de votre périphérique</u>.

Vous pouvez stocker et synchroniser vos fichiers et dossiers Office dans le répertoire Documents du disque dur de votre périphérique. Pour afficher et accéder aux fichiers et dossiers, utilisez l'application Fichiers sur votre périphérique. Vous pouvez également afficher les fichiers et dossiers en utilisant LifeDrive™ Manager (Windows) ou le mode Lecteur (Mac et Windows) sur votre ordinateur. Le disque dur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations : copier, déplacer, supprimer, renommer, etc., à l'aide de LifeDrive Manager (Windows), du Mode lecteur (Mac et Windows) ou de l'application Fichiers sur votre périphérique.

Si vous transférez des fichiers Office dans le répertoire Documents de LifeDrive Manager, ils sont automatiquement définis pour être synchronisés.

Lorsque vous travaillez avec un fichier, enregistrez-le sur votre périphérique ou sur la carte d'extension. Pour cela, sélectionnez Menu, puis Enregistrer sous dans le menu Fichier. Ensuite, précisez l'endroit où vous voulez l'enregistrer.

**\*** Conseil

Vous consultez souvent un fichier particulier ? Ajoutez-le à votre liste de Favoris pour y accéder facilement.

## Ouverture de fichiers dans Documents

L'application Documents permet d'ouvrir et d'afficher des fichiers Word, Excel ou PowerPoint sur votre périphérique.



## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Documents, cliquez sur l'icône Documents To Go de votre ordinateur de bureau, puis sur Aide, ou allez sur <u>www.dataviz.com</u>.

## Rubriques connexes

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>VersaMail®</u>

Envoi et réception de fichiers Office en tant que pièces jointes à des e-mails

## Affichage de vos photos et vidéos

## Dans ce chapitre

Reformatage des fichiers et copie des fichiers pris en charge

Affichage de photos et de vidéos

Affichage et modification des détails d'une photo ou d'une vidéo

Classement des photos et vidéos

Personnalisation d'une photo

Copie d'une photo ou d'une vidéo

Suppression d'une photo ou d'une vidéo

Partage de photos et de vidéos

**Rubriques connexes** 

Une photo vaut peut-être mille mots, mais comment faire lorsque vous avez de nombreuses photos ou vidéos à organiser ? Ou peut-être ne souhaitezvous conserver que celles qui revêtent une importance toute particulière pour vous ?

Ne cherchez plus, palmOne<sup>™</sup> Média est la solution idéale. Média permet d'afficher et d'organiser vos photos et vidéos en toute simplicité. Vous pouvez conserver vos photos préférées sur votre périphérique, <u>sélectionner des</u> <u>photos comme arrière-plan</u> pour les vues Favoris et Applications ainsi que pour la vue de l'Agenda dans Calendrier et même <u>ajouter une photo</u> à une entrée Contacts.



## **Avantages**

- Lieux et personnes qui vous sont chers à portée de main
- Organisation simple des photos et des vidéos
- Stockage de vidéos multiples et de centaines de photos

## Le saviez-vous ?

Vous pouvez stocker une vidéo ou une photo sur votre périphérique dans son format original sans la convertir, de façon à pouvoir l'afficher au format désiré sur l'ordinateur de bureau. Sur votre ordinateur, utilisez l'application **LifeDrive Manager** (Windows) ; ne

sélectionnez pas l'option Format périphérique. Vous pouvez également utiliser le <u>Mode lecteur</u> (Mac et Windows) sur votre ordinateur.

# Reformatage des fichiers et copie des fichiers pris en charge

Vous pouvez afficher des photos aux formats les plus courants (JPG, BMP, TIFF, et GIF) sur votre périphérique. Vous pouvez visionner des vidéos aux formats les plus courants tels que MPEG-1, ASF (MPEG4+ADPCM) et AVI (MJPEG+ADPCM) ou (MJPEG+PCM).

Lorsque vous copiez une photo ou une vidéo à partir de votre ordinateur sur votre périphérique à l'aide de LifeDrive™Manager (Windows), vous pouvez choisir de convertir la photo ou la vidéo au format et à la taille de fichier les plus adaptés à votre périphérique. Il existe de nombreux formats vidéo. Tous ne peuvent pas être convertis en un format compatible avec votre périphérique.

Sur un Macintosh, vous pouvez utiliser le droplet **Envoyer au périphérique** pour transférer des fichiers sur votre périphérique. Les fichiers sont convertis au format le plus adapté à votre périphérique.

Si vous choisissez de reformater le fichier, la version reformatée sera renommée afin de ne pas remplacer la version originale sur votre ordinateur quand vous effectuez la synchronisation. Seul le nouveau fichier reformaté est copié ; le fichier original n'est pas copié.

Dans LifeDrive Manager, vous pouvez également choisir l'option Toujours synchronisé afin de conserver le format original de la photo ou de la vidéo et de la mettre à jour pendant la synchronisation.

Vous pouvez stocker vos photos et vidéos sur votre périphérique dans le dossier Photos & vidéos. Pour afficher et accéder aux fichiers, utilisez l'application Fichiers sur votre périphérique. Vous pouvez également gérer les fichiers en utilisant LifeDrive Manager (Windows) ou le Mode lecteur (Mac et Windows) sur votre ordinateur. Le disque dur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations : copier, déplacer, supprimer, renommer, etc., à l'aide de LifeDrive Manager (Windows), du Mode lecteur (Mac et Windows) ou de l'application Fichiers sur votre périphérique. Les albums sont des sous-dossiers situés uniquement dans le dossier spécial Photos & Vidéos du disque dur et dans le dossier spécial DCIM de la carte d'extension. Seuls les sous-dossiers de premier niveau au sein de ces dossiers spéciaux sont reconnus comme des albums.

Lorsque vous copiez le contenu de la carte de l'appareil photo à l'aide du Compagnon de l'appareil photo, ce contenu est copié vers le dossier DCIM du disque dur. Étant donné que ce dossier n'est pas un dossier spécial, aucun album ne peut y être créé. Pour accéder au contenu, vous devez naviguer jusqu'aux sous-dossiers renfermant les photos. Si vous souhaitez ajouter du contenu du dossier DCIM à un album, vous devez utiliser Fichiers pour copier le contenu sur un sous-dossier du dossier spécial Photos & Vidéos.

Utilisez le logiciel d'édition de votre appareil photo pour modifier ou retoucher vos photos ou vos vidéos et les <u>copier sur votre</u> <u>périphérique pour les</u> <u>visualiser</u>.

## Affichage de photos et de vidéos

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour afficher les photos et vidéos :

Miniature Pour afficher des versions miniatures de vos photos et vidéos.

**Liste** Pour visualiser les noms et les dates de vos photos et vidéos sur votre périphérique ou sur une carte d'extension.

**Diaporama** Pour afficher automatiquement toutes les photos et vidéos dans un album, les unes après les autres.

Vous pouvez facilement afficher une photo en plein écran ou visionner une vidéo en sélectionnant la photo ou la vidéo dans la vue Miniature ou Liste. Vous pouvez aussi faire pivoter la photo, effectuer un zoom avant pour agrandir une partie de la photo et afficher ou modifier les informations détaillées concernant une photo ou une vidéo.

## Affichage d'une photo ou d'une vidéo en Vue Liste et Miniature





Si une photo est plus grande que l'écran de votre périphérique (soit à cause de sa taille d'origine, soit parce que vous avez effectué un zoom avant), appuyez sur la photo et faites glisser le stylet sur celle-ci pour voir les parties non affichées.



Sélectionnez la photo ou la vidéo à afficher. La lecture de la vidéo démarre automatiquement lorsque vous la sélectionnez.



109K

37K

– Vue Liste

G

**1** 22/4/05

2

**3** 22/4/05

88 😸

**Suite** 

22/4/05

Vue Miniature

Sélectionnez une photo ou une vidéo à afficher



Sélectionnez une photo ou une vidéo à afficher





Le saviez-vous ?

Lors des diaporamas, les vidéos et les <u>clips photo</u> <u>audio</u> sont intégralement lus avant de passer à l'élément suivant.

## Affichage d'un diaporama

Par défaut, les photos et les vidéos contenues dans un album sont toutes intégrées au diaporama.

1	Appuyez sur le bouton Média 🖾.						
2	[ & ] FACULTATIF Définissez les paramètres du diaporama :	Paramètres de diaporama ☑ Afficher vidéos Audio: マ Clips vocaux & vidéo					
	a. <b>Ouvrez les menus</b> .	Délai du diaporama 🕶 3 second					
	b. Sélectionnez Options puis Diaporama.	Transitions: ▼ Fondu Rotation auto: ▼ Oui					
	c. Réglez les paramètres.						
	Afficher vidéos Affiche les vidéos pendant le diaporama.						
	<b>Audio</b> Ajoute ou supprime l'audio. Écoutez l'audio ajouté aux <u>clips photo</u> et le son vidéo ou la musique de fond.						
	<b>Délai du diaporama</b> Permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque photo.						
	<b>Transitions</b> Permet de sélectionner le type de transition entre les diapositives.						
	Rotation auto Permet de faire pivoter la photo ou la vidéo automatiquement.						
	Suite						

#### Affichage de vos photos et vidéos

+ Le saviez-vous ? Pour visualiser un diaporama, vous pouvez utiliser les commandes de votre Navigateur. Appuyez sur Haut et Bas pour régler le volume. Appuyez sur Gauche et Droite pour passer au fichier média suivant ou précédent. Lorsque vous visualisez une vidéo, enfoncez et maintenez les touches Gauche et Droite enfoncées pour avancer ou rembobiner la vidéo de 5 secondes à la fois.

- Le saviez-vous ?

Une fois une **photo en place**, sa position est indiquée sur le diaporama. Ceci vous permet de vous concentrer sur des sections particulières de la photo. Cette fonctionnalité n'est pas dotée d'un zoom.



Vous pouvez aussi faire pivoter une photo en appuyant sur la flèche Bas du Navigateur multidirectionnel pour effectuer un zoom arrière sur la photo, puis en sélectionnant Pivoter au bas de l'écran.

## **Rotation d'une photo**





Vous pouvez également afficher les détails d'un album entier, notamment la date de la dernière modification, le nombre d'éléments qu'il contient et sa taille, en <u>ouvrant le</u> <u>menu Album</u> et en sélectionnant Détails sur l'album.

# Affichage et modification des détails d'une photo ou d'une vidéo

1	Appuyez sur le bouton Média 🖾.
2	<ul> <li>Allez au dossier/à l'album où se trouve la photo ou la vidéo :</li> <li>a. Sélectionnez le périphérique a ou la carte d'extension .</li> <li>b. Cliquez sur la liste de sélection située dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'emplacement contenant la photo ou la vidéo qui vous intéresse :</li> <li>Si la photo ou la vidéo est présente dans le dossier Photos &amp; vidéos sur le disque dur de votre périphérique ou sur une carte d'extension, sélectionnez l'emplacement approprié dans la liste.</li> <li>Si la photo ou la vidéo se trouve autre part sur le disque dur de votre périphérique, sélectionnez Parcourir et recherchez l'élément souhaité.</li> </ul>
3	Sélectionnez la photo ou la vidéo dont vous souhaitez afficher les détails.

Utilisez les flèches de défilement au bas de l'écran Détails sur le média pour voir les autres photos de l'album.

#### >> Terme clé

**EXIF** Exchangeable Image File est un format standard sous lequel sont enregistrés les fichiers d'images. La plupart des appareils photo numériques utilisent le format EXIF.

Affichez les détails des photos ou des vidéos :

- a. Ouvrez les menus.
- b. Sélectionnez Modifier détails dans le menu Média.
- c. En plus d'afficher les détails des photos ou des vidéos, vous pouvez également faire ce qui suit :

Déta	ils sur le média 🛛 🚯
Nom:	4
Date:	22/4/05,22:24
Taille:	67 K, 480×480
Album:	▼ Photos & vidéos
9	Notes:
Term. (Sup	primer) (EXIF) ()

**Changer le nom de la photo** Sélectionnez le nom de la photo ou de la vidéo et saisissez un autre nom.

**Déplacer la photo dans un autre album** Sélectionnez la liste de sélection des albums, puis un nouvel album pour la photo ou la vidéo.

**Ajouter des notes** Sélectionnez le champ Notes et saisissez une note pour la photo ou la vidéo.

Suite 🖌



Utilisez la fonction Copier pour déplacer une photo de votre périphérique sur une carte et vice versa. Si une photo est enregistrée sur votre périphérique, vous pouvez uniquement l'ajouter à un album se trouvant sur votre périphérique. De même, si une photo est enregistrée sur une carte d'extension, vous pouvez uniquement l'ajouter à un album se trouvant sur cette même carte.

## **+** Le saviez-vous ?

Les albums sont des sousdossiers situés uniquement dans le dossier spécial Photos & Vidéos du disque dur et dans le dossier spécial DCIM de la carte d'extension. Seuls les sousdossiers de premier niveau au sein de ces dossiers spéciaux sont reconnus comme des albums.

## Classement des photos et vidéos

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour classer vos photos et vidéos :

- Créer des albums pour y placer vos photos et vidéos.
- Déplacer des photos et vidéos dans les albums, ou d'un album à l'autre.
- Trier les photos et les vidéos dans la vue Liste.

## Organisation des photos ou des vidéos dans des albums

1	Appuyez sur le bouton Média 🖾.	
2	Sélectionnez Gérer les albums 🗐. <b>` Suite</b>	Média       Tous les albums         Image: Second secon



Déplacez vos photos dans les albums pour classer facilement les diapositives de la fête d'anniversaire de votre enfant dans l'ordre que vous souhaitez.



Déplacement d'une photo ou d'une vidéo dans un album ou d'un album à l'autre

1	Appuyez sur le bouton Média 🖾.
2	<ul> <li>Déplacez une photo ou une vidéo dans un album :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection dans le coin supérieur droit, puis l'album qui contient la photo ou la vidéo que vous voulez déplacer.</li> <li>b. Utilisez le stylet pour faire glisser la photo ou la vidéo à l'endroit souhaité.</li> <li>Suite</li> </ul>



déplacer une photo ou une vidéo en <u>l'ajoutant à</u> <u>un autre album</u>. L'élément est supprimé de l'album d'origine.



Déplacez une photo ou une vidéo entre albums :

 a. Sélectionnez la liste de sélection dans le coin supérieur droit, puis l'album contenant la photo ou la vidéo que vous voulez déplacer.



- b. Ouvrez les menus.
- c. Sélectionnez Modifier détails dans le menu Média, puis la photo ou la vidéo que vous voulez déplacer.
- d. Sélectionnez la liste de sélection des albums, puis l'album dans lequel vous voulez placer la photo.
- e. Sélectionnez Terminé.
- Terminé

[!]	Avant	de	commencer
-----	-------	----	-----------

Le tri manuel n'est possible que dans un album. Le tri n'est pas possible si l'option Tous les albums est sélectionnée dans la liste.

## Tri des photos et vidéos

1

2



c. Sélectionnez Album, puis une des options suivances

**Trier par date** Affiche les photos et les vidéos de la date la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez Trier par date de nouveau pour afficher les éléments de la date la plus récente à la plus ancienne.

**Trier par nom** Affiche les photos et les vidéos par nom dans l'ordre croissant (A à Z). Sélectionnez Trier par nom de nouveau pour afficher les éléments par nom dans l'ordre décroissant (Z à A).

**Trier par taille** Affiche les photos et les vidéos de la plus petite taille de fichier à la plus grande. Sélectionnez de nouveau Trier par taille pour afficher les éléments de la plus grande taille de fichier à la plus petite.

**Trier manuellement** Vous permet d'appuyer sur une photo ou une vidéo et de la faire glisser avec le stylet à l'emplacement où vous souhaitez l'afficher. Une ligne noire en pointillés indique la position de l'élément.



## Le saviez-vous ?

Créez des motifs multicolores : sélectionnez une couleur et dessinez sur une photo, puis choisissez une autre couleur et continuez à dessiner. Chaque dessin conserve sa couleur d'origine.

**\*** Conseil

Appuyez sur le bouton de l'outil de dessin pour modifier la taille de la ligne. Appuyez sur le bouton de l'outil de texte pour modifier la taille de la police.

**\*** Conseil

Utilisez la gomme de l'outil de dessin pour effacer uniquement les dessins ; sélectionnez Annuler pour supprimer le texte. Vous ne pouvez utiliser Annuler qu'une seule fois pour supprimer le texte d'une photo donnée. Pour supprimer un texte après avoir utilisé Annuler, sélectionnez Terminé sans enregistrer la photo, puis ouvrez la photo et réessayez.

## Personnalisation d'une photo

Pour ajouter une touche personnelle à une photo, utilisez l'outil de dessin ou ajoutez un enregistrement vocal.

## Dessin sur une photo



3		Enregistrer nouvelle photo			
3	Sélectionnez l'une des options suivantes pour enregistrer ou ignorer les modifications :	Vous avez dessiné sur cette photo. Que souhaitez-vous faire de ces modifications ?			
		(Remplacer l'original)			
	Remplacer l'original Enregistre la	Enregistrer nouvelle photo			
	photo incluant le dessin à la place	Ne pas enregistrer les modifications			
	de la photo d'origine sans dessin ; la photo d'origine est perdue.	Annuler			
	<b>Enregistrer nouvelle photo</b> Enregistre à la fois la photo incluant le dessin et la photo originale sans dessin. Cette option vous permet de saisir un nom pour la nouvelle photo et de sélectionner la liste de sélection pour enregistrer la photo mise à jour dans un autre album.				
	Ne pas enregistrer les modifications N'e les dessins.	nregistre que la photo originale, sans			
	Annuler Vous renvoie à l'écran Dessiner	sur la photo.			

**↓** Terminé

+ Le saviez-vous ? Pour visualiser une photo

avec audio, appuyez sur l'icône du microphone.

## Ajout d'audio à une photo





Copiez un album entier en <u>ouvrant le menu</u> <u>Album</u>, en sélectionnant Album, puis Copier album vers carte ou Copier album vers périphérique. Sélectionnez l'album voulu, puis Terminé une fois la copie terminée.

## Copie d'une photo ou d'une vidéo

Vous pouvez copier des photos et des vidéos de votre périphérique sur une carte d'extension et vice-versa.

1	Appuyez sur le bouton Média 🖾.
2	<ul> <li>Sélectionnez une photo ou une vidéo à copier :</li> <li>a. Sélectionnez le périphérique a ou la carte d'extension .</li> <li>b. Cliquez sur la liste de sélection située dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'emplacement contenant les photos ou les vidéos que vous voulez copier.</li> <li>c. Sélectionnez la photo ou la vidéo.</li> </ul>
3	<ul> <li>Copiez la photo :</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Copier sur la carte (pour les photos ou les vidéos se trouvant sur votre périphérique) ou Copier sur le périphérique (pour les photos ou les vidéos se trouvant sur une carte d'extension) dans le menu Média.</li> <li><u>V</u> Terminé</li> </ul>

Supprimez un album entier en <u>ouvrant le menu</u> <u>Album</u> et en sélectionnant Détails sur l'album. Sélectionnez l'album voulu, puis Supprimer dans le menu Détails sur l'album.

**\*** Conseil

Vous pouvez aussi supprimer une photo ou une vidéo de l'écran Détails sur le média en sélectionnant Supprimer sur cet écran.

## Suppression d'une photo ou d'une vidéo



Vous pouvez également envoyer ou transmettre par IR un album entier en **ouvrant le menu Album**, puis en sélectionnant Envoyer l'album ou Transférer album par IR.

## Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez facilement partager vos photos et vidéos avec votre famille et vos amis. Utilisez la technologie sans fil <u>Wi-Fi</u> et <u>Bluetooth</u><sup>®</sup> intégrée à votre périphérique pour envoyer des photos et vidéos à d'autres périphériques (à portée) disposant de la même technologie.

Vous pouvez également partager des photos et des vidéos en suivant l'une de ces méthodes :

- Joindre une photo ou une vidéo à un e-mail.
- <u>Transmettre une photo ou une vidéo</u> à d'autres périphériques Palm Powered™.
- Copier une photo ou une vidéo de votre périphérique sur votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur de bureau sur votre périphérique en utilisant l'application LifeDrive Manager (Windows). Vous pouvez également copier une photo ou une vidéo de votre Mac sur votre périphérique à l'aide du droplet Envoyer au périphérique.

**REMARQUE** L'envoi d'un grand nombre de photos ou vidéos via la technologie Bluetooth ou par transmission IR peut être très long.

		-		
cc	10	to	n	00
33	13	LCI		66

Si vous rencontrez des problèmes avec Média ou toute autre application de votre périphérique, rendezvous sur www.palmOne.com/intl/ support.

## **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

Compagnon de l'appareil photo	• Copie de photos et de vidéos à partir de votre carte d'appareil photo
	• Affichage de photos et vidéos sur la carte de votre appareil photo
	• Suppression de photos et vidéos de la carte de votre appareil photo
Partage	Envoi d'informations en utilisant la technologie sans fil sur votre périphérique
VersaMail	Envoi de photos et de vidéos en tant que pièces jointes à des e-mails

## Gestion de la carte de votre appareil photo

### Dans ce chapitre

<u>Copie de photos et de vidéos</u> à partir de votre carte <u>d'appareil photo</u>

Affichage de photos et de vidéos

**Rubriques connexes** 

Votre carte est pleine et vous souhaitez continuer à prendre des photos ? Peutêtre souhaitez-vous voir un aperçu de vos photos sur un écran plus large ? C'est désormais possible grâce au Compagnon de l'appareil-photo palmOne<sup>™</sup>. Vous pouvez transférer rapidement le contenu de votre carte sur votre périphérique ou ordinateur pour pouvoir continuer à prendre des photos. Vous pouvez également facilement classer vos photos et vidéos avec palmOne<sup>™</sup> Media.



## **Avantages**

- Transfert du contenu de votre carte sur votre périphérique
- Stockage de vidéos multiples et de centaines de photos
- Affichage du contenu de la carte de l'appareil photo
## - Le saviez-vous ?

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de détection automatique de l'appareil photo en <u>ouvrant le menu</u> et en sélectionnant Désactiver détection auto dans le menu Options.

**L**e saviez-vous ?

(Windows uniquement) Lors de la copie des fichiers sur votre ordinateur à l'aide du mode Lecteur, vous pouvez sélectionner dans la boîte de dialogue Windows Copier une image sur un dossier de mon ordinateur à l'aide de Microsoft Scanner et de l'assistant d'appareil photo pour copier automatiquement les fichiers.

# Copie de photos et de vidéos à partir de votre carte d'appareil photo

[!] IMPORTANT Pour prolonger l'autonomie de votre batterie, connectez votre périphérique à une source d'alimentation lorsque vous copiez des médias à partir de la carte de votre appareil photo.

Vous pouvez copier vos photos et vidéos sur votre ordinateur ou votre périphérique. Lorsque vous utilisez la fonction Copier sur périph., le programme vérifie s'il existe des fichiers dont le nom et le contenu sont identiques. Si tel est le cas, ces fichiers ne sont pas copiés. Par ailleurs, les fichiers possédant le même nom mais des contenus différents sont automatiquement renommés avant d'être copiés sur le périphérique.

Les albums sont des sous-dossiers situés uniquement dans le dossier spécial Photos & vidéos du disque dur et dans le dossier DCIM spécial sur la carte d'extension. Seuls les sous-dossiers de premier niveau au sein de ces dossiers spéciaux sont reconnus comme des albums.

Lorsque vous copiez le contenu de la carte de l'appareil photo à l'aide du Compagnon de l'appareil-photo, ce contenu est copié vers le dossier DCIM du disque dur. Étant donné que ce dossier n'est pas un dossier spécial, aucun album ne peut être créé dans le dossier. Pour accéder au contenu, vous devez naviguer jusqu'aux sous-dossiers où sont stockées les images. Si vous souhaitez ajouter du contenu du dossier DCIM à un album, vous devez utiliser Fichiers pour copier le contenu sur un sous-dossier du dossier spécial Photos & Vidéos.

### Insérez la carte de votre appareil photo dans votre périphérique.

Suite **S** 

1





Utilisez le logiciel d'édition de votre appareil photo pour modifier ou retoucher vos photos ou vos vidéos et les copier sur votre périphérique pour les visualiser.

### + Le saviez-vous ?

Certains appareils photo utilisent un format vidéo qui ne peut pas s'afficher sur votre périphérique. Vous pouvez stocker le fichier vidéo sur votre périphérique jusqu'à ce que vous puissiez le transférer sur votre ordinateur de bureau où vous pourrez afficher la vidéo.

# Affichage de photos et de vidéos

Utilisez l'écran large de votre périphérique pour visualiser les images. Vous pouvez afficher le contenu de la carte de votre appareil photo sans transférer les photos ou les vidéos sur votre périphérique.



Affichez vos médias :
 a. Sélectionnez le dossier où les photos et vidéos se situent.
 b. Affichez les photos et les vidéos.
 ↓ Terminé

Assistance Rub Si vous rencontrez des problèmes avec Média ou toute autre application de votre périphérique, rendez- vous sur Média www.palmOne.com/intl/ support.	<b>Rubriques connexes</b> Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :	
	Média	<ul> <li>Affichage des photos et des vidéos sous forme de miniatures, de listes, d'albums et de diaporamas</li> <li>Copie de photos et de vidéos dans d'autres applications ou sur des cartes d'extension</li> </ul>
		<ul> <li>Suppression de photos et de vidéos</li> </ul>
	Partage	Envoi d'informations en utilisant la technologie sans fil sur votre périphérique
	VersaMail	Envoi de photos et de vidéos en tant que pièces jointes à des e-mails

# Écouter de la musique

## Dans ce chapitre

<u>Transfert de fichiers MP3 sur</u> <u>votre périphérique via</u> <u>Windows Media Player</u>

<u>Transfert des fichiers audio</u> <u>d'un CD sur votre</u> <u>périphérique via Windows</u> <u>Media Player</u>

Lecture de musique sur votre périphérique

Gestion des listes de lecture

Personnalisation de votre lecteur

Utilisation de Windows Media Player sur votre ordinateur

**Rubriques connexes** 

Vous en avez assez des sempiternels papotages lors des longs trajets en bus ou en train ? Vous cherchez quelque chose de plus petit qu'un lecteur CD pour vous balader ou pour faire du sport ? Inutile d'acheter un lecteur MP3 onéreux. Votre périphérique peut stocker des milliers de chansons que vous pouvez écouter grâce à PocketTunes™. Il suffit de transférer des chansons sur votre périphérique ou sur une carte d'extension, puis de les écouter via le haut-parleur intégré ou le casque stéréo (vendu séparément).



## Avantages

- Stockage et lecture de milliers de chansons au format MP3, très populaire
- Aucun lecteur MP3, CD ou mini-disc supplémentaire requis

### **CHAPITRE 11**

## [!] Avant de commencer

(Windows uniquement) Procédez comme suit :

- Installez Windows Media Player et le plug-in Pocket Tunes sur votre ordinateur. Introduisez le CD d'installation de logiciels, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.
- Une fois l'installation terminée, vous devez <u>synchroniser</u> votre périphérique et votre ordinateur afin que WMP puisse reconnaître le périphérique.

# Configuration de Windows Media Player pour la lecture de fichiers MP3

Les paramètres de Windows Media Player doivent être modifiés afin que Pocket Tunes puisse prendre en charge les fichiers au format MP3.

## WINDOWS UNIQUEMENT







## [!] Avant de commencer

(Windows uniquement) Vous devez configurer <u>WMP pour transférer des</u> fichiers MP3.

#### **\*** Conseil

Par défaut, le bouton Étoile vous permet d'ouvrir l'application de musique Pocket Tunes, mais vous pouvez <u>le</u> <u>personnaliser</u> pour ouvrir l'application de votre choix.

### **\*** Conseil

Vous pouvez également transférer des fichiers MP3 dans le dossier Musique de votre périphérique via LifeDrive<sup>™</sup> Manager (Windows) ou le mode Lecteur (Mac et Windows) sur votre ordinateur.

# Transfert de fichiers MP3 sur votre périphérique via Windows Media Player

Le logiciel Pocket Tunes dont votre périphérique est équipé est compatible avec le format de fichier audio MP3. Si vos fichiers MP3 se trouvent déjà sur le disque dur de votre ordinateur, vous devez les transférer sur le disque dur de votre périphérique pour pouvoir les écouter.

## WINDOWS UNIQUEMENT



Suite **V** 



Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte (vendu séparément) pour transférer des fichiers MP3 de votre ordinateur vers une carte d'extension.

## **\*** Conseil

Vous pouvez également transférer des fichiers MP3 sur un Mac en les faisant glisser sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche. Sélectionnez la destination du fichier puis procédez à une **synchronisation** pour le transférer.

## MAC UNIQUEMENT



[ ! ] Avant de commencer (Windows uniquement) Vous devez configurer <u>WMP pour transférer des</u> fichiers MP3.

#### + Le saviez-vous ?

Un didacticiel interactif situé sur le CD d'installation de logiciels vous guidera dans le processus à suivre pour ajouter de la musique. Insérez le CD, allez dans la section Ma musique du didacticiel et sélectionnez Ajouter de la musique à partir d'un CD.

# Transfert des fichiers audio d'un CD sur votre périphérique via Windows Media Player

Si les chansons qui vous intéressent se trouvent sur un CD et que vous voulez les écouter sur votre périphérique, utilisez Windows Media Player sur votre ordinateur pour convertir les fichiers et les transférer.

**REMARQUE** Les utilisateurs Mac peuvent utiliser iTunes, inclus avec OS X, pour transférer de la musique d'un CD vers leur périphérique. Les fichiers audio doivent être importés au format MP3.

## WINDOWS UNIQUEMENT

1

Accédez au CD à partir de Windows Media Player sur votre ordinateur :

- a. Ouvrez l'application Windows Media Player.
- b. Insérez le CD audio dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- c. Sélectionnez l'onglet Extraire.

Suite



Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à Pocket Tunes, <u>ouvrez le menu</u> <u>Options</u> et sélectionnez Aide.

## + Le saviez-vous ?

Pocket Tunes continue de diffuser des chansons jusqu'à la fin de la liste ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Arrêter, même si votre écran est éteint.

## **\*** Conseil

Vous pouvez mettre Pocket Tunes à niveau au profit d'une version qui prend en charge d'autres formats de fichier audio (WMA par exemple), le streaming MP3, l'achat de musique en ligne et qui inclut des fonctions supplémentaires, comme par exemple les égaliseurs graphiques et les signets. Pour plus d'informations, visitez <u>www.pocket-</u> <u>tunes.com/palmone</u>.

## Lecture de musique sur votre périphérique



## Gestion des listes de lecture

Vous pouvez créer des dizaines de listes de lecture contenant vos chansons préférées.

## Création d'une liste de lecture



## + Le saviez-vous ?

L'écran Ajouter des chansons à la liste affiche toutes les chansons se trouvant sur le disque dur interne de votre périphérique et sur votre carte d'extension.

## **\*** Conseil

Pour ajouter toutes les chansons d'un album à votre liste de lecture, sélectionnez Chanson +, choisissez un album, puis cliquez sur Tout.

3	Créez une liste de lecture :       Editer les listes de lecture         a. Entrez le nom de la liste de lecture.       Nom: Harpe         b. Sélectionnez Chanson +.       Disko         c. Sélectionnez les morceaux que vous souhaitez inclure dans la liste de lecture.       Chanson + Chanson - Haut Bas         d. Sélectionnez OK.       Selectionnez OK.
4	<ul> <li>Placez les chansons dans l'ordre dans lequel vous voulez les écouter :</li> <li>a. Sélectionnez une chanson que vous voulez déplacer.</li> <li>b. Sélectionnez Haut ou Bas pour déplacer la chanson d'un rang vers le haut ou le bas.</li> <li>c. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toutes les chansons soient dans l'ordre souhaité.</li> </ul>

- d. Sélectionnez Sauvegarder.
- Terminé

Pour sélectionner rapidement toutes les chansons de la liste, sélectionnez Tout. Pour désélectionner rapidement toutes les chansons, sélectionnez Ne rien sél.

## Écoute de chansons d'une liste de lecture

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Music	que 📀.
2	<ul> <li>Sélectionnez une chanson dans une liste de lecture :</li> <li>a. Cliquez sur le bouton Les chansons.</li> <li>b. Sélectionnez l'icône Fichiers.</li> <li>c. Sélectionnez Listes de lecture.</li> <li>d. Sélectionnez la liste à écouter.</li> <li>e. Sélectionnez Tout.</li> </ul>	Les chansons     ▼ Tout       Listes de lecture
<b>↓</b> Terminé	Votre périphérique diffuse les c	hansons de la liste de lecture en

rminé Votre périphérique diffuse les chansons de la liste de lecture en commençant par celle que vous avez sélectionnée. Il s'arrête après avoir lu la dernière chanson de la liste.

## Modification d'une liste de lecture

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Musique 🧿.
2	<ul> <li>Ouvrez la liste de lecture à modifier.</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Actions, puis Gère les listes de lecture.</li> <li>c. Mettez une liste en surbrillance.</li> <li>d. Sélectionnez Editer.</li> <li>Suite</li> </ul>



## Suppression d'une liste de lecture

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Musique. O.	
2	Ouvrez la liste de lecture à supprimer : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Actions, puis Gère les listes de lecture. c. Sélectionnez Editer.	
3	<ul> <li>Supprimez la liste :</li> <li>Sélectionnez Supprimer.</li> <li>Sélectionnez Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.</li> <li>Sélectionnez Terminé.</li> <li>La mas bonita</li> <li>Chanson + Chanson - Haut Bas Sauvegarder Supprimer</li> </ul>	

# Personnalisation de votre lecteur

Vous pouvez personnaliser votre lecteur MP3 en définissant des préférences.

## Désactivation de l'écran

Désactiver l'écran pendant l'écoute de musique permet d'économiser la batterie.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Musique 🧿.	
2	<u>Ouvrez les menus</u> .	
3	<ul> <li>Sélectionnez Préfs générales et modifiez les printing du server l'écran durant l'utilisation, après x secondes Lorsque vous écoutez de la musique et que vous n'utilisez pas d'autres applications du périphérique, vous pouvez modifier le délai de désactivation de l'écran.</li> <li>mis à part si le Palm est dans sa station de synchronisation L'écran restera toujours allumé si le cordon d'alimentation du périphérique est branché.</li> <li>Btn Marche/Arrêt éteint l'écran Si vous appl'écran s'éteint mais la musique continue.</li> </ul>	Préférences d'écran : Préférences € Inactiver l'écran durant lisation, après → 30 secondes. A mis à part si le Palm est dans sa station de synchronisation. Btn Marche/Arrêt éteint l'écran. amplification du volume: - Arrêt Montrer la liste des chansons dans la zone des commentaires. Inverser les axes du Navigateur. Essai mensuel de mise à niveau. K Annuler uyez sur le bouton marche/arrêt
4	Sélectionnez OK.	

## Définition des préférences d'arrière-plan

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Musique O.
2	<u>Ouvrez les menus</u> .
3	<ul> <li>Sélectionnez Préfs de tâche de fond et choisissez les paramètres d'écran :</li> <li>Permettre la musique en tâche de fond Lorsque vous écoutez de la musique vous pouvez continuer à utiliser toutes les autres applications du périphérique. Cette fonction n'est pas disponible si vous visionnez un diaporama avec l'application Média.</li> <li>Afficher l'écran en glissant le stylet Cette option permet d'afficher la console pTunes d'un tracé de stylet entre les icônes sélectionnées dans la zone de saisie.</li> </ul>
4	Sélectionnez OK.

## Faire clignoter le voyant lorsque la console pTunes est éteinte

Lorsque vous écoutez de la musique et que la console pTunes est éteinte, vous pouvez paramétrer le voyant afin qu'il clignote pour indiquer que pTunes est toujours en marche et qu'il diffuse de la musique. C'est une astuce pratique qui permet d'économiser la batterie du périphérique lorsque vous n'écoutez pas de musique.

1 2	Allez sur Favoris et sélectionnez Musique .
3	Configurez les préférences : a. Préférences Avancées b. Cochez la case LED clignotantes (écran inactivé). Préférences Avancées Musique initiée "Au Démarrage" Musique arrêtée (batterie presque vide) Arrêter la musique après 0min Alertes pour la qualité audio Inactiver communication avec PC OK Annuler
4	Sélectionnez OK.

# Utilisation de Windows Media Player sur votre ordinateur

## WINDOWS UNIQUEMENT

Utilisez Windows Media Player (WMP) sur votre ordinateur pour lire et gérer vos chansons. Apprenez à vous servir de WMP sur votre ordinateur en consultant l'aide en ligne de WMP. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- En savoir plus sur les différentes parties de la fenêtre WMP
- Recherche de médias
- Écoute de médias
- Enregistrement et gravage de médias
- Services premium WMP
- Préférences
- Dépannage

*	Conseil
	Assistance
	Si vous rencontrez des
	problèmes avec Pocket
	Tunes, rendez-vous sur
	www.pocket-tunes.com.

# Rubriques connexes

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Cartes</u> d'extension	<ul> <li>Insertion et retrait de cartes d'extension</li> </ul>	
	<ul> <li>Attribution de noms aux cartes d'extension</li> </ul>	
	Affichage du contenu d'une carte	
<u>Gestion des</u> données	<ul> <li>Installation de Windows Media Player et du plug-in sur votre périphérique et votre ordinateur</li> </ul>	
	<ul> <li>Utilisation de l'Installation rapide palmOne<sup>™</sup> et du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche</li> </ul>	
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de Windows Media Player	

# Gestion de vos tâches

## Dans ce chapitre

Création d'une tâche

Organisation de vos tâches

Marquage d'une tâche comme terminée

Suppression de tâches

Personnalisation de votre liste des tâches

Utilisation de l'application Tâches avec l'ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Les gens importants sont souvent très occupés. Lorsqu'on les interroge sur le secret de leur réussite, ils répondent généralement : « Je fais des listes ». L'application Tâches de votre périphérique est idéale pour créer des listes de choses à faire.



## Avantages des tâches

- Définition de priorités
- Suivi des échéances
- Suivi des objectifs

#### Gestion de vos tâches

## **\*** Conseil

Si aucune tâche n'est actuellement sélectionnée, vous pouvez <u>entrer des</u> <u>caractères Graffiti® 2</u> dans la <u>zone de saisie</u> pour en créer une nouvelle.

#### \* Conseil

Ajoutez une note à une tâche. Sélectionnez le bouton Note, entrez le texte de la note, puis sélectionnez Terminé.

## + Le saviez-vous ?

Vous pouvez <u>organiser</u> vos tâches</u> en les plaçant dans des catégories. Vous pouvez également <u>marquer des tâches</u> <u>comme personnelles</u> pour les protéger des regards indiscrets.

## Création d'une tâche



### CHAPITRE 12

## Gestion de vos tâches

## [!] Avant de commencer

Créez une tâche et affectez-lui une date d'échéance. Pour qu'une alarme puisse être définie, une tâche doit avoir une date d'échéance.

**\*** Conseil

Vous pouvez <u>personnaliser le son</u> <u>d'alarme de vos tâches</u> dans la boîte de dialogue des Préférences des tâches.

+ Le saviez-vous ?

Lorsque vous définissez une alarme, un petit réveil apparaît à droite de la description de la tâche concernée.

## Définition d'une alarme

1 Appuyez sur l'icône Tâches 🕮 dans la zone de saisie. 2 Ouvrez la boîte de dialogue Définir l'alarme : a. Sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez affecter une alarme. b. Sélectionnez Détails. c. Sélectionnez la case Alarme. Définir l'alarme Tâche détaillée Ð -00 🗹 Alarme 9 🕈 10 11 Priorité: 1 2 3 4 5 05 3 jours plus tôt 10 15 20 -30 35 40 45 Catégorie: 🔻 Personnel Heure de l'alarme: 12 13 Echéance: 🔻 jeu 11/3/04 14 15 9:25 Alarme: Aucune Répéter: 🔻 Aucune 16 Alarme suivante: 17 Personnel: 🗆 mar 9/3/04 18 🔍 Oui 🛛 (Annuler) (Supprimer... ) 🕞 50 55 19 Oui (Annuler) 20 🕂

Suite

3





- a. Cochez la case Alarme.
- b. Saisissez le nombre de jours séparant l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme.
- c. Sélectionnez les chiffres dans les colonnes pour régler l'heure d'activation de l'alarme.
- d. Sélectionnez Oui à deux reprises.
- Terminé

## Planification d'une tâche répétée - intervalle standard

Les tâches répétées sont un moyen idéal pour ajouter des tâches qui se reproduisent fréquemment, comme par exemple sortir la poubelle tous les jeudis soir ou payer un emprunt ou le loyer tous les mois.





## Planification d'une tâche répétée - intervalle inhabituel

Pour les tâches qui ne correspondent pas aux intervalles de répétition prédéfinis, vous pouvez paramétrer vos propres intervalles. Par exemple, entrez des tâches pour le règlement de la prime d'assurance trimestrielle ou pour les règlements par carte de crédit dus tous les 28 jours, ou encore pour changer la batterie de votre détecteur de fumée tous les six mois.



Pour planifier une tâche annuelle, comme la décoration pour les vacances le premier dimanche d'un mois donné, sélectionnez Mois comme unité de répétition, entrez 12 sur la ligne Tou(te)s les, puis sélectionnez Jour pour le paramètre Répéter par. 4

Configurez l'intervalle de répétition :

- a. Sélectionnez Jour, Semaine, Mois ou Année pour définir l'unité de répétition.
- b. Sélectionnez Intervalle fixe pour baser la date d'échéance sur celle de la tâche actuelle, ou sélectionnez Après achèvement pour la baser sur la date de fin de cette tâche. Avec cette option, si vous terminez la tâche plus tôt ou plus tard que prévu, la date d'échéance de la tâche suivante est modifiée en conséquence.
- c. Sélectionnez la ligne Tou(te)s les et entrez la fréquence de répétition de la tâche.
- d. Sélectionnez la liste de sélection Fin le, puis une date de fin, si nécessaire.
- e. Si vous avez sélectionné Intervalle fixe à l'étape b et Semaine à l'étape a, sélectionnez le jour de la semaine où la tâche se répète. Si vous avez sélectionné Intervalle fixe à l'étape b et Mois à l'étape a, sélectionnez Jour pour sélectionner la semaine dans le mois (le 4e jeudi, par exemple) ou Date pour sélectionner la même date dans le mois (le 15 par exemple).
- f. Sélectionnez Oui.
- **Terminé**

#### Gestion de vos tâches

 Le saviez-vous ?
 Un point d'exclamation

 (!) est affiché à côté des tâches en retard.

#### **\*** Conseil

Vos paramètres de Préférences des tâches déterminent les tâches qui apparaissent dans la liste correspondante (tâches terminées ou tâches à échéance, par exemple). Pour modifier ces paramètres, <u>ouvrez le</u> <u>menu Options</u> et sélectionnez Préférences.

### **\*** Conseil

Pour créer une nouvelle catégorie de tâches, sélectionnez Modifier les catégories dans la liste de sélection des catégories.

# Organisation de vos tâches

Vous avez parfois besoin d'une vue d'ensemble de toutes les tâches à accomplir et parfois de voir uniquement certains types de tâches.

1 Appuyez sur l'icône Tâches 🙆 dans la zone de saisie. 2 Dans la liste des tâches, sélectionnez l'une des options suivantes : **Toutes** Affiche l'ensemble de vos tâches. **Date** Affiche les tâches arrivant à échéance dans un laps de temps défini. Sélectionnez la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit de l'écran pour choisir Pour aujourd'hui, Les 7 derniers jours, Les 7 prochains iours ou En retard. Catégorie Affiche les tâches classées dans la catégorie sélectionnée. Sélectionnez la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour choisir une catégorie différente. Tâches Toutes Date Catégorie Tâches Toutes Date Catégorie Tâches Toutes Date Catégorie Pour aujourd'hui - 2 Bureau 🗹 1 Acheter cadeau Julie 9/3 1 Vic Les 7 derniers jours - 2
 Les 7 prochains jours - 1 1 N'oubliez pas 11/3 □ 1 Vidanc Personne 🗆 2 Appele Non classé d'enregistrer votre 2 laver la Modifier les catégories.. produit! En retard - O 🗹 2 Prendre rdv véto 9/3 🔲 2 Passer à la banque 15/3 (Nouv.) (Détails...) 🕞 Nouv.) Détails...) 🕞 Nouv Détails... 🖓 🖌 Terminé

Vous pouvez définir les Préférences des tâches afin d'enregistrer la date à laquelle vous terminez vos tâches ; vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les tâches terminées. Pour modifier ces paramètres, <u>ouvrez le</u> <u>menu Options</u> et sélectionnez Préférences.

# Marquage d'une tâche comme terminée

Vous pouvez cocher une tâche pour indiquer que vous l'avez terminée.

1	Appuyez sur l'icône Tâches 🕮 dans la zone de saisie.	
2	Cochez la case située à gauche de la tâche.	Tâches       Toutes       Date       Catégorie         ✓       Personnel         ✓       1       Acheter cadeau Julie       9/3         ✓       2       Prendre rdv véto       9/3         ✓       2       Prendre rdv véto       9/3         ✓       2       Passer à la banque       15/3         Nouv.       Détails

**REMARQUE** Le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop et Microsoft Outlook gèrent différemment les tâches répétées terminées. Le logiciel Palm Desktop vérifie toutes les instances en retard de la tâche, alors que Microsoft Outlook ne vérifie que la plus ancienne.
Vous pouvez également supprimer une tâche spécifique en la sélectionnant, puis en sélectionnant Détails et Supprimer.

#### **\*** Conseil

Si vous archivez vos tâches supprimées, vous pourrez <u>les consulter</u> <u>ultérieurement en les</u> <u>important</u>.

## Suppression de tâches

Si une tâche est annulée, vous pouvez la supprimer de votre liste des tâches. Lorsque vous supprimez une tâche répétée, vous supprimez également toutes les autres instances de cette tâche. Vous pouvez également supprimer toutes vos tâches terminées.

### Suppression d'une tâche spécifique



#### Gestion de vos tâches

\* Conseil

De nombreuses personnes trouvent pratique de se reporter à d'anciennes tâches pour le calcul des impôts et taxes. Si vous archivez vos tâches supprimées, vous pourrez <u>les</u> <u>consulter ultérieurement</u> <u>en les important</u>.

## Suppression de toutes vos tâches terminées

1	Appuyez sur l'icône Tâches 🕮 dans la	a zone de saisie.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Purger : a. <b>Ouvrez les menus</b> . b. Sélectionnez Purger dans le menu Enreg.	Purge       1         Image: Supprimer toutes les tâches terminées?       1         Image: Supprimer toutes les target terminées?       1         Image: Supprimer terminées? </th
3	[ & ] FACULTATIF Cochez la case Archi copie de vos tâches terminées sur l'ordi	vage sur PC pour enregistrer une nateur.
4	Sélectionnez Oui.	

+ Le saviez-vous ?

La vue de l'Agenda du Calendrier affiche également vos tâches.

## Personnalisation de votre liste des tâches

Contrôlez les tâches qui s'affichent dans la liste des tâches et leur mode de tri. Ces paramètres affectent également les tâches de la Vue de l'Agenda de l'application Calendrier. Vous pouvez également choisir le son d'alarme de vos tâches.

1	Appuyez sur l'icône Tâches 🕮 dans l	a zone de saisie.
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Préférences :</li> <li>a. <b>Ouvrez les menus</b>.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Préférences.</li> <li>Suite</li> </ul>	Préférences       €         Trier par:        Echéance, priorité          Afficher tâches terminées          Enregistrer date fin          Afficher échéances          Afficher priorités          Afficher catégories         Son d'alarme:       Alarme          Oui

3

Modifiez l'un des paramètres suivants, puis sélectionnez Oui :

**Trier par** Sélectionnez l'ordre dans lequel les tâches apparaissent dans la liste des tâches.

**Afficher tâches terminées** Permet d'afficher vos tâches terminées dans la liste des tâches. Si vous désactivez ce paramètre, vos tâches terminées disparaissent de la liste lorsque vous les décochez, mais elles restent dans la mémoire du périphérique jusqu'à ce qu'elles soient purgées.

**Enregistrer date fin** Permet de remplacer la date d'échéance affectée à une tâche par la date à laquelle vous terminez effectivement la tâche et la décochez. Si vous n'affectez pas de date d'échéance à une tâche, la date d'achèvement est malgré tout enregistrée quand vous terminez cette tâche.

**Afficher échéances** Permet d'afficher la date d'échéance de chaque tâche dans la liste (si vous en avez affecté une) et d'afficher un point d'exclamation à côté de chaque tâche en retard.

**Afficher priorités** Permet d'afficher le paramètre de priorité de chaque tâche de la liste.

Afficher catégories Permet d'afficher la catégorie de chaque tâche de la liste.

**Son d'alarme** Permet de sélectionner un son pour les alarmes affectées à vos tâches.

Terminé

(Windows) Si vous choisissez de vous synchroniser avec Microsoft Outlook, consultez l'aide en ligne d'Outlook pour apprendre comment utiliser Tâches sur votre ordinateur.

# Utilisation de l'application Tâches avec l'ordinateur de bureau

Utilisez l'application Tâches sur votre ordinateur de bureau pour consulter et gérer vos tâches. Consultez l'aide en ligne du logiciel Palm Desktop pour apprendre à utiliser l'application Tâches sur votre ordinateur. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- En savoir plus sur les différentes parties de la fenêtre Tâches
- Saisie, modification et suppression de tâches
- Création de tâches répétées
- Marquage de tâches comme personnelles
- Affichage et masquage des tâches personnelles
- Affectation de tâches à des catégories
- Impression de votre liste de tâches
- Sélection du mode d'affichage des tâches
- Tri des tâches par date d'échéance, niveau de priorité ou catégorie

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Tâches sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Tâches sur la barre de lancement.

#### MAC UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Tâches sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du dossier Palm, puis cliquez sur Tâches.

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les tâches ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>VersaMail</u>	Envoi de tâches en tant que pièces jointes à des e-mails
Partage	<ul> <li>Transmission de tâches à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>
	<ul> <li>Envoi de tâches à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>
	Synchronisation avec Palm Desktop et Outlook
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des tâches par le biais de l'activation des options de sécurité
<b>Catégories</b>	Organisation des tâches par type
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet des tâches

#### Dans ce chapitre

#### Création d'un mémo

Affichage et modification d'un mémo

Déplacement de mémos dans votre liste de mémos

Suppression d'un mémo

Utilisation de l'application Mémos sur l'ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Votre périphérique contient des applications dédiées au stockage des informations les plus courantes : noms, numéros de téléphone, rendezvous, etc. Les mémos ont pour but de vous permettre de conserver des informations importantes, mais ne rentrant pas dans ces catégories. Notes de réunion, recettes, citations préférées. Les mémos constituent une solution simple et rapide pour entrer, stocker et partager vos informations importantes.



### Avantages des mémos

- Stockage des informations essentielles, mais difficiles à retenir
- Envoi sans fil de mémos à des collègues
- Synchronisation des informations pour conserver une copie de sauvegarde sur l'ordinateur

#### **\*** Conseil

Dans la liste des mémos, vous pouvez aussi commencer à écrire directement pour créer un nouveau mémo. La première lettre est automatiquement mise en majuscule.

**\*** Conseil

Utilisez **<u>Recherche n° tél.</u>** pour ajouter rapidement un nom et un numéro de téléphone à un mémo.

## Création d'un mémo

1	Appuyez sur l'icône Mémos 🕮 dans la zone de saisie.
2	Créez un mémo :         a. Sélectionnez Noux.         Mémos ● Toutes         • Dans la vue quotidienne         • Pour trouver rapidemen         • Pour trouver rapidemen         • Nouc         Nouc         • Nouc         • Saisissez votre mémo. Appuyez sur Entrée sur le clavier logiciel ou tracez le retour arrière / avec l'écriture Graffiti® 2 pour passer à la ligne suivante dans le mémo.         c. Sélectionnez Terminé.
<b>⊥</b> Terminé	Et voilà. Votre périphérique enregistre automatiquement le mémo. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.

#### **\*** Conseil

La liste des mémos affiche la première ligne de chaque mémo ; assurez-vous donc qu'il s'agit de quelque chose de reconnaissable.

#### + Le saviez-vous ?

Vous pouvez connecter votre périphérique à un clavier portable et taper vos mémos lorsque vous êtes en déplacement sans avoir à vous encombrer d'un ordinateur portable. Plusieurs claviers portables sont disponibles à la vente.

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez<u>modifier</u> <u>la taille du texte</u> de vos mémos pour améliorer leur lisibilité.

## Affichage et modification d'un mémo

1	Appuyez sur l'icône Mémos 🕮 dans la zone de saisie.
2	Affichez ou modifiez le mémo : a. Dans la liste des mémos, sélectionnez le mémo qui vous intéresse.
	1. Conseils et astuces       • Dans la vue quotidienne du         2. • Dans la vue quotidienne       • Dans la vue quotidienne du         3. • Pour trouver rapidemen       • Dans la vue quotidienne du         Galendrier, inclinez le       Navigateur vers la droite ou la         gauche pour avancer ou       reculer d'un jour à la fois. Pour         déplacer un événement à un       jour ou une heure différente, appuyez sur Détails et         modifiez ces données.       • Dans la vue quotidienne du
	(Nouv.)
	<ul> <li>b. Consultez ou modifiez le mémo, puis sélectionnez Terminé.</li> <li>Terminé</li> </ul>

**Le saviez-vous ?** 

Si vous utilisez le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop pour la synchronisation, vous pouvez envoyer un mémo à votre ordinateur de bureau en procédant à une synchronisation, puis l'ouvrir dans une application telle que Microsoft Word afin de le modifier, le mettre en forme, etc. Sur votre ordinateur de bureau. cliquez avec le bouton droit sur le mémo, cliquez sur Envoyer vers, puis sélectionnez l'application vers laquelle l'envoyer.

## Déplacement de mémos dans votre liste de mémos

Vous pouvez déplacer les mémos vers le haut ou le bas dans votre liste des mémos. Vous pouvez par exemple regrouper tous les mémos relatifs à un sujet donné.

1	Appuyez sur l'icône Mémos 👛 dans la zone de saisie.
2	Déplacez un mémo :         a. Recherchez le mémo souhaité.         Noms       Toutes         • Pour trouver rapidement         • Dons la vue quotidienne d.         • Vous souhaitez changer l         • Nouv         • Nouv

**\*** Conseil

Vous souhaitez récupérer cette recette de vacances que vous aviez stockée ? Si vous archivez vos mémos supprimés, vous pourrez <u>les consulter</u> <u>ultérieurement en les</u> <u>important</u>.

# Suppression d'un mémo

1	Appuyez sur l'icône Mémos 👛 dans la zone de saisie.
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Supprimer mémo :</li> <li>a. Recherchez le mémo souhaité.</li> <li>b. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>c. Sélectionnez Supprimer mémo dans le menu Enreg.</li> </ul>
3	[ & ] FACULTATIF Cochez la case Archivage sur PC pour enregistrer une copie du mémo sur l'ordinateur.
4	Sélectionnez Oui.

(Windows) Si vous choisissez de vous synchroniser avec Microsoft Outlook,

consultez l'aide en ligne d'Outlook pour apprendre comment utiliser Notes sur votre ordinateur.

**\*** Conseil

Vous pouvez copier le texte d'un mémo et le coller dans un nouveau fichier Word dans l'application **Documents** sur votre périphérique. Modifiez le texte dans Documents, enregistrezle en tant que fichier Microsoft Word, puis envoyez le fichier à votre ordinateur de bureau en procédant à une svnchronisation de manière à pouvoir l'afficher et le modifier dans Word.

# Utilisation de l'application Mémos sur l'ordinateur de

## bureau

Utilisez l'application Mémos sur votre ordinateur de bureau pour consulter et gérer les mémos créés sur votre périphérique. Consultez l'aide en ligne du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop pour apprendre à utiliser l'application Mémos sur votre ordinateur de bureau. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- Affichage, copie et suppression de mémos
- Modification des détails des mémos
- Marquage d'enregistrements comme personnels
- Affichage et masquage des mémos personnels
- Impression de mémos
- Modification des vues de mémos (en liste ou individuels)
- Ajout d'une date et d'un cachet horaire à un mémo
- Organisation de vos mémos par catégories
- Tri de mémos
- Partage de mémos

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Mémos sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Mémos sur la barre de lancement.

#### MAC UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Mémos sur votre ordinateur, lancez le logiciel Palm Desktop à partir du dossier Palm, puis sélectionnez Mémos.

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Mémos ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Saisie</u> d'informations	Ajout d'un numéro de téléphone ou d'autres informations de contact à un mémo à l'aide de Recherche n° tél.
<u>Catégories</u>	Organisation de vos mémos au moyen d'un classement par catégories
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des mémos en activant les options de sécurité
<u>Partage</u>	<ul> <li>Transmission de mémos à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>
	<ul> <li>Envoi de mémos à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>
	<ul> <li>Synchronisation avec Palm Desktop et Outlook</li> </ul>
<u>VersaMail<sup>®</sup></u>	Envoi de mémos en tant que pièces jointes à des e-mails
<u>SMS</u>	Envoi de mémos en tant que messages texte
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet des mémos

# Création de notes dans l'application Notes

#### Dans ce chapitre

Création d'une note

Affichage et modification d'une note

Suppression d'une note

Utilisation de l'application Notes avec l'ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Besoin de noter rapidement un numéro de téléphone ou quelque chose dont vous voulez vous souvenir ? Inutile de chercher un bout de papier : prenez note des choses importantes avec l'application Notes. Utilisez Notes exactement comme si vous aviez une feuille et un crayon (p.ex. pour dessiner un croquis). Notes vous permet de dessiner à main levée et de prendre des notes en écrivant à la main, ce qui est encore plus rapide et plus pratique que de créer un mémo sur votre périphérique.



### Avantages des notes

- Capture des informations immédiate
- Une image vaut mille mots
- Affichage des rappels lorsque des alarmes sont définies
- Envoi sans fil de mémos à des collègues

#### [!] Avant de commencer

Assurez-vous que l'écriture plein écran est désactivée. La création ou la modification de notes dans l'application Notes est impossible lorsque l'écriture plein écran est activée.

**\*** Conseil

Sélectionnez l'outil de sélection du stylet pour choisir une autre largeur de stylet ou sélectionner la gomme. Pour effacer complètement l'écran, sélectionnez la note (appuyez n'importe où, à l'exception du titre), <u>ouvrez le menu Edition</u> et sélectionnez Effacer la note.

 Le saviez-vous ?
 Empêchez d'autres utilisateurs d'accéder à vos notes en les <u>marquant comme étant</u> personnelles.

## Création d'une note



Choix des couleurs de l'encre et du papier (arrière-plan)



Modifiez le son de l'alarme en <u>ouvrant le</u> <u>menu Options</u>, en sélectionnant Préférences, puis un son dans la liste de sélection Son d'alarme.

## Définition d'une alarme

Pour utiliser une note en tant que rappel, configurez une alarme pour cette note.

1	Allez à Applications et sélectionnez Notes 🤷.
2	Ouvrez la note :         a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes.         b. Sélectionnez la note pour laquelle configurer une alarme.         Notes       Toutes         1. Bienvenue aux Notes       26/7         1. H223 Liste des courses       17/12         Notes       17/12         Notes       11.49         Notes       8/3         Unix       Image: Second seco

Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Régler l'alarme en sélectionnant une note, puis en appuyant sur le côté droit de l'écran près du titre de cette note.



Définissez l'alarme :

- a. Ouvrez les menus.
- b. Sélectionnez Options, puis Alarme.
- c. Sélectionnez le champ Date, puis l'année, le mois et la date auxquels vous voulez que l'alarme se déclenche.



- d. Sélectionnez l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme se déclenche.
- e. Sélectionnez Oui.
- Terminé

Triez la liste des notes dans l'ordre alphabétique, par date ou manuellement. <u>Ouvrez le</u> <u>menu Options</u>, sélectionnez Préférences,

puis sélectionnez la liste de sélection Trier par.

Si vous effectuez un tri manuel, vous pourrez réorganiser la liste en déplaçant des notes vers un autre emplacement dans la liste.

## Affichage et modification d'une note

1	Allez à Applications et sélectionnez Notes 🤷.
2	Ouvrez la note : a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes. b. Sélectionnez la note à afficher ou modifier. Notes Toutes 1. Bienvenue aux Notes 26/7 2. 14:23 Liste des courses 17/12 3. 15:17 Les Fleurs 17/12 Nouve Toutes Toutes Toutes Toutes Courses 17/12 1:149 Envoye Steurs du structure du s
3	Consultez ou modifiez la note, puis sélectionnez Terminé.

Vous pouvez aussi supprimer une note en **ouvrant le menu Enreg.** et en sélectionnant Supprimer note.

#### **\*** Conseil

Vous souhaitez vous débarrasser de ces messages de confirmation de suppression ? <u>Ouvrez le</u> <u>menu Options.</u> sélectionnez Préférences, puis décochez la case de confirmation de la suppression des notes.

## Suppression d'une note

1	Allez à Applications et sélectionnez Notes 🤷.
2	Ouvrez la note : a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes. b. Sélectionnez la note à supprimer. Notes Toutes 1. Bienvenue aux Notes 26/7 2. 1423 Liste des courses 17/12 3. 15:17 Les Fleurs 17/12 INOT Closses 1.49 Envayer des fleurs 2. Marie Mour. Note (1.3 sur 3) Non closses 1.49 Envayer des fleurs 2. Marie Mour. Erminé Noux. Suppr. 2
3	Sélectionnez Suppr., puis Oui pour confirmer la suppression.

# Utilisation de l'application Notes avec l'ordinateur de bureau

Utilisez l'application Notes de votre ordinateur pour consulter et gérer les notes manuscrites créées sur votre périphérique. Consultez l'aide en ligne du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop pour apprendre à utiliser l'application Notes sur votre ordinateur. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- En savoir plus sur les différentes parties de la fenêtre Notes
- Affichage, copie et suppression de notes
- Modification des détails et des titres de notes
- Définition d'une alarme pour une note
- Marquage de notes comme personnelles
- Affichage et masquage des notes personnelles
- Impression de notes
- Modification des vues de listes ou d'aperçu
- Tri de notes
- Partages de notes

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Notes sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Notes sur la barre de lancement.

#### MAC UNIQUEMENT

Pour ouvrir l'application Notes sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Notes dans le dossier Palm.

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Notes ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

## **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Partage</u>	<ul> <li>Transmission de notes à d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup></li> </ul>
	<ul> <li>Envoi de notes à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>
<u>VersaMail<sup>®</sup></u>	Envoi de notes en tant que pièces jointes à des e-mails
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des notes en activant les options de sécurité
<u>Catégories</u>	Création de catégories pour organiser les notes
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de l'application Notes

# Enregistrement de mémos vocaux

#### Dans ce chapitre

Création d'un mémo vocal

Écoute d'un mémo vocal

Définition d'une alarme pour un mémo vocal

Stockage de mémos vocaux

Lorsqu'une idée importante vous vient à l'esprit, il faut l'enregistrer avant de l'oublier. Si une géniale idée marketing vous vient à l'esprit pendant un déplacement, Mémo vocal est l'outil qu'il vous faut.

Mémo vocal vous permet d'enregistrer et d'écouter les notes, les points à l'ordre du jour et autres observations importantes directement sur votre périphérique. Enregistrez les notes prises lors d'une réunion avec un client en revenant au bureau, puis transmettez-les par e-mail à votre assistant pour qu'il les transcrive. Vous pouvez également utiliser un mémo vocal avec une alarme qui fera office de message de rappel pour cette course que vous aviez promis de ne pas oublier.



### Avantages de Mémo vocal

- Enregistrement d'observations
- Envoi de mémos enregistrés à des collègues
- Synchronisation des mémos vocaux en vue de leur sauvegarde sur votre ordinateur de bureau

1

2

3

#### **\*** Conseil

Pour de meilleurs résultats, tenez le périphérique à environ 30 centimètres de votre bouche pendant l'enregistrement.

#### **\*** Conseil

Pour mettre votre enregistrement en pause, maintenez le bouton Mémo vocal enfoncé et appuyez sur Pause. Lors des enregistrements plus longs au cours desquels vous souhaitez effectuer plusieurs pauses, <u>utilisez la commande</u> <u>de l'écran.</u>

#### Le saviez-vous ?

Mémo vocal se souvient du dernier emplacement de stockage et stocke tous les nouveaux mémos à cet endroit (sauf si vous le modifiez). Appuyez sur la liste de sélection des catégories dans l'angle supérieur droit et sélectionnez une catégorie ou un emplacement.

# Création d'un mémo vocal

Vous pouvez créer un bref mémo vocal à l'aide du bouton de l'application situé sur le côté de votre périphérique ou utiliser la commande de pause pour enregistrer un mémo plus long que vous pouvez interrompre et redémarrer à mesure que de nouvelles idées vous viennent.

## Création d'un bref mémo vocal via le bouton de l'application

Appuyez sur le bouton de l'application Mémo vocal 🥸 situé sur le côté du périphérique en le maintenant enfoncé. Un signal sonore indique le début de l'enregistrement.

Enregistrez votre mémo vocal :

- a. Tenez le périphérique en face de vous et commencez à parler. Continuez l'enregistrement en gardant le bouton Mémo vocal enfoncé.
- b. Une fois l'enregistrement terminé, relâchez le bouton Mémo vocal. Un signal sonore indique que l'enregistrement a été interrompu et que le mémo est terminé.

**REMARQUE** Appuyez de nouveau sur le bouton de l'application Mémo vocal pour démarrer un *nouveau* mémo.

Sélectionnez Terminé.

Suite 🖌

▲ Terminé Et voilà. Votre périphérique sauvegarde automatiquement le mémo vocal dans l'<u>emplacement de stockage</u> configuré dans la liste de sélection des catégories. Si vous stockez des mémos dans la <u>mémoire du programme</u>, n'oubliez pas de procéder régulièrement à des <u>synchronisations</u>.

### Création d'un mémo vocal plus long via la commande de pause

Interrompez et reprenez votre enregistrement aussi souvent que vous le souhaitez pour ne manquer aucune de vos observations.



#### Enregistrement de mémos vocaux





Vous pouvez classer la liste des mémos vocaux par date, par ordre alphabétique, par durée ou manuellement. Dans le menu des préférences, appuyez sur la liste de sélection Trier par pour sélectionner un mode de tri.

#### **\*** Conseil

Appuyez sur Droite ou sur Gauche dans le Navigateur pour écouter le mémo vocal suivant ou le précédent.

# Écoute d'un mémo vocal





Vous pouvez choisir comme alarme un concerto, un pépiement d'oiseau ou l'un des nombreux autres sons disponibles. <u>Ouvrez les</u> <u>menus,</u> sélectionnez Options, puis Préférences. Appuyez sur la liste de sélection Son d'alarme pour choisir un son.

#### - Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez pas configurer une alarme si le mémo est <u>stocké sur</u> <u>une carte d'extension ou</u> <u>sur le lecteur interne</u>.

## Définition d'une alarme pour un mémo vocal





#### [!] Avant de commencer

Si vous stockez vos mémos vocaux sur une <u>carte d'extension</u>, il faut qu'une carte soit insérée dans votre périphérique, à l'emplacement prévu à cet effet.

## Stockage de mémos vocaux

Par défaut, les mémos vocaux sont stockés dans la <u>mémoire du programme</u>. Lorsque vous stockez des mémos dans des <u>catégories</u> telles que Non classé, Professionnel ou Personnel, vous enregistrez ces mémos dans la mémoire du programme. Cela signifie que vous ne pouvez afficher les mémos et les écouter que dans l'application Mémo vocal, et que vous pouvez <u>synchroniser</u> les mémos. Vous pouvez également <u>marquer des mémos comme privés</u> et <u>définir des alarmes</u>.

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage de vos mémos vocaux et choisir de les enregistrer sur le lecteur interne ou sur une carte d'extension. Lorsque vous stockez des mémos vocaux sur le lecteur interne ou sur une carte d'extension, ils n'apparaissent pas dans la partie Mémo vocal du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop après une opération HotSync<sup>®</sup> et ne sont pas sauvegardés. Vous ne pouvez pas marquer des mémos vocaux comme privés ni définir des alarmes.

Vous pouvez cependant **transmettre des mémos** et les **envoyer** à partir de n'importe quel emplacement de stockage.

Mémo vocal se souvient du dernier emplacement de stockage et stocke tous les nouveaux mémos à cet endroit (sauf si vous le modifiez). Vous pouvez configurer votre périphérique de façon à **stocker automatiquement les mémos vocaux sur une carte d'extension**, si vous en avez une.

### Enregistrement d'un mémo vocal à un autre emplacement

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage de vos mémos vocaux et choisir de les enregistrer dans la mémoire du programme, sur le **lecteur interne** ou sur une carte d'extension. Le fait de stocker vos mémos vocaux sur une carte d'extension vous permet de les partager avec d'autres utilisateurs.




Stockage automatique de tous les mémos vocaux sur une carte d'extension

1	Allez dans Applications et sélectionne	z Mémo vocal 🍣.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Alarme : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Préféren	nces.
3	Cochez la case Enregistrer automatiquement sur la carte d'extension, si présente.	Préférences       1         Trier par:       Manuel         Son d'alarme:       Alarme         ☑ Confirmer suppressions?       Enregistrer         automatiquement sur la carte d'extension, si présente.       Oui         Oui       Annuler
4	Sélectionnez Oui.	

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application Mémo vocal ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

## **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications		
	Utilisation des menus		
<u>Catégories</u>	Organisation de vos mémos vocaux au moyen d'un classement par catégories		
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des mémos vocaux en activant les options de sécurité		
<u>Partage</u>	<ul> <li>Échange de mémos vocaux avec d'autres utilisateurs de périphériques palmOne™ à l'aide de la fonction de transmission</li> </ul>		
	<ul> <li>Envoi de mémos vocaux à d'autres périphériques palmOne Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>		
<u>VersaMail®</u>	Envoi de mémos vocaux en tant que pièces jointes à des e-mails		
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de Mémo vocal		

## Établissement de connexions sans fil Wi-Fi®

#### Dans ce chapitre

<u>Comment tirer profit de la</u> <u>technologie sans fil Wi-Fi® ?</u>

<u>Quels types de connexions</u> <u>puis-je établir ?</u>

Indicateur d'intensité du signal Wi-Fi

Configuration d'une connexion réseau Wi-Fi

<u>Configuration d'une</u> <u>connexion pour la</u> <u>synchronisation Wi-Fi</u>

<u>Configuration d'un réseau</u> <u>périphérique à périphérique</u> <u>Wi-Fi</u>

**Rubriques connexes** 

Pour rester connecté en permanence, vous devez disposer de la dernière technologie sans fil. C'est désormais possible grâce aux technologies sans fil Wi-Fi<sup>®</sup> ou Bluetooth<sup>®</sup> équipant votre périphérique.

Pendant la journée, Wi-Fi vous permet d'accéder à votre réseau d'entreprise. Le soir, chez vous ou dans le café du coin, connectez-vous à votre réseau sans fil Wi-Fi pour consulter vos messages électroniques ou naviguer sur Internet.



#### **Avantages**

- Connectez-vous à votre réseau d'entreprise sans fil
- Restez à la page en vous connectant sans fil de n'importe où
- Transférez des documents grâce à la technologie sans fil

#### >> Terme clé

Wi-Fi Technologie sans fil qui permet aux réseaux dotés de points d'accès d'autoriser des périphériques tels que des ordinateurs de poche, des imprimantes et des ordinateurs à se connecter sans fil à Internet et aux réseaux d'entreprise.

**L**e saviez-vous ?

Si vous n'êtes pas dans une zone de point d'accès Wi-Fi, vous pouvez quand même rester connecté en utilisant la <u>technologie</u> <u>sans fil Bluetooth</u>.

## Comment tirer profit de la technologie sans fil Wi-Fi<sup>®</sup> ?

**Accéder à votre réseau d'entreprise.** Que vous soyez en meeting ou que vous vous déplaciez dans les locaux, vous pouvez accéder aux informations dont vous avez besoin en permanence.

**Envoyer des messages électroniques.** Que vous envoyiez des e-mails une fois par semaine ou plusieurs fois par jour, vous pouvez échanger des informations à tout moment grâce à la connexion sans fil.

**Accéder au Web.** Accédez aux informations en vous connectant à Internet dans un café ou lors d'une réunion.

**Réduire l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil**. Imaginez votre bureau et votre station de travail sans enchevêtrement de câbles. L'utilisation de la technologie sans fil sur votre périphérique permet de remplacer une bonne partie des câbles par une connexion sans fil, pour des tâches telles que la synchronisation.

**Vous connecter à d'autres périphériques pour partager des fichiers sans fil.** Transférez un document sans fil de votre ordinateur de bureau à votre périphérique lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

### Quels types de connexions puis-je établir ?

La technologie sans fil Wi-Fi vous permet d'établir des connexions aux moments suivants :

 Lorsque vous vous trouvez à portée de points d'accès Wi-Fi pour réseaux privés au travail ou à la maison. Si ces réseaux sont sécurisés, vous disposez normalement des mots de passe nécessaires pour y accéder. Une fois que vous êtes sur le réseau, vous pouvez naviguer sur le Net, envoyer ou recevoir des e-mails ou même accéder aux périphériques réseaux tels que votre ordinateur.

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de points d'accès Wi-Fi pour réseaux publics, tels que les cafés Internet sans fil et les réseaux urbains, vous pouvez utiliser les différents réseaux pour naviguer sur le Net ou envoyer et recevoir des e-mails. Certains réseaux publics requièrent le versement de frais d'inscription. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fournisseur de réseau public.
- Lorsque vous êtes à portée d'autres périphériques Wi-Fi, tels qu'une imprimante ou un projecteur, créez un réseau périphérique à périphérique entre votre périphérique et un autre appareil. Consultez le guide d'utilisation accompagnant votre autre périphérique Wi-Fi pour activer le réseau périphérique à périphérique.

## Indicateur d'intensité du signal Wi-Fi

Vous pouvez aisément vérifier l'état et l'intensité du signal Wi-Fi à l'aide de l'icône Wi-Fi de la barre d'état. Appuyez sur l'icône Wi-Fi et ouvrez l'écran Préférences pour afficher l'état, l'intensité du signal et d'autres informations concernant Wi-Fi.



#### [!] Avant de commencer

Contactez

l'administrateur réseau pour obtenir le nom (ou SSID) du réseau, et les informations sur la sécurité (clés WEP ou WPA-PSK). Si votre ordinateur se trouve derrière un pare-feu Internet, vous aurez peutêtre besoin des informations d'accès VPN pour vous connecter.

#### >> Terme clé

**Clé de chiffrement** Série de lettres et de chiffres qui permettent d'encoder et de décoder des données de façon à pouvoir les partager en toute sécurité au sein d'un réseau. Votre périphérique prend en charge deux systèmes de codage : WEP et WPA-PSK.

## Configuration d'une connexion réseau Wi-Fi







#### Établissement de connexions sans fil Wi-Fi®

7

Le saviez-vous ?

Les clés WEP de 64 bits sont souvent appelées clés de 40 bits et les clés de 128 bits, clés de 104 bits, car les autres 24 bits sont automatiquement attribués.

**\*** Conseil

Vous pouvez également utiliser une expression de passe pour créer des clés. En cas de problème, demandez à votre administrateur l'équivalent hex et utilisez-le. Si vous avez sélectionné WEP à l'étape 6, entrez les informations sur le chiffrement WEP :

a. Cochez la case Clé.

b. Dans la liste de sélection Type de clé, sélectionnez un type de clé :

40 bits hex Crée un nombre hexadécimal à dix chiffres.

40 bits ASCII Crée une chaîne à 5 caractères.

**Exp. passe 40 bits** Crée une chaîne d'une longueur variable.

104 bits hex. Crée un nombre hexadécimal à 26 chiffres.

**104 bits ASCII** Crée une chaîne à 13 caractères.

**Exp. passe 104 bits** Crée une chaîne d'une longueur variable.

Nouveau réseau Wi-Fi 🚯	Clé WEP réseau 🚯
Nom du réseau (SSID):	<b>Type de clé: →</b> 104 bits hex. <b>57</b> . Ountre clés
Sécurité	Clé WEP (26 chiffres hex.):
▼ WEP Clé: -Non attribué-	
OK (Annuler) (Détails)	Index des clés: ▼ 1
	OK (Annuler)
Suite	

#### **CHAPITRE 16**

#### Établissement de connexions sans fil Wi-Fi®

Index des clés       Indique la clé à utiliser.         Certains points d'accès       diffusent         automatiquement l'index       des clés.         Ges clés.       Ges clés.         Suite.       Si vous souhaitez entrer plus d'une clé WEP ou générer quatre clés WEP d'une expression de passe, cochez la case Quatre clés.         Ges clés.       Ges clés.         Si vous avez coché la case Quatre clés, choisissez un nombre dans la liste de sélection Index des clés.         f. Sélectionnez OK et passez à l'étape 9.         B       Si vous avez sélectionné WPA-PSK à l'étape 6 :         a. Cochez la case Clé.         b. Attribuez une expression de passe.         c. Sélectionnez OK.         Modifier réseu (SSID):         Securité (reseu Vi-Fi f)         WPA-PSK: clé f)         Attribuez continue         Modifier réseu (SSID):         Sécurité (reseu (SSID):         VPA-PSK: clé f)         Cifferenet: TKIP         Attribuer exp. passe:         cifferenet: TKIP         Cifferenet: TKIP         Modifier réseu (SSID):         Sécurité (reseu (SSID):         Cifferenet: TKIP         Cifferenet: TKIP         Cifferenet: TKIP         Cifferenet: TKIP         Cifferenet: TKIP	>> Terme clé		
<ul> <li>Si vous avez sélectionné WPA-PSK à l'étape 6 :</li> <li>a. Cochez la case Clé.</li> <li>b. Attribuez une expression de passe.</li> <li>c. Sélectionnez OK.</li> </ul> Modifier réseau Vi-fi () Nom du réseau (SSID): Sécurité <ul> <li>WPA-PSK: clé ()</li> <li>Kiribuer exp. passe:</li> <li>CK / Annuler Détails</li> </ul>	<ul> <li>Ierme cle</li> <li>Index des clés</li> <li>Indique la clé à utiliser.</li> <li>Certains points d'accès</li> <li>diffusent</li> <li>automatiquement l'index</li> <li>des clés.</li> </ul>	Suite.	<ul> <li>c. Si vous souhaitez entrer plus d'une clé WEP ou générer quatre clés WEP d'une expression de passe, cochez la case Quatre clés.</li> <li>d. Entrez les clés WEP.</li> <li>e. Si vous avez coché la case Quatre clés, choisissez un nombre dans la liste de sélection Index des clés.</li> <li>f. Sélectionnez OK et passez à l'étape 9.</li> </ul>
<ul> <li>Si vous avez sélectionné WPA-PSK à l'étape 6 :</li> <li>a. Cochez la case Clé.</li> <li>b. Attribuez une expression de passe.</li> <li>c. Sélectionnez OK.</li> </ul> Modifier réseau VI-Fi () Sécurité <ul> <li>WPA-PSK: clé ()</li> <li>Ktribuer exp. passe:</li> <li>UK Annuler Détails.</li> </ul>			
		8	Si vous avez sélectionné WPA-PSK à l'étape 6 : a. Cochez la case Clé. b. Attribuez une expression de passe. c. Sélectionnez OK.
Suite			Suite



- [!] Avant de commencer Vous devez procéder comme suit :
  - Vous devez vous <u>synchroniser</u> au moins une fois à votre ordinateur à l'aide du câble de synchronisation.
  - Vous devez également configurer une connexion réseau Wi-Fi.
  - Vous devez activer Wi-Fi sur votre périphérique et vous connecter à un réseau Wi-Fi.
  - Si votre ordinateur est protégé par le pare-feu Internet de votre société, vous devrez peut-être définir un réseau virtuel privé (VPN). Contactez l'administrateur système pour obtenir ces informations.

# Configuration d'une connexion pour la synchronisation Wi-Fi



#### **\*** Conseil

Si votre réseau Wi-Fi n'est pas disponible, vous pouvez quand même procéder à une synchronisation sans fil à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

#### + Le saviez-vous ?

Si vous utilisez <u>Microsoft</u> <u>Exchange ActiveSync</u>, vos messages électroniques et les informations de votre calendrier sont directement synchronisés avec le serveur Exchange de votre entreprise.

#### + Le saviez-vous ?

Vous pouvez modifier les conduites utilisées durant la synchronisation Wi-Fi en <u>ouvrant le menu</u>, en sélectionnant Configuration conduite dans le menu Options, puis en cochant ou décochant les cases de conduites appropriées.





Suite.	d. Cliquez sur Configurer, puis sur l'onglet Réseau.
	e. Cliquez sur Paramètres TCP/IP.
	f. Vérifiez que les paramètres Adresse du PC principal et Masque de sous- réseau correspondent bien aux paramètres de votre périphérique. S'ils ne correspondent pas, changez-les sur votre périphérique.
10	
10	Sélectionnez HotSync 😡 pour synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.
	Si votre périphérique ne se synchronise pas avec votre ordinateur, passez à l'étape 11.
44	
11	Supprimez les entrées du champ Masque de sous-réseau sur votre périphérique :
	a. <u>Ouvrez les menus</u> .
	b. Sélectionnez Config. du PC principal dans le menu Options.
	c. Supprimez l'entrée du champ Masque de sous-réseau.
12	Sélectionnez HotSync 😡 pour synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.
	Si vous n'arrivez toujours pas à synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur, contactez votre administrateur Wi-Fi pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également consulter le site Web d'assistance à l'adresse suivante : <b>www.palmOne.com/intl/support</b> .
	✓ Terminé

#### [!] Avant de commencer

Vous devez procéder comme suit :

• Vous devez également <u>configurer une connexion</u> <u>réseau Wi-Fi.</u>

• Vous devez <u>paramétrer un</u> <u>compte de messagerie</u> sur votre périphérique avant de pouvoir envoyer ou recevoir des e-mails.

**\*** Conseil

Si Wi-Fi est déjà activé, vous pouvez passer à un nouveau réseau en appuyant sur les commandes Wi-Fi de la barre d'état puis en sélectionnant Cherch. Votre périphérique recherche les réseaux disponibles. Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles.

```
* Conseil
```

Lorsque vous <u>entrez une URL</u> dans le navigateur Web ou sélectionnez Recevoir/ Envoyer dans l'<u>application</u> <u>VersaMail®</u>, une connexion s'établit automatiquement avec le dernier service utilisé.

## Accès à la messagerie et au Web avec Wi-Fi

Une fois que vous avez établi une connexion avec un réseau Wi-Fi, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails ou parcourir le Web sans fil à l'aide de cette connexion.

1	Ouvrez le <b>logiciel de messagerie</b> ou	le <b>navigateur Web</b> .
2	Sélectionnez la liste Wi-Fi puis sélectionnez Activé. Passez à l'étape 3. Si Wi-Fi est déjà activé, sélectionnez Cherch. Passez à l'étape 4.	WiFi WiFi: Désactivé Préf. de Wi-Fi) VPN)
3	Sélectionnez la liste de sélection Réseau puis sélectionnez le réseau. Attendez que la connexion soit établie puis sélectionnez Terminé. Vous êtes maintenant prêt à <u>envoyer et à</u> <u>recevoir des e-mails</u> ou à <u>parcourir le Web</u> .	Préférences       Wi-Fi         Wi-Fi: ▼ Allumé         Délai expiré: Par défaut         Rése       Terminé         Modifier les réseaux         (Terminé) (Infos) (Aide)

#### **CHAPITRE 16**

4	Sélectionnez un réseau, puis OK. Sélectionnez un réseau: OK Ajouter Modifier Suppr.
<b>↓</b> Terminé	Vous êtes maintenant prêt à <u>envoyer et à recevoir des e-mails</u> ou à <u>parcourir le Web</u> .

[!] Avant de commencer

Vous devez disposer des informations suivantes :

- Nom du périphérique (ou SSID)
- Informations sur la sécurité, telles que les clés WEP
- Numéro de canal

Vous devrez peut-être disposer des informations sur l'adresse IP et le serveur DNS.

>> Terme clé

Clé de chiffrement

Série de lettres et de chiffres qui permettent d'encoder et de décoder des données de façon à pouvoir les partager en toute sécurité au sein d'un réseau. Votre périphérique prend en charge deux systèmes de codage : WEP et WPA-PSK.

# Configuration d'un réseau périphérique à périphérique Wi-Fi

1	Appuyez sur les commandes Wi-Fi 📗	🔤 de la barre d'état.
2	Sélectionnez la liste Wi-Fi puis sélectionnez Activé. Si Wi-Fi est déjà activé, sélectionnez Cherch. Passez à l'étape 4.	WiFi WiFi: Désactivé Préf. de Wi-Fi VPN
3	<ul> <li>Sélectionnez la liste de sélection Réseau, puis sélectionnez l'une des options suivantes :</li> <li>Si votre réseau est répertorié et qu'il ne nécessite pas de clé de chiffrement, sélectionnez-le. Attendez que la connexion soit établie puis sélectionnez Terminé. Vous êtes à présent connecté et la procédure est terminée.</li> <li>Si le réseau n'est pas répertorié ou qu'il nécessite une clé de chiffrement, sélectionnez Modifier les réseaux et passez à l'étape 4.</li> </ul>	Préférences       Wi-Fi         Wi-Fi:       Allumé         Délai expiré:       Par défaut         Rése       Taul b 100         Sigr       Modifier les réseaux         Terminé       Infos

#### **CHAPITRE 16**

4	Sélectionnez Ajouter.	Modifier réseaux Wi-Fi (1) Sélectionnez un réseau:
5	Ajoutez le nom (ou SSID) de réseau. Suite	Nouveau réseau Wi-Fi (1) Nom du réseau (SSID): Sécurité Aucune OK Annuler Détails



#### Établissement de connexions sans fil Wi-Fi®

7

Le saviez-vous ?

Les clés WEP de 64 bits sont souvent appelées clés de 40 bits et les clés de 128 bits, clés de 104 bits, car les autres 24 bits sont automatiquement attribués.

**\*** Conseil

Vous pouvez également utiliser une expression de passe pour créer des clés. En cas de problème, demandez à votre administrateur l'équivalent hex et utilisez-le. Si vous avez sélectionné WEP à l'étape 6, entrez les informations sur le chiffrement WEP :

a. Cochez la case Clé.

b. Dans la liste de sélection Type de clé, sélectionnez un type de clé :

**40 bits hex** Crée un nombre hexadécimal à dix chiffres.

**40 bits ASCII** Crée une chaîne à 5 caractères.

**Exp. passe 40 bits** Crée une chaîne d'une longueur variable.

**104 bits hex.** Crée un nombre hexadécimal à 26 chiffres.

**104 bits ASCII** Crée une chaîne à 13 caractères.

**Exp. passe 104 bits** Crée une chaîne d'une longueur variable.

Nouveau réseau Wi-Fi 🚯	Clé WEP réseau 🚯
Nom du réseau (SSID): WLAN	<b>Type de clé: ▼</b> 104 bits hex. 🗹 Quatre clés
Sécurité ▼ WEP Clé: -Non attribué- OK Annuler Détails	Clé WEP (26 chiffres hex.):
Suite	

#### **CHAPITRE 16**

#### Établissement de connexions sans fil Wi-Fi®

N Terme clé			
Terme clé Indique la clé à utiliser. Certains points d'accès diffusent automatiquement l'index des clés.	Suite.	<ul> <li>c. Si vous souhaitez entrer plus d'une d'une expression de passe, cochez</li> <li>d. Entrez les clés WEP.</li> <li>e. Si vous avez coché la case Quatre de sélection Index des clés.</li> <li>f. Sélectionnez OK et passez à l'étape</li> </ul>	e clé WEP ou générer quatre clés WEP : la case Quatre clés. clés, choisissez un nombre dans la liste e 9.
	8	<ul> <li>Configurez la connexion :</li> <li>a. Sélectionnez Détails.</li> <li>b. Sélectionnez D'égal à égal (ad hoc) dans la liste de sélection Connecter à.</li> <li>c. Sélectionnez le numéro de canal dans la liste de sélection de canaux.</li> </ul>	Détails réseau       €         Connecter à:       ✓         ✓       D'égal à égal (ad hoc)         🗊       ●         Onnexion à un réseau ad hoc de périphériques sans fil sans utiliser un point d'accès.         Canal:       ✓         11 (Par défaut)         OK       Annuler



#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les fonctions sans fil de votre périphérique ou toute autre fonction de votre périphérique, rendezvous sur www.palmOne.com/intl/ support.

## **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications		
	Utilisation des menus		
Synchronisation	Synchronisation de votre périphérique avec votre ordinateur de bureau		
<u>Contacts</u>	Connexion aux numéros de téléphone de votre liste de contacts		
<u>VersaMail</u>	Envoi et réception d'e-mails sans fil grâce à la technologie Wi-Fi de votre périphérique		
<u>Bluetooth</u>	Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth de votre périphérique		
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la technologie sans fil Wi-Fi		

## Établissement de connexions sans fil Bluetooth<sup>®</sup>

#### Dans ce chapitre

<u>Comment tirer profit de la</u> <u>technologie sans fil</u> <u>Bluetooth<sup>®</sup> ?</u>

Saisie des paramètres Bluetooth de base

<u>Configuration d'une</u> <u>connexion téléphonique</u> <u>Bluetooth</u>

Accès aux e-mails et au Web avec Bluetooth

<u>Configuration d'une</u> <u>connexion pour la</u> <u>synchronisation Bluetooth</u>

<u>Configuration d'une</u> <u>connexion à un réseau</u> <u>Bluetooth</u>

Création de périphériques autorisés

Configuration des fonctions avancées de Bluetooth

**Rubriques connexes** 

Pour rester connecté en permanence, vous devez disposer de la dernière technologie sans fil. C'est désormais possible grâce aux technologies sans fil Wi-Fi ou Bluetooth équipant votre périphérique. La fonctionnalité Bluetooth intégrée à votre périphérique vous permet de configurer aisément des connexions sans fil à plusieurs périphériques et d'apprécier les avantages de la connectivité sans câble.

Avec des connexions Bluetooth, vous pouvez partager des contacts ou vos photos préférés avec d'autres personnes. Vous choisissez ceux avec qui vous partagez en gérant votre confidentialité sans fil via des connexions sécurisées vers d'autres périphériques et en configurant des niveaux de visibilité.



### Avantages de la technologie Bluetooth intégrée à votre périphérique

- Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth pour envoyer des messages texte ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil
- Connectez-vous à d'autres périphériques pour partager des fichiers sans fil

#### >> Terme clé

Bluetooth<sup>®</sup> Technologie qui permet à des appareils tels que des périphériques, téléphones mobiles et ordinateurs de se connecter entre eux sans fil.

#### [!] Avant de commencer

Tout périphérique auquel vous vous connectez doit également être de type Bluetooth et ses fonctions Bluetooth doivent être activées. Consultez le guide d'utilisation livré avec le périphérique pour plus d'informations sur l'activation des fonctions Bluetooth.

## Comment tirer profit de la technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup> ?

**Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth pour envoyer des messages texte ou électroniques, ou encore pour accéder à Internet** Que ce soit pour accéder à Internet ou pour envoyer des messages texte ou électroniques, à raison d'une fois par semaine ou tout au long de la journée, la connectivité sans fil vous permet d'être en ligne à tout moment en utilisant votre téléphone mobile ou votre ordinateur portable connecté à Internet. Pour obtenir la liste des téléphones compatibles, voir <u>http://www.palmOne.com/us/support/downloads/phonelink.html</u>.

**Réduisez l'enchevêtrement de câbles en procédant à des synchronisations sans fil.** Imaginez votre bureau et votre station de travail sans enchevêtrement de câbles. L'utilisation de la technologie Bluetooth sur votre périphérique permet de remplacer une bonne partie de ces câbles par une connexion sans fil, pour des tâches telles que la synchronisation.

**Connectez-vous à d'autres périphériques pour partager des fichiers sans fil.** Ne serait-il pas appréciable de pouvoir **transférer, sans aucun fil, des fichiers tels que des photos** ou imprimer, sans aucun fil, sur une imprimante Bluetooth ? Vous pouvez également naviguer à l'aide de votre navigateur GPS Bluetooth. Utilisez la technologie sans fil Bluetooth intégrée pour configurer des connexions à des périphériques se trouvant dans un rayon d'environ 10 mètres de votre périphérique.

#### Quels types de connexions puis-je établir ?

La technologie sans fil Bluetooth vous permet d'établir des connexions à partir des types de périphériques suivants :

- Pour naviguer sur Internet ou accéder à votre compte de messagerie, utilisez la connexion réseau de votre ordinateur de bureau ou établissez une connexion via un point d'accès de réseau local Bluetooth.
- Pour accéder à Internet ou à un compte de messagerie, connectez-vous à votre téléphone mobile. Pour utiliser un téléphone mobile, vous devez vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet ou souscrire un compte auprès d'un opérateur sans fil à haut débit.

- Pour envoyer et recevoir des messages texte, connectez-vous à votre téléphone mobile.
- Pour procéder à une synchronisation sans fil de votre périphérique avec votre ordinateur de bureau, connectez-vous à ce dernier.
- Pour partager des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth (périphérique ou imprimante), formez une paire autorisée avec ce périphérique.

#### Qu'est-ce que la détection de périphérique ?

La détection correspond à la procédure permettant à votre périphérique de rechercher d'autres périphériques Bluetooth situés à sa portée (environ 10 mètres). À mesure que les périphériques sont détectés, ils apparaissent sur l'écran Résultats de la détection. Une fois les périphériques recherchés détectés, vous pouvez sélectionner ceux avec lesquels vous souhaitez vous connecter.

L'application Bluetooth de votre périphérique peut être activée ou désactivée, tout comme son paramètre Détection. Voici une description de la définition des combinaisons et les états de détection qui en résultent :

**Bluetooth désactivé** : Lorsque le paramètre Bluetooth est désactivé, il est impossible pour d'autres utilisateurs de détecter votre périphérique. Pour utiliser une analogie, cette opération consiste à fermer votre porte avec un verrou et une chaîne de sécurité avant de désactiver la sonnette. Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, vous ne pouvez pas accéder au paramètre de détection de périphérique.

**Bluetooth activé et Non détectable :** Lorsque votre périphérique est sous tension, que l'option Bluetooth est activée et que vous avez choisi la valeur Non pour le paramètre Détection, vous pouvez uniquement recevoir des connexions à partir de périphériques avec lesquels vous avez précédemment constitué une paire autorisée. Cette opération revient à fermer votre porte avec un verrou et à désactiver la sonnette. Néanmoins, tous vos amis qui possèdent un jeu de clés peuvent entrer. Par défaut, le paramètre Détection est activé lorsque l'option Bluetooth l'est également. **Bluetooth activé et Détectable :** Lorsque votre périphérique est sous tension et que vous avez choisi la valeur Oui pour le paramètre Détection, vous pouvez recevoir des connexions à partir de *n'importe quel* périphérique Bluetooth. Vous êtes automatiquement connecté aux périphériques avec lesquels vous avez précédemment communiqué, mais vous pouvez refuser des invitations de connexion à des périphériques non reconnus. Cette opération revient à fermer votre porte d'entrée à l'aide d'un verrou et à brancher la sonnette. Vos amis qui possèdent un jeu de clés peuvent entrer librement ; si une personne qui n'en possède pas sonne pour solliciter une connexion, vous pouvez choisir d'ouvrir la porte ou d'ignorer la demande.

1

2

#### >> Terme clé

**Détection** Paramètre qui permet aux autres périphériques de trouver votre périphérique et de s'y connecter à l'aide de la technologie Bluetooth sans fil. Si votre périphérique n'est pas détectable, les autres périphériques ne pourront pas le localiser pour établir une connexion avec lui. Pour que votre périphérique soit détectable, il doit être allumé.

>> Terme clé

Lorsque l'icône Bluetooth sur la barre d'état est grisée, **Bluetooth est** <u>désactivé</u> et votre périphérique n'est pas détectable.

### Saisie des paramètres Bluetooth de base

Appuyez sur les commandes Bluetooth 🔰 dans la barre d'état.

Entrez les paramètres Bluetooth de base :

- a. Sélectionnez Préf.
- b. Sélectionnez Activé.
- c. Appuyez sur le champ Nom du périphérique et entrez un nom pour votre périphérique. Ce nom s'affichera sur les autres périphériques Bluetooth lorsqu'ils chercheront à se connecter à votre périphérique. Il s'agit par défaut du nom d'utilisateur employé lors de la synchronisation, mais vous pouvez le modifier.
- Appuyez sur la liste de sélection Détection et sélectionnez Oui ou Non.

Terminé

#### Bluetooth Bluetooth: Activé Désactivé Technologie Bluetooth est activé Nom du périphérique: avril Détection: ▼ Oui Service ▼ Pas de service r... réseau Connecter Config. périph. (Aide)

#### [!] Avant de commencer

- Si vous ne disposez pas d'un téléphone IR, vous devez télécharger l'application Configuration du téléphone à partir du Web. Accédez au site <u>http://</u> www.palmOne.com/us/ support/downloads/ phonelink.html pour télécharger l'application.
- >> Terme clé

Paire autorisée Deux périphériques, par exemple votre périphérique et votre téléphone mobile qui, parce qu'ils possèdent la même clé d'authentification, peuvent se connecter. Une fois que vous formez une paire autorisée avec un périphérique, la saisie d'une clé d'authentification n'est plus requise pour vous reconnecter avec ce périphérique.

## Configuration d'une connexion téléphonique Bluetooth

[!] **IMPORTANT** Pour paramétrer une connexion téléphonique, vous devez disposer d'un téléphone mobile GSM ou GPRS comprenant des services de transfert de données.

Vous pouvez établir une paire autorisée entre votre périphérique et votre téléphone mobile. Après avoir configuré la connexion par paire autorisée, vous vous connectez automatiquement à votre téléphone lorsque vous souhaitez établir une connexion Bluetooth.



#### **\*** Conseil

Si vous recevez un message indiquant que votre téléphone n'est pas prêt à accepter une connexion, vérifiez qu'il peut bien établir une connexion Bluetooth. Reportez-vous aux instructions accompagnant votre téléphone.

K.		

3

Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter :

a. Appuyez sur les listes de sélection Marque et Modèle, sélectionnez les entrées appropriées pour votre téléphone, puis sélectionnez Suivant.

Si le téléphone n'apparaît pas dans la liste, vérifiez sa compatibilité sur <u>http://www.palmOne.com/us/support/downloads/phonelink.html</u>.

b. L'écran Résultats de la détection affiche tous les téléphones Bluetooth à portée. Sélectionnez le téléphone souhaité, puis sélectionnez Oui et Suivant.

Si votre téléphone ne figure pas dans la liste des résultats de la détection, vérifiez s'il est <u>détectable</u> par la technologie sans fil Bluetooth. Sélectionnez Plus pour lancer une nouvelle recherche.

**REMARQUE** Les fonctions ne sont pas toutes disponibles si votre modèle de téléphone ne se trouve pas dans la liste de sélection.



>>

#### Établissement de connexions sans fil Bluetooth®

Terme clé Clé d'authentification À l'instar d'un mot de passe, la clé d'authentification est une mesure de sécurité. Les connexions ne peuvent être établies qu'entre votre périphérique et un périphérique disposant de la même clé d'authentification. Par exemple, pour vous connecter à votre téléphone mobile, vous devez entrer la même clé sur votre périphérique et sur votre téléphone.	4	<text><text><text><text></text></text></text></text>	Sécurité Bluetooth   Saisissez la clé pour   T610:   111   Oui   Annuler



#### >> Terme clé 6 **GPRS** Acronyme de Commencez le paramétrage du Paramétrage service résea **General Packet Radio** réseau : Service, Mode d'envoi Etes-vous abonné à un ? service de transfert de d'informations à grande a. Sélectionnez Oui, puis données à haut débit (GPRS) auprès de votre vitesse par le réseau sans Suivant. Passez à l'étape 7. opérateur téléphonique? fil. Sélectionnez Oui à b. Si vous sélectionnez Non, 🔻 Oui l'étape 6 uniquement si sélectionnez ensuite Suivant. vous disposez d'un Passez à l'étape 8. compte GPRS pour votre Annuler Précédent (Suivant) téléphone mobile. **\*** Conseil 7 Sélectionnez la zone de service Contactez votre FAI si Paramétrage service résea et l'opérateur : vous n'êtes pas sûr des Zone d'abonnement de votre service de téléphonie: informations à entrer à a. Appuyez sur les listes de 🕶 Australia l'étape 7. sélection et sélectionnez les **Opérateur téléphonique:** informations appropriées ▼ -Sélectionnerpour votre opérateur téléphonique. Annuler Précédent Suivant b. Sélectionnez Suivant, puis Terminé. Suite 🖌

8	<ul> <li>Si vous sélectionnez Non à l'étape 6, entrez vos informations de connexion :</li> <li>a. Sélectionnez Suivant.</li> <li>b. Entrez le numéro de téléphone que vous utilisez pour vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet et le nom d'utilisateur de votre compte de connexion à distance.</li> <li>c. Sélectionnez la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte et sélectionnez OK. Il s'agit du mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte de connexion à distance.</li> <li>d. Sélectionnez Suivant, puis Terminé.</li> </ul>
<b>↓</b> Terminé	Vous devez configurer votre connexion téléphonique pour <u>surfer</u> <u>sur le Web</u> ainsi que pour envoyer et recevoir des <u>e-mails</u> .
- [!] Avant de commencer Vous devez procéder comme suit :
  - Configurez une <u>connexion téléphonique</u> <u>Bluetooth avec le service</u> <u>réseau</u>.
  - <u>Paramétrez un compte</u> <u>de messagerie</u> sur votre périphérique avant de pouvoir envoyer ou recevoir des e-mails.
- **\*** Conseil
  - Vous pouvez sélectionner les commandes Bluetooth dans la barre d'état pour vérifier l'état Bluetooth et effectuer une connexion à partir de n'importe quelle application de votre périphérique.

## Accès aux e-mails et au Web avec Bluetooth

Une fois que vous avez établi une connexion avec un téléphone mobile, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails ou parcourir le Web sans fil à l'aide de cette connexion.

1	Ouvrez le <b>logiciel de messagerie</b> ou le <b>navigateur Web</b> .		
2	<ul> <li>Vérifiez l'état de Bluetooth :</li> <li>a. Sélectionnez les commandes Bluetooth dans la barre d'état.</li> <li>b. Assurez-vous que Activé est sélectionné.</li> <li>Suite</li> </ul>	Bluetooth Alim. Activ Désact Préfs Bluetooth est activé Détection périph. Service réseau Aucun service Connecter	

#### Établissement de connexions sans fil Bluetooth®

#### >> Terme clé

Service Mode de connexion à un téléphone mobile pour envoyer des informations par le réseau sans fil, par exemple via un opérateur haut débit (GPRS) ou un compte auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI).

**\*** Conseil

Lorsque vous <u>entrez une</u> <u>URL</u> dans le navigateur Web ou sélectionnez Recevoir/Envoyer dans l'application <u>VersaMail®</u>, une connexion s'établit automatiquement avec le dernier service utilisé. 3

Connectez-vous à votre téléphone :

 a. Sélectionnez la liste de sélection Service réseau et sélectionnez le service à utiliser pour vous connecter à Internet. Si vous <u>paramétrez une connexion</u> <u>téléphonique</u>, le nom du service que vous avez configuré est répertorié.

b. Sélectionnez Connecter.

**T**erminé

 né Vous êtes maintenant prêt à <u>envoyer et à recevoir des e-mails</u> ou à <u>parcourir le Web</u>.

#### **\*** Conseil

Après avoir effectué le premier paramétrage d'une connexion et une première synchronisation sans fil avec un ordinateur, vous pouvez à tout moment procéder à des synchronisations avec cet ordinateur en choisissant le nom de ce périphérique dans la liste de sélection Service et en appuyant sur Connecter.

# Configuration d'une connexion pour la synchronisation Bluetooth

#### WINDOWS UNIQUEMENT





#### MAC UNIQUEMENT

1	Allez dans Applications et sélection	nez Préf. 💷.
2	Ouvrez l'écran Modifier la connexion : a. Dans la liste Communication de l'écran Préférences, sélectionnez Connexion. b. Sélectionnez Nouv.	PréférencesConnexionConnexions disponibles:ModemPalmStation/CábleIR au PC/OrdinateurBT to Universal DriveIR to Universal DriveSer to Universal DriveBT to Sony-E T68iIR to Sony-E T68iSer to Sony-E T68iSer to Sony-E T68iVerminé)Nouv.)Modifier)Suppr.)
3	<ul> <li>Configurez la connexion à votre ordinateur :</li> <li>a. Saisissez un nom de connexion, comme par exemple BT vers Mac.</li> <li>b. Appuyez sur la liste de sélection Se connecter au et sélectionnez PC.</li> <li>c. Appuyez sur la liste de sélection Via et sélectionnez Bluetooth.</li> </ul>	Modifier la connexion       €         Nom: Personnalisé         Se connecter         au: ▼ PC         Via: ▼ Bluetooth         Périph.:         découvrir

#### Établissement de connexions sans fil Bluetooth®

#### **\*** Conseil

À l'instar de vos comptes bancaires pour lesquels il est conseillé d'utiliser des numéros de code confidentiels (PIN) différents, vos clés d'authentification sont plus sécurisées si vous en utilisez une différente pour chacun des périphériques auxquels vous vous connectez une clé d'authentification pour une connexion téléphonique, une autre pour une connexion à un ordinateur, et ainsi de suite. Rappelez-vous toutefois que vous devez entrer la même clé d'authentification sur votre périphérique et le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

Suite.

4

5

d. Assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour accepter une connexion Bluetooth.

**REMARQUE** Reportez-vous à la documentation accompagnant l'ordinateur pour plus d'informations sur sa configuration en vue d'une connexion Bluetooth. La documentation peut faire référence à une connexion Bluetooth en tant qu'appairage Bluetooth ou lien Bluetooth.

e. Sélectionnez la case Périph.

Sélectionnez l'ordinateur :

- a. Lorsque l'écran Résultats de la détection s'affiche, sélectionnez votre ordinateur. Si votre ordinateur n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Plus.
- b. Sélectionnez Oui.

[&] FACULTATIF Entrez une clé d'authentification si vous y êtes invité :

a. Entrez un numéro de clé d'authentification. Il peut s'agir d'un numéro quelconque ; vous n'avez pas, par exemple, à employer un mot de passe d'accès à un réseau ou à un compte de messagerie.

[!] **IMPORTANT** Vous devez saisir la même clé d'authentification sur votre périphérique et sur votre ordinateur de bureau pour vous synchroniser sans fil à votre ordinateur de bureau.

- b. Sélectionnez Oui.
- 🔰 Suite

#### **CHAPITRE 17**

#### Établissement de connexions sans fil Bluetooth®



#### [!] Avant de commencer

Vous devez vous procurer la clé d'authentification, le nom d'utilisateur et le mot de passe du LAN auprès de l'administrateur réseau.

#### >> Terme clé

LAN Acronyme de Local Area Network (réseau local). Le LAN est un réseau local qui relie les ordinateurs de votre domicile ou de votre entreprise.

## Configuration d'une connexion à un réseau Bluetooth



4	<ul> <li>Créez une connexion sécurisée.</li> <li>a. Sélectionnez Oui pour ajouter le LAN en tant que périphérique autorisé.</li> <li>b. Sélectionnez Suivant.</li> <li>c. Entrez le numéro de la clé d'authentification du LAN et sélectionnez Oui.</li> </ul>	Sécurité Bluetooth () Saisissez la clé pour Broadcom BCM2033: 111 Oui Annuler
5	Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du LAN, puis sélectionnez Suivant.	Paramétrage du LAN       Image: Constraint of the second system of the sec
6	Sélectionnez Terminé.	

### + Le saviez-vous ?

Lorsque votre périphérique est sous tension, que l'option Bluetooth est activée et que vous avez choisi la valeur Non pour le paramètre Détection, vous pouvez uniquement recevoir des connexions à partir de périphériques avec lesquels vous avez précédemment communiqué.

## Création de périphériques autorisés

Après avoir configuré votre <u>téléphone</u> et votre <u>ordinateur</u> en tant que périphériques autorisés, vous pouvez configurer d'autres périphériques autorisés, comme le périphérique d'un ami. Lorsque votre périphérique reconnaît un périphérique autorisé, il accepte automatiquement la communication, en contournant les processus de détection et d'authentification.

1	Sélectionnez les commandes Bluetooth 遂 dans la barre d'état.
2	<ul> <li>Lancez le processus de détection :</li> <li>a. Sélectionnez Préf.</li> <li>b. Sélectionnez Paramétrer périphériques.</li> <li>c. Sélectionnez Périph. autorisés.</li> <li>d. Sélectionnez Ajouter.</li> <li>e. Sélectionnez Périphériques autorisés pour lancer le processus de détection. L'icône de détection apparaît pour indiquer que le processus de détection.</li> </ul>
	Suite



#### **\*** Conseil

Vous pouvez supprimer un périphérique autorisé ou afficher ses détails, comme son adresse et votre dernière connexion. Dans le gestionnaire Bluetooth, sélectionnez Paramétrer périphériques, puis Périph. autorisés. Sélectionnez le périphérique approprié et sélectionnez Détails. 4

Entrez la même <u>clé d'authentification</u> sur votre périphérique et sur l'autre périphérique, puis sélectionnez OK.

[!] IMPORTANT Certains périphériques Bluetooth possèdent une clé d'authentification intégrée, d'autres vous permettent de la choisir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation accompagnant votre périphérique Bluetooth. Dans les deux cas, vous devez utiliser la même clé d'authentification pour le périphérique et votre périphérique.

De nombreux téléphones vous obligent à choisir un mode qui autorise un échange de clé pour lier une paire autorisée. Pour plus d'informations, reportezvous à la documentation fournie avec votre téléphone.



#### **\*** Conseil

Si le nom du périphérique distant a changé, la désactivation et l'activation du cache de périphérique oblige votre périphérique à récupérer le nouveau nom du périphérique.

## Configuration des fonctions avancées de Bluetooth

Ces paramètres avancés sont utilisés dans des circonstances spéciales.

### Stockage des périphériques récemment détectés

Lorsque vous activez ou désactivez le cache de périphérique, vous contrôlez la fonction de récupération des noms de périphériques distants par le périphérique, chaque fois que le processus de détection a lieu. Par défaut, le cache de périphérique est activé, ce qui signifie que les périphériques détectés sont stockés dans le cache. Lors de la prochaine détection du périphérique, son nom apparaît très rapidement.

1	Sélectionnez les commandes Bluetooth 遂 dans la barre d'état.
2	<u>Ouvrez les menus</u> .
3	Sélectionnez Options, puis Désactiver cache de périphérique. La sélection du menu Options est remplacée par Activer cache de périph. Ceci indique que le cache est désactivé.

#### Activation automatique de votre périphérique

Vous pouvez configurer votre périphérique de manière à recevoir des informations via des connexions Bluetooth même lorsqu'il est éteint. La radio Bluetooth reste activée, mais votre périphérique n'est pas détectable. Pour qu'un autre périphérique ou une autre application compatible Bluetooth active à distance votre périphérique, il doit connaître le nom de votre périphérique. Ceci limite les connexions aux périphériques autorisés ou qui se sont déjà connectés avec vous.

1	Sélectionnez les commandes Bluetooth 遂 dans la barre d'état.
2	<u>Ouvrez les menus</u> .
3	<ul> <li>Sélectionnez Options, puis Activation.</li> <li>La sélection dans le menu Options passe à Pas d'activation pour indiquer que Activation à distance est activé.</li> <li>[ ] IMPORTANT L'activation du paramètre Activation use la batterie, même lorsque le périphérique est hors tension. Surveillez constamment le niveau de charge de la batterie.</li> <li></li></ul>

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les fonctions sans fil de votre périphérique ou toute autre fonction de votre périphérique, rendezvous sur www.palmOne.com/intl/ support.

## **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications		
	Utilisation des menus		
Synchronisation	Synchronisation de votre périphérique avec votre ordinateur de bureau		
<u>Contacts</u>	Connexion aux numéros de téléphone de votre liste de contacts		
<u>VersaMail</u>	Envoi et réception d'e-mails sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre périphérique		
<u>SMS</u>	Envoi et réception de messages texte sans fil grâce à la technologie Bluetooth équipant votre périphérique		
<u>Wi-Fi</u>	Utilisation de la technologie Wi-Fi intégrée à votre périphérique		
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la technologie sans fil Bluetooth		

## Envoi et réception d'e-mails

#### Dans ce chapitre

Mise à niveau d'un compte de messagerie existant

À propos des comptes de messagerie

Création d'un compte

Réception et lecture de messages

Envoi d'un e-mail

Utilisation des dossiers d'emails

**Utilisation des e-mails** 

Utilisation de pièces jointes

Fonctions avancées de l'application VersaMail

Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync

**Rubriques connexes** 

Vous savez déjà à quel point les systèmes de messagerie électronique sont efficaces pour garder le contact avec vos relations professionnelles et personnelles. L'application VersaMail<sup>®</sup> va encore plus loin dans le confort d'utilisation en vous offrant une véritable solution de messagerie mobile. Vous apprécierez l'aisance et la rapidité de communication avec vos amis, votre famille et vos collègues partout où vous pouvez vous connecter à Internet.

Vous pouvez envoyer des photos à vos amis et votre famille par e-mail ou créer des fichiers Microsoft Word ou Excel à envoyer à vos collègues. Vous pouvez également recevoir des pièces jointes, que vous pouvez visualiser et modifier à votre convenance. Si le système de messagerie électronique de votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server 2003, vous pourrez peut-être créer un compte utilisant Microsoft Exchange ActiveSync<sup>®</sup> sur votre périphérique.



#### **Avantages**

- Accès à la messagerie
- Envoi et réception de photos, de fichiers son, de fichiers Word et Excel, etc
- Enregistrement de messages de votre ordinateur en vue de les consulter à un moment approprié

## Mise à niveau d'un compte de messagerie existant

Si vous avez déjà utilisé l'application VersaMail sur un autre périphérique et que vous voulez conserver votre ancien nom d'utilisateur, vous pouvez mettre à niveau votre compte de messagerie existant afin de l'utiliser sur votre nouveau périphérique.



 Le saviez-vous ?
 Vous pouvez créer jusqu'à huit comptes de messagerie.

#### **L**e saviez-vous ?

L'application VersaMail offre un cryptage 128 bits AES robuste pour votre mot de passe.

#### **\*** Conseil

Pour obtenir ces informations, rendezvous sur le site Web de votre fournisseur de messagerie ou contactez l'assistance clientèle.

## À propos des comptes de messagerie

L'application VersaMail est un logiciel qui vous permet d'accéder à vos e-mails sur votre périphérique à partir d'un compte de fournisseur de messagerie (qu'il s'agisse d'un fournisseur d'accès Internet comme Earthlink ou Yahoo! ou d'un opérateur sans fil) ou à partir de <u>votre</u> <u>compte de messagerie d'entreprise</u>. Pour chaque compte de messagerie auquel vous voulez accéder, vous devez <u>paramétrer un compte</u> dans VersaMail. Par exemple, si vous disposez d'un compte Earthlink et d'un compte d'entreprise, vous devez paramétrer deux comptes différents dans VersaMail.

Après avoir paramétré un compte, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, sans fil, directement sur votre périphérique. Vous pouvez télécharger de nouveaux messages de votre ordinateur vers votre périphérique (et charger des messages à partir de votre périphérique qui seront envoyés par le programme de messagerie de votre ordinateur) pendant la synchronisation.

[!] IMPORTANT II faut que vous disposiez d'un compte auprès d'un fournisseur de messagerie ou d'un compte d'entreprise. L'application VersaMail utilise ces comptes pour l'envoi et la réception de messages sur votre périphérique. Il ne s'agit pas d'un fournisseur de messagerie.

#### Utilisation d'un fournisseur de messagerie

Si vous configurez un nouveau compte de messagerie et que vous disposez d'un fournisseur de messagerie connu (FAI ou opérateur sans fil) tel qu'Earthlink ou Yahoo!, la plupart des paramètres de création de compte sont configurés automatiquement.

Pour les autres FAI, vous avez besoin des informations suivantes :

- Votre adresse e-mail et votre mot de passe
- Le protocole utilisé pour le courrier entrant, POP (Post Office Protocol) ou IMAP (Internet Message Access Protocol)

**REMARQUE** Certains fournisseurs de messagerie Web gratuite comme Hotmail ne prennent pas en charge les protocoles POP ou IMAP. Vous ne pouvez pas utiliser VersaMail pour télécharger des messages sur votre périphérique à partir d'un compte auprès de l'un de ces fournisseurs.

>> Terme clé

**Pare-feu** Système configuré pour la protection contre l'accès non autorisé à un réseau privé.

+ Le saviez-vous ?

Avec un compte de messagerie d'entreprise, vous pouvez accéder, entre autres, aux serveurs de messagerie Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino, ou Sun iPlanet.

- Le nom du serveur de courrier entrant
- Le nom du serveur de courrier sortant (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol)
- La fonction de sécurité de votre compte (le cas échéant), comme par exemple <u>SSL (Secure</u> <u>Socket Layer)</u>, <u>APOP (Authenticated Post Office Protocol)</u> ou <u>ESMTP (Extended Simple Mail</u> <u>Transfer Protocol)</u>

#### Utilisation d'un compte de messagerie d'entreprise

Pour accéder à vos e-mails sur votre périphérique en utilisant votre compte de messagerie d'entreprise, la procédure de création du compte est exactement la même que pour les autres comptes, à une exception près : pour un compte de messagerie d'entreprise, vous devrez peutêtre configurer un <u>réseau privé virtuel</u> (VPN).

Si votre société dispose d'un réseau à technologie sans fil Wi-Fi<sup>®</sup> ou d'un point d'accès à technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup> situé derrière le pare-feu de l'entreprise, vous n'aurez peut-être pas besoin de configurer un réseau VPN pour accéder à votre compte de messagerie d'entreprise. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section suivante.

Pour paramétrer un compte de messagerie d'entreprise, vous avez besoin de certaines informations. Vérifiez ces paramètres auprès de l'administrateur serveur de votre entreprise :

**Nom d'utilisateur et mot de passe** Il peut s'agir de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Windows, Lotus Notes ou d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe différents.

**Protocole** La plupart des serveurs de messagerie d'entreprise utilisent le protocole IMAP pour la récupération du courrier. Certaines entreprises utilisent le protocole POP, mais ces cas sont rares.

**REMARQUE** Certains serveurs de messagerie d'entreprise n'utilisent aucun de ces protocoles. Si c'est le cas pour votre entreprise, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir d'e-mails sans fil avec VersaMail. Vous pouvez cependant synchroniser les e-mails de votre périphérique avec ceux d'Outlook ou Lotus Notes sur votre ordinateur de bureau (Windows uniquement).

**Paramètres de serveurs de courrier entrant et sortant** Vérifiez ces paramètres auprès de l'administrateur serveur de votre entreprise.

**REMARQUE** Si le système de messagerie électronique de votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server 2003, vous pourrez peut-être créer un compte utilisant Microsoft Exchange ActiveSync sur votre périphérique. Pour plus d'informations, consultez la section <u>Utilisation de</u> <u>Microsoft Exchange ActiveSync</u>.

#### VPN

Si vous voulez accéder à vos e-mails sur votre périphérique à l'aide de votre compte de messagerie d'entreprise, vous devrez peut-être configurer un réseau privé virtuel (VPN) sur votre périphérique. Un VPN vous permet de vous connecter à votre serveur de messagerie d'entreprise par l'intermédiaire du pare-feu de l'entreprise (couche de sécurité). Sans VPN, vous ne pouvez pas traverser le pare-feu pour accéder au serveur de courrier.

Vous devez configurer un VPN pour accéder à votre courrier d'entreprise dans les deux cas suivants :

- Le réseau local (LAN) de votre entreprise est situé à l'extérieur du pare-feu.
- Le réseau local de votre entreprise est situé à l'intérieur du pare-feu, mais vous tentez d'accéder au réseau d'un emplacement se trouvant à l'extérieur du pare-feu (d'un endroit public ou de chez vous, par exemple).

Consultez l'administrateur serveur de votre entreprise pour savoir si vous avez besoin d'un VPN pour accéder au réseau de l'entreprise.

**REMARQUE** La fonction <u>Synchronisation automatique</u> de l'application VersaMail peut ne pas fonctionner si vous êtes connecté à un VPN. En outre, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de <u>tentative de renvoi programmé</u> du courrier sur les comptes disposant d'une connexion VPN.

Le **lien Logiciel d'entreprise** du CD d'installation des logiciels fourni avec votre périphérique contient un lien permettant d'acheter et de télécharger le logiciel VPN approprié. Après avoir acheté et téléchargé le logiciel, vous pouvez **paramétrer une connexion VPN** dans les Préférences de votre périphérique. Si vous utilisez une connexion VPN, vérifiez que la connexion est activée dans VersaMail. Dans la liste de messages, ouvrez le menu Options et sélectionnez Connexion du VPN.

**REMARQUE** Si le système de messagerie électronique de votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server 2003, vous pourrez peut-être créer un compte utilisant Microsoft Exchange ActiveSync<sup>®</sup> sur votre périphérique. Pour plus d'informations, consultez la section <u>Utilisation de</u> <u>Microsoft Exchange ActiveSync</u>.

#### **Connexion au VPN**

Après l'avoir paramétré, vous devez vous connecter au VPN pour pouvoir télécharger les e-mails à partir de votre serveur de messagerie d'entreprise. Vous devrez peut-être vous connecter au VPN chaque fois que vous ouvrez VersaMail pour récupérer les messages sur le serveur.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez VersaMail 🤒 .
2	<ul> <li>Connectez-vous à votre VPN :</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Connecter VPN.</li> <li>c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion au VPN.</li> <li>d. Sélectionnez Oui.</li> <li>J. Terminé</li> </ul>

## Création d'un compte

Avant de pouvoir utiliser l'application VersaMail avec un compte de messagerie donné, vous devez configurer le compte dans VersaMail. Si vous disposez de plusieurs comptes de messagerie, vous devez configurer un compte VersaMail pour chacun de ces comptes. Vous disposez de trois options de configuration :

- Sur un ordinateur Windows, si le compte de messagerie est déjà configuré (par exemple, si vous utilisez Outlook Express sur votre ordinateur pour accéder à votre compte Earthlink), vous pouvez **transférer les paramètres du compte** à votre périphérique en quelques étapes.
- Sur un ordinateur Windows, s'il s'agit d'un nouveau compte, vous pouvez rapidement le configurer et procéder à une synchronisation afin de transférer les informations sur votre périphérique. Les étapes de configuration d'un compte sur votre ordinateur sont différentes, suivant que vous avez choisi un fournisseur connu (comme Earthlink ou Yahoo!) ou moins connu.
- Pour un compte nouveau ou existant sur un ordinateur Windows ou Mac, vous pouvez configurer le compte directement sur votre périphérique.

Si vous configurez un compte Microsoft Exchange ActiveSync afin de synchroniser les informations de messagerie et de calendrier avec Microsoft Exchange Server 2003, consultez la section **<u>Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync</u>** pour les instructions de configuration.

Deux méthodes s'offrent à vous pour l'ouverture de la configuration de compte VersaMail sur un ordinateur Windows :

- Lors de l'installation du logiciel à partir du CD, sélectionnez l'option permettant de configurer votre logiciel de messagerie électronique à l'écran d'installation final.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes, naviguez jusqu'au groupe de programmes palmOne et sélectionnez Paramètres VersaMail.

[!] IMPORTANT Si vous voulez synchroniser votre nouveau périphérique avec le nom d'utilisateur d'un autre périphérique, faites-le avant de saisir vos informations de compte de messagerie dans VersaMail. Si vous saisissez les informations de compte de messagerie avant de synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur à l'aide d'un nom d'utilisateur existant, les informations de compte saisies seront écrasées. + Le saviez-vous ?

Votre nom d'utilisateur et votre adresse e-mail ont déjà été saisis en fonction des paramètres de compte trouvés par VersaMail sur votre ordinateur.

## Transfert de paramètres à partir d'un compte existant WINDOWS UNIQUEMENT

1	Ouvrez la configuration de compte VersaMail.		
2	Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste déroulante située en haut de l'écran, puis sélectionnez l'option de création d'un nouveau compte de messagerie VersaMail. Cliquez sur Suivant.		
3	Sélectionnez l'option de synchronisation avec un compte de messagerie détecté sur votre PC, puis sélectionnez le compte dans la liste. Cliquez sur Suivant.		
4	<ul> <li>Entrez les informations de base du compte.</li> <li>a. Dans le champ Donnez un nom à ce compte, saisissez un nom significatif ou validez le nom par défaut.</li> <li>b. Dans le champ Entrez votre mot de passe, saisissez le mot de passe de votre compte de messagerie.</li> <li>c. Cliquez sur Suivant.</li> </ul>		
5	À l'écran Serveurs de courrier, cliquez sur Suivant. Ces champs sont déjà remplis, en fonction du compte dont vous transférez les paramètres sur votre périphérique. Suite		



## **Configuration d'un compte sur votre ordinateur : fournisseurs courants**

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Les paramètres applicables à la plupart des fournisseurs les plus courants figurent déjà dans VersaMail. Si vous disposez d'un compte chez l'un de ces fournisseurs, il suffit de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pendant la configuration du compte.

1	Ouvrez la configuration de compte VersaMail.
2	Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste déroulante située en haut de l'écran, puis sélectionnez l'option de création d'un nouveau compte de messagerie VersaMail. Cliquez sur Suivant.
3	Sélectionnez l'option de synchronisation avec un service de messagerie appartenant à la liste, puis sélectionnez votre service de messagerie dans la liste. Cliquez sur Suivant. Suite

+ Le saviez-vous ? Les paramètres des serveurs entrant et sortant et l'éventuelle authentification ESMTP ont déjà été saisis en fonction du type de compte sélectionné.





 1000				
	rm	0		
		0	<b>U</b> I	C

**Protocole** Paramètres utilisés par votre fournisseur de messagerie pour la réception d'e-mails. La plupart des fournisseurs utilisent le protocole POP (Post Office Protocol) et d'autres le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol). Configuration d'un compte sur votre ordinateur : autres fournisseurs WINDOWS UNIQUEMENT

1	Ouvrez la configuration de compte VersaMail.
2	Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste déroulante située en haut de l'écran, puis sélectionnez l'option de création d'un nouveau compte de messagerie VersaMail. Cliquez sur Suivant.
3	Sélectionnez l'option de synchronisation avec un service de messagerie, puis sélectionnez Autre. Cliquez sur Suivant.
4	Sélectionnez le protocole du compte. Contactez l'administrateur système si vous ne savez pas quel protocole est utilisé.
	Ja Suite

+ Le saviez-vous ? 5 Le serveur de courrier Entrez les informations de base du compte. entrant est également appelé serveur POP ou a. Saisissez un nom significatif pour le compte. IMAP et votre serveur de courrier sortant est b. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. appelé serveur SMTP. c. Saisissez l'adresse e-mail de ce compte. d. Cliquez sur Suivant. 6 Entrez le nom des serveurs de courrier entrant et sortant correspondant au compte, et indiquez si le compte exige le protocole ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol). Si c'est le cas, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour ce protocole. Vérifiez ces informations auprès de votre fournisseur de messagerie. 7 [&] FACULTATIF Effectuez l'une des opérations suivantes : • Pour saisir les **paramètres avancés** de ce compte, cliquez sur Paramètres avancés. • Pour tester les paramètres de compte que vous avez saisi, cliquez sur Tester mes paramètres. Cliquez sur OK après le test des paramètres. 8 Cliquez sur Suivant. **Suite** 

9	[ & ] FACULTATIF Configurez d'autres comptes :
	a. Sélectionnez l'option permettant de configurer un autre compte, puis cliquez sur Suivant.
	<ul> <li>Répétez les étapes 2 à 5 pour chacun des comptes que vous souhaitez configurer. Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape 10.</li> </ul>
10	Terminez le paramétrage des comptes :
	compte, puis cliquez sur Suivant.
	b. Cliquez sur Terminer.
11	Procédez à une <b>synchronisation complète</b> pour transférer les informations des comptes sur votre périphérique.
	✓ Terminé

#### - Le saviez-vous ?

Le champ Connexion au bureau affiche le client de messagerie utilisé pour le téléchargement des messages sur votre ordinateur (Microsoft Outlook, Lotus Notes ou autre) en fonction des paramètres détectés par VersaMail. Si aucun client n'est détecté, VersaMail affiche la connexion POP Direct ou IMAP Direct au serveur en fonction du protocole choisi pour le compte.

#### Saisie de paramètres de compte avancés sur votre ordinateur

Lorsque vous paramétrez un compte, VersaMail saisit automatiquement certains paramètres avancés tels que les noms des serveurs de courrier entrant et sortant, les authentifications nécessaires, la taille maximum de message, etc. Vous pouvez consulter les paramètres avancés pour vérifier que VersaMail a bien saisi les informations souhaitées ou pour modifier un paramètre par défaut (la taille maximum de message, par exemple).

-		
2	Cliquez sur l'onglet Général et vérifiez	
	ou modifiez les paramètres suivants :	у
	Synchroniser notes locales (Comptes Lotus Notes uniquement)         Cochez la case pour synchroniser les e-mails de votre périphérique avec ceux de la copie locale de Notes sur votre ordinateur. Vous serez invité à saisir votre ID et votre mot de passe Lotus Notes. Cliquez sur Parcourir pour localiser votre ID Notes, si besoin.         Activer la synchronisation HotSync Cette case est cochée par défaut, ce qui signifie que vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails sans fil, mais aussi transférer des messages sur votre périphérique à partir de votre	Annuler

🖌 Suite

#### Le saviez-vous ?

Le protocole POP ne prend pas en charge la récupération des messages non lus uniquement sur le serveur. Si vous disposez d'un compte de messagerie POP, VersaMail télécharge tous les messages sur le serveur, que vous les ayez lus ou non (sur votre bureau ou sur le Web, par exemple).

#### **L**e saviez-vous ?

La taille réelle de message que vous pouvez télécharger peut être inférieure à 5 000 Ko, une partie de cette taille limite étant nécessaire au transfert du message sur Internet. Suite.

**Messages non lus uniquement** Pour les comptes IMAP uniquement, vous pouvez choisir de télécharger tous les messages sur votre périphérique ou uniquement les messages non lus. Par défaut, cette case n'est pas cochée (tous les e-mails sont téléchargés). Cette case n'apparaît pas à l'écran pour les comptes POP.

**Télécharger les pièces jointes** Vous pouvez choisir de télécharger les pièces jointes lors de la réception de nouveaux messages. Par défaut, la case est cochée ; si vous la décochez, seul le corps du texte du message contenant une pièce jointe sera téléchargé sur votre périphérique.

**Messages reçus au cours des X jours** Configurez le nombre de jours de courrier à télécharger.

**Taille maximum des msgs (Ko)** Saisissez la taille maximum de message à télécharger sur votre périphérique — de 1 to 5 000 Ko. Plus cette valeur est petite, plus le téléchargement sera rapide ; vous devrez utiliser le **bouton Plus** pour télécharger les messages dont la taille est supérieure à cette valeur. À l'inverse, plus cette valeur est importante, plus le téléchargement sera long ; toutefois vous aurez moins de messages coupés.

**Format des messages entrants** Vous avez le choix entre HTML et Texte. Si vous choisissez le format HTML, tous les messages qui vous sont envoyés dans ce format sont affichés sur votre périphérique avec leur formatage HTML. Si vous choisissez le format texte, les messages seront reçus au format texte, quel que soit leur format d'origine. Le paramètre par défaut est HTML.

**Synchroniser dossier boîte d'envoi** Cochez cette case pour synchroniser les messages de la boîte d'envoi de votre périphérique avec ceux de votre ordinateur de bureau lors de la prochaine synchronisation. Si cette case est décochée, votre boîte d'envoi n'est pas incluse à la synchronisation et les messages de la boîte d'envoi de votre périphérique ne seront pas envoyés.

🔰 Suite

#### **\*** Conseil

Consultez votre fournisseur de messagerie ou votre administrateur système pour obtenir des informations sur les paramètres de courrier entrant ou sortant. Vérifiez également le protocole utilisé par votre compte (SSL, APOP ou ESMTP) ; vous devrez peut être changer le numéro de port par défaut en fonction du protocole utilisé.

#### Suite

3

**Synchroniser dossier boîte de réception** Cochez cette case pour synchroniser les messages de la boîte de réception de votre périphérique avec ceux de votre ordinateur de bureau lors de la prochaine synchronisation. Cette case est cochée par défaut ; si elle est décochée, votre boîte de réception n'est pas incluse à la synchronisation et les nouveaux messages de la boîte de réception de votre ordinateur ne seront pas téléchargés sur votre périphérique.

Cliquez sur l'onglet Courrier entrant et vérifiez ou modifiez les paramètres suivants :

**Afficher le nom** Saisissez le nom que vous souhaitez voir apparaître sur vos e-mails.

**Nom d'utilisateur** Saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour accéder à vos e-mails pour ce compte.

**Mot de passe** Saisissez le mot de passe de votre compte de messagerie.

**Adresse e-mail** Saisissez l'adresse e-mail de ce compte.

aramètres avancés VersaMail(TM)					
palm0ne <sup>r</sup> Par	amètres avancés : Speakeasy				
Général Courrier entrant Courrier so	rtant				
Information sur les e-mails					
Afficher le nom :					
Nom d'utilisateur :	juser				
Mot de passe :	XXXXXXX				
Adresse e-mail :	juser@speakeasy.net				
- Serveur entrant					
Serveur entrant :	mail.speakeasy.net				
Protocole du serveur de messa	gerie : POP				
Numéro de port :	110				
Ce serveur requiert une connexion sécurisée (SSL)					
T Utiliser APOP					

Serveur entrant Saisissez l'adresse du serveur de courrier entrant.

Protocole du serveur de messagerie Sélectionnez le protocole du compte.

Suite **X** 

4

#### **\*** Conseil

Ne cochez pas la case Connexion sécurisée si VersaMail affiche une connexion POP Direct ou IMAP Direct au serveur dans le champ **Connexion** au bureau. Si vous cochez cette case, vous ne pourrez pas recevoir de messages entrants. Pour utiliser SSL avec votre compte, vous devez paramétrer ce compte sur votre périphérique et cocher la case Connexion sécurisée dans l'écran approprié.

Suite. Numéro de port La valeur par défaut du numéro de port est de 110 pour les serveurs POP et de 143 pour les serveurs IMAP. Vous devrez peut-être modifier le numéro du port si vous choisissez de récupérer le courrier entrant par le biais d'une connexion sécurisée (voir élément suivant).

**Ce serveur requiert une connexion sécurisée (SSL)** Pour récupérer votre courrier entrant via une connexion sécurisée (SSL, Secure Sockets Layer), cochez la case Connexion sécurisée. Le numéro de port utilisé pour le courrier entrant devient alors 995.

**Utiliser APOP (comptes POP uniquement)** Pour crypter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le réseau, cochez cette case. Certains services requièrent APOP, tandis que d'autres ne fonctionnent pas correctement si APOP est utilisé.

Paramètres avancés ¥ersaMail(TM

Général Courrier entrant Courrier sortant

Paramètres avancés : Speakeasy

mail speakeasy net

OK

Annuler

25

Ce serveur requiert une connexion sécurisée (SSL)

**balm**One

Serveur sortant

Numéro de port

Nom d'utilisateur

Mot de nasse

Cliquez sur l'onglet Courrier sortant et vérifiez ou modifiez les paramètres suivants :

**Serveur sortant** Saisissez l'adresse de votre serveur de courrier sortant.

**Numéro de port** Le numéro de port par défaut est 25 (il s'agit du numéro utilisé par la plupart des serveurs SMTP).

**Ce serveur requiert une connexion sécurisée (SSL)** Pour envoyer votre courrier sortant via une connexion sécurisée (SSL, <u>Secure Sockets Layer</u>), cochez la case correspondante.

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)

Suite 🖌
#### Envoi et réception d'e-mails

Suite.

5

6

**L**e saviez-vous ?

Si vous synchronisez un dossier, toute modification apportée à ce dossier sur votre périphérique (le déplacement ou la suppression de messages, par exemple) est automatiquement mise à jour sur le serveur de messagerie et vice versa. Mon serveur requiert une authentification (ESMTP) Cochez cette case si le serveur de courrier sortant (SMTP) requiert une authentification ESMTP. Si vous la sélectionnez, les champs de nom d'utilisateur et de mot de passe apparaissent. Ces champs sont déjà remplis en fonction des informations de compte que vous avez saisies au préalable. Dans la plupart des cas, les informations affichées sont correctes ; il peut cependant arriver que votre nom d'utilisateur et/ou mot de passe de compte de messagerie.

(Comptes IMAP uniquement) Cliquez sur l'onglet Dossiers et vérifiez ou modifiez les paramètres suivants :

**Dossier Envoyés** Affiche le nom de votre dossier Eléments envoyés, sur le serveur.

**Dossier Corbeille** Stocke les e-mails supprimés dans le dossier que vous spécifiez, sur le serveur.

**Synchronisation avec un dossier du serveur** Pour synchroniser les messages de votre périphérique avec ceux d'un dossier du serveur, cliquez dans la colonne Synchroniser à droite du nom du dossier pour sélectionner Oui.

Lorsque vous avez terminé de saisir ou de vérifier les paramètres avancés, cliquez sur OK.

✓ Terminé

#### >> Terme clé

Protocole Paramètres utilisés par votre fournisseur de messagerie pour la réception d'e-mails. La plupart des fournisseurs utilisent le protocole POP (Post Office Protocol) et d'autres le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol).

#### **\*** Conseil

Si votre fournisseur de messagerie apparaît dans la liste de sélection Service, vous n'avez pas à sélectionner de protocole. Le protocole approprié s'affiche automatiquement.

### Configuration d'un compte sur votre périphérique

Si vous avez déjà configuré un compte sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'en définir un sur votre périphérique. Procédez à une **synchronisation complète** pour transférer les paramètres du compte sur votre périphérique.

Si vous configurez un compte Microsoft Exchange ActiveSync afin de synchroniser les informations de messagerie et de calendrier de votre périphérique avec Microsoft Exchange Server 2003, consultez la section <u>Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync</u> pour les instructions de configuration.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez VersaMail 🤷 .		
2	Ouvrez l'écran Paramétrage du compte : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Comptes, puis Paramétrage du compte. c. Sélectionnez Nouv. <b>∑ Suite</b>	Paramétrage du compte         Appuyez sur Nouv. pour créer un compte ou sélectionnez un compte à modifier.         VersaMail         Yahoo         Travailler         Exchange         OK       Nouv         Modifier         Suppr.	

Le saviez-vous ? Le serveur de courrier entrant est également appelé serveur POP ou IMAP et votre serveur de courrier sortant est appelé serveur SMTP.	3	<ul> <li>Entrez les informations de base du com</li> <li>a. Dans le champ Nom du compte, ent un nom descriptif.</li> <li>b. Sélectionnez la liste Service, puis votre fournisseur de messagerie. Sélectionnez Autre si va fournisseur n'est pas répertorié.</li> <li>c. Si vous choisissez Autre, sélectionnez d. Sélectionnez Suivant.</li> </ul>	npte. Paramètres du compte (par ex. "Mon courrier") et sélectionnez des paramètres. Nom du compte: Travailler Service: Autre Protocole: POP otre Annuler Suivant ez la liste Protocole, puis POP ou IMAP.
	4	<ul> <li>Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte :</li> <li>a. Entrez le nom d'utilisateur servant à accéder à vos e-mails.</li> <li>b. Sélectionnez la zone Mot de passe, entrez le mot de passe de votre compte de messagerie, puis sélectionnez OK.</li> <li>c. Sélectionnez Suivant.</li> <li>Suite</li> </ul>	Travailler <ul> <li>Yeuillez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ce compte:</li> <li>Nom d'utilisateur:</li></ul>



6

Si le fournisseur que vous avez choisi à l'étape 3b est connu, cet écran est déjà rempli. Dans le cas contraire, entrez le nom des serveurs de réception et d'envoi :

- a. Entrez votre adresse e-mail.
- b. Entrez le nom de vos serveurs de courrier.
- c. Sélectionnez Suivant.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

**Terminer la configuration** Sélectionnez Terminé pour terminer la configuration et aller à la Boîte de réception du compte que vous avez configuré ; vous pourrez alors commencer à **recevoir** et **envoyer** des e-mails.

Configurer des options de messagerie complémentaires Sélectionnez Avancées pour définir des options avancées de messagerie.

**T**erminé

#### Travailler **()** Contrôlez les paramètres indigués

ci-dessous et modifiez-les au besoin.

Adresse e-mail: juser@compagnie.fr

.

Serveur de réception: mail.compagnie.fr

Serveur d'envoi:

smtp.compagnie.fr

(Annuler)(Précédent)(Suivant)

#### Travailler

Appuyez sur Terminé pour finir le paramétrage de votre compte et fermer l'assistant.

Appuyez sur Suivant pour continuer et définir d'autres options.

Précédent Terminé Avancées

1

\* Conseil

Consultez votre fournisseur de messagerie ou votre administrateur système pour obtenir des informations sur les paramètres de courrier entrant ou sortant. Vérifiez également le protocole utilisé par votre compte (SSL, APOP ou ESMTP) ; vous devrez peut être changer le numéro de port par défaut en fonction du protocole utilisé.

Paramétrage des options de messagerie avancées sur votre périphérique

Définissez les options de serveur de réception pour ce compte :

a. Sélectionnez l'une des options ci-après :

Numéro de port La valeur par défaut du numéro de port est de 110 pour les serveurs POP et de 143 pour les serveurs IMAP. Vous devrez peut-être modifier le numéro du port si vous choisissez de télécharger le courrier entrant par le biais d'une connexion sécurisée.



**Connexion sécurisée (SSL)** Pour télécharger votre courrier entrant via une connexion sécurisée (<u>SSL, Secure Sockets Layer</u>), cochez la case Connexion sécurisée. Lorsque vous cochez cette case, le numéro de port utilisé pour le courrier entrant devient alors 995.

**Utiliser l'authentification (APOP) (comptes POP uniquement)** Crypte votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le réseau. Certains services requièrent APOP, tandis que d'autres ne fonctionnent pas correctement si APOP est utilisé.

b. Sélectionnez Suivant.

Suite 🖌

Si vous devez saisir des nouvelles informations d'authentification. saisissez votre nom d'utilisateur, appuyez sur la zone Mot de passe, saisissez un mot de passe, puis sélectionnez **OK.** Consultez votre fournisseur de messagerie pour obtenir des informations concernant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'authentification.



Configurez les options du serveur d'envoi :

a. Sélectionnez l'une des options ci-après :

**Numéro de port** Le numéro de port par défaut est 25 (il s'agit du numéro utilisé par la plupart des serveurs SMTP).



**Connexion sécurisée (SSL)** Cochez cette case pour envoyer le courrier sortant via une connexion sécurisée (SSL, <u>Secure Sockets Layer</u>).

**Utiliser l'authentification (ESMTP)** Cochez cette case si le serveur de courrier sortant (SMTP) requiert une <u>authentification ESMTP</u>. Si vous la sélectionnez, les champs de nom d'utilisateur et de mot de passe apparaissent. Ces champs sont déjà remplis en fonction des informations de compte que vous avez saisies au préalable. Dans la plupart des cas, les informations affichées sont correctes ; il peut cependant arriver que votre nom d'utilisateur et/ou mot de passe d'authentification soient différents de votre nom d'utilisateur ou mot de passe de compte de messagerie.

b. Sélectionnez Terminé.

Terminé

### Test de votre nouveau compte

Une fois que vous avez terminé de configurer un nouveau compte de messagerie, la Boîte de réception du compte créé s'affiche à l'écran. Pour tester le bon fonctionnement du compte de messagerie, essayez de <u>télécharger des messages</u>.

Vous pouvez également modifier un compte en sélectionnant Démarrer dans l'angle inférieur gauche du bureau de votre ordinateur. Sélectionnez Programmes dans le menu Démarrer et choisissez palmOne, puis Configurer VersaMail. Sélectionnez le nom d'utilisateur associé au compte, cliquez sur le bouton Modifier un compte existant et cliquez sur Suivant. Modifiez les informations sur les écrans d'informations du compte.

### Modification d'un compte

Comme pour le paramétrage, vous pouvez modifier un compte soit sur votre ordinateur, soit sur votre périphérique.

### Modification d'un compte sur votre ordinateur WINDOWS UNIQUEMENT

Sélectionnez le compte que vous souhaitez modifier :

- a. Cliquez sur l'icône HotSync<sup>®</sup> Manager dans la barre des tâches, dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- b. Sélectionnez Personnaliser, puis VersaMail.
- c. Cliquez sur Changer et sélectionnez le nom du compte à modifier dans le panneau à gauche de l'écran.

# 2

1

Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Suppression de compte** Cliquez sur le bouton et cliquez pour confirmer la suppression.

**Modification du compte** Cliquez sur le bouton et modifiez les paramètres du compte dans les écrans suivants.

**Avancés** Cliquez sur le bouton et modifiez les paramètres avancés du compte dans les écrans suivants.

### Terminé

### Modification d'un compte sur votre périphérique



Sur un ordinateur Windows, procédez à une synchronisation complète pour libérer la mémoire associée à un compte une fois que vous l'avez supprimé.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez également supprimer un compte sur un ordinateur Windows en sélectionnant HotSync Manager dans la barre des tâches (dans l'angle inférieur droit de votre bureau). Sélectionnez Personnalisé, puis VersaMail et Modifier. Sélectionnez le compte souhaité, puis cliquez sur Supprimer le compte.

### Suppression d'un compte

Lorsque vous supprimez un compte dans l'application VersaMail, il est supprimé de votre périphérique. Toutefois, il existe toujours sur le serveur. Par exemple, si vous supprimez votre compte Yahoo! de l'application VersaMail, il est supprimé uniquement sur votre périphérique. Il existe toujours sur Yahoo.com.

Vous pouvez supprimer autant de comptes que vous le souhaitez, mais vous devez en conserver au moins un.



#### >> Terme clé

**ESMTP** Acronyme d'Extended Simple Mail Transfer Protocol. Méthode permettant d'authentifier les messages électroniques sortants.

**\*** Conseil

Si vous devez saisir des nouvelles informations d'authentification. saisissez votre nom d'utilisateur, appuyez sur la zone Mot de passe, saisissez un mot de passe, puis sélectionnez **OK.** Consultez votre fournisseur de messagerie pour obtenir des informations concernant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'authentification.

### Ajout d'ESMTP à un compte

Certains services nécessitent une authentification ESMTP pour la validation de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur un serveur SMTP. Si vous n'êtes pas sûr que votre FAI ou fournisseur de messagerie Web prend en charge ESMTP, consultez votre fournisseur de messagerie.



Vous retrouvez la même série d'écrans pour la modification du compte que lors de <u>sa création</u>. Naviguez dans les écrans en sélectionnant Suivant et cochez la case Authentification dans l'écran d'options avancées de courrier sortant.

🖌 Terminé

Pour télécharger et visualiser des messages d'un compte différent, ouvrez le menu Comptes et sélectionnez le compte souhaité. Sélectionnez la liste de dossiers dans l'angle supérieur droit de l'écran et choisissez Reçus pour afficher les messages de la boîte de réception.

**\*** Conseil

Pour les comptes IMAP, vous pouvez synchroniser sans fil les dossiers d'e-mails à partir de la boîte de dialogue Options de livraison.

# Réception et lecture de messages

Vous pouvez choisir de ne voir que les objets de vos messages (ce qui comprend la taille du message, l'expéditeur et l'objet), de façon à pouvoir décider si vous voulez ou non télécharger tout le message ; vous pouvez également choisir de télécharger l'intégralité des messages entrants.

**REMAROUE** Consultez la section <u>Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync</u> pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync pour la synchronisation des informations de messagerie et de calendrier avec Microsoft Exchange Server 2003.



[&] FACULTATIF Si vous avez sélectionné <u>Toujours demander</u> dans les Préférences de VersaMail, vous pouvez choisir de télécharger uniquement les objets ou les messages entiers.

**Terminé** 

4

La liste de vos messages apparaît dans Reçus.

### Synchronisation automatique avec notification

**REMARQUE** Certains fournisseurs de messagerie ne prennent pas en charge la fonction de synchronisation automatique. Consultez votre fournisseur pour savoir si celle-ci est prise en charge.

Vous pouvez configurer VersaMail pour télécharger automatiquement les nouveaux e-mails sur votre périphérique à l'aide de la fonction de synchronisation automatique.

Chaque fois qu'un nouveau message est téléchargé par synchronisation automatique, votre périphérique vibre ou émet un signal sonore. Une liste des nouveaux messages apparaît à l'écran Rappels (avec une indication du nombre de nouveaux messages).

La fonction de synchronisation automatique ne télécharge que les 3 premiers kilo-octets de chaque message. Pour télécharger l'intégralité des messages, sélectionnez le bouton Plus, à l'écran des messages.

La fonction de synchronisation automatique reconnaît les <u>critères de filtre</u> que vous avez configuré pour le téléchargement des messages, le cas échéant. Les messages ne répondant pas à ces critères ne sont pas téléchargés pendant la synchronisation automatique. Vous devrez désactiver tous les filtres et télécharger manuellement ces messages.

#### - Le saviez-vous ?

Si plusieurs opérations de synchronisation automatique programmées ont lieu simultanément (pour deux comptes de messagerie distincts par exemple), l'application commence par effectuer les synchronisations les plus urgentes, puis exécute les autres en suivant l'ordre des comptes de messagerie défini dans la liste des comptes.

**REMARQUE** Consultez la section <u>Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync</u> pour de plus amples informations sur l'utilisation de la synchronisation automatique avec un compte Microsoft Exchange ActiveSync pour la synchronisation des informations de messagerie et de calendrier avec Microsoft Exchange Server 2003.

### Programmation de la synchronisation automatique

Vous pouvez configurer des programmes différents pour chacun de vos comptes de messagerie, mais vous ne pouvez configurer qu'un seul programme par compte. Par exemple, si vous configurez un programme de téléchargement des e-mails en semaine pour votre compte Yahoo, vous ne pourrez pas configurer un programme séparé pour les week-ends pour ce même compte.

Il est possible que la synchronisation automatique ne fonctionne pas avec votre <u>connexion VPN</u> spécifique. Elle ne fonctionnera pas non plus si vous avez inclus le cryptage de bases de données aux préférences de sécurité sur le périphérique.



×

#### Conseil 2 Vous devez Configurez les options de programmation : manuellement télécharger tout message **Toutes les** Sélectionnez la liste de sélection Toutes les et sélectionnez en utilisant Recevoir ou l'intervalle de téléchargement, de 5 minutes à 12 heures. Remarque : si vous Recevoir/envoyer après configurez des téléchargements rapprochés, vous devrez sans doute recharger avoir planifié une la batterie de votre périphérique plus souvent. synchronisation **Heure de début/de fin** Sélectionnez les zones Heure de début et Heure de fin. automatique. Ainsi, seuls puis sélectionnez l'heure et les minutes pour saisir l'heure de la première et de les nouveaux messages la dernière synchronisation automatique. Sélectionnez Oui. seront récupérés lors de la synchronisation Jours Sélectionnez les jours d'activation du programme. Vous pouvez choisir automatique. autant de jours que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez configurer qu'un seul programme par compte de messagerie. 3 Sélectionnez OK. 4 [&] FACULTATIF Sélectionnez Recevoir ou Recevoir/envoyer. ↓ Terminé

 Les sons personnalisés que vous avez installés sur votre périphérique apparaissent dans la liste de sélection Alerte

**\*** Conseil

sonore.

Vous pouvez également <u>régler le volume</u> du son de notification.

### Notifications de synchronisation automatique

La fonction de synchronisation automatique du courrier propose deux types d'alertes pendant et après le téléchargement des messages :

**Alertes** Vous pouvez configurer votre périphérique <u>pour qu'il vous alerte par</u> un bip ou un autre signal sonore de l'arrivée d'un nouveau message sur votre compte.

**Écran Rappels** Si de nouveaux messages sont détectés et téléchargés pour un compte de messagerie, une notification apparaît à l'<u>écran Rappels</u>, vous informant du nom du compte et du nombre de nouveaux messages. Si la fonction de téléchargement automatique est programmée pour plusieurs comptes, une notification distincte apparaît pour chaque compte.

### Réglage des options de notification

Vous pouvez choisir un son (oiseau, téléphone ou alarme) pour signaler l'arrivée d'un nouvel e-mail.





### Visualisation et utilisation de l'écran Rappels

L'écran Rappels de votre périphérique vous donne des informations concernant les nouveaux messages e-mail. Il affiche également des alertes provenant d'autres applications, comme par exemple des rendez-vous de l'application Calendrier.

Pour consulter l'écran Rappels, appuyez sur Alerte 🛿 sur la barre d'état lorsqu'elle clignote.

#### Envoi et réception d'e-mails

Voici les options qui sont à votre disposition :

- Cochez la case pour effacer un rappel de la liste.
- Sélectionnez le rappel (icône de courrier ou description texte) pour vous rendre à la Boîte de réception du compte en question ou pour lire un message d'erreur détaillé.
- Sélectionnez Terminé pour fermer l'écran Rappels et retourner à ce que vous étiez en train de faire.
- Sélectionnez Effacer tout pour supprimer tous les rappels de l'écran Rappels.

Lorsqu'une notification apparaît à l'écran Rappels, appuyez sur cette notification pour vous rendre à la Boîte de réception du compte correspondant ou lancez l'application VersaMail et rendez-vous sur ce compte. Lorsque la boîte de réception est ouverte, tout nouveau message est supprimé de l'écran Rappels, même s'il n'a pas été ouvert. La synchronisation automatique démarre ensuite au terme du délai programmé, et le compteur de l'écran Rappels repasse à 1.

### Nouvelles tentatives de synchronisation automatique

Si l'intervalle d'un téléchargement automatique programmé est réglé sur «Toutes les heures » ou sur une fréquence inférieure, et qu'une synchronisation automatique échoue (quelle qu'en soit la raison), l'application VersaMail tente de récupérer le courrier toutes les 30 minutes jusqu'à la synchronisation automatique programmée suivante ou jusqu'au terme du délai de récupération de courrier programmé. Si l'intervalle est réglé sur une fréquence supérieure à «Toutes les heures », l'application VersaMail attend la prochaine synchronisation automatique programmée.

#### **\*** Conseil

Si l'écran de Rappels affiche un message d'erreur de synchronisation automatique pour un compte, sélectionnez le message pour obtenir des informations plus détaillées sur cette erreur. Vous pouvez choisir de <u>désactiver les</u> notifications d'échecs des synchronisations automatiques.

### Problèmes de ressources liés à la synchronisation automatique

La fonction de synchronisation automatique peut provoquer les problèmes suivants :

**Réduction de l'autonomie de la batterie** Si vous configurez l'intervalle de téléchargement automatique sur une fréquence supérieure à «Toutes les heures », la batterie de votre périphérique risque de se décharger plus vite et vous aurez sans doute à la recharger plus fréquemment.

**Frais mensuels accrus** Certains fournisseurs de messagerie sans fil font payer un supplément pour les transactions de données. Si vous utilisez l'un de ces fournisseurs, l'utilisation de la fonction de téléchargement automatique peut augmenter de façon substantielle votre facture mensuelle. Ceci concerne spécialement les comptes POP, puisque le téléchargement des messages POP est plus long que celui des messages IMAP.

## Icônes de la boîte de réception (Reçus) dans l'application VersaMail

Les icônes se trouvant à gauche d'un message dans Reçus vous indiquent l'état du message en question.

Seules les informations concernant l'en-tête sont téléchargées.

Une partie ou l'intégralité du message est téléchargée.

Une partie ou l'intégralité du texte du message et des informations sur les pièces jointes est téléchargée.

Une priorité élevée a été attribuée au message téléchargé.

### Configuration des préférences pour le téléchargement des messages

Ouvrez les préférences d'options de livraison :

- a. À partir de Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, ouvrez les menus.
- b. Sélectionnez Options, puis Préférences.
- c. Sélectionnez Options livraison.
- Suite **V**

1

**Le saviez-vous** ?

Le protocole POP ne prend pas en charge la récupération des messages non lus uniquement sur le serveur. Si vous disposez d'un compte de messagerie POP, l'application VersaMail télécharge tous les messages sur le serveur, que vous les ayez lus ou non (sur votre bureau ou sur le Web, par exemple).



#### Sélectionnez les préférences :

**Recevoir** Choisissez de télécharger les objets des messages ou les messages dans leur intégralité.

**Toujours demander** Cochez cette case pour afficher une boîte de dialogue vous permettant de choisir de télécharger les objets des messages uniquement ou les



messages dans leur intégralité chaque fois que vous récupérez vos e-mails. Laissez cette case vierge pour récupérer les messages en fonction de l'option sélectionnée dans la liste de sélection Recevoir.

**Télécharger seulement messages non lus (compte IMAP uniquement)** Cochez cette case pour télécharger uniquement les messages non lus sur votre périphérique. Si vous ne sélectionnez pas cette option et que vous sélectionnez Recevoir/Envoyer, tous les messages de votre serveur de messagerie sont téléchargés dans Reçus, y compris les messages déjà lus.

**REMARQUE** Pour les comptes POP, la case Messages non lus n'apparaît pas à l'écran Options de livraison.

**Msgs max.** Télécharge les messages envoyés au cours de la période spécifiée (7 jours par défaut).

**Télécharger pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les fichiers joints à des messages sur votre périphérique. Les pièces jointes dont la taille dépasse la taille maximum configurée ne seront pas téléchargées.

Y Suite

#### **L**e saviez-vous ?

Le HTML basique comprend notamment les caractères gras, italiques (petites polices uniquement), colorés, les listes à puces et les listes numérotées.

Dans un message HTML, certains types de graphismes (fichiers JPEG ou GIF, par exemple) sont affichés sous la forme d'une URL dans le corps du message. Dans certains cas, vous pouvez <u>sélectionner l'URL</u> pour ouvrir le graphisme.

**\*** Conseil

Étant donné le délai associé au téléchargement de messages volumineux, l'application VersaMail affiche la taille du message et vous demande si vous souhaitez continuer à télécharger les messages dépassant la taille maximum que vous avez configurée (jusqu'à 5 Mo). Suite.

**Taille maximale des msgs** Saisissez la taille maximum des messages entrants en kilo-octets (Ko). Par défaut, la taille maximum des messages entrants est de 5 Ko, mais vous pouvez saisir n'importe quelle valeur jusqu'à 5 000 Ko (environ 5 méga-octets, ou 5 Mo), pièces jointes comprises. La taille maximale de message que vous pouvez télécharger est de 60 Ko pour le corps du texte et d'environ 5 Mo pour les pièces jointes.

**Format de message** Vous permet de récupérer vos messages au format HTML ou texte. Si vous choisissez le format HTML, tous les messages qui vous sont envoyés dans ce format sont affichés avec leur formatage HTML. Les autres messages sont affichés au format texte. Si vous choisissez le format texte, les messages seront affichés au format texte, quel que soit leur format d'origine. Le paramètre par défaut est HTML.

**REMARQUE** L'application VersaMail envoie tous les messages au format texte, sans balise HTML, même si vous transférez ou répondez à un message reçu à l'origine au format HTML.

Terminé

#### Envoi et réception d'e-mails

#### **\*** Conseil

Si vous utilisez le Navigateur multidirectionnel pour sélectionner et ouvrir un message, appuyez sur le bouton central pour refermer le message et retourner au dossier dans lequel vous vous trouviez.

#### × Conseil

Mettez un message en surbrillance, puis appuyez sur la droite du Navigateur multidirectionnel pour ouvrir un menu de commandes pour les messages (transférer, répondre et supprimer).

#### **\*** Conseil

Changez le corps de la police d'un message que vous êtes en train de lire en ouvrant le menu Option et en sélectionnant Utiliser une police plus petite ou Utiliser la police standard.

\* Conseil

> Utilisez le mode paysage pour bénéficier d'une surface de lecture plus grande.

### Lecture des e-mails

Pour lire un e-mail, sélectionnez le message dans Recus ou le dossier dans leguel se trouve le message.



Si vous avez choisi l'affichage des objets des messages uniquement, sélectionnez le bouton Plus

😰 à l'écran des messages pour afficher le corps du message et les pièces jointes, le cas échéant, à hauteur de la taille maximum que vous avez sélectionnée. Si le message téléchargé dépasse la taille maximum configurée, seule une partie du message s'affiche. Sélectionnez le bouton Plus pour voir l'intégralité du message.

Si vous avez sélectionné l'affichage de l'intégralité des messages, le corps du message est affiché. Cependant, si le message téléchargé dépasse la taille maximum configurée, seule une partie du message s'affiche. Sélectionnez le bouton Plus pour voir l'intégralité du message.

Reçus 📢 1 sur 4 🕨 🔳	
De: <u>Support@palmOne.com</u> Objet: Bienvenue!	
Bienvenue dans le logiciel <b>palmOne</b> VersaMail!	
Nous espérons que vous profitez pleinement des fonctions d'envoi, de réception et de aestion des messages	
du meilleur logiciel de messagerie mobile du marché Terminé) Rép. (Tr.) Suppr.) —	Sélectionnez F voir l'intégrali

Plus pour ité du

Vous pouvez également mettre à jour un enregistrement Contacts existant et modifier une adresse e-mail, ou créer un second enregistrement Contacts pour une personne. La procédure est la même que pour l'ajout d'un nouvel enregistrement Contacts. Si vous sélectionnez Aiouter à Contacts dans le corps d'un message et qu'un enregistrement existe déjà pour le destinataire, vous serez invité à mettre à jour son adresse e-mail ou à lui créer un nouvel enregistrement.

### Ajout ou mise à jour d'un contact directement à partir d'un message

Vous pouvez ajouter une adresse e-mail aux Contacts directement à partir du corps d'un message reçu.

Pouvrez la boîte de dialogue Ajouter un contact :

 Ouvrez le message qui vous intéresse.
 À l'écran des messages, ouvrez les menus.
 Sélectionnez Options, puis Ajouter à Contacts.

 Re 1 FACULTATIF Si un nom d'affichage existe pour cet enregistrement Contacts, la boîte de dialogue affiche ce nom dans les champs Nom et Prénom. Si les champs Nom et Prénom sont vides, entrez le nom et le prénom associés à l'adresse e-mail se trouvant dans le champ « De ».
 Sélectionnez OK pour ajouter l'adresse e-mail aux Contacts, puis de nouveau OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

Pour attribuer une priorité élevée à un message sortant, ouvrez le menu Options et sélectionnez Choisir une priorité élevée.

### Le saviez-vous ?

Vous pouvez paramétrer votre périphérique pour qu'il <u>essaie de renvoyer</u> <u>automatiquement</u> tout message n'ayant pas été correctement envoyé la première fois.

# Envoi d'un e-mail

1	Allez sur Favoris et sélectionnez VersaMail 🥙 .
2	<section-header></section-header>



Vous ne pourrez pas voir toute la liste des adresses d'un champ si cette liste dépasse deux lignes. Pour voir toute la liste, appuyez sur A, cc ou cci.



Vous pouvez également taper l'initiale et le nom de la personne souhaitée. Smart Addressing n'affichera que les entrées correspondantes.

#### **\*** Conseil

Appuyez sur l'icône d'entête dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les champs cc: et cci:

### Saisie d'une adresse à l'aide de Smart Addressing

Smart Addressing complète une adresse e-mail reconnue.



#### Envoi et réception d'e-mails

#### Le saviez-vous ?

Lorsque vous placez des adresses dans le champ de copie (cc:), elles sont visibles par les autres destinataires. Les adresses placées dans le champ de copie invisible (cci:) sont masquées.

#### **\*** Conseil

Comme avec Smart Addressing, lorsque vous commencez à saisir un nom ou une adresse à l'écran Liste des destinataires, VersaMail affiche les contacts correspondants. Dès l'affichage du nom souhaité, sélectionnez-le pour le valider dans la Liste des destinataires.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez entrer des virgules entre les adresses (au lieu des points-virgules) ; elles seront automatiquement transformées en pointsvirgules. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser d'autres signes de ponctuation ou taper les adresses les unes après les autres, sans aucun signe de ponctuation.

### Saisie directe d'une adresse dans le champ A

A l'écran Nouveau message, appuyez sur le champ A ou naviguez jusqu'à ce champ.

# 2

1

Pour saisir une adresse, utilisez l'une des méthodes suivantes :

**Champ A** Entrez l'adresse, puis sélectionnez Terminé. Si vous écrivez à plusieurs adresses, insérez un point-virgule (;) et un espace entre les noms des destinataires.

#### Liste des destinataires

**↓** Terminé

Appuyez sur A et entrez le nom ou l'adresse à l'écran Liste des destinataires, puis sélectionnez Terminé. Utilisez les boutons de raccourci en bas de l'écran pour saisir rapidement une adresse. Si vous écrivez à plusieurs adresses, insérez un pointvirgule (;) et un espace entre les noms des destinataires.



Liste des destinataires 🚯					
M. Farsi; Ang Yee					
; @ .com .net .org .edu .gov					
Terminé (Rechercher)					

### Saisie d'une adresse à l'aide des Contacts

Vous pouvez utiliser l'écran Rechercher pour entrer l'adresse du destinataire. Les noms et adresses affichés à l'écran Rechercher proviennent des Contacts.



## Joindre une signature personnelle

Vous pouvez joindre une signature personnelle contenant diverses informations (adresse et numéros de téléphone et de fax de votre entreprise, par exemple) au bas des messages que vous envoyez.

1	Ouvrez les préférences VersaMail : a. À partir de votre Boîte de réception ou à l'écran d'un autre dossier, <u>ouvrez</u> <u>les menus</u> .		
	b. Sélectionnez Options, puis Préférences.		
	c. Sélectionnez Signature.		
2	<ul> <li>Ajoutez une signature :</li> <li>a. Cochez la case Joindre une signature.</li> <li>b. Entrez les informations requises pour la signature, puis sélectionnez OK.</li> <li>Terminé</li> </ul>	Signature  Joindre une signature: J. S. User Directeur de commercialisation 555-5555	

#### Le saviez-vous ?

La tentative de renvoi ne fonctionne pas pour les connexions VPN ou pour les comptes pour lesquels votre FAI requiert que vous vous connectiez au serveur de messagerie avant d'envoyer du courrier. Elle ne fonctionne pas non plus si vous avez configuré les préférences de sécurité de votre périphérique pour le cryptage des bases de données.

#### K Conseil

Sélectionnez la notification pour obtenir un message d'erreur détaillé. Le fait d'afficher le message d'erreur fait disparaître la notification de l'écran Rappels.

### Tentative de renvoi

Si la tentative d'envoi échoue après que vous ayez sélectionné Envoyer (parce que votre périphérique est hors de portée ou parce que l'application ne peut pas se connecter au serveur de messagerie, par exemple), l'application peut déplacer le message dans la Boîte d'envoi et tenter de le renvoyer toutes les 30 minutes, un maximum de trois fois.

Si vous placez un message dans la Boîte d'envoi, vous devez sélectionner Envoyer pour qu'il parte à la première tentative. L'application VersaMail tente le renvoi automatique uniquement après l'échec d'une première tentative d'envoi. En ce qui concerne les tentatives de renvoi automatique, gardez les éléments suivants à l'esprit :

- La tentative de renvoi automatique n'a lieu que si vous sélectionnez Envoyer pour envoyer le message manuellement. Elle ne fonctionnera pas si vous sélectionnez Recevoir/envoyer.
- Pour sélectionner la tentative de renvoi automatique, sélectionnez Oui dans la boîte de dialogue vous informant de l'échec de l'envoi manuel.
- Si la tentative de renvoi automatique réussit, le message est alors transféré dans le dossier Envoyés.
- Si les trois tentatives de renvoi automatique échouent, vous devrez envoyer le message manuellement.

### Notifications de tentatives de renvoi

Si les trois tentatives de renvoi automatique échouent, une notification apparaît à l'<u>écran Rappels</u>. Les fonctions de notification de tentative de renvoi incluent les éléments suivants :

 Une icône d'enveloppe déchirée 53; , indiquant que la tentative de renvoi automatique a échoué. Une notification séparée pour chaque compte de messagerie.

Si vous <u>réalisez une</u> <u>réinitialisation logicielle</u> ou <u>une synchronisation</u> lors d'une tentative de renvoi, cette dernière est annulée. Vous devez alors envoyer manuellement les messages se trouvant dans la Boîte d'envoi, le cas échéant.

- Vous pouvez choisir de désactiver les notifications d'échecs des tentatives de renvoi.
- L'écran Rappels affiche uniquement la notification la plus récente pour un compte de messagerie, quel que soit le nombre de tentatives de renvoi automatiques qui ont eu lieu pour le compte en question.

### Modification des messages dans la Boîte d'envoi

Vous pouvez modifier, déplacer ou supprimer un message se trouvant dans la Boîte d'envoi, en attente de la prochaine tentative de renvoi automatique. Toutefois, si vous le modifiez, vous devrez l'envoyer manuellement. Si l'envoi manuel échoue, vous pouvez stocker le message dans la Boîte d'envoi en attente de la prochaine tentative de renvoi automatique.

Lors de la tentative de renvoi automatique, les messages que l'application VersaMail essaye d'envoyer sont verrouillés. Vous ne pouvez pas les modifier, les déplacer ou les supprimer. Si vous tentez de modifier un message verrouillé, un message d'erreur apparaît.

Si les trois tentatives de renvoi échouent, le message est stocké dans la Boîte d'envoi, avec un statut d'erreur. Vous pouvez alors renvoyer le message manuellement, le modifier, le déplacer ou le supprimer. Toutefois, si vous le modifiez, vous devrez l'envoyer manuellement. Si l'envoi manuel échoue, vous pouvez stocker le message dans la Boîte d'envoi en attente de la prochaine tentative de renvoi automatique.

### Icônes de la Boîte d'envoi dans les applications VersaMail

Les icônes se trouvant à gauche d'un message dans la Boîte d'envoi vous indiquent le statut du message en question.

Le message est en attente d'envoi manuel ou en attente de la prochaine tentative de renvoi automatique. Vous pouvez déplacer, modifier ou supprimer le message à ce stade.

Tentative de renvoi en cours ; vous ne pouvez pas déplacer, modifier ou supprimer le message à ce stade.

La troisième tentative de renvoi automatique a échoué. Vous devez envoyer manuellement le message, en sélectionnant Recevoir/envoyer.

# Utilisation des dossiers d'e-mails

Par défaut, l'application VersaMail affiche les messages dans le dossier boîte de réception du compte. Vous pouvez afficher les messages dans un autre dossier. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de la liste des messages dans vos dossiers, déplacer les messages d'un dossier à l'autre et créer et modifier des dossiers.

### Visualisation d'un autre dossier



#### Le saviez-vous ?

Les options de personnalisation choisies s'appliquent à tous les dossiers d'e-mails, pas seulement au dossier en cours.

#### **\*** Conseil

Sélectionner Trier dans la liste de messages pour trier rapidement la liste par date, objet ou expéditeur.

### Personnalisation de l'apparence de la liste des messages

Vous pouvez modifier les options d'affichages de la liste des messages, ainsi que la taille des colonnes de la liste.

**REMARQUE** La modification de la taille des colonnes n'est possible que lorsque l'affichage des messages sur une ligne est sélectionné.

1 A partir de Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, sélectionnez Options d'affichage. 2 Options d'affichage 🛛 🚯 Personnalisez les éléments ci-après : Trier par: 
 Date 
 Décroiss. Afficher: 
Vue 2 lignes **Trier par** Appuyez sur la liste de sélection Trier par, 🗹 Date puis sélectionnez le nom de la colonne. 🗆 Taille Par défaut, la colonne sélectionnée est Date. Police: Sabon MT 9 Normal Ordre de tri Sélectionnez Décroiss, ou Croissant, Non lu: Voir Par défaut, c'est l'ordre décroissant qui est utilisé. Lu: 💌 Noir OK (Annuler) Affichage des colonnes sur une ou deux lignes Sélectionnez la liste de sélection Afficher, puis l'affichage sur une ou deux lignes. Par défaut, c'est l'affichage sur deux lignes qui est utilisé. Colonnes affichées Cochez la case située sous la liste de sélection Afficher pour chacune des colonnes que vous voulez afficher. Les options des colonnes changent en fonction de l'affichage choisi (une ligne ou deux lignes). Par défaut, les colonnes affichées sont Expéditeur, Date et Objet. **Police** Appuyez sur le champ Police. Pour chaque liste de sélection de la boîte de dialogue Police (Police, Taille, Style), sélectionnez l'option désirée. La police par défaut est Palm 9 Plain. **Couleur des messages lus et non lus** Sélectionnez les listes de sélection Lu et Non lu, puis choisissez la couleur souhaitée pour chaque type de message. La couleur par défaut est le noir. Suite 🖌



Vous pouvez utiliser le Navigateur multidirectionnel pour transférer un message. Sélectionnez le message à transférer, inclinez le Navigateur vers la droite pour ouvrir le menu Message, puis sélectionnez Déplacer vers. Ensuite, sélectionnez le dossier souhaité dans la liste de dossiers.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez également ouvrir les menus, sélectionner Message, puis sélectionner Déplacer vers.

### Déplacement de messages d'un dossier à un autre

Vous pouvez déplacer un ou plusieurs messages d'un dossier à un autre.




## Création et édition de dossiers de courrier

L'application VersaMail comporte un certain nombre de dossiers prédéfinis : Reçus, B. d'envoi, Essais et Corbeille. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers vous permettant de stocker vos e-mails par objet, par personne ou par projet.



Vous pouvez transférer des e-mails de n'importe quel dossier, à l'exception du dossier Boîte d'envoi.

+ Le saviez-vous ?

Les messages transférés sont envoyés au format texte, même si le message d'origine était au format HTML.

## Utilisation des e-mails

Lorsque vous recevez un message e-mail, vous pouvez y répondre ou le transférer à une autre personne. Vous pouvez également ouvrir les adresses Web (URL) situées à l'intérieur des messages.

## Transfert d'un e-mail



Les réponses sont toujours envoyées au format texte, même si le message d'origine était au format HTML.

**\*** Conseil

À l'écran des messages, vous pouvez également sélectionner Répondre dans le menu Options.

**\*** Conseil

Pour répondre à un message de la liste, appuyez sur l'icône d'enveloppe située à côté du message qui vous intéresse, puis sélectionnez Répondre. Vous pouvez également ouvrir le menu Options et sélectionner Répondre.

## Réponse à un e-mail

Vous pouvez répondre à un e-mail tout en le lisant ou y répondre dans la liste des messages.

1	Sélectionnez le message auquel vous souhaitez répondre.
2	<ul> <li>Créez la réponse :</li> <li>a. Sélectionnez Rép.</li> <li>b. Vous pouvez choisir de répondre uniquement à l'expéditeur du message ou à tous les destinataires listés dans le menu.</li> <li>c. Saisissez votre réponse.</li> </ul>
3	Sélectionnez Envoyer pour envoyer immédiatement la réponse, Boîte d'envoi pour l'envoyer ultérieurement, ou Essais pour en terminer la rédaction ultérieurement. <u>Terminé</u>

## Définition des préférences de réponse

Vous pouvez définir des préférences de réponse, ce qui permet notamment de choisir d'inclure ou non le texte original du message dans la réponse, ainsi que le nom et l'adresse e-mail à afficher sur la réponse. Les préférences définies sont applicables à toutes les réponses envoyées.



2

Choisissez les préférences souhaitées :

**Inclure texte d'origine** Choisissez si vous souhaitez inclure ou non le texte du message d'origine à une réponse.

**Votre nom** Saisissez le nom que vous voulez voir apparaître sur vos messages sortants (« Pierre Dupond », par exemple).

Options de réponse
Lors de la réponse à un message:
▼ Inclure texte d'origine
Votre nom (dans le champ De):
JS User
Répondre à l'adresse avec:
🔲 Toujours envoyer Cci à:
OK (Annuler)

**Répondre à l'adresse avec** Entrez l'adresse e-mail que les destinataires du message verront et utiliseront pour répondre à votre e-mail (uniquement si cette adresse est différente de l'adresse à partir de laquelle vous envoyez le message). Par exemple, si vous envoyez un message à partir de l'adresse moi@yahoo.com et que vous voulez que les destinataires du message répondent à l'adresse moi@earthlink.net, entrez-la à cet endroit. Grâce à l'option Adresse de réponse, l'e-mail apparaîtra comme provenant de l'adresse que vous avez saisie.

**Toujours envoyer Cci à** Cochez la case Toujours envoyer Cci à pour envoyer une copie invisible d'un message à une autre adresse e-mail. Les autres destinataires du message ne voient pas l'adresse e-mail en copie invisible. Par exemple, si vous voulez qu'une copie de tous les messages que vous envoyez à partir de votre périphérique soit envoyée sur votre compte de messagerie d'entreprise, saisissez l'adresse correspondante en copie invisible.

Terminé

Dans les messages HTML, les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone apparaissent sous la forme de texte bleu souliqné. Dans les messages texte, la plupart des URL commencent par « http:// » ou « www. ». Pour afficher une page ou un fichier associé à une URL ne commençant pas par « http:// » ou « www. », sélectionnez l'URL, copiez-la et collezla dans la barre d'adresse du navigateur Web.

**\*** Conseil

Pour recevoir une alerte de confirmation de suppression d'un message, ouvrez le menu Préférences, sélectionnez Suppression et cochez la case Confirmer la suppression.

# Utilisation d'URL, d'adresses e-mail et de numéros de téléphone dans un message

Dans les messages électroniques que vous recevez, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

- Vous pouvez appuyer sur une URL pour afficher la page Web ou le fichier associé à cette URL. Le fait d'appuyer sur l'URL a pour effet d'ouvrir le navigateur Web de votre périphérique pour afficher la page ou le fichier.
- Vous pouvez également appuyer sur une adresse e-mail intégrée pour ouvrir un nouvel écran de message ; l'adresse sera alors inscrite dans le champ A.
- Vous pouvez également sélectionner un numéro de téléphone pour le composer.

## Suppression d'un message

1

2

Vous pouvez supprimer des e-mails dans n'importe quel dossier. Vous pouvez par exemple supprimer d'anciens messages dans Reçus ou des messages qui se trouvaient dans votre dossier Essais. Lorsque vous supprimez un message, il est placé dans le dossier **Corbeille**.

A l'écran d'un dossier, sélectionnez la liste de sélection des dossiers et sélectionnez le dossier contenant le message que vous souhaitez supprimer.

Sélectionnez le point situé à côté de l'icône de chacun des messages que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner un groupe de messages adjacents, faites glisser le stylet sur le point situé à gauche de chacun des messages. Relevez le stylet, puis faites-le glisser de nouveau pour sélectionner davantage de messages adjacents.

Suite 🖌

Vous pouvez également appuyer sur l'icône de message située près d'un message sélectionné, puis sélectionner Supprimer pour effacer un message.

#### **\*** Conseil

Pour supprimer les messages se trouvant sur le serveur lorsque vous videz la corbeille de votre périphérique, sélectionnez l'option Supprimer les messages sur le serveur dans les Préférences de VersaMail. Bon nombre de fournisseurs de messagerie imposent des restrictions de taille pour le stockage des e-mails. Si votre boîte de réception sur le serveur atteint la taille maximum, les messages sont renvoyés à leurs expéditeurs.

3

1

#### Supprimez le(s) message(s) :

#### a. Ouvrez les menus.

- b. Sélectionnez Supprimer dans le menu Message.
- c. Sélectionnez Supprimer aussi le message sur le serveur si vous souhaitez supprimer les messages sur le serveur au même moment.

[!] **IMPORTANT** Si vous supprimez un message sur le serveur, vous ne pourrez plus le récupérer.

d. Sélectionnez Oui.

**T**erminé

## Suppression d'anciens messages

Ouvrez la boîte de dialogue Supprimer anciens messages :

- a. À partir d'un écran de dossier, ouvrez les menus.
- b. Sélectionnez Supprimer anciens messages dans le menu Message.

Suite 🖌

Le saviez-vous ? Les messages supprimés sont transférés dans le dossier Corbeille et y restent jusqu'à ce que vous la vidiez.	2	<ul> <li>Choisissez les paramètres de suppression des anciens messages :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection des dossiers, puis sélectionnez le dossier contenant les messages que vous voulez supprimer.</li> <li>b. Sélectionnez la liste de sélection Datant de, puis Une semaine, Un mois ou Choisir une date. Si vous sélectionnez choisir une date, sélectionnez une date dans le calendrier.</li> </ul>	Supprimer anciens messages () Supprimer tous les messages le dossier: → Reçus datant de: → Une semaine Supprimer Annuler
	3	<ul> <li>Supprimez les messages :</li> <li>a. Sélectionnez Supprimer.</li> <li>b. Sélectionnez Supprimer aussi le message sur le serveur si vous souhaitez supprimer les messages sur le serveur au même moment.</li> <li>[!] IMPORTANT Si vous supprimez un plus le récupérer.</li> <li>c. Sélectionnez Oui.</li> <li>terminé</li> </ul>	Confirmer la suppression          Supprimer le message de l'ordinateur de poche?         Supprimer aussi le message sur le serveur.         Oui         Annuler    message sur le serveur, vous ne pourrez

Vous avez la possibilité de configurer une option pour vider automatiquement la corbeille.

#### Le saviez-vous ?

Bon nombre de fournisseurs de messagerie, comme Yahoo! par exemple, imposent des restrictions de taille pour le stockage des e-mails. Si votre boîte de réception sur le serveur atteint la taille maximum, les messages sont renvoyés à leurs expéditeurs.

## Vidage de la corbeille

Lorsque vous supprimez un message, il est placé dans le dossier Corbeille. Les messages supprimés s'accumulent dans la Corbeille et occupent de l'espace sur votre périphérique. Pour gagner de la mémoire, videz régulièrement la corbeille.

Ouvrez la boîte de dialogue Vider la corbeille :

a. À partir d'un écran de dossier, ouvrez les menus.

b. Sélectionnez Vider la corbeille dans le menu Message.

**REMARQUE** Si vous choisissez de <u>vider automatiquement la corbeille</u>, un message vous demande si vous souhaitez vider la corbeille.

[&] FACULTATIF Sélectionnez Détails pour voir le nombre de messages qui se trouvent dans la corbeille et pour vérifier s'ils sont configurés pour être supprimés sur le serveur ou non.

## 3

2

1

Pour vider la corbeille sélectionnez l'une des options suivantes :

**Pour supprimer des messages à la fois sur votre périphérique et sur le serveur** Sélectionnez Les 2. Sélectionnez Oui si vous voulez mettre à jour le serveur au même moment.

**Pour supprimer les messages uniquement sur votre périphérique** Sélectionnez Ordinateur.

**↓** Terminé

Par défaut, la corbeille est définie pour être vidée automatiquement sur le paramètre Plus d'1 jour.

## Vidage automatique de la corbeille

1 Ouvrez les Préférences de Suppression : a. Ouvrez les menus. b. Sélectionnez Options, puis Préférences. c. Sélectionnez Suppression. 2 Sélectionnez les paramètres Suppression permettant de vider automatiquement ☑ Confirmer la suppression la corbeille : ☑ Suppression auto des e-mails Immédiatement a. Cochez l'option Suppression auto Plus d'1 jour Plus de 3 iours des e-mails si ce n'est pas déjà fait. Plus d'1 semaine Plus d'1 mois b. Sélectionnez la liste de sélection, puis sélectionnez l'une des options OK (Annuler) suivantes : • Sélectionnez Immédiatement si vous souhaitez vider automatiquement la corbeille à chaque suppression de message. • Sélectionnez une période si vous souhaitez vider périodiquement la corbeille de ses messages.

- c. Sélectionnez OK.
- **T**erminé

Dans l'affichage sur une ligne, les messages lus apparaissent en texte normal, alors que les messages non lus apparaissent en gras.

#### Le saviez-vous ?

Les serveurs de courrier POP ne prennent pas en charge la fonction de marquage des e-mail lus ou non lus. Pour les comptes POP, les messages que vous marquez apparaissent au format texte brut ou texte gras sur votre périphérique, mais cette distinction n'est pas reconnue sur le serveur.

## Marquage des messages comme lus ou non lus

Lorsque vous sélectionnez un message pour le lire, il est automatiquement marqué comme lu. Vous pouvez également marquer manuellement des messages comme lus ou non lus.

1

2

Sélectionnez le(s) message(s) à marquer :

- a. Dans Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, sélectionnez la liste de sélection des dossiers, puis sélectionnez le dossier contenant le message que vous voulez marquer.
- Appuyez sur l'icône située en regard du message que vous voulez marquer. Pour marquer plusieurs messages, appuyez sur les points à côté des messages que vous voulez marquer.

Pour marquer le(s) message(s), procédez de l'une des façons suivantes :

**Message unique** Sélectionnez Marquer comme lu ou Marquer comme non lu dans la liste.

Messages multiples <u>Ouvrez les</u> <u>menus</u>, sélectionnez Message, puis sélectionnez Marquer comme lu ou Marquer comme non lu.



Suite 🖌

×

<b>Conseil</b> Si vous sélectionnez Les 2, puis OK, cela aura pour effet d'activer les actions en attente sur le serveur (suppression de messages de la corbeille, par exemple).	3	Comptes IMAP uniquement - sélectionnez l'une des options suivantes : Pour marquer les messages comme lus ou non lus sur votre périphérique uniquement Sélectionnez Ordinateur.	Marquer lu         Voulez-vous marquer comme lus les messages sélectionnés sur le serveur et l'ordinateur de poche, ou juste sur ce dernier?         Les 2       Ordinateur Annuler
		Pour marquer les messages à la fois sur votre périphérique et sur le serveur e immédiatement sur le serveur Sélectio à l'écran de confirmation.	<b>et pour qu'ils soient marqués</b> nnez Les 2, puis sélectionnez OK
		Pour marquer les messages à la fois sur l qu'ils soient marqués sur le serveur à la suivante Sélectionnez Les 2, puis sélec	e périphérique et sur le serveur et pour synchronisation ou à la connexion tionnez Annuler à l'écran de

**T**erminé

confirmation.

## Utilisation de pièces jointes

Les e-mails peuvent contenir des pièces jointes (fichiers Microsoft Word, documents, photos, vidéos) que vous voulez enregistrer, afficher ou installer sur votre périphérique. Lorsque vous recevez un message comportant une pièce jointe, l'application VersaMail analyse votre périphérique afin de vérifier que vous disposez d'une application permettant de <u>l'ouvrir</u>.

Nombreux sont les types de pièces jointes qu'il est possible de télécharger et d'ouvrir : photos et vidéos, fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint, pages HTML, fichiers texte et informations provenant d'applications de votre périphérique telles que Contacts, Calendrier et Tâches.

Vous pouvez également travailler avec les applications Palm OS<sup>®</sup> et leurs fichiers (PRC et PDB), ainsi qu'avec les fichiers ZIP compressés contenant d'autres fichiers.

#### Envoi et réception d'e-mails

#### **\*** Conseil

Si une pièce jointe n'a pas été téléchargée, le trombone n'apparaît pas sur l'icône d'enveloppe. Vous devez ouvrir le message et le télécharger dans son intégralité pour voir s'il contient des pièces jointes.

#### **Le saviez-vous ?**

Vous pouvez télécharger 10 pièces jointes au maximum par message reçu. Votre périphérique peut être équipé d'un afficheur permettant l'ouverture et la visualisation d'autres types de fichiers. Vous ne pourrez ouvrir la pièce jointe que si votre périphérique dispose d'un afficheur de ce type. Les fichiers MP3 et AAC comptent par exemple parmi les types de fichiers pouvant être pris en charge.

## Utilisation d'une pièce jointe téléchargée

Dans la liste des messages, si vous voyez un trombone sur l'icône d'enveloppe d'un message, cela signifie que ce message comporte une pièce jointe qui a été téléchargée. Vous pouvez enregistrer une pièce jointe ou visualiser, modifier ou installer ce fichier en fonction de son type.



[&] FACULTATIF Si vous choisissez de télécharger uniquement l'objet des messages, ou de télécharger des messages entiers dont la taille totale (message + pièce jointe) excède la taille maximum autorisée, sélectionnez Plus pour visualiser le corps du message ainsi que toute pièce jointe. Si vous y êtes invité, choisissez Oui pour télécharger une pièce jointe dont la taille dépasse la taille maximum autorisée.

Suite 🖌

Etant donné que le téléchargement de messages volumineux peut être très long sur le périphérique, l'application VersaMail affiche la taille du message et vous demande si vous souhaitez continuer à télécharger les messages dépassant la taille maximum que vous avez configurée (jusqu'à 5 Mo).

#### **\*** Conseil

Les pièces jointes téléchargées sont sauvegardées automatiquement dans le dossier Pièces jointes VersaMail sur le disque dur. Sélectionnez Enregistrer si vous voulez sauvegarder la pièce jointe à un emplacement spécifié sur votre disque ou sur une carte d'extension.

#### **\*** Conseil

Maintenez le stylet sur la ligne située au-dessus du nom de la pièce jointe et faites-la glisser vers le haut pour voir d'autres pièces jointes téléchargées.



Δ

Sélectionnez la pièce jointe souhaitée dans la liste au bas de l'écran et effectuez l'une des actions suivantes :

**Pour ouvrir la pièce jointe dans** l'afficheur par défaut Appuyez sur le nom de la pièce jointe.

**Pour ouvrir le menu de la pièce jointe** Appuyez sur l'icône de dossier à gauche du titre de la pièce jointe.

## Reçus 3 sur 4 E

Objet: Décidez de la quantité de courrier à télécharger

Par défaut, VersaMail télécharge 5 Ko par message, pièces jointes comprises, pour la dernière semaine de-mail de votre compte. Vous pouvez choisir de télécharger les objets des messages uniquement,

Terminé) (Rép.) (Tr.) (Suppr.)

[ & ] FACULTATIF Si vous ouvrez le menu de la pièce jointe, sélectionnez Enreg. pour enregistrer la pièce jointe sur le disque dur ou sur une carte d'extension ou effectuez l'une des actions suivantes, en fonction du type de fichier de la pièce jointe :

# Fichier affichable : texte, document Word tâche, HTML, graphisme, etc.

Sélectionnez Vue pour afficher la pièce jointe

ou sélectionnez Sélectionnez l'outil d'affichage pour choisir un afficheur approprié à cette pièce jointe. Par exemple, si vous avez inclus deux applications de visualisation de photo à votre périphérique et que vous sélectionnez une photo dans la liste des pièces jointes, vous pouvez sélectionner l'application à utiliser pour visualiser la photo.

Suite 🖌



Suite	<ul> <li>Application Palm OS ou fichier de base de données (PRC ou PDB)</li> <li>Sélectionnez Afficher. Le fichier est installé automatiquement.</li> <li>Fichier zip compressé Sélectionner Décompresser. Le fichier est alors décompressé et les fichiers qu'il contient s'affichent. Sélectionnez le nom du fichier souhaité, puis sélectionnez Enregistrer, Afficher ou Installer.</li> </ul>
5	Une fois que vous avez terminé, procédez de l'une des façons suivantes : Le bouton Terminé apparaît à l'écran Sélectionnez Terminé. Vous retournez alors à la liste de pièces jointes, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner une autre pièce jointe. Le bouton Terminé n'apparaît pas <u>Allez dans Favoris</u> et sélectionnez VersaMail $\stackrel{\swarrow}{\longrightarrow}$ pour retourner à la Boîte de réception du compte dans lequel vous vous trouviez. Le terminé

Les pièces jointes doivent être téléchargées complètement pour apparaître dans le dossier Pièces jointes VersaMail. L'opération peut prendre quelques minutes.

## Enregistrement de pièces jointes

Les pièces jointes téléchargées sont automatiquement enregistrées dans un emplacement par défaut sur le disque dur de votre périphérique ; vous pouvez, en outre, les enregistrer manuellement à un endroit de votre choix.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas créer de sous-dossiers dans le dossier Pièces jointes VersaMail. Vous avez la possibilité d'enregistrer manuellement des pièces jointes dans tout autre dossier ou sous-dossier du disque dur.

**Automatique** Chaque fois qu'une pièce jointe est téléchargée, elle est enregistrée par défaut dans le dossier Pièces jointes VersaMail sur votre disque. L'e-mail contenant la pièce jointe est enregistré dans la mémoire programme de votre périphérique ; seule la pièce jointe est enregistrée sur le disque.

Les éléments du dossier Pièces jointes VersaMail restent liés au message auquel ils étaient joints. Par exemple, si vous supprimez le message dans VersaMail, la pièce jointe est supprimée du dossier. Ou, si le message est automatiquement supprimé au bout d'un nombre de jours donné, la pièce jointe est supprimée du dossier en même temps.

Vous pouvez visualiser et travailler avec les pièces jointes dans le dossier Pièces jointes VersaMail comme vous le faites avec tout autre fichier sur votre disque. Utilisez <u>Fichiers</u> pour ouvrir, modifier ou déplacer la pièce jointe ; vous pouvez aussi utiliser <u>LifeDrive™ Manager</u> pour copier la pièce jointe sur votre ordinateur ou pour l'identifier comme un <u>élément synchronisé</u>.

**REMARQUE** Si vous modifiez une pièce jointe dans le dossier Pièces jointes VersaMail, vous serez invité à l'enregistrer ailleurs sur le disque de sorte que la pièce jointe d'origine demeure inchangée.

**Lancement manuel** Une fois la pièce jointe téléchargée, vous pouvez choisir de l'<u>enregistrer</u> à un emplacement spécifié sur votre disque ou sur une carte d'extension. Si vous choisissez cette option, la pièce jointe sera enregistrée à la fois dans le dossier Pièces jointes VersaMail et à l'emplacement de votre choix, où vous pourrez l'utiliser comme tout autre fichier sur le disque ou sur une carte d'extension.

Les pièces jointes que vous enregistrez manuellement ne sont plus liées au message d'origine. Si vous supprimez le message dans VersaMail, la pièce jointe demeure sur le disque ou sur la carte.

Si vous ouvrez un message dans le dossier Essais, vous devez sélectionner Modifier si vous voulez y ajouter une pièce jointe.

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez joindre un fichier aux messages transférés et aux réponses ainsi qu'aux messages que vous créez.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez également joindre des fichiers se trouvant sur le disque dur ou sur une carte d'extension insérée dans votre périphérique.

## Joindre des fichiers aux messages sortants

Vous pouvez joindre des fichiers à des e-mails que vous envoyez à partir de votre périphérique. Vous pouvez par exemple joindre des photos ou des vidéos, des documents Word, Excel et PowerPoint et des entrées des applications Contacts, Calendrier, Mémos et Tâches.

La taille maximum de message que vous pouvez envoyer est de 60 Ko pour le corps du texte et d'environ 5 méga-octets (Mo) au total pour les pièces jointes. Vous pouvez ajouter au maximum dix pièces jointes à un message, quelle que soit leur taille.

|--|

Si vous sélectionnez Fichiers sur carte, l'application VersaMail affiche tous les types de fichiers se trouvant sur la carte. Vous pouvez sélectionner un type de fichier particulier, ou sélectionner Tous les fichiers pour afficher tous les fichiers de la carte.

**\*** Conseil

Pour supprimer une pièce jointe dans un e-mail, sélectionnez le fichier joint dans la zone Pièces jointes, puis sélectionnez Supprimer.

2

Joignez le fichier :

 Appuyez sur la liste de sélection Type, puis sélectionnez le type de fichier. L'application VersaMail affiche tous les types de fichiers que vous pouvez joindre à un e-mail. Ou parcourez les fichiers sur le lecteur interne de votre périphérique ou sur une carte d'extension.



b. Sélectionnez le fichier à joindre à l'e-mail, appuyez sur Ajouter ou Joindre, puis sur Terminé. Pour les photos et les vidéos, cochez la case en regard des éléments qui vous intéressent, puis sélectionnez Term.

▶ REMARQUE Certains types de fichiers (adresses ou mémos, par exemple) apparaissent dans la zone se trouvant en haut de l'écran Pièces jointes. Pour d'autres (fichiers Excel ou Word, par exemple), un nouvel écran apparaît, à partir duquel vous pouvez sélectionner le fichier à joindre.

- c. Répétez les étapes a et b pour chacune des pièces jointes que vous voulez ajouter, puis sélectionnez Terminé.
- Terminé

## Fonctions avancées de l'application VersaMail

Vous pouvez personnaliser et optimiser votre utilisation de l'application VersaMail de diverses façons :

- Création et utilisation de filtres pour la détermination des types d'e-mails téléchargés sur votre périphérique
- Gestion des paramètres de courrier entrant et sortant
- Ajout d'APOP à un compte
- Définition de préférences avancées pour les comptes
- Modification de l'en-tête des e-mails
- Copie de sauvegarde des bases de données de messagerie
- Synchronisation sans fil des dossiers de courrier IMAP
- Utilisation de dossiers racine
- Utilisation de SSL (Secure Sockets Layer)

## Création et utilisation de filtres

Les filtres vous permettent de gérer efficacement la récupération et le stockage des e-mails. Lorsque vous sélectionnez Recevoir ou Recevoir/envoyer, les filtres déterminent les messages qui sont téléchargés sur votre périphérique et dans quel dossier les messages téléchargés sont stockés.

[!] IMPORTANT Si vous créez un filtre, seuls les messages répondant aux critères du filtre sont téléchargés sur votre périphérique. Vous ne verrez pas les messages ne répondant pas à ces critères (même dans Reçus). Si vous voulez les voir, vous devez configurer deux filtres. Par exemple, si vous créez un filtre pour que tous les messages contenant le mot « comptable » dans le champ De soient transférés dans votre dossier Finance, vous devez ensuite créer un second filtre spécifiant que tous les messages ne contenant *PAS* le mot « comptable » dans le champ De doivent être transférés vers Reçus (ou un autre dossier de votre choix). Si vous ne créez pas ce second filtre, seuls les messages contenant le mot « comptable » dans le champ De seront téléchargés sur votre périphérique.



#### **\*** Conseil

Utilisez les filtres pour classer les messages entrants. Vous pouvez créer un filtre, par exemple, de façon à ce que tous les e-mails que vous recevez concernant les réunions de l'équipe des ventes soient transférés immédiatement dans le dossier Ventes que vous avez créé. Vous pouvez également créer un filtre de façon à ce que les devis qui vous sont envoyés soient transférés dans un dossier Finances que vous avez créé.

Les filtres créés sur votre périphérique sont également appliqués lors de la synchronisation des e-mails de votre périphérique avec ceux de votre ordinateur.



Entrez les informations concernant le filtre :

- a. Saisissez une courte description du filtre dans le champ Nom.
- b. Entrez les critères du filtre :

**Liste de sélection A** Sélectionnez le champ d'en-tête du message avec les informations comprises 

 Gestionnaire des filtres ①

 Nom:
 Citation

 Si
 ✓ De

 ✓ Contient

 onlinebroker

 Télécharger le message et

 Ie déplacer vers:

 ✓ Reçus

 OK

 OK

dans la ligne d'édition : A, De, Objet, cc, Taille.

Vous pouvez par exemple sélectionner De pour télécharger uniquement les messages provenant d'une personne spécifique.

**Contient** Sélectionnez une action pour le filtre : Contient, Commence par, Ne contient PAS.

**Ligne d'édition** Saisissez le texte devant se trouver dans le champ d'en-tête. Si vous voulez par exemple trier les e-mails dont l'objet est Ventes, saisissez « Ventes ». Si vous entrez plusieurs critères différents, séparez-les par une virgule. Exemple : Ventes, Paris.

**Télécharger le message et le déplacer vers** Sélectionnez le dossier ou la boîte de réception dans lequel vous voulez transférer les messages filtrés. Vous pouvez également créer un nouveau dossier pour le stockage des e-mails entrants. Sélectionnez Modifier les dossiers, puis créez un nouveau dossier ou supprimez/renommez les dossiers existants.

c. Sélectionnez OK. Le filtre apparaît dans la liste Filtres.

Terminé

### Envoi et réception d'e-mails

#### **\*** Conseil

Les filtres activés s'exécutent dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste Filtres. Vous pouvez modifier l'ordre d'exécution des filtres en les déplaçant vers le haut ou le bas de la liste ; pour cela, sélectionnez la liste de sélection se trouvant à gauche des noms des filtres.

## Activation et désactivation des filtres

Les filtres activés sont appliqués à tous les téléchargements de messages, tant que vous ne les désactivez pas. Plusieurs filtres peuvent être actifs simultanément. Avant de télécharger des e-mails, vérifiez que vous avez activé et désactivé les bons filtres.

1	Ouvrez la boîte de dialogue	Filtres 🚯
	Filtres :	🗢 Connecté
	<ul> <li>a. À partir de Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, <u>ouvrez les</u> <u>menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Préférences.</li> </ul>	<ul> <li>✓ • Devis         <ul> <li>✓ Ventes</li> <li>✓ Ventes</li> <li>✓ Séminaire</li> </ul> </li> <li>Télécharger si l'adresse de l'expéditeur contient 'Courtier en ligne' OU le l'adresse du destinataire contient 'séminaire'.</li> <li>Oui (Nouveau)</li> </ul>
	c. Sélectionnez Filtres. La boîte de dialoque Filtres s'affiche et	
	répertorie les filtres que vous	

**Suite** 

avez créés.



Vous pouvez modifier un filtre afin de changer son nom ou certains de ses critères.

## Modification ou suppression d'un filtre

1 Sélectionnez le filtre à modifier ou supprimer :

 A partir de Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, ouvrez les menus.
 Sélectionnez Options, puis Préférences.
 Sélectionnez Filtres, puis sélectionnez le nom du filtre souhaité.

 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

 Modifier Modifiez votre entrée dans le champ Nom, vos sélections dans les listes de sélection et/ou le texte à la ligne d'édition. Sélectionnez Oui.
 Supprimer Sélectionnez Supprimer, puis Oui à deux reprises pour confirmer la suppression.

1

2

**\*** Conseil

Toutes les préférences de connexion que vous configurez s'appliquent uniquement au compte dans lequel vous vous trouvez à ce moment.

#### Le saviez-vous ?

Le paramètre de Délai d'inactivité par défaut est de 45 secondes. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre supérieur à 0 seconde, mais si vous choisissez une valeur trop faible, vous risquez d'arriver au terme du délai d'inactivité configuré avant d'avoir le temps d'établir une connexion avec le fournisseur de service de messagerie électronique.

## Définition des préférences de connexion

- Ouvrez l'écran Préférences de connexion :
  - a. À partir de Reçus ou à l'écran d'un autre dossier, ouvrez les menus.
  - b. Sélectionnez Options, puis Préférences.
  - c. Sélectionnez Connexion.

# Définissez les préférences suivantes :

Délai d'inactivité Permet de configurer la durée en secondes pendant laquelle l'ordinateur essaie de se connecter, avant l'expiration du délai. Pour la modifier, appuyez sur le champ Délai d'inactivité et entrez une nouvelle valeur.

Conn	exio	ns
Délai d'inactivité:	45	secondes
Déconnexion	auto	
Attente modem:		secondes
	_	
OK Annuler	J	

**Déconnexion auto** Déconnecte automatiquement vos connexions à distance après chaque commande. Chaque commande réalisée lance un nouvel appel vers votre FAI. Ce paramètre n'est pas recommandé si vous avez prévu d'utiliser votre messagerie de façon intensive sur une période limitée.

🔰 Suite

Suite

**Déconnecter en quittant** Vous n'êtes déconnecté du réseau qu'une fois que vous avez quitté VersaMail. Il s'agit là d'une alternative à la fonction de déconnexion automatique. Cette option vous permet de conserver une connexion active pendant que vous utilisez votre messagerie dans l'application VersaMail, tout en vous déconnectant automatiquement lorsque vous passez à une application différente de votre périphérique. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devrez vous déconnecter manuellement de votre FAI.

**Attente modem** Affiche la durée en secondes requise par le modem pour se lancer. Si vous avez un modem, sélectionnez cette option et saisissez le nombre de secondes d'attente. Cette valeur est de 3 en général pour les modems sans fil et 0 pour la plupart des modems normaux.

Terminé

## Définition des préférences du serveur

Les préférences de serveur diffèrent pour les comptes de messagerie POP et IMAP.



Conseil

×

#### 2 Toutes les préférences Définissez les préférences Serveurs de serveur que vous suivantes : 🖌 Laisser les msgs sur le serveur configurez s'appliquent après téléchargement sur VersaMail. uniquement au compte Laisser les msgs sur le serveur dans lequel vous vous (compte POP uniquement) Pour Cochez cette case si vous affichez aussi du courrier à trouvez à ce moment. télécharger vos e-mails sur votre partir de ce compte sur un PC. périphérique tout en les laissant □ Supprimer les msgs du serveur après suppression de VersaMail. sur le serveur pour les consulter ultérieurement à partir de votre OK Annuler ordinateur de bureau, cochez la case Laisser les messages sur le serveur. Définit le dossier racine sur votre serveur Dossiers racine (IMAP uniquement) IMAP. Eléments supprimés (IMAP uniquement) Stocke les e-mails supprimés dans le dossier que vous spécifiez, sur le serveur. **Eléments envoyés (IMAP uniquement)** Affiche le nom de votre dossier Eléments envoyés, sur le serveur. **Supprimer les msgs du serveur** Cochez cette case pour supprimer les messages se trouvant sur le serveur de messagerie de votre fournisseur au moment de leur suppression dans l'application VersaMail.

↓ Terminé

## Modification de l'en-tête des e-mails

Lorsque vous affichez un message, dans n'importe quel dossier, vous avez la possibilité de modifier l'affichage de l'en-tête du message. Voici les options d'en-tête disponibles :

**En-tête court** Affiche le nom ou l'adresse de l'expéditeur (champ De) et la ligne d'objet (champ Objet).



En-tête complet Affiche les éléments suivants :

- Nom ou adresse e-mail de l'expéditeur (champ De)
- Ligne d'objet (champ Objet)
- Date à laquelle le message a été composé, envoyé ou reçu (champ Date)
- Taille du message, pièces jointes comprises, le cas échéant (champ Taille)
- Nom ou adresse e-mail du destinataire (champ A)



Vous pouvez également passer d'un en-tête court à un en-tête complet pour un message que vous êtes en train de composer. L'en-tête court n'affiche que les champs A et Objet, tandis que l'en-tête complet affiche les champs A, cc:, cci: et Objet.



Pour passer d'un en-tête à l'autre sur un écran de dossier ou de message, appuyez sur l'icône d'en-tête, dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Synchronisation sans fil des dossiers de courrier IMAP

Si vous créez un dossier IMAP dans un compte de votre périphérique correspondant à un dossier du serveur de messagerie, vous pouvez synchroniser sans fil les messages que vous placez ou retirez du dossier IMAP, ou que vous supprimez du dossier avec votre périphérique.

Lorsque vous synchronisez un dossier avec votre périphérique, tous les e-mails se trouvant dans le dossier sélectionné, sur le serveur de messagerie, sont téléchargés dans le même dossier sur votre périphérique. Tous les messages retirés du dossier sélectionné sur votre périphérique ou supprimés sont également retirés ou supprimés dans le dossier correspondant sur le serveur de messagerie.

Vous pouvez synchroniser les dossiers dont les noms ne dépassent pas 16 caractères. Vous pouvez synchroniser jusqu'à 11 dossiers personnalisés, en plus des dossiers par défaut (Reçus, Boîte d'envoi, Essais, Envoyés et Corbeille).

#### **\*** Conseil

Si vous disposez d'un dossier sur votre ordinateur de poche correspondant à un dossier sur le serveur de messagerie, vous pouvez procéder à une synchronisation sans fil immédiatement.

# Configuration requise pour la synchronisation sans fil d'un dossier IMAP

En fonction de la façon dont vous avez configuré vos dossiers IMAP sur votre périphérique et/ou sur le serveur de messagerie, vous devrez peut-être suivre une procédure spécifique avant de pouvoir synchroniser sans fil les messages e-mails entre votre périphérique et le serveur :

- Si vous devez créer un dossier à la fois sur votre périphérique et sur le serveur, **créez-le** d'abord sur votre périphérique, puis cochez la case Créer aussi sur le serveur.
- Si vous avez un dossier sur le serveur de messagerie, mais que vous devez en <u>créer un sur votre</u> <u>périphérique</u>, vous n'avez pas besoin de cocher la case Créer aussi sur le serveur.

Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation des dossiers lors du téléchargement ou régler les options de synchronisation à partir d'un menu.

## Activation et désactivation de la synchronisation des dossiers IMAP

Si vous choisissez <u>d'afficher la boîte de dialogue Options de téléchargement</u>, vous pouvez y activer ou désactiver la synchronisation avec le dossier IMAP.



Une fois que vous avez sélectionné les dossiers à synchroniser, une connexion est établie avec votre fournisseur de messagerie afin de mettre à jour le serveur avec les modifications apportées sur votre périphérique et de mettre à jour votre périphérique avec les modifications apportées sur le serveur.

# Synchronisation des dossiers IMAP du périphérique/du serveur de messagerie à partir du menu Options



## Utilisation de dossiers racine

Comptes IMAP : si vous voulez synchroniser les e-mails de votre périphérique avec les e-mails se trouvant dans le dossier du serveur de messagerie, vous devez <u>saisir le dossier racine</u> du compte de votre périphérique.

Pour connaître le dossier racine de votre compte IMAP, consultez votre fournisseur de messagerie.

## Utilisation de SSL (Secure Sockets Layer)

SSL (Secure Sockets Layer) est un protocole visant à garantir que les informations envoyées ou reçues sur un réseau ou sur Internet sont sûres et authentiques. L'application VersaMail utilise SSL pour garantir une transmission sécurisée des e-mails que vous envoyez ou recevez. Lorsque vous configurez un compte dans l'application VersaMail, vous avez la possibilité de sélectionner SSL pour le courrier entrant et le courrier sortant.

[!] IMPORTANT Pour la plupart des fournisseurs de messagerie prenant en charge SSL, vous devez sélectionner cette option à la fois pour le courrier entrant et pour le courrier sortant. Si vous n'en sélectionnez qu'un, vos messages ne pourront pas être reçus ou envoyés.

Si vous avez configuré un compte utilisant une connexion SSL sur Outlook, Outlook Express ou Eudora, SSL est pris en charge dans la <u>conduite</u> VersaMail lorsque vous procédez à une synchronisation avec ce compte.

## Utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync

Si le système de messagerie électronique de votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server 2003, vous pouvez utiliser Microsoft Exchange ActiveSync<sup>®</sup> sur votre périphérique. Microsoft Exchange ActiveSync utilise les applications VersaMail® et Calendrier sur votre périphérique pour télécharger directement des informations de messagerie et de calendrier sur le serveur sans passer par votre ordinateur de bureau.

Lorsque vous créez un compte Microsoft Exchange ActiveSync dans l'application VersaMail, les informations du calendrier et de la messagerie électronique se synchronisent directement avec le serveur Exchange ; elles ne sont pas synchronisées avec l'application de bureau de votre ordinateur (Palm<sup>®</sup> Desktop ou Microsoft Outlook). Les autres informations de votre périphérique, telles que les contacts, les tâches et les mémos, sont toujours synchronisées avec celles de votre logiciel de bureau.

## De quoi ai-je besoin pour utiliser Microsoft Exchange ActiveSync?

Pour utiliser Microsoft Exchange ActiveSync sur votre périphérique, vous devez obtenir les informations suivantes de votre administrateur système :

- Vous devez savoir si le système de messagerie d'entreprise utilise un serveur de messagerie Microsoft Exchange 2003. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas utiliser Microsoft Exchange ActiveSync.
- Vous devez connaître le nom du serveur de messagerie fournissant un accès sans fil à votre système de messagerie. Certaines sociétés ne dévoilent pas cette information parce qu'elles ne souhaitent pas permettre un accès sans fil au système. Si vous ne pouvez pas obtenir le nom du serveur, vous ne pouvez pas utiliser Microsoft Exchange ActiveSync.

#### Envoi et réception d'e-mails

Le saviez-vous ?

Lorsque vous paramétrez un compte Microsoft Exchange ActiveSync, tous les événements existants du Calendrier sont purgés de votre périphérique. Ensuite, lorsque vous synchronisez avec le serveur Exchange, les événements des sept derniers jours sont téléchargés sur votre périphérique. Cette opération évite la création d'événements en double.

**\*** Conseil

Un compte de messagerie utilisant Microsoft Exchange ActiveSync est différent des autres comptes du fait qu'aucune option **bcc** n'est disponible lorsque vous envoyez un message.

- Vous devez savoir si un serveur proxy est utilisé, et, si c'est le cas, le nom de ce serveur.
- Vous devez savoir si un réseau privé virtuel (VPN) est requis pour accéder au serveur.

# En quoi un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync est-il différent des autres comptes ?

Un compte de messagerie utilisant Microsoft Exchange ActiveSync est différent des autres comptes dans les domaines suivants :

- Configuration d'un compte
- Téléchargement de messages
- Envoi de messages
- Téléchargement des pièces jointes
- Réception et utilisation d'invitations à des réunions
- Réception et utilisation d'événements de calendrier

Ces sujets sont traités dans ce chapitre. La plupart des autres caractéristiques d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync telles que l'adjonction de fichiers à des messages fonctionnent comme pour tout autre compte.

**REMARQUE** Les comptes de messagerie utilisant Microsoft Exchange ActiveSync ne prennent pas en charge les <u>filtres de messagerie</u>. De plus, les <u>préférences de serveur</u> de l'écran des préférences VersaMail ne sont pas accessibles pour ce type de compte.

## Création d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Microsoft Exchange ActiveSync fonctionne à la fois avec les applications VersaMail et Calendrier, mais vous devez paramétrer un compte Microsoft Exchange ActiveSync dans VersaMail.

Si vous configurez un compte Microsoft Exchange ActiveSync sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas synchroniser les informations de messagerie et les événements de calendrier de votre ordinateur avec les messages et les événements de votre périphérique par le biais d'une synchronisation complète. Vous devez sélectionnez Synchroniser dans

VersaMail pour synchroniser les messages et les événements de votre ordinateur avec ceux de votre périphérique. Sur un ordinateur Windows, vous pouvez rapidement configurer un compte Microsoft Exchange ActiveSync et synchroniser ensuite ces paramètres sur votre périphérique. Sur un Mac, vous devez paramétrer le compte sur votre périphérique. Vous ne pouvez paramétrer qu'un seul compte Microsoft Exchange ActiveSync.

[!] IMPORTANT Si vous paramétrez un compte de messagerie pour qu'il utilise Microsoft Exchange ActiveSync, les événements de Calendrier et les messages électroniques se synchronisent automatiquement avec le serveur Exchange. Une fois le compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync créé, les utilisateurs ne peuvent plus choisir de synchroniser les événements de calendrier avec le logiciel Palm Desktop ou Outlook. Si vous ne souhaitez pas synchroniser d'événements de Calendrier avec le serveur, ne paramétrez pas de compte Microsoft Exchange ActiveSync dans VersaMail.

# Paramétrage d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync sur votre ordinateur

WINDOWS UNIQUEMENT

1	Ouvrez la configuration de compte VersaMail.
2	Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste déroulante située en haut de l'écran, puis sélectionnez l'option de création d'un nouveau compte de messagerie VersaMail. Cliquez sur Suivant.
3	Sélectionnez dans la liste l'option de synchronisation avec un service de messagerie, puis sélectionnez Exchange ActiveSync. Cliquez sur Suivant.

#### Envoi et réception d'e-mails


6	[ & ] FACULTATIF Si vous utilisez un serveur proxy, saisissez le nom de ce serveur. Cliquez sur Suivant.
7	[ & ] FACULTATIF Pour tester les paramètres de compte que vous avez saisi, cliquez sur Tester mes paramètres. Cliquez sur OK après le test des paramètres.
8	Cliquez sur Terminer.
9	Effectuez l'une des opérations suivantes :
	<ul> <li>Pour synchroniser les informations du compte avec votre périphérique, cliquez sur le bouton du haut.</li> </ul>
	<ul> <li>b. Pour paramétrer un autre compte de messagerie, cliquez sur le bouton du bas.</li> </ul>
	<b>REMARQUE</b> Vous ne pouvez paramétrer qu'un seul compte Microsoft Exchange ActiveSync. Si vous choisissez de paramétrer un nouveau compte de messagerie, il doit être d'un type différent.
10	Cliquez sur Suivant.
11	Une fois que vous avez configuré tous les comptes, cliquez sur Terminé dans l'écran Transférer les paramètres.

## Configuration d'un compte sur votre périphérique







Effectuez l'une des opérations suivantes :

**Terminer la configuration** Sélectionnez Terminé pour terminer la configuration et aller à la Boîte de réception du compte que vous avez configuré ; vous pourrez alors commencer à **recevoir** et **envoyer** des e-mails.

Configurer des options de messagerie complémentaires Sélectionnez Avancées pour définir des options avancées de messagerie.

**Tester les paramètres** Sélectionnez Tester les paramètres pour tester les paramètres de ce compte, puis Terminé.

## **Terminé**

#### Exchange

Le paramétrage élémentaire de votre compte est terminé. - Pour quitter, appuyez sur Terminé. - Pour définir d'autres paramètres, appuyez sur Avancées. - Pour essayer votre connexion, appuyez sur Tester les paramètres. Tester les paramètres

Précédent Terminé Avancées

#### **\*** Conseil

Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de changer les options avancées par défaut de votre messagerie. Consultez votre administrateur système pour vérifier si vous devez changer le numéro de port, décocher la case Connexion sécurisée ou saisir des informations de serveur proxy.

# Paramétrage des options de messagerie avancées sur votre périphérique



**Connexion sécurisée (SSL)** Cette case est cochée par défaut, ce qui signifie que vous pouvez télécharger des messages électroniques par le biais d'une connexion sécurisée (SSL ou <u>Secure Sockets Layer</u>). Décochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir de messages par le biais d'une connexion SSL.

b. Sélectionnez Suivant.

# 2

Si vous utilisez un serveur proxy, saisissez le nom et le numéro de port de ce serveur et cochez la case d'authentification, si nécessaire. Contactez l'administrateur système pour obtenir ces informations. Sélectionnez Terminé lorsque vous avez fini.

✓ Terminé



#### **k** Conseil

Augmentez l'intervalle de téléchargement pour augmenter le nombre de jours pris en compte par l'application pour la récupération des e-mails. De cette façon, les messages récents ne seront pas supprimés de votre périphérique. Notez que l'intervalle de temps pour le téléchargement des événements de calendrier est toujours de sept jours.

**Le saviez-vous ?** 

Lorsque vous définissez les préférences de téléchargement des messages pour un compte Microsoft Exchange ActiveSync, l'option <u>Toujours</u> <u>demander</u> ne s'affiche pas.

## Téléchargement d'e-mails

Les étapes à suivre pour télécharger manuellement des messages avec un compte Microsoft Exchange ActiveSync sont les mêmes que pour tout autre compte à une exception près : vous devez sélectionner Sync. au lieu de Recevoir ou Recevoir/envoyer.

Toutefois, les opérations de téléchargement de message sont différentes pour ce type de compte. Voici les différences les plus importantes :

**REMARQUE** Ces différences sont applicables à tout compte utilisant Microsoft Exchange AutoSync, que vous téléchargiez les messages manuellement ou que vous <u>ayez programmé</u> <u>une synchronisation automatique</u>.

**Téléchargement de messages** Lorsque vous téléchargez des messages, manuellement ou par synchronisation automatique, Microsoft Exchange ActiveSync télécharge les messages électroniques directement du serveur en fonction de l'intervalle de téléchargement spécifié sur votre périphérique (sept jours par défaut), et télécharge aussi *tout événement de Calendrier* à partir du serveur pour les sept jours précédents. L'intervalle de téléchargement pour les événements de calendrier est toujours de sept jours, quel que soit l'intervalle défini sur le périphérique.

**Synchronisation sans fil** Microsoft Exchange ActiveSync prend en charge la synchronisation sans fil avec le serveur uniquement. Pour pouvoir télécharger des messages électroniques et des événements de Calendrier, vous devez sélectionner Sync. dans VersaMail afin d'établir une connexion sans fil au serveur. Si vous synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur, les informations provenant d'autres applications (Contacts, Mémos, et autres) sont synchronisées, mais pas les messages électroniques ni les événements de Calendrier.

**Suppression de message** Microsoft Exchange ActiveSync supprime tout message électronique du périphérique s'il se trouve en dehors de l'intervalle de temps défini pour le périphérique. Par exemple, si l'intervalle de téléchargement est de sept jours, tout message électronique datant de huit jours est supprimé de votre périphérique. Ces informations ne sont pas supprimées du serveur Exchange.

**Le saviez-vous ?** 

Lors de la synchronisation d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync, une copie des messages envoyés à votre périphérique est placée dans le dossier Eléments envoyés du serveur Exchange. Une copie des messages supprimés de votre périphérique est placée dans le dossier Eléments supprimés du serveur.

#### **L**e saviez-vous ?

Lorsque vous transférez un message ou que vous y répondez, le texte est envoyé à partir de la copie du message se trouvant sur le serveur, et non pas de celle se trouvant sur votre périphérique. Cette méthode est plus rapide et permet d'économiser sur les envois de données.



## - Le saviez-vous ?

Pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync, si vous désactivez votre périphérique ou que vous vous trouvez en dehors d'une zone de couverture alors qu'un message est toujours dans la boîte d'envoi, l'application VersaMail<sup>®</sup> essaiera d'envoyer le message dès la réactivation de votre périphérique ou dès que vous vous trouverez à nouveau dans une zone de couverture.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez <u>ajouter des noms et</u> <u>des adresses e-mail directement</u> <u>dans l'application Contacts</u> à partir du champ A d'une invitation.

### + Le saviez-vous ?

Si vous recevez des invitations à des réunions, l'écran **Rappels** affiche à la fois le nombre de nouveaux messages électroniques et le nombre de nouvelles invitations à des réunions pour ce compte (par exemple, 5 nouveaux messages/ 2 nouvelles réunions).

## Envoi de messages

Pour envoyer manuellement des messages d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync, la procédure est la même que pour tous les autres types de comptes. Microsoft Exchange ActiveSync est cependant équipé d'une boîte d'envoi « intelligente » : si l'envoi du message échoue au premier essai, il est placé dans la boîte d'envoi et VersaMail essaie régulièrement d'envoyer le message jusqu'à la réussite de l'opération. Grâce à cette fonction, vous n'avez pas besoin de configurer de **tentative de renvoi programmé** pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

## Prévisualisation des pièces jointes

Les comptes Microsoft Exchange ActiveSync vous permettent de visualiser une liste de tous les fichiers joints à un message, (avec la taille approximative du fichier) ce qui vous permet de décider quels fichiers télécharger. Contrairement aux autres comptes, il est inutile de télécharger l'intégralité du message pour visualiser la liste des pièces jointes ; ils sont grisés au bas de l'écran du message, que le message soit complètement téléchargé ou non. En outre, une icône de trombone apparaît à côté d'un message comportant une pièce jointe dans la boîte de réception, que la pièce jointe soit complètement téléchargée ou non.

Sélectionnez une pièce jointe dans la liste pour la télécharger. Après téléchargement du message, vous pouvez <u>l'utiliser</u> comme toute autre pièce jointe.

## Invitations à des réunions

Pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync uniquement : chaque fois que vous téléchargez des messages manuellement ou par **synchronisation automatique**, les invitations à des réunions Exchange sont téléchargées dans votre boîte de réception.



## Envoi et réception d'e-mails

#### **\*** Conseil

Après avoir ouvert une invitation, vous pouvez afficher des informations de réunion complètes ou concises en <u>passant de la</u> <u>vue En-tête complet à la</u> <u>vue En-tête court</u>.

## **L**e saviez-vous ?

Vous pouvez transmettre des invitations à des réunions comme tout message électronique. Le destinataire reçoit le message sous forme d'une invitation à une réunion. **REMARQUE** Vous ne pouvez pas créer d'invitations à des réunions sur votre périphérique. Vous pouvez uniquement recevoir des invitations à des réunions qui vous ont été envoyées.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez VersaMail 🤷 .
2	<u>Téléchargez des messages.</u>
3	Sélectionnez une invitation à une réunion pour l'ouvrir. Les invitations à des réunions sont affectées d'une icône unique
4	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Si l'invitation contient une pièce jointe, <u>vous pouvez l'ouvrir</u> et la visualiser ou l'enregistrer avant de répondre à l'invitation. Une fois que vous avez répondu à l'invitation, la pièce jointe est supprimée.</li> <li>&gt; Suite</li> </ul>

**Le saviez-vous** ?

Lorsque vous envoyez votre réponse, le serveur est mis à jour en fonction du nouvel événement de réunion et synchronise immédiatement cet événement avec l'application Calendrier de votre périphérique. Si vous sélectionnez Accepter, l'événement est affiché comme rendezvous confirmé.

#### **\*** Conseil

Si vous recevez une invitation mise à jour, vous pouvez à nouveau l'accepter, la refuser ou l'accepter sous réserve. Si vous recevez une annulation de réunion, il est inutile d'y répondre. 5

## Répondez à l'invitation :

- a. Après avoir lu l'invitation, sélectionnez Accepter , Décliner ou Sous réserve ? (accepter sous réserve).
- b. Sélectionnez l'option de réponse souhaitée dans la boîte de dialogue.



## **Répondre sans commentaires** Envoie une réponse immédiate par e-mail à l'organisateur de la réunion via le serveur Exchange.

**Répondre avec commentaires** Ouvre un formulaire de réponse par e-mail auquel vous pouvez ajouter des commentaires avant d'envoyer votre réponse. Sélectionnez Envoyer pour envoyer la réponse à l'organisateur de la réunion via le serveur Exchange.

**Ne pas répondre** Met à jour le serveur avec votre réponse, mais n'envoie pas la réponse à l'organisateur de la réunion.

**REMARQUE** Si vous déclinez une invitation, elle est automatiquement placée dans la corbeille.

Terminé

## Utilisation des événements de calendrier

Lorsque vous paramétrez dans VersaMail un compte utilisant Microsoft Exchange ActiveSync, l'application Calendrier se synchronise directement avec le serveur Exchange. Tout nouvel événement de calendrier des sept derniers jours se trouvant sur le serveur est téléchargé sur votre périphérique. L'intervalle de temps pour la synchronisation des événements de calendrier est toujours de sept jours, même si un intervalle différent a été défini sur votre périphérique pour la synchronisation de messages électroniques.

[!] IMPORTANT Une fois le compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync créé, les utilisateurs ne peuvent plus choisir de synchroniser les événements de calendrier avec le logiciel Palm Desktop ou Outlook. Si vous souhaitez arrêter la synchronisation des événements de calendrier avec le serveur, vous devez <u>supprimer le compte de messagerie Microsoft Exchange</u> ActiveSync.

Seules les informations de calendrier et de VersaMail sont directement synchronisées avec le serveur Exchange. Les autres informations de votre périphérique, telles que les contacts, les tâches et les mémos, sont toujours synchronisées avec celles de l'application de votre logiciel de bureau (Palm Desktop ou Outlook).

Lorsque vous utilisez Calendrier avec Microsoft Exchange ActiveSync, prenez ce qui suit en considération :

**Fuseaux horaires** Les fuseaux horaires sont toujours inclus aux événements de calendrier lors de l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync. Lorsque vous synchronisez avec le serveur Exchange pour télécharger de nouveaux événements, les informations de fuseau horaire sont incluses à chaque événement. Si vous changez de fuseau horaire, les heures des événements sont automatiquement ajustées dans l'application Calendrier de votre périphérique lorsque vous changez de location géographique.

**Participants** Vous pouvez visualiser une liste complète des participants à chaque réunion. Dans la Vue quotidienne, sélectionnez l'événement, puis Détails. Appuyez sur le champ Avec.

**REMARQUE** Le champ Participants n'est pas affiché si l'événement n'est pas une réunion. Il est indisponible pour les événements créés sur votre périphérique. Le saviez-vous ?

Tous les événements de calendrier sont également purgés de votre périphérique lorsque vous modifiez l'intervalle de téléchargement des emails avec un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou lorsque vous modifiez le nom d'utilisateur. le mot de passe ou le nom du serveur pour ce type de compte. Lors de la prochaine synchronisation avec le serveur Exchange, tous les événements sont téléchargés sur votre périphérique, ce qui permet d'éviter la création d'événements en double.

# Synchronisation d'événements de calendrier avec Microsoft Exchange ActiveSync

Lorsque vous synchronisez des événements de calendrier avec le serveur Exchange, les opérations suivantes sont exécutées :

• Tout événement créé sur votre périphérique est synchronisé avec les informations sur le serveur.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas créer d'invitations à des réunions sur votre périphérique. Vous pouvez uniquement recevoir des invitations à des réunions qui vous ont été envoyées.

- Tout événement créé ou modifié dans Outlook sur votre ordinateur et qui se trouve sur le serveur Exchange est synchronisé avec votre périphérique.
- Toute invitation à des réunions est affichée dans la boîte de réception de votre compte Microsoft Exchange ActiveSync dans VersaMail. Lorsque vous répondez à une invitation, votre périphérique est synchronisé avec le serveur afin de transférer la réponse à celui-ci ; le serveur est ensuite synchronisé avec votre périphérique afin de transférer la réponse à son calendrier.

# Mise à jour des événements de calendrier après la suppression d'un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Une fois le compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync créé, les utilisateurs ne peuvent plus choisir de synchroniser les événements de calendrier avec le logiciel Palm Desktop ou Outlook. Si vous souhaitez arrêter la synchronisation des événements de calendrier avec le serveur, vous devez supprimer le compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync.

Lorsque vous supprimez un compte Microsoft Exchange ActiveSync, les événements de calendrier sont purgés de votre périphérique. Ensuite, lors de la synchronisation du Calendrier avec l'application de votre ordinateur de bureau (Palm Desktop ou Outlook), les événements sont synchronisés avec votre périphérique, ce qui évite la création d'événements en double.

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application VersaMail ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Utilisation du tracé de commande Graffiti® <sup>2</sup> dans les e-mails
<u>Saisie</u> d'informations	E-mails : couper, copier et coller du texte
<u>Gestion des</u> données	Téléchargement d'e-mails de votre ordinateur de bureau vers votre périphérique
<u>Connexion</u>	Configuration d'une connexion au téléphone pour l'envoi et la réception sans fil d'e-mails
<b>Personnalisation</b>	Configuration des préférences pour la connexion à un réseau
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de l'application VersaMail

# Envoi et réception de messages texte

## Dans ce chapitre

Création et envoi d'un message texte

Réception et affichage d'un message texte

Modification d'un brouillon de message texte

Configuration des fonctions de messagerie avancées

**Rubriques connexes** 

Vous devez faire parvenir un court message à un ami ou un collègue dans les plus brefs délais ? Envoyez-lui un message texte depuis votre périphérique via votre téléphone mobile (téléphone GSM avec IR ou technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup> requis ; vendu séparément) sur son téléphone mobile. Cette forme de communication est de plus en plus utilisée par les propriétaires de téléphones portables pour rester en contact.



## **Avantages**

- Rapidité de communication
- Utilisation de la messagerie texte pour discuter avec des amis

## [!] Avant de commencer

Avant d'envoyer et de recevoir des messages texte, vous devez **paramétrer une connexion téléphonique** sur votre périphérique pour envoyer et recevoir des informations sans fil.

#### >> Terme clé

**SMS** Également connus sous le nom de messages texte, les SMS peuvent être reçus par la plupart des téléphones mobiles.

## Création et envoi d'un message texte

[!] IMPORTANT De nombreux prestataires de services SMS facturent au message texte ou à la partie de message. Chaque message ou partie de message compte 160 caractères. Si vous créez un message texte contenant moins de 161 caractères, vous n'êtes facturé que pour un message. Si vous créez un message comptant entre 161 et 320 caractères, vous êtes facturé pour deux messages, et ainsi de suite. Un compteur en haut de la page indique le nombre de caractères. Même si votre message compte plus de 160 caractères, il apparaît sous la forme d'un seul message pour la personne qui le reçoit.

1	Allez sur Applications et sélectionnez SMS 4	
2	Sélectionnez Nouveau.	Long : 0
	SMS         0 non lu(s)         Reception           Message         • +14082427449         comment vas         A:           non lu         +14082427449         comment vas         A:	
	Message lu	
	Nouveau) (Envoyer et vérifier)	yer) (Dossier Envoi) (Annuler)
	Suite	

*	Conseil Si vous voulez éviter que vos messages soient trop longs, vous pouvez recevoir un avertissement lorsque des messages en plusieurs parties dépassent le nombre de	3	Pour saisir l'adresse du destinataire, utilisez l'une des méthodes suivantes : Sélectionnez A Sélectionnez le nom du destinataire dans la liste de recherche de numéros de mobile, puis sélectionnez Ajouter. Saisie directe Saisissez le numéro du téléphone mobile du destinataire sur la ligne A.
+	parties spécifié. <u>Ouvrez le</u> <u>menu Options</u> et sélectionnez Préférences. Sélectionnez Détails, puis le nombre de parties dans la liste de sélection Dépassement. Le saviez-vous ? Vous pouvez créer une signature avec laquelle signer vos messages en <u>ouvrant le menu Options</u>	4	Dans la zone située en dessous de la ligne À, entrez le texte de votre message. Nouveau message Long. : 12 A: 555.665.856 Bonjour Jean Envoyer Dossier Envoi Annuler
	et en sélectionnant Préférences. Saisissez la signature sur les lignes. Pour ajouter votre signature à votre message, <u>ouvrez le menu</u> <u>Options</u> et sélectionnez Ajouter la signature.	5	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Vous pouvez enregistrer votre message dans la catégorie Essai pour le terminer plus tard :</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Essai dans le menu Message.</li> </ul>

6

## Envoyez votre message :

**Sélectionnez Envoyer** Le message actuel est envoyé immédiatement. Par contre, Envoyer n'envoie pas les autres messages se trouvant dans la boîte d'envoi.

**Sélectionnez Dossier Envoi** Le message est placé dans la boîte d'envoi afin d'être envoyé ultérieurement.

**↓** Terminé

#### **\*** Conseil

Si vous voulez consulter vos messages sans envoyer les messages stockés dans la boîte d'envoi, <u>ouvrez le menu</u> <u>Message</u> et sélectionnez Vérifier.

## **\*** Conseil

Vous pouvez également envoyer tous les messages se trouvant dans la boîte d'envoi en **ouvrant le menu Message** et en sélectionnant Envoyer.

## + Le saviez-vous ?

Vous pouvez définir une alerte qui vous avertit de l'arrivée d'un message. Pour cela, **ouvrez le menu Préférences** et cochez la case Son d'alerte. Choisissez un son dans la liste de sélection Alarme.

# Réception et affichage d'un message texte

1	Allez sur Applications et sélectionnez SMS	<b>Æ</b> .
2	Sélectionnez Envoyer et vérifier.	
3	Sélectionnez le message pour l'ouvrir et le SMS 0 non lu(s) • Réception +14082427449 comment vas Nouveau Envoyer et vérifier Suite	lire. Message 1 sur 1 De : +14082427449 comment vas-tu Terminé Répondre Supprimer

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez modifier l'ordre des messages. Vous pouvez les trier par ordre alphabétique, par date, par numéro de téléphone et par état. Vous pouvez également afficher la date de réception des messages. <u>Ouvrez le menu Options</u> et sélectionnez Préférences. Dans la liste de sélection Trier par, sélectionnez Date. 4

Enregistrez, supprimez ou répondez au message :

**Sélectionnez Terminé** Le message est conservé dans la boîte de réception.

**Sélectionnez Répondre** Un nouveau message est créé avec le numéro de téléphone du destinataire dans la ligne A. Si du texte est sélectionné, celui-ci est copié dans le message.

Sélectionnez Supprimer Le message est envoyé dans la Corbeille.

**Archivez le message** Vous pouvez stocker le message dans la catégorie Archive :

## a. Ouvrez les menus.

- b. Sélectionnez Archive dans le menu Message.
- Terminé

## Le saviez-vous ?

Vous pouvez conserver votre message dans le dossier Essai pour le terminer plus tard en **ouvrant le menu Message** et en sélectionnant Essai.

## Modification d'un brouillon de message texte

1	Accédez à Applications et sélectionnez SMS 🚳.
2	Modifiez le message : a. Sélectionnez Essai dans la liste de sélection des catégories. b. Sélectionnez le message à modifier. c. Dans la vue Message, sélectionnez Modifier et modifiez le message.
3	<ul> <li>Envoyez ou stockez le brouillon de message :</li> <li>Sélectionnez Envoyer Le message actuel est envoyé immédiatement. Par contre, Envoyer n'envoie pas les autres messages se trouvant dans la boîte d'envoi.</li> <li>Sélectionnez Dossier Envoi Le message est placé dans la boîte d'envoi afin d'être envoyé ultérieurement.</li> <li>Sélectionnez Annuler Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous voulez enregistrer le message dans la catégorie Essai. Sélectionnez Oui pour conserver les modifications apportées au message et le renvoyer dans la catégorie Essai.</li> <li>Jélectionnez Annuler Lone boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous voulez enregistrer le message dans la catégorie Essai.</li> <li>Sélectionnez Non pour ignorer les modifications apportées au message et le renvoyer dans la catégorie Essai.</li> </ul>

# Configuration des fonctions de messagerie avancées

1	Accédez à Applications et sélectionnez SMS 🖉.
2	Allez au menu Préférences : a. <b><u>Ouvrez les menus</u></b> . b. Sélectionnez Options, puis Préférences.
3	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Configurez les paramètres suivants :</li> <li>Confirmer suppression Indique si un message de confirmation s'affiche chaque fois que vous supprimez un message ou que vous sélectionnez l'option Vider la corbeille dans le menu Message. Pour afficher les messages de confirmation, cochez cette case.</li> <li>Suppr. après transfert Indique si les messages de données sont supprimés une fois que vous avez accepté les données dans l'application appropriée. Pour onserver les messages de données après leur transfert vers l'application, décochez cette case.</li> <li>Suite</li> </ul>

+

Le saviez-vous ? Les paramètres concernant les messages SMS sortants peuvent dépendre du service offert par votre opérateur SMS.	4	<ul> <li>[&amp;] FACULTATIF Sélectionnez Détails et configurez les paramètres suivants :</li> <li>Laisser sur le téléphone Indique si les messages sont effacés de votre téléphone une fois que vous les avez téléchargés sur votre périphérique. Pour conserver les messages sur votre téléphone après leur transfert sur le périphérique, cochez cette case.</li> <li>Acc. de réception Vous permet de recevoir des accusés de réception. Pour recevoir des accusés de réception, sélectionnez Requis.</li> </ul>
		<ul> <li>Date d'expiration indique la durée pendant laquelle les messages non envoyés sont conservés dans la boîte d'envoi. Sélectionnez l'une des options suivantes : 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou Durée max.</li> <li>Centre de msgs Indique si votre périphérique obtient le numéro du centre de messages de votre fournisseur de service de téléphonie mobile directement depuis le téléphone ou si vous devez saisir ce numéro manuellement. Si votre téléphone est déjà configuré pour l'utilisation des SMS, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.</li> </ul>
	5	Sélectionnez OK deux fois.

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les SMS ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Catégories</u>	Organisation de vos messages au moyen d'un classement par catégories et d'un tri
<u>Confidentialité</u>	Protection de la confidentialité des messages par le biais de l'activation des options de sécurité
<u>Partage</u>	<ul> <li>Échange de messages avec d'autres utilisateurs de périphériques palmOne™ à l'aide de la fonction de transmission</li> </ul>
	<ul> <li>Envoi de messages à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth équipant votre périphérique</li> </ul>
<u>Connexion</u>	Configuration d'une connexion téléphonique à l'aide de la technologie Bluetooth sur votre périphérique pour l'envoi et la réception de messages sans fil

## Dans ce chapitre

Accès à une page Web

Accès rapide à une page

Modification de l'affichage d'une page

Ajout de signets à vos pages favorites

Internet : déconnexion et connexion

<u>Téléchargement de fichiers et</u> <u>de pages</u>

Communication avec d'autres utilisateurs

Modification de vos pages de démarrage et d'accueil

Configuration des options de navigation avancées

**Rubriques connexes** 

Les utilisations du Web sont multiples : consulter ses e-mails, rechercher des itinéraires, s'informer de l'actualité, acheter des cadeaux. Le Web peut désormais vous accompagner dans pratiquement tous vos déplacements. Utilisez votre périphérique pour établir une connexion Internet sans fil Wi-Fi<sup>®</sup> ou Bluetooth<sup>®</sup> via un réseau, un ordinateur ou votre téléphone portable, et le navigateur Web vous ouvrira les portes d'Internet.



## Avantages du navigateur Web

- Le Web vous accompagne dans vos déplacements
- Affichage des pages Web au format du périphérique
- Stockage de pages pour les afficher hors ligne

#### **CHAPITRE 20**

### **Parcourir le Web**

### [!] Avant de commencer

Pour parcourir le Web, vous devez <u>configurer</u> <u>une connexion à Internet</u> à partir de votre périphérique.

Si vous accédez à un réseau VPN, vous devez installer le logiciel VPN et configurer l'accès VPN. Pour activer le VPN à partir du navigateur Web, ouvrez le menu Options et sélectionnez Connexion du VPN.

#### >> Terme clé

URL Acronyme de Uniform Resource Locator, terme technique désignant une adresse Internet. Par exemple, I'URL de palmOne est la suivante : http:// www.palmone.com.

## Accès à une page Web

Vous pouvez ouvrir des pages Web, y naviguer et vous en servir comme vous le feriez avec un navigateur de bureau.

## Accès à une page Web à l'aide de la barre d'action

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🍪.
2	Accédez à la page Web que vous souhaitez consulter. a. Sélectionnez Aller à la page Web Sélectionnez Aller à la page W

- b. Entrez l'adresse de la page Web que vous souhaitez visiter. Utilisez les boutons de la boîte de dialogue Aller à la page Web pour saisir rapidement les caractères fréquemment utilisés dans les adresses Internet. Si le navigateur Web reconnaît l'adresse que vous saisissez et que <u>remplissage</u> <u>automatique est activé</u>, l'adresse sera complétée automatiquement.
- c. Sélectionnez OK.
- **↓** Terminé

|--|

Vous pouvez également masquer le champ adresse pour mieux afficher la page Web. **Ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences. Décochez la case Afficher barre d'adresse.

**\*** Conseil

Créez un <u>signet</u> pour enregistrer l'emplacement ou créez une <u>page enregistrée</u> pour enregistrer indéfiniment le contenu d'une page Web.

## Accès à une page Web à l'aide du champ adresse



#### **\*** Conseil

Certains sites Web vous permettent de cocher une case de manière à ce que votre nom d'utilisateur soit automatiquement saisi chaque fois que vous consultez une page Web donnée.

## Utilisation d'un mot de passe pour accéder à une page Web

L'accès aux informations de certains sites Web implique l'utilisation d'un mot de passe.



+ Le saviez-vous ?

La fonction de recherche localise du texte, lettres et nombres. La fonction de recherche n'est pas sensible à la casse.

## **\*** Conseil

L'écran du périphérique étant limité, il peut arriver qu'une adresse (URL) ne soit pas totalement visible. Utilisez la boîte de dialogue Propriétés de la page pour afficher intégralement l'URL. **Ouvrez le menu Page**, sélectionnez Page, puis Infos sur la page.

## Recherche d'informations sur une page Web

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	Ouvrez le champ Rechercher : a. <u>Accédez à la page Web</u> sur laquelle vous souhaitez lancer une recherche. b. <u>Ouvrez les menus</u> . c. Sélectionnez Page, puis Rechercher texte dans la page.
3	Lancez une recherche sur la page Web : a. Saisissez le texte recherché. b. Sélectionnez Chercher. ↓ Terminé

## Accès rapide à une page

Les icônes de la barre d'action vous permettent de passer rapidement d'une page à une autre.

## Suivi d'un lien

Beaucoup de pages Web proposent des liens soulignés, correspondant à du texte ou à des images, sur lesquels vous pouvez cliquer pour accéder à une autre page Web ou à une autre partie de la même page.

Blazer 🗇 🖓 🖬 🚳 🏠 🗐	
✓Aller	
Yahoo! My Yahoo! MailSearch the web	Sélectionnez le lien pour
New User? <u>Sign Up</u> Finance Home - Help	accéder à une autre page Web

# Retour à votre page d'accueil ou à une page que vous avez récemment consultée

Quel que soit l'endroit d'Internet où vous naviguiez, vous pouvez toujours revenir rapidement à votre page d'accueil ou à une page que vous avez récemment consultée.

Sélectionnez les flèches Précédent et Suivant pour naviguer d'une page à l'autre



#### **\*** Conseil

Vous pouvez <u>modifier</u> <u>la taille de la police</u> pour faciliter l'affichage.

Le saviez-vous ? En mode Optimisé, utilisez le Navigateur pour naviguer dans la page Web. Inclinez le Navigateur vers la gauche ou la droite pour passer au lien précédent ou suivant. Lorsqu'un lien est en surbrillance, appuyez au centre pour accéder au lien. Inclinez le Navigateur vers le haut et le bas pour vous déplacer dans la page Web.

# Modification de l'affichage d'une page

Vous pouvez modifier l'affichage des pages Web en sélectionnant différentes vues et en faisant glisser l'écran pour afficher différentes parties.



5

[ & ] FACULTATIF Si la page Web est plus grande que votre écran, vous pouvez faire glisser le stylet pour déplacer la page Web et en afficher différentes parties.

Pour activer le défilement de type Appuyer-glisser, vous devez configurer le paramètre correspondant dans l'onglet Général de l'écran Préférences, dans le menu Options.

Cette fonction est désactivée lorsque vous activez <u>Préférences</u> <u>de la zone d'écriture</u> et utilisez le mode plein écran pour l'écriture Graffiti<sup>®</sup> 2.

**↓** Terminé



#### >> Terme clé

**Signet** Pointeur d'une page Web. La page réelle n'est pas stockée, seule son URL l'est. Parfois appelé Favori sur certains navigateurs.

## **\*** Conseil

Vous pouvez configurer votre liste de signets comme <u>page de</u> <u>démarrage</u>.

## Ajout de signets à vos pages favorites

L'ajout de signets à vos pages Web favorites vous permet de rapidement accéder à celles-ci.

## Ajout d'un signet



### **\*** Conseil

Vous pouvez également afficher la liste de vos signets en sélectionnant Afficher les signets dans le menu Page.

## Le saviez-vous ?

Une page enregistrée s'affiche comme un signet, à l'exception près que le texte « Page enregistrée le *date taille* k » apparaît en haut de la page.

5	Sélectionnez OK.
	✓ Terminé

## Affichage d'une page enregistrée ou d'un signet

Les signets et les pages enregistrées apparaissent dans la vue Signets. Les pages enregistrées sont signalées par un petit triangle situé dans le coin supérieur droit du signet.



## **\*** Conseil

Vous pouvez nettoyer votre liste de signets en supprimant les signets ou les pages enregistrées que vous n'utilisez plus. Sélectionnez le signet, Modifier, puis Supprimer. Édition des informations relatives à un signet ou à une page enregistrée

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	Sélectionnez l'icône Signet 🗉.
3	Allez à la boîte de dialogue Modifier liste de signets : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Signets, puis Modifier les signets.
4	Éditez les informations du signet : a. Sélectionnez le nom du signet ou de la page enregistrée que vous souhaitez éditer. b. Modifiez le nom, la catégorie ou l'adresse (URL) en sélectionnant l'option qui convient.
_	
5	Sélectionnez OK.

## Organisation de la liste de signets

Le navigateur Web comprend dix pages, pour vous permettre d'organiser logiquement les signets et les pages sauvegardées. Par exemple, vous pouvez stocker les pages liées au voyage sur une page, celles liées à la bourse sur une autre, et celles liées à votre activité professionnelle sur une troisième.




#### + Le saviez-vous ?

En règle générale, si vous utilisez un service GPRS, vous n'êtes facturé que pour les données envoyées. Si vous utilisez un service GSM, vous êtes facturé au temps de connexion. Si vous utilisez Wi-Fi, les frais facturés dépendent de votre contrat de service.

**\*** Conseil

Si vous vous trouvez dans une autre application, vous pouvez appuyer sur une URL pour permettre au navigateur Web de se connecter à Internet et d'afficher la page. Le navigateur Web peut également s'ouvrir lorsque vous sélectionnez un fichier HTML reçu sous forme de pièce jointe.

# Internet : déconnexion et connexion

Lorsque vous utilisez des informations stockées avec le navigateur Web, comme des pages enregistrées, des versions stockées des pages, etc., vous pouvez vous déconnecter d'Internet pour limiter vos frais de connexion. Vous pouvez ensuite vous reconnecter à Internet.

# Internet : déconnexion



**\*** Conseil

Si la connexion échoue, procédez comme suit :

Sélectionnez Annuler pour mettre fin à la connexion.

Sélectionnez Changer de réseau pour sélectionner un service différent auquel vous connecter.

## **Internet : connexion**



#### **\*** Conseil

Si vous jugez le processus de téléchargement trop long, vous pouvez l'arrêter. Pour arrêter le téléchargement d'une page Web, sélectionnez l'icône Arrêter de la barre d'action du navigateur Web. Pour arrêter le téléchargement d'un fichier, sélectionnez Annuler dans la boîte de dialogue Télécharger.

# Téléchargement de fichiers et de pages

Vous pouvez télécharger ou enregistrer des fichiers pour les visualiser hors connexion.

# Téléchargement d'un fichier

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🍪.
2	<u>Accédez à la page Web</u> que vous souhaitez consulter.
3	Sélectionnez le lien correspondant au fichier à télécharger.
4	<ul> <li>Sélectionnez une option de téléchargement :</li> <li>Nom de l'application Télécharge le fichier dans une application. Par exemple, si vous téléchargez un document Word, le fichier est téléchargé dans Documents To Go.</li> <li>Carte Si une carte d'extension est installée, le fichier est téléchargé sur cette carte. Si aucune carte d'extension n'est installée, le fichier est téléchargé dans le dossier par défaut pour le type de fichier correspondant sur le disque interne du périphérique. S'il n'existe pas de dossier par défaut pour ce type de fichier, le fichier est téléchargé dans un dossier nommé Blazer Downloads.</li> </ul>
5	Sélectionnez OK.

#### Le saviez-vous ?

Les pages enregistrées sont répertoriées avec les signets dans la liste <u>Signets</u>. Les pages enregistrées sont identifiées par un angle orange.

#### + Le saviez-vous ?

Le navigateur Web vous permet aussi de visualiser rapidement certains fichiers lorsque vous travaillez dans d'autres applications. Par exemple, si vous lisez un e-mail auquel est joint un fichier au format HTML, sélectionnez ce fichier pour ouvrir le navigateur Web et lire ce fichier.

#### **\*** Conseil

L'enregistrement d'une page Web sur votre périphérique vous permet de la visualiser hors connexion.

# Enregistrement d'une page Web

Pour enregistrer indéfiniment une page Web (comme un itinéraire de voyage ou un récépissé de commande Internet), vous pouvez créer une page enregistrée. La copie est stockée sur le périphérique jusqu'à ce que vous la supprimiez.



#### **\*** Conseil

Supposons que vous disposez, sur votre ordinateur de bureau, d'un fichier HTML que vous voulez emporter. Téléchargez le fichier sur le <u>disque interne</u> de votre périphérique ou sur une carte d'extension et utilisez le navigateur Web pour afficher la page sur votre périphérique.

## Affichage d'un fichier enregistré

Vous pouvez utiliser le navigateur Web pour visualiser des pages Web ou des fichiers d'images situés sur le <u>lecteur interne</u> du périphérique ou sur une carte d'extension. Vous pouvez visualiser les types de fichiers suivants : HTML, HTM, GIF et JPG.



# Communication avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez communiquer avec d'autres utilisateurs via e-mail ou transmission par infrarouge.

# Envoi d'un e-mail via un compte de messagerie Internet

Vous pouvez utiliser votre compte de messagerie Internet pour envoyer un e-mail ainsi que des pièces jointes.

1	<u>Allez sur Favoris</u> et sélectionnez Web 🍪.
2	<u>Connectez-vous</u> à votre compte de messagerie Internet.
3	Composez votre message.
4	Envoyez ou enregistrez l'e-mail.

# Modification de vos pages de démarrage et d'accueil

Vous pouvez modifier votre **page d'accueil** for ou modifier la page que le navigateur Web lance lors de sa première ouverture.

# Modification de votre page d'accueil

Vous pouvez choisir une page d'accueil à partir de l'adresse Web de votre choix.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🍪.
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Page des Préférences :</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Préférences.</li> <li>c. Sélectionnez l'onglet Page.</li> <li>Suite</li> </ul>

3	Sélectionnez la zone Page d'accueil.
4	Entrez une URL sur la ligne Adresse.
5	Sélectionnez OK deux fois.

# Modification de votre page de démarrage

Vous pouvez sélectionner la page de démarrage qui apparaît sur votre périphérique lorsque vous ouvrez le navigateur Web.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Page des Préférences : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Préférences. c. Sélectionnez l'onglet Page.
3	<ul> <li>Sélectionnez la liste de sélection Page de démarrage et sélectionnez la page de démarrage lors de la première ouverture du navigateur Web :</li> <li>Page d'accueil La page que vous avez définie comme votre page d'accueil.</li> <li>Dernière consul. La dernière page que vous avez consultée avant de quitter le navigateur Web.</li> <li>Signets La boîte de dialogue Signets s'ouvre. Le navigateur Web ne se connecte pas à Internet.</li> <li>Page vierge Une page vide sans URL ni boîte de dialogue.</li> </ul>
4	Sélectionnez OK.

# Configuration des options de navigation avancées

Vous pouvez modifier les options de votre périphérique pour en améliorer la vitesse, la facilité d'utilisation ainsi que la sécurité.

# Modification des méthodes de téléchargement d'images

Les images des pages Web peuvent être très volumineuses.Vous pouvez configurer une option permettant un téléchargement plus rapide des pages Web, grâce à la suppression des images.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	Ouvrez l'onglet Général dans la boîte de dialogue Préférences : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Préférences. c. Sélectionnez l'onglet Général.
3	Cochez ou décochez la case Désact. images pour activer ou désactiver les images.
4	Sélectionnez OK.

#### **\*** Conseil

Lorsque vous remplissez une commande ou une demande sur Internet. vous devez saisir diverses informations (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.). Si vous activez la fonction de remplissage automatique, votre périphérique stocke les informations que vous avez entrées dans ces champs. La prochaine fois que vous utilisez ce bon de commande et que vous entrez les premières lettres dans un champ, votre périphérique se souvient du dernier élément que vous avez entré dans ce champ et le complète.

# Configuration de remplissage automatique des adresses Web et champs des formulaires

Votre périphérique peut stocker des informations, comme les adresses Web et les champs des formulaires. Si la fonction de remplissage automatique est activée, lorsque vous entrez les premières lettres d'une URL que vous avez déjà consultée dans le champ correspondant, votre périphérique complète l'URL pour vous. De même, lorsque vous remplissez des formulaires et demandes, votre périphérique peut remplir les informations à votre place.



>> Terme clé

**Cookie** Certains sites Web stockent des informations dans un petit fichier texte, appelé cookie, enregistré sur votre périphérique. Un cookie stocke généralement des informations sur vous et vos préférences pour ce site Web. Un site peut utiliser ces informations pour personnaliser les pages qui s'affichent lors d'une visite ultérieure. Ce n'est pas parce qu'un site Web crée un cookie qu'il a accès au reste de votre périphérique. Un cookie ne stocke que les informations que vous fournissez lorsque vous consultez le site Web.

# Permettre aux sites Web de se souvenir des informations personnelles vous concernant

Par défaut, votre périphérique enregistre les cookies qu'il reçoit. Pour plus de confidentialité, vous pouvez indiquer à votre périphérique de ne pas accepter les cookies.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🍕	¥.
2	Ouvrez l'onglet Général dans la boîte de dialogue Préférences : a. <b>Ouvrez les menus</b> . b. Sélectionnez Options, puis Préférences. c. Sélectionnez l'onglet Général.	Préférences       1         Page       Général       Avancés         Désact. Remplissage auto       Désact. images         Désact. images       Désactiver JavaScript         Désactiver les cookies         Appuyer-glisser:         ✓ Sélect. texte         OK
3	Cochez ou décochez la case Désactiver	les cookies.
4	Sélectionnez OK.	

Suppression des cookies et de la mémoire cache

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Préférences avancées :</li> <li>a. Ouvrez les menus.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Préférences.</li> <li>c. Sélectionnez l'onglet Avancés.</li> <li>Suite</li> </ul>



#### >> Terme clé

**Serveur proxy** Serveur permettant d'accéder aux fichiers d'autres serveurs en les récupérant depuis la mémoire cache ou le serveur distant.

# Configuration des préférences pour l'utilisation d'un serveur proxy

Par défaut, le serveur proxy de votre périphérique est désactivé. Vous pouvez activer le serveur proxy ou le configurer.



3	<ul> <li>Configurez vos préférences en matière de serveur proxy :</li> <li>a. Sélectionnez Configurer le proxy.</li> <li>b. Cochez ou décochez la case Utiliser un proxy pour utiliser ou ne pas utiliser de serveur proxy.</li> <li>c. Si vous voulez utiliser un serveur proxy, cochez la case Utiliser un proxy et entrez l'adresse ainsi que le numéro de port du serveur de votre choix.</li> </ul>
	Préférences       Paramètres de proxy         Page Général Avancés       Il peut être nécessaire de configurer un serveur proxy pour accéder à Internet. Consultez votre administrateur système, votre FAI ou votre fournisseur réseau pour connaître les paramètres requis.         Cookies       (0o) [Effacer cookies]         Cache       [Effacer cache]         Effacer cache en sortant       [OK] Annuler Configurer le proxy         OK Annuler OK.       OK
4	Sélectionnez OK.

# Accepter ou non JavaScript

Vous pouvez choisir d'ignorer les éléments JavaScript sur les pages Web que vous affichez. JavaScript est souvent utilisé sur les pages Web pour le contenu interactif.

1	Allez sur Favoris et sélectionnez Web 🎸.
2	Ouvrez l'onglet Général dans la boîte de dialogue Préférences : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Préférences. c. Sélectionnez l'onglet Général.
3	Cochez ou décochez la case Désactiver JavaScript pour l'activer ou le désactiver.
4	Sélectionnez OK.

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le navigateur Web ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Catégories</u>	Organisation de vos messages au moyen d'un classement par catégories et d'un tri
<u>Bluetooth<sup>®</sup></u>	Configuration d'une connexion téléphonique à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth équipant votre périphérique
<u>Wi-Fi®</u>	Configuration d'une connexion réseau à l'aide de la technologie sans fil Wi-Fi équipant votre périphérique
<u>VersaMail®</u>	Envoi d'e-mails

# Composition de numéros de téléphone à partir de votre périphérique

#### Dans ce chapitre

#### **Numérotation**

Utilisation des numéros abrégés

**Rubriques connexes** 

Vous avez besoin de passer un coup de fil ? Vous pouvez composer des numéros de téléphone directement à partir d'un contact via <u>Connexion</u> <u>rapide</u>. Si le numéro à composer n'est pas répertorié comme contact, vous pouvez entrer le numéro sur le clavier du Numéroteur et appuyer sur Composer. Votre téléphone mobile lance l'appel (téléphone GSM requis ; vendu séparément). L'historique de vos appels reste sur votre périphérique pour faciliter les accès ultérieurs.



## Avantages du Numéroteur

- Composition facile des numéros non répertoriés dans Contacts via le clavier de l'écran du périphérique
- Historique de vos appels conservé sur votre périphérique
- Composition rapide des numéros grâce aux numéros abrégés

[!] Avant de commencer Avant de composer un numéro, vous devez

#### paramétrer une connexion téléphonique

sur votre périphérique.

# Numérotation

Il est parfois plus facile d'entrer un numéro sur votre périphérique que d'utiliser votre téléphone mobile.

# Saisie d'un numéro



# Recomposition du dernier numéro utilisé



#### **CHAPITRE 21**

- + Le saviez-vous ? Le Numéroteur conserve la liste des 11 derniers numéros composés.
- Le saviez-vous ? Si le numéro correspond à une entrée de numéro abrégé, son nom apparaît dans l'Historique des appels.

# Composition d'un numéro à partir de l'Historique des appels

1 Allez sur Applications et sélectionnez Composeur 🍛. 2 Composez le numéro à partir de la liste : a. Appuyez sur Historique. b. Appuyez sur une entrée de l'Historique. Historique des appels 19995555555 7/4/04 10:41 Appuyez sur une entrée pour saisir le 7/4/04 10:40 Stefan 7/4/04 10:40 numéro sur l'écran du Numéroteur Beata 7/4/04 10:40 Carole Terminé c. Appuyez sur Composer. Terminé

# Utilisation des numéros abrégés

La fonction Numéros abrégés vous permet de mémoriser dix de vos numéros les plus utilisés et d'appuyer sur une seule touche pour lancer leur numérotation.

# Ajout d'un numéro abrégé



# Composition d'un numéro via la fonction de numéro abrégé

1	Allez sur Applications et sélectionnez Composeur 🏼 🔊.
2	Composez le numéro : a. Appuyez sur Numéros abrégés. b. Appuyez sur l'une des touches de numéros abrégés nommées. Beata Carole Terminé Modifier

#### **\*** Conseil

Vous pouvez accéder directement à la boîte de dialogue Modifier les entrées en appuyant sur une touche de numéro abrégé et en la maintenant enfoncée.

# Modification d'un numéro abrégé



#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le Composeur ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications
<u>Connexion</u>	Connexion de votre périphérique à un téléphone mobile
<u>Contacts</u>	Utilisation des fonctions de connexion rapide et de numérotation automatique de l'application Contacts pour composer des numéros de téléphone

# Partage d'informations

#### Dans ce chapitre

Utilisation de la commande Envoyer

**Transmission par infrarouge** 

Autres modes de partage des informations

**Rubriques connexes** 

Vous devez transmettre ce mémo à votre patron - *immédiatement*. Ou envoyer à votre mère la photo de vos enfants en costume d'Halloween. Après avoir utilisé votre périphérique pour créer ou capturer ces informations professionnelles ou personnelles, c'est le moment de les partager avec d'autres personnes.

Votre périphérique est muni de diverses options permettant le partage d'informations, afin que vous puissiez choisir le moyen le plus rapide et le plus pratique d'envoyer vos informations.



# Avantages du partage

- Garder les autres personnes à jour avec des informations professionnelles et personnelles pertinentes
- Choisir la méthode de partage la plus pratique parmi différentes options
- Créer une copie de sauvegarde informelle d'informations importantes

#### [!] Avant de commencer

Vous devez compléter toutes les informations requises par l'application de messagerie.

Pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth intégrée à votre périphérique, vous devez **paramétrer une connexion téléphonique.** Pour l'utiliser avec le port IR de votre périphérique, exécutez <u>Mise à</u> **jour du téléphone**, puis utilisez l'application Configuration du téléphone pour configurer une connexion téléphonique.

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez également envoyer aisément des informations à partir du composant de bureau de bon nombre d'applications. Vous pouvez par exemple envoyer des photos à partir de l'application de bureau palmOne™ Média. Reportezvous à l'aide de bureau en ligne pour obtenir des informations.

**\*** Conseil

Si vous n'arrivez pas à envoyer des informations vers un autre périphérique, rapprochez-vous du périphérique de destination.

# Utilisation de la commande Envoyer

Vous pouvez envoyer des informations à partir d'une application, comme par exemple une photo, une vidéo, un contact ou un rendez-vous, à d'autres utilisateurs de périphériques Palm OS<sup>®</sup>. Vous pouvez également envoyer une catégorie d'informations ou même toute une application.

Vous pouvez utiliser la commande Envoyer dans de nombreuses applications pour envoyer des informations sans fil au moyen de l'une des méthodes suivantes :

- Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth® intégrée à votre périphérique
- En tant que pièce jointe à un message e-mail
- En tant que partie d'un message texte

# Envoi d'informations à partir d'une application à l'aide de la technologie Bluetooth<sup>®</sup>

Utilisez la technologie Bluetooth intégrée à votre périphérique pour envoyer des informations directement sur un autre périphérique équipé de cette technologie. Pour ce faire, vous devez vous trouver à portée du périphérique de destination. La portée maximale est d'environ 8 à 10 mètres ; plus la portée est réduite, plus les informations sont envoyées de façon rapide et précise.

Le saviez-vous ?

Dans la plupart des applications, le menu le plus à gauche se nomme Enreg.

Sélectionnez les informations que vous souhaitez envoyer : a. <b>Ouvrez une application</b> . b. Sélectionnez l'entrée souhaitée.
<ul> <li>Sélectionnez une méthode d'envoi :</li> <li>a. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>b. Sélectionnez l'élément de menu Envoyer dans le menu situé le plus à gauche. Dans la plupart des applications, le menu le plus à gauche se nomme Enreg.</li> <li>c. Sélectionnez Bluetooth, puis OK.</li> </ul>
Sélectionnez le périphérique de destination à l'écran Résultats de la détection, puis sélectionnez OK.
Les informations sont alors envoyées au périphérique de destination.

	Conco	6 H -
T	COllac	

Créez une catégorie d'événements de calendrier (calendrier des rencontres de foot de vos enfants, par exemple), puis transmettez toute la catégorie au périphérique de votre femme.

**\*** Conseil

Lorsque vous transmettez une catégorie, les entrées individuelles qu'elle contient (contacts, mémos, photos, etc.) s'affichent sous la forme d'éléments non classés sur l'appareil de destination.



**\*** Conseil

Conseil	Envoi d'u	ne application à l'aide de la technologie Bluetooth
Sélectionnez la liste de sélection Envoyer depuis pour envoyer une application à partir d'une carte d'extension insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.	1	<ul> <li>Sélectionnez l'application que vous souhaitez envoyer :</li> <li>a. Allez sur Applications.</li> <li>b. Ouvrez les menus.</li> <li>c. Sélectionnez Envoyer dans le menu App.</li> <li>d. Sélectionnez l'application que vous souhaitez envoyer.</li> <li>S REMAROUE Vous ne pouvez pas transmettre une application comportant une icône de verrouillage à côté de la taille de l'application.</li> </ul>
	2 3	<ul> <li>Envoyez l'application :</li> <li>a. Sélectionnez Envoyer.</li> <li>b. Sélectionnez Bluetooth, puis OK.</li> </ul> Sélectionnez le périphérique de destination à l'écran Résultats de la détection puis sélectionnez OK.
	<b>↓</b> Terminé	Les informations sont alors envoyées au périphérique de destination.

# Utilisation de la commande Envoyer avec l'application VersaMail®

Vous pouvez envoyer des informations sous forme de pièce jointe à un e-mail à l'aide de la commande Envoyer. Suivez les procédures suivantes pour envoyer des **informations**, une **catégorie** ou une **application**. Sélectionnez VersaMail dans la boîte de dialogue Envoyer avec. L'application VersaMail<sup>®</sup> s'ouvre alors et affiche un message vierge contenant les informations que vous souhaitez envoyer en tant que pièce jointe. **Entrez une adresse**, un objet, puis sélectionnez Envoyer ou Recevoir/envoyer.

## Utilisation de la commande Envoyer avec SMS

**REMARQUE** Dans l'application SMS, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer une catégorie ou une application.

Vous pouvez envoyer des informations dans le cadre d'un message texte à l'aide de la commande Envoyer. Suivez la procédure donnée pour envoyer des **informations**. Sélectionnez SMS dans la boîte de dialogue Envoyer avec. L'application SMS s'ouvre alors et affiche un nouveau message texte contenant les informations que vous souhaitez envoyer dans le corps du message. **Entrez une adresse**, puis sélectionnez Envoyer.

#### **\*** Conseil

Pour des résultats de transmission optimaux, les périphériques doivent être séparés d'une distance comprise entre 10 cm et 1 mètre et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.

#### **\*** Conseil

La transmission fonctionne mieux avec les éléments de petite taille. Si vous voulez envoyer des éléments volumineux, utilisez la **technologie sans fil Bluetooth**®. Les cartes d'extension sont également pratiques pour le partage d'éléments très volumineux.

# Transmission par infrarouge

À l'aide du **port IR** de votre périphérique, vous pouvez transmettre à d'autres utilisateurs de périphériques Palm Powered<sup>™</sup> des informations à partir d'une application, comme par exemple une photo, une vidéo, un contact, un rendez-vous ou une tâche. Vous pouvez également transmettre une catégorie d'informations ou même toute une application.

**REMARQUE** Le périphérique récepteur doit être allumé. Selon le modèle du périphérique récepteur, il se peut que certaines informations ne soient pas reçues correctement.

# Transmission d'informations par infrarouge à partir d'une application

Sélectionnez l'information à transmettre :

- a. Ouvrez une application.
- b. Sélectionnez l'entrée souhaitée.

Suite 🖌

3

#### **\*** Conseil

Dans la plupart des applications, le menu le plus à gauche se nomme Enreg.

#### **\*** Conseil

Dans Contacts, vous avez la possibilité de créer un contact contenant vos propres informations et de le sélectionner en tant que carte de visite professionnelle; pour cela, ouvrez le menu Enreq. et sélectionnez Carte de visite. Pour transmettre votre carte de visite à d'autres périphériques, maintenez le bouton de l'application Contacts enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue Transmission apparaisse.

fransmettez i mormation		Transmettez l'information	:
-------------------------	--	---------------------------	---

#### a. Ouvrez les menus.

- b. Sélectionnez l'élément Transmettre dans le menu situé le plus à gauche.
   Dans la plupart des applications, le menu le plus à gauche se nomme Enreg.
- c. Quand la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre périphérique directement vers celui de l'autre périphérique.



Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.

Terminé

2



Créez une catégorie d'événements de calendrier (calendrier de réunions, par exemple), puis transmettez toute la catégorie au périphérique de votre associé.

**\*** Conseil

Lorsque vous recevez un élément transmis, vous pouvez le classer dans une catégorie à l'aide de la boîte de dialogue Recevoir.

# Transmission d'une catégorie

Sélectionnez la catégorie à transmettre.

#### a. Ouvrez une application.

 b. Dans la vue de liste, sélectionnez la liste de sélection située dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez la catégorie souhaitée. Vous accédez alors à la vue de liste dans la catégorie sélectionnée.

Transmettez la catégorie :

#### a. Ouvrez les menus.

- b. Sélectionnez l'élément Envoyer catégorie dans le menu situé le plus à gauche.
- c. Quand la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre périphérique directement vers celui de l'autre périphérique.



3

Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.

🖌 Terminé

#### **\*** Conseil

Sélectionnez la liste de sélection A partir de pour transmettre une application à partir d'une carte d'extension insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

# Transmission d'une application

Sélectionnez l'application à transmettre :

- a. Allez sur Applications.
- b. Ouvrez les menus.
- c. Sélectionnez Transmettre dans le menu App.
- d. Sélectionnez l'emplacement de l'application dans la liste de sélection A partir de.
- e. Sélectionnez l'application à transmettre.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas transmettre une application comportant une icône de verrouillage à côté de la taille de l'application.

**Suite** 

Transmettre	par IR 🛛 🚯
A partir de: 🔻 Pé	riphérique
Visite guidée	📾 6Ko 搻
Addit	🛍 26Ko 🚦
Addit Vault	📾 909Ko 👔
Adresses	🛍 22Ko 🛔
Agenda	🔒 9Ko
Bgnd Service	🖷 52Ko 🛔
Bienvenue	📾 33Ko 📗
Bloc-notes	📾 9Ko 🛔
Bluetooth	🖷 124Ko 🐳
(Terminé) (Trans.)	
Transmettez l'application :
a. Sélectionnez Trans.
b. Quand la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre périphérique directement vers celui de l'autre périphérique.
Jerri R
Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.
terminé

# Autres modes de partage des informations

Il existe d'autres modes de partage des informations :

- Copier des informations ou une application sur une <u>carte d'extension</u> insérée dans l'emplacement prévu à cet effet et afficher les informations en insérant la carte dans un autre ordinateur de poche Palm.
- Copier des informations telles qu'une photo ou une vidéo de votre périphérique vers votre ordinateur de bureau, ou vice-versa, en procédant à une **synchronisation**.

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec le partage d'informations ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Déplacement</u> d'informations	Partage d'informations en synchronisant votre périphérique avec votre ordinateur de bureau
Extension	Partage d'informations en les enregistrant sur une carte d'extension pouvant être consultée sur un autre périphérique
<u>Connexion</u>	Configuration d'une connexion avec un téléphone pour le partage sans fil d'informations
<u>VersaMail</u>	Envoi d'informations en tant que pièce jointe à un e-mail
<u>SMS</u>	Envoi d'informations en tant que partie d'un message texte
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet du partage d'informations

# Gestion de vos dépenses

## Dans ce chapitre

Ajout d'une dépense

Choix des options de devise

Suppression de dépenses

Personnalisation de la liste des dépenses

Utilisation de l'application Dépenses avec l'ordinateur de bureau

**Rubriques connexes** 

Vous en avez assez de tenter de vous remémorer tous les détails de votre voyage d'affaires à votre retour ? Grâce à l'application Dépenses, gardez en mémoire le prix de ce déjeuner à New York avec votre nouveau groupe de vente.

Vous pouvez gérer les coûts relatifs aux repas, à l'hébergement, au transport, aux loisirs, etc. et enregistrer toutes ces informations à un seul endroit. Vous pouvez même les transférer dans une feuille de calcul sur l'ordinateur de bureau.



## Avantages de l'application Dépenses

- Contrôle de vos dépenses professionnelles et personnelles
- Facilité de récupération des informations de dépenses
- Création plus rapide de rapports Dépenses

## + Le saviez-vous ?

L'application Dépenses ne se limite pas à une utilisation professionnelle. Vous pouvez vous en servir pour planifier votre budget en calculant le montant de vos dépenses mensuelles dans des postes tels que les loisirs ou les sorties restaurant.

**\*** Conseil

Ajoutez une dépense simplement en écrivant la première lettre du type de dépense. Par exemple, entrer la lettre *D* ouvre un enregistrement de déjeuner avec la date actuelle.

Pour activer cette fonction sur le périphérique, ouvrez le **menu Options** et sélectionnez Préférences. Cochez la case Utiliser Express pour entrée de données.

**\*** Conseil

Modifiez la date d'une dépense en sélectionnant la date correspondante.

# Ajout d'une dépense



Ajoutez des informations complémentaires à vos dépenses. Sélectionnez l'élément, puis Détails. Sélectionnez ensuite Note et saisissez les informations.

#### **\*** Conseil

Sélectionnez <u>Recherche</u> dans la liste des participants pour récupérer des noms de l'application Contacts.

## + Le saviez-vous ?

Après la synchronisation, vous pouvez <u>envoyer vos</u> <u>informations de</u> <u>dépenses dans une feuille</u> <u>de calcul</u> sur l'ordinateur de bureau.

9	
J	

### Saisissez les détails de la dépense.

- a. Appuyez sur Détails.
- Sélectionnez chaque champ dans lequel vous souhaitez entrer des informations, puis saisissez-les.

**Catégorie** Sélectionnez une <u>catégorie</u> pour le tri de vos dépenses.

Détails de reçu		
Catégorie: 🔻 Non classé		
Type: 🔻 Stationnement		
Paiement: 🔻 Non classé		
Devise: 🔻 \$US		
Fournisseur:		
Ville:		
Participants: Qui		
Oui) (Annuler) (Suppr.) (Note)		

Type Saisissez le type de la dépense.

**Paiement** Sélectionnez le mode de paiement de la dépense.

**Devise** Sélectionnez la devise utilisée pour payer la dépense. Vous pouvez **prédéfinir ce symbole**.

**Fournisseur et ville** Entrez le fournisseur et la ville associés à la dépense. Par exemple, un déjeuner d'affaires peut avoir lieu au café Rose à Paris.

Participants Entrez les personnes associées à la dépense.

c. Sélectionnez Oui.

## 🛓 Terminé

Et voilà.Votre périphérique enregistre automatiquement la dépense. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. <u>Procédez à des synchronisations</u> régulières.

Si vous voyagez beaucoup, mettez à jour la liste de sélection Devise afin d'obtenir rapidement les symboles souhaités.

#### - Le saviez-vous ?

Utilisez des catégories distinctes pour les dépenses qui y sont associées. Par exemple, créez une catégorie Londres pour un voyage effectué dans cette ville. Après avoir classé votre rapport Dépenses pour le voyage effectué à Londres, vous pouvez aisément supprimer les dépenses associées à l'aide de la commande **Purge**.

# Choix des options de devise

Vous pouvez simplifier l'utilisation de l'application Dépenses en personnalisant la liste des devises. Vous pouvez choisir les devises qui apparaissent dans la liste de sélection, le symbole qui s'affiche automatiquement dans les nouvelles dépenses et même créer votre propre symbole de devise.

## Personnalisation de la liste de sélection Devise

Placez les symboles de devises que vous utilisez le plus souvent dans la liste de sélection Devise.

1	Allez sur Applications et sélectionnez Dépe	enses 🚳.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Détails de reçu a. Appuyez sur l'enregistrement d'une dép b. Appuyez sur Détails.	ı: Dense.
3	Sélectionnez le(s) symbole(s) de devises à afficher dans la liste de sélection : a. Dans la liste de sélection Devise, sélectionnez Modif. devises. Pau Suite	Détails de reçu Catégorie: ▼ Paris Type: ▼ Billet d'avion Paiement: ▼ VISA Devise Surnisseur Ville * tricipants Modif. devises ui) (Annuler) (Suppr.) Note

Si vous entrez plusieurs dépenses utilisant toutes la même devise, modifiez la devise prédéfinie en fonction de ce symbole pour gagner du temps.

Une fois ces dépenses saisies, modifiez-le de nouveau en fonction de la devise que vous utiliserez ensuite.

## Suite.

 b. Dans l'une des listes de sélection Devise, sélectionnez le nom du pays dont vous souhaitez afficher le symbole de devise.

c. Sélectionnez OK puis Oui.

#### Sélectionner les devises Sélectionnez les devises qui figureront dans la liste des Liste de devises. sélection Devise 1: 🖶 Etats-Unis Devise Devise 2: 🗢 EU (Euro) Devise 3: 🗢 Royaume-Uni Devise 4: 🚽 👻 Japon Devise 5: 🚽 Aucun OK (Annuler)

Terminé La liste des dépenses indique désormais les devises sélectionnées.

## Prédéfinition du symbole de devise

Choisissez le symbole de devise qui apparaît lorsque vous ajoutez une nouvelle dépense.





## Création d'un symbole de devise

Si la devise à utiliser ne se trouve pas dans la liste de sélection des pays proposés, vous pouvez créer votre propre symbole.





# Suppression de dépenses

Supprimez des dépenses individuelles ou une catégorie entière de dépenses.

## Suppression d'une dépense individuelle

1	Allez sur Applications et sélectionnez Dépenses
2	Appuyez sur la dépense à supprimer.
3	Supprimez l'élément : a. <b>Ouvrez les menus</b> . b. Sélectionnez Supprimer l'élément dans le menu Enreg.
4	[ & ] FACULTATIF Cochez la case Archivage sur PC pour enregistrer une copie de la dépense sur l'ordinateur.
5	Sélectionnez Oui.

Pour associer des dépenses de différentes catégories, renommez une catégorie en lui donnant le même nom que l'autre.

#### + Le saviez-vous ?

Il existe une autre façon de supprimer une catégorie. Dans la liste de sélection des catégories, sélectionnez Modifier les catégories. Sélectionnez la commande Supprimer pour supprimer la catégorie sélectionnée et déplacer toutes ses entrées vers la catégorie Non classé.

## Suppression d'une catégorie entière de dépenses

1	Allez sur Applications et sélectionnez Dépenses	
2	Ouvrez la boîte de dialogue Purger catégories : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Purger dans le menu Enreg.	
3	<ul> <li>Supprimez la catégorie ainsi que tous ses éléments :</li> <li>a. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer.</li> <li>b. Sélectionnez Purge.</li> <li>c. Sélectionnez Terminé.</li> <li> Terminé</li> </ul>	

## + Le saviez-vous ?

La personnalisation de la liste des dépenses permet de voir facilement le montant dépensé sur chaque type de dépense. Par exemple, pour connaître le montant dépensé en taxi, triez vos dépenses par type afin que toutes les dépenses de ce type soient regroupées dans la liste.

Utilisez des <u>catégories</u> pour affiner davantage votre liste.

# Personnalisation de la liste des dépenses

Vous pouvez modifier l'aspect de la liste des dépenses.

1	Allez sur Applications et sélectionnez Dépenses 🧔 .		
2	Sélectionnez Afficher.		
3	<ul> <li>Sélectionnez les listes de sélection pour modifier l'un des éléments suivants, puis sélectionnez Oui :</li> <li>Trier par Permet de trier les dépenses par date ou par type.</li> <li>Distance Permet d'afficher la distance en miles ou en kilomètres.</li> <li>Afficher devise Permet d'afficher ou de masquer le symbole de la devise dans la lister</li> <li>Terminé</li> </ul>	Options d'affichage       1         Trier par: ▼ Date       Distance: ▼ Kilomètres         Distance: ▼ Kilomètres       ✓         ✓ Afficher devise       Oui         Oui       Annuler         e des dépenses.	

# Utilisation de l'application Dépenses avec l'ordinateur de bureau WINDOWS UNIQUEMENT

Utilisez l'application Dépenses sur votre ordinateur pour consulter et gérer les dépenses créées sur le périphérique. Consultez l'aide en ligne du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop pour apprendre à utiliser l'application Dépenses sur votre ordinateur. L'aide en ligne comporte des informations sur les rubriques suivantes :

- Ajout, modification et suppression de dépenses
- Organisation de vos dépenses par date, type, montant, notes ou catégorie
- Affichage des dépenses sous forme de liste, de grandes icônes ou de petites icônes
- Conversion d'une liste de dépenses en une seule devise
- Impression de vos rapports de dépenses
- Transfert de dépenses vers d'autres applications, par exemple Microsoft Excel, en utilisant la commande Envoyer vers ou Exporter du logiciel Palm Desktop.

Pour ouvrir l'application Dépenses sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Palm Desktop du bureau Windows, puis cliquez sur Dépenses sur la barre de lancement.

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec Dépenses ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications	
	Utilisation des menus	
<u>Saisie</u> d'informations	<ul> <li>Ajout de contacts à la liste des participants à l'aide de la fonction de recherche</li> </ul>	
	<ul> <li>Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti<sup>®</sup> 2 et des raccourcis</li> </ul>	
<b>Calculatrice</b>	Réalisation de calculs mathématiques de base associés à vos dépenses	
<u>Catégories</u>	Création et édition de catégories	
	Organisation des dépenses par type et tri	
<b>Personnalisation</b>	Définition des formats de nombres	

Dans ce chapitre

**Boutons de la calculatrice** 

Affichage des derniers calculs

**Rubriques connexes** 

Que vous cherchiez à diviser l'addition dans un restaurant ou à vérifier les chèques encaissés, il est toujours utile d'avoir à sa disposition une calculatrice. Intégrée à votre périphérique, vous n'avez pas à transporter de calculatrice séparée.



## Avantages de la calculatrice

- Une calculatrice toujours disponible
- Stockage de calculs pour une utilisation ultérieure

#### **\*** Conseil

Utilisez les boutons de la mémoire pour stocker et rappeler un nombre utilisé dans plusieurs calculs.

#### **\*** Conseil

Si vous commettez une erreur lors de la saisie d'un nombre au milieu d'un calcul, utilisez le bouton CE pour saisir à nouveau le nombre sans recommencer le calcul.

#### **\*** Conseil

Ouvrez le menu Options et sélectionnez Mode avancé pour afficher une calculatrice scientifique.

# Boutons de la calculatrice



Permet d'effacer toute valeur mise en mémoire.



Permet de rappeler la valeur stockée dans la mémoire et de l'insérer dans le calcul en cours.



Permet de placer le nombre affiché dans la mémoire. Le nombre affiché est ajouté au total présent dans la mémoire. Ce bouton n'a pas d'incidence sur le calcul en cours ; la valeur concernée est simplement mise en mémoire.



Permet d'effacer le dernier nombre saisi.



Permet d'effacer la totalité du dernier calcul pour en commencer un nouveau.



Saisissez un nombre, puis appuyez sur ce bouton pour le transformer en pourcentage.



Saisissez un nombre, puis appuyez sur ce bouton pour en calculer la racine carrée.



Saisissez un nombre, puis appuyez sur ce bouton pour le transformer en valeur négative.

Le saviez-vous ?

L'affichage des derniers calculs est une fonction utile lorsque vous revérifiez vos calculs dans votre registre de chéquier.

**L**e saviez-vous ?

L'historique de la calculatrice dispose également des fonctions suivantes :

**Effacer** Appuyez sur ce bouton pour effacer l'historique de la calculatrice.

**Copier** Appuyez sur ce bouton pour copier l'historique des calculs. Copiez-les ensuite dans une autre application en ouvrant le menu Modifier, puis en sélectionnant Coller dans une autre application.

# Affichage des derniers calculs

Affichez les derniers calculs afin de vérifier l'exactitude des données saisies.



# Accès à différentes calculatrices

Vous avez besoin d'une calculatrice scientifique ou financière ? Votre calculatrice dispose de plusieurs modes qui peuvent vous aider à calculer des formules dans différents domaines.

1	Allez sur Applications et sélectionnez Calculatrice 🔀.
2	<ul> <li>Accédez au mode avancé :</li> <li>a. Ouvrez les menus.</li> <li>b. Sélectionnez Options, puis Mode avancé. Vous pouvez désormais utiliser la calculatrice scientifique.</li> <li>c. Si vous souhaitez utiliser d'autres types de calculatrices, que ce soit pour la finance, pour le calcul logique ou de statistiques ou pour d'autres domaines, ouvrez les menus, sélectionnez Options, puis un des modes disponibles.</li> <li>J. Terminé</li> </ul>

## Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la calculatrice ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

# Rubriques connexes

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

**Navigation** 

Ouverture des applications

• Utilisation des menus

Saisie d'informations Saisie de nombres avec des caractères Graffiti® 2

# Protection de la confidentialité de vos informations

#### Dans ce chapitre

Choix d'un niveau de sécurité

Marquage d'enregistrements comme personnels

Configuration du niveau de confidentialité

Utilisation d'un mot de passe

Verrouillage de votre périphérique

Utilisation de la fonction de déverrouillage rapide

Cryptage de vos informations

Limiter le nombre de tentatives de saisie de mot de passe

**Rubriques connexes** 

Vous fermez probablement votre porte à clef pendant la nuit ; pourquoi n'en serait-il pas de même avec votre périphérique ? Réfléchissez simplement à la quantité d'informations personnelles qui y sont stockées et vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de les protéger.



## Avantages de la confidentialité

- Protéger les informations en cas de perte de votre périphérique
- Cacher les informations personnelles
- Déverrouiller votre périphérique d'une seule main

Utilisez le lien Logiciel d'entreprise pour télécharger le logiciel permettant de créer une connexion sans fil sécurisée au réseau de votre entreprise et de crypter dossiers et fichiers personnels afin de protéger vos informations les plus importantes.

# Choix d'un niveau de sécurité

De nombreux niveaux de sécurité sont disponibles sur votre périphérique. Choisissez celui qui fournit le meilleur rapport sécurité-commodité.

**N'activer aucune fonction de sécurité** Toutes les entrées sont accessibles à tout utilisateur de votre périphérique. Cela inclut les entrées qui sont marquées comme **personnelles**, mais qui ne sont pas masquées ou cachées.

**Masquer les entrées personnelles sans créer de mot de passe** Lorsque cette option est sélectionnée, les entrées masquées sont affichées. Ceci permet de bénéficier d'un certain degré de protection pour les entrées personnelles, mais n'importe qui peut voir les infos en question en les sélectionnant.

**Cacher les entrées personnelles et créer un mot de passe** Les entrées personnelles sont affichées une fois le mot de passe saisi. Il s'agit du niveau de sécurité le plus bas.

**Crypter les entrées (requiert l'attribution d'un mot de passe)** Les entrées sont cryptées chaque fois que votre périphérique se verrouille et ne s'affichent que lorsque le mot de passe est saisi. Vous pouvez choisir de crypter toutes les informations ou uniquement les entrées personnelles. Cette fonction permet de bénéficier d'un niveau de sécurité plus important que lorsque vous masquez les entrées personnelles et attribuez un mot de passe.

**Limiter le nombre de tentatives de saisie de mot de passe** Les informations sélectionnées sont supprimées au terme d'un certain nombre de saisies de mot de passe incorrectes. Utilisez cette fonction et le cryptage pour bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé.

# Marquage d'enregistrements comme personnels

Le marquage d'une entrée comme personnelle constitue la première étape de la protection de vos informations.



Vous pouvez également paramétrer le niveau de confidentialité à partir de certaines applications. **Ouvrez le menu Options**, choisissez Sécurité et sélectionnez le niveau de confidentialité dans la liste de sélection Confidentialité.

# Configuration du niveau de confidentialité

Ajoutez une protection supplémentaire à vos entrées personnelles en configurant le niveau de confidentialité (caché/masqué).

## Masquage partiel ou total des entrées personnelles



#### Protection de la confidentialité de vos informations

#### **\*** Conseil

Utilisez un mot de passe pour protéger un projet confidentiel ou des informations personnelles. Si vous avez perdu votre périphérique ou s'il a été volé, ces informations seront sécurisées.



## Affichage d'une entrée masquée

Pour ouvrir une entrée masquée, sélectionnez-la. Si vous avez un **mot de passe**, entrez-le dans la boîte de dialogue Afficher enreg. personnels, puis sélectionnez OK. Lorsque vous fermez une entrée masquée, elle reste masquée.

# Utilisation d'un mot de passe

Assurez une plus grande protection de vos entrées cachées ou masquées en créant un mot de passe, nécessaire pour l'affichage du contenu des entrées cachées/masquées.

Les meilleurs mots de passe se composent d'un ensemble de lettres, de caractères et de chiffres. Les mots de passe longs sont préférables aux mots de passe courts. Les mots de passe créés respectent la distinction majuscules/minuscules.

## Création d'un mot de passe

1	Ouvrez Sécurité : a. <u>Allez dans Applications</u> et sélectionnez Préf. b. Sélectionnez Sécurité.	Préférences       Sécurité         Mot de passe:       -Non attribué-       Zone Mot de passe         Verrouillage automatique:       Jamais         Enregistrements personnels:       ✓ Afficher         OK       Verrouillage       Options
2	<ul> <li>Créez un mot de passe :</li> <li>a. Sélectionnez la case Mot de passe.</li> <li>b. Entrez un mot de passe avec l'écriture Graffiti<sup>®</sup> 2, le clavier numérique ou le clavier logiciel.</li> <li>c. Sélectionnez Oui.</li> <li>Suite</li> </ul>	Créer mot de passe   Entrez lettres/chiffres:   1   2   3   4   5   6   Effacer   7   8   9   Annuler   0   Oui

## Protection de la confidentialité de vos informations



Dans le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop, vous pouvez demander la saisie d'un mot de passe pour l'affichage des informations personnelles. Ouvrez le menu Outils, sélectionnez Options, puis Sécurité. Le mot de passe correspond à celui utilisé par votre périphérique.



## Modification d'un mot de passe

Vous pouvez changer votre mot de passe à tout moment. Pour pouvoir modifier le mot de passe actuel, vous devez le saisir.

1	Ouvrez Sécurité :	Préférences Sécurité
	a. Allez dans Applications et	Mot de passe: -Attribué- Dévourseuillese anside: de passe
	sélectionnez Préf. 💷.	-Non attribué- Verrouillage automatique:
	b. Sélectionnez Sécurité.	Jamais Enregistrements personnels:
	Suite	<ul> <li>✓ Afficher</li> <li>OK (Verrouillage) (Options) (Aide)</li> </ul>



## Suppression d'un mot de passe

Vous pouvez supprimer votre mot de passe à tout moment. Pour pouvoir supprimer le mot de passe actuel, vous devez le saisir.



## Suppression d'un mot de passe oublié

En cas d'oubli de votre mot de passe et pour vous aider à vous en souvenir, le périphérique affiche l'indice associé (si vous en avez saisi un). Si vous ne vous souvenez toujours pas de votre mot de passe, vous pouvez le supprimer de votre périphérique. La suppression d'un mot de passe oublié entraîne également la suppression de toutes les entrées marquées comme étant personnelles.

[!] **IMPORTANT** Veillez à synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur avant et après cette procédure, afin de pouvoir restaurer toutes les entrées personnelles supprimées en même temps que le mot de passe.

1	<ul> <li>Ouvrez Sécurité :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u> et sélectionnez Préf. <sup>[]</sup></li> <li>b. Sélectionnez Sécurité.</li> </ul>	Préférences       Sécurité         Mot de passe:       -Attribué-         Déverrouillage rapide:       de passe         -Non attribué-       Verrouillage automatique:         Jamais       Enregistrements personnels:         ✓ Afficher       OK         OK       Verrouillage
2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Mot de passe incorrect :</li> <li>a. Sélectionnez la case Mot de passe.</li> <li>b. Appuyez sur n'importe quel chiffre du clavier numérique, puis sélectionnez Oui.</li> <li>➤ Suite</li> </ul>	Mot de passe actuel       1         Mot de passe actuel:       1         1       2       3         4       5       6         7       8       9         PQRS       TUV       WXYZ         0       Oui

#### **CHAPITRE 25**

#### Protection de la confidentialité de vos informations

## [!] Avant de commencer

Pour utiliser la fonction de verrouillage, vous devez tout d'abord <u>créer</u> <u>un mot de passe</u> pour votre périphérique.

#### **\*** Conseil

Pour démarrer votre périphérique lorsqu'il est verrouillé, allumez-le. Saisissez votre mot de passe, puis sélectionnez Terminé.



# Verrouillage de votre périphérique

Protégez tout le contenu de votre périphérique, qu'il soit marqué personnel ou non, en utilisant votre mot de passe pour le verrouiller. Votre périphérique peut être verrouillé automatiquement ou manuellement.

[!] IMPORTANT Lorsque vous verrouillez votre périphérique, vous devez saisir le mot de passe exact pour le déverrouiller. En cas d'oubli de ce mot de passe, votre périphérique affiche l'indice que vous avez choisi précédemment pour vous aider à vous en souvenir. Si vous ne vous en souvenez toujours pas, vous devez procéder à une <u>réinitialisation matérielle</u> afin de continuer à utiliser votre périphérique. Une réinitialisation matérielle supprime toutes les informations de votre périphérique, y compris votre mot de passe. Vous pouvez restaurer ces informations en <u>synchronisant</u> votre périphérique avec votre ordinateur.

## Verrouillage automatique de votre périphérique

1	<ul> <li>Ouvrez Sécurité :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u> et sélectionnez Préf</li> <li>b. Sélectionnez Sécurité.</li> </ul>	Préférences       Sécurité         Mot de passe:       -Attribué-         Déverrouillage rapide:       -         -Non attribué-       -         Verrouillage automatique:       Jamais         Enregistrements personnels:       ~         ✓ Afficher       OK         OK       Verrouillage       Options	– Case Verrouillage automatique	
2	Ouvrez la boîte de dialogue Verrouiller : a. Sélectionnez la case Verrouillage automatique. b. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe, puis sélectionnez OK. Suite			



## Verrouillage manuel de votre périphérique

1	<ul> <li>Ouvrez Sécurité :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u> et sélectionnez Préf. <sup>[]</sup></li> <li>b. Sélectionnez Sécurité.</li> </ul>	Préférences       Sécurité         Mot de passe:       -Attribué-         Déverrouillage rapide:       -Non attribué-         -Non attribué-       Verrouillage automatique:         Jamais       Jamais         Enregistrements personnels:       ✓ Afficher         OK       Verrouillage       Options	
2	Sélectionnez Verrouillage.		
3	Sélectionnez Verrouiller.	Verrouillage Cette fonction verrouille votre ordinateur de poche qui ne peut alors plus être utilisé sans mot de passe. Entrez le mot de passe au prochain démarrage pour déverrouiller votre ordinateur de poche. Verrouiller Annuler	

## [!] Avant de commencer

Pour utiliser la fonction de déverrouillage rapide, vous devez tout d'abord <u>créer un mot de passe</u> pour votre périphérique.

#### **\*** Conseil

Vous pouvez changer votre combinaison Déverrouillage rapide à tout moment. Il vous suffit de suivre la même procédure que celle utilisée pour la création de la combinaison.

# Utilisation de la fonction de déverrouillage rapide

Vous pouvez déverrouiller votre périphérique en créant une séquence spécifique à l'aide du Navigateur multidirectionnel (un peu comme lorsque vous utilisez une combinaison pour ouvrir un cadenas). Vous pouvez utiliser cette séquence à la place de votre mot de passe pour déverrouiller rapidement votre périphérique. La fonction Déverrouillage rapide fonctionne uniquement lors des trois premières tentatives de déverrouillage de votre périphérique. Au terme de ces trois tentatives, vous devrez utiliser votre mot de passe pour déverrouiller votre périphérique.

## Création d'une combinaison de déverrouillage rapide

1	<ul> <li>Ouvrez Sécurité :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u> et sélectionnez Préf. </li> <li>b. Sélectionnez Sécurité.</li> </ul>	Préférences       Sécurité         Mot de passe:       -Attribué-         Déverrouillage rapide:       -Non attribué-         -Non attribué-       -         Verrouillage automatique:       -         Jamais       -         Enregistrements personnels:       -         ✓ Afficher       OK         OK       Verrouillage       Options	—Zone Déverrouillage rapide
2	Ouvrez la boîte de dialogue Déverroui a. Sélectionnez la case Déverrouillage	llage rapide : e rapide.	

- **5**
- b. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe, puis sélectionnez OK.
- Suite **S**



Suppression de votre combinaison de déverrouillage rapide


### [!] Avant de commencer

Pour utiliser la fonction de cryptage, vous devez tout d'abord <u>créer un mot</u> <u>de passe</u> pour votre périphérique.

### Cryptage de vos informations

Vous pouvez choisir de crypter certaines informations chaque fois que vous verrouillez votre périphérique. Vos informations sont donc brouillées et illisibles. Lorsque vous déverrouillez votre périphérique et que vous entrez votre mot de passe ou votre combinaison de déverrouillage rapide, les informations codées sont décryptées.

Plus la quantité d'informations à crypter est importante, plus votre périphérique mettra de temps à les coder (et à les réafficher). En outre, le cryptage est plus long pour les applications utilisant des fichiers de taille importante (palmOne<sup>™</sup> Média, par exemple). Dans ces situations, c'est à vous de trouver le juste équilibre entre sécurité et commodité.

Ouvrez Sécurité :	Préférences Sécurité
a. Allez dans Applications et	Mot de passe: -Attribué-
sélectionnez Préf. 🗐.	Déverrouillage rapide: -Non attribué- Verrouillage automatique:
b. Sélectionnez Sécurité.	Jamais Enregistrements personnels:
Suite	✓ Afficher

2	<ul> <li>Ouvrez la boîte de dialogue Codage de données :</li> <li>a. Sélectionnez Options, puis Options de sécurité.</li> <li>b. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe, puis sélectionnez Oui.</li> <li>c. Cochez la case Coder données si verrouillé.</li> <li>d. Sélectionnez Choisir applications.</li> </ul>	Options de sécurité       (1)         ✓ Coder données si verrouillé       (Choisir applications)         ☐ Coder enreg. perso. seulement         Type de codage:         ✓ RC4         Protection anti-intrusion:         -Désactivé-         Oui
3	Sélectionnez les applications à coder, puis Oui.	Codage de données  Sélectionnez les applications à coder: Calc. Calendrier Contacts Dépenses Documents Favoris Média Oui Annuler



### Limiter le nombre de tentatives de saisie de mot de

### passe

Vous pouvez configurer le nombre de saisies de mots de passe incorrects autorisées avant la suppression des informations sélectionnées de votre périphérique. Cette fonction, appelée protection anti-intrusion, vous permet de protéger vos informations importantes contre les pirates utilisant des méthodes automatisées pour tenter toutes les combinaisons possibles pour trouver un mot de passe. Servez-vous de cette fonction si vous disposez d'informations très confidentielles sur votre périphérique.

[!] **IMPORTANT** Si vous limitez le nombre de saisies de mots de passe incorrects, n'oubliez pas d'activer la fonction de <u>Déverrouillage rapide</u> pour empêcher la saisie accidentelle de mots de passe alors que le périphérique se trouve dans votre poche ou votre sac à main.



*	Conseil Le nombre de tentatives de saisies de mots de passe doit être compris entre 5 et 99.	3	<ul> <li>Sélectionnez les informations supprimées lorsque le nombre de saisies incorrectes est atteint :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection Supprimer, puis choisissez l'une de ces options :</li> <li>Aucune donnée Aucune donnée n'est supprimée une fois le nombre de saisies incorrectes atteint.</li> <li>Enreg. personnels Toutes les entrées personnelles sont supprimées une fois le nombre de saisies incorrectes atteint.</li> <li>Toutes les données Toutes les informations saisies et toutes les applications installées sur votre périphérique sont supprimées une fois le nombre de saisies incorrectes atteint.</li> <li>b. Sélectionnez Oui.</li> </ul>	Protection anti-intrusion ()   Après: ?   Tentative(s)   Suprime: Aucune donnée   Inrag. personnels   Si un mot de p   Toutes les données   Protection anti-intrusion ()   Out Annuler
		4	Sélectionnez Oui, OK puis Terminé.	

### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les entrées personnelles ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Navigation</u>	Ouverture des applications		
	Utilisation des menus		
<u>Gestion des</u> données	Création d'une copie de sauvegarde de vos informations		
Personnalisation	Saisie de vos informations personnelles en cas de perte ou de vol de votre périphérique		
<u>Maintenance</u>	Réinitialisation matérielle		
<u>Questions</u> fréquentes	Réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la confidentialité		

# Utilisation de catégories pour organiser les informations

### Dans ce chapitre

#### Ajout d'une catégorie

Attribution d'un nouveau nom à une catégorie

Suppression d'une catégorie

Intégration d'informations à une catégorie

Affichage des informations par catégorie

**Rubriques connexes** 

La plupart des gens utilisent leur périphérique pour gérer leur vie professionnelle et personnelle. Ces deux aspects de la vie regroupent cependant de nombreux domaines : les activités périscolaires des enfants, le programme des conférences, la liste des courses de la semaine ou encore les loisirs.

Les catégories peuvent vous aider à organiser différents aspects de votre vie, quel que soit le mode de regroupement souhaité.



### Avantages des catégories

- Meilleure organisation des informations
- Facilité de récupération des informations souhaitées

 Le saviez-vous ? Une application peut contenir jusqu'à 15 catégories.

#### **\*** Conseil

Les <u>couleurs</u> facilitent la recherche d'informations dans l'application Calendrier.

#### **\*** Conseil

Ajoutez dans l'application Contacts une catégorie contenant tous vos numéros médicaux afin de pouvoir y accéder rapidement.

Parmi les autres catégories utiles de l'application Contacts, on peut citer : Urgences (pompiers, ambulance et police) ; Enfants, pour l'école et les amis de vos enfants ; et Loisirs, pour les restaurants ou les salles de spectacle que vous fréquentez régulièrement.

### Ajout d'une catégorie

Vous pouvez ajouter des catégories dans de nombreuses applications : Contacts, Dépenses, Mémos, Notes, Tâches et palmOne<sup>™</sup> Média. (Dans palmOne Média, les catégories sont appelées **albums**.) Placez des entrées individuelles dans ces catégories pour obtenir aisément un groupe d'éléments associés.

Outre l'ajout d'entrées individuelles dans des catégories, vous pouvez également y intégrer des applications complètes. Par exemple, il peut s'avérer pratique de placer l'application Dépenses et la calculatrice dans une catégorie nommée Argent.

#### Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter une catégorie contenant des entrées individuelles dans l'une des applications ci-dessus, **<u>ouvrez cette application</u>**.
- Pour ajouter une catégorie dans les applications, allez sur Applications.

### 2

1

Ajoutez une nouvelle catégorie :

- a. Dans la liste de sélection dans le coin supérieur droit, sélectionnez Modifier les catégories.
- b. Appuyez sur Nouv. et saisissez le nom de la nouvelle catégorie.
- c. Sélectionnez Oui à deux reprises.
  - Terminé

Contacts Hoff, Wayne Janiak, Steve Sadusky, Joe Spear, Midyne Non classé Modifier les cat...

Pour fusionner des enregistrements dans différentes catégories, renommez une catégorie en lui donnant le même nom que l'autre.

### + Le saviez-vous ?

Certaines catégories, telles que Toutes et Non classé, sont fournies avec votre périphérique et ne peuvent être modifiées.

### Attribution d'un nouveau nom à une catégorie



Dans Dépenses, vous pouvez supprimer une catégorie, y compris son contenu, à l'aide de la commande **Purge**.

#### **\*** Conseil

Pour afficher la liste de sélection des catégories dans la vue quotidienne de l'application Calendrier, ouvrez le menu Options, sélectionnez Options d'affichage, appuyez sur Jour, puis cochez la case Afficher la liste des catég.

### Suppression d'une catégorie

Si vous supprimez une catégorie, les éléments qu'elle contient seront déplacés vers la catégorie Non classé.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes : • Pour supprimer une catégorie dans une application, ouvrez cette application. • Pour supprimer une catégorie dans les applications, allez sur Applications. 2 Allez dans la boîte de dialogue Modifier les catégories : Calendrier Sélectionnez un événement, Détails, la liste de sélection des catégories, puis Modifier les catégories. **Toutes les autres applications** Dans la liste de sélection dans le coin supérieur droit, sélectionnez Modifier les catégories. 3 Supprimez la catégorie : a. Sélectionnez le nom de la catégorie à supprimer. b. Sélectionnez Supprimer. c. Sélectionnez Oui d. Sélectionnez Qui. **↓** Terminé

Vous pouvez également saisir de nouvelles informations dans une catégorie en ouvrant l'application, puis en sélectionnant la catégorie dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Nouv. et saisissez les informations.

### Intégration d'informations à une catégorie

Vous pouvez placer des entrées individuelles dans des catégories au sein d'une application. Vous pouvez par exemple placer une partie de vos contacts dans une catégorie nommée Médical.

Il peut également s'avérer utile d'afficher les applications en groupes. Vous pouvez regrouper tous vos jeux dans une catégorie ou toutes vos applications multimédias dans une autre, pour pouvoir ensuite accéder directement au groupe d'applications souhaité.

**REMARQUE** Vous ne pouvez placer une entrée ou une application que dans une seule catégorie.

### Intégration d'une entrée à une catégorie

1	<u><b>Ouvrez une application</b></u> contenant une option de catégorie. Dans l'application Calendrier, allez à Vue quotidienne.
2	Ouvrez une entrée.
3	Dans l'application Notes uniquement : passez à l'étape 5.
4	Ouvrez la boîte de dialogue Détails : Contacts Sélectionnez Modifier, puis Détails.
	Toutes les autres applications Sélectionnez Détails.
	Suite



### Intégration d'une application à une catégorie

1	Allez sur Applications.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Catégorie : a. <u><b>Ouvrez les menus</b></u> . b. Sélectionnez Catégorie dans le menu App.
3	<ul> <li>Placez l'application dans une catégorie :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection située en regard de l'application à placer dans une catégorie.</li> <li>b. Sélectionnez une catégorie, puis Terminé.</li> <li>✓ Terminé</li> </ul>

1

2

#### \* Conseil

Dans la vue Applications, appuyez sur les flèches droite ou gauche du Navigateur pour faire défiler les catégories. Pour afficher toutes les applications de votre périphérique, sélectionnez la catégorie Toutes.

**\*** Conseil

Faites défiler les catégories dans l'application Contacts en appuyant plusieurs fois sur le bouton Contacts.

### Affichage des informations par catégorie

### Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher les entrées par catégorie, <u>ouvrez une application</u> contenant des catégories.
- Pour afficher les applications par catégorie, allez sur Applications.

#### Affichez la catégorie souhaitée :

**Calendrier** Sélectionnez <u>Afficher la liste des catégories</u>, puis la catégorie de la liste de sélection à afficher.

**Toutes les autres applications** Sélectionnez la catégorie à afficher à partir de la liste de sélection située dans le coin supérieur droit.



### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les catégories ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Calendrier</u>	Attribution de couleurs aux événements de l'application Calendrier
Média	Organisation des photos ou des vidéos dans des albums
<u>Partage</u>	Transmission d'une catégorie à un autre périphérique Palm Powered <sup>™</sup>

# Gestion des paramètres d'horloge

#### Dans ce chapitre

Vérification de la date et de l'heure actuelles

Définition de la ville principale

<u>Choix de villes secondaires</u> <u>pour d'autres fuseaux</u> <u>horaires</u>

Modification de la liste des villes

Réglage du réveil

Modification de l'affichage de l'horloge

**Rubriques connexes** 

Vous avez oublié votre montre ? Ou vous avez juste oublié de la régler après avoir atterri à Toronto ? Peu importe, tant que vous avez votre périphérique. Vous pouvez non seulement vous y fier pour avoir l'heure exacte, mais vous pouvez même régler une alarme qui vous permettra de ne pas rater votre vol de retour.



# Avantages de l'Horloge universelle

- Toujours avoir l'heure exacte, où que vous soyez
- Ne pas avoir à vous encombrer d'un réveil supplémentaire

### Vérification de la date et de l'heure actuelles

Vous pouvez facilement vérifier la date et l'heure actuelles :

- a. Allez à Applications et sélectionnez Horloge 🥨.
- b. Appuyez sur l'icône Calendrier dans la zone de saisie et sélectionnez l'icône Vue de l'Agenda :.
- c. Appuyez sur l'icône Infos système dans la barre d'état.

### Définition de la ville principale

Dans l'Horloge universelle, vous pouvez définir l'emplacement, la date et l'heure d'une ville principale. Les paramètres de cette ville principale sont utilisés par toutes les applications de votre périphérique.



>> Terme clé

Ville principale Il s'agit généralement d'une ville située dans le fuseau horaire dont vous dépendez.

### Le saviez-vous ?

Lorsque les paramètres d'heure d'été sont actifs, l'heure change en fonction de la règle définie pour la ville principale. Par exemple, en Amérique du Nord, l'heure change à 2 heures du matin ; en Europe, ce changement s'effectue à 1 heure.

### Réglage de la date et de l'heure de la ville principale

Vous pouvez <u>régler la date et l'heure dans les Préférences</u>, comme vous l'avez fait lors de la configuration initiale de votre périphérique ou dans Horloge. Lorsque vous changez la date et l'heure dans une application, elles sont automatiquement modifiées dans l'autre.





Si des amis, de la famille ou des collègues se trouvent dans un autre fuseau horaire, sélectionnez une ville située dans cette zone en tant que ville secondaire. Lorsque vous souhaitez les contacter, vous pouvez aisément vérifier l'heure de ce fuseau horaire.

# Choix de villes secondaires pour d'autres fuseaux horaires

Réglez l'Horloge universelle pour qu'elle affiche la date et l'heure de deux autres villes.



Si vous savez ce que vous recherchez dans une longue liste de sélection, utilisez **l'écriture Graffiti®** <u>2</u> pour accélérer votre recherche. Entrez la première lettre du mot, puis recherchez l'élément souhaité.

### Modification de la liste des villes

Vous pouvez modifier la liste des villes afin de pouvoir retrouver rapidement celles que vous utilisez le plus souvent.

### Ajout de villes



4	[ & ] FACULTATIF Sélectionnez chaque paramètre à modifier.	
	<b>Nom</b> Permet d'entrer le nom de la ville.	Modifier la ville 🚯 Nom: <mark>Paris</mark>
	<b>Fuseau horaire</b> Permet de sélectionner le fuseau horaire de la ville.	Fuseau horaire: GMT+2:00 Emplac.: 56°57'N 24°6'E I Cette ville applique I'heure d'été
	<b>Case Cette ville applique l'heure</b> d'été Cochez cette case pour que votre périphérique règle automatiquement la date et l'heure de cette ville en fonction de l'heure d'été.	Debut:       Dernier dimanche de mars         Fin:       Dernier dimanche d'octo         OK       Annuler
	Dates de début et de fin Sélectionnez ces zones pour modifier les dates de début et de fin de l'heure d'été, si nécessaire.	
5	Sélectionnez OK, puis Terminé.	
	✓ Terminé	

### Suppression d'une ville

1	Allez à Applications et sélectionnez Horloge 🖉.			
2	<ul> <li>Sélectionnez la ville à supprimer.</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection de la ville.</li> <li>b. Sélectionnez Modifier la liste.</li> <li>c. Sélectionnez une ville, puis sélectionnez Suppr.</li> </ul>			
3	Sélectionnez OK, puis Terminé.			

+ Le saviez-vous ?

Utilisez l'Horloge universelle pour régler une alarme devant sonner au cours des 24 heures suivantes. <u>Réglez les alarmes en</u> <u>dehors de ce laps de</u> <u>temps</u> dans l'application Calendrier.

+ Le saviez-vous ?

N'oubliez pas de régler votre périphérique sur l'heure locale. Si vous voyagez de San Francisco à Londres, faites de Londres votre ville principale afin que toutes vos alarmes sonnent à l'heure, et non avec huit heures de retard.

#### **\*** Conseil

Réglez une alarme pendant votre travail afin de vous rappeler à quel moment partir pour arriver à l'heure à votre rendez-vous.

### Réglage du réveil



Pour désactiver une alarme avant qu'elle ne sonne, sélectionnez la zone d'alarme, puis Alarme éteinte. 3

[&] FACULTATIF Sélectionnez le son et le volume de l'alarme :

- a. Ouvrez les menus.
- b. Sélectionnez Options, puis Préférences.
- c. Sélectionnez les listes de sélection pour sélectionner le son et le volume de l'alarme.

**REMARQUE** Ce paramètre de volume n'affecte pas les autres sons de votre périphérique, y compris les alarmes réglées dans l'application Calendrier. Vous pouvez modifier le volume de ces autres sons dans Préférences.

d. Sélectionnez OK.

✓ Terminé

### Réponse au réveil

Lorsque l'alarme de l'Horloge universelle sonne, sélectionnez l'une de ces trois options :

**OK** Permet d'annuler le message de rappel et de revenir à l'écran précédent.

**Répéter** Permet de fermer le message de rappel de l'alarme et de revenir à l'écran précédent. Le message réapparaît cinq minutes plus tard. Pendant ce temps, un indicateur clignote dans le coin supérieur gauche de l'écran pour éviter d'oublier l'alarme en cours.

Aller à Permet d'annuler le message de rappel et d'ouvrir l'Horloge universelle.

### Modification de l'affichage de l'horloge

1	Allez à Applications et sélectionnez Horloge 🕓.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Options d'affichage.
3	<ul> <li>Sélectionnez l'une des options suivantes, puis OK :</li> <li>Afficher plusieurs villes Permet d'afficher les villes secondaires. Désélectionnez-la pour n'afficher que la ville principale.</li> <li>Afficher la date Permet d'afficher la date dans l'Horloge universelle.</li> <li>Terminé</li> </ul>

#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application Horloge universelle ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<b>Navigation</b>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Calendrier</u>	Réglage d'une alarme en dehors des 24 prochaines heures
<b>Personnalisation</b>	Modification du volume d'autres sons système

# Personnalisation de votre périphérique

### Dans ce chapitre

Personnalisation de la vue Favoris

#### Personnalisation de la vue Applications

#### Meilleure lisibilité de votre écran

Attribution d'un bouton aux applications fréquemment utilisées

Configuration de la date et l'heure

Personnalisation de la méthode utilisée pour saisir des informations

Sélection des paramètres de son

Saisie de vos informations de propriétaire

#### Économie de la batterie

<u>Connexion de votre</u> <u>périphérique à d'autres</u> <u>périphériques</u>

Personnalisation des paramètres réseau

**Configuration d'un VPN** 

**Rubriques connexes** 

Rien ne vous oblige à personnaliser votre périphérique, mais c'est un peu comme changer les stations préréglées de votre auto-radio. Vous n'écoutez sans doute plus les stations préréglées en usine sur votre auto-radio. Alors pourquoi ne pas personnaliser aussi votre appareil ?

Grâce aux préférences et aux menus, vous pouvez personnaliser les volumes sonores, les polices et les couleurs de l'écran en toute simplicité sur votre périphérique. Personnalisez le bouton Étoile pour lancer d'un seul geste les applications les plus importantes. En outre, les paramètres de Préférences peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre périphérique.



### Avantages de la personnalisation

- Accès rapide aux applications
- Économie d'énergie
- Profitez de votre appareil encore davantage
- Meilleure lisibilité de votre écran

### Personnalisation de la vue Favoris

Vous avez la possibilité de personnaliser la vue Favoris en utilisant votre photo préférée comme image d'arrière-plan. Vous pouvez également sélectionner uniquement les entrées que vous utilisez le plus souvent.

### Modification de l'image d'arrière-plan dans la vue Favoris

Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan de votre vue Favoris.





### **Modification d'entrées dans Favoris**

Modifiez les entrées dans la vue Favoris pour inclure les applications, fichiers, dossiers ou liens Internet que vous utilisez régulièrement. Le saviez-vous ?

Vous pouvez changer l'emplacement d'un favori dans la liste des favoris en ouvrant le menu Favoris et en sélectionnant Réorganiser les favoris. Placez le favori souhaité à une nouvelle position dans la liste.

**\*** Conseil

Vous pouvez également appuyer et maintenir le stylet sur le favori que vous voulez modifier.



Conseil Vous pouvez également ajouter un nouveau favori sur l'une des quatre pages Favoris. Maintenez le stylet appuyé sur n'importe quel espace favori vide pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le favori, puis	3	Modifiez le favori : a. Sélectionnez le type de favori dans la liste de sélection Type : application, fichier/ dossier ou lien Web.	Modifier le favori Type: ▼ App Original: ▼ Média Nom: Média OK Annuler Supprimer
sélectionnez et saisissez les informations concernant le nouveau favori.		<ul> <li>b. Sélectionnez l'application dans la li pour chercher le fichier ou dossier, Internet souhaitée.</li> <li>c. Entrez un nom pour votre nouveau</li> <li>Terminé</li> </ul>	ste de sélection Original, sélectionnez ou sélectionnez pour entrer l'adresse favori et sélectionnez OK.

### Personnalisation de la vue Applications

Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan de la vue Applications.Vous pouvez également afficher vos icônes d'applications sous forme de liste avec de petites icônes, afin de voir un maximum d'applications sans avoir à faire défiler l'écran.

1	Allez dans Applications.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Options d'affichage.
3	Sélectionnez la liste de sélection Vue par et sélectionnez Liste ou Icône comme format d'affichage.
4	Si vous souhaitez que la dernière catégorie affichée réapparaisse à votre prochaine utilisation de l'écran Applications, cochez la case Mémoriser dernière cat.

Sélectionnez une photo pour l'arrière-plan :
a. Cochez la case Arrière-plan.
b. Sélectionnez la zone de la photo.
c. Sélectionnez une photo.
d. Sélectionnez Terminé.
e. Ajustez le paramètre de fondu afin d'obtenir une bonne lisibilité du texte sur la photo.
f. Sélectionnez Oui.
terminé

### Meilleure lisibilité de votre écran

De nombreuses applications vous offrent la possibilité de modifier la police afin de rendre le texte plus lisible. Quatre styles de polices sont disponibles.

En fonction des conditions d'éclairage, vous devrez peut-être ajuster la luminosité pour pouvoir lire les informations à l'écran.

### Modification des polices de l'écran



1	Ouvrez une application.
2	Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la police : a. <u>Ouvrez les menus</u> . b. Sélectionnez Options, puis Police.
3	Sélectionnez le style de police que vous voulez utiliser, puis sélectionnez Oui.
# Réglage de la luminosité de l'écran



# Modification des couleurs de l'écran

Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour le texte et l'arrière-plan de toutes vos applications.



## Modification de l'orientation droitier/gaucher de l'écran

Les préférences Droitier/Gaucher vous permettent de sélectionner une orientation droitier ou gaucher lorsque vous faites pivoter l'écran en mode paysage.



Pour restaurer les paramètres palmOne par défaut de tous les boutons, sélectionnez le bouton Par défaut.

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez également attribuer des icônes de zone de saisie à différentes applications. Appuyez et maintenez le stylet sur l'icône de zone de saisie, puis sélectionnez une application dans la boîte de dialogue.

# Attribution d'un bouton aux applications fréquemment utilisées

Vous en avez assez de retourner systématiquement à la vue Applications pour ouvrir une application dont vous vous servez souvent ? L'écran Préférences des boutons vous permet de modifier les applications associées aux boutons se trouvant à l'avant de votre périphérique et au bouton de synchronisation. Personnalisez le bouton Étoile afin qu'il ouvre l'application la plus importante, puis affectez les autres boutons selon vos besoins.

Par exemple, si vous utilisez fréquemment Documents, vous pouvez affecter cette application à un bouton afin d'éviter de faire défiler la vue Applications chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.



#### >> Terme clé 3 Tracé plein écran Trait Attribuez le tracé plein écran : partant du bas de la zone Suite A Sélectionnez la fonction à de saisie jusqu'en haut de a. Sélectionnez Suite. laquelle vous pourrez accéder l'écran. Ce trait vous en faisant glisser le stylet de la zone d<sup>i</sup>écriture vers le permet de réaliser b. Sélectionnez la liste de haut de l'écran. rapidement une tâche sélection et sélectionnez Aide Graffiti 2 donnée, comme par l'action que vous voulez Liste de associer au tracé plein écran. exemple d'ouvrir l'écran sélection d'aide Graffiti<sup>®</sup> 2. Annuler HotSvnc... OK c. Sélectionnez OK. **\*** Conseil Si vous avez acheté un 4 Attribuez le bouton de modem externe en option Boutons HotSync A synchronisation : Personnalisez le bouton (vendu séparément), HotSync de la station ou vous pouvez aussi le modem de l'ordinateur a. Sélectionnez HotSync. de poche fourni en option. affecter le bouton de **G** ➡ HotSync synchronisation au b. Sélectionnez la liste à côté Station de synchronisation modem en sélectionnant de l'icône Station, puis 6) ➡ HotSync la deuxième liste de sélectionnez l'application Modem sélection. que vous voulez affecter à OK Annuler ce bouton. c. Sélectionnez OK. 5 Sélectionnez Terminé. **Terminé**

 Le saviez-vous ?
 La ville sélectionnée apparaît également comme ville principale dans l'<u>Horloge</u> <u>universelle</u>.

# Configuration de la date et l'heure

Vous pouvez configurer la date, l'heure et la ville pour toutes les applications de votre périphérique qui requièrent ces informations. Vous avez également la possibilité de sélectionner le format sous lequel la date, l'heure et les chiffres apparaissent.

# Sélection d'une ville

Vous pouvez configurer la date et l'heure en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Lorsque vous changez de fuseau horaire, il vous suffit de modifier le paramètre de ville afin de réinitialiser rapidement la date et l'heure. Les heures entrées pour vos rendez-vous ne sont pas modifiées - pas d'ajustements à effectuer. Nous vous conseillons donc d'entrer un événement sur la base du fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez le jour de cet événement.

1	Ouvrez l'option Date et heure de l'écran Préférences : a. <b>Allez dans Applications</b> . b. Sélectionnez Préf. c. Sélectionnez Date et heure.	Préférences Date et heure Ville: ▼ Paris Définir la date: 8/3/04 Régler l'heure: 12:56
	Suite	(Terminé)

### Personnalisation de votre périphérique

### **\*** Conseil

Vous pouvez modifier le nom de la ville et entrer celui de la ville dans laquelle vous habitez. Sélectionnez le champ du nom et modifiez le nom de la ville.

### **\*** Conseil

Si vous procédez à la synchronisation avec Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez également <u>sélectionner</u> <u>un fuseau horaire</u> au moment de la création d'un événement dans Calendrier.

2	Sélectionnez l'emplacement : a. Sélectionnez la liste de sélection Ville, puis sélectionnez une ville dans votre fuseau horaire. Si vous trouvez la ville qui vous intéresse dans la liste, passez à l'étape 3.	Modifier la ville       Champ Nom         Nom: Paris       Champ Nom         Suseau horaire: France       Champ Nom         G' Cette ville applique l'heure d'été       Pébut: Dernier dimanche de mars         Fin: Dernier dimanche d'octo       OK	
	Vous ne trouvez pas de ville proche et suivez les étapes b-e. b. Sélectionnez Ajouter.	? Sélectionnez Modifier la liste	
	<ul> <li>c. Choisissez une ville dans votre fuseau horaire, puis sélectionnez OK.</li> <li>d. Sélectionnez OK de nouveau, puis Terminé.</li> </ul>		
	e. Sélectionnez la liste de sélection Vil	le, puis la ville que vous venez d'ajouter.	
3	Sélectionnez Terminé.		

Terminé

# Réinitialisation de la date et de l'heure

En général, vous n'aurez pas à réinitialiser la date et l'heure. Cependant, en cas de réinitialisation matérielle de votre périphérique, vous devrez peut-être le faire.





### Sélection des formats pour les dates, les heures et les chiffres

Peut-être préférez-vous utiliser un affichage 24 heures ou encore afficher les dates par mois ou année ? L'option Formats de l'écran Préférences vous permet de modifier ces paramètres et de les définir pour toutes les applications de votre périphérique.

Vous pouvez choisir en toute facilité les formats prédéfinis, en fonction des zones géographiques où vous êtes susceptible d'utiliser votre périphérique. Par exemple, en France, l'heure est généralement exprimée selon un format de 24 heures. Aux États-Unis, en revanche, elle est exprimée sur 12 heures et suivie du suffixe AM ou PM. Vous pouvez utiliser les formats prédéfinis ou les modifier en fonction de vos préférences personnelles.



Le paramètre de pays ne modifie que l'apparence de la date et de l'heure. Il ne configure pas l'heure du pays en question sur votre périphérique. Pour ce faire, allez sur les <u>préférences de date et</u> <u>d'heure</u> ou sur l'<u>Horloge</u> <u>universelle</u>.



# 3

4

2

[&] FACULTATIF Personnalisez l'un des formats prédéfinis suivants :

**Heure** Permet de choisir un affichage de l'heure sur 12 heures ou 24 heures ainsi que le symbole qui sépare les chiffres.

A

**Date** Permet de contrôler l'ordre dans lequel le jour, le mois et l'année apparaissent et le symbole qui sépare les segments.

**Début semaine** Permet de choisir le dimanche ou le lundi comme premier jour de la semaine pour les applications.

**Nombres** Permet de choisir les symboles utilisés pour la décimale et les milliers.

### Sélectionnez Terminé.

**Terminé** 

+ Le saviez-vous ?

Vous pouvez à tout moment modifier la zone de saisie en maintenant le stylet appuyé sur la <u>barre</u> <u>d'état</u>.

# Personnalisation de la méthode utilisée pour saisir des informations

Vous avez la possibilité de choisir la méthode à utiliser pour la saisie d'informations. Vous pouvez choisir la zone de saisie (la zone où vous allez tracer les caractères Graffiti<sup>®</sup> 2), sélectionner les tracés Graffiti 2 et créer des raccourcis pour faciliter la saisie d'informations.

# Personnalisation de la zone de saisie

Vous pouvez configurer votre zone de saisie avec vos préférences en matière de claviers ou d'écriture Graffiti<sup>®</sup> 2. Vous pouvez également choisir de voir vos tracés à mesure que vous écrivez.



3

### **\*** Conseil

Lorsque vous avez tracé un caractère, votre périphérique interprète une pression rapide sur l'écran comme un point. Si vous voulez appuyer sur un bouton, attendez quelques secondes ou appuyez sur l'icône Ecriture plein écran dans la <u>barre d'état</u>.

[&] FACULTATIF Décochez la case Afficher les tracés Graffiti si vous ne voulez pas que les tracés Graffiti soient affichés lorsque vous écrivez un caractère dans la zone de saisie.
✓ Terminé

# Personnalisation des tracés Graffiti® 2

Il existe plusieurs façons de tracer certains caractères Graffiti 2. L'écran Préférences Graffiti 2 permet de sélectionner une autre forme de tracé pour ces caractères.

1	Ouvrez les Préférences Graffiti 2 : a. <u>Allez dans Applications</u> . b. Sélectionnez Préf. Sélectionnez Graffiti 2	Préférences     Graffiti 2       Sélectionnez un caractère ci-dessous pour l'optimiser:     Image: Construction of the second s
	Suite	(Terminé) (Conseils) (Apropos)



Vous pouvez ajouter un caractère d'espacement après le dernier mot du texte du raccourci. Ce dernier sera ainsi automatiquement suivi d'un espace.

### **\*** Conseil

Pour apprendre à utiliser les raccourcis pour la saisie d'informations, consultez <u>Ecriture de</u> <u>raccourcis Graffiti 2</u>.

### - Le saviez-vous ?

Lorsque vous procédez à une synchronisation, vos raccourcis sont sauvegardés sur votre ordinateur de bureau.

# **Configuration de raccourcis**

Vous voulez simplifier la saisie d'informations sur votre périphérique ? Les raccourcis vous permettent de définir des abréviations pour les mots, lettres ou chiffres que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez utiliser vos raccourcis chaque fois que vous saisissez des informations à l'aide de l'écriture Graffiti 2.



* Conseil Le texte du raccourci peut	2	Créez un raccourci :	Entrée du raccourci 🚯
45 caractères. Cela vous		a. Sélectionnez Nouv.	Nom du raccourci: dht
permet d'enregistrer un mot dont vous ne vous souvenez jamais de l'orthographe ou une adresse e-mail complexe.		<ul> <li>b. Sur la ligne Nom du raccourci, saisissez l'abréviation à utiliser.</li> <li>c. Sur la(les) ligne(s) Texte du raccourci, entrez le texte à afficher lors de la saisie des caractères du raccourci.</li> </ul>	Texte du raccourci: @DTS
		<ul> <li>d. Sélectionnez OK, puis Terminé.</li> <li><b>Jerminé</b></li> </ul>	

Pour supprimer un raccourci, ouvrez les préférences de raccourci et sélectionnez le raccourci. Sélectionnez Suppr., Oui, puis Terminé.

### **Modification des raccourcis**

Vous pouvez modifier à tout moment un raccourci que vous avez créé.



### >> Terme clé

Écran tactile Autre désignation de l'écran de votre périphérique et de ses circuits internes, lui permettant de répondre aux pressions sur l'écran.

### **\*** Conseil

Si votre écran ne répond pas à vos manipulations, utilisez le Navigateur pour ouvrir les préférences de l'écran tactile.

### >> Terme clé

**Calibrage** Processus permettant d'aligner l'écran tactile de votre périphérique de façon à vous permettre d'obtenir le résultat escompté lorsque vous appuyez sur un élément de l'écran.

### Résolution des problèmes liés à l'écran tactile

Votre écran ne répond pas lorsque vous appuyez dessus ? Vous n'obtenez pas les résultats escomptés ? Il se peut par exemple que, lorsque vous appuyez sur l'icône du clavier numérique, ce soit la boîte de dialogue Bluetooth<sup>®</sup> qui s'ouvre à la place. Si ce genre de problème se produit, il est temps d'aligner l'écran.

1	<ul> <li>Ouvrez l'option Écran tactile de l'écran Préférences :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Préf. </li> <li>c. Sélectionnez Écran tactile.</li> </ul>
2	<ul> <li>Appuyez sur les cibles à l'écran le plus précisément possible, puis sélectionnez Terminé.</li> <li>REMARQUE Vous devez appuyer sur trois cibles au minimum et peut-être davantage si vous n'êtes pas assez précis.</li> <li></li></ul>

Vous pouvez choisir différents types de sons pour le Calendrier, les Tâches et l'Horloge universelle. Allez dans l'application, <u>ouvrez le</u> <u>menu Options</u> et sélectionnez Préférences.

### **L**e saviez-vous ?

Lorsque vous connectez un casque à votre périphérique, le hautparleur externe passe automatiquement en mode silencieux, les paramètres Sons et alertes ne changent pas, et tous les niveaux sonores sont automatiquement ajustés pour une utilisation avec le casque.

# Sélection des paramètres de son

Le volume sonore est trop faible, ou trop fort ? Vous pouvez paramétrer les volumes sonores utilisés pour le système, les jeux et les alarmes ; vous avez également la possibilité de désactiver totalement le son en utilisant le profil Silencieux.

1	Ouvrez l'option Sons et alertes de l'écran Préférences : a. <u>Allez dans Applications</u> . b. Sélectionnez Préf. c. Sélectionnez Sons et alertes.	Préférences       Sons et alertes         Personn.       Silencieux       Désactiver tout         Personn.       Silencieux       Désactiver tout         Son du système:       ✓ Moyen         Son des jeux:       ✓ Fort         Son d'alarme:       ✓ Moyen         Voyant d'alarme:       ✓ Activé
2	Sélectionnez Personn., Silencieux ou	Terminé J Désactiver tout.
3	<ul> <li>Si vous avez choisi Silencieux ou Désactiver tout à l'étape 2, sélectionnez Terminé.</li> <li>Si vous avez choisi Personn. à l'étape 2, sélectionnez les listes de sélection Son du système, Son des jeux, Son d'alarme et Voyant d'alarme pour choisir le volume à appliquer à chaque son ; ensuite, sélectionnez Terminé.</li> <li>Terminé</li> </ul>	

Outre la saisie d'informations propriétaires, vous pouvez également <u>attribuer un nom</u> <u>à votre périphérique pour</u> <u>les communications</u> <u>Bluetooth</u>.

### + Le saviez-vous ?

Si vous <u>utilisez les</u> <u>préférences de sécurité</u> pour éteindre et verrouiller votre périphérique avec un mot de passe, vos informations de propriétaire s'afficheront lorsque vous sélectionnerez le bouton Propriétaire lors de la prochaine mise sous tension du périphérique.

#### **\*** Conseil

Si vous avez configuré un mot de passe dans l'option Sécurité de l'écran Préférences, vous devez sélectionnez Débloquer et saisir votre mot de passe pour modifier vos informations de propriétaire.

# Saisie de vos informations de propriétaire

Ces informations peuvent s'avérer nécessaires si une personne veut vous contacter en cas de perte de votre périphérique (si la batterie est suffisante pour l'allumer). Par défaut, l'écran des préférences relatives au propriétaire contient les informations entrées lors de l'installation du CD et de la configuration du périphérique, mais vous pouvez ajouter des informations ou les modifier. Les informations concernant le propriétaire n'incluent pas votre nom d'utilisateur ou vos mots de passe.

1	Ouvrez l'option Propriétaire de l'écran Préférences : a. <u>Allez dans Applications</u> . b. Sélectionnez Préf. c. Sélectionnez Propriétaire.	Préférences Propriétaire Propriétaire de cet ordinateur de poche: Jean Martin Rue De ville Paris Terminé
2	Saisissez un texte ou modifiez-le, puis s	sélectionnez Terminé.

Économisez la batterie en activant le <u>Verrouillage</u> pour empêcher le périphérique de se mettre accidentellement en marche.

# Économie de la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en configurant l'option Alimentation de l'écran Préférences.

**REMAROUE** La mémoire de votre périphérique est conçue pour enregistrer vos informations même si la batterie est déchargée au point que ne pouvez plus l'allumer. Lorsque vous rechargez votre périphérique, toutes les informations existantes enregistrées dans la mémoire du programme et sur le disque doivent s'afficher.

### Sélection de paramètres d'économie d'énergie

L'option Alimentation de l'écran Préférences vous permet de définir les options de consommation d'énergie.



2

Sélectionnez les listes de sélection pour modifier l'un des paramètres suivants, puis sélectionnez Terminé.

**Arrêt auto après** Vous pouvez sélectionner la période d'inactivité au bout de laquelle votre périphérique s'éteint automatiquement : 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes.

**Allumé pendant le chargement** Vous pouvez choisir de laisser ou non votre appareil allumé en continu lorsqu'il est raccordé au chargeur CA. Si cette option est désactivée, vous pouvez allumer votre périphérique lorsqu'il est sous tension, mais il s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité.

**Réception IR** Vous pouvez choisir de recevoir ou non des informations transmises par infrarouge sur votre périphérique. Si vous activez ce paramètre, vous pourrez recevoir des informations par infrarouge ; si vous le désactivez, cela sera impossible.

Terminé

### >> Terme clé

**FAI** Fournisseur d'accès à Internet. Il s'agit là du service que vous utilisez pour vous connecter à Internet (AOL, CompuServe ou Earthlink, par exemple).

### + Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer les paramètres de connexion prédéfinis.

# Connexion de votre périphérique à d'autres périphériques

**REMARQUE** Il n'est pas nécessaire de passer par l'écran des préférences de connexion lorsque vous utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour connecter votre périphérique à un autre appareil ou les fonctions Wi-Fi<sup>®</sup> pour connecter votre périphérique à un réseau Wi-Fi. Consultez les chapitres **Bluetooth** et **Wi-Fi** pour obtenir des instructions concernant la configuration des connexions. Utilisez l'option Connexion de l'écran Préférences pour tous les autres types de connexion.

L'option Connexion de l'écran Préférences vous permet de connecter votre périphérique à d'autres périphériques. Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion prédéfinis, modifier les paramètres prédéfinis ou créer vos propres paramètres de connexion. La liste des connexions prédéfinies varie en fonction des applications que vous avez ajoutées à votre périphérique.

Vous pouvez par exemple créer une connexion entre le port IR de votre périphérique et un modem de façon à pouvoir vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet ou au réseau de l'entreprise. Le modem peut être raccordé ou intégré à un téléphone portable ou à un autre périphérique disposant d'un port IR. (Certains téléphones IR peuvent jouer le rôle de modems. Pour paramétrer une connexion téléphonique, vous devez disposer d'un téléphone mobile GSM ou GPRS



comprenant des services de transfert de données et un pilote pour votre téléphone. Consultez **www.palmOne.com** pour connaître les pilotes de téléphone disponibles ou contactez le fabricant de votre téléphone).

# Modification des paramètres de connexion prédéfinis

Les étapes détaillées ci-dessous vous permettent d'ajuster la vitesse de communication dans le paramètre de connexion prédéfini IR au PC/Ordinateur. Vous pouvez modifier de façon similaire les autres paramètres.





Pour supprimer une connexion que vous avez créée, sélectionnez-la dans les préférences de connexion, puis sélectionnez Suppr.

# Création de vos propres paramètres de connexion

Si les paramètres de connexion prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins ou si vous utilisez déjà toutes les connexions fournies, vous pouvez créer une nouvelle connexion.

**REMARQUE** Consultez les chapitres <u>Bluetooth</u> et <u>Wi-Fi</u> pour obtenir des instructions concernant la configuration d'une nouvelle connexion utilisant la technologie Bluetooth ou les fonctions Wi-Fi de votre périphérique.





3

### Saisissez les paramètres de base :

**Nom** Entrez un nom pour vos paramètres de connexion. Ce nom apparaîtra dans l'option Connexion de l'écran Préférences ; vous pourrez sélectionner votre connexion ultérieurement.

**Se connecter au** Sélectionnez le type de périphérique auquel vous voulez vous connecter : PC, Modem ou réseau local.

**Via** Choisissez la méthode que vous voulez utiliser pour vous connecter au périphérique que vous avez sélectionné : Bluetooth (la radio Bluetooth sur votre périphérique), Station/Câble (le câble de synchronisation USB fourni avec votre périphérique) ou Infrarouge (le port IR de votre périphérique).

**REMARQUE** Les paramètres Composer et Volume n'apparaissent que si vous sélectionnez Modem comme paramètre de connexion.

**Composer** Choisissez une numérotation TouchTone<sup>™</sup> ou Cadran pour votre modem.

**Volume** Sélectionnez le volume du haut-parleur de votre modem : désactivé, faible, moyen ou fort.

Suite 🖌



Si votre téléphone n'apparaît pas dans la liste, vous devez configurer les paramètres de téléphone de votre téléphone sur votre périphérique.

# Connexion de votre périphérique à un téléphone mobile

**REMAROUE** Il n'est pas nécessaire de passer par l'option Téléphone de l'écran Préférences lorsque vous utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour connecter votre périphérique à un autre appareil compatible Bluetooth. Consultez le chapitre **Bluetooth** pour obtenir des instructions concernant la configuration des connexions.

Les préférences du téléphone vous permettent de configurer votre périphérique afin d'échanger des messages SMS et composer des numéros lorsqu'il est connecté à un téléphone portable GSM (vendu séparément). Le compte GSM pour votre téléphone mobile doit également inclure des services de données.



### [!] Avant de commencer

Vous avez besoin des éléments suivants :

- Un téléphone mobile équipé d'une radio Bluetooth ou d'un port IR (vendu séparément)
- Un compte chez un fournisseur de services sans fil comprenant des services de données grande vitesse ou prenant en charge les connexions à distance (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
- Un compte chez un fournisseur d'accès Internet ou un compte d'accès distant d'entreprise (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
- Les paramètres de préférences de connexion de votre téléphone portable activés pour la réception IR ou la technologie sans fil Bluetooth

# Personnalisation des paramètres réseau

Votre périphérique comprend un logiciel vous permettant de le connecter à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou à un serveur d'accès distant à l'aide d'un téléphone mobile. Une fois que vous aurez configuré vos paramètres de réseau, vous pourrez établir une connexion en utilisant les menus de l'option Réseau à l'écran Préférences ou par l'intermédiaire d'une application de tiers.

# Configuration d'un profil de service

Les profils de service permettent de stocker les paramètres de réseau de votre fournisseur d'accès à Internet ou de votre serveur d'accès distant. Vous pouvez créer, enregistrer et réutiliser des profils de service. Vous pouvez créer des profils de service entièrement nouveaux ou copier des profils existants et modifier leur contenu.

<ul> <li>Ouvrez l'option Réseau de l'écran Préférences :</li> <li>a. <u>Allez dans Applications</u>.</li> <li>b. Sélectionnez Préf. IS.</li> <li>c. Sélectionnez Réseau.</li> <li>Suite</li> </ul>	Préférences       Réseau         ▼ Service: AT&T WorldNet       Nom util.: nom@worldnet.att.net         Non util.: nom@worldnet.att.net       Mot de passe: -Invite         Mot de passe: -Invite       Connexion: ▼ ModemPalm         Téléphone: Entrez nº de tél.       Connecter         (Terminé) Nouv.       Détails
--	---

2

3

### **\*** Conseil

Au lieu de créer un nouveau profil, vous pouvez copier un profil existant et en modifier les paramètres. Sélectionnez le profil que vous voulez copier, puis <u>ouvrez le</u> <u>menu Service</u> et sélectionnez Dupliquer.

**L**e saviez-vous ?

La plupart des serveurs d'accès distant n'acceptent pas d'espace dans le nom d'utilisateur.

#### **\*** Conseil

Si vous voulez un niveau de sécurité important, ne saisissez pas de mot de passe. Laissez tout simplement « Invite » dans la case de mot de passe ; votre périphérique vous demandera de saisir un mot de passe chaque fois que vous vous connecterez.

### Saisissez les paramètres de base :

**Service** Sélectionnez la liste de sélection Service et sélectionnez le nom de votre fournisseur d'accès à Internet ou de votre serveur d'accès distant. Si votre fournisseur d'accès Internet ou votre serveur d'accès distant ne se trouve pas dans la liste, sélectionnez Nouv. et saisissez un nom pour le profil du service.

**Nom util.** Entrez votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur correspond à la partie de votre adresse e-mail se trouvant avant le signe @ ; c'est le nom que vous utilisez lorsque vous vous connectez à votre fournisseur d'accès à Internet ou à un serveur d'accès distant. Seules deux lignes apparaissent à l'écran, bien que ce champ puisse en contenir davantage.

**Mot de passe** Indiquez votre mot de passe de connexion au fournisseur d'accès à Internet ou au serveur d'accès distant, puis sélectionnez Oui. Le mot « Attribué » s'affiche dans la case ; vous n'aurez pas besoin de saisir de mot de passe lorsque vous vous connecterez.

**Connexion** Sélectionnez la liste de sélection Connexion pour sélectionner la méthode de connexion à votre fournisseur d'accès à Internet ou à votre serveur d'accès distant. Consultez <u>Connexion de votre périphérique à d'autres</u> <u>périphériques</u> pour plus d'informations sur la création et la configuration des paramètres de connexion.

Si vous utilisez une connexion par téléphone ou par modem, entrez les paramètres du téléphone :

a. Sélectionnez la case Téléphone.

Suite 🖌

Configuration télépho	ne 🖯
Nº de tél.:	
📋 Indicatif: ½	
🔲 Sans appel entrant: 🏾 1	170,
🔲 Carte d'appel:	
Oui (Annuler)	

Il est conseillé d'ajouter au moins trois virgules au début du numéro de votre carte d'appel pour compenser le délai d'attente. Chaque virgule permet de différer la transmission de ce numéro de deux secondes.

Suite.

Δ

 b. Entrez l'un des paramètres suivants, puis sélectionnez Oui :
 N° de tél. Saisissez le numéro de téléphone permettant de vous connecter à votre FAI ou à votre serveur d'accès distant.

**Indicatif** Cochez la case Indicatif, puis entrez le numéro à composer avant le numéro de téléphone pour accéder à une ligne externe. Par exemple, dans bon nombre d'entreprises, l'indicatif « 0 » ou « 9 » doit être utilisé.

**Sans appel entrant** Si la ligne téléphonique utilisée dispose du service d'appel entrant, cochez la case Sans appel entrant, puis entrez le code correspondant. Si vous bénéficiez du service d'appel entrant, il risque de mettre fin à la session en cours si vous recevez un appel alors que vous êtes connecté. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le code applicable dans votre cas.

**Carte d'appel** Si vous souhaitez utiliser votre carte d'appel pour vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet ou à un serveur d'accès distant, cochez la case Carte d'appel pour la sélectionner. Saisissez le numéro de votre carte d'appel sur la ligne Carte d'appel.

[!] IMPORTANT Les clients de MCI doivent indiquer le numéro de leur carte d'appel dans le champ N° de tél. et leur numéro de téléphone dans le champ Carte d'appel, car MCI fonctionne différemment (Etats-Unis uniquement).

Sélectionnez Terminé.

**Terminé** 

Pour afficher les messages de progression de la connexion en cours, inclinez le Navigateur multidirectionnel vers le bas. Pour obtenir plus d'informations, <u>ouvrez le</u> <u>menu Options</u> et sélectionnez Afficher le journal.

# Connexion à votre service

Une fois les préférences de connexion et de réseau définies, la connexion à votre fournisseur d'accès à Internet ou au réseau de votre entreprise (serveur d'accès distant) est simple.

1	Ouvrez l'option Réseau de l'écran Préférences : a. <u>Allez dans Applications</u> . b. Sélectionnez Préf. 🗐. c. Sélectionnez Réseau.	Préférences Réseau ▼ Service: AT&T WorldNet Nom util.: nom@worldnet.att.net Vlot de passe: -Invite- Connexion: ▼ ModemPalm Téléphone: Entrez nº de tél. Connecter Terminé Nouv. Détails	
2	<ul> <li>Etablissez la connexion :</li> <li>a. Vérifiez que le profil de service que vous voulez utiliser apparaît dans le champ Service. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le.</li> <li>b. Sélectionnez Connecter.</li> </ul>		
3	<ul> <li>Une fois que vous n'avez plus besoin de la connexion, désactivez-la.</li> <li>a. Sélectionnez Déconnecter.</li> <li>b. Sélectionnez Terminé.</li> <li>terminé</li> </ul>		

### Ajout de détails à un profil de service

Si vous utilisez l'un des profils de service prédéfinis, il vous suffit en général de saisir votre <u>nom</u> <u>d'utilisateur, votre mot de passe et votre numéro de téléphone</u>. Si vous créez un nouveau profil de service, vous devrez peut-être utiliser la boîte de dialogue Détails pour ajouter des informations au profil de service.



### >> Terme clé

**DNS** Système de nom de domaine. Internet utilise ce système pour convertir les noms des ordinateurs hôtes en adresses IP. Un numéro DNS identifie le serveur qui se charge de la conversion.

Chaque adresse IP est composée de quatre chiffres (de 0 à 255) séparés par des points.

#### >> Terme clé

**IP** Protocole Internet. Chaque utilisateur se connectant à Internet doit disposer d'un identificateur unique (adresse IP). Certains réseaux attribuent de façon dynamique une adresse IP temporaire au moment de la connexion ; d'autres attribuent une adresse IP statique. Ajustez les options suivantes :

**REMARQUE** Contactez votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur système si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces paramètres.

**Type de connexion** Sélectionnez la liste de sélection et choisissez le protocole de communication pour ce service : PPP, SLIP ou CSLIP. La plupart des applications e-mail utilisent les protocoles PPP ou SLIP.

**Délai d'inactivité** Sélectionnez la liste de sélection et choisissez la durée d'attente du périphérique avant l'abandon de la connexion au fournisseur d'accès à Internet ou au serveur d'accès distant lorsque vous quittez une application nécessitant une connexion : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou Jamais.

**Interrogation DNS** Cochez la case Interrogation DNS si vous ne savez pas si vous devez ou non entrer des adresses DNS. Dans de nombreux systèmes, vous n'avez pas besoin d'indiquer une adresse DNS. Si vous avez besoin d'une adresse DNS, décochez la case DNS, appuyez sur l'espace à gauche de chaque point dans les champs DNS principal et DNS secondaire, puis entrez les sections appropriées de chaque adresse.

**Adresse IP** Cochez la case Adresse IP pour utiliser une adresse IP temporaire. Décochez la case Adresse IP pour entrer une adresse permanente.

# 4

3

Sélectionnez Oui, puis Terminé.

\star Terminé
### Suppression d'un profil de service

1	Ouvrez l'option Réseau de l'écran Préférences : a. <u>Allez dans Applications</u> . b. Sélectionnez Préf. c. Sélectionnez Réseau.	Préférences       Réseau         ▼ Service: AT&T WorldNet
2	<ul> <li>Supprimez un service :</li> <li>a. Sélectionnez la liste de sélection Servoulez supprimer.</li> <li>b. <u>Ouvrez les menus</u>.</li> <li>c. Sélectionnez Supprimer dans le mer</li> <li>d. Sélectionnez OK, puis Terminé.</li> <li><u>V</u> Terminé</li> </ul>	ervice et sélectionnez le service que vous enu Service.

Windows Vous pouvez également créer des scripts de connexion à l'aide d'un éditeur de texte sur votre ordinateur de bureau. Créez un fichier possédant l'extension PNC, puis installez-le sur votre périphérique à l'aide de l'Installation rapide.

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez également utiliser des caractères non ASCII et littéraux dans les scripts de connexion.

### Création de scripts de connexion

Un script de connexion est constitué d'une série de commandes qui permettent d'automatiser la connexion à un serveur, que ce soit celui du réseau de votre entreprise ou celui de votre fournisseur d'accès Internet. Un script de connexion est associé à un profil de service donné, parmi ceux créés dans les préférences réseau.

Si votre entreprise dispose d'un système vous permettant de vous connecter à ses serveurs depuis votre périphérique via un modem ou une connexion réseau, il est fort possible que votre administrateur système vous fournisse un script de connexion. Le script est en général préparé par ce dernier et distribué aux utilisateurs qui en ont l'usage. Ce script automatise toutes les actions nécessaires pour établir une connexion entre votre périphérique et les serveurs de l'entreprise.

Vous pouvez créer des scripts de connexion en choisissant certaines commandes dans la liste de sélection placée dans la boîte de dialogue Script de connexion. Pour certaines commandes, par exemple Envoyer, la saisie d'informations complémentaires est nécessaire. Si vous devez indiquer d'autres informations, un champ réservé à cet effet apparaît à droite de la commande.

1	Ouvrez l'option Réseau de l'écran Préférences :	Préférences Réseau ▼ Service: AT&T WorldNet
	a. Allez dans Applications.	Nom util.: nom@worldnet.att.net
	b. Sélectionnez Préf. 🥶.	Mot de passe: -Invite- Connexion: ▼ ModemPalm
	c. Sélectionnez Réseau.	Téléphone: Entrez nº de tél.
	Suite	(Terminé) (Nouv.) (Détails)

2 Ouvrez la boîte de dialogue Script de connexion : a. Sélectionnez la liste de connexion Service et sélectionnez le service auquel vous voulez ajouter un script. b. Sélectionnez Détails. c. Sélectionnez Script. Détails Script de connexion A 🗢 Fin: Type de connexion: 🔻 PPP Délai d'inactivité: 💌 1 minute Interrogation DNS: 🗹 Adresse IP: 🗹 Automatique Oui Annuler Script... Oui Annuler 3 Sélectionnez la liste de sélection Fin, puis choisissez l'une des commandes suivantes : **Attendre** Indique à votre périphérique d'attendre des caractères particuliers du serveur avant d'exécuter la commande suivante. **Attendre l'invite** Détecte une invite de stimulation/réponse envoyée par le serveur et affiche ensuite la valeur de stimulation générée dynamiquement. Vous précisez ensuite la valeur de stimulation voulue dans la calculatrice électronique à génération de mot de passe automatique, qui à son tour génère la réponse à saisir dans votre périphérique. Il s'agit d'une commande comportant deux arguments séparés l'un de l'autre par une barre verticale (|). Suite **\** 

Suite.	<b>Envoyer</b> Transmet des caractères particuliers au serveur auquel vous vous connectez.
	<b>Envoi RC</b> Transmet un retour chariot ou un caractère de changement de ligne au serveur.
	<b>Envoi ID util.</b> Transmet le champ Nom d'utilisateur à partir des préférences réseau.
	<b>Envoi mot passe</b> Transmet le champ Mot de passe à partir des préférences réseau. Si vous n'avez saisi aucun mot de passe, cette commande vous y invite. La commande Mot de passe est généralement suivie d'une commande Envoi RC.
	<b>Délai</b> Indique à votre périphérique de patienter pendant un nombre de secondes spécifique avant d'exécuter la commande suivante du script de connexion.
	<b>Obtenir IP</b> Lit une adresse IP et l'utilise comme étant celle de votre périphérique. Cette commande est employée dans les connexions SLIP.
	<b>Invite</b> Ouvre une boîte de dialogue et vous invite à saisir un texte précis (par exemple un mot de passe ou un code de sécurité).
	Fin Identifie la dernière ligne du script de connexion.
4	Terminez le script :
	a. Répétez l'étape 3 jusqu'à la fin du script de connexion.
	b. Sélectionnez Oui à deux reprises.
	c. Sélectionnez Terminé.

Pour plus d'informations sur la création d'applications auxiliaires, contactez le support de développement PalmSource.

### Ajout d'applications auxiliaires

Vous pouvez créer des applications auxiliaires contenant des commandes de script qui permettent de développer les fonctionnalités des commandes de script intégrées. Une application auxiliaire est une application à extension PRC standard que vous installez sur votre périphérique comme toute autre application. Après avoir installé l'application auxiliaire, vous pouvez utiliser les nouvelles commandes de script dans un script de connexion.

Vous pourriez par exemple utiliser une application auxiliaire dans les situations suivantes :

- Vous avez besoin du script de connexion pour répondre aux différents scénarios de connexion définis par le serveur d'authentification.
- Vous souhaitez réaliser des tests conditionnels et un branchement dans le cadre du processus de connexion.

Les applications auxiliaires sont :

- écrites en langage C ;
- compilées dans un dispositif exécutable ;
- appelées correctement à partir d'un script de connexion ;
- capables de renvoyer le contrôle à un script de connexion après son exécution ;
- créées dans un environnement de développement qui prend en charge le logiciel Palm OS<sup>®</sup>, tel que Metrowerks CodeWarrior.

#### [!] Avant de commencer

Vous devez acheter un client VPN compatible et l'installer sur votre périphérique. Contactez votre administrateur système pour obtenir les paramètres VPN.

#### **L**e saviez-vous ?

Une fois que vous avez installé et configuré un VPN, vous pouvez le connecter et le déconnecter à partir du navigateur Web.

### Configuration d'un VPN

Si vous voulez accéder à vos e-mails professionnels ou à des fichiers se trouvant sur votre serveur d'entreprise à l'aide de votre périphérique, vous devrez peut-être configurer un réseau privé virtuel (VPN) sur votre périphérique. Un VPN vous permet de vous connecter à votre serveur d'entreprise malgré le pare-feu de l'entreprise (couche de sécurité). Sans VPN, vous ne pouvez pas traverser le pare-feu pour accéder au serveur. Vous devez configurer un VPN pour accéder à votre serveur d'entreprise dans les deux cas suivants :

- Le réseau local (LAN) de votre entreprise est situé à l'extérieur du pare-feu ;
- Le réseau local de votre entreprise est situé à l'intérieur du pare-feu, mais vous tentez d'accéder au réseau d'un emplacement se trouvant à l'extérieur du pare-feu (d'un endroit public ou de chez vous, par exemple).

Consultez l'administrateur système de votre entreprise pour savoir si vous avez besoin d'un VPN pour accéder au réseau de l'entreprise. Si vous avez besoin d'un VPN, vous devez soit utiliser le lien **Logiciel d'entreprise** du CD d'installation pour télécharger et acheter un client VPN, soit acheter et installer un client VPN tiers, afin d'utiliser cette fonction.

### Configuration d'un VPN sur votre périphérique



2 Configurez un compte VPN sur votre périphérique :
a. Sélectionnez la case Ajouter compte.
b. Suivez les instructions pour la saisie des paramètres fournis par votre administrateur système.
c. Sélectionnez Terminé.
↓ Terminé

### Établissement d'une connexion VPN



### Fin d'une connexion VPN



### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec la personnalisation ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Votre Mobile</u> <u>Manager</u>	Emplacement de la zone de saisie et des autres commandes de votre périphérique
<u>Navigation</u>	Ouverture des applications
	Utilisation des menus
<u>Saisie</u> d'informations	Saisie d'informations à l'aide de l'écriture Graffiti 2
<u>a informations</u>	Saisie d'informations à l'aide de raccourcis
<u>Connexion</u>	Personnalisation des paramètres de communication Bluetooth
<u>Confidentialité</u>	Verrouillage du périphérique à l'aide d'un mot de passe pour assurer la confidentialité des informations
<u>Catégories</u>	Création de catégories pour organiser les applications et les informations
<u>Horloge</u> universelle	Affichage de la date et de l'heure dans d'autres villes

# Développement de votre périphérique

#### Dans ce chapitre

<u>Quels types de cartes</u> <u>d'extension puis-je utiliser ?</u>

À quoi servent-elles ?

Retrait d'une carte d'extension

Insertion d'une carte d'extension

Ouverture d'une application sur une carte d'extension

Ouverture de fichiers sur une carte d'extension

Affichage des informations relatives aux cartes

Attribution d'un nouveau nom à une carte

Copie d'applications sur une carte d'extension

Suppression de toutes les informations d'une carte

**Rubriques connexes** 

Un proverbe chinois dit : « La vie vous donne du temps et de l'espace, mais c'est à vous de les remplir. » Mais n'avez-vous pas l'impression que quel que soit l'espace dont vous disposez, vous en voulez toujours plus ?

Les cartes d'extension (vendues séparément) offrent une solution compacte et sans limite au problème du stockage. Quand une carte est pleine, il vous suffit d'en utiliser une autre. L'application Compagnon de l'appareil photo sur votre périphérique permet de travailler avec des photos et des vidéos provenant d'une carte d'appareil photo numérique. Les cartes d'extension permettent aussi d'installer sur votre périphérique des jeux et autres types de logiciels, comme par exemple des dictionnaires ou des guides de voyage.



### Avantages des cartes d'extension

- Permettent d'importer des photos et des vidéos depuis une carte d'appareil photo numérique, puis de les supprimer pour que vous puissiez réutiliser la carte
- Permettent d'effectuer des copies de sauvegarde
- Permettent d'ajouter des jeux et d'autres logiciels
- Permettent d'ajouter des accessoires
- Permettent de stocker, transporter et échanger des informations

>> Terme clé

**SDIO** Acronyme de Secure Digital input/ output (Entrée/sortie numérique sécurisée).

### Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?

Votre périphérique est compatible avec les cartes d'extension SDIO, SD et MultiMediaCard. Les cartes d'extension SDIO permettent d'ajouter des accessoires à votre périphérique. Les cartes d'extension SD et MultiMediaCard permettent de stocker des informations et des applications. Votre périphérique fonctionne aussi avec les cartes mémoire de votre appareil photo numérique.

### À quoi servent-elles ?

**Travailler avec des photos et des vidéos.** Introduisez une carte mémoire de votre appareil photo numérique ; ensuite, à l'aide de l'application **Compagnon de l'appareil photo** sur votre périphérique, importez des photos et des vidéos et travaillez dessus, puis copiez-les sur votre ordinateur.

**Effectuer des copies de sauvegarde**. Réalisez une copie de vos informations importantes, au cas où votre périphérique serait endommagé ou volé

**Ajouter des jeux et d'autres logiciels.** De nombreux jeux, dictionnaires, guides de voyage, etc. sont disponibles à l'achat.

**Ajouter des accessoires.** Vous pouvez ajouter des accessoires SDIO à votre périphérique, comme par exemple un module de présentation.

**Stocker toutes vos informations.** Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir suffisamment d'espace sur votre périphérique. Vous pouvez acheter autant de cartes d'extension que vous le souhaitez pour stocker musique, photos, vidéo et autres. Les cartes d'extension sont disponibles en diverses capacités ; elles ont en outre une taille réduite, sont faciles à ranger et sont économiques.

Pour ne pas endommager la carte, ainsi que les informations qu'elle contient, attendez toujours que l'enregistrement soit terminé sur la carte d'extension avant de la retirer de son logement.

### Retrait d'une carte d'extension

**REMARQUE** Votre périphérique est livré avec une carte factice située dans le logement pour carte d'extension. Retirez cette carte avant d'en introduire une réelle.



### Insertion d'une carte d'extension



#### **Le saviez-vous ?**

Vous pouvez <u>installer des</u> <u>applications et d'autres</u> <u>fichiers</u> sur une carte d'extension au cours de la synchronisation.

#### **\*** Conseil

Lorsque la surbrillance de la vue Applications n'est pas active, appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé pour ouvrir la liste de sélection des catégories.

### Ouverture d'une application sur une carte d'extension

Lorsque vous insérez une carte d'extension dans l'emplacement prévu à cet effet, votre périphérique l'ajoute à la liste des catégories située dans le coin supérieur droit de la vue Applications. Vous pouvez facilement passer d'une application installée sur le périphérique à une application installée sur la carte d'extension.

**REMARQUE** Il est possible que certaines applications ne fonctionnent pas correctement lorsque vous les installez sur une carte d'extension. Essayez plutôt de les installer sur votre périphérique. Si les problèmes persistent, contactez le développeur.

1	Insérez la carte d'extension.
2	Allez sur Applications et sélectionnez la carte d'extension dans la liste de sélection des catégories. Liste de sélection des catégories
3	Sélectionnez une icône d'application pour ouvrir l'application correspondante.

Utilisez LifeDrive™ Manager (Windows uniquement) pour installer des applications et transférer des dossiers et des fichiers entre votre ordinateur Windows et une carte d'extension.

### Ouverture de fichiers sur une carte d'extension

Vous pouvez ouvrir les fichiers d'une carte d'extension lorsque vous insérez cette carte dans l'emplacement prévu à cet effet.

1	Lancez l'application associée aux fichiers que vous souhaitez ouvrir.
2	Insérez la carte d'extension.
3	Sélectionnez l'entrée à afficher.

Vous économiserez la batterie si les tâches de lecture et d'enregistrement d'informations sont effectuées sur le périphérique plutôt que sur la carte d'extension. Si le périphérique dispose d'un espace suffisant, copiez-y les informations.

#### **\*** Conseil

Lorsque la batterie de votre périphérique est très faible, l'accès à la carte d'extension peut être désactivé. Dans ce cas, rechargez votre périphérique dès que possible.

#### **L**e saviez-vous ?

L'application **Fichiers** de votre périphérique vous permet d'afficher et d'accéder aux fichiers et dossiers se trouvant sur une carte d'extension. La gestion de ces fichiers sur la carte s'effectue, quant à elle, par le biais de l'application **LifeDrive Manager et du mode Lecteur**.

### Affichage des informations relatives aux cartes

Il est facile d'oublier quels sont les fichiers présents sur une carte d'extension donnée. Si une carte est insérée dans l'emplacement pour carte d'extension, utilisez l'application Info carte pour consulter le nom et le type de la carte, l'espace disponible ainsi qu'un résumé de son contenu.

### Allez sur Applications et sélectionnez Info carte 🥮.



Vous pouvez également utiliser l'<u>application</u> <u>Fichiers</u> pour renommer votre carte.

### Attribution d'un nouveau nom à une carte

Le nom de la carte d'extension s'affiche dans la liste de sélection des catégories et dans d'autres listes qui vous permettent de sélectionner l'emplacement de stockage des informations. Lorsque vous achetez une nouvelle carte, donnez-lui un nom qui vous permettra de vous souvenir de son contenu. Vous pourrez par la suite renommer la carte si vous décidez d'y stocker des informations de nature différente.

1	Insérez une carte d'extension.	
2	Allez sur Applications et sélectionnez lr	nfo carte 🤨.
3	Ouvrez la boîte de dialogue Renommer la carte : a. <b>Ouvrez les menus</b> . b. Dans le menu Carte, sélectionnez Renommer la carte.	Renommer la carte Nouveau nom de la carte : Ma carte de jeux Renommer Annuler
4	Saisissez le nouveau nom de la carte, p	uis sélectionnez Renommer.

Si vous utilisez un lecteur de carte pour afficher votre carte sur un ordinateur de bureau, les noms des fichiers peuvent être différents de ceux indiqués sur votre périphérique.

+ Le saviez-vous ?

Certaines applications, telles que <u>Média</u>, vous permettent de copier ou de déplacer des informations entre votre périphérique et une carte d'extension. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations relatives à chaque application.

### Copie d'applications sur une carte d'extension



### 3

#### Copiez l'application :

**REMARQUE** Une icône de verrouillage s'affiche en regard des applications protégées contre les copies. Vous ne pouvez pas copier ou transmettre par IR ces applications.

- a. Dans la liste de sélection Copier de, sélectionnez Ordi. de poche.
- b. Sélectionnez l'application que vous souhaitez copier.
- c. Sélectionnez Copier.
- d. Sélectionnez Terminé.
- Terminé

### Suppression de toutes les informations d'une carte

Le formatage d'une carte supprime la totalité de son contenu et la prépare à accepter de nouvelles applications ainsi que de nouveaux fichiers.

[!] **IMPORTANT** Nous vous conseillons de ne pas formater les cartes de sauvegarde. Le formatage supprime l'application de sauvegarde et transforme la carte en une carte mémoire vide.



#### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les cartes d'extension ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### Rubriques connexes

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

Partage

- Échange d'applications et d'informations avec d'autres périphériques Palm Powered<sup>™</sup> en utilisant la fonction de transmission et en échangeant des cartes entre des périphériques
  - Envoi d'applications et d'informations à d'autres périphériques Bluetooth<sup>®</sup> à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth présente sur votre périphérique

<u>Gestion des</u> données Ajout d'applications de votre ordinateur de bureau sur une carte d'extension et installation d'autres fichiers (photos, vidéos ou musique)

# Maintenance de votre périphérique

Votre périphérique a été conçu pour être résistant, fiable et opérationnel pendant plusieurs années sans aucun problème. Prendre soin de votre périphérique permet de veiller à son bon fonctionnement et de vous assurer qu'il est disponible lorsque vous en avez besoin.

### Périphérique : règles à suivre et choses à éviter

Afin de protéger votre périphérique et d'obtenir de bonnes performances, suivez les indications suivantes.

### Règles à suivre

- Lorsque vous n'utilisez pas votre périphérique, conservez-le dans l'étui fourni.
- Pour appuyer sur l'écran, servez-vous uniquement du stylet ; n'utilisez pas de crayons, de stylos, de trombones ou d'autres objets pointus.
- Servez-vous uniquement du chargeur CA livré avec votre périphérique pour le charger.
- Gardez la batterie chargée.
- Gardez l'écran propre et sans poussière.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage. Si vous devez nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux imbibé de liquide pour vitres dilué.

Votre périphérique contient un disque dur ainsi que d'autres composants qui peuvent chauffer lors d'une utilisation prolongée. Ceci est normal et ne devrait affecter ni les performances ni la fiabilité de votre périphérique.

- Seuls les casques stéréo 3,5 mm (vendus séparément) sont adaptés à la prise casque de votre périphérique.
- Avant de connecter votre périphérique à un câble ou un accessoire, vérifiez qu'il n'y a pas d'accumulation d'électricité statique.
- Si vous utilisez votre périphérique en <u>mode Lecteur</u> pendant un certain temps ou que vous utilisez l'application <u>Compagnon de l'appareil photo</u>, ou que le niveau de la batterie est faible en mode Lecteur ou en mode Compagnon de l'appareil photo, laissez votre périphérique connecté au chargeur CA, lui-même branché sur le secteur.
- **Synchronisez** fréquemment de façon à conserver une copie de sauvegarde des informations importantes sur votre ordinateur de bureau.

### Choses à éviter

[!] **IMPORTANT** N'ouvrez votre périphérique sous aucun prétexte. Il ne contient aucun composant réparable. Le fait de tenter de retirer le disque dur annule la garantie de votre périphérique.

- Evitez de laisser tomber votre périphérique ou de le heurter violemment. Si vous laissez tomber le périphérique alors que le témoin lumineux orange clignote (c'est-à-dire pendant que le disque dur traite des informations), vous risquez d'endommager le disque dur.
- Evitez de mettre votre périphérique dans les poches arrière de vos vêtements ; vous risquez de l'endommager en vous asseyant dessus.
- Votre périphérique ne doit pas être mouillé ; ne le conservez pas dans un endroit humide.
- N'exposez pas votre périphérique à des températures excessives (froid et chaud) ; ne le placez pas près d'un radiateur, ne le laissez pas dans le coffre d'une voiture, et ne le placez pas en plein soleil près d'une fenêtre.

- N'utilisez pas votre périphérique si vous vous trouvez à une altitude très élevée (sauf si vous êtes dans un avion).
- Ne placez pas votre périphérique à proximité de champs magnétiques importants (modems sans fil, par exemple). Ceci pourrait provoquer une perte d'informations sur le disque dur.

### Réinitialisation de votre périphérique

Il peut arriver que votre périphérique ne réagisse plus lorsque vous appuyez sur les boutons ou sur l'écran. Dans ce cas, vous devez le réinitialiser.

### **Réinitialisation logicielle**

Une réinitialisation logicielle signale au périphérique d'interrompre la tâche en cours et de redémarrer. Aucune de vos informations ne sera perdue. Après une réinitialisation logicielle, l'écran qui s'affiche vous permet de régler la date et l'heure si nécessaire.

Utilisez l'extrémité du stylet pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation au bas de votre périphérique.



Si votre périphérique ne répond toujours pas à la suite de la réinitialisation logicielle, vous devez procéder à une réinitialisation matérielle.

### **Réinitialisation matérielle**

Procédez uniquement à une réinitialisation matérielle si la réinitialisation logicielle ne vous permet pas de résoudre le problème ou si vous souhaitez effacer toutes les informations de votre périphérique.

[!] **IMPORTANT** Une réinitialisation matérielle supprime tous les enregistrements et entrées stockés sur votre périphérique, y compris le nom d'utilisateur qui l'identifie. C'est pourquoi il est important de procéder souvent à la synchronisation des informations pour disposer d'une sauvegarde à jour. Avant de procéder à une réinitialisation matérielle, effectuez une <u>synchronisation</u> complète.

1	Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers la droite et maintenez-le à cette position.
2	Utilisez l'extrémité du stylet (ou tout autre objet similaire <i>non</i> pointu) pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation situé au bas de votre périphérique.
3	Attendez que l'écran de réinitialisation apparaisse, puis relâchez l'interrupteur marche/ arrêt.Image: Comparaisse de la comparaisse de l

4

#### **\*** Conseil

Lorsque vous procédez à une suppression sécurisée, veillez à connecter le chargeur CA à votre périphérique et à le brancher sur une prise électrique.

#### K Conseil

Appuyez ensuite sur le bouton central du Navigateur multidirectionnel pour annuler la réinitialisation matérielle et garder toutes les informations sur votre périphérique. Sur l'écran de réinitialisation, effectuez l'une des opérations suivantes :

**Suppression rapide** Appuyez vers le haut sur le Navigateur multidirectionnel pour effectuer une suppression rapide.

Vous éliminez ainsi les informations utilisateur du lecteur et elles ne seront plus disponibles sur ce périphérique. Une suppression rapide prend environ 5 minutes.

**Suppression sécurisée** Appuyez vers le bas sur le Navigateur multidirectionnel pour effectuer une suppression sécurisée.



Vous supprimez ainsi toutes les informations utilisateur du lecteur. Une suppression sécurisée prend environ 20 à 25 minutes.

[!] IMPORTANT Effectuez une suppression sécurisée si vous remettez votre périphérique à un nouvel utilisateur. Une suppression sécurisée permet d'empêcher tout nouvel utilisateur d'accéder à vos informations en retirant le disque dur et en utilisant un lecteur de disque. Effectuez une suppression rapide pour une réinitialisation matérielle normale afin de réactiver votre périphérique.

**REMARQUE** Si vous utilisez un <u>mot de passe</u> pour protéger votre périphérique, vous devez procéder à une suppression sécurisée lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle de votre périphérique ; l'option suppression rapide n'est pas affichée sur l'écran de réinitialisation.

Durant la réinitialisation, vous verrez apparaître un écran d'état affichant les mots « Suppression rapide » ou « Suppression sécurisée » ainsi qu'une barre de progression, suivi des logos palmOne, Palm Powered<sup>™</sup> et LifeDrive<sup>™</sup>.

🔰 Suite

5 À l'invite, appuyez pour aligner l'écran puis sélectionnez la langue de votre périphérique. Vous verrez apparaître un écran affichant le logo palmOne et une barre de progression. • Tap the center of the target Tippen Sie auf die Mitte des Ziels Select Language English • Toque en el centro del blanco • Appuyez sur le centre de la cible Deutsch Sprache auswählen • Toccare il centro del bersaglio • Toque no centro do alvo Español Seleccionar idioma Sélection de la langue Français Italiano Seleziona lingua Português Selecione idioma  $(\mathbf{O})$ 6 Lorsque l'écran de bienvenue Bienvenue apparaît, la réinitialisation Configurez votre appareil matérielle est terminée. Suivez les instructions pour configurer 1. Connectez l'alimentation et les câbles HotSync®. (Consultez "Pour votre périphérique. commencer" pour de plus amples infos.) 2. Chargez la batterie de votre appareil Terminé (2 à 3 heures). 3. Appuyez sur Suivant et configurez votre appareil. 4. Insérez le CD pour installer le logiciel de bureau Palm™ sur votre (Suivant) ordinateur.

# Restauration des informations après une réinitialisation matérielle

Si vous avez procédé à une synchronisation avant la réinitialisation matérielle, vous pouvez immédiatement rétablir les informations sur votre périphérique. Il est cependant possible que vous ayez à entrer de nouveau vos **paramètres personnels**, ainsi que les **couleurs attribuées aux catégories** dans l'application Calendrier.

#### WINDOWS UNIQUEMENT





### Assistance

Si vous rencontrez des problèmes avec les réinitialisations ou toute autre fonction de votre périphérique, rendez-vous sur <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u>.

### **Rubriques connexes**

Cliquez sur un lien ci-dessous pour en apprendre davantage sur les rubriques suivantes :

<u>Gestion des</u> données	Création d'une copie de sauvegarde de vos informations
Personnalisation	Nouvelle personnalisation de votre périphérique après une réinitialisation matérielle

## **Questions fréquentes**

Même si nous ne pouvons pas anticiper toutes vos questions, ce chapitre comporte des réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

### Configuration

### Rien ne se passe lorsque j'insère le CD-ROM. WINDOWS UNIQUEMENT

- 1. Sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Exécuter.
- 2. Cliquez sur Parcourir et recherchez votre lecteur de CD-ROM.
- 3. Sélectionnez Autorun, cliquez sur Ouvrir, puis sur OK.

### Je ne peux pas installer le logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop. WINDOWS UNIQUEMENT

- Désactivez tout logiciel antivirus éventuellement actif sur l'ordinateur de bureau.
- Fermez toutes les applications ouvertes.
- Vérifiez que l'ordinateur dispose d'au moins 170 Mo d'espace disque disponible.

- Supprimez tous les fichiers temporaires.
- Exécutez ScanDisk (ou un autre outil de vérification du disque).
- Installez les dernières mises à jour logicielles de Windows sur votre ordinateur de bureau.
- Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un périphérique Palm Powered<sup>™</sup> plus ancien, supprimez toute version antérieure du logiciel Palm<sup>®</sup> Desktop en cliquant sur Démarrer, Paramètres puis Panneau de configuration. Cliquez sur le bouton Ajout/Suppression de programmes.
- Désinstallez le logiciel, puis réinstallez la version actuelle de Palm Desktop.

#### MAC UNIQUEMENT

- Désactivez tout logiciel antivirus éventuellement actif sur l'ordinateur de bureau.
- Fermez toutes les applications ouvertes.
- Vérifiez que l'ordinateur dispose d'au moins 190 Mo d'espace disque disponible.
- Installez les dernières mises à jour logicielles Mac sur votre ordinateur de bureau.
- Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un périphérique Palm Powered plus ancien, supprimez toute version antérieure du logiciel Palm Desktop.
- Désinstallez le logiciel, puis réinstallez la version actuelle de Palm Desktop.

### Périphérique

[!] **IMPORTANT** N'ouvrez pas votre périphérique ; il ne contient aucun composant réparable. Le fait d'ouvrir le périphérique en annule la garantie ; nous vous déconseillons fortement de le faire.

### Je souhaite connaître le niveau de batterie restant.

Une icône de batterie apparaît en haut des écrans Favoris et Applications. Vérifiez régulièrement l'icône pour savoir si votre périphérique a besoin d'être rechargé. Si le niveau de la batterie est faible, un message apparaissant à l'écran vous invitera à la recharger.

### Je ne sais pas vraiment quand recharger mon périphérique.

Nous vous recommandons de recharger votre périphérique tous les jours pendant au moins une demi-heure. L'idéal est de connecter votre périphérique à une source d'alimentation chaque soir et de le laisser se recharger pendant que vous dormez.

### Ma batterie est déchargée.

La mémoire de votre périphérique est conçue pour enregistrer vos informations même si la batterie se décharge totalement. Lorsque vous rechargez votre périphérique, toutes les informations existantes enregistrées dans la mémoire du programme et sur le disque dur doivent s'afficher.

### Ma batterie se décharge trop rapidement.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Réglez la luminosité de l'écran.
- Réduisez la valeur du paramètre Auto-arrêt.
- Activez la fonction de verrouillage des touches pour éviter que votre périphérique ne s'allume accidentellement.

#### **Questions fréquentes**

**\*** Conseil

Après une réinitialisation logicielle, l'écran des préférences s'affiche et l'option de date et d'heure est mise en surbrillance pour que vous puissiez régler ces éléments si nécessaire.

- Arrêtez la lecture de la **musique** ou de la **vidéo** lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Laissez votre périphérique connecté au chargeur CA, lui-même branché au secteur lorsque vous utilisez le **mode Lecteur** ou le **Compagnon de l'appareil photo** pour une durée prolongée.
- Répondez aux alertes ou annulez-les rapidement.
- Désactivez la <u>technologie sans fil Bluetooth®</u> et la <u>fonctionnalité Wi-Fi®</u> lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si vous utilisez la sync. automatique pour télécharger automatiquement des messages électroniques, définissez l'intervalle de temps à une heure ou moins.
- Limitez l'utilisation de l'emplacement pour carte d'extension.

# Lorsque je connecte le périphérique au chargeur CA, il ne se charge pas.

- Vérifiez que votre périphérique est bien raccordé au chargeur CA.
- Vérifiez que le chargeur CA est branché à une prise électrique alimentée.

Un éclair sur l'icône de la batterie indique que votre périphérique est en cours de chargement. Si la batterie est totalement déchargée, vous devez la recharger pendant quelques minutes avant de pouvoir activer l'ordinateur de poche et voir l'icône de la batterie.

### Mon périphérique ne répond pas.

Il peut arriver que votre périphérique ne réagisse plus lorsque vous appuyez sur les boutons ou sur l'écran. Si cela se produit, vérifiez tout d'abord que le **Verrouillage** n'est pas activé.

Si le Verrouillage est désactivé et que votre périphérique ne répond toujours pas, vous devez le réinitialiser. Une **réinitialisation logicielle** signale à votre périphérique d'interrompre la tâche en cours et de redémarrer. Cela n'a aucune conséquence sur les informations ou les applications présentes sur votre périphérique.

#### **Questions fréquentes**

#### **\*** Conseil

Lorsque vous purgez ou supprimez des éléments, vous avez la possibilité d'en archiver une copie sur votre ordinateur de bureau lors de la <u>synchronisation</u> suivante. **REMARQUE** Si la connexion réseau que vous utilisiez s'est interrompue, votre périphérique peut ne pas répondre pendant 30 secondes. Attendez 30 secondes avant d'effectuer une réinitialisation logicielle.

Si votre périphérique ne répond toujours pas à la suite de cette réinitialisation, vous devez **procéder à une réinitialisation matérielle**.

Si votre périphérique est toujours bloqué après cette réinitialisation, vérifiez la **compatibilité** des applications tierces.

### Je ne vois rien sur l'écran de mon périphérique.

- Appuyez sur le bouton d'une application pour vous assurer que le périphérique est allumé.
- Si le périphérique a été exposé au froid, assurez-vous qu'il est à température ambiante.
- Rechargez votre périphérique.
- **Procédez à une réinitialisation logicielle**. Si le périphérique ne s'allume toujours pas, **procédez à une réinitialisation matérielle**.

# Un message d'avertissement m'indique que la mémoire du périphérique est saturée.

Le volume de stockage fait référence à la **mémoire programme** de votre périphérique. Si vous obtenez un message indiquant que la mémoire programme est saturée, procédez comme suit :

- Si vous avez installé des applications supplémentaires sur le périphérique, **supprimez-les** pour libérer de la mémoire.
- **Purgez les éléments** des applications Calendrier et Tâches. Cette opération permet d'effacer les tâches et les événements périmés de la mémoire du périphérique.
- Supprimez les mémos, photos et autres éléments inutilisés ou enregistrez-les sur une carte d'extension.
Déplacez les applications que vous n'utilisez pas souvent dans le dossier Applications du <u>disque</u> <u>dur</u>. Notez que certaines applications doivent être installées dans la mémoire programme pour fonctionner correctement.

#### Mon périphérique chauffe lors d'utilisations prolongées.

Votre périphérique contient un disque dur et d'autres composants qui peuvent chauffer lorsqu'ils sont utilisés pendant des durées prolongées. Ceci est normal et ne devrait affecter ni les performances ni la fiabilité de votre périphérique.

#### Mon périphérique s'éteint constamment.

Le périphérique est conçu pour s'arrêter automatiquement après un certain délai d'inactivité. Celui-ci peut être fixé à 30 secondes ou à une, deux ou trois minutes. Vérifiez le paramètre Arrêt auto après dans l'écran des **préférences d'alimentation**.

#### Mon périphérique n'émet aucun son.

Vérifiez les paramètres Son du système, Son de l'alarme et Son des jeux.

### J'obtiens un écran vierge lorsque je réinitialise mon périphérique.

Il faut un certain temps à votre périphérique pour se réinitialiser lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation. Lors d'une réinitialisation logicielle, vous voyez une barre de progression, puis un écran avec le logo Palm Powered<sup>™</sup>. La réinitialisation est terminée lorsque l'option **Date et heure de l'écran Préférences** s'affiche.

#### La date et l'heure actuelles ne sont pas correctes.

La date et l'heure actuelles dépendent du paramètre Ville. Si vous **modifiez la date et l'heure** sans **changer le paramètre Ville**, la date et l'heure actuelles peuvent être incorrectes.

#### Le temps de réponse de mon application est lent. WINDOWS UNIQUEMENT

Si vous transférez des fichiers à l'aide de LifeDrive<sup>™</sup> Manager et que vous utilisez une application volumineuse sur votre périphérique (par exemple un jeu), il se peut que l'application fonctionne lentement. Attendez la fin du transfert des fichiers avant d'utiliser l'application.

### Navigation

#### Je ne trouve pas l'icône dont j'ai besoin dans la vue Applications.

- Sélectionnez la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de la vue Applications et sélectionnez Toutes. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran, mais vous devriez à présent voir une icône pour chacune des applications hébergées sur votre périphérique.
- L'application que vous recherchez est peut-être installée sur le disque dur du périphérique. Pour afficher ces applications, sélectionnez la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de la vue Applications, puis LifeDrive.
- Certaines des applications fournies avec votre périphérique ne sont pas préinstallées. Vous devez installer ces applications supplémentaires à partir du CD d'installation du logiciel.
- Si une carte d'extension est insérée dans l'emplacement du périphérique prévu à cet effet, il est possible que l'application souhaitée se trouve sur la carte et non sur le périphérique. Pour afficher les applications installées sur la carte, sélectionnez la liste de sélection dans le coin supérieur droit de la vue Applications, puis le nom de la carte d'extension dans la liste.

### Saisie d'informations

## Mon périphérique ne répond pas correctement lorsque j'appuie sur l'écran.

Si votre périphérique ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur l'écran, vous devez **aligner ce dernier**.

#### Rien ne se passe lorsque j'appuie sur Menu dans la barre d'état.

- Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran pour essayer d'ouvrir les menus.
- <u>Alignez l'écran</u> et appuyez de nouveau sur Menu.
- Si rien ne se passe, vous vous trouvez peut-être dans une application ou un écran qui n'utilise pas de menus. Passez à une autre application et appuyez sur Menu. Si l'icône fonctionne dans cette application, cela signifie que la première n'utilise pas de menus.
- Si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur Menu dans la seconde application, essayez d'aligner de nouveau l'écran.

#### Mon périphérique refuse de reconnaître mon écriture.

Pour que le périphérique reconnaisse votre écriture au stylet, vous devez utiliser <u>l'écriture</u> <u>Graffiti® 2</u>. Utilisez l'aide Graffiti 2 pour apprendre à écrire des caractères.

**REMARQUE** Votre périphérique ne reconnaît les tracés autres que Graffiti 2 effectués avec le stylet que dans l'application Notes.

- Tracez les caractères Graffiti 2 dans la zone de saisie Graffiti 2 et non directement dans la zone d'affichage de l'écran. Pour écrire dans la zone d'affichage de l'écran, <u>activez l'écriture plein</u> <u>écran</u>.
- Tracez les lettres minuscules Graffiti 2 dans la partie gauche, les majuscules dans la partie centrale et les chiffres dans la partie droite de la zone d'écriture Graffiti 2.
- Assurez-vous que Graffiti 2 n'est pas en mode Bascule ou mode Bascule de ponctuation.

#### Les informations saisies n'apparaissent pas dans une application.

- Vérifiez la liste de sélection des catégories dans le coin supérieur droit de la vue Applications. Sélectionnez Toutes pour afficher tous les enregistrements de l'application.
- Avez-vous demandé à ce que les enregistrements personnels soient masqués ? Vérifiez l'<u>option</u> <u>Sécurité</u> et assurez-vous que le paramètre Enregistrements personnels a pour valeur Afficher enreg.
- Ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences. Assurez-vous que Afficher tâches terminées est sélectionné.

## Je ne sais pas comment enregistrer les informations saisies dans une application.

À chaque fois que vous entrez des informations (contact, mémo, note, etc.), votre périphérique les enregistre automatiquement. Vous n'avez rien à faire pour les sauvegarder. En revanche, pour protéger vos informations et en créer une copie de sauvegarde, **synchronisez-les** régulièrement pour sauvegarder les informations de votre périphérique sur votre ordinateur.

**\*** Conseil

Vous avez besoin d'une aide complémentaire pour la synchronisation de votre périphérique ? Ouvrez le logiciel Palm Desktop, allez au menu Aide et sélectionnez le Guide de dépannage en ligne HotSync.

### Synchronisation

# Je n'arrive pas à synchroniser mon périphérique avec mon ordinateur de bureau.

**REMARQUE** Vous devez installer le logiciel à partir du CD d'installation avant de pouvoir procéder à la synchronisation.

- Assurez-vous que le câble de synchronisation USB est correctement branché.
- Assurez-vous que la date de l'ordinateur de bureau correspond à celle de votre périphérique.
- Consultez le journal de HotSync du compte utilisateur pour lequel vous effectuez une synchronisation.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Cliquez sur l'icône HotSync Manager 😡 dans la barre des tâches Windows, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vérifiez que la case située en regard de Local USB est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez-la.





**REMARQUE** Si vous ne voyez pas l'icône HotSync Manager, cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, puis sélectionnez Programmes. Recherchez le groupe de programmes palmOne, puis sélectionnez HotSync Manager.

#### **MAC UNIQUEMENT**

- Assurez-vous que HotSync Manager est activé : ouvrez le dossier Palm et double-cliquez sur l'icône HotSync Manager. Sur l'onglet Contrôles HotSync, vérifiez que l'option Activé est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, faites-le.
- Débranchez le câble de synchronisation USB de votre ordinateur de bureau, puis rebranchez-le et redémarrez l'ordinateur.

## Lorsque je procède à une synchronisation, rien ne se passe dans le logiciel Palm Desktop et mon périphérique se met hors tension.

- Procédez à une réinitialisation logicielle.
- Vérifiez que HotSync Manager est actif sur votre ordinateur de bureau.
- Faites une copie du dossier contenant vos informations. Ce dossier porte soit votre nom d'utilisateur complet, soit une version abrégée de ce nom. Désinstallez, puis réinstallez le logiciel Palm Desktop.
- Allumez votre périphérique et <u>allez dans Applications</u>. Sélectionnez HotSync 🍛, puis Locale.

#### Je veux effectuer une synchronisation de mon périphérique avec Outlook et non pas avec le logiciel Palm Desktop. WINDOWS UNIQUEMENT

Pendant l'installation à partir du CD, vous avez choisi une application de bureau pour procéder aux synchronisations avec votre périphérique. Il est possible que vous ayez alors choisi le logiciel Palm Desktop. Mais si Microsoft Outlook comporte déjà tous vos contacts, rendez-vous, tâches et notes, vous pouvez modifier votre méthode de synchronisation de façon à ce que votre périphérique se synchronise plutôt avec Outlook. Vous pouvez également passer de Microsoft Outlook au logiciel Palm Desktop.

#### **Questions fréquentes**

#### [!] Avant de commencer

Vous devez avoir terminé l'installation à partir du CD et choisi le logiciel Palm Desktop en tant qu'application de bureau pour la synchronisation afin de passer sur Outlook. Notez que vous pouvez choisir Outlook en tant que logiciel de synchronisation pour les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos pendant l'installation à partir du CD.

**REMARQUE** Si vous choisissez de procéder à la synchronisation avec Outlook, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec ce logiciel. Vous pouvez également définir l'application VersaMail<sup>®</sup> pour synchroniser les messages électroniques de votre périphérique dans Outlook. Les autres informations, telles que les mémos vocaux et les notes, sont quant à elles synchronisées avec les informations dans le logiciel Palm Desktop.

- 1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
- 2. Sélectionnez Changez votre méthode de synchronisation.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour le logiciel de bureau à utiliser.

### Je n'arrive pas à synchroniser mon périphérique avec Microsoft Outlook.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

**REMARQUE** Si vous choisissez de synchroniser votre périphérique avec Outlook, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec ce logiciel. Les autres informations, telles que les mémos vocaux et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

- Cliquez sur l'icône HotSync Manager 💭 et sélectionnez Personnaliser. Vérifiez les éléments suivants :
  - Assurez-vous que le nom d'utilisateur approprié est sélectionné dans la liste déroulante.
  - Assurez-vous que les applications souhaitées sont paramétrées pour synchroniser les fichiers. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez chaque application, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Synchroniser les fichiers.
  - Assurez-vous que le nom d'application approprié est sélectionné. Par exemple, l'ancienne version du Calendrier était nommée Agenda. Si vous avez procédé à une mise à niveau à partir d'un ancien périphérique, assurez-vous que la synchronisation des fichiers est sélectionnée pour l'application Calendrier et que l'application Agenda est paramétrée sur Ne rien faire.

• Si vous synchronisez votre périphérique avec plusieurs ordinateurs, cliquez sur Paramètres et sélectionnez Activer la synchronisation de multiples PC pour chacune des applications à synchroniser. Cela permet d'éviter les doublons sur un même ordinateur.

**REMARQUE** Cochez la case Par défaut pour utiliser ce paramètre lors de chaque synchronisation. Dans le cas contraire, il ne s'appliquera qu'à la synchronisation suivante.

- Assurez-vous que l'application souhaitée est installée. Réinstallez HotSync Manager et assurezvous que l'application est sélectionnée.
- Réinstallez le logiciel Palm Desktop et sélectionnez l'option permettant d'effectuer une synchronisation avec Microsoft Outlook.

## Je ne parviens pas à effectuer de synchronisation sans fil via la technologie Bluetooth de mon périphérique.

- Vérifiez que HotSync Manager est actif sur votre ordinateur de bureau. L'icône HotSync Manager
  Ø doit apparaître sur la barre des tâches dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Cliquez sur l'icône HotSync Manager 🜍 et vérifiez qu'une coche apparaît en regard de Locale.
- Il se peut que votre périphérique ne puisse pas reconnaître le port série virtuel de votre ordinateur de bureau Windows. Essayez de valider le port série virtuel que vous utilisez ou créez un autre port virtuel et changez les paramètres de HotSync Manager de manière à utiliser ce nouveau port. Pour changer de port série virtuel, cliquez sur l'icône HotSync Manager (). Sélectionnez Configuration, puis l'onglet Locale. Sélectionnez un port dans la liste de sélection des ports série.

Lors d'une synchronisation sans fil, votre périphérique tente d'établir une connexion à un port série Bluetooth virtuel de votre ordinateur. Il recherche en premier lieu un port série HotSync Bluetooth. S'il ne trouve pas ce port, il recherche alors un port série Bluetooth générique. Certains ports série Bluetooth génériques ne prennent toutefois pas en charge la synchronisation. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation de votre ordinateur pour en savoir plus sur la création/modification du port virtuel pour une communication en série. Si d'autres applications se servent du port série virtuel que vous voulez utiliser, fermez ces applications avant de configurer votre ordinateur de bureau pour une synchronisation sans fil.

#### Certaines de mes applications ne se synchronisent pas.

Si la synchronisation a été menée à bien, mais que vous ne retrouvez pas les informations de votre périphérique sur votre ordinateur, vérifiez que le nom d'utilisateur sélectionné pour visualiser ces informations est le bon.

**REMARQUE** Si vous avez procédé à une mise à niveau d'un ancien périphérique, accédez au site <u>www.palmOne.com/support/intl</u>, sélectionnez votre pays, puis le périphérique LifeDrive<sup>™</sup> sur la page principale et cliquez sur le lien de mise à jour.

#### WINDOWS UNIQUEMENT

Cliquez sur l'icône HotSync Manager 😧 dans le coin inférieur droit de l'écran, puis sélectionnez Personnaliser. Vérifiez que l'application est paramétrée pour synchroniser les fichiers. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'application, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Synchroniser les fichiers. Cochez la case Par défaut pour utiliser ce paramètre lors de chaque synchronisation. Dans le cas contraire, il ne s'appliquera qu'à la synchronisation suivante.

#### MAC UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône HotSync Manager 😧 dans le dossier Palm. Dans le menu HotSync, sélectionnez Paramètres des conduites. Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans le menu déroulant Utilisateur et vérifiez que l'application est paramétrée pour synchroniser.

#### Je n'arrive pas à ouvrir HotSync Manager.

Sous Windows, **<u>désinstallez le logiciel Palm Desktop</u>** de votre ordinateur et réinstallez-le à partir du CD d'installation.

Sur Mac, réinstallez simplement le logiciel Palm Desktop.

## Lors de la synchronisation, je reçois le message d'erreur 8009 : Une application n'a pas pu répondre à une notification HotSync. WINDOWS UNIQUEMENT

L'erreur 8009 indique que le Registre Windows est endommagé. Vous devez reconstruire les entrées HotSync Manager du Registre. Pour plus d'informations sur la reconstruction des entrées du registre, accédez au site **www.palmOne.com/support/intl** et recherchez l'erreur 8009 dans la Base de connaissances palmOne (Knowledge Library).

#### Mes fichiers n'ont pas été installés pendant la synchronisation.

- Si des fichiers ne s'installent pas après une synchronisation, le type des fichiers n'a pas été reconnu. Sur votre périphérique, lancez l'application associée à ces fichiers, puis procédez de nouveau à une synchronisation. Si les fichiers demeurent dans la liste Installation rapide palmOne<sup>™</sup> de votre ordinateur (Windows uniquement), ils ne sont pas associés à une application du périphérique et ne peuvent pas être installés par le biais de la synchronisation. Vous pouvez par contre les installer à l'aide de l'application LifeDrive Manager (Windows) ou du mode Lecteur (Mac ou Windows).
- Si vous essayez d'installer des fichiers sur une carte d'extension, assurez-vous qu'une carte est bien insérée dans l'emplacement du périphérique prévu à cet effet avant la synchronisation.

#### Je ne peux plus ajouter de fichiers à la liste Installation rapide.

Assurez-vous que la boîte de dialogue confirmant la destination des fichiers est fermée. Vous ne pouvez pas ajouter de fichiers à la liste lorsque cette boîte de dialogue est ouverte.

# Lorsque j'ajoute un fichier compressé (ZIP) à Installation rapide, certains fichiers n'apparaissent pas dans la liste Installation rapide.

Décompressez le fichier avec un utilitaire de compression de fichiers tel que WinZip, puis ajoutez les fichiers décompressés à Installation rapide.

Je reçois un message d'erreur d'authentification lorsque je tente d'effectuer une synchronisation sans fil via un point d'accès de réseau local.

Vérifiez que vous avez saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés pour le profil de service réseau sélectionné dans l'écran des **préférences réseau**.

## Lorsque je tente d'effectuer une synchronisation sans fil via un point d'accès de réseau local, la connexion s'établit, mais rien ne se passe.

- Vérifiez que Réseau est sélectionné dans le menu HotSync Manager sur votre ordinateur de bureau.
- Contactez votre administrateur système pour vous assurer que l'ordinateur réseau est correctement configuré.

## Je veux synchroniser mon ordinateur de bureau avec plusieurs périphériques.

Si l'ordinateur de bureau sur lequel fonctionne le logiciel Palm Desktop effectue des synchronisations avec plusieurs périphériques, chacun d'entre eux doit avoir un nom unique. Une synchronisation effectuée avec plusieurs périphériques portant le même nom d'utilisateur peut entraîner des résultats inattendus et éventuellement causer la perte de vos données. Affectez un nom d'utilisateur à votre périphérique lors de votre première synchronisation.

Si vous effectuez une synchronisation avec Outlook, assurez-vous que le profil approprié est sélectionné pour les applications que vous souhaitez synchroniser dans HotSync Manager. Dans le logiciel Palm Desktop, cliquez sur HotSync, puis sur Personnalisé.

### LifeDrive<sup>™</sup> Manager et le mode Lecteur

#### Je n'arrive pas à déplacer ni à copier des fichiers à l'aide de LifeDrive<sup>™</sup> Manager. WINDOWS UNIQUEMENT

- Vérifiez que le câble de synchronisation USB est correctement branché à votre périphérique et qu'il est bien connecté à un port USB à l'arrière de l'ordinateur.
- Assurez-vous qu'aucune autre application, (par exemple HotSync Manager ou Pocket Tunes<sup>™</sup>) n'utilise le câble de synchronisation USB. Pour cela, appuyez sur le bouton Accueil . Si Favoris s'ouvre, aucune autre application n'utilise le câble de synchronisation. Dans le cas contraire, il est possible qu'une autre application utilise ce câble.



- Essayez de procéder à une synchronisation. Si la synchronisation ne fonctionne pas, c'est que LifeDrive<sup>™</sup> Manager ne fonctionne pas non plus.
- Si LifeDrive Manager fonctionnait correctement avant de s'interrompre, déconnectez et reconnectez votre périphérique. Si le problème persiste, **procédez à une réinitialisation logicielle**.

# Je ne retrouve pas un fichier que j'ai transféré de mon ordinateur de bureau sur mon périphérique.

Votre périphérique stocke les informations dans deux emplacements : la **mémoire programme** et le **disque dur**. Lorsque vous affichez des fichiers à l'aide de LifeDrive Manager sur votre ordinateur ou de l'application Fichiers sur votre périphérique, seuls les fichiers qui figurent sur le disque apparaissent.

Si vous avez utilisé Installation rapide pour transférer un fichier sur votre périphérique, ce fichier peut, en fonction de son type, se trouver dans la mémoire programme de votre périphérique. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas afficher le fichier au moyen de LifeDrive Manager ou de l'application Fichiers ; par contre, vous pouvez y accéder par le biais de l'application adéquate. Pour pouvoir afficher le fichier dans la fenêtre LifeDrive Manager ou sur l'écran Fichiers, copiez-le sur le disque du périphérique via LifeDrive Manager.

### J'ai modifié un fichier sur mon périphérique, mais ces modifications n'apparaissent pas sur le fichier de mon ordinateur de bureau après synchronisation.

Si vous utilisez LifeDrive Manager pour transférer un fichier ou un dossier sur votre périphérique, vous devez sélectionner si cet élément en question est à synchroniser. Vous pouvez sélectionner l'option **Toujours synchronisé** lors du transfert de fichiers, ou faire du fichier ou dossier un <u>élément</u> **synchronisé** une fois qu'il est sur le disque dur.

Si vous déplacez un élément dans un **dossier synchronisé** sur le disque dur, l'élément est automatiquement synchronisé. Cependant, l'élément en question se synchronise avec la copie du dossier synchronisé sur votre ordinateur de bureau, pas avec son emplacement d'origine (la version située dans l'emplacement d'origine reste inchangée).

#### Le transfert de fichiers est lent.

Si vous utilisez des applications ou des fichiers volumineux tels des jeux sur votre périphérique, le transfert de fichiers peut être plus lent que de coutume. Fermez toutes les applications du périphérique pour accélérer le transfert des fichiers.

## Je souhaite transférer des fichiers et utiliser mon périphérique avec une connexion USB 1.1.

Vous pourrez connecter votre périphérique à votre ordinateur de bureau avec une connexion USB 1.1, mais nous vous déconseillons d'utiliser cette méthode car la connexion USB 1.1 est très lente. Pour des performances optimales, connectez votre périphérique à votre ordinateur de bureau avec une connexion USB 2.0. Vous devrez peut-être acquérir et installer un câble USB 2.0 ainsi qu'un logiciel sur votre ordinateur de bureau pour utiliser cette méthode.

#### Lorsque je tente de supprimer un fichier à l'aide de LifeDrive Manager, un message apparaît indiquant que le fichier est utilisé.

Si vous travaillez sur un fichier sur votre périphérique, par exemple un document que vous modifiez ou un fichier musical que vous écoutez, vous ne pouvez pas supprimer ce fichier à l'aide de LifeDrive Manager. Pour pouvoir le supprimer, vous devez d'abord le fermer.

#### Je n'arrive pas à écrire un mémo ou à entrer un contact lorsque mon périphérique est en mode Lecteur.

En mode Lecteur, votre périphérique fonctionne comme n'importe quel lecteur externe, tel qu'un lecteur CD. Vous ne pouvez donc ni entrer ni utiliser d'informations lorsqu'il est dans ce mode. Pour pouvoir travailler avec des informations directement sur le périphérique, désactivez le mode Lecteur.

Lorsque votre périphérique est en mode Lecteur et qu'il est connecté à un ordinateur, vous pouvez ouvrir des fichiers situé sur le lecteur de votre périphérique sur l'ordinateur via l'Explorateur Windows ou à partir du Poste de travail (Windows) ou du Finder (Mac) et les utiliser sur cet ordinateur.

Même en mode Lecteur, votre périphérique affiche toujours les alertes, par exemple pour vos rendez-vous ou l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Conseil Visitez <u>www.palmOne.com/intl/</u> <u>support</u> pour plus d'informations sur la procédure à suivre si votre périphérique n'apparaît pas en tant que lecteur sur votre ordinateur lorsque le périphérique est en mode Lecteur. Mon périphérique et/ou la carte d'extension, n'apparaît pas en tant que lecteur dans l'Explorateur Windows ou Poste de travail lorsque le périphérique est en mode Lecteur. WINDOWS UNIQUEMENT

Lorsque vous activez le mode Lecteur, connectez votre périphérique à votre ordinateur de bureau, puis ouvrez Poste de travail ou l'Explorateur Windows ; la fenêtre qui s'affiche comporte alors deux nouveaux lecteurs. Ces lecteurs reçoivent les lettres de lecteur restantes par ordre alphabétique, par exemple E:, F: et ainsi de suite. Si aucune lettre n'est disponible, car plusieurs périphériques externes sont connectés à votre ordinateur, comme un lecteur de carte ou un appareil photo, ou parce que vous utilisez des lecteurs connectés à un réseau, la fenêtre n'affichera pas votre périphérique ou la carte d'extension. Pour les afficher, supprimez certains des périphériques externes connectés à votre ordinateur de bureau ou certains des lecteurs connectés au réseau.

### Calendrier

## J'ai appuyé sur le bouton Aujourd'hui, mais la date affichée n'est pas correcte.

Vérifiez que la zone Régler la date de l'écran des **préférences de date et d'heure** affiche la date du jour.

# J'ai créé un événement, mais il n'apparaît pas dans la vue hebdomadaire.

- Si des flèches de défilement sont disponibles sur la droite de votre écran, utilisez-les pour voir si l'événement apparaît plus bas.
- Si deux événements ou plus ont la même heure de début, ils apparaissent sous forme de barres avec la même heure de début dans la vue hebdomadaire. Pour voir les événements qui se chevauchent, sélectionnez les barres ou sélectionnez la vue quotidienne. Pour plus d'informations, reportez-vous à <u>Détection des événements qui se chevauchent</u>.
- Si vous avez marqué un événement comme étant personnel, vérifiez l'<u>option Sécurité</u> et assurez-vous que le paramètre Enregistrements personnels a pour valeur Afficher enreg.

### Les fuseaux horaires n'apparaissent pas dans le logiciel Palm Desktop.

Palm Desktop ne reconnaît pas les fuseaux horaires. Seul Outlook les reconnaît.

### J'ai appliqué la préférence de fuseau horaire générale, mais seulement certains de mes événements répondent au changement de fuseau horaire.

Seuls les nouveaux événements créés après le paramétrage de cette préférence sont affectés. Les événements que vous avez créés plus tôt sans leur appliquer de fuseau horaire ne sont soumis à aucun fuseau horaire. Vous pouvez<u>modifier ces événements de manière à ce qu'ils comportent</u><u>un fuseau horaire</u>.

### J'ai créé un événement avec un fuseau horaire, mais seul cet événement répond au changement de fuseau horaire.

Lorsque vous créez un événement en définissant un fuseau horaire, seul cet événement est pris en compte. Pour que tous les événements comportent un fuseau horaire spécifique, **appliquez la préférence Les nouveaux événements comportent des fuseaux horaires**.

### Mémos

#### Je ne parviens pas à faire apparaître les mémos dans l'ordre voulu.

Si vous ne parvenez pas à trier manuellement les mémos dans l'écran de liste, ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences. Assurez-vous que le paramètre Trier par a la valeur Manuel.

Si vous choisissez d'afficher les mémos par ordre alphabétique dans le logiciel Palm Desktop et que vous procédez ensuite à une synchronisation, les mémos du périphérique apparaissent toujours dans l'ordre défini selon le paramètre choisi. Autrement dit, les paramètres de tri que vous utilisez dans le logiciel Palm Desktop ne sont pas transmis au périphérique.

### Notes

#### Je ne parviens pas à faire apparaître les notes dans l'ordre voulu.

Si vous ne parvenez pas à trier manuellement les notes dans l'écran de liste, sélectionnez Préférences dans le menu Options et assurez-vous que le paramètre Trier par a la valeur Manuel.

Si vous choisissez d'afficher les notes par ordre alphabétique dans le logiciel Palm Desktop et que vous procédez ensuite à une synchronisation, les notes du périphérique apparaissent toujours dans l'ordre défini selon le paramètre choisi. Autrement dit, les paramètres de tri que vous utilisez dans le logiciel Palm Desktop ne sont pas transmis au périphérique.

### Média

#### Je ne trouve pas l'icône Média dans Applications.

Sélectionnez la liste de sélection dans le coin supérieur droit de la vue Applications, puis Multimédia. Vous devez à présent voir une icône correspondant à l'application Média.

Dans la vue Favoris, l'entrée associée à l'application Média est appelée Photos & vidéos. Vous pouvez **modifier la liste des favoris** pour changer le nom de cette entrée et l'appeler Média. Vous pouvez également créer ou modifier d'autres fichiers, dossiers, liens Web ou applications parmi les favoris.

### Compagnon de l'appareil photo

### Je souhaite utiliser la même carte d'extension pour enregistrer des photos sur mon appareil photo et pour stocker des applications pour mon périphérique.

Votre périphérique peut lire et utiliser une carte SD ou une carte MultiMediaCard formatée par votre appareil photo. Cependant, il est possible que votre appareil photo ne puisse pas lire une carte formatée par votre périphérique. Bien que vous puissiez utiliser la même carte pour enregistrer des images et vidéos avec votre appareil photo et pour stocker des applications avec votre périphérique, nous vous recommandons d'utiliser une carte pour les applications du périphérique et une autre pour prendre des photos avec l'appareil photo numérique. Nous vous recommandons également d'utiliser votre appareil photo pour formater les cartes que vous utilisez pour enregistrer des photos.

### Je n'arrive pas à visualiser les vidéos que j'ai transférées de mon appareil photo à mon périphérique.

Certains appareils photo enregistrent les vidéos à un format que votre périphérique ne peut pas reconnaître ni lire. Vous pouvez transférer une vidéo à n'importe quel format sur votre périphérique, puis la transférer sur votre ordinateur de bureau pour l'afficher ; cependant, vous ne pouvez afficher que des vidéos aux **formats pris en charge** sur votre périphérique.

### Pocket Tunes<sup>™</sup>

#### Je souhaiterais un son de meilleure qualité pour la lecture.

L'enregistrement de fichiers musicaux à une vitesse de transmission plus faible crée un fichier de plus petite taille, mais la qualité de la lecture est également moins bonne. Augmentez la vitesse de transmission pour améliorer la qualité de la lecture, mais n'oubliez pas que cela augmentera la taille du fichier.

#### La lecture de mon fichier musical est saccadée. WINDOWS UNIQUEMENT

Si vous transférez des fichiers à l'aide de LifeDrive Manager alors que vous écoutez des fichiers musicaux sur votre périphérique, la lecture de la musique peut être saccadée. Attendez la fin du transfert de fichiers pour écouter le fichier musical.

## Mon périphérique ne lit pas les fichiers musicaux que j'ai gravés d'un CD.

L'application Pocket Tunes installée sur votre périphérique lit les fichiers musicaux au format MP3 uniquement. Vous devez **modifier les paramètres de l'application musicale de votre ordinateur de bureau** afin d'enregistrer les fichiers d'un CD au format MP3. Pour diffuser d'autres formats de fichiers, tels que WMA, mettez à niveau avec la version deluxe de Pocket Tunes (vous pouvez l'acquérir à l'aide de l'**application Addit**<sup>™</sup> sur votre périphérique ou en visitant le site **www.palmOne.com/intl**.)

# Mon périphérique ne lit pas les fichiers musicaux que j'ai téléchargés de mon site de musique en ligne préféré.

L'application Pocket Tunes installée sur votre périphérique lit les fichiers musicaux au format MP3 uniquement. Pour diffuser d'autres formats, tels que WMA, mettez à niveau avec la version deluxe de Pocket Tunes (vous pouvez l'acquérir à l'aide de <u>l'application Addit™</u> sur votre périphérique ou visitez le site <u>www.palmOne.com/intl</u>.)

# Lorsque j'enregistre des chansons d'un CD, le titre du morceau ou le nom de l'artiste ne s'affiche pas.

Lorsque vous récupérez des chansons d'un CD, vous devez disposer d'une connexion Internet active pour obtenir le titre du morceau et les informations sur l'artiste. Ces informations sont fournies par le serveur Web GraceNote.

### Tâches

#### Les informations saisies n'apparaissent pas dans une application.

- Ouvrez le menu Options et sélectionnez Préférences. Si Afficher tâches terminées est sélectionné, désélectionnez-le pour afficher les tâches manquantes.
- Si vous avez marqué une tâche comme étant personnelle, vérifiez l'<u>option Sécurité</u> et assurezvous que le paramètre Enregistrements personnels a pour valeur Afficher enreg.

### Connexion sans fil

# Ma clé d'authentification est refusée lorsque je tente de former une paire autorisée avec mon téléphone mobile.

Certains téléphones mobiles nécessitent la saisie de la clé d'authentification dans un laps de temps défini. Veillez à connaître cette clé et à la saisir immédiatement lorsqu'elle est demandée.

Si votre clé d'authentification est refusée, il se peut qu'une clé soit préaffectée à votre téléphone ; pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation l'accompagnant. La documentation peut désigner une connexion Bluetooth en utilisant les termes d'appairage Bluetooth ou de lien Bluetooth.

#### Mon périphérique ne se connecte pas à mon téléphone mobile.

Testez la connexion en effectuant les opérations suivantes :

- 2. Assurez-vous que Activé est sélectionné.
- **3.** Sélectionnez la liste de sélection Service, puis <u>le service</u> à utiliser pour vous connecter à votre téléphone.
- 4. Sélectionnez Connecter.

Si la connexion s'établit, ouvrez l'application nécessitant la connexion et exécutez la tâche voulue.

Si la connexion échoue, essayez les procédures ci-après :

- Vérifiez que votre téléphone est doté de la technologie Bluetooth, que la technologie Bluetooth est activée et que l'appareil est allumé.
- Vous devrez peut-être paramétrer une connexion avec votre téléphone. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléphone pour obtenir de l'aide sur la procédure de configuration de la connexion.

#### Ma connexion téléphonique est interrompue trop tôt.

Vous devez augmenter le paramètre Délai d'inactivité dans l'écran Détails des préférences réseau.

# Un message d'erreur s'affiche lorsque j'essaie de composer un numéro de téléphone à l'aide de mon périphérique.

- Assurez-vous que le **pilote de téléphone adéquat est installé** sur le périphérique.
- Vous devrez peut-être **paramétrer une connexion avec votre téléphone**. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléphone pour obtenir de l'aide sur la procédure de configuration de la connexion.
- Vérifiez dans l'écran des préférences du téléphone que la connexion téléphonique appropriée est sélectionnée.

### Application VersaMail®

#### J'ai du mal à accéder à mon compte.

Il peut arriver que vous ayez des difficultés à utiliser un compte de messagerie après l'avoir configuré. Si vous avez suivi la **procédure de configuration de compte** et ne parvenez pas à utiliser le compte, vérifiez qu'il est conforme aux exigences de votre fournisseur de messagerie en suivant les instructions ci-dessous :

- Vérifiez le mot de passe et le nom d'utilisateur de votre compte de messagerie.
- Si vous établissez une connexion à l'aide d'un téléphone mobile via la technologie Bluetooth intégrée à votre périphérique, un câble ou le port IR de votre périphérique, vérifiez que vous disposez d'un compte GSM compatible avec les données ou d'un compte GPRS à haut débit auprès de votre fournisseur de services sans fil.
- Certains fournisseurs de services sans fil vous obligent à vous connecter à leur réseau pour que vous puissiez utiliser votre compte de messagerie. Dans ce cas, veillez à utiliser le réseau de votre fournisseur comme type de connexion pour le compte.
- Certains fournisseurs de services imposent d'autres exigences spécifiques. Par exemple, avec Yahoo!, vous devez payer pour bénéficier d'un compte POP vous permettant de télécharger les e-mails de votre compte Yahoo! sur votre périphérique. Contactez votre fournisseur de services pour savoir s'il impose des exigences spécifiques.
- Les paramètres des fournisseurs de services changent fréquemment. Si votre compte de messagerie fonctionnait correctement, mais que vous rencontrez actuellement des problèmes, contactez votre fournisseur de services pour savoir si certains paramètres de compte ont changé.

#### J'ai du mal à envoyer et recevoir des e-mails.

- Il arrive souvent que les e-mails soient momentanément indisponibles en raison de problèmes de serveur ou de mauvaise couverture sans fil. Si les problèmes d'envoi ou de réception de courrier se prolongent, consultez votre fournisseur d'accès à Internet ou votre fournisseur de messagerie pour vérifier que le service fonctionne correctement.
- Vérifiez que votre fournisseur d'accès à Internet ou votre fournisseur de messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur un périphérique sans fil. Plusieurs fournisseurs, comme Hotmail, ne le permettent pas.

#### La synchronisation automatique ne fonctionne pas.

- Si vous éteignez votre ordinateur de poche durant une opération de synchronisation automatique ou que la connexion à votre fournisseur de services de messagerie est interrompue, la synchronisation automatique échoue.
- Si vous tentez une synchronisation automatique sur un réseau, vous devez être à portée d'un point d'accès réseau pour que la synchronisation automatique fonctionne.

#### Je reçois bien les e-mails, mais j'ai du mal à en envoyer.

Si vous pouvez recevoir des e-mails, mais que vous ne pouvez pas en envoyer, procédez comme suit :

- Vérifiez que votre fournisseur d'accès à Internet ou votre fournisseur de messagerie vous permet d'accéder à vos e-mails sur un périphérique sans fil. Certains fournisseurs ne proposent pas cette option et d'autres vous obligent à effectuer une mise à niveau pour accéder à votre messagerie sur un périphérique sans fil.
- <u>Activez ESMTP</u>. De nombreux services imposent un accès authentifié pour utiliser leurs serveurs SMTP ou ESMTP.

• Entrez le nom d'un autre serveur de mail sortant pour envoyer du courrier. Avec certains fournisseurs d'accès à Internet, comme les fournisseurs par câble, vous devez disposer d'une connexion Internet à leur réseau pour envoyer des e-mails via leurs serveurs. Dans ce cas, vous pouvez presque toujours recevoir des e-mails à partir de ces comptes, mais pour en envoyer, vous devez passer par un autre serveur.

#### Je n'arrive pas à télécharger les messages.

Si la mémoire programme de votre périphérique est saturée, vous ne pouvez plus télécharger de messages. Supprimez plusieurs messages pour libérer de la mémoire et essayez à nouveau de télécharger les messages.

## J'essaie de synchroniser les messages de mon périphérique avec ceux de mon ordinateur, mais cela ne fonctionne pas.

Sur votre ordinateur, vérifiez les **paramètres avancés de compte** pour le compte souhaité. Vérifiez que vous avez bien coché la case permettant de synchroniser les messages de votre périphérique avec les messages de votre ordinateur.

## Ma pièce vCard ou vCal jointe à un message n'est pas transférée correctement. WINDOWS UNIQUEMENT

Le logiciel Palm Desktop propose plusieurs fonctions compatibles avec les clients de messagerie sous Windows. Pour qu'elles fonctionnent correctement, les clients de messagerie doivent être configurés de manière appropriée. Effectuez cette procédure pour vérifier la configuration :

- 1. Sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres.
- **2.** Cliquez sur Panneau de configuration.
- **3.** Sélectionnez Options Internet, puis cliquez sur l'onglet Programmes.
- 4. Vérifiez que le client de messagerie correct est indiqué dans le champ de messagerie.

- 5. Cliquez sur OK.
- **6.** Démarrez le client de messagerie et vérifiez qu'il est configuré en tant que client MAPI par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à l'application de messagerie de votre ordinateur de bureau.

### Confidentialité

## J'ai effectué des enregistrements personnels, mais j'ai oublié le mot de passe permettant de les afficher.

Prenez tout d'abord connaissance de l'indice associé au mot de passe pour essayer de vous le rappeler. Si vous êtes toujours bloqué(e) ou si aucun indice n'est disponible, vous pouvez utiliser l'**option Sécurité** de l'écran Préférences pour supprimer le mot de passe, mais le périphérique supprimera toutes les entrées signalées comme étant personnelles. Toutefois, si vous procédez à une synchronisation avant de supprimer le mot de passe, le processus de synchronisation sauvegarde toutes les entrées, qu'elles soient marquées comme étant personnelles ou non. Vous pouvez ensuite procéder comme suit pour restaurer vos entrées personnelles :

- **1.** Dans l'option Sécurité de l'écran Préférences, appuyez sur la zone Mot de passe et entrez un mot quelconque.
- 2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez Je l'ai perdu.
- **3.** Sélectionnez Suppr. mot de passe pour supprimer le mot de passe ainsi que tous les enregistrements personnels.
- 4. Synchronisez de nouveau votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.

#### J'ai oublié le mot de passe et mon périphérique est verrouillé.

Prenez tout d'abord connaissance de l'indice associé au mot de passe pour essayer de vous le rappeler. Si vous êtes toujours bloqué(e), ou si aucun indice n'est disponible, vous devez **effectuer**. **une réinitialisation matérielle** pour pouvoir continuer à utiliser votre périphérique. Notez que cette opération supprime toutes les informations contenues sur votre périphérique. En revanche, pour protéger vos informations et en créer une copie de sauvegarde, **procédez à une synchronisation complète** pour sauvegarder régulièrement le contenu de votre périphérique sur votre ordinateur.

### Partage

## Je n'arrive pas à transmettre des informations à un autre périphérique.

**REMARQUE** Selon le modèle du périphérique récepteur, il se peut que certaines informations ne soient pas reçues correctement.

- Si vous transmettez des données par infrarouge à un autre périphérique Palm Powered, vérifiez que les deux appareils sont séparés l'un de l'autre d'une distance comprise entre 10 centimètres et 1 mètre et qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. Les distances de transmission vers d'autres appareils munis d'un port infrarouge peuvent varier.
- Rapprochez le périphérique de l'appareil de destination.
- Assurez-vous que l'option **Réception IR a été activée** dans l'appareil d'envoi.
- Procédez à une réinitialisation logicielle sur votre périphérique et sur l'appareil de destination.
- Évitez de procéder à la transmission par infrarouge dans un endroit fortement ensoleillé ou soumis à une lumière fluorescente. Cela génère un bruit infrarouge qui peut ralentir la transmission voire la rendre impossible.

# Lorsque quelqu'un transmet par IR des informations sur mon périphérique, ce dernier ne les reçoit pas.

- Si vous recevez des informations d'un autre périphérique Palm Powered, vérifiez que les deux périphériques sont séparés l'un de l'autre d'une distance comprise entre 10 centimètres et 1 mètre et qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. Les distances de transmission vers d'autres appareils munis d'un port infrarouge peuvent varier.
- Rapprochez le périphérique de l'appareil d'envoi.
- Assurez-vous que l'option **<u>Réception IR a été activée</u>** sur le périphérique.
- **Procédez à une réinitialisation logicielle** sur votre périphérique et sur l'appareil de transmission.

#### Lorsqu'une personne transmet des informations par infrarouge à mon périphérique, un message m'indique que la mémoire est saturée.

- L'espace mémoire du périphérique doit être au moins deux fois plus important que le volume des informations reçues. Par exemple, si vous recevez une application de 30 Ko, l'espace libre doit être d'au moins 60 Ko.
- Purgez les anciens événements du Calendrier et supprimez les applications non utilisées ou inutiles.

## Je ne parviens pas à envoyer des informations à un autre appareil Bluetooth.

- Vérifiez que les communications Bluetooth sont activées à la fois sur le périphérique et sur l'autre appareil.
- Assurez-vous qu'une application Bluetooth compatible est installée sur l'appareil de destination.
- L'appareil de destination doit être à portée de votre périphérique, soit à une distance d'environ 8 à 10 mètres.

# Les autres appareils Bluetooth ne reconnaissent pas mon périphérique.

- Appuyez sur les commandes Bluetooth 🕴 dans la barre d'état pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth et vérifier que Bluetooth est activé.
- Sélectionnez Préf. et assurez-vous que le paramètre Détection a pour valeur Oui.

### Problèmes concernant des applications incompatibles

palmOne, Inc. collabore avec des développeurs d'applications tierces pour garantir la compatibilité de ces dernières avec votre périphérique. Cependant, il se peut que certaines de ces applications n'aient pas été mises à niveau pour assurer la compatibilité avec ce dernier.

Parmi les problèmes possibles générés par des applications incompatibles, on trouve :

- Erreurs fatales nécessitant des réinitialisations
- Périphérique bloqué nécessitant une réinitialisation
- Lenteur
- Affichage anormal ou qualité sonore inégale
- Problèmes d'utilisation de la technologie Bluetooth ou d'autres fonctions
- Problèmes d'ouverture d'une application
- Problèmes de synchronisation

Vous pouvez déterminer si une application incompatible provoque des problèmes en la **supprimant**, puis en utilisant votre périphérique.

Une fois l'application supprimée, essayez de reproduire l'opération ayant provoqué l'erreur. Si la suppression de l'application permet de résoudre votre problème, contactez son développeur pour trouver une solution. Visitez également le site <u>www.palmOne.com/us/support/contact/</u> incompatible\_apps.html pour faire part de vos commentaires concernant l'application à palmOne.

#### Recherche d'une application tierce à l'origine d'un problème

Si plusieurs applications tierces sont installées sur votre périphérique ou ont été mises à niveau à partir d'un ancien modèle de périphérique Palm Powered, procédez comme suit pour les supprimer de votre périphérique. Une fois toutes les applications tierces supprimées, vous pouvez les installer l'une après l'autre pour déterminer celle qui est à l'origine du problème.

Les procédures suivantes permettent d'effacer toutes les informations du périphérique. Avant de supprimer les applications, <u>réalisez une synchronisation complète</u> pour sauvegarder le contenu de votre périphérique sur votre ordinateur.

- Sous Windows, ouvrez le dossier palmOne de l'ordinateur et le dossier utilisateur de votre périphérique. Les noms de dossiers utilisateurs sont souvent abrégés sous la forme nom, première initiale. Sur Mac, recherchez le dossier Accueil/Documents/Palm/Utilisateurs/ <nom du périphérique>/Sauvegardes.
- **2.** Sélectionnez le dossier de sauvegarde et déplacez-le sur le bureau. Assurez-vous que ce dossier se trouve bien sur le bureau.
- 3. Sous Windows, fermez le dossier palmOne.
- 4. <u>Procédez à une réinitialisation matérielle</u>. Synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur de bureau pour restaurer les informations dans la mémoire programme du périphérique et utilisez LifeDrive Manager (Windows) ou le mode Lecteur (Mac) pour les restaurer sur son lecteur interne.
- **5.** Faites fonctionner votre périphérique et essayez de reproduire les opérations à l'origine du problème.

- 6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si les problèmes persistent, consultez cette section Questions fréquentes pour y trouver des solutions. Corrigez le problème avant de réinstaller les applications tierces.
  - Si votre périphérique ne rencontre plus de problèmes, installez les applications tierces l'une après l'autre en procédant comme suit :
    - **a.** Ouvrez le dossier de sauvegarde que vous avez déplacé sur le bureau à l'étape 2.
    - **b.** Double-cliquez sur un fichier PRC. Sous Windows, la fenêtre Installation rapide s'ouvre avec le fichier PRC dans la liste. Sur Mac, la fenêtre HotSync Manager s'ouvre avec le fichier PRC dans la liste.

**REMARQUE** Sur Mac, vous pouvez également déplacer le fichier PRC sur le droplet Envoyer au périphérique plutôt que de double-cliquer dessus.

- c. Cliquez sur Terminé.
- d. Synchronisez votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.
- e. Faites fonctionner votre périphérique et essayez de reproduire les opérations à l'origine du problème.
- f. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si l'installation de l'application réintroduit le problème, supprimez-la et contactez son développeur pour trouver une solution. Continuez à réinstaller les applications l'une après l'autre pour vous assurer qu'aucune autre ne crée de problème.
  - Si l'installation de l'application ne crée pas de problème, revenez à l'étape a et réinstallez-en une autre.

**g.** Visitez le site <u>www.palmOne.com/us/support/contact/incompatible\_apps.html</u> pour faire part de vos commentaires concernant l'application à palmOne.

**REMARQUE** Certaines applications utilisent plusieurs fichiers PRC. Continuez à vérifier chaque fichier PRC même si vous en identifiez un qui est associé à une application à l'origine d'un problème sur votre périphérique, étant donné que cette application peut utiliser d'autres fichiers PRC.

## Obtenir de l'aide

Ce guide a pour objectif de vous communiquer toutes les informations essentielles concernant la configuration, la personnalisation et l'utilisation de votre périphérique. Il est toutefois possible que vous rencontriez des problèmes qui n'y sont pas traités. Si cela se produit, voici quelques ressources qui pourront vous être utiles.

### Ressources d'auto-assistance

Si vous rencontrez un problème avec votre périphérique, consultez tout d'abord les ressources suivantes :

- Les réponses aux questions fréquentes au sujet de votre périphérique et de ses fonctions
- L'aide en ligne de Palm<sup>®</sup> Desktop
- Le *Guide de l'utilisateur du logiciel Palm Desktop pour Macintosh* situé dans le dossier Documentation sur le CD-ROM d'installation
- La Base de connaissances palmOne <sup>™</sup> située sur le site <u>www.palmOne.com/intl/support</u>
- Les articles d'aide les plus récents concernant le périphérique LifeDrive™ de palmOne disponibles sur le site Web de votre pays

### Support technique

Si après avoir passé en revue les ressources d'auto-assistance, votre problème n'est toujours pas résolu, visitez le site **www.palmOne.com/intl/support** ou envoyez un message électronique au service de support technique de votre pays.

Avant de faire appel à ce service, essayez de reproduire et d'isoler le problème. Lorsque vous contactez le service de support technique, fournissez les informations suivantes :

- Le nom et la version du système d'exploitation utilisé.
- Le message d'erreur précis affiché ou la situation que vous rencontrez.
- La procédure que vous avez suivie pour reproduire le problème.
- La version du logiciel du périphérique que vous utilisez et la mémoire disponible.

Pour obtenir des informations relatives à la version et à la mémoire, suivez ces étapes :

#### 1. <u>Allez sur Applications</u>.

- 2. Ouvrez les menus.
- 3. Sélectionnez Info dans le menu App.
- **4.** Sélectionnez Version pour les informations sur la version et Taille pour les informations sur la mémoire.

## Informations relatives à la réglementation

### Avis de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur, il peut perturber la réception radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférence sur une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant les appareils, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Pour raccorder cet équipement à des périphériques ou à des systèmes hôtes éventuels, il est obligatoire de recourir à des câbles d'interface blindés. Dans le cas contraire, cela constituerait une infraction à la réglementation de la FCC.

[!] **IMPORTANT** Les modifications ou changements non abordés dans ce manuel doivent être approuvés par écrit par le département des réglementations techniques du fabricant. Les modifications ou changements réalisés sans accord écrit peuvent entraîner pour l'utilisateur une interdiction d'utiliser cet équipement.

Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par ses rapports et ordonnances FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux. La conception de ce produit est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.
#### Exposition à l'énergie radioélectrique

Afin de respecter les directives de la FCC en matière de sécurité de l'exposition RF, cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre transmetteur. L'utilisateur de cet appareil doit s'assurer que son fonctionnement est conforme à ces dispositions.

FCC ID : 03W830

Partie responsable :

**palmOne, Inc.** 400 N. McCarthy Blvd. Milpitas, California 95035 États-Unis d'Amérique (408) 503-7500



# **Industry Canada**

L'utilisation du terme « IC: » avant le numéro d'agrément/d'enregistrement indique uniquement le respect des spécifications techniques d'Industry Canada.

IC: 3905A-830

# Déclaration réglementaire canadienne pour les appareils sans fil

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les réglementations canadiennes en vigueur relatives aux équipements provoquant des interférences. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : a) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et b) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement. Pour empêcher toute interférence radio au niveau du service autorisé, cet appareil est prévu pour fonctionner à l'intérieur d'un bâtiment et éloigné des fenêtres afin de permettre une protection maximale. Tout équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur est soumis à une homologation.

# **CE** Déclaration de conformité CE

palmOne, Inc., déclare que le produit :	périphérique et câble HotSync®
Nom/Numéro du modèle :	LifeDrive
Nom du fabricant :	palmOne
Adresse du fabricant :	400 N. McCarthy Blvd. Milpitas, 95035-5112, États-Unis

Répond aux directives du conseil européen :

- 89/336/EEC (Directive EMC)
- 99/5/EC (Directive R&TTE)
- 73/23/EEC (Directive basse tension)

Est conforme aux spécifications suivantes :

- EN 55024 : 1998 (Émissions et Immunité)
- EN55022 :1998, CISPR 22 1997, émissions de classe B transmises par rayonnement ou par conduction
- CEI 61000-4-2 : A1 1998-01, immunité ESD, contact 4 kV et décharge atmosphérique 8 kV
- CEI 61000-4-3 : 1995 immunité RF, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80% A.M.
- ENV 50204 :1996, immunité RF, 895-90 5MHz, 3V/m, 200 Hz, 50% AM
- CEI 61000-4-4 : 1995 immunité EFT, 1 kV sur le port AV, 5/50 nSec, 5 kHs de fréquence de réponse

- CEI 61000-4-5 : 1995 immunité contre les surtensions, 1,2/50 uSec, 2kV (pointe), mode commun, 1 kV (pointe) mode différentiel
- EN61000-4-6 :1996, immunité contre les interférences transmises par conduction, 150 kHz-80 MHz, 3 V RMS, 1 kHz, 80% AM
- CEI 61000-4-11 : 1994, creux de tension de 100%, période de 0,5 creux de 30% 25 périodes et creux >100% 250 périodes

Représentant palmOne agréé :

David Woo Ingénieur de conformité palmOne

Date :

18 avril 2005

# Avertissement relatif aux batteries

N'endommagez pas les batteries, ne les percez pas ou ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu. Les batteries peuvent éclater ou exploser et dégager des produits chimiques dangereux. Mettez au rebut vos batteries usagées en suivant les instructions du fabricant et la réglementation locale.

#### Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### Advarsel!

Lithiumbatteri–Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

#### Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

#### Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

#### Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

#### Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה. יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

# Avertissement de sécurité intrinsèque

#### **Avertissement – Risque d'explosion**

• Le remplacement de composants peut nuire à la conformité de Classe I, Division 2 ;

• dans des environnements dangereux, éteignez l'appareil avant de remplacer ou de brancher des modules, et

• ne débranchez pas l'équipement avant que l'alimentation électrique n'ait été coupée ou avant que l'environnement n'ait été sécurisé.

# Déclarations relatives aux appareils sans fil - Précautions d'utilisation

Dans certains cas, l'utilisateur de l'appareil sans fil sera soumis à des restrictions. Ces restrictions peuvent s'appliquer à l'intérieur d'un avion, dans les hôpitaux, à proximité d'un environnement comportant des risques d'explosion, dans des endroits dangereux, etc. Si vous n'êtes pas sûr de la politique qui s'applique à l'utilisation de cet appareil, demandez d'abord l'autorisation avant de l'allumer.

# Électricité statique, décharges électrostatiques et votre périphérique palmOne™

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le dispositif. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

#### Description des décharges électrostatiques (ESD)

L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne sont pas plus que de petits ennuis. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir un choc électrique - la décharge - au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

#### Équipements pouvant faire l'objet d'ESD

Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions appropriées pour les protéger, et notamment votre périphérique palmOne™, des décharges électrostatiques. Bien que palmOne ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, elles peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil, etc. peut faire l'objet de l'entrée d'ESD. Les appareils que vous portez sur vous, comme par exemple votre périphérique, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise à l'appareil. Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

#### Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques *avant* de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. palmOne vous recommande de prendre ces précautions avant de brancher votre périphérique sur votre ordinateur, de placer le périphérique dans son support ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre appareil mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre.
- Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.
- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.
- Équipez-vous d'articles de prévention spéciaux contre les ESD, comme par exemple des tapis de mise à la terre.

#### Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques

Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer les conditions suivantes :

- Humidité relative trop faible.
- Type de matériau (Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques, par exemple, sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. De plus, si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez décider de prendre des précautions particulières pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

#### SYMBOLES

! (point d'exclamation) dans la liste des tâches 267 . (point) 600

#### **NOMBRES**

12 heures 598 24 heures 597, 598

#### A

abréviations 602, 603 accès à distance aux réseaux 610 accessoires 24, 30, 635 accessoires SDIO 635 actions (tracé) 592 actions annulées 52 adaptateur secteur Voir chargeur CA Adobe Acrobat Reader xxii, 36 adresse messages texte 459 adresses 21, 140, 394, 623 e-mail 151, 154, 397, 398, 399, 603 Voir aussi contacts adresses DNS 311, 323, 623 adresses IP 311, 323, 623 adresses Web 468, 490 Voir aussi URL affichage applications 42, 565 calendriers personnels 159 date et heure actuelles 568, 571 dépenses 527 diaporamas 207 documents Microsoft Word 197 documents Word 197

emplois du temps 181, 183, 185, 186 entrées cachées ou masquées 539 événements 174, 191, 192 feuilles de calcul Excel 197 feuilles de calculs Excel 197 fichiers PowerPoint 197 fichiers sur le disque dur 197 groupes d'applications 562 Horloge universelle 33, 577 images 201, 484 informations 565 informations de contact 144, 149 liste de sélection des catégories 190, 191 mémos 272 messages non lus 181, 190 notes 283 pages Web 468, 469, 470, 473, 484 photo 231 photos 201, 203 pièces jointes aux e-mails 483 rapports de dépenses 33 rendez-vous 181, 184, 185, 186 signets 476 tâches 181, 190, 262, 266, 267 URL 471 vidéo 231 vidéos 203 affichage Voir écran afficher les signets 476 afficheur (pages Web) 483 afficheur HTML 483 afficheur Web 483 aide xxv, 17, 30, 69, 544, 693

ajout

applications auxiliaires 628 audio aux photos 221 chansons à des listes de lecture 248 contacts 77, 139, 142, 394 dépenses 519, 521, 522 événements non planifiés 163 événements auotidiens 160 événements répétés 164, 165 événements sans heure 162, 167 événements sur plusieurs jours 167 informations concernant le propriétaire 607 logiciels supplémentaires 34, 131 mots de passe 539, 540, 545 numéros abrégés 502 périphériques autorisés 345 profils d'utilisateurs 12, 13 rappels 141, 278, 288 signatures personnelles 400 signets 469, 475 tâches 256, 258, 260 villes 572 alarmes *Voir aussi* alertes; rappels choix des sons 175, 193, 267, 576 définition 175, 257, 282, 575 désactivation 576 ioindre à des notes 281 modification 176 modification des sons 281 réglage du volume 576, 606 réponse à l'horloge universelle 576 saisie des préférences 192, 193, 257 spécification de la durée 193

alarmes sonores 175, 193, 267, 281, 576 albums création 215 défilement 212 déplacement de photos 216, 217 déplacement de vidéos 216 aestion 214 organisation de photos 216, 218 sélection 215 albums photo création 215 défilement 212 déplacement de photos 216, 217 organisation de photos 216, 218 sélection 215 albums vidéo 215, 216 alertes *Voir aussi* alarmes; rappels messages texte 461 mode Lecteur 100 notifications de synchronisation automatique 386, 387 ouverture de fichiers 44 piles déchargées 5 alignement de l'écran 605 alphabet (écriture Graffiti 2) 65 année, sélection 569, 596 anniversaires 141, 160, 162, 164 annulation de la garantie 657 appel entrant 620 application Blazer Voir application de navigateur Web application Bluetooth

configuration des connexions téléphoniques 330–335 fonctions 326, 327 saisie des paramètres de base 329 application Calculatrice accès 33 affichage de l'historique des calculs 532 avantages 530 classification avec Dépenses 559 copier et coller 532 dépannage 534 description des boutons 531 nouvelle saisie de nombres 531 rubriques connexes 534 application Calendrier affichage de catégories 565 application d'options de codage couleur 172 classification des informations 562 configuration d'alarmes 193, 576 configuration des options d'affichage 188 définition des événements répétés 164, 165 dépannage 195, 674 enregistrement d'informations 161, 178, 180 importation d'informations 128 modification de l'emploi du temps 176 ouverture 31, 160 paramétrage des options d'affichage 189–193 planification d'événements 160, 162, 167 récupération d'événements 449, 454

rubriques connexes 195 saisie d'endroits pour des événements 168 sélection de dates 256 suppression d'événements 178 suppression de catégories 561 transfert d'informations 77 vérification de l'emploi du temps 183, 185, 186 vérification de la date et de l'heure actuelles 568 application Contacts adresser des e-mails à partir de 399 affichage de champs supplémentaires 142 aiout d'informations de contact 139-141 archivage des informations 148, 264 avantages 138 classification des informations 559, 562 création de cartes de visite 145 dépannage 158 dupliquer des informations 146 enregistrement d'informations 141, 148 importation d'informations 128, 158 marquage d'entrées comme personnelles 537 ouverture 31, 139 paramétrage des options d'affichage 150 personnalisation des champs 144 recherche 147 rubriques connexes 158 sélection de types de champs 143 transfert d'informations 77

transmission IR 513 visualisation de l'aide en ligne 156 application de navigateur Web accès aux pages Web 468-470 ajout de signets 475 avantages 467 configuration de la page de démarrage 488 déconnexions à Internet 480, 482 définition des préférences 489-496 enregistrement de pages Web 483 envoi d'e-mail 485 icônes de la barre d'action 472 libération de mémoire 493 modification de la page d'accueil 486-487 modification de signets 477 modification des affichages 473 navigation dans les pages Web 472 obtenir de l'aide 497 organisation des signets et des pages enregistrées 478-479 ouverture 480, 483 ouverture de la vue Signets 476 recherches 471 remplissage automatique des URL 468, 490 rubriques connexes 497 téléchargement des options 482, 489 application Dépenses aide 528 archivage des informations 525 avantages 518 choix des options de devise 521 classification avec la Calculatrice 559

classification des informations 520, 526, 527, 559 dépannage 529 enregistrement d'informations 520 installation 33 modification des informations 519 ouverture 519, 528 personnalisation des listes 527 rubriques connexes 529 saisie de dépenses 519-520 suppression d'informations 525-526 suppression de catégories 561 transfert d'informations 77 Application Documents accès 31 application Documents application auxiliaire 197 avantages 196 ouverture de fichiers 198 présentation 196, 197 rubriques connexes 199 application Documents to Go 197 application Fichiers accès au contenu du disque dur 84 dépannage 671 installation 31 ouverture 43 présentation 43 application Info carte 33, 640 application iTunes 241 application Média affichage de photos ou vidéos 203, 231 ajout de photo à un contact 140 avantages 200, 227 organisation de photos et vidéos 214

ouverture 203 présentation 200 rubriques connexes 226, 233 application Mémo vocal définition d'alarmes 296 dépannage 301 enregistrement de mémos 298 lecture de messages 294 ouverture 289, 291 présentation 288 rubriques connexes 301 application Mémos aide 275 classification des informations 559 création de mémos 271 dépannage 277, 676 importation d'informations 128 marquage d'entrées comme personnelles 537 ouverture 32, 271 présentation 270 réorganisation de listes de mémos 273 rubriques connexes 277 sélection de mémos 272 transfert d'informations 77 application Mise à jour du téléphone 330 application Numéroteur avantages 498 dépannage 505 numérotation 499, 500 rubriques connexes 505 application Photos Voir application Média application Pocket Tunes aide 243 compagnon de bureau 37

dépannage 679 formats compatibles 238 installation 235 ouverture 32, 243 présentation 234 application Rhapsody installation 37 application SMS Voir aussi messages texte avantages 457 envoi de messages texte 458 installation 32 ouverture 458 rubriques connexes 466 application Tâches aide 268 ajout de tâches 256, 258, 260 classification des informations 559 configuration de préférences 266–267 dépannage 269, 680 enregistrement des informations 256, 265 importation d'informations 128 marguer les tâches terminées 263 ouverture 32, 256 paramétrage des options d'affichage 262 présentation 255 rubriques connexes 269 sécurisation du contenu 536 transfert d'informations 77 application Transfert de fichiers *Voir* LifeDrive Manager

application VersaMail dépannage 456 icônes 402 installation 32 paramétrage des options de notification 401 paramétrage des préférences 427 rubriques connexes 456 téléchargement d'e-mails 352, 357 application Web Pro *Voir* application web browser applications Voir aussi application intégrée spécifique accès 661 affichage 42, 565, 584 affichage d'informations 17, 133 affichage de catégories 565 aiout d'informations de contact 147, 158 attribution à des boutons 591 attribution d'un nouveau nom aux catégories 560 classification 559, 564 classification d'informations 562 configuration de préférences 589, 593 copie 125, 516, 642 création d'applications auxiliaires 628 définition de la ville principale 568 définition des villes secondaires 571 désinstallation 659 échange 644 importation d'informations 128 incompatibles 689 informations préalables à l'installation 132

installation 34, 638 introuvables 31, 661 marquage d'entrées personnelles 537 mise à jour de tiers 8 mise à jour des informations 118 mise à niveau 132 navigation 40 organisation 57, 559 ouverture 41, 111, 591, 638 passage 10, 48, 638, 665 recherche d'informations 56 réinitialisations logicielles 658 rubriques connexes 57 spécification des connexions 610 suppression 134, 643 suppression de catégories 561 suppression des connexions 613 synchronisation 118, 668 téléchargement 125 téléchargement de fichiers 482 transfert d'informations 105 transfert vers le périphérique 35, 36 transmission IR 515-516 vérification des numéros de version 132, 134 applications audio 24 applications auxiliaires 628 applications de messagerie 623 applications de musique 234, 235 applications incompatibles 689 applications intégrées 31, 134 applications manquantes 31, 661 applications multimédia Voir application Média applications Palm OS 40

applications PRC 628 applications préinstallées 31, 134 applications protégées contre les copies 642 applications supplémentaires 134, 689 applications tierces 8, 659, 689, 690 applications Windows 111 arrêt connexions Internet 481 lecteur MP3 243 opérations de téléchargement 482 recherches d'informations 56 arrière-plan ajout de photos 190, 581, 585 personnalisation 190, 581, 585 sélection de la couleur 280, 589 assistance clientèle xxv, 17, 199, 254, 694 assistance technique xxv, 17, 199, 254, 694 attribution d'un nom album vidéo 215 attribution d'un nouveau nom cartes d'extension 641 catégories 560 connexions prédéfinies 610 attribution de nom périphérique LifeDrive mobile 329 attribution de noms albums photo 215 comptes de messagerie 374, 445 connexions 615 listes de lecture 245 profils d'utilisateurs 12, 13 authentification 345, 381 authentification ESMTP 381 autres formes de tracé 600

avertissements 659, 699 avis de la FCC 695

#### В

barre d'action (navigateur Web) 468, 472 barre d'outils de commande 55 barre de défilement 30 barre de menus 54 barres d'outils 55 barres latérales (documentation) xxv barres temporelles 190 bascule de ponctuation 71 bases 6, 655 bases de données 128 batterie chargement 4, 609, 645, 658 économie d'énergie 5, 608, 657 précautions 699 présentation 5 prolongation de la vie 579, 657 rechargement 4, 5, 609, 657 vérification 349, 657 batteries déchargées 657 batteries faibles 5, 657 besoins en espace disque 3 bipeur 143 bips 44, 386 Voir aussi alertes blocage d'entrées personnelles 538 boîte d'envoi 396, 401, 402 boîte de dialogue Afficher enreg. personnels 539 boîte de dialogue Ajouter la page aux favoris 475 boîte de dialogue Ajouter un contact 394

boîte de dialogue Aller à la date 160, 162 boîte de dialogue Aller à la page Web 468 boîte de dialogue Bluetooth 26, 329 boîte de dialogue Catégorie 564 boîte de dialogue Chercher 56 boîte de dialogue Chercher sur la page 471 boîte de dialogue Configurer le pays 598 boîte de dialogue Copier 642 boîte de dialogue Définir la date 569, 596 boîte de dialogue Détails 562, 616, 622 boîte de dialoque Détails de l'événement 176 boîte de dialogue Détails de reçu 521 boîte de dialogue Détails du contact 149 boîte de dialogue Devises personnalisées 523 boîte de dialogue Enregistrer page 483 boîte de dialogue Envoyer à l'ordinateur de poche 125 boîte de dialogue Filtres 428, 430 boîte de dialogue Historique 532 Boîte de dialogue Info 133 boîte de dialogue Modifier la connexion 611 boîte de dialogue Modifier la liste 572, 574 boîte de dialogue Modifier la liste de lecture 244 boîte de dialogue Modifier les catégories 172, 173, 559, 561 boîte de dialogue Modifier liste de signets 477, 478, 479 boîte de dialogue Modifier répétition 165, 260 boîte de dialogue Options d'affichage calendrier 189 horloge 577

vue Applications 584 vue Favoris 581 boîte de dialogue Paramétrage du téléphone 330 boîte de dialogue Paramètres de proxy 495 boîte de dialogue Préférences 519, 522 boîte de dialogue Préférences de sécurité 538, 540, 541, 607 boîte de dialogue Préférences des tâches 257, 266 boîte de dialoque Préférences du calendrier 175, 192 boîte de dialoque Purge 180, 265 boîte de dialogue Purger catégories 526 boîte de dialoque Régler l'heure 161, 570, 596 boîte de dialogue Régler l'alarme 257, 282 boîte de dialogue Renom. champs personnalisés 144 boîte de dialogue Renommer la carte 641 boîte de dialogue Script de connexion 625, 626 boîte de dialogue Sélectionner des couleurs 280 boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur 8, 106 boîte de dialogue Sélectionner police 404, 587 boîte de dialogue Signature 400 boîte de dialogue Signets 488 boîte de dialogue Supprimer 135 boîte de dialogue Supprimer événement 178 boîte de dialogue Supprimer le contact 148

boîte de dialogue Supprimer les anciens messages 414 boîte de dialogue Supprimer mémo 274 boîte de dialogue Supprimer tâche 264 boîte de dialogue Téléchargement 482 boîte de dialogue Thème de couleurs 582, 589, 590, 599 boîte de dialogue Transmission 513, 514, 516 boîte de dialogue Verrouiller 546 boîte de dialogue Vider la corbeille 416 boîte de dialogue Wi-Fi 27 boîte de réception 377, 403 boîtes de dialogue 30, 52 Voir aussi spécifiques bouton d'effacement (Calculatrice) 531 bouton d'effacement de la mémoire (Calculatrice) 531 bouton d'effacement de la saisie (Calculatrice) 531 bouton de la mémoire (Calculatrice) 531 bouton de la racine carrée (Calculatrice) 531 bouton de rappel de la mémoire (Calculatrice) 531 bouton de réinitialisation 24, 648, 649 Bouton de rotation de l'écran 22, 28 bouton de sélection (Navigateur) 53 bouton du pourcentage (Calculatrice) 531 bouton Int. 76 bouton Mémo vocal 32, 289 bouton Plus 56 bouton Régler la date et l'heure 569 boutons activation 52 attribution à des applications 591

calculatrice 531 ouverture d'applications 48 pas de réponse 600, 648, 658 raccourci 19 réattribution des applications 591 restauration des paramètres par défaut 591 sélection d'une commande 30 sélection de la boîte de dialogue 52 boutons de commande 30 boutons de numéros abrégés 502 boutons de raccourci emplacement 20 ouverture d'applications 31 réattribution 591 restauration des paramètres par défaut 591 boutons des applications Voir boutons de raccourci brouillons 396 budgets 519

### С

Câble de synchronisation USB synchronisation 9, 14, 106, 664 câble de synchronisation USB chargement du périphérique 24 configuration du périphérique 4, 6, 8 connexions personnalisées 615 déconnexion 665 transfert d'informations 92, 94, 101 transfert de fichiers 671 câble HotSync *Voir* câble de synchronisation USB cache 348

cache de périph. 348 calculatrices (préinstallées) 33 Voir aussi application Calculatrice calculatrices mathématiques 33 calendrier Voir aussi application Calendrier affichage des événements en conflit 190 affichage des rendez-vous 181, 184, 185, 186 ajout de rendez-vous 160 configuration d'intervalles de répétition 165, 166, 167 défilement 185, 186 modification d'événements 176 modification d'intervalles de répétition 176 ouverture 194 personnalisation 188, 189, 598 recherche de chevauchements d'événements 188 rendez-vous par couleurs 161, 171 réservation de dates 162 saisie des anniversaires 141 sélection de dates 160 suppression d'événements 178 suppression des anciens événements 180 calibrage 605 caractères accentués 69 sur clavier logiciel international 76 caractères spéciaux 64, 71, 72 carte d'extension factice 636 carte de l'appareil photo copie du contenu 228 suppression du contenu 230

visualisation du contenu 231 carte de l'appareil photo numérique copie du contenu 228 suppression du contenu 230 visualisation du contenu 231 cartes d'extension affichage d'informations 33, 484, 640 ajout d'applications 35, 36, 644 attribution d'un nouveau nom 641 avantages 635 carte factice 636 copie d'applications 516, 642 formatage 643 insertion 21, 637 limitations 640 obtention d'applications 133 ouverture d'applications 638 ouverture de fichiers 639 protection 636 retrait 636 rubriques connexes 644 suppression d'applications 134 suppression d'informations 643 téléchargement de fichiers 482 transfert de fichiers musicaux 240 transmission IR 515 types 635 cartes d'extension MultiMediaCard 635 cartes de sauvegarde 643 cartes de visite 145, 513 cartes mémoire 643 cartes mémoire SD 635 cartes SDIO 635 case à cocher Adresse IP 623 case à cocher Afficher barre d'adresse 469 case à cocher Alarme 175, 257 case à cocher Carte d'appel 620 case à cocher Confirmer la suppression 284 case à cocher Désact, images 489 case à cocher Désact. Remplissage auto 490 case à cocher Désactiver JavaScript 496 case à cocher Désactiver les cookies 491 case à cocher Indicatif 620 case à cocher Interrogation DNS 623 case à cocher Joindre signature 400 case à cocher Mémoriser dernière cat. 584 case à cocher Mot de passe 374, 446 case à cocher Par défaut 121, 123 case à cocher Personnel 537 case à cocher Suppression automatique 417 case à cocher Utiliser proxy 495 case à cocher Vue compressée 190 case Utilisez un préambule court 323 cases à cocher 30 casque 24, 606, 646 casques stéréo 24 catégorie Argent 559 Voir aussi devise catégorie Non classé 560 catégorie Toutes 560 catégories *Voir aussi* albums affichage 565, 584 aiout 559 attribution d'un nouveau nom 560 avantages 558 codage couleur 172 défilement 565

CD 241 CD d'installation 2, 7, 34, 131, 655 chaînes d'initialisation (modems) 434, 616 champ de messagerie instantanée 143 champ Emplacement 168 champ Nom du périphérique 329 champs 30, 142, 143, 144 champs d'adresse 143, 469 champs de description 160, 161 champs de formulaire (pages Web) 490 champs de saisie 30 champs numéro de téléphone 143 champs Objet 396 changement comptes de messagerie 378, 379 chargement de la batterie 4, 609, 645, 658 chargement de profils d'utilisateurs 15, 16 chargeur CA 24, 645, 657, 658 chevauchement d'événements 188 chiffrement connexions sans fil 308, 309, 310 établissement d'un réseau entre deux périphériques 320 mots de passe de messagerie 353 chiffrement 128 bits AES 353 chiffrement WEP 306, 308, 309, 321 chiffrement WPA-PSK 306, 308, 310

intégration d'informations dans

différentes 563

modification 176

suppression 561

transmission IR 514

sélection 514

rubriques connexes 566

chiffres saisie sur la calculatrice 531 classement d'événements 161 classification applications 559, 564 contacts 149, 559, 562 dépenses 520, 526, 527, 559 événements 161, 514, 559 informations 558, 562 mémos 559 notes 279 tâches 256, 262, 267 clavier alphabétique 29 clavier international 76 clavier numérique 29 clavier Numéroteur 499 claviers alternative à l'ouverture 76 connexion à un portable 272 inclus avec le périphérique 76 ouverture des claviers logiciels 29 saisie d'informations 75, 76 claviers logiciels Voir claviers claviers portables 272 clé WEP Voir clés de chiffrement clés d'authentification 332, 341, 344, 347,680 clés de chiffrement 306, 309, 310, 321 codage couleur 161, 171, 174 collage d'informations 80, 532 commande Activation 349 commande Activer cache de périph. 348 commande Afficher l'historique 532 commande Afficher les signets 476 commande Ajouter un signet 475

commande Attendre 626 commande Attendre l'invite 626 commande Carte de visite 513 commande Catégorie 564 commande Chercher sur la page 471 commande Choisir date 256 commande Coller 80 commande Connexion 481 commande Copier 80, 642 commande Couper 81 commande de transmission du contact 509 commande Déconnexion 480 commande Délai 627 commande Désactiver cache de périph 348 commande Dupliquer le contact 146 commande Effacer la note 279 commande Enregistrer la page 483 commande Envoi ID util. 627 commande Envoi mot passe 627 commande Envoi RC 627 commande Envover 627 commande Fin 627 commande Formater la carte 643 commande Info 133 commande Infos sur la page 471 commande Invite 627 commande Modif, devises 521 commande Modifier les catégories 262 commande Modifier les signets 477, 478 commande Obtenir IP 627 commande Options d'affichage 189, 581, 584 commande Paramètres des conduites 14 commande Paramètres du compte 373 commande Pas d'activation 349

commande Police 587 commande Préférences 192. 576 commande Purge 180, 265, 526 commande Supprimer 135 commande Supprimer événement 178 commande Supprimer l'élément 525 commande Supprimer mémo 274 commande Supprimer note 284 commande Supprimer tâche 264 commande Transmettre 513, 515 commande Transmettre catégorie 514 commandes 53, 54, 55 *Voir aussi* menus application 30, 40 emplacement 57 LifeDrive Mobile Manager 19 Navigateur multidirectionnel 49 Commandes Bluetooth (Barre d'état) 26, 31 commandes d'applications 30, 40 commandes de la flèche bas 30 commandes de la flèche droite 30 commandes de la flèche gauche 30 commandes de la flèche haut 30 commandes de navigation 30 commandes du panneau arrière 23, 24 commandes du panneau frontal 19 commandes du panneau latéral 21, 22 commandes du panneau supérieur 21, 22 commutateur d'alimentation 21, 25 compact discs 241 composants (périphérique) 2 composition 499, 500, 501, 503

comptes accès aux e-mails 326, 353 configuration d'une messagerie 353, 362, 441, 445 configuration de Microsoft Exchange ActiveSvnc 441-448 connexion à Internet 485 messagerie instantanée 143 mise à jour des informations 105, 455 mise à niveau de la messagerie 352 modification des e-mails 378, 379 précautions de synchronisation 359 suppression d'e-mails 380 suppression de Microsoft Exchange ActiveSvnc 455 synchronisation auto 384 test 377 transfert de paramètres 360 comptes d'accès distant 618 comptes de connexion à distance 335, 337 comptes de messagerie accès aux e-mails 326 configuration 353, 362, 441, 445 connexion à Internet 485 mise à niveau 352 programmation de la synchronisation automatique 384, 388 test 377 transfert de paramètres 360 types de connexion 353 comptes de messagerie d'entreprise 303, 354.355 comptes de messagerie instantanée 143

comptes e-mail changement 378, 379 suppression 380 comptes VPN 355, 629 conduites 118 conférences téléphoniques 168 configuration 655 configuration de comptes de messagerie 373–377 configuration de comptes Microsoft Exchange ActiveSync 441–448 configuration de LifeDrive Mobile Manager 1, 6, 7 configuration des connexions sans fil 306–311. 325 configuration système 2 conflit d'événements 190 conflits dans l'emploi du temps 159 connecteurs USB 24 connexion à d'autres périphériques 303, 325, 610 aux ordinateurs personnels 327 casque au périphérique 24, 606 chargeur CA 24, 609, 657 Internet 303, 326, 481, 619 ordinateurs 8 périphériques Bluetooth 23, 326, 615 réseaux 621 serveurs d'accès distant 619 sources d'alimentation 658 téléphones portables 337 connexion aux comptes de messagerie 355, 485 connexion aux serveurs réseau 625

connexion avec un point d'accès de réseau local Bluetooth 326 connexion IR au PC/ordinateur de poche 610, 611 connexions Voir aussi connexion abandon 623 aiout de connexions autorisées 344 ajout de scripts de connexion 625 arrêt automatique des connexions distantes 433 configuration d'intervalles de délai expiré 433 configuration de connexions sécurisées 439 configuration du téléphone 330-335 configuration réseau 333, 343, 621 configuration sans fil 325, 339 création 613, 615 définition du contrôle de flux 616 établissement impossible 329 fermeture d'Internet 480 fermeture réseau 621 mode Lecteur 100 nouvel essai Internet 481 omission de clés d'authentification 330 paramètres prédéfinis 610-617 personnalisation du réseau 618 perte 659 précautions à prendre 646, 701 restriction 327 restriction du périphérique 327 sélection 619 serveurs d'authentification 628 suppression 613

synchronisation 106 technologie sans fil 302 connexions à grande vitesse 337 connexions autorisées 344 connexions d'accès à distance 615, 618 connexions d'accès distant 610 connexions distantes 433 connexions MCI 620 connexions prédéfinies 610, 613 connexions sans fil 302, 325, 458 *Voir aussi* connexions sans fil Wi-Fi: périphériques Bluetooth connexions sans fil Bluetooth 302, 467 connexions sans fil Wi-Fi accès aux e-mails 316 avantages 302, 303 configuration 306-311 établissement d'un réseau entre deux périphériques 318 informations préalables 306 parcourir le Web 316, 467 rubriques connexes 324 vérification de l'état 305 connexions sécurisées 439 connexions SSL 371, 376, 377, 439, 448 connexions téléphoniques 330-335 connexions Voir aussi Bluetooth: Wi-Fi connexions VPN 354, 355, 631, 632 conseils xxv, 30 consulter la documentation xxii contacter les fournisseurs de service 334 contacts Voir aussi application Contacts affichage d'informations 144, 149 ajout 77, 139, 142, 394

archivage 148 classification 149, 559, 562 confidentialité 149, 536, 537 copie d'informations 140, 142, 146 dupliquer des informations 142, 146 enregistrement 141, 148 aestion 138 localisation 147 personnalisation des informations 149 saisie à partir d'Outlook 10, 665 saisie dans les mémos 271 saisie de notes 142 sélection 52 suppression 148 transfert à partir d'autres applications 158 Contrôles Wi-Fi 27 cookies 491, 493 copie applications 125, 516, 642 calculs 532 contacts 140, 142, 146 fichiers 100 informations 80 photos 223, 225, 516 profils de service 619 vidéos 225, 516 copie de sauvegarde d'informations 34 copie et collage 80 copie Voir aussi LifeDrive Manager: mode lecteur correctifs 134

#### couleurs

application aux annotations 219 application aux e-mails 404 application aux événements 161, 171, 174 application aux notes 280 définition de l'arrière-plan 280, 589 modification de l'écran 589 modification du texte 190 courrier Voir e-mail création albums photo 215 albums vidéo 215 applications auxiliaires 628 cartes de visite 145 catégories 559 connexions 613, 615 contacts 77, 139, 142, 394 dossiers de courrier 408 événements non planifiés 163 événements quotidiens 160 événements répétés 164, 165 événements sans heure 162, 167 événements sur plusieurs jours 167 filtres 428 informations concernant le propriétaire 607 informations spécifiques à la société 11 listes de lecture 244 mémos 271 messages e-mail 396 mots de passe 539, 540, 545 notes 279 paires autorisées 330, 345 profils d'utilisateurs 12, 13

profils de service 618, 619, 622 rappels 141, 278, 288 rendez-vous 160 scripts de connexion 625 signatures personnelles 400 signets 469, 475 tâches 256, 258, 260 tâches répétées 258, 260 tracés de raccourci 603 créneaux horaires non planifiés 190 croquis 278 cryptage AES 353 curseur 30, 75, 79 curseur clignotant 75

#### D

date et heure actuelles saisie 73, 593, 596 vérification 568 dates affichage dans l'Horloge universelle 577 affichage de l'échéance 267 affichage du jour 571 attribution à des rendez-vous 160, 164 attribution aux tâches répétées 260, 261 configuration d'alarmes spécifiques 175, 258, 282 configuration d'intervalles de répétition 165, 166, 167, 176 configuration spécifique à la ville 569, 593 définition d'une échéance 256, 257 définition d'une séquence 598 enregistrement de l'achèvement 267 incorrectes 660

marquage de séries 167 modification 176, 519, 569 planification de rappels 141 réinitialisation 593, 595 réservation dans le calendrier 162 saisie de la date du jour 73, 593, 596 sélection sur calendrier 160, 256 tri 283 vérification 568 visualisation de dates spécifiques 185 visualisation de l'emploi du temps 181, 184, 185, 186 dates et heure incorrectes 660 déblocage du périphérique 648, 649 décharges électrostatiques 700-701 décharges électrostatiques (ESD) 700-701 déclaration de conformité 697 déconnexion à Internet 480 déconnexion du câble de synchronisation USB 665 déconnexion du mode Lecteur 103 découverte des périphériques Bluetooth 327, 345, 348 défilement dans les boîtes de dialogue 52 écran à écran 30 iusqu'aux dates 160 menus 53 vue Applications 51 défilement des vues calendrier 181 défilement par Appuyer-glisser 474 délai d'inactivité avant arrêt automatique 609, 660

délais 547, 609 après perte d'une connexion réseau 659 après réinitialisation 660 délais d'inactivité 623 délais prédéfinis 547 démarrage applications Outlook 119 HotSync Manager 33, 116 périphériques verrouillés 545 dépannage 8, 605, 655 enregistrements de dépenses Voir application Dépenses dépenses professionnelles 520 Voir aussi application Dépenses déplacement fichiers 100 messages 406, 407 pages Web 474 photos 216 signets 479 vidéos 216 déplacement du curseur 30 désactivation d'options 30 désactivation de HotSync Manager 116 désactivation des alarmes 576 désactivation du son 606 descriptions de l'icône de barre d'état 26 descriptions sur plusieurs lignes 160 désélection d'options 30 désinstallation applications 659 logiciel Palm Desktop 135 dessin main libre 219, 278 dessiner à main libre 219, 278 devise 520, 521, 523

diaporamas 203, 207, 216 dictionnaires 635 didacticiel 37 disque dur 23, 84 précautions pour éviter les dommages 19 DNS (défini) 623 documentation xxii documents Microsoft Word 196, 197, 198 documents Word 196, 197, 198 dossier Blazer Downloads 482 dossier Corbeille 416, 417 dossier Jours fériés 194 dossier Logiciels essentiels 132 dossier Musique 238 dossier Utilisateurs 135 dossiers 406, 408, 484, 665 dossiers d'archive 130 dossiers d'e-mails 403 dossiers de courrier 406, 408 dossiers de courrier IMAP 437, 438, 439 dossiers par défaut 91 droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 35, 125 dupliquer des informations de contact 142, 146 durée 161

### Е

e-mail Voir aussi comptes de messagerie; application VersaMail accès 316, 332, 336, 341, 353 adresses 143, 151, 154, 397, 398, 399, 603

ajout de pièces jointes 425 aiout de signatures 400 composition 396 configuration de la taille maximale 369 configuration de préférences 391 configuration des intervalles des tentatives de renvoi 401 configuration des options de notification 386, 401 connexions sans fil 303, 316, 456 création de dossiers 408 envoi 336, 392, 396, 485 modification des polices 404 ouverture du navigateur Web 480 réception 336, 352, 357, 382, 449 saisie de noms d'utilisateur 619 téléchargement 382, 391, 440 téléchargement de pièces jointes 420 transfert 409 visualisation des messages non lus 181, 190 e-mails afficher l'état 390 ajout d'adresses aux contacts 394 configuration des options d'affichage 404 déplacement des messages 406 filtrage 383, 428, 430, 432 lecture 393 lecture des fichiers joints 483 marguage manuel 418 modification des dossiers Boîte de réception 403 modification des informations d'en-tête 436

modification des messages 402 répondre 410 rubriques connexes 456 sélection d'URL par appui 413 vider le dossier Corbeille 416, 417 e-mails non lus 181, 190, 418 échange de clé 347 échéances 162, 256, 257, 261, 267 échecs des tentatives d'envoi 402 économie d'énergie 5, 608, 657 économiser batterie 608 écouter de la musique 24, 238, 243, 246, 679 écran ajout de photos comme arrière-plan 190, 581, 585 alignement 605 bloqué 648, 658 changer les couleurs 589 changer les polices 586–587 commandes de navigation 30 défilement 30 effacement 279 entretien 645 pas de réponse 648, 658 précautions 21 présentation 29 réglage de la luminosité 586 se déplacer 20, 49 sélection d'éléments 29, 605 vierge 659 visualisation des informations 20 vues portrait et paysage 28 écran Accueil Voir vue Applications écran Alertes 386

écran bloqué 648, 658 écran Chercher une adresse 399 écran Détails photo 212 écran Gérer les albums 214, 215 écran Liste des destinataires 398, 399 écran mode Lecteur 101 écran Modifier le contact 142, 144 écran Nouveau profil 12, 13 écran Numéros abrégés 502, 504 écran Paramètres du compte accès 373 authentification ESMTP 381 changement de comptes 379 configuration de comptes de messagerie 445 suppression de comptes 380 écran Préférences 33 écran Préférences des boutons 591 écran Préférences du propriétaire 607 écran Préférences Ecran tactile 605 écran Préférences Graffiti 2 600 écran Rappels 387, 402 écran Recherche 399 écran Résultats de la détection 327, 346 écran Sons et alertes 606 écran Svnc dossiers IMAP 439 écran tactile Voir écran écran vide 659 écran vierge 659 écrans d'application 30 écrans de listes 52 écrire à la main 278 écriture 279, 662 Voir aussi écriture Graffiti 2 écriture avec des caractères Graffiti 2 60, 73 écriture Graffiti 2 aide 69 conseils 64 copie et collage 80 création de tâches 256 définition d'autres formes de tracé 600 mode plein écran 61 modification de tracés 604 présentation 60 raccourcis de commandes 70 résolution des problèmes 662 saisie d'informations 60, 63–72 saisie de tracés de raccourcis 73–74, 602 suppression d'informations 81 suppression de raccourcis 604 écriture plein écran 61, 279, 474 effacement calculs 531 comptes ActiveSync 455 écrans Notes 279 éléments de dépenses 525, 526 événements 178-180, 561 fichiers du périphérique 130 filtres d'e-mails 432 pages Web enregistrées 477 signets 477 électricité statique 646, 700-701 éléments archivés 130, 178, 265 éléments associés, classification 559 éléments synchronisés (LifeDrive Manager) 91, 104 email suppression 413, 414, 416, 435

emplacement commandes 57 informations 56 emplois du temps 159, 181, 190, 593 *Voir aussi* rendez-vous: calendrier emplois du temps hebdomadaires 185, 188 emplois du temps mensuels 186 emplois du temps quotidiens 183, 184, 188 encre 280 enregistrement contacts 141, 148 cookies Web 491 fichiers 482 informations 48, 130, 663 mémos 271, 274 notes 279 pages Web 483 paramètres de synchronisation 123 pièces jointes 423 rendez-vous 161 tâches 256, 264, 265 enregistrement de mémos vocaux 22, 289 enregistrements 134, 649 entrées Voir informations envoi e-mail 336, 392, 396, 485 messages texte 326, 327, 457, 458 eReader 36 erreurs xxiv espace de stockage disponible 640 espace de stockage insuffisant 635 espaces 602, 619 établissement d'un réseau entre deux périphériques 304, 318 étapes requises xxiv

Euro, sur le clavier logiciel 76 événements Voir aussi rendez-vous; application Calendrier affichage 174, 191, 192 ajout au calendrier 160 archivage 178, 179, 180 changer de fuseaux horaires 170 classification 161, 514, 559 codage couleur 161, 171, 174 configuration d'alarmes 175, 193 conflit 190 création sans heure 162, 167 création sur plusieurs jours 167 définis 160 définition de la répétition 164, 165 envoi en tant que pièces jointes 425 informations de contact 141 marguage comme personnels 161, 537 modification 176-177 modification de descriptions 176 modification sans heure 163 planification 160, 162, 192 recherche de chevauchements 188 récupération avec Microsoft Exchange ActiveSync 449, 454 réglage de fuseaux horaires 170, 171 réglage en fonction de la ville 593 saisie de notes 168, 169 suppression 178–180, 561 sur plusieurs jours 167 transmission IR 514 visualisation de l'heure spécifique 191 visualisation du temps libre 190 événements annuels 164

événements continus Voir événements répétés événements hebdomadaires 164 événements mensuels 164 événements non planifiés 163 événements auotidiens 164 événements récurrents 160 événements répétés affichage 191 modification 177 planification 164, 165 suppression 178, 179 événements sans heure 141, 162, 163, 167, 191 événements sur plusieurs jours 167 événements temporisés 191 explications xxiv expressions de passe (chiffrement) 310

### F

FAI 326, 353, 618 faire pivoter l'écran 28 FAQ 655 FAQ sur la confidentialité 686 FAQ sur le partage 687 fenêtre LifeDrive Manager 94 fermeture des connexions Internet 480 feuilles de calcul messages e-mail 351 feuilles de calcul Excel messages e-mail 351 feuilles de calculs affichage 197 envoi d'informations 520 gestion des fichiers 196

importation d'informations 128 ouverture 198 feuilles de calculs Excel affichage 197 envoi d'informations 520 gestion des fichiers 196 importation d'informations 128 ouverture 198 feuilles de calculs Microsoft Excel Voir feuilles de calcul Excel fichiers accès 494 affichage du contenu 483, 484 affichage sur cartes d'extension 640 copie 100 dépannage problèmes d'installation 669 déplacement 100 enregistrement 482 envoi en tant que pièces jointes 425 aestion 197 informations préalables à l'installation 132 installation sur les ordinateurs Windows 124 joindre à des e-mails 425, 426 ouverture 100, 198, 484 partage 303, 326 restauration d'archives 130 suppression 130, 643 téléchargement 482, 489 transfert vers le périphérique 36, 100, 128 fichiers ASF 201

fichiers audio configuration du lecteur média 235 transfert avec Windows Media Player 238 fichiers AVI 201 fichiers BMP 201 fichiers chansons Voir fichiers musicaux fichiers compressés (Zip) 669 fichiers d'images 201, 484, 489 fichiers DBA 128 fichiers DOC 197 Voir aussi documents Word fichiers GIF 201, 484 fichiers graphiques 484, 489 fichiers HTM 484 fichiers HTML 480, 483, 484 fichiers ICS 128 fichiers JPG 201, 484 fichiers MJPEG+ADPCM 201 fichiers MJPEG+PCM 201 fichiers MJPEG4+ADPCM 201 fichiers MP3 configuration du lecteur média 235 transfert avec Windows Media Player 238 fichiers MPA 128 fichiers MPEG-1 201 fichiers musicaux Voir aussi musique configuration du lecteur média 235 transfert avec Windows Media Plaver 238 fichiers Office 196-198

Voir aussi fichiers de programme spécifique fichiers PDF 36 fichiers PowerPoint 197, 198 fichiers PPT 197 fichiers son Voir fichiers audio fichiers TDA 128 fichiers texte 128 fichiers TIFF 201 fichiers VCF 128 fichiers VCS 128 fichiers XLS 197 filtrage des e-mails 383, 428, 430, 432 filtrage des messages 430, 432 finances 518, 559 Voir aussi application Dépenses fonction Smart Addressing 397 format EXIF 212 formatage de cartes d'extension 643 formats spécifiques aux informations 597 types de fichiers multimédia 201 formats d'heure 597, 598 formats de date 597, 598 formats de nombres 529, 597, 598 formats prédéfinis 597 formulaires de commande 490 fournisseurs d'accès à Internet (FAI) 326, 353, 618 fournisseurs de messagerie 353. 375 fournisseurs de services sans fil 618 frais de déplacement 527 fuseaux horaires ajout de villes principales 572 inclusion automatique 170

logiciel Palm Desktop 675 Microsoft Exchange ActiveSync 454 Microsoft Outlook 161 modification 573, 593, 594 planification d'événements 170, 570, 675 sélection 171 villes principales 170 villes secondaires 571

# G

garantie 657 gestes (écriture Graffiti 2) 70 gestes de commande (Graffiti 2) 70 gomme 279 GPRS (General Packet Radio Service) 334 grandes images 489 grandes polices 587 groupes d'applications 562, 565 Guide d'initiation xxii, xxiv, 6 guide de dépannage en ligne 664 guide de dépannage en ligne HotSync 664 guides de voyage 635

#### Η

haut-parleur 23, 295, 606 haut-parleur externe 606 heure affichage de périodes spécifiques 190 affichage du jour 571 configuration d'alarmes 175, 258, 282, 575 configuration du jour 596 configuration spécifique à la ville 33, 569, 593

événements non planifiés 163 incorrecte 660 modification 569 planification 161 planification de périodes 161 réinitialisation 176, 593, 595 saisie de l'heure actuelle 73 saisie des options d'affichage 192 vérification 568 historique des appels 501 horloge 175, 575, 593, 595 Voir aussi Horloge universelle modification de la liste des villes 572 Voir aussi Horloge universelle horloge sur 12 heures Voir horloge horloge sur 24 heures 596, 597 Horloge universelle affichage 33 avantages 567 icône 33 modification de l'affichage 577 horloge universelle définition d'alarmes 175, 575 définition de la ville principale 593 hôtes 623 HotSync Manager Voir aussi synchronisation démarrage 33, 116 ouverture sur PC 339 pas de réponse 668 restauration des informations 652 hotSvnc Manager désactivation 116

icône Accueil 26, 29 icône Affichage précédent (Adobe Reader) xxii icône Aller à la page Web 468 icône Annuler 55 icône Bluetooth 31 icône Calculatrice 33 icône Calendrier 31 icône Chercher 26.56 icône Clavier alphabétique 29 icône Coller 55 icône Conseils 30 icône Contacts 31 icône Copier 55 icône Couper 55 icône d'affichage de vue 473 icône d'alerte 26 icône d'anniversaire 183 icône d'éclair 658 icône d'écriture plein écran 27, 62 icône de navigateur Web 484 icône de page Signets 476 icône de Pocket Tunes 32 icône de Recherche rapide 147 icône de répétition 183 Icône de saisie 27, 29 icône de tâche en retard 182 icône de trombone 420 icône de VersaMail 32 icône de vue hebdomadaire 185 icône de vue mensuelle 186 icône Dépenses 33 icône Détection 345 icône du clavier numérique 29

icône du programme d'installation de Palm Desktop 7 icône flèche précédente 30 icône flèche suivante 30 icône Gérer les albums 214 icône Haut-parleur 295 icône Horloge universelle 568 icône HotSvnc 33 icône HotSync Manager 106, 664 icône Info carte 33 icône LifeDrive Manager 36, 91 icône Média 31, 677 icône Mémos 32 icône Menu 662 icône menus 26 icône mode Lecteur 31, 101 icône Notes 32 icône Numéroteur 499 icône Page d'accueil 486 icône Préf. 33 icône sans heure 182 icône Signet 476, 477 icône Supprimer 55 icône Tâches 32 icône Transmettre 55 icône vue de l'Agenda 181, 568 icône vue quotidienne 160 icône Web 32 icône Wi-Fi 305 icônes application 584, 591 barre d'outils de commande 55 Boîte d'envoi (VersaMail) 402

connexions sans fil Wi-Fi 305 manguantes 661 Reçus (VersaMail) 390 zone de saisie 29 icônes Boîte d'envoi 402 icônes Boîte de réception 390 icônes d'alarme 26, 183 icônes d'état (Wi-Fi) 305 icônes de page (navigateur Web) 479 icônes de verrouillage 515, 642 icônes des applications 584, 661 icônes du clavier 29 icônes manquantes 661 IMAP (Internet Message Access Protocol) 365, 373 importation contacts 158 informations 12 **URL 480** impression des rapports de dépenses 33 imprimantes 304 index des clés 310 indicateur d'intensité du signal 26 indicateur de bascule de ponctuation 71 indicateur de batterie 657 indices 30, 544 Voir aussi aide information ajout de contact 147, 158 informations ajout concernant le propriétaire 607 classification 558, 562 copie et collage 80 d'urgence 559 importation 128

mise à jour 104, 118 modification 79 partage 21, 140, 506, 516 perte xxiv, 52 précautions concernant le remplacement 120, 122 protection 635 recherche 56 réinitialisations matérielles 545, 649, 652 restauration 652 saisie 20, 59, 60, 75-114, 599 sauvegarde 34 spécifiques à l'entreprise 11 suppression 81, 643 synchronisation 105 transfert d'applications spécifiques 512 visualisation par catégorie 565 informations concernant le propriétaire 607 informations d'urgence 559 informations de maintenance 645 informations facultatives xxiv informations Mac activation du mode Lecteur 102 affichage des tâches 268 configuration système du périphérique 3 création de contacts 157 création de mémos 276 création de notes 286 création de profils d'utilisateurs 13 description xxiv installation des logiciels du périphérique 7, 125-127, 132 ouverture des calendriers 194

résolution des problèmes 656 saisie d'informations 113 synchronisation avec les profils d'utilisateurs 16 synchronisation du périphérique 117, 121 transfert de fichiers 100 transfert de musique 240 informations personnelles 491, 539 informations préalables xxv informations préalables à l'installation 132 informations spécifiques à l'utilisateur 11 informations sur l'espace disponible (périphérique) 133 avertissement de mémoire saturée 659 disque dur 84 mémoire programme 84 informations sur la sécurité Wi-Fi 306 informations sur le pays 598 informations Windows activation du mode Lecteur 102 affichage des tâches 268 configuration système du périphérique 2 création de contacts 157 création de mémos 276 création de notes 286 création de profils d'utilisateurs 12 création de scripts de connexion 625 description xxiv écouter de la musique 235 importation 128 installation du logiciel du périphérique 7, 35, 131

options de synchronisation 10, 115, 119.665 ouverture des calendriers 194 résolution des problèmes 655 restauration des informations 652 saisie de rapports de dépenses 528 synchronisation avec les profils d'utilisateurs 14 transfert de fichiers 100 infos système, icône sur la barre d'état 26 insertion de cartes d'extension 21, 637 installation applications 34, 638 logiciel Palm Desktop 3, 7, 34 logiciels supplémentaires 34, 131 rubriques connexes 17 intensité du signal (connexions sans fil) 26, 305 Internet Voir aussi sites Web accès 326 comptes de messagerie 485 configuration des connexions réseau 335 connexion 303, 326, 481, 619 déconnexion 480 nouvel essai de connexion 481 sélection d'un fournisseur d'accès 337 Internet Explorer 3 Voir aussi application de navigateur Web intervalles de délai d'inactivité 433 intervalles de répétition calendrier 164, 167 tâches 259, 261

invitations à des réunions 451 invites 626 invites de stimulation/réponse 626

#### J

JavaScript 496 jeux 562, 606, 635 jours de la semaine 598 jours fériés 162, 164, 166

#### L

largeurs de trait 279 largeurs des colonnes 405 lecteur de musique *Voir* Pocket Tunes lecteur flash interne Voir disque dur lecteur flash Voir disque dur lecteur média Voir Windows Media Plaver lecteurs amovibles 100 lecteurs amovibles externes 100 lecteurs de cartes 239, 240, 642 Lecteurs MP3 234 lecture messages texte 461, 463 lecture d'e-mails 393 lecture de mémos vocaux 294 lecture des clips vidéo 205 lettres minuscules 64 liaison de paires autorisées 347 libération d'espace 180 libération d'espace 130, 134, 659 libération de mémoire 659 liens (documentation) xxiv liens (pages Web) 472 liens hypertexte 472 *Voir aussi* URL

LifeDrive Mobile Manager à faire et à ne pas faire 645 affichage du contenu 94 aiout d'informations de propriétaire 607 ajout de logiciels supplémentaires 635 arrêt automatique 660 avertissement de sécurité 700 chargement de la batterie 4, 609, 658 composants 2 configuration 1, 6, 7 configuration des préférences d'alimentation 608-609 connexion à d'autres périphériques 610 connexion à des PC 8 connexion à un chargeur CA 24, 609, 657 description des commandes 19 espace insuffisant 635 informations de maintenance 645 interrupteur marche/arrêt 21, 25 libération d'espace 130, 134, 659 marche/arrêt 6 LifeDrive de palmOne

liens soulignés 472

LifeDrive Manager

dépannage 671

mode Lecteur 100

présentation 87, 89

options de transfert 89

préférences de sécurité 95

synchronisation 104, 109 transfert d'informations 91, 94

description 85

ouverture 94

affichage du contenu

du périphérique 84

mise à niveau 4, 7 mise hors tension 665 muet 660 obtenir de l'aide 693 personnalisation 33 rechargement 4, 5, 609, 657 réinitialisation 24, 648, 658 restauration des informations 652 suppression d'éléments 130 vérification de l'espace 132 verrouillage 607 ligne de recherche (Contacts) 147 ligne de recherche rapide 147 ligne Texte du raccourci 603 lignes d'obiet (e-mail) 382, 396 liste de sélection A partir de 515 liste de sélection Alerte sonore 386 liste de sélection Canal 322 liste de sélection Commencer par 488 liste de sélection Connexion 619 liste de sélection Ctrl flux 616 liste de sélection Dans liste 149 liste de sélection de la ville 572, 594 liste de sélection Dépenses 519 liste de sélection des catégories affichage d'événements 174 intégration d'entrées 563 ouverture 190, 638 suppression d'événements du calendrier 561 liste de sélection des fuseaux horaires 171 liste de sélection Devise 521 liste de sélection Devise par défaut 523 liste de sélection Message lus 404 liste de sélection Message non lus 404

Liste de sélection Périphérique 133 Liste de sélection Permettre la

détection du périphérique 329 liste de sélection Protocole 374 liste de sélection réception IR 609 liste de sélection Réseau 306, 318 liste de sélection Sécurité 308, 320 liste de sélection Service 337, 619, 622 liste de sélection Service

de messagerie 374, 445 liste de sélection Son d'alarme 281. 606 liste de sélection Son des jeux 606 liste de sélection Son du système 606 liste de sélection Supprimer de 135 liste de sélection Trier par 283 liste de sélection Type de clé 309, 321 liste de sélection Vitesse 612, 616 liste de sélection Vue par 584 liste de sélection Vue par défaut 189 liste de sélection Wi-Fi 306 liste des catégories Voir liste de sélection des catégories liste des contacts 149 liste des Mémos 271, 272, 273 liste des tâches 181, 262, 264, 266 liste Fichiers 484 liste Mémo vocal 294 listes Voir aussi listes de chansons

affichage des contacts 149 affichage des icônes d'applications 584 affichage des listes 30 affichage des signets 476

création de listes de numéros de téléphone de la société 11 déplacement entre les éléments 52 ouverture des catégories 190, 638 personnalisation des dépenses 527 personnalisation des tâches 266 rangement des mémos 273 recherche d'éléments 572 réorganisation d'éléments 273 sélection d'éléments 30, 52 listes d'agenda 159 Voir aussi application Calendrier listes de chansons Voir aussi musique attribution de noms 245 création 244 dépannage 680 modification 247 réorganisation de la musique 248 sélection d'éléments 246 suppression 249 suppression d'éléments 248 listes de choses à faire 255 Voir aussi tâches; application Tâches listes de dépenses 527 listes de lecture attribution de noms 245 création 244 dépannage 680 modification 247 réorganisation de la musique 248 sélection de musique 246 suppression 249 suppression de chansons 248 listes de sélection 30

listes déroulantes Voir listes listes des numéros de téléphone d'une société et mémos 11 livres électroniques 36 localisation chevauchement d'événements 188 contacts 147 logiciel Addit 33 logiciel antivirus 655 logiciel Audible Player 36 logiciel de bureau Voir aussi logiciel Palm Desktop mise à jour du périphérique 120, 122 suppression de l'ancien 7 logiciel de synchronisation 10, 118, 136, 665 logiciel Direct X 37 logiciel Installation rapide 124, 669 logiciel Palm Desktop configuration système 2 création de profils d'utilisateurs 12, 13 demande de saisie d'un mot de passe 541 dépannage 655 description 2, 35 désinstallation 135 fuseaux horaires 675 importation d'informations 128, 130 installation 3, 7, 34 ouverture d'applications 111, 113 restauration d'éléments archivés 131 saisie d'informations 112, 113 synchronisation 10, 170, 665 logiciel Palm Numéroteur Voir application Numéroteur

logiciel Palm Desktop mise à niveau des périphériques 7 terminer les tâches répétées 263 logiciel pour ordinateur de bureau installation 34 remplacement des informations 120, 122 logiciels *Voir aussi* application spécifique ajout 131, 635 applications tierces 8 installation 7, 34, 131 installés sur le périphérique 31 loupe (Adobe Reader) xxii luminosité 586

#### Μ

majuscules 63, 64 marche/arrêt du périphérique 609 marguage d'enregistrements comme personnels 537 marguer l'état d'un message 418 marqueur de catégorie 182, 190 masquage champs d'adresse 469 entrées personnelles 536, 538 symboles de devise 527 masquage partiel des entrées personnelles 536, 538, 539 Masquer zone de saisie 29 mémoire disponible pour les programmes Palm OS 84 libération 134, 493, 659

suppression des événements de calendrier 180 synchronisation 85, 105 mémoire insuffisante 134 mémoire programme Voir mémoire mémos Voir aussi notes; application Mémos affichage 272 ajout d'informations de contact 147, 271 confidentialité 536, 537 création 271 enregistrement 271, 274 enregistrement mémos vocaux 288 envoi en tant que pièces jointes 277, 425 modification 272, 273 organisation 273, 559 sauvegarde 35 sélection 52 suppression 274 transfert sur des PC 273 mémos vocaux 22, 289 envoi en tant que pièces jointes 425 Voir aussi application Mémo vocal menu Aide 664 menu Edition 80, 81 Menu Enreg. 513 menu HotSvnc 126 menus 53, 54 messagerie SMS 32, 458 messages Voir aussi e-mail: messages texte affichage des messages non lus 181, 190 configuration d'alarmes 576

envoi de messages texte 369 réception 327, 458 renvoi automatique 395 suppression de la confirmation 284 téléchargement volumineux 421 types de connexion 327 messages Connexion au service en cours 621 messages courts 457 messages d'erreur 669 messages de confirmation 284 messages HTML 369 messages texte 369 Voir aussi application SMS affichage 461, 462, 463, 465 envoi 326, 327, 457, 458 aestion 32 ouverture 461 Microsoft Exchange ActiveSync configuration de compte 441-448 fuseaux horaires 454 informations préalables 440 invitations à des réunions 451 Microsoft Exchange Server 355 présentation 440 prévisualisation des pièces jointes 451 suppression de comptes 455 synchronisation d'événements 455 téléchargement d'événements de calendrier 449, 454 téléchargement de messages 449 Microsoft Exchange Server 2003 440 **Microsoft Internet Explorer 3** Voir aussi application de navigateur Web

Microsoft Office Manager *Voir* application Documents Microsoft Outlook Voir Outlook miniatures (photos) 190, 581, 585 mise à jour applications tierces 8 informations 104, 118 informations concernant le propriétaire 607 mise à jour des comptes de messagerie 352 mise en majuscule 63, 71, 271 mise en surbrillance des commandes de menu 53 Voir aussi surbrillance de sélection mises à niveau (périphérique) 4, 7 mode de commande 55 mode Lecteur activé 101 déconnexion 103 dépannage 673 description 85 aestion des éléments 84 présentation 100 recommandations 88, 101, 103 transfert de fichiers MP3 240 modèles de service 618 modems chaînes d'initialisation 434, 616 configuration de connexions 615, 619 connexion au port IR 610 modification 79, 272, 279, 283, 477 alarmes 176 connexions prédéfinies 610 couleurs de l'écran 589 couleurs du texte 190

signets 475 tracés de raccourci Graffiti 2 604 URL 475, 477 villes de l'horloge 572, 573 *Voir aussi* changement modification d'événements 176–177 modification de nom dossiers de courrier 408 mois, paramètre 569, 596 mot de passe attribué 619 **LifeDrive de palmOne** 

polices 404

dossiers par défaut 403

événements répétés 177

filtres de messages 432

formats prédéfinis 597

Horloge universelle 577

informations concernant

largeurs de trait 279 listes de lecture 247

mots de passe 541

messages e-mails 402

noms de catégories 560

pages de démarrage 488

polices de l'écran 586-587

profils de serveur 619

options d'affichage 404, 411

paramètres de confidentialité 176

paramètres de date et d'heure 569

numéros abrégés 504

pages d'accueil 486

informations 79

événements du calendrier 176

fuseaux horaires 573, 593, 594

le propriétaire 607

événements sans heure 163

mots de passe affichage de pages Web 470 comptes de messagerie 354 connexions réseau 344 création 539, 540, 545 demande 541 dépannage 686 modification 541 omission 619 options de sécurité 536 oubli 544 périphériques Bluetooth 332, 341 perte 545 protocole de chiffrement 353 saisie 335, 374, 446, 619, 622 suppression 544 validation 381 verrouillage du périphérique 545, 607 mots soulignés (documentation) xxiv multi-connecteur 24 musique *Voir aussi* fichiers musicaux, Pocket Tunes, Windows Media Player écouter 24, 238, 243, 246, 679 modification des listes de lecture 247 sélection 246 stockage 635 suppression de listes de lecture 249 suppression des listes de lecture 248

#### Ν

Navigateur 20, 30, 49–53 Navigateur multidirectionnel 20, 30, 49–53 navigateurs Web 3

Voir aussi application de navigateur Web navigation dans les boîtes de dialogue 52 navigation dans les pages Web 472 nettoyage de votre périphérique 645 niveaux de confidentialité 538 niveaux de priorité des tâches 256, 267 niveaux de sécurité 536 nom de l'application 54 nombres ajout aux champs de saisie 66, 75 nombres négatifs 531 noms d'utilisateur adresses e-mail 619 attribution à des périphériques 11 comptes de connexion à distance 335 comptes de messagerie 352, 354 connexions réseau 344 mises à niveau 7 profils de service 622 recherche 147 réinitialisations matérielles 649 synchronisation 106, 359 validation 381 noms de fichiers 484, 642 noms des périphériques 348, 349, 607 noms Voir noms d'utilisateur; contacts Notes copie de sauvegarde d'informations 35 notes Voir aussi notes Voir aussi mémos: Notes affichage de notes 283 aide 285, 287 classification 279, 559

classification des informations 559, 563 configuration de préférences de couleurs 280 création 279 création de notes 279 définition des couleurs d'arrière-plan 280 dépannage 676 effacement 279 enreaistrement 279 envoi en tant que pièces jointes 425 ioindre à des e-mails 287 ioindre des alarmes 281 lecture d'un mémo vocal 288 marguage comme personnelles 279, 287, 536 modification 279, 283 ouverture 32 présentation 278 rubriques connexes 287 sauvegarde 35 sélection 52, 283 sélection de l'encre 280 suppression 284 suppression de notes 284 tri 283 nouvel essai connexions Internet 481 synchronisation auto 388 nouvelles lignes 271 numériseur (défini) 605 numéros Voir aussi numéros de téléphone numéros de carte d'appel 620

numéros de téléphone ajout de numéros abrégés 502 composer 499, 501, 503 composer à partir d'un e-mail 413 obtention depuis les contacts 77, 143, 147 organisation des urgences 559 partage 21 rappel 500 saisie 499, 501, 503, 622 stockage temporaire 278 numéros de téléphone Voir numéros de téléphone numéros de version 132, 134 numérotation cadran 615 numérotation TouchTone 615

#### 0

omission de clés d'authentification 330 omission de mots de passe 619 opérateur sans fil haut débit 326 opérateurs sans fil 326 option Afficher le nom 412 option Alimentation de l'écran Préférences 608 option Attente modem 434 option Authentification 372, 377 option CCI 412 option Changez votre méthode de synchronisation 10, 666 option Configuration des périphériques 338 option Connexion de l'écran Préférences 611, 613, 614 option D'égal à égal (ad hoc) 322

option Date et heure de l'écran Préférences 593, 595 option de remplissage automatique 490 option de synchronisation manuelle 116 option Déconnexion à la fermeture 434 option Déconnexion automatique 433 option Délai expiré 433 option Dernière page consultée (navigateur web) 488 option Desktop remplace l'ordinateur de poche 120 option Effacer la mémoire cache 493 option Effacer la mémoire cache à la fermeture 493 option En-tête complet 436 option En-tête court 436 option Envoyer e-mails à partir de la boîte d'envoi 369 option Formats de l'écran Préférences 597 option HotSync Bluetooth 338 option Jours avant la synchronisation du courrier 369 option Laisser les messages sur le serveur 435 option Macintosh remplace l'ordinateur de poche 122 option Numéro de port 376, 377, 448 option Ordre de tri 404 option Page d'accueil (navigateur web) 488 option Page vierge (navigateur web) 488 option Paramétrage du LAN 343 option Périphériques autorisés 345 option Raccourcis de l'écran Préférences 602, 604 option Répondre à l'adresse 412

option Réseau de l'écran Préférences 618, 621, 622, 624, 625 option Signets 488 option Supprimer les messages sur le serveur 435 option Synchronisation complète 104 option Synchroniser e-mails entrants 370 option Synchroniser messages non lus seulement 369 option Taille maximum du message 369, 392 option Télécharger les pièces jointes 369 option Télécharger messages non lus 391 option Texte du message 412 option Thème de couleur de l'écran Préférences 582, 589 option Trier manuellement 218 option Trier par date 218 option Trier par nom 218 option Trier par type 218 option Utiliser connexion sécurisée 371, 376, 377, 448 option Verrouillage automatique 546 options 30 options courrier entrant 376, 448 options courrier sortant 377 options d'affichage (pages Web) 473 options d'alertes 386 options d'en-tête (e-mail) 436 options de consommation d'énergie 608 options de navigation 489, 490, 491, 494, 496 options de notification (e-mail) 387, 401 options de sécurité

Voir aussi Chiffrement; mots de passe; paramètres de confidentialité connexions sans fil 308, 320 enregistrements 536 périphérique 536 options de synchronisation 104, 105, 114 options de synchronisation de dossiers 104, 109 options de téléchargement 421, 482, 489 options de transfert 653 options de verrouillage 547 ordinateur mise à jour des informations 120, 122 ordinateurs configuration requise 2-3 copie d'informations 516 dépannage des problèmes avec LifeDrive Manager 671 dépannage des problèmes de synchronisation 664 LifeDrive Manager 87–96 logiciels préinstallés 34 mode Lecteur 101 options de synchronisation 115, 117 personnalisation des connexions 615 remplacement des informations 120, 122 suppression du logiciel Palm Desktop 135 synchronisation 105, 338, 670 transfert de fichiers 100 ordinateurs Voir aussi informations Mac: informations Windows ordinateurs de bureau connexion 8, 327

gestion des emplois du temps 194 ordinateurs de poche Palm OS échange d'enregistrements 507 partage de notes 287 ordinateurs de poche Voir LifeDrive Mobile Manager; ordinateurs de poche sous Palm OS ordinateurs personnels *Voir* ordinateurs ordinateurs portables 326 organisation applications 57, 559 informations 57, 558 orientation de l'écran 28 oubli de mots de passe 544 outil d'écriture 21, 645 outil de sélection du stylet 279 outils de dessin 219 Outlook applications qui synchronisent 105 marguer les tâches terminées 263 synchronisation 10, 119, 136, 161, 665, 666 ouverture albums photo 215 applications 41, 111, 591, 638 fichiers 100, 198, 484 liste de sélection des catégories 190, 638 navigateur Web 480, 483 vue Applications 26 vue Favoris 26 vues calendrier 160, 185, 186, 187

#### Ρ

page d'accueil 472, 486, 488 page de démarrage (navigateur Web) 486, 488 pages Web accès 468, 469, 470 affichage des pages enregistrées 484 ajout aux favoris 469, 475 chargement à partir des e-mails 413 chargement des dernières pages affichées 488 définir comme page d'accueil 486 définir comme page de démarrage 488 définition de l'option de remplissage automatique 490 déplacement de pages volumineuses 474 désactivation de JavaScript 496 désactivation des cookies 491 effacer la mémoire cache 493 enregistrement 483 masquage des champs d'adresse 469 modification de signets 477 modification des options d'affichage 473-474 modification des signets 475 navigation 472 ouverture de pages enregistrées 476 recherche d'informations 471 renommer les pages enregistrées 483 retour aux pages récemment visitées 472 sélection de signets 476 suppression d'images 489 téléchargement 482

visualisation hors ligne 480, 482, 483 visualisation URL 471 pages Web enregistrées 476, 477, 478, 483 pages Web récemment visitées 472 paires autorisées 327, 330, 345 paramètre Afficher plusieurs villes 577 paramètre Bluetooth (modifier la connexion) 615 paramètre Composer (connexions) 615 paramètre de fondu 190, 581, 585 paramètre Détection 327, 329, 345 paramètre infrarouge 615 paramètre Répéter 576 paramètre Se connecter 615 paramètre Station/Câble 615 paramètre Volume (connexions) 615 paramètres Alarme réglée 193 paramètres d'économie d'énergie 608, 609 paramètres d'heure d'été 569 paramètres de confidentialité applications 57 calendrier 176 enreaistrements 536 informations 536 notes 287 pages Web 491 paramètres de la ville (Horloge universelle) 568. 571. 573 paramètres de profil Silencieux 606 paramètres de téléphone (profils de service) 619 paramètres par défaut remplacement 120, 122 restauration 591 sélection 116

paramètres réseau 618–628 paramètres *Voir* préférences parcourir la documentation xxii parcourir le Web 32, 326, 336, 468 Voir aussi pages Web; sites Web pare-feu 306, 355 partage fichiers 303, 326 informations 21, 140, 506, 516 photos 124, 225 vidéos 225 passage d'une application à une autre 10, 48, 638, 665 PC Voir ordinateurs performances 645 périphérique LifeDrive mobile protection 327, 332 réinitialisation 545 téléchargement de fichiers 482 verrouillage 545-548 périphériques 304, 328, 610 Voir aussi périphériques Bluetooth; LifeDrive Mobile Manager périphériques Bluetooth attribution de noms 348, 349, 607 configuration 329, 348 connexion 23, 326, 615 découverte 327, 345, 348 envoi d'enregistrements 507 envoi de photos et vidéos 225 partage d'informations 38 réactivation du périphérique 349 rubriques connexes 350 saisie de clés d'authentification 347 synchronisation 17

vérification de l'état 336 périphériques distants 348 périphériques externes 610 périphériques mobiles 143, 149 Voir aussi LifeDrive Mobile Manager périphériques non reconnus 328 périphériques *Voir* périphériques externes périphériques Wi-Fi 304, 306 personnalisation arrière-plan 190, 581, 585 calendrier 188, 189 écriture Graffiti 2 600 formats prédéfinis 598 informations de contact 144, 149 LifeDrive Mobile Manager 11, 33, 579 liste des dépenses 527 liste des tâches 266 paramètres de synchronisation 114-123 paramètres réseau 618-628 saisie de données 599 symboles de devise 523 personnalisation des informations de contact 144 perte connexions réseau 659 informations xxiv, 52 LifeDrive Mobile Manager 607 mots de passe 544, 545 petit triangle (signets) 476 petites icônes 584 petites polices 587, 588 photos aiout aux albums 215 ajout aux contacts 140

ajout de notes 212 copie 223, 225, 516 déplacement 216 envoi en tant que pièces jointes 425 partage 124, 225 personnalisation 219 prévisualisation 203 reformatage 90, 201 réglage du paramètre de fondu 581, 585 sélection 52 sélection comme arrière-plan 190, 581, 585 stockage 635 suppression 215 tri 218 types de fichiers pris en charge 201 visualisation 203, 231 visualisation des détails 211, 212 pièces (périphérique) 2 pièces jointes aiout 425 comptes de messagerie Internet 485 enregistrement 423 envoi de fichiers 425, 426 lecture 483 ouverture du navigateur Web 480 prévisualisation avec Microsoft Exchange ActiveSync 451 téléchargement 420 pilotes 610 pilotes de téléphone 610 plage (connexions périphériques) 327 planification événements 160, 162, 167, 192 événements sans heure 163

rappels 141, 160 rendez-vous 160-161 sauvegarde et synchronisation 8, 104 synchronisation automatique 384, 385, 388 tâches répétées 258, 260 point (.) 600 point d'exclamation (!) dans la liste des tâches 267 points d'accès (Wi-Fi) 303, 311 points d'accès Wi-Fi 303, 311 polices 404, 473, 586-587 polices en gras 587 POP (Post Office Protocol) 365, 373 port de transmission Voir port IR port infrarouge Voir port IR port IR configuration de connexions 615 création de connexions 610 emplacement 21 synchronisation 106 transmission IR 512, 513, 514 port USB 8 ports 21 Post Office Protocol (POP) Voir aussi serveurs POP précautions 646, 657, 701 préférences 199, 466, 579, 633 Voir aussi personnalisation préférences d'affichage 584, 586, 588, 589 préférences d'alimentation 608-609 préférences de numérotation 615 préférences de ville 594 préférences du serveur 495 préférences en fonction de la ville 593-598

prise (casque) 24 prise casque 24 profils 11–16 profils d'utilisateurs 11-16 profils de service configuration 618, 619, 622 sélection 621 suppression 624 profils de service prédéfinis 622 programmes Voir logiciel; applications projecteurs 304 prolongation de la batterie 579, 657 protection des informations 535, 537, 545, 635 protection du périphérique mobile 327, 332, 645 protocole (définition) 365, 373 protocole IMAP 354, 365, 373 protocole Internet (IP) 623 protocole POP 365, 373 protocoles de communications 354, 623 purge d'éléments 659

# Q

questions fréquemment posées (FAQ) 655 questions réponses 655

#### R

raccourcis xxv, 30, 55, 80, 592 raccourcis de commandes 55 raccourcis de menus 55 radio 23, 36 rappel de numéros de téléphone 500 rappels Voir aussi alarmes annulation 576 configuration d'alarmes 575 création 278, 288 planification 141, 160 spécification de notes 281 rapports de dépenses 33, 521, 526, 527 réattribution des boutons de raccourci 591 réception d'e-mail 336, 352, 357, 382 réception de messages 327, 458 recettes 274 rechargement de la batterie 4, 5, 609, 657 recherche chevauchement d'événements 188 contacts 147 informations 56 recherche d'informations 56, 147 recherche dans les pages Web 471 Recherche n° tél 77, 147 recherches de caractères 56 recherches de mots 56 redémarrage du périphérique Voir bouton de réinitialisation redémarrages Voir réinitialisation de LifeDrive Mobile Manager redimensionnement de texte 272 réalage luminosité 586 volume de l'alarme 576. 606 volume du haut-parleur 295, 606 volume modem 615 réglage de fuseaux horaires pour événements nouveaux 170 règles à suivre et choses à éviter 645

réinitialisation

boutons de raccourci 591 connexions prédéfinies 610 formats prédéfinis 597 horloge 569, 595 LifeDrive Mobile Manager 24, 648, 658 mots de passe 541 périphérique LifeDrive mobile 545 polices de l'écran 587 préférences locales 593, 595 profils de serveur 619 tracés de raccourci Graffiti 2 604 réinitialisations logicielles 648, 658 réinitialisations matérielles 545, 649, 652, 659 suppression rapide 650 suppression sécurisée 650 rendez-vous Voir aussi application Calendrier: événements affichage 184, 185, 186 aiout au calendrier 160 combiner des tâches 159 configuration d'alarmes 575 configuration de la durée 161, 192 continus 167 couleurs 171 enreaistrement 161 fuseaux horaires pour Outlook 161 partage 21 planification 160–161 réglage en fonction de la ville 593 répétition 164 saisie à partir d'Outlook 10, 665 suppression du calendrier 178

visualisation de la durée 190 visualisation des créneaux horaires non planifiés 190 rendez-vous annulés 178 renommer pages Web 483 renvoi des messages 395 réponse aux e-mails 410 réseaux accès à distance 610 accès à la messagerie 326 accès aux comptes 332 accès aux réseaux d'entreprise 355 comptes de messagerie d'entreprise 354, 355 configuration des adresses IP 623 configuration des profils de service 618, 619 connexion 333, 343, 621 connexions sans fil 303, 306 création de scripts de connexion 625-627 fermeture des connexions 621 personnalisation des connexions 615, 618 perte de connexions 659 sélection d'un protocole de communications 623 sélection de paramètres de chiffrement 308 spécifier en tant que périphérique autorisé 344 suppression des profils de service 624 synchronisation 106

réseaux locaux Voir réseaux réseaux privés virtuels Voir comptes VPN réseaux Wi-Fi 23 réservation de dates 162 ressources d'auto-assistance 693 restauration éléments archivés 130 informations 544, 545, 652 paramètres par défaut 591 restriction des connexions du périphérique 327 restrictions 646, 657 retrait cartes d'extension 636 réveil 175, 257, 567, 575 Voir aussi alarmes; horloge rotation de l'écran 28 rubriques connexes xxiv

### S

saisie clés d'authentification 332, 347 date et heure actuelles 73, 593, 596 informations 20, 59, 60, 75–114, 599 informations de propriétaire 607 mots de passe 335, 374, 446, 619, 622 numéros de téléphone 499, 501, 503, 622 URL 468, 469 saisie de caractères 71, 75, 139 *Voir aussi* saisie de données saisie de données *Voir aussi* informations définie 75 méthodes 59, 60, 599

précautions 21 zone de saisie 20 salles de discussion xxv scripts 628 scripts de connexion 625-627 SDIO (Secure Digital input/output, entrée/ sortie numérique sécurisée). 635 se déplacer dans la documentation xxii se déplacer dans les écrans 49 Secure Sockets Layer Voir connexions SSL sécurité 332, 489, 619 sélection autres formes de tracé 600 boutons de commande 30 cases à cocher 30 commandes de menu 53, 54, 55 connexions 619 couleurs d'arrière-plan 280, 589 éléments de l'écran 29, 605 éléments de menus 54

fournisseurs d'accès à Internet (FAI ) 619 icônes fléchées 30 informations 20, 79 listes d'éléments 30, 52 niveaux de sécurité 536 options d'affichage de l'horloge 577 options dans les boîtes de dialogue 52 options de devise 521, 522, 523 paramètres de synchronisation 105 problèmes 648, 658, 661 protocole de communications 623 sons des alarmes 576 titres d'applications 54 zones de saisie 30

sélection d'un mot 79 sélection d'une liane 79 séparateur des milliers 598 séparateurs des milliers 598 serveurs 494 serveurs d'authentification 628 serveurs d'accès distant 618, 619, 621 serveurs de courrier 354, 366, 374 serveurs de courrier entrant 354, 366, 374 serveurs de courrier sortant 354, 366, 374 serveurs distants 494, 618 serveurs IMAP 366, 374, 419 serveurs POP 354, 366, 374, 418 serveurs proxy 494, 495 serveurs SMTP 366, 374, 381 service (définition) 337 service de support technique 694 services 337, 610, 626 services de données 480 services de données à haut débit 618 Services de données GPRS 480 services Web 610 signatures 400 signaux de confirmation 637 signes de ponctuation 64, 67 signets affichage 476 affichage d'une liste 476 ajout 469, 475 déplacement 479 modification des adresses 477 organisation 478 sélection 476 Simple Mail Transfer Protocol Voir serveurs SMTP

site Web palmOne 36 sites Web Voir aussi application de navigateur Web accès 303, 316, 326, 336, 467, 469 configuration des options de navigation 489, 490, 491, 494, 496 enregistrement d'informations personnelles 491 navigation 32, 326, 336, 468 palmOne enterprise 36 ressource supplémentaire xxv support technique palmOne 17 SMS (Short Message Service) 458 solitaire 33 sons configuration de préférences 606 définition d'une alarme 175, 193, 267, 576 modification de l'alarme 281 spécifications 697 stockage 634, 635 noms des périphériques 348 *Voir* disque dur styles de police 587 stylet 6, 21, 63, 219, 645 suivi des dépenses 33, 518 support technique palmOne 17 suppression applications 134, 643 catégories 561 chansons 248 comptes ActiveSync 455 comptes de messagerie 380 connexions 610, 613

contacts 148 de lecture 249 dossiers de courrier 408 e-mail 413, 414, 416, 435 éléments de dépenses 525, 526 entrées personnelles 544 événements 178-180, 561 fichiers du périphérique 130 filtres d'e-mails 432 informations 81, 130, 545, 643, 659 logiciel de bureau 7 logiciel Palm Desktop 135 mémos 274 messages de confirmation 284 mots de passe 544 notes 284 pages Web enregistrées 477 photos 215 profils de service 624 rendez-vous 178 signets 477 surbrillance de sélection 49, 51 tâches 264-265 tâches répétées 264 tracés de raccourci Graffiti 2 604 villes 574 suppression rapide 650 suppression sécurisée 650 surbrillance de sélection 51 symbole d'alerte (Wi-Fi) 26 symboles 71, 72, 75, 139 symboles \* (astérisque) 139 symboles astérisque (\*) 139 symboles de devise 521, 522, 523, 527

synchronisation Voir aussi HotSync Manager Voir aussi synchronisation applications 118, 668 applications tierces 8 avec les profils d'utilisateurs 11, 14, 16 avec LifeDrive Manager 108 avec Microsoft Outlook 10, 119, 136, 665, 666 définition 8,85 dépannage 664–670, 672 dossiers de courrier IMAP 437, 438, 439 informations 105, 664 installation d'applications 124 LifeDrive Mobile Manager 90 mises à niveau 4 mode Lecteur 100 noms d'utilisateur 106, 359 périphérique LifeDrive mobile 544 personnalisation des réglages 114-123 port IR 106 précautions 136 rubriques connexes 17 saisie d'informations 111 sans fil 326, 338 sur les réseaux 106 synchronisation auto contraintes 389 nouvel essai 388 réglage des options de notification 386 synchronisation auto. planification 383, 384 synchronisation complète Voir options de synchronisation de dossiers

synchronisation sans fil 106, 303, 326, 338, 437 système de noms de domaine (DNS) 623 systèmes d'exploitation 2 systèmes de chiffrement 306, 353 systèmes Mac OS X 125 systèmes Microsoft Windows *Voir* informations Windows

## Ţ

tâches Voir aussi application Tâches affichage 181, 190, 262, 266, 267 affichage des échéances 267 ajout à la liste des tâches 266 ajout d'informations de contact 147 aiout de notes 256 archivage 264, 265 attribution d'échéances 256, 257, 261 classification 256, 262, 267 combiner avec des rendez-vous 159 configuration d'alarmes 257, 267 configuration d'intervalles de répétition 259, 261 création 256 enregistrement 256, 264, 265 envoi en tant que pièces jointes 425 aestion 255 marguage comme personnelles 256 modification de la date d'échéance 267 niveaux de priorité 256, 267 organisation 262 planification de répétitions 258, 260 réorganisation 267 saisie à partir d'Outlook 10, 665

suppression 264-265 terminer 263 visualisation de l'échéance 267 tâches annuelles 259, 261 tâches annulées 264 tâches en retard 181, 190, 262, 267 tâches hebdomadaires 259, 261 tâches mensuelles 259, 261 tâches quotidiennes 259, 261 tâches répétées 258, 260, 263, 264 tâches terminées 263, 264, 265, 267 tâches trimestrielles 260 technologie Bluetooth 303, 325, 326 technologie HotSync 91, 92, 104 technologie Wi-Fi 303 téléchargement applications 125 e-mail 382, 391, 440 fichiers 482, 489 images 489 messages volumineux 421 pages Web 482 pièces jointes 419, 420 téléphone 347, 610, 615 Voir aussi conférences téléphoniques; téléphones portables; numéros de téléphone téléphones mobiles ajouter des modems 610 téléphones mobiles GPRS 330, 334, 343, 610 téléphones mobiles GSM 330, 610 téléphones portables accès à Internet 326 clés d'authentification 332, 680
compatibilité 331 conditions requises 154 connexion 327, 330, 337, 617, 681 connexion à Internet 337 création de paires autorisées 330, 680 échanges de clés et 347 numérotation 151, 152, 498 témoin lumineux 19 temps affichage du temps libre 190 blocage de périodes 164, 167 tentative de renvoi remise des e-mails 401 tentative de renvoi programmé (e-mails) 355 termes clés xxv termes techniques xxv test des comptes de messagerie 377 texte modification de la couleur 190, 589 modification des polices de l'écran 586 recherche 56 recherche dans les pages Web 471 redimensionnement 272 réglage du paramètre de fondu 581, 585 saisie 60,75 saisie d'abréviations 602, 603 sélection 56, 79 visualisation sur la photo 190 synchronisation complète 104 touches (clavier logiciel) 76 tracé plein écran 592 tracés de commande (Graffiti 2) 55, 70 tracés de commande Graffiti 2 55. 70 tracés de raccourci (écriture Graffiti 2)

configuration 602 décrits 73-74 modification 604 sauvegarde 602 suppression 604 transfert applications 35, 36 fichiers 36, 100, 128 informations 21, 77, 105, 128 paramètres de compte existants 360 sans fil 303. 326 transfert d'e-mails 409 transmission 512-516 transmission IR 609, 687, 688 Tri notes 283 tri dépenses 527 mémos 559 photos 218 vidéos 218 types de connexion 326 types de fichiers 201, 238 types de fichiers média 201 types de fichiers multimédia 201 types de fichiers pris en charge 201, 238

## U Url

accès aux pages Web 468, 469 affichage 471 modification 475, 477 option de remplissage automatique 490 ouverture de connexions Internet 481 sélection 480 sélection dans les messages électroniques 413 URL (défini) 468 URL (Uniform Resource Locators) *Voir* URL

## V

vacances 167 validation des noms d'utilisateur et des mots de passe 381 vérification de l'espace disponible sur le périphérique 132 vérification de la batterie 349, 657 verrouillage 21, 25 verrouillage automatique du périphérique LifeDrive mobile 545, 546 verrouillage du périphérique 607 verrouillage du périphérique mobile 545-548 verrouillage manuel du périphérique 545, 548 vidéos Voir aussi application Média affichage des détails 212 ajout de notes 212 copie 225, 516 déplacement 216 envoi en tant que pièces jointes 425 lecture 205 partage 225 prévisualisation 203 reformatage 90, 201 tri 218 types de fichiers pris en charge 201 visualisation 203, 231 vider le dossier Corbeille 416, 417

ville principale 568, 569, 574, 577 villes secondaires 571, 574, 577 villes, suppression 574 Visite guidée 6, 33 visualisation applications 42, 565 calendriers personnels 159 date et heure actuelles 568, 571 diaporamas 207 emplois du temps 181, 183, 185, 186 entrées cachées ou masquées 539 événements 174, 191, 192 fichiers sur le disque dur 197 groupes d'applications 562 Horloge universelle 33, 577 images 201, 484 informations 565 informations de contact 144, 149 mémos 272 messages non lus 181, 190 notes 283 pages Web 468, 469, 470, 473, 484 photos 201, 203, 231 pièces jointes aux e-mails 483 rapports de dépenses 33 rendez-vous 181, 184, 185, 186 signets 476 tâches 181, 190, 262, 266, 267 URL 471 vidéos 203, 231 visualisation hors ligne 480, 482, 483 vitesse (communications) 610, 612, 616 vitesse de communication 610, 612, 616

volume désactivation du haut-parleur 606 réglage de l'alarme 576, 606 réglage du volume haut-parleur 295 réalage modem 615 vue annuelle 187 vue Applications affichage d'icônes 661 configuration des options d'affichage 584 navigation 51 ouverture 26 ouverture d'applications 41 présentation 42 vue de l'Agenda paramétrage des options d'affichage 188, 190 personnalisation des listes de tâches 266 vue de l'Agenda description 181 ouverture 181, 568 Vue Etendue (navigateur Web) 473 vue Favoris définition 31 modification des entrées 581 navigation 51 ouverture 26 vue hebdomadaire 185, 188, 192 vue Liste (Média) 203 Vue mensuelle 174, 186, 188, 191 vue miniature (Média) 203 vue Optimisé (navigateur Web) 473 vue paysage 28 vue portrait 28

Vue quotidienne paramétrage des options d'affichage 174, 188, 190 planification d'événements 162 sélection 183 vue quotidienne affichage de chevauchements d'événements 188 paramétrage des laps de temps 192 planification de rendez-vous 160 vues (Calendrier) 183, 185, 186, 187 vues (fichiers multimédia) 203 vues (navigateur Web) 473 vues calendrier 183, 185, 186, 187

## W

Windows Media Player 37, 235

## Ζ

zone d'écriture 20, 29, 61 zone de saisie 20, 29, 60 zone de saisie Cette ville applique l'heure d'été 573 zone de saisie Fuseau horaire 573 zone de saisie Graffiti 2 20, 29, 60 zone Photo 140