SAMSUNG

USER'S MANUAL

Free Joint Multi Type

MH✳✳✳FW Series

Multi Split Type

MH✳✳✳VW Series

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Free Joint Multi & Multi-Split Type Room Air Conditioner (Cooling and Heating)

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-24205A(3)

Précautions de sécurité

Veuillez prendre les précautions de sécurité décrites ci - dessous lors de l'installation de votre climatiseur.

AVERTISSEMENT

- Ne pas respecter les précautions de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessure grave voire mortelle.
- Le climatiseur doit être installé par le fabricant ou par une personne qualifiée.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération de réparation, d'installation ou de nettoyage.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- N'essayez pas de réparer vous-même le climatiseur et contactez directement un centre de service.
- Ne renversez jamais de liquide sur le climatiseur.
  Si cela arrive, débranchez ou éteignez le climatiseur et contactez un centre de service autorisé.
- N'insérez aucun objet à travers les pales du climatiseur afin d'éviter des risques d'endommagement du ventilateur interne et de blessure conséquente. Gardez les enfants loin du climatiseur.
- Ne placez pas d'obstacles devant le climatiseur.
- Ne déversez aucun liquide dans l'unité intérieure. Si cela arrive, éteignez l'interrupteur et contactez un centre de service.
- Vérifiez que le climatiseur est ventilé en permanence.
  Ne placez pas de vêtements ou d'objets sur le climatiseur.
- Retirez les piles de la télécommande en cas de non utilisation prolongée (Si applicable).
- Utilisez la télécommande à l'intérieure de 7 mètres à partir de l'unité intérieure (Si applicable).

DÉPÔT DE L'APPAREIL

- Avant de jeter le climatiseur, veuillez retirer les piles de la télécommande.
- Contactez votre revendeur pour jeter le climatiseur. Si les tubes sont supprimés de manière incorrecte, le réfrigérant risque de s'écouler en provoquant une pollution de l'air. Et si le réfrigérant entre en contact avec la peau, cela peut provoquer une blessure cutanée.
- L'emballage du climatiseur doit être recyclé ou déposé correctement pour le respect de l'environnement.

DIVERS

- Ne placez jamais l'unité extérieure en dirigeant la partie supérieure ou les côtés vers le bas afin d'éviter l'endommagement du compresseur.
- Les enfants et les personnes handicapées doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent le climatiseur.
- Le courant maximal est mesuré conformément aux normes IEC en matière de sécurité.
- Le courant est mesuré conformément aux normes ISO en matière d'efficacité énergétique.

Table des matières

◆ **AVANT UTILISATION**

- Précautions de sécurité 2
- Name des corposants 4
- Télécommande-Buttons & Affichage 6
- Insertion des piles dans la télécommande 7
- Mise en route 8

◆ **UTILISATION**

- Sélection du mode Automatique 9
- Sélection du mode Réfrigération 10
- Sélection du mode Chauffage 11
- Sélection du mode Séchage 12
- Sélection du mode Ventilation 13
- Sélection de la fonction Turbo 14
- Sélection de la fonction Économie d'énergie 15
- Sélection de la fonction Nettoyage Automatique 16
- Sélection de la fonction Son On/Off 17
- Sélection de la fonction Anions 18
- Ajustement vertical de la direction du souffle d'air 19
- Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air 19
- Minuterie de démarrage 20
- Minuterie d'arrêt 21
- Minuterie de veille 22

◆ **RECOMMENDATIONS POUR L'UTILISATION**

- Recommandations pour un meilleur fonctionnement 23
- Température & Humidité 24
- Fonctionnement du climatiseur sans télécommande 25
- Guide de dépannage 26
- Nettoyage du climatiseur 27
- Nettoyage du filtre Anti-Allergie et du filtre Désodorisant (option) . . . 27

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Name des corposants

Le design et la forme peuvent varier selon le modèle.

Unité intérieure

Entrée d'air

Détecteur de température

Bouton de On/Off

Filtre à air (sous la grille)

Pales du climatiseur (sortie d'air)

Température réglée & Température actuelle de la pièce

Indicateur de fonctionnement (Réfrigération automatique, Réfrigération,Séchage, Ventilation : Bleu Chauffage automatique, Chauffage : Orange)

Indicateur de fonction Turbo (Bleu)

Indicateur de minuterie (Orange)

Indicateur de vitesse du ventilateur (Bleu)

Détecteur de Contrôle Distant

Indicateur de Nettoyage Automatique (Bleu)

Indicateur d'économie d'énergie (Bleu)

Indicateur de l'anion (Bleu)

Note

- En mode Automatique, deux indicateurs de ventilation s'allument ets'éteignent alternativement.
- Dans tous les modes sauf le mode Automatique, l'indicateur de la vitesse du ventilateur augmente et diminue continuellement et se retourne à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
  Si vous sélectionnez la fonction Turbo, l'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume en affichant une vitesse maximale.
- Si vous voulez allumer/éteindre l'écran pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton Digital i On/Off sur la telécommande.
- La sonde de température ambiante détecte la température de l'air autour de la sonde, et montre la température sur l'écran.

Unité extérieure MH040FXEA2A

Unité extérieure MH040FXEA2 MH052FXEA2 MH052FXEA2A

Unité extérieure MH060FXEA3A

Unité extérieure MH068FXEA4 MH080FXEA4 MH070FXEA4A MH080FXEA4A

Télécommande - Buttons & Affichage

Insertion des piles dans la télécommande

Veuillez insérer/remplacer les piles ou les lorsque:

- ***Vous venez d'acheter le climatiseur***
- ***La télécommande ne fonctionne pas correctement***

Note

- Utilisez deux piles AAA, LR03 1,5V.
- N'utilisez pas de piles usées et ne mélangez pas des piles de qualités ou de marques différentes.
- Les piles seront complètement déchargées au bout de 12 mois même si elles ne sont pas utilisées.

1 Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le glissant avec le pouce.

2 Insérez deux piles dans le compartiment en respectant les polarités indiquées par les symboles + et -.

3 Remettez le couvercle en le glissant avec le pouce dans le sens contraire à celui d'ouverture.

Mise en route

Le présent Manuel de L'utilisateur vous fourni des informations précieuses concernant votre climatiseur.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le climatiseur.
Il vous guidera à mieux découvrir les caractéristiques et les avantages de l'appareil.

Les descriptions de base sont présentées dans la page 4 à 6.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez une série de procédures pas à pas corresp ondant à chaque fonction disponible.

Voici les symboles utilisés dans les illustrations de procédures:

APPUYEZ	**POUSSEZ**	**MAINTENEZ APPUYE**

Sélection du mode Automatique

Sélectionnez le mode Automatique si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer automatiquement votre pièce. Dans ce mode, vous avez la possibilité d'ajuster la température.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande jusqu'à ce que Auto s'affiche.

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Automatique.
- ◆ En mode Automatique, la pièce sera réfrigérée ou chauffée en fonction de la température sélectionnée.
- ◆ Durant son fonctionnement, le climatiseur change son mode automatiquement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

Résultat:
- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
  - La température est ajustée de 1°C
  - L'unité intérieure émet un bip
- ◆ La vitesse du ventilateur est automatiquement réglée.
- ◆ 2 indicateurs de vitesse du ventilateur s'allument et s'éteignent alternativement.

Panneau de commande

FRANÇAIS

Sélection du mode Réfrigération

Sélectionnez le mode Réfrigération si vous souhaitez réfrigérer votre pièce. Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant la réfrigération.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande jusqu'à ce que s'affiche.

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Réfrigération.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

Résultat:
- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
  - La température est ajustée de 1°C
  - L'unité intérieure émet un bip
- ◆ Lorsque la température de la pièce est supérieure à celle sélectionnée, la réfrigération démarre.
- ◆ Lorsque la température de la pièce atteint celle sélectionnée, la réfrigération s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.

4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

- Automatique (ordre: → → → →)
- Faible
- Moyen
- Fort

Résultat:
- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

Note En mode Automatique, la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure varie en fonction de la température.

Panneau de commande

5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

Sélection du mode Chauffage

Sélectionnez le mode Chauffage si vous souhaitez chauffer votre pièce. Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pendant le chauffage.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande jusqu'à ce que ☼ s'affiche.

Résultat: ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode .
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Chauffage.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 16°C à 30°C.

Résultat: ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
- La température est ajustée de 1°C
- L'unité intérieure émet un bip
◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 5°C de plus que celle sélectionnée, le chauffage s'arrête tandis que le ventilateur fonctionne toujours.
◆ Lorsque la température de la pièce atteint une température de 3°C de moins que celle sélectionnée, le chauffage redémarre.

4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

Automatique (ordre: → → →)
Faible
Moyen
Fort

Résultat: ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .
◆ Pendant les 3 à 5 premières minutes, le ventilateur peut ne pas fonctionner afin d'empêcher l'air froide de sortir l'unité intérieure. Cela contribue à chauffer plus efficacement votre pièce.

Note En mode Automatique, la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure varie en fonction de la température.

5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

Panneau de commande

FRANÇAIS

Sélection du mode Séchage

Sélectionnez le mode Séchage si vous souhaitez déshumidifier votre pièce. Vous avez la possibilité d'ajuster la température dans ce mode.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande jusqu'à ce que s'affiche.

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Séchage.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
La température que vous pouvez sélectionner est de 18°C à 30°C.

Résultat:
- ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
  - La température est ajustée de 1°C
  - L'unité intérieure émet un bip
- ◆ La déshumidification démarre et la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement.

4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

Sélection du mode Ventilation

Sélectionnez le mode Ventilation si vous souhaitez aérer votre pièce. Ce mode est utilisé pour rafraîchir votre pièce et vous avez la possibilité d'ajuster la vitesse du ventilateur dans ce mode.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande jusqu'à ce que s'affiche.

Résultat: ◆ L'unité intérieure émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Ventilation.
◆ La température s'ajuste automatiquement.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

Faible
Moyen
Fort

Résultat: ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.
◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

Panneau de commande

4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

FRANÇAIS

Sélection de la fonction Turbo

Sélectionnez la fonction Turbo si vous souhaitez réfrigérer ou chauffer votre pièce le plus rapidement possible. Le climatiseur retourne en mode précédent au bout de 30 minutes de fonctionnement à sa capacité maximale.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton .

Résultat:
- ◆ La température et les paramètres du ventilateur s'ajustent automatiquement.
- ◆ L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume en affichant une vitesse maximale.
- ◆ Le climatiseur réfrigère ou chauffe la pièce le plus rapidement possible.
- ◆ Au bout de 30 minutes, le climatiseur retourne en mode précédent.
- ◆ Vous pouvez sélectionner la fonction Turbo en mode Automatique, Réfrigération ou Chauffage. Si vous sélectionnez cette fonction en mode Séchage ou Ventilation, le climatiseur bascule en mode Automatique.

Panneau de commande

3 Pour arrêter la fonction Turbo sans attendre le délai de 30 minutes, appuyez de nouveau sur le bouton .

Résultat: Le climatiseur rétablit automatiquement les paramètres précédents.

4 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

Sélection de la fonction Économie d'énergie

Sélectionnez la fonction Économie d'énergie si vous souhaitez économiser l'énergie pendant la réfrigération.
La zone de température diminue pour exécuter cette fonction.

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton .

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode Économie d'énergie.
- ◆ Les pales extérieures du climatiseur s'orientent verticalement.
- ◆ Pour arrêter le mode Économie d'énergie, appuyez de nouveau sur le bouton .

Note Vous pouvez sélectionner le mode Économie d'énergie uniquement en mode Réfrigération.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température désirée s'affiche. La température que vous pouvez sélectionner est de 26°C à 30°C.

Note Si vous voulez sélectionner une température inférieure à 26°C, annulez d'abord la fonction d'économie d'énergie.

4 Pour sélectionner la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

Note L'indicateur de vitesse du ventilateur s'allume et s'éteint alternativement à chaque fois que vous appuyez sur le bouton .

5 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

FRANÇAIS

Sélection de la fonction Nettoyage Automatique

Sélectionnez la fonction Nettoyage Automatique pour stériliser le climatiseur ou pour supprimer la moisissure. Cette fonction est disponible même lorsque le climatiseur est éteint.

Télécommande

Panneau de commande

1 Si n'ecessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
◆ Le climatiseur démarre en mode dernièrement sélectionné.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton .

Résultat : ◆ L'indicateur de l'unité intérieure s'allume et la fonction Nettoyage Automatique est sélectionnée.
◆ Lorsque vous éteignez le climatiseur, il exécute la fonction Nettoyage Automatique pendant 30 minutes avant de s'éteindre.
◆ Si vous appuyez sur le bouton pendant que le climatiseur est éteint, la climatiseur exécute la fonction Nettoyage Automatique pendant 30 minutes.

Lorsque le climatiseur est mis	Mode	Durée de fonctionnement
Sous tension	Automatique, Réfrigération, Séchage	30 minutes
	Chauffage, Ventilation	15 minutes
Hors tension		30 minutes

Note L'indicateur de Nettoyage Automatique s'affiche uniquement sur l'unité intérieure.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton si vous voulez arrêter la fonction Nettoyage Automatique avant la fin de la durée fixe de 30 minutes.

Sélection de la fonction Son On/Off

Vous pouvez activer ou désactiver le son du climatiseur depuis la télécommande.

1 Appuyez sur le bouton pour désactiver le son.

Note A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ,
la fonction Son On/Off est sélectionnée alternativement.

On

Off

FRANÇAIS

Sélection de la fonction Anion

Le climatiseur peut produire de l'anion avec un ionizer dans l'unité intérieure. Comme c'est une fonction secondaire, vous pouvez la choisir en n'importe quel mode, même lorsque le climatiseur est éteint.

1 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ Le climatiseur produit de l'anion.

◆ L'unité intérieure émet un bip.

Note Si vous appuyez sur le bouton lorsque le climatiseur est éteint, celui-ci sera allumé automatiquement et produira de l'anion en mode de ventilateur à une basse vitesse de ventilateur.

2 Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter la fonction Anion.

Resultat: Le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

3 En ce qui concerne le contrôle de direction du souffle d'air, référez-vous à la page 19.

Ajustement vertical de la direction du souffle d'air

Vous pouvez ajuster verticalement la direction du souffle d'air. Les pales extérieures du climatiseur s'orientement vers le haut ou vers le bas afin d'optimiser de réfrigération ou de chauffage.

1 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous obteniez la direction désirée.

Risultato: L'orientation verticale des pales est modifiée.

2 Pour orienter les pales vers le haut ou vers les bas, appuyez sur le bouton pendant le fonctionnement.

3 Pour annuler l'orientation verticale des pales, appuyez de nouveau sur le bouton .

Note

Lorsque vous...	Alors les lames...
arrêtez le climatiseur	les pales se ferment complètement.
le remettez en marche	les pales se remettent sur leur position initiale.

Ajustement horizontal de la direction du souffle d'air

Vous pouvez ajuster horizontalement la direction du souffle d'air avec les mains. Les petites pales intérieures du climatiseur dirigent l'air vers la direction désirée.

1 Ajustez les pales intérieures du climatiseur en les poussant vers la gauche ou vers la droite.

FRANÇAIS

Minuterie de démarrage

Vous pouvez sélectionner la minuterie de démarrage afin que le climatiseur démarre automatiquement à une heure désignée. Les valeurs sélectionnables sont de 30 minutes à 24 heures.

1 Pour régler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton On Timer jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
Vous pouvez sélectionner une valeur entre 0,5 et 24 heures.

2 Appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel pour confirmer la sélection.

Résultat:
- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
- ◆ L'affichage du mode sélectionné et de la température disparaissent au bout de 10 secondes.
- ◆ Le climatiseur démarre automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie de démarrage disparaît.

3 Pour une sélection préalable du mode, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche.

Résultat: Le climatiseur fonctionne en mode sélectionné lors de son démarrage.

Pour annuler la minuterie de démarrage

Pour annuler la minuterie de démarrage, appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel .

Note Lorsque vous appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.

Minuterie d'arrêt

Vous pouvez sélectionner la minuterie d'arrêt afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement à une heure désignée. Les valeurs sélectionnables sont de 30 minutes à 24 heures.

1 Pour régler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton Off Timer jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
Vous pouvez sélectionner une valeur entre 0,5 et 24 heures.

2 Appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel pour confirmer la sélection.
Résultat:
- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ L'indicateur de temps arête de clignoter.
- ◆ Le climatiseur s'éteint automatiquement à l'heure désignée et l'indicateur de minuterie d'arrêt disparaît.

Exemple **Si vous voulez que le climatiseur démarre dans 2 heures pour continuer son fonctionnement pendant 2 heures:**

1. Appuyez sur le bouton On Timer jusqu'à ce que '2,0 Hr' s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel .
3. Appuyez sur le bouton Off Timer jusqu'à ce que '4,0 Hr' s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel .

Note Vous pouvez vérifier ou modifier le mode et/ou la température en appuyant sur le bouton Mode ou ▽ ▲ après le réglage de la minuterie d'arrêt.

Pour annuler la minuterie d'arrêt

Pour annuler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel .

Note Lorsque vous appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel , la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt s'annulent toutes les deux.

FRANÇAIS

Minuterie de veille

Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille afin que le climatiseur s'éteigne automatiquement lorsque vous dormez. Le climatiseur arrête fonctionnement 6 heures après le réglage de la minuterie de veille.

1 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ L'unité intérieure émet un bip.
◆ Le climatiseur sera contrôlé de la façon indiquée dans l'illustration ci-dessous.

Note Vous pouvez sélectionner la minuterie de veille uniquement en mode Réfrigération ou Chauffage.

Réfrigération	La température augmente 1°C par heure. Après une augmentation de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.	
Chauffage	La température diminue de 1°C par heure. Après une diminution de 2°C, la température est maintenue pendant 4 heures.	

Pour annuler la minuterie de veille

Pour annuler la minuterie de veille, appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ L'indicateur ne s'affiche plus.
◆ L'indicateur ne s'affiche plus.
◆ Le climatiseur fonctionne normalement.

Recommandations pour un meilleur fonctionnement

Veuillez suivre les recommandations suivantes lors de l'utilisation de votre climatiseur:

Sujet	Recommandations
Capacité de chauffage	La pompe à chaleur intégrée dans le climatiseur aspire l'air chaud de l'extérieur pour l'apporter vers l'intérieur. Lorsque la température extérieure baisse, le climatiseur chauffe moins bien. Si vous trouvez que la pièce n'est pas suffisamment chaude, utilisez un appareil de chauffage supplémentaire.
Circulation d'air chaud	Le climatiseur fait circuler l'air chaud pour chauffer votre pièce. Chauffer une pièce entière nécessitant un certain temps, veuillez démarrer le climatiseur à l'avance.
Givre	Lorsque vous sélectionnez le mode Chauffage, le givre peut se former sur l'unité intérieure dû à la basse température et à l'humidité élevée. Dans ce cas: ◆ Le chauffage s'arrête. ◆ L'opération de dégivrage se fait automatiquement pendant environ 7 minutes. Au bout de 7 minutes, le chauffage redémarre normalement.
Hautes températures intérieure et extérieure	Si les températures intérieure et extérieure sont élevées toutes les deux lorsque vous sélectionnez le mode Chauffage, le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure peuvent s'arrêter de temps en temps. C'est un phénomène normal; Veuillez patienter jusqu'à ce que le climatiseur redémarre.
Echec à l'alimentation	Lorsqu'un échec à l'alimentation survient en cours de fonctionnement du climatiseur, celui-ci s'éteint. Quand le courant revient, le climatiseur redémarre automatiquement.
Mécanisme de protection	Si le climatiseur est démarré tout de suite après son branchement ou son arrêt, il faut 3 minutes pour assurer son fonctionnement normal.

Température & Humidité

En vérifiant les tableaux suivants, vous pouvez utilisez plus efficacement votre climatiseur.

Si le climatiseur est utilisé à ...	Alors...
Haute température	Le climatiseur peut arrêter son fonctionnement en raison protection.
Basse température	Il peut y avoir une fuite d'eau ou des disfonctionnements en cas de gel de l'échangeur.
Humidité élevée	L'eau peut se condenser et s'écouler de la surface de l'unité intérieure en cas de non utilisation prolongée du climatiseur.

Fonction	Température extérieure	Température intérieure	Humidité intérieure
Chauffage	-15°C à 24°C approx.	Inférieure ou égale à 27°C	-
Réfrigération	-5°C à 43°C approx.	21°C à 32°C approx.	Inférieure ou égale à 80%
Déshumidification	5°C à 43°C approx.	18°C à 32°C approx.	-

※ **La température standardisée pour le chauffage est de 7°C. Si la température extérieure descend en dessous de 0°C, la capacité de chauffage peut diminuer en fonction de la température réglée.**

Si l'opération refroidissante est utilisée à plus de 32°C(température intérieure), alors il n'est pas refroidi avec la capacité complète.

Fonctionnement du climatiseur sans télécommande

Vous pouvez contrôler votre climatiseur directement, sans télécommande.

1 Ouvrez la grille avant.

2 Pour allumer le climatiseur, appuyez sur le bouton situé sur la grille avant de l'unité intérieure.

Résultat:
- ◆ L'indicateur de fonctionnement de l'unité intérieure s'allume.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.
- ◆ Le climatiseur démarre en mode approprié selon la température de la pièce. Au cours de son fonctionnement, le climatiseur change automatiquement son mode de fonctionnement entre Réfrigération et Chauffage en fonction de la température actuelle.

Température de la pièce	Mode de fonctionnement
Inférieure à 21°C	Chauffage
Supérieure à 21°C	Réfrigération

3 Pour éteindre le climatiseur, appuyez de nouveau sur le bouton de On/Off.

Note Même si vous avez démarré le climatiseur avec le bouton de On/Off, vous pouvez toujours le contrôler avec la télécommande.

FRANÇAIS

Guide de dépannage

Avant de contacter un centre de service, veuillez vérifier ce qui suit. Cela vous fera économiser temps et argent.

Problème	Explication/Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez que l'interrupteur de circuit du climatiseur est allumé. ◆ Vérifiez que le climatiseur est allumé. Si nécessaire, appuyez sur le bouton ⏻ (On/Off) de la télécommande. ◆ Vérifiez si l'indicateur de minuterie de l'unité intérieure est allumé. Si c'est le cas : - Soit attendez jusqu'à ce que l'heure réglée soit atteinte et que le climatiseur démarre automatiquement. - Soit annulez la minuterie. (voir la page 20 à 21 pour plus de détails)
Le climatiseur ne fonctionne pas avec télécommande.	◆ Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles devant l'unité intérieure. ◆ Vérifiez les piles de la télécommande. ◆ Assurez-vous que vous vous placez à une distance inférieure à 7 mètres de l'unité intérieure.
Aucun bip n'est émit lorsque vous appuyez sur ⏻ (On/Off) de la télécommande.	◆ Vérifiez que la télécommande est bien dirigée vers le détecteur de télécommande situé sur le côté droit de l'unité intérieure. ◆ Remplacez les piles de la télécommande par des nouvelles.
Le climatiseur ne réfrigère/ chauffe pas.	◆ Vérifiez que le mode de fonctionnement est correctement sélectionné (Automatique, Réfrigération, Chauffage). ◆ Il est possible que la température de la pièce est trop basse ou trop haute. ◆ Vérifiez si le filtres à air ne sont pas sales (référez - vous à la page 27 pour le nettoyage des filtres). ◆ Assurez - vous qu'il n'y ait aucun obstacle devant l'unité intérieure.
Lors du chauffage, la température désirée n'est jamais atteinte et le climatiseur s'arrête fréquemment.	◆ Vérifiez que la température désire est correctement sélectionnée. ◆ Augmentez la vitesse du ventilateur. ◆ Si le souffle d'air est dirigé vers le bas, orientez les pales vers le bas avec la télécommande.
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton .	◆ Vérifiez sur quel mode (Réfrigération, Chauffage, Ventilation) le climatiseur est - il réglé : en mode Automatique à Séchage, la vitesse du ventilateur change automatiquement.
La direction du souffle d'air ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton .	◆ Vérifiez que le climatiseur est bien allumé. Si nécessaire, appuyez sur le bouton ⏻ (On/Off) de la télécommande.
La minuterie ne déclenche pas correctement.	◆ Assurez - vous que la minuterie soit correctement réglée; voir la page 20 à 21.
Les mauvaises odeurs se répandent dans la pièce lors du fonctionnement du climatiseur.	◆ Aérez votre pièce en utilisant le mode Ventilation.

Nettoyage du climatiseur

Afin d'assurer un meilleur fonctionnement de votre climatiseur, vous devez le nettoyer toutes les 2 semaines pour enlever les poussières accumulées sur les filtres à air.

IMPORTANT ***N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur de circuit avant de procéder à un nettoyage du climatiseur.***

1. Ouvrez la grille avant en tirant sur les onglets situés en bas à droite et à gauche de l'unité intérieure.
2. Retirez la grille avant en la tirant vers l'avant.
3. Prenez l'extrémité du filtre à air situé en bas de la grille avant et retirez-le en le tirant.
4. Enlevez toutes les poussières accumulées sur le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brousse.
5. Lorsque le nettoyage est terminé, insérez la partie supérieure du filtre dans sa fente et fixez-le sur cinq onglets de la grille.
6. Nettoyez la grille avant avec un chiffon imbibé d'un détergent doux (NE JAMAIS utiliser le benzène, les solvants ou d'autre produits chimiques).
7. Réassemblez le filtre à air et la graille avant.

Note ***En cas de non utilisation prolongée du climatiseur, faites le fonctionner en mode Ventilation pendant 3 à 4 heures afin de faire sécher l'intérieure du climatiseur.***

Nettoyage du filtre Anti-Allergie et du filtre Désodorisant (option)

Un filtre Anti-Allergie et un filtre Désodorisant se trouvent à l'intérieure de votre climatiseur. Vous devez les nettoyer tous les 3 mois.

1. Ouvrez la grille avant supérieure en poussant les onglets situés en bas à droite et à gauche de la grille.
2. Retirez le filtre Anti-Allergie et le filtre Désodorisant.
3. Lavez les filtres à l'eau propre et faites - les sécher à l'ombre.
4. Remettez les filtres à leur place.
5. Refermez la grille avant.

FRANÇAIS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (726-7864) 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch

© Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.