ADC CD 009
ADCOM CD 048 075
ADIMIRAL TV 002 033 050 091 099 161 238
ADYSON TV 117 118
AIKO TV 002 093 117 118
AIWA VCR 000 020 065 077 CD 003 036 051 071 077 110
AKAI SAT 056 TV 002 009 012 017 045 050 060 063 070 075 099 117 118 157 161 162 240 VCR 020 022 027 028 042 100 169 170 CD 032 035 049 065 066
AKURA TV 075
ALBA SAT 056 069 074 075 077 096 100 TV 075 079 099 117 118 162 165 VCR 010 033 050 054 058 062 073 074 137 138
ALBIRAL TV 052 130 119 120 212
ALDES SAT 133 135
ALLANTIDE SAT 032
ALLORGAN TV 117 118
ALLSAT SAT 006 042 138
ALTAI SAT 095
AMSTRAD SAT 007 055 089 091 094 101 TV 002 053 054 091 168 VCR 000 072 077 078 135 136
ANAM TV 056
ANGLO TV 002
ANITECH TV 002 012 VCR 033 036
ANKARO SAT 047 133 135 140
ANTRON SAT 030 096
APEX DIGITAL DVD 001 002
APOLLO SAT 096
ARC EN CIEL TV 041 148
ARCAM TV 041 117 118 148 152 241 CD 050
ARCON SAT 060 130
ARE EN CIEL TV 045 065 134
ARISTONA TV 005 006 012 VCR 036
ARMSTRONG SAT 054
ART SAT 135 186 187
ARTHUR MARTIN TV 009 050 099
ASA TV 023 033 042 043 050 099 107 110 114 189 226 VCR 017 036
ASAT SAT 141
ASBERG TV 012 028
AST SAT 068 169
ASTRA SAT 004 007 017 083 141
ASTRELL SAT 217
ASTRO SAT 025 137
ASUKA TV 075 091 117 118 VCR 000 017 033 036
ATANTIC TV 012 117 152
ATLANTIC TV 117 118 152
ATOM TV 002
AUDIOSONIC TV 012 155 VCR 033
AUDIO-TECHNICA CD 053
AUDIOTON SAT 138 TV 002 117 118
AUSIND TV 027 028 068 092
AUTOVOX TV 027 028 032 033 043 050 069 092 107 114 117 118 120 205 206 242
BAIRD TV 025 045 070 099 161 162 VCR 020 040 042 058 132
BANG & OLUFSEN TV 033 VCR 020 144
BARCO TV 033 134 198 VCR 144
BARCOM SAT 049
BASIC LINE TV 075 VCR 058
BAUER TV 021
BAUR TV 009 050 060 099 VCR 036 068 087
BAZIN TV 050 117 118 192
BEKO SAT 092 TV 230
BEON TV 012
BEST SAT 047 140
BESTAR TV 012 VCR 010 058
BIGSTON TV 002 091
BINATONE TV 117 118
BLACK PANTHER LINE VCR 058
BLAUPUNKT SAT 025 034 171 TV 060 063 201 203 240 VCR 004 009 013 036 048 051 055 068 069 112 124 130 133 163
BMC SATELLITE SAT 010
BONDSTEC TV 120 VCR 010
BOOTS TV 117 118
BRAIN WAVE SAT 093
BRANDT TV 041 045 065 100 132 133 134 VCR 020 107 108
BRIONVEGA TV 001 012 032 033 227 228 VCR 003
BRITANNIA TV 117 118 152
BRUNOR SAT 073
BRUNS TV 033 109 238
BSR TV 002 009 050 099 106 161 162 CD 063
BT SATELLITE SAT 056
BUSH SAT 006 069 074 075 077 092 100 TV 009 011 012 023 029 050 058 075 079 099 114 161 165 168 169 237 VCR 033 050 054 058 073 074 087 137 138
CALIFORNIA AUDIO LAB CD 006
CAMBRIDGE SAT 056
CAMRAY SAT 091
CANAL SATELLITE SAT 206
CANDLE TV 018
CAPEHART VCR 010
CARRERA CD 063 107
CARVER CD 002 058
CATHAY TV 012 119 144 146 154 155
CENTURY TV 033 120 238
CGE SAT 172 173 TV 002 009 027 028 050 056 092 098 099 120 135 153 161 162 191 207 242 244 VCR 000 020 077
CHANNEL MASTER SAT 077
CHAPARRAL SAT 005 044
CHEROKEE SAT 066 192 193 194 197
CIMLINE TV 002 079 VCR 033 054
CITICOM SAT 214
CITIZEN TV 013 018
CLARIVOX TV 033 109 116 119 186 VCR 144
CLATRONIC SAT 093 TV 028 075 091 117 118 120 155 230 VCR 010 058
CONCERTO TV 018
CONCORDE TV 002
CONSTELLATION TV 002 012 092 117 118 152 213 230 VCR 010 058
CONNEXION CX SAT 103
CONNEXIONS SAT 012 022 073 095 148
CONTEC SAT 139 TV 002 049 056 058 106 117 118 VCR 062
CONTINENTAL EDISON TV 041 045 065 100 132 133 134 148 VCR 020 107 108 148
CRAIG TV 056
CROSLEY TV 027 028 033 050 092 099 120 161 162 191 238
CROWN TV 002 013 028 063 075 230 VCR 010 023 033 058
CRYSTAL TV 012 VCR 036
CS ELECTRONIC TV 117 118 120 242
CTC TV 120
CTC CLATRONIC TV 012 040 075 120 212
CTV EXQUISIT TV 012
CXC TV 056
CYBERTRON TV 075
DAEWOO TV 002 012 013 075 117 118 169 220 VCR 010 023 058 CD 147
DAINICHI TV 075
DANSAI TV 012 091 VCR 033
DANSAT SAT 006
DAYTRON TV 002 013 VCR 010 058
DDC SAT 217
DECCA SAT 018 TV 004 025 082 083 095 116 117 118 149 190 236 VCR 000 020 036 077
DECCAUK) TV 025 117 118 149 VCR 036
DEGRAAF TV 015 050 070 099 161 VCR 021 024 036 077 080 165
DENON CD 010 097 134 142 143 DVD 003
DESMET TV 212
DIGITOR DVD 029
DISCUS ELIPSE SAT 052 053
DISH POSITIONER SAT 081
DISKPRESS CD 022 047
DIXI TV 002 012 109
DNT SAT 042 095
DRAKE SAT 059
DTS TV 002
DUAL TV 002 009 012 050 087 099 112 117 118 VCR 020 036 081 107 108 CD 042
DUCATI TV 009 117 118
DUMONT SAT 019 112 TV 012 023 031 033 040 042 043 050 092 099 107 110 161 162 238 VCR 000 024 036 042 041 077 080
DVD-Video DVD 004
DYNATECH VCR 000 077
DYNATRON TV 012
ECA DVD 020
ECHOSTAR SAT 013 023 048 062 087 088 090 095 098 187
EEC SAT 032
EINHELL SAT 032
ELBE TV 050 099 104 116 117 118 119 199 200 204 243 VCR 018
ELCATECH VCR 033
ELECTROHOME TV 013
ELEKTRONSKA TV 116 122
ELIN TV 002 042 050 117 118 VCR 057
ELITE TV 012 075
ELMAN TV 009 040 099
ELTA TV 002 161 VCR 033
ELTAS SAT 096 138
ELTRA SAT 138
EMANON SAT 096
EMERSON TV 013 025 033 054 055 056 057 213 VCR 000 016 017 038 053 054 062 077 CD 048 052 085
ERRES TV 005 012
ESC VCR 058
ETRON TV 050 099
EUROMAN TV 117 118
EUROPA SAT 133
EUROPHON TV 009 040 099 116 117 118 120 122 149 236 242
EUROSAT SAT 109
EUROSKY SAT 079
FENNER TV 002 VCR 033
FERGUSON SAT 003 006 030 031 033 092 TV 001 019 026 045 050 059 100 107 VCR 020 037 039 043 093 094 095 132 134
FIDELITY SAT 007 055 TV 026 030 050 090 099 117 118 152 161 VCR 000 077
FIDELITY(UK) TV 050 147 150
FILSAT TV 117 118
FINLANDIA TV 043 050 070 099 VCR 024 036 040 044 080
FINLUX SAT 004 019 056 069 102 112 TV 012 023 027 028 031 033 040 042 043 050 068 099 107 110 114 130 135 153 161 238 VCR 000 005 020 021 022 024 026 036 040 041 042 055 077 080 139
FIRST LINE TV 002 012 050 099 115 117 118 242 VCR 017 021 022 023 033 036 054
FISHER TV 033 042 045 050 058 070 099 109 112 117 118 128 161 162 230 238 VCR 024 025 029 040 080 103 CD 016 024 056 058 094
FLINT TV 012
FORMENTI TV 012 021 027 028 033 VCR 139
FORMENTI-PHOENIX TV 050 068 099 150 VCR 036
FORTRESS TV 033 034 238
FRACARRO SAT 126 127
FREECOM SAT 071 096
FRONTECH TV 002 050 091 099 120 155 161 162 242 VCR 010
FRONTTECH TV 002
FTE SAT 058
FUBA SAT 024 025 047 065 066 095 096 106 107 108 140
FUJITSU TV 025 050 055 161 205 239 VCR 000
FUNAI TV 002 055 056 091 106 112 155 239 VCR 000 077
FUTURETECH TV 056
G-SAT SAT 030
GALAXIS SAT 133 135 138 139 187 188 189
GALAXISAT SAT 068
GALAXY VCR 000
GBC TV 002 009 050 058 075 099 161 162 VCR 010 033 139 036 096
GE DVD 018 020
GEC TV 012 014 025 050 099 116 117 118 161 164 236
GEC(UK) TV 009 014 025 050 099 117 118 149 VCR 036 067
GELOSO TV 002 009 050 075 099 120 242 VCR 033 139
GENERAL TECHNIC TV 002 VCR 054 179
GENEXXA TV 050 075 099 161 CD 000 008 013 026 052 057 058 063 064 085 111 112 115 116
GIUCAR TV 215
GOLDHAND VCR 033
GOLDSTAR VCR 000 017 018 020 022 036 087 CD 007 103 107 109
GOLDSTAR(LG) TV 000 002 009 012 013 018 043 050 087 099 103 109 117 118 120 136 142 150 152 242
GOODMANS SAT 075 TV 009 011 012 025 050 058 086 103 168 169 VCR 000 017 030 033 057 058 077 079
GOODMANS(UK) VCR 033
GORENJE TV 012 211
GPM TV 002 075
GR15 VCR 033
GRADIENTE DVD 005 006
GRAETZ TV 050 099 VCR 003 020 067
GRANADA TV 005 011 012 025 027 028 047 050 058 068 070 077 099 116 117 118 149 161 187 VCR 000 021 024 026 036 040 055 060 069 080 087 143
GRANDIN TV 241
GRIFFIN TV 113
GROTHUSEN SAT 071 096
GRUNDIG SAT 025 033 034 069 TV 020 023 024 027 028 060 063 068 100 114 158 240 VCR 001 004 005 007 009 036 051 055 068 069 110 111 112 114 115 116 117 118 119 124 130 131 140 141 163
GRUNDING SAT 025 033 034 092
HALIFAX TV 061 117 118
HAMAN / KARDON DVD 007 008
HAMPTON TV 117 118
HANSPATIC TV 012 050 058 150 213 238 VCR 036 087
HANTAREX TV 012 116 149
HARMAN/KARDON VCR 018 034 CD 017 032 033 055
HARTIG & HELLING SAT 032
HCM VCR 033
HEMMERMANN TV 050 099
HIFIVOX TV 045 065 134 148
HIGASHI TV 117 118
HIGH PERFORMANCE SAT 076
HINARI SAT 023 077 TV 002 009 011 050 055 058 070 075 099 161 VCR 002 033 050 053 061
HINART TV 239
HIRSCHMANN SAT 019 025 032 034 063 176
HISAWA SAT 093 TV 033 075 VCR 058
HITACHI SAT 019 086 111 TV 009 011 014 015 016 036 037 043 045 050 056 058 062 064 065 066 076 084 092 100 111 116 137 151 157 163 164 166 VCR 000 020 021 041 045 047 056 060 VCR 070 077 087 095 096 097 104 120 121 122 125 165 CD 037 042 048 074 082 104
HLITH SAT 133 135 136 138
HYPER TV 002 009 075 117 118 120 150
HYPSON TV 223
ICE TV 012 075 091 117 118
IMPERIAL SAT 077 173 TV 009 027 028 050 092 099 120 135 153 191 207 242
IMPERAIL VCR 000 057 077
INGERSOLL TV 002 VCR 002
INNO HIT TV 002 012 025 028 075 103 117 118 149 VCR 010 033 036 057 058
INNOHIT TV 002 025 050 103 116 117 118 120
INNOVATION SAT 140 181 182 TV 012 263 273 274 275 276 277 278 279 CD 138 154 155
INTERBUY TV 002 120 VCR 017
INTERFUNK TV 012 028 033 045 050 099 TV 143 238 VCR 036 067
INTERVISION TV 009 012 117 118 120 218 219
IRRADIO TV 002 012 027 028 068 075 092 103 146 141 VCR 017 033
ISUKAI TV 075
ITC TV 117 118
ITS TV 012 075 168
ITT SAT 024 033 082 083 086 TV 009 011 027 028 042 050 070 079 099 143 156 162 163 167 169 VCR 003 020 024 040 042 056 067 080 103 107 108 129
ITT/NOKIA SAT 004 017 024 033 069 082 083 086 092 TV 009 011 028 042 050 070 079 099 143 156 169 194 VCR 020 024 042 056 057 067 080 086 089 149
ITV VCR 058
JENSEN VCR 020
JERROLD SAT 000 003
JET POINT TV 012 VCR 036
JOHANSSON SAT 084 093 118
JOHNSON TV 117 118
JSR SAT 138
JVC SAT 056 TV 011 017 022 035 045 058 099 VCR 006 020 032 037 083 085 093 107 108 166 CD 018 146
KAISER TV 012 075 117 118 150 224 225 VCR 036
KAMOSONIC TV 117 118
KAPSCH SAT 032
KARCHER TV 012 043 050 117 118 150 VCR 036 057 087
KATHREIN SAT 011 025 032 042 070 120 137 144 147 148 236
KATSUI TV 075
KAWA TV 012
KAWASHO TV 117 118 152
KENDO TV 002 040 VCR 042
KENNEDY TV 026 050 099 161 162 199 VCR 139
KENWOOD VCR 020 024 032 CD 013 016 019 062 090 091 092 093 118 119 125 130 145 148 152 DVD 009
KINSLEY TV 117 118
KNERSSEI TV 243
KOENIG TV 099 VCR 139
KOLSTER TV 212
KONKA TV 168
KORTING TV 033 101 238
KOSMOS SAT 070 147
KREISELMEYER SAT 025
KTV TV 013 056 117 118
KYOSTAR SAT 096
KYOTO TV 093 161 162
LA SAT SAT 054 106 177
LENCO SAT 096 141 TV 050 220
LENG SAT 084
LENOR TV 012 117 118
LESA TV 120 242
LEYCO TV 155
LG TV 000 002 009 012 013 018 043 048 050 087 099 103 109 117 118 120 136 142 150 152 242 VCR 000 017 018 020 022 036 087 DVD 010 011 028
LIFESAT SAT 183 184 185 186 187 188 189
LIFETEC SAT 140 181 182 TV 002 012 091 263 273 274 275 276 277 278 279 VCR 054 179 CD 138 154 155
LIGHT CONTROL CD 032 139 140 141
LINN CD 050
LION SAT 032
LLOYD VCR 000 077
LLOYTRON TV 013
LOEWE OPTA TV 012 033 102 116 149 236 238 VCR 004 035 036 069 112 163
LOGIC TV 146 VCR 002 033 057
LUMA TV 012 050 099
LUPUS SAT 140
LUXOR TV 018 CD 011 025 045 081 088 089
LUXMAN STEREO TUNER TV 018
LUXOR SAT 004 008 017 024 032 083 086 TV 009 028 043 050 062 070 099 103 117 118 136 143 162 166 VCR 022 024 042 087 CD 117 122
LYCO TV 091 155
M.ELECTRONIC SAT 019 102 112 VCR 000 077
MAGNADYNE TV 002 009 012 033 040 050 099 116 120 122 149 210 236 238 242 VCR 036 144
MAGNAFON TV 027 028 040 050 092 116 117 149 150 152
MAGNASONIC VCR 024
MAGNATON TV117 118 236
MAGNAVOX CD 031 050
MANESTH TV 012
MANHATTAN SAT 069
MARANTZ SAT 042 TV 012 VCR 004 018 030 036 069 079 112 130 163 164 CD 001 038 050 059 086 100 113 114 149 DVD 012
MARECH TV 213
MARELLI TV 033 238
MARK TV 012
MARTA VCR 017
MASCOM SAT 147
MASPRO SAT 011 069 072 092 120 129
MATAV SAT 110
MATSUI SAT 056 TV 002 012 025 050 054 058 071 079 099 117 118 164 165 168 VCR 002 016 017 050 053 054 062 087
MATSUSHITA CD 131 132
MAXIMAL TV 050 099
MCMICHAEL TV 014
MCS CD 014
MEDIATOR TV 012
MEDION SAT 140 181 182 183 184 185 186 187 188 189 TV 012 263 273 274 275 276 277 278 279 CD 138 154 155
MEMOREX TV 002 VCR 000 017 024 025 026 040 077 080 143 CD 008 048 052 057 059 085
MEMPHIS TV 002 025 VCR 033
METE TV 033 060 063 080 087 118 159 189 222 238 240 VCR 057 063 068 069 110 112 124 155
MGA TV 048 VCR 022 CD 022
MICROMAXX SAT 140 181 182 183 184 185 186 187 188 189 TV 012 263 273 274 275 276 277 278 279 VCR 179 CD138 154 155
MICROSTAR SAT 183 184 185 186 187 188 189 TV 012 263 273 274 275 276 277 278 279 VCR 179
MICRO TECHNOLOGY SAT 032
MINERVA SAT 025 034 TV 023 024 027 028 060 063 068 114 VCR 004 009 051 068 069 110 111 115 116 118 119 124
MINATTA VCR 021 041 070
MISSION CD 050
MITSUBISHI TV 002 004 008 011 012 033 044 048 058 060 063 067 073 161 VCR 008 022 032 034 036 052 068 145 167 CD 022 028
MIVAR TV 027 028 103 104 114 116 117 118 121 122 149 150 152 236
MONTREY SAT 193
MORGANS SAT 168
MTC VCR 000 057 077
MULTISTAR SAT 070
MULTITECH TV 002 040 116 117 118 120 149 161 212 236 242 VCR 000 010 033 036 058 068 077
MURATTO SAT 071
MURPHY TV 042 050 099 161 VCR 000 077
MURPHY(UK) TV 099
NAD TV 051 CD 005 070 083 087
NAGEL TV 221
NAKAMICHI CD 020 027 043
NATIONAL TV 027 VCR 048 055
NAVEX SAT 093
NEC SAT 014 027 028 051 074 TV 002 011 052 058 188 VCR 018 019 020 032 107 CD 014 039 075
NECKERMANN TV 012 033 050 060 099 117 118 238 253 254 255 VCR 004 020 024 036 053 057 069 087 129 163
NEI TV 012 VCR 036
NESCO TV 120 VCR 033
NETWORK SAT 030
NEWTECH TV 117 118
NICAMAGIC TV 117 118 152
NIKKAI TV 007 009 010 012 025 050 055 075 VCR 010
NIKKO CD 053 056
NOBLIKO TV 027 028 040 068 092 114 117 118 120 150 VCR 069
NOGAMAKO TV 045 065 134 148
NOKIA SAT 004 017 019 024 033 069 082 083 086 092 TV 009 011 028 042 050 070 079 099143 156 161 162 167 169 260 VCR 003 020 024 040 042 056 057 067 080
NORDMENDE SAT 069 077 TV 009 017 032 041 045 050 064 065 066 099 100 111 123 125 134 145 148 157 162 167 VCR 006 020 032 049 064 071 075 076 081 082 083 085 086 088 089 090 098 101 107 108 109 128 139
NORSAT SAT 001
NOVIS SAT 093
OCEANIC SAT 032 TV 009 050 070 072 074 099 VCR 006 099
OCTAGON SAT 141
OKANO SAT 070
OKINO CD 040 150
OLYMPUS VCR 055
ONCEAS TV 117 118
ONKYO CD 029 030 040 041 102 DVD 013 014
ONWA TV 056 224
OPTEX SAT 144
OPTONICA TV 034
ORAVA SAT 042 114 TV 012
ORBIT SAT 192 TV 012
ORBITECH SAT 150
ORION TV 002 004 012 050 054 079 091 099 106 108 115 162 165 214 VCR 002 008 016 038 050 053 054 062 156 171 172
ORITRON TV 126
OSAKA TV 007 106 VCR 062
OSAKI VCR 000 017 033 077
OSAKI TV 007 025 075 086 091 117 118
OSUME TV 025 049
OTTO VERSAND TV 011 050 058 059 060 099 117 118 VCR 036 068 087
OXFORD SAT 116 TV 124
PACE SAT 006 030 032 033 069 072 075 092 115 125 178 179 TV 205
PAEL TV 028 068 092 117 118 150
PALCON SAT 049 050 065 066 077 193
PALLADIUM TV 207 VCR 020 107
PALTEC SAT 032
PANAMA TV 002 091 117 118
PANASONIC SAT 046 TV 009 046 050 073 077 078 084 094 096 098 139 140 161 168 169 VCR 012 013 048 055 067 096 109 133 CD 006 084 099 105 DVD 015
PATHE CINEMA TV 009 099 117 118 119 150 197 213 241
PATHE MARCONI TV 041 45 65 100 132 133 134 148 VCR 020 107 108
PATRIOT SAT 196
PAUSA TV 002
PENTAX VCR 021 041 070
PERDIO TV 025 093 VCR 000 077
PHILEX TV 026 050 VCR 094 095
PHILCO SAT 172
PHILICO TV 238 242
PHILIPS SAT 042 043 047 064 069 085 092 TV 005 006 012 014 033 085 104 105 117 118 150 152 169 183 184 185 187 193 195 238 252 VCR 004 026 030 035 036 044 046 059 069 079 112 123 130 156 163 164 173 174 CD 031 050 DVD 015
PHOENIX SAT 030 075 139 TV 012 033 099 162 238 VCR 036 139
PHONOLA TV 005 006 012 033 105 117 118 183 185 187 193 238 VCR 035 036
PHONOTREND SAT 135
PILOT VCR 017
PIONEER TV 012 045 050 051 099 100 161 VCR 032 036 046 173 CD 008 026 076 126 133 DVD 019
PORTLAND TV 013 VCR 010 058
PRANDONI-PRINCE TV 027 028 050 068 099 116 120 149 236 242
PRANDONI-ROMCE TV 028 099 149
PREDIGI SAT 193
PRIMA TV 002 050 099 161 162 025
PROCEED DVD 017
PROFEX TV 002 050 099
PROLINE TV 117 118 200 061 077
PROSAT SAT 077 122 133 135
PROTECH TV 002 012 040 050 091 099 117 118 120 165 181 162 167 168
PROTON TV 013 CD 046 050
PTT TELECOM SAT 012 045
PYE TV 005 012 187 VCR035 036 112
QUADRAL SAT 077 135
QUASAR CD 006
QUARTZ VCR 024
QUELLE SAT 019 025 034 055 112 171 172 173 TV 004 009 012 023 024 027 028 042 043 050 056 060 063 068 092 099 103 107 110 114 117 118 120 VCR 004 008 020 036 053 055 057 068 069 110 111 112 115 116 118 119 123 163
RADIOLA SAT 042 TV 005 012 195 VCR 036 CD 120 121
RADIOMARELLI TV 002 012 033 050 067 099 151 170 120 124 230 VCR 144
RADIONETTE TV 009 042 043 VCR 067
RADIX SAT 095
RAFT SAT 114
RAM TV 023 029 114 237
RC 2 SAT 105
REALISTIC VCR 000 017 024 025 026 030 040 057 077 079 080 CD 048 052 057 058 059 111
REDIFFUSION SAT 001 027 TV 050 067 099 161 162
REMOTE CONTROL UNIT TV 127
REX TV 050 069 087 099 205 206 VCR 020 083 085 107 108
RFT SAT 133 135 153 154 155 156 157 164 165 166 167 TV 109 231 232 233 234 235 VCR 033 156
RICOH VCR 015
ROADSTAR TV 002 075 091 VCR 017 033 057 058
ROBOTRONE TV 033 VCR 144
ROTEL CD 032
ROWSONIC TV 117 118
SABA SAT 077 092 TV 033 041 045 050 064 065 066 099 100 111 116 123 125 134 145 148 149 157 238 238 257 VCR 020 032 049 064 071 075 081 082 083 084 085 086 090 107 108 109 CD 042
SABRE SAT 069
SACCS TV 119
SAE CD 050
SAIKOU TV 086
SAKURA SAT 075
SAISHO TV 002 004 008 050 054 079 088 091 099 117 118 161 162 VCR 002 016 038 045 050 053 054 056
SAKURA SAT 075 139
SALORA SAT 004 017 024 029 032 038 082 083 086 TV 009 050 062 070 099 156 161 162 164 167 VCR 022 024 042 049 087
SAMBERS TV 027 028 040 068 092 103 116 149 236 VCR 004
SAMSUNG SAT 060 063 070 TV 002 007 012 025 054 091 103 117 118 128 131 141 155 182 230 258 259 VCR 023 028 036 057 129 175 DVD 021
SAMURAI VCR 010
SANKYO TV 013 VCR 008 024 025 040 080 103 126 127
SANSUI TV 012 VCR 020 032 CD 044 050 067 072 085 095
SANYO TV 004 011 016 025 033 042 043 047 049 058 70 109 117 118 156 182 194 CD 023 058 073 096
SAT SAT 007 068 077 169
SATCOM SAT 045 091 136
SATEC SAT 030 092
SATFORD SAT 136
SATMASTER SAT 136
SATPARTNER SAT 093 096
SAVILLE VCR 067
SBR TV 005 006 012 014 085 VCR 035 036 046
SCHAUB LORENZ TV 050 099 VCR 003 020 067
SCHNEIDER SAT 042 TV 002 005 009 012 019 043 050 075 087 099 112 117 118 150 195 243 VCR 000 033 036 044 057 077 129 CD 120 121
SCHWAIGER SAT 030 144
SCOTT TV 013 055 056 CD 052 085
SEEMANN SAT 095
SEG SAT 093 096 140 TV 040 109 117 118 120 VCR 033 037 039
SEI TV 033 040 050 054 099 106 108 238
SEI-SYNUDINE TV 012 033 050 054 079 099 108 109 VCR 002 144
SELECO TV 045 050 069 087 099 180 196 205 206 243 VCR 020 107 108
SENTRA SAT 026 TV 009 244 VCR 010
SEMTRON VCR 033
SEPTIMO SAT 211 214 217 218 221
SHARP TV 011 034 049 058 181 209 216 226 VCR 026 030 031 079 143 146 154 164 CD 013 059 078 079 080 127 128 144 DVD 022
SHERWOOD CD 034 059
SHINTOM VCR 033
SHIVAKI TV 012 VCR 036
SHOWVIEW TV 279
SIAREM TV 033 040 050 099 116 149 236 238 VCR 144
PAUSA TV 002
SIEL TV 012 028
SIEMENS SAT 025 034 171 TV 049 050 060 063 099 201 240 240 VCR 004 009 024 051 068 069 103 111 112 114 117 124 163 CD 138
SIERRA TV 005 075
SIGNATURE CD 032
SILVER TV 075 155 237
SIMKO VCR 000
SINGER TV 002 033 040 050 120 238 242 VCR 023 144
SINUDYNE TV 033 040 050 054 079 099 106 108 238 VCR 036
SKANTIC TV 009 050 099 161 166
SKYLAB SAT 015 047
SKYMASTER SAT 135
SKYMAX SAT 042
SKYSCAN SAT 037
SOLAVOX TV 007 009 050 099 161
SONOKO TV 002 012 091 117 118 155 VCR 058
SONTEC TV 012 VCR 017
SONY SAT 061 113 TV 003 004 011 038 057 058 128 DVD 015 027 229 VCR 008 011 014 015 077 142 150 151 152 153 157 158 159 160 161 162 CD 000 009 060 108 123 135 136 137 153 DVD 023
SOUNDBOSS TV 056
SOUNDWAVE TV 012
SSS TV 056
STANDARD TV 002 075 117 118 120 213 VCR 056
STELTAT SAT 012
STERN TV 050 069 087 099 205 206
STRONG SAT 058 096
STS TV VCR 021
STVI SAT 117
SUNKAI TV 106 115 VCR 054
SUNSTAR VCR 000 077
SUNWOOD VCR 033
SUPRA TV 002 018
SYDNEY TV 117 118
SYLVANIA VCR 000 022 077 CD 050
SYMPHONIC VCR 000 022 077
TANDBERG TV 033 045 065 092 114 159 VCR 068 CD 068
TANDY SAT 076 TV 025 034 050 075 098 099 117 118 120 161 242 244
TANTEC SAT 065 066 069 072 092
TASHICO TV 011 014 058 117 118 CD 054
TATUNG SAT 018 036 TV 004 025 083 116 117 118 149 190 236 VCR 000 020 036 077
TEC TV 002 276 VCR 179 CD 138 154 155
TEAC VCR 000 020 077 CD 004 015 047 059 101 106 124
TEAK TV 012 VCR 036
TEC TV 002 050 117 118
TECHNICA TV 075
TECHNICS TV 077 VCR 055 CD 006 069 084
TECHNILAND SAT 136
TECHNISAT SAT 057 067 078 148 150 152 158 159 160 161 162 163
TECHWOOD TV 018 CD 098
TEF VCR 020 107 108
TEKNIKA VCR 000 017 077
TELEAVIA TV 041 045 065 100 132 133 134 148 VCR 020 108
TELEFUNKEN SAT 091 096 172 173 TV 001 017 026 039 045 056 065 089 100 125 138 146 257 VCR 020 049 081 082 083 085 091 092 102 107 108 120 242
TELEOPTA TV 002
TELETECH TV 002 120 VCR 033
TELETON TV 099 117 118 161 162
TELEVIDEO TV 050 092 117 118 213
TENOSAL VCR 033
TENSAI TV 002 012 042 075 169 VCR 000 017 033 036
TEXET TV 117 118
TEVION TV 012 283 273 274 275 276 277 278 279 VCR 179
THETA DIGITAL CD 031
THOM VCR 020 037 093
THOM-FERGUSON VCR 020 022 037 039 043 071 083 090 093 107 108
THOMSON SAT 031 040 069 080 097 099 TV 017 032 036 041 045 064 065 066 079 092 100 111 114 125 129 132 133 134 148 151 157 253 257 VCR 006 020 032 043 049 066 076 081 105 106 107 108 113 134 CD 042 DVD 020
THORN SAT 092 TV 031 042 059 061 063
THORN-FERGUSON SAT 003 006 030 031 033 069 115 127 TV 019 026 044 045 059 100 107 119 144 146 154 155 202
TMK TV 18 058 089
TOKAI TV 012 025 VCR 017 033
TONNA SAT 069 136
TONSAI VCR 033
TOSHIBA TV 010 011 023 028 058 068 081 114 262 VCR 020 022 023 107 147 CD 005 083 DVD 014 025 026
TOTEVISION TV 013
TOWADA TV 099 161 164 VCR 033 168
TPS SAT 198
TRANSCONTINENTS TV 050 099 116
TRIAD SAT 032 068 071 169
TRIAX SAT 131
TRISTAR SAT 058
TRIUMPH TV 031 054 068 114 116 149 236 VCR 033
TTR VCR 020 107
TVA VCR 010
UHER TV 027 028 050 077 099 112 114 213 VCR 020 057 107 129
ULTRAVOX TV 009 012 033 040 050 099 117 118 120 150 212 238 242 VCR 003 139
UNIDEN SAT 020 035 123 124 128
UNISAT SAT 139
UNITECH VCR 057
UNITOR SAT 047 093
UNIVERSUM SAT 019 025 034 112 171 172 173 TV 004 012 028 042 043 050 056 063 068 092 099 110 114 120 155 242 VCR 000 004 008 036 110 111 112 115 116 118 119 129
UNIVOX TV 119
UTAX TV 117 118
UTHER TV 112
VECTOR SAT 032
VECTOR RESEARCH VCR 018 019 CD 009 107
VEGAVOX TV 153
VEMAR SAT 042
VESTEL TV 012 099 161 162
VICTOR TV 017 VCR 006 020 032 CD 018
VIDEOLOGIC TV 075
VIDEON VCR 054 179
VIDEOTON TV 050 117 118
VIDION TV 002 VCR 024
VISA ELECTRONICS TV 099 117 118
VISION TV 012
VORTEC SAT 063 096 TV 012 100
VOXSON TV 012 027 028 033 050 099 161 VCR 144
WALTHAM TV 099 117 118 166 244
WATSON TV 012 213 VCR 036
WATT RADIO TV 040 050 099 117 118 119 150 152 161 162
WATTRADIO TV 050 117 118
WEGA TV 011 033 050 058 099 213 238
WEGAVOX TV 002
WELTBLICK TV 012 VCR 017
WESTON TV 009
WEVASAT SAT 032
WHITE-WESTINGHOUSE TV 040 099 117 118 150 152 161 213 VCR 024
WINERSAT SAT 084 093
WISI SAT 025 068 069 095 145 170
WOLSEY SAT 076
WORLDSAT SAT 192 193 195
X-COM SAT 193
YAMAHA VCR 018 020 CD 012 021 053 061 078 128 DVD 015 027
YOKAN VCR 033
YOKO TV 012 091 117 118 VCR 010 017 033 057 068 123
YORX TV 075
ZAMPA TV 009 VCR 098
ZANUSSI TV 050 069 099 161
ZENITH SAT 020 070 175
ZENITH SAT 104 DVD 010
ZOPPAS TV 050 099

FR Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle à apprentissage METRONIC et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Le modèle ZAP 8 permet de piloter 8 appareils : TV, magnétoscope (VCR), récepteur satellite (SAT), certaines chaînes HiFi (AUDIO) un lecteur DVD, ainsi que trois appareils divers (AUX1, AUX2 et LEARN).. Ajoutez de nouveaux appareils ultérieurement (max 5 appareils). Pour régler des chaînes favorites TV, remplacez dans l'exemple "SAT" par "TV". Pour programmer les chaînes favorites, procédez comme suit :

1 - Pressez la touche FAV 1 et maintenez-la enfoncée. Le voyant s'allume en vert. Tout en maintenant FAV 1 enfoncée, appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant se rallume en vert. Relâchez toutes les touches.

2 - Pressez la touche LEARN et maintenez-la enfoncée. Le voyant s'allume puis s'éteint. Tout en maintenant LEARN enfoncée, appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant se rallume en vert. Relâchez toutes les touches.

3 - Pressez sur la ZAP8 la touche correspondant à l'appareil à commander (ex TV) le voyant s'éteint brièvement. Pour apprendre un appareil sur la touche LEARN, passez directement à l'étape 4.

4 - Pressez sur la touche P+ à apprendre (ex P+) le voyant s'éteint un court instant.

5 - Pressez brièvement, sur la télécommande d'origine, la touche correspondante. Si le voyant s'éteint une fois, c'est que le code est reçu, patientez deux secondes, le voyant s'éteint deux fois, vous pouvez passer à la touche suivante (étape 4). Si le voyant clignote en rouge, c'est que le code est mal reçu, appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande d'origine.

6 - Une fois la dernière touche apprise, appuyez sur LEARN pour mémoriser et sortir du mode d'apprentissage. Si aucune touche n'est pressée pendant 30 secondes environ, le voyant s'éteint, indiquant que le mode apprentissage a été quitté.

D - Chaînes favorites

Vous disposez de trois groupes de chaînes favorites, chaque groupe pouvant contenir jusqu'à 5 chaînes, que ce soit pour la TV ou pour le SAT. Une fois les chaînes programmées, vous entrez dans le mode favori de votre choix (FAV 1, FAV 2 ou FAV 3) puis passez d'une chaîne favorite à la suivante en appuyant sur P+. En mode favori, le voyant est allumé en vert. Afin d'économiser les piles sortez du mode favori en appuyant sur n'importe quelle touche FAV dès que vous êtes sur la chaîne de votre choix. Sans appui de votre part, la télécommande sort d'elle-même du mode favori au bout d'une trentaine de secondes.
Chaque chaîne favorite est entrée par son numéro comprenant entre 2 et 4 chiffres (pour la chaîne 1, entrez 01).
Pour la méthode de programmation, nous prenons un exemple avec le premier groupe favori (FAV 1) et les chaînes satellite (SAT). Pour régler des chaînes favorites TV, remplacez dans l'exemple "SAT" par "TV". Pour programmer les chaînes favorites, procédez comme suit :

1 - Pressez la touche FAV 1 et maintenez-la enfoncée. Le voyant s'allume en vert. Tout en maintenant FAV 1 enfoncée, appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé en vert. Relâchez toutes les touches.

2 - Pressez la touche SAT, le voyant s'éteint un bref instant

3 - Entrez le numéro de la première chaîne favorite puis appuyez sur MUTE. Le voyant clignote à chaque appui.

4 - Reprenez l'étape 3 pour chaque chaîne favorite (maximum 5) .

5 - Appuyez sur la touche FAV 1. Le voyant clignote puis s'éteint.

Pour accéder à une chaîne favorite nouvellement programmée, procédez comme suit :

1 - Pressez la touche FAV 1, le voyant reste allumé en vert.

2 - Pressez à plusieurs reprises la touche P+ jusqu'à ce que la chaîne favorite apparaisse.

3 - Appuyez sur la touche FAV 1 pour sortir du mode favoris.

E - Fonctions diverses

Remise à zéro

Vous pouvez réinitialiser complètement la télécommande pour revenir à l'état "sortie d'usine". Pour cela :

1 - Pressez la touche TV et maintenez-la enfoncée. Le voyant s'allume puis s'éteint. Tout en maintenant TV enfoncée, appuyez sur la touche MUTE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant se rallume. Relâchez toutes les touches.

4 - Entrez un des codes Marque à trois chi