on-earz

Enceinte Bluetooth sans fil P400v2
Manuel d'utilisation

CE Ce produit est conforme aux directives CE et RoHS. Il ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales pour plus de détails.

OE-P400V2
USER MANUAL

Radio FM avec interface intégrée pour une réception optimale du signal, prise en charge de la fonction de recherche automatique des canaux FM.

Fonction de lecture de cartes : connexion de l'enceinte à l'ordinateur via un câble micro USB, lecture/écriture de la carte micro SD (Requis l'ordinateur.

Lecture musicale à partir d'un disque flash USB, prise en charge des formats de musique MP3/WMA/WMA/FLAC/APE ; capacité maximale : 32 Go.

Étanche, indice d'étanchéité : IPX6, résiste aux projections d'eau et aux fortes pluies.

Fonction powerbank : l'enceinte fonctionne comme powerbank pour recharger vos appareils mobiles.

Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo) : couplage de deux enceintes identiques et lecture musicale simultanée en stéréo.

5.Mises en garde
Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser le haut-parleur.
- Ne pas le stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique interne du produit ne soit endommagé.
- Garder l'appareil à l'écart des voyons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les températures élevées peuvent endommager les appareils électroniques, endommager la batterie ou déformer certaines pièces en plastique.
- Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le circuit électronique interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit car il pourrait être endommagé et la garantie sera annulée.
- Ne pas utiliser de produits chimiques irritants ou de détergent pour nettoyer le produit.
- Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le haut-parleur charge anormalement longue peut en réduire la durée de vie. Chargez entièrement l'enceinte lors de la toute première utilisation.
En cas de batterie faible, le voyant clignote et le message « Battery low » retentit. Veuillez recharger la batterie à temps.
En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, veuillez le charger au moins une fois par mois pour éviter tout endommagement de la batterie au lithium lié à une surconsommation d'énergie.

6.Charge de l'appareil
Pour charger l'appareil, connectez une extrémité du câble micro USB fourni sur un port USB libre de l'ordinateur ou sur un chargeur USB adapté (non fourni) et l'autre extrémité sur le port micro USB situé sur la partie inférieure de l'appareil, sous le couvercle de protection. Le voyant LED orange de charge s'allume. La charge complète de la batterie au lithium dure environ 5,5 heures avec un adaptateur 5 V/2 A. Le voyant LED orange s'éteint lorsque la charge est terminée.
Lorsque la batterie de l'enceinte est faible, le message « Battery low » retentit. Veuillez la recharger immédiatement.

Remarque :
- Veuillez charger l'enceinte à l'aide d'un chargeur USB de bonne qualité.
Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de caractéristiques 5 V/2 A.
- Veuillez recharger immédiatement la batterie au lithium lié à une surconsommation d'énergie.

7.Présentation du produit et description des boutons

1.Bouton MARCHE/ARRÊT : appuyez longuement pour allumer/éteindre l'enceinte. Appuyez brièvement pour démarrer la lecture/faire une pause/mettre en sourdine.

2.Touche MODE : appuyez brièvement pour commuter entre les modes Bluetooth, FM, carte mémoire, entrée auxiliaire, musique USB. Lorsque vous commutez vers le mode musique, un dossier dans la carte micro SD ou pour démarrer la recherche automatique des canaux FM en mode FM.

3.Bouton Bluetooth/TÉLÉPHONE : appuyez longuement pour déconnecter le couplage Bluetooth en cours. Appuyez brièvement pour allumer le mode Bluetooth ou pour décrocher ou terminer un appel. Appuyez longuement pour faire pour rappeler le dernier numéro composé.

4.Bouton VOLUME+/SUIVANT : appuyez brièvement pour passer à la piste/au canal FM suivant. Appuyez longuement pour augmenter le volume.

5.Bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT : appuyez brièvement pour passer à la piste/au canal FM précédent. Appuyez longuement pour baisser le volume.

6.Bouton Égaliseur (EQ) : Appuyez brièvement pour commuter entre les modes égaliseur standard, basse et aigus. Appuyez longuement pour désactiver les invites vocales.

7.Bouton TWS (True Wireless Stereo) : Appuyez brièvement pour activer/désactiver la fonction TWS. Appuyez longuement pour effectuer la mémoire de couplage TWS.

8.Voyant LED Bluetooth et TWS

9.Voyant LED de statut de charge

10.Port de charge micro USB

11.Fente pour carte micro SD (lecture/écriture)

12.Prise d'entrée auxiliaire

13.Port USB : pour connecter une clé USB contenant des chansons MP3 ou pour connecter un appareil mobile tel qu'un smartphone ou une tablette pour charger. A noter que le rechargeur d'un appareil mobile diminue l'autonomie de l'enceinte.

8.UTILISATION

8-1.Allumer/éteindre
Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton ⏻ pour allumer/éteindre l'enceinte. Cette enceinte est dotée d'une fonction mémoire grâce à laquelle, lors du rallumage de l'appareil, le système réactive le dernier mode actif avant l'arrêt.
À chaque rallumage de l'enceinte, le volume par défaut est inférieur à 40 %. Ici un volume maximal l'allumage pourrait perturber ou effrayer toute personne à proximité.

8-2.Mode Bluetooth
-Couplage Bluetooth

Allumez l'enceinte et activez le mode Bluetooth. Le voyant LED s'allume. Activez à présent la fonction Bluetooth de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrez la recherche des périphériques Bluetooth disponibles. Le nom de périphérique « DE-P400V2 » s'affichera dans la liste des périphériques à portée. Connectez-le. Une fois la connexion établie, l'enceinte diffusera le message « Device paired » et le voyant LED cessera de briller en bleu.
Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour accéder directement au mode Bluetooth.

-Fonction musique Bluetooth
Lisez la musique stockée sur votre portable ou sur tout autre lecteur musical ; l'enceinte diffusera la musique sélectionnée.

-Communication mains-libres sur portable
En cas d'appel entrant pendant que votre portable est connecté via Bluetooth à l'enceinte, la musique fait une pause et la sonnerie de l'appel retentit dans l'enceinte.

Décrocher un appel
Appuyez brièvement sur le bouton téléphone pour décrocher un appel.

Terminer un appel
Appuyez brièvement de nouveau sur le bouton téléphone pour terminer un appel.

Rappeler
Appuyez deux fois sur le bouton téléphone pour rappeler le dernier numéro composé.

Conversation privée
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT ou VOLUME-/PRÉCÉDENT pour basculer l'appel vers l'enceinte ou le portable.

Rejeter un appel
Appuyez longuement sur le bouton téléphone pour rejeter un appel.

9.

4) Déconnecter la connexion Bluetooth active
Lorsque vous allumez l'enceinte, cette dernière se connecte au périphérique Bluetooth connecté lorsque ce dernier est à portée de l'appareil avec son Bluetooth activé. Appuyez longuement sur le bouton Téléphone/Bluetooth pendant 2 secondes pour couper la connexion Bluetooth active. Le message « Device disconnected » retentit dans l'enceinte. Vous pouvez à présent coupler un autre périphérique Bluetooth à l'enceinte.

8-3.Fonction TWS (True Wireless Stereo)

Allumez deux enceintes P400V2 et activez la fonction Bluetooth de l'une et l'autre.

Appuyez brièvement sur le bouton TWS de l'une des deux enceintes P400V2 et elle cherchera la seconde. Durant la recherche, le voyant LED de la première clignotera de manière alternée en orange et bleu. Puis, les deux enceintes se coupleront automatiquement. Une fois la connexion établie avec succès, le voyant LED de l'enceinte à canal gauche brillera en bleu et celui de l'enceinte à canal droit en orange.

Le voyant LED de l'enceinte à canal gauche commencera à clignoter au bout de 3 secondes. Vous pouvez alors activer la fonction Bluetooth de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrer la recherche des périphériques Bluetooth disponibles. Le nom de périphérique « DE-P400V2 » s'affichera dans la liste des périphériques à portée. Connectez-le. Une fois la connexion établie, l'enceinte diffusera le message « Device paired » et le voyant LED brillera en bleu.
Les deux enceintes peuvent à présent simultanément diffuser de la musique via Bluetooth.
Pour déconnecter les deux enceintes couplées, appuyez longuement sur le bouton TWS de l'une ou l'autre. Le message « TWS Cleared » retentit.

Remarques :
1)L'utilisation de cette fonction nécessite deux enceintes P400V2 allumées.
2)Avant de procéder au couplage TWS, assurez-vous qu'aucune des deux enceintes n'est couplée à un autre périphérique Bluetooth et que leurs voyants LED clignotent en bleu.
3)Si les deux enceintes P400V2 sont couplées à une troisième enceinte, vous devez au préalable effacer la mémoire de couplage, sinon le couplage des deux premières vaes impossible. Appuyez longuement sur le bouton TWS des deux enceintes pour effacer la mémoire de couplage TWS.

8-4.Réglage de l'égaliseur (EQ)
Le mode par défaut de l'égaliseur est normal/standard. Appuyez brièvement sur le bouton EQ pour sélectionner le mode basse ou aigus.

8-5. Lecture musicale à partir de la carte micro SD
Insérez une carte micro SD contenant de la musique dans l'enceinte. Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour sélectionner le mode carte mémoire ; le message « Memory card mode » retentit.
L'enceinte diffusera directement la musique contenue dans la carte micro SD.

Remarque : l'enceinte prend en charge les cartes mémoire micro SD d'une capacité maximale de 32 Go, ainsi que les formats audio MP3, WMA, WAV, APE et FLAC.

Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause pour démarrer la lecture musicale ou effectuer une pause.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour lire la piste précédente.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour baisser le volume.
Appuyez longuement sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier précédent dans la carte micro SD.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.
Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier suivant dans la carte micro SD.

8-6. Mode d'entrée auxiliaire
Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm fourni sur l'enceinte et l'autre sur une source audio (ordinateur, lecteur MP3/MP4, portable). Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour sélectionner le mode d'entrée auxiliaire (le message « Aux In mode » retentit). L'enceinte diffusera la lecture de la musique contenue dans la source audio.

Remarque :
- Lorsque l'enceinte est connectée à un ordinateur via un câble d'entrée auxiliaire pour lire la musique, il est recommandé de régler le volume sonore de l'ordinateur à 1/2 à 3/4 (pour bien la formule standard) et non le port de charge USB de l'ordinateur pour charger l'appareil, car l'alimentation de l'ordinateur est trop faible.
Assurez-vous que l'enceinte est en mode d'entrée auxiliaire avant d'utiliser cette fonction.
Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause/muet pour mettre l'enceinte en sourdine. Toutefois, la lecture musicale se poursuit au niveau de la source audio.

8-7. Radio FM
Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM (le message « FM mode » retentit). En mode FM, appuyez longuement sur le bouton Mode pour démarrer la recherche automatique et la mémorisation des canaux FM disponibles. Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT ou VOLUME-/PRÉCÉDENT pour sélectionner le canal suivant ou précédent.

8-8. Fonction de lecture de carte
Insérez une carte micro SD dans l'enceinte et allumez-la. Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur. L'enceinte entrera en mode lecture de carte ; la carte micro SD peut désormais être lue et écrite directement depuis l'ordinateur.

Remarque : lors de la toute première utilisation de cette fonction, l'ordinateur procédera à l'installation automatique des pilotes.

8-9. Fonction d'économie d'énergie intelligente
L'enceinte s'éteint automatiquement dans les cas suivants :
En mode Bluetooth, l'arrêt du couplage dure plus de 10 minutes.
En mode carte mémoire/FM/entrée auxiliaire, la pause/mise en sourdine dure plus de 10 minutes après la pression sur le bouton Lecture/pause/muet.

Remarque : appuyez de nouveau longuement sur le bouton Lecture/pause/muet pour rallumer l'appareil.

8-10. Lecture musicale USB
Insérez un disque flash USB dans le port USB. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que le message « USB mode » retentisse. L'enceinte démarre automatiquement la lecture de la musique contenue dans le disque flash USB. Veuillez insérer un disque flash USB en bon état avant de commuter vers le mode USB.

Remarque : l'enceinte prend en charge les disques flash USB d'une capacité maximale de 32 Go, ainsi que les formats audio MP3, WMA, WAV, APE et FLAC.

Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause pour démarrer la lecture musicale ou effectuer une pause de lecture.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour lire la piste précédente.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour baisser le volume.
Appuyez longuement sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier précédent dans la carte micro SD.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.
Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier suivant dans la carte micro SD.

8-11. Gestion du cercle de lumière bleu
Appuyez longuement sur le bouton ⏻ M en même temps ou sur les boutons ⏻ et M dans le même temps pour allumer ou éteindre le cercle de lumière bleu.

9.Guide de dépannage

1.Impossible de coupler l'enceinte à un périphérique Bluetooth et de lire la musique.
(1)Vérifiez que le mode Bluetooth de votre appareil d'utilisation du périphérique Bluetooth (portable, tablette ou ordinateur) et si de dernier prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si oui, activez le mode stéréo A2DP.
(2)Vérifiez que l'enceinte est bel et bien en mode Bluetooth. Par ailleurs, la présence de plusieurs périphériques Bluetooth à portée peut rendre la recherche des périphériques difficile. Dans ce cas, veuillez éteindre les autres périphériques.
(3)Assurez-vous que l'enceinte n'est pas déjà couplée à un autre périphérique. Si tel est cas, veuillez d'abord la déconnecter, puis renouvelez de la pairage et la connexion.

2.Impossible de lire la musique depuis une carte micro SD ou d'un disque flash USB.
(1)Assurez-vous que la carte micro SD ou le disque flash USB est en bon état. Vérifiez également que les fichiers audio sont dans l'un des formats pris en charge : MP3, WMA, WAV, APE ou FLAC.
(2)Outre les cas ci-dessus, il peut s'agir d'un problème de compatibilité de la carte micro SD ou du disque flash USB. Il est recommandé de formater la carte micro SD ou le disque flash USB au format de fichier FAT32.

3.L'enceinte est inopérante, les boutons ne sont pas fonctionnels.
(1)Le système interne de l'enceinte peut être en dysfonctionnement en raison de manipulations inappropriées. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/pause/muet pendant environ 8 secondes pour réinitialiser l'appareil.

4.L'enceinte ne capte pas les canaux radio FM.
(1)Assurez-vous que l'enceinte se trouve dans un environnement couvert par le signal radio FM.
(2)Déplacez l'enceinte pour assurer une réception optimale.
(3)En mode FM, appuyez longuement sur le bouton Mode pour démarrer la recherche automatique des canaux FM.

10.Spécifications techniques
Spécifications du Bluetooth : 4.2
Portée du Bluetooth : jusqu'à 10 mètres en plein air
Fréquence du Bluetooth : 57 mm x 2 « radiateur passif » 1
Canal : 2.0
Puissance de sortie musicale : 65 W max.
Alimentation sortie RMS : 30 W (13 W x 2)
Entrée d'alimentation : DC 5 V ⎓ (Max.)
Puissance de sortie du powerbank : DC 5 V ⎓ (Max.)
Port d'entrée auxiliaire : 3,5 mm
Prise en charge de la fonction TWS : couplage USB et les cartes micro SD
Fréquence radio FM : 87,5 MHz à 108 MHz
Étanche ; indice d'étanchéité : IPX6
Égaliseur intégré avec 3 modes : standard, basse et aigus
Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo) : 2 enceintes peuvent être couplées ensemble
Microphone intégré pour appels mains-libres depuis un portable
Prise en charge du powerbank : 5 V/2 A
Temps de charge : 5,5 heures (avec un adaptateur 5 V/2 A)
Autonomie de fonctionnement : 8 heures à un volume de 70 %
Dimensions : 230 x 102,5 x 102 mm
Poids : 1230g
Fréquence de fonctionnement : 2402 MHz - 2480 MHz
RF max sortie : 8 dBi

Contenu de l'emballage
Enceinte Bluetooth, câble micro USB, câble d'entrée auxiliaire, manuel d'utilisation.

11. A propos de ce manuel
Nous voilà nous à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.onearz.com. Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel.
© ONEARZ 2019. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bluetooth est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc, USA.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, fabricant / importateur,

Société : A4 Europe s.a.
Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique.

Déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant:
Marque: ONEARZ
Code produit: OE-P400V2BL, OE-P400V2BL
Description du produit: Enceinte sans fil Bluetooth

Satisfait aux dispositions de la (des) directive(s) communautaire(s) suivante(s) :
RED Directive: 2014/53/EU
LVD Directive: 2014/35/EU
EMC directive : 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU

Et respecte les exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :

EMC :
Draft ETSI EN301489-1 V2.2.0: 2017-03
Draft ETSI EN301489-17 V3.2.0: 2017-03
EN55035:2017
EN55032:2015+AC:2016

Radio :
ETSI EN300328 V2.1.1: 2016-11
ETSI EN300345 V1.1.7: 2017-03

Safety: EN62368-1:2014+AC:15+A11:2017

Health: EN62479:2010

Date : Juillet 2019
David Perez, Responsable Produits

on-earz

P400v2 Waterdichte draadloze luidspreker
Gebruikershandleiding

CE Dit product voldoet aan de CE en RoHS richtlijnen. Het mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval, het moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

1. Aan de slag
Bedankt voor de aankoop van deze luidspreker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt om de diensten correct te gebruiken, en het system correct aan te sluiten en te bedienen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

2. Inhoud van de doos
Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten wanneer u ze opendoet:
- P400V2 luidspreker
- USB-oplaadkabel
- AUX-kabel
- gebruikershandleiding

3. Inleiding
Met deze draadloze luidspreker kunt u draadloos muziek beluisteren vanaf uw mobiele telefoon, tablet of een ander Bluetooth-apparaat. De luidspreker levert een krachtig en helder geluid: met bass-effect.

4.Hoofdgenschappen
- Bluetooth 4.2 stereo muziekweergave en mobiele handsfree-functie.
- Aux-ingang: werkt als de externe luidspreker door de audiobron aan te sluiten van een computer, mobiele telefoon, PSP/MP3/MP4, enz.
- Ingebouwde EQ-modi met een selectie van drie audio-effecten: Standaard, lage en hoge tonen.
- Muziek afspelen van microSD-kaarten, ondersteuning van de muziekformaten MP3/WM/WMA/FLAC/APE, capacitiet tot 32G.
- FM-radio met ingebouwde antenne voor betere signaalontvangst, ondersteuning van een automatische scan voor FM-kanalen.
- Kaartlezer/functie: sluit de luidspreker via een microUSB-kabel aan op een pc om de microSD-kaart vanaf de pc te kunnen/schrijven.
- Muziek afspelen van USB-flashdisks, ondersteuning van de muziekformaten MP3/WM/WMA/FLAC/APE, capacitiet tot 32G.
- Waterbestendigheid met IPX6-standaard, bestand tegen waterspetters en harde regen.
- Powerbank-functie: de luidspreker werkt als een powerbank om uw mobiele apparaten op te laden.
- Ondersteunt de TWS-functie (True Wireless Stereo): twee dezelfde soort luidsprekers kunnen samen worden gepaard om gelijktijdig muziek af te spelen met stereo effect.

5.Voorzorgsmaatregelen
Lees de volgende aanbevelingen voordat u de Bluetooth-luidspreker in gebruik neemt.
- Houd het product droog en ons zonnige dan het uit the buurt van vochtige plaatsen blijft opdat de interne elektronische circuit niet beschadigt.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht of warme plaatsen. Hoge temperaturen zullen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, de batterij aantasten of bepaalde plastic onderdelen vervormen.
- Stel het product niet bloot aan extreem koude. Dit kan het interne circuit beschadigen.
- Probeer het product niet te demonteren of te repareren. Anders vervalt de garantie zo snel verval.
- Gebruik het niet op de vloer of andere harde oppervlakken vallen. Het interne circuit kan beschadigd raken.
- Gebruik geen intensieve chemische producten of detergenten om het product te reinigen. Een voorzichtig wanneer u de luidspreker opbouwt, want te langdurig spelen kan de levensduur van de batterij inkorten. Laad de luidspreker tot op volledige capaciteit op wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
Wanneer de batterij uitgeput raakt, dan zal het indicatielampje knipperen terwijl de geopende muziek zal uit de luidspreker klinken. Laad de batterij op tijd op.
Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterij maandelijks op te laden om beschadiging van de lithiumbatterij te voorkomen.

6.De luidspreker opladen
Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde microUSB-kabel aan op een vrije USB-poort van een computer of op een USB-muurlader (niet meegeleverd) en het andere uiteinde op de micro USB-poort van de luidspreker. Wanneer de luidspreker aan het opladen is, zal de LED-indicator aan op te laden. De oranje LED-laadindicator zal AAN schakelen. Het zal ongeveer 5,5 uur duren om de lithiumbatterij volledig op te laden met een 5V 2A-adapter. De oranje LED-indicator zal uitschakelen zodra de batterij volledig is opgeladen.
Wanneer de batterij van de luidspreker uitgeput raakt, dan zal de melding "battery low" klinken. Laad de batterij zo kort mogelijk op.

Opmerking:
- Gebruik a.a. een USB-lader van hoge kwaliteit om de luidspreker op te laden.
- Wij raden u aan een adapter te gebruiken met de specificatie 5V/2A.
- Wanneer de batterij van de luidspreker uitgeput raakt, laad deze a.a.b. onmiddellijk op.
- De luidspreker kan met een verschillende Bluetooth-versies opgeladen als u een USB-computerpoort gebruikt om de luidspreker op te laden, al zal de laadtijd wel langer zijn omdat de laadstroom slechts 500mA is.

7.Productoverzicht en toetsbeschrijving

1. AAN /UIT-toets: Lang indrukken om de luidspreker aan te zetten/uit te zetten. Korte indrukken om te starten/pauzeren/dempen.

2. MODUS-toets: Kort indrukken om de modus te wisselen tussen Bluetooth, USB, geheugenkaart, Aux-in en USB. Lang indrukken om van Bluetooth te wisselen naar een microSD-kaart of om aan een geheugenkaart te wisselen. FM-radiokanalen te zoeken in FM-modus.

3. Bluetooth/TELEFOON-toets: Lang indrukken om de huidige Bluetooth-verbinding te sluiten. Korte indrukken om Bluetooth aan te zetten of om te schakelen naar de laatste nummer opnieuw kiezen.

4. VOL+/VOLGENDE-toets: Kort indrukken voor om de volgende track/het volgende kanaal FM te selecteren. Lang indrukken om het volume te verhogen.
Tijdens een telefoongesprek: Kort indrukken om het gesprek te wisselen tussen de luidspreker en mobiele telefoon.

5. VOL-/VORIGE-toets: Kort indrukken voor om de vorige track/het vorige FM-kanaal te selecteren.
Lang indrukken om het volume te verlagen.
Tijdens een telefoongesprek: Kort indrukken om het gesprek te wisselen tussen de luidspreker en mobiele telefoon.

6. Equalizertoets (EQ):
Kort indrukken om de EQ-modus te wisselen tussen, standaard, lage tonen en hoge tonen.
Lang indrukken om de spraakinstructies van de luidspreker uit te schakelen.

7. TWS-toets (True wireless stereo)
Kort indrukken om de TWS-functie in/uit te schakelen.
Lang indrukken om het TWSparingsgeheugen te wissen.

8. LED-indicator Bluetooth & TWS

9. LED-indicator batterijstatus

10. MicroUSB-laadpoort

11. MicroSD-kaartlezer (voor muziekweergave)

12. Aux-ingang

13. USB-uit-poort: USB-stick aan te sluiten die MP3-liedjes bevat of om een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet aan te sluiten om het te laden. Merk op dat het opladen van mobiel apparaat de autonomie van de luidspreker verminkert.

8.Gebruiksinstructies

8-1.In-/uitschakelen
Houd de toets ⏻ tweeënhalve seconden aangedrukt om de luidspreker in/uit te schakelen. De luidspreker is voorzien van een geheugenfunctie waarmee u de luidspreker opnieuw kunt inschakelt, zian dat deze dezelfde modus openen als wanneer het apparaat was uitgeschakeld.
Tijdens wanneer u de luidspreker opnieuw inschakelt, zal het luidsprekervolume op lager dan 40% worden ingesteld. (Als het afspelen begint op vol volume, dan kan dit anderen in de buurt verstoren of laten schrikken)

8-2.Bluetooth-modus
-Bluetooth-paring

Schakel de luidspreker in en open de Bluetooth-functie van de Bluetooth-apparaat. Schakel nu a.a.b. de Bluetooth-functie in op uw mobiele telefoon of andere muziekspeler en begin met zoeken naar Bluetooth-apparatuur. Het apparaat met de naam "DE-P400V2" zal in de lijst verschijnen; maak hiervan a.a.b. verbinding. De luidspreker voert het linker-kanaal zal na een geslaagde verbinding "Device paired" laten horen terwijl het rechtsgelegen kanaal zal branden. De twee luidsprekers kunnen nu gelijktijdig of als stereo-luidspreker worden gebruikt.

Druk kort op de TWS-toets op een van de twee luidsprekers om de paring tussen de twee luidsprekers te wissen. Lang indrukken om de TWS-functie in/uit te schakelen. De luidspreker voert het linker-kanaal zal na een "TWS Cleared" laten horen.

Druk lang op de TWS-toets op een van de twee luidsprekers om het TWS-gehuegen te wissen. De luidspreker zal "TWS Cleared" laten horen.

Opgelet a.a.b.:
Wanneer de luidspreker via de aux-ingangskabel aangesloten is op de pc zal muziek afspelen, dan dient u de Bluetooth-functie van de luidspreker uit te schakelen (niet integreren in de standaard verpakking) i.p.v. de USB-computerpoort wanneer u deze functie gebruikt, omdat de meegeleverde USB-kabel niet bedoeld is voor de pc.
Zorg ervoor de luidspreker in te stellen op de Aux-ingangsmodus wanneer u deze functie gebruikt.
Wanneer u kort op de toets Start/Pauze/Dempt drukt, dan zal de muziek vie de luidspreker worden gedempt maar de audiobron zal de muziek blijven afspelen.

8.7.FM-radio
Druk kort op de Modus-toets om de FM-modus te selecteren (de luidspreker zal de melding "FM mode" laten horen); druk in FM-modus a.a.b. lang op de Modustoets om naar FM-kanalen te zoeken en deze automatisch op te slaan. Druk kort op de toets VOL+/VOLGENDE of VOL-/VORIGE om het volgende of vorige kanaal te selecteren.

8.8.Kaartlezerfunctie
Steken Sie eine microSD-Karte in den Lautsprecher und schalten Sie diesen den Lautsprecher ein. Wenneden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher an den Computer anzuschließen. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Speicherkartenmodus, um es möglich ist, die Karte direkt über den Computer zu lesen und zu beschreiben.
Hinweis: Sie die erstmaligen Verwendung dieser Funktion installiert der Computer die notigen Treiber automatisch.

8.9.Intelligente Energiesparfunktion
Der Lautsprecher wechselt im Bluetooth-Modus länger als 10 Minuten auf eine Kopplung. - Wenn im Speicherkarten-, FM- und Aux-Modus länger als 10 Minuten nach Drücken der Stoe Wiedergabe/Pause/Stummschaltung zum Pausieren/Stummschalten der Wiedergabe mehr als 10 Minuten vergehen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause/Stummschaltung lang, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.

8.10.USB-Musikwiedergabe
Steken Sie einen USB-Stick in den USB-Slot. Drücken Sie dann die Modus-Taste solange kurz, bis der Lautsprecher die Meldung "USB mode" ertönt. Der Lautsprecher wird dann USB-Stick anfangen Musik direkt wieder. Bitte steken Sie zuerst einen fehlerfreien USB-Stick ein, bevor Sie den Lautsprecher in den USB-Modus umschalten.
USB-Modus-Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der Lautsprecher USB-Sticks mit einer Speicherkapazität bis zu 32 GB und folgenden Audioformate unterstützt: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.

8.10.USB-Musikwiedergabe
Steken Sie einen USB-Stick in den USB-Slot. Drücken Sie dann die Modus-Taste solange kurz, bis der Lautsprecher die Meldung "USB mode" ertönt. Der Lautsprecher wird dann USB-Stick anfangen Musik direkt wieder. Bitte steken Sie zuerst einen fehlerfreien USB-Stick ein, bevor Sie den Lautsprecher in den USB-Modus umschalten.
USB-Modus-Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der Lautsprecher USB-Sticks mit einer Speicherkapazität bis zu 32 GB und folgenden Audioformate unterstützt: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
Bitte drücken Sie für die Musikwiedergabe oder die Unterbrechung der Musikwiedergabe die Wiedergabe/Pause-Taste.
Drücken Sie die Taste LAUTSTÄRKE+/WEITER kurz, um den nächsten Titel wiederzugeben.
Drücken Sie die Taste LAUTSTÄRKE-/ZURÜCK kurz, um die Lautstärke zu verringern.
Drücken Sie die Modus-Taste lang, um die verschiedenen Verzeichnis auf der microSD-Karte auszuwählen.
Drücken Sie die Taste LAUTSTÄRKE+/WEITER kurz, um den nächsten Titel wiederzugeben.
Drücken Sie die Taste LAUTSTÄRKE-/ZURÜCK lang, um die Lautstärke zu verringern.
Drücken Sie die Modus-Taste zweimal, um das nächste Verzeichnis auf der microSD-Karte auszuwählen.

8-11. Management des Bluetooth-Geräten
Halten Sie die Tasten ⏻ und ⏻ gleichzeitig gedrückt, um den blauen Lichtkreis am Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

9.Problembehebung

1.Der Lautsprecher kann keine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen und entsprechend keine Musik wiedergeben.
(1) Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen und die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts (Mobiltelefon, Tablet-PC oder Computer). Überprüfen Sie weiterhin, ob das Gerät die A2DP-Stereoübertragung unterstützt. Wenn ja, dann wechseln Sie bitte in den A2DP-Stereomodus.
(2) Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Modus des Lautsprechers ordnungsgemäß aktiviert ist. Weiterhin können andere Bluetooth-Geräte in der Umgebung u.U. die Scannen behindern, weshalb Sie der anderen Geräte ausschalten sollten.

Een sprong wegjaren
Druk lang op de telefoontoets om een sprong te weigeren.

4) De huidige Bluetooth-verbinding verbreken
De luidspreker zal automatisch paren en het laatst verbonden Bluetooth-apparaat wanneer dit apparaat binnen het verbindingsbereik is van de luidspreker met meegeschikte Bluetoothmodus. Druk lang op de telefoontoets/Bluetooth-toets om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken. De luidspreker zal de melding "Device disconnected" laten horen. U kunt vervolgens een ander Bluetooth-apparaat met de luidspreker paren.

8.7.TWS-functie (True Wireless Stereo)

Schakel de twee P400V2 luidsprekers in en stel beide luidsprekers in op Bluetooth-modus. Druk kort op de TWS-toets van een van de twee luidsprekers om deze te laten zoeken naar de andere P400V2 luidspreker. De LED-indicator van beide luidsprekers zal tijdens het zoeken afwisselend oranje en blauw knipperen. De twee luidsprekers zullen vervolgens automatisch met elkaar verbinden. Wanneer de verbinding met succes voor het linker kanaal zal verspringen blauw blijven branden, terwijl de LED-indicator van de luidsprekers voor het rechter kanaal oranje zal beginnen te knipperen.

De LED-indicatoren van de luidsprekers voor het linker kanaal zal na 3 seconden beginnen te knipperen. Schakel nu a.a.b. de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon of andere muziekspeler en begin met zoeken naar Bluetooth-apparatuur. Het apparaat met de naam "DE-P400V2" zal in de lijst verschijnen; maak hiervan a.a.b. verbinding. De luidsprekers voert het linker-kanaal zal na een geslaagde verbinding "Device paired" laten horen terwijl twee LED-lampjes blauw zal branden. De twee luidsprekers kunnen nu gelijktijdig of als stereo-luidspreker worden gebruikt.

Druk kort op de TWS-toets op een van de twee luidsprekers om de paring tussen de twee luidsprekers te wissen. Lang indrukken om de TWS-functie in/uit te schakelen. De luidspreker voert het linker-kanaal zal na een "TWS Cleared" laten horen.

Druk lang op de TWS-toets op een van de twee luidsprekers om het TWS-gehuegen te wissen. De luidspreker zal "TWS Cleared" laten horen.

8-4.Equalizerinstelling
Druk lang op de telefoontoets om een sprong te weigeren.

8.5.Muziek afspelen van een microSD-kaart