



PROCEDURE D'INSTALLATION RAPIDE POUR CARTE RESEAUX ACOMAX POUR WINDOWS 98 SE

1) insérer la carte pci réseaux sur un connecteur pci disponible de votre carte mère. Fixer la carte à l'aide d'une vis.

2) démarrer votre pc, la détection de votre carte se fait. Une fenêtre apparaît. **Assistant d'ajout de matériel.**

Insérer la disquette dans le lecteur et cliquer sur Suivant, ensuite sélectionner la rubrique recherche le meilleure pilote pour votre périphérique ensuite cocher lecteur A et définir l'emplacement. A l'aide de l'onglet, rechercher **A : win98-me.**

Sélectionner ce que vous voulez installer : sélectionner **ADMTEK 10/100 FAST ETHERNET** choisir installer les pilotes et valider le bouton suivant deux fois, à ça demande insérer le cd de Windows 98 se. La disquette recherche le pilote et le cd de Windows le finalise, cliquer sur le bouton **terminer.**

3) votre carte réseaux est installée, connecter votre câble rj45 à votre carte réseaux et sur votre modem router ou sur votre switch.

PROCEDURE D'INSTALLATION RAPIDE POUR CARTE RESEAUX ACOMAX POUR WINDOWS XP

1) insérer la carte pci réseaux sur un connecteur pci disponible de votre carte mère. Fixer la carte à l'aide d'une vis.

2) démarrer votre pc, la détection de votre carte se fait automatiquement. Dans le cas où Windows xp demande un pilote, une fenêtre apparaît.

Insérer la disquette dans le lecteur et cliquer sur la fenêtre :

Non pas cette fois, ensuite choisir installer les pilotes et valider le bouton suivant. Sélectionner votre carte dans Le tableau qui apparaît et valider le bouton **suivant.** La disquette recherche le pilote et cliquer sur le bouton **terminer.**

3) votre carte réseaux est installée, connecter votre câble rj45 à votre carte réseaux et sur votre modem router ou sur votre switch.