



Couvercle rabattable
Flip-Deckel
Klik-dop




Bague
Verschlussring
Afsluitring

Bec Sport
Sport-Trinkschnabel
Sport Drinktuit

Valve Magic
Magic Ventil
Magic anti-lek ventiel

Attache Ceinture/Poussette
Clip für Gürtel/Kinderwagen
Riem/Buggy Clip

Tasse
Becher
Beker



CONSEILS D'UTILISATION

- 18 MOIS+. Va au lave-vaisselle. Ne convient pas aux boissons chaudes ou gazeuses
- Avant et après chaque emploi, séparez toutes les pièces et lavez-les à l'eau chaude savonneuse puis rincez
- N'utilisez pas de produits anti-bactériens qui risquent de fissurer le plastique
- N'OUBLIEZ PAS DE METTRE LA VALVE MAGIC ! sinon la tasse fuira
- Assurez-vous que la valve est correctement assemblée
- La succion continue de liquides autres que de l'eau ou du lait cause des caries dentaires. Jus de fruits et boissons sucrées sont à déconseiller ; si cependant vous en servez, diluez-les bien et ne laissez pas l'enfant les siroter trop longtemps
- Ce produit doit être utilisé sous surveillance. Ne laissez pas votre enfant jouer avec les petites pièces et empêchez-le de marcher ou de courir pendant qu'il boit à la tasse

Becs et valves compatibles avec toutes les tailles de biberons AVENT (Ne pas utiliser avec les biberons à sachets. Ne pas mettre la valve dans les tétines AVENT).

AVENT® est à votre service

Numéro Vert: 0800 90 81 54 (France uniquement)

Belgique/Luxembourg: 09 259 10 50

e-mail: france@cannonavent.com

www.avent.com