

Instructions de Remplacement

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le bénéfice de sa garantie.

Le remplacement de la Carte AirPort dans votre ordinateur nécessite cinq étapes simples :

- Extinction de l'ordinateur.
- Extraction de la partie centrale du boîtier.
- Enlèvement de la Carte AirPort installée, le cas échéant.
- Installation de la Carte AirPort de remplacement.
- Réinsertion de la partie centrale de l'ordinateur dans le boîtier.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Outils Requis


Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

Décharge d'Electricité Statique (DES)


L'électricité statique, un phénomène normal et naturel, se charge dans votre corps lorsque vous vous déplacez. Une décharge d'électricité statique se produit lorsque vous touchez un objet et ressentez un choc électrique. Les DES peuvent endommager les composants internes de votre ordinateur. Pour les éviter, suivez attentivement ces instructions.

Extraction de la Carte AirPort Installée

1. Posez votre ordinateur sur une surface propre et lisse. Eteignez l'ordinateur et déconnectez tous les câbles.
2. Retournez l'ordinateur et à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, dévissez les vis retenant la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer son cache. Tirez sur l'attache de la batterie pour l'enlever.



3. Libérez le clavier en faisant glisser les deux attaches en plastique hors de l'écran.




Tab : Attache
Keyboard Lock : Verrou Clavier

Remarque : Si le clavier ne se libère pas, il est peut-être bloqué. Localisez le verrou du clavier se trouvant à côté de la touche de verrouillage numérique. Utilisez un tournevis plat pour dévisser le verrou d'un quart de tour dans l'une ou l'autre des directions jusqu'à ce que vous parveniez à faire glisser les deux attaches en plastique hors de l'écran.

4. Soulevez le clavier, retournez-le et déposez-le sur le repose-mains. Afin d'éviter les décharges d'électricité statique, touchez une surface métallique à l'intérieur de l'ordinateur.




5. Tirez sur le crochet câblé et enlevez la Carte AirPort installée de son connecteur. Déconnectez le câble d'antenne AirPort.




Installation de la Carte AirPort de Remplacement


1. Connectez le câble d'antenne à la nouvelle Carte AirPort.



2. Glissez la Carte AirPort (le numéro ID AirPort face à vous) entre les guides, sous le crochet câblé et dans le connecteur se situant sous la partie supérieure du Trackpad.



3. Poussez le crochet câblé vers le bas pour que la carte soit maintenue en place. Assurez-vous que le câble d'antenne de la Carte AirPort ne soit pas pincé.



Fermeture de l'Ordinateur

Référez-vous aux illustrations des pages précédentes pour accomplir ces étapes.

1. Retournez le clavier touches vers le haut et faites-le glisser jusqu'à ce que ses deux attaches en plastique soient correctement en place.
2. Retournez l'ordinateur et réinstallez la batterie. Remettez en place le cache de la batterie. Remettez l'ordinateur à l'endroit et reconnectez tous les câbles.
3. Redémarrez votre ordinateur. n'allumez jamais pivoter votre ordinateur avant que tous ses composants internes et externes ne soient en place et qu'il soit fermé. Le fait d'utiliser un ordinateur qui est ouvert ou ne comprenant pas l'ensemble de ses composants peut l'endommager et occasionner des blessures.

Attention : N'allumez jamais votre ordinateur avant que tous ses composants internes et externes ne soient en place et qu'il soit fermé. Le fait d'utiliser un ordinateur qui est ouvert ou ne comprenant pas l'ensemble de ses composants peut l'endommager et occasionner des blessures.

Apple Computer, Inc.

© 2000 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option-Maj-K) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, le logo Apple, AirPort et iBook sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.