





Vous venez d'acquérir un téléphone VERSATIS et vous avez pu découvrir dans cette boîte les éléments suivants :

- la base,
- le cordon de ligne,
- l'alimentation électrique,
- le combiné,
- la trappe et les batteries,
- le guide d'utilisation.

Pour connaître l'essentiel de **VERSATIS**, nous vous invitons à **lire attentivement** ce guide.

Les touches du Versatis 780 SMS

- Pour faire défiler le menu après appui sur  :
- Appui vers le haut : consultation de la liste des appels émis et reçus et non répondus*
- Appui vers le bas : accès au menu SMS*

- Appui court : passer un appel interne vers un autre combiné
- Appui long : passer en mode micro coupé (secret)

- Appui court : faire une coupure calibrée derrière PABX

- Appui court :
 - accès aux menus
 - confirmer un choix
- Appui long : accès à d'autres langues

Haut-parleur

- Appui court :
 - réglage du volume d'écoute dans l'écouteur
 - réglage du volume de la sonnerie
- Appui long : en cours de communication, activation de la fonction mains-libres

- Appui court :
 - annuler une manipulation
 - corriger/ effacer
- Appui long : revenir au menu principal

Touche de la base

- Appui court : recherche de combiné(s)
- Appui long : association de combiné(s) supplémentaire(s)

- Numéroté / Raccrocher

- Accès au répertoire

- Accès direct à la messagerie de l'opérateur*
- Clignote en cas de nouveau message*

- Vocabulaire :**
- Appui court = appui très bref sur une touche
 - Appui long = appui de 2 secondes minimum sur une touche

- Son émis :**
- "BIP" confirme la validation
 - "BIP BIP" indique une erreur

VERSATIS



* Sous réserve de disponibilité du service et d'abonnement auprès de l'opérateur.

IS 780 DIGITAL SMS



L'afficheur du Versatis 780 SMS

- Charge batterie bonne
- Charge batterie faible
- Batterie à recharger
- Consultation du répertoire
- Clignotant : appels non consultés dans le journal
Fixe : consultation du journal en cours
- Clignotant : arrivée de nouveaux messages vocaux sur la messagerie de l'opérateur*
- Clignotant : arrivée de nouveaux messages écrits SMS*
Fixe : consultation du menu SMS*
- Clignotant : appel interne entrant /Transfert interne
Fixe : appel interne en cours
- Clignotant : limite de portée ou combiné non associé
Fixe : réception bonne
- Clignotant : arrivée d'un appel extérieur
Fixe : communication en cours
- Clignotant : micro coupé (secret)
- Sonnerie du combiné coupée
- Fonction mains-libres activée

● En veille

12:57 04/03

↑ ↑ ↑ ↑

heure:minutes mois/jour

Versatis 1

← le chiffre à droite indique le n° de combiné

● En cours de communication

12:35 = durée de communication