

<div>Xiyoujiā Fāzhē</div> <div>อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย</div>
<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>

Tiếng Việt

Điều khiển từ xa một chạm

Vị trí của nhãn định danh
Bạn có thể tìm thấy các nhãn có số kiểu và dấu Chứng nhận bằng cách tháo nắp pin.

Lưu ý

Vui lòng đọc các hướng dẫn an toàn này để đảm bảo an toàn cho cả nhãn bạn và tránh thiết hại tài sản.

Cảnh báo

- Không đặt Điều khiển Từ xa Một chạm vào lửa.
- Không tháo rời Điều khiển Từ xa Một chạm.
- Không sử dụng sạc, cắt gọt hoặc để Điều khiển Từ xa Một chạm gần lửa hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao, ví dụ: dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong ô có có ánh nắng nóng.
- Không để nước hoặc vật lạ xâm nhập vào Điều khiển Từ xa Một chạm.

Thiết lập Điều khiển Từ xa Một chạm
<ol style="list-style-type: none">Chuẩn bị Điều khiển Từ TV xa đi kèm. Bấm nút HOME rồi chọn “Cài đặt” bằng các nút ↖/↗. Chọn ⓘ “Cài đặt hệ thống” bằng các nút ↖/↗ rồi bấm nút này ⊕. Chọn “Cài đặt Điều khiển từ xa một chạm” bằng các nút ↖/↗ bấm nút ⊕. Chọn “Đăng ký” bằng các nút ↖/↗ rồi bấm nút ⊕. Chuẩn bị Điều khiển Từ xa Một chạm. Bấm các nút COLOUR KEY và HOME trên Điều khiển Từ xa Một Chạm cùng lúc. Sau khi hoàn tất quá trình này, bạn có thể sử dụng Điều khiển Từ xa Một Chạm.
Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ hoạt động
-10°C - 40°C
Loại pin
Pin kiềm AAA × 2
Thời gian hoạt động
1 năm
Kích thước (Xấp xỉ) (r x c x s)
34 × 160 × 14.5 mm
Trọng lượng kèm pin
74.5 g
Tần số giao tiếp Radio
2.4GHz
NFC
13.56MHz

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Bahasa Indonesia
Remote Control sekali sentuh
Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model dan Tanda sertifikasi dapat ditemukan dengan melepas penutup baterai.
Perhatian
Bacalah petunjuk keselamatan ini untuk memastikan keselamatan diri dan mencegah kerusakan barang.
Peringatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan memasukkan Remote Control sekali sentuh ini ke dalam api. Jangan membongkar Remote Control sekali sentuh ini. Jangan menggunakan, mengijoi, menyimpan atau membiarkan Remote Control sekali sentuh ini di dekat api, atau tempat yang bersuhu tinggi, misalnya, terkena sinar matahari langsung atau di dalam mobil di bawah terik matahari. Jangan biarkan air atau benda asing masuk ke Remote Control sekali sentuh ini. Jangan memaparkan baterai pada panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisny.

Bahasa Indonesia
Kehati-hatian untuk penggunaan
<ul style="list-style-type: none">Remote sekali sentuh dioperasikan dengan sinyal RF dari BRAVIA. Perangkat RF menggunakan bandwidth 2,4 GHz, oleh karena itu kecepatan komunikasi kadang-kadang mungkin berkurang atau terputus. Jika peralatan listrik rumah tangga (misalnya microwave atau ponsel cerdas) ditempatkan di dekatnya, kemungkinan terjadinya interferensi gelombang radio menjadi lebih besar. Jangan menggancang atau menjatuhkan produk ini. Jangan menggunakan produk ini di area bersuhu tinggi, atau medan magnet kuat. Jangan menggunakan produk ini di lokasi yang mudah terkena debu, uap, air atau asap. Jauhkan aksesori kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak akan tertelan secara tidak sengaja. Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Kawasan tertentu mungkin mengatur pembuangan baterai. Konsultasikan pada otoritas setempat.
Perhatian
<ul style="list-style-type: none">Jangan memasukkan Remote Control sekali sentuh ini ke dalam api. Jangan membongkar Remote Control sekali sentuh ini. Jangan menggunakan, mengijoi, menyimpan atau membiarkan Remote Control sekali sentuh ini di dekat api, atau tempat yang bersuhu tinggi, misalnya, terkena sinar matahari langsung atau di dalam mobil di bawah terik matahari. Jangan biarkan air atau benda asing masuk ke Remote Control sekali sentuh ini. Jangan memaparkan baterai pada panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisny.

Menyetel Remote Control sekali sentuh
<ol style="list-style-type: none">Persiapkan Remote Control TV yang disertakan. Tekan tombol HOME, kemudian pilih “Pengaturan” menggunakan tombol ↖/↗. Pilih ⓘ “Pengaturan Sistem” menggunakan tombol ↖/↗, kemudian tekan tombol ⊕ tersebut. Pilih “Konfigurasi Remote Control Satu Sentuhan” menggunakan tombol ↖/↗, kemudian tekan tombol ⊕ tersebut. Pilih “Daftarkan” menggunakan tombol ↖/↗, kemudian tekan tombol ⊕. Persiapkan Remote Control sekali sentuh. Tekan tombol COLOUR KEY dan HOME pada Remote Control sekali sentuh sekaligus. Setelah menyelesaikan proses tersebut, Remote Control sekali sentuh dapat digunakan.
Spesifikasi
Suhu pengoperasian
-10°C - 40°C
Jenis baterai
Baterai Alkaline AAA × 2
Waktu pemakaian
1 tahun
Dimensi (Sekitar) (l x t x t)
34 × 160 × 14,5 mm
Berat termasuk baterai
74,5 g
Frekuensi komunikasi radio
2,4GHz
NFC
13,56MHz
Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تسبح بدخول الماء، أو مواد غريبة في وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. يجب ألا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.
احتياطات الاستخدام
<ul style="list-style-type: none">تعمل وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بواسطة إشارة RF (التردد اللاسلكي) من BRAVIA. تستخدم أجهزة RF (التردد اللاسلكي) نطاقًا تردديًا بسرعة 2.4 جيجاهرتز، لذلك قد تتدهور سرعة الاتصال أو تتوقف من حين لآخر بسبب تدخل شبكة LAN اللاسلكية. في حالة وضع جهازين كهربيين في المُمر (مثل الهواتف الصغرى أو الهواتف الذكية) متجاورين، من المحتمل أن يحدث تدخل في موجات الراديو. لا تلم بجزء هذا المنتج أو إسقاطه. لا تستخدم هذا المنتج في درجة حرارة مرتفعة، أو بجوار حقل مغناطيسي قوي. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن محملة بالتراب أو الجبار أو لؤلء، أو الدخان. احفظ البطاام الصغيرة بعيدًا عن وصول الأطفال، حتى لا يبتلعونها بالخطأ. انفصل عن البطاريات بطريقة غير ضارة بالبيئة. تقم االقائم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطات المحلية.

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة

إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ol style="list-style-type: none">قم بإعداد جهاز التحكم عن بعد الموفر الخاص بالتلفاز. اضغط على الزر HOME، ثم ↖/↗ "إعدادات" باستخدام الزرين. حدد "تهيئات النظام" باستخدام الزرين ↖/↗، ثم اضغط على الزر ⊕. حدد "تهيئة وحدة التحكم عن بعد التي تعمل بلمسة واحدة" باستخدام الزرين ↖/↗، ثم اضغط على الزر ⊕. حدد "تسجيل" باستخدام الزرين ↖/↗، ثم اضغط على الزر ⊕. قم بإعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. اضغط على الزرين COLOUR KEY و HOME على وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة في نفس الوقت. بعد إكمال العملية، يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة.
المواصفات
درجة حرارة التشغيل
- 10°C - 40°C
نوع البطارية
بطارياتان قويتان فئة AAA
مدة التشغيل
عام واحد
الأبعاد (تقريبًا) (العرض × الارتفاع × العمق)
34 × 160 × 14.5 mm
الوزن مع البطارية
74.5g
تردد الاتصال اللاسلكي
2.4GHz
NFC
13.56MHz
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

فارسی
کنترل از راه دور یا یک لمس
محل قرارگیری برجسب شناسایی
با برداشتن رکنش باتری، برجسب های مربوط به شماره و ملامت های مجوز را مشاهده خواهید کرد.
احتیاط
جهت اطمینان از ایمنی خود و جلوگیری از خرابهای مالی، لطفا این دستورالعمل های ایمنی را بخوانید.
هشدار
<ul style="list-style-type: none">کنترل از راه دور تک لمس را در آتش نیندازید. کنترل از راه دور تک لمس را از هم جدا نکنید. کنترل از راه دور را در نزدیکی آتش یا مکان هایی که دمای بالای دارند مثلاً در برابر نور مستقیم آفتاب یا در خودروهایی که پر اثر تابش آفتاب گرم شده اند قرار ندهید، شارژ نکنید، نگه ندارید و رها نکنید. از وارد شدن آب یا مواد خارجی به کنترل از راه دور تک لمس اجتناب کنید.

فارسی
کنترل از راه دور یا یک لمس
محل قرارگیری برجسب شناسایی
با برداشتن رکنش باتری، برجسب های مربوط به شماره و ملامت های مجوز را مشاهده خواهید کرد.
احتیاط
جهت اطمینان از ایمنی خود و جلوگیری از خرابهای مالی، لطفا این دستورالعمل های ایمنی را بخوانید.
هشدار
<ul style="list-style-type: none">کنترل از راه دور تک لمس را در آتش نیندازید. کنترل از راه دور تک لمس را از هم جدا نکنید. کنترل از راه دور را در نزدیکی آتش یا مکان هایی که دمای بالای دارند مثلاً در برابر نور مستقیم آفتاب یا در خودروهایی که پر اثر تابش آفتاب گرم شده اند قرار ندهید، شارژ نکنید، نگه ندارید و رها نکنید. از وارد شدن آب یا مواد خارجی به کنترل از راه دور تک لمس اجتناب کنید.
تنظیم کردن کنترل از راه دور تک لمسی

تنظیم کردن کنترل از راه دور تک لمسی
<ol style="list-style-type: none">کنترل از راه دور تلویزیون ارائه شده را آماده کنید. دکمه HOME را فشار دهید سپس "تنظیمات" را با استفاده از دکمه های ↖/↗ انتخاب کنید. ⓘ "تنظیمات سیستم" را با استفاده از دکمه های ↖/↗ انتخاب کنید، سپس دکمه ⊕ را فشار دهید. "تنظیم کنترل از راه دور تک لمسی" را با استفاده از دکمه های ↖/↗ انتخاب کنید، سپس دکمه ⊕ را فشار دهید. "تیت" را با استفاده از دکمه های ↖/↗ انتخاب کنید، سپس دکمه ⊕ را فشار دهید. کنترل از راه دور تک لمسی را آماده کنید. دکمه های HOME و COLOUR KEY روی کنترل از راه دور تک لمسی را همزمان فشار دهید. بعد از اتمام این روند، می توانید از کنترل از راه دور تک لمسی استفاده کنید.
مشخصات
دمای کارکرد
- 10°C - 40°C
نوع باتری
باتری آنکالین AAAتعداد 2 عدد
مدت زمان کارکرد
1 سال
ابعاد (تقریبی) (طول × عرض × قطر)
34 × 160 × 14.5 mm
وزن به همراه باتری
74.5g
فرکانسی ارتباط رادیویی
2.4GHz
NFC
13.56MHz
طرح و مشخصات بدون اطلاع در معرض تغییر هستند.

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تسبح بدخول الماء، أو مواد غريبة في وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. يجب ألا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.
احتياطات الاستخدام
<ul style="list-style-type: none">تعمل وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بواسطة إشارة RF (التردد اللاسلكي) من BRAVIA. تستخدم أجهزة RF (التردد اللاسلكي) نطاقًا تردديًا بسرعة 2.4 جيجاهرتز، لذلك قد تتدهور سرعة الاتصال أو تتوقف من حين لآخر بسبب تدخل شبكة LAN اللاسلكية. في حالة وضع جهازين كهربيين في المُمر (مثل الهواتف الصغرى أو الهواتف الذكية) متجاورين، من المحتمل أن يحدث تدخل في موجات الراديو. لا تلم بجزء هذا المنتج أو إسقاطه. لا تستخدم هذا المنتج في درجة حرارة مرتفعة، أو بجوار حقل مغناطيسي قوي. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن محملة بالتراب أو الجبار أو لؤلء، أو الدخان. احفظ البطاام الصغيرة بعيدًا عن وصول الأطفال، حتى لا يبتلعونها بالخطأ. انفصل عن البطاريات بطريقة غير ضارة بالبيئة. تقم االقائم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطات المحلية.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تسبح بدخول الماء، أو مواد غريبة في وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. يجب ألا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.
احتياطات الاستخدام
<ul style="list-style-type: none">تعمل وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بواسطة إشارة RF (التردد اللاسلكي) من BRAVIA. تستخدم أجهزة RF (التردد اللاسلكي) نطاقًا تردديًا بسرعة 2.4 جيجاهرتز، لذلك قد تتدهور سرعة الاتصال أو تتوقف من حين لآخر بسبب تدخل شبكة LAN اللاسلكية. في حالة وضع جهازين كهربيين في المُمر (مثل الهواتف الصغرى أو الهواتف الذكية) متجاورين، من المحتمل أن يحدث تدخل في موجات الراديو. لا تلم بجزء هذا المنتج أو إسقاطه. لا تستخدم هذا المنتج في درجة حرارة مرتفعة، أو بجوار حقل مغناطيسي قوي. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن محملة بالتراب أو الجبار أو لؤلء، أو الدخان. احفظ البطاام الصغيرة بعيدًا عن وصول الأطفال، حتى لا يبتلعونها بالخطأ. انفصل عن البطاريات بطريقة غير ضارة بالبيئة. تقم االقائم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطات المحلية.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة

اللغة العربية
تحكم عن بعد بلمسة واحدة
<ul style="list-style-type: none">لا تسبح بدخول الماء، أو مواد غريبة في وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. يجب ألا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.
احتياطات الاستخدام
<ul style="list-style-type: none">تعمل وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بواسطة إشارة RF (التردد اللاسلكي) من BRAVIA. تستخدم أجهزة RF (التردد اللاسلكي) نطاقًا تردديًا بسرعة 2.4 جيجاهرتز، لذلك قد تتدهور سرعة الاتصال أو تتوقف من حين لآخر بسبب تدخل شبكة LAN اللاسلكية. في حالة وضع جهازين كهربيين في المُمر (مثل الهواتف الصغرى أو الهواتف الذكية) متجاورين، من المحتمل أن يحدث تدخل في موجات الراديو. لا تلم بجزء هذا المنتج أو إسقاطه. لا تستخدم هذا المنتج في درجة حرارة مرتفعة، أو بجوار حقل مغناطيسي قوي. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن محملة بالتراب أو الجبار أو لؤلء، أو الدخان. احفظ البطاام الصغيرة بعيدًا عن وصول الأطفال، حتى لا يبتلعونها بالخطأ. انفصل عن البطاريات بطريقة غير ضارة بالبيئة. تقم االقائم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطات المحلية.
تحذير
<ul style="list-style-type: none">لا تضع وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة بجوار النيران. لا تلم بجزء تركيب وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة أو تلم بشحنها أو تخزينها أو تركها بجوار النيران، أو في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة، مثل ضوء الشمس لأكثر أو في السيارات التي تعمل بالبطاقة الشمسية.
إعداد وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة