



# 5<sub>B</sub>




**WARNING:** Before proceeding with the following steps, ensure you have read: L.P. Gas Cylinder • Hose and Regulator Sections of the USE AND CARE INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT:** Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • Réservoir de propane liquide • Le tuyau et le régulateur (dans LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN)



**IMPORTANT:** Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

**IMPORTANT:** Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.



## EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

DESCRIPTION	ITEM #	PART #	QTY	DESCRIPTION
	NO	PCE NO	QTE	
COVER	1	SM63-1B	1	COUVERCLE
HANDLE	2	SP48-19	1	POIGNÉE
GASKET (BAG PACK SP146-24)	3	SP15-14	2	JOINT (SAC SP146-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP146-24)	4	SP24-16	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP146-24)
LOGO HEAT INDICATOR	5	SP23A-30	1	INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
LOGO GAUGE NUT	6	SP34-16	1	ÉCROU DU THERMOMÈTRE
COVER CLIP (BAG PACK SP127-24)	7	SP4-15	1	PINCE DU COUVERCLE (SAC SP127-24)
WARMING RACK	8	SP128-3	1	GRILLE-RÉCHAUD
CAST IRON GRILLS	9	SP143-3	2	GRILLES EN FONTE ÉMAILLÉE
SMART BAR	10	SP55-9	1	UNE BARRE INTELLIGENTE
"H" BURNER STAINLESS STEEL	11	SM207A-12	1	BRÛLEUR "H" EN INOX
- COLLECTOR BOX - ELECTRODE	12	SP40-20	1	- GARNITURE DU BRÛLEUR - ÉLECTRODE - FIL DE MISE À LA TERRE
CASTING LOCK (BAG PACK SP127-24)	13	SP25-16	2	ÉCROU DE LA BASE (SAC SP127-24)
BASE	14	SM45-2B	1	BASE
GREASE CUP CLIP	15	SP6-15	1	PINCE DU BAC À GRAISSE
CONSOLE	16	SM37-31B	1	CONSOLE
CONSOLE DECAL	17		1	DÉCALCOMANIE DE LA CONSOLE
CONSOLE LOCK (BAG PACK SP127-24)	22	SP47-18	2	VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP127-24)
VALVE HOSE REGULATOR ASSEMBLY (VHR)	23	SP181-4	1	SUPPORT DE LA SOUPEPE DU TUYAU DU RÉGULATEUR
KNOB	18	SP11-7	2	BOUTON
#8-32 X 3/8" TYPE C SCREW	21	SP2-21	4	VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO
ROTARY IGNITOR	20	SP14A-20	1	L'ALLUMEUR ROTATIF
ROTARY IGNITOR KNOB	19	SP5A-7	1	BOUTON À L'ALLUMEUR ROTATIF
RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY	24	SM373-42B	1	CADRE DROIT
LEFT HAND LADDER ASSEMBLY	25	SM372-42B	1	CADRE GAUCHE
SERIAL RATING LABEL	26		1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SÉRIE
BEAM	27	SM49-8B	1	SUPPORT TRANSVERSAL
STEP BOLT (BAG PACK SP127-24)	28	SP49-18	1	BOULON À TÊTE PLATE (SAC SP127-24)
TANK BOLT (BAG PACK SP127-24)	29	SP48-18	1	ÉCROU DU RÉSERVOIR (SAC SP127-24)
BEAM TAPER WING NUT (BAG PACK SP127-24)	30	SP26-16	2	ÉCROU À OREILLES SUPPORT TRANSVERSAL
TANK BRACKET (BAG PACK SP127-24)	31	SP21-6	1	SUPPORT DU RÉSERVOIR (SAC SP127-24)
WHEEL	32	SP16-22	2	ROUE
WHEEL AXLE (BAG PACK SP127-24)	33	SP12-32	2	ESSIEU (SAC SP127-24)
WHEEL AXLE LOCK (BAG PACK SP127-24)	34	SP29-15	2	VERROU D'ESSIEU (SAC SP127-24)
HUB CAP	35	SP20-33P	2	CHAPEAU DE MOYEU
CASTOR INSERT	36	SP5-34B	2	SUPPORT DE ROULETTE
CASTOR	37	SP6-22	2	ROULETTE
LEFT HAND END CAP	38	SP31-33P	1	EMBOUIT DE GAUCHE
FRONT PANEL	39	SM41-9B	1	PANNEAU AVANT
RIGHT HAND END CAP	40	SP32-33P	1	EMBOUIT DE DROIT
RESIN SHELF INSERT	43	SP46-9B	2	ÉTAGÈRE EN RÉSINE
RESIN TRIM	42	SP27-9P	2	GARNITURE EN RÉSINE



### THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

**Caution:** Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

**Installer / assembler:** Leave these instructions with consumer.

**To Consumer:** Keep this manual for future reference.

### WARNING

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

### CAUTION

- Some parts may contain sharp edges -especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.



**NO TOOLS REQUIRED! AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!**

**MODEL XT34540**



TEL: 1-800-387-8643  
 FAX: 1-888-801-7772  
 www.fiestabbq.com  
 FIESTA BARBEQUES™ LIMITED  
 2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

### CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR

**Attention:** Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.

À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.

Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

### AVERTISSEMENT

- Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

### ATTENTION

- Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

# 1

**IMPORTANT:** To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.  
**IMPORTANT:** afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

Review parts list and exploded layout before assembly.  
 Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

BLACK COLOUR  
 COULEUR NOIRE  
 BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (1)

BAG PACK  
 SAC  
 SP127-24  
 (1)

**IMPORTANT** Position  
 Axle Locks (2) as shown.  
 Placez les dispositifs  
 de calage de l'essieu  
 tel qu'illustré.

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

# 2A

RESIN END CAP  
 EMBOUT RÉSINE

LOCKING TABS  
 LANGUETTE DE BLOCAGE

FRONT PANEL  
 PANNEAU AVANT

WHITE COLOUR  
 COULEUR BLANCHE

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

**CAUTION** Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.

**ATTENTION** Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégoutter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

# 2B

BAG PACK/SAC  
 SP127-24 (2)

# 3A

3/8"

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE.  
 ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE.

BURNER LOCK  
 VERROU DU BRÛLEUR

Ensure venturi position over valves before locking burner into base.  
 Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING.

CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

# 3B

SHELF LOCK  
 VERROU DE L'ÉTAGÈRE

# 4A

# 4B

BAG PACK/SAC  
 SP146-24  
 (2)  
 (2)

BAG PACK  
 SAC  
 SP127-24 (1)