




5



WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read: • L.P. Gas Cylinder • Hose and Regulator Sections of the USE AND CARE INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • Réservoir de propane liquide • Le tuyau et le régulateur (dans LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN)



IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANT: Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.



EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

| DESCRIPTION | ITEM # NO | PART # PCE NO | QTY QTE | DESCRIPTION |
|---|-----------|---------------|---------|---|
| DYNASTY COVER | 1 | SM49-1P | 1 | COUVERCLE DYNASTY |
| HANDLE | 2 | SP29-19 | 1 | POIGNÉE |
| GASKET (BAG PACK SP118-24) | 3 | SP7-14 | 2 | JOINT (SAC SP118-24) |
| #10-24 WING NUT (BAG PACK SP118-24) | 4 | SP24-16 | 2 | ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP118-24) |
| TEMPERATURE LOGO GAUGE | 5 | SP12-30 | 1 | INDICATEUR DE TEMPÉRATURE ET LOGO |
| PUSH NUT LOGO GAUGE | 6 | SP33-16 | 2 | ÉCROU DU THERMOMÈTRE |
| COVER CLIP (BAG PACK SP128-24) | 7 | SP4-15 | 1 | PINCE DU COUVERCLE (SAC SP128-24) |
| CANTILEVER WARMING RACK | 8 | SP129-3 | 1 | GRILLE CANTILEVER |
| PORCELAIN COOK GRILLS | 9 | SP105-3 | 1 | GRILLE PORCELANISÉES |
| CERAMIC ROCK 60 PIECES | 10 | SP6-28 | 1 | TUILES DE CERAMIQUES (60 MORCEAUX) |
| LAVA GRILL | 11 | SP35-3 | 1 | GRILLE POUR PIERRE DE LAVE |
| SMALL "H" BURNER STAINLESS STEEL | 12 | SM130-12 | 1 | PETIT BRÛLEUR "H" EN INOX |
| COLLECTOR BOX | 13 | SP88-20 | 1 | GARNITURE DU BRÛLEUR |
| ELECTRODE | 14 | SP9A-20 | 1 | ÉLECTRODE |
| GROUND WIRE | 15 | SP31-20 | 1 | FIL DE MISE À LA TERRE |
| CASTING LOCK (BAG PACK SP127-24) | 16 | SP25-16 | 2 | ÉCROU DE LA BASE (SAC SP127-24) |
| BASE | 17 | SM33-2P | 1 | BASE |
| HEAT EXCHANGER ASSEMBLY | 18 | SM47-9 | 1 | ÉCHANGEUR DE CHALEUR |
| ROTISSERIE BURNER | 19 | SP37A-12 | 1 | BRÛLEUR DE LA RÔTISSERIE |
| ROTISSERIE ORIFICE BRACKET | 20 | SM51-6B | 1 | SUPPORT BRÛLER DE LA RÔTISSERIE |
| #10 X 0.5" WING SCREW (BAG PACK SP136-24) | 21 | SP34-21 | 2 | VIS À OREILLES NO 10 X 0.5 PO (SAC SP136-24) |
| #10-24 X 0.5" BOLT (BAG PACK SP136-24) | 22 | SP26-18 | 3 | BOULON NO 10-24 X 0.5 PO (SAC SP136-24) |
| #10-24 WING NUT (BAG PACK SP136-24) | 23 | SP18-16 | 3 | ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC136-24) |
| GREASE CUP CLIP | 24 | SP6-15 | 1 | PINCE DU BAC À GRAISSE |
| CONSOLE | 25 | SM52-31B | 1 | CONSOLE |
| CONSOLE DECAL | 26 | | 1 | DÉCALCOMANIE DE LA CONSOLE |
| CONSOLE LOCK (BAG PACK SP127-24) | 27 | SP47-18 | 2 | VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP127-24) |
| VALVE HOSE REGULATOR ASS. (VHR) | 28 | SP314-4 | 1 | SUPPORT DE LA SOUPEAU DU TUYAU DU RÉGULATEUR |
| KNOB | 29 | SP7-7 | 3 | BOUTON |
| ROTARY IGNITOR KNOB | 30 | SP5A-7 | 1 | BOUTON À L'ALLUMEUR ROTATIF |
| #8-32 X 3/8" TYPE C SCREW | 31 | SP2-21 | 6 | VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO |
| ROTARY IGNITOR | 32 | SP14A-20 | 1 | L'ALLUMEUR ROTATIF |
| LEFT HAND LADDER ASSEMBLY | 33 | SM372-42B | 1 | CADRE GAUCHE |
| SERIAL RATING LABEL | 34 | | 1 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE SÉRIE |
| RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY | 35 | SM373-42B | 1 | CADRE DROIT |
| BEAM | 36 | SM48-8B | 1 | SUPPORT TRANSVERSAL |
| STEP BOLT (BAG PACK SP127-24) | 37 | SP49-18 | 1 | BOULON À TÊTE PLATE (SAC SP127-24) |
| TANK BOLT (BAG PACK SP127-24) | 38 | SP48-18 | 1 | ÉCROU DU RÉSERVOIR (SAC SP127-24) |
| BEAM TAPER WING NUT (BAG PACK SP127-24) | 39 | SP26-16 | 2 | ÉCROU À OREILLES SUPPORT TRANSVERSAL |
| TANK BRACKET (BAG PACK SP127-24) | 40 | SP21-6 | 1 | SUPPORT DU RÉSERVOIR (SAC SP127-24) |
| 7" WHEEL | 41 | SP16-22 | 2 | ROUE DE 7 PO |
| WHEEL AXLE (BAG PACK SP127-24) | 42 | SP12-32 | 2 | ESSIEU (SAC SP127-24) |
| WHEEL AXLE LOCK (BAG PACK SP127-24) | 43 | SP29-15 | 2 | VERROU D'ESSIEU (SAC SP127-24) |
| HUB CAP | 44 | SP20-33P | 2 | CHAPEAU DE MOYEU |
| CASTOR INSERT | 45 | SP5-34B | 2 | SUPPORT DE ROULETTE |
| CASTOR | 46 | SP6-22 | 2 | ROULETTE |
| FRONT PANEL | 47 | SP29-9P | 1 | PANNEAU AVANT |
| METAL SHELF | 48 | SM43-9B | 2 | ÉTAGÈRE EN MÉTAL |
| RESIN TRIM | 49 | SP27-9P | 2 | GARNITURE EN RÉSINE |



FIESTA
Express™



NO TOOLS REQUIRED!
AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!

OPTIMA™

MODEL XT34555

TEL 1-800-387-8643
FAX 1-888-801-7772
www.fiestabbq.com
FIESTA BARBEQUES™ LIMITED
2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY
Caution: Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.
Installer / assembler: Leave these instructions with consumer.
To Consumer: Keep this manual for future reference.

WARNING
• Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

CAUTION
• Some parts may contain sharp edges - especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR
Attention: Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.

À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.
Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT
• Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

ATTENTION
• Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

SP712A-37

1

IMPORTANT: To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.

IMPORTANT: afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

Review parts list and exploded layout before assembly.
Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

BLACK COLOUR
COULEUR NOIRE
BAG PACK/SAC
SP127-24 (2)

BAG PACK/SAC
SP127-24 (1)

BAG PACK
SAC
SP127-24
(1)

IMPORTANT Position Axle Locks (2) as shown.
Placez les dispositifs de calage de l'essieu tel qu'illustré.

BAG PACK/SAC
SP127-24 (2)

BAG PACK/SAC
SP127-24 (2)

2A

BAG PACK/SAC SP127-24 (2)

WHITE COLOUR
COULEUR BLANCHE

BAG PACK/SAC SP127-24 (2)

CAUTION Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.

ATTENTION Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégoutter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

2B

BAG PACK/SAC SP127-24 (2)

3A

3/8"

BURNER LOCK
VERROU DU BRÛLEUR

ATTACH IGNITOR
WIRE AND GROUND
WIRE.

ATTACHER LE FIL DE
L'ALLUMEUR AU FIL
DE MISE À LA TERRE.

Ensure venturi position over valves before locking burner into base.
Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING. CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

3B

BAG PACK/SAC
SP136-24
(3)

BAG PACK/SAC
SP136-24 (2)

4A

SHELF LOCK
VERROU DE L'ÉTAGÈRE

4B

BAG PACK/SAC
SP118-24
(2)

PUSH NUTS
ÉCROUS-
POUSSOIRE

BAG PACK/SAC
SP128-24 (1)